Guía del usuario





HP Officejet Pro 8100



Guía del Usuario

Información sobre Copyright

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edición 2, 1/2014

Hewlett-Packard Company, avisos

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este material sin el permiso previo por escrito de Hewlett-Packard, excepto en los casos permitidos por las leyes de propiedad intelectual.

Las únicas garantías de los productos y los servicios de HP quedan estipuladas en la declaración expresa de garantía que acompaña a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los posibles errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pudieran haberse producido en este documento.

Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows XP y Windows Vista y Windows 7 son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU.

Información de seguridad



Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.

1. Lea y comprenda todas las instrucciones de la documentación que viene con la impresora.

2. Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto.

3. Antes de proceder a su limpieza, desenchufe este producto de las tomas de corriente de pared.

4. No instale ni utilice este producto cerca de agua o cuando esté mojado.

5. Instale el producto de manera segura sobre una superficie estable.

 Instale el producto en un lugar protegido donde nadie pueda pisar el cable de alimentación eléctrica ni tropezar con él, y donde dicho cable no sufra daños. 7. Si el producto no funciona normalmente, consulte <u>Solución de</u> <u>problemas</u>.

8. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la impresora. Confíe las tareas de servicio a personal de servicio calificado.

Contenido

1	Primeros pasos	
	Accesibilidad	6
	Ecología	7
	Administrar la energía	7
	Ahorrar suministros de impresión	8
	Conocimiento de las piezas de la impresora	8
	Vista de la parte delantera	9
	Área de suministros de impresión	9
	Vista posterior	10
	Uso del panel de control de la impresora	10
	Resumen de los botones y los indicadores luminosos	10
	Cambio de los ajustes de la impresora	11
	Impresión de informes	12
	Cómo encontrar el número de modelo de la impresora	12
	Selección de sustratos de impresión	12
	Papeles recomendados para impresión	12
	Papel recomendado para impresión fotográfica	14
	Sugerencias para elegir el papel	15
	Carga de soportes	15
	Carga de medios de tamaño estándar	16
	Carga de sobres	17
	Carga de tarjetas y papel fotográfico	18
	Carga de medios de impresión de tamaño personalizado	19
	Instalación de los accesorios	20
	Instale el accesorio (duplexor) de impresión automática a doble cara	20
	Instalación de la bandeja 2	20
	Configuración de bandejas	22
	Active los accesorios del controlador de la impresora	24
	Para activar accesorios (Windows)	24
	Para activar accesorios (Mac OS X)	24
	Mantenimiento de la impresora.	24
	Limpie el exterior	24
	Actualizar la impresora	25
	Apagado de la impresora	25
2	Impresión	
	Imprimir documentos	26
	Imprimir documentos (Windows)	27

Impresión de sobres	29
Impresión en sobres (Windows)	30
Imprimir encima de sobres (Mac OS X)	30
Imprimir fotografías	31
Imprimir fotos sobre papel fotográfico (Windows)	31
Imprimir fotos sobre papel fotográfico (Mac OS X)	32
Impresión en papeles especiales y de tamaño personalizado	32
Imprimir en papel especial o de tamaño personalizado (Mac OS X)	33
Imprimir documentos o fotos sin bordes	34
Imprimir documentos sin bordes o fotografías (Windows)	34
Imprimir documentos o fotos sin bordes (Mac OS X)	35
Impresión en ambos lados (a doble cara).	35
Ver las resoluciones de impresión	37
Configuracion de HP ePrint	
Configuración de HP ePrint mediante el software de la impresora HP	38
Configuración de HP ePrint a través del panel de control de la impresora	39
Configure HP ePrint a través del servidor web incorporado	39
Uso de HP ePrint	40
Imprima utilizando HP ePrint	40

3

38
39
40
40
41
41
41

4 Trabajo con cartuchos de tinta

Información sobre cartuchos de tinta y cabezal de impresión	42
Compruebe los niveles de tinta estimados	43
Impresión solamente con tinta negra o de color	43
Sustitución de los cartuchos de tinta	44
Almacenar los suministros de impresión	46
Almacenamiento de información de uso anónimo	46

5 Solución de problemas

asistencia de HP	48
Solicite asistencia electrónica	49
Asistencia telefónica de HP	49
Antes de llamar	50
Periodo de asistencia telefónica	50
Números de asistencia telefónica	50
Después del periodo de asistencia telefónica	52
Consejos y recursos generales de solución de problemas	52
Solución de problemas de la impresora	53
La impresora se apaga inesperadamente	53
La alineación no funciona	53
La impresora no está respondiendo (no se imprime nada)	53
La impresora imprime lentamente	54
La impresora está emitiendo ruidos inesperados	55
Páginas en blanco o parcialmente impresas	56
Algo falta en la página o no está correcto	56
La ubicación del texto o de los gráficos es incorrecta	57
-	

Contenido

Solución de problemas de calidad de impresión	58
Solución de problemas relacionados con la alimentación del papel	63
Solución de problemas mediante HP ePrint y sitios web de HP	65
Solución de problemas con HP ePrint	65
Solución de problemas con el uso de sitios web de HP	66
Solución de problemas de red Ethernet	66
Solución de problemas de red generales	67
Solucionar problemas inalámbricos	67
Soluciones básicas de problemas con la conexión inalámbrica	68
Soluciones avanzadas de problemas con la conexión inalámbrica	68
Paso 1: Asegúrese de que el equipo está conectado a la red	69
Paso 2: Asegúrese de que la impresora está conectada a la red	70
Paso 3: Compruebe si el software de firewall bloquea la comunicación	71
Paso 4: Asegúrese de que la impresora está en línea y preparada	72
Paso 5: Asegúrese de que la versión inalámbrica de la impresora se ha	
establecido como controlador de impresora predeterminado (sólo en Windows)	73
Paso 6: Asegúrese de que la computadora no esté conectada a la red a través	
de una red privada virtual (VPN)	73
Después de resolver los problemas	74
Configurar el software de firewall para que funcione con la impresora	74
Solución de problemas de administración de la impresora	75
No se puede abrir el servidor Web integrado	75
Solución de problemas en la instalación	76
Sugerencias para la instalación de hardware	77
Sugerencias para la instalación de software HP	77
Solución de problemas de red	78
Como leer el informe de estado de la impresora	
Comprension de la pagina de configuración de red	81
Mantenimiento del cabezal de impresion	83
Limple los cabezales de impresión.	83
Alinee el cabezal de Impresion	84
Extraiga el cabezal de impresion y vueiva a insertario	85
Cóme eliminar atascos.	8/
Currio emminar atascus de paper	0/
Evilar alascos de papel	۵۵ مە
הכובובווטום עב וענביג עבו אמוובו עב נטוונוטו	09

A Información técnica

Información de garantías	97
Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard	98
Información de la garantía de los cartuchos de tinta	99
5	

Especificaciones de la impresora	100
Especificaciones físicas	100
Características y capacidades del producto	100
Especificaciones del procesador y de la memoria	101
Requisitos del sistema	101
Especificaciones del protocolo de red	101
Especificaciones del servidor web incorporado	102
Especificaciones del material	102
Comprensión de las especificaciones de los sustratos admitidos	102
Configuración de márgenes mínimos	106
Pautas para imprimir en ambas caras de una página	106
Especificaciones de impresión	107
Especificaciones de HP ePrint v del sitio web de HP	107
Especificaciones de HP ePrint	107
Especificaciones del sitio web de HP	107
Especificaciones medioambientales	108
Especificaciones eléctricas	108
Especificaciones de emisiones acústicas	108
	100
	100
Aviso para los usuarios do Coroa	110
Declaración de cumplimiente de VCCL (Clace P) para los usuarios en Janón	110
Avise para los usuarios de Japán segres del esble de alimentación	110
Aviso para los usuallos de Japon acerca del cable de alimentación	110
Deciaración GS (Alemania)	110
Aviso Normativo para la Union Europea	111
Informacion regulatoria para productos inalamoricos	112
Exposicion a radiación de radiofrecuencia	112
Aviso para los usuarios de Brasil	112
Aviso para los usuarios de Canadá	112
Aviso para los usuarios de Taiwán	112
Número de modelo normativo	113
Programa de administración medioambiental de productos	114
Uso del papel	114
Plástico	114
Especificaciones de seguridad de los materiales	114
Programa de reciclaje	114
Programa de reciclaje de suministros de HP inkjet	115
Eliminación de equipos para desecho por parte de los usuarios domésticos de la	
Unión Europea	116
Consumo de energía	116
Sustancias químicas	117
Información de la batería	117
Desecho de baterías en Taiwán	117
Atención usuarios de California	117
Eliminación de baterías en Holanda	117
Directiva sobre baterías de la UE	118
Avisos RoHS (solo para China)	119
Avisos RoHS (solo para Ucrania)	119
Otras licencias	120

В	suministros y accesorios de HP	
	Pedir suministros de impresión en línea	128
	Suministros	128
	Cartuchos de tinta y cabezales de impresión	128
	Sustratos HP	129
С	Configuración de red	
	Cambio de la configuración básica de red	130
	Visualización e impresión de la configuración de red	130
	Activación y desactivación de la radio inalámbrica	130
	Cambio de la configuración de red avanzada	130
	Configuración de velocidad del enlace	131
	Ver los valores IP	131
	Cambio de los valores de IP	131
	Configure los ajustes del cortafuegos de la impresora	131
	Crear y usar las reglas del cortafuegos	132
	Restaurar configuración de red	133
	Configure la impresora para la comunicación inalámbrica	134
	Antes de comenzar	134
	Configurar la impresora en una red inalámbrica	134
	Configurar la impresora mediante el software de la impresora HP (recomendado)	135
	Configurar la impresora mediante WiFi Protected Setup (WPS)	135
	Para conectar la impresora utilizando el Método con botón	135
	Para conectar la impresora utilizando el método con PIN	135
	Configurar la impresora mediante el servidor Web incorporado (EWS)	136
	Cambiar el tipo de conexión	136
	Para cambiar de una conexión Ethernet a una conexión inalámbrica	136
	Para cambiar de una conexión USB a una conexión inalámbrica	136
	Para cambiar de una conexión inalámbrica a una conexión USB o Ethernet	137
	Compruebe la conexión inalámbrica	137
	Pautas para garantizar la seguridad de la red inalámbrica	137
	Información general sobre las configuraciones de seguridad	137
	Agregar direcciones de hardware a un direccionador inalámbrico (filtración MAC).	137
	Otras pautas de seguridad inalámbrica	138
	Pautas para reducir la interferencia en una red inalámbrica	139
	Desinstale y reinstale el software de HP	139
	Windows	139
	Mac OS X	140
D	Herramientas de administración de la impresora	
	Caja de herramientas (Windows)	141
	Utilidad de HP (Mac OS X)	141
	Servidor Web incorporado	142
	Acerca de las cookies	142
_	Para abrir el servidor web incorporado	142
Ínc	dice	153

1 Primeros pasos

Esta guía facilita información acerca de cómo usar la impresora y solucionar problemas.

- <u>Accesibilidad</u>
- <u>Ecología</u>
- <u>Conocimiento de las piezas de la impresora</u>
- Uso del panel de control de la impresora
- <u>Cómo encontrar el número de modelo de la impresora</u>
- Selección de sustratos de impresión
- <u>Carga de soportes</u>
- Instalación de los accesorios
- Mantenimiento de la impresora
- <u>Actualizar la impresora</u>
- <u>Apagado de la impresora</u>
- Nota Si utiliza la impresora en un equipo con Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition o Windows 7 Starter Edition, puede que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener más información, consulte <u>Requisitos</u> <u>del sistema</u>.

Accesibilidad

La impresora incluye una serie de funciones que la hacen accesible para personas con discapacidades.

Visual

Los usuarios con impedimentos visuales o baja visión pueden acceder al software de HP facilitado con la impresora mediante el uso de las opciones y funciones de accesibilidad del sistema operativo. Asimismo, el software admite gran parte de la tecnología de asistencia como, por ejemplo, lectores de pantalla, lectores de Braille y aplicaciones de conversión de voz a texto. Para usuarios daltónicos, los botones y fichas de colores utilizados en el software de HP y en el panel de control de la impresora tienen texto simple o etiquetas de iconos que informan sobre la acción correspondiente.

Movilidad

Los usuarios con problemas de movilidad pueden ejecutar las funciones del software de HP mediante los comandos del teclado. El software de HP también admite opciones de accesibilidad de Windows, como teclas especiales, teclas de alternancia, teclas filtro y teclas de ratón. Incluso aquellos usuarios que tengan problemas de fuerza y movilidad podrán trabajar con las puertas, los botones, las bandejas del papel y las guías del papel de la impresora.

Support

Para obtener más detalles acerca de la accesibilidad de esta impresora y del compromiso de HP con la accesibilidad de los productos, visite el sitio web de HP en <u>www.hp.com/accessibility</u>.

Para obtener información acerca de la accesibilidad para Mac OS X, visite el sitio web de Apple en <u>www.apple.com/accessibility</u>.

Ecología

Hewlett-Packard se compromete a suministrar productos de calidad de forma segura para el medio ambiente. Este producto incluye la posibilidad de reciclar componentes. Para obtener más información, consulte <u>Programa de administración medioambiental de productos</u>.

HP se compromete a ayudar a sus clientes a reducir la "huella" medioambiental. HP proporciona estas características para ayudar a reducir el impacto medioambiental derivado de las opciones de impresión.

Para obtener más información acerca de las iniciativas medioambientales de HP, visite www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Administrar la energía

La impresora presenta las funciones siguientes para ahorrar electricidad:

Modo de suspensión

El uso de energía se reduce en el modo de suspensión. Después de la configuración inicial de la impresora, ésta entrará en modo de suspensión al cabo de 5 minutos de inactividad.

Para cambiar los ajustes, complete los siguientes pasos:

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración.
- 3. En la sección **Preferencias** haga clic en **Modo de ahorro de energía** y seleccione la opción deseada.
- 4. Haga clic en Aplicar.

Apagado automático

El Power-Off automático se activa automáticamente de forma predeterminada al encender la impresora. Cuando el Power-Off automático está activado, la impresora se apaga automáticamente al cabo de 8 horas de inactividad para ayudar a reducir el consumo de energía. El Power-Off automático se deshabilita de forma automática cuando la impresora establece una conexión de red. La configuración del Power-Off automático puede cambiarse desde el software de la impresora. Una vez modificada la configuración, la impresora la mantendrá. El Power-Off automático apaga la impresora por completo. Presione el botón de encendido para volver a encenderla.

Windows: Abra Herramientas. (Para obtener más información, consulte <u>Caja de</u> <u>herramientas (Windows)</u>.) En la pestaña **Ajustes avanzados**, haga clic en **Cambiar** y, después, seleccione el tiempo que prefiera. **Mac OS X**: Abra la Utilidad de HP (Para obtener más información, consulte <u>Utilidad de</u> <u>HP (Mac OS X)</u>.) En la sección **Ajustes de impresora**, haga clic en **Gestión de energía** y, a continuación, seleccione el tiempo que prefiera.

- Sugerencia Si imprime a través de una conexión inalámbrica Ethernet sobre una red, desactive el Power-Off automático para garantizar que los trabajos de impresión no se pierdan. Incluso cuando el Power-Off automático está desactivado, la impresora entra en Modo de suspensión después de 5 minutos de inactividad para reducir el consumo de energía.
- Nota Las características de Modo de suspensión y Apagado automático de la impresora no están disponibles temporalmente si falta alguno de los cartuchos de tinta. Al recolocar el cartucho, se reanudan estas funciones.
- ▲ Precaución HP le recomienda reemplazar los cartuchos que falten lo antes posible para evitar problemas con la calidad de impresión y un posible uso adicional de tinta o daños en el sistema de tinta. No apague nunca la impresora cuando falten cartuchos de tinta.

Ahorrar suministros de impresión

Para ahorrar suministros de impresión como tinta y papel, intente lo siguiente:

- Cambie el modo de impresión a un ajuste de borrador. El ajuste de borrador usa menos tinta.
- No limpie el cabezal de impresión si no es necesario. Se desperdicia tinta y se reduce la vida de los cartuchos.
- Reduzca el consumo de papel imprimiendo en ambas caras de cada hoja. Si la impresora tiene un accesorio de impresión a doble cara automático (duplexor), consulte <u>Impresión en ambos lados (a doble cara)</u>. De lo contrario, puede imprimir primero sólo las páginas impares, voltear las páginas y, a continuación, sólo las páginas pares.

Conocimiento de las piezas de la impresora

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Vista de la parte delantera
- <u>Área de suministros de impresión</u>
- Vista posterior



1	Cubierta superior
2	Puerta de acceso al cartucho de tinta
3	Bandeja de salida
4	Pantalla del panel de control
5	ப் (Consumo de) botón
6	Panel de control
7	Extensión de bandeja de salida
8	Bandeja 1

Área de suministros de impresión



1	Puerta de acceso al cartucho de tinta
2	Cartuchos de tinta

Vista posterior



1	Puerto de red Ethernet
2	Puerto de bus serie universal (USB) posterior
3	Entrada de alimentación
4	Accesorio de impresión automática a doble cara (duplexor)

Uso del panel de control de la impresora

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Resumen de los botones y los indicadores luminosos
- <u>Cambio de los ajustes de la impresora</u>
- Impresión de informes

Resumen de los botones y los indicadores luminosos

Para obtener más información acerca de los patrones de las luces y mensajes del panel de control, consulte <u>Referencia de luces del panel de control</u>.



Etiqueta	Nombre y descripción
1	Icono del cabezal de impresión de alineación del panel de control. Muestra que el cabezal de impresión requiere alineación.
2	Icono de puerta de acceso abierta del cartucho de tinta . Indica que la puerta de acceso del cartucho de tinta o la cubierta superior de la impresora está abierta.
3	Icono de falta de papel. Indica que la impresora no tiene papel.
4	Icono de atasco de papel. Indica que el papel se atascó en la impresora.
5	Botón y luz Reanudar . La luz Reanudar parpadea cuando debe presionar el botón para reanudar la impresión. Pulse para continuar con un trabajo de impresión después de eliminar un atasco de papel, añadir papel o instalar un cartucho. Presione para cancelar un trabajo de impresión cuando no coincide el tamaño del sustrato. Mantenga pulsado el botón durante tres segundos para imprimir una página de prueba.
6	Botón Cancelar . Pulse una vez para detener un trabajo de impresión, o mantenga pulsado por tres segundos para imprimir un informe de estado de la impresora.
7	Botón y luz de alimentación. Pulse este botón para encender o apagar la impresora. La luz indica si la impresora se encuentra encendida o apagada.
8	Botón y luz HP ePrint . Pulse este botón para encender la función HP ePrint e imprimir una página de información. La luz indica si la impresora se encuentra conectada a un servidor HP ePrint.
9	Botón y luz de conexión inalámbrica. Pulse para activar o desactivar la función de red inalámbrica. El botón estará iluminado cuando la función de red inalámbrica se encuentre activada.
10	Icono del puerto de red Ethernet. Muestra la existencia de una conexión de red Ethernet.
11	Icono de red inalámbrica. Muestra la existencia de una conexión de red inalámbrica.
12	Iconos de información acerca de cartuchos de tinta. Muestra información acerca de los cartuchos de tinta, incluidos los niveles de relleno.
	Nota Las advertencias e indicadores del nivel de tinta brindan estimaciones sólo para fines de planificación. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No necesita cambiar los cartuchos hasta que se le solicite hacerlo.

Cambio de los ajustes de la impresora

Si el producto se encuentra conectado a un equipo, también puede cambiar la configuración de la impresora mediante las herramientas del software de HP disponibles en su equipo, tales como el software de impresora HP, HP Utility (Mac OS X) o el servidor web integrado (EWS). Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte <u>Herramientas de administración de la impresora</u>.

Impresión de informes

Utilice el panel de control para imprimir los siguientes informes para la impresora.

- Informe de estado de la impresora. Mantenga pulsado el botón × (Cancelar) durante tres segundos.
- Página de configuración de red y página de prueba de red inalámbrica. Mantenga pulsado el botón () (Reanudar) y después pulse el botón () (Sin cables).
- Página de prueba. Mantenga pulsado el 引 (Reanudar) durante tres segundos.

Cómo encontrar el número de modelo de la impresora

Además del nombre que aparece en la parte frontal de la impresora, ésta cuenta con un número específico de modelo. Puede utilizar este número cuando necesite asistencia técnica y para poder determinar los suministros o accesorios que están disponibles para la impresora.

El número de modelo se encuentra impreso en una etiqueta ubicada cerca de la puerta de acceso de los cartuchos de tinta.

Selección de sustratos de impresión

Esta impresora está diseñada para funcionar bien con la mayoría de los tipos de papel de oficina. Pruebe diversos tipos de papel antes de comprar en gran cantidad. Utilice papel HP para obtener una calidad de impresión óptima. Para obtener más información sobre los sustratos de HP, visite la página web de HP, <u>www.hp.com</u>.



HP recomienda el papel normal con el logotipo ColorLok para la impresión y copia diaria de documentos. Todos los tipos de papel con el logotipo ColorLok se han probado de manera independiente para conseguir un elevado grado de calidad y fiabilidad de la impresión y para producir documentos de vivos colores, con negros más sólidos y un secado más rápido que el del papel normal ordinario. Busque el papel con el logotipo ColorLok en diferentes tamaños y gramajes de los principales fabricantes de papel.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Papeles recomendados para impresión
- Papel recomendado para impresión fotográfica
- Sugerencias para elegir el papel

Papeles recomendados para impresión

Para obtener la mejor calidad de impresión posible, HP recomienda utilizar los papeles HP diseñados específicamente para el tipo de proyecto que se esté imprimiendo. En función del país o región, es posible que algunos de estos papeles no estén disponibles.

Papel de folletos HP	El papel para folletos y octavillas HP (satinado o mate) es satinado o		
Papel HP Professional	mate por las dos caras a fin de poder utilizarlo por ambas. Es la opción perfecta para conseguir reproducciones de material de marketing de calidad profesional, como folletos y etiquetas, así como gráficos comerciales para portadas de informes y calendarios.		
Papel para presentaciones HP Premium	Éstos son papeles gruesos mate de doble cara, perfectos para presentaciones, propuestas, informes y boletines. Tienen gramaje adicional para una apariencia y tacto impresionante.		
Papel HP Professional			
Papel blanco brillante para inyección de tinta HP	El papel blanco brillante para inyección de tinta HP ofrece colores de elevado contraste y texto nítido. Es suficientemente opaco como para permitir la impresión en color a doble cara sin que se transparente, por lo cual es ideal para boletines, informes y octavillas. Presenta la tecnología ColorLok para obtener menos manchas, negros más oscuros y colores intensos.		
Papel de impresión HP	El papel de impresión HP es un soporte multifuncional de alta calidad. Genera documentos que tienen mucho mejor aspecto y tacto que los documentos impresos en papel multipropósito o de copia estándar. Presenta la tecnología ColorLok para obtener menos manchas, negros más oscuros y colores intensos.		
Papel de oficina HP	El papel HP Office es un soporte multifuncional de alta calidad. Es aconsejable para realizar copias, borradores, memos y otros documentos de uso cotidiano. Presenta la tecnología ColorLok para obtener menos manchas, negros más oscuros y colores intensos.		
Papel reciclado HP Office	El papel reciclado HP Office es un soporte multifuncional de alta calidad realizado con un 30% de fibra reciclada. Presenta la tecnología ColorLok para obtener menos manchas, negros más oscuros y colores intensos.		
Papel fotográfico HP Premium Plus	El mejor papel fotográfico de HP es de gramaje extra para producir fotografías de calidad profesional. Presenta un acabado de secado instantáneo que permite un manejo fácil sin borrones. Es resistente al agua, las manchas de tinta, las marcas de dedos y la humedad. Disponible en distintos tamaños, como A4, 8,5 x 11 pulgadas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas), y dos tipos de acabado – satinado o satinado suave (satinado mate). Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.		
Papel fotográfico avanzado HP	Este papel fotográfico grueso presenta un acabado de secado instantáneo que permite un manejo fácil sin borrones. Es resistente al agua, las manchas de tinta, las marcas de dedos y la humedad. Las copias tienen un aspecto y un tacto comparables a los de un laboratorio fotográfico. Disponible en distintos tamaños, como A4, 8.5 x 11 pulgadas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), 13 x 18 cm (5 x7 pulgadas), y dos tipos de acabado – satinado o satinado suave (satinado mate). Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.		
Papel fotográfico cotidiano HP	Es un papel diseñado para la impresión diaria de fotografías ocasionales llenas de color y a un bajo coste. Este papel fotográfico asequible seca rápidamente para facilitar su manejo. Obtenga imágenes nítidas con este papel y cualquier impresora de inyección de tinta. Disponible en un tipo de acabado semisatinado de 21 x 28		

cm, A4 y 10 x 15 cm. Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.

Para realizar el pedido de papel HP y de otros suministros, visite <u>www.hp.com</u>. Vaya a **Tienda de productos y servicios** y seleccione **Tinta, tóner y papel**.

Nota Actualmente, algunas secciones del sitio web de HP están disponibles sólo en inglés.

Papel recomendado para impresión fotográfica

Para obtener la mejor calidad de impresión posible, HP recomienda utilizar los papeles HP diseñados específicamente para el tipo de proyecto que se esté imprimiendo. En función del país o región, es posible que algunos de estos papeles no estén disponibles.

En función del país o región, es posible que algunos de estos papeles no estén disponibles.

Papel fotográfico HP Premium Plus	El mejor papel fotográfico de HP es de gramaje extra para producir fotografías de calidad profesional. Presenta un acabado de secado instantáneo que permite un manejo fácil sin borrones. Es resistente al agua, las manchas de tinta, las marcas de dedos y la humedad. Disponible en distintos tamaños, como A4, 8,5 x 11 pulgadas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas), y dos tipos de acabado – satinado o satinado suave (satinado mate). Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.
Papel fotográfico avanzado HP	Este papel fotográfico grueso presenta un acabado de secado instantáneo que permite un manejo fácil sin borrones. Es resistente al agua, las manchas de tinta, las marcas de dedos y la humedad. Las copias tienen un aspecto y un tacto comparables a los de un laboratorio fotográfico. Disponible en distintos tamaños, como A4, 8.5 x 11 pulgadas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), 13 x 18 cm (5 x7 pulgadas), y dos tipos de acabado – satinado o satinado suave (satinado mate). Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.
Papel fotográfico cotidiano HP	Es un papel diseñado para la impresión diaria de fotografías ocasionales llenas de color y a un bajo coste. Este papel fotográfico asequible seca rápidamente para facilitar su manejo. Obtenga imágenes nítidas con este papel y cualquier impresora de inyección de tinta. Disponible en un tipo de acabado semisatinado de 8,5 x11 pulgadas, A4, 4 x 6 pulgadas y 10 x 15 cm. Carece de ácido para prolongar la duración de los documentos.
Packs fotográficos económicos de HP	Los paquetes fotográficos económicos de HP incluyen cartuchos de tinta HP originales y papel fotográfico avanzado HP para ahorrarle tiempo y evitarle conjeturas acerca de la impresión económica y de calidad con la impresora HP. Las tintas HP originales y el papel fotográfico avanzado HP han sido diseñados para funcionar juntos de modo que sus fotos sean duraderas y vívidas, impresión tras impresión. Geniales para imprimir todas las fotos que valen la pena de las vacaciones o varias impresiones para compartir.

Para realizar el pedido de papel HP y de otros suministros, visite <u>www.hp.com</u>. Vaya a **Tienda de productos y servicios** y seleccione **Tinta, tóner y papel**.

Nota Actualmente, algunas secciones del sitio web de HP están disponibles sólo en inglés.

Sugerencias para elegir el papel

Para obtener los mejores resultados, siga estas pautas.

- Utilice siempre papel que cumpla las especificaciones de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del material</u>.
- Cargue sólo un tipo de sustrato a la vez en la bandeja.
- Al cargar las bandejas, asegúrese de que el papel se encuentre cargado correctamente. Para obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.
- No sobrecargue la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> soportes.
- Para evitar que se atasque el papel o que la calidad de impresión sea baja u otros problemas de impresión, evite cargar los siguientes tipos de papel en las bandejas.
 - Formularios de varias partes
 - Sustratos dañados, curvados o arrugados
 - Sustratos con cortes o perforaciones
 - Sustratos con mucha textura, relieve o que no aceptan bien la tinta
 - Sustratos demasiado livianos o que se estiren fácilmente
 - Papel que contenga grapas o clips

Carga de soportes

Esta sección proporciona instrucciones para cargar papel en la impresora.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Carga de medios de tamaño estándar</u>
- <u>Carga de sobres</u>
- <u>Carga de tarjetas y papel fotográfico</u>
- Carga de medios de impresión de tamaño personalizado

Capítulo 1

Carga de medios de tamaño estándar

Cómo cargar papel

Siga las instrucciones para cargar medios estándar.

1. Saque la bandeja 1.



 Inserte el sustrato con la cara de impresión hacia abajo en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la pila del sustrato se alinee con la línea de la guía de anchura y que no sobrepase la línea de la pila del papel en la guía.

Nota No cargue papel mientras la impresora está imprimiendo.

3. Deslice las guías de sustratos en la bandeja para ajustarlas al tamaño de sustratos que haya cargado; luego, inserte nuevamente la bandeja.



4. Tire de la extensión en la bandeja de salida.



Carga de sobres

Para cargar sobres

Siga estas instrucciones para cargar un sobre.

1. Saque la bandeja 1.



 Inserte los sobres con la cara imprimible hacia abajo y cargue de acuerdo con el gráfico. Asegúrese de que la pila de sobres no exceda la marca de línea de la bandeja.



Nota No cargue papel mientras la impresora está imprimiendo.

3. Deslice las guías de sustratos en la bandeja para ajustarlas al tamaño de sustratos que haya cargado; luego, inserte nuevamente la bandeja.



4. Tire de la extensión en la bandeja de salida.



Carga de tarjetas y papel fotográfico

Para cargar tarjetas y papel fotográfico

Siga estas instrucciones para cargar papel fotográfico.

1. Saque la bandeja 1.



 Inserte el sustrato con la cara de impresión hacia abajo en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la pila del sustrato se alinee con la línea de la guía de anchura y que no sobrepase la línea de la pila del papel en la guía.

Nota No cargue papel mientras la impresora está imprimiendo.

- Deslice las guías de sustratos en la bandeja para ajustarlas al tamaño de sustratos que haya cargado; luego, inserte nuevamente la bandeja.
- 4. Tire de la extensión en la bandeja de salida.



Carga de medios de impresión de tamaño personalizado

Para cargar soportes personalizados

Siga estas instrucciones para cargar medios de impresión de tamaño personalizado.

- Precaución Utilice sólo soportes de impresión de tamaño personalizado admitidos por la impresora. Para obtener más información, consulte Especificaciones del material.
- 1. Saque la bandeja 1.



 Inserte el sustrato con la cara de impresión hacia abajo en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la pila del sustrato se alinee con la línea de la guía de anchura y que no sobrepase la línea de la pila del papel en la guía.

Nota No cargue papel mientras la impresora está imprimiendo.

3. Deslice las guías de sustratos en la bandeja para ajustarlas al tamaño de sustratos que haya cargado; luego, inserte nuevamente la bandeja.



4. Tire de la extensión en la bandeja de salida.



Instalación de los accesorios

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Instale el accesorio (duplexor) de impresión automática a doble cara
- Instalación de la bandeja 2
- <u>Configuración de bandejas</u>
- <u>Active los accesorios del controlador de la impresora</u>

Instale el accesorio (duplexor) de impresión automática a doble cara

Puede imprimir ambas caras de la hoja automáticamente. Para obtener información acerca de cómo usar la unidad de impresión a doble cara, consulte <u>Impresión en</u> <u>ambos lados (a doble cara)</u>.

Para instalar la unidad de impresión a doble cara

Deslice el duplexor en la parte posterior de la impresora hasta que encaje en su sitio. Al instalar el módulo de impresión a doble cara, no oprima los botones de ninguno de los dos lados; úselos solamente para retirar el módulo de la impresora.



Instalación de la bandeja 2

Xota La bandeja 2 se encuentra disponible como un accesorio opcional.

La bandeja 2 puede contener hasta 250 hojas de papel normal. Para obtener información sobre pedidos, consulte <u>suministros y accesorios de HP</u>.

Para instalar la bandeja 2

- 1. Desempaque la bandeja, retire las cintas y los materiales de embalaje y coloque la bandeja en la ubicación preparada. La superficie debe ser sólida y nivelada.
- 2. Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación.

- 3. Coloque la impresora sobre la bandeja.
 - ▲ Precaución Tenga cuidado de no tocar con los dedos ni con las manos la parte inferior de la impresora.



- 4. Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.
- 5. Active la bandeja 2 en el controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Active los accesorios del controlador de la impresora</u>.

Para cargar la bandeja 2

1. Saque la bandeja de la impresora sujetándola por debajo de la parte frontal.



 Inserte el papel con la cara de impresión hacia abajo en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la pila de papel se alinee con la línea de la guía de anchura y que no exceda la marca de la línea en la guía.

Nota la bandeja 2 se puede cargar sólo con papel normal.

3. Deslice las guías de sustrato de la bandeja para ajustarlas según el tamaño del papel que cargó.



- 4. Vuelva a insertar la bandeja suavemente.
- 5. Tire de la extensión en la bandeja de salida.



Configuración de bandejas

Nota La bandeja 2 es un accesorio opcional. Para obtener información sobre pedidos, consulte <u>Pedir suministros de impresión en línea</u>.

Para configurar las bandejas, debe tener instalada y activada la Bandeja 2.

De manera predeterminada, la impresora toma sustrato desde la bandeja 1. Si está vacía, lo hace desde la bandeja 2 (si está instalada y tiene sustrato). Usted puede cambiar esta conducta predeterminada mediante las siguientes funciones:

- Cierre de la bandeja: Utilice esta característica para proteger de un uso accidental sustratos especiales, tales como papel con membrete o sustrato preimpreso. Si el sustrato de la impresora se agota mientras se está imprimiendo un documento, no se utilizará sustrato de una bandeja cerrada para completar el trabajo de impresión.
- **Bandeja predeterminada:** Utilice esta característica para determinar la primera bandeja desde la cual la impresora tomará el sustrato.
- Nota Para usar los parámetros del seguro de la bandeja y de la bandeja predeterminada, debe seleccionar la opción de selección de bandeja automática en el software de la impresora. También si la impresora está en una red y configura una bandeja predeterminada, la configuración afectará a todos los usuarios de la impresora.

La bandeja 2 está diseñada sólo para papel normal.

La siguiente tabla muestra maneras posibles en las que puede usar la configuración de las bandejas para satisfacer sus necesidades de impresión.

Si desea	Siga estos pasos
Cargar ambas bandejas con el mismo sustrato y hacer que la impresora tome sustratos de una bandeja si la otra está vacía.	 Cargue el sustrato en la bandeja 1 y en la bandeja 2. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>. Asegúrese de que el seguro de la bandeja esté desactivado.
Tener tanto sustratos especiales (tales como papel con membrete) como papel normal en las bandejas.	 Cargue el sustrato especial en la bandeja 1 y papel normal en la bandeja 2. Compruebe que la bandeja predeterminada esté configurada en la Bandeja 2. Asegúrese de que el bloqueo de bandeja esté establecido en la bandeja 1.
Cargar sustratos en ambas bandejas pero hacer que la impresora tome primero el sustrato de una bandeja específica.	 Cargue sustratos en la bandeja 1 y en la bandeja 2. Asegúrese de que la bandeja predeterminada esté establecida en la bandeja correspondiente.

Para configurar las bandejas

- 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:

Servidor Web integrado

haga clic en la pestaña Configuración y luego en Manejo del papel en el panel izquierdo.

Controlador de impresión (Windows)

Para configurar la bandeja predeterminada, siga estos pasos:

 Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.

0

Haga clic en **Inicio**, luego en **Panel de control** y luego haga doble clic en **Impresoras**.

- b. Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora y clic en **Propiedades de la impresora** o **Preferencias de impresión**.
- c. Haga clic en la ficha Papel/Calidad.
- d. En el grupo **Selección de bandeja**, seleccione la bandeja deseada de la lista desplegable **Fuente de papel**.

Utilidad de impresora de HP (Mac OS X)

- ▲ Haga clic en Manejo del papel en el panel Configuración de la impresora.
- 3. Haga clic en Aceptar o en Aplicar después de cambiar las configuraciones de bandeja deseadas.

Active los accesorios del controlador de la impresora

- Para activar accesorios (Windows)
- Para activar accesorios (Mac OS X)

Para activar accesorios (Windows)

- 1. Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.
 - 0 -

Haga clic en Inicio, luego en Panel de control y luego haga doble clic en Impresoras.

- 2. Clic con el botón derecho en el icono de la impresora y, a continuación, clic en **Propiedades de la impresora**.
- 3. Seleccione la pestaña Ajustes del dispositivo. Haga clic en el accesorio que desea activar, luego en Instalado desde el menú desplegable y, a continuación, en OK.

Para activar accesorios (Mac OS X)

Mac OS X activa automáticamente todos los accesorios dentro del controlador de la impresora al instalar el software de la impresora. Si posteriormente agrega un nuevo accesorio, siga los siguientes pasos:

- 1. Abra Preferencias del Sistema y luego seleccione Imprimir & Fax o Imprimir & Escanear.
- 2. Seleccione la impresora desde la lista y luego haga clic en **Opciones y** suministros.
- 3. Haga clic en la ficha Controlador.
- 4. Seleccione las opciones que desea instalar y luego haga clic en Aceptar.

Mantenimiento de la impresora

Esta sección proporciona instrucciones para mantener la impresora en perfecto estado de funcionamiento. Realice este sencillo procedimiento de mantenimiento según sea necesario.

Limpie el exterior

Limpie el exterior

▲ **Advertencia** Antes de limpiar la impresora, apague la alimentación eléctrica y desconecte el cable de alimentación del conector eléctrico.

Utilice un paño suave, húmedo y que no desprenda pelusas para limpiar el polvo y las manchas de la carcasa. Evite la penetración de líquidos en el interior de la impresora y en el panel frontal de ésta.

Actualizar la impresora

HP está siempre trabajando para mejorar el rendimiento de sus impresoras y ofrecerle las características más modernas. Si la impresora está conectada a una red y Web Services está activado, puede comprobar si hay actualizaciones para la impresora e instalarlas.

Actualice la impresora

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Servicios web.
- 3. En la sección Ajustes de servicios web, haga clic en Actualización del producto, haga clic en Comprobar ahora y siga las instrucciones en pantalla.
- **4.** Si la opción de actualización del producto no está disponible, siga estas instrucciones:
 - a. En la sección **Ajustes de servicios web**, haga clic en **Configurar**, haga clic en **Continuar** y siga las instrucciones en pantalla.
 - **b**. Si se le requiere, seleccione permitir a la impresora buscar e instalar actualizaciones para la misma.
 - Nota Si hay una actualización disponible, la impresora descargará e instalará la actualización y, a continuación, se reiniciará.

Nota Si se requiere una configuración proxy y su red utiliza configuraciones proxy, siga las instrucciones en pantalla para configurar un servidor proxy. Si no tiene los detalles, comuníquese con el administrador de la red o la persona que configuró la red.

Apagado de la impresora

Apague la impresora con el \bigcirc (Consumo de) que se encuentra en la impresora. Espere hasta que el indicador de encendido se apague antes de desconectar el cable de alimentación o apagar el interruptor de corriente.

▲ Precaución Si no se apaga la impresora correctamente, puede que el carro de impresión no vuelva a la posición correcta y cause problemas con los cartuchos de tinta y con la calidad de la impresión.

Precaución HP le recomienda reemplazar los cartuchos que falten lo más pronto posible para evitar problemas con la calidad de impresión y un posible uso extra de tinta o daño en el sistema de tinta. Nunca apague la impresora cuando falte uno o más de los cartuchos de tinta.

2 Impresión

La aplicación de software gestiona de manera automática la mayoría de los ajustes de impresión. Cambie la configuración de forma manual sólo cuando quiera cambiar la calidad de impresión, imprimir en ciertos tipos de papel o utilizar funciones especiales. Para obtener más información acerca de la selección del mejor papel de impresión para sus documentos, consulte <u>Selección de sustratos de impresión</u>.

Seleccione un trabajo de impresión para continuar:

Ð	Imprimir documentos.
	Impresión de prospectos
\bowtie	Impresión de sobres
	Imprimir fotografías
	Impresión en papeles especiales y de tamaño personalizado
	Imprimir documentos o fotos sin bordes

Imprimir documentos.

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

- Imprimir documentos (Windows)
- Imprimir documentos (Mac OS X)

Nota Esta impresora incluye HP ePrint, un servicio gratuito de HP que permite imprimir documentos en una impresora HP conectada a Internet en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin ningún software ni controladores de impresora adicionales. Para obtener más información, consulte <u>HP ePrint</u>.

Imprimir documentos (Windows)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- **3.** Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- Para cambiar los ajustes, haga clic en la opción que abre el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora .
 Según la aplicación de software, este botón se puede llamar Propiedades, Opciones, Configurar impresora, Impresora o Preferencias.
- 5. Cambie la orientación del papel en la pestaña **Diseño** y el origen, tipo y tamaño del papel, así como los ajustes de calidad, en la pestaña **Papel/Calidad**. Para imprimir en blanco y negro, haga clic en el botón **Opciones avanzadas** y luego cambie la opción **Imprimir en escala de grises**.
 - Nota Si desea imprimir un documento en blanco y negro usando sólo tinta negra, haga clic en el botón Avanzado. En el menú desplegable Imprimir en escala de grises elija Sólo tinta negra, y haga clic en el botón Aceptar. Si puede ver Blanco y negro como opción en las pestañas Papel/calidad o Diseño, selecciónela.
- 6. Haga clic en OK.
- 7. Haga clic en Imprimir o Aceptar para comenzar la impresión.

Imprimir documentos (Mac OS X)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. Seleccione un tamaño de papel:
 - a. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, haga clic en **Configuración de página**.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de Configuración de página vaya al paso 3.
 - b. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de** papel y luego haga clic en **Aceptar**.
- 3. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 4. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- 5. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de papel** (si está disponible).
- 6. Cambie los ajustes de impresión para la opción de los menús emergentes, según las necesidades de cada proyecto.
 - Nota Si no ve ninguna opción, haga clic en el triángulo junto al menú emergente de la **Impresora** o haga clic en **Mostrar detalles**.
- 7. Haga clic en Imprimir para comenzar la impresión.

Impresión de prospectos

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

- Imprimir prospectos (Windows)
- Imprimir prospectos (Mac OS X)
- Nota Esta impresora incluye HP ePrint, un servicio gratuito de HP que permite imprimir documentos en una impresora HP conectada a Internet en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin ningún software ni controladores de impresora adicionales. Para obtener más información, consulte <u>HP ePrint</u>.

Imprimir prospectos (Windows)

- Nota Para configurar los ajustes de impresión para todos los trabajos de impresión, realice los cambios en el software de HP facilitado con la impresora. Si desea más información sobre el software de HP, consulte <u>Herramientas de</u> <u>administración de la impresora</u>.
- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 3. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- Para cambiar los ajustes, haga clic en la opción que abre el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora .
 Según la aplicación de software, este botón se puede llamar Propiedades, Opciones, Configurar impresora, Impresora o Preferencias.
- 5. Haga clic en la pestaña **Diseño** y cambie la orientación del papel si es necesario.
- Haga clic en la pestaña Papel/Calidad, seleccione el tipo de papel apropiado para el folleto en la lista desplegable Soportes y luego cambie la fuente del papel, el tamaño del papel y los ajustes de calidad si es necesario.
- 7. Para imprimir en blanco y negro, haga clic en el botón **Opciones avanzadas** y luego cambie la opción **Imprimir en escala de grises**.
- 8. Haga clic en ACEPTAR y después haga clic en Imprimir u ACEPTAR para comenzar la impresión.

Imprimir prospectos (Mac OS X)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. Seleccione un tamaño de papel:
 - a. En el menú Archivo de la aplicación de software, haga clic en Configuración de página.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de Configuración de página vaya al paso 3.
 - **b**. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de** papel y luego haga clic en **Aceptar**.
- 3. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 4. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- 5. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de papel** (si está disponible).
- 6. Haga clic en **Tipo/calidad de papel** del menú emergente y luego seleccione los siguientes ajustes:
 - Tipo de papel: El tipo de papel de folleto adecuado
 - Calidad: Normal u Óptima
 - Nota Si no ve estas opciones, haga clic en el triángulo junto al menú emergente de la **Impresora** o haga clic en **Mostrar detalles**.
- 7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Impresión de sobres

Evite sobres con las siguientes características:

- Acabado muy liso
- Bandas autoadhesivas, cierres o ventanas
- Bordes gruesos irregulares o curvados
- Áreas arrugadas, rasgadas o con otros indicios de daños

Asegúrese de que los dobleces de los sobres que carga en la impresora están bien doblados.

Nota Para obtener más información sobre imprimir encima de sobres, consulte la documentación del programa de software que utilice.

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

- Impresión en sobres (Windows)
- Imprimir encima de sobres (Mac OS X)

Impresión en sobres (Windows)

- 1. Cargue sobres con la cara imprimible en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.
- 2. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- **3.** Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- Para cambiar los ajustes, haga clic en la opción que abre el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora .
 Según la aplicación de software, este botón se puede llamar Propiedades, Opciones, Configurar impresora, Impresora o Preferencias.
- 5. El la pestaña **Diseño** cambie la orientación a **Horizontal**.
- 6. Haga clic en **Papel/Calidad** y, a continuación, seleccione el tipo de sobre adecuado en la lista desplegable **Tamaño del papel**.
 - Sugerencia Puede cambiar otras opciones del trabajo de impresión mediante las funciones disponibles en las demás fichas del cuadro de diálogo.
- 7. Haga clic en **OK** y después haga clic en **Imprimir** u **OK** para comenzar la impresión.

Imprimir encima de sobres (Mac OS X)

- 1. Cargar sobres en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> soportes.
- 2. Seleccione un tamaño de papel:
 - a. En el menú Archivo de la aplicación de software, haga clic en Configuración de página.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de Configuración de página vaya al paso 3.
 - **b**. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño apropiado de sobre desde el menú emergente Tamaño de papel y luego haga clic en Aceptar.
- 3. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 4. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- Seleccione el tamaño de sobre apropiado del menú emergente Tamaño del papel (si está disponible).
- 6. Seleccione la opción Orientación.
 - Nota Si no ve estas opciones, haga clic en el triángulo junto al menú emergente de la **Impresora** o haga clic en **Mostrar detalles**.
- 7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Imprimir fotografías

No deje papel fotográfico sin utilizar en la bandeja de entrada. El papel se puede ondular, lo cual puede arruinar la calidad de la impresión. El papel fotográfico debe estar plano antes de la impresión.

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

- Imprimir fotos sobre papel fotográfico (Windows)
- Imprimir fotos sobre papel fotográfico (Mac OS X)
- Nota Esta impresora incluye HP ePrint, un servicio gratuito de HP que permite imprimir documentos en una impresora HP conectada a Internet en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin ningún software ni controladores de impresora adicionales. Para obtener más información, consulte <u>HP ePrint</u>.

Imprimir fotos sobre papel fotográfico (Windows)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 3. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- Para cambiar los ajustes, haga clic en la opción que abre el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora.
 Según la aplicación de software, esta opción se puede llamar Propiedades, Opciones, Configurar impresora, Impresora o Preferencias.
- 5. Haga clic en la ficha **Papel/Calidad** y seleccione el tipo de papel fotográfico adecuado desde el menú desplegable **Soportes**.
 - Nota El Máximo PPP solo es posible para impresión a color en papel fotográfico HP Premium Plus y HP Advanced.
- 6. Haga clic en el botón Avanzado y luego seleccione Óptima o Máximo de PPP desde el menú desplegable Calidad de impresión.
- Para imprimir la fotografía en blanco y negro, haga clic en Escala de grises desde el menú desplegable y seleccione la siguiente opción:
 Escala de grises de alta calidad: utiliza todos los colores disponibles para imprimir sus fotos en escala de grises. Se crean unos tonos suaves y naturales de grises.
- 8. Haga clic en **OK** y después haga clic en **Imprimir** u **OK** para comenzar la impresión.

Imprimir fotos sobre papel fotográfico (Mac OS X)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. Seleccione un tamaño de papel:
 - a. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, haga clic en **Configuración de página**.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de **Configuración de** página vaya al paso 3.
 - **b**. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de** papel y luego haga clic en **Aceptar**.
- 3. En el menú Archivo de la aplicación de software, haga clic en Imprimir.
- 4. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- 5. Seleccione el tamaño de papel adecuado desde el menú emergente **Tamaño de** papel (si está disponible).
- 6. Haga clic en **Tipo/calidad de papel** del menú emergente y luego seleccione los siguientes ajustes:
 - Tipo de papel: El tipo de papel fotográfico adecuado
 - Calidad: Óptima o Máximo de ppp
 - Nota Si no ve estas opciones, haga clic en el triángulo junto al menú emergente de la **Impresora** o haga clic en **Mostrar detalles**.
- 7. Si es necesario, cambie las opciones de foto y color:
 - a. Haga clic en el triángulo que se encuentra junto a las **Opciones de color** y seleccione las opciones de **Corrección de fotografías** adecuadas:
 - Apagado: No aplica ajustes automáticos a la imagen.
 - **Básica:** Enfoca la imagen de manera automática; ajusta la nitidez de la imagen moderadamente.
 - Para imprimir la fotografía en blanco y negro, haga clic en Escala de grises en el menú emergente Color y después seleccione la siguiente opción:

Alta calidad: Utiliza todos los colores disponibles para imprimir sus fotos en escala de grises. Se crean unos tonos suaves y naturales de grises.

8. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Impresión en papeles especiales y de tamaño personalizado

Si su aplicación admite papel de tamaño personalizado, configure el tamaño en la aplicación antes de imprimir el documento. De no ser así, configure el tamaño en el controlador de la impresora. Es posible que deba cambiar el formato de los documentos existentes para imprimirlos de manera correcta en papel de tamaño personalizado.
Utilice sólo papel de tamaño personalizado admitido por la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del material</u>.

Nota La definición de sustratos de tamaño personalizado sólo está disponible en el software de impresión HP en Mac OS X.

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

Imprimir en papel especial o de tamaño personalizado (Mac OS X)

Imprimir en papel especial o de tamaño personalizado (Mac OS X)

- Nota Antes de poder imprimir en papel de tamaño personalizado, deberá configurar el tamaño personalizado en el software de HP facilitado con la impresora. Para obtener instrucciones, consulte <u>Configurar los tamaños</u> personalizados (Mac OS X).
- 1. Cargue el papel adecuado en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.
- 2. Seleccione un tamaño de papel:
 - a. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, haga clic en **Configuración de página**.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de Configuración de página vaya al paso 3.
 - **b**. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de** papel y luego haga clic en **Aceptar**.
- 3. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 4. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- 5. Seleccione el tamaño de papel adecuado desde el menú emergente **Tamaño de** papel (si está disponible).
- 6. Haga clic en Manejo del papel en el menú emergente.
- 7. En **Tamaño de papel de destino**, haga clic en la ficha **Ajustar al tamaño del papel** y luego seleccione el tamaño personalizado.
- **8.** Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Configurar los tamaños personalizados (Mac OS X)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- Desde el menú Archivo de la aplicación de software, haga clic en Configuración de página, y luego asegúrese de que la impresora que desea utilizar se encuentre seleccionada en el menú emergente Dar formato para.
 o bien -

Desde el menú **Archivo** de la aplicación de software, haga clic en **Imprimir**, y luego asegúrese de que la impresora que desea usar se encuentre seleccionada.

- 3. Elija Administrar tamaños personalizados en el menú emergente Tamaño de papel.
 - Nota Si no ve estas opciones en el diálogo Imprimir, haga clic en el triángulo junto al menú emergente Impresora o haga clic en Mostrar detalles.
- Haga clic en el símbolo + en la parte izquierda de la pantalla, después haga doble clic en Sin nombre y escriba un nombre para el nuevo tamaño personalizado.
- 5. En los cuadros **Ancho** y **Altura**, introduzca las dimensiones y configure los márgenes si desea personalizarlos.
- 6. Haga clic en OK.

Imprimir documentos o fotos sin bordes

La impresión sin bordes le permite imprimir en los bordes de algunos tipos de sustratos fotográficos y en una gran variedad de tamaños de sustratos estándar.

Antes de imprimir, abra el archivo y asegúrese de que el tamaño del documento o imagen coincide con el tamaño del soporte cargado en la impresora.

Nota La impresión sin bordes solo está disponible en algunas aplicaciones.

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

- Imprimir documentos sin bordes o fotografías (Windows)
- Imprimir documentos o fotos sin bordes (Mac OS X)

Imprimir documentos sin bordes o fotografías (Windows)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> soportes.
- 2. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 3. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- Para cambiar los ajustes, haga clic en la opción que abre el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora.
 Según la aplicación de software, este botón se puede llamar Propiedades, Opciones, Configurar impresora, Impresora o Preferencias.
- 5. Haga clic en la ficha Papel/Calidad y luego haga clic en el botón Configuración avanzada.
- 6. Desde la lista desplegable Impresión sin bordes, seleccione Imprimir sin bordes.
- 7. Desde la lista desplegable **Calidad de impresión**, cambie la opción si es necesario y luego haga clic en **ACEPTAR**.
- 8. En la lista desplegable Soportes, seleccione el tipo de papel adecuado.
- 9. Haga clic en **OK** y después haga clic en **Imprimir** u **OK** para comenzar la impresión.

Imprimir documentos o fotos sin bordes (Mac OS X)

- 1. Cargue papel en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de</u> <u>soportes</u>.
- 2. Seleccione un tamaño de papel sin bordes:
 - a. En el menú Archivo de la aplicación de software, haga clic en Configuración de página.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de **Configuración de** página vaya al paso 3.
 - **b**. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño de papel sin bordes disponible desde el menú emergente **Tamaño de papel** y luego haga clic en **Aceptar**.
- 3. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 4. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- 5. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de papel** (si está disponible).
- 6. Haga clic en **Tipo/calidad de papel** del menú emergente y luego seleccione los siguientes ajustes:
 - **Tipo de papel:** El tipo de papel adecuado
 - Calidad: Óptima o Máximo de ppp
 - Nota Si no ve estas opciones, haga clic en el triángulo junto al menú emergente de la **Impresora** o haga clic en **Mostrar detalles**.
- 7. Asegúrese de haber seleccionado la casilla de verificación Imprimir sin bordes.
- 8. Si es necesario, haga clic en el triángulo al lado de **Opciones de color** y seleccione las opciones de **Corrección fotográfica** adecuadas:
 - Apagado: No aplica ajustes automáticos a la imagen.
 - **Básica:** Enfoca la imagen de manera automática; ajusta la nitidez de la imagen moderadamente.
- **9.** Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Impresión en ambos lados (a doble cara)

Puede imprimir a ambas caras de una hoja de sustrato automáticamente al usar el accesorio de impresión automática a doble cara (duplexer).

Sugerencia Puede realizar impresiones dúplex en forma manual imprimiendo primero las páginas impares para luego darlas vuelta e imprimir las pares.

Imprimir en ambas caras (Windows)

- 1. Cargue el sustrato adecuado. Para obtener más información, consulte <u>Pautas</u> para imprimir en ambas caras de una página y <u>Carga de soportes</u>.
- 2. Compruebe que el duplexor esté bien instalado. Para obtener más información, consulte <u>Instale el accesorio (duplexor) de impresión automática a doble cara</u>.

- Con un documento abierto, haga clic en Imprimir en el menú Archivo y luego clic en el botón que abre el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora. Según la aplicación de software, este botón se puede llamar Propiedades, Opciones, Configurar impresora, Impresora o Preferencias.
- 4. Entre las opciones **Imprimir en ambas caras** de la pestaña **Diseño**, seleccione **Orientación horizontal** o **Orientación vertical**.
- 5. Cambie cualquier otra configuración y haga clic en Aceptar.
- 6. Imprima el documento.

Impresión a dos caras (Mac OS X)

- 1. Cargue el sustrato adecuado. Para obtener más información, consulte <u>Pautas</u> para imprimir en ambas caras de una página y <u>Carga de soportes</u>.
- 2. Compruebe que el duplexor esté bien instalado. Para obtener más información, consulte <u>Instale el accesorio (duplexor) de impresión automática a doble cara</u>.
- 3. Seleccione un tamaño de papel:
 - a. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, haga clic en **Configuración de página**.
 - Nota Si no visualiza un elemento de menú de Configuración de página vaya al paso 4.
 - **b**. Asegúrese de que la impresora que desea usar esté seleccionada en el menú emergente **Dar formato para**.
 - c. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de** papel y luego haga clic en **Aceptar**.
- 4. En el menú Archivo de la aplicación de software, seleccione Imprimir.
- 5. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora que quiere usar.
- 6. Seleccione el tamaño de papel desde el menú emergente **Tamaño de papel** (si está disponible).

7. Haga clic en el menú emergente **Impresión a dos caras**, seleccione **Imprimir** en ambos lados, y luego haga clic en las opciones de encuadernación adecuadas para el documento.

- o bien -

Haga clic en el menú emergente **Diseño**, y luego seleccione las opciones de encuadernación adecuadas para el documento desde el menú emergente **Doble cara**.

- Nota Si no ve ninguna opción, haga clic en el triángulo junto al menú emergente de la **Impresora** o haga clic en **Mostrar detalles**.
- 8. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Nota Es posible que deba seleccionar la opción de tamaño de papel etiquetada como Márgenes de doble cara.

Ver las resoluciones de impresión

- 1. En el controlador de la impresora, haga clic en la pestaña **Papel/Calidad** y luego en el botón **Avanzado**.
- 2. Haga clic en la lista desplegable **Resolución** para ver las resoluciones de impresión disponibles.

3 HP ePrint

HP ePrint es un servicio gratuito de HP que permite imprimir en una impresora con capacidad HP ePrint desde cualquier lugar y enviar un correo electrónico. Simplemente, envíe documentos y fotografías a la dirección de correo electrónico asignada a su equipo cuando active los servicios web. No son necesarios ni controladores ni programas especiales.

Luego de inscribirse para obtener una cuenta en ePrintCenter (<u>www.eprintcenter.com</u>), puede iniciar sesión para ver el estado de su trabajo de HP ePrint, administrar la cola de la impresora HP ePrint, controlar quién puede usar la dirección de correo electrónico HP ePrint de la impresora para imprimir y obtener ayuda relacionada con HP ePrint.

Nota Para utilizar HP ePrint, la impresora tiene que estar conectada a Internet (con un cable Ethernet o una conexión inalámbrica). No es posible utilizar estas funciones web si la impresora está conectada mediante un cable USB.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Configuración de HP ePrint</u>
- Uso de HP ePrint
- Eliminación de servicios web

Configuración de HP ePrint

Para configurar HP ePrint, realice los pasos siguientes.

- <u>Configuración de HP ePrint mediante el software de la impresora HP</u>
- <u>Configuración de HP ePrint a través del panel de control de la impresora</u>
- <u>Configure HP ePrint a través del servidor web incorporado.</u>
- Nota Antes de configurar HP ePrint, asegúrese de tener conexión a Internet mediante una conexión Ethernet o inalámbrica.

Nota Si tiene problemas, consulte la sección ligera HP ePrint section en Referencia de luces del panel de control.

Configuración de HP ePrint mediante el software de la impresora HP

Además de activar las principales funciones de la impresora, puede utilizar el software que venía con su impresora HP para configurar HP ePrint. Si no configuró HP ePrint al instalar el software de HP en su equipo, aún puede utilizar este software para configurar HP ePrint.

Para configurar HP ePrint, realice los pasos siguientes según su sistema operativo:

Windows

- Desde el escritorio del equipo, haga clic en la ficha Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, seleccione HP y, a continuación, elija la carpeta de la impresora HP y luego la impresora en cuestión.
- 2. Haga doble clic en Soluciones conectadas a la web y, a continuación, doble clic en Configurar ePrint. Se abrirá el servidor web incorporado a la impresora.
- 3. Haga clic en la ficha Servicios web.
- 4. En la sección Ajustes de servicios web, haga clic en Configurar, haga clic en Continuar y siga las instrucciones en pantalla para aceptar los términos de uso.
- **5.** Si se le requiere, seleccione permitir a la impresora buscar e instalar actualizaciones para la misma.
 - Nota Si hay una actualización disponible, la impresora descargará e instalará la actualización y, a continuación, se reiniciará. Tendrá que repetir las instrucciones desde el paso 1 para configurar HP ePrint.

Nota Si se requiere una configuración proxy y su red utiliza configuraciones proxy, siga las instrucciones en pantalla para configurar un servidor proxy. Si no tiene los detalles, comuníquese con el administrador de la red o la persona que configuró la red.

6. Cuando la impresora está conectada al servidor, la impresora imprime una página de información. Siga las instrucciones que aparecen en la página de información para finalizar la configuración.

Mac OS X

▲ Para configurar y gestionar los Servicios Web en Mac OS X, puede utilizar el servidor Web incorporado (EWS) a la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Configure HP ePrint a través del servidor web incorporado</u>.

Configuración de HP ePrint a través del panel de control de la impresora

- 1. En el panel de control de la impresora, presione el
 botón (HP ePrint). La impresora imprimirá una página de información.
- 2. Siga las instrucciones en la página de información.

Configure HP ePrint a través del servidor web incorporado.

Puede utilizar el servidor web incorporado (EWS) para configurar y gestionar HP ePrint.

Para configurar HP ePrint, siga los pasos siguientes:

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Servicios web.
- 3. En la sección Ajustes de servicios web, haga clic en Configurar, haga clic en Continuar y siga las instrucciones en pantalla para aceptar los términos de uso.

- **4.** Si se le requiere, seleccione permitir a la impresora buscar e instalar actualizaciones para la misma.
 - Nota Si hay una actualización disponible, la impresora descargará e instalará la actualización y, a continuación, se reiniciará. Tendrá que repetir las instrucciones desde el paso 1 para configurar HP ePrint.

Nota Si se requiere una configuración proxy y su red utiliza configuraciones proxy, siga las instrucciones en pantalla para configurar un servidor proxy. Si no tiene los detalles, comuníquese con el administrador de la red o la persona que configuró la red.

 Cuando la impresora está conectada al servidor, la impresora imprime una página de información. Siga las instrucciones que aparecen en la página de información para finalizar la configuración.

Uso de HP ePrint

HP ePrint le permitirá imprimir en su impresora HP ePrint en cualquier momento, desde cualquier lugar.

Para usar HP ePrint, asegúrese de contar con los elementos siguientes:

- Un equipo o dispositivo móvil apto para Internet y el envío de correos electrónicos
- Una impresora compatible con HP ePrint en la que se hayan activado los servicios web
- Sugerencia Para más información sobre la gestión y configuración de los ajustes de HP ePrint y conocer las últimas funcionalidades, visite ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Imprima utilizando HP ePrint

Para imprimir documentos con HP ePrint, siga los pasos siguientes:

- 1. En su equipo o dispositivo móvil, abra la aplicación de correo electrónico.
 - Nota Para información sobre el uso de la aplicación de correo electrónico en su equipo o dispositivo móvil, refiérase a la documentación proporcionada con la aplicación.
- Cree un nuevo correo electrónico y adjunte el archivo que quiera imprimir. Para obtener una lista de los archivos que pueden imprimirse mediante HP ePrint además de las pautas a seguir mientras se utiliza HP ePrint, consulte <u>Especificaciones de HP ePrint y del sitio web de HP</u>
- **3.** Introduzca la dirección de correo de la impresora en la línea "Para" del correo electrónico y marque la opción para enviar el mensaje.
 - Nota Asegúrese de que la dirección de la impresora sea la única en la línea "Para" del mensaje. Si hay otras direcciones, los adjuntos que enviará podrían no imprimirse.

Busque la dirección de correo electrónico de la impresora

Para obtener la dirección de correo electrónico de la impresora, visite ePrintCenter <u>www.eprintcenter.com</u>).

Desconexión de HP ePrint.

Para apagar HP ePrint, siga los pasos siguientes.

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. Haga clic en la pestaña Servicios web y, a continuación, haga clic en ePrint en la sección Ajustes servicios web.
- 3. Haga clic en Apagar ePrint.
- Nota Para eliminar todos los servicios web, consulte <u>Eliminación de servicios</u> web.

Eliminación de servicios web

Para eliminar los servicios web, siga los pasos siguientes:

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. Haga clic en la pestaña Servicios web y, después, haga clic en Eliminar servicios web en la sección Ajustes servicios web.
- 3. Haga clic en Eliminar servicios web.

4 Trabajo con cartuchos de tinta

Para garantizar la mejor calidad de impresión posible desde la impresora, debe realizar una serie de procedimientos sencillos de mantenimiento. En esta sección se proporcionan instrucciones para la manipulación de los cartuchos de tinta, así como para sustituirlos y alinear y limpiar el cabezal de impresión.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Información sobre cartuchos de tinta y cabezal de impresión
- <u>Compruebe los niveles de tinta estimados</u>
- Impresión solamente con tinta negra o de color
- Sustitución de los cartuchos de tinta
- Almacenar los suministros de impresión
- Almacenamiento de información de uso anónimo

Información sobre cartuchos de tinta y cabezal de impresión

Las siguientes sugerencias le ayudarán a mantener en buen estado los cartuchos de tinta HP y garantizarán una calidad de impresión uniforme.

- Las instrucciones de esta ayuda en línea son para la sustitución de los cartuchos de tinta, no para una primera instalación.
- A Precaución HP le recomienda reemplazar los cartuchos que falten lo más pronto posible para evitar problemas con la calidad de impresión y un posible uso extra de tinta o daño en el sistema de tinta. Nunca apague la impresora cuando falte uno o más de los cartuchos de tinta.
- Conserve los cartuchos de tinta dentro del embalaje original cerrado hasta que los vaya a utilizar.
- Asegúrese de apagar la impresora correctamente. Para obtener más información, consulte <u>Apagado de la impresora</u>.
- Almacene los cartuchos de tinta a temperatura ambiente (de 15 a 35 °C).
- No limpie el cabezal de impresión si no es necesario. Se desperdicia tinta y se reduce la vida de los cartuchos.

- Manipule los cartuchos de tinta cuidadosamente. Una caída o una manipulación brusca o inadecuada durante la instalación pueden provocar problemas de impresión.
- Si está transportando la impresora, haga lo siguiente para evitar que se derrame tinta de la impresora o que se causen daños a ésta:
 - Asegúrese de apagar la impresora pulsando el () (Consumo de). Espere a que todos los sonidos de detención de movimiento interno antes de desconectar la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Apagado de la impresora</u>.
 - Asegúrese de que deja los cartuchos de tinta y el cabezal de impresión instalados.
 - La impresora debe transportarse plana; no debe colocarse de lado ni al revés.

Temas relacionados

- <u>Compruebe los niveles de tinta estimados</u>
- Limpie los cabezales de impresión

Compruebe los niveles de tinta estimados

Puede revisar los niveles de tinta estimados desde el software de la impresora o desde el panel de control de ésta. Para obtener información sobre el uso de estas herramientas, consulte <u>Herramientas de administración de la impresora y Uso del panel de control de la impresora</u>. También puede imprimir la página de estado de la impresora para visualizar esta información (consulte <u>Cómo leer el informe de estado de la impresora</u>).

Nota Los indicadores y alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones de planificación únicamente. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No necesita cambiar los cartuchos de tinta hasta que se le solicite hacerlo.

Nota Si ha instalado un cartucho recargado o remanufacturado, o un cartucho que se ha utilizado en otra impresora, el indicador de nivel de tinta puede que sea inexacto o que no esté disponible.

Nota La tinta de los cartuchos se utiliza en el proceso de impresión de varias maneras, entre ellas el proceso de inicio, que prepara la impresora y los cartuchos para la impresión, y el mantenimiento de cabezales para mantener los inyectores de tinta limpios y el flujo de tinta correcto. Además, queda siempre tinta residual en el cartucho tras su utilización. Para obtener más información consulte www.hp.com/go/inkusage.

Impresión solamente con tinta negra o de color

Para el uso regular, este producto no está diseñado para imprimir usando solamente el cartucho negro cuando los cartuchos de color estén sin tinta.

Sin embargo, su impresora está diseñada para permitirle imprimir tanto tiempo como sea posible cuando sus cartuchos empiecen a quedarse sin tinta.

Cuando haya suficiente tinta en el cabezal de impresión, la impresora le ofrecerá el uso de tinta negra solamente cuando se agote la tinta de uno o más cartuchos de color y el uso de tinta de color solamente cuando el cartucho negro esté sin tinta.

- La cantidad que puede imprimir usando solamente tinta negra o de color es limitada, así que es aconsejable que tenga cartuchos de tinta de repuesto disponibles cuando imprima solamente con tinta negra o de color.
- Cuando deje de haber tinta suficiente para imprimir, recibirá un mensaje de que uno o más cartuchos están agotados y tendrá que sustituir estos cartuchos antes de reanudar la impresión.
- ▲ Precaución Aunque los cartuchos de tinta no se estropean al dejarlos fuera de la impresora, después de la configuración y durante el funcionamiento de la impresora, el cabezal de impresión debe tener siempre todos los cartuchos. Dejar una o más ranuras de cartuchos vacías durante un largo periodo puede conllevar problemas de calidad de impresión y posibles daños en el cabezal. Si recientemente dejó un cartucho fuera de la impresora durante un largo periodo o hace poco que tuvo un atasco de papel y ha detectado una calidad de impresión baja, limpie el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte Limpie los cabezales de impresión.

Sustitución de los cartuchos de tinta

Nota Para obtener información acerca del reciclado de los suministros de tinta utilizados, consulte Programa de reciclaje de suministros de HP inkjet.

Si no tiene cartuchos de tinta de reemplazo para la impresora aún, consulte suministros y accesorios de HP.

Nota Actualmente, algunas secciones del sitio web de HP están disponibles sólo en inglés.

Nota No todos los cartuchos de tinta están disponibles en todos los países/ regiones.

▲ Precaución HP le recomienda reemplazar los cartuchos que falten lo más pronto posible para evitar problemas con la calidad de impresión y un posible uso extra de tinta o daño en el sistema de tinta. Nunca apague la impresora cuando falte uno o más de los cartuchos de tinta.

Siga estos pasos para sustituir los cartuchos de tinta.

Para sustituir los cartuchos de tinta

- 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
- 2. Abra la puerta de acceso del cartucho de tinta.
 - Nota Espere hasta que el carro de impresión deje de moverse antes de continuar.

3. Presione la parte delantera del cartucho de tinta para soltarlo y luego retírelo de la ranura.



- 4. Retire el nuevo cartucho de tinta de su embalaje.
- 5. Ayudándose con las letras de código de color, deslice el cartucho de tinta en la ranura vacía hasta que quede instalada correctamente en su lugar.
 - ▲ Precaución No retire la manilla del pestillo del carro de impresión para instalar los cartuchos de tinta. Si lo hace puede ajustar de manera incorrecta el cabezal de impresión o los cartuchos de tinta, lo que provoca errores o problemas en la calidad de impresión. El pestillo debe permanecer hacia abajo para instalar correctamente los cartuchos de tinta.



Asegúrese de insertar el cartucho de tinta en la ranura que tiene la letra del mismo color que está instalando.



- 6. Repita los pasos del 3 al 6 siempre que sustituya un cartucho de tinta.
- 7. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.

Temas relacionados

suministros y accesorios de HP

Almacenar los suministros de impresión

Los cartuchos de tinta pueden dejarse en la impresora por períodos prolongados de tiempo. Sin embargo, para asegurar el estado óptimo del cartucho de tinta, asegúrese de apagar correctamente la impresora. Para obtener más información, consulte Apagado de la impresora.

Almacenamiento de información de uso anónimo

Los cartuchos HP utilizados con esta impresora contienen un chip de memoria que facilita el funcionamiento de la impresora. Además, este chip de memoria almacena una cantidad limitada de información acerca del uso de la impresora, que puede incluir lo siguiente: la fecha en la que se instaló por primera vez, la fecha de la última vez que se usó, el número de páginas impresas con el cartucho, la cantidad total de páginas que cubre, la frecuencia de impresión, los modos de impresión usados, cualquier error de impresión que se ha generado y el modelo de la impresora.

Esta información sirve de ayuda a HP para diseñar futuros modelos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Los datos que recoge el chip no contienen información alguna que pueda identificar a un usuario que utilice dicho cartucho o la impresora.

HP recoge una muestra de los chips de memoria de los cartuchos devueltos mediante el programa de reciclaje y devolución gratuita de HP (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/</u>). Los chips de memoria recogidos se estudian para mejorar futuras impresoras de HP. Los socios de HP que ayudan en el reciclaje de estos cartuchos también pueden tener acceso a estos datos.

Cualquier tercero que posea el cartucho puede tener acceso a la información anónima que se encuentra en el chip. Si prefiere no permitir el acceso a esta información, podrá suministrar el chip de manera inoperable. Sin embargo, tras suministrar el chip inoperable, el cartucho no puede utilizarse de nuevo en una impresora HP.

Si le preocupa proporcionar este tipo de información anónima, puede dejarla inaccesible y desactivar la posibilidad de recoger información sobre el uso de la impresora.

Para desactivar la información de uso

- 1. Abra el EWS. Para más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración.
- 3. En la sección **Preferencias**, haga clic en la opción que muestra la información de uso o la información del chip del cartucho.
- 4. Seleccione la opción para apagar y haga clic en Aplicar.

Nota Puede seguir utilizando el cartucho en la impresora HP si desactiva la función del chip de memoria, de recopilar la información de uso de la impresora.

5 Solución de problemas

La información contenida en este capítulo propone soluciones a los problemas más habituales. Si su impresora no opera correctamente y las sugerencias no resuelven el problema, pruebe uno de los siguientes servicios de asistencia técnica.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- asistencia de HP
- <u>Consejos y recursos generales de solución de problemas</u>
- Solución de problemas de la impresora
- Solución de problemas de calidad de impresión
- Solución de problemas relacionados con la alimentación del papel
- Solución de problemas mediante HP ePrint y sitios web de HP
- Solución de problemas de red Ethernet
- Solucionar problemas inalámbricos
- <u>Configurar el software de firewall para que funcione con la impresora</u>
- Solución de problemas de administración de la impresora
- Solución de problemas en la instalación
- Cómo leer el informe de estado de la impresora
- <u>Comprensión de la página de configuración de red</u>
- Mantenimiento del cabezal de impresión
- Eliminar atascos
- Referencia de luces del panel de control

asistencia de HP

Si tiene un problema, siga estos pasos

- 1. Consulte la documentación suministrada con la impresora.
- 2. Visite el sitio web de asistencia en línea de HP que se encuentra en <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora. La asistencia en línea de HP se encuentra disponible para todos los clientes de HP. Es la manera más rápida de obtener información actualizada sobre la impresora y asistencia de expertos, y presenta las siguientes características:
 - Acceso rápido a especialistas cualificados de asistencia en línea
 - Actualizaciones de software y del controlador para la impresora HP
 - Información valiosa para la solución de problemas comunes
 - Actualizaciones proactivas de la impresora, alertas de soporte y comunicados de HP están disponibles cuando registra la impresora HP

Para obtener más información, consulte Solicite asistencia electrónica.

 Llame al servicio de asistencia de HP Las opciones y la disponibilidad de asistencia técnica varían según la impresora, el país/región y el idioma. Para obtener más información, consulte <u>Asistencia telefónica de HP</u>.

Solicite asistencia electrónica

Para obtener información sobre asistencia y sobre la garantía, visite la página Web de HP en <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora. Si se le pide, seleccione su país/región y, a continuación, haga clic en **Contactar con HP** para obtener información sobre cómo llamar a asistencia técnica.

En esta página Web también se ofrece asistencia técnica, controladores, consumibles, información sobre pedidos y otras opciones como:

- Acceso a las páginas de asistencia técnica en línea.
- Envío de mensajes de correo electrónico a HP para solicitar respuestas a sus preguntas.
- Conexión con un técnico de HP mediante conversación en línea.
- Comprobación de actualizaciones de software de HP.

También podrá obtener asistencia técnica desde el software HP para Windows o Mac OS X, que ofrecen soluciones sencillas y por pasos para solucionar ciertos problemas comunes de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Herramientas de administración de la impresora</u>.

Las opciones y la disponibilidad de asistencia técnica varían según la impresora, el país/región y el idioma.

Asistencia telefónica de HP

Los números de teléfono de asistencia técnica y los costes asociados que se detallan aquí se encuentran actualizados a fecha de la publicación y son válidos sólo para llamadas realizadas entre teléfonos fijos. Para teléfonos móviles se aplican unas tarifas diferentes.

Para obtener una lista actualizada de números de teléfono de asistencia de HP y la información de los costos de llama, consulte <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora.

Durante el período de garantía, puede obtener asistencia en el Centro de atención al cliente de HP.

Nota HP no proporciona asistencia telefónica para impresión en Linux. Toda la asistencia técnica se proporciona en línea en el siguiente sitio web: <u>https://</u><u>launchpad.net/hplip</u>. Haga clic en el botón Formule una pregunta para comenzar el proceso de asistencia técnica.

El sitio web HPLIP no ofrece asistencia para Windows o Mac OS X. Si utiliza estos sistemas operativos, consulte <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Antes de llamar
- Periodo de asistencia telefónica
- Números de asistencia telefónica
- Después del periodo de asistencia telefónica

Antes de llamar

Llame a la asistencia técnica de HP mientras se encuentra frente a la impresora. Esté preparado para proporcionar la siguiente información:

- Número de modelo (para más información, véase <u>Cómo encontrar el número de</u> modelo de la impresora)
- Número de serie (situado en la etiqueta de la parte inferior o trasera de la impresora)
- Mensajes que aparecen cuando surge el problema.
- Respuestas a las siguientes preguntas:
 - ¿Esta situación ha ocurrido antes?
 - ¿Puede volver a crear el problema?
 - ¿Ha agregado algún hardware o software nuevo al sistema más o menos cuando apareció el problema?
 - ¿Ocurrió algo más antes de esta situación (como una tormenta eléctrica o se movió la impresora)?

Periodo de asistencia telefónica

Hay disponible un año de asistencia telefónica en Norteamérica, Asia Pacífico y América Latina (incluye México).

Números de asistencia telefónica

En muchos lugares HP ofrece asistencia telefónica gratuita durante el periodo de vigencia de la garantía. Sin embargo, algunos de los números de asistencia puede que no sean gratuitos.

Para obtener la lista de los números de asistencia telefónica actuales, visite www.hp.com/go/customercare. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora.

	•		
Africa (English speaking)	(0027)112345872	Lietuva	8 800 10000
Afrique (francophone)	0033 1 4993 9230		+370 5 2103333
021 672 280	الجز انر	Jamaica	1-800-711-2884
Algérie	021 67 22 80	Samaica	1-000-711-2004
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	日卒	0120-96-1665
Argenting	0-800-555-5000	0800 222 47	الأردن
Augentina	1300 721 147	한국	1588-3003
Australia (aut of woments)	1002 010 010	Luxembourg (Français)	900 40 006
Australia (out-oi-wairanty)	1902 910 910		0.15 €/min
Österreich	doppelter Ortstarif	Luxemburg (Deutsch)	900 40 007
Бепоруссия	(375) 17 328 4640		0.15 €/Min
172 12 040	(erey tri ere te te	Madagascar	262 262 51 21 21
Delaiä (Nederlanda)	078.600.010	Magyarország	06 40 200 629
Beigle (Nederlands)	0.0546 euro/min piekuren		7,2 HUF/perc vezetékes telefonra
	0.0273 euro/min daluren	Malaysia	1800 88 8588
Belgique (Français)	078 600 020	Maurice	262 262 210 404
	0,0546 euro/min heures de pointe	México (Ciudad de México)	55-5258-9922
Falasopua	0,0273 euro/min neures creuses	México	01-800-472-68368
выпария	0 700 1 0404	Maroc	0801 005 010
Hrvatska	0800 223213	Nederland	+31 0900 2020 165
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751		0.10 €/Min
Brasi	0-800-709-7751	New Zealand	0800 441 147
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp	Nigeria	(01) 271 2320
	invent)	Norge	815 62 070
Central America & The	www.hp.com/la/soporte		starter på 0,59 Kr per min.,
Caribbean			Fra mobiltelefon gjelder
Chile	800-360-999		mobiltelefontakster.
中国	800-820-6616	24791773	غمان
中国	400-885-6616	Panamá	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Paraguay	009 800 54 1 0006
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Perú	0-800-10111
Costa Rica	0-800-011-1046	Philippines	2 867 3551
Česká republika	420 810 222 222	Polska	(22) 583 43 73
ocona republina	1.53 CZN/min		Koszt połączenia:- z tel
Danmark	70 20 28 45		stacjonarnego jak za 1 impuls wg tarvfv operatora z tel.
	Opkald: 0,145 (kr. pr. min.)		komórkowego wg taryfy operatora.
	Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25 Pr. min. øvrige tidspunkter: 0.125	Portuga	808 201 492
			Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes
Eesti	372 6813 823		minutos
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾	Puerto Rico	1-877-232-0589
	800-711-2884	00074 44761026	3.1.5
		00974 - 44701930	المعر
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾	República Dominicana	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾 800-711-2884	República Dominicana Repuinon	1-800-711-2884 0820 890 323
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602	1-800-225-528 🕾 800-711-2884 مصر	República Dominicana Reunion	1-800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador	1-800-225-528 🕾 800-711-2884 مصر 800-6160	República Dominicana Reunion România	1-800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090)
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 😤 800-711-2884 مصر 800-6160 902 010 059	República Dominicana Reunion România	1-800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 ۲ 800-711-2884 همـر 800-6160 902 010 059 Coste horario normal	República Dominicana Recunion România	
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 ۲ 800-711-2884 هصر 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6 73 cts/min	Совти - 44761336 República Dominicana Reunion România Россия (Москва)	
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 ۲ 800-711-2884 مصر 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 ct5/min Coste horario reducido	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	1-800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut (495) 777 3284 (812) 332 4240
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 (2) 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6:73 cts/min Coste horario reducido 4.03 cts/min	República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	للمر 1-800-711-2884 0820 880 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 السعو بيغ
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 ₪ 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6;73 cts/min Coste horario reducido 4:30 sts/min Coste de establecimiento de Ilverarde 8:33 cts	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore	للمر 1-800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 165 6272 5300
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España	1-800-225-528 (۲) 800-711-2884 (۲) 800-6160 (۲) 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 673 e hormin Coste de establecimiento de llamada 8:33 cts	República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija	لله المركز المرم ممم مملى مملى ممل مملى مملى ممل مملى مملى مملى مملى مم
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France	1-800-225-528 (2) 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 cts/min Coste horario reducido 4.03 cts/min Coste de establecimiento de Ilamada 8.33 cts 0969 320 435 Taráf keal	República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	السرية 1800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 per minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 (812) 332 4240 +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France	1-800-225-528 ₪ 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 cts/min Coste horario reducido 4,03 cts/min Coste de establecimiento de llamada 8.33 cts 0969 320 435 Tarif local	República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika	لله المرابق العربية العربية العربية (822 880 323 (801 033 380 (021 204 7090) 0.028 pe minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 العربية +65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 miestra tarfa
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland	1-800-225-528 (2) 800-711-2884 (2) 800-6160 (2) 902 010 059 (2) Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) (6) 6/3 d:ts/min Coste de esta lecimiento de limanda 8:3 d:s 0969 3:20 4:35 Tarfi Iocal (2) 01805 6:5 21 80	República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija	لله المرابق المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابعمالممالممالممالممالممالممالممالممالممال
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland	1-800-225-528 (2) 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 cts/min Coste horario reducido 4.03 cts/min Coste de establecimiento de Ilamada 8.33 cts 0969 320 435 Tarí local 01805 65 21 80 0,14 G/Min aus dem deutschen Feshrez - bel Anrifen aus	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovensja South Africa (RSA)	السر 1-800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 per minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 165 6272 5300 70700 301 301 0850 111 256 miestna tarifa 01 432 2001 0466 104 771
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland	1-800-225-528 (2) 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste Ioraño normal (4730) a 0:000 (4730) a 0:0000 (4730) a	República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA)	لله المركز المرم ممل محمل محمل ممم ممالى ممم ممل محمل محمل ممل ممالى مم
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland	1-800-225-528 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6/3 ctsmin Coste horario reducido 4/3 otsmin Coste de establecimiento de liamada 8:3 cts 0969 320 435 Taríf Iocal 01805 65 21 80 0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bél Anufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi	لله المحروف ا
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland EXAdôα	1-800-225-528 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 cts/min Coste horario reducido 4.03 cts/min Coste de establecimiento de Ilamada 8.33 cts 0969 320 435 Taríl Iocal 01805 65 21 80 0.14 6/Mn aus dam dautschar Festineiz - bi Anrufon aus Mobiltunkneitzen können andere Preise gellen 801-11-75400	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi	له المرابق العربية العربية العربية العربية (812) 332 (204 7090) 0.029 pe minut (812) 332 (204 7090) 0.029 pe minut (812) 332 (204 7090) (845) 777 3284 (812) 332 (2420) (845) 777 3284 (812) 332 (2420) (845) 777 3284 (812) 332 (2420) (845) 773 (2420) (845) 771 (243) (2420) 014 (2410) (
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Ελλάδα	1-800-225-528 ∰ 800-711-2884 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi	السورية 1800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0,029 per minut (812) 332 4240 ************************************
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Ελλάδα Κύπρος	1-800-225-528 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6:73 cts/min Coste horario reducido 4:33 cts/mi Coste de establecimiento de liamanda 8:33 01805 65 21 80 0:14 €/Min aus dem deutschen Fosintz - bi Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 0:30 Eupai/atmó 800 9 2654	República Dominicana República Dominicana România Poccus (Mockea) Poccus (Caнкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi	للـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Ελλάδα Κύπρος Guatemala	1-800-225-528 (2) 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Cote bioraro normal coste horaro normal coste horaro normal coste horaro neducido 4,03 ctarimin Coste de establecimiento de Ilamada 8,33 cts 0969 320 435 Taríf local 01805 65 21 80 0,14 CMin aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 0,30 Eupui/ktmro 800 9 2654 1-800-711-2884	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch)	لله المرابق ا
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland EAλάδα Kŭπρος Guatemala 香港特別行政區	1-800-225-528 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 6:73 cts/min Coste forano reducido 4:03 cts/mi Coste de esta lecimiento de limanda 8:3 cts 0969 320 435 Tarfi Iocal 01805 65 21 80 0.14 €/Min aus dem deutschen Pesinez bei Anrufen aus Fesinez bei Anrufen aus 801-11-75400 800 9 2654 1-800-711-2884 (652) 2802 4098	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Sloveniká republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch)	لله المرابق لمرابق المرابق
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůmpoç Guatemala 香港特別行政區 Iodia	1-800-225-528 800-711-2884 300-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6:73 cts/min Coste horario reducido 4:33 cts/mi Coste de setablecimiento de liamanda 8:33 cts 0969 320 435 Tarif local 01805 652 180 0;146 (Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 0:30 Eupui/ktmto 800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737	República Dominicana República Dominicana România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika Slovenská republika South (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français)	للـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kŭmpoç Guatemala 香港特別行政區 India	1-800-225-528 ∰ 800-711-2884 ■ 20-6160 902 010 059 Coste horaro normal (de 8:00 a 20:00) 6/73 clamin Coste horaro normal (de 8:00 a 20:00) 6/73 clamin Coste de establecimiento de llamada 8:33 cts 0969 320 435 Tarrí local 01806 655 21 80 0146 (Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 0.03 Eupúlkrmó 800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 0140-425-7737	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français)	1.800-711-2884 0820 890 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.028 per minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 ************************************
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Ελλάδα Κύπρος Guatemala #ä+8ħŊſtŷti India India India	1-800-225-528 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 ctsmin Coste horario reducido 403 ctsmin Coste de establecimiento de liamada 8:3 cts 0969 3:20 435 Tarfi Iocal 01805 65 21 80 0,14 €Min aus dem deutschen Peisnez :-bei Annufen aus Mobiliunknetzen können andere Peisie gelten 801-11-75400 0,30 Eupüi/kmró 800 9 2654 1-800-425-7737 91-80-28526900 +52 (21135 3408	Boblic Dominicana República Dominicana República Dominicana Reunion România Poccusa (Mocksa) Poccusa (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Sribija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Yuru	له اله المرابق للمرابق المرابق المرمي المرابق المرمي المرمي المرمي المرابع المرابع ال
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůπρος Guatemala 香港特別行政區 India India	1-800-225-528 (************************************	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Ymu 071 891 391	ر المعنى المراجع من المراجع المراجع المراجع المراجع من
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůmpoç Guatemala 商港特別行政區 India India India Hotinasia	1-800-225-528 (۲) 800-711-2884 (۲) 902 010 059 Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 6;73 ctsmin Coste horano neducido Coste de establecimiento de llamada 8:33 cts 0969 320 435 Coste de establecimiento de llamada 8:33 cts 0969 520 435 Tarfi local 01806 65 21 80 01806 65 21 80 0141 6 Min aus dem dautschen Preisingtz, biol Arrufon aus Mobilfunknetze, biol Arrufon aus Mobilfunknetze, biol Arrufon 203 Eupolukemö 800 9 2654 1-800-711-2884 (652) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408	República Dominicana República Dominicana República Dominicana Reunion România Poccusa (Москва) Poccusa (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenişa South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Nut 071 891 391 Trinidad & Tobaco	السورية (221 204 7090) (221 201 7000) (221
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůπρος Guatemala 香港特別行政區 India India India India 1nda 4271 4 224 9189 +971 4 254 9189 +971 4 224	1-800-225-528 800-711-2884 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6/3 ctsmin Coste horario reducido 4/3 ctsmin Coste de establecimiento de liamanda 8:33 cts 0969 320 435 Tarrí Iocal 01805 65 21 80 0,14 €/Min aus dem deutschen Festnez - bei Anrufen aus Mobiliurkinetzen können andrer Preise gelten 801-11-75400 800 9 2654 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408 ¹ / ₂ / ₂	Boble Dominicana República Dominicana Poccus (Mockea) Poccus (Mockea) Poccus (Caнкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suise (Français) 臺灣 Nuu 071 891 391 Trinidad & Tobago	له المحروب ا
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kúmpoç Guatemala 香港特別行殺區 India India India India 971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189	1-800-225-528 ۲ المحكمة المح	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Intu 071 891 391 Trinidad & Tobago	لله المعادي المع معادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المع معادي المعادي
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 EI Salvador España France Deutschland EAλάδα Kύπρος Guatemala 着港特別行政區 India India India 1ndia 1ndia 1ndia +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189	المحكوم - 225-528 (۲) (1)	Boograf - 447 of 1936 República Dominicana República Dominicana Reunion România Poccusa (Москва) Poccusa (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Ihru O71 891 391 Tunisie Tunisie	ل 1.880-711-2884 (820 890 323 (221 204 7090) (221 204 701 (221 204 701) (221 701) (221 701) (221 701)
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůπρος Guatemala 香港特別行政區 India India India India 971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189	1-800-225-528 ۲ همر 800-711-2884 همر 800-6160 902 010 59 Coals horaro normal Coals horaro normal Coals horaro normal (573 clavnin colucido 4,03 ctavnin coducido 4,03 ctavnin coducido 4,03 ctavnin coducido 4,03 ctavnin coducido 4,03 ctavnin coducido 969 320 435 Taríf local 01805 65 21 80 0,141 c/Ma aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-26526900 +62 (21) 350 3408 ألعران	República Dominicana República Dominicana Reunion Románia Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Trinidad & Tobago Turkiye	ل 1.800-711-2884 (822 080 323 0801 023 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 1.65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 0700 301 301 0850 111 256 01 432 2001 0860 104 771 0860 104 771 0860 104 771 08680 104 771 08687 67 0.0147€/min 0848 672 672 88PL/Min 0848 672 672 88PL/Min 0848 672 672 88PL/Min 0848 672 672 88PL/Min 0848 672 672 88PL/Min 0848 672 672 1.800-711-2884 23 927 000 0(212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307 0.81 L/dt, yerel numara (144 0307 Vertel numara: 444 0307 Vertel numara: 444 0307
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kŭmpoç Guatemala 香港特別行政區 India Indonesia 10da 10da 10da +971 4 224 9189 +971 4 224 9180 +971 4 224 9180 +971 4 224 9180 +971 4 224 9180 +971 4 22	1-800-225-528 ﷺ 800-711-2884 هصر 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (ce 8:00 a 20:00) 6,73 ctsmin 6,73 ctsmin reduction 600-610 902 010 059 Coste horario normal 6,83 ctsmin 6,93 ctsmin reduction 6,96 52 21 80 01805 65 21 80 0,914 6/Mn aus dem deutschen Festnetz- bei Artufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 800 9 2654 1.800-711-2884 (652) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408 +62 (21) 350 3408 ±20, juit juit juit juit juit juit 180, 923 902 1890 923 902 1800	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Intu O71 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye	للـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůπρος Guatemala #ä#特別行政區 India India India 1ndia 4971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 1971 4 224 9189	1-800-225-528 (۲) 800-711-2884 هصر 800-6160 902 010 059 Coste horario normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 cts/min Coste horario norducido 403 cts/min Coste horario reducido 014 60 status Manda 83 cts 0969 320 435 Tarif Iocal 014 64Min aus dem deutschen Festnez - bei Anrufen aus Mohlfunknetzen kömen andrer Preiste gelten Preiste gelten 8019 2654 1-800-711-2884 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408 الحراق الحراق الحراق الحراق 1800-923 902 Calls cost Cost 5.1 cent peak / 1890 923 902	Boogley - 447 of 1936 República Dominicana República Dominicana Reunion România Poccusa (Москва) Poccusa (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Sribija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 1nr 071 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye	له المعادي المعا المعادي المعادي الم
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kúmpoς Guatemala 香港特別行政區 India India India India 971 4 224 9189 +971 4 224 9189	1-800-225-528 ﷺ 800-711-2884 همر 800-6160 902 010 059 Coste horaño normal (de 5:00 a 20:00) (de 5:00 a 20:00) Coste horaño reducido 4,03 ctarinin Coste de astablecimiento de Ilamada 8,33 cts 0969 320 435 Taríl iocal 01805 65 21 80 014 6/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 0,30 Eupúi/ktmö 800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-256900 +62 (21) 350 3408 ±62 (21) 350 3408	República Dominicana República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Înu 071 891 391 Trinidad & Tobago Turikiye	ر 1.800-711-2884 (822 080 323 0801 033 390 (021 204 7090) 0.029 per minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 (812) 332 4240 (812) 332 4240 0700 301 301 0850 111 256 0700 301 301 0850 104 771 Calls at Local Rate 0203 667 67 0.0147€/min 0848 672 672 0.0347 fm 0848 672 672 0.080-010055 (免費) +66 (2) 353 9000 0.23 kr/min 0848 672 672 0.080-010055 (免費) +66 (2) 353 9000 126,000 144,00057 (220 7000 02(21) 444 0307 Yerel numara: (444 0307 Yerel numara: (442 0307
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Кύπρος Guatemala 番港特別行政區 India India India 1ndonesia +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 1971 5 20 1971 5 20 1	1-800-225-528 ﷺ 800-711-2884 مصر 800-6160 902 010 059 Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 ctsmin 6,73 ctsmin Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 ctsmin Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 ctsmin Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 1.46 Ohrano and the costenents Costenents 01805 65 21 80 0,14 6 Min aus dem deutschen 0,14 6 Min aus dem deutschen 0,14 6 Min aus dem deutschen 20.03 Eupu/Atmró 800 9 2654 1-800-711-2884 (652) 2802 24098 1-800-425-7737 91-80-2452-62000 +62 (21) 350 3408 نیانی نیان العراق Salue 1-800-425-7737 91-80-2452-8000 +62 (21) 350 3408 نیان العراق لعراق العراق Salue العراق Salue 1800 923 902 Calle cost Cost 5.1 ent peak / 1.3 cent off-peak per minute 448 800 871 1	Bepüblica Dominicana Republica Dominicana Republica Dominicana Renziona România Poccusa (Москва) Poccusa (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Thru Trinidad & Tobago Turkiye YkpaïHa 600 54 47 47	له المعادي
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kůmpoç Guatemala 香港特別行政區 India India India India India Port 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 1971 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4 201 4	1-800-225-528 ۲ همر 800-711-2884 همر 800-6160 902 010 59 Cots horaro normal Cots horaro normal 647 500 000 65 Cots horaro normal 648 50 20 435 Tarf local 01805 65 21 80 0146 4/M aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 0.30 Eupai/ktmrö 800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408 	República Dominicana República Dominicana República Dominicana Reunion Románia Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Ìvru 071 891 391 Trinidad & Tobago Turkiye Øvkpaïha 600 54 47 47 United Kingdom	ل 1.800-711-2884 (822 080 323 0801 023 390 (021 204 7090) 0.029 pe minut (495) 777 3284 (812) 332 4240 1.65 6272 5300 0700 301 301 0850 111 256 0700 301 301 0850 111 256 01432 2001 0860 104 771 0.860 701 0860 104 771 0.867 67 0.01476/min 0848 672 672 870.00 0048 672 672 870.00 0848 672 672 870.00 0848 672 672 870.00 0848 672 700 0048 672 700 0048 672 700 002(212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307 O (212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307 Yerel numara: 444 0307 O (212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307 Yerel numara: 444 0307 O (212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307 (031 U.d.; yerel numara (Istanbul, Bursa, Ankara ve Izmir) ve (011 U. ulusal Gret
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Eλλάδα Kŭmpoç Guatemala 香港特別行政區 India Indonesia +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +	1-800-225-528 ﷺ 800-711-2884 همحر 800-6160 902 010 059 Coste horarin normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 ctsmin 6,73 ctsmin coste horarin reducido 4.03 chrvin reducido 4.03 chrvin reducido Costa de establecimiento de llamada 8:33 cts 9069 320 435 Tarín Iocal 01806 655 218 00 0.03 Eupúktrino 800-1175400 0.03 Eupúktrino 800 92654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-84-28526900 +62 (21) 350 3408 152, 1 Jacuf J, Son 3408 152, 1 Jacuf J, Son 3408 152, 2 Calla cost Cost 5.1 cent peak / 1 13 cent off-peak per minute 848 800 871 0 costo telefonico locale +7 7172 978 177 91-87 278 177	Nepública Dominicana República Dominicana República Dominicana Reunion România Poccusa (Москва) Poccusa (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenişa South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Intu 071 891 391 Trinidad & Tobago Tunisie Türkiye Ykpaîi+a 600 54 47 47 United Kingdom	للـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Kύπρος Guatemala 番港特別行政區 India India India 1ndia +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 1971 4 224 9189	1-800-225-528 ﷺ 800-711-2884 مصر 800-6160 902 010 059 Coste horano normal (de 8:00 a 20:00) 6,73 cts/min Coste horano norducido 4.03 cts/min Coste horano norducido 0.03 cts/min Coste horano norducido 0.03 cts/min Coste horano norducido 0.03 cts/min Coste de establecimiento de liamada 8.3 cts 0069 320 435 Tarfi local 014605 521 80 0.14 6/Min aus dem deutschen Fesise galten 801-11-75400 0.30 Eupül/kmrob 800 9 2654 1-800-425-7737 91-80-28526900 +66 (21) 350 3408 1.2 cut off-peak jelf Liquí Liquí Liquí 848 800 871 Collas cost Cost 5.1 cent peak / 1.3 cent off-peak per mutuł 848 800 871 Rate Role 711 coste telefonico locale +7 712 978 177 12.2 minute	Boograf - 447 of 1936 República Dominicana República Dominicana Renziola Reunion România Poccusa (Mocksa) Poccusa (Caнкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Sribija Stovenská republika Slovenija South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 1\vu 071 891 391 Türkiye YkpaïHa 600 54 47 47 United Kingdom United States	له المحروبية المحروبية (22 مربع) معنى (22 مربع) م
Ecuador (Pacifitel) 02 691 0602 El Salvador España France Deutschland Eλλάδα Eλλάδα Kúmpoç Guatemala 香港特別行政區 India India India India 971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189 1971 4 9180 1971 4 224 9189 1971 4 224 91	1-800-225-528 ۲ همر 800-711-2884 همر 800-6160 902 010 059 Coste horaño normal (47.800 a.20:00) (47.800 a.20:00) Coste horaño reducido 4.03 citamin Coste do establecimiento de llamada 8.33 cts 0969 320 435 Taríl local 01805 65 21 80 0146 (Min aus Mobilfurknetze: bei Anrufen aus Mobilf	República Dominicana República Dominicana Reunion România Россия (Канкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Srbija Slovenská republika Slovenská republika South Africa (RSA) Suomi Sverige Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) 臺灣 Înrı 071 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye Vkpaïнa 600 54 47 47 United Kingdom United States Uruguay	له الله المراحية العربية المربيي المربي المربي المرمالي المرماليمامي المرممالي المرمماليمرما

www.hp.com/support

0-800-474-68368

+84 88234530

Venezuela

Viêt Nam

لبنان

00961 1 217970

Después del periodo de asistencia telefónica

Una vez transcurrido el período de asistencia telefónica, puede obtener ayuda de HP por un costo adicional. También puede obtener ayuda en el sitio web de asistencia en línea de HP: <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora. Póngase en contacto con su distribuidor de HP o llame al número de teléfono de su país/región para obtener información sobre las opciones de asistencia disponibles.

Consejos y recursos generales de solución de problemas

Nota Muchos de los pasos siguientes requieren el software de HP. Si no instaló el software de HP, puede instalarlo mediante el CD de software de HP incluido con la impresora o bien puede descargarlo desde el sitio web de asistencia de HP (<u>www.hp.com/go/customercare</u>). Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora.

Compruebe o haga lo siguiente antes de comenzar con la solución de problemas:

- Pruebe a apagar y volver a encender la impresora.
- En caso de atascos de papel, consulte Eliminar atascos.
- En caso de problemas relacionados con la alimentación del papel, como la inclinación y la extracción del papel, consulte <u>Solución de problemas</u> relacionados con la alimentación del papel.
- La luz de alimentación está encendida y no parpadea. Cuando la impresora se enciende por primera vez, hay que esperar aproximadamente 12 minutos para inicializarla después de haber instalado los cartuchos de tinta.
- El cable de alimentación y otros cables están funcionando y se encuentran firmemente conectados a la impresora. Asegúrese de que la impresora esté firmemente conectada a una toma de corriente alterna (CA) en funcionamiento y que esté encendida. Para saber los requisitos de voltaje, consulte <u>Especificaciones eléctricas</u>.
- El soporte está cargado correctamente en la bandeja de entrada y no está atascado en la impresora.
- Todas las cintas y materiales de embalaje se retiraron.
- La impresora está establecida como la impresora actual o la predeterminada. Para Windows, establézcala como predeterminada en la carpeta Impresoras. En el caso de Mac OS X, establézcala como valor predeterminado en la sección Impresión & Fax o Impresión & escáner de las Preferencias del sistema. Para obtener más información, consulte la documentación de su equipo.
- Si está utilizando un equipo que ejecuta Windows, no está seleccionada la opción **Pausar impresión**.
- No ejecute demasiados programas cuando esté realizando una tarea. Cierre los programas que no esté usando o reinicie el equipo antes de intentar nuevamente la tarea.

Solución de problemas de la impresora

Sugerencia Puede visitar la página de asistencia en línea de HP en <u>www.hp.com/</u> <u>go/customercare</u> para obtener información y utilidades que le ayudarán a corregir algunos problemas comunes de la impresora.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- La impresora se apaga inesperadamente
- La alineación no funciona
- La impresora no está respondiendo (no se imprime nada)
- La impresora imprime lentamente
- La impresora está emitiendo ruidos inesperados
- Páginas en blanco o parcialmente impresas
- <u>Algo falta en la página o no está correcto</u>
- La ubicación del texto o de los gráficos es incorrecta

La impresora se apaga inesperadamente

Revise la alimentación y sus conexiones

Asegúrese de que la impresora esté firmemente conectada a una toma de corriente alterna (CA) que esté funcionando. Para saber los requisitos de voltaje, consulte <u>Especificaciones eléctricas</u>.

La alineación no funciona

Si el proceso de alineación falla, asegúrese de que ha cargado papel blanco normal sin utilizar en la bandeja de entrada. Si ha cargado papel de color en la bandeja de entrada al alinear los cartuchos de tinta, la alineación fallará.

Si la alineación falla a menudo, puede que el sensor o un cartucho de tinta estén defectuosos. Póngase en contacto con el servicio técnico de HP. Visite <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora. Si se le pide, seleccione su país/región y, a continuación, haga clic en **Contactar con HP** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

La impresora no está respondiendo (no se imprime nada)

Hay trabajos de impresión en la cola de impresión

Abra la cola de impresión, cancele todos los documento y, a continuación, reinicie el equipo. Intente imprimir después de que el equipo se reinicie. Para obtener más información, consulte el sistema de Ayuda del sistema operativo.

Revise la configuración de la impresora

Para obtener más información, consulte <u>Consejos y recursos generales de solución de</u> problemas.

Revise la instalación del software de HP

Si la impresora se apaga cuando está imprimiendo, debe aparecer un mensaje de alerta en la pantalla de su equipo; en caso contrario, es posible que el software de HP que se incluye con la impresora no esté instalado correctamente. Para solucionar este problema, desinstale por completo el software de HP y vuelva a instalarlo. Para obtener más información, consulte <u>Desinstale y reinstale el software de HP</u>.

Revise las conexiones de los cables

- Asegúrese de que los dos extremos del cable USB o Ethernet están bien conectados.
- Si la impresora está conectada a una red, compruebe lo siguiente:
 - Revise la luz de enlace en la parte posterior de la impresora.
 - Asegúrese de que no está utilizando el cable telefónico para conectar la impresora.

Revise cualquier software de firewall personal instalado en el equipo

El cortafuegos del software personal es un programa de seguridad que protege el equipo de intrusiones. Sin embargo, los cortafuegos pueden interrumpir la comunicación entre el equipo y la impresora. Si existe algún problema de comunicación con la impresora, pruebe a deshabilitar el cortafuegos temporalmente. Si el problema continúa, el cortafuegos no es el origen del problema de comunicación. Habilite el cortafuegos de nuevo.

La impresora imprime lentamente

Pruebe las soluciones siguientes si la impresora imprime muy lentamente.

- <u>Solución 1: Utilice un ajuste de calidad de impresión más bajo</u>
- Solución 2: Compruebe los niveles de tinta
- Solución 3: Póngase en contacto con el servicio técnico de HP

Solución 1: Utilice un ajuste de calidad de impresión más bajo

Solución: Compruebe la configuración de la calidad de impresión. **Óptima** y **Máximo de ppp** ofrecen la mejor calidad pero son más lentos que **Normal** o **Borrador**. **Borrador** ofrece la mayor velocidad de impresión.

Causa: La calidad de impresión estaba ajustado con un valor demasiado alto.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 2: Compruebe los niveles de tinta

Solución: Compruebe los niveles de tinta estimados en los cartuchos de tinta.

- Nota Los indicadores y alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones de planificación únicamente. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No necesita cambiar los cartuchos de tinta hasta que se le solicite hacerlo.
- Precaución Aunque los cartuchos de tinta no se dañan cuando se dejan fuera de la impresora, el cabezal de impresión debe tener todos los cartuchos instalados en todo momento una vez que la impresora esté configurada y en uso. Si deja una o más ranuras para cartuchos vacías durante períodos prolongados de tiempo, podría provocar problemas en la calidad de impresión y posiblemente dañar el cabezal de impresión. Si recientemente ha dejado un cartucho fuera de la impresora durante un período prolongado y nota una baja calidad de impresión, limpie el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte Limpie los cabezales de impresión.

Para obtener más información, véase:

Compruebe los niveles de tinta estimados

Causa: Puede que los cartuchos de tinta no tuvieran suficiente tinta. Una cantidad insuficiente de tinta podría causar que el cabezal de impresión se caliente. Cuando se calienta el cabezal de impresión, la impresora funciona con más lentitud para permitir que se enfríe.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 3: Póngase en contacto con el servicio técnico de HP

Solución: Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP para obtener asistencia.

Visite: <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora.

Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contactar con HP** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

Causa: Se produjo un problema con la impresora.

La impresora está emitiendo ruidos inesperados

Es posible que escuche algunos ruidos inesperados por parte de la impresora. Estos son ruidos de mantenimiento cuando la impresora realiza funciones de mantenimiento automático para mantener el estado de los cabezales de impresión.

Nota Para evitar posibles daños a la impresora:

No apague la impresora mientras esté realizando algún mantenimiento. Si apaga la impresora, espere a que ésta llegue a pararse completamente, antes de apagarla, utilizando el botón \bigcup (Encendido). Consulte <u>Apagado de la impresora</u>.

Asegúrese de que los cartuchos de tinta estén instalados. Si falta alguno de los cartuchos de tinta, la impresora realizará mantenimiento adicional para proteger los cabezales de impresión.

Páginas en blanco o parcialmente impresas

Limpie los cabezales de impresión

Efectúe el procedimiento de limpieza del cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Limpie los cabezales de impresión</u>. Es posible que necesite limpiar el cabezal de impresión si la impresora se ha apagado de forma incorrecta.

Nota Si no se apaga correctamente la impresora, pueden ocurrir problemas de calidad de impresión como páginas en blanco o parciales. La limpieza del cabezal de impresión puede resolver estos problemas, pero se pueden prevenir si se apaga la impresora correctamente. Siempre apague la impresora con el (¹) (Consumo de) de la impresora. Espere hasta que la luz del (¹) (Consumo de) se apague antes de desconectar el cable de alimentación o apagar un interruptor de corriente.

Revise la configuración de los sustratos

- Asegúrese de seleccionar los parámetros correctos de calidad de impresión en el controlador de la impresora para el sustrato cargado en las bandejas.
- Asegúrese de que la configuración de página en el controlador de la impresora coincida con el tamaño de página de los sustratos cargados en la bandeja.

Se recoge más de una página

Para obtener más información sobre los de problemas de alimentación de papel, consulte <u>Solución de problemas relacionados con la alimentación del papel</u>.

El archivo contiene una página en blanco

Compruebe si el archivo contiene alguna página en blanco.

Algo falta en la página o no está correcto

Revise la página de diagnóstico de calidad de impresión

Imprima una página de diagnóstico de calidad de impresión para decidir si es necesario ejecutar alguna herramienta de mantenimiento para mejorar la calidad de las impresiones. Para obtener más información, consulte <u>Solución de problemas de calidad de impresión</u>.

Para imprimir y evaluar la página Imprimir diagnóstico de calidad, mantenga pulsado el botón (\bigcup) (Consumo de) pulse el botón \times (Cancelar) siete veces, pulse el botón (\bigcup) (Reanudar) dos veces, y luego suelte el botón (\bigcup) (Consumo de).

Revise la configuración de los márgenes

Asegúrese de que los ajustes de los márgenes del documento no superen el área imprimible de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Configuración de</u> <u>márgenes mínimos</u>.

Revise la configuración de impresión del color

Asegúrese de que la opción **Imprimir en escala de grises** no está seleccionada en el controlador de la impresora.

Verifique la ubicación de la impresora y la longitud del cable USB

Los campos electromagnéticos altos (como los generados por los cables USB) pueden provocar a veces ligeras distorsiones en las copias impresas. Aleje la impresora de la fuente de campos electromagnéticos. Asimismo, se recomienda utilizar un cable USB de menos de tres metros para minimizar los efectos de estos campos electromagnéticos.

La ubicación del texto o de los gráficos es incorrecta

Revise cómo está cargado el sustrato

Asegúrese de que las guías del ancho y longitud del soporte quedan ceñidas a los bordes de la pila de soportes y cerciórese de que la bandeja no está sobrecargada. Si desea obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.

Revise el tamaño de los sustratos

- Es posible que el contenido de una página se corte si el tamaño del documento es mayor que el del sustrato que está utilizando.
- Asegúrese de que el tamaño del sustrato seleccionado en el controlador de la impresora coincida con el tamaño de los sustratos cargados en la bandeja.

Revise la configuración de los márgenes

Si el texto o los gráficos están cortados en los bordes de la página, asegúrese de que la configuración de los márgenes para el documento no exceda el área imprimible de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Configuración de márgenes</u> <u>mínimos</u>.

Revise la configuración de la orientación de la página

Asegúrese de que el tamaño del sustrato y la orientación de la página seleccionados en la aplicación coincidan con la configuración del controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Impresión</u>.

Verifique la ubicación de la impresora y la longitud del cable USB

Los campos electromagnéticos altos (como los generados por los cables USB) pueden provocar a veces ligeras distorsiones en las copias impresas. Aleje la impresora de la fuente de campos electromagnéticos. Asimismo, se recomienda utilizar un cable USB de menos de tres metros para minimizar los efectos de estos campos electromagnéticos.

Si no dan resultado las soluciones mencionadas, el problema probablemente se deba a la incapacidad de la aplicación para interpretar la configuración de impresión correctamente. Revise las notas de la versión para buscar conflictos de software conocidos, consulte la documentación de la aplicación o comuníquese con el fabricante del software para obtener ayuda específica.

Solución de problemas de calidad de impresión

Pruebe las soluciones de esta sección para solucionar los problemas de calidad de impresión.

- Sugerencia Puede visitar la página de asistencia en línea de HP en <u>www.hp.com/</u> <u>go/customercare</u> para obtener información y utilidades que le ayudarán a corregir algunos problemas comunes de la impresora.
- Solución 1: Asegúrese de que está utilizando cartuchos de tinta HP originales
- Solución 2: Compruebe los niveles de tinta
- Solución 3: Revise el papel cargado en la bandeja de entrada.
- Solución 4: Compruebe el tipo de papel
- Solución 5: Revise la configuración de la impresión
- Solución 6: Imprima y evalúe un informe de calidad de impresión
- Solución 7: Póngase en contacto con el servicio técnico de HP

Solución 1: Asegúrese de que está utilizando cartuchos de tinta HP originales

Solución: Solución 1: Asegúrese de que está utilizando cartuchos de tinta HP originales

HP recomienda utilizar cartuchos de tinta HP originales. Los cartuchos de tinta HP originales se han diseñado y probado con impresoras HP para ayudarle a obtener siempre resultados excelentes.

Nota HP no puede garantizar la calidad ni la confiabilidad de los consumibles que no sean HP. La asistencia técnica o las reparaciones de la impresora, necesarias como consecuencia de usar suministros de tinta de otras marcas, no están cubiertas por la garantía.

Si cree haber comprado cartuchos de tinta HP originales, vaya a:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: Se estaban utilizando cartuchos de tinta que no eran de HP.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 2: Compruebe los niveles de tinta

Solución: Compruebe los niveles de tinta estimados en los cartuchos de tinta.

- Nota Los indicadores y alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones de planificación únicamente. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, vaya pensando en obtener un cartucho de sustitución para evitar posibles retrasos de impresión. No necesita cambiar los cartuchos de tinta hasta que se le solicite hacerlo.
- Precaución Aunque los cartuchos de tinta no se dañan cuando se dejan fuera de la impresora, el cabezal de impresión debe tener todos los cartuchos instalados en todo momento una vez que la impresora esté configurada y en uso. Si deja una o más ranuras para cartuchos vacías durante períodos prolongados de tiempo, podría provocar problemas en la calidad de impresión y posiblemente dañar el cabezal de impresión. Si recientemente ha dejado un cartucho fuera de la impresora durante un período prolongado y nota una baja calidad de impresión, limpie el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte Limpie los cabezales de impresión.

Para obtener más información, véase:

Compruebe los niveles de tinta estimados

Causa: Puede que los cartuchos de tinta no tuvieran suficiente tinta.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 3: Revise el papel cargado en la bandeja de entrada.

Solución: Asegúrese de que el papel está cargado de forma correcta y que no está arrugado ni es demasiado grueso.

- Cargue el papel con la cara de impresión boca abajo. Por ejemplo, si carga papel fotográfico satinado, cargue el papel con el lado satinado hacia abajo.
- Asegúrese de que el papel descanse en la bandeja de entrada y de que no está arrugado. Si el papel está demasiado cerca del cabezal de impresión mientras se imprime, es posible que la tinta se entremezcle. Suele ocurrir cuando el papel se levanta, se arruga o es muy grueso, como sucede con los sobres.

Para obtener más información, véase:

Carga de soportes.

Causa: El papel se cargó de forma incorrecta o estaba arrugado o era demasiado grueso.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 4: Compruebe el tipo de papel

Solución: HP recomienda utilizar papel HP u otro tipo de papel con tecnología ColorLok apropiado para la impresora. Todos los tipos de papel con el logotipo ColorLok se han probado de manera independiente para conseguir un elevado grado de calidad y fiabilidad de la impresión y para producir documentos de vivos colores, con negros más sólidos y un secado más rápido que el del papel normal ordinario. Asegúrese en todo momento de que el papel que utiliza esté plano. Para obtener mejores resultados al imprimir imágenes, utilice Papel fotográfico avanzado HP.

Almacene los sustratos especializados en su embalaje original en una bolsa de plástico con cierre sobre una superficie plana y en un lugar fresco y seco. Cuando esté listo para imprimir, retire únicamente el papel que piensa utilizar en ese momento. Una vez finalizada la impresión, vuelva a guardar el papel sobrante en la bolsa de plástico. Esto evitará que el papel fotográfico se arrugue.

Nota Este problema no tiene que ver con el suministro de tinta. Por lo tanto, no es necesario reemplazar los cartuchos de tinta.

Para obtener más información, véase:

Selección de sustratos de impresión

Causa: Se ha cargado papel de tipo incorrecto en la bandeja de entrada.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 5: Revise la configuración de la impresión

Solución: Revise la configuración de la impresión.

 Compruebe los ajustes de impresión para ver si los ajustes de color son o no correctos.

Por ejemplo, mire si el documento está configurado para imprimir en escala de grises. O bien compruebe si hay ajustes avanzados de color, como saturación, brillo o tono de color, ajustados para modificar la apariencia de los colores.

- Compruebe el ajuste de calidad de papel y asegúrese de que coincide con el tipo de papel cargado en la impresora.
 Puede que tenga que seleccionar una calidad de impresión menor si los colores se entremezclan. O bien seleccione un nivel más alto si imprime una foto en alta calidad y entonces asegúrese de que ha cargado papel fotográfico en la bandeja de entrada, como Papel fotográfico avanzado de HP.
- Nota En algunas pantallas de ordenador los colores pueden aparecer de forma diferente de como se ven en el papel. En este caso no hay ningún problema con la impresora, los ajustes de impresión ni los cartuchos de tinta. No hace falta resolver ningún problema.

Para obtener más información, véase:

Selección de sustratos de impresión

Causa: Los ajustes de densidad de impresión estaban configurados incorrectamente.

Si con esto no se ha solucionado el problema, pruebe la solución siguiente.

Solución 6: Imprima y evalúe un informe de calidad de impresión

Solución:

Cómo imprimir un informe de calidad de impresión

- Servidor web incorporado: Haga clic en la pestaña Herramientas, haga clic en Caja de herramientas de calidad de impresión bajo Utilidades y haga clic en Informe de calidad de impresión.
- Utilidad de HP (Mac OS X): En la sección Información y asistencia técnica, haga clic en Diagnóstico de calidad de impresión, y luego haga clic en Imprimir.



Si detecta defectos en el informe de Diagnóstico de calidad de impresión, siga estos pasos:

- Si el informe de Diagnóstico de calidad de impresión muestra barras o patrones tenues, parciales, con rayas o faltan colores, revise si hay cartuchos de tinta agotados y reemplace los cartuchos de tinta que correspondan a la barra de color o patrón de color defectuoso. Si no hay cartuchos de tinta agotados, retire e instale nuevamente todos los cartuchos de tinta para asegurarse de que están correctamente instalados.
- 2. Alinee los cabezales de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Alinee el cabezal de impresión.</u>

- 3. Limpie el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte Limpie los cabezales de impresión.
- 4. Reemplace el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Extraiga el cabezal de impresión y vuelva a insertarlo.</u>

Causa: Los problemas en la calidad de impresión pueden tener muchas causas: la configuración del software, la imagen del archivo es de baja calidad, o el sistema de impresión en sí. Si no está satisfecho con la calidad de impresión, la página de diagnóstico de calidad de impresión puede ayudarle a determinar si el sistema de impresión funciona correctamente.

Solución 7: Póngase en contacto con el servicio técnico de HP

Solución: Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP para obtener asistencia.

Visite: <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Este sitio web ofrece información y utilidades que pueden ayudarlo a corregir varios problemas comunes de la impresora.

Si se le pide, elija su país/región y, a continuación, haga clic en **Contactar con HP** para obtener información sobre cómo solicitar asistencia técnica.

Causa: Se produjo un problema con el cabezal de impresión.

Solución de problemas relacionados con la alimentación del papel

Sugerencia Puede visitar la página de asistencia en línea de HP en <u>www.hp.com/</u> <u>go/customercare</u> para obtener información y utilidades que le ayudarán a corregir algunos problemas comunes de la impresora.

La bandeja o la impresora no admiten el tipo de sustrato

Utilice sólo soportes compatibles con la impresora y con la bandeja que utilice. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del material</u>.

El sustrato no se toma desde una bandeja

- Asegúrese de que haya un sustrato en la bandeja. Para obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>. Abanique el sustrato antes de cargarlo.
- Asegúrese de que las guías para el papel estén en las marcas correctas en la bandeja para el tamaño del sustrato que está cargando. También asegúrese de que las guías estén ajustadas, pero no apretadas, contra la pila de papel.
- Asegúrese de que el sustrato de la bandeja no esté curvado. Para alisar el papel, dóblelo en la dirección opuesta de la curva.

El sustrato no está saliendo correctamente

 Asegúrese de que el extensor de la bandeja de salida esté extendido por completo; de lo contrario, las páginas impresas pueden caer fuera de la impresora.



• Quite el exceso de sustratos de la bandeja de salida. Hay un límite para la cantidad de hojas que se puede cargar en la bandeja.

Las páginas no están alineadas

- Asegúrese de que el soporte cargado en las bandejas esté alineado con las guías del papel. Si es necesario, extraiga las bandejas de la impresora y vuelva a cargar correctamente el papel, asegurándose de que las guías del papel estén correctamente alineadas.
- · Cargue el papel en la impresora únicamente cuando no se esté imprimiendo.
- Extraiga y sustituya el accesorio de impresión automática a doble cara (duplexor).

 - Pulse el botón que está a ambos lados del duplexor y retire la unidad.

• Vuelva a insertar el módulo de impresión a doble cara en la impresora.

La impresora toma varias páginas

- Abanique el sustrato antes de cargarlo.
- Asegúrese de que las guías para el papel estén en las marcas correctas en la bandeja para el tamaño del sustrato que está cargando. También asegúrese de que las guías estén ajustadas, pero no apretadas, contra la pila de papel.
- Asegúrese de que la bandeja no esté sobrecargada de papel.
- Para obtener un rendimiento y una eficacia óptimas, utilice sustratos HP.

Solución de problemas mediante HP ePrint y sitios web de HP

Esta sección ofrece soluciones a problemas habituales relacionados con el uso de HP ePrint y los sitios web de HP.

- Solución de problemas con HP ePrint
- Solución de problemas con el uso de sitios web de HP

Solución de problemas con HP ePrint

Si tiene problemas con el uso de HP ePrint, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la impresora esté conectada a Internet mediante una conexión Ethernet o inalámbrica.
 - Nota No es posible utilizar estas funciones web si la impresora está conectada mediante un cable USB .
- Asegúrese de tener instaladas las actualizaciones del producto más recientes en la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Actualizar la impresora</u>.
- Asegúrese de que HP ePrint esté activado en la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Configuración de HP ePrint a través del panel de control de</u> <u>la impresora</u>.
- Asegúrese de que el hub, el conmutador o el enrutador de la red esté encendido y funcionando adecuadamente.
- Si va a conectar la impresora mediante un cable Ethernet, asegúrese de no conectarla mediante un cable telefónico o un cable cruzado para conectarla a la red y que el cable Ethernet esté conectado de manera segura a la impresora.
 Para obtener más información, consulte <u>Solución de problemas de red Ethernet</u>.
- Si va a conectar la impresora mediante una conexión inalámbrica, asegúrese de que la red inalámbrica funcione correctamente. Para obtener más información, consulte <u>Solucionar problemas inalámbricos</u>.

- Si utiliza HP ePrint, compruebe lo siguiente:
 - Asegúrese de que la dirección de correo electrónico de la impresora sea correcta.
 - Asegúrese de que la dirección de la impresora sea la única en la línea "Para" del mensaje. Si hay otras direcciones, los adjuntos que enviará podrían no imprimirse.
 - Asegúrese de que envía documentos que cumplen los requisitos de HP ePrint. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones de HP</u> <u>ePrint</u>.
- Si su red utiliza una configuración proxy al conectar a Internet, asegúrese de que la configuración proxy que introduce sea válida:
 - Compruebe la configuración que utiliza su navegador (como Internet Explorer, Firefox o Safari).
 - Compruebe con el administrador de TI o la persona que configuró el firewall.

Si la configuración del proxy utilizada por el firewall ha variado, debe actualizarla en el panel de control de la impresora. Si no lo hace, no podrá utilizar HP ePrint.

Para obtener más información, consulte <u>Configuración de HP ePrint a</u> través del panel de control de la impresora.

☆ Sugerencia Para más ayuda al configurar o utilizar HP ePrint, visite ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Solución de problemas con el uso de sitios web de HP

Si tiene problemas para utilizar los sitios web de HP desde el equipo, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el equipo que utiliza esté conectado a la red.
- Asegúrese de que el explorador Web cumpla con los requisitos mínimos del sistema. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del sitio web</u> <u>de HP</u>.
- Si su navegador utiliza una configuración proxy para conectarse a Internet, pruebe desactivando esta configuración. Para obtener más información, consulte la documentación del navegador.

Solución de problemas de red Ethernet

Si no puede conectar la impresora a la red Ethernet, realice una o más de las tareas siguientes.

- Nota Luego de corregir cualquiera de los siguientes problemas, ejecute nuevamente el programa de instalación.
- Sugerencia Puede visitar la página de asistencia en línea de HP en <u>www.hp.com/</u> <u>go/customercare</u> para obtener información y utilidades que le ayudarán a corregir algunos problemas comunes de la impresora.
- Solución de problemas de red generales

Solución de problemas de red generales

Si no puede instalar el software de HP que se incluye con la impresora, verifique lo siguiente:

- Todas las conexiones de cable al equipo y la impresora estén firmes.
- La red esté operativa y el dispositivo de red esté encendido.
- Todas las aplicaciones, incluidos los programas de protección antivirus, programas de protección contra software espía y firewalls, estén cerradas o desactivadas para los equipos que ejecutan Windows
- La impresora esté instalada en la misma subred que los equipos que la usarán.

Si el programa de instalación no puede detectar la impresora, imprima la página de configuración de red e ingrese manualmente la dirección IP en el programa de instalación. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de red</u> o puede descargar HP Home Network Diagnostic Utility en el sitio web de HP.

Solucionar problemas inalámbricos

Esta sección entrega información acerca de la solución de problemas que puede encontrar al conectar la impresora a la red inalámbrica.

Siga estas sugerencias en orden, comenzando con las que aparecen en la sección "Solución de problemas básicos de la conexión inalámbrica". Si los problemas continúan, siga las sugerencias proporcionadas en la sección "Solución de problemas avanzados de la conexión inalámbrica".

- Soluciones básicas de problemas con la conexión inalámbrica
- Soluciones avanzadas de problemas con la conexión inalámbrica
- Después de resolver los problemas...
- ☆ Sugerencia Para obtener información sobre cómo solucionar problemas de comunicación inalámbrica, visite <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

Sugerencia Si utiliza un equipo con Windows, HP cuenta con una herramienta llamada HP Home Network Diagnostic Utility que puede ayudar a obtener esta información en algunos sistemas. Para utilizar esta herramienta, visite el Centro de impresión inalámbrica HP <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> y, después, haga clic en **Utilidad de diagnósticos de red** en la sección **Vínculos rápidos**. (Puede que en este momento esta herramienta no esté disponible en todos los idiomas.)

Nota Después de resolver el problema, siga las instrucciones en <u>Después de</u> resolver los problemas....

Soluciones básicas de problemas con la conexión inalámbrica

Realice los siguientes pasos en el orden en que se detallan.

Paso 1 - Asegúrese de que el indicador luminosos de la conexión inalámbrica (802.11) está encendido

Si la luz azul que hay junto al botón de la conexión inalámbrica de la impresora no se ha encendido, significa que la función inalámbrica aún no se ha activado. Presione el botón ${}^{(l)}$ (Sin cables) para activar las capacidades inalámbricas de la impresora.

Nota Si la impresora admite funciones de Ethernet, compruebe que el cable Ethernet está conectado a la impresora. Si conecta un cable Ethernet, se desactivan las funciones inalámbricas de la impresora.

Paso 2 - Reiniciar los componentes de la red inalámbrica

Apague el router y la impresora y, a continuación, vuelva a encenderlos en el siguiente orden: primero el router y después la impresora. Si aún no puede conectar, apague el router, la impresora y el equipo. Algunas veces, si desconecta la alimentación y la vuelve a activar, el problema de comunicación de red se resuelve.

Paso 3 - ejecute la prueba de red inalámbrica

Si se trata de problemas en una red inalámbrica, ejecute la prueba de redes inalámbricas. Para imprimir una página de prueba de red inalámbrica, mantenga pulsado el botón 🖹 (Reanudar) y después pulse el botón^{(r}1³⁾ (Inalámbrico). Si detecta un problema, el informe impreso de la prueba realizada incluye recomendaciones que pueden ayudar a resolver el problema.

☆ Sugerencia : Si la prueba de red inalámbrica indica que la señal es débil, intente acercar la impresora al direccionador inalámbrico.

Soluciones avanzadas de problemas con la conexión inalámbrica

Si ya ha llevado a cabo los procedimientos sugeridos en <u>Soluciones básicas de</u> <u>problemas con la conexión inalámbrica</u> y aún no puede conectar la impresora a una red inalámbrica, pruebe estas sugerencias:

- Paso 1: Asegúrese de que el equipo está conectado a la red
- Paso 2: Asegúrese de que la impresora está conectada a la red
- Paso 3: Compruebe si el software de firewall bloquea la comunicación
- Paso 4: Asegúrese de que la impresora está en línea y preparada
- Paso 5: Asegúrese de que la versión inalámbrica de la impresora se ha establecido como controlador de impresora predeterminado (sólo en Windows)
- Paso 6: Asegúrese de que la computadora no esté conectada a la red a través de una red privada virtual (VPN)
Paso 1: Asegúrese de que el equipo está conectado a la red

Asegúrese de que su equipo esté conectado a la red; ya sea una red Ethernet o inalámbrica. Si el equipo no está conectado a la red, no puede utilizar la impresora a través de la red.

Para comprobar la conexión Ethernet

- ▲ Muchos equipos cuentan con luces indicadoras junto al puerto en que el cable Ethernet del direccionador se conecta con el equipo. Normalmente, hay dos luces indicadoras: una encendida y otra que parpadea. Si el equipo cuenta con luces indicadoras, compruebe que estén encendidas. Si no lo están, vuelva a conectar el cable Ethernet al equipo y al direccionador. Si siguen sin encenderse, es posible que haya algún problema con el direccionador, el cable Ethernet o el equipo.
 - Nota Los equipos Macintosh no disponen de indicadores luminosos. Para comprobar la conexión Ethernet en un Macintosh, haga clic en Preferencias del sistema en el Dock y, a continuación, haga clic en Red. Si la conexión Ethernet funciona correctamente, aparece Ethernet incorporada en la lista de conexiones, junto con la dirección IP y otra información sobre el estado. Si Ethernet incorporada no aparece en la lista, puede existir un problema con el router, con el cable Ethernet o con el equipo. Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda de la ventana.

Cómo cambiar a una conexión inalámbrica

- 1. Compruebe que la luz inalámbrica del equipo esté encendida. (Para obtener más información, consulte la documentación que acompaña al equipo).
- Si no utiliza un nombre de red exclusivo (SSID), es posible que el equipo inalámbrico se haya conectado a otra red cercana que no es la suya.
 Para saber si el equipo se ha conectado a su red, realice los siguientes pasos.

Windows

a. Haga clic en Inicio, Panel de control, vaya a Conexiones de red y, a continuación, haga clic en Ver estado de red y tareas.
 – o bien –

Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración**, pulse en **Panel de control**, haga doble clic en **Conexiones de red**, después en **Ver** y, a continuación, seleccione **Detalles**.

Deje el cuadro de diálogo abierto mientras continúa con el siguiente paso.

- **b**. Desconecte el cable de alimentación del router inalámbrico. El estado de conexión del equipo debe cambiar a **No conectado**.
- c. Vuelva a conectar el cable de alimentación al router inalámbrico. El estado de conexión debe cambiar a **Conectado.**

Mac OS X

- Haga clic en el icono AirPort de la barra de menú, en la parte superior de la pantalla. En el menú que aparece, puede determinar si AirPort se encuentra activado y la red inalámbrica a la que está conectado su equipo.
 - Nota Para obtener información más detallada acerca de la conexión AirPort, haga clic en Preferencias del sistema en el Dock y, a continuación, haga clic en Red. Si la conexión inalámbrica funciona correctamente, aparece un punto verde junto a AirPort en la lista de conexiones. Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda de la ventana.

Si no es capaz de conectar su equipo a la red, póngase en contacto con la persona que configuró la red o con el fabricante del router, dado que el problema puede ser del hardware del router o del equipo.

Sugerencia Si puede acceder a Internet y utiliza un equipo con Windows, también puede utilizar HP Network Assistant para obtener ayuda en la configuración de una red. Para utilizar esta herramienta, visite <u>www.hp.com/sbso/</u> wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN. (Este sitio Web sólo está disponible en inglés.)

Paso 2: Asegúrese de que la impresora está conectada a la red

Si la impresora no está conectada a la misma red que el equipo, no podrá utilizar la impresora por red. Siga los pasos descritos en esta sección para averiguar si la impresora está activamente conectada a la red correcta.

Nota Si el direccionador inalámbrico o Apple AirPort Base Station utilizan un SSID oculto, la impresora no puede detectar la red automáticamente

R: Asegúrese de que la impresora está en la red

- Si el la impresora admite conexión en red Ethernet y está conectada a una red de este tipo, asegúrese de que el cable Ethernet no está conectado en la parte posterior de la impresora. Si se el cable Ethernet se encuentra conectado en la parte posterior, se desactiva la conectividad inalámbrica.
- 2. Si la impresora se conecta a una red inalámbrica, imprima la página de configuración de red. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de red</u>.
- 3. Después de imprimir la página, compruebe el estado de red y de la URL:

Estado de red	 Si el estado de red es Listo, la impresora está conectada de forma activa a la red. Si el estado de red es Desactivado, la impresora no está conectado a la red. Ejecute la prueba de red inalámbrica (siguiendo las instrucciones al inicio de esta sección) y siga todas las recomendaciones.
Dirección URL	La dirección URL mostrada aquí es la dirección de red asignada a la impresora por el direccionador. La necesitará para conectarse al servidor Web incorporado (EWS).

Para obtener información sobre cómo conectar la impresora a una red inalámbrica, visite <u>Configure la impresora para la comunicación inalámbrica</u>.

B: Compruebe si puede acceder al EWS

▲ Tras comprobar que el equipo y la impresora disponen de conexiones activas a una red, puede verificar si se encuentran en la misma red abriendo el servidor web incorporado (EWS) de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web incorporado</u>.

Cómo acceder a un servidor Web incorporado

- a. En la computadora, abra el servidor Web incorporado. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web incorporado</u>.
 - **Nota** Si está utilizando un servidor proxy en su navegador, tal vez tenga que desactivarlo para acceder al servidor Web incorporado.
- b. Si puede abrir el servidor Web incorporado, intente usar la impresora a través de la red (intente imprimir) para ver si la configuración de red se realizó correctamente.
- c. Si no puede abrir el servidor Web incorporado o si todavía tiene problemas para usar la impresora a través de la red, pase al siguiente apartado sobre los firewalls.

Paso 3: Compruebe si el software de firewall bloquea la comunicación

Si no puede acceder al EWS y está seguro de que el equipo y la impresora disponen de conexiones activas a la misma red, el software de seguridad del firewall puede

estar bloqueando la comunicación. Desactive temporalmente todos los software de seguridad de firewall que se estén ejecutando en el equipo e intente abrir nuevamente el servidor Web incorporado. Si puede abrir el servidor Web incorporado, intente utilizar la impresora (intente imprimir).

Si puede abrir el servidor Web incorporado y usar la impresora con el firewall desactivado, tendrá que volver a configurar los ajustes del firewall para permitir que el equipo y la impresora se comuniquen entre sí a través de la red. Para obtener más información, consulte <u>Configurar el software de firewall para que funcione con la impresora</u>.

Si puede abrir el servidor Web incorporado, pero todavía no puede utilizar la impresora incluso con el firewall desactivado, active el software de firewall para que reconozca la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación que venía con el software de firewall.

Paso 4: Asegúrese de que la impresora está en línea y preparada

Si tiene el software de HP instalado, podrá comprobar el estado de la impresora desde el equipo para saber si la impresora se encuentra en pausa o desactivada, y eso impide su uso.

Para comprobar el estado de la impresora, siga las instrucciones de su sistema operativo:

Windows

- 1. Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.
 - 0 -

Haga clic en **Inicio**, luego en **Panel de control** y luego haga doble clic en **Impresoras**.

- 2. Si las impresoras del equipo no aparecen en la vista Detalles, haga clic en el menú Ver y, a continuación, haga clic en Detalles.
- 3. Según el estado en que se encuentre la impresora, realice uno de estos pasos:
 - a. Si el la impresora está **Fuera de línea**, haga clic con el botón derecho sobre la impresora y haga clic en **Usar la impresora en línea**.
 - b. Si la impresora está **En pausa**, haga clic con el botón derecho en la impresora y haga clic en **Continuar con la impresión**.
- 4. Intente usar la impresora a través de la red.

Mac OS X

- 1. Haga clic en Preferencias del sistema en el dock y luego en Imprimir & fax o Imprimir & escáner.
- 2. Seleccione la impresora y haga clic en Abrir cola de impresión.
- 3. Si el trabajo de impresión está en espera, haga clic en **Reanudar**.
- 4. Si la impresora está en pausa, haga clic en Reanudar impresión.

Si puede usar la impresora después de realizar los pasos anteriores pero los síntomas persisten cuando continúa usando la impresora, puede que el firewall esté interfiriendo. Para obtener más información, consulte <u>Configurar el software de firewall para que funcione con la impresora</u>.

Si todavía no puede usar la impresora a través de la red, continúe con la próxima sección para obtener ayuda adicional para solucionar problemas

Paso 5: Asegúrese de que la versión inalámbrica de la impresora se ha establecido como controlador de impresora predeterminado (sólo en Windows)

Si instala de nuevo el software de HP, el instalador puede crear una segunda versión del controlador de la impresora en la carpeta **Impresoras** o **Impresoras y faxes** o **Dispositivos e impresoras**. Si experimenta dificultades al imprimir o al conectar con la impresora, asegúrese de que la versión correcta del controlador de impresora es la predeterminada.

1. Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.

- 0 -

Haga clic en Inicio, luego en Panel de control y luego haga doble clic en Impresoras.

- Verifique que la versión del controlador de impresora de la carpeta Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras se ha conectado de forma inalámbrica:
 - a. Para cambiar los ajustes, haga clic en la opción que abre el cuadro de diálogo **Propiedades de la impresora**.
 - b. En la ficha **Puertos**, busque en la lista un puerto que tenga una marca de verificación. La versión del controlador de la impresora que está conectado en forma inalámbrica tiene como descripción del puerto **el monitor de puerto de redetección de red HP**, junto a la marca de verificación.
- **3.** Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora para obtener la versión del controlador de impresora conectada de forma inalámbrica y seleccione **Establecer como impresora predeterminada**.
- Nota Si existe más de un icono en la carpeta de la impresora, haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora para obtener la versión del controlador de impresora que está conectado a de forma inalámbrica y seleccione Establecer como impresora predeterminada.

Paso 6: Asegúrese de que la computadora no esté conectada a la red a través de una red privada virtual (VPN)

Una red privada virtual (VPN) es una red de computadoras que utiliza Internet para brindar una conexión remota y segura a la red de una empresa. Sin embargo, la mayoría de los servicios de VPN no le permiten acceder a dispositivos locales (como su impresora) en la red local mientras la computadora está conectada a la red VPN.

Para conectarse a la impresora, desconéctese de la red VPN.

Sugerencia Para utilizar la impresora mientras está conectado a la red VPN, puede conectar la impresora a la computadora con un cable USB. La impresora utiliza las conexiones USB y de red al mismo tiempo.

Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador de red o con la persona que configuró la red inalámbrica.

Después de resolver los problemas...

Después de resolver los problemas y de conectar la impresora a la red inalámbrica correctamente, siga estos pasos para su sistema operativo:

Windows

- 1. En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, haga clic en HP, seleccione el nombre de la impresora y haga clic en Configuración y software de la impresora.
- 2. Haga clic en **Conectar una nueva impresora** y seleccione el tipo de conexión que desea utilizar.

Mac OS X

- 1. Abrir las Utilidades de HP. Para obtener más información, consulte <u>Utilidad de</u> <u>HP (Mac OS X)</u>.
- 2. Haga clic en el icono Aplicaciones en la barra de herramientas, haga doble clic en Asistente de configuración de HP y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configurar el software de firewall para que funcione con la impresora

Un firewall personal, que es software de seguridad que se ejecuta en su equipo, puede bloquear la comunicación por red entre el la impresora y el equipo.

Si tiene problemas del siguiente tipo:

- La impresora no se encuentra al instalar el software HP
- No puede imprimir, la tarea de impresión se bloquea en la cola o la impresora queda fuera de línea
- No puede ver el estado de la impresora desde el PC

Es posible que el firewall impida que el la impresora notifique a los equipos conectados a la red dónde se puede encontrar.

Si está utilizando el software de HP en un equipo que ejecuta Windows y no puede encontrar la impresora durante el proceso de instalación (y ha verificado que la impresora se encuentra en la red), o ya ha instalado correctamente el software HP y surgen problemas, realice lo siguiente:

- Si acaba de instalar el software de HP, intente apagar el equipo y la impresora y luego enciéndalos nuevamente.
- Mantenga actualizado el software de seguridad. Muchos proveedores de software de seguridad ofrecen actualizaciones que corrigen problemas conocidos y proporcionan las últimas defensas contra nuevas amenazas de seguridad.
- Si su firewall tiene configuraciones de seguridad "Alta", "Media" o "Baja", utilice la configuración "Media" cuando su equipo esté conectado a la red.
- Si ha cambiado alguna configuración del firewall de la predeterminada, intente volver a la configuración predeterminada.
- Si su firewall tiene una configuración llamada "zona de confianza", utilice esta configuración cuando su equipo esté conectado a la red.

- Si su firewall tiene una configuración para "no mostrar mensajes de alerta", debería desactivar esto. Al instalar el software de HP y utilizar la impresora HP, es posible que vea mensajes de alerta del software de firewall que ofrece opciones para "activar", "permitir" o "desbloquear". Debe activar cualquier software de HP que cause una alerta. Asimismo, si la alerta tiene una selección para "recordar esta acción" o "crear una regla para esto", selecciónela. Es así como el firewall sabe en qué puede confiar dentro de la red.
- No active más de un firewall simultáneamente en su equipo. Un ejemplo sería tener el firewall de Windows proporcionado por el sistema operativo y un firewall de un tercero activados al mismo tiempo. Tener más de un firewall activado al mismo tiempo no hará que su equipo tenga más seguridad y podría causar problemas.

Para obtener más información sobre el uso de su impresora con un software de firewall personal, visite <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>, y luego haga clic en **Ayuda de firewall** en la sección **¿Necesita ayuda con la resolución de problemas?**

Solución de problemas de administración de la impresora

Sugerencia Puede visitar la página de asistencia en línea de HP en <u>www.hp.com/</u> <u>go/customercare</u> para obtener información y utilidades que le ayudarán a corregir algunos problemas comunes de la impresora.

Esta sección ofrece soluciones a problemas comunes relacionados con la administración de la impresora. En esta sección se tratan los siguientes temas:

- No se puede abrir el servidor Web integrado
- Nota Para utilizar EWS, la impresora debe encontrarse conectada a una red mediante Ethernet o una conexión inalámbrica. No se puede utilizar el servidor web integrado si la impresora se encuentra conectada a un equipo por medio de cable USB.

No se puede abrir el servidor Web integrado

Revise su configuración de red

- Asegúrese de no estar utilizando un cable telefónico o un cable cruzado para conectar la impresora a la red.
- Asegúrese de que el cable de red esté conectado firmemente a la impresora.
- Asegúrese de que el hub, el conmutador o el enrutador de la red esté encendido y funcionando adecuadamente.

Revise el equipo

Asegúrese de que el equipo que utiliza está conectado a la red.

Nota Actualmente, algunas secciones del sitio de HP no se encuentran disponibles en todos los idiomas.

Nota Para utilizar EWS, la impresora debe encontrarse conectada a una red mediante Ethernet o una conexión inalámbrica. No se puede utilizar el servidor web integrado si la impresora se encuentra conectada a un equipo por medio de cable USB.

Revise su explorador web

- Asegúrese de que el explorador web cumpla con los requisitos mínimo del sistema. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del servidor</u> web incorporado.
- Si su navegador web utiliza una configuración proxy para conectarse a Internet, pruebe desactivando esta configuración. Para obtener más información, consulte la documentación de su navegador web.
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies están activados en el explorador web. Para obtener más información, consulte la documentación de su navegador web.

Revise la dirección IP de la impresora

- Realice un ping para detectar la impresora mediante el uso de su dirección IP desde la línea de comandos (Windows) o desde la utilidad de red (Mac OS X).
 (La utilidad de red se ubica en la carpeta Utilidades en la carpeta Aplicaciones en el nivel superior del disco duro).

Por ejemplo, si la dirección IP es 123.123.123.123, escriba lo siguiente en el símbolo del sistema (Windows):

C:\Ping 123.123.123.123

- O bien –

En la Utilidad de red (Mac OS X), haga clic en la pestaña **Ping**, escriba 123.123.123.123 en el cuadro y haga clic en **Ping**.

Si aparece una respuesta, la dirección IP está correcta. Si aparece una respuesta de tiempo de espera, la dirección IP está incorrecta.

Solución de problemas en la instalación

☆ Sugerencia Puede visitar la página de asistencia en línea de HP en <u>www.hp.com/</u> <u>go/customercare</u> para obtener información y utilidades que le ayudarán a corregir algunos problemas comunes de la impresora.

Si los siguientes temas no son de utilidad, consulte <u>asistencia de HP</u> para obtener información acerca de la asistencia de HP.

- Sugerencias para la instalación de hardware
- Sugerencias para la instalación de software HP
- Solución de problemas de red

Sugerencias para la instalación de hardware

Compruebe la impresora

- Asegúrese de que se haya retirado toda la cinta y materiales de embalaje del interior y exterior de la impresora.
- Asegúrese de que la impresora tenga papel.
- Asegúrese de que no hay luces encendidas ni parpadeantes excepto la luz de estado listo, que deberá estar encendida. Si el indicador de atención parpadea, compruebe si hay mensajes en el panel de control de la impresora.

Revise las conexiones del hardware

- Asegúrese de que todos los cables en uso estén en el orden correcto y funcionen bien.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado en forma segura a la impresora y a una toma de corriente activa.

Revise los cabezales de impresión y los cartuchos de tinta

- Asegúrese de que todos los cabezales y cartuchos de tinta se encuentren instalados firmemente en sus ranuras correctas, con el mismo código de color. Presione cada uno de estos elementos firmemente hacia abajo para asegurar que estén haciendo contacto adecuadamente. La impresora no funciona si no están instalados.
- Compruebe que el seguro de los cabezales de impresión esté cerrado apropiadamente.
- Si en la pantalla aparece un mensaje de error sobre los cabezales de impresión, limpie los contactos de éstos.

Sugerencias para la instalación de software HP

Revise el sistema del equipo

- Asegúrese de que su equipo ejecuta uno de los sistemas operativos compatibles.
 Para obtener más información, consulte <u>Requisitos del sistema</u>.
- Asegúrese de que el equipo cumple al menos con los requisitos mínimos del sistema.
- En el Administrador de dispositivos de Windows, asegúrese de que los controladores USB no se hayan desactivado.
- Si usa un equipo que ejecuta Windows, y el equipo no puede detectar la impresora, ejecute la utilidad de desinstalación (util\ccc\uninstall.bat en el CD de instalación) para realizar una desinstalación completa del controlador de la impresora. Reinicie el equipo y vuelva a instalar el controlador de la impresora.

Verifique las pautas de instalación

- Asegúrese de usar el CD de instalación que contiene el software de HP correcto para su sistema operativo.
- Antes de instalar el software de HP, asegúrese de que el resto de los programas está cerrado.

- Si el equipo no reconoce la ruta hacia la unidad de CD-ROM que usted escribió, asegúrese de que está especificando la letra de unidad correcta.
- Si el equipo no puede reconocer el CD de instalación en la unidad de CD, compruebe que el CD no está dañado. Puede descargar el controlador de impresión desde el sitio web de HP (www.hp.com/go/customercare).
- Nota Luego de corregir cualquier problema, ejecute nuevamente el programa de instalación.

Solución de problemas de red

Solución de problemas de red generales

- Si no puede instalar el software de HP, compruebe que: Puede acceder a HP Home Network Diagnostic Utility en el sitio web de HP para obtener ayuda en la configuración de una red.
 - Todas las conexiones de cable al equipo y la impresora estén firmes.
 - La red esté operativa y el dispositivo de red esté encendido.
 - Todas las aplicaciones, incluidos los programas de protección antivirus, programas de protección contra software espía y firewalls, estén cerradas o desactivadas para los equipos que ejecutan Windows.
 - Asegúrese de que la impresora esté instalada en la misma subred que los equipos que usan la impresora.
 - Si el programa de instalación no puede detectar la impresora, imprima la página de configuración de red e ingrese manualmente la dirección IP en el programa de instalación. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de red</u>.
- Si usa un equipo que ejecuta Windows, asegúrese de que los puertos de red creados en el controlador de la impresora coincidan con la dirección IP de ésta:
 - Imprima la página de configuración de red de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de</u> red.
 - Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.
 - 0 -

Haga clic en **Inicio**, luego en **Panel de control** y luego haga doble clic en **Impresoras**.

- Clic con el botón derecho en el icono de la impresora, clic en **Propiedades** de la impresora y, a continuación, clic en la ficha **Puertos**.
- Seleccione el puerto TCP/IP para la impresora y, a continuación, haga clic en Configurar puerto.
- Compare la dirección IP que aparece en el cuadro de diálogo y asegúrese de que coincida con la que aparece en la página de configuración de red. Si las direcciones IP son diferentes, cambie la del cuadro de diálogo para que coincida con la que aparece en la página de configuración de red.
- Haga clic dos veces en Aceptar para guardar la configuración y cerrar los cuadros de dialogo.

Problemas durante la conexión a una red Ethernet

- Si la luz de Red del panel de control de la impresora no se enciende, asegúrese de que se cumplan todas las condiciones de "Solución de problemas de red generales".
- Si bien no es recomendable que asigne a la impresora una dirección IP estática, esto podría solucionar algunos problemas de instalación (como un conflicto con un firewall personal).

Para reiniciar los ajustes de red de la impresora

- Para restablecer la contraseña del administrador y las configuraciones de red, mantenga pulsado el botón ((1)) (Sin cables) y el botón X (Cancelar) durante tres segundos.

Cómo leer el informe de estado de la impresora

Use el informe de estado de la impresora para ver la información actual de la impresora y el estado de los cartuchos de tinta. Úselo también como ayuda para solucionar problemas de la impresora.

El informe de estado de la impresora también contiene un registro de los eventos recientes.

Si necesita llamar a HP, generalmente es útil imprimir el informe de estado de la impresora antes de llamar.

Para imprimir el informe de estado de la impresora

En el panel de control de la impresora, mantenga pulsado el botón \times (Cancelar) durante tres segundos.

	Printer Status Report							
0-	Product Information Model Rame IP CRegistries 100 N811a Model Rame IP CRegistries 100 N811a Model Rame IP CRACELSUBSISK A. Product Name: CRACE A. Product Name: CRACE A. Product Name: CRACE A. Product Name: CRACE A. Prove Name: CRACE A. Prove Name: CRACE A. Prove Name: CRACE A. Prove Name: Name: CRACE A. Prove Name: N	Cor 14. 5 15. / 16. U 17. 7 18. /	inectivi letwork 5 lictive Co (RL: http: lostname ldmin Pa	Ity Settings Ratua: Ready Innuction Type: W 2/16.186.2.160 In HP2D2D91 saword: Not Set	lved			
2-	Print Usage Information 11. Total Pages Printed: 90 12. Total Color Pages Printed: 5 13. Bordertess Pages Printed: 0							
	Ink Delivery System Information							
	20. Ink Supply:	Megenta		Cyan		Yellow		Black
3-	21. Estimated Ink Level	[1	[1	[1	[
	23.1 kill Handber 23.0 kill Andbergen Date (* 44-0) 24. kill Andbergen Date (* 44-0) 25. kill Andbergen 26. kill Andbergen 26. kill Andbergen 27. JPF 28. Bepponted link Carthligue*:	HP 951XL 2012/10/07 2014/10/29 1 0 1 HP 951XL HP 951 **Not all carb	tógas ar	HP \$51XL 2012/10/07 2014/10/29 1 0 1 HP 851XL HP 851 a available in all a	negione.	HP 951XL 2012/10/07 2014/10/29 1 0 1 HP 951XL HP 951		HP 950XL 2012/1928 2011/07/18 1 0 1 HP 950XL HP 950X
4-	Print Head Information 29. Pen ID 30. PHA Install Date in This Printer 31. Non HP Ink	0x000000000 2011/01/05 0	0000000	00000000 40126	1011			
5-	Additional Assistance For more information about how to change settings a documentation is available on your computer after you (Windows) or the Heip Vewer (Mac OS).	nd diagnose proble u install the softwa	ms, see rs-eithe	the user document from the HP Office	tation lo sejet Pro	r ysur device. This 6100 N811a Print	er Softwi	**
6-	To verify your product is setup correctly for Wireless, panel.	run the Wireless N	etwork T	est. You can acce	es this te	at from the device	i control	

- 1. Información de la impresora: Muestra la información de la impresora (como el nombre, número de modelo, número de serie y versión de firmware de la impresora), los accesorios instalados (como el accesorio de impresión a doble cara automático o duplexor) y la configuración de conectividad.
- 2. Información de uso de la impresora: Proporciona el número total de páginas impresas, al igual que la cantidad de páginas sin bordes impresas.
- Información del sistema de suministro de tinta: Muestra los niveles de tinta estimados (representados de manera gráfica como indicadores), los números de pieza y las fechas de caducidad de las garantías de los cartuchos de tinta.
 - Nota Las advertencias e indicadores del nivel de tinta brindan estimaciones sólo para fines de planificación. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No necesita cambiar los cartuchos hasta que se le solicite hacerlo.
- 4. Información del cabezal de impresión: Muestra el número de ID del inyector y la fecha de instalación del cabezal de impresión.
- 5. Asistencia adicional: Ofrece información acerca de los métodos disponibles para encontrar información sobre la impresora.
- 6. **Prueba de red inalámbrica:** Ofrece información sobre cómo probar la conexión de la red inalámbrica a la impresora.

Comprensión de la página de configuración de red

Si la impresora se encuentra conectada a una red, puede imprimir una página de configuración de la red para ver la configuración de red de la impresora. Puede usar la página de configuración de la red para ayudar a resolver los problemas de conexión de red. Si necesita llamar a HP, es útil imprimir esta página antes de realizar la llamada.

Para imprimir la página de configuración de red

(

En el panel de control de la impresora, mantenga pulsado el 🗎 (Reanudar) y el ⁽(1⁾) (Sin cables).

	92059146 (good for 5 minutes from the time th	is report was printed!)	
	The second secon		
-	General Information		
	Network Status		Ready
	Active Connection Type		Withess http://www.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.
	the fifth of the state of the state of the		http://160.254.34.180
	Firmware Revision		TSL3FA1049BR
	Hostname		HP2D1DF8
	Serial Number		CN0AC1L54405MX
-	BDD D Winned		
	Hardware Address (MAC)		68:55:99:2d:1d:fb
	Link Configuration		None
-	and the second se		
-	OOZ.11 Windless		E215.00.0+7254
	Status		Connected
	Communication Mode		Adhos
	Network Name (SSI0)		hpsetup
	Addeds Point HW Address		02:16:77:00:00:64
	Channel		11
	Authentication Type		Open System
	Encryption		None
	B) Address		1002 2004 104 107
	Outcom Maah		255,255 0.0
	Default Cinteway		0.0.0
	Configuration Source		AutoIP
	Primary DN3 Server		0.0.0.0
	Secondary UNS Server Total Packets Transmitted		10000
	Tutal Packeta Received		504
	IPv6		
	Primary DNS Server		8
	Secondary DNS Server	Burder Laurath	Continued Ba
	FEBO-6ABS-00EF-FE2C-22BA	Pretix Length	Configured by
-			
_	Port 9100		
	Statura		Enabled
	LPD		
	Otatus		Enabled
	Boniour		
	Status		Enabled.
	Service Name	Office	tel Pro 8100 (2D1DF8)
	Eastin		Enabled
	-		
	Microsoft Web Services		
	Statio		Forder
	WS Print		L'INCOMP.
	Status		Enabled
	SPIMP		Reprisente englised
	- 201410		Villey and a second second
	SNMP Version		
	SNMP Version SNMP Version Set Community Name		Not Specified
	Sense Version Sense Version Set Community Name Get Community Name		Not Specified
	Gettere Vension Settlere Vension Set Community Name Get Community Name		Not Specified Not Specified
	Selado Sentan Selado Vension Sel Community Name Get Community Name		Not Specified
	oladar Sverskin Gal Community Name Bet Community Name VINS Sustan	Address	Not Specified Not Specified Fratsen Configured By
	Values Version Sate Community Mame Oct Community Mame Oct Community Mame WINS Status Primary Berver	Address 0.0.0.0	Not Specified Not Specified Protoco Configured By Noon
	Sei Comuch Vane Get Comuch Vane Get Comuch Vane VINS Status Primer Server Secondary Server	Address 0.0.0.0 0.0.0.0	Not Specified Not Specified Processor Configured By None
	Values Stave Swessen Sale Community Mame Get Community Name Oet Sommunity Name Status Primery Server Secondary Server	Address 0.0.0.0 0.0.0	Not Specified Not Specified Processo Configured By None
	Values Salves version Salves version Salves Det Community Mame Oct Community Mame Oct Ontani Salves	Address 0.0.0 0.0.0	Not Specified Not Specified Pratoso Configured By None
	VINS Sation Version Get Community Name Get Community Name VINS Status Primary Server Status	Address 0.0.0.0 0.0.0.0	Net Specified Nul Specified Fraction Cenfigured By None Enabled

- 1. **PIN WPS:** Muestra el WPS PIN para que configure la impresora en su red inalámbrica con el método de PIN.
- Información general: Muestra información acerca del estado actual y del tipo de conexión activa de la red, e información adicional como la URL del servidor web incorporado.
- 802.3 Cableada: Muestra información acerca de la conexión activa de red Ethernet, como la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela predeterminada y la dirección de hardware de la impresora.
- 4. Inalámbrica 802.11: muestra información acerca de la conexión de red inalámbrica, como el nombre de host, la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela predeterminada y el servidor.
- 5. Misceláneo: Muestra información sobre la configuración de la red avanzada.
 - Puerto 9100: La impresora admite la impresión IP de datos iniciales a través del puerto TCP 9100. Este puerto TCP/IP propiedad de HP es el puerto de impresión predeterminado. Se accede a él con software HP (por ejemplo, HP Standard Port).
 - LPD: LPD (Line Printer Daemon) hace referencia al protocolo y a los programas asociados con los servicios de gestión de colas de impresión de la impresora de línea que se podrán instalar en diversos sistemas TCP/IP.
 - Nota La funcionalidad LPD se puede utilizar con cualquier implementación host de LPD que cumpla con el contenido del documento RFC 1179. No obstante, el proceso para configurar colas de impresión de la impresora puede variar. Consulte la documentación del sistema para obtener información acerca de cómo configurar estos sistemas.
 - **Bonjour**: Los servicios Bonjour (que usan mDNS o Multicast Domain Name System) se usan habitualmente en redes pequeñas para dirección IP y resolución de nombres (a través del puerto UDP 5353), donde no se usa un servidor convencional DNS.
 - SLP: SLP (Service Location Protocol) es un protocolo de red estándar de Internet que proporciona un marco para que las aplicaciones de red descubran la existencia, la ubicación y la configuración de servicios de red en redes de empresas. Este protocolo simplifica la detección y el uso de recursos de red como impresoras, servidores web, máquinas de fax, cámaras de video, sistemas de archivos, dispositivos de respaldo (unidades de grabación), bases de datos, directorios, servidores de correo, calendarios.
 - Microsoft web Services: Activar o desactivar los protocolos de Microsoft web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) o los servicios de Microsoft web Services for Devices (WSD Print) admitidos en la impresora. Desactivar los servicios de impresión no utilizados para evitar el acceso mediante dichos servicios.
 - Nota Para obtener más información acerca de WS Discovery y WSD Print, visite <u>www.microsoft.com</u>.

- SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol) lo utilizan las aplicaciones de administración de redes para administrar dispositivos. La impresora admite el protocolo SNMPv1 en redes IP.
- WINS: Si hay un servidor de Protocolo de configuración de hospedaje dinámico (DHCP) en la red, la impresora obtiene automáticamente su dirección IP de dicho servidor y registra su nombre con cualquiera de los servicios de nombres dinámicos compatibles con los documentos RFC 1001 y 1002, siempre que se haya especificado una dirección IP para el servidor WINS.
- **IPP**: El Protocolo de impresión en Internet (IPP) es un protocolo de red estándar para la impresión remota. A diferencia de otros protocolos remotos basados en IP, IPP admite el control de acceso, autenticación y cifrado, permitiendo una impresión más segura.

Mantenimiento del cabezal de impresión

Si se producen problemas con la impresión, es posible que tenga problemas con el cabezal de impresión. Debe realizar los procedimientos de las secciones siguientes para resolver los problemas de calidad de impresión sólo cuando se le pida.

Realizar los procedimientos de alineación y de limpieza de forma innecesaria puede malgastar la tinta y acortar la vida útil de los cartuchos.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Limpie los cabezales de impresión
- <u>Alinee el cabezal de impresión.</u>
- Extraiga el cabezal de impresión y vuelva a insertarlo.

Limpie los cabezales de impresión

•

Si su salida impresa aparece con rayas o faltan colores, puede que se tenga que limpiar el cabezal de impresión.

Si la calidad de impresión sigue siendo mala después de haber limpiado, pruebe alinear la impresora. Si aún así los problemas de calidad de la impresión persisten, póngase en contacto con asistencia técnica de HP. Para obtener más información, consulte <u>asistencia de HP</u>.

Nota La limpieza utiliza tinta; por este motivo, limpie los cabezales de impresión sólo cuando sea necesario. El proceso de limpieza tarda algunos minutos. Es posible que se genere algo de ruido en el proceso.

La desconexión incorrecta de la impresora puede causar problemas en la calidad de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Apagado de la impresora</u>.

Cómo limpiar la impresora desde el panel de control

- 1. En el panel de control de la impresora, mantenga pulsado el botón (¹) (Consumo de).
- Pulse el botón X (Cancelar) dos veces y luego pulse el botón I (Reanudar) una vez.
- 3. Suelte el botón (¹) (Consumo de).

Para limpiar el cabezal de impresión desde la Caja de herramientas (Windows)

- 1. Abrir la caja de herramientas. Para obtener más información, consulte <u>Abrir la</u> <u>Caja de herramientas</u>.
- 2. En la pestaña Servicios del dispositivo, haga clic en el icono a la derecha de Limpiar cabezales de impresión.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cómo limpiar el cabezal de Utilidades de HP (Mac OS X)

- 1. Abrir las Utilidades de HP. Para obtener más información, consulte <u>Utilidad de</u> <u>HP (Mac OS X)</u>.
- 2. En la sección Información y asistencia técnica, haga clic Limpiar cabezales de impresión.
- 3. Haga clic en Limpiar y siga las instrucciones de la pantalla.

Cómo limpiar el cabezal de impresión desde el servidor Web incorporado (EWS)

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte <u>Para abrir el servidor web</u> incorporado.
- 2. Haga clic en la pestaña Herramientas y haga clic en Caja de herramientas de calidad de impresión en la sección Utilidades.
- 3. Haga clic en Limpiar cabezales de impresión y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Alinee el cabezal de impresión.

La impresora alinea automáticamente el cabezal de impresión durante la configuración inicial.

Utilice esta función si la página de estado de la impresora muestra rayas o líneas blancas que atraviesan cualquiera de los bloques de color o si tiene problemas de calidad de impresión.

Cómo alinear el cabezal de impresión desde el panel de control de la impresora

- 1. Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaño carta, A4 o legal en la bandeja de entrada principal.
- 2. En el panel de control de la impresora, mantenga pulsado el botón () (Consumo de).
- 3. Pulse el botón 🖡 (Reanudar) tres veces.

Cómo alinear el cabezal de impresión desde la Caja de herramientas (Windows)

- 1. Abrir la caja de herramientas. Para obtener más información, consulte <u>Abrir la</u> <u>Caja de herramientas</u>.
- 2. En la pestaña Servicios del dispositivo, haga clic en el icono a la derecha de Alinear cabezales de impresión.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para alinear el cabezal de impresión desde Utilidades de HP (Mac OS X)

- 1. Abrir las Utilidades de HP. Para obtener más información, consulte <u>Utilidad de</u> <u>HP (Mac OS X)</u>.
- 2. En la sección Información y asistencia técnica, haga clic Alinear cabezal de impresión.
- 3. Haga clic en Alinear y siga las instrucciones de la pantalla.

Para alinear el cabezal de impresión desde el servidor Web integrado (EWS)

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte <u>Para abrir el servidor web</u> incorporado.
- 2. Haga clic en la pestaña Herramientas y haga clic en Caja de herramientas de calidad de impresión en la sección Utilidades.
- **3.** Haga clic en **Alinear cabezal de impresión** y siga las instrucciones de la pantalla.

Extraiga el cabezal de impresión y vuelva a insertarlo.

Nota Este procedimiento sólo se debe realizar cuando se ha enviado el mensaje Falta cabezal de impresión o está dañado y la impresora ha sido apagada y encendida por primera vez para intentar resolver el mensaje. Si el mensaje persiste, intente este procedimiento.

Extraiga el cabezal de impresión y vuelva a insertarlo.

- 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
- 2. Abra la cubierta superior y la puerta de acceso de los cartuchos de tinta.



Capítulo 5

3. Levante la manilla del seguro del carro de impresión.



4. Retire el cabezal levantándolo y luego extrayéndolo de la impresora.



5. Asegúrese de que cada pestillo se encuentre levantado y vuelva a insertar el cabezal de impresión.



- 6. Baje con cuidado el pestillo.
 - Nota Asegúrese de bajar la manilla del seguro antes de reinsertar los cartuchos de tinta. Si deja la manilla del seguro levantada puede causar que los cartuchos de tinta se ajusten de manera incorrecta y problemas de impresión. El pestillo debe permanecer hacia abajo para instalar correctamente los cartuchos de tinta.
- 7. Cierre la puerta de acceso y la cubierta superior de los cartuchos de tinta.

Eliminar atascos

Ocasionalmente, se producen atascos de papel durante un trabajo.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Cómo eliminar atascos de papel</u>
- Evitar atascos de papel

Cómo eliminar atascos de papel

- ▲ Precaución Para evitar posibles daños en el cabezal de impresión, elimine los atascos de papel lo antes posible.
- Sugerencia Si nota una pobre calidad de impresión, limpie el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Limpie los cabezales de</u> <u>impresión</u>.

Para despejar un atasco

Aplique los siguientes pasos para desatascar el papel.

- 1. Quite todos los sustratos de la bandeja de salida.
 - ▲ Precaución Si intenta eliminar el atasco de papel desde la parte frontal de la impresora puede dañar el mecanismo de impresión. Acceda y elimine siempre los atascos de papel mediante el accesorio de impresión automática a doble cara (duplexer).
- 2. Revise el duplexer.
 - a. Pulse el botón que está a ambos lados del duplexor y retire la unidad.



- **b**. Ubique el papel atascado dentro de la impresora, sujételo con ambas manos y jálelo hacia usted.
- c. Si el atasco no se encuentra ahí, presione el seguro de la parte superior del duplexer y baje la cubierta. Si el atasco se encuentra dentro, sáquelo cuidadosamente. Cierre la cubierta.



- d. Vuelva a insertar el módulo de impresión a doble cara en la impresora.
- 3. Abra la cubierta superior y extraiga cualquier residuo.
- **4.** Si aún no encuentra el atasco y tiene instalada la bandeja 2, extraiga la bandeja y retire el sustrato atascado, si es posible. De no ser así, haga lo siguiente:
 - a. Asegúrese de que la impresora esté apagada y desconecte el cable de alimentación.
 - **b**. Quite la impresora de encima de la Bandeja 2.
 - **c**. Quite el soporte atascado de la parte inferior de la impresora o de la Bandeja 2.
 - d. Vuelva a poner la impresora encima de la Bandeja 2.
- 5. Abra la puerta de acceso del carro de impresión. Si aún queda papel dentro de la impresora, asegúrese de que el carro se haya desplazado hacia la derecha de la impresora, saque cualquier trozo de papel o sustrato arrugado y jale el sustrato hacia usted por la parte superior de la impresora.
 - Advertencia No toque el interior de la impresora cuando esté encendida y el carro esté pegado. Cuando abra la puerta de acceso del carro de impresión, éste debe volver a su posición en el costado derecho del dispositivo. Si no se desplaza a la derecha, apague la impresora antes de quitar cualquier atasco.
- **6.** Después de despejar el atasco, cierre todas las cubiertas, encienda la impresora (si la había apagado) y vuelva a enviar el trabajo de impresión.

Evitar atascos de papel

Para evitar atascos de papel, siga estas instrucciones.

- Retire los papeles impresos de la bandeja de salida con frecuencia.
- Asegúrese de que imprime con un material que no esté arrugado, doblado ni dañado.
- Evite que el papel se ondule o arrugue. Para ello, almacene todo el papel que no haya utilizado plano en una bolsa con cierre.
- No utilice papel demasiado grueso o demasiado fino para la impresora.
- Asegúrese de que las bandejas estén correctamente cargadas y no demasiado llenas. Si desea obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.
- Asegúrese de que el papel cargado en la bandeja de entrada está plano y sus bordes no están doblados ni rasgados.
- No combine distintos tipos ni tamaños de papel en la bandeja de entrada; el papel cargado en la bandeja de entrada debe ser del mismo tipo y tamaño.
- Ajuste la guía de anchura del papel de la bandeja de entrada para que encaje perfectamente con cada tipo de papel. Asegúrese de que la guía de anchura del papel no tuerce el papel en la bandeja de entrada.
- No intente introducir el papel más allá del límite de la bandeja de entrada.
- Utilice los tipos de papel recomendados para la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Selección de sustratos de impresión</u>.
- Si la impresora está a punto quedar sin papel, deje que se acabe el papel primero y luego agregue papel. No intente añadir papel mientras la impresora intenta introducir una hoja.
- Si está realizando una impresión en ambas caras de la página, no imprima imágenes muy saturadas en un papel de peso ligero.
- Asegúrese de que la impresora esté limpia. Para obtener más información, consulte <u>Mantenimiento de la impresora</u>.

Referencia de luces del panel de control

Las luces del panel de control indican el estado y son útiles para diagnosticar problemas de impresión. Esta sección contiene información sobre las luces, lo que indican, y qué acción llevar a cabo, en caso necesario.

Para obtener más información acerca del panel de control de la impresora, consulte <u>Uso del panel de control de la impresora</u>.



Etiqueta	Nombre y descripción
1	Icono de alineación del cabezal de impresión. Muestra que el cabezal de impresión requiere alineación.
2	Icono de puerta de acceso abierta del cartucho de tinta . Indica que la puerta de acceso del cartucho de tinta o la cubierta superior de la impresora está abierta.
3	Icono de falta de papel. Indica que la impresora no tiene papel.
4	Icono de atasco de papel. Indica que el papel se atascó en la impresora.
5	Botón y luz Reanudar . La luz Reanudar parpadea cuando debe presionar el botón para reanudar la impresión. Pulse para continuar con un trabajo de impresión después de eliminar un atasco de papel, añadir papel o instalar un cartucho. Presione para cancelar un trabajo de impresión cuando no coincide el tamaño del sustrato. Mantenga pulsado el botón durante tres segundos para imprimir una página de prueba.
6	Botón Cancelar . Pulse este botón una vez para detener un trabajo de impresión, o manténgalo pulsado por tres segundos para imprimir un informe de estado de la impresora.
7	Botón y luz de alimentación. Púlselo para encender o apagar la impresora. La luz indica si la impresora se encuentra encendida o apagada.
8	Botón y luz HP ePrint . Pulse este botón para encender la función HP ePrint e imprimir una página de información. La luz indica si la impresora se encuentra conectada a un servidor HP ePrint.
9	Botón y luz de conexión inalámbrica . Pulse para activar o desactivar la función de conexión inalámbrica 802.11. El botón se ilumina cuando la función de conexión inalámbrica se encuentra activada.
10	Icono del puerto de red Ethernet. Muestra la existencia de una conexión de red Ethernet.
11	Icono de red inalámbrica. Muestra la existencia de una conexión de red inalámbrica.

Etiqueta	Nombre y descripción
12	Iconos de información acerca de cartuchos de tinta. Muestra información acerca de los cartuchos de tinta, incluidos los niveles de relleno.
	Nota Las advertencias e indicadores del nivel de tinta brindan estimaciones sólo para fines de planificación. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No es necesario reemplazar los cartuchos de tinta hasta que se le indique hacerlo.

Interpretación de las luces del panel de control

Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
Todas las luces están apagadas.	 La impresora está apagada. Conecte el cable de alimentación. Pulse el U botón (Consumo de).
La luz de alimentación está encendida.	La impresora está lista. No se requiere ninguna acción.
La luz de encendido está encendida y la luz Reanudar parpadea.	La configuración del ancho del soporte no se ajusta al soporte que hay cargado. Cambie la configuración del sustrato en el
	controlador de impresión para que se ajuste al sustrato cargado. Para obtener más información, consulte <u>Impresión en papeles</u> <u>especiales y de tamaño personalizado</u> . Cague papel y pulse el ♣ botón (Reanudar) para cancelar. Imprima el documento de nuevo.

Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
La luz de Encendido está encendida, el icono Papel agotado parpadea y la luz Reanudar parpadea.	La impresora no tiene papel. Cague papel y pulse el ∔ੇ botón (Reanudar).
La luz de Encendido está encendida y el icono de Puerta de acceso abierta parpadea.	La puerta de acceso o la cubierta superior no se ha cerrado completamente. Asegúrese de que la puerta de acceso y la cubierta superior estén bien cerradas.
La luz de alimentación parpadea.	La impresora se está encendiendo o apagando, o bien está procesando un trabajo de impresión. No se requiere ninguna acción. La impresora está en pausa en espera de que se seque la tinta. Espere que se seque la tinta.

(continúa)	
Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
La luz de Alimentación, el icono Atasco de papel y la luz Reanudar parpadean.	Los soportes de impresión están atascados en la impresora. Quite todos los sustratos de la bandeja de salida. Ubique y retire el atasco. Consulte <u>Eliminar atascos</u> .
La luz de alimentación y la luz Reanudar parpadean.	El carro de impresión se detuvo.
	 Abra la cubierta superior y retire las obstrucciones (como sustratos atascados). Pulse el botón (*) (Reanudar) para continuar con la impresión. Si el error persiste, apague la impresora y vuelva a encenderla.
La luz de Alimentación parpadea y el icono Alerta de cabezal de impresión está activo.	 El cabezal de impresión es incompatible. Asegúrese de que el cabezal de impresión esté bien instalado.
	 Si el error persiste, sustituya el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Extraiga el cabezal</u> de impresión y vuelva a insertarlo.

Capítulo 5 (continúa)

Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
La luz de Encendido está encendida, el icono Alerta del cabezal de impresión parpadea y todos los iconos de los cartuchos de tinta parpadean.	 Falta el cabezal de impresión o éste no se encuentra instalado correctamente. Asegúrese de que el cabezal de impresión esté bien instalado. Si el error persiste, sustituya el cabezal de impresión. Para obtener más información, consulte <u>Extraiga el cabezal de impresión y vuelva a insertarlo.</u>
La luz de alimentación y una o más de las luces de los cartuchos de tinta parpadean.	 Uno o más de los cartuchos de tinta necesitan revisión, están dañados o son incompatibles. Asegúrese de que el cartucho de tinta indicado esté instalado correctamente y luego intente imprimir. Si fuese necesario, saque el cartucho de tinta y vuelva a insertarlo un par de veces. Si el error persiste, reemplace el cartucho de tinta.
La luz de encendido está encendida. y para una o más luces de cartucho de tinta, solo hay encendido un segmento del indicador de tinta.	Uno o más de los cartuchos de tinta están casi vacíos y será necesario reemplazarlos pronto. Cambie los cartuchos de tinta por otros nuevos cuando el sistema se lo pida.
	Nota Los indicadores y alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones de planificación únicamente. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión.

Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
La luz de Encendido está activada, la luz de Reanudar parpadea y uno o varios iconos de los cartuchos de tinta parpadean.	La tinta HP original de uno o varios cartuchos se ha agotado. Si se le vendió este cartucho como un cartucho HP original y nuevo, es posible que sea una falsificación. Para obtener más información, vea <u>Se detectó un cartucho usado, recargado o</u> <u>falso</u> .
La luz de Encendido está activada y uno o varios iconos de los cartuchos de tinta parpadean.	 Uno o varios cartuchos de tinta deben ser remplazados para reanudar la impresión. Cambie los cartuchos de tinta por otros nuevos cuando el sistema se lo pida. Uno o varios cartuchos de tinta faltan o son incorrectos. Instale el cartucho de tinta indicado y luego intente imprimir. Si fuese necesario, saque el cartucho de tinta y vuelva a insertarlo un par de veces. Nota Los indicadores y alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones de planificación únicamente. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión.
La luz de HP ePrint está apagada.	 HP ePrint no se ha configurado. Para configurar HP ePrint, pulse el botón (HP ePrint) y siga las instrucciones de la página de información que se imprime. HP ePrint se ha configurado pero se ha apagado. Para encender HP ePrint, presione el botón ((HP ePrint)). HP ePrint está encendido pero no puede conectarse. HP ePrint no puede conectarse, posiblemente porque el servidor no está disponible o la red no funciona adecuadamente. Si su red utiliza una configuración proxy al conectar a Internet, asegúrese de que la configuración proxy que introduce sea válida. Para obtener más información, consulte la guía de inicio que acompaña a la impresora o contacte con el administrador de TI o la persona que configuró su red.

(continúa)

Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
	 Pulse el botón () (HP ePrint) para intentar volver a conectar. Si la impresora no se puede conectar, se enciende la luz de HP ePrint y la impresora imprime una página de información. Si la impresora sigue sin poder conectarse, la luz de HP ePrint parpadea y después se apaga. HP ePrint se ha configurado pero se ha apagado porque no se ha actualizado la impresora. Si la actualización obligatoria para la instalado, HP ePrint se apaga. Después de que se haya instalado la actualización, HP ePrint se enciende automáticamente. Para más información sobre la instalación de la actualización de la impresora, consulte <u>Actualizar la impresora</u>.
La luz de HP ePrint está encendida.	HP ePrint está encendido.
	Si pulsa el C botón (HP ePrint) una vez, la impresora imprime una página de información que proporciona algunas instrucciones sobre la instalación de HP ePrint. Para apagar HP ePrint, mantenga pulsado el C botón (HP ePrint). La luz parpadea durante cinco segundos antes de apagarse.
La luz de HP ePrint parpadea.	HP ePrint está intentando conectar.
	La luz de HP ePrint parpadea cuando enciende o apaga HP ePrint.
	Si HP ePrint puede conectar correctamente, la luz parpadea y después se enciende. Si HP ePrint no puede conectar, la luz parpadea y después se apaga.

A Información técnica

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Información de garantías
- Especificaciones de la impresora
- Información regulatoria
- Programa de administración medioambiental de productos
- Otras licencias

Información de garantías

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard
- Información de la garantía de los cartuchos de tinta

Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard

Producto HP	Duración de la garantía limitada
Medio de almacenamiento del software	90 días
Impresora	1 аño
Cartuchos de tinta o impresión	La garantía es válida hasta que se agote la tinta HP o hasta que se alcance la fecha de "fin de garantía" indicade en el cartucho, cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta garantía no cubirrá los productos de tinta HP que se hayan rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan utilizado incorrectamente o se haya alterado su composición.
Cabezales de impresión (sólo se aplica a productos con cabezales de impresión que el cliente puede sustituir)	1 año
Accesorios	1 año, a no ser que se especifique otro dato

- Alcance de la garantía limitada

 Hewlett-Packard (HP) garantíza al usuario final que el producto de HP especificado no tendrá defectos de materiales ni mano de obra por el periodo anteriormente indicado, cuya duración empieza el día de la compra por parte del cliente.
 Para los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente a la incapacidad del programa para ejecutar las instrucciones.
 - HP no garantiza que el funcionamiento de los productos se interrumpa o no contenga errores. La garantía limitada de HP abarca sólo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, y no cubre otros
 - 3. problemas, incluyendo los originados como consecuencia de: a. Mantenimiento o modificación indebidos;

 - b. Software, soportes de impresión, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita;
 c. Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto;
 - Modificación o uso incorrecto no autorizados.
 - Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho que no sea de HP o de un cartucho recargado no afecta ni a la garantía del cliente ni a cualquier otro contrato de asistencia de HP con el cliente. No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se atribuye al uso de un cartucho que no sea de HP, un cartucho recargado o un cartucho de tinta caducado, HP cobrará aparte el tiempo y los materiales de servicio para dicho error o desperfecto.
 - Si durante la vigencia de la garantía aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto cubierto por la garantía, HP reparará o sustituirá el producto defectuoso como considere conveniente. 5.

 - Si HP no logra repara o sustituir, seguino conseponda, un producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP reembolsará al cliente el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notificación del defecto.
 HP no tendrá obligación alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el cliente lo haya devuelto a HP.
 Los productos de sustituición pueden ser nuevos o seminuevos, siempre que sus prestaciones sean iguales o mayores que las del producto. sustituido.
 - Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento. Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento. La Declaración de garantía limitada de HP es válida en cualquier país en que los productos HP cubiertos sean distribuidos por HP. Es posible que existan contratos disponibles para servicios de garantía adicionales, como el servicio in situ, en cualquier suministrador de servicios autorizado por HP, en aquellos países donde HP o un importador autorizado distribuyan el producto. 10.

B. Limitaciones de la garantía HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS TERCEROS PROVEEDORES OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE ININGÚN TIPO, YA SEAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO

C. Limitaciones de responsabilidad

- 1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos recursos de los que dispone el cliente
- QUE dispone el cience. HASTA EL PUNTO PERINITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGÚN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, YA UNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 2.
- D. Legislación local
 - 1. Esta Declaración de garantía confiere derechos legales específicos al cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que varían
 - 1. Esta declaración de gata inte o del continere to electoria legade se specificación a carlente in La ciencia por una interior judza de otdos derecunos que variant según el estados Unidos), la provincia (en Canadá), o la entidad gubernamental en cualquier otro país del mundo.
 2. Hasta donde se establiezca que esta Declaración de garantía contraviene las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará modificada pubernamental en cualquier otro país del mundo.
 2. Hasta donde se establiezca que esta Declaración de garantía contraviene las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará modificada pubernamental en cualquier se a les declinaciones de responsabilidad y limitaciones estipuladas en esta Declaración de garantía no se apliquen al cliente. Por ejemplo, algunos estados en Estados Unidos, así como ciertas entidades subernamentales en el exterior de Estados Unidos (incluídas las provincias de Canadá) pueden:
 - a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del cliente (por ejemplo, en el Reino Unido):
 - Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante de aumentar dichas renuncias o limitaciones; u b.
 - C. Ofrecer al usuario derechos adicionales de garantía, especificar la duración de las garantías implícitas a las que no puede renunciar el
 - Cabricante o permitir limitaciones en la duración de las garantias implicitas: LOS TERMINOS ENUNCIDOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, LOS TERMINOS ENUNCIDOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS PERTINENTES A LA VENTA DE PRODUCTOS HP A PERSINA DE LETTER INVENCIÓN DE SALA MUNICIPAL DE LA DELA DE LOS DELAS DE LA VENTA DE PRODUCTOS HP A DICHOS CLIENTES, SINO QUE SON ADICIONALES A LOS MISMOS.

Información sobre la Garantía Limitada del Fabricante HP

Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que ofrecen la Garantía Limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país

España: Hewlett-Packard Española S.L.U. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

La garantía comercial adicional de HP (Garantía Limitada de HP) no afecta a los derechos que usted, como consumidor, pueda tener frente al vendedor por la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa. Dichos derechos son independientes y compatibles con la garantía comercial por la tatal de continuada de producto de la contractiva de componente branco acterira o acterira de la conspanza de la conspanza de la conservata adicional de HP y no quedan afectados por ésta. De conformidad con los mismos, si durante un plazo de dos a conspanza de intrega de la preducto, aparece alguna falta de conformidad existente en el momento de la entrega, el consumidor y usuario tiene derecho a exigir al vendedor la reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el Titulo V del Real Dereto Legislativo 1/2007. Salvo prueba que demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto ya existían cuando el producto se entregó

Únicamente cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad con el contrato, podrá reclamar directamente al fabricante con el fin de obtener la sustitución o reparación.

Información válida para Mixico La presente parafili cabre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen: Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales: cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompafa; cuando el producto hubiese sido alterado o repenado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo. Los gastos de transportación generados en lugares dentro de la red de servicios de HP en la República Mexicana para dar cumplimiento a esta garantía serán cubiertos por Hewlett-Packard. Los gastos de transportación para llevar el producto hubies y directos de la red os servicios de HP en la República Mexicana para dar cumplimiento a esta garantía serán cubiertos por Hewlett-Packard. Los gastos de transportación para llevar el producto a lugar

Procedimiento: Para hacer válida su garantia solo se deberá comunicar al Centro de Asistencia Telefónica de HP (Teléfonos: 1800-88-8588 o para la Ciudad de Mexico 55-5258-9922) y seguir las instrucciones de un representante, quien le indicará el procedimiento a seguir.

w un representantes, querir la imacarãa el procedimiento à seguir. Importador y venta de piezas, componentes, reflacciones, consumbles y accesorios: Hewlett-Packard de México, S. de F.L. de C.V. Prolongación Reforma No. 700 Delegación Alvaro Obregón Col. Lomas de Su. Fé México, D.F. CP 01210 Producto: Modelo: Marca

Información de la garantía de los cartuchos de tinta

La garantía de HP es aplicable cuando el producto se usa en el dispositivo de impresión HP designado. Esta garantía no incluye productos de tinta de HP que hayan sido rellenados, refabricados, modificados, utilizados incorrectamente o manipulados.

Durante el periodo de garantía, el producto está cubierto mientras no se agote la tinta HP y no se llegue a la fecha de término de la garantía. La fecha de término de la garantía, en formato AAAA-MM, se puede encontrar en el producto como se indica:



Especificaciones de la impresora

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Especificaciones físicas
- <u>Características y capacidades del producto</u>
- Especificaciones del procesador y de la memoria
- Requisitos del sistema
- Especificaciones del protocolo de red
- Especificaciones del servidor web incorporado
- Especificaciones del material
- Especificaciones de impresión
- Especificaciones de HP ePrint y del sitio web de HP
- Especificaciones medioambientales
- Especificaciones eléctricas
- Especificaciones de emisiones acústicas

Especificaciones físicas

- Tamaño (con el accesorio de impresión automática a doble cara, sin la bandeja 2, y con la extensión de la bandeja de salida cerrada)(anchura x altura x profundidad): 494 x 202 x 460 mm (19,5 x 8 x 18,1 pulgadas)
- Con bandeja 2: agrega 82 mm (3,2 pulgadas) a la altura de la impresora.
- Peso de la impresora (con accesorio de impresión a doble cara automático o duplexor, pero sin consumibles de impresión): 8,11 kg (17,9 lb)
- Con bandeja 2: agrega 2,79 kg (6,2 lb)

Características y capacidades del producto

Función	Capacidad		
Conectividad	 Compatible con USB 2.0 de alta velocidad Inalámbrico 802.11b/g/n* Red Ethernet (802.3) * La impresora admite la banda de frecuencia de 2,4 GHz 802.11n. 		
Método de impresión	Impresión por inyección térmica de tinta		
Cartuchos de tinta	Cuatro cartuchos de tinta (negro, cian, magenta y amarillo) Nota No todos los cartuchos de tinta se admiten en todos los países/regiones		
Cabezal de impresión	Un cabezal de impresión		
Rendimiento de los suministros	Para obtener más información sobre el rendimiento aproximado de los cartuchos de tinta, visite <u>www.hp.com/go/</u> learnaboutsupplies/.		
Idiomas de la impresora	HP PCL 3		

(continúa)

Función	Capacidad
Soporte de fuentes	Fuentes de EE.UU.: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.
Ciclo de trabajo	Hasta 25,000 páginas por mes

Especificaciones del procesador y de la memoria

Procesador de impresora

ARM R4

Memoria de la impresora

DDR2 de 128 MB

Requisitos del sistema

Nota Para ver la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles y los requisitos de sistema, visite <u>www.hp.com/go/customercare</u>.

Compatibilidad con sistemas operativos

- Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Linux (para más información, consulte <u>http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</u>)

Requisitos mínimos del sistema

- Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64); 2 GB de espacio en disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión de Internet, puerto USB; Internet Explorer
- Microsoft Windows Vista®: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64); 2 GB de espacio en disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión de Internet, puerto USB; Internet Explorer
- Microsoft Windows XP Service Pack 3 o superior (sólo 32 bits): Procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible; 233 MHz o superior; 128 MB de RAM, 750 MB de espacio en disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión de Internet, puerto USB, Internet Explorer 6.0 o superior
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel Core, 900 MB de espacio libre en disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión de Internet, puerto USB

Especificaciones del protocolo de red

Compatibilidad con sistemas operativos de red

- Windows XP (32-bit) (Professional y Home Editions), Windows Vista 32 bits y 64 bits (Ultimate Edition, Enterprise Edition y Business Edition), Windows 7 (32 bits y 64 bits)
- Windows Small Business Server 2003 32 bits y 64 bits, Windows 2003 Server 32 bits y 64 bits, Windows 2003 Server R2 32 bits y 64 bits (Standard Edition, Enterprise Edition)
- Windows Small Business Server 2008 64 bits, Windows 2008 Server 32 bits y 64 bits, Windows 2008 Server R2 64 bits (Standard Edition, Enterprise Edition)
- Citrix XenDesktop 4
- Citrix XenServer 5.5
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services

Apéndice A

- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix XenApp 5.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con función Versión 3
- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services con Citrix XenApp 5.0
- Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

Protocolos de red compatibles

TCP/IP

Administración de redes

Servidor web incorporado (capacidad para configurar y administrar impresoras de red de manera remota)

Especificaciones del servidor web incorporado

Requisitos

- Una red basada en TCP/IP (no se admiten redes basadas en IPX/SPX)
- Un explorador Web (Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior, Opera 3.0 o posterior, Mozilla Firefox 3.0 o posterior, Safari 3.0 o posterior o Google Chrome 3.0 o posterior)
- Una conexión de red (no puede utilizar el servidor web incorporado conectado directamente a un equipo con un cable USB)
- Una conexión a Internet (requerido para algunas funciones)
 - Nota Puede abrir el servidor web incorporado sin estar conectado a Internet. No obstante, algunas funciones no estarán disponibles.

Nota El servidor web incorporado debe estar en el mismo lado de un firewall que la impresora.

Especificaciones del material

Utilice estas tablas para determinar los medios correctos que debe utilizar con la impresora y las funciones que estarán disponibles.

- <u>Comprensión de las especificaciones de los sustratos admitidos</u>
- <u>Configuración de márgenes mínimos</u>
- Pautas para imprimir en ambas caras de una página

Comprensión de las especificaciones de los sustratos admitidos

Utilice las tablas para determinar los medios correctos que debe utilizar con la impresora y las funciones que estarán disponibles.

- <u>Comprensión de los tamaños admitidos</u>
- <u>Comprensión de tipos y pesos de sustratos admitidos</u>

Comprensión de los tamaños admitidos

Nota La bandeja 2 se encuentra disponible como un accesorio opcional.

Tamaño de los sustratos	Bandeja 1	Bandeja 2	Unidad de impresión a doble cara
Tamaños de soporte de impresión estándar			
10 x 15cm*	~		
2L	~		
Carta EE.UU. (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pulgadas)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	\checkmark		
Legal EE.UU. (216 x 356 mm; 8,5 x 14 pulgadas)	\checkmark	\checkmark	
A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pulgadas)*	\checkmark	\checkmark	~
Ejecutivo EE.UU. (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 pulgadas)	\checkmark		\checkmark
Declaración EE.UU. (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 pulgadas)	\checkmark		
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pulgadas)*	\checkmark		\checkmark
A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pulgadas)*	\checkmark		
6 x 8 pulgadas	~		
A4 de borde a borde*	~		~
Carta de borde a borde*	~		~
Sobres			
Sobre EE.UU. Nº 10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 pulgadas)	\checkmark		
Sobre Monarca (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 pulgadas)	\checkmark		
Sobre para tarjeta (111 x 152 mm; 4,4 x 6 pulgadas)	\checkmark		
Sobre A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 pulgadas)	\checkmark		
Sobre DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 pulgadas)	\checkmark		
Sobre C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 pulgadas)	\checkmark		
Sobre C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 pulgadas)	\checkmark		

Apéndice A

(continúa)				
Tamaño de los sustratos	Bandeja 1	Bandeja 2	Unidad de impresión a doble cara	
Sobre Japanese Chou Nº 3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 pulgadas)	~			
Sobre Japanese Chou Nº 4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 pulgadas)	~			
Tarjetas				
Ficha (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pulgadas)	\checkmark			
Ficha (102 x 152 mm; 4 x 6 pulgadas)	\checkmark			
Ficha (127 x 203 mm; 5 x 8 pulgadas)	\checkmark			
Tarjeta A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 pulgadas)	~			
Ficha A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pulgadas)	~			
Hagaki** (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 pulgadas)	~			
Ofuku Hagaki** (200 x 148 mm; 7,8 x 5,8 pulgadas)	~			
Carta para ficha (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pulgadas)	~			
Sustratos fotográficos				
Sustratos fotográficos (76.2 x 127 mm; 3 x 5 pulgadas)	~			
Sustratos fotográficos (102 x 152 mm; 4 x 6 pulgadas)	~			
Sustratos fotográficos (5 x 7 pulgadas)	~			
Sustratos fotográficos (8 x 10 pulgadas)	\checkmark			
Sustratos fotográficos (8.5 x 11 pulgadas)	\checkmark			
Fotografía L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 pulgadas)	~			
Foto 2L (127 x 178 mm)	\checkmark			
13 x 18 cm*	~			
Otros sustratos				
Nota La definición de sustratos de tamaño personalizado sólo está disponible en el software de impresión HP para Mac OS X.				
Tamaño de los sustratos	Bandeja 1	Bandeja 2	Unidad de impresión a doble cara	
---	-----------	-----------	--	
Soportes de tamaño personalizado entre 76,2 y 216 mm de ancho y 127 a 356 mm de largo (3 a 8.5 pulgadas de ancho y 5 a 14 pulgadas de largo)	~			
Medios personalizados entre 127 y 216 mm de ancho, y 241 y 305 mm de largo (5 y 8,5 pulgadas de ancho, y 9.5 y 12 pulgadas de largo)				

* Estos tamaños se pueden usar para impresión sin bordes.

**La impresora es compatible con papel normal y hagaki de inyección de tinta sólo para el Servicio Postal de Japón. No es compatible con el papel hagaki fotográfico del Servicio Postal de Japón.

Comprensión de tipos y pesos de sustratos admitidos

Nota La bandeja 2 se encuentra disponible como un accesorio opcional.

Bandeja	Тіро	Peso	Capacidad
Bandeja 1	Papel	60 a 105 g/m² (16 a 28 lb bond)	Hasta 250 hojas de papel normal (pila de 25 mm o 1 pulgada)
	Sustratos fotográficos	280 g/m ² (75 lb bond)	Hasta 100 hojas (pila de 17 mm o 0,67 pulgadas)
	Sobres	75 a 90 g/m² (sobre de 20 a 24 lb bond)	Hasta 30 hojas (pila de 17 mm o 0,67 pulgadas)
	Tarjetas	Hasta 200 g/m² (índice de 110 lb)	Hasta 80 tarjetas
Bandeja 2	Sólo papel normal	60 a 105 g/m² (16 a 28 lb bond)	Hasta 250 hojas de papel normal (25 mm o 1.0 pulgadas apiladas)
Duplexer	Normal y prospecto	60 a 105 g/m² (16 a 28 lb bond)	No aplicable
Bandeja de salida	Todos los sustratos admitidos		Hasta 150 hojas de papel normal (impresión de texto)

Configuración de márgenes mínimos

Los márgenes del documento deben coincidir (o exceder) estas configuraciones de márgenes en la orientación vertical.



Sustratos	(1) Margen izquierdo	(2) Margen derecho	(3) Margen superior	(4) Margen inferior
Carta EE.UU. Legal EE.UU. A4 Ejecutivo EE.UU. Declaración EE.UU. 8,5 x 13 pulgadas B5 A5 Tarjetas material de tamaños especiales Sustratos fotográficos	3,3 mm (0,13 pulgadas)	3,3 mm (0,13 pulgadas)	3,3 mm (0,13 pulgadas)	3,3 mm (0,13 pulg.) para Windows y 12 mm (0,47 pulg.) para Mac OS X y Linux
Sobres	3,3 mm (0,13 pulgadas)	3,3 mm (0,13 pulgadas)	16,5 mm (0,65 pulgadas)	16,5 mm (0,65 pulgadas)

Pautas para imprimir en ambas caras de una página

- Utilice siempre papel que cumpla las especificaciones de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del material</u>.
- Especifique las opciones de impresión a doble cara en la aplicación o en el controlador de la impresora.
- No imprima en ambas caras de los sobre, papel fotográfico, papel satinado o papel más ligero que 16 lb bond (60 g/m²) o de un peso superior a 28 lb bond (105 g/m²). Es posible que se produzcan atascos con este tipo de soporte.

- Varios tipos de soportes requieren una orientación concreta al imprimir por ambos lados de una página. Se trata, entre otros, del papel con membrete, el papel preimpreso y el papel con marcas de agua y con agujeros prepunzonados. Cuando imprime desde un equipo que ejecuta Windows, la impresora imprime primero la primera cara del soporte. Cargue el soporte con la cara de impresión boca abajo.
- Para la impresión automática a doble cara, cuando la impresión termina por una cara del sustrato, la impresora retiene el sustrato y hace una pausa mientras se seca la tinta. Cuando se seca la tinta, el soporte se introduce de nuevo en la impresora y se imprime la segunda cara. Cuando se completa la impresión, el soporte sale a la bandeja de salida. No agarre el soporte hasta que la impresión esté completa.
- Puede imprimir las dos caras de un medio de tamaño personalizado admitido dándolo vuelta y volviéndolo a introducir en la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del material</u>.

Especificaciones de impresión

- Resolución de impresión en negro
 600 x 600 ppp con tinta negra pigmentada
- Resolución de impresión en color Impresión de hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en Papel fotográfico Avanzado HP con 1200 x 1200 ppp de entrada.

Para más información, consulte Ver las resoluciones de impresión.

Especificaciones de HP ePrint y del sitio web de HP

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Especificaciones de HP ePrint
- Especificaciones del sitio web de HP

Especificaciones de HP ePrint

- Una conexión a Internet con una red Ethernet o una conexión inalámbrica.
- Tamaño máximo de correos electrónicos y adjuntos: 5 MB
- Número máximo de adjuntos: 10

Nota La dirección de la impresora debe ser la única en la línea "Para" del mensaje.

- Tipos de archivo admitidos
 - PDF
 - HTML
 - Formatos de archivos de texto estándares
 - Microsoft PowerPoint
 - Archivos de imágenes, como PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP
 - Nota Es posible que pueda utilizar otros tipos de archivos con HP ePrint. Sin embargo, HP no puede garantizar que la impresora imprima otros tipos de archivos ya que no se han probado del todo.

Especificaciones del sitio web de HP

- Un navegador (Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, Mozilla Firefox 2.0 o superior, Safari 3.2.3 o superior o Google Chrome 3.0) con el plugin Adobe (versión 10 o superior).
- Una conexión a Internet

Especificaciones medioambientales

Entorno operativo

Temperatura de funcionamiento: 5° a 40° C (41° a 104° F) Humedad de funcionamiento: 15 a 80 % RH sin condensación Condiciones de funcionamiento recomendadas: 15° a 32° C (59° a 90° F) Humedad relativa recomendada: 20 a 80 % RH sin condensación

Entorno de envío

Temperatura de envío máxima: -40° a 60° C (-40° a 140° F) Humedad de envío máxima: 5 a 90 % RH sin condensación

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación

Adaptador de alimentación eléctrica universal (externo)

Requisitos de alimentación

Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) Voltaje de salida: 32 Vcc, 2000 mA

Consumo de energía

30 watts de impresión (modo de borrador rápido)

Especificaciones de emisiones acústicas

Al imprimir en modo borrador, niveles de sonido por ISO 7779

- Presión sonora (posición del observador)
 LpAm 57 (dBA) (impresión de borrador monocromática)
- Potencia sonora LwAd 7,1 (BA)

Información regulatoria

La impresora cumple los requisitos de producto de las oficinas normativas de su país/región. En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Declaración de la FCC
- Aviso para los usuarios de Corea
- Declaración de cumplimiento de VCCI (Clase B) para los usuarios en Japón
- Aviso para los usuarios de Japón acerca del cable de alimentación
- Declaración GS (Alemania)
- <u>Carcasa brillante para los dispositivos periféricos en Alemania</u>
- Aviso Normativo para la Unión Europea
- Información regulatoria para productos inalámbricos
- <u>Número de modelo normativo</u>

Declaración de la FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Aviso para los usuarios de Corea

ובוב בים	이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주
(가정용 방송통신기기)	로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며. 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Declaración de cumplimiento de VCCI (Clase B) para los usuarios en Japón

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Aviso para los usuarios de Japón acerca del cable de alimentación

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaración GS (Alemania)

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Carcasa brillante para los dispositivos periféricos en Alemania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Aviso Normativo para la Unión Europea

Los productos con la marca CE cumplen con las directivas de la UE siguientes:

- Directiva sobre el bajo voltaje 2006/95/EC
- Directiva EMC 2004/108/EC
- Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, donde sea aplicable

La conformidad CE de este producto sólo es válida si está alimentado con el adaptador correcto de CA con la marca CE distribuido por HP.

Si este producto tiene funcionalidad de telecomunicaciones, también cumple con los requisitos esenciales de la directiva EU siguiente:

Directiva R&TTE 1999/5/EC

El cumplimiento con estas directivas conlleva la conformidad con las normativas europeas armonizadas (Normas Europeas) enumeradas en la Declaración de conformidad EU publicada por HP para este producto o gama de productos, disponible (sólo en inglés) en la documentación del producto o en la página Web siguiente: www.hp.com/go/certificates (escriba el número de referencia del producto en el campo de búsquedas).

La conformidad se indica mediante una de las marcas de conformidad siguientes, ubicada en el producto:

CE	En productos que no son de telecomunicaciones y para los productos de telecomunicaciones armonizados con la UE, tales como Bluetooth® dentro de la clase de potencia por debajo de 10mW.
(()	Para productos de telecomunicaciones no armonizados con la UE (si es de aplicación, un número de cuerpo de 4 dígitos debe insertarse entre CE y !).

Consulte la etiqueta reguladora que se suministra en el producto.

La funcionalidad de telecomunicaciones de este producto puede usarse en los países de la UE y EFTA siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y Suiza.

El conector telefónico (no disponible para todos los productos) sirve para la conexión a redes telefónicas analógicas.

Productos con dispositivos LAN inalámbricos

Algunos países pueden tener obligaciones o requisitos específicos sobre el funcionamiento de redes LAN inalámbricas, como el uso exclusivo en interiores, o restricciones de canales. Compruebe que los ajustes del país para la red inalámbrica son correctos.

Francia

Para el funcionamiento de LAN inalámbrica a 2,4 GHz de este producto, puede haber ciertas restricciones: Este equipo puede usarse en interiores para toda la banda de frecuencia de 2400 a 2483,5 MHz (canales 1 a 13). Para el uso en exteriores, sólo puede usarse la banda de frecuencia 2400 a 2454 MHz (canales 1 a 7). Para conocer los últimos requisitos, consulte www.arcep.fr.

El punto de contacto para asuntos reglamentarios es:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANIA

Información regulatoria para productos inalámbricos

Esta sección contiene la siguiente información regulatoria sobre productos inalámbricos:

- Exposición a radiación de radiofrecuencia
- Aviso para los usuarios de Brasil
- Aviso para los usuarios de Canadá
- Aviso para los usuarios de Taiwán

Exposición a radiación de radiofrecuencia

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso para los usuarios de Brasil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Aviso para los usuarios de Canadá

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Aviso para los usuarios de Taiwán

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Número de modelo normativo

Por motivos de identificación normativa, al producto se le ha asignado un número de modelo normativo. El Número de normativa de modelo de su producto es VCVRA-1101. Este número de normativa no debe confundirse con el nombre de comercialización (HP Officejet Pro 8100 ePrinter) ni con el número del producto.

Programa de administración medioambiental de productos

Hewlett-Packard se compromete a proporcionar productos de calidad respetuosos con el medio ambiente. La impresora se ha diseñado para ser reciclada: El número de materiales empleados se ha reducido al mínimo sin perjudicar ni la funcionalidad ni la fiabilidad del producto. Los materiales disimilares se han diseñado para que se puedan separar con facilidad. Tanto los cierres como otros conectores son fáciles de encontrar, manipular y retirar utilizando herramientas de uso común. Las piezas principales se han diseñado para que se pueda acceder a ellas rápidamente, con el objeto de facilitar su desmontaje y reparación.

Para obtener más información, visite el sitio Web dedicado al compromiso de HP con el medio ambiente en:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Uso del papel
- Plástico
- Especificaciones de seguridad de los materiales
- Programa de reciclaje
- Programa de reciclaje de suministros de HP inkjet
- Eliminación de equipos para desecho por parte de los usuarios domésticos de la Unión Europea
- <u>Consumo de energía</u>
- Sustancias químicas
- Información de la batería
- Directiva sobre baterías de la UE
- Avisos RoHS (solo para China)
- Avisos RoHS (solo para Ucrania)

Uso del papel

Este producto está preparado para el uso de papel reciclado según la normativa DIN 19309 y EN 12281:2002.

Plástico

Las piezas de plástico de más de 25 gramos de peso están marcadas según los estándares internacionales que mejoran la capacidad de identificación de plásticos para su reciclaje al final de la vida útil del producto.

Especificaciones de seguridad de los materiales

Las especificaciones de seguridad de los materiales (MSDS) se pueden obtener en el sitio Web de HP:

www.hp.com/go/msds

Programa de reciclaje

HP ofrece un elevado número de programas de reciclamiento y devolución de productos en varios países/regiones, y colabora con algunos de los centros de reciclamiento electrónico más importantes del mundo. HP contribuye a la conservación de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos más conocidos. Para obtener más información acerca del reciclamiento de los productos HP, visite

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclaje de suministros de HP inkjet

HP tiene el compromiso de proteger el medio ambiente. El programa de reciclaje de suministros de HP Inkjet está disponible en muchos países/regiones y le permite reciclar cartuchos de impresión y cartuchos de tinta utilizados de manera gratuita. Para obtener más información, visite el siguiente sitio Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Eliminación de equipos para desecho por parte de los usuarios domésticos de la Unión Europea



Consumo de energía

Los equipos de procesamiento de imágenes de Hewlett-Packard que incluyen el logotipo ENERGY STAR® son conformes a las especificaciones ENERGY STAR para equipos de procesamiento de imágenes de la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. La siguiente marca aparece en los productos de formación de imágenes reconocidos por ENERGY STAR:



ENERGY STAR es una marca de servicio registrada en Estados Unidos por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Como empresa colaboradora de ENERGY STAR, HP garantiza que sus productos satisfacen las normas de ENERGY STAR sobre la eficiencia de la energía.

Encontrará información adicional sobre los modelos de productos de formación de imágenes reconocidos por ENERGY STAR en:

www.hp.com/go/energystar

Sustancias químicas

HP se compromete a proporcionar información a sus clientes acerca de las sustancias químicas que se encuentran en nuestros productos de forma adecuada para cumplir con requisitos legales como REACH (*Regulación CE Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo*). Encontrará un informe químico sobre este producto en: <u>www.hp.com/go/reach</u>

Información de la batería

La impresora tiene baterías internas que se usa para mantener la configuración de la impresora cuando se apaga la impresora. Las baterías necesite una manipulación y eliminación especiales. En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Desecho de baterías en Taiwán
- Atención usuarios de California
- Eliminación de baterías en Holanda

Desecho de baterías en Taiwán



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Atención usuarios de California

La batería que viene con este producto puede contener material perclorato. Se puede aplicar una manipulación especial. Para obtener más información, visite el siguiente sitio Web: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Eliminación de baterías en Holanda



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Directiva sobre baterías de la UE



European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori

Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea

Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydřzěla celou živatnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

FU's batteridirektiv

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μποταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javításál vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów

iera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami

Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih

V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realn popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik. re v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli

EU:s batteridirektiv

Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за подържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Avisos RoHS (solo para China)

Tabla de sustancias	tóxicas y	peligrosas
---------------------	-----------	------------

二 (1)	有毒有害物质和元素					
苓忤抽述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	Х	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	Х	0	0	0	0	0
扫描仪*	Х	X	0	0	0	0
网络配件*	Х	0	0	0	0	0
电池板*	Х	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0
0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件 *以上只适用于使用这些部件的产品						

Avisos RoHS (solo para Ucrania)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Otras licencias

LICENSE.aes-pubdom--crypto _____ /* rijndael-alg-fst.c * @version 3.0 (December 2000) * Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES) * @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be> * @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be> * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br> * This code is hereby placed in the public domain. * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */

LICENSE.expat-mit--expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 06/15/2005

* Issue date: 06/15/2005

*

* Copyright (C) 2005 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>

* All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors

* may be used to endorse or promote products derived from this software

* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF * SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.open_ssl--open_ssl

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Apéndice A

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by

Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

Apéndice A

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto

/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

- * Last update: 02/02/2007
- * Issue date: 04/30/2005
- *

* Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>

* All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors

* may be used to endorse or promote products derived from this software

* without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- */

LICENSE.zlib--zlib

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

B suministros y accesorios de HP

Esta sección ofrece información sobre suministros y accesorios de HP para la impresora. La información está sujeta a cambios; visite el sitio web de HP (<u>www.hpshopping.com</u>) para conocer las actualizaciones más recientes. También puede realizar compras en el sitio web.

Nota No todos los cartuchos de tinta están disponibles en todos los países/regiones.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Pedir suministros de impresión en línea
- <u>Suministros</u>

Pedir suministros de impresión en línea

Para solicitar suministros en línea o crear una lista imprimible de compra, abra el software de HP incluido con la impresora y haga clic en **Comprar**. Seleccione **Tienda de suministros en línea**. El software de HP cargará, si se le autoriza, información sobre la impresora, como el número de modelo, el número de serie y los niveles de tinta estimados. Los suministros HP compatibles con la impresora ya se han seleccionado previamente. Puede modificar las cantidades, añadir o eliminar elementos y, a continuación, imprimir la lista o comprar en línea en la tienda de HP u otros comercios en línea (las opciones varían según el país o región). La información acerca del cartucho y los enlaces a las tiendas en línea también aparecen en los mensajes de nivel bajo de tinta.

También puede realizar pedidos en línea en la dirección <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Si se solicita, elija el país/región, y siga las indicaciones para seleccionar la impresora deseada, así como los suministros necesarios.

Nota El servicio de pedido de cartuchos en línea no está disponible en todos los países/ regiones. No obstante, muchos países disponen de información acerca de cómo realizar pedidos por teléfono, encontrar una tienda local e imprimir una lista de compra. Además, en la parte superior de la página <u>www.hp.com/buy/supplies</u> puede seleccionar la opción que le indicará la forma de comprar y obtener la información necesaria sobre la compra de productos HP en su país.

Suministros

- <u>Cartuchos de tinta y cabezales de impresión</u>
- <u>Sustratos HP</u>

Cartuchos de tinta y cabezales de impresión

El servicio de pedido de cartuchos en línea no está disponible en todos los países/regiones. No obstante, muchos países disponen de información acerca de cómo realizar pedidos por teléfono, encontrar una tienda local e imprimir una lista de compra. Además, en la parte superior de la página <u>www.hp.com/buy/supplies</u> puede seleccionar la opción que le indicará la forma de comprar y obtener la información necesaria sobre la compra de productos HP en su país. Utilice sólo los cartuchos de repuesto que tengan el mismo número de cartucho que el cartucho de tinta que está cambiando. Puede encontrar el número de cartucho en los siguientes lugares:

- En el servidor web incorporado, al hacer clic en la ficha Herramientas y luego bajo Información de producto al hacer clic en Indicador de tinta. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web incorporado</u>.
- En la página de estado de la impresora (consulte <u>Cómo leer el informe de estado de la impresora</u>).

- En la etiqueta del cartucho de tinta que está reemplazando.
- En un adhesivo dentro de la impresora.
 - ▲ Precaución El cartucho de tinta Configuración incluido la impresora no está disponible para su compra por separado. Compruebe que el número de cartucho sea el correcto con el EWS en el informe de estado de la impresora, o en el adhesivo que está al interior de ésta.
- Nota Las advertencias e indicadores del nivel de tinta brindan estimaciones sólo para fines de planificación. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No es necesario reemplazar los cartuchos de tinta hasta que se le indique hacerlo.

Sustratos HP

Para pedir sustratos como papel HP Premium, vaya a www.hp.com.



HP recomienda el papel normal con el logotipo ColorLok para la impresión diaria de documentos. Todos los papeles con el logotipo ColorLok se prueban en forma independiente para cumplir con altos estándares de confiabilidad y calidad de impresión y para producir documentos con colores claros y vívidos, negros más intensos y que se secan más rápido que los papeles comunes. Busque el papel con el logotipo ColorLok en diferentes tamaños y gramajes de los principales fabricantes de papel.

C Configuración de red

Puede administrar la configuración de red de la impresora mediante el panel de control de la impresora, como se describe en el siguiente apartado. En el servidor web incorporado encontrará ajustes avanzados complementarios: una herramienta de configuración y estado a la que se accede desde el navegador web a través de una conexión de red existente en la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web incorporado</u>.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Cambio de la configuración básica de red</u>
- <u>Cambio de la configuración de red avanzada</u>
- <u>Configure la impresora para la comunicación inalámbrica</u>
- Desinstale y reinstale el software de HP

Cambio de la configuración básica de red

Las opciones del panel de control le permiten establecer y gestionar una conexión inalámbrica y llevar a cabo distintas tareas de gestión de red. Esto incluye la visualización de los ajustes de red, la restauración de los valores predeterminados de la red, la activación y desactivación de la radio inalámbrica, y el cambio de la configuración de la red.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Visualización e impresión de la configuración de red
- <u>Activación y desactivación de la radio inalámbrica</u>

Visualización e impresión de la configuración de red

El panel de control le permite ver el estado de la red de la impresora. Para ver más detalles, puede imprimir una página de configuración de red, que muestra todos los ajustes de red importantes, tales como la dirección IP, la velocidad del vínculo y los valores de DNS y mDNS. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de red</u>.

Activación y desactivación de la radio inalámbrica

La radio inalámbrica está activada de forma predeterminada, como indica la luz azul de la parte frontal de la impresora. Para permanecer conectado a una red inalámbrica, la radio tiene que estar activada. No obstante, si la impresora está conectada a una red Ethernet o emplea una conexión USB, la radio no se utilizará. En este caso podrá desactivar la radio. Para desactivar la radio inalámbrica, mantenga pulsado el botón ^{(c}1⁾ (Sin cables).

Cambio de la configuración de red avanzada

▲ Precaución Para mayor comodidad, se proporciona la configuración de red. Sin embargo, a menos que sea un usuario avanzado, no debe cambiar ciertos valores (tales como: velocidad de vínculo, configuración IP, pasarela predeterminada y configuración del cortafuegos).

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Configuración de velocidad del enlace</u>
- Ver los valores IP
- <u>Cambio de los valores de IP</u>
- <u>Configure los ajustes del cortafuegos de la impresora</u>
- Restaurar configuración de red

Configuración de velocidad del enlace

Puede cambiar la velocidad a la que se transmiten los datos por la red. El valor predeterminado es **Automático**.

- 1. Abra el servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte Para abrir el servidor web incorporado.
- 2. Haga clic en la pestaña **Red**, y luego haga clic en **Avanzado** en la sección **Cableado** (802.3).
- 3. En la sección Ajustes de enlace, haga clic en Manual.
- 4. Haga clic para seleccionar la velocidad del enlace que coincida con el hardware de la red:
 - 2. 10 Completo
 - 3. 10 Semi
 - 4. 100 Completo
 - 5. 100 Semi

Ver los valores IP

Para visualizar la dirección IP de la impresora:

- Imprima una página con la configuración de red. Para obtener más información, consulte Comprensión de la página de configuración de red.
- O, abra el software HP (Windows), haga doble clic en Niveles de tinta estimados, haga clic en la pestaña Información del dispositivo. La dirección IP aparece en la sección Información de red.

Cambio de los valores de IP

El valor IP predeterminado para los valores IP es **Automático**, lo cual configura los valores IP automáticamente. Sin embargo, si usted es un usuario avanzado, puede ser conveniente que cambie manualmente ajustes como la dirección IP , la máscara de subred o la pasarela predeterminada.

- ▲ Precaución Tenga cuidado al asignar manualmente una dirección IP. Si introduce una dirección IP no válida durante la instalación, los componentes de red no podrán conectarse a la impresora.
- 1. Abra el servidor web incorporado (EWS). Para obtener más información, consulte <u>Para</u> <u>abrir el servidor web incorporado</u>.
- 2. Haga clic en la pestaña Red, y luego haga clic en IPv4 en la sección Cableado (802.3).
- 3. En la sección Configuración de dirección IP, haga clic en Manual.
- 4. Aparece un mensaje advirtiendo de que al cambiar la dirección IP, se elimina la impresora de la red. Haga clic en Aceptar para continuar.
- 5. Cambie los valores de IP:
 - Dirección IP manual
 - Máscara de subred manual
 - Pasarela predeterminada manual
- 6. Haga clic en Aplicar.

Configure los ajustes del cortafuegos de la impresora

Las funciones del cortafuegos proporcionan seguridad en el nivel de red, tanto en redes IPv4 como en redes IPv6. El cortafuegos proporciona un control sencillo de las direcciones IP a las cuales se permite acceso.

Nota Además de la protección de cortafuegos en el nivel de red, la impresora también es compatible con estándares de código abierto de capa de conexión segura (SSL) en el nivel de transporte, para permitir aplicaciones seguras entre cliente y servidor, tales como la autenticación entre cliente y servidor o la navegación web en HTTPS.

Para que el cortafuegos funcione en la impresora, debe configurar una política de cortafuegos para aplicarla al tráfico IP especificado. Puede acceder a las páginas de políticas de cortafuego mediante EWS y aparece en su explorador web.

Después de configurar una política, sólo se activará una vez que haga clic en Aplicar en EWS.

Crear y usar las reglas del cortafuegos

Las reglas del cortafuegos permiten controlar el tráfico IP. Utilice las reglas del cortafuegos para permitir o restringir el tráfico IP según direcciones y servicios IP.

Ingrese hasta diez reglas, cada una debe especificar las direcciones de anfitrión, servicios y la acción a seguir para esas direcciones y servicios.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Crear una regla de cortafuegos</u>
- <u>Cambiar la prioridad de las reglas de cortafuegos</u>
- <u>Cambiar las opciones del cortafuegos</u>
- Restablecer la configuración del cortafuegos
- Limitaciones a reglas, plantillas y servicios

Crear una regla de cortafuegos

Para crear una regla de cortafuegos, realice los siguientes pasos:

- 1. Abra el servidor web integrado. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web</u> incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración, luego haga clic en Reglas de cortafuegos.
- 3. Haga clic en Nueva y siga las instrucciones en pantalla.
- Nota Después de hacer clic en **Aplicar**, la conexión al EWS podría perderse por unos momentos. Si la dirección IP no se modificó, la conexión al EWS se volverá a habilitar. Sin embargo, si la dirección IP cambia, debe usar la nueva dirección IP para abrir EWS.

Cambiar la prioridad de las reglas de cortafuegos

Para cambiar la prioridad de las reglas de cortafuegos, realice los siguientes pasos:

- 1. Abra el servidor web integrado. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web</u> incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración, luego haga clic en Prioridad de reglas de cortafuegos.
- 3. En la lista **Prioridad de reglas**, seleccione la prioridad con la que desea que la regla se utilice: 10 indica la prioridad más alta y 1 la más baja.
- 4. Haga clic en Aplicar.

Cambiar las opciones del cortafuegos

Para cambiar las opciones del cortafuegos en la impresora, realice los siguientes pasos:

- 1. Abra el servidor web integrado. Para obtener más información, consulte <u>Servidor Web</u> incorporado.
- 2. Haga clic en la ficha Configuración, luego haga clic en Opciones del cortafuegos.
- 3. Cambie cualquier configuración y haga clic en Aplicar.

Nota Después de hacer clic en **Aplicar**, la conexión al EWS podría perderse por unos momentos. Si la dirección IP no se modificó, la conexión al EWS se volverá a habilitar. Sin embargo, si la dirección IP cambia, debe usar la nueva dirección IP para abrir EWS.

Restablecer la configuración del cortafuegos

Para restablecer la configuración del cortafuegos a los valores predeterminados de fábrica, restablezca la configuración de red de la impresora.

Para restablecer los ajustes de red de la impresora, consulte Restaurar configuración de red.

Limitaciones a reglas, plantillas y servicios

Cuando cree reglas de cortafuegos, tenga presente las siguientes limitaciones a reglas, plantillas y servicios.

Elemento	Límite
Cantidad máxima de reglas.	10 (una regla predeterminada)
Cantidad máxima de plantillas de dirección.	12
Cantidad máxima de plantillas de direcciones predefinidas por el usuario.	5
Número máximo de servicios que puede agregar a una plantilla de servicios predefinida por el usuario.	40
Nota La plantilla predefinida Todos los servicios no está sujeta a estos límites e incluye todos los servicios compatibles con el servidor de impresión.	
Cantidad máxima de servicios que se pueden agregar a la política. Sólo se puede agregar una plantilla de dirección y una de servicio para una regla	40
determinada.	
Cantidad máxima de plantillas de servicios en la política.	10
Número máximo de plantillas de servicio personalizado predefinidas por el usuario.	5

Restaurar configuración de red

Para restablecer la contraseña del administrador y las configuraciones de red, mantenga pulsado el botón $(I^{)}$ (botón Sin cables) y el botón \times (botón Cancelar) durante tres segundos.

Nota Imprima la página de configuración de red y verifique que esta configuración se haya restablecido. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de</u> <u>configuración de red</u>.

Nota Al restablecer la configuración de red de la impresora también se restablece la configuración del cortafuegos de la impresora. Para obtener más información acerca de la configuración del cortafuegos de la impresora, consulte <u>Configure los ajustes del cortafuegos de la impresora</u>.

Configure la impresora para la comunicación inalámbrica

Puede configurar la impresora para comunicación inalámbrica.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Antes de comenzar
- Configurar la impresora en una red inalámbrica
- <u>Configurar la impresora mediante el software de la impresora HP (recomendado)</u>
- <u>Configurar la impresora mediante WiFi Protected Setup (WPS)</u>
- Configurar la impresora mediante el servidor Web incorporado (EWS)
- <u>Cambiar el tipo de conexión</u>
- <u>Compruebe la conexión inalámbrica</u>
- Pautas para garantizar la seguridad de la red inalámbrica
- Pautas para reducir la interferencia en una red inalámbrica
- **Nota** Si tiene problemas para conectarse a la impresora, consulte <u>Solucionar problemas</u> inalámbricos.
- Sugerencia Para obtener información sobre cómo configurar y utilizar la impresora de manera inalámbrica, visite el Centro de impresión inalámbrica de HP (www.hp.com/go/ wirelessprinting).

Antes de comenzar

Antes de comenzar a configurar la conexión inalámbrica, compruebe lo siguiente:

- La impresora no está conectada a la red mediante un cable de red.
- La red inalámbrica está configurada y funciona correctamente.
- La impresora y los equipos que la utilicen están en la misma red (subred).

Al conectar la impresora, es posible que se le solicite ingresar el nombre de red inalámbrica (SSID) y una contraseña para la red inalámbrica:

- El nombre de red inalámbrica es el nombre de su red inalámbrica.
- La contraseña para la red inalámbrica impide que otras personas se conecten a su red inalámbrica sin su permiso. Según el nivel de seguridad requerido, su red inalámbrica puede usar una clave WPA o una contraseña WEP.

Si no ha cambiado el nombre de red o la clave de acceso de seguridad desde que instaló su red inalámbrica, en algunos casos puede encontrarlos en la parte posterior del direccionador inalámbrico.

Si no puede encontrar el nombre de la red o la clave de acceso de seguridad o no recuerda esta información, consulte la documentación disponible con el equipo o el direccionador inalámbrico. Si sigue sin poder encontrar esta información, póngase en contacto con el administrador de red o con la persona que configuró la red inalámbrica.

Sugerencia Si utiliza un equipo con Windows, HP cuenta con una herramienta llamada HP Home Network Diagnostic Utility que puede ayudar a obtener esta información en algunos sistemas. Para utilizar esta herramienta, visite el Centro de impresión inalámbrica HP www.hp.com/go/wirelessprinting y, a continuación, haga clic en Utilidad de diagnósticos de red en la sección Vínculos rápidos. (Puede que en este momento esta herramienta no esté disponible en todos los idiomas.)

Configurar la impresora en una red inalámbrica

Para configurar la impresora en la red inalámbrica, utilice uno de los siguientes métodos:

- Configurar la impresora mediante el Asistente de instalación inalámbrica (recomendado)
- Configurar la impresora mediante el software de la impresora HP (recomendado)

- Configurar la impresora mediante WiFi Protected Setup (WPS)
- Configurar la impresora mediante el servidor Web incorporado (EWS)
- Nota Si ya utiliza la impresora con un tipo diferente de conexión, como una conexión USB, siga las instrucciones que aparecen en <u>Cambiar el tipo de conexión</u> para configurar la impresora en su red inalámbrica.

Configurar la impresora mediante el software de la impresora HP (recomendado)

Además de activar las características de impresión clave, puede utilizar el software de la impresora HP que venía con ella para configurar la comunicación inalámbrica.

Si ya utiliza la impresora con un tipo diferente de conexión, como una conexión USB, siga las instrucciones que aparecen en <u>Cambiar el tipo de conexión</u> para configurar la impresora en su red inalámbrica.

Configurar la impresora mediante WiFi Protected Setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) le permite configurar rápidamente la impresora en su red inalámbrica sin tener que ingresar el nombre de red inalámbrica (SSID), la contraseña inalámbrica (contraseña WPA, clave WEP) u otras configuraciones inalámbricas.

Nota Solamente configure la red inalámbrica mediante WPS si la red inalámbrica utiliza encriptación de datos WPA. Si la red inalámbrica utiliza WEP o si no utiliza ninguna encriptación, use uno de los otros métodos proporcionados en esta sección para configurar la impresora en su red inalámbrica.

Nota Para utilizar WPS, asegúrese de que el direccionador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico admita WPS. Los direccionadores que admiten WPS a menudo tienen el botón Sin cables (WPS) o un botón con el nombre "WPS".

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para configurar la impresora utilizando WPS:

- Método con botón: Utilice el botón Sin cables (WPS) o WPS, si está disponible en su direccionador.
- Método con PIN: Ingrese el PIN generado por la impresora en el software de configuración del direccionador.

Para conectar la impresora utilizando el Método con botón

- 1. En la impresora, mantenga pulsado el botón Sin cables (Conexión inalámbrica) durante 3 segundos. La luz de conexión inalámbrica comienza a parpadear.
- 2. En el direccionador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico, mantenga pulsado el botón WPS durante 3 segundos.

Espere unos 2 minutos. Si la impresora se conecta correctamente, la luz de conexión inalámbrica deja de parpadear pero permanece encendida.

Para conectar la impresora utilizando el método con PIN

- 1. Imprima una página de configuración de red y localice el pin para WPS. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de red</u>.
- 2. En la impresora, mantenga pulsado el botón Sin cables (Conexión inalámbrica) durante 3 segundos. La luz de conexión inalámbrica comienza a parpadear.
- 3. Abra la utilidad de configuración o el software del router inalámbrico o del punto de acceso inalámbrico e introduzca el PIN WPS que aparece en la página de configuración de la red.

Nota Consulte la documentación del direccionador o del punto de acceso inalámbrico para obtener más información sobre la utilidad de configuración.

Espere unos 2 minutos. Si la impresora se conecta correctamente, la luz de conexión inalámbrica deja de parpadear pero permanece encendida.

Configurar la impresora mediante el servidor Web incorporado (EWS)

Si la impresora está conectada a una red, puede utilizar el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora para configurar la comunicación inalámbrica.

- 1. Abra el EWS. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
- 2. En la pestaña Inicio, haga clic en Asistente de instalación inalámbrica en el cuadro Configuración.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Sugerencia También puede configurar la comunicación inalámbrica ingresando o cambiando la configuración inalámbrica individual. Para cambiar esta configuración, en la pestaña Red, haga clic en Avanzado en la sección Inalámbrica (802.11) a la izquierda, cambie la configuración inalámbrica y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Cambiar el tipo de conexión

Después de instalar el software de HP y conectar la impresora a su equipo o a una red, puede utilizar el software de HP para cambiar el tipo de conexión (por ejemplo, de una conexión USB a una conexión inalámbrica).

Para cambiar de una conexión Ethernet a una conexión inalámbrica

Windows

- 1. En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, haga clic en HP, seleccione el nombre de la impresora y haga clic en Configuración y software de la impresora.
- 2. Haga clic en **Conectar una nueva impresora** y seleccione el tipo de conexión que desea utilizar.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Mac OS X

- Abrir las Utilidades de HP. Para obtener más información, consulte <u>Utilidad de HP (Mac OS X)</u>.
- 2. Haga clic en el icono Aplicaciones en la barra de herramientas de HP Utility.
- 3. Haga doble clic en Asistente de configuración de HP y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para cambiar de una conexión USB a una conexión inalámbrica

Siga las instrucciones para su sistema operativo.

Windows

- 1. En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, haga clic en HP, seleccione el nombre de la impresora y haga clic en Configuración y software de la impresora.
- 2. Haga clic en Conectar una nueva impresora y, a continuación, haga clic en Convertir una impresora conectada con USB a inalámbrica.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Mac OS X

- Abrir las Utilidades de HP. Para obtener más información, consulte <u>Utilidad de HP (Mac OS X)</u>.
- 2. Haga clic en el icono Aplicaciones en la barra de herramientas de HP Utility.
- 3. Haga doble clic en Asistente de configuración de HP y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para cambiar de una conexión inalámbrica a una conexión USB o Ethernet

Para cambiar desde una conexión inalámbrica a una conexión USB o Ethernet, conecte el cable USB o Ethernet a la impresora.

Nota Si utiliza un equipo con Mac OS X, añada la impresora a la cola de impresión. Haga clic en Preferencias del sistema en el Dock y, a continuación, haga clic en Impresión & Fax o Imprimir & escanearen la sección de Hardware, haga clic en + y, luego, seleccione la impresora.

Compruebe la conexión inalámbrica

Imprima la página de prueba inalámbrica para obtener información sobre la conexión inalámbrica de la impresora. La página de prueba de la conexión inalámbrica ofrece información sobre el estado de la impresora, la dirección (MAC) del hardware y la dirección IP. Si la impresora se encuentra conectada a una red, la página de prueba mostrará detalles sobre los ajustes de la red.

Para imprimir la página de prueba de la conexión inalámbrica

Para imprimir una página de prueba de red inalámbrica, mantenga pulsado el botón
 (Reanudar) y después pulse el botón ⁽⁽¹⁾⁾ (Inalámbrico) cuando la red está habilitada.

Pautas para garantizar la seguridad de la red inalámbrica

La siguiente información puede ayudarle a mantener seguras su red inalámbrica y su impresora inalámbrica para evitar el uso no autorizado.

Para obtener más información, visite www.hp.com/go/wirelessprinting.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- Información general sobre las configuraciones de seguridad
- <u>Agregar direcciones de hardware a un direccionador inalámbrico (filtración MAC)</u>
- Otras pautas de seguridad inalámbrica

Información general sobre las configuraciones de seguridad

Para mejorar la seguridad de la red inalámbrica y evitar el acceso no autorizado, la impresora admite diversos tipos comunes de autenticación de red, como WEP, WPA y WPA2.

- WEP: proporciona seguridad mediante la encriptación de datos que se envían a través de ondas desde un dispositivo inalámbrico a otro dispositivo de las mismas características. Los dispositivos de una red con la tecnología WEP activada usan claves WEP para codificar los datos. Si la red usa WEP, debe conocer la o las claves WEP que utiliza.
- WPA: aumenta el nivel de protección y control de acceso de los datos vía aire en redes inalámbricas existentes y futuras. Resuelve todas las debilidades conocidas del WEP, el mecanismo de seguridad nativa original del estándar 802.11. WPA usa el Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) para encriptación y emplea autenticación 802.1X con uno de los tipos de Protocolos de autenticación extensible (EAP) estándar disponibles en la actualidad.
- WPA2: proporciona a usuarios de redes inalámbricas empresariales y de consumidores un alto nivel de seguridad en cuanto a que solo usuarios autorizados podrán acceder a sus redes inalámbricas. WPA2 proporciona el Estándar de codificación avanzada (AES). El AES se define en el modo de encadenamiento de bloques de cifrado de contador (CCM) y es compatible con el Conjunto de servicios básicos independientes (IBSS) para proporcionar seguridad entre estaciones de trabajo cliente que funcionan conectadas de manera inalámbrica sin un direccionador inalámbrico (como un direccionador inalámbrico Linksys o Apple AirPort Base Station).

Agregar direcciones de hardware a un direccionador inalámbrico (filtración MAC)

La filtración MAC es una característica de seguridad donde un direccionador inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico se configura con una lista de direcciones de hardware (también

denominadas "direcciones MAC") de dispositivos a los que se les permite obtener acceso a la red a través del direccionador.

Si el direccionador filtra las direcciones de hardware, la dirección de hardware de la impresora debe agregarse a la lista de las direcciones de hardware aceptadas del direccionador. Si el direccionador no tiene la dirección de hardware de la impresora que intenta acceder a la red, impedirá que la impresora obtenga acceso a la red.

▲ Precaución Sin embargo, este método no se recomienda, porque usuarios no deseados que se encuentren fuera de la red pueden leer y falsificar fácilmente las direcciones MAC.

Para agregar direcciones de hardware a un direccionador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico

- Imprima la página de configuración de la red y busque la dirección de hardware de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de</u> configuración de red.
 - Nota La impresora mantiene direcciones de hardware diferentes para la conexión Ethernet y para la conexión inalámbrica. Ambas direcciones de hardware se indican en la página de configuración de red de la impresora.
- Abra la utilidad de configuración para el direccionador inalámbrico o el punto de acceso inalámbrico y agregue la dirección de hardware de la impresora a la lista de direcciones de hardware aceptadas.
- **Nota** Consulte la documentación del direccionador o del punto de acceso inalámbrico para obtener más información sobre la utilidad de configuración.

Otras pautas de seguridad inalámbrica

Para mantener la seguridad de la red inalámbrica, siga estas pautas:

- Utilice una contraseña inalámbrica con al menos 20 caracteres aleatorios. Puede usar hasta 64 caracteres en una contraseña inalámbrica WPA.
- Evite palabras o frases comunes, secuencias de caracteres sencillas (sólo números uno, por ejemplo) e información personalmente identificable para contraseñas inalámbricas. Utilice siempre cadenas aleatorias compuestas por letras en mayúscula y minúscula, números y, si se permite, caracteres especiales tales como puntuación.
- Cambie la contraseña inalámbrica predeterminada proporcionada por el fabricante para que el administrador acceda al punto de acceso o al enrutador inalámbrico. Algunos enrutadores también permiten cambiar el nombre del administrador.
- Si es posible, desactive el acceso administrativo a través de la conexión inalámbrica. Si lo hace, tendrá que conectarse al direccionador con una conexión Ethernet cuando desee hacer cambios en la configuración.
- Si es posible, desactive el acceso administrativo remoto a través de Internet en el enrutador. Puede utilizar Remote Desktop para establecer una conexión encriptada a un equipo que funcione detrás del enrutador y hacer cambios en la configuración desde el equipo local al que accede a través de Internet.
- Para evitar conectarse accidentalmente a una red inalámbrica de otra parte, desactive la opción de conexión automática a redes no preferidas. En forma predeterminada, esta opción está desactivada en Windows XP.

Pautas para reducir la interferencia en una red inalámbrica

Los siguientes consejos le ayudarán a reducir la interferencia en una red inalámbrica:

- Mantenga los dispositivos inalámbricos alejados de objetos metálicos grandes, como gabinetes de archivadores y otros dispositivos electromagnéticos, como microondas y teléfonos inalámbricos, ya que estos objetos pueden interrumpir las señales de radio.
- Mantenga los dispositivos inalámbricos alejados de grandes estructuras de concreto y otras edificaciones, ya que estos objetos absorben las ondas de radio y disminuyen la intensidad de la señal.
- Ubique el punto de acceso o direccionador inalámbrico en una posición central dentro de la línea visual de los dispositivos inalámbricos de la red.
- Mantenga todos los dispositivos inalámbricos de la red dentro del rango de alcance.

Desinstale y reinstale el software de HP

Si la instalación no está completa o si ha conectado el cable USB al equipo antes de que se le solicitara en la pantalla de instalación del software de HP, es posible que tenga que desinstalar y volver a instalar dicho software de HP, incluido con la impresora. No se limite a eliminar del equipo los archivos de la aplicación de la impresora. Asegúrese de borrarlos correctamente mediante la utilidad de desinstalación proporcionada con el software de HP.

Windows

Para desinstalar, método 1

- 1. Desconecte la impresora del equipo. No la conecte al equipo hasta que haya vuelto a instalar el software de HP.
- 2. En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, haga clic en HP, haga clic en el nombre de la impresora y luego seleccione Desinstalar.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Si se le pregunta si desea eliminar los archivos compartidos, haga clic en No. Es posible que otros programas que utilizan estos archivos no funcionen correctamente si se eliminan los archivos.
- 5. Reinicie el equipo.
- **6.** Para volver a instalar el software HP, inserte el CD del software en la unidad de CD del equipo y siga las instrucciones en pantalla.
- 7. Conecte la impresora al PC cuando el software de HP le indique que lo haga.
- Pulse el (U) (Consumo de) para encender la impresora. Una vez conectada y encendida la impresora, espere unos minutos hasta que finalicen todos los eventos de Plug and Play.
- 9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para desinstalar, método 2

Xota Utilice este método si Desinstalar no está disponible en el menú Inicio de Windows.

En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Configuración, haga clic en Panel de control y luego haga clic en Agregar o quitar programas.
 O bien -

Haga clic en Inicio, Panel de control y luego haga doble clic en Programas y funciones.

- 2. Seleccione el nombre de la impresora y luego haga clic en **Cambiar o quitar** o en **Desinstalar o cambiar**.
 - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- **3.** Desconecte la impresora del equipo.

- 4. Reinicie el equipo.
 - **Nota** Es importante desconectar la impresora antes de reiniciar el equipo. No la conecte al equipo hasta que haya vuelto a instalar el software de HP.
- 5. Introduzca el CD de software HP en la unidad de CD del equipo y, a continuación, inicie el programa de instalación.
- 6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Mac OS X

Para desinstalar

- Haga clic en el icono Desinstalador HP (ubicado en la carpeta Hewlett-Packard dentro de la carpeta Aplicaciones en el nivel superior del disco duro) y luego haga clic en Continuar.
- 2. Cuando se le solicite, introduzca el nombre de administrador, la contraseña correcta y pulse **OK**.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 4. Debe reiniciar el equipo una vez que el **Desinstalador HP** complete el proceso.
D Herramientas de administración de la impresora

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Caja de herramientas (Windows)</u>
- <u>Utilidad de HP (Mac OS X)</u>
- <u>Servidor Web incorporado</u>

Caja de herramientas (Windows)

La Caja de herramientas proporciona información de mantenimiento de la impresora.

Nota La caja de herramientas se puede instalar desde el CD si el equipo cumple los requisitos del sistema.

Abrir la Caja de herramientas

- Desde el escritorio del equipo, haga clic en la pestaña Inicio, seleccione Programas o Todos los programas, haga clic en HP, haga clic en la carpeta de la impresora y luego seleccione el icono con el nombre de la impresora.
- 2. Haga doble clic en **Preferencias de impresora** y haga doble clic en **Tareas de** mantenimiento.

Utilidad de HP (Mac OS X)

La Utilidad de HP incluye herramientas para configurar los parámetros de impresión, calibrar la impresora, encargar consumibles en línea y buscar información de asistencia en el sitio Web.

Nota Las funciones disponibles de la Utilidad de HP varían según la impresora seleccionada.

Las advertencias e indicadores del nivel de tinta brindan estimaciones sólo para fines de planificación. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No es necesario reemplazar los cartuchos de tinta hasta que se le indique hacerlo.

Abrir las Utilidades de HP

Para abrir la Utilidad de HP

Haga clic en **Preferencias del sistema** en el Dock, haga clic en **Imprimir & Fax** o **Imprimir & Escanear** en la sección **Hardware**, haga clic en **Abrir cola de impresión** y luego haga lo siguiente para la versión de Mac OS X:

- Mac OS X v10.5: Haga clic en Utilidad en la barra de herramientas.
- Mac OS X v10.6: Haga clic en **Configuración de impresora** en la barra de herramientas, haga clic en la pestaña **Utilidad** y haga clic en **Abrir utilidad de impresora**.

– o bien –

Haga doble clic en el icono **Utilidad de HP**. Este icono se ubica en la carpeta **Hewlett-Packard** dentro de la carpeta **Aplicaciones** en el nivel superior del disco duro.

Servidor Web incorporado

Cuando la impresora está conectada a una red, puede utilizar la página de inicio de la impresora (servidor web incorporado o EWS) para ver la información de estado, cambiar la configuración y administrar el dispositivo desde el equipo.

Nota Encontrará una lista con los requisitos del sistema para el servidor web incorporado en <u>Especificaciones del servidor web incorporado</u>.

Para ver o cambiar alguna configuración, es posible que necesite una contraseña.

Puede abrir y usar el servidor web incorporado sin estar conectado a Internet. No obstante, algunas funciones no estarán disponibles.

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- <u>Acerca de las cookies</u>
- Para abrir el servidor web incorporado

Acerca de las cookies

El servidor web incorporado (EWS) coloca pequeños archivos de texto (cookies) en el disco duro cuando está navegando. Estos archivos permiten que EWS reconozca el PC la próxima vez que acceda a él. Por ejemplo, si configuró el idioma del EWS, una cookie permite recordar el idioma que seleccionó de modo que la próxima vez que abra el EWS, las páginas aparecen en ese idioma. Aunque algunas cookies se eliminan al finalizar cada sesión (como la cookie que almacena el idioma seleccionado), otras (como la cookie almacena las preferencias específicas del cliente) se almacenan en el equipo hasta que las elimina de forma manual.

Puede configurar el explorador para que acepte todas las cookies o para que le avise cada vez que se ofrece una cookie, lo que le permite decidir si la acepta o la rechaza. También puede utilizar el explorador para eliminar las cookies no deseadas.

- Nota Según la impresora, si elige desactivar las cookies, desactivará también una o varias de las siguientes funciones:
- Inicio en el lugar donde dejó la aplicación (especialmente útil si utiliza asistentes de configuración)
- Parámetro de recuerdo del idioma de navegador del EWS
- Personalización de la página principal del EWS

Para obtener más información sobre la forma en que debe modificar los parámetros de privacidad y de cookies, así como la manera de visualizar o suprimir dichas cookies, consulte la documentación disponible con el navegador web.

Para abrir el servidor web incorporado

Nota La impresora debe estar conectada a una red y disponer de una dirección IP. La dirección IP y el nombre de host de la impresora se especifican en el informe del estado de la conexión. Para obtener más información, consulte <u>Comprensión de la página de configuración de red</u>.

En un navegador Web compatible con su equipo, escriba la dirección IP o el nombre de host asignado la impresora.

Por ejemplo, si la dirección IP es 123.123.123, escriba la siguiente dirección en el explorador web: http://123.123.123.123

☆ Sugerencia Después de abrir el servidor web incorporado, puede agregarlo a los favoritos para poder regresar a él rápidamente.

Sugerencia Si usa el explorador Web Safari en Mac OS X, también puede usar el marcador Bonjour para abrir EWS sin escribir la dirección IP. Para usar el marcador Bonjour, abra Safari y desde el menú **Safari**, haga clic en **Preferencias**. En la pestaña **Marcadores**, en la sección **Barra Marcadores**, seleccione **Incluir Bonjour** y cierre la ventana. Haga clic en el marcador **Bonjour** y seleccione la impresora en red para abrir EWS.

E ¿Cómo?

- Primeros pasos
- Impresión
- <u>Trabajo con cartuchos de tinta</u>
- Solución de problemas

F Errores (Windows)

No se puede comunicar con la impresora

El equipo no se puede comunicar con la impresora porque se ha producido uno de los siguientes problemas:

- La impresora se ha apagado.
- El cable que conecta la impresora, como un cable USB o un cable de red (Ethernet), se ha desconectado.
- Si la impresora está conectada a una red inalámbrica, se puede haber perdido la conexión inalámbrica.

Para resolver este problema, pruebe las soluciones siguientes:

- Asegúrese de que la impresora esté encendida y de que el indicador de U (Encendido) esté iluminado.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y los demás cables funcionen y se encuentren bien conectados a la impresora.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado a una toma de corriente que funcione.
- Si la impresora se encuentra conectada a una red, asegúrese de que ésta funciona correctamente. Para obtener más información, consulte <u>Solución de problemas de red</u> <u>Ethernet</u>.
- Si la impresora se encuentra conectada a una red inalámbrica, asegúrese de que ésta funciona correctamente. Para obtener más información, consulte <u>Solucionar problemas</u> inalámbricos.

Tiene poca tinta

El cartucho de tinta identificado en el mensaje tiene un nivel bajo de tinta.

Las advertencias e indicadores del nivel de tinta brindan estimaciones sólo para fines de planificación. Cuando reciba un mensaje de alerta de escasez de tinta, considere tener un cartucho de sustitución disponible para evitar posibles retrasos de impresión. No es necesario reemplazar los cartuchos de tinta hasta que se le indique hacerlo.

Para obtener información sobre la sustitución de cartuchos de tinta, consulte <u>Sustitución de los</u> cartuchos de tinta. Para obtener información sobre cómo encargar cartuchos de tinta, consulte <u>Pedir suministros de impresión en línea</u>. Para obtener información acerca del reciclado de los suministros de tinta utilizados, consulte <u>Programa de reciclaje de suministros de HP inkjet</u>.

Nota La tinta de los cartuchos se usa en el proceso de impresión de diversas formas, incluido el proceso de inicialización, que prepara la impresora y los cartuchos para la impresión. Además, queda siempre tinta residual en el cartucho tras su utilización. Para obtener más información, consulte <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Problema del cabezal de impresión

Falta el cabezal de impresión, no se detecta, está instalado de manera correcta o es incompatible.

Si este error ocurre en la configuración de la impresora, intente las siguientes soluciones.

Solución 1: Retire y vuelva a instalar el cabezal de impresión.

Precaución Los cabezales de impresión contienen contactos eléctricos que se pueden dañar con facilidad.

Para obtener más información, consulte Extraiga el cabezal de impresión y vuelva a insertarlo..

Si el problema no se ha resuelto después de reinstalar el cabezal de impresión, comuníquese con el servicio de asistencia de HP. Para obtener más información, consulte <u>asistencia de HP</u>.

Si este error ocurre luego de haber usado la impresora por un período, intente las siguientes soluciones.

Solución 1: Apague y vuelva a encender la impresora.

Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Si el problema no se ha resuelto, comuníquese con soporte técnico de HP para obtener servicio técnico o reemplazo.

Problema con el cartucho

Falta el cartucho de tinta identificado en el mensaje, está dañado, es incompatible o se insertó en la ranura incorrecta en la impresora.

Nota Si el mensaje identifica al cartucho como incompatible, consulte <u>Pedir suministros de</u> <u>impresión en línea</u> para obtener información acerca de cómo obtener cartuchos para la impresora.

Para resolver este problema, pruebe las soluciones siguientes. Las soluciones aparecen ordenadas, con la solución más probable en primer lugar. Si la primera solución no sirve para resolver el problema, siga con las demás hasta que resuelva el problema.

- Solución 1: Apague y vuelva a encender la impresora
- Solución 2: Instale los cartuchos de tinta correctamente
- Solución 3: Limpie los contactos eléctricos
- Solución 4: Sustituya el cartucho de tinta

Solución 1: Apague y vuelva a encender la impresora

Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Si el problema no se ha resuelto, intente la próxima solución.

Solución 2: Instale los cartuchos de tinta correctamente

Asegúrese de que todos los cartuchos de tinta están instalados correctamente:

- 1. Abra cuidadosamente la cubierta de los cartuchos de tinta.
- 2. Para retirar el cartucho de tinta, sujételo y hálelo firmemente hacia usted.
- **3.** Inserte el cartucho en la ranura. Presiónelo firmemente para asegurarse de que haga contacto.
- 4. Cierre la cubierta del cartucho de tinta y compruebe si desapareció el mensaje de error.

Si el problema no se ha resuelto, intente la próxima solución.

Solución 3: Limpie los contactos eléctricos

Cómo limpiar los contactos eléctricos de la impresora

- 1. Humedezca ligeramente un paño limpio y sin pelusa con agua embotellada o destilada.
- Limpie los contactos eléctricos de la impresora con el paño de arriba hacia abajo. Utilice todos los paños nuevos y limpios que sea necesario. Siga limpiando hasta que el paño no quede manchado de tinta.
- 3. Seque las áreas con un paño seco y sin pelusa antes de ir al siguiente paso.

Solución 4: Sustituya el cartucho de tinta

Sustituya el cartucho de tinta indicado. Para obtener más información, consulte<u>Sustitución de los</u> cartuchos de tinta.

Nota Si el cartucho aún está en garantía, póngase en contacto con el servicio técnico de HP para que le proporcionen asistencia o lo cambien. Para obtener más información acerca de la garantía de los cartuchos de tinta, consulte Información acerca de la garantía de los cartuchos de tinta. Si el problema no se ha resuelto después de sustituir el cartucho, póngase en contacto con el servicio de asistencia de HP. Para obtener más información, consulte asistencia de HP.

El papel no coincide

El tamaño o tipo de papel seleccionado en el controlador de impresión no corresponde al papel cargado en la impresora. Compruebe que se haya cargado el papel correcto en la impresora y luego imprima el documento nuevamente. Para obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.

Nota Si el papel cargado en la impresora es del tamaño correcto, cambie el tamaño de papel seleccionado en el controlador de la impresora y luego imprima el documento nuevamente.

El soporte del cartucho no se mueve

Algo bloquea el receptáculo del cartucho de tinta (la parte de la impresora que sujeta los cartuchos de tinta).

Para quitar la obstrucción, pulse el botón \bigcirc (Consumo de) para apagar la impresora y luego compruebe que no haya papel atascado.

Para obtener más información, consulte Eliminar atascos.

Atasco de papel

El papel se atascó en la impresora.

Antes de intentar resolver el atasco compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que ha cargado papel que cumple con las especificaciones y que no está arrugado, doblado ni dañado. Para obtener más información, consulte <u>Especificaciones del</u> <u>material</u>.
- Asegúrese de que la impresora esté limpia. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de la impresora.
- Asegúrese de que las bandejas están cargadas correctamente y no se encuentran demasiado llenas. Para obtener más información, consulte <u>Carga de soportes</u>.

Para obtener instrucciones sobre la resolución de atascos además de información sobre cómo evitarlos, consulte <u>Eliminar atascos</u>.

La impresora no tiene papel

La bandeja predeterminada está vacía. Cargue más papel y después toque **OK**.

Para obtener más información, consulte Carga de soportes.

Impresora sin conexión

La impresora se encuentra actualmente fuera de línea. Mientras está fuera de línea, la impresora no se puede usar.

Para cambiar el estado de la impresora, realice los siguientes pasos.

- 1. Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.
 - 0 -
 - Haga clic en Inicio, luego en Panel de control y luego haga doble clic en Impresoras.
- Si las impresoras del cuadro de diálogo no aparecen en la vista Detalles, haga clic en el menú Ver y luego haga clic en Detalles.
- 3. Si la impresora está Fuera de línea, haga clic con el botón derecho en la impresora y haga clic en Usar impresora en línea.
- 4. Intente volver a usar la impresora.

Impresora en pausa

La impresora se encuentra actualmente en pausa. Mientras está en pausa, se añaden nuevos trabajos a la cola pero no se imprimen.

Para cambiar el estado de la impresora, realice los siguientes pasos.

1. Haga clic en Inicio y después en Impresoras o Impresoras y faxes o Dispositivos e impresoras.

- 0 -

Haga clic en Inicio, luego en Panel de control y luego haga doble clic en Impresoras.

- Si las impresoras del cuadro de diálogo no aparecen en la vista Detalles, haga clic en el menú Ver y luego haga clic en Detalles.
- 3. Si la impresora está en pausa, haga clic con el botón derecho en la impresora y haga clic en **Reanudar impresión**.
- 4. Intente volver a usar la impresora.

El documento no se ha impreso

La impresora no pudo imprimir el documento porque se ha producido un problema en el sistema de impresión.

Para obtener información acerca de los problemas de impresión, consulte <u>Solución de problemas</u> de la impresora.

Error en la impresora

Se produjo un problema con la impresora. Normalmente puede resolver este tipo de problemas mediante los pasos siguientes:

- 1. Pulse el () botón (Consumo de) para apagar la impresora.
- 2. Desenchufe el cable de alimentación y enchúfelo de nuevo.
- 3. Pulse el () botón (Consumo de) para encender la impresora.

Si el problema no se resuelve, tome nota del código de error que aparece en el mensaje y contacte con el servicio de asistencia técnica de HP. Para obtener más información sobre cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP, consulte <u>asistencia de HP</u>.

Puerta o cubierta abierta

Antes de que la impresora pueda imprimir documentos, se deben cerrar todas las puertas y cubiertas.

수 **Sugerencia** Al cerrarse por completo, la mayoría de las puertas y cubiertas calzan perfecto en su lugar.

Si el problema persiste después de que cerró con seguridad todas las puertas y cubiertas, póngase en contacto con la asistencia técnica de HP. Para obtener más información, consulte <u>asistencia de HP</u>.

Cartucho usado anteriormente instalado

El cartucho de tinta identificado en el mensaje se usó anteriormente en otra impresora.

Puede usar cartuchos de tinta en diferentes impresoras, pero si los deja fuera de una impresora por mucho tiempo, se puede ver afectada la calidad de impresión de sus documentos. Además, si usa cartuchos de tinta que se hayan usado en otra impresora, el indicador de nivel de tinta puede que sea inexacto o que no esté disponible.

Si no queda satisfecho con la calidad de impresión, pruebe con limpiar los cabezales de impresión. Para obtener más información, consulte Limpie los cabezales de impresión.

Nota La tinta de los cartuchos se utiliza en el proceso de impresión de varias maneras, entre ellas el proceso de inicio, que prepara la impresora y los cartuchos para la impresión, y el mantenimiento de cabezales para mantener los inyectores de tinta limpios y el flujo de tinta correcto. Además, queda siempre tinta residual en el cartucho tras su utilización. Para obtener más información consulte www.hp.com/go/inkusage.

Para obtener más información acerca del almacenamiento de los cartuchos de tinta, consulte <u>Suministros</u>.

Cartuchos de tinta agotados

Los cartuchos que aparecen en el mensaje deben reemplazarse para continuar la impresión. HP le recomienda no retirar un cartucho de tinta hasta tener listo un reemplazo para instalarlo. Para obtener más información, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Fallo del cartucho de tinta

Los cartuchos que aparecen en el mensaje están dañados o fallaron. Para obtener más información, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Actualización de suministros para la impresora

El cartucho que aparece en el mensaje sólo se puede usar para actualizar una impresora. Haga clic en Aceptar para usarlo en esta impresora. Si no desea continuar con la actualización de suministros para esta impresora, haga clic en Cancelar impresión y luego retire el cartucho.

Actualización correcta de suministros para la impresora

La actualización de suministros fue correcta. Los cartuchos que aparecen en el mensaje ahora se pueden usar en la impresora.

Problema de actualización de suministros para la impresora

La actualización de suministros fue incorrecta. Los cartuchos que aparecen en el mensaje aún se pueden usar en esta impresora. Reemplace el cartucho Actualización de suministros. Para obtener más información, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Hay instalados cartuchos de tinta que no son HP

HP no puede garantizar la calidad y fiabilidad de suministros de otras marcas. El servicio técnico o las reparaciones de la impresora, necesarias debido al uso de suministros que no son HP, no

están cubiertas por la garantía. Si cree que compró cartuchos de tinta HP originales, visite HP en <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> para obtener más información o para informar sobre fraudes.

El uso de cartuchos HP originales tiene sus premios

HP premia a sus fieles clientes por usar consumibles HP originales. Haga clic en el botón abajo del mensaje para ver los premios en línea. Es posible que el premio no esté disponible en todas las regiones.

Asesor sobre cartuchos falsos

El cartucho instalado no es un cartucho HP nuevo y original. Comuníquese con la tienda donde se compró este cartucho. Para informar sobre un posible fraude, visite HP en <u>www.hp.com/go/</u><u>anticounterfeit</u>. Para seguir usando el cartucho, haga clic en Continuar.

Se detectó un cartucho usado, recargado o falso

La tinta HP original del cartucho se agotó. La única solución para resolver este problema es cambiar el cartucho de tinta o hacer clic en OK para seguir usando el cartucho. Para obtener más información, vea <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>. HP premia a sus fieles clientes por usar consumibles HP originales. Haga clic en el botón abajo del mensaje para ver los premios en línea. Es posible que los premios no estén disponibles en todas las regiones.

Advertencia La garantía de los cartuchos de tinta HP no cubre tintas o cartuchos que no sean de HP. La garantía de la impresora HP no cubre las reparaciones o mantenimientos debido al uso de tintas o cartuchos que no sean de HP. HP no garantiza la calidad ni la confiabilidad de las tintas que no sean HP. No se dispondrá de información acerca de los niveles de tinta.

Use cartuchos de CONFIGURACIÓN

Use los cartuchos CONFIGURACIÓN incluidos con la impresora para inicializar la impresora. Debe reemplazar el cartucho con el cartucho de configuración para borrar este mensaje. Para obtener más información, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

No use cartuchos de CONFIGURACIÓN

Los cartuchos de CONFIGURACIÓN no se pueden usar luego de haber inicializado la impresora. Retire e instale los cartuchos que no sea CONFIGURACIÓN. Para obtener más información, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Nivel bajo de tinta de cabezal nuevo

Los cartuchos utilizados que aparecen en el mensaje podrían no tener suficiente tinta para completar los procesos de inicio de una vez.

Solución: Instale los nuevos cartuchos que acompañan al cabezal de impresión de sustitución o haga clic en **Continuar** para utilizar cartuchos instalados.

Si el inicio no se puede completar con los archivos instalados, se necesitarán cartuchos nuevos. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los</u> <u>cartuchos de tinta</u>.

¿Usar sólo tinta negra?

Los cartuchos indicados en el mensaje tienen poca tinta.

Soluciones: Cambie los cartuchos vacíos para imprimir en color. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Para imprimir de manera temporal sólo con tinta negra, haga clic en **Usar sólo tinta negra**. La impresora reemplazará el color por escala de grises. Los cartuchos vacíos deberán reemplazarse pronto.

A Precaución No retire el cartucho agotado para imprimir sólo con tinta negra.

¿Usar sólo tinta de color?

El cartucho de tinta negra tiene poca tinta.

Soluciones: Para reemplazar de manera temporal el negro por color, haga clic en **Usar sólo color**. Se simulará el negro. La calidad del texto y las fotografías será diferente de la que se obtendría si se utilizaran todos los cartuchos. Pronto deberá reemplazar el cartucho negro.

A Precaución No retire el cartucho agotado para imprimir sólo con tinta de color.

Para imprimir con negro, reemplace el cartucho de tinta negra. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Tinta incompatible

La impresora ha detectado que el tipo de tinta de los cartuchos que aparecen en el mensaje es incompatible con el sistema de tinta de la impresora y puede dañar gravemente el cabezal de impresión.

Solución: Retire este cartucho de inmediato y reemplácelo por un cartucho de tinta compatible. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los</u> <u>cartuchos de tinta</u>.

Advertencia del sensor de tinta

El sensor de tinta está informando sobre una condición inesperada. Esto podría provocarlo el cartucho o el sensor puede haber fallado. Si el sensor ha fallado, ya no puede detectar cuando sus cartuchos tienen poca tinta. Al imprimir con un cartucho vacío provocará que entre aire al sistema de tinta, lo que provoca una mala calidad de impresión. Se usarán grandes cantidades de tinta hasta recuperarse de esta condición, lo que agotará gran parte del suministro de tinta de todos los cartuchos.

Solución: Haga clic en **Aceptar** para seguir imprimiendo o para reemplazar el cartucho. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Problema con la preparación de la impresora

El reloj de la impresora ha fallado y no se puede completar la preparación de la tinta. Es posible que el indicador del nivel de tinta estimado sea impreciso.

Solución: Revise la calidad de impresión de su trabajo de impresión. Si no está satisfecho, la ejecución del procedimiento de limpieza de los cabezales de impresión de la caja de herramientas podría mejorarlo. Para obtener más información sobre la limpieza de los cabezales de impresión, consulte Limpie los cabezales de impresión.

Cartucho de color con poca tinta

Los cartuchos indicados en el mensaje tienen poca tinta.

Soluciones: Cambie los cartuchos vacíos para imprimir en color. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Para imprimir de manera temporal sólo con tinta negra, haga clic en Cancelar impresión y luego vuelva a enviar el trabajo de impresión. El mensaje **¿Usar sólo tinta negra?** aparece antes de que se imprima el trabajo. Los cartuchos vacíos deberán reemplazarse pronto.

A Precaución No retire el cartucho agotado para imprimir sólo con tinta negra.

Cartucho negro con poca tinta

El cartucho de tinta negra tiene poca tinta.

Soluciones: Reemplace el cartucho de tinta negra. Para obtener información sobre cómo instalar cartuchos nuevos, consulte <u>Sustitución de los cartuchos de tinta</u>.

Para reemplazar de manera temporal el negro por color, haga clic en Cancelar impresión y vuelva a enviar el trabajo de impresión. El mensaje **¿Usar sólo tinta de color?** aparece antes de que se imprima el trabajo. Pronto deberá reemplazar el cartucho negro.

A Precaución No retire el cartucho agotado para imprimir sólo con tinta de color.

Alerta de tinta de rutina de inicio

Los cartuchos indicados podrían no tener suficiente tinta para completar los procesos de inicio de una vez.

Usar los cartuchos instalados podría provocar que quede aire en el sistema de impresión después de una rutina de inicio de una vez y causar una mala calidad de impresión. Se usarán grandes cantidades de tinta para intentar solucionar esta situación.

Si recibió cartuchos con su impresora o sus cabezales de impresión de repuesto, úselos para el inicio. Instale cartuchos nuevos o haga clic en Aceptar para usar los cartuchos instalados actualmente.

Problema con el sistema de tinta

Quite los cartuchos de tinta y revise si tienen indicios de filtración. Si algún cartucho tiene filtraciones, póngase en contacto con HP. No utilice cartuchos con filtraciones.

Si no hay filtraciones, vuelva a instalar los cartuchos y cierre la cubierta de la impresora. Apague y encienda la impresora. Si este mensaje aparece nuevamente, póngase en contacto con HP.

Sustituya el cartucho de tinta

Sustituya el cartucho de tinta indicado. Para obtener más información, consulte <u>Sustitución de los</u> cartuchos de tinta.

Nota Si el cartucho aún está en garantía, póngase en contacto con el servicio técnico de HP para que le proporcionen asistencia o lo sustituyan. Para obtener más información acerca de la garantía de los cartuchos de tinta, consulte Información acerca de la garantía de los cartuchos de tinta. Si el problema no se ha resuelto después de sustituir el cartucho, póngase en contacto con el servicio de asistencia de HP. Para obtener más información, consulte asistencia de HP.

Índice

Α

accesibilidad 6 accesorios active y desactive dentro del controlador 24 garantía 98 informe de estado de la impresora 80 instalación 20 alimentación eléctrica especificaciones 108 solución de problemas 53 alimentación múltiple, solución de problemas 65 alinear los cabezales de impresión 84 ambos lados, imprimir en 35 asistencia 48 asistencia al cliente electrónica 49 atascos eliminar 87 papel 87, 88 papeles que debe evitar 15

В

bandeja 1 capacidad 105 tamaños de sustratos admitidos 102 tipos y pesos de sustratos admitidos 105 bandeja 2 active y desactive dentro del controlador 24 capacidad 105 cargar sustrato 21 instalación 20 tamaños de sustratos admitidos 102 tipos y pesos de sustratos admitidos 105 bandeja de salida papel admitido 105 ubicación 9

bandejas active y desactive dentro del controlador 24 bloqueo 22 capacidades 105 cargar soportes 15 configuración predeterminada 22 eliminar atascos 87 ilustración de las guías de papel 9 instalación de bandeja 2 20 solución de problemas de alimentación 63 tamaños de sustratos admitidos 102 tipos y pesos de sustratos admitidos 105 ubicación 9 bloqueo de bandejas 22 Botón Cancelar 11, 90 botones, panel de control 10 Botón Reanudar 11, 90

С

cabezal 83 cabezal de impresión información 80 limpieza 83 cabezal de impresión, alineación 84 cabezales de impresión admitidos 100 indicadores luminosos 91 realizar pedidos en línea 128 capacidad bandejas 105 Carga de sustratos de impresión de tamaño personalizado 19 cargar bandeja 16, 17 bandeja 2 21 foto 18

cargar medios 16 cargar sobres 17 cargar tarjetas 18 cartuchos. consulte cartuchos de tinta cartuchos de tinta admitidos 100 estado 80 fechas de garantía 80 garantía 98 indicadores luminosos 91 números de pieza 80, 128 rendimiento 100 ubicación 9 ciclo de trabajo 101 comunicación inalámbrica configurar 134 información regulatoria 112 radio, desactivar 130 reducción de interferencia 139 soluciones avanzadas de problemas con la conexión inalámbrica 68 soluciones básicas de problemas con la conexión inalámbrica 68 conectores, localización 10 conexión USB puerto, localización 10 configuración red 130 configuración de impresión Calidad de impresión 58 configuración del cortafuegos 131, 132 Configurar cortafuegos 74 consumibles informe de estado de la impresora 80 rendimiento 100

controlador configuración de accesorios 24 garantía 98 controlador de la impresora configuración de accesorios 24 garantía 98

D

desinstalar software HP Windows 139 dirección IP revisión de la impresora 76

Е

emisiones acústicas 108 entrada de alimentación. localización 10 especificaciones eléctricas 108 emisiones acústicas 108 entorno de envío 108 entorno operativo 108 físicas 100 papel 102 procesador y memoria 101 protocolos de red 102 requisitos del sistema 101 sustratos 102 especificaciones de entorno de envío 108 especificaciones de entorno operativo 108 especificaciones de humedad 108 especificaciones de procesador 101 especificaciones de temperatura 108 especificaciones de voltaje 108 especificaciones eléctricas 108 especificaciones medioambientales 108

estado informe de estado de la impresora 80 página de configuración de red 81 EWS. *consulte* Servidor web incrustado exterior de la impresora limpieza 24

F

firewall, solución de problemas 54 Firewall (Firewall) Configuración 74 fuentes soportadas 101

G

garantía 98

Н

Hewlett-Packard Company, avisos 3

I

11 iconos de nivel de tinta Íconos de nivel de tinta 91 idioma, impresora 100 impresión doble cara 35 Informe de calidad de impresión 61 página de diagnóstico 61 soucionar problemas 53 impresión a doble cara 35 Impresión de prospectos impresión 29 Impresión de sobres Mac OS 30 Impresión sin bordes Mac OS 35 Windows 34 imprimir informe de estado de la impresora 79 lenta, solución de problemas 54 Imprimir en un sobre 30 Imprimir fotografías Mac OS 32 Windows 31

indicadores, panel de control 10 información que falta o incorrecta, solución de problemas 56 información regulatoria 109, 112 información sobre ruido 108 Informe de calidad de impresión 61 informe de estado de la impresora imprimir 79 información activada 79 informes cabezal de impresión 83 calidad de impresión 61 diagnóstico 61 instalación bandeja 2 20 módulo de impresión automática a doble cara 20 solucionar problemas 76 sugerencias para la instalación de hardware 77 sugerencias para la instalación de software HP 77 interferencia de radio información regulatoria 112 reducción 139

L

limpieza cabezal de impresión 83 exterior 24 luces del panel de control comprensión 91 ilustración 91

Μ

Mac OS active y desactive los accesorios dentro del controlador 24 configuración de impresión 27 Impresión sin bordes 35

Imprimir fotografías 32 papel de tamaño personalizado 33 Mac OS X Utilidades de HP 141 mantener cabezal de impresión 83 mantenimiento alinear los cabezales de impresión 84 cabezal de impresión 83 comprobar niveles de tinta 43 Informe de calidad de impresión 61 limpiar el cabezal de impresión 83 página de diagnóstico 61 sustituir cartuchos de tinta 44 márgenes configuración, especificaciones 106 medios imprimir en tamaño personalizado 32 memoria especificaciones 101 módulo de impresión a doble cara active y desactive dentro del controlador 24 módulo de impresión automática a doble cara instalación 20

Ν

niveles de tinta, comprobar 43 no alineadas, solución de problemas impresión 64 número de modelo 80 número de modelo normativo 113 número de serie 80

Ρ

página de diagnóstico 61 páginas cortadas, solución de problemas 57 páginas en blanco, solución de problemas impresión 56 páginas por mes (ciclo de trabajo) 101 panel de acceso posterior eliminar atascos 87 ilustración 10 panel de control botones 10 ilustración 91 indicadores luminosos 10 luces, comprensión 91 Panel de control de impresora ubicación 9 panel de control de la impresora configuración de red 130 papel atascos 87, 88 bloqueo de bandejas 22 especificaciones 102 selección 15 tamaños compatibles 102 papel de tamaño personalizado impresión en 32 Mac OS 33 periodo de asistencia telefónica periodo de asistencia 50 pestillo del cabezal de impresión, ubicar 9 presión sonora 108 problemas relacionados con la alimentación del papel, solución de problemas 63 programa de protección del medio ambiente 114 puerta de acceso al carro de tinta, ubicar 9 puerta de los cartuchos de tinta, ubicar 9 puertos, especificaciones 100

R

radio, desactivar 130 reciclar cartuchos de impresión 115 redes Ajustes de visualización e impresión 130 configuración, cambio 130

configuración avanzada 130 configuración de conexión inalámbrica 81 configuración de la comunicación inalámbrica 134 configuración del cortafuegos 131, 132 firewall, solución de problemas 54 ilustración de conectores 10 protocolos admitidos 102 requisitos del sistema 102 sistemas operativos admitidos 101 solucionar problemas 78 valores de IP 131 valores IP 131 velocidad del enlace 131 referencia de luces 89 requisitos del sistema 101

S

Servidor web incrustado Acerca de 142 apertura 142 requisitos de sistema 102 servidor Web integrado solución de problemas, no se puede abrir 75 sistemas operativos admitidos 101 sitios Web asistencia al cliente 49 hoia de datos de rendimiento de suministros 100 información de accesibilidad 7 programas ambientales 114 solicitud de suministros y accesorios 128 sobres admisión de bandeja 105 tamaños admitidos 103 software configuración de accesorios 24 garantía 98

software de impresora (Windows) acerca de 141 apertura 141 software HP desinstalar desde Windows 139 solucionar problemas atascos, papel 88 indicadores luminosos 91 informe de estado de la impresora 79 Red Ethernet 66 servidor Web integrado 75 solución de problemas alimentación eléctrica 53 consejos 52 firewall 54 impresora toma varias páginas 65 información incorrecta o que falta 56 no se imprime nada 53 página de configuración de red 81 páginas cortadas, ubicación incorrecta de texto o gráficos 57 páginas impresas en blanco 56 páginas no alineadas 64 problemas de instalación 76 problemas inalámbricos 67 problemas relacionados con la alimentación del papel 63 resolver problemas de red 78 solución de problemas de red generales 67 sugerencias para la instalación de hardware 77 sugerencias para la instalación de software HP 77 sustrato no se toma desde una bandeja 63 Soporte de PCL 3 100

soportes cargar bandeja 15 doble cara 35 soucionar problemas impresión 53 suministros realizar pedidos en línea 128 sustituir cartuchos de tinta 44 sustrato cargar bandeja 2 21 eliminar atascos 87 solución de problemas de alimentación 63 sustratos especificaciones 102 HP, pedir 129 páginas no alineadas 64 tipos y pesos admitidos 105 sustratos de tamaño personalizado tamaños admitidos 104 sustratos fotográficos tamaños admitidos 104

Т

tarjetas admisión de bandeja 105 tamaños admitidos 104 teléfono del soporte 49 texto solución de problemas 57 tinta, cartuchos comprobar niveles de tinta 43 realizar pedidos en línea 128 recambio 44 sugerencias 42 transcurrido el periodo de asistencia 52

U

unidad de impresión a doble cara eliminar atascos 87 tamaños de sustrato admitidos 103 tipos y pesos de sustratos admitidos 105 USB,conexión puerto, ubicar 9 Utilidad de HP (Mac OS X) apertura 141

V

valores de IP 131 valores IP 131 velocidad del enlace, configuración 131 ver configuración de red 130

W

Windows configuración de impresión 27 desinstalar software HP 139 impresión de prospectos 28 Imprimir fotografías 31 requisitos del sistema 101 sin bordes 34 turn accessories on and off in driver 24

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com

