HP Officejet Pro 8600



Guida d'uso





HP Officejet Pro 8600 e-Allin-One series

Guida d'uso

Informazioni sul copyright

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edizione 2, 1/2014

Avvisi della Hewlett-Packard Company

Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione del presente materiale è proibita senza previo consenso scritto di Hewlett-Packard, salvo per i casi consentiti dalle leggi sul copyright.

Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Titolarità dei marchi

Windows, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati negli Stati Uniti della Microsoft Corporation.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti

Informazioni sulla sicurezza

<u>^</u>

Per ridurre il rischio di danni dovuti a incendi o scosse elettriche, quando si utilizza questo prodotto attenersi sempre alle precauzioni sulla sicurezza.

1. Si consiglia di leggere e apprendere tutte le istruzioni contenute nei documenti forniti insieme alla stampante.

2. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni stampigliate sul prodotto.

3. Prima di effettuare la pulizia, scollegare il prodotto dalle prese a parete.

4. Non installare o utilizzare il prodotto nelle vicinanze di acqua o se non si è perfettamente asciutti.

5. Installare il prodotto su una superficie stabile, in modo che risulti fermo e al sicuro.

6. Installare il prodotto in un luogo protetto dove non sia possibile calpestare il cavo di alimentazione o inciamparvi e danneggiarlo.

7. Se il prodotto non funziona come richiesto, consultare <u>Risoluzione di un</u> problema.

 All'interno non vi sono pezzi su cui l'utente possa effettuare riparazioni. Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Accesso facilitato

La stampante offre varie funzioni che consentono l'accesso agli utenti con particolari esigenze.

Esigenze visive

Per le persone con problemi di vista, il software della stampante supporta l'utilizzo delle opzioni e delle funzioni di accesso facilitato del sistema operativo in uso Sono supportate anche le principali tecnologie di assistenza, quali i programmi di lettra dello schermo, le funzioni di lettra in Braille e le applicazioni con riconoscimento vocale. Per gli utenti daltonici, le schede e i pulsanti colorati utilizzati nel software e sul pannello di controllo della stampante presentano un testo chiaro o etichette di icone che indicano l'azione appropriata.

Esigenze di mobilità

Per gli utenti con problemi di mobilità, le funzioni del software della stampante possono essere eseguite tramite i comandi della tastiera. Il software inoltre supporta le opzioni di accesso facilitato di Windows, quali le funzionalità Tasti permanenti, Segnali acustici, Filtro tasti e Controllo puntatore. Gli sportelli della stampante, i pulsanti, i vassoi della carta e le guide per la carta possono essere manovrati da utenti con forza e capacità di movimento limitate.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di accesso facilitato offerte da questo prodotto e sull'impegno della HP in tal senso, visitare il sito Web della HP all'indirizzo <u>www.hp.com/accessibility</u>. Per informazioni sull'accesso facilitato nei sistemi Mac OS X, visitare il sito Web di Apple all'indirizzo www.apple.com/accessibility.

Sommario

1	Informazioni preliminari	
	Accesso facilitato	10
	Tutela ambientale	11
	Componenti della stampante	12
	Vista anteriore	12
	Area degli elementi di stampa	13
	Vista posteriore	13
	Uso del pannello di controllo della stampante	14
	Panoramica dei pulsanti e delle spie luminose	14
	HP Officejet Pro 8600	14
	HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium	15
	Icone sul display del pannello di controllo	16
	Modificare le impostazioni della stampante	18
	Selezione della modalità	18
	Modificare le impostazioni della stampante	19
	Numero di modello della stampante	19
	Scelta dei supporti di stampa	19
	Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia	20
	Tipi di carta consigliati per la stampa	21
	Suggerimenti per la scelta e l'uso dei supporti	22
	Caricamento di un originale sul piano di scansione	23
	Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)	24
	Caricamento dei supporti	25
	Caricare supporti di formato standard	25
	Caricare buste	26
	Caricare cartoncini e carta fotografica	27
	Caricare supporti di formato personalizzato	28
	Inserimento di un dispositivo di memoria	29
	Installazione degli accessori	30
	Installare l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex)	30
	Installazione del vassoio 2	31
	Configurazione dei vassoi	33
	Attivazione degli accessori nel driver della stampante	34
	Per attivare gli accessori (Windows)	34
	Per attivare gli accessori (Mac OS X)	35
	Manutenzione della stampante	35
	Pulizia del piano di scansione	35
	Pulizia della superficie esterna	36
	Pulizia dell'alimentatore automatico documenti	36
	Aggiornamento della stampante	37
	Spegnere la stampante	38

2 Stampa

	Stampa dei documenti	
	Stampa di documenti (Windows)	40
	Stampa documenti (Mac OS X)	40
	Stampa di brochure	40
	Stampa di brochure (Windows)	41
	Stampa di brochure (Mac OS X)	41
	Stampa sulle buste	42
	Stampa sulle buste (Windows)	42
	Stampa su buste (Mac OS X)	43
	Stampa delle foto	43
	Stampa di foto su carta fotografica (Windows)	43
	Stampa di foto su carta fotografica (Mac OS X)	44
	Stampa di foto da una periferica di memoria	45
	Stampa su carta speciale e di formato personalizzato	45
	Stampa su carta speciale o di formato personalizzato (Mac OS X)	46
	Impostazione di formati personalizzati (Mac OS X)	46
	Stampa di documenti senza bordo	47
	Stampa di documenti senza bordo (Windows)	47
	Stampa di documenti senza bordi (Mac OS X)	48
	HP ePrint	48
	Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/retro)	49
3	Scansione	
	Scansione di un originale	51
	Scansione a computer	52
	Scansione su una scheda di memoria	53
	Scansione con Webscan	53
	Scansione di documenti come testo modificabile	54
	Per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile	54
	Indicazioni per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile	55
4	Soluzioni digitali HP	

4	Soluzioni digitali HP	
	Informazioni sulle soluzioni digitali HP	
	Archiviazione digitale diretta HP	
	Fax digitale HP.	
	Requisiti	
	Configurazione delle soluzioni digitali HP	
	Configurazione di Archiviazione digitale diretta HP	
	Configurazione della Scansione a cartella di rete	60
	Configura Scansione a e-mail	61
	Configurazione del Fax digitale HP	63
	Utilizzo delle soluzioni digitali HP	64
	Utilizzo di scansione a cartella di rete HP	64
	Utilizzo di Scansione a e-mail	64
	Utilizzo di Fax digitale HP	
	-	

5 Copia

Copia di documenti	66
Modifica delle impostazioni di copia	66

Sommario

ax

Invio di un fax	68
Invio di un fax standard	68
Inviare un fax standard dal computer	69
Invio manuale di un fax da un telefono	70
Invio di un fax tramite il controllo selezione	71
Invio di un fax dalla memoria	72
Programmazione di un fax da inviare successivamente	72
Invio di un fax a più destinatari	73
Invio di un fax nella modalità correzione errori	73
Ricezione di un fax	74
Ricezione manuale di un fax	74
Impostazione del backup dei fax	75
Ristampa dei fax ricevuti dalla memoria	76
Richiesta di fax	76
Inoltro dei fax ad altri numeri	77
Impostazione del formato carta per i fax ricevuti	78
Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata	78
Blocco dei numeri di fax indesiderati	78
Aggiungere numeri all'elenco fax indesiderati	79
Rimuovere numeri dall'elenco fax indesiderati	79
Stampa di un rapporto sull'Elenco indesiderati	79
Ricezione di fax nel computer attraverso il fax digitale HP (Fax a PC o Fax a Mac)	80
Requisiti di Fax a PC e Fax a Mac	80
Attivare Fax a PC e Fax a Mac	81
Modificare le impostazioni di Fax a PC o Fax a Mac	81
Impostazione delle voci di selezione rapida	82
Configurazione e modifica di voci di selezione rapida	82
Configurazione e modifica di gruppi di voci di selezione rapida	83
Eliminazione delle voci di selezione rapida	84
Stampa di un elenco di voci di selezione rapida	84
Modifica delle impostazioni fax	84
Configurazione dell'intestazione del fax	84
Impostazione della modalità di risposta (risposta automatica)	85
Impostazione del numero di squilli prima della risposta	85
Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato	86
Impostazione del tipo di selezione	87
Impostazione delle opzioni di riselezione	87
Impostazione della velocità fax	
	87
Impostare il volume audio del fax	87 88
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali	87 88 88
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP)	87 88 88 89
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP) Uso dei rapporti	87 88 88 89 89
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP) Uso dei rapporti Stampa di rapporti di conferma fax.	87 88 88 89 89 90
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP) Uso dei rapporti Stampa di rapporti di conferma fax Stampa dei rapporti di errore dei fax.	87 88 88 89 89 90 91
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP) Uso dei rapporti Stampa di rapporti di conferma fax Stampa dei rapporti di errore dei fax. Stampa e visualizzazione del registro fax.	87 88 89 90 91 91
Impostare il volume audio del fax Fax e servizi telefonici digitali Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP) Uso dei rapporti Stampa di rapporti di conferma fax Stampa dei rapporti di errore dei fax. Stampa e visualizzazione del registro fax Cancellare il registro del fax.	87 88 89 90 91 91 91
Impostare il volume audio del fax. Fax e servizi telefonici digitali. Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP). Uso dei rapporti. Stampa di rapporti di conferma fax. Stampa dei rapporti di errore dei fax. Stampa e visualizzazione del registro fax. Cancellare il registro del fax. Stampa i dettagli dell'ultima transazione fax.	87 88 89 90 91 91 91 91 92
Impostare il volume audio del fax. Fax e servizi telefonici digitali. Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP). Uso dei rapporti. Stampa di rapporti di conferma fax. Stampa dei rapporti di errore dei fax. Stampa e visualizzazione del registro fax. Cancellare il registro del fax. Stampa i dettagli dell'ultima transazione fax. Stampare un rapporto ID chiamante.	87 88 89 90 91 91 91 92 92

7 Servizi Web

	Informazioni sui servizi Web	93 93
	Applicazioni stampante	93
	Configurazione dei servizi Web	
	Configurazione dei servizi Web mediante il software per la stampante HP	
	Configurazione dei servizi Web mediante il pannello di controllo della stampante.	
	Configurazione dei servizi Web mediante il server Web incorporato	95
	Utilizzo dei servizi Web	
	HP ePrint	
	Stampa mediante HP ePrint	96
	Individuazione dell'indirizzo e-mail della stampante.	
	Disattivazione di HP ePrint	
	Applicazioni stampante	97
	Utilizzo delle applicazioni della stampante	
	Gestione delle applicazioni della stampante	97
	Disattivazione delle applicazioni della stampante	97
	Rimozione dei servizi Web	97
8	Operazioni relative alle cartucce d'inchiostro	
•	Informazioni sulle cartucce d'inchiostro e sulla testina di stampa.	
	Controllare i livelli di inchiostro stimati	
	Stampare utilizzando solo inchiostro nero o a colori	
	Sostituzione delle cartucce d'inchiostro	100
	Conservazione di forniture di stampa	102
	Raccolta delle informazioni d'uso	102
9	Risoluzione di un problema	
	Assistenza HP	104
	Supporto elettronico	105
	Assistenza telefonica HP	105
	Prima di chiamare	106
	Durata dell'assistenza telefonica	106
	Numeri dell'assistenza telefonica	106
	Al termine del periodo di assistenza telefonica	107
	Suggerimenti e risorse generali per la risoluzione dei problemi	108
	Risoluzione dei problemi della stampante	108
	La stampante si spegne improvvisamente	109
	Allineamento non riuscito	109
	La stampante non risponde (non stampa)	109
	La stampante stampa lentamente	110
	La stampa emette rumori insoliti	111
	viene stampata una pagina vuota o incompleta	
	Faru dei documento fisuitano mancanti o effate	112
	La pusizione dei lesio o della gialica e errata Disoluzione problemi polla qualità di stampa	113
	Risoluzione dai problemi di alimentazione della carta	113 119

Risoluzione dei problemi di copia	.120
La copia non viene eseguita	.120
Le copie sono vuote	.120
Mancano delle pagine o sono sbiadite	.121
Il formato viene ridotto	.121
La qualità di stampa è insoddisfacente	.122
Sono presenti evidenti difetti di copia	.122
La stampante stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio	.123
Carta non corrispondente	.123
Risoluzione dei problemi di scansione	.123
Lo scanner non ha funzionato	.124
La scansione richiede tempi eccessivi	.124
Il documento è stato acquisito solo parzialmente o una parte del testo è mancante	.124
Impossibile modificare il testo	.125
Vengono visualizzati messaggi di errore	.126
La qualità di scansione è insufficiente	.126
Sono presenti evidenti difetti di scansione	.127
Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax	.128
Il test del fax ha avuto esito negativo	.129
Risoluzione dei problemi di utilizzo dei servizi Web e dei siti Web HP	.143
Risoluzione dei problemi di utilizzo dei servizi Web	.143
Risoluzione dei problemi di utilizzo dei siti Web HP	.144
Risoluzione dei problemi relativi alle soluzioni digitali HP	.145
Risoluzione dei problemi di archiviazione digitale diretta HP	.145
Problemi frequenti	.145
Impossibile eseguire la scansione in una cartella di rete	.146
Impossibile eseguire la scansione a e-mail	.147
La linestra di dialogo di condivisione e diversa dopo la configurazione	447
Diseluzione dei problemi relativi el Fex digitale UD	. 147
Risoluzione dei problemi relativi alle periferiate di memoria	. 148
La pariforia di momoria pon viene lette delle etempente	149
La periferica di memoria non viene letta dalla stamparte	149
Disoluziono doi problomi di roto (Ethornot) coblata	150
Disoluzione dei problemi generali di rete	150
Risoluzione dei problemi wirelese	150
Risoluzione dei problemi di base sulla rete wireless	151
Passo 1 - Assigurarsi che la spia wireless (802 11) sia accesa	151
Passo 2 - Riawiara i componenti della rete wireless	151
Passo 3 - Eseruire la stampa del test rete wireless	152
Risoluzione dei problemi wireless avanzata	152
Fase 1: Assicurarsi che il computer sia collegato alla rete	152
Fase 2: Accertarsi che la stampante sia collegato alla rete	153
Fase 3' Verificare se il firewall sta bloccando la comunicazione	155
Fase 4: Assicurarsi che la stampante sia in linea e pronta	.155
Fase 5: Assicurarsi che la versione wireless della stampante sia impostata come	
driver di stampa predefinito (solo Windows)	.156
Fase 6: Assicurarsi che il computer non sia connesso alla rete su una VPN	
(Virtual Private Network)	.156
Dopo la risoluzione dei problemi	.157

	Configurazione del software del firewall per utilizzarlo con la stampante	157
	Risoluzione dei problemi di gestione della stampante	158
	Impossibile aprire il server Web incorporato	158
	Risoluzione dei problemi d'installazione	159
	Suggerimenti per l'installazione dell'hardware	160
	Suggerimenti per l'installazione del software HP	160
	Risoluzione dei problemi di rete	161
	Informazioni sul rapporto sullo stato della stampante	162
	Manutenzione della testina di stampa	163
	Pulire la testina di stampa	163
	Allineamento della testina di stampa	164
	Reinstallazione della testina di stampa	
	Pagina Descrizione della configurazione della rete	167
	Eliminazione degli inceppamenti	169
	Eliminazione degli inceppamenti carta	169
	Evitare inceppamenti della carta	172
Α	Informazioni tecniche	
	Informazioni sulla garanzia	174
	Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard	175
	Informazioni sulla garanzia delle cartucce di stampa	176
	Specifiche della stampante	177
	Specifiche fisiche	177
	Funzioni e capacità del prodotto	177
	Specifiche del processore e della memoria	178
	Requisiti di sistema	178
	Specifiche del protocollo di rete	179
	Specifiche del server Web incorporato	179
	Specifiche dei supporti	180
	Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili	180
	Impostazione dei margini minimi	183
	Indicazioni per stampare su entrambi i lati di una pagina	184
	Specifiche di stampa	184
	Specifiche di copia	184
	Specifiche fax	185
	Specifiche di scansione	185
	Specifiche dei servizi Web e del sito Web HP	185
	Specifiche dei servizi Web	185
	Specifiche del sito web HP	186
	Specifiche ambientali	186
	Specifiche elettriche	
	Specifiche delle emissioni acustiche	187
	Specifiche della periferica di memoria	187
	Specifiche della scheda di memoria	187
	Unità flash USB	187

Informazioni sulle norme vigenti	188
Dichiarazione FCC	189
Avviso per gli utenti in Corea.	
Dichiarazione di compatibilità VCCI (Classe B) per gli utenti in Giappone	190
Comunicazione relativa al cavo di alimentazione per gli utenti in Giappone	190
Dichiarazione sull'emissione di rumore per la Germania	190
Avviso normativo per l'Unione Europea.	190
Specifica della spia LED	191
Copertura lucida delle periferiche intermedie per la Germania	191
Nota per gli utenti della rete telefonica statunitense: requisiti FCC	192
Avviso per gli utenti della rete telefonica canadese	193
Nota per gli utenti della rete telefonica tedesca	193
Specifica per fax in rete cablata in Australia	193
Informazioni sulle norme vigenti per i prodotti wireless	194
Esposizione ai campi a radiofreguenza	194
Nota per gli utenti in Brasile	194
Nota per gli utenti in Canada	194
Nota per gli utenti in Taiwan	195
Numero di modello normativo	195
Programma di sostenibilità ambientale relativo ai prodotti	196
Utilizzo della carta	196
Parti di plastica	196
Schede dati sulla sicurezza dei materiali	196
Programma di riciclaggio	196
Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP per stampanti a getto	
d'inchiostro	196
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea	a197
Consumo energetico	197
Sostanze chimiche	198
Informazioni sulla batteria	198
Smaltimento delle batterie a Taiwan	198
Attention California users:	198
Notifiche RoHS (solo per la Cina)	199
RoHS notices (Ukraine only)	199
Licenze per terze parti	200

B Materiali di consumo e accessori

(Ordinazione di materiali di consumo per la stampa	209
Ν	/ateriali di consumo	209
	Cartucce di inchiostro e testine di stampa	209
	Supporti HP	210
	eepper.	

C Configurazione del fax aggiuntiva

Impostazione delle funzioni fax (sistemi telefonici paralleli)	211
Selezione della configurazione fax corretta per la casa o l'ufficio	212
Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)	215
Caso B: Configurazione della stampante con una linea DSL	215
Caso C: Configurazione della stampante con un sistema telefonico PBX o una linea	
ISDN	217
Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea	218
Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa	219
Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale	220
Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono ricevute	
chiamate vocali)	221
Configurazione della stampante con un modem per computer	222
Configurazione della stampante con un modem DSL/ADSL	223
Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem	224
Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem computer	224
Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL	227
Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica	228
Caso J: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e	
segreteria telefonica	230
Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e servizio di	
segreteria telefonica	230
Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL e segreteria	
telefonica	232
Caso K: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e messaggeria	
vocale	233
Configurazione fax di tipo seriale	235
Test della configurazione del fax	236
Installations della rota	
Medifice delle impestazioni di rete di base	227
Visualizzazione o stampa dello impostazioni di reto	237
Attivazione e stattivazione delle comunicazioni radio wireless	237
Aduvazione e disaduvazione delle comunicazioni radio wireless	237
Impostazione della velecità di cellegamente	ZJI
Visualizzare le impostazioni IP	238
Modifica delle impostazioni ID	238
Configurazione delle impostazioni del firewall della stampante	238
	230
Rinristinare le impostazioni di rete	240
rupholinare re impostazioni un rele	

D

Configurazione del la stampante per la comunicazione wireless	240
Operazioni preliminari.	241
Configurazione della stampante sulla rete wireless	241
Configurazione della stampante mediante il software della stampante HF	·242
Configurazione della stampante mediante Installazione guidata wireless.	242
Configurazione della stampante mediante WPS (WiFi Protected Setup)	242
Configurazione della stampante mediante il server Web incorporato (EW	S)243
Modificare il tipo di collegamento	
Verificare la connessione wireless	244
Indicazioni per la sicurezza della rete wireless	244
Panoramica delle impostazioni di protezione	244
Aggiunta di indirizzi hardware a un router wireless (filtro MAC)	245
Altre indicazioni per la protezione wireless	245
Indicazioni per ridurre le interferenze in una rete wireless	246
Disinstallare e reinstallare il software HP	246
Windows	246
Mac OS X	247
F Strumenti di gestione della stampante	
Casella degli strumenti (Windows)	248

Utilità HP (Mac OS X)	
Server Web incorporato.	
Informazioni sui cookie	
Per aprire il server Web incorporato	
Indice	

1 Informazioni preliminari

Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo della stampante e sulla risoluzione dei problemi.

- <u>Accesso facilitato</u>
- <u>Tutela ambientale</u>
- <u>Componenti della stampante</u>
- Uso del pannello di controllo della stampante
- Numero di modello della stampante
- Scelta dei supporti di stampa
- <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u>
- <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>
- <u>Caricamento dei supporti</u>
- Inserimento di un dispositivo di memoria
- Installazione degli accessori
- Manutenzione della stampante
- <u>Aggiornamento della stampante</u>
- Spegnere la stampante
- Nota Se si utilizza la stampante con un computer su cui è installato Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition o Windows 7 Starter Edition, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni, vedere <u>Requisiti di sistema</u>.

Accesso facilitato

La stampante offre varie funzioni che consentono l'accesso agli utenti con particolari esigenze.

Esigenze visive

Per gli utenti con problemi di vista, il software HP della stampante supporta l'utilizzo delle opzioni e delle funzioni di accesso facilitato del sistema operativo in uso. Il software supporta anche la più sofisticata tecnologia di assistenza, ad esempio lettori di testo, lettori Braille e applicazioni di riconoscimento vocale. Per gli utenti daltonici, le schede e i pulsanti colorati utilizzati nel software HP e sul pannello di controllo della stampante presentano un testo chiaro o etichette di icone indicanti l'azione appropriata.

Esigenze di mobilità

Per gli utenti affetti da deficit della mobilità, le funzioni del software HP possono essere eseguite da appositi comandi sulla tastiera. Il software HP supporta anche le opzioni di accessibilità Windows quali Tasti permanenti, Segnali acustici, Filtro tasti, e Controllo puntatore. Gli sportelli della stampante, i pulsanti, i vassoi della carta e le guide per la carta possono essere manovrati da utenti con forza e capacità di movimento limitate.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di accesso facilitato offerte da questa stampante e sull'impegno della HP in tal senso, visitare il sito Web della HP all'indirizzo www.hp.com/accessibility.

Per informazioni sull'accesso facilitato nei sistemi Mac OS X, visitare il sito Web di Apple all'indirizzo <u>www.apple.com/accessibility</u>.

Tutela ambientale

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di qualità nel pieno rispetto dell'ambiente. Questo prodotto è stato progettato in maniera tale da facilitarne il riciclaggio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Programma di sostenibilità ambientale relativo ai prodotti</u>.

HP è impegnata ad aiutare i propri clienti a ridurre l'impatto ambientale. HP offre le seguenti funzioni come aiuto a focalizzare i metodi con cui valutare e ridurre l'impatto delle proprie scelte di stampa.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative ambientali di HP, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Gestione dell'alimentazione

Per risparmiare energia elettrica, provare le soluzioni seguenti:

 Attivare la funzione di modalità di attesa della stampante e selezionare l'opzione per il tempo più breve. Passato tale periodo di tempo di inattività, la stampante passerà in modalità di risparmio energetico. Per configurare questa funzione,

toccare **ECC** (pulsante Eco) sul display del pannello di controllo della stampante, toccare **Sospensione**, quindi scegliere l'opzione desiderata.

 Utilizzare la funzione Pianificazione On/Off della stampante, quindi selezionare i giorni e l'ora in cui si desidera che la stampante si accenda e si spenga automaticamente. Ad esempio, è possibile pianificare l'accensione della stampante alle 08.00 e lo spegnimento alle 20.00 dal lunedì al venerdì. In questo modo, si risparmierà energia elettrica durante la notte e i fine settimana. Per

configurare questa funzione, toccare **ECO** (pulsante Eco) sul display del pannello di controllo della stampante, toccare **Pianificazione On/Off**, quindi impostare l'ora di accensione e spegnimento della stampante.

- Ridurre la luminosità dello schermo. Per configurare questa funzione, toccare
 CO (pulsante Eco) sul display del pannello di controllo della stampante, toccare Luminosità schermo, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Nota Le funzioni Modalità di attesa e Pianificazione On/Off non saranno temporaneamente disponibili se una o più cartucce di inchiostro risultano mancanti. Dopo avere reinstallato la cartuccia, queste funzioni saranno nuovamente disponibili.
- ▲ Avvertimento HP consiglia di sostituire quanto prima eventuali cartucce mancanti per evitare problemi di qualità di stampa, spreco di inchiostro o danni al sistema di inchiostro. Non spegnere la stampante quando le cartucce di inchiostro risultano mancanti.

Conservazione di forniture di stampa

Per conservare le forniture di stampa, come inchiostro e carta, provare le soluzioni seguenti:

- Impostare la modalità di stampa bozza. L'impostazione bozza utilizza meno inchiostro.
- Non pulire le testine di stampa se non è necessario. Tale operazione comporta un elevato consumo d'inchiostro e una minore durata delle cartucce.
- Ridurre il consumo di carta stampando su entrambi i lati di ciascun foglio. Se la stampante dispone di un accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex), vedere <u>Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/retro)</u>. In caso contrario, è possibile stampare innanzitutto le pagine dispari, capovolgerle e stampare quelle pari.

Componenti della stampante

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Vista anteriore
- <u>Area degli elementi di stampa</u>
- Vista posteriore

Vista anteriore



1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	Vetro dello scanner
3	Vassoio di uscita
4	Porta USB (Universal Serial Bus) frontale

(continuazione)

5	Slot della scheda di memoria
6	Estensione del vassoio di uscita
7	Vassoio 1
8	ப் (pulsante Accensione)
9	Display del pannello di controllo (varia a seconda del modello di stampante di cui si dispone)
10	Pannello di controllo (varia a seconda del modello di stampante di cui si dispone)
11	Vassoio dell'alimentatore documenti
12	Guide di larghezza

Area degli elementi di stampa



1	Sportello di accesso alle cartucce di inchiostro
2	Cartucce di inchiostro
3	Fermo delle testine di stampa
4	Testina di stampa

Vista posteriore



1	Porta fax (1-LINE)
2	Porta fax (2-EXT)
3	Porta della rete Ethernet
4	Porta USB (Universal Serial Bus) posteriore
5	Ingresso di alimentazione
6	Accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex)

Uso del pannello di controllo della stampante

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Panoramica dei pulsanti e delle spie luminose
- Icone sul display del pannello di controllo
- Modificare le impostazioni della stampante

Panoramica dei pulsanti e delle spie luminose

Le figure seguenti e le relative tabelle forniscono un riferimento rapido alle funzioni del pannello di controllo di ciascun modello di stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Numero di modello della stampante</u>.



HP Officejet Pro 8600

Numero	Nome e descrizione
1	Pulsante Pagina iniziale: consente di tornare alla schermata iniziale da qualsiasi altra schermata.
2	Display del pannello di controllo : Toccare lo schermo per selezionare le opzioni di menu. Per ulteriori informazioni sulle icone visualizzate sul display, vedere <u>lcone sul display del</u> <u>pannello di controllo</u> .
3	Pulsante Guida: Apre il menu Guida.

(continuazione)

Numero	Nome e descrizione
4	Tastierino numerico: Usare la tastierina per immettere numeri e testo.
5	Icona Wireless: L'icona è illuminata quando la funzione wireless 802.11 è attiva.
6	Pulsante Annulla: : consente di interrompere un'operazione in corso oppure di uscire da un menu o dalle impostazioni.
7	Pulsante freccia a destra: consente di scorrere le impostazioni dei menu.
8	Pulsante Indietro: consente di tornare al menu precedente.
9	Pulsante Freccia sinistra: consente di scorrere le impostazioni nei menu.

HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium



Numero	Nome e descrizione
1	Icona Wireless: L'icona è illuminata quando la funzione wireless 802.11 è attiva.
2	Pulsante Pagina iniziale: consente di tornare alla schermata iniziale da qualsiasi altra schermata.
3	Display del pannello di controllo : Toccare lo schermo per selezionare le opzioni di menu. Per ulteriori informazioni sulle icone visualizzate sul display, vedere <u>lcone sul display del</u> <u>pannello di controllo</u> .
4	Pulsante Guida: Apre il menu Guida.
5	Pulsante Freccia destra: consente di scorrere le impostazioni dei menu.
6	Pulsante Annulla: consente di interrompere un'operazione in corso oppure di uscire da un menu o dalle impostazioni.
7	Pulsante Indietro: consente di tornare al menu precedente.
8	Pulsante Freccia sinistra: consente di scorrere le impostazioni dei menu.

Icone sul display del pannello di controllo

Icona	Scopo
	Mostra che esiste una connessione alla rete cablata.
((j))	Mostra che esiste una connessione alla rete wireless. La potenza del segnale è indicata dal numero di linee curve. Questo è relativo alla modalità infrastruttura. Per maggiori informazioni, vedere <u>Configurazione del la stampante per la</u> <u>comunicazione wireless</u> .
P	Indica che il servizio HP ePrint è attivato. Per maggiori informazioni, vedere <u>HP</u> <u>ePrint</u> .
	Consente di visualizzare una schermata in cui è possibile effettuare copie o selezionare altre opzioni.
	Consente di visualizzare una schermata in cui è possibile creare un fax o scegliere le impostazioni per il fax.
	Visualizza la schermata in cui è possibile effettuare una scansione o modificare le impostazioni di scansione.

(continuazione)

Icona	Scopo
Apps	Visualizza una schermata in cui è possibile utilizzare HP Apps. Per maggiori informazioni, vedere <u>Applicazioni stampante</u> .
	Consente di visualizzare una schermata in cui è possibile modificare le opzioni di stampa di foto.
	Visualizza la schermata Impostazione per generare rapporti, modificare impostazioni Fax e altre impostazioni di manutenzione e accedere al menu Guida.
Network	Visualizza la schermata Rete per la selezione delle opzioni.
	Fornisce ulteriori informazioni sulle funzioni della stampante.
Modello HP Officejet Pro 8600	Visualizza una schermata in cui è possibile vedere le informazioni relative alle cartucce di inchiostro, compreso il livello di riempimento. Questa icona ha un bordo rosso quando una cartuccia di inchiostro richiede un intervento da parte dell'utente.
	Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono stime a solo scopo di pianificazione. Quando sul display viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, è consigliabile avere a disposizione una cartuccia sostitutiva per evitare possibili ritardi nella stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.
Modelli HP Officejet Pro 8600 Plus e HP	

Capitolo 1 (continuazione)

Icona	Scopo
Officejet Pro 8600 Premium	
	Visualizza lo stato della funzione Risposta automatica. Toccare Risposta automatica per attivare o disattivare la funzione. Per maggiori informazioni, vedere Impostazione della modalità di risposta (risposta automatica).
eco	Mostra una schermata dove vengono fornite informazioni sulle funzioni della stampante che aiutano a conservare le risorse naturali e a ridurre l'impatto ambientale in relazione alle scelte di stampa.
	Suggerimento Le impostazioni per alcune funzioni possono essere configurate da questa schermata.

Modificare le impostazioni della stampante

Utilizzare il pannello di controllo per modificare la modalità e le impostazioni della stampante, stampare rapporti o visualizzare la Guida.

Suggerimento Se la stampante è collegata a un computer, si possono utilizzare anche gli strumenti software HP installati sul computer per modificare le impostazioni della stampante, come, ad esempio, Utilità HP (Mac OS X) o EWS. Per ulteriori informazioni sull'uso di questi strumenti, vedere <u>Strumenti di gestione</u> <u>della stampante</u>.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Selezione della modalità
- Modificare le impostazioni della stampante

Selezione della modalità

Il menu principale del display del pannello di controllo mostra le modalità disponibili per la stampante.

Nota Per selezionare una modalità, toccare (freccia sinistra) o (freccia destra) per visualizzare le modalità disponibili, quindi toccare l'icona per selezionare la modalità desiderata. Seguire i suggerimenti sul display del pannello di controllo per completare l'operazione. Il display del pannello di controllo torna al menu principale una volta terminata l'operazione.

Per selezionare un'altra modalità

Toccare il pulsante **(**pulsante Indietro) per tornare al menu principale. Toccare (freccia sinistra) o (freccia destra) per scorrere attraverso le modalità disponibili, quindi toccare l'icona per selezionare la modalità desiderata.

Per modificare le impostazioni di una modalità

- 1. Dopo avere selezionato una modalità, premere i pulsanti freccia per scorrere le impostazioni disponibili, quindi toccare l'impostazione da modificare.
- 2. Seguire i suggerimenti sul display per modificare le impostazioni, quindi toccare Fine.

🖹 Nota Toccare 👈 (pulsante Indietro) per tornare al menu precedente.

Modificare le impostazioni della stampante

Per modificare le impostazioni della stampante o stampare un report, utilizzare le opzioni del menu Configurazione:

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Premere il tasti freccia per scorrere attraverso i menu.
- 3. Toccare gli elementi del menu per selezionare i menu o le opzioni.

🖹 Nota Toccare 🛨 (pulsante Indietro) per tornare al menu precedente.

Numero di modello della stampante

In aggiunta al nome del modello che compare sul pannello anteriore della stampante, questa stampante ha uno specifico numero di modello. È possibile utilizzare questo numero per ottenere assistenza e stabilire quali materiali di consumo o accessori sono disponibili per la stampante.

Il numero del modello è stampato su una etichetta posta all'interno dello sportello di accesso alla cartuccia di inchiostro, vicino all'area delle cartucce dell'inchiostro.

Scelta dei supporti di stampa

È possibile utilizzare la stampante con la maggior parte dei tipi di carta da ufficio. Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, è opportuno effettuare delle prove. Per ottenere una qualità di stampa ottimale si consiglia di utilizzare i supporti

Capitolo 1

HP. Per ulteriori informazioni sui supporti HP, visitare il sito web di HP all'indirizzo www.hp.com.



Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia</u>
- <u>Tipi di carta consigliati per la stampa</u>
- Suggerimenti per la scelta e l'uso dei supporti

Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia

Per ottenere stampe di ottima qualità, si consiglia di utilizzare i tipi di carta HP appositamente progettati per il tipo di documento che si desidera stampare.

In alcuni paesi o regioni, alcuni tipi di cart	a potrebbero non essere disponibili.
--	--------------------------------------

HP Brochure Paper Carta professionale HP	Queste carte sono lucide o opache sui due lati per consentire l'uso di entrambi i lati. Rappresentano la scelta ideale per la produzione di materiali di marketing di qualità professionale, come opuscoli e stampe pubblicitarie, nonché grafica aziendale per copertine di rapporti e calendari.
Carta per presentazioni HP alta qualità HP Professional Paper	Questi tipi di carta sono ideali per carte pesanti opache su entrambi i lati per presentazioni, proposte, rapporti e newsletter. Sono pesanti per un aspetto professionale.
Carta HP bianca lucida per getto d'inchiostro	La carta per getto d'inchiostro HP Bright White offre colori a contrasto elevato e testo molto nitido. L'opacità di tale carta consente di stampare in fronte/retro a colori senza alcun effetto di trasparenza e risulta ideale per newsletter, rapporti e volantini. È caratterizzata dalla tecnologia ColorLok per neri più intensi con meno sbavature e colori brillanti.
Carta per stampa HP	La carta per stampa HP è una carta multifunzione di alta qualità. Produce documenti di aspetto più efficace rispetto ai documenti stampati su carta standard multifunzione o per la copia. È caratterizzata dalla tecnologia ColorLok per neri più intensi con meno sbavature e colori brillanti.
Carta per ufficio HP	La carta per ufficio HP è una carta multifunzione di alta qualità. Adatta per copie, bozze, promemoria e altri documenti di tutti i giorni. È caratterizzata dalla tecnologia ColorLok per neri più intensi con meno sbavature e colori brillanti.
Carta riciclata per ufficio HP	La carta riciclata per ufficio HP è una carta di alta qualità multifunzione prodotta con il 30% di fibre riciclate. Rende la tecnologia ColorLok in grado di produrre meno macchie, neri più intensi e colori brillanti.

Carta per foto HP di alta qualità	La carta fotografica migliore di HP per la produzione di foto di qualità professionale. Si tratta di un tipo di carta a rapida asciugatura, per evitare sbavature e per una maggiore semplicità d'utilizzo. È resistente all'acqua, alle macchie, alle impronte digitali e all'umidità. È disponibile in vari formati incluso A4, 8,5 x 11 pollici, 10 x 15 cm (4 x 6 pollici), 13x18 cm (5 x7 pollici) e due finiture: lucida o semilucida (satinata opaca). Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.
Carta fotografica avanzata HP	Carta fotografica HP lucida robusta, a rapida asciugatura, per evitare sbavature e per una maggiore semplicità d'utilizzo. È resistente all'acqua, alle macchie, alle impronte digitali e all'umidità. Le stampe sono simili alle foto sviluppate nei laboratori sia al tatto che per l'aspetto. È disponibile in vari formati, inclusi A4, 8,5 x 11 pollici, 10 x 15 cm (4 x 6 pollici), 13x18 cm (5 x7 pollici), e due finiture: lucida o semilucida (satinata opaca). Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.
Carta fotografica per uso quotidiano HP	Stampa a colori le istantanee quotidiane ad un prezzo contenuto utilizzando carta progettata per la stampa di foto comuni. Questa carta conveniente asciuga rapidamente per essere subito manipolata. Immagini nitide e ben definite su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro. Disponibile con finitura semi-lucida nei formati 8,5 x11 Pollici, A4, 4 x 6 pollici and 10 x 15 cm. È senza acidi per una lunga conservazione dei documenti.
Trasferibili a caldo HP	I supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti colorati o per tessuti chiari o bianchi) costituiscono la soluzione ideale per la creazione di t-shirt personalizzate utilizzando le foto digitali.

Per ordinare carta HP e altri materiali di consumo, visitare il sito Web <u>www.hp.com</u>. Selezionare **Prodotti e servizi**, quindi **Inchiostro, toner e carta**.

Nota Attualmente alcune sezioni del sito Web HP sono disponibili solo in lingua inglese.

Tipi di carta consigliati per la stampa

Per ottenere stampe di qualità ottimale, HP consiglia di utilizzare i tipi di carta HP appositamente designati per il tipo di documento che si desidera stampare. A seconda del paese/regione di provenienza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

In alcuni paesi o regioni, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

Carta per foto HP di alta qualità	La carta fotografica migliore di HP per la produzione di foto di qualità professionale. Si tratta di un tipo di carta a rapida asciugatura, per evitare sbavature e per una maggiore semplicità d'utilizzo. È resistente all'acqua, alle macchie, alle impronte digitali e all'umidità. È disponibile in vari formati incluso A4, 8,5 x 11 pollici, 10 x 15 cm (4 x 6 pollici), 13x18 cm (5 x7 pollici) e due finiture: lucida o semilucida (satinata opaca). Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.
Carta fotografica avanzata HP	Carta fotografica HP lucida robusta, a rapida asciugatura, per evitare sbavature e per una maggiore semplicità d'utilizzo. È resistente all'acqua, alle macchie, alle impronte digitali e all'umidità. Le stampe sono simili alle foto sviluppate nei laboratori sia al tatto che per l'aspetto. È disponibile in vari formati incluso A4, 8,5 x 11 pollici, 10 x 15 cm (4 x 6 pollici), 13 x 18 cm (5 x7 pollici) e due finiture – lucida o

(continuazione)		
	patinata lucida (satin matte). Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.	
Carta fotografica per uso quotidiano HP	Stampa a colori le istantanee quotidiane ad un prezzo contenuto utilizzando carta progettata per la stampa di foto comuni. Questa carta conveniente asciuga rapidamente per essere subito manipolata. Immagini nitide e ben definite su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro. Disponibile con finitura semi-lucida nei formati 8,5 x11 Pollici, A4, 4 x 6 pollici e 10 x 15 cm. È senza acidi per una lunga conservazione dei documenti.	
Kit HP Photo Value Pack	I Value Pack carta fotografica HP raggruppano praticamente cartucce di inchiostro HP originali e carta fotografica ottimizzata HP per consentire di risparmiare tempo e semplificare la stampa di foto professionali economiche con la stampante HP. Gli inchiostri originali HP e la carta fotografica ottimizzata HP sono stati progettati per interagire e offrire foto durature e nitide, stampa dopo stampa. Sono ideali per stampare tutte le foto di un'intera vacanza o più foto da condividere.	

Per ordinare carta HP e altri materiali di consumo, visitare il sito Web <u>www.hp.com</u>. Selezionare **Prodotti e servizi**, quindi **Inchiostro, toner e carta**.

Nota Attualmente alcune sezioni del sito Web HP sono disponibili solo in lingua inglese.

Suggerimenti per la scelta e l'uso dei supporti

Per i migliori risultati, tenere presenti le seguenti indicazioni:

- Usare sempre i supporti conformi alle specifiche della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.
- Caricare un tipo di supporto alla volta nel vassoio o nell'alimentatore automatico dei documenti (ADF).
- Quando si caricano i vassoi e l'ADF, verificare che il caricamento sia stato effettuato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti</u> (ADF).
- Non sovraccaricare il vassoio né l'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore</u> <u>automatico documenti (ADF)</u>.
- Per prevenire inceppamenti, qualità di stampa scadente e altri problemi di stampa, evitare di caricare i seguenti supporti nei vassoi o nell'ADF:
 - Moduli a più parti
 - Supporti danneggiati, arricciati o piegati
 - Supporti con tagli o perforazioni
 - Supporti spessi, in rilievo o che non assorbono bene l'inchiostro

- Supporti troppo sottili o soggetti a strapparsi con facilità
- Supporti con punti o fermagli
- Nota Per effettuare la scansione, la copia o la spedizione via fax di documenti che contengono pagine non conformi alle suddette direttive, utilizzare il piano di scansione. Per maggiori informazioni, vedere Caricamento di un originale sul piano di scansione.

Caricamento di un originale sul piano di scansione

È possibile eseguire la copia, la scansione e l'invio via fax di originali di formato fino a Letter o A4 caricandoli sul piano di scansione.

Nota Molte funzioni speciali non offrono prestazioni ottimali se il piano di scansione e il retro del coperchio non sono puliti. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.

Per caricare un originale sul piano di scansione

Seguire i passi seguenti per caricare un originale sul piano di scansione.

- 1. Sollevare il coperchio dello scanner.
- 2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso.
 - Suggerimento Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento alle guide presenti lungo il bordo del piano di scansione.



3. Chiudere il coperchio.

Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)

È possibile eseguire la copia, l'invio via fax e la scansione di un documento a faccia singola, di una o più pagine in formato A4 o Letter caricandolo nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti.

- ▲ **Avvertimento** Non caricare foto nell'alimentatore automatico documenti perché potrebbero rovinarsi. Utilizzare solo supporti compatibili con la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Suggerimenti per la scelta e l'uso dei supporti</u>.
- Nota Con l'ADF, è possibile acquisire, copiare o inviare per fax solo documenti su lato singolo su carta formato A4 o Letter. L'ADF non supporta documenti fronte/ retro o altri formati di carta.

Nota Alcune funzioni, ad esempio la funzione di copia **Adatta a pagina**, non sono disponibili quando si caricano gli originali nell'alimentatore automatico documenti. Caricare gli originali sul piano di scansione.

Il vassoio dell'alimentatore documenti può contenere fino a 35 o 50 fogli di carta comune formato A4 o Letter, in base al modello di stampante.

Per caricare un originale nel vassoio dell'alimentatore documenti

Utilizzare questi passi per caricare un documento nell'alimentatore automatico dei documenti.

- 1. Caricare gli originali con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti.
 - a. Se si sta caricando un originale stampato in orientamento verticale, posizionare le pagine in modo che il bordo alto del documento venga inserito per primo. Se si sta caricando un originale stampato in orientamento orizzontale, posizionare le pagine in modo che il bordo sinistro del documento venga inserito per primo.
 - b. Inserire il supporto nell'alimentatore automatico di documenti finché non verrà emesso un segnale acustico o non verrà visualizzato un messaggio sul display che indica il rilevamento delle pagine caricate.
 - Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento di originali nell'alimentatore automatico documenti, fare riferimento al diagramma presente all'interno del vassoio dell'alimentatore documenti.



- 2. Fare scorrere le guide di larghezza verso l'interno fino a toccare i bordi sinistro e destro della carta.
- Nota Rimuovere tutti gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti prima di sollevare il coperchio del dispositivo.

Caricamento dei supporti

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per il caricamento dei supporti nel dispositivo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Caricare supporti di formato standard</u>
- <u>Caricare buste</u>
- Caricare cartoncini e carta fotografica
- Caricare supporti di formato personalizzato

Caricare supporti di formato standard

Per caricare i supporti

Attenersi alle seguenti istruzioni per caricare i supporti standard.

1. Estrarre il vassoio 1.



2. Inserire il supporto con il lato di stampa rivolto verso il basso al centro del vassoio. Assicurarsi che la risma di fogli sia allineata alla linea sulla guida della larghezza e non sia superiore alla linea della risma di carta sulla guida.

Nota Non caricare la carta mentre è in corso un'operazione di stampa.

3. Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato caricato, quindi reinserire il vassoio.



4. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



Caricare buste

Per caricare le buste

Attenersi alle seguenti istruzioni per caricare una busta:

1. Estrarre il vassoio 1.



2. Inserire le buste con il lato di stampa verso il basso e caricarle in base alla grafica. Assicurarsi che la risma di buste non superi la linea presente sul vassoio.



Nota Non caricare la carta mentre è in corso un'operazione di stampa.

- **3.** Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato caricato, quindi reinserire il vassoio.
- 4. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



Caricare cartoncini e carta fotografica

Per caricare cartoncini e carta fotografica

Attenersi alle seguenti istruzioni per caricare carta fotografica.

1. Estrarre il vassoio 1.



2. Inserire il supporto con il lato di stampa rivolto verso il basso al centro del vassoio. Assicurarsi che la risma di fogli sia allineata alla linea sulla guida della larghezza e non sia superiore alla linea della risma di carta sulla guida.

Nota Non caricare la carta mentre è in corso un'operazione di stampa.

- **3.** Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato caricato, quindi reinserire il vassoio.
- 4. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



Caricare supporti di formato personalizzato

Per caricare i supporti di formato personalizzato

Attenersi alle seguenti istruzioni per caricare i supporti di formato personalizzato.

- ▲ **Avvertimento** Utilizzare solo supporti di formato personalizzato supportati dalla stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.
- Nota Caricare solo carta comune nel vassoio 2.
- **1.** Estrarre il vassoio 1.



2. Inserire il supporto con il lato di stampa rivolto verso il basso al centro del vassoio. Assicurarsi che la risma di fogli sia allineata alla linea sulla guida della larghezza e non sia superiore alla linea della risma di carta sulla guida.

Xota Non caricare la carta mentre è in corso un'operazione di stampa.

3. Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato caricato, quindi reinserire il vassoio.



4. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



Inserimento di un dispositivo di memoria

Se per la memorizzazione delle foto nella fotocamera digitale si utilizza una scheda di memoria, è possibile installare la scheda di memoria nella stampante per stampare o salvare le foto.

- ▲ Avvertimento II tentativo di rimozione di una scheda di memoria durante l'accesso, potrà danneggiare i file contenuti. La scheda di memoria può essere rimossa solo se l'indicatore luminoso non lampeggia. Inoltre, non inserire più di una scheda di memoria alla volta, in quanto anche in questo caso si potrebbero danneggiare i file contenuti.
- Nota La stampante non supporta schede di memoria codificate.

Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria supportate, vedere <u>Specifiche della</u> <u>periferica di memoria</u>.

Per inserire una scheda di memoria

Attenersi alle seguenti istruzioni per inserire una scheda di memoria nella stampante.

- 1. Ruotare la scheda di memoria in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto e i contatti siano rivolti verso la stampante.
- 2. Inserire la scheda nell'alloggiamento corrispondente.

Per collegare una periferica di memorizzazione

- Se si collega una fotocamera digitale, impostare la modalità USB della fotocamera sulla memorizzazione, quindi collegare un'estremità del cavo USB alla fotocamera.
 - Nota Fotocamere diverse potrebbero utilizzare termini diversi per descrivere la modalità di memorizzazione. Ad esempio, alcune fotocamere hanno un'impostazione fotocamera digitale e un'impostazione unità disco. In questo caso, l'impostazione unità disco corrisponde alla modalità di memorizzazione. Se la modalità di memorizzazione della fotocamera non funziona, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware della fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.
- 2. Inserire la periferica di memorizzazione USB o l'altra estremità del cavo USB della fotocamera nella porta USB sulla parte anteriore della stampante.
- Nota Se la periferica USB utilizzata non può essere collegata a questa porta a causa delle dimensioni o se il connettore è più piccolo di 11 millimetri, per stabilire il collegamento sarà necessario acquistare una prolunga USB. Per ulteriori informazioni sui dispositivi USB supportati, vedere <u>Specifiche della scheda di</u> <u>memoria</u>.

Installazione degli accessori

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Installare l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex)
- Installazione del vassoio 2
- <u>Configurazione dei vassoi</u>
- <u>Attivazione degli accessori nel driver della stampante</u>

Installare l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex)

È possibile stampare automaticamente su entrambi i lati di un foglio di carta. Per informazioni sull'uso dell'unità duplex, vedere <u>Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/</u> <u>retro)</u>.

Per installare l'unità duplex:

Fare scorrere l'unità duplex nel retro della stampante finché non scatta in posizione. Durante l'installazione dell'unità, non premere i pulsanti posti sui lati dell'unità duplex. Questi pulsanti devono essere utilizzati solo per rimuovere l'unità dalla stampante.



Installazione del vassoio 2

Nota Questa funzione è disponibile con alcuni modelli della stampante.

Il vassoio 2 può contenere fino a 250 fogli di carta comune. Per informazioni sull'ordinazione, consultare la sezione <u>Materiali di consumo e accessori</u>.

Per installare il vassoio 2:

- 1. Aprire la confezione del vassoio, rimuovere il nastro e il materiale di imballo e collocare il vassoio nella posizione predisposta. La superficie deve essere solida e piana.
- 2. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
- **3.** Posizionare la stampante sopra il vassoio.
 - Avvertimento Non avvicinare mani e dita alla parte inferiore della stampante.
- 4. Collegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.
- 5. Abilitare il vassoio 2 nel driver della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare <u>Attivazione degli accessori nel driver della stampante</u>.

Per caricare i supporti nel vassoio 2

1. Estrarre il vassoio dalla stampante afferrandolo dalla parte anteriore.



 Inserire la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso al centro del vassoio. Assicurarsi che la risma di carta sia allineata alla linea sulla guida della larghezza e non superi la linea contrassegnata sulla guida.

Nota Nel vassoio 2 è possibile caricare solo carta comune.

3. Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato caricato.


- 4. Reinserire delicatamente il vassoio.
- 5. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



Configurazione dei vassoi

Nota II vassoio 2 è un accessorio opzionale. Per informazioni sull'ordinazione, consultare la sezione <u>Ordinazione di materiali di consumo per la stampa</u>.

Per configurare i vassoi, è necessario che il vassoio 2 sia inserito e attivato.

Per impostazione predefinita, la stampante preleva i supporti dal vassoio 1. Se il vassoio 1 è vuoto, la stampante preleverà i supporti dal vassoio 2 (se è installato e contiene supporti di stampa). È possibile modificare questo funzionamento predefinito utilizzando le funzioni descritte di seguito.

- Blocco del vassoio: utilizzare questa funzione per impedire l'utilizzo involontario di supporti di stampa speciali, come ad esempio carta intestata o carta prestampata. In caso di esaurimento della carta durante la stampa di un documento, la stampante non utilizza il supporto contenuto in un vassoio bloccato per completare l'operazione in corso.
- Vassoio predefinito: Utilizzare questa funzione per determinare il primo vassoio utilizzato dalla stampante per prelevare i supporti.
- Nota Per utilizzare le impostazioni di blocco e di scelta del vassoio predefinito, è necessario selezionare l'opzione di selezione automatica del vassoio nel software della stampante. Se la stampante è collegata in rete e si imposta il vassoio predefinito, tale impostazione verrà applicata a tutti gli utenti della stampante.

Caricare solo carta comune nel vassoio 2.

Nella tabella seguente sono elencate tutte le procedure utilizzabili per conformare i vassoi alle proprie necessità di stampa.

Per	Attenersi alla seguente procedura
Caricare in entrambi i vassoi lo stesso tipo di supporto di stampa e fare in modo che la stampante lo prelevi da un vassoio se l'altro è vuoto.	 Caricare i supporti nel vassoio 1 e nel vassoio 2. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>. Assicurarsi di non avere selezionato la funzione di blocco del vassoio.
Caricare nei vassoi supporti speciali (come ad esempio carta intestata) e carta comune.	 Caricare il supporto speciale nel vassoio 1 e la carta comune nel vassoio 2. Assicurarsi di avere selezionato il vassoio 2 come predefinito. Assicurarsi di avere selezionato la funzione di blocco per il vassoio 1.
Caricare i supporti in entrambi i vassoi, ma fare in modo che la stampante effettui il prelevamento iniziando dal vassoio specificato.	 Caricare i supporti nel vassoio 1 e nel vassoio 2. Assicurarsi di avere impostato come vassoio predefinito il vassoio corretto.

Per configurare i vassoi

- 1. Accertarsi che la stampante sia accesa
- 2. Toccare (freccia destra), **Configurazione**, **Preferenze**, quindi selezionare **Vassoio pred.** o **Blocco vassoio**.
- 3. Dopo avere modificato le impostazioni di vassoio desiderate, fare clic su OK o su Applica.

Attivazione degli accessori nel driver della stampante

- Per attivare gli accessori (Windows)
- Per attivare gli accessori (Mac OS X)

Per attivare gli accessori (Windows)

- 1. Fare clic su Start, quindi su Stampanti oppure su Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti.
 - Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- 2. Fare clic sull'icona della stampante con il pulsante destro del mouse, quindi su **Proprietà stampante**.
- **3.** Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**. Fare clic sull'accessorio da attivare, scegliere **Installato** dal menu a discesa, quindi fare clic su **OK**.

Per attivare gli accessori (Mac OS X)

Mac OS X attiva automaticamente tutti gli accessori nel driver di stampa quando si installa il software della stampante. Se si aggiunge un nuovo accessorio successivamente, effettuare le operazioni riportate di seguito.

- 1. Aprire Preferenze di Sistema e selezionare Stampa & fax o Stampa & scansione.
- 2. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su Opzioni e forniture.
- 3. Fare clic sulla scheda Driver.
- 4. Selezionare le opzioni da installare e fare clic su OK.

Manutenzione della stampante

Questa sezione contiene le istruzioni per mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento. Eseguire queste operazioni di manutenzione come necessario.

- Pulizia del piano di scansione
- Pulizia della superficie esterna
- Pulizia dell'alimentatore automatico documenti

Pulizia del piano di scansione

Nota La presenza di polvere e di sporcizia sul piano di scansione, sul retro del coperchio o sul riquadro dello scanner può rallentare le prestazioni, causare il peggioramento della qualità di scansione e compromettere la precisione delle funzioni speciali, quali ad esempio, l'adattamento delle copie a uno specifico formato di pagina.

Per pulire il piano di scansione

- 1. Spegnere la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Spegnere la</u> <u>stampante</u>.
- 2. Sollevare il coperchio dello scanner.

3. Pulire il piano di scansione e la striscia di vetro con un panno morbido che non lasci residui utilizzando un detergente per vetri delicato. Asciugare il vetro con un panno asciutto e morbido che non lasci residui.



▲ **Avvertimento** Per pulire il piano di scansione, utilizzare esclusivamente detergenti per vetri. Non utilizzare detergenti che contengono sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro poiché possono danneggialo. Non utilizzare alcool isopropilico poiché potrebbe rigarlo.

Avvertimento Non spruzzare il detergente direttamente sul piano di scansione. Se viene utilizzata una quantità eccessiva di detergente, il liquido potrebbe depositarsi sotto il pianodi scansione e danneggiare lo scanner.

4. Chiudere il coperchio dello scanner e accendere la stampante.

Pulizia della superficie esterna

▲ Avvertenza Prima di pulire la stampante, spegnerla premendo il pulsante
↓ (pulsante Accensione) e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzare un panno morbido, umido e privo di lanugine per rimuovere la polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi all'interno dell'unità e sul pannello di controllo.

Pulizia dell'alimentatore automatico documenti

Se l'alimentatore automatico documenti preleva più fogli oppure non preleva la carta comune, è possibile pulire i rulli e il separatore. Sollevare il coperchio dell'alimentatore

automatico documenti per accedere al gruppo di prelievo al suo interno, pulire i rulli e il separatore, quindi chiudere il coperchio.

Per pulire i rulli e il pattino separatore

- 1. Rimuovere tutti gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti.
- Sollevare il coperchio dell'alimentatore automatico documenti (1). Ciò consente di accedere facilmente ai rulli (2) e al pattino separatore (3).



- 2 Rulli
- 3 Pattino separatore
- **3.** Inumidire un panno privo di lanugine con acqua distillata, quindi rimuovere l'acqua in eccesso.
- **4.** Utilizzare il panno bagnato per rimuovere eventuali residui di sporco dai rulli e dal pattino separatore.
 - Nota Se non si ottengono risultati soddisfacenti con l'acqua distillata, ripetere le operazioni descritte utilizzando alcool isopropilico.
- 5. Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico di documenti.

Aggiornamento della stampante

HP è costantemente impegnata a migliorare le prestazioni delle sue stampanti e a inserire le funzioni più recenti. Se la stampante è connessa a una rete e i servizi Web

sono attivati, è possibile verificare la presenza di aggiornamenti della stampante e installarli.

Per aggiornare la stampante, effettuare la seguente procedura:

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare 🛍 (HP ePrint), quindi Impostazioni, infine toccare Aggiornamenti prodotto.
- 2. Toccare Verifica aggiornamento del prodotto, quindi seguire le istruzioni sul display.
- ☆ Suggerimento Per consentire alla stampante di verificare gli aggiornamenti in automatico, toccare Impostazioni, toccare Aggiornamenti di prodotto, toccare Aggiornamento automatico, quindi toccare Automatico.

Spegnere la stampante

Spegnere la stampante premendo il pulsante U (pulsante Accensione) sulla stampante. Attendere che la spia sia spenta prima di scollegare il cavo di alimentazione o spegnere la basetta di alimentazione.

▲ **Avvertimento** Se si spegne l'unità in modo non corretto, il carrello di stampa potrebbe non ritornare nella posizione corretta e causare problemi alle cartucce dell'inchiostro e alla qualità di stampa.

Avvertimento HP consiglia di sostituire quanto prima eventuali cartucce mancanti per evitare problemi di qualità di stampa, spreco di inchiostro o danni al sistema di inchiostro. Non spegnere la stampante quando le cartucce di inchiostro risultano mancanti.

2 Stampa

La maggior parte delle impostazioni di stampa viene gestita automaticamente dall'applicazione. Modificare manualmente le impostazioni solo se si desidera modificare la qualità di stampa, stampare su tipi di carta particolari oppure avvalersi di funzioni speciali. Per ulteriori informazioni sulla scelta dei migliori supporti di stampa per i propri documenti, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

Selezionare un lavoro di stampa per continuare:

Ð	Stampa dei documenti
	Stampa di brochure
\bowtie	Stampa sulle buste
	Stampa delle foto
	Stampa su carta speciale e di formato personalizzato
	Stampa di documenti senza bordo

Stampa dei documenti

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

- <u>Stampa di documenti (Windows)</u>
- <u>Stampa documenti (Mac OS X)</u>

Nota Questa stampante include HP ePrint, un servizio gratuito di HP che consente di stampare documenti dalla stampante HP dotata di funzionalità ePrint in qualsiasi momento, da qualunque luogo e senza alcun software o driver aggiuntivo. Per maggiori informazioni, vedere <u>HP ePrint</u>.

Stampa di documenti (Windows)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- Per modificare le impostazioni, fare clic sull'opzione che consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
 A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato Proprietà, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze.
- Modificare le impostazioni di orientamento carta sulla scheda Layout e origine carta, tipo di supporto, formato carta e qualità sulla scheda Carta/qualità. Per stampare in bianco e nero, fare clic sul pulsante Avanzate e modificare l'opzione Stampa in scala di grigi.
- 6. Fare clic su OK.
- 7. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

Stampa documenti (Mac OS X)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Selezionare un formato carta:
 - a. Dal menu **File** dell'applicazione del software, fare clic su **Configurazione** pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere Configurazione pagina nel menu, andare al punto 3.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta e quindi fare clic su OK.
- 3. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 4. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- 5. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta (se disponibile).
- **6.** Modificare le impostazioni di stampa per ciascuna opzione fornita nei menu a comparsa, in funzione del tipo di progetto.
 - Nota Se non sono visibili le opzioni, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa Stampante o fare clic su Mostra dettagli.
- 7. Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Stampa di brochure

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

- Stampa di brochure (Windows)
- Stampa di brochure (Mac OS X)

Nota Questa stampante include HP ePrint, un servizio gratuito di HP che consente di stampare documenti dalla stampante HP dotata di funzionalità ePrint in qualsiasi momento, da qualunque luogo e senza alcun software o driver aggiuntivo. Per maggiori informazioni, vedere <u>HP ePrint</u>.

Stampa di brochure (Windows)

- Nota Per selezionare le impostazioni di stampa per tutti i processi, apportare le modifiche nel software HP della stampante. Per ulteriori informazioni sul software HP, fare riferimento a <u>Strumenti di gestione della stampante</u>.
- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- Per modificare le impostazioni, fare clic sull'opzione che consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
 A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato Proprietà, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze.
- Modificare le impostazioni di orientamento carta sulla scheda Layout e origine carta, tipo di supporto, formato carta e qualità sulla scheda Carta/qualità. Per stampare in bianco e nero, fare clic sul pulsante Avanzate e modificare l'opzione Stampa in scala di grigi.
- 6. Fare clic su OK.
- 7. Fare clic su Stampa o su OK per avviare il processo di stampa.

Stampa di brochure (Mac OS X)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Selezionare un formato carta:
 - a. Dal menu File dell'applicazione del software, fare clic su Configurazione pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere Configurazione pagina nel menu, andare al punto 3.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta e quindi fare clic su OK.
- 3. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 4. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- 5. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta (se disponibile).

- 6. Fare clic su **Tipo di carta/Qualità** nel menu a comparsa, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - Tipo di carta: Il tipo di carta da brochure appropriato
 - Qualità:Normale o Ottima
 - Nota Se tali opzioni non sono visibili, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa **Stampante** o fare clic su **Mostra dettagli**.
- 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK per avviare la stampa.

Stampa sulle buste

Evitare buste con le seguenti caratteristiche:

- Finiture molto lucide
- Autoadesivi, fermagli o finestre
- Bordi spessi, irregolari o arricciati
- Zone spiegazzate, strappate o comunque danneggiate.

Verificare che le falde delle buste caricate nella stampante siano ben piegate.

Nota Per ulteriori informazioni sulla stampa delle buste, vedere la documentazione disponibile con l'applicazione che si sta utilizzando.

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

- <u>Stampa sulle buste (Windows)</u>
- Stampa su buste (Mac OS X)

Stampa sulle buste (Windows)

- 1. Caricare le buste nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- Per modificare le impostazioni, fare clic sull'opzione che consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
 A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato Proprietà, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze.
- 5. Nella scheda Layout, modificare l'orientamento in Orizzontale.
- 6. Fare clic su Carta/qualità e selezionare l'appropriato tipo di busta dall'elenco a discesa Formato carta.
 - ☆ Suggerimento È possibile selezionare altre opzioni per la stampa utilizzando le funzioni disponibili nelle varie schede della finestra di dialogo.
- 7. Fare clic su OK, quindi fare clic su Stampa oppure OK per avviare la stampa.

Stampa su buste (Mac OS X)

- 1. Caricare le buste nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Selezionare un formato carta:
 - a. Dal menu File dell'applicazione del software, fare clic su Configurazione pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere **Configurazione pagina** nel menu, andare al punto 3.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare il formato della busta appropriato dal menu a comparsa Formato carta e quindi fare clic su OK.
- 3. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 4. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- 5. Selezionare il formato busta adatto nel menu a comparsa **Formato carta** (se disponibile).
- 6. Selezionare l'opzione Orientamento.
 - Nota Se tali opzioni non sono visibili, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa **Stampante** o fare clic su **Mostra dettagli**.
- 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Stampa delle foto

Non lasciare carta fotografica inutilizzata nel vassoio di alimentazione. La carta potrebbe arricciarsi compromettendo la qualità di stampa. Verificare che la carta fotografica sia ben distesa prima della stampa.

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

- Stampa di foto su carta fotografica (Windows)
- Stampa di foto su carta fotografica (Mac OS X)
- Stampa di foto da una periferica di memoria

Nota Questa stampante include HP ePrint, un servizio gratuito di HP che consente di stampare documenti dalla stampante HP dotata di funzionalità ePrint in qualsiasi momento, da qualunque luogo e senza alcun software o driver aggiuntivo. Per maggiori informazioni, vedere <u>HP ePrint</u>.

Stampa di foto su carta fotografica (Windows)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.

- Per modificare le impostazioni, fare clic sull'opzione che consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
 A seconda dell'applicazione in uso, questa opzione potrebbe essere denominata Proprietà, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze.
- 5. Nella scheda **Carta/Qualità**, selezionare il tipo di carta dal menu a discesa **Supporto**.
- 6. Fare clic su Avanzate, quindi selezionare Ottimale o Max DPI dal menu a discesa Qualità di stampa.
- 7. Per stampare la foto in bianco e nero, fare clic sul menu a discesa **Scala di grigi**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Alta qualità in scala di grigi: questa opzione usa tutti i colori disponibili per stampare la foto in scala di grigi. In questo modo si creano sfumature di grigi omogenee e naturali.
 - **Solo nero**: usa inchiostro nero per stampare le foto in scala di grigi. La sfumatura di grigio è creata dalla modifica dei vari punti neri, che potrebbe generare un'immagine granulosa.
- 8. Fare clic su OK, quindi fare clic su Stampa oppure OK per avviare la stampa.

Stampa di foto su carta fotografica (Mac OS X)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Selezionare un formato carta:
 - a. Dal menu **File** dell'applicazione del software, fare clic su **Configurazione** pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere Configurazione pagina nel menu, andare al punto 3.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta e quindi fare clic su OK.
- 3. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 4. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- 5. Selezionare il formato della carta adatto dal menu a comparsa **Formato carta** (se disponibile).
- 6. Fare clic su **Tipo di carta/Qualità** nel menu a comparsa, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** Il tipo di carta fotografica appropriato
 - Qualità:Ottima o DPI max
 - Nota Se tali opzioni non sono visibili, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa **Stampante** o fare clic su **Mostra dettagli**.

- 7. Se necessario, modificare le opzioni di colori e foto:
 - a. Fare clic sul triangolo di apertura posto accanto a **Opzioni colore** e selezionare le opzioni **Correggi foto** adatte:
 - **Disattivato:** Le modifiche all'immagine non avvengono in automatico.
 - **Base:** Effettua la messa a fuoco automatica dell'immagine; regola leggermente la nitidezza dell'immagine.
 - **b**. Per stampare la foto in bianco e nero, fare clic su **Scala di grigi** nel menu a comparsa **Colore**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Alta qualità: questa opzione usa tutti i colori disponibili per stampare la foto in scala di grigi. In questo modo si creano sfumature di grigi omogenee e naturali.
 - Solo cartuccia di stampa in nero: Usa inchiostro nero per stampare le foto in scala di grigi. La sfumatura di grigio è creata dalla modifica dei vari punti neri, che potrebbe generare un'immagine granulosa.
- 8. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su Stampa per avviare la stampa.

Stampa di foto da una periferica di memoria

È possibile collegare una periferica di memorizzazione USB, quale un'unità keychain o un disco rigido portatile, alla porta USB nella parte posteriore della stampante.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle periferiche di memoria, vedere <u>Inserimento di</u> <u>un dispositivo di memoria</u>.

▲ **Avvertimento** Il tentativo di rimozione di una periferica di memoria durante l'accesso, potrà danneggiare i file contenuti. La scheda di memoria può essere rimossa solo se l'indicatore di stato non lampeggia.

Per stampare le foto selezionate

- Nota Questa funzione è disponibile solo se nella periferica di memoria non è presente contenuto DPOF (Digital Print Order Format).
- 1. Inserire la periferica di memoria nell'apposito alloggiamento nella stampante. Sul display del pannello di controllo viene visualizzata la schermata **Foto**.
- 2. Toccare Vedi/stampa. Vengono visualizzate le foto.
- **3.** Seguire le istruzioni visualizzate sul display del pannello di controllo per selezionare, modificare o stampare le foto.

Stampa su carta speciale e di formato personalizzato

Se l'applicazione supporta formati carta personalizzati, impostare il formato nell'applicazione prima di stampare il documento. In caso contrario, impostare il formato nel driver di stampa. Si consiglia di riformattare i documenti esistenti per stamparli correttamente su formati personalizzati.

Utilizzare solo supporti di formato personalizzato supportati dalla stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.

Nota La definizione dei formati dei supporti personalizzati è possibile solamente nel software di stampa HP in Mac OS X.

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

- Stampa su carta speciale o di formato personalizzato (Mac OS X)
- Impostazione di formati personalizzati (Mac OS X)

Stampa su carta speciale o di formato personalizzato (Mac OS X)

- Nota Prima di stampare su carta di formato personalizzato, occorre impostare il formato personalizzato nel software HP della stampante. Per istruzioni, vedere Impostazione di formati personalizzati (Mac OS X).
- 1. Caricare la carta appropriata nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Selezionare un formato carta:
 - a. Dal menu **File** dell'applicazione del software, fare clic su **Configurazione** pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere **Configurazione pagina** nel menu, andare al punto 3.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta e quindi fare clic su OK.
- 3. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 4. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- 5. Selezionare il formato della carta adatto dal menu a comparsa Formato carta (se disponibile).
- 6. Fare clic su Gestione carta dal menu a comparsa.
- 7. In Formato carta di destinazione, fare clic sulla scheda Adatta a formato carta e selezionare il formato carta personalizzato.
- 8. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK per avviare la stampa.

Impostazione di formati personalizzati (Mac OS X)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- Dal menu File nella propria applicazione software, fare clic su Configurazione pagina, assicurarsi quindi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa Formato per.

- oppure -

Dal menu **File** nella propria applicazione software, fare clic su **Stampa**, assicurasi quindi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.

- 3. Nel menu a comparsa Formato carta, selezionare Gestione formati personalizzati.
 - Nota Se tali opzioni non sono visualizzate nella finestra di dialogo Stampa, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa Stampante o fare clic su Mostra dettagli.
- **4.** Fare clic su **+** posto a sinistra sullo schermo, fare doppio clic su **Senza nome**, quindi digitare un nome per il nuovo formato personalizzato.
- 5. Immettere le dimensioni nelle caselle Larghezza e Altezza e impostare i margini.
- 6. Fare clic su OK.

Stampa di documenti senza bordo

La stampa senza bordo consente di stampare sui margini di alcuni tipi di supporto fotografico e su numerosi formati standard.

Nota Non è possibile stampare documenti senza bordo, se il tipo di carta è impostato su Carta comune.

Nota Prima di stampare un documento senza bordo, aprire il file in un'applicazione e assegnare un formato all'immagine. Verificare che il formato corrisponda al formato effettivo del supporto sul quale verrà stampata l'immagine.

Nota Non tutte applicazioni supportano la funzionalità di stampa senza bordi.

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

- Stampa di documenti senza bordo (Windows)
- <u>Stampa di documenti senza bordi (Mac OS X)</u>

Stampa di documenti senza bordo (Windows)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- Per modificare le impostazioni, fare clic sull'opzione che consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
 A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato Proprietà, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze.
- 5. Fare clic sulla scheda Carta/Qualità, quindi sul pulsante Avanzate.
- 6. Nell'opzione Stampa senza bordi, fare clic su Stampare senza bordi, quindi fare clic su OK.
- 7. Nell'elenco a discesa **Supporto**, selezionare il tipo di carta appropriato.
- 8. Fare clic su OK, quindi fare clic su Stampa oppure OK per avviare la stampa.

Stampa di documenti senza bordi (Mac OS X)

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Selezionare un formato carta senza bordi:
 - a. Dal menu **File** dell'applicazione del software, fare clic su **Configurazione** pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere Configurazione pagina nel menu, andare al punto 3.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare un formato di carta senza bordi disponibile dal menu a comparsa **Formato carta** e quindi fare clic su **OK**.
- 3. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 4. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.
- 5. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta (se disponibile).
- 6. Fare clic su **Tipo di carta/Qualità** nel menu a comparsa, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - Tipo di carta: Il tipo di carta appropriato
 - Qualità:Ottima o DPI max
 - Nota Se tali opzioni non sono visibili, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa **Stampante** o fare clic su **Mostra dettagli**.
- 7. Assicurarsi che la casella di controllo Stampa senza bordi sia selezionata.
- 8. Se necessario, fare clic sul triangolo accanto a **Opzioni colore** e selezionare le opzioni appropriate di **Correggi foto**:
 - **Disattivato:** Le modifiche all'immagine non avvengono in automatico.
 - **Base:** Effettua la messa a fuoco automatica dell'immagine; regola leggermente la nitidezza dell'immagine.
- 9. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK per avviare la stampa.

HP ePrint

Con HP ePrint è possibile stampare da cellulari, netbook o altri dispositivi mobili connessi tramite e-mail o da normali client e-mail da desktop, ovunque e in qualsiasi momento. L'utilizzo del servizio del dispositivo mobile e dei servizi Web della stampante consente di stampare documenti da una stampante a portata di mano o a migliaia di km di distanza.

Per utilizzare il servizio HP ePrint è necessario disporre dei componenti elencati di seguito.

- Una stampante abilitata per HP ePrint collegata a Internet (tramite una connessione wireless o un cavo Ethernet)
- Un dispositivo con funzionalità e-mail abilitata

Per abilitare e configurare i servizi Web della stampante, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante stessa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>www.hp.com/go/ePrintCenter</u>.

Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/retro)

Se l'accessorio automatico per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex) è installato, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati del supporto di stampa (unità duplex).

- Nota La stampa fronte/retro richiede l'installazione nella stampante di un accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex).
- Suggerimento La stampa manuale su entrambi i lati può essere eseguita stampando prima solo le pagine dispari, capovolgendo le pagine e stampando quindi solo le pagine pari.

Esecuzione della stampa fronte-retro (Windows)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Indicazioni per</u> stampare su entrambi i lati di una pagina e <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Assicurarsi che l'unità duplex sia installata correttamente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Installare l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex)</u>.
- Dopo avere aperto un documento, fare clic su Stampa dal menu File, quindi nelle opzioni Stampa su entrambi i lati della scheda Layout, selezionare Lato lungo o Lato corto.
- 4. Modificare eventuali altre impostazioni e fare clic su OK.
- 5. Stampare il documento.

Esecuzione della stampa fronte-retro (Mac OS X)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Indicazioni per</u> stampare su entrambi i lati di una pagina e <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Assicurarsi che l'unità duplex sia installata correttamente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Installare l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex)</u>.
- 3. Selezionare un formato carta:
 - a. Dal menu **File** dell'applicazione del software, fare clic su **Configurazione** pagina.
 - Nota Se non si riesce a vedere Configurazione pagina nel menu, andare al punto 4.
 - **b**. Assicurarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata nel menu a comparsa **Formato per**.
 - c. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta e quindi fare clic su OK.
- 4. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 5. Accertarsi che la stampante che si desidera utilizzare sia selezionata.

- 6. Selezionare il formato della carta dal menu a comparsa Formato carta (se disponibile).
 - Nota Potrebbe essere necessario selezionare l'opzione formato carta contrassegnata con Margini fronte/retro.
- Fare clic su menu a comparsa Stampa fronte/retro, selezionare Stampa fronte/ retro, quindi fare clic sulle opzioni di rilegatura del documento appropriate.
 – oppure –

Fare clic su menu a comparsa **Layout**, selezionare le opzioni di rilegatura appropriate per il documento dal menu a comparsa **Fronte/retro**.

- Nota Se non sono visibili le opzioni, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa **Stampante** o fare clic su **Mostra dettagli**.
- 8. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK per avviare la stampa.

3 Scansione

È possibile utilizzare il pannello di controllo della stampante per eseguire la scansione di documenti, foto e altri originali e inviarli a diverse destinazioni, come ad una cartella in un computer. È anche possibile eseguire la scansione degli originali dal computer utilizzando il software HP fornito con la stampante o programmi compatibili con TWAIN o WIA.

Durante la scansione dei documenti, è possibile utilizzare il software HP per convertire i documenti in un formato che consenta di cercare, copiare, incollare e modificare.

Nota II software di scansione HP non supporta la scansione TWAIN e WIA in computer con Mac OS X in esecuzione.

Nota Alcune funzioni di scansione risultano disponibili solo dopo aver installato il software HP consigliato.

☆ Suggerimento Per qualsiasi problema relativo alla scansione di documenti, vedere <u>Risoluzione dei problemi di scansione</u>.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Scansione di un originale
- <u>Scansione con Webscan</u>
- <u>Scansione di documenti come testo modificabile</u>

Scansione di un originale

Nota La stampante ed il computer devono essere collegati ed accesi.

Nota Se si sta effettuando una scansione dal pannello di controllo della stampante o dal computer utilizzando il software HP della stampante, il software HP fornito con la stampante deve essere installato sul computer prima di iniziare la scansione. Inoltre, sui computer Windows, il software HP deve essere in esecuzione prima che venga avviata la scansione.

Nota Se si sta copiando un originale senza bordo, caricare l'originale sul piano di scansione, non nell'alimentatore automatico di documenti.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Scansione a computer
- <u>Scansione su una scheda di memoria</u>

Scansione a computer

Per effettuare la scansione di un originale in un computer dal pannello di controllo della stampante

Nota Se la stampante è connessa a una rete e si esegue la scansione su un computer Windows, per poter avviare la scansione dal pannello di controllo, è necessario abilitare la scansione dal software. Dal desktop del computer, fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, selezionare la cartella per la stampante HP, quindi selezionare l'opzione per la stampante HP. Fare doppio clic su Scanner, quindi fare doppio clic su Gestisci scansione su computer e fare clic su Attiva.

Seguire questi passi per effettuare una scansione dal pannello di controllo.

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Scansione, quindi selezionare Computer.
- Toccare Tipo di documento per selezionare il tipo del documento da salvare. Toccare Risoluzione per modificare l'impostazione di risoluzione della scansione.
- 4. Modificare le opzioni di scansione, se necessario.
- 5. Toccare Avvio scansione.

Per acquisire un originale dal software di scansione HP

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Sul computer, aprire il software di scansione HP:
 - Windows: Dal desktop del computer, fare clic sulla scheda Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, selezionare la cartella per la stampante HP, poi selezionare HP Scan.
 - Mac OS X: Fare doppio clic sull'icona Scansioni HP 3. Questa icona si trova nella cartella Hewlett-Packard della cartella Applicazioni nel livello superiore del disco rigido.
- **3.** Selezionare un collegamento di scansione. Se necessario, modificare le impostazioni di scansione.
- 4. Per avviare la scansione, fare clic su Scansione.
- Nota Utilizzare il software HP per eseguire la scansione dei documenti e convertirili in testo modificabile, un formato che possa consentire operazioni di ricerca, copia, incolla e modifica nel documento acquisito. Utilizzare questo formato per modificare lettere, ritagli di giornale e molti altri tipi di documenti. Per maggiori informazioni, vedere <u>Scansione di documenti come testo modificabile</u>.

Scansione su una scheda di memoria

È possibile eseguire la scansione direttamente in una scheda di memoria dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare un computer o il software HP fornito con la stampante.

Per effettuare la scansione di un originale in una scheda di memoria dal pannello di controllo della stampante

Seguire questi passi per inviare la scansione di un originale nella scheda di memoria.

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Inserimento di una scheda di memoria. Per maggiori informazioni, vedere Inserimento di un dispositivo di memoria.
- 3. Toccare Scansione, quindi selezionare Periferica di memoria.
- 4. Modificare le opzioni di scansione, se necessario.
- 5. Toccare Avvio scansione.
- Suggerimento Per eseguire la scansione di documenti come testo modificabile, è necessario installare il software HP fornito con la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Scansione di documenti come testo modificabile</u>.

Scansione con Webscan

Webscan è una funzionalità del server Web incorporato che consente di acquisire sul computer fotografie e documenti dalla stampante utilizzando un browser Web. Questa funzione è disponibile anche se il software della stampante non è stato installato nel computer.

Per maggiori informazioni, vedere Server Web incorporato.

Nota Se non si è in grado di aprire il Webscan in EWS, è possibile che sia stato disattivato dal proprio amministratore di rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di rete o la persona che ha configurato la rete.

Per eseguire la scansione con Webscan

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Apertura del server web incorporato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server</u> <u>Web incorporato</u>.
- **3.** Fare clic sulla scheda **Scansione**, fare clic su **Webscan** nel riquadro a sinistra, modificare le impostazioni, quindi fare clic su **Avvio scansione**.
- Suggerimento Per eseguire la scansione di documenti come testo modificabile, è necessario installare il software HP fornito con la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Scansione di documenti come testo modificabile</u>.

Scansione di documenti come testo modificabile

Durante la scansione dei documenti, è possibile utilizzare il software HP per convertire i documenti in un formato che consenta di cercare, copiare, incollare e modificare. In questo modo è possibile modificare lettere, ritagli di giornale e molti altri tipi di documenti.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile
- Indicazioni per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile

Per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile

Attenersi alle seguenti indicazioni per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile.

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

Windows

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- Dal desktop del computer, fare clic sulla scheda Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, selezionare la cartella per la stampante HP, poi selezionare HP Scan.
- 3. Selezionare il tipo di testo editabile da utilizzare nella scansione:

Per	Attenersi alla seguente procedura
Estrazione solo del testo, senza la formattazione dell'originale	Selezionare il collegamento Salva come testo modificabile (OCR) dall'elenco, quindi selezionare Testo (.txt) dal menu a discesa Tipo file.
Estrazione del testo e parte della formattazione dell'originale	Selezionare il collegamento Salva come testo modificabile (OCR) dall'elenco, quindi selezionare Rich Text (.rtf) dal menu a discesa Tipo file.
	Oppure
	Selezionare il collegamento Salva come PDF dall'elenco, quindi selezionare PDF con ricerca (.pdf) dal menu a discesa Tipo file.

4. Per iniziare la scansione, fare clic su **Scansione** e seguire le istruzioni visualizzate.

Mac OS X

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- Fare doppio clic sull'icona HP Scan 3. Questa icona si trova nella cartella Hewlett-Packard della cartella Applicazioni nel livello superiore del disco rigido.
- 3. Dal menu HP Scan, fare clic su Preferenze.
- 4. Selezionare l'impostazione predefinita **Documenti** dal menu a comparsa **Preimpostazioni**.
- 5. Per avviare la scansione, fare clic su Scansione.
- 6. Selezionare il tipo di testo editabile da utilizzare nella scansione:

Per	Attenersi alla seguente procedura
Estrazione solo del testo, senza la formattazione dell'originale	Selezionare TXT dal menu a comparsa Formato .
Estrazione del testo e parte della formattazione dell'originale	Selezionare RTF o PDF con ricerca consentita dal menu a comparsa Formato.

7. Fare clic su Save.

Indicazioni per effettuare la scansione di documenti come testo modificabile

Per accertarsi che i documenti vengano convertiti correttamente tramite il software, seguire la procedura descritta.

• Accertarsi che il vetro dello scanner o la finestra ADF sia pulita.

Quando si esegue la scansione del documento sulla stampante, è possibile che venga eseguita la scansione anche di eventuali residui di sporco o polvere sul vetro dello scanner o sulla finestra ADF impedendo la corretta conversione del documento in testo modificabile.

• Accertarsi che il documento sia caricato correttamente.

Quando si esegue la scansione di documenti come testo modificabile dall'ADF, l'originale deve essere caricato nell'ADF con il margine superiore in avanti e il lato da acquisire rivolto verso l'alto. Quando si esegue la scansione dal vetro dello scanner, l'originale deve essere caricato con il margine superiore rivolto verso il bordo destro del vetro di scansione.

Accertarsi inoltre che il documento non sia inclinato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.

• Accertarsi che il testo del documento sia nitido.

Per convertire correttamente il documento in testo modificabile, l'originale deve essere nitido e di alta qualità. Le condizioni indicate di seguito possono impedire la corretta conversione del documento da parte del software:

- Il testo dell'originale è sbiadito o la carta è arricciata.
- Il testo è troppo piccolo.
- La struttura del documento è troppo complessa.

- Il testo ha una spaziatura ridotta. Ad esempio, se il testo convertito dal software presenta caratteri mancanti o combinati, i caratteri "rn" potrebbero venire visualizzati come "m".
- Il testo è stampato su uno sfondo colorato. Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide.

Scegliere il profilo corretto.

Assicurarsi di selezionare un collegamento o un'impostazione predefinita che consenta di effettuare la scansione come testo modificabile. Queste opzioni utilizzano le impostazioni di scansione sviluppate per ottimizzare la qualità della scansione OCR. In Windows, utilizzare il collegamento **Testo modificabile (OCR)** o **Salva come PDF**. In Mac OS X, utilizzare l'impostazione predefinita **Documenti**.

• Salvare il file nel formato corretto.

Per estrarre solo il testo del documento, senza la formattazione dell'originale, selezionare un formato di testo normale (come **Testo (.txt)** o **TXT**). Per estrarre il testo e parte della formattazione originale, selezionare il formato Rich Text Format (come **Rich Text (.rtf)** o **RTF**) o quello PDF con ricerca consentita (**PDF con ricerca (.pdf)** o **PDF con ricerca consentita**).

4 Soluzioni digitali HP

La stampante include un insieme di soluzioni digitali che contribuisce a semplificare e snellire il lavoro. Le soluzioni digitali sono le seguenti:

- Archiviazione digitale diretta HP (comprese Scansione a cartella di rete e Scansione a e-mail)
- Fax digitale HP (comprese Fax a cartella di rete e Fax a e-mail)

Nota Le funzioni Scansione a e-mail e Fax a e-mail sono supportate solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Informazioni sulle soluzioni digitali HP
- <u>Requisiti</u>
- <u>Configurazione delle soluzioni digitali HP</u>
- Utilizzo delle soluzioni digitali HP

Informazioni sulle soluzioni digitali HP

Le soluzioni digitali HP sono costituite da un insieme di strumenti incluso nella stampante che contribuisce a migliorare la produttività in ufficio.

Archiviazione digitale diretta HP

L'Archiviazione digitale diretta HP fornisce funzionalità di scansione affidabili e generiche per ufficio nonché funzionalità di gestione dei documenti di base e versatili per più utenti su una rete. Con l'Archiviazione digitale diretta HP, è sufficiente accedere alla stampante, toccare un pulsante sul relativo pannello di controllo ed eseguire la scansione dei documenti direttamente sulle cartelle del computer sulla rete oppure condividerli velocemente con partner commerciali come allegati e-mail. È possibile eseguire tutte queste operazioni senza la necessità di utilizzare software di scansione aggiuntivo.

I documenti sottoposti a scansione possono essere inviati a una cartella di rete condivisa per consentire l'accesso di singoli utenti o di gruppi oppure a uno o più indirizzi e-mail per una condivisione rapida. Inoltre, è possibile configurare impostazioni di scansione specifiche per ciascuna destinazione di scansione per assicurarsi che vengano utilizzate le migliori impostazioni per le singole operazioni.

Fax digitale HP

È possibile eliminare definitivamente il problema di fax importanti mal riposti in una pila di pagine.

Con il Fax digitale HP, è possibile salvare fax in bianco e nero in arrivo in una cartella del computer sulla rete per facilitare condivisione ed archiviazione oppure è possibile inviare fax per e-mail, in modo da ricevere i fax importanti ovunque quando si è lontani dall'ufficio.

Inoltre, è possibile disattivare la stampa dei fax per risparmiare denaro su carta ed inchiostro nonché contribuire a ridurre il consumo e lo spreco di carta.

Requisiti

Prima di configurare le soluzioni digitali HP, accertarsi di avere a disposizione quanto segue:

Per tutte le soluzioni digitali HP

Collegamento di rete

È possibile collegare la stampante tramite una connessione wireless o utilizzando un cavo Ethernet.

Nota Se si collega la stampante mediante un cavo USB, è possibile eseguire la scansione di documenti in un computer o allegare i documenti acquisiti con scansione a un messaggio e-mail mediante il software HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Scansione di un originale</u>. È possibile ricevere fax nel computer utilizzando Fax a PC o Fax a Mac. Per maggiori informazioni, vedere <u>Ricezione di fax nel computer attraverso il fax digitale</u> <u>HP (Fax a PC o Fax a Mac)</u>.

Software HP

HP consiglia di impostare le soluzioni digitali HP utilizzando il software HP fornito con la stampante.

☆ Suggerimento Per impostare le soluzioni digitali HP senza installare il software HP, è possibile utilizzare il server Web incorporato (EWS) della stampante.

Per Scansione a cartella di rete, Fax a cartella di rete

- Una connessione di rete attiva. È necessario essere collegati alla rete.
- Una cartella condivisa Windows (SMB) esistente

Per ulteriori informazioni sull'individuazione del nome del computer, consultare la documentazione del sistema operativo.

- Indirizzo di rete della cartella Sui computer che eseguono Windows, in genere gli indirizzi di rete sono scritti nel seguente formato: \\pc\cartellacondivisa\
- Nome del computer in cui si trova la cartella Per ulteriori informazioni sull'individuazione del nome del computer, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Privilegi appropriati per la cartella condivisa
 È necessario disporre dell'accesso di scrittura alla cartella.
- Un nome utente e la password per la cartella condivisa (se necessario) Ad esempio, il nome utente e la password di Windows o Mac OS X utilizzati per accedere alla rete.
- Xota l'Archiviazione digitale diretta HP non supporta Active Directory.

Per Scansione a e-mail, Fax a e-mail

Nota Scansione a e-mail e Fax a e-mail sono supportati solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

- Un indirizzo e-mail valido
- · Informazioni sul server SMTP per la posta in uscita
- Una connessione Internet attiva

Se si configura la funzione Scansione a e-mail o Fax a e-mail su un computer che esegue Windows, le impostazioni e-mail per le seguenti applicazioni e-mail possono essere rilevate automaticamente dalla configurazione guidata:

- Microsoft Outlook 2003-2007 (Windows XP, Windows Vista e Windows 7)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)
- Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista e Windows 7)
- Qualcomm Eudora (versione 7.0 e successive) (Windows XP e Windows Vista)
- Netscape (versione 7.0) (Windows XP)

Tuttavia, se l'applicazione e-mail in uso non è elencata sopra, è comunque possibile configurare e utilizzare Scansione a e-mail e Fax a e-mail se l'applicazione e-mail soddisfa i requisiti indicati nella presente sezione.

Configurazione delle soluzioni digitali HP

È possibile configurare le soluzioni digitali HP utilizzando il software HP fornito con la stampante, utilizzando le procedure guidate accessibili dal software della stampante HP (Windows) o da HP Utility (Mac OS X).

- Suggerimento Per configurare le soluzioni digitali HP, è inoltre possibile utilizzare il server EWS della stampante. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del server EWS, consultare la sezione <u>Server Web incorporato</u>.
- Nota se si utilizza la stampante in un ambiente di rete solo IPv6, è necessario configurare le soluzioni digitali tramite EWS.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Configurazione di Archiviazione digitale diretta HP</u>
- <u>Configurazione del Fax digitale HP</u>

Configurazione di Archiviazione digitale diretta HP

Per configurare l'Archiviazione digitale diretta HP, seguire le istruzioni appropriate.

Nota è inoltre possibile effettuare la stessa procedura per modificare le impostazioni in futuro.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Configurazione della Scansione a cartella di rete</u>
- <u>Configura Scansione a e-mail</u>

Configurazione della Scansione a cartella di rete

È possibile configurare fino a 10 cartelle di destinazione per ciascuna stampante.

Nota Per utilizzare la funzione Scansione a cartella di rete, è necessario avere creato e configurato la cartella utilizzata su un computer collegato in rete. Non è possibile creare una cartella dal pannello di controllo della stampante. Assicurarsi inoltre che le preferenze della cartella siano impostate per fornire accesso di lettura e scrittura. Per ulteriori informazioni sulla creazione di cartelle sulla rete e l'impostazione delle preferenze delle cartelle, consultare la documentazione relativa al sistema operativo in uso.

Dopo aver completato la configurazione di Scansione a cartella di rete, le configurazioni vengono automaticamente salvate dal software HP nella stampante.

Per configurare Scansione a cartella di rete, effettuare la seguente procedura relativa al sistema operativo in uso.

Windows

- 1. Aprire il software della stampante HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Casella</u> degli strumenti (Windows).
- 2. Fare doppio clic su Scanner, quindi fare doppio clic su Configurazione guidata di Scansione a cartella di rete.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Nota Dopo avere creato le cartelle di destinazione, è possibile utilizzare il server EWS della stampante per personalizzare le impostazioni di scansione per tali cartelle. Nell'ultima schermata della Configurazione guidata di Scansione a cartella di rete, accertarsi che la casella di controllo Avvia server Web incorporato al termine sia selezionata. Quando si fa clic su Fine, il server EWS viene visualizzato nel browser Web predefinito del computer. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato.

Mac OS X

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic sulla scheda Scansione su cartella di rete della sezione Impostazioni scansione, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
 - Nota è possibile personalizzare le impostazioni di scansione per ciascuna cartella di destinazione.

Server Web incorporato (EWS)

- 1. Aprire il server web incorporato (EWS). Per maggiori informazioni, vedere <u>Server</u> <u>Web incorporato</u>.
- 2. Nella scheda Home fare clic su Configurazione della cartella di rete nella casella Imposta.

- 3. Fare clic su **Nuovo** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Nota è possibile personalizzare le impostazioni di scansione per ciascuna cartella di destinazione.
- 4. Dopo avere immesso le informazioni richieste sulla cartella di rete, fare clic su Salva e verifica per assicurarsi che il collegamento alla cartella di rete funzioni correttamente. La voce viene aggiunta all'Elenco cartelle di rete.

Configura Scansione a e-mail

È possibile utilizzare la stampante per acquisire documenti mediante scansione e inviarli a uno o più indirizzi e-mail come allegati, senza l'utilizzo di software di scansione aggiuntivo. Non è necessario acquisire i file dal computer e allegarli a messaggi e-mail.

Nota Scansione a e-mail è supportato solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

Per utilizzare la funzione Scansione a e-mail, attenersi alla seguente procedura preliminare:

Impostazione dei profili e-mail in uscita

Configurare l'indirizzo e-mail che verrà visualizzato nell'area DA del messaggio e-mail inviato dalla stampante. È possibile aggiungere fino a 10 profili e-mail in uscita. Per creare questi profili, è possibile utilizzare il software HP installato nel computer.

Aggiunta di indirizzi e-mail alla Rubrica e-mail

Gestire l'elenco di persone a cui inviare messaggi e-mail dalla stampante. È possibile aggiungere fino a 15 indirizzi e-mail con i nomi di contatto corrispondenti. È anche possibile creare gruppi di e-mail. Per aggiungere gli indirizzi e-mail, utilizzare il server Web incorporato (EWS) della stampante.

Configurazione di altre opzioni di e-mail

È possibile configurare un OGGETTO e il corpo del testo predefiniti che verranno inclusi in tutti i messaggi e-mail inviati dalla stampante. Per configurare queste opzioni, è necessario utilizzare il server EWS della stampante.

Fase 1: Configurazione dei profili e-mail in uscita

Per configurare il profilo e-mail in uscita utilizzato dalla stampante, effettuare la seguente procedura relativa al sistema operativo in uso.

Windows

- 1. Aprire il software della stampante HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Casella</u> <u>degli strumenti (Windows)</u>.
- 2. Fare doppio clic su Scanner, quindi fare doppio clic su Configurazione guidata di Scansione a e-mail.
- 3. Fare clic su Nuovo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota Dopo avere impostato il profilo e-mail in uscita, è possibile utilizzare il server Web incorporato (EWS) per aggiungere altri profili e-mail in uscita, per aggiungere indirizzi e-mail alla Rubrica e-mail e configurare altre opzioni e-mail. Per aprire automaticamente il server EWS, accertarsi che la casella di controllo Avvia server Web incorporato al termine sia selezionata nell'ultima schermata della Configurazione guidata di Scansione a e-mail. Quando si fa clic su Fine, il server EWS viene visualizzato nel browser Web predefinito del computer. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato.

Mac OS X

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic su Scansione a e-mail.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Dopo avere immesso le informazioni richieste sulla cartella di rete, fare clic su Salva e verifica per assicurarsi che il collegamento alla cartella di rete funzioni correttamente. La voce viene aggiunta all'elenco Profili e-mail in uscita.

Server Web incorporato (EWS)

- 1. Aprire il server web incorporato (EWS). Per maggiori informazioni, vedere <u>Server</u> <u>Web incorporato</u>.
- 2. Sulla scheda Home fare clic su **Profili e-mail in uscita** nella finestra **Configurazione**.
- 3. Fare clic su Nuovo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Dopo avere immesso le informazioni richieste sulla cartella di rete, fare clic su Salva e verifica per assicurarsi che il collegamento alla cartella di rete funzioni correttamente. La voce viene aggiunta all'Elenco profilo e-mail in uscita.

Fase 2: Aggiunta di indirizzi e-mail alla Rubrica e-mail

Per aggiungere indirizzi e-mail alla Rubrica e-mail, seguire la procedura descritta.

- 1. Aprire il server web incorporato (EWS). Per maggiori informazioni, vedere <u>Server</u> <u>Web incorporato</u>.
- 2. Nella scheda Scansione, fare clic su Rubrica e-mail.
- Fare clic su Nuovo per aggiungere un solo indirizzo e-mail.
 Oppure -

Fare clic su **Gruppo** per creare una lista di distribuzione e-mail.

- Nota Prima di creare una lista di distribuzione e-mail, è necessario avere già aggiunto almeno un indirizzo e-mail alla Rubrica e-mail.
- 4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. La voce viene aggiunta alla Rubrica e-mail.
 - Nota I nomi di contatto sono visualizzati sul display del pannello di controllo e nel programma di posta elettronica della stampante.

Fase 3: Configurazione di altre opzioni di e-mail

Per configurare altre opzioni e-mail (ad esempio la configurazione di un testo predefinito per OGGETTO e corpo da includere in tutti i messaggi e-mail dalla

stampante o impostazioni di scansione utilizzate per l'invio di e-mail dalla stampante), completare la procedura seguente.

- 1. Aprire il server web incorporato (EWS). Per maggiori informazioni, vedere <u>Server</u> <u>Web incorporato</u>.
- 2. Nella scheda Scansione, fare clic su Opzioni e-mail.
- 3. Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su Applica.

Configurazione del Fax digitale HP

Con Fax digitale HP, nella stampante i fax vengono ricevuti in automatico e salvati direttamente in una cartella di rete (Fax a cartella di rete) o inoltrati come allegati e-mail (Fax a e-mail).

Nota È possibile configurare Fax digitale HP per l'utilizzo della funzione Fax a cartella di rete o Fax a e-mail. Le due funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Nota Fax a e-mail è supportato solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

I file ricevuti vengono salvati come file TIFF (Tagged Image File Format) o PDF.

▲ **Avvertimento** Il Fax digitale HP è disponibile solo per la ricezione di fax in bianco e nero. I fax a colori vengono stampati e non salvati.

Windows

- 1. Aprire il software della stampante HP.
- 2. Fare doppio clic su Fax, quindi fare doppio clic su Configurazione guidata di Fax digitale.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Nota Dopo avere impostato Fax digitale HP, è possibile utilizzare il server Web incorporato (EWS) della stampante per modificare le impostazioni di Fax digitale HP. Per aprire automaticamente il server EWS, accertarsi che la casella di controllo Avvia server Web incorporato al termine sia selezionata nell'ultima schermata della Configurazione guidata di Fax digitale. Quando si fa clic su Fine, il server EWS viene visualizzato nel browser Web predefinito del computer. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato.

Mac OS X

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic su Archivio fax digitali.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Dopo avere immesso le informazioni richieste, fare clic su **Salva e verifica** per assicurarsi che il collegamento alla cartella di rete funzioni correttamente.

Server Web incorporato (EWS)

- 1. Nella scheda Home fare clic su Fax a e-mail/cartella di rete nella finestra Configurazione.
- 2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **3.** Dopo avere immesso le informazioni richieste, fare clic su **Salva e verifica** per assicurarsi che il collegamento alla cartella di rete funzioni correttamente.

Utilizzo delle soluzioni digitali HP

Per utilizzare le soluzioni digitali HP disponibili con la stampante, seguire le istruzioni appropriate.

Utilizzo di scansione a cartella di rete HP

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Scansione, quindi Cartella di rete.
- **3.** Sul display del pannello di controllo, selezionare il nome corrispondente alla cartella da utilizzare.
- 4. Se richiesto, immettere il PIN.
- 5. Modificare le impostazioni di scansione, quindi sfiorare Avvia scansione.
- Nota Per stabilire la connessione potrebbero essere necessari alcuni minuti, a seconda del traffico di rete e della velocità di connessione.

Utilizzo di Scansione a e-mail

- Nota Scansione a e-mail è supportato solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.
- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Scansione, quindi E-mail.
- **3.** Sul display del pannello di controllo, selezionare il nome corrispondente al profilo e-mail in uscita da utilizzare.
- 4. Se richiesto, immettere il PIN.
- 5. Selezionare l'indirizzo e-mail A (il destinatario dell'e-mail) o immettere un indirizzo e-mail.
- 6. Immettere o modificare l'OGGETTO del messaggio e-mail.
- 7. Modificare le impostazioni di scansione, quindi sfiorare Avvia scansione.
- Nota Per stabilire la connessione potrebbero essere necessari alcuni minuti, a seconda del traffico di rete e della velocità di connessione.

Utilizzo di Fax digitale HP

Dopo avere impostato il Fax digitale HP, per impostazione predefinita tutti i fax in bianco e nero ricevuti vengono stampati, quindi salvati nella destinazione designata, la cartella di rete o l'indirizzo e-mail specificato:

- Se si utilizza Fax a cartella di rete, il processo viene eseguito in background. Il Fax digitale HP non visualizza alcun messaggio quando i fax vengono salvati nella cartella di rete.
- Se si utilizza Fax a e-mail e l'applicazione e-mail in uso è impostata per visualizzare un messaggio quando vengono ricevuti nuovi messaggi e-mail nella posta in arrivo, è possibile verificare la ricezione di nuovi fax.
- Nota Fax a e-mail è supportato solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

5 Copia

È possibile realizzare copie a colori e in scala di grigi di alta qualità su numerosi tipi e formati di carta.

Nota Se quando arriva un fax si sta copiando un documento, il fax viene archiviato nella memoria della stampante fino alla fine della copia. Questo può ridurre il numero di pagine di fax archiviate in memoria.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Copia di documenti
- Modifica delle impostazioni di copia

Copia di documenti

È possibile creare copie di qualità usando il pannello di controllo della stampante.

Per copiare i documenti

- 1. Verificare che nel vassoio principale sia caricata la carta. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
- Posizionare gli originali a faccia in giù sulla superficie di scansione o a faccia in su nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul</u> <u>piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico</u> <u>documenti (ADF)</u>.
 - Nota Se si copia una foto, posizionare la foto sul vetro dello scanner con il lato da acquisire rivolto verso il basso, come indicato dall'icona sul bordo del vetro.
- 3. Toccare Copia.
- 4. Modificare le impostazioni desiderate. Per maggiori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di copia.
- 5. Per avviare un lavoro di copia, toccare Avvio Nero o Avvio Colore.
 - Nota Se si ha un originale a colori, selezionando Avvio Nero si produce una copia in bianco e nero dell'originale a colori, mentre selezionando Avvio Colore si produce una copia a colori dell'originale.

Modifica delle impostazioni di copia

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni di copia utilizzando il pannello di controllo della stampante:

- Numero di copie
- Formato carta copia
- Tipo carta
- Qualità o velocità copia

- Più chiara/scura
- Ridimensionamento originali per adattamento a vari formati carta

Queste impostazioni possono essere utilizzate per singoli lavori di copia oppure possono essere salvate come impostazioni predefinite per tutti i lavori successivi.

Per modificare le impostazioni di copia di un singolo lavoro

- 1. Toccare Copia.
- 2. Selezionare l'impostazione della funzione di copia che si vuole modificare.
- 3. Toccare Avvio nero o Avvio colore.

Per salvare le impostazioni correnti come predefinite per le sessioni di copia future

- 1. Toccare Copia.
- 2. Apportare tutte le modifiche alle impostazioni delle funzioni di copia, quindi toccare **Impostazioni**.
- 3. Toccare **T** (freccia giù), quindi selezionare **Imposta nuove predefinite**.
- 4. Toccare Sì, modifica predefinite, quindi selezionare Fine.

6 Fax

Si può usare la stampante per inviare e ricevere fax sia in bianco e nero che a colori. Per inviare i fax in modo facile e veloce a numeri utilizzati di frequente, è possibile pianificare l'invio differito e configurare le selezioni rapide. Dal pannello di controllo della stampante è inoltre possibile impostare un certo numero di opzioni fax, quali la risoluzione e la regolazione del contrasto dei fax inviati.

Nota Prima di utilizzare il fax, verificare di aver configurato correttamente la stampante per le operazioni di fax. È possibile che questa operazione sia già stata effettuata come parte dell'impostazione iniziale utilizzando il pannello di controllo oppure il software HP fornito con la stampante. È possibile verificare se il fax è impostato correttamente eseguendo il test di configurazione del fax dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni sul test del fax, vedere <u>Test della configurazione del fax</u>.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Invio di un fax
- <u>Ricezione di un fax</u>
- Impostazione delle voci di selezione rapida
- Modifica delle impostazioni fax
- Fax e servizi telefonici digitali
- Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP)
- Uso dei rapporti

Invio di un fax

È possibile inviare un fax in vari modi. Utilizzando il pannello di controllo della stampante, è possibile inviare un fax a colori o in bianco e nero. È anche possibile inviare un fax manualmente da un telefono esterno. Ciò consente di parlare con il destinatario prima di inviare il fax.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Invio di un fax standard
- Inviare un fax standard dal computer
- Invio manuale di un fax da un telefono
- Invio di un fax tramite il controllo selezione
- Invio di un fax dalla memoria
- Programmazione di un fax da inviare successivamente
- Invio di un fax a più destinatari
- Invio di un fax nella modalità correzione errori

Invio di un fax standard

È possibile inviare facilmente un fax in bianco e nero o a colori di una o più pagine utilizzando il pannello di controllo della stampante.
- Nota Se si desidera una conferma stampata per i fax inviati correttamente, attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax.
- Suggerimento È inoltre possibile inviare un fax manualmente da un telefono o tramite il controllo selezione. Queste funzioni consentono di controllare la velocità di composizione. Inoltre, sono utili se si desidera utilizzare una scheda telefonica per l'addebito della chiamata ed è necessario rispondere alle richieste a toni durante la selezione.

Per inviare un fax standard dal pannello di controllo della stampante

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Fax.
- 3. Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico.
 - ☆ Suggerimento Per inserire una pausa durante la composizione del numero di fax, toccare * ripetutamente, fino a visualizzare un trattino (-) sul display.
- Toccare Avvio nero o Avvio colore.
 Se la stampante rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico documenti, la stampante invia il documento al numero specificato.
 - Suggerimento Se il destinatario rileva dei problemi in merito alla qualità del fax che è stato inviato, è possibile tentare di modificare la risoluzione o il contrasto del fax.

Inviare un fax standard dal computer

È possibile inviare un documento sul computer come fax, senza doverlo stampare e inviare come fax dalla stampante.

Nota I fax inviati dal computer con questo metodo usano la connessione fax della stampante e non la connessione internet o il modem del computer. Tuttavia, accertarsi che la stampante sia collegata ed una linea telefonica funzionante e che la funzione fax sia impostata e funzioni correttamente.

Per utilizzare questa funzionalità, si deve installare il software della stampante usando il programma di installazione disponibile sul CD del software HP fornito con la stampante.

Windows

- 1. Sul computer, aprire il documento che si vuole spedire come fax.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Dall'elenco Nome, selezionare la stampante con "fax" nel nome.
- Per modificare le impostazioni (ad esempio selezionare se inviare il documento come fax a colori o meno), fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo Proprietà stampante. A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato Proprietà, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze.

- 5. Dopo aver modificato le impostazioni fare clic su OK.
- 6. Fare clic su Stampa o OK.
- Immettere il numero del fax e altre informazioni del destinatario, modificare qualunque altra impostazione del fax e fare clic su **Invia fax**. La stampante inizia a comporre il numero del fax e a trasmettere il documento.

Mac OS X

- 1. Sul computer, aprire il documento che si vuole spedire come fax.
- 2. Nel menu File dell'applicazione, fare clic su Stampa.
- 3. Selezionare la stampante con "(Fax)" nel nome.
- 4. Selezionare Informazioni fax dal menu a comparsa.

- 5. Inserire il numero di fax ed eventuali altre informazioni nelle caselle fornite.
 - Suggerimento Per inviare un fax a colori, selezionare Opzioni fax dal menu a comparsa, quindi fare clic su Colore.
- 6. Selezionare le altre opzioni di fax desiderate e fare clic su **Fax** per iniziare a comporre il numero e inviare il documento.

Invio manuale di un fax da un telefono

L'invio manuale di fax consente all'utente di effettuare una chiamata telefonica e parlare con il destinatario prima di inviare il fax. Questo è molto utile qualora l'utente desideri prima informare il destinatario dell'invio del fax. Quando si invia un fax manualmente, è possibile avvertire il segnale di linea, le richieste del telefono o altri segnali acustici tramite il ricevitore del telefono. Ciò facilita l'uso di una scheda telefonica per inviare un fax.

A seconda delle impostazioni della macchina fax del destinatario, il destinatario può rispondere al telefono oppure la chiamata può essere presa dalla macchina fax. Se al telefono risponde una persona, è possibile parlare con il destinatario prima di inviare il fax. Se a rispondere alla chiamata è la macchina fax, è possibile inviare il fax direttamente alla macchina fax quando si avvertono i toni del fax dalla macchina fax del destinatario.

Per inviare manualmente un fax da un telefono interno

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro del piano o con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Fax.
- 3. Digitare il numero tramite la tastiera del telefono collegato alla stampante .
 - Nota Non utilizzare il tastierino del pannello di controllo della stampante quando si invia manualmente un fax. Per comporre il numero del destinatario è necessario utilizzare la tastiera del telefono.

Nota Se non si riesce a individuare il menu a comparsa, provare a fare clic sul triangolo accanto a **Selezione stampante**.

- 4. Se il destinatario risponde alla chiamata, è possibile iniziare una conversazione prima di inviare il fax.
 - Nota Se a rispondere alla chiamata è la macchina fax, è possibile sentire i toni del fax dalla macchina fax del destinatario. Procedere con il passo successivo per trasmettere il fax.
- 5. Quando si è pronti a spedire il fax, toccare Avvio nero o Avvio colore.

Nota Se richiesto, selezionare Invia fax.

Se si stava parlando con il destinatario prima di inviare il fax, informarlo di premere **Avvio** sull'apparecchio dopo aver avvertito i toni fax. Durante la trasmissione del fax, la linea telefonica è muta. A questo punto, è possibile riagganciare il telefono. Se si desidera continuare a parlare con il destinatario, rimanere in linea fino al completamento della trasmissione del fax.

Invio di un fax tramite il controllo selezione

La composizione su monitor consente di comporre un numero dal pannello di controllo della stampante così come si farebbe con un telefono normale. Quando si invia un fax mediante il controllo selezione, è possibile avvertire il segnale di linea, le richieste del telefono o altri segnali acustici tramite gli altoparlanti della stampante. Ciò consente di rispondere alle richieste durante la selezione e di controllare la velocità di selezione.

- Suggerimento Se si utilizza una scheda telefonica e non si immette il PIN con sufficiente rapidità, la stampante potrebbe iniziare troppo presto l'invio dei toni del fax impedendo il riconoscimento del PIN da parte del servizio di gestione della scheda telefonica. In questo caso, è possibile creare una voce di selezione rapida contenente il PIN della scheda telefonica. Per maggiori informazioni, vedere Impostazione delle voci di selezione rapida.
- **Nota** Accertarsi che il volume sia attivato per avvertire il segnale di linea.

Per inviare un fax tramite il controllo selezione dal pannello di controllo della stampante

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <u>Caricamento di</u> <u>un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore</u> <u>automatico documenti (ADF)</u>.
- Toccare Fax, quindi toccare Avvio nero o Avvio colore.
 Se la stampante rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico dei documenti, si avvertirà il segnale di linea.
- **3.** Quando si avverte il segnale di linea, immettere il numero tramite il tastierino sul pannello di controllo della stampante.
- 4. Attenersi alle eventuali richieste formulate in linea.
 - ☆ Suggerimento Se si utilizza una scheda telefonica per l'invio di un fax e il PIN è stato memorizzato come selezione rapida, quando viene richiesto di

immettere il PIN, toccare e per selezionare la voce di selezione rapida dove è memorizzato il PIN.

Il fax viene inviato alla risposta dell'apparecchio fax ricevente.

Invio di un fax dalla memoria

È possibile acquisire tramite scanner un fax in bianco e nero direttamente nella memoria del fax e poi inviarlo dalla memoria stessa. Questa funzione è utile se il numero di fax che si sta contattando è occupato o temporaneamente non disponibile. La stampante esegue la scansione degli originali nella memoria e li invia quando è possibile eseguire un collegamento con l'apparecchio fax ricevente. Dopo che la stampante ha eseguito la scansione delle pagine in memoria, è possibile rimuovere immediatamente gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti o dal vetro dello scanner.

Nota Dalla memoria si possono mandare solo fax in bianco e nero.

Per inviare un fax dalla memoria

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <u>Caricamento di</u> <u>un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore</u> <u>automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Fax, quindi Opzioni fax o Impostazioni fax.
- 3. Toccare Scansione e fax.
- 4. Immettere il numero del fax usando il tastierino, toccare per selezionare una voce di selezione rapida o toccare 2 per selezionare un numero già chiamato in precedenza o un numero ricevuto.
- 5. Toccare Avvio fax.

La stampante acquisisce gli originali in memoria e invia il fax quando l'apparecchio fax ricevente è disponibile.

Programmazione di un fax da inviare successivamente

È possibile programmare l'invio di un fax in bianco e nero entro le 24 ore successive. Ciò consente, ad esempio, di inviare un fax in bianco e nero nelle ore della sera, quando le linee telefoniche non sono occupate o i costi telefonici sono inferiori. La stampante invia automaticamente il fax all'ora prestabilita.

È possibile programmare l'invio di un solo fax alla volta. È comunque possibile continuare a inviare fax normalmente anche quando è programmato l'invio di un fax.

Nota È possibile inviare solo fax programmati in bianco e nero.

Per programmare l'invio di un fax dal pannello di controllo della stampante

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <u>Caricamento di</u> <u>un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Fax, quindi Opzioni fax o Impostazioni fax.
- 3. Toccare Invia fax dopo.
- 4. Immettere l'orario di invio usando il tastierino, toccare AM o PM, quindi selezionare Fine.

5. Immettere il numero del fax usando il tastierino, toccare imper selezionare una

voce di selezione rapida o toccare Selezionare un numero già chiamato in precedenza o un numero ricevuto.

6. Toccare Avvio fax.

La stampante esegue la scansione di tutte le pagine e l'ora prestabilita viene visualizzata sul display. Il fax viene inviato all'ora prestabilita.

Per annullare un fax programmato

- Toccare il messaggio Invia fax dopo sul display.
 oppure -
 - Toccare Fax, quindi selezionare Opzioni fax o Impostazioni fax.
- 2. Toccare Annullare il fax programmato.

Invio di un fax a più destinatari

È possibile inviare un fax a più destinatari alla volta raggruppando singole voci di selezione rapida in voci di selezione rapida di gruppo.

Per inviare un fax a più destinatari utilizzando un gruppo di selezione rapida

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <u>Caricamento di</u> <u>un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore</u> <u>automatico documenti (ADF)</u>.
- 2. Toccare Fax, toccare il gruppo di destinatari.
- 3. Toccare Avvio Nero.

Se la stampante rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico documenti, invia il documento a tutti i numeri del gruppo di selezione rapida.

Nota Le selezioni rapide di gruppo possono essere utilizzate solo per inviare fax in bianco e nero a causa dei limiti di memoria. La stampante acquisisce il fax in memoria, quindi compone il primo numero. Una volta stabilita la connessione, l'unità invia il fax e compone il numero successivo. Se un numero è occupato o non risponde, la stampante segue le impostazioni relative a Riselezione se occupato e Riselezione in caso di nessuna risposta. Se non è possibile stabilire una connessione, viene composto il numero successivo e creato un rapporto di errore.

Invio di un fax nella modalità correzione errori

Modalità Correzione Errori (ECM) (ECM) previene la perdita di dati dovuta ad una linea telefonica di bassa qualità rilevando gli errori che avvengono durante la trasmissione e richiedendo automaticamente la ritrasmissione della porzione in errore. I costi telefonici non vengono influenzati, o potrebbero essere ridotti, con una linea telefonica di buona qualità. Su linee telefoniche di bassa qualità, ECM aumenta il tempo di trasmissione e quindi i costi, ma trasmette i dati con maggiore affidabilità. L'impostazione predefinita è **Accesa**. Disattivare ECM solo se incrementa in modo considerevole i costi di trasmissione, e solo se si si è disposti ad accettare una qualità scadente in cambio di una riduzione dei costi.

Prima di disattivare l'ECM, considerare quanto segue. Se si disattiva l'ECM:

- La disattivazione dell'ECM influisce sulla qualità e sulla velocità di trasmissione dei fax inviati.
- L'opzione Velocità fax viene impostata automaticamente a Media.
- Non è più possibile inviare o ricevere fax a colori.

Per modificare l'impostazione ECM dal pannello di controllo

- 1. Nella schermata Home toccare 🕨 (freccia destra), quindi selezionare Imposta.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 3. Selezionare Modalità correzione errori.
- 4. Selezionare Accesa o Inattivo.

Ricezione di un fax

È possibile ricevere i fax automaticamente o manualmente. Se si disabilita l'opzione **Pulsante di risposta automatica**, si devono ricevere i fax manualmente. Se si abilita l'opzione **Pulsante di risposta automatica** (impostazione predefinita), la stampante risponde automaticamente alle chiamate in ingresso e riceve il fax dopo il numero di squilli specificato dall'impostazione **Squilli prima di rispondere**. (L'impostazione predefinita per **Squilli prima di rispondere** è di cinque squilli).

Se si riceve un fax in formato Legale o di dimensioni superiori e l'unità non è configurata per utilizzare carta di questo formato, le dimensioni del fax verranno adattate al formato della carta effettivamente caricata. Se la funzione **Riduzione automatica** non è abilitata, la stampante stampa il fax su due pagine.

- Nota Se quando arriva un fax si sta copiando un documento, il fax viene archiviato nella memoria della stampante fino alla fine della copia. Questo può ridurre il numero di pagine di fax archiviate in memoria.
- Ricezione manuale di un fax
- Impostazione del backup dei fax
- <u>Ristampa dei fax ricevuti dalla memoria</u>
- <u>Richiesta di fax</u>
- Inoltro dei fax ad altri numeri
- Impostazione del formato carta per i fax ricevuti
- Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata
- Blocco dei numeri di fax indesiderati
- <u>Ricezione di fax nel computer attraverso il fax digitale HP (Fax a PC o Fax a Mac)</u>

Ricezione manuale di un fax

Durante le conversazioni telefoniche, l'interlocutore può inviare un fax durante la connessione. Questa funzione è conosciuta come invio manuale dei fax. Seguire le istruzioni di questa sezione per ricevere un fax manualmente.

Nota Si può sollevare il ricevitore per parlare o per ascoltare il segnale del fax.

È possibile ricevere manualmente fax da un telefono con le seguenti caratteristiche:

- Collegato direttamente alla stampante (sulla porta 2-EXT)
- Collegato alla stessa linea telefonica, ma non collegato direttamente alla stampante

Per ricevere manualmente un fax

- 1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che vi sia carta caricata nel vassoio principale.
- 2. Rimuovere gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti.
- 3. Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su un valore elevato per consentire all'utente di rispondere alla chiamata in entrata prima che risponda la stampante. In alternativa, disattivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica in modo che la stampante non risponda automaticamente alle chiamate in entrata.
- **4.** Se si è al telefono con la persona che invia il fax, chiederle di premere **Avvio** sull'apparecchio fax.
- **5.** Se si avvertono i toni fax dell'apparecchio fax di origine, effettuare le seguenti operazioni:
 - a. Toccare Fax, quindi toccare Avvio nero o Avvio colore.
 - Quando la stampantè inizia a ricevere il fax, è possibile riagganciare il telefono o rimanere in linea. Durante la trasmissione del fax, la linea telefonica è muta.

Impostazione del backup dei fax

A seconda delle preferenze e dei requisiti di sicurezza, è possibile impostare la stampante per memorizzare tutti i fax ricevuti, solo quelli ricevuti in condizione di errore o nessuno dei fax ricevuti.

Sono disponibili le seguenti modalità di backup dei fax:

Accesa	Questa è l'impostazione predefinita. Quando Backup dei fax è Accesa , la stampante archivia in memoria tutti i fax ricevuti. Ciò consente di ristampare fino a otto fax stampati più recentemente, se sono ancora presenti in memoria.
	Nota Quando la memoria è insufficiente, la stampante ricevendo nuovi fax, sovrascrive i fax stampati meno recentemente. Se la memoria è piena di fax non stampati, la stampante non risponde più alle chiamate fax in entrata.
	Nota Se si riceve un fax di dimensioni eccessive, ad esempio una foto a colori con molti dettagli, è possibile che non possa essere memorizzato a causa delle limitazioni della memoria.
Solo in caso di errore	Indica alla stampante di memorizzare i fax solo se si verifica una condizione di errore che impedisce alla stampante di stampare i fax (ad esempio, se la stampante esaurisce la carta). La stampante continua ad archiviare i fax in entrata finché dispone di spazio nella memoria. Quando la memoria è piena, la stampante non risponde più alle chiamate fax in entrata. Una volta risolta la condizione di errore, i fax archiviati in memoria vengono stampati automaticamente ed eliminati dalla memoria.

Inattivo	I fax non vengono mai salvati nella memoria. Per esempio, è possibile disattivare Backup dei fax per ragioni di sicurezza. Se si verifica una condizione di errore che impedisce alla stampante di stampare (ad esempio, si esaurisce la carta), la stampante non risponde più alle chiamate fax in entrata.
----------	---

Nota Se la funzione di backup dei fax è abilitata e si spegne la stampante, tutti i fax archiviati in memoria vengono cancellati, inclusi i fax non stampati ricevuti mentre la stampante era in condizione di errore. Sarà necessario mettersi in contatto con i mittenti per chiedere loro di re inviare i fax non stampati. Per ottenere un elenco dei fax ricevuti, stampare il **Registro fax**. Il **Registro fax** non viene cancellato quando si spegne la stampante.

Per impostare il backup dei fax dal pannello di controllo della stampante

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi selezionare **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 3. Toccare Ricezione con backup dei fax.
- 4. Toccare Accesa, Solo in caso di errore, o Inattivo.

Ristampa dei fax ricevuti dalla memoria

Se si imposta la modalità **Backup dei fax** su **Accesa**, i fax ricevuti vengono memorizzati in ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di condizioni di errore nella stampante.

Nota Quando la memoria è piena, i fax stampati meno recenti vengono sovrascritti quando si ricevono nuovi fax. Se nessuno dei fax memorizzati è stato stampato, la stampante non sarà in grado di ricevere altre chiamate fax finché i fax memorizzati non vengono stampati o eliminati. È anche possibile cancellare i fax in memoria per motivi di sicurezza o riservatezza.

A seconda delle dimensioni dei fax in memoria, è possibile ristampare fino a otto dei fax stampati più recentemente, se sono ancora presenti in memoria. Ad esempio, è possibile ristampare i fax se si perde la copia degli ultimi fax stampati.

Per ristampare i fax in memoria dal pannello di controllo della stampante

- 1. Verificare che nel vassoio principale sia caricata la carta.
- 2. Toccare 🕨 (freccia destra), quindi selezionare Configurazione.
- 3. Toccare Strumenti o Strumenti fax, quindi selezionare Ristampa fax in memoria.

I fax vengono stampati nell'ordine inverso di ricezione, ossia il fax ricevuto più di recente viene stampato per primo e così via.

4. Se si desidera interrompere la ristampa dei fax in memoria, toccare **X** (pulsante Pulsante di annullamento)

Richiesta di fax

Il polling consente alla stampante di richiedere a un altro apparecchio fax l'invio di un fax in coda. Quando si utilizza la funzione **Richiedi fax**, la stampante chiama

l'apparecchio fax designato e richiede il documento. È necessario che l'apparecchio fax designato sia impostato per il polling e disponga di un fax pronto per l'invio.

Nota la stampante non supporta i codici di accesso per il polling. I codici di accesso per il polling rappresentano una funzione di protezione che richiede all'apparecchio fax ricevente di fornire un codice di accesso alla stampante che effettua il polling in modo da poter ricevere il fax. Verificare che per la stampante a cui viene richiesto il codice non sia stato impostato un codice di accesso (o non sia stato modificato il codice predefinito) altrimenti la stampante non sarà in grado di ricevere il fax.

Per impostare la richiesta di ricezione di un fax dal pannello di controllo della stampante

- 1. Toccare Fax, quindi selezionare Impostazioni fax o Altri metodi.
- 2. Toccare Richiedi fax.
- 3. Immettere il numero fax dell'altro apparecchio fax.
- 4. Toccare Avvio fax.

Inoltro dei fax ad altri numeri

Si può impostare la stampante per inoltrare i fax ad un altro numero fax. Un fax a colori ricevuto viene inoltrato in bianco e nero.

Verificare che il numero a cui si inoltra il fax appartenga a una linea funzionante. Inviare un fax di prova per accertarsi che l'apparecchio fax sia in grado di ricevere i fax inoltrati.

Per inoltrare i fax dal pannello di controllo della stampante

- 1. Sfiorare Imposta.
- 2. Toccare Impostazioni fax o Configurazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 3. Toccare Inoltro fax.
- 4. Toccare On (Stampa e inoltro) per stampare ed inoltrare il fax o selezionare On (Inoltro) per inoltrare il fax.
 - Nota Se la stampante non è in grado di inoltrare i fax all'apparecchio designato (ad esempio, se non è acceso), la stampante stampa il fax. Se la stampante è stato configurata in modo da stampare automaticamente i rapporti di errore per i fax ricevuti, stamperà anche un rapporto di errore.
- 5. Quando richiesto, immettere il numero dell'apparecchio fax a cui verranno inoltrati i fax, quindi toccare **Fine**. Immettere le necessarie informazioni per ciascuna delle seguenti richieste: data inizio, ora inizio, data fine, e ora fine.
- 6. Inoltro fax attivato. Toccare OK per confermare. Se la stampante si spegne mentre è attivata la funzione di inoltro fax, vengono salvate le impostazioni di inoltro fax e numero di telefono. Quando si ripristina l'alimentazione alla stampante, l'impostazione di inoltro fax è ancora On.
 - Nota Si può disabilitare l'inoltro dei fax selezionando Off dal menu Inoltro fax.

Impostazione del formato carta per i fax ricevuti

È possibile selezionare il formato della carta per i fax in ricezione. Il formato carta selezionato deve corrispondere a quello caricato nel vassoio principale di alimentazione. I fax possono essere stampati solo su carta Lettera, A4 o Legale.

Nota Se nel vassoio principale viene caricato un formato carta errato durante la ricezione di un fax, questo non viene stampato e viene visualizzato un messaggio di errore sul display. Caricare la carta formato Letter, A4 o Legal e toccare OK per stampare il fax.

Per impostare il formato carta per i fax ricevuti dal pannello di controllo della stampante

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi selezionare **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax base.
- 3. Toccare Formato carta fax, e selezionare una opzione.

Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata

L'impostazione **Riduzione automatica** determina il comportamento della stampante se si riceve un fax di dimensioni superiori al formato carta predefinito. Questa impostazione è attivata automaticamente in modo da consentire la riduzione dell'immagine del fax in entrata per farlo rientrare in una sola pagina, se possibile. Se questa funzione è disattivata, le informazioni che non rientrano nella prima pagina vengono stampate su una seconda pagina. La funzione **Riduzione automatica** è utile se si riceve un fax nel formato Legale e nel vassoio principale di alimentazione è caricata carta di formato Lettera.

Per impostare la riduzione automatica dal pannello di controllo della stampante

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi selezionare **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 3. Toccare Riduzione automatica e selezionare On oppure Off.

Blocco dei numeri di fax indesiderati

Se si effettua l'abbonamento ad un servizio ID chiamante tramite la propria società telefonica, è possibile bloccare numeri fax specifici in modo che in futuro la stampante non stampi più i fax ricevuti da tali numeri. Quando si riceve una chiamata fax, la stampante confronta il numero con l'elenco dei numeri fax indesiderati per stabilire se bloccare o meno la chiamata. Se il numero corrisponde ad un numero contenuto nell'elenco dei numeri fax indesiderati, il fax non viene stampato. La quantità massima di numeri fax che è possibile bloccare dipende dal modello.

Nota Questa funzione non è supportata in tutti i paesi/regioni. Se non è supportata nel paese o nella regione di appartenenza, l'opzione Blocco fax indesiderati non appare nel menu Opzioni fax o Impostazioni fax.

Nota Se non vengono aggiunti numeri telefonici nell'elenco degli ID chiamanti, si presume che l'utente non sia abbonato al servizio ID chiamante.

- <u>Aggiungere numeri all'elenco fax indesiderati</u>
- <u>Rimuovere numeri dall'elenco fax indesiderati</u>
- Stampa di un rapporto sull'Elenco indesiderati

Aggiungere numeri all'elenco fax indesiderati

Per bloccare numeri specifici, è possibile aggiungerli all'elenco dei numeri indesiderati.

Per aggiungere un numero all'elenco fax indesiderati

- 1. Toccare Imposta.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax base.
- 3. Toccare Blocco fax indesiderati.
- 4. Viene visualizzato un messaggio che richiede l'ID del chiamante per bloccare i fax indesiderati. Toccare **OK** per continuare.
- 5. Toccare Aggiungi numeri.
- 6. Per selezionare un numero di fax da bloccare dall'elenco degli ID chiamante, selezionare Seleziona da cronologia ID chiamante.

- oppure -

Per immettere manualmente un numero di fax da bloccare, toccare **Immettere nuovo numero**.

- 7. Dopo aver immesso un numero di fax da bloccare, premere Fine.
 - Nota Immettere il numero di fax così come visualizzato sul display del pannello di controllo e non il numero di fax indicato sull'intestazione del fax ricevuto, in quanto tali numeri possono essere differenti.

Rimuovere numeri dall'elenco fax indesiderati

Se non si desidera più bloccare un numero, è possibile rimuovere tale numero dall'elenco dei fax indesiderati.

Per rimuovere dei numeri dall'elenco dei numeri fax indesiderati

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.
- 3. Toccare **▼** (freccia giù), quindi Blocco fax indesiderati o Configurazione Blocco fax indesiderati.
- 4. Toccare Rimuovi numeri.
- 5. Selezionare i numeri da rimuovere e toccare OK.

Stampa di un rapporto sull'Elenco indesiderati

Usare le seguenti procedure per stampare un elenco dei numeri di fax indesiderati.

Stampa di un rapporto sull'Elenco indesiderati

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.

- 3. Toccare **T** (freccia giù), quindi toccare **Blocco fax indesiderati**.
- 4. Toccare Stampa rapporto, quindi toccare Lista fax ind..

Ricezione di fax nel computer attraverso il fax digitale HP (Fax a PC o Fax a Mac)

Se la stampante è collegata al computer con un cavo USB, è possibile utilizzare il fax digitale HP (Fax a PC e Fax a Mac) per ricevere e salvare automaticamente i fax sul computer. Con Fax a PC e Fax a Mac è possibile memorizzare facilmente copie digitali dei fax ed eliminare i problemi legati alla gestione delle copie cartacee.

Nota Se la stampante è collegata a una rete con un cavo Ethernet o tramite connessione wireless, è invece possibile utilizzare Fax digitale HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Soluzioni digitali HP</u>.

I file ricevuti vengono salvati in formato TIFF (Tagged Image File Format). Alla ricezione del fax, viene visualizzata una notifica con un collegamento alla cartella in cui il fax viene salvato.

Ai file viene assegnato un nome basato sul formato seguente:

XXXX_YYYYYYYZZZZZZ.tif, dove X corrisponde ai dati del mittente, Y alla data e Z all'ora di ricezione del fax.

Nota Fax a PC e Fax a Mac sono disponibili solo per la ricezione di fax in bianco e nero. I fax a colori vengono stampati e non salvati sul computer.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Requisiti di Fax a PC e Fax a Mac
- <u>Attivare Fax a PC e Fax a Mac</u>
- Modificare le impostazioni di Fax a PC o Fax a Mac

Requisiti di Fax a PC e Fax a Mac

- Il computer dell'amministratore (il computer che ha attivato la funzione Fax a PC o Fax a Mac) deve essere sempre attivo. Solo un computer può fungere da computer dell'amministratore di Fax a PC o Fax a Mac.
- Il computer o il server della cartella di destinazione deve essere sempre attivo.
 Anche il computer di destinazione deve essere sempre attivo. I fax non verranno salvati se il computer è in modalità di attesa o in stato di ibernazione.
- La carta deve essere caricata nel vassoio di alimentazione; per ulteriori informazioni vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

Attivare Fax a PC e Fax a Mac

In un computer con sistema operativo Windows, è possibile utilizzare la Configurazione guidata di Fax digitale per attivare Fax a PC. Su un computer Macintosh è possibile utilizzare HP Utility.

Per configurare Fax a PC (Windows)

- 1. Dal desktop del computer, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, selezionare la cartella per la stampante HP, quindi selezionare l'opzione per la propria stampante HP.
- 2. Fare doppio clic su Fax, quindi fare doppio clic su Configurazione guidata di Fax digitale.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per configurare Fax a Mac (Mac OS X)

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic sull'icona Applicazioni sulla barra degli strumenti di Utilità HP.
- 3. Fare doppio clic su HP Setup Assistant e seguire le istruzioni sullo schermo.

Modificare le impostazioni di Fax a PC o Fax a Mac

In qualsiasi momento è possibile aggiornare le impostazioni di Fax a PC sul computer dalla Configurazione guidata di Fax digitale. È possibile aggiornare le impostazioni di Fax a Mac da HP Utility.

Dal pannello di controllo della stampante è possibile disattivare la funzione Fax a PC o Fax a Mac e disabilitare la stampa dei fax.

Per modificare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, Impostazione fax base, quindi Fax a PC.
- 3. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare. È possibile modificare le seguenti impostazioni:
 - **Visualizza nome host PC**: Visualizza il nome del computer sul quale è configurata l'amministrazione di Fax a PC o Fax a Mac.
 - **Disattiva**: Disattiva Fax a PC o Fax a Mac
 - Nota Per attivare Fax a PC o Fax a Mac, utilizzare il software HP del computer.
 - **Disabilita stampa fax**: scegliere questa opzione per stampare i fax nel momento in cui vengono ricevuti. Se si disattiva la stampa, i fax a colori verranno comunque stampati.

Per modificare le impostazioni nel software HP (Windows)

- 1. Dal desktop del computer, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, selezionare la cartella per la stampante HP, quindi selezionare l'opzione per la propria stampante HP.
- 2. Fare doppio clic su Fax, quindi fare doppio clic su Configurazione guidata di Fax digitale.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per modificare le impostazioni nel software HP (Mac OS X)

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic su Applicazioni sulla barra degli strumenti di Utilità HP.
- 3. Fare doppio clic su HP Setup Assistant e seguire le istruzioni sullo schermo.

Disattivare Fax a PC o Fax a Mac

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, Impostazione fax base, quindi Fax a PC.
- 3. Toccare Disattiva:

Impostazione delle voci di selezione rapida

È possibile impostare i numeri di fax utilizzati più spesso come voci di selezione rapida. In tal modo, è possibile selezionare i numeri in maniera rapida utilizzando il pannello di controllo della stampante.

Suggerimento Oltre a creare e gestire le voci di selezione rapida dal pannello di controllo della stampante, è anche possibile utilizzare gli strumenti installati sul computer, ad esempio il software HP incluso con la stampante e il server Web incorporato (EWS) della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Strumenti di</u> gestione della stampante.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Configurazione e modifica di voci di selezione rapida</u>
- Configurazione e modifica di gruppi di voci di selezione rapida
- Eliminazione delle voci di selezione rapida
- <u>Stampa di un elenco di voci di selezione rapida</u>

Configurazione e modifica di voci di selezione rapida

È possibile memorizzare numeri fax come voci di selezione rapida.

Per impostare le voci di selezione rapida

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione selezioni rapide.
- 3. Toccare Aggiungi/Modifica selezione rapida, quindi toccare un numero non utilizzato.

- 4. Digitare il numero di fax, quindi toccare Avanti.
 - Nota Accertarsi di includere le pause o altri numeri necessari, ad esempio un prefisso, un codice di accesso per numeri esterni a un centralino (solitamente 9 o 0) o un prefisso internazionale.
- 5. Digitare il nome per la voce di selezione, quindi toccare Chiudi.

Per modificare le voci di selezione rapida

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione selezioni rapide.
- **3.** Toccare **Aggiungi/Modifica selezione rapida**, quindi toccare la voce di selezione rapida da modificare.
- 4. Per modificare il numero di fax, digitare il nuovo numero, quindi toccare Avanti.
 - Nota Accertarsi di includere le pause o altri numeri necessari, ad esempio un prefisso, un codice di accesso per numeri esterni a un centralino (solitamente 9 o 0) o un prefisso internazionale.
- 5. Per modificare il nome della voce di selezione rapida, digitare il nuovo nome, quindi toccare **Chiudi**.

Configurazione e modifica di gruppi di voci di selezione rapida

È possibile memorizzare gruppi di numeri fax come gruppo di voci di selezione rapida.

Per configurare un gruppo di voci di selezione rapida

- Nota Prima di creare un gruppo di voci di selezione rapida, è necessario avere creato almeno una voce di selezione rapida.
- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione selezioni rapide.
- 3. Toccare Selezione rapida di gruppo, quindi toccare un numero non utilizzato.
- **4.** Toccare le voci di selezione rapida da includere nella voce di selezione rapida di gruppo, quindi toccare **OK**.
- 5. Digitare il nome per la voce di selezione, quindi toccare Chiudi.

Per modificare voci di selezione rapida di gruppo

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione selezioni rapide.
- 3. Selezionare Selezione rapida di gruppo, quindi toccare la voce da modificare.
- **4.** Per aggiungere o rimuovere le voci di selezione rapida del gruppo, toccare le voci da includere o da rimuovere, quindi toccare **OK**.
- 5. Per modificare il nome della voce di selezione rapida di gruppo, digitare il nuovo nome, quindi toccare **Chiudi**.

Eliminazione delle voci di selezione rapida

Per eliminare voci di selezione rapida singole o di gruppo, attenersi alla procedura descritta di seguito.

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Imposta selezioni rapide.
- Toccare Elimina selezione rapida, toccare la voce da eliminare, quindi toccare Si per confermare.
 - Nota L'eliminazione di una voce di selezione rapida di gruppo non comporta l'eliminazione delle singole voci di selezione rapida.

Stampa di un elenco di voci di selezione rapida

Per stampare un elenco di tutte le voci di selezione rapida impostate, completare la procedura seguente.

- 1. Caricare la carta nel vassoio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 3. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Imposta selezioni rapide.
- 4. Toccare Stampa elenco selezioni rapide.

Modifica delle impostazioni fax

Dopo avere completato la procedura descritta nella Guida introduttiva fornita con la stampante, utilizzare la procedura descritta di seguito per modificare le impostazioni iniziali o per configurare nuove opzioni per l'invio dei fax.

- <u>Configurazione dell'intestazione del fax</u>
- Impostazione della modalità di risposta (risposta automatica)
- Impostazione del numero di squilli prima della risposta
- Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato
- Impostazione del tipo di selezione
- Impostazione delle opzioni di riselezione
- Impostazione della velocità fax
- Impostare il volume audio del fax

Configurazione dell'intestazione del fax

Nella parte superiore di ogni fax inviato viene stampata un'intestazione contenente il nome e il numero di fax del mittente. HP raccomanda di impostare l'intestazione del fax usando il software HP fornito con la stampante. È inoltre possibile impostare l'intestazione fax dal pannello di controllo della stampante, come descritto di seguito.

Nota In alcuni paesi/regioni l'intestazione del fax costituisce un requisito obbligatorio.

Per impostare o modificare l'intestazione del fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.
- 3. Toccare Intestazione fax.
- 4. Effettuare le modifiche o immettere i dati personali, quindi toccare Fine.
- 5. Immettere il numero di fax, quindi toccare Fine.

Impostazione della modalità di risposta (risposta automatica)

La modalità di risposta determina se la stampante deve rispondere alle chiamate in arrivo.

- Attivare l'impostazione **Pulsante di risposta automatica** se si desidera che la stampante risponda **automaticamente** ai fax. La stampante risponderà a tutte le chiamate in entrata e ai fax.
- Disattivare l'impostazione **Pulsante di risposta automatica** se si desidera ricevere i fax **manualmente**. È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti la stampante non sarà in grado di ricevere i fax.

Per impostare la modalità di risposta

- 1. Toccare 🕨 (freccia destra), quindi Configurazione.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.
- 3. Toccare Risposta automatica e quindi toccare On o Off.

Impostazione del numero di squilli prima della risposta

Se si attiva l'opzione **Pulsante di risposta automatica**, è possibile specificare il numero di squilli che devono essere emessi prima che il dispositivo risponda automaticamente alle chiamate in arrivo.

L'opzione **Squilli prima di rispondere** è importante se una segreteria telefonica è collegata sulla stessa linea della stampante poiché consente di specificare che la segreteria telefonica deve rispondere prima della stampante. Il numero di squilli dopo i quali la stampante risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica.

Ad esempio, impostare il numero minimo per la segreteria telefonica e il massimo per la stampante. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e la stampante controlla la linea. Se la stampante individua dei segnali fax, riceve il fax. Se si tratta di una chiamata vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica.

Per impostare il numero di squilli prima della risposta

- 1. Toccare 🕨 (freccia destra), quindi Configurazione.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.
- 3. Toccare Squilli fino risposta.
- 4. Toccare 🛓 (freccia su) o 🐺 (freccia giù) per modificare il numero di squilli.
- 5. Toccare **Fine** per accettare l'impostazione.

Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato

Molte società telefoniche offrono una funzione di differenziazione degli squilli che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea. Abbonandosi a questo servizio, ciascun numero disporrà di uno squillo diverso. È possibile impostare la stampante in modo che risponda alle chiamate in entrata con uno specifico tipo di squillo.

Se la stampante viene collegata a una linea su cui è attiva questa funzione, richiedere alla società telefonica l'assegnazione di un tipo di squillo per le chiamate vocali e di un altro tipo per le chiamate fax. HP consiglia di richiedere squilli doppi o tripli per un numero fax. Quando la stampante rileva il tipo di squillo specificato, risponde alla chiamata e riceve il fax.

Suggerimento È inoltre possibile utilizzare la funzione di rilevamento del tipo di squillo nel pannello di controllo della stampante per impostare la suoneria diversificata. Con questa funzione, la stampante riconosce e registra il tipo di squillo di una chiamata in arrivo e, in base ad essa, determina automaticamente il tipo di squillo diversificato assegnato dalla società telefonica alle chiamate fax.

Se il servizio di suoneria differenziata non è disponibile, utilizzare il tipo di squillo predefinito **Tutte le sequenze di squilli**.

Nota La stampante non può ricevere fax quando il numero di telefono principale risulta sganciato.

Per modificare il tipo di squillo di risposta per la differenziazione degli squilli

- 1. Verificare che la stampante sia impostata per la risposta automatica alle chiamate fax.
- 2. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 3. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 4. Toccare Squillo distintivo.
- Viene visualizzato un messaggio che avvisa di non modificare questa impostazione a meno che non siano presenti più numeri sulla stessa linea telefonica. Toccare Sì per continuare.
- 6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Toccare il tipo di squillo assegnato alle chiamate fax dalla società telefonica.
 - Oppure -
 - Toccare **Rilevamento del tipo di squillo**, quindi seguire le istruzioni sul pannello di controllo della stampante.
 - Nota Se la funzione Rilevamento del tipo di squillo non è in grado di rilevare il tipo di squillo o se viene annullata prima del completamento dell'operazione, il tipo di squillo viene automaticamente impostato su **Tutti gli squilli**.

Nota se si utilizza un sistema telefonico PBX con diversi tipi di squillo per le chiamate interne ed esterne, è necessario chiamare il numero fax da un numero esterno.

Impostazione del tipo di selezione

Utilizzare questa procedura per impostare la modalità di selezione a toni o a impulsi. L'impostazione predefinita di fabbrica è la **selezione a toni**. Modificare l'impostazione predefinita solo se si è certi che la linea telefonica non può utilizzare la selezione a toni.

Nota L'opzione di selezione a impulsi non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

Per impostare il tipo di selezione

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi toccare **Imposta**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.
- 3. Toccare 🐺 (freccia giù), quindi toccare Chiamata toni o impulsi.
- 4. Toccare per selezionare Chiamata toni o Chiamata impulsi.

Impostazione delle opzioni di riselezione

Se la stampante non è in grado di inviare un fax perché il dispositivo fax ricevente non ha risposto o era occupato, la stampante tenta di ricomporre il numero, in base alle impostazioni relative alle opzioni di riselezione nel caso di numero occupato o di mancata risposta. Utilizzare la procedura indicata di seguito per attivare o disattivare le opzioni.

- Riseleziona se occupato: Se tale opzione è attivata, la stampante esegue automaticamente la riselezione in caso di numero occupato. L'impostazione di fabbrica predefinita per tale opzione è On.
- **Riselezione se nessuna risposta**: Se tale opzione è attivata, la stampante riseleziona automaticamente il numero se il dispositivo fax ricevente non risponde. L'impostazione di fabbrica predefinita per tale opzione è **Off**.

Per impostare le opzioni di riselezione

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 3. Toccare Riseleziona se occupato o Riseleziona se nessuna risposta, quindi selezionare le opzioni appropriate.

Impostazione della velocità fax

È possibile impostare la velocità fax utilizzata per la comunicazione tra la stampante e altri fax quando si inviano e si ricevono i fax.

Può essere necessario impostare una velocità fax inferiore nel caso si utilizzi uno dei sistemi seguenti:

- Servizio telefonico Internet
- Sistema PBX
- Invio di fax su rete IP (FoIP)
- Servizio ISDN (Integrated Services Digital Network)

Capitolo 6

In caso di problemi di invio e ricezione dei fax, provare a specificare un valore più basso per **Velocità fax**. La seguente tabella fornisce le impostazioni di velocità fax disponibili.

Impostazione velocità fax	Velocità fax
Veloce	v.34 (33600 baud)
Media	v.17 (14400 baud)
Lenta	v.29 (9600 baud)

Per impostare la velocità fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi selezionare Impostazione fax avanzata.
- 3. Toccare Velocità fax.
- 4. Toccare un'opzione per selezionarla.

Impostare il volume audio del fax

Usare questa procedura per aumentare o diminuire il volume audio del fax.

Per impostare il volume audio fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi Impostazione fax base.
- 3. Toccare Volume audio fax.
- 4. Toccare per selezionare Basso, Alto, o Off.

Fax e servizi telefonici digitali

Molte società telefoniche offrono ai clienti servizi telefonici digitali, ad esempio:

- DSL: un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dalla società telefonica. In altri paesi/regioni, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL.
- PBX: sistema di centralino (Private Branch Exchange).
- ISDN: sistema ISDN (Integrated Services Digital Network)
- FoIP: servizio telefonico a tariffe ridotte che consente di inviare e ricevere fax con la stampante tramite Internet. Questo metodo viene chiamato protocollo FoIP (Fax over Internet Protocol). Per maggiori informazioni, vedere <u>Invio di fax su</u> <u>Protocollo Internet (FoIP)</u>.

Le stampanti HP sono progettate appositamente per l'utilizzo con servizi telefonici analogici tradizionali. Se si utilizza un ambiente telefonico digitale (ad esempio DSL/ ADSL, PBX o ISDN), può essere necessario utilizzare filtri o convertitori da digitale ad analogico per la configurazione della stampante per l'invio e la ricezione di fax.

Nota HP non garantisce che la stampante sia compatibile con tutte le linee o i provider di servizi digitali, in tutti gli ambienti digitali o con tutti i convertitori da digitale ad analogico. È sempre consigliabile consultare direttamente la società telefonica per informazioni sulle opzioni di configurazione corrette in base ai servizi forniti.

Invio di fax su Protocollo Internet (FoIP)

Può essere possibile abbonarsi ad un servizio telefonico a tariffe ridotte che consente di inviare e ricevere fax con la stampante tramite Internet. Questo metodo viene chiamato protocollo FoIP (Fax over Internet Protocol).

Probabilmente si utilizza un servizio FoIP (fornito dalla società telefonica) se:

- si compone un codice di accesso speciale insieme al numero di fax, oppure
- si dispone di un convertitore IP che si connette a Internet e fornisce porte telefoniche analogiche per il collegamento fax.
- Nota È possibile inviare e ricevere fax solo collegando un cavo telefonico alla porta contrassegnata con "1-LINE" sulla stampante. La connessione Internet, pertanto, deve essere effettuata tramite un convertitore (che fornisce delle prese telefoniche analogiche comuni per il collegamento fax) o tramite la società telefonica.
- Suggerimento II supporto per la trasmissione fax tradizionale su sistemi telefonici con protocollo Internet è spesso limitato. In caso di problemi di invio e ricezione dei fax, provare a utilizzare una velocità fax inferiore o disabilitare la modalità di correzione errori (ECM). Se tuttavia si disattiva tale modalità, non è possibile inviare e ricevere fax a colori. Per ulteriori informazioni sulla modifica della velocità fax, vedere <u>Impostazione della velocità fax</u>. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della modalità di correzione errori, vedere <u>Invio di un fax nella modalità correzione errori</u>.

In caso di domande riguardo ai fax via Internet, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio fax via Internet per ulteriore assistenza.

Uso dei rapporti

È possibile configurare la stampante in modo che stampi automaticamente i rapporti di errore e i rapporti di conferma per ogni fax inviato e ricevuto. È anche possibile stampare manualmente i rapporti di sistema quando necessario; questi rapporti costituiscono un valido sistema di informazioni relative alla stampante.

Per impostazione predefinita, la stampante è impostata per stampare un rapporto solo nel caso in cui si verifichi un problema con l'invio e la ricezione di un fax. Dopo l'invio di ogni fax, sul display del pannello di controllo viene brevemente visualizzato un messaggio che indica se la trasmissione è stata completata correttamente.

Nota Se i rapporti sono illeggibili, è possibile verificare i livelli di inchiostro stimati dal pannello di controllo o dal software HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Strumenti di gestione della stampante</u>.

Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando un messaggio avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe opportuno disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.

Nota Accertarsi che la testina di stampa e le cartucce d'inchiostro siano in buone condizioni e correttamente installate. Per maggiori informazioni, vedere <u>Operazioni</u> relative alle cartucce d'inchiostro.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Stampa di rapporti di conferma fax
- <u>Stampa dei rapporti di errore dei fax</u>
- Stampa e visualizzazione del registro fax
- <u>Cancellare il registro del fax</u>
- <u>Stampa i dettagli dell'ultima transazione fax.</u>
- Stampare un rapporto ID chiamante
- <u>Visualizzare la cronologia chiamate</u>

Stampa di rapporti di conferma fax

Se è necessaria una conferma stampata per i fax inviati correttamente, eseguire le operazioni indicate di seguito per attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax. Selezionare **On (Invio fax)** o **On (Invia e ricevi)**.

L'impostazione predefinita di conferma del fax è **Inattivo**. Ciò significa che non viene stampato un report di conferma per ogni fax inviato o ricevuto. Dopo l'invio di ogni fax, sul display del pannello di controllo viene brevemente visualizzato un messaggio che indica se la trasmissione è stata completata correttamente.

Nota È possibile includere un'immagine della prima pagina del fax nel rapporto Conferma fax inviato, se si seleziona On (Invio fax) o On (Invia e ricevi) e se si effettua la scansione del fax da inviare dalla memoria oppure se si utilizza l'opzione Scansione e fax.

Per attivare la conferma fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Rapporti fax.
- 3. Toccare Conferma fax.
- 4. Toccare per selezionare una delle seguenti opzioni.

Inattivo	Non stampa un rapporto di conferma quando si inviano e si ricevono i fax correttamente. Si tratta dell'impostazione predefinita.
On (Invio fax)	Stampa un rapporto di conferma per ogni fax inviato.
On (Ricezione fax)	Stampa un rapporto di conferma per ogni fax ricevuto.
On (Invia e ricevi)	Stampa un rapporto di conferma per ogni fax inviato e ricevuto.

Per includere un'immagine del fax nel rapporto

- 1. Toccare 🕨 (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Rapporti fax, quindi toccare Conferma fax.
- 3. Toccare On (Invio fax) o On (Invia e ricevi).
- 4. Toccare Conferma fax con immagine.

Stampa dei rapporti di errore dei fax

È possibile configurare la stampante in modo che stampi automaticamente un rapporto quando si verifica un errore durante la trasmissione o la ricezione.

Per impostare la stampante in modo che stampi automaticamente i rapporti di errore dei fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Rapporti fax.
- 3. Toccare Rapporto errori fax.
- 4. Toccare per selezionare una delle seguenti opzioni.

On (Invia e ricevi)	Viene stampato un rapporto ogni volta che si verifica un errore dei fax.
Inattivo	Non stampa alcun rapporto di errore dei fax.
On (Invio fax)	Viene stampato un rapporto ogni volta che si verifica un errore di trasmissione. Questa è l'impostazione predefinita.
On (Ricezione fax)	Viene stampato un rapporto ogni volta che si verifica un errore di ricezione.

Stampa e visualizzazione del registro fax

È possibile stampare un registro dei fax ricevuti e inviati dalla stampante.

Per stampare il registro fax dal pannello di controllo della stampante

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi toccare **Imposta**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Rapporti fax.
- 3. Toccare Registro fax.

Cancellare il registro del fax

Attenersi alla procedura descritta di seguito per cancellare il registro fax:

Nota La cancellazione del registro del fax determina l'eliminazione di tutti i fax in uscita archiviati in memoria.

Per cancellare il registro fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Toccare Strumenti.
 - Oppure -
 - Toccare Impostazione fax, quindi toccare Strumenti fax.
- 3. Toccare Cancella registro fax.

Stampa i dettagli dell'ultima transazione fax.

Il rapporto ultima transazione fax stampa i dettagli dell'ultima transazione fax effettuata. I dettagli includono il numero fax, numero di pagine e lo stato del fax.

Per stampare il rapporto ultima transazione fax

- 1. Toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Rapporti fax.
- 3. Toccare Ultima transazione.

Stampare un rapporto ID chiamante

Usare le seguenti procedure per stampare rapporto cronologia ID chiamante.

Stampare un rapporto cronologia ID chiamante

- 1. Toccare 🕨 (freccia destra), quindi Configurazione.
- 2. Toccare Impostazione fax, quindi toccare Rapporti fax.
- 3. Toccare Rapporto ID chiamante.

Visualizzare la cronologia chiamate

Attenersi alla seguente procedura per visualizzare un elenco di tutte le chiamate effettuate dalla stampante.

Nota Non è possibile stampare la cronologia chiamate. È possibile unicamente visualizzarla dal display del pannello di controllo della stampante.

Per visualizzare la cronologia chiamate

- 1. Toccare 🍃 (freccia destra), quindi Fax.
- 2.

Toccare 🔄 (Cronologia chiamate).

7 Servizi Web

La stampante offre soluzioni Web innovative che consentono di accedere rapidamente a Internet, ottenere documenti e stamparli rapidamente con facilità, senza utilizzare un computer.

Nota Per utilizzare queste funzioni Web, la stampante deve essere collegata a Internet, tramite un cavo Ethernet o una connessione wireless. Non è possibile utilizzare queste funzioni Web se la stampante è collegata mediante un cavo USB.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Informazioni sui servizi Web
- <u>Configurazione dei servizi Web</u>
- <u>Utilizzo dei servizi Web</u>
- Rimozione dei servizi Web

Informazioni sui servizi Web

La stampante include i seguenti servizi Web:

- HP ePrint
- Applicazioni stampante

HP ePrint

HP ePrint è un servizio gratuito di HP che consente di stampare dalla stampante dotata di funzionalità HP ePrint in qualunque momento e da qualsiasi luogo. Stampare è semplicissimo, basta inviare una e-mail all'indirizzo e-mail assegnato alla stampante, una volta abilitati i servizi Web Services sulla stampante. Non sono necessari driver o software particolari. Se si è in grado di inviare una e-mail, si è in grado di stampare da qualunque luogo tramite HP ePrint.

Una volta effettuata la registrazione per un account su ePrintCenter, è possibile accedere per visualizzare lo stato del lavoro HP ePrint, gestire la coda della stampante HP ePrint, controllare gli utenti che possono utilizzare l'indirizzo e-mail HP ePrint per stampare, nonché ottenere assistenza per HP ePrint.

Applicazioni stampante

Le applicazioni della stampante consentono di individuare facilmente e stampare contenuti Web preformattati, direttamente dalla propria stampante. È inoltre possibile effettuare la scansione e salvare i documenti in maniera digitale sul Web.

Le applicazioni della stampante hanno un'ampia gamma di contenuti, dal salvataggio dei buoni alle attività familiari, notizie, viaggi, sport, cucina, fotografie e molto altro ancora. È anche possibile visualizzare e stampare le immagini online dai più comuni siti di fotografie.

Determinate applicazioni della stampante consentono inoltre di programmare la consegna del contenuto di un applicazione alla propria stampante.

Il contenuto preformattato creato in maniera specifica per la propria stampante fa sì che immagini e testo non vengano tagliati e che non ci siano pagine aggiuntive con una sola riga di testo. In alcune stampanti, è anche possibile scegliere le impostazioni relative alla carta e alla qualità di stampa sullo schermo di anteprima di stampa.

Il tutto senza nemmeno accendere il computer!

Configurazione dei servizi Web

Per configurare i servizi Web, effettuare la seguente procedura.

- **Nota** Prima di configurare i servizi Web, assicurarsi di essere connessi a Internet mediante una connessione cablata (Ethernet) o wireless.
- <u>Configurazione dei servizi Web mediante il software per la stampante HP</u>
- <u>Configurazione dei servizi Web mediante il pannello di controllo della stampante</u>
- Configurazione dei servizi Web mediante il server Web incorporato

Configurazione dei servizi Web mediante il software per la stampante HP

Oltre che per attivare le principali funzioni della stampante, è possibile utilizzare il software della stampante HP fornito con la stampante per configurare i servizi Web. Se non è stata eseguita la configurazione dei servizi Web quando si è installato il software HP nel computer, è comunque possibile utilizzare il software per configurare i servizi Web.

Per configurare i servizi Web, effettuare la seguente procedura relativa al sistema operativo in uso:

Windows

- Dal desktop del computer, fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, fare clic su HP, quindi sulla cartella della stampante, quindi selezionare l'icona con il nome della stampante.
- 2. Fare doppio clic su Soluzioni connesse sul Web, quindi su Configurazione ePrint.

Viene visualizzato il server Web incorporato della stampante.

- 3. Sulla scheda Servizi Web, fare clic su Configurazione nella sezione Impostazioni servizi Web.
- 4. Fare clic su Accetta i termini di utilizzo e attiva i servizi Web, quindi su Avanti.
- 5. Fare clic su Sì per consentire alla stampante di verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti di prodotto e installarli.
- **6.** Se la rete utilizza impostazioni proxy per connettersi a Internet, immettere queste impostazioni.
- **7.** Seguire le istruzioni presenti sul foglio di informazioni dei servizi Web per completare la configurazione.

Mac OS X

▲ Per configurare e gestire i servizi Web in Mac OS X, è possibile utilizzare il server Web incorporato (EWS) della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Configurazione dei servizi Web mediante il server Web incorporato</u>.

Configurazione dei servizi Web mediante il pannello di controllo della stampante

Il pannello di controllo della stampante fornisce un metodo semplice per configurare e gestire i servizi Web.

Per configurare i servizi Web, effettuare la seguente procedura:

- 1. Accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.
- Sul pannello di controllo della stampante, toccare 🦃 (Apps) o 🖏 (HP ePrint).
- 3. Toccare Accetta per accettare i termini di utilizzo dei servizi Web e abilitarli.
- Nella schermata Aggiornamento automatico, toccare Si per consentire alla stampante di verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti di prodotto e installarli.
- **5.** Se la rete utilizza impostazioni proxy per connettersi a Internet, immettere queste impostazioni:
 - a. Toccare Inserisci Proxy.
 - b. Inserire le impostazioni del server proxy, quindi toccare Fine.
- **6.** Seguire le istruzioni presenti sul foglio di informazioni dei servizi Web per completare la configurazione.

Configurazione dei servizi Web mediante il server Web incorporato

È possibile utilizzare il server Web incorporato (EWS) della stampante per configurare e gestire i servizi Web.

Per configurare i servizi Web, effettuare la seguente procedura:

- 1. Aprire l'EWS. Per maggiori informazioni, vedere Server Web incorporato.
- 2. Sulla scheda Servizi Web, fare clic su Configurazione nella sezione Impostazioni servizi Web.
- 3. Fare clic su Accetta i termini di utilizzo e attiva i servizi Web, quindi su Avanti.
- 4. Fare clic su Sì per consentire alla stampante di verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti di prodotto e installarli.
- **5.** Se la rete utilizza impostazioni proxy per connettersi a Internet, immettere queste impostazioni.
- **6.** Seguire le istruzioni presenti sul foglio di informazioni dei servizi Web per completare la configurazione.

Utilizzo dei servizi Web

Nella seguente sezione vengono descritte le modalità di utilizzo e configurazione dei servizi Web.

- HP ePrint
- <u>Applicazioni stampante</u>

HP ePrint

HP ePrint consente di stampare sulla stampante dotata di funzionalità ePrint in qualunque momento e da qualsiasi luogo.

Per utilizzare HP ePrint, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Un computer o un dispositivo mobile con il quale è possibile connettersi a Internet e inviare messaggi e-mail.
- Una stampante mediante cui è possibile utilizzare HP ePrint sulla quale i servizi Web sono attivati
- Suggerimento Per maggiori informazioni sulla gestione e sulla configurazione delle impostazioni di HP ePrint, nonché sulle funzioni più recenti, visitare ePrintCenter all'indirizzo <u>www.eprintcenter.com</u>.

Stampa mediante HP ePrint

Per stampare documenti mediante HP ePrint, effettuare la seguente procedura:

- 1. Sul computer o sul dispositivo mobile, aprire l'applicazione e-mail.
 - **Nota** Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione e-mail sul computer o sul dispositivo mobile, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.
- Creare un nuovo messaggio e-mail, quindi allegare il file che si desidera stampare. Per un elenco dei file che è possibile stampare mediante HP ePrint e per le indicazioni da seguire quando si utilizza HP ePrint, vedere <u>Specifiche dei</u> servizi Web e del sito Web HP.
- **3.** Immettere l'indirizzo e-mail della stampante nel campo "A" del messaggio e-mail, quindi selezionare l'opzione per inviare il messaggio e-mail.
 - Nota Assicurarsi che l'indirizzo e-mail della stampante sia l'unico indirizzo elencato nel campo "A" del messaggio e-mail. Se nel campo "A" sono presenti altri indirizzi e-mail, è possibile che gli allegati inviati non vengano stampati.

Individuazione dell'indirizzo e-mail della stampante

Per visualizzare l'indirizzo e-mail di HP ePrint della stampante, effettuare la seguente procedura:

- 1. Nella schermata Home toccare 🖏 (HP ePrint).
- 2. L'indirizzo e-mail della stampante compare sul display.
 - ☆ **Suggerimento** Per stampare l'indirizzo e-mail, toccare **Stampa**.

Disattivazione di HP ePrint

Per disattivare HP ePrint, effettuare la seguente procedura:

- 1. Nella schermata Home, toccare 🖏 (HP ePrint), quindi Impostazioni.
- 2. Toccare ePrint, quindi Off.

Applicazioni stampante

Le applicazioni della stampante consentono di individuare facilmente e stampare contenuti Web preformattati, direttamente dalla propria stampante.

Utilizzo delle applicazioni della stampante

Per utilizzare le applicazioni della stampante sulla propria stampante, toccare Apps sul display del pannello di controllo della stampante, quindi toccare le applicazioni che si desidera utilizzare.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni individuali della stampante, visitare il sito Web (<u>www.eprintcenter.com</u>).

Gestione delle applicazioni della stampante

Le applicazioni della stampante possono essere gestite con ePrintCenter. È possibile aggiungere, configurare o rimuovere le applicazioni della stampante e impostare l'ordine in qui appaiono sul display della stampante.

Nota Per gestire le applicazioni della stampante da ePrintCenter, creare un account su ePrintCenter e aggiungere la propria stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>www.eprintcenter.com</u>.

Disattivazione delle applicazioni della stampante.

Per disattivare le applicazioni della stampante, effettuare la seguente procedura:

- 1. Nella schermata Home, toccare 🖏 (HP ePrint), quindi Impostazioni.
- 2. Toccare Apps, quindi Off.

Nota Per rimuovere tutti i servizi Web, vedere <u>Rimozione dei servizi Web</u>.

Rimozione dei servizi Web

Per rimuovere i servizi Web, effettuare la seguente procedura:

- 1. Sul display del pannello di controllo della stampante, toccare 🛍 (HP ePrint), quindi toccare Impostazioni.
- 2. Toccare Rimozione dei servizi Web.

8 Operazioni relative alle cartucce d'inchiostro

Per assicurare che la stampante fornisca la migliore qualità di stampa, è necessario effettuare alcune semplici procedure di manutenzione. In questa sezione vengono fornite le linee guida per la gestione delle cartucce d'inchiostro, le istruzioni per la sostituzione delle cartucce d'inchiostro e l'allineamento e la pulizia della testina di stampa.

☆ Suggerimento Per qualsiasi problema relativo alla copia di documenti, vedere <u>Risoluzione problemi nella qualità di stampa</u>.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Informazioni sulle cartucce d'inchiostro e sulla testina di stampa
- <u>Controllare i livelli di inchiostro stimati</u>
- Stampare utilizzando solo inchiostro nero o a colori
- Sostituzione delle cartucce d'inchiostro
- <u>Conservazione di forniture di stampa</u>
- Raccolta delle informazioni d'uso

Informazioni sulle cartucce d'inchiostro e sulla testina di stampa

Di seguito vengono elencati alcuni suggerimenti per la manutenzione delle cartucce d'inchiostro HP e per garantire una qualità di stampa costante.

- Le istruzioni contenute in questa Guida d'uso riguardano la sostituzione delle cartucce di stampa e non riguardano la prima installazione.
- ▲ Avvertimento HP consiglia di sostituire quanto prima eventuali cartucce mancanti per evitare problemi di qualità di stampa, spreco di inchiostro o danni al sistema di inchiostro. Non spegnere la stampante quando le cartucce di inchiostro risultano mancanti.
- Conservare le cartucce d'inchiostro nelle confezioni originali sigillate fino al momento dell'uso.
- Accertarsi di spegnere correttamente la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Spegnere la stampante</u>.
- Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15-35° C o 59-95° F).
- Non pulire la testina di stampa se non strettamente necessario. Tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e una minore durata delle cartucce.

- Maneggiare le cartucce d'inchiostro con la massima cura. La caduta, lo scuotimento o la manipolazione non corretta delle cartucce durante l'installazione può causare problemi di stampa temporanei.
- Se si trasporta la stampante, eseguire le operazioni riportate di seguito per evitare la fuoriuscita dell'inchiostro o altri danni alla stampante:
 - Spegnere la stampante premendo il pulsante U (pulsante Accensione). Prima di scollegare la stampante, attendere che cessino tutti i rumori di movimento interno. Per maggiori informazioni, vedere <u>Spegnere la</u> <u>stampante</u>.
 - Verificare che le cartucce d'inchiostro e la testina di stampa siano installate.
 - Il prodotto deve essere posizionato in piano durante il trasporto; non deve essere appoggiato sui lati o capovolto.

Argomenti correlati

- <u>Controllare i livelli di inchiostro stimati</u>
- Manutenzione della testina di stampa

Controllare i livelli di inchiostro stimati

Per controllare il livello di inchiostro stimato, è possibile utilizzare il software della stampante o il pannello di controllo della stampante. Per informazioni sull'utilizzo di questi strumenti, vedere <u>Strumenti di gestione della stampante</u> e <u>Uso del pannello di controllo della stampante</u>. È possibile stampare la pagina Stato stampante per visualizzare queste informazioni (vedere <u>Informazioni sul rapporto sullo stato della stampante</u>).

Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando un messaggio avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe opportuno disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce finché non viene richiesto.

Nota Se è stata installata una cartuccia ricaricata o rifabbricata oppure se la cartuccia è stata già utilizzata in un'altra unità, l'indicatore del livello d'inchiostro potrebbe risultare impreciso o non disponibile.

Nota Durante il processo di stampa, l'inchiostro delle cartucce viene utilizzato in diversi modi, inclusi il processo di inizializzazione, che prepara la stampante e le cartucce per la stampa e la fase di manutenzione della testina, che mantiene puliti gli ugelli e garantisce che l'inchiostro scorra senza problemi. Tenere presente che nella cartuccia usata restano sempre dei residui d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Stampare utilizzando solo inchiostro nero o a colori

Per il normale utilizzo, questo prodotto non è progettato per stampare utilizzando solo la cartuccia del nero quando le cartucce a colori sono esaurite.

Tuttavia, la stampante è programmata per consentirvi di stampare il più a lungo possibile quando l'inchiostro delle cartucce è in via di esaurimento.

Se la testina di stampa contiene una quantità sufficiente di inchiostro, la stampante offrirà la possibilità di utilizzare solo l'inchiostro nero se una o più cartucce a colori sono esaurite e solo l'inchiostro a colori in caso di esaurimento della cartuccia del nero.

- La quantità di stampe che è possibile effettuare utilizzando solo l'inchiostro nero o a colori è limitata, pertanto è opportuno avere a disposizione cartucce sostitutive quando si stampa solo con inchiostro nero o a colori.
- Quando l'inchiostro non è più sufficiente, apparirà un messaggio che segnala l'esaurimento di una o più cartucce e sarà necessario sostituire le cartucce esaurite per riprendere la stampa.
- ▲ Avvertimento Sebbene le cartucce d'inchiostro non siano soggette a danni se lasciate fuori dalla stampante, la testina di stampa deve sempre avere tutte le cartucce montate, se la stampante è stata configurata ed è in uso. Lasciare uno o più alloggiamenti delle cartucce vuoto per un tempo prolungato può influire sulla qualità di stampa e può danneggiare la testina di stampa. Se di recente una cartuccia è stata lasciata fuori dalla stampante per un lungo periodo di tempo oppure si è verificato un inceppamento della carta e la stampa risulta di bassa qualità, pulire la testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>.

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Nota Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle forniture di inchiostro, vedere Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP per stampanti a getto d'inchiostro.

Se non si possiedono ancora le cartucce d'inchiostro di ricambio per la stampante vedere <u>Cartucce di inchiostro e testine di stampa</u>.

Nota Attualmente alcune sezioni del sito Web HP sono disponibili solo in lingua inglese.

Nota Alcune cartucce di inchiostro non sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

▲ Avvertimento HP consiglia di sostituire quanto prima eventuali cartucce mancanti per evitare problemi di qualità di stampa, spreco di inchiostro o danni al sistema di inchiostro. Non spegnere la stampante quando le cartucce di inchiostro risultano mancanti.

Utilizzare questi passi per sostituire le cartucce di inchiostro.

Sostituzione delle cartucce di inchiostro

- 1. Accertarsi che la stampante sia accesa
- 2. Aprire lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro.

Nota Attendere che il carrello di stampa si fermi prima di procedere.

3. Premere la parte anteriore della cartuccia di inchiostro per sganciarla, quindi rimuoverla dall'alloggiamento.



- 4. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla confezione.
- **5.** Aiutandosi con le lettere a colori, fare scorrere la cartuccia di inchiostro nell'alloggiamento vuoto fino al completo inserimento.
 - ▲ Avvertimento Non sollevare la maniglia del fermo del carrello di stampa per installare le cartucce di inchiostro. Tale operazione potrebbe causare un posizionamento non corretto della testina di stampa o delle cartucce di inchiostro, con conseguenti errori o problemi di qualità di stampa. Per installare correttamente le cartucce di inchiostro, il fermo deve restare abbassato.



Accertarsi di inserire la cartuccia di inchiostro nell'alloggiamento con la stessa lettera colorata e lo stesso colore della cartuccia che si sta installando.



- 6. Ripetere i passi da 3 a 5 per ciascuna cartuccia che si desidera sostituire.
- 7. Chiudere lo sportello di accesso alle cartucce di stampa.

Argomenti correlati

Cartucce di inchiostro e testine di stampa

Conservazione di forniture di stampa

È possibile lasciare le cartucce d'inchiostro nella stampante per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, per la conservazione ottimale delle cartucce di inchiostro, spegnere correttamente la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Spegnere la stampante</u>.

Raccolta delle informazioni d'uso

Le cartucce HP utilizzate con questa stampante contengono un chip di memoria che guida nelle operazioni della stampante.

Questo chip di memoria, inoltre, raccoglie un numero limitato di informazioni riguardo all'utilizzo della stampante, fra le quali: la data della prima installazione della cartuccia, la data dell'ultimo utilizzo della cartuccia, il numero di pagine stampate con la cartuccia in questione, la copertura di pagine, le modalità di stampa impiegate, errori di stampa che possono essersi verificati e il modello della stampante. Queste informazioni aiutano HP nella progettazione futura di stampanti che rispondono alle esigenze di stampa dei nostri clienti.

I dati raccolti dal chip di memoria della cartuccia non contengono informazioni che possono essere utilizzate per identificare un cliente o utente della cartuccia o la sua stampante.

HP raccoglie un campione dei chip di memoria delle cartucce restituite tramite il programma di riciclo e ritiro gratuito HP (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). I chip di memoria raccolti vengono letti e studiati per migliorare le stampanti future HP. Anche i partner HP che collaborano al riciclaggio delle cartucce possono avere accesso a questi dati.

Qualsiasi terza parte in possesso della cartuccia potrebbe avere accesso alle informazioni anonime presenti sul chip di memoria. Se si preferisce non consentire l'accesso a queste informazioni, è possibile rendere il chip inutilizzabile. Tuttavia, dopo che si è reso il chip di memoria inutilizzabile, la cartuccia non può essere usata in una stampante HP.

Se si desidera non fornire queste informazioni anonime, è possibile rendere queste informazioni inaccessibili disattivando il chip di memoria per non consentire la raccolta delle informazioni d'uso della stampante:

Per disattivare la raccolta delle informazioni d'uso

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 2. Selezionare Preferenze, quindi selezionare Dati chip cartuccia.
- 3. Toccare Sì per disattivare la raccolta delle informazioni d'uso.

Nota Se si disattiva il chip di memoria per la raccolta delle informazioni d'uso del prodotto, è possibile continuare ad utilizzare la cartuccia nella stampante HP.

9 Risoluzione di un problema

Le informazioni contenute in questa sezione offrono suggerimenti per risolvere i problemi più comuni. Se la stampante non funziona correttamente e tali informazioni non risolvono il problema, utilizzare uno dei seguenti servizi di supporto per ricevere assistenza.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Assistenza HP
- Suggerimenti e risorse generali per la risoluzione dei problemi
- Risoluzione dei problemi della stampante
- Risoluzione problemi nella qualità di stampa
- <u>Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta</u>
- Risoluzione dei problemi di copia
- <u>Risoluzione dei problemi di scansione</u>
- <u>Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax</u>
- Risoluzione dei problemi di utilizzo dei servizi Web e dei siti Web HP
- Risoluzione dei problemi relativi alle soluzioni digitali HP
- Risoluzione dei problemi relativi alle periferiche di memoria
- Risoluzione dei problemi di rete (Ethernet) cablata
- Risoluzione dei problemi wireless
- <u>Configurazione del software del firewall per utilizzarlo con la stampante</u>
- Risoluzione dei problemi di gestione della stampante
- <u>Risoluzione dei problemi d'installazione</u>
- Informazioni sul rapporto sullo stato della stampante
- Manutenzione della testina di stampa
- Pagina Descrizione della configurazione della rete
- Eliminazione degli inceppamenti

Assistenza HP

Se si verifica un problema, attenersi alle seguenti indicazioni

- 1. Consultare la documentazione fornita con la stampante.
- 2. Visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/</u> <u>customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante. L'assistenza online HP è disponibile per tutti i clienti HP. È il modo più rapido per avere informazioni aggiornate sulla stampante ed avere assistenza da parte di esperti. Il servizio include:
 - Accesso rapido in linea agli specialisti dell'assistenza HP
 - Aggiornamenti del software e del driver HP per la stampante HP
 - Informazioni necessarie sulla risoluzione dei problemi comuni
 - Aggiornamenti della stampante proattivi, avvisi dell'assistenza e newsgram HP disponibili quando si registra la stampante
Per maggiori informazioni, vedere Supporto elettronico.

 Chiamare l'assistenza clienti HP. Le opzioni e la disponibilità dell'assistenza variano a seconda della stampante, del paese o della regione e della lingua. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza telefonica HP</u>.

Supporto elettronico

Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Il sito Web offre assistenza tecnica, driver, materiali di consumo, informazioni sulle modalità di ordinazione e altre opzioni quali:

- Accesso alle pagine dell'assistenza online.
- inviare un messaggio e-mail a HP per ottenere l'informazione desiderata.
- Collegamento con un tecnico HP tramite il servizio di chat online.
- Verifica della disponibilità di aggiornamenti software HP.

È possibile ottenere supporto dal software HP per Windows o Mac OS X, che fornisce soluzioni ai comuni problemi di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Strumenti di gestione della stampante</u>.

Le opzioni e la disponibilità dell'assistenza variano a seconda della stampante, del paese o della regione e della lingua.

Assistenza telefonica HP

I numeri telefonici dell'assistenza e i relativi costi qui elencati sono quelli in vigore al momento della pubblicazione e sono applicabili solo per le chiamate effettuate da una linea fissa. Tariffe diverse vengono applicate per i telefoni cellulari.

Per l'elenco aggiornato dei numeri di telefono dell'assistenza HP e delle informazioni sui costi delle chiamate, vedere <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

Durante il periodo di garanzia è possibile rivolgersi al Centro di assistenza clienti HP.

Nota HP non fornisce assistenza telefonica per i prodotti di stampa Linux. L'assistenza è fornita online nel seguente sito Web: <u>https://launchpad.net/hplip</u>. Fare clic sul pulsante Ask a question per avviare il processo di assistenza.

Il sito Web HPLIP non fornisce assistenza per Windows o Mac OS X. Se si utilizzano questi sistemi operativi, vedere <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Prima di chiamare
- Durata dell'assistenza telefonica

- Numeri dell'assistenza telefonica
- Al termine del periodo di assistenza telefonica

Prima di chiamare

Contattare l'assistenza HP mentre ci si trova davanti al computer e alla stampante. Tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Numero modello
- Numero di serie (indicato sulla parte posteriore o inferiore del prodotto)
- Messaggi che compaiono quando si verifica la situazione oggetto della chiamata
- Risposte alle seguenti domande:
 - Il problema si è già verificato in precedenza?
 - Si è in grado di riprodurre la situazione di errore?
 - È stato installato nuovo hardware o software sul computer nel periodo in cui il problema si è verificato per la prima volta?
 - Si è verificato qualcosa di particolare prima di questa situazione (ad esempio un temporale o lo spostamento della stampante)?

Durata dell'assistenza telefonica

È disponibile un anno di assistenza telefonica in America del Nord, Asia nell'area del Pacifico e America Latina (incluso Messico).

Numeri dell'assistenza telefonica

In molti paesi, HP offre assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Tuttavia, alcuni numeri di assistenza potrebbero non essere gratuiti. Per l'elenco dei numeri di supporto telefonico aggiornati, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

			,		
Africa (English speaking)	+27 11 2345872	www.hp.com/afr/support/cc-en	www.hp.com/support	0800 222 47	الأردن
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230	www.hp.com/afr/support/cc-fr	한국	1588-3003	www.hp.com/support/korea
www.hp.com/support	021 672 280	الجزائر	Luxembourg (Français)	+352 900 40 006	www.hp.com/support
Algérie	021 67 22 80	www.hp.com/support	Luxemburg (Deutsch)	±352 900 40 007	www.bp.com/support
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	www.hp.com/la/soporte	Editoribulg (Boditori)	0.15 €/Min	www.np.com.cupport
Argentina	0-800-555-5000	www.hp.com/la/soporte	Madagascar	262 262 51 21 21	www.hp.com/support
Australia	1300 721 147	www.hp.com/support/australia	Magyarország	06 40 200 629	www.hp.hu/support/cc
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	www.hp.com/support/australia		7,2 HUF/perc vezetékes telefonra	
Osterreich	doppelter Ortstarif	www.np.com/au/support/cc	Malaysia	1800 88 8588	www.hp.com/support
www.hp.com/support	17212049	البحرين	Mauritius	262 262 210 404	www.hp.com/support
België	+32 078 600 019	www.hp.be/support/cc-nl	Mexico (Ciudad de Mexico)	55-5258-9922	www.np.com/la/soporte
	Peak Hours: 0,055 € p/m Low Hours: 0,27 € p/m		Merce	01-000-472-00300	www.np.com/a/soporte
Belgigue	+32 078 600 020	www.hp.be/support/cc-fr	Nederland	+31 0900 2020 165	www.hp.com/support
	Peak Hours: 0,055 €/m Low Hours:		1 todonana	0.10 €/Min	www.np.neodppore.co
Brasil (Sao Paulo)	0,27 €/m 55-11-4004-7751	www.bp.com/la/soporte	New Zealand	0800 441 147	www.hp.com/support
Brasil	0-800-709-7751	www.hp.com/la/soporte	Nigeria	(01) 271 2320	www.hp.com/support
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp	www.hp.com/support	Norge	+47 815 62 070	www.hp.no/support/cc
	invent)			starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min.	
Central America & The		www.hp.com/la/soporte		Fra mobiltelefon gjelder	
Caribbean	000 000 000		www.hp.com/support	24701773	مين. مينان
Chile	800-360-999	www.np.com/ia/soporte	Panamá	1-800-711-2884	www.bp.com/la/soporte
14B	1068687980	www.np.com/support/cnina	Paraguay	009 800 54 1 0006	www.hp.com/la/soporte
中国 Calambia (Danaté)	800-810-3888	www.np.com/support/cnina	Perú	0-800-10111	www.hp.com/la/soporte
Colombia (Bogola)	04 0000 54 4740 0000	www.np.com/ia/soporte	Philippines	2 867 3551	www.hp.com/support
Colombia Costa Rica	01-0000-01-4740-0300	www.np.com/la/soporte	Polska	(22) 583 43 73	www.hp.pl/wsparcie/cc
Česká republika	810 222 222	www.hp.cc/support/cc		Koszt połączenia:- z tel.	
ocond ropublind	1.53 CZN/min	mminp.db/ddpportee		taryfy operatora,- z tel.	
Danmark	+45 70 202 845	www.hp.dk/support/cc	Portugal	+351 808 201 492	www.bp.pt/suporte/cc
	Opkald: 0,145 (kr. pr. min.) Pr. min. man.lar 08 00.19 30: 0.25		i ortugui	Custo: 8 cêntimos no primeiro	www.np.prodportaroo
	Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125			minuto e 3 cêntimos restantes minutos	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾	www.hp.com/la/soporte	Puerto Rico	1-877-232-0589	www.hp.com/support
	800-711-2884		República Dominicana	1-800-711-2884	www.hp.com/support
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾	www.hp.com/la/soporte	Reunion	0820 890 323	www.hp.com/support
	800-711-2884		România	0801 033 390	www.hp.ro/support/cc
www.np.com/support	(02) 6910602	معتر 	Denous (Manus a)	(021 204 7090)	
El Salvador	+24,002,010,050	www.np.com/ia/soporte	Россия (москва)	495 /// 3264	www.np.ru/support/cc
Espana	0.94 € p/m	www.np.es/soporte/cc	Россия (Санкт-Петербург)	012 332 4240 900 907 1446	www.np.ru/support/cc
France	+33 0969 320 435	www.hp.com/fr/support/cc	Singapore	+65 6272 5300	www.hp.com/support/singapore
Deutschland	+49 01805 652 180	www.hp.com/de/support/cc	Slovenská republika	0850 111 256	www.hp.com/support angupore
	0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus		South Africa (BSA)	0860 104 771	www.hp.com/za/support/cc
	Mobilfunknetzen können andere		Suomi	+358 0 203 66 767	www.hp.com/za/supported
E1145a	Preise geiten	www.bp.com/gr/oupport/co	Sverige	+46 077 120 4765	www.hp.se/support/cc
ΕΛλάοα	+900.0.2654	www.np.com/gr/support/cc		0,23 kr/min	
Guatamala	1-800-711-2884	www.hp.com/support	Switzerland	+41 0848 672 672	www.hp.com/support
香港特別行政區	(852) 2802 4098	www.hp.com/support/bongkong	憲法	0,08 CHF/min.	
India	1-800-425-7737	www.bp.com/support/india	362/75	0800-010055 (火車)	www.np.com/suppor/taiwan
India	91-80-28526900	www.hp.com/support/india	www.hn.com/sunnort	+00 (2) 353 9000 071 891 391	www.np.com/support
Indonesia	+62 (21) 350 3408	www.hp.com/support/india	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	www.hp.com/la/sonorte
www.bp.com/support	+971 4 224 9189	العراق.	Tunisie	23 926 000	www.hp.com/support
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	_رون الکریت	Türkiye (İstanbul, Ankara	0(212) 444 0307	www.hp.com.tr/destek/cc
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	 ليتان	İzmir & Bursa)	Yerel numara: 444 0307	
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	بران قىلى	Україна	(044) 230-51-06	www.hp.ua/support/cc
www.hp.com/support	+971 4 224 9189		www.hp.com/support	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Ireland	+353 1890 923 902	www.hp.com/ie/support/cc	United Kingdom	0844 369 0369	www.hp.com/uk/support/cc
Dimon	Calls cost Cost 5.1 cent peak /	www.np.com/ie/support/cc	United States	0.50 ± p/m 1_(800)_474_6836	www.hn.com/sunnort
	1.3 cent off-peak per minute			0004-054-177	www.hp.com//adpport
Italia	+39 848 800 871	www.hp.com/it/support/cc	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666	www.hp.com/la/soporte
Jamaica	1-800-711-2884	www.hp.com/la/soporte	Venezuela	0-800-474-68368	www.hp.com/la/soporte
日本	0120-96-1665	www.hp.com/support/iapan	Viêt Nam	+84 88234530	www.hp.com/support

www.hp.com/support

Al termine del periodo di assistenza telefonica

Una volta trascorso il periodo di assistenza telefonica, per il servizio viene addebitato da HP un costo aggiuntivo. Per ottenere assistenza è anche possibile visitare il sito Web dell'assistenza online HP: <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di assistenza, contattare il rivenditore locale HP oppure rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica del paese/ regione di appartenenza.

Suggerimenti e risorse generali per la risoluzione dei problemi

Nota Molte delle procedure seguenti richiedono il software HP. Se il software HP non è stato installato, è possibile installarlo utilizzando il CD del software HP incluso con la stampante o scaricarlo dal sito Web relativo all'assistenza HP <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

Prima di avviare la risoluzione dei problemi, effettuare i seguenti controlli:

- Provare a spegnere e riaccendere la stampante.
- In caso di inceppamento della carta, vedere <u>Eliminazione degli inceppamenti</u>.
- In caso di problemi di alimentazione della carta, come ad esempio problemi di allineamento e prelevamento, vedere <u>Risoluzione dei problemi di alimentazione</u> <u>della carta</u>.
- La spia U (pulsante Accensione) deve essere accesa ma non deve lampeggiare. Alla prima accensione, sono necessari circa 12 minuti per l'inizializzazione della stampante dopo l'installazione delle testine di stampa.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e gli altri cavi siano funzionanti e che siano collegati correttamente alla stampante. Accertarsi che la stampante sia collegata saldamente ad una presa elettrica di corrente alternata (CA) funzionante e che sia accesa. Per informazioni sui requisiti relativi alla tensione elettrica, vedere <u>Specifiche elettriche</u>.
- Accertarsi che i supporti siano correttamente caricati nel vassoio e che non vi siano inceppamenti.
- Assicurarsi che tutti i nastri e i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
- La stampante è impostata come stampante corrente o predefinita. Per Windows, impostarla come predefinita nella cartella Stampanti. Per Mac OS X, impostarla come predefinita nella sezione Stampa & fax o Stampa & scansione di Preferenze di Sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente del computer.
- Se si utilizza un computer Windows, assicurarsi di non avere selezionato **Sospendi stampa**.
- Assicurarsi di non avere in esecuzione troppi programmi durante lo svolgimento di un'operazione. Prima di effettuare un nuovo tentativo, chiudere tutti i programmi non utilizzati oppure riavviare il computer.

Risoluzione dei problemi della stampante

Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante. Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- La stampante si spegne improvvisamente
- Allineamento non riuscito
- La stampante non risponde (non stampa)
- La stampante stampa lentamente
- La stampa emette rumori insoliti
- Viene stampata una pagina vuota o incompleta
- Parti del documento risultano mancanti o errate
- La posizione del testo o della grafica è errata

La stampante si spegne improvvisamente

Controllare i cavi e i collegamenti elettrici

Accertarsi che la stampante sia collegata saldamente ad una presa elettrica di corrente alternata (CA) funzionante. Per informazioni sui requisiti relativi alla tensione elettrica, vedere <u>Specifiche elettriche</u>.

Allineamento non riuscito

Se il processo di allineamento non riesce, verificare di aver caricato carta comune bianca nuova nel vassoio di alimentazione. Se nel vassoio di alimentazione è caricata carta colorata, la procedura di allineamento della stampante avrà esito negativo.

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa o un sensore potrebbe essere difettoso. Per pulire la testina di stampa, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>.

Se la pulizia della testina di stampa non risolve il problema, contattare l'assistenza HP. Aprire la pagina all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

La stampante non risponde (non stampa)

Ci sono lavori di stampa bloccati nella coda di stampa

Aprire la coda di stampa, annullare tutti i documenti, quindi riavviare il computer. Provare di nuovo a stampare dopo aver riavviato il computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida del sistema operativo.

Controllare la configurazione della stampante

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Suggerimenti e risorse generali per la risoluzione dei problemi</u>.

Verificare l'installazione del software HP

Se la stampante viene spenta durante la stampa, sullo schermo del computer dovrebbe comparire un messaggio di avviso; altrimenti, il software HP fornito con la stampante potrebbe non essere installato correttamente. Per risolvere il problema, disinstallare completamente il software HP, quindi reinstallarlo. Per maggiori informazioni, vedere <u>Disinstallare e reinstallare il software HP</u>.

Controllare i collegamenti dei cavi

- Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo USB o Ethernet siano saldamente collegate.
- Se la stampante è collegata a una rete, effettuare i seguenti controlli:
 - Controllare la spia Collegamento sulla parte posteriore della stampante.
 - Accertarsi di non usare un cavo telefonico per collegare la stampante.

Controllare i programmi software firewall personalizzati installati sul computer

Il firewall personale è un programma di protezione che protegge un computer da attacchi esterni. Tuttavia, il firewall potrebbe bloccare la comunicazione tra il computer e la stampante. Se si verifica un problema di comunicazione con la stampante, provare a disabilitare temporaneamente il firewall. Se il problema persiste, il firewall non è la causa del problema di comunicazione. Riattivare il firewall.

La stampante stampa lentamente

Se la stampante esegue la stampa molto lentamente, provare le seguenti soluzioni.

- Soluzione 1: Impostare una qualità di stampa inferiore
- Soluzione 2: Controllo del livello di inchiostro
- Soluzione 3: Contattare l'assistenza HP

Soluzione 1: Impostare una qualità di stampa inferiore

Soluzione: Controllare le impostazioni di qualità di stampa. **Ris. Migliore** e **Massima** garantiscono la qualità migliore ma sono più lente di **Normale** o **Bozza**. **Bozza** è la modalità di stampa più veloce.

Causa: La qualità di stampa selezionata era alta.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllo del livello di inchiostro

Soluzione: Controllare i livelli di inchiostro stimati delle cartucce.

- Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando un messaggio avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe opportuno disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.
- ▲ Avvertimento Mentre le cartucce d'inchiostro non si danneggiano se lasciate fuori dalla stampante, la testina di stampa non ha bisogno di avere sempre installate tutte le cartucce dopo che la stampante è stata configurata ed è in uso. Se uno o più alloggiamenti delle cartucce rimangono vuoti per un periodo esteso, la qualità di stampa può essere intaccata e la testina di stampa si può danneggiare. Se si nota una qualità di stampa scadente, dopo aver lasciato una cartuccia fuori dalla stampante per un lungo periodo o dopo un recente inceppamento della carta, pulire la testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere Pulire la testina di stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Controllare i livelli di inchiostro stimati

Causa: Le cartucce potrebbero contenere una quantità di inchiostro insufficiente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Contattare l'assistenza HP

Soluzione: Contattare il servizio di assistenza HP.

Andare all'indirizzo: <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Si è verificato un problema con la stampante.

La stampa emette rumori insoliti

È possibile sentire rumori insoliti provenire dalla stampante. Si tratta di rumori di manutenzione emessi dalla stampante quando esegue le operazioni di manutenzione automatica per mantenere la testina di stampa in buono stato.

Nota Per evitare possibili danni alla stampante:

Non spegnere la stampante quando sta eseguendo operazioni di manutenzione. Se si desidera spegnere la stampante, attendere che questa si sia arrestata

completamente, quindi spegnere con il pulsante 🔱 (pulsante Accensione). Per maggiori informazioni, vedere <u>Spegnere la stampante</u>.

Verificare che tutte le cartucce d'inchiostro siano installate. Se una delle cartucce d'inchiostro manca, la stampante eseguirà operazioni di manutenzione aggiuntive per proteggere la testina di stampa.

Viene stampata una pagina vuota o incompleta

Pulire la testina di stampa

Completare la procedura di pulizia delle testine di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>. Potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa se la stampante non è stata spenta in modo corretto.

Nota Uno spegnimento non corretto della stampante può causare problemi di qualità di stampa, come pagine non stampate o stampate solo parzialmente. La pulizia delle testine di stampa può risolvere tali problemi, ma si consiglia di spegnere correttamente la stampante per evitarli del tutto. Spegnere sempre la stampante premendo il pulsante U (pulsante Accensione) sulla stampante. Attendere che la spia U (pulsante Accensione) si spenga prima di staccare il cavo di alimentazione o di spegnere una presa multipla.

Controllare le impostazioni dei supporti

- Assicurarsi di avere selezionato nel driver della stampante le impostazioni di qualità di stampa adeguate per i supporti caricati nei vassoi.
- Assicurarsi che le impostazioni di pagina nel driver della stampante corrispondano al formato pagina del supporto caricato nel vassoio.

Vengono trascinate più pagine insieme

Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi di alimentazione della</u> <u>carta</u>.

Nel file c'è una pagina bianca

Verificare che nel file non rimangano pagine bianche.

Parti del documento risultano mancanti o errate

Esaminare la pagina di diagnostica della qualità di stampa

Stampare una pagina di diagnostica della qualità di stampa per stabilire se utilizzare gli strumenti di manutenzione per migliorare il livello di qualità delle stampe ottenute. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione problemi nella qualità di stampa</u>.

Controllare le impostazioni dei margini

Accertarsi che le impostazioni dei margini per il documento non superino l'area stampabile della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Impostazione dei</u> margini minimi.

Controllare le impostazioni di stampa del colore

Accertarsi che l'opzione **Stampa in scala di grigi** non sia selezionata nel driver di stampa.

Controllare la posizione della stampante e la lunghezza del cavo USB

Forti campi elettromagnetici (come quelli generati dai cavi USB) talvolta possono generare lievi distorsioni alla stampa. Allontanare la stampante dalla sorgente dei

campi elettromagnetici. Si raccomanda inoltre di usare cavi USB di lunghezza inferiore ai 3 metri (9,8 piedi) per ridurre al minimo gli effetti di questi campi elettromagnetici.

La posizione del testo o della grafica è errata

Verificare che il supporto di stampa sia stato caricato correttamente

Accertarsi che le guide della larghezza e della lunghezza del supporto siano a filo con i bordi della risma di carta e assicurarsi che il vassoio non sia sovraccarico. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

Controllare il formato dei supporti

- Il contenuto di una pagina potrebbe risultare tagliato se le dimensioni del documento sono superiori a quelle del supporto utilizzato.
- Assicurarsi che il formato del supporto selezionato nel driver di stampa corrisponda a quello del supporto caricato nel vassoio.

Controllare le impostazioni dei margini

Se il testo o la grafica sono tagliati ai bordi della pagina, accertarsi che le impostazioni dei margini per il documento non superino l'area stampabile. Per maggiori informazioni, vedere <u>Impostazione dei margini minimi</u>.

Controllare l'impostazione dell'orientamento della pagina

Assicurarsi che il formato del supporto e l'orientamento della pagina selezionati nell'applicazione corrispondano alle impostazioni del driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Stampa</u>.

Controllare la posizione della stampante e la lunghezza del cavo USB

Forti campi elettromagnetici (come quelli generati dai cavi USB) talvolta possono generare lievi distorsioni alla stampa. Allontanare la stampante dalla sorgente dei campi elettromagnetici. Si raccomanda inoltre di usare cavi USB di lunghezza inferiore ai 3 metri (9,8 piedi) per ridurre al minimo gli effetti di questi campi elettromagnetici.

Se le soluzioni sopra fornite dovessero risultare inefficaci, è possibile che il problema sia causato dall'incapacità dell'applicazione di interpretare correttamente le impostazioni di stampa. Vedere le note di rilascio per informazioni sui conflitti software noti, consultare la documentazione dell'applicazione o contattare il produttore del software per ottenere assistenza specifica.

Risoluzione problemi nella qualità di stampa

Se si verifica un problema con la qualità della stampa, provare le soluzioni contenute in questa sezione.

- Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.
- Soluzione 1: Assicurarsi di usare cartucce d'inchiostro HP originali
- Soluzione 2: Controllo del livello di inchiostro

- Soluzione 3: Verificare la carta caricata nel vassoio di alimentazione.
- Soluzione 4: Controllare il tipo di carta
- Soluzione 5: Controllare le impostazioni di stampa
- Soluzione 6: Stampare e valutare un rapporto sulla qualità di stampa
- <u>Soluzione 7: Contattare l'assistenza HP</u>

Soluzione 1: Assicurarsi di usare cartucce d'inchiostro HP originali

Soluzione: Verificare che le cartucce siano cartucce di inchiostro HP originali.

HP consiglia di utilizzare cartucce di inchiostro HP originali. Le cartucce HP originali sono progettate e testate su stampanti HP per garantire sempre ottimi risultati di stampa.

Nota HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato cartucce di inchiostro HP originali, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: Sono state utilizzate cartucce di inchiostro non HP.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllo del livello di inchiostro

Soluzione: Controllare i livelli di inchiostro stimati delle cartucce.

- Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando un messaggio avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe opportuno disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.
- ▲ Avvertimento Mentre le cartucce d'inchiostro non si danneggiano se lasciate fuori dalla stampante, la testina di stampa non ha bisogno di avere sempre installate tutte le cartucce dopo che la stampante è stata configurata ed è in uso. Se uno o più alloggiamenti delle cartucce rimangono vuoti per un periodo esteso, la qualità di stampa può essere intaccata e la testina di stampa si può danneggiare. Se si nota una qualità di stampa scadente, dopo aver lasciato una cartuccia fuori dalla stampante per un lungo periodo o dopo un recente inceppamento della carta, pulire la testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Controllare i livelli di inchiostro stimati

Causa: Le cartucce potrebbero contenere una quantità di inchiostro insufficiente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Verificare la carta caricata nel vassoio di alimentazione.

Soluzione: Accertarsi che la carta sia caricata correttamente e che non sia arricciata o troppo spessa.

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso. Ad esempio, se si sta caricando carta fotografica lucida, caricarla con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Accertarsi che la carta sia ben adagiata nel vassoio di alimentazione e che non sia piegata. Se la carta è troppo vicina alla testina durante la stampa, l'inchiostro potrebbe essere sbavato. Questo potrebbe accadere se la carta ha i bordi sollevati, piegati o se è troppo sottile, ad esempio una busta da lettera.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Caricamento dei supporti.

Causa: La carta non è stata caricata correttamente oppure è arricciata o troppo spessa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Controllare il tipo di carta

Soluzione: HP consiglia di utilizzare carta HP o qualsiasi altro tipo di carta con tecnologia ColorLok appropriata alla stampante. Tutti i tipi di carta con il logo ColorLok logo vengono testati indipendentemente per soddisfare alti standard di affidabilità e qualità di stampa e producono documenti con immagini nitide, colori accesi, neri più decisi e che si asciugano più velocemente rispetto agli altri tipi di carta comune.

Assicurarsi sempre che la carta su cui si sta stampando sia priva di grinze. Per ottenere risultati ottimali nella stampa di immagini, utilizzare Carta fotografica ottimizzata HP.

Conservare i supporti speciali nella confezione originale o in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica. Ciò previene l'arricciamento della carta fotografica.

Nota In questo caso, non si tratta di un problema con la fornitura di inchiostro. La sostituzione delle cartucce d'inchiostro non è quindi necessaria.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Scelta dei supporti di stampa

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta errato.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Controllare le impostazioni di stampa

Soluzione: Controllare le impostazioni di stampa.

- Verificare le impostazioni di stampa per controllare che le impostazioni dei colori non siano errate.
 Verificare, ad esempio, se il documento è impostato per la stampa nella scala di grigi. Oppure, verificare se le opzioni avanzate relative al colore, ad esempio la saturazione, la luminosità o il tono del colore, sono state impostate per la modifica della visualizzazione dei colori.
- Verificare l'impostazione della qualità di stampa in modo che corrisponda al tipo di carta caricato nella stampante.
 Potrebbe essere necessario scegliere una qualità di stampa inferiore se i colori si mescolano. Altrimenti, scegliere un'impostazione più alta se si stampa una foto alta qualità, poi accertarsi che la carta fotografica, come Carta fotografica ottimizzata HP, sia caricata nel vassoio di alimentazione.
- Nota Su alcuni schermi dei computer, i colori possono apparire diversi rispetto a quando vengono stampati su carta. In questo caso, non si tratta di un problema della stampante, delle impostazioni di stampa o delle cartucce d'inchiostro. Non sono necessarie ulteriori risoluzioni dei problemi.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Scelta dei supporti di stampa

Causa: Le impostazioni di stampa non sono corrette.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Stampare e valutare un rapporto sulla qualità di stampa

Soluzione:

Per stampare un rapporto sulla qualità di stampa

- Pannello di controllo: Toccare (freccia destra), quindi Configurazione, selezionare Rapporti, quindi selezionare Rapporto qualità stampa.
- Server Web incorporato: Fare clic sulla scheda Strumenti, fare clic su Casella degli strumenti qualità di stampa in Utilità, quindi fare clic su Report qualità di stampa.
- Utilità HP (Mac OS X): Nella sezione Informazioni e supporto, fare clic su Diagnostiche qualità di stampa, quindi su Stampa.



Se vengono rilevati difetti sul rapporto di diagnostica qualità di stampa, fare quanto segue:

- Se il rapporto di diagnostica della qualità di stampa mostra barre di colore o motivi sbiaditi, stampati solo in parte, con striature o mancanti, verificare se le cartucce d'inchiostro sono esaurite e sostituire la cartuccia del colore difettoso. Se nessuna delle cartucce è esaurita, rimuovere e reinstallare le cartucce di inchiostro verificando che siano installate correttamente. Non rimuovere la cartuccia esaurita, finché non si ha una nuova cartuccia di inchiostro da sostituire. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.
- 2. Allineare la testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Allineamento della testina di stampa</u>.
- 3. Pulire la testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulire la</u> <u>testina di stampa</u>.
- Se nessuna delle precedenti operazioni ha risolto il problema, contattare l'assistenza HP per la sostituzione della testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>.

Causa: I problemi relativi alla qualità di stampa possono avere molte cause: impostazioni del software, un file d'immagine di scarsa qualità o lo stesso sistema di stampa. Se non si è soddisfatti della qualità delle stampe, una pagina di diagnostica della qualità di stampa può aiutare a determinare se il sistema di stampa funziona correttamente.

Soluzione 7: Contattare l'assistenza HP

Soluzione: Contattare il servizio di assistenza HP.

Andare all'indirizzo: <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Si è verificato un problema con la testina di stampa.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.

Il supporto di stampa non è compatibile con la stampante o il vassoio

Usare solo supporti appropriati per la stampante e per il vassoio che si stanno utilizzando. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.

Il supporto non viene prelevato dal vassoio

- Assicurarsi che il supporto sia caricato nel vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>. Sfogliare la risma dei supporti di stampa prima del caricamento.
- Assicurarsi che le guide dei supporti siano regolate in corrispondenza degli appositi segni del vassoio corrispondenti al formato caricato. Verificare inoltre che le guide siano a contatto della risma, senza comprimerla.
- Assicurarsi che i supporti inseriti nel vassoio non siano piegati. Stendere la carta piegandola nella direzione opposta a quella della piega.

Il supporto non viene espulso correttamente

• Assicurarsi che l'estensione del vassoio di uscita sia stata completamente estesa. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero cadere dalla stampante.



 Rimuovere tutti i supporti di stampa in eccesso dal vassoio di raccolta. Il vassoio può contenere un numero limitato di fogli.

Le stampe risultano inclinate

- Assicurarsi che i supporti caricati nei vassoi siano allineati alle guide della carta. Se necessario, estrarre il vassoio dalla stampante e ricaricare correttamente i supporti, assicurandosi che le guide della carta siano correttamente allineate.
- Caricare il supporto nella stampante solo quando la stampa non è in corso.
- Rimuovere e sostituire l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex).
 - Premere il pulsante su uno dei due lati dell'unità duplex e rimuovere l'unità.



• Reinserire l'unità duplex nella stampante.

Vengono prelevate più pagine alla volta

- Sfogliare la risma dei supporti di stampa prima del caricamento.
- Assicurarsi che le guide dei supporti siano regolate in corrispondenza degli appositi segni del vassoio corrispondenti al formato caricato. Verificare inoltre che le guide siano a contatto della risma, senza comprimerla.
- Assicurarsi di non aver sovraccaricato il vassoio.
- Quando si utilizzano supporti speciali sottili, assicurarsi che il vassoio sia completamente carico. Se si utilizzano modeste quantità di supporti speciali, provare a posizionarli sopra all'altra carta dello stesso formato per riempire il vassoio. Alcuni tipi di supporti vengono prelevati più facilmente se il vassoio è pieno.
- Durante l'uso di supporti speciali spessi (come carta per brochure), caricare il vassoio riempiendolo per 1/4 - 3/4 della sua capacità. Se necessario, inserire i supporti in cima agli altri tipi di carta dello stesso formato in modo da far rientrare l'altezza della pila all'interno di questo intervallo.
- Per ottenere le migliori prestazioni ed efficienza, utilizzare i supporti HP.

Risoluzione dei problemi di copia

- Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.
- La copia non viene eseguita
- Le copie sono vuote
- Mancano delle pagine o sono sbiadite
- Il formato viene ridotto
- La qualità di stampa è insoddisfacente
- Sono presenti evidenti difetti di copia
- La stampante stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio
- <u>Carta non corrispondente</u>

La copia non viene eseguita

Controllare l'alimentazione

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa.

- Controllare lo stato della stampante
 - La stampante potrebbe essere occupata con un altro lavoro. Controllare il display del pannello di controllo per informazioni sullo stato dei lavori. Attendere il completamento di qualunque lavoro in esecuzione.
 - La stampante potrebbe essere inceppata. Verificare la presenza di eventuali inceppamenti. Vedere <u>Eliminazione degli inceppamenti</u>.

Controllare i vassoi

Accertarsi che i supporti siano stati caricati. Per maggiori informazioni, vedere Caricamento dei supporti.

Le copie sono vuote

Controllare i supporti

I supporti potrebbero non rispondere ai requisiti stabiliti dalla Hewlett-Packard (ad esempio, potrebbero essere troppo umidi o ruvidi). Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.

Controllare le impostazioni

L'impostazione del contrasto potrebbe essere troppo chiara. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **Copia**, toccare **Più chiaro/scuro**, e usare le frecce per ottenere copie più scure.

Controllare i vassoi

Se si copia da un alimentatore automatico di documenti (ADF), fare attenzione di caricare correttamente gli originali. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.

Mancano delle pagine o sono sbiadite

Controllare i supporti

I supporti potrebbero non rispondere ai requisiti stabiliti dalla Hewlett-Packard (ad esempio, potrebbero essere troppo umidi o ruvidi). Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.

Controllare le impostazioni

L'impostazione della qualità su **Rapida** (che produce copie di qualità bozza) potrebbe essere la causa del problema per cui alcune pagine mancano o sono sbiadite. Modificare l'impostazione su **Normale** o **Ottima**.

Controllare l'originale

- La precisione della copia dipende dalla qualità e dalle dimensioni dell'originale. Utilizzare il menu Copia per regolare la luminosità della copia. Se l'originale è troppo chiaro, la copia potrebbe non riuscire a compensare la luminosità, neppure tramite la regolazione del contrasto.
- Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide oppure lo sfondo potrebbe apparire in una sfumatura diversa.
- Se si sta copiando un originale senza bordi, caricare l'originale sul piano di scansione, non sull'alimentatore automatico di documenti. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u>.
- Se si copia una foto, assicurarsi di caricarla dal vetro dello scanner, come indicato dall'icona sul piano dello scanner.

Il formato viene ridotto

- L'opzione Riduzione/Ingrandimento o altre funzioni di copia potrebbero essere state impostate dal pannello di controllo della stampante per ridurre l'immagine acquisita tramite scansione. Controllare le impostazioni per la stampa in modo da accertarsi che siano impostate sulle dimensioni normali.
- Le impostazioni del software HP potrebbero essere impostate per ridurre l'immagine acquisita. Modificare le impostazioni, se necessario. Vedere la Guida in linea del software HP per ulteriori informazioni.

La qualità di stampa è insoddisfacente

0

Intraprendere azioni correttive per migliorare la qualità di copia

- Utilizzare originali di qualità.
- Caricare il supporto di stampa in maniera corretta. Se il supporto non è caricato correttamente, potrebbe inclinarsi causando immagini poco chiare. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
 - Utilizzare o creare un foglio di supporto per proteggere gli originali.

Controllare la stampante

- Il coperchio dello scanner potrebbe non essere chiuso correttamente.
- Occorre pulire il vetro dello scanner o il retro del coperchio dello scanner. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.
- Può essere necessario pulire l'alimentatore automatico documenti (ADF).
 Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.
- Stampare una pagina di diagnostica della qualità di stampa e seguire le istruzioni riportate sulla pagina per risolvere i problemi di copia di qualità scadente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione problemi nella qualità di stampa</u>.

Sono presenti evidenti difetti di copia

Strisce verticali bianche o sbiadite

I supporti potrebbero non rispondere ai requisiti stabiliti dalla Hewlett-Packard (ad esempio, potrebbero essere troppo umidi o ruvidi). Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.

Copie troppo chiare o scure

Provare a regolare le impostazioni del contrasto e della qualità di copia.

Linee inopportune

Occorre pulire il vetro dello scanner, il retro del coperchio o la cornice dello scanner. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.

Punti neri o strisce

Il vetro dello scanner o il retro del coperchio potrebbe presentare tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze. Pulire la stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.

La copia è inclinata

Se si utilizza l'alimentatore automatico documenti (ADF), controllare quanto segue:

- Verificare che il vassoio di alimentazione ADF non sia troppo pieno.
- Verificare che le guide di larghezza dell'ADF aderiscano ai lati del supporto.

Testo poco nitido

- Provare a regolare le impostazioni del contrasto e della qualità di copia.
- L'impostazione di ottimizzazione predefinita potrebbe non essere adatta al processo. Verificare l'impostazione e modificarla per migliorare il testo o le immagini, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle</u> <u>impostazioni di copia</u>.

Grafica o testo non completamente definito

Provare a regolare le impostazioni del contrasto e della qualità di copia.

I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari

L'impostazione di ottimizzazione predefinita potrebbe non essere adatta al processo. Verificare l'impostazione e modificarla per migliorare il testo o le immagini, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di copia</u>.

 Nelle aree di colore grigio chiaro vengono visualizzate strisce orizzontali bianche o sgranate

L'impostazione di ottimizzazione predefinita potrebbe non essere adatta al processo. Verificare l'impostazione e modificarla per migliorare il testo o le immagini, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di copia</u>.

La stampante stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio

Controllare le cartucce d'inchiostro

Accertarsi che siano installate le cartucce di inchiostro correttamente e che le cartucce abbiano inchiostro sufficiente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Strumenti di gestione</u> della stampante e <u>Informazioni sul rapporto sullo stato della stampante</u>. HP non può garantire la qualità delle cartucce d'inchiostro non HP.

Carta non corrispondente

Controllo delle impostazioni

Verificare che il tipo e le dimensioni dei supporti caricati corrispondano alle impostazioni del pannello di controllo.

Risoluzione dei problemi di scansione

- Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.
- Lo scanner non ha funzionato
- La scansione richiede tempi eccessivi
- Il documento è stato acquisito solo parzialmente o una parte del testo è mancante
- Impossibile modificare il testo
- Vengono visualizzati messaggi di errore
- La qualità di scansione è insufficiente
- Sono presenti evidenti difetti di scansione

Lo scanner non ha funzionato

Controllare l'originale

Verificare che l'originale sia caricato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u> o <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u>.

Controllare la stampante

La stampante potrebbe essere in fase di riavvio dalla modalità di attesa dopo un periodo di inattività, che ritarda leggermente l'elaborazione. Attendere che la stampante mostri la schermata Home.

Controllare il software HP

Verificare che il software HP fornito con la stampante sia installato correttamente.

La scansione richiede tempi eccessivi

Controllare le impostazioni

- Se viene impostata una risoluzione eccessiva, il processo di scansione richiede tempi più lunghi e genera file di dimensioni maggiori. Per ottenere risultati soddisfacenti, non utilizzare una risoluzione più alta del necessario. Per accelerare il processo di scansione, è possibile ridurre la risoluzione.
- Se si acquisisce un'immagine con TWAIN, è possibile modificare le impostazioni per eseguire la scansione in bianco e nero. Per informazioni sul programma TWAIN, vedere la relativa Guida in linea.

Controllare lo stato della stampante

Se è stata inviata un processo di stampa o di copia prima della scansione, questa viene avviata se lo scanner non è occupato. Tuttavia, poiché i processi di stampa e scansione condividono la memoria, la scansione potrebbe risultare più lenta.

Il documento è stato acquisito solo parzialmente o una parte del testo è mancante

Controllare l'originale

- Verificare che l'originale sia stato caricato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u> o <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>.
- Se la scansione del documento è stata eseguita dall'ADF, provare a rieseguirla direttamente dal vetro dello scanner. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u>.
- Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide. Provare a regolare le impostazioni prima della scansione dell'originale o a migliorare l'immagine dopo averla acquisita.

Controllare le impostazioni

- Verificare che il formato del supporto utilizzato sia adatto all'originale che viene acquisito.
- Se si sta utilizzando il software per la stampante HP, le impostazioni predefinite di tale software potrebbero essere impostate per eseguire automaticamente un'attività specifica diversa da quella che si desidera eseguire. Vedere la Guida in linea del software per la stampante HP per istruzioni relative alla modifica delle proprietà.

Impossibile modificare il testo

Controllare le impostazioni

• Assicurarsi che l'OCR sia stato installato.

Windows: Sul desktop del computer, fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, fare clic su HP, selezionare il nome della stampante, quindi fare clic su Impostazione stampante e software. Fare clic su Aggiungi un'altro software, fare clic su Personalizza le selezioni del software e assicurarsi che l'opzione OCR sia selezionata. Mac OS X: Se il software HP è stato installato utilizzando l'opzione di

Mac OS X: Se il software HP e stato installato utilizzando l'opzione di installazione minima, il software OCR potrebbe non essere stato installato. Per installare questo software, aprire l'utilità HP. (Per maggiori informazioni, vedere <u>Utilità HP (Mac OS X)</u>.) Fare clic sull'icona **Applicazioni** sulla barra degli strumenti HP Utility, fare doppio clic su **HP Setup Assistant**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

- Quando si esegue la scansione dell'originale, verificare di aver selezionato un tipo di documento nel software che preveda la creazione di un testo modificabile. Se il testo viene classificato come una figura, non viene convertito in testo.
- Se si utilizza un programma OCR (Optical Character Recognition) esterno, il programma OCR potrebbe essere collegato a un'applicazione di elaborazione testi che non esegue operazioni OCR. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il programma OCR.
- Assicurarsi di avere selezionato la lingua OCR corrispondente alla lingua utilizzata nel documento scansionato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il programma OCR.

Controllare gli originali

- Quando si esegue la scansione di documenti come testo modificabile, l'originale deve essere caricato nel vassoio di scansione con il margine superiore in avanti e il lato da acquisire rivolto verso il basso. Accertarsi inoltre che il documento non sia inclinato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul piano di scansione</u>.
- È possibile che il software non riconosca un testo con spaziatura ridotta. Ad esempio, se il testo convertito dal software presenta caratteri mancanti o combinati, i caratteri "rn" potrebbero venire visualizzati come "m".
- La precisione del software dipende dalla qualità dell'immagine, dalle dimensioni del testo e dalla struttura dell'originale oltre che dalla qualità della stessa scansione. Accertarsi che l'originale presenti una buona qualità dell'immagine.
- Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide.

Vengono visualizzati messaggi di errore

Impossibile attivare l'origine dati TWAIN ${\rm O}$ Si è verificato un errore durante l'acquisizione dell'immagine

- Se si stanno acquisendo immagini da altri dispositivi, quali fotocamere digitali o altri scanner, accertarsi che questi dispositivi siano conformi TWAIN. Le periferiche non conformi a TWAIN non sono compatibili con il software HP fornito con la stampante.
- Se si utilizza una connessione USB, accertarsi di avere collegato il cavo della periferica USB alla porta corretta sul retro del computer.
- Verificare che sia stata selezionata l'origine dati TWAIN corretta. Nel software HP, verificare l'origine dati TWAIN facendo clic su Seleziona scanner dal menu File.

 Ricaricare il documento e riavviare il processo
 Toccare OK sul pannello di controllo della stampante, quindi ricaricare i documenti restanti nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un</u> originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF).

La qualità di scansione è insufficiente

L'originale è una fotografia o un'immagine ristampata da una copia

Le ristampe fotografiche da copie, quali le foto di giornali e riviste, vengono eseguite mediante una procedura che utilizza piccoli punti di inchiostro per interpretare l'originale, riducendo notevolmente la qualità risultante. Spesso, questi punti di inchiostro formano motivi casuali che possono essere notati quando l'immagine viene sottoposta a scansione, ristampata o visualizzata su uno schermo. Se i seguenti suggerimenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario utilizzare un originale di qualità migliore.

- Per eliminare i motivi, cercare di ridurre le dimensioni dell'immagine dopo la scansione.
- Stampare l'immagine acquisita per controllare se la qualità è migliore.
- Verificare che la risoluzione e le impostazioni dei colori siano adatte al tipo di processo di scansione.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il vetro dello scanner anziché l'ADF per eseguire la scansione.

Il testo o le immagini sul retro di un originale fronte/retro sono presenti nella scansione

Se viene eseguita la scansione di originali fronte/retro stampati su supporti troppo sottili o trasparenti, è possibile che vengano acquisiti anche il testo o le immagini sul lato posteriore dei fogli.

L'immagine acquisita è obliqua (disallineata)

L'originale non è stato caricato correttamente. Accertarsi di utilizzare le guide del supporto quando vengono caricati gli originali nell'ADF. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)</u>. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il vetro dello scanner anziché l'ADF per eseguire la scansione.

La qualità dell'immagine stampata è migliore

L'immagine visualizzata sullo schermo non è sempre una rappresentazione fedele della qualità della scansione.

- Provare a regolare le impostazioni del monitor del computer per visualizzare più colori (o toni di grigio). In Windows, è possibile modificare queste impostazioni selezionando Schermo dal Pannello di controllo di Windows.
- Provare a regolare la risoluzione e le impostazioni del colore.

L'immagine acquisita presenta macchie, linee, strisce bianche verticali o altri difetti

- Se il vetro dello scanner è sporco, l'immagine generata non sarà nitida e chiara. Per istruzioni sulla pulizia, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.
- I difetti potrebbero essere presenti nell'originale e non dipendere dal processo di scansione.

La grafica è diversa dall'originale

Eseguire la scansione con una risoluzione superiore.

Nota La scansione a una risoluzione superiore può richiedere molto tempo e può inoltre richiedere molto spazio sul computer.

Intraprendere azioni correttive per migliorare la qualità di scansione

- Eseguire le scansioni utilizzando il vetro dello scanner anziché l'ADF.
- Utilizzare originali di alta qualità.
- Posizionare il supporto di stampa in maniera corretta. Se il supporto non è posizionato correttamente sul vetro dello scanner, potrebbe inclinarsi causando immagini poco chiare. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento di un</u> <u>originale sul piano di scansione</u>.
- Modificare le impostazioni del software HP in base all'utilizzo previsto della pagina acquisita.
- Utilizzare o creare un foglio di supporto per proteggere gli originali.
- Pulire il piano di scansione. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulizia del piano di</u> <u>scansione</u>.

Sono presenti evidenti difetti di scansione

Pagine vuote

Assicurarsi che il documento originale sia caricato correttamente. Posizionare il documento originale sullo scanner piano con il lato da acquisire rivolto verso il basso, avvicinando l'angolo superiore sinistro del documento all'angolo inferiore destro del vetro dello scanner.

- Immagini troppo chiare o scure
 - Provare a regolare le impostazioni. Accertarsi di utilizzare la risoluzione e le impostazioni di colore corrette.
 - L'immagine originale potrebbe essere molto chiara o scura oppure potrebbe essere stampata su carta colorata.

Linee inopportune

Il vetro dello scanner potrebbe presentare tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze. Pulire il vetro dello scanner. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della stampante</u>.

Punti neri o strisce

- Il vetro dello scanner potrebbe presentare tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze, potrebbe essere sporco o graffiato oppure il retro del coperchio potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner e il retro del coperchio. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione della</u> <u>stampante</u>. Se il problema persiste anche dopo la pulizia, potrebbe essere necessario sostituire il vetro dello scanner o il retro del coperchio.
- I difetti potrebbero essere presenti nell'originale e non dipendere dal processo di scansione.

Testo poco nitido

Provare a regolare le impostazioni. Accertarsi che la risoluzione e le impostazioni di colore siano corrette.

Il formato viene ridotto

Le impostazioni del software HP potrebbero essere impostate per ridurre l'immagine acquisita. Consultare la Guida per il software per la stampante HP per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni.

Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax

Questa sezione contiene informazioni relative alla risoluzione dei problemi di configurazione del fax per la stampante. Se la stampante non è correttamente impostata per le operazioni del fax, si possono riscontrare problemi sia nella spedizione che nella ricezione dei fax.

Se si riscontrano problemi con il fax, è possibile stampare un rapporto di prova del fax per controllare lo stato della stampante. La prova non andrà a buon fine se la stampante non è correttamente configurata per le operazioni del fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione della stampante per le operazioni del fax. Per maggiori informazioni, vedere <u>Test della configurazione del fax</u>.

Se il test non ha avuto esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione dei problemi individuati. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Il test del fax ha avuto esito negativo</u>.

- Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.
- Il test del fax ha avuto esito negativo
- Nel display viene visualizzato Ricevitore sganciato
- Si verificano problemi durante l'invio e la ricezione di fax con la stampante
- Si verificano problemi durante l'invio manuale di fax con la stampante
- I fax vengono inviati, ma non è possibile riceverli con la stampante
- I fax vengono ricevuti, ma non è possibile inviarli con la stampante
- I toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica
- Il cavo telefonico fornito con la stampante non è sufficientemente lungo
- <u>I fax a colori non vengono stampati</u>
- Il computer non è in grado di ricevere fax (Fax a PC o Fax a Mac)

Il test del fax ha avuto esito negativo

Se il test del fax non è stato superato, riesaminare il rapporto per informazioni di base sull'errore. Per informazioni più dettagliate, individuare nel rapporto la parte del test non superata e cercare in questa sezione l'argomento relativo e le possibili soluzioni.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Il "Test hardware fax" ha avuto esito negativo
- Il test "Fax collegato alla presa telefonica attiva" ha avuto esito negativo
- Il test "Cavo telefonico collegato alla porta fax corretta" ha avuto esito negativo
- Il test "Cavo telefonico corretto collegato al fax" ha avuto esito negativo
- Il test "Rilevamento segnale di linea" ha avuto esito negativo
- II "Test linea fax" ha avuto esito negativo

II "Test hardware fax" ha avuto esito negativo

Soluzione:

- Spegnere la stampante premendo il pulsante U (pulsante Accensione) posto sul pannello di controllo, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro della stampante. Dopo alcuni secondi, collegare il cavo di alimentazione e premere nuovamente il pulsante U (pulsante Accensione). Ripetere il test. Se il test non viene ancora superato, controllare le informazioni sulla risoluzione dei problemi nella presente sezione.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione di un fax, potrebbe non essersi verificato alcun problema.
- Se si esegue il test da Configurazione guidata Fax (Windows) o HP Setup Assistant (Mac OS X), verificare che la stampante non sia occupata nel completamento di un'altra attività, ad esempio la ricezione di un fax o la realizzazione di una copia. Controllare se viene visualizzato un messaggio per indicare che la stampante è occupata. In tal caso, attendere che l'operazione sia completata e che l'unità sia in stato di pausa prima di eseguire il test.
- Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante. Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la stampante, eseguire nuovamente il test del fax.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la stampante sia pronta per la trasmissione di fax. Se il **Test hardware fax** continua a dare esito negativo e i problemi con la trasmissione dei fax persistono, contattare l'assistenza HP. Aprire la pagina all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Il test "Fax collegato alla presa telefonica attiva" ha avuto esito negativo

Soluzione:

- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e la stampante per accertarsi che il cavo telefonico sia inserito correttamente.
- Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante. Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la stampante, eseguire nuovamente il test del fax.
- Accertarsi di aver collegato correttamente la stampante alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della stampante per la trasmissione dei fax, vedere <u>Configurazione del fax aggiuntiva</u>.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per la stampante e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione di un fax, potrebbe non essersi verificato alcun problema.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la stampante sia pronta per la trasmissione di fax.

Il test "Cavo telefonico collegato alla porta fax corretta" ha avuto esito negativo

Soluzione: Inserire il cavo telefonico nella porta corretta.

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - Nota Se si utilizza la porta 2-EXT per connettere la presa telefonica a muro, non sarà possibile spedire o ricevere fax. La porta 2-EXT deve essere utilizzata esclusivamente per collegare altre apparecchiature quali una segreteria telefonica.



- Dopo aver collegato il cavo telefonico alla porta contrassegnata con 1-LINE, ripetere il test fax per verificare che venga superato e che la stampante sia pronta per l'invio di fax.
- 3. Inviare o ricevere un fax di prova.
- Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante. Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la stampante, eseguire nuovamente il test del fax.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.

Il test "Cavo telefonico corretto collegato al fax" ha avuto esito negativo

Soluzione:

Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per il collegamento alla presa telefonica a muro sia quello fornito con la stampante. Un'estremità di questo cavo telefonico deve essere collegata alla porta denominata 1-LINE sul retro della stampante e l'altra estremità alla presa telefonica a muro, come mostrato nella figura.



- 1 Presa telefonica a muro
- 2 Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta "1-LINE"

Se il cavo telefonico fornito con la stampante non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard che potrebbe essere già disponibile a casa o in ufficio.

- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e la stampante per accertarsi che il cavo telefonico sia inserito correttamente.
- Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante. Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la stampante, eseguire nuovamente il test del fax.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.

Il test "Rilevamento segnale di linea" ha avuto esito negativo

Soluzione:

- Altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica della stampante potrebbero causare il fallimento del test. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test. Se il **Rilevamento segnale di linea** ha esito positivo senza altri componenti significa che i problemi sono causati da una o più di queste apparecchiature; aggiungerle una alla volta e ripetere il test, finché non si identifica il componente che causa il problema.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per la stampante e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Accertarsi di aver collegato correttamente la stampante alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.
- Se il sistema telefonico non utilizza un segnale telefonico standard, come nel caso dei sistemi PBX, è possibile che il test abbia esito negativo. Ciò non determina un problema nell'invio o nella ricezione dei fax. Provare ad inviare o ricevere un fax di prova.
- Verificare che sia impostato il paese/regione di appartenenza appropriato. Se l'opzione relativa al paese/regione non è impostata o è impostata in modo errato, il test potrebbe avere esito negativo e potrebbero verificarsi problemi nell'invio e nella ricezione dei fax.
- Accertarsi di avere collegato la stampante ad una linea telefonica analogica o sarà impossibile spedire e ricevere fax. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali. Collegare la stampante a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.
- Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante. Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la stampante, eseguire nuovamente il test del fax.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la stampante sia pronta per la trasmissione di fax. Se il test **Rilevamento segnale di linea** continua ad avere esito negativo, contattare l'operatore telefonico e richiedere una verifica della linea.

Il "Test linea fax" ha avuto esito negativo

Soluzione:

- Accertarsi di avere collegato la stampante ad una linea telefonica analogica o sarà impossibile spedire e ricevere fax. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali. Collegare la stampante a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.
- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e la stampante per accertarsi che il cavo telefonico sia inserito correttamente.
- Accertarsi di aver collegato correttamente la stampante alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
- Altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica della stampante potrebbero causare il fallimento del test. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test.
 - Se il Test linea fax viene superato senza le altre apparecchiature collegate, il problema è causato da uno o più dispositivi; provare a ricollegare tali dispositivi uno alla volta e ripetere ogni volta il test fino ad identificare il dispositivo che causa il problema.
 - Se il **Test linea fax** ha esito negativo senza altre apparecchiature, collegare la stampante a una linea telefonica funzionante e continuare a consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi forniti in questa sezione.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.
- Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante. Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la stampante, eseguire nuovamente il test del fax.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la stampante sia pronta per la trasmissione di fax. Se il test **Test linea fax** continua a dare esito negativo e si riscontrano problemi nelle funzioni fax, contattare l'operatore telefonico e richiedere una verifica della linea telefonica.

Nel display viene visualizzato Ricevitore sganciato

Soluzione: Si utilizza il cavo telefonico errato. Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per collegare la stampante alla linea telefonica. Se il cavo telefonico fornito con la stampante non è sufficientemente

lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard che potrebbe essere già disponibile a casa o in ufficio.

Soluzione: È possibile che altre apparecchiature stiano utilizzando la stessa linea telefonica della stampante. Verificare che interni (telefoni che utilizzano la stessa linea ma che non sono collegati alla stampante) o altre apparecchiature non siano in uso o sganciati. Ad esempio, non è possibile utilizzare la stampante per la trasmissione di fax se il telefono di un interno è sganciato o se si utilizza un modem del computer per inviare un'e-mail o accedere a Internet.

Si verificano problemi durante l'invio e la ricezione di fax con la stampante

Soluzione: Accertarsi che la stampante sia accesa Osservare il display della

stampante. Se il display è vuoto e la spia 🔱 (pulsante Accensione) non è accesa, la stampante è spenta. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante e alla presa elettrica. Premere il pulsante

U (pulsante Accensione) per accendere la stampante.

Dopo aver acceso la stampante, HP consiglia di attendere cinque minuti prima di inviare o ricevere un fax. La stampante non è in grado di inviare o ricevere fax durante l'inizializzazione che segue l'accensione.

Soluzione: Se è stato abilitato Fax a PC o Fax a Mac, potrebbe non essere possibile inviare o ricevere fax se la memoria del fax è piena (limitata dalla memoria della stampante).

Soluzione:

Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per il collegamento alla presa telefonica a muro sia quello fornito con la stampante. Un'estremità del cavo telefonico deve essere collegata alla porta denominata 1-LINE sul retro della stampante e l'altra estremità alla presa telefonica a muro, come mostrato nella figura.



- 1 Presa telefonica a muro
- 2 Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta "1-LINE"

Se il cavo telefonico fornito con la stampante non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard che potrebbe essere già disponibile a casa o in ufficio.

- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per la stampante e attendere il segnale di linea. Se non è presente il segnale di linea, contattare la società telefonica per richiedere assistenza.
- È possibile che altre apparecchiature stiano utilizzando la stessa linea telefonica della stampante. Ad esempio, non è possibile utilizzare la stampante per la trasmissione di fax se il telefono di un interno è sganciato o se si utilizza un modem del computer per inviare un'e-mail o accedere a Internet.
- Verificare se l'errore è stato generato da un altro processo. Verificare se sul display o sul computer è presente un messaggio di errore con informazioni sul problema e sulle risoluzioni possibili. Se è presente un errore, la stampante non è in grado di inviare o ricevere fax finché non si risolve la condizione di errore.

- La connessione della linea telefonica potrebbe avere interferenze. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del suono della linea telefonica collegando un telefono alla presa a muro e rimanendo in ascolto per verificare la presenza di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, disattivare **Modalità Correzione Errori (ECM)** (ECM) e riprovare a inviare il fax. Per informazioni sulla modifica dell'ECM, vedere Invio di un fax nella modalità correzione errori. Se il problema persiste, contattare l'operatore telefonico.
- Se si sta utilizzando una linea DSL (Digital Subscriber Line), verificare di disporre di un filtro DSL collegato; in caso contrario, non sarà possibile effettuare la trasmissione di fax. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caso B:</u> <u>Configurazione della stampante con una linea DSL</u>.
- La stampante potrebbe essere collegata a una presa telefonica a muro configurata per l'uso di telefoni digitali. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali.
- Se si utilizza un convertitore/adattatore per centralino (PBX) o una linea ISDN, controllare che la stampante sia collegata alla porta corretta e che la scheda di terminale sia impostata sul tipo di commutatore corretto per il proprio paese/regione, se possibile. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caso</u> <u>C: Configurazione della stampante con un sistema telefonico PBX o una</u> <u>linea ISDN</u>.

•

•

- Se la stampante condivide la stessa linea telefonica di un servizio DSL, il modem DSL potrebbe non essere collegato correttamente a terra. In questo caso, il modem DSL può generare interferenze sulla linea telefonica. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi nella trasmissione fax. È possibile controllare la qualità del suono della linea collegando un telefono alla presa telefonica a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, spegnere il modem DSL e rimuovere completamente l'alimentazione per almeno 15 minuti. Riaccendere il modem DSL e attendere nuovamente il segnale di chiamata.
 - Nota In futuro, si potrebbero avvertire nuovamente interferenze sulla linea. Se la stampante interrompe l'invio e la ricezione di fax, ripetere questo processo.

Se il problema persiste, contattare la propria società telefonica. Per informazioni su come spegnere il modem DSL, contattare il provider DSL.

Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. (Lo splitter è un connettore a due uscite che si inserisce in una presa telefonica a muro). Provare a rimuovere lo splitter e collegare la stampante direttamente alla presa telefonica a muro.

Si verificano problemi durante l'invio manuale di fax con la stampante

Soluzione:

- Nota Questa possibile soluzione è valida soltanto nei paesi o nelle regioni che ricevono un cavo telefonico a due fili fornito nella confezione dell'unità, quali: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Corea, America Latina, Malaysia, Messico, Filippine, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Taiwan, Tailandia, Stati Uniti, Venezuela e Vietnam.
- Verificare che l'apparecchio telefonico utilizzato per inviare la chiamata fax sia collegato direttamente alla stampante. Per inviare un fax manualmente, l'apparecchio telefonico deve essere collegato direttamente alla porta contrassegnata con 2-EXT sulla stampante, come mostrato nella figura.



- Se si invia un fax manualmente dal telefono collegato direttamente alla stampante, è necessario utilizzare la tastiera del telefono per inviare il fax. Non è possibile utilizzare la tastierina numerica sul pannello di controllo della stampante.
 - **Nota** Se si utilizza un sistema telefonico seriale, collegare il telefono direttamente al cavo della stampante collegato alla presa a muro.

3

Telefono

I fax vengono inviati, ma non è possibile riceverli con la stampante

Soluzione:

- Se non si utilizza un servizio di suoneria differenziata, accertarsi che la funzione Tipo di squilli sulla stampante sia impostata su Tutte le sequenze di squilli. Per maggiori informazioni, vedere Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato.
- Se **Pulsante di risposta automatica** è impostato su **Inattivo**, è necessario ricevere i fax manualmente. In caso contrario, la stampante non sarà in grado di ricevere fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere <u>Ricezione manuale di un fax</u>.
- Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale sullo stesso numero di telefono utilizzato per le chiamate fax, è necessario impostare la ricezione fax in modalità manuale e non automatica. Ciò implica che è necessario essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in entrata. Per informazioni su come configurare la stampante in presenza di un servizio messaggeria vocale, vedere <u>Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax</u> <u>condivisa con messaggeria vocale</u>. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere <u>Ricezione manuale di un fax</u>.
- Se si dispone di un modem per computer sulla stessa linea telefonica della stampante, verificare che il software fornito con il modem non sia impostato per la ricezione fax automatica. I modem impostati per ricevere automaticamente i fax si inseriscono sulla linea telefonica per ricevere tutti i fax in arrivo e ciò impedisce alla stampante di ricevere le chiamate fax.
- Se è presente una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica della stampante, è possibile che si sia verificato uno dei seguenti problemi:
 - La segreteria telefonica potrebbe non essere configurata correttamente per la stampante.
 - È possibile che il messaggio in uscita sia troppo lungo o che abbia un volume troppo alto per consentire alla stampante di rilevare il segnale fax, provocando la disconnessione dell'unità fax di origine.
 - È possibile che il tempo di attesa della segreteria telefonica non sia sufficientemente lungo, dopo il messaggio in uscita, da consentire alla stampante di individuare i toni del fax. Questo problema si verifica soprattutto con le segreterie telefoniche digitali.

Per risolvere tali problemi, effettuare le seguenti operazioni:

- Se è presente una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica usata per le chiamate fax, provare a collegarla direttamente alla stampante come descritto in <u>Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax</u> <u>condivisa con una segreteria telefonica</u>.
- Accertarsi che la stampante sia impostata per la ricezione automatica dei fax. Per informazioni sulla configurazione della stampante per la ricezione automatica dei fax, vedere <u>Ricezione di un fax</u>.
- Accertarsi che il valore dell'impostazione Squilli prima di rispondere sia superiore rispetto a quello della segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Impostazione del numero di squilli prima della</u> risposta.

- Scollegare la segreteria telefonica, quindi tentare di ricevere un fax.
 Se la trasmissione fax ha esito positivo, è possibile che il problema sia causato dalla segreteria telefonica.
- Ricollegare la segreteria telefonica e registrare di nuovo il messaggio in uscita. Registrare un messaggio che abbia una durata di circa 10 secondi. Durante la registrazione del messaggio, parlare lentamente e con un tono di voce basso. Lasciare almeno 5 secondi di silenzio al termine del messaggio vocale. È opportuno che durante la registrazione di questo "silenzio" non vi siano rumori in sottofondo. Provare nuovamente a ricevere un fax.
 - Nota Alcune segreterie telefoniche digitali potrebbero non conservare la pausa (silenzio) registrata al termine del messaggio in uscita. Riprodurre il messaggio di uscita per verificare.
- Se la stampante condivide la stessa linea telefonica con altri tipi di apparecchiature telefoniche, quali una segreteria telefonica, un modem del computer o un commutatore a più porte, si potrebbe verificare una diminuzione del livello del segnale del fax. L'intensità del segnale può essere negativamente influenzata anche dall'uso di uno splitter o dal collegamento di cavi supplementari per prolungare la linea telefonica. Un segnale fax troppo debole può causare problemi di ricezione fax. Per verificare se il problema è causato da uno di questi dispositivi, scollegarli tutti dalla linea telefonica tranne la stampante e provare a ricevere un fax. Se la ricezione dei fax ha esito positivo senza utilizzare l'altra apparecchiatura, è possibile che il problema sia causato da uno o più componenti dell'altra apparecchiatura; aggiungerli uno alla volta e ricevere un fax, finché non si identifica il componente che causa il problema.
- Se si è assegnato un tipo di squillo speciale al proprio numero di fax (utilizzando un servizio di suoneria differenziata fornito dall'operatore telefonico), accertarsi che l'impostazione **Tipo di squilli** sulla stampante sia definita di conseguenza. Per maggiori informazioni, vedere <u>Modifica del</u> <u>motivo tono risposta per lo squillo diversificato</u>.
I fax vengono ricevuti, ma non è possibile inviarli con la stampante

Soluzione:

È possibile che la stampante componga il numero troppo velocemente o troppo presto. Potrebbe essere necessario inserire delle pause nella sequenza numerica. Se, ad esempio, è necessario accedere a una linea esterna prima di comporre il numero di telefono, inserire una pausa dopo il numero di accesso. Se il numero è 95555555 e 9 è il numero che fornisce l'accesso alla linea esterna, è possibile inserire le pause nel modo seguente: 9-555-5555. Per inserire una pausa durante la composizione del numero di fax, toccare il pulsante * ripetutamente, fino a visualizzare un trattino (-) sul display.

È possibile anche inviare il fax utilizzando la funzione di controllo selezione, che consente di controllare il segnale della linea telefonica durante la composizione del numero. È inoltre possibile impostare la velocità di composizione, nonché rispondere a eventuali messaggi di richiesta durante la composizione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Invio di un fax tramite il controllo selezione</u>.

Il formato del numero inserito durante l'invio del fax non è corretto oppure si sono verificati dei problemi nella macchina fax ricevente. Per controllare, chiamare il numero fax da un telefono e attendere i toni del fax. Se non si avvertono i toni del fax, è possibile che la macchina fax ricevente non sia accesa o collegata o che un servizio di messaggeria vocale interferisca con la linea telefonica ricevente. È inoltre possibile chiedere al destinatario di verificare l'eventuale presenza di errori sulla macchina fax ricevente.

I toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica

Soluzione:

- Se è presente una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica usata per le chiamate fax, provare a collegarla direttamente alla stampante come descritto in <u>Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una</u> <u>segreteria telefonica</u>. Se non si effettua il collegamento secondo queste indicazioni, è possibile che i toni del fax vengano registrati sulla segreteria telefonica.
- Verificare che la stampante sia impostata per la ricezione automatica dei fax e che l'impostazione Squilli prima di rispondere sia corretta. Il numero di squilli dopo i quali la stampante risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica. Se la segreteria telefonica e la stampante sono impostate con lo stesso numero di squilli prima della risposta, entrambe le periferiche rispondono alla chiamata e i toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica.
- Impostare la segreteria telefonica su un basso numero di squilli e impostare la stampante in modo da rispondere dopo il numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e la stampante controlla la linea. Se la stampante individua dei segnali fax, riceve il fax. Se si tratta di una chiamata vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica. Per maggiori informazioni, vedere Impostazione del numero di squilli prima della risposta.

Il cavo telefonico fornito con la stampante non è sufficientemente lungo

Soluzione: Se il cavo telefonico fornito con la stampante non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard che potrebbe essere già disponibile a casa o in ufficio.

Suggerimento Se la stampante viene fornita con un adattatore per cavo telefonico a 2 fili, è possibile utilizzare un cavo telefonico a 4 fili per allungarlo. Per maggiori informazioni sull'uso dell'adattatore per cavo telefonico a 2 fili, consultare la relativa documentazione.

Per estendere il cavo telefonico

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità all'accoppiatore, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
- Collegare un altro cavo telefonico alla porta aperta dell'accoppiatore e alla presa telefonica a muro.

I fax a colori non vengono stampati

Causa: L'opzione di stampa dei fax in arrivo è disattivata.

Soluzione: Per stampare i fax a colori, verificare che l'opzione di stampa dei fax in arrivo sul pannello di controllo della stampante sia attivata.

Il computer non è in grado di ricevere fax (Fax a PC o Fax a Mac)

Causa: Il computer selezionato per ricevere i fax è disattivato.

Soluzione: Verificare che il computer selezionato per ricevere i fax sia sempre acceso.

Causa: È possibile che computer diversi siano stati configurati per l'impostazione e la ricezione di fax e che uno di questi sia spento.

Soluzione: Se il computer che riceve i fax è diverso da quello utilizzato per l'impostazione, è necessario che entrambi i computer siano sempre accesi.

Causa: Fax a PC o Fax a Mac non è attivato o il computer non è configurato per ricevere fax.

Soluzione: Attivare Fax a PC o Fax a Mac e accertarsi che il computer sia configurato per ricevere fax.

Risoluzione dei problemi di utilizzo dei servizi Web e dei siti Web HP

Questa sezione fornisce soluzioni ai più comuni problemi di utilizzo dei servizi Web e dei siti Web HP.

- Risoluzione dei problemi di utilizzo dei servizi Web
- Risoluzione dei problemi di utilizzo dei siti Web HP

Risoluzione dei problemi di utilizzo dei servizi Web

Se si riscontrano problemi nell'utilizzo dei servizi Web, ad esempio HP ePrint e Printer Apps, verificare quanto segue:

• Assicurarsi che la stampante sia connessa a Internet mediante una connessione Ethernet o wireless.

Nota Non è possibile utilizzare queste funzioni Web se la stampante è collegata mediante un cavo USB.

- Verificare che sulla stampante siano installati i più recenti aggiornamenti del prodotto. Per maggiori informazioni, vedere <u>Aggiornamento della stampante</u>.
- Assicurarsi che i servizi Web siano attivati sulla stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Configurazione dei servizi Web mediante il pannello di</u> <u>controllo della stampante</u>.
- Assicurarsi che l'hub di rete, il commutatore o il router siano accesi e funzionanti.

- Se per la connessione della stampante si utilizza un cavo Ethernet, assicurarsi che non venga utilizzato un cavo telefonico o un cavo incrociato (crossover) per connettere la stampante alla rete e che il cavo Ethernet sia collegato saldamente alla stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi di</u> <u>rete (Ethernet) cablata</u>.
- Se per la connessione della stampante si utilizza una connessione wireless, verificare che la rete wireless funzioni correttamente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi wireless</u>.
- Se si utilizza HP ePrint, verificare quanto segue:
 - Assicurarsi che l'indirizzo e-mail della stampante sia corretto.
 - Assicurarsi che l'indirizzo e-mail della stampante sia l'unico indirizzo elencato nel campo "A" del messaggio e-mail. Se nel campo "A" sono presenti altri indirizzi e-mail, è possibile che gli allegati inviati non vengano stampati.
 - Assicurarsi che i documenti inviati soddisfino i requisiti di HP ePrint. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei servizi Web</u>.
- Se la rete utilizza impostazioni proxy per connettersi a Internet, assicurarsi che le impostazioni proxy immesse siano valide:
 - Controllare le impostazioni utilizzate dal browser Web in uso (ad esempio Internet Explorer, Firefox o Safari).
 - Verificare con l'aiuto dell'amministratore IT o della persona che ha configurato il firewall.

Se le impostazioni proxy utilizzate dal firewall sono cambiate, è necessario aggiornare tali impostazioni anche nel pannello di controllo della stampante. Se tali impostazioni non vengono aggiornate, non sarà possibile utilizzare i servizi Web.

Per maggiori informazioni, vedere <u>Configurazione dei servizi Web mediante</u> <u>il pannello di controllo della stampante</u>.

☆ Suggerimento Per ulteriore assistenza nella configurazione e nell'utilizzo dei servizi Web, visitare ePrintCenter (<u>www.eprintcenter.com</u>).

Risoluzione dei problemi di utilizzo dei siti Web HP

Se si riscontrano problemi nell'utilizzo di siti Web HP dal computer, verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il computer in uso sia collegato a Internet.
- Assicurarsi che il browser Web soddisfi i requisiti minimi di sistema. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche del sito web HP</u>.
- Se il proprio browser web si serve di impostazioni proxy per connettersi a Internet, provare a spegnere queste impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il browser Web.

Risoluzione dei problemi relativi alle soluzioni digitali HP

Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Risoluzione dei problemi di archiviazione digitale diretta HP
- Risoluzione dei problemi relativi al Fax digitale HP

Risoluzione dei problemi di archiviazione digitale diretta HP

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- <u>Problemi frequenti</u>
- Impossibile eseguire la scansione in una cartella di rete
- Impossibile eseguire la scansione a e-mail
- <u>La finestra di dialogo di condivisione è diversa dopo la configurazione</u> <u>dell'Archiviazione digitale diretta HP (Windows)</u>

Problemi frequenti

Le immagini sottoposte a scansione sono ritagliate in modo errato quando si esegue la scansione con un formato carta automatico

Utilizzare il formato carta corretto, se disponibile, e utilizzare la modalità automatica solo con supporti/foto di piccole dimensioni.

La stampante non è configurata correttamente sulla rete

Verificare che la stampante sia configurata correttamente e collegata alla rete:

- Provare a stampare un documento mediante la stampante.
- Verificare le impostazioni di rete per la stampante e assicurarsi che disponga di un indirizzo IP valido.
- Eseguire il PING della stampante e verificare che risponda. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Se per la connessione della stampante si utilizza un cavo Ethernet, assicurarsi che non venga utilizzato un cavo telefonico o un cavo incrociato (crossover) per connettere la stampante alla rete e che il cavo Ethernet sia collegato saldamente alla stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi di</u> <u>rete (Ethernet) cablata</u>.
- Se per la connessione della stampante si utilizza una connessione wireless, verificare che la rete wireless funzioni correttamente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi wireless</u>.

Impossibile trovare o risolvere il nome server

La connessione al server potrebbe non riuscire se se il nome server fornito durante la configurazione non può essere risolto in uno specifico indirizzo IP.

- Provare a utilizzare l'indirizzo IP del server.
- Quando si utilizza DNS, accertarsi di effettuare le seguenti operazioni:
 - Utilizzare nomi DSN completi.
 - Verificare che il server DNS sia configurato correttamente sulla stampante.
- ☆ Suggerimento Se le impostazioni DNS sono state recentemente modificate, spegnere e riaccendere la stampante.

Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di rete o la persona che ha configurato la rete.

Impossibile eseguire la scansione in una cartella di rete

Nota l'Archiviazione digitale diretta HP non supporta Active Directory.

Il computer in cui si trova la cartella di rete è spento

Accertarsi che il computer in cui è memorizzata la cartella di rete sia acceso e collegato alla rete.

La cartella di rete non è stata impostata correttamente

- Verificare che la cartella sia stata creata sul server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Accertarsi che la cartella sia stata condivisa e che sia stata abilitata per la lettura/ scrittura da parte degli utenti. Se si utilizza un computer Macintosh, assicurarsi di avere abilitato la condivisione SMB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Assicurarsi che il nome della cartella impieghi le lettere o i caratteri supportati dal sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Verificare che il nome della cartella venga immesso nel formato corretto nel software HP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni nella procedura guidata o nel programma guidato di configurazione.
- Assicurarsi di avere immesso un nome utente e una password validi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni nella procedura guidata o nel programma guidato di configurazione.

Il disco è pieno

Verificare che lo spazio disponibile sul server in cui si trova la cartella di rete sia sufficiente.

La stampante non è in grado di creare un nome file univoco con il prefisso e il suffisso assegnato oppure il prefisso del nome del file non è stato impostato correttamente

- La stampante può creare fino a 9.999 file utilizzando lo stesso prefisso e suffisso. Se è stata eseguita la scansione di molti file nella cartella, modificare il prefisso.
- Assicurarsi che il prefisso del nome del file includa solo le lettere o i caratteri supportati dal sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.

Impossibile eseguire la scansione a e-mail

Nota Scansione a e-mail è supportato solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

Il profilo e-mail non è stato configurato correttamente

Verificare che le impostazioni del server SMTP per la posta in uscita siano state specificate nel software HP. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del server SMTP, consultare la documentazione fornita dal provider di servizi e-mail.

Quando si esegue l'invio a più destinatari, i messaggi e-mail sono inviati ad alcuni destinatari, ma non ad altri

Gli indirizzi e-mail possono non essere corretti oppure potrebbero non venire riconosciuti dal server e-mail. Verificare che gli indirizzi e-mail di tutti i destinatari siano stati immessi correttamente nel software HP. Controllare la posta in arrivo per verificare se sono stati inviati messaggi di avviso di mancata consegna dal server e-mail.

Invio di messaggi e-mail di grandi dimensioni

Alcuni server e-mail sono stati configurati per rifiutare messaggi e-mail di dimensioni superiori a quelle impostate. Per determinare se il server e-mail in uso include una limitazione delle dimensioni massime dei file, consultare la documentazione fornita dal provider di servizi e-mail. Se il server e-mail presenta tale limite, modificare la dimensione massima degli allegati e-mail per il profilo e-mail in uscita su un valore inferiore a quello del server e-mail.

La finestra di dialogo di condivisione è diversa dopo la configurazione dell'Archiviazione digitale diretta HP (Windows)

Se si utilizza un computer che esegue Windows XP, è possibile configurare le cartelle utilizzando SFS (Simple File Sharing). La configurazione di una cartella mediante SFS è condivisa in modo anonimo: non è necessario nome utente o password, e tutti gli utenti possono leggere e scrivere nella cartella. Inoltre, la finestra di dialogo utilizzata per consentire la condivisione è diversa dalla finestra di dialogo di condivisione standard di Windows.

Tuttavia, per garantire che i dati inviati dalla stampante siano protetti, la Configurazione guidata di Scansione a cartella di rete non supporta SFS e sul computer viene visualizzata la finestra di dialogo di condivisione standard anziché la finestra di dialogo SFS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.

Risoluzione dei problemi relativi al Fax digitale HP

Nota La funzione Fax a cartella di rete non supporta Active Directory.

Nota Fax a e-mail è supportato solo da HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium.

Il computer in cui si trova la cartella di rete è spento

Se si utilizza la funzione Fax a cartella di rete, verificare che il computer selezionato per ricevere i fax sia sempre acceso e collegato alla rete.

La cartella di rete non è stata impostata correttamente

Se si utilizza Fax a cartella di rete, verificare quanto segue:

- Verificare che la cartella sia stata creata sul server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Accertarsi che la cartella sia stata condivisa e che sia stata abilitata per la lettura/ scrittura da parte degli utenti. Se si utilizza un computer Macintosh, assicurarsi di avere abilitato la condivisione SMB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Assicurarsi che il nome della cartella impieghi le lettere o i caratteri supportati dal sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Verificare che il nome della cartella venga immesso nel formato corretto nel software HP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni nella procedura guidata o nel programma guidato di configurazione.
- Assicurarsi di avere immesso un nome utente e una password validi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni nella procedura guidata o nel programma guidato di configurazione.

Condizioni di errore interferiscono con il Fax digitale HP

Se la stampante è stata configurata per stampare i fax in arrivo ma ha terminato la carta, caricare la carta nel vassoio di alimentazione o risolvere la condizione dell'errore. Dopo essere stati stampati, i fax in arrivo vengono salvati in una cartella di rete o inoltrati all'indirizzo e-mail designato.

La memoria interna è piena

Se la memoria interna della stampante è piena, non è possibile inviare o ricevere fax. Se la memoria è piena a causa dei troppi fax memorizzati e non salvati, seguire le istruzioni sul pannello di controllo della stampante.

Avvertimento La cancellazione del registro fax e della memoria interna elimina qualunque fax non salvato presente nella memoria della stampante.

Data e ora errate sui fax

Se il proprio paese/regione adotta l'ora legale, l'indicazione di data e ora nei fax potrebbe non corrispondere all'ora esatta del fuso orario locale.. Questo potrebbe

incidere anche sul nome file predefinito dei fax archiviati (che include un'indicazione di data e ora).

Per vedere il corretto orario di ricezione del fax, stampare il registro fax dal pannello di controllo della stampante.

Per consentire la registrazione del corretto orario di ricezione del fax nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, utilizzare il server EWS per impostare manualmente il fuso orario utilizzato dalla stampante su quello che riflette il corretto orario:

- Aprire l'EWS. Per maggiori informazioni, vedere <u>Per aprire il server Web</u> incorporato.
- Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi in **Preferenze** fare clic su **Fuso** orario.
- Selezionare il fuso orario corrispondente all'ora corretta (in genere, un fuso orario un ora avanti rispetto al proprio paese).

Risoluzione dei problemi relativi alle periferiche di memoria

- Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.
- Nota Se un'operazione relativa alla periferica di memoria viene avviata dal computer, per informazioni sulla risoluzione dei problemi consultare la Guida in linea del software.
- La periferica di memoria non viene letta dalla stampante
- La stampante non legge le fotografie sulla periferica di memoria

La periferica di memoria non viene letta dalla stampante

- Controllare la periferica di memoria
 - Verificare che il tipo di periferica di memoria sia supportato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche della periferica di memoria</u>.
 - Alcune periferiche di memoria dispongono di uno switch che ne controlla la modalità di utilizzo. Accertarsi che tale switch sia impostato in modo da consentire la lettura della periferica di memoria.

Nota Quando nel proprio paese/regione rientra in vigore l'ora solare, modificare il fuso orario in modo da riflettere l'ora corretta.

- Verificare che sulle estremità della periferica di memoria non siano presenti tracce di sporco o altri materiali che ostruiscono un foro o compromettono un contatto metallico. Pulire i contatti con un panno che non lasci residui, leggermente imbevuto di alcool isopropilico.
- Verificare che la periferica di memoria funzioni correttamente provandola con altre periferiche.
- Controllare l'alloggiamento della periferica di memoria
 - Verificare che la periferica di memoria sia completamente inserita nell'alloggiamento appropriato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Inserimento di un dispositivo di memoria</u>.
 - Rimuovere la scheda di memoria (quando la luce non lampeggia) e illuminare l'alloggiamento vuoto. Controllare che nessuno dei piccoli contatti interni sia piegato. Con la stampante spenta, si possono raddrizzare i contatti leggermente piegati usando la punta sottile di una penna a sfera. Se un contatto è piegato da toccare un altro contatto, sostituire il lettore di schede o provvedere alla manutenzione della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

La stampante non legge le fotografie sulla periferica di memoria

Controllare la periferica di memoria

La periferica di memoria potrebbe essere danneggiata.

Risoluzione dei problemi di rete (Ethernet) cablata

Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.

Se non si è in grado di collegare la stampante alla rete cablata (Ethernet), eseguire una o più attività seguenti.

- Nota Dopo aver corretto il problema, eseguire di nuovo il programma di installazione.
 - Risoluzione dei problemi generali di rete

Risoluzione dei problemi generali di rete

Se non si è in grado di installare il software HP fornito con la stampante, verificare che:

- Tutti i cavi collegati al computer e alla stampante siano inseriti correttamente.
- La rete è funzionante e l'hub di rete, il commutatore o il router sono accesi.
- Assicurarsi che tutte le applicazioni, inclusi i programmi antivirus, i programmi anti-spyware e i firewall siano chiusi o disattivati per i computer che eseguono Windows.
- La stampante sia stata installata nella stessa sottorete dei computer che la utilizzeranno.

Se il programma di installazione non riesce a rilevare la stampante, stampare la pagina di configurazione della rete e immettere manualmente l'indirizzo IP nel programma di installazione. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della</u> configurazione della rete.

Risoluzione dei problemi wireless

Questa sezione fornisce informazioni per la risoluzione dei problemi che si potrebbero verificare durante la connessione della stampante alla rete wireless.

Seguire questi suggerimenti nell'ordine, a partire da quelli elencati nella sezione "Risoluzione dei problemi di comunicazione wireless di base". Se il problema persiste, seguire i suggerimenti forniti nella sezione "Risoluzione dei problemi di comunicazione wireless avanzati".

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Risoluzione dei problemi di base sulla rete wireless
- <u>Risoluzione dei problemi wireless avanzata</u>
- <u>Dopo la risoluzione dei problemi...</u>

☆ Suggerimento Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi wireless, visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>.

Suggerimento Se si utilizza un computer con Windows, HP fornisce uno strumento chiamato HP Home Network Diagnostic Utility che consente di recuperare queste informazioni per alcuni sistemi. Per utilizzare questo strumento, visitare il Centro Stampa Wireless HP <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>, quindi fare clic su **Utilità di diagnostica di rete** nella sezione **Collegamenti rapidi**. Al momento, questo strumento potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Nota Dopo aver risolto il problema, seguire le istruzioni descritte in Dopo la risoluzione dei problemi.....

Risoluzione dei problemi di base sulla rete wireless

Adottare le seguenti soluzioni nell'ordine indicato.

Passo 1 - Assicurarsi che la spia wireless (802.11) sia accesa

Se la spia blu accanto al pulsante wireless della stampante non è accesa, le funzionalità wireless potrebbero non essere state attivate.

Per attivare la modalità wireless, toccare **(freccia destra)**, toccare **Configurazione**, quindi **Rete**, toccare **Radio Wireless** e selezionare **S**ì.

Nota Se la stampante supporta i servizi di rete Ethernet, verificare che un cavo Ethernet non sia stato collegato alla stampante. Se si collega un cavo Ethernet, le funzionalità wireless della stampante vengono disattivate.

Passo 2 - Riavviare i componenti della rete wireless

Spegnere il router e la stampante, riaccenderli in quest'ordine: prima il router, quindi la stampante. Se non è ancora possibile eseguire la connessione, spegnere il router, la

stampante e il computer. Talvolta, lo spegnimento e la riaccensione consentono di risolvere problemi di comunicazione di rete.

Passo 3 - Eseguire la stampa del test rete wireless

Per i problemi relativi alla rete wireless, eseguire la stampa del test rete wireless.

Per stampare una stampa del test rete wireless, toccare (freccia destra), toccare **Imposta**, toccare **Rete**, quindi selezionare **Stampa del test rete wireless** oppure **Test rete wireless**. Se viene rilevato un problema, il rapporto del test include suggerimenti che potrebbero essere di aiuto per la soluzione.

☆ Suggerimento Se la stampa del test rete wireless indica che il segnale è basso, provare a posizionare la stampante più vicino al router wireless.

Risoluzione dei problemi wireless avanzata

Se si sono seguiti i suggerimenti forniti in <u>Risoluzione dei problemi di base sulla rete</u> <u>wireless</u> e non è comunque possibile connettere la stampante alla rete wireless, eseguire le seguenti operazioni nell'ordine indicato:

- Fase 1: Assicurarsi che il computer sia collegato alla rete
- Fase 2: Accertarsi che la stampante sia collegata alla rete
- Fase 3: Verificare se il firewall sta bloccando la comunicazione
- Fase 4: Assicurarsi che la stampante sia in linea e pronta.
- <u>Fase 5: Assicurarsi che la versione wireless della stampante sia impostata come</u> <u>driver di stampa predefinito (solo Windows)</u>
- <u>Fase 6: Assicurarsi che il computer non sia connesso alla rete su una VPN</u> (Virtual Private Network)

Fase 1: Assicurarsi che il computer sia collegato alla rete

Assicurarsi che il computer sia connesso alla rete, cablata (Ethernet) o wireless. Se il computer non è connesso alla rete, non è possibile utilizzare la stampante in rete.

Verificare un collegamento cablato (Ethernet)

Molti computer presentano spie luminose accanto alla porta nel punto in cui il cavo Ethernet del router si collega al computer. In genere, sono presenti due spie luminose, una accesa e l'altra lampeggiante. Se il computer dispone di spie luminose, verificare che siano accese. Se le spie non sono accese, provare a collegare il cavo Ethernet al computer e al router. Se le spie non si accendono, il problema potrebbe derivare dal router, dal cavo Ethernet o dal computer.

Nota I computer Macintosh non dispongono di spie luminose. Per controllare la connessione Ethernet su un computer Macintosh, fare clic su System Preferences (Preferenze di sistema) nel Dock, quindi fare clic su Rete. Se la connessione Ethernet non funziona correttamente, nell'elenco di connessioni viene visualizzato Ethernet incorporato insieme all'indirizzo IP e ad altre informazioni di stato. Se Built-in Ethernet (Ethernet incorporato) non viene visualizzato nell'elenco, il problema può derivare dal router, dal cavo Ethernet o dal computer. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante ? nella finestra visualizzata.

Per verificare un collegamento wireless

- 1. Accertarsi che la connessione wireless del computer sia stata attivata. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer.
- 2. Se non si utilizza un nome di rete wireless (SSID) univoco, è possibile che il computer wireless si colleghi ad una rete vicina che non è la propria.

I seguenti passi aiutano a determinare se il computer è collegato ad una rete:

Windows

 Fare clic su Start, quindi su Pannello di controllo, selezionare
 Connessioni di rete, quindi fare clic su Visualizza stato della rete e attività.

- Oppure -

fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, fare clic su **Pannello di controllo**, fare doppio clic su **Connessioni di rete**, fare clic sul menu **Visualizza** e poi seleziona **Dettagli**.

Lasciare la finestra di dialogo della rete aperta mentre si procede con il passo successivo.

- **b**. Scollegare il cavo di alimentazione dal router wireless. Lo stato di connessione del computer dovrebbe passare a **Non connesso**.
- c. Ricollegare il cavo di alimentazione al router wireless. Lo stato di connessione dovrebbe passare a **Connesso**.

Mac OS X

- ▲ Fare clic sull'icona di AirPort nella barra dei menu nella parte superiore della schermata. Dal menu visualizzato è possibile determinare se AirPort è attivato e a quale rete wireless è connesso il computer.
 - Nota Per ulteriori informazioni sulla connessione AirPort, fare clic su System Preferences (Preferenze di sistema) nel Dock, quindi su Rete. Se la connessione wireless funziona correttamente, nell'elenco di connessioni viene visualizzato un punto verde accanto ad AirPort. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante ? nella finestra visualizzata.

Se non si è in grado di collegare il computer alla rete, contattare la persona che ha configurato la rete o il produttore del router, perché la causa potrebbe essere un problema hardware del router o del computer.

Suggerimento Se si dispone dell'accesso a Internet e si utilizza un computer su cui è in esecuzione Windows, è inoltre possibile utilizzare HP Network Assistant per assistenza nella configurazione di una rete. Per utilizzare questo strumento, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?</u> jumpid=reg_R1002_USEN. (Il sito Web è disponibile solo in lingua inglese).

Fase 2: Accertarsi che la stampante sia collegata alla rete

Se la stampante non è connessa alla stessa rete del computer, non è possibile usare la stampante in rete. Seguire i punti descritti in questa sezione per verificare se la stampante è connessa alla rete corretta. Nota Se il router wireless o Apple AirPort Base Station utilizza un nome SSID nascosto, la stampante non è in grado di rilevare automaticamente la rete.

A: Assicurarsi che la stampante sia in rete

- Se la stampante supporta il collegamento in rete Ethernet ed è connessa a una rete Ethernet, assicurarsi che il cavo Ethernet non sia collegato nella parte posteriore della stampante. Se un cavo Ethernet è inserito nella parte posteriore della stampante, la connettività wireless è disattivata.
- 2. Se la stampante è connessa a una rete wireless, stampare la pagina di configurazione della rete. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della rete</u>.
- 3. Dopo che la pagina è stata stampata, vericare Stato rete e URL:

Stato rete	 Se Stato rete è su Pronta, la stampante è attivamente collegata alla rete. Se lo stato della rete è impostato su Offline, la stampante non è connessa attivamente a una rete. Eseguire la stampa del test rete wireless (attenendosi alle istruzioni all'inizio di questa sezione) e seguire i consigli.
URL	L'URL mostrato è l'indirizzo di rete assegnato alla stampante dal router. È necessario conoscere l'URL per connettersi al server Web incorporato (EWS).

Per informazioni su come collegare la stampante a una rete wireless, consultare la sezione <u>Configurazione del la stampante per la comunicazione wireless</u>.

B: Verificare di poter accedere al server EWS

Dopo avere verificato che il computer e la stampante sono entrambi connessi attivamente a una rete, è possibile verificare se sono presenti sulla stessa rete aprendo l'EWS della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server Web incorporato</u>.

Per accedere l'EWS

- 1. Sul computer in uso, aprire l'EWS. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server Web</u> incorporato.
 - Nota Se il browser utilizza un server proxy, potrebbe essere necessario disabilitarlo per accedere al server EWS.
- 2. Se è possibile aprire l'EWS, provare ad utilizzare la stampante sulla rete (ad esempio per stampare) per verificare che la rete sia stata impostata correttamente.

Se non è possibile aprire l'EWS o se persistono i problemi utilizzando la stampante sulla rete, passare alla sezione successiva relativa ai firewall.

Fase 3: Verificare se il firewall sta bloccando la comunicazione

Se non si è in grado di accedere al server EWS e si è certi che sia il computer che stampante sono connessi attivamente alla stessa rete, è possibile che il software di protezione firewall blocchi la comunicazione. Disattivare temporaneamente i software di protezione firewall in esecuzione sul computer e riprovare ad aprire l'EWS. Se non è possibile aprire l'EWS, provare a utilizzare la stampante (per la stampa).

Se si riesce ad aprire l'EWS e a utilizzare la stampante con il firewall disattivato, sarà necessario riconfigurare le impostazioni del firewall per consentire al computer e alla stampante di comunicare in rete. Per maggiori informazioni, vedere <u>Configurazione del software del firewall per utilizzarlo con la stampante</u>.

Se si è in grado di aprire l'EWS, ma non è possibile utilizzare la stampante neanche con il firewall disattivato, provare ad attivare il software del firewall per il riconoscimento della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il software del firewall.

Fase 4: Assicurarsi che la stampante sia in linea e pronta.

Se è stato installato il software HP, è possibile verificare lo stato della stampante dal computer per controllare se la stampante è in pausa oppure offline e pertanto non può essere utilizzata.

Per controllare lo stato della stampante, attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo:

Windows

1. Fare clic su Start, quindi su Stampanti oppure su Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti.

- Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- 2. Se le stampanti sul computer non vengono visualizzate in Dettagli, fare clic sul menu **Visualizza** e poi fare clic su **Dettagli**.
- 3. Effettuare una delle seguenti operazioni, in base allo stato della stampante:
 - a. Se la stampante è **Offline**, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e fare clic su **Utilizza stampante online**.
 - **b**. Se la stampante è **In pausa**, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e fare clic su **Riprendi stampa**.
- 4. Riprovare ad utilizzare la stampante in rete.

Mac OS X

- 1. Fare clic su **Preferenze di sistema** nel Dock, quindi fare clic su **Stampa & fax** o **Stampa & scansione**
- 2. Selezionare la stampante e fare clic su Apri coda di stampa.
- 3. Se il processo di stampa è in attesa, fare clic su **Riprendi**.
- 4. Se la stampante è in pausa, fare clic su **Riprendi stampante**.

Se è possibile utilizzare la stampante dopo avere eseguito i punti precedenti ma il problema permane quando si utilizza la stampante, potrebbe essere un problema di interferenza del firewall. Per maggiori informazioni, vedere <u>Configurazione del software del firewall per utilizzarlo con la stampante</u>.

Se ancora non si può utilizzare la stampante sulla rete, continuare con la prossima sezione per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi.

Fase 5: Assicurarsi che la versione wireless della stampante sia impostata come driver di stampa predefinito (solo Windows)

Se si installa nuovamente il software HP, il programma di installazione potrebbe creare una seconda versione del driver di stampa nella cartella **Stampanti** oppure **Stampanti e fax** o **Dispositivi e stampanti**. Qualora si riscontrassero difficoltà a stampare o a collegarsi alla stampante, verificare che la versione corretta del driver della stampante sia impostato come predefinito.

1. Fare clic su Start, quindi su Stampanti oppure su Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti.

- Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- Stabilire se la versione del driver di stampa nella cartella Stampanti oppure Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti è collegata in modalità wireless:
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e scegliere Proprietà stampante, quindi fare clic su Impostazioni predefinite documento o Preferenze stampa.
 - b. Nella scheda Ports (Porte) ricercare nell'elenco una porta con un segno di spunta. La versione del driver di stampa collegato in modalità wireless presenta accanto al segno di spunta la dicitura Monitor porta nuovo rilevamento rete HP come descrizione della porta.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante per la versione del driver di stampa collegata in modalità wireless e selezionare Imposta come stampante predefinita.
- Nota Qualora la cartella contenesse più icone relative alla stampante, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante relativa al driver di stampa collegato in modalità wireless e selezionare Imposta come stampante predefinita.

Fase 6: Assicurarsi che il computer non sia connesso alla rete su una VPN (Virtual Private Network)

Una VPN (Virtual Private Network) è una rete di computer che utilizza Internet per fornire una connessione remota e sicura sulla rete di un'organizzazione. Tuttavia, la maggior parte dei servizi VPN non consente l'accesso a dispositivi locali (ad esempio la stampante) sulla rete locale mentre il computer è connesso alla VPN.

Per connettersi alla stampante, scollegarsi dalla VPN.

Suggerimento Per utilizzare la stampante mentre si è connessi alla VPN, è possibile connettere la stampante al computer con un cavo USB. La stampante utilizza le sue connessioni USB e di rete contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di rete o alla persona che ha configurato la rete wireless.

Dopo la risoluzione dei problemi...

Dopo avere risolto i problemi e collegato correttamente la stampante alla rete wireless, effettuare la seguente procedura specifica del proprio sistema operativo:

Windows

- 1. Sul desktop del computer, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, fare clic su **HP**, selezionare il nome della stampante, quindi fare clic su **Impostazione stampante e software**.
- 2. Fare clic su **Collega nuova stampante**, quindi selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare.

Mac OS X

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic sull'icona **Applicazioni** sulla barra degli strumenti HP Utility, fare doppio clic su **HP Setup Assistant**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Configurazione del software del firewall per utilizzarlo con la stampante

Un firewall personale, che è il software per la sicurezza in esecuzione sul computer, può bloccare la comunicazione di rete tra la stampante e il computer.

Se si hanno problemi come:

- Stampante non trovata durante l'installazione del software HP
- · Impossibile stampare, lavoro di stampa bloccato in coda o stampante non in linea
- Errori di comunicazione con lo scanner o messaggi di occupato dello scanner
- Impossibile visualizzare lo stato della stampante sul computer

Il firewall potrebbe impedire alla stampante di comunicare con i computer in rete.

Se si sta utilizzando il software HP su un computer con Windows e non si trova la stampante durante l'installazione (e si è ha conoscenza che la stampante è in rete) o se è già stato installato il software HP e si presentano dei problemi, eseguire le seguenti operazioni:

- Se si è appena installato il software HP, provare a spegnere il computer e la stampante, quindi riaccenderli entrambi.
- Tenere aggiornato il proprio software di protezione. Molti fornitori di software di sicurezza forniscono aggiornamenti per la correzione di problemi conosciuti e con i meccanismi di difesa aggiornati contro le nuove minacce alla sicurezza.
- Se il proprio firewall ha come impostazioni di protezione "Alto", "Medio" o "Basso", utilizzare "Medio" quando il computer è collegato alla rete.
- Se si sono modificate le impostazioni del firewall dai valori predefiniti, reimpostare le impostazioni iniziali.
- Se il proprio firewall ha un'impostazione definita "zona sicura", utilizzare questa impostazione quando il computer è collegato alla rete.

- Se il proprio firewall ha un'impostazione indicata come "non mostrare messaggi di avviso", disattivarla. Quando si installa il software HP e si utilizza la stampante HP, il software firewall potrebbe visualizzare messaggi di avviso con le opzioni "consenti", "permetti" o "sblocca". Si dovrebbero consentire i software HP che creano messaggi di avviso. Inoltre, se l'avviso contiene l'opzione "ricorda questa azione" oppure "crea una regola per questo", selezionarla. In questo modo, il firewall ricorda cosa accettare nella propria rete.
- Non avere più di un firewall attivo allo stesso tempo sul proprio computer. Un caso del genere potrebbe essere quando si ha il firewall di Windows fornito dal sistema operativo e un altro firewall aggiuntivo attivi allo stesso tempo. Avere più di un firewall attivo nello stesso momento non rende il computer più sicuro e può creare problemi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della stampante con il software del firewall personale, visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> e fare clic su **Guida Firewall** nella sezione **Assistenza per la risoluzione dei problemi**.

Nota Attualmente alcune sezioni di questo sito non sono disponibili in tutte le lingue.

Risoluzione dei problemi di gestione della stampante

Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.

Questa sezione fornisce soluzioni ai più comuni problemi di gestione della stampante. Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Impossibile aprire il server Web incorporato
- Nota Per utilizzare il server Web incorporato, la stampante deve essere collegata ad una rete tramite una connessione wireless o Ethernet. Non è possibile utilizzare il server Web incorporato se la stampante viene collegata a un computer con un cavo USB.

Impossibile aprire il server Web incorporato

Controllare l'impostazione di rete

- Assicurarsi di non aver utilizzato un cavo telefonico o un cavo incrociato (crossover) per collegare la stampante alla rete.
- Assicurarsi di avere collegato correttamente il cavo di rete alla stampante.
- Assicurarsi che l'hub di rete, il commutatore o il router siano accesi e funzionanti.

Controllare il computer

Assicurarsi che il computer utilizzato sia collegato alla rete.

Nota Per utilizzare il server Web incorporato, la stampante deve essere collegata ad una rete tramite una connessione wireless o Ethernet. Non è possibile utilizzare il server Web incorporato se la stampante viene collegata a un computer con un cavo USB.

Controllare il browser Web

- Assicurarsi che il browser Web soddisfi i requisiti minimi di sistema. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche del server Web incorporato</u>.
- Se il proprio browser web si serve di impostazioni proxy per connettersi a Internet, provare a spegnere queste impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il browser Web.
- Accertarsi che nel browser web siano abilitati JavaScript e cookie. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il browser Web.

Controllare l'indirizzo IP della stampante

- Eseguire il ping della stampante con l'indirizzo IP dal prompt dei comandi (Windows) o da Utility Network (Mac OS X). Utility Network è disponibile nella cartella Utility della cartella Applicazioni a livello superiore del disco rigido. Ad esempio, se l'indirizzo IP è 123.123.123.123, digitare quanto segue al prompt dei comandi (Windows):

C:\Ping 123.123.123.123

oppure –

In Utility Network (Mac OS X), fare clic sulla scheda **Ping**, digitare 123.123.123 nella casella, quindi fare clic su **Ping**. Se viene visualizzata una risposta, l'indirizzo IP è corretto. Se viene visualizzato un messaggio di timeout, l'indirizzo IP non è corretto.

Risoluzione dei problemi d'installazione

- Suggerimento È possibile visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/customercare</u> per informazioni e utilità che consentono di risolvere molti dei problemi più comuni della stampante.
- Suggerimenti per l'installazione dell'hardware
- Suggerimenti per l'installazione del software HP
- Risoluzione dei problemi di rete

Suggerimenti per l'installazione dell'hardware

Controllare la stampante

- Assicurarsi che il nastro e il materiale di imballaggio siano stati rimossi dall'interno e dall'esterno della stampante.
- Verificare che la carta sia caricata nella stampante.
- Accertarsi che non ci siano luci accese o lampeggianti, ad eccezione della luce Pronta che deve essere accesa. Se la spia Attenzione lampeggia, controllare i messaggi sul pannello di controllo della stampante.

Controllare le connessioni di rete

- Assicurarsi che i cavi siano integri e che funzionino correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato sia alla stampante sia a una presa di corrente funzionante.

Controllo della testina di stampa e delle cartucce d'inchiostro

- Accertarsi che tutte le testine di stampa e le cartucce di inchiostro siano correttamente installate negli alloggiamenti del colore corrispondente. La stampante non funziona se non vengono installate tutte.
- Assicurarsi che il fermo delle testine di stampa sia chiuso correttamente.

Suggerimenti per l'installazione del software HP

Controllare il computer

- Assicurarsi che il computer in uso esegua uno dei sistemi operativi supportati. Per maggiori informazioni, vedere <u>Requisiti di sistema</u>.
- Assicurarsi che il computer disponga almeno dei requisiti di sistema minimi richiesti. Per maggiori informazioni, vedere <u>Requisiti di sistema</u>.
- In Gestione periferiche di Windows, assicurarsi che i driver USB non siano stati disattivati.
- Se si utilizza un computer con sistema operativo Windows e il computer non è in grado di rilevare la stampante, eseguire il programma di utilità di disinstallazione (util\ccc\uninstall.bat sul CD di installazione) per la disinstallazione completa del driver della stampante. Riavviare il computer e reinstallare il driver di stampa.

Verificare le operazioni preliminari dell'installazione

- Assicurarsi di utilizzare il CD di installazione contenente il software HP corretto per il sistema operativo in uso.
- Prima di installare il software HP, assicurarsi che tutti gli altri programmi siano chiusi.
- Se il computer non riconosce il percorso dell'unità del CD-ROM, verificare di avere specificato la lettera giusta relativa a tale unità.
- Se il computer non è in grado di riconoscere il CD di installazione nell'unità CD-ROM, controllare che il CD non sia danneggiato. È possibile scaricare il driver della stampante dal sito Web HP (<u>www.hp.com/go/customercare</u>).

Nota Dopo aver corretto un problema, eseguire di nuovo il programma di installazione.

Risoluzione dei problemi di rete

Risoluzione dei problemi generali di rete

- Se non è possibile installare il software HP, verificare quanto segue:
 - Tutti i cavi collegati al computer e alla stampante siano inseriti correttamente.
 - La rete è funzionante e l'hub di rete, il commutatore o il router sono accesi.
 - Assicurarsi che tutte le applicazioni, inclusi i programmi antivirus, i programmi anti-spyware e i firewall siano chiusi o disattivati per i computer che eseguono Windows.
 - Assicurarsi che la stampante sia stata installata nella stessa sottorete dei computer che la utilizzeranno.
 - Se il programma di installazione non riesce a rilevare la stampante, stampare la pagina di configurazione della rete e immettere manualmente l'indirizzo IP nel programma di installazione. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della rete</u>.
- Se si utilizza un computer Windows, assicurarsi che le porte di rete create nel driver della stampante corrispondano all'indirizzo IP della stampante:
 - Stampare la pagina di configurazione della rete della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della</u> <u>rete</u>.
 - Fare clic su Start, quindi su Stampanti oppure su Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti.
 - Oppure -

Fare clic su **Start**, **Pannello di controllo**, quindi fare doppio clic su **Stampanti**.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante** e fare clic sulla scheda **Porte**.
- Selezionare la porta TCP/IP per la stampante, quindi fare clic su Configura porta.
- Controllare l'indirizzo IP elencato nella finestra di dialogo e verificare che corrisponda a quello indicato nella pagina di configurazione della rete. Se gli indirizzi IP sono diversi, modificare quello della finestra di dialogo in modo che corrisponda a quello della pagina di configurazione della rete.
- Fare clic su **OK** due volte per salvare le impostazioni e chiudere le finestre di dialogo.

Problemi di collegamento a una rete cablata

- Se la spia Collegamento del connettore di rete non si accende, assicurarsi che tutte le condizioni riportate nella sezione "Risoluzione dei problemi di rete generici" siano state soddisfatte.
- Benché non sia consigliabile assegnare alla stampante un indirizzo IP statico, con tale procedura si potrebbero risolvere alcuni problemi di installazione, come ad esempio un conflitto con un firewall personalizzato.

Per ripristinare le impostazioni di rete della stampante

- 1. Toccare (freccia destra), toccare **Configurazione** e guindi **Rete**. Toccare Ripristina impostazioni predefinite di rete, quindi selezionare Sì. Un messaggio conferma che le impostazioni di rete predefinite sono state ripristinate.
- 2. Toccare [(freccia destra), toccare Configurazione, selezionare Rapporti, quindi selezionare Stampa pagina di configurazione di rete per stampare la pagina di configurazione di rete e verificare che le impostazioni di rete siano state ripristinate.

Informazioni sul rapporto sullo stato della stampante

Utilizzare il rapporto sullo stato della stampante per visualizzare informazioni aggiornate sulla stampante, con dati sullo stato delle cartucce di inchiostro. Utilizzare inoltre il rapporto sullo stato della stampante per facilitare la risoluzione dei problemi relativi alla stampante.

Il rapporto sullo stato della stampante include inoltre il registro degli eventi recenti.

Se si desidera contattare HP, può essere utile stampare il rapporto sullo stato della stampante prima di chiamare.



Wireless Network Test

To verify your product is setup convexity for Weekes, run the Werkess Network Test. You can access this test from the device control panel or from the Network Toolbox accessed from the HP Officiet Pro 8600 N911a Printer Software.

- Informazioni sulla stampante: Mostra le informazioni sulla stampante (ad esempio, il nome, il numero del modello, il numero di serie e la versione del firmware), gli accessori installati (ad esempio, l'accessorio per la stampa fronte/ retro automatica o l'unità duplex) e il numero di pagine stampate dai vassoi e dagli accessori.
- 2. Informazioni sul sistema di fornitura inchiostro: Mostra i livelli di inchiostro stimati (rappresentati in forma grafica come indicatori), i numeri di parte e le date di scadenza delle garanzie per le cartucce di inchiostro.
 - Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono stime a solo scopo di pianificazione. Quando sul display viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, è consigliabile avere a disposizione una cartuccia sostitutiva per evitare possibili ritardi nella stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.
- 3. Ulteriore assistenza: indica dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla stampante, nonché informazioni su come configurare il test fax e come eseguire la stampa del test della rete wireless.

Per stampare il rapporto sullo stato della stampante

Nella schermata Home toccare **(**freccia destra), quindi selezionare **Configurazione**. Toccare **Rapporti**, quindi selezionare **Rapporto stato stampante**.

Manutenzione della testina di stampa

Se si verificano problemi durante la stampa, il problema potrebbe essere dovuto alla testina di stampa. Per risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa, è necessario eseguire le procedure riportate nelle sezioni seguenti solo se richiesto.

Le procedure di allineamento e pulizia non necessarie potrebbero comportare uno spreco di inchiostro e ridurre la durata delle cartucce.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Pulire la testina di stampa
- Allineamento della testina di stampa
- Reinstallazione della testina di stampa

Pulire la testina di stampa

Se il risultato di stampa presenta striature o viene stampato con colori non corretti o mancanti, potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa.

Ci sono due fasi di pulizia. Ogni fase richiede circa due minuti, l'uso di un foglio di carta e di una quantità crescente di inchiostro. Dopo ogni fase, ricontrollare la qualità del foglio stampato. Passare alla fase successiva solo se la qualità di stampa è scadente.

Se la qualità di stampa resta scadente anche dopo l'esecuzione di entrambe le fasi di pulizia, provare ad eseguire l'allineamento della stampante. Se persistono problemi relativi alla qualità di stampa anche dopo la pulizia della testina di stampa e l'allineamento della stampante, contattare l'assistenza clienti HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>.

Nota II processo di pulizia consuma inchiostro. Si consiglia pertanto di pulire la testina di stampa solo quando è necessario. Il processo di pulizia richiede alcuni minuti. Durante questo processo è possibile che vengano prodotti alcuni rumori. Prima di pulire la testina di stampa, assicurarsi di caricare la carta. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

Non spegnere la stampante in modo corretto può causare problemi di qualità di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Spegnere la stampante</u>.

Per pulire la testina di stampa dal pannello di controllo

- 1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter, A4, o Legal nel vassoio di alimentazione principale.
- 2. Toccare **b** (freccia destra), quindi selezionare **Configurazione**.
- 3. Toccare Strumenti, quindi selezionare Pulisci testina di stampa.

Per pulire la testina di stampa dalla Casella degli strumenti (Windows)

- 1. Aprire la Casella degli strumenti. Per maggiori informazioni, vedere <u>Apertura della</u> <u>Casella degli strumenti</u>.
- 2. Dalla scheda Servizi dispositivo, fare clic sull'icona alla sinistra di Pulisci testine di stampa.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per pulire la testina di stampa da HP Utility (Mac OS X)

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Nella sezione Informazioni e supporto, fare clic su Pulisci testine di stampa.
- 3. Fare clic su **Pulisci**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per pulire la testina di stampa da Embedded Web Server (EWS)

- 1. Aprire l'EWS. Per maggiori informazioni, vedere <u>Per aprire il server Web</u> incorporato.
- 2. Fare clic sulla scheda Strumenti e scegliere Casella degli strumenti Qualità di stampa nella sezione Utilità.
- 3. Fare clic su **Pulisci testina di stampa** e seguire le istruzioni visualizzate.

Allineamento della testina di stampa

La stampante allinea automaticamente la testina di stampa durante la configurazione iniziale.

È consigliabile utilizzare questa funzione se la pagina di stato della stampante presenta striature o righe bianche attraverso i blocchi di colore o se si verificano problemi relativi alla qualità di stampa.

Per allineare la testina di stampa dal pannello di controllo

- 1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter, A4, o Legal nel vassoio di alimentazione principale.
- 2. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- 3. Toccare Strumenti, quindi selezionare Allinea stampante.

Per allineare la testina di stampa dalla Casella strumenti stampante (Windows)

- 1. Aprire la Casella degli strumenti. Per maggiori informazioni, vedere <u>Apertura della</u> <u>Casella degli strumenti</u>.
- 2. Dalla scheda Servizi dispositivo, fare clic sull'icona alla sinistra di Allinea testine di stampa.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per allineare la testina di stampa da HP Utility (Mac OS X)

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Nella sezione Informazioni e supporto, fare clic su Allinea testina stampa.
- 3. Fare clic su Allinea, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per eseguire l'allineamento della testina di stampa dal server Web incorporato (EWS)

- 1. Aprire l'EWS. Per maggiori informazioni, vedere <u>Per aprire il server Web</u> incorporato.
- 2. Fare clic sulla scheda Strumenti e scegliere Casella degli strumenti Qualità di stampa nella sezione Utilità.
- 3. Fare clic su Allinea testina stampa, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Reinstallazione della testina di stampa

Nota Eseguire questa procedura solo quando viene visualizzato il messaggio Testina di stampa assente o difettosa dopo che la stampante è stata già spenta e riaccesa. Se il messaggio persiste, provare questa procedura.

Per reinstallare la testina di stampa

- 1. Accertarsi che la stampante sia accesa
- 2. Aprire lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro.



3. Alzare la maniglia del fermo del carrello di stampa.



4. Rimuovere la testina di stampa sollevandola ed estraendola dalla stampante.



5. Verificare che la maniglia del fermo sia sollevata, quindi reinserire la testina di stampa.



- 6. Abbassare la maniglia del fermo prestando particolare attenzione.
 - Nota Accertarsi di aver abbassato la maniglia del fermo prima di reinserire le cartucce di inchiostro. Se la maniglia del fermo rimane alzata le cartucce di inchiostro potrebbero non essere posizionate correttamente oppure potrebbero verificarsi dei problemi nell'esecuzione della stampa. Per installare le cartucce di inchiostro correttamente, il gancio deve rimanere abbassato.
- 7. Chiudere lo sportello di accesso alle cartucce di stampa.

Pagina Descrizione della configurazione della rete

Se la stampante è collegata alla rete, è possibile stampare una pagina di configurazione di rete per visualizzare le impostazioni di rete della stampante. È possibile utilizzare la pagina di configurazione di rete per facilitare la risoluzione dei problemi della connettività di rete. Se si desidera contattare HP, può essere utile stampare questa pagina prima di chiamare.

	General Information	Office
	Active Connection Type	Offline
	LIRI (s) for Embedded Web Server	http://0.0.0.0
	Firmware Revision	CLL3CA1045AR
	Hostname	HP2E232F
	Serial Number	CN0AP1N07205KD
	802 3 Wired	
	Hardware Address (MAC)	68-h5-00-2e-23-2f
	Link Configuration	None
	802 11 Wireless	
	Hardware Address (MAC)	68-b5-00-2c-1a-25
	Status	Disabled
	Communication Mode	Adhoo
	Network Name (SSID)	hpsetup
	Port 9100	
	Status	Enabled
	LPD	
	Status	Enabled
	Bonjour	
	Status	Enabled
Η	Service Name	Officejet Pro 8600 [2E232F]
	SLP	
	Status	Enabled
	Microsoft Web Services	
	WS Discovery	Feebled
	Status	Enabled
	Status	Enabled
j.		
	SNMP	
	Status Children Line	Read-write enabled
	SNMP Version Set Community Mame	V1
-	Get Community Name	Not Specified
	IPP	
	Status	Enabled

- 1. Informazioni generali: Mostra le informazioni sullo stato corrente e sul tipo di connessione attiva della rete e altre informazioni, ad esempio l'URL del server Web incorporato.
- 2. 802.3 Cablata: Mostra le informazioni sulla connessione di rete cablata attiva, quali indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito e l'indirizzo hardware della stampante.

- 3. Wireless 802.11 (alcuni modelli): mostra le informazioni sulla connessione di rete wireless, quali nome host, indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server.
- 4. Varie: Mostra informazioni sulle impostazioni di rete più avanzate.
 - Porta 9100. La stampante supporta la stampa RAW IP dalla porta TCP 9100. Questa porta TCP/IP sviluppata da HP sulla stampante è la porta predefinita per la stampa. È possibile accedere a tale porta utilizzando il software HP (ad esempio la porta HP standard).
 - **LPD**: Per LPD (Line Printer Daemon) si intende il protocollo e i programmi associati ai servizi di spooling della stampante in linea che possono essere installati su vari sistemi TCP/IP.
 - Nota La funzionalità LPD può essere utilizzata con qualsiasi implementazione host di LPD che sia conforme al documento RFC 1179. Il processo di configurazione degli spooler di stampa potrebbe tuttavia variare. Per informazioni al riguardo, consultare la documentazione del sistema in dotazione.
 - **Bonjour**: I servizi Bonjour (che utilizzano mDNS, Multicast Domain Name System) sono in genere utilizzati per la risoluzione di nomi e indirizzi IP (tramite la porta UDP 5353) su reti di piccole dimensioni dove non viene utilizzato un server DNS convenzionale.
 - **SLP**: Service Location Protocol (SLP) è un protocollo di rete standard su Internet che fornisce uno schema che consente alle applicazioni in rete di scoprire l'esistenza, la posizione e la configurazione dei servizi collegati in rete nelle reti aziendali. Questo protocollo semplifica il rilevamento e l'utilizzo di risorse di rete, quali stampanti, server Web, fax, videocamere, file system, periferiche di backup (unità nastro), database, directory, server di posta, calendari.
 - **Microsoft Web Services**: abilitare o disabilitare i protocolli di rilevamento dinamico (WS-Discovery) o i servizi di stampa WSD di Microsoft Web Services supportati dalla stampante. Disabilita i servizi di stampa inutilizzati per impedire l'accesso tramite questi servizi.

Nota Per ulteriori informazioni su WS-Discovery e sul servizio di stampa WSD, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.microsoft.com</u>.

- SNMP: Simple Network Management Protocol (SNMP) viene utilizzato dalle applicazioni di gestione della rete per la gestione della periferica. La stampante supporta il protocollo SNMPv1 su reti IP.
- **WINS**: se si dispone di un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nella rete, la stampante ottiene automaticamente il proprio indirizzo IP da tale server e registra il proprio nome in tutti i RFC 1001 e 1002 compatibili con i servizi di assegnazione dinamica del nome, nella misura in cui sia stato specificato un indirizzo IP del server WINS.
- 5. PC collegati: elenca i computer collegati alla stampante, nonché la data dell'ultimo accesso di tali computer alla stampante.

Per stampare la pagina di configurazione della rete dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata Home toccare **b** (freccia destra), quindi selezionare **Configurazione**. Toccare **Rapporti**, quindi selezionare **Pagina di configurazione di rete**.

Eliminazione degli inceppamenti

Occasionalmente può accadere che la carta si inceppi durante un processo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Eliminazione degli inceppamenti carta
- Evitare inceppamenti della carta

Eliminazione degli inceppamenti carta

La carta può incepparsi all'interno della stampante o nell'alimentatore automatico di documenti.

- Avvertimento Rimuovere immediatamente l'inceppamento della carta per non danneggiare la testina di stampa.
- Suggerimento Se la qualità di stampa è mediocre, pulire la testina. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>.

Eseguire questi passi per rimuovere un inceppamento della carta.

Per eliminare un inceppamento all'interno della stampante

- 1. Rimuovere tutti i supporti di stampa dal vassoio di raccolta.
 - ▲ Avvertimento II tentativo di eliminare l'inceppamento della carta dalla parte anteriore della stampante potrebbe danneggiare il meccanismo di stampa. Eliminare sempre gli inceppamenti della carta dall'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex).
- 2. Controllare l'unità duplex.
 - a. Premere il pulsante su uno dei due lati dell'unità duplex e rimuovere l'unità.



- **b**. Individuato il supporto inceppato dentro la stampante, afferrarlo con entrambe le mani e tirarlo verso l'esterno.
- c. Se l'inceppamento non si è verificato in questo punto, spingere il fermo sulla parte superiore dell'unità duplex e abbassare il relativo coperchio. Se l'inceppamento è all'interno, rimuoverlo con cautela. Chiudere il coperchio.





- d. Reinserire l'unità duplex nella stampante.
- 3. Aprire il coperchio superiore e rimuovere eventuali residui.
- 4. Se l'inceppamento non è stato individuato ed è installato il vassoio 2, estrarre questo vassoio ed eliminare l'inceppamento, se possibile. In caso contrario, attenersi alla seguente procedura:
 - **a**. Assicurarsi che la stampante sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.
 - b. Sollevare la stampante dal vassoio 2.
 - c. Rimuovere il supporto inceppato dal fondo della stampante o dal vassoio 2.
 - d. Riposizionare la stampante sul vassoio 2.
- 5. Aprire lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro. Se nella stampante sono rimasti fogli inceppati, assicurarsi che il carrello si sia spostato nella parte destra della stampante, rimuovere gli eventuali residui di carta o i fogli e tirare il supporto verso di sé attraverso la parte superiore della stampante.
 - ▲ Avvertenza Non toccare le parti interne della stampante se questa è accesa e il carrello è bloccato. Quando viene aperto lo sportello di accesso alla cartuccia di inchiostro, il carrello dovrebbe spostarsi sul lato destra della stampante. Se non si sposta sulla destra, spegnere la stampante prima di eliminare l'inceppamento.
- 6. Dopo aver eliminato l'inceppamento, chiudere tutti i coperchi, accendere la stampante (se è stata spenta) e inviare di nuovo la stampa.

Per eliminare un inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

1. Sollevare il coperchio dell'alimentatore automatico documenti.





2. Sollevare la linguetta posta sul bordo anteriore dell'alimentatore automatico documenti.

– oppure –

Spingere la linguetta verde posta al centro dell'alimentatore automatico documenti.



- 3. Estrarre delicatamente la carta dai rulli.
 - ▲ Avvertimento Se la carta si strappa mentre la si rimuove dai rulli, controllare che non ne rimangano frammenti all'interno della stampante. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dalla stampante, è possibile che si verifichino altri inceppamenti.

4. Se la linguetta verde è stata spinta nel passaggio 2, tirarla per riportarla in posizione.



5. Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico di documenti.

Evitare inceppamenti della carta

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Verificare che la carta su cui si sta stampando non sia stropicciata, piegata o danneggiata.
- Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutta la carta inutilizzata in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile.
- Non utilizzare carta troppo spessa o sottile per la stampante.
- Verificare che i vassoi siano caricati correttamente, evitando di inserire una quantità eccessiva di fogli. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non caricare eccessivamente il vassoio dell'alimentatore documenti. Per informazioni sul numero massimo di fogli consentito nell'alimentatore automatico documenti, consultare il capitolo <u>Specifiche dei supporti</u>.
- Non abbinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; l'intera risma di carta nel vassoio di alimentazione deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Regolare la guida di larghezza della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderisca al supporto. Accertarsi che la guida di larghezza della carta non pieghi il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo la carta nel vassoio di alimentazione.
- Utilizzare i tipi di carta consigliati per la stampante. Per ulteriori informazioni, consultare <u>Specifiche dei supporti</u>.

- Se la carta nella stampante sta per terminare, attendere che si esaurisca completamente prima di inserirne di nuova. Non aggiungere la carta quando è in corso il prelevamento di un foglio.
- Se si sta eseguendo una stampa fronte-retro, non stampare immagini molto sature su fogli leggeri.
- Accertarsi che la stampante sia pulita. Per ulteriori informazioni, consultare <u>Manutenzione della stampante</u>.

A Informazioni tecniche

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Informazioni sulla garanzia
- Specifiche della stampante
- Informazioni sulle norme vigenti
- Programma di sostenibilità ambientale relativo ai prodotti
- Licenze per terze parti

Informazioni sulla garanzia

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard
- Informazioni sulla garanzia delle cartucce di stampa

Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Supporti del software	90 giorni
Stampante	1 anno
Cartucce di stampa o di inchiostro	Fino ad esaurimento dell'inchiostro HP o fino al raggiungimento della data di "scadenza della garanzia" stampata sulla cartuccia, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La presente garanzia non copre i prodotti con inchiostro HP che siano stati ricaricati, ricostruiti, ricondizionati, utilizzati in modo improprio o manomessi.
Testine di stampa (si applica solo ai prodotti con testine di stampa sostituibili dal cliente)	1 anno
Accessori	1 anno salvo diversamente definito

 A. Durata della garanzia limitata
 1. Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che per il periodo sopra indicato, a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.

- 2. Per i prodotti software, la garanzia limitata HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di
- programmazione. HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sia ininterrotto e privo di errori. 3. La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
- a. Manutenzione non corretta oppure modifiche improprie o inadeguate; b. Software, supporti, parti o componenti non forniti o supportati da HP;
- c. Uso non rispondente alle specifiche del prodotto;
- d. Uso improprio o modifiche non autorizzate.
- 4. Per le stampanti HP, l'utilizzo di una cartuccia non HP o di una cartuccia ricaricata non ha effetti sulla garanzia o su eventuali contratti di assistenza con il cliente. Tuttavia, qualora il malfunzionamento o il danneggiamento della stampante sia dovuto all'uso di una cartuccia di stampa non HP o ricaricata, o di una cartuccia scaduta, al cliente verranno addebitati i costi di manodopera e di materiale sostenuti per la riparazione.
- Se, durante il periodo della garanzia, HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- 6. Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP entro un tempo ragionevole, HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
- 7. HP non ha alcun obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso fino al momento della restituzione del prodotto difettoso.
- 8. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o di prestazioni equivalenti a un prodotto nuovo, purché dotati di funzioni almeno uquali a quelle del prodotto sostituito.
- 9. I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricondizionati equivalenti ai nuovi per prestazioni.
- 10. La garanzia limitata HP è valida in qualunque paese in cui i prodotti HP sopraelencati sono distribuiti da HP. Eventuali contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza 'on-site', possono essere richiesti a un centro di assistenza HP autorizzato che si occupi della distribuzione del prodotto o a un importatore autorizzato.
- B. Garanzia limitata

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, È ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA OPPURE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICATAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

- C. Responsabilità limitata
 - 1. Le azioni offerte dalla presente garanzia sono le sole a disposizione del cliente
 - IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA HP. IN NESSUN CASO HP.O.I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO.
- D. Disposizioni locali
 - 1. Questa garanzia HP conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente può anche godere di altri diritti legali che variano da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada, e da paese/regione a paese/regione nel resto del mondo.
 - 2. Laddove la presente garanzia HP risulti non conforme alle leggi locali, essa verrà modificata secondo tali leggi. Per alcune normative locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia HP possono non essere applicabili. Ad esempio, in alcuni stati degli Stati Uniti e in alcuni governi (come le province del Canada), è possibile:
 - a. Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia HP limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
 - b. Limitare la possibilità da parte del produttore di rafforzare tali esclusioni o limitazioni.
 - c. Concedere al cliente diritti aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può escludere o consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
 - 3. I TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

Garanzia del Produttore

In allegato il cliente troverà i nomi e indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

Italia: Hewlett-Packard Italiana S.r.L., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio

Oltre alla Garanzia del Produttore, ed in modo indipendente dalla stessa, il Consumatore potra' far valere i propri diritti di legge nei confronti del venditore tra cui il diritto di chiedere, nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto, la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo (Dlos. 206/2005) laddove ne ricorrano le condizioni.

Informazioni sulla garanzia delle cartucce di stampa

La garanzia delle cartucce HP è applicabile quando il prodotto viene utilizzato nella stampante HP designata. Tale garanzia non copre i prodotti a inchiostro HP ricaricati, ricostruiti, rigenerati, usati in modo improprio o manomessi.

Durante il periodo di garanzia il prodotto è coperto fino all'esaurimento dell'inchiostro HP e al raggiungimento della data di fine garanzia. La data di fine garanzia, in formato AAAA-MM può essere individuata sul prodotto come mostrato di seguito:


Specifiche della stampante

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Specifiche fisiche
- Funzioni e capacità del prodotto
- Specifiche del processore e della memoria
- Requisiti di sistema
- Specifiche del protocollo di rete
- Specifiche del server Web incorporato
- Specifiche dei supporti
- Specifiche di stampa
- Specifiche di copia
- Specifiche fax
- Specifiche di scansione
- Specifiche dei servizi Web e del sito Web HP
- Specifiche ambientali
- Specifiche elettriche
- Specifiche delle emissioni acustiche
- Specifiche della periferica di memoria

Specifiche fisiche

Dimensioni stampante (larghezza x altezza x profondità)

- HP Officejet Pro 8600: 494 x 300 x 460 mm (19,4 x 11,8 x 18,1 pollici)
- HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium: 494 x 315 x 460 mm (19,4 x 12,4 x 18,1 pollici)
- Con il vassoio 2: vengono aggiunti 82 mm (2,6 pollici) all'altezza della stampante

Peso della stampante

Nel peso della stampante non sono inclusi i materiali di consumo, l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex) o il vassoio 2.

- HP Officejet Pro 8600: 10,67 kg (23.6 lb)
- HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium: 11,58 kg (25.5 lb)
- Con il vassoio 2: vengono aggiunti 2,96 kg (6,5 libbre)
- Con l'accessorio per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex): vengono aggiunti 0,63 kg (1,4 libbre)

Funzioni e capacità del prodotto

Funzione	Capacità
Connettività	 Compatibile con USB 2.0 high speed Porta host ad alta velocità USB 2.0 Wireless 802.11b/g/n* Rete cablata 802.3 (Ethernet)
Metodo di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro
Cartucce di stampa	Quattro cartucce di stampa (una per ciascun colore - nero, ciano, magenta e giallo)

(continuazione)

Funzione	Capacità
	Nota Non tutte le cartucce di inchiostro sono supportate in tutti i paesi/regioni.
Testine di stampa	Una testina di stampa
Resa dei materiali di consumo	Visitare il sito Web <u>www.hp.com/go/</u> learnaboutsupplies/ per ulteriori informazioni sul rendimento stimato delle cartucce d'inchiostro.
Lingue della stampante	HP PCL 3
Font supportati	Font US: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.
Ciclo di utilizzo	Fino a 25,000 pagine al mese
Supporto della lingua del pannello di controllo della stampante La disponibilità della lingua varia a seconda del paese/regione.	Bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, cinese semplificato, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, cinese tradizionale, turco.

* La stampante supporta la banda di frequenza da 802.11n 2.4 GHz.

Specifiche del processore e della memoria

Processore della stampante

ARM R4

Memoria della stampante

HP Officejet Pro 8600: 64 MB di RAM incorporata HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium: 128 MB di RAM incorporata

Requisiti di sistema

Nota Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati e sui requisiti di sistema, visitare <u>www.hp.com/go/customercare</u>. Questo sito Web fornisce informazioni e utilità che possono aiutare a correggere molti problemi comuni per la stampante.

Compatibilità con i sistemi operativi

- Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Linux (per ulteriori informazioni, vedere <u>http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</u>).

Requisiti minimi di sistema

- Microsoft® Windows® 7: Processore 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio libero su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB; Internet Explorer
- Microsoft Windows Vista®: Processore 800 MHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio libero su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB;

- Microsoft Windows XP Service Pack 3 o successivo (solo 32 bit): Processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, 233 MHz o superiore; unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 6.0 o versione successiva
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: Processore PowerPC G4, G5 o Intel Core, 900 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB

Specifiche del protocollo di rete

Compatibilità con i sistemi operativi di rete

- Windows XP (a 32 bit) (Professional e Home Edition), Windows Vista a 32 bit e a 64 bit (Ultimate Edition, Enterprise Edition e Business Edition), Windows 7 (a 32 bit e a 64 bit).
- Windows Small Business Server 2003 a 32 bit e a 64 bit, Windows 2003 Server a 32 bit e a 64 bit, Windows 2003 Server R2 a 32 bit e a 64 bit (Standard Edition, Enterprise Edition).
- Windows Small Business Server 2008 a 64 bit, Windows 2008 Server a 32 bit e a 64 bit, Windows 2008 Server R2 a 64 bit (Standard Edition, Enterprise Edition).
- Citrix XenDesktop 4
- Citrix XenServer 5.5
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix XenApp 5.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Feature Release 3
- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services con Citrix XenApp 5.0
- Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

Protocolli di rete compatibili

TCP/IP

Gestione di rete

Server Web incorporato (possibilità di configurare e gestire in remoto le stampanti di rete)

Specifiche del server Web incorporato

Requisiti

- Rete basata su TCP/IP (le reti basate su IPX/SPX non sono supportate)
- Un browser Web (Microsoft Internet Explorer 7.0 o versione successiva, Mozilla Firefox 3.0 o versione successiva, Safari 3.0 o versione successiva o Google Chrome 3.0 o versione successiva)
- Una connessione di rete (non è possibile collegare il server Web incorporato direttamente a un computer con un cavo USB)
- Connessione a Internet (richiesta per alcune funzioni)
 - Nota È possibile aprire il server web incorporato anche se non si è connessi a internet. Tuttavia, alcune funzionalità non sono disponibili.

Nota Il server web incorporato deve trovarsi all'interno dello stesso firewall della stampante.

Specifiche dei supporti

Utilizzare le tabelle per stabilire il supporto corretto da utilizzare con la stampante e le funzioni adeguate per il supporto.

- Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili
- Impostazione dei margini minimi
- Indicazioni per stampare su entrambi i lati di una pagina

Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili

Utilizzare le tabelle e per stabilire il supporto corretto da utilizzare con la stampante e per stabilire le funzioni adeguate per il supporto.

- Formati supportati
- <u>Tipi di supporto e grammature compatibili</u>

Formati supportati

Nota II vassoio 2 è disponibile come accessorio.

Formato supporti di stampa	Vassoio 1	Vassoio 2	Unità duplex	ADF
Formati di supporto standard				
10x15cm*	\checkmark			
2L	\checkmark			
Lettera U.S.A. (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pollici)*	\checkmark	\checkmark	~	~
8,5 x 13 pollici (216 x 330 mm)⁺	\checkmark			\checkmark
U.S. Legal (216 x 356 mm; 8,5 x 14 pollici)* +	\checkmark	\checkmark		~
A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pollici)*	~	~	~	\checkmark
Executive U.S.A. (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 pollici)	~		~	\checkmark
U.S. Statement (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 pollici)⁺	~			~
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pollici)* ⁺	~		~	\checkmark
A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pollici)*	~			\checkmark
6 x 8 pollici⁺	\checkmark			\checkmark
A4 da bordo a bordo*	\checkmark		\checkmark	
Letter da bordo a bordo*	\checkmark		\checkmark	
Buste				

(continu	Jazione)
١	COntaine	

Formato supporti di stampa	Vassoio 1	Vassoio 2	Unità duplex	ADF
Busta U.S.A. n.10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 pollici)	~			
Busta Monarch (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 pollici)	~			
Busta per biglietti (111 x 152 mm; 4,4 x 6 pollici)	\checkmark			
Busta A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 pollici)	\checkmark			
Busta DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 pollici)	~			
Busta C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 pollici)	~			
Busta C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 pollici)	~			
Busta giapponese Chou n. 3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 pollici)	\checkmark			
Busta giapponese Chou n. 4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 pollici)	\checkmark			
Schede				
Scheda (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pollici)	\checkmark			
Scheda (102 x 152 mm; 4 x 6 pollici)	\checkmark			
Scheda (127 x 203 mm; 5 x 8 pollici)	\checkmark			
Scheda A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 pollici)*	\checkmark			
Scheda A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pollici)	\checkmark			
Hagaki (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 pollici)* **	~			
Ofuku Hagaki** (200 x 148 mm; 7,8 x 5,8 pollici)	~			
Scheda Letter (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pollici)	\checkmark			
Supporti fotografici				
Supporti fotografici (76.2 x 127 mm; 3 x 5 pollici)	\checkmark			
Supporti fotografici (102 x 152 mm; 4 x 6 pollici)*	~			

(continuazione)

Formato supporti di stampa	Vassoio 1	Vassoio 2	Unità duplex	ADF
Supporti fotografici (5 x 7 inches)*	~			
Supporti fotografici (8 x 10 inches)*	\checkmark			
Supporti fotografici (8.5 x 11 pollici)	\checkmark			
Carta fotografica L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 pollici)	\checkmark			
Carta fotografica 2L (127 x 178 mm)*	\checkmark			
13 x 18 cm*	~			
Altri supporti				
Nota La definizione dei formati dei supporti personalizzati è possibile solamente nel software di stampa HP in Mac OS X.				
Supporti di formato personalizzato con larghezza compresa tra 76,2 e 216 mm e lunghezza compresa tra 127 e 356 mm (tra 3 e 8.5 pollici e tra 5 e 14 pollici rispettivamente)	~			
Supporti di dimensioni personalizzate (ADF) da 127 a 216 mm di larghezza e da 127 a 355 mm di lunghezza (da 5 a 8,5 pollici di larghezza e da 5 a 14 pollici di lunghezza) ⁺				~

* Questi formati possono essere utilizzati per la stampa senza bordi.

** La stampante è compatibile solo con supporti Hagaki comuni e per getto d'inchiostro delle Poste giapponesi. Non è compatibile con il supporto fotografico Hagaki delle Poste giapponesi.

⁺ L'ADF supporta solo le scansioni e le copie su una facciata.

Tipi di supporto e grammature compatibili

Nota II vassoio 2 è disponibile con alcuni modelli.

Vassoio	Тіро	Grammatura	Capacità
Vassoio 1	Carta	Da 60 a 105 g/m² (16 - 28 libbre)	Fino a 250 fogli di carta comune (risma da 25 mm)
	Supporti fotografici	280 g/m ² (75 libbre)	Fino a 100 fogli (risma da 17 mm)
	Buste	Da 75 a 90 g/m²	Fino a 30 fogli

(continuazione)

Vassoio	Тіро	Grammatura	Capacità
		(da 20 a 24 libbre di buste)	(risma da 17 mm)
	Schede	Fino a 200 g/m² (indice da 110 libbre)	Fino a 80 schede
Vassoio 2	Solo carta comune	Da 60 a 105 g/m² (16 - 28 libbre)	Fino a 250 fogli di carta comune
			(risma da 25 mm o da 1,0 pollici)
Unità duplex	Carta comune e brochure	Da 60 a 105 g/m² (16 - 28 libbre)	Non applicabile
Vassoio di uscita	Tutti i supporti compatibili		Fino a 150 fogli di carta comune (per la stampa di testo)
Alimentator e automatico documenti	Tutti i supporti compatibili tranne la carta fotografica	Da 60 a 90 g/m² (16 - 24 libbre) solo supporti a grana	HP Officejet Pro 8600: Fino a 35 fogli di carta comune (5 mm o 0,19 pollici impilati)
		lunga	HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium: Fino a 50 fogli di carta comune (11 mm o 0,43 pollici impilati)

Impostazione dei margini minimi

I margini del documento devono corrispondere o superare le seguenti impostazioni dei margini nell'orientamento verticale.



Supporti	(1) Margine	(2) Margine	(3) Margine	(4) Margine
	sinistro	destro	superiore	inferiore
U.S. Letter U.S. Legal A4 U.S. Executive U.S. Statement 8,5 x 13 pollici B5 A5 Schede Supporti di formato personalizzato Supporti fotografici	3,3 mm (0,13 pollici)	3,3 mm (0,13 pollici)	3,3 mm (0,13 pollici)	3,3 mm (0,13 pollici) Windows e 12 mm (0,47 pollici) Macintosh e Linux
Buste	3,3 mm (0,13	3,3 mm (0,13	16,5 mm	16,5 mm
	pollici)	pollici)	(0,65 pollici)	(0,65 pollici)

Indicazioni per stampare su entrambi i lati di una pagina

- Usare sempre i supporti conformi alle specifiche della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.
- Specificare le opzioni di stampa su due lati nell'applicazione o nel driver di stampa.
- Non eseguire la stampa fronte/retro su buste, carta fotografica, supporti lucidi o carta più leggera di 60 g/m² o più pesante di 105 g/m². Questi tipi di carta possono causare inceppamenti.
- Alcuni tipi di supporto richiedono un orientamento specifico se si stampa su entrambi i lati della pagina. Questi includono carta intestata, carta prestampata, carta con filigrana e carta preperforata. Quando si utilizza un computer Windows, la stampante inizia la stampa dal primo lato del supporto. Caricare i supporti con il lato anteriore rivolto verso il basso.
- Per la stampa duplex automatica, una volta terminata la stampa su un lato, la stampante trattiene il supporto e attende che l'inchiostro si asciughi. Una volta asciugato l'inchiostro, il supporto viene ritirato nella stampante e viene stampato il secondo lato. Al termine della stampa, il supporto viene rilasciato nel vassoio di uscita. Prima di prelevare il supporto, attendere sempre il completamento della stampa.
- È possibile eseguire la stampa fronte/retro di supporti di formato personalizzato girando il supporto sull'altro lato e inserendolo nuovamente nella stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.

Specifiche di stampa

Risoluzione di stampa in nero

600 x 600 dpi con inchiostro nero pigmentato

Risoluzione di stampa a colori

Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica ottimizzata HP con 1200 x 1200 dpi di entrata

Specifiche di copia

- Elaborazione delle immagini digitali
- Fino a 99 copie dall'originale (in base al modello)

- Zoom digitale: dal 25 al 400% (a seconda del modello)
- Adatta a pagina, anteprima copia

Specifiche fax

- Funzionalità per fax indipendente a colori e in bianco e nero
- Fino a 110 selezioni rapide (a seconda del modello)
- Memoria fino a 120 pagine (a seconda del modello, in base al test 1 ITU-T alla risoluzione standard). Per pagine più complesse o con una risoluzione superiore sono richiesti più tempo e una quantità di memoria maggiore
- Invio e ricezione fax manuali
- Ripetizione automatica fino a cinque tentativi di un numero occupato (a seconda del modello)
- Riselezione automatica un solo tentativo in caso di nessuna risposta (a seconda del modello)
- Rapporti delle attività e di conferma
- Fax CCITT/ITU gruppo 3 con modalità di correzione degli errori (ECM)
- Trasmissione a 33,6 Kbps
- Fino a 4 secondi per pagina a 33,6 Kbps (si basa su una risoluzione standard ITU-T Test Image n. 1); Le pagine più complesse o risoluzioni più alte richiedono più tempo e più memoria
- Rilevamento tipo di squillo con commutazione automatica fax/segreteria telefonica

	Foto (dpi)	Super fine (dpi)	Fine (dpi)	Standard (dpi)
Nero	196 x 203 (scala di grigi a 8 bit)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
Colore	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specifiche di Fax a PC

- Tipo di file supportato: TIFF non compresso
- Tipi di fax supportati: fax in bianco e nero

Specifiche di scansione

- Il software OCR integrato converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile
- Interfaccia compatibile Twain (solo Windows)
- Risoluzione: 4800 x 4800 ppi ottica
- Colore: Colori a 24 bit, scala di grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
- Formato massimo di scansione dal piano: HP Officejet Pro 8600: 216 x 297 mm
 HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium: 216 x 356 mm
- Formato scansione massimo da ADF: 216 x 356 mm

Specifiche dei servizi Web e del sito Web HP

- Specifiche dei servizi Web
- Specifiche del sito web HP

Specifiche dei servizi Web

Una connessione Internet che utilizza una connessione cablata (Ethernet) o wireless.

HP ePrint

- Dimensioni massime di messaggi e-mail e allegati: 5 MB
- Numero massimo di allegati: 10
- Nota L'indirizzo e-mail della stampante deve essere l'unico indirizzo elencato nel campo "A" del messaggio e-mail.

Tipi di file supportati:

- PDF
- HTML
- Formati di file di testo standard.
- Microsoft Word, PowerPoint
- File di immagine, ad esempio PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP
- Nota Con HP ePrint dovrebbe essere possibile utilizzare altri tipi di file. Tuttavia, HP non può garantire il funzionamento corretto con la stampante poiché non sono state verificate completamente.

Applicazioni stampante

Per utilizzare determinate applicazioni della stampante, potrebbe essere necessario impostare un account con un sito Web partner. Per maggiori informazioni visitare il sito <u>www.eprintcenter.com</u>.

Specifiche del sito web HP

- Un browser web (Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Mozilla Firefox 2.0 o versione successiva, Safari 3.2.3 o versione successiva oppure Google Chrome 3.0) con il plug-in di Adobe Flash (versione 10 o successiva).
- Una connessione Internet

Specifiche ambientali

Ambiente operativo

Temperatura di esercizio: Da 5° a 40° C Umidità operativa: Umidità relativa (RH) da 15 a 80% senza condensa Condizioni di funzionamento consigliate: Da 15° a 32° C Umidità relativa consigliata: dal 20% all'80 % di umidità relativa non condensante

Condizioni di spedizione

Temperatura massima di spedizione: da -40° a 60° C (da -40° a 140° F) Umidità massima di spedizione: da 5 a 90% di umidità relativa senza condensa

Specifiche elettriche

Alimentazione

Adattatore universale (interno)

Requisiti di alimentazione

Tensione di ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz Tensione di uscita: +32V/+12V a 1095 mA/170 mA

Consumo energetico

34 watt durante la stampa (modalità Bozza veloce); 36 watt durante la copia (modalità Bozza veloce)

Specifiche delle emissioni acustiche

Stampa in modalità Bozza, livelli di rumore conformi a ISO 7779

HP Officejet Pro 8600

- Pressione acustica (accanto al dispositivo)
 LpAm 57 (dBA) (stampa in modalità Bozza monocromatica)
- Potenza sonora LwAd 7,1 (BA)

HP Officejet Pro 8600 Plus e HP Officejet Pro 8600 Premium

- Pressione acustica (accanto al dispositivo)
 LpAm 56 (dBA) (stampa in modalità Bozza monocromatica)
- Potenza sonora LwAd 7,0 (BA)

Specifiche della periferica di memoria

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Specifiche della scheda di memoria
- Unità flash USB

Specifiche della scheda di memoria

Specifiche

- Numero massimo consigliato di file nella scheda di memoria: 2,000
- Dimensione massima consigliata per un singolo file: 12 megapixel max, 8 MB max (file TIFF, 50 MB max)
- Dimensione massima consigliata per la scheda di memoria: 64 GB (solo stato solido)

Nota Avvicinandosi ai valori massimi consigliati sulla scheda di memoria, è possibile riscontrare un rallentamento della velocità della stampante.

Tipi di scheda di memoria supportati

- Secure Digital (SD), Mini SD, Micro SD
- High Capacity Secure Digital

Unità flash USB

HP ha eseguito dei test completi sulle seguenti unità flash USB con la stampante:

- Kingston: Data Traveler 100 unità flash USB 2.0 (4 GB, 8 GB e 16 GB)
- Lexar JumpDrive Traveller: 1 GB
- Imation: USB Swivel 1 GB
- Sandisk: Ultra Titanium plus Unità flash USB 4 GB
- HP: Unità flash USB 8 GB HI.SPEED v100w

Nota con la stampante dovrebbe essere possibile utilizzare altre unità flash USB. Tuttavia, HP non può garantire il funzionamento corretto con la stampante poiché non sono state verificate completamente.

Informazioni sulle norme vigenti

La stampante soddisfa i requisiti degli enti normativi del proprio paese/regione. Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Dichiarazione FCC
- Avviso per gli utenti in Corea
- Dichiarazione di compatibilità VCCI (Classe B) per gli utenti in Giappone
- <u>Comunicazione relativa al cavo di alimentazione per gli utenti in Giappone</u>
- Dichiarazione sull'emissione di rumore per la Germania
- Avviso normativo per l'Unione Europea
- Specifica della spia LED
- <u>Copertura lucida delle periferiche intermedie per la Germania</u>
- Nota per gli utenti della rete telefonica statunitense: requisiti FCC
- Avviso per gli utenti della rete telefonica canadese
- Nota per gli utenti della rete telefonica tedesca
- Specifica per fax in rete cablata in Australia
- Informazioni sulle norme vigenti per i prodotti wireless
- Numero di modello normativo

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Avviso per gli utenti in Corea

ורוב בס	이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주
(가정용 방송통신기기)	로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Dichiarazione di compatibilità VCCI (Classe B) per gli utenti in Giappone

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家 庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って 正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Comunicazione relativa al cavo di alimentazione per gli utenti in Giappone

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Dichiarazione sull'emissione di rumore per la Germania

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Avviso normativo per l'Unione Europea

I prodotti che portano il marchio CE sono conformi alle seguenti direttive UE:

- Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva EMC 2004/108/CE
- Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, ove applicabile

La conformità CE di questo prodotto è valida solo se alimentato con il corretto alimentatore AC, dotato di marchio CE, fornito da HP.

Se questo prodotto ha funzionalità di telecomunicazione, esso è anche conforme ai requisiti essenziali della seguente direttiva UE:

direttiva R&TTE 1999/5/CE

La conformità a queste direttive implica la conformità agli standard armonizzati europei in materia (Norme Europee) elencati nella Dichiarazione UE di Conformità emessa da HP per questo prodotto o famiglia di prodotti e disponibile (solo in lingua inglese) nella documentazione del prodotto o nel seguente sito web: <u>www.hp.com/go/certificates</u> (digitare il codice del prodotto nel campo di ricerca).

La conformità è indicata da uno dei seguenti marchi di conformità applicati sul prodotto:

CE	Per prodotti non di telecomunicazione e per i prodotti di telecomunicazione armonizzati UE, come Bluetooth® nella classe di potenza inferiore ai 10 mW.
(€ ①	Per i prodotti di telecomunicazione non armonizzati UE (se applicabile, un numero di 4 cifre indicante il corpo a cui è stata inviata notifica è inserito fra "CE" e "!").

Fare riferimento all'etichetta normativa fornita sul prodotto.

Le funzionalità di telecomunicazione di questo prodotto possono essere utilizzate nei seguenti paesi UE ed EFTA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Il connettore telefonico (non disponibile per tutti i prodotti) è destinato al collegamento con una rete telefonica analogica.

Prodotti con dispositivi LAN wireless.

Alcuni paesi possono avere obblighi specifici o requisiti speciali circa l'utilizzo di reti LAN wireless, come la limitazione all'uso in interni o restrizioni sui canali disponibili. Verificare la correttezza delle impostazioni della rete wireless per il particolare paese.

Francia

Per l'uso di questo prodotto su LAN wireless a 2,4 GHz si applicano alcune restrizioni: Questo dispositivo può essere usato in interni in tutta la banda di frequenze da 2.400 a 2483,5 MHz (canali 1-13). Per l'uso in esterno, è possibile usare solo la banda di frequenze da 2.400 a 2.454 MHz (canali 1-7). Per l'ultimo requisito, si veda www.arcep.fr.

Il punto di contatto per le questioni normative è:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANIA

Specifica della spia LED

LED indicator statement The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Copertura lucida delle periferiche intermedie per la Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am

Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Üm störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Nota per gli utenti della rete telefonica statunitense: requisiti FCC

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Nota per gli utenti della rete telefonica tedesca

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Specifica per fax in rete cablata in Australia

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Informazioni sulle norme vigenti per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle norme vigenti in materia di prodotti wireless:

- Esposizione ai campi a radiofreguenza
- Nota per gli utenti in Brasile
- Nota per gli utenti in Canada
- Nota per gli utenti in Taiwan

Esposizione ai campi a radiofrequenza

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Nota per gli utenti in Brasile

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Nota per gli utenti in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Nota per gli utenti in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Numero di modello normativo

Ai fini della conformità alle norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello normativo. Il numero di modello normativo del prodotto è SNPRC-1101-01. È importante non confondere tale numero identificativo di modello con il nome commerciale (HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One series) né con il numero del prodotto.

Programma di sostenibilità ambientale relativo ai prodotti

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzare il disassemblaggio e la riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP°relativo alla protezione dell'ambiente:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Utilizzo della carta
- Parti di plastica
- <u>Schede dati sulla sicurezza dei materiali</u>
- Programma di riciclaggio
- Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP per stampanti a getto d'inchiostro
- Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
- <u>Consumo energetico</u>
- Sostanze chimiche
- Informazioni sulla batteria
- <u>Notifiche RoHS (solo per la Cina)</u>
- RoHS notices (Ukraine only)

Utilizzo della carta

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle normative DIN 19309 ed EN 12281:2002.

Parti di plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione e il riciclaggio quando il prodotto viene smaltito.

Schede dati sulla sicurezza dei materiali

Le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS) sono disponibili sul sito Web HP: www.hp.com/qo/msds

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi/regioni e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri migliori prodotti riciclati. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti HP, visitare il sito Web all'indirizzo:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP per stampanti a getto d'inchiostro

La HP è impegnata nella protezione dell'ambiente. Il programma di riciclaggio di forniture per stampanti a getto d'inchiostro HP è disponibile in numerosi paesi/regioni e consente di riciclare gratuitamente cartucce di stampa e cartucce di inchiostro usate. Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea



European Union Battery Directive

This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a dé conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthölf eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegriftät der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Labensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfstall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchaeführt werden

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Guesto prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologia in tempo reade o delle impostazioni del prodoto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Ventuali interventi di riparzione o sostituzione della batteria devono essere seguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea

Este producto contiene una baterita que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha bateria deberá realizarla un técnico de antenimiento cualificado

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby robek obsahuie bate vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik

EU's batteridirektiv

est

Jski

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet serviceteknike

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Europa Lina ako arrekniv Toode sisaldab akut, mida kasutakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

coroopun ontonin paristoaireentiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια ματατρίε, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες πιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπατορίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαίδευρίνο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A ternék karlalmaz egy elemet, melynek feladata az, kagy biztostta a valós idejű ára vagy a ternék beállításainak adatíntegritását. Az elem úgy van terveze, hogy véggi kitarban a ternék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam i baterija, ka izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikradžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio kesploativnio laika, Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba ketimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podrzymuje dzialanie produktu. Przegląd lub wyniana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contem uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetade para ter a mesma duraçõo que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami

Směrnica Europskej unie pre zaoocnaazanie s varensmi Tento výrobok obschuje botériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodin redineho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú živolnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravljo di zamenjava te baterije lahka izvede le poblatščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv

Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Тои продут съдържа батерии, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време нли настройките за продукто, създанон на издржи през целия живет на продукта. Сервизът или замината на батерията трябка да се извършеа от келлифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii

Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Consumo energetico

I dispositivi di imaging e stampa Hewlett-Packard contrassegnati dal logo ENERGY STAR® sono conformi alle specifiche ENERGY STAR per i dispositivi di imaging stabilite dall'ente statunitense

per la tutela dell'ambiente. I prodotti di imaging conformi alle specifiche ENERGY STAR sono riconoscibili grazie alla presenza del seguente logo:



ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti dall'agenzia EPA. In qualità di partecipante al programma Energy Star, HP ha stabilito che il presente prodotto è conforme alle direttive Energy Star per il risparmio energetico.

Ulteriori informazioni sui modelli dei prodotti di imaging conformi alle specifiche ENERGY STAR sono disponibili all'indirizzo:

www.hp.com/go/energystar

Sostanze chimiche

HP si impegna a fornire ai propri clienti informazioni sulle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti legali, ad esempio REACH (*normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio*). Un rapporto delle informazioni chimiche per questo prodotto è disponibile all'indirizzo: <u>www.hp.com/go/reach.</u>

Informazioni sulla batteria

La stampante include batterie interne utilizzate per conservare le impostazioni quando la stampante è spenta. Tali batterie potrebbero richiedere speciali accorgimenti per l'utilizzo e lo smaltimento.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Smaltimento delle batterie a Taiwan</u>
- <u>Attention California users:</u>

Smaltimento delle batterie a Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users:

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. Per ulteriori informazioni visitare il seguente sito Web: <u>www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/</u><u>perchlorate</u>.

Notifiche RoHS (solo per la Cina)

Tabella delle sostanze tossiche e nocive

有毒有害物质表							
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》							
零件描述	有毒有害物质和元素						
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0	
电线*	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	Х	0	0	0	0	0	
打印系统*	Х	0	0	0	0	0	
显示器*	Х	0	0	0	0	0	
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0	
驱动光盘*	Х	0	0	0	0	0	
扫描仪*	Х	Х	0	0	0	0	
网络配件*	Х	0	0	0	0	0	
电池板*	Х	0	0	0	0	0	
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0	
外部电源*	Х	0	0	0	0	0	
0:指此部件的所有均一材 X:指此部件使用的均一材 注:环保使用期限的参考标 *以上只适用于使用这些部	质中包含的这种有毒有 质中至少有一种包含的 示识取决于产品正常工 件的产品	≣害物质,含量 ウ这种有毒有書 ニ作的温度和湿	【低于SJ/T11: 『物质,含量』 』度等条件	363-2006 的限 高于SJ/T11363	制 3-2006 的限制	l	

RoHS notices (Ukraine only)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Licenze per terze parti

LICENSE.aes-pubdom--crypto /* rijndael-alg-fst.c * @version 3.0 (December 2000) * Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES) * @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be> * @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be> * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br> * This code is hereby placed in the public domain. * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */

LICENSE.expat-mit--expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 06/15/2005

* Issue date: 06/15/2005

*

* Copyright (C) 2005 Olivier Gay (olivier.gay@a3.epfl.ch)

* All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors

* may be used to endorse or promote products derived from this software

* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.md4-pubdom--jm_share_folder

LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.

All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposes of this project. The only exception is the SAFER.C source which has no known license status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.

Tom St Denis

LICENSE.md5-pubdom--jm_share_folder

LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.

All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposes of this project. The only exception is the SAFER.C source which has no known license status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.

Tom St Denis

LICENSE.open_ssl--open_ssl

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 All advertising materials mentioning features or use of this software

must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by

Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto

/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

- * Last update: 02/02/2007
- * Issue date: 04/30/2005

*

* Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>

* All rights reserved.

- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.unicode--jm_share_folder

/*

* Copyright 2001-2004 Unicode, Inc.

* Disclaimer

*

* This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are

* made as to fitness for any particular purpose. No warranties of any

* kind are expressed or implied. The recipient agrees to determine

* applicability of information provided. If this file has been

* purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc., the

* sole remedy for any claim will be exchange of defective media

* within 90 days of receipt.

* Limitations on Rights to Redistribute This Code

* Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information

* supplied in this file in the creation of products supporting the

* Unicode Standard, and to make copies of this file in any form

* for internal or external distribution as long as this notice

* remains attached.

*/

LICENSE.zlib--zlib

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

B Materiali di consumo e accessori

Tale sezione fornisce informazioni sui materiali di consumo HP e sugli accessori della stampante. Le informazioni sono soggette a modifiche. Per ottenere informazioni aggiornate, visitare il sito Web HP (<u>www.hpshopping.com</u>). Tramite il sito web è anche possibile effettuare acquisti.

Nota Alcune cartucce di inchiostro non sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Ordinazione di materiali di consumo per la stampa
- Materiali di consumo

Ordinazione di materiali di consumo per la stampa

Per ordinare materiali di consumo o per creare un elenco degli acquisti stampabile, aprire il software HP fornito con la stampante e fare clic su **Acquista**. Selezionare **Acquisto materiali di consumo online**. Il software HP carica, con l'autorizzazione dell'utente, le informazioni sulla stampante, inclusi il numero di modello, il numero di serie e i livelli stimati di inchiostro. I materiali di consumo HP compatibili con la stampante sono preselezionati. È possibile modificare le quantità, aggiungere o rimuovere elementi, quindi stampare l'elenco o acquistare online dagli HP Store o altri rivenditori online (le opzioni variano da paesi o regioni). Informazioni sulle cartucce e sui collegamenti per gli acquisti online appaiono anche sui messaggi di Avviso inchiostro. È inoltre possibile ordinare online all'indirizzo <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare la stampante, quindi i materiali di

consumo necessari.

Nota In alcuni paesi/regioni non è possibile ordinare cartucce online. Tuttavia, in molti paesi/ regioni è possibile reperire informazioni sull'ordinazione per telefono, individuando un negozio locale e stampando una lista acquisti. Inoltre, è possibile selezionare l'opzione "Come Acquistare" nella parte superiore della pagina <u>www.hp.com/buy/supplies</u> per ottenere informazioni sull'acquisto dei prodotti HP nel proprio paese/regione.

Materiali di consumo

- <u>Cartucce di inchiostro e testine di stampa</u>
- Supporti HP

Cartucce di inchiostro e testine di stampa

In alcuni paesi/regioni non è possibile ordinare cartucce online. Tuttavia, in molti paesi/regioni è possibile reperire informazioni sull'ordinazione per telefono, individuando un negozio locale e stampando una lista acquisti. Inoltre, è possibile selezionare l'opzione "Come Acquistare" nella parte superiore della pagina <u>www.hp.com/buy/supplies</u> per ottenere informazioni sull'acquisto dei prodotti HP nel proprio paese/regione.

Utilizzare esclusivamente cartucce di ricambio con lo stesso numero di cartuccia di quella che viene sostituita. Il numero di cartuccia è riportato:

- Nel server web incorporato, facendo clic sulla scheda Strumenti, quindi, facendo clic su Indicatore inch. in Informazioni sul prodotto. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server</u> <u>Web incorporato</u>.
- Sul rapporto sullo stato della stampante (vedere <u>Informazioni sul rapporto sullo stato della</u> <u>stampante</u>).
- Sull'etichetta della cartuccia che viene sostituita. Su un adesivo all'interno della stampante.
 - ▲ Avvertimento La cartuccia di inchiostro di Configurazione fornita con la stampante non è acquistabile separatamente. Verificare il numero della cartuccia tramite il server EWS, nel rapporto sullo stato della stampante o sull'adesivo all'interno della stampante.

Nota Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono stime a solo scopo di pianificazione. Quando sul display viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, è consigliabile avere a disposizione una cartuccia sostitutiva per evitare possibili ritardi nella stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.

Supporti HP

Per ordinare supporti quali Carta HP alta qualità, visitare il sito Web www.hp.com.



HP consiglia l'utilizzo di carta comune con il logo ColorLok per la stampa e la copia di documenti ordinari. Tutti i tipi di carta con logo ColorLok sono testati singolarmente per soddisfare gli elevati standard di affidabilità e qualità di stampa, nonché per generare documenti con colori nitidi e brillanti, neri più intensi; inoltre si asciugano più velocemente rispetto alla tradizionale carta comune. Cercare la carta con il logo ColorLok in diverse grammature e formati dai produttori di carta principali.

C Configurazione del fax aggiuntiva

Dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate nella Guida introduttiva, utilizzare le istruzioni fornite in questa sezione per completare la configurazione del fax. Conservare la Guida introduttiva per uso futuro.

In questa sezione vengono fornite istruzioni per la configurazione della stampante per la trasmissione corretta dei fax con le apparecchiature e i servizi di cui dispone la linea telefonica utilizzata.

Suggerimento È anche possibile utilizzare Configurazione guidata Fax (Windows) o HP Setup Assistant (Mac OS X) per configurare rapidamente alcune importanti impostazioni fax, quali la modalità di risposta e le informazioni da inserire sull'intestazione del fax. È possibile accedere a questi strumenti mediante il software HP installato con la stampante. Dopo aver eseguito tali strumenti, seguire le procedure in questa sezione per completare la configurazione del fax.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Impostazione delle funzioni fax (sistemi telefonici paralleli)
- <u>Configurazione fax di tipo seriale</u>
- <u>Test della configurazione del fax</u>

Impostazione delle funzioni fax (sistemi telefonici paralleli)

Prima di iniziare la configurazione della stampante per la trasmissione di fax, individuare il sistema telefonico utilizzato dal paese/regione di appartenenza. Le istruzioni per la configurazione del Fax HP variano a seconda che il sistema telefonico sia seriale o parallelo.

- Se il paese o la località di appartenenza non è presente nella tabella, probabilmente si dispone di un sistema telefonico di tipo seriale. In un sistema telefonico seriale, il tipo di connettore sulle apparecchiature telefoniche condivise (modem, telefoni e segreterie telefoniche) non consente la connessione telefonica alla porta "2-EXT" della stampante. È quindi necessario che tutte le apparecchiature siano collegate alla presa telefonica a muro.
 - Nota In determinati paesi/regioni che utilizzano i sistemi telefonici seriali, il cavo del telefono fornito con la stampante potrebbe essere dotato di una presa a muro supplementare. Ciò consente di collegare le altre periferiche di telecomunicazione alla stessa presa a muro utilizzata per collegare la stampante.

Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se il paese/la regione desiderata è presente nella tabella, probabilmente si dispone di un sistema telefonico di tipo parallelo. In un sistema telefonico parallelo, è possibile collegare le apparecchiature telefoniche condivise alla linea telefonica mediante la porta "2-EXT" sul retro della stampante.

Nota Se si dispone di un sistema telefonico parallelo, HP consiglia di utilizzare un cavo telefonico a 2 fili con la stampante per poterla collegare alla presa telefonica a muro.

Tabella C-1 Paesi/regioni con sistema telefonico di tipo parallelo					
Argentina	Australia	Brasile			
Canada	Cile	Cina			
Colombia	Grecia	India			
Indonesia	Irlanda	Giappone			
Corea	America Latina	Malesia			
Messico	Filippine	Polonia			
Portogallo	Russia	Arabia Saudita			
Singapore	Spagna	Taiwan			
Thailandia	Stati Uniti	Venezuela			
Vietnam					

Paesi/regioni con sistema telefonico di tipo parallelo (continuazione)

Se non si è sicuri del tipo di sistema telefonico in uso (seriale o parallelo), rivolgersi alla società telefonica.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Selezione della configurazione fax corretta per la casa o l'ufficio
- Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)
- Caso B: Configurazione della stampante con una linea DSL
- Caso C: Configurazione della stampante con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN
- Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea
- Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa
- Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale
- Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono ricevute chiamate vocali)
- Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem
- Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica
- Caso J: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e segreteria telefonica
- Caso K: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e messaggeria vocale

Selezione della configurazione fax corretta per la casa o l'ufficio

Per un esito positivo delle operazioni di fax, è necessario sapere quali tipi di dispositivi e servizi (se presenti) condividono la linea telefonica con la stampante. Tutto ciò è importante poiché potrebbe essere necessario collegare direttamente alla stampante alcuni dei dispositivi presenti in ufficio, potrebbe anche essere necessario modificare alcune impostazioni per riuscire ad operare correttamente con il fax.

- 1. Determinare se il sistema telefonico è seriale o parallelo. Consultare la sezione Impostazione delle funzioni fax (sistemi telefonici paralleli).
 - Sistema telefonico di tipo seriale-Vedere Configurazione fax di tipo seriale. a.
 - Sistema telefonico di tipo parallelo-Andare al passo 2. h
- 2. Selezionare la combinazione apparecchiatura/servizi presente sulla linea fax.
 - DSL: Un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dalla società telefonica. In altri paesi/regioni, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL.
 - PBX: Un sistema telefonico PBX (Private Branch Exchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network).
- Servizio di differenziazione degli squilli: Un servizio di differenziazione degli squilli tramite la società telefonica consente di avere più numeri di telefono con differenti tipi di squillo.
- Chiamate vocali: Chiamate vocali vengono ricevute allo stesso numero di telefono utilizzato dalla stampante per le chiamate fax.
- Modem per computer: Sulla stessa linea telefonica della stampante è presente un modem per la connessione remota del computer. Se la risposta a una qualsiasi delle seguenti domande è "Sì", si sta utilizzando un modem per computer:
 - È possibile inviare e ricevere fax utilizzando le applicazioni software del computer mediante una connessione remota?
 - È possibile inviare e ricevere messaggi e-mail sul computer mediante una connessione remota?
 - È possibile accedere a Internet dal computer mediante una connessione remota?
- Segreteria telefonica: Una segreteria telefonica che risponde alle chiamate vocali allo stesso numero di telefono utilizzato dalla stampante per le chiamate fax.
- Servizio di messaggeria vocale: Un abbonamento di messaggeria vocale tramite la società telefonica allo stesso numero di telefono utilizzato dalla stampante per le chiamate fax.
- Nella seguente tabella selezionare la combinazione di apparecchiatura e servizi applicabile alla configurazione di casa o dell'ufficio. Dopodiché cercare la configurazione fax consigliata. Nelle sezioni successive sono fornite istruzioni dettagliate per ciascuna configurazione.
- Nota Se la configurazione di casa o dell'ufficio non è tra quelle descritte in questa sezione, configurare la stampante come un normale telefono analogico. Utilizzare il cavo telefonico in dotazione per collegare un'estremità alla presa telefonica a muro e l'altra alla porta 1-LINE sul retro della stampante. Se si utilizza un altro cavo telefonico, potrebbero presentarsi dei problemi durante la trasmissione dei fax.

Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax				Configurazione fax			
DSL	PBX	Servizi o di diffe- renzia- zione degli squilli	Chia mate vocali	Modem per computer	Segreteria telefonica	Servizi o di messag geria vocale	consignata
							Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)
~							Caso B: Configurazione della stampante con una linea DSL
	~						Caso C: Configurazione della stampante con un

Appendice C

Altri s	Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax				Configurazione fax		
DSL	PBX	Servizi o di diffe- renzia- zione degli squilli	Chia mate vocali	Modem per computer	Segreteria telefonica	Servizi o di messag geria vocale	- consigliata
							<u>sistema telefonico</u> <u>PBX o una linea</u> ISDN
		~					Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea
			~				Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa
			~			~	Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale
				~			Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono ricevute chiamate vocali)
			~	~			Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem
			~		~		Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica
			~	~	~		Caso J: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e segreteria telefonica
			~	~		~	Caso K: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e messaggeria vocale

Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)

Se si dispone di una linea telefonica separata su cui non si ricevono chiamate vocali e non vi sono altri apparecchi collegati, configurare la stampante come descritto in questa sezione.



Vista posteriore della stampante

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Per configurare la stampante con una linea fax separata

- 1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 2. Attivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
- 3. (Facoltativo) Modificare l'impostazione Squilli prima di rispondere sul valore inferiore (due squilli).
- 4. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la stampante risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato in **Squilli prima di rispondere**. La stampante invia il tono di risposta del fax all'apparecchio chiamante e riceve il fax.

Caso B: Configurazione della stampante con una linea DSL

Se si utilizza un servizio DSL e non si connette nessun dispositivo alla stampante, utilizzare le istruzioni in questa sezione per collegare un filtro DSL tra la presa telefonica a muro e la stampante. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale che può interferire con la stampante in modo

che questa possa comunicare correttamente con la linea telefonica. In altri paesi/regioni, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL.

Nota Se si dispone di una linea DSL e non si collega un filtro DSL, non è possibile inviare e ricevere fax tramite la stampante.

Vista posteriore della stampante



1	Presa telefonica a muro
2	Filtro DSL (o ADSL) e cavo forniti dal fornitore di servizi DSL
3	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Per configurare la stampante con la linea DSL

- 1. Richiedere un filtro DSL al fornitore del servizio.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla porta aperta sul filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se non si utilizza il cavo fornito per collegare la stampante al filtro DSL, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

Poiché viene fornito un solo cavo telefonico, per questa configurazione potrebbe essere necessario procurarsi altri cavi.

- 3. Collegare un cavo telefonico aggiuntivo dal filtro DSL alla presa telefonica a muro.
- 4. Eseguire un test fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso C: Configurazione della stampante con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN

Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, accertarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, collegare la stampante alla porta designata per l'utilizzo del telefono e del fax. Inoltre, verificare che l'adattatore sia impostato in modo appropriato per il paese/la regione in cui viene utilizzato.
 - Nota Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'apparecchiatura telefonica specifica. Ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altre funzioni. Se si verificano dei problemi quando si è collegati alla porta fax/telefono del convertitore ISDN, utilizzare la porta designata per le altre funzioni, solitamente contrassegnata con "multi-combi" o con un'espressione simile.
 - Se si utilizza un sistema telefonico PBX, disattivare il tono di segnalazione della chiamata in attesa.
 - Nota Molti sistemi digitali PBX includono, per impostazione predefinita, il tono di avviso di chiamata impostato su "on". Il tono di avviso di chiamata interferisce con qualunque trasmissione fax ed è impossibile inviare e ricevere fax con la stampante. Consultare la documentazione fornita con il sistema PBX per le istruzioni su come disabilitare il tono di avviso di chiamata.
- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, comporre il numero per una linea esterna prima di comporre il numero fax.
- Utilizzare il cavo fornito con la stampante per collegarla alla presa telefonica a muro. Se non si usa quel cavo potrebbe essere impossibile utilizzare il fax. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo telefonico fornito è corto, è possibile allungarlo acquistando un accoppiatore in un locale negozio di elettronica.

Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea

Se si è abbonati a un servizio di suoneria diversificata (fornito dalla società telefonica) che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea, ognuno con un tipo di squillo diverso, configurare la stampante come descritto in questa sezione.



Vista posterior	della stampante
-----------------	-----------------

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Per configurare la stampante con un servizio di suoneria diversificata

- 1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - Nota Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

2. Attivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.

- 3. Modificare l'impostazione **Tipo di squilli** in modo che corrisponda al tipo di squillo assegnato al numero di fax dalla società telefonica.
 - Nota Per impostazione predefinita, la stampante risponde a qualsiasi tipo di squillo. Se non si imposta Tipo di squilli con il tipo di squillo assegnato al fax, la stampante potrebbe rispondere sia alle chiamate vocali che a quelle fax o non rispondere per nulla.
 - Suggerimento È inoltre possibile utilizzare la funzione di rilevamento del tipo di squillo nel pannello di controllo della stampante per impostare la suoneria diversificata. Con questa funzione, la stampante riconosce e registra il tipo di squillo di una chiamata in arrivo e, in base ad essa, determina automaticamente il tipo di squillo diversificato assegnato dalla società telefonica alle chiamate fax. Per maggiori informazioni, vedere Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato.
- 4. (Facoltativo) Modificare l'impostazione Squilli prima di rispondere sul valore inferiore (due squilli).
- 5. Eseguire un test fax.

La stampante risponde automaticamente alle chiamate in entrata che corrispondono al tipo si squillo selezionato (impostazione di **Tipo di squilli**) dopo il numero di squilli selezionato (impostazione di **Squilli prima di rispondere**). La stampante invia il tono di risposta del fax all'apparecchio chiamante e riceve il fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa

Se si ricevono chiamate vocali e fax allo stesso numero telefonico e non vi sono altri apparecchi per ufficio (o messaggeria vocale) collegati alla linea telefonica utilizzata, configurare la stampante come descritto in questa sezione.



Vista posteriore della stampante

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.
3	Telefono (opzionale)

Per configurare la stampante su una linea condivisa per le chiamate vocali e fax

- 1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si dispone di un sistema telefonico di tipo parallelo, rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante, quindi collegare un telefono alla porta.
 - Se si dispone di un sistema telefonico di tipo seriale, è possibile collegare il telefono direttamente al cavo della stampante collegato alla presa a muro.
- **3.** A questo punto, è necessario decidere se si desidera che la stampante risponda alle chiamate automaticamente o manualmente:
 - Se viene impostata la risposta automatica alle chiamate, la stampante risponde a tutte le chiamate in entrata e riceve i fax. In questo caso la stampante non è in grado di distinguere tra una chiamata vocale ed una fax, se si suppone che la chiamata sia vocale, rispondere prima della stampante. Per configurare la stampante in modo che risponda automaticamente alle chiamate, attivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
 - Se la stampante è stata configurata per rispondere ai fax **manualmente**, è necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti la stampante non è in grado di ricevere i fax. Per configurare la stampante in modo che sia possibile rispondere manualmente alle chiamate, disattivare l'impostazione **Pulsante di risposta automatica**.

4. Eseguire un test fax.

Se si alza il ricevitore prima della stampante e si avvertono i toni di un apparecchio fax di origine, rispondere manualmente alla chiamata fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale

Se si ricevono chiamate vocali e fax sullo stesso numero telefonico e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica, configurare la stampante come descritto in questa sezione.

Nota Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato per le chiamate fax, non è possibile ricevere i fax automaticamente. Sarà necessario ricevere i fax manualmente, ovvero essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo. Se invece si desidera ricevere i fax in modo automatico, rivolgersi alla propria società telefonica per abbonarsi a un servizio di suoneria diversificata o per richiedere l'installazione di una linea telefonica distinta per il fax.

Vista posteriore della stampante



1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE.
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Per configurare la stampante con un servizio di messaggeria vocale

1. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.

Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Nota Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 2. Disattivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
- 3. Eseguire un test fax.

È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo, altrimenti la stampante non sarà in grado di ricevere fax. L'invio manuale del fax va effettuato prima che la casella vocale occupi la linea.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono ricevute chiamate vocali)

Se si dispone di una linea fax su cui non si ricevono chiamate vocali e a cui è collegato anche un modem per computer, configurare la stampante come descritto in questa sezione.

- Nota Se si dispone di un modem per computer, questo condivide la linea telefonica con la stampante. Non è possibile utilizzare contemporaneamente il modem per computer e la stampante. Ad esempio, non è possibile utilizzare la stampante per la trasmissione fax mentre si utilizza il modem per inviare e-mail o per accedere a Internet.
- <u>Configurazione della stampante con un modem per computer</u>
- <u>Configurazione della stampante con un modem DSL/ADSL</u>

Configurazione della stampante con un modem per computer

Se si utilizza la stessa linea telefonica per la trasmissione di fax e per il modem per computer, seguire le indicazioni riportate di seguito per configurare la stampante.

Vista posteriore della stampante



1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE.
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.
3	Computer con modem

Per configurare la stampante con un modem per computer

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem remoto per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- **4.** Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.
 - **Nota** Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, la stampante non è in grado di ricevere i fax.
- 5. Attivare l'impostazione **Pulsante di risposta automatica**.
- 6. (Facoltativo) Modificare l'impostazione Squilli prima di rispondere sul valore inferiore (due squilli).
- 7. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la stampante risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato in **Squilli prima di rispondere**. La stampante invia il tono di risposta del fax all'apparecchio chiamante e riceve il fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Configurazione della stampante con un modem DSL/ADSL

Se si dispone di una linea DSL e si utilizza la medesima linea per la trasmissione di fax, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.



1	Presa telefonica a muro
2	Splitter per connessione parallela
3	Filtro DSL/ADSL
	Collegare un capo del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta 1-LINE sul retro della stampante. Collegare l'altro capo del cavo al filtro DSL/ADSL.
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.
4	Computer
5	Modem DSL/ADSL per computer

Nota È necessario acquistare uno splitter per connessione parallela. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



Configurazione della stampante con un modem DSL/ADSL

- 1. Richiedere un filtro DSL al fornitore del servizio.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità al filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se non si utilizza il cavo fornito per collegare la stampante al filtro DSL, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 3. Collegare il filtro DSL allo splitter per connessione parallela.
- 4. Collegare il modem DSL allo splitter per connessione parallela.
- 5. Collegare lo splitter per connessione parallela alla presa a muro.
- 6. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la stampante risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato in **Squilli prima di rispondere**. La stampante invia il tono di risposta del fax all'apparecchio chiamante e riceve il fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem

Esistono due modi diversi per configurare la stampante con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

- Nota Se il computer dispone solo di una porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore), come mostrato nella figura. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem computer
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL

Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem computer

Se si utilizza la stessa linea telefonica per le chiamate fax e vocali, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.

Esistono due modi diversi per configurare la stampante con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

Nota Se il computer dispone solo di una porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore), come mostrato nella figura. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.

Esempio di splitter per connessione parallela



Per configurare la stampante sulla stessa linea telefonica di un computer con due porte telefoniche

Vista posteriore della stampante



1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE
3	Splitter per connessione parallela
4	Computer con modem
5	Telefono

1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante.

- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem remoto per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- 3. Collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro del modem per computer.

- 4. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 5. Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.
 - Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, la stampante non è in grado di ricevere i fax.
- **6.** A questo punto, è necessario decidere se si desidera che la stampante risponda alle chiamate automaticamente o manualmente:
 - Se viene impostata la risposta automatica alle chiamate, la stampante risponde a tutte le chiamate in entrata e riceve i fax. In questo caso la stampante non è in grado di distinguere tra una chiamata vocale ed una fax, se si suppone che la chiamata sia vocale, rispondere prima della stampante. Per configurare la stampante in modo che risponda automaticamente alle chiamate, attivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
 - Se la stampante è stata configurata per rispondere ai fax manualmente, è necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti la stampante non è in grado di ricevere i fax. Per configurare la stampante in modo che sia possibile rispondere manualmente alle chiamate, disattivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
- 7. Eseguire un test fax.

Se si alza il ricevitore prima della stampante e si avvertono i toni di un apparecchio fax di origine, rispondere manualmente alla chiamata fax.

Se si utilizza la linea telefonica per le chiamate vocali, per le trasmissioni fax e per il modem per computer, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL

Seguire le istruzioni riportate di seguito se il computer è dotato di un modem DSL/ADSL



1	Presa telefonica a muro
2	Splitter per connessione parallela
3	Filtro DSL/ADSL
4	Utilizzare il cavo telefonico fornito per effettuare il collegamento alla porta 1-LINE sul retro della stampante.
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.
5	Modem DSL/ADSL
6	Computer
7	Telefono

Nota È necessario acquistare uno splitter per connessione parallela. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



Configurazione della stampante con un modem DSL/ADSL

- 1. Richiedere un filtro DSL al fornitore del servizio.
 - Nota Gli apparecchi telefonici situati in altre parti della casa o dell'ufficio che condividono lo stesso numero telefonico con il servizio DSL devono essere collegati a filtri DSL aggiuntivi per impedire i disturbi sulla linea telefonica durante le chiamate vocali.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità al filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se non si utilizza il cavo fornito per collegare la stampante al filtro DSL, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- Se si dispone di un sistema telefonico di tipo parallelo, rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante, quindi collegare un telefono alla porta.
- 4. Collegare il filtro DSL allo splitter per connessione parallela.
- 5. Collegare il modem DSL allo splitter per connessione parallela.
- 6. Collegare lo splitter per connessione parallela alla presa a muro.
- 7. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la stampante risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato in **Squilli prima di rispondere**. La stampante invia il tono di risposta del fax all'apparecchio chiamante e riceve il fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica

Se si ricevono chiamate vocali e fax sullo stesso numero telefonico e si dispone inoltre di una segreteria telefonica per le chiamate vocali, configurare la stampante come descritto in questa sezione.

Vista posteriore della stampante



1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito per effettuare il collegamento alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.
3	Segreteria telefonica
4	Telefono (opzionale)

Per configurare la stampante con una linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta 2-EXT sul retro della stampante.

Nota Se la segreteria telefonica non viene collegata direttamente alla stampante, è possibile che i toni dell'apparecchio fax di origine vengano registrati dalla segreteria telefonica e che la stampante non sia in grado di ricevere fax.

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 4. (Opzionale) Se la segreteria telefonica non dispone di un telefono incorporato, per comodità è possibile collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro della segreteria telefonica.
 - Nota Se la segreteria telefonica non consente di collegare un telefono esterno, è possibile acquistare e utilizzare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) per collegare la segreteria telefonica e il telefono alla stampante. È possibile utilizzare cavi telefonici standard per queste connessioni.
- 5. Attivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
- 6. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo pochi squilli.
- 7. Impostare l'opzione **Squilli prima di rispondere** nella stampante sul numero massimo di squilli supportati. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione.
- 8. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponderà dopo il numero di squilli impostato, quindi riprodurrà il messaggio registrato. La stampante controlla la chiamata durante questo periodo, rimanendo in ascolto dei toni fax. Se rileva toni fax in entrata, la stampante emette toni di ricezione e riceve il fax; in assenza di tali toni, la stampante interrompe il monitoraggio della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso J: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e segreteria telefonica

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e alla stessa linea sono collegati un modem per computer e una segreteria telefonica, configurare la stampante come descritto in questa sezione.

- Nota Poiché il modem per computer condivide la linea telefonica con la stampante, non sarà possibile utilizzare il modem e la stampante contemporaneamente. Ad esempio, non è possibile utilizzare la stampante per la trasmissione fax mentre si utilizza il modem per inviare e-mail o per accedere a Internet.
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e servizio di segreteria <u>telefonica</u>
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL e segreteria telefonica

Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e servizio di segreteria telefonica

Esistono due modi diversi per configurare la stampante con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

Nota Se il computer dispone solo di una porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore), come mostrato nella figura. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.

Esempio di splitter per connessione parallela



Per configurare la stampante sulla stessa linea telefonica di un computer con due porte telefoniche

Vista posteriore della stampante



1	Presa telefonica a muro
2	Porta telefonica "IN" del computer
3	Porta telefonica "OUT" del computer
4	Telefono (opzionale)
5	Segreteria telefonica
6	Computer con modem
7	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem remoto per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- **3.** Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta "OUT" sul retro del computer (modem remoto per computer).
- 4. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 5. (Opzionale) Se la segreteria telefonica non dispone di un telefono incorporato, per comodità è possibile collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro della segreteria telefonica.
 - Nota Se la segreteria telefonica non consente di collegare un telefono esterno, è possibile acquistare e utilizzare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) per collegare la segreteria telefonica e il telefono alla stampante. È possibile utilizzare cavi telefonici standard per queste connessioni.
- 6. Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.

Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, la stampante non è in grado di ricevere i fax.

- 7. Attivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
- 8. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo pochi squilli.
- **9.** Impostare l'impostazione **Squilli fino risposta** sulla stampante, sul numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione.
- 10. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponderà dopo il numero di squilli impostato, quindi riprodurrà il messaggio registrato. La stampante controlla la chiamata durante questo periodo, rimanendo in ascolto dei toni fax. Se rileva toni fax in entrata, la stampante emette toni di

ricezione e riceve il fax; in assenza di tali toni, la stampante interrompe il monitoraggio della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL e segreteria telefonica



1	Presa telefonica a muro
2	Splitter per connessione parallela
3	Filtro DSL/ADSL
4	Cavo telefonico fornito con la stampante inserito nella porta 1-LINE sul retro della stampante
	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.
5	Modem DSL/ADSL
6	Computer
7	Segreteria telefonica
8	Telefono (opzionale)

Nota È necessario acquistare uno splitter per connessione parallela. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



Configurazione della stampante con un modem DSL/ADSL

- 1. Richiedere un filtro DSL/ADSL al fornitore del servizio DSL/ADSL.
 - Nota Gli apparecchi telefonici situati in altre parti della casa o dell'ufficio che condividono lo stesso numero telefonico con il servizio DSL/ADSL devono essere collegati a filtri DSL/ADSL aggiuntivi per impedire i disturbi sulla linea telefonica durante le chiamate vocali.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità al filtro DSL/ ADSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se non si utilizza il cavo fornito per collegare la stampante al filtro DSL, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 3. Collegare il filtro DSL/ADSL allo splitter.
- 4. Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta 2-EXT sul retro della stampante.
 - Nota Se la segreteria telefonica non viene collegata direttamente alla stampante, è possibile che i toni dell'apparecchio fax di origine vengano registrati dalla segreteria telefonica e che la stampante non sia in grado di ricevere fax.
- 5. Collegare il modem DSL allo splitter per connessione parallela.
- 6. Collegare lo splitter per connessione parallela alla presa a muro.
- 7. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo pochi squilli.
- 8. Impostare l'opzione **Squilli prima di rispondere** nella stampante sul numero massimo di squilli supportati.

Nota II numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione di appartenenza.

9. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponderà dopo il numero di squilli impostato, quindi riprodurrà il messaggio registrato. La stampante controlla la chiamata durante questo periodo, rimanendo in ascolto dei toni fax. Se rileva toni fax in entrata, la stampante emette toni di ricezione e riceve il fax; in assenza di tali toni, la stampante interrompe il monitoraggio della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

Se si utilizza la stessa linea telefonica per il telefono, il fax e si dispone di un modem DSL, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Caso K: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e messaggeria vocale

Se si ricevono le chiamate vocali e fax sullo stesso numero telefonico, si utilizza un modem per computer sulla stessa linea e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica, configurare la stampante come descritto in questa sezione.

Nota Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato per le chiamate fax, non è possibile ricevere i fax automaticamente. Sarà necessario ricevere i fax manualmente, ovvero essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo. Se invece si desidera ricevere i fax in modo automatico, rivolgersi alla propria società telefonica per abbonarsi a un servizio di suoneria diversificata o per richiedere l'installazione di una linea telefonica distinta per il fax.

Poiché il modem per computer condivide la linea telefonica con la stampante, non sarà possibile utilizzare il modem e la stampante contemporaneamente. Ad esempio, non è possibile utilizzare la stampante per la trasmissione fax mentre si utilizza il modem per inviare e-mail o per accedere a Internet.

Esistono due modi diversi per configurare la stampante con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

Se il computer dispone solo di una porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore), come mostrato nella figura. Uno splitter per connessione parallela ha una porta RJ-11 sul lato anteriore e due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.

Esempio di splitter per connessione parallela



Se il computer dispone di due porte telefoniche, configurare la stampante come descritto di seguito.



Vista posteriore della stampante

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la stampante per il collegamento alla porta 1-LINE

	Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.	
3	Computer con modem	
4	Telefono	

Per configurare la stampante sulla stessa linea telefonica di un computer con due porte telefoniche

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem remoto per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro della stampante.
- 3. Collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro del modem per computer.
- 4. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la stampante, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della stampante.
 - **Nota** Potrebbe essere necessario collegare il cavo telefonico fornito all'adattatore per il proprio paese.

Se per collegare la stampante alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

5. Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.

Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, la stampante non è in grado di ricevere i fax.

- 6. Disattivare l'impostazione Pulsante di risposta automatica.
- 7. Eseguire un test fax.

È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo, altrimenti la stampante non sarà in grado di ricevere fax.

Se si incontrano problemi configurando la stampante con apparecchiature opzionali, rivolgersi al proprio gruppo di supporto o al fornitore del servizio per ulteriore assistenza.

Configurazione fax di tipo seriale

Per informazioni sulla configurazione della stampante per la trasmissione di fax utilizzando un sistema telefonico di tipo seriale, consultare i siti Web di configurazione fax per il proprio paese/ regione.

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Germania	www.hp.com/de/faxconfig
Svizzera (francese)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Svizzera (tedesco)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Regno Unito	www.hp.com/uk/faxconfig
Finlandia	www.hp.fi/faxconfig

Appendice C

(continuazione)		
Danimarca	www.hp.dk/faxconfig	
Svezia	www.hp.se/faxconfig	
Norvegia	www.hp.no/faxconfig	
Paesi Bassi	www.hp.nl/faxconfig	
Belgio (olandese)	www.hp.be/nl/faxconfig	
Belgio (francese)	www.hp.be/fr/faxconfig	
Portogallo	www.hp.pt/faxconfig	
Spagna	www.hp.es/faxconfig	
Francia	www.hp.com/fr/faxconfig	
Irlanda	www.hp.com/ie/faxconfig	
Italia	www.hp.com/it/faxconfig	

Test della configurazione del fax

È possibile eseguire un test della configurazione fax per verificare lo stato della stampante e controllare che sia configurata correttamente per l'invio e la ricezione dei fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione della stampante per le operazioni del fax. Il test effettua le seguenti operazioni:

- Controllo dell'hardware fax
- Verifica dell'inserimento del cavo telefonico corretto nella stampante
- Verifica dell'inserimento del cavo telefonico nella porta corretta
- Controllo della presenza del segnale di linea
- Controllo della presenza di una linea telefonica attiva
- Controllo dello stato della connessione della linea telefonica

L stampante stampa un rapporto con i risultati del test. Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione del problema ed eseguire nuovamente il test.

Per controllare le impostazioni fax dal pannello di controllo della stampante

- 1. Impostare la stampante per l'invio di fax secondo le istruzioni di configurazione per il proprio ambiente domestico o lavorativo.
- 2. Accertarsi che le cartucce d'inchiostro siano installate e che la carta formato standard sia caricata nel vassoio di alimentazione prima di avviare il test.
- 3. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione**.
- Selezionare Strumenti e quindi Esegui test fax.
 La stampante visualizza lo stato del test sul display e stampa un rapporto.
- 5. Esaminare il rapporto.
 - Se il test viene superato ma continuano a verificarsi problemi con la trasmissione dei fax, verificare che le impostazioni del fax siano corrette. Un'impostazione del fax non corretta può causare problemi nella trasmissione.
 - Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi riscontrati.

D Installazione della rete

È possibile gestire le impostazioni di rete per la stampante tramite il pannello di controllo della stampante, come descritto nella sezione successiva. Ulteriori impostazioni avanzate sono disponibili nel server web incorporato, uno strumento di configurazione e di verifica dello stato, accessibile dal proprio browser web mediante il collegamento di rete già esistente alla stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server Web incorporato</u>.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Modifica delle impostazioni di rete di base
- Modifica delle impostazioni di rete avanzate
- <u>Configurazione del la stampante per la comunicazione wireless</u>
- Disinstallare e reinstallare il software HP

Modifica delle impostazioni di rete di base

Le opzioni del pannello di controllo consentono di impostare e gestire una connessione wireless e di eseguire varie attività di gestione della rete. Queste includono la visualizzazione delle impostazioni di rete, il ripristino delle impostazioni di rete predefinite, l'attivazione/disattivazione delle comunicazioni radio wireless e la modifica delle impostazioni della rete wireless.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Visualizzazione e stampa delle impostazioni di rete
- <u>Attivazione e disattivazione delle comunicazioni radio wireless</u>

Visualizzazione e stampa delle impostazioni di rete

È possibile visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete nel pannello di controllo della stampante o nel software HP fornito con la stampante. È possibile stampare una pagina di configurazione di rete più dettagliata in cui vengono elencate tutte le impostazioni di rete più importanti, ad esempio indirizzo IP, velocità di collegamento, DNS e mDNS. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della rete</u>.

Attivazione e disattivazione delle comunicazioni radio wireless

La comunicazione wireless è attiva per impostazione predefinita, come indicato dalla luce blu sulla parte frontale della stampante. Per restare collegati ad una rete wireless, è necessario che le comunicazioni radio wireless siano attivate. Tuttavia, se la stampante è collegata ad una rete cablata o è disponibile un collegamento USB, le comunicazioni radio non vengono utilizzate. In questo caso, è possibile disattivarle.

- 1. Toccare 🕨 (freccia destra), toccare Configurazione e quindi Rete.
- 2. Toccare Wireless, quindi On per attivare le comunicazioni radio oppure toccare Off per disattivarle.

Modifica delle impostazioni di rete avanzate

▲ Avvertimento Le impostazioni di rete vengono fornite per comodità dell'utente. Tuttavia, è consigliabile non modificare alcune di tali impostazioni, se non si è esperti (ad esempio, le impostazioni relative a velocità di connessione, impostazioni IP, gateway predefinito e impostazioni del firewall).

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Impostazione della velocità di collegamento
- <u>Visualizzare le impostazioni IP</u>
- Modifica delle impostazioni IP

- <u>Configurazione delle impostazioni del firewall della stampante</u>
- <u>Ripristinare le impostazioni di rete</u>

Impostazione della velocità di collegamento

È possibile modificare la velocità di trasmissione dei dati sulla rete. L'impostazione predefinita è Auto.

- 1. Toccare | (freccia destra), toccare **Configurazione** e quindi **Rete**.
- 2. Toccare Configurazione avanzata, quindi toccare Velocità collegamento.
- 3. Toccare il numero accanto alla velocità di collegamento corrispondente all'hardware di rete.

Visualizzare le impostazioni IP

Per visualizzare l'indirizzo IP della stampante:

 Stampare la pagina di configurazione di rete. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina</u> <u>Descrizione della configurazione della rete</u>.

- Oppure -

 Aprire il software HP (Windows), fare doppio clic su Livelli di inchiostro stimati, quindi fare clic sulla scheda Informazioni dispositivo. L'indirizzo IP è elencato nella sezione Informazioni rete.

Modifica delle impostazioni IP

Il valore predefinito per le impostazioni IP è **Auto**, che consente di definire automaticamente le impostazioni IP. Tuttavia, gli utenti esperti possono modificare manualmente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete (subnet mask) o il gateway predefinito.

- ▲ Avvertimento Prestare molta attenzione quando si assegna un indirizzo IP. Se durante l'installazione si immette un indirizzo IP non valido, i componenti di rete non saranno in grado di connettersi alla stampante.
- 1. Toccare **b** (freccia destra), **Configurazione** e quindi **Rete**.
- 2. Toccare Configurazione avanzata, quindi toccare Impostazioni IP.
- **3.** Compare un messaggio di avvertenza che modificando l'indirizzo IP si rimuove la stampante dalla rete. Toccare **OK** per continuare.
- 4. Auto viene selezionato per impostazione predefinita. Per modificare manualmente le impostazioni, toccare Manuale, quindi inserire le informazioni appropriate per le seguenti impostazioni:
 - Indirizzo IP
 - Subnet Mask
 - Gateway predefinito
 - Indirizzo DNS
- 5. Effettuare le modifiche, quindi toccare Fine.

Configurazione delle impostazioni del firewall della stampante

Le funzionalità del firewall offrono protezione a livello di rete sia per reti IPv4 che per reti IPv6. Con il firewall, è possibile controllare in modo semplice gli indirizzi IP per i quali si dispone di autorizzazioni di accesso.

Nota In aggiunta alla protezione del firewall a livello di rete, la stampante supporta inoltre standard SSL (Secure Sockets Layer) a livello di trasporto per applicazioni client-server protette, ad esempio l'autenticazione client-server o l'esplorazione web mediante protocollo HTTPS.

Per il funzionamento del firewall nella stampante, è necessario configurare un criterio firewall da applicare al traffico IP specificato. Le pagine relative ai criteri Firewall possono essere visionate tramite EWS, attraverso il proprio browser web.

Dopo aver configurato un criterio, quest'ultimo viene attivato facendo clic su **Applica** nel server Web incorporato (EWS).

Creazione e utilizzo di regole firewall

Le regole firewall consentono di controllare il traffico IP. Utilizzare le regole firewall per consentire o rimuovere traffico IP basato su servizi e indirizzi IP.

È possibile immettere un massimo di dieci regole, ciascuna delle quali specifica indirizzi host, servizi e l'azione da eseguire per tali indirizzi e servizi.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Creazione di una regola firewall</u>
- Modifica della priorità di regole firewall
- Modifica delle opzioni firewall
- <u>Ripristino delle impostazioni firewall</u>
- Limitazioni relative a regole, modelli e servizi

Creazione di una regola firewall

Per creare una regola firewall, completare le procedure seguenti:

- 1. Apertura del server web incorporato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server Web</u> incorporato.
- 2. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi fare clic su Regole firewall.
- 3. Fare clic su Nuovo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Nota Dopo aver fatto clic su **Applica**, è possibile che la connessione al server Web incorporato (EWS) venga temporaneamente interrotta per un breve periodo di tempo. Se l'indirizzo IP non è stato modificato, la connessione EWS verrà nuovamente attivata. Se invece l'indirizzo IP è stato modificato, per aprire EWS sarà necessario utilizzare il nuovo indirizzo IP.

Modifica della priorità di regole firewall

Per modificare la priorità di utilizzo di una regola firewall, completare le procedure seguenti:

- 1. Apertura del server web incorporato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server Web</u> incorporato.
- 2. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi fare clic su Priorità regole firewall.
- **3.** Selezionare la priorità di utilizzo della regola nell'elenco **Precedenza regola**, dove 10 indica la massima priorità e 1 la priorità più bassa.
- 4. Fare clic su Applica.

Modifica delle opzioni firewall

Per modificare le opzioni firewall della stampante, completare le procedure seguenti:

- 1. Apertura del server web incorporato. Per maggiori informazioni, vedere <u>Server Web</u> incorporato.
- 2. Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi fare clic su Opzioni firewall.
- 3. Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su Applica.
- Nota Dopo aver fatto clic su **Applica**, è possibile che la connessione al server Web incorporato (EWS) venga temporaneamente interrotta per un breve periodo di tempo. Se l'indirizzo IP non è stato modificato, la connessione EWS verrà nuovamente attivata. Se invece l'indirizzo IP è stato modificato, per aprire EWS sarà necessario utilizzare il nuovo indirizzo IP.

Ripristino delle impostazioni firewall

Per reimpostare le impostazioni del firewall ai valori predefiniti, ripristinare le impostazioni di rete della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi di rete</u>.

Limitazioni relative a regole, modelli e servizi

In fase di creazione di regole firewall, è importante essere consapevoli delle seguenti limitazioni relative a regole, modelli e servizi.

elemento	Limitazione
Numero massimo di regole.	10 (una regola predefinita)
Numero massimo di modelli di indirizzo.	12
Numero massimo di modelli di indirizzo definiti dall'utente.	5
Numero massimo di servizi che è possibile aggiungere a un modello di servizio definito dall'utente.	40
Nota Il modello predefinito Tutti i servizi non è soggetto a questa limitazione e include tutti i servizi supportati dal server di stampa.	
Numero massimo di servizi che è possibile aggiungere al criterio.	40
Per una data regola, è possibile aggiungere solo un modello di indirizzo e un modello di servizio.	
Numero massimo di modelli di servizio nel criterio.	10
Numero massimo di modelli di servizio personalizzati definiti dall'utente.	5

Ripristinare le impostazioni di rete

Per reimpostare la password di amministratore e le impostazioni di rete, completare i seguenti passi:

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione** e toccare **Rete**.
- Toccare Ripristina impostazioni predefinite di rete, quindi selezionare Si. Un messaggio conferma che le impostazioni di rete predefinite sono state ripristinate.
- Nota Stampare la pagina di configurazione della rete e verificare che le impostazioni di rete siano state ripristinate. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della</u> configurazione della rete.

Nota La reimpostazione delle impostazioni di rete della stampante comporta anche la reimpostazione delle impostazioni del firewall della stampante. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni del firewall della stampante, vedere <u>Configurazione delle impostazioni del firewall della stampante</u>.

Configurazione del la stampante per la comunicazione wireless

È possibile configurare la stampante per la comunicazione wireless.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Operazioni preliminari
- <u>Configurazione della stampante sulla rete wireless</u>
- Modificare il tipo di collegamento
- Verificare la connessione wireless
- Indicazioni per la sicurezza della rete wireless
- Indicazioni per ridurre le interferenze in una rete wireless
- **Nota** In caso di problemi nel collegamento della stampante, vedere <u>Risoluzione dei problemi</u> <u>wireless</u>.
- Suggerimento Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo della stampante in modalità wireless, visitare HP Wireless Printing Center (Centro di stampa wireless HP) (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Operazioni preliminari

Prima di iniziare a configurare la connessione wireless, verificare quanto segue:

- La stampante non collegata alla rete mediante un cavo di rete.
- La rete wireless è configurata e funziona correttamente.
- La stampante e i computer che la utilizzano sono sulla stessa rete (subnet).

Durante il collegamento della stampante, potrebbe venire richiesto di immettere il nome della rete wireless (SSID) e una password wireless:

- Il nome della rete wireless è il nome della propria rete wireless.
- La password wireless impedisce ad altri di connettersi alla rete wireless senza autorizzazione. A seconda del livello di protezione richiesto, la rete wireless potrebbe utilizzare una chiave WPA o una password WEP.

Se dopo la configurazione della rete wireless non è stato modificato il nome della rete o la passkey di protezione, è possibile talvolta reperire tali informazioni sul retro del router wireless.

Se non si riesce a trovare il nome della rete o la passkey di protezione o non si riesce a ricordare tali informazioni, vedere la documentazione disponibile con il computer in uso o con il router wireless. Se ancora non si riesce a trovare queste informazioni, contattare l'amministratore di rete o chi ha impostato la rete wireless.

Suggerimento Se si utilizza un computer con Windows, HP fornisce uno strumento chiamato HP Home Network Diagnostic Utility che consente di recuperare queste informazioni per alcuni sistemi. Per utilizzare questo strumento, visitare il Centro Stampa Wireless HP <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>, quindi fare clic su Utilità di diagnostica di rete nella sezione Collegamenti rapidi. Al momento, questo strumento potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Configurazione della stampante sulla rete wireless

Per configurare la stampante sulla rete wireless, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Configurazione della stampante mediante il software della stampante HP (scelta consigliata)
- Configurazione della stampante mediante Installazione guidata wireless
- Configurazione della stampante mediante WPS (WiFi Protected Setup)
- Configurazione della stampante mediante il server Web incorporato (EWS)

Nota Se si utilizza già la stampante con un diverso tipo di connessione, ad esempio una connessione USB, seguire le istruzioni in <u>Modificare il tipo di collegamento</u> per configurare la stampante sulla rete wireless.

Configurazione della stampante mediante il software della stampante HP

Oltre che per attivare le principali funzioni della stampante, è possibile utilizzare il software della stampante HP fornito con la stampante per configurare la comunicazione wireless.

Se si utilizza già la stampante con un diverso tipo di connessione, ad esempio una connessione USB, seguire le istruzioni in <u>Modificare il tipo di collegamento</u> per configurare la stampante sulla rete wireless.

Configurazione della stampante mediante Installazione guidata wireless

L'Impostazione guidata wireless fornisce un metodo semplice per configurare e gestire i collegamenti wireless alla stampante dal pannello di controllo della stampante.

- 1. Impostare l'hardware della stampante. Vedere la Guida introduttiva o il poster fornito con la stampante.
- 2. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione** e toccare **Rete**.
- 3. Toccare Wireless, quindi Installazione guidata wireless, toccare poi OK.
- 4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione.
- Nota Se non si riesce a individuare il nome della rete wireless (SSID) e la password wireless (passphrase WPA, chiave WEP), vedere <u>Operazioni preliminari</u>.

Configurazione della stampante mediante WPS (WiFi Protected Setup)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) consente di configurare rapidamente la stampante sulla rete wireless, senza dover immettere il nome della rete wireless (SSID), la password wireless (frase password WPA, chiave WEP) o altre impostazioni wireless.

Nota Utilizzare solo WPS per la configurazione wireless se la rete wireless utilizza la crittografia dei dati WPA. Se la rete wireless utilizza WEP o non impiega alcuna crittografia, utilizzare uno degli altri metodi forniti in questa sezione per configurare la stampante sulla rete wireless.

Nota Per utilizzare WPS, assicurarsi che il router o il punto di accesso wireless supporti

WPS. In genere, i router che supportano WPS dispongono di un pulsante 4 (WPS) o di un pulsante denominato "WPS".

Per configurare la stampante mediante WPS, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Metodo di pressione del pulsante: Utilizzare 🎡 (WPS) o il pulsante WPS, se disponibile sul router.
- Metodo PIN: Immettere il PIN generato dalla stampante nel software di configurazione del router.

Per connettere la stampante mediante il metodo di pressione del pulsante

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione** e toccare **Rete**.
- 2. Toccare Configurazione protetta Wi-Fi e seguire le istruzioni sullo schermo.
- 3. Quando richiesto, toccare mediante il metodo di pressione del pulsante.
- Sul router o sul punto di accesso wireless, tenere premuto il pulsante WPS per tre secondi. Attendere circa due minuti. Se la connessione della stampante viene eseguita correttamente, la spia Wireless smette di lampeggiare e rimane accesa.

Per connettere la stampante mediante il metodo PIN

 Sul pannello di controllo della stampante, toccare in (freccia destra), quindi Configurazione e toccare Rete.

Un PIN WPS viene stampato nella parte inferiore della pagina.

2. Toccare Configurazione protetta Wi-Fi e seguire le istruzioni sullo schermo.

- **3.** Quando viene richiesto, toccare **PIN**. Il PIN WPS verrà visualizzato sul display.
- 4. Aprire l'utilità di configurazione o il software per il router wireless or l'access point wireless e inserire il PIN WPS.
 - Nota Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'utilità di configurazione, consultare la documentazione fornita con il router o con il punto di accesso wireless.

Attendere circa due minuti. Se la connessione della stampante viene eseguita correttamente, la spia Wireless smette di lampeggiare e rimane accesa.

Configurazione della stampante mediante il server Web incorporato (EWS)

Se la stampante è connessa a una rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato (EWS) della stampante per configurare la comunicazione wireless.

- 1. Aprire l'EWS. Per maggiori informazioni, vedere Server Web incorporato.
- 2. Nella scheda Home, fare clic su Installazione guidata wireless nella casella Imposta.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Suggerimento È inoltre possibile configurare la comunicazione wireless mediante l'immissione o la modifica di impostazioni wireless singole. Per modificare queste impostazioni, nella scheda Rete, fare clic su Avanzata nella sezione Wireless (802.11) sulla sinistra, modificare le impostazioni wireless e fare clic su Applica.

Modificare il tipo di collegamento

Una volta installato il software HP e connessa la stampante al computer o a una rete, è possibile utilizzare il software HP per modificare il tipo di connessione (ad esempio da una connessione USB a una connessione wireless).

Nota Quando si passa a una connessione wireless, verificare che un cavo Ethernet non sia stato collegato alla stampante. Se si collega un cavo Ethernet, le funzionalità wireless della stampante vengono disattivate.

E' possibile che venga richiesto di collegare temporaneamente un cavo USB durante il processo di installazione.

Per passare da una connessione Ethernet a una connessione wireless

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione** e toccare **Rete**.
- 2. Toccare Wireless, quindi Installazione guidata wireless, toccare poi OK.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione.

Nota Se non si riesce a individuare il nome della rete wireless (SSID) e la password wireless (passphrase WPA, chiave WEP), vedere <u>Operazioni preliminari</u>.

Per passare da una connessione USB a una connessione wireless

Attenersi alle istruzioni relative al proprio sistema operativo.

Windows

- 1. Sul desktop del computer, fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, fare clic su HP, selezionare il nome della stampante, quindi fare clic su Impostazione stampante e software.
- 2. Fare clic su Collega nuova stampante, quindi su Converti una stampante connessa tramite US in wireless.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione.

Mac OS X

- 1. Aprire HP Utility. Per maggiori informazioni, vedere Utilità HP (Mac OS X).
- 2. Fare clic sull'icona Applicazioni sulla barra degli strumenti di Utilità HP.
- 3. Fare doppio clic su HP Setup Assistant e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per passare da una connessione wireless a una connessione USB o Ethernet

Per passare da una connessione wireless a una connessione USB o Ethernet, collegare il cavo USB o Ethernet alla stampante.

Nota Se si utilizza un computer con Mac OS X, aggiungere la stampante alla coda di stampa. Fare clic su Preferenze Sistema nel Dock, fare clic su Stampa & fax o su Stampa & scansione nella sezione Hardware, infine fare clic su + e selezionare la stampante.

Verificare la connessione wireless

Stampare una pagina di prova wireless per informazioni relative al collegamento wireless della stampante. La pagina di prova wireless fornisce informazioni sullo stato della stampante, sull'indirizzo hardware (MAC) e sull'indirizzo IP. Se la stampante è collegata ad una rete, la pagina di prova visualizza i dettagli relativi alle impostazioni di rete.

Per stampare la pagina di prova della rete wireless

- 1. Sul pannello di controllo della stampante, toccare **b** (freccia destra), quindi **Configurazione** e toccare **Rete**.
- 2. Toccare Wireless, quindi toccare Stampa del test rete wireless.

Indicazioni per la sicurezza della rete wireless

Le seguenti informazioni consentono di proteggere la rete e la stampante wireless dall'utilizzo non autorizzato.

Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/wirelessprinting.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Panoramica delle impostazioni di protezione
- Aggiunta di indirizzi hardware a un router wireless (filtro MAC)
- Altre indicazioni per la protezione wireless

Panoramica delle impostazioni di protezione

Per consentire una migliore protezione della rete wireless e impedire l'accesso non autorizzato, la stampante supporta molti tipi comuni di autenticazione della rete, inclusi WEP, WPA e WPA2.

- WEP: fornisce protezione crittografando i dati inviati tramite onde radio da una periferica wireless a un'altra. Le periferiche presenti in una rete compatibili con questo protocollo utilizzano le chiavi WEP per codificare i dati. Se la rete utilizza il protocollo WEP, è necessario conoscere le chiavi WEP utilizzate.
- WPA: aumenta il livello di protezione dei dati e il controllo degli accessi sulle reti wireless esistenti e future. Risolve tutti i punti deboli di WEP (Wired Equivalent Privacy), il meccanismo di sicurezza nativo originale nello standard 802.11. WPA utilizza il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) per la cifratura e l'autenticazione 802.1X con uno dei tipi EAP (Extensible Authentication Protocol) standard attualmente disponibili.
- WPA2: offre alle imprese e agli utenti wireless un livello di protezione elevato consentendo l'accesso alle reti wireless solo agli utenti autorizzati. WPA2 fornisce lo schema AES (Advanced Encryption Standard). Lo schema AES viene definito in modalità CCM (counter cipher-block chaining mode) e supporta la serie IBSS (Independent Basic Service Set) per abilitare la protezione tra le workstation client funzionanti connesse in modalità wireless senza un router wireless (ad esempio il router wireless Linksys o Apple AirPort Base Station).

Aggiunta di indirizzi hardware a un router wireless (filtro MAC)

Il filtro MAC è una funzione di protezione grazie alla quale un router o un punto di accesso wireless viene configurato con un elenco di indirizzi hardware (noti anche come "indirizzi MAC") di periferiche a cui è consentito l'accesso alla rete tramite il router.

Se il router filtra gli indirizzi hardware, è necessario aggiungere l'indirizzo hardware della stampante all'elenco degli indirizzi hardware accettati del router. Se il router non dispone dell'indirizzo hardware di una stampante che sta tentando di accedere alla rete, il router nega l'accesso della stampante alla rete.

Avvertimento Tuttavia, questo metodo non è consigliato perché gli indirizzi MAC possono essere facilmente letti e falsificati da utenti indesiderati all'esterno della rete.

Per aggiungere indirizzi hardware a un router o un punto di accesso wireless

- Stampare la pagina di configurazione della rete e individuare l'indirizzo hardware della stampante. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della</u> rete.
 - Nota La stampante mantiene indirizzi hardware separati per la connessione Ethernet e la connessione wireless. Entrambi gli indirizzi hardware sono elencati nella pagina di configurazione della rete della stampante.
- 2. Aprire l'utilità di configurazione per il router o il punto di accesso wireless, quindi aggiungere l'indirizzo hardware della stampante all'elenco degli indirizzi hardware accettati.
- **Nota** Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'utilità di configurazione, consultare la documentazione fornita con il router o con il punto di accesso wireless.

Altre indicazioni per la protezione wireless

Per mantenere sicura la rete senza fili, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Utilizzare una password wireless che contenga almeno 20 caratteri casuali. Nelle password wireless WPA è possibile utilizzare fino a 64 caratteri.
- Non utilizzare per le password wireless parole o frasi comuni, sequenze di caratteri semplici (ad esempio tutti numeri 1) e informazioni personali. Utilizzare sempre stringhe casuali composte da lettere maiuscole e minuscole, numeri e, se possibile, caratteri speciali, quali i segni di punteggiatura.
- Cambiare la password wireless predefinita fornita dal produttore per l'accesso dell'amministratore al punto di accesso o al router wireless. Con alcuni router è possibile cambiare anche il nome dell'amministratore.
- Se possibile, disattivare l'accesso amministrativo tramite comunicazione senza fili. In tal caso, sarà necessario collegare il router mediante una connessione Ethernet cablata quando si desidera apportare modifiche alla configurazione.
- Se possibile, disattivare sul router l'accesso amministrativo remoto tramite Internet. È
 possibile utilizzare Desktop remoto per creare una connessione cifrata a un computer che
 viene eseguito dietro il router e apportare modifiche di configurazione dal computer locale al
 quale si effettua l'accesso tramite Internet.
- Per evitare di connettersi inavvertitamente a unaltra parte della rete senza fili, disattivare l'impostazione per la connessione automatica alle reti non preferite. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita in Windows XP.

Indicazioni per ridurre le interferenze in una rete wireless

Per ridurre le cause di interferenze in una rete senza fili, adottare le seguenti precauzioni:

- Posizionare i dispositivi senza fili lontano da oggetti metallici di grandi dimensioni, come ad esempio i casellari, e da altri dispositivi elettromagnetici, come ad esempio i forni a microonde o i telefoni cordless. Tali oggetti potrebbero disturbare i segnali radio.
- Posizionare i dispositivi senza fili lontano dalle strutture murarie dell'edificio, in quanto tali
 oggetti possono assorbire le onde radio e indebolire la potenza del segnale.
- Posizionare il punto di accesso o il router wireless in posizione centrale, in modo che risulti visibile alle periferiche wireless sulla rete.
- Posizionare tutti i dispositivi senza fili della rete in modo che rientrino nei relativi raggi di azione.

Disinstallare e reinstallare il software HP

Se l'installazione risulta incompleta o il cavo USB è stato collegato al computer prima che venisse richiesto nella schermata di installazione del software HP, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software HP fornito con la stampante. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione della stampante dal computer. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando l'utilità di disinstallazione fornita durante l'installazione del software HP.

- Windows
- Mac OS X

Windows

Per eseguire la disinstallazione, metodo 1

- 1. Scollegare la stampante dal computer. Riconnetterla al computer solo dopo aver reinstallato il software HP.
- 2. Sul desktop del computer, fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, fare clic su HP, selezionare il nome della stampante, quindi fare clic su Disinstalla.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se viene richiesto se si desidera rimuovere i file condivisi, fare clic su No. Se questi file vengono eliminati, altri programmi che li utilizzano potrebbero non funzionare correttamente.
- 5. Riavviare il computer.
- 6. Per reinstallare il software, inserire il CD del software HP nell'apposito lettore CD del computer e seguire le istruzioni visualizzate.
- 7. Collegare la stampante al computer solo quando il software lo richiede.
- Per accendere la stampante, premere il pulsante U (pulsante Accensione).
 Dopo aver collegato e acceso la stampante, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto perché vengano completati gli eventi Plug and Play.
- 9. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eseguire la disinstallazione, metodo 2

Nota Utilizzare questo metodo se l'opzione **Disinstalla** non è disponibile nel menu Start di Windows.

 Sul desktop del computer, fare clic su Start, quindi selezionare Impostazioni e Pannello di controllo. Infine, fare clic su Installazione applicazioni.
 Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Programmi e funzionalità.

- 2. Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Cambia/Rimuovi** o **Disinstalla/Cambia**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3. Scollegare la stampante dal computer.
- 4. Riavviare il computer.
 - **Nota** È importante scollegare la stampante prima di riavviare il computer. Riconnettere la stampante al computer solo dopo aver reinstallato il software HP.
- 5. Inserire il CD del software HP nell'unità CD del computer, quindi avviare il programma di installazione.
- 6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mac OS X

Per eseguire la disinstallazione da un computer Macintosh

- 1. Fare doppio clic sull'icona **HP Uninstaller**, disponibile nella cartella **Hewlett-Packard** della cartella **Applicazioni** a livello superiore del disco rigido, quindi fare clic su **Continua**.
- 2. Quando richiesto, digitare il nome e la password dell'amministratore corretto, quindi fare clic su **OK**.
- 3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Una volta completata la procedura da parte di HP Uninstaller, sarà possibile riavviare il computer.

E Strumenti di gestione della stampante

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Casella degli strumenti (Windows)</u>
- Utilità HP (Mac OS X)
- Server Web incorporato

Casella degli strumenti (Windows)

La Casella degli strumenti fornisce informazioni sulla manutenzione della stampante.

Nota La Casella degli strumenti può essere installata dal CD del software HP se il computer soddisfa i requisiti del sistema.

Apertura della Casella degli strumenti

- 1. Dal desktop del computer, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, fare clic su **HP**, quindi sulla cartella della stampante, quindi selezionare l'icona con il nome della stampante.
- 2. Fare doppio clic su Preferenze stampa, quindi su Operazioni di manutenzione.

Utilità HP (Mac OS X)

HP Utility include strumenti per la configurazione delle impostazioni di stampa, la calibrazione della stampante, l'ordinazione online dei materiali di consumo e la ricerca dei siti Web che contengono informazioni di assistenza.

Nota Le funzioni disponibili in HP Utility variano in base alla stampante selezionata. Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono stime a solo scopo di pianificazione. Quando un messaggio avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe opportuno disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.

Apertura di HP Utility

Per aprire HP Utility

Fare doppio clic sull'icona **Utilità HP**. Questa icona si trova nella cartella **Hewlett-Packard** della cartella **Applicazioni** nel livello superiore del disco rigido.

Server Web incorporato

Se la stampante è collegata a una rete, è possibile utilizzare la home page della stampante (server web incorporato o EWS) per visualizzare le informazioni sullo stato, modificare le impostazioni e gestire il dispositivo dal computer.

Nota Per un elenco dei requisiti di sistema per il server web incorporato, vedere <u>Specifiche</u> <u>del server Web incorporato</u>.

Per visualizzare o modificare alcune impostazioni, potrebbe essere necessaria una password. È possibile aprire e utilizzare il server web incorporato senza essere collegati a Internet. Tuttavia, alcune funzionalità non sono disponibili.
Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Informazioni sui cookie
- Per aprire il server Web incorporato

Informazioni sui cookie

Il server web incorporato (EWS) inserisce file di testo di piccole dimensioni (cookie) sul disco rigido durante la navigazione. Questo file consente a EWS di riconoscere il computer alla prossima esplorazione. Ad esempio, se è stata configurata la lingua EWS, un cookie consente di memorizzare la lingua selezionata, in modo che al successivo accesso a EWS, le pagine siano visualizzate in tale lingua. Anche se alcuni cookie vengono cancellati alla fine di una sessione (cosi come i cookie che memorizzano la lingua selezionata), altri (come i cookie che memorizzano specifiche preferenze dell'utente) rimangono memorizzati sul computer fino a che non vengono cancellati manualmente.

È possibile configurare il browser per accettare tutti i cookie oppure per avvisare l'utente ogni volta che viene offerto un cookie, consentendo di decidere quali cookie accettare o rifiutare. È anche possibile usare il browser per rimuovere i cookie non desiderati.

Nota A seconda della stampante, se si sceglie di disabilitare i cookie, sarà necessario disabilitare una o più delle seguenti funzioni:

- Rientro nell'applicazione esattamente nel punto da cui si è usciti (particolarmente utile quando si utilizzano procedure guidate di installazione)
- L'utilizzo dell'impostazione della lingua del browser EWS
- Personalizzazione della home page del server EWS

Per informazioni su come modificare le impostazioni di privacy e di gestione dei cookie e su come visualizzare o eliminare i cookie, consultare la documentazione disponibile con il browser web.

Per aprire il server Web incorporato

Nota La stampante deve essere in rete e deve avere un indirizzo IP. L'indirizzo IP e il nome host della stampante sono elencati nel rapporto stato. Per maggiori informazioni, vedere Pagina Descrizione della configurazione della rete.

In un browser Web supportato sul computer in uso, digitare l'indirizzo IP o il nome host assegnato alla stampante.

Ad esempio, se l'indirizzo IP è 123.123.123, digitare il seguente indirizzo nel browser: http:// 123.123.123.123.123.

☆ Suggerimento Dopo aver aperto il server web incorporato, sarà possibile creare un segnalibro in modo da poterlo individuare rapidamente.

Suggerimento Se si utilizza il browser Web Safari in Mac OS X, è anche possibile utilizzare il segnalibro Bonjour per aprire il server EWS senza digitare l'indirizzo IP. Per utilizzare il segnalibro Bonjour, aprire Safari e, dal menu **Safari**, fare clic su **Preferenze**. Nella scheda **Segnalibri** della sezione **Barra segnalibri**, selezionare **Includi Bonjour** e chiudere la finestra. Fare clic sul segnalibro **Bonjour** e selezionare la stampante in rete per aprire il server EWS.

F Procedure

- Informazioni preliminari
- <u>Stampa</u>
- <u>Scansione</u>
- <u>Copia</u>
- <u>Fax</u>
- Soluzioni digitali HP
- Operazioni relative alle cartucce d'inchiostro
- Risoluzione di un problema

G Errori (Windows)

Memoria fax piena

Se Ricezione con backup fax o Fax digitale HP (Fax a PC o Fax a Mac) viene attivata e la stampante presenta un problema (ad esempio un inceppamento della carta), i fax in entrata vengono salvati in memoria finché non viene risolto il problema. Tuttavia, la memoria della stampante potrebbe riempirsi di fax non ancora stampati o trasferiti sul computer. Per risolvere questo problema, occorre prima risolvere qualsiasi problema della stampante.

Per maggiori informazioni, vedere Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax.

Stampante scollegata

Il computer non può comunicare con la stampante, poiché si è verificato uno degli eventi seguenti:

- La stampante è stata spenta.
- Il cavo che collega la stampante, ad esempio un cavo USB o un cavo di rete (Ethernet), è stato scollegato.
- Se la stampante viene collegata ad una rete wireless, il collegamento wireless è stato interrotto.

Per risolvere il problema, provare le soluzioni seguenti:

- Controllare che la stampante sia accesa e che la spia \bigcup (pulsante Accensione) sia accesa.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e gli altri cavi siano funzionanti e che siano collegati correttamente alla stampante.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente ad una presa elettrica di corrente alternata (CA) funzionante.
- Se la stampante è collegata ad una rete, verificare che la rete funzioni correttamente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi di rete (Ethernet) cablata</u>.
- Se la stampante è collegata ad una rete wireless, verificare che la rete wireless funzioni correttamente. Per maggiori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi wireless</u>.

Inchiostro in esaurimento

La cartuccia d'inchiostro indicata nel messaggio non ha inchiostro a sufficienza.

Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono stime a solo scopo di pianificazione. Quando sul display viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, è consigliabile avere a disposizione una cartuccia sostitutiva per evitare possibili ritardi nella stampa. Non è necessario sostituire le cartucce di inchiostro finché non viene richiesto.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce d'inchiostro, vedere <u>Sostituzione delle</u> <u>cartucce d'inchiostro</u>. Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle cartucce d'inchiostro, vedere <u>Ordinazione di materiali di consumo per la stampa</u>. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle forniture d'inchiostro, vedere <u>Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP per</u> <u>stampanti a getto d'inchiostro</u>.

Nota L'inchiostro contenuto nelle cartucce viene utilizzato in vari modi durante la stampa, inclusa la procedura di inizializzazione che prepara la stampante e le cartucce per la stampa. Tenere presente che nella cartuccia usata restano sempre dei residui d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web<u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Problema testina

La testina di stampa è mancante, non viene rilevata, è stata installata in modo errato o non è compatibile.

Se questo errore si verifica durante la configurazione della stampante, provare le soluzioni seguenti.

Soluzione 1: Reinstallare la testina di stampa.

Per istruzioni, vedere Reinstallazione della testina di stampa.

Avvertimento Le testine di stampa includono contatti elettrici facilmente danneggiabili.

Se il problema persiste dopo avere reinstallato la testina di stampa, contattare l'assistenza HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>.

Se questo errore si verifica dopo che la stampante è stata utilizzata per un certo periodo di tempo, provare le soluzioni seguenti.

Soluzione 1: Spegnere e riaccendere la stampante.

Spegnere e riaccendere la stampante.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP per la sostituzione. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>.

Problema relativo alla cartuccia

La cartuccia d'inchiostro indicata nel messaggio è mancante, danneggiata, incompatibile o è inserita nell'alloggiamento errato della stampante.

Nota Se la cartuccia viene identificata nel messaggio come incompatibile, vedere <u>Ordinazione di materiali di consumo per la stampa</u> per informazioni su come ottenere cartucce per la stampante.

Per risolvere il problema, provare le soluzioni seguenti. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- Soluzione 1: Spegnere e riaccendere la stampante.
- Soluzione 2: Installare le cartucce d'inchiostro correttamente.
- Soluzione 3: Pulire i contatti elettrici.
- Soluzione 4: Sostituire la cartuccia di inchiostro.

Soluzione 1: Spegnere e riaccendere la stampante

Spegnere e riaccendere la stampante.

Se il problema persiste, provare la soluzione successiva.

Soluzione 2: Installare le cartucce d'inchiostro correttamente

Accertarsi che le cartucce d'inchiostro siano installate correttamente:

- 1. Aprire delicatamente lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro.
- 2. Rimuovere la cartuccia di inchiostro afferrandola e tirandola con decisione verso di sé.
- **3.** Inserire la cartuccia nell'alloggiamento. Premere sulla cartuccia in modo che ad installazione avvenuta faccia contatto.
- Chiudere il coperchio delle cartucce di inchiostro e accertarsi che il messaggio di errore sia scomparso.

Se il problema persiste, provare la soluzione successiva.

Soluzione 3: Pulire i contatti elettrici

Per pulire i contatti elettrici della stampante

- 1. Inumidire leggermente con acqua in bottiglia o distillata un panno pulito privo di lanugine.
- 2. Pulire i contatti elettrici della stampante strofinando il panno dall'alto in basso. Utilizzare tutti i panni puliti necessari e pulire finché l'inchiostro non compare più sul panno.
- Asciugare l'area con un panno asciutto privo di lanugine prima di procedere con il passaggio successivo.

Soluzione 4: Sostituire la cartuccia d'inchiostro

Sostituire la cartuccia d'inchiostro indicata. Per maggiori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle</u> cartucce d'inchiostro.

Nota Se la cartuccia è ancora in garanzia, contattare il servizio di supporto HP per la sostituzione. Per ulteriori informazioni sulla garanzia delle cartucce di inchiostro, vedere Informazioni sulla garanzia delle cartucce di stampa. Se il problema persiste dopo aver sostituito la cartuccia, contattare l'assistenza HP. Per maggiori informazioni, vedere Assistenza HP.

Carta non corrispondente

Il tipo o il formato carta selezionato nel driver di stampa non coincide con la carta caricata nella stampante. Controllare la carta Accertarsi che nella stampante sia caricata la carta corretta, quindi stampare nuovamente il documento. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

Nota Se le dimensioni della carta caricata nella stampante sono corrette, modificare il formato carta selezionato nel driver di stampa, quindi stampare nuovamente il documento.

Il supporto della cartuccia è bloccato

Qualcosa blocca il supporto della cartuccia di inchiostro (la parte della stampante in cui sono alloggiate le cartucce di inchiostro).

Per eliminare l'ostruzione, premere il pulsante (U) (pulsante Accensione) per spegnere la stampante, quindi controllare che non vi siano inceppamenti della carta. Per maggiori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.

Inceppamenti carta

La carta si è inceppata nella stampante.

Prima di eliminare l'inceppamento, controllare quanto segue:

- Accertarsi di aver caricato un tipo di carta che soddisfi le specifiche e che non sia arricciata, piegata o danneggiata. Per maggiori informazioni, vedere <u>Specifiche dei supporti</u>.
- Accertarsi che la stampante sia pulita. Per maggiori informazioni, vedere <u>Manutenzione</u> <u>della stampante</u>.
- Verificare che i vassoi siano caricati correttamente, evitando di inserire una quantità eccessiva di fogli. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

Per istruzioni su come eliminare gli inceppamenti e su come evitarli, vedere Eliminazione degli inceppamenti.

Nella stampante è esaurita la carta

Il vassoio predefinito è vuoto. Caricare più carta e toccare **OK**. Per maggiori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

Stampante non in linea

La stampante è offline. Mentre la stampante è offline, non può essere utilizzata.

Per modificare lo stato della stampante, completare le procedure seguenti.

- 1. Fare clic su Start, quindi su Stampanti oppure su Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti.
 - Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- 2. Se le stampanti elencate nella finestra di dialogo non sono visualizzate nella vista Dettagli, fare clic sul menu Visualizza, quindi su Dettagli.
- 3. Se la stampante è Offline, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e fare clic su Utilizza stampante online.
- 4. Riprovare a utilizzare la stampante.

Stampante in pausa

La stampante è al momento in pausa. Mentre il dispositivo è in pausa, nuovi lavori vengono aggiunti alla coda ma non vengono stampati.

Per modificare lo stato della stampante, completare le procedure seguenti.

- 1. Fare clic su Start, quindi su Stampanti oppure su Stampanti e fax o Dispositivi e stampanti.
 - Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- 2. Se le stampanti elencate nella finestra di dialogo non sono visualizzate nella vista Dettagli, fare clic sul menu Visualizza, quindi su Dettagli.
- 3. Se la stampante è in pausa, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e fare clic su **Riprendi stampa**.
- 4. Riprovare a utilizzare la stampante.

Impossibile stampare il documento

Non è stato possibile stampare il documento a causa di un problema verificatosi nel sistema di stampa.

Per informazioni su come risolvere i problemi di stampa, vedere <u>Risoluzione dei problemi della</u> <u>stampante</u>.

Errore della stampante

Si è verificato un problema con la stampante. Di solito, è possibile risolvere tali problemi completando le procedure seguenti:

- 1. Per spegnere la stampante, premere il pulsante \bigcup (pulsante Accensione).
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi collegarlo nuovamente.
- Premere il pulsante U (pulsante Accensione) per accendere la stampante.

Se il problema persiste, annotare il codice di errore fornito nel messaggio, quindi contattare l'assistenza HP. Per ulteriori informazioni su come contattare l'assistenza HP, vedere <u>Assistenza</u> <u>HP</u>.

Sportello o coperchio aperto.

Prima di poter stampare, è necessario che tutti gli sportelli e i coperchi siano chiusi.

☆ Suggerimento Se completamente chiusi, la maggior parte degli sportelli e dei coperchi scattano in posizione.

Se il problema persiste dopo aver chiuso correttamente tutti gli sportelli e i coperchi, contattare l'assistenza HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>.

Installata cartuccia già utilizzata

La cartuccia d'inchiostro indicata nel messaggio è già stata utilizzata in un'altra stampante.

È possibile utilizzare cartucce di inchiostro in stampanti diverse, ma se la cartuccia è stata lasciata fuori da una stampante per un lungo periodo di tempo, la qualità di stampa dei documenti potrebbe venire compromessa. Inoltre, se si utilizzano cartucce di inchiostro già utilizzate in un'altra stampante, l'indicatore del livello d'inchiostro potrebbe risultare impreciso o non disponibile.

Se la qualità di stampa è insoddisfacente, provare a pulire la testina di stampa. Per maggiori informazioni, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>.

Nota Durante il processo di stampa, l'inchiostro delle cartucce viene utilizzato in diversi modi, inclusi il processo di inizializzazione, che prepara la stampante e le cartucce per la stampa e la fase di manutenzione della testina, che mantiene puliti gli ugelli e garantisce che l'inchiostro scorra senza problemi. Tenere presente che nella cartuccia usata restano sempre dei residui d'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione delle cartucce d'inchiostro, vedere Materiali di consumo.

Cartucce di inchiostro esaurite

Per continuare a stampare, è necessario sostituire le cartucce indicate nel messaggio. HP consiglia di non rimuovere una cartuccia di inchiostro finché non se ne ha a disposizione una nuova da installare.

Per maggiori informazioni, vedere Sostituzione delle cartucce d'inchiostro.

Errore cartuccia di inchiostro

Le cartucce indicate nel messaggio sono danneggiate. Consultare la sezione <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Aggiornamento materiali consumo stampante

La cartuccia indicata nel messaggio può essere utilizzata solo per aggiornare una stampante. Fare clic su **OK** per utilizzarla in questa stampante. Se non si desidera procedere con l'aggiornamento dei materiali di consumo della stampante, fare clic su **Annulla stampa** e rimuovere la cartuccia.

Aggiornamento materiali consumo stampante riuscito

L'aggiornamento dei materiali di consumo della stampante è stato effettuato correttamente. Le cartucce indicate nel messaggio possono essere utilizzate nella stampante.

Problema aggiornamento materiali consumo stampante

L'aggiornamento dei materiali di consumo non è avvenuto correttamente. Le cartucce indicate nel messaggio possono comunque essere utilizzate nella stampante. Sostituire la cartuccia di aggiornamento. Per maggiori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Installate cartucce inchiostro non HP

HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia. Se si ritiene di avere acquistato cartucce di inchiostro HP originali, visitare il sito HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> per ulteriori informazioni o per segnalare una frode.

L'utilizzo di cartucce HP originali presenta vantaggi

HP intende ricompensare i clienti più fedeli per avere scelto materiali di consumo HP originali. Fare clic sul pulsante sotto il messaggio per visualizzare i premi online. I premi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi/regioni.

Cartuccia contraffatta

La cartuccia installata non è una cartuccia HP nuova e originale. Contattare il punto vendita in cui si è acquistata la cartuccia. Per segnalare il sospetto di frodi, visitare il sito HP all'indirizzo <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. Per continuare a utilizzare la cartuccia, fare clic su Continua.

Rilevata cartuccia usata, rigenerata o contraffatta

L'inchiostro HP originale nella cartuccia è esaurito. Per risolvere il problema, sostituire la cartuccia di inchiostro oppure fare clic su OK per continuare a utilizzare la cartuccia. Per maggiori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>. HP intende ricompensare i clienti più fedeli per avere scelto materiali di consumo HP originali. Fare clic sul pulsante sotto il messaggio per visualizzare i premi online. I premi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi/regioni.

▲ Avvertenza La garanzia sulle cartucce di inchiostro di HP non copre inchiostri o cartucce non HP. La garanzia sulle stampanti HP non copre riparazioni o manutenzioni dovute all'uso di inchiostri o cartucce non HP. HP non garantisce la qualità o l'affidabilità degli inchiostri non HP. Non saranno disponibili ulteriori informazioni relative ai livelli d'inchiostro.

Usare cartucce di CONFIGURAZIONE

Per l'inizializzazione della stampante, usare le cartucce di CONFIGURAZIONE fornite con la stampante. Per annullare il messaggio, è necessario sostituire la cartuccia con quella di configurazione. Per maggiori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Non usare cartucce di CONFIGURAZIONE

Dopo avere inizializzato la stampante, non è possibile installare nuove cartucce di CONFIGURAZIONE. Installare le normali cartucce sostitutive. Per maggiori informazioni, vedere Sostituzione delle cartucce d'inchiostro.

Avviso inch nuova testina

Le cartucce usate indicate nel messaggio potrebbero non contenere sufficiente inchiostro per completare l'avvio.

Soluzione: Installare le nuove cartucce in dotazione alla testina di stampa sostitutiva o fare clic su **Continua** per utilizzare le cartucce installate.

Se non è possibile completare l'avvio con le cartucce installate, sarà necessario installarne di nuove. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce</u> <u>d'inchiostro</u>.

Usare solo inchiostro nero?

L'inchiostro delle cartucce indicate nel messaggio sta per esaurirsi.

Soluzioni: Per stampare a colori, sostituire le cartucce vuote. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Per stampare temporaneamente solo con l'inchiostro nero, fare clic su **Usa solo nero**. La stampante sostituirà i colori con la scala di grigi. Le cartucce vuote dovranno essere sostituite appena possibile.

Avvertimento Non rimuovere la cartuccia vuota per stampare in modalità solo nero.

Usare solo inchiostro a colori?

L'inchiostro della cartuccia nero sta per esaurirsi.

Soluzioni: Per sostituire temporaneamente il nero con il colore, fare clic su **Usa solo colore**. Il nero verrà simulato. La qualità di testo e foto sarà diversa da quella ottenuta quando si stampa con tutte le cartucce. La cartuccia del nero dovrà essere sostituita appena possibile.

Avvertimento Non rimuovere la cartuccia vuota per stampare in modalità solo colore.

Per stampare in nero, sostituire la cartuccia di inchiostro nero. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Cartucce di stampa non compatibili

La cartuccia di inchiostro non è compatibile con la stampante.

Soluzione: Rimuovere immediatamente la cartuccia e sostituirla con una compatibile. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Avvertenza sensore inchiostro

Il sensore dell'inchiostro segnala una condizione imprevista. Questo errore potrebbe essere causato dalla cartuccia o da un guasto del sensore. Se il sensore è guasto, non sarà più in grado di rilevare quando le cartucce stanno per esaurire l'inchiostro. Se si stampa con una cartuccia vuota, l'aria penetrerà nel sistema di inchiostro peggiorando la qualità di stampa. Per ovviare a questo problema, verrà utilizzata un'ingente quantità di inchiostro, esaurendo la maggior parte di quello contenuto in tutte le cartucce.

Soluzione: Fare clic su **OK** per continuare a stampare oppure sostituire la cartuccia. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Problema con preparazione stampante

L'orologio della stampante è guasto e la preparazione dell'inchiostro potrebbe non venire completata. La lettura dell'indicatore del livello di inchiostro stimato potrebbe non essere accurata. Soluzione: Controllare la qualità del lavoro di stampa. Se non risulta soddisfacente, provare a eseguire la procedura di pulizia della testina di stampa dalla Casella degli strumenti. Per ulteriori informazioni sulla pulizia della testina di stampa, vedere <u>Pulire la testina di stampa</u>.

Inchiostro cartuccia a colori quasi esaurito

L'inchiostro delle cartucce indicate nel messaggio sta per esaurirsi.

Soluzioni: Per stampare a colori, sostituire le cartucce vuote. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Per stampare utilizzando temporaneamente solo l'inchiostro nero, fare clic su **Annulla stampa** e inviare nuovamente il lavoro. Prima della stampa del lavoro viene visualizzato il messaggio **Usare solo inchiostro nero?**. Le cartucce vuote dovranno essere sostituite appena possibile.

Avvertimento Non rimuovere la cartuccia vuota per stampare in modalità solo nero.

Inchiostro cartuccia del nero quasi esaurito

L'inchiostro della cartuccia nero sta per esaurirsi.

Soluzioni: Sostituire la cartuccia dell'inchiostro nero. Per informazioni sull'installazione di nuove cartucce, vedere <u>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</u>.

Per sostituire temporaneamente l'inchiostro nero con quello a colori, fare clic su **Annulla stampa** e inviare nuovamente il lavoro. Prima della stampa del lavoro viene visualizzato il messaggio **Usare solo inchiostro a colori?**. La cartuccia del nero dovrà essere sostituita appena possibile.

Avvertimento Non rimuovere la cartuccia vuota per stampare in modalità solo colore.

Coperchio alimentatore automatico documenti aperto

Per continuare, chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico documenti.

Errore del sensore dell'inchiostro

Il sensore dell'inchiostro ha generato un errore e la stampante non può più stampare. Contattare l'assistenza HP. Per maggiori informazioni, vedere <u>Assistenza HP</u>.

Problema con il sistema dell'inchiostro

Rimuovere le cartucce di inchiostro ed esaminarle per eventuali segnali di perdite. Se le cartucce hanno perdite, contattare HP. Non utilizzare cartucce con perdite.

Se non sono presenti perdite, reinstallare le cartucce e chiudere il coperchio della stampante. Spegnere la stampante e accenderla nuovamente. Se viene visualizzato questo messaggio per la seconda volta, contattare HP.

Simboli/Numerici

? 17

Α

A impulsi, selezione 87 A toni, selezione 87 Accesso facilitato 3, 10 Accessori attivazione e disattivazione nel driver 34 garanzia 175 installazione 30 accessori Rapporto stato stampante 163 accessorio per la stampa lenta, risoluzione dei problemi 110 ADF (alimentatore automatico documenti) caricamento degli originali 24 ADSL, configurazione fax sistemi telefonici paralleli 215 Al termine del periodo di assistenza 107 alimentatore automatico (ADF) capacità 24 alimentatore automatico di documenti (ADF) capacità 24 problemi di alimentazione, risoluzione 36 pulizia 36 Alimentatore automatico documenti (ADF) caricamento degli originali 24 alimentazione risoluzione dei problemi 109 specifiche 186 allineamento della testina di stampa 164

annullamento fax programmato 73 Assistenza clienti elettronica 105 assistenza telefonica 105 avvisi della Hewlett-Packard Company 3

В

Backup dei fax 75 bande bianche o strisce, risoluzione dei problemi copie 122 scansioni 127 blocco dei vassoi 33 Buste formati supportati 180 vassoio compatibile 182

С

cancellazione registro fax 91 Capacità vassoi 182 capacità ADF 24 Caricamento foto 27 vassoio 26 vassoio 2 32 caricamento vassoio 25 caricamento dei supporti 25 Caricamento di buste 26 Caricamento di cartoncini 27 Carta inceppamenti 169, 172 carta formato, impostazione per il fax 78 Carta di formato personalizzato Mac OS X 46 stampa 45 cartucce. vedere cartucce di inchiostro

cartucce d'inchiostro Controllo dei livelli d'inchiostro 99 date scadenza garanzia 163 numeri di catalogo 163 ordinazione online 209 posizione 13 Sostituzione 100 stato 163 Suggerimenti 98 Cartucce di inchiostro garanzia 175 resa 178 cartucce di inchiostro numeri di parte 209 Cartucce di stampa supportate 177 Cavo telefonico prolunga 142 cavo telefonico test del tipo corretto negativo 131 test di collegamento porta corretta negativo 130 ciclo di utilizzo 178 Codice di identificazione dell'abbonato 84 Computer, modem condivisione con fax e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 233 condivisione con linea per chiamate fax e vocali (sistemi telefonici paralleli) 224 Comunicazione wireless riduzione delle interferenze 246 comunicazione wireless informazioni sulle norme vigenti 194 comunicazioni wireless configurazione 240

risoluzione dei problemi di base sulla rete wireless 151 risoluzione dei problemi wireless avanzata 152 Condizioni condizioni di spedizione 186 Condizioni di spedizione 186 Configura 17 Configurazione firewall 157 linea ISDN (sistemi telefonici paralleli) 217 sistema PBX (sistemi telefonici paralleli) 217 test fax 236 Connessione USB porta, posizione 12 connessione USB porta, posizione 13 specifiche 177 connettori, posizione 13 Controllo selezione 71 Copia 16 copia impostazioni 66 gualità 122 risoluzione dei problemi 120 specifiche 184 copia a colori 66 copie sbiadite 121

D

dati tecnici specifiche di copia 184 specifiche fax 185 Disallineamento, risoluzione dei problemi copia 122 disallineamento, risoluzione dei problemi scansione 126 Disinstallazione del software HP Windows 246 Driver impostazioni degli accessori 34 driver garanzia 175

DSL, configurazione fax sistemi telefonici paralleli 215 Due lati, stampa 49 Durata dell'assistenza telefonica periodo di assistenza 106

Е

ECM. *vedere* modalità correzione errori Emissioni acustiche 187 Entrambi i lati, stampa 49 EWS. *vedere* Server Web incorporato

F

Fax backup dei fax 75 blocco dei numeri 78 cavo telefonico troppo corto 142 condivisione con modem (sistemi telefonici paralleli) 221 condivisione con modem e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 233 condivisione linea per modem e chiamate vocali (sistemi telefonici paralleli) 224 configurazione linea DSL (sistemi telefonici paralleli) 215 configurazione linea telefonica condivisa (sistemi telefonici paralleli) 219 configurazione messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 220 configurazione segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 228 configurazione suoneria diversificata (sistemi telefonici paralleli) 218 controllo selezione 71

impostazione linea separata (sistemi telefonici paralleli) 215 impostazione tipo di selezione 87 inoltro 77 intestazione 84 invio 68 invio, risoluzione dei problemi 135, 138, 141 linea ISDN, configurazione (sistemi telefonici paralleli) 217 modalità di risposta 85 modem e segreteria telefonica, condivisi (sistemi telefonici paralleli) 230 modifica delle impostazioni 84 modifica motivo per lo squillo diversificato 86 opzioni di riselezione 87 rapporti 89 rapporti di conferma 90 rapporti di errore 91 registro, stampa 91 ricezione 74 ricezione manuale 74 ricezione, risoluzione dei problemi 135, 139 risposta automatica 85 ristampa 76 segreteria telefonica modem, condivisi (sistemi telefonici paralleli) 230 sistema PBX, configurazione (sistemi telefonici paralleli) 217 sistemi telefonici paralleli 211 squilli prima della risposta 85 test della configurazione 236 tipi di configurazione 212 velocità 87 fax formato carta 78 modalità correzione errori 73

Protocollo internet, su 89 registro, cancellare 91 richiesta 76 riduzione 78 risoluzione dei problemi 128 risoluzione dei problemi della segreteria telefonica 142 selezione monitor 73 specifiche 185 stampa dettagli ultima transazione 92 test del tipo di cavo telefonico, negativo 131 test di collegamento cavo telefonico, negativo 130 test linea, negativo 134 test negativo 129 test presa, negativo 130 test segnale di linea. negativo 133 Volume audio 88 Fax da telefono invio 70 ricezione 74 Fax indesiderati, modalità 78 fermo della testina di stampa, posizione 13 Firewall configurazione 157 firewall, risoluzione dei problemi 110 FoIP 89 Font supportati 178 formato risoluzione dei problemi di copia 121 scansione, risoluzione dei problemi 128 Foto risoluzione dei problemi delle periferiche di memoria 150 stampa da periferiche di memoria 45 foto inserimento scheda di memoria 29 Foto, stampa Mac OS X 44

Fotocamere inserimento scheda di memoria 29 Fotocamere digitali inserimento scheda di memoria 29 Freccia destra, pulsante di spostamento 15 Fronte/retro, stampa 49

G

Garanzia 175 grafica diversa dalla scansione originale 127 non completamente definita sulle copie 122

Н

hardware, test configurazione del fax 129

I

icone del livello di inchiostro 17 Icone della connessione wireless 16 icone di stato 16 immagini chiare, risoluzione dei problemi copie 122 scansione 127 immagini scure, risoluzione dei problemi copie 122 scansione 127 Impostazione DSL (sistemi telefonici paralleli) 215 fax con sistemi telefonici paralleli 211 linea fax separata (sistemi telefonici paralleli) 215 linea per modem e chiamate vocali (sistemi telefonici paralleli) 224 linea telefonica condivisa (sistemi telefonici paralleli) 219 messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 220

messaggeria vocale e modem (sistemi telefonici paralleli) 233 modem per computer (sistemi telefonici paralleli) 221 modem per computer e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 233 scenari fax 212 segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 228 squillo diversificato 86 suoneria diversificata (sistemi telefonici paralleli) 218 impostazione modem del computer e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 230 segreteria telefonica e modem (sistemi telefonici paralleli) 230 Impostazioni rete 237 velocità, fax 87 impostazioni copia 66 volume, fax 88 impostazioni di copia copia 67 impostazioni di stampa Qualità di stampa 113 impostazioni firewall 238, 239 Impostazioni IP 238 Impostazioni predefinite Copia 67 Inceppamenti carta 169, 172 eliminazione 169 supporti di stampa da evitare 22 inclinazione, risoluzione dei problemi stampa 119 Indirizzo IP controllo per la stampante 159

informazioni mancanti o errate, risoluzione dei problemi 112 Informazioni sulla rumorosità 187 Informazioni sulle norme vigenti 188 informazioni sulle norme vigenti 194 informazioni tecniche specifiche di scansione 185 specifiche scheda di memoria 187 ingresso di alimentazione, posizione 13 Inoltro dei fax 77 Installazione accessori 30 suggerimenti per l'installazione del software HP 160 vassoio 2 31 installazione risoluzione dei problemi 159 suggerimenti per l'installazione 160 dell'hardware unità fronte/retro 30 Interferenze radio riduzione 246 interferenze radio informazioni sulle norme vigenti 194 Intestazione, fax 84 Invio di fax controllo selezione 71 fax standard 68 manuale 70 risoluzione dei problemi 135, 138, 141 Invio di scansioni per OCR 54 invio di scansioni risoluzione dei problemi 123 invio fax memoria, invio 72 programmazione 72 selezione monitor 73 IP, impostazioni 238

L Linea ISDN, configurazione con fax sistemi telefonici paralleli 217 Linea telefonica, motivo tono risposta 86 linee copie, risoluzione dei problemi 122 scansione, risoluzione dei problemi 127 scansioni, risoluzione dei problemi 127 Lingua, stampante 178 lingua, stampante 178 livelli di inchiostro, verifica 99

Μ

MAC OS stampa senza bordi 48 Mac OS attivazione e disattivazione degli accessori nel driver 34 carta di formato personalizzato 46 foto, stampa 44 impostazioni di stampa 40 Mac OS X HP Utility 248 Manuale. fax invio 70, 71 ricezione 74 Manutenzione allineamento della testina di stampa 164 Controllo dei livelli d'inchiostro 99 pagina di diagnostica 116 pulire testina di stampa 163 rapporto qualità di stampa 116 sostituzione cartucce d'inchiostro 100 testina di stampa 163 Margini specifiche di impostazione 183 Materiali di consumo resa 178

materiali di consumo ordinazione online 209 Rapporto stato stampante 163 Memoria ristampa dei fax 76 salvataggio di fax 75 specifiche 178 Messaggeria vocale configurazione con fax e modem (sistemi telefonici paralleli) 233 configurazione con il fax (sistemi telefonici paralleli) 220 messaggi di errore impossibile attivare l'origine dati TWAIN 126 modalità correzione errori 73 Modem condivisione con fax (sistemi telefonici paralleli) 221 condivisione con fax e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 233 condivisione con linea per chiamate fax e vocali (sistemi telefonici paralleli) 224 modem condivisi con fax e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 230 Modem per computer condivisi con fax e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 230 condivisione con fax (sistemi telefonici paralleli) 221 modem per computer condivisi con fax e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 230 Modifica testo in un programma OCR 54

Motivo tono risposta modifica 86 sistemi telefonici paralleli 218

Ν

Numeri di fax bloccati impostazione 78 numero di modello 163 numero di modello normativo 195 Numero di serie 163

0

OCR modifica di documenti acquisti tramite scansione 54 risoluzione dei problemi 125 Opzioni di riselezione, impostazione 87 Originali scansione 51

Ρ

pagina di diagnostica 116 pagine bianche, risoluzione dei problemi copia 120 pagine in bianco e nero copia 66 fax 68 pagine per mese (ciclo di utilizzo) 178 pagine tagliate, risoluzione dei problemi 113 pagine vuote, risoluzione dei problemi scansione 127 stampa 112 Pannello di accesso posteriore eliminazione degli inceppamenti 169 pannello di accesso posteriore illustrazione 13 pannello di controllo icone di stato 16 pulsanti 14 spie luminose 14

Pannello di controllo della stampante impostazioni di rete 237 invio di fax 69 posizione 12 scansione 51 Periferiche di archiviazione unità flash USB supportate 187 Periferiche di memoria risoluzione dei problemi 149 stampa di file 45 Piano di scansione caricamento degli originali 23 posizione 12 più pagine prelevate, risoluzione dei problemi 119 porte, specifiche 177 presa telefonica, fax 130 Pressione acustica 187 problemi di alimentazione della carta, risoluzione dei problemi 118 programma di sostenibilità ambientale 196 programmazione fax 72 Protocollo Internet fax, uso 89 pulizia alimentatore automatico di documenti 36 36 superficie esterna testina di stampa 163 vetro dello scanner 35 Pulsante Annulla 15 pulsante di navigazione destro 15 pulsanti, pannello di controllo 14 punti neri o strisce, risoluzione dei problemi copie 122 scansione 128 punti, risoluzione dei problemi scansione 128

Q

qualità, risoluzione dei problemi copia 122 scansione 126

R

Radio, disattivazione delle comunicazioni 237 Rapporti conferma, fax 90 errore, fax 91 testina di stampa 163 rapporti diagnostica 116 Qualità di stampa 116 test del fax negativo 129 Rapporti di conferma, fax 90 Rapporti di errore, fax 91 Rapporto prova wireless 244 Rapporto di prova wireless stampa 244 rapporto qualità di stampa 116 Rapporto stato stampante informazioni 162 stampa 163 Registro, fax stampa 91 Remoto, modem condivisione con fax (sistemi telefonici paralleli) 221 condivisione con fax e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 233 condivisione con linea per chiamate fax e vocali (sistemi telefonici paralleli) 224 Requisiti di sistema 178 Reti impostazioni avanzate 237 impostazioni IP 238 impostazioni wireless 167 modifica delle impostazioni 237 velocità di collegamento 238 reti configurazione della comunicazione wireless 240 firewall, risoluzione dei problemi 110 illustrazione connettore 13

impostazioni firewall 238, 239 impostazioni, visualizzazione e stampa 237 protocolli supportati 179 reguisiti di sistema 179 risoluzione dei problemi 161 sistemi operativi supportati 179 Ricezione dei fax automatica 74 blocco dei numeri 78 inoltro 77 manuale 74 modalità risposta automatica 85 squilli prima della risposta 85 Ricezione di fax risoluzione dei problemi 135, 139 ricezione fax polling 76 richiesta di fax 76 Riciclaggio cartucce di stampa 196 riduzione fax 78 riduzione fax automatica 78 Risoluzione dei problemi copie inclinate 122 inceppamenti, carta 172 invio di fax 135, 138, 141 pagina di configurazione della rete 167 periferiche di memoria 149 rete cablata 150 ricezione di fax 135, 139 server Web incorporato 158 suggerimenti 108 suggerimenti per l'installazione del software HP 160 risoluzione dei problemi alimentazione 109 copia 120 fax 128 firewall 110 informazioni mancanti o errate 112

pagine tagliate, posizione del testo o della grafica errata 113 più pagine prelevate contemporaneamente 119 problemi di alimentazione della carta 118 problemi wireless 151 qualità della copia 122 qualità di scansione 126 rapporto stato stampante 162 scansione 123 segreterie telefoniche 142 stampa 108 stampa non eseguita 109 stampate pagine vuote 112 stampe inclinate 119 supporto non prelevato dal vassoio 118 test del fax 129 test del tipo di cavo telefonico del fax negativo 131 test di collegamento cavo telefonico del fax negativo 130 test hardware fax negativo 129 test linea fax negativo 134 test presa fax, negativo 130 test segnale di linea del fax negativo 133 risoluzione problemi problemi di installazione 159 risoluzione dei problemi di rete 161 risoluzione dei problemi generali di rete 150 suggerimenti per l'installazione dell'hardware 160 Ristampa fax dalla memoria 76

S

Salvataggio fax nella memoria 75

Scansione da Webscan 53 dal pannello di controllo della stampante 51 OCR 54 schermata Scansione 16 scansione lenta 124 messaggi di errore 126 gualità 126 risoluzione dei problemi 123 specifiche di scansione 185 Scansione, piano caricamento degli originali 23 posizione 12 Scansione, schermata 16 Scheda di memoria inserimento 29 scheda di memoria Secure Digital inserimento 29 Scheda di memoria xD-Picture Card inserimento 29 Schede formati supportati 181 vassoio compatibile 182 Schede di memoria inserimento 29 schede di memoria specifiche 187 Schermata Fax 16 Schermata Foto 17 Segreteria telefonica configurazione con il fax (sistemi telefonici paralleli) 228 segreteria telefonica impostazione con fax e modem 230 toni del fax registrati 142 selezione monitor 73 Selezione rapida invio di un fax 68 Server Web incorporato apertura 249 informazioni 248

requisiti di sistema 179 risoluzione dei problemi, apertura impossibile 158 server Web incorporato Webscan 53 Sicurezza comunicazioni wireless 244 Sistema PBX, configurazione con fax Sistemi telefonici paralleli 217 Sistemi operativi supportati 178 Sistemi telefonici paralleli configurazione con modem 221 configurazione ISDN 217 configurazione linea condivisa 219 configurazione linea DSL 215 configurazione modem condiviso con linea per chiamate vocali 224 configurazione modem e messaggeria vocale 233 configurazione PBX 217 configurazione segreteria telefonica 228 configurazione suoneria diversificata 218 impostazione linea separata 215 paesi/località 211 tipi di configurazione 212 sistemi telefonici paralleli impostazione modem e segreteria telefonica 230 Sistemi telefonici seriali paesi/località 211 tipi di configurazione 212 Siti Web assistenza clienti 105 informazioni sull'accesso facilitato 3, 11 ordinazione di materiali di consumo e accessori 209

programmi ambientali 196 scheda della resa dei materiali di consumo 178 Software impostazioni degli accessori 34 OCR 54 software garanzia 175 Webscan 53 Software HP disinstallazione da Windows 246 Software per la stampante (Windows) apertura 248 informazioni 248 sostituzione cartucce d'inchiostro 100 Specifiche emissioni acustiche 187 fisiche 177 requisiti di sistema 178 supporti 180 specifiche ambiente operativo 186 elettriche 186 processore e memoria 178 protocolli di rete 179 supporti 180 specifiche ambientali 186 specifiche del processore 178 specifiche dell'ambiente operativo 186 specifiche di temperatura 186 specifiche di tensione 186 specifiche di umidità 186 specifiche elettriche 186 spie luminose, pannello di controllo 14 sportello per la cartuccia d'inchiostro, posizione 13 Squilli prima della risposta 85 Squillo diversificato modifica 86 Stampa fax 76 foto da periferiche di memoria 45 fronte/retro 49

89 rapporti fax registri fax 91 stampa dettagli ultimo fax 92 pagina di diagnostica 116 rapporto gualità di stampa 116 rapporto stato stampante 163 risoluzione dei problemi 108 Stampa busta 42 Stampa delle foto Windows 43 Stampa di brochure stampa 41 Stampa senza bordi Mac OS X 48 Stampa senza bordo Windows 47 Stampa su buste Mac OS X 43 Stampante, driver garanzia 175 impostazioni degli accessori 34 Stato pagina di configurazione della rete 167 stato Rapporto stato stampante 163 strisce bianche o sgranate sulle copie, risoluzione dei problemi 123 strisce o bande bianche, risoluzione dei problemi copie 123 strisce sbiadite sulle copie, risoluzione dei problemi 122 strisce sulle scansioni, risoluzione dei problemi 127 strisce verticali sulle copie, risoluzione dei problemi 122 strisce, risoluzione dei problemi copie 122 scansione 128 Suoneria diversificata sistemi telefonici paralleli 218

Supporti blocco dei vassoi 33 caricamento nel vassoio 25 caricamento nel vassoio 2 32 formati supportati 180 specifiche 180 Stampa fronte/retro 49 stampa su formato personalizzato 45 tipi e grammature compatibili 182 supporti Capacità ADF 24 HP, ordinazione 210 scelta 22 specifiche 180 Supporti di formato personalizzato formati supportati 182 Supporti di formato personalizzato. caricamento 28 Supporti fotografici formati compatibili 181 Supporto eliminazione degli inceppamenti 169 supporto risoluzione dei problemi di alimentazione 118 stampe inclinate 119 Supporto PCL 3 178

Т

Telefono, fax invio 70 ricezione 74 Telefono, motivo tono risposta 86 test linea. fax 134 test porta corretta, fax 130 test presa, fax 130 test segnale di linea, negativo 133 Test. fax configurazione 236 test. fax collegamento porta, negativo 130 hardware, negativo 129 linea fax 134

negativo 129 presa telefonica 130 segnale di linea, negativo 133 test del tipo di cavo telefonico del fax negativo 131 Testina 163 testina di stampa pulizia 163 testina di stampa, allineamento 164 Testine di stampa supportate 178 testine di stampa ordinazione online 209 testo macchiato sulle copie 123 mancante dalla scansione, risoluzione dei problemi 124 non completamente definito sulle copie 122 non può essere modificato dopo la scansione, risoluzione dei problemi 125 poco nitido sull copie, risoluzione dei problemi 122 risoluzione dei problemi 113 scansioni poco nitide 128 Testo a colori e OCR 54 tipo di collegamento cambiamenti 243 Tipo di selezione, impostazione 87 trasmissione fax invio 73 **TWAIN** impossibile attivare origine dati 126

U

Unità duplex attivazione e disattivazione nel driver 34 eliminazione degli inceppamenti 169 formati supporti compatibili 180 tipi di supporto e grammature compatibili 182 Unità flash USB 187 unità fronte/retro installazione 30 Utilità HP (Mac OS X) apertura 248

V

Vassoi capacità 182 Caricamento dei supporti 25 eliminazione degli inceppamenti 169 formati supporti compatibili 180 illustrazione delle guide della carta 12 installazione del vassoio 2 31 posizione 12 tipi di supporto e grammature compatibili 182 vassoi blocco 33 impostazione del vassoio predefinito 33 risoluzione dei problemi di alimentazione 118 Vassoio attivazione e disattivazione nel driver 34 Vassoio 1 capacità 182 formati supporti compatibili 180 Tipi di supporto e grammature compatibili 182 Vassoio 2 attivazione e disattivazione nel driver 34 capacità 182 caricamento dei supporti 32 formati supporti compatibili 180

installazione 31 Tipi di supporto e grammature compatibili 182 Vassoio di uscita posizione 12 supporti compatibili 183 velocità risoluzione dei problemi dello scanner 124 Velocità di collegamento, impostazione 238 Velocità di trasmissione 87 vetro dello scanner pulizia 35 vetro, scanner pulizia 35 visualizzazione impostazioni di rete 237 volume audio fax 88

W

Webscan 53 Windows attivazione e disattivazione degli accessori nel driver 34 disinstallazione del software HP 246 impostazioni di stampa 40 requisiti di sistema 178 senza bordo 47 Stampa delle foto 43 stampa di brochure 41 Wireless, comunicazioni disattivazione 237 sicurezza 244

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com

