

Kurzübersicht



Optimieren der Kopierqualität

Die folgenden Einstellungen für die Kopierqualität sind verfügbar:

- Autom. Auswahl: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die Qualität der Kopie keine Rolle spielt. Dies ist die Standardeinstellung.
- Gemischt: Verwenden Sie diese Einstellung f
 ür Dokumente, die eine Mischung aus Text und Grafiken enthalten.
- Text: Verwenden Sie diese Einstellung für Dokumente, die überwiegend Text enthalten.
- Bild: Verwenden Sie diese Einstellung für Dokumente, die überwiegend Grafiken enthalten.
- Legen Sie das Dokument auf das Scannerglas oder in den Vorlageneinzug.



- 2. Berühren Sie im Home-Bildschirm die Schaltfläche "Kopieren".
- Berühren Sie die Schaltfläche Einstellungen. Blättern Sie anschließend zur Schaltfläche Optimieren, und berühren Sie sie. Berühren Sie die Pfeilschaltflächen, um durch die Optionen zu blättern, und berühren Sie anschließend eine Option, um sie auszuwählen.
- Berühren Sie die Schaltfläche Schwarz oder Farbe, um den Kopiervorgang zu starten.

Scannen mit der Software HP Scan (Windows)

- 1. Doppelklicken Sie auf dem Computer-Desktop auf das Symbol HP Scan.
- 2. Wählen Sie eine Scanverknüpfung, und passen Sie ggf. die Einstellungen an.
- 3. Klicken Sie auf Scannen.

HINWEIS: Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um weitere Optionen anzuzeigen.

Klicken Sie auf **Neue Verknüpfung erstellen**, um einen Satz benutzerdefinierter Einstellungen zu erstellen und in der Liste der Verknüpfungen zu speichern.

Austauschen der Tonerpatronen

1. Öffnen Sie die vordere Klappe.



2. Ziehen Sie das Tonerpatronenfach heraus.



 Fassen Sie die Tonerpatrone am Griff, und heben Sie sie gerade nach oben heraus.



4. Nehmen Sie die neue Tonerpatrone aus der Verpackung.

> Bewegen Sie die Tonerpatrone vorsichtig vor und zurück, um den Toner gleichmäßig

in der Patrone zu verteilen.



6. Entfernen Sie den Kunststoffschutz von der Unterseite der neuen Tonerpatrone.



5.

 Berühren Sie auf keinen Fall die Bildtrommel an der Unterseite der Tonerpatrone.
 Fingerabdrücke auf der Bildtrommel können die Druckqualität beeinträchtigen.

 Setzen Sie die neue Tonerpatrone in das Gerät ein.

 Ziehen Sie die Lasche auf der linken Seite der Tonerpatrone gerade nach oben, bis die Schutzfolie vollständig entfernt ist. Die Schutzfolie wird nicht mehr benötigt.



10. Schließen Sie das Tonerpatronenfach.



11. Schließen Sie die vordere Klappe.

12. Legen Sie die gebrauchte Tonerpatrone und die Kunststoffschutzabdeckung in den Karton, in dem die neue Tonerpatrone verpackt war. Befolgen Sie zum Recycling die Anleitung, die der Verpackung beiliegt.

Überprüfen des Scannerglases auf Schmutz und Flecken

Im Laufe der Zeit sammeln sich möglicherweise Schmutzflecken auf dem Scannerglas und der weißen Kunststoffunterseite an, die sich negativ auf die Druckqualität auswirken können. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Scannerglas und die Kunststoffunterseite zu reinigen.

 Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



- 2. Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
- Reinigen Sie den Glasstreifen und die weiße Kunststoffunterseite mit einem weichen Tuch oder Schwamm, das bzw. den Sie mit einem nicht scheuernden Glasreinigungsmittel angefeuchtet haben.

ACHTUNG: Um Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen folgende Reinigungsmittel nicht verwendet werden: Scheuermittel, Aceton, Benzol, Ammoniak, Ethylalkohol und Tetrachlorkohlenstoff. Tragen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Vorlagenglas oder die Walze auf. Die Flüssigkeiten sickern möglicherweise in das Produkt, wodurch es beschädigt werden kann.

- Trocknen Sie das Glas und die weiße Kunststoffunterseite mit einem Fensterleder oder Zellstoffschwamm ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät wieder an die Netzsteckdose an, und schalten Sie es mit dem Netzschalter ein.



Ändern der Farboptionen (Windows)

- Wählen Sie im Softwareprogramm die Option **Drucken**.
- Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Eigenschaften oder auf die Schaltfläche Voreinstellungen.



- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe.
- Klicken Sie auf die Einstellung Automatisch oder Manuell.
 - Einstellung Automatisch: Diese Einstellung ist für die meisten Farbdruckjobs geeignet.
 - Einstellung Manuell: Mit dieser Einstellung können Sie die Farbeinstellungen unabhängig von anderen Einstellungen anpassen.

HINWEIS: Manuelle Anpassungen der Farbeinstellungen können sich auf die Druckergebnisse auswirken. HP empfiehlt, dass diese Einstellungen nur von Farbgrafikexperten geändert werden.

- Klicken Sie auf die Option In Graustufen drucken, um ein Farbdokument in Schwarzweiß oder in Grautönen zu drucken. Verwenden Sie diese Option, um Farbdokumente zum Fotokopieren oder Faxen zu drucken. Diese Option ist zudem zum Drucken von Entwurfskopien geeignet und hilft dabei, Farbtoner zu sparen.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

🖶 Druckeinstellungen für HP LaserJet 200 color MFP M276 PC	CL 6
Enveiterte Optionen Druckverknüpfungen Papier/Gualität Eff	ekte Fertigstellung Farbe Dienste
Febogationen Asmetisch Witarost In Grautsufen ducken	
	HP EasyColor
Febricive RGE-Febre: Banded (pRGB)	
Ø	Info
	OK Abbrechen Ogemehmen

Drucken einer Reinigungsseite

- 1. Berühren Sie im Home-Bildschirm die Schaltfläche "Setup 🔍 ".
- 2. Wählen Sie das Menü Service.
- 3. Wählen Sie die Schaltfläche Reinigungsseite.
- 4. Legen Sie bei entsprechender Aufforderung Normalpapier im Format Letter oder A4 ein.
- 5. Berühren Sie die Schaltfläche OK, um den Reinigungsvorgang zu starten.

Das Gerät druckt die erste Seite und fordert Sie dann auf, die Seite aus dem Ausgabefach zu entfernen und bei gleicher Ausrichtung erneut in Fach 1 zu legen. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Die gedruckte Seite wird anschließend nicht mehr benötigt.

Drucken auf beiden Seiten (Duplex) unter Windows

1. Klicken Sie im Menü **Datei** in der Software auf **Drucken**.

 Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Fertigstellung.



Name:	-			Ecenschaft	en.
Status: Typ: Ort:	4			Drugker suche	Dates
Konmentar: Seiterbereich				Henuel dus	slex
 Ales Alguelle Si 	*			1	4
 Seiten: Einzelseiten n Seitenbereich werden, wie : 	*			V Sgite	ren
grucken:	Dokument	Zoom	-		-
Oguckauswahl	Ale Seiten in Bereich	Papjerformat skaleren	15 Kei	ete ne Skalerung	•

Antole	advantation and		1	Dente		
Envelore Optionen Duck	vehsiglungen	Paper Qualtal	Diette	Fedgeteking		
Tokunentustonen			-	1		
Bedetor Duck Install			1.000			
IT failed and share exception						
Bootieriet.						
Aut	. +)		LL.	1		
Seter pro Bat:						
1 Sete pro Bat.	•					
[]] Setensinder duckeri						
Seteraradiung						
Zeletowie, bits rach rechts						
		Automag				
		@ Hochlamat	é.			
		C Queford				
		10 the 180 Ge	of the last			
15						
42			He	Ha		

 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beidseitiger Druck (manuell). Klicken Sie auf OK, um die erste Seite des Jobs zu drucken.

Dokumentisphonen			E.	1
(if) Bedeetger Duck (manuel)	•		il 5	
Selari pro Batt	-			
Saleeninder Bucken Saleeninder Bucken Saleeninder Bucken Saleeninder Bucken Saleeninder Bucken Saleeninder Bucken		Aandriung @ Hochfamal © Guerfamal III Um 150 Ge	i stövher	



 Nehmen Sie das bedruckte Papier aus dem Ausgabefach, ohne die Ausrichtung dabei zu ändern, und legen Sie es mit der bedruckten Seite nach unten in das Zufuhrfach ein.

 Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf OK, um die zweite Seite des Jobs zu drucken.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 4/2012 Teilenummer: CF144-90971

Windows® ist eine in den USA eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Die Vervielfältigung, Änderung oder Übersetzung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen der Gewährleistungserklärung zum jeweiligen Produkt bzw. Dienst. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler bzw. Auslassungen in diesem Dokument.



CF144-90971

