

# 빠른 참조 가이드



### 복사 품질 최적화

다음 색상 품질 설정을 사용할 수 있습니다.

- 자동 선택: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
- 혼합: 텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 텍스트: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 그림: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습 니다.



- 2. 시작 화면에서 복사 단추를 누릅니다.
- 설정 단추를 누른 다음 스크롤하여 최적화 단추를 누릅니다. 화살표 단추를 눌러 옵션 을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누릅니다.
- 검정 또는 색상지 단추를 눌러 복사를 시작 합니다.

### HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)

- 1. 컴퓨터 바탕 화면에서 HP Scan 아이콘을 두 번 누릅니다.
- 2. 스캔 바로가기를 선택하고 필요한 경우 설정을 조정합니다.
- 3. 스캔을 누르십시오.

사용자 정의된 설정 집합을 생성하고 바로가기 목록에 저장하려면 새 바로가기 생성을 누릅니다.

3

# 토너 카트리지 교체

1. 앞쪽 도어를 여십시오.



2. 토너 카트리지 서랍을 잡아당기십시오.







 새 토너 카트리지를 포장 봉투에서 꺼냅니 다.



 토너 카트리지를 앞뒤로 부드럽게 흔들어 토너 카트리지 내부의 토너가 골고루 퍼지 게 합니다.

 새 토너 카트리지의 아래쪽에서 플라스틱 실드를 떼어냅니다.



 토너 카트리지의 아래쪽에 있는 이미지 드 럼을 만지지 마십시오. 이미지 드럼에 지문 이 묻으면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있 습니다.

8. 새 토너 카트리지를 제품에 넣습니다.

 토너 카트리지의 왼쪽에 있는 탭을 똑바로 위로 당겨 밀봉 테이프를 깨끗하게 떼어냅 니다. 밀봉 테이프는 버리십시오.

6



#### 10. 토너 카트리지 서랍을 닫으십시오.



11. 앞쪽 도어를 닫으십시오.



12. 수명이 다한 토너 카트리지와 플라스틱 실 드를 새 토너 카트리지 상자에 넣습니다. 상자에 있는 재활용에 관한 지시 사항을 따 릅니다.

### 스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인

시간이 지나면 이물질 얼룩이 스캐너 유리 및 흰색 플라스틱 받침에 쌓일 수 있는데, 이는 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음 절차에 따라 스캐너 유리 및 흰색 플라스틱 받침을 청소하십시오.

 전원 스위치로 제품을 끄고 콘센트에서 전 원 코드를 빼십시오.



- 2. 스캐너 덮개를 여십시오.
- 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세제를 살짝 묻혀서 스캐너 유리와 흰색 플 라스틱 받침을 닦아내십시오.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세 톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄 소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마십시오. 용액이 스며들어 제 품이 손상될 수 있습니다.



- 섀미 가죽 또는 셀룰로오스 스폰지로 유리 와 흰색 플라스틱 부분을 건조시켜 얼룩을 방지하십시오.
- 전원 케이블을 꽂은 다음 전원 스위치를 눌 러 제품의 전원을 켭니다.

8

# 색상 옵션 변경(Windows)

- 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선 택합니다.
- 제품을 선택한 후 속성 또는 환경설정 버튼 을 누릅니다.

				_7
프린터			_	
이름(N):	10		•	속성(P) ]
상태 :	17		^	프린터 찾기(D)
응유: (	<b>T</b>			···· 파일로 연생(L)
성명:	17			[] 수통 양면지(X)
BOITHE				
<ul> <li>모두(A)</li> </ul>				1.6.1
이 현재 페이 <sup>4</sup>				1.0
<ul> <li>안쇄할 표</li> </ul>			1	
표이지 변호				📝 한 부즼 인쇄(표)
임표(.)로 구·	779			
3, 5-12			-	
		확대/축소	_	
연쇄 대상( <u>₩</u> ):	문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지	수()	D: 18071 💌
인쇄( <u>B</u> ):	병위 내의 모든 페이지 💌	연쇄할 용제 크기( <u>Z</u> ):	현	제 설정된 용지 💌
84(0)		C	1	연 휘소

- **3**. **색상** 탭을 누릅니다.
- 4. 자동 또는 수동 설정을 누릅니다.
  - **자동** 설정: 대부분의 컬러 인쇄 작업 에는 이 설정을 선택하십시오.
  - 수동 설정: 다른 설정과 별도로 색상 설정을 조정하려면 이 설정을 선택하 십시오.

참고: 색상 설정을 수동으로 변경하 면 출력물에 영향을 줄 수 있습니다. 색상 그래픽 전문가만이 이 설정을 변 경하는 것이 좋습니다.

- 컬러 문서를 흑백이나 회색 음영으로 인쇄 하려면 그레이스케일로 인쇄 옵션을 누릅 니다. 이 옵션은 사진 복사 또는 팩스용 컬 러 문서 인쇄에 적합합니다. 또한 이 옵션 을 사용하여 초안을 인쇄하거나 컬러 토너 를 절약할 수도 있습니다.
- 확인 단추를 누릅니다.

값 인생 바로 가가 용가/용을 효과 왕값 역상 석상 음년 ② 가동 ● (2표)	ABIA
	HP EasyColor
색상 테마 RGB 색상:	
71世20(#G8) ·	
	정보 도움알

### 청소 페이지 인쇄

- 1. 시작 화면에서 설치 🔾 단추를 누릅니다.
- 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 3. 청소 페이지 단추를 누르십시오.
- 4. 메시지가 나타나면 일반 레터 또는 A4 용지를 넣으십시오.
- 5. 청소 작업을 시작하려면 확인 단추를 누릅니다.

자동 양면 출력 장치가 없는 제품의 경우, 한 면을 인쇄한 후 출력함에서 인쇄한 용지를 제거하고 용지함 1 에 같은 방향으로 용지를 다시 넣으라는 메시지를 표시합니다. 청소가 끝날 때까지 기다 려야 합니다. 출력된 용지는 버립니다.

# Windows 에서 양면 인쇄

 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인 쇄를 누릅니다.

 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추 를 누릅니다.

완료 탭을 누릅니다.



			7 🔜
프린터			
이름(N):	-		<ul> <li>속성(P)</li> </ul>
상태: 종류: 위치:	<del>~</del>		* 프린터 찾기(D)] : 파일로 연쇄(L)
성명: 정명:	-		는 수동 양편지(X)
<ul> <li>● 모두(A)</li> <li>● 현재 페이</li> </ul>	-	ĺ	*
<ul> <li>안쇄할 표 표미지 변호</li> </ul>	-		▼ 한 부적 인쇄(工)
3,5-12	-		-
		확대/축소	
연쇄 대상( <u>単</u> ):	문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지 4	우(H): 1바이지 🔹
인쇄( <u>B</u> ):	범위 내의 모든 페이지 💌	인쇄할 용제 크기( <u>Z</u> ):	현재 설정된 용지 💌
8400			확인 취소

문서 동년 [1] 양면 양쇄(수봉) [1] 왕이지 위로 날기기		E.	
445309± (#2	+		
물지당 몸이지 수:		25 - SD	
용지당 1월이지	•		
口 왕이지 경계선 입쇄			
COME TO DE CARE	-		
ALC: N ME HART		第21 始か	
		0.757 (0.01	
		El tang di R	
		10 10 10	
75			

 양면 인쇄(수동) 확인란을 선택합니다. 확 인 단추를 눌러 첫 번째 인쇄면을 인쇄합니 다.

※ 第0(均 위로 넓기기 소역자 레이아운		
N3	-	
용지당 없이지 수: 		
10 BOD 234 99	1	
10171 三十		
오픈족. 그 다음 다하족	*	
		물지 방향
		4로 방안
		⑦ 가로 방향
		10110年前四



 출력함에서 인쇄된 용지를 꺼내어 용지 방 향을 그대로 유지한 채 인쇄된 면이 아래로 향하게 하여 용지함에 넣습니다.

 제어판에서 확인 단추를 눌러 작업의 두 번 째 인쇄면을 인쇄합니다.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 4/2012 부품 번호: CF144-90981

Windows®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고 사전 서면 허가 없이 복사, 수정 또는 번역하는 것을 금합니다.

여기에 있는 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근거로 합니다. 문서의 어떤 내용도 추가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어서는 안됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.



CF144-90981

