

目次

1	操作手順	3
2	HP e-All-in-One を知ろう	
	プリンター各部の名称	5
	コントロール パネルの機能	6
	ワイヤレス設定	6
	ステータス ランプ	7
	オートオフ	8
3	印刷	
Ŭ	写真の印刷	
	ドキュメントの印刷	12
	クイック フォームの印刷	
	対筒の印刷	13
	印刷完了のヒント	14
4	どこからでも ePrint	
	どこからでも ePrint	17
5	用紙の基本	
	推奨する印刷用紙	19
	メディアのセット	
6	コピーとスキャン	
Ŭ		25
	コンピュータへのスキャン	26
	コピー完了のヒント	29
	コピールリのピット	20
_		
7	カートリッジの使用	
	推定インクレベルの確認	
	インク サブライ品の注文	
	カートリッジの交換	
	カートリッジ保証情報	34
8	接続方式	
	WiFi Protected Setup (WPS - WPS ルーターが必要)	37
	従来のワイヤレス接続 (ルーターが必要)	38
	USB 接続 (非ネットワーク接続)	38
	USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更	39
	ルーターを経由しないプリンターのワイヤレス接続	
	新しいプリンターの接続	40
	ネットワーク設定の変更	41
	ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント	41
	高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)	41

9 問題の解決法

印刷品質の改善	43
紙詰まりの解消	45
印刷できない	47
ネットワーク機能	54
ー ジー ジー ジー (2011)2-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	54

10 技術情報

注意	
カートリッジ チップの情報	
仕様	
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	60
規制に関する告知	65
索引	71

1 操作手順

HP e-All-in-One の使用方法

- <u>プリンター各部の名称</u>
- <u>メディアのセット</u>
- ・ <u>コピー</u>
- <u>カートリッジの交換</u>
- <u>紙詰まりの解消</u>

2 HP e-All-in-One を知ろう

- <u>プリンター各部の名称</u>
- <u>コントロール パネルの機能</u>
- <u>ワイヤレス設定</u>
- ・ <u>ステータス ランプ</u>
- ・ <u>オートオフ</u>

プリンター各部の名称

• HP e-All-in-One の正面および上面図



・ HP e-All-in-One の背面図



コントロール パネルの機能

コントロール パネルの機能



- 1 **戻る**:前の画面に戻ります。
- 2 キャンセル:現在の処理を中止し、デフォルト設定に戻します。
- 3 選択ボタン:画面表示に応じて変わる状況依存ボタン。
- 4 上ボタン:メニューの操作と枚数の選択に使用します。
- 5 下ボタン:メニューの操作と枚数の選択に使用します。
- 6 OK:現在選択している内容を確認します。
- 7 **ワイヤレス** ステータス ランプとボタン:青いランプはワイヤレス接続を示します。 このボタン を押すと、ワイヤレス状態とメニュー オプションが表示されます。 ランプが点滅するまでこの ボタンを押したままにすると、Wi-Fi Protected Setup (WPS) プッシュ ボタン モードが起動しま す。
- 8 ePrint ボタン: ボタンを押すと [Web サービス メニュー] が開き、プリンターの電子メール ア ドレスの表示と ePrint 設定を行うことができます。
- 9 オンボタン: プリンターの電源のオン、オフを切り替えます。

ワイヤレス設定

ワイヤレス状態とメニューオプションを表示するには、ワイヤレスボタンを押します。

- プリンターにワイヤレス ネットワークへのアクティブな接続がある場合、プリンター ディスプレイに [接続] およびプリンターの IP が表示されます。
- ワイヤレスが無効 (ワイヤレス通信がオフ) になっており、ワイヤレス ネットワークが使用できない場合、ディスプレイ画面に [ワイヤレスオフ] が表示されます。
- ワイヤレスが有効 (ワイヤレス通信がオン) になっており、ワイヤレス接続がない場合、
 ディスプレイ画面に [接続中] または [未接続] が表示されます。

プリンター ディスプレイを使用して、ワイヤレス ネットワークに関する情報の入手、ワイヤレス接続の確立などの操作が行えます。

使用方法	操作手順
ネットワーク設定ページを印刷します。 ネットワーク設定ページには、ネットワークの状態、 ホスト名、ネットワーク名などが表示されます。	 [ワイヤレス] ボタンを押して [ワイヤレス設定] メニュー を表示します。 [レポートの印刷] を選択し てから、[設定ページ] を選択 します。
ワイヤレス ネットワーク テスト レポートを印刷し ます。 ワイヤレス ネットワーク テスト レポートには、ワイ ヤレス ネットワークの状態、ワイヤレス信号強度、 検出されたネットワークなどの診断結果が表示され ます。	 [ワイヤレス] ボタンを押して [ワイヤレス設定] メニュー を表示します。 [レポートの印刷] を選択し てから、[テスト レポート] を 選択します。
ネットワーク設定をデフォルト設定に戻します。	 [ワイヤレス] ボタンを押して [ワイヤレス設定] メニュー を表示します。 [デフォルトに戻す] を選択 します。 デフォルトに戻すため選択 内容を確定します。
ワイヤレスをオン/オフにします。	 [ワイヤレス] ボタンを押して [ワイヤレス設定] メニュー を表示します。 [ワイヤレス] を選択します。 [ワイヤレス オン/オフ] メニ ューから、[オン] または [オ フ] を選択します。
Wi-Fi Protected Setup (WPS) 接続を確立します。	<u>WiFi Protected Setup (WPS - WPS</u> <u>ルーターが必要)</u>

ステータス ランプ

- <u>ワイヤレス ステータス ランプ</u>
- ・ <u>オン ボタン ランプ</u>

ワイヤレス ステータス ランプ

• (1)

ランプの動作	解決策
オフ	ワイヤレスがオフです。 ワイヤレ ス ボタンを押してプリンター ディ スプレイのワイヤレス メニューに アクセスします。 ワイヤレス メニ ューを使用してワイヤレス印刷を有 効にします。
ゆっくりした点滅	ワイヤレスはオンですが、ネットワ ークに接続されていません。 接続 を確立できない場合は、プリンター がワイヤレス信号の届く範囲内にあ ることを確認してください。
速い点滅	ワイヤレス エラーが発生していま す。 プリンター ディスプレイ上の メッセージを参照してください。
オン	ワイヤレス接続が確立され、印刷が 可能です。

オン ボタン ランプ

ランプの動作	解決策
オフ	プリンターの電源がオフになってい ます。
ゆっくりした点滅	デバイスがスリープ モードである ことを示します。 非動作状態が 5 分続いた後にプリンターが自動的に スリープ モードに入ります。
速い点滅	エラーが発生しました。 プリンタ ー ディスプレイ上のメッセージを 参照してください。
常時点滅	プリンターは印刷中またはコピー中 です。
オン	プリンターがオンで、印刷の準備が できています。

オートオフ

オート オフは、プリンターの電源を入れたときにデフォルトで自動的に有効になっています。 オート オフ が有効になっている場合、電力を節約するため、非動作状態が 2 時間続い

た後にプリンターが自動的にオフになります。 プリンターがワイヤレスまたは Ethernet (サ ポートされている場合) ネットワーク接続を確立すると、オート オフ は自動的に無効になり ます。 オート オフ設定は、プリンターのコントロール パネルから変更できます。 設定を変 更すると、プリンターはその設定を保持します。 オート オフ によってプリンターが完全に オフになるため、プリンターをオンに戻すには電源ボタンを使用する必要があります。

オート オフ設定を変更するには

- コントロール パネルの [ホーム] 画面に [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示された状態で [設定] を押します。
 - ② 注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで 戻る ボタンを押し てください。
- 2. プリンター ディスプレイの 設定 メニューから [基本設定] を選択します。
- 3. [基本設定] メニューから [オートオフ] を選択します。
- [オートオフ] メニューから、[オン] または [オフ] を選択し、設定内容を確認して から [続行] を選択します。
- ☆ ヒント ワイヤレスまたは Ethernet 接続されたネットワーク経由で印刷している場合は、 印刷ジョブが失われないように オート オフを無効にする必要があります。オート オフ が無効になっている場合でも、電力を節約するため、非動作状態が 5 分続いた後にプリン ターが自動的にスリープモードに入ります。

第2章

3 印刷

印刷ジョブを選択して続行します。

*	1

<u>写真の印刷</u>



<u>ドキュメントの印刷</u>



<u>封筒の印刷</u>



<u>クイック フォームの印刷</u>

詳細については、<u>印刷完了のヒント</u>を参照してください。

写真の印刷

フォト用紙に写真を印刷するには

- 1. 用紙トレイを引き出します。
- 用紙トレイからすべての用紙を取り出し、印刷面を下にしてフォト用紙をセット します。
 - ② 注記 お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが外側を向くようにフォト用紙をセットしてください。



詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリ ックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設 定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。

- 6. 適切なオプションを選択します。
 - ・ [レイアウト] タブで、[縦] または [横] の用紙方向を選択します。
 - [用紙/品質] タブの [メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類と印刷品質を選択します。
 - ② 注記 最大 dpi 解像度については、[用紙/品質] タブに移動して、[メディア] ド ロップダウン リストから [フォト用紙] を選択し、[品質設定] で [高品質] を選 択します。次に、[詳細設定] ボタンをクリックして、[出力品質] ドロップダ ウン リストから [最大 dpi] を選択します。最大 DPI をグレースケールで印 刷する場合、[グレースケールで印刷] ドロップダウン リストから [高画質グレ ースケール] を選択し、[最大 dpi] を選択します。
- 7. [OK] をクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスに戻ります。
- 8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。
- ② 注記 未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印刷前に平らにしておいてください。

ドキュメントの印刷

ソフトウェア アプリケーションから印刷するには

- 1. 用紙トレイが開いていることを確認します。
- 2. 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。



詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

- 3. ソフトウェア アプリケーションで、[印刷] ボタンをクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設 定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。
- 6. 適切なオプションを選択します。
 - ・ [レイアウト] タブで、[縦] または [横] の用紙方向を選択します。
 - [用紙/品質] タブの [メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類と印刷品質を選択します。
- 7. [OK] をクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
- 8. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

- ☆ ヒント ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。[レイアウト] タブで、[長辺綴じ] または [短辺綴じ] を [両面印刷] ドロップダウン メニューから選択します。 OK をクリックして印刷します。 ドキュメントを1ページ印刷すると、数秒待機することを指示するプロンプトが表示されます。次に、用紙の裏面が自動的にセットされます。 手作業で用紙をセットしなおすなど、何らかの操作を行う必要はありません。
- ② 注記 印刷したドキュメントが用紙の余白の内側に揃っていない場合は、正しい言語と地域を選択していることを確認してください。 プリンター ディスプレイで、[設定] を選択してから [基本設定] を選択します。 言語を選択してから、表示されているオプションから地域を選択します。 正しく[言語/地域] を設定すると、プリンターに対して適切なデフォルトの用紙サイズが設定されます。

クイック フォームの印刷

[クイック フォーム] では、クイック フォーム、カレンダー、ゲームを印刷できます。

クイック フォームの印刷

- 1. コントロール パネルの [ホーム] 画面で、[クイックフォーム] を選択します。
 - 登 ヒント プリンター表示メニューに [クイック フォーム] オプションが表示されない場合、オプションが表示されるまで [クイック フォーム] ボタンを押します。戻る
- 2. 上ボタンと下ボタンを押して、[マイ クイック フォーム]、[カレンダー]、[チェ ックリスト] のいずれかを選択します。次に、[OK] を押します。
- 3. 印刷する項目を選択したら、印刷枚数を選択して [OK] を押します。

封筒の印刷

HP e-All-in-One の給紙トレイには、複数の封筒をセットすることができます。光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでください。

② 注記 封筒に印刷するための書式設定については、お使いのワープロ ソフトのヘルプ ファ イルを参照してください。より美しく仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使 用をお勧めします。

封筒に印刷するには

- 1. 用紙トレイを引き出します。
- 封筒をトレイの中央に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。封筒の フタが左側または手前にくるようにします。



詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

- 3. 封筒の束をプリンターの奥まで押し入れます。
- 4. 用紙ガイドを移動して、封筒の端にぴったりとそろえます。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリ ックします。
- 6. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。
 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。
- 8. 適切なオプションを選択します。
 - [用紙/品質] タブの [メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類と印刷品質を選択します。
- [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をク リックします。

印刷完了のヒント

印刷に失敗しないためには、HP カートリッジが正しく動作し、インク残量が十分にあり、 用紙を正しくセットし、プリンターを適切に設定する必要があります。

インクのヒント

- HP 純正インク カートリッジを使用します。
- カートリッジを取り付ける準備ができるまで、キャップを開けたり、取り外したりしないでください。キャップをカートリッジにつけておくことで、インクの蒸発を減らすことができます。
- イエロー、マゼンタ、シアン、黒のカートリッジを正しく取り付けます。
 詳しくは、カートリッジの交換を参照してください。
- カートリッジの推定インクレベルを確認して、インクが十分にあることを確認します。
 詳しくは、推定インクレベルの確認を参照してください。
- 詳しくは、<u>印刷品質の改善</u>を参照してください。
- 印刷したページの裏にインクの汚れがある場合、[ツール]メニューを使用してクリーニングします。
 - [。] [ホーム] 画面に **[コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム]** が表示された状態で **[設 定]** ボタンを押します。
 - ② 注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで 戻る ボタンを押して ください。
 - [設定] メニューで [ツール] を選択します。
 - [ツール] メニューをスクロールして [インク汚れのクリーニング] を表示し、[OK]
 を選択します。
 - · 画面の指示に従ってください。

用紙をセットするときのヒント

- 用紙の束をセットします (用紙は、1 枚のみをセットしないでください)。紙詰まりを防 ぐため、すべて同じサイズと種類の用紙を使用してください。
- 印刷面を下にして用紙をセットします。

- 用紙を用紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセットしてください。
- すべての用紙がぴったり収まるように、用紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで用紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 詳しくは、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

プリンター設定のヒント

- 印刷ドライバの [用紙/品質] タブで、[メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類と印刷品質を選択します。
- [用紙/品質] タブの [用紙サイズ] ドロップダウン リストから適切なサイズを選択します。
- [HP Deskjet 3520 series] デスクトップ アイコンをダブルクリックして プリンター ソフトウェア を開きます。 プリンター ソフトウェア の [印刷とスキャン] をクリックしてから [基本設定] をクリックすると、印刷ドライバにアクセスできます。
 - ② 注記 [スタート] > [プログラム] > [HP] > [HP Deskjet 3520 series] > [HP Deskjet 3520 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセスすることもできます。
- ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。
 - [レイアウト] タブで、[長辺綴じ] または [短辺綴じ] を [両面印刷] ドロップダウン
 メニューから選択します。
 - OK をクリックして印刷します。
 ドキュメントを1ページ印刷すると、数秒間の待機を指示するプロンプトが表示されます。次に、用紙の裏面が自動的にセットされます。手作業で用紙をセットしなおすなど、何らかの操作を行う必要はありません。

注意

- HP 純正インク カートリッジは、HP プリンターおよび用紙で最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。
 - 営 注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプ ライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりません。

HP 純正インク カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit

- インクレベルの警告およびインジケーターが示すインクレベルは、インク交換のタイミングを示す予測にすぎません。
 - ② 注記 インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる 前に交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベル に達するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。
- 印刷ドライバで選択したソフトウェア設定は、印刷にのみ適用されます。コピーまたは スキャンには適用されません。

- ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。
 - 注記 [用紙/品質] または [レイアウト] タブの [詳細設定] ボタンをクリックします。 [印刷するページ数] ドロップダウン リストから [奇数ページのみ印刷] を選択します。[OK] をクリックして印刷します。ドキュメントの奇数ページを印刷した後、排紙トレイからドキュメントを取り出します。用紙を給紙トレイに白紙の面を上にして再セットします。[印刷するページ数] ドロップダウン リストに戻り、[偶数ページのみ印刷] を選択します。[OK] をクリックして印刷します。
- 黒インクのみを使用した印刷
 - ② 注記 モノクロ ドキュメントを黒インクだけを使って印刷するには、[詳細設定] ボタンをクリックします。[グレースケールで印刷] ドロップダウン メニューから、[黒インクのみ] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

最大 dpi を使用した印刷

フォト用紙に高品質でシャープなイメージを印刷するには、最大 dpi モードを使用します。 最大 dpi モードの印刷解像度については、技術仕様を参照してください。

最大 dpi で印刷すると、他の設定よりも印刷時間が長くなり、大量のディスク容量が必要になります。

最大 dpi モードで印刷するには

- 1. フォト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリ ックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。
 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [用紙/品質] タブをクリックします。
- 6. [メディア] ドロップダウン リストで、[フォト用紙] をクリックします。次に、 [品質設定] で [高品質] を選択します。
 - ② 注記 最大 dpi での印刷を可能にするには、[用紙/品質] タブのメディア ドロ ップダウン リストで、[フォト用紙、最高画質] を選択する必要があります。
- 7. [詳細設定] ボタンをクリックします。
- 8. [プリンタ機能] で、[出力品質] ドロップダウン リストから [最大 dpi] を選択しま す。
- 9. [OK] をクリックして拡張オプションを閉じます。
- 10. [レイアウト] タブで、[印刷の向き] を確認し、[OK] をクリックして印刷します。

4 どこからでも ePrint

ePrint は HP が提供する無償のサービスです。このサービスを利用すると、電子メールを送 信できる場所であればどこからでも、ePrint 対応のプリンターに電子メールを送信して印刷 できます。 Web サービスが有効になっていれば、必要な操作は、プリンターに割り当てら れた電子メール アドレスに文書や写真を送信するだけです。 追加のドライバやソフトウェ アは必要ありません。

ePrintCenter でのアカウント登録が完了したら (<u>www.eprintcenter.com</u>)、ログオンすること によって ePrint ジョブステータスの表示、ePrint プリンターのキューの管理、プリンター の ePrint の電子メール アドレスを使って印刷できるユーザーの管理、ePrint ヘルプの表示を 行えるようになります。

• <u>どこからでも ePrint</u>

どこからでも ePrint

ePrint を使用する前に、次の点を確認してください。

- □ インターネット アクセスが可能なネットワークにプリンターが接続されていること。
- □ Web サービスが有効になっていること。 無効になっている場合は、有効にするよう指示されます。

ePrint でドキュメントを印刷するには

- 1. Web サービスを有効にします。
 - a. プリンターのコントロール パネルの ePrint ボタンを押します。
 - b. 使用許諾契約に同意し、画面の指示に従って Web サービスを有効にします。
 - **c**. ePrint の情報ページを印刷してから、画面の指示に従って ePrint アカウント を登録します。
- 2. プリンターに割り当てられている ePrint の電子メール アドレスを確認します。
 - ▲ プリンターのコントロール パネルの ePrint ボタンを押します。 プリンター の電子メール アドレスが表示されます。 また、[プリンタ情報の印刷] を選 択すると、電子メール アドレスまたは登録 URL が印刷されます。
- 3. 印刷するドキュメントをプリンターに電子メールで送信します。
 - a. 電子メールを新規作成し、印刷するドキュメントを添付します。
 - **b**. この電子メールを、プリンターの電子メール アドレスに送信します。 添付されたドキュメントがプリンターで印刷されます。
- ② 注記1 メールは、受信後すぐに印刷されます。他のメールと同様に、いつ受信するか、 受信するかどうかは保証されません。プリンターの印刷ステータスは、ePrintCenter (www.eprintcenter.com)で確認できます。

注記 2 ドキュメントを ePrint で印刷する場合、オリジナルのドキュメントとスタイル、 フォーマット、テキストの順序が異なる場合があります。 高い印刷品質が求められるド キュメント (法的文書など)は、出力をきめ細かく調整できるソフトウェア アプリケーシ ョンを使用することをお勧めします。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

5 用紙の基本

- <u>推奨する印刷用紙</u>
- <u>メディアのセット</u>

推奨する印刷用紙

最高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 純正用 紙を推奨します。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

ColorLok

 HPは一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独 自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速 いドキュメントを実現します。ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのも のがメーカーにより提供されています。



HP アドバンス フォト用紙

 この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、 湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られ ます。用紙サイズには、A4、10 x 15 cm (切り取りラベル付き)、L 判、2 L 判がありま す。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

エヴリデイフォト用紙

 カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用 紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンタ 一で使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。用紙サイズには、半光 沢仕上げの A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (切り取りタブ付き、またはなし) などがあ ります。写真を長持ちさせる無酸性用紙です。

HP ブローシャ用紙 または HP Superior インクジェット用紙

 これらの用紙は、両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティン グが施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテ ーション、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダなどに使用するビジネス用のグラ フィックの印刷にお勧めします。

HP プレミアム プレゼンテーション用紙 または HP プロフェッショナル用紙

両面印刷が可能な厚手つや消し用紙です。プレゼンテーション、企画書、レポート、ニ ュースレター等に最適です。素晴らしい見た目や質感を実現する厚手用紙です。

HP インクジェット用上質普通紙 (両面)

 インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で 印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュ ースレターやレポート、広告などに最適です。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再 現する ColorLok テクノロジーを採用しています。

HP 印刷用紙

 HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、 見た目も質感も重量感のあるしっかりしたドキュメントを作成できます。にじみの少な い、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。ドキュメン トを長持ちさせる無酸性用紙です。

HP オフィス用紙

 HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、原稿、メモなど、毎日の使用 に適しています。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジー を採用しています。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

HP アイロン プリント紙

アイロン プリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

HP プレミアム インクジェット OHP フィルム

 プレミアム インクジェット OHP フィルム。 鮮やかでインパクトのあるカラー プレゼ ンテーション資料が印刷できます。このフィルムは、扱いやすく、にじまず速く乾くの で便利です。

HP フォト バリュー パック

 HP フォトバリューパックは、HP 純正カートリッジと HP アドバンス フォト用紙を セットしたお得なパッケージです。HP e-All-in-One を使ったプロフェッショナルな写 真印刷がお手頃価格で効率的に行えます。HP 純正インクと HP アドバンス フォト 用紙は、写真の保存性と鮮明さを維持できるように両方一緒に使用するよう設計されて います。大切な休暇中の写真を全て印刷したり、複数のプリントを共有したりする場合 に最適です。

メディアのセット

▲ 用紙サイズを選択して続行します。

フルサイズ用紙のセット

a. 用紙トレイを下げます。
 □ 用紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。



b. 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。
 □ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。



- **c**. 用紙をセットします。
 - □ 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を用紙トレイに挿入し ます。



- □ 用紙の束を止まるまで差し込みます。
- □ 用紙の束の両側と接するように横方向用紙ガイドを調整します。



小さなサイズの用紙のセット

a. 用紙トレイを外にスライドさせます。
 □ 用紙トレイを移動して、補助トレイを引き出します。



b. 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。
 □ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。



c. 用紙をセットします。
 □ 短い方の辺を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を挿入します。



- □ 用紙の束を奥まで差し込みます。
 - ② 注記 お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、その タブが外側を向くようにフォト用紙をセットしてください。
- □ 用紙の束の両側と接するように横方向用紙ガイドを調整します。
- □ 用紙トレイを中にスライドさせます。

封筒のセット

- **a**. 用紙トレイを下げます。
 - □ 排紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。



b. 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。
 □ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。



- □ メイン給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- **c**. 封筒をセットします。
 - □ 1 枚または複数枚の封筒を給紙トレイの中央に挿入します。印刷面を下 に向けて置いてください。封筒のフタが左側にきて上向きになるよう にします。



- □ 封筒の束を奥まで差し込みます。
- □ 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまで右にスライドさせます。

6 コピーとスキャン

- ・ <u>コピー</u>
- <u>コンピュータへのスキャン</u>
- ・ <u>コピー完了のヒント</u>
- スキャン完了のヒント

コピー

▲ 普通紙にコピーする場合、プリンター ディスプレイの [コピー] メニューで印刷 枚数およびカラーまたはモノクロを簡単に選択できます。 詳細設定では、用紙の 種類やサイズ、濃淡の調整、サイズ変更などを実行できます。 コピーの種類をクリックして続行します。

簡単なコピー

- **a**. 用紙をセットします。
 - □ 用紙トレイにフルサイズ用紙をセットします。



b. 原稿をセットします。
 □ 製品のカバーを持ち上げます。



□ 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。



カバーを閉じます。

- c. プリンター表示メニューから [コピー] を選択して、[コピー] メニューにアク セスします。
 - プリンター ディスプレイに [コピー] が表示されない場合は、[コピー] が 表示されるまで [戻る] ボタンを押します。
 - □ コピー枚数を増減するには、[コピー]メニューの [印刷部数] を選択しま す。次に、[OK] を押します。
 - □ A4 または 8.5" x 11" 普通紙にコピーするには、[モノクロ コピーを開始] または [カラー コピーを開始] を選択します。

その他のコピー機能

- ▲ [コピー]メニューを表示した状態で 上 ボタンと 下 ボタンを押し、設定を選 択します。
 - □ [用紙サイズ]: 用紙サイズと用紙タイプを選択します。 普通紙設定は、 普通紙の通常の印刷品質で印刷します。 フォト用紙設定は、フォト用紙 の最高の品質で印刷します。
 - [サイズの変更]: [実物大] は、原稿のサイズと同じサイズのコピーを作成します。ただし、コピーされた画像の余白が狭くなる可能性があります。[ページに合わせる]は、周囲を白の枠で囲んで中央揃えされたコピーを作成します。リサイズされたイメージは、選択した出力用紙のサイズに合わせて拡大または縮小されます。[カスタムサイズ] を使用すると、100% より大きい値を選択して画像サイズを拡大したり、100% より小さい値を選択して画像サイズを縮小できます。
 - □ [薄く/濃く]: コピーを薄くしたり濃くしたりするには、コピー設定を調 整します。
- ② 注記 2分間操作がない場合、コピーオプションは自動的に普通紙 A4 または 8.5 x 11 インチ (地域によって異なります)のデフォルト設定に戻ります。

コンピュータへのスキャン

スキャンは、プリンターのコントロール パネルまたはコンピューターから起動できます。1 つのページを画像ファイルにすばやくスキャンする場合は、コントロール パネルからスキャ ンします。複数のページを1つのファイルにスキャンする、スキャンのファイル フォーマッ トを定義する、またはスキャンされた画像を調整する場合は、コンピューターからスキャン します。 スキャンを準備する

- ▲ スキャンを準備するには:
 - a. 原稿をセットします。
 - □ 製品のカバーを持ち上げます。



□ 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。



□ カバーを閉じます。



b. スキャンを開始します。

プリンターのコントロール パネルからスキャンする

- プリンター表示メニューから [スキャン] を選択します。プリンター ディスプレイに [スキャン] が表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボタンを押します。
- 2. [コンピュータへのスキャン]を選択します。
- プリンター ディスプレイからスキャン先のコンピューターを選択します。 プリンター ディスプレイ上のリストにコンピューターが表示されない場合、コン ピューターがプリンターにワイヤレスまたは USB ケーブルで接続されているこ とを確認してください。 ワイヤレス接続を行っており、接続が機能していることを確認済みの場合、ソフ

トウェアでワイヤレススキャンを有効にする必要があります。

- a. [HP Deskjet 3520 series] デスクトップ アイコンをダブルクリックして プリンター ソフトウェア を開きます。
 - ② 注記 [スタート] > [プログラム] > [HP] > [HP Deskjet 3520 series] > [HP Deskjet 3520 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにア クセスすることもできます。
- b. [印刷とスキャン] アイコンをクリックします。
- c. [コンピュータ へのスキャンの管理] をクリックします。
- ② 注記 選択により、[コンピューターにスキャン]オプションを常時アクティブにしておくことができます。この機能が常時アクティブの場合、プリンターディスプレイから [スキャン]オプションを選択して、使用中のワイヤレス接続されたコンピューターにスキャンすることができます。この機能を常時アクティブにしていない場合、スキャンする前にプリンターソフトウェアで最初に[コンピューターにスキャン]オプションをアクティブにする必要があります。この設定が影響するのは、プリンターのコントロールパネルの[スキャン]ボタンのみです。[コンピュータへのスキャン]がアクティブかアクティブでないかに関係なく、スキャンはコンピューターからいつでも行えます。
- **4.** コンピューター上でスキャンした画像を探します。スキャンを保存すると、スキャンの保存先のディレクトリで Windows Explorer ウィンドウが開きます。

コンピューターからスキャンする

- [HP Scan] アプリケーションを開きます。 [スタート] > [プログラム] > [HP] > [HP Deskjet 3520 series] > [HP Deskjet 3520 series] > [HP スキャン] をクリ ックします。
- 2. ショートカット メニューから希望のスキャンの種類を選択し、[スキャン] をクリ ックします。

⑦ 注記 [スキャンのプレビューの表示] が選択されている場合、プレビュー画面 でスキャンされた画像を調整できます。

- 3. アプリケーションを別のスキャン用に開いたままにする場合は [保存] を選択し ます。アプリケーションを終了するには、[完了] を選択します。
- **4.** スキャンを保存すると、スキャンの保存先のディレクトリで Windows Explorer ウィンドウが開きます。

② 注記 同時にスキャン機能を有効にすることができるコンピューターの数は限られています。 プリンターの [ホーム] 画面から [スキャン] メニューにアクセスすると、現在スキャン可能なコンピューターを一覧できます。

コピー完了のヒント

印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。



- 印刷出力のコントラストの強弱を調整するには、プリンターディスプレイから[コピー]
 を選択し、[薄く/濃く]を選択します。
- 印刷出力の用紙サイズと用紙の種類を選択するには、プリンター ディスプレイから [コ ピー] を選択します。 [コピー] メニューから [用紙のサイズ] を選択し、普通紙またはフ ォト用紙、およびフォト用紙のサイズを選択します。
- 画像のサイズを変更するには、プリンター ディスプレイから [コピー] を選択し、[サイズ変更] を選択します。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

スキャン完了のヒント

印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。



• スキャナーのガラス面をきれいにして、付着物等がないことを確認してください。

- ワイヤレス接続を行っており、接続が機能していることを確認済みの場合、プリンター ディスプレイからスキャンするには、ソフトウェアでワイヤレス スキャンを有効にする 必要があります。 プリンター ソフトウェアを開いて [印刷とスキャン] を選択し、[コン ピュータへのスキャンの管理] を選択します。
- プリンター ディスプレイから [スキャン] を選択した後、プリンター ディスプレイ上の プリンターのリストからスキャン先のコンピューターを選択します。
- プリンターからコンピューターへのワイヤレス接続があり、接続されたコンピューターにいつでもすばやくスキャンできるようにしたい場合、[コンピュータにスキャン]を常時アクティブにしておきます。
- 複数のページがあるドキュメントを複数のファイルでなく1つのファイルにスキャン する場合、コントロールパネルから[スキャン]を選択する代わりにプリンターソフトウ ェアでスキャンを開始します。

💞 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

7 カートリッジの使用

- 推定インクレベルの確認
- <u>インク サプライ品の注文</u>
- ・ <u>カートリッジの交換</u>
- <u>カートリッジ保証情報</u>

推定インクレベルの確認

簡単にインク レベルを確認して、カートリッジの交換時期を知ることができます。インク レ ベルは、カートリッジの推定インク レベルを示しています。

本体のコントロール パネルからインクレベルを確認するには

- ▲ コントロール パネルの [ホーム] 画面に [コピー]、[スキャン]、[クイック フォー ム] が表示された状態で、[インクレベル] を選択します。 現在のインクレベルが 表示されます。
 - ⑦ 注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボタンを押してください。

プリンター ソフトウェアからインク レベルを確認するには

- [HP Deskjet 3520 series] デスクトップ アイコンをダブルクリックして プリン ター ソフトウェア を開きます。
 - ② 注記 [スタート] > [プログラム] > [HP] > [HP Deskjet 3520 series] > [HP Deskjet 3520 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセスすることもできます。
- 2. プリンター ソフトウェア で、[推定インクレベル] をクリックします。
- 注記1 再充填または再生されたプリントカートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリントカートリッジを取り付けた場合、インクレベルインジケーターが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 2 インク レベルの警告およびインジケーターは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のプリントカートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリントカートリッジを交換する必要はありません。

注記 3 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化 処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、 プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されま す。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細について は、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

インク サプライ品の注文

カートリッジを注文する前に、正しいカートリッジ番号を確認してください。

プリンターのカートリッジ番号を確認する

▲ カートリッジ番号はカートリッジ ドアの内側に記載されています。



プリンター ソフトウェア でカートリッジ番号を確認する

- [HP Deskjet 3520 series] デスクトップ アイコンをダブルクリックして プリン ター ソフトウェア を開きます。
 - ② 注記 [スタート] > [プログラム] > [HP] > [HP Deskjet 3520 series] > [HP Deskjet 3520 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセスすることもできます。
- プリンター ソフトウェア で [ショッピング] をクリックし、[サプライ品のオンラ イン購入] をクリックします。 このリンクをクリックすると、正しいカートリッ ジ番号が自動的に表示されます。

HP e-All-in-One 用の HP 純正 サプライ品を注文するには、<u>www.hp.com/buy/supplies</u> にアク セスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピング リ ンクをクリックします。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国または地域でお取り扱いがなくても、サプライ品情報を確認したり、一覧を印刷して最寄りの HP 販売店でのご購入時の参考にすることができます。

関連トピック

• <u>正しいカートリッジの選択</u>

正しいカートリッジの選択

HP では、純正 HP カートリッジを使用するように推奨します。 HP 純正カートリッジは、 HP プリンターで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

関連トピック

・ <u>インク サプライ品の注文</u>

カートリッジの交換

カートリッジを交換するには

- 1. 電源が入っていることを確認します。
- 2. カートリッジを取り外します。
 - a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



インクホルダーが右側に移動するまで待ちます。 **b**. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。





新しいカートリッジを差し込みます。
 a. カートリッジをパッケージから取り出します。



 カレンジのキャップをひねって取り外します。キャップは、強めにねじると 取り外しやすい場合があります。



c. 色付きのアイコンを並べて、カチッと音がしてしっかりとスロットに固定されるまでカートリッジを押し込みます。





d. カートリッジ ドアを閉じます。



カートリッジ保証情報

HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティングデバイスで使用された場合に 適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP イ ンク製品には適用されません。
保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用される条件です。保証期限は図のように、YYYY/MM 形式で製品に記載されています。



HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。

8 接続方式

- <u>WiFi Protected Setup (WPS WPS ルーターが必要)</u>
- <u>従来のワイヤレス接続 (ルーターが必要)</u>
- <u>USB 接続 (非ネットワーク接続)</u>
- <u>USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更</u>
- <u>ルーターを経由しないプリンターのワイヤレス接続</u>
- <u>新しいプリンターの接続</u>
- <u>ネットワーク設定の変更</u>
- <u>ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント</u>
- <u>高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)</u>

WiFi Protected Setup (WPS - WPS ルーターが必要)

HP e-All-in-One を WiFi Protected Setup (WPS) を使用してワイヤレス ネットワークに接続 するには、次のものが必要です。

 WPS 対応ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワーク。

😰 注記 HP e-All-in-One でサポートされるのは、2.4GHz 接続のみです。

- ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を 備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP e-All-in-One をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。
- ② 注記 WPS プッシュ ボタンを備えた Wi-Fi Protected Setup (WPS) ルーターがある場合、 プッシュ ボタン方式に従います。ルーターにプッシュ ボタンがあるかわからない場合、 ワイヤレス設定メニュー方式に従います。

プッシュ ボタン (PBC) 方式

- 1. ルーターの WiFi Protected Setup (WPS) ボタンを押します。
- ワイヤレス ランプが点滅を開始するまで [ワイヤレス] ボタンを押し続けます。
 3 秒間押し続けて、WPS プッシュ ボタン モードを起動します。
- ② 注記 タイマーが設定された約2分の間に、ネットワーキングデバイスの対応するボタンを押す必要があります。

ワイヤレス設定メニュー方式

- プリンターで [ワイヤレス] ボタンを押して、[ワイヤレス] メニューを表示します。プリンターが印刷中、エラー状態、または重要なタスクを実行中の場合、タスクが完了するまで、またはエラーが解消するまで待ってから [ワイヤレス] ボタンを押します。
- 2. プリンター ディスプレイから [設定] を選択します。

- 3. プリンター ディスプレイから [Wi-Fi Protected Setup] を選択します。
- WPS プッシュ ボタンを備えた Wi-Fi Protected Setup (WPS) ルーターがある場合、[プッシュ ボタン セットアップ] を選択し、画面の指示に従います。 ルーターにプッシュ ボタンがない場合、またはプッシュ ボタンがあるかわからない場合、[PIN セットアップ] を選択し、画面の指示に従います。
- ② 注記 タイマーが設定された約2分の間に、ネットワーキングデバイスの対応するボタン を押すか、ルーター PIN をルーターの設定ページに入力する必要があります。

従来のワイヤレス接続 (ルーターが必要)

HP e-All-in-One を内蔵ワイヤレス LAN 802.11 ネットワークに接続するには、次のものが必要です。

ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワーク。

😰 **注記** HP e-All-in-One でサポートされるのは、2.4GHz 接続のみです。

- ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を 備えたデスクトップコンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP e-All-in-One をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。
- □ ネットワーク名 (SSID)。
- □ WEP キーまたは WPA パスフレーズ (必要な場合)。

本製品を接続するには

- 1. コンピューターの CD-ROM ドライブに製品ソフトウェア CD を挿入します。
- 画面に表示される指示に従います。 指示されたら、同梱の USB 設定ケーブルを使って製品をコンピューターに接続 します。画面上の指示に従ってワイヤレス ネットワークの各設定を入力しま す。本製品がネットワークへの接続を試みます。 接続に失敗した場合は、画面の 指示に従って問題を解決し、接続をやり直します。
- 設定が完了したら USB ケーブルを外してワイヤレス ネットワーク接続をテストするように指示されます。製品がネットワークに正しく接続されたら、ネットワークを通して製品を使用するコンピューターごとにソフトウェアをインストールします。

USB 接続 (非ネットワーク接続)

HP e-All-in-One には、コンピューターに接続するための後部 USB 2.0 High Speed ポートがあります。

図 注記 Web サービスは USB 直接接続では使用できません。

USB ケーブルを使用して本製品を接続するには

- ▲ USB ケーブルを使用してコンピューターに接続する方法については、製品に付属するセットアップの説明書を参照してください。
 - ② 注記 USB ケーブルは、ソフトウェアからの指示があるまで本製品に接続しないでください。

プリンター ソフトウェアがインストールされている場合、プリンターはプラグ アンド プレ イ デバイスとして動作します。ソフトウェアがインストールされていない場合、デバイスに 付属の CD を挿入し、画面の指示に従います。

USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更

最初 USB ケーブルでプリンターをコンピューターに直接接続した状態でプリンターのセットアップとソフトウェアのインストールを行った場合、ワイヤレス ネットワーク接続に簡単に変更できます。ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワークが必要です。

🖹 注記 HP e-All-in-One でサポートされるのは、2.4GHz 接続のみです。

USB 接続からワイヤレス ネットワークに変更する場合は、事前に次の点を確認してください。

- ケーブルの切断を指示するプロンプトが表示されるまで、プリンターを USB ケーブル でコンピューターに接続した状態にします。
- このコンピューターは、プリンターのインストール先となるワイヤレス ネットワークに 接続する必要があります。

USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更

- コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プロ グラム] を選択し、[HP] を選択します。
- 2. [HP Deskjet 3520 series] を選択します。
- 3. [プリンタのセットアップとソフトウェア選択]を選択します。
- 4. [USB 接続プリンタのワイヤレスへの変換] を選択します。 画面の指示に従って ください。

ルーターを経由しないプリンターのワイヤレス接続

HP ワイヤレス ダイレクト では、新しいワイヤレス ネットワークやホットスポットに Wi-Fi デバイスを接続する方法で、コンピューター、スマートフォン、タブレットなどの Wi-Fi デ バイスを Wi-Fi 経由で直接プリンターに接続できます。 ワイヤレス ダイレクト を使用する と、Wi-Fi 対応デバイスから、ワイヤレス ルーターを経由せずにワイヤレスで直接印刷でき ます。 ワイヤレス ダイレクト を使用するには

- ワイヤレス ダイレクト を使用するには、[コントロール パネル] から ワイヤレス ダイレクト を起動します。ワイヤレス ダイレクト セキュリティをオンに設定 した場合は ワイヤレス ダイレクト の名前とパスワードを確認します。
 - a. [ホーム] 画面の [ワイヤレス] ボタンを押し、[設定] を選択します。
 - b. ワイヤレス ダイレクト が [オフ] の場合は [ワイヤレス ダイレクト] を選択して [オン (セキュリティなし)] または [オン (セキュリティあり)] を選択します。
 - ② 注記 セキュリティをオンにした場合、パスワードを持つユーザーだけが プリンターにワイヤレス接続できます。セキュリティをオフにした場合、 プリンターの Wi-Fi レンジ内に Wi-Fi デバイスを持つユーザーは、誰でも プリンターに接続できます。
 - c. [表示名] を選択すると、ワイヤレス ダイレクト の名前が表示されます。
 - d. [パスワードの表示] を選択すると、ワイヤレス ダイレクト のセキュリティ がオンの場合には ワイヤレス ダイレクト のパスワードが表示されます。
- ワイヤレス コンピューターまたはモバイル デバイスからワイヤレスを有効に し、ワイヤレス ダイレクト名 (例: HP-print-BF-Deskjet 3520) を検索し、接続し ます。ワイヤレス ダイレクト のセキュリティがオンの場合には、プロンプトに ワイヤレス ダイレクト パスワードを入力します。 コンピューターまたはモバ イル デバイスから通常通りに印刷します。
- 図 注記1 ワイヤレス ダイレクト 接続では、インターネット アクセスは行いません。

注記 2 ワイヤレス ダイレクト 接続は、プリンターがワイヤレス ホーム ネットワークに 接続されている場合でも使用することができます。

注記 3 印刷、スキャン、プリンターのメンテナンスなど、ワイヤレス ホーム ネットワー クで使用できる機能はすべて、プリンター ソフトウエアがインストールされているコン ピューターを ワイヤレス ダイレクト を使ってプリンターに接続した場合にも使用でき ます。 プリンターがホーム ネットワークと ワイヤレス ダイレクト に同時にワイヤレス 接続する場合は、サポートされない機能があります。

新しいプリンターの接続

プリンターをコンピューターに接続していない場合や、同モデルのプリンターを追加でコン ピューターに接続したい場合には、**[新しいプリンターの接続]** 機能を使って接続を設定でき ます。

新しいプリンターを接続するには

- コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プロ グラム] を選択し、[HP] を選択します。
- 2. [HP Deskjet 3520 series] を選択します。
- 3. [プリンタのセットアップとソフトウェア選択]を選択します。
- 4. [新しいプリンタの接続]を選択します。画面の指示に従ってください。

ネットワーク設定の変更

ネットワーク設定を変更するには

- コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プロ グラム] を選択し、[HP] を選択します。
- 2. [HP Deskjet 3520 series] を選択します。
- 3. [プリンタのセットアップとソフトウェア選択]を選択します。
- 4. [新しいプリンタの接続]を選択します。画面の指示に従ってください。

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使 用するためのヒント

ネットワーク接続されたプリンターのセットアップと使用については、次のヒントを参考に してください。

- ネットワークに接続されたワイヤレス プリンターをセットアップする場合、ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントの電源がオンになっていることを確認します。プリ ンターによってワイヤレス ルーターが検索され、コンピューター上に検出されたネット ワーク名が一覧されます。
- コンピューターが仮想私設ネットワーク (VPN) に接続されている場合、プリンターなど ネットワーク上のその他のデバイスにアクセスするためには、VPN から切断する必要が あります。
- ネットワークセキュリティ設定を見つける方法を理解します。<u>詳細については、ここを</u> クリックしてオンライン接続します。
- ネットワーク診断ユーティリティとその他のトラブルシューティングのヒントを理解します。
- USB からワイヤレス接続に変更する方法を理解します。<u>詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します</u>。
- プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作す る方法を理解します。詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)

プリンターがネットワークに接続されている場合、内蔵 Web サーバーを使用してコンピュ ーターからステータス情報の表示、設定の変更、およびプリンターの管理を行うことができ ます。

② 注記 一部の設定の表示または変更には、パスワードが必要になる場合があります。

内蔵 Web サーバーは、インターネットに接続せずに開いて使用することができます。ただし、一部の機能は使用できません。

- 内蔵 Web サーバーを開くには
- <u>cookie について</u>

接続方式

内蔵 Web サーバーを開くには

② 注記 プリンターがネットワークに接続され、IP アドレスが指定されている必要があります。プリンターの IP アドレスを見つけるには、[ワイヤレス] ボタンを押すか、ネットワーク設定ページを印刷します。

コンピューターのサポートされた Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP ア ドレスまたはホスト名を入力します。

例えば、IP アドレスが 192.168.0.12 の場合、次のアドレスを Internet Explorer などの Web ブラウザに入力します。http://192.168.0.12

cookie について

内蔵 Web サーバー (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト ファイ ル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルにより EWS は次回アクセ ス時にユーザーのコンピューターを認識することができます。例えば、EWS 言語を設定した 場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその 言語で表示されます。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッシ ョンの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピューター上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前 に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択 できます。また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

- ② 注記 プリンターによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれかが使用できな くなる場合があります。
- アプリケーションを終了したところからの再開(特にセットアップウィザードで有用)
- EWS ブラウザ言語設定の記憶
- EWS ホームページのカスタマイズ

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法については、 Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

第8章

9 問題の解決法

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 印刷品質の改善
- 紙詰まりの解消
- 印刷できない
- ネットワーク機能
- ・ <u>HP サポート</u>

印刷品質の改善

- 1. HP 純正カートリッジを使用していることを確認します。
- プリントのプロパティで、[メディア]ドロップダウン リストから適切な用紙タイ プと印刷品質が選択されていることを確認します。 プリンター ソフトウェア の[印刷とスキャン]をクリックしてから [基本設定] をクリックすると、プリン トのプロパティにアクセスできます。
- 推定インクレベルを確認し、カートリッジのインクが不足していないか調べます。詳しくは、<u>推定インクレベルの確認</u>を参照してください。プリント カートリッジがインク不足の場合は、プリント カートリッジを交換してください。
- 4. プリンター カートリッジを調整します。

プリンター ソフトウェアからカートリッジを調整するには

- 注記 カートリッジを調整することで高品質の出力が得られます。HP All-in-One では、新しいカートリッジを取り付けるたびに、カートリッジの調整を 求めるメッセージが表示されます。プリント カートリッジを取り外した後も う一度取り付けた場合には、プリント カートリッジの調整のメッセージは表 示されません。HP All-in-One にはプリント カートリッジに合わせて調整し た値が記憶されるので、プリント カートリッジの再調整は必要ありません。
- a. 給紙トレイに、A4の未使用の白い普通紙をセットします。
- b. プリンター ソフトウェア の [印刷とスキャン] をクリックしてから [プリン タのメンテナンス] をクリックすると、[プリンター ツールボックス] が開き ます。
- c. [プリンタ ツールボックス] が表示されます。
- d. [プリンタ サービス] タブの [プリントヘッドの調整] をクリックします。 調 整シートが印刷されます。
- e. カートリッジ調整シートの印刷面を下にして、ガラス板の右下隅に合わせて セットします。
- f. プリンター ディスプレイの指示に従ってカートリッジを調整します。 使用 したカートリッジ調整シートは再利用するか破棄してください。

5. カートリッジのインクが少なくなっていない場合は、診断ページを印刷します。

診断ページを印刷するには

- a. 給紙トレイに、A4の未使用の白い普通紙をセットします。
- b. プリンター ソフトウェア の [印刷とスキャン] をクリックしてから [プリン タのメンテナンス] をクリックすると、[プリンター ツールボックス] が開き ます。
- c. [デバイス レポート] タブの [診断情報の印刷] をクリックして、診断ページを 印刷します。 診断ページで青、マゼンタ、黄色、および黒のカラーボックス を確認します。 色のボックスと黒のボックスの中に縞模様が見えるか、ボッ クスの場所にインクがない場合は、カートリッジが自動的にクリーニングさ れます。

Printer Status Report								
Product Information	Conr	nectivi	ty Settings					
1. Model Name: HP Deskiet 3520 e-All-in-One Printer	13. Network Status: Offline							
2. Model Number: 3520	14. Active Connection Type: None							
3. Senal Number: CN1881C48505SY	15. URL: http://0.0.0.0							
4. Product Number: CX052A	16. Hostname: HP4530BF							
5. Service ID: 21/259	17. Ad	17. Admin Password: Not Set						
5. Printer Zone (PX): 2								
7. Firmware Version: STL1FAic980X	Scar	settin	ngs					
5. FW Paton Version: 0								
2. Country/Region: 15 / 1	18. Fr	ont Pane	el Destinations Lie	t0				
10. Duplexer: Installed	19, 50	2911MI C	Reeal Trest: Not Plu	n				
Print Usage Information	Scan Usage Information							
11. Total Pages Printed: 29	20. Pa	iges Sca	inned: 7					
12. Bordanissi Piages Printed: 3								
Ink Delivery System Information								
21. IK: 283								
22. Ink Supply:	Magenta		Cyan		Yellow		Black	
23 Estimated Int Least								
	[1	[1	[1	[]
24. Ink Zone:	2		2		2		2	
25. Ink Instalt	08/10/2011		00/10/2011		09/10/2011		09/10/2011	
28. USE:	0		0		D		0	
27. HP	1		1		1		Marries	
28. Ink Warranty Ends:	06/07/2013		05/28/2013		05/28/2013		06/18/2013	
29. Ink Namber:	HP 584XL		HP 564XL		HP 564XL		HP 564XL	
Additional Assistance								
For more adversation about how to charge sufficient are	t decrease ambles		The local diversion	tation for	wardening This			
documentation is mailable on your computer after you	instal the software	a sitter	from the HP Desi	tiet 3520	-Allin One Prints	e Printee		
Software (Windows) or the Help Viewer (Mac OS).								
International Trans								
To verify your product is sature correctly for Wasless, n	in the Wireless Ne	dwork Te	est. You can acce	en this tex	st from the device	interes		
panel.								
No. Contraction of the Contracti								
			,					
			L					
		-	1					
	-	-	1					
	-		L					

 診断ページのカラーおよび黒のボックスに線が入っていたり、ボックス内に印刷 されていない箇所がある場合は、カートリッジの自動クリーニングを実行しま す。

プリントヘッドを自動クリーニングするには

- a. 給紙トレイに、A4の未使用の白い普通紙をセットします。
- b. プリンター ソフトウェア の [印刷とスキャン] をクリックしてから [プリン タのメンテナンス] をクリックすると、[プリンター ツールボックス] が開き ます。
- c. [プリンタ サービス] タブの [プリントヘッドのクリーニング] をクリックします。 画面の指示に従ってください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、<u>ここをクリックしてオンライントラブルシューティ</u> ングを参照してください。

紙詰まりの解消

詰まった用紙が見えており、プリンターの外部からアクセスできる場合、詰まった用紙を引 っ張り出して、OK を押します。外部から用紙が見えないか、用紙にアクセスできない場合、 カートリッジ アクセス ドアを開いて紙詰まりの位置を特定します。 カートリッジ アクセス ドアを開いて紙詰まりの位置を特定する

- 紙詰まりがカートリッジアクセス領域に存在する場合、用紙を引っ張って、詰まった用紙を取り除きます。
 - ② 注記 用紙を取り除くとき、カートリッジに接続されている白いエンコーダー ストリップに触れないようにしてください。



2. 紙詰まりがプリンターの後部側で発生した場合、アクセス ドアを開いてアクセス します。



- a. アクセス ドアを開きます。
- **b**. 詰まった用紙を取り除きます。
- c. アクセスドアを閉じます。ラッチが両方とも固定されるまで、ドアをプリンターの方向にゆっくりと押して閉じます。
- カートリッジ アクセス ドアを開いても用紙に届かない場合は、カートリッジ ア クセス ドアを閉じます。
 - a. 用紙トレイの用紙をすべて取り出します。
 - **b**. プリンターを回転して、プリンターの左側を下にします。
 - c. 用紙トレイを引き出し、プリンターの内部から詰まった用紙を取り除きます。



d. 用紙トレイを元に戻します。

e. 底部が下に来るようにプリンターを回転し、用紙をセットします。 コントロール パネルの [OK] ボタンを押して、印刷ジョブを続行します。 上記の方法で問題が解決しない場合は、<u>ここをクリックしてオンライントラブルシューティングを参照してください</u>。

紙詰まりが発生しないようにするには

- 給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。
- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセットしてください。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイ にセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。
- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横 方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、<u>ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ</u> <u>ングを参照してください</u>。

印刷できない

うまく印刷できない場合は、HP 印刷診断ユーティリティをダウンロードしてください。このユーティリティを使用すると、この問題を自動的に解決できます。このユーティリティを 取得するには、適切なリンクをクリックします。

② 注記 言語によっては、HP 印刷診断ユーティリティをご利用いただけない場合があります。

<u>HP 印刷診断ユーティリティのダウンロード ページにアクセスします (32 ビット Windows</u> <u>用)</u>。

<u>HP 印刷診断ユーティリティのダウンロード ページにアクセスします (64 ビット Windows</u> <u>用)</u>。

印刷の問題を解決する

- ② 注記 プリンターの電源がオンであり、トレイに用紙があることを確認します。それでも 印刷できない場合は、次の手順に従ってください。
- 1. エラー メッセージを確認して、解決します。
- USB ケーブルをいったん外し、再度接続します。

3. プリンターが停止またはオフラインでないことを確認します。

プリンターが停止またはオフラインでないことを確認するには

- a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [Windows 7]: Windows の[スタート] メニューから、[デバイスとプリンタ]をクリックします。
 - [Windows Vista]: Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - [Windows XP]: Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- b. 製品のアイコンをダブルクリックするか、製品のアイコンを右クリックして [印刷内容の表示] を選択し、印刷キューを開きます。
- c. [プリンタ] メニューで [一時停止] または [プリンタをオフラインで使用する] の横にチェックマークがないことを確認します。
- d. 何らかの変更を行なった場合は、もう一度印刷を実行します。
- 4. 本製品がデフォルト プリンターに設定されていることを確認します。

プリンターがデフォルト プリンターに設定されているかどうかを確認するには

- a. オペレーティングシステムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [Windows 7]: Windows の[スタート] メニューから、[デバイスとプリンタ]をクリックします。
 - 「Windows Vista]: Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - [Windows XP]: Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- b. 正しいプリンターがデフォルト プリンターとして設定されていることを確認します。
 デフォルト プリンターは横の黒または緑の丸内にチェックマークが付いています。
- c. 間違ったプリンターがデフォルト プリンターとして設定されている場合は、 正しいプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
 d. 製品を再度使ってみます。
- 5. 印刷スプーラーを再起動します。

印刷スプーラーを再起動するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。

Windows 7

- Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[システム とセキュリティ]、[管理ツール] の順にクリックします。
- ・ **[サービス]** をダブルクリックします。
- ・ [印刷スプーラ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- [全般] タブの、[スタートアップの種類] の横で、[自動] が選択されていることを確認します。
- サービスがまだ起動していなければ、[サービス状態]の[スタート]、[OK]の順にクリックします。

Windows Vista

- Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[システム とメンテナンス]、[管理ツール]の順にクリックします。
- [サービス] をダブルクリックします。
- [印刷スプーラ サービス] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- [全般] タブの、[スタートアップの種類] の横で、[自動] が選択されていることを確認します。
- サービスがまだ起動していなければ、[サービス状態]の[スタート]、[OK]の順にクリックします。

Windows XP

- Windows の [スタート] メニューから、[マイ コンピュータ] を右クリックします。
- [管理] をクリックし、次に [サービスとアプリケーション] をクリックします。
- ・ [サービス] をダブルクリックし、次に [印刷スプーラ] を選択します。
- [印刷スプーラ] を右クリックし、[再起動] をクリックしてサービスを再 起動します。
- b. 正しいプリンターがデフォルト プリンターとして設定されていることを確認します。
 デフォルト プリンターは横の黒または緑の丸内にチェックマークが付いています。
- c. 間違ったプリンターがデフォルト プリンターとして設定されている場合は、 正しいプリンターを右クリックし、**[通常使うプリンタに設定]**を選択します。
- d. 製品を再度使ってみます。
- 6. コンピューターを再起動します。
- 7. 印刷キューをクリアします。

印刷キューをクリアするには

- a. オペレーティングシステムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - [Windows 7]: Windows の[スタート] メニューから、[デバイスとプリンタ]をクリックします。
 - [Windows Vista]: Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - [Windows XP]: Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- **b**. 印刷キューを開くためにプリンターのアイコンをダブルクリックします。
- c. [プリンタ] メニューで、[すべてのドキュメントの取り消し] または [ドキュメントの削除] をクリックし、[はい] をクリックして確定します。
- d. それでもまだキューにドキュメントが残っている場合は、コンピューターを 再起動し、再起動後にもう一度印刷を実行します。
- e. 印刷キューを再度チェックしてクリアされていることを確認し、もう一度印刷を実行します。
 印刷キューがクリアされていない場合や、クリアされているが印刷に失敗する場合は、次の解決方法に進んでください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、<u>ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ</u> ングを参照してください。

インクホルダーの確認

用紙など、インク ホルダーをふさいでいる障害物を取り除きます。

② 注記 紙詰まりを取り除くために、工具やその他の道具を使用しないでください。製品内部から紙詰まりの用紙を取り除くときには、常に注意してください。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

用紙トレイの準備

用紙トレイを開く

▲ 印刷を開始するには用紙トレイが開いている必要があります。



◆ 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリンターの準備

印刷品質に満足できない場合、カートリッジをコントロール パネルから自動的にクリーニン グします。

カートリッジを自動的にクリーニングする

1. [ホーム] 画面に [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示された状態で [設定] ボタンを押します。

『注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボタンを押してください。

- 2. [設定] メニューで [ツール] を選択します。
- 3. [ツール] メニューで [プリントヘッドのクリーニング] を選択します。
- 4. 画面の指示に従ってください。

カートリッジの保守には、プリンターの オート オフ機能を使用してプリンターの電力利用を 管理します。

詳細については、オートオフを参照してください。

プリンターの障害

プリンターの障害を解決する

▲ プリンターの電源を入れ直しても問題が解決しない場合、HP サポートへお問い 合わせください。

🌏 <u>詳細は HP サポートへお問い合わせください</u>。

プリント ヘッドの故障

このプリンターのプリント ヘッドは故障しています。

😴 <u>詳細は HP サポートへお問い合わせください</u>。

手動両面印刷

用紙の種類によっては、自動両面印刷がサポートされないことがあります。 自動両面印刷に 対応していない種類の用紙で両面印刷を行うには、手動両面印刷を使用します。

手動で両面印刷するには

- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリ ックします。
- プリンター ドライバーの [印刷] ドロップダウン メニューから [奇数ページ]を選 択します。 [OK] をクリックして印刷します。
- 3. ドキュメントの奇数ページの印刷が完了したら、印刷済みの用紙を排紙トレイか ら取り出し、白紙の面を下にして給紙トレイにセットします。
- 4. [印刷] ドロップダウンメニューに戻り、[偶数ページ] を選択します。[OK] をクリックして印刷します。

インク カートリッジの問題

まず、カートリッジを外して、再装着してみます。問題が解決しない場合は、カートリッジの接点の汚れを拭き取ります。それでも問題が解決しない場合は、<u>カートリッジの交換</u>.

インク カートリッジの接点の汚れを拭き取る

- ▲ 注意 クリーニング手順は数分で終わります。インク カートリッジをできるだけはやく 製品に再度取り付けてください。インク カートリッジを製品の外に出して 30 分以上放 置しないでください。プリント ヘッドとインク カートリッジの両方が損傷する恐れがあ ります。
- 1. 電源が入っていることを確認します。
- カートリッジ アクセス ドアを開きます。

問題の解決法



インクホルダーが右側に移動するまで待ちます。

エラーメッセージに示されたカートリッジのタブを押して固定を解除し、スロットから取り外します。





インクカートリッジの横を持って底面を上向きにし、インクカートリッジの電気接触部を探します。電気接触部は、銅色または金色をした4つの小さな長方形の金属でできており、インクカートリッジの底面にあります。



- 5. 接触部を乾いた綿棒や糸くずの出ない布で拭きます。
 - △ **注意** 接触部のみに触れるように注意し、インクやその他の破片がカートリッジのほかの場所につかないようにします。
- 製品内部にあるプリント ヘッドの接触部を探します。接触部は、4本の銅色また は金色のピンのような形状で、インク カートリッジの接触部とぴったり合う位置 にあります。



- 7. 乾いた綿棒や糸くずの出ない布で接触部を拭きます。
- 8. インク カートリッジをもう一度取り付けます。
- アクセスドアを閉め、エラーメッセージが表示されなくなったかどうか確認します。
- まだエラーメッセージが表示される場合は、製品の電源をオフにして、もう一度 オンにします。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

カートリッジのセットアップ

プリンターを初めてセットアップするときには、プリンターの箱に同梱されていたカートリ ッジを装着する必要があります。これらのカートリッジには SETUP というラベルが貼られ ており、これらのカートリッジによって最初の印刷ジョブの前にプリンターが調整されます。 初期製品セットアップ中に SETUP カートリッジを装着しないと、エラーが発生します。通 常のカートリッジ セットを装着した場合、プリンターのセットアップを完了するには、それ らを取り外して、SETUP カートリッジを装着します。プリンターのセットアップの完了後 は、プリンターで通常のカートリッジを使用できます。

▲ 警告 カートリッジを取り付ける準備ができるまで、キャップを開けたり、取り外したりしないでください。 キャップをカートリッジにつけておくことで、インクの蒸発を減らすことができます。 必要に応じて SETUP カートリッジのオレンジ キャップを使用できます。



🍼 <u>詳細は HP サポートへお問い合わせください</u>。

カートリッジ サプライ アップグレード

プリンターがサプライ アップグレード カートリッジを認識するようにします。

- 1. サプライ アップグレード カートリッジを取り外します。
- 2. 元のカートリッジをホルダーに挿入します。
- 3. アクセス ドアを閉め、ホルダーが移動を停止するまで待ちます。

- 元のカートリッジを取り外し、サプライ アップグレード カートリッジと交換します。
- 5. アクセス ドアを閉め、ホルダーが移動を停止するまで待ちます。

それでもサプライ品のアップグレードのエラー メッセージが表示される場合は、HP サポートへお問い合わせください。

🍼 <u>詳細は HP サポートへお問い合わせください</u>。

旧式のカートリッジ

このカートリッジの新しいバージョンを使用する必要があります。 ほとんどの場合、カート リッジのパッケージの外側に、カートリッジの新しいバージョンと保証有効期限が記載され ています。



日付の右に 'v1' と複数スペースがある場合、カートリッジはアップデートされた新しい バージョンです。

詳細は HP サポートへお問い合わせください。

ネットワーク機能

- ネットワークセキュリティ設定を見つける方法について理解します。詳細については、
 ここをクリックしてオンライン接続します。
- ネットワーク診断ユーティリティとその他のトラブルシューティングのヒントを理解します。詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。
- USB からワイヤレス接続に変更する方法を理解します。<u>詳細については、ここをクリッ</u> <u>クしてオンライン接続します</u>。
- プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作す る方法を理解します。詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

HP サポート

- <u>製品の登録</u>
- <u>サポート プロセス</u>
- <u>電話による HP サポート</u>
- <u>追加の保証オプション</u>

製品の登録

登録に数分かけるだけで、迅速なサービス、効果的なサポート、製品サポートの通知を得る ことができます。ソフトウェアのインストール中にプリンターを登録しなかった場合、<u>http://</u> www.register.hp.com で登録できます。

サポート プロセス

お困りのときは、以下の手順に従ってください。

- 1. 製品付属のマニュアルを確認してください。
- HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> をご覧ください。 HP オンライン サポートは、HP のお客様どなたでもご利用いただけます。この サイトには常に最新の製品情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のようなサービスが用意されています。
 - ・ 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ
 - 製品用ソフトウェアおよびドライバ アップデート
 - 有用な製品情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法
 - 事前予防的な製品アップデート、サポートのお知らせ、HP ニュースの配信 (製品登録を行ってください)
- HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポートオプションは、製品、国/ 地域、および言語により異なります。

電話による HP サポート

電話サポートのオプションとご利用いただける内容は、製品、国/地域、および言語によって 異なります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- <u>電話サポートの期間</u>
- <u>電話でのご連絡</u>
- サポートの電話番号
- <u>電話サポート期間終了後のサポート</u>

電話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む)の各国 で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、 www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピューターと製品の前からおかけください。 また、以下の情報を事前にご用意ください。

- 製品名 (製品フロント パネルに表示。HP Deskjet 3520、HP Deskjet Ink Advantage 3525 など)
- 製品番号 (カートリッジ ドア内側に表示)



- シリアル番号(製品背面または底面に記載)
- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え。
 - この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう一度再現できますか?
 - この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピュー ターに追加しましたか?
 - この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか?

サポートの電話番号

最新の HP サポート電話番号一覧およびご利用料金については、<u>www.hp.com/support</u> を参照 してください。

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。 サポートは、HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> でもご利用いただけ ます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポー ト電話番号にご連絡ください。

追加の保証オプション

追加料金で HP e-All-in-One のサービス プランを拡張できます。<u>www.hp.com/support</u> にア クセスし、お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての 情報をサービスおよび保証項目で探してください。

10 技術情報

このセクションでは、HP e-All-in-One の技術仕様および国際的な規制について説明します。 詳細な仕様については、HP e-All-in-One 付属のドキュメントを参照してください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- ・ <u>注意</u>
- <u>カートリッジ チップの情報</u>
- <u>仕様</u>
- 環境保全のためのプロダクトスチュワード プログラム
- <u>規制に関する告知</u>



Hewlett-Packard Company からの通知 本文書に記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。 All rights reserved. 著作権法で規定されている場合を除き、Hewlett-Packard による書面での許可なく、本資料を再製、改作、翻訳することは 禁じられています。HP 製品およびサービスのみに適用される保証は、製品およびサービスに付属の保障書に記述されています。本書に記載 されている内容は、追加の保障とはなりません。HP は、本書に記載されている技術的または編集上の誤り、あるいは省略事項について、一 切責任を負いません。 © 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, Windows XP、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 Windows 7 は、米国またはその他の国の Microsoft Corporation の登録商標です。 Intel および Pentium は、Intel Corporation または米国およびその他の国の子会社の登録商標です。 Adobe[®] は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

カートリッジ チップの情報

本製品で使用される HP カートリッジには、製品の動作を補助するためのメモリ チップが搭載されています。また、このメモリ チップは、本製品の使用状況に関するいくつかの限定情報を収集します。この情報には次のものが含まれます。カートリッジを最初に装着した日付、カートリッジで印刷したページ数、ページ カバレッジ、使用した印刷モード、発生した印刷エラー、製品モデル。HP はこれらの情報をお客様のプリンティング ニーズに合った製品の開発に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られたデータには、カートリッジまたは製品の顧客また はユーザーを特定できる情報は含まれません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/</u>) により返却されたカートリッジからメモリ チップのサンプリングを回収しています。このサンプリングから得られたメモリ チップは、今後の HP 製品改良のために読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを補助する HP パートナーも同様に、このデータにアクセスできる場合があります。

第三者がカートリッジを所有すると、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスできる場合があ ります。もし、お客様がこの情報へのアクセスを許可したくない場合は、チップを動作不能 にすることができます。ただし、メモリ チップを動作不能にすると、そのカートリッジは HP 製品で使用できなくなります。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、製品の使用情報を回収するメモリ チップの機能を無効にすることにより、情報にアクセスできなくすることができます。

使用情報機能を無効にするには

- 1. プリンター ディスプレイの [ホーム] 画面で [設定] を選択します。
 - ② 注記 [ホーム] 画面に [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示され ます。これらのオプションが表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボ タンを押します。
- 2. [設定] メニューから [基本設定] を選択します。
- 3. [カートリッジ チップ情報] を選択します。 使用情報機能を有効または無効に設 定できます。
- ② 注記 メモリ チップの製品使用情報を回収する機能をオフにしても、引き続き HP 製品で そのカートリッジを使用することができます。

仕様

ここでは、HP e-All-in-One の技術仕様を記載します。 製品仕様の詳細については、 www.hp.com/support の製品データシートを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- <u>システム要件</u>
- <u>環境仕様</u>
- <u>用紙トレイの給紙容量</u>
- <u>用紙トレイの排紙容量</u>
- <u>用紙のサイズ</u>
- <u>用紙の重量</u>
- <u>印刷の仕様</u>
- コピーの仕様
- ・ <u>スキャンの仕様</u>
- 印刷解像度
- • <u>電気的仕様</u>
- <u>カートリッジの印刷可能枚数</u>
- <u>騒音に関する情報</u>

システム要件

将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオ ンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> を参照してください。

環境仕様

- 推奨される動作時の温度範囲: 15 ℃ ~ 32 ℃ (59 ℉ ~ 90 ℉)
- ・ 許容される動作時の温度範囲: 5 ℃ ~ 40 ℃ (41 °F ~ 104 °F)
- ・ 湿度: 15% ~ 80% RH (結露しないこと)、 28 ℃ (最大露点温度)
- 非動作時 (保管時)の温度範囲: -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 ℃ ~ 140 ℃)
- 強い電磁気が発生している場所では、HP e-All-in-Oneの印刷結果に多少の歪みが出るお それがあります。
- 強い電磁気を原因として混入するノイズを最小化するために、3 m 以下の USB ケーブル を使用することをお勧めします。

用紙トレイの給紙容量

普通紙の枚数 (80 g/m²): 最高 50 枚

封筒: 最高5枚

インデックス カード: 最高 20 枚

フォト用紙の枚数: 最高 20 枚

用紙トレイの排紙容量

普通紙の枚数 (80 g/m²): 最高 20 枚

封筒: 最高5枚

インデックス カード: 最高 10 枚

フォト用紙の枚数: 最高 10 枚

用紙のサイズ

すべての対応用紙サイズについては、プリンター ソフトウェアで確認してください。

用紙の重量

普通紙: 64 ~ 90 g/m² (16 ~ 24 lb)

封筒: 75~90 g/m² (20~24 lb)

はがき:最大 200 g/m²

フォト用紙: 最大 280 g/m²

印刷の仕様

- 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なります
- 方式:オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語:PCL3 GUI

コピーの仕様

- ・ デジタル イメージ処理
- コピー速度はドキュメントの複雑さ、およびモデルによって異なります
- 解像度:最高 600 dpi

スキャンの仕様

- 光学解像度:最高 1200 dpi
- ハードウエア解像度: 最高 1200 x 2400 dpi
- 解像度の改善: 最高 2400 × 2400 dpi
- ビット深度: 24 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調の灰色)
- ガラスからの最大スキャン サイズ: 21.6 x 29.7 cm
- サポートされているファイル形式: BMP、JPEG、PNG、TIFF、PDF
- TWAIN バージョン: 1.9

印刷解像度

エコノ モード

- ・ カラー入力/モノクロ レンダリング:300x300dpi
- 出力 (モノクロ/カラー):自動

第 10 章

標準モード

- ・ カラー入力/モノクロ レンダリング:600x300dpi
- ・ 出力 (モノクロ/カラー):自動

普通紙 - 高画質モード

- カラー入力/モノクロ レンダリング:600x600dpi
- ・ 出力:600x1200dpi (モノクロ)、自動 (カラー)

フォト用紙 - 高画質モード

- カラー入力/モノクロ レンダリング:600x600dpi
- 出力 (モノクロ/カラー):自動

最大 dpi モード

- ・ カラー入力/モノクロ レンダリング:1200x1200dpi
- 出力:自動 (モノクロ)、4800x1200 に最適化された dpi (カラー)

電気的仕様

CQ191-60017

- 入力電圧: 100~240Vac (+/- 10%)
- 入力周波数: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

CQ191-60018

- 入力電圧: 200~240Vac (+/- 10%)
- 入力周波数: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

😰 **注記** HP 提供の電源コード以外は使用しないでください。

カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの印刷可能枚数の詳細については、<u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> をご覧 ください。

騒音に関する情報

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトから入手 することができますお問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u> support

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と 信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、 簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かり やすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品 も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスして ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- ・ <u>エコヒント</u>
- <u>用紙の使用</u>

- <u>プラスチック</u>
- <u>化学物質安全性データ シート</u>
- <u>リサイクル プログラム</u>
- <u>HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム</u>
- <u>電力消費</u>
- ・ <u>スリープ モード</u>
- EUの一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- <u>化学物質</u>
- <u>有害物質規制 (ウクライナ)</u>
- オランダにおけるバッテリの廃棄
- 台湾におけるバッテリの廃棄
- <u>カリフォルニア州過塩素酸塩使用電池に関する通知</u>
- <u>EU バッテリ指令</u>

エコヒント

HP は、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。 HP は、お客様が印刷時の 影響を判断し、その削減に専念できるように、以下のエコ ヒントを作成しました。 本製品に 組み込まれた特定の機能に加えて、HP の環境への取り組みの詳細については、HP Eco Solutions Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いている ため、プリンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データ シート

化学物質等安全データ シート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクル プログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクル センターと提携して、さま ざまな製品回収およびリサイクル プログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表 的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての 詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HP のインクジェット消耗品リサイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリント カート リッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細について は、次の Web サイトを参照してください。 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

電力消費

ENERGY STAR® ロゴがマーキングされた Hewlett-Packard 印刷/イメージング機器は、U.S. Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) のイメージング機器のエネルギー スター仕様に従って認定されています。 エネルギー スター認定のイメージング製品には、以下のマークが付いています。



ENERGY STAR に適合したその他のイメージング製品モデルの情報については、次のサイト をご覧ください:<u>www.hp.com/go/energystar</u>

スリープ モード

- スリープモードのあいだ、電力利用が減少します。
- プリンターの初期セットアップ後、非動作状態が5分続いた後にプリンターがスリープ モードに入ります。
- スリープモードに移行するまでの時間を変更することはできません。

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理

w product or on its poolinging ind inding it over to a designated collo people will have to compare the collo-



seo noturlige ressourcer og gesterag, fan de bostelite

hoo au

toto centestante no coarro àni princetes adroje a

pati obsori no dolocanen utilinen gati obsoriti nanorne vise in ungotoriti, Urenje, latko dokite ne obsisi. o socilirens tolo, de se versje ob o tecilirens tolo, de se versje ob oli trgovini, kjer ste izdelok kupik

Could ge tackfillawiddl. I staffet har do anwar for att produktes läwwas till en kelkoing ötervieningsstatio till dierviening hillpare at all til bevon vien gesentennen netwenpres. Dessten slipöden hilde u ophennetingsfordeng aller beitam där vessel fögte kun og some information om ver die Kannan.

化学物質

HP では、REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the **Council**) などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、 必要に応じてお客様に提供することに努めています。お使いの製品の化学物質情報に関する 報告書を参照するには、www.hp.com/go/reach (英語サイト)にアクセスしてください。

有害物質規制 (ウクライナ)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

オランダにおけるバッテリの廃棄



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

台湾におけるバッテリの廃棄



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニア州過塩素酸塩使用電池に関する通知

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

EU バッテリ指令



nglish

European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Discritve sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contiert une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été concue pour durar aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un personne pour durar aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien aualifié

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Pradukt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Pradukteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Pradukts ausreicht. Im Bedartsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene uno batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si interde pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un teonico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

Smernice Evropske vnie pro nakladani s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou živatnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

EU's batteridirektiv

Jeutsch

aliano

150

biski

Produkter indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realitidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning ber foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtliin batteriien voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sialada kut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

karoopan ontonn parasoantov Tämä laiteissäkää pariston, jote käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή πων μοθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστέ έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέτει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hagy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam ir baterija, ko izmanto reala laika pulkstena vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europa Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būlų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio kesploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keilimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serw

Diretiva sobre baterias da União Européia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsohuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je sk tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný techn

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagolavlja natančnost podatkov vre v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv

EOIS parternativenti Produktein inhehller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време нли настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трибва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitaare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un hehnician de service colificat.

規制に関する告知

HP e-All-in-One は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- <u>規制モデルの ID 番号</u>
- <u>FCC 準拠声明</u>
- <u>韓国のユーザに対する告知</u>
- 日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知
- <u>日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)</u>
- <u>EU の規制に関する告知</u>
- <u>ドイツの騒音放出に関する告知</u>
- <u>ドイツのユーザーに対する告示</u>
- <u>無線に関する規制</u>

規制モデルの ID 番号

規制識別の目的で、製品には規制モデル番号が割り当てられています。 本製品の規制モデル 番号は、SNPRH-1102 です。 この規制番号を、製品名 (HP Deskjet 3520 e-All-in-One プリ ンター など) や製品番号 (CX052A など) と混同しないようにご注意ください。

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

韓国のユーザに対する告知

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.
B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 ㅎ 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

技術情報

日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本のユーザに対する告知(電源コードについて)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプター を使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します:

R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発行しており、 製品ドキュメント内または以下の W eb サイトで入手可能な (英語のみ) EU Declaration of Conformity のリストに記載された適用可能な統一ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適 合しています: www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してください)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって示されます:

CE	非通信製品の場合および EU 統一通 信製品の場合 (10mW 未満の電源ク ラス内の Bluetooth® など)
CEO	EU 非統一通信製品の場合 (該当す る場合、4 桁の通知機関番号が CE と!のあいだに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができます:オースト リア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィン ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリ ア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノ ルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペ イン、スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能) は、アナログ電話回線への接続用です。 製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレス LAN ネットワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められています。ワイヤレスネットワークの国設定が正しいことを確認してください。

フランス

 本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます:屋内では、 本機は、2400 ~ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ~ 13) で使用できます。屋外 での使用については、2400 ~ 2454 MHz の周波数帯 (チャネル 1 ~ 7) だけが使用でき ます。最新の要件については、www.arcep.fr を参照してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

ドイツの騒音放出に関する告知

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

ドイツのユーザーに対する告示

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

無線に関する規制

ここでは、ワイヤレス製品に関連する次の規制情報について説明します。

- <u>高周波暴露</u>
- ブラジルのユーザーに対する告示
- カナダのユーザーに対する告示
- 台湾のユーザーに対する告知

高周波暴露

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ブラジルのユーザーに対する告示

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

カナダのユーザーに対する告示

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

台湾のユーザーに対する告知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。
索引

い

印刷 仕様 59 インタフェース カード 37,38

か

カスタマ サポート 保証 56 環境 環境仕様 58 環境保全のためのプロダクト スチュ ワード プログラム 60

き

技術情報 印刷の仕様 59 環境仕様 58 コピーの仕様 59 システム要件 58 スキャンの仕様 59 規制に関する告知 規制モデルのID番号 66 規定に関するご注意 無線に関する告知 68

Ξ

コピー 仕様 59 コントロール パネル 機能 6 ボタン 6

さ

サポート期間終了後のサポート 56 サポート プロセス 55

し

システム要件 58

す

スキャンする スキャンの仕様 59

τ

電話サポートの期間 サポート期間 55 電話サポート 55

ね

ネットワーク インタフェース カード 37,38

ほ

保証 56

ボタン、コントロール パネル 6

よ

用紙 推奨する種類 19

9

リサイクル インク カートリッジ 61