

Guia do Usuário

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intel é marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Primeira edição: maio de 2011

Segunda edição: março de 2012

Número de peça: 651196-202

Aviso sobre o produto

Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Visão geral da tecnologia RAID	2
	Terminologia RAID	2
	Modos RAID suportados	3
3	Sistemas operacionais e dispositivos suportados	7
	Sistemas operacionais suportados	7
	Dispositivos suportados	7
4	Intel Rapid Storage Technology	11
	AHCI (Advanced Host Controller Interface)	11
	Intel Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel)	14
5	Configuração do volume RAID	15
	Ativar RAID usando a Configuração do Computador (BIOS) (f10)	16
	Iniciar migração para RAID	18
	Usando os recursos do Console de Recuperação de Intel Rapid Storage Technology	31
6	Redefinição de unidades RAID para não-RAID	33
7	Perguntas freqüentes	35
	Pode ser instalado mais um volume RAID no computador?	35
	Existe suporte a RAID para permitir RAID 0 e RAID 1 em um único volume RAID?	35
	O computador poderá ser desbloqueado se o disco rígido de recuperação estiver no compartimento SATA-swappable da estação de acoplamento?	35
	SRT pode ser ativado no modo AHCI?	36
	Qual é o número máximo de discos rígidos que podem ser conectados ao sistema durante a inicialização quando o controlador de armazenamento está no modo RAID (Configuração do	
	Computador f10)?	36
Ín	dice	37

1 Introdução

Até recentemente, existiam opções limitadas para a maioria dos usuários de computador que desejassem proteger seus dados contra perda no caso de falha da unidade de disco rígido. Essas opções eram copiar os arquivos manualmente para uma unidade de backup ou usar algum software de backup complicado. Se deixassem de executar uma dessas tarefas rotineiras antes de uma falha na unidade de disco rígido, os usuários tinham que gastar tempo e dinheiro consideráveis para recuperar até mesmo apenas parte dos dados armazenados na unidade. Os usuários de servidores e PCs há muito tempo têm usufruído da segurança e dos benefícios da tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks) para recuperação de dados em caso de falha de uma unidade.

A HP agora oferece uma solução RAID simples para usuários de notebook que precisam proteger dados em uma unidade de disco SATA (Serial ATA) no caso de falha da unidade ou ataques de vírus. A solução de RAID da HP também beneficia os usuários do computador que frequentemente trabalham com arquivos pesados e desejam melhorar o desempenho de armazenamento do computador.

NOTA: As ilustrações contidas neste guia são fornecidas somente em inglês.

2 Visão geral da tecnologia RAID

Este capítulo define os termos usados neste guia e descreve as tecnologias RAID suportadas por determinados computadores empresariais HP.

Terminologia RAID

Alguns dos termos da tabela a seguir possuem um significado mais amplo, mas estão definidos com relação à implementação de RAID descrita neste guia.

Termo	Definição
Tolerância a falhas	A capacidade que o computador tem de continuar a funcionar se uma unidade falhar. Os termos tolerância a falhas e confiabilidade são freqüentemente utilizados como sinônimos, mas possuem significados diferentes.
HD	Uma unidade de disco rígido física na matriz de RAID.
ROM opcional	Um módulo de software dentro do BIOS do sistema, que fornece suporte estendido a um componente de hardware específico. A tela RAID option ROM (ROM opcional de RAID) fornece suporte de inicialização a volumes RAID, além de uma interface de usuário para gerenciamento e configuração dos volumes RAID do sistema.
Unidade principal	O disco rígido interno principal no computador.
Matriz de RAID	As unidades físicas que aparecem como uma unidade lógica no sistema operacional.
Migração de RAID	A mudança de dados de uma configuração não-RAID para RAID. A "migração em nível de RAID" ou a mudança de dados de um nível de RAID para outro não é suportada.
Volume RAID	Uma quantidade fixa de espaço em um array RAID que aparece como um único disco rígido para o sistema operacional.
Unidade de recuperação	A unidade de disco rígido que é a designada como espelho (cópia da principal) em um volume RAID 1 ou de Recuperação.
Confiabilidade	A probabilidade (em um intervalo de tempo) que um disco rígido deve operar sem falhas, o que é conhecido também como MTBF (tempo médio entre falhas).
Faixa	O conjunto de dados em uma única unidade de disco rígido de um volume RAID.
Striping (Distribuição)	A distribuição de dados por várias unidades de disco para aumentar o desempenho de leitura/gravação.
SSD (unidade de estado sólido)	A unidade de estado sólido é um disco rígido baseado em flash ou DRAM sem nenhuma mídia que gira.
SED (unidade de autocriptografia)	A unidade de autocriptografia é um disco rígido que usa criptografia de hardware para proteger os dados na unidade.
Módulo SATA	O módulo mSATA é um módulo de memória flash com um conector mSATA.

Modos RAID suportados

Os modos RAID suportados pelos computadores empresariais HP incluem RAID 0, RAID 1, RAID 5 e Flexible data protection (Recovery) (Proteção flexível de dados [Recuperação]), conforme descrito abaixo. Os modos RAID 0, 1 e Recuperação precisam de dois discos rígidos SATA. O modo RAID 5 requer três discos rígidos SATA. Isso pode ser obtido inserindo uma segunda unidade de disco rígido SATA no compartimento de atualização, na porta eSATA (se houver), no compartimento de segunda unidade de disco rígido do computador (se houver) ou no compartimento SATA intercambiável da estação de acoplamento avançada HP (consulte <u>Dispositivos suportados na página 7</u>). O RAID 10 não é suportado.

NOTA: Quando o controlador SATA estiver no modo RAID, ele suportará até 4 dispositivos de porta SATA apenas. Permitir um quinto dispositivo de porta SATA faz o computador congelar. Remover o quinto dispositivo de porta SATA restaura a operação normal.

RAID 0

O RAID 0 distribui os dados por ambas as unidades. Isso permite que os dados, especialmente os arquivos grandes, sejam lidos mais rapidamente, pois a leitura é realizada simultaneamente em ambas as unidades. No entanto, o RAID 0 não oferece tolerância a falhas, o que significa que, se uma unidade falhar, a matriz inteira falha.

RAID 1

RAID 1 copia, ou espelha, dados idênticos em dois discos rígidos. Se um disco rígido falhar, RAID 1 permitirá que os dados sejam recuperados a partir do outro disco rígido.

RAID 5

RAID 5 distribui dados em três discos rígidos. Se um disco rígido falhar, RAID 5 permitirá que os dados sejam recuperados a partir dos outros dois discos rígidos.

Flexible data protection (Recovery) (Proteção flexível de dados [Recuperação])

Flexible data protection (Recovery) (Proteção flexível de dados [Recuperação]) é um recurso do software Intel® Rapid Storage Technology. A Recuperação aprimora a funcionalidade de RAID 1 com vários recursos que facilitam para os usuários espelhar os dados em uma unidade de recuperação designada. Por exemplo, a Recuperação permite que os usuários determinem como o volume de recuperação será atualizado: continuamente (padrão) ou sob solicitação. A Recuperação também permite o acoplamento e desacoplamento do computador se a segunda unidade estiver no compartimento da estação de acoplamento.

Resumo do modo RAID

A tabela a seguir descreve as funções, os aplicativos, as vantagens e as desvantagens dos modos RAID suportados.

Níveis de RAID	Função/Aplicações	Vantagens/Desvantagens
RAID 0	Função:	Vantagens:
AB	Os dados são distribuídos em ambas as unidades de disco.	O desempenho de leitura é superior em relação ao de um disco rígido não-RAID.
C D F HDD 0 HDD 1	Aplicações: Edição de imagem	A capacidade total de armazenamento é duplicada.
	Produção de vídeo	Desvantagens:
	 Aplicativos de pré- -impressão 	A matriz inteira falha se uma unidade falhar; os dados não podem ser recuperados.
		O espaço de armazenamento poderá ser desperdiçado se os recursos dos discos rígidos principais e de recuperação forem diferentes (consulte <u>Kits</u> <u>opcionais de unidade SATA</u> <u>HP na página 8</u>).
RAID 1	Função:	Vantagens:
	Dados idênticos (espelhados) são armazenados em duas unidades.	Fornece alta tolerância a falhas. Desvantagens:
HDD 0 HDD 1	Aplicações: Contabilidade 	Apenas metade da capacidade total da unidade pode ser usada para
	 Folha de pagamento Financeiro 	 pode ser usada para armazenamento. O espaço de armazenamento poderá ser desperdiçado se os recursos dos discos rígidos principais e de recuperação forem diferentes (consulte <u>Kits</u> <u>opcionais de unidade SATA</u> HP na página 2)

Níveis de RAID	Função/Aplicações	Vantagens/Desvantagens
RAID de Recuperação	Função:	Vantagens:
	Dados idênticos (espelhados) são armazenados em duas	Fornece alta tolerância a falhas.
8 8	unidades.	Os usuários podem
HDD 0 HDD 1	Aumenta a funcionalidade do RAID 1 com valiosos	dados continuamente ou sob solicitação.
	Aplicações:	A recuperação de dados é rápida e fácil.
	Qualquer aplicação que requeira um método simples de proteção de dados.	Permite o hot-plug da unidade espelhada (com disco rígido eSATA ou de estação de acoplamento).
		Possibilita fácil migração para não-RAID.
		Desvantagens:
		Apenas metade da capacidade total da unidade pode ser usada para armazenamento.
		O espaço de armazenamento poderá ser desperdiçado se os recursos dos discos rígidos principais e de recuperação forem diferentes.
RAID 5	Função:	Vantagens:
	Distribui dados em três	Redundância de dados
A A Ap B Bp B	discos rígidos. Se um disco rígido falhar, RAID 5 permitirá que os dados	Capacidade e desempenho aprimorados
Cp C C HDD 0 HDD 1 HDD 2	sejam recuperados a partir dos outros dois discos rígidos.	Alto desempenho de leitura e tolerância a falhas
	Aplicativos:	Desvantagens:
	Uma boa escolha para grandes quantidades de dados críticos.	Durante uma recriação RAID após falha em uma unidade de disco rígido, o desempenho do sistema pode ser reduzido.

Tolerância a falhas

A tolerância a falhas é a capacidade de uma matriz RAID de resistir a e se recuperar de uma falha de unidade. A tolerância a falhas é proporcionada por meio de redundância. Por isso, RAID 0 não tem nenhuma tolerância a falhas, porque ele não copia dados para outro disco rígido. Com o RAID 1 e a Recuperação, uma unidade pode falhar sem fazer com que a matriz falhe. Entretanto, com a Recuperação, a restauração de um único arquivo ou de um disco rígido inteiro é muito mais simples do que com RAID 1 sozinho. Com RAID 5, um dos três discos rígidos pode falhar sem fazer o array falhar.

Desempenho

O desempenho é fácil de entender, mas é difícil de medir porque ele envolve vários fatores, alguns dos quais estão além do escopo deste documento. O desempenho de armazenamento geral é determinado pelos desempenhos de gravação e leitura, que podem variar com base na tecnologia RAID selecionada.

- RAID 0 (segmentação) melhora o desempenho de armazenamento geral porque os dados podem ser gravados e lidos simultaneamente em dois discos rígidos.
- Recuperação e RAID 1 (espelhamento) gravam os mesmos dados nos dois discos rígidos; portanto, o desempenho de gravação pode ser mais lento. Contudo, os dados dos dois discos rígidos podem ser lidos, portanto, o desempenho de leitura poderá ser superior ao de um disco rígido não-RAID único.
- O desempenho do RAID 5 está entre o do RAID 0 e o do RAID 1.

3 Sistemas operacionais e dispositivos suportados

Sistemas operacionais suportados

O RAID HP suporta as versões de 32 bits e 64 bits dos sistemas operacionais Microsoft® Windows® XP Professional (SP1, SP2, e SP3), Windows Vista® (SP1 and SP2) e Windows 7.

Dispositivos suportados

Esta seção descreve os dispositivos suportados para migração RAID, incluindo as unidades SATA, computadores e estação de acoplamento. O suporte a dispositivos é resumido na tabela a seguir e explicado com mais detalhes abaixo da tabela. As unidades SATA USB externas conectadas ao computador ou estação de acoplamento não podem ser usadas para migrar para RAID.

	Os discos rígidos SATA principal e de compartimento de atualização no computador	Os discos rígidos SATA principal e secundário no computador	Disco rígido com estação de acoplamento ou eSATA conectado ao computador
RAID 0	Sim	Sim	Não
RAID 1	Sim	Sim	Não
Recuperação	Sim	Sim	Sim
RAID 5	Não	Sim	Não

Kits opcionais de unidade SATA HP

A HP oferece kits com opções de unidade SATA para o compartimento de atualização do computador e o compartimento SATA-swappable da estação de acoplamento para suporte à migração de RAID. Para um desempenho RAID ideal, é recomendado que ambas as unidades tenham a mesma velocidade. No entanto, os computadores empresariais HP permitem que unidades com diferentes velocidades sejam usadas em um volume RAID.

Unidades com diferentes capacidades também são suportadas na migração para RAID, desde que a capacidade da unidade secundária (recuperação) seja igual ou superior à da unidade principal. Por exemplo, se a unidade principal for de 200 GB, então pelo menos 200 GB são exigidos no compartimento de atualização para a criação de um volume RAID. Se a capacidade da unidade secundária for maior do que a da unidade principal, a capacidade excedente da unidade secundária (ou da terceira unidade) não estará acessível. Se, por exemplo, a unidade principal for de 160 GB e a unidade secundária for de 250 GB, apenas 160 GB da unidade secundária serão utilizáveis em uma configuração RAID. Desse modo, para o uso ideal, é recomendado que ambas as unidades tenham a mesma capacidade.

Discos rígidos eSATA (somente em determinados modelos)

Uma unidade SATA externa, ou eSATA, é uma interface externa que permite que uma unidade SATA atinja velocidades de transferência de dados até 6 vezes mais rápidas do que uma unidade SATA com interface USB 2.0 padrão. A seguinte ilustração mostra um computador suportado com um disco rígido principal (1) e uma unidade eSATA (2) conectada à porta eSATA (somente em determinados modelos) para permitir Recuperação. Com relação à capacidade da unidade eSATA, as mesmas recomendações das unidades secundárias no compartimento de atualização do computador se aplicam.



Computadores empresariais HP

Determinados computadores empresariais HP suportam RAID usando o software Intel® Rapid Storage Technology (v10 e superior) e uma unidade SATA secundária no compartimento de atualização.

A seguinte ilustração mostra um computador suportado com o disco rígido principal (1) e um disco rígido secundário no compartimento de atualização (2) que permite RAID 0, RAID 1 e Recuperação.



A seguinte ilustração mostra um computador suportado com o disco rígido principal (1) e um disco rígido secundário (2), com o terceiro disco no compartimento de atualização (3) que permite RAID 5.



Estação de acoplamento avançada HP

A Recuperação suporta acoplamento e desacoplamento. Pode ser usada para implementar espelhamento entre o disco rígido principal **(1)** e um disco rígido opcional no compartimento SATA--swappable da estação de acoplamento avançada HP **(2)**.

A seguinte ilustração mostra uma estação de acoplamento avançada HP com o disco rígido de recuperação no compartimento SATA-swappable que permite a Recuperação.



4 Intel Rapid Storage Technology

Intel® Rapid Storage Technology suporta os seguintes recursos de Recuperação.

AHCI (Advanced Host Controller Interface)

A Advanced Host Controller Interface (AHCI) é uma especificação que permite ao driver de armazenamento aceitar recursos SATA avançados, como Native Command Queuing e capacidade hot plug (conexão a quente). AHCI deve ser ativado na Configuração do Computador (BIOS) para que esses recursos se apliquem (consulte <u>Ativar RAID usando a Configuração do Computador</u> (BIOS) (f10) na página 16). A interface AHCI vem ativada por padrão nos computadores empresariais HP suportados.

Native Command Queuing

Um cabeçote da unidade de leitura/gravação grava dados em um prato do disco rígido em círculos concêntricos (trilhas) com base na ordem em que a solicitação de gravação foi recebida. Como os aplicativos raramente solicitam dados na mesma ordem em que foram gravados no prato, atrasos longos (latência) ocorreriam se o cabeçote da unidade precisasse localizar dados na ordem exata em que o disco rígido recebe as solicitações de leitura. Native Command Queuing (NCQ) permite que os discos rígidos SATA aceitem vários comandos e alterem sua ordem de execução para aumentar o desempenho. Isso é semelhante à forma como um elevador reordena as solicitações de andar para reduzir o tempo de viagem e o desgaste mecânico. Da mesma forma, NCQ reduz a latência e o movimento desnecessário do cabeçote da unidade necessário para executar várias solicitações de leitura/gravação pendentes, resultando em maior desempenho e confiabilidade. NCQ requer suporte da Configuração do Computador (BIOS), do controlador SATA e do driver do controlador.

Capacidade hot plug (conexão a quente)

O recurso de hot-plug permite que o disco rígido de recuperação SATA seja removido ou inserido enquanto o computador está em execução. O recurso de hot-plug é suportado quando o disco rígido de recuperação é conectado à porta eSATA ou está localizado no compartimento SATA-swappable da estação de acoplamento. Por exemplo, o disco rígido de recuperação no compartimento SATA-swappable da estação de acoplamento poderá ser removido enquanto o computador estiver em execução se você precisar temporariamente inserir uma unidade óptica no compartimento. A capacidade hot plug permite também acoplar e desacoplar o computador em qualquer momento.

Intel Smart Response Technology (somente em determinados modelos)

NOTA: Intel® Smart Response Technology requer que o controlador SATA seja definido para o modo RAID na Configuração do Computador (BIOS). Em geral, SRT já está ativado e no modo RAID de fábrica, e nenhuma configuração adicional do usuário é necessária.

Intel Smart Response Technology (SRT) é um recurso Intel Rapid Storage Technology (RST) que aprimora significativamente o desempenho do sistema do seu computador. Ele permite que um usuário configure os sistemas de computador com um módulo SSD mSATA usado como memória de cache entre o disco rígido e a memória do sistema. Essa configuração permite a vantagem de ter um disco rígido (ou volume RAID) para a máxima capacidade de armazenamento enquanto a SSD promove um desempenho aprimorado do sistema simultaneamente.

NOTA: O armazenamento em cache de Intel Smart Response Technology é implementado como uma solução de letra de unidade única. Nenhuma letra de unidade adicional é necessária para o dispositivo SSD usado como cache. Em geral, SRT já está ativado de fábrica, e nenhuma configuração adicional do usuário é necessária. SRT não é suportado quando usado com unidades SSD ou SED.

NOTA: Se adicionar um disco rígido e quiser definir um volume de RAID, você deverá temporariamente desativar SRT. Volumes RAID (por exemplo, – RAID 0, RAID 1 etc.) não poderão ser criados se SRT estiver habilitado. Desative SRT para criar o volume RAID desejado. Após desativar o SRT temporariamente, você deverá reativar o SRT. Se quiser reinstalar a imagem do software, o SRT deverá ser desativado primeiro. É preciso selecionar **Definir como disponível** antes de reinstalar o sistema operacional e o software associado.

Para desativar temporariamente o SRT:

- 1. Selecione Iniciar > Todos os Programas > Intel > Intel Rapid Storage Technology.
- Clique Desabilitar aceleração na guia Aceleração. Aguarde o modo de aceleração ser 100% concluído.

IMPORTANTE: Você precisa desabilitar temporariamente o SRT quando trocar os modos do RAID. Faça a troca e em seguida reative o SRT. Falha para desabilitar temporariamente esse recurso impedirá a criação ou troca de volumes RAID.

NOTA: Para remover o módulo SSD mSATA do computador ou para usá-lo para espaço de armazenamento de dados, você deverá selecionar **Redefinir como disponível**.

Para ativar o SRT:

- 1. Selecione Iniciar > Todos os Programas > Intel > Rapid Storage Technology.
- 2. Clique no ícone Aceleração e depois clique em Selecionar dispositivo.
- 3. Selecione o tamanho da SSD a ser alocado para a memória cache.

NOTA: Recomenda-se usar o tamanho máximo. Qualquer espaço remanescente na SSD pode ser usado para armazenamento de dados com o uso de disco único de dados simples.

- 4. Selecione o disco rígido (ou o volume RAID) a ser acelerado.
 - NOTA: É altamente recomendado acelerar o volume de sistema ou o disco de sistema para máximo desempenho.
- Selecione o modo de aceleração e clique em OK. A configuração recomendada é o modo Maximizado, que é a aceleração otimizada para desempenho de entrada/saída.

A página é atualizada e mostra a nova configuração de aceleração no Modo de exibição de aceleração.

NOTA: Ao substituir ou redefinir a imagem de um disco rígido, você deverá limpar o cache para impedir que um conflito de dados com as informações armazenadas na memória cache. Para limpar o cache, selecione Iniciar > Todos os Programas > Intel > Rapid Storage Technology. Clique no ícone Aceleração e depois clique em Redefinir como disponível para limpar o cache.

Para configurar o modo SATA na Configuração do Computador (BIOS):

- 1. Ligue ou reinicie o computador e pressione esc enquanto a mensagem "Press the ESC key for Startup Menu" (Pressione a tecla esc para o menu de inicialização) estiver exibida na parte inferior da tela.
- 2. Pressione f10 para entrar na Configuração do Computador (BIOS).
- Use um dispositivo apontador ou teclas de seta para selecionar Configuração do Sistema > Configurações de Dispositivos.
- 4. No Modo de dispositivo SATA, altere o valor para RAID.
- Use as teclas de seta para selecionar File (Arquivo) > Save Changes and Exit (Salvar alterações e sair) e pressione enter.

Para obter mais informações sobre Intel Smart Response Technology, consulte <u>http://www.intel.com/</u> <u>support/chipsets/sb/CS-032826.htm?wapkw=Smart%20Response%20Technology</u>.

Intel Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel)

Intel Rapid Storage Technology suporta os seguintes recursos de recuperação.

Diretivas de atualização de espelho

Com a Recuperação, você pode determinar com que frequência o disco rígido de espelho é atualizado: continuamente ou sob solicitação. Quando se usa a diretiva de atualização contínua, os dados na unidade principal são simultaneamente copiados para a unidade espelho, desde que ambas as unidades estejam conectadas ao sistema. Se você desacoplar o computador enquanto estiver usando a unidade de recuperação da estação, todos os dados novos ou revisados no disco rígido principal serão automaticamente copiados para o disco rígido de recuperação quando o notebook for acoplado novamente. Essa diretiva também permite que uma operação de espelhamento não terminada seja concluída, caso tenha sido interrompida quando você desacoplou o notebook.

Quando se utiliza a política atualizar sob solicitação, os dados no disco rígido principal são copiados para o disco rígido de espelho somente quando você os solicita selecionando **Atualizar volume de recuperação** na Recuperação. Após a solicitação, somente os arquivos novos ou atualizados no disco principal são copiados para o disco rígido de espelho. Antes de atualização o disco rígido de espelho, a política sob solicitação permitirá que um arquivo seja recuperado se o arquivo correspondente no disco rígido principal estiver corrompido. A política sob solicitação poderá também proteger os dados no disco rígido de espelho se o disco rígido principal for atacado por vírus, contanto que você não atualize o disco de espelho após o ataque por vírus.

NOTA: Você pode alterar a diretiva de atualização de espelho em qualquer momento clicando com o botão direito em **Modify Volume Update Policy** (Modificar diretiva de atualização de volume).

Alternância automática de disco rígido e recuperação rápida

Se o disco rígido principal falhar, a Recuperação automaticamente alternará para o disco espelhado sem intervenção do usuário. A Recuperação mostra uma mensagem para avisá-lo sobre a falha do disco rígido principal. Enquanto isso, o computador pode reiniciar a partir do disco rígido espelhado. Quando um novo disco rígido principal é instalado, e o computador é reiniciado, o recurso de recuperação rápida da Recuperação copia todos os dados espelhados para o disco rígido principal.

NOTA: Se estiver usando a política atualizar sob solicitação, e o disco rígido principal falhar ou um arquivo nesse disco ficar corrompido, todos os dados não espelhados serão perdidos.

Migração simplificada de RAID para não-RAID

Os usuários podem migrar de um volume RAID 1 ou Recuperação para dois discos rígidos não--RAID, chamados "quebrando o array", seguindo as instruções contidas em <u>Redefinição de unidades</u> <u>RAID para não-RAID na página 33</u>.

É possível também migrar de RAID 1 para Recuperação. Entretanto, a migração de RAID 0 para RAID 1 ou de RAID 0 para um disco rígido principal não-RAID não é suportada.

5 Configuração do volume RAID

NOTA: Caso o seu sistema tenha Intel® Smart Response Technology, consulte Intel Rapid Storage Technology na página 11 antes de configurar volumes RAID.

As seguintes instruções consideram que um disco rígido suportado está instalado no compartimento de atualização do computador, no compartimento SATA-swappable da estação de acoplamento, ou conectado à porta eSATA do computador (consulte <u>Dispositivos suportados na página 7</u>).

As etapas básicas de migração de RAID são as seguintes:

- Ativar RAID por meio da Configuração do Computador (BIOS).
- Inicie a migração de RAID utilizando o Console do Intel® Rapid Storage Technology.

CUIDADO: Assegure-se de que o computador esteja conectado a uma fonte de alimentação de CA antes de iniciar os procedimentos a seguir. A falta de alimentação durante a migração de RAID poderá resultar em perda de dados.

Ativar RAID usando a Configuração do Computador (BIOS) (f10)

NOTA: Os seguintes procedimentos consideram que você está usando uma imagem de disco rígido que acompanha o seu computador. Se uma imagem diferente estiver instalada no seu computador, você deverá *primeiro* ativar RAID por meio da Configuração do Computador (BIOS) (f10) e depois instalar o sistema operacional e todos os drivers necessários, incluindo o driver de Intel Rapid Storage Technology. Em seguida, siga as etapas em <u>Iniciar migração para RAID</u> na página 18. Os volumes RAID são criados principalmente entre o disco rígido principal e um disco rígido secundário conectado internamente. Os volumes RAID não podem ser criados entre um disco rígido principal e um disco rígido conectado externamente. A criação de um volume RAID entre dois discos rígidos conectados externamente é possível, embora haja pouco benefício em fazer isso.

- 1. Ligue ou reinicie o computador.
- 2. Pressione f10 assim que o computador inicializar.

NOTA: Caso você não pressione f10 no momento apropriado, terá que reiniciar o computador e pressionar f10 novamente para acessar o utilitário.

 Na Configuração do Computador (BIOS), selecione Configuração do Sistema > Configurações de Dispositivos.



- 4. Na janela Device Configurations (Configurações de dispositivos), selecione RAID em SATA Device Mode (Modo de dispositivo SATA). Clique em Confirm (Confirmar). A seguinte mensagem será exibida: "Changing this setting may require reinstallation of your operating system. Are you sure you want to proceed?" (A alteração desta configuração poderá exigir a reinstalação do seu sistema operacional. Tem certeza de que deseja continuar?).
 - NOTA: A imagem do disco rígido fornecida com o seu computador contém drivers que permitem alternar entre os modos AHCI e RAID sem a necessidade de reinstalar o sistema operacional. Caso utilize uma imagem de disco rígido diferente, talvez você precise reinstalar o sistema operacional.
 - NOTA: Em SATA Device Mode (Modo de dispositivo SATA), há uma caixa de seleção para Ctrl I Prompt. Se ela estiver selecionada, a tela Intel option ROM (ROM opcional da Intel) será exibida durante o período de inicialização do computador.



 Selecione File (Arquivo) > Save Changes and Exit (Salvar alterações e sair). Em seguida, clique em Yes (Sim) para salvar as alterações. Se não quiser aplicar suas alterações, selecione Ignore Changes and Exit (Ignorar alterações e sair).



- CUIDADO: NÃO desligue o computador enquanto a ROM estiver salvando suas alterações no utilitário de configuração do computador f10, pois isso poderá corromper o CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Desligue o computador após sair da tela de configuração f10.
- Após a inicialização do sistema operacional, você pode começar o procedimento de migração do RAID.

Iniciar migração para RAID

- Abra o Console do Intel Rapid Storage Technology selecionando Iniciar > Todos os Programas > Intel Rapid Storage Technology.
- **NOTA:** O Windows Vista e o Windows 7 incluem o recurso Controle de Conta de Usuário para melhorar a segurança do computador. É possível que você seja solicitado a fornecer sua permissão ou senha para tarefas como instalação de software, execução de utilitários ou alteração de configurações do Windows. Consulte a Ajuda e Suporte para obter mais informações.

O console inicia na tela Status e exibe o status atual e as unidades de disco rígido presentes no sistema.



Migração para RAID 1

1. Clique em **Create** (Criar), clique em **Real-time data protection (RAID 1)** (Proteção de dados em tempo real [RAID 1]) e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).



2. Crie um nome de volume (ou use o nome sugerido), selecione os dois discos rígidos a serem usados para o array RAID 1 e depois clique em **Avançar**.

0	uning .	080
<u> </u>	\$ <u>\$</u>	intel
1.000		

3. Clique em **Create Volume** (Criar volume) para iniciar o processo de migração.

	\$ Q	(intel)
- 1000 - 1000gen - 1000gen		60
		-

4. Após clicar no botão Create Volume (Criar volume), você será informado de que a matriz foi criada. Clique no botão OK. A migração da matriz continuará a ser executada em segundo plano. O computador poderá ser usado normalmente durante a migração.



- 5. Quando for notificado de que a migração do array foi concluída, feche todos os programas e reinicie o computador.
- 6. Quando o computador inicializar, o sistema operacional vai detectar a matriz recém-criada e vai solicitar que você o reinicie. Reinicie o computador quando solicitado. Após a reinicialização final, a migração para RAID estará concluída.

Migrando para proteção de dados flexível (Recuperação)

A Recuperação oferece mais controle sobre como os dados são copiados da unidade principal para a unidade de recuperação. Quando o disco rígido secundário está no compartimento SATA--swappable da estação de acoplamento avançada HP ou conectado à porta eSATA do computador (somente em determinados modelos), a Recuperação é a única opção de RAID disponível.

NOTA: A proteção de dados flexível não está disponível com o uso da porta eSATA na estação de acoplamento em determinados modelos. Nos modelos que não conseguem acessar a proteção de dados flexível na porta eSATA na estação de acoplamento, conecte usando a porta eSATA no notebook.



1. Clique em **Create** (Criar), clique em **Flexible data protection (Recovery)** (Proteção flexível de dados [Recuperação]) e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).

2. Crie um nome de volume (ou use o nome sugerido). Os dois discos rígidos a serem usados para o array de Recuperação já estão selecionados. Clique em **Next** (Avançar).

0	and the second se	
N	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(intel)
		Co

3. Clique em Create Volume (Criar volume) para iniciar o processo de migração.



4. Após clicar no botão Create Volume (Criar volume), você será informado de que a matriz foi criada. Clique no botão OK. A migração da matriz continuará a ser executada em segundo plano. O computador poderá ser usado normalmente durante a migração.

	(intel)
2 2 0 0	

- 5. Quando for notificado de que a migração do array foi concluída, feche todos os programas e reinicie o computador. Quando o computador reinicializar, o sistema operacional vai detectar a matriz recém-criada e solicitar outra reinicialização. Reinicie o computador quando solicitado. Após a reinicialização final, a migração para RAID estará concluída.
- NOTA: É possível que, durante a reconstrução do volume RAID, a tela de Intel Rapid Storage Technology mostre 0 GB para indicar o espaço de armazenamento disponível. Entretanto, o tamanho do espaço de armazenamento do volume RAID retornará ao seu estado original após a conclusão da operação de reconstrução. A operação de reconstrução poderá levar várias horas, dependendo do tamanho dos discos rígidos.

Migração para RAID 0

NOTA: Quando se utiliza uma imagem fornecida pela HP, a migração para RAID 0 requer que você execute etapas avançadas adicionais, incluindo a cópia de dados para um disco rígido USB externo adicional. Leia todo o procedimento de migração RAID 0 antes de começar.

1. Clique em **Create** (Criar), clique em **Optimized disk performance** (Desempenho otimizado de disco) e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).



- 2. Crie um nome de volume (ou use o nome sugerido), selecione as duas unidades de disco rígido a serem usadas na matriz RAID 0 e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).
- 3. Clique em Create Volume (Criar volume) para iniciar o processo de migração.



- 4. Uma mensagem será exibida, avisando que a matriz foi criada. Clique no botão OK.
 - **NOTA:** A migração da matriz continuará a ser executada em segundo plano. O computador poderá ser usado normalmente durante a migração.

0	
	(intel)
07 0 0 0	

- Quando for notificado de que a migração do array foi concluída, feche todos os programas e reinicie o computador. Quando o computador for reiniciado, o sistema operacional detectará o array recém-criado e solicitará que você reinicie o computador pela segunda vez.
- 6. Após reiniciar o computador pela segunda vez, a migração para RAID estará concluída.

NOTA: Embora a capacidade total do volume RAID 0 apareça no Console, a capacidade extra criada com a inclusão do disco rígido secundário aparece para o sistema como espaço não alocado. Após o sistema reiniciar, você deverá alocar esse espaço não alocado. No Windows XP, a única opção via sistema operacional é criar e formatar um volume separado. O Windows Vista e o Windows 7 contêm recursos adicionais que permitem criar um volume RAID 0 único. Consulte Alocando espaço em disco rígido não alocado para uma imagem HP na página 27 para obter instruções adicionais.

Migrando para RAID 5 (somente em determinados modelos)

NOTA: Quando se utiliza uma imagem fornecida pela HP, a migração para RAID 5 requer que você execute etapas adicionais, incluindo a cópia de dados para um disco rígido USB externo adicional. Leia todo o procedimento de migração para RAID 5 antes de começar.

NOTA: O RAID 5 requer 3 unidades de disco rígido no computador: o disco rígido principal, o disco rígido secundário e o disco rígido do compartimento de atualização.

1. Clique em Create (Criar), selecione Efficient data hosting and protection (RAID 5) (Proteção e hospedagem eficiente de dados [RAID 5]) e, em seguida, clique em Next (Avançar).



 Crie um nome de volume (ou use o nome sugerido), selecione os três discos rígidos a serem usados para o array RAID 5 e depois clique em Avançar.

(2 Intel® Rapid Storage Techno		intel
	•••••	

3. Clique em Create Volume (Criar volume) para iniciar o processo.



4. Após selecionar Create Volume (Criar volume), você será informado de que a matriz foi criada. Clique no botão OK. A migração da matriz continuará a ser executada em segundo plano. O computador poderá ser usado normalmente durante a migração.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	intel
0 0 0	

- Quando for notificado de que a migração do array foi concluída, feche todos os programas e reinicie o computador. Quando o computador for reiniciado, o sistema operacional vai detectar a nova matriz e solicitar que você reinicie o computador uma segunda vez.
- 6. Após reiniciar o computador pela segunda vez, a migração para RAID estará concluída.
- NOTA: Embora a capacidade total do volume RAID 5 apareça no Console, a capacidade extra criada com a inclusão dos três discos rígidos aparece para o sistema como espaço não alocado. Após o sistema reiniciar, você deverá alocar esse espaço não alocado. No Windows XP, a única opção via sistema operacional é criar e formatar um volume separado. O Windows Vista e o Windows 7 contêm recursos adicionais que permitem criar um volume RAID 5 único. Consulte Alocando espaço em disco rígido não alocado para uma imagem HP na página 27 para obter instruções adicionais.

NOTA: Devido à complexidade do volume RAID 5, levará mais tempo para que o computador entre em Hibernação do que o normal para outras operações. Após entrar na Hibernação, verifique se toda a atividade do computador cessou e se todas as luzes estão apagadas antes de armazenar o computador em um espaço fechado, como uma bolsa de transporte para computador.

Alocando espaço em disco rígido não alocado para uma imagem HP

Se você deseja ter uma partição C: contínua para RAID 0 e RAID 5, terá que alocar o espaço não alocado após o sistema reiniciar pela última vez. Você poderá criar uma partição adicional ou estender a partição (C:). Para estender a partição (C:), será necessário mover as partições EFI (Extensible Firmware Interface) e de Recuperação usando o procedimento a seguir. A partição EFI armazena o QuickLook, diagnósticos do sistema e os arquivos de recuperação do BIOS Flash. A partição de Recuperação contém os arquivos que permitem restaurar o computador de volta à imagem de fábrica.

NOTA: Se a funcionalidade das partições EFI e Recuperação não for necessária, essas partições poderão ser excluídas.

No Windows XP:

- 1. Após a reinicialização do sistema, selecione **Iniciar**, clique com o botão direito do mouse em **Meu Computador** e depois clique em **Gerenciar** no menu suspenso.
- No painel esquerdo, em Armazenamento, clique em Gerenciamento de disco. A janela Gerenciamento de disco exibirá o espaço não alocado e duas partições: (C:) e HP_TOOLS.
- Clique com o botão direito do mouse na capacidade Não alocada e selecione Nova partição no menu suspenso. O Assistente de nova partição é exibido.
- 4. Clique em Avançar.
- 5. Selecione Partição principal e depois clique em Avançar.

O tamanho da partição assume como padrão o valor máximo.

- 6. Clique em Avançar.
- 7. Atribua uma letra de unidade e depois clique em Avançar.
- 8. Selecione o formato NTFS, insira o nome do volume e depois clique em Avançar.
- 9. Revise suas seleções e depois clique em **Concluir** para concluir a formatação.

No Windows Vista e Windows 7:

- 1. Selecione Iniciar, clique com o botão direito do mouse em **Computador** e depois clique em **Gerenciar** no menu suspenso. A janela Gerenciamento de Computador é exibida.
- No painel esquerdo, em Armazenamento, clique em Gerenciamento de Disco. A janela Gerenciamento de Disco exibirá as partições existentes e o espaço não alocado – (C:), HP_TOOLS e HP_RECOVERY. Anote o tamanho mostrado para a partição HP_RECOVERY (por exemplo, 11,76 GB), e guarde essa informação para uma etapa posterior.
- NOTA: As letras que representam as unidades mostradas no Gerenciamento de Disco podem variar dependendo da configuração do seu sistema.

COMMENT				
Ret	000000	40.0	AN ADDRESS OF	48.10031.01
-		AND TO OBJECT	12.76-02.9771	1.00.0010102
	Longer of the local division of the local di	reading discs, rage rise, coase 2	sense house and	senses increasing
	I		1	1

3. Conecte uma unidade USB externa com pelo menos 40 GB de capacidade livre em uma porta USB do computador.

- 4. Abra o Windows Explorer e selecione a unidade principal (C:).
- 5. Selecione Organizar > Opções de pasta e pesquisa.
- 6. Clique na guia **Exibir**.
- 7. Em Arquivos e pastas ocultos, selecione o botão de opção ao lado de Mostrar arquivos e pastas ocultos.
- 8. Desmarque a caixa de seleção Arquivos de sistema operacional protegidos e depois clique em OK.
- 9. Selecione a partição HP_RECOVERY no painel esquerdo e, em seguida, copie seu conteúdo (\boot, \Recovery, \system.save, bootmgr e HP_WINRE) para a unidade USB externa. Se a janela Acesso Negado à Pasta de Destino for exibida, clique em Continuar para copiar o arquivo. Se a janela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Continuar.
- 10. Selecione a partição HP_TOOLS no painel esquerdo e, em seguida, copie seu conteúdo (\Hewlett-Packard, HP_Tools) para a unidade USB.
- Retorne à janela Gerenciamento de Disco e selecione a partição HP_RECOVERY. Em seguida, clique no ícone Excluir na barra de menus. Repita esse procedimento para a partição HP_TOOLS. O espaço necessário para restaurar a HP_RECOVERY e a HP_TOOLS deve ser calculado.

Para calcular o espaço necessário para restaurar a HP_RECOVERY e a HP_TOOLS e para converter o valor da partição HP_RECOVERY de gigabytes (GB) para megabytes (MB):

- **a.** Multiplique o tamanho da partição HP_RECOVERY (veja a etapa 2 abaixo) por 1.024 e, em seguida, arredonde o resultado para cima. Por exemplo, multiplique um resultado de 11,76 GB por 1.024 e, em seguida, arredonde o resultado (12.042,24 MB) para 12.043 MB.
- **b.** Multiplique o tamanho da HP_TOOLS por 1.024 e, em seguida, arredonde o resultado para cima. Por exemplo, se o tamanho da HP_TOOLS for 5 GB, o resultado será 5.120 MB.
- c. Calcule o espaço de metadados do disco rígido (6 MB) no final do disco rígido e adicione esses três valores juntos (por exemplo, 12043 MB + 5120 MB + 6 MB = 17169 MB). O resultado será o espaço a ser reservado para restauração dos diretórios HP.
- Clique com o botão direito do mouse na unidade (C:) e depois clique em Estender volume no menu suspenso. O Assistente de extensão de volume é exibido.
- **13.** Clique em **Avançar**.
- 14. A quantidade de capacidade não alocada (em MB) disponível para ampliar a unidade (C:) é exibida ao lado de Selecione o espaço em MB (por exemplo: 494.098 MB). Subtraia o valor do espaço reservado para restauração dos diretórios HP (calculado acima) da quantidade de capacidade não alocada (em MB) disponível para ampliar a unidade (C:). Por exemplo, 494.098 MB 17.169 MB = 476.929 MB. Substitua o valor em Selecione o espaço em MB pela capacidade calculada (por exemplo, 476.929 MB) ou pressione a seta para baixo até que o número calculado seja exibido.
- **15.** Clique em **Avançar** e, em seguida, clique em **Concluir**. A nova capacidade do volume RAID e a nova capacidade não alocada serão exibidas na janela Gerenciamento de Disco.

- 16. Crie a partição HP_RECOVERY da seguinte maneira:
 - a. Clique com o botão direito do mouse na capacidade **Não alocada** e depois clique **Novo volume simples** no menu suspenso. O Assistente de novo volume simples é exibido.
 - b. Clique em Avançar.
 - c. Insira o valor arredondado obtido na etapa 11a acima no espaço fornecido e, em seguida, clique em Avançar.
 - d. Selecione a letra da unidade (E:) e depois clique em Avançar.
 - e. Selecione NTFS como o Sistema de Arquivo. No lado direito do rótulo do volume, insira o nome HP_RECOVERY.
 - f. Clique em Avançar e depois em Concluir.
- 17. As seguintes etapas são necessárias para criar a partição HP_TOOLS. As etapas adicionais são necessárias porque a partição HP_TOOLS deve ser criada como uma partição principal. Se o Gerenciamento de Disco for utilizado, a partição será criada como uma unidade lógica.

COMMENT			
Real	-	48 10001 (0)	AP ALL PROPERTY AND
	Children and Antonia	108-08-1015	and an experiment
	Healthy System, Boot, Fegerille, Antrea.	Halling (Printer) Partition)	Hadding (Printing Partition)

- a. Abra um prompt de linha de comando com privilégios de administrador (Iniciar > Todos os Programas > Acessórios).
- b. Clique com o botão direto em Prompt de Comando, selecione Executar como Administrador e, em seguida, digite os seguintes comandos:

Diskpart

Select disk 0

Create part primary size=5120

Format fs=fat32 label="HP_TOOLS" quick

Assign

Exit

- **18.** Reinicie o computador.
- **19.** No Windows Explorer, copie o conteúdo das partições HP_TOOLS e HP_RECOVERY da unidade USB para as respectivas partições.
- 20. Para a funcionalidade de Recuperação HP operar corretamente (f11 durante o POST), os dados BCD (Boot Configuration Data) precisam ser atualizados. Os seguintes comandos devem ser executados no modo de Administrador. É recomendado criar e executar um arquivo batch (*.bat) contendo esses comandos, em vez de digitá-los individualmente.
- **NOTA:** Os comandos assumem que a partição HP_RECOVERY é a unidade (E:). Caso seja uma unidade diferente, substitua (E:) pela letra correta.

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -create {ramdiskoptions} -d "Ramdisk Options"

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=E:

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \boot\boot.sdi

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -create {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} -d "HP Recovery Environment" -application OSLOADER

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[E:]\Recovery\WindowsRE\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} path \windows\system32\boot\winload.exe

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[E:]\Recovery\WindowsRE\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} systemroot \windows

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} winpe yes

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} detecthal yes

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} nx optin

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} custom: 46000010 yes

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {bootmgr} device boot

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {bootmgr} displayorder {default}

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {bootmgr} default {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d}

- Após a criação do arquivo batch, no Windows Explorer, clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione Executar como Administrador para executá-lo.
- 22. Reinicie o computador.

Usando os recursos do Console de Recuperação de Intel Rapid Storage Technology

Ao utilizar o Console de Recuperação, você poderá selecionar com que frequência o disco rígido de recuperação é atualizado: continuamente ou sob solicitação. A atualização contínua é a diretiva de atualização padrão (consulte <u>Diretivas de atualização de espelho na página 14</u>). As etapas para alterar a diretiva de atualização para "sob solicitação" são as seguintes:

1. Clique em **Gerenciar** e depois clique em Volume de Recuperação para selecioná-lo.



2. Clique no link Advanced (Avançado), no painel esquerdo.



3. O modo de atualização exibirá a configuração atual. Para alterar a configuração atual, clique no link Change Mode (Alterar Modo) e, em seguida, clique em Yes (Sim). Quando se usa a diretiva de atualização sob solicitação, é possível atualizar manualmente o volume de recuperação selecionando o link Update Data (Atualizar Dados).



 Você pode restaurar a diretiva de atualização contínua em qualquer momento selecionando o link Change Mode (Alterar Modo) e, em seguida, clicando em Yes (Sim).

6 Redefinição de unidades RAID para não-RAID

Você pode redefinir um RAID 1 ou um volume de Recuperação para duas unidades não RAID, usando as instruções a seguir para acessar a tela Intel option ROM (ROM opcional da Intel) e redefinir ambas as unidades para um status não RAID. Você deverá também redefinir as duas unidades para o status não-RAID se precisar mover a unidade de recuperação RAID do compartimento de atualização do computador para o compartimento da estação de acoplamento.

NOTA: Um volume RAID 0 ou RAID 5 não pode ser migrado para um volume RAID 1 ou para um disco rígido principal não-RAID porque o tamanho do volume RAID 0 ou RAID 5 pode ser maior do que a capacidade do disco rígido principal. Se quiser retornar o disco rígido principal em um volume RAID 0 ou RAID 5 para o status não-RAID, você deverá primeiro fazer o backup de todos os dados para uma unidade externa com capacidade suficiente. Depois, siga as etapas abaixo para redefinir as unidades RAID 0 ou RAID 5 para o status de não-RAID. Após concluir o procedimento, você deverá reinstalar o sistema operacional na unidade principal.

1. Ligue ou reinicie o computador. Quando a janela Option ROM for exibida, pressione ctrl+l para entrar no utilitário de configuração.

Constanting Restaurant Sectors and Advances and A							
HII Island) 10 Rate 1 Island, MM	Level Recovery(cast.)			Beach add in The			
Magnical Benicss: Part Benics Badel 8. Schweit Milliche Scot est Millemetting	Terrini B Servici Bergeretoren Bergeretoren			100 (100) (10) 10 (10) 10 (10)			

 No menu Principal, use as setas para cima ou para baixo para selecionar 3. Redefinir discos para não-RAID e, em seguida, pressione enter. A janela de redefinição dos dados RAID será exibida. **3.** Pressione a barra de espaço para selecionar a primeira unidade e, em seguida, pressione a seta para baixo e a barra de espaço para selecionar a segunda unidade.



4. Pressione enter e, em seguida, Y para confirmar a seleção.

NOTA: O menu Opção de ROM aparece automaticamente durante a inicialização quando um problema é detectado no ambiente RAID. Após o problema ter sido resolvido, o menu Opção de ROM aparece somente quando ele é selecionado no menu Configuração do Computador (BIOS).

5. Use a seta para baixo para selecionar **Exit** (Sair) e, em seguida, pressione enter e Y para reiniciar o sistema.

7 Perguntas freqüentes

Pode ser instalado mais um volume RAID no computador?

Não, pode haver apenas um volume RAID no computador.

Existe suporte a RAID para permitir RAID 0 e RAID 1 em um único volume RAID?

Não.

O computador poderá ser desbloqueado se o disco rígido de recuperação estiver no compartimento SATA--swappable da estação de acoplamento?

Sim. Se a diretiva de "Atualização Contínua" estiver selecionada, os dados serão automaticamente copiados para a unidade de recuperação da estação de acoplamento quando o computador for novamente acoplado. Se a política "Atualizar sob solicitação" estiver selecionada, você deverá seguir o procedimento normal para copiar dados para o disco rígido de recuperação quando o computador for acoplado novamente.

SRT pode ser ativado no modo AHCI?

Não Smart Response Technology requer que o modo SATA seja definido como modo RAID para aumentar o desempenho do sistema. É preciso desativar SRT primeiro e depois selecionar **Definir como disponível** para que o computador seja inicializado no modo AHCI.

Qual é o número máximo de discos rígidos que podem ser conectados ao sistema durante a inicialização quando o controlador de armazenamento está no modo RAID (Configuração do Computador f10)?

Essa limitação não se aplica quando o controlador de armazenamento está no modo AHCI. Quando o controlador de armazenamento tiver sido alterado para o modo RAID, somente 3 discos rígidos poderão ser conectados à unidade durante a inicialização. Após a inicialização do notebook, discos rígidos adicionais poderão ser conectados. Isso não se aplica aos discos rígidos USB conectados.

Índice

A

AHCI (Advanced Host Controller Interface) 11
alternância automática de disco rígido e recuperação rápida 14
Array RAID 6
ativando RAID 16

С

Computadores empresariais HP 9 confiabilidade 2

D

desempenho. 6
diretivas de atualização de espelho 14
disco rígido 2
Discos rígidos eSATA 8
dispositivos suportados 7

E

espelhamento 6 Estação de acoplamento avançada HP 10

F

faixa 2, 3 Flexible data protection 3

Н

hot plug (conexão a quente) 11

Intel Rapid Recover Technology (Tecnologia de Recuperação Rápida Intel) 14 Intel Rapid Recovery Technology 11 Intel Smart Response Technology 12

Κ

kits opcionais de unidade SATA HP 8

Μ

matriz de RAID 2 migração de RAID 2, 7, 8, 15 migração para RAID 18 migração para RAID 0 23 migração para RAID 1 18 migração simplificada 14 migrando para Recuperação 20 modos 3 modos RAID suportados 3

Ν

Native Command Queuing 11

Ρ

perguntas freqüentes 35

R

RAID, iniciando a migração 18
RAID 0 3
RAID 1 3
Recursos de Recuperação do Console do Intel Rapid Storage Technology 31
redefinição de unidades RAID para não-RAID 33
ROM opcional 2, 33

S

segmentação 6 sistemas operacionais suportados 7 striping 2

Т

terminologia RAID confiabilidade 2 faixa 2 matriz de RAID 2 migração de RAID 2 ROM opcional 2 striping (distribuição) 2 tolerância a falhas 2 unidade de recuperação 2 unidade principal 2 volume RAID 2 Terminologia RAID disco rígido 2 tolerância a falhas 2, 3, 4, 5, 6

U

unidade de recuperação 2, 14, 20, 33, 35 unidade principal 2 unidades SATA 8

V

volume RAID 2, 8, 15, 35

