

Felhasználói útmutató

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2011. május

Második kiadás: 2012. március

Dokumentum cikkszáma: 651196-212

#### A termékre vonatkozó tájékoztató

Ez a felhasználói kézikönyv olyan funkciókat ír le, amelyek a legtöbb típusban megtalálhatóak. Előfordulhat azonban, hogy az Ön számítógépén bizonyos funkciók nem érhetők el.

# Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	1
2	RAID-technológia – áttekintés	2
	RAID-terminológia	2
	Támogatott RAID-módok	4
3	Támogatott operációs rendszerek és eszközök	8
	Támogatott operációs rendszerek	8
	Támogatott eszközök	8
4	Intel Rapid Storage technológia	. 12
	Speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI)	. 12
	Intel Rapid Recover technológia	. 15
5	A RAID-kötet telepítése	. 16
	RAID engedélyezése a Computer Setup (BIOS) segédprogramban (f10)	. 17
	RAID-átállás kezdeményezése	. 19
	Intel Rapid Storage technológia helyreállítási konzolja szolgáltatásainak használata	. 32
6	A RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba	. 34
7	Gyakran ismételt kérdések	. 36
	Lehetséges-e több RAID-kötet telepítése egy számítógépen?	. 36
	Támogatott-e a RAID 0 és RAID 1 egyidejű használata egyetlen RAID-köteten?	. 36
	Leválasztható-e a számítógép, ha a helyreállítási merevlemez a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszében van?	36
	Engedélyezhető az SRT-szolgáltatás AHCI-módban?	37
	Legfeljebb hány merevlemez-meghajtó csatlakoztatható a rendszerhez a rendszerindítás során,	
	amikor a tárolóvezérlő RAID-módban van (f10 - Computer Setup)?	. 37
Та	árgymutató	. 38

## 1 Bevezetés

Egészen a legutóbbi időkig a számítógépek felhasználói számára kevés lehetőség adódott adataik hatékony védelmére, ha egy merevlemez meghibásodott. Ezen lehetőségek közé a fájlok kézi átmásolása egy biztonsági meghajtóra, illetve a nehézkes biztonságimásolat-szoftverek használata tartozott. Ha a felhasználók valamiért nem tudták ellátni ezeket a fáradságos feladatokat egy merevlemez meghibásodása előtt, később jelentős időt és pénzt kellett ráfordítaniuk arra, hogy meghajtójukon lévő adataiknak akár egy részét is visszanyerjék. A kiszolgálók és asztali számítógépek felhasználói már régóta élvezhetik a RAID (Redundant Array of Independent Disks – független lemezek redundáns tömbje) technológia előnyeit és biztonságát.

A HP most egy egyszerű RAID-megoldást kínál a noteszgépek azon tulajdonosainak, akik szeretnék adataikat egy védett soros ATA- (SATA-) meghajtón tudni meghajtómeghibásodás vagy vírustámadás esetén. A HP RAID-megoldása azon számítógép-felhasználók számára is előnyös, akik gyakran dolgoznak nagy méretű fájlokkal, és szeretnék növelni számítógépük tárhelyének teljesítményét.

**MEGJEGYZÉS:** A jelen kézikönyvben szereplő illusztrációk angol nyelvűek.

## 2 RAID-technológia – áttekintés

Ebben a fejezetben a kézikönyv fontos fogalmainak meghatározása, valamint azon RAIDtechnológiák leírása olvasható, amelyeket a szóban forgó HP üzleti számítógépek támogatnak.

## **RAID-terminológia**

Az alábbi táblázatban szereplő fogalmak közül néhánynak szélesebb körű jelentése is van; itt csak a RAID-implementáció vonatkozásában határozzuk meg őket.

Fogalom	Meghatározás
Hibatűrés	A számítógép képessége a további működésre, ha az egyik meghajtó meghibásodik. A hibatűrést gyakran a "megbízhatóság" helyett (és fordítva) használják, de ez két különböző fogalom.
HDD	Egy fizikai merevlemez-meghajtó a RAID-tömbben.
Opcionális ROM	A rendszer BIOS rendszerében lévő szoftvermodul, amelyet egy bizonyos hardvereszköz támogatására alakítottak ki. A RAID opcionális ROM eleme rendszerindítási támogatást nyújt a RAID-kötetek számára, valamint egy felhasználói felületet a RAID-kötetek kezelésére és beállítására.
Elsődleges meghajtó	A számítógép elsődleges belső merevlemeze.
RAID-tömb	Azok a fizikai meghajtók, amelyek logikai meghajtóként jelennek meg az operációs rendszer felé.
RAID-átállás	Adatok átvitele RAID nélküli konfigurációról RAID-konfigurációra. A "RAID-szintátállás", azaz az egyik RAID-szintről egy másikra történő adatáttelepítés nem támogatott.
RAID-kötet	A RAID-tömb által nyújtott rögzített méretű tárhely, amely egyetlen merevlemez- meghajtóként jelenik meg az operációs rendszer felé.
Helyreállítási meghajtó	Egy RAID 1 és helyreállító kötetek esetén a tükrözéshez (az elsődleges merevlemez másolásához) kiválasztott merevlemez-meghajtó.
Megbízhatóság	Annak valószínűsége, hogy egy bizonyos ideig a merevlemez meghibásodás nélkül működik. A fogalom másképpen meghibásodás előtti átlagos időként (mean time before failure – MTBF) ismert.
Csík	Adatkészlet a RAID-kötet egyik merevlemezén.
Csíkozás	Az adatok több merevlemezen történő elosztását, ezáltal az olvasási/írási teljesítmény növelését jelenti.
SSD-meghajtó	Az SSD-meghajtók mozgó alkatrész nélküli, flash- vagy DRAM-alapú merevlemezek.

Fogalom	Meghatározás
SED-meghajtó (öntitkosító meghajtó)	Az öntitkosító meghajtók hardveres titkosítást alkalmaznak a meghajtón tárolt adatok védelmére.
mSATA-modul	Az mSATA-modulok olyan flash-memóriamodulok, amelyek mSATA-csatlakozóval rendelkeznek.

## Támogatott RAID-módok

A HP üzleti számítógépek által támogatott RAID-módok a következők: RAID 0, RAID 1, RAID 5, valamint a rugalmas adatvédelmi (helyreállítási) technológia, amelyek ismertetése alább olvasható. A RAID 0 és a RAID 1 mód, valamint a visszaállítás két SATA-merevlemezt igényel. A RAID 5 mód három SATA-merevlemezt igényel. Ennek megvalósításához egy második SATA-merevlemezt kell behelyezni a számítógép bővítőrekeszébe, eSATA-portjába, vagy második merevlemezrekeszébe (ha van), illetve a HP speciális dokkolóegységének cserélhető SATA-rekeszébe (lásd <u>Támogatott</u> eszközök, 8. oldal). A RAID 10 nem támogatott.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a SATA-vezérlő RAID üzemmódban működik, akkor akár 4 SATAcsatlakozóval rendelkező eszközt tud kiszolgálni. Ha egy ötödik SATA-csatlakozóval rendelkező eszközt is hozzáad, az a számítógép lefagyását okozza. Ilyen esetben az ötödik SATA-csatlakozóval rendelkező eszköz eltávolításával állítható vissza a normál munkamenet.

## RAID 0

A RAID 0 csíkokra bontja, azaz elosztja az adatokat a meghajtók között. Ezzel lehetővé válik a nagy fájlok gyors olvasása, mivel az adatok egyidejűleg kerülnek beolvasásra a meghajtókról. A RAID 0 módnak azonban nincs hibatűrése, ami azt jelenti, hogy ha az egyik meghajtó megsérül, az egész tömb megsérül.

## RAID 1

A RAID 1 tükrözi, azaz másolja az adatokat két merevlemez között. Ha az egyik merevlemez meghibásodik, a RAID 1-ben van mód az adatoknak a másik merevlemezről történő helyreállítására.

## RAID 5

A RAID 5 elosztja az adatokat a három merevlemez-meghajtó között. Ha az egyik merevlemez meghibásodik, a RAID 5-ben van mód az adatoknak a másik két merevlemezről történő helyreállítására.

## Rugalmas adatvédelem (helyreállítás)

A rugalmas adatvédelem (helyreállítás) az Intel® Rapid Storage Technology szoftver szolgáltatása. A helyreállítás számos szolgáltatással bővíti a RAID 1 funkcióinak körét, ami megkönnyíti az adatok tükrözését egy kijelölt helyreállítási meghajtóra. A helyreállítás lehetővé teszi például annak beállítását, hogy: folyamatosan (ez az alapértelmezett mód) vagy kérésre történjen-e a helyreállító kötet frissítése. A helyreállítás használatával ezenkívül dokkolható vagy leválasztható a számítógép, ha a második meghajtó a dokkolórekeszben van.

## RAID-módok – összegzés

A következő táblázat összefoglalja a támogatott RAID-módok feladatait, alkalmazását, előnyeit és hátrányait.

RAID-szintek	Feladat/alkalmazás	Előnyök/hátrányok
RAID 0	Feladat:	Előnyök:
	Adatok elosztása a két lemezen.	Az olvasási teljesítmény jobb, mint egy RAID nélküli merevlemez cestében
C D	Alkalmazás:	merevieniez eseteben.
	Képszerkesztés	A teljes tárolókapacitás megduplázódik.
	<ul> <li>Videóvágás</li> </ul>	Hátrányok:
	<ul> <li>Nyomdai előkészítés</li> </ul>	Egy meghajtó meghibásodásakor az egész tömb meghibásodik; az adatokat nem lehet helyreállítani.
		Ha az elsődleges és a helyreállítási merevlemezek tárolókapacitása különbözik, tárhely veszhet kárba (lásd <u>HP bővítőkészletként kínált</u> <u>SATA-</u> meghajtók, 9. oldal).
RAID 1	Feladat:	Előnyök:
	Azonos (tükrözött) adatok	Magas hibatűrést biztosít.
A A B	Alkalmazás:	Hátrányok:
C C C HDD 1	Számvitel	A teljes meghajtókapacitás fele használható tárolásra.
	Bérlista	Ha az elsődleges és a helvreállítási merevlemezek
	<ul> <li>Pénzügy</li> </ul>	tárolókapacitása különbözik, tárhely veszhet kárba (lásd <u>HP bővítőkészletként kínált</u> <u>SATA-</u> <u>meghajtók, 9. oldal</u> ).

RAID-szintek	Feladat/alkalmazás	Előnyök/hátrányok
RAID helyreállítás	Feladat:	Előnyök:
	Azonos (tükrözött) adatok tárolása kát meghaitón	Magas hibatűrést biztosít.
	A RAID 1 funkcionalitását bővíti ki értékes szolgáltatásokkal.	Választási lehetőség az adatok folyamatos vagy kérésre történő tükrözése között.
	Alkalmazás:	Az adathelyreállítás gyors és könnyű.
	Barmely alkalmazás, amely egyszerű adatvédelmi eljárást igényel.	A tükrözött meghajtó működés közben leválasztható (eSATA vagy a dokkolóegységben lévő merevlemez segítségével).
		Könnyű átállás RAID nélküli konfigurációra.
		Hátrányok:
		A teljes meghajtókapacitás fele használható tárolásra.
		Ha az elsődleges és a helyreállítási lemezek tárolókapacitása különbözik, tárhely veszhet kárba.
RAID 5	Feladat:	Előnyök:
	Elosztja az adatokat a három	Adatredundancia
A A Ap B Bp B	között. Ha az egyik merevlemez meghibásodik, a	Nagyobb teljesítmény és kapacitás
CPCCC HDD 0 HDD 1 HDD 2	RAID 5-ben van mod az adatoknak a másik két merevlemezről történő	Magas hibatűrés és olvasási teljesítmény
	helyreállítására.	Hátrányok:
	Alkalmazás: Jó választás nagy mennyiségű fontos adathoz.	Merevlemez meghibásodását követően a RAID újraépítése során a rendszer teljesítménye csökkenhet.

## **Hibatűrés**

A hibatűrés a RAID-tömb azon képessége, amellyel ellenáll egy meghajtómeghibásodásnak, és az adatok helyreállíthatók később. A hibatűrést a redundancia biztosítja. Ennélfogva a RAID 0 esetén nincs hibatűrés, hiszen ebben a módban nincs adatmásolás két merevlemez között. A RAID 1 és a helyreállítás konfiguráció esetén egy meghajtó meghibásodhat anélkül, hogy az egész tömb meghibásodna. A helyreállítási szolgáltatással emellett egy adott fájl vagy akár a teljes merevlemez tartalmának helyreállítása sokkal egyszerűbb, mintha csak a RAID 1 konfigurációt használnánk. A RAID 5 konfigurációkban a három merevlemez-meghajtó egyike meghibásodhat anélkül, hogy az egész tömb meghibásodna.

## Teljesítmény

A teljesítményt könnyű megérteni, de nehéz mérni, mert számos tényező játszik közre benne, köztük olyanok is, amelyek nem képezik a jelen dokumentum tárgyát. A tárhelyteljesítményt alapvetően az írási és az olvasási teljesítmény határozza meg, és mindkettő a kiválasztott RAID-technológiától függ.

- A RAID 0 (csíkozás) általában növeli a tárhelyteljesítményt, mert az adatok egyidejűleg írhatók és olvashatók két merevlemezen/merevlemezről.
- A helyreállítási szolgáltatás és a RAID 1 (tükrözés) ugyanazt az adatot írja két merevlemezre, így az írási teljesítmény lassabb lehet. Azonban az adatokat egyszerre két merevlemezről is lehet olvasni, tehát az olvasási teljesítmény jobb lehet, mintha csak egy merevlemezes, RAID nélküli konfigurációban dolgoznánk.
- A RAID 5 teljesítménye a RAID 0 és a RAID 1 teljesítménye között van.

# 3 Támogatott operációs rendszerek és eszközök

## Támogatott operációs rendszerek

A HP RAID támogatja a 32 és 64 bites Microsoft® Windows® XP Professional (SP1, SP2 és SP3), a Windows Vista® (SP1 és SP2) és a Windows 7 operációs rendszereket.

## Támogatott eszközök

Ez a fejezet a RAID-átálláshoz támogatott eszközöket sorolja fel, a SATA-meghajtókat, a számítógépeket és a dokkolóegységeket is beleértve. Az eszköztámogatást az alábbi táblázat foglalja össze, további részletek a táblázat után olvashatók. A számítógéphez vagy a dokkolóegységhez csatlakoztatott külső USB SATA-meghajtók nem használhatók RAID-átálláshoz.

	Elsődleges és a bővítőrekeszbe helyezhető SATA-merevlemezek a számítógépben	Elsődleges és a másodlagos rekeszbe helyezhető SATA- merevlemezek a számítógépben	A számítógéphez csatlakoztatott dokkolóegységbe helyezett vagy eSATA-merevlemez
RAID 0	lgen	lgen	Nem
RAID 1	lgen	lgen	Nem
Helyreállítás	lgen	lgen	lgen
RAID 5	Nem	lgen	Nem

## HP bővítőkészletként kínált SATA-meghajtók

A HP bővítőkészletként SATA-meghajtókat kínál a számítógép bővítőrekeszéhez és a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszéhez, hogy elősegítse a RAID-re való áttérést. Az optimális RAID-teljesítményhez ajánlott azonos sebességű meghajtókat használni. Ettől függetlenül a HP üzleti számítógépeinél különböző sebességű meghajtókból álló RAID-kötet használatára is van lehetőség.

Lehetőség van továbbá különböző kapacitású meghajtók használatára, ennek azonban feltétele, hogy a másodlagos (helyreállítási) meghajtó kapacitása nem lehet kisebb az elsődleges meghajtóénál. Például ha az elsődleges meghajtó 200 GB kapacitású, RAID-kötet létrehozásához legalább 200 GB-os meghajtót kell tenni a bővítőrekeszbe. Ha a másodlagos meghajtó kapacitása nagyobb, mint az elsődleges meghajtóé, a másodlagos (vagyis a harmadik) meghajtó tárhelytöbblete nem lesz kihasználható. Például ha az elsődleges meghajtó tárhelye 160 GB, a másodlagos meghajtóé pedig 250 GB, ez utóbbin csak 160 GB lesz felhasználható a RAID-konfigurációban. Az optimális felhasználás érdekében ezért ajánlott azonos kapacitású meghajtókat használni.

## eSATA merevlemez-meghajtók (csak egyes típusokon)

A külső SATA – vagy eSATA – olyan külső kezelőfelület, amely 6-szor nagyobb átviteli sebességét tesz lehetővé SATA-meghajtók esetén, mint a szokásos USB 2.0. A következő ábrán egy támogatott számítógép látható egy elsődleges merevlemez-meghajtóval **(1)** és egy (csak egyes típusokon megtalálható) eSATA-portra csatlakoztatott eSATA-meghajtóval **(2)**, amelyek így egy helyreállítási konfigurációt alkotnak. Az eSATA-meghajtóra a kapacitását tekintve ugyanazok az ajánlások vonatkoznak, mint amelyeket a számítógép bővítőrekeszébe helyezett másodlagos meghajtóknál említettünk.



## HP üzleti számítógépek

A RAID-támogatás a HP üzleti számítógépei közül bizonyos típusokon a (10-es vagy magasabb verziójú) Intel® Rapid Storage Technology program, illetve egy második, a bővítőrekeszbe helyezett SATA-meghajtó használatával történik.

A következő ábra egy ilyen számítógépet mutat egy elsődleges (1) és egy másodlagos merevlemezmeghajtóval a bővítőrekeszben (2), amellyel RAID 0, RAID 1 és helyreállítási konfiguráció is létrehozható.



A következő ábra egy ilyen számítógépet mutat egy elsődleges (1) és egy másodlagos merevlemezmeghajtóval (2), valamint egy harmadik meghajtóval a bővítőrekeszben (3), amellyel RAID 5 is létrehozható.



## HP speciális dokkolóegység

A helyreállítási szolgáltatás támogatja a dokkolást, illetve a leválasztást. Egy elsődleges merevlemez (1) és egy további, a HP speciális dokkolóegységének cserélhető SATA-rekeszében lévő további merevlemez (2) közti tükrözésnél használható.

Az alábbi ábrán egy HP speciális dokkolóegységgel megvalósított helyreállítási konfiguráció látható, ahol a helyreállítási merevlemez a cserélhető SATA-rekeszben van.



## 4 Intel Rapid Storage technológia

Az Intel® Rapid Storage technológia a következő helyreállítási szolgáltatásokat támogatja.

# Speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI)

A speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface – AHCI) specifikációja olyan fejlett SATA-szolgáltatások használatát teszi lehetővé a meghajtók számára, mint a natív parancssorbaállítás, valamint a működés közbeni csatlakoztathatóság. A szolgáltatások használatához engedélyezni kell az AHCI-t a Computer Setup (BIOS) segédprogramban (lásd: <u>RAID engedélyezése</u> <u>a Computer Setup (BIOS) segédprogramban (f10), 17. oldal</u>). Az AHCI alapértelmezés szerint engedélyezve van a támogatott HP üzleti számítógépeken.

## Natív parancs-sorbaállítás (Native Command Queuing, NCQ)

A merevlemezekben az író-/olvasófej koncentrikus körökben írja az adatokat a lemezre, abban a sorrendben, amelyben az írási kérés érkezett. Az alkalmazások azonban a lemezre kiírás sorrendjében ritkán kérik vissza az adatokat, így hosszú időbe telhet, amíg a meghajtó feje az olvasási kérés sorrendjében áll rá az adatokra. A natív parancs-sorbaállítás (Native Command Queuing, NCQ) SATA-meghajtók esetében lehetővé teszi a parancsok sorrendjének megváltoztatását a teljesítmény növelése érdekében. Ez ahhoz hasonló, mint mikor a lift újrarendezi az emeletkéréseket, hogy minimalizálja az útidőt és a mozgást. Az NCQ hasonlóképpen csökkenti a látenciát és a várakozó írási/olvasási kérések végrehajtásához szükséges felesleges fejmozgást, így jobb teljesítményt és megbízhatóságot eredményez. Az NCQ-t a Computer Setup (BIOS) segédprogramnak, a SATA-vezérlőnek és a meghajtóprogramnak is támogatnia kell.

## Működés közbeni csatlakoztathatóság

A működés közbeni csatlakoztathatóság lehetővé teszi a helyreállítási merevlemez-meghajtó leválasztását és csatlakoztatását a számítógép működése közben. A működés közbeni csatlakoztathatóság csak eSATA-portra kapcsolt, illetve a dokkolóegység cserélhető SATArekeszébe helyezett merevlemezek esetén támogatott. Például a dokkolóegység cserélhető SATArekeszében lévő helyreállítási merevlemez-meghajtó a számítógép futása közben is kivehető, ha átmenetileg szükség van például egy optikai meghajtóra. A működés közbeni csatlakoztathatósággal bármikor lehetőség nyílik a számítógép dokkolására/leválasztására is.

## Intel Smart Response technológia (csak egyes típusokon)

MEGJEGYZÉS: Az Intel® Smart Response technológia szükséges a SATA-vezérlő RAIDüzemmódba állításához a Computer Setup (BIOS) segédprogramban. A gyári beállítások szerint az SRT jellemzően engedélyezett és RAID-üzemmódban van, így nem szükséges további felhasználói beavatkozás. Az Intel Smart Response technológia (SRT) az Intel Rapid Storage technológia (RST) gyorsítótárazó szolgáltatása, amely használata jelentős mértékben megnöveli a számítógép teljesítményét. A szolgáltatás lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy beállítsa a rendszer SSD mSATA-modulját, mint gyorsító memóriatárat a merevlemez és a rendszermemória között. A konfiguráció előnye, hogy nem kell lemondani az általános merevlemez-meghajtók (vagy RAID-kötetek) nagy tárolókapacitásáról, és kihasználható mellette az SSD-meghajtók nagyobb sebessége.

**MEGJEGYZÉS:** Az Intel Smart Response technológia által megvalósított gyorsítótár egy külön betűjellel azonosított meghajtóként jelenik meg a rendszerben. A gyorsítótárként használt SSD-meghajtó nem igényel külön betűjelet. A gyári beállítások szerint az SRT jellemzően engedélyezett, így nem szükséges további felhasználói beavatkozás. Az SRT nem támogatott SSD- vagy SED-meghajtók használatakor.

MEGJEGYZÉS: Ha csatlakoztat egy merevlemez-meghajtót, és RAID-kötetként kívánja beállítani, akkor ideiglenesen le kell tiltania az SRT-szolgáltatást. A RAID-kötetek (mint RAID 0, RAID 1 stb.) nem hozhatók létre, amennyiben az SRT engedélyezett. Tiltsa le az SRT-szolgáltatást, hogy létrehozhassa a kívánt RAID-kötetet. Az ideiglenes letiltást követően engedélyezze ismét az SRT-szolgáltatást. Ha újra kívánja telepíteni a szoftverlemezképet, akkor előtte le kell tiltani az SRT-szolgáltatást. Válassza ki a Beállítás elérhetőként lehetőséget, mielőtt újratelepíti az operációs rendszert és a kapcsolódó szoftvereket.

Az SRT-szolgáltatás ideiglenes tiltása:

- 1. Válassza a Start > Minden program > Intel > Intel Rapid Storage Technology lehetőséget.
- Kattintson a Gyorsítás tiltása lehetőségre a Gyorsítás lapon. Várja meg, amíg a gyorsítási mód beállítása eléri a 100%-ot és befejeződik.

FONTOS: A RAID-üzemmódváltáskor ideiglenesen le kell tiltania az SRT funkciót. Tegye meg a kívánt módosításokat, majd engedélyezze újból az SRT-szolgáltatást. A funkció ideiglenes letiltása megakadályozza a RAID-kötetet létrehozását és módosítását.

**MEGJEGYZÉS:** Ha el szeretné távolítani az SSD mSATA-modult a rendszerből, vagy inkább adattárolásra kívánja használni, akkor válassza a **Visszaállítás elérhetőre** lehetőséget.

Az SRT-szolgáltatás engedélyezése:

- 1. Válassza a Start > Minden program > Intel > Rapid Storage Technology lehetőséget.
- 2. Kattintson a Gyorsítás ikonra, majd kattintson az Eszköz kiválasztása lehetőségre.
- 3. Válassza ki az SSD-meghajtón a gyorsítótárazásra lefoglalható tárolóterület méretét.

**MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk a maximális érték használatát. Az SSD-meghajtó fennmaradó területe adattárolásra használható, mintha egy egyszerű háttértár lenne.

4. Válassza ki a gyorsítani kívánt merevlemez-meghajtót (vagy RAID-kötetet).

**MEGJEGYZÉS:** A rendszerkötet vagy rendszermeghajtó gyorsítása erősen ajánlott a maximális teljesítmény érdekében.

 Válassza ki a gyorsítás módját, majd kattintson az OK gombra. A Teljes méret lehetőség beállítása javasolt, hogy a bemeneti és kimeneti teljesítményt is optimálissá tegye a gyorsítás.

Ezután frissül az oldal, majd jelzi az új gyorsítási konfigurációt a Gyorsítás nézetben.

MEGJEGYZÉS: Egy merevlemez-meghajtó cseréje vagy újbóli lemezkép-visszaállítása esetén üríteni kell a gyorsítótárat, hogy elkerülje az adatok ütközését a gyorsítómemóriában tárolt információkkal. A gyorsítótár ürítéséhez válassza a Start > Minden program > Intel > Rapid Storage Technology lehetőséget. Kattintson a Gyorsítás ikonra, majd kattintson a Visszaállítás elérhetőként lehetőségre a gyorsítótár ürítéséhez.

A SATA üzemmód beállítása a Computer Setup (BIOS) segédprogramban:

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, és nyomja meg az esc billentyűt, miközben a "Press the ESC key for Startup Menu" (Nyomja meg az ESC billentyűt az indítómenühöz) üzenet látható a képernyő alján.
- 2. A Computer Setup (BIOS) segédprogramba lépéshez nyomja meg az f10 billentyűt.
- 3. Válassza ki a System Configuration (Rendszerkonfiguráció) > Device Configurations (Eszközkonfigurációk) lehetőséget az egyik mutatóeszköz vagy nyílbillentyű segítségével.
- 4. A SATA Device Mode (SATA-eszköz üzemmódja) részben állítsa be a RAID értéket.
- A nyílbillentyűkkel válassza a File (Fájl) > Save Changes and Exit (Módosítások mentése és kilépés) lehetőséget, majd nyomja meg az enter billentyűt.

További információkat az Intel Smart Response technológiával kapcsolatban a következő helyen talál: <u>http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-032826.htm?wapkw=Smart%20Response</u> %20Technology.

## Intel Rapid Recover technológia

Az Intel Rapid Storage technológia a következő helyreállítási szolgáltatásokat támogatja.

## Tükrözési házirendek

A helyreállítási szolgáltatással szabályozhatja, hogy milyen gyakran frissüljön a tükörmeghajtó: folyamatosan vagy kérésre. Folyamatos frissítés esetén az elsődleges meghajtón lévő adatok egy időben íródnak ki a tükörmeghajtóra mindaddig, amíg mindkét meghajtó csatlakoztatva van a rendszerhez. Ha dokkolt konfigurációban a számítógépet leválasztja a dokkolóegységről, az elsődleges meghajtón létrejövő minden új, illetve megváltozott adat másolata automatikusan a helyreállítási meghajtóra kerül, amikor a számítógép újracsatlakozik. Ebben a házirendben a befejezetlen tükrözési műveletek is befejezésre kerülnek, ha a számítógép leválasztásakor megszakadnak.

Ha a kérésre történő frissítés házirendjét használja, az elsődleges meghajtón lévő adatok másolata csak akkor kerül fel a tükörmeghajtóra, ha ezt a helyreállítási szolgáltatás **Helyreállítási kötet frissítése** funkciójával kéri. A kérés után az elsődleges meghajtóról csak az új vagy megváltozott fájlok másolata kerül a tükörmeghajtóra. A tükörmeghajtó frissítését megelőzően a kérésre történő frissítési házirenddel lehetőség van a fájlok helyreállítására, ha azok az elsődleges meghajtón megsérültek. Ez a házirend ugyanakkor arra az esetre is védelmet nyújt, ha az elsődleges meghajtó vírustámadás áldozata lett; feltéve, hogy a tükörmeghajtót nem frissítették a támadás után.

**MEGJEGYZÉS:** A tükrözési házirendet bármikor megváltoztathatja, ha a jobb egérgombbal a **Kötetfrissítési házirend módosítása** feliratra kattint.

## Automatikus merevlemezmeghajtó-váltás és gyors helyreállítás

Ha az elsődleges merevlemez-meghajtó meghibásodik, a helyreállítási szolgáltatás automatikusan átvált a tükrözött meghajtóra anélkül, hogy szükség volna a felhasználó beavatkozására. A helyreállítás ilyenkor értesítőüzenetet jelenít meg az elsődleges merevlemez-meghajtó meghibásodásáról. A számítógép ez esetben el tud indulni a tükrözött meghajtóról. Amikor új elsődleges merevlemez-meghajtó kerül a számítógépbe, a következő indításkor a helyreállítási szolgáltatás gyors helyreállítási funkciója minden tükrözött adatot felmásol rá.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a kérésre történő frissítés házirendjében az elsődleges meghajtó, vagy azon egy fájl megsérül, minden még nem tükrözött adat elvész.

## Egyszerűsített átállás RAID-ről RAID nélküli konfigurációra

Könnyű az átállás a RAID 1 vagy helyreállítási kötetről két RAID nélküli merevlemez használatára a tömbfelbontási eljárással, lásd: <u>A RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba, 34. oldal</u>.

A RAID 1 konfigurációról a helyreállítási szolgáltatás használatára való átállás is támogatott. Azonban RAID 0-ról RAID 1-re vagy RAID nélküli elsődleges meghajtóra nem lehet átállni.

## 5 A RAID-kötet telepítése

**MEGJEGYZÉS:** Ha a rendszer támogatja az Intel® Smart Response technológiát, akkor kérjük, hogy a RAID-kötetek beállítása előtt tekintse meg a következő leírást: Intel Rapid Storage technológia, 12. oldal.

Az alábbi leírásnál feltételezzük, hogy egy támogatott merevlemez-meghajtó már telepítve van a számítógép bővítőrekeszében, a dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszében vagy csatlakoztatva van az eSATA-porthoz (lásd <u>Támogatott eszközök, 8. oldal</u>).

A RAID-átállás alapvető lépései a következők:

- RAID engedélyezése a Computer Setup (BIOS) segédprogramban.
- Indítsa el a RAID-átállást az Intel® Rapid Storage Technology konzol használatával.

**VIGYÁZAT!** Mielőtt belekezd, győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakoztatva van hálózati áramforráshoz. Egy RAID-átállás közbeni áramkiesés adatvesztéshez vezethet.

# RAID engedélyezése a Computer Setup (BIOS) segédprogramban (f10)

- MEGJEGYZÉS: A következő eljárásoknál feltételezzük, hogy a számítógépben lévő merevlemezmeghajtón az előtelepített lemezkép található. Ha már nem az előtelepített rendszer van a számítógépre telepítve, *először* engedélyeznie kell a RAID használatát a Computer Setup (BIOS) segédprogramban (f10), majd telepítenie kell az operációs rendszert és minden szükséges illesztőprogramot, az Intel Rapid Storage Technology illesztőprogramot is beleértve. Ezután kövesse az itt leírt lépéseket: <u>RAID-átállás kezdeményezése, 19. oldal</u>. RAID-köteteket jellemzően az elsődleges merevlemez és a belsőleg csatlakoztatott másodlagos merevlemez között hoznak létre. RAID-kötetet nem lehet létrehozni az elsődleges merevlemez és egy külsőleg csatlakoztatott merevlemez-meghajtó között. Adott a lehetőség a RAID-kötet létrehozására két külsőleg csatlakoztatott merevlemez-meghajtó között, ám ennek nincs sok gyakorlati előnye.
  - 1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.
  - 2. Nyomja meg az f10 billentyűt rögtön azután, hogy a számítógép elindult.
  - **MEGJEGYZÉS:** Ha nem a kellő időben nyomja meg az f10 billentyűt, újra kell indítania a számítógépet, majd újra meg kell nyomnia az f10 billentyűt, hogy belépjen a segédprogramba.
  - A Computer Setup (BIOS) segédprogramban válassza ki a System Configuration (Rendszerkonfiguráció) > Device Configurations (Eszközkonfigurációk) lehetőséget.



- 4. Az Eszközbeállítások ablakban válassza a RAID lehetőséget a SATA Device Mode (SATA-eszköz üzemmódja) területen. Kattintson a Confirm (Megerősítés) gombra. A következő üzenet jelenik meg: "Changing this setting may require reinstallation of your operating system. Are you sure you want to proceed? (Ennek a beállításnak a megváltoztatása az operációs rendszer újratelepítését igényelheti. Biztosan folytatja?)"
  - MEGJEGYZÉS: A számítógéppel szállított előtelepített merevlemez minden szükséges illesztőprogramot tartalmaz ahhoz, hogy az operációs rendszer újratelepítése nélkül lehessen váltani az AHCI- és a RAID-mód között. Ha eltérő lemezképet használ, szükség lehet az operációs rendszer újratelepítésére.
  - **MEGJEGYZÉS:** A SATA-eszköz mód alatt található egy jelölőnégyzet a Ctrl+I kérdésablakhoz. Ha be van jelölve, az Intel opcionális ROM képernyője látható lesz a rendszerindítás ideje alatt.



5. Válassza a File (Fájl) > Save Changes and Exit (Beállítások mentése és kilépés) pontot, majd kattintson a Yes (Igen) pontra. Ha nem szeretné menteni a beállítások módosítását, válassza az Ignore Changes and Exit (Beállítások mellőzése és kilépés) pontot.



- ▲ VIGYÁZAT! NE kapcsolja ki a számítógépet, amíg a ROM elmenti az f10 billentyűvel előhívható számítógép-beállítások módosításait, mivel a komplementer fém-oxid-félvezető (Complementary Metal Oxide Semiconductor – CMOS) megsérülhet. Csak akkor kapcsolja ki a számítógépet, ha kilépett az f10 billentyűvel megnyitott beállítási képernyőről.
- 6. Az operációs rendszer betöltése után megkezdheti a RAID-re való átállást.

## RAID-átállás kezdeményezése

- Nyissa meg az Intel Rapid Storage Technology konzolt úgy, hogy a Start > Minden program > Intel Rapid Storage Technology lehetőségre kattint.
- **MEGJEGYZÉS:** A Windows Vista és a Windows 7 rendszer Felhasználói fiókok felügyelete szolgáltatásával tovább növelheti a számítógép biztonságát. A rendszer bizonyos feladatok végrehajtásához, például programok telepítéséhez, segédprogramok futtatásához vagy a Windows beállításainak módosításához kérheti az Ön jogosultságát vagy jelszavát is. További információk a Súgó és támogatás leírásaiban találhatók.

A konzol kezdőképernyője a Status (Állapot) képernyő, amely megjeleníti a rendszer aktuális állapotát és a merevlemez-meghajtóit.



## Átállás RAID 1-re

 Kattintson a Create (Létrehozás), a Real-time data protection (RAID 1) (Valós idejű adatvédelem (RAID 1)), végül a Next (Tovább) gombra.



2. Hozza létre a kötet nevét (vagy használja az ajánlott nevet), válassza ki a RAID 1-tömbhöz használni kívánt két merevlemez-meghajtót, majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.

0			080
S.	\$ Q	9	(intel)
1.000	·		60

3. Az átállási folyamat elindításához kattintson a Create Volume (Kötet létrehozása) lehetőségre.

°	\$ G Ø	(intel)
1 mm		60
		-

4. Miután a Create Volume (Kötet létrehozása) gombra kattintott, üzenet jelenik meg arról, hogy a tömb létrejött. Kattintson az OK gombra. A tömbre való átállás a háttérben fut tovább. Az átállás ideje alatt a számítógép a szokásos módon használható.



- 5. Amikor üzenet jelenik meg arról, hogy a tömbre való átállás kész, zárjon be minden programot, és indítsa újra a számítógépet.
- 6. Amikor a számítógép elindul, az operációs rendszer észleli az újonnan létrehozott tömböt, és újraindítást kér. Amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. Az utolsó újraindítás után a RAID-átállás befejeződik.

## Átállás a rugalmas adatvédelemre (helyreállítás)

A helyreállítás több lehetőséget kínál annak megválasztásához, hogyan történjen az adatok másolása az elsődleges meghajtóról a helyreállítási meghajtóra. Ha a másodlagos merevlemezmeghajtó a HP speciális dokkolóegység cserélhető SATA-rekeszében van, vagy a (csak egyes típusokon megtalálható) eSATA-porthoz csatlakozik, a helyreállítási szolgáltatás az egyetlen választható RAID-lehetőség. **MEGJEGYZÉS:** A rugalmas adatvédelem nem érhető el, ha a dokkolóegység modellkiválasztásánál az eSATA-port lehetőséget használja. Azon modellek esetében, amelyeknél nem érhető el a rugalmas adatvédelem a dokkolóegység eSATA-portján, használja inkább a noteszgép eSATA-portját.

- 1. Kattintson a **Create** (Létrehozás), a **Flexible data protection (Recovery)** (Rugalmas adatvédelem (helyreállítás)), végül a **Next** (Tovább) gombra.

2. Hozza létre a kötet nevét (vagy használja az ajánlott nevet). A helyreállítási tömbhöz használandó két merevlemez-meghajtó már ki van választva. Kattintson a **Tovább** gombra.

\$ Q	(intel)
	<b>~</b>

3. Az átállási folyamat elindításához kattintson a Create Volume (Kötet létrehozása) lehetőségre.



4. Miután a Create Volume (Kötet létrehozása) gombra kattintott, üzenet jelenik meg arról, hogy a tömb létrejött. Kattintson az OK gombra. A tömbre való átállás a háttérben fut tovább. Az átállás ideje alatt a számítógép a szokásos módon használható.

	intel
र्ष के ए ए	

- 5. Amikor üzenet jelenik meg arról, hogy a tömbre való átállás kész, zárjon be minden megnyitott programot, és indítsa újra a számítógépet. Amikor a számítógép újraindul, az operációs rendszer észleli az újonnan létrehozott tömböt, és újabb újraindítást kér. Amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. Az utolsó újraindítás után a RAID-átállás befejeződik.
  - MEGJEGYZÉS: Elképzelhető, hogy a RAID-kötet újbóli felépítése során az Intel Rapid Storage technológia ablakában 0 GB jelenik meg, mint elérhető lemezterület. Ezt hagyja figyelmen kívül, a RAID-kötet lemezterülete vissza fog állni az eredeti állapotába az újbóli felépítés műveletét befejezően. Az újbóli felépítés művelete eltarthat néhány óráig, a merevlemez-meghajtók méretétől függően.

## Átállás RAID 0-ra

- **MEGJEGYZÉS:** HP által biztosított rendszerkép használata esetén a RAID 0-ra való átállás további lépéseket, többek között az adatok átmásolását igényli egy külső USB-merevlemezre. Kérjük, mielőtt nekikezdene, olvassa el a teljes RAID 0-átállás eljárását.
  - 1. Kattintson a **Create** (Létrehozás), az **Optimized disk performance** (Optimalizált lemezteljesítmény), végül a **Next** (Tovább) gombra.



- 2. Hozza létre a kötet nevét (vagy használja az ajánlott nevet), válassza ki a RAID 0-tömbhöz használni kívánt két merevlemez-meghajtót, majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.
- 3. Az átállási folyamat elindításához kattintson a Create Volume (Kötet létrehozása) lehetőségre.



- 4. Üzenet jelenik meg arról, hogy a tömb létrejött. Kattintson az **OK** gombra.
  - **MEGJEGYZÉS:** A tömbre való átállás a háttérben fut tovább. Az átállás ideje alatt a számítógép a szokásos módon használható.

	intel
2 2 0 0	

- 5. Amikor üzenet jelenik meg arról, hogy a tömbre való átállás kész, zárjon be minden programot, és indítsa újra a számítógépet. Amikor a számítógép újraindul, az operációs rendszer észleli az újonnan létrehozott tömböt, és újabb újraindítást kér.
- 6. Amikor másodjára is újraindította a számítógépet, a RAID-átállás kész.

MEGJEGYZÉS: Noha a RAID 0-kötet teljes kapacitása megjelenik a konzolban, a második merevlemez által biztosított extra kapacitás még csak nem lefoglalt tárhelyként létezik a rendszer felé. A rendszer újraindítása után ezt a területet le kell foglalnia. A Windows XP rendszerben erre az egyetlen lehetőség (az operációs rendszeren keresztül), ha külön kötet hoz létre és formáz meg. A Windows Vista és a Windows 7 további lehetőségeket kínál, amelyekkel egyetlen RAID 0-kötetet tud létrehozni. További útmutatás a következő helyen található: <u>Nem lefoglalt merevlemez-terület</u> <u>lefoglalása HP-rendszerkép számára, 28. oldal</u>.

## Átállás RAID 5-re (csak egyes típusokon)

**MEGJEGYZÉS:** HP által biztosított rendszerkép használata esetén a RAID 5-ra való átállás további lépéseket, többek között az adatok átmásolását igényli egy külső USB-merevlemezre. Kérjük, mielőtt nekikezdene, olvassa el a teljes RAID 5-átállás eljárását.

**MEGJEGYZÉS:** A RAID 5 feltétele, hogy három merevlemez-meghajtó legyen a számítógépben: elsődleges merevlemez, másodlagos merevlemez és egy harmadik meghajtó a bővítőrekeszben.

 Kattintson a Create (Létrehozás) gombra, válassza az Efficient data hosting and protection (RAID 5) (Hatékony adattárolás és -védelem (RAID 5)) elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.



2. Hozza létre a kötet nevét (vagy használja az ajánlott nevet), válassza ki a RAID 5-tömbhöz használni kívánt három merevlemez-meghajtót, majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.

2 Intel® Republicange Tech		intel
	••••••	

3. Az átállási folyamat elindításához kattintson a Create Volume (Kötet létrehozása) lehetőségre.



4. Miután a Create Volume (Kötet létrehozása) lehetőségre kattintott, üzenet jelenik meg arról, hogy a tömb létrejött. Kattintson az OK gombra. A tömbre való átállás a háttérben fut tovább. Az átállás ideje alatt a számítógép a szokásos módon használható.



- 5. Amikor üzenet jelenik meg arról, hogy a tömbre való átállás kész, zárjon be minden programot, és indítsa újra a számítógépet. Amikor a számítógép újraindul, az operációs rendszer észleli az újonnan létrehozott tömböt, és újabb újraindítást kér.
- 6. Amikor másodjára is újraindította a számítógépet, a RAID-átállás kész.
- MEGJEGYZÉS: Noha a RAID 5-kötet teljes kapacitása megjelenik a konzolban, a három merevlemez által biztosított extra kapacitás még csak nem lefoglalt tárhelyként létezik a rendszer felé. A rendszer újraindítása után ezt a területet le kell foglalnia. A Windows XP rendszerben erre az egyetlen lehetőség (az operációs rendszeren keresztül), ha külön kötet hoz létre és formáz meg. A Windows Vista és a Windows 7 további lehetőségeket kínál, amelyekkel egyetlen RAID 5-kötetet tud létrehozni. További útmutatás a következő helyen található: <u>Nem lefoglalt merevlemez-terület</u> <u>lefoglalása HP-rendszerkép számára, 28. oldal</u>.

**MEGJEGYZÉS:** A RAID 5-kötetek bonyolultsága miatt a szokásos műveleteknél hosszabb ideig tart hibernálni a számítógépet. A hibernálást követően győződjön meg arról, hogy leállt a számítógép működése, és minden jelzőfény kialudt, mielőtt egy zárt hordtáskába vagy csomagba tenné a számítógépet.

#### Nem lefoglalt merevlemez-terület lefoglalása HP-rendszerkép számára

Ha egy folyamatos C: partíciót szeretne a RAID 0 és a RAID 5 számára, a rendszer utolsó újraindítása után ezt a területet le kell foglalnia. Létrehozhat új partíciót, vagy kiterjesztheti a (C:) partíciót. A (C:) partíció kiterjesztéséhez el kell távolítania a kiterjeszthető firmware-felület (Extensible Firmware Interface – EFI) partícióját, illetve a helyreállítási partíciót, a következő módon. Az EFIpartíció tartalmazza a QuickLook alkalmazást, a rendszerdiagnosztikát és a BIOS flash helyreállítási fájljait. A helyreállítási partíció tartalmazza azokat a fájlokat, amelyek a számítógép gyári állapotra történő visszaállításához szükségesek.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nincs szüksége az EFI- és a helyreállítási partíció funkcióira, ezeket a partíciókat törölheti.

Windows XP rendszerben:

- A rendszer indulása után válassza a Start menüt, kattintson jobb gombbal a Sajátgép elemre, majd válassza a Kezelés parancsot a helyi menüből.
- A bal oldali ablaktáblában a Tárolás lehetőség alatt kattintson a Lemezkezelés elemre. A lemezkezelés ablakában megjelenik a nem lefoglalt terület és két partíció: (C:) és HP\_TOOLS.
- Kattintson a jobb gombbal a Nem lefoglalt területre, majd válassza az Új partíció parancsot a helyi menüből. Megjelenik az Új partíció varázsló.
- 4. Kattintson a Tovább gombra.
- 5. Válassza ki az Elsődleges partíció lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

A partíció mérete alapértelmezés szerint a lehetséges legnagyobb.

- 6. Kattintson a Tovább gombra.
- 7. Válasszon ki egy meghajtóbetűjelet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- Válassza az NTFS fájlrendszerre való formázást, írjon be egy kötetnevet, majd kattintson a Tovább gombra.
- 9. Nézze át a beállításait, majd kattintson a Befejezés gombra a formázás elvégzéséhez.

A Windows Vista és a Windows 7 operációs rendszerben:

- Válassza a Start menüt, kattintson jobb gombbal a Számítógép elemre, majd válassza a Kezelés parancsot a helyi menüből. Megjelenik a Számítógép-kezelés ablaka.
- A bal oldali ablaktáblában a Tárolás lehetőség alatt kattintson a Lemezkezelés elemre. A lemezkezelés ablakában megjelennek a meglévő partíciók és a nem lefoglalt terület (C:), HP\_TOOLS és HP\_RECOVERY. Írja fel a HP\_RECOVERY partíciónál megjelenő méretet (például 11,76 GB), és őrizze meg az információt, mert az egyik későbbi lépésnél szüksége lesz rá.

MEGJEGYZÉS: A Lemezkezelésben megjelenő meghajtóbetűjelek konfigurációnként változhatnak.

COMMENT				
Rest.	000000	#10	AP ALCOHOL &L	48 10003 81
-		AND TO OR OTHER	11.76-02.0771	1.00.00.00.00
	And the Party of t	reading down, regarding, Coast-1	campit located until	summer second of

- Csatlakoztasson egy legalább 40 GB szabad tárhellyel rendelkező külső USB-meghajtót a számítógép egyik USB-portjához.
- 4. Nyissa meg a Windows Intézőt, és válassza ki az elsődleges meghajtót (C:).
- 5. Válassza a Szervezés > Mappa és keresés beállításai lehetőséget.
- 6. Kattintson a Nézet fülre.
- 7. A Rejtett fájlok és mappák alatt jelölje ki a Mutasd a rejtett fájlokat és mappákat rádiógombot.
- 8. Törölje a jelölést Az operációs rendszer védett fájljainak elrejtése melletti jelölőnégyzetből, majd kattintson az OK gombra.
- 9. Válassza ki a HP\_RECOVERY partíciót a bal oldali panelről, majd másolja ki a tartalmát (\boot, \Recovery, \system.save, bootmgr és HP\_WINRE) a külső USB-meghajtóra. Amikor megjelenik "A célmappához való hozzáférés megtagadva" ablak, kattintson a Folytatás gombra a fájl másolásához. Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, kattintson a Folytatás gombra.
- **10.** Válassza ki a **HP\_TOOLS** partíciót a bal oldali panelről, majd másolja ki a tartalmát (\Hewlett-Packard, HP\_Tools) a külső USB-meghajtóra.
- Térjen vissza a Lemezkezelés ablakához, és válassza ki a HP\_RECOVERY partíciót. Ezután kattintson a menüsorban lévő Törlés ikonra. Ismételje meg a HP\_TOOLS partícióra is ezt az eljárást. Ki kell számítani a HP\_RECOVERY és a HP\_TOOLS visszaállításához szükséges területet.

A HP\_RECOVERY és a HP\_TOOLS visszaállításához szükséges terület kiszámítása, valamint a HP\_RECOVERY partíció méretének gigabájtról (GB) megabájtra (MB) történő átváltása:

- **a.** Szorozza meg a HP\_RECOVERY partíciójának méretét (lásd a fenti 2. lépést) 1024-gyel, majd kerekítse fel az eredményt. Ha az eredmény például 11,76 GB, szorozza meg 1024-gyel, majd az így kapott értéket (12042,24 MB) kerekítse fel 12 043 MB-ra.
- **b.** Szorozza meg a HP\_TOOLS méretét 1024-gyel, majd kerekítse fel az eredményt. Ha a HP\_TOOLS mérete például 5 GB, az eredmény 5120 MB.
- c. Számítsa ki a merevlemez-meghajtó végén található metaadat-terület méretét (6 MB), majd adja össze ezt a három értéket (például: 12 043 MB + 5120 MB + 6 MB = 17 169 MB). Eredményül megkapja, hogy mekkora területet kell a HP könyvtárak visszaállításához fenntartani.
- 12. Kattintson jobb gombbal a (C:) meghajtóra, majd kattintson a Kötet kiterjesztése parancsra a helyi menüben. Megnyílik a Kötet kiterjesztése varázsló.
- **13.** Kattintson a **Tovább** gombra.
- 14. A (C:) meghajtó kiterjesztéséhez elérhető, nem lefoglalt terület mérete (MB-ban) megjelenik a Válassza ki a területet MB-ban felirat mellett (például 494 098 MB). Vonja ki a HP könyvtárak visszaállításához lefoglalandó (fent kiszámolt) területet a (C:) meghajtó kiterjesztéséhez elérhető, nem lefoglalt terület méretéből (MB-ban). Például 494 098 MB 17 169 MB = 476 929 MB. A Válassza ki a területet MB-ban felirat helyére írja be a kiszámított kapacitást (például azt, hogy 476 929 MB), vagy nyomja meg többször a lefelé nyilat, amíg a kiszámított érték meg nem jelenik.
- Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra. A Lemezkezelés ablakban megjelenik az új RAID-kötet kapacitása és az új nem lefoglalt terület.

- 16. Készítse el a HP\_RECOVERY partíciót az alábbi módon:
  - a. Kattintson a jobb gombbal a **Nem lefoglalt** területre, majd válassza az **Új egyszerű kötet** parancsot a helyi menüből. Megnyílik az Új egyszerű kötet varázsló.
  - b. Kattintson a Tovább gombra.
  - Írja be a fenti 11a lépés kerekített értékét az erre fenntartott mezőbe, majd kattintson a Tovább gombra.
  - d. Válassza ki az (E:) betűjelet, majd kattintson a Tovább gombra.
  - e. Fájlrendszernek válassza az NTFS-t . Kötetcímkének írja be a HP\_RECOVERY nevet.
  - f. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.
- 17. A HP\_TOOLS partíció létrehozásához a következő lépések elvégzése szükséges. A további lépések azért szükségesek, mert a HP\_TOOLS partíciót elsődleges partícióként kell létrehozni. A Lemezkezelés eszköz használata esetén a partíció logikai meghajtóként jön létre.

COMMENT			
Real Concession	#1	MP 10003 (81	AP ALCOHOL: Do
and a second	Charles South Real Property Lands	the second second	the second second

- a. Nyisson meg egy parancssort rendszergazdai jogosultságokkal (Start > Minden program > Kellékek).
- **b.** Kattintson a jobb gombbal a Parancssor menüpontra, válassza a **Futtatás rendszergazdaként** lehetőséget, majd írja be a következő parancsokat:

Diskpart

Select disk 0

Create part primary size=5120

Format fs=fat32 label="HP\_TOOLS" quick

Assign

Exit

- 18. Indítsa újra a számítógépet.
- Windows Intézőben másolja az USB-meghajtón lévő HP\_TOOLS és HP\_RECOVERY partíció tartalmát a megfelelő partíciókra.
- 20. A HP helyreállítási funkciójának megfelelő működéséhez (f11 POST közben) frissíteni kell a rendszerindítási konfigurációs adatokat (BCD). A következő parancsokat rendszergazdaként kell lefuttatni. Tanácsos parancsfájlt (\*.bat) készíteni a parancsokkal, és ezt lefuttatni, nem pedig egyenként begépelni azokat.

**MEGJEGYZÉS:** A parancsokhoz feltételezzük, hogy a HP\_RECOVERY partíció az (E:) meghajtó. Ha ettől különbözik, az E: helyére a megfelelő betűjelet írja.

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -create {ramdiskoptions} -d "Ramdisk Options"

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice partition=E:

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {ramdiskoptions} ramdisksdipath \boot\boot.sdi

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -create {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} -d "HP Recovery Environment" -application OSLOADER

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} device ramdisk=[E:]\Recovery\WindowsRE\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} path \windows\system32\boot\winload.exe

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} osdevice ramdisk=[E:]\Recovery\WindowsRE\winre.wim,{ramdiskoptions}

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} systemroot \windows

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} winpe yes

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} detecthal yes

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} nx optin

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {572bcd55-ffa7-11d9-aae0-0007e994107d} custom: 46000010 yes

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {bootmgr} device boot

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {bootmgr} displayorder {default}

BCDEDIT.EXE -store E:\Boot\BCD -set {bootmgr} default {572bcd55-ffa7-11d9aae0-0007e994107d}

- 21. A parancsfájl elkészülte után a Windows Intézőben kattintson a jobb gombbal a fájlra, majd a parancsfájl végrehajtásához válassza a **Futtatás rendszergazdaként** menüpontot.
- 22. Indítsa újra a számítógépet.

# Intel Rapid Storage technológia helyreállítási konzolja szolgáltatásainak használata

A helyreállítási konzol használatakor meghatározhatja, hogy milyen gyakran frissüljön a helyreállítási merevlemez: folyamatosan vagy kérésre. Az alapértelmezett beállítás a folyamatos frissítési házirend (lásd <u>Tükrözési házirendek, 15. oldal</u>). A kérésre történő frissítési rendre történő áttéréshez kövesse az alábbiakat:

1. Kattintson a **Manage** (Kezelés) parancsra, majd kattintson a helyreállító kötetre annak kiválasztásához.



2. A bal oldalon kattintson az Advanced (Speciális) elemre.



3. Az Update mode (Frissítési üzemmód) az aktuális beállítást jeleníti meg. Az aktuális beállítás módosításához kattintson a Change Mode (Mód módosítása) hivatkozásra, majd a Yes (Igen) gombra. Kérésre történő frissítési házirend esetén manuálisan kezdeményezheti a helyreállítási kötet frissítését az Update Data (Adatok frissítése) hivatkozás kiválasztásával.



4. Bármikor visszaállíthatja a folyamatos frissítési házirendet a **Change Mode** (Mód módosítása) hivatkozás kiválasztásával, majd a **Yes** (Igen) gombra kattintva.

## 6 A RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba

RAID 1- és helyreállítási kötetet a következő módon állíthatja vissza két RAID nélküli meghajtóvá az Intel opcionális ROM-hoz való hozzáféréssel és mindkét meghajtó RAID nélküli állapotba való visszaállításával. Vissza kell állítania a meghajtókat RAID nélküli állapotba akkor is, ha a RAID helyreállítási meghajtót a számítógép bővítőrekeszéből a dokkolóegység rekeszébe kívánja áthelyezni.

MEGJEGYZÉS: RAID 0- vagy RAID 5-kötetről nem lehet RAID 1-kötetre vagy RAID nélküli elsődleges meghajtóra átállni, hiszen a RAID 0- vagy a RAID 5-kötet mérete nagyobb lehet, mint az elsődleges merevlemez kapacitása. Ha elsődleges merevlemezét RAID 0- vagy RAID 5-kötetről RAID nélküli állapotba kívánja visszaállítani, először minden adatát le kell mentenie egy ehhez elégséges tárhellyel rendelkező külső meghajtóra. Ezek után kövesse az alábbi lépéseket, hogy a RAID 0- vagy RAID 5-meghajtókat RAID nélküli állapotba állítsa vissza. Az eljárás végeztével az operációs rendszert újra kell telepíteni az elsődleges meghajtón.

1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Amikor az opcionális ROM ablaka megjelenik, nyomja meg a ctrl+l billentyűkombinációt a konfigurációs segédprogramba való belépéshez.

Solution Real Concerns Technology - Relies New - 18 (.1.1980) Construction (C. 1980) 18 Soluti Concernstation, Bit Bights Reserved.								
Ì.,	Telescol Ranz Telescol, 888	(and) Recovery(cast.)			Boot all in Tes			
	land Realizes: Realize Realize Sciences Realize Realized Realizer	for (a) 8 Sector Representations Republic Representations						
Franci								

 A főmenüben használja a fel és a le nyílgombot a 3. Reset Disks to Non-RAID (3. Lemezek visszaállítása RAID nélküli állapotba) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az enter billentyűt. Megjelenik a Reset RAID Data (RAID adatok visszaállítása) ablak. 3. Nyomja meg a szóközt az első meghajtó kiválasztásához, majd nyomja meg a le nyílgombot és a szóközt a második meghajtó kiválasztásához.



- 4. Nyomja meg az entert, majd nyomja meg az Y-t a kiválasztás megerősítéséhez.
  - **MEGJEGYZÉS:** Az opcionális ROM menüje automatikusan megjelenik a rendszerindításkor, ha valamilyen hibát észlel a RAID-környezetben. A probléma megoldását követően az opcionális ROM menüje csak azután fog megjelenni, ha azt választja a Computer Setup (BIOS) menüben.
- 5. Használja a le nyílgombot az **Exit** (Kilépés) lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg az enter, majd az Y billentyűt a rendszer újraindításához.

# 7 Gyakran ismételt kérdések

# Lehetséges-e több RAID-kötet telepítése egy számítógépen?

Nem, egy számítógépen csak egy RAID-kötet lehet.

# Támogatott-e a RAID 0 és RAID 1 egyidejű használata egyetlen RAID-köteten?

Nem.

## Leválasztható-e a számítógép, ha a helyreállítási merevlemez a dokkolóegység cserélhető SATArekeszében van?

Igen. Ha a folyamatos frissítési házirend érvényes, az adatok másolása automatikusan megtörténik a dokkolóegységben lévő helyreállítási meghajtóra, amikor a számítógép újracsatlakozik. Kérésre történő frissítés esetében a szokásos eljárást kell követnie a helyreállítási meghajtóra való másolás megkezdéséhez, amikor a számítógép újracsatlakozik.

## Engedélyezhető az SRT-szolgáltatás AHCI-módban?

Nem. A Smart Response technológia szükséges a SATA-vezérlő RAID-üzemmódba állításához, javítva a rendszer teljesítményén. Először tiltsa az SRT-szolgáltatást, majd válassza ki a **Set to Available** (Beállítás elérhetőként) lehetőséget annak érdekében, hogy a számítógép AHCI-módban induljon.

# Legfeljebb hány merevlemez-meghajtó csatlakoztatható a rendszerhez a rendszerindítás során, amikor a tárolóvezérlő RAID-módban van (f10 - Computer Setup)?

Ez a korlátozás nem érvényes, amikor a tárolóvezérlő AHCI-módban van. Miután a tárolóvezérlő RAID-módra váltott, csak 3 merevlemez-meghajtó csatlakoztatható a tömbhöz a rendszerindítás során. A noteszgép rendszerindításának befejeztével további merevlemez-meghajtók is csatlakoztathatók. Ez nem vonatkozik a csatlakoztatott USB merevlemez-meghajtókra.

## Tárgymutató

### A

átállás a helyreállítási szolgáltatásra 21 átállás RAID 0-ra 24 átállás RAID 1-re 19 automatikus merevlemezmeghajtóváltás és gyors helyreállítás 15 Az Intel Rapid Storage Technology konzol helyreállítási szolgáltatásai 32

### CS

csík 2, 4 csíkozás 2, 7

#### E

egyszerűsített átállás 15 elsődleges meghajtó 2 eSATA merevlemez-meghajtók 9

#### GY

gyakran ismételt kérdések 36

#### Н

helyreállítási meghajtó 2, 15, 21, 34, 36 hibatűrés 2, 4, 5, 6 HP bővítőkészletként kínált SATAmeghajtók 9 HP speciális dokkolóegység 11 HP üzleti számítógépek 10

### I

Intel Rapid Recover technológia 12, 15 Intel Smart Response technológia 12

#### Μ

megbízhatóság 2

merevlemez 2 módok 4 működés közbeni csatlakoztatás 12

#### Ν

Natív parancs-sorbaállítás (Native Command Queuing, NCQ) 12

#### 0

opcionális ROM 2, 34

## R

RAID 0 4 RAID 1 4 RAID-átállás 2, 8, 9, 16, 19 RAID-átállás megkezdése 19 RAID engedélyezése 17 RAID-kötet 2, 9, 16, 36 RAID-meghajtók visszaállítása RAID nélküli állapotba 34 RAID-terminológia csík 2 csíkozás 2 elsődleges meghajtó 2 helyreállítási meghajtó 2 hibatűrés 2 megbízhatóság 2 merevlemez 2 opcionális ROM 2 RAID-átállás 2 RAID-kötet 2 RAID-tömb 2 RAID-tömb 2, 6 Rugalmas adatvédelem 4

### S

SATA-meghajtók 9

Speciális állomásvezérlő felület (Advanced Host Controller Interface, AHCI) 12

### т

támogatott eszközök 8 támogatott operációs rendszerek 8 támogatott RAID-módok 4 teljesítmény 7 tükrözés 7 tükrözési házirendek 15

