

Guia do usuário



M521



HP LaserJet Pro MFP M521

Guia do usuário

Direitos autorais e licença

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias dos produtos e serviços HP são as estabelecidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada contido neste documento deve ser interpretado como se constituísse uma garantia adicional. A HP não se responsabilizará por omissões nem por erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.

Edition 1, 11/2015

Créditos de marca registrada

Adobe[®], Acrobat[®] e PostScript[®] são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Computer, Inc. nos EUA e em outros países/regiões. iPod é uma marca registrada Apple Computer, Inc. iPod destina-se somente à cópia legal ou autorizada pelo proprietário. Não furte músicas.

Bluetooth é marca comercial de propriedade de seu detentor e utilizada pela HP Company sob licença.

Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] XP e Windows Vista[®] são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

UNIX[®] é marca registrada do The Open Group.

Conteúdo

1 Intr	rodução ao produto	1
	Comparação entre produtos	2
	Vistas do produto	
	Vista frontal do produto	
	Vista traseira do produto	5
	Portas de interface	6
	Localização do número de série e do número do modelo	6
	Painel de controle	
	Layout do painel de controle	
	Tela inicial do painel de controle	9
	Sistema de ajuda do painel de controle	
	Imprimir relatórios de produto	11
2 Ban	ıdejas do papel	
	Tamanhos de papel compatíveis	
	Tipos de papel suportados	
	Bandeja 1	
	Capacidade da bandeja e orientação do papel	
	Carregue a bandeja 1	
	Bandeja 2 e Bandeja 3 opcional	20
	Capacidade da bandeja e orientação do papel	
	Carregue a Bandeja 2 e a Bandeja 3 opcional	
	Uso das opções de saída do papel	23
	Impressão pelo compartimento de saída padrão	23
	Impressão pelo compartimento traseiro de saída	23
3 Peça	as, suprimentos e acessórios	25
3	Solicitar peças, acessórios e suprimentos	

	Ativar ou desativar a configuração Muito baixo	
	Peças para reparos e reposição por parte do cliente	
	Acessórios	33
	Cartucho do toner	
	Visualização do cartucho de toner	
	Informações do cartucho de toner	
	Reciclar cartucho de toner	
	Armazenamento do cartucho do toner	35
	Política HP sobre cartuchos de toner não HP	
	Substitua o cartucho de toner	35
4 Impr	essão	39
	Drivers de impressora compatíveis (Windows)	40
	HP Universal Print Driver (UPD)	40
	Modos de instalação do UPD	41
	Alterar as configurações de trabalho de impressão (Windows)	
	Prioridade para alteração de configurações do trabalho de impressão	42
	Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	42
	Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão	42
	Alterar as configurações padrão do produto	43
	Alterar as configurações de trabalho de impressão (Mac OS X)	44
	Prioridade para alteração de configurações do trabalho de impressão	44
	Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	
	Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão	
	Alterar as configurações padrão do produto	
	Tarefas de impressão (Windows)	
	Usar um atalho de impressão (Windows)	
	Criar atalhos de impressão (Windows)	47
	Imprimir automaticamente nos dois lados (Windows)	50
	Imprimir manualmente nos dois lados (Windows)	
	Imprimir múltiplas páginas por folha (Windows)	56
	Selecionar a orientação de página (Windows)	57
	Selecionar o tipo de papel (Windows)	58
	Imprimir a primeira ou a última página em um papel diferente (Windows)	61
	Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página (Windows)	64
	Criar um folheto (Windows)	65
	Selecionar o tamanho do papel (Windows)	67
	Selecionar um tamanho de papel personalizado (Windows)	67
	Imprimir marcas d'água (Windows)	68

Cancelar um trabalho de impressão (Windows)	68
Tarefas de impressão (Mac OS X)	
Usar uma predefinição de impressão (Mac OS X)	70
Criar uma predefinição de impressão (Mac OS X)	70
Imprimir automaticamente nos dois lados (Mac OS X)	71
Imprimir manualmente nos dois lados (Mac OS X)	71
Imprimir múltiplas páginas por folha (Mac OS X)	72
Selecionar a orientação da página (Mac OS X)	72
Selecionar o tipo de papel (Mac OS X)	72
Imprimir uma capa (Mac OS X)	72
Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página (Mac OS X)	73
Criar um folheto (Mac OS X)	73
Selecionar o tamanho do papel (Mac OS X)	73
Selecionar um tamanho de papel personalizado (Mac OS X)	74
Imprimir marcas d'água (Mac OS X)	74
Cancelar um trabalho de impressão (Mac OS X)	74
Criar impressões com qualidade de arquivamento	75
Usar o HP ePrint	76
Use AirPrint	77
Utilize a impressão via USB	78

5 Cópia.		
	Definir as novas configurações de cópia padrão	
	Restaurar as configurações padrão de cópia	
	Fazer uma cópia	
	Fazer várias cópias	
	Copiar um original de várias páginas	
	Copiar cartões de identificação	
	Imprimir um trabalho de cópia por ordem de página	
	Copiar em ambos os lados (duplex)	
	Copiar nos dois lados automaticamente	
	Impressão frente e verso manual	
	Reduzir ou ampliar uma cópia	
	Otimizar a qualidade da cópia	
	Ajuste a claridade ou o escurecimento das cópias	
	Copiar no modo de rascunho	92
	Definir o tipo e tamanho ao usar papel especial	

6 Digitalizar	. 95
Digitalização com o uso do software HP Scan (Windows)	. 96
Digitalização com o uso do software HP Scan (Mac OS X)	. 97

	Digitalizar para uma unidade flash USB	98
	Configurar a digitalização para uma pasta da rede e a digitalização para recursos de e-mail	99
	Configure o recurso da pasta Scan-to-Network	99
	Configure o recurso Scan-to-E-mail	99
	Digitalizar para uma pasta da rede	101
	Digitalizar para e-mail	102
	Digitalização usando outro software	103
	Digitalizar a partir de um programa compatível com TWAIN (Windows)	103
	Digitalizar a partir de um programa compatível com WIA (Windows)	103
7 Fax.		105
	Configuração do produto para fax	108
	Conecte a porta do fax a uma linha telefônica	108
	Conectar dispositivos adicionais	108
	Configurar o fax com uma secretária eletrônica	109
	Configurar um fax com um telefone de extensão	110
	Configuração de fax independente	110
	Configurar a hora, a data e o cabeçalho do fax	111
	Usar o painel de controle para ajustar a hora, data e cabeçalho do fax	111
	Use o Assistente de configuração de fax HP para configurar as informações de hora, data e cabeçalho (Windows)	111
	Usar o catálogo telefônico	112
	Criar e edite entradas da discagem rápida	112
	Criar e edite entradas da discagem em grupo	112
	Excluir entradas da discagem rápida	113
	Excluir entradas de discagem em grupo	113
	Definir as configurações de envio de fax	114
	Configurar símbolos e opções de discagem especial	114
	Configurar um prefixo de discagem	114
	Configurar a detecção do tom de discagem	114
	Discagem por tom ou discagem por pulso	115
	Definir opções de discagem automática	115
	Configurar claro/escuro e resolução	116
	Definir a configuração de claro/escuro (contraste) padrão	116
	Definir configurações de resolução	116
	Configurar os códigos de faturamento	117
	Definir as configurações de recebimento de fax	119
	Definir o encaminhamento de fax	119
	Configurar o modo de atendimento	119
	Bloquear ou desbloquear números de fax	120
	Configurar o número de toques para atender	120

Configurar toque diferenciado	121
Usar a redução automática para fax recebidos	122
Definir configurações de reimpressão de fax	122
Definir o volume de sons do fax	122
Configurar o volume do alarme, o volume da linha de telefone e o volum ϵ	e do
toque	123
Configurar a opção carimbar recebidos dos fax	123
Definir o recurso de recebimento particular	123
Definir solicitação de fax	124
Usar o fax	125
Programas de fax suportados	125
Cancelar um fax	125
Cancelar o fax atual	125
Cancelar um trabalho de fax pendente	
Eliminar um fax da memória	
Usar fax em sistemas DSL, PBX ou ISDN	126
DSL	126
РВХ	127
ISDN	127
Usar fax em um serviço de VoIP	127
O conteúdo da memória do fax é mantido quando a energia acaba	127
Problemas de segurança ao conectar redes internas a linhas telefônicas públicas	127
Enviar fax a partir do scanner de mesa	128
Enviar fax a partir do alimentador de documentos	129
Use discagem rápida e entradas de discagem em grupo	129
Enviar um fax pelo software (Windows)	
Enviar um fax discando de um telefone conectado à linha de fax	131
Enviar um fax com confirmação	131
Programar um fax para ser enviado posteriormente	131
Enviar um fax que possui um documento eletrônico e um documento em papel	132
Usar códigos de acesso, cartões de crédito ou de chamada	
Enviar fax para o exterior	132
Imprimir um fax	
Reimprimir um fax	134
Imprimir automaticamente frente e verso (Mac OS X)	135
Imprimir um fax armazenado quando o recurso de recebimento privado e	stiver
ativado	135
Receber fax quando os tons de fax puderem ser ouvidos na linha telefônica	135
ciar e manter	137

Configurar o HP Wireless Direct Printing	139
Usar aplicativos HP Web Services	
Definir configurações de rede IP	
Isenção de responsabilidade sobre o compartilhamento da impressora	
Exibir ou alterar as configurações de rede	
Configuração manual de parâmetros de TCP/IP IPv4 no painel de controle	
Renomear o produto em uma rede	
Configurações de velocidade de conexão e dúplex	
HP Toolbox do dispositivo (Windows)	
HP Utility para Mac OS X	
Abrir o HP Utility	
Recursos do HP Utility	
Use o software HP Web Jetadmin	
Configurações de economia	
Impressão no EconoMode	
Configuração do Atraso de inatividade	149
Configurar o atraso no Desligamento automático	
Recursos de segurança do produto	
Bloquear o produto	
Definir ou alterar a senha do produto	
Atualização do firmware	
Atualização manual do firmware	
Configure o dispositivo para atualizar o firmware automaticamente	152
9 Solução de problemas	153
Lista de verificação de solução de problemas	
Etapa 1: Verifique se o produto está configurado corretamente	
Etapa 2: Verifique o cabeamento ou uma conexão sem fio	
Etapa 3: Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle	
Etapa 4: Verifique o papel	
Etapa 5: Verifique o software	
Etapa 6: Teste a funcionalidade de impressão	
Etapa 7: Teste a funcionalidade de cópia	
Etapa 8: Teste a função de fax	
Etapa 9: Verifique o cartucho de toner	
Etapa 10: Tente enviar um trabalho de impressão de um computador	
Etapa 11: Verifique se o produto está conectado à rede	
Restaurar os padrões de fábrica	
Sistema de ajuda do painel de controle	
O papel é alimentado de modo incorreto ou fica atolado	
O produto não coleta papel	

O produto coleta várias folhas de papel	159
O alimentador de documentos atola, inclina ou coleta várias folhas de papel	
Evite atolamentos de papel nas bandejas de papel	
Eliminar atolamentos	
Locais de obstruções	
Remover obstruções no alimentador de documentos	
Elimine obstruções na área do compartimento	163
Eliminar obstruções na Bandeja 1	165
Elimine obstruções na Bandeja 2 ou na Bandeja 3 opcional	167
Elimine obstruções no fusor	171
Remova obstruções do duplexador	173
Melhorar a qualidade da impressão	
Imprimir a partir de outro programa de software	176
Definir a configuração de tipo de papel do trabalho de impressão	176
Verificar a configuração do tipo de papel (Windows)	176
Verificar a configuração do tipo de papel (Mac OS X)	177
Verificar o status do cartucho de toner	177
Imprimir uma página de limpeza	177
Inspecionar visualmente o cartucho de toner	
Verificar o ambiente de impressão e o papel	178
Usar papel que atenda às especificações da HP	178
Verificar o ambiente da impressora	
Verificar as configurações do EconoMode	
Tentar um driver de impressão diferente	179
Melhorar a qualidade da cópia	181
Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado	
Verificar configurações de papel	182
Otimizar para texto ou imagens	182
Cópia margem a margem	
Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos	
Melhorar a qualidade da digitalização	
Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado	
Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos	
Melhorar a qualidade do fax	
Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado	
Verificar a configuração de resolução de envio de fax	189
Verificar a configuração de correção de erros	
Enviar para outro aparelho de fax	
Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos	
Verificar a configuração de ajuste à página	191
Verificar o aparelho de fax do remetente	191

O produto não imprime ou imprime lentamente	192
O produto não imprime	192
O produto imprime lentamente	192
Solucionar problemas de impressão independente via USB	194
0 menu da unidade flash USB não abre ao inserir a unidade flash USB	194
O arquivo não imprime a partir da unidade flash USB	194
O arquivo que você deseja imprimir não está listado no menu Unidade Flash USB	194
Resolver problemas com o fax	195
Lista de verificação para resolução de problemas de fax	195
Realizar um teste de diagnóstico de fax	196
Relatório de rastreamento de fax	197
Impressão de relatório de erro de fax	197
Imprimir todos os relatórios de fax	197
Imprimir os relatórios de fax individuais	197
Definir o relatório de erros de fax	198
Configurear o modo de correção de erros de fax	198
Alterar a velocidade do fax	198
Resolver problemas de envio de fax	199
Uma mensagem de erro é exibida no painel de controle	199
A mensagem Erro de comunicação é exibida	199
Não há tom de discagem	200
A mensagem 0 fax está ocupado é exibida	200
A mensagem O fax não responde é exibida	201
Atolamento de papel no alimentador de documentos	201
A mensagem Armazenamento de fax cheio. é exibida	201
Erro de scanner	202
O painel de controle exibe a mensagem Pronto sem nenhuma tentativa de envio	
do fax	202
O painel de controle exibe a mensagem "Armazenando a página 1" e não	
progride além dessa mensagem	202
E possível receber fax, mas não enviá-los	202
O produto é protegido por senha	203
Não é possível usar funções de fax do painel de controle	203
Não é possível usar discagens rápidas	203
Não é possível usar discagens em grupo	203
Recebimento de mensagem de erro gravada da companhia telefônica ao tentar	204
elividi ulli idx	204
Nao e possível enviar unitax quando uni telefone esta conectado ao dispositivo . Posolver problemas de recobimente de fax	204
	204
U lak liau lespullue	205
	205

Há uma secretária eletrônica conectada ao produto	205
A configuração Modo de atendimento está definida como a	
configuração Manual	206
O correio de voz está disponível na linha de fax	206
O dispositivo está conectado a um serviço telefônico DSL	206
O dispositivo usa um serviço telefônico de fax over IP ou de Vol	P206
Uma mensagem de erro é exibida no painel de controle	207
A mensagem Nenhum fax detectado. será exibida	207
A mensagem Erro de comunicação é exibida	207
A mensagem Armazenamento de fax cheio. é exibida	208
A mensagem 0 fax está ocupado é exibida	208
O fax é recebido, mas não é impresso	209
O recurso Recebimento particular está ativado	209
O remetente recebe um sinal de ocupado	209
Há um aparelho conectado ao produto	209
Um splitter de linha telefônica está sendo usado	209
Não há tom de discagem	209
Não é possível enviar ou receber um fax em uma linha PBX	209
Resolver problemas gerais com o fax	209
O envio de fax está lento	210
A qualidade do fax está baixa	210
O fax é cortado ou impresso em duas páginas	211
Solucionar problemas de conexão USB	212
Solucionar problemas de rede com fio	213
Conexão física incorreta	213
O computador está usando o endereço IP incorreto para o produto	213
O computador não consegue estabelecer comunicação com o produto	213
O produto está usando o link e as configurações duplex incorretos para a rede	214
Novos programas de software podem estar causando problemas de compatibilidade	214
O computador ou a estação de trabalho talvez esteja configurado incorretamente	214
O produto foi desabilitado ou outras configurações de rede estão incorretas	214
Solucionar problemas de rede sem fio	215
Lista de verificação de conectividade sem fio	215
O produto não imprime depois da conclusão da configuração sem fio	216
O produto não imprime e o computador tem um firewall de terceiros instalado	216
A conexão sem fio não funciona depois que o roteador sem fio ou o produto foi movid	o216
Não é possível conectar mais computadores ao produto sem fio	216
O produto sem fio perde a comunicação quando conectado a uma VPN	216
A rede não aparece na lista de redes sem fio	217
A rede sem fio não está funcionando	217
Executar um teste de diagnóstico de rede sem fio	217

Reduza a interferência em uma rede sem fio	217
Resolver problemas de software do produto no Windows	. 218
O driver de impressão do produto não está visível na pasta Impressora	. 218
Uma mensagem de erro foi exibida durante a instalação do software	. 218
O produto está no modo Pronta, mas nada é impresso	. 218
Resolver problemas de software do produto no Mac OS X	. 220
O driver de impressão não aparece na lista Impressão e fax ou na lista Impressão e digitalização	. 220
O nome do produto não aparece na lista de produtos em Impressão e fax ou em Impressão e digitalização	. 220
O driver de impressão não configura automaticamente o produto selecionado na lista Impressão e fax ou Impressão e digitalização	. 220
Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado	221
Quando conectado por meio de um cabo USB, o produto não aparece na lista Impressão e	
fax ou Impressão e digitalização depois que o driver é selecionado	. 221
Você está usando um driver de impressão genérico ao utilizar uma conexão USB	. 221
Remover software (Windows)	222
Remover software (Mac OS X)	223
Resolver problemas de digitalização para e-mail	. 224
Não é possível conectar ao servidor de e-mail	. 224
Falha no e-mail	. 224
Não é possível digitalizar	224
Resolver problemas de digitalização para pasta de rede	. 225
Falha na digitalização	. 225

1 Introdução ao produto

- <u>Comparação entre produtos</u>
- <u>Vistas do produto</u>
- Painel de controle
- Imprimir relatórios de produto

Comparação entre produtos

		M521dn	M521dw
		A8P79A	A8P80A
Manuseio de papel	Bandeja 1 (capacidade para 100 folhas)	\checkmark	¥
	Bandeja 2 (capacidade para 500 folhas)	~	¥
	Bandeja opcional 3 (capacidade para 500 folhas)	~	¥
	Caixa de saída padrão (capacidade para 250 folhas)	~	¥
	Caixa de saída traseira (capacidade para 50 folhas)	\checkmark	\checkmark
	Impressão dúplex automática	\checkmark	\checkmark
Sistemas operacionais compatíveis	Windows XP de 32 bits, Service Pack 2 e superior	~	¥
	Windows Vista de 32 bits e 64 bits	\checkmark	×
	Windows 7 de 32 bits e 64 bits	\checkmark	\checkmark
	Windows 2003 Server (32 bits, Service Pack 1 ou superior), somente drivers de impressora e digitalização	~	¥
	Windows 2008 Server (32 bits, 64 bits e R2), somente drivers de impressora e digitalização	~	×
	Mac OS X v10.6.8 e posterior	×	\checkmark
Conectividade	USB 2.0 de alta velocidade	\checkmark	\checkmark
	Conexão Ethernet LAN 10/100/1000	~	~
	Conexão de rede sem fio		\checkmark
Memória	256 MB de RAM	\checkmark	\checkmark
Visor do painel de controle	Tela de toque gráfica colorida	\checkmark	\checkmark
Impressão	Imprime 40 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 42 ppm em papel Carta	~	\checkmark
	Estação de impressão digital USB (não é necessário um computador)	\checkmark	×
Cópia	Copia até 20 ppm	×	\checkmark
	A resolução da cópia é de 300 pontos por polegada (dpi)	~	¥

		M521dn	M521dw
		A8P79A	A8P80A
	Alimentador de documentos de 50 páginas que suporta tamanhos de página de 127 a 356mm (5 a 14 pol) de comprimento e de 127 a 216mm (5 a 8,5 pol) de largura.	~	~
	O scanner de mesa suporta tamanhos de página de até 297 mm (11,7 pol) de comprimento e até 215 mm (8,5 pol) de largura.	\checkmark	~
	Cópia dúplex automática	\checkmark	×
Digitalizar	Digitalizações em preto e branco com resolução de até 1200 dpi pelo vidro do scanner Digitalizações a cores com resolução de até 300 dpi pelo alimentador de documentos e de até 600 dpi pelo vidro do scanner	~	~
	Digitalização dúplex automática	×	×
	Digitalizar para e-mail (não necessita de software)	~	~
	Digitalizar para pasta de rede (não necessita de software)	\checkmark	~
	Estação de digitalização digital USB (não é necessário um computador)	~	~
Fax	V.34 com duas portas de fax RJ-11	\checkmark	~

Vistas do produto

- Vista frontal do produto
- <u>Vista traseira do produto</u>
- Portas de interface
- Localização do número de série e do número do modelo

Vista frontal do produto



1	Alimentador automático de documentos
2	Compartimento de saída do alimentador de documentos
3	Porta USB de acesso fácil (para impressão e digitalização sem um computador)
4	Painel de controle com o visor gráfico de tela de toque colorida
5	Botão liga/desliga
6	Bandeja opcional 3
7	Bandeja 2
8	Bandeja 1
9	Botão de liberação da porta frontal (acesso ao cartucho do toner)
10	Extensão do compartimento de saída para papel longo
11	Compartimento de saída padrão
12	Alça para levantar a tampa do scanner

Vista traseira do produto

_

2	
1	Porta traseira e compartimento de saída superior (acesso para eliminação de atolamentos)
2	Capa de poeira para bandeja 2 (para impressão em papel tamanho Legal)
3	Conexão da alimentação
4	Portas de entrada e saída para trava de segurança

Portas de interface

1 Slot para trava de segurança tipo cabo
2 Porta de rede Ethernet (RJ-45) de rede local (LAN)
3 Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
4 Porta de "saída de linha" de telefone para conectar um telefone de ramal, secretária eletrônica ou outro dispositivo
5 Porta de "entrada de linha" de fax para conectar uma linha telefônica de fax ao produto

Localização do número de série e do número do modelo

Os números do modelo e de série estão listados na etiqueta de identificação localizada na parte posterior do produto. Também estão listados na parte interna da porta frontal. O número de série contém informações sobre país/região de origem, a versão do produto, o código de produção e o número de produção do produto.



Nome do modelo	Número do modelo
M521dn	A8P79A
M521dw	A8P80A

Painel de controle

- Layout do painel de controle
- <u>Tela inicial do painel de controle</u>
- <u>Sistema de ajuda do painel de controle</u>

Layout do painel de controle



1	Visor da tela de toque	Permite o acesso aos recursos do produto e indica seu status atual
2	Botão e luz Ajuda	Permite acesso ao sistema de ajuda do painel de controle
3	Botão e luz de seta para a direita	Move o cursor para a direita ou move a imagem de exibição para a próxima tela
		NOTA: Esse botão acende apenas quando a tela atual pode usar esse recurso
4	Botão e luz Cancelar	Elimina as configurações, cancela o trabalho atual ou sai da tela atual
		NOTA: Esse botão acende apenas quando a tela atual pode usar esse recurso
5	Luz Sem fio (somente para modelos sem fio)	Indica se a rede sem fio está ativada A luz pisca quando o produto está estabelecendo uma conexão com a rede sem fio
6	Luz Atenção	Indica um problema com o produto
7	Luz Pronto	Indica se o produto está pronto
8	Botão e luz Voltar	Retorna à tela anterior
		NOTA: Esse botão acende apenas quando a tela atual pode usar esse recurso
9	Botão e luz de seta para a	Move o cursor para a esquerda
	esqueiua	NOTA: Esse botão acende apenas quando a tela atual pode usar esse recurso
10	Botão e luz Início	Permite acesso à tela Inicial
		NOTA: Esse botão acende apenas quando a tela atual pode usar esse recurso

Tela inicial do painel de controle

A tela Início fornece o o acesso aos recursos do produto e indica o status do produto.

NOTA: Dependendo da configuração do produto, os recursos na tela Início podem variar. O layout também pode ser invertido para alguns idiomas.



Sistema de ajuda do painel de controle

O produto tem um sistema de Ajuda incorporado que explica como usar cada tela. Para abrir o sistema de Ajuda, pressione o botão Ajuda do ? no canto superior direito da tela.

Em algumas telas, a Ajuda abre um menu global onde você pode procurar tópicos específicos. Você pode percorrer a estrutura de menus tocando nos botões no menu.

Algumas telas de Ajuda contêm animações para orientá-lo nos procedimentos, tais como eliminação de atolamentos.

Para telas que contêm configurações de trabalhos individuais, a Ajuda abre um tópico que explica as opções daquela tela.

Se o produto alertá-lo sobre um erro ou aviso, toque no Ajuda do ? para abrir uma mensagem que descreve o problema. A mensagem também contém instruções para ajudar a resolver o problema.

Imprimir relatórios de produto

No menu Relatórios, você pode imprimir várias páginas informativas sobre o produto.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no botão Relatórios.
- 3. Toque no nome do relatório que deseja imprimir.

ltem de menu	Descrição
Página de demonstração	Imprime uma página que demonstra a qualidade de impressão
Estrutura de menus	Imprime um mapa do layout do menu do painel de controle. As configurações ativas de cada menu são listadas.
Relatório de configuração	Imprime uma lista de todas as configurações do produto. Contém informações de rede quando o produto está conectado a uma rede.
Status de suprimentos	Imprime o status de cada cartucho de toner, incluindo as seguintes informações:
	Porcentagem estimada da vida útil restante do cartucho
	Número aproximado de páginas restantes
	Números de peça dos cartuchos de toner HP
	Número de páginas impressas
Resumo da rede	Imprime uma lista de todas as configurações de rede do produto
Página de uso	Imprime a página que lista as páginas PCL, PCL 6 e PS que ficaram presas ou foram recolhidas incorretamente no produto, o número de páginas impressas e os relatórios de contagem da página
Lista de fontes PCL	Imprime uma lista de todas as fontes PCL que estão instaladas
Lista de fontes PS	Imprime uma lista de todas as fontes PostScript (PS) que estão instaladas
Lista de fontes PCL6	Imprime uma lista de todas as fontes PCL6 que estão instaladas
Página de serviços	Imprime o relatório de serviço
Imprimir páginas de qualidade	Imprime uma página que ajuda a resolver problemas com a qualidade de impressão

2 Bandejas do papel

- <u>Tamanhos de papel compatíveis</u>
- <u>Tipos de papel suportados</u>
- <u>Bandeja 1</u>
- Bandeja 2 e Bandeja 3 opcional
- Uso das opções de saída do papel

Tamanhos de papel compatíveis

NOTA: Para obter os melhores resultados, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados no driver de impressão antes de imprimir.

Tabela 2-1 Tamanhos de papel compatíveis

Tamanho e dimensões	Bandeja 1	Bandeja 2 e bandejas opcionais para 500 folhas	Impressão dúplex automática
Carta	×	~	×
216 x 279 mm			
Ofício	×	~	~
216 x 356 mm			
Executivo	×	~	
184 x 267 mm			
21,5 x 33 cm	×	~	~
216 x 330 mm			
A4	\checkmark	\checkmark	\checkmark
210 x 297 mm			
A5	×	~	
148 x 210 mm			
A6	×	~	
104 x 148 mm			
B5 (JIS)	\checkmark	\checkmark	
182 x 257 mm			
16K	\checkmark	\checkmark	
184 x 260 mm			
16K	×	~	
197 x 273 mm			
Cartão postal (JIS)	\checkmark		
100 x 148 mm			
Cartão postal duplo (JIS)	\checkmark	~	
200 x 148 mm			
Personalizado	\checkmark		
76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
Personalizado		~	
105 x 148 mm a 216 x 356 mm			

Tabela 2-1 Tamanhos de papel compatíveis (continuação)

Tamanho e dimensões	Bandeja 1	Bandeja 2 e bandejas opcionais para 500 folhas	Impressão dúplex automática
Personalizado			~
210 x 280 mm a 216 x 356 mm			
Envelope nº 10	\checkmark		
105 x 241 mm			
Envelope DL	×		
110 x 220 mm			
Envelope C5	~		
162 x 229 mm			
Envelope B5	\checkmark		
176 x 250 mm			
Envelope Monarch	¥		
98 x 191 mm			

Tipos de papel suportados

Para obter uma lista completa de papel específico da marca HP suportado por esse produto, vá até o endereço <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u>.

NOTA: Para obter os melhores resultados, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados no driver de impressão antes de imprimir.

Tipo de papel	Bandeja 1	Bandeja 2 e bandejas opcionais para 500 folhas	Impressão em dúplex automática
Comum	\checkmark	~	~
HP EcoSMART	~	\checkmark	×
Leve 60-74g	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Médio 96–110g	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pesado 111-130g	\checkmark	\checkmark	
Extra pesado 131–175g	\checkmark		
Transparência	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Etiquetas	\checkmark		
Papel timbrado	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Envelope	\checkmark		
Pré-impresso	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pré-perfurado	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Colorido	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Comum	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Reciclado	\checkmark	\checkmark	×
Áspero	~	~	

Tabela 2-2 Tipos de papel suportados

Bandeja 1

- Capacidade da bandeja e orientação do papel
- <u>Carregue a bandeja 1</u>

Capacidade da bandeja e orientação do papel

Para evitar atolamentos, não encha demais a bandeja. Certifique-se de que o topo da pilha está abaixo do indicador de bandeja cheia. Para papel fino/estreito e grosso/brilhante, coloque menos da metade dos indicadores de bandeja cheia.

Tipo de papel	Especificações	Quantidade
Papel	Intervalo:	Altura máxima da pilha: 12 mm
	60 g/m² a 220 g/m²	Equivalente a 100 folhas de 75 g/m²
Envelopes	75 g/m² a 90 g/m²	Até 10 envelopes
Etiquetas	0,10 a 0,14 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 12 mm
Transparências	0,10 a 0,14 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 12 mm

Tabela 2-3 Capacidade da bandeja 1

Tabela 2-4 Orientação do papel da bandeja 1

Impressão em um só lado	Impressão duplex automática e modo alternativo de papel timbrado	Envelopes
Face para cima	Face para baixo	Face para cima
Margem superior entra primeiro no produto	Margem inferior entra primeiro no produto	Extremidade de postagem curta inserida primeiramente no produto

Carregue a bandeja 1

1. Abra a Bandeja 1.



2. Puxe o suporte de papel e dobre a extensão.



 Coloque o papel na bandeja. Certifique-se de que o papel encaixe sob as guias e abaixo dos indicadores de altura máxima.





4. Encaixe as guias laterais de forma que elas toquem a pilha de papel sem dobrar as folhas.

Bandeja 2 e Bandeja 3 opcional

- <u>Capacidade da bandeja e orientação do papel</u>
- Carregue a Bandeja 2 e a Bandeja 3 opcional

Capacidade da bandeja e orientação do papel

Para evitar atolamentos, não encha demais a bandeja. Certifique-se de que o topo da pilha está abaixo do indicador de bandeja cheia. Para papel fino/estreito e grosso/brilhante, coloque menos da metade dos indicadores de bandeja cheia.

Tabela 2-5 Capacidade da Bandeja 2 e da Bandeja 3 opcional

Tipo de papel	Especificações	Quantidade
Papel	Intervalo:	Equivalente a 500 folhas de 75 g/m²
	60 g/m² a 130 g/m²	

Tabela 2-6 Orientação do papel da Bandeja 2 e da Bandeja 3 opcional

	· · ·	
Impressão em um só lado	Impressão duplex automática e modo alternativo de papel timbrado	Envelopes
Face para baixo	Face para cima	Imprima envelopes utilizando somente a bandeja 1
Margem superior na parte frontal da bandeja	Margem inferior na parte frontal da bandeja	

Carregue a Bandeja 2 e a Bandeja 3 opcional

NOTA: O procedimento para carregar papel na Bandeja 3 é o mesmo para a Bandeja 2. Somente a Bandeja 2 é exibida aqui.

1. Puxe a bandeja para fora e levante-a um pouco para retirá-la completamente do produto.

 Aperte a trava de liberação localizada na guia esquerda e deslize as guias laterais até o tamanho correto do papel.

 Aperte a trava de liberação na guia de papel traseira e deslize-a até o tamanho de papel correto.



- 4. Coloque o papel na bandeja. Verifique se a pilha está nivelada nos quatro cantos e se o topo da pilha está abaixo dos indicadores de altura máxima.



5. Deslize a bandeja totalmente para dentro do produto.
Uso das opções de saída do papel

Impressão pelo compartimento de saída padrão

O compartimento de saída padrão coleta papéis voltados para baixo, na ordem correta. Use este compartimento para a maioria dos trabalhos de impressão, incluindo transparências. Para utilizar o compartimento de saída padrão, verifique se o compartimento de saída traseiro está fechado. Para evitar congestionamentos, não abra nem feche o compartimento de saída traseiro enquanto o produto estiver imprimindo.

O compartimento de saída padrão suporta até 250 folhas de papel de 75 g/m².

Impressão pelo compartimento traseiro de saída

O produto sempre imprimirá no compartimento de saída traseiro, se estiver aberto. O papel impresso nesse compartimento sairá com a face voltada para cima, com a última página no topo (ordem inversa).

O compartimento de saída traseiro suporta até 50 folhas de papel de 75 g/m².

A impressão pela Bandeja 1 até o compartimento de saída traseiro proporciona a passagem mais direta. A abertura da bandeja de saída traseira pode melhorar o desempenho da impressora com os seguintes itens:

- Envelopes
- Etiquetas
- Papel pequeno de tamanho personalizado
- Cartões postais
- Papéis com gramatura superior a 120 g/m² (32 lb)

Para abrir o compartimento traseiro de saída, segure a alça na parte superior do compartimento. Puxe o compartimento para baixo a um ângulo de 45° e deslize a extensão para fora.



NOTA: A abertura do compartimento de saída traseiro desativa o duplexador e o compartimento de saída superior. Para evitar congestionamentos, não abra nem feche o compartimento de saída traseiro enquanto o produto estiver imprimindo.

3 Peças, suprimentos e acessórios

- <u>Solicitar peças, acessórios e suprimentos</u>
- Política da HP para suprimentos não HP
- <u>Website antifalsificações HP</u>
- Impressão quando um cartucho de toner está no fim de sua vida útil estimada
- Peças para reparos e reposição por parte do cliente
- <u>Acessórios</u>
- <u>Cartucho do toner</u>

Solicitar peças, acessórios e suprimentos

Cartuchos de toner e papel original HP	www.hp.com/go/suresupply		
Solicite sempre peças ou acessórios HP originais	www.hp.com/buy/parts		
Peça por meio de provedores de serviço ou suporte	Entre em contato com um fornecedor autorizado de assistência técnica ou suporte HP.		

Política da HP para suprimentos não HP

A HP Company não pode recomendar o uso de cartuchos de toner de outros fabricantes, sejam eles novos ou recondicionados.

NOTA: Para produtos da impressora HP, o uso de cartuchos de impressão não fabricados pela HP ou de um cartucho de toner recarregado não afeta a garantia ao cliente ou nenhum contrato de suporte HP com o cliente. Entretanto, se o produto falhar ou for danificado, o uso de um cartucho de toner recarregado ou não HP será atribuído ao problema e a HP cobrará taxas padrão de materiais e tempo de serviço com relação ao produto com a falha ou dano específico.

Website antifalsificações HP

Acesse <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> ao instalar um cartucho de toner HP e o painel de controle exibirá uma mensagem informando se o cartucho não é fabricado pela HP. A HP determinará se o cartucho é original ou não e tomará as medidas adequadas para resolver o problema.

O cartucho de toner pode não ser uma peça original HP se você perceber o seguinte:

- A página de status dos suprimentos indica que um suprimento de um fabricante que não a HP foi instalado;
- Muitos problemas com o cartucho de toner.
- O cartucho não apresenta a aparência normal (por exemplo, a embalagem é diferente das embalagens HP).

Impressão quando um cartucho de toner está no fim de sua vida útil estimada

Cartucho preto com pouca tinta: O produto indica quando o nível de um cartucho de toner está baixo. A vida útil restante real do cartucho de toner pode variar. É recomendável ter um cartucho de substituição disponível para instalar quando a qualidade de impressão não for mais aceitável. O cartucho de toner não precisa ser substituído no momento.

Cartucho preto com nível baixo de tinta: O produto indica quando o nível do cartucho de toner está muito baixo. A vida útil restante real do cartucho de toner pode variar. É recomendável ter um cartucho de substituição disponível para instalar quando a qualidade de impressão não for mais aceitável. Não é necessário substituir o cartucho de toner nesse momento, a menos que a qualidade de impressão não seja mais aceitável.

Quando um cartucho de impressão HP atinge um nível "muito baixo", a Garantia Premium Protection da HP para o cartucho de toner é encerrada.

Você pode alterar a maneira como o produto reage quando os suprimentos alcançam um estado Muito baixo. Não é necessário restabelecer essas configurações ao instalar um novo cartucho de toner.

Ativar ou desativar a configuração Muito baixo

Você pode ativar ou desativar as configurações padrão a qualquer momento e não precisa reativá-las ao instalar um novo cartucho de toner.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Configuração do sistema
 - Configurações de suprimento
 - Cartucho preto
 - Configuração muito baixa
- 3. Selecione uma destas opções:
 - Selecione a opção Continuar para configurar o produto para alertar você quando o cartucho de toner estiver muito baixo, mas continuar imprimindo.
 - Selecione a opção Parar para configurar o produto para interromper a impressão (inclusive impressão de fax) até a substituição do cartucho de toner.
 - Selecione a opção Avisar para configurar o produto para parar de imprimir (incluindo a impressão de faxes) e solicitar a substituição do cartucho de toner. Você pode confirmar a solicitação e continuar imprimindo. A opção "Lembrar-me em 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, 400 páginas ou nunca." pode ser configurada pelo cliente neste produto. Esta opção é fornecida para praticidade do cliente e não significa que essas páginas terão uma qualidade de impressão satisfatória.

Quando o produto está configurado na opção Parar, há o risco de que os fax não sejam impressos após a instalação de um novo cartucho, se o produto tiver recebido mais fax do que a memória podia suportar durante a interrupção.

Quando o produto está configurado na opção Avisar, há o risco de que os fax não sejam impressos após a instalação de um novo cartucho, se o produto tiver recebido mais fax do que a memória pode suportar enquanto o dispositivo estava aguardando o reconhecimento da solicitação.

Quando um cartucho de toner HP atinge um nível **Muito baixo**, a Garantia Premium Protection da HP para o cartucho de toner é encerrada. Todos os defeitos de impressão ou falhas nos cartuchos, incorridos quando um cartucho de toner HP é usado em Continuar em um modo muito baixo, não serão considerados como defeito de material ou de fabricação do cartucho de toner pela Declaração de Garantia de Cartuchos de Impressão HP.

Peças para reparos e reposição por parte do cliente

As seguintes peças de auto-reparo do cliente estão disponíveis para o produto.

- As peças listadas como de auto-substituição **Obrigatória** devem ser instaladas pelo cliente, a menos que o cliente queira pagar uma equipe de serviço da HP para executar o reparo. Para essas peças, o suporte no local ou o retorno para o armazém não é fornecido, de acordo com sua garantia de produto da HP.
- As peças listadas como de auto-substituição **Opcional** poderão ser instaladas pela equipe de serviço da HP mediante solicitação, sem custo adicional, durante o período de garantia do produto.

WOTA: Para obter mais informações, acesse <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u>.

ltem	Descrição	Opções de auto-substituição	Número da peça
Cartucho de toner, capacidade padrão	Cartucho de toner de substituição	Obrigatória	CE255-67901
Cartucho de toner, alta capacidade	Cartucho de toner de substituição	Obrigatória	CE255-67902
Conjunto do cassete, Bandeja 2	Bandeja 2 de substituição	Obrigatória	RM1-8512-000CN
Alimentador completo com capacidade para 500 folhas (Bandeja 3 opcional)	Alimentador opcional com capacidade para 500 folhas e instruções de instalação	Obrigatória	CE530-69001
Kit de manutenção do cilindro do alimentador de documentos	Cilindros de substituição para o alimentador de documentos	Opcional	A8P79-65001
Kit de manutenção para almofada separadora do alimentador de documentos	Almofada separadora de substituição para o alimentador de documentos	Opcional	A8P79-65010
Cabo de alimentação de 220V-10A	Cabo substituto – China	Obrigatória	8121-0943
Cabo de alimentação de 110V-13A	Cabo substituto – Taiwan	Obrigatória	8121-0964
Cabo de alimentação de 220V-10A	Cabo substituto – Coreia, UE, genérico	Obrigatória	8121-0731
Cabo de alimentação de 220V-6A	Cabo substituto – Índia	Obrigatória	8121-0564
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – RU/Ásia Ocidental	Obrigatória	8121-0739
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – Austrália/Nova Zelândia	Obrigatória	8121-0837
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – Israel	Obrigatória	8121-1004
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – Dinamarca	Obrigatória	8121-0733
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – África do Sul	Obrigatória	8121-0737
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – Suíça	Obrigatória	8121-0738
Cabo de alimentação de 110 V – 10 A	Cabo substituto – Brasil	Obrigatória	8121-1071

Tabela 3-1 Peças para reparos e reposição por parte do cliente

Tabela 3-1 Pe	ecas para reparos /	e reposicão por t	parte do cliente (continuação)
		• • • • • • • • • • • • • • • •		

ltem	Descrição	Opções de auto-substituição	Número da peça
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – Argentina	Obrigatória	8121-0729
Cabo de alimentação de 220 V – 10 A	Cabo substituto – América do Sul/ Chile/Peru	Obrigatória	8121-0735
Cabo de alimentação de 220 / 110V	Cabo substituto – Tailândia/ Filipinas	Obrigatória	8121-0734
Cabo de alimentação de 110 V – 10 A	Cabo substituto – Arábia Saudita/ Outros	Obrigatória	8121-0740

Acessórios

ltem	Descrição	Número de peça
Unidade alimentadora e bandeja opcional para 500 folhas	Bandeja opcional para aumentar a capacidade de papel.	CE530A
Suporte MFP	Um gabinete de armazenamento instalado sob o produto.	CF338A
Cabo USB	Conector de dispositivo compatível com USB padrão de 2 metros	C6518A

Cartucho do toner

- <u>Visualização do cartucho de toner</u>
- Informações do cartucho de toner
- <u>Substitua o cartucho de toner</u>

Visualização do cartucho de toner



1 Tambor de imagens

CUIDADO: Não toque o obturador nem a superfície do cilindro. Isso pode danificar o cartucho.

- 2 Chip de memória
- 3 Puxe a guia para a fita de proteção

Informações do cartucho de toner

Capacidade	Número do cartucho	Número de peça
Cartucho do toner preto de capacidade padrão para substituição	55A	CE255A
Cartucho do toner preto de alta capacidade para substituição	55X	CE255X

Para obter mais informações sobre suprimentos, acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para ver as informações mais recentes sobre suprimentos, acesse www.hp.com/support/limfpM521series.

Reciclar cartucho de toner

Para reciclar um cartucho de toner HP original, coloque o cartucho usado na embalagem em que o cartucho novo foi enviado. Use a etiqueta de devolução fornecida para enviar o suprimento usado à HP para reciclagem. Para obter informações completas, consulte o guia de reciclagem fornecido com cada novo item de suprimento HP.

Armazenamento do cartucho do toner

Não retire o cartucho do toner da embalagem até o momento de usá-lo.

CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho do toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Política HP sobre cartuchos de toner não HP

A HP Company não pode recomendar o uso de cartuchos de toner de outros fabricantes, sejam eles novos ou recondicionados.

NOTA: Qualquer dano causado por um cartucho de toner não HP não será coberto pela garantia HP nem pelos contratos de serviço.

Substitua o cartucho de toner

CUIDADO: Caso caia toner em suas roupas, limpe com um pano seco e lave a roupa em água fria. Água quente irá fixar o toner ao tecido.

NOTA: Informações sobre a reciclagem de cartuchos de toner usados estão na caixa do cartucho.

1. Pressione o botão de liberação da porta frontal.



2. Abra a porta frontal.

3. Remova o cartucho de toner usado do produto.

4. Remova o novo cartucho de toner da embalagem. Coloque o cartucho de toner usado na embalagem para reciclagem.

5. Segure os dois lados do cartucho de impressão e agite-o suavemente cinco ou seis vezes para distribuir o toner.

CUIDADO: Não toque o obturador nem a superfície do cilindro.

6. Remova a fita de proteção do novo cartucho de toner. Recicle a fita com o cartucho de toner utilizado.



 Alinhe o cartucho de toner com os trilhos no interior do produto e insira o cartucho até encaixá-lo completamente.



8. Feche a porta frontal.

4 Impressão

- Drivers de impressora compatíveis (Windows)
- <u>Alterar as configurações de trabalho de impressão (Windows)</u>
- <u>Alterar as configurações de trabalho de impressão (Mac OS X)</u>
- <u>Tarefas de impressão (Windows)</u>
- <u>Tarefas de impressão (Mac OS X)</u>
- <u>Criar impressões com qualidade de arquivamento</u>
- <u>Usar o HP ePrint</u>
- <u>Use AirPrint</u>
- Utilize a impressão via USB

Drivers de impressora compatíveis (Windows)

Os drivers da impressora fornecem acesso ao sistema de impressão do produto. Os drivers de impressora a seguir estão disponíveis em www.hp.com/go/ljmfpM521series_software.

Driver HP PCL 6	•	Fornecido como driver padrão no CD que acompanha o produto. Esse driver é instalado automaticamente, a menos que outro seja selecionado.
	•	Recomendado para todos os ambientes Windows
	•	Fornece a melhor velocidade, a melhor qualidade e suporte a recursos do produto, no geral, para a maioria dos usuários
	•	Desenvolvido para adequar-se à Windows Graphic Device Interface (Interface de Dispositivo Gráfico do Windows) (GDI) para a melhor velocidade em ambientes Windows
	•	Talvez ele não seja totalmente compatível com programas de software personalizados e de terceiros baseados no PCL 5
Driver HP UPD PS	•	Recomendado para impressão com programas de software Adobe [®] ou com outros programas de software com muitos em gráficos
	•	Oferece suporte para impressão partindo das necessidades de emulação postscript ou para suporte de fontes de flash postscript
HP UPD PCL 5	•	Recomendável para impressão do tipo escritório geral em ambientes Windows
	•	Compatível com versões de PCL anteriores e produtos HP LaserJet mais antigos
	•	A melhor opção para impressão com programas de software personalizados ou de terceiros
	•	A melhor escolha para operação com ambientes mistos, que exigem que o produto seja configurado para PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
	•	Projetado para uso e ambientes corporativos Windows para oferecer um driver único a ser utilizado com vários modelos de produto
	•	Preferencial para impressão com vários modelos de produto em um computador Windows móvel
HP UPD PCL 6	•	Recomendado para impressão em todos os ambientes Windows
	•	Propicia no geral a melhor velocidade, qualidade de impressão e suporte a recursos de impressoras para a maioria dos usuários
	•	Desenvolvido para uso em linha com a Graphic Device Interface (GDI) do Windows para a melhor velocidade em ambientes Windows
	•	Talvez ele não seja totalmente compatível com programas de software personalizados e de terceiros baseados no PCL 5

HP Universal Print Driver (UPD)

O HP Universal Print Driver (UPD) para Windows é um driver de impressão único que oferece acesso instantâneo a praticamente qualquer produto HP LaserJet, de qualquer local, sem precisar fazer download de drivers separados. Ele foi criado sob a tecnologia comprovada dos drivers de impressora HP e foi testado e usado em muitos programas de software. É uma poderosa solução com desempenho consistente ao longo do tempo.

O UPD HP comunica-se diretamente com cada produto HP, reúne informações sobre configuração e, em seguida, personaliza a interface do usuário para mostrar os recursos disponíveis exclusivos do produto. Ele automaticamente ativa os recursos que se encontram disponíveis para o produto, como o grampeamento e a impressão nos dois lados, de forma que você não precisa ativá-los manualmente.

Para obter mais informações, acesse <u>www.hp.com/go/upd</u>.

Modos de instalação do UPD

Modo tradicional	•	Para usar este modo, faça o download do UPD pela Internet. Acesse <u>www.hp.com/</u> <u>go/upd</u> .
	•	Utilize esse modo se você estiver instalando o driver para um único computador.
	•	Funciona com um produto específico.
	•	Caso use esse modo, você deverá instalar o UPD separadamente em cada computador e para cada produto.
Modo dinâmico	•	Para usar este modo, faça o download do UPD pela Internet. Acesse <u>www.hp.com/go/upd</u> .
	•	O modo dinâmico permite que você use um único driver de instalação para poder encontrar e imprimir em produtos HP em qualquer local.
	•	Use esse modo se estiver instalando o UPD em um grupo de trabalho.
	•	Não use este modo com produtos conectados por USB.

Alterar as configurações de trabalho de impressão (Windows)

- Prioridade para alteração de configurações do trabalho de impressão
- <u>Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de</u> <u>software</u>
- <u>Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão</u>
- <u>Alterar as configurações padrão do produto</u>

Prioridade para alteração de configurações do trabalho de impressão

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:

NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.

- **Caixa de diálogo Configurar página**: Clique em **Configurar página** ou use um comando semelhante do menu **Arquivo** do programa no qual você está trabalhando para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui substituem as configurações alteradas em qualquer outro local.
- Caixa de diálogo Imprimir: Clique em Imprimir, Configurações de impressão ou em um comando semelhante no menu Arquivo do programa onde está, para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm menor prioridade e geralmente não ignoram as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
- Caixa de diálogo Propriedades da impressora (driver da impressora): Clique em Propriedades na caixa de diálogo Imprimir para abrir o driver da impressora. As configurações alteradas na caixa de diálogo Propriedades da impressora geralmente não ignoram configurações feitas em outro local no software de impressão. É possível alterar aqui a maioria das configurações de impressão.
- Configurações padrão do driver de impressão: As configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, *exceto* se houver alterações nas configurações nas caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora.
- **Configurações do painel de controle da impressora**: As configurações alteradas no painel de controle da impressora têm uma prioridade menor do que aquelas feitas em qualquer outro lugar.

Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software

As etapas podem variar, mas esse procedimento é o mais comum.

- 1. No programa de software, selecione a opção **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e clique em **Propriedades** ou em **Preferências**.

Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar Clássico): Clique em Iniciar, clique em Configurações, e depois clique em Impressoras.

Windows Vista: Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela, clique em Painel de controle e em Impressoras.

Windows 7: Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela e clique em Dispositivos e Impressoras.

2. Clique com o botão direito no ícone do driver da impressora e selecione **Preferências de impressão**.

Alterar as configurações padrão do produto

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar Clássico): Clique em Iniciar, clique em Configurações, e depois clique em Impressoras.

Windows Vista: Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela, clique em Painel de controle e em Impressoras.

Windows 7: Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela e clique em Dispositivos e Impressoras.

- 2. Clique com o botão direito no ícone do driver da impressora e selecione **Propriedades** ou **Propriedades** da impressora.
- 3. Clique na guia **Configurações do dispositivo**.

Alterar as configurações de trabalho de impressão (Mac OS X)

- Prioridade para alteração de configurações do trabalho de impressão
- <u>Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de</u> <u>software</u>
- <u>Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão</u>
- <u>Alterar as configurações padrão do produto</u>

Prioridade para alteração de configurações do trabalho de impressão

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:

NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.

- **Caixa de diálogo Configurar página**: Clique em **Configurar página** ou use um comando semelhante do menu **Arquivo** do programa no qual você está trabalhando para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui podem sobrepor as configurações alteradas em algum outro lugar.
- Caixa de diálogo Imprimir: Clique em Imprimir, Configurações de impressão ou em um comando semelhante no menu Arquivo do programa onde está, para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm uma prioridade menor e não substituem as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
- Configurações padrão do driver da impressora: As configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, *a não ser* que haja alteração nas configurações das caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora.
- **Configurações do painel de controle da impressora**: As configurações alteradas no painel de controle da impressora têm uma prioridade menor do que aquelas feitas em qualquer outro lugar.

Alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu **Impressora**, selecione o produto.
- Por padrão, o driver de impressão exibe o menu Cópias e Páginas. Abra a lista suspensa de menus e abra um menu cujas alterações de impressão você queira alterar.
- 4. Para cada menu, selecione as configurações de impressão que você deseja alterar.
- 5. Altere as configurações desejadas nos diversos menus.

Alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu **Impressora**, selecione o produto.

- **3.** Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e abra um menu cujas alterações de impressão você queira alterar.
- 4. Para cada menu, selecione as configurações de impressão que você deseja salvar para reutilização.
- 5. No menu **Predefinições**, clique na opção **Salvar como...** e digite um nome para a predefinição.
- 6. Clique no botão **OK**.

Essas configurações são salvas no menu **Predefinições**. Para utilizar as novas configurações, selecione a opção de predefinição salva sempre que abrir um programa e imprimir.

Alterar as configurações padrão do produto

- 1. No computador, abra o menu Apple , clique no item **Preferências do sistema** e depois nos ícones Impressão e fax ou Impressão e digitalização.
- 2. Selecione o produto na parte esquerda da janela.
- 3. Clique no botão **Opções e Suprimentos**.
- 4. Clique na guia **Driver**.
- 5. Configure as opções instaladas.

Tarefas de impressão (Windows)

- Usar um atalho de impressão (Windows)
- Criar atalhos de impressão (Windows)
- Imprimir automaticamente nos dois lados (Windows)
- Imprimir manualmente nos dois lados (Windows)
- Imprimir múltiplas páginas por folha (Windows)
- <u>Selecionar a orientação de página (Windows)</u>
- Selecionar o tipo de papel (Windows)
- Imprimir a primeira ou a última página em um papel diferente (Windows)
- <u>Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página (Windows)</u>
- <u>Criar um folheto (Windows)</u>
- Selecionar o tamanho do papel (Windows)
- Selecionar um tamanho de papel personalizado (Windows)
- Imprimir marcas d'água (Windows)
- Cancelar um trabalho de impressão (Windows)

Usar um atalho de impressão (Windows)

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.



3. Clique na guia Atalhos de impressão.

 Selecione um dos atalhos: Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento.

NOTA: Ao selecionar um atalho, as configurações correspondentes são alteradas nas outras guias do driver de impressão.

5. Na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no botão **OK** para imprimir o trabalho.

m atalho de impressão é um conjunto de configurações d le você pode aplicar com um único clique. alhos de impressão:	e impr	essão salvas
Impressão comum geral	Î	
Impressão ecológica (impressão frente e verso		Tam. de papel: 8,5 × 11 polegadas Letter 💌
Padrões de fábrica	E	Origem do papel: Selecção automática
Envelopes		1 páginas por folha. T página por folha
Impressão de livreto		No Tipo de papet Unspecified
Cartolina/pesado		Orientação: Retrato
Salvar como Excluir Redefin	ŵ	Sobre Ajuda



Imprimir			? 💌
Impresso	ra		
Nome:	.	• • • • • • • •	Propri <u>e</u> dades
Estado:	Inactiva		Localizar impressora
Tipo:	Property of the set of		Terrenterin anna fisk ains
Onde:	1970		Imprimir para richeiro
Comenta	ário:		Frente e verso manual
Intervalo) de páginas	Cópias	
<u>T</u> oda	15	Número de cópias: 1 🚔	
🔘 Págir	na actual 💿 Selecção		
🔘 <u>P</u> ágir	has:		
Escri sepa docu escri	eva os números e/ou intervalos de página rados por vírgulas a contar do início do imento ou da secção. Por exemplo, eva 1, 3, 5–12 ou p1s1, p1s2, p1s3–p8s3		
Imprimir:	Documento	Zoom	
Imprimir:	Todas as páginas no intervalo 🔹	Páginas por fol <u>h</u> a: 1 pág	ina 💌
		Ajustar ao tamanho do papel: Sem e	scala 💌
<u>O</u> pções			OK Cancelar

Criar atalhos de impressão (Windows)

1. No programa de software, selecione a opção Imprimir. 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia Atalhos de impressão.

4. Selecione um atalho existente como base.

NOTA: Selecione sempre um atalho antes de ajustar qualquer configuração no lado direito da tela. Se você ajustar as configurações e depois selecionar um atalho, todos os ajustes serão perdidos.



Avançada Atalhos apel/qualidade Efeitos Acabamento	Serviços
Um atalho de impressão é um conjunto de configurações de imp que você pode aplicar com um único clique.	ressão salvas
Atalhos de impressão:	
Impressão comum geral	
Impressão ecológica (impressão frente e verso)	Tam. de papel: 8,5 × 11 polegadas Letter ▼
Padrões de fábrica	Origem do papel: Selecção automática
Envelopes	1 página por folha Imprimir em ambos os lados:
Impressão de livreto	No Tipo de papet
Catolina/pesado	Unspecified Orientação: Retrato
Salvar como Excluir Redefinir	
	Sobre Ajuda
	OK Cancelar

9 Proprieda	des de Do	ocumento	ariae NO	10.007	-	PQ 4	×
Avançadas	Atalhos	Papel/qualidade	Efeitos	Acabamen	0	Serviços	
Um atalho que você p Atalhos de	de impress ode aplica impressão	ão é um conjunto (ar com um único cli (te configur que.	rações de in	-pre	ssão salvas	
	Impressã	o comum geral		ſ		ШīУ	
	Impressã	o ecológica (impre:	são frente	e verso)		Tam. de papel: 8,5 × 11 polegad Letter	as •
	Padrões	de fábrica			E	Origem do papel: Selecção automática	•
\searrow	Envelope	25			l	1 página por folha Imprimir em ambos os lados:	•
	Impressã	o de livreto		l		Sim, virar	•
⊑ 	Cartolina.	/pesado			•	Unspecified Orientação: Retrato	•
Salv	ar como	Exclui		Redefinir			
(p)						Sobre	juda
						ОК	Cancelar

5. Selecione as opções de impressão para o novo atalho.

Um atalho que você p Atalhos de	de impres: ode aplic- impressão	são é um conjunto c ar com um único cli :	de configu que.	urações de i	mpre	essão salvas	
	Impressã	o comum geral			Π		
	Impressã	o ecológica (impres	são frente	e e verso)		Tam. de papel: 8,5 × 11 polegadas	
	Padrões	de fábrica			н	Letter Legal Executive 8.55x13 64	
\searrow	Envelope	es.				A5 B5 (JIS) 16K 195x270 mm 16K 194x260 mm	
	Impressä	o de livreto				16K 197x273 mm Japonés padřao Postal japonés duplo rodado Erwelope n.º 10	
	Cartolina	/pesado			Ŧ	Envelope monarca Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL	
Salv	ar como	Excluit		Redefinir			
Ø						Sobre Ajuda	
						OK Cance	ela

one watch where the set of

Ē

Tam. de papel: Legal Origem do papel: Selecção automática

Páginas por folha: 1 página por folha

Tipo de papel Unspecified

Orientação:
 ▼ Retrato

Imprimir em ambos os lados: Sim, virar

II.

8,5 × 14 polegadas

Sobre... Ajuda

-X

🚌 Propriedades de Documento

Impressão comum geral

Padrões de fábrica

Atalhos de impressão:

Envelopes

Impressão de livreto

Cartolina/pesado

Þ

⊑_____ _____

(()

Avançadas Atalhos Papel/qualidade Efeitos Acabamento Serviços Um atalho de impressão é um conjunto de configurações de impressão salvas que você pode aplicar com um único claue.

Impressão ecológica (impressão frente e verso)

Salvar como... Excluir Redefinir

Clique no botão **Salvar como**.

6.

7. Digite um nome para o atalho e clique no botão **OK**.

 Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Atalhos	
Nome Digite um nome para o novo at	alho de impressão.
Legal Size	
	OK Cancelar
mprimir	2 2
Impressora Nome: Estado: Inactiva Tipo: Onde: Comentário:	Proprigdades Localizar impressora Imprimir para gicheiro Frenke e verso manual
Intervalo de páginas © Iodas © Página actual Selecção © Páginas: Escreva os números e/ou intervalos de página separados por vírgulas a contar do início do documento ou de acção. Por exemplo, escreva 1, 3, 5=12 ou pils, pils2, pils3-p683	Cópias Número de cópias:
Imprimir: Documento 💌 Imprimir: Todas as páginas no intervalo 💌	Zoom Páginas por folha: 1 página 💌 Ajustar ao tamanho do papel: Sem escala 💌
Opções	OK Cancelar

Imprimir automaticamente nos dois lados (Windows)

O produto suporta os seguintes tamanhos de papel para impressão duplex automática:

- Carta
- Ofício
- A4
- 8,5 x 13

O produto suporta os seguintes tipos de papel para impressão duplex automática:

- Não especificado
- Comum
- HP EcoSMART Lite
- Leve 60-74 g
- Meio-pesado 96–110 g
- Papel timbrado
- Pré-impresso
- Pré-perfurado
- Colorido

- Comum
- Reciclado

Para outros tipos ou tamanhos de papel, use a impressão duplex manual.

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3.	Clique na	guia	Conclusão.

			? 🗾
Impressora			
Nome:		▼	Propriedades
Estado:	Inactiva		
Tipo:	Water in Advanced 7752	Server PD. 6	Localizar impressora
Onde:	LPT1:		🔲 Imprimir para ficheiro
Comentário:			Frente e verso manual
Intervalo de pa	áginas	Cópias	
Odas		Número de <u>c</u> ópias:	1
Página act <u>P</u> áginas: Introduza os r separados por	ual Selecção úmeros e/ou intervalos de página virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12		🕑 Agrupar
		Zoom	
mprimir: Doc	cumenco 🔽	Páginas por folha:	1 página 💌
láginas: Too	las as páginas no intervalo 🛛 💌		
		Ajustar ao tamanno go papel:	Demiescala
Opções			OK Cancelar
Opções	de Documento	The FLI	OK Cancelar
Opções 9 Propriedades o	le Documento	mento	OK Cancelar
Opções 9 Propriedades o Avançadas Ata	de Documento hos Papel/qualidade Efeit	mento	OK Cancelar
Qpções Propriedades o Avançadas Ata Opções de do Imprimir em Virar pá Layout de Decativad	de Documento hos Papel/qualdade Efekt Acaba scumento ambos os lados ginas para cima tolheto:	rento ieniços	OK Cancelar
Opções Propriedades o Avançadas Ata Opções de d Imprimi en Virar pá Layout de Desativad Péginas por fo	de Documento hos Papel/qualidade Effet: Acaber ambos os lados gines para cima toheto: o wa:	nerto eniços	OK Cancelar
Opções Propriedades o Avançadas Ata Opções de d Imprimi en Virar pá Layout de Desativad Pésginas por fo 1 páginas por	de Documento hos Papel/qualidade Efets Acaber ocumento • anhos os lados ginas para cima folheto: • • • • •	mento enviços	OK Cancelar
Opções Propriedades o Avançadas Ata Opções de dd Imprimi en Ovrar pá Layout de Desativad Páginas por to I página por Omprimi	de Documento hos Papel/qualdade Elekt Acabar counento sambos os lados ginas para cima loheto: o v magens da página	ienipos	OK Cancelar
Opções Avançadas Ata Opções de de Imprimi en Layout de Desalivad Páginas por fo 1 página por fo 1 página por fo	de Documento thos Papel/qualidade Efekt Acaba scumento ambos os lados ginas para cima tohato: o v tha: tohato margens da página páginas	rento	OK Cancelar
Opções Propriedades o Avançadas Ata Opções de de Imprimi en Usyar de Destalivad Págnas por lo 1 págna por C 1 pógna 1 pógna 1 por C 1 por C 1 pógna 1 por C 1 por C 1 pógna 1 por C 1 por 1 por C 1 por C 1	de Documento hos Papel/qualidade Efek: Acabar sournento sou	nerto	OK Cancelar
Opções Il Propriedades at a a a a a a a a a a a a a a a a a a	de Documento hos Papel/qualidade Efekt Acaber bocumento torneto gines para cima torheto: o • torheto: totheto: tothet	merto enviços	OK Cancelar
Opções Propriedades e Avançadas Ata Opções de d Inprimi er Vier på Lagud de Destinad Págnas por [c Indigina por Ordem das Para a dire	de Documento hos Papel/quaidade Eleck Acabar scumento ambos os lados ginas para cima toheto: to to to magens da págna págnas: ela, depois para baixo v	nento ierrigos	OK Cancelar
Opções Propriedades c Avançadas Ata Opções de de Insprimi en Virar pá Legout de Dessitivac Págnas por te Jeginas por Págnas por te Págnas p	de Documento hos Papel/qualidade Efekt Acaba scumento ambos os lados ginas para cima toheto: o toheto:	nerto ieniços Diientação Orientação Pisiagem	OK Cancelar

 $\langle p \rangle$

Sobre... Ajuda

 Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados. Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento.

uvirar paginas para cima Layout de folheto:	
Desativado	•
Págnas por tolha:	
I pagina por roma	
Ordem das náginas:	
Para a direita, depois para baixo	w.
	Orientação
	Return
	Deirerer
	C 100
	Gifaf Tau graus

 Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Imprimir ? X Impressora Nome: Propriedades 曲 Inactiva Estado Localizar impressora... Tipo: Imprimir para ficheiro . Onde: Frente e verso manua Comentário: Intervalo de páginas Cópias Iodas Número de <u>c</u>ópias: 🚺 Página actual Seleccăr Páginas: 🔽 Agrupa Escreva os números e/ou intervalos de página separados por vírgulas a contar do início do documento ou da secção. Por exemplo, escreva 1, 3, 5–12 ou p1s1, p1s2, p1s3–p8s3 Imprimir: Documento • • Páginas por folha: Imprimir: Todas as páginas no intervalo • 1 página • Ajustar ao tamanho <u>d</u>o papel: Sem escala Opções... OK Cancelar

Imprimir manualmente nos dois lados (Windows)

Para tipos e tamanhos de papel não suportados pelo duplexador automático, use a impressão duplex manual. Para usar essa opção, o produto deve estar configurado para habilitar a duplexação manual. As primeiras cinco etapas da tarefa a seguir devem ser realizadas somente uma vez. Depois disso, você pode imprimir manualmente em frente e verso a partir da etapa 6.

1. Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar padrão): Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Impressoras e aparelhos de fax.

Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008 (usando a visualização do menu Iniciar Clássico): Clique em Iniciar, clique em Configurações, e depois clique em Impressoras.

Windows Vista: Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela, clique em Painel de controle e em Impressoras.

Windows 7: Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela e clique em Dispositivos e Impressoras.

- Clique com o botão direito do mouse no ícone do driver da impressora e selecione Propriedades da impressora.
- 3. Clique na guia Configurações do dispositivo.
- Expanda a lista de Opções instaláveis e na lista suspensa ao lado de Permitir duplexação manual: selecione Habilitado.



- 5. Clique em **OK**.
- 6. Coloque papel para documento na Bandeja 1.



7. No programa de software, selecione a opção Imprimir. 8. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

9. Clique na guia **Papel/Qualidade**.

 Selecione o tamanho de papel apropriado para o seu documento e selecione o tipo de papel sendo utilizado. Na lista suspensa Origem do papel, selecione a opção Alimentação manual na Bandeja 1.



4**6**

	Personalizar	
Origem do papel:		± ⊥
Selecção automátic	з т	
Tipo de papel:		
Unspecified	•	
Páginas especiais:		Qualidade de impressão
Covers Print pages on differer	it paper	FastRes 1200 EconoMode (Economiza cartuchos de tinta)
Ø		Sobre Ajuda
		OK Cancela

- Oncões de napel



11. Clique na guia Conclusão.

12. Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados (manualmente). Clique no botão OK para imprimir o primeiro lado do trabalho.

- Retire a pilha impressa do compartimento de saída e coloque-a com o lado impresso voltado para baixo na Bandeja 1.
 - NOTA: Não gire ou inverta as páginas.

14. Se solicitado, toque no botão apropriado do painel de controle para continuar.



Para a direita, depois para baixo

(Ø)



Sobre... Ajuda

Imprimir múltiplas páginas por folha (Windows)

Imprimir

Nome:

Impressora

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia **Conclusão**.

4. Selecione o número de páginas por folha na lista suspensa **Páginas por folha**.

Tipo: Onde:	LPT1:	661 ⁷⁷ 1.0	Localizar impre:	ficheiro
Comentário:			Frente e vers	o manual
Intervalo de pár <u>I</u> odas <u>Página actu</u> <u>Páginas:</u> Introduza os nu separados por	ginas al Selecção meros e/ou intervalos de página vírgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de cópias:	1 I Agr	'upar
Imprimir: Docu Páginas: Toda	mento 💌	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página Sem escala	▼ ▼ Cancelar
				Cancelar
Avançadas Atali Opções de doi Imprimir em Virar pág Layou de fi Desativado Páginas por fol 1 áginas por fol 1 ágina por fol 9 Páginas de fi Ordem des p Para a direi	ine page/gualidade Etext sumenio ambos os lados ines para cima obrato: **** nargens da pógina ośgina: ka, depois para balko **	Orientação © Retrato Paisagem Girar 180 graus		
Propriedades d	e Documento	Sobre) Ajuda Cancelar	
Avançadas Atalh			-X-	
Opções de do: Virar pág Layout de fi Desaitvado Páginas por tol 1 páginas por tol 9 p	oos Papel/qualdade Eteitos Acabemento sumento ambos o ados (manual) jinas para cima ohato: hati consectione hati consec	No <u>Serviços</u>		
Oppões de do: Imprimir em. Virar pág Layout de f Desativado Páginas por fol 1 página por fol 9 páginas por 16 páginas por 16 páginas por 16 páginas por	oo Papel/quaidade Efetios Acabemento sumento ambos os lados (manual) jinas prac cima ohito: bita cima cima cima cima cima cima cima cim	nto <u>Servipos</u>) Ajuda	

? 🗙

Propri<u>e</u>dades

-

- Selecione as opções Imprimir margens da página, Ordem das páginas e Orientação corretas. Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento.
- Avançadas Atalhos Papel/qualidade Efeitos Acabamento Serviços Opções de documento V Imprimir em ambos os lados (manual) 12 Virar páginas para cima Layout de folheto: Desativado Páginas por folha: 🔽 Imprimir margens da págir Ordem das páginas: Para a direita, depois para bai Orientação Retrato Paisagem 🔲 Girar 180 graus $\langle p \rangle$ Sobre... Ajuda OK Cancelar
- ? **X** Imprimir Impressora Propri<u>e</u>dades Nome: -Inactiva Estado: Localizar impressora... Tipo: -Imprimir para ficheiro Onde: Frente e verso manual Comentário: Intervalo de páginas Cópias Odas Número de <u>c</u>ópias: 1 -Página actual 🔘 Selecção Páginas; 🔽 <u>A</u>grupar Escreva os números e/ou intervalos de página separados por virgulas a contar do início do documento ou da secção. Por exemplo, escreva 1, 3, 5–12 ou p1s1, p1s2, p1s3–p8s3 Zoom Imprimir: Documento • Páginas por folha: • 1 página Imprimir: Todas as páginas no intervalo • Ajustar ao tamanho do papel: Sem escala • ОК Cancelar Opções...

Selecionar a orientação de página (Windows)

Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK

para imprimir o trabalho.

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Imprimir			? 🔀
Impresson Nome: Estado: Tipo: Onde: Comentá	ra Inactiva LPT1: rio:	T	Proprigdades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manual
Intervalo <u>I</u> oda: Págin <u>P</u> ágin Introduz- separado	de páginas s a actual Selecção as: ao snúmeros e/ou intervalos de página s por virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de gópias:	1 👻
Imprimir: Páginas:	Documento Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala
Opções.			OK Cancelar

6.

Clique na guia Conclusão. 3.

4. Na área Orientação, selecione a opção Retrato ou Paisagem.

Para imprimir a imagem de cabeça para baixo, selecione a opção Girar 180 graus.

Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento.

5. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.



Ajustar ao tamanho do papel: Sem escala

🚌 Propriedades de Documento 📟

Opções...

Selecionar o tipo de papel (Windows)

1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.

OK Cancelar
2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.

4. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique na opção **Mais...**



Imprimir			? 💌
Impressora <u>N</u> ome: Estado: Tipo: Onde: Comentário:	Inactiva LPT1:	•	Proprigdades Localizar impressora
Intervalo de p <u>I</u> odas Página ac <u>P</u> áginas: Introduza os separados po	ságinas tual O Selecção números e/ou intervalos de página r virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de gópias:	1 ♠
Imprimir: Do Páginas: To	ocumento 🔹	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala 💌
Opções]		OK Cancelar

ançadas Atalho Papel	/qualidade feitos Acabamen	o Serviços
Tam. de papel:	8,5 × 14 polegadas	
Legal	•	
Origem do papel:	Personalizar	II 5
Selecção automát	ica 👻	
Tipo de papel:		
Unspecified	-	
r ogniss scipecidas. Covers Print pages on differ	ent paper	FastRes 1200 EconoMode [Economica calfuchos de tinta]
$\langle p \rangle$		Sobre Ajuda

Opções de papel	E
Legal Personalizar Origem do papet:	
Selecção automática 🔹	
Tipo de papel: Unspecified	
Mais	Qualidade de impressão
Lovers Print pages on different paper	FastRes 1200 EconoMode (Economiza cartuchos de tinta)
Con/igs	
()	Sobre Aiuda

5. Expanda a lista de opções **Tipo é:**.

0 tip	o é:	? 💌
	O tipo é: Occuratio <96g Apresentação 96-130g Prochura 131-175g Outro	
	ОК	Cancelar

6. Expanda a categoria de tipos de papel que melhor descreve o seu papel.

O tipo é:	? X
Brochura 131-175g	
- Outro	
monochrome Laser Transparency	
Labels	
Letterhead	
Envelope	
Preprinted	
Prepunched	=
Colored	
Bond	
Recycled	
Rough	
Vellum	
	÷
OK Ca	ncelar

7. Selecione a opção para o tipo de papel que você está usando e clique no botão **OK**.



 Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Imprimi ? 🔀 Impressora Nome: ÷ Propri<u>e</u>dades Estado: Inactiva Localizar impressora... Tipo: 📃 Imprimir para ficheiro Onde: Comentário: Frente e verso manual Intervalo de páginas Cópias Todas Número de cóp 1 Página actual 🔘 Selecção Páginas: 🔽 Agrupar Escreva os números e/ou intervalos de página separados por vírgulas a contar do início do documento ou da secção. Por exemplo, escreva 1, 3, 5–12 ou p1s1, p1s2, p1s3–p8s3 • Zoom Imprimir: Documento Páginas por fol<u>h</u>a: 1 página • Imprimir: Todas as páginas no intervalo • Ajustar ao tamanho do papel: Sem escala • OK Cancelar Opções...

Imprimir a primeira ou a última página em um papel diferente (Windows)

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Imprimir			? <mark>-</mark> ?
Impressor Nome: Estado: Tipo: Onde: Comentá	a Tractiva		Proprigdades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manual
Intervalo <u>I</u> odas Págin <u>P</u> ágin Introduza separado	de páginas ; a actual Selecção as: ao snúmeros e/ou intervalos de página us por virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de gópias:	1 ÷
l <u>m</u> primir: Páginas:	Documento 💌 Todas as páginas no intervalo 💌	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala 💌
Opções.			OK Cancelar

3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.

 Na área Páginas especiais, clique na opção Imprimir páginas em papel diferente e, em seguida, clique no botão Configurações.

5. Na área Páginas no documento, selecione a opção Primeiro ou Último.

ColoceXe suite	mática				
Seleccau auto		•			
Tino de papel:					
Inenarifiad		-			
onspecified		·			
		- Qualidad	e de impressão		
Páginas especiais:					
Covers		FastRee	1200	-	
Print pages on di	ifferent paper				
		E CON	omoue onomiza cartuchos de ti	inta)	
				·	
	Configs				
(h)					
42			Sobre	Ajuda	
invent					
				K Cancela	e
Propriedades de Docu	mento	100100-0021		Ŀ	×
vancadas Atalhos Pa	apel/qualidade Efeitos A	cabamento Servicos			
- Opeñas de papel			3e-	-1	
Tam. de papel:	8,5 × 14 noteo	adas	Ŧ		
	o,s ·· 2 · poleg		1		
Legal		•			
	Persopalizar			-	
Origen de papel	1 01001101201		ŧШIJ∌≶		
crigent up papel:	mítian				
Selecção auto	mauca	•			
Lipo de papel:					
Unspecified		•			
		Ouslided	o do improveza		
Páginas especiais:		Quanada	e de impressado		
		L CastOn	1000		
Print pages on di	ifferent paper	FastRes	: 1200	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRes	: 1200 oMode	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRes	: 1200 oMode onomiza cartuchos de ti	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRes Econ (Eco	: 1200 oMode onomiza cartuchos de ti	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRes	: 1200 oMode onomiza cartuchos de ti	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRes	: 1200 oMode onomiza cartuchos de ti	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRet Econ (Eco	: 1200 oMode enomiza cartuchos de ti	•	
Print pages on di	ifferent paper	FastRet Econ (Eco	: 1200 oMode nnomiza cartuchos de ti	v	
Print pages on di	ifferent paper	FastRes Econ (Eco	: 1200 oMode nomiza cartuchos de ti	v)	
Pint pages on di	fferent paper	FastRei	: 1200 oMode nomiza cartuchos de ti	v)	
Print pages on di	iferent paper	FastRes	: 1200 oMode momiza cartuchos de ti	rinta)	
Pint pages on di	Iferenti paper	FastRei	: 1200 Mode onomiza cartuchos de ti Sobre	rita)	
Pint pages on di	iferent paper	FastRei	1200 oMode nromize carluchos de ti Sobre	rita)	
Pirit pages on de	iferent paper	Econ (Ecc	1200 Mode nnomize cartuchos de ti Sobre	 nta) Ajuda IK Cancela 	
Print pages on d	fleteni paper	FaoRer Econ IEco	1200 Midde cartuchos de ti Sobre	 nta) Ajuda K. Cancela 	
Philip pages on d	Configs	FaoRer Econ IEco	1200 Midde nnomize cartuchos de ti Sobre	 nta) Aşuda K Cancela 	4
Print pages on d	Configs		1200 Midde nomiza cartuchos de ti Sobre	 Tha) Aşuda K. Cancelar 	
Philipages on d	Iferent paper		1200 Midde mnomize certuchos de ti Sobre	rita) Ajuda K Cancelar	
Philipages on d	ifereni paper		1200 Midde nomiza carluchos de ti Sobre	rka) Ajuda K Cancelar	
inas especiais	Iferent paper		1200 Midde 	rita) Ajuda K Cancela	
Philip pages on di Philip pages on di pinas especiais Páginas especiais Covers Pinin pages on differe	Ifferent paper		1200 Midde nomize certuchos de ti Sobre Pages in document	rta) Ajuda K Cancela	4
jinas especiais Covers Pinirl pages on differe	iferent paper		1200 Midde Sobre Pages in document	rita) Ajuda IK Cancelar	
Interpages on differences	iferent paper		1200 Midde Sobre Pages in document Pages in document U tax	rrla) Ajuda K Concela	
International and the second s	ifereni paper		1200 Midde Innoniza cartuchos de ti Sobre Pages in document First Loss	nia) Ajuda IK Cancela	
Inst especials Sogias especials Covers Plint pages on difference	iferent paper		1200 Midde Sobre Pages in document First Laws	rita) Ajuda K Cancela	
Print pages on di Print pages on di Internet in this Seginas especiais Covers Print pages on differe NDTE: All pages pro literal in this	Ifferent paper Contigs		1200 Midde nonnza cartuchos de ti Sobre Pages in document @ First Usiger do name	rrla) Ağırda K Cancela	
Jinas especiais Varias especiais Covers Pint pages on differe NDTE: All pages not listed in this	If configs Configs rx paper table are set to:		1200 Midde Sobre Pages in document First Low Drigem do paget	rria) Ajuda K Cancelar	
Phrit pages on di Phrit pages on di Internet in the second Phrit pages on difference Phrit pages on difference NDTE: Al pages not listed in this Digen do paget	Iferent paper Contigs I Contigs I paper I paper I table are set to: Selecção automática		1200 Midde Sobre Pages in document First Urigem do paget. Selecção automa	rrla) Ajuda K Cancela t	
Print pages on di Print pages on di pinas especiais Aginas especiais Covers Print pages on differe Print pages on differe NDTE: All pages not listed in this Drigem do paget:	rifereni paper Contiga ri paper ri paper stable are set to: Selecção automática Unpecified		1200 Midde Sobre Pages in document Finat Unigem do paget Sielessão autom Tipo de paget	nia) Ajuda IK Concela t	•
Inst especials Signas especials Signas especials Covers Plint pages on difference NDTE: All pages not listed in this Diagen do paget Too de paget	Iferent paper Contige rf paper t paper t bable are set to: Selecção automática Unspecified		1200 Midde monica cartuchos de ti Sobre Pages in document © First Low Drigem do papet Selecção autom Tipo de papet Ungecified	rria) Ajuda K Cancela t	
Print pages on d Print pages on d pinas especiais Part pages on difference Part pages on difference NDTE: All pages not listed in this Oxygen paget NDTE: Too de paget Inpot en paget	Ifereni paper Contiga Contiga		1200 Midde Sobre Pages in document First Unigem do paget Selecção autom Tipo de paget Unigecified	nta) Ajuda IK Cancela t	
International and a second and a second	Iferent paper Contige Contige		1200 Mode Innoniza certuchos de ti Sobre Pages in document Fint Ungem do paget Stecção autom Tipo de paget Unspecified	nta) Aşuda IK Cancela t:	Update item
Print pages on d Print pages on d prints especials Paginas especials Covers Print pages not listed in this Digen do pagek Tipo de pagek Tipo de pagek Tipo de pagek Ingr. en antoso so lados: estal pages defined for this	Ifereni paper Contigs Contigs r/ paper table are set to: Selecção automática Unspecified Dn e setko ich:		1200 Midde Innonce cartuchos de ti Sobre Pages in document © First User Selecção autom Tipo de paget Unspecified	rrla) Ajuda K Cancela K Cancela	(Update item
International and a second and a second	Iferent paper Contigs Contigs		1200 Mode Innoniza cartuchos de ti Sobre Pages in document First Uniger do paget Seleção autom Tipo do paget Unigecífied	rita) Ajuda K Cancelar t t t Add	Update item
Inst especials	Iferent paper Contigs Contigs r/ paper stable are set to: Selecção automática Unspecified On s print job: Pásinas		1200 Midde monica cartuchos de ti Sobre Pages in document @ First Unigem do paget Seleção autom Tipo de paget Unigeorified	rria) Ajuda K Cancelas K Cancelas t Sica Addional attributes	C Update item
Interpages on d Print pages on d Interpages on d Interpages on difference Print pages on difference NDTE: All pages not listed in this Oxigen do page8: Tipo de page1: Inter, em antipos os lados: inter, em anti	Ifereni paper	Crigem do papel	1200 Midde Sobre Pages in document Fina Unigern do paget Unigeofied Tipo de paget	rita) Ajuda K Concela K Concela K Concela Addional attributes	Update item
Inst especials Solution	Iferent paper Contigs Contigs Contigs to ble are set to: Selecção automática Unspecified On e print job: Páginas	Origem do papel	1200 Midde minimize certuchos de ti Sobre Pages in document Pages in document Pages in document Pages in document Selecção autom Tipo de papet Unspecified	rita) Ajuda K Cancela K Cancela t t dica Add Add Add	Librate item
Print pages on d Print pages on d pinas especiais Part pages on difference Part pages not fitted in this Dagen do paget Too do paget Inco do paget I	Ifereni paper	Orgem do papel	1200 Midde Sobre Pages in document Pages in document First Ungeen do paget Ungeofied Tipo de paget Ungeofied	t Addional attributes	Lupdate item
Inst specials inas especials Vaginas especials Vaginas especials Covers Pint pages on differe NDTE: All pages not listed in this Diagem do pagel: Tipo de pagel: Impr. em anticos os lados: escial pages defined for thi vage Type	If event paper Contigs co	Origem do papel	1200 Mode Sobre Pages in document First Unspecified Tipo de pagel	rita) Ajuda K Cancela K Cancela Stica Add Additional attributes	Update item
Inst especiais Inst especiais Cover Pint pages on differe NDTE: All pages not listed in this Digen of page Tipo de paget Inge, en anbos os lados: ecial pages defined for thi age Type	Ifereni paper Contigs Contigs Contigs Contigs r/ paper table are set to: Selecção automática Unspecified On paper páginas	Origem do papel	1200 Midde monica cartuchos de ti Sobre Pages in document © First Selecção autom Tipo de paget Unspecified	rrla) Ajuda K Cancelar K Cancelar K Addional attributes	C Update item
International and a second sec	Ifereni paper	Drigem do papel	1200 Midde Sobre Pages in document First Unigen do paget Stecção autor Tipo de paget Tipo de paget	rita) Aiuda K Cancela K Cancela	Update item
International and the second s	iferent paper Contigs Contigs Contigs r/ paper t bable are set to: Selecção automática Unspecified On s print job: Páginas Excluir tudo	Origem do papel	1200 Midde monica cartuchos de ti Sobre Pages in document First Loss Origem do paget Unspecified Tipo de paget Unspecified	rrka) Ajuda K Cancela K Cancela K Ajuda Addional attributes	L Update item

🚌 Propriedades de Documento 🖷

Opções de papel Tam. de papel:

Legal

Avançadas Atalık Papel/qualidade feitos Acabamento Serviços

8,5 × 14 polegadas

▼ Personalizar... ΞĒ

 Selecione as opções corretas nas listas suspensas Origem do papel e Tipo de papel. Clique no botão Adicionar.

 Se você está imprimindo as *duas* páginas (primeira e última) em papel diferente, repita as etapas 5 e 6, selecionando as opções para a outra página.

- ·					
Print pages on different	Daper		Pages in docum	ent:	
, and pages or an even	paper.		First		
			C Last		
NOTE					
All pages not listed in this t	able are set to:		Origem do pap	et	
Origem do papel: S	elecção automática		Tray 1		•
Tipo de papel: U	Inspecified		Tipo de papet		_
Impr. on onbox on lador: O			Heavy 111-13	:0g	•
Impr. em ambos os lados; o	in .			Add Update item	
ecial pages defined for this	print job:				
'age Type	Páginas	Origem do papel	Tipo de papel	Additional attributes	
					_
Excluir	xcluir tudo				
					_
				OK Cancelar	
				OK Cancelar	
				OK Cancelar	
inas especiais				OK Cancelar	
inas especiais Yáginas especiais			_	OK Cancelar	
jinas especiais Páginas especiais Covers Porto pares on different	D2Der		Pages in docum	OK Cancelar	
jinas especiais Páginas especiais Covers Plint pages on different	paper		Pages in docum	OK Cancelar ent:	
inas especiais 'áginas especiais Covers Pint pages on different	paper		Pages in docum	OK Cancelar	
iinas especiais Vaginas especiais Covers Piint pages on different	paper		Pages in docum	OK Cancelar	
jinas especiais Aginas especiais Covers Plint pages on different NOTE:	paper.		Pages in docum Dest	OK Cancela	
jinas especiais 2áginas especiais Covers Print pages on different NOTE: All pages not listed in this t	paper able are set to:		Pages in docum	OK Cancelar ent	
jinas especiais Aginas especiais Covers Phint pages on different NOTE: All pages not listed in this to Dirigem do ponet S	paper able are set to: elección automática		Pages in docum © Last Origem do page [Tray 1	OK Cancelar	
jinas especiais Yagnas especiais Covras Pint pages on diferent All pages not lated in this to Origen do paget.	paper able are set to: elecção automática teraciónd		Pages in docum © Last	el:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
jinas especiais Páginas especiais Covers Print pages on diferent All pages not listed in this t Origem do paget S Tipo de paget U	paper able are set to: elecção automática Inspecified		Pages in docum © Last Origem do pap Tray 1 Tipo de papet Heavy 1111.2	OK Cancelar ent:	
jinas especiais diginas especiais Covers Pint jages on difetent All pages not listed in this to Dirgen do paget S Tipo de papet U Impr. em ambos os lados: O	papel able are set to: elecção automática Inspecified In		Pages in docum • Last Origem do page Tray 1 Tipo de papel Heavy 111-12	OK Cancelar ent:	
jinas especiais Żegnas especiais Covers Pint pages on diferent NDTE: NDTE: Digen do paget S Teo de paget Inpr. en ambor os lados: 0	paper able are set to: elecção automática Inspecified In		Pages in docum	et update item Add	
jinas especiais Vagnas especiais Covras Pint pages on different All pages not listed in this to Origen do paget S Tipo de paget U Impt: em ambos os lados: D	paper able are set to: elecção automática Inspecified In		Pages in docum © Last Origem do pape (Tray 1 Tipo de papet Heavy 111-12	OK Cancelar ent 0g Add Update item	-
jinas especiais Yáginas especiais Covras Pind pages on diferent All pages not listed in this to Origem do paget S Tipo de paget U Umpr. em ambor os lados: O escial pages defined for this p Yage Type	paper able are set to: elecção automótica Inspectited In print job: Páginas	Origem do papel	Pages in docum E Last Origem do pap Tray 1 Tipo de papel Tipo de papel	OK Cancelar ert et Og Add Update item Additional attributes	
Jinas especiais Páginas especiais Covera Philip páges on diferent All pages on fisted in this to Oligen do paget S Tipo de paget U Inprt. em ambor os lados: O excial pages defined for this page Type	paper able are set to: elecção automática Inspecified In print job: Páginas	Origem do papel	Pages in docum Last Origem do paget Tray 1 Tipo de paget Tipo de paget	OK Cancelar ent: el Add Update item Addional attributes	
Jinas especiais Pághas especiais Covers Print pages on difeter/ All pages not listed in this Drigem do papet S Tipo de papet U Impr. em anbos os lados: D ecial pages defined for this reage Type	paper able are set to: elecção automática Inspecified in print job: Páginas	Origem do papel	Peges in docum © Last Origem do page Tray 1 Tipo de pagel Tipo de pagel	OK Cancelar ent: et add Update item Additional attributes	
Jinas especiais Pághas especiais Coves Pint pages on difeter/ All pages not listed in this to Drigem do papet S Tipo de papet U Impr. em anbos os lados: D ecial pages defined for this age Type	paper able are set to: elecção automática Inspecified in print job: Páginas	Origem do papel	Peges in docum © Last Origem do page Tray 1 Tipo de pagel Tipo de pagel	OK Cancelar ent: et add Update item Additional attributes	

8. Clique no botão **OK**.

 Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Páginas especiais					
Covers			Pages in docume	ent	
 Print pages on different pap 	er		 Einst 		
			© Last		
			0.000		
NOTE:					
All pages not listed in this table	are set to:		Urigem do pape	et.	
Origem do papel: Selec	ção automática		Selecção auto	mática 🗸 🗸	
Tipo de papel: Unspecified			Tipo de papet		
Impr. em ambos os lados: On			Unspecified -		
mpr. cm and ce tados. on				Add Update item	
pecial pages defined for this print	job:				
Page Tupe	Páginas	Drinem do nanel	Tino de panel	Additional attributes	
Print nages on different nager	Primeiro	Trau 1	Heavy 111,130g	Padato fai dificatos	
Print pages on different paper	Último	Tray 1	Heavy 111-130g		
Excluir Exclu	ir tudo			OK Cancelar	
Excluir Exclu	ir tudo			OK Cancelar	
Exclui Exclui	ir tudo			OK Cancelar	
Excluit Excluit Excluit nprimir impressora	ir tudo			DK Cancelar Propriedades	
Excluit Excluit	ir tudo			Cancelar Cancelar Propriegdades	
Exclui Exclui primir mpressora Qome: Estado: Inactiva Tioo:	ir tudo			OK Cancelar	
Exclui Exclui	ir tudo		•	OK Cancelar	
Exclui Exclui primir mpressora Norme: Estado: Inactiva Tipo: Onde: Comentário:	i tudo	. #F #01.1			
Excluir Excluir Excluir primir mpressora Nome: Estado: Insctiva Tpo: Onde: Comentário: ntervalo de páginas	i tudo	Cópias		OK Cancelar Proprigdades Localizar impressora Imprimir para fichero Frente e verso manual	
Exclui Exclui Exclui Aprimir impressora Nome: Estado: Inactiva Too: Onde: Comentário: intervalo de páginas © Todas	i tudo	Cópias	o de cónias:	OK Cancelar Proprigdades Localizar inpressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manua	
Excluir Excluir Excluir Field of the second	seleccão	Cópias	o de <u>cópias</u> : 1	OK Cancelar Proprigdades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manual	
Exclui Exclui Exclui Impressora Mome: Estado: Inactiva Tipo: Onde: Comentário: Intervalo de páginas O Iodas Página actual Página actual) Selecção	Cópias Númer	o de cópias: 1		
Exclui Exclui aprimir Impressora Mome: Estado: Inactiva Too: Onde: Comentário: Intervalo de páginas O Todas O Todas O Todas O Fágina actual Escreae a prímero - 2/2) Selecção	Cópias Númei	o de cópias:	OK Cancelar Proprigdades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manua Agrupar	
Excluir Excluir Excluir Finder Service) Selecção u intervalos de	Cópias Númer página 3 do	o de cópias:	OK Cancelar Propriedades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manua Agrupar	
Exclui Exclui Exclui Imprimir Impressora Nome: Estado: Inactiva Tipo: Onde: Comentário: Intervalo de páginas Ordas Página actual Páginas: Escreva os números e/c separados por virgulas.	Selecção u intervalos de a contar do início	Cópias Númer página do	o de cópias:	OK Cancelar Proprigdades Localizar impressora mprimir para (tcheiro Frente e verso manua Agrupar	
Exclui Exclui aprimir Impressora Mome: Estado: Inactiva Too: Onde: Comentário: Intervalo de páginas Página actual Página actual Página actual Escreva os rúmeros e/o separados por virgules Escreva os rúmeros e/o separados por virgules escreva 1, 3, 5–12 ou p	Selecção Selecção u intervalos de e contar do início. o Por exemplo, 1s1, p1s2, p1s3	Cópias Númei do 3-p853	o de cópias:	OK Cancelar Proprigdades Localizar inpressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manua Agrupar	
Exclui Exclui Aprimir Impressora Mone: Estado: Inactiva Tipo: Comentário: Intervalo de páginas Orde: Página scugal Páginas: Escreva os números e/c separados púmeros e/c Secreva 1, 3, 5–12 ou p gprimir: Documento) Selecção u intervalos de a contar do india. o. Por exemplo, isi, pis2, pis2	página o do 3-p853	o de cópias:	OK Cancelar Propriedades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manua Agrupar	
Excluir Excluir hprimir Impressora None: Estado: Inactiva Tipo: Comentário: Comentário: Intervalo de páginas © Iodas © Jodas © J) Selecção u intervalos de a contar do inclin o. Por exemplo, is1, p1s2, p1s2 no intervalo	página 3-p8s3 ▼ 200m	o de cópias:	OK Cancelar Propriedades Localizar impressora Imprimir para ficheiro Frente e verso manua Agrupar Logina	

Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página (Windows)

Opções...

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

Imprimir			? 💌
Impresso Nome: Estado: Tipo: Onde: Comentá	ra Inactiva LPT1: irio:	•	Proprigdades Localizar impressora
Intervalo <u>I</u> oda Págin <u>P</u> ágin Introduz separado	de páginas s aa atugal Selecção aas: ao snúmeros e/ou intervalos de página as por virgulas. Por exemplo: 1,3,5–12	Cópias Número de gópias:	1 ↔
Imprimir: Páginas:	Documento Todas as páginas no intervalo	Zoom Páginas por fol <u>h</u> a: Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	1 página 💌 Sem escala 💌
Opções			OK Cancelar

OK Cancelar

3. Clique na guia Efeitos.

 Selecione a opção Imprimir documento em e, em seguida, selecione um tamanho na lista suspensa.

Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades do documento**.

5. Na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no botão **OK** para imprimir o trabalho.

wançadas Atalhos Papel/qualidad Efeitos ca	abamento Serviços
Opcões de redimensionamento	*F
 Tamanho real 	
Imprimir documento em:	
Legal v	
📝 Ajustar ao tamanho do papel	
% do tamanho reak	
100	
< >>	
	- Marcas d'água
	[nenhum]
	free second
	Só primeira página
	Editar
	Sobre Ajuda
invent	
	OK Cancelar
Propriedades de Documento	
vancadas Atalhos Band/auslidada Eliza Aos	abamento
ivançauas Atalnos Papeizqualidade Eletit j Act	abanonio
Opçues de documento	E
Imprimir em ambos os lados	
🗌 Virar páginas para cima	
Layout de folheto:	
Desativado 👻	
Páginas por folha:	
1 página por folha 🔹	
🔲 Imprimir margens da página	
Ordem das páginas:	
Para a direita, depois para baixo 🔹	
	Urientação
	Urienkação Retrato
	Unentação
	Unerkação
	UnentAção ● Retraho ● Paisagem ■ Ginar 180 graus
	Unentação ⊗ Retrato ⊝ Paisagem ⊡ Girar 180 graus
	Unentação ⊚ Petrato ⊚ Peisagem ∭ Girar 180 graus
	Urentação ⊚ Retrato ⊚ Paisagem ∭ Girar 180 graus
	UrentAção
<i>ф</i>	Utentação © Retato © Patato © Girar 180 graus Sobre
()	Utentação © Peitrato © Peisopem © Giror 180 graus Sobre Ajuda
Ø	Urentação © Peisagem © Girar 180 graus Sobre Ajuda
	Utentação Peiragom Girar 180 graus Sobre Ajuda OK Cancelar
	Utentação © Retrato © Paisagem © Girar 180 graus Sobre Ajuda OK Cancelar
primir	Ventação ® Retrato Paisagem © Giriar 180 graus Sobre
primir pressora	Utentação P Reitado Peisagem Girar 180 graus Sobre Ajuda OK Cancelar
primir npressora yome:	Uentação Petralo Peisagem Girar 100 gaus Sobre Ajuda OK Cancelar Proprigdade:
primir npressora gome: :stado: Inactiva	Peisagem Girar 180 graus Sobre Ajuda DK Cancelar Proprigdades Localarar impresso
primir npressora yome: istado: Inactiva fipo:	Uuentação Petralo Petralo Sobre. Ajuda UK Cancelar Proprigadees Localara impresso
vimir pressora ame: tado: Inactiva po: ode:	Urentação Petrato Petrato Diser 180 graus Sobre Ajuda OK Cancelar Localizar impress Imprimir para 6

Cópias

▼ ▼

Zoom

2³

Páginas por fol<u>h</u>a:

Ajustar ao tamanho <u>d</u>o papel:

Número de cópias: 1

Intervalo de páginas

Página actual

Imprimir: Documento

Opções...

Imprimir: Todas as páginas no intervalo

◎ <u>P</u>áginas:

🔘 Selecção

Escreva os números e/ou intervalos de página separados por vírgulas a contar do início do documento ou da secção. Por exemplo, escreva 1, 3, 5–12 ou p1s1, p1s2, p1s3–p8s3

Criar um folheto (Windows)

1. No programa de software, selecione a opção Imprimir. 1 página

Sem escala

•

OK Cancelar

📝 <u>A</u>grupar

2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.

3. Clique na guia **Conclusão**.

4. Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados.

				?
Impressora				
Nome:			Proprieda	ides
Estado: Inactiva	a		Localizar impre	ecora
Tipo:	A Report of the local division of the local	10070.0	Localizar impre	a
Onde: LPT1:			📃 Imprimir para	ficheiro
Comentário:			Frente e ver	so manua
Intervalo de páginas		Cópias		
Iodas		Número de <u>c</u> ópias:	1	ŀ
Página actual	🔘 Selecção			
Páginas:			V Ac	Irupar
Introduza os números	e/ou intervalos de página			
separados por virgulas	. Por exemplo: 1,3,5-12			
		Zoom		
mprimir: Documento	•	Réginar por folhai	1 nágina	
aginas: Todas as pá	iginas no intervalo 🛛 💌	Faginas por roi <u>n</u> a.	1 pagina	
		Ajustar ao tamanho <u>d</u> o papel:	Sem escala	
Opções			ок [Cancela
Imprinit em ambos os Virar páginas para Layout de tolheto: Desativado Páginas por tolha: I página por tolha I imprinit margens o Ordem das páginas: Para a direita, depoir	lados .cima v da pógina s para baiko v	Drientação e Retrato Paragem Gisra 180 graus		
(Sobre	Ajuda	
		Sobre	Ajuda	
R Propriedades de Docum	rento e/qualidade Efeitos Acobam	Sobre OK	Ajuda Cancela	
fi Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pap	rento el/qualidade Efetos Acabam	Sobre DK.	Ajuda Cancela	
R Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pap	rento el/qualidade Efettos Acabam	Sobre OK ento Serviços	Ajuda Cancelar	
Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pap Choñes de documento Imprimir em ambos os	rento el/qualidade Eleitos Acabam Jados (menual)	Sobre OK ento Serviços	Ajuda Cancelar	
Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pag Incrões de documento. C Imprimi em ambos os U Virar págmas para	rento el/quaidade Efetos Acabam lados (manual) cima	erko Serviços	Ajuda Cancela	
Propriedades de Docum Avangadas Atalhos Pag Docões de documento. Pro pigine para Layout de folheto:	vento el/qualidade Eletos Acabam ados (manual) cima	Sobre DK ento Serviços	Ajuda Cancelar	
Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pap Docões de documento Virar págnas pará Leyout de foñeito: Desálivado	rento el/qualdade Efeitos Acabam lados (manual) cima	Sobre OK ento Serviços	Ajuda Cancelar	
Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pag Oncres de documento. Virar páginas para Layout de folheto. Páginas por folha:	rento el/qualidade Efetos Acabam lados (manual) cima	erto Serviços	Ajuda Cancelar	
Propriedades de Docum Avangadas Atalhos Pag Docões de documento. Vira págines para Layout de foheto: Desalivado Páginas por foha. S págine por foha.	vento el/qualidade [Efetos] Acabam Ilados (manual) cima	Sobre DK ento Serviços	Ajuda Cancelar	
Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pap Dociñes de documento Virar paginas por folha: Lopoid e folheto: Destivado Páginas por folha: Digina por folha: Di	ento el/qualdade Efeitos Acabam Iados (manual) cima	Sobre OK ento Serviços	Cancelar	
Propriedades de Docum Avançadas Atalhos Pap Process de documento Vira páginas pará Layout de foñeto: Desativado Páginas por foñes I página por foñes Degina por foñes Orden da páginas:	rento el/qualidade Efetos Acabam 	erto Serviços	Ajuda Cancela E	

Sobre... Ajuda

(Ø)

 Na lista suspensa Layout de folheto, clique na opção Encadernação esquerda ou Encadernação direita. A opção Páginas por folha altera automaticamente para 2 páginas por folha.

Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades do documento**.

 Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

oppes de aucunenta Imprimir em ambos os lados (manual) Utar páginas para cima Layout de torneto: Encad. esquerda	
2 páginas por folha	
Ordem das páginas:	
rai a ulexa, cepou paa baxo *	Orientação © Retrato © Paisagem © Girar 180 graus

Impresso Nome:	ra 🕞	▼ Pr	opri <u>e</u> dades
Estado: Tipo: Onde: Comentá	Inactiva ário:	Localiz	ar impressora mir para <u>f</u> icheiro ce e verso manual
Intervalo	de páginas	Cópias	
) <u>T</u> oda	s	Número de cópias: 1	
Pagina actual Selecças Páginas: Escreva os números e/ou intervalos de página separados por virgulas a contar do ínicio do documento ou da seçõa. Por exemplo, escreva 1, 3, 5–12 ou p1s1, p1s2, p1s3–p8s3		L L Agrupar	
(mprimir:	Documento	Zoom	
Imprimir:	Todas as páginas no intervalo 💌	Páginas por folha: 1 página Ajustar ao tamanho do papel: Sem escala	• •
Opcõec		OK	Cancelar

Selecionar o tamanho do papel (Windows)

- 1. No programa de software, selecione a opção **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Selecione um tamanho na lista suspensa **Tamanho papel**.
- 5. Clique no botão **OK**.
- 6. Na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no botão **OK** para imprimir o trabalho.

Selecionar um tamanho de papel personalizado (Windows)

- 1. No programa de software, selecione a opção Imprimir.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades**.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Clique no botão Personalizado.
- 5. Digite um nome para o tamanho personalizado e especifique as dimensões.

- A largura da margem curta do papel.
- O comprimento da margem longa do papel.
- 6. Clique no botão Salvar e, em seguida, clique no botão Fechar.
- 7. Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Imprimir marcas d'água (Windows)

- 1. No programa de software, selecione a opção **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Efeitos**.
- 4. Selecione uma marca d'água na lista suspensa Marcas d'água.

Ou adicione uma nova marca d'água à lista clicando no botão **Editar**. Especifique as configurações da marca d'água e clique no botão **OK**.

- Para imprimir a marca d'água somente na primeira página, marque a caixa de seleção Primeira página somente. Caso contrário, a marca d'água será impressa em todas as páginas.
- Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Cancelar um trabalho de impressão (Windows)

- Se o trabalho de impressão estiver em execução no momento, cancele-o pressionando o botão Cancelar × no painel de controle do produto.
- NOTA: Se o trabalho de impressão continuou até agora, é provável que você não tenha a opção de cancelá-lo.
- NOTA: Pressionar o botão Cancelar X, apaga o trabalho que o produto está processando no momento. Se houver mais de um processo em execução, pressionar o botão Cancelar X excluirá o processo indicado, no momento, no painel de controle do produto.
- Também é possível cancelar um trabalho de impressão de um programa de software ou uma fila de impressão.
 - **Programa de software:** Normalmente, uma caixa de diálogo aparece rapidamente na tela do computador, permitindo cancelar o trabalho de impressão.
 - **Fila de impressão do Windows:** Se um trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão (memória do computador) ou no spooler de impressão, exclua o trabalho de lá.
 - Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Server 2008: Clique em Start (Iniciar), clique em Settings (Configurações) e depois clique em Printers and Faxes (Impressoras e aparelhos de fax). Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o

botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e, em seguida, clique em **Cancelar**.

- Windows Vista: Clique no ícone do Windows na parte inferior esquerda da tela, clique em Configurações e, depois, em Impressoras. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e, em seguida, clique em Cancelar.
- Windows 7: Clique no ícone do Windows na parte inferior esquerda da tela e clique em Dispositivos e Impressoras. Clique duas vezes no ícone do produto para abrir a janela, clique com o botão direito do mouse no trabalho de impressão que você deseja cancelar e, em seguida, clique em Cancelar.

Tarefas de impressão (Mac OS X)

- Usar uma predefinição de impressão (Mac OS X)
- <u>Criar uma predefinição de impressão (Mac OS X)</u>
- Imprimir automaticamente nos dois lados (Mac OS X)
- Imprimir manualmente nos dois lados (Mac OS X)
- Imprimir múltiplas páginas por folha (Mac OS X)
- <u>Selecionar a orientação da página (Mac OS X)</u>
- Selecionar o tipo de papel (Mac OS X)
- Imprimir uma capa (Mac OS X)
- <u>Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página (Mac OS X)</u>
- <u>Criar um folheto (Mac OS X)</u>
- Selecionar o tamanho do papel (Mac OS X)
- <u>Selecionar um tamanho de papel personalizado (Mac OS X)</u>
- Imprimir marcas d'água (Mac OS X)
- <u>Cancelar um trabalho de impressão (Mac OS X)</u>

Usar uma predefinição de impressão (Mac OS X)

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. No menu **Predefinições**, selecione a predefinição de impressão.
- 4. Clique no botão Impressão.

🖹 NOTA: Para usar as configurações padrão do driver de impressão, selecione a opção **padrão**.

Criar uma predefinição de impressão (Mac OS X)

Use predefinições de impressão para salvar as configurações de impressão atuais para reutilização.

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e abra um menu cujas alterações de impressão você queira alterar.
- 4. Para cada menu, selecione as configurações de impressão que você deseja salvar para reutilização.
- 5. No menu **Predefinições**, clique na opção **Salvar como...** e digite um nome para a predefinição.
- 6. Clique no botão **OK**.

Imprimir automaticamente nos dois lados (Mac OS X)

O produto suporta os seguintes tamanhos de papel para impressão duplex automática:

- Carta
- Ofício
- A4
- 8,5 x 13

O produto suporta os seguintes tipos de papel para impressão duplex automática:

- Não especificado
- Comum
- HP EcoSMART Lite
- Leve 60-74 g
- Meio-pesado 96–110 g
- Papel timbrado
- Pré-impresso
- Pré-perfurado
- Colorido
- Comum
- Reciclado

Para outros tipos ou tamanhos de papel, use a impressão duplex manual.

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- Por padrão, o driver de impressão exibe o menu Cópias e Páginas. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu Layout.
- 4. Selecione uma opção de encadernação na lista suspensa **Frente e verso**.
- 5. Clique no botão Impressão.

Imprimir manualmente nos dois lados (Mac OS X)

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver da impressora exibirá o **Cópias e Páginas** menu. Abra a lista suspensa de menus e, em seguida clique **Duplex manual**no menu.
- 4. Clique na caixa **Duplex manual** e selecione uma opção de encadernação.
- 5. Clique no botão Impressão.

- 6. Vá ao produto e remova todos os papéis em branco da Bandeja 1.
- 7. Retire a pilha impressa do compartimento de saída e coloque-a com o lado impresso voltado para baixo na bandeja de entrada.
- **NOTA:** Não gire ou inverta as páginas.
- 8. Se solicitado, toque no botão apropriado do painel de controle para continuar.

Imprimir múltiplas páginas por folha (Mac OS X)

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Layout**.
- Na lista suspensa Páginas por folha, selecione o número de páginas que você deseja imprimir em cada folha.
- 5. Na área **Direção do layout**, selecione a ordem e posicionamento das páginas na folha.
- 6. No menu **Margens**, selecione o tipo de borda que você deseja imprimir em cada página da folha.
- 7. Clique no botão Impressão.

Selecionar a orientação da página (Mac OS X)

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. No menu Cópias e Páginas, clique no botão Configurar página.
- 4. Clique no ícone que representa a orientação da página que você deseja usar e clique no botão **OK**.
- 5. Clique no botão Impressão.

Selecionar o tipo de papel (Mac OS X)

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu **Impressora**, selecione o produto.
- **3.** Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Conclusão**.
- 4. Selecione um tipo na lista suspensa **Tipo de mídia**.
- 5. Clique no botão **Impressão**.

Imprimir uma capa (Mac OS X)

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.

- **3.** Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Página da capa**.
- 4. Selecione o local onde deseja imprimir a página de rosto. Clique no botão **Antes do documento** ou no botão **Após o documento**.
- 5. No menu **Tipo de capa**, selecione a mensagem que você deseja imprimir na capa.

WOTA: Para imprimir uma capa em branco, selecione a opção **padrão** no menu **Tipo de capa**.

6. Clique no botão Impressão.

Como dimensionar um documento para ajustá-lo ao tamanho da página (Mac OS X)

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Manuseio de papel**.
- 4. Na área Tamanho do papel do destino, clique na caixa Redimensionar para o tamanho do papel e depois selecione o tamanho na linha de seleção suspensa.
- 5. Clique no botão Impressão.

Criar um folheto (Mac OS X)

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Layout**.
- 4. Selecione uma opção de encadernação na lista suspensa **Frente e verso**.
- 5. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Impressão de folheto**.
- 6. Clique na caixa **Saída no formato de folheto** e selecione uma opção de encadernação.
- 7. Selecione um tamanho de papel.
- 8. Clique no botão Impressão.

Selecionar o tamanho do papel (Mac OS X)

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. No menu Cópias e Páginas, clique no botão Configurar página.
- 4. Selecione um tamanho na lista suspensa **Tamanho do papel** e, em seguida, clique no botão **OK**.
- 5. Clique no botão **Impressão**.

Selecionar um tamanho de papel personalizado (Mac OS X)

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu **Impressora**, selecione o produto.
- 3. No menu Cópias e Páginas, clique no botão Configurar página.
- 4. Na lista suspensa Tamanho do papel, selecione a opção Gerenciar tamanhos personalizados.
- 5. Especifique as dimensões do tamanho da página e clique no botão **OK**.
- 6. Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo **Configurar página**.
- 7. Clique no botão Impressão.

Imprimir marcas d'água (Mac OS X)

- 1. Clique no menu Arquivo e, em seguida, clique na opção Impressão.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Marcas d'água**.
- 4. No menu Modo, selecione a opção Marca d'água.
- 5. Na lista suspensa **Páginas**, selecione se deseja imprimir a marca d'água em todas as páginas ou somente na primeira página.
- Na lista suspensa Texto, selecione uma das mensagens padrão ou selecione a opção Person. e digite uma nova mensagem na caixa.
- 7. Selecione opções para as configurações restantes.
- 8. Clique no botão **Impressão**.

Cancelar um trabalho de impressão (Mac OS X)

- Se o trabalho de impressão estiver em execução no momento, cancele-o pressionando o botão Cancelar × no painel de controle do produto.
- NOTA: Se o trabalho de impressão continuou até agora, é provável que você não tenha a opção de cancelá-lo.

NOTA: Pressionar o botão Cancelar X, apaga o trabalho que o produto está processando no momento. Se mais de um trabalho de impressão estiver em espera, pressione o botão Cancelar X para apagar o trabalho de impressão exibido no painel de controle do produto no momento.

- Também é possível cancelar um trabalho de impressão de um programa de software ou uma fila de impressão.
 - **Programa de software:** Normalmente, uma caixa de diálogo aparece rapidamente na tela do computador, permitindo cancelar o trabalho de impressão.
 - **Fila de impressão do Mac:** Abra a fila de impressão com um clique duplo no ícone do produto no dock. Realce o trabalho de impressão e clique em **Excluir**.

Criar impressões com qualidade de arquivamento

A impressão com arquivamento resulta em menos suscetível a borrões de toner. Use a impressão com arquivamento para criar documentos que você deseja preservar ou arquivar.

NOTA: A impressão com qualidade de arquivamento é executada com o aumento da temperatura do fusor. Devido ao aumento da temperatura, o produto imprime com metade da velocidade para evitar danos.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no botão Impressão de arquivo e depois em Ligado.

Usar o HP ePrint

Use o HP ePrint para imprimir documentos enviando-os como um anexo de e-mail para o endereço de e-mail do produto, de qualquer dispositivo habilitado de e-mail.

NOTA: O produto deve estar conectado a uma rede com ou sem fio e ter acesso à Internet para usar o HP ePrint.

- 1. Para usar o HP ePrint, primeiramente, é necessário ativar o HP Web Services.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Web services .
 - b. Toque no botão Ativar Web Services.
- 2. No menu Serviços da Web da HP, toque no botão Exibir endereço de e-mail para exibir o endereço de e-mail do produto no painel de controle.
- Use o site HP ePrintCenter para definir as configurações de segurança e as configurações de impressão padrão para todos os trabalhos do HP ePrint enviados para este produto.
 - a. Acesse <u>www.hpeprintcenter.com</u>.
 - **b.** Clique em **Login** e insira as suas credenciais do HP ePrintCenter ou inscreva-se para uma nova conta.
 - c. Selecione o produto na lista ou clique em **+** Adicionar impressora para adicioná-lo. Para adicionar o produto, você precisa do código da impressora, que é a parte do endereço de e-mail que está antes do símbolo @. Você pode obter este código imprimindo a página Web Services no painel de controle do produto.

Depois de adicionar seu produto, você terá a opção de personalizar o endereço de e-mail do produto.

- NOTA: Esse código é válido somente por 24 horas a partir da ativação do HP Web Services. Se ele expirar, siga as instruções para ativar o HP Web Services novamente e obtenha o novo código.
- d. Para impedir que o seu produto imprima documentos inesperados, clique em Configurações do ePrint e, em seguida, clique na guia Remetentes permitidos. Clique em Somente remetentes permitidos e adicione os endereços de e-mail autorizados a imprimir trabalhos do ePrint.
- e. Para definir as configurações padrão para todos os trabalhos do ePrint enviados para este produto, clique em Configurações do ePrint, clique em Opções de impressão e selecione as configurações que você deseja usar.
- Para imprimir um documento, anexe-o a uma mensagem de e-mail enviada para o endereço eletrônico do produto. A mensagem e o anexo do e-mail serão impressos.

Use AirPrint

A impressão direta usando o AirPrint da Apple é compatível com o iOS 4.2 ou posterior. Use o AirPrint para imprimir diretamente para o produto usando um iPad (iOS 4.2), um iPhone (3GS ou posterior) ou iPod de toque (terceira geração ou posterior) nos seguintes aplicativos:

- E-mail
- Fotos
- Safari
- Selecionar aplicativos de terceiros

Para usar o AirPrint, o produto deve estar conectado a uma rede. Para obter mais informações sobre o uso do AirPrint e sobre quais produtos HP são compatíveis com o AirPrint, vá para <u>www.hp.com/go/airprint</u>.

NOTA: Poderá ser necessário atualizar o firmware do produto para usar o AirPrint. Acesse o endereço <u>www.hp.com/go/ljmfpM521series_firmware</u>.

Utilize a impressão via USB

1. Insira uma unidade flash USB na porta localizada na frente do produto.



- 2. O menu Unidade flash USB será aberto. Toque nos botões de seta para percorrer as opções.
 - Imprimir documentos
 - Visualizar e imprimir fotos
 - Digitalizar para unidade USB
- Para imprimir um documento, toque na tela Imprimir documentos e, então, no nome da pasta na unidade USB em que o documento está armazenado. Quando a tela de resumo for aberta, você poderá tocar nela para ajustar as configurações. Toque no botão Impressão para imprimir o documento.
- 4. Para imprimir fotos, toque na tela Visualizar e imprimir fotos e, então, toque na imagem de visualização para selecionar cada foto que deseja imprimir. Toque no botão Concluído. Quando a tela de resumo for aberta, você poderá tocar nela para ajustar as configurações. Toque no botão Impressão para imprimir as fotos.
- 5. Retire a tarefa impressa no compartimento de saída e remova a unidade flash USB.

5 Cópia

- <u>Definir as novas configurações de cópia padrão</u>
- <u>Restaurar as configurações padrão de cópia</u>
- Fazer uma cópia
- Fazer várias cópias
- <u>Copiar um original de várias páginas</u>
- <u>Copiar cartões de identificação</u>
- Imprimir um trabalho de cópia por ordem de página
- <u>Copiar em ambos os lados (duplex)</u>
- Reduzir ou ampliar uma cópia
- Otimizar a qualidade da cópia
- Ajuste a claridade ou o escurecimento das cópias
- Copiar no modo de rascunho
- Definir o tipo e tamanho ao usar papel especial

Definir as novas configurações de cópia padrão

Você pode salvar qualquer combinação de configurações de cópia como padrão a ser usado em cada trabalho.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 2. Toque no botão Configurações.
- 3. Defina as configurações de cópia de acordo com suas preferências, vá para o botão Def. novos padrões e toque nele.
- 4. Toque no botão Sim.

Restaurar as configurações padrão de cópia

Use este procedimento para restaurar as configurações de cópia padrão de fábrica.

- 1. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 2. Toque no botão Configurações.
- 3. Role até o botão Restaurar padrões e toque nele.
- 4. Toque no botão OK para restaurar os padrões.

Fazer uma cópia

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.

NOTA: Se houver documentos no alimentador de documentos e no vidro do scanner, o produto processará o documento no alimentador, e não no vidro do scanner.

 Se você tiver carregado o documento no alimentador de documentos, ajuste as guias até que elas prendam bem o papel.





- 3. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Fazer várias cópias

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.

NOTA: Se houver documentos no alimentador de documentos e no vidro do scanner, o produto processará o documento no alimentador, e não no vidro do scanner.

 Se você tiver carregado o documento no alimentador de documentos, ajuste as guias até que elas prendam bem o papel.





- Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- Toque nas setas para alterar o número de cópias ou toque no número existente e digite o número de cópias.
- 5. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Copiar um original de várias páginas

1. Insira os originais com a face para cima no alimentador de documentos.



2. Ajuste as guias firmemente contra o papel.



- 3. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Copiar cartões de identificação

Use o recurso Cópia de ID para copiar ambos os lados de carteiras de identidade ou outros documentos pequenos, no mesmo lado de uma folha de papel. O produto solicita que você copie o primeiro lado e que, em seguida, coloque o outro lado em uma área diferente do vidro do scanner e copie novamente. O produto imprime ambas as imagens ao mesmo tempo.

1. Coloque o documento no vidro do scanner.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Cópia de ID.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.
- O produto solicita que você coloque a página seguinte em uma seção diferente do vidro do scanner.



- Toque no botão OK se tiver mais páginas para copiar ou no botão Concluído se esta for a última página.
- 7. O produto copia todas as páginas em um único lado da folha de papel.

Imprimir um trabalho de cópia por ordem de página

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.

NOTA: Se houver documentos no alimentador de documentos e no vidro do scanner, o produto processará o documento no alimentador, e não no vidro do scanner.



- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Configurações e, então, navegue até o botão Intercalação e toque-o. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Copiar em ambos os lados (duplex)

Copiar nos dois lados automaticamente

 Carregue os documentos originais no alimentador de documentos, com a primeira página e a parte superior da página voltadas para cima.



2. Ajuste as guias de papel de acordo com o tamanho do documento.



- 3. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 4. Toque no botão Configurações.
- 5. Role até o botão Frente e verso e toque nele.
- 6. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e toque em uma opção para selecioná-la.
- 7. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Impressão frente e verso manual

1. Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner, com o canto superior esquerdo da página no canto superior esquerdo do vidro do scanner. Feche o scanner.



- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Configurações.
- 4. Role até o botão Frente e verso e toque nele.
- 5. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e toque em uma opção para selecioná-la.
- 6. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.
- O produto solicita que você carregue o próximo documento original. Coloque-o no vidro e toque no botão OK.
- Repita esse processo até terminar de digitalizar a última página. Toque no botão Concluído para terminar de imprimir as cópias.

Reduzir ou ampliar uma cópia

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.

NOTA: Se houver documentos no alimentador de documentos e no vidro do scanner, o produto processará o documento no alimentador, e não no vidro do scanner.



- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Configurações e depois em Reduzir/ampliar. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Otimizar a qualidade da cópia

As seguintes configurações de qualidade de cópia estão disponíveis:

- Seleção autom.: Use essa configuração quando estiver preocupado com a qualidade da cópia. Esta é a configuração padrão.
- Mista: Use essa configuração para documentos que contenham uma combinação de texto e imagens.
- Texto: Use essa configuração para documentos que contenham principalmente texto.
- Imagem: Use essa configuração para documentos que contenham principalmente imagens.
- 1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- Toque no botão Configurações e, então, navegue até o botão Otimizar e toque-o. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Ajuste a claridade ou o escurecimento das cópias

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Configurações.
- 4. Toque no botão Mais claro/Mais escuro.
- 5. Toque no botão "+" ou "-" para ajustar a configuração, depois toque no botão OK.
- 6. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Copiar no modo de rascunho

Usar o modo de rascunho pode consumir menos toner. No entanto, o uso desse modo também pode reduzir a qualidade da impressão.

A HP não recomenda o uso contínuo do modo de rascunho. Se o modo de rascunho for usado continuamente, o suprimento de toner pode durar mais do que as partes mecânicas do cartucho de toner. Se a qualidade da impressão começar a diminuir e não for mais satisfatória, avalie a possibilidade de substituir o cartucho de toner.

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Configurações.
- 4. Role até o botão Modo de rascunho e toque nele.
- 5. Toque no botão Ligado.
- 6. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Definir o tipo e tamanho ao usar papel especial

- 1. Na tela inicial, toque no botão Cópia.
- 2. Toque no botão Configurações e, então, navegue até o botão Papel e toque-o.
- 3. Na lista de tamanhos de papel, toque no nome do tamanho do papel que está na Bandeja 1.

NOTA: O produto suporta esses tamanhos de cópia: Carta, ofício e A4.

- 4. Na lista de tipos de papel, toque no nome do tipo de papel que está na Bandeja 1.
- 5. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.
6 Digitalizar

- Digitalização com o uso do software HP Scan (Windows)
- Digitalização com o uso do software HP Scan (Mac OS X)
- Digitalizar para uma unidade flash USB
- <u>Configurar a digitalização para uma pasta da rede e a digitalização para recursos de e-mail</u>
- <u>Digitalizar para uma pasta da rede</u>
- Digitalizar para e-mail
- <u>Digitalização usando outro software</u>

Digitalização com o uso do software HP Scan (Windows)

- Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone HP Scan. Se o ícone não estiver sendo exibido na área de trabalho do computador, abra a pasta Programas, clique em HP, abra a pasta deste produto e clique em HP Scan.
- 2. Selecione um atalho de digitalização e ajuste as configurações, se necessário.
- 3. Clique em Digitalizar.
- 🖹 NOTA: Clique em **Configurações avançadas** para obter acesso a mais opções.

Clique em **Criar novo atalho** para criar um conjunto personalizado de configurações e salve-o na lista de atalhos.

Digitalização com o uso do software HP Scan (Mac OS X)

- 1. Abra o software **HP Scan (Digitalização HP)**, localizado na pasta **HP**, dentro da pasta **Aplicativos**.
- 2. Siga as instruções mostradas na tela para digitalizar o documento.
- 3. Depois de digitalizar todas as páginas, clique no botão **Enviar** para imprimir as páginas ou salvá-las em um arquivo.

Digitalizar para uma unidade flash USB

- 1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.
- 2. Insira uma unidade flash USB na porta localizada na frente do produto.
- 3. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Digitalizar.
- 4. Toque na tela Digitalizar para unidade USB.
- Toque no botão Digitalizar para digitalizar e salvar o arquivo. O produto cria uma pasta com o nome HPSCANS na unidade USB e salva o arquivo nos formatos .PDF ou .JPG usando um nome de arquivo gerado automaticamente.
 - **WOTA:** Quando a tela de resumo é aberta, você pode tocar nela para ajustar as configurações.

Também é possível alterar o nome da pasta.

Configurar a digitalização para uma pasta da rede e a digitalização para recursos de e-mail

Para usar esses recursos de digitalização, o produto deve estar conectado a uma rede. Esses recursos de digitalização não ficam disponíveis até serem configurados. Use o Assistente para configuração da pasta Scan-to-Network (Windows) e o Assistente Scan-to-Email (Windows), ao final do processo de instalação do software do produto, ou então use o Servidor da Web incorporado da HP para configurar esses recursos. As instruções a seguir descrevem a configuração dos recursos de digitalização usando o servidor de Web incorporado da HP.

Configure o recurso da pasta Scan-to-Network

- Na tela Inicial do painel de controle do produto, toque no botão Rede para localizar o endereço IP do produto.
- Para abrir o servidor da Web incorporado da HP, digite o endereço IP do produto na linha de endereço de um navegador da Web.
- NOTA: Você também pode acessar o Servidor da Web incorporado da HP a partir da HP Toolbox do dispositivo para Windows ou do HP Utility para Mac OS X.
- 3. Clique na guia Scan.
- 4. Clique no link **Configuração da pasta Scan-to-Network**, no painel esquerdo da tela.
- 5. Para configurar uma nova pasta, clique no botão **Nova**.
- 6. Preencha os campos desta tela.
- 7. Clique no botão **Salvar e testar** na parte inferior da tela para salvar as configurações e testá-las.

Configure o recurso Scan-to-E-mail

- 1. Na tela Inicial do painel de controle do produto, toque no botão Rede para localizar o endereço IP do produto.
- 2. Para abrir o servidor da Web incorporado da HP, digite o endereço IP do produto na linha de endereço de um navegador da Web.
- NOTA: Você também pode acessar o Servidor da Web incorporado da HP a partir da HP Toolbox do dispositivo para Windows ou do HP Utility para Mac OS X.
- 3. Clique na guia Scan.
- 4. Clique no link Configuração da pasta Scan-to-E-mail, no painel esquerdo da tela.
- 5. Clique no link Perfis de e-mails de saída, depois clique no botão Novo.
- 6. Preencha os campos desta tela. Solicite essa informação do servidor SMTP ao administrador de rede ou entre em contato com o provedor de serviços de Internet. Se o servidor SMTP necessitar de autenticação, você também precisará saber o ID do usuário e a senha do SMTP.

- 7. Clique no botão **Salvar e testar** na parte inferior da tela para salvar as configurações e testá-las.
- 8. É possível adicionar contatos ao Catálogo de endereços de e-mail ou definir outras Configurações. Essas etapas são opcionais. Clique no link **Catálogo de endereços de e-mail** e no link **Opções de e-mail**, no painel esquerdo da tela, para configurar esses recursos.

Digitalizar para uma pasta da rede

Use o painel de controle do produto para digitalizar para uma pasta na rede.

NOTA: Para usar esse recurso, o produto deve estar conectado a uma rede e o recurso de digitalização deve ser configurado usando o servidor da Web incorporado da HP.

- 1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.
- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Digitalizar.
- 3. Toque no item Digitalizar para pasta da rede.
- 4. Na lista de pastas de rede, selecione a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
- 5. A tela do painel de controle exibe as configurações de digitalização.
 - Se desejar alterar uma das configurações, toque no botão Configurações e, então, altere as configurações.
 - Se as configurações estiverem corretas, siga para a próxima etapa.
- 6. Toque no botão Digitalizar para reiniciar o trabalho de digitalização.

Digitalizar para e-mail

Use o painel de controle do produto para digitalizar um arquivo diretamente para um endereço de e-mail. O arquivo digitalizado é enviado para o endereço como um anexo de mensagem de e-mail.

NOTA: Para usar esse recurso, o produto deve estar conectado a uma rede e o recurso de digitalização deve ser configurado usando o servidor da Web incorporado da HP.

- 1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.
- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Digitalizar.
- 3. Toque no item Digitalização para e-mail.
- 4. Toque no item Enviar e-mail.
- 5. Selecione o endereço De que deseja usar. Também conhecido como "perfil de e-mail de saída".
 - NOTA: Se o recurso de PIN estiver configurado, digite o PIN e toque no botão OK. No entanto, não é necessário ter um PIN para usar esse recurso.
- 6. Toque no botão Para e escolha o endereço ou o grupo para o qual deseja enviar o arquivo. Toque no botão Concluído quando terminar.
- 7. Toque no botão Assunto se quiser adicionar uma linha de assunto
- 8. Toque no botão Próxima.
- 9. A tela do painel de controle exibe as configurações de digitalização.
 - Se desejar alterar uma das configurações, toque no botão Configurações e, então, altere as configurações.
 - Se as configurações estiverem corretas, siga para a próxima etapa.
- **10.** Toque no botão Digitalizar para reiniciar o trabalho de digitalização.

Digitalização usando outro software

Se você instalar o software completo do produto, o produto será compatível com TWAIN e com o Windows Imaging Application (WIA). Se você instalar o mínimo do software do produto, ele será compatível com o WIA. O produto funciona com programas baseados em Windows que suportam dispositivos de digitalização compatíveis com TWAIN ou com WIA.

Enquanto estiver usando um programa compatível com TWAIN ou WIA, você poderá obter acesso ao recurso de digitalização e digitalizar uma imagem diretamente no programa aberto. Para obter mais informações, consulte o arquivo da Ajuda ou a documentação fornecida com o programa de software compatível com TWAIN ou WIA.

Digitalizar a partir de um programa compatível com TWAIN (Windows)

Em geral, um programa de software é compatível com TWAIN quando tem um comando como **Obter**, **Obter arquivo**, **Digitalizar**, **Importar novo objeto**, **Inserir de** ou **Scanner**. Se não tiver certeza se o programa é compatível ou se não souber como se chama o comando, consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software.

Ao digitalizar a partir de um programa compatível com TWAIN, o programa de software HP Scan deve ser iniciado automaticamente. Se o programa HP Scan for iniciado, você poderá fazer alterações enquanto estiver visualizando a imagem. Se o programa não for iniciado automaticamente, a imagem irá imediatamente para o programa compatível com TWAIN.

Inicie a digitalização a partir do programa compatível com TWAIN. Consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software para obter informações sobre os comandos e as etapas a serem usados.

Digitalizar a partir de um programa compatível com WIA (Windows)

O WIA é outra forma de digitalizar uma imagem diretamente em um programa de software. Para digitalizar, o WIA usa o software da Microsoft e não o HP Scan.

Em geral, um programa de software é compatível com WIA quando tem um comando como **Figura/do** scanner ou câmera no menu Inserir ou Arquivo. Se não tiver certeza se o programa é compatível com WIA, consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software.

Inicie a digitalização a partir do programa compatível com WIA. Consulte a Ajuda ou a documentação do programa de software para obter informações sobre os comandos e as etapas a serem usados.

-0u-

No painel de controle do Windows, na pasta **Câmeras e Scanner** (localizada na pasta **Hardware e Sons** no Windows Vista e no Windows 7), clique duas vezes no ícone do produto. Isso abre o Assistente WIA padrão da Microsoft, que permite que digitalize para um arquivo.

7 Fax

- <u>Configuração do produto para fax</u>
 - <u>Conecte a porta do fax a uma linha telefônica</u>
 - <u>Conectar dispositivos adicionais</u>
 - Configurar o fax com uma secretária eletrônica
 - <u>Configurar um fax com um telefone de extensão</u>
 - <u>Configuração de fax independente</u>
 - <u>Configurar a hora, a data e o cabeçalho do fax</u>
 - Usar o painel de controle para ajustar a hora, data e cabeçalho do fax
 - <u>Use o Assistente de configuração de fax HP para configurar as informações de hora, data e cabeçalho (Windows).</u>
- Usar o catálogo telefônico
 - Criar e edite entradas da discagem rápida
 - <u>Criar e edite entradas da discagem em grupo</u>
 - Excluir entradas da discagem rápida
 - <u>Excluir entradas de discagem em grupo</u>
- <u>Definir as configurações de envio de fax</u>
 - <u>Configurar símbolos e opções de discagem especial</u>
 - <u>Configurar um prefixo de discagem</u>
 - <u>Configurar a detecção do tom de discagem</u>
 - Discagem por tom ou discagem por pulso
 - Definir opções de discagem automática
 - <u>Configurar claro/escuro e resolução</u>
 - Definir a configuração de claro/escuro (contraste) padrão
 - <u>Definir configurações de resolução</u>
 - <u>Configurar os códigos de faturamento</u>

- <u>Definir as configurações de recebimento de fax</u>
 - <u>Definir o encaminhamento de fax</u>
 - <u>Configurar o modo de atendimento</u>
 - Bloquear ou desbloquear números de fax
 - <u>Configurar o número de toques para atender</u>
 - <u>Configurar toque diferenciado</u>
 - <u>Usar a redução automática para fax recebidos</u>
 - Definir configurações de reimpressão de fax
 - Definir o volume de sons do fax
 - <u>Configurar o volume do alarme, o volume da linha de telefone e o volume do toque</u>
 - <u>Configurar a opção carimbar recebidos dos fax</u>
 - <u>Definir o recurso de recebimento particular</u>
- <u>Definir solicitação de fax</u>
- <u>Usar o fax</u>
 - Programas de fax suportados
 - <u>Cancelar um fax</u>
 - o <u>Cancelar o fax atual</u>
 - <u>Cancelar um trabalho de fax pendente</u>
 - Eliminar um fax da memória
 - <u>Usar fax em sistemas DSL, PBX ou ISDN</u>
 - o <u>DSL</u>
 - o <u>PBX</u>
 - o <u>ISDN</u>
 - Usar fax em um serviço de VolP
 - <u>O conteúdo da memória do fax é mantido quando a energia acaba</u>
 - Problemas de segurança ao conectar redes internas a linhas telefônicas públicas
 - <u>Enviar fax a partir do scanner de mesa</u>
 - <u>Enviar fax a partir do alimentador de documentos</u>
 - <u>— Use discagem rápida e entradas de discagem em grupo</u>
 - <u>Enviar um fax pelo software (Windows)</u>
 - Enviar um fax discando de um telefone conectado à linha de fax

- Enviar um fax com confirmação
- Programar um fax para ser enviado posteriormente
- Enviar um fax que possui um documento eletrônico e um documento em papel
- Usar códigos de acesso, cartões de crédito ou de chamada
 - Enviar fax para o exterior
- Imprimir um fax
 - <u>Reimprimir um fax</u>
 - Imprimir automaticamente frente e verso (Mac OS X)
 - Imprimir um fax armazenado quando o recurso de recebimento privado estiver ativado
- Receber fax quando os tons de fax puderem ser ouvidos na linha telefônica

Configuração do produto para fax

Conecte a porta do fax a uma linha telefônica

1. Conecte o cabo do telefone à porta do fax no produto e à tomada na parede.



O produto é um dispositivo analógico. A HP recomenda usar o produto com uma linha telefônica analógica dedicada.

NOTA: Em alguns países/regiões, pode ser necessário ter um adaptador para o fio telefônico, incluído no produto.

Conectar dispositivos adicionais

O produto inclui duas portas de fax:

- A porta de "entrada de linha" de fax $\neg \neg$, que conecta o produto à tomada telefônica na parede.
- A porta de "saída de linha de telefone" de fax 🗂 , que conecta dispositivos adicionais ao produto.



Os telefones usados em conjunto com o produto podem operar de duas maneiras:

- Uma extensão telefônica é um telefone ligado na mesma linha, em outro local.
- Um telefone acoplado é ligado no produto ou em um dispositivo que esteja conectado ao produto.

Conecte dispositivos adicionais na ordem descrita nas etapas a seguir. A porta de saída para cada dispositivo é conectada à porta de entrada do dispositivo seguinte, formando uma "cadeia". Para não conectar um dispositivo específico, ignore a etapa que o explica e continue com o dispositivo seguinte.

NOTA: Não conecte mais de três dispositivos à linha telefônica.

NOTA: O correio de voz não é suportado pelo produto.

- 1. Desconecte os cabos de força de todos os dispositivos a serem conectados.
- 2. Conecte o produto a uma linha telefônica.
- 3. Remova o encarte plástico da porta "saída de linha do telefone" 🔂 .
- 4. Para conectar um modem interno ou externo em um computador, conecte uma extremidade do cabo telefônico à porta
 ☐ de "saída de linha de telefone". Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta do fax, "entrada", -□ no modem ou computador.
- NOTA: Alguns modems têm uma segunda porta de "linha" para conexão a uma linha de voz dedicada. Se você tiver duas portas de "linha", consulte a documentação do modem para ter certeza de que a conexão está sendo feita na porta de "linha" correta.
- Para conectar um dispositivo de identificação de chamadas, conecte um cabo telefônico na porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico na porta de "linha" do dispositivo de identificação de chamadas.
- Para conectar uma secretária eletrônica, conecte um cabo telefônico à porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta de "linha" da secretária eletrônica.
- 7. Para conectar um telefone, conecte um cabo telefônico à porta de "telefone" do dispositivo anterior. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta de "linha" do telefone.
- 8. Depois de conectar os dispositivos adicionais, conecte todos esses dispositivos em suas respectivas fontes de alimentação.

Configurar o fax com uma secretária eletrônica

Se você conectar uma secretária eletrônica ao produto, siga as etapas de configuração:

- NOTA: Se uma secretária eletrônica estiver conectada à mesma linha de telefone, mas em uma entrada diferente (em outro aposento, por exemplo), isso poderá interferir com a capacidade de o produto receber fax.
 - 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
 - 2. Toque no botão Configuração de fax.
 - 3. Toque no botão Configuração básica.
 - 4. Toque no botão Toques para atender.

- 5. Defina a configuração de toques para atender do produto para, ao menos, um toque a mais do que o número de toques definido para a secretária eletrônica. Use o teclado numérico para inserir o número de toques e, em seguida, toque no botão OK.
- 6. Toque no botão Voltar 🕤 para retornar ao menu Configuração básica.
- 7. Role até o botão Modo de atendimento e toque nele.
- 8. Toque no botão TAM. Com essa configuração, o produto detectará os tons de fax depois de a secretária eletrônica atender a ligação. O produto atenderá a ligação se os tons de fax forem detectados.

Configurar um fax com um telefone de extensão

Se você conectar um ramal ao produto, siga as etapas de configuração:

- 1. No painel de controle, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Role até o botão Configuração de fax e toque nele.
- 3. Role até o botão Configuração avançada e toque nele.
- 4. Role até o botão Ramal telefônico e toque nele, depois confirme se a opção Ligado está selecionada.

Com essa configuração ativada, você pode alertar o produto para receber a chamada de fax pressionando 1-2-3, em sequência, no teclado do telefone. Desative essa configuração apenas se usar discagem por pulso ou se houver um serviço de sua companhia telefônica que também utilize a sequência 1-2-3. O serviço da companhia telefônica não funcionará se entrar em conflito com o produto.

- 5. Toque no botão Voltar 🕤 duas vezes para retornar ao menu Configuração de fax.
- 6. Toque no botão Configuração básica.
- 7. Role até o botão Modo de atendimento e toque nele.
- 8. Toque no botão Fax/Fone. Com essa configuração, o produto atenderá as chamadas automaticamente e determinará se a chamada é de voz ou fax. Se a chamada for de fax, o produto a tratará como um fax sendo recebido. Se a chamada recebida for considerada de voz, o produto gerará um toque sintetizado sonoro para alertar o usuário sobre uma chamada de voz recebida.
- 9. Toque no botão Voltar 🕤 duas vezes para retornar ao menu Configuração de fax.
- **10.** Role até o botão Configuração avançada e toque nele.
- **11.** Role até o botão Tempo de toque Fax/Fone e toque nele.
- 12. Selecione o tempo, em segundos, após o qual o produto deve parar de emitir o som do Fax/Tel para notificá-lo sobre o recebimento de uma chamada de voz.

Configuração de fax independente

Você pode usar o produto como uma máquina de fax independente, sem conectá-la ao computador ou rede.

- 1. Retire o produto da embalagem e configure-o.
- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- **3.** Toque no botão Configuração de fax.

- 4. Toque no botão Utilitário de config. de fax.
- 5. Siga os avisos na tela e selecione a resposta apropriada para cada pergunta.
 - XINTA: O número máximo de caracteres para um número de fax é 20.
 - **NOTA:** O máximo de caracteres para um cabeçalho de fax é 25.

Configurar a hora, a data e o cabeçalho do fax

Se não concluiu o processo de configuração do fax no momento em que instalou o software, você poderá concluí-lo a qualquer momento, usando um destes métodos.

Usar o painel de controle para ajustar a hora, data e cabeçalho do fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Toque no botão Configuração de fax.
- 3. Toque no botão Configuração básica.
- 4. Role até o botão Hora/data e toque nele.
- 5. Selecione o relógio de 12 ou de 24 horas.
- 6. Use o teclado para inserir o horário atual e, então, toque no botão OK.
- 7. Selecione o formato de data.
- 8. Use o teclado para inserir a data atual e, em seguida, toque no botão OK.
- 9. Toque no botão Cabeçalho do fax.
- **10.** Use o teclado para inserir o número de fax e, em seguida, toque no botão OK.
- **NOTA:** O número máximo de caracteres para um número de fax é 20.
- 11. Use o teclado para inserir o nome da empresa ou o cabeçalho e, em seguida, toque no botão OK.

Para inserir caracteres especiais que não apareçam no teclado padrão, toque no botão 123 para abrir o teclado especial.

NOTA: O máximo de caracteres para um cabeçalho de fax é 25.

Use o Assistente de configuração de fax HP para configurar as informações de hora, data e cabeçalho (Windows).

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Programas.
- 2. Clique em HP, no nome do produto e, em seguida, em Assistente de configuração de fax HP.
- 3. Siga as etapas descritas no Assistente de configuração de fax HP definir as configurações do fax.

Usar o catálogo telefônico

Você pode armazenar os números de fax discados com frequência (até 120 entradas) como entradas de discagem rápida. As entradas de discagem rápida podem ser números individuais de fax ou grupos deles.

- Criar e edite entradas da discagem rápida
- Criar e edite entradas da discagem em grupo
- Excluir entradas da discagem rápida
- Excluir entradas de discagem em grupo

Criar e edite entradas da discagem rápida

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Configuração do catálogo telefônico.
- 4. Toque no botão Config. indiv..
- 5. Toque em um número não atribuído na lista.
- 6. Use o teclado para inserir um nome para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
- 7. Use o teclado para inserir o número de fax para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.

Criar e edite entradas da discagem em grupo

- 1. Crie uma entrada rápida para cada número de fax que deseja no grupo.
 - **a.** Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
 - **b.** Toque no botão Menu do fax.
 - c. Toque no botão Configuração do catálogo telefônico.
 - d. Toque no botão Config. indiv..
 - e. Toque em um número não atribuído na lista.
 - f. Use o teclado para inserir um nome para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
 - **g.** Use o teclado para inserir o número de fax para a entrada e, em seguida, toque no botão OK.
- 2. No menu Configuração do catálogo telefônico, toque no botão Config. em grupo.
- 3. Toque em um número não atribuído na lista.
- 4. Use o teclado para inserir um nome para o grupo e, em seguida, toque no botão OK.
- 5. Toque no botão de cada entrada individual que deseja incluir no grupo. Quando terminar, toque no botão Seleção concluída..

Excluir entradas da discagem rápida

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Configuração do catálogo telefônico.
- 4. Toque no botão Excluir entrada. Ou, para excluir todas as entradas, toque no botão Excluir todas as entradas.
- 5. Toque na entrada que deseja excluir.
- 6. Toque no botão OK para confirmar a exclusão.

Excluir entradas de discagem em grupo

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Configuração do catálogo telefônico.
- 4. Toque no botão Excluir entrada. Ou, para excluir todas as entradas, toque no botão Excluir todas as entradas.
- 5. Toque na entrada que deseja excluir.
- 6. Toque no botão OK para confirmar a exclusão.

Definir as configurações de envio de fax

- <u>Configurar símbolos e opções de discagem especial</u>
- Configurar a detecção do tom de discagem
- Definir opções de discagem automática
- Configurar claro/escuro e resolução
- Configurar os códigos de faturamento

Configurar símbolos e opções de discagem especial

Você pode inserir pausas em um número de fax que esteja discando. As pausas são normalmente necessárias ao fazer ligações internacionais ou se conectar a uma linha externa.

Símbolo especial	Botão	Descrição
Pausa de discagem	וו/נכ	O botão Rediscar/Pausar está disponível no teclado do painel de controle para digitar um número de fax. Você também pode tocar no botão de vírgula para inserir uma pausa de discagem.
Pausa para tom de discagem	W	Esse caractere faz com que o produto aguarde um tom de discagem antes de discar o restante do número do telefone. Este botão está disponível apenas em contextos apropriados.
Sinal de gancho	R	O caractere faz com que o produto insira um sinal de gancho. Este botão está disponível apenas em contextos apropriados.

Configurar um prefixo de discagem

Um prefixo de discagem é um número ou grupo de números incluídos automaticamente no início de cada número de fax digitado no painel de controle ou no software. O número máximo de caracteres para um prefixo de discagem é 50.

A configuração padrão é Desligado. É possível que deseje ativar essa configuração e inserir um prefixo se, por exemplo, precisar discar um número como 9 para obter uma linha externa do sistema telefônico de sua empresa. Enquanto essa configuração estiver ativa, você poderá digitar um número de fax sem o prefixo de discagem usando a discagem manual.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Role até o botão Prefixo de discagem e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.
- 5. Use o teclado para inserir o prefixo e, em seguida, toque no botão OK. É possível usar os números, pausas e símbolos de discagem.

Configurar a detecção do tom de discagem

Normalmente, o produto começa a discar um número de fax imediatamente. Se você estiver usando o produto na mesma linha que o telefone, ative a configuração de detecção de tom de discagem. Isso impede que o produto envie um fax enquanto alguém está usando o telefone.

O padrão de fábrica para a detecção de tom de discagem é Ligado na França e na Hungria e Desligado em todos os outros países/regiões.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- **3.** Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Detectar tom de discagem e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado ou Desligado.

Discagem por tom ou discagem por pulso

Use este procedimento para configurar o produto para modo de discagem por tom ou por pulso. A configuração padrão de fábrica é Tom. Não altere essa configuração a não ser que saiba que a linha telefônica não pode usar discagem por tom.

🖉 NOTA: A opção discagem por pulso não está disponível em todos os países/regiões.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 💫.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Modo de discagem e toque nele. Em seguida, toque no botão Tom ou Pulso.

Definir opções de discagem automática

Se o produto não conseguiu enviar um fax devido a um erro de comunicação ou o fax do destinatário estava ocupado, ele tenta a rediscagem com base nas opções Rediscar se ocupado, Rediscar se não atender e Rediscar se houver erro de comunicação.

Configurar a opção Rediscar se ocupado

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se receber um sinal de ocupado. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se ocupado é Ligado.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Red. se ocupado e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado ou Desligado.

Configurar a opção Rediscar se não atender

Se essa opção estiver ativada, o produto rediscará automaticamente se a máquina do destinatário não responder. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se não atender é Desligado.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.

- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Rediscar se não atender e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado ou Desligado.

Configurar a opção Rediscar se houver erro de comunicação

Se essa opção estiver ativada, o dispositivo rediscará automaticamente se ocorrer algum tipo de erro de comunicação. A configuração padrão de fábrica para a opção Rediscar se houver erro de comunicação é Ligado.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 💫.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- **3.** Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Redisc. caso erro comum e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado ou Desligado.

Configurar claro/escuro e resolução

Definir a configuração de claro/escuro (contraste) padrão

O contraste afeta a claridade e o escurecimento de um fax de envio enquanto está sendo enviado.

A configuração de claro/escuro padrão é o contraste normalmente aplicado a itens que estão sendo enviados por fax. Como configuração padrão, o botão deslizante fica ajustado no meio.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Mais claro/Mais escuro e, então, toque em uma das setas para ajustar o botão deslizante.

Definir configurações de resolução

NOTA: Aumentar a resolução também aumenta o tamanho do fax. Mensagens de fax maiores aumentam o tempo de envio e podem exceder a memória disponível no produto.

As configurações a seguir estão disponíveis:

- Padrão: Esta configuração fornece a qualidade mais baixa e o tempo de transmissão mais rápido.
- Fina: Essa configuração fornece uma qualidade de resolução mais alta do que a Padrão, que normalmente é a apropriada para documentos de texto.
- Ótima: O melhor uso dessa configuração é para documentos que contêm texto e imagens. O tempo de transmissão é mais lento do que Fina, porém mais rápido do que Foto.
- Foto: Essa configuração produz as melhores imagens, mas aumenta expressivamente o tempo de transmissão.

Defina a resolução do trabalho de fax atual

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Opções de envio.
- 4. Toque no botão Resolução do fax, no botão e, então, toque em uma das opções.

NOTA: A configuração padrão de fábrica da resolução é Fina.

Defina a resolução padrão de todos os trabalhos de fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Resolução do fax, no botão e, então, toque em uma das opções.

NOTA: A configuração padrão de fábrica da resolução é Fina.

Configurar os códigos de faturamento

Se o recurso código de faturamento estiver ativado, o produto solicitará que insira um código de faturamento para cada fax. O produto aumenta a contagem do código de faturamento para cada página de fax enviada. Isso inclui todos os tipos de fax, com exceção dos recebidos por pesquisa, encaminhados pelo fax ou transferidos por download do computador. No caso de um fax de grupo indefinido ou de discagem em grupo, o produto aumenta a contagem do código de faturamento para cada fax enviado com sucesso a cada destino.

A configuração padrão de fábrica para o código de faturamento é Desligado. O código de faturamento pode ser qualquer número entre 1 e 250.

Definir a configuração do código de faturamento

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Códigos de faturamento e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.

Usar códigos de faturamento

- 1. Coloque o documento no alimentador de documentos ou sobre o vidro do scanner.
- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 3. Insira o número de fax ou selecione uma entrada de discagem rápida ou de discagem em grupo.
- 4. Toque no botão Iniciar fax.
- 5. Digite o código de faturamento e toque no botão OK.

Imprimir o relatório de códigos de faturamento

O relatório de código de faturamento é uma lista impressa de todos os códigos de faturamento do fax e do número total de fax faturados para cada código. Esse relatório estará disponível somente quando o recurso de código de faturamento estiver habilitado.

NOTA: Depois de o produto imprimir o relatório, ele exclui todos os dados de faturamento.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Relatórios de fax.
- 4. Role até o botão Imprimir relatório de faturamento e toque nele.

Definir as configurações de recebimento de fax

- Definir o encaminhamento de fax
- <u>Configurar o modo de atendimento</u>
- Bloquear ou desbloquear números de fax
- <u>Configurar o número de toques para atender</u>
- <u>Configurar toque diferenciado</u>
- <u>Usar a redução automática para fax recebidos</u>
- Definir configurações de reimpressão de fax
- Definir o volume de sons do fax
- Configurar a opção carimbar recebidos dos fax
- Definir o recurso de recebimento particular

Definir o encaminhamento de fax

É possível configurar o produto para encaminhar os fax recebidos para outro número. Quando o fax chega no produto, ele é armazenado na memória. O produto então disca o número de fax especificado e envia o fax. Se o produto não puder encaminhar um fax devido a um erro (por exemplo, número ocupado) e as repetidas tentativas de rediscagem não obtiverem êxito, ele imprimirá o fax.

Se o produto ficar sem memória enquanto estiver recebendo um fax, ele concluirá o fax recebido e encaminhará somente as páginas inteiras e parciais que foram armazenadas na memória.

Quando o produto está usando o recurso de encaminhamento de fax, ele (e não o computador) deve estar recebendo os fax e o modo de atendimento deve ser configurado como Automático.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Encaminhar fax e no botão Ligado.
- 5. Use o teclado para inserir o número de encaminhamento do fax e, em seguida, toque no botão OK.

Configurar o modo de atendimento

Dependendo da situação, configure o modo de atendimento do produto como Automático, TAM, Fax/Fone ou Manual. A configuração padrão de fábrica é Automático.

- Automático: O produto atende às chamadas recebidas após um número específico de toques ou pelo reconhecimento de tons de fax especiais.
- TAM: O produto não atende a chamada automaticamente. Em vez disso, ele aguarda até detectar o tom do fax.

- Fax/Fone: O produto atende as chamadas recebidas imediatamente. Se ele detectar o tom do fax, ele processa a chamada como um fax. Se o produto não detectar o tom do fax, ele criará um toque audível para alertá-lo para atender a chamada de voz recebida.
- Manual: O produto nunca responde chamadas sem intervenção. Você mesmo deve iniciar o processo de recebimento do fax, seja pressionando o botão Iniciar fax no painel de controle, seja atendendo ao telefone conectado a essa linha e discando 1-2-3.

Para configurar ou alterar o modo de atendimento, siga as seguintes etapas:

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- Navegue até o botão Modo de atendimento e toque nele e, então, toque no nome da opção que deseja usar.

Bloquear ou desbloquear números de fax

Se não desejar receber fax de pessoas ou empresas específicas, você poderá bloquear até 30 números de fax, usando o painel de controle. Quando você bloqueia um número de fax e alguém desse número lhe envia um fax, o visor do painel de controle indica que o número está bloqueado; esse fax não será impresso nem salvo na memória. Os fax de números bloqueados são exibidos no registro de atividade de fax com a indicação de "descartado". É possível desbloquear números de fax bloqueados individualmente ou de uma só vez.

- **IVITA:** O remetente de um fax bloqueado não recebe uma notificação de falha no fax.
- 🛱 NOTA: Se o remetente não tiver configurado o cabeçalho do fax, o número não será bloqueado.
 - 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
 - 2. Toque no botão Menu do fax.
 - 3. Toque no botão Opções de recebimento.
 - 4. Toque no botão Bloquear fax não solicitado.
 - 5. Toque no botão Adicionar Número.
 - 6. Use o teclado para inserir o número de fax que deseja bloquear e, em seguida, toque no botão OK.

Configurar o número de toques para atender

Quando o modo de atendimento está configurado como Automático, a configuração do número de toques para atender do produto determina o número de vezes que o telefone tocará antes que o dispositivo atenda a chamada recebida.

Se o produto estiver conectado a uma linha que recebe chamadas de fax e de voz (uma linha compartilhada) e que também usa uma secretária eletrônica, poderá ser necessário ajustar a configuração de toques para atender. O número de toques para atender do produto deve ser maior do que o da secretária eletrônica. Isso permite que a secretária eletrônica atenda a chamada recebida e grave a mensagem, caso seja uma chamada de voz. Quando a secretária eletrônica atende à chamada, o produto ouve a chamada e a atende automaticamente quando detecta tons de fax.

A configuração de toques para atender varia conforme país/região.

Use a seguinte tabela para determinar o número de toques para atender a ser usado.

Tipo de linha telefônica	Configuração recomendada de toques para atender	
Linha de fax dedicada (que recebe somente chamadas de fax)	Defina como um número de toques dentro da faixa mostrada no visor do painel de controle. (O número mínimo e máximo de toques permitidos varia de acordo com o país/região.)	
Uma linha com dois números separados e um serviço de padrão de toque	Um ou dois toques. (Se você tiver uma secretária eletrônica ou um correio de voz por computador para o outro número de telefone, certifique-se de que o produto esteja configurado para um número de toques maior do que o do sistema de atendimento. Além disso, use o recurso de toque diferenciado entre chamadas de voz e fax.)	
Linha compartilhada (que recebe chamadas de fax e de voz) com apenas um telefone conectado	Cinco toques ou mais.	
Linha compartilhada (que recebe chamadas de fax e de voz) com uma secretária eletrônica ou um correio de voz por computador conectado	Dois toques a mais que a secretária eletrônica ou o correio de voz.	

Para configurar ou alterar o número de toques para atender, siga as seguintes etapas:

- Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração S.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Toque no botão Toques para atender.
- 5. Use o teclado numérico para inserir o número de toques e, em seguida, toque no botão OK.

Configurar toque diferenciado

O serviço de padrão de toque ou toque diferenciado está disponível por meio de algumas companhias telefônicas locais. O serviço fornece uma forma de ter mais de um número de telefone em uma única linha. Cada número de telefone possui um padrão de toque exclusivo, para que você possa atender as chamadas de voz e o produto possa atender as chamadas de fax.

Se contratar o serviço de padrões de toque com a companhia telefônica, será necessário configurar o produto para atender o padrão de toque correto. Nem todos os países/regiões suportam padrões de toque exclusivos. Entre em contato com a companhia telefônica para determinar se esse serviço está disponível em seu país/ região.

NOTA: Se você não tiver um serviço de padrões de toque e alterar as configurações de padrões de toque para algo diferente do padrão, Todos os toques, o produto talvez não consiga receber fax.

As configurações são as seguintes:

- Todos os toques: O produto atende qualquer chamada que venha pela linha telefônica.
- Simples: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque único.
- Duplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo.

- Triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque triplo.
- Duplo e triplo: O produto atende qualquer chamada que produza um padrão de toque duplo ou triplo.

Para alterar os padrões de toque para o atendimento de chamadas, siga as etapas abaixo:

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração básica.
- 4. Toque no botão Toque diferenciado e, em seguida, no nome de uma opção.

Usar a redução automática para fax recebidos

Se a opção ajustar à página estiver ativada, o produto reduzirá automaticamente os fax longos em até 75% para ajustar as informações ao tamanho padrão do papel (por exemplo, o fax será reduzido do tamanho Ofício para Carta).

Se a opção ajustar à página estiver desativada, os fax longos serão impressos em várias páginas, no tamanho original. A configuração padrão de fábrica para a redução automática de fax recebido é Ligado.

Se a opção Identificar fax estiver ativada, você também poderá ativar a redução automática. Isto reduz ligeiramente o tamanho dos fax recebidos e impede que o carimbo de página force a impressão em duas páginas.

NOTA: Certifique-se de que a configuração de tamanho do papel corresponde ao tamanho do papel na bandeja.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Ajustar à página e depois em Ligado.

Definir configurações de reimpressão de fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Permite reimpressão de fax e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.

Depois de habilitar esse recurso, um botão Reimprimir fax é disponibilizado no menu Menu do fax > Opções de recebimento.

Definir o volume de sons do fax

Use esta configuração para controlar o volume dos sons do fax no painel de controle. É possível fazer alterações nos seguintes sons:

- Volume do alarme
- Volume do toque
- Volume da linha telefone

Configurar o volume do alarme, o volume da linha de telefone e o volume do toque

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Configuração do sistema.
- **3.** Toque no menu Configurações de volume.
- 4. Toque no nome da configuração de volume que deseja ajustar e, então, toque em uma das opções. Repita essa etapa para cada configuração de volume.

Configurar a opção carimbar recebidos dos fax

O produto imprime as informações de identificação do remetente na parte superior de cada fax recebido. Você também pode marcar o fax recebido com suas informações de cabeçalho para confirmar a data e a hora em que ele foi recebido. A configuração padrão de fábrica para carimbar fax recebidos é Desligado.

NOTA: Se você ativar a configuração para carimbar fax recebido, o tamanho da página poderá aumentar, e o produto poderá imprimir uma segunda página.

NOTA: Essa opção é aplicada somente a fax recebidos que são impressos pelo produto.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Identificar fax e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.

Definir o recurso de recebimento particular

Quando o recurso de recebimento particular está ativo, os faxes recebidos são armazenados na memória e não são impressos. É necessário ter uma senha para imprimir um fax armazenado.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Recebimento particular e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.
- 5. Se você ainda não tiver definido uma senha para o sistema, o produto solicitará que crie uma.
 - **NOTA:** A senha do sistema faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
 - **a.** Toque no botão OK e use o teclado para inserir a senha do sistema.
 - **b.** Toque no botão OK, confirme a senha digitando-a novamente e toque no botão OK para salvá-la.

Depois de habilitar esse recurso, um botão Imprimir fax particulares é disponibilizado no menu Menu do fax > Opções de recebimento.

Definir solicitação de fax

Se alguma outra pessoa tiver configurado um fax para ser encaminhado, você poderá solicitar que ele seja enviado para o seu fax. (Isso é conhecido como solicitação de outro dispositivo.)

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Receb. consulta.
- Use o teclado da tela de toque para inserir o número desejado da máquina de fax e, em seguida, toque no botão OK.

O dispositivo disca para o outro e solicita o fax.

Usar o fax

- <u>Programas de fax suportados</u>
- <u>Cancelar um fax</u>
- Eliminar um fax da memória
- Usar fax em sistemas DSL, PBX ou ISDN
- Usar fax em um serviço de VoIP
- <u>O conteúdo da memória do fax é mantido quando a energia acaba</u>
- Problemas de segurança ao conectar redes internas a linhas telefônicas públicas
- Enviar fax a partir do scanner de mesa
- Enviar fax a partir do alimentador de documentos
- Use discagem rápida e entradas de discagem em grupo
- Enviar um fax pelo software (Windows)
- Enviar um fax discando de um telefone conectado à linha de fax
- Enviar um fax com confirmação
- Programar um fax para ser enviado posteriormente
- Enviar um fax que possui um documento eletrônico e um documento em papel
- Usar códigos de acesso, cartões de crédito ou de chamada
- Imprimir um fax
- <u>Receber fax quando os tons de fax puderem ser ouvidos na linha telefônica</u>

Programas de fax suportados

O programa de fax para PC fornecido com o produto é o único que funciona com o dispositivo. Para continuar a usar um programa de fax para PC já instalado no computador, use o modem já conectado ao computador; ele não funcionará através do modem do produto.

Cancelar um fax

Siga estas instruções para cancelar um único fax que está sendo discado atualmente ou um fax que esteja sendo transmitido ou recebido.

Cancelar o fax atual

Pressione o botão Cancelar 🗙 no painel de controle. Todas as páginas que não foram transmitidas serão canceladas. Pressionar o botão Cancelar 🗙 também interrompe os trabalhos de grupo de discagem.

Cancelar um trabalho de fax pendente

Siga o procedimento a seguir para cancelar um trabalho de fax nas seguintes situações:

- O dispositivo está esperando para rediscar depois de ter encontrado um sinal de ocupado, uma chamada que não foi atendida ou um erro de comunicação.
- O fax é programado para ser enviado em um horário posterior.

Siga as etapas abaixo para cancelar um trabalho de fax usando o menu Status de trabalho do fax:

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- **3.** Toque no botão Opções de envio.
- 4. Toque no botão Status de trabalho do fax.
- 5. Toque no número do fax do trabalho que deseja cancelar.

Eliminar um fax da memória

Utilize esse procedimento apenas se estiver receio de que outra pessoa tenha acesso ao seu dispositivo e possa tentar imprimir novamente algum fax da memória.

CUIDADO: Além de limpar a memória de reimpressão, esse procedimento exclui qualquer fax que esteja sendo enviado, fax não enviados que aguardam rediscagem, fax programados para serem enviados posteriormente e fax não impressos ou não encaminhados.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Apagar fax salvo.

Usar fax em sistemas DSL, PBX ou ISDN

Os produtos da HP foram projetados especificamente para uso com serviços telefônicos analógicos tradicionais. Eles não foram projetados para funcionar em linhas DSL, PBX e ISDN ou em serviços VoIP, mas funcionam com a configuração e os equipamentos apropriados.

NOTA: A HP recomenda que você verifique as opções de configuração de DSL, PBX, ISDN e VoIP com o provedor de serviços.

O produto HP LaserJet é um dispositivo analógico não compatível com todos os ambientes de telefones digitais (a menos que um conversor digital-para-analógico seja usado). A HP não garante que o produto será compatível com ambientes digitais ou conversores digital-para-analógico.

DSL

A linha de assinante digital (DSL) usa tecnologia digital em fios telefônicos de cobre padrão. Este produto não é diretamente compatível com esses sinais digitais. No entanto, se a configuração for especificada durante a configuração de DSL, o sinal poderá ser separado de modo que uma parte da largura de banda seja usada para transmitir um sinal analógico (para voz e fax) enquanto o restante da largura de banda é usado para transmitir dados digitais.

NOTA: Nem todos os dispositivos de fax são compatíveis com serviços DSL. A HP não garante que o produto será compatível com todos os provedores e linhas de serviço DSL.

Um modem DSL típico emprega um filtro para separar as comunicações de frequência mais alta do modem DSL da comunicação de modem de fax e telefone analógico de frequência mais baixa. Frequentemente, é necessário usar um filtro com fax e telefones analógicos que estejam conectados a uma linha telefônica usada por um modem DSL. O provedor de serviços DSL geralmente fornece esse filtro. Entre em contato com o provedor de serviços DSL para obter mais informações ou assistência.

PBX

O produto é um dispositivo analógico não compatível em todos os ambientes de telefone digital. Filtros ou conversores de conteúdo digital para analógico podem ser necessários à funcionalidade de fax. Se ocorreram problemas de fax em um ambiente de PBX, poderá ser necessário entrar em contato com o provedor de PBX para obter assistência. A HP não garante que o produto será compatível com ambientes digitais ou conversores digital-para-analógico.

Entre em contato com o provedor de serviços PBX para obter mais informações e assistência.

ISDN

O produto é um dispositivo analógico não compatível em todos os ambientes de telefone digital. Filtros ou conversores de conteúdo digital para analógico podem ser necessários à funcionalidade de fax. Se ocorreram problemas de fax em um ambiente de ISDN, poderá ser necessário entrar em contato com o provedor de ISDN para obter assistência. A HP não garante que o produto será compatível com ambientes digitais ISDN ou conversores de conteúdo digital para analógico.

Usar fax em um serviço de VoIP

Os serviços de Voice over internet protocol (VoIP) frequentemente não são compatíveis com máquinas de fax, a menos que o provedor declare explicitamente que suporta serviços de fax over IP.

Se o produto apresentar problemas para fazer com que o aparelho de fax funcione em uma rede VoIP, verifique se todos os cabos e configurações estão corretos. Se você diminuir a configuração da velocidade do fax, o produto poderá enviar um fax em uma rede VoIP.

Se o provedor de VoIP oferecer o modo de "passagem" para a conexão, o desempenho do fax será melhor na rede VoIP. Além disso, se o provedor tiver "comfort noise" adicionado à linha, o desempenho do fax poderá ser aprimorado se esse recurso não for ativado.

Se os problemas de envio de fax persistirem, entre em contato com o provedor de VoIP.

O conteúdo da memória do fax é mantido quando a energia acaba

A memória flash protege contra perda de dados quando ocorre uma falha de energia. Outros dispositivos de fax armazenam páginas de fax em RAM normal ou em RAM de curto prazo. A RAM normal perde os dados imediatamente quando a energia acaba. Já a RAM de curto prazo perde os dados cerca de 60 minutos após a falha de energia. A memória Flash pode manter os dados por anos sem precisar ser alimentada por energia elétrica.

Problemas de segurança ao conectar redes internas a linhas telefônicas públicas

O produto pode enviar e receber dados de fax por linhas telefônicas que estejam em conformidade com os padrões de rede pública de comutação telefônica (PSTN). Os protocolos de fax seguro impossibilitam a transferência de vírus da linha telefônica para um computador ou uma rede.

Os seguintes recursos do produto impedem a transmissão de vírus:

- Não existe nenhuma conexão entre a linha do fax e quaisquer outros dispositivos conectados às portas USB ou Ethernet.
- O firmware interno não pode ser modificado por meio da conexão de fax.
- Todas as comunicações do fax passam pelo subsistema do fax, que não usa protocolos de troca de dados da Internet.

Enviar fax a partir do scanner de mesa

1. Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.

NOTA: Se houver documentos no alimentador de documentos e no vidro do scanner, o produto processará o documento no alimentador, e não no vidro do scanner.



- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 3. Use o teclado para digitar o número do fax.
- 4. Toque no botão Iniciar fax.
- O produto solicita que você confirme que está enviando o fax a partir do vidro do scanner. Toque no botão Sim.
- 6. O produto solicita que você carregue a primeira página. Toque no botão OK.
- O produto digitaliza a primeira página e, em seguida, solicita que você carregue outra página. Se o documento tiver várias páginas, toque no botão Sim. Prossiga com esse processo até terminar de digitalizar todas as páginas.
- Quando tiver terminado de digitalizar a última página, toque no botão Não quando for solicitado. O produto envia o fax.

Enviar fax a partir do alimentador de documentos

1. Insira os originais com a face para cima no alimentador de documentos.

NOTA: A capacidade do alimentador de documentos é de até 50 folhas de 75 g/m² ou .

CUIDADO: Para evitar danos ao produto, não use um documento original que contenha fita corretiva, líquido corretivo, clipes de papel ou grampos. Além disso, não carregue fotografias nem originais pequenos ou frágeis no alimentador de documentos.

NOTA: Se houver documentos no alimentador de documentos e no vidro do scanner, o produto processará o documento no alimentador, e não no vidro do scanner.

 Ajuste as guias do papel até que elas prendam bem o papel.





- Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 4. Use o teclado para digitar o número do fax.
- 5. Toque no botão Iniciar fax.

Use discagem rápida e entradas de discagem em grupo

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.

3. No teclado, toque no ícone do catálogo telefônico do fax.

Enter the fac surplier.			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	»]/II
*	0	#	
Fax Mana		Start Fax	

- 4. Toque no nome da entrada individual ou de grupo que deseja usar.
- 5. Toque no botão Iniciar fax.

Enviar um fax pelo software (Windows)

As informações a seguir fornecem instruções básicas sobre o envio de fax usando o software fornecido com o produto. Todos os outros tópicos relacionados ao software são abordados na Ajuda do software, que pode ser aberta no menu **Ajuda** do programa.

Você poderá enviar documentos eletrônicos por fax do computador, se estiver de acordo com os seguintes requisitos:

- O produto deve estar conectado diretamente ao computador ou a uma rede à qual o computador estiver conectado.
- O software do produto deve estar instalado no computador.
- O sistema operacional do computador deve ser suportado pelo produto.

Enviar um fax a partir do software

O procedimento de envio do fax varia de acordo com suas especificações. As etapas mais típicas são apresentadas a seguir.

- 1. Clique em Iniciar, em Programas (ou Todos os programas no Windows XP) e clique em HP.
- 2. Clique no nome do produto e depois em **Enviar fax HP**. O software de fax é aberto.
- 3. Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- 4. Carregue o documento no alimentador de documentos.
- 5. Clique em Enviar agora.

Enviar um fax de um programa de software de terceiros, como o Microsoft Word

- 1. Abra um documento em um programa de terceiros.
- 2. Clique no menu Arquivo e em Imprimir.
- Selecione o driver de impressão de fax na lista suspensa de drivers de impressão. O software de fax é aberto.
- 4. Digite o número de fax de um ou mais destinatários.
- 5. Inclua as páginas carregadas no produto. Essa etapa é opcional.
- 6. Clique em Enviar agora.

Enviar um fax discando de um telefone conectado à linha de fax

Ocasionalmente, você pode discar um número de fax em um telefone conectado à mesma linha que o dispositivo. Por exemplo, se estiver enviando um fax para uma pessoa cujo dispositivo está no modo de recebimento manual, será possível fazer uma chamada de voz antes do fax para informar a pessoa de que ele está chegando.

 ${rac{ar{B}}{B}}$ NOTA: O telefone deve estar conectado ao à porta "telefone" do dispositivo $igcar{B}$.

- 1. Carregue o documento no alimentador de documentos.
- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- Pegue o fone de um aparelho que esteja conectado à mesma linha que o dispositivo. Disque o número de fax usando o teclado do telefone.
- 4. Quando o destinatário atender, instrua-o a ligar o dispositivo de fax.
- 5. Ao ouvir os tons de fax, toque no botão Iniciar fax do painel de controle, aguarde até que a mensagem **Conectando** seja exibida no painel de controle e desligue o telefone.

Enviar um fax com confirmação

Você pode definir o dispositivo para que solicite a inserção do número de fax mais uma vez para confirmar que você está enviando o fax para o número correto.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 💫.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Confirmar número de fax e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.
- 5. Envie o fax.

Programar um fax para ser enviado posteriormente

Usar o painel de controle do dispositivo para programar um fax para ser enviado automaticamente em um horário futuro para uma ou mais pessoas. Quando esse procedimento for concluído, o produto digitalizará o documento na memória e, então, retornará ao estado Pronto.

NOTA: Se o dispositivo não puder transmitir o fax no momento marcado, essa informação será indicada no relatório de erro do fax (se a opção estiver ativada) ou incluída no registro de atividades de fax. A transmissão pode não ser iniciada quando a chamada de envio de fax não é atendida ou porque o sinal de ocupado para as tentativas de rediscagem.

Se um fax tiver sido programado para ser enviado futuramente, mas precisar de atualização, envie as informações adicionais como outra tarefa. Todos os fax programados para serem enviados ao mesmo tempo e para o mesmo número de fax serão entregues como fax individuais.

1. Carregue o documento no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 3. Toque no botão Menu do fax.
- 4. Toque no botão Opções de envio.
- 5. Toque no botão Enviar fax depois.
- 6. Use o teclado para digitar o horário do dia em que o fax deverá ser enviado. Toque no botão OK.
- 7. Use o teclado para digitar a data em que o fax deve ser enviado. Toque no botão OK.
- Use o teclado para digitar o número do fax. Toque no botão OK. O produto digitalizará o documento e salvará o arquivo na memória até o horário designado.

Enviar um fax que possui um documento eletrônico e um documento em papel

Use o software de envio de fax da HP para configurar este recurso. Para iniciar o programa de software, no menu **Iniciar** do Windows, navegue até o grupo de programas deste produto e clique no item **Envio de fax da HP**. Use o software para combinar os documentos em um único trabalho de fax.

Usar códigos de acesso, cartões de crédito ou de chamada

Para usar códigos de acesso, cartões de crédito ou de chamada, disque manualmente para permitir pausas e códigos de discagem.

Enviar fax para o exterior

Para enviar um fax a um destino internacional, disque manualmente para permitir pausas e códigos de discagem internacionais.

Imprimir um fax

Quando o dispositivo recebe uma transmissão de fax, ele imprime o fax (a menos que o recurso de recebimento privado esteja ativado) e também o armazena automaticamente na memória flash.

Reimprimir um fax

Quando o recurso Permite reimpressão de fax está ativado, o produto armazena fax recebidos na memória. O dispositivo tem cerca de 3.2 MB de espaço para armazenamento, que comporta cerca de 250 páginas.

Esses fax são armazenados continuamente. Sua reimpressão não os exclui da memória.

A configuração padrão desse recurso é Desligado.

Ative o recurso Permite reimpressão de fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- **3.** Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Permite reimpressão de fax e toque nele. Em seguida, toque no botão Ligado.

Reimprimir fax

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Reimprimir fax.

Imprimir automaticamente frente e verso (Mac OS X)

Use o painel de controle do produto para configurar o produto para imprimir cópias frente e verso do fax recebido.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 💫.
- 2. Toque no botão Configuração de fax.
- 3. Toque no botão Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Imprimir frente e verso.
- 5. Toque no botão Ligado.

Imprimir um fax armazenado quando o recurso de recebimento privado estiver ativado

Para usar esse recurso, é necessário ativar o recurso Recebimento particular no produto. Execute o procedimento a seguir para ativar o recurso.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
- 2. Toque no botão Configuração de fax.
- 3. Toque no botão Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Recebimento particular e toque nele.
- 5. Toque no botão Ligado.

Para imprimir fax armazenados, é necessário fornecer a senha de segurança do produto. Depois que o produto imprimir os fax armazenados, eles serão excluídos da memória.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Opções de recebimento.
- 4. Toque no botão Imprimir fax particulares.
- Use o teclado da tela de toque para inserir a senha de segurança do produto e, em seguida, toque no botão OK.

Receber fax quando os tons de fax puderem ser ouvidos na linha telefônica

Se você possui uma linha telefônica que recebe chamadas telefônicas e de fax e ouve um tom de fax quando atende o telefone, pode começar o processo de recebimento através de um dos seguintes métodos:

- Toque no botão Iniciar fax no painel de controle do produto.
- Pressione 1-2-3 em sequência no teclado do telefone, ouça o som da transmissão de fax e desligue.

NOTA: Para que o segundo método funcione, a opção Ramal telefônico deve estar ativada. Essa é uma das opções de Configuração avançada no menu Configuração de fax.

8 Gerenciar e manter

- <u>Use o Utilitário de Reconfiguração HP para alterar a conexão do produto (Windows)</u>
- Configurar o HP Wireless Direct Printing
- Usar aplicativos HP Web Services
- Definir configurações de rede IP
- <u>HP Toolbox do dispositivo (Windows)</u>
- HP Utility para Mac OS X
- <u>Use o software HP Web Jetadmin</u>
- <u>Configurações de economia</u>
- <u>Recursos de segurança do produto</u>
- <u>Atualização do firmware</u>

Use o Utilitário de Reconfiguração HP para alterar a conexão do produto (Windows)

Se você já estiver usando o produto e quiser alterar o modo como ele está conectado, use o Utilitário de Reconfiguração HP para configurar a conexão. Por exemplo, você pode reconfigurar o produto para usar um endereço sem fio diferente, para se conectar a uma rede com ou sem fio ou alterar de uma conexão de rede para uma conexão USB. Você pode alterar a configuração sem inserir o CD do produto. Após selecionar o tipo de conexão que você deseja estabelecer, o programa vai diretamente para a parte do procedimento de configuração do produto que precisa de alteração.

O Utilitário de Reconfiguração HP está localizado no grupo de programas HP no seu computador.

Configurar o HP Wireless Direct Printing

INOTA: Este recurso está disponível apenas nos modelos com o recurso de conexão sem fio.

O recurso HP Wireless Direct Printing permite que você imprima conteúdo do seu dispositivo móvel sem fio diretamente em um produto com esse recurso, sem precisar de conexão com uma rede estabelecida ou com a Internet. Use o HP Wireless Direct para imprimir via conexão sem fio conteúdo dos seguintes dispositivos:

- iPhone, iPad ou iTouch usando o Apple AirPrint
- Dispositivos móveis que executam Android, iOS ou Symbian usando o aplicativo HP ePrint Home & Biz

Para configurar o HP Wireless Direct a partir do painel de controle, execute as seguintes etapas:

NOTA: Esse recurso requer a configuração de uma senha de segurança para o produto. Se você não tiver definido anteriormente uma senha, uma mensagem solicitará a configuração de uma senha depois que você ativar o recurso.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Sem fio $\[mathbb{w}_1\]$ ».
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Menu Sem fio
 - Configurações diretas sem fio
 - Ligar/desligar
- **NOTA:** Se o item Configurações diretas sem fio não for exibido no painel de controle, será necessário atualizar o firmware do produto. Para obter a versão atual, acesse <u>www.hp.com</u>, digite o número do produto HP na caixa de pesquisa, selecione o modelo do produto específico e clique no link **Downloads de driver e software**.
- 3. Toque no item do menu Ligado. Pode ser que o produto solicite a configuração de uma senha de segurança. O produto salva a configuração e retorna o painel de controle para o menu Configurações diretas sem fio.

Usar aplicativos HP Web Services

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Web services 👜.
- 2. Toque no botão Ativar Web Services.

Após o download de um aplicativo do site HP ePrintCenter, ele estará disponível no menu Aplicativos no painel de controle do produto. Este processo ativa o HP Web Services e o menu Aplicativos.

Definir configurações de rede IP

- Isenção de responsabilidade sobre o compartilhamento da impressora
- Exibir ou alterar as configurações de rede
- <u>Configuração manual de parâmetros de TCP/IP IPv4 no painel de controle</u>
- Renomear o produto em uma rede
- <u>Configurações de velocidade de conexão e dúplex</u>

Isenção de responsabilidade sobre o compartilhamento da impressora

A HP não suporta rede ponto a ponto, já que o recurso é uma função dos sistemas operacionais da Microsoft e não dos drivers de impressora da HP. Vá até a Microsoft, em <u>www.microsoft.com</u>.

Exibir ou alterar as configurações de rede

Use o servidor da Web incorporado da HP para exibir ou alterar as configurações de IP.

- Na tela Inicial do painel de controle do produto, toque no botão Rede para localizar o endereço IP do produto.
- Para abrir o servidor da Web incorporado da HP, digite o endereço IP na linha de endereço de um navegador da Web.
- NOTA: Você também pode acessar o Servidor da Web incorporado da HP a partir da HP Toolbox do dispositivo para Windows ou do HP Utility para Mac OS X.
- Clique na guia Rede para obter informações sobre a rede. Você pode alterar essas configurações, se necessário.

Configuração manual de parâmetros de TCP/IP IPv4 no painel de controle

Use os menus do painel de controle para definir manualmente um endereço IPv4, uma máscara de sub-rede e um gateway padrão.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Role até o menu Configuração da rede e toque nele.
- 3. Toque no menu Configuração de TCP/IP e, em seguida, toque no botão Manual.
- Use o teclado da tela de toque para inserir o endereço IP e toque no botão OK. Toque no botão Sim para confirmar.
- 5. Use o teclado da tela de toque para inserir a máscara da sub-rede e toque no botão OK. Toque no botão Sim para confirmar.
- Use o teclado da tela de toque para inserir o gateway padrão e toque no botão OK. Toque no botão Sim para confirmar.

Renomear o produto em uma rede

Se você quiser renomear o produto em uma rede para que possa ser identificado exclusivamente, use o Servidor da Web incorporado da HP.

- Na tela Inicial do painel de controle do produto, toque no botão Rede para localizar o endereço IP do produto.
- Para abrir o servidor da Web incorporado da HP, digite o endereço IP do produto na linha de endereço de um navegador da Web.
- NOTA: Você também pode acessar o Servidor da Web incorporado da HP a partir da HP Toolbox do dispositivo para Windows ou do HP Utility para Mac OS X.
- **3.** Abra a guia **Sistema**.
- 4. Na página Informações sobre o dispositivo, o nome do produto padrão está no campo Status do dispositivo. Você pode alterar esse nome para identificar exclusivamente esse produto.

NOTA: O preenchimento dos outros campos nessa página é opcional.

5. Clique no botão **Aplicar** para salvar as alterações.

Configurações de velocidade de conexão e dúplex

IVITA: Estas informações se aplicam somente às redes Ethernet. Elas não se aplicam a redes sem fio.

A velocidade do link e o modo de comunicação do servidor de impressão devem corresponder ao hub da rede. Para a maioria das situações, deixe o produto no modo automático. Alterações incorretas na velocidade do link e nas configurações de dúplex podem impedir que o produto se comunique com outros dispositivos da rede. Se precisar fazer alterações, use o painel de controle do produto.

NOTA: Essa configuração deve corresponder ao produto de rede ao qual você está se conectando (um hub de rede, comutador, gateway, roteador ou computador).

NOTA: O fato de alterar essas configurações pode fazer com que o produto seja desligado e depois ligado. Faça alterações somente quando o produto estiver ocioso.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 💫.
- 2. Role até o menu Configuração da rede e toque nele.
- 3. Toque no menu Velocidade do link.
- 4. Selecione uma destas opções.

Configuração	Descrição
Automático	O servidor de impressão se configura automaticamente para a maior velocidade de conexão e para o modo de comunicação permitido na rede.
Full 10T	10 Mbps, operação full-duplex
Half 10T	10 megabytes por segundo (Mbps), operação half-duplex
Full 100TX	100 Mbps, operação full-duplex
Half 100TX	100 Mbps, operação half-duplex
Full 1000T	1000 Mbps, operação full-duplex

5. Toque no botão OK. O produto é desligado e ligado novamente.

HP Toolbox do dispositivo (Windows)

Use a Caixa de ferramentas da HP para Windows para verificar o status do produto, para exibir ou para alterar as configurações do produto em um computador. Essa ferramenta abre o Servidor da Web incorporado HP para o produto.

NOTA: Esta ferramenta está disponível somente se, quanto instalou o produto, você tiver executado a instalação completa. Dependendo da forma de conexão do computador, pode ser que alguns recursos não estejam disponíveis.

1. Clique no botão Iniciar e no item Programas.

2. Clique em seu grupo de produtos HP e depois no item Caixa de ferramentas do dispositivo da HP.

Guia ou seção	Descrição	
Guia Início Fornece informações sobre produto, o status e a configuração.	•	Status do dispositivo : Mostra o status do produto e o percentual aproximado de vida útil restante dos suprimentos HP.
	•	Status dos suprimentos : Mostra a porcentagem aproximada de vida útil restante dos suprimentos HP. A vida útil real restante do suprimento pode variar. É recomendável ter um suprimento para substituição disponível para instalação quando a qualidade de impressão não for mais satisfatória. Não é necessário substituir o suprimento imediatamente, ao menos que a qualidade de impressão não seja mais aceitável.
	•	Configuração do dispositivo : Mostra as informações encontradas na página de configuração do produto.
	•	Resumo da rede : Mostra as informações encontradas na página de configuração de rede do produto.
	•	Relatórios : Imprime as páginas de configuração e de status dos suprimentos, geradas pelo produto.
	•	Log de Eventos: Mostra uma lista de todos os eventos e erros do produto.

Guia ou seção	Des	crição
Guia Sistema Fornece a capacidade de configurar o produto no computador.	•	Informações sobre o dispositivo: Fornece as informações básicas do produto e da empresa.
	•	Configuração de papel : Altera as configurações padrão de manipulação do papel do produto.
	•	Qualidade de impressão : Altere as configurações padrão de qualidade de impressão do produto.
	•	Console EcoSMART : Altere as vezes para entrar no modo Inatividade e no modo Desligamento automático. Configure os eventos que causam a ativação do produto.
	•	Tipos de papel : Configura os modos de impressão que correspondem aos tipos de papel aceitos pelo produto.
	•	Configuração do sistema: Altera os padrões do sistema para o produto.
	•	Serviço: Executa o procedimento de limpeza no produto.
	•	Salvar e restaurar: Salve as configurações atuais do dispositivo em um arquivo no computador. Use esse arquivo para carregar as mesmas configurações em outro produto ou para restaurá-las neste produto sempre que desejar.
	•	Administração: Define ou altera a senha do produto. Habilite ou desabilite imagens do produto.
	NOT cons guia	A: A guia Sistema pode estar protegida por senha. Se este produto estiver em uma rede, sulte sempre o administrador do sistema antes de alterar as configurações contidas nesta.
Guia Imprimir Fornece a capacidade de alterar as	•	Impressão : Alterar as configurações de impressão do produto, como número de cópias e orientação do papel. Essas são as mesmas opções que estão disponíveis no painel de controle.
a partir do seu computador.	•	PCL5c: Exibir e alterar as configurações de PCL5c.
	•	PostScript: Desativar ou ativar o recurso Erros PS na impressora.
guia Fax	•	Opções de recebimento: Configura como o produto manuseia os faxes que entrarem.
	•	Catálogo telefônico: Adicione ou exclua entradas no catálogo telefônico do produto.
	•	Lista de fax excluídos : Defina os números de fax que serão bloqueados e não poderão enviar fax para o produto.
	•	Log de atividades de fax: Revise as atividades de fax recentes do produto.
Guia Digitalizar		figure os recursos Digitalizar para pasta da rede eDigitalização para e-mail.
	•	Configurações da pasta de rede : Configure as pastas da rede onde o produto poderá salvar um arquivo digitalizado.
	•	Configurações de digitalização para e-mail : Inicie o processo para configurar o recurso Digitalização para e-mail.
	•	Perfil de e-mail de saída : Configure um endereço de e-mail que será exibido como o endereço "de" em todos os e-mails enviados pelo produto. Configure as informações do servidor SMTP.
	•	Catálogo de endereços de e-mail : Adicione ou exclua entradas no catálogo de e-mails do produto.
	•	Opções de e-mail : Configure um padrão de linha de assunto e de corpo de texto. Defina as configurações padrão dos e-mails.

Guia ou seção	Descrição
guia Rede	Os administradores de rede podem usar essa guia para controlar as configurações relacionadas à rede para o produto, quando ele está conectado a uma rede baseada em IP. Ela
Fornece a capacidade de alterar as configurações da rede no computador.	também permite que o administrador de rede configure a funcionalidade de conexão sem fio direta. Esta guia não será exibida se o produto estiver conectado diretamente a um computador.
Guia HP Web Services	Use esta guia para configurar e usar várias ferramentas Web do produto.
Guia HP Smart Install	Use essa guia para desativar o HP Smart Install ou para fazer download e instalar o software do produto.

HP Utility para Mac OS X

Use o HP Utility para Mac OS X para exibir ou alterar as configurações do produto no seu computador.

Você poderá usar o HP Utility se o dispositivo usar um cabo USB ou se estiver conectado a uma rede TCP/IP.

Abrir o HP Utility

No Localizador, clique duas vezes em **Aplicativos**, depois em **HP** e clique uma vez em **HP Utility**.

Se o HP Utility não estiver na lista Utilitários, siga este procedimento para abri-lo:

- 1. No computador, abra o menu Apple **(**, clique no menu **Preferências do sistema** e depois nos ícones Impressão e fax ou Impressão e digitalização.
- 2. Selecione o produto na parte esquerda da janela.
- 3. Clique no botão **Opções e Suprimentos**.
- 4. Clique na guia **Utilitário**.
- 5. Clique no botão Utilitário de impressora aberta.

Recursos do HP Utility

Use o software HP Utility para executar as seguintes tarefas:

- Obter informações sobre o status dos suprimentos.
- Obter informações sobre o produto, como a versão do firmware e o número de série.
- Imprima uma página de configuração.
- Configurar o tipo e o tamanho do papel para a bandeja.
- Transferir arquivos e fontes do computador para o produto.
- Atualize o firmware do produto.
- Altere o nome Bonjour para o produto na rede do Bonjour.

Use o software HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin é uma ferramenta premiada, líder no setor, por gerenciar eficientemente uma ampla variedade de dispositivos de rede da HP, incluindo impressoras, produtos multifuncionais e dispositivos de envio digital. Esta solução única permite-lhe fazer remotamente a instalação, o monitoramento, a manutenção, a solução de problemas e a proteção de seu ambiente de impressão e digitalização, aumentando assim a sua produtividade e ajudando-o a economizar tempo, controlar custos e proteger seu investimento.

As atualizações do HP Web Jetadmin são disponibilizadas periodicamente para propiciar suporte a recursos específicos do produto. Visite <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u> e clique no link de **Auto ajuda e documentação** para saber mais sobre atualizações.

Configurações de economia

- Impressão no EconoMode
- <u>Configuração do Atraso de inatividade</u>
- <u>Configurar o atraso no Desligamento automático</u>

Impressão no EconoMode

Este produto tem uma opção EconoMode para imprimir rascunhos ou documentos. Usar o EconoMode pode consumir menos toner. No entanto, o EconoMode pode também reduzir a qualidade da impressão.

A HP não recomenda o uso da opção EconoMode em tempo integral. Se o EconoMode for usado continuamente, o suprimento de toner pode durar mais do que as partes mecânicas do cartucho de toner. Se a qualidade da impressão começar a diminuir e não for mais satisfatória, avalie a possibilidade de substituir o cartucho de toner.

NOTA: Se esta opção não estiver disponível em seu driver de impressão, você pode defini-la usando o servidor da Web incorporado da HP

- 1. No programa de software, selecione a opção **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Clique na caixa de seleção **EconoMode**.

Configuração do Atraso de inatividade

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Configuração do sistema
 - Configurações de energia
 - Período de inatividade
- 3. Selecione a hora do atraso de hibernação.

NOTA: 0 valor-padrão é 15 minutos.

Configurar o atraso no Desligamento automático

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Configuração do sistema
 - Configurações de energia
 - Desligamento automático
 - Atraso no desligamento

- 3. Selecione o horário do atraso no desligamento.
 - **NOTA:** O valor-padrão é 30 minutos.
- 4. O produto é ativado automaticamente do modo de desligamento automático quando recebe trabalhos ou quando você toca a tela do painel de controle do produto. Você pode alterar quais eventos causam a ativação do produto. Abra os seguintes menus:
 - Configuração do sistema
 - Configurações de energia
 - Desligamento automático
 - Eventos de ativação

Para desativar um evento de ativação, selecione o evento e selecione a opção Não.

Recursos de segurança do produto

O produto suporta padrões de segurança e protocolos recomendados que o ajudam a manter o produto seguro, proteger informações importantes da sua rede e simplificar a forma de monitorar e manter o produto.

Para obter informações detalhadas sobre as soluções de geração de imagens e impressão seguras da HP, visite www.hp.com/go/secureprinting. O site fornece links para documentações e FAQ sobre recursos de segurança.

Bloquear o produto

1. Você pode conectar um cabo de segurança no slot que está na parte posterior do produto.



Definir ou alterar a senha do produto

Use o Servidor da Web incorporado da HP para definir ou alterar uma senha existente para um produto em uma rede.

- 1. Na tela Inicial do painel de controle do produto, toque no botão Rede para localizar o endereço IP do produto.
- 2. Para abrir o servidor da Web incorporado da HP, digite o endereço IP do produto na linha de endereço de um navegador da Web.
- NOTA: Você também pode acessar o Servidor da Web incorporado da HP a partir da HP Toolbox do dispositivo para Windows ou do HP Utility para Mac OS X.
- 3. Clique na guia Sistema, depois no link Administração.
- NOTA: Se já houver uma senha definida, será solicitado que você a digite. Digite a senha e, em seguida, clique no botão **OK**.
- 4. Insira a nova senha nos campos Senha e Senha de confirmação.
- 5. Na parte inferior da janela, clique no botão **Aplicar** para salvar a senha.

Atualização do firmware

A HP oferece atualizações periódicas para o firmware do produto. Você pode carregar manualmente as atualizações de firmware ou pode configurar o produto para carregar as atualizações automaticamente.

Atualização manual do firmware

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Serviço
 - Atualização da LaserJet
 - Verificar atualizações agora
- 3. Toque no botão Sim para solicitar que o produto procure atualizações de firmware. Se o produto detectar uma atualização, iniciará o processo de atualização.

Configure o dispositivo para atualizar o firmware automaticamente

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Serviço
 - Atualização da LaserJet
 - Gerenciar atualizações
 - Perguntar antes de instalar
- 3. Toque na opção Instalar automaticamente.

9 Solução de problemas

- Lista de verificação de solução de problemas
- Restaurar os padrões de fábrica
- Sistema de ajuda do painel de controle
- <u>O papel é alimentado de modo incorreto ou fica atolado</u>
- <u>Eliminar atolamentos</u>
- <u>Melhorar a qualidade da impressão</u>
- Melhorar a qualidade da cópia
- <u>Melhorar a qualidade da digitalização</u>
- Melhorar a qualidade do fax
- <u>O produto não imprime ou imprime lentamente</u>
- Solucionar problemas de impressão independente via USB
- <u>Resolver problemas com o fax</u>
- Solucionar problemas de conexão USB
- Solucionar problemas de rede com fio
- Solucionar problemas de rede sem fio
- <u>Resolver problemas de software do produto no Windows</u>
- <u>Resolver problemas de software do produto no Mac OS X</u>
- <u>Remover software (Windows)</u>
- <u>Remover software (Mac OS X)</u>
- <u>Resolver problemas de digitalização para e-mail</u>
- <u>Resolver problemas de digitalização para pasta de rede</u>

Lista de verificação de solução de problemas

Siga estas etapas ao tentar resolver um problema com o produto.

- Etapa 1: Verifique se o produto está configurado corretamente
- Etapa 2: Verifique o cabeamento ou uma conexão sem fio
- Etapa 3: Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle
- Etapa 4: Verifique o papel
- Etapa 5: Verifique o software
- Etapa 6: Teste a funcionalidade de impressão
- Etapa 7: Teste a funcionalidade de cópia
- <u>Etapa 8: Teste a função de fax.</u>
- Etapa 9: Verifique o cartucho de toner
- <u>Etapa 10: Tente enviar um trabalho de impressão de um computador</u>
- Etapa 11: Verifique se o produto está conectado à rede

Etapa 1: Verifique se o produto está configurado corretamente

- 1. Pressione o botão liga/desliga para ligar o produto ou desativar o modo Desligamento automático.
- 2. Verifique as conexões do cabo de alimentação.
- 3. Verifique se a voltagem da linha está correta para a configuração de alimentação da impressora. (Consulte a etiqueta na parte de trás do produto sobre exigências de voltagem.) Se você estiver usando uma faixa de alimentação e sua voltagem não estiver de acordo com as especificações, conecte o produto diretamente na parede. Se já estiver conectado na parede, tente uma saída diferente.
- 4. Se nenhuma dessas medidas restaurar a energia, entre em contato com o Atendimento ao cliente HP.

Etapa 2: Verifique o cabeamento ou uma conexão sem fio

- 1. Verifique a conexão do cabo entre o produto e o computador. Verifique se a conexão está segura.
- 2. Verifique se o cabo não está danificado usando um outro cabo, se possível.
- 3. Se o produto estiver conectado a uma rede, verifique os seguintes itens:
 - Verifique a luz que está próxima à conexão de rede no produto. Se a rede estiver ativa, a luz estará verde.
 - Verifique se você está usando um cabo de rede e não um cabo de telefone para conexão com a rede.
 - Verifique se o roteador, hub ou switch de rede está ligado e funcionando corretamente.

- Se o computador ou o produto estiver conectado a uma rede sem fio, interferência ou qualidade de sinal insatisfatória pode atrasar os trabalhos de impressão.
- Se o produto estiver conectado sem fio, imprima um Relatório de teste de rede sem fio para verificar se a conexão sem fio está funcionando corretamente.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
 - **b.** Toque no botão Autodiagnóstico.
 - c. Toque no botão Executar teste sem fio para imprimir o relatório.
- 4. Se estiver usando um sistema de firewall pessoal no computador, ele talvez esteja bloqueando a comunicação com o produto. Tente desativar o firewall temporariamente para ver se ele é a causa do problema.

Etapa 3: Verifique se há alguma mensagem de erro no painel de controle

O painel de controle deve indicar o status de Pronto. Se aparecer uma mensagem de erro, corrija o erro.

Etapa 4: Verifique o papel

- 1. Verifique se o papel que você está usando atende às especificações.
- 2. Verifique se o papel está carregado corretamente na bandeja.

Etapa 5: Verifique o software

- 1. Verifique se o software do produto está instalado corretamente.
- 2. Verifique se o driver da impressora deste produto está instalado. Verifique o programa para certificar--se de estar usando o driver da impressora deste produto.

Etapa 6: Teste a funcionalidade de impressão

- 1. Imprima um relatório de configuração.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Informações 🗊.
 - **b.** Toque no botão Relatório para imprimir o relatório de configuração.
- 2. Se a página não for impressa, verifique se a bandeja de entrada contém papel.
- 3. Se a página atolar no produto, elimine o atolamento.

Etapa 7: Teste a funcionalidade de cópia

- Coloque a página de configurações no alimentador de documentos e faça uma cópia. Se o papel não deslizar facilmente pelo alimentador de documentos, talvez seja necessário limpar os cilindros do alimentador e o bloco de separação. Verifique se o papel está de acordo com as especificações desse produto.
- 2. Coloque a página de configurações no vidro do scanner e faça uma cópia.
- 3. Se a qualidade de impressão nas páginas copiadas não for aceitável, limpe o vidro do scanner e a pequena tira de vidro.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não aplique líquidos diretamente no vidro do scanner. Eles poderão vazar e danificar o produto.

Etapa 8: Teste a função de fax.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Serviço
 - Serviço de fax
- 3. Toque no botão Executar teste de fax para imprimir o Relatório de teste de fax, que fornece informações sobre o funcionamento do fax.

Etapa 9: Verifique o cartucho de toner

Imprima uma página de status dos suprimentos e verifique a vida útil restante do cartucho de toner.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Suprimentos 🔤.
- 2. Toque no botão Relatório para imprimir a página de status dos suprimentos.

Etapa 10: Tente enviar um trabalho de impressão de um computador

- 1. Tente imprimir o trabalho de outro computador que tenha o software da impressora instalado.
- 2. Verifique a conexão USB ou do cabo de rede. Direcione o produto para a porta adequada ou reinstale o software, escolhendo o tipo de conexão que será usada.
- 3. Se a qualidade da impressão não for satisfatória, verifique se as configurações de impressão estão corretas para o papel que está sendo usado.

Etapa 11: Verifique se o produto está conectado à rede

Para produtos em rede, abra um navegador da Web, digite o endereço IP do produto (na página de configuração impressa anteriormente) na caixa de endereço para abrir o servidor da Web incorporado da HP (EWS). Se o HP EWS não abrir, reinstale o produto na rede.

Restaurar os padrões de fábrica

A restauração nos padrões de fábrica retorna todas as configurações de produto e rede para os padrões de fábrica. A contagem de páginas, o tamanho da bandeja e o idioma não serão redefinidos. Para restaurar as configurações padrão de fábrica do produto, siga estas etapas.

CUIDADO: A restauração nos padrões de fábrica retorna todas as configurações nos padrões de fábrica e também exclui todas as páginas armazenadas na memória.

- 1. No painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Role até o menu Serviço e toque nele.
- 3. Role até o botão Restaurar padrões e toque nele. Em seguida, toque no botão OK.

O produto será reiniciado automaticamente.

Sistema de ajuda do painel de controle

O produto tem um sistema de Ajuda incorporado que explica como usar cada tela. Para abrir o sistema de Ajuda, pressione o botão Ajuda do ? no canto superior direito da tela.

Em algumas telas, a Ajuda abre um menu global onde você pode procurar tópicos específicos. Você pode percorrer a estrutura de menus tocando nos botões no menu.

Algumas telas de Ajuda contêm animações para orientá-lo nos procedimentos, tais como eliminação de atolamentos.

Para telas que contêm configurações de trabalhos individuais, a Ajuda abre um tópico que explica as opções daquela tela.

Se o produto alertá-lo sobre um erro ou aviso, toque no Ajuda do ? para abrir uma mensagem que descreve o problema. A mensagem também contém instruções para ajudar a resolver o problema.

O papel é alimentado de modo incorreto ou fica atolado

- <u>O produto não coleta papel</u>
- <u>O produto coleta várias folhas de papel</u>
- <u>O alimentador de documentos atola, inclina ou coleta várias folhas de papel</u>
- Evite atolamentos de papel nas bandejas de papel

O produto não coleta papel

Se o produto não coletar papel da bandeja, experimente as soluções a seguir.

- 1. Abra o produto e remova as folhas atoladas.
- 2. Coloque a bandeja com o tamanho de papel correto para seu trabalho.
- Verifique se o tamanho do papel e o tipo estão definidos corretamente no painel de controle do produto.
- 4. Verifique se as guias de papel na bandeja estão ajustadas corretamente para o tamanho do papel. Ajuste as guias ao recuo apropriado na badeja.
- 5. Verifique no painel de controle se o produto está aguardando você confirmar um aviso para colocar o papel manualmente. Coloque papel e continue.
- 6. Os cilindros acima da bandeja podem estar contaminados. Limpe os cilindros com um tecido macio, que não solte pelos, umedecido com água.

O produto coleta várias folhas de papel

Se o produto coletar várias folhas de papel da bandeja, experimente as soluções a seguir.

- 1. Remova a pilha de papel da bandeja, dobre-a, gire-a 180° e vire-a ao contrário. *Não folheie o papel.* Recoloque a pilha de papel na bandeja.
- 2. Use apenas papel que atenda às especificações da HP para esse produto.
- 3. Use um papel que não esteja enrugado, dobrado ou danificado. Se necessário, use papel de um pacote diferente.
- 4. Verifique se a bandeja não está cheia demais. Se estiver, remova toda a pilha de papel da bandeja, endireite a pilha e recoloque algumas folhas na bandeja.
- 5. Verifique se as guias de papel na bandeja estão ajustadas corretamente para o tamanho do papel. Ajuste as guias ao recuo apropriado na badeja.
- 6. Verifique se o ambiente de impressão está dentro das especificações recomendadas.

O alimentador de documentos atola, inclina ou coleta várias folhas de papel

- Pode haver algo fixado no original, como grampos ou post-its, que deverão ser removidos.
- Certifique-se de que a tampa do alimentador de documentos esteja fechada.
- Pode ser que as páginas não estejam posicionadas corretamente. Ajeite as páginas e ajuste as guias do papel para centralizar a pilha.

- As guias do papel devem encostar nas laterais da pilha para funcionar corretamente. Verifique se a pilha está alinhada e se as guias estão tocando suas laterais.
- Verifique se não há pedaços de papel, grampos, clipes ou outros resíduos no caminho do papel.
- Limpe os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação. Use ar comprimido ou um pano macio e sem fiapos umedecido com água quente.

Evite atolamentos de papel nas bandejas de papel

Para reduzir o número de congestionamentos de papel, experimente as soluções a seguir.

- 1. Use apenas papel que atenda às especificações da HP para esse produto.
- Use um papel que não esteja enrugado, dobrado ou danificado. Se necessário, use papel de um pacote diferente.
- 3. Não use papel que já foi empregado em cópia ou impressão.
- 4. Verifique se a bandeja não está cheia demais. Se estiver, remova toda a pilha de papel da bandeja, endireite a pilha e recoloque algumas folhas na bandeja.
- Verifique se as guias de papel na bandeja estão ajustadas corretamente para o tamanho do papel. Ajuste as guias de forma que toquem a pilha de papel, sem dobrá-la.
- 6. Verifique se a bandeja está totalmente inserida no produto.
- 7. Se estiver imprimindo papel de alta gramatura, com relevo ou perfurado, use o recurso de alimentação manual e coloque uma folha de cada vez.
- 8. Verifique se a bandeja está configurada corretamente para o tipo e o tamanho do papel.
- 9. Verifique se o ambiente de impressão está dentro das especificações recomendadas.

Eliminar atolamentos

- Locais de obstruções
- <u>Remover obstruções no alimentador de documentos</u>
- Elimine obstruções na área do compartimento
- Eliminar obstruções na Bandeja 1
- Elimine obstruções na Bandeja 2 ou na Bandeja 3 opcional
- Elimine obstruções no fusor
- Remova obstruções do duplexador

Locais de obstruções

Use esta ilustração para identificar os locais de obstruções Além disso, as instruções são exibidas no painel de controle para direcionar você ao local da obstrução e mostrar como removê-lo.

NOTA: Todas as áreas do produto que precisam ser abertas para a eliminação de atolamentos têm alças verdes ou etiquetas verdes.



1	Área do alimentador de documentos
2	Área do compartimento de saída
3	Área da tampa superior e cartucho de toner
4	Área da Bandeja 1
5	Área de recolhimento da Bandeja 2
	Área de duplexação (remova a Bandeja 2 para acessar)
6	Bandeja opcional 3
7	Porta traseira

Remover obstruções no alimentador de documentos

1. Abra a tampa do alimentador de documentos.



2. Remova cuidadosamente o papel atolado.



3. Feche a tampa do alimentador de documentos. Verifique se ela está completamente fechada.



 Abra a tampa do scanner. Se o papel estiver atolado atrás da tampa do scanner, puxe-o para fora com cuidado.



Elimine obstruções na área do compartimento

1. Se o papel estiver visível no compartimento de saída, segure a margem superior e remova-a.



 Abra a tampa traseira e empurre-a para baixo para que fique completamente aberta, a um ângulo de 90°.

NOTA: A porta traseira possui duas posições. Ela abre a um ângulo de 45° para o compartimento de saída traseiro e a um ângulo de 90° para a limpeza de atolamentos.

3. Remova o papel obstruído.

4. Feche a porta traseira.



Eliminar obstruções na Bandeja 1

1. Se a maior parte da folha de papel estiver visível na bandeja, puxe lentamente o papel preso para fora do produto.

Se a maior parte da folha de papel tiver sido puxada para dentro do produto, prossiga com as etapas a seguir.











4. Remova o cartucho de toner.



5. Levante as tampas de acesso à obstrução e remova qualquer papel obstruído.
6. Remova o cartucho de toner.



7. Feche a porta frontal.

Elimine obstruções na Bandeja 2 ou na Bandeja 3 opcional

1. Remova a bandeja do produto.



2. Remova o papel da bandeja e descarte todo o papel danificado.

3. Verifique se a guia de papel traseira está ajustada para a endentação para o tamanho de papel correto. Se necessário, aperte a trava e mova a guia de papel traseira para a posição correta. Ela deverá se encaixar com um clique.

4. Coloque o papel na bandeja. Verifique se a pilha está nivelada nos quatro cantos e se o topo da pilha está abaixo dos indicadores de altura máxima.



5. Reinsira e feche a bandeja.



6. Pressione o botão de liberação da porta frontal.

7. Abra a porta frontal.





8. Remova o cartucho de toner.



9. Levante as tampas de acesso à obstrução e remova qualquer papel obstruído.

10. Remova o cartucho de toner.



11. Feche a porta frontal.

Elimine obstruções no fusor

1. Pressione o botão de liberação da porta frontal.



2. Abra a porta frontal.

3. Remova o cartucho de toner.

4. Levante as tampas de acesso à obstrução e remova qualquer papel preso.



5. Remova o cartucho de toner.



6. Feche a porta frontal.

Remova obstruções do duplexador

1. Remova completamente a Bandeja 2 do produto.



2. Pressione o botão verde para liberar a alavanca do duplexador.



3. Remova o papel obstruído.

4. Feche a alavanca do duplexador.



5. Reinsira a bandeja 2.

Melhorar a qualidade da impressão

- Imprimir a partir de outro programa de software
- Definir a configuração de tipo de papel do trabalho de impressão
- Verificar o status do cartucho de toner
- Imprimir uma página de limpeza
- Inspecionar visualmente o cartucho de toner
- Verificar o ambiente de impressão e o papel
- Verificar as configurações do EconoMode
- Tentar um driver de impressão diferente

Imprimir a partir de outro programa de software

Tente imprimir a partir de outro programa. Se a página for impressa corretamente, o problema está no programa de software usado para imprimir.

Definir a configuração de tipo de papel do trabalho de impressão

Verifique a configuração do tipo de papel, caso você esteja imprimindo por um programa de software, e se as páginas apresentam algum destes problemas:

- impressão manchada
- impressão confusa
- impressão escura
- papel enrolado
- pontos dispersos de toner
- toner solto
- pequenas áreas de falta de toner

Verificar a configuração do tipo de papel (Windows)

- 1. No programa de software, selecione a opção **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e clique no botão Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 4. Na lista suspensa Tipo de papel, clique na opção Mais....
- 5. Expanda a lista de opções **Tipo é:**.
- 6. Expanda a categoria de tipos de papel que melhor descreve o seu papel.

- 7. Selecione a opção para o tipo de papel que você está usando e clique no botão **OK**.
- 8. Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Verificar a configuração do tipo de papel (Mac OS X)

- 1. Clique no menu **Arquivo** e, em seguida, clique na opção **Impressão**.
- 2. No menu Impressora, selecione o produto.
- 3. Por padrão, o driver de impressão exibe o menu **Cópias e Páginas**. Abra a lista suspensa de menus e clique no menu **Conclusão**.
- 4. Selecione um tipo na lista suspensa **Tipo de mídia**.
- 5. Clique no botão Impressão.

Verificar o status do cartucho de toner

Verifique as seguintes informações na página de status dos suprimentos:

- Porcentagem estimada da vida útil restante do cartucho
- Número aproximado de páginas restantes
- Números de peça dos cartuchos de toner HP
- Número de páginas impressas

Use o procedimento a seguir para imprimir a página de status dos suprimentos.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Suprimentos 🔤.
- 2. Toque no botão Relatório para imprimir a página de status dos suprimentos.

Imprimir uma página de limpeza

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no botão Página de limpeza.
- 4. Carregue papel carta comum ou A4 quando for solicitado.
- 5. Toque no botão OK para começar o processo de limpeza.

Para modelos que não têm um duplexador automático, o produto imprime o primeiro lado e pede que você remova a página da bandeja de saída e recarregue-a na Bandeja 1, mantendo a mesma orientação. Aguarde até o processo ser concluído. Descarte as páginas impressas.

Inspecionar visualmente o cartucho de toner

- 1. Remova o cartucho de toner do produto e verifique se a fita de proteção foi retirada.
- 2. Verifique se há danos no chip da memória.
- 3. Examine a superfície do tambor de imagem verde no cartucho de toner.

- CUIDADO: Não toque no tambor de imagens. Impressões digitais no tambor de imagem podem causar problemas na qualidade de impressão.
- Se houver algum arranhão, impressão digital ou outro dano no tambor de imagem, substitua o cartucho de impressão.
- 5. Se o tambor de imagem não estiver danificado, agite o cartucho de toner delicadamente várias vezes e reinstale-o. Imprima algumas páginas para ver se o problema foi corrigido.

Verificar o ambiente de impressão e o papel

Usar papel que atenda às especificações da HP

Use papel diferente se estiver ocorrendo um destes problemas:

- A impressão está muito clara ou parece desbotada em algumas áreas.
- Manchas de toner presentes nas páginas impressas.
- 0 toner está borrando as páginas impressas.
- Os caracteres impressos não estão bem formados.
- As páginas impressas estão enroladas.

Sempre use um tipo e uma gramatura de papel aceitos pelo produto. Além disso, siga estas diretrizes ao selecionar o papel:

- Use papel de boa qualidade e sem cortes, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, rugas, lacunas e bordas enroladas ou curvas.
- Use papel que não tenha sido usado para impressão anteriormente.
- Use papel desenvolvido para impressoras a laser. Não use papel destinado somente a impressoras jato de tinta.
- Não use papel excessivamente áspero. Usar papel mais liso geralmente resulta em melhor qualidade de impressão.

Verificar o ambiente da impressora

Verifique se o produto está funcionando de acordo com as especificações ambientais listadas no Guia Legal e na Garantia do produto.

Verificar as configurações do EconoMode

A HP não recomenda o uso da opção EconoMode em tempo integral. Se o EconoMode for usado continuamente, o suprimento de toner pode durar mais do que as partes mecânicas do cartucho de toner. Se a qualidade da impressão começar a diminuir e não for mais satisfatória, avalie a possibilidade de substituir o cartucho de toner.

NOTA: Este recurso está disponível com o driver de impressão PCL 6 para Windows. Se não estiver usando esse driver, você poderá ativar o recurso com o Servidor da Web incorporado HP.

Siga estas etapas se a página inteira estiver muito escura ou muita clara.

- 1. No programa de software, selecione a opção **Imprimir**.
- 2. Selecione o produto e, em seguida, clique no botão **Propriedades**.
- 3. Clique na guia Papel/Qualidade e localize a área Qualidade de impressão.
- 4. Se a página inteira estiver muito escura, use estas configurações:
 - Selecione a opção 600 dpi.
 - Marque a caixa de seleção **EconoMode** para ativá-la.

Se a página inteira estiver muito clara, use estas configurações:

- Selecione a opção FastRes 1200.
- Desmarque a caixa de seleção EconoMode para desativá-la.
- 5. Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades do documento. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão OK para imprimir o trabalho.

Tentar um driver de impressão diferente

Talvez você precise usar um driver de impressão diferente se a página impressa tiver linhas inesperadas em gráficos, se algum texto ou gráfico estiver faltando, se a formatação estiver incorreta ou se as fontes forem substituídas.

Driver HP PCL 6	•	Fornecido como o driver padrão Esse driver é instalado automaticamente, a menos que um outro seja selecionado
	•	Recomendado para todos os ambientes Windows
	•	Fornece a melhor velocidade, qualidade de impressão e suporte a recursos do produto para a maioria dos usuários
	•	Desenvolvido para adequar-se à Windows Graphic Device Interface (Interface de Dispositivo Gráfico do Windows) (GDI) para a melhor velocidade em ambientes Windows
	•	Talvez ele não seja totalmente compatível com programas de software personalizados e de terceiros baseados no PCL 5
Driver HP UPD PS	•	Recomendado para impressão com programas de software Adobe [®] ou com outros programas de software com muitos em gráficos
	•	Oferece suporte para impressão partindo das necessidades de emulação postscript ou para suporte de fontes de flash postscript

 Compatível com versões de PCL anteriores e produtos HP LaserJet mais antigos A melhor opção para impressão com programas de software personalizados ou de terceiros A melhor escolha para operação com ambientes mistos, que exigem que o produto 	HP UPD PCL 5	•	Recomendável para impressão do tipo escritório geral em ambientes Windows
 A melhor opção para impressão com programas de software personalizados ou de terceiros A melhor escolha para operação com ambientes mistos, que exigem que o produto 		•	Compatível com versões de PCL anteriores e produtos HP LaserJet mais antigos
 A melhor escolha para operação com ambientes mistos, que exigem que o produto 		•	A melhor opção para impressão com programas de software personalizados ou de terceiros
seja configurado para PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)		•	A melhor escolha para operação com ambientes mistos, que exigem que o produto seja configurado para PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
 Projetado para uso e ambientes corporativos Windows para oferecer um driver único a ser utilizado com vários modelos de produto 		•	Projetado para uso e ambientes corporativos Windows para oferecer um driver único a ser utilizado com vários modelos de produto
 Preferencial para impressão com vários modelos de produto em um computador Windows móvel 		•	Preferencial para impressão com vários modelos de produto em um computador Windows móvel
HP UPD PCL 6 • Recomendado para impressão em todos os ambientes Windows	HP UPD PCL 6	•	Recomendado para impressão em todos os ambientes Windows
 Fornece a melhor velocidade, qualidade de impressão e suporte a recursos do produto para a maioria dos usuários 		•	Fornece a melhor velocidade, qualidade de impressão e suporte a recursos do produto para a maioria dos usuários
 Desenvolvido para uso com a Graphic Device Interface (GDI) do Windows para a melhor velocidade em ambientes Windows 		•	Desenvolvido para uso com a Graphic Device Interface (GDI) do Windows para a melhor velocidade em ambientes Windows
 Talvez ele não seja totalmente compatível com soluções personalizadas e de terceiros baseadas no PCL5 		•	Talvez ele não seja totalmente compatível com soluções personalizadas e de terceiros baseadas no PCL5

Faça download de drivers de impressão adicionais neste site: <u>www.hp.com/go/ljmfpM521series_software</u>.

Melhorar a qualidade da cópia

- Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado
- Verificar configurações de papel
- Otimizar para texto ou imagens
- <u>Cópia margem a margem</u>
- Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos

Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado

Com o tempo, partículas podem se acumular no vidro e na tampa plástica traseira do scanner e, como resultado, afetar o desempenho. Execute o seguinte procedimento para limpar o scanner.

 Pressione o botão Liga/Desliga para desligar o scanner e depois desconecte o cabo de alimentação do aparelho.



- 2. Abra a tampa do scanner.
- Limpe o vidro do scanner, as fitas do alimentador de documentos e o suporte plástico branco com um pano macio ou esponja umedecidos com um limpa-vidros não abrasivo.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente no vidro ou no cilindro. Eles poderão vazar e danificar o produto.



- Seque o vidro e as peças plásticas com uma camurça ou uma esponja de celulose para evitar manchas.
- 5. Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão Liga/Desliga para ligar o produto.



Verificar configurações de papel

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 2. Toque no botão Configurações e, então, navegue até o botão Papel e toque-o.
- 3. Na lista de tamanhos de papel, toque no nome do tamanho do papel que está na Bandeja 1.
- 4. Na lista de tipos de papel, toque no nome do tipo de papel que está na Bandeja 1.
- 5. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Otimizar para texto ou imagens

As seguintes configurações de qualidade de cópia estão disponíveis:

- Seleção autom.: Use essa configuração quando estiver preocupado com a qualidade da cópia. Esta é a configuração padrão.
- Mista: Use essa configuração para documentos que contenham uma combinação de texto e imagens.
- Texto: Use essa configuração para documentos que contenham principalmente texto.
- Imagem: Use essa configuração para documentos que contenham principalmente imagens.

1. Carregue o documento no vidro do scanner ou no alimentador de documentos.



- 2. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Cópia.
- 3. Toque no botão Configurações e, então, navegue até o botão Otimizar e toque-o. Toque nos botões de seta para navegar pelas opções e toque em uma opção para selecioná-la.
- 4. Toque no botão Iniciar cópia para iniciar a cópia.

Cópia margem a margem

O produto não consegue imprimir totalmente margem a margem. Há uma margem de 4 que não é impressa ao redor da página.

Considerações para impressão ou digitalização de documentos com margens cortadas:

- Quando o original for menor que o tamanho da cópia de saída, mova-o 4 mm do lado indicado pelo ícone no scanner. Copie novamente ou digitalize nessa posição.
- Quando o original for do tamanho do resultado desejado a imprimir, use o recurso Reduzir/ampliar para reduzir a imagem de modo que a cópia não seja cortada.

Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos

Se o alimentador de documentos do produto apresentar problemas de manipulação de papel, como atolamentos ou alimentações de várias páginas, limpe os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação.

1. Abra a tampa do alimentador de documentos.



2. Use um pano úmido sem fiapos para limpar os cilindros e o bloco de separação, de modo a remover a poeira.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente no vidro ou no cilindro. Eles poderão vazar e danificar o produto.

3. Feche a tampa do alimentador de documentos.





Melhorar a qualidade da digitalização

- Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado
- Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos

Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado

Com o tempo, partículas podem se acumular no vidro e na tampa plástica traseira do scanner e, como resultado, afetar o desempenho. Execute o seguinte procedimento para limpar o scanner.

 Pressione o botão Liga/Desliga para desligar o scanner e depois desconecte o cabo de alimentação do aparelho.



- 2. Abra a tampa do scanner.
- Limpe o vidro do scanner, as fitas do alimentador de documentos e o suporte plástico branco com um pano macio ou esponja umedecidos com um limpa-vidros não abrasivo.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente no vidro ou no cilindro. Eles poderão vazar e danificar o produto.



- Seque o vidro e as peças plásticas com uma camurça ou uma esponja de celulose para evitar manchas.
- 5. Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão Liga/Desliga para ligar o produto.



Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos

Se o alimentador de documentos do produto apresentar problemas de manipulação de papel, como atolamentos ou alimentações de várias páginas, limpe os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação.

1. Abra a tampa do alimentador de documentos.



2. Use um pano úmido sem fiapos para limpar os cilindros e o bloco de separação, de modo a remover a poeira.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente no vidro ou no cilindro. Eles poderão vazar e danificar o produto.

3. Feche a tampa do alimentador de documentos.





Melhorar a qualidade do fax

- Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado
- Verificar a configuração de resolução de envio de fax
- Verificar a configuração de correção de erros
- Enviar para outro aparelho de fax
- Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos
- Verificar a configuração de ajuste à página
- Verificar o aparelho de fax do remetente

Verifique se o vidro do scanner está sujo e manchado

Com o tempo, partículas podem se acumular no vidro e na tampa plástica traseira do scanner e, como resultado, afetar o desempenho. Execute o seguinte procedimento para limpar o scanner.

 Pressione o botão Liga/Desliga para desligar o scanner e depois desconecte o cabo de alimentação do aparelho.



- 2. Abra a tampa do scanner.
- Limpe o vidro do scanner, as fitas do alimentador de documentos e o suporte plástico branco com um pano macio ou esponja umedecidos com um limpa-vidros não abrasivo.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente no vidro ou no cilindro. Eles poderão vazar e danificar o produto.



- Seque o vidro e as peças plásticas com uma camurça ou uma esponja de celulose para evitar manchas.
- 5. Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão Liga/Desliga para ligar o produto.



Verificar a configuração de resolução de envio de fax

Se o produto não conseguiu enviar um fax porque o fax do destinatário não atendeu ou estava ocupado, ele tenta a rediscagem com base nas opções Rediscar se ocupado, Rediscar se não atender e Rediscar se houver erro de comunicação.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Abra o menu Resolução do fax.

Verificar a configuração de correção de erros

Geralmente, o dispositivo monitora os sinais da linha telefônica enquanto está enviando ou recebendo um fax. Se o dispositivo detectar um erro durante a transmissão e a configuração da correção de erros estiver Ligado, o dispositivo poderá solicitar que essa parte do fax seja reenviada. A configuração padrão de fábrica para a correção de erros é Ligado.

Você deverá desativar a correção de erros somente se estiver com problemas para enviar ou receber um fax e se quiser aceitar os erros na transmissão. A desativação da configuração poderá ser útil ao tentar enviar um fax para o exterior, recebê-lo do exterior ou se você estiver utilizando uma conexão telefônica via satélite.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
- 2. Toque no menu Serviço.
- **3.** Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Correção de erro e depois em Ligado.

Enviar para outro aparelho de fax

Enviar o trabalho de fax para outro aparelho para verificar se ele receberá o trabalho de fax.

Limpar os cilindros e o bloco de separação no alimentador de documentos

Se o alimentador de documentos do produto apresentar problemas de manipulação de papel, como atolamentos ou alimentações de várias páginas, limpe os cilindros do alimentador de documentos e o bloco de separação.

1. Abra a tampa do alimentador de documentos.



 Use um pano úmido sem fiapos para limpar os cilindros e o bloco de separação, de modo a remover a poeira.

CUIDADO: Não use abrasivos, acetona, benzeno, amônia, álcool etílico ou tetracloreto de carbono em nenhuma parte do produto, pois eles poderão danificá-lo. Não coloque líquidos diretamente no vidro ou no cilindro. Eles poderão vazar e danificar o produto.

3. Feche a tampa do alimentador de documentos.





Verificar a configuração de ajuste à página

Se o produto imprimiu um trabalho de fax fora da página, ligue o recurso "Ajustar à página" a partir do painel de controle.

NOTA: Certifique-se de que a configuração de tamanho do papel corresponde ao tamanho do papel na bandeja.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.
- 3. Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Toque no botão Ajustar à página e depois em Ligado.

Verificar o aparelho de fax do remetente

Peça ao remetente para aumentar a configuração de contraste no aparelho de envio de fax e reenviar o fax.

O produto não imprime ou imprime lentamente

O produto não imprime

Se o produto não imprimir, experimente as soluções a seguir.

- 1. Verifique se o produto está ligado e se o painel de controle indica que ele está pronto.
 - Se o painel de controle não indicar que o produto está pronto, desligue e ligue o produto.
 - Se o painel de controle indicar que o produto está pronto, tente enviar o trabalho novamente.
- 2. Se o painel de controle indicar que o produto tem um erro, resolva o erro e tente enviar o trabalho novamente.
- 3. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente. Se o produto estiver conectado a uma rede, verifique os seguintes itens:
 - Verifique a luz que está próxima à conexão de rede no produto. Se a rede estiver ativa, a luz estará verde.
 - Verifique se você está usando um cabo de rede e não um cabo de telefone para conexão com a rede.
 - Verifique se o roteador, hub ou switch de rede está ligado e funcionando corretamente.
- 4. Instale o software HP a partir do CD fornecido com o produto. Usar drivers de impressão genéricos pode causar atrasos na eliminação dos trabalhos da fila de impressão.
- Na lista de impressoras no seu computador, clique com o botão direito do mouse no nome desse produto, clique em Propriedades e abra a guia Portas.
 - Se estiver usando um cabo de rede para conexão com a rede, verifique se o nome da impressora listado na guia **Portas** corresponde ao nome do produto na página de configuração.
 - Se estiver usando um cabo USB e conectando-se a uma rede sem fio, verifique se está marcada a caixa ao lado de **Porta de impressora virtual para USB**.
- Se estiver usando um sistema de firewall pessoal no computador, ele talvez esteja bloqueando a comunicação com o produto. Tente desativar o firewall temporariamente para ver se ele é a causa do problema.
- 7. Se o computador ou o produto estiver conectado a uma rede sem fio, interferência ou qualidade de sinal insatisfatória pode atrasar os trabalhos de impressão.

O produto imprime lentamente

Se o produto imprimir lentamente, experimente as soluções a seguir.

- 1. Verifique se o computador satisfaz as especificações mínimas desse produto. Para obter uma lista de especificações, acesse este site: www.hp.com/support/ljmfpM521series.
- 2. Ao configurar o produto para imprimir em alguns tipos de papel, como papel de alta gramatura, o papel imprime mais lentamente para poder fundir o toner no papel de modo correto. Se a configuração do tipo de papel não estiver correta para o tipo de papel que está sendo usado, altere a configuração para o tipo de papel correto.
- **3.** Se o computador ou o produto estiver conectado a uma rede sem fio, interferência ou qualidade de sinal insatisfatória pode atrasar os trabalhos de impressão.

Solucionar problemas de impressão independente via USB

- <u>O menu da unidade flash USB não abre ao inserir a unidade flash USB</u>
- <u>O arquivo não imprime a partir da unidade flash USB</u>
- <u>O arquivo que você deseja imprimir não está listado no menu Unidade Flash USB</u>

O menu da unidade flash USB não abre ao inserir a unidade flash USB

- Talvez você esteja utilizando uma unidade flash USB ou um sistema de arquivos não suportado pelo produto. Salve os arquivos em uma unidade flash USB padrão que utiliza sistemas de arquivo FAT (File Allocation Table). O produto oferece suporte a acessórios de armazenamento USB FAT12, FAT16 e FAT32.
- 2. Se houver outro menu aberto, feche-o e insira novamente a unidade flash USB.
- 3. A unidade flash USB pode ter muitas partições. (Alguns fabricantes de unidade flash USB instalam um software no acessório que cria partições, semelhantes a um CD.) Formate novamente a unidade flash USB para remover as partições ou utilize uma unidade diferente.
- 4. A unidade flash USB pode requerer mais potência do que o produto pode fornecer.
 - a. Remova a unidade flash USB.
 - **b.** Desligue o produto e ligue-o novamente.
 - c. Use uma unidade flash USB que possua sua própria fonte de alimentação ou exija menos energia.
- 5. A unidade flash USB pode não estar funcionando corretamente.
 - a. Remova a unidade flash USB.
 - **b.** Desligue o produto e ligue-o novamente.
 - c. Tente imprimir de outra unidade flash USB.

O arquivo não imprime a partir da unidade flash USB

- 1. Verifique se há papel carregado na bandeja.
- 2. Verifique se há mensagens no painel de controle. Se houver papel atolado no produto, elimine o atolamento.

O arquivo que você deseja imprimir não está listado no menu Unidade Flash USB

- 1. Talvez você esteja tentando imprimir um tipo de arquivo não suportado pelo recurso de impressão USB. O produto suporta os tipos de arquivo .PDF e .JPEG.
- 2. Talvez haja arquivos demais em uma única pasta na unidade flash USB. Reduza o número de arquivos na pasta, movendo-os para subpastas.
- Talvez você esteja utilizando um conjunto de caracteres no nome do arquivo que o produto não suportada. Neste caso, o produto substituirá os nomes dos arquivos por caracteres de um conjunto diferente. Renomeie os arquivos utilizando caracteres ASCII.

Resolver problemas com o fax

- Lista de verificação para resolução de problemas de fax
- <u>Realizar um teste de diagnóstico de fax</u>
- Relatório de rastreamento de fax
- Impressão de relatório de erro de fax
- <u>Configurear o modo de correção de erros de fax</u>
- <u>Alterar a velocidade do fax</u>
- Resolver problemas de envio de fax
- <u>Resolver problemas de recebimento de fax</u>
- Resolver problemas gerais com o fax

Lista de verificação para resolução de problemas de fax

- Há várias correções possíveis disponíveis. Depois de cada ação recomendada, tente enviar o fax novamente para verificar se o problema foi solucionado.
- Para obter os melhores resultados ao solucionar problemas de fax, verifique se a linha do produto está conectada diretamente na entrada de telefone na parede. Desconecte todos os outros dispositivos conectados ao produto.
- 1. Verifique se o cabo do telefone está conectado na entrada correta da parte traseira do produto.
- 2. Verifique a linha telefônica usando o teste de fax:
 - a. Na tela Início do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞 e toque no menu Serviço.
 - **b.** Selecione o menu Serviço de fax.
 - c. Selecione a opção Executar teste de fax. O produto imprime um relatório de teste de fax.

O relatório contém os possíveis seguintes resultados:

- **Aprovado**: O relatório contém todas as configurações atuais de fax para análise.
- **Falha**: O relatório indica a natureza do erro e contém sugestões sobre como resolver o problema.
- 3. Verifique se o firmware do produto está atualizado:
 - a. Imprima uma página de configuração no menu do painel de controle Relatórios para obter o código da data do firmware atual.
 - **b.** Vá para <u>www.hp.com</u>.
 - 1. Clique no link **Suporte e drivers**.
 - 2. Clique na opção de link **Download de drivers e softwares (e firmware)**.
 - 3. Na caixa **Para o produto**, digite o número do modelo do produto e, em seguida, clique no botão **Ir**.

- 4. Clique no link referente ao seu sistema operacional.
- 5. Role até a seção Firmware da tabela.
 - Se a versão listada corresponder à versão da página de configuração, significa que você tem a versão mais recente.
 - Se as versões forem diferentes, faça download e instale a atualização do firmware do produto seguindo as instruções na tela.
 - NOTA: O produto deverá ser conectado a um computador com acesso à Internet para fazer upgrade do firmware.
 - Reenvie o fax.
- 4. Verifique se o fax foi configurado quando o software do produto foi instalado.

No computador, na pasta de programas HP, execute o Utilitário de configuração de fax.

- 5. Verifique se o serviço telefônico oferece suporte a fax analógico.
 - Se estiver usando ISDN ou PBX digital, entre em contato com o provedor de serviços para obter informações sobre como configurar para uma linha de fax analógico.
 - Se estiver usando um serviço VoIP, altere a configuração Velocid. do Fax para Lento(V.29) no painel de controle. Verifique se seu provedor de serviços oferece suporte a fax e à velocidade recomendada do modem de fax. Algumas empresas podem precisar de um adaptador.
 - Se estiver usando um serviço DSL, verifique se há um filtro incluído na conexão da linha telefônica ao produto. Entre em contato com o provedor de serviços DSL ou compre um filtro DSL, se não tiver tal filtro. Se houver um filtro DSL instalado, experimente usar outro, pois esses filtros podem apresentar defeito.
- 6. Se o erro persistir, encontre soluções de problemas mais detalhadas nas seções seguintes a esta.

Realizar um teste de diagnóstico de fax

No painel de controle do produto, você pode executar um teste diagnóstico que fornece informações sobre as configurações de fax do dispositivo.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Abra os seguintes menus:
 - Serviço
 - Serviço de fax
- 3. Toque no botão Executar teste de fax para iniciar o teste. O produto imprime uma página de teste que mostra os resultados de teste.

Relatório de rastreamento de fax

Um relatório de rastreamento T.30 de fax contém informações que podem ajudar a solucionar problemas de transmissão de fax. Se você ligar para a HP e pedir ajuda para solucionar esses problemas, imprima um relatório de rastreamento T.30 antes de ligar.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Imprimir traço T.30 e depois em Agora.

NOTA: Esse procedimento imprime um relatório do último trabalho de fax, bem-sucedido ou não. Para gerar um relatório sobre cada trabalho de fax com falha, selecione a configuração Em caso de erro. Para gerar um relatório sobre cada trabalho de fax, selecione a configuração No fim da chamada.

Impressão de relatório de erro de fax

Use as instruções a seguir para imprimir registros e relatórios de fax:

Imprimir todos os relatórios de fax

Siga o procedimento abaixo para imprimir todos os seguintes relatórios de uma vez:

- Relatório de última chamada
- Registro de atividades de fax
- Relatório de catálogo telefônico
- Lista de fax excluídos
- Relatório de faturamento (quando os códigos de faturamento estão ativados)
- Relatório de configuração
- Página de uso
- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- **3.** Toque no botão Relatórios de fax.
- 4. Toque no botão Imprimir todos os relatórios de fax.

Imprimir os relatórios de fax individuais

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- 3. Toque no botão Relatórios de fax.
- 4. Toque no nome do relatório que deseja imprimir.

Definir o relatório de erros de fax

O relatório de erro de fax é um relatório breve que indica que ocorreu um erro de trabalho de fax no dispositivo. Você pode defini-lo para ser impresso depois dos seguintes eventos:

- Cada erro de fax (a configuração padrão de fábrica)
- Erro de envio de fax
- Erro de recebimento de fax
- Nunca

NOTA: Com essa opção, você não receberá nenhuma indicação de que a transmissão do fax falhou, a não ser que imprima um registro de atividades de fax.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Fax.
- 2. Toque no botão Menu do fax.
- **3.** Toque no botão Relatórios de fax.
- Toque no botão Relatório de erros do fax e, em seguida, toque na opção de impressão que deseja usar.

Configurear o modo de correção de erros de fax

Geralmente, o dispositivo monitora os sinais da linha telefônica enquanto está enviando ou recebendo um fax. Se o dispositivo detectar um erro durante a transmissão e a configuração da correção de erros estiver Ligado, o dispositivo poderá solicitar que essa parte do fax seja reenviada. A configuração padrão de fábrica para a correção de erros é Ligado.

Você deverá desativar a correção de erros somente se estiver com problemas para enviar ou receber um fax e se quiser aceitar os erros na transmissão. A desativação da configuração poderá ser útil ao tentar enviar um fax para o exterior, recebê-lo do exterior ou se você estiver utilizando uma conexão telefônica via satélite.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
- 2. Toque no menu Serviço.
- 3. Toque no menu Serviço de fax.
- 4. Toque no botão Correção de erro e depois em Ligado.

Alterar a velocidade do fax

A configuração de velocidade do fax é o protocolo de modem usado pelo produto para enviar fax. É um padrão mundial para modems full-duplex que enviam e recebem dados por linhas telefônicas em até 33.600 bits por segundo (bps). A configuração padrão de fábrica para a velocidade do fax é Rápido(V.34).

Altere a configuração V.34 somente se tiver dificuldades para enviar ou receber um fax de e para um dispositivo específico. Diminuir a velocidade do fax pode ser útil quando você tentar enviar um fax para o exterior, recebê-lo do exterior ou se você estiver utilizando uma conexão telefônica via satélite.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
- 2. Toque no menu Configuração de fax.

- **3.** Toque no menu Configuração avançada.
- 4. Role até o botão Velocid. do Fax e toque nele. Em seguida, toque na configuração de velocidade que deseja usar.

Resolver problemas de envio de fax

- Uma mensagem de erro é exibida no painel de controle
- <u>O painel de controle exibe a mensagem Pronto sem nenhuma tentativa de envio do fax</u>
- <u>O painel de controle exibe a mensagem "Armazenando a página 1" e não progride além dessa</u> <u>mensagem</u>
- É possível receber fax, mas não enviá-los
- <u>O produto é protegido por senha</u>
- <u>Não é possível usar funções de fax do painel de controle</u>
- <u>Não é possível usar discagens rápidas</u>
- <u>Não é possível usar discagens em grupo</u>
- <u>Recebimento de mensagem de erro gravada da companhia telefônica ao tentar enviar um fax</u>
- <u>Não é possível enviar um fax quando um telefone está conectado ao dispositivo</u>

Uma mensagem de erro é exibida no painel de controle

A mensagem Erro de comunicação é exibida

- Permita que o dispositivo tente enviar o fax novamente. O reenvio reduz temporariamente a velocidade do fax.
- Desconecte da parede o cabo telefônico do produto, conecte um telefone à tomada telefônica na parede e tente fazer uma ligação. Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Experimente usar outro cabo telefônico.
- No painel de controle, altere a opção Velocid. do Fax para a configuração Médio(V.17) ou para a configuração Lento(V.29).
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocid. do Fax.
 - **e.** Selecione a configuração correta.
- Desative a opção Correção de erro.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Serviço.

- **c.** Abra o menu Serviço de fax.
- d. Abra o menu Correção de erro.
- **e.** Selecione a configuração Desligado.

WOTA: Se você desativar a opção Correção de erro, a qualidade da imagem poderá ser reduzida.

 Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Não há tom de discagem

- Verifique se o cabo telefônico está conectado à porta correta do produto.
- Verifique se o cabo telefônico do produto está conectado diretamente à tomada.
- Verifique se há tom de discagem na linha telefônica usando o botão Iniciar fax.
- Desconecte da parede o cabo telefônico do produto, conecte um telefone à tomada telefônica na parede e tente fazer uma ligação de voz.
- Desconecte o cabo telefônico do produto e da tomada e reconecte-o.
- Verifique se você está utilizando o cabo telefônico fornecido com o dispositivo.
- Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Verifique a linha telefônica usando a opção Executar teste de fax no menu Serviço do painel de controle.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - **c.** Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Selecione o item Executar teste de fax.

A mensagem O fax está ocupado é exibida

- Tente enviar o fax novamente.
- Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
- Verifique se você está discando o número de fax correto.
- Verifique se há tom de discagem na linha telefônica usando o botão Iniciar fax.
- Verifique se o telefone está funcionando: desconecte o dispositivo, conecte um telefone à linha telefônica e faça uma ligação de voz.
- Conecte o cabo telefônico do produto a outra tomada telefônica e tente enviar o fax novamente.
- Experimente usar outro cabo telefônico.
- Envie o fax posteriormente.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

A mensagem O fax não responde é exibida

- Tente reenviar o fax.
- Ligue para o destinatário para verificar se o dispositivo de fax está ligado e pronto.
- Verifique se você está discando o número de fax correto.
- Desconecte da parede o cabo telefônico do produto, conecte um telefone à tomada telefônica na parede e tente fazer uma ligação de voz.
- Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Experimente usar outro cabo telefônico.
- Verifique se o cabo telefônico da tomada de telefone está conectado à porta da linha .
- Verifique a linha telefônica usando a opção Executar teste de fax no menu Serviço do painel de controle.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - **c.** Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Selecione o item Executar teste de fax.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

Atolamento de papel no alimentador de documentos

- Verifique se o papel atende às especificações do produto. O produto não suporta páginas maiores que 381 mm para o envio de fax.
- Copie ou imprima o original em papel de tamanho Carta, A4 ou ofício e reenvie o fax.

A mensagem Armazenamento de fax cheio. é exibida

- Desligue o produto e ligue-o novamente.
- Imprima fax armazenados que não foram impressos.
 - a. Toque no botão Fax e depois em Menu do fax.
 - **b.** Abra o menu Opções de recebimento.
 - c. Selecione o item Imprimir fax particulares.
 - d. Forneça a senha quando o produto solicitar.
- Exclua os faxes armazenados da memória.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
 - **b.** Abra o menu Serviço.

- **c.** Abra o menu Serviço de fax.
- **d.** Selecione o item Apagar fax salvo.
- Divida trabalhos de fax grandes em seções menores e envie-as individualmente.

Erro de scanner

- Verifique se o papel atende às especificações do produto. O produto não suporta páginas maiores que 381 mm para o envio de fax.
- Copie ou imprima o original em papel de tamanho carta, A4 ou ofício e reenvie o fax.

O painel de controle exibe a mensagem Pronto sem nenhuma tentativa de envio do fax

- Verifique se há erros no registro de atividades de fax.
 - a. Toque no botão Fax e depois em Menu do fax.
 - **b.** Abra o menu Relatórios de fax.
 - c. Abra o menu Registro de atividades de fax.
 - d. Selecione a opção Impr. log agora.
- Se um telefone for conectado ao produto, verifique se o telefone está no gancho.
- Desconecte todas as outras linhas entre o fax e o produto.
- Conecte o produto diretamente à tomada e reenvie o fax.

O painel de controle exibe a mensagem "Armazenando a página 1" e não progride além dessa mensagem

- Exclua os faxes armazenados da memória.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - **c.** Abra o menu Serviço de fax.
 - **d.** Selecione o item Apagar fax salvo.

É possível receber fax, mas não enviá-los

O fax é enviado, mas nada acontece.

- 1. Verifique se há tom de discagem na linha telefônica usando o botão Iniciar fax.
- 2. Desligue o produto e ligue-o novamente.
- 3. Use o painel de controle e o Assistente de configuração de fax HP para configurar as informações de hora, data e cabeçalho do fax.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
- d. Abra o menu Cabeçalho do fax.
- e. Digite as configurações corretas.
- 4. Verifique se todos os aparelhos telefônicos com ramais da linha estão no gancho.
- 5. Se estiver usando um serviço DSL, verifique se a conexão da linha telefônica com o produto inclui um filtro high-pass.

O produto é protegido por senha

Se o administrador de rede tiver definido uma senha para o produto, será necessário obter a senha para usar os recursos de fax do produto.

Não é possível usar funções de fax do painel de controle

- O produto pode ser protegido por senha. Use o HP Embedded Web Server, o software HP Toolbox ou o painel de controle para definir uma senha.
- Se você não souber a senha do produto, entre em contato com o administrador do sistema.
- Verifique com o administrador do sistema se a funcionalidade de fax não foi desativada.

Não é possível usar discagens rápidas

- Verifique se o número de fax é válido.
- Se uma linha externa exigir um prefixo, ative a opção Prefixo de discagem ou inclua o prefixo no número de discagem rápida.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Prefixo de discagem.
 - **e.** Selecione a configuração Ligado.

Não é possível usar discagens em grupo

- Verifique se o número de fax é válido.
- Se uma linha externa exigir um prefixo, ative a opção Prefixo de discagem ou inclua o prefixo no número de discagem rápida.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Prefixo de discagem.
 - e. Selecione a configuração Ligado.
- Configure todas as entradas do grupo com entradas de discagem rápida.

- **a.** Abra uma entrada de discagem rápida não usada.
- **b.** Digite o número de fax da discagem rápida.
- c. Toque no botão OK para salvar a discagem rápida.

Recebimento de mensagem de erro gravada da companhia telefônica ao tentar enviar um fax

- Verifique se você digitou o número de fax corretamente e se o serviço telefônico não está bloqueado. Por exemplo, alguns serviços telefônicos podem impedir chamadas de longa distância.
- Se uma linha externa exigir um prefixo, ative a opção Prefixo de discagem ou inclua o prefixo no número de discagem rápida.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Prefixo de discagem.
 - e. Selecione a configuração Ligado.

NOTA: Para enviar um fax sem um prefixo, quando a opção Prefixo de discagem estiver ativada, envie o fax manualmente.

- Enviar um fax para um número internacional
 - **a.** Se for necessário incluir um prefixo, disque o número de telefone com o prefixo manualmente.
 - **b.** Digite o código do país/região antes de discar o número de telefone.
 - c. Aguarde as pausas à medida que você ouve os tons no telefone.
 - **d.** Envie o fax manualmente do painel de controle.

Não é possível enviar um fax quando um telefone está conectado ao dispositivo

- Verifique se o telefone está no gancho.
- Verifique se o telefone não está sendo usado para uma chamada de voz ao enviar um fax.
- Desconecte o telefone da linha e tente enviar o fax.

Resolver problemas de recebimento de fax

- <u>O fax não responde</u>
- Uma mensagem de erro é exibida no painel de controle
- <u>O fax é recebido, mas não é impresso</u>
- <u>O remetente recebe um sinal de ocupado</u>
- <u>Não há tom de discagem</u>
- <u>Não é possível enviar ou receber um fax em uma linha PBX</u>

O fax não responde

O fax tem uma linha telefônica dedicada

- Defina a opção Modo de atendimento como a configuração Automático no painel de controle.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - **d.** Abra o menu Modo de atendimento.
 - e. Selecione a configuração Automático.

Há uma secretária eletrônica conectada ao produto

- Defina a opção Modo de atendimento de acordo com a configuração TAM e conecte a secretária eletrônica à porta "telefone".
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Modo de atendimento.
 - e. Selecione a configuração TAM.

Se a configuração TAM estiver indisponível, defina a opção Modo de atendimento como a configuração Automático.

- Defina a configuração Toques para atender como pelo menos um toque a mais do que o número de toques para os quais a secretária eletrônica está definida.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - **d.** Abra o menu Toques para atender.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Conecte a secretária eletrônica à porta "telefone".
- Se o dispositivo tiver um aparelho telefônico conectado, defina a opção Modo de atendimento como a configuração Fax/Fone para rotear chamadas para o dispositivo correto. Ao detectar uma chamada de voz, o dispositivo gera um toque que o alerta para que você atenda o telefone.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.

- d. Abra o menu Modo de atendimento.
- e. Selecione a configuração Fax/Fone.

A configuração Modo de atendimento está definida como a configuração Manual

• Toque no botão Iniciar fax no painel de controle do produto.

O correio de voz está disponível na linha de fax

- Adicione um serviço de toque que possa ser diferenciado à sua linha telefônica e altere a configuração Toque diferenciado no produto para corresponder o padrão de toque fornecido pela empresa de telefonia. Entre em contato com a empresa de telefonia para obter informações.
 - **a.** Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Toque diferenciado.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Compre uma linha dedicada para o fax.
- Defina a opção Modo de atendimento como a configuração Manual.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Modo de atendimento.
 - e. Selecione a configuração Manual.
- **NOTA:** Você deve estar presente para receber fax.

O dispositivo está conectado a um serviço telefônico DSL

- Verifique a instalação e os recursos. Um modem DSL requer um filtro high-pass na conexão da linha telefônica com o dispositivo. Entre em contato com o provedor de serviços DSL para obter ou comprar um filtro.
- Verifique se o filtro está conectado.
- Substitua o filtro existente para garantir que ele não esteja com defeito.

O dispositivo usa um serviço telefônico de fax over IP ou de VoIP

- Defina a opção Velocid. do Fax como Lento(V.29) ou Médio(V.17).
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚲.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.

- d. Abra o menu Velocid. do Fax.
- **e.** Selecione a configuração correta.
- Entre em contato com o provedor de serviços para verificar se o fax é suportado e obter as configurações de velocidade de fax recomendadas. Algumas empresas podem precisar de um adaptador.

Uma mensagem de erro é exibida no painel de controle

A mensagem Nenhum fax detectado. será exibida.

NOTA: Esse erro nem sempre se refere a um fax perdido. Se uma chamada de voz for feita por engano para um número de fax e o usuário que fez a chamada desligar, a mensagem **Nenhum fax detectado.** será exibida no painel de controle.

- Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
- Verifique se o cabo telefônico do produto está conectado à tomada.
- Experimente usar outro cabo telefônico.
- Conecte o cabo telefônico do produto a uma tomada de outra linha telefônica.
- Verifique se a linha telefônica e a tomada de telefone estão ativas: conecte um telefone e verifique se há tom de discagem.
- Verifique se o cabo telefônico está conectado à porta correta da "linha" do produto.
- Verifique a linha telefônica fazendo um teste de fax no painel de controle.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

A mensagem Erro de comunicação é exibida

- Peça ao remetente que envie o fax novamente ou envie-o posteriormente, quando as condições da linha tiverem melhorado.
- Desconecte da parede o cabo telefônico do produto, conecte um telefone à tomada telefônica na parede e tente fazer uma ligação. Conecte o cabo telefônico do dispositivo a uma tomada de outra linha telefônica.
- Experimente usar outro cabo telefônico.
- Defina a opção Velocid. do Fax como Lento(V.29) ou Médio(V.17).
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocid. do Fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Desative o recurso Correção de erro para evitar correções automáticas de erros.

- 🖹 NOTA: Se você desativar o recurso Correção de erro, a qualidade da imagem poderá ser reduzida.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🚴.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - **c.** Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Desligado.
- Imprima o relatório Registro de atividades de fax no painel de controle para determinar se o erro ocorre com um número de fax específico.
 - a. Toque no botão Fax e depois em Menu do fax.
 - **b.** Abra o menu Relatórios de fax.
 - c. Abra o menu Registro de atividades de fax.
 - d. Selecione a opção Impr. log agora.
- Se o erro persistir, entre em contato com a HP. Consulte <u>www.hp.com/support/ljmfpM521series</u> ou o folheto de suporte na caixa do produto.

A mensagem Armazenamento de fax cheio. é exibida

- Desligue o produto e ligue-o novamente.
- Imprima todas os fax e peça para que o remetente reenvie o fax.
- Peça ao remetente para dividir trabalhos de fax grandes em seções menores e enviá-las individualmente.
- Verifique se a resolução do dispositivo de fax não está definida como a configuração Foto ou a configuração Ótima.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🐁.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Resolução do fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Cancele todos os trabalhos de fax ou remova os fax da memória.

A mensagem O fax está ocupado é exibida

- O dispositivo não pode receber um fax enquanto tenta enviar outro fax. Cancele o envio do fax e tente enviá-lo posteriormente.
- Permita que o produto tente enviar o fax novamente.

O fax é recebido, mas não é impresso

O recurso Recebimento particular está ativado

- Quando o recurso Recebimento particular está ativado, os fax recebidos são armazenados na memória. É necessário ter uma senha para imprimir um fax armazenado.
- Digite a senha para imprimir o fax. Se você não souber a senha, entre em contato com o administrador do dispositivo.

NOTA: Podem ocorrer erros de memória se os fax não forem impressos. O dispositivo não responde quando a memória está cheia.

O remetente recebe um sinal de ocupado

Há um aparelho conectado ao produto

- Verifique se o telefone está no gancho.
- Altere a opção Modo de atendimento para corresponder à configuração do produto.
 - a. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🔊.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração básica.
 - d. Abra o menu Modo de atendimento.
 - e. Selecione a configuração que corresponde à configuração do dispositivo.

Defina a opção Modo de atendimento como a configuração Fax/Fone para receber fax automaticamente. A configuração Fax/Fone detecta automaticamente se a transmissão recebida é um fax ou uma chamada de voz e roteia a chamada para o dispositivo apropriado.

Um splitter de linha telefônica está sendo usado

- Se você estiver usando um splitter, remova-o e configure o telefone como acoplado.
- Verifique se o telefone está no gancho.
- Verifique se o telefone não está sendo usado para uma chamada de voz ao enviar um fax.

Não há tom de discagem

• Se você estiver usando um splitter, remova-o e configure o telefone como acoplado.

Não é possível enviar ou receber um fax em uma linha PBX

• Se você estiver usando uma linha telefônica PBX, entre em contato com o administrador do PBX para configurar uma linha analógica de fax para o dispositivo.

Resolver problemas gerais com o fax

- <u>O envio de fax está lento</u>
- <u>A qualidade do fax está baixa</u>

• <u>O fax é cortado ou impresso em duas páginas</u>

O envio de fax está lento

O produto está apresentando uma qualidade de linha telefônica baixa.

- Repita o envio do fax quando as condições da linha melhorarem.
- Consulte o provedor de serviços telefônicos para saber se a linha tem suporte para fax.
- Desative a configuração Correção de erro.
 - a. Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - **c.** Abra o menu Serviço de fax.
 - **d.** Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Desligado.
- **NOTA:** Isso pode reduzir a qualidade da imagem.
- Use papel branco para o original. Não use cores como cinza, amarelo ou rosa.
- Aumente a configuração Velocid. do Fax.
 - a. Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Velocid. do Fax.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Divida trabalhos de fax grandes em seções menores e envie-as individualmente.
- Altere as configurações de fax no painel de controle para uma resolução mais baixa.
 - a. Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Resolução do fax.
 - e. Selecione a configuração correta.

A qualidade do fax está baixa

O fax está manchado ou claro.

- Aumente a resolução do fax durante o envio. A resolução não afeta o recebimento de fax.
 - a. Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.

- c. Abra o menu Configuração avançada.
- d. Abra o menu Resolução do fax.
- e. Selecione a configuração correta.
- NOTA: O aumento da resolução reduz a velocidade de transmissão.
- Ative a configuração Correção de erro no painel de controle.
 - a. Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Serviço.
 - c. Abra o menu Serviço de fax.
 - d. Abra o menu Correção de erro.
 - e. Selecione a configuração Ligado.
- Verifique os cartuchos de impressão e substitua-os, se necessário.
- Peça ao remetente para aumentar a configuração de contraste no aparelho de envio de fax e reenviar o fax.

O fax é cortado ou impresso em duas páginas

- Defina a configuração Tamanho padrão do papel. O fax é impresso em um único tamanho de papel com base nas configurações Tamanho padrão do papel.
 - a. Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Configuração do sistema.
 - c. Abra o menu Config. papel.
 - d. Abra o menu Tamanho padrão do papel.
 - e. Selecione a configuração correta.
- Defina o tipo de papel e o tamanho da bandeja usada para fax.
- Ative a configuração Ajustar à página para imprimir um fax maior em papel carta ou A4.
 - **a.** Abra o menu Menu Configuração.
 - **b.** Abra o menu Configuração de fax.
 - c. Abra o menu Configuração avançada.
 - d. Abra o menu Ajustar à página.
 - e. Selecione a configuração Ligado.

NOTA: Se a configuração Ajustar à página estiver desativada e se a configuração Tamanho padrão do papel estiver definida como carta, um original em tamanho ofício será impresso em duas páginas.

Solucionar problemas de conexão USB

Se você tiver conectado o produto diretamente ao computador, verifique o cabo.

- Verifique se o cabo está conectado ao computador e ao produto.
- Verifique se o cabo não tem comprimento superior a 5 m. Tente usar um cabo menor.
- Verifique se o cabo está funcionando corretamente conectando-o a outro produto. Substitua o cabo, se necessário.

Solucionar problemas de rede com fio

Verifique os itens a seguir para saber se o produto está se comunicando com a rede. Antes de começar, imprima uma página de configuração no painel de controle do produto e localize o endereço IP do produto que está listado nessa página.

- <u>Conexão física incorreta</u>
- <u>O computador está usando o endereço IP incorreto para o produto</u>
- <u>O computador não consegue estabelecer comunicação com o produto</u>
- <u>O produto está usando o link e as configurações duplex incorretos para a rede</u>
- Novos programas de software podem estar causando problemas de compatibilidade
- <u>O computador ou a estação de trabalho talvez esteja configurado incorretamente</u>
- <u>O produto foi desabilitado ou outras configurações de rede estão incorretas</u>

NOTA: A HP não suporta rede ponto a ponto, já que o recurso é uma função dos sistemas operacionais da Microsoft e não dos drivers de impressão da HP. Para obter mais informações, visite o site da Microsoft em <u>www.microsoft.com</u>.

Conexão física incorreta

- 1. Verifique se o produto está conectado à porta de rede correta por um cabo de comprimento correto.
- 2. Verifique se os cabos estão conectados firmemente.
- 3. Observe a conexão da porta de rede na parte de trás do produto e verifique se a luz de atividade âmbar e a luz de status do link estão acesas.
- 4. Se o problema continuar, tente um cabo ou portas diferentes do hub.

O computador está usando o endereço IP incorreto para o produto

- 1. Abra as propriedades da impressora e clique na guia **Portas**. Verifique se endereço IP atual do produto está selecionado. O endereço IP do produto está relacionado na página de configuração do produto.
- 2. Se você instalou o produto usando a porta TCP/IP padrão da HP, selecione a caixa Sempre imprimir nesta impressora, mesmo que seu endereço IP seja alterado.
- **3.** Se você instalou o produto usando uma porta TCP/IP padrão da Microsoft, use o nome do host em vez do endereço IP.
- 4. Se o endereço de IP estiver correto, exclua o produto e adicione-o novamente.

O computador não consegue estabelecer comunicação com o produto

1. Teste a comunicação de rede executando o ping da rede.

- a. Abra um prompt de linha de comando no seu computador. Para o Windows, clique em Iniciar, **Executar** e digite cmd.
- **b.** Digite ping seguido pelo endereço IP do produto.

Para o Mac OS X, abra o utilitário de rede e forneça o endereço IP no campo correto no painel **Ping**.

- c. Se a janela exibir tempos de trajeto, a rede está funcionando.
- 2. Se o comando de ping falhar, verifique se os hubs de rede estão ligados e, em seguida, verifique se as configurações de rede, o produto e o computador estão todos configurados para a mesma rede.

O produto está usando o link e as configurações duplex incorretos para a rede

A HP recomenda deixar essa configuração no modo automático (a configuração padrão). Se essas configurações forem alteradas, você também deverá alterá-las para a rede.

Novos programas de software podem estar causando problemas de compatibilidade

Verifique se os novos programas de software foram instalados corretamente e se estão utilizando o driver de impressão correto.

O computador ou a estação de trabalho talvez esteja configurado incorretamente

- 1. Verifique os drivers da rede, os drivers de impressão e o redirecionamento da rede.
- 2. Verifique se o sistema operacional está configurado corretamente.

O produto foi desabilitado ou outras configurações de rede estão incorretas

- 1. Analise a página de configuração para verificar o status do protocolo de rede. Habilite-o se necessário.
- 2. Reconfigure as configurações de rede, se necessário.

Solucionar problemas de rede sem fio

- <u>Lista de verificação de conectividade sem fio</u>
- <u>O produto não imprime depois da conclusão da configuração sem fio</u>
- <u>O produto não imprime e o computador tem um firewall de terceiros instalado</u>
- <u>A conexão sem fio não funciona depois que o roteador sem fio ou o produto foi movido</u>
- <u>Não é possível conectar mais computadores ao produto sem fio</u>
- <u>O produto sem fio perde a comunicação quando conectado a uma VPN</u>
- <u>A rede não aparece na lista de redes sem fio</u>
- <u>A rede sem fio não está funcionando</u>
- Executar um teste de diagnóstico de rede sem fio
- Reduza a interferência em uma rede sem fio

Lista de verificação de conectividade sem fio

- Verifique se o cabo de rede não está conectado.
- Verifique se o produto e o roteador sem fio estão ligados e estão recebendo energia. Certifique-se também de que o rádio sem fio no produto está ligado.
- Verifique se o identificador de conjunto de serviços (SSID) está correto. Imprima uma página de configuração para determinar o SSID. Se não souber ao certo se o SSID está correto, realize a configuração sem fio novamente.
- Nas redes protegidas, verifique se as informações de segurança estão corretas. Se estiverem incorretas, realize a configuração sem fio novamente.
- Se a rede sem fio estiver funcionando corretamente, tente acessar outros computadores na rede sem fio. Se a rede tiver acesso à Internet, tente conectar a Internet através de uma conexão sem fio.
- Verifique se o método de criptografia (AES ou TKIP) é o mesmo para o produto e para o ponto de acesso sem fio (nas redes que usam a segurança WPA/WPA2).
- Verifique se o produto está dentro do alcance da rede sem fio. Na maioria das redes, o produto deve estar a 30 m do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio).
- Verifique se não há obstáculos bloqueando o sinal sem fio. Retire grandes objetos de metal entre o
 ponto de acesso e o produto. Verifique se postes, paredes ou colunas de suporte que contêm metal ou
 concreto não separam o produto e o ponto de acesso sem fio.
- Verifique se o produto está posicionado longe de dispositivos eletrônicos que podem interferir no sinal sem fio. Muitos dispositivos podem interferir no sinal sem fio, incluindo motores, telefones sem fio, câmeras de sistema de segurança, outras redes sem fio e alguns dispositivos Bluetooth.
- Verifique se o driver de impressão está instalado no computador.
- Verifique se foi selecionada a porta correta de impressora.

- Verifique se o computador e o produto estão conectados à mesma rede sem fio.
- Para Mac OS X, verifique se o roteador de conexão sem fio suporta Bonjour.

O produto não imprime depois da conclusão da configuração sem fio

- 1. Verifique se o produto está ligado e no estado de Pronto.
- 2. Desligue os firewalls de terceiros do computador.
- 3. Verifique se a rede sem fio está funcionando corretamente.
- 4. Verifique se o computador está funcionando corretamente. Se necessário, reinicie o computador.
- 5. Verifique se é possível abrir o HP Embedded Web Server do produto em um computador na rede.

O produto não imprime e o computador tem um firewall de terceiros instalado

- 1. Atualize o firewall para a versão mais recente disponibilizada pelo fabricante.
- 2. Se os programas solicitarem acesso ao firewall quando você instalar o produto ou tentar imprimir, permita a execução dos programas.
- **3.** Desative o firewall temporariamente e instale o produto sem fio no computador. Ative o firewall quando terminar a instalação sem fio.

A conexão sem fio não funciona depois que o roteador sem fio ou o produto foi movido

- 1. Verifique se o roteador ou o produto está conectado à mesma rede que o computador.
- 2. Imprima uma página de configuração.
- 3. Compare o identificador de conjunto de serviços (SSID) na página de configuração com o SSID na configuração da impressora do computador.
- 4. Se os números não forem iguais, os dispositivos não estão conectados na mesma rede. Reconfigure a instalação sem fio do produto.

Não é possível conectar mais computadores ao produto sem fio

- 1. Verifique se outros computadores estão no intervalo sem fio e se algum obstáculo está bloqueando o sinal. Para a maioria das redes, o intervalo sem fio está a 30 m do ponto de acesso sem fio.
- 2. Verifique se o produto está ligado e no estado de Pronto.
- 3. Desligue os firewalls de terceiros do computador.
- 4. Verifique se a rede sem fio está funcionando corretamente.
- 5. Verifique se o computador está funcionando corretamente. Se necessário, reinicie o computador.

O produto sem fio perde a comunicação quando conectado a uma VPN

• Normalmente, não é possível estabelecer conexão com uma VPN e outras redes ao mesmo tempo.

A rede não aparece na lista de redes sem fio

- Verifique se o roteador sem fio está ligado e tem energia.
- A rede pode estar oculta. No entanto, você ainda pode se conectar a uma rede oculta.

A rede sem fio não está funcionando

- 1. Verifique se o cabo de rede não está conectado.
- 2. Para verificar se a rede perdeu a comunicação, tente conectar outros dispositivos à rede.
- **3.** Teste a comunicação de rede executando o ping da rede.
 - a. Abra um prompt de linha de comando no seu computador. Para o Windows, clique em Iniciar, **Executar** e digite cmd.
 - **b.** Digite ping seguido pelo endereço IP do roteador.

Para o Mac OS X, abra o utilitário de rede e forneça o endereço IP no campo correto no painel **Ping**.

- c. Se a janela exibir tempos de trajeto, a rede está funcionando.
- 4. Verifique se o roteador ou o produto está conectado à mesma rede que o computador.
 - **a.** Imprima uma página de configuração.
 - **b.** Compare o identificador de conjunto de serviços (SSID) no relatório de configuração com o SSID na configuração da impressora do computador.
 - **c.** Se os números não forem iguais, os dispositivos não estão conectados na mesma rede. Reconfigure a instalação sem fio do produto.

Executar um teste de diagnóstico de rede sem fio

No painel de controle do produto, você pode executar um teste diagnóstico que fornece informações sobre as configurações de rede sem fio.

- 1. Na tela inicial do painel de controle do produto, toque no botão Configuração 🗞.
- 2. Abra o menu Autodiagnóstico.
- 3. Toque no botão Executar teste sem fio para iniciar o teste. O produto imprime uma página de teste que mostra os resultados de teste.

Reduza a interferência em uma rede sem fio

As seguintes dicas podem reduzir a interferência em uma rede sem fio:

- Mantenha os dispositivos sem fio distantes de grandes objetos de metal, como arquivos e outros dispositivos magnéticos, como micro-ondas e telefones sem fio. Esses objetos podem interromper sinais de rádio.
- Mantenha os dispositivos sem fio distantes de estruturas de alvenaria e de outras estruturas de construção. Esses objetos podem absorver ondas de rádio e intensidade mais baixa de sinal.
- Posicione o roteador sem fio em um local central na linha de visão com os produtos sem fio na rede.

Resolver problemas de software do produto no Windows

- <u>O driver de impressão do produto não está visível na pasta Impressora</u>
- <u>Uma mensagem de erro foi exibida durante a instalação do software</u>
- <u>O produto está no modo Pronta, mas nada é impresso</u>

O driver de impressão do produto não está visível na pasta Impressora

1. Reinstale o software do produto.

NOTA: Feche todos os aplicativos em execução. Para fechar um aplicativo com um ícone na bandeja do sistema, clique com o botão direito do mouse e selecione **Fechar** ou **Desativar**.

2. Tente conectar o cabo USB em uma porta USB diferente do computador.

Uma mensagem de erro foi exibida durante a instalação do software

- 1. Reinstale o software do produto.
- NOTA: Feche todos os aplicativos em execução. Para fechar um aplicativo com um ícone na bandeja do sistema, clique com o botão direito do mouse e selecione **Fechar** ou **Desativar**.
- Verifique a quantidade de espaço livre na unidade na qual você está tentando instalar o software do produto. Se necessário, libere a quantidade possível de espaço na unidade e reinstale o software do produto.
- 3. Se necessário, execute o Desfragmentador de disco e reinstale o software do produto.

O produto está no modo Pronta, mas nada é impresso

- 1. Imprima uma página de configuração e verifique a funcionalidade do produto.
- Certifique-se de que todos os cabos estão conectados corretamente e dentro das especificações. Isso incluir os cabos USB e os cabos de força. Tente um novo cabo.
- 3. Verifique se o endereço IP na página de configuração corresponde ao endereço IP da porta do software. Execute um dos seguintes procedimentos:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 e Windows Vista

- a. Clique em Iniciar.
- b. Clique em Configurações.
- c. Clique em Impressoras e aparelhos de fax (usando a exibição padrão do menu Iniciar) ou clique em Impressoras (usando a exibição clássica do menu Iniciar).
- Clique com o botão direito do mouse no ícone do driver do produto e depois selecione
 Propriedades.
- e. Clique na guia **Portas** e depois clique em **Configurar porta**.

- f. Verifique o endereço de IP e clique em **OK** ou **Cancelar**.
- **g.** Se os endereços de IP não forem idênticos, exclua o driver e reinstale o driver usando o endereço de IP correto.

Windows 7

- a. Clique em Iniciar.
- **b.** Clique em **Dispositivos e impressoras**.
- c. Clique com o botão direito do mouse no ícone do driver do produto e selecione **Propriedades da** impressora.
- d. Clique na guia **Portas** e depois clique em **Configurar porta**.
- e. Verifique o endereço de IP e clique em **OK** ou **Cancelar**.
- **f.** Se os endereços de IP não forem idênticos, exclua o driver e reinstale o driver usando o endereço de IP correto.

Resolver problemas de software do produto no Mac OS X

- <u>O driver de impressão não aparece na lista Impressão e fax ou na lista Impressão e digitalização</u>
- <u>O nome do produto não aparece na lista de produtos em Impressão e fax ou em Impressão e digitalização</u>
- <u>O driver de impressão não configura automaticamente o produto selecionado na lista Impressão e fax</u> <u>ou Impressão e digitalização</u>
- <u>Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado</u>
- <u>Quando conectado por meio de um cabo USB, o produto não aparece na lista Impressão e fax ou</u> <u>Impressão e digitalização depois que o driver é selecionado.</u>
- <u>Você está usando um driver de impressão genérico ao utilizar uma conexão USB</u>

O driver de impressão não aparece na lista Impressão e fax ou na lista Impressão e digitalização

- 1. Certifique-se de que o arquivo .GZ do produto esteja na seguinte pasta na unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Se necessário, reinstale o software.
- 2. Se o arquivo GZ estiver na pasta, o arquivo PPD talvez esteja corrompido. Exclua o arquivo e reinstale o software.

O nome do produto não aparece na lista de produtos em Impressão e fax ou em Impressão e digitalização

- 1. Confirme se os cabos estão conectados corretamente e se o produto está ligado.
- Imprima uma página de configuração para verificar o nome do produto. Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto na lista Impressão e fax (Impressão e digitalização no Mac OS X v10.7).
- 3. Use o botão + para adicionar o produto à lista Impressão e fax (Impressão e digitalização no Mac OS X v10.7).
- 4. Substitua o cabo de rede ou USB por um cabo de alta qualidade.

O driver de impressão não configura automaticamente o produto selecionado na lista Impressão e fax ou Impressão e digitalização

- 1. Confirme se os cabos estão conectados corretamente e se o produto está ligado.
- 2. Certifique-se de que o arquivo .GZ do produto esteja na seguinte pasta na unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Se necessário, reinstale o software.
- 3. Se o arquivo GZ estiver na pasta, o arquivo PPD talvez esteja corrompido. Exclua o arquivo e reinstale o software.
- 4. Use o botão + para adicionar o produto à lista **Impressão e fax (Impressão e digitalização** no Mac OS X v10.7).
- 5. Substitua o cabo de rede ou USB por um cabo de alta qualidade.

Um trabalho de impressão não foi enviado ao produto desejado

- 1. Abra a fila de impressão e reinicie o trabalho de impressão.
- 2. Um outro dispositivo com o mesmo nome ou com um nome semelhante pode ter recebido seu trabalho de impressão. Imprima uma página de configuração para verificar o nome do produto. Verifique se o nome na página de configuração corresponde ao nome do produto na lista Impressão e fax (Impressão e digitalização no Mac OS X v10.7).

Quando conectado por meio de um cabo USB, o produto não aparece na lista Impressão e fax ou Impressão e digitalização depois que o driver é selecionado.

Solução de problemas de software

- 1. Verifique se o sistema operacional é o Mac OS X 10.6 ou posterior.
- Use o botão + para adicionar o produto à lista Impressão e fax (Impressão e digitalização no Mac OS X v10.7).

Solução de problemas de hardware

- 1. Verifique se o produto está ligado.
- 2. Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
- 3. Verifique se você está utilizando o cabo USB de alta velocidade correto.
- 4. Verifique se não há muitos dispositivos USB consumindo energia da corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador.
- 5. Verifique se há mais de dois hubs USB não alimentados conectados em sequência na cadeia. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador.
- **NOTA:** O teclado iMac é um hub USB não alimentado.

Você está usando um driver de impressão genérico ao utilizar uma conexão USB

Se tiver conectado o cabo USB antes de instalar o software, talvez você esteja usando um driver de impressão genérico em vez do driver deste produto.

- 1. Exclua o driver de impressão genérico.
- Reinstale o software a partir do CD do produto. Não conecte o cabo USB até ser solicitado pelo programa de instalação do software.
- 3. Se várias impressoras estiverem instaladas, verifique se você selecionou a impressora correta no menu suspenso **Formatar para** na caixa de diálogo **Imprimir**.

Remover software (Windows)

Windows XP

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Programas.
- 2. Clique em **HP** e, em seguida, clique no nome do produto.
- 3. Clique em **Desinstalar** e siga as instruções exibidas na tela para remover o software.

Windows Vista e Windows 7

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas.
- 2. Clique em **HP** e, em seguida, clique no nome do produto.
- 3. Clique em **Desinstalar** e siga as instruções exibidas na tela para remover o software.

Remover software (Mac OS X)

É necessário ter privilégios de administrador para remover o software.

- 1. Desconectar o produto do computador.
- 2. Abra Aplicativos.
- 3. Abra Hewlett Packard.
- 4. Abra o **Desinstalador HP**.
- 5. Localize o produto na lista de dispositivos e, em seguida, clique no botão **Desinstalar**.
- 6. Depois de desinstalar o software, reinicie o computador e esvazie a Lixeira.

Resolver problemas de digitalização para e-mail

Se houver problemas de digitalização para e-mail, tente estas soluções:

- Verifique se este recurso está configurado. Se este recurso não estiver configurado, use o assistente de configuração na HP Toolbox do dispositivo (Windows) ou o software HP Utility para Mac OS X para configurá-lo.
- Verifique se o recurso Digitalização para e-mail está ativado. Se estiver desativado, ative-o na HP Toolbox do dispositivo (Windows) ou no software HP Utility para Mac OS X.
- Verifique se o produto está conectado a um computador ou a uma rede.

Não é possível conectar ao servidor de e-mail

- Verifique se o nome do servidor SMTP está correto. Verifique estas configurações com o administrador do sistema ou com o Provedor de Serviços de Internet.
- Se o produto não puder estabelecer uma conexão segura com o servidor SMTP, tente sem a conexão segura ou tente outro servidor ou porta. Verifique estas configurações com o administrador do sistema ou com o Provedor de Serviços de Internet.
- Se o servidor SMTP exigir autenticação, certifique-se de que um nome de usuário e uma senha válidos sejam utilizados.
- Se o servidor SMTP usar um método de autenticação não suportado, tente outro servidor. Verifique estas configurações com o administrador do sistema ou com o Provedor de Serviços de Internet.

Falha no e-mail

- Verifique se os endereços de e-mail estão corretos.
- Se o e-mail for muito grande, envie menos páginas ou diminua a resolução da digitalização.

Não é possível digitalizar

- Se for solicitado a fornecer um PIN, digite o PIN correto para o perfil de saída.
- Certifique-se de que pelo menos um endereço de e-mail esteja selecionado no campo Para.

Resolver problemas de digitalização para pasta de rede

Se houver problemas de digitalização para pasta de rede, tente estas soluções:

- Verifique se este recurso está configurado. Se este recurso não estiver configurado, use o assistente de configuração na HP Toolbox do dispositivo (Windows) ou o software HP Utility para Mac OS X para configurá-lo.
- Verifique se o recurso Digitalização para pasta de rede está ativado. Se estiver desativado, ative-o na HP Toolbox do dispositivo (Windows) ou no software HP Utility para Mac OS X.
- Verifique se o produto está conectado a uma rede.
- Use a opção de teste da guia Digitalizar da Caixa de Ferramentas de Dispositivo HP (Windows) ou o Utilitário HP (Mac OS X) para verificar se o recurso Digitalizar para pasta de rede está configurado corretamente.

Falha na digitalização

- Verifique se o caminho da rede está no formato correto (//host/compartilhamento/caminho) e se a pasta existe.
- Verifique se o diretório da rede permite leitura e gravação.
- Se estiver usando os nomes de arquivo padrão para arquivos digitalizados, verifique se não há nomes de arquivo em conflito. Remova alguns dos arquivos digitalizados anteriormente.
- Utilize o endereço IP em vez do nome do host. Verifique se o produto e o host estão conectados à mesma rede.
- Se a pasta da rede estiver protegida por senha, digite o nome de usuário e a senha corretos.
- Se a mensagem Disco cheio for exibida, remova alguns arquivos da pasta da rede.
- Desligue o produto e ligue-o novamente. Digitalize novamente.

Índice

A

acessórios encomendar 26 Acessórios números de peças 33 AirPrint 77 ajuda, painel de controle 10, 158 ajuda on-line, painel de controle 10, 158 ajustar documentos Windows 64 alimentador de documentos 87 copiar documentos de frente e verso 87 obstruções 162 alimentador de papel problemas do alimentador de papel 159 ampliação de documentos cópia 89 aplicativos download 140 armazenamento cartuchos do toner 35 atalhos (Windows) criar 47 usando 46 atraso no desligamento configurar 149 atraso no envio do fax 131 auto-reparo pelo cliente números de peça 31

B

bandeja 1 capacidade 17 Bandeja 1 carregamento 18 obstruções 165 bandeja 2 capacidade 20 Bandeja 2 carregamento 20 obstruções 167 bandejas incluídas 2 localização 4 números de peça 33 bloqueando fax 120 bloquear produto 151 botão liga/desliga, localizando 4

C

cabeçalho do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 111 use o painel de controle 111 cancelamento fax 125 trabalho de impressão (Mac) 74 cancelar trabalho de impressão (Windows) 68 capas imprimir em papel diferente (Windows) 61 carregamento Bandeja 1 18 Bandeja 2 20 cartuchos do toner 34 cartões de identificação copiando 85 cartões postais compartimento de saída, selecão 23 cartuchos armazenamento 35

não HP 27, 35 números de pedido 34 página de status dos suprimentos 11 reciclagem 34 substituição 35 cartuchos de toner configurações de limite baixo 29 não HP 27 números de pedido 34 página de status dos suprimentos 11 reciclagem 34 uso quando baixos 29 cartuchos do toner armazenamento 35 carregamento 34 não HP 35 substituição 35 catálogo telefônico, fax adição de entradas 129 claridade contraste da cópia 91 contraste de fax 116 códigos de faturamento, fax uso 117 compartimento de saída localização 4 obstruções 163 compartimentos, saída localização 4 seleção de 23 compartimento superior de saída impressão no 23 compartimento traseiro de saída impressão no 23 conexão da alimentação localização 5, 6

conexão USB solucionar problemas 212 configuração digitalização para e-mail e pasta de rede 99 configuração Ajustar à página, fax 122 configuração de correção de erros, fax 198 configuração de toques para atender 120 configuração do EconoMode 149, 178 configuração V.34 198 configurações drivers 42 drivers (Mac) 44 padrões de fábrica, restauração 157 predefinições do driver (Mac) 70 relatório de rede 11 configurações de contraste cópia 91 fax 116 configurações de cópia padrão alterar 80 restaurar para as configurações de fábrica 81 configurações de detecção do tom de discagem 114 configurações de economia 149 configurações de protocolo, fax 198 configurações de redução automática, fax 122 configurações de toque diferenciado 121 configurações de velocidade do link 143 configurações dúplex, alteração 143 congestionamentos causas 160 cópia ampliação 89 definir novas configurações padrão 80 documentos em frente e verso 87,88

qualidade, ajuste 90 reducão 89 restauração de configurações padrão 81 várias cópias 83 copiando configurações de claro/escuro 91 contraste, ajuste 91 intercalação 86 copiar cópias únicas 82 modo de rascunho 92 originais de várias páginas 84 tamanho e tipo de papel 93 copiar dois lados 87,88 copiar frente e verso 87, 88 cópias em tamanho personalizado 89

D

data do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 111 use o painel de controle 111 desbloqueio de números de fax 120 desinstalação de software Mac 223 desinstalação de software Windows 222 digitalização no software HP Scan (Mac) 97 no software HP Scan (Windows) 96 para e-mail, configuração 99 para pasta de rede, configuração 99 software compatível com **TWAIN 103** software compativel com WIA 103 dimensionamento de documentos cópia 89 dimensionar documentos Mac 73 discagem configurações de tom ou pulso 115 de um telefone 131 pausas, inserção 114

prefixos, inserção 114 rediscagem automática. configurações 115 discagem por pulso 115 discagem por tom 115 discagens rápidas programação 129 dispositivos de identificação de chamadas, conexão 109 documentos pequenos copiando 85 driver de impressão universal 40 drivers alteração de configurações (Mac) 44 alteração de configurações (Windows) 42 alteração de tamanhos de papel 67 configurações (Mac) 70 página de uso 11 predefinições (Mac) 70 seleção 179 tipos de papel 16 universal 40 drivers de impressão selecão 179 drivers de impressão (Mac) alteração das configurações 44 configurações 70 drivers de impressora compatibilidade 40 drivers de impressora (Windows) alteração de configurações 42 drivers de impressora do Windows compatibilidade 40 drivers PCL universal 40 DSL enviando fax 126 dúplex 87 duplexação manual (Mac) 71 manual (Windows) 52 duplexação manual Mac 71 duplexador obstruções 173 duplex manual Windows 52

Е

eliminação de fax da memória 126 encaminhamento de fax 119 encomendar suprimentos e acessórios 26 endereço IPv4 141 entradas de discagem em grupo criação 112 edição 112 exclusão 113 entradas de discagem rápida criação 112 edição 112 exclusão 113 envelopes compartimento de saída, seleção 23 envio de fax atraso 131 cancelamento 125 códigos de faturamento 117 confirmação 131 de telefone acoplado 131 de um computador (Mac) 130 de um computador (Windows) 130 do software 130 encaminhamento 119 relatório de erros, impressão 198 erros software 218 escurecimento, configurações de contraste cópia 91 fax 116 etiquetas compartimento de saída, selecão 23 impressão (Windows) 58

F

fax atraso do envio 131 bloqueio 120 cancelamento 125 carimbar recebidos 123 códigos de faturamento 117 configuração de contraste 116 configuração V.34 198

configurações de detecção de tom de discagem 114 configurações de rediscagem 115 configurações de volume 122 confirmação de número 131 correção de erros 198 discagem, tom ou pulso 115 discagens rápidas 129 encaminhamento 119 envio de um telefone 131 envio do software 130 exclusão da memória 126 impressão de 133 impressão de fax particulares 135 modo de atendimento 119 não é possível enviar 199 não é possível receber 204 padrões de toque 121 pausas, inserção 114 prefixos de discagem 114 receber quando você ouve tons de fax 135 recebimento no ramal 110 recebimento particular 123 reducão automática 122 reimpressão da memória 134 reimpressão de fax 122 relatório de erros, impressão 198 relatórios, imprimir todos 197 resolução 116 segurança, recebimento particular 123 solicitação 124 solução de problemas 156 solucionar problemas gerais 209 toques para atender 120 usando DSL, PBX ou ISDN 126 usando VoIP 127 fax eletrônico envio 130 folhetos criar (Windows) 65 imprimindo (Mac) 73 fontes listas, impressão 11

fusor obstruções 171

G

gateway, configuração padrão 141 gateway padrão, configuração 141 gerenciamento de rede 141

H

hora do fax, configuração use o Assistente de configuração de fax HP 111 use o painel de controle 111 HP ePrint, uso 76 HP Toolbox do dispositivo, uso 144 HP Universal Print Driver 40 HP Utility, Mac 147 HP Utility para Mac Bonjour 147 recursos 147 HP Web Jetadmin 148 HP Web Services aplicativos 140 ativação 140

L

impressão com qualidade de arguivamento 75 impressão de fax 122, 134 impressão dúplex Mac 71 impressão duplex (nos dois lados) Windows 52 impressão dúplex (nos dois lados) configurações (Windows) 50 impressão em frente e verso Mac 71 impressão imediata via USB 78 impressão nos dois lados configurações (Windows) 50 Windows 52 impressão sem fio solução de problemas 154 imprimindo configurações (Mac) 70 de unidades flash USB 78 imprimir relatórios de produto 11 imprimir em ambos os lados Mac 71 Windows 52

imprimir nos dois lados configurações (Windows) 50 manualmente, Windows 52 intercalação de cópias 86 interferência em rede sem fio 217 interruptor de alimentação, localização 4 ISDN enviando fax 126

J

Jetadmin, HP Web 148

K

kits de manutenção números de peça 31

L

limpeza passagem do papel 177 vidro 181, 185, 188 linhas externas pausas, inserção 114 prefixos de discagem 114 Lista de fontes PCL 11 Lista de fontes PS 11 lista de verificação conectividade sem fio 215 para solução de problemas 154 solução de problemas com fax 195

M Mac

configurações do driver 44, 70 digitalização a partir do software compativel com TWAIN 103 Macintosh Utilitário da HP 147 marcas d'água impressão (Mac) 74 impressão (Windows) 68 máscara de sub-rede 141 memória exclusão de fax 126 incluída 2 reimpressão de fax 134 mensagens de erro, fax 199, 204 Menu Aplicativos 140 Menu Relatórios 11

menus, painel de controle mapa, impressão 11 Microsoft Word, envio de fax do 130 mídia carregamento da Bandeja 1 18 carregamento da Bandeja 2 20 modems, conexão 109 modo de atendimento, configuração 119 modo de rascunho, cópia 92 múltiplas páginas por folha impressão (Mac) 72 impressão (Windows) 56

Ν

número de cópias, alteração 83 número de páginas 11 números de peça auto-reparo pelo cliente 31 bandejas 33 kits de manutenção 31 números de peças suprimentos 31

0

obstruções acompanhando o número de 11 alimentador de documentos. eliminação 162 Bandeja 1 165 Bandeja 2 167 compartimento de saída 163 fusor 171 locais 161 unidade duplex 173 obstruções de papel. Consulte obstruções orientacão alterando (Mac) 72 selecionar, Windows 57 orientação da página alterando (Mac) 72 orientação de paisagem selecionar, Windows 57 orientação de retrato selecionar, Windows 57 orientação paisagem alterando (Mac) 72

orientação retrato alterando (Mac) 72 originais de várias cópias copiar 84

Ρ

padrões, restauração 157 padrões de fábrica, restauração 157 padrões de toque 121 página de configuração 11 página de serviços 11 página de status dos suprimentos 11 página de utilização 11 páginas por folha selecionar (Mac) 72 selecionar (Windows) 56 páginas por minuto 2 painel de controle ajuda 10, 158 botões e luzes 8 localização 4 mapa de menus, impressão 11 menu Relatórios 11 tela Início 9 papel capas, usando papel diferente 61 carregamento da Bandeja 1 18 carregamento na Bandeja 2 20 configurações de redução automática de fax 122 congestionamentos 160 encomendar 26 primeira e última páginas, usando papel diferente 61 selecão 178 tamanhos compatíveis 14 tamanhos de papel compatíveis 14 tipos suportados 16 papel, capas imprimindo (Mac) 72 papel áspero compartimento de saída. selecão 23 papel compatível 14 papel especial impressão (Windows) 58

papel especial para capas impressão (Mac) 72 papel pequeno compartimento de saída, seleção 23 papel pesado compartimento de saída, seleção 23 passagem de papel plana 23 pausas, inserção 114 PBX enviando fax 126 período de inatividade ativação 149 desativação 149 portas localização 6 portas de interface localização 5,6 predefinições (Mac) 70 prefixos, discagem 114 primeira página imprimir em papel diferente (Windows) 61 problemas de coleta de papel solução 159 problemas no Mac. solução de problemas 220 programa antifalsificações de suprimentos 28

Q

qualidade de impressão melhorar 176

R

ramais envio de fax de 131 recebimento de fax de 110 recebimento de fax bloqueio 120 configuração de carimbar recebidos 123 configurações de redução automática 122 configurações de toques para atender 120 de ramal 110 modo de atendimento, configuração 119

padrões de toque, configurações 121 quando se ouve tons de fax 135 reimpressão 134 reimpressão de fax 122 relatório de erros, impressão 198 solicitação 124 recebimento particular 123 reciclagem de suprimentos 34 rede configurações, alteração 141 configurações, exibição 141 nome do produto, alterar 142 senha, alteração 151 senha, definição 151 redes endereco IPv4 141 gateway padrão 141 HP Web Jetadmin 148 instalar o produto 138 máscara de sub-rede 141 modelos com suporte a 2 página de configuração 11 relatório de configurações 11 rede sem fio solucionar problemas 215 redimensionamento de documentos cópia 89 redimensionar documentos Mac 73 Windows 64 rediscagem automática, configurações 115 redução de documentos cópia 89 registros, fax erro 198 imprimir todos 197 relatório de erros, fax impressão 198 relatórios estrutura de menus 11 lista de fontes PCL 11 lista de fontes PCL6 11 lista de fontes PS 11 página de demonstração 11 página de qualidade de impressão 11 página de serviço 11

página de utilização 11 relatório de configuração 11 resumo da rede 11 status dos suprimentos 11 relatórios, fax erro 198 imprimir todos 197 resolução fax 116 resolver problemas com fax 199 resolver problemas problemas de rede 213 restauração dos padrões de fábrica 157

S

scanner limpeza do vidro 181, 185, 188 secretárias eletrônicas, conexão 109 configurações de fax 120 Serviços da Web da HP, ativação 76 Servidor da Web incorporado 156 abertura 141, 142, 151 alteração das configurações de rede 141 alteração de senha 151 alteração do nome do produto 142 servidor da Web incorporado da HP configurações de rede 141 Servidor da Web incorporado da HP abrir 141, 142, 151 alteração de senha 151 alterar o nome do produto 142 Servidor da Web Incorporado HP 156 sinais de ocupado, opções de rediscagem 115 Site de fraudes HP 28 sites driver de impressão universal 40 software desinstalação para Mac 223 digitalização a partir de TWAIN ou WIA 103 envio de fax 130 problemas 218

remover no Windows 222 Utilitário da HP 147 software compativel com TWAIN, digitalização a partir do 103 software compativel com WIA, digitalização a partir do 103 Software HP Scan (Mac) 97 Software HP Scan (Windows) 96 solicitando fax 124 solucão problemas de impressão imediata via USB 194 solução de problemas configuração de correção de erros 198 congestionamentos 160 enviar fax 199 fax 195 lista de verificação 154 problemas de alimentação de papel 159 problemas de impressão independente via USB 194 problemas do Windows 218 problemas no Mac 220 receber fax 204 rede sem fio 215 resposta lenta 192 sem resposta 192 solução de problemas com fax lista de verificação 195 solucionar problemas conexão USB 212 fax 209 rede com fio 213 status HP Utility, Mac 147 suprimentos, relatório de impressão 11 tela Início, painel de controle 9 substituição dos cartuchos de impressão 35 suprimentos como encomendar 26 configurações de limite baixo 29 falsificação 28 não HP 27, 35 números de peça 31 reciclagem 34

status, visualização com o HP Utility para Mac 147 substituição dos cartuchos do toner 35 uso quando baixos 29 suprimentos falsificados 28 suprimentos não HP 27, 35

T

tamanho, cópia redução ou ampliação 89 tamanhos, mídia configuração Ajustar à página, fax 122 tamanhos de página redimensionar documentos para ajustar (Mac) 73 redimensionar documentos para ajustar (Windows) 64 tamanhos de papel configurações de cópia 93 selecionar (Mac) 73 selecionar tamanhos personalizados (Windows) 67 selecionar tamanhos personalizados Mac 74 tampas, localização 4 TCP/IP configuração manual dos parâmetros IPv4 141 tela Início, painel de controle 9 telefone, conexão adicional 109 telefones recebimento de fax de 110, 135 telefones, acoplados envio de fax de 131 telefones, conexão adicional 109 tipo de papel alteração 67 selecionando (Windows) 58 tipos de papel configurações de cópia 93 selecionar (Mac) 72 tons de toque diferenciados 121 trabalho de impressão cancelamento (Mac) 74 cancelar (Windows) 68

transparências compartimento de saída 23 impressão (Windows) 58

U

última página imprimir em papel diferente (Windows) 61 Unidades flash USB imprimindo de 78 Utilitário da HP 147 Utilitário de Reconfiguração HP instalação de rede 138

V

várias cópias 83 vidro, limpeza 181, 185, 188 VoIP enviando fax 127 volume, ajuste 122

W

Web Services aplicativos 140 ativação 140 Website antifraudes 28 Websites como reportar fraudes 28 Web sites HP Web Jetadmin, download do 148 Windows configurações de driver 42 digitalização a partir do software TWAIN ou WIA 103 driver de impressão universal 40 envio de fax do 130 Word, envio de fax do 130