

Monitor LCD HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w e ZR2740w

Manuale dell'utente

© 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Niente di quanto qui riportato può essere interpretato come un'ulteriore garanzia. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza la preventiva autorizzazione scritta di Hewlett-Packard Company.

Prima edizione (settembre 2011)

Seconda edizione (aprile 2012)

Part number del documento: 647215-062

Informazioni sulla Guida

Questa guida fornisce informazioni sulla del monitor e le specifiche tecniche.

- AVVERTENZA! Il testo evidenziato in questo modo indica che il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe comportare lesioni personali o la perdita della vita.
- ATTENZIONE: Il testo evidenziato in questo modo indica che la mancata esecuzione delle indicazioni fornite potrebbe provocare danni all'apparecchiatura o la perdita di informazioni.

NOTA: Il testo evidenziato in questo modo fornisce importanti informazioni supplementari.

Sommario

1	Caratteristiche del prodotto	1
	Modello ZR2040w	
	Modello ZR2240w	2
	Modello ZR2440w	2
	Modello ZR2740w	
2	Installazione del monitor	4
-	Installazione della base	4
	Componenti posteriori	5
	Modello ZR2040w	5
	Modello ZR2240w	
	Modello ZR2440w	7
	Modello ZR2740w	9
	Instradamento e connessione dei cavi	
	Modello ZR2040w	
	Modelli 7R2240w, 7R2440w e 7R2740w	
	Montaggio del monitor su supporti dell'utente	
	Installazione dello schermo ZR2040w	
	Montaggio di un monitor con Quick Release	
	Individuazione della scheda informativa (solo su alcuni modelli)	
	Installazione di una chiusura con cavo	
	Accensione del monitor.	19
	Regolazione del monitor	
	Orientamento verticale	21
3	Funzionamento del monitor	22
Č	Panoramica del funzionamento	22
	Modelli ZR2040w e ZR2240w	
	Modello ZR2440w	
	Modello ZR2740w	
	Utilizzo del menu OSD (solo su alcuni modelli)	
4	Informazioni supplementari	27
Ap	ppendice A Specifiche tecniche	
	Modello ZR2040w	

Modello ZR2240w	
Modello ZR2440w	
Modello ZR2740w	
Risoluzioni di visualizzazione preimpostate	
Modalità preimpostate per il modello ZR2040w	
Modalità preimpostate per il modello ZR2240w	
Modalità preimpostate per il modello ZR2440w	
Modalità preimpostate per il modello ZR2740w	
Funzione risparmio energetico	

1 Caratteristiche del prodotto

Il monitor a cristalli liquidi (liquid crystal display, LCD) dispone di una matrice attiva con transistor a pellicola sottile (thin-film transistor, TFT). Tutti i modelli dispongono delle seguenti caratteristiche:

- Retroilluminazione a LED senza mercurio
- Ampio angolo di visione per consentire la visualizzazione da una posizione seduta o eretta, oppure muovendosi da un'estremità all'altra
- Base removibile e fori di montaggio VESA-standard per soluzioni di montaggio flessibili
- Supporto per la barra altoparlante HP opzionale (acquistata separatamente)
- Capacità plug and play se supportata dal sistema operativo
- Fornitura di slot di protezione sul retro del monitor per blocco cavi opzionale
- Funzione di gestione dei cavi per il posizionamento di cavi e fili
- Tecnologia di protezione dalla copia HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) su tutti gli ingressi digitali
- CD del software e della documentazione contenente i driver dei monitor, le utility e la documentazione del prodotto
- Funzione di risparmio energetico per soddisfare i requisiti in materia di ridotto consumo energetico
- Intelligent Management AssetControl
- Conforme alla direttiva RoHS dell'Unione Europea

Modello ZR2040w

Le caratteristiche del modello ZR2040w comprendono:

- Schermo con area visualizzabile di 50,8 cm (20 pollici) in diagonale con risoluzione 1600 x 900 e supporto a schermo intero di risoluzioni inferiori
- Ingresso del segnale video per supportare VGA analogico con cavo di segnale VGA fornito
- Ingresso del segnale video per supportare DVI digitale con cavo del segnale DVI-D fornito
- Ingresso del segnale video per supportare DisplayPort digitale con cavo del segnale DisplayPort fornito
- Orientamento orizzontale e verticale
- Regolazione inclinazione
- Regolazioni dell'On-Screen Display (OSD) in diverse lingue per semplificare l'impostazione e ottimizzare lo schermo
- Software dell'utility HP Display Assistant per adattare le impostazioni del monitor e abilitare la funzione di deterrenza furto
- Utility con schema di regolazione automatica

- Slot per filtri di riservatezza per l'inserimento di filtri (acquistati separatamente) per bloccare la visualizzazione laterale dello schermo
- Certificazione Energy Star e conformità ai requisiti TCO

Modello ZR2240w

Le caratteristiche del modello ZR2240w comprendono:

- Schermo con area visualizzabile di 54,72 cm (21,5 pollici) in diagonale con risoluzione 1920 x 1080 e supporto a schermo intero di risoluzioni inferiori
- Ingresso del segnale video per supportare VGA analogico con cavo di segnale VGA fornito
- Ingresso del segnale video per supportare DVI digitale con cavo del segnale DVI-D fornito
- Ingresso del segnale video per il supporto digitale HDMI
- Contrasto dinamico: 2.000.000:1
- Ingresso del segnale video per supportare DisplayPort digitale con cavo del segnale DisplayPort fornito
- Hub USB 2.0 con una porta a monte (collegata al computer) e quattro porte a valle (collegate alle periferiche USB)
- Cavo USB in dotazione per collegare l'hub USB del monitor ad un connettore USB su un computer
- 8 tipi di regolazione del comfort fra cui altezza, inclinazione e rotazione
- HP Quick Release 2, un'eccezionale soluzione di montaggio che consente di installare il monitor con un semplice clic e di rimuoverlo con il pratico sblocco della linguetta scorrevole
- Scheda informativa estraibile di facile accesso con i contatti per chiamate di assistenza
- Regolazioni dell'On-Screen Display (OSD) in diverse lingue per semplificare l'impostazione e ottimizzare lo schermo
- Software dell'utility HP Display Assistant per adattare le impostazioni del monitor e abilitare la funzione di deterrenza furto
- Utility con schema di regolazione automatica
- Slot per filtri di riservatezza per l'inserimento di filtri (acquistati separatamente) per bloccare la visualizzazione laterale dello schermo
- Certificazione Energy Star e conformità ai requisiti TCO

Modello ZR2440w

Le caratteristiche del modello ZR2440w comprendono:

- Schermo con area visualizzabile di 61,13 cm (24 pollici) in diagonale con risoluzione 1920 x 1200 e supporto a schermo intero di risoluzioni inferiori
- Ingresso del segnale video per supportare DisplayPort digitale con cavo del segnale DisplayPort fornito
- Ingresso del segnale video per il supporto digitale HDMI
- Ingresso del segnale video per supportare DVI digitale con cavo del segnale DVI-D fornito

- Contrasto dinamico: 2.000.000:1
- Hub USB 2.0 con una porta a monte (collegata al computer) e quattro porte a valle (collegate alle periferiche USB)
- Cavo USB in dotazione per collegare l'hub USB del monitor ad un connettore USB su un computer
- Segnale uscita audio digitale SPDIF
- Segnale uscita audio analogico per supporto suono 2.0
- 8 tipi di regolazione del comfort fra cui altezza, inclinazione e rotazione
- HP Quick Release 2, un'eccezionale soluzione di montaggio che consente di installare il monitor con un semplice clic e di rimuoverlo con il pratico sblocco della linguetta scorrevole
- Scheda informativa estraibile di facile accesso con i contatti per chiamate di assistenza
- Regolazioni dell'On-Screen Display (OSD) in diverse lingue per semplificare l'impostazione e ottimizzare lo schermo
- Software dell'utility HP Display Assistant per adattare le impostazioni del monitor e abilitare la funzione di deterrenza furto
- Slot per filtri di riservatezza per l'inserimento di filtri (acquistati separatamente) per bloccare la visualizzazione laterale dello schermo
- Certificazione Energy Star e conformità ai requisiti TCO

Modello ZR2740w

Le caratteristiche del modello ZR2740w comprendono:

- Display con area di visualizzazione diagonale da 68,74 cm (27 pollici) con risoluzione 2560 x 1440
- Ingresso del segnale video per supportare DVI digitale con cavo del segnale DVI-Dual Link fornito
- Ingresso del segnale video per supportare DisplayPort digitale con cavo del segnale DisplayPort fornito
- Hub USB 2.0 con una porta a monte (collegata al computer) e quattro porte a valle (collegate alle periferiche USB)
- Cavo USB in dotazione per collegare l'hub USB del monitor ad un connettore USB su un computer
- 8 tipi di regolazione del comfort fra cui altezza, inclinazione e rotazione
- HP Quick Release 2, un'eccezionale soluzione di montaggio che consente di installare il monitor con un semplice clic e di rimuoverlo con il pratico sblocco della linguetta scorrevole
- Scheda informativa estraibile di facile accesso con i contatti per chiamate di assistenza

2 Installazione del monitor

Prima di installare il monitor verificare che il computer, le periferiche e il monitor stesso non siano alimentati, quindi procedere come segue:

NOTA: Verificare che l'interruttore di alimentazione principale situato sul pannello posteriore del monitor sia spento. L'interruttore di alimentazione principale spegne il monitor.

Installazione della base

- **NOTA:** Non installare la base se il monitor deve essere montato a parete, su un braccio girevole o su un altro supporto. Vedere invece <u>Montaggio del monitor su supporti dell'utente a pagina 13</u> in questo capitolo.
- ATTENZIONE: Quando si maneggia il monitor, prestare attenzione a non toccare la superficie dello schermo LCD. La pressione infatti potrebbe comportare disuniformità dei colori o cattivo orientamento dei cristalli liquidi. In tal caso lo schermo potrebbe non ritornare alle condizioni normali.

Per assemblare il monitor ZR2040w, inserire il piedistallo dall'alto nella base, come mostrato qui nella pagina seguente.

Figura 2-1 Montaggio del piedistallo del modello ZR2040w



Per un facile posizionamento del monitor, i modelli ZR2240w, ZR2440w e ZR2740w utilizzano il meccanismo HP Quick Release 2. Per montare lo schermo sul piedistallo:

- 1. Far scorrere la piastra di montaggio sul piedistallo sotto il bordo superiore del vano sul retro dello schermo.
- 2. Premere il piedistallo verso il basso all'interno del vano finché non raggiunge la posizione di blocco.
- 3. Quando il monitor è bloccato nella giusta posizione, la linguetta di sblocco di HP Quick Release 2 fuoriesce.

Figura 2-2 Montaggio dello schermo con HP Quick Release 2



Componenti posteriori

Modello ZR2040w

Figura 2-3 Componenti posteriori di ZR2040w



Componente		Funzione
4	Connettore DVI-D	Collega il cavo DVI-D al monitor.
5	Connettore VGA	Collega il cavo VGA al monitor.

Modello ZR2240w

Figura 2-4 Componenti posteriori di ZR2240w



Componente		Funzione
6	Connettore DVI-D	Collega il cavo DVI-D al monitor.
7	Connettore VGA	Collega il cavo VGA al monitor.
8	Connettore USB a monte	Collega il cavo dell'hub USB del monitor ad una porta/hub USB host.
9	Connettori USB a valle	Collegano periferiche USB opzionali al monitor.
10	Scheda informativa	Contiene le informazioni necessarie ad effettuare una chiamata di assistenza.
11	Connettori USB a valle (pannello laterale)	Collegano periferiche USB opzionali al monitor.

Modello ZR2440w

Figura 2-5 Componenti posteriori di ZR2440w



Componente		Funzione
2	Interruttore di alimentazione principale	Spegne il monitor.
		NOTA: Portando l'interruttore in posizione Off verrà mantenuto lo stato di alimentazione minimo quando il monitor non è in uso.
3	Connettore CA	Collega il cavo di alimentazione CA al monitor.
4	Uscita audio digitale	Collega un cavo audio con ingresso RCA al monitor.
5	Uscita audio analogica	Collega un cavo audio con mini-plug da 3,5 mm L/R al monitor.
6	Connettore DisplayPort	Collega il cavo DisplayPort al monitor.
7	Connettore HDMI	Collega il cavo HDMI al monitor.
8	Connettore DVI-D	Collega il cavo DVI-D al monitor.
9	Connettore USB a monte	Collega il cavo dell'hub USB del monitor ad una porta/hub USB host.
10	Connettori USB a valle	Collegano periferiche USB opzionali al monitor.
11	Scheda informativa	Contiene informazioni sul monitor.
12	Connettori USB a valle (pannello laterale)	Collegano periferiche USB opzionali al monitor.

Modello ZR2740w

Figura 2-6 Componenti posteriori di ZR2740w



Componente		Funzione	
1	Predisposizione per fissaggio con cavo	Serve per applicare la chiusura con lucchetti di sicurezza.	
2	Interruttore di alimentazione principale	Spegne il monitor.	
		NOTA: Portando l'interruttore in posizione Off verrà mantenuto lo stato di alimentazione minimo quando il monitor non è in uso.	
3	Connettore CA	Collega il cavo di alimentazione CA al monitor.	
4	Connettore DisplayPort	Collega il cavo DisplayPort al monitor.	
5	Connettore DVI-D	Collega il cavo DVI-D al monitor.	
6	Connettore USB a monte	Collega il cavo dell'hub USB del monitor ad una porta/hub USB host.	
7	Connettori USB a valle	Collegano periferiche USB opzionali al monitor.	

Componente		Funzione
8	Scheda informativa	Contiene le informazioni necessarie ad effettuare una chiamata di assistenza.
9	Connettori USB a valle (pannello laterale)	Collegano periferiche USB opzionali al monitor.

Instradamento e connessione dei cavi

Ubicare il monitor vicino al computer in una posizione adatta e ben ventilata.

Modello ZR2040w

La barra di contenimento dei cavi sulla base del modello ZR2040w è munita di quattro linguette.

Figura 2-7 Barra di contenimento dei cavi



1. Per rimuovere la barra, staccare dalla base una delle estremità (1). Una volta staccata la prima estremità, è possibile rimuovere tutta la barra (2).



2. Collegare i cavi video forniti ai connettori illustrati in <u>Modello ZR2040w a pagina 5</u>. Non è necessario collegarli tutti.

- 3. Per ogni cavo collegato, inserire l'altra estremità nel giusto connettore del computer.
- 4. Collegare il cavo CA e inserirlo in una presa di alimentazione.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchiatura:

Non rimuovere lo spinotto di terra del cavo di alimentazione. Il collegamento a terra è un requisito fondamentale per la sicurezza.

Il cavo va collegato a una presa elettrica con collegamento a terra che deve essere sempre facilmente accessibile.

Per scollegare completamente l'apparecchiatura dalla sorgente di alimentazione, staccare il cavo di alimentazione.

Per la propria sicurezza, non appoggiare nulla sopra i cavi. Sistemarli in modo che non possano essere calpestati accidentalmente e che non vi si possa inciampare. Non tirare i cavi. Per staccare il cavo dalla presa elettrica, afferrarlo per la spina.

5. Raccogliere i cavi video e riposizionare la barra di contenimento dei cavi.

Figura 2-8 Instradamento dei cavi del modello ZR2040w



Modelli ZR2240w, ZR2440w e ZR2740w

1. Rimuovere il coperchio di instradamento dei cavi tirandolo ed estraendolo dalla parte anteriore della colonna.

Figura 2-9 Coperchio di instradamento dei cavi



 Prima di collegare i cavi, farli passare attraverso il foro di instradamento dei cavi nella colonna (1) e riposizionare il coperchio di instradamento dei cavi (2).

Figura 2-10 Instradamento dei cavi



 Collegare le sorgenti dei segnali desiderate. Fare riferimento alle figure in (<u>Componenti</u> posteriori a pagina 5) per individuare i connettori sul monitor. Per ognuno, inserire un'estremità del cavo appropriato. Collegare l'altra estremità al computer o ad un'altra sorgente video.

Il modello ZR2440w supporta l'uscita audio da ingressi HDMI e DisplayPort. Utilizzare il connettore RCA per l'uscita audio e il mini-jack da 3,5 mm per il suono analogico 2.0.

NOTA: Non è necessario collegare tutti i connettori alle sorgenti video.

4. Se si utilizzano dispositivi USB (come videocamere digitali, tastiera o mouse USB), collegare un'estremità del cavo USB fornito al connettore hub USB sul retro del computer e l'altra al connettore USB a monte del monitor. Le quattro porte USB a valle (due sul retro e due sul lato) sono ora disponibili per i vari dispositivi.

Figura 2-11 Collegamento dei cavi USB



5. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al connettore di alimentazione CA sul retro del monitor e l'altra estremità ad una presa elettrica.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchiatura:

Non rimuovere lo spinotto di terra del cavo di alimentazione. Il collegamento a terra è un requisito fondamentale per la sicurezza.

Il cavo va collegato a una presa elettrica con collegamento a terra che deve essere sempre facilmente accessibile.

Per scollegare completamente l'apparecchiatura dalla sorgente di alimentazione, staccare il cavo di alimentazione.

Per la propria sicurezza, non appoggiare nulla sopra i cavi. Sistemarli in modo che non possano essere calpestati accidentalmente e che non vi si possa inciampare. Non tirare i cavi. Per staccare il cavo dalla presa elettrica, afferrarlo per la spina.

Montaggio del monitor su supporti dell'utente

Il monitor può essere installato su qualsiasi supporto conforme agli standard VESA.

NOTA: Questo apparato è concepito per essere sostenuto da una staffa montata a parete certificata UL o CSA.

ATTENZIONE: HP Quick Release 2 può anche essere installato direttamente a muro per montare il pannello del monitor. È progettato per sostenere un massimo di 10,9 kg. Se si monta il monitor a parete, HP consiglia di rivolgersi a un tecnico qualificato per determinare il tipo idoneo e la quantità di supporti di fissaggio necessari per l'installazione e di verificare che la soluzione prescelta venga installata correttamente in modo da supportare il carico applicato.

Per il peso dei vari modelli, consultare Specifiche tecniche a pagina 28.

Prima di procedere, spegnere il monitor e scollegare tutti i cavi di alimentazione e del segnale. Scollegare anche tutti i cavi USB. Per proteggere lo schermo, appoggiarlo rivolto verso il basso su una superficie morbida e piana.

Installazione dello schermo ZR2040w

- 1. Rimuovere le quattro viti che fissano lo schermo al piedistallo.
- 2. Per montare lo schermo, utilizzare i quattro fori che circondano il logo HP sul retro del monitor.

Figura 2-12 Montaggio del modello ZR2040w



▲ ATTENZIONE: Il monitor supporta fori di montaggio da 100 mm secondo lo standard industriale VESA. Per utilizzare sistemi di installazione di terzi sono necessarie quattro viti da 4 mm, passo 0,7 e lunghezza 10 mm. Non devono essere utilizzate viti più lunghe perché potrebbero danneggiare il monitor. È importante verificare che il sistema di installazione utilizzato sia conforme allo standard VESA e in grado di supportare il peso del monitor. Per ottenere le migliori prestazioni è importante utilizzare i cavi di alimentazione e video forniti col monitor.

3. Se il monitor viene montato in modalità verticale, sarà necessario ruotare l'immagine di conseguenza. Fare riferimento a <u>Orientamento verticale a pagina 21</u> per istruzioni.

Montaggio di un monitor con Quick Release

I modelli ZR2240w, ZR2440w e ZR2740w supportano sistemi di montaggio conformi a VESA in due modi:

• Rimuovere il supporto HP e utilizzare i 4 fori filettati VESA (schema 100 x 100) nel vano di Quick Release 2. Le viti appropriate sono fornite.

Figura 2-13 Montaggio del supporto VESA



• In alternativa, seguire le istruzioni sotto riportate per utilizzare la funzionalità HP Quick Release 2 con il proprio sistema di montaggio VESA.

Per prima cosa, rimuovere il piedistallo.

Figura 2-14 Rimozione del piedistallo



- Premere la linguetta nella parte inferiore e centrale del monitor per sbloccare HP Quick Release
 2.
- 2. Sollevare la parte inferiore del piedistallo finché la piastra di montaggio non esce dal vano.
- 3. Far scorrere il piedistallo per estrarlo dal vano.
- 4. Rimuovere le quattro viti che uniscono la piastra di montaggio alla parte superiore del piedistallo:

Figura 2-15 Rimuovere la piastra di montaggio dal piedistallo



Rimuovere le quattro viti per separare la piastra di montaggio dal coperchio:
 Figura 2-16 Rimozione del coperchio dalla piastra di montaggio



6. Attaccare la piastra di montaggio alla parete o al braccio girevole, in base alle proprie preferenze.

Figura 2-17 Installazione della piastra di montaggio



- ATTENZIONE: Il monitor supporta fori di montaggio da 100 mm secondo lo standard industriale VESA. Per utilizzare sistemi di installazione di terzi sono necessarie quattro viti da 4 mm, passo 0,7 e lunghezza 10 mm. Non devono essere utilizzate viti più lunghe perché potrebbero danneggiare il monitor. È importante verificare che il sistema di installazione utilizzato sia conforme allo standard VESA e in grado di supportare il peso del monitor. Per ottenere le migliori prestazioni è importante utilizzare i cavi di alimentazione e video forniti col monitor.
- 7. Posizionare il monitor sulla staffa di montaggio installata allineando il vano con la staffa, facendo scorrere la staffa all'interno del vano dall'alto verso il basso e premendo finché il monitor non è

posizionato correttamente sulla staffa. Quando il monitor è posizionato correttamente, la linguetta di sblocco fuoriesce.

Individuazione della scheda informativa (solo su alcuni modelli)

Figura 2-18 Scheda informativa estraibile



I modelli ZR2240w, ZR2440w e ZR2740w comprendono una scheda contenente le informazioni necessarie per contattare l'assistenza HP. La scheda fuoriesce da dietro i connettori USB sul lato sinistro del monitor.

Le informazioni identificative si trovano sulla scheda estraibile (non sulle etichette sul retro del monitor). Le informazioni relative alla garanzia (numero di modello, numero di serie, numero del prodotto) è stampato sulla parte anteriore della scheda e i requisiti normativi sono stampati sul retro della scheda.

Installazione di una chiusura con cavo

È possibile fissare il monitor ad un oggetto fisso con un cavo con lucchetto opzionale disponibile presso HP.



Figura 2-19 Installazione di una chiusura con cavo e lucchetto

Accensione del monitor.

- 1. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione principale sul retro del monitor sia nella posizione di acceso (I).
- 2. Premere il pulsante di accensione sul computer per accenderlo.
- 3. Premere il pulsante di alimentazione sulla parte anteriore del monitor per accenderlo.
- ATTENZIONE: Se sul monitor rimane visualizzata per un tempo prolungato (12 ore consecutive di non utilizzo) la stessa immagine statica, è possibile che questa immagine rimanga impressa definitivamente sul monitor. Per evitare questo inconveniente occorre attivare un programma salvaschermo, impostare il timer di disattivazione o spegnere il monitor quando non viene utilizzato per un tempo prolungato. La persistenza dell'immagine è una condizione che può verificarsi su tutti gli schermi LCD. I monitor con "immagine persistente" non sono coperti dalla garanzia HP.
- **NOTA:** Se la pressione del pulsante di alimentazione non ha alcun effetto, la funzione Blocco del pulsante di alimentazione potrebbe essere abilitata. Per disabilitare questa funzione, premere il pulsante di alimentazione del monitor e tenerlo premuto per 10 secondi.

È possibile che venga visualizzato un messaggio di stato o un'immagine sullo schermo. Il LED del pannello frontale s'illumina di blu. Se il monitor non riceve alcun segnale entra in modalità di risparmio energetico, indicata dal cambiamento di colore del LED che diventa giallo.

Regolazione del monitor

1. Inclinare il pannello del monitor in avanti o all'indietro per posizionarlo ad un livello comodo per gli occhi.



Figura 2-20 Regolazione dell'inclinazione

2. Se il monitor può ruotare, regolarlo verso destra o verso sinistra per ottenere il miglior angolo di visione.

Figura 2-21 Regolazione dell'angolo di visione (su alcuni modelli)



3. Sui modelli ZR2240w, ZR2440w e ZR2740w è prevista anche la regolazione dell'altezza. Regolare l'altezza del monitor in modo che sia parallelo al livello degli occhi per una visualizzazione ottimale. Un pulsante di blocco/rilascio nella parte posteriore della colonna impedisce alla testa del display di scivolare quando il monitor è sollevato. Se la testa del display è posizionata sul punto più basso, sbloccarla e regolarla seguendo la procedura seguente:



Figura 2-22 Regolazione dell'altezza (solo su alcuni modelli)

- **a.** Accertarsi che il monitor sia posizionato in modo sicuro su una superficie stabile.
- **b.** Premere delicatamente verso il basso sulla testa del display (1).

- **c.** Mentre si preme verso il basso la testa del display, premere il pulsante di blocco/rilascio nella parte posteriore della colonna (2).
- d. Guidare la testa del display in alto fino all'altezza desiderata (3).
- 4. L'orientamento predefinito del monitor è orizzontale. Se si desidera modificarlo in verticale, seguire le istruzioni riportate nella sezione successiva, <u>Orientamento verticale a pagina 21</u>.

Orientamento verticale

Il modello ZR2040w deve essere montato con l'orientamento che si desidera utilizzare. Gli altri modelli possono essere ruotati dopo il montaggio. A questo scopo, alzare il monitor nella posizione più alta e ruotarlo in senso orario da orizzontale a verticale.

Figura 2-23 Rotazione del monitor (solo su alcuni modelli)



NOTA: Potrebbe essere necessario inclinare il pannello del monitor all'indietro per evitare che l'angolo del pannello venga a contatto con la base in fase di rotazione.

Se si dispone del modello ZR2740w, ruotare l'immagine utilizzando il pannello di controllo dell'unità video della workstation (per le schede grafiche AMD, avviare il CATALYST Control Center; per le schede grafiche NVIDIA, avviare NVIDIA Control Center). Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida della propria unità video.

Per gli altri modelli, per ruotare l'immagine utilizzare il software HP Display Assistant (incluso nel CD con software e documentazione). Se il modello è dotato di menu OSD, per ruotarlo in modo da ottenere l'orientamento verticale premere il pulsante Menu sul pannello anteriore del monitor, quindi selezionare **Controllo OSD > Ruota OSD**.

3 Funzionamento del monitor

Panoramica del funzionamento

Se non si ha dimestichezza con i monitor HP Performance, leggere la seguente sezione per una panoramica sul loro funzionamento. In questo modo sarà più semplice reperire le specifiche informazioni nel manuale.

Il monitor dispone di più sorgenti di ingresso. Analizza i vari ingressi fino a trovarne uno attivo e ne visualizza l'immagine. Le sorgenti possono essere modificate manualmente, tramite il pulsante SOURCE sul pannello frontale. L'ordine di scansione generalmente è DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, con DisplayPort come sorgente video predefinita.

Su alcuni modelli è possibile controllare l'ordine di scansione e la sorgente predefinita tramite il menu OSD. Se sul pannello frontale è presente un pulsante di menu (E), ciò significa che il monitor dispone del menu OSD. Il menu OSD consente inoltre di evitare che il monitor cambi le sorgenti.

Quando non riceve alcun segnale in ingresso, il monitor entra in modalità di risparmio energetico ("disattivazione") e il LED sul pannello frontale da blu diventa giallo. In questo modo il monitor si disattiva quando si disattiva il computer, a meno che non riceva un'altra sorgente in ingresso. È possibile mandare il monitor in risparmio energetico tramite il pulsante di alimentazione (U) sulla parte anteriore. Il menu OSD consente di impostare la durata di disattivazione e riattivazione oppure di lasciare il monitor sempre attivo (opzione sconsigliata).

Lo stato del monitor viene descritto dal LED sul pannello frontale e da messaggi a schermo. Questi indicatori variano in base al modello ma gli indicatori LED sono uguali per tutti:

- Blu: funzionamento normale
- Giallo: modalità risparmio energetico
- Blu lampeggiante: l'ingresso richiede una risoluzione superiore a quella di cui è dotato il monitor
- Giallo lampeggiante: timer di disattivazione, cioè il monitor è disattivato e si riattiverà ad un orario prestabilito
- Nessuna luce: funzionamento normale oppure il monitor è spento

Oltre a questi indicatori, alcuni modelli visualizzano messaggi a schermo che verranno illustrati in dettaglio più avanti nel capitolo.

Con gli ingressi digitali la qualità dell'immagine è ben controllata. Per l'ingresso analogico sono disponibili diversi strumenti per la regolazione della qualità: un'utility software, una funzione di regolazione automatica e le opzioni del menu OSD.

Modelli ZR2040w e ZR2240w

L'ordine con cui questi modelli eseguono la scansione degli ingressi inizia con DisplayPort, l'ingresso predefinito. Se DisplayPort non è attivo il monitor cerca un ingresso attivo procedendo come segue: DVI-D, HDMI (solo ZR2240w), VGA. Tramite il menu OSD è possibile modificare l'ingresso corrente, la sorgente predefinita e l'ordine di scansione. Premendo il pulsante + sulla parte anteriore del

monitor, viene visualizzato direttamente il sottomenu del menu OSD relativo al controllo delle sorgenti.

3 4 0 6 6 0



Comando			Funzione
1	ľ	Menu	Apertura, selezione e uscita dal menu OSD.
2	-	Meno	Se il menu OSD è attivato, premere per spostarsi all'indietro nel menu OSD e ridurre i livelli di regolazione.
			Se il menu OSD non è attivato, reimposta le selezioni OSD predefinite, solo nel modello ZR2040w.
3	+source	Più/sorgente	Se il menu OSD è attivato, premere per spostarsi in avanti nel menu OSD e aumentare i livelli di regolazione.
			Se il menu OSD non è attivato, premere per abilitare il pulsante sorgente che sceglie il segnale dell'ingresso video.
4	OK auto	OK/auto	Se il menu OSD è attivato, premere per selezionare la voce di menu evidenziata.
			Se il menu OSD non è attivato, premere per attivare la funzione di autoregolazione per ottimizzare l'immagine video.
5		Power (Alimentazione)	Consente di passare alla modalità di risparmio energetico.
6		LED di accensione	Blu = Alimentato completamente.
			Giallo = Modalità di disattivazione.
			Giallo lampeggiante = Modalità Timer disattivazione.
			Se il LED è spento, il monitor è spento oppure in funzionamento normale.

Modello ZR2440w

La sorgente predefinita sul modello ZR2440w è DisplayPort e l'ordine di scansione è impostato su DisplayPort, DVI-D, HDMI. Tramite il menu OSD è possibile modificare l'ingresso corrente, la sorgente predefinita e l'ordine di scansione. Premendo il pulsante + sulla parte anteriore del monitor, viene visualizzato direttamente il sottomenu del menu OSD relativo al controllo delle sorgenti.

Figura 3-2 Comandi del pannello anteriore del modello ZR2440w



Comando			Funzione
1	Ē	Menu	Apertura, selezione e uscita dal menu OSD.
2	-	Meno	Se il menu OSD è attivato, premere per spostarsi all'indietro nel menu OSD e ridurre i livelli di regolazione.
3	+source	Più/sorgente	Se il menu OSD è attivato, premere per spostarsi in avanti nel menu OSD e aumentare i livelli di regolazione.
			Qualora il menu OSD fosse inattivo, premere per attivare il pulsante sorgente che seleziona l'ingresso del segnale video (VGA, DVI o DisplayPort).
4	ОК	ОК	Se il menu OSD è attivato, premere per selezionare la voce di menu evidenziata.
5	ባ	Power (Alimentazione)	Accende e spegne il monitor purché l'interruttore di alimentazione principale sul pannello posteriore sia acceso.
6		LED di accensione	Blu = Alimentato completamente.
			Giallo = Modalità di disattivazione.
			Giallo lampeggiante = Modalità Timer disattivazione.
			Se il LED è spento, il monitor è spento oppure in funzionamento normale.

Modello ZR2740w

Per il modello ZR2740w, l'ingresso predefinito è DisplayPort. È possibile modificare l'ingresso corrente premendo il pulsante SOURCE sul pannello anteriore.

I pulsanti anteriori consentono inoltre di regolare la luminosità e di far entrare il monitor in modalità di risparmio energetico:

Figura 3-3 Comandi del pannello anteriore del modello ZR2740w



Comando			Funzione
1	SOURCE	Sorgente	Consente di passare da un ingresso di segnale video DisplayPort a DVI-D.
2	-	Meno	Riduce la luminosità.
3	+	Più	Aumenta la luminosità.
4	ባ	Power (Alimentazione)	Accende e spegne il monitor purché l'interruttore di alimentazione principale sul pannello posteriore sia acceso.
5		LED di accensione	Il colore blu compare per i primi 30 secondi di funzionamento normale.
			Il giallo indica la modalità di risparmio energetico.
			Il blu lampeggiante indica che la modalità del segnale in ingresso non è supportata. (Vedere <u>Modalità preimpostate</u> <u>per il modello ZR2740w a pagina 35</u> per le modalità supportate.)
			Se durante la regolazione della luminosità il blu lampeggia tre volte, è stato raggiunto il limite di luminosità dello schermo.
			Nessuna luce indica funzionamento normale oppure che il monitor è spento.

Se si tiene premuto il pulsante + o -, l'impostazione della luminosità cambia più velocemente. Quando si raggiunge il limite minimo o massimo di luminosità, il LED lampeggia tre volte.

Premendo il pulsante di alimentazione, (), il monitor entra in modalità di risparmio energetico. (Per spegnerlo completamente, utilizzare l'interruttore sul retro del monitor.) Il monitor entra in modalità di risparmio energetico anche quando non riceve segnali video in ingresso.

Quando il monitor viene acceso per la prima volta, il LED diventa blu e resta blu per circa mezzo minuto, poi si spegne. Se il monitor riceve un segnale al di fuori del proprio intervallo (ad esempio con una frequenza troppo elevata), il LED lampeggia in modo continuativo.

Questo modello non utilizza menu OSD o messaggi a schermo.

Utilizzo del menu OSD (solo su alcuni modelli)

Il menu OSD consente di visualizzare le opzioni di utilizzo del monitor. Non tutte le opzioni di menu illustrate in seguito sono disponibili su tutti i modelli. Ad esempio, i monitor che non dispongono di ingresso analogico non visualizzano il menu specifico per le immagini analogiche. Il modello ZR2740w non dispone di menu OSD. I modelli che dispongono di menu OSD hanno un pulsante menu (E) sulla parte anteriore.

NOTA: Se esiste un problema con le impostazioni del display, provare a ripristinarle ai valori predefiniti di fabbrica aprendo l'OSD e selezionando **Regolazione di fabbrica** dal menu OSD.

NOTA: Per visualizzare un simulatore di menu OSD, visitare HP Customer Self Repair Services Media Library alla pagina <u>http://www.hp.com/go/sml</u>.

4 Informazioni supplementari

Consultare la *Guida di riferimento per monitor LCD HP* inclusa nel CD fornito con il monitor per ulteriori informazioni su:

- Ottimizzazione delle prestazioni del monitor
- Indicazioni per la sicurezza e la manutenzione
- Installazione del software dal CD
- Uso del menu OSD
- Download del software dal Web
- Normative
- Risoluzione dei problemi e soluzioni consigliate per i problemi più comuni

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e la regolazione del monitor, visitare <u>http://www.hp.com/support</u>. Selezionare il paese o la regione, quindi Product Support & Troubleshooting, infine inserire il modello del monitor nella finestra di ricerca.

NOTA: Il manuale per l'utente del monitor, la guida di consultazione e i driver sono disponibili all'indirizzo<u>http://www.hp.com/support</u>.

Se le informazioni fornite nel manuale o nella *HP LCD Monitors Reference Guide* (Guida di consultazione sui monitor LCD HP) non rispondono ai quesiti non risolti, contattare il supporto tecnico. Per assistenza tecnica negli USA, visitare il sito Web all'indirizzo <u>http://www.hp.com/go/contactHP</u>.

Per assistenza tecnica internazionale, visitare il sito web all'indirizzo <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</u>. Qui è possibile:

• Chattare on-line con un tecnico HP

NOTA: Se le chat di supporto tecnico non sono disponibili in una determinata lingua, utilizzare quelle in inglese.

- Assistenza tramite e-mail
- Ricercare numeri telefonici di assistenza
- Localizzare un centro di assistenza HP

A Specifiche tecniche

NOTA: Le specifiche delle prestazioni sono fornite dai produttori dei rispettivi componenti. Tali specifiche corrispondono ai livelli massimi standard di tutti i produttori di componenti HP e le prestazioni effettive possono variare in più o in meno.

Modello ZR2040w

Display	diagonale 50,8 cm	diagonale 20 pollici
Тіро	LCD TFT	
Dimensioni dell'area visualizzabile	44,28 x 24,9 cm	17,4 x 9,8 pollici
Inclinazione	da -5 a 25°	
Peso massimo (senza imballaggio)	3,8 kg	
Dimensioni (base compresa)		
Altezza	35,92 cm	14,14 pollici
Profondità	15,11 cm	5,94 pollici
Larghezza	48,2 cm	18,97 pollici
Massima risoluzione grafica	1600 x 900 (60 Hz)	
Risoluzione grafica ottimale	1600 x 900 (60 Hz)	
Modalità testo	720 x 400	
Dot pitch	0,276 mm (L) x 0,276 mm (A)	
Pixel per pollice	92	
Frequenza orizzontale	83 kHz	
Frequenza di rigenerazione verticale	60 Hz	
Requisiti di temperatura ambientale		
Temperatura di funzionamento	da 5 a 35 °C	
Temperatura di conservazione	da -20 a 60 °C	
Umidità relativa:		
In funzionamento	da 20 a 80%	
A magazzino	da 5 a 95%	
Alimentazione	da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	
Altitudine:		
In funzionamento	da 0 a 5000 m	
A magazzino	da 0 a 12.192 m	

Consumo energetico (massimo)	33 watt
Modalità basso consumo	0,3 watt
Terminale d'ingresso	Un connettore DVI con cavo incluso; un connettore DisplayPort con cavo incluso; un connettore VGA con cavo incluso

Modello ZR2240w

Tabella A-1 Specifiche ZR2240w					
Display	diagonale 54,72 cm	diagonale 21,5 pollici			
Тіро	LCD TFT				
Dimensioni dell'area visualizzabile	47,66 x 26,89 cm	18,76 x 10,59 pollici			
Inclinazione	da -5 a 35°				
Intervallo di rotazione	da -45° a 45°				
Peso massimo (senza imballaggio)	7,92 kg				
Dimensioni (base compresa)					
Altezza (posizione più elevata)	45,71 cm	18 pollici			
Altezza (posizione più bassa)	36,71 cm	14,45 pollici			
Profondità	23,39 cm	9,2 pollici			
Larghezza	50,74 cm	19,98 pollici			
Massima risoluzione grafica	Ingresso analogico: 1920 x 1080 (60 Hz)				
	Ingresso digitale: 1920 x 1080 (60 Hz)				
Risoluzione grafica ottimale	Ingresso analogico: 1920 x 1080 (60 Hz)				
	Ingresso digitale: 1920 x 1080 (60 Hz)				
Modalità testo	720 x 400				
Dot pitch	0,2475 mm	0,0097 pollici			
Pixel per pollice	102				
Frequenza orizzontale	da 24 a 83 kHz				
Frequenza di rigenerazione verticale	da 50 a 76 Hz				
Requisiti di temperatura ambientale					
Temperatura di funzionamento	da 5 a 35 °C				
Temperatura di conservazione	da -20 a 60 °C				
Umidità relativa:					
In funzionamento	da 20 a 80%				
A magazzino	da 5 a 95%				

Tabella A-1 Specifiche ZR2240w (continuazione)

Altitudine:	
In funzionamento	da 0 a 5000 m
A magazzino	da 0 a 12.192 m
Consumo energetico (massimo)	46 watt
Modalità basso consumo	0,3 watt
Terminale d'ingresso	Un connettore VGA con cavo incluso; un connettore DVI con cavo incluso; un connettore HDMI; un connettore DisplayPort con cavo incluso

Modello ZR2440w

Display	diagonale 61,13 cm	diagonale 24,06 pollici
Тіро	LCD TFT	
Dimensioni dell'area visualizzabile	51,84 x 32,4 cm	20,41 x 12,76 pollici
Inclinazione	da -5 a 35°	
Base girevole	da -45° a 45°	
Peso massimo (senza imballaggio)	8,5 kg	
Dimensioni (base compresa)		
Altezza (posizione più elevata)	52,85 cm	20,80 pollici
Altezza (posizione più bassa)	42,85 cm	16,87 pollici
Profondità	23,53 cm	9,26 pollici
Larghezza	56,24 cm	22,14 pollici
Massima risoluzione grafica	1920 x 1200 (60 Hz)	
Risoluzione grafica ottimale	1920 x 1200 (60 Hz)	
Modalità testo	720 x 400	
Dot pitch	0,2708 mm (L) x 0,2713 mm (A)	
Pixel per pollice	94	
Frequenza orizzontale	da 24 a 80 kHz	
Frequenza di rigenerazione verticale	da 24 a 60 Hz	
Requisiti di temperatura ambientale		
Temperatura di funzionamento	da 5 a 35 °C	
Temperatura di conservazione	da -20 a 60 °C	
Umidità relativa:	da 20 a 80%	
In funzionamento	da 5 a 95%	
A magazzino		

Alimentazione	100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Altitudine:	
In funzionamento	da 0 a 5000 m
A magazzino	da 0 a 12.192 m
Consumo energetico (massimo)	51 watt
Modalità basso consumo	0,5 watt
Terminale d'ingresso	Un connettore DVI con cavo incluso; un connettore DisplayPort con cavo incluso; un connettore HDMI

Modello ZR2740w

Display	diagonale 68,74 cm	diagonale da 27 pollici
Тіро	LCD TFT	
Dimensioni dell'area visualizzabile	59,87 x 33,77 cm	23,57 x 13,29 pollici
Inclinazione	da 5 a 30°	
Base girevole	da -45° a 45°	
Peso massimo (senza imballaggio)	10,3 kg	
Dimensioni (base compresa)		
Altezza (posizione più elevata)	54,04 cm	21,28 pollici
Altezza (posizione più bassa)	44,04 cm	17,34 pollici
Profondità	23,53 cm	9,26 pollici
Larghezza	64,6 cm	25,43 pollici
Massima risoluzione grafica	2560 x 1440 (60 Hz)	
Risoluzione grafica ottimale	2560 x 1440 (60 Hz)	
Dot pitch	0,2331 mm (L) x 0,2331 mm (A)	
Pixel per pollice	108	
Frequenza orizzontale	da 31,5 a 90 kHz	
Frequenza di rigenerazione verticale	60 Hz	
Requisiti di temperatura ambientale		
Temperatura di funzionamento	da 5 a 35 °C	
Temperatura di conservazione	da -20 a 60 °C	
Umidità relativa:		
In funzionamento	da 20 a 80%	
A magazzino	da 5 a 95%	
Alimentazione	100 – 240 V CA, 50/60 Hz	

Altitudine:	
In funzionamento	da 0 a 5000 m
A magazzino	da 0 a 12.192 m
Consumo energetico (massimo)	120 watt
Modalità basso consumo	2 watt
Terminale d'ingresso	Un connettore DVI con cavo incluso; un connettore DisplayPort con cavo incluso

Risoluzioni di visualizzazione preimpostate

Le risoluzioni elencate nella tabella seguente costituiscono le modalità più frequentemente utilizzate e sono preimpostate in fabbrica. Il monitor riconosce automaticamente queste modalità preimpostate, che appaiono correttamente dimensionate e centrate sullo schermo.

Modalità preimpostate per il modello ZR2040w

Impostazione	Risoluzione (pixel)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza di rigenerazione (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,94
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45	59,94
6	1280 x 1024	63,981	60,02
7	1440 x 900	55,935	59,887
8	1600 x 900	60	60

Tabella A-2 Formati video ad alta definizione del modello ZR2040w

Impostaz ione	Nome formato	Formato in pixel	Freq. orizz. (kHz)	Freq. vert. (kHz)	Frequenza pixel (MHz)	Display OSD
1	480p	720 x 480	31,469	60	27	480p
2	720p60	1280 x 720	45	60	74,25	720p-60 Hz
3	576p	720 x 576	31,25	50	27	576p
4	720p50	1280 x 720	37,5	50	74,25	720p-50Hz

Modalità preimpostate per il modello ZR2240w

Impostazione Formato in pixel	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

1	640 x 480	31,469	59,940
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45,00	59,94
6	1280 x 960	0.60,0	0.60,0
7	1280 x 1024	63,981	60,020
8	1440 x 900	55,935	59,887
9	1600 x 900	60,0	60,0
10	1680 x 1050	65,290	59,954
11	1920 x 1080	67,5	60,00

Tabella A-3 Formati video ad alta definizione del modello ZR2240w

Impostaz ione	Nome formato	Formato in pixel	Freq. orizz. (kHz)	Freq. vert. (kHz)	Frequenza pixel (MHz)	Display OSD
1	480i	720 x 480	15,734	60	13,5	480i
2	480p	720 x 480	31,469	60	27	480p
3	720p60	1280 x 720	45	60	74,25	720p-60 Hz
4	1080i60	1920 x 1080	33,75	60	74,25	1080i-60 Hz
5	576i	720 x 576	15,625	50	13,5	576i
6	576p	720 x 576	31,25	50	27	576p
7	720p50	1280 x 720	37,5	50	74,25	720p-50Hz
8	1080i50	1920 x 1080	28,125	50	74,25	1080i-50Hz
9	1080p60	1920 x 1080	67,5	60	148,5	1080p-60 Hz
10	1080p50	1920 x 1080	56,25	50	148,5	1080p-50Hz

Modalità preimpostate per il modello ZR2440w

Impostazione	Formato in pixel	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,940
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	720 x 480	31,469	59,940
5	1024 x 768	48,363	60,004
6	1152 x 720	44,86	60,00

7	1280 x 720	45,00	59,94
8	1280 x 768	47,396	59,995
9	1280 x 800	49,702	59,810
10	1280 x 960	60,00	60,00
11	1280 x 1024	63,981	60,020
12	1366 x 768	47,712	59,790
13	1440 x 900	55,935	59,887
14	1440 x 900	55,469	59,901
15	1600 x 900	60,000	60,00
16	1600 x 1000	61,648	60,00
17	1600 x 1200	0.75,000	60,000
18	1680 x 1050	65,290	59,954
19	1920 x 1080	67,5	60,00
20	1920 x 1200	74,04	60,00

Tabella A-4 Formati video ad alta definizione del modello ZR2440w

Imposta zione	Nome formato	Format o	Formato in pixel	Freq. orizz. (kHz)	Freq. vert. (Hz)	Frequenza pixel (MHz)	CEA VIC	Display OSD
1a	480i60	4:3	720 x 480	15,734	60	13,5	6	480i-60Hz
1b	480i60	16:9	720 x 480	15,734	60	13,5	7	480i-60Hz
2a	480p60	4:3	720 x 480	31,469	60	27	2	480p-60Hz
2b	480p60	16:9	720 x 480	31,469	60	27	3	480p-60Hz
3	720p60		1280 x 720	45	60	74,25		720p-60 Hz
4	1080i60		1920 x 1080	33,75	60	74,25		1080i-60 Hz
5a	576i50	4:3	720 x 576	15,625	50	13,5	21	576i-50Hz
5b	576i50	16:9	720 x 576	15,625	50	13,5	22	576i-50Hz
6a	576p50	4:3	720 x 576	31,25	50	27	17	576p-50Hz
6b	576p50	16:9	720 x 576	31,25	50	27	18	576p-50Hz
7	720p50		1280 x 720	37,5	50	74,25		720p-50Hz
8	1080i50		1920 x 1080	28,125	50	74,25		1080i-50Hz
9	1080p60		1920 x 1080	67,5	60	148,5		1080p-60 Hz
10	1080p50		1920 x 1080	56,25	50	148,5		1080p-50Hz
11	1080p23.976		1920 x 1080	27,0	24	74,250	32	1080p-24Hz
12	1080p24		1920 x 1080	27,0	24	74,250	32	1080p-24Hz

Tabena A-4 Formati video au aita demizione dei modeno 2K2440w (continuazione)							
13	1080p25	1920 x 1080	28,125	25	74,250	33	1080p-25Hz
14	1080p29.97	1920 x 1080	33,750	30	74,250	34	1080p-30Hz

Tabella A-4 Formati video ad alta definizione del modello ZR2440w (continuazione)

Modalità preimpostate per il modello ZR2740w

Impostazione	Formato in pixel	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	640 x 480	31,468	59,9
2	1280 x 720	44,771	59,8
3	2560 x 1400	88,786	59,9

Funzione risparmio energetico

Oltre alla normale modalità di funzionamento, il monitor dispone di una modalità a basso consumo, o di disattivazione, che utilizza meno di 0,5 watt e dalla quale il monitor si riattiva nel momento in cui arriva un qualsiasi segnale di ingresso. Il monitor si disattiva automaticamente quando non riceve segnali in ingresso, ad esempio quando il computer è in standby. Alcuni modelli dispongono anche di timer di disattivazione. Il LED di alimentazione sul pannello anteriore indica lo stato del monitor: blu indica funzionamento pieno, giallo modalità di disattivazione e giallo lampeggiante timer di disattivazione.

NOTA: Se il monitor dispone di un interruttore di alimentazione master (posizionato sul retro del monitor), spostando l'interruttore in posizione Off verrà mantenuto lo stato di alimentazione minimo.