

HP Jetdirect 640n -utskriftsserver og HP Jetdirect 695n -utskriftsserver

Oppsettguide



HP Jetdirect 640n-utskriftsserver og HP Jetdirect 695n-utskriftsserver

Oppsettguide

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

De eneste garantiene som gjelder for HPprodukter og -tjenester, er angitt i de uttrykte garantiene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil etter utelatelser i dette dokumentet.

Gjeldende produkter: J8025A (640n) J8024A (695n)

Edition 2, 11/2014

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows 7, Windows Vista, og Windows XP er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/regioner. NetWare® og Novell® er registrerte varemerker for Novell Corporation. IBM® er et registrert varemerke for International Business Machines Corp. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Adobe®, PostScript® er registrerte varemerker for Adobe Systems, Incorporated. UNIX® er et registrert varemerke for The Open Group.

Innhold

1	Innføring	1
	HP Jetdirect 640n-utskriftsserver	2
	HP Jetdirect 695n-utskriftsserver	3
	Nødvendig når du skal installere	4
	Kundestøtte	6
	HP-støtte på Internett	6
	HP-støtte på telefon	6
	Produkttilgjengelighet	6
2	Installere HP Jetdirect 640n-utskriftsserver	7
	Kontrollere at skriveren/MFP-enheten fungerer	7
	Installere utskriftsserveren	7
	Kontrollere utskriftsserverdrift	8
	Hvis det er påkrevd, forhåndskonfigurer HP Jetdirect med nettverksinnstillinger	9
	Verktøy for forhåndskonfigurering	9
	Kontrollpanel	9
	Innebygd webserver	9
	Avanserte konfigurasjonsmetoder	9
	Installere skriveren på nettverkssystemet	9
	Klientserverutskrift	. 11
	UNIX-/Linux-systemer	. 11
	Apple Mac OS-systemer	. 11
3	Opprette HP Jetdirect 695n-utskriftsserver (koble til HP Jetdirect 2700w)	. 13
	Koble til HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB	. 14
	Konfigurer HP Jetdirect 695n-utskriftsserver ved hjelp av HP Innebygd webserver	. 15
4	Feilsøking	. 17
	Konfigurasjonsside for HP Jetdirect	. 17
	LED-indikatorer	. 17

	Feilsøking av kobling	18
	Konfigurasjonsmetoder for kobling	19
	Tilbakestille til fabrikkstandarder	19
	Tjenestemenyeksempel	20
	Kontrollere nettverksprotokoller	
	Aktivere eller deaktivere nettverksprotokoller	20
Tillegg A	EIO-kontrollpanelmenyene i HP Jetdirect	21
	HP Jetdirect-menyer for grafiske kontrollpaneler	
	HP Jetdirect-menyer for klassiske kontrollpaneler	
Tillegg B	Løsningssammendrag	
	HP-programvare for brukerstøtte	
	Innebygde tjenester	31
	Støttede nettverksprotokoller	
Tillegg C	Spesifikasjoner	
	Nettverk	35
	Elektrisitet	35
	Miljø	35
	Samsvar med sikkerhet, EMC og akustikk	
Tillegg D	Lovbestemte erklæringer	
	FCC-erklæring	
	Forskriftsmessig modellnummer	
	Canada	
	VCCI (Japan)	
	RRL-erklæring (Korea)	38
	Program for miljømessig produktforvaltning	39
	Avhending av kassert utstyr fra private husholdninger i EU	40
	Ukraina RoHS	41
	Tyrkia RoHS	41
	Kina RoHS	
Tillegg E	Garantiservice	
	Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti	43
	Autorisert forhandler	
	Tjenestefakturering (utenfor garanti)	
	Service utenfor USA	
	Lokale garantierklæringer	45

Australia og New Zealand		5
--------------------------	--	---

1 Innføring

HP Jetdirect 640n-utskriftsserver er et nettverksgrensesnittkort for skrivere og MFP-enheter med EIOspor (Enhanced Input/Output). Med en HP Jetdirect-utskriftsserver kan du koble til og dele skriveren/ MFP-enheter hvor som helst på nettverket, og overføre data med nettverkshastigheter.

HP Jetdirect 695n-utskriftsserver opprettes ved å koble HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB til den raske USB-kontakten foran på HP Jetdirect 640n-utskriftsserver. HP Jetdirect 695nutskriftsserver leverer mulighet for trådløs Ethernet (802.11b/g/n).

- HP Jetdirect 640n-utskriftsserver
- HP Jetdirect 695n-utskriftsserver
- Nødvendig når du skal installere
- Kundestøtte
- Produkttilgjengelighet

HP Jetdirect 640n-utskriftsserver

HP Jetdirect 640n-utskriftsserver har en enkelt RJ-45-port for nettverkstilkobling gjennom en TPkabel. Den har også en rask USB-kontakt på frontpanelet.

Figur 1-1 HP Jetdirect 640n-utskriftsserver



HP Jetdirect 640n-utskriftsserver støtter tilkobling til IEEE 802.3 10Base-T-, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet- og 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet-kompatible nettverk. Når den er koblet til og slått på, kommuniserer utskriftsserveren automatisk med nettverket for å fungere med en hastighet på enten 10, 100 eller 1000 Mbps, og for å kommunisere med full- eller halvdupleksmodus. Du kan imidlertid konfigurere koblingen manuelt ved å bruke skriverens kontrollpanel, eller via andre konfigurasjonsverktøy når nettverkskommunikasjonen er etablert.

HP Jetdirect 640n-utskriftsserver kan støtte flere nettverksprotokoller samtidig, inkludert TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk) og DLC/LLC. Av sikkerhetsårsaker har utskriftsserveren funksjoner for å kontrollere IP-trafikken til og fra enheten og den støtter konfigurasjon av IPSecprotokoller (IP Security).

MERK: Fra fabrikken er bare TCP/IP aktivert, andre nettverksprotokoller er deaktivert.

For andre tilgjengelige HPJetdirect-utskriftsserverprodukter, gå til http://www.hp.com/go/jetdirect.

Ved hjelp av HP Jetdirect-utskriftsserveren er det enkelt å konfigurere nettverksskriveren din:

- Installer maskinvaren HP Jetdirect 640n-utskriftsserver og koble skriveren til nettverket.
- Bruk programvaren for installasjon av HP-nettverk til å konfigurere utskriftsserveren for nettverkskommunikasjon, og for å legge til skriveren på hvert datamaskinsystem som skal sende utskriftsjobber direkte til skriveren.

Detaljerte instruksjoner finnes under Installere HP Jetdirect 640n-utskriftsserver på side 7.

HP Jetdirect 695n-utskriftsserver

HP Jetdirect 695n-utskriftsserver (J8024A) består av HP Jetdirect 640n-utskriftsserver, pluss HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB (J8026A), som er koblet til høyhastighets USB-porten på frontpanelet.

Figur 1-2 HP Jetdirect 640n-utskriftsserver pluss HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB skaper HP Jetdirect 695n-utskriftsserver



Du kan kjøpe HP Jetdirect 695n-utskriftsserver som en buntet pakke og deretter koble dem sammen. Eller du kan kjøpe HP Jetdirect 640n-utskriftsserver og HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB separat og deretter koble dem sammen. Installasjonsinstruksjoner finner du under <u>Opprette</u> <u>HP Jetdirect 695n-utskriftsserver (koble til HP Jetdirect 2700w) på side 13</u>. (Gjør dette etter at du har installert HP Jetdirect 640n-utskriftsserver.)

MERK: Hvis du vil ha detaljert informasjon om HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB, kan du se <u>konfigurasjonsveiledningen for HP Jetdirect 2700w-utskriftsserver med USB</u>

I tillegg til å støtte alle tilkoblingsmulighetene for HP Jetdirect 640n-utskriftsserver (802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet og 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet), har HP Jetdirect 695n-utskriftsserver mulighet for trådløs tilkobling til Ethernet (802.11b/g/n).

Nødvendig når du skal installere

• En kompatibel HP-skriver/MFP-enhet med et tilgjengelig EIO-spor.

HP Jetdirect 640n-utskriftsserver

HP Business Inkjet 2300, 2800

HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp

HP Designjet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200; HP Digital Sender 9200C, 9250C

HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 2430, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027mfp, M3035mfp, M4345mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp

HP CM 8050/8060 Color MFP med Edgeline Technology

HP Jetdirect 695n-utskriftsserver

HP Business Inkjet 2300, 2800

HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530mfp, CM4540mfp, CM4730mfp, CM6030mfp, CM6040mfp, 4730mfp

HP Digital Sender 9200C, 9250C

HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 2430, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027mfp, M3035mfp, M4345mfp, M4555mfp, M5025mfp, M5035mfp, M9040mfp, M9050mfp, 4345mfp, 9040mfp, 9050mfp

HP CM 8050/8060 Color MFP med Edgeline Technology

Skriveren/MFP-enheten må fungere slik den skal. Bruk dokumentasjonen som leveres med enheten, for å montere og teste enheten.

• Et nettverk med en tilgjengelig nettverksport og en nettverkskabel med RJ-45-kontakter.

Nettverket må fungere slik det skal, og tillate at flere datamaskiner kan dele filer og andre ressurser over nettverket. Du må ha en nettverkskabel for å koble utskriftsserveren til en nettverksport.

Programvaredriveren for skriveren/MFP-enheten for Windows-systemer som støttes.

Når du bruker CD-ROM-en som leveres med den nettverksklare skriveren/MFP-enheten, er driveren inkludert i programvaren for nettverksinstallasjonen.

Du kan skaffe driveren for skriveren/MFP-enheten fra én av følgende kilder:

- skriver-/MFP-CD-ROM-en som leveres med den nettverksklare enheten
- HPs webområde for brukerstøtte: <u>http://www.hp.com/go/support</u>

Kundestøtte

Se tilleggene hvis du vil ha informasjon om garanti.

HP-støtte på Internett

Du kan raskt finne en løsning ved noen få klikk. HPs webområde på <u>http://www.hp.com/support/</u> <u>net_printing</u> er et velegnet startsted for informasjon om HP Jetdirect-utskriftsserveren – 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Hvis du vil ha den nyeste HP Jetdirect-installasjonsprogramvaren og -dokumentasjonen, kan du besøke <u>http://www.hp.com/go/inpw_sw</u>.

Hvis du vil ha den nyeste fastvaren for HP Jetdirect-utskriftsserveren, kan du besøke <u>http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware</u>.

HP-støtte på telefon

Høyt kvalifiserte teknikere står klar til å svare når du ringer.

Du kan ringe HPs brukerstøtte i USA og Canada avgiftsfritt på følgende nummer: 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836)

Hvis du vil ha informasjon om de nyeste telefonnumrene til HPs brukerstøtte og tilgjengelige telefonnumre over hele verden, kan du besøke <u>http://www.hp.com/support</u>.

MERK: Det er ikke sikkert at de oppførte telefonnumrene er avgiftsfrie. Kostnadene ved å ringe er innringerens ansvar. Satsene kan variere. Kontakt det lokale telefonselskapet for å få oppgitt gjeldende takster.

Produkttilgjengelighet

Hvis du vil ha informasjon om vårt engasjement for tilgjengelighet for HP Jetdirectutskriftsserverprodukter:

- Besøk HPs webområde på <u>http://www.hp.com/accessibility</u>.
- Send en e-postmelding til: accessibility@hp.com.

2 Installere HP Jetdirect 640nutskriftsserver

Dette kapittelet inneholder instruksjoner for hvordan du installerer utskriftsservermaskinvaren, og hvordan du bruker installasjonsprogramvaren for HP Jetdirect til å installere skriveren/MFP-enheten på et Windows-system.

- Kontrollere at skriveren/MFP-enheten fungerer
- Installere utskriftsserveren
- Kontrollere utskriftsserverdrift
- Hvis det er påkrevd, forhåndskonfigurer HP Jetdirect med nettverksinnstillinger
- Installere skriveren på nettverkssystemet

Kontrollere at skriveren/MFP-enheten fungerer

Skriv ut en skriverkonfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren/MFP-enheten fungerer som den skal. Skriverkonfigurasjonssiden viser driftsstatusen for skriveren/MFP-enheten.

Fremgangsmåten for å skrive ut en skriverkonfigurasjonsside varierer for hver skriver-/MFP-modell. For de fleste skrivere/MFP-enheter med kontrollpanel finnes et menykart for å navigere i kontrollpanelmenyene. Når du skal skrive ut en skriverkonfigurasjonsside, bruker du menykartet eller ser i dokumentasjonen for skriveren/MFP-enheten for spesifikke instruksjoner.

MERK: Navnet på skriverkonfigurasjonssiden kan variere basert på skrivertypen.

Installere utskriftsserveren

Bruk følgende fremgangsmåte for å installere HP Jetdirect 640n-utskriftsserver.

▲ FORSIKTIG: HP Jetdirect-kort inneholder elektroniske komponenter som kan skades av statisk elektrisitet via ESD (Electrostatic Discharge – elektrostatisk utladning). For å hindre ESD-skade bør du ha regelmessig kontakt med alle overflater i rent metall på skriveren. En jordet håndleddstropp (eller en lignende enhet) er nyttig for dette formålet. Behandle alltid kortet forsiktig. Unngå å berøre elektroniske komponenter eller kretsbaner

- 1. Slå av enheten, og trekk ut strømledningen.
- 2. Finn et tilgjengelig EIO-spor. Hvis det finnes en dekkplate over sporet, fjerner du de to festeskruene, og deretter fjerner du dekkplaten. Skruene og dekkplaten kan kastes.

MERK: Hvis det finnes flere EIO-spor, kan du vanligvis installere utskriftsserveren i et hvilket som helst EIO-spor. Se om du finner informasjon om eventuelle begrensninger i enhetshåndbøkene.

- 3. Sett inn HP Jetdirect 640n-utskriftsserver kortet.
 - a. Juster kortet etter føreskinnene i sporet.
 - **b.** Trykk kortet inn i sporet slik at det settes skikkelig på plass, og stram deretter hver festeskrue gradvis til begge skruene er festet.
- 4. Koble nettverkskabelen til produktet ved hjelp av RJ-45-porten.
- 5. Koble til strømledningen igjen og slå på enheten.
- 6. Vent til enheten har fullført oppstartssekvensen og er klar. Gå videre til neste del for å kontrollere utskriftsserverdriften.

Kontrollere utskriftsserverdrift

1. Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å se om det finnes statusmeldinger.

Med de fleste skrivere, skrives en HP Jetdirect-konfigurasjonsside automatisk ut når du skriver ut en skriverkonfigurasjonsside.

2. I delen Generell informasjon på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden ser du etter statusmeldingen I/O CARD READY.

MERK: Hvis du vil ha en beskrivelse av andre meldinger som kan vises på HP Jetdirectkonfigurasjonssiden, se *administratorveiledningen for HP Jetdirect-utskriftsservere*.

3. Hvis I/U CARD READY vises, fungerer utskriftsserveren som den skal. Gå videre til neste del.

Hvis en annen melding enn I/O CARD READY vises, prøver du følgende:

- Installer utskriftsservermaskinvaren på nytt.
- Slå av enheten, og slå den deretter på for å initialisere utskriftsserveren på nytt.
- Kontroller at statusindikatorlampene viser riktig status.

MERK: Se <u>Feilsøking på side 17</u> i denne håndboken for koblingskonfigurasjon og feilsøkingsinformasjon.

• Se administratorveiledningen for HP Jetdirect-utskriftsservere for skriverdrivermodellen din for å tolke og feilsøke andre feilmeldinger.

Hvis det er påkrevd, forhåndskonfigurer HP Jetdirect med nettverksinnstillinger

Hvis nettverket ditt krever at du konfigurerer nettverksinnstillinger for utskriftsserveren *før* du legger til skriveren i nettverkssystemet, kan du gjøre det nå.

I de fleste tilfeller kan du imidlertid hoppe over denne delen. I stedet kan du fortsette direkte til neste del for å installere skriveren/MFP-enheten på datamaskinsystemene i nettverket. Med nettverksinstallasjonsprogramvaren kan du både konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger på utskriftsserveren og legge til skriveren i systemkonfigurasjonen.

Verktøy for forhåndskonfigurering

Følgende verktøy kan brukes til å forhåndskonfigurere utskriftsserveren med nettverksinnstillingene for nettverket ditt.

- Kontrollpanel
- Innebygd webserver
- <u>Avanserte konfigurasjonsmetoder</u>

MERK: Noen verktøy krever nettverkskommunikasjon med utskriftsserveren ved hjelp av fabrikkinnstillingene for nettverket. I dette tilfellet bør systemet være på samme nettverkssegment som utskriftsserveren, eller det kan hende du må etablere en bane til det ved hjelp av riktige systemkommandoer. På Windows-systemet bruker du for eksempel route add-kommandoen fra en systemkommandomelding for å etablere en bane til utskriftsserveren.

Når utskriftsserveren er konfigurert med nettverksinnstillinger, lagres og opprettholdes konfigurasjonsverdiene selv etter at enheten slås av og på igjen.

Kontrollpanel

Bruk kontrollpanelet for skriveren/MFP-enheten (for enheter med et kontrollpanel som støttes) til å konfigurere grunnleggende nettverksparametre på utskriftsserveren. Se <u>EIO-kontrollpanelmenyene i</u> <u>HP Jetdirect på side 21</u> hvis du vil vite mer.

Innebygd webserver

For TCP/IP-nettverk bruker du en webleser for å få tilgang til den innebyde webserveren på HP Jetdirect-utskriftsserveren. I webleseren angir du utskriftsserverens IP-adresse eller vertsnavn som URL-adressen i adressefeltet i webleseren. På websidene på utskriftsserveren kan du konfigurere nettverksinnstillinger for nettverket. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se *administratorveiledningen for HP Jetdirect-utskriftsservere* for utskriftsservermodellen din

Avanserte konfigurasjonsmetoder

For TCP/IP-nettverk bruker du en avansert konfigurasjonsmetode, som BootP, DHCP, Telnet eller "arp"- og "ping"-kommandoene. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se *administratorveiledningen for HP Jetdirect-utskriftsservere* for utskriftsservermodellen din

Installere skriveren på nettverkssystemet

Når utskriftsserveren er konfigurert for drift i nettverket, kan du legge til skriveren/MFP-enheten på hver datamaskin som skal sende utskriftsjobber direkte til enheten. Hvis du vil legge til skriveren/

MFP-enheten i systemkonfigurasjonen, må du bruke programvare for installasjon av nettverksskrivere for systemet ditt.

Vær oppmerksom på følgende for Windows-systemer:

• Den enkleste måten er å bruke installasjonsprogramvaren på CD-ROM-en som fulgte med den nettverksklare skriveren/MFP-enheten.

Klientserverutskrift

Når du har konfigurert skriveren/MFP-enheten på serveren, konfigurerer du nettverksklientene slik at de får tilgang til enheten via serveren. Fremgangsmåten avhenger av verktøyene som er tilgjengelige for klientene og nettverksoperativsystemet du bruker.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen og hjelpen som leveres med nettverksoperativsystemet.

UNIX-/Linux-systemer

HP Jetdirect-utskriftsservere støtter drift med UNIX-/Linux-systemer over et nettverk. Hvis du vil ha mer hjelp, kan du besøke <u>http://www.hp.com/support/net_printing</u>.

Apple Mac OS-systemer

HP Jetdirect-utskriftsservere støtter drift med Apple Mac OS-systemer over et nettverk.

For mer informasjon, besøk http://www.hp.com/go/mac.

3 Opprette HP Jetdirect 695nutskriftsserver (koble til HP Jetdirect 2700w)

Bruk dette kapittelet for å koble HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB til HP Jetdirect 640nutskriftsserver. Dette skaper HP Jetdirect 695n-utskriftsserver.

- Koble til HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB
- Konfigurer HP Jetdirect 695n-utskriftsserver ved hjelp av HP Innebygd webserver

Figur 3-1 HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB





Hvis du vil ha detaljert informasjon om HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB, kan du se konfigurasjonsveiledningen for HP Jetdirect 2700w-utskriftsserver med USB.

Før du kobler til HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB, må du kontrollere at HP Jetdirect 640nutskriftsserver og skriveren/MFP-enheten den er installert på, fungerer som de skal.

Koble til HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB

Bruk denne delen til å koble til HP Jetdirect 2700w-utskriftsserver med USB.

FORSIKTIG: HP Jetdirect-utskriftsservere inneholder elektroniske komponenter som kan skades av statisk elektrisitet via ESD (Electrostatic Discharge – elektrostatisk utladning). For å hindre ESD-skade bør du ha regelmessig kontakt med alle overflater i rent metall på skriveren. En jordet håndleddstropp (eller en lignende enhet) er nyttig for dette formålet. Unngå å berøre elektroniske komponenter eller kretsbaner.

- Kontroller at du har den nyeste fastvaren installert på HP Jetdirect 640n-utskriftsserver og på skriveren/MFP-enheten. (Se konfigurasjonsveiledningen eller brukerhåndboken for skriveren/ MFP-enheten for å få instruksjoner for oppgradering av fastvaren.)
- 2. Slå av enheten, og trekk ut strømledningen.
- Koble USB-kontakten på HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB til USB-kontakten på HP Jetdirect 640n-utskriftsserver. Fest skruene, og kontroller at HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB er trygt på plass.



- 4. Koble til strømledningen igjen og slå på enheten.
 - **MERK:** Når strømmen er koblet til igjen, er HP Jetdirect 695n-utskriftsserver i trådløs konfigurasjonsmodus. Trådløs nettverkstilgang er deaktivert inntil konfigurasjonsinnstillingene er fullførte. Se Konfigurer HP Jetdirect 695n-utskriftsserver ved hjelp av HP Innebygd webserver på side 15.

Konfigurer HP Jetdirect 695n-utskriftsserver ved hjelp av HP Innebygd webserver

Nå kan du konfigurere HP Jetdirect 695n-utskriftsserver for trådløs nettverkstilgang ved hjelp av HP Innebygd webserver. HP Jetdirect 695n-utskriftsserver må forbli direkte koblet (med kabel) til det lokale nettverket inntil den trådløse konfigurasjonen er fullført.

- 1. Start en støttet webleser fra en datamaskin som er koblet til intranettet.
- 2. Angi IP-adressen til skriveren/MFP-enheten som URL-adressen. For eksempel: http:// nnn.nnn.nnn/

MERK: Du kan vanligvis finne IP-adressen ved hjelp av kontrollpanelet til skriveren/MFPenheten eller ved å skrive ut en konfigurasjonsside.

- For å bekrefte at HP Jetdirect 695n-utskriftsserver er installert riktig, kan du skrive ut en konfigurasjonsside for HP Jetdirect-utskriftsserver eller bruke kontrollpanelet Bekreft at modellnummer er J8024A (modellnummeret for HP Jetdirect 695n-utskriftsserver), og at 802.11 Trådløs Status er Deaktivert.
- 4. Velg kategorien Nettverk.
- 5. Velg Trådløs på Konfigurasjon-menyen.

Siden **Trådløs** viser alle konfigurasjonsparametrene for trådløs tilkobling som kreves for å opprette en trådløs tilkobling til nettverket.

- 6. Angi følgende for å angi minimumsinformasjon som kreves:
 - a. I delen Trådløs radio må du bekrefte at Aktiver trådløs radio er valgt
 - b. I delen Nettverksnavn (SSID) må du fjerne merket for Ad Hoc-nettverk. Velg Eksisterende trådløst nettverk som du vil bruke fra listen.
 - c. I delen Sikkerhet velger du godkjenningsmetoden og oppgir nødvendig informasjon
 - d. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.
- Hvis du vil bruke en veiviser, som vil lede deg gjennom de nødvendige parameterne for trådløs 802.11-konfigurasjon, klikker du på Veiviser for trådløs tilkobling i delen Generelt. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.
- 8. Når de trådløse innstillingene er lagret og vinduet **Konfigurasjonsresultat** vises, klikker du på **OK** og deretter avslutter du HP Innebygd webserver.
- **9.** Klikk på **Bruk** for å angi eller **Avbryt** for å ignorere oppføringene. Hvis du vil tilbakestille til fabrikkstandardverdiene, klikker du på **Gjenopprett standarder**.
- **10.** Slå av skriveren/MFP-enheten, koble fra LAN-kabelen og skru deretter på skriveren/MFPenheten igjen.

- **11.** Bekreft at den blå LED-lampen på utskriftsserveren er på og blinker sakte.
- 12. For å bekrefte at HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB er riktig installert, bruker du HP Innebygd webserver eller kontrollpanelet for å skrive ut en konfigurasjonsside for HP Jetdirect-utskriftsserver. Bekreft at modellnummer er J8024A, og at 802.11 Trådløs status er Klar

4 Feilsøking

Denne delen inneholder informasjon om følgende emner:

- Konfigurasjonsside for HP Jetdirect
- LED-indikatorer
- <u>Tilbakestille til fabrikkstandarder</u>
- Kontrollere nettverksprotokoller

Konfigurasjonsside for HP Jetdirect

HP Jetdirect-konfigurasjonssiden viser omfattende informasjon om status for utskriftsserveren. Den er et viktig diagnostikkverktøy, særlig hvis nettverkskommunikasjon med utskriftsserveren ikke er tilgjengelig.

Med de fleste HP LaserJet-skrivere/-MFP-enheter skrives en HP Jetdirect-konfigurasjonsside automatisk ut når du skriver ut en skriverkonfigurasjonsside. Se etter informasjon om hvordan du skriver ut konfigurasjonssider i dokumentasjonen for skriveren/MFP-enheten.

Hvis du vil ha en beskrivelse av meldinger som kan vises på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden, se administratorveiledningen for HP Jetdirect-utskriftsservere.

LED-indikatorer

HP Jetdirect 695n-utskriftsserver inneholder følgende statuslamper (LED-lamper) som viser trådløsstatus, nettverkshastighet, koblingsstatus og nettverksaktivitet.

LED	Farge	Beskrivelse
Status for trådløs	Blå	Sakte blinking — Skanner (blinker ca. 1 gang i sekundet).
likobility		Blinker — Koblet til nettverk (frekvensen kommer an på datahastigheten).
		Konstant — Ingen dataoverføring.
1000	Grønn	Viser koblingshastighet, enten 1000 Mbps, 100 Mbps eller 10 Mbps.
100		
10		

Tabell 4-1 HP Jetdirect LED-lamper

Tabell 4-1	HP Jetdirect LED-lamper	(forts.)
------------	-------------------------	----------

LED	Farge	Beskrivelse
Kobling	Grønn	Når den er på, viser den at utskriftsserveren har koblet til nettverket.
Aktivitet	Gul	Når den blinker, viser den nettverksoverføringsaktivitet.

Feilsøking av kobling

Hvis HP Jetdirect 640n-utskriftsserver ikke kobles til nettverket:

- Alle LED-lamper (Kobling, Aktivitet og koblingshastigheter 10, 100 og 1000) vil være slukket.
- LAN-FEIL TAP AV BÆREBØLGE vises på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden.

Hvis en koblingsfeil er angitt, prøver du følgende:

- Bekreft kabeltilkoblinger.
- Konfigurer koblingsinnstillingen på utskriftsserveren manuelt slik at den samsvarer med portkonfigurasjonen på nettverkshuben eller svitsjer. Se <u>Konfigurasjonsmetoder for kobling</u> <u>på side 19</u> for manuelle konfigurasjonsmetoder. Slå av skriveren/MFP-enheten, og slå den deretter på for å initialisere innstillingen på utskriftsserveren på nytt.
- Skriv ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside, og kontroller koblingsinnstillingene på utskriftsserveren.

Element	Beskrivelse
Portkonfigurasjon	Hvis utskriftsserveren er sammenkoblet riktig, viser dette elementet en av følgende koblingsinnstillinger:
	• 10BASE-T HALV : 10 Mbps, halvdupleks
	• 10BASE-T FULL : 10 Mbps, heldupleks
	• 100TX-HALF : 100 Mbps, halvdupleks
	• 100TX-FULL : 100 Mbps, heldupleks
	• 1000TX FULL
	Hvis utskriftsserveren ikke er sammenkoblet riktig, vises en av følgende meldinger:
	• UKJENT : Utskriftsserveren er i en initialiseringstilstand.
	 FRAKOBLET: En nettverkstilkobling er ikke oppdaget. Sjekk nettverkskabler. Konfigurer koblingsinnstillingene på utskriftsserveren på nytt, eller utført en kald tilbakestilling av utskriftsserveren.
Automatisk	Viser om auto-forhandling for koblingskonfigurasjon er på eller av.
оррковнид	 PÅ (standard): Utskriftsserveren vil prøve å konfigurere seg selv automatisk for å samsvare med nettverkets tilkoblingshastighet og kommunikasjonsmodus.
	 AV: Du må konfigurere tilkoblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen manuelt ved hjelp av kontrollpanelmenyene. Innstillingene må samsvare med nettverksinnstillingene for at skriveren skal fungere riktig.

Tabell 4-2 Koblingsinnstillinger

Konfigurasjonsmetoder for kobling

HP Jetdirect 640n-utskriftsserver støtter nettverkskoblingshastigheter på 10, 100 eller 1000 Mbps ved bruk av fulldupleks- eller halvduplkesmoduser (et 1000T halvdupleksvalg støttes ikke). Som standard vil utskriftsserveren forsøke å auto-forhandle koblingsdriften med nettverket.

Når det kobles til nettverkshuber og svitsjer som ikke støtter auto-forhandling, vil utskriftsserveren konfigurere seg selv for 10-Mbps eller 100-Mbps halvdupleksdrift. Eksempel: Når utskriftsserveren er koblet til en 10 Mbps hub som ikke forhandler, vil den automatisk angi seg selv til å fungere ved 10 Mbps halvdupleks.

Hvis utskriftsserveren ikke kan koble til nettverket via auto-forhandling, kan du angi koblingsinnstillingen via en av følgende metoder:

- skriverens kontrollpanel (hvis den har et).
- den innebygde webserveren gjennom en webleser.
- utskriftsserveren Telnet-grensesnitt gjennom en systemkommandomelding.
- en TFTP-konfigurasjonsfil (Trivial File Transfer Protocol) som er lastet ned, for eksempel fra en BootP- eller DHCP-server.
- nettverksadministrasjonsverktøy, for eksempel HP Web Jetadmin.

Tilbakestille til fabrikkstandarder

Parametere på HP Jetdirect-utskriftsserveren (for eksempel IP-adressen) kan tilbakestilles til fabrikkstandardverdier ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

FORSIKTIG: Et fabrikkinstallert Jetdirect X.509-sertifikat vil bli lagret etter en kald tilbakestilling til fabrikkstandardverdier. Et CA-sertifikat (Certificate Authority) som er installert for å validere en nettverksgodkjenningsserver, lagres derimot ikke.

HP LaserJet-skriver/MFP-enhet med EIO-utskriftsserver

I de fleste tilfeller kan HP Jetdirect EIO-utskriftsserveren tilbakestilles til fabrikkstandarder når du utfører en kald tilbakestilling på skriveren.

FORSIKTIG: Pass på at du skriver ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside før du utfører en kald tilbakestilling. Når du tilbakestiller skriveren, slettes alle data fra skriverminnet, og alle skriverinnstillinger, inkludert nettverkskonfigurasjoner, tilbakestilles til fabrikkstandardverdiene. Etter en kald tilbakestilling kan det hende at brukere blir påvirket på grunn av endringer i brukerdefinerte skriverinnstillinger. Nettverkssystemer vil miste tilkoblingen til skriveren.

MERK: Menyelementet **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** på kontrollpanelmenyen for enheten tilbakestiller ikke HP Jetdirect-utskriftsserveren.

- For eldre HP LaserJet-skrivere utføres en kald tilbakestilling ved å slå på skriveren mens du trykker på knappen OK, Start eller Pause/gjenoppta på kontrollpanelet.
- Bruk skriverens tjenestemeny under oppstarten av nye LaserJet-skrivere og MFP-er. Se <u>Tjenestemenyeksempel på side 20</u>.
- For andre skrivere/MFP-er ser du i håndbøkene for disse enhetene. I tillegg kan du besøke <u>http://www.hp.com/go/support</u> og søke etter dokumentfilen bpj02300.html for mer informasjon.

MERK: Etter en kald tilbakestilling skriver du ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside for å kontrollere at fabrikkinnstillingene ble tilordnet.

Tjenestemenyeksempel

Slik utfører du en kald tilbakestilling på mange nyere HP LaserJet-skrivere og -MFP-er:

- 1. Slå på skriveren og følg med når minnetellingen begynner.
- 2. Trykk på og hold nede Velg ✓-knappen (eller 6-knappen for MFP-enheter med bare numerisk tastatur) til de tre kontrollpanellampene (Klar, Data og Obs!) blinker og deretter lyser.
- 3. Slipp Velg √-knappen (eller 6-knappen). Kontrollpanelet viser Velg språk.
- 4. Trykk på pil ned ▼-knappen (eller 9-knappen) til Kald tilbakestilling vises.
- 5. Trykk på Velg ✓-knappen (eller 6-knappen) for å utføre en kald tilbakestilling og deretter fortsette med oppstartsekvensen.

Kontrollere nettverksprotokoller

HP Jetdirect-utskriftsserver kan støtte flere nettverkskommunikasjonsprotokoller samtidig. Dette lar datamaskiner som bruker ulike protokoller kommunisere med den samme skriveren.

Det kan hende at protokollene som brukes på utskriftsserveren trenger litt konfigurasjon før skriveren kan kommunisere på nettverket. For noen protokoller oppdages påkrevde parametre automatisk og brukerspesifikke innstillinger er ikke nødvendige. For andre protokoller kan det imidlertid være mange parametre som må konfigureres.

Aktivere eller deaktivere nettverksprotokoller

Som standard er bare TCP/IP-nettverksprotokollen aktivert.

Hvis en nettverksprotokoll er aktivert, kan kortet sende aktivt på nettverket selv om det ikke er noen datamaskiner på nettverket som bruker den protokollen. Dette kan øke nettverkstrafikken. Du kan deaktivere ubrukte protokoller for å slippe unødvendig trafikk. Hvis du deaktiverer ubrukte protokoller, kan du:

- redusere nettverkstrafikken ved å eliminere kringkastingsmeldinger fra ubrukte protokoller (f.eks. IPX/SPX)
- ha bedre kontroll over hvem som skriver ut på skriveren ved å utestenge brukere fra andre nettverk som kan sende jobber til denne skriveren
- vise protokollspesifikke feilforhold som bare gjelder for aktiverte protokoller

Hvis du vil deaktivere ubrukte protokoller gjennom enhetens kontrollpanelmeny, kan du se <u>EIO-</u> <u>kontrollpanelmenyene i HP Jetdirect på side 21</u>. For andre verktøy, for eksempel weblesertilgang til den innebygde webserveren eller systemkommandotilgang til den innebygde Telnet-serveren, kan du se *administratorveiledningen for HP Jetdirect-utskriftsservere* for utskriftsservermodellen din.

A EIO-kontrollpanelmenyene i HP Jetdirect

Når interne HP Jetdirect EIO-utskriftsservere er støttet av skriveren/MFP-enheten, inneholder den en konfigurasjonsmeny som du kan få tilgang til fra enhetens kontrollpanel. Tastetrykkene for å få tilgang til denne menyen avhenger av enheten. Se enhetshåndbøkene for instruksjoner for hvordan du får tilgang til og navigerer til HP Jetdirect-menyene.

Denne delen beskriver enhetskontrollpanelmenyene som støttes av HP Jetdirect-utskriftsserverne.

- HP Jetdirect-menyer for grafiske kontrollpaneler
- HP Jetdirect-menyer for klassiske kontrollpaneler

HP Jetdirect-menyer for grafiske kontrollpaneler

Nyere skrivere/MFP-enheter støtter grafiske kontrollpaneler, som kan bestå av et numerisk tastatur, navigeringsknapper og berøringsskjermer.

For HP Jetdirect-menyer viser grafiske kontrollpaneler vanligvis 18 tegn på én linje, og så mange som fire linjer samtidig. I tillegg kan rullefunksjon støttes slik at flere linjer kan vises.

Figur A-1 Eksempel på et grafisk kontrollpanel



Tabell A-1 HP Jetdirect EIO-meny på grafisk kontrollpanel

Menyalternativ	Undermenyelement	Undermenyelement	Verdier og beskrivelse
Trådløs		Trådløs modus	Modus for trådløs utskriftsserver.
			B/G-modus: Bruk 802.11b eller g.
			B/G/N-modus: Bruk 802.11b, g eller n.
		Modus	Trådløs modus.
			Ad Hoc: En direkte, trådløs node-til-node-tilkobling til alle nettverksnoder, uten at ruting går gjennom et tilgangspunkt.
			Infrastruktur: Trådløs tilkobling til et tilgangspunkt (gateway, bro, basestasjon) som mottar og videresender nettverkstrafikk mellom alle nettverksnoder.
		SSID	Nettverksnavnet (SSID-en) som utskriftsserveren er koblet til.
		Autentisering	Krypteringsnivået på utskriftsserveren.
			Ingen sikkerhet: Positiv validering av ID-en for en enhet kreves ikke for nettverkstilgang, med mindre nettverket krever EAP-godkjenning.
			WEP: Hver enhet på nettverket er konfigurert med en delt, hemmelig WEP-nøkkel som kreves for å få tilgang til nettverket.
			WPA-PSK: Wi-Fi-beskyttet tilgang ved hjelp av en forhåndsdelt nøkkel.
	Konfigurer PSK	Passfrase	Vises hvis WPA-PSK er valgt for godkjenning.
			Passfrasen som skal brukes for å generere den forhåndsdelte nøkkelen for WPA-PSK-godkjenning i nettverket. En passfrase må ha fra 8 til 63 ASCII-tegn i det heksadesimale området fra 21 til og med 7E (tegnene 0–9, a–z, A–Z og flere spesialtegn, inkludert !, @, #, \$, %, ^, &, (,), _, +, =, -, {, }, [,], /, ", <, >, ?, ", ', ").

Menyalternativ	Undermenyelement	Undermenyelement	Verdier og beskrivelse
	Konfigurer nøkler	Overføringsnøkkel	Vises hvis WEP er valgt.
		Oppføringsmetode	Format for WEP-nøkkeloppføring.
			Auto: Generer en gyldig WEP-nøkkel automatisk.
			Alfanumerisk: Alfanumeriske ASCII-tegn (0–9, a–z, A–Z). For 40-/64-biters kryptering angir du 5 tegn. For 104-/128-biters kryptering angir du 13 tegn. ASCII-oppføringer skiller mellom store og små bokstaver.
			HEX: Heksadesimalsifre (0–9, a–f, A–F). For 40-/64- biters kryptering angir du 10 heksadesimalsifre. For 104-/128-biters kryptering angir du 26 heksadesimalsifre. HEX-oppføringer skiller ikke mellom store og små bokstaver.
		Tall (1 – 4)	Utskriftsserveren kan lagre opptil fire WEP-nøkler ved hjelp av fore nøkkelposisjoner (nøkkel 1, 2, 3, 4). Hvis du vil angi en WEP-nøkkel må du angi nøkkelposisjonen etterfulgt av krypteringsnøkkelverdien.
		Tilbakestill 802.11	Tilbakestill de trådløse 802.11-innstillingene til standardverdiene (Ja eller Nei).
TCP/IP	Aktiver		Av: Deaktivere TCP/IP-protokollen.
			På (standard): Aktivere TCP/IP-protokollen.
	Vertsnavn		En alfanumerisk streng bestående av opptil 32 tegn som brukes til å identifisere enheten. Dette navnet er oppført på HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. Standard vertsnavn er NPIxxxxx, hvor xxxxx er de siste seks sifrene til LAN-maskinvareadressen (MAC).
	IPV4-innstillinger	Konfig.metode	Angir hvilken metode som brukes til å konfigurere TCP/IPv4-parametere på HP Jetdirect- utskriftsserveren.
			Bootp: Bruk BootP (Bootstrap Protocol) for automatisk konfigurering fra en BootP-server.
			DHCP (standard): Bruk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for automatisk konfigurering fra en DHCPv4-server. Hvis dette alternativet er valgt og det eksisterer en DHCP-leasingavtale, er menyene DHCP-frigivelse og DHCP-fornyelse tilgjengelige, slik at du kan angi alternativer for DHCP-leasingavtalen.
			Auto IP: Bruk automatisk link-local IPv4-adressering. En adresse i formatet 169.254.x.x tilordnes automatisk.
			Manuell: Bruk Manuelle innstillinger-menyen til å konfigurere TCP/IPv4-parametere.

Tabell A-1 HP Jetdirect EIO-meny på grafisk kontrollpanel (forts.)

Menyalternativ	Undermenyelement	Undermenyelement	Verdier og beskrivelse
		DHCP-frigivelse	Denne menyen vises hvis Konfig.metode er satt til DHCP og det finnes en DHCP-leasingavtale for utskriftsserveren.
			Nei (standard): Den gjeldende DHCP-leasingavtalen lagres.
			Ja: Den gjeldende DHCP-leasingavtalen og den leasede IP-adressen frigjøres.
		DHCP-fornyelse	Denne menyen vises hvis Konfig.metode er satt til DHCP og det finnes en DHCP-leasingavtale for utskriftsserveren.
			Nei (standard): Utskriftsserveren ber deg ikke om å fornye DHCP-leasingavtalen.
			Ja: Utskriftsserveren ber deg om å fornye den gjeldende DHCP-leasingavtalen.
		Manuelle innstillinger	(Bare tilgjengelig hvis Konfig.metode er satt til Manuell) Konfigurer parameterne direkte fra skriverens kontrollpanel:
			IP-adresse: Den unike IP-adressen til skriveren (n.n.n.n.).
			Subnetmaske: Nettverksmasken for skriveren (n.n.n.n).
			Syslog-server: IP-adressen til sysloggserveren (n.n.n.n.) som brukes til å motta og logge sysloggmeldinger.
			Standard gateway: IP-adressen til gatewayen (n.n.n.n.) eller ruteren som brukes i kommunikasjon med andre nettverk.
			Tidsavbrudd ved inaktiv: Tidsrommet (i sekunder) før en inaktiv TCP-skriverdataforbindelse brytes (standard er 270 sekunder, og 0 deaktiverer tidsavbruddet).
		Standard IP	Angi at IP-adressen skal brukes som standard når utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse fra nettverket under en tvungen ny TCP/IP-konfigurering (for eksempel når det er konfigurert manuelt at BootP eller DHCP skal brukes).
			Auto IP: Det blir angitt en link-local IP-adresse (169.254.x.x).
			Opprinnelig: Adressen 192.0.0.192 blir angitt i overensstemmelse med eldre HP Jetdirect-enheter.
		Primær DNS	Angi IP-adressen (n.n.n.n) til en primær DNS-server.
			MERK: Dette elementet vises bare hvis Manuell- konfigurasjon har en høyere prioritet enn DHCP i Konfigurer Presedens -tabellen, konfigurert via den innebygde webserveren.

Tabell A-1 HP Jetdirect EIO-meny på grafisk kontrollpanel (forts.)

Menyalternativ	Undermenyelement	Undermenyelement	Verdier og beskrivelse
		Sekundær DNS	Angi IP-adressen (n.n.n.n) til en sekundær DNS- server.
			MERK: Dette elementet vises bare hvis Manuell- konfigurasjon har en høyere prioritet enn DHCP i Konfigurer Presedens -tabellen, konfigurert via den innebygde webserveren.
	IPV6-innstillinger	Aktiver	Bruk dette elementet til å aktivere eller deaktivere bruk av IPv6 på utskriftsserveren.
			Av: IPv6 er deaktivert.
			På (standard): IPv6 er aktivert.
		Adresse	Bruk dette elementet til å konfigurere en IPv6- adresse manuelt.
			Manuelle innstillinger: Bruk Manuelle innstillinger- menyen til å aktivere og konfigurere en TCP/IPv6- adresse manuelt.
			Aktiver: Velg først dette elementet og deretter På for å aktivere manuell konfigurasjon eller Av for å deaktivere det.
			Adresse: Bruk dette elementet til å skrive inn en 32- sifret heksadesimal IPv6-nodeadresse som har en heksadesimal syntaks med kolon.
		DHCPV6-policy	Ruter angitt: Hvilken metode for tilstandsfull auto- konfigurasjon utskriftsserveren skal bruke, bestemmes av en ruter. Ruteren angir om utskriftsserveren henter adressen og/eller konfigurasjonsinformasjonen fra en DHCPv6-server.
			Ruter utilgjengelig: Hvis en ruter ikke er tilgjengelig, bør utskriftsserveren prøve å hente den tilstandsfulle konfigurasjonen fra en DHCPv6-server.
			Alltid: Uansett om en ruter er tilgjengelig eller ikke, vil utskriftsserveren alltid prøve å hente den tilstandsfulle konfigurasjonen fra en DHCPv6-server.
		Primær DNS	Bruk dette elementet til å angi IPv6-adressen til en primær DNS-server som utskriftsserveren skal bruke.
			MERK: Dette elementet vises bare hvis Manuell- konfigurasjonen har en høyere prioritet enn DHCP i Config Precedence -tabellen, konfigurert via den innebygde webserveren.
		Sekundær DNS	Bruk dette elementet til å angi IPv6-adressen til en sekundær DNS-server som utskriftsserveren skal bruke.
			MERK: Dette elementet vises bare hvis Manuell- konfigurasjonen har en høyere prioritet enn DHCP i Config Precedence -tabellen, konfigurert via den innebygde webserveren.

Tabell A-1 HP Jetdirect EIO-meny på grafisk kontrollpanel (forts.)

Menyalternativ	Undermenyelement	Undermenyelement	Verdier og beskrivelse
	Proxy-server		Angir proxy-serveren som skal brukes av innebygde programmer i enheten. En proxy-server brukes vanligvis av nettverksklienter for å få Internett-tilgang. Den bufrer websider og gir noe Internett-sikkerhet for disse klientene.
			Du spesifiserer en proxy-server ved å angi IPv4- adressen eller det fullstendige domenenavnet til proxy-serveren. Navnet kan bestå av opptil 255 oktetter.
			For enkelte nettverk kan det hende du må kontakte tjenesteleverandøren (ISP-en) for å få proxy- serveradressen.
	Proxy-port		Angi portnummeret som proxy-serveren bruker for klientstøtte. Portnummeret identifiserer porten som er reservert for proxyaktiviteten på nettverket, og kan være en verdi fra 0 til 65535.
IPX/SPX	Aktiver		Av (standard): Deaktivere IPX/SPX-protokollen.
			På: Aktivere IPX/SPX-protokollen.
	Rammetype		Velger rammetypeinnstillingen for nettverket ditt.
			Auto: Angir og begrenser automatisk rammetypen til den første som blir funnet.
			EN_8023, EN_II, EN_8022 og EN_SNAP: Rammetypevalg for Ethernet-nettverk.
AppleTalk	Aktiver		Av (standard): Deaktivere AppleTalk-protokollen.
			På: Aktivere AppleTalk-protokollen.
DLC/LLC	Aktiver		Av (standard): Deaktivere DLC/LLC-protokollen.
			På: Aktivere DLC/LLC-protokollen.
Sikkerhet	Skriv ut sikkh.s		Ja: Skriver ut en side som inneholder de gjeldende IPSec-sikkerhetsinnstillingene for HP Jetdirect- utskriftsserveren.
			Nei (standard): Siden med sikkerhetsinnstillinger skrives ikke ut.
Sikker web			Angi om den innebygde webserveren skal godta kommunikasjon ved bruk av bare HTTPS (sikker HTTP) eller både HTTP og HTTPS, med tanke på konfigurasjonsadministrasjon.
			HTTPS Påkrevd: For sikker, kryptert kommunikasjon godtas bare HTTPS-tilgang. Utskriftsserveren vil vises som et sikkert område.
			HTTP/HTTPS valgfritt: Tilgang ved hjelp av enten HTTP eller HTTPS er tillatt.
			MERK: Standardinnstillingen fra fabrikken avhenger av utskriftsservermodellen.

Tabell A-1 HP Jetdirect EIO-meny på grafisk kontrollpanel (forts.)

Menyalternativ	Undermenyelement	Undermenyelement	Verdier og beskrivelse
IPSEC eller Brannmur			MERK: IPSEC vises på menyen for både IPsec- og Brannmurstatus.
			Angi IPsec-statusen eller brannmurstatusen på utskriftsserveren.
			Godta: IPsec-/brannmurstatusen beholdes som tidligere konfigurert.
			Deaktiver: Bruk av IPsec/brannmur på utskriftsserveren er deaktivert.
Tilbakest. sikkerh.			Angi om de gjeldende sikkerhetsinnstillingene på utskriftsserveren skal lagres eller tilbakestilles til standardinnstillingene.
			Nei (standard): Sikkerhetsinnstillingene beholdes.
			Ja: Sikkerhetsinnstillingene tilbakestilles til standardinnstillingene.
Koblingshastighet			Koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen til utskriftsserveren må samsvare med nettverkets innstillinger. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av enheten og den installerte utskriftsserveren. Velg én av følgende konfigureringsinnstillinger for kobling:
			FORSIKTIG: Hvis du endrer koblingsinnstillingen, kan du miste nettverkskommunikasjonen med utskriftsserveren og nettverksenheten.
			Auto (standard): Utskriftsserveren bruker auto- forhandling til å konfigurere seg selv med den høyeste tillatte koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen. Hvis auto-forhandling mislykkes, angis 100TX HALV eller 10TX HALV, avhengig av den gjenkjente koblingshastigheten for koblingsboksen/svitsjeporten. (Valg av 1000T halv dupleks støttes ikke.)
			10T Halv: 10 Mbps, halv dupleksfunksjonalitet.
			10T Full: 10 Mbps, fulldupleksfunksjonalitet.
			100TX Halv: 100 Mbps, halv dupleksfunksjonalitet.
			100TX Full: 100 Mbps, fulldupleksoperasjon.
			100TX Auto: Begrenser auto-forhandling til en maksimal koblingshastighet på 100 Mbps.
			1000TX Full: 1000 Mbps, fulldupleksoperasjon.
Skr. protokoller			Bruk dette elementet til å skrive ut en konfigurasjonsoversikt for følgende protokoller: IPX/ SPX, Novell NetWare, AppleTalk og DLC/LLC.

Tabell A-1 HP Jetdirect EIO-meny på grafisk kontrollpanel (forts.)

HP Jetdirect-menyer for klassiske kontrollpaneler

Klassiske kontrollpaneler kan vanligvis vise to linjer på 16 tegn hver. Bruk de tilgjengelige tastene på enheten til å vise og velge HP Jetdirect-innstillinger. Vanligvis brukes en stjerne (*) til å identifisere den valgte verdien.

Figur A-2 Eksempel på klassisk kontrollpanel



Tabell A-2 HP Jetdirect EIO-meny på klassisk kontrollpanel

Menyalternativ	Beskrivelse		
KONF NETTV	Velger om du vil ha tilgang til HP Jetdirect-menyen eller ikke.		
	NEI (standard): Hopp over HP Jetdirect-menyen.		
	JA: Åpne HP Jetdirect-menyen. Du må endre dette til JA* hver gang du vil ha tilgang til menyen.		
TCP/IP	Angir om protokollstakken er aktivert eller deaktivert.		
IPX/SPX	PÅ: Protokollen er aktivert.		
DLC/LLC	AV: Protokollen er deaktivert.		
ATALK	MERK: Standard fabrikkinnstilling er Av		
KONF TCP/IP	Velger om du vil ha tilgang til TCP/IP-menyen og angi TCP/IP-protokollparametere.		
	NEI (standard): Hopper over TCP/IP-menyelementene.		
	JA: Gir tilgang til TCP/IP-menyelementene.		
	BOOTP=JA* Aktiverer IPv4-konfigurasjon via en BootP-server.		
	 DHCP=JA* Aktiverer IPv4-konfigurasjon via en DHCP-server. 		
	Hvis DHCP=JA* og utskriftsserveren har en DHCP-leieavtale, kan du velge å konfigurere følgende DHCP-innstillinger:		
	• FRIGI: Velg JA for å frigi, eller NEI for å lagre gjeldende DHCP-leieavtale.		
	 FORNY: Velg JA for å fornye gjeldende DHCP-leieavtale eller NEI for ikke å fornye DHCP-leieavtale. 		
	 AUTO IP=JA* vil automatisk tilordne en adresse for lokalt grensesnitt i formatet 169.254.x.x. 		

Menyalternativ	Beskrivelse				
	Hvis du angir BOOTP=NEI*, DHCP=NEI* og AUTO IP=NEI*, kan du manuelt angi følgende TCP/IPv4-parametere fra kontrollpanelet:				
	 Hver byte i IPv4-adressen (IP) 				
	 Nettverksmaske (SM) 				
	 Sysloggserver (LG) 				
	 Standard gateway (GW) 				
	 Periode for tidsavbrudd ved inaktivitet (270 sekunder er standard, 0 deaktiverer tidsavbruddet) 				
	 KFG DNS 1=JA* gjør at du kan angi IP-adressen for en primær DNS-server, én byte om gangen. 				
	 KFG DNS 2=JA* gjør at du kan angi IP-adressen for en sekundær DNS-server, én byte om gangen. 				
	 IPV6 = JA* aktiverer bruk av IPv6 på utskriftsserveren. Velg NEI for å deaktivere IPv6- operasjoner. 				
	 POLICY=<option> lar deg velge en av følgende IPv6-adressepolicyer for utskriftsserveren.</option> 				
	 RTR_TG: (standard) Hvilken metode for tilstandsfull auto-konfigurasjon utskriftsserveren skal bruke, bestemmes av en ruter. Ruteren angir om utskriftsserveren henter adressen og/eller konfigurasjonsinformasjonen eller ikke fra en DHCPv6-server. 				
	 RTR_IT: Hvis en ruter ikke er tilgjengelig, bør utskriftsserveren prøve å hente den tilstandsfulle konfigurasjonen fra en DHCPv6-server. 				
	 ALLTID: Uansett om en ruter er tilgjengelig eller ikke, vil utskriftsserveren alltid prøve å hente den tilstandsfulle konfigurasjonen fra en DHCPv6-server. 				
	 MANUELL=<option> angir virkemåten for en manuelt konfigurert IPv6-adresse som er registrert på utskriftsserveren.</option> 				
	 BEHOLD: (standard) Hvis konfigurert, behold adresse i en aktiv tilstand. 				
	 DEAKTIVER: Hvis konfigurert, behold adressen i en inaktiv tilstand. 				
	Skriv ut en Jetdirect-konfigurasjonsside for å kontrollere innstillingene. Legg imidlertid merke til at utskriftsserveren kan overskrive utvalgte parametere med verdier som sørger for riktig drift.				
KONF IPXSPX	Velger om du vil ha tilgang til IPX/SPX-menyen og angi IPX/SPX -protokollparametere.				
	NEI (standard): Hopper over IPX/SPX-menyelementene.				
	JA: Gir tilgang til IPX/SPX-menyelementene.				
	På IPX/SPX-menyen kan du angi Rammetype-parameteren som brukes på nettverket.				
	 AUTO (standard) angir og begrenser automatisk rammetypen til den som først registreres. 				
	 Ethernet-kort kan du velge mellom rammetypene EN_8023, EN_II, EN_8022 og EN_SNAP. 				

Tabell A-2 HP Jetdirect EIO-meny på klassisk kontrollpanel (forts.)

Menyalternativ	Beskrivelse				
INTERNETT	Angi om den innebygde webserveren skal godta kommunikasjon ved bruk av bare HTTPS (sikker HTTP) eller både HTTP og HTTPS, med tanke på konfigurasjonsadministrasjon.				
	HTTPS: For sikker, kryptert kommunikasjon godtas bare HTTPS-tilgang. Utskriftsserveren vil vises som et sikkert område.				
	HTTP/HTTPS: Tilgang ved hjelp av enten HTTP eller HTTPS er tillatt.				
SIKKERHET	Angi om de gjeldende sikkerhetsinnstillingene på utskriftsserveren skal lagres eller tilbakestilles til standardinnstillingene.				
	BEHOLD (standard): Sikkerhetsinnstillingene beholdes.				
	TILBAKEST.: Sikkerhetsinnstillingene tilbakestilles til standardinnstillingene.				
IPSEC	MERK: IPSEC vises på menyen for både IPsec- eller Brannmurstatus.				
eller	Angi tilstanden for IPsec/brannmur på utskriftsserveren.				
Brannmur	BEHOLD (standard): IPsec/Brannmur-drift vil opprettholdes som for tiden konfigurert på utskriftsserveren.				
	DEAKTIVER: IPsec/brannmur er deaktivert på utskriftsserveren.				
SKR UT	Skriv ut en konfigurasjonsside for det valgte elementet.				
	PROTOK.: Bruk dette elementet til å skrive ut en side som inneholder konfigurasjonen for følgende protokoller: IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk og DLC/LLC.				
	SIKKERH: Bruk dette elementet til å skrive ut en side som inneholder de gjeldende sikkerhetsinnstillingene for HP Jetdirect-utskriftsserveren.				
KONFG KOBL	Velger om du vil konfigurere nettverkskoblingen til HP Jetdirect-utskriftsserveren manuelt.				
	NEI (standard): Hopper over menyelementene for koblingskonfigurering.				
	JA: Gir tilgang til menyelementene for koblingskonfigurering.				
	Koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen til utskriftsserveren må samsvare med nettverkets innstillinger. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av utskriftsservermodellen. En av følgende koblingskonfigurasjonsinnstillinger kan velges:				
	FORSIKTIG: Hvis du endrer koblingsinnstillingen, kan du miste nettverkskommunikasjonen med utskriftsserveren og nettverksenheten.				
	AUTO (standard): Utskriftsserveren bruker auto-forhandling til å konfigurere seg selv med den høyeste tillatte koblingshastigheten og kommunikasjonsmodusen. Hvis auto-forhandling mislykkes, angis 100TX HALV eller 10TX HALV, avhengig av den gjenkjente koblingshastigheten for koblingsboksen/svitsjeporten. (Valg av 1000T halv dupleks støttes ikke.)				
	10T HALV: 10 Mbps, halv dupleksfunksjonalitet.				
	10T FULL: 10 Mbps, fulldupleksfunksjonalitet.				
	100TX HALV: 100 Mbps, halv dupleksfunksjonalitet.				
	100TX FULL: 100 Mbps, fulldupleksoperasjon.				
	100TX AUTO: Begrenser auto-forhandling til en maksimal koblingshastighet på 100 Mbps.				
	1000 FULL: 1000 Mbps, fulldupleksoperasjon.				

Tabell A-2 HP Jetdirect EIO-meny på klassisk kontrollpanel (forts.)

B Løsningssammendrag

- HP-programvare for brukerstøtte
- Innebygde tjenester
- <u>Støttede nettverksprotokoller</u>

HP-programvare for brukerstøtte

Tabell B-1 HP-programvare for brukerstøtte

- HP Web Jetadmin-programvare (TCP/IP- og IPX-nettverk)
- HP Innebygd webserver
- HP-programvare for konfigurering av nettverksutskrift
 - HP LaserJet Utility for Macintosh (Mac OS)

Innebygde tjenester

Nøkkeltjenester som er innebygd i HP Jetdirect-utskriftsserveren, er oppført nedenfor. Hvis du vil ha informasjon om de nyeste funksjonene og tjenestene, kan du gå til <u>http://www.hp.com/go/jetdirect</u>.

Tabell B-2 Innebygde tjenester

- Konfigurasjon og administrasjon
 - BootP/DHCP (bare IPv4)
 - DHCPv6
 - TFTP (bare IPv4)
 - Webproxy (automatisk/manuell cURL)
 - LLMNR
 - Telnet (bare IPv4)
 - SNMP-agenter (v1, v2c, v3)
 - Bonjour (for Mac OS X)
 - FTP (File Transfer Protocol)

Tabell B-2 Innebygde tjenester

- WS Discovery (Microsoft Web Services)
- Innebygd webserver, HTTP (TCP-port 80)
- Innebygd webserver, HTTPS (TCP-port 443)
- IP-sikkerhet (IPsec)
- Utskrift
 - Raw IP-utskrift (HP-proprietære TCP-porter 9100, 9101, 9102)
 - LPD-utskrift (TCP-port 515)
 - IPP-utskrift (TCP-port 631)
 - FTP-utskrift (TCP-porter 20, 21)
 - WS Print (Microsoft Web Services)
- Sikkerhet
 - SNMP v3
 - SSL/TLS
 - 802.1X-godkjenning: WEP, WPA, WPA2, LEAP, PEAP og EAP-TLS
 - Brannmur
- Weblesere som støttes (for HP Innebygd webserver)
 - Microsoft Internet Explorer 6.x og høyere
 - Firefox 2.x og høyere
 - Opera 9.0 og høyere
 - Safari 2.0 og høyere

Støttede nettverksprotokoller

Nettverksprotokollene som støttes, og vanlige nettverksutskriftsmiljøer som bruker disse protokollene, er oppført nedenfor.

Støttede nettverksprotokoller	Vanlige utskriftsmiljøer for nettverk ¹			
TCP/IPv4	(Direktemodus-utskrift) Microsoft Windows Server 2003 (32- og 64-biter), Windows Server 2008 (32- og 64-biter), Windows 7 (32- og 64-biter), Windows Vista (32- og 64-biter) og Windows XP (32- og 64-biter)			
	Microsoft Terminal Server- og Citrix MetaFrame-miljøer ²			
	Novell NetWare ² 5, 6.x			
	UNIX og Linux, inkludert: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (bare SPARC- systemer), IBM AIX ² , HP MPE-iX ² , RedHat Linux ² , SuSE Linux ²			
	LPR/LPD-systemer (Line Printer Daemon, RFC 1179-kompatible) ²			
	IPP (Internet Printing Protocol)			
	FTP-utskrift (File Transfer Protocol)			
TCP/IPv6	Microsoft Windows Server 2003 (32- og 64-biter), Windows Server 2008 (32- og 64-biter), Windows 7 (32- og 64-biter), Windows Vista (32- og 64-biter) og Windows XP (32- og 64-biter), Direktemodus- utskrift port 9100 (Krever at HP IPv6/IPv4-portovervåkningsprogramvare kjører på systemet.)			
	LPR/LPD-systemer (Line Printer Daemon, RFC 1179-kompatible) med IPv6-klientstøtte.			
	IPP-systemer (Internet Printing Protocol) med IPv6-klientstøtte.			
	FTP-utskrift (File Transfer Protocol)			
IPX/SPX og	Novell NetWare ²			
kompatible	Microsoft Windows XP (bare 32-biter), direktemodusutskrift			
AppleTalk	Apple Mac OS			
(bare EtherTalk)				
DLC/LLC	Det finnes DLC/LLC-protokoller for eldre systemer som kan kreve støtte. ²			
¹ Hvis du vil ha mer int	formasjon om nettverkssystemer og -versjoner, kan du se i de gjeldende HP Jetdirect-			

Tabell B-3 Støttede nettverksprotokoller

¹ Hvis du vil ha mer informasjon om nettverkssystemer og -versjoner, kan du se i de gjeldende HP Jetdirectproduktdataarkene. Ta kontakt med systemleverandøren eller en autorisert HP-forhandler hvis du vil ha informasjon om bruk sammen med andre nettverksmiljøer.

² Hvis du vil ha informasjon om programvare, dokumentasjon og brukerstøtte, kontakter du leverandøren av nettverkssystemet.

C Spesifikasjoner

- <u>Nettverk</u>
- Elektrisitet
- <u>Miljø</u>
- Samsvar med sikkerhet, EMC og akustikk

Nettverk

HP J8025A (640n)	RJ-45-kontakt for Ethernet IEEE 802.3 10Base-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u
	100Base-TX og Gigabit Ethernet 802.3ab 1000Base-T.

Elektrisitet

Strøm forsynes av enhetens EIO-spor.

Maksimalt 1,25 A ved 3,3 V nominelt

Miljø

	Drift	Ikke ved drift
Temperatur	0 ° til 55 °C	-40 ° til 70 °C
	(32 ° til 131 °F)	(-40 ° til 158 °F)
Relativ fuktighet (ikke- kondenserende)	15 % til 95 % ved 40 °C (104 °F)	15 % til 95 % ved 65 °C (149 °F)
Maksimumhøyde	4,6 km	4,6 km

Samsvar med sikkerhet, EMC og akustikk

For samsvar med sikkerhet, EMC og akustikk, kan du se samsvarserklæringen for dette HPproduktet.

D Lovbestemte erklæringer

FCC-erklæring

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MERK: For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304

(650) 857-1501

Endringer (del 15.21)

FCC krever at brukeren varsles om at endringer eller modifiseringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan føre til at brukerens tillatelse til å bruke utstyret blir ugyldig.

Denne enheten etterkommer del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Forskriftsmessig modellnummer

For lovbestemte identifikasjonsformål er dette produktet tilordnet et lovbestemt modellnummer. Du finner det lovbestemte modellnummeret for produktet ditt i HPs samsvarserklæring.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI (Japan)

Klasse B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

RRL-erklæring (Korea)

Klasse B

ובור כס	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주
D급 기기 (기저요 바소토시기기)	로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사
(185 655277)	용할 수 있습니다.

Program for miljømessig produktforvaltning

Hewlett-Packard bestreber seg på å levere kvalitetsprodukter på en miljømessig riktig måte. Dette produktet er utformet med tanke på resirkulering. Antallet materialer er blitt holdt til et minimum, samtidig som vi sikrer tilfredsstillende funksjonalitet og pålitelighet. Ulike materialer er blitt designet slik at de enkelt kan separeres fra hverandre. Festeanordninger og andre tilkoplinger er enkle å finne, få tilgang til og fjerne ved hjelp av vanlige verktøy. Deler med stor prioritet er blitt designet for enkel tilgang med sikte på demontering og reparasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs nettsted Commitment to the Environment på: <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html</u>

Denne delen inneholder følgende emner:

- <u>Avhending av kassert utstyr fra private husholdninger i EU</u>
- Ukraina RoHS
- Tyrkia RoHS
- Kina RoHS

Avhending av kassert utstyr fra private husholdninger i EU





Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drog off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. English

Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources antivreiles et de s'assurer que ce sé quipements usagés. Le tri, les le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources antivreiles et de s'assurer que ce sé quipements usagés, veuillez contacter voire maine, voire service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerätt an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstöffhof). Die separate Sammlung und das Recyclan Ihrer alter Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitren Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Statismento delle appareochiature elettriche ed elettroniche a fine vita nell'Unione Europea Questo simbolo, riportato sull'appareochiatura o sulla contecione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utilia deve essere smaltito separatamente dagi altri rittati di comestici. L'uterte dovrà quindi portare l'aparecchiatura gliunta a fine vita agli appositi centri di raccotta differenziata per rittuti elettrici ed elettronici. L'adeguata raccotta differenziata e il successivo ricicio contributiscono a evisibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute o tavorissono la conservazione dello mossene naturali. Per uteriori rittori ottormazioni sul puri di raccotta differenziata il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rittuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. taliano

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este simbolo en el producto o en el embaleja indica que no se puede descutar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregando en un punto de recolección designado de reciciado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciciale y la recolección por separado de estos residuos en el eliminación avudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciciale por tercicale y la recolección de separado de estos residuos en el su vercicado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto. Español

Изкаърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския съюз Този символ на продукта или на опаковката му обозначава, че продуктът не трябва да се изкаърля заедно с другите битови отпадъци. Напротив, ваша отповерност е да изкаърлите отпадъчно оборудавне до определено място за рециклиране на електрическо и електронно оборудавне. Разделиото събиране и рециклиране на отпадъчно оборудавне в момента на изкаърлянето му помата да се съхранят природните регурси и да с гарантира, че то це бъде рециклирано по начин, който предлава ч овеникото здраве и колната среда. За допълнителна информация относно местата за продаване на отпадъчното оборудавне за рециклиране се съържете с общинската службата за събиране на битовите отпадъци или магазина, отъдето со закулили у реда. Български

Lividace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmi být lividován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovidáte za lo že vysloužilé zařízení bude prodaňo k lividaci do stanovných sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklaci napomáhá zachování přírodnich zdrůjů a zajištuje, že recyklace proběhne způsobem chránicím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zdřížení bytedat k recyklaci, můžde ziskat do úřadů míslní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakouplii. Česky

Bortskaffelse af alfaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets embalage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at alfaverer det på dertil beregnede indsamlingsstader med henblik på genbrug af ekkrikk og elektronisik affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffes er med til at bøvare naturlige ressourcer og skre, at genbrug finder sted på en måde, der beskret mennsekser helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om. Hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lekale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet. Damsk

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbol op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw vorantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelgunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparer van natuurijke brommen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschemt. Voor meer informatie over vaar uw afgedankte apparatuur kun inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product het laangeschaft.

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Nederlands

Français

Deutsch

Printed on at least 50% total recycled fiber with at least 10% post-consumer paper





Printed in the US Imprimé aux Etats-Unis Stampato neali Stati Uniti 美国印刷



Ukraina RoHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Tyrkia RoHS

Erklæring om restriksjon for farlige stoffer (Tyrkia)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kina RoHS

有毒 有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求制定

表 1 内部増强型 IO (EIO) 产品						
部 件 名 称		有毒有害物质和元素				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料或 金属	0	0	0	0	0	0
电子元件	х	0	0	0	0	0
0:表示此部件使用的所有均匀材料所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T1 1363-2006 的限制要求。						
X:表示在此部件使用的所有均匀材料中至少有一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006						
						的限制要
产品: HP J8025A						

表 2 外部连接产品

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多 溴 联 苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑 料	0	0	0	0	0	0
电子元件	x	0	0	0	0	0
电缆	0	0	0	0	0	0
电源适配器	x	0	0	0	0	0
0:表示此部件使用的所有均匀材料所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T1 1363-2006						
的限制要						
求。 的限制要求						
x:表示在此部件使用的所有均匀材料中至少有一种所含的此有毒或有害物质高于 。						
SJ/T11363-2006 注: 引用的						
"环保使用期限	标记":	- 最根据产品	品的正常工	作使用条件		

©2008 Hewlett-Packard Development Company, LP. 第 2版, 2008 年 4 月

5990-6578 5990-6578

5990-6578

E Garantiservice

Hewlett-Packards erklæring om begrenset garanti

HP-produkt	Varighet for begrenset garanti
HP Jetdirect 640n-utskriftsserver	Ett år
HP Jetdirect 2700w utskriftsserver med USB	Ett år

1. HP garanterer overfor deg, den opprinnelige sluttbrukeren, at HP-fastvare og -tilbehør vil være uten materiell- og arbeidsfeil etter den originale innkjøpsdatoen i perioden som er spesifisert over. Hvis HP mottar meldinger om slike feil i garantiperioden, vil HP, etter eget skjønn, enten reparere eller erstatte produkter som viser seg å være defekte. Erstatningsprodukter kan være enten nye eller så gode som nye. Hvis den opprinnelige sluttbrukeren overfører HP-fastvare og –tilbehør til en annen bruker, er garantiservicen kun tilgjengelig for den nye brukeren i den perioden som gjenstår av den originale garantiperioden. Denne begrensede garantien gjelder kun for autentiske HP-fastvareprodukter som selges eller leases fra Hewlett-Packard Company, dets datterselskaper verden over, filialer, autoriserte forhandlere eller autoriserte distributører.

2. HP garanterer overfor at HP-programvare, i perioden som er spesifisert over, ikke vil slutte å virke etter innkjøpsdatoen som et resultat av defekt materiell eller dårlig utført arbeide ved installering og bruk. Hvis HP mottar meldinger om slike feil i garantiperioden, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programmeringsinstruksjonene på grunn av slike mangler.

3. HP garanterer ikke at bruken av HP-produkter vil foregå uavbrutt eller feilfritt. Hvis HP ikke innen rimelig tid kan reparere eller erstatte produktet i henhold til garantien, har kunden krav på refusjon av kjøpesummen etter å ha returnert produktet.

4. HP-produkter kan inneholde reproduserte deler som fungerer like godt som nye, eller deler som kan ha vært utsatt for tilfeldig bruk.

5. Garantien gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsomgivelsene.

6. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER DE OVENSTÅENDE GARANTIENE UTELUKKENDE OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER IMPLISITT. HP FRASKRIVER SEG I SÆRDELESHET ANSVAR FOR ENHVER IMPLISITT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke begrensninger på varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende at du også har andre rettigheter som varierer fra land/region til land/region, stat til stat eller provins til provins.

7. HPs begrensede garanti er gyldig i alle landene/regionene hvor HP har kundestøtte for dette produktet og hvor HP har markedsført dette produktet. Graden av garantiservice kan variere, avhengig av lokale standarder. HP vil ikke endre formen eller funksjonen til produktet for at det skal kunne brukes i land/regioner der det ikke var ment å brukes av lovmessige eller reguleringsmessige grunner.

8. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER RETTIGHETENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE RETTIGHETER. MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE HP ELLER HPS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG, KONSEKVENSMESSIG (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANNEN SKADE, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, LOVVERK OM STRAFFEMESSIG SKADESERSTATNING ELLER ANNET. Noen land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige skader eller følgeskader. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor kanskje ikke for deg.

GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET.

Autorisert forhandler

Hvis du støter på problemer, kontakter du først personen som solgte deg HP Jetdirectutskriftsserveren. HPs autoriserte forhandler vil være kjent med dine behov og kan gi hjelp.

Under garantiperioden vil HP erstatte enheten uten kostnader under forutsetning av at den defekte enheten returneres. Du kan returnere enheten til din autoriserte HP-forhandler eller HPs lokale salgsog servicerepresentant. *Pass på at du inkluderer en kopi av kvitteringen.*

Hvis du trenger garantitjenester for HP Jetdirect-produkter, kan du ringe til HPs kundestøtte. Vennligst ha følgende informasjon klar når du ringer:

- HP Jetdirect-produktet som du ringer om.
- Modellnummeret for produktet.
- Serienummeret for produktet.
- Fullstendig beskrivelse av problemet.
- Kjøpsbevis for produktet.
- Din leveringsadresse.

Representanten for HPs brukerstøtte vil hjelpe deg med feilsøking og gi deg råd om garantitjenester.

Tjenestefakturering (utenfor garanti)

Når du bestiller en erstatningsenhet utenfor garantien, kan du bli belastet en reparasjonskostnad. Kontakt din autoriserte HP-forhandler eller HPs lokale salgs- og servicerepresentant. Du kan også ringe HP på (800) 227-8164 (bare USA).

Service utenfor USA

Kunder utenfor USA bør kontakte den autoriserte HP-forhandleren eller HPs salgs- og serviceavdeling for å innhente informasjon om priser, tilgang på erstatningsenheter og instruksjoner.

Lokale garantierklæringer

Australia og New Zealand

For forbrukertransaksjoner i Australia og New Zealand: Garantivilkårene i dette dokumentet, unntatt i den grad det tillates juridisk, vil ikke medføre utelatelser, begrensninger eller endringer og kommer i tillegg til de obligatoriske lovbestemte rettighetene som gjelder for salget av dette produktet til deg.

www.hp.com

