

Guida all'installazione del kit di aggiornamento dell'unità SSD HP

Guida all'installazione del kit di aggiornamento dell'unità SSD HP*

Il Solid State Drive HP (SSD HP) è la più recente soluzione della tecnologia di storage e offre notevoli vantaggi rispetto ai tradizionali hard disk. Gli SSD offrono operazioni di miglioramento attraverso l'intero sistema, in termini di prestazioni superiori, tempi di avvio migliorati, caricamento delle applicazioni più veloce, maggior durata della batteria e una maggiore resistenza agli urti.

L'unità SSD HP e il kit di aggiornamento offrono una soluzione storage ad elevate prestazioni in coppia con il software di migrazione dei dati Acronis Truelmage® HD*, che consente la clonazione completa di sistema presente sul disco rigido esistente nell'unità SSD HP. È fornito tutto il necessario, tra cui una custodia portatile USB 3.0 per unità di archiviazione SATA da 2.5" che consente di aggiungere facilmente le prestazioni dell'unità SSD al PC tramite la porta USB esterna e permette la clonazione del disco rigido nell'unità SSD HP - offrendo un aggiornamento semplice, ma potente.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare operazioni indesiderate. Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per offrire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso dalla presa alla quale è collegato il ricevitore.

Contenuto

Cosa c'è dentro	3
Prima di iniziare	3
Considerazioni importanti:	3
Requisiti di sistema	4
Preparazione del sistema	4
Panoramica sull'installazione	4
Option 1: Setting the HP SSD as Your Primary Boot Drive – Clean Install of OS, Drivers and Programs	5
Option 2: Setting the HP SSD as Your Secondary (Non-System) Storage Drive	7
Option 3: Setting Up the HP SSD as a Portable Storage Device	8
Option 4: Setting Up the HP SSD as Your Primary Boot Drive – Cloning Your Current System	9
Utilizzo del software di clonazione HD Acronis Truelmage®	10
Using Acronis Truelmage HD – Systems With a Single Partition	11
Using Acronis Truelmage HD – Systems With Multiple Partitions	15
Appendice: Preparazione del sistema dopo l'installazione - Utenti Windows XP/Vista/7	27
risoluzione dei problemi	27

^{*} La Guida di installazione del kit di aggiornamento dell'unità SSD HP fornisce le istruzioni solo per l'utility di clonazione. L'imaging o la clonazione di RAID e array di dischi con spanning non è supportato dal software in dotazione. Si prega di consultare il menu "Aiuto" su Acronis, che si trova nell'applicazione software per ulteriori informazioni su altre funzioni del software che possono essere disponibili, ma non applicabili a questo pacchetto di prodotti.

Cosa c'è dentro

- HP Solid State Drive
- Disco utility Solid State Drive (avviabile)

Include:

- Software di clonazione Acronis Truelmage HD
- Guida di installazione al kit di aggiornamento dell'unità SSD HP (questa guida)
- Manuale dell'utente di Acronis Truelmage in formato PDF
- Case esterno USB 3.0 per disco rigido da 2.5"
- Cavo USB 3.0
- Adattatore per disco desktop da 3.5" e viti di montaggio dell'unità
- Cacciavite

NOTA: Può essere utile stampare questo manuale come riferimento prima di iniziare il processo di installazione hardware. Visitare www.HPSupport.pny.com per download di risorse e ulteriori informazioni.

Prima di iniziare

- Si prega di leggere attentamente questa guida prima di iniziare l'installazione
- Si consiglia di stampare questa Guida come riferimento prima di iniziare il processo di aggiornamento
- Se possibile, creare (o acquistare) una serie di dischi di ripristino per il sistema. (Consultare il manuale del produttore per le istruzioni)
- Eseguire il backup del disco rigido o, come minimo, dei file più importanti
- Registra il tuo prodotto su **www.HPSupport.pny.com** per estendere la garanzia per altri due anni.

Considerazioni importanti:

- La tua nuova unità SSD HP è un disco da 2,5" SATA III (Serial ATA di terza generazione), ed è retrocompatibile con SATA II. Si prega di consultare le specifiche di sistema per la compatibilità.
- Se si installa questa unità SSD in un sistema desktop, potrebbe essere necessario l'adattatore da 3.5" incluso.
- Le unità SSD HP sono progettate per sostituire i tradizionali dischi rigidi, si prega di consultare il manuale di sistema o del produttore per istruzioni sull'installazione di un nuovo disco rigido o unità SSD. Questa procedura può variare a seconda del produttore del sistema e del modello. Esempi di istruzioni sono disponibili all'indirizzo www.HPSupport.pny.com.
- Le unità SSD HP vengono spedite non formattate, senza alcun sistema operativo, programmi o dati installati. Si prega di assicurarsi di avere a portata di mano i dischi di installazione necessari per il sistema operativo e dei programmi esistenti.
- Se si sta sostituendo l'unità di boot, si consiglia di "clonare" l'unità di boot esistente sulla propria unità SSD HP prima di fare qualsiasi altra cosa. Questo richiede il disco delle utility per il Solid State Drive e il case USB.
- Se la quantità di spazio utilizzato sul disco rigido attuale supera lo spazio disponibile sulla vostra unità SSD HP, si consiglia di creare un back-up dei dati del proprio disco rigido attuale utilizzando il metodo "manuale" di clonazione per copiare il sistema operativo, i programmi di utilità di sistema e le applicazioni dal disco rigido corrente all'unità SSD HP. È quindi possibile ripristinare i dati selezionati dal proprio disco rigido o dispositivo di archiviazione di backup sulla vostra nuova unità SSD HP.
- Come per qualsiasi altro aggiornamento del computer, si prega di accertarsi di avere un adeguato isolamento elettrico e di non avere di elettricità statica prima di continuare. Questo può essere ottenuto indossando uno strap antistatico, utilizzando componenti come tappetini isolanti da lavoro e lavorando in un'area libera e priva di dispositivi elettrici.
- HP non è responsabile per i dati persi o mancanti o eventuali danni al sistema derivanti dall'installazione dell'unità SSD HP o dal processo di clonazione.
- Se non si ha familiarità con il processo di installazione per la nuova unità, si consiglia vivamente di visitare il proprio rivenditore di computer o centro di assistenza locale.



NOTA: È anche possibile ripristinare un sistema dal proprio hard disk all'unità SSD HP da un backup creato con prodotti di backup di terze parti. Data la varietà di prodotti di backup disponibili, spiegare i dettagli di questo processo non è parte dello scopo di questo manuale. Si prega di fare riferimento al manuale del software di backup per i dettagli.



NOTA: Se si esegue l'aggiornamento di un notebook con sistema operativo Windows XP o Vista, potrebbe essere necessario clonare il vostro sistema manualmente e allineare la partizione del sistema con l'unità SSD prima di proseguire. Consultare la guida "Acronis Truelmage HD", che si può trovare nel disco delle utilità dell'unità SSD Utilities, a partire dalla sezione 8.4.8, per informazioni dettagliate sulla clonazione manuale.





3

Requisiti di sistema

• Mouse o altro dispositivo di puntamento (consigliato)

SSD:

- Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), MAC OS 10.3 o versioni successive
- SATA IO: 3.0/2.0/1.0 SATA, ATA ATAPI-8 standard NCQ

SOFTWARE:

- Windows XP SP3
- Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- Windows Vista SP2 (tutte le edizioni)
- Windows 7 SP1 (tutte le edizioni)

NOTA: Gli utenti Mac devono fare riferimento al sito web di Apple per le informazioni riguardanti l'applicazione Time Machine (venduta separatamente) che esegue molte delle funzionalità del software Acronis Truelmage HD per quanto riguarda backup e ripristino di sistema.

NOTA: Il disco utility dell'unità SSD può essere considerato un "mini-DVD". I drive ottici Slot-load non sono compatibili con mini-DVD, vi preghiamo di prepararvi di conseguenza scaricando i file e seguendo attentamente le istruzioni.

⁹ NOTA: Se non si dispone di un'unità ottica DVD, i file sono disponibili per il download dal sito www.HPSupport.pny.com

- Unità ottica DVD-RW (necessaria per l'avvio di Acronis® True Image HD)
- Memoria di sistema: 512 MB di RAM
- Processore: Pentium 1 GHz o più veloce
- Risoluzione dello schermo: 1280 x 1024
- Risoluzione minima dello schermo: 1024 x 768 Case Esterno USB 3.0:
- Per un disco rigido o Solid State Drive da 2.5"
- Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), MAC OS 10.3 o versioni successive
- PC o Notebook con una delle seguenti: Una porta USB 3.0 o 2.0 libera

Preparazione del sistema

Spegnere e scollegare il computer dalla fonte di alimentazione principale prima di procedere all'installazione. Per i desktop, scollegare il cavo di alimentazione e/o la prolunga dalla presa elettrica. Per i notebook, rimuovere la batteria. Si prega di fare riferimento al manuale per l'utente fornito dal produttore del sistema per istruzioni sulla rimozione della batteria e l'accesso al disco rigido.

Panoramica sull'installazione

Il kit di aggiornamento HP consente diverse opzioni di configurazione durante l'installazione dell'unità SSD per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti:

OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	OPZIONE 4
Utilizzare l'unità SSD HP come unità primaria o dispositivo di avvio - Nuova installazione di sistema operativo, driver e programmi	Utilizzare l'unità SSD HP come memoria disco secondaria (non di sistema)	Utilizzare l'unità SSD HP come dispositivo di memorizzazione portatile o esterno	Utilizzare l'unità SSD come unità primaria o dispositivo di avvio - Il disco rigido del sistema con Acronis Truelmage® HD e il case USB esterno
Questa opzione richiede i dischi di ripristino del sistema o i dischi di installazione per il sistema operativo e dei programmi esistenti prima di procedere. Un disco di ripristino del sistema può essere la scelta migliore dal momento che comprende tutti i driver necessari. Questo è particolarmente importante per i notebook.	Questa opzione consente di installare l'unità SSD come memoria aggiuntiva, detta anche memoria non di sistema nel vostro notebook o desktop. Fare riferimento al manuale d'utilizzo fornito dal produttore del sistema per assicurarsi di avere abbastanza spazio, i dati e cavi di alimentazione per supportare un'ulteriore unità di archiviazione prima di procedere con questa opzione.	Questa opzione consente di utilizzare l'unità SSD come unità di archiviazione portatile inserendola in un case USB esterno da 2,5".	Questa opzione consente di copiare o clonare il sistema operativo, i file e programmi dal disco di storage esistente all'unità SSD HP. Si prega di assicurarsi che la dimensione totale dei dati del sistema non superi la capacità dell'unità SSD HP.

OPZIONE 1: IMPOSTAZIONE DELL'UNITÀ SSD HP COME UNITÀ DI AVVIO PRIMARIA - NUOVA INSTALLAZIONE DI SISTEMA OPERATIVO, DRIVER E PROGRAMMI

1. Rimuovere il disco rigido dal sistema:

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come individuare e rimuovere il disco rigido.
- Rimuovere il disco rigido di sistema e smontare il supporto del disco rigido, se presente.

ATTENZIONE: NON gettare il supporto del disco - sarà utilizzato per installare l'unità SSD

2. Installare l'unità SSD HP nel computer:

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come installare un'unità di archiviazione in un notebook o nel vano per drive di un computer desktop
- **PER NOTEBOOK:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con il supporto del disco rigido del sistema e inserirlo nel vano per drive del proprio sistema.



• **PER DESKTOP:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con l'adattatore da 3.5", le viti di montaggio e il cacciavite inclusi e inserirla nel vano unità.







- 3. La vostra nuova unità SSD HP è ora pronta per l'installazione di driver, sistema operativo e programmi. Si prega di assicurarsi di avere a portata di mano i dischi di installazione necessari per il sistema operativo e i programmi.
 - Accendere il computer
 - Inserire il disco di installazione del sistema operativo o il disco di recupero di sistema nel lettore ottico
 - Se necessario, fare riferimento alle impostazioni del BIOS per impostare l'unità ottica come unità di avvio. Fare riferimento al manuale d'uso del produttore del sistema per ulteriori informazioni
 - Formattare l'unità SSD, se necessario
 - Caricare il sistema operativo e il software dai dischi di installazione o di recupero

- 4. Facoltativo, se l'HDD originale è un disco SATA da 2.5", trasferire il disco rigido di sistema al box esterno USB incluso:
 - Aprire il 2.5 "Box esterno USB individuando le viti della custodia e utilizzare il cacciavite in dotazione per rimuovere le viti.



• Individuare il connettore SATA della custodia esterna USB e allinearlo con i perni SATA del disco rigido, spingendoli insieme fino a quando l'unità è saldamente in posizione.

NOTA: Se l'originale HDD 2.5 "SATA è di 7 mm di spessore, si prega di seguire il passaggio 2 dell'opzione 3 prima di completare il collegamento dell'HDD al case USB esterno.



ATTENZIONE: NON TOCCARE i pin del connettore e i contatti su entrambi i dispositivi

- Chiudere il case USB esterno da 2,5" e fissare le viti di montaggio.
- Collegare il cavo USB al case.
- Il cavo USB fornisce l'alimentazione e il trasferimento dei dati.
- A seconda dell'hardware di sistema, si ha la possibilità di collegare l'unità ad una porta USB 3.0 o USB 2.0. Si consiglia di collegare l'unità alla porta USB 3.0 per ottenere le migliori prestazioni.
- Installazione driver Windows rileverà e installerà automaticamente i driver per il disco esterno USB.
- Il disco rigido è pronto per essere utilizzato come disco di avvio secondario o come dispositivo di memorizzazione esterno.

PNOTA: Ricordare che l'HDD originale può contenere dati importanti. Si prega di verificare che tutti i dati importanti siano stati salvati e resi recuperabili prima di sovrascrivere o di riformattare il disco rigido.

INSTALLAZIONE COMPLETA - Si prega di assicurarsi che tutti i componenti del sistema siano ben fissati e fare riferimento al manuale dell'utente del produttore di sistema per le istruzioni sull'alimentazione.

 Passare ad "Appendice: Preparazione del sistema dopo l'installazione - Utenti Windows XP/Vista/7 per ottimizzare il proprio sistema all'unità SSD

Opzione 2: Impostazione dell'unità SSD HP come Memoria Disco secondaria (non di sistema)



POTA: Per i notebook con opzione di unità di archiviazione secondaria, può essere richiesto un supporto specifico per modello (non incluso). Si prega di fare riferimento al manuale dell'utente del produttore del sistema prima di procedere con l'installazione. In caso di sostituzione o di aggiornamento di un'unità secondaria esistente, rimuovere l'unità da sostituire:

• Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore di sistema per le istruzioni su come individuare e accedere ai vani del proprio notebook o computer desktop.

2. Installare l'unità SSD HP nel computer:

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come installare un'unità di archiviazione in un notebook o nel vano per drive di un computer desktop
- **PER NOTEBOOK:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con il supporto del disco rigido di sistema e inserirlo nel alloggiamento.



• **PER DESKTOP:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con l'adattatore da 3,5", le viti di montaggio e il cacciavite inclusi e inserirla nell'alloggiamento.



INSTALLAZIONE COMPLETA - Si prega di assicurarsi che tutti i componenti del sistema siano ben fissati. Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per istruzioni su come alimentare il sistema. Prima dell'uso, l'unità SSD HP deve essere formattata secondo il sistema operativo e i requisiti di sistema.

• Passare ad "Appendice: Preparazione del sistema dopo l'installazione - Utenti Windows XP/Vista/7 per ottimizzare il proprio sistema all'unità SSD

Opzione 3: Impostazione dell'unità SSD HP come dispositivo di memorizzazione portatile

1. Aprire il case esterno USB individuando le viti della custodia e utilizzando il cacciavite incluso per rimuovere.



2. Prima di posizionare l'unità SSD HP nel case, posizionare i due piedini sul fondo del contenitore.



3. Individuare il connettore SATA del case USB esterno e allinearlo con i pin SATA, spingendoli insieme con cura fino a quando l'unità è saldamente in posizione.



ATTENZIONE: NON TOCCARE i pin del connettore e i contatti su entrambi i dispositivi

- 4. Chiudere il case esterno USB e fissare le viti della custodia per fissare assicurare la chiusura.
- 5. Il cavo USB fornisce l'alimentazione e il trasferimento dei dati.
 - A seconda dell'hardware di sistema, si ha la possibilità di collegare l'unità ad una porta USB 3.0 o USB 2.0. Si consiglia di collegarsi alla porta USB 3.0 del proprio sistema per le migliori prestazioni.
 - Installazione driver Windows rileverà e installerà automaticamente i driver per il case esterno USB.
 - Formattazione dell'unità SSD HP

Verificare l'installazione: Si dovrebbe essere in grado di vedere e accedere al disco quando si seleziona Computer dal menu Start.

INSTALLAZIONE COMPLETA - L'unità SSD HP è ora pronta per essere utilizzata come dispositivo di archiviazione esterno. Si prega di assicurarsi che tutti i componenti del sistema siano ben fissati. Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per istruzioni su come alimentare il sistema.

Opzione 4: Impostazione dell'unità SSD HP come unità di avvio primaria - Clonazione del sistema attuale

1. Aprire il 2.5 "Box esterno USB individuando le viti della custodia e utilizzare il cacciavite in dotazione per rimuovere le viti.



2. Prima di posizionare l'unità SSD HP nel case, posizionare i due piedini sul fondo del contenitore.



3. Individuare il connettore SATA del case esterno USB e allinearlo con i pin SATA del disco rigido, spingendoli insieme con cura fino a quando l'unità è saldamente in posizione.



ATTENZIONE: NON TOCCARE i pin del connettore e i contatti su entrambi i dispositivi

- 4. Chiudere il case esterno USB da 2.5" e stringere le viti di alloggiamento per assicurare la chiusura.
- 5. Il cavo USB fornisce l'alimentazione e il trasferimento dei dati.
 - A seconda dell'hardware di sistema, si ha la possibilità di collegare l'unità ad una porta USB 3.0 o USB 2.0. Si consiglia di collegarsi alla porta USB 3.0 del proprio sistema per le migliori prestazioni.
 - Installazione driver Windows rileverà e installerà automaticamente i driver per il case esterno USB.

- 6. Verificare di aver collegato l'unità SSD HP al sistema utilizzando il case esterno USB.
 - Dal menu Start, digitare "Strumenti di amministrazione" nel box "Cerca programmi e file". Fare click su
 "Strumenti di amministrazione" e quindi doppio click su "Gestione computer". Poi fare click su "Gestione disco"
 - NOTA: L'unità SSD HP non ha bisogno di pre-formattazione per utilizzare Acronis Truelmage HD

Utilizzo del software di clonazione HD Acronis Truelmage®

Vi preghiamo di esaminare la configurazione del sistema prima di avviare il processo di clonazione. Sarà necessario avviare il disco di utilità del Solid State Drive per seguire questa parte della guida di installazione. Vi preghiamo di esaminare la configurazione del sistema. Se necessario, ulteriori supporti di avvio possono essere generati dall'utility "Crea supporto di avvio" dalla scheda "Backup e ripristino" dell'applicazione Acronis. Si prega di fare riferimento al Manuale per l'utente di Acronis Truelmage HD, sezione 8.1 del Disco Software Utilities, per ulteriori informazioni.



NOTA: È possibile rimuovere i file che non sono più necessari dal disco rigido fino a quando la quantità di memoria utilizzata è inferiore allo spazio disponibile nella nuova unità SSD HP.

NOTA: (utenti avanzati) Se la quantità di spazio utilizzato sul disco rigido corrente supera lo spazio disponibile sulla nuova unità SSD HP, si consiglia di eseguire il backup dei dati dal disco rigido corrente, di utilizzare il metodo "manuale" di clonazione per copiare il sistema operativo, le utilità di sistema e le applicazioni, quindi ripristinare i dati selezionati sulla vostra nuova unità SSD HD. Acronis consente all'utente di "escludere" dei file durante la clonazione "manuale". Si prega di fare riferimento al manuale del software Acronis per ulteriori dettagli.

Se l'unità di sistema ha una partizione singola (senza contare una partizione nascosta di sistema) andare alla sezione "Utilizzo di Acronis Truelmage HD, sistemi con partizione singola" della guida di installazione. Questa sezione contiene istruzioni per copiare i dati dal disco di sistema all'unità SSD HP prima di procedere con i passaggi successivi.

- 📑 • Computer 1		- C - ×
Organize Properties	System properties Uninstall or change a program Map network drive Open Control Panel A Hard Disk Drives (1)	§ • 🖬 🛛
Desktop Downloads Recent Places Libraries	Local Disk (C:) Devices with Removable Storage (4)	

Se l'unità di sistema dispone di più partizioni, andare alla sezione "Utilizzo di Acronis True Image HD, sistemi con più partizioni" della guida di installazione. Questa sezione contiene istruzioni per clonare i dati dal disco di sistema all'unità SSD HP prima di procedere con i passaggi successivi. Un esempio di un sistema di partizione multipla si può trovare qui sotto, dove C:, E: e F: sono tutte le partizioni su un SINGOLO disco.

Computer)	-	 ✓ ✓
Organize 👻 System prop	erties Uninstall or change a program Map network drive Open Control Pan	
	Hard Disk Drives (3) Local Disk (C:) 218 GB free of 277 GB Devices with Removable Storage (1) DVD RW Drive (G:)	HP_TOOLS (F) 2.11 GB free of 4.98 GB
HPINTELNB8 HP EliteBook 8460p	Workgroup: WORKGROUP Memory: 4.00 GB Windows 7 Professional x Processor: Intel(R) Core(TM) i5-24	

Utilizzo di Acronis Truelmage HD® - Sistemi con partizione singola

La seguente guida ad Acronis Truelmage HD tratterà il metodo "automatico" di clonazione. Questa è una soluzione valida quando la capacità disponibile dell'unità SSD è maggiore della dimensione dei dati contenuti nella partizione singola da clonare. Per un SSD inferiore o uguale alla dimensione dei dati da sostituire, si prega di fare riferimento al manuale utente di Acronis Truelmage.

1. Verificare di aver collegato l'unità SSD HP al sistema usando il case esterno USB.

- Dal menu Start, digitare "Strumenti di amministrazione" nel box "Cerca programmi e file". Fare click su "Strumenti di amministrazione" e quindi doppio click su "Gestione computer". Poi fare click su "Gestione disco"
- Riavviare il sistema per avviare il software di clonazione Acronis Truelmage HD.
- Inserire il disco di Utility SSD nell'unità ottica.
- Se necessario, impostare il BIOS di sistema in modo che il sistema venga riavviato con il drive ottico. In genere, l'utente avrà la possibilità di impostare l'ordine di avvio durante l'accensione premendo un tasto designato (solitamente il tasto esc) dopo l'accensione. Fare riferimento al manuale d'uso del sistema per ulteriori informazioni.

2. Attendere che il software carichi e analizzi le partizioni (il processo potrebbe richiedere alcuni minuti).

• Lo schermo potrebbe disattivarsi per alcuni minuti durante il caricamento del software.



3. Selezionare la modalità di clonazione

• Nel Wizard di clonazione disco selezionare Modalità automatica

Clone Disk Wiz	zard
Required steps:	Choose clone mode.
Clone Mode <u>Finish</u>	 Automatic (recommended) All your partitions from the source hard disk will be copied to the target disk in a few simple steps and your new hard disk will be made bootable. Your existing partitions will be automatically resized to fit the target hard disk. Manual
	Manual mode will give you full control over the hard disk cloning procedure. You will be able to adjust the size of the target partitions, change their parameters, and much more.

NOTA: Se il programma trova due dischi, uno partizionato e uno non partizionato, riconoscerà automaticamente il disco partizionato come disco di origine e il disco non partizionato come disco di destinazione. In tal caso, i passi successivi saranno ignorati e verrà visualizzata la schermata di riepilogo della clonazione.

NOTA: Per escludere voci e cartelle specifiche, si prega di fare riferimento alla sezione 8.4.7 della Guida per l'utente di Acronis.

4. Riepilogo della clonazione

La finestra di riepilogo della clonazione illustra graficamente (come barre rettangolari) le informazioni sul disco di origine (partizioni e spazio non allocato) e layout del disco di destinazione. Insieme al numero del disco, vengono fornite alcune informazioni aggiuntive: capacità del disco, etichetta, partizione e file system.

🕒 Clone Disk Wiz	zard
Required steps:	Summary
Finish	Source disk: Disk 1 Target disk: Disk 2
	Before: 111.8 GB Unallocated 111.8 GB
	After:
	C: 111.8 GB NTFS
	Primary // Logical // Dynamic Acronis Secure Zone Unallocated // Unsupported
	The selected disk will be migrated as is (disk's layout will remain MBR).
0	Proceed Cancel

- Fare click su **Procedi** per avviare la clonazione del disco.
- Fare click su **Annulla** per annullare la procedura e ricominciare da capo.



NOTA: Se si seleziona Annulla sarà necessario ripartizionare e formattare la nuova unità SSD, oppure ripetere la procedura di clonazione a partire dall'inizio di questa sezione.

🕘 🕙 - 📑 Backu	p 👻 📲 Recovery 👻 🌠 Tools & Utilities 👻	Search	P 7 -
Home	Operation Progress		
Backup	Clone Disk 8 minutes		
Recovery			
Log	3 of 9 - Copying partition		
Tools & Utilities	Restart the computer when 'Clone Disk' is completed		
	Shut down the computer when 'Clone Disk' is completed		
	3	Cancel	
	Local volumes letters may be diff	erent from	My favoritos

Si raccomanda che la casella "Spegnere il computer quando la clonazione del disco è completata" sia selezionata per evitare di riavviare il disco clonato.

CLONAZIONE COMPLETA - l'unità SSD HP è pronta per entrare all'opera insieme al disco storage interno.

5. Facoltativo, Rimuovere e trasferire il disco rigido di sistema corrente nel case portatile USB.

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come individuare e rimuovere il disco rigido.
- Rimuovere con attenzione il disco rigido del sistema e smontare il supporto del disco rigido, se presente.

ATTENZIONE: Non gettare il supporto del disco o le viti, verranno utilizzati durante l'installazione dell'unità SSD.

• Aprire il 2.5 "Box esterno USB individuando le viti della custodia e utilizzare il cacciavite in dotazione per rimuovere le viti.



• Rimuovere l'unità SSD HP e metterla da parte.

6. Collegare il disco rigido al case

• Individuare il connettore SATA della custodia esterna USB e allinearlo con i perni SATA del disco rigido, spingendoli insieme fino a quando l'unità è saldamente in posizione.



NOTA: Se l'HDD 2.5" SATA originale è da 7 mm di spessore, si prega di seguire la fase 2 dell'opzione 3 prima di completare il collegamento dell'HDD al case esterno USB.



ATTENZIONE: NON TOCCARE i pin del connettore e i contatti su entrambi i dispositivi

- Chiudere il case USB da 2.5" e stringere le viti per chiudere.
- Collegare il cavo USB al case.
- Il disco rigido sarà pronto per l'uso come disco di avvio secondario o dispositivo di memorizzazione esterno una volta che l'unità SSD HP è installata nel vostro notebook o desktop.

7. Installare l'unità SSD HP nel computer:

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come installare un'unità di archiviazione nell'alloggiamento del notebook o del computer desktop.
- **PER NOTEBOOK:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con il supporto del disco rigido di sistema e inserirlo nel alloggiamento.



• **PER DESKTOP:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con l'adattatore da 3,5", le viti di montaggio e il cacciavite inclusi e inserirla nell'alloggiamento.







INSTALLAZIONE COMPLETA - Si prega di assicurarsi che tutti i componenti del sistema siano ben fissati. Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per istruzioni su come alimentare il sistema. Accendere il sistema. Questo dovrebbe avviare il sistema operativo. Tutti i file e programmi dovrebbero essere come quando il disco rigido è stato installato.



NOTA: Se si desiderano utilizzare alcune delle altre utility del software Acronis, sarà necessario riavviare il computer per tornare al menu principale.



NOTA: Passare ad "Appendice: Preparazione del sistema dopo l'installazione - Utenti Windows XP/Vista/7 Utenti" Ottimizzare il sistema per l'unità SSD".

Utilizzo di Acronis Truelmage® HD - sistemi con partizioni multiple

NOTA: Si consiglia di rimuovere eventuali versioni di prova del software Acronis prima di utilizzare questa versione del disco di avvio.



l sistemi sono spesso costituiti da più partizioni del disco. Le partizioni del disco supplementari potrebbero, ad esempio, consistere in una partizione di RIPRISTINO e, se presente, una partizione TOOLS. La seguente procedura illustra i dettagli del processo di clonazione di un tipico sistema con entrambe queste partizioni.

Se si sceglie di fare una clonazione automatica dell'unità di sistema, spesso sia la partizione RIPRISTINO che quella TOOLS generate automaticamente non lasciano spazio per evitare la notifica "spazio disco in esaurimento su..." di Windows. Anche se questa notifica può essere disattivata in Windows, non è consigliabile. Lo spazio assegnato, come previsto nell'immagine di unità di default, può essere richiesto per un ripristino del sistema o per eseguire la diagnostica di sistema.

Per la procedura seguente si presuppone che l'unità SSD sia in condizione "Out of Box", non sia stata pre-formattata, che l'unità SSD sia installata nel case esterno e di aver collegato il cavo USB 3.0 in dotazione a una porta USB 3.0 disponibile (consigliato per migliori prestazioni) o a una porta USB 2.0. Le seguenti operazioni illustrano i dettagli di un tipico trasferimento per notebook, ma sono validi anche per i sistemi desktop.

La procedura presuppone, inoltre, che la capacità dell'unità SSD sia di 240 GB, ma può essere applicata anche ad altre capacità una volta che ci si è assicurati che ci sia una capacità adeguata nell'unità SSD per clonare il disco di sistema.

La procedura presuppone che l'utente disponga di un'unità ottica disponibile. Se il sistema non dispone di un'unità ottica, deve essere utilizzato un lettore ottico esterno o un disco flash avviabile. Fare riferimento al manuale del software Acronis, che si trova sul disco delle utilità, per istruzioni dettagliate su come generare un supporto di avvio.

NOTA: Le seguenti operazioni sono utili anche per la clonazione di altre partizioni assegnate sul disco rigido principale.

1. Accendere il Notebook o il sistema PC. Si noti la dimensione di ogni partizione del proprio HDD dalla schermata **Gestione Computer**.

- Per utenti Windows XP, Vista o 7: Dal menu Start, digitare "Strumenti di amministrazione" nel box "Cerca programmi e file". Fare click su "Strumenti di amministrazione" e quindi doppio click su "Gestione computer". Poi fare click su "Gestione disco" La finestra Gestione Computer visualizza tutte le unità interne (HDD o SSD) e unità esterne (hard drive portatili, unità USB, schede di memoria flash, ecc) nel sistema. Si consiglia di rimuovere tutti i dispositivi di archiviazione esterni.
- Annotare il file system e le capacità richieste per ogni partizione (in questo esempio HP_RECOVERY e HP_TOOLS) trascrivendo i valori per un uso successivo. Annotare anche la capacità della partizione "Sistema" nascosta, se presente. Queste partizioni saranno clonate nella nuova unità SSD HP e lo spazio rimanente potrà essere utilizzato per la partizione C:/, che è la vostra partizione di memoria principale.

• Nel seguente esempio:

SISTEMA = 300MB...... Partizione di sistema NFTS nascosta sul disco C:, richiesta da Windows
HP_RECOVERY = 14.93GB..... Partizione NFTS di recupero (lettera E: assegnata)
HP_TOOLS = 5.00GB..... Partizione FAT32 "HP_TOOLS" (lettera F: assegnata)

🔛 Computer Management	
Eile Action View Help	
Type File System Status Capacity Free Space % Free Fault Tol Activ	tions
A 👔 System Tools GB 218.14 GB 79 % No Disk	sk Management 🔺
► Task Scheduler CHP, RECOVERY (E) Simple Basic NTFS Healthy (Primary Partition) 14.93 GB 2.23 GB 15 % No	More Actions
Concernence of the second state of the se	CALIFACTOR CONTRACTOR
▶ [®] Performance	
Device Manager	
≥ storage Storage bit Management	
b dia Services and Applications	
× H	
Basic SYSTEM (C.) HP_RECOVERY (D.) HP_TOOLS (E)	
298.09 GB 300 MB NTFS 277.86 GB NTFS 1277.86 GB NTFS 5.00 GB FAT32	
meatry (boot, Yage rie, Cran bump, rimary rie meatry (rimary Partition) meatry (rimary a	
The second	

2. Per iniziare:

- Inserire il disco delle utilità dell'unità SSD nell'unità ottica del sistema.
- NOTA: Se il disco delle utilità dell'unità SSD è un "mini-DVD", l'unità disco ottico selezionato deve essere un lettore ottico del tipo tray-load. Se non è disponibile un lettore ottico del tipo tray-load, il file può essere scaricato visitando www.HPSupport.pny. com. Può anche essere usato il disco di avvio Acronis CDR o Flash generato nella sezione "Utilizzo di Acronis Truelmage HD".
 - Spegnere il sistema.
- 3. Verificare di aver collegato l'unità SSD HP al sistema usando il case USB esterno.
- 4. Alimentare il sistema.
 - Se necessario, impostare il BIOS di sistema in modo che il sistema venga riavviato con il drive ottico. In genere, l'utente avrà la possibilità di impostare l'ordine di avvio durante l'accensione premendo un tasto designato (solitamente il tasto esc) dopo l'accensione. Fare riferimento al manuale d'uso del sistema per ulteriori informazioni.
 - Il disco delle utilità del software è un disco avviabile e avvierà il sistema alla schermata principale di Acronis Truelmage HD.

5. Nella schermata principale di Acronis, selezionare la lingua appropriata.

PNOTA: Questa schermata è disponibile solo quando si avvia direttamente con il disco del software originale. Se si sceglie di utilizzare una modalità di avvio flash o CDR generato dall'applicazione Acronis, questa schermata non sarà presente.

	English	
	Russian	
	Japanese	=
	Korean	
	talian	
Acronis®	German	
True Image [™] HD	French	
	You can turn on MouseKeys to control the mouse pointer using the numeric key ALT + left SHIFT + NUM LOCK and control the pointer using the numeric keypad	pad. Press left keys.

- 6. Attendere che il software carichi e analizzi le partizioni (il processo potrebbe richiedere alcuni minuti).
 - Lo schermo potrebbe disattivarsi per alcuni minuti durante il caricamento del software.



7. Selezionare il disco da clonare.

- Dopo l'analisi delle partizioni, il menu principale avvia la procedura guidata di clonazione disco.
- Selezionare **clona disco**.

- Backup - Hec	overy certous a ounties -	Jearch	
Home	Welcome to Acronis True Ima	age	
Backup	What would you like to do	0?	
Recovery	Clone Disk Copy partitions from one	e disk to another.	
Log	Add New Disk Add a new hard disk driv	ve to your system.	
Tools & Utilities	Extended Capacity Manage extended capacity	Manager city disks	
	Trim SSD		
	Local volumes letters may be	different from	Mv favorites

8. Selezionare la modalità Clonazione

• Nel wizard di clonazione disco, selezionare la **modalità Manuale** e fare click su **Avanti**.

Clone Disk Wiz	ard
Required steps:	Choose clone mode.
Source Lisk Destination Disk Move Method Finish	All your partitions from the source hard disk will be copied to the farget disk in a few simple steps and your new hard disk will be made bootable. Your existing partitions will be automatically resized to fit the target hard disk. Manual
•	Next > Cancel

- 9. Selezionare un disco di origine
 - Verranno mostrate le partizioni del disco di sistema (ignorare le lettere di unità in quanto sono determinate dalla posizione sul disco).
 - Selezionare il disco come **disco di origine** e fare click su **Avanti** per continuare.

Clone Disk Wizard	ard				×
Required steps:	Select the so	ource hard disk	from the list below.		
Clone Mode	Disk proper	rties			-
And the Utilik	Drive Disk 2	Capacity 298.1	Model GB:Hifachi HT5723232A7A364	Interface Senar ATA	
	298.1 GB	D 277.9 GB NTFS gical // Dynamic	Acronis Secure Zone 🔄 Unallocated	// Unsupported	F
				Next Cance	Lamos .
•					

NOTA: Se l'unità SSD è stata pre-formattata, apparirà anche in questa finestra, quindi assicurarsi di ignorarla e selezionare la fonte disco corretta. Se pre-formattata, l'unità SSD verrà visualizzata come "ASMT 2105" dal momento che è collegato all'interfaccia USB.

10. Selezionare un disco di destinazione.

- Dopo aver selezionato il disco di origine, selezionare l'unità SSD HP come la destinazione in cui le informazioni del disco verranno copiate. La sorgente selezionata precedentemente diventerà grigia e non sarà possibile selezionarla.
- Selezionare l'unità SSD HP come disco di destinazione e fare click su Avanti per continuare.

	1 N N			23
Clone Disk Wiza	ard			
Required steps:	Select the target hard	disk from the list below.		
✓ Clone Mode	Disk properties			~
Y Source Disk				
Destination Disk	Disk 1	298.1 GB Hitachi HTS723232A7A364	ATA(0) Primary Master	
Move Method	Disk 2 - Not Initialized	223.6 GB hp ssd v300a	USB	
Finish				

11. Metodo Spostamento

Quando si seleziona la modalità di clonazione manuale, Acronis Truelmage HD offre i seguenti metodi di spostamento dei dati:

- <u>As is</u> viene creata una nuova partizione per ciascuna vecchia con lo stesso tipo e dimensioni, file system ed etichetta. Lo spazio inutilizzato diventa non allocato.
- Proporzionale lo spazio del nuovo disco verrà distribuito proporzionalmente tra le partizioni clonate.
- Manuale sarà necessario specificare una nuova dimensione ed altri parametri.
- Il metodo di trasferimento manuale permette di ridimensionare le partizioni sul nuovo disco. Come impostazione predefinita, il programma le ridimensiona in modo proporzionale.
- Selezionare Manuale e fare click su Avanti.

Clone Disk Wizard	
Clone Disk Wizard	
Required steps: Clane Mode Source Disk Destination Disk Move Method Channe Disk Layout Printh	 Choose data moving method from old to new hard drive. As is The data on your old hard disk will be moved to the new drive in its current state (the size of the partitions will be changed). Proportional The size of the original partitions will be respectively changed to fit the new drive size. If the new drive is smaller, the partitions will be shrunk accordingly, if the new drive is bigger, the partitions will be enlarged profitonally. Manual Allows you to set partition size manually.
•	Next Cancel
	* m

12. Partizione manuale - Clonazione della struttura del disco

- La finestra visualizza rettangoli indicanti il disco rigido di origine con le relative partizioni e lo spazio non allocato, nonché la struttura del nuovo disco.
- Insieme al numero del disco rigido, è possibile visualizzare la capacità del disco, le etichette, il volume e il file system. I diversi tipi di volume, tra cui primario, logico e spazio non allocato, verranno segnati con colori diversi.

Required steps:	Select partitions on your new ha	rd disk from th	ne list below.		
Source Disk	Edit Properties		And the second second	💷 👻 📑 o	hoose Columns
Destination Disk	Partition Disk 1	Flags	Capacity	Free Space Type	
Change Disk Layout	MTFS (SYSTEM) (H) NTFS (Unlabeled) (I) NTFS (HP_RECOVERY) (J) FAT32 (HP_TOOLS) (K)	Pri,Act Pri Pri Pri	300 MB 206 9 GB 12 64 GB 3 724 GB	264.7 MB NTFS 147.2 GB NTFS 12 KB NTFS 872.6 MB FAT32	(LBA)
Optional steps	223 6 GB H: L 225 6 GB H: L 206.9 GB NTFS				
What to exclude	Primary # Logical # Dynamic 🏾 💽 Ad	cronis Secure Zon	e 🔲 Unallocat	ed // Unsupported	
Statement of the local division of the local				T	

- La struttura del disco dovrà essere modificata per garantire che vi sia spazio vuoto disponibile per le partizioni HP_RECOVERY e HP_TOOLS. Si noti che la capacità disponibile sull'unità SSD è di 223.6GB.
- Le partizioni devono essere modificate utilizzando le capacità che sono state registrate all'inizio di questa procedura. In questo esempio, erano basate sul disco principale (C:) e avevano le seguenti capacità:

SISTEMA = 300MB o 0.3GB..... HP_RECOVERY = 14.93GB..... HP_TOOLS = 5.00GB

 Al fine di avere la capacità disponibile per le partizioni HP_RECOVERY e HP_TOOLS, la partizione più grande deve essere modificata per prima. In questo caso è la partizione NTFS (non etichettata), che mostra una capacità predefinita di 206.9 GB. Questo è il calcolo partizione predefinita, ma da sola, è troppo grande. Modificare utilizzando il seguente calcolo:

Nuova partizione predefinita = Capacità disponibile unità SSD - (SISTEMA + HP_RECOVERY HP_TOOLS +) Nuova partizione predefinita = 223,6 - (0,3 + 14,93 + 5) = 223,6-20,2 = 203,4 GB



MOTA: In qualsiasi momento durante la configurazione delle partizioni, è possibile annullare e "ri-modificare" il numero, se necessario.

- 13. Partizionare l'unità SSD HP
 - Per impostare la partizione più grande, selezionare la partizione e fare doppio click per aprire la finestra Impostazioni partizione.
 - Modificare la dimensione della partizione, che sarà "203.4GB" per questo esempio.



- Lasciare il campo File System su "NTFS" e l'unità impostata su "primaria" nel campo "Selezionare il tipo di partizione".
- Fare click su Accetta.

Clone Disk Wizar	b		
Required steps: <u>Cione Mode</u> <u>Source Disk</u>	Select part	Size: Min 56.63 GB Max 200.9	CB :e Columns
Move Method	Partition Disk 1	Petitiken 1-2, 206.9 GB, NTFS	S
Change Disk Layout	MTFS (SY MTFS (Un MTFS (Un MTFS (HP FAT32 (H)	Used space Partition size: 203.4 GB Free space before: Free space after: Free system: File system: NTFS	
Optional steps What to exclude	223.8 GB H	Select the type of partition: Primary Mark the partition as active Cogical	K
0			Gancel

• La partizione ora avrà un po' di spazio "non allocato", in questo esempio appare dopo la partizione di grandi dimensioni, ma prima della partizione "HP_RECOVERY", mostrando 3,515 GB di spazio non allocato.

Required steps:	Select partitions on your new ha	ard disk from th	he list below.	
Source Disk	Edit Properties			🔛 👻 📄 Choose Colu
V Destination Disk	Partition	Flags	Capacity	Free Space Type
Move Method	Disk 1			
Schange Disk Layout	NTFS (SYSTEM) (H)	Pri,Act	300 MB	264.7 MB NTFS
Finish	NTES (Unlabeled) (I.)	Pri	203 4 GB	143.7 GB NTFS
	FAT32 (HP TOOLS) (K)	Pn	12.64 GB	12 KB NIFS
	O Unallocated		3.515 GB	Unallocated
Optional steps.	223.6 GB H L 233.4 GB NTFS	cronis Secure Zor	ne 💭 Unallocat	ed #Unsupported
~				

• Evidenziare e fare doppio click sulla partizione "HP_RECOVERY".

Clone Disk Wiza	ard	Parmon Semings	
Required steps: Clone Mode Source Disk	Select part	Please specify settings for the partition being created	1. x 16.15 cg se Columns
Move Method	Partition Disk 1	Partition 1-3, 12.64 GB, NTFS	
Change Disk Layout	MITES (SY MITES (Un MITES (HE FAT32 (HE G) Unallocate	Used space Free space I2.64 G G Free space after O MB Free space after Partition label	
Optional steps What to exclude	223 6 GB H	NTFS - HP_RECOVERY Select the type of partition Primary Mark the partition as active Logical	K
•		Accept	Cancel Cancel
		* m	

• Modificare la **dimensione partizione** HP_RECOVERY alla capacità registrata all'inizio del procedimento. In questo esempio, la partizione HP_RECOVERY originale era di 14.93GB.

NOTA: Assicurarsi che lo "Spazio Libero Prima" sia impostato a "0" (zero) in modo da posizionare lo spazio libero disponibile nella sezione "Spazio libero dopo".

Manufun Settings				Constanting of			
Please specify	settings for the	partition being cre	ated.				
Gize				e list below.			
Min 12.64 G8			May 16 15 C.P.	-		- 📑 Choose C	column
				Capacity	Free Space	Туре	
Partition 1-3, 14.93 GB, NTFS			0				
Used space	Free space	C Unallocated spa	ce	300 MB	264.7 ME	INTES	
Partition size. 14.9	GB +			203.4 GB	143.7 GE	NTES	
Free space before: 0	MB -		and the search	3.724 GB	872.6 ME	FAT32 (LBA)	
Free space after 1.22	2 E GB -			3 515 GB			
File system Partition	label						
NTES - HP_REC	OVERY						
Select the type of partition			1.2				
Primary				-			
Mark the partition a	s active		E48.7259			U., J.	K
Cogical				Unatlocat	ed // Unsupport	ed	
•		Accept	Cancel	TT REAL		Next =	ancel

- Lasciare "NTFS" nel campo File System e l'unità impostata su "primaria" come tipo di partizione.
- Dopo aver cliccato su "Accetta", la struttura del disco dovrebbe essere simile alla schermata qui sotto. Ora lo spazio non allocato appare prima della partizione FAT32 "HP_TOOLS".

Gione Disk Wizar	rd				
Required steps:	Select partitions on your new ha	ard disk from th	ne list below.		
V Clone Mode V Source Disk	Edit Properties		-	💷 👻 📑 Choose	e Columns
Destination Disk More Method	Partition Disk 1	Flags	Capacity	Free Space Type	
Change Disk Layout	NTFS (SYSTEM) (H.)	Pn,Act Pn	300 MB 203 4 GB	264.7 MB NTFS 143.7 GB NTFS	
LINSA	KTFS (HP_FECOVERY) (J) FAT32 (HP_TOOLS) (K)	Pri Pri	14 93 GB 3 724 GB 1 222 GB	2 203 GB NTFS 872.6 MB FAT32 (LBA) Unallocated	
	223.6 GB H L 203.4 GB NTFS			J	U., K
What to exclude	📗 Primary // Logical // Dynamic 🏾 🚺 A	cronis Setere Zor	ie 🔲 Unallocat	ed // Unsupported	
0				Next >	Cancel

- Evidenziare e fare doppio click sulla partizione "HP_TOOLS".
- Il software aggiunge automaticamente lo spazio non allocato alla partizione HP_TOOLS, che in questo esempio è 4.95GB, vicino al nostro requisito originale di 5GB.

Clone Disk Wiza	ard			THE REAL PROPERTY.
Required steps: Clone Mode Source Disk Destination Disk Move Method	Select partitio	Please specify settings for the parts	tion being created. Max 4.945 GB	pose Columns
Change Disk Layout	Cinanocated	Used space Partition size Free space before Free space after: FAT32 * HP_TOOLS Select the type of partition Mark the partition as active	Unallocated space	BA)
What to exclude	Primary # Los		Accent Cancel	Cancel

- Fare click su Accetta.
- Il layout HP SSD consente ora di allocare lo spazio libero sia nella partizione "HP_RECOVERY" che in quella "HP_TOOLS". La struttura del disco rigido del notebook è stata duplicata.

Required steps:	Select partitions on your new h	ard disk from th	ne list below.		
V Clone Mode	Calit Properties			(1) - (1)	Choose Columns
** Destination Disk	Partition Disk 1	Flags	Capacity	Free Space Type	
Change Disk Layout	NTFS (SYSTEM) (H)	Pri,Act Pri	300 MB 203 4 GB	264.7 MB NTFS 143.7 GB NTFS	
Finish	NTFS (HP_RECOVERY) (J)	Pn	14.93 GB	2.233 GB NTFS 2.071 GB FAT32	(LBA)
	223.6 GB H 1 203.4 GB NTFS				J. K
			-		

• Fare click su **Avanti** per continuare.

NOTA: Tutto lo spazio deve essere assegnato prima di procedere alla fase successiva.

14. Riepilogo della clonazione

La finestra di riepilogo della clonazione illustra graficamente (come barre rettangolari) le informazioni sul disco di origine (partizioni e spazio non allocato) e layout del disco di destinazione. Insieme al numero del disco, vengono fornite alcune informazioni aggiuntive: capacità del disco, etichetta, partizione e file system.

• Le finestre comparano le partizioni dell'unità SSD prima e dopo e forniscono un'ultima possibilità per apportare le modifiche, selezionando Annulla per tornare alla schermata principale e ricominciare da capo.

ATTENZIONE: Facendo click su qualsiasi passaggio precedente nella barra laterale di questa finestra si azzereranno tutte le modifiche di dimensione e posizione selezionate, per cui sarà necessario specificarle di nuovo.

Required steps:	Summary		
Clone Mode Source Disk Destination Disk Move Method Change Disk Lavout	Source disk: Disk 2 Target disk: Disk 1 Betore:		
FIRISR	223 6 GB 512 bytes		
	After		
	223 6 GB H 1 203 4 GB NTFS	L	K
Optional steps:	🚺 Primary // Logical // Dynamic 🌒 Acronis Secure Zone 📃 Unallocated // Unsup	ported	
What to exclude	The selected disk will be migrated as is (disk's layout will remain MBR)		

15. Clonazione

• Fare click su **Procedi** per avviare il processo di clonazione

🗩 🍚 - 📲 Backu	p 👻 📲 Recovery 👻 🎽 Tools & Utilities 👻	Search	P 3 -
Home	Operation Progress		Í
Backup	8 minutes		
Recovery			-
Log	3 of 9 - Copying partition		
Tools & Utilities	Restart the computer when 'Clone Disk' is completed		
	Shut down the computer when 'Clone Disk' is completed		
		Cancel	

• Si raccomanda che la casella "Spegnere il computer quando la clonazione del disco è completata" sia selezionata per evitare di riavviare il disco clonato.

CLONAZIONE MANUALE COMPLETATA - L'UNITÀ SSD HP È ORA PRONTA PER SOSTITUIRE IL DISCO INTERNO DI ARCHIVIAZIONE.

16. Rimuovere e trasferire il disco rigido corrente nel case portatile esterno:

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come individuare e rimuovere il disco rigido.
- Rimuovere con attenzione il disco rigido del sistema e smontare il supporto del disco rigido, se presente.

ATTENZIONE: Non gettare il supporto del disco o le viti, verranno utilizzati durante l'installazione dell'unità SSD.

- Aprire il case esterno USB da 2.5" individuando le viti di fissaggio e usando il cacciavite fornito per rimuovere le viti.
- Rimuovere l'unità SSD HP e metterla da parte.



17. Individuare il connettore SATA della custodia esterna USB e allinearlo con i perni SATA del disco rigido, spingendoli insieme fino a quando l'unità è saldamente in posizione.



ATTENZIONE: NON TOCCARE i pin del connettore e i contatti su entrambi i dispositivi.

- Chiudere il case esterno USB da 2.5" e fissare le viti della custodia per chiudere.
- Collegare il cavo USB al case.
- Il disco rigido sarà pronto per l'uso come disco di avvio secondario o dispositivo di memorizzazione esterno una volta che l'unità SSD HP è installata nel vostro notebook o desktop.

18. Installare l'unità SSD HP nel computer:

- Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per le istruzioni su come installare un'unità di archiviazione nell'alloggiamento del notebook o del computer desktop.
- **PER NOTEBOOK:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con il supporto del disco rigido di sistema e inserirlo nel alloggiamento.



• **PER DESKTOP:** Se necessario, montare l'unità SSD HP con l'adattatore da 3,5", le viti di montaggio e il cacciavite inclusi e inserirla nell'alloggiamento.







INSTALLAZIONE COMPLETA - Si prega di assicurarsi che tutti i componenti del sistema siano ben fissati. Fare riferimento alla Guida per l'utente del produttore del sistema per istruzioni su come alimentare il sistema. Alimentare il sistema, dovrebbe essere lanciato il Sistema Operativo. Tutti i file e programmi dovrebbero essere come quando il disco rigido è stato installato.



NOTA: Se si desiderano utilizzare alcune delle altre utility del software Acronis, sarà necessario riavviare il computer per tornare al menu principale.



NOTA: Passare ad "Appendice: Preparazione del sistema dopo l'installazione - Utenti Windows XP/Vista/7 Utenti Ottimizzare il sistema per l'unità SSD

NOTA: Può essere necessario, dopo l'installazione dell'unità SSD clonata, modificare le lettere delle unità per renderle uguali alle lettere di unità del sistema originale e mantenere la funzionalità di recupero o degli strumenti. Si prega di fare riferimento al menu di aiuto del sistema operativo per le istruzioni sulla modifica delle lettere di unità.

Appendice: Preparazione del sistema dopo l'installazione - Utenti Windows XP/Vista/7

Dopo aver installato la vostra unità SSD in un computer Windows XP o Vista/7, si consiglia di eseguire questi passaggi aggiuntivi per ottimizzare il sistema e approfittare delle caratteristiche della vostra unità SSD:

- Disattiva modalità Sospensione
- Disattivare la deframmentazione
- Disattivare l'indicizzazione (Se l'unità SSD è Unità primaria)

ATTENZIONE: La mancata preparazione dei sistemi operativi Windows XP/Vista/7 per l'utilizzo dell'unità SSD può causare una riduzione delle prestazioni dell'unità SSD e una reattività di sistema ridotta.

1. Disattivare le modalità sospensione, utilizzare l'ibernazione se necessario

- Aprire il prompt dei comandi di Windows:
- Windows XP: Aprire il menu Start e digitare cmd.exe nel campo Esegui
- Windows Vista: Aprire il menu Start e digitare cmd nel campo Cerca, quindi fare click su cmd.exe nel campo di ricerca
- Nel prompt dei comandi digitare: powercfg/hibernate on (includere gli spazi tra le lettere)
- Nel Pannello di controllo fare click su Opzioni di alimentazione e fare click su Modifica impostazioni di sospensione del computer
- Selezionare Mai per l'attivazione della sospensione
- Fare click su Modifica impostazioni avanzate risparmio energia
- Se si espande l'impostazione della sospensione, si può impostare la sospensione del computer su Mai. La disattivazione dell'opzione Consenti sospensione ibrida vi permetterà di scegliere Ibernazione dal menu di avvio, se si desidera essere in grado di farlo manualmente

2. Disattivare la deframmentazione del disco

- Aprire il menu Start, fare click con il tasto destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare **Gestione** per entrare nella **Gestione computer**
- In **Servizi e applicazioni**, andare su **Servizi**, fare click con il tasto destro sull'Utilità di **deframmentazione** dischi e selezionare Proprietà
- Modificare il tipo di avvio su Disabilitato e selezionare OK

3. Disattiva indicizzazione (Se l'unità SSD è l'unità primaria)

- Andare su Risorse del computer, fare click con il tasto destro sull'unità SSD HP e selezionare Proprietà
- Nella parte inferiore della finestra, deselezionare Consenti al servizio di indicizzazione di indicizzare questo disco per una ricerca veloce dei file
- Per disabilitare l'indicizzazione degli attributi dei file, tornare alla sezione "Servizi" di **Gestione computer** (come descritto sopra), ma questa volta, fare click destro su Windows Search e selezionare **Proprietà**
- Modificare il tipo di avvio su Disabilitato

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA: Se hai problemi con l'installazione e gli argomenti che seguono non risolvono il problema, si prega di contattare l'assistenza HP:

Regione	AMERICA DEL NORD	EUROPA	TAIWAN
Telefono	800.769.8540	0800.975.824	0800.012.358
Indirizzo e-mail	HPSupport@PNY.com		

Il sistema non si avvia alla schermata principale di Acronis Truelmage HD ed avvia Windows o non si avvia affatto

- Riavviare il computer. Mentre il sistema viene riavviato, entrare nel setup del BIOS di sistema. Il BIOS di sistema può essere attivato premendo un tasto speciale come ESC, F1, F12 o CANC. (Consultare la documentazione del sistema informatico per il tasto corretto.)
- Una volta nel BIOS di sistema, modificare la priorità di avvio/ordine in modo che il CD-ROM sia il primo dispositivo di avvio.
- Salvare le impostazioni e uscire dal BIOS. (Per istruzioni più dettagliate sulla configurazione del BIOS, consultare la documentazione del sistema del computer.)
- Riavviare il computer. Al riavvio del computer, si dovrebbe avviare alla pagina di Acronis TrueImage HD.

Il BIOS non riesce a rilevare l'unità SSD

- Assicurarsi che ogni cavo sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che AHCI non sia abilitato nel BIOS (se supportato).
- Se i cavi e le impostazioni dei ponticelli sono ok, assicurarsi che le impostazioni del BIOS siano corrette. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso fornito dal produttore della scheda madre o del sistema per i dettagli sulla configurazione del BIOS.

Il BIOS rileva l'unità SSD, ma questa non è visibile nel sistema operativo

• Assicurarsi che l'unità SSD sia stata partizionata e formattata correttamente. A seconda dei sistemi operativi, le partizioni possono essere generate da Fdisk o durante l'installazione del sistema operativo. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso fornito con il sistema operativo per i dettagli su partizionamento e formattazione.

Le prestazioni non sono soddisfacenti

- Assicurarsi che la modalità UDMA sia attivata nel BIOS del computer. Per migliori prestazioni dell'unità SSD HP, si consiglia di utilizzare una scheda madre che supporti ATA 133 (UDMA mode 6).
- Controllare che il device manager nel sistema operativo supporti la modalità UDMA 6. Se supporta solo fino a ATA100 (UDMA mode 5), le prestazioni ne risentiranno.
- Si noti che alcuni chipset SATA onboard non sono in grado di supportare l'unità SSD al massimo delle prestazioni. Un adattatore bus host SATA o un controller RAID potrebbero essere richiesti per queste schede madri.
- Verificare se ci sono nuovi driver disponibili per il chipset della scheda madre (compresi i driver SATA). Alcuni desktop hanno più chipset SATA. I connettori (porte) sono spesso codificati a colori per ogni chipset. Se possibile, scegliere il chipset SATA più veloce disponibile sulla scheda madre. Consultare il manuale d'uso del produttore di sistema per i dettagli sui vari chipset disponibili nel sistema.
 - In genere, il chipset al quale è collegato il disco rigido è il più veloce. Questo dovrebbe avvenire automaticamente quando si sostituisce il disco rigido con l'unità SSD HP.
 - Per le unità secondarie SATA, è necessario collegarsi al chipset dello stesso colore di quello del disco rigido come punto di partenza.

Si verifica un errore quando si riavvia il computer dopo l'installazione del sistema operativo

- Disattivare la modalità AHCI nel setup del BIOS.
- Installare l'ultimo driver della periferica SATA (di solito disponibile sul computer o sito web del produttore della scheda madre).
 - Per i sistemi più recenti potrebbe essere necessario aggiornare i driver chipset del produttore, che includono i driver SATA

Il sistema non riesce a rilevare e formattare l'unità SSD

- Dal menu Start, andare su Strumenti di amministrazione, Gestione computer e selezionare quindi Gestione disco.
- La finestra di Gestione disco visualizza tutte le unità interne (HDD o SSD) e dispositivi esterni (dischi rigidi portatili, unità USB, schede di memoria flash, ecc) nel sistema. Si consiglia di rimuovere/estrarre tutti i dispositivi di memorizzazione esterni al fine di visualizzare con precisione la partizione di sistema.

Eile Action View Help										
🗢 🔿 🞽 📰 📓 🖬	e 😰									
🜆 Computer Management (Local	Volume	Layout Type	File System	Status		Capacity	Free Space	% Free	Fault Toleran	Actions
System Tools Task Scheduler	(C:) HP TOOLS (E:)	Simple Basic Simple Basic	NTFS FAT32	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Prin Healthy (Primary Partition)	hary Partition)	278.86 GB 106 MB	198.08 GB 98 MB	71 % 92 %	No No	Disk Management
Event Viewer	RECOVERY (D:)	Simple Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)		18.93 GB	2.75 GB	15 %	No	More Actions
Shared Folders	G SYSTEM	Simple Basic	NTFS	Healthy (System, Active, Primary Partition)		199 MB	4 MB	2 %	No	
Performance										
🚔 Device Manager										
🔺 🔮 Storage										
Disk Management										
Services and Applications										
								_		
	Disk 0								- A	
	Basic	SYSTEM	(C:)		RECOVERY (D:)		HP_TC	OOLS (E:)	
	298.09 GB Online	199 MB NTFS	278.86	GB NTFS	18.93 GB NTF	S Dantitio	m)	107 M	B FAT32	
	- Children	rieditity (Syste	in, A ricalu	iy (boot, Fage File, Clash Dump, Filmary Fi	ricaluty (Fill	lary Fartitio		ricalu		
	Disk 1							, , , , , , , ,		
	Basic 111 79 GB	111 70 CP								
	Online	Unallocated							1 -	
									-	
۲ III ۲	Unallocated	Primary partitio	n							

- L'unità SSD HP mostrerà la capacità utile di memorizzazione e sarà visualizzata come **Non allocata**, rilevato dalle bande nere.
- Fare click con il tasto destro del mouse sullo spazio non allocato per avviare il wizard per un **Nuovo volume semplice**.

♦ ≥	ef 😼							
🔝 Computer Management (Local	Volume	Layout Type Fil	e System Status		Capacity	Free Space	Actions	
System Tools	New Simple V	olume Wizard	ti in the terminal termination and the second s	tition)	278.86 GB	198.08 GB	Disk Management	
D Task Scheduler D Task Manager D Task Management D Services and Applications		Th A a To	Velcome to the New Simple olume Wizard is witzed helps you create a simple volume on a disk. aimple volume can only be on a single disk. (contrue, click Nest.)		29.79 GB 106 MB 18.93 GB 199 MB	22.29 GB 98 MB 2.75 GB 4 MB	More Actions	•
	C B 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C	111.70 GB Unallocated 2981 GG FAT32 2981 GG FAT32 Healthy (Primare P	Cancel	Intition	HP_T 107 N Healt	POOLS (IB FAT3 Hy (Prin E		
< III +	Unallocated	Primary partition						

- Nel wizard, selezionare **Avanti** per specificare la dimensione del volume impostato per lo spazio su disco massimo come impostazione predefinita.
- Lasciare il valore massimo invariato e selezionare **Avanti**.

Computer Management (Loca	Volume	Lavout Type File Syste	m Status	Capacity	Free Space	Actions
👔 System Tools	New Simple	Volume Wizard	titio	n) 278.86 GB	198.08 GB	Disk Management
 ▷ ask Scheduler ▷ Bit Scheduler ▷ Shared Folders ▷ Performance ○ Dick Manager ■ Dick Management ▷ Services and Applications 	G Specify Choo	Volume Size ose a volume size that is between	n the maximum and minimum sizes.	29.79 GB 106 MB 18.93 GB 199 MB	22.29 GB 98 MB 2.75 GB 4 MB	More Actions
	Maxi Minin Simp	mum diak space in MB: num diak space in MB: le volume size in MB:	114471 8			
	~				•	
	8 22 C		<back next=""> Cancel rtitic</back>	en) HP_TO 107 M Health	DOLS (B FAT3 ny (Prin	
	Disk 1 Basic 111.79 GB Online	111.79 GB Unallocated				
	Disk 2 Removable	FAT32 (G:)		-		

• Il wizard assegnerà una lettera di unità predefinita. In alternativa è possibile selezionare un'altra lettera non utilizzata. Al termine, selezionare Avanti per passare alla schermata **Formatta partizione**.

F Computer Management (Local	olume Layout Type File System Status		Capacity Fr	ree Space	Actions	
System Tools	New Simple Volume Wizard	tition)	278.86 GB 19	98.08 GB	Disk Management	-
Revent Viewer Revent Viewer Revent Viewer Revent Viewer Revent Viewer Revent Viewer Revent Viewer	Assign Drive Letter or Path For easier access, you can assign a drive letter or drive path to yo	sur partition.	106 MB 98 18.93 GB 2.3 199 MB 4 1	3 MB 75 GB MB	More Actions	,
Device Manager Storage Disk Management Services and Applications	Assyn the following drive letter: Mount in the following empty NTFS folder: Do not assign a drive letter or drive path					
	< Back 1	Next > Cancel rition)	HP_TOOL 107 MB Fi Healthy (I	LS (AT3 Prin		
	-Disk 1 -Disk 1 1139 GB 111,79	Nex > Cancel thicn)	HP_TOOI 107 MB F. Healthy () S (AT3 (Prin E		

• Selezionare **Formatta questo volume** ..., impostare il file system su **NTFS**, dimensioni dell'unità di allocazione come impostazione **predefinita** e lasciare invariata l'etichetta di volume. Selezionare **Avanti** per esaminare il proprio.

(+ -+ 2 🗔 🖬 🗔 🔮 📽 🤇	8				
🜆 Computer Management (Local Vo	ume Layout Type File System Status	Capacity	Free Space	Actions	
System Tools	New Simple Volume Wizard	278.86 GB	198.08 GB	Disk Management	
Ask Scheduler Ask Sche	Format Partition To store data on this partition, you must format it first.	106 MB 18.93 GB 199 MB	98 MB 2.75 GB 4 MB	More Actions	,
	Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use. D on not format this volume Format this volume with the following settings. Rie system: Rie system: Rie sys	HP_T0 107 M Healtl	DOLS (B FAT3 ty (Prin		
8, 8, 11 11 0, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,	Disk 1				

• Selezionare Fine per formattare la vostra unità SSD HP. Questo processo può richiedere alcuni minuti.

Computer Management (Local	Volume Layout Type	File System Status	Capacity	Free Space	Actions
System Tools	New Simple Volume Wizard	tition)	278.86 GB	198.08 GB	Disk Management
 Charles Conduction Conduct Vener Denter Folders Or Performance Device Manager Storage Storage Storage Services and Applications 		Completing the New Simple Volume Wizard Valand. Vau seucessfuly completed the New Simple Volume Waland. Vau selected the following setting: Volume black model with the Date states or path. The speter NTTS Wole filter or path. Hit Re speter NTTS Volume black here Volume Cate Kennet Veter Cate Kennet Veter Cate Kennet Veter Cate Kennet Veter Cate Kennet Veter	29.79 GB 106 MB 18.93 GB 199 MB 199 MB HP_T 107 M Healt	22.29 GB 98 MB 2.75 GB 4 MB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	More Actions
	Disk 1 Basic 111.79 GB Online Unallocated Disk 2 Removable 29.81 GB FAT 29.81 GB FAT Online Healthy Ppin	22 Ann Partition)			

Garanzia limitata di 3 anni, visitare il sito **www.hp.com/go/warrantyinfo.** Per la dichiarazione di conformità e la regolamentazione d'uso visitare il sito **www.hp.com/support.**

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, LP Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari.

Updated GMT-02:00 03:51PM Jan 26 2013