## **Get started**

- 1. Set up your printer: Follow the illustrations on the setup flyer.
- 2. Install software: Insert the software CD in your computer, and then follow the on-screen instructions.

## CD does not start?

**Windows®:** Browse to **computer**, double-click the CD/DVD drive icon with the HP logo, and then doubleclick **setup.exe**.

Mac: Double-click the CD icon on your desktop, and then double-click HP Installer.

## No CD/DVD drive?

Install the software from: www.hp.com/ePrint/DJ1510.

## Learn more

**Electronic Help:** Install electronic Help by selecting it from the recommended software during software installation. Learn about product features, printing, troubleshooting, and support. Find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the Technical Information section. **C** 

- Windows<sup>®</sup> 8: On the Start screen, right-click an empty area on the screen, click All Apps on the app bar, click the icon with the printer's name, and then click Help.
- Windows<sup>®</sup> 7, Windows Vista<sup>®</sup>, and Windows<sup>®</sup> XP: Click Start > All Programs > HP > HP Deskjet 1510 series > Help.
- OS X Mountain Lion, Lion: Click Help > Help Center. In the Help Viewer window, click Help for all your apps, and then click HP Deskjet 1510 series.
- OS X v10.6: Click Help > Mac Help. In the Help Viewer window, choose HP Deskjet 1510 series from the Mac Help pop-up menu.

Readme: Contains HP support information, operating system requirements, and recent printer updates.

- Windows: Insert the software CD in your computer, and then browse to the **ReadMe.chm**. Double-click **ReadMe.chm** to open, and then select the **ReadMe** in your language.
- Mac: Insert the software CD, and then open the **ReadMe** folder located at the top level of the CD. Doubleclick **ReadMe.html** and select the **ReadMe** in your language.

**On the Web:** Additional help and information: www.hp.com/go/support. Printer registration: www.register.hp.com. Declaration of Conformity: www.hp.eu/certificates. Ink usage: www.hp.com/go/inkusage.

**Note:** Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used.









B2L56-90024

Printed in [English]

Printed in [Simplified Chinese]

Printed in [Korean]

Printed in [Indonesian]

Scan to learn about your printer. www.hp.com/apac/m/dj1510a

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages.



## **Control Panel**



1	<b>On</b> button:	Turns	the	printer	on or	off.
1	<b>Un</b> Dutton	Turns	tne	printer	on or	0

- **2 Cancel** button: Stops the current operation.
- **Start Copy Black** button: Starts a black-and-white copy job. Acts as a resume button after resolving print problems.
- **Start Copy Color** button: Starts a color copy job. Acts as a resume button after resolving print problems.
- 5 **Attention** light: Indicates that there is a paper jam, the printer is out of paper, or some event that requires your attention.
- **6 Cartridge** lights: Indicates low ink or an ink cartridge problem.

Note: Use only with the power cord and power adapter supplied by HP.

# English

## **Basic Troubleshooting**

### If you are unable to print:

- 1. Make sure the cable connections are secure.
- **2.** Make sure the printer is powered on. The **On** button will be lit white.

## Windows

### Make sure that the printer is set as your default printing device:

- Windows 8: Point to or tap the upper-right corner of the screen to open the Charms bar, click the Settings icon, click or tap Control Panel, and then click or tap View devices and printers.
- Windows 7: From the Windows Start menu, click Devices and Printers.
- Windows Vista: On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, and then click Printer.
- Windows XP: On the Windows taskbar, click Start, click Control Panel, and then click Printers and Faxes.

Make sure that your printer has a check mark in the circle next to it. If your printer is not selected as the default printer, right-click the printer icon and choose **Set as Default Printer** from the menu.

## If you are still unable to print, or the software installation fails:

- Remove the CD from the computer's CD/DVD drive, and then disconnect the USB cable from the computer.
- 2. Restart the computer.
- Insert the printer software CD in the computer's CD/DVD drive, then follow the on-screen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
- **4.** After the installation finishes, restart the computer.

## Acknowledgements

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

## Mac

#### **Check your print queue:**

- 1. In System Preferences, click Print & Scan (Print & Fax in OS X v10.6).
- 2. Click Open Print Queue.
- 3. Click a print job to select it.
- **4.** Use the following buttons to manage the print job:
  - **Delete:** Cancel the selected print job.
  - **Resume:** Continue a paused print job.
- **5.** If you made any changes, try to print again.

#### **Restart and reset:**

- 1. Restart the computer.
- 2. Reset the printer.
  - **a.** Turn off the printer and unplug the power cord.
  - **b.** Wait a minute, then plug the power cord back in and turn on the printer.

## If you are still unable to print, uninstall and reinstall the software:

**Note:** The uninstaller removes all of the HP software components that are specific to the device. It does not remove components that are shared by other products or programs.

#### To uninstall the software:

- 1. Disconnect the HP printer from your computer.
- 2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
- 3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.

#### To install the software:

- **1.** Connect the USB cable.
- 2. Insert the HP software CD into your computer's CD/DVD drive.
- 3. On the desktop, open the CD and then doubleclick HP Installer.
- 4. Follow the on-screen and the printed setup instructions that came with the HP printer.

## **HP printer limited warranty statement**

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	90 days

#### A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- 3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- 5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
   Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.
- B. Limitations of warranty
  - TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- C. Limitations of liability
  - 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
  - 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- D. Local law
  - This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
  - 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
    - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
    - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
    - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
  - 3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.



## 使用入门

1. 设置您的打印机: 按照安装传单上的说明执行操作。

2. 安装软件:将软件 CD 插入计算机,然后按照屏幕上的说明执行操作。 CD 没有启动?

Windows<sup>®</sup>: 浏览至<mark>计算机</mark>, 双击带有 HP 徽标的 CD/DVD 驱动器图标, 然后双击 setup.exe。 Mac: 双击桌面上的 CD 图标, 然后双击 HP Installer。

没有 CD/DVD 驱动器?

从以下网址安装软件:www.hp.com/ePrint/DJ1510。

## 了解更多信息

电子版帮助: 安装软件期间, 通过从推荐的软件中选择电子版帮助进行安装。了解有关产品功能、打印、 故障排除和支持的信息。了解通知、环境和管制信息, 其中包括"技术信息"部分中的"欧盟管制通告" 和"遵从性声明"。**((** 

- Windows<sup>®</sup> 8: 在开始屏幕上, 右键单击屏幕上的空白区域, 单击应用程序栏上的所有应用程序, 单击 具有打印机名称的图标, 然后单击帮助。
- Windows<sup>®</sup> 7、Windows Vista<sup>®</sup> 和 Windows<sup>®</sup> XP: 单击开始 > 所有程序 > HP > HP Deskjet 1510 series > 帮助。
- OS X Mountain Lion、Lion: 单击帮助 > 帮助中心。在"帮助查看器"窗口中, 单击所有应用程序的帮助, 然后单击 HP Deskjet 1510 series。
- OS X v10.6: 单击帮助 > Mac 帮助。在"帮助查看器"窗口中,从"Mac 帮助"弹出菜单中选择 HP Deskjet 1510 series。

自述文件: 包含 HP 支持信息、操作系统要求和最近的打印机更新。

- Windows: 将软件 CD 插入计算机, 然后浏览至 ReadMe.chm。双击 ReadMe.chm 将其打开, 然后选择 您的语言版本的自述文件。
- Mac: 插入软件 CD, 然后打开位于 CD 顶层的 ReadMe 文件夹。双击 ReadMe.html, 然后选择您的语言 版本的自述文件。

<mark>在网站上:</mark>其他帮助和信息:www.hp.com/go/support。打印机注册:www.register.hp.com。符合性声明: www.hp.eu/certificates。墨水使用情况:www.hp.com/go/inkusage。

**注意:** 在打印过程中会以多种不同的方式使用墨盒中的墨水, 包括在初始化过程中准备设备和墨盒以供打印, 以及在打印头维护过程中保持打印喷嘴清洁和墨水流动顺畅。此外, 当墨盒用完后, 墨盒中还会残留一些 墨水。

## 控制面板



1

**开/关机**按钮:打开或关闭打印机。

**2 取消**按钮:停止当前操作。

**3** 开始黑白复印按钮:开始黑白复印作业。在解决打印问题之后,可用作"恢复"按钮。

4 开始彩色复印按钮:开始彩色复印作业。在解决打印问题之后,可用作"恢复"按钮。

**5** 警示灯:指示出现卡纸、打印机纸张用完或者其他需要您干预的情况。

**6** 墨盒指示灯:指示墨水量不足或墨盒有问题。

注意: 仅使用惠普提供的电源线和电源适配器。

## 基本故障排除

如果无法打印:

- 1. 确保电缆连接牢固。
- 2. 确保打印机电源接通。开/关机按钮将变为亮白色。

## Windows

## 确保将打印机设置为您的默认打印设备:

- Windows 8: 点击屏幕的右上角打开"超级 按钮"栏,单击设置图标,单击控制面板, 然后单击查看设备和打印机。
- Windows 7:从 Windows 的开始菜单中,单击 设备和打印机。
- Windows Vista: 在 Windows 的任务栏上, 依次单击开始、控制面板和打印机。
- Windows XP: 在 Windows 任务栏上, 依次 单击开始、控制面板、打印机和传真。

确保勾选了打印机旁边的圆圈。如果您的打印机 没有被选定为默认打印机,请右键单击打印机 图标,然后从菜单中选择**设为默认打印机**。

## 如果您仍无法打印,或软件安装失败,请:

- 1. 从计算机的 CD/DVD 驱动器中取出 CD, 然后 断开 USB 数据线与计算机间的连接。
- 2. 重新启动计算机。
- 将打印机软件 CD 插入计算机的 CD/DVD 驱动器,然后按照屏幕说明来安装打印机软件。 请勿在没有提示的情况下连接 USB 数据线。
- 4. 安装完毕之后重新启动计算机。

### 声明

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 是 Microsoft Corporation 在美国的 注册商标。

## Mac

### 检查打印队列:

- 1. 在系统首选项中, 单击打印和扫描 (在 OS X v10.6 中为打印和传真)。
- 2. 单击打开打印队列。
- 3. 单击打印作业将其选取。
- 4. 使用下列按钮管理打印作业:
  - 删除:取消选取的打印作业。
  - 重新开始:继续执行暂停的打印作业。
- 5. 进行了任何更改后, 再次尝试打印。

### 重新启动并重置:

- 1. 重新启动计算机。
- 2. 重置打印机。
  - a. 关闭打印机并拔下电源线。
  - b. 等待一分钟, 然后再插上电源线, 并启动 打印机。

### 如果您仍无法打印,请卸载并重新安装软件:

注意:卸载程序会删除所有特定用于该设备的 HP软件组件。但它不会删除与其他产品或程序 共享的组件。

#### 卸载软件的方法:

- 1. 断开 HP 打印机与计算机间的连接。
- 2. 打开应用程序: Hewlett-Packard 文件夹。
- **3.** 双击 HP Uninstaller。按照屏幕上的说明执行 操作。

安装软件的方法:

- 1. 连接 USB 数据线。
- 2. 将 HP 软件 CD 插入计算机的 CD/DVD 驱动器中。
- 3. 在桌面上, 打开 CD, 然后双击 HP Installer。
- 按照屏幕上的说明和 HP 打印机随附的印刷 版安装说明执行操作。

## HP 打印机有限保修声明

HP 产品	有限保修期限
软件媒体	90 天
打印机	1 年
打印或墨盒	直到 HP 墨水用完,或到达印在墨盒上的"保修结束" 日期,视何者为先。本保修不涵盖重新灌注、再加工、 整修、误用,或被擅改的 HP 墨水产品。
打印头(仅适用于其打印头可供客户更换的产品)	1年
附件	90 天

- A. 有限保修的范围
  - 1. 惠普 (HP) 向最终用户保证,在上述指定的保修期内,上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及 工艺上的缺陷。
  - 对于软件产品,HP的有限保修仅适用于无法执行编程指令的故障。HP不保证产品工作时不会中断 或无错误。
  - 3. HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷,不适用于任何其他问题,包括以下原因而产生的问题:
    - a. 不正确的维护或调整;
    - b. 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材;
    - c. 在产品技术规格以外的条件下操作;
    - d. 未经授权的调整或误用。
  - 4. 对于 HP 打印机产品,使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒既不影响对客户的保修也不影响与客户签订的任何 HP 支持合同。但是如果打印机由于使用非 HP 墨盒、重新灌注的墨盒或过期的墨盒而发生故障或损坏,HP 在维修打印机时将根据具体故障或损坏,收取标准工时费和材料费。
  - 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷通知, HP 将自行决定对有缺陷的产品进行维修或更换。
  - 如果 HP 无法适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品, HP 将在接到缺陷通知后合理时间 内,退回该产品的全额货款。
  - 7. 在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前, HP 不承担维修、更换或退款的义务。
  - 8. 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品,前提是其功能至少与被更换的产品相当。
  - 9. HP 产品可能包含性能等同于新部件的再加工部件、组件或材料。
  - 10. HP 的有限保修在任何销售保修范围内的 HP 产品的国家/地区均有效。可与授权的 HP 服务机构签 订其他保修服务(如现场服务)合同,这些机构分布在由 HP 或授权进口商销售 HP 产品的国家/ 地区。
- B. 有限保修

在当地法律允许范围内, HP 及其第三方供应商,对有关 HP 的产品,无论是以明示或默示的形式, 均没有任何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度以及适用性的默 示保修或条件。

- C. 责任限制
  - 1. 在当地法规允许的范围内,本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。
  - 在当地法规允许的范围内,除了本保修声明中特别规定的责任外,在任何情况下,无论是根据合同、民事侵权行为或其他法律准则,无论是否告知产生此类损失的可能性,HP 或其第三方供应商 对直接、特殊、偶发、继发的损失概不承担责任。
- D. 当地法律
  - 此保修声明赋予用户特定的法律权利。用户还可能拥有其他权利,具体情况视州(美国)、省 (加拿大)及国家/地区(世界其他地方)而异。
  - 如果本保修声明与当地法规发生矛盾,则应视为已修改以便与当地法规保持一致。根据这类当 地法规,本保修声明中的某些责任免除和限制可能不适用于用户。例如,美国的某些州及美国 以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能会:
    - a. 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户法定权利的限制(例如英国);
    - b. 限制制造商实施这种责任免除或限制的能力; 或者
    - c. 赋予客户附加的保修权利,指定默示保修的期限(制造商不得拒绝这种默示保修),或者不允 许制造商对默示保修的期限加以限制。
  - 除非另有法律许可,本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律 权利,而是对该权利的补充。



## 시작하기

1. 프린터 설치: 설정 전단 그림을 따릅니다.

2. 소프트웨어 설치: 컴퓨터에 소프트웨어 CD를 삽입하고 화면 지침을 따릅니다.

CD가 시작되지 않습니까?

Windows®: 컴퓨터로 이둥하여 HP 로고가 있는 CD/DVD 드라이브 아이콘을 더블 클릭한 다음 setup.exe를 더블 클릭합니다.

Mac: 바탕 화면의 CD 아이콘을 더블 클릭한 다음 HP Installer(HP 설치 관리자)를 더블 클릭합니다.

## CD/DVD 드라이브가 없습니까?

다음에서 소프트웨어를 설치하십시오. www.hp.com/ePrint/DJ1510

## 자세한 정보

- Windows<sup>®</sup> 8: 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 앱 모두 보기를 클릭하고, 프린터 이름이 있는 아이콘을 클릭한 후, 도움말을 클릭합니다.
- Windows<sup>®</sup> 7, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> XP: 시작 > 모든 프로그램 > HP > HP Deskjet 1510 series > 도움말을 차례로 클릭합니다.
- OS X Mountain Lion, Lion: 도움말 > 도움말 센터를 클릭합니다. 도움말 뷰어 창에서 모든 앱용 도움말을 클릭한 다음 HP Deskjet 1510 series를 클릭합니다.
- OS X v10.6: 도움말 > Mac 도움말을 차례로 클릭합니다. 도움말 뷰어 창의 Mac 도움말 팝업 메뉴에서 HP Deskjet 1510 series를 선택합니다.

Readme: HP 지원 정보, 운영 체제 요구 사항 및 최신 프린터 업데이트를 포함합니다.

- Windows: 컴퓨터에 소프트웨어 CD를 삽입하고 ReadMe.chm을 찾습니다. ReadMe.chm을 더블 클릭해서 열고, 사용자의 언어로 된 ReadMe를 선택합니다.
- Mac: 소프트웨어 CD를 삽입하고 CD의 최상위에 있는 ReadMe 폴더를 엽니다. ReadMe.html을 더블 클릭해서 사용자의 언어로 된 ReadMe를 선택합니다.

<mark>웹에서:</mark> 추가 도움말 및 정보: www.hp.com/go/support. 프린터 등록: www.register.hp.com. 적합성 선언: www.hp.eu/certificates 잉크 사용: www.hp.com/go/inkusage.

**참고:** 카트리지의 잉크는 인쇄 과정에서 여러 가지 방식으로 사용됩니다. 예를 들면 인쇄를 위해 장치와 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스 작업과 인쇄 노즐을 깨끗하게 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업에서 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다.



프린터에 대해 알아보려면 스캔하십시오.

#### www.hp.com/apac/m/dj1510a

표준 데이터 요금이 발생할 수 있습니다. 모든 언어를 지원하고 있지는 않습니다.

## 제어판



1	전원 버튼: 프린터의 전원을 켜거나 끕니다.
---	--------------------------

2 취소 버튼: 현재 동작을 중지합니다.

 3 복사시작/흑백 버튼: 흑백 복사 작업을 시작합니다. 인쇄 문제 해결 후 다시 시작 버튼으로 작동합니다.

 복사 시작/컬러 버튼: 컬러 복사 작업을 시작합니다. 인쇄 문제 해결 후 다시 시작 버튼으로 작동합니다.

5 주의 표시듕: 용지 걸림, 용지 없음, 주의가 필요한 경우를 나타냅니다.

**5** 카트리지 표시듕: 낮은 잉크량 또는 잉크 카트리지 문제를 나타냅니다.

참고: HP에서 제공한 전원 코드 및 전원 어댑터만 사용하십시오.

## 기본적인 문제 해결

## 인쇄가 안 되는 경우

- 1. 케이블이 확실히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2. 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 전원 버튼이 흰색으로 켜집니다.

## Windows

### 프린터가 기본 인쇄 장치로 설정되어 있는지 확인합니다.

- Windows 8: 화면의 오른쪽 상단 모서리를 가리키거나 탭하여 참 메뉴 바를 열고, 설정 아이콘을 클릭하고, 제어판을 클릭하거나 탭한 후, 장치 및 프린터 보기를 클릭하거나 탭합니다.
- Windows 7: Windows의 시작 메뉴에서 장치
   및 프린터를 클릭합니다.
- Windows Vista: Windows 작업 표시줄에서 시작, 제어판, 프린터를 차례로 클릭합니다.
- Windows XP: Windows 작업 표시줄에서 시작, 제어판, 프린터 및 팩스를 차례로 클릭합니다.

프린터 옆의 확인란이 선택되었는지 확인합니다. 프린터가 기본 프린터로 선택되어 있지 않다면 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 후 메뉴에서 **기본 프린터로 설정**을 선택합니다.

## 여전히 인쇄가 안 되거나 소프트웨어 설치에 실패한 경우

- 1. 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에서 CD를 꺼낸 후, 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다.
- 2. 컴퓨터를 재부팅합니다.
- 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 프린터 소프트웨어 CD를 삽입 후, 화면 지침에 따라 프린터 소프트웨어를 설치합니다. USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타날 때까지 케이블을 연결해서는 안 됩니다.
- 4. 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

## 승인

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 및 Windows 8은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

## Mac

## 인쇄 대기열 확인

- 1. 시스템 환경설정에서 인쇄 및 스캔(OS X v10.6 은 인쇄 및 팩스)을 클릭합니다.
- 2. 인쇄 대기열 열기를 클릭합니다.
- 3. 인쇄 작업을 클릭하여 선택합니다.
- 다음 버튼을 사용하여 인쇄 작업을 관리합니다.
  - 삭제: 선택한 인쇄 작업을 취소합니다.
  - 다시 시작: 일시 중지된 인쇄 작업을 계속 이어서 진행합니다.
- 5. 어떠한 내용이든 변경한 후, 다시 인쇄해 보십시오.

### 재부팅 및 재설정

- 1. 컴퓨터를 재부팅합니다.
- 2. 프린터를 재설정합니다.
  - a. 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
  - b. 잠시 기다린 후, 전원 코드를 다시 연결하고 프린터의 전원을 켭니다.

### 여전히 인쇄가 안 된다면, 소프트웨어 제거 후 다시 설치합니다.

**참고:** 설치 제거 관리자는 이 장치에 해당하는 모든 HP 소프트웨어 구성 요소를 제거합니다. 다른 제품 또는 프로그램과 공유하는 구성 요소를 제거하지 않습니다.

### 소프트웨어를 제거하려면

- 1. 컴퓨터에서 HP 프린터를 분리합니다.
- 2. 응용 프로그램: Hewlett-Packard 폴더를 엽니다.
- 3. HP Uninstaller(HP 설치 제거 관리자)를 더블 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.

#### 소프트웨어를 설치하려면

- 1. USB 케이블을 연결합니다.
- 2. 컴퓨터의 CD/DVD 드라이브에 HP 소프트웨어 CD를 삽입합니다.
- 3. 바탕 화면에서 CD를 열고 HP Installer(설치 관리자)를 더블 클릭합니다.
- HP 프린터와 함께 제공된 화면 상의 지침과 인쇄된 설치 지침을 따릅니다.

## HP 프린터 제한 보증서

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드 가 있는 제품에만 해당)	1년
 부속품	90일

- A. 제한 보증 범위
  - 1. HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
  - 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
  - HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
    - a. 부적절한 유지보수 및 개조
    - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
    - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
    - d. 무단 개조 및 오용
  - 4. HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
  - 5. HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
  - HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
  - 7. 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
  - 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
  - 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
  - 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.
- B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

- C. 책임 제한
  - 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
  - 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.
- D. 지역법
  - 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
  - 2. 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
    - a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
    - b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
    - c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
  - 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.



## 準備開始

1. 設定您的印表機:遵循設定傳單紙上的圖示說明。

2. 安裝軟體:將軟體 CD 插入電腦中,然後再依螢幕上的指示進行。

## CD 未啓動?

Windows®:瀏覽至電腦,按兩下有 HP 標誌的 CD/DVD 磁碟機圖示,然後按兩下 setup.exe。 Mac:按兩下桌面上的 CD 圖示,然後按兩下 HP Installer。

沒有 CD/DVD 光碟機嗎?

從以下位址安裝軟體:www.hp.com/ePrint/DJ1510。

## 深入瞭解

電子說明:在軟體安裝期間,從推薦軟體中選取以安裝電子說明。深入瞭解產品功能、列印、疑難排解及 支援。在技術資訊區段中,取得注意事項、環保資訊和法規資訊,包含 European Union Regulatory Notice 和法規遵循聲明。**(€** 

- Windows<sup>®</sup> 8:在開始畫面中,在畫面的空白區域中按一下滑鼠右鍵,依序按一下應用程式列中的 所有應用程式、具有您印表機名稱的圖示,然後按一下說明。
- Windows<sup>®</sup> 7、Windows Vista<sup>®</sup> 和 Windows<sup>®</sup> XP:按一下開始 > 所有程式 > HP > HP Deskjet 1510 series > 說明。
- OS X Mountain Lion (Lion):按一下說明 > 說明中心。在「說明檢視器」視窗中,按一下您所有應用 程式的說明,然後按一下 HP Deskjet 1510 series。
- OS X v10.6:按一下說明 > Mac 說明。在「說明檢視器」視窗中,從「Mac 說明」快顯功能表中選擇 HP Deskjet 1510 series。

讀我檔案:包含 HP 支援資訊、作業系統需求及最近印表機更新項目。

- Windows:將軟體 CD 插入電腦中,然後瀏覽至 ReadMe.chm。按兩下 ReadMe.chm 將其開啓,然後 選取您所用語言的**讀我檔案**。
- Mac:插入軟體 CD,然後開啓位於 CD 頂層的 ReadMe 資料夾。按兩下 ReadMe.html,然後選取您所用語言的讀我檔案。

<mark>在 Web 上</mark>:其他說明與資訊:www.hp.com/go/support。印表機註冊:www.register.hp.com。符合性 聲明:www.hp.eu/certificates。墨水使用量:www.hp.com/go/inkusage。

注意:墨水匣中的墨水可以用數種不同的方式用於列印程序,包括初始化程序(準備裝置和墨水匣進行列印的程序),以及列印頭維修(保持列印噴嘴清潔,以及墨水流動順暢的程序)。此外,使用過後有些墨水 還會殘留在墨水匣中。



掃描以瞭解您的印表機。 www.hp.com/apac/m/dj1510a 可能產生標準資料傳輸費用。可能只提供某些語言版本。

## 控制台



- **1** 開啓按鈕:開啓或關閉印表機。
- **2 取消**按鈕:停止目前操作。
- **3 開始黑白影印**按鈕:開始黑白影印工作。解決列印問題後,可作為「重新開始」按鈕。
- **4** 開始彩色影印按鈕:開始彩色影印工作。解決列印問題後,可作為「重新開始」按鈕。
- 5 注意燈號:指示發生卡紙、印表機缺紙或某些需要注意的事件。
- **6** 墨水匣燈號:指示墨水量不足或墨水匣問題。

注意:僅使用 HP 提供的電源線和電源轉接器。

## 基本疑難排解

如果您無法列印:

- 1. 請確定纜線連接穩固。
- 2. 請確定印表機電源已開啓。開啓按鈕將亮起。

## Windows

### 請確定印表機已設為預設列印裝置:

- Windows 8:將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸 一下以開啓快速鍵列,按一下設定圖示, 按一下或輕觸控制台,然後按一下或輕觸 檢視裝置與印表機。
- Windows 7:從 Windows 開始功能表中, 按一下裝置和印表機。
- Windows Vista:在 Windows 工作列上,依序 按一下開始、控制台以及印表機。
- Windows XP:在 Windows 工作列上,依序 按一下開始、控制台以及印表機和傳真。

請確定已在印表機旁邊的圓圈中勾選您的 印表機。如果您的印表機未指定為預設 印表機,請以滑鼠右鍵按一下印表機圖示, 然後從功能表中選取**設為預設印表機**。

### 若仍無法列印,或軟體安裝失敗:

- 1. 從電腦的 CD/DVD 光碟機中取出 CD,接著 中斷 USB 纜線與電腦間的連線。
- 2. 重新啓動電腦。
- 在電腦的 CD/DVD 光碟機中插入印表機軟體 CD,然後遵循螢幕上的指示安裝印表機 軟體。請在看到連接 USB 纜線的提示後再 進行動作。
- 安裝完畢之後,請重新啓動電腦。

### 聲明

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 皆為 Microsoft Corporation 在美國的 註冊商標。

## Mac

檢查列印 行列:

- 在系統偏好設定中,按一下列印與掃描 (在 0S X v10.6 中為列印與傳真)。
- 2. 按一下開啓列印佇列。
- 3. 按一下列印工作以選取它。
- 4. 利用下列按鈕來管理列印工作:
  - 刪除:取消選取的列印工作。
  - 重新開始:繼續進行暫停的列印工作。
- 5. 如果您已進行變更,請嘗試再次列印。

### 重新啓動並重設:

- 1. 重新啓動電腦。
- 2. 重設印表機。
  - a. 關閉印表機,並拔除電源線。
  - b. 稍候片刻,再插回電源線,然後開啓 印表機。

如果您仍然無法列印,請解除安裝軟體後再 重新安裝:

注意:解除安裝程式會移除裝置專用的所有 HP軟體元件。它不會移除其他產品或程式共用 的元件。

### 解除安裝軟體:

- 1. 中斷 HP 印表機與電腦間的連線。
- 2. 開啓應用程式: Hewlett-Packard 資料夾。
- 按兩下 HP 解除安裝程式。依畫面上的指示 操作。

### 安裝軟體:

- 1. 連接 USB 纜線。
- 2. 將 HP 軟體 CD 插入電腦的 CD/DVD 光碟機。
- 3. 在桌面上開啓 CD, 然後按兩下 HP Installer。
- 依螢幕上的指示,以及 HP 印表機隨附的列印 設定指示進行操作。

## HP 印表機有限保固聲明

HP 產品	有限保固期限
軟體媒體	90 天
 印表機	1年
列印或墨匣	直到 HP 油墨已耗盡或印在墨匣上的「保固結束日期」 到期,視何者為先。本保固不包含經過重新裝填、 再製、整修、使用不當,或擅自修改的 HP 墨匣產品。
	1年
	除非另有說明,否則為 1 年

- A. 有限保固範圍
  - 1. Hewlett-Packard (HP) 向您(最終使用者)保證,自購買之日起到上述指定期限内,以上指定的 HP 產品無材料及製造的瑕疵;保固期限自客戶購買產品之日起生效。
  - 對於軟體產品,HP的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP並不保證任何產品工作時都不會中斷或無誤。
  - HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵,而不適用於由其他情況發生的瑕疵,包括下 列任何一種情況:
    - a. 不適當的維護或修改;
    - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材;
    - c. 違反產品規範的操作;
    - d. 未經授權的修改和誤用。
  - 4. 對於 HP 印表機產品,使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而,如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣出問題 或受損,HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料,收取標準的費用。
  - 5. 如果 HP 在有效的保固期限内,收到 HP 保固範圍内的任何產品瑕疵的通知,HP 可以選擇修理或 更換有瑕疵的產品。
  - 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品, HP 將在接到通知後於合理的時間內, 退還購買產品的全款。
  - 7. 未收到客戶的瑕疵產品前, HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
  - 8. 更換品可能是新產品或者相當於新的產品,只要在功能性上至少相當於被更換的產品即可。
  - 9. HP 產品可能包含效能上相當於新零件的再製零件、元件或材料。
  - 10. HP 的有限保固,在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務(如現場實地服務) 合約,可與 HP 授權服務機構簽訂,這些機構分佈在由 HP 或授權進口商銷售 HP 產品的國家/地區。
- B. 保固限制

在當地法律許可的範圍內,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或 任何條件,並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件,特別不 予擔保。

- C. 責任限制
  - 1. 在當地法律許可的範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
  - 在當地法律許可的範圍內,除了本保固聲明中明確提出的義務之外,不論是否基於合約、侵權、 或其他法律理論,也不論是否已告知損害的可能性,HP及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊、 意外或者因果性的傷害負責。
- D. 當地法律
  - 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在美國因州而異,在 加拿大因省而異,在世界各地則因國家或地區而異。
  - 若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律爲準。在此情況下,本保固聲明的某些免責和限 制條款可能不適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府(包括加拿大的某些 省),可能會:
    - a. 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款,以冤限制的客戶的法定權利(例如英國);
    - b. 限制製造商實施這些冤責或限制條款的能力;或者
    - c. 賦予客戶其他保固權利,指定製造商不能聲明冤責的暗示保固期限,或者不允許對暗示的保固 期限進行限制。
  - 除了法律許可的範圍外,本保固聲明中的條款,不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制 性法定權利,而是對這些權利的補充。

## เริ่มต้นใช้งาน

- 1. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ: ทำตามภาพประกอบในเอกสารการตั้งค่า
- 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์: ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  - หากซีดีไม่เริ่มทำงาน

Windows®: เรียกดูคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกไอคอนไตรฟ์ซีดี/ดีวีดีที่มีโลโก้ HP จากนั้นดับเบิลคลิก setup.exe

Mac: ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นดับเบิลคลิก HP Installer (โปรแกรมติดตั้งของ HP)

หากไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี

ติดตั้งซอฟต์แวร์จาก: www.hp.com/ePrint/DJ1510

## เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์: ติดตั้งวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์โดย์เลือกจากซอฟต์แวร์ที่แนะนำในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ การพิมพ์ การแก้ไซปัญหา และการสนับสนุน ค้นหาประกาศ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและซ้อมูลกฎข้อบังคับ รวมทั้งประกาศกฎระเบียบสหภาพยุโรปและถ้อยแถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ได้จากส่วนข้อมูลทางเทคนิค 🤇 🧲

- Windows® 8: บนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชัน จากนั้นคลิกไอคอนที่มีชื่อ เครื่องพิมพ์อยู่ แล้วคลิกเลือก Help (วิธีใช้)
- Windows® 7, Windows Vista® และ Windows® XP: คลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > HP Deskjet 1510 series > Help (วิธีใช้)
- OS X Mountain Lion, Lion: คลิก Help (วิธีใช้) > Help Center (ศูนย์วิธีใช้) ในหน้าต่าง Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้) คลิก Help for all your apps (วิธีใช้สำหรับ แอพพลิเคชันทั้งหมดของคุณ) จากนั้นคลิก HP Deskjet 1510 series
- OS X v10.6: คลิก Help (วิธีใช้) > Mac Help (วิธีใช้ Mac) ในหน้าต่าง Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้) เลือก HP Deskjet 1510 series จากเมนูป็อพอัพของ Mac Help (วิธีใช้ Mac)

Readme: ประกอบด้วยข้อมูลสนับสนุนของ HP ระบบปฏิบัติการที่ต้องการ และการปรับปรุงเครื่องพิมพ์ล่าสุด

- Windows: ใส่ฮีดีซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเรียกดู ReadMe.chm ดับเบิลคลิกที่ ReadMe.chm เพื่อเปิด แล้วเลือก ReadMe สำหรับภาษาของคุณ
- Mac: ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ แล้วเปิดโฟลเดอร์ Read Me ที่อยู่ในระดับบนสุดของซีดี ดับเบิลคลิกที่ ReadMe.html แล้วเลือก ReadMe สำหรับภาษาของคุณ

On the Web (บนเว็บไซต์): วิธีใช้และซ้อมูลเพิ่มเติม: www.hp.com/go/support การลงทะเบียนเครื่องพิมพ์: www.register.hp.com คำประกาศรับรอง: www.hp.eu/certificates การใช้หมึกพิมพ์: www.hp.com/go/inkusage

หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกพิมพ์จะนำมาใช้ในกระบวนการพิมพ์ในหลากหลายวิธี รวมถึงในกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ และตลับหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ รวมทั้งการดูแลรักษาหัวพิมพ์เพื่อช่วยทำให้หัวพ่นหมึกพิมพ์สะอาดอยู่เสมอและหมึกพิมพ์ใหลได้สะดวก ทั้งนี้ ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งาน แล้วจะมีหมึกพิมพ์เหลือค้างอยู่เล็กน้อย



สแกนเพื่อทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

www.hp.com/apac/m/dj1510a





1	ปุ่ม On (เปิด): เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์
2	ปุ่ม <b>Cancel</b> (ยกเลิก): หยุดการทำงานปัจจุบัน
3	ปุ่ม <b>เริ่มทำสำเนาขาวดำ:</b> เริ่มงานทำสำเนาขาวดำ ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มกลับสู่การทำงานหลังจากแก้ไขปัญหาการพิมพ์แล้ว
4	ปุ่ม <b>เริ่มทำสำเนาลี</b> : เริ่มงานทำสำเนาสี ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มกลับสู่การทำงานหลังจากแก้ไขปัญหาการพิมพ์แล้ว
5	ไฟ <b>เตือน</b> : แสดงว่ามีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ กระดาษหมด หรือมีเหตุการณ์ที่คุณต้องตรวจสอบ
6	ไฟ <b>แสดงสถานะตลับหมึกพิมพ์:</b> แสดงว่าหมึกมีปริมาณต่ำหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: ใช้กับสายไฟและอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

#### หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานได้:

- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการต่อสายแน่นดีแล้ว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดสวิตซ์เครื่องพิมพ์แล้ว ปุ่ม On (เปิด) จะติดสว่างเป็นสีขาว

## Windows

#### ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์การพิมพ์เริ่มต้น:

- Windows 8: ขี้ไปที่หรือแตะที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชุด ทางลัด คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า) คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
- Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
- Windows Vista: บนทาสก์บาร์ของ Windows คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printer (เครื่องพิมพ์)
- Windows XP: บนทาสก์บาร์ของ Windows คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายอยู่ในวงกลมที่ติดกับเครื่องพิมพ์ของคุณ หาก ไม่มีการเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น คลิกขวาที่ไอคอน เครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Set as Default Printer (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น) จากเมนู

## หากเครื่องพิมพ์ยังไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ล้มเหลว:

- นำแผ่นซีดีออกจากไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์
- รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- ให้ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไว้ในไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี และปฏิบัติตามคำ แนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดดั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะปรากฏข้อความแจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้น
- หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

#### การรับทราบ

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 เป็น เครื่องหมายการค้าจตทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา

## Mac

#### ตรวจสอบคิวการพิมพ์ของคุณ:

- ใน System Preferences (การกำหนดลักษณะของระบบ) คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) (Print & Fax (พิมพ์และแฟกซ์) สำหรับ OS X v10.6)
- 2. คลิก Open Print Queue (คิวการพิมพ์)
- คลิกที่งานพิมพ์เพื่อเลือก
- 4. ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อจัดการกับงานพิมพ์
  - Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพ์ที่เลือก
  - Resume (กลับสู่การทำงาน): พิมพ์งานที่หยุดไว้ชั่วคราวต่อไป
- หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

#### รีสตาร์ทและรีเซ็ต

- รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
- รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
  - a. ปิดเครื่องพิมพ์และ ดึงปลั๊กสายไฟออก
  - b. รอประมาณหนึ่งนาที จากนั้นเสียบปลั๊กสายไฟกลับเข้าไป แล้วเปิด เครื่องพิมพ์

#### หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติด ตั้งใหม่

หมายเหตุ: โปรแกรมถอนการติดตั้งทำหน้าที่ลบส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมดซึ่งใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ดังกล่าว ตัวถอนการติดตั้งจะไม่ลบส่วน ประกอบที่ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่น ๆ

#### วิธีถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์:

- 1. ถอดสายเครื่องพิมพ์ HP ออกจากคอมพิวเตอร์
- 2. เปิดแอพพลิเคชัน: โฟลเดอร์ Hewlett-Packard
- ดับเบิลคลิก HP Uninstaller (โปรแกรมถอนการติดตั้งของ HP) ปฏิบัติ ตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

#### วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์:

- 1. ต่อสาย USB
- ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ HP ลงในไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- บนเดสก์ท็อป เปิดแผ่นซีดีและดับเบิลคลิก HP Installer (โปรแกรมติดตั้ง ของ HP)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอและเอกสารคำแนะนำการติด ตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ HP

## รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์ของ HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน
ซอฟต์แวร์	90 วัน
 ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์	1 ปี
ตลับหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเดิมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี
อุปกรณ์เสริม	1 ปี เว้นแต่ระบุเป็นอื่น

ระยะเวลารับประกัน

- Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและ ฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
- สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์โดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
  - การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
  - b. การใช้ช่อฟต์แวร์ สื่อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
  - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
  - การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้า หรือสัญญา การสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น

 หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะช่อมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว

6. หาก HP ไม่สามารถช่อมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีช้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงิน ค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

- 7. HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- 8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่มีการทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแทนนั้น

9. ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยขึ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่

- 10. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต
- B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเซตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไซอื่นใด ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้าความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

- C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  - 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า
  - 2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นการะรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในช้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้า ที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุลีบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายช้างต้นหรือไม่
- D. กฎหมายในพื้นที่
  - ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะทางกฎหมายแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่น ๆ ทั่วโลก
  - 2. ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและ เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจำกัดความรับฝิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผล กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ในแคนาดา) อาจมีข้อกำหนด:
    - ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
    - b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
    - c. ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม<sup>-</sup>ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
  - 3. สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว

## Memulai

- 1. Siapkan printer: Ikuti petunjuk ilustrasi pada lembar penyiapan.
- **2. Instal perangkat lunak:** Masukkan CD perangkat lunak HP ke komputer, kemudian ikuti petunjuk pada layar. **CD tidak mau jalan?**

Windows®: Telusuri computer (komputer), klik dua kali ikon drive CD/DVD berlogo HP, lalu klik dua kali setup.exe.

Mac: Klik dua kali ikon CD pada desktop, lalu klik dua kali HP Installer.

## Tidak ada CD/DVD?

Instal perangkat lunak dari: www.hp.com/ePrint/DJ1510.

## Pelajari lebih lanjut

Bantuan Elektronik: Instal Bantuan elektronik saat instalasi perangkat lunak berlangsung dengan memilihnya dari perangkat lunak yang direkomendasikan. Pelajari fitur-fitur produk, pencetakan, pemecahan masalah, dan dukungan. Temukan di bagian Informasi Teknis: maklumat pengaturan, keselamatan, dan lingkungan, termasuk Maklumat Pengaturan Uni Eropa dan pernyataan kepatuhan.

- Windows<sup>®</sup> 8: Pada layar Mulai, klik kanan area kosong pada layar, klik All Apps (Semua Aplikasi) pada bilah aplikasi, klik ikon dengan nama printer, lalu klik Help (Bantuan).
- Windows<sup>®</sup> 7, Windows Vista<sup>®</sup>, dan Windows<sup>®</sup> XP: Klik Mulai > All Programs (Semua Program) > HP > HP Deskjet 1510 series > Help (Bantuan).
- OS X Mountain Lion, Lion: Klik Help (Bantuan) > Help Center (Pusat Bantuan). Pada jendela Penampil Bantuan, klik Help for all your apps (Bantuan untuk semua aplikasi), lalu klik HP Deskjet 1510 series.
- OS X v10.6: Klik Help (Bantuan) > Mac Help (Bantuan Mac). Pada jendela Penampil Bantuan, pilih HP Deskjet 1510 series dari menu cuat Mac Help (Bantuan Mac).

Readme: Berisi informasi dukungan HP, persyaratan sistem operasi, dan pembaruan terkini printer.

- Windows: Masukkan CD perangkat lunak ke komputer, lalu telusuri **ReadMe.chm**. Klik dua kali **ReadMe.chm** untuk membukanya, lalu pilih **ReadMe** dalam bahasa Anda.
- Mac: Masukkan CD perangkat lunak, lalu buka folder **ReadMe** di level teratas CD. Klik dua kali **ReadMe.html** lalu pilih **ReadMe** dalam bahasa Anda.

Pada Web: Bantuan dan informasi lainnya: www.hp.com/go/support. Pendaftaran printer: www.register.hp.com. Deklarasi Kesesuaian: www.hp.eu/certificates. Penggunaan tinta: www.hp.com/go/inkusage.

**Catatan:** Tinta pada kartrid digunakan dalam proses pencetakan melalui beberapa cara, termasuk dalam proses inisialisasi yang mempersiapkan printer dan kartrid untuk pencetakan, juga dalam mekanisme pemeliharaan kepala cetak yang menjaga saluran tinta cetak tetap bersih dan aliran tinta lancar. Selain itu, sedikit sisa tinta akan tertinggal di dalam kartrid setelah habis digunakan.

## **Panel Kontrol**



1	Tombol <b>Daya</b> : Menghidupkan atau mematikan printer.
2	Tombol Batal: Menghentikan pengoperasian yang sedang berlangsung.
3	Tombol <b>Mulai Salin Hitam</b> : Memulai pekerjaan salin hitam-putih. Berfungsi sebagai tombol pelanjut setelah masalah cetak teratasi.
4	Tombol <b>Mulai Salin Warna</b> : Memulai pekerjaan salin berwarna. Berfungsi sebagai tombol pelanjut setelah masalah cetak teratasi.
5	Lampu <b>Peringatan</b> : Mengindikasikan kertas macet, printer kehabisan kertas, atau beberapa kondisi yang membutuhkan perhatian.
6	Lampu Kartrid: Mengindikasikan tinta rendah atau masalah kartrid tinta.

Catatan: Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan oleh HP.

## Pemecahan Masalah Dasar

## Jika tidak dapat mencetak:

- 1. Pastikan kabel terhubung dengan benar.
- 2. Pastikan printer telah dihidupkan. Tombol Daya akan menyala putih.

## Windows

### Pastikan printer diset sebagai perangkat pencetak standar:

- Windows 8: Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, klik ikon Settings (Pengaturan), klik atau ketuk Control Panel (Panel Kontrol), lalu klik atau ketuk View devices and printers (Lihat perangkat dan printer).
- Windows 7: Dari menu Mulai Windows, klik Devices and Printers (Perangkat dan Printer).
- Windows Vista: Pada bilah tugas Windows, klik Mulai, klik Control Panel (Panel Kontrol), lalu klik Printer.
- Windows XP: Pada bilah tugas Windows, klik Start (Mulai), klik Control Panel (Panel Kontrol), lalu klik Printers and Faxes (Printer dan Faks).

Pastikan terdapat tanda centang dalam lingkaran di sebelah printer Anda. Jika printer Anda tidak terpilih sebagai printer standar, klik kanan ikon printer lalu pilih **Set as Default Printer** (Set sebagai Printer Standar) dari menu.

### Jika Anda masih tidak dapat mencetak, atau instalasi perangkat lunak gagal:

- 1. Keluarkan CD dari drive CD/DVD komputer, lalu cabut kabel USB dari komputer.
- 2. Nyalakan ulang komputer.
- 3. Masukkan CD perangkat lunak printer ke dalam drive CD/DVD komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal perangkat lunak printer. Jangan hubungkan kabel USB sebelum diperintahkan.
- **4.** Setelah instalasi selesai, nyalakan ulang komputer.

### Pengakuan

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 dan Windows 8 adalah merek dagang terdaftar di AS dari Microsoft Corporation.

## Mac

### Periksa antrean cetak Anda:

- 1. Dalam System Preferences (Preferensi Sistem), klik Print & Scan (Cetak & Pindai) (Print & Fax (Cetak & Faks) dalam OS X v10.6).
- 2. Klik Open Print Queue (Buka Antrean Cetak).
- 3. Klik pekerjaan cetak untuk memilihnya.
- Gunakan tombol berikut untuk mengatur pekerjaan cetak:
  - **Hapus:** Membatalkan pekerjaan cetak yang dipilih.
  - Lanjutkan: Melanjutkan pekerjaan cetak yang ditunda.
- 5. Jika Anda telah membuat perubahan, coba cetak kembali.

### Nyalakan ulang dan set ulang:

- 1. Nyalakan ulang komputer.
- 2. Set ulang printer.
  - **a.** Matikan printer lalu cabut kabel listriknya.
  - **b.** Tunggu sebentar, kemudian pasang kembali kabel tersebut dan hidupkan printer.

### Jika masih tidak dapat mencetak, hapus dan instal ulang perangkat lunak:

**Catatan:** Penghapus instalan akan menghapus semua komponen perangkat lunak HP khusus perangkat. Penghapus instalan tidak akan menghapus komponen yang dipakai bersama dengan produk atau program lain.

### Untuk menghapus instalan perangkat lunak:

- 1. Lepas kabel printer dari komputer.
- 2. Buka Aplikasi: Folder Hewlett-Packard.
- 3. Klik dua kali HP Uninstaller. Ikuti petunjuk pada layar.

### Untuk menginstal perangkat lunak:

- 1. Hubungkan kabel USB.
- 2. Masukkan CD perangkat lunak HP ke dalam drive CD/DVD komputer.
- 3. Pada desktop, buka CD lalu klik dua kali HP Installer.
- 4. Ikuti petunjuk pada layar dan lembar petunjuk penyiapan yang disertakan dengan printer HP.

## Pernyataan jaminan terbatas printer HP

Produk HP	Masa berlaku Jaminan terbatas
Media Perangkat Lunak	90 hari
Printer	1 tahun
Kartrid cetak atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau batas akhir masa berlaku jaminan yang tertera pada kartrid, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, direkondisi, disalahgunakan, atau diotak-atik.
Kepala cetak (hanya berlaku untuk produk dengan kepala cetak yang dapat diganti oleh pelanggan)	1 tahun
Aksesori	90 hari

A. Masa berlaku jaminan terbatas

- 1. Hewlett-Packard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam hal bahan dan pengeijaan selama masa yang ditentukan di atas, yang mana
- and a serve of the second server and a server of the second second server of the second second second server of the second sec kesalahan

3. Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:

- a. Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
- b. Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau bahan suplai yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
   c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;

- c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
  d. Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalahgunaan.
  4. Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apapun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartifa tinta kadaluwarsa, HP akan membebankan biaya waktu standar dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau karena pengunaan tau barta dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahana bahan untuk menservis pengunaan barana bahana bahan untuk menservis penter, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahana bahan untuk menservis penter, untuk kegagalan atau karena pengunaan barana bahana bahan untuk menservis penter, untuk kegagalan atau karena pengunaan bahana bahan untuk menservis penter, untuk kegagalan atau karena pengunaana bahana bahanana bahana bahana bahana bahana bahanana kerusakan tersebut.
- Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup dalam jaminan HP selama masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP
- Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup dalam jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya 6. pembelian produk tersebut.
- 7. HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
- 8. Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti. Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kineijanya
- 9 sama seperti yang baru.
- Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup dalam jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis resmi HP manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

- C. Pembatasan tanggung jawab
  - 1. Sebatas yang diizinkan oleh hukum setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan
- D. Undang-undang setempat
  - Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan juga memiliki hak lainnya yang berbeda beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat, di provinsi lainnya di Kanada, dan di negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
  - 2. Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki agar sejalan dengan hukum setempat yang dimaksud. Bedasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembalasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk provinsi-provinsi di Kanada), mungkin:
    - a. Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris);
    - b. Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau c. Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang
  - mana produsen tidak dapat menafikan, atau menerapkan pembatasan atas masa jaminan dimaksud. 3. PERSYARATAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGECUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG YANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD

B. Pembatasan jaminan