

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One series

Conteúdo

1 Aju	Ajuda da HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One series		
2 Cor	nheça o HP Deskjet 4640 series		
	Peças da impressora		
	Painel de controle e luzes de status	6	
	Configurações sem fio		
3 Imp	primir	9	
	Imprimir documentos		
	Imprimir fotos		
	Imprimir envelopes		
	Imprimir Formulários Rápidos		
	Imprimir com o HP wireless direct		
	Imprimir usando a resolução máxima (dpi)		
	Dicas para uma impressão bem-sucedida		
4 Ins	truções básicas sobre papel		
	Papéis recomendados para impressão		
	Colocar mídia		
	Colocar original		
	Solicitar suprimentos de papel da HP		
5 Cóp	pia e digitalização		
	Copiar documentos		
	Digitalizar para o computador		
	Dicas para uma cópia bem-sucedida		
	Dicas para uma digitalização bem-sucedida		
6 Fax	c		
	Como enviar um fax		
	Receber um fax	51	

Configurar entradas de discagem rápida	55
Alterar configurações de fax	57
Serviços de fax e telefone digital	61
Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol)	
Usar relatórios	63
Dicas para faxes	

7 Usar os Serviços Web67		
HP ePrint	. 68	
Usar o Imprimíveis HP	. 70	
Usar o site ePrintCenter	. 71	
Dicas para usar os Serviços da Web	. 72	

8 Tral	abalhar com cartuchos	73
	Verificação dos níveis estimados de tinta	74
	Solicitar suprimentos de tinta	75
	Escolher os cartuchos de tinta certos	76
	Substituir os cartuchos	77
	Usar modo de cartucho único	79
	Informações da garantia do cartucho	80
	Dicas para trabalhar com cartuchos	

Conectividade	83
Wi-Fi Protected Setup (WPS – requer roteador WPS)	84
Conexão sem fio tradicional (requer roteador)	85
Conexão USB (conexão sem rede)	87
Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio	88
Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador	89
Dicas para configurar e usar uma conexão de rede	90
Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)	91

10 Solu	ucionar um problema	
	Eliminar um atolamento de papel	
	Aprimorar a qualidade de impressão	
	Não é possível imprimir	
	Resolver problemas de cópia e digitalização	110
	Resolver problemas de fax	111
	Resolver problemas de rede	112
	Suporte HP	113

Apêndice A Informações técnicas	. 121
Avisos da Hewlett-Packard Company	. 122
Especificações	. 123
Programa de controle do risco ambiental dos produtos	. 127
Notificações sobre regulamentação	. 131
Apêndice B. Configuração de fax adicional	141
Configurar envio e recebimento de faxes (sistemas telefônicos paralelos)	. 142
Configuração de fax do tipo serial	. 166
Configuração de teste de fax	. 167
ndice	. 169

1 Ajuda da HP Deskjet Ink Advantage 4640 e--All-in-One series

Saiba como usar o HP Deskjet 4640 series

- Peças da impressora na página 4
- Painel de controle e luzes de status na página 6
- <u>Colocar mídia na página 28</u>
- Imprimir na página 9
- Copiar documentos na página 38
- Digitalizar para o computador na página 41
- Substituir os cartuchos na página 77
- Eliminar um atolamento de papel na página 94
- Verificação dos níveis estimados de tinta na página 74

2 Conheça o HP Deskjet 4640 series

- Peças da impressora
- Painel de controle e luzes de status
- <u>Configurações sem fio</u>

Peças da impressora

• Visão frontal e superior do HP Deskjet 4640 series



1	Tampa
2	Fundo da tampa
3	Vidro do scanner
4	Alimentador Automático de Documentos (ADF)
5	Porta de acesso aos cartuchos
6	Dispositivo de limpeza
7	Visor da impressora
8	Painel de controle
9	Bandeja do papel
10	Extensão da bandeja de papel (também conhecida como extensão da bandeja)
11	Área de acesso aos cartuchos
12	Guias de largura do papel

• Visão posterior do HP Deskjet 4640 series



13	Porta de fax (2-EXT)
14	Porta de fax (1-LINE)
15	Porta USB
16	Conexão de alimentação



Painel de controle e luzes de status

Recurso	Descrição
1	Botão Ativado : Liga ou desliga a impressora.
2	Início: Retorna para a tela Início, que é exibida quando você liga a impressora.
3	Botão Acima : Use esse botão para navegar pelos menus e selecionar o número de cópias.
4	Luz de status Conexão sem fio : A luz azul indica conexão sem fio.
5	Botão Conexão sem fio : Pressione o botão para ver o status da conexão sem fio e as opções de menu. Mantenha pressionado o botão até a luz piscar e ser iniciado o modo de pressionamento de botão do WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi).
6	Teclado: Use o teclado para inserir números e texto.
7	Voltar: Retorna à tela anterior.
8	Botão de seleção : A função desse botão muda de acordo com o que é exibido no visor da impressora.
9	OK : Confirma a seleção atual.
10	Botão Abaixo: Use esse botão para navegar pelos menus e selecionar o número de cópias.
11	Ajuda : Na tela Início, mostra todos os tópicos da Ajuda. Em outra tela, mostra informações ou animação no visor para ajudar na operação atual.
12	Botão ePrint : Pressione o botão para exibir o menu Configurações dos Serviços da Web , em que é possível ver o endereço de e-mail da impressora e configurar o ePrint.

Figura 2-2 Luz do botão Liga/Desliga



Comportamento da luz	Solução
Apagada	A impressora está desligada.

Comportamento da luz	Solução
Esmaecida	Indica que a impressora está no modo de suspensão. A impressora entra automaticamente em modo de suspensão após cinco minutos de inatividade.
Piscando rapidamente	Ocorreu um erro. Consulte as mensagens no visor da impressora.
Pulsando	Indica que a impressora está sendo inicializada ou desligada.
Acesa	A impressora está imprimindo, digitalizando, copiando ou está ligada e pronta para imprimir.

Figura 2-3 Luz de status sem fio

•	((I))

Comportamento da luz	Solução
Apagada	O recurso sem fio está desativado. Pressione o botão Conexão sem fio para acessar o menu de conexão sem fio no visor da impressora. Use o menu sem fio para ativar a impressão sem fio.
Piscando lentamente	O recurso Sem fio está sendo conectado ou está ativado, mas não está conectado a uma rede. Se a conexão não puder ser estabelecida, verifique se a impressora está dentro do alcance do sinal da conexão sem fio.
Piscando rapidamente	Ocorreu um erro de conexão sem fio. Consulte as mensagens no visor da impressora.
Acesa	A conexão sem fio foi estabelecida, e você pode imprimir.

Configurações sem fio

Pressione o botão **Conexão sem fio** para visualizar o status e as opções de menu da rede sem fio.

- Se a impressora tiver conexão ativa com uma rede sem fio, a luz de conexão sem fio ficará fixa em azul, e o visor mostrará **Conectado** e o endereço IP da impressora.
- Se a conexão sem fio estiver desativada, a luz da rede sem fio ficará apagada, e a tela exibirá Conexão Sem Fio Desativada.
- Se a conexão sem fio estiver habilitada (rádio sem fio ligado) e uma conexão sem fio não tiver sido estabelecida, a luz de conexão sem fio piscará, e o visor da impressora mostrará Conectando ou Não Conectado.

É possível usar o visor da impressora para recuperar informações sobre sua rede sem fio, estabelecer uma conexão sem fio e muito mais.

Como?	Instruções	
Imprimir uma página de configuração de rede. A página de configuração da rede mostrará o status da rede, o nome de host, o nome de rede e etc	 Pressione o botão Conexão sem fio para acessar o menu Status da Conexão Sem Fio. 	
	 Pressione o botão ao lado de Configurações para acessar o menu Configurações da Conexão Sem Fio. 	
	 Selecione Imprimir Relatório e, em seguida, selecione Página de Configuração. 	
Imprimir o relatório de teste da rede sem fio. O relatório de teste da rede sem fio mostrará os resultados do diagnóstico relacionados ao status da rede som fio à forra do sinal às redes	 Pressione o botão Conexão sem fio para acessar o menu Status da Conexão Sem Fio. 	
detectadas e etc.	 Pressione o botão ao lado de Configurações para acessar o menu Configurações da Conexão Sem Fio. 	
	 Selecione Imprimir Relatório e, em seguida, Relatório de Teste. 	
Restaurar as configurações padrão da rede.	 Pressione o botão Conexão sem fio para acessar o menu Status da Conexão Sem Fio. 	
	 Pressione o botão ao lado de Configurações para acessar o menu Configurações da Conexão Sem Fio. 	
	3. Selecione Restaurar Padrões .	
	4. Confirme a seleção para restaurar padrões.	
Ligar ou desligar o recurso sem fio.	 Pressione o botão Conexão sem fio para acessar o menu Configurações Sem Fio 	
	2. Selecione Sem fio.	
	 No menu Ativar/Desativar Sem Fio, selecione Ativar ou Desativar. 	
Estabelecer uma conexão WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi).	Para obter mais informações, consulte <u>Wi-Fi Protected Setup</u> (WPS – requer roteador WPS) na página 84.	
Conecte a impressora a uma rede sem fio.	Para obter mais informações, consulte <u>Conexão sem fio</u> tradicional (requer roteador) na página 85.	

3 Imprimir

- Imprimir documentos
- Imprimir fotos
- Imprimir envelopes
- Imprimir Formulários Rápidos
- Imprimir com o HP wireless direct
- Imprimir usando a resolução máxima (dpi)
- Dicas para uma impressão bem-sucedida

Imprimir documentos

Carregar papel

- 1. Verifique se a bandeja de papel está aberta.
- 2. Deslize as guias de largura do papel até que estejam completamente abertas.
- 3. Coloque o papel na bandeja. O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para baixo.
- 4. Empurre a pilha de papel na direção da impressora até que pare.
- 5. Deslize as guias de largura do papel firmemente até encostá-las na borda do papel.



Imprimir um documento

- 1. No menu Arquivo do seu software, clique em Imprimir.
- 2. Verifique se a impressora está selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da Impressora**, **Propriedades da Impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia, na área Seleção de Bandeja, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de Qualidade.
 - Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.

Para mais opções de impressão, consulte Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 22.

- 5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Para imprimir a partir do software

- 1. No menu **Arquivo** de seu software, escolha **Imprimir**.
- 2. Verifique se a HP Deskjet 4640 series é a impressora selecionada.

3. Especifique as propriedades da página.

Siga este procedimento caso não haja opções na caixa de diálogo Imprimir.

- OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul, ao lado da impressora selecionada, para acessar as opções de impressão.
- **OS X Lion** e **Mountain Lion**: Clique em **Exibir detalhes** para acessar as opções de impressão.
- NOTA: As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - Escolha o tamanho do papel.
 - Selecione a orientação.
 - Digite a porcentagem da escala.
- 4. Clique em Imprimir.

Para imprimir nos dois lados da página

- 1. No menu **Arquivo** do seu software, clique em **Imprimir**.
- 2. Verifique se a impressora está selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da Impressora**, **Propriedades da Impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia, na área Seleção de Bandeja, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de Qualidade.
 - Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.

Para mais opções de impressão, consulte Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 22.

- 5. Na guia Layout, selecione Virar na Borda Longa ou Virar na Borda Curta na lista suspensa Imprimir Frente e Verso.
- 6. Clique em **OK** para imprimir.
- NOTA: Após a impressão de uma página do documento, você será solicitado a aguardar alguns segundos. Em seguida, a impressora carregará automaticamente a parte posterior do papel para imprimir no outro lado. Não é necessário recarregar manualmente o papel.

Para imprimir nos dois lados da página

- 1. No menu **Arquivo** de seu software, escolha **Imprimir**.
- 2. Na caixa de diálogo Imprimir, escolha Layout no menu pop-up.
- 3. Escolha o tipo de encadernação das páginas em frente e verso e clique em Imprimir.

Imprimir fotos

Carregar papel fotográfico

- 1. Verifique se a bandeja de papel está aberta.
- 2. Deslize as guias de largura do papel até que estejam completamente abertas.
- 3. Remova todos os papéis da bandeja de papel e coloque o papel fotográfico com o lado de impressão voltado para baixo.
- 4. Empurre a pilha de papel fotográfico na direção da impressora até que ela pare.
- 5. Deslize as guias de largura do papel firmemente contra a borda dos papéis fotográficos.



Para imprimir uma foto em papel fotográfico

- 1. No menu **Arquivo** do seu software, clique em **Imprimir**.
- 2. Verifique se a impressora está selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da Impressora**, **Propriedades da Impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia, na área Seleção de Bandeja, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de Qualidade.
 - Clique em Avançado e selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.

Para mais opções de impressão, consulte Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 22.

- NOTA: Para definir a resolução de dpi máxima, vá até a guia Papel/Qualidade, selecione Papel Fotográfico na lista suspensa Mídia e selecione Melhor na área Configurações de Qualidade. Em seguida, clique no botão Avançado e selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI Máximo. Se quiser imprimir com DPI máximo em escala de cinza, selecione Escala de Cinza de Alta Qualidade na lista suspensa Imprimir em Escala de Cinza.
- 5. Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

NOTA: Depois que a impressão for concluída, remova o papel fotográfico não utilizado da bandeja de papel. Guarde o papel fotográfico para que ele não comece a ondular, o que pode reduzir a qualidade dos impressos.

Para imprimir uma foto a partir do computador

- 1. No menu **Arquivo** de seu software, escolha **Imprimir**.
- 2. Verifique se a HP Deskjet 4640 series é a impressora selecionada.
- 3. Defina as opções de impressão.

Siga este procedimento caso não haja opções na caixa de diálogo Imprimir.

- OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul, ao lado da impressora selecionada, para acessar as opções de impressão.
- **OS X Lion** e **Mountain Lion**: Clique em **Exibir detalhes** para acessar as opções de impressão.

NOTA: As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.

- a. Escolha o tamanho de papel apropriado no menu suspenso Tamanho do papel.
- b. Selecione uma Orientação.
- c. No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel**, depois defina as seguintes configurações:
 - Tipo de papel: O tipo apropriado do papel fotográfico
 - Qualidade: Melhor ou dpi máximo
 - Clique no triângulo de expansão de **Opções de cor** e escolha a opção **Corrigir foto** adequada.
 - **Desativado**: não aplica ajustes à imagem.
 - **Básico**: focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
- 4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Imprimir envelopes

Você pode carregar um ou mais envelopes na bandeja de papel do HP Deskjet 4640 series. Não use envelopes brilhantes ou com relevo, nem com grampos ou janelas.

NOTA: Para obter detalhes sobre como formatar texto para envelopes, consulte os arquivos de ajuda de seu aplicativo de processamento de texto.

Carregar envelopes

- 1. Verifique se a bandeja de papel está aberta.
- 2. Deslize as guias de largura do papel até que estejam completamente abertas.
- Coloque os envelopes no centro da bandeja de papel. O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para baixo. A aba deve ficar do lado esquerdo.
- 4. Empurre a pilha de envelopes na direção da impressora até que ela pare.
- 5. Deslize as guias de largura do papel firmemente até que encostem na borda dos envelopes.



Imprimir envelopes

- 1. No menu **Arquivo** do seu software, clique em **Imprimir**.
- 2. Verifique se a impressora está selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da Impressora**, **Propriedades da Impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia, na área Seleção de Bandeja, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de Qualidade.
 - Clique em Avançado e selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.

Para mais opções de impressão, consulte Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 22.

5. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Para imprimir envelopes

- 1. No menu **Arquivo** de seu software, escolha **Imprimir**.
- 2. Verifique se a HP Deskjet 4640 series é a impressora selecionada.
- **3.** Defina as opções de impressão.

Siga este procedimento caso não haja opções na caixa de diálogo Imprimir.

- **OS X v10.6**: Clique no triângulo de expansão azul, ao lado da impressora selecionada, para acessar as opções de impressão.
- **OS X Lion** e **Mountain Lion**: Clique em **Exibir detalhes** para acessar as opções de impressão.

NOTA: As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.

- **a.** Escolha o tamanho de envelope apropriado no menu pop-up **Tamanho do papel**.
- **b.** No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel** e confirme se a configuração de tipo de papel está definida como **Papel comum**.
- 4. Clique em Imprimir.

Imprimir Formulários Rápidos

Use os **Formulários Rápidos** para imprimir calendários, listas de tarefas, jogos, papéis de caderno, papéis quadriculados e papéis de partitura.

Imprimir os Formulários Rápidos

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões**Acima** e **Abaixo** para selecionar **Formulários Rápidos** e pressione **OK**.
- DICA: Se a opção Formulários Rápidos não aparecer no visor da impressora, pressione o botão Início e em seguida pressione os botões Acima e Abaixo até Formulários Rápidos aparecer.
- Pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar umas das opções dos Formulários Rápidos e pressione OK.
- **3.** Após ter selecionado o tipo de formulário que deseja imprimir, selecione o número de cópias e pressione **OK**.

Imprimir com o HP wireless direct

Com o HP wireless direct, é possível imprimir por conexão sem fio de qualquer computador, smartphone, tablet ou dispositivo com conexão sem fio, sem conectá-los à rede sem fio existente.

Ao usar o HP wireless direct, observe as seguintes diretrizes:

Certifique-se de que seu computador ou dispositivo móvel tenha os softwares necessários.

Se estiver usando um computador, certifique-se de que tenha instalado o software da impressora com a impressora.

- Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível. Para obter mais informações sobre impressão móvel, visite <u>www.hp.com/</u> <u>global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html</u>.
- Certifique de que o HP wireless direct esteja ativado na impressora e, se necessário, que a segurança esteja ativada. Para obter mais informações, consulte <u>Conectar-se à impressora por rede sem fio sem</u> <u>usar roteador na página 89</u>.
- Até cinco computadores e dispositivos móveis podem usar a mesma conexão HP wireless direct.
- O HP wireless direct pode ser usada enquanto a impressora está também conectada a um computador usando o cabo USB ou a uma rede usando uma conexão sem fio.
- O HP wireless direct não pode ser usado para conectar um computador, dispositivo móvel ou impressora à Internet.

Clique aqui para ver mais informações online.

NOTA: Neste momento, esses sites podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio
- Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio

Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio

Verifique se instalou um aplicativo de impressão compatível no seu dispositivo móvel. Para obter mais informações, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

- 1. Verifique se você já ligou o HP wireless direct na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador na página 89</u>.
- 2. Ative a conexão Wi-Fi em seu dispositivo móvel. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo móvel.
- NOTA: Se seu dispositivo móvel não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o HP wireless direct.
- 3. No dispositivo móvel, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Escolha o nome HP wireless direct na lista de redes sem fio

exibidas, como HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).

Se o HP wireless direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

4. Imprima o documento.

Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio

- 1. Verifique se você já ligou o HP wireless direct na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador na página 89</u>.
- Ligue a conexão Wi-Fi do computador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o computador.
- **NOTA:** Se o computador não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o HP wireless direct.
- 3. No computador, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Escolha o nome HP wireless direct na lista de redes sem fio exibidas, como HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).

Se o HP wireless direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

- 4. Avance para a etapa 5 se a impressora tiver sido instalada e conectada ao computador por uma rede sem fio. Se a impressora tiver sido instalada e conectada ao seu computador por cabo USB, siga as instruções abaixo para instalar o software da impressora usando a conexão do HP wireless direct.
 - a. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos e clique em Configuração da impressora e software.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP DESKJET IA 4640 series e clique em Configuração da impressora e software.
 - b. Selecione Conectar nova impressora.
 - c. Quando a tela **Opções de conexão** for exibida no software, selecione **Sem fio**.

Selecione HP DESKJET IA 4640 series na lista de impressoras detectadas.

- **d.** Siga as instruções na tela.
- 5. Imprima o documento.
- 1. Verifique se você já ligou a impressão com o HP wireless direct na impressora.
- 2. Ative AirPort.

Para mais informações, consulte a documentação fornecida pela Apple.

 Clique no ícone do AirPort e escolha o nome HP wireless direct, como HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).

Se o HP wireless direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

4. Adicione a impressora.

- a. Em Preferências do sistema, selecione Impressão e fax ou Imprimir e digitalizar, dependendo do seu sistema operacional.
- **b.** Clique em + abaixo da lista de impressoras à esquerda.
- c. Selecione a impressora na lista de impressoras detectadas (a palavra "Bonjour" aparece na coluna direta ao lado do nome da impressora) e clique em **Adicionar**.

Imprimir usando a resolução máxima (dpi)

Use o modo de dpi máximo para imprimir imagens nítidas de alta qualidade em papel fotográfico.

A impressão em dpi máximo é mais demorada do que a impressão com outras configurações e exige uma quantidade maior de memória.

Para imprimir no modo de dpi máximo

- 1. No software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Clique na guia **Papel/Qualidade**.
- 5. Na lista suspensa **Mídia**, selecione o tipo de mídia da lista disponibilizada.
 - Papel comum
 - Papel fotográfico HP ou outros papéis fotográficos
 - Papel fosco para folheto ou papel profissional HP
 - Papel brilhante para folheto ou papel profissional HP
 - Transfers HP ou outros papéis especiais
 - Papel fosco para apresentação HP ou outros papéis foscos
 - Outros papéis especiais brilhantes
- 6. Clique no botão Avançadas.
- 7. Na área Recursos da impressora, selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI máximo.
- 8. Selecione o tamanho do papel correto na lista suspensa **Tamanho do papel**.
- 9. Clique em **OK** para fechar as opções avançadas.
- 10. Confirme a Orientação na guia Layout e clique em OK para imprimir.

Para imprimir usando dpi máximo

- 1. No menu **Arquivo** de seu software, escolha **Imprimir**.
- 2. Verifique se a HP Deskjet 4640 series é a impressora selecionada.
- **3.** Definia as opções de impressão.

Siga este procedimento caso não haja opções na caixa de diálogo Imprimir.

- OS X v10.6: Clique no triângulo de expansão azul, ao lado da impressora selecionada, para acessar as opções de impressão.
- **OS X Lion** e **Mountain Lion**: Clique em **Exibir detalhes** para acessar as opções de impressão.

- **NOTA:** As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - a. Escolha o tamanho de papel apropriado no menu suspenso Tamanho do papel.
 - **b.** No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel**, depois defina as seguintes configurações:
 - Tipo de papel: O tipo apropriado do papel fotográfico
 - Qualidade: Melhor ou dpi máximo
- 4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

Para obter excelentes impressões, os cartuchos HP devem estar funcionando apropriadamente e ter tinta suficiente, o papel deve ser colocado corretamente e a impressora deve ter as configurações apropriadas. As configurações de impressão não se aplicam a cópias ou digitalizações.

Dicas de tinta

- Use cartuchos de tinta HP originais.
- Instale os cartuchos preto e colorido corretamente.

Para obter mais informações, consulte <u>Substituir os cartuchos na página 77</u>.

• Verifique os níveis de tinta estimados nos cartuchos para verificar se há tinta suficiente.

Para obter mais informações, consulte Verificação dos níveis estimados de tinta na página 74.

- Se a qualidade de impressão não for aceitável, consulte <u>Aprimorar a qualidade de impressão</u> <u>na página 100</u> para obter mais informações.
- Sempre desligue a impressora usando o botão Ativado para permitir que a impressora proteja os injetores.

Dicas para colocar o papel

- Coloque uma pilha de papel (não apenas uma página). Todo o papel da pilha deverá ter o mesmo tamanho e ser do mesmo tipo para se evitar a ocorrência de congestionamentos de papel.
- Coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para baixo.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de papel está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Ajuste as guias de largura na bandeja para que se encostem firmemente em todo o papel. Verifique se as guias de largura de papel não dobram o papel na bandeja.

Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 28</u>.

Dicas de configurações da impressora

 Para alterar as configurações de impressão padrão, clique em Impressão, Digitalização e Fax e em Definir preferências no software da impressora.

Dependendo do sistema operacional, siga uma destas etapas para abrir o software da impressora:

- Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e em HP Deskjet 4640 series.
- Para selecionar o número de páginas a serem impressas por folha, na guia Layout, selecione a opção apropriada na lista suspensa Páginas por Folha.
- Se desejar alterar a orientação da página, defina-a na interface do aplicativo.

- Para ver mais configurações de impressão, na guia Layout ou Papel/Qualidade, clique no botão Avançado para abrir a caixa de diálogo Opções Avançadas.
 - **Imprimir em escala de cinza**: Permite imprimir um documento em preto e branco usando somente tinta preta. Selecione **Somente Tinta Preta** e clique no botão **OK**.
 - Impressão sem margem: Selecione esse recurso para imprimir fotos sem margem. Nem todos os tipos de mídia suportam esse recurso. Você verá um ícone de alerta ao lado da opção caso o tipo de mídia selecionado na lista suspensa Mídia não tenha suporte.
 - Preservar layout: Esse recurso funciona somente com a impressão dúplex. Se a imagem for maior do que a área imprimível, selecione esse recurso para dimensionar o conteúdo da página, de forma que ele fique dentro das margens menores, assim não são criadas páginas extras.
 - **HP Real Life Technologies**: Esse recurso suaviza e molda as imagens e figuras para melhorar a qualidade da impressão.
 - Livreto: Permite imprimir um documento com diversas páginas na forma de livreto. Ele coloca duas páginas em cada lado da folha para que seja possível fazer a dobradura na forma de livreto, na metade do tamanho do papel. Selecione uma método de encadernação na lista suspensa e clique em OK.
 - Livreto-EncadernaçãoEsquerda: O lado de encadernação após a dobradura do livreto aparece do lado esquerdo. Selecione essa opção se seu hábito de leitura é da esquerda para a direita.
 - **Livreto-EncadernaçãoDireita**: O lado de encadernação após a dobradura do livreto aparece do lado direito. Selecione a opção se seu hábito de leitura é da direita para a esquerda.
 - NOTA: A pré-visualização da guia Layout não pode refletir o que você seleciona na lista suspensa Livreto.
 - Layout das Páginas por Folha: Ajuda você a especificar a ordem das páginas, caso você imprima o documento em mais de duas páginas por folha.

NOTA: A pré-visualização da guia Layout não pode refletir o que você seleciona na lista suspensa Layout das Páginas por Folha.

 Você pode usar o atalho de impressão para economizar tempo de configuração. O atalho de impressão armazena os valores de configuração apropriados para um tipo de trabalho em particular, assim você pode definir todas as opções com um único clique. Para utilizá-lo, acesse a guia Atalho de Impressão, selecione um atalho de impressão e clique em OK.

Para adicionar um novo atalho de impressão, após as configurações na guia Layout ou Papel/ Qualidade, clique na guia Atalho de Impressão, clique em Salvar Como, insira um nome e clique em OK.

Para excluir um atalho de impressão, selecione-o e clique em **Excluir**.

NOTA: Não é possível excluir os atalhos de impressão padrão.

Dicas de configurações da impressora

- Na caixa de diálogo Imprimir, use o menu pop-up **Tamanho do papel** para selecionar o tamanho do papel carregado na impressora.
- Na caixa de diálogo Imprimir, escolha o menu pop-up Tipo/qualidade do papel para selecionar o tipo de papel e a qualidade apropriados.
- Se quiser imprimir um documento em preto e branco usando somente tinta preta, escolha **Tipo/** qualidade do papel no menu pop-up e escolha **Escala de cinza** no menu pop-up Cor.

Observações

- Os cartuchos de tinta originais da HP foram projetados e testados com impressoras e papéis da HP para ajudar você a produzir facilmente excelentes resultados sempre.
- NOTA: A HP não pode garantir a qualidade ou a confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita que adquiriu cartuchos HP originais, acesse <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>.

- Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento.
- NOTA: Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.
- As configurações de software selecionadas no driver de impressão se aplicam à impressão, elas não se aplicam à cópia ou à digitalização.
- Você pode imprimir o documento nos dois lados do papel.

4 Instruções básicas sobre papel

- Papéis recomendados para impressão
- Colocar mídia
- <u>Colocar original</u>
- Solicitar suprimentos de papel da HP

Papéis recomendados para impressão

Se quiser a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda a utilização de papéis HP especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto que está imprimindo.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

ColorLok

 A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão e produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos fortes, e secam mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.



Impressão de fotos

Papel fotográfico HP Premium Plus

O papel fotográfico HP Premium Plus é o papel fotográfico HP de maior qualidade para suas melhores fotos. Com o papel fotográfico HP Premium Plus, você pode imprimir lindas fotos que secam instantaneamente, podendo ser compartilhadas assim que saem da impressora. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pol. - A3), e em dois acabamentos: brilhante ou brilhante suave (semibrilhante). Ideal para emoldurar, exibir ou presentear suas melhores fotos e seus projetos fotográficos especiais. O papel fotográfico HP Premium Plus oferece resultados excepcionais com qualidade e durabilidade profissionais.

Papel fotográfico HP Advanced

Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas), 13 x 18 cm (5 x 7 polegadas). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel fotográfico HP de uso diário

Imprima fotos cotidianas coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos casuais. Esse papel fotográfico acessível é de fácil manuseio, pois seca rapidamente. Quando usado em impressora jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Está disponível em acabamento brilhante de vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.) e 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas). Para fotos mais duradouras, não possui ácido.

Documentos comerciais

• Papel fosco para apresentações HP Premium 120g ou Papel profissional fosco HP 120

Esses papéis são pesados e com dois lados foscos, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e newsletters. Eles são pesados para causar boa impressão.

Papel brilhante para folheto HP 180g ou Papel profissional brilhante HP 180

Esses papéis possuem revestimento brilhante em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, folhetos, malas diretas e calendários.

• Papel fosco para folheto HP 180g ou Papel fosco profissional HP 180

Esses papéis possuem revestimento fosco em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, folhetos, malas diretas e calendários.

Impressão diária

Papel branco brilhante para jato de tinta HP

O Papel branco brilhante para jato de tinta HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores dupla face, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas, pretos mais fortes e cores nítidas.

• Papel de impressão HP

O Papel de Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas, pretos mais fortes e cores nítidas. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

• Papel para escritório HP

O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. É ideal para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos diários. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas, pretos mais fortes e cores nítidas. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel reciclado para escritório HP

O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade feito com 30% de fibra reciclada. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.

Projetos especiais

• Decalques HP para ferro de passar

Os decalques HP para ferro de passar (para tecidos claros ou brancos) são a solução ideal para criar camisetas personalizadas com suas fotos digitais.

Colocar mídia

Selecione um tamanho de papel para continuar.

Carregar papel de tamanho normal

1. Abaixe a bandeja de papel e puxe a bandeja e a extensão da bandeja para fora.



2. Deslize as guias de largura de papel para fora.



- 3. Coloque o papel.
 - Insira a pilha de papel na bandeja de papel com a borda curta voltada para a frente e o lado a ser impresso voltado para baixo.



• Deslize a pilha de papel para a frente até que pare.

• Ajuste as guias de largura de papel para que elas se ajustem em relação aos dois lados da pilha de papel.



• Deslize a bandeja de papel para dentro.



Carregar papel de tamanho pequeno

1. Abaixe a bandeja de papel e puxe a bandeja e a extensão da bandeja para fora.



2. Deslize as guias de largura de papel para fora.



- 3. Coloque o papel fotográfico.
 - Insira a pilha de papel fotográfico na bandeja de papel com a borda curta voltada para a frente e o lado a ser impresso voltado para baixo.



- Deslize a pilha de papel fotográfico para a frente, até que pare.
- Ajuste as guias de largura do papel de forma que elas se ajustem aos dois lados da pilha de papel fotográfico.
- Deslize a bandeja de papel para dentro.



Carregar envelopes

1. Abaixe a bandeja de papel e puxe a bandeja e a extensão da bandeja para fora.


2. Deslize as guias de largura de papel para fora.



- **3.** Coloque os envelopes.
 - Insira um ou mais envelopes no centro da bandeja de papel. O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para baixo. As abas devem ficar do lado esquerdo e voltadas para cima.



- Deslize a pilha de envelopes para frente até ela parar.
- Ajuste as guias de largura de papel para que elas se ajustem em relação aos dois lados da pilha de envelopes.

• Deslize a bandeja de papel para dentro.



Colocar original

É possível carregar o original com o lado impresso voltado para cima no alimentador automático de documentos ou voltado para baixo no canto frontal direito do vidro do scanner.

Para carregar um original no alimentador automático de documentos

1. Deslize as guias de largura do papel para fora.



2. Coloque o original no ADF com o lado impresso voltado para cima e a borda curta primeiro.



3. Deslize as guias de largura do papel para dentro até que parem nas bordas do papel.



Para carregar um original no vidro do scanner

1. Levante a tampa do scanner.



2. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo, no canto direito do vidro do scanner.



3. Feche a tampa do scanner.



Solicitar suprimentos de papel da HP

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de mídia para escritório. Utilize mídia HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP, em <u>www.hp.com.br</u>, para mais informações sobre mídia HP.

A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Para adquirir papéis HP, vá até <u>Comprar produtos e serviços</u> e selecione tinta, toner e papel.

5 Cópia e digitalização

- <u>Copiar documentos</u>
- Digitalizar para o computador
- Dicas para uma cópia bem-sucedida
- Dicas para uma digitalização bem-sucedida

Copiar documentos

O menu **Copiar** no visor da impressora permite que você facilmente selecione o número de cópias e as opções colorida ou preto e branco para fazer cópias em papel comum. Você pode também acessar facilmente as configurações avançadas, como alterar o tamanho e o tipo de papel, ajustar o contraste da cópia e redimensioná-la.

Faça uma cópia frente

1. Coloque papel de tamanho grande na bandeja.



 Coloque o original com o lado impresso voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

3. Selecione **Copiar** na tela Início no visor da impressora para acessar o menu de cópia.

Se **Copiar** não aparecer no visor da impressora, pressione o botão **Início** e em seguida pressione os botões **Acima** e **Abaixo** até **Copiar** aparecer.

- No menu Copiar, selecione Cópias para aumentar ou diminuir o número de cópias, depois pressione OK para confirmar.
- Selecione Iniciar Cópia Preta ou Iniciar Cópia Colorida e pressione OK para fazer um cópia preta ou colorida.

Fazer uma cópia frente e verso pelo vidro do scanner

1. Coloque papel de tamanho grande na bandeja.



2. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

3. Selecione **Copiar** na tela Início no visor da impressora para acessar o menu de cópia.

Se **Copiar** não aparecer no visor da impressora, pressione o botão **Início** e em seguida pressione os botões **Acima** e **Abaixo** até **Copiar** aparecer.

- 4. No menu **Copiar**, selecione **Cópias** para aumentar ou diminuir o número de cópias, depois pressione **OK** para confirmar.
- 5. Selecione Frente e verso para habilitar o recurso e pressione OK para confirmar.
- 6. Selecione Iniciar Cópia Preta ou Iniciar Cópia Colorida.
- 7. Quando solicitado, coloque o segundo original e toque em **OK**.

Fazer uma cópia frente e verso pelo alimentador de documentos

1. Coloque papel de tamanho grande na bandeja.



2. Coloque os originais que contêm apenas um lado com a face impressa voltada para cima no alimentador de documentos.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

- Use dois originais de um lado para criar uma cópia frente e verso.
- Use diversas páginas originais de um lado para criar várias páginas de cópias frente e verso. Por exemplo: oito páginas de originais de um lado resultam em quatro páginas de cópias frente e verso.
- 3. Selecione **Copiar** na tela Início no visor da impressora para acessar o menu de cópia.

Se **Copiar** não aparecer no visor da impressora, pressione o botão **Início** e em seguida pressione os botões **Acima** e **Abaixo** até **Copiar** aparecer.

- 4. No menu **Copiar**, selecione **Cópias** para aumentar ou diminuir o número de cópias, depois pressione **OK** para confirmar.
- 5. Selecione **Frente e verso** para habilitar o recurso e pressione **OK** para confirmar.
- 6. Selecione Iniciar Cópia Preta ou Iniciar Cópia Colorida.

Mais recursos de cópia

No menu **Copiar**, pressione os botões **Para cima** e **Para baixo** para selecionar uma das configurações.

- Tipo de papel: Selecione o tipo e o tamanho do papel. Uma configuração de papel comum imprimirá com qualidade de impressão normal. Uma configuração de papel fotográfico imprimirá com a melhor qualidade de impressão.
- **Redimensionar**: Controla o tamanho da imagem ou documento a ser copiado.

- **Tamanho real**: Faz uma cópia que possui o mesmo tamanho do original, porém as margens da imagem copiada podem ser cortadas.
- Ajustar à página: Faz uma cópia centralizada, com uma borda branca ao redor das margens. A imagem redimensionada é ampliada ou reduzida para se ajustar ao tamanho do papel de saída selecionado.
 - NOTA: O vidro do scanner deve ser limpo para que o recurso Ajustar à Página funcione adequadamente.
- Tamanho personalizado: Permite que você aumente o tamanho da imagem, selecionando valores maiores do que 100%, ou diminua o tamanho da imagem, selecionando valores menores do que 100%.
- **Cópia de ID**: Permite que você copie ambos os lados de sua carteira de identidade.
- Mais Claro/Mais Escuro: Ajusta as configurações de cópia para fazer cópias mais claras ou escuras.

NOTA: Após dois minutos de inatividade, as opções de cópia retornarão automaticamente ao padrão de A4 ou 8,5" x 11" (dependendo da região).

Digitalizar para o computador

Você pode digitalizar pelo painel de controle da impressora ou pelo computador. Digitalize pelo painel de controle se quiser rapidamente digitalizar uma página em um arquivo de imagem. Digitalize do seu computador se quiser digitalizar várias páginas em um único arquivo, definir o formato do arquivo da digitalização ou fazer ajustes na imagem digitalizada.

Preparar a digitalização

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

2. Inicie a digitalização.

Digitalizar pelo painel de controle da impressora

- 1. Selecione Digitalizar na tela Início do visor da impressora e pressione OK.
- DICA: Se Digitalizar não aparecer no visor da impressora, pressione o botão Início e em seguida pressione os botões Acima e Abaixo até Digitalizar aparecer.
- Selecione o computador para o qual você deseja digitalizar por meio do visor da impressora e pressione OK.

Se você não estiver vendo seu computador listado no visor da impressora, certifique-se de que o computador esteja conectado à impressora por uma rede sem fio ou por meio de um cabo USB. Se tiver uma conexão sem fio e tiver confirmado que a conexão está funcionando, você precisará ativar a digitalização sem fio no software.

Digitalizar pelo computador

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora.
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e clique em HP Deskjet 4640 series.
- No software da impressora, clique no ícone Impressão, Digitalização e Fax e selecione Digitalizar documento ou foto.
- **3.** Selecione o tipo de digitalização desejado no menu de atalho e clique em **Digitalizar**.
- **NOTA:** Se **Visualizar digitalização** estiver selecionada, você conseguirá fazer ajustes na imagem digitalizada na tela de visualização.
- Selecione Salvar se quiser manter o aplicativo aberto para outra digitalização ou Concluído para sair do aplicativo.
- 5. Após a digitalização ser salva, uma janela do Windows Explorer será exibida no diretório onde a digitalização foi salva.

NOTA: Há um número limitado de computadores que podem ter a função de digitalização ativada ao mesmo tempo. Selecione **Digitalizar** no visor da impressora e você verá os computadores atualmente disponíveis para digitalização.

Digitalizar do computador

1. Abra Digitalização HP.

Digitalização HP está localizado na pasta **Applications/Hewlett-Packard** no nível superior do disco rígido.

2. Escolha o tipo de perfil de digitalização desejado e siga as instruções na tela.

Dicas para uma cópia bem-sucedida

- Limpe o vidro do scanner e certifique-se de que não haja materiais estranhos grudados nele.
- Para aumentar ou diminuir o contraste do material impresso, selecione **Copiar** no visor da impressora e selecione **Mais claro/Mais escuro** para ajustar o contraste.
- Para selecionar o tamanho e o tipo do papel da impressão, selecione Copiar no visor da impressora. No menu Copiar, selecione Tipo de papel para escolher papel comum ou fotográfico e tamanho do papel fotográfico.
- Para redimensionar a imagem, selecione **Copiar** no visor da impressora e selecione **Redimensionar**.

Dicas para uma digitalização bem-sucedida

- Limpe o vidro do scanner e certifique-se de que não haja materiais estranhos grudados nele.
- Depois de selecionar **Digitalizar** no visor da impressora, escolha o computador para o qual você deseja digitalizar na lista de impressoras do visor.
- Se houver uma conexão sem fio da impressora para o computador e você quiser sempre estar preparado para digitalizar rapidamente no computador conectado, certifique-se de que Digitalizar para Computador esteja sempre ativo.
- Se quiser digitalizar um documento com várias páginas em um arquivo em vez de vários arquivos, inicie a digitalização com software da impressora em vez de selecionar **Digitalizar** no visor da impressora.

6 Fax

É possível utilizar a impressora para enviar e receber fax, inclusive fax colorido. É possível programar o fax para ser enviado posteriormente e configurar a discagem rápida para enviar fax, com toda rapidez e facilidade, para os números utilizados com mais frequência. No painel de controle da impressora, também é possível definir várias opções de fax, como resolução e contraste entre claro e escuro nos faxes que você envia.

NOTA: Antes de iniciar o envio de um fax, verifique se você configurou a impressora corretamente para envio por fax. Talvez isso tenha sido feito como parte da configuração inicial, usando o painel de controle ou o software da HP que acompanha a impressora. Você pode verificar se o fax está configurado corretamente executando o teste de configuração do fax pelo painel de controle. Para obter mais informações sobre o teste de fax, consulte <u>Configuração de teste de fax na página 167</u>.

- <u>Como enviar um fax</u>
- <u>Receber um fax</u>
- Configurar entradas de discagem rápida
- <u>Alterar configurações de fax</u>
- <u>Serviços de fax e telefone digital</u>
- Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol)
- Usar relatórios
- Dicas para faxes

Como enviar um fax

Há várias maneiras de se enviar um fax. Usando o painel de controle da impressora, você pode enviar faxes coloridos ou em preto e branco. Também é possível enviar um fax manualmente a partir de um telefone acoplado. Isso permite falar com o destinatário antes de enviar o fax.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Enviar um fax padrão
- Enviar um fax padrão do computador
- Enviar um fax manualmente usando um telefone
- Enviar um fax usando a discagem monitorada
- Programar um fax para enviar depois
- Enviar um fax no Modo de correção de erros

Enviar um fax padrão

Você pode enviar um fax em preto e branco de uma única página ou de várias páginas ou um fax em cores usando o painel de controle da impressora.

- NOTA: Se você precisar de confirmação impressa de que seus faxes foram enviados corretamente, ative a confirmação de fax.
- DICA: Também é possível enviar um fax manualmente a partir de um telefone acoplado ou usando discagem pelo monitor. Esses recursos lhe permitem controlar o ritmo da sua discagem. Eles também são úteis quando você deseja usar um cartão de chamadas para fins de cobrança e precisa responder aos avisos de tom enquanto disca.

Para enviar um fax padrão usando o painel de controle da impressora

1. Coloque seu original com o lado impresso voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou voltado para cima no ADF.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 3. Selecione Fax Preto ou Fax Colorido.

Se um original for colocado no ADF, o documento será enviado para o número inserido. Se nenhum original for detectado no ADF, uma mensagem aparecerá solicitando essa seleção.

- DICA: Se o destinatário relatar problemas com a qualidade do fax que você enviou, você poderá tentar alterar a resolução ou o contraste do fax.
- 4. Digite o número de fax usando o teclado numérico e pressione **OK**.
 - DICA: Para adicionar uma pausa no número do fax que você está digitando, toque * várias vezes até que um traço (-) seja exibido no visor.

Enviar um fax padrão do computador

É possível enviar um documento no computador como fax sem precisar imprimir uma cópia e enviá-la por fax a partir da impressora.

NOTA: Os faxes enviados do computador por esse método usam a conexão de fax da impressora e não a conexão com a Internet ou o modem do computador. Por isso, verifique se a impressora está conectada a uma linha telefônica ativa e se a função de fax está configurada e funcionando corretamente.

Para usar esse recurso, é necessário instalar o software da impressora usando o programa de instalação fornecido no CD do software da HP fornecido com o dispositivo.

Enviar um fax padrão pelo computador

- 1. Abra o documento no computador de que pretende enviar o fax.
- 2. No menu **Arquivo** do aplicativo, clique em **Imprimir**.
- 3. Na lista **Nome**, selecione a impressora que tem "fax" no nome.
- 4. Para alterar as configurações (como optar por enviar o documento como fax em preto e branco ou em cores), clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades. Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Após ter alterado as configurações necessárias, clique em OK.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK.
- 7. Especifique o número do fax e outras informações do destinatário, altere quaisquer configurações do fax e clique em **Enviar fax**. A impressora começa a discar o número do fax e a enviar o documento.

Enviar um fax padrão usando o computador

- 1. Abra o documento no computador de que pretende enviar o fax.
- 2. No menu Arquivo do seu software, clique em Imprimir.
- 3. Selecione a impressora que tem "(Fax)" no nome.
- 4. Selecione **Destinatários do fax** no menu pop-up abaixo da configuração **Orientação**.
- NOTA: Se não encontrar o menu suspenso, tente clicando no triângulo de expansão azul próximo à seleção de **Impressora**.
- Digite o número do fax e outras informações nas caixas fornecidas e clique em Adicionar a destinatários.
- Selecione o Modo de fax e quaisquer outras opções de fax desejadas e clique em Enviar fax agora para iniciar a discagem do número de fax e enviar o documento por fax.

Enviar um fax manualmente usando um telefone

O envio manual de um fax permite que você faça uma chamada telefônica e converse com o destinatário antes de enviar o fax. Isso será útil se você quiser informar o destinatário de que enviará um fax a ele. Quando você envia um fax manualmente, é possível ouvir os tons de discagem, as solicitações do telefone ou outros sons por meio do fone do telefone. Torna-se mais fácil, para você, usar um cartão de chamadas para enviar o fax.

Se o destinatário tiver um aparelho de fax configurado, ele poderá atender o telefone, ou o aparelho de fax poderá atender a chamada. Se uma pessoa atender o telefone, você poderá falar com o destinatário antes de enviar o fax. Se o aparelho de fax atender a chamada, você poderá enviar o fax diretamente para o aparelho quando ouvir o sinal de fax do aparelho receptor.

Para enviar um fax manualmente de uma extensão de telefone

1. Coloque seu original com o lado impresso voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou voltado para cima no ADF.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 3. Disque o número utilizando o teclado do telefone que está conectado à impressora.
- NOTA: Não use o teclado no painel de controle da impressora quando enviar manualmente um fax. É necessário usar o teclado do seu telefone para discar o número do destinatário.
- 4. Se o destinatário atender o telefone, você poderá falar com ele antes de enviar o fax.
- NOTA: Se o aparelho de fax atender a chamada, você ouvirá o sinal de fax do aparelho receptor. Siga para a etapa seguinte, para transmitir o fax.
- 5. Quando estiver pronto para enviar o fax, pressione OK, selecione Enviar Novo Fax e Preto ou Colorido.

Se você estiver falando com o destinatário antes de enviar o fax, informe-o de que ele deve pressionar **Receber fax manualmente** no aparelho de fax assim que ouvir os sinais de fax.

A linha telefônica fica muda durante a transmissão do fax. Nesse ponto, você pode colocar o telefone no gancho. Se quiser continuar conversando com o destinatário, permaneça na linha até a transmissão do fax terminar.

Enviar um fax usando a discagem monitorada

A discagem pelo monitor permite discar um número no painel de controle do dispositivo, da mesma forma como você discaria em um telefone comum. Quando você envia um fax usando a discagem pelo monitor, é possível ouvir os tons de discagem, as solicitações do telefone ou outros sons por meio dos alto-falantes da impressora. Isso permite a você responder as solicitações enquanto disca, bem como controlar o ritmo da sua discagem.

DICA: Se você estiver usando um cartão de chamadas e não inserir o PIN rapidamente, a impressora poderá começar a enviar sinais de fax e fazer com que o PIN não seja reconhecido pelo serviço do cartão de chamadas. Se for esse o caso, você pode criar uma entrada de discagem rápida para armazenar o PIN para seu cartão de chamada. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar entradas de discagem rápida</u> na página 55.

NOTA: Certifique-se de que o volume está ligado para ouvir um tom de discagem.

Para enviar um fax usando a discagem monitorada no painel de controle da impressora

1. Coloque seu original com o lado impresso voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou voltado para cima no ADF.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 3. Selecione Fax Preto ou Fax Colorido.
 - Se a impressora detectar um original colocado no ADF, você ouvirá um tom de discagem.
 - Se você colocar o original no vidro do scanner, selecione Enviar fax do vidro.
- Quando ouvir o tom de discagem, digite o número utilizando o teclado do painel de controle da impressora.
- 5. Siga todas as instruções que forem exibidas.

O fax é enviado quando o aparelho de fax receptor atende.

Programar um fax para enviar depois

É possível programar o envio de um fax em preto e branco para as próximas 24 horas. Isso permite enviar um fax em preto e branco à noite, quando, por exemplo, as linhas telefônicas não estão tão ocupadas ou quando as tarifas telefônicas são mais baixas. A impressora envia o fax automaticamente no horário especificado.

Você só pode programar um fax por vez para ser enviado. No entanto, você pode continuar a enviar faxes normalmente enquanto houver um fax programado.

NOTA: Você só pode enviar fax preto e branco a partir da memória.

Para programar um fax no painel de controle da impressora

1. Coloque o original no ADF com o lado impresso voltado para cima.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 3. Selecione Configurações e Programar um Fax.
- 4. Insira o tempo de atraso do fax pressionando os botões **Acima** e **Abaixo** e pressionando **OK** em seguida, para confirmar.
- Quando ouvir o tom de discagem, digite o número utilizando o teclado do painel de controle da impressora.
- 6. Selecione Digitalizar e Iniciar.

A impressora digitaliza todas as páginas e envia o fax no horário programado.

Para cancelar um fax programado

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Programar um Fax.
- 3. Selecione o fax programado que deseja excluir e selecione **Excluir**.

Enviar um fax no Modo de correção de erros

Modo de Correção de Erros (ECM) impede a perda de dados devido a linhas telefônicas deficientes, detectando erros que ocorrem durante a transmissão e solicitando automaticamente a retransmissão da parte com erro. As cargas telefônicas não são afetadas, ou podem até mesmo ser reduzidas, em linhas telefônicas boas. Em linhas telefônicas deficientes, o ECM aumenta o tempo de envio e as cargas do telefone, mas envia os dados com muito mais confiabilidade. A configuração padrão é **Ativado**. Desative o ECM apenas se ele aumentar as cargas telefônicas substancialmente e se você puder aceitar uma qualidade pior em detrimento de cargas menores.

Antes de desativar o ECM, considere o seguinte: Se você desativar o ECM:

- A qualidade e a velocidade da transmissão dos faxes enviados e recebidos serão afetadas.
- A Velocidade do Fax é configurada automaticamente como Média.
- Você não poderá mais enviar ou receber faxes em cores.

Para alterar a configuração ECM no painel de controle

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.
- **3.** Selecione **Correção de Erros**.
- 4. Selecione Ativar ou Desativar e pressione OK.

Receber um fax

Você pode receber faxes automática ou manualmente. Se você desativar a opção **Atendimento Automático**, será necessário receber os faxes manualmente. Caso ative a opção **Atendimento Automático** (a configuração padrão), a impressora automaticamente atenderá as chamadas de entrada e receberá os faxes após o número de toques especificado pela configuração **Toques para Atender**. (A configuração padrão **Toques para Atender** é de cinco toques.)

Se você receber um fax tamanho Ofício ou maior, e a impressora não estiver atualmente definida para usar o tamanho de papel Ofício, a impressora reduzirá o fax para que ele caiba no papel carregado.

NOTA: Se você estiver copiando um documento quando um fax chegar, o fax será armazenado na memória da impressora até a cópia terminar. Isso pode reduzir o número de páginas de fax armazenadas na memória.

- Receber um fax manualmente
- Imprimir novamente os faxes recebidos a partir da memória
- Encaminhar faxes para outro número
- Definir o tamanho do papel para faxes recebidos
- Bloquear os números de fax indesejados

Receber um fax manualmente

Quando você estiver no telefone, a pessoa com quem você estiver falando poderá enviar um fax enquanto você ainda estiver conectado. Isso é conhecido como fax manual. Use as instruções desta seção para receber um fax manual.

NOTA: Você pode pegar o fone para falar ou para ouvir os tons de fax.

É possível receber faxes manualmente de um telefone que esteja:

- Diretamente conectado à porta (na porta 2_EXT)
- Na mesma linha telefônica, mas não conectado diretamente à impressora

Para receber um fax manualmente

- 1. Verifique se a impressora está ligado e se há papel colocado na bandeja principal.
- 2. Remova qualquer original da bandeja do ADF.
- 3. Defina a configuração Toques para Atender com um número alto para que você possa atender a chamada de entrada antes da impressora. Ou desative a configuração Atendimento Automático para que a impressora não atenda automaticamente as chamadas recebidas.
- 4. Se você estiver falando ao telefone com o remetente, instrua-o a pressionar o botão **Enviar novo fax** em seu aparelho de fax.
- 5. Quando ouvir os tons de fax do aparelho de fax do remetente, proceda da seguinte forma:
 - a. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK** e **Receber Faxes Manualmente**.
 - **b.** Depois que a impressora começar a receber o fax, você poderá desligar o telefone ou permanecer na linha. A linha telefônica fica silenciosa durante a transmissão do fax.

Imprimir novamente os faxes recebidos a partir da memória

Os faxes recebidos que não são impressos são armazenados na memória.

NOTA: Assim que a memória fica cheia, a impressora não pode receber o novo fax até que os faxes da memória sejam impressos ou excluídos. Talvez convenha excluir os faxes da memória por questões de segurança ou privacidade.

Dependendo dos tamanhos dos faxes na memória, você poderá reimprimir até oito dos faxes impressos mais recentemente, se eles ainda estiverem na memória. Por exemplo, você poderá precisar reimprimir faxes se tiver perdido a cópia da sua última impressão.

Para reimprimir faxes que estão na memória usando o painel de controle da impressora

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja principal. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar</u> <u>mídia na página 28</u>.
- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 3. Selecione Configurações e selecione Reimprimir Faxes.

Os faxes são exibidos na ordem inversa daquela em que foram recebidos, começando pelos mais recentes até os mais antigos.

- 4. Selecione o fax que deseja imprimir e selecione **Imprimir**.
- 5. Se quiser interromper a reimpressão do fax, selecione **Cancelar**.

Encaminhar faxes para outro número

É possível configurar a impressora para encaminhar faxes para outro número. Um fax em cores recebido é encaminhado em preto e branco.

A HP recomenda que você verifique se o número para o qual o fax está sendo encaminhado é uma linha de fax em funcionamento. Envie um fax de teste para verificar se o aparelho de fax poderá receber faxes encaminhados.

Para encaminhar fax pelo painel de controle da impressora

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.
- 3. Selecione Encaminhamento de Fax e Encaminhar Fax.
- Selecione Ativar com Impressão para imprimir e encaminhar o fax ou selecione Ativar para encaminhar o fax.
- **NOTA:** Se a impressora não puder encaminhar o fax ao aparelho de fax designado (por exemplo, se este não estiver ligado), ele imprimirá o fax. Se a impressora estiver configurada para imprimir relatórios de erros de faxes recebidos, ela também imprimirá um relatório de erros.

- Quando solicitado, digite o número do aparelho de fax que receberá os faxes encaminhados e depois selecione Concluir. Insira as informações necessárias para cada uma das solicitações a seguir: data inicial, hora inicial, data final e hora final.
- 6. O encaminhamento de fax está ativado. Selecione **OK** para confirmar.

Se a impressora ficar sem energia quando o encaminhamento de fax for configurado, ela salvará a configuração e o número do telefone de encaminhamento de fax. Quando a energia para a impressora for restaurada, a configuração de encaminhamento de fax ainda estará **Ativa**.

NOTA: Você pode cancelar o encaminhamento de fax selecionando **Desativar** no menu **Encaminhar Fax**.

Definir o tamanho do papel para faxes recebidos

É possível selecionar o tamanho do papel dos faxes recebidos. O tamanho de papel selecionado deve corresponder ao que está na bandeja principal. Os faxes podem ser impressos em papel Carta, A4 ou Ofício apenas.

NOTA: Se houver papel de tamanho incorreto colocado na bandeja principal ao receber o fax, o fax não será impresso e uma mensagem de erro será exibida no visor. Coloque papel tamanho Carta, A4 ou Ofício e pressione **OK** para imprimir o fax.

Para definir o tamanho do papel para faxes recebidos a partir do painel de controle da impressora

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações.
- 3. Selecione Tamanho do Papel do Fax e selecione uma opção.

Bloquear os números de fax indesejados

Caso assine um serviço de identificação de chamadas junto à companhia telefônica, você poderá bloquear números específicos de fax, de modo que a impressora não imprima faxes recebidos desses números. Quando uma chamada de fax é recebida, a impressora compara o número com a lista de números de fax indesejados que você configurou, para determinar se a chamada deve ou não ser atendida. Se o número corresponder a um número da lista de faxes bloqueados, o fax não será impresso. (O número máximo de números de fax que podem ser bloqueados varia de acordo com o modelo.)

NOTA: Esse recurso pode não estar disponível em todos os países/regiões. Caso não esteja disponível em seu país/região, Bloqueio de faxes indesejados não aparece no menu Opções de Fax ou Configurações de Fax.

- NOTA: Se nenhum número de telefone for adicionado à lista de IDs do chamador, pressupõe-se que você não assinou um serviço de ID do chamador.
 - <u>Acrescentar números à lista de faxes bloqueados</u>
 - <u>Remover números da lista de faxes bloqueados</u>

Acrescentar números à lista de faxes bloqueados

É possível bloquear números específicos acrescentando-os à lista de faxes não solicitados.

Para adicionar um número à lista de faxes indesejados

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e selecione Faxes Indesejados.
- Uma mensagem aparece mencionando que a identificação de chamada é necessária para bloquear os faxes indesejados. Selecione OK para continuar.
- 4. Selecione Adicionar Número.
- 5. Para selecionar um número de fax a ser bloqueado da lista de IDs de chamadores, selecione **Do Histórico de Chamadas**.

- ou -

Para inserir manualmente um número de fax a ser bloqueado, selecione **Inserir Novo Número**.

- 6. Depois de inserir um número de fax a ser bloqueado, toque em **Concluído**.
- NOTA: Verifique se você inseriu o número do fax que é exibido no visor do painel de controle, e não o que é exibido no cabeçalho do fax recebido, pois eles podem ser diferentes.

Remover números da lista de faxes bloqueados

Se você não deseja mais bloquear um número de fax, poderá removê-lo da sua lista de faxes bloqueados.

Para remover números da lista de números de fax indesejáveis

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e selecione Faxes Indesejados.
- 3. Selecione o número que deseja remover e selecione Remover Número.
- 4. Pressione **OK** para confirmar a exclusão.

Configurar entradas de discagem rápida

É possível configurar os números de fax utilizados com frequência como entradas de discagem rápida. Esse recurso permite que você disque esses números rapidamente usando o painel de controle da impressora.

DICA: Além de criar e gerenciar as entradas de discagem rápida pelo painel de controle da impressora, também é possível usar ferramentas disponíveis no seu computador, como o software HP que acompanha a impressora e o servidor da Web incorporado (EWS).

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configurar e alterar entradas de discagem rápida</u>
- Excluir entradas de discagem rápida

Configurar e alterar entradas de discagem rápida

É possível armazenar números de fax como entradas de discagem rápida.

Para configurar entradas de discagem rápida

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e Catálogo Telefônico.
- 3. Selecione Adicionar Contato.
- 4. Digite o nome da entrada e selecione Avançar.
- 5. Digite o número do fax e selecione **Concluir**.
- NOTA: Certifique-se de incluir todas as pausas ou outros números necessários, como um código de área, um código de acesso para números fora do sistema PBX (geralmente 9 ou 0) ou um prefixo de longa distância.

Para alterar entradas de discagem rápida

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e Catálogo Telefônico.
- 3. Selecione a entrada que você deseja alterar e pressione OK.
- 4. Selecione Editar e faça as alterações no nome do fax, depois selecione Avançar.
- 5. Faça as alterações no número do fax e selecione **Concluir**.
- NOTA: Certifique-se de incluir todas as pausas ou outros números necessários, como um código de área, um código de acesso para números fora do sistema PBX (geralmente 9 ou 0) ou um prefixo de longa distância.

Excluir entradas de discagem rápida

Excluir entradas de discagem rápida

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Catálogo Telefônico.
- **3.** Selecione a entrada que deseja excluir e selecione **Excluir** para confirmar.

Alterar configurações de fax

Depois de concluir as etapas no Guia de primeiros passos que acompanha a impressora, utilize uma das etapas a seguir para alterar as configurações iniciais ou para configurar outras opções de fax.

- Configurar o cabeçalho dos faxes
- Definir o modo de atendimento (atendimento automático)
- Definir o número de toques antes de atender
- <u>Alterar o padrão de toques de atendimento para toque diferenciador</u>
- Definir o tipo de discagem
- <u>Configurar opções de rediscagem</u>
- Definir a velocidade do fax
- Definir o volume de som do fax

Configurar o cabeçalho dos faxes

O cabeçalho de fax imprime seu nome e número de fax na parte superior de cada fax enviado. A HP recomenda configurar o cabeçalho do fax usando o software HP fornecido com a impressora. Você pode também configurar o cabeçalho do fax no painel de controle da impressora, conforme descrito aqui.

🖹 NOTA: Em alguns países/regiões, as informações do cabeçalho de fax são uma exigência legal.

Para configurar ou alterar o cabeçalho de fax

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e selecione Cabeçalho do Fax.
- 3. Digite seu nome ou o da empresa e o número de fax e selecione Concluir.

Definir o modo de atendimento (atendimento automático)

O modo de atendimento determina se a impressora atenderá as chamadas recebidas.

- Ative a configuração Atendimento Automático se você quiser que a impressora atenda faxes automaticamente. A impressora atende todas as chamadas e faxes recebidos.
- Desative a configuração Atendimento Automático se você quiser receber faxes manualmente. Você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou a impressora não poderá receber faxes.

Para definir o modo de atendimento

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações.
- 3. Selecione Atendimento Automático, Ativar ou Desativar e pressione OK.

Definir o número de toques antes de atender

Se você ativar a configuração **Atendimento Automático**, poderá especificar quantos toques devem ocorrer antes que a impressora atenda automaticamente a chamada recebida.

A configuração **Toques para Atender** é importante caso você tenha uma secretária eletrônica na mesma linha telefônica do dispositivo, uma vez que você pretende que a secretária eletrônica atenda o telefone antes do dispositivo. O número de toques para atender da impressora deverá ser maior do que o número de toques para atender da impressora deverá ser maior do que o número de toques para atender.

Por exemplo, defina sua secretária eletrônica para um menor número de toques e a impressora para atender com o número máximo de toques. (Esse número varia conforme o país/região). Nessa configuração, a secretária eletrônica atende a chamada, e a impressora monitora a linha. Se a impressora detectar sinais de fax, receberá o fax. Se a chamada for de voz, a secretária eletrônica gravará a mensagem recebida.

Para definir o número de toques antes de atender

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.
- 3. Selecione Configurações de Toque e Toques para Atender.
- 4. Selecione as setas para cima e para baixo para alterar o número de toques.
- 5. Selecione **OK** para aceitar a configuração.

Alterar o padrão de toques de atendimento para toque diferenciador

Muitas empresas telefônicas oferecem um recurso de toque diferenciador que permite ter vários números de telefone em uma linha telefônica. Quando você assina esse serviço, cada número recebe um padrão diferente de toque. Você pode configurar o dispositivo para atender as chamadas que têm um padrão específico de toque.

Se você conectar o dispositivo a uma linha com toque diferenciador, peça à companhia telefônica que associe um padrão de toque para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. A HP recomenda que você solicite toques duplos ou triplos para um número de fax. Quando a impressora detectar o padrão de toques especificado, ela atenderá a chamada e receberá o fax.

DICA: É possível também usar o recurso Detecção de Padrão de Toques no painel de controle da impressora para definir o toque diferenciador. Com esse recurso, a impressora reconhece e grava o padrão de toques de uma chamada de entrada e, com base nessa chamada, determina automaticamente o padrão de toque diferenciador atribuído pela companhia telefônica para chamadas de fax.

Se você não tiver o serviço de toque diferenciador, use o modelo de toque padrão, que é Todos os Toques.

WOTA: A impressora não pode receber faxes quando o telefone principal estiver fora do gancho.

Para alterar o padrão de toques de atendimento para toque diferenciado

- 1. Verifique se a impressora está configurada para atender chamadas de fax automaticamente.
- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 3. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.

- 4. Selecione **Configurações de Toque** e selecione **Toque Diferenciador**.
- Aparecerá uma mensagem informando que essa configuração não deverá ser alterada, a menos que você tenha vários números na mesma linha telefônica. Selecione Sim para continuar.
- 6. Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione padrão de toques atribuído pela companhia telefônica para chamadas de fax.

– 0u –

- Selecione Detecção automática e, em seguida, siga as instruções no painel de controle da impressora.
- NOTA: Se o recurso Detecção de padrão de toque não detectar o padrão do toque ou se você cancelar o recurso antes que ele seja concluído, o padrão do toque será automaticamente para o padrão, que é Todos os toques.
- NOTA: Se você estiver usando um sistema telefônico PBX que possui padrões de toque diferentes para chamadas internas e externas, você deverá ligar para o número do fax usando um número externo.

Definir o tipo de discagem

Use este procedimento para definir o modo de discagem por tom ou pulso. A configuração de fábrica é **Tom**. Não altere a configuração, a menos que você saiba que sua linha telefônica não pode usar discagem por tom.

🕙 NOTA: A opção de discagem por pulso não está disponível para todos os países/regiões.

Para definir o tipo de discagem

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.
- 3. Selecione o Tipo de Discagem, selecione Discagem por Tom ou Discagem por Pulso e pressione OK.

Configurar opções de rediscagem

Se a impressora não conseguir enviar um fax porque o fax destinatário não respondeu ou estava ocupado, ela tentará uma rediscagem, com base nas configurações das opções de Rediscagem quando ocupado e Rediscagem se não atender. Use este procedimento para ativar ou desativar as opções.

- **Quando Ocupado**: Se essa opção estiver ativada, a impressora rediscará automaticamente, se receber um sinal de ocupado. A configuração de fábrica para essa opção é **Rediscar**.
- Quando Não Há Resposta: Se essa opção estiver ativada, a impressora rediscará automaticamente, se o fax de destino não atender. A configuração de fábrica para essa opção é Não rediscar.

Para definir as opções de rediscagem

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações e Rediscagem Automática.
- 3. Selecione a opção apropriada e pressione OK.

Definir a velocidade do fax

Você pode definir a velocidade de fax usada para a comunicação entre a impressora e outros aparelhos ao receber e enviar fax.

Se você usar um dos itens a seguir, talvez seja necessário configurar o fax com uma velocidade mais lenta:

- Um serviço de telefone pela Internet
- Um sistema PBX
- Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol)
- Rede digital de serviços integrados

Se ocorrerem problemas durante o envio ou o recebimento de fax, tente usar uma **Velocidade de fax** mais baixa. A tabela a seguir mostra as configurações de velocidade de fax disponíveis.

Configuração de velocidade de fax	Velocidade do fax
Rápida	v.34 (33600 bps)
Média	v.17 (14400 bps)
Lenta	v.29 (9600 bps)

Para definir a velocidade do fax

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.
- 3. Selecione Velocidade do Fax.
- 4. Selecione uma opção e então pressione **OK**.

Definir o volume de som do fax

Use este procedimento para aumentar ou reduzir o volume dos sons do fax.

Para definir o volume de som do fax

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e Configurações Avançadas.
- 3. Selecione Configurações de Toque e Volume de Som do Fax.
- 4. Selecione Suave, Alto ou Desativado e pressione OK.

Serviços de fax e telefone digital

Várias companhias telefônicas fornecem aos seus clientes serviços de telefone digital, como os seguintes:

- DSL: Serviço de linha digital (DSL) para o assinante, fornecido pela empresa de telefonia. (No seu país/ região, o DSL pode ser chamado de ADSL.)
- PBX: Um sistema telefônico PBX (private branch exchange).
- ISDN: Um sistema ISDN (Integrated Services Digital Network).
- VoIP: Um serviço telefônico de baixo custo que permite enviar e receber faxes com a impressora via Internet. Esse método é chamado de Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol).

Para obter mais informações, consulte Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol) na página 62.

As impressoras HP foram projetadas especificamente para uso com serviços convencionais de telefone analógico. Se você estiver em um ambiente de telefone digital (como DSL/ADSL, PBX ou ISDN), será necessário usar filtros digital para analógico ou conversores quando for configurar a impressora para trabalhar com faxes.

NOTA: A HP não garante que a compatibilidade da impressora com todos os provedores ou linhas de serviço digital, em todos os ambientes digitais ou com todos os conversores digital para analógico. É sempre recomendável conversar com a companhia telefônica diretamente para saber quais são as opções de configuração corretas que se baseiam nos serviços de linha fornecidos.

Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol)

Você pode assinar um serviço telefônico de baixo custo que lhe permita enviar e receber faxes com a impressora usando a Internet. Esse método é chamado de Fax via VoIP (Voice over Internet Protocol).

A seguir, algumas indicações de que você provavelmente está usando um serviço de VoIP.

- Disca um código especial de acesso junto com o número do fax.
- Tem uma caixa conversora de IP conectada à Internet e que fornece portas de telefone analógico para a conexão de fax.
- NOTA: Você só consegue enviar e receber faxes conectando um cabo telefônico à porta "1-LINE" na impressora. Isso significa que a conexão à Internet deve ser feita através de uma caixa de conversores (que fornece tomadas de telefone analógico para conexões de fax) ou através da companhia telefônica.
- DICA: Muitas vezes, o suporte a transmissão de fax tradicional sobre sistemas de telefone de protocolo de Internet é limitado. Se ocorrerem problemas com o envio e recebimento de fax, tente usar uma velocidade de fax mais lenta ou desativar o ECM (modo de correção de erros) do fax. No entanto, se você desativar o ECM, não será possível enviar e receber faxes coloridos.

Para mais informações sobre como alterar a velocidade do fax, consulte <u>Definir a velocidade do fax</u> <u>na página 60</u>. Para mais informações sobre como usar o ECM, consulte <u>Enviar um fax no Modo de correção de</u> <u>erros na página 50</u>.

Se você tiver dúvidas sobre o envio e recebimento de fax via Internet, entre em contato com o departamento de suporte a serviços de envio e recebimento de fax via Internet para obter ajuda.

Usar relatórios

É possível configurar a impressora para imprimir automaticamente relatórios de erro e de confirmação de cada fax enviado ou recebido. Você também pode imprimir manualmente relatórios de sistema, conforme o necessário; estes relatórios fornecem informações úteis do sistema sobre a impressora.

Por padrão, a impressora é configurada para imprimir um relatório somente se houver um problema ao enviar ou receber um fax. Após cada transação, o visor do painel de controle exibe rapidamente uma mensagem de confirmação que indica se o fax foi enviado com sucesso.

NOTA: Se os relatórios não forem legíveis, você poderá verificar os níveis de tinta estimados no painel de controle ou no software.

NOTA: Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos de tinta até que o sistema solicite isso.

NOTA: Certifique-se de que os cabeçotes e os cartuchos de impressão estejam em boas condições e instalados da forma correta. Para obter mais informações, consulte <u>Trabalhar com cartuchos na página 73</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir relatórios de confirmação de fax
- Imprimir e exibir o log de fax
- Imprimir os detalhes da última transação de fax
- Imprimir um relatório de ID de chamadas
- Exibir o histórico de chamadas

Imprimir relatórios de confirmação de fax

Se você precisar de confirmação impressa de que seus faxes foram enviados corretamente, siga estas instruções para ativar a confirmação de fax **antes** de enviá-los.

A configuração da confirmação de fax padrão é Somente Erro.

Para ativar a confirmação de fax

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações, Configurações Avançadas e Confirmação de Fax.
- Selecione uma das opções abaixo e pressione OK.

Desativado	Não imprime um relatório de confirmação de fax quando você envia e recebe faxes.
Fax Pós-Envio	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax enviado.
Após receber o fax	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax recebido.

Sempre Ativado	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax enviado e recebido.
Somente Erro	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada erro de fax. Essa é a configuração padrão.

Imprimir e exibir o log de fax

Você pode imprimir um registro dos faxes recebidos e enviados pela impressora.

Para imprimir o relatório de fax usando o painel de controle da impressora

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações, Configurações Avançadas e Relatórios de Fax.
- 3. Selecione Registro de Fax e pressione OK.

Imprimir os detalhes da última transação de fax

O relatório Última transação de fax apresenta os detalhes da última transação de fax a ocorrer. Os detalhes incluem o número do fax, o número de páginas e o status do fax.

Para imprimir o relatório Última transação de fax

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações, Configurações Avançadas e Relatórios de Fax.
- 3. Selecione Último Relatório de Transação e pressione OK.

Imprimir um relatório de ID de chamadas

Use o procedimento a seguir para imprimir a lista de números de fax por ID de chamador.

Para imprimir um relatório de histórico de ID de chamador

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- 2. Selecione Configurações, Configurações Avançadas e Relatórios de Fax.
- 3. Selecione Relatório de ID de Chamador e pressione OK.

Exibir o histórico de chamadas

Utilize o procedimento a seguir para imprimir uma lista com todas as chamadas feitas por meio da impressora.

Para exibir o Histórico de chamadas

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Fax** e pressione **OK**.
- 2. Selecione Configurações e selecione Faxes Indesejados.
- 3. Selecione Adicionar Número, selecione Do Histórico de Chamadas e pressione OK.

Dicas para faxes

• Coloque seu original com o lado impresso voltado para baixo no canto frontal direito do vidro ou voltado para cima no ADF.

Para obter mais informações sobre como carregar o original, consulte <u>Colocar original na página 33</u>.

- Limpe o vidro do scanner e certifique-se de que não haja materiais estranhos grudados nele.
- Ative o Modo de Correção de Erros (ECM) para enviar faxes coloridas.

Para obter mais informações sobre o ECM, consulte <u>Enviar um fax no Modo de correção de erros</u> na página 50.

 Assim que a memória de fax fica cheia, a impressora não recebe nenhum fax até que os faxes da memória sejam impressos ou excluídos.

Para obter mais informações sobre como reimprimir os faxes da memória, consulte <u>Imprimir</u> novamente os faxes recebidos a partir da memória na página 52.

 Você pode configurar a impressora para atender às chamadas recebidas com um padrão específico de toque. Use esse recurso somente após ter assinado o serviço, o que permitirá ter diversos números de telefone em uma única linha de sua companhia telefônica.
7 Usar os Serviços Web

- <u>HP ePrint</u>
- Usar o Imprimíveis HP
- Usar o site ePrintCenter
- Dicas para usar os Serviços da Web

HP ePrint

O HP ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima para a sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar, a qualquer hora. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço atribuído a sua impressora no momento da ativação dos Serviços da Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares especiais. Se conseguir enviar um e-mail, você poderá imprimir de qualquer lugar, usando o HP ePrint.

Assim que tiver criado uma conta no ePrintCenter (<u>www.hp.com/go/eprintcenter</u>), você poderá entrar no sistema para ver o status dos trabalhos do ePrint, gerenciar a fila da impressora do HP ePrint, controlar quem pode usar o endereço de e-mail do HP ePrint de sua impressora para imprimir e obter ajuda para o HP ePrint.

O HP ePrint permite que você imprima para sua impressora habilitada para HP ePrint a qualquer hora, de qualquer lugar.

Antes de usar o HP ePrint, certifique-se de possuir o seguinte:

- Um computador ou dispositivo móvel que possa acessar a Internet e enviar emails
- Uma impressora com HP ePrint em que os serviços Web tenham sido habilitados
- NOTA: O e-mail será impresso assim que for recebido. Assim como qualquer e-mail, não existe garantia de quando ou se ele será recebido. Você pode verificar o status da impressão no ePrintCenter (<u>www.hp.com/go/</u> <u>eprintcenter</u>).
- NOTA: Documentos impressos com HP ePrint poderão parecer diferentes do original. Estilo, formatação e fluxo do texto podem ser diferentes do documento original. Para documentos que precisam ser impressos com uma qualidade mais alta (como documentos jurídicos), recomendamos imprimir pelo software que está usando no computador, onde você mais controle sobre qual será a aparência da impressão.
- ☆ DICA: Para mais informações sobre como gerenciar e configurar o HP ePrint e como saber mais sobre os recursos mais recentes, visite o ePrintCenter (<u>www.hp.com/go/eprintcenter</u>).

Para imprimir usando HP ePrint

- 1. Ative Serviços da Web.
 - a. No painel de controle da impressora, pressione o botão ePrint.
 - **b.** Aceite os termos de uso e siga as instruções apresentadas na tela para ativar Serviços da Web.
 - c. Imprima a página de informações de ePrint e siga as instruções apresentadas na página para se inscrever em uma conta do HP ePrint.
- 2. No seu computador ou dispositivo móvel, abra o seu aplicativo de email.
- NOTA: Para informações sobre como usar o aplicativo de email no seu computador ou dispositivo móvel, consulte a documentação do aplicativo.
- 3. Crie uma nova mensagem de email e anexe a ela o arquivo que você deseja imprimir.
- Insira o endereço de e-mail da impressora na linha "Para" do e-mail e selecione a opção para enviar o e--mail.
- NOTA: Não inclua nenhum endereço de e-mail no campo "Cco"; esse campo tem que permanecer em branco. Se houver algum endereço de e-mail ou de impressora no campo "Cco", o trabalho não será impresso.

Para localizar o endereço de e-mail da impressora

- 1. Pressione o botão ePrint no painel de controle. Você verá o menu Configurações de Serviços da Web no visor da impressora.
- Selecione Exibir endereço de e-mail no visor da impressora para exibir o endereço de e-mail da impressora.
 - DICA: Para personalizar o endereço de e-mail, selecione Imprimir página de info no menu Config.
 Serviços Web no visor da impressora. A impressora imprime uma página de informações que contém o código da impressora e instruções sobre como personalizar o endereço de e-mail.

Para desligar o ePrint

- 1. Pressione o botão ePrint no painel de controle. Você verá o menu Configurações de Serviços da Web no visor da impressora.
- 2. Selecione **ePrint** no visor da impressora e selecione **Desativar**.

Usar o Imprimíveis HP

O Imprimíveis HP, um serviço gratuito da HP, oferece uma grande diversidade de notícias, receitas, dicas de negócios, páginas para colorir, passatempos, cupons personalizados e muito mais, diretamente em sua impressora conectada à web, de acordo com sua programação. Navegue por várias opções, incluindo de marcas famosas, para encontrar o conteúdo que deseja e obter as impressões que você adora. Você pode obter imediatamente as impressões que deseja ou, com alguns conteúdos para imprimir, configurá-los para serem entregues nos dias e horários de sua preferência.

O conteúdo pré-formatado e desenvolvido especialmente para sua impressora faz com que não haja cortes em textos e figuras e não apareçam páginas extras com somente uma linha de texto.

NOTA: Para usar o Imprimíveis HP, a impressora deve estar conectada a uma rede que oferece conexão com a Internet, além disso é necessário se registrar nesse serviço. A disponibilidade do conteúdo para impressão varia de acordo com o país, com o idioma e os acordos, e pode requerer atualização de firmware.

Para mais informações, acesse <u>www.hp.com/go/eprintcenter</u>. Em algumas impressoras e sites, o Imprimíveis HP pode ser chamado de Apps de Impressão.

Usar o site ePrintCenter

Use o site ePrintCenter gratuito da HP para configurar uma segurança maior para o HP ePrint e especificar os endereços de email com permissão para enviar emails à sua impressora. Você pode também obter atualizações para o produto, mais Imprimíveis HP, além de outros serviços gratuitos.

Acesse o site do ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: <u>www.hp.com/go/</u> <u>eprintcenter</u>.

Dicas para usar os Serviços da Web

Siga estas dicas para imprimir os Imprimíveis HP e usar o HP ePrint.

Dicas para imprimir Imprimíveis HP e usar o HP ePrint

• Saiba mais sobre o Imprimíveis HP para imprimir receitas, cupons e outros conteúdos da Web de maneira simples e fácil. <u>Clique aqui para ver mais informações</u>.

8 Trabalhar com cartuchos

- Verificação dos níveis estimados de tinta
- Solicitar suprimentos de tinta
- Escolher os cartuchos de tinta certos
- <u>Substituir os cartuchos</u>
- <u>Usar modo de cartucho único</u>
- Informações da garantia do cartucho
- Dicas para trabalhar com cartuchos

Verificação dos níveis estimados de tinta

Você pode verificar facilmente o nível de suprimento de tinta para determinar quando um cartucho deve ser substituído. O nível de suprimento de tinta mostra uma estimativa da quantidade de tinta restante nos cartuchos.

Para verificar os níveis de tinta usando o painel de controle da impressora

 Na tela Início, no visor da impressora, selecione Níveis de Tinta e pressione OK. Em seguida, a impressora exibe os níveis de tinta atuais.

NOTA: Caso não veja a tela Início, pressione o botão **Início**.

Para verificar os níveis de tinta usando o software da impressora

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e clique em HP Deskjet 4640 series.
- 2. Em software da impressora, clique em Níveis de tinta estimados.

Para verificar os níveis de tinta usando Utilitário HP

1. Abra o Utilitário HP.

O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

- 2. Selecione a HP Deskjet 4640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- 3. Clique em Status dos suprimentos.

Os níveis de tinta estimados são exibidos.

- 4. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e Suporte.
- NOTA: Se você instalou um cartucho recarregado ou remanufaturado, ou um cartucho que tenha sido usado em outra impressora, o indicador de nível de tinta pode estar impreciso ou indisponível.

NOTA: Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Você não precisa substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.

NOTA: A tinta dos cartuchos é usada de maneiras diferentes no processo de impressão, incluindo no processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de tinta limpos e a tinta fluindo normalmente. Além disso, um pouco de tinta é deixada no cartucho depois que ele é usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Solicitar suprimentos de tinta

Antes de fazer pedido de cartuchos, localize o número do cartucho correto.

Localizar o número do cartucho na impressora

• O número do cartucho está localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos.



Localizar o número do cartucho em software da impressora

- 1. Dependendo do sistema operacional, siga uma destas etapas para abrir o software da impressora:
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e clique em HP Deskjet 4640 series.
- 2. O número do cartucho correto aparece quando você usa esse link.

No software da impressora, clique em **Comprar** e depois clique em **Comprar suprimentos on-line**.

Para encontrar o número de pedido do cartucho

- 1. Abra o Utilitário HP.
- NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.
- 2. Clique em Informações de suprimentos.

Os números de pedido dos cartuchos de impressão serão exibidos.

3. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e Suporte.

Para encomendar suprimentos originais HP para o HP Deskjet 4640 series, acesse <u>www.hp.com/buy/</u> <u>supplies</u>. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga as mensagens para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

NOTA: Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível em seu país/região, você ainda poderá consultar informações sobre os suprimentos e imprimir uma lista para referência, para quando for a um revendedor HP local.

Escolher os cartuchos de tinta certos

A HP recomenda que você use cartuchos de tinta HP originais. Os cartuchos de tinta originais HP são projetados e testados em impressoras HP para ajudá-lo a produzir facilmente ótimos resultados, sempre.

Substituir os cartuchos

Para substituir os cartuchos

- 1. Verifique se o equipamento está ligado.
- 2. Remova o cartucho.
 - **a.** Abra a porta de acesso aos cartuchos.



Aguarde o carro de impressão se mover para o lado direito da impressora.

b. Levante a lingueta do cartucho e remova-o do compartimento.



- **3.** Insira um novo cartucho.
 - **a.** Remova o cartucho da embalagem.



b. Remova a fita plástica pela aba.



c. Insira o novo cartucho no compartimento inclinando-o sob a lingueta aberta e feche a lingueta enquanto o cartucho se encaixa.



d. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



- **4.** Coloque papel comum e imprima a página de alinhamento.
- 5. Coloque a página de alinhamento com o lado impresso voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner, e pressione **OK**, para completar o alinhamento.



Usar modo de cartucho único

Use o modo de cartucho único para operar o HP Deskjet 4640 series com apenas um cartucho de tinta. O modo de cartucho único é ativado quando um cartucho de tinta é retirado do carro dos cartuchos.

NOTA: Quando o HP Deskjet 4640 series funciona no modo de cartucho único, uma mensagem é exibida no visor da impressora. Se a mensagem for exibida e os dois cartuchos de tinta tiverem sido instalados na impressora, verifique se a parte protetora da fita plástica foi retirada dos cartuchos. Quando a fita plástica cobre os contatos do cartucho, a impressora não tem como detectar que o cartucho está instalado.

Sair do modo de cartucho único

 Instale o cartucho preto e o cartucho tricolor na HP Deskjet 4640 series para sair do modo de cartucho único.

Informações da garantia do cartucho

A garantia do cartucho HP é aplicável quando o cartucho é usado no dispositivo de impressão HP designado. Esta garantia não cobre cartuchos de tinta HP que tenham sido recarregados, remanufaturados, recondicionados, utilizados de forma inadequada ou violados.

Durante o período de garantia, o cartucho estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado e a data de vencimento da garantia não tenha chegado. A data do vencimento da garantia, no formato AAAA/ MM/DD, pode ser encontrada no cartucho, conforme indicado:



Para uma cópia da Declaração de garantia limitada HP, consulte a documentação impressa que acompanha a impressora.

Dicas para trabalhar com cartuchos

Use as dicas a seguir para trabalhar com cartuchos:

- Para proteger os cartuchos contra secagem de tinta, sempre desligue a impressora usando o botão **Ativado**, e espere até que a luz do botão **Ativado** se apague.
- Não abra ou retire a fita dos cartuchos até você estar pronto para instalá-los. Deixar a fita nos cartuchos reduz a evaporação de tinta.
- Insira o cartuchos nos compartimentos corretos. Combine a cor e o ícone de cada cartucho com a cor e o ícone de cada slot. Certifique-se de que os cartuchos estejam devidamente encaixados.
- Alinha a impressora para oferecer a melhor qualidade de impressão. Consulte <u>Aprimorar a qualidade de</u> <u>impressão na página 100</u> para obter mais informações.
- Quando a tela Níveis de tinta estimados indicar que um ou ambos os cartuchos estão com pouca tinta, cogite a substituição dos mesmos para evitar possíveis atrasos em suas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim. Consulte <u>Substituir os</u> <u>cartuchos na página 77</u> para obter mais informações.
- Se você remover um cartucho da impressora por qualquer motivo, tente substituí-lo o mais cedo possível. Cartuchos desprotegidos mantidos fora da impressora começam a secar.

9 Conectividade

- <u>Wi-Fi Protected Setup (WPS requer roteador WPS)</u>
- <u>Conexão sem fio tradicional (requer roteador)</u>
- <u>Conexão USB (conexão sem rede)</u>
- Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio
- Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador
- Dicas para configurar e usar uma conexão de rede
- Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)

Wi-Fi Protected Setup (WPS – requer roteador WPS)

NOTA: Certifique-se de ter instalado o software HP fornecido com a impressora e os drivers de rede da impressora.

Para conectar o HP Deskjet 4640 series a uma rede sem fio usando a Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS), você precisará do seguinte:

Uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador sem fio ou ponto de acesso habilitado para WPS.

NOTA: Apenas HP Deskjet 4640 series suporta conexões usando 2,4 GHz.

- Os roteadores que suportam WPS costumam ter um botão (WPS).
- Se você decidir utilizar o método de PIN do WPS para configurar a conexão sem fio, o computador deverá estar conectado à rede sem fio na qual pretende instalar o HP Deskjet 4640 series.

Método de Apertar o Botão (PBC)

- Mantenha o botão Conexão sem fio pressionado na impressora, por no mínimo três segundos, até que a luz de conexão sem fio comece a piscar. Quando a luz pisca, você tem dois minutos para pressionar o botão WPS no roteador.
- 2. Pressione o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS, instalação protegida Wi-Fi) no roteador.
- NOTA: A impressora inicia uma contagem regressiva de aproximadamente dois minutos, enquanto uma conexão sem fio é estabelecida.

Método PIN

- Pressione o botão Conexão sem fio no painel de controle da impressora para abrir o menu Sem fio. Se a impressora estiver no meio de uma impressão, em um estado de erro ou realizando uma tarefa crítica, aguarde até que a tarefa seja concluída e o erro seja resolvido antes de pressionar o botão Conexão sem fio.
- 2. Selecione **Configurações** no visor da impressora.
- 3. Selecione Wi-Fi Protected Setup no visor da impressora.
- 4. Se solicitado, selecione **PIN** e siga as instruções na tela.

NOTA: A impressora inicia uma contagem regressiva de aproximadamente quatro minutos, tempo durante o qual o botão correspondente no dispositivo de rede precisa ser pressionado ou o PIN do roteador precisa ser inserido na página de configuração do roteador.

Conexão sem fio tradicional (requer roteador)

Para conectar o HP Deskjet 4640 series a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11, você precisará do seguinte:

• Uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador ou ponto de acesso sem fio.

🖉 NOTA: Apenas HP Deskjet 4640 series suporta conexões usando 2,4 GHz.

- O computador deve estar conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar o HP Deskjet 4640 series.
- Nome da rede (SSID).
- Chave WEP ou senha WPA (se necessário).

Para conectar a impressora

- 1. Pressione o botão **Conexão sem fio** no painel de controle e selecione **Configurações**.
- 2. Role para selecionar Assist. configuração sem fio e pressione OK.
- 3. Siga as instruções apresentadas na tela para configurar a conexão sem fio.
- 4. Insira o CD software da impressora na unidade de CD-ROM do computador.
- 5. Siga as instruções da tela para instalar o software de impressora.

Para conectar uma nova impressora

Se você não tiver conectado a impressora ao computador ou quiser conectar outra impressora nova do mesmo modelo ao computador, você poderá usar a função **Conectar uma nova impressora** para configurar a conexão.

- **NOTA:** Use este método se já tiver instalado o software da impressora.
 - 1. Pressione o botão Conexão sem fio no painel de controle e selecione Configurações.
 - 2. Role para selecionar Assist. configuração sem fio e pressione OK.
 - 3. Siga as instruções apresentadas na tela para configurar a conexão sem fio.
 - 4. Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos.
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia e clique em Todos os Apps na barra de aplicativos.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP e clique em HP Deskjet 4640 series.
 - 5. Selecione Configuração de Impressora e Software.
 - 6. Selecione **Conectar nova impressora**. Siga as instruções na tela.

Conectar uma nova impressora

- 1. Em Preferências do Sistema, selecione Impressão e Fax.
- 2. Clique em + abaixo da lista de impressoras à esquerda.
- 3. Selecione a nova impressora na lista.

Para alterar as configurações de rede

Para alterar as configurações sem fio da impressora, execute o Assistente de Configuração da Rede Sem Fio.

Para alterar mais configurações avançadas:

NOTA: Somente a pessoa que gerencia a rede pode alterar as configurações avançadas.

- 1. Pressione o botão Conexão sem fio no painel de controle e selecione Configurações.
- 2. Role para selecionar **Configurações avançadas**.
- 3. Selecione o item a ser alterado no menu **Configurações avançadas**.
- 4. Siga as instruções na tela.

Conexão USB (conexão sem rede)

O HP Deskjet 4640 series é compatível com uma porta traseira USB 2.0 de alta velocidade para conexão com um computador.

🖉 NOTA: Os serviços Web não estarão disponíveis com uma conexão direta USB.

Para conectar a impressora usando o cabo USB

1. Insira o CD do software da impressora na unidade de CD-ROM do computador.

🖹 NOTA: Não conecte o cabo USB à impressora até receber a instrução para realizar essa operação.

- Siga as instruções na tela. Quando for solicitado, conecte a impressora ao computador selecionando USB na tela Opções de conexão.
- 3. Siga as instruções na tela.

Se o software da impressora tiver sido instalado, a impressora operará como uma impressora plug-and-play. Se o software não tiver sido instalado, coloque o CD que acompanha a impressora e siga as instruções na tela.

Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio

Se você primeiramente configurou sua impressora e instalou o software usando um cabo USB, conectando a impressora diretamente ao computador, é possível mudar facilmente para uma conexão de rede sem fio. Você precisará de uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador ou ponto de acesso sem fio.

NOTA: Apenas HP Deskjet 4640 series suporta conexões usando 2,4 GHz.

Antes de passar de uma conexão USB para uma rede sem fio, verifique se:

- A impressora ficará conectada ao seu computador com o cabo USB até você ser solicitado a desconectar o cabo.
- O computador está conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar a impressora.

Para passar de uma conexão USB para uma rede sem fio

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos.
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia e clique em Todos os Apps na barra de aplicativos.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP e clique em HP Deskjet 4640 series.
- 2. Selecione Configuração de Impressora e Software.
- 3. Selecione Converter impressora conectada via USB em sem fio. Siga as instruções na tela.

Para passar de uma conexão USB para uma rede sem fio

- 1. Conecte a impressora à rede sem fio.
- 2. Utilize o Assistente de configuração HP em Aplicativos/Hewlett-Packard/Utilitários do dispositivo para mudar a conexão de software dessa impressora para rede sem fio.

Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador

O HP wireless direct permite que os dispositivos Wi-Fi, como computadores, smartphones e tablets se conecte à sua impressora diretamente via Wi-Fi, usando o processo que você atualmente usa para conectar seu dispositivo Wi-Fi a novas redes e hotspots sem fio. Com wireless direct, você pode imprimir diretamente na impressora sem fio, sem um roteador sem fio, nos seus dispositivos habilitados para Wi-Fi.

Para conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador

- 1. Na tela Início, no visor da impressora, selecione Wireless Direct e pressione OK.
- 2. No menu Wireless Direct, selecione Wireless Direct e depois pressione OK.
- 3. Usando os botões à direita, selecione Ativar sem segurança e depois pressione OK.
- DICA: Se quiser usar o HP wireless direct com mais segurança e se o computador ou o dispositivo móvel suportar criptografia WPA2, selecione a opção que habilita a segurança. Com a segurança ativada, somente os usuários com a senha poderão se conectar à impressora por rede sem fio. Sem a segurança ativada, todos aqueles que tiverem um dispositivo sem fio dentro do alcance da conexão sem fio da impressora poderão se conectar a ela.
- 4. Pressione o botão ao lado de **Nome de exibição** para exibir o nome Wireless Direct.
- Caso tenha habilitado a segurança, pressione o botão ao lado de Exibir senha para ver a senha Wireless Direct.
- DICA: Também é possível ativar o HP wireless direct pelo servidor da Web incorporado (EWS). Para obter mais informações sobre o uso do EWS, consulte <u>Para abrir o servidor da Web incorporado</u> <u>na página 91</u>.
- 6. Após conectar-se ao wireless direct, você precisa instalar o software da impressora, caso utilize um desktop ou notebook. Se for utilizado um dispositivo móvel, será preciso instalar nele um aplicativo compatível. É possível começar a utilizar a impressora e o wireless direct se você já tiver instalado a impressora na rede.

Para obter mais informações sobre como imprimir por conexão sem fio, consulte <u>Imprimir com o HP</u> <u>wireless direct na página 17</u>.

Dicas para configurar e usar uma conexão de rede

Use as seguintes dicas para configurar e usar uma impressora em rede:

- Quando o Assistente de configuração sem fio da impressora é iniciado, a impressora procura roteadores sem fio e lista os nomes de rede detectados no visor.
- Se o computador estiver conectado a uma rede privada virtual (VPN), será preciso se desconectar da VPN antes de acessar gualquer outro dispositivo na rede, incluindo a impressora.
- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba mais sobre o Técnico em impressão e digitalização HP. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Conheça as dicas para solução de problemas de rede. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba como alterar de uma conexão USB para uma sem fio. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>

Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)

Quando o dispositivo é conectado a uma rede, é possível utilizar o servidor da Web incorporado para exibir informações sobre status, alterar configurações e gerenciar o dispositivo pelo computador.

🖉 NOTA: Para exibir ou alterar algumas configurações, talvez seja necessária uma senha.

Você pode abrir e usar o servidor da Web incorporado sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

- Para abrir o servidor da Web incorporado
- Sobre cookies

Para abrir o servidor da Web incorporado

Você pode acessar o servidor da Web incorporado via rede ou Wireless Direct.

Abrir o servidor da Web incorporado via rede

NOTA: A impressora deve estar em rede e ter um endereço IP. O endereço IP da impressora pode ser encontrado pressionando o botão **Conexão sem fio** ou imprimindo uma página de configuração de rede.

 Em um navegador da Web suportado no computador, digite o endereço IP ou o nome de host que foi atribuído à impressora.

Por exemplo, se o endereço IP for 192.168.0.12, digite o seguinte endereço no navegador da Web: http://192.168.0.12.

Abrir o servidor da Web incorporado via Wireless Direct

- 1. Pressione o botão Sem fio no painel de controle da impressora e selecione Configurações.
- 2. Se o visor mostrar que o wireless direct está **Desativado**, selecione **Wireless Direct** e **Ativar com Segurança** ou **Ativar sem Segurança**.
- 3. No computador sem fio, ative a conexão sem fio, procure o nome de wireless direct e se conecte a ele, por exemplo: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. Se você tiver ativado a segurança do wireless direct, digite a senha do wireless direct quando for solicitado.
- 4. Em um navegador da Web suportado em seu computador, digite o endereço a seguir: http:// 192.168.223.1.

Sobre cookies

O servidor da Web incorporado (EWS) coloca arquivos de texto muito pequenos (cookies) no disco rígido durante a navegação. Esses arquivos permitem que o EWS reconheça o computador na próxima vez que for visitado. Por exemplo, se você tiver configurado o idioma do EWS, um cookie lembrará que idioma foi selecionado para que, na próxima vez em que você abrir o EWS, as páginas sejam exibidas nesse idioma. Alguns cookies (como os que armazenam preferências específicas do cliente) são armazenados no computador até que sejam apagados manualmente.

Você pode configurar o navegador para aceitar todos os cookies ou configurá-lo para alertar você toda vez que um cookie é oferecido, o que permite definir os cookies que serão aceitos ou recusados. O navegador também pode ser usado para remover cookies indesejados.

- NOTA: Dependendo da impressora, se os cookies forem desativados, um ou mais dos seguintes recursos também será desativado:
 - Iniciar de onde você deixou o aplicativo (especialmente útil quando são utilizados assistentes de configuração)
 - Lembrar a configuração de idioma do navegador EWS
 - Personalizar a página Início do EWS

Para obter informações sobre como gerenciar as configurações de privacidade e de cookie e sobre como excluir cookies, consulte a documentação disponível no navegador da Web que você utiliza.

10 Solucionar um problema

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Eliminar um atolamento de papel</u>
- <u>Aprimorar a qualidade de impressão</u>
- <u>Não é possível imprimir</u>
- <u>Resolver problemas de cópia e digitalização</u>
- <u>Resolver problemas de fax</u>
- Resolver problemas de rede
- <u>Suporte HP</u>

Eliminar um atolamento de papel

Elimine um congestionamento no caminho do papel.

Para eliminar um congestionamento no caminho do papel

1. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



2. Remova a porta de limpeza.



3. Remova o papel congestionado do rolete traseiro.



4. Recoloque a porta de limpeza.



5. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



6. Pressione o botão **OK** no painel de controle para continuar a tarefa atual.

Eliminar o congestionamento de papel do duplexador.

Para eliminar um atolamento de papel do duplexador

1. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



2. Remova a porta de limpeza.



3. Pressione o orifício da tampa do trajeto do duplexador para levantá-la. Remova o papel congestionado.



4. Recoloque a porta de limpeza.



5. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



6. Pressione o botão **OK** no painel de controle para continuar a tarefa atual.

Limpe o congestionamento pela zona de impressão.

Para eliminar um congestionamento pela zona de impressão

1. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



2. Remova o papel congestionado de dentro da impressora.



3. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



4. Pressione o botão **OK** no painel de controle para continuar a tarefa atual.

Eliminar um congestionamento no alimentador automático de documentos

Eliminar um congestionamento no alimentador automático de documentos

1. Levante a tampa do ADF.



- 2. Levante a guia localizada na borda frontal do ADF.
- **3.** Puxe o papel com cuidado, retirando-o dos roletes.
 - CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora. Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais atolamentos de papel.



- 4. Feche a tampa do ADF, pressionando firmemente para baixo, até que ela se encaixe no lugar.
- 5. Pressione o botão **OK** no painel de controle para continuar a tarefa atual.

Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de problema on-line</u>.

Evitar congestionamentos de papel

- Não encha demais a bandeja de papel.
- Remova com freqüência os papéis impressos da bandeja de papel.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de papel está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não use diferentes tipos e tamanhos de papel na mesma bandeja; a pilha de papel inteira na bandeja deve ser do mesmo tamanho e tipo.
- Ajuste as guias de largura na bandeja para que se encostem firmemente em todo o papel. Verifique se as guias de largura de papel não dobram o papel na bandeja.
- Não force o papel muito para frente na bandeja.
- Não adicione papel enquanto a impressora estiver imprimindo. Se a impressora estiver prestes a ficar sem papel, deixe que ela fique sem papel primeiro e, depois, adicione mais papel.

Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de problema on-line</u>.

Limpar o carro de impressão

Retirar todos os objetos, como papéis, que estejam bloqueando o carro de impressão.

Consulte <u>Eliminar um atolamento de papel na página 94</u> para obter mais informações.

NOTA: Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para retirar o papel congestionado. Sempre tenha cuidado quando for retirar o papel congestionado de dentro da impressora.

Clique aqui para ver mais informações online.

Aprimorar a qualidade de impressão

- NOTA: Para proteger os cartuchos contra secagem de tinta, sempre desligue a impressora usando o botão **Ativado**, e espere até que a luz do botão **Ativado** se apague.
 - 1. Certifique-se de usar os cartuchos de tinta HP originais e os papéis recomendados HP.

Para obter mais informações, consulte Papéis recomendados para impressão na página 26.

2. Verifique o software da impressora para se certificar de que selecionou o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia e a qualidade de impressão na lista suspensa Configurações de qualidade.

Em software da impressora, clique em **Impressão, Digitalização e Fax** e em **Definir preferências** para acessar as propriedades de impressão.

3. Verifique os níveis de tinta estimados para determinar se os cartuchos estão com pouca tinta.

Para obter mais informações, consulte <u>Verificação dos níveis estimados de tinta na página 74</u>. Se os cartuchos estiverem com pouca tinta, considere a sua substituição.

4. Alinhe os cartuchos.

Para alinhar os cartuchos em software da impressora

- **NOTA:** O alinhamento dos cartuchos garante um resultado de alta qualidade. A impressora solicita o alinhamento sempre que um novo cartucho é instalado. Se você remover e reinstalar o mesmo cartucho de tinta, o HP All-in-One não solicitará o alinhamento dos cartuchos. O HP All-in-One memoriza os valores de alinhamento desse cartucho de tinta, portanto não é preciso realinhar os cartuchos.
 - **a.** Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
 - **b.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e clique em HP Deskjet 4640 series.
 - c. No software da impressora, clique em Impressão, Digitalização e Fax e depois clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
 - d. A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.
 - e. Clique em Alinhar cartuchos na guia Serviços de dispositivo. A impressora deverá imprimir uma página de alinhamento.

f. Coloque a folha de alinhamento dos cartuchos de impressão voltada para baixo no canto frontal direito do vidro do scanner.



g. Siga as instruções apresentadas no visor da impressora para alinhar os cartuchos. Recicle ou descarte a folha de alinhamento de cartucho.

Para alinhar os cartuchos usando o visor da impressora

 Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Ferramentas e pressione OK.

NOTA: Caso não veja a tela Início, pressione o botão **Início**.

- No menu Ferramentas no visor da impressora, selecione Alinhar impressora. Siga as instruções na tela.
- 5. Imprima uma página de diagnóstico se os cartuchos estiverem com pouca tinta.

Para imprimir uma página de diagnóstico do software da impressora

- **a.** Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
- **b.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e clique em HP Deskjet 4640 series.
- c. No software da impressora, clique em Impressão, Digitalização e Fax e depois clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.

d. Clique em Imprimir informações de diagnóstico na guia Relatórios do dispositivo para imprimir uma página de diagnóstico. Verifique as caixas de cor azul, magenta, amarelo e preto na página de diagnóstico. Se estiver vendo listras nas caixas de cor e de preto ou nenhuma tinta nas porções das caixas, limpe os cartuchos automaticamente.



Para imprimir uma página de diagnóstico usando o visor da impressora

- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Ferramentas e pressione OK.
 - NOTA: Caso não veja a tela Início, pressione o botão Início.
- b. No menu Ferramentas no visor da impressora, selecione Relat. qualid. da impr.. Siga as instruções na tela.
- Limpe os cartuchos de tinta automaticamente, se a página de diagnóstico mostrar faixas ou partes faltando nas caixas coloridas e pretas.
Para limpar os cartuchos a partir do software da impressora

- **a.** Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
- **b.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
 - Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP Deskjet 4640 series e clique em HP Deskjet 4640 series.
- c. No software da impressora, clique em Impressão, Digitalização e Fax e depois clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
- d. Clique em Limpar cartuchos na guia Serviços de dispositivo. Siga as instruções na tela.

Para limpar os cartuchos usando o visor da impressora

a. Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões **Acima** e **Abaixo** para selecionar **Ferramentas** e pressione **OK**.

NOTA: Caso não veja a tela Início, pressione o botão **Início**.

 No menu Ferramentas no visor da impressora, selecione Limp cabeç impr. Siga as instruções na tela.

Para aumentar a qualidade da impressão

- 1. Confirme se você está utilizando cartuchos HP originais.
- Verifique se selecionou o tipo de papel e a qualidade de impressão apropriados na caixa de diálogo Imprimir.
- 3. Verifique os níveis de tinta estimados para determinar se os cartuchos estão com pouca tinta.

Cogite a substituição dos cartuchos de impressão, caso estejam com pouca tinta.

4. Alinhar os cartuchos na impressora

Para alinhar os cartuchos de impressão

- **a.** Coloque papel comum branco, de tamanho Carta ou A4, na bandeja de papel.
- **b.** Abra o Utilitário HP.
- NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.
- c. Selecione a HP Deskjet 4640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- d. Clique em Alinhar.
- e. Clique em Alinhar e siga as instruções na tela.
- f. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e Suporte.
- 5. Imprima uma página de teste.

Para imprimir uma página de teste

- **a.** Coloque papel comum branco, de tamanho Carta ou A4, na bandeja de papel.
- b. Abra o Utilitário HP.
- NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.
- c. Selecione a HP Deskjet 4640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- d. Clique em Testar página.
- e. Clique no botão Impr. página de teste e siga as instruções na tela.

Verifique se a página de teste apresenta linhas irregulares ou listras no texto e nas caixas coloridas. Se estiver vendo linhas irregulares, listras ou ausência de tinta em partes das caixas, limpe os cartuchos automaticamente.

6. Se a página de diagnóstico mostrar listras ou partes ausentes no texto ou nas caixas coloridas, limpe os cartuchos automaticamente.

Para limpar automaticamente o cabeçote de impressão

- **a.** Coloque papel comum branco, de tamanho Carta ou A4, na bandeja de papel.
- **b.** Abra o Utilitário HP.
 - NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.
- c. Selecione a HP Deskjet 4640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- d. Clique em Limpar cabeçotes de impressão.
- e. Clique em Limpar e siga as instruções exibidas na tela.
 - CUIDADO: Limpe o cabeçote somente quando for necessário. A limpeza desnecessária desperdiça tinta e reduz o tempo de vida útil do cabeçote.
 - NOTA: Se a qualidade de impressão ainda estiver baixa após a limpeza, experimente alinhar a impressora. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento, entre em contato com o Suporte HP.
- f. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e Suporte.

Se as soluções acima não resolverem o problema, clique aqui para mais soluções de problema on-line.

Não é possível imprimir

Se estiver tendo problemas de impressão, você pode baixar o Técnico em impressão e digitalização HP, que pode solucionar o problema para você automaticamente. Para obter o utilitário, verifique o link apropriado:

NOTA: O Técnico em impressão e digitalização HP pode não estar disponível no seu idioma.

Ir para a página de download do HP Print and Scan Doctor.

Resolver problemas de impressão

- NOTA: Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja. Caso ainda não consiga imprimir, tente o seguinte na ordem apresentada:
 - 1. Verifique se há mensagens de erro no visor da impressora e solucione-as seguindo as instruções na tela.
 - Caso o computador esteja conectado à impressora com um cabo USB, desconecte e reconecte o cabo USB. Caso o computador esteja conectado à impressora com uma conexão sem fio, confirme se a conexão está funcionando.
 - 3. Verifique se a impressora não está em pausa ou off-line.

Para verificar se a impressora não está em pausa ou off-line

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos.
 - Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- **b.** Clique duas vezes no ícone da impressora ou clique com o botão direito nesse ícone e selecione **Ver o que está sendo impresso** para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
- **d.** Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.
- 4. Verifique se a impressora está configurada como padrão.

Para verificar se a impressora está configurada como padrão

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.

- Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
- Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- **b.** Certifique-se de que a impressora correta esteja configurada como padrão.

A impressora-padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.

- c. Caso a impressora configurada como padrão não seja a correta, clique com o botão direito na impressora correta e selecione **Definir como impressora padrão**.
- **d.** Tente usar a impressora novamente.
- 5. Reiniciar o spooler de impressão.

Para reiniciar o spooler de impressão

a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:

Windows 8

- i. Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões e clique no ícone **Configurações**.
- ii. Clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Sistema e Segurança.
- iii. Clique ou toque em Ferramentas Administrativas e clique duas vezes ou toque duas vezes em Serviços.
- iv. Clique com o botão direito ou mantenha o toque sobre Spooler de Impressão e clique em Propriedades.
- v. Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- vi. Se o serviço não estiver em execução, em Status do serviço, clique ou toque em Iniciar e clique ou toque em OK.

Windows 7

- i. No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Segurança e depois em Ferramentas Administrativas.
- ii. Clique duas vezes em Serviços.
- iii. Clique com o botão direito do mouse em Spooler de Impressão e clique em Propriedades.
- iv. Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- v. Se o serviço não estiver em execução, em **Status do serviço**, clique em **Iniciar** e clique em **OK**.

Windows Vista

- i. No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Manutenção, Ferramentas Administrativas.
- ii. Clique duas vezes em Serviços.

- iii. Clique com o botão direito do mouse em serviço do Spooler de impressão e clique em Propriedades.
- iv. Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- v. Se o serviço não estiver em execução, em **Status do serviço**, clique em **Iniciar** e clique em **OK**.

Windows XP

- i. No menu Iniciar do Windows, clique com o botão direito do mouse em Meu Computador.
- ii. Clique em Gerenciar e em Serviços e aplicativos.
- iii. Clique duas vezes em Serviços e, em seguida, selecione Spooler de impressão.
- iv. Clique com o botão direito em Spooler de impressão e clique em Reiniciar para reiniciar o serviço.
- **b.** Certifique-se de que a impressora correta esteja configurada como padrão.

A impressora-padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.

- c. Caso a impressora configurada como padrão não seja a correta, clique com o botão direito na impressora correta e selecione **Definir como impressora padrão**.
- **d.** Tente usar a impressora novamente.
- 6. Reinicie o computador.
- 7. Limpe a fila de impressão.

Para limpar a fila de impressão

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- **b.** Clique duas vezes no ícone da sua impressora para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
- **d.** Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
- e. Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.

Resolver problemas de impressão

- 1. Verifique se há mensagens de erro e solucione-as.
- 2. Desconecte e conecte novamente o cabo USB.
- 3. Verifique se o produto não está em pausa ou off-line.

Para verificar se o produto não está em pausa ou off-line

- a. Na caixa de diálogo Preferências do Sistema, clique em Impressão e Fax.
- b. Clique no botão Abrir fila de impressão.
- **c.** Clique em um trabalho de impressão para selecioná-lo.

Utilize os seguintes botões para gerenciar o trabalho de impressão:

- **Excluir**: Cancela o trabalho de impressão selecionado.
- Manter: Pausa o trabalho de impressão selecionado.
- **Continuar**: Continua um trabalho de impressão pausado.
- **Pausar impressora**: Pausa todos os trabalhos na fila de impressão.
- d. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.
- 4. Reinicie o computador.

Para verificar a conexão de alimentação e redefinir a impressora

1. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado com firmeza à impressora.



1	Conexão de força à impressora
2	Conexão à tomada elétrica

- Olhe dentro da impressora e verifique a luz verde que indica se a impressora está recebendo eletricidade. Se ela estiver apagada, confira se o cabo está conectado à impressora com firmeza ou conecte-o a outra tomada.
- Observe o botão Liga/desliga localizado na impressora. Se ele não estiver aceso, isso significa que a impressora está desligada. Pressione o botão Liga/desliga para ligar a impressora.
 - **NOTA:** Se a impressora não estiver recebendo eletricidade, tente ligá-lo em outra tomada.

- 4. Com a impressora ligada, desconecte o cabo de alimentação da parte lateral da impressora sob a porta de acesso ao cartucho.
- 5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 6. Aguarde pelo menos 15 segundos.
- 7. Reconecte o cabo de alimentação à tomada.
- 8. Reconecte o cabo de alimentação à parte lateral da impressora sob a porta de acesso ao cartucho.
- 9. Se a impressora não se ligar automaticamente, pressione o botão Liga/desliga para ligá-la.
- **10.** Experimente usar a impressora de novo.

Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de problema on-line</u>.

Resolver problemas de cópia e digitalização

A HP oferece o Técnico em impressão e digitalização HP (Windows apenas) que pode ajudá-lo a resolver muitos problemas comuns relacionados a "Não é possível digitalizar". Para obter o utilitário, verifique o link apropriado:

🖹 NOTA: O Técnico em impressão e digitalização HP pode não estar disponível no seu idioma.

Ir para a página de download do HP Print and Scan Doctor.

Saiba mais sobre como resolver problemas de digitalização. Clique aqui para ver mais informações online.

Saiba como resolver problemas de cópia. Clique aqui para ver mais informações online.

Resolver problemas de fax

Se estiver tendo problemas no envio e na recepção de faxes, você poderá imprimir um relatório de teste de fax para verificar o status da impressora. O teste falhará se a impressora não estiver configurada corretamente para envio/recepção de faxes. Faça esse teste após terminar de configurar a impressora para o envio e o recebimento de faxes. Para obter mais informações, consulte <u>Configuração de teste de fax</u> <u>na página 167</u>.

Saiba mais sobre como resolver problemas de fax. Clique aqui para ver mais informações online.

Para obter mais ajuda, visite o site de suporte on-line da HP: <u>www.hp.com/support</u>.

Resolver problemas de rede

- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Saiba mais sobre o Técnico em impressão e digitalização HP. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Conheça as dicas para solução de problemas de rede. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Saiba como alterar de uma conexão USB para uma sem fio. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>

Suporte HP

- <u>Registrar impressora</u>
- Processo de suporte
- Suporte HP por telefone
- <u>Opções adicionais de garantia</u>

Registrar impressora

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte do produto. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em <u>http://www.register.hp.com</u>.

Processo de suporte

Se tiver um problema, siga essas etapas:

- 1. Verifique a documentação que acompanha a impressora.
- 2. Acesse o site de suporte online da HP em www.hp.com/support.

O suporte on-line HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre produtos e assistência especializada e inclui os seguintes recursos:

- Acesso rápido a especialistas de suporte on-line qualificados
- Atualizações de software e de drivers para a impressora HP
- Informações valiosas sobre soluções para problemas comuns
- Atualizações proativas de impressora, alertas de suporte e boletins da HP que ficam disponíveis quando você registra a impressora
- **3.** Ligue para o suporte HP.

A disponibilidade e as opções de suporte variam em função do dispositivo, país/região e idioma.

Suporte HP por telefone

As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com a impressora, o país/região e o idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Período de suporte por telefone
- Fazer uma ligação
- <u>Números de telefone de suporte</u>
- <u>Após o período de suporte por telefone</u>

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte telefônico está disponível na América do Norte, Pacífico Asiático e América Latina (incluindo México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse <u>www.hp.com/support</u>. As tarifas telefônicas padrão serão aplicadas.

Fazer uma ligação

Ao ligar para o suporte da HP esteja diante do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Nome do produto (localizado na impressora, como HP Deskjet Ink Advantage 4640)
- Número do modelo (localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos)



- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior da impressora)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Alguma outra coisa aconteceu antes dessa situação (como um temporal, movimentação da impressora etc.)?

Números de telefone de suporte

Para obter a lista mais recente de números de telefone de suporte da HP e informações de custos das chamadas, consulte <u>www.hp.com/support</u>.

Após o período de suporte por telefone

Após o término do período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Você pode obter ajuda também no site de suporte online da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com seu revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte em seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o HP Deskjet 4640 series mediante custos adicionais. Acesse <u>www.hp.com/support</u>, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para conhecer os outros planos de extensão de serviço.

Preparar as bandejas de papel

Abrir a bandeja de papel

A bandeja de papel deve estar aberta para se iniciar a impressão.



Fechar a porta de acesso aos cartuchos

A porta de acesso aos cartucho deverá ser fechada para se iniciar a impressão.



Clique aqui para ver mais informações online.

Falha na impressora

Resolver falha na impressora

▲ Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, entre em contato com a HP.

Entre em contato com o suporte da HP para obter assistência.

Resolver um problema com o cartucho de tinta

Tente primeiro remover e reinserir os cartuchos. Se isso não funcionar, limpe os contatos do cartucho. Se o problema persistir, consulte <u>Substituir os cartuchos na página 77</u> para obter mais informações.

Para limpar os contatos do cartucho de tinta

- CUIDADO: O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Reinstale os cartuchos de tinta na impressora o quanto antes. Não é recomendável deixar os cartuchos fora da impressora por mais de 30 minutos. Isso pode danificar o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta.
 - **1.** Verifique se o equipamento está ligado.
 - 2. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



Aguarde o carro de impressão se mover para o lado direito da impressora.

3. Remova o cartucho indicado na mensagem de erro.



4. Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com a parte inferior apontada para cima, e localize os contatos elétricos no cartucho. Os contatos elétricos são os pequenos pontos dourados no cartucho.



5. Limpe os contatos somente com um cotonete seco ou um pano que não solte fiapos.

CUIDADO: Cuidado para limpar somente os contatos e não manche com tinta ou qualquer outro tipo de detrito qualquer outra parte do cartucho.

6. Dentro da impressora, localize os contatos no cabeçote de impressão. Os contatos parecem um conjunto de relevos dourados posicionados para combinar com os contatos no cartucho de tinta.



- 7. Use um cotonete ou pano que não solte fiapos para limpar os contatos.
- 8. Reinstale o cartucho de tinta.
- 9. Feche a porta de acesso ao cartucho e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- **10.** Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue a impressora e ligue-a novamente.
- NOTA: Se um cartucho de tinta estiver causando problemas, você pode removê-lo e usar o modo de cartucho único para operar o HP Deskjet 4640 series com apenas um cartucho.

Clique aqui para ver mais informações online.

Problema no cartucho de tinta

O cartucho de tinta não é compatível com a sua impressora. Esse erro pode ocorrer se você instalar um cartucho HP Instant Ink em uma impressora que não está cadastrada no programa HP Instant Ink. Ele também pode acontecer se o cartucho HP Instant Ink tiver sido usado anteriormente em outra impressora cadastrada no programa HP Instant Ink.

Visite o site do programa HP Instant Ink para obter mais informações.

Cartuchos de geração mais antiga

Você precisará usar uma versão mais nova desse cartucho. Na maioria dos casos, é possível identificar uma versão mais nova do cartucho, observando-se o exterior do pacote do cartucho e localizando a data de Término da Garantia.



Se estiver escrito 'v1' com vários espaços à direita da data, isso indica que o cartucho é da versão mais recente atualizada. Se for um cartucho de geração mais antiga, entre em contato com o suporte da HP para obter ajuda ou para substituição.

Clique aqui para buscar mais informações on-line.

A Informações técnicas

As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu HP Deskjet 4640 series são fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP Deskjet 4640 series.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Avisos da Hewlett-Packard Company</u>
- Especificações
- Programa de controle do risco ambiental dos produtos
- <u>Notificações sobre regulamentação</u>

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard é proibida, exceto sob as formas permitidas pelas leis de direitos autorais. As únicas garantias de produtos e serviços HP estão definidas na declaração de garantia expressa que os acompanha. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões ou erros técnicos ou editoriais que possam estar aqui contidos.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7 e Windows[®] 8 são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Especificações

As especificações técnicas para o HP Deskjet 4640 series são fornecidas nesta seção. Para obter especificações completas do produto, veja a Planilha de Dados do Produto em <u>www.hp.com/support</u>.

- Requisitos do sistema
- Especificações ambientais
- <u>Capacidade da bandeja de entrada</u>
- <u>Capacidade da bandeja de saída</u>
- <u>Tamanho do papel</u>
- Gramaturas do papel
- Especificações de impressão
- Especificações da cópia
- <u>Especificações de digitalização</u>
- <u>Especificações de fax</u>
- <u>Resolução de impressão</u>
- <u>Segurança relacionada à energia</u>
- <u>Rendimento dos cartuchos</u>
- Informações sobre acústica

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leia-me.

Para informações sobre futuros lançamentos de sistema operacional e suporte, visite o site do suporte on--line HP em <u>www.hp.com/support</u>.

Especificações ambientais

- Faixa de temperatura operacional recomendada: 15°C a 32°C (59°F a 90°F)
- Faixa permitida de temperatura operacional: 5ºC a 40ºC (41ºF a 104ºF)
- Umidade: 15% a 80% de umidade relativa sem condensação; ponto de condensação máximo de 28ºC
- Faixa de temperatura não operacional (armazenamento): -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída do HP Deskjet 4640 series seja levemente distorcida
- A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 m (10 pés) de comprimento para minimizar o ruído injetado em razão de campos eletromagnéticos altos em potencial

Capacidade da bandeja de entrada

Folhas de papel comum (80 g/m² [20 lb]): Até 50

Envelopes: Até 5 Cartões de índice: Até 20 Folhas de papel fotográfico: Até 20

Capacidade da bandeja de saída

Folhas de papel comum (80 g/m² [20 lb]): Até 20 Envelopes: Até 5 Cartões de índice: Até 10 Folhas de papel fotográfico: Até 10

Tamanho do papel

Para obter uma lista completa dos tamanhos de mídia compatíveis, consulte o software da impressora.

Gramaturas do papel

Papel Comum: 64 a 90 g/m² (16 a 24 lb) Envelopes: 75 a 90 g/m² (20 a 24 lb) Cartões: Até 200 g/m² (índice máximo de 110 lb) Papel Fotográfico: Até 280 g/m² (75 lb)

Especificações de impressão

- A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand (gota por demanda)
- Linguagem: PCL3 GUI

Especificações da cópia

- Processamento digital de imagem
- As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento
- Resolução para cópia em papel fotográfico: até 600 dpi

Especificações de digitalização

- Resolução óptica: até 1200 dpi
- Resolução do hardware: até 1200 x 1200 dpi
- Resolução aprimorada: até 1200 x 1200 dpi
- Profundidade de bits: cor de 24 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo para digitalização no vidro do scanner: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 polegadas)

- Tipos de arquivo suportados: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
- Versão do Twain: 1,9

Especificações de fax

- Envia/recebe faxes em preto e branco ou em cores.
- Até 99 discagens rápidas.
- Memória para até 99 páginas (com base no teste de imagem nº 1 do ITU-T, na resolução padrão).
 Páginas mais complexas ou em resolução mais alta levam mais tempo e utilizam mais memória.
- Recebimento e envio manual de fax.
- Rediscagem automática de até cinco vezes quando ocupado (varia conforme o modelo).
- Rediscagem automática (uma ou duas vezes) quando não há resposta (varia conforme o modelo).
- Relatórios de atividade e de confirmação.
- Fax CCITT/ITU Grupo 3 com Modo de correção de erros.
- Transmissão de 33,6 Kbps.
- Velocidade de 4 segundos por página a 33,6 Kbps (com base na imagem de teste ITU-T nº 1 com resolução padrão). Páginas mais complexas ou em resolução mais alta levam mais tempo e utilizam mais memória.
- Detecção de chamada com alternância automática entre fax/secretária eletrônica.

	Superior (dpi)	Padrão (dpi)
Preto	208 x 196	208 x 98
Cor	208 x 200	208 x 200

Resolução de impressão

Modo Rascunho

- Entrada em cores/saída em preto: 300 x 300 dpi
- Saída (Preto/Em cores): Automático

Modo Normal

- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 300 dpi
- Saída (Preto/Em cores): Automático

Modo Comum-Melhor

- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi
- Automático

Modo Foto-Melhor

- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi
- Saída (Preto/Em cores): Automático

Modo DPI máximo

- Entrada em cores/saída em preto: 1200 x 1200 dpi
- Saída: Automático (Preto), 4800 x 1200 dpi otimizado (Cor)

Segurança relacionada à energia

NOTA: Use o dispositivo apenas com o cabo de alimentação fornecido pela HP.

Rendimento dos cartuchos

Acesse <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

Informações sobre acústica

Se você acessar a Internet, é possível obter informações sobre acústica no site da HP. Acesse: <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.

Programa de controle do risco ambiental dos produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável para o meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para mais informações, visite o site da HP Comprometimento com o ambiente, no seguinte endereço:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

- Dicas ecológicas
- <u>Utilização de papel</u>
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- <u>Consumo de energia</u>
- Modo de suspensão
- Descarte de equipamento usado pelos usuários
- <u>Substâncias químicas</u>
- Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)
- <u>Restrição de substância perigosa (Ucrânia)</u>
- <u>Restrição de substância perigosa (Índia)</u>
- Descarte de baterias na Holanda
- Descarte de baterias em Taiwan
- Aviso de material de perclorato da Califórnia

Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. Visite o site de programas e iniciativas ambientais da HP para obter mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS, Material Safety Data Sheets) podem ser obtidas no site da HP na Web no endereço:

www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP está comprometida em proteger o ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão e de tinta usados. Para mais informações, consulte este site:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Consumo de energia

Os equipamentos de impressão e imagem da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR® estão qualificados para as especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá nos produtos de imagem com qualificação ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre modelos de produtos de imagem qualificados para ENERGY STAR estão listadas em: www.hp.com/go/energystar

Modo de suspensão

O consumo de energia é bem baixo no modo de suspensão.

Após a configuração inicial da impressora, ela entrará no modo de suspensão após 5 minutos de inatividade.

Para alterar o tempo para o modo de Suspensão

- 1. Na tela Início no visor da impressora, selecione **Preferências**.
- 2. Selecione Suspender e selecione a opção desejada.

Descarte de equipamento usado pelos usuários



Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH (*Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho)*. O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

有毒有害物质表 根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》 もある実物の利用者 零件描述 六价情 多溴联苯 多溴联苯酚 売和托合 Ö ō 0 0 0 0 0 收墨打印机墨盒 0 Ó 0 0 驱动光盘 扫描仪* 网络配件 n 0 0 0 0 0 n 0 0 自动双面打印系统* 外部电源* 0 Ó ٥ 0 ð X 0 0 0 0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和温度等条件 *以上只适用于使用这些部件的产品

Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)

Restrição de substância perigosa (Ucrânia)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Restrição de substância perigosa (Índia)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Descarte de baterias na Holanda



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Descarte de baterias em Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Aviso de material de perclorato da Califórnia

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Notificações sobre regulamentação

O HP Deskjet 4640 series atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Número de identificação do modelo de regulamentação</u>
- <u>Declaração da FCC</u>
- Aviso aos usuários da Coreia
- Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão
- <u>Aviso sobre o cabo de alimentação aos usuários do Japão</u>
- Declaração de emissão de ruídos da Alemanha
- Notificações sobre regulamentação da União Europeia
- Declaração de áreas de trabalho com exibição visual da Alemanha
- <u>Declaração de conformidade</u>
- Instruções sobre regulamentação sem fio
- <u>Aviso aos usuários da rede de telefonia dos EUA: Requisitos do FCC</u>
- Aviso aos usuários da rede de telefonia canadense
- Aviso aos usuários do Espaço Econômico Europeu
- Aviso aos usuários da rede de telefonia alemã
- <u>Australia Wired Fax Statement</u>

Número de identificação do modelo de regulamentação

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O Número de regulamentação do modelo do seu produto é SNPRH-1201. Esse número de regulamentação não deverá ser confundido com o nome de marketing (HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All--in-One series etc.) ou número do produto (B4L10A, B4L10B, B4L10C etc.)

Declaração da FCC

FCC statement The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and the receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501 Modifications (part 15.21) The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Aviso aos usuários da Coreia

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.
------------------------	--

Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Aviso sobre o cabo de alimentação aos usuários do Japão

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração de emissão de ruídos da Alemanha

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notificações sobre regulamentação da União Europeia

Produtos com a marca CE estão em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva EMC 2004/108/EC
- Diretiva Ecodesign 2009/125/EC, onde aplicável

A conformidade CE deste produto será válida apenas se ele estiver equipado com o adaptador AC com marca CE correto fornecido pela HP.

Se este produto tiver funcionalidade de telecomunicações com fio e/ou sem fio, ele também estará em conformidade com os requisitos essenciais da seguinte diretiva da UE:

• Diretiva R&TTE 1999/5/EC

C F

F

A conformidade com essas diretivas implica em conformidade com os padrões europeus harmonizados aplicáveis (normas europeias) listados na Declaração de Conformidade da UE emitida pela HP para este produto ou família de produtos e em disponibilidade (em inglês apenas) na documentação do produto ou no seguinte site: www.hp.com/go/certificates (digite o número do produto no campo de pesquisa).

A conformidade é indicada por uma das seguintes marcas de conformidade presentes no produto:

Para produtos que não sejam de telecomunicações e para produtos de telecomunicações harmonizados da UE, como Bluetooth[®], dentro da classe de potência abaixo de 10 mW.

Para produto de telecomunicações não harmonizados da UE (se aplicável, um número de 4 dígitos é inserido ao lado da marca CE).

Consulte o rótulo regulamentar fornecido no produto.

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países da UE e EFTA: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O conector de telefone (não disponível para todos os produtos) se destina à conexão em redes telefônicas analógicas.

Produtos com dispositivos de LAN sem fio

 Alguns países podem ter obrigações específicas ou requisitos especiais sobre a operação de redes locais (LAN) sem fio para uso interno apenas ou restrições dos canais disponíveis. Certifique-se de que as configurações de país da rede sem fio estejam corretas.

França

Para a operação da LAN sem fio de 2,4 GHz deste produto, certas restrições se aplicam: Este equipamento pode ser usado internamente para toda a banda de frequência de 2400 a 2483,5 MHz (canais 1 a 13). Para uso externo, apenas a banda de frequência de 2400 a 2454 (canais 1 a 7) pode ser usada. Para obter os requisitos mais recentes, consulte <u>www.arcep.fr</u>.

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

Declaração de áreas de trabalho com exibição visual da Alemanha

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Declaração de conformidade

```
DECLARATION OF CONFORMITY
                                        according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1
                                                                                           DoC #: SNPRH-1201-R1
Supplier's Name:
                                               Hewlett-Packard Company
                                              20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai,
PRC 200131
Supplier's Address:
declares, that the product
Product Name and Model:
                                              HP Officejet 4630 e-All-in-One Printer series
                                              HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One Printer series
Regulatory Model Number: 1)
                                              SNPRH-1201
Radio Module:
                                              SDGOB-1292
Product Options:
                                              All
conforms to the following Product Specifications and Regulations:
EMC:
     CISPR 22:2008 Class B
    EN 55022:2010 Class B
    EN 55024:2010
    EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
    EN 61000-3-3:2008
     FCC CFR 47 Part 15 Class B
    ICES-003, Issue 4 Class B Class B
Safety:
    EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
    IEC 60950-1:2005 +A1:2009
    EN 62479:2010
Telecom:
    EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.8.1
    EN 301 489-17 V2.1.1
    EN 62311:2008
    FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68
     TIA-968-8 Telecommunications- Telephone Terminal Equipment Technical Requirements for Connection to the
    Telephone Network (Sep 2009)
    ES 203 021-1, -2, -3
    CS-03, Part 1, Issue 9, Amendment 4, December 2010
Energy Use:
    Regulation (EC) No. 1275/2008
    ENERGY STAR® Gualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
RoHS:
    EN 50581:2012
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the
R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesian Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the C€ marking
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undestined operation.
Additional Information:
    This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model 
Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the 
marketing name or the product numbers.
1)
                                                                           Shan HongBo
                                                 ICS Product Hardware Quality Engineering, Manager
Local contact for regulatory topics only:
          EU: HewletPackerd GmbH, HQ-TRE, Harrenberger Strasse 140, 71034 Boobingen, Germany
U.S.: HewletPackerd, 3000 Honover St., Palo Alto, CA, 94304, U.S.A, 650-857-1501
                                                                                                              www.hp.eu/certificate
```

Instruções sobre regulamentação sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares relacionadas aos produtos sem fio:

- <u>Exposição à radiação de radiofrequência</u>
- Aviso aos usuários do Brasil
- Aviso aos usuários do Canadá
- Aviso aos usuários do México
- <u>Aviso aos usuários de Taiwan</u>
- Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão

Exposição à radiação de radiofrequência

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso aos usuários do Brasil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Aviso aos usuários do Canadá

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Aviso aos usuários do México

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Aviso aos usuários de Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Aviso aos usuários da rede de telefonia dos EUA: Requisitos do FCC

Notice to users of the U.S Telephone network: FCC requirements

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11 C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEG##TDXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.

2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.



The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.
Aviso aos usuários da rede de telefonia canadense

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Romarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Aviso aos usuários do Espaço Econômico Europeu

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Aviso aos usuários da rede de telefonia alemã

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Australia Wired Fax Statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

B Configuração de fax adicional

Nesta seção, você aprenderá como configurar a impressora para que o envio e o recebimento de fax funcione com êxito em qualquer equipamento e serviço que você já possua na mesma linha telefônica.

DICA: Você também pode usar o Assistente de configuração de fax (Windows) ou o Assistente de configuração HP (Mac OS X) para ajudá-lo a configurar rapidamente algumas importantes configurações de fax, como o modo de atendimento e as informações de cabeçalho de fax. Você pode acessar essas ferramentas pelo software HP instalado com a impressora. Depois de executar essas ferramentas, siga os procedimentos desta seção para completar a configuração do fax.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Configurar envio e recebimento de faxes (sistemas telefônicos paralelos)
- <u>Configuração de fax do tipo serial</u>
- <u>Configuração de teste de fax</u>

Configurar envio e recebimento de faxes (sistemas telefônicos paralelos)

Antes de começar a configurar a impressora para enviar e receber faxes, determine o tipo de sistema telefônico utilizado no seu país/região. As instruções para a configuração do fax dependem do sistema telefônico que você tenha, paralelo ou serial.

Argentina	Austrália	Brasil
Canadá	Chile	China
Colômbia	Grécia	Índia
Indonésia	Irlanda	Japão
Coreia	América Latina	Malásia
México	Filipinas	Polônia
Portugal	Rússia	Arábia Saudita
Cingapura	Espanha	Taiwan
Tailândia	EUA	Venezuela
Vietnã		

Tabela B-1 Países/regiões com sistema telefônico paralelo

- Se você não vir seu país/região listado na tabela, é provável que você tenha um sistema telefônico do tipo serial. Em um sistema telefônico serial, o tipo de conector em seu equipamento de telefone compartilhado (modems, telefones e secretárias eletrônicas) não permite uma conexão física à porta "2-EXT" da impressora. Em vez disso, todo equipamento deve ser conectado à tomada de telefone.
- NOTA: Em alguns países/regiões que usam sistemas telefônicos do tipo serial, o fio de telefone que acompanha a impressora pode ter um plugue de parede adicional encaixado nele. Isso permite a conexão de outros dispositivos de telecomunicações à tomada à qual foi conectada a impressora.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

- Se o país/região estiver listado, é provável que você tenha um sistema telefônico do tipo paralelo. Em um sistema telefônico paralelo, você é capaz de conectar um equipamento de telefone compartilhado à linha telefônica usando a porta "2-EXT" na parte traseira da impressora.
- NOTA: Se você tiver um sistema telefônico paralelo, a HP recomenda a utilização do cabo telefônico de dois fios fornecido com o dispositivo, para conectá-lo à tomada de telefone.

Se não estiver certo sobre o tipo do seu sistema telefônico (serial ou paralelo), verifique com a sua empresa telefônica.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Selecionar a configuração de fax correta para sua casa ou escritório</u>
- <u>Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)</u>
- <u>Caso B: Configuração da impressora com DSL</u>

- <u>Caso C: Configuração da impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN</u>
- <u>Caso D: Fax com um serviço de toque diferenciador na mesma linha</u>
- <u>Caso E: Linha de voz/fax compartilhada</u>
- Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz
- Caso G: Linha de fax compartilhada com modem de computador (nenhuma chamada de voz recebida)
- <u>Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador</u>
- <u>Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica</u>
- <u>Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica</u>
- <u>Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz</u>

Selecionar a configuração de fax correta para sua casa ou escritório

Para enviar e receber faxes com êxito, pode ser necessário saber que tipos de equipamentos e serviços (se houver) compartilham a mesma linha telefônica que a impressora. Isso é importante porque pode ser preciso conectar alguns dos seus equipamentos de escritório existentes diretamente à impressora e alterar algumas configurações para que se possa enviar e receber faxes com êxito.

- 1. Verifique se o seu sistema telefônico é serial ou paralelo. Consulte <u>Configurar envio e recebimento de</u> <u>faxes (sistemas telefônicos paralelos) na página 142</u>.
 - **a.** Sistema telefônico do tipo serial—consulte <u>Configuração de fax do tipo serial na página 166</u>.
 - b. Sistema telefônico do tipo paralelo—vá para a etapa 2.
- 2. Selecione a combinação de equipamento e serviços que compartilharão a sua linha de fax.
 - DSL: Serviço de linha digital (DSL) para o assinante, fornecido pela empresa de telefonia. (No seu país/região, o DSL pode ser chamado de ADSL.)
 - PBX: Sistema telefônico PBX (Private Branch Exchange) ou ISDN (Integrated Services Digital Network).
 - Serviço de toque diferenciador: O serviço de toque diferenciador da empresa de telefonia fornece vários números de telefone com diferentes padrões de toque.
 - Chamadas de voz: As chamadas de voz são recebidas no mesmo número de telefone que você usa para chamadas de fax na impressora.
 - Modem dial-up de computador Há um modem dial-up de computador na mesma linha da impressora. Uma resposta positiva a alguma das perguntas a seguir significa que você usa um modem dial-up de computador:
 - Você envia e recebe faxes diretamente, usando os seus aplicativos de computador através de conexão dial-up?
 - Você envia e recebe mensagens de e-mail no computador por meio de uma conexão dial-up?
 - Você acessa a Internet no computador por meio de uma conexão dial-up?

- Secretária eletrônica: Há uma secretária eletrônica que atende chamadas de voz no mesmo número de telefone que é utilizado para chamadas de fax na impressora.
- Serviço de correio de voz: Há uma assinatura de correio de voz na empresa de telefonia para o mesmo número que é utilizado para chamadas de fax na impressora.
- 3. Na tabela a seguir, escolha a combinação de equipamento e serviços que se aplica à configuração da sua casa ou escritório. Em seguida, consulte as configurações recomendadas de fax. Instruções passo a passo são dadas mais adiante, nesta seção, para todos os casos.

NOTA: Se a configuração de sua casa ou escritório não estiver descrita nesta seção, configure a impressora da mesma forma que um telefone analógico normal. Certifique-se de usar o cabo telefônico fornecido na caixa para conectar uma extremidade à tomada de telefone da parede e a outra extremidade à porta etiquetada como 1_LINE na parte traseira da impressora. Se usar outro tipo de cabo telefônico, você poderá ter problemas para enviar e receber faxes.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Outros equipamentos ou serviços que compartilham a linha de fax					Configuração recomendada		
DSL	PBX	Serviço de toque diferenciad or	Chamada s de voz	Modem dial-up do computador	Secretária eletrônica	Serviço de correio de voz	– de fax
							<u>Caso A: Linha de fax separada</u> (nenhuma chamada de voz recebida) na página 145
~							Caso B: Configuração da impressora com DSL na página 146
	~						Caso C: Configuração da impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN na página 147
		~					Caso D: Fax com um serviço de toque diferenciador na mesma linha na página 148
			~				Caso E: Linha de voz/fax compartilhada na página 149
			~			~	Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz na página 150
				~			Caso G: Linha de fax compartilhada com modem de computador (nenhuma chamada de voz recebida) na página 151
			~	~			Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador na página 154
			~		~		<u>Caso I: Linha de fax/voz</u> <u>compartilhada com secretária</u> <u>eletrônica na página 158</u>

Outros equipamentos ou serviços que compartilham a linha de fax					Configuração recomendada			
DSL	PBX	Serviço de toque diferenciad or	Chamada s de voz	Modem dial-up do computador	Secretária eletrônica	Serviço de correio de voz	de rax	
			~	~	~		Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica na página 159	
			~	~		~	Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz na página 163	

Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)

Se você tiver uma linha telefônica exclusiva na qual não receba chamadas de voz e nenhum outro equipamento estiver conectado a essa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Para configurar o dispositivo com uma linha de fax separada

- 1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
 - NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

2. Ative a configuração de Atendimento Automático.

- 3. (Opcional) Altere a configuração Toques para Atender para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 4. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, a impressora atenderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para Atender**. A impressora começa a emitir tons de recepção de fax para o aparelho de fax remetente e recebe o fax.

Caso B: Configuração da impressora com DSL

Se você tiver um serviço DSL da sua companhia telefônica e não conectar nenhum equipamento à impressora, siga as instruções desta seção para conectar um filtro DSL entre a tomada de telefone e a impressora. O filtro DSL remove o sinal digital que pode interferir na impressora, de modo que a impressora possa se comunicar corretamente com a linha telefônica. (No seu país/região, o DSL pode ser chamado de ADSL.)

NOTA: Se você tiver uma linha DSL e não conectar o filtro DSL, não poderá enviar e receber fax com o dispositivo.



Figura B-2 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com DSL

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- 2. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à porta aberta do filtro DSL e a outra à porta identificada como 1_LINE na parte posterior do dispositivo.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

Como apenas um cabo de telefone é fornecido, você talvez tenha que obter cabos adicionais para esta configuração.

- 3. Conecte um cabo de telefone adicional do filtro DSL à tomada de telefone.
- 4. Execute um teste de fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso C: Configuração da impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN

Se você estiver usando um sistema telefônico PBX ou um adaptador de terminal/conversor ISDN, proceda da seguinte forma:

- Se você estiver usando um conversor/adaptador terminal PBX ou ISDN, conecte a impressora à porta destinada a faxes e telefones. Além disso, certifique-se de que o adaptador de terminal esteja configurado para o tipo de switch correto para o seu país/região, se possível.
- NOTA: Alguns sistemas ISDN permitem configurar as portas para equipamentos telefônicos específicos. Por exemplo, você pode ter atribuído uma porta para telefone e fax Grupo 3 e outra porta para várias finalidades. Se você tiver problemas quando conectado à porta de fax/telefone do seu conversor ISDN, tente usar a porta designada para fins diversos; (A porta pode se chamar "multi-combi" ou algo parecido.)
- Se você estiver utilizando um sistema telefônico PBX, configure o tom da chamada em espera para "desligado".
- NOTA: Vários sistemas PBX digitais oferecem um tom de espera de chamada definido de fábrica como "ativado". O tom de espera de chamada interfere em qualquer transmissão de fax, e você não poderá enviar ou receber faxes com a impressora. Consulte a documentação que acompanha o seu sistema telefônico PBX, para instruções sobre como desligar o tom de chamada em espera.
- Se você estiver usando um sistema telefônico PBX, disque o número para uma linha externa antes de discar o número do fax.
- Certifique-se de usar o cabo fornecido para fazer a conexão entre a tomada telefônica e a impressora.
 Se você não fizer isso, talvez não consiga enviar ou receber faxes. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório. Se o cabo telefônico fornecido for muito curto, você poderá adquirir um conector em sua loja de eletrônicos local e estendê-lo.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso D: Fax com um serviço de toque diferenciador na mesma linha

Se você assinar um serviço de toque diferenciador (da sua companhia telefônica) que permita ter vários números de telefone na mesma linha, cada um deles com um padrão de toque específico, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Para configurar o dispositivo com um serviço de toque diferenciador

- 1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
 - NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 2. Ative a configuração de Atendimento Automático.
- Altere a configuração Toque Diferenciado para corresponder ao padrão que a companhia telefônica atribuiu ao número de fax.
- **NOTA:** Por padrão, a impressora está configurada para atender a todos os padrões de toque. Se você não configurar o **Toque Diferenciado** para corresponder ao padrão de toque atribuído ao seu número de fax, a impressora poderá atender tanto a chamadas de voz e fax como poderá não atender a nenhuma delas.

- DICA: É possível também usar o recurso Detecção de padrão de toques no painel de controle da impressora para definir o toque diferenciador. Com esse recurso, a impressora reconhece e grava o padrão de toques de uma chamada de entrada e, com base nessa chamada, determina automaticamente o padrão de toque diferenciador atribuído pela companhia telefônica para chamadas de fax. Para obter mais informações, consulte <u>Definir o tipo de discagem na página 59</u>.
- 4. (Opcional) Altere a configuração **Toques para Atender** para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 5. Execute um teste de fax.

A impressora atende automaticamente as chamadas recebidas que tenham o padrão de toque selecionado (configuração **Toque Diferenciado**) após o número de toques que você selecionou (configuração **Toques para Atender**). A impressora começa a emitir tons de recepção de fax para o aparelho de fax remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso E: Linha de voz/fax compartilhada

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e não tem outro equipamento de escritório (ou correio de voz) nessa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura B-4 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com uma linha compartilhada de voz/fax

1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.

NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Se você tiver um tipo de sistema telefônico paralelo, remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo e conecte um telefone a essa porta.
 - Se você estiver utilizando um sistema telefônico serial, conecte o telefone diretamente à parte superior do cabo do dispositivo que tem um plugue conectado.
- Agora você precisa decidir como deseja que o dispositivo atenda as chamadas, de forma automática ou manual:
 - Se configurar a impressora para atender as chamadas automaticamente, ela atenderá todas as chamadas recebidas e receberá os faxes. A impressora não consegue distinguir entre chamadas de fax e voz neste caso; se você suspeitar que a chamada é de voz, será preciso atendê-la antes de a impressora atender a chamada. Para configurar a impressora para atender automaticamente as chamadas, ative a configuração Atendimento Automático.
 - Se configurar a impressora para atender as chamadas de fax **manualmente**, você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou a impressora não poderá receber fax. Para configurar a impressora para atender manualmente as chamadas, desative a configuração **Atendimento Automático**.
- 4. Execute um teste do fax.

Se você tirar o telefone do gancho antes que o dispositivo atenda a chamada e ouvir sinais emitidos por um aparelho de fax, terá de atender a chamada de fax manualmente.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz

Se você receber chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também assinar um serviço de correio de voz da companhia telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

NOTA: Você não poderá receber fax automaticamente se tiver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone usado para chamadas de fax. Você deverá receber todos os faxes manualmente; isso significa que você deverá atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas. Se, em vez disso, quiser receber faxes automaticamente, entre em contato com a empresa telefônica para assinar um serviço de toque diferenciado ou obtenha uma linha telefônica separada para envio e recebimento de faxes.

Figura B-5 Vista posterior do dispositivo



Para configurar o dispositivo com correio de voz

1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 2. Desative a configuração Atendimento Automático.
- 3. Execute um teste de fax.

Você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes. É preciso iniciar o fax manual antes que o correio de voz atenda a chamada.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso G: Linha de fax compartilhada com modem de computador (nenhuma chamada de voz recebida)

Se você tiver uma linha de fax em que não receba chamadas de voz e também tiver um modem para computador conectado nessa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

NOTA: Se você tiver um modem dial-up no computador, esse modem compartilhará a linha telefônica com a impressora. Você não pode usar o modem e a impressora ao mesmo tempo. Por exemplo, você não poderá usar a impressora para enviar e receber faxes quando estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.

- <u>Configurar a impressora com um modem dial-up de computador</u>
- Configurar a impressora com um modem DSL/ADSL de computador

Configurar a impressora com um modem dial-up de computador

Se você estiver utilizando a mesma linha telefônica para enviar fax e para um modem dial-up de computador, siga estas instruções para configurar a impressora.



•	•
1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo telefônico fornecido com a impressora para conectá-la à porta 1-LINE. Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.
3	Computador com modem

Para configurar o dispositivo com um modem dial-up de computador

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2_EXT na parte traseira da impressora.
- 3. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
- NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
 - NOTA: Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.
- 5. Ative a configuração de **Atendimento Automático**.

- 6. (Opcional) Altere a configuração **Toques para Atender** para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 7. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, a impressora atenderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para Atender**. A impressora começa a emitir tons de recepção de fax para o aparelho de fax remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Configurar a impressora com um modem DSL/ADSL de computador

Se você tiver uma linha DSL e utilizar a linha telefônica para enviar fax, siga estas instruções para configurar o fax.



NOTA: É necessário adquirir um divisor paralelo. Um splitter paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um splitter telefônico de duas linhas, um splitter serial nem um splitter paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.

Figura B-7 Exemplo de um divisor paralelo



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL e a outra à porta identificada como 1_LINE na parte traseira do dispositivo.
- NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL à parte traseira da impressora, você talvez não consiga enviar e receber faxes. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 3. Conecte o filtro DSL ao divisor paralelo.
- 4. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 5. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 6. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, a impressora atenderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para Atender**. A impressora começa a emitir tons de recepção de fax para o aparelho de fax remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador

Há duas maneiras diferentes de configurar a impressora com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

- NOTA: Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)
 - Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador
 - <u>Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador</u>

Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador

Se você utiliza a linha telefônica para fax e chamadas telefônicas, siga estas instruções para configurar o fax.

Há duas maneiras diferentes de configurar a impressora com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

NOTA: Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

Figura B-8 Exemplo de um divisor paralelo



Figura B-9 Vista posterior do dispositivo



Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica que um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2_EXT na parte traseira da impressora.
- 3. Conecte um telefone à porta "OUT" (saída) na parte traseira do modem dial-up do computador.
- 4. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 5. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
- NOTA: Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.

- 6. Agora você precisa decidir como deseja que o dispositivo atenda as chamadas, de forma automática ou manual:
 - Se configurar a impressora para atender as chamadas automaticamente, ela atenderá todas as chamadas recebidas e receberá os faxes. A impressora não consegue distinguir entre chamadas de fax e voz neste caso; se você suspeitar que a chamada é de voz, será preciso atendê-la antes de a impressora atender a chamada. Para configurar a impressora para atender automaticamente as chamadas, ative a configuração Atendimento Automático.
 - Se configurar a impressora para atender as chamadas de fax **manualmente**, você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou a impressora não poderá receber fax. Para configurar a impressora para atender manualmente as chamadas, desative a configuração **Atendimento Automático**.
- 7. Execute um teste de fax.

Se você tirar o telefone do gancho antes que o dispositivo atenda a chamada e ouvir sinais emitidos por um aparelho de fax, terá de atender a chamada de fax manualmente.

Se você utiliza a linha telefônica para chamada de voz, fax e modem dial-up do computador, siga estas instruções para configurar o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador

Utilize estas instruções se o seu computador tiver um modem DSL/ADSL

Telefone



Modem DSL/ADSL de computador

Figura B-10 Vista posterior do dispositivo

4

5

6	Computador
7	Utilize o cabo de telefone fornecido para conectar-se à porta 1-LINE na parte posterior da impressora. Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

NOTA: É necessário adquirir um divisor paralelo. Um splitter paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um splitter telefônico de duas linhas, um splitter serial nem um splitter paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.

Figura B-11 Exemplo de um divisor paralelo



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- NOTA: Telefones em outras partes da casa/escritório que compartilham o mesmo número de telefone com o serviço DSL deverão ser conectados a filtros DSL adicionais para evitar ruídos nas chamadas de voz.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL e a outra à porta identificada como 1_LINE na parte traseira do dispositivo.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL à parte traseira da impressora, você talvez não consiga enviar e receber faxes. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 3. Se você tiver um tipo de sistema telefônico paralelo, remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo e conecte um telefone a essa porta.
- 4. Conecte o filtro DSL ao divisor paralelo.
- 5. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 6. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 7. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, a impressora atenderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para Atender**. A impressora começa a emitir tons de recepção de fax para o aparelho de fax remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem uma secretária eletrônica que atende chamadas de voz nesse número, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura B-12 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com uma linha de voz/fax compartilhada com a secretária eletrônica

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- NOTA: Se você não conectar sua secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os tons de fax da máquina de fax remetente podem ser gravados na sua secretária eletrônica e talvez não seja possível receber faxes com o seu dispositivo.
- 3. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
- NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- (Opcional) Se a secretária eletrônica não tiver um telefone embutido, você poderá conectar um telefone à parte traseira da secretária na porta "OUT" (saída).
- NOTA: Se sua secretária eletrônica não permite a conexão de um telefone externo, você pode adquirir e usar um divisor paralelo (também conhecido como um acoplador) para conectar a secretária eletrônica e o telefone à impressora. É possível usar os cabos telefônicos padrão para estas conexões.

- 5. Ative a configuração de Atendimento Automático.
- 6. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- 7. Altere a configuração **Toques para Atender** na impressora para o número máximo de toques suportado. (Esse número varia conforme o país/região).
- 8. Execute um teste do fax.

Quando o telefone toca, sua secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem. A impressora monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há tons de fax. Se tons de recebimento de fax forem detectados, a impressora emitirá tons de recebimento de fax e receberá o fax; se não houver sinal de fax, a impressora interromperá o monitoramento da linha, e a secretária eletrônica poderá gravar uma mensagem de voz.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem um modem para computador e uma secretária eletrônica conectados nessa linha telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

NOTA: Como o seu modem dial-up do computador compartilha a linha telefônica com a impressora, não é possível usar ambas simultaneamente. Por exemplo, você não poderá usar a impressora para enviar e receber faxes quando estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.

- Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica
- Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica

Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica

Há duas maneiras diferentes de configurar a impressora com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

NOTA: Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

Figura B-13 Exemplo de um divisor paralelo



Figura B-14 Vista posterior do dispositivo

0	•	2 (3	
•			6	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1	Tomada de telefone
2	Porta telefônica "IN" (entrada) no computador
3	Porta telefônica "OUT" (saída) no computador
4	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectá-lo à porta 1_LINE.
	Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.
5	Computador com modem
6	Secretária eletrônica
7	Telefone (opcional)

Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica que um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2_EXT na parte traseira da impressora.
- Desconecte a secretária eletrônica da tomada de telefone na parede e conecte-a à porta "OUT" (saída) na parte traseira do computador (o modem dial-up para computador).
- 4. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
- NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

 (Opcional) Se a secretária eletrônica não tiver um telefone embutido, você poderá conectar um telefone à parte traseira da secretária na porta "OUT" (saída).

- NOTA: Se sua secretária eletrônica não permite a conexão de um telefone externo, você pode adquirir e usar um divisor paralelo (também conhecido como um acoplador) para conectar a secretária eletrônica e o telefone à impressora. É possível usar os cabos telefônicos padrão para estas conexões.
- 6. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
- NOTA: Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.
- 7. Ative a configuração de Atendimento Automático.
- 8. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- Altere a configuração de Toques para atender na impressora para o número máximo de toques oferecido pelo produto. (Esse número varia conforme o país/região).
- **10.** Execute um teste do fax.

Quando o telefone toca, sua secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem. A impressora monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há tons de fax. Se tons de recebimento de fax forem detectados, a impressora emitirá tons de recebimento de fax e receberá o fax; se não houver sinal de fax, a impressora interromperá o monitoramento da linha, e a secretária eletrônica poderá gravar uma mensagem de voz.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica





1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL
4	Secretária eletrônica
5	Telefone (opcional)
6	Modem DSL/ADSL

7	Computador
8	Cabo de telefone fornecido com o dispositivo conectado à porta 1_LINE na parte traseira do dispositivo Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

NOTA: É necessário adquirir um divisor paralelo. Um splitter paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um splitter telefônico de duas linhas, um splitter serial nem um splitter paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.

Figura B-16 Exemplo de um divisor paralelo



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL/ADSL com o seu provedor de DSL/ADSL.
- NOTA: Telefones em outras partes da casa/escritório que compartilham o mesmo número de telefone com o serviço DSL/ADSL deverão ser conectados a filtros DSL/ADSL adicionais para evitar ruídos nas chamadas de voz.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL/ADSL e a outra à porta identificada como 1_LINE na parte posterior do dispositivo.
- NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL/ADSL à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 3. Conecte o filtro DSL/ADSL ao divisor paralelo.
- Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- NOTA: Se você não conectar sua secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os tons de fax da máquina de fax remetente podem ser gravados na sua secretária eletrônica e talvez não seja possível receber faxes com o seu dispositivo.
- 5. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 6. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 7. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- 8. Altere a configuração **Toques para Atender** no dispositivo para o número máximo de toques suportado.
- 🛛 NOTA: o número máximo de toques varia conforme o país/região.
- 9. Execute um teste do fax.

Quando o telefone toca, a secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem de saudação. A impressora monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há tons de fax. Se tons de recebimento de fax forem detectados, a impressora emitirá tons de recebimento de fax e receberá o fax; se não houver sinal de fax, a impressora interromperá o monitoramento da linha, e a secretária eletrônica poderá gravar uma mensagem de voz.

Se você utiliza a linha telefônica para chamada de voz, fax e tem um modem DSL de computador, siga estas instruções para configurar o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone, utiliza um modem dial-up do computador na mesma linha telefônica e assina um serviço de correio de voz da companhia telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

NOTA: Você não poderá receber fax automaticamente se tiver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone usado para chamadas de fax. Você deverá receber todos os faxes manualmente; isso significa que você deverá atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas. Se, em vez disso, quiser receber faxes automaticamente, entre em contato com a empresa telefônica para assinar um serviço de toque diferenciado ou obtenha uma linha telefônica separada para envio e recebimento de faxes.

Como o seu modem dial-up do computador compartilha a linha telefônica com a impressora, não é possível usar ambas simultaneamente. Por exemplo, você não poderá usar a impressora para enviar e receber faxes se estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.

Há duas maneiras diferentes de configurar a impressora com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

 Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

Figura B-17 Exemplo de um divisor paralelo



• Se o país/região constar na tabela, é provável que você tenha um sistema telefônico do tipo paralelo. Em um sistema telefônico paralelo, você é capaz de conectar um equipamento de telefone compartilhado à linha telefônica usando a porta "2-EXT" na parte traseira da impressora.

Figura B-18 Vista posterior do dispositivo



Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica que um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2_EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2_EXT na parte traseira da impressora.
- 3. Conecte um telefone à porta "OUT" (saída) na parte traseira do modem dial-up do computador.
- 4. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1_LINE na parte traseira do equipamento.
 - NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone à impressora, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 5. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
- NOTA: Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.
- 6. Desative a configuração Atendimento Automático.
- 7. Execute um teste de fax.

Você deverá estar disponível para atender pessoalmente as chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Configuração de fax do tipo serial

Para informações sobre como configurar a impressora para enviar/receber faxes por meio de um sistema telefônico do tipo serial, consulte o site da Web de configuração de fax para o seu país/região.

Áustria	www.hp.com/at/faxconfig
Alemanha	www.hp.com/de/faxconfig
Suíça (francês)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Suíça (alemão)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Reino Unido	www.hp.com/uk/faxconfig
Finlândia	www.hp.fi/faxconfig
Dinamarca	www.hp.dk/faxconfig
Suécia	www.hp.se/faxconfig
Noruega	www.hp.no/faxconfig
Holanda	www.hp.nl/faxconfig
Bélgica (holandês)	www.hp.be/nl/faxconfig
Bélgica (francês)	www.hp.be/fr/faxconfig
Portugal	www.hp.pt/faxconfig
Espanha	www.hp.es/faxconfig
França	www.hp.com/fr/faxconfig
Irlanda	www.hp.com/ie/faxconfig
Itália	www.hp.com/it/faxconfig

Configuração de teste de fax

É possível testar a configuração de fax para saber o status da impressora e verificar se ela está configurada corretamente para enviar e receber faxes. Faça esse teste após terminar de configurar a impressora para o envio e o recebimento de faxes. O teste executa as seguintes ações:

- Verifica o hardware do fax
- Verifica se o cabo telefônico correto está conectado ao dispositivo
- Verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta
- Verifica se há tom de discagem
- Testa o status da conexão da linha telefônica
- Verifica se a linha telefônica está ativa

A impressora imprimirá um relatório com os resultados do teste. Se houver um erro no teste, procure no relatório informações para corrigir o problema e execute o teste novamente.

Para testar a configuração do fax por meio do painel de controle do dispositivo

- 1. Configure o dispositivo para fax conforme as instruções específicas de configuração para casa ou escritório.
- Antes de iniciar o teste, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados e se há papel de tamanho grande na bandeja de entrada.
- Na tela Início, no visor da impressora, pressione os botões Acima e Abaixo para selecionar Fax e pressione OK.
- Selecione Configurações, Configurações Avançadas, Assistente de Configuração de Fax e depois siga as instruções na tela.

O dispositivo exibe o status do teste no visor e imprime um relatório.

- 5. Verifique o relatório.
 - Se o teste tiver êxito e ainda assim você tiver dificuldade para enviar e receber faxes, consulte as configurações de fax listadas no relatório para verificar se estão corretas. Uma configuração de fax em branco ou incorreta pode causar problemas de envio e recebimento de fax.
 - Se o teste falhar, verifique o relatório para obter mais informações sobre como corrigir os problemas encontrados.

Índice

A

ADSL, configuração de fax com sistemas telefônicos paralelos 146 ambiente Programa de controle do risco ambiental dos produtos 127 após o período de suporte 114 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 131

B

botões, painel de controle 6

C

configuração correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 150 correio de voz e modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 163 DSL (sistemas telefônicos paralelos) 146 linha de fax separada (sistemas telefônicos paralelos) 145 linha de voz e de modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 154 linha ISDN (sistemas telefônicos paralelos) 147 linha telefônica compartilhada (sistemas telefônicos paralelos) 149 modem de computador e secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 159

modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 151 modem do computador e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 163 secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 158 secretária eletrônica e modem, compartilhados com (sistemas telefônicos paralelos) 159 sistema PBX (sistemas telefônicos paralelos) 147 teste de fax 167 toque diferenciador (sistemas telefônicos paralelos) 148 cópia especificações 124 correio de voz configuração com fax (sistemas telefônicos paralelos) 150 configuração com fax e modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 163

D

digitalização especificações de digitalização 124 DSL, configuração de fax com sistemas telefônicos paralelos 146

F fax

configuração de linha separada (sistemas telefônicos paralelos) 145 configuração de linha telefônica compartilhada (sistemas telefônicos paralelos) 149 configuração de teste 167 configuração de toque diferenciador (sistemas telefônicos paralelos) 148 correio de voz, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 150 DSL, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 146 especificações de fax 125 linha de modem e voz. compartilhada com (sistemas telefônicos paralelos) 154 linha ISDN, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 147 modem, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 151 modem e correio de voz, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 163 modem e secretária eletrônica. compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 159 Protocolo da Internet, por 62 secretária eletrônica, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 158 secretária eletrônica e modem, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 159 sistema PBX, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 147

G

garantia 114

imprimir especificações 124 informações técnicas especificações ambientais 123 especificações de cópia 124 especificações de digitalização 124 especificações de fax 125 especificações de impressão 124 requisitos do sistema 123

L

linha ISDN, configuração com fax sistemas telefônicos paralelos 147

Μ

meio ambiente especificações ambientais 123 modem compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 151 compartilhado com fax e com secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 159 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 163 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 154 modem dial-up compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 151 compartilhado com fax e com secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 159 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 163 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 154 modem do computador compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 151

compartilhado com fax e com secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 159 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 163 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 154

Ν

notificações sobre regulamentações instruções sobre dispositivos sem fio 135 Notificações sobre regulamentações 131

Ρ

padrão de toque de atendimento sistemas telefônicos paralelos 148 painel de controle botões 6 recursos 6 papel tipos recomendados 26 período de suporte por telefone período de suporte 114 placa de interface 84, 85 processo de suporte 113 Protocolo de Internet fax, usando 62

R

reciclar cartuchos de tinta 128 rede placa de interface 84, 85 requisitos do sistema 123

S

secretária eletrônica configuração com fax (sistemas telefônicos paralelos) 158 configurar com fax e com modem 159 sistema PBX, configuração com fax sistemas telefônicos paralelos 147 sistemas telefônicos paralelos configuração da secretária eletrônica 158 configuração de ISDN 147 configuração de linha compartilhada 149 configuração de linha compartilhada com fax e voz 154 configuração de linha separada 145 configuração de modem 151 configuração de modem e correio de voz 163 configuração de modem e de secretária eletrônica 159 configuração de PBX 147 configuração de toque diferenciador 148 configuração DSL 146 suporte ao cliente garantia 114 suporte por telefone 113

T

testes, fax configuração 167 toque diferenciador sistemas telefônicos paralelos 148

V

VoIP 62