





# HP Officejet Pro 8640/8660



# HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One/HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One

사용 설명서

저작권 정보

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2014년4월제1판

#### Hewlett-Packard 고지 사항

이 문서에 포함된 정보는 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권법으로 허용되는 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard 의 사전 서면 허가 없이 본 문서를 재생산, 개조 또는 번역할 수 없습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해 당 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 이 설명서의 어떤 내용 도 추가 보증 제정으로 해석할 수 없습니다. HP 는 여기에 포함된 기술적 또는 편집상 오 류나 생략에 대해 책임을 지지 않습니다. 승인

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 및 Windows 8 은 Microsoft Corporation 의 미국 등록 상표 입니다.

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 상표는 미국 등록 상표입니다.

## 안전 정보

## ≙

화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 제품을 사용할 때는 반드시 기본 안 전 주의사항을 따르십시오.

1. 본 프린터와 함께 제공되는 설명서의 모든 지침을 읽고 숙지하십시오.

2. 제품에 표시된 모든 경고 및 지시 사항을 준수하십시오.

3. 청소하기 전에 벽면의 콘센트에서 본 제품 의 플러그를 뽑으십시오.

4. 본 제품을 물가나 몸이 젖은 상태에서 설 치 또는 사용하지 마십시오.

5. 흔들리지 않는 안정된 곳에 제품을 설치하 십시오.

6. 전원 코드가 발에 밟히거나 걸리지 않으며 선이 손상되지 않을 안전한 장소에 제품을 설치하십시오.

7. 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 <u>121페이지의 문제 해결</u>을 참조하십시오.

8. 프린터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 전문 서비스 직원의 서비 스를 받으십시오.

사용 방법1		
2 시작하기		
HP EcoSolutions(HP 와 환경)		
전원 관리		
인쇄 소모품 최적화		
프린터 부품 이해		
앞면		
인쇄 공급 영역		
후면도		
프린터 제어판 사용		
버튼과 표시등 개요		
제어판 디스플레이 아이콘		
프린터 설정 변경	10	
HP 디지털 솔루션		
HP 디지털 솔루션이란?		
HP 디지털 파일 처리		
HP 디지털 팩스	12	
요구 사항		
HP 디지털 솔루션 설정		
HP 디지털 파일 처리 설정		
네트워크 폴더로 스캔 설정	14	
전자 메일로 스캔 설정		
HP 디지털 팩스 설정	17	
HP 디지털 솔루션 사용		
네트워크 폴더로 HP 스캔 사용		
전자 메일로 스캔 사용		
HP 디지털 팩스 사용		
근거리 무선 통신(NFC)	19	
용지 기본 사항		
권장 인쇄 용지	20	
HP 용지 소모품 주문		

	용지 선택 및 사용에 관한 팁	
	용지 넣기	23
	표준 크기 용지 넣기	23
	봉투 넣기	
	카드 및 인화지 넣기	25
	원본을 스캐너 유리에 놓기	
	문서 공급기에 원본 넣기	
	USB 플래시 드라이브 삽입	
	액세서리 설정 및 사용	30
	자동 양면 인쇄 액세서리(듀플렉서)를 설치하십시오	30
	두 번째 용지함(용지함 2)을 설치 및 사용합니다	
	용지함으로 작업	
	프린터 유지보수	
	스캐너 유리 청소	34
	외부 첫수	
	자동 무서 곳국기 처소	34
	프리터 엇데이트	36
	_ 근 및 법 및	
	프리티 끄기	
	_ 면너 끄거	
	기근없 국권	
പിച്		
3 인쇄.		
	문서 인쇄	
	봉투에 인쇄	43
	사진 인쇄	45
	최대 dpi 로 인쇄	
	양면 인쇄하기(양면 인쇄 장치)	
	인쇄 관련 팁	49
4 복사	및 스캔	53
	복사	
	스캔	
	원본 스캔	
	컴퓨터로 스캔	
	메모리 장치로 스캐	57
	웹 스채윽 이용하 스채	57
	무서를 펴진 가능하 테시티리 스캐	
	亚角리 고표 사이관 ㅋㅡㅡㅗ ㅡ셉	

5 팩스	61
팩스 보내기	
표준 팩스 보내기	

	컴퓨터에서 표준 팩스 보내기	63
	전화에서 수동으로 팩스 보내기	63
	모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기	64
	메모리에서 팩스 보내기	65
	여러 수신자에게 팩스 보내기	65
	오류 수정 모드로 팩스 보내기	66
팩스 받기		67
	수동으로 팩스 받기	67
	팩스 백업 설정	68
	메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄	68
	다른 번호로 팩스 전달	69
	수신 팩스의 용지 크기 설정	69
	수신 팩스에 자동 축소 설정	70
	원하지 않는 팩스 번호 차단	70
	정크 팩스 목록에 번호 추가	70
	정크 팩스 목록에서 번호 제거	71
	정크 팩스 보고서 인쇄	71
	HP 디지털 팩스를 통해 팩스 수신	71
	HP 디지털 팩스 요구 사항	72
	HP 디지털 팩스 활성화	72
	HP 디지털 팩스 설정 수정	72
단축 다이	얼 항목 설정	74
	단축 다이얼 항목 설정 및 변경	74
	그룹 단축 다이얼 항목 설정 및 변경	75
	단축 다이얼 항목 삭제	75
	단축 다이얼 항목 목록 인쇄	76
팩스 설정	변경	77
	팩스 머리글 구성	77
	응답 모드 설정(자동 응답)	77
	응답 전 벨 횟수 설정	78
	다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경	78
	전화 거는 방식 설정	79
	재다이얼 옵션 설정	79
	팩스 속도 설정	79
	팩스 소리 크기 설정	80
팩스및디	니지털 전화 서비스	81
인터넷 프	로토콜을 통한 팩스 전송	82
팩스 보고	서	83
	팩스 확인 보고서 인쇄	83
	팩스 오류 보고서 인쇄	84
	팩스 로그 인쇄 및 보기	84

	팩스 기록 삭제	84
	마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄	85
	발신자 ID 보고서 인쇄	85
	호출 기록 보기	85
6 웹서	비스	
	웹 서비스란?	
	HP ePrint	88
	인쇄 응용 프로그램	88
	웹 서비스 설정	89
	프린터의 제어판을 이용하여 웹 서비스 설정	89
	내장 웹 서버를 이용하여 웹 서비스 설정하기	89
	HP 프린터 소프트웨어를 이용하여 웹 서비스 설정하기	
	웹 서비스 사용	
	HP ePrint	
	HP ePrint 를 사용한 인쇄	91
	프린터의 이메일 주소 찾기	91
	HP ePrint 끄기	
	인쇄 응용 프로그램	
	인쇄 응용 프로그램 사용	
	인쇄 응용 프로그램 관리	
	인왜 응용 프로그램 끄기	
	웹 서비스 제거	
_		
7 잉크	. 카트리지 사용	
	잉크 카트리지 및 프린트헤드에 대한 정보	
	예상되는 잉크량 확인	
	검정 또는 컬러 잉크만으로 인쇄	
	잉크 카트리지 교체	
	잉크 카트리지 주문	101
	인쇄 소모품 보관	102
	익명의 사용 정보 저장	103
8 네트,	의그 서저	105
U -11	무서 톳신용 프리터 석치	106
	시자하기 저에	106
	무서 네트워크에 프린터 석젓하기	106
	이겨 유형 버경	107
	이더네 여겨에서 무서 여겨근 벼겨	107
	다이곳 근립에서 다른 근물도 단상	
	면접 여겨 테스트	107
	↑ 긴 건경 케ㅡㅡ	

프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기	108
네트워크 설정 변경	109
네트워크 설정 보기 및 인쇄	
링크 속도 설정	109
IP 설정 변경	109
무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경	
HP 무선 다이렉트 사용	
HP 무선 다이렉트 켜기	112
무선 지원 모바일 장치에서 인쇄	113
무선 지원 컴퓨터에서 인쇄	113
9 프린터 관리 도구	115
도구 상자 (Windows)	116
도구상자 열기	116
HP 유틸리티 (OS X)	
내장 웹 서버	
쿠키 관련 정보	118
내장 웹 서버 열기	

10 문제 해결		
HP 지원1	22	
프린터 등록1	22	
지원 절차1	22	
전자 지원 받기1	22	
HP 전화 지원1	23	
전화하기 전 확인 사항1	23	
전화 지원 기간1	23	
지원 전화 번호1	23	
전화 지원 기간 이후1	23	
프린터 제어판에서 도움말 얻기1	24	
프린터 보고서 이해1	25	
프린터 상태 보고서1	25	
네트워크 구성 페이지1	26	
프린터 문제 해결1	29	
프린터가 비정상적으로 종료되는 경우1	29	
프린트헤드 정렬 실패1	29	
용지 공급 문제1	29	
프린터가 메모리 장치를 읽을 수 없습니다1	30	
인쇄 문제 해결1	31	
복사 문제 해결1	35	
복사본에 공백이 표시되거나 흐리게 표시됨 1	35	

	크기가 줄어듬	135
	복사 품질이 떨어지는 경우	135
스캔 문제	해결	137
	스캐너가 아무 작업도 수행하지 않는 경우	137
	스캔에 시간이 너무 오래 걸리는 경우	137
	문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락된 경우	137
	텍스트를 편집할 수 없는 경우	138
	스캔한 이미지 품질이 좋지 않은 경우	139
	네트워크 폴더로 스캔할 수 없음	139
	전자 메일로 스캔할 수 없음	140
팩스 문제	해결	141
	팩스 테스트 실패	141
	"팩스 하드웨어 테스트"에 실패한 경우	141
	"활성 전화 잭에 연결된 팩스" 테스트에 실패한 경우	142
	"팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 테스트에 실패한 경우	142
	"팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 테스트에 실패한 경우	143
	"다이얼 톤 감지" 테스트에 실패한 경우	144
	"팩스 회선 상태" 테스트에 실패한 경우	144
	디스플레이에 전화 오프 훅이 항상 표시되는 경우	145
	프린터의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있는 경우	145
	프린터에서 팩스를 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 경우	147
	프린터에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없는 경우	148
HP ePrint	: 및 HP Printables 문제 해결	149
네트워크	문제 해결	150
	일반적인 네트워크 문제 해결	150
	프린터를 무선으로 연결할 수 없음	150
	단계 1: 무선(802.11) 표시등이 켜졌는지 확인	151
	단계 2: 컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인	152
	단계 <b>3</b> : 무선 테스트 실행	152
	단계 4: 무선 네트워크의 구성 요소를 다시 시작	152
프린터 관	리 문제 해결	153
	내장 웹 서버를 열 수 없는 경우	153
프린트헤.	드 유지보수	155
	프린트헤드 청소	155
	프린트헤드 정렬	156
	줄 바꿈 교정	157
	프린트헤드를 다시 설치합니다	157
용지걸림	제거	159
	프린터 내부 걸린 용지 제거	159
	자동 문서 공급기에서 용지 걸림 제거	160
	용지 걸림 방지	161

	인쇄 캐리지 청소	163
부록 A 기	]술 정보	165
, ,	보증 정보	
	이 이 이 아이 아	
	사양	167
	시스템 요구사항	167
	환경 사양	
	입력 용지함 용량	
	출력 용지함 용량	168
	용지 크기 및 중량	168
	인쇄 사양	168
	복사 사양	168
	스캔 사양	169
	팩스 사양	169
	카트리지 출력량	170
	소음 방출 사양	170
	형식 승인 정보	171
	규정 모델 번호	171
	FCC 규정	172
	한국 사용자에 대한 고지 사항	172
	일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정	172
	일본 사용자에게 전원 코드에 대한 고지 사항	172
	급배수 소음 진술서(독일)	173
	시각적 디스플레이 작업 공간 진술문(독일)	173
	미국 전화망 사용자에 대한 고지 사항: FCC 요구 사항	173
	캐나다 전화망 사용자에 대한 고지 사항	174
	EEA(유럽 경제 지역) 사용자에 대한 고지 사항	174
	독일 전화망 사용자에 대한 고지 사항	175
	호주 유선 팩스 진술서	175
	유럽 연합 규정 고지 사항	175
	외부 AC 어댑터가 있는 제품	175
	무선 기능을 갖춘 제품	175
	유럽 통신 네트워크 선언(모뎀/팩스)	175
	무선 제품에 대한 형식 승인 정보	176
	전자파 노출	176
	브라질 사용자에 대한 고지 사항	176
	캐나다 사용자에 대한 고지 사항	177
	대만 사용자에 대한 고지 사항	177
	멕시코 사용자에 대한 고지 사항	177
	일본 사용자에 대한 무선 고지 사항	178

환경을 위한 제품 책임 프로그램	
용지 사용	179
플라스틱	179
물질안전보건자료	180
재활용 프로그램	
HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램	
사용자에 의한 폐장비 폐기	180
전력 소비	
화학 물질	
네덜란드에서 배터리 폐기	181
대만에서 배터리 폐기	
캘리포니아 과염소산염 물질 고지 사항	
독성 및 유해 물질 표(중국)	
유해 물질 제한(우크라이나)	181
유해 물질 제한(인도)	
EPEAT	
중국 SEPA 에코 라벨 사용자 정보	182
부록 B 추가 팩스 설정	183
팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템)	
집이나 사무실에 적합한 팩스 설치 선택	
사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)	186
사례 B: DSL 로 프린터 설치	187
사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치	
사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩	스 전송 189
사례 E: 공유 음성/팩스 회선	190
사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유	191
사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지	않음) 192
컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정	192
컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 프린터 설정	3 193
사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유	195
컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유	195
컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유	196
사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유	198
사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유	199
컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/픽	i스 회선 공유 199
컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/	팩스 회선 공유 <b>201</b>
사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회	회선 공유 <b>202</b>
직렬 팩스 설정	205
팩스 설정 테스트	

부록 C 오류(Windows)	207
팩스 메모리 꽉 참	209
프린터와 통신할 수 없음	210
잉크 부족	211
프린트헤드 문제	212
잉크 카트리지 문제	213
잉크 카트리지 교체	214
호환되지 않는 구형 카트리지가 설치됨	215
용지 불일치	216
잉크 카트리지함을 이동할 수 없음	217
용지 걸림	218
프린터에 용지가 없음	219
프린터 오프라인	220
프린터 일시 정지	221
문서 인쇄 실패	222
프린터 실패	223
덮개 열기	224
이전에 사용된 잉크 카트리지 설치	225
잉크 카트리지가 소모됨	226
잉크 카트리지 장애	227
프린터 소모품 업그레이드	228
프린터 소모품 업그레이드 성공	229
프린터 소모품 업그레이드 문제	230
타사 잉크 카트리지가 설치됨	231
정품 HP 카트리지를 사용 시 보상 가능	232
모조 카트리지 정보	233
중고, 리필 또는 모조 카트리지가 발견됨	234
설치 카트리지 사용	235
설치 카트리지를 사용해선 안 됨	236
시동에 충분하지 않은 잉크	237
검정색 잉크만 사용하시겠습니까 <b>?</b>	238
컬러 잉크만 사용하시겠습니까 <b>?</b>	239
호환되지 않는 잉크 카트리지	240
잉크 센서 고장	241
잉크 센서 경고	242
프린터 준비 중 문제 발생	243
컬러 카트리지 잉크 없음	244
검정 카트리지 잉크 없음	245
자동 문서 공급기 덮개가 열림	246
잉크 시스템 문제	247

색인	
----	--

# 1 사용 방법

- <u>3페이지의 시작하기</u>
- <u>41페이지의 인쇄</u>
- <u>53페이지의 복사 및 스캔</u>
- <u>61페이지의 팩스</u>
- <u>87</u>페이지의 웹서비스
- 95페이지의 잉크 카트리지 사용
- <u>121페이지의 문제 해결</u>

## 2 1장 사용방법

# 2 시작하기

이 설명서는 프린터 사용 방법과 인쇄 문제 해결 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- 장애인을 위한 옵션
- <u>HP EcoSolutions(HP 와 환경)</u>
- <u>프린터 부품 이해</u>
- 프린터 제어판 사용
- <u>HP 디지털 솔루션</u>
- <u>근거리 무선 통신(NFC)</u>
- <u>용지 기본 사항</u>
- <u>용지 넣기</u>
- 원본을 스캐너 유리에 놓기
- 문서 공급기에 원본 넣기
- <u>USB 플래시 드라이브 삽입</u>
- <u>액세서리 설정 및 사용</u>
- <u>프린터 유지보수</u>
- <u>프린터 업데이트</u>
- <u>HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)</u>
- <u>프린터 끄기</u>
- <u>기본값 복원</u>

## 장애인을 위한 옵션

이 프린터에는 장애가 있는 사용자를 위한 다양한 편의 기능이 있습니다.

#### 시각 장애

프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어는 시각 장애인이나 시력이 좋지 않은 사용자도 운영 체제의 필 요한 옵션과 기능을 사용하여 손쉽게 액세스 가능합니다. 이 소프트웨어는 화면 읽기 프로그램, 브라유 점자식 읽기 프로그램, 음성-텍스트 전환 응용 프로그램 등 시각 장애인에게 도움이 되는 대부분의 기술 도 지원합니다. 색맹 사용자는 HP 소프트웨어에 사용된 유색 버튼과 탭에 해당하는 동작을 표현한 간 단한 텍스트나 아이콘 레이블을 붙일 수 있습니다.

## 이동 장애

지체 장애가 있는 사용자는 자판 명령을 통하여 HP 소프트웨어 기능을 실행할 수 있습니다. 또한 HP 소 프트웨어는 고정 키, 토글 키, 필터 키 및 마우스 키와 같은 Windows 내게 필요한 옵션도 지원합니다. 프린터에는 도어, 버튼, 용지함 및 용지 너비 조정대가 적은 힘으로도 쉽게 작동할 수 있게 고안되었습 니다.

#### 지원

이 프린터의 내게 필요한 옵션과 제품 접근성에 대한 HP 의 공약을 자세히 알려면 HP 웹 사이트 www.hp.com/accessibility 를 방문하십시오.

(OS X)접근성 정보를 보려면 Apple 웹 사이트 <u>www.apple.com/accessibility</u> 를 방문하십시오.

## HP EcoSolutions(HP 와 환경)

Hewlett-Packard 는 고객이 환경에 미치는 영향을 줄이도록 지원하고 가정 또는 사무실에서 책임지고 인쇄할 수 있도록 노력하고 있습니다.

제조 과정 동안 HP 가 따르는 환경 지침에 대한 보다 자세한 내용은 <u>179페이지의 환경을 위한 제품 책</u> <u>임 프로그램</u>을 참조하십시오. HP 환경 정책에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/ecosolutions</u> 를 참조 하십시오.

- 전원관리
- <u>인쇄 소모품 최적화</u>

## 전원 관리

전기를 절감하기 위해, 프린터에는 다음과 같은 기능이 제공됩니다.

또한 프린터 소프트웨어 또는 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

프린터 소프트웨어를 열려면 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)</u>를 참조하십시오.

EWS 를 열려면 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.

#### 절전 모드

절전 모드에 있는 동안에는 전력 사용량이 감소됩니다. 처음 프린터를 설치한 후 프린터에 5 분간 아무 런 작동이 없으면 저전력 모드로 전환됩니다.

절전 모드 전환 시간을 변경하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 eco(ECO)를 누릅니다.
- 2. 절전을 누른 후, 필요한 옵션을 누릅니다.
- ☑ 참고: 프린터 제어판에서 국가 또는 지역을 변경하면 절전 모드 시간은 자동으로 기본값으로 설정되며 기본값은 5 분입니다.

## 예약 켜짐/꺼짐

이 기능을 사용하면 저녁 시간과 주말 동안 에너지를 자동으로 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 월요일 부터 금요일까지 프린터가 오전 8 시에 켜지고 오후 8 시에 꺼지도록 예약할 수 있습니다. 이 방법으로 야간과 주말에 에너지를 절약할 수 있습니다.

프린터의 예약 켜짐/꺼짐 기능을 구성하려면,

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 eco(ECO)를 누릅니다.
- 2. 예약 켜짐/꺼짐을 누릅니다.
- **3.** 예약 켜짐 및 예약 꺼짐을 눌러 프린터가 켜지고 꺼지는 시간을 설정합니다.

▲ 주의: 항상 절전 모드, 예약 켜짐/꺼짐 또는 ()(전원 버튼)을 사용하여 프린터를 적절하게 끕니다.

프린터를 잘못 끌 경우, 인쇄 캐리지가 올바른 위치로 복귀되지 않아 잉크 카트리지 및 인쇄 품질 문제 가 발생할 수 있습니다.

## 인쇄 소모품 최적화

잉크 및 용지와 같은 인쇄 소모품을 최적화하려면 다음을 수행해 보십시오.

- 용지 양면 인쇄를 통해 용지 사용을 최적화합니다.
- HP Smart Print 로 웹 컨텐트 인쇄 시 잉크와 용지를 절약합니다. 자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/</u> <u>smartprint</u> 를 방문하십시오.
- 인쇄 모드를 초안 설정으로 변경합니다. 초안 설정으로 변경하면 잉크를 덜 사용합니다.
- 불필요하게 프린트헤드를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되어 카트리지 수명이 단축됩니다.

# 프린터 부품 이해

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>앞면</u>
- <u>인쇄 공급 영역</u>
- <u>후면도</u>

## 앞면



1	문서 공급기 용지 너비 조정대
2	문서 공급기 용지함
3	스캐너 유리
4	제어판 디스플레이
5	출력 용지함
6	출력 용지함 확장기
7	주 입력 용지함
8	앞면 USB 포트
9	전원 버튼
10	근거리 무선 통신(NFC)
	<b>참고:</b> 이 기능은 프린터의 일부 모델에서 사용할 수 있습니다.

11 문서 공급기 용지함

## 인쇄 공급 영역



- 2 잉크 카트리지
- 3 인쇄 헤드
- 4 인쇄 헤드 걸쇠
- ☑ 참고: 인쇄 소모품은 예상되는 인쇄 품질 문제 또는 인쇄 헤드 손상을 막기 위해 반드시 프린터에서 유 지되어야 합니다. 장시간 동안 소모품을 분리하지 마십시오. 카트리지가 없을 경우 프린터를 끄지 마십 시오.

후면도



- 1 팩스 포트(2-EXT)
- 2 팩스 포트(1-LINE)
- 3 이더넷 네트워크 포트
- 4 후면 USB 포트
- 5 전원입력

## 프린터 제어판 사용

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 버튼과 표시등 개요
- 제어판디스플레이아이콘
- <u>프린터 설정 변경</u>

## 버튼과 표시등 개요

다음 그림 및 관련 표는 프린터 제어판 기능을 간략히 설명합니다.



레이블	이름 및 설명
1	무선 상태 표시등: 파란색 표시등은 무선 연결을 나타냅니다. 📢 (무선)을 눌러 프린터 무선 기능을 켜거나 끕니다.
2	홈 버튼: 다른 모든 화면에서 홈 화면으로 돌아갑니다.
3	제어판 디스플레이: 화면을 눌러 메뉴 옵션을 선택합니다. 추가 메뉴 옵션을 보려면 화면을 손가락으로 눌러 밉니다.
	디스플레이에 표시되는 아이콘에 대한 자세한 내용은 <u>9페이지의 제어판 디스플레이 아이콘</u> 을 참조하십시오.
4	뒤로 버튼: 이전 메뉴로 돌아갑니다.
5	도움말 버튼: 도움말 메뉴를 엽니다.

## 제어판 디스플레이 아이콘

아이콘	용도
• <del>ਨ</del>	유선 네트워크 연결이 있음을 보여주고 네트워크 상태 화면에 간단하게 액세스할 수도 있습니다.
<sup>((</sup> † <sup>3)</sup>	무선 상태 및 메뉴 옵션을 표시합니다. 자세한 내용은 106페이지의 무선 통신용 프린터 설치을 참조하십시오.
	<b>참고:</b> 유(Ethernet)과 (마)(무선)은 동시에 표시되지 않습니다. 이더넷 아이콘 또는 무선 아이콘의 표시는 프린터가 네트워 크에 연결되는 방식에 따라 달라집니다. 프린터의 네트워크 연결을 설정하지 않은 경우, 기본적으로 프린터 제어판 디스플레 이에 (마)(무선)이 표시됩니다.
0 <b>.</b>	무선 다이렉트를 켜거나(보안 포함/불포함) 끕니다. 무선 다이렉트를 보안과 함께 켤 경우, 무선 다이렉트 이름 및 보안 암호 도 표시할 수 있습니다.
есо	제품 절전 설정 기능을 구성할 수 있는 화면을 표시합니다.

아이콘	용도
രീ	아이콘을 누르면 프린터의 전자 메일 주소를 확인하고 ePrint 를 설정할 수 있는 웹 서비스 설정가 나타납니다.
<b>G</b> -	자세한 내용은 <u>91페이지의 HP ePrint</u> 을 참조하십시오.
Ċ	복사 또는 기타 옵션 선택 화면을 표시합니다.
Ō	팩스 전송 또는 팩스 설정 선택 화면을 표시합니다.
	스캔 또는 스캔 설정 변경 화면을 표시합니다.
at 1	인쇄 응용 프로그램을 사용할 수 있는 화면을 표시합니다.
	보고서를 생성하고, 팩스 및 기타 유지 보수 설정을 변경하고, 도움말 화면에 액세스하는 데 필요한 설정 화면이 표시됩니다.
Q	프린터 기능에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
٥	잉크 잔량을 비롯한 잉크 카트리지에 대한 정보를 볼 수 있는 화면을 표시합니다. 잉크 카트리지의 점검이 필요할 때 이 아이 콘의 테두리가 빨간색으로 변합니다.
	<b>참고:</b> 잉크량 경고 및 표시기에서는 계획된 작업만을 위한 남은 잉크량을 알려줍니다. 디스플레이에 잉크량 부족 경고 메시 지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트리지를 준비하십시오. 카트리지를 교체하라는 메시지가 표시될 때 까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.
فر	자동 수신 기능의 상태를 표시합니다. <b>자동 수신</b> 을 눌러 켜거나 끕니다. 자세한 내용은 <u>77페이지의 응답 모드 설정(자동 응</u> <u>답)</u> 을(를) 참조하십시오.

## 프린터 설정 변경

제어판을 이용해 프린터 기능과 설정을 변경하거나 보고서를 인쇄하거나 프린터 관련 도움말을 확인할 수 있습니다.

 한 **힌트:** 프린터가 컴퓨터와 연결되어 있는 경우, 프린터 관리 도구를 사용하여 프린터 설정을 변경할 수 도 있습니다.

이러한 도구에 대한 자세한 내용은 115페이지의 프린터 관리 도구를 참조하십시오.

## 기능에 대한 설정을 변경하려면

제어판 디스플레이의 홈 화면에는 프린터에 사용 가능한 기능이 표시됩니다.

- 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 누르고 민 후 아이콘을 눌러 원하는 기능을 선택합니 다.
- 2. 기능을 선택한 후, 사용 가능한 설정을 눌러 스크롤한 다음, 변경하려는 설정을 누릅니다.
- 3. 제어판 디스플레이에 표시되는 지침을 따라 설정을 변경합니다.

📝 참고: 🎧(홈)을 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.

## 프린터 설정을 변경하려면

프린터 설정을 변경하거나 보고서를 인쇄하려면 설정 메뉴 화면의 옵션을 사용합니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 화면을 눌러 스크롤합니다.
- 3. 화면 항목을 눌러 화면이나 옵션을 선택합니다.

🖥 참고: 🏠 (홈)을 누르면 홈 화면으로 돌아갑니다.

## HP 디지털 솔루션

이 프린터에는 작업의 단순화와 간소화에 도움을 줄 수 있는 다양한 디지털 솔루션이 포함되어 있습니 다. 이러한 디지털 솔루션은 다음과 같습니다.

- HP 디지털 파일 처리(네트워크 폴더로 스캔 및 이메일로 스캔 포함)
- HP 디지털 팩스(네트워크 폴더로 팩스 전송 및 전자 메일로 팩스 전송 포함)

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- HP 디지털 솔루션이란?
- <u>요구 사항</u>
- <u>HP 디지털 솔루션 설정</u>
- <u>HP 디지털 솔루션 사용</u>

## HP 디지털 솔루션이란?

HP 디지털 솔루션은 업무 생산성 향상을 위해 이 프린터와 함께 제공된 도구 모음입니다.

## HP 디지털 파일 처리

HP 디지털 파일 처리는 네트워크의 여러 사용자에게 강력한 일반 사무용 스캔 기능은 물론 기본적인 다 목적 문서 관리 기능을 제공합니다. HP 디지털 파일 처리를 사용하면 별도의 스캔 소프트웨어 없이도 프린터에서 바로 프린터 제어판의 옵션을 선택하고 네트워크의 컴퓨터 폴더로 직접 문서를 스캔하거나 전자 메일 첨부 파일을 통해 업무 파트너와 빠르게 문서를 공유할 수 있습니다.

스캔한 문서는 개인/그룹 액세스를 위해 공유 네트워크 폴더로 보내거나 하나 이상의 전자 메일 주소로 보내 신속하게 공유할 수 있습니다. 더불어 각 스캔 대상에 대해 특정 스캔 설정을 구성하여 각 특정 작 업에 최상의 설정이 사용되도록 할 수 있습니다.

## HP 디지털 팩스

다시는 종이 페이지 묶음 안에서 중요한 팩스를 잃어버릴 염려가 없습니다!

HP 디지털 팩스를 사용하면 수신되는 흑백 팩스를 네트워크의 컴퓨터 폴더에 저장하여 쉽게 공유 및 보 관할 수 있고, 전자 메일을 통해 팩스를 전달할 수 있어서 사무실 외부 어디서든 중요한 팩스를 받아볼 수 있습니다.

또한 종이와 잉크 비용을 절약하고 용지 소비와 낭비를 줄이기 위해 팩스 인쇄 기능을 모두 끌 수 있습 니다.

## 요구 사항

HP 디지털 솔루션을 설정하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

## 모든 HP 디지털 솔루션용

## • 네트워크 연결

무선 연결이나 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 연결할 수 있습니다.

☑ 참고: USB 케이블로 프린터를 연결할 경우, HP 소프트웨어를 사용하여 문서를 컴퓨터로 스캔하 거나 전자 메일 메시지에 스캔 파일을 첨부합니다. 자세한 내용은 <u>56페이지의 원본 스캔</u>을 참조 하십시오. HP 디지털 팩스를 사용하면 컴퓨터로 팩스를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 71페이지의 HP 디지털 팩스를 통해 팩스 수신을 참조하십시오.

## • HP 소프트웨어

HP 는 프린터와 함께 제공되는 HP 소프트웨어를 사용하여 HP 디지털 솔루션을 설치할 것을 권장 합니다.

☆ 힌트: HP 소프트웨어를 설치하지 않고 HP 디지털 솔루션을 설정하려면 프린터에 내장된 웹 서 버를 사용합니다.

## 네트워크 폴더로 스캔, 네트워크 폴더로 팩스 전송의 경우

- 활성 네트워크 연결. 네트워크에 연결해야 합니다.
- 기존 Windows(SMB) 공유 폴더

컴퓨터 이름을 찾는 방법은 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.

• 폴더의 네트워크 주소

Windows 를 실행하는 컴퓨터에서 네트워크 주소는 대개 다음 형식으로 작성됩니다. \\mypc \sharedfolder

• 폴더가 위치한 컴퓨터의 이름

컴퓨터 이름을 찾는 방법은 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.

• 공유 폴더에 대한 적절한 권한

폴더에 대한 쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다.

• 공유 폴더의 사용자 이름 및 암호(필요한 경우)

예를 들어, 네트워크에 로그온하는 데 사용된 Windows 또는 OS X 사용자 이름과 암호입니다.

## 🗹 참고: HP 디지털 파일 처리는 Active Directory 를 지원하지 않습니다.

## 전자 메일로 스캔, 전자 메일로 팩스 전송의 경우

- 유효한 전자 메일 주소
- 발신 SMTP 서버 정보
- 활성 인터넷 연결

Windows 를 실행하는 컴퓨터에서 전자 메일로 스캔 또는 전자 메일로 팩스 전송을 설정하는 경우, 설정 마법사가 다음 전자 메일 응용 프로그램의 전자 메일 설정을 자동으로 감지할 수 있습니다.

- Microsoft Outlook 2003-2007(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7)
- Outlook Express(Windows XP)
- Windows Mail(Windows Vista)

- Mozilla Thunderbird(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7)
- Qualcomm Eudora(버전 7.0 이상) (Windows XP 및 Windows Vista)
- Netscape(버전 7.0) (Windows XP)

그러나 사용 중인 전자 메일 응용 프로그램이 위에 나열되지 않더라도 해당 전자 메일 응용 프로그램이 이 섹션에 언급된 요구 사항을 만족하는 경우, 전자 메일로 스캔 및 전자 메일로 팩스 전송을 설정하고 사용할 수 있습니다.

## HP 디지털 솔루션 설정

프린터와 함께 제공된 HP 소프트웨어[HP 프린터 소프트웨어(Windows) 또는 HP 유틸리티(OS X)]에서 열 수 있는 소프트웨어 마법사를 사용하여 HP 디지털 솔루션을 설정할 수 있습니다.

- ☆ 힌트: 프린터의 EWS 로 HP 디지털 솔루션을 설치할 수도 있습니다. EWS 사용에 대한 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.
- ☆ 참고: IPv6 전용 네트워크 환경에서 프린터를 사용하는 경우 EWS 를 사용하여 디지털 솔루션을 설정 해야 합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>HP 디지털 파일 처리 설정</u>
- <u>HP 디지털 팩스 설정</u>

## HP 디지털 파일 처리 설정

HP 디지털 파일 처리를 설정하려면 적절한 지침을 따르십시오.

참고: 이러한 단계를 사용하여 향후 설정을 변경할 수도 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 네트워크 폴더로 스캔 설정
- 전자 메일로 스캔 설정

## 네트워크 폴더로 스캔 설정

각 프린터마다 최대 10 개의 대상 폴더를 구성할 수 있습니다.

甘本고: 네트워크 폴더로 스캔을 사용하려면 네트워크에 연결된 컴퓨터에 사용할 폴더가 만들어져 구성 되어 있어야 합니다. 프린터의 제어판에서는 폴더를 만들 수 없습니다. 또한, 폴더 기본 설정이 읽기 및 쓰기 액세스가 제공되도록 설정되어 있어야 합니다. 네트워크에 폴더를 만드는 방법과 폴더 기본 설정 을 설정하는 방법은 운영 체제의 설명서를 참조하십시오.

네트워크 폴더로 스캔의 설정을 완료한 후, HP 소프트웨어는 자동으로 프린터에 구성을 저장합니다.

네트워크 폴더로 스캔을 설정하려면 운영 체제에 따라 다음 단계를 완료하십시오.

## 프린터 소프트웨어에서 네트워크 폴더로 스캔을 설정하려면 (Windows)

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.
- 인쇄, 스캔 및 팩스 아래의 스캔 섹션으로 이동한 후, 네트워크 폴더로 스캔 마법사를 더블 클릭합 니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.

☑ 참고: 대상 폴더를 생성하면 프린터의 EWS 를 사용하여 이러한 폴더의 스캔 설정을 사용자 정의할 수 있습니다. 네트워크 폴더로 스캔 마법사의 마지막 화면에서 완료 후 내장 웹 서버 시작 확인란이 선택되었는지 확인합니다. 마침을 클릭하면 컴퓨터의 기본 웹 브라우저에 EWS 가 표시됩니다. 내장 웹 서버에 대한 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.

## 프린터 소프트웨어에서 네트워크 폴더로 스캔을 설정하려면 (OS X)

- 1. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)</u>을 참조하십시오.
- 2. 스캔 설정 섹션 아래의 네트워크 폴더로 스캔을 클릭한 후, 화면의 지침을 따릅니다.

🗊 참고: 각 대상 폴더에 대한 스캔 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.

## EWS(내장 웹 서버)에서 네트워크 폴더로 스캔을 설정하려면

- 1. EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 118페이지의 내장 웹 서버 열기을 참조하십시오.
- 2. 홈 탭에서 설정 상자의 네트워크 폴더 설정을 클릭합니다.
- 3. 새로 만들기를 클릭하고 화면의 지침에 따릅니다.

참고: 각 대상 폴더에 대한 스캔 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.

4. 네트워크 폴더에 대한 필요한 정보를 입력한 후 저장 및 테스트를 클릭하여 네트워크 폴더의 링크 가 제대로 작동하는지 확인합니다. 네트워크 폴더 목록에 항목이 추가됩니다.

## 전자 메일로 스캔 설정

다른 스캔 소프트웨어를 사용하지 않고도 프린터를 사용하여 문서를 스캔한 후 하나 이상의 전자 메일 주소에 첨부 파일로 보낼 수 있습니다. 따라서 사용자가 직접 컴퓨터에서 파일을 스캔하여 전자 메일 메 시지에 첨부할 필요가 없습니다.

전자 메일로 스캔 기능을 사용하려면 다음 준비 단계를 완료하십시오.

## 발신 전자 메일 프로필 설정

프린터가 보낸 전자 메일 메시지의 보낸 사람 부분에 표시되는 전자 메일 주소를 구성합니다. 최대 10 개의 발신 전자 메일 프로필을 추가할 수 있습니다. 컴퓨터에 설치된 HP 소프트웨어를 사용하여 이러 한 프로필을 만들 수 있습니다.

## 전자 메일 주소록에 전자 메일 주소 추가

프린터에서 전자 메일 메시지를 보낼 수 있는 사람의 목록을 관리합니다. 해당하는 연락처 이름과 함께 최대 15 개의 전자 메일 주소를 추가할 수 있습니다. 또한 전자 메일 그룹을 만들 수 있습니다. 전자 메 일 주소를 추가하려면 프린터의 내장 웹 서버(EWS) 또는 프린터의 제어판을 사용합니다.

## 기타 전자 메일 옵션 구성

프린터에서 보낸 모든 전자 메일 메시지에 포함되는 기본 제목과 본문 텍스트를 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 구성하려면 프린터의 EWS 또는 프린터의 제어판을 사용합니다.

## 단계 1: 발신 전자 메일 프로필 설정

프린터에서 사용되는 발신 전자 메일 프로필을 설정하려면 운영 체제에 따라 다음 단계를 완료하십시 오.

#### 프린터 소프트웨어에서 발신 전자 메일 프로필을 설정하려면 (Windows)

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.
- 2. 인쇄, 스캔 및 팩스의 스캔 섹션으로 이동하여 전자 메일로 스캔 마법사를 더블 클릭합니다.
- 3. 새로 만들기를 클릭하고 화면의 지침에 따릅니다.
- ☞ 참고: 발신 전자 메일 프로필을 설정하면 프린터의 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 더 많은 발신 전자 메일 프로필을 추가하고, 전자 메일 주소록에 전자 메일 주소를 추가하며, 기타 전자 메일 옵션을 구성 할 수 있습니다. EWS 를 자동으로 열려면 전자 메일로 스캔 마법사의 마지막 화면에서 완료 후 내장 웹 서버 시작 확인란이 선택되었는지 확인합니다. 마침을 클릭하면 컴퓨터의 기본 웹 브라우저에 EWS 가 표시됩니다. 내장 웹 서버에 대한 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.

## 프린터 소프트웨어에서 발신 전자 메일 프로필을 설정하려면 (OS X)

- 1. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)</u>을 참조하십시오.
- 2. 스캔 설정 섹션에서 전자 메일로 스캔을 클릭합니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.
- 네트워크 폴더에 대한 필요한 정보를 입력한 후 저장 및 테스트를 클릭하여 네트워크 폴더의 링크 가 제대로 작동하는지 확인합니다. 발신 전자 메일 프로필 목록에 항목이 추가됩니다.

## EWS(내장 웹 서버)에서 발신 전자 메일 프로필을 설정하려면

- 1. EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 118페이지의 내장 웹 서버을 참조하십시오.
- 2. 홈 탭의 설정 상자에서 발신 전자 메일 프로필을 클릭합니다.
- 3. 새로 만들기를 클릭하고 화면의 지침에 따릅니다.
- 4. 네트워크 폴더에 대한 필요한 정보를 입력한 후 저장 및 테스트를 클릭하여 네트워크 폴더의 링크 가 제대로 작동하는지 확인합니다. 발신 전자 메일 프로필 목록에 항목이 추가됩니다.

## 단계 2: 전자 메일 주소록에 전자 메일 주소 추가

전자 메일 주소록에 전자 메일 주소를 추가하려면 다음의 단계를 완료하십시오.

- 1. EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 118페이지의 내장 웹 서버을 참조하십시오.
- 2. 스캔 탭의 전자 메일 주소록을 클릭합니다.
- 3. 전자 메일 주소를 한 개 추가하려면 새로 만들기를 클릭합니다.

-또는-

전자 메일 배포 목록을 만들려면 그룹을 클릭합니다.

☑ 참고: 전자 메일 배포 목록을 만들기 전에 전자 메일 주소록에 전자 메일 주소가 적어도 한 개 추 가되어 있어야 합니다.

4. 화면 지침을 따릅니다. 전자 메일 주소록에 항목이 추가됩니다.

🗊 참고: 연락처 이름은 프린터의 제어판 디스플레이 및 전자 메일 응용 프로그램에 나타납니다.

#### 단계 3: 기타 전자 메일 옵션 구성

프린터에서 보낸 모든 전자 메일 메시지에 포함된 기본 제목 및 본문 텍스트, 프린터에서 전자 메일을 전송할 때 사용하는 스캔 설정 등과 같은 기타 전자 메일 옵션을 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 118페이지의 내장 웹 서버을 참조하십시오.
- 2. 스캔 탭의 전자 메일 옵션을 클릭합니다.
- 3. 원하는 설정을 변경하고 적용을 클릭합니다.

## HP 디지털 팩스 설정

HP 디지털 팩스를 사용하면 프린터가 자동으로 팩스를 수신하여 네트워크 폴더에 직접 저장하거나(네 트워크 폴더로 팩스 전송) 전자 메일 첨부 파일로 전달할 수 있습니다(전자 메일로 팩스 전송).

☑ 참고: 네트워크 폴더로 팩스 전송을 사용하거나 전자 메일로 팩스 전송을 사용하도록 HP 디지털 팩스 를 구성할 수 있습니다. 두 기능을 동시에 사용할 수는 없습니다.

수신된 팩스는 TIFF(태그 기반 이미지 파일 형식) 또는 PDF 파일로 저장됩니다.

▲ 주의: HP 디지털 팩스는 흑백 팩스를 수신할 경우에만 사용할 수 있습니다. 컬러 팩스는 저장되는 대 신 인쇄됩니다.

## 프린터 소프트웨어에서 HP 디지털 팩스를 설정하려면 (Windows)

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.
- 2. 인쇄, 스캔, 팩스의 팩스 섹션으로 이동하여 디지털 팩스 설정을 더블 클릭합니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.
- ⑦ 참고: HP 디지털 팩스를 설정한 후, 프린터의 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 HP 디지털 팩스 설정을 편집할 수 있습니다. EWS 를 자동으로 열려면 디지털 팩스 설정 마법사의 마지막 화면에서 완료 후 내장 웹 서버 시작 확인란이 선택되었는지 확인합니다. 마침을 클릭하면 컴퓨터의 기본 웹 브라우저에 EWS 가 표시됩니다. 내장 웹 서버에 대한 자세한 내용은 118페이지의 내장 웹 서버를 참조하십시오.

#### 프린터 소프트웨어에서 HP 디지털 팩스를 설정하려면 (OS X)

- 1. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)</u>을 참조하십시오.
- 2. 디지털 팩스 보관을 클릭합니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.
- 필요한 정보를 입력한 후 저장 및 테스트를 클릭하여 네트워크 폴더의 링크가 제대로 작동하는지 확인합니다.

## EWS(내장 웹 서버)에서 HP 디지털 팩스를 설정하려면

- 1. 홈 탭의 설정 상자에서 전자 메일/네트워크 폴더로 팩스 전송을 클릭합니다.
- 2. 화면 지침을 따릅니다.
- 3. 필요한 정보를 입력한 후 저장 및 테스트를 클릭하여 네트워크 폴더의 링크가 제대로 작동하는지 확인합니다.

## HP 디지털 솔루션 사용

프린터와 함께 사용 가능한 HP 디지털 솔루션을 사용하려면 적절한 지침을 따르십시오.

## 네트워크 폴더로 HP 스캔 사용

- 인쇄면이 아래로 오게 하여 원본을 유리의 전면 오른쪽 모서리에 놓습니다. ADF 의 경우 인쇄면이 위로 오게 놓습니다. 자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의</u> 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
- 2. 스캔을 누른 다음, 네트워크 폴더를 누릅니다.
- 3. 제어판 디스플레이에서 사용하려는 폴더에 해당하는 이름을 선택합니다.
- 4. 메시지가 나타나면 PIN 을 입력합니다.
- 5. 스캔 설정을 변경한 다음 스캔 시작을 누릅니다.

참고: 네트워크 트래픽 및 연결 속도에 따라 연결 설정에 시간이 걸릴 수도 있습니다.

## 전자 메일로 스캔 사용

- 인쇄면이 아래로 오게 하여 원본을 유리의 전면 오른쪽 모서리에 놓습니다. ADF 의 경우 인쇄면이 위로 오게 놓습니다. 자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의</u> 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.
- 2. 스캔을 누른 다음 전자 메일을 누릅니다.
- 3. 제어판 디스플레이에서 사용하려는 발신 전자 메일 프로필에 해당하는 이름을 선택합니다.
- 4. 메시지가 나타나면 PIN 을 입력합니다.
- 5. 받는 사람 전자 메일 주소(전자 메일 수신자)를 선택하거나 전자 메일 주소를 입력합니다.
- 6. 전자 메일 메시지의 제목을 입력하거나 변경합니다.
- 7. 스캔 설정을 변경한 다음 스캔 시작을 누릅니다.

🗊 참고: 네트워크 트래픽 및 연결 속도에 따라 연결 설정에 시간이 걸릴 수도 있습니다.

## HP 디지털 팩스 사용

HP 디지털 팩스를 설정한 후 수신하는 흑백 팩스는 기본적으로 인쇄된 다음, 지정된 대상(사용자가 지 정한 네트워크 폴더나 전자 메일 주소)에 저장됩니다.

- 네트워크 폴더로 팩스 전송을 사용하는 경우 이 프로세스는 백그라운드로 실행됩니다. HP 디지털 팩스는 팩스가 네트워크 폴더에 저장될 때 알림을 표시하지 않습니다.
- 전자 메일로 팩스 전송을 사용하고 전자 메일 응용 프로그램이 새 전자 메일 메시지가 받은 편지함 에 도착할 때 알림을 표시하도록 설정된 경우 새 팩스 도착 시 사용자가 알 수 있습니다.

# 근거리 무선 통신(NFC)

근거리 무선 통신(NFC) 내에서 프린터의 장치를 누르기만 하면 모바일 장치(예: 스마트폰 또는 태블릿) 로부터 문서 및 이미지를 신속하게 인쇄할 수 있습니다. 프린터 앞쪽 제어판 주변의 응을 찾고 모바일 장 치를 눌러 인쇄합니다.

지원되는 모바일 장치와 기능에 대한 자세한 내용은 HP 모바일 인쇄 웹 사이트(<u>www.hp.com/go/</u><u>mobileprinting</u>)에서 참조하십시오.

🗹 참고: 이 기능은 프린터의 일부 모델에서 사용할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 모바일 장치가 NFC 를 지원하는지 및 프린터에서 NFC 가 켜져 있는지 확인하십 시오.

## 용지 기본 사항

이 프린터는 거의 모든 종류의 사무 용지에 적합하도록 설계되었습니다. 용지를 대량 구매하기 전에 다 양한 종류의 인쇄 용지를 테스트해 보는 것이 좋습니다. 최적의 인쇄 품질을 얻으려면 HP 용지를 사용 하십시오. HP 웹사이트 <u>www.hp.com</u> 를 방문하여 HP 용지에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.



HP 는 일상 문서의 인쇄에 ColorLok 로고가 있는 일반 용지를 사용할 것을 권장합니 다. ColorLok 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 짙은 문서 를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마릅니다. ColorLok 로고가 있는 용지는 주요 용지 제조업체에서 다양한 무게와 크기별로 선보이고 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 권장 인쇄 용지
- <u>HP 용지 소모품 주문</u>
- <u>용지 선택 및 사용에 관한 팁</u>

## 권장 인쇄 용지

최고 품질의 인쇄 결과를 원한다면 각 인쇄 작업에 적합하게 설계된 HP 용지의 사용을 권장합니다. 국가/지역에 따라 일부 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

## 사진 인쇄

## • HP 프리미엄 플러스 인화지

HP 프리미엄 플러스 인화지는 최고의 사진에 적합한 고품질 HP 인화지입니다. HP 프리미엄 플러 스 인화지를 사용하면 즉시 건조되는 아름다운 사진을 인쇄하여 프린터에서 바로 공유할 수 있습 니다. A4, 22 x 28cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 28 x 43cm(A3) 등의 다양한 크기와 광택 처리 또는 소프트 광택 처리(반광택)의 두 가지 방식을 사용할 수 있습니다. 최상의 사진과 특수 사진 프로젝 트 액자, 전시 또는 선물에 적합합니다. HP 프리미엄 플러스 인화지는 뛰어난 전문적인 품질과 내 구성을 제공합니다.

## • HP 우수 인화지

이 두꺼운 인화지는 즉시 건조 마감 처리가 되어 있어서 용지를 더럽히지 않고 쉽게 다룰 수 있습니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 얼룩과 지문이 묻지 않습니다. 모양과 느낌이 사진관에서 인화한 사진에 버금가는 인쇄물을 얻을 수 있습니다. A4, 22 x 28cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm 등의 다양한 크기로 제공됩니다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.

## HP 고속표준 인화지

일반 사진 인쇄용으로 제작한 용지를 사용해 화려한 일상 스냅샷을 저렴하게 인쇄해보십시오. 이 합리적 가격의 인화지는 빠르게 건조되어 손쉽게 다룰 수 있습니다. 이 용지를 잉크젯 프린터와 함 께 사용하면 보다 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. A4, 22 x 28cm 및 10 x 15cm 를 포함하여 다 양한 크기의 광택 마감 처리로 제공됩니다. 문서를 장기 보존하는 중성지입니다.
#### 사무용 문서

#### • HP 프리미엄 프레젠테이션 용지 120g 무광택 또는 HP 프로페셔널 용지 120 무광택

이 용지들은 양면 무광 처리가 되어 있는 무거운 용지로서 프리젠테이션, 제안서, 보고서 및 뉴스 레터에 적합합니다. 인상적인 모양과 질감을 주는 견고한 중량지입니다.

#### • HP 브로셔 용지 180g 광택 또는 HP 프로페셔널 용지 180 광택

이 용지는 양면 인쇄를 위해 양쪽에 광택 처리가 되어 있습니다. 사진에 가까운 재현이 필요한 경 우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용 지입니다.

#### • HP 브로셔 용지 180g 무광택 또는 HP 프로페셔널 용지 180 무광택

이 용지는 양면 인쇄를 위해 양쪽에 무광택 처리가 되어 있습니다. 사진에 가까운 재현이 필요한 경우나 보고서 표지, 특수한 프레젠테이션, 브로셔, 광고지 및 달력 등의 업무용 그래픽에 적합한 용지입니다.

#### 일반 인쇄

#### • HP 순백색 잉크젯 용지

HP 흰색 잉크졧 용지를 사용하면 색상이 뚜렷하고 문자열이 선명하게 인쇄됩니다. 불투명도가 높 아 양면에 컬러 인쇄를 해도 비치지 않으므로 뉴스레터, 보고서, 전단지 등에 적합합니다. ColorLok 기술을 반영해 보다 적은 얼룩짐 현상, 더욱 짙은 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니 다.

• HP 인쇄 용지

HP 인쇄 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 모양과 느낌이 표준 다기능 용지나 복사 용지에 인쇄 된 문서보다 훨씬 우수한 문서를 생성합니다. ColorLok 기술을 반영해 보다 적은 얼룩짐 현상, 더 욱 짙은 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니다. 또한 중성지를 사용하여 문서의 내구성이 좋습니 다.

• HP 사무 용지

HP 사무 용지는 고품질 다기능 용지입니다. 복사, 초안, 메모 및 기타 일상적인 문서에 적합합니다. ColorLok 기술을 반영해 보다 적은 얼룩짐 현상, 더욱 짙은 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니다. 또한 중성지를 사용하여 문서의 내구성이 좋습니다.

• HP 오피스 재활용지

HP 오피스 재활용지는 고품질 다기능 용지로 재생 섬유를 30% 함유하고 있습니다. 또한 이 용지 는 ColorLok 기술 용지로 얼룩 현상이 줄고, 뚜렷한 검정 및 생동감 있는 컬러를 보장합니다.

특수 프로젝트

#### • HP 전사지

HP 전사지(색상 천 또는 밝은 색 천이나 흰색 천용)는 디지털 사진을 전사하여 특별한 티셔츠를 만 들 때 적합합니다.

#### HP 용지 소모품 주문

프린터는 대부분의 종류의 사무 용지에 적합하도록 설계되었습니다. 최적의 인쇄 품질을 얻으려면 HP 용지를 사용하십시오. HP 웹 사이트 <u>www.hp.com</u> 를 방문하여 HP 용지에 대한 자세한 정보를 얻으십 시오. HP 는 일상적인 문서를 인쇄하거나 복사할 때 ColorLok 로고가 있는 일반 용지를 권장합니다. ColorLok 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부 합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 짙은 문서를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마 릅니다. 주요 용지 제조업체에서 만드는 ColorLok 로고가 있는 무게와 크기가 다양한 용지를 확인하십 시오.

<u>www.hp.com</u> 에서 HP 용지 및 소모품을 온라인으로 구입할 수 있습니다. Shop for Products and Services(제품 및 서비스 상점) 링크를 찾으십시오.

### 용지 선택 및 사용에 관한 팁

최상의 결과를 얻으려면 다음 지침을 따르십시오.

- 용지함이나 자동 문서 공급기(ADF)에 용지를 넣을 때에는 한 번에 한 종류만 넣습니다.
- 용지함과 ADF 에 용지를 넣고 용지를 제대로 넣었는지 확인합니다.
- 용지함 또는 ADF 에 너무 많은 용지를 넣지 마십시오.
- 용지 걸림, 불량 인쇄, 기타 인쇄 문제를 방지하려면 용지함이나 ADF 에 다음과 같은 용지를 넣지 마십시오.
  - 여러 부분으로 된 양식
  - 손상되었거나 말려있거나 구겨진 용지
  - 잘린 부분이 있거나 절취선이 있는 용지
  - 너무 두껍거나 엠보싱이 있거나 잉크를 잘 흡수하지 못하는 용지
  - 너무 가볍거나 쉽게 늘어나는 용지
  - 스테이플이나 클립이 있는 용지

용지 넣기에 대한 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

# 용지 넣기

이 단원에서는 프린터에 용지를 넣는 방법에 대해 설명합니다.

- <u>표준 크기 용지 넣기</u>
- <u>봉투 넣기</u>
- <u>카드 및 인화지 넣기</u>

### 표준 크기 용지 넣기

표준 용지를 넣으려면

1. 주 출력 용지함을 당겨 빼냅니다.



- 2. 용지 너비 조정대를 최대한 멀리 밀어냅니다.
- 3. 인쇄할 면을 아래로 하여 용지함 중앙에 맞추어 용지를 넣습니다.

용지 묶음이 프린터 안쪽 끝까지 들어 갔는지 확인하고 용지함에 표시된 선을 넘지 않도록 합니다. 자세한 도움을 얻으려면 용지함에 새겨진 그림을 참조하십시오.



🛱 참고: 프린터가 인쇄하는 동안에는 용지를 넣지 마십시오.

4. 용지 묶음의 가장자리에 닿을 때까지 용지함에 용지 조정대를 밀고 용지함을 다시 삽입합니다.



- अप्रिंग अप्रेंग अप्रें अप्रेंग अप्रेंग
- 5. 대상 용지 크기에 도달할 때까지 출력 용지함 확장대를 당겨 꺼냅니다.



⑦ 참고: 두 번째 용지함이 있는 경우, 용지를 넣는 방법은 <u>30페이지의 두 번째 용지함(용지함 2)을 설</u> <u>치 및 사용합니다.</u>을 참조하십시오.

봉투 넣기

봉투를 넣으려면

참고: 프린터에 두 번째 용지함(용지함 2)이 있는 경우, 이 슬롯에서 인쇄 시 봉투를 넣지 마십시오.

1. 주 출력 용지함을 당겨 빼냅니다.



2. 그림을 따라 인쇄면을 아래로 하여 봉투를 넣습니다.

봉투 묶음이 용지함에 표시된 선을 넘지 않도록 하십시오. 자세한 도움을 얻으려면 용지함에 새겨 진 그림을 참조하십시오.



🗊 참고: 프린터가 인쇄하는 동안에는 봉투를 넣지 마십시오.

 봉투 묶음의 가장자리에 닿을 때까지 용지함에 용지 너비 조정대를 밀고 용지함을 다시 삽입합니 다.



4. 대상 용지 크기에 도달할 때까지 출력 용지함 확장대를 당겨 꺼냅니다.



### 카드 및 인화지 넣기

카드 및 사진 용지를 넣으려면

프린터에 두 번째 용지함(용지함 2)이 있는 경우, 이 슬롯에서 인쇄 시 카드 또는 인화지를 넣지 마십시 오.

1. 주 출력 용지함을 당겨 빼냅니다.



2. 인쇄할 면을 아래로 하여 용지함 중앙에 맞추어 용지를 넣습니다.

용지 묶음이 프린터 안쪽 끝까지 들어 갔는지 확인하고 용지함에 표시된 선을 넘지 않도록 합니다. 자세한 도움을 얻으려면 용지함에 새겨진 그림을 참조하십시오.

가장자리를 따라 탭이 있는 인화지일 경우, 탭이 프린터 앞쪽을 향하도록 해야 합니다.



☑ 참고: 프린터가 인쇄하는 동안에는 용지를 넣지 마십시오.

3. 용지 묶음의 가장자리에 닿을 때까지 용지함에 용지 조정대를 밀고 용지함을 다시 삽입합니다.



4. 대상 용지 크기에 도달할 때까지 출력 용지함 확장대를 당겨 꺼냅니다.



# 원본을 스캐너 유리에 놓기

원본을 스캐너 유리에 놓아서 복사, 스캔하거나 팩스로 보낼 수 있습니다.

☑ 참고: 스캐너 유리와 덮개 안쪽이 깨끗하지 않은 경우 여러 가지 특수 기능이 제대로 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터 유지보수</u>를 참조하십시오.

浴 참고: 프린터의 덮개를 들어 올리기 전에 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 빼내십시오.

#### 원본을 스캐너 유리에 놓으려면

다음 절차에 따라 스캐너 유리에 원본을 넣습니다.

- 1. 스캐너 덮개를 들어 올립니다.
- 다음 그림에 표시된 대로 스캐너 유리 가장자리를 따라 새겨진 지침 가까이에 원본 인쇄할 면을 아 래쪽으로 놓습니다.
- अ 참고: 스캐너 유리를 사용할 경우, 자동 문서 공급기가 비어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 프린터가 스캐너 유리의 용지가 아닌 ADF 의 문서를 감지하게 됩니다.



3. 덮개를 닫습니다.

### 문서 공급기에 원본 넣기

원본을 문서 공급기에 넣어서 문서의 복사, 스캔 또는 팩스 전송이 가능합니다.

▲ 주의: 문서 공급기에 사진을 넣으면 사진이 손상될 수 있으니 넣지 마십시오. 문서 공급기에 지원되는 용지만 사용하십시오.

자세한 내용은 22페이지의 용지 선택 및 사용에 관한 팁을 참조하십시오.

- ☆ 참고: A4, 레터 또는 리갈 크기의 용지에 양면 문서의 스캔은 프린터 ADF 의 일부 모델에서만 지원될 수 있습니다.
- ☆ 참고: 페이지에 맞추기 복사 기능과 같은 일부 기능은 ADF 에 원본을 넣을 때 작동하지 않을 수 있습니다. 스캐너 유리에 원본을 놓아야 합니다.

문서 공급기에는 프린터 모델에 따라 최대 35~50 장의 일반 A4, 레터 또는 리갈 크기 용지를 넣을 수 있 습니다.

#### 문서 공급기에 원본 넣기

다음 절차에 따라 문서를 ADF 에 넣습니다.

- 1. 인쇄면이 위로 오도록 하여 원본을 ADF 에 넣습니다.
  - a. 세로 방향으로 인쇄된 원본을 넣을 경우 문서의 위쪽 모서리가 먼저 들어가도록 용지를 넣으 십시오. 가로 방향으로 인쇄된 원본을 넣을 경우 왼쪽 모서리가 먼저 들어가도록 용지를 넣으 십시오.
  - b. 경고음이 들리거나 넣은 용지가 감지되었음을 나타내는 메시지가 디스플레이에 표시될 때까 지 ADF 에 용지를 밀어 넣습니다.
  - ☆ 힌트: ADF 에 원본을 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 문서 공급기 용지함에 새겨진 그림을 참조 하십시오.



2. 용지 너비 조정대가 용지의 왼쪽과 오른쪽 가장자리에서 멈출 때까지 안으로 밀어 넣습니다.

# USB 플래시 드라이브 삽입

프린터 전면의 USB 포트를 사용하여 USB 플래시 드라이브에 연결할 수 있습니다. USB 플래시 드라이 브에서 컴퓨터로 파일을 전송하거나 프린터에서 USB 플래시 드라이브로 파일을 스캔할 수도 있습니 다.

- ▲ 주의: 액세스 중인 USB 플래시 드라이브를 제거하려 할 경우 USB 플래시 드라이브에 있는 파일이 손 상될 수 있습니다. 상태 표시등이 깜박이지 않을 때에만 USB 플래시 드라이브를 안전하게 꺼낼 수 있습 니다.
- ☞ 참고: 프린터에서는 암호화된 USB 플래시 드라이브를 지원하지 않습니다.

#### USB 플래시 드라이브에 연결하려면

- ▲ 프린터 앞면에 있는 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 꽂습니다.
- ☑ 참고: 크기 제한 때문에 USB 플래시 드라이브가 이 포트에 맞지 않거나 장치의 커넥터가 11mm 보다 짧은 경우, 이 포트가 있는 장치를 사용하려면 USB 확장 케이블을 구입해야 합니다.

## 액세서리 설정 및 사용

액세서리(예: 두 번째 용지함 및 양면 인쇄 장치)를 설치 및 설정하려면 다음 섹션을 참조하십시오. 둘 이상의 용지함을 사용할 때, 제공된 용지함 기능을 활용하여 더 나은 환경을 만들 수 있습니다.

- ☑ 참고: <u>www.hp.com</u> 에서 온라인으로 액세서리를 구입할 수 있습니다. Shop for Products and Services(제품 및 서비스 상점)를 찾으십시오.
  - 양면 인쇄 장치를 설치하려면 <u>30페이지의 자동 양면 인쇄 액세서리(듀플렉서)를 설치하십시오.</u> 를 참조하십시오.
  - 용지함 2 를 설치하려면 <u>30페이지의 두 번째 용지함(용지함 2)을 설치 및 사용합니다.</u>를 참조하 십시오.
  - 용지함 기능 사용을 이해하려면 <u>31페이지의 용지함으로 작업</u>을 참조하십시오.

### 자동 양면 인쇄 액세서리(듀플렉서)를 설치하십시오.

양면 인쇄에 대한 자세한 내용은 48페이지의 양면 인쇄하기(양면 인쇄 장치)를 참조하십시오.

#### 양면 인쇄 장치를 설치하려면

▲ 양면 인쇄 장치가 제자리에 고정될 때까지 프린터 뒷면으로 밀어 넣습니다.

설치할 때 양면 인쇄 장치의 양 측면에 있는 버튼을 누르지 마십시오. 이 버튼은 프린터에서 이 장 치를 분리할 때만 사용합니다.



### 두 번째 용지함(용지함 2)을 설치 및 사용합니다.

용지함2를 설치하려면

용지함의 포장을 열고 포장용 테이프 및 포장재를 제거한 후에 준비된 장소로 용지함을 이동합니다.

표면이 튼튼하고 평평해야 합니다.

- 2. 프린터를 끄고 전기 충격을 방지하도록 전원 코드를 뺍니다.
- 3. 프린터를 용지함 위에 놓습니다.

▲ 주의: 손이나 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의합니다.

- 4. 전원 코드를 연결하고 프린터를 켭니다.
- 프린터 드라이버에서 용지함 2 를 사용하도록 설정합니다.
   자세한 내용은 <u>31페이지의 용지함으로 작업</u>을 참조하십시오.

용지함 2 는 A4 또는 레터보다 작지 않은 일반 용지만 지원합니다. 입력 용지함의 용량에 대한 자세한 내용은 <u>167페이지의 입력 용지함 용량</u>을 참조하십시오.

1. 용지함의 앞면 아랫부분을 잡고 프린터에서 용지함을 당겨 빼냅니다.



2. 인쇄할 면을 아래로 하여 용지함 중앙에 맞추어 용지를 넣습니다.

용지 묶음을 용지 너비 조정대의 선에 맞추고 용지 묶음이 용지함에 표시된 선을 넘지 않도록 합니 다.

**참고:** 용지함 2 에는 일반 용지만 넣을 수 있습니다.

3. 공급하는 크기에 맞게 용지함의 용지 너비 조정대를 밀어 조절합니다.



- 4. 용지함을 살짝 다시 넣습니다.
- 5. 출력 용지함 확장대를 당깁니다.

### 용지함으로 작업

둘 이상의 용지함을 사용할 때, 제공된 용지함 기능을 활용하고 설정을 변경하여 더 나은 환경을 만들 수 있습니다.

기본적으로 프린터는 용지함 1 에서 용지를 얻습니다. 용지함 1 이 비어 있는데 용지함 2 가 설치되어 용지가 있는 경우, 프린터는 용지함 2 에서 용지를 얻습니다.

다음 기능을 사용하여 작동을 변경할 수 있습니다.

- 기본 용지함: 프린터가 용지를 처음 얻는 기본 용지함을 설정합니다.
- **용지함 잠금:** 용지함이 우발적으로 사용되지 않도록 용지함을 잠급니다. 예를 들면, 특수 용지(예: 레터헤드 또는 사전 인쇄 용지)가 로드된 경우입니다.

기타 용지함이 비어 있더라도 프린터는 잠긴 용지함을 사용하지 않습니다.

🗊 참고: 더 나은 환경을 위해 용지함에 한 유형의 용지만 로드하십시오.

참고: 용지함 2 는 일반 용지만 지원합니다.

다음을 이루려면	수행할 단계
두 용지함에 용지를 넣고 한 용지함이 비어 있는 경우, 다른 용 지함의 용지를 사용합니다.	<ul> <li>두 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은</li> <li>23페이지의 용지 넣기을 참조하십시오.</li> </ul>
	• 용지함 잠금의 전원을 끕니다.
	• 두 용지함에 용지를 넣습니다.
중법니다.	• 원하는 용지함을 기본 용지함으로 설정합니다.
일반 용지 및 가끔 사용하는 다른 용지 유형에서 선택할 수 있 습니다.	<ul> <li>주 입력 용지함에는 특수 용지를 넣고 용지함 2 에는 일반 용지를 넣습니다.</li> </ul>
<b>참고:</b> 더 나은 환경을 위해 용지함에 한 유형의 용지만 로드 하십시오.	<ul> <li>기본 입력 용지함을 잠그고 용지함 2 를 기본 용지함으로 설정합니다.</li> </ul>

#### 용지함 설정을 변경하려면

🗊 참고: 프린터 소프트웨어 또는 EWS 에서 용지함 설정을 변경할 수도 있습니다.

EWS 및 프린터 소프트웨어에 액세스하려면 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u> 및 <u>37페이지의 HP 프린터 소</u> 프트웨어 열기 (Windows)를 참조하십시오.

- 1. 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2. 용지 원본의 자동 선택이 켜져 있는지 확인합니다.
- 3. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 4. Tray Setup(용지함 설정)을 누르고 Default Tray(기본 용지함) 또는 Tray Lock(용지함 잠금)을 누른 후, 적절한 옵션을 선택합니다.

#### 용지함 또는 용지 공급원의 자동 선택을 켜려면 (Windows)

- 1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
  - Windows 8: 시작 화면에서 제어판을 클릭한 후 장치 및 프린터 보기를 클릭합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  - Windows 7: 시작을 클릭하고 장치 및 프린터를 클릭합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 기본 설정을 클릭한 후 프린터 이름을 선택합니다.
  - Windows Vista 및 Windows XP: 시작을 클릭하고 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다. 프린터 아이콘을 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
- 2. 인쇄 기본 설정 탭에서 용지/품질 탭을 클릭합니다.
- 3. 용지함 선택 영역의 용지 원본 드롭다운 목록에서 프린터 자동 선택을 선택합니다.
- 4. 확인을 두 번 클릭하여 페이지를 닫고 변경 사항을 저장합니다.

#### 용지함 또는 용지 공급원의 자동 선택을 켜려면 (OS X)

- 1. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 3. 공급원 드롭다운 목록에서 자동으로 선택을 선택합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 표시되지 않으면 다음을 실행합니다.

- OS X v10.6: 프린터 선택 옆에 있는 파란색 펼쳐보기 삼각형을 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스 합니다.
- OS X Lion 및 Mountain Lion: 자세히 표시를 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스합니다.

## 프린터 유지보수

이 단원에서는 프린터의 작동 상태를 최상으로 유지하는 방법에 대해 설명합니다. 필요에 따라 다음의 유지보수 절차를 수행하십시오.

- <u>스캐너 유리 청소</u>
- <u>외부 청소</u>
- <u>자동 문서 공급기 청소</u>

### 스캐너 유리 청소

스캐너 유리, 스캐너 덮개 안쪽 또는 스캐너 프레임의 오물이나 먼지는 성능을 느리게 하고 스캔 품질을 저하시키고 특정 페이지 크기로 복사본을 맞추는 등 특수 기능의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

#### 스캐너 유리를 청소하려면

- 1. (山(전원 버튼)을 눌러 프린터를 끄고 전기 충격을 방지하도록 전원 코드를 뺍니다.
- 2. 스캐너 덮개를 들어 올립니다.
- 3. 연한 유리 세제를 뿌린 부드럽고 보풀 없는 천을 사용하여 스캐너 유리와 덮개 등판을 청소합니다.



▲ 주의: 스캐너 유리를 청소할 때는 유리 세정제만 사용하십시오. 연마제, 아세톤, 벤젠 및 4 염화 탄소를 포함하는 세정제를 사용하지 마십시오. 이러한 성분은 스캐너 유리를 손상시킬 수 있습니 다. 이소프로필 알코올도 사용하지 마십시오. 이 성분은 스캐너 유리에 줄무늬를 남길 수 있습니 다.

**주의:** 유리 세정제를 스캐너 유리에 직접 분사하지 마십시오. 유리 세정제를 너무 많이 도포할 경 우 세정제가 스캐너 유리 아래로 흘러 들어서 스캐너가 손상될 수 있습니다.

4. 스캐너 덮개를 닫고 프린터를 켭니다.

### 외부 청소

▲ 경고! 프린터를 청소하기 전에 ⊍(전원 버튼)을 눌러 전원을 끄고 벽에 있는 소켓에서 전원 코드를 뽑 습니다.

부드럽고 보풀이 없는 젖은 천으로 케이스에 묻은 먼지, 얼룩 및 때를 닦습니다. 프린터 제어판뿐 아니 라, 프린터 내부에 액체가 들어가지 않게 하십시오.

### 자동 문서 공급기 청소

자동 문서 공급기가 여러 장의 문서를 공급하거나 일반 용지를 공급하지 못하는 경우에는 롤러와 분리 기 패드를 직접 청소할 수 있습니다.

#### 롤러 또는 분리기 패드를 청소하려면

- 1. 心(전원 버튼)을 눌러 프린터를 끄고 전기 충격을 방지하도록 전원 코드를 뺍니다.
- 2. 문서 공급기 용지함에서 원본을 모두 꺼냅니다.
- 3. 자동 문서 공급기 덮개(1)를 듭니다.

이렇게 하면 롤러(2)와 분리기 패드(3)에 쉽게 접근할 수 있습니다.



- 4. 깨끗하고 보풀이 없는 헝겊에 증류수를 약간 적신 다음 헝겊을 비틀어 물을 짜냅니다.
- 5. 적신 헝겊으로 롤러 또는 분리기 패드의 잔류물을 닦아냅니다.

🗊 참고: 증류수를 사용하여 잔류물이 제거되지 않으면 소독용 알콜을 사용해보십시오.

6. 자동 문서 공급기 덮개를 닫습니다.

## 프린터 업데이트

HP 는 프린터의 성능을 향상시키고 최신 기능을 제공하기 위해 항상 노력합니다.

☑ 참고: 기본적으로 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 웹 서비스가 활성화되어 있는 경우, 프린터가 자동으로 업데이트를 확인합니다.

#### 프린터 제어판을 사용하여 프린터를 업데이트하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 📸 (HP ePrint), 확인, 설정, 및 프린터 업데이트를 차례로 누릅니다.
- 2. 제품 업데이트 확인을 누른 후, 화면 지침에 따릅니다.

#### 프린터에서 자동으로 업데이트 확인이 가능하도록 하려면

#### 📝 **참고: 자동 업데이트**의 기본 설정은 **켜기**입니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 📸 (HP ePrint), 확인, 설정, 및 프린터 업데이트를 차례로 누릅니다.
- 2. 자동 업데이트를 누른 후 켜기를 누릅니다.

#### 내장 웹 서버를 사용하여 프린터를 업데이트하려면

1. EWS 를 엽니다.

자세한 내용은 118페이지의 내장 웹 서버을 참조하십시오.

- 2. 웹서비스 탭을 클릭합니다.
- 3. 웹 서비스 설정 섹션에서 제품 업데이트, 지금 확인을 클릭한 후, 화면 지침에 따릅니다.
- 4. 제품 업데이트 옵션을 사용할 수 없다면 다음 지침에 따릅니다.
  - a. 웹서비스 설정 섹션에서 설정, 계속을 클릭하고 화면 지침에 따릅니다.
  - b. 메시지가 나타나면 프린터 업데이트를 확인하고 설치할 수 있도록 선택합니다.
  - ☑ 참고: 프린터 업데이트가 가능하면 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 프린터를 다시 시작합니다.
  - 참고: 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사 람에게 문의하십시오.

# HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)

HP 프린터 소프트웨어를 설치한 후 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 8: 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭한 후, 프린터 이름을 선택합니다.
- Windows 7, Windows Vista, Windows XP: 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고, 모든 프로그램 을 선택하고 HP 를 클릭하고 해당 프린터 폴더를 클릭한 후, 프린터의 이름이 있는 아이콘을 선택 합니다.

# 프린터 끄기

프린터에 있는 **()**(전원 버튼)을 눌러 프린터를 끕니다. 전원 코드를 뽑거나 전원 스트립을 끄기 전에 전 원 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오.

▲ 주의: 프린터를 올바로 끄지 않으면 인쇄 캐리지가 올바른 위치로 복귀되지 않아 잉크 카트리지 및 인 쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

## 기본값 복원

일부 기능을 비활성화하거나 일부 설정을 변경하고 이전으로 변경하고자 할 경우, 제조 시 설정 또는 네 트워크 설정으로 프린터를 복원할 수 있습니다.

#### 제조 시 설정으로 프린터를 복원하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 도구을 누릅니다.
- 3. 제조시기본값복원을 누른 후 있음를 누릅니다.

프린터 기본값이 복원되었다는 메시지가 나타납니다.

4. 확인을 누릅니다.

#### 제조 시 네트워크 설정으로 프린터를 복원하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누르고 네트워크 설정을 누 릅니다.
- 2. 네트워크 기본값 복원을 누른 다음 있음를 선택합니다.

네트워크 기본값이 복원되었다는 메시지가 나타납니다.

- 3. 확인을 누릅니다.
- 4. 네트워크 구성 페이지를 인쇄하고 네트워크 설정이 다시 설정되었는지 확인합니다.

자세한 내용은 <u>126페이지의 네트워크 구성 페이지</u>을 참조하십시오.

🗊 참고: 프린터 네트워크 설정을 재설정한 후 이전에 구성된 무선 설정이 제거됩니다.

☆ **힌트:** 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있는 정보와 유틸리티는 HP 온라인 웹 사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오.

(Windows) 인쇄 문제가 있는 경우 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 <u>HP 인쇄 및 스캔 닥터를 실행</u>합 니다. 유틸리티가 문제를 진단한 후 해결하려고 합니다. HP 인쇄 및 스캔 닥터는 모든 언어로 제공되지 않을 수 있습니다.

# 3 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 출력 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 필름에 인쇄하거나, 특수 기능을 사용하려는 경우에만 설정을 수동으로 변경하십 시오.

문서에 가장 적합한 인쇄 용지를 선택하는 방법은 20페이지의 용지 기본 사항을 참조하십시오.

계속하려면 인쇄 작업을 선택하십시오.



# 문서 인쇄

☆ 힌트: 이 프린터에는 HP ePrint 지원 프린터를 이용해 언제 어디서라도 추가 소프트웨어나 프린터 드 라이버 없이 문서를 인쇄할 수 있는 HP 무료 서비스인 HP ePrint 가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 <u>91페이지의 HP ePrint</u> 을 참조하십시오.

#### 소프트웨어에서 인쇄하려면 (Windows)

- 1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어에서 인쇄를 선택합니다.
- 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 버튼을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정** 보, 프린터 또는 기본 설정이 됩니다.

- 5. 적합한 옵션을 선택합니다.
  - 레이아웃 탭에서 세로 또는 가로 방향을 선택합니다.
  - 용지/품질 탭, 용지함 선택 영역의 용지 드롭다운 목록에서 적합한 용지 종류를 선택한 후, 품 질 설정 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
  - 고급 버튼을 클릭하고, 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 49페이지의 인쇄 관련 팁을 참조하십시오.

- 6. 확인을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 닫습니다.
- 7. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

#### 소프트웨어에서 인쇄하려면 (OS X)

- 1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 페이지 등록 정보를 지정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 표시되지 않으면 다음을 실행합니다.

- OS X v10.6: 프린터 선택 옆에 있는 파란색 펼쳐보기 삼각형을 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스 합니다.
- OS X Lion 및 Mountain Lion: 자세히 표시를 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스합니다.

🖻 참고: 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- 용지 크기를 선택합니다.
- 용지 방향을 선택합니다.
- 크기 조정 비율을 입력합니다.
- 5. 인쇄를 클릭합니다.

# 봉투에 인쇄

다음에 나오는 특성을 지닌 봉투는 사용하지 마십시오.

- 매우 미끈한 마감처리
- 접착제가 붙어있거나 창 또는 걸쇠가 있는 봉투
- 가장자리가 두껍고 일정치 않거나 말려 있는 봉투
- 주름 또는 찢김 등의 손상 있는 봉투

프린터에 넣은 봉투의 접은 부분은 선명하게 주름져 있어야 합니다.

🗊 참고: 봉투에 인쇄하는 방법은 사용 중인 소프트웨어 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

#### 봉투를 인쇄하려면 (Windows)

- 용지함에 인쇄면을 아래로 하여 봉투를 넣습니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하 십시오.
- 2. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.
- 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 버튼을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정** 보, 프린터 또는 기본 설정이 됩니다.

- 5. 적합한 옵션을 선택합니다.
  - 레이아웃 탭에서 세로 또는 가로 방향을 선택합니다.
  - 용지/품질 탭, 용지함 선택 영역의 용지 드롭다운 목록에서 적합한 용지 종류를 선택한 후, 품 질 설정 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
  - 고급 버튼을 클릭하고, 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 49페이지의 인쇄 관련 팁을 참조하십시오.

6. 확인을 누른 후, 인쇄 대화 상자에서 인쇄 또는 확인을 클릭합니다.

#### 봉투를 인쇄하려면 (OS X)

- 용지함에 인쇄면을 아래로 하여 봉투를 넣습니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하 십시오.
- 2. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 인쇄 옵션을 설정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 표시되지 않으면 다음을 실행합니다.

- OS X v10.6: 프린터 선택 옆에 있는 파란색 펼쳐보기 삼각형을 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스 합니다.
- OS X Lion 및 Mountain Lion: 자세히 표시를 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스합니다.

### ☑ 참고: 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- **a.** 용지 크기 팝업 메뉴에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.
- b. 팝업 메뉴에서 용지 유형/품질을 선택하고 용지 유형 설정이 기본 용지로 설정되었는지 확인 합니다.
- 5. 인쇄를 클릭합니다.

# 사진 인쇄

사용하지 않은 인화지를 입력 용지함에 넣어 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 악화될 수 있습 니다. 인쇄하기 전에 인화지는 펴져 있어야 합니다.

☆ 힌트: 이 프린터에는 HP ePrint 지원 프린터를 이용해 언제 어디서라도 추가 소프트웨어나 프린터 드 라이버 없이 문서를 인쇄할 수 있는 HP 무료 서비스인 HP ePrint 가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 <u>91페이지의 HP ePrint</u> 을 참조하십시오.

#### 컴퓨터에서 사진을 인쇄하려면 (Windows)

- 1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어에서 인쇄를 선택합니다.
- 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정** 보, 프린터 또는 기본 설정이 됩니다.

- 5. 적합한 옵션을 선택합니다.
  - 레이아웃 탭에서 세로 또는 가로 방향을 선택합니다.
  - **용지/품질** 탭, **용지함 선택** 영역의 **용지** 드롭다운 목록에서 적합한 용지 종류를 선택한 후, 품 질 설정 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
  - 고급 버튼을 클릭하고, 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 49페이지의 인쇄 관련 팁을 참조하십시오.

- ☑ 참고: 최대 dpi 해상도로 출력하려면 용지/품질 탭으로 이동 후 용지 드롭다운 목록에서 인화지를 선택하고 품질 설정 영역에서 최상을 선택합니다. 그런 다음 고급 버튼을 클릭한 후 최대 DPI 로 인 쇄 드롭다운 목록에서 예를 선택합니다. 그레이스케일로 최대 DPI 를 인쇄하려는 경우 그레이스케 일로 인쇄 드롭다운 목록에서 고품질 그레이스케일을 선택합니다.
- 6. 확인을 클릭하여 등록 정보 대화 상자로 돌아갑니다.
- 7. 확인을 클릭한 후, 인쇄 대화 상자에서 인쇄 또는 확인을 클릭합니다.
- ☑ 참고: 인쇄를 마친 후, 입력 용지함에서 사용하지 않은 인화지를 제거합니다. 인화지가 말리면 인쇄물 의 품질이 떨어질 수 있으므로 인화지를 보관합니다.

#### 컴퓨터에서 사진을 인쇄하려면 (OS X)

- 1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 23페이지의 용지 넣기를 참조하십시오.
- 2. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 3. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 4. 인쇄 옵션을 설정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 표시되지 않으면 다음을 실행합니다.

- OS X v10.6: 프린터 선택 옆에 있는 파란색 펼쳐보기 삼각형을 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스 합니다.
- OS X Lion 및 Mountain Lion: 자세히 표시를 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스합니다.

🗊 참고: 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- **a.** 용지 크기 팝업 메뉴에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.
- b. 용지 방향을 선택합니다.
- c. 팝업 메뉴에서 용지 유형/품질을 선택한 후, 다음 설정을 선택합니다.
  - 용지 유형: 해당 인화지 종류
  - 품질: 최상 또는 최대 dpi
  - 색상 옵션 펼쳐보기 삼각형을 클릭한 후, 적합한 사진 수정 옵션을 선택합니다.
    - 꺼짐: 이미지에 변경 내용을 적용하지 않습니다.
    - 기본: 이미지의 초점을 자동으로 맞추고 이미지 선명도를 적절하게 조절합니다.
- 5. 원하는 기타 인쇄 설정을 선택한 다음 인쇄를 클릭합니다.

#### 메모리 카드에서 사진 인쇄

키체인 드라이브 또는 휴대용 하드 드라이브와 같은 USB 플래시 드라이브를 프린터 앞면의 USB 포트 에 연결할 수 있습니다.

메모리 장치 사용에 관한 자세한 내용은 29페이지의 USB 플래시 드라이브 삽입를 참조하십시오.

- ▲ 주의: 액세스 중인 메모리 장치를 제거하려 할 경우 메모리 장치에 있는 파일이 손상될 수 있습니다. 상태 표시등이 깜박이지 않을 때만 메모리 카드를 안전하게 꺼낼 수 있습니다.
  - 1. USB 플래시 드라이브를 프린터 앞면의 USB 포트에 꽂습니다.
  - 2. 제어판 디스플레이에서 사진 인쇄를 누릅니다.
  - 3. 보기 및 인쇄를 누르면 사진이 표시됩니다.
  - 4. 인쇄할 사진을 누른 다음 선택을 누릅니다.
  - 5. 위아래로 스크롤을 움직여 인쇄할 사진의 매수를 지정할 수 있습니다.
  - 6. 편집을 눌러 선택한 사진의 편집 옵션을 선택합니다. 사진을 회전하고 자를 수 있고 사진 수정 또 는 적목 제거를 설정 및 해제할 수 있습니다.
  - 7. 완료를 누르고 계속을 눌러 선택한 사진을 미리 봅니다. 레이아웃 또는 용지 유형을를 조절하려면 설정을 누르고 선택 사항을 누릅니다. 새 설정을 기본값으로 저장할 수도 있습니다.
  - 8. 인쇄를 눌러 인쇄를 시작합니다.

## 최대 dpi 로 인쇄

고품질의 선명한 이미지를 인화지에 인쇄하려면 최대 인치당 점(dpi) 모드를 이용합니다.

최대 dpi 로 인쇄하면 다른 설정으로 인쇄하는 것보다 인쇄 시간이 오래 걸리고 메모리도 더 필요합니 다.

#### 최대 dpi 모드에서 인쇄하려면 (Windows)

- 1. 소프트웨어에서 인쇄를 선택합니다.
- 2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 3. 버튼을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정** 보, 프린터 또는 기본 설정이 됩니다.

- 4. 용지/품질 탭을 누릅니다.
- 5. 용지 드롭다운 목록의 사용 가능한 목록에서 적합한 용지 종류를 선택합니다.
  - HP 최고급 인화지
  - HP 고급 인화지
- 6. 고급 버튼을 누릅니다.
- 7. 프린터 기능 영역의 최대 DPI 로 인쇄 드롭다운 목록에서 예를 선택합니다.
- 8. 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.
- 9. 확인을 클릭하여 고급 옵션을 닫습니다.
- 10. 레이아웃 탭에서 방향을 확인하고 확인을 클릭하여 인쇄합니다.

#### 최대 dpi 로 인쇄하려면 (OS X)

- 1. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 3. 인쇄 옵션을 설정합니다.

인쇄 대화 상자에 옵션이 표시되지 않으면 다음을 실행합니다.

- OS X v10.6: 프린터 선택 옆에 있는 파란색 펼쳐보기 삼각형을 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스 합니다.
- OS X Lion 및 Mountain Lion: 자세히 표시를 클릭하여 인쇄 옵션에 액세스합니다.

🗊 참고: 프린터에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 옵션 위치는 응용 프로그램마다 다릅니다.

- a. 용지 크기 팝업 메뉴에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.
- b. 팝업 메뉴에서 용지 유형/품질을 선택한 후, 다음 설정을 선택합니다.
  - **용지 유형**: 해당 인화지 종류
  - 품질: 최상 또는 최대 dpi
- 4. 원하는 다른 인쇄 설정을 선택한 후, 인쇄를 클릭합니다.

# 양면 인쇄하기(양면 인쇄 장치)

자동 양면 인쇄 액세서리(양면 인쇄 장치)를 사용해 용지 양면에 자동으로 인쇄할 수 있습니다.

- ☑ 참고: 양면 인쇄 기능을 사용하려면 자동 양면 인쇄 액세서리(양면 인쇄 장치)를 프린터에 설치해야 합니다.
- 참고: 먼저 홀수 페이지를 인쇄한 다음, 페이지를 넘겨 짝수 페이지를 인쇄하는 방식으로 수동 양면 인 쇄를 수행할 수 있습니다.

#### 페이지를 양면으로 인쇄하려면 (Windows)

- 1. 소프트웨어에서 인쇄를 선택합니다.
- 2. 사용 중인 프린터가 선택되었는지 확인합니다.
- 3. 버튼을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정** 보, 프린터 또는 기본 설정일 수 있습니다.

- 4. 적합한 옵션을 선택합니다.
  - 레이아웃 탭에서 세로 또는 가로 방향을 선택합니다.
  - 용지/품질 탭, 용지함 선택 영역의 용지 드롭다운 목록에서 적합한 용지 종류를 선택한 후, 품 질 설정 영역에서 적합한 인쇄 품질을 선택합니다.
  - 고급 버튼을 클릭하고, 용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적합한 용지 크기를 선택합니다.

그 밖의 인쇄 옵션에 관한 내용은 49페이지의 인쇄 관련 팁을 참조하십시오.

- 5. 레이아웃 탭의 양면 인쇄 드롭다운 목록에서 긴 가장자리 쪽으로 뒤집기 또는 짧은 가장자리 쪽으 로 뒤집기를 선택합니다.
- 6. 확인을 클릭하여 인쇄합니다.

#### 페이지를 양면으로 인쇄하려면 (OS X)

- 1. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
- 2. 인쇄 대화 상자의 팝업 메뉴에서 레이아웃을 선택합니다.
- 3. 양면 페이지를 묶을 방식을 선택하고 인쇄를 누릅니다.

참고: 문서의 한 페이지가 인쇄된 후 몇 초간 기다리라는 메시지가 나타납니다. 그 다음에 프린터에서 다른 면에 인쇄할 수 있도록 자동으로 용지를 뒤집어 다시 넣습니다. 용지를 수동으로 다시 넣을 필요가 없습니다.

## 인쇄 관련 팁

좋은 인쇄 환경을 위해 HP 잉크 카트리지가 올바르게 설치되어야 하고 충분한 잉크가 있어야 하며 제대 로 작동되어야 합니다. 그리고 용지가 올바른 인쇄 설정으로 제대로 놓여야 합니다.

#### 잉크 관련 팁

- 인쇄 품질이 허용 수준 이하이면 자세한 내용은 131페이지의 인쇄 문제 해결을 참조하십시오.
- 정품 HP 잉크 카트리지를 사용합니다.
- 검정 및 컬러 카트리지를 모두 올바르게 설치합니다.
   자세한 내용은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>을 참조하십시오.
- 카트리지에서 예상 잉크량을 확인하여 잉크가 충분한지 확인합니다.
   자세한 내용은 97페이지의 예상되는 잉크량 확인을 참조하십시오.
- 노즐을 보호하려면 항상 프린터를 (비)(전원 버튼)으로 끄십시오.

#### 용지 공급 팁

자세한 내용은 23페이지의 용지 넣기을 참조하십시오.

- 용지를 낱장이 아닌 한 묶음씩 넣습니다. 용지 묶음에는 같은 크기와 종류의 용지만을 사용해야만 용지가 걸리지 않습니다.
- 주용지함에 인쇄면을 아래로 하여용지를 넣습니다.
- 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있으며 가장자리가 휘거나 찢어지지 않았는지 확인합니다.
- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 조정대를 조정합니다. 고정대로 인해 용지함에 들 어있는 용지가 휘지 않도록 합니다.

#### 프린터 설정 팁 (Windows)

 기본 인쇄 설정을 변경하려면 HP 프린터 소프트웨어의 인쇄, 스캔 및 팩스 아래에 있는 기본 설정 을 클릭합니다.

프린터 소프트웨어 열기에 대한 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)를 참조하십시오.

- 한 면에 인쇄할 페이지 수를 선택하려면 프린터 드라이버의 레이아웃 탭의 한 면에 인쇄할 페이지
   수 드롭다운 목록에서 적합한 옵션을 선택합니다.
- 페이지 방향을 변경하려면 응용 프로그램 인터페이스에서 페이지 방향을 설정합니다.
- 그 밖의 인쇄 설정을 보려면 프린터 드라이버의 레이아웃 또는 용지/품질 탭에서 고급 버튼을 클릭 하여 고급 옵션 대화 상자를 엽니다.
  - 그레이스케일로 인쇄: 검정 잉크만을 사용하여 흑백 문서를 인쇄하도록 합니다. 검정 잉크만 을 선택한 후, 확인 버튼을 클릭합니다.
  - **한 면에 레이아웃 할 페이지 수**: 한 면에 **2** 페이지 이상의 문서를 인쇄할 경우 페이지 순서를 지정합니다.

참고: 레이아웃 탭의 미리보기에서는 한 면에 레이아웃 할 페이지 수 드롭다운 목록에서 선 택한 사항이 반영되지 않습니다.

- 경계 없는 인쇄: 이 기능을 선택하면 여백 없이 사진이 인쇄됩니다. 모든 종류의 용지에서 이 기능을 지원하지는 않습니다. 용지 드롭다운 목록에서 선택된 용지 종류가 지원되지 않으면 해당 옵션 옆에 경고 아이콘이 표시됩니다.
- 레이아웃 유지: 이 기능은 양면 인쇄로만 작동합니다. 이미지가 인쇄 가능한 영역보다 더 큰 경우, 이 기능을 선택하면 추가 페이지가 생성되지 않도록 여백을 더 작게 만들어 페이지 내용 을 조정할 수 있습니다.
- **HP Real Life 기술**: 이 기능은 이미지와 그래픽을 부드럽고 선명하게 만들어 인쇄 품질을 향 상시킵니다.
- 소책자: 여러 페이지로 된 문서를 소책자로 인쇄하도록 합니다. 소책자란 용지 각 면에 2 페이 지를 배치하고 용지를 절반으로 접어 소책자 형태가 되는 것을 말합니다. 드롭다운 목록에서 바인딩 방법을 하나 선택하고 확인을 클릭합니다.
  - 소책자-왼쪽 바인딩: 소책자로 접었을 때 바인딩 쪽이 왼쪽으로 표시됩니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 습관이 있다면 이 옵션을 선택하십시오.
  - 소책자-오른쪽 바인딩: 소책자로 접었을 때 바인딩 쪽이 오른쪽으로 표시됩니다. 오른쪽 에서 왼쪽으로 읽는 습관이 있다면 이 옵션을 선택하십시오.
  - ☑ 참고: 레이아웃 탭의 미리보기에서는 소책자 드롭다운 목록에서 선택한 사항이 반영되지 않습니다.
- 페이지 테두리: 한 면에 2 페이지 이상의 문서를 인쇄할 경우 페이지에 테두리를 추가하도록 합니다.

अ 참고: 레이아웃 탭의 미리 보기에서는 페이지 테두리 드롭다운 목록에서 선택한 사항이 반 영되지 않습니다.

 인쇄 바로가기를 사용하여 설정 시간을 줄일 수 있습니다. 인쇄 바로가기는 특정 종류의 작업에 대 한 적절한 설정 값을 저장하여 단 한번의 클릭으로 모든 옵션을 설정할 수 있습니다. 인쇄 바로가 기를 사용하려면 인쇄 바로가기 탭으로 이동하여 1 개의 인쇄 바로가기를 선택한 후, 확인을 클릭 합니다.

새로운 인쇄 바로가기를 추가하려면 레이아웃 또는 용지/품질 탭에서 설정한 후, 인쇄 바로가기 탭 을 클릭하고, 다른 이름으로 저장을 클릭하여 이름을 입력한 후, 확인을 클릭합니다.

인쇄 바로 가기를 삭제하려면 인쇄 바로 가기를 선택한 후, 삭제를 클릭합니다.

참고: 기본 인쇄 바로가기는 삭제할 수 없습니다.

#### 프린터 설정 팁 (OS X)

- 인쇄 대화 상자의 용지 크기 팝업 메뉴에서 프린터에 넣은 용지의 크기를 선택합니다.
- 인쇄 대화 상자의 용지 유형/품질 팝업 메뉴에서 적합한 용지 유형과 품질을 선택합니다.
- 검정 잉크만 사용하여 흑백 문서를 인쇄하려면 팝업 메뉴에서 용지 유형/품질 창을 선택하고 컬러 팝업 메뉴에서그레이스케일을 선택합니다.

#### 참고

- 정품 HP 카트리지는 매번 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 HP 프린터와 용지로 테스트되었습니다.
  - ☑ 참고: HP 는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 제품 서비스나 수리에 대해서는 보증 수리를 받을 수 없습니다.

정품 HP 잉크 카트리지를 구입했다고 생각한다면 <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> 으로 이동하십 시오.

- 잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알아내기 위한 목적으로만 사용해야 합니다.
- ☑ 참고: 잉크 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되는 일이 없도록 교체용 카트리지를 준비 하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 허용할 수 없을 정도로 나빠지기 전까지는 카트리지를 교체할 필 요가 없습니다.
- 인쇄 드라이버에서 선택한 소프트웨어 설정은 인쇄에만 적용되고, 복사 또는 스캔에는 적용되지 않습니다.
- 용지 양면에 문서를 인쇄할 수 있습니다.

### 52 3장 인쇄

# 4 복사및스캔

- <u>복사</u>
- <u>스캔</u>

# 복사

프린터 제어판 디스플레이의 **복사** 메뉴를 사용하여 사본 수와 컬러 또는 흑백 복사를 쉽게 선택할 수 있 습니다.

또한, 용지 유형 및 크기 변경, 복사 명암 조정 또는 복사 리사이징과 같은 고급 설정에 액세스할 수 있습 니다.

#### 문서를 복사하려면

- 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하십시 오.
- 2. 스캐너 유리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 ADF 에 인쇄면을 위로 향하도록 놓습니다.

자세한 내용은 **27**페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기 또는 **28**페이지의 문서 공급기에 원본 넣기 를 참조하십시오.

- अ 참고: 사진을 복사하는 경우, 스캐너 유리의 가장자리에 있는 아이콘에 표시된 것처럼 스캐너 유리 위에 사진의 앞면이 아래를 향하도록 놓습니다.
- 3. 프린터 제어판 디스플레이에서 복사를 누릅니다.
- 4. 위아래로 스크롤을 움직여 복사본 수를 선택합니다.
- ☆ 힌트: 다음 작업을 위해 이러한 설정을 기본값으로 저장하려면 프린터 제어판 디스플레이에서
   복사를 누르고 또는 설정을 누른 후, 새 기본값으로 설정을 누릅니다.
- 5. 흑백 또는 컬러를 눌러 복사 작업을 시작합니다.
- ☑ 참고: 컬러 원본이 있는 경우, 흑백을 선택하면 흑백 복사가 만들어지고 컬러를 선택하면 전체 컬러 복사가 만들어집니다.

#### 추가 복사 설정

프린터 제어판에서 이용할 수 있는 여러 설정을 통해 복사 작업을 사용자 정의할 수 있습니다.

복사 메뉴에서 ○ 또는 설정을 누르고 원하는 설정을 변경합니다.

- 인쇄 매수
- 용지 크기
- 용지 종류
- 용지함 선택
- HP 복사 수정
- 양면(이 기능은 HP Officejet Pro 8620/8630에서 사용 가능합니다.)
- ID 복사
- 품질
- 미리보기 및 편집
- 밝게/어둡게
- 크기 조정
- 한 부씩 인쇄

- 여백이동
- 향상
- 새 기본값으로 설정

### 스캔

문서, 사진 및 기타 원본을 스캔하고 다양한 대상(예를 들어, 컴퓨터에 있는 폴더)으로 보낼 수 있습니 다.

HP 프린터 소프트웨어를 사용하면 검색, 복사, 붙여넣기 및 편집까지 가능한 형식으로 문서를 스캔할 수도 있습니다.

🗊 참고: 일부 스캔 기능은 HP 소프트웨어를 설치한 후에만 사용할 수 있습니다.

☆ **힌트:** 문서를 스캔할 때 문제가 있는 경우에는 <u>137페이지의 스캔 문제 해결</u>을 참조하십시오.

- <u>원본 스캔</u>
- <u>웹 스캔을 이용한 스캔</u>
- 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔

#### 원본 스캔

프린터 제어판 디스플레이의 **스캔** 메뉴를 사용하여 스캔할 위치를 쉽게 선택할 수 있습니다.

- 컴퓨터로 스캔
- 메모리 장치로 스캔

🗊 참고: 프린터는 컴퓨터에 연결되어 있어야 하고 켜져 있어야 합니다.

☆ 참고: HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 프린터 제어판이나 컴퓨터에서 원본을 스캔하는 경우, 프린 터와 함께 제공되는 프린터 소프트웨어를 컴퓨터에 설치한 후 스캔 작업을 해야 합니다. 또한, Windows 컴퓨터에서 프린터 소프트웨어를 반드시 작동시킨 다음 스캔 작업을 해야 합니다.

🗊 참고: 경계 없는 원본을 스캔할 때 ADF 가 아닌 스캐너 유리를 사용하십시오.

#### 컴퓨터로 스캔

🗊 참고: 컴퓨터에 스캔하려면 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

(Windows)HP 프린터 소프트웨어를 열고, 스캔 섹션으로 이동한 후, 컴퓨터에 스캔 관리를 선택합니다.

(OS X) HP 스캔을 설치한 경우, HP 유틸리티를 엽니다. 스캔 설정에서 컴퓨터로 스캔을 클릭한 후, 컴 퓨터로 스캔 사용이 선택되었는지 확인합니다.

#### 프린터 제어판에서 원본을 스캔하려면

1. 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리 또는 ADF 에 원본 인쇄면이 아래로 향하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- 2. 스캔을 누른 후 컴퓨터를 선택합니다.
- 3. 스캔하려는 컴퓨터를 누릅니다.
- 4. 원하는 스캔 프로파일 유형을 선택합니다.
- 5. 스캔시작을 누릅니다.

<sup>☑</sup> 참고: HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <u>58페이지의 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔</u>을 참조하십시오.
#### HP 프린터 소프트웨어에서 원본을 스캔하려면 (Windows)

1. 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 ADF 에 인쇄면을 위로 향 하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- 2. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.
- 3. HP 프린터 소프트웨어에서 인쇄, 스캔 및 팩스 아래의 문서 또는 사진 스캔을 클릭합니다.
- 4. 바로가기 메뉴에서 원하는 스캔 유형을 선택한 다음 스캔을 클릭합니다.

🗊 **참고: 스캔 미리보기 표시**를 선택하면 미리보기 화면에서 스캔 이미지를 수정할 수 있습니다.

- 추가 스캔 작업을 위해 응용 프로그램을 열어 놓으려면 저장을 선택하고 종료하려면 완료를 선택 합니다.
- 6. 스캔을 클릭하고 스캔 바로 가기를 선택합니다.
- 7. 스캔을 저장하면 Windows 탐색기 창으로 스캔이 저장된 디렉터리가 열립니다.

#### HP 프린터 소프트웨어에서 원본을 스캔하려면 (OS X)

**1.** HP 스캔을 엽니다.

HP 스캔은 하드 디스크의 최상위 레벨에 있는 **응용 프로그램/Hewlett-Packard** 폴더에 있습니다.

2. 원하는 스캔 프로필 유형을 선택하고 화면 지침을 따릅니다.

### 메모리 장치로 스캔

컴퓨터나 HP 프린터 소프트웨어를 사용하지 않고도 프린터 제어판에서 USB 플래시 드라이브로 직접 스캔할 수 있습니다.

☑ 참고: 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔하려면 프린터 소프트웨어를 사용하십시오. 자세한 내용은 58페이지의 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔을 참조하십시오.

#### 프린터 제어판에서 원본을 메모리 장치로 스캔하려면

 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 ADF 에 인쇄면을 위로 향 하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- USB 플래시 드라이브를 삽입합니다. 자세한 내용은 <u>29페이지의 USB 플래시 드라이브 삽입</u>을 참 조하십시오.
- 3. 스캔을 누른 후, 메모리 장치를 선택합니다.
- 4. 다른 스캔 옵션으로 변경한 후, 스캔 시작을 누릅니다.

# 웹 스캔을 이용한 스캔

웹스캔은 웹 브라우저를 사용하여 프린터에서 컴퓨터로 사진과 문서를 스캔할 수 있게 해주는 내장 웹 서버의 기능입니다.

이 기능은 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어를 설치하지 않는 경우에도 사용할 수 있습니다.

☑ 참고: 웹스캔은 꺼진 상태이며 EWS 에서는 켜야 합니다. EWS 를 여는 방법에 대한 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버 열기</u>를 참조하십시오.

EWS 에서 웹스캔을 찾을 수 없는 경우, 네트워크 관리자가 꺼놨을 수 있습니다. 자세한 내용은 네트워 크 관리자나 네트워크를 설정한 사람에게 문의하십시오.

#### 웹스캔으로 스캔하려면

- ☑ 참고: 웹스캔을 사용하여 스캔하면 기본 스캔 옵션을 제공됩니다. 추가 스캔 옵션이나 기능은 HP 프 린터 소프트웨어에서 스캔하십시오.
  - 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 ADF 에 인쇄면을 위로 향 하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- 2. EWS(내장 웹 서버)를 엽니다. 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.
- 3. 설정 탭을 클릭합니다.
- 4. 보안 섹션에서 관리자 설정을 클릭하고 확인을 클릭합니다.
- 5. 웹스캔을 선택하여 웹스캔을 활성화합니다.
- 6. 적용을 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
- 7. 스캔 탭을 클릭하고 왼쪽 창에서 웹스캔을 클릭하여 설정을 변경한 후, 스캔 시작을 클릭합니다.

# 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔

편지, 뉴스 클리핑 및 여러 가지 문서를 편집하기 위해 HP 소프트웨어를 사용하면 검색, 복사, 붙여넣기 및 편집이 가능한 형식으로 문서를 스캔할 수 있습니다.

#### 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔하려면 (Windows)

1. 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면이 아래로 향하도록 놓거나 ADF 에 인쇄면이 위로 향하도 록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.
- 3. HP 프린터 소프트웨어에서 인쇄, 스캔 및 팩스 아래에 있는 문서 또는 사진 스캔을 선택합니다.
- 4. 편집 가능한 텍스트 유형을 선택합니다.

수행할 작업	수행할 단계
원본의 형식을 제외하고 텍스트만 추출합니다.	목록에서 <b>편집 가능한 텍스트로 저장(OCR)</b> 바로 가기를 선 택한 후, <b>파일 유형</b> 드롭다운 메뉴에서 <b>텍스트(.txt)</b> 를 선택 합니다.

원본의 형식 일부와 텍스트를 추출합니다.	목록에서 <b>편집 가능한 텍스트로 저장(OCR)</b> 바로 가기를 선 택한 후, <b>파일 유형</b> 드롭다운 메뉴에서 <b>서식 있는 텍스트</b> (.rtf)를 선택합니다.
텍스트를 추출하여 PDF 리더에서 검색 가능하게 합니다.	목록에서 PDF 로 저장 바로 가기를 선택한 후, <b>검색 가능한</b> PDF(.pdf) 드롭다운 메뉴에서 <b>파일 유형</b> 를 선택합니다.

5. 스캔를 클릭하고 화면 지침을 따릅니다.

## 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔하려면 (OS X)

1. 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면이 아래로 향하도록 놓거나 ADF 에 인쇄면이 위로 향하도 록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

**2.** HP 스캔을 엽니다.

HP 스캔은 하드 디스크의 최상위 레벨에 있는 응용 프로그램/Hewlett-Packard 폴더에 있습니다.

3. 편집 가능한 텍스트 유형을 선택합니다.

수행할 작업	수행할 단계
원본의 형식을 제외하고 텍스트만 추출합니다.	<b>형식</b> 팝업 메뉴에서 <b>TXT</b> 를 선택합니다.
원본의 형식 일부와 텍스트를 추출합니다.	형식 팝업 메뉴에서 RTF 를 선택합니다.
텍스트를 추출하여 PDF 리더에서 검색 가능하게 합니다.	<b>형식</b> 팝업 메뉴에서 <b>검색 가능한 PDF</b> 를 선택합니다.

4. 화면 지침에 따라 스캔을 완료합니다.

## 문서를 편집 가능한 텍스트로 스캔 지침

소프트웨어에서 문서를 성공적으로 변환하려면 다음을 수행합니다.

## • 스캐너 유리 또는 ADF 창이 깨끗한지 확인합니다.

스캔하는 동안, 스캐너 유리 또는 ADF 창의 얼룩이나 먼지가 스캔되어 소프트웨어에서 문서를 편 집 가능한 텍스트로 변환하지 못할 수 있습니다.

• 문서를 제대로 넣었는지 확인합니다.

문서를 ADF 에서 편집 가능한 텍스트로 스캔할 경우, 원본의 앞면이 위를 향하고 상단이 먼저 들 어가도록 ADF 에 넣어야 합니다. 스캐너 유리에서 스캔할 경우, 스캐너 유리의 왼쪽 가장자리에 원본의 위쪽이 향하도록 원본을 넣어야 합니다.

또한 문서가 비뚤어지지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u>를 참조하십시오.

# • 문서의 텍스트가 선명한지 확인합니다.

문서를 편집 가능한 텍스트로 성공적으로 변환하려면 원본이 선명하고 고품질이어야 합니다.

다음 조건은 프로세스를 방해할 수 있습니다.

- 원본이 구겨져 있습니다.
- 문서의 구조가 너무 복잡합니다.
- 텍스트가 너무 희미하거나 너무 작습니다.

- 텍스트 간격이 너무 좁거나, 누락된 문자 또는 결합된 문자가 있습니다. "m"이 "m"으로 나타 날 수 있습니다.
- 컬러 배경에 텍스트가 있습니다. 배경색이 있으면 원래의 이미지가 번질 수 있습니다.
- 편집 가능한 텍스트의 올바른 유형을 선택합니다.

편집 가능한 텍스트로 스캔할 수 있는 바로 가기 또는 사전 설정을 선택하십시오. 이러한 옵션에서 는 OCR 스캔의 품질을 최대화할 수 있도록 설계된 스캔 설정을 사용합니다.

(Windows) 편집 가능한 텍스트(OCR) 또는 PDF 로 저장 바로 가기를 사용합니다.

(OS X) 문서 사전 설정을 사용하십시오.

• 파일을 올바른 형식으로 저장합니다.

# 5 팩스

프린터를 사용하여 팩스를 송수신할수 있으며 컬러 팩스도 가능합니다. 나중에 보낼 팩스를 예약하고 단축 다이얼을 설정하여 자주 사용하는 번호로 빠르고 쉽게 팩스를 보낼 수 있습니다. 프린터 제어판에 서 보내는 팩스에 대한 밝기 및 어둡기 사이의 대비와 해상도를 비롯한 여러 가지 팩스 옵션을 설정할 수도 있습니다.

☑ 참고: 팩스 작업을 시작하려면, 먼저 프린터를 팩스 작업에 맞게 설정했는지 확인하십시오.

프린터 제어판에서 팩스 설정 검사를 실행하여 팩스가 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다.

팩스 설정 및 검사에 대해 자세히 알아보십시오. **온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하** 십시오.

- <u>팩스 보내기</u>
- <u>팩스 받기</u>
- <u>단축 다이얼 항목 설정</u>
- <u>팩스 설정 변경</u>
- <u>팩스 및 디지털 전화 서비스</u>
- <u>인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송</u>
- <u>팩스 보고서</u>

# 팩스 보내기

여러 가지 방법으로 팩스를 보낼 수 있습니다. 프린터 제어판을 사용하여 흑백 또는 컬러 팩스를 보낼 수 있습니다. 연결된 전화에서 팩스를 수동으로 보낼 수도 있습니다. 그러면 팩스를 보내기 전에 수신자 와 통화할 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 표준 팩스 보내기
- 컴퓨터에서 표준 팩스 보내기
- 전화에서 수동으로 팩스 보내기
- 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기
- <u>메모리에서 팩스 보내기</u>
- 여러 수신자에게 팩스 보내기
- 오류 수정 모드로 팩스 보내기

# 표준 팩스 보내기

프린터 제어판을 사용하여 한 페이지나 여러 페이지의 흑백 또는 컬러 팩스를 쉽게 보낼 수 있습니다.

🗊 참고: 팩스 전송을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하면 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다.

☆ 힌트: 전화나 모니터 다이얼을 사용하여 수동으로 팩스를 전송할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 제어할 수 있습니다. 전화 요금을 전화 카드로 지불하기 위해 전화를 거는 동안 톤 메시 지를 확인해야 하는 경우에도 이 기능이 유용합니다.

## 프린터 제어판에서 표준 팩스를 보내려면

 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 ADF 에 인쇄면을 위로 향 하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- ☑ 참고: 스캐너 유리를 사용할 경우, 자동 문서 공급기가 비어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 프린터가 스캐너 유리의 용지가 아닌 ADF 의 문서를 감지하게 됩니다.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누릅니다.
- 3. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- ☆ 힌트: 입력할 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 \*를 반 복해서 누릅니다.
- 4. 흑백 또는 컬러를 누릅니다.

프린터에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 입력한 번호로 문서를 전송합니다.

⑦ 힌트: 수신인이 수신한 팩스 품질에 문제가 있다고 알려주면 팩스의 해상도나 대비를 조절해볼 수 있습니다.

# 컴퓨터에서 표준 팩스 보내기

복사본을 인쇄하여 프린터에서 팩스로 보내지 않고 컴퓨터에 있는 문서를 직접 팩스로 보낼 수 있습니 다.

⑦ 참고: 이 방법으로 컴퓨터에서 보낸 팩스는 인터넷 연결이나 컴퓨터 모뎀이 아닌 프린터의 팩스 연결 기능을 사용합니다. 따라서 프린터가 작동 중인 전화 회선에 연결되어 있고 팩스 기능이 설정되어 올바 로 작동 중인지 확인하십시오.

이 기능을 사용하려면 프린터와 함께 제공된 HP 소프트웨어 CD 에 있는 설치 프로그램을 사용하여 프 린터 소프트웨어를 설치해야 합니다.

#### 컴퓨터에서 표준 팩스를 보내려면 (Windows)

- 1. 팩스를 보낼 컴퓨터에서 문서를 엽니다.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.
- 3. 이름 목록에서 이름에 "fax"가 포함된 프린터를 선택합니다.
- 설정을 변경하려면(예: 흑백 팩스나 컬러 팩스로 문서 보내기를 선택하는 경우) 등록 정보 대화 상 자를 여는 버튼을 클릭합니다. 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵 션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
- 5. 설정을 변경한 후에는 확인을 클릭합니다.
- 6. 인쇄 또는 확인을 클릭합니다.
- 받는 사람의 팩스 번호와 기타 정보를 입력하고 팩스에 대한 추가 설정을 변경한 다음, 팩스 보내 기를 클릭합니다. 프린터에서 팩스 번호로 접속하고 문서를 팩스로 보내기 시작합니다.

#### 컴퓨터에서 표준 팩스 보내기 (OS X)

- 1. 팩스를 보낼 컴퓨터에서 문서를 엽니다.
- 2. 소프트웨어의 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.
- 3. 이름에 "(Fax)"가 있는 프린터를 선택합니다.
- 4. 용지 방향 설정 아래의 팝업 메뉴에서 팩스 수신자를 선택합니다.

🗊 **참고:** 팝업 메뉴를 찾을 수 없는 경우 **프린터 선택** 옆의 펼쳐보기 삼각형을 클릭합니다.

- 5. 표시되는 입력란에 팩스 번호와 기타 정보를 입력한 다음, 받는 사람에 추가를 클릭합니다.
- 6. 팩스 모드와 원하는 다른 팩스 옵션을 선택하고 지금 팩스 보내기를 클릭하면 팩스 번호로 접속되 어 문서가 팩스로 보내지기 시작합니다.

# 전화에서 수동으로 팩스 보내기

팩스를 수동으로 보내면 팩스를 보내기 전에 수신자에게 전화를 걸어 통화할 수 있습니다. 이 기능은 팩 스를 보내기 전에 수신자에게 팩스를 보낸다는 것을 알리고자 할 경우 유용합니다. 팩스를 수동으로 보 내면 전화기의 송수화기를 통해 다이얼 톤, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 따라 서 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내기가 편리합니다.

수신자가 팩스기를 어떻게 설정했는지에 따라 수신자가 전화에 응답하거나 팩스기가 전화를 받을 수 있습니다. 사람이 전화를 받으면 팩스를 보내기 전에 수신자와 대화할 수 있습니다. 팩스기가 전화에 응 답하면 수신 팩스기에서 팩스 톤이 들릴 때 팩스기로 직접 팩스를 보낼 수 있습니다.

#### 내선 전화기에서 수동으로 팩스를 보내려면

 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리에 원본 인쇄면을 아래로 향하게 놓거나 ADF 에 인쇄면을 위로 향 하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- ☑ 참고: 스캐너 유리를 사용할 경우, 자동 문서 공급기가 비어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 프린터가 스캐너 유리의 용지가 아닌 ADF 의 문서를 감지하게 됩니다.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누릅니다.
- 3. 프린터에 연결된 전화기의 키패드를 사용하여 전화를 겁니다.
- अ 참고: 수동으로 팩스를 보낼 때는 프린터의 제어판에 있는 키패드를 사용하지 마십시오. 수신자 의 번호로 전화를 걸려면 전화기의 키패드를 사용하십시오.
- 4. 수신자가 전화를 받으면 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화를 할 수 있습니다.
- ☑ 참고: 팩스기가 전화에 응답하면 수신 팩스기에서 팩스 톤이 들립니다. 다음 단계로 진행하여 팩 스를 전송합니다.
- 5. 팩스를 보낼 준비가 되었으면 흑백 또는 컬러를 누릅니다.
- ☑ 참고: 메시지에 따라 팩스 보내기를 선택합니다.

수신자와 통화를 했다면, 팩스기 신호음이 울리면 팩스 수신을 시작하라고 요청합니다.

팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태가 됩니다. 이 때 전화를 끊을 수 있습니다. 하지만 수 신자와 계속 통화하고 싶은 경우 팩스 전송이 완료될 때까지 연결 상태를 유지합니다.

# 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기

모니터 다이얼을 사용하면 일반 전화기에서 전화를 거는 것처럼 프린터 제어판에서 전화를 걸 수 있습 니다. 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내면 프린터의 스피커를 통해 다이얼 톤, 전화 메시지 또는 여러 다른 소리를 들을 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 다이얼 속도를 제어하고 전화를 거는 동안 메 시지에 응답할 수 있습니다.

- ♀ 힌트: 전화 카드를 사용할 때 PIN 을 빠르게 입력하지 않은 경우 프린터에서 팩스 톤을 너무 빨리 보내 기 시작하여 전화 카드 서비스에서 PIN 을 인식하지 못할 수도 있습니다. 이런 경우에는 단축 다이얼 항 목을 만들어 전화 카드의 PIN 을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>74페이지의 단축 다이얼 항목 설</u> <u>정</u>을 참조하십시오.
- 🗊 참고: 다이얼 톤을 들어 보고 볼륨이 켜져 있는지 확인하십시오.

#### 프린터 제어판에서 모니터 다이얼을 사용하여 팩스를 보내려면

스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리 또는 ADF 에 원본 인쇄면이 아래로 향하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- ☑ 참고: 스캐너 유리를 사용할 경우, 자동 문서 공급기가 비어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 프린터가 스캐너 유리의 용지가 아닌 ADF 의 문서를 감지하게 됩니다.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누릅니다.
- 3. 흑백 또는 컬러를 누릅니다.

- 프린터에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우 다이얼 톤이 들립니다.
- 스캐너 유리에 원본을 놓을 경우 스캐너 유리에서 팩스 전송을 선택합니다.
- 4. 다이얼 톤을 들었으면 프린터 제어판의 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
- 5. 메시지가 나타나는 경우 지시를 따르십시오.
  - ♀ 힌트: 전화 카드를 사용하여 팩스를 보내고 단축 다이얼을 사용하여 전화 카드 PIN 을 저장한 경 우, PIN 을 입력하라는 메시지가 표시되면 ♥ 단축 다이얼)을 눌러 PIN 을 저장한 단축 다이얼 항목 을 선택합니다. 단축 다이얼 항목의 생성에 대한 자세한 내용은 <u>74페이지의 단축 다이얼 항목 설</u> <u>정</u>을 참조하십시오.

수신 팩스기가 응답하면 팩스가 보내집니다.

# 메모리에서 팩스 보내기

흑백 팩스를 메모리로 스캔한 다음 메모리에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 이 기능은 걸려고 하는 팩스 번호가 통화 중이거나 일시적으로 사용할 수 없는 경우 유용합니다. 이 프린터는 원본을 메모리에 스캔 하고 수신하는 팩스기에 연결할 수 있게 될 때 팩스를 보냅니다. 이 프린터에서 페이지를 메모리로 스캔 한 후에는 문서 공급기 용지함 또는 스캐너 유리에서 원본을 즉시 빼낼 수 있습니다.

참고: 흑백 팩스만을 메모리에서 전송할 수 있습니다.

#### 메모리에서 팩스를 보내려면

1. 원본 인쇄면이 아래로 향하게 하여 ADF 에 넣습니다.

자세한 내용은 28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기를 참조하십시오.

- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누릅니다.
- 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하고 
  (단축 다이얼)을 눌러 단축 다이얼을 선택하거나 
  (호출 기록)을 눌러 이전의 발신 또는 수신 번호를 선택합니다.

단축 다이얼 항목의 생성에 대한 자세한 내용은 <u>74페이지의 단축 다이얼 항목 설정</u>을 참조하십 시오.

4. 흑백 또는 컬러를 누릅니다.

프린터는 원본을 메모리로 스캔하여 수신측 팩스기를 사용할 수 있게 되면 팩스를 보냅니다.

# 여러 수신자에게 팩스 보내기

개별 단축 다이얼 항목을 그룹 단축 다이얼 항목으로 묶어서 한 번에 여러 수신자에게 팩스를 보낼 수 있습니다.

### 그룹 단축 다이얼을 사용하여 여러 수신자에게 팩스를 보내려면

1. 스캐너 유리의 후면 왼쪽 모서리 또는 ADF 에 원본 인쇄면이 아래로 향하도록 놓습니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u> 를 참조하십시오.

- ☑ 참고: 스캐너 유리를 사용할 경우, 자동 문서 공급기가 비어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 프린터가 스캐너 유리의 용지가 아닌 ADF 의 문서를 감지하게 됩니다.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누른 다음 🔃 (단축 다이얼)을 누릅니다.
- 3. (설정)을 누릅니다.

- 4. 그룹 단축키를 누르고 화면 지침에 따라 수신자 그룹을 생성합니다.
- 5. 단축키 선택 화면에서 수신자 그룹을 누릅니다.
- 6. 팩스시작을 누릅니다.

프린터에서 자동 문서 공급기에 넣은 원본을 감지한 경우, 그룹 단축 다이얼 항목의 각 번호로 이 문서를 전송합니다.

☑ 참고: 메모리 제한 때문에 그룹 단축 다이얼 항목을 사용하여 흑백 문서만 팩스로 보낼 수 있습니다. 프린터에서 메모리로 팩스를 스캔한 다음 첫 번째 번호로 전화를 겁니다. 전화 연결이 되면 장치에서 팩스를 보내고 다음 번호로 전화를 겁니다. 해당 번호가 사용 중이거나 응답하지 않는 경우이 프린터는 사용 중인 경우 재다이얼 및 응답이 없는 경우 재다이얼 설정을 따릅니다. 연결되지않으면 다음 번호로 전화를 걸게 되며 오류 보고서가 생성됩니다.

자동 재다이얼 옵션 변경에 대한 자세한 내용은 <u>79페이지의 재다이얼 옵션 설정</u>을 참조하십시 오.

# 오류 수정 모드로 팩스 보내기

오류 수정 모드(ECM)는 전송 중에 발생하는 오류를 검색하고 오류가 있는 부분을 다시 전송해줄 것을 자동으로 요청함으로써 전화 회선 불량으로 인한 데이터 손실을 예방합니다. 전화 회선이 양호할 때는 전화 요금에 아무런 영향이 없으며, 오히려 요금이 절감될 수도 있습니다. 불량 전화 회선에서는 ECM 으로 인해 전송 시간과 전화 요금이 늘지만, 데이터를 훨씬 안정적으로 보냅니다. 기본 설정은 켜기입니 다. ECM 으로 인해 전화 요금이 상당히 증가하거나 요금을 줄이는 대신 품질 불량을 받아들일 수 있는 경우에만 ECM 을 끄십시오.

ECM 설정을 끄기 전에 다음을 고려합니다. ECM 을 끌 경우:

- 보내고 받는 팩스의 품질과 전송 속도에 영향을 미칩니다.
- 팩스 속도가 중간으로 자동 설정됩니다.
- 팩스가 더 이상 컬러로 송수신되지 않습니다.

#### 제어판에서 ECM 설정을 변경하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 오류 수정 모드을 눌러 켜거나 끕니다.
- 5. 켜기 또는 끄기를 선택합니다.

# 팩스 받기

팩스를 자동 또는 수동으로 수신할 수 있습니다. **자동 수신** 옵션을 끄면 팩스를 수동으로 받아야 합니 다. **자동 수신** 옵션을 켜면(기본 설정) **응답 전 벨 횟수** 설정으로 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터 가 자동으로 수신 전화에 응답하고 팩스를 받습니다. (기본 **응답 전 벨 횟수** 설정은 **5** 회입니다.)

프린터의 용지 설정이 리갈로 지정되어 있지 않을 때 리갈 크기 이상의 팩스를 받으면 프린터가 용지함 에 넣은 용지 크기에 맞춰 팩스 크기를 축소합니다. **자동 축소** 기능을 해제한 경우 프린터는 이 팩스를 두 페이지에 인쇄합니다.

- ☑ 참고: 팩스가 도착할 때 문서를 복사 중인 경우 팩스는 복사 작업을 마칠 때까지 프린터 메모리에 저장 됩니다. 이를 통해 메모리에 저장되는 팩스 페이지 수를 줄일 수 있습니다.
  - <u>수동으로 팩스 받기</u>
  - <u>팩스 백업 설정</u>
  - 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄
  - 다른 번호로 팩스 전달

  - <u>수신 팩스에 자동 축소 설정</u>
  - 원하지 않는 팩스 번호 차단
  - <u>HP 디지털 팩스를 통해 팩스 수신</u>

## 수동으로 팩스 받기

통화하는 도중에 연결된 상태에서 상대방이 팩스를 보낼 수 있습니다. 이를 수동 팩스 보내기라고도 합 니다. 이 단원의 지침에 따라 수동 팩스를 받습니다.

# 참고: 송수화기를 들고 대화하거나 팩스 신호가 나는지 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 전화기에서 수동으로 팩스를 받을 수 있습니다.

- 프린터(2-EXT 포트)에 직접 연결된 전화기
- 같은 전화 회선에 있지만 프린터에 직접 연결되어 있지 않은 전화기

#### 팩스를 수동으로 받으려면

- 1. 프린터가 켜져 있고 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 문서 공급기 용지함에서 원본을 제거합니다.
- 프린터가 응답하기 전에 수신 전화에 먼저 응답하려면 응답 전 벨 횟수 설정을 높은 숫자로 설정합 니다. 또는 프린터에서 걸려오는 전화에 자동으로 응답하지 않도록 자동 수신 설정을 해제합니다.
- 4. 현재 송신자의 전화에 연결되어 있으면 송신자에게 송신 팩스기의 시작을 누르라고 알려줍니다.
- 5. 송신 팩스기의 팩스 신호음이 들리면 다음을 수행합니다.
  - a. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누른 다음 흑백 또는 컬러를 선택합니다.
  - b. 프린터에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊거나 통화를 계속할 수 있습니다. 팩스를 전송하는 동안 전화 회선은 무음 상태입니다.

# 팩스 백업 설정

환경 설정과 보안 요구 사항에 따라 수신한 팩스를 모두 저장하거나, 프린터에 오류가 발생한 동안 수신 한 팩스만 저장하거나, 수신한 팩스를 모두 저장하지 않도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

#### 프린터 제어판에서 팩스 백업을 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 팩스 수신 백업을 누릅니다.
- 5. 필수 설정을 누릅니다.

켜기	기본 설정입니다. 팩스 백업이 켜기인 경우 프린터에서 수신한 팩스를 모두 메모리에 저장합 니다. 이렇게 하면 최근에 인쇄된 팩스가 아직 메모리에 저장되어 있는 경우 그 중 최대 30 개 까지 다시 인쇄할 수 있습니다.
	<b>참고:</b> 프린터 메모리 용량이 적을 때는 새 팩스를 수신할 때 인쇄된 팩스 중 가장 오래된 것 부터 덮어씁니다. 메모리가 인쇄되지 않은 팩스로 가득 차게 되면 프린터가 수신 팩스 호출에 대한 응답을 중지합니다.
	<b>참고:</b> 컬러 사진과 같이 크기가 너무 큰 팩스를 수신한 경우에는 메모리 제한 때문에 메모리 에 저장되지 않을 수 있습니다.
오류 시에만	(예를 들어, 프린터에서 용지를 다 쓴 경우) 프린터가 팩스를 인쇄하지 못하는 오류가 있을 때 만 메모리에 팩스를 저장하도록 합니다. 사용 가능한 메모리가 남아 있는 한 프린터는 수신 팩스를 계속 저장합니다. (메모리가 가득 차게 되면 프린터가 수신 팩스 호출에 대한 응답을 중지합니다.) 오류 상태가 해결되면 메모리에 저장된 팩스가 자동으로 인쇄된 다음 메모리에 서 삭제됩니다.
חד	팩스가 전혀 메모리에 저장되지 않습니다. 예를 들어, 보안을 위해 <b>팩스 백업</b> 을 끄고 싶을 때 가 있을 것입니다. 프린터에서 인쇄하지 못하게 되는 오류가 발생하는 경우(예: 프린터 용지 부족) 프린터는 수신 팩스 호출에 대한 응답을 중지합니다.

# 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄

수신 팩스가 인쇄되지 않은 경우 메모리에 저장됩니다.

☑ 참고: 메모리가 꽉 차면 메모리에서 팩스를 인쇄 또는 삭제해야 새 팩스를 수신할 수 있습니다. 보안 또는 개인 정보 보호를 위해 메모리의 팩스를 삭제할 수도 있습니다.

메모리에 있는 팩스의 크기에 따라 아직 메모리에서 인쇄되지 않은 최근 수신 팩스를 최대 8 개까지 다 시 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어, 마지막 인쇄한 사본을 분실했을 때 팩스를 다시 인쇄해야 할 수 있습 니다.

#### 프린터 제어판에서 메모리의 팩스를 다시 인쇄하려면

- 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하십시 오.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 3. 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 팩스도구를 누릅니다.

5. 메모리의 팩스 다시 인쇄를 누릅니다.

가장 최근에 받은 팩스가 먼저 인쇄되는 식으로 받은 순서와 반대로 팩스가 인쇄됩니다.

6. 메모리에 있는 팩스를 다시 인쇄하던 작업을 중지하려면 💥 (취소)를 누릅니다.

# 다른 번호로 팩스 전달

팩스를 다른 팩스 번호로 전달하도록 프린터를 설정할 수 있습니다. 팩스 전달 기능을 사용하는 경우 프 린터에서 흑백 팩스만 수신 및 전달할 수 있습니다. 수신된 컬러 팩스는 흑백으로 전달됩니다.

전달하는 번호가 수신 가능한 번호인지 확인해 보는 것이 좋습니다. 시험 팩스를 보내 해당 팩스 기기에 서 팩스를 전달 받을 수 있는지 확인해 보십시오.

#### 프린터 제어판에서 팩스를 전달하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 팩스 전송을 누릅니다.
- 5. 팩스를 인쇄하고 전달하려면 켜짐(인쇄 및 전달)을 누르고, 팩스를 전달하려면 켜짐(전달)을 선택 합니다.
- 참고: 프린터가 지정된 팩스기로 팩스를 전달할 수 없는 경우(예: 팩스기가 켜지지 않은 경우) 프 린터는 팩스를 인쇄합니다. 수신된 팩스에 대한 오류 보고서를 인쇄하도록 프린터를 설정하면 프 린터에서 오류 보고서도 인쇄합니다.
- 6. 메시지가 표시되면 전달된 팩스를 받도록 지정된 팩스기의 번호를 입력한 다음 완료를 누릅니다. 다음 정보를 요구하는 메시지가 표시되면 이를 입력합니다. 시작 날짜, 시작 시간, 종료 날짜, 종료 시간
- 7. 팩스 전달 기능이 작동됩니다. 확인를 눌러 확인합니다.

팩스 전달이 설정되어 있을 때 프린터의 전원이 꺼지면 팩스 전달 설정과 전화 번호가 저장됩니다. 프린터 전원이 복원될 때 팩스 전달 설정은 여전히 **켜기**입니다.

참고: 팩스 전달 메뉴에서 끄기를 선택하여 팩스 전달을 취소할 수 있습니다.

# 수신 팩스의 용지 크기 설정

수신된 팩스에 대해 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 기본 용지함에 있는 용지와 같은 크기의 용지를 선택해야 합니다. 팩스는 레터, A4 또는 리갈 용지에만 인쇄할 수 있습니다.

☑ 참고: 팩스를 수신할 때 잘못된 크기의 용지가 기본 용지함에 있는 경우 팩스가 인쇄되지 않으며 디스 플레이에 오류 메시지가 표시됩니다. 레터, A4 또는 리갈 용지를 넣은 다음 확인를 눌러 팩스를 인쇄합 니다.

#### 프린터 제어판에서 수신 팩스의 용지 크기를 설정하려면

- 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.

- 3. 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 팩스용지 크기를 누르고 옵션을 누릅니다.

# 수신 팩스에 자동 축소 설정

**자동 축소** 설정은 프린터에서 기본 용지 크기보다 큰 팩스를 받았을 경우 처리 방법을 지정합니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있어 가능한 경우에 수신 팩스의 이미지가 한 페이지에 맞게 축소됩니다. 이 기 능이 꺼져 있는 경우 첫 페이지에 다 들어가지 않는 정보는 두 번째 페이지에 인쇄됩니다. **자동 축소**는 리갈 크기 팩스 및 레터 크기 용지를 기본 용지함에 넣은 경우에 유용합니다.

#### 프린터 제어판에서 자동 축소를 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 자동 축소을 눌러 켜거나 끕니다.

# 원하지 않는 팩스 번호 차단

전화 사업자를 통해 호출 ID 서비스에 가입하면 특정 팩스 번호를 차단하여 그 번호로부터 수신되는 팩 스를 프린터에서 인쇄하지 않도록 할 수 있습니다. 팩스가 수신될 때 프린터는 정크 팩스 번호 목록과 수신 번호를 비교하여 해당 호출을 차단해야 하는지 결정합니다. 그 번호가 차단 팩스 번호 목록에 있는 번호와 일치하면 팩스가 인쇄되지 않습니다. (차단할 수 있는 최대 팩스 번호 수는 모델마다 다릅니다.)

- 참고: 이 기능이 모든 국가/지역에서 지원되는 것은 아닙니다. 해당 국가/지역에서 지원되지 않는 경우 정크 팩스 차단기 설정가 팩스 옵션 또는 팩스 설정 메뉴에 나타나지 않습니다.
- 當 참고: 발신자 ID 목록에 추가된 전화 번호가 없는 경우, 사용자가 전화 회사에 발신자 표시 서비스에 등록되지 않은 것으로 간주됩니다.
  - <u>정크 팩스 목록에 번호 추가</u>
  - 정크 팩스 목록에서 번호 제거
  - 정크팩스보고서인쇄

## 정크 팩스 목록에 번호 추가

특정 번호를 정크 팩스 목록에 추가하여 차단할 수 있습니다.

## 정크 팩스 목록에 번호를 추가하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 정크 팩스 차단기 설정를 누릅니다.
- 5. 정크 팩스를 차단하려면 호출 ID 가 필요하다는 메시지가 나타납니다. 확인을 눌러 계속합니다.
- 6. 번호 추가를 누릅니다.
- 호출 ID 목록에서 차단할 팩스 번호를 선택하려면 호출 ID 기록에서 선택하십시오.를 누릅니다.
  또는

차단할 팩스 번호를 수동으로 입력하려면 새 번호를 입력하십시오.를 누릅니다.

8. 차단할 팩스 번호를 입력한 후 완료를 누르고 확인을 누릅니다.

# ☑ 참고: 수신된 팩스의 팩스 머리말에 표시되는 팩스 번호가 아니라 제어판 디스플레이에 표시되는 팩스 번호를 입력해야 합니다. 두 번호가 다를 수 있습니다.

# 정크 팩스 목록에서 번호 제거

팩스 번호를 더 이상 차단하지 않으려면 정크 팩스 목록에서 해당 번호를 제거할 수 있습니다.

#### 정크 팩스 번호 목록에서 번호를 제거하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 정크 팩스 차단기 설정를 누릅니다.
- 5. 번호 제거를 누릅니다.
- 6. 제거할 번호를 누른 다음 확인을 누릅니다.

# 정크 팩스 보고서 인쇄

다음 절차를 사용하여 차단된 정크 팩스 번호의 목록을 인쇄합니다.

#### 정크 팩스 보고서를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 설정을 누른 후 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 4. 정크 팩스 차단기 설정를 누릅니다.
- 5. 보고서 인쇄를 누른 다음 정크 팩스 목록을 선택합니다.

# HP 디지털 팩스를 통해 팩스 수신

프린터가 이더넷 케이블, 무선 연결 또는 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결되어 있는 경우, HP 디 지털 팩스를 사용하여 팩스를 자동으로 수신하고 전자 메일함 또는 지정한 네트워크 폴더로 직접 팩스 를 저장할 수 있습니다. HP 디지털 팩스로 팩스 디지털 사본을 쉽게 저장할 수 있으며 대용량 용지 파일 을 취급하는 번거로움도 없앱니다.

수신된 팩스가 TIFF(Tagged Image File Format)로 저장됩니다.

파일 이름은 XXXX\_YYYYYYY\_ZZZZZZ.tif(X: 전송자 정보, Y: 날짜, Z: 팩스 수신 시간)와 같습니다.

🗊 참고: HP 디지털 팩스는 흑백 팩스를 수신할 경우에만 사용할 수 있습니다. 컬러 팩스가 인쇄됩니다.

- <u>HP 디지털 팩스 요구 사항</u>
- <u>HP 디지털 팩스 활성화</u>
- <u>HP 디지털 팩스 설정 수정</u>

# HP 디지털 팩스 요구 사항

- 대상 폴더의 컴퓨터나 서버를 항상 켜 놓아야 합니다. 대상 컴퓨터 또한 작동 중이어야 하며, 컴퓨 터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 되어 있다면 팩스가 저장되지 않습니다.
- 입력 용지함에 용지를 넣어야 합니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u>를 참조하십시오.

# HP 디지털 팩스 활성화

#### HP 디지털 팩스를 설정하려면 (Windows)

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)를 참조하십시오.
- 2. HP 프린터 소프트웨어에서 인쇄, 스캔 및 팩스 아래의 디지털 팩스 설정 마법사를 클릭합니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.

## HP 디지털 팩스를 설정하려면 (OS X)

- 1. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)</u>를 참조하십시오.
- 2. 프린터를 선택하십시오.
- 3. 팩스 설정 섹션에서 디지털 팩스 보관을 클릭합니다.

# HP 디지털 팩스 설정 수정

프린터 제어판에서 HP 디지털 팩스를 끄고 팩스 인쇄를 비활성화할 수 있습니다.

#### 프린터 제어판에서 설정을 수정하는 방법

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 기본 팩스 설정을 누른 다음, HP 디지털 팩스를 누릅니다.
- 4. 변경할 설정을 선택합니다. 다음 설정을 변경할 수 있습니다.
  - 팩스 인쇄: 이 옵션을 선택하면 수신되자마자 팩스가 인쇄됩니다. 인쇄를 끈 경우에도 컬러 팩스가 인쇄됩니다.
  - HP 디지털 팩스 비활성화: HP 디지털 팩스를 끕니다.

#### 🗊 참고: 컴퓨터의 HP 프린터 소프트웨어로 HP 디지털 팩스를 켭니다.

#### HP 프린터 소프트웨어에서 설정을 변경하려면 (Windows)

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)를 참조하십시오.
- 2. HP 프린터 소프트웨어에서 인쇄, 스캔 및 팩스 아래의 디지털 팩스 설정 마법사를 클릭합니다.
- 3. 화면 지침을 따릅니다.

# HP 프린터 소프트웨어에서 설정을 변경하려면 (OS X)

- 1. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)</u>를 참조하십시오.
- 2. 프린터를 선택하십시오.
- 3. 팩스 설정 섹션에서 디지털 팩스 보관을 클릭합니다.

HP 디지털 팩스 끄기

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 기본 팩스 설정을 누른 다음, HP 디지털 팩스를 누릅니다.
- 4. HP 디지털 팩스 비활성화를 누릅니다.
- 5. 예를 누릅니다.

# 단축 다이얼 항목 설정

자주 사용하는 팩스 번호를 단축 다이얼 항목으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 프린터 제어판에서 빠르게 번호를 입력할 수 있습니다.

- ☆ 힌트: 프린터 제어판에서 단축 다이얼 항목을 작성하고 관리할 뿐만 아니라 프린터 및 프린터 EWS 와 함께 제공된 HP 소프트웨어와 같이 컴퓨터에서 사용 가능한 도구를 이용할 수도 있습니다. 자세한 내 용은 <u>115페이지의 프린터 관리 도구</u>을 참조하십시오.
  - <u>단축 다이얼 항목 설정 및 변경</u>
  - <u>그룹 단축 다이얼 항목 설정 및 변경</u>
  - 단축 다이얼 항목 삭제
  - <u>단축 다이얼 항목 목록 인쇄</u>

# 단축 다이얼 항목 설정 및 변경

팩스 번호를 단축 다이얼 항목으로 저장할 수 있습니다.

### 단축 다이얼 항목을 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 단축 다이얼 설정을 누릅니다.
- 4. 단축 다이얼 추가/편집을 누른 다음 사용하지 않은 항목 번호를 누릅니다.
- 5. 팩스 번호를 입력하고 다음을 누릅니다.
- ☑ 참고: 일시 중지나 지역 번호, PBX 시스템 외부 번호에 대한 액세스 코드(대개 9 또는 0), 시외 전 화 지역 번호와 같은 필요한 번호를 입력했는지 확인하십시오.
- 6. 단축 다이얼 항목의 이름을 입력한 후, 완료를 누릅니다.
- 7. 확인을 누릅니다.

#### 단축 다이얼 항목을 변경하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 단축 다이얼 설정을 누릅니다.
- 4. 단축 다이얼 추가/편집을 누르고 변경하려는 단축 다이얼 항목을 누릅니다.
- 5. 팩스 번호를 변경하려면 새 번호를 입력한 후, 다음을 누릅니다.
- अ 참고: 일시 중지나 지역 번호, PBX 시스템 외부 번호에 대한 액세스 코드(대개 9 또는 0), 시외 전 화 지역 번호와 같은 필요한 번호를 입력했는지 확인하십시오.
- 6. 단축 다이얼 항목의 이름을 입력한 후, 완료를 누릅니다.
- 7. 확인을 누릅니다.

# 그룹 단축 다이얼 항목 설정 및 변경

팩스 번호 그룹을 그룹 단축 다이얼 항목으로 저장할 수 있습니다.

#### 그룹 단축 다이얼 항목을 설정하려면

- 참고: 그룹 단축 다이얼 항목을 생성하기 전에 적어도 한 개 이상의 단축 다이얼 항목이 생성되어 있 어야 합니다.
  - 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
  - 2. 팩스 설정을 누릅니다.
  - 3. 단축 다이얼 설정을 누릅니다.
  - 4. 그룹 단축 다이얼을 누른 다음 사용하지 않은 항목 번호를 누릅니다.
  - 5. 그룹 단축 다이얼 항목에 포함할 단축 다이얼 항목을 누른 다음 확인을 누릅니다.
  - 6. 단축 다이얼 항목의 이름을 입력한 다음 완료를 누릅니다.

#### 그룹 단축 다이얼 항목을 변경하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 다음 단축 다이얼 설정을 선택합니다.
- 3. 그룹 단축 다이얼을 선택한 다음 변경하려는 항목을 누릅니다.
- 그룹에서 단축 다이얼 항목을 추가 또는 변경하려면 포함한 단축 다이얼 항목이나 변경할 항목을 누른 다음 확인을 누릅니다.
- 5. 단축 다이얼 항목의 이름을 변경하려면 새 이름을 입력한 다음 완료를 누릅니다.

## 단축 다이얼 항목을 변경하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 단축 다이얼 설정을 누릅니다.
- 4. 단축 다이얼 추가/편집을 누르고 변경하려는 단축 다이얼 항목을 누릅니다.
- **5.** 팩스 번호를 변경하려면 새 번호를 입력한 후, **다음**을 누릅니다.
- ☑ 참고: 일시 중지나 지역 번호, PBX 시스템 외부 번호에 대한 액세스 코드(대개 9 또는 0), 시외 전 화 지역 번호와 같은 필요한 번호를 입력했는지 확인하십시오.
- 6. 단축 다이얼 항목의 이름을 입력한 후, 완료를 누릅니다.
- 7. 확인을 누릅니다.

# 단축 다이얼 항목 삭제

단축 다이얼 항목 또는 그룹 단축 다이얼 항목을 삭제하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정를 누른 후 단축 다이얼 설정를 누릅니다.
- 3. 단축 다이얼 삭제를 누르고 삭제하려는 항목을 눌러 삭제를 누른 다음 있음을 눌러 확인합니다.

🗹 참고: 그룹 단축 다이얼 항목을 삭제해도 개별 단축 다이얼 항목은 삭제되지 않습니다.

# 단축 다이얼 항목 목록 인쇄

설정된 모든 단축 다이얼 항목의 목록을 인쇄하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1. 용지함에 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 23페이지의 용지 넣기를 참조하십시오.
- 2. 프린터 제어판에서 설정을 누릅니다.
- 3. 팩스 설정을 누른 후 단축 다이얼 설정을 누릅니다.
- 4. 단축 다이얼 목록 인쇄를 누릅니다.

# 팩스 설정 변경

프린터에 동봉된 사용 설명서의 단계를 완료한 후 다음 단계를 사용하여 초기 설정을 변경하거나 팩스 를 보낼 다른 옵션을 구성하십시오.

- <u>팩스 머리글 구성</u>
- 응답모드 설정(자동응답)
- <u>응답전벨횟수설정</u>
- 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경
- <u>전화거는 방식 설정</u>
- <u>재다이얼 옵션 설정</u>
- <u>팩스속도 설정</u>
- <u>팩스 소리 크기 설정</u>

# 팩스 머리글 구성

팩스 머리글은 보내는 모든 팩스의 상단에 사용자 이름과 팩스 번호를 인쇄합니다. 프린터와 함께 제공 되는 HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 팩스 머리글을 설정하는 것이 좋습니다. 또한 여기서 설명하는 것처럼 프린터 제어판에서 팩스 머리글을 설정할 수도 있습니다.

🗊 참고: 일부 국가/지역에서는 팩스 머리글 정보가 법적 요구사항입니다.

### 팩스 머리글을 설정하거나 변경하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 팩스 머리글을 누릅니다.
- 4. 개인 또는 회사 이름을 입력한 다음 완료를 누릅니다.
- 5. 팩스 번호를 입력한 다음 완료를 누릅니다.

# 응답 모드 설정(자동 응답)

자동 모드는 프린터가 걸려오는 전화에 응답할지 결정합니다.

- 프린터가 팩스에 자동으로 응답하게 하려면 자동 수신 설정을 켭니다. 그러면 프린터가 걸려오는 모든 전화와 팩스에 응답합니다.
- **자동 수신** 설정을 끄면 팩스를 **수동으로** 받습니다. 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 팩스를 받지 않습니다.

#### 응답 모드를 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정를 누른 후 기본 팩스 설정를 누릅니다.
- 3. 자동 수신을 눌러 켜거나 끕니다.

# 응답 전 벨 횟수 설정

**자동 수신** 설정을 켠 경우 걸려오는 전화에 자동으로 응답하기 전에 울려야 하는 벨 횟수를 지정할 수 있습니다.

프린터와 같은 전화 회선에 자동 응답기가 있는 경우 프린터보다 먼저 자동 응답기가 응답하기를 원하 므로 **응답 전 벨 횟수** 설정이 중요합니다. 이렇게 하려면 프린터의 응답 전 벨 횟수가 자동 응답기의 응 답 전 벨 횟수보다 많아야 합니다.

예를 들어 자동 응답기의 벨 횟수를 낮게 설정하고 프린터가 최대 벨 횟수에서 응답하도록 설정합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.) 이렇게 설정하면 자동 응답기는 전화에 응답하고 프린터는 회선을 모니터합니다. 프린터가 팩스 신호를 감지하면 팩스를 받습니다. 전화가 음성 전화인 경우 자동 응답기는 수신 메시지를 녹음합니다.

## 응답 전 벨 횟수를 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 응답전 벨 횟수을 누릅니다.
- 4. 벨소리 횟수를 누릅니다.
- 5. 완료를 눌러 설정을 적용합니다.

# 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경

많은 전화 회사에서는 전화선 한 개에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 다른 벨소리 기능을 제공합니다. 이 서비스에 가입하면 전화 번호별로 벨소리 패턴이 달라집니다. 특정 벨소리 패턴으로 걸 려 오는 전화에 응답하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.

다른 벨소리를 사용하는 전화선에 프린터를 연결한 경우 전화 회사에 요청하여 음성 전화와 팩스 전화 에 각각 다른 벨소리 패턴을 지정하십시오. 팩스 번호에는 이중 또는 삼중 벨소리를 사용하는 것이 좋습 니다. 프린터가 지정한 벨소리 패턴을 감지하면 전화에 응답하고 팩스를 수신합니다.

☆ 힌트: 프린터 제어판의 벨소리 패턴 감지 기능을 사용하여 다른 벨소리로 설정할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 프린터에서 걸려오는 전화의 벨소리 패턴을 인식하고 녹음하여 이 전화를 기준으로 전화 회사가 팩스 전화에 할당한 다른 벨소리 패턴인지 자동으로 확인합니다.

다른 벨소리 서비스에 가입하지 않은 경우 기본 벨소리 패턴인 모든 벨소리를 사용합니다.

### 🗹 참고: 대표 전화 번호의 수화기가 내려져 있으면 프린터에서 팩스를 받지 못합니다.

#### 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴을 변경하려면

- 1. 프린터가 자동으로 팩스 전화에 응답하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 3. 팩스 설정를 누른 다음 고급 팩스 설정을 선택합니다.
- 4. 다른 벨소리를 누릅니다.
- 같은 전화 회선에 여러 번호가 있지 않는 한 이 설정을 변경하면 안 된다는 메시지가 나타납니다.
  있음을 눌러 계속합니다.
- 6. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 전화 회사가 팩스 전화로 할당한 벨소리 패턴을 누릅니다.

-또는-

- 벨소리 패턴 감지를 누르고 프린터 제어판의 지시를 따릅니다.
- ☑ 참고: 벨소리 패턴 감지 기능에서 벨소리 패턴을 감지할 수 없거나, 벨소리 패턴 감지가 완료되기 전에 이 기능을 취소하면 벨소리 패턴의 기본 설정이 모든 벨소리로 자동 설정됩니다.
- 浴 참고: 내부와 외부 전화의 벨소리 패턴이 서로 다른 PBX 전화 시스템을 모두 사용 중인 경우 외부 번호에서 팩스 번호를 호출해야 합니다.

# 전화 거는 방식 설정

이 절차를 사용하여 전자식 전화 걸기 또는 기계식 전화 걸기 모드를 설정합니다. 공장 출하시 기본값은 **전자식**입니다. 전화선이 전자식 전화 걸기를 사용할 수 없는 경우가 아니면 설정을 변경하지 마십시오.

🗊 참고: 기계식 전화 걸기 옵션은 모든 국가/지역에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

#### 전화 거는 방식을 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 다이얼 유형을 누릅니다.
- 4. 전자식 전화 걸기 또는 기계식 전화 걸기를 눌러 선택합니다.

# 재다이얼 옵션 설정

수신하는 팩스 기기가 응답하지 않거나 통화 중이어서 팩스를 보낼 수 없으면 이 프린터는 통화 중 재다 이얼, 무응답 시 재다이얼 옵션에 따라 재다이얼을 시도합니다. 다음 절차를 사용하여 옵션을 설정하거 나 해제하십시오.

- 사용시재다이얼: 이 옵션이 켜져 있으면 프린터가 통화 중 신호를 받는 경우 자동으로 다시 겁니다. 이 옵션의 공장 기본값은 켜기입니다.
- 응답이 없을 때 재다이얼: 이 옵션이 켜져 있으면 수신 중인 팩스기가 응답이 없는 경우 프린터가 자동으로 다시 겁니다. 이 옵션의 공장 기본값은 **끄기**입니다.

### 재다이얼 옵션을 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 고급 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 사용 중인 경우 재다이얼 또는 응답이 없는 경우 재다이얼을 누른 후, 적당한 옵션을 선택합니다.

# 팩스 속도 설정

팩스를 주고 받을 때 프린터와 다른 팩스기 사이의 통신에 사용하는 팩스 속도를 설정할 수 있습니다. 다음 중 하나를 사용하는 경우 팩스 속도를 느린 속도로 설정해야 합니다.

- 인터넷 전화 서비스
- PBX 시스템
- 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송(FolP)
- ISDN(종합 정보 통신망) 서비스

팩스를 보내고 받는 데 문제가 생기면 **팩스 속도**를 낮춰서 사용해 보십시오. 다음 표는 사용 가능한 팩 스 속도 설정을 나타냅니다.

팩스 속도 설정	팩스 속도
고속	v.34(33600 보드)
중간	v.17(14400 보드)
느림	v.29(9600 보드)

#### 팩스 속도를 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 고급 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 팩스 속도를 누릅니다.
- 4. 선택할 옵션을 누릅니다.

# 팩스 소리 크기 설정

이 절차를 이용해 팩스 소리 크기를 높이거나 줄입니다.

## 팩스 소리 볼륨을 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 기본 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 팩스소리 볼륨을 누릅니다.
- 4. 작게, 크게 또는 끄기를 눌러 선택합니다.

# 팩스 및 디지털 전화 서비스

많은 전화 회사가 고객에게 다음과 같은 디지털 전화 서비스를 제공하고 있습니다.

- DSL: 전화 회사를 통한 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스 (국가/지역에 따라 DSL 을 ADSL 이라고 도 함)
- PBX: PBX(사설 교환기) 전화 시스템
- ISDN: ISDN(종합 정보 통신망) 시스템
- FoIP: 인터넷을 사용하여 프린터로 팩스를 보내고 받을 수 있는 저렴한 전화 서비스입니다. 이러한 방법을 FoIP(Fax over Internet Protocol)라고 합니다.

자세한 내용은 82페이지의 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송을 참조하십시오.

HP 프린터는 기존 아날로그 전화 서비스 사용에 맞게 설계되었습니다. DSL/ADSL, PBX 또는 ISDN 과 같은 디지털 전화 환경인 경우 프린터에 팩스 설정 시 디지털-아날로그 필터나 변환기를 사용해야 할 수 있습니다.

☑ 참고: HP는 프린터가 모든 디지털 서비스 회선이나 서비스 공급자, 모든 디지털 환경 또는 모든 디지 털-아날로그 변환기와 호환된다고 보장하지는 않습니다. 해당 회선 서비스별 올바른 설정 옵션에 대해 서는 전화 회사에 직접 문의하시는 것이 좋습니다.

# 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송

인터넷을 사용하여 프린터로 팩스를 보내고 받을 수 있는 저렴한 전화 서비스에 가입할 수도 있습니다. 이 방법을 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송(FoIP)이라고 합니다.

다음과 같은 경우 대개 FoIP 서비스(전화 회사에서 제공)를 사용 중인 것입니다.

- 팩스 번호와 함께 특수 액세스 코드로 전화 거는 경우
- 인터넷에 연결되어 있고 팩스 연결을 위한 아날로그 전화 포트가 있는 IP 변환기가 있는 경우
- ⑦ 참고: 프린터에서 "1-LINE"이라는 레이블이 붙은 포트에 전화선을 연결해야만 팩스를 송수신할 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결은 팩스 연결을 위한 일반적인 아날로그 전화 잭을 제공하는 변환기 상자나 전화 회사를 통해서 이루어져야 합니다.
- ☆ **힌트:** 인터넷 프로토콜 전화 시스템상의 기존 팩스 전송 지원은 제한적일 수 있습니다. 팩스 사용 시 문제가 발생하는 경우, 팩스 속도를 낮추거나 팩스 오류 수정 모드(ECM)를 비활성화합니다. 단, ECM 을 끄면 컬러 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다.

팩스 속도를 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 <u>79페이지의 팩스 속도 설정</u>을 참조하십시오. ECM 사용에 대한 자세한 내용은 <u>66페이지의 오류 수정 모드로 팩스 보내기</u>을 참조하십시오.

인터넷 팩스 전송에 관해 궁금한 점이 있으시면 인터넷 팩스 서비스 지원 부서나 가까운 서비스 제공업 체로 문의해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

# 팩스 보고서

보내고 받는 각각의 팩스에 대해 오류 보고서와 확인 보고서를 자동으로 인쇄하도록 프린터를 설정할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 시스템 보고서를 수동으로 인쇄할 수 있으며, 이런 보고서는 프린터에 대한 유용한 시스템 정보를 제공합니다.

기본적으로 프린터는 팩스 송수신에 문제가 있는 경우에만 보고서를 인쇄하도록 설정됩니다. 각 작업 후에 팩스를 올바르게 전송했는지 여부를 표시하는 확인 메시지가 제어판 디스플레이에 잠깐 나타납니 다.

- ☑ 참고: 보고서를 읽기가 어렵다면 제어판이나 HP 소프트웨어를 통해 예상 잉크량을 확인합니다. 자세 한 내용은 <u>97페이지의 예상되는 잉크량 확인</u>을 참조하십시오.
  - 팩스 확인 보고서 인쇄
  - 팩스 오류 보고서 인쇄
  - 팩스로그인쇄및보기
  - <u>팩스기록 삭제</u>
  - 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄
  - <u>발신자 ID 보고서 인쇄</u>
  - <u>호출 기록 보기</u>

# 팩스 확인 보고서 인쇄

팩스 전송을 확인하는 인쇄 메시지가 필요하면 팩스를 보내기 **전에** 팩스 전송 확인 기능을 사용합니다. 팩스를 보낼 때 또는 팩스를 보내고 받을 때를 선택합니다.

팩스 확인 기본 설정은 **끄기**입니다. 즉 팩스를 보내거나 받을 때마다 확인 보고서를 인쇄하지 않는다는 뜻입니다. 각 작업 후에 팩스를 올바로 전송했는지 여부를 표시하는 확인 메시지가 제어판 디스플레이 에 잠깐 나타납니다.

#### 팩스 전송 확인 기능을 사용하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누르고 팩스 확인을 누릅니다.
- 4. 다음 옵션 중 하나를 눌러 선택합니다.

<b>끄</b> 기	팩스를 성공적으로 전송 및 수신할 때 팩스 확인 보고서를 인쇄하지 않습니다. 기본 설정은 이와 같습니다.
팩스를 보낼 때	팩스를 전송할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.
켜짐(팩스 수신)	팩스를 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.
팩스를 보내고 받을 때	팩스를 전송 및 수신할 때마다 팩스 확인 보고서를 인쇄합니다.

참고: 팩스를 보낼 때 또는 팩스를 보내고 받을 때를 선택하면 팩스 전송 확인 보고서에 팩스 첫 페이지 이미지를 포함할 수 있고 스캔 및 팩스 옵션을 사용하면 팩스를 스캔하여 메모리에 전송할 수 있습니다.

#### 보고서에 팩스 이미지를 포함시키려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누르고 팩스 확인을 누릅니다.
- 4. 팩스를 보낼 때 또는 팩스를 보내고 받을 때를 누릅니다.
- 5. 이미지와 함께 팩스 확인을 누릅니다.

# 팩스 오류 보고서 인쇄

전송 또는 수신 중에 오류가 발생할 때 보고서를 자동으로 인쇄하도록 프린터를 구성할 수 있습니다.

## 팩스 오류 보고서를 자동으로 인쇄하도록 프린터를 설정하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 팩스 설정을 누르고 팩스 오류 보고서를 누릅니다.
- 4. 다음 중 하나를 눌러 선택합니다.

팩스를 보내고 받을 때	팩스 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.
<b>끄</b> 기	팩스 오류 보고서가 인쇄되지 않습니다.
팩스를 보낼 때	전송 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다. 이것은 기본 설정입니다.
켜짐(팩스 수신)	수신 오류가 발생할 때마다 인쇄합니다.

# 팩스 로그 인쇄 및 보기

프린터에서 송수신한 팩스의 로그를 인쇄할 수 있습니다.

## 프린터 제어판에서 팩스 로그를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 팩스 보고서를 누릅니다.
- 3. 팩스로그를 누릅니다.

# 팩스 기록 삭제

팩스 기록을 지우려면 다음 단계를 수행하십시오.

🗊 참고: 팩스 로그를 삭제하면 메모리에 저장된 모든 팩스도 삭제됩니다.

### 팩스 로그를 지우는 방법

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 다음, 팩스 도구를 누릅니다.
- 3. 팩스로그지우기를 누릅니다.

# 마지막 팩스 작업의 자세한 내용 인쇄

마지막 팩스 작업 보고서에는 마지막 팩스 작업에 대한 자세한 내용이 인쇄됩니다. 자세한 내용으로는 팩스 번호, 페이지 수, 팩스 상태 등이 있습니다.

# 마지막 팩스 작업 보고서를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 팩스 보고서를 누릅니다.
- 3. 마지막 작업을 누릅니다.

# 발신자 ID 보고서 인쇄

다음 절차를 사용하여 발신자 ID 팩스 번호 목록을 인쇄합니다.

#### 발신자 ID 기록 보고서를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후 팩스 보고서를 누릅니다.
- 3. 발신자 ID 보고서를 누릅니다.

# 호출 기록 보기

다음 절차를 사용하여 프린터의 모든 호출 목록을 볼 수 있습니다.

참고: 호출 기록은 인쇄되지 않습니다. 프린터 제어판 디스플레이에서만 호출 기록을 볼 수 있습니다.

#### 호출 기록을 보려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 팩스를 누릅니다.
- 2. (호출 기록)을 누릅니다.

# 6 웹서비스

프린터에서는 혁신적인 웹 기반 솔루션을 제공하여 컴퓨터 없이도 인터넷에 빠르게 액세스하고 문서를 가져와 보다 빠르고 간단하게 인쇄할 수 있도록 해줍니다.

☑ 참고: 이러한 웹 기능을 사용하려면 이더넷 케이블 또는 무선 연결을 통해 프린터를 네트워크에 연결 해야 합니다. USB 케이블을 사용하여 프린터를 연결한 경우 이러한 웹 기능을 사용할 수 없습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>웹서비스란</u>?
- <u>웹서비스 설정</u>
- <u>웹서비스사용</u>
- <u>웹서비스제거</u>

# 웹서비스란?

프린터에는 다음 웹 서비스를 포함하고 있습니다.

- HP ePrint
- 인쇄 응용 프로그램

# HP ePrint

HP ePrint 는 HP ePrint 지원 프린터에서 언제 어디서나 인쇄를 가능하게 하는 HP 의 무료 서비스입니 다. 프린터에서의 웹 서비스 활성화는 프린터에 할당된 전자 메일 주소로 전자 메일을 전송하는 것만큼 이나 간단합니다. 특별한 드라이버나 소프트웨어가 필요 없습니다. 전자 메일을 보낼 수 있다면 HP ePrint 를 이용해 어디서라도 인쇄할 수 있습니다.

HP Connected(<u>www.hpconnected.com</u>)에서 계정을 등록하고 나면, 로그인하여 HP ePrint 작업 상태를 확인하고 HP ePrint 프린터 대기열을 관리하고 인쇄할 프린터의 HP ePrint 전자 메일 주소의 사용 권한 을 제어하고 HP ePrint 에 대한 도움말을 가져올 수 있습니다.HP ePrint

# 인쇄 응용 프로그램

인쇄 응용 프로그램으로 프린터에서 직접 사전 구성된 웹 콘텐츠를 쉽게 찾고 인쇄할 수 있습니다. 또한 웹에서 디지털로 문서를 스캔하고 저장할 수도 있습니다.

인쇄 응용 프로그램은 쿠폰에서부터 가족 활동, 뉴스, 여행, 스포츠, 요리, 사진 등 광범위한 콘텐츠를 제공합니다. 인기있는 사진 사이트에서 온라인 이미지를 보고 인쇄할 수 있습니다.

어떤 인쇄 응용 프로그램의 경우, 프린터에 응용 프로그램 콘텐츠의 전달을 예약할 수도 있습니다.

사용자의 프린터를 위해 특별히 디자인된 사전 구성 콘텐츠는 단 한 줄의 텍스트를 사용하여 텍스트와 그림이 잘리지 않고 추가 페이지가 없습니다. 일부 프린터에서는 인쇄 미리보기 화면에서 용지를 선택 하고 품질 설정도 할 수 있습니다.

컴퓨터를 켜지 않고도 모든 것을 할 수 있습니다!

# 웹 서비스 설정

웹 서비스를 설정하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- ☑ 참고: 웹 서비스를 설정하기 전에, 프린터가 이더넷 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
  - 프린터의 제어판을 이용하여 웹 서비스 설정
  - 내장 웹서버를 이용하여 웹서비스 설정하기
  - HP 프린터 소프트웨어를 이용하여 웹 서비스 설정하기

# 프린터의 제어판을 이용하여 웹 서비스 설정

프린터의 제어판은 웹 서비스를 설정 및 관리할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다.

웹 서비스를 설정하려면, 다음 단계를 수행합니다.

- 1. 프린터가 이더넷 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2. 프린터 제어판에서 🔤 (인쇄 응용 프로그램) 또는 📸 (HP ePrint)를 누릅니다.
- 3. 있음를 눌러 웹 서비스 사용 조건에 동의하고 웹 서비스를 활성화합니다.
- 자동 업데이트 화면에서 있음을 눌러 프린터가 제품 업데이트를 자동으로 확인하고 설치하도록 합니다.
- ☑ 참고: 프린터 업데이트가 가능하면 프린터는 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 다시 시작합니 다. HP ePrint 를 설정하려면 1 단계의 지침을 반복해야 합니다.
- अ 참고: 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사 람에게 문의하십시오.
- 5. 프린터가 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 설정 을 완료합니다.

# 내장 웹 서버를 이용하여 웹 서비스 설정하기

프린터의 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 웹 서비스를 설정 및 관리할 수 있습니다.

웹 서비스를 설정하려면, 다음 단계를 수행합니다.

- 1. EWS 를 엽니다. 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.
- 2. 웹서비스 탭을 클릭합니다.
- 3. 웹서비스 설정 섹션에서 설정, 계속을 클릭하고 화면 지침에 따라 사용 조건을 승인합니다.
- 4. 메시지가 나타나면 프린터 업데이트를 확인하고 설치할 수 있도록 선택합니다.

<sup>☑</sup> 참고: 프린터 업데이트가 가능하면 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 프린터를 다시 시작합니다. 단계 1 부터 지침을 반복하여 HP ePrint 를 설정합니다.

- 浴 참고: 프록시 설정 메시지가 뜨고 사용자의 네트워크가 프록시 설정을 사용하고 있다면 화면의 지시에 따라 프록시 서버를 설정합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자나 네트워크를 설정한 사 람에게 문의하십시오.
- 5. 프린터가 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 설정 을 완료합니다.

# HP 프린터 소프트웨어를 이용하여 웹 서비스 설정하기

컴퓨터에 HP 소프트웨어 설치할 때 웹 서비스를 설정하지 않았더라도, 그 소프트웨어를 사용하여 웹 서비스를 설정할 수 있습니다.

## 웹 서비스를 설정하려면 (Windows)

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)를 참조하십시오.
- 2. HP 프린터 소프트웨어에서 인쇄, 스캔 및 팩스 아래에 있는 ePrint 설정을 선택합니다. 프린터 EWS 가 열립니다.
- 3. 웹서비스 탭을 클릭합니다.
- 4. 웹 서비스 설정 섹션에서 설정, 계속을 클릭하고 화면 지시에 따라 사용 조건을 승인합니다.
- 5. 메시지가 나타나면 프린터 업데이트를 확인하고 설치할 수 있도록 선택합니다.

☑ 참고: 프린터 업데이트가 가능하면 프린터는 업데이트를 다운로드하고 설치한 후 다시 시작합니다. HP ePrint 를 설정하려면 1 단계의 지침을 반복해야 합니다.

- 6. 인터넷에 접속할 때 네트워크에서 프록시 설정을 사용하는 경우 이러한 설정을 입력하십시오.
  - a. 프록시 입력을 누릅니다.
  - b. 프록서 서버 설정을 입력한 다음 완료를 누릅니다.
- 7. 프린터가 서버에 연결되면 프린터는 정보 페이지를 인쇄합니다. 정보 페이지의 지침에 따라 설정 을 완료합니다.

#### 웹서비스를 설정하려면 (OS X)

▲ 웹 서비스를 설정 및 관리하기 위해 프린터의 내장 웹 서버(EWS)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내 용은 <u>89페이지의 내장 웹 서버를 이용하여 웹 서비스 설정하기</u>을 참조하십시오.

# 웹서비스사용

다음 단원에서는 웹 서비스 사용 및 구성 방법에 대해 설명하고 있습니다.

- HP ePrint
- <u>인쇄 응용 프로그램</u>

# HP ePrint

HP ePrint 를 이용하면 HP ePrint 지원 프린터에서 어디서나 인쇄가 가능합니다.

HP ePrint 를 사용하려면 반드시 다음과 같은 환경을 갖추어야 합니다.

- 인터넷 및 이메일이 가능한 컴퓨터 또는 모바일 장치
- 웹 서비스가 활성화된 HP ePrint 가능 프린터

☆ 힌트: HP ePrint 설정 관리 및 구성에 대한 자세한 정보와 최신 기능에 대해 알아 보려면 www.hpconnected.com 의 HP Connected 를 방문하십시오.

#### HP ePrint 를 사용한 인쇄

HP ePrint 를 이용해 문서를 인쇄하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. 웹서비스를 활성화합니다.
  - **a.** 프린터 제어판 디스플레이에서 (HP ePrint)를 누릅니다.
  - b. 사용 약관에 동의한 후, 화면 지시에 따라 웹 서비스를 활성화합니다.
  - c. ePrint 정보 페이지를 인쇄한 후, 페이지의 지침에 따라 HP ePrint 계정을 등록합니다.
- 2. 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 이메일 응용 프로그램을 엽니다.
  - ☑ 참고: 컴퓨터 또는 모바일 장치에서의 이메일 응용 프로그램 사용에 관한 자세한 정보는 응용 프 로그램과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- 3. 새로운 전자 메일 메시지를 생성한 후 인쇄할 파일을 첨부합니다.
- 프린터의 이메일 주소를 이메일 메시지의 "수신" 라인에 입력한 후 이메일 메시지 전송 옵션을 선 택합니다.
  - ☑ 참고: 다중 전자 메일 주소가 "받는 사람" 또는 "참조" 필드에 포함된 경우 HP ePrint 서버는 전자 메일 인쇄 작업을 수락하지 않습니다. "받는 사람" 필드에는 사용자의 HP 프린터 전자 메일 주소만 입력합니다. 기타 필드에 추가 전자 메일 주소를 입력하지 마십시오.

# 프린터의 이메일 주소 찾기

🖾 참고: ePrint 계정을 생성했는지 확인합니다.

HP Connected 에서 계정을 등록하려면 <u>www.hpconnected.com</u> 에서 HP Connected 를 방문하십시오.

▲ 프린터 제어판 디스플레이에서 ☎(HP ePrint)를 누릅니다.

이메일 주소를 사용자 정의하려면 **인쇄 정보**를 누릅니다. 프린터에서 이메일 주소 사용자 정의 방 법에 관한 프린터 코드 및 지침을 담은 정보 페이지를 인쇄합니다.

## HP ePrint 끄기

- 1. 프린터 제어판에서 ▲(HP ePrint)를 누른 다음 설정을 누릅니다.
- 2. ePrint 를 누른 다음 끄기를 누릅니다.

#### 🗹 **참고:** 모든 웹 서비스를 제거하려면 <u>93페이지의 웹 서비스 제거</u>를 참조하십시오.

# 인쇄 응용 프로그램

인쇄 응용 프로그램으로 프린터에서 직접 사전 구성된 웹 콘텐츠를 쉽게 찾고 인쇄할 수 있습니다.

- <u>인쇄 응용 프로그램 사용</u>
- <u>인쇄 응용 프로그램 관리</u>
- <u>인왜 응용 프로그램 끄기</u>

#### 인쇄 응용 프로그램 사용

프린터에서 프린터 Apps 를 사용하려면 프린터의 제어판 디스플레이에서 🌇 (인쇄 apps)를 누른 다음 사용할 인쇄 App 를 누릅니다.

각각의 인쇄 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 <u>www.hpconnected.com</u> 을 방문하십시오.

#### 인쇄 응용 프로그램 관리

HP Connected 로 인쇄 응용 프로그램을 관리할 수 있습니다. 인쇄 응용 프로그램를 추가, 구성 또는 제 거할 수 있고 프린터 제어판 디스플레이에 나타나는 순서를 설정할 수 있습니다.

☑ 참고: HP Connected 에서 인쇄 응용 프로그램을 관리하려면 HP Connected 계정을 생성하고 프린터 를 추가합니다. 자세한 내용은 <u>www.hpconnected.com</u> 을 참조하십시오.

## 인왜 응용 프로그램 끄기

인쇄 응용 프로그램을 끄려면 다음 단계를 수행합니다.

- 1. 프린터 제어판에서 ☎(HP ePrint)를 누른 다음 설정을 누릅니다.
- 2. Apps 를 누른 다음 끄기를 누릅니다.

🗹 **참고:** 모든 웹 서비스를 제거하려면 <u>93페이지의 웹 서비스 제거</u>를 참조하십시오.
# 웹 서비스 제거

웹 서비스를 제거하려면, 다음 단계를 수행합니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 📑 (HP ePrint)를 누른 다음 설정을 누릅니다.
- 2. 웹서비스 제거를 누릅니다.

⑦ 참고: EWS 에서도 웹 서비스를 제거할 수 있습니다. EWS 에 액세스하려면 <u>118페이지의 내장 웹 서</u> <u>비 열기</u>를 참조하십시오.

# 7 잉크 카트리지 사용

프린터에서 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 몇 가지 간단한 유지 보수 절차를 수행해야 합니다.

☆ **힌트:** 문서를 복사할 때 문제가 있는 경우에는 <u>131페이지의 인쇄 문제 해결</u>을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>잉크 카트리지 및 프린트헤드에 대한 정보</u>
- <u>예상되는 잉크량 확인</u>
- 검정 또는 컬러 잉크만으로 인쇄
- <u>잉크 카트리지 교체</u>
- <u>잉크 카트리지 주문</u>
- <u>인쇄 소모품 보관</u>

# 잉크 카트리지 및 프린트헤드에 대한 정보

다음 추가 정보는 HP 잉크 카트리지를 유지 관리하고 일관된 인쇄 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

- 이 사용 설명서의 지침은 잉크 카트리지 교체에 관한 것이며 최초 설치에 관한 내용이 아닙니다.
- 모든 잉크 카트리지는 사용하기 전까지 원래의 밀봉 포장 안에 보관하십시오.
- 프린터를 올바른 방법으로 끄십시오. 자세한 내용은 <u>38페이지의 프린터 끄기</u>를 참조하십시오.
- 잉크 카트리지를 실온(15~35°C)에 보관하십시오.
- 불필요하게 프린트헤드를 청소하지 마십시오. 잉크가 낭비되어 카트리지 수명이 단축됩니다.
- 잉크 카트리지를 주의해서 취급하십시오. 설치 중에 잉크 카트리지를 떨어뜨리거나, 흔들거나, 거 칠게 다룰 경우 일시적인 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다.
- 프린터를 옮길 때에는 프린터에서 잉크가 새거나 프린터에 다른 손상이 나타나지 않도록 다음과 같이 하십시오.

  - 잉크 카트리지는 설치된 상태로 두어야 합니다.
  - 프린터는 수평으로 놓고 운송해야 합니다. 옆으로 놓거나, 뒤로, 앞으로, 뒤집어 놓지 말아야 합니다.

▲ 주의: 카트리지가 누락된 경우 인쇄 품질상의 문제나 추가적인 잉크 사용, 잉크 시스템의 손상을 피하 기 위해 가능한 빨리 교체하는 것이 좋습니다. 잉크 카트리지가 없을 경우 절대 프린터를 끄지 마십시 오.

관련 항목

• <u>97페이지의 예상되는 잉크량 확인</u>

# 예상되는 잉크량 확인

프린터 소프트웨어나 프린터 제어판에서 남은 잉크량을 확인할 수 있습니다. 이러한 도구 사용에 대한 내용은 <u>115페이지의 프린터 관리 도구</u> 및 <u>9페이지의 프린터 제어판 사용</u>을 참조하십시오. 프린터 상태 페이지를 인쇄해도 이 같은 정보를 확인할 수 있습니다(<u>125페이지의 프린터 상태 보고서</u> 참조).

#### 프린터 제어판에서 추정 잉크량 확인하기

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 도구를 누른 다음 예상 잉크량 표시를 누릅니다.
- ⑦ 참고: 잉크 부족 경고 및 표시등은 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 잉크 부족 경고 메시지를 받으면 인쇄 지연 가능성이 없도록 카트리지 교체를 고려해 보십시오. 카트리 지를 교체하라는 메시지가 표시될 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.
- ☆ 참고: 리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치한 경우, 잉크 잔량 표시기가 부정확했거나 표시기를 사용할 수 없었을 수 있습니다.
- ☆ 참고: 카트리지의 잉크는 인쇄를 위해 프린터와 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스, 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

# 검정 또는 컬러 잉크만으로 인쇄

일반적으로 사용할 경우, 이 제품은 컬러 카트리지 잉크가 부족할 때 검정 카트리지만으로 인쇄하도록 설계되어 있지 않습니다.

하지만 카트리지 잉크가 부족하기 시작하면 가능한 빨리 인쇄가 가능하도록 설계되었습니다.

프린트헤드에 잉크가 충분하고 하나 이상의 컬러 카트리지 잉크만 부족할 경우에는 프린터에서 검정 잉크를 사용할 수 있고, 검정 카트리지 잉크만 부족할 경우에는 컬러 잉크를 사용할 수 있습니다.

- 검정 또는 컬러 잉크만을 사용하여 인쇄할 수 있는 양은 제한적이므로 검정 또는 컬러 잉크만으로 인쇄 중일 때 사용 가능한 교체 잉크 카트리지가 필요합니다.
- 인쇄할 잉크량이 더 이상 충분하지 않게 되면 하나 이상의 카트리지가 고갈되었다는 메시지가 나 타나고, 인쇄를 다시 시작하기 전에 고갈된 카트리지를 교체해야 합니다.
- ▲ 주의: 잉크 카트리지가 프린터 외부에 놓여져 손상을 입지 않은 경우라면, 프린터가 설정되고 사용 중에 프린트헤드에는 항상 모든 카트리지가 설치돼야 합니다. 장시간 동안 한 개 이상의 카트리지 슬롯을 빈 상태로 두면 인쇄 품질 문제 및 프린트헤드 손상을 야기할 수 있습니다. 최근에 장시간 카트리지를 프린터 외부에 두었거나 용지 걸림이 있어서 인쇄 품질 저하에 대한 메시지를 받았다면 프린트헤드를 청소하십시오. 자세한 내용은 155페이지의 프린트헤드 청소을 참조하십시오.

# 잉크 카트리지 교체

अ 참고: 사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 <u>180페이지의 HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램</u>을 참조하십시오.

프린터를 위한 교체용 잉크 카트리지가 없는 경우 101페이지의 잉크 카트리지 주문를 방문하십시오.

- 📝 참고: 현재 HP 웹 사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다.
- 참고: 일부 국가/지역에서는 잉크 카트리지가 지원되지 않습니다.
- ▲ 주의: 카트리지가 누락된 경우 인쇄 품질상의 문제나 추가적인 잉크 사용, 잉크 시스템의 손상을 피하 기 위해 가능한 빨리 교체하는 것이 좋습니다. 잉크 카트리지가 없을 경우 절대 프린터를 끄지 마십시 오.

#### 잉크 카트리지를 교체하려면

다음 절차에 따라 잉크 카트리지를 교체합니다.

- 1. 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2. 잉크 카트리지 엑세스 도어를 엽니다.

📝 참고: 진행하기 전에 인쇄 캐리지가 멈출 때까지 기다립니다.

3. 잉크 카트리지 앞쪽을 눌러 잉크 카트리지를 분리한 다음 슬롯에서 꺼냅니다.



- 4. 새 잉크 카트리지의 포장을 떼어냅니다.
- 도움용 컬러별 문자를 사용하여, 빈 슬롯에 확실하게 고정될 때까지 잉크 카트리지를 밀어 넣습니다.



설치하는 컬러와 같은 컬러별 문자가 있는 슬롯에 잉크 카트리지를 넣어야 합니다.



- 6. 교체하는 각 잉크 카트리지에 대해 단계 3 에서 5 까지를 반복합니다.
- 7. 인쇄 캐리지 액세스 덮개를 닫습니다.

# 잉크 카트리지 주문

잉크 카트리지를 주문하려면 <u>www.hp.com</u> 으로 이동합니다 (현재 HP 웹사이트의 일부분은 영어로만 되어 있습니다). 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있지는 않습니다. 하지만 대부분의 국가에서는 전화 주문 정보, 지역 상점 위치 정보, 쇼핑 목록 인쇄 정보를 얻을 수 있습니다. <u>www.hp.com/buy/supplies</u> 페이지를 방문하여 고객이 거주하는 국가에서 HP 제품의 구매 정보를 얻을 수도 있습니다.

교체하는 잉크 카트리지와 같은 카트리지 번호의 교체용 카트리지만 사용하십시오. 다음 위치에 카트 리지 번호가 있습니다.

- 내장 웹서버에서 도구 탭을 클릭한 후 제품 정보 아래의 잉크 게이지를 클릭합니다. 자세한 내용
  은 <u>118페이지의 내장 웹서버</u>를 참조하십시오.
- 프린터 상태 보고서(125페이지의 프린터 상태 보고서 참조)
- 교체하는 잉크 카트리지의 레이블
- 프린터 내부 스티커 카트리지 액세스 도어를 열어 스티커를 찾습니다

참고: 프린터와 함께 제공되는 설치 잉크 카트리지는 현재 별도로 구입할 수 없습니다.

# 인쇄 소모품 보관

프린터에 장착된 잉크 카트리지는 장기간 그대로 두어도 됩니다. 그러나 잉크 카트리지를 최적의 상태 로 유지하려면 프린터를 정상적으로 꺼야 합니다.

자세한 내용은 38페이지의 프린터 끄기 을 참조하십시오.

# 익명의 사용 정보 저장

이 프린터와 함께 사용하는 HP 카트리지에는 프린터 작동을 돕는 메모리 칩이 들어있습니다. 그 외에 도 이 메모리 칩은 프린터 사용과 관련해 한정된 익명의 정보를 수집하는데 여기에는 다음과 같은 사항 이 포함됩니다. 카트리지를 사용하여 인쇄한 페이지 번호, 페이지 범위, 인쇄 빈도 및 사용된 인쇄 모드.

이 정보는 HP 가 향후 고객의 인쇄 요건에 맞는 프린터를 설계하는 데 유용하게 사용될 것입니다. 카트 리지 메모리 칩에서 수집한 데이터에는 카트리지 또는 프린터 고객이나 사용자를 식별하는 데 사용할 수 있는 정보는 포함되지 않습니다.

HP 는 HP 무료 반품 및 재활용 프로그램으로 반송한 카트리지로부터 메모리 칩 샘플링을 수집합니다 (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). 이 샘플링에서 구한 메모리 칩을 판독하고 연구해 향후 HP 프린터 개선에 이용할 것입니다. 이 카트리지 재활용을 지원하는 HP 파트너들도 이 데이터를 확인할 수 있습니다.

카트리지를 소유하고 있는 제 3 자는 메모리 칩의 익명 정보만 확인할 수 있습니다. 이 정보를 확인할 수 없도록 하려면, 칩을 작동 불가로 설정하면 됩니다. 하지만 메모리 칩을 작동 불가로 설정하면 HP 프린 터에서 해당 카트리지를 사용할 수 없습니다.

이와 같은 익명 정보에 대해 걱정이 될 경우, 프린터 사용 정보를 수집할 수 있는 메모리 칩 기능을 해제 해 이 정보를 확인하지 못하도록 하면 됩니다.

#### 사용 정보 기능을 해제하려면

- 1. 프린터 제어판에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 도구을 선택한 다음 카트리지 칩 정보를 누릅니다.
- 3. 확인을 눌러 사용 정보 수집을 해제합니다.
- ☑ 참고: 사용 정보 기능을 다시 활성화하려면 제조 시 기본 설정을 복원합니다. 기본값 복원 방법에 대한 자세한 내용은 <u>39페이지의 기본값 복원</u>을 참조하십시오.
- 참고: 제품 사용 정보를 수집할 수 있는 메모리 칩 기능을 해제해도 HP 제품에서 카트리지를 계속 사용할 수 있습니다.

# 8 네트워크 설정

추가 고급 설정은 프린터의 홈 페이지(내장 웹 서버 또는 EWS)에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>을 참조하십시오.

- 무선 통신용 프린터 설치
- <u>네트워크 설정 변경</u>
- <u>무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경</u>
- <u>HP 무선 다이렉트 사용</u>

# 무선 통신용 프린터 설치

- <u>시작하기 전에</u>
- <u>무선 네트워크에 프린터 설정하기</u>
- <u>연결 유형 변경</u>
- <u>무선 연결 테스트</u>
- 프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기
- ⑦ 참고: 프린터 연결 시 문제가 발생하면 <u>150페이지의 프린터를 무선으로 연결할 수 없음</u>을 참조하십 시오.
- ☆ **힌트:** 프린터 무선 설정 및 사용에 대한 자세한 정보는 HP 무선 인쇄 센터(<u>www.hp.com/go/</u><u>wirelessprinting</u>)를 방문하십시오.

### 시작하기 전에

다음을 확인합니다.

- 프린터가 이더넷 케이블을 통해 네트워크에 연결되어 있지 않는지 확인합니다.
- 무선 네트워크가 올바르게 설정되고 작동하는지 확인합니다.
- 프린터 및 프린터를 사용하는 컴퓨터가 동일한 네트워크(서브넷)에 있는지 확인합니다.

프린터를 연결하는 동안 무선 네트워크 이름(SSID) 및 무선 암호를 입력하라는 메시지가 나타날 수 있 습니다.

- 무선 네트워크 이름은 사용자의 무선 네트워크 이름입니다.
- 무선 암호는 권한이 없는 타인이 무선 네트워크에 연결하지 못하도록 합니다. 요구되는 보안 수준 에 따라, 무선 네트워크는 WPA 키 또는 WEP 암호 중의 하나를 사용합니다.

무선 네트워크 설정 이후, 네트워크 이름 또는 보안 암호키를 변경하지 않았을 경우, 가끔 무선 라우터 뒷면이나 측면에서 찾아볼 수 있습니다.

네트워크 이름 또는 보안 암호를 찾을 수 없거나 그 정보를 잃어버렸을 경우, 컴퓨터 또는 무선 라우터 와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 여전히 그 정보를 찾지 못한 경우, 네트워크 관리자나 무선 네트워크를 설정한 담당자에게 문의하십시오.

## 무선 네트워크에 프린터 설정하기

프린터 제어판 디스플레이에서 무선 설정 마법사를 사용하여 무선 통신을 설정합니다. 자세한 내용은 <u>107페이지의 이더넷 연결에서 무선 연결로 변경</u>을 참조하십시오.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 네트워크 설정을 누릅니다.
- 3. 무선 설정을 누릅니다.
- 4. 무선 설정 마법사을 누릅니다.
- 5. 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다.

USB 연결과 같은 서로 다른 유형의 연결을 이미 사용 중이라면, <u>107페이지의 연결 유형 변경</u>의 지시에 따라 무선 네트워크에 프린터를 설정합니다.

## 연결 유형 변경

HP 프린터 소프트웨어를 설치했고 프린터를 컴퓨터 또는 네트워크에 연결한 후, 소프트웨어를 사용하여 연결 유형을 변경(예를 들어, USB 연결에서 무선 연결로)할 수 있습니다.

☞ 참고: 무선 연결로 변경하는 경우 이더넷 케이블이 프린터에 연결되면 안 됩니다. 이더넷 케이블을 연결하면 프린터의 무선 기능이 꺼집니다. 또한, 설정 과정 중 일시적으로 USB 케이블을 연결하라는 메시 지를 받을 수도 있습니다.

연결 유형을 확인하려면 다음과 같이 합니다.

- 이더넷 연결에서 무선 연결로 변경
- <u>USB 연결을 무선 연결로 변경</u>

#### 이더넷 연결에서 무선 연결로 변경

☑ 참고: 시작하기 전에 전제 조건을 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>106페이지의 시작하기 전에</u>을 참조하 십시오.

#### 이더넷 연결에서 무선 연결로 변경하려면 (Windows)

- 1. 프린터에서 이더넷 케이블을 분리합니다.
- 2. 설치 후에 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.

무선으로 연결하려면 무선 설정 마법사를 실행합니다. 자세한 내용은 <u>106페이지의 무선 네트워크</u> <u>에 프린터 설정하기</u>을 참조하십시오.

#### 이더넷 연결에서 무선 연결로 변경하려면 (OS X)

진행하기 전에 106페이지의 시작하기 전에에서 목록을 확인하십시오.

- 1. 프린터를 무선 네트워크에 연결합니다.
- 2. 프린터의 소프트웨어 연결을 무선으로 변경하려면 HP Setup Assistant(HP 설정 길잡이)를 응용 프로그램/Hewlett-Packard/장치 유틸리티에서 이용하십시오.

#### USB 연결을 무선 연결로 변경

☑ 참고: 시작하기 전에 전제 조건을 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>106페이지의 시작하기 전에</u>을 참조하 십시오.

#### USB 연결을 무선 네트워크로 변경하려면 (Windows)

- 1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
  - Windows 8: 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모 든 앱을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, 유틸리티를 클릭합니다.
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP: 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고 모든 프로 그램을 선택하고, HP 를 클릭하고 프린터의 폴더를 클릭합니다.
- 2. 프린터 설치 및 소프트웨어를 클릭합니다.
- 3. USB 연결 프린터를 무선으로 변환을 선택합니다. 화면 지침을 따릅니다.

#### USB 연결을 무선 네트워크로 변경하려면 (OS X)

- 1. 프린터를 무선 네트워크에 연결합니다.
- 2. 프린터의 소프트웨어 연결을 무선으로 변경하려면 HP Setup Assistant(HP 설정 길잡이)를 응용 프로그램/Hewlett-Packard/장치 유틸리티에서 이용하십시오.

USB 에서 무선 연결로 변경하는 방법에 대해 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여 기를 클릭하십시오.

## 무선 연결 테스트

프린터 무선 연결에 대한 정보는 무선 테스트 보고서를 인쇄해 참고하십시오. 무선 테스트 보고서에는 프린터의 상태, 하드웨어(MAC) 주소 및 IP 주소 등이 적혀 있습니다. 프린터를 네트워크에 연결했다면, 테스트 보고서에 네트워크 설정 세부 정보가 표시됩니다.

#### 무선 테스트 보고서를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판에서 🙌 (무선)를 누른 다음 설정을 누릅니다.
- 2. 보고서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 무선 테스트 보고서를 누릅니다.

## 프린터의 무선 기능을 켜거나 끄기

프린터 제어판의 파란색 무선 표시등에서 알 수 있듯이 프린터의 무선 기능은 기본적으로 켜져 있습니 다. 무선 표시등이 깜박이는 경우, 무선은 활성화되지만(무선 라디오 켜짐) 무선 연결은 되지 않습니다. 무선 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우, 프린터의 무선 네트워크에 대한 연결이 활성화되어 있습니 다.

프린터가 이더넷을 통해 연결될 경우, 무선 기능이 사용되지 않으며 이 경우, 프린터 무선 기능을 꺼야 할 것입니다.

#### 참고: 이더넷 케이블을 프린터에 연결하면 무선 기능이 자동으로 꺼지고 무선 표시등도 꺼집니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누르고 네트워크 설정을 누 릅니다.
- 2. 무선 설정을 누릅니다.
- 3. 무선을 눌러 라디오를 켜거나 끕니다.

# 네트워크 설정 변경

프린터 제어판에서 프린터 무선 연결을 설정 및 관리할 수 있고 여러 다양한 네트워크 관리 작업을 수행 할 수 있습니다. 여기에는 네트워크 설정 확인 및 변경, 네트워크 기본값 복원, 무선 기능 켜기/끄기 등이 있습니다.

- <u>네트워크 설정 보기 및 인쇄</u>
- <u>링크 속도 설정</u>
- <u>IP 설정 변경</u>

▲ 주의: 네트워크 설정은 사용자 편의를 위해 제공됩니다. 그러나 고급 사용자가 아니라면 링크 속도, IP 설정, 기본 게이트웨이, 방화벽 설정 등 이러한 설정의 일부를 변경해서는 안 됩니다.

## 네트워크 설정 보기 및 인쇄

네트워크 설정을 보거나 인쇄하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 프린터 제어판에서 (~)(무선) 또는 ....(Ethernet)를 누릅니다. 네트워크 상태 화면이 표시됩니다.
- 네트워크 구성 페이지를 인쇄합니다. 자세한 내용은 <u>126페이지의 네트워크 구성 페이지</u>를 참조하 십시오.
- 무선 테스트를 실행합니다. 자세한 내용은 <u>152페이지의 단계 3: 무선 테스트 실행</u>을 참조하십시 오.

소프트웨어에 액세스하려면 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기 (Windows)</u>를 참조하십시오.

## 링크 속도 설정

네트워크에서 전송되는 데이터의 속도를 변경할 수 있습니다. 기본값은 자동입니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누르고 네트워크 설정을 누 릅니다.
- 2. 이더넷 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 설정을 선택합니다.
- 4. 링크 속도를 누릅니다.
- 5. 해당 네트워크 하드웨어에 맞는 적절한 옵션을 누릅니다.

## IP 설정 변경

IP 설정에 대한 기본 IP 설정값은 IP 설정이 자동으로 설정되는 **자동**입니다. 고급 사용자가 다른 설정 (예: IP 주소, 서브넷 마스크 또는 기본 게이트웨이)을 사용하고자 할 경우, 수동으로 변경할 수 있습니 다.

▲ 주의: IP 주소를 수동으로 지정할 때 주의하십시오. 설치 중 유효하지 않은 IP 주소를 입력한 경우 네 트워크 구성요소를 프린터와 연결할 수 없습니다.

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누르고 네트워크 설정을 누 릅니다.
- 2. 이더넷 설정 또는 무선 설정을 누릅니다.
- 3. 고급 설정을 누릅니다.

- 4. IP 설정을 누릅니다.
- 5. IP 주소 변경 시 네트워크에서 프린터가 제거된다는 경고 메시지가 나타납니다. 확인을 눌러 계속 합니다.
- 6. 자동이 기본적으로 선택됩니다. 이 설정을 수동으로 변경하려면 **수동**을 누른 후, 다음 설정에 대한 해당 정보를 입력합니다.
  - IP
  - 서브넷 마스크
  - 기본 게이트웨이
  - DNS 주소
- 7. 변경 사항을 입력한 후, 완료를 누릅니다.
- 8. 확인을 누릅니다.

# 무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경

#### 무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경하려면 (Windows)

- 1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
  - Windows 8: 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모 든 앱을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, 유틸리티를 클릭합니다.
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP: 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고 모든 프로 그램을 선택하고, HP 를 클릭하고 프린터의 폴더를 클릭합니다.
- 2. 프린터 설치 및 소프트웨어를 클릭합니다.
- 3. 새 프린터 연결(을)를 클릭합니다.
- 4. 메시지가 표시되면 적절한 연결 유형을 선택하고 화면 지침에 따라 설정을 완료합니다.

#### 무선 연결에서 USB 또는 이더넷 연결로 변경하려면 (OS X)

- 1. 프린터를 무선 네트워크에 연결합니다.
- 2. 프린터의 소프트웨어 연결을 무선으로 변경하려면 HP Setup Assistant(HP 설정 길잡이)를 응용 프로그램/Hewlett-Packard/장치 유틸리티에서 이용하십시오.

# HP 무선 다이렉트 사용

HP wireless direct 를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 또는 기타 무선 지원 장치에서 기존 무선 네트 워크에 연결할 필요 없이 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

HP wireless direct 사용 시 다음 지침을 주의하십시오.

• 컴퓨터 또는 모바일 장치에 필요한 소프트웨어가 있는지 확인하십시오.

컴퓨터를 사용하는 경우, 프린터와 함께 제공된 프린터 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시 오.

- 모바일 장치를 사용하는 경우, 호환 가능한 인쇄 응용 프로그램이 설치되었는지 확인하십시오. 모 바일 인쇄에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\_printing\_apps.html</u> 을 참 조하십시오.
- HP wireless direct 가 프린터에서 켜져 있고, 필요한 경우 보안을 사용할 수 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>112페이지의 HP 무선 다이렉트 켜기</u>을 참조하십시오.
- 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어를 설치하지 않은 경우, 먼저 무선 다이렉트에 연결한 후 프린터 소프트웨어를 설치합니다. 프린터 소프트웨어가 연결 유형을 묻는 메시지를 표시하면 무선을 선 택합니다.
- 최대 5 대의 컴퓨터 및 모바일 장치가 같은 wireless direct 연결을 사용할 수 있습니다.
- HP wireless direct 는 프린터가 USB 케이블을 사용하는 컴퓨터나 무선 연결을 사용하는 네트워크 에 연결되어 있을 때 사용할 수 있습니다.
- HP wireless direct 는 컴퓨터, 모바일 장치 또는 프린터를 인터넷에 연결하는 데 사용할 수 없습니다.

🚜 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오.

🗊 참고: 현재 이 웹 사이트가 모든 언어로 제공되는 것은 아닙니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>HP 무선 다이렉트 켜기</u>
- <u>무선 지원 모바일 장치에서 인쇄</u>
- <u>무선 지원 컴퓨터에서 인쇄</u>

#### HP 무선 다이렉트 켜기

- 1. 프린터 제어판에서 💼 (wireless direct)를 누릅니다.
- 2. HP 무선 다이렉트 옆의 슬라이더를 사용하여 wireless direct 를 켜거나 끕니다.
  - ♀ 힌트: HP 무선 다이렉트를 더 높은 보안 상태에서 사용하기를 원하고 컴퓨터 또는 모바일 장치가 WPA2 암호화를 지원하는 경우, 보안을 눌러 보안을 활성화 또는 비활성화합니다. 보안이 켜져 있는 상태에서는 암호를 사용하는 사용자만 무선으로 프린터에 연결할 수 있습니다. 보안을 켜면 프린터의 무선 범위 내에서 무선 장치가 있는 모든 사용자가 프린터에 연결할 수 있습니다.

- 3. 무선 다이렉트 이름을 눌러 wireless direct 이름을 표시합니다.
- 4. 보안을 사용하는 경우, 보안 암호를 눌러 wireless direct 암호를 표시합니다.
- ☆ 힌트: 또한, EWS 에서 HP 무선 다이렉트를 켤 수도 있습니다. EWS 사용에 대한 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.

## 무선 지원 모바일 장치에서 인쇄

모바일 장치에서 호환 가능한 인쇄 응용 프로그램을 설치했는지 확인하십시오. 자세한 정보는 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\_printing\_apps.html 에서 확인할 수 있습니다

- 1. 프린터의 HP wireless direct 를 켰는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>112페이지의 HP 무선 다이</u> <u>렉트 켜기</u>을 참조하십시오.
- 2. 모바일 장치의 Wi-Fi 연결을 켜십시오. 자세한 내용은 모바일 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하 십시오.

🗊 참고: 모바일 장치에서 Wi-Fi 를 지원하지 않는 경우 HP wireless direct 를 사용할 수 없습니다.

 모바일 장치에서 새 네트워크를 연결합니다. 프로세스를 정상적으로 사용하여 새 무선 네트워크 또는 핫스팟을 연결합니다. HP-Print-\*\*-Officejet Pro XXXX 와 같이 표시된 무선 네트워크의 목록 에서 HP wireless direct 이름을 선택합니다(여기서 \*\*는 프린터를 식별하는 고유 문자이며 XXXX 는 프린터에 있는 프린터 모델임).

HP wireless direct 가 보안과 함께 켜져 있는 경우, 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.

4. 문서를 인쇄합니다.

## 무선 지원 컴퓨터에서 인쇄

HP 무선 다이렉트를 사용하면 기존 무선 네트워크에 연결하지 않고 또는 프린터와 함께 제공된 HP 프 린터 소프트웨어를 사용하지 않고도 컴퓨터에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

지침에 따라 무선 기능이 가능한 컴퓨터에서 인쇄합니다.

#### 무선 지원 컴퓨터에서 인쇄하려면 (Windows)

- 1. 프린터의 HP wireless direct 를 켰는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>112페이지의 HP 무선 다이</u> <u>렉트 켜기</u>을 참조하십시오.
- 2. 컴퓨터에서 Wi-Fi 연결을 켭니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

🗹 참고: 컴퓨터에서 Wi-Fi 를 지원하지 않는 경우 HP wireless direct 를 사용할 수 없습니다.

 컴퓨터에서 새 네트워크를 연결합니다. 프로세스를 정상적으로 사용하여 새 무선 네트워크 또는 핫스팟을 연결합니다. HP-Print-\*\*-Officejet Pro XXXX 와 같이 표시된 무선 네트워크의 목록에서 HP wireless direct 이름을 선택합니다(여기서 \*\*는 프린터를 식별하는 고유 문자이며 XXXX 는 프 린터에 있는 프린터 모델임).

HP wireless direct 가 보안과 함께 켜져 있는 경우, 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.

- 4. 프린터를 설치하고 무선 네트워크로 컴퓨터에 연결한 경우 5 단계로 이동하십시오. 프린터를 설치 하고 USB 케이블로 컴퓨터에 연결한 경우, 아래 단계를 따라 HP wireless direct 연결을 사용하여 HP 프린터 소프트웨어를 설치합니다.
  - a. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.

- Windows 8: 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에 서 모든 앱을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, **유틸리티**를 클릭합니다.
- Windows 7, Windows Vista, Windows XP: 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고 모든 프로그램을 선택하고, HP 를 클릭하고 프린터의 폴더를 클릭합니다.
- b. 프린터 설정 및 소프트웨어를 클릭한 후, 새 프린터 연결을 선택합니다.
- c. 연결 옵션 소프트웨어 화면이 나타나면 Wireless 를 선택합니다.

감지된 프린터의 목록에서 HP 프린터 소프트웨어를 선택합니다.

- **d.** 화면 지침을 따릅니다.
- 5. 문서를 인쇄합니다.

#### 무선 지원 컴퓨터에서 인쇄하려면 (OS X)

- 1. 프린터의 HP wireless direct 를 켰는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>112페이지의 HP 무선 다이</u> <u>렉트 켜기</u>을 참조하십시오.
- 2. AirPort 를 켭니다.

자세한 내용은 Apple 이 제공한 설명서를 참조하십시오.

 AirPort 아이콘을 클릭하고 HP-Print-\*\*-Officejet Pro XXXX 와 같이 HP wireless direct 이름을 선 택합니다(여기서 \*\*는 프린터를 식별하는 고유 문자이며 XXXX 는 프린터에 있는 프린터 모델임).

HP wireless direct 가 보안과 함께 켜져 있는 경우, 메시지가 나타나면 암호를 입력합니다.

- 4. 프린터를 추가합니다.
  - a. 시스템 기본 설정에서 운영 체제에 따라 인쇄 및 팩스 또는인쇄 및 스캔을 선택합니다.
  - b. 왼쪽의 프린터 목록 아래의 +를 클릭합니다.
  - c. 발견된 프린터 목록("Bonjour"는 프린터 이름 옆 오른쪽에 나타남)에서 프린터를 선택하고 추가를 클릭합니다.

# 9 프린터 관리 도구

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>도구 상자 (Windows)</u>
- <u>HP 유틸리티 (OS X)</u>
- <u>내장 웹서버</u>

# 도구 상자 (Windows)

도구상자는 프린터에 대한 유지보수 정보를 제공합니다.

- अ 참고: 컴퓨터가 시스템 요구사항을 충족한다면 HP 소프트웨어 CD 에서 도구상자를 설치할 수 있습니다.
  - <u>도구상자 열기</u>

## 도구상자 열기

- 1. HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어 열기</u> (Windows)을 참조하십시오.
- 2. HP 프린터 소프트웨어에서 인쇄, 스캔 및 팩스 아래에 있는 프린터 유지 관리를 선택합니다.

# HP 유틸리티 (OS X)

HP 유틸리티에는 인쇄 설정을 구성하고 프린터를 교정하고 온라인으로 소모품을 주문하고 웹 사이트 지원 정보를 찾기 위한 도구가 들어 있습니다.

☑ 참고: HP 유틸리티에서 사용 가용한 기능은 선택된 프린터에 따라 다릅니다.

잉크량 경고 및 표시기에서는 계획된 작업만을 위한 남은 잉크량을 알려줍니다. 디스플레이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트리지를 준비하십시오. 카트리 지를 교체하라는 메시지가 표시될 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

하드 디스크 최상위 레벨에 있는 **응용 프로그램** 폴더의 **Hewlett-Packard** 폴더에서 HP 유틸리티를 더블 클릭합니다.

## 내장 웹 서버

프린터가 네트워크에 연결되어 있으면 프린터의 홈 페이지(내장 웹 서버 또는 EWS)를 사용하여 상태 정보를 보거나 설정을 변경하거나 컴퓨터에서 장치를 관리할 수 있습니다.

🗊 참고: 일부 설정을 보거나 변경하려면 암호가 필요할 수 있습니다.

인터넷에 연결하지 않고도 EWS(내장 웹 서버)를 열고 사용할 수 있습니다. 하지만 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

- 쿠키 관련 정보
- <u>내장 웹서버 열기</u>

### 쿠키 관련 정보

내장 웹 서버는 사용자가 탐색할 때 하드 디스크에 아주 작은 텍스트 파일(쿠키)을 보관합니다. 이 파일 을 통해 내장 웹 서버는 다음번에 사용자가 방문할 때 컴퓨터를 인식할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 가 EWS 언어를 구성했을 경우 쿠키를 통해 선택한 언어를 기억할 수 있어서 다음번에 EWS 에 액세스 할 때 해당 언어로 페이지가 표시됩니다. 일부 쿠키(고객별 기본 설정을 저장하는 쿠키)는 사용자가 직 접 삭제할 때까지 컴퓨터에 저장됩니다.

쿠키를 모두 수용하도록 브라우저를 구성하거나 쿠키를 제공할 때마다 알려주도록 구성해 쿠키별로 수 용하거나 거부할 것을 결정할 수 있습니다. 또한 브라우저에서 불필요한 쿠키를 제거할 수도 있습니다.

🗊 참고: 프린터에 따라 쿠키를 사용하지 않도록 선택하면 다음 기능 중 하나 이상을 사용할 수 없습니다:

- 애플리케이션을 종료한 시점부터 시작(설정 마법사를 사용할 경우 특히 유용함)
- EWS 브라우저 언어 설정 저장
- EWS 홈 페이지 개인 설정

개인정보 및 쿠키 설정을 변경하는 방법과 쿠키를 확인하거나 삭제하는 방법 등에 관한 정보는 웹 브라 우저 설명서를 참고하십시오.

## 내장 웹 서버 열기

네트워크 또는 무선 다이렉트를 통해 내장 웹 서버에 액세스할 수 있습니다.

☑ 참고: 프린터가 네트워크 상에 존재하고 IP 주소가 있어야 합니다. 프린터의 IP 주소와 호스트 이름은 상태 보고서에 기재되어 있습니다. 자세한 내용은 <u>126페이지의 네트워크 구성 페이지</u>를 참조하십시오.

#### 웹 브라우저에서 내장 웹 서버를 열려면

• 컴퓨터에서 지원하는 웹 브라우저에 프린터에 할당된 IP 주소나 호스트 이름을 입력합니다.

예를 들어, IP 주소가 123.123.123.123 이면 웹 브라우저에 다음과 같이 입력합니다. http:// 123.123.123.123

#### wireless direct 를 통해 내장 웹 서버를 열려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 💼 (wireless direct)를 누릅니다.
- 2. 디스플레이가 wireless direct 가 끄기임을 나타낼 경우, 무선 다이렉트를 눌러 켭니다.

- 3. 무선 컴퓨터에서 무선을 켜고 wireless direct 이름을 검색하여 연결합니다. wireless direct 보안이 켜짐으로 되어있는 경우 메시지가 나타나면 wireless direct 암호를 입력합니다.
- 4. 컴퓨터에서 지원되는 웹 브라우저에 다음 주소를 입력합니다. http://192.168.223.1

# 10 문제 해결

이 단원에서는 일반적으로 발생하는 문제에 대한 해결방법을 제안합니다. 프린터가 제대로 작동하지 않고 이러한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 지원 서비스 중 하나를 사용하여 지원을 받으시기 바랍니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>HP 지원</u>
- <u>프린터 제어판에서 도움말 얻기</u>
- 프린터 보고서 이해
- <u>프린터 문제 해결</u>
- <u>인쇄 문제 해결</u>
- <u>복사 문제 해결</u>
- <u>스캔 문제 해결</u>
- <u>팩스 문제 해결</u>
- <u>HP ePrint 및 HP Printables 문제 해결</u>
- 네트워크 문제 해결
- <u>프린터 관리 문제 해결</u>
- <u>프린트헤드 유지보수</u>
- 용지걸림제거
- <u>인쇄 캐리지 청소</u>

# HP 지원

- <u>프린터 등록</u>
- <u>지원 절차</u>
- <u>전자 지원 받기</u>
- <u>HP 전화 지원</u>

## 프린터 등록

잠깐 시간을 내어 제품을 등록하시면 보다 빠르고 효율적인 지원과 제품 지원 알림 서비스를 받을 수 있 습니다. 소프트웨어 설치 중 제품을 등록하지 않았다면 지금 바로 <u>http://www.register.hp.com</u> 에서 등록 할 수 있습니다.

## 지원 절차

문제가 있는 경우 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 프린터와 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
- 2. HP 온라인 지원 웹사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오.

HP 온라인 지원 서비스는 HP 고객이면 누구나 이용할 수 있습니다. 다음 기능을 포함한 최신 제품 정보와 전문적인 지원을 받을 수 있는 가장 빠른 방법입니다.

- 공인된 온라인 지원 전문가에게 신속한 연락
- 프린터와 관련된 소프트웨어 및 드라이버 업데이트
- 일반적인 문제에 대한 유용한 문제 해결 정보
- 프린터 등록 시 제공되는 사전 프린터 업데이트, 지원 알림 및 HP 뉴스그램
- 3. HP 지원 센터에 문의합니다. 자세한 내용은 <u>123페이지의 HP 전화 지원</u>을 참조하십시오.

지원 옵션과 사용 가능 여부는 프린터, 국가/지역, 언어에 따라 다릅니다.

## 전자 지원 받기

지원 및 보증 정보를 보려면 HP 웹 사이트(<u>www.hp.com/support</u>)를 방문하십시오. 이 웹 사이트는 다수 의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유틸리티를 제공합니다. 국가/지역을 묻는 메시지가 표시되면 해당되는 곳을 선택한 다음 HP 에 문의를 클릭하면 기술 지원에 관한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

이 웹 사이트에서는 기술 지원, 드라이버, 소모품, 주문 정보 및 다음과 같은 기타 옵션도 제공합니다.

- 온라인 지원 페이지로 액세스합니다.
- HP에 전자우편으로 질문할 때.
- 온라인 채팅을 통해 HP 기술자와 상담합니다.
- HP 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.

Windows 또는 OS X 용 HP 소프트웨어에서도 지원을 받을 수 있습니다. 이러한 소프트웨어에서는 일 반적인 인쇄 문제에 대한 쉬운 단계별 해결책을 제시합니다. 자세한 내용은 <u>115페이지의 프린터 관리</u> <u>도구</u>을 참조하십시오.

지원 옵션과 사용 가능 여부는 프린터, 국가/지역, 언어에 따라 다릅니다.

## HP 전화 지원

전화 지원 옵션 및 제공 여부는 프린터, 국가/지역 및 언어마다 다릅니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 전화하기 전 확인 사항
- <u>전화 지원 기간</u>
- <u>지원 전화 번호</u>
- 전화지원기간이후

#### 전화하기 전 확인 사항

컴퓨터 및 프린터를 준비한 상태에서 HP 지원 센터에 문의합니다. 다음 정보를 제공할 준비를 합니다.

- 모델번호
- 일련 번호(프린터 뒷면 또는 맨 아래에 있음)
- 문제 발생 시 나타난 메시지
- 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다.
  - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
  - 다시 작성할 수 있습니까?
  - 이러한 문제가 발생한 시점에 컴퓨터에 새 하드웨어나 소프트웨어를 추가했습니까?
  - 이 문제 이전에 다른 특이 사항이 있었습니까(예: 뇌우 발생, 프린터 이동)?

### 전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 및 남미(멕시코 포함)에서는 1 년 동안 서비스가 제공됩니다. 유럽, 중동 및 아프리 카의 전화 지원 기간을 보려면 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

#### 지원 전화 번호

최신 HP 전화 지원 번호와 통화 비용 정보는 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오.

#### 전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간 이후에는 사용자가 추가 비용을 부담하여 HP 에서 도움을 받을 수 있습니다. 도움말은 HP 온라인 지원 웹 사이트 (www.hp.com/support)에서 사용할 수 있습니다. 해당 HP 제품 판매점이나 해당 국가/지역의 고객으뜸지원센터에 문의하여 지원 항목을 확인하십시오.

# 프린터 제어판에서 도움말 얻기

프린터의 도움말 항목을 사용하여 프린터에 대한 많은 정보를 알 수 있고 일부 도움말 항목에는 걸린 용 지 제거와 같은 절차를 알려주는 동영상이 들어 있습니다.

프린터 제어판에서 도움말 항목을 열려면 홈 화면에서 " 🕽 (도움말)을 누릅니다.

## 프린터 보고서 이해

다음 보고서를 인쇄하여 프린터 문제를 문제 해결할 수 있습니다.

- 프린터 상태 보고서
- 네트워크 구성 페이지

### 프린터 상태 보고서

프린터 상태 보고서를 사용하여 현재 프린터의 정보 및 잉크 카트리지 상태를 볼 수 있습니다. 또한 프 린터 상태 보고서는 프린터 관련 문제 해결에 도움을 줍니다.

프린터 상태 보고서에는 최근 이벤트에 대한 로그도 들어 있습니다.

HP 에 문의해야 하는 경우에는 문의 전에 프린터 상태 보고서를 인쇄해두면 유용합니다.

#### 프린터 상태 보고서를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 보고서 인쇄를 누른 다음 프린터 상태 보고서를 누릅니다.

	Product Information Gonactivity Settings		activity Settings	Fax Settings		
	A lange to sense the sense of t	18 States Connection Trees Name		The Number of Streem Provider Child		
	A Basic Busice Back companying to	17.10	And DECK	M. Fig. Towned	20. Circ Temperature Diff	
	A Destantion of Third	16. Hantagene - PROVENS 27. Auto Auroper Co				
	A Design To 1998	10.04	And in the second later	28. Since in Sec.		
	A Design Days (Day 1)			The Distance of the	the distingue	
	A Property line and the select the select	(Lines)	Cardenia	M. OKM Row	Constitution for	
	a fumbers Usaker a	28. Fee	Paral Danisative Lind 8	hi Kash/N-D		
	8 Down-Report 18 /1	2h Bogever Gass Test Net Flor B) Digital Fact Event			Lenii .	
	10. Depaiwir: Natuliei			III Opportunity	ACCASE OF LAND	
	TO ALT INSTANCE	Rear	Upperson inclusions			
_		12. Pas	en Geannailt #	For Usage 5	demailion .	
-	Print Usega Information	10. Science From ACIE: 0		14. Faxor Sent 8		
	12. Total Program Printed: 3			26. Foreign Hermitmeth 8		
74-	TA TANKS also Proper Testing 2					
-	14. Buydelman Pages (*Its/ed. 2					
-	Ink Delivery System Information					
	IR. 19 Dates	(Hegerla)	Danis	Tallee	Then .	
	27. Submaked tel Land-					
		J	[]	[ ]	_	
	28 VA Bortani	Langer GETWIN	WWISERP.	VALUE OF A DECK	HITSON DIG TUP	
	10. District Viewerig (Sele (Y-M-D))	2014/11/10	1014 WED	2014/09/24	10140304	
	10. Prior Installization Danie (1984-D):	30100078	30100310	30100018	1011010-10	
	all one paint	. 4	1		1.1	
	42.038	A.	.0	E		
	10.10h	1	1	35	1.5	
	81. Automatical Nages Fernaletage	698	DE	OK:	08	
	IB. Rupperind Int Caritolges?	HP MODE	WP BUTCH.	149106102	19 MACOL	
		HPIMI	NP 821	HPIMT	FIF BAC	
		"Net of our traget.	on exclusion all regions.			
	Print Head Information	Comparison in a second structure and second and second				
	at the state of the state of the state	m shall be				
	and performance and an and the rest of the	to tanket				
	Production of the PARTICIPATION For each interruption should be the program stratigents, and the over temperature for participation. The					
	documentation to persisten or your computer after our install the software-after that the VP Official Pro-2010 Person Sufficient					
	(Westerni) at the Face Marco attac (20)					
	Free Test Delugs To welly for your products a setup collectly to final contract has feel free the contract and and feel the backs control previous test the					
9	# OKapiPs MITPiss Schere.					
	Winless Network Teat					
	To write you produce its array presedy for threads, nor the Welson forboard train. The set down the methods the device code					

- 제품 정보: 프린터 정보(프린터 이름, 모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전 번호 등), 설치한 액세서리 (자동 양면 인쇄 액세서리 또는 듀플렉서 등), 용지함과 액세서리에서 인쇄한 페이지 수를 표시합 니다.
- 2. 사용 정보 인쇄: 프린터에서 인쇄된 페이지에 관한 요약 정보를 표시합니다.

- 3. 잉크 전달 시스템 정보: 남은 잉크량(그래픽 형태의 게이지로 표시)과 잉크 카트리지의 부품 번호 및 보증 만료일을 표시합니다.
  - 甘本고: 잉크량 경고 및 표시기에서는 계획된 작업만을 위한 남은 잉크량을 알려줍니다. 디스플레 이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트리지를 준비 하십시오. 카트리지를 교체하라는 메시지가 표시될 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니 다.
- **4. 추가 지원:** 프린터 관련 정보를 더 얻을 수 있는 장소와 팩스 텍스트 설정 방법, 무선 네트워크 테스 트 실행 방법 등을 제공합니다.

## 네트워크 구성 페이지

프린터를 네트워크에 연결했다면, 네트워크 구성 페이지를 인쇄해 프린터의 네트워크 설정과 프린터에 서 감지되는 네트워크 목록을 확인할 수 있습니다. 보고서의 마지막 페이지에는 사용되는 신호 강도와 채널과 함께 영역에서 검색 가능한 무선 네트워크 목록이 포함되어 있습니다. 이는 다른 네트워크에서 사용 빈도가 낮은 네트워크 채널을 선택할 수 있도록 해 줍니다.

네트워크 구성 페이지를 통해 네트워크 연결 문제를 해결할 수 있습니다. HP 에 문의해야 하는 경우에 는 문의 전에 이 페이지를 인쇄해 두는 것이 유용합니다.

#### 네트워크 구성 페이지를 인쇄하려면

- 1. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 2. 보고서 인쇄를 누른 다음 네트워크 구성 페이지를 누릅니다.

General Information	
Active Connection Type	Offine
URL/s) for Embedded Web Server	http://0.0.0
Firmware Revision	FDL2CA1251DR
Hostname	HP991388
Serial Number	CN31GFB25205Z1
Internet	Notapplicable
802.3 Wined	
Hardware Address (MAC)	28:92:4e b9:1b.86
Link Configuration	None
802.11 Wireless	
Hardware Address (MAC)	28:92:4e:00 68:7d
Stetus	Disconnected
Communication Mode	Infrastructura
Network Name (SSID)	Not Set
Wineless Direct	
Siste	Off
Hardware Address (MAC)	60.30.65.18.70.75
Port 9100	
Status	Enabled
PD	
Status	Enabled
Banjour	
Status	Enabled
Service Name	Officejet Pro 8500 A909g [801886]
SLP.	
Status	Enabled
Microsoft Web Services	
WS Discovery	
Status	Enabled
WS Print	Enabled
oraus	Disciso
SNMP	2 152 55
Status Shill Noming	Read-write enabled
Set Community Name	V1 Not Specified
Get Community Name	Not Specified
00	
Status	Enabled
Proxy Settings	Blat Frankling
Autores Bot	Not Specified
e un	LADA CIDACIDARD

- 1. 일반 정보: 네트워크의 현재 상태 및 작동 연결 유형에 대한 정보와 내장 웹 서버의 URL 같은 기타 정보를 표시합니다.
- 2. 802.3 유선: IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이는 물론 프린터의 하드웨어 주소 같은 활성 이더넷 네트워크 연결에 대한 정보를 표시합니다.
- 3. 802.11 무선: 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 서버와 같은 무선 네트워크 연결에 대한 정보를 표시합니다. 네트워크 이름(SSID), 관련 신호 강도, 사용 중인 채널도 표시합 니다. 네트워크 목록을 확인하여 자체 네트워크 신호 강도가 양호한지 확인하고 무선 설정 마법사 를 사용하여 무선 통신 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>107페이지의 이더넷 연결에서</u> <u>무선 연결로 변경</u>을 참조하십시오.

- 4. Wireless Direct: 네트워크 이름(SSID), IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 및 서버와 같은 wireless direct 연결에 대한 정보를 표시합니다.
- 5. 기타: 고급 네트워크 설정에 관한 정보를 표시합니다.
  - 포트 9100: 프린터는 TCP 포트 9100 을 통한 RAW IP 인쇄를 지원합니다. 프린터의 이 HP 고유 TCP/IP 포트는 인쇄 기본 포트입니다. HP 소프트웨어(예: HP Standard Port)로 액세스 합니다.
  - LPD: LPD(라인 프린터 데몬)이란 여러 TCP/IP 시스템에 설치되는 라인 프린터의 스풀링 서 비스와 관련된 프로토콜 및 프로그램을 말합니다.
  - ☑ 참고: LPD 기능은 RFC 1179 문서와 호환되는 LPD 의 호스트 구현과 함께 사용할 수 있습니다. 그러나 프린터 스풀러 구성 과정은 다를 수 있습니다. 이러한 시스템의 구성에 대한 내용은 시스템 설명서를 참조하십시오.
  - Bonjour: Bonjour 서비스(mDNS(다중 도메인 이름 시스템) 사용)는 대개 일반 DNS 서버가 사용되지 않는 IP 주소 및 이름 분석(UDP 포트 5353 사용)을 위한 소규모 네트워크에서 사용됩니다.
  - SLP: 인터넷 표준 네트워크 프로토콜인 SLP(서비스 위치 프로토콜)는 프레임워크를 제공하여 네트워크 응용프로그램을 통해 기업 네트워크의 네트워크 서비스 유무, 위치 및 구성을 알수 있도록 해줍니다. 이 프로토콜은 프린터, 웹 서버, 팩스, 비디오 카메라, 파일 시스템, 백업장치(테이프 드라이브), 데이터베이스, 디렉토리, 메일 서버, 일정 등과 같은 네트워크 리소스의 검색 및 사용을 간편하게 합니다.
  - Microsoft Web Services: 프린터에서 지원하는 Microsoft Web Services Dynamic Discovery(WS Discovery) 프로토콜 또는 Microsoft Web Services for Devices(WSD) Print 서 비스 활성화 또는 비활성화. 사용되지 않는 인쇄 서비스를 비활성화하여 해당 서비스로의 액 세스 차단.
  - ☑ 참고: WS Discovery 및 WSD Print 에 관한 자세한 내용은 <u>www.microsoft.com</u> 을 참조하십 시오.
  - SNMP: SNMP(단순 네트워크 관리 프로토콜)는 장치 관리를 위한 네트워크 관리 응용 프로그 램에서 사용됩니다. 프린터는 IP 네트워크에서 SNMPv1/v2 및 SNMPv3 프로토콜을 지원합 니다.
  - WINS: 네트워크에 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 서버가 있는 경우 WINS 서버 IP 주소 를 지정했다면 프린터는 자동으로 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져와 RFC 1001 및 1002 호 환 동적 이름 서비스를 이용하여 서버 이름을 등록합니다.
  - IPP: IPP(Internet Printing Protocol)는 원격 인쇄의 표준 네트워크 프로토콜입니다. IPP 는 원 격 IP 기반 프로토콜과는 다르게 액세스 제어, 인증, 암호화를 지원하고 더 많은 보안 인쇄를 할 수 있습니다.
  - 프록시 설정: 프록시 주소, 포트 및 인증 상태에 대한 정보를 표시합니다. EWS 에서 프록시 설정을 변경할 수 있습니다.

프록시 설정을 변경하려면 EWS 에서 웹 서비스를 클릭하고 웹 서비스 설정의 프록시 설정을 클릭하고 적절할 옵션을 선택합니다.
# 프린터 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 프린터가 비정상적으로 종료되는 경우
- 프린트헤드 정렬 실패
- 용지 공급 문제
- 프린터가 메모리 장치를 읽을 수 없습니다

## 프린터가 비정상적으로 종료되는 경우

#### 전원 및 전원 연결 확인

• 작동되는 전원 콘센트에 프린터의 전원 코드가 확실하게 연결되어 있는지 확인합니다.

#### 예약 켜짐/꺼짐 기능 확인

• 프린터의 예약 켜짐/꺼짐 기능은 설정한 시간에 프린터를 끕니다.

예약 켜짐/꺼짐 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>5페이지의 전원 관리</u>을 참 조하십시오.

### 프린트헤드 정렬 실패

정렬 프로세스에 실패할 경우, 입력 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 용지를 넣었는지 확인합니다. 잉 크 카트리지를 정렬할 때 입력 용지함에 색지가 들어 있으면 정렬에 실패합니다.

정렬 프로세스가 반복적으로 실패하고 인쇄 품질이 낮을 경우, 프린트헤드를 청소해야 할 수 있습니다. 프린트헤드를 청소하려면 <u>155페이지의 프린트헤드 청소</u>를 참조하십시오.

프린트헤드를 청소해도 문제가 해결되지 않을 경우 HP 고객 지원에 문의하십시오. <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>를 참조하십시오. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유틸리티를 제공합니다. 국가/지역을 묻는 메시지가 표시되면 해당되는 곳을 선택한 다음 HP 에 문 의를 클릭하면 기술 지원에 관한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

# 용지 공급 문제

☆ 힌트: 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있는 정보와 유틸리티는 HP 온라인 웹 사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오.

#### 용지함에서 용지가 들리지 않음

- 용지함에 권장하는 용지가 제대로 넣어져 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣</u> <u>기</u>를 참조하십시오. 용지함에 넣기 전에 용지에 바람을 붑니다.
- 넣으려는 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대가 용지함의 올바른 눈금으로 설정되어 있어야 합니다. 용지 조정대가 용지 묶음에 꼭 맞고 너무 빈틈이 없지는 않도록 합니다.
- 용지함의 용지가 말려 있지 않은지 확인합니다. 휘어 있는 방향과 반대 방향으로 용지를 구부려 폅 니다.

### 페이지가 기울어짐

- 용지함에 넣은 용지가 용지 너비 조정대에 정렬되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우, 프린터에서 용지함을 당겨 빼내고 용지 조정대가 제대로 정렬되어 있는지 확인하면서 용지를 올바로 다시 넣 습니다.
- 인쇄 중이 아닐 때에만 용지를 프린터에 넣습니다.
- HP 자동 양면 인쇄 액세서리(듀플렉서)을 분리하여 교체하십시오.
  - 양면 인쇄 장치 양쪽에 있는 버튼을 누르고 장치를 분리합니다.



• 양면 인쇄 장치를 프린터에 다시 끼웁니다.

### 여러 장의 용지가 급지되는 경우

- 넣으려는 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대가 용지함의 올바른 눈금으로 설정되어 있어야 합니다. 용지 너비 조정대가 용지 묶음에 꼭 맞고 너무 빈틈이 없지는 않도록 합니다.
- 용지함에 용지가 과다 적재되지 않았는지 확인합니다.
- 최적의 성능과 효율성을 위해서는 HP 용지를 사용하십시오.

# 프린터가 메모리 장치를 읽을 수 없습니다

메모리 장치가 지원되는 종류인지 확인하고 올바른 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>29페이지의 USB 플래시 드라이브 삽입</u>를 참조하십시오.

일부 메모리 장치에는 사용 방법을 제어하는 스위치가 있습니다. 메모리 장치를 읽을 수 있도록 스위치 가 설정되어 있는지 확인합니다.

# 인쇄 문제 해결

☆ 힌트: (Windows) 인쇄 문제가 있는 경우 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 HP 인쇄 및 스캔 닥터를 실행</u>합니다. 유틸리티가 문제를 진단한 후 해결하려고 합니다. HP 인쇄 및 스캔 닥터는 모든 언어로 제 공되지 않을 수 있습니다.

### 프린터가 응답하지 않는 경우(인쇄되지 않음)

#### • 인쇄 대기열에 걸려 있는 인쇄 작업이 있음

인쇄 대기열을 열어 모든 문서를 취소한 다음 컴퓨터를 재부팅합니다. 재부팅 후 인쇄를 다시 시도 합니다. 자세한 내용은 사용하는 운영 체제에 대한 도움말을 참조하십시오.

#### • HP 전자 프린터 소프트웨어 설치 확인

인쇄할 때 프린터가 꺼져 있으면 컴퓨터 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 그렇지 않으면 프린터 와 함께 제공된 HP 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 HP 소프트웨어를 완전히 제거했다가 다시 설치합니다.

#### • 케이블 연결 상태 확인

USB 또는 이더넷 케이블의 양끝이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 다음을 확인하십시오.

- 프린터 뒤쪽의 전원 입력 위에 있는 링크 표시등을 확인합니다.
- 전화선을 사용하여 프린터를 연결하지 않았는지 확인하십시오.

#### • 프린터 무선 연결 확인

프린터가 네트워크에 무선으로 연결되어 있는 경우, 파란색 무선 표시등이 켜져 있고 깜박이지 않는지 확인합니다. 표시등이 깜박이면 프린터와 네트워크 간에 연결 문제가 있는 것입니다. 무선 테 스트 보고서를 인쇄하여 문제를 진단할 수 있습니다.

#### • 컴퓨터에 설치된 개인 방화벽 소프트웨어 확인

개인 소프트웨어 방화벽은 외부 침입으로부터 컴퓨터를 보호하는 보안 프로그램입니다. 하지만 방화벽으로 인해 컴퓨터와 프린터 간의 통신이 차단될 수 있습니다. 프린터와의 통신에 문제가 있 는 경우에는 방화벽을 일시적으로 해제하십시오. 그래도 문제가 계속되면 방화벽 때문에 통신 문 제가 발생한 것이 아니므로 방화벽을 다시 실행하십시오.

문제의 원인이 되는 방화벽이나 바이러스 백신이 설치되어 있는 경우 이 문제 해결을 사용하여 네트워크에서 프린터를 가져올 수 있습니다. <u>온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭</u> <u>하십시오</u>. 현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.

#### • 프린터 및 컴퓨터 다시 시작

프린터가 계속 응답하지 않을 경우, 프린터와 컴퓨터를 껐다가 다시 켭니다.

💨 위의 해결책으로도 문제를 해결하지 못할 경우 <u>다른 온라인 문제 해결을 위해 여기를 클릭하십시</u> <u>오</u>.

### 페이지 일부가 누락되거나 잘못된 페이지가 인쇄된 경우

- 인쇄 품질이 허용 수준 이하임에서 해결책 시도
- 프린터 위치 및 USB 케이블 길이 확인

높은 전자기장(예를 들어, USB 케이블에 의해 생성된 전자기장)에서는 출력물에 약간의 왜곡이 있을 수 있습니다. 전자기장 소스에서 프린터를 떼어 놓으십시오. 또한 이러한 전자기장의 효과를 최소화하기 위해 길이가 3 미터 미만인 USB 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

#### 인쇄 품질 문제 해결

- 1. 정품 HP 잉크 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 정품 HP 잉크 카트리지는 시간이 지나도 간편하게 좋은 결과를 낼 수 있도록 제작되었으며 HP 프린터로 테스트되었습니다.
- ⑦ 참고: HP 는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 프린터 서비스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리를 받을 수 없습니다.

정품 HP 잉크 카트리지라고 믿고 구매한 경우에는 다음 사이트로 이동하십시오.

#### www.hp.com/go/anticounterfeit

2. 잉크량을 확인합니다.

잉크 카트리지에 잉크가 부족했을 수 있습니다.

잉크 카트리지에 남아 있는 예상 잉크량을 확인합니다. 자세한 내용은 <u>97페이지의 예상되는 잉크</u> <u>량 확인</u>을 참조하십시오.

☑ 참고: 일반적으로 사용할 경우, 이 제품은 컬러 카트리지 잉크가 부족할 때 검정 카트리지만으로 인쇄하도록 설계되어 있지 않습니다.

하지만 카트리지 잉크가 부족하기 시작하면 가능한 빨리 인쇄가 가능하도록 설계되었습니다.

프린트헤드에 잉크가 충분하고 하나 이상의 컬러 카트리지 잉크만 부족할 경우에는 프린터에서 검 정 잉크를 사용할 수 있고, 검정 카트리지 잉크만 부족할 경우에는 컬러 잉크를 사용할 수 있습니 다.

- 검정 또는 컬러 잉크만을 사용하여 인쇄할 수 있는 양은 제한적이므로 검정 또는 컬러 잉크만 으로 인쇄 중일 때 사용 가능한 교체 잉크 카트리지가 필요합니다.
- 인쇄할 잉크량이 더 이상 충분하지 않게 되면 하나 이상의 카트리지가 고갈되었다는 메시지 가 나타나고, 인쇄를 다시 시작하기 전에 고갈된 카트리지를 교체해야 합니다.

이러한 상황에서의 인쇄에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 하나 이상의 컬러 카트리지의 잉크가 부족할 경우, <u>238페이지의 검정색 잉크만 사용하시겠</u> <u>습니까?</u>을 참조하십시오.
- 검정 카트리지의 잉크가 부족할 경우, <u>239페이지의 컬러 잉크만 사용하시겠습니까?</u>을 참조 하십시오.
- ▲ 주의: 잉크 카트리지가 프린터 외부에 놓여져 손상을 입지 않은 경우라면, 프린터가 설정되고 사용 중에 프린트헤드에는 항상 모든 카트리지가 설치되야 합니다. 장시간 동안 한 개 이상의 빈 카트리지 슬롯을 남겨두면 인쇄 품질 문제 및 프린트헤드 손상을 야기할 수 있습니다. 최근 오랫동안 프린터에 카트리지가 장착되어 있지 않았거나 인쇄 품질이 저하되었다면 프린트헤드를 청소하십시오.

자세한 내용은 155페이지의 프린트헤드 청소을 참조하십시오.

**3.** 입력 용지함에 넣은 용지를 확인합니다. 용지를 제대로 넣었으며 구겨지거나 너무 두껍지 않은지 확인합니다.

- 인쇄면이 아래쪽을 향하도록 용지를 공급하십시오. 예를 들어, 광택 인화지를 넣는 경우 광택 면이 아래로 가게 하여 용지를 넣으십시오.
- 용지가 용지함에 평평하게 놓여 있고 주름이 생기지 않았는지 확인합니다. 인쇄 도중 용지가 프린트헤드에 너무 가까우면 잉크가 번질 수 있습니다. 용지가 들떴거나, 주름이 생겼거나, 봉투처럼 매우 두꺼운 경우에 이런 현상이 생깁니다.

자세한 내용은 23페이지의 용지 넣기을 참조하십시오.

4. 용지 종류를 확인합니다.

HP 용지를 사용하거나 프린터에 적합한 ColorLok 기술이 적용된 다른 용지 종류를 사용하는 것이 좋습니다. ColorLok 로고가 있는 모든 용지는 개별 테스트를 거쳤기 때문에 신뢰성 및 인쇄 품질에 관한 표준에 부합하고 컬러는 선명하고 생동감 있고 검정색은 보다 짙은 문서를 만들어 내며 일반 용지보다 더 빨리 마릅니다. 자세한 내용은 <u>20페이지의 용지 기본 사항</u>을 참조하십시오.

인쇄하는 용지가 항상 평평하도록 해야 합니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 고급 사진 용지를 사용하십시오.

특수 용지는 원래 포장에 넣은 상태나 재밀봉 가능한 플라스틱 백 안에 넣은 상태로 서늘하고 건조 한 장소의 평평한 면에 보관하십시오. 인쇄할 준비가 되면 바로 사용할 용지만 꺼내십시오. 인쇄가 끝나면 사용하지 않은 인화지를 모두 플라스틱 백에 다시 넣습니다. 이렇게 하면 인화지가 말리지 않습니다.

- 5. 등록 정보 대화 상자를 여는 버튼을 클릭하여 인쇄 설정을 확인합니다 (소프트웨어 응용 프로그램 에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 등록 정보, 프린터 또는 기본 설정 이 될 수 있습니다).
  - 컬러 설정이 잘못되었는지 확인하기 위해 프린터 드라이버의 인쇄 설정을 확인합니다.

예를 들면, 문서가 그레이스케일 인쇄로 설정되지 않았는지 확인합니다. 그렇지 않으면 채도, 밝기, 색조와 같은 고급 컬러 설정이 색상의 느낌을 수정하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

• 프린터에 넣은 용지 종류와 일치하도록 인쇄 품질 설정을 확인합니다.

색상이 서로 합쳐지는 경우에는 낮은 인쇄 품질 설정을 선택해야 할 수 있습니다. 고품질 사진 을 인쇄하며 HP 고급 인화지와 같은 용지를 용지함에 넣은 경우에는 더 높은 설정을 선택하 십시오.

- ☑ 참고: 일부 컴퓨터 화면에서는 용지에 인쇄된 색상과 표시되는 색상이 다를 수 있습니다. 이 경우 에는 프린터, 인쇄 설정 또는 잉크 카트리지에 이상이 없는 것입니다. 더 이상 문제 해결이 필요하지 않습니다.
- 6. 인쇄 품질 보고서를 인쇄하고 평가합니다.

인쇄 품질 문제는 많은 것이 원인이 될 수 있습니다. 소프트웨어 설정, 품질이 떨어지는 이미지 파 일, 인쇄 시스템 자체 등이 원인이 될 수 있습니다. 인쇄물의 품질에 만족하지 못한다면 인쇄 품질 진단 페이지를 통해 인쇄 시스템이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

#### 인쇄 품질 보고서를 인쇄하려면

- a. 화면을 손가락으로 눌러 밀고, 설정를 누릅니다.
- b. 보고서 인쇄을 누릅니다.
- c. 인쇄 품질 보고서를 누릅니다.



해당 페이지에 결함이 발견된 경우, 다음 단계에 따릅니다.

**a.** 인쇄 품질 진단 보고서가 흐리게 인쇄되거나 부분만 나온 경우, 혹은 줄이 가거나 컬러 선이나 패턴이 표시되지 않는 경우, 소모된 잉크 카트리지를 확인하고 결함이 있는 컬러 선이나 컬러 패턴에 해당하는 잉크 카트리지를 교체합니다. 소모된 잉크 카트리지가 없는 경우 카트리지 를 모두 제거하고 다시 올바르게 장착합니다.

교체할 새 잉크 카트리지가 준비될 때까지 소모된 카트리지를 제거하지 마십시오. 새 카트리 지 설치 방법은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오.

- b. 테스트 패턴 1 에 화살표가 가리키고 있는 흰색 또는 검정색 선이 있을 경우 줄 바꿈을 교정합 니다. 자세한 내용은 <u>157페이지의 줄 바꿈 교정</u>을 참조하십시오.
- c. 테스트 패턴 2 에서 선이 일직선이 아닌 상태로 연결되어 있다면 프린터를 정렬합니다. 자세 한 내용은 <u>156페이지의 프린트헤드 정렬</u>을 참조하십시오.
- d. 테스트 패턴 3 에서 컬러 블록 중에 흰색 선이 있다면 프린트헤드를 청소합니다. 자세한 내용 은 <u>155페이지의 프린트헤드 청소</u>을 참조하십시오.
- e. 이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는 경우 HP 지원 센터에 프린트헤드 교체를 요청하 십시오. 자세한 내용은 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

# 복사 문제 해결

다음 항목이 도움이 되지 않을 경우 HP 지원에 대한 정보는 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

- <u>복사본에 공백이 표시되거나 흐리게 표시됨</u>
- <u>크기가 줄어듬</u>
- 복사 품질이 떨어지는 경우

복사 문제를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기 를 클릭하십시오.

# 복사본에 공백이 표시되거나 흐리게 표시됨

- 대비 설정이 너무 밝게 설정되었을 수 있습니다. 프린터 제어판 디스프레이에서 복사를 누르고
  및 설정을 누르고 밝게/어둡게를 누른 후, 화살표를 사용하여 복사본을 어둡게 만듭니다.
- 고속(초안 품질의 복사본 생성) 품질 설정을 사용하면 문서가 누락되거나 희미하게 인쇄될 수 있습
  니다. 일반 또는 고품질 설정으로 변경합니다.
  - 대비 설정이 너무 밝게 설정되었을 수 있습니다. 프린터 제어판 디스프레이에서 복사를 누르고 값 및 설정을 누르고 밝게/어둡게를 누른 후, 화살표를 사용하여 복사본을 어둡게 만듭니다.

# 크기가 줄어듬

- 스캔한 이미지를 축소하기 위해 프린터 제어판에서 축소/확대 또는 기타 복사 기능을 설정했을 수 있습니다. 복사 작업의 설정을 확인하여 정상 크기에 맞는지 확인합니다.
- HP 소프트웨어 설정이 스캔한 이미지를 축소하도록 설정되었을 수 있습니다. 필요하면 설정을 변 경합니다. 자세한 내용은 HP 소프트웨어의 화면 도움말을 참조하십시오.
- 스캐너 유리가 더러우면 스캔 이미지가 축소될 수 있습니다. 스캐너 유리 또는 덮개 등판을 청소합 니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터 유지보수</u>를 참조하십시오.
- 이 복사된 페이지 크기가 현재 놓여진 원본보다 클 수 있습니다.

# 복사 품질이 떨어지는 경우

- 프린터 확인
  - 스캐너 덮개를 제대로 닫지 않았을 수 있습니다.
  - 스캐너 유리 또는 덮개 등판을 청소해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터</u> <u>유지보수</u>를 참조하십시오.
  - 자동 문서 공급기(ADF)를 청소해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터 유</u> <u>지보수</u>를 참조하십시오.
- 원하지 않는 선
  - 스캐너 유리, 덮개 등판 또는 프레임을 청소해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의</u>
    프린터 유지보수를 참조하십시오.
- 복사가 기울어지거나 비뚤어짐

자동 문서 공급기(ADF)를 사용할 경우, 다음 사항을 점검합니다.

- ADF 입력 용지함이 가득 차지 않도록 하십시오.
- ADF 너비 조정대가 용지 측면에 밀착되는지 확인합니다.

자세한 내용은 28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기을 참조하십시오.

- 밝은 회색에서 중간 회색 부분에 수평 입자나 흰색 띠
  - 기본 향상 설정이 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 설정을 확인하고 변경하여 텍스트나 사진을 향상시키십시오. 자세한 내용은 <u>54페이지의 복사</u>을 참조하십시오.

# 스캔 문제 해결

- <u>스캐너가 아무 작업도 수행하지 않는 경우</u>
- <u>스캔에 시간이 너무 오래 걸리는 경우</u>
- 문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락된 경우
- <u>텍스트를 편집할 수 없는 경우</u>
- <u>스캔한 이미지 품질이 좋지 않은 경우</u>
- <u>네트워크 폴더로 스캔할 수 없음</u>
- <u>전자 메일로 스캔할 수 없음</u>

스캔 문제를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기 <u>를 클릭하십시오</u>.

# 스캐너가 아무 작업도 수행하지 않는 경우

- 원본 확인
  - 원본이 올바로 놓여 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓</u>
    <u>기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u>를 참조하십시오.
- 프린터 확인
  - 일정 기간 작동하지 않은 후 프린터가 절전 모드에서 전환되는 중일 수 있으며, 이 때 작업이 잠시 지연됩니다. 프린터에 홈 화면이 표시될 때까지 기다려주십시오.
- HP 소프트웨어 확인

프린터와 함께 제공된 HP 소프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

📝 참고: 스캔을 자주 하지 않는 경우 이 기능을 끌 수 있습니다.

- (Windows) HP 프린터 소프트웨어를 엽니다. 자세한 내용은 <u>37페이지의 HP 프린터 소프트웨어</u> <u>어 열기 (Windows)</u>을 참조하십시오. 표시된 창에서 아래의 스캔 섹션으로 이동하고 문서 또는 사진 스캔을 선택합니다.인쇄, 스캔 및 팩스
- (OS X) HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 <u>117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)</u>을 참조하십 시오. 스캔 설정에서 컴퓨터로 스캔을 선택한 후, 컴퓨터로 스캔 사용이 선택되었는지 확인합 니다.

## 스캔에 시간이 너무 오래 걸리는 경우

더 높은 스캔 해상도로 스캔하면 시간이 더 오래 걸리고 파일 크기가 더 커집니다. 해상도를 낮추면 스 캔 시간이 좀 더 빨리집니다.

## 문서의 일부분이 스캔되지 않거나 텍스트가 누락된 경우

- 원본 확인
  - 원본을 올바로 넣었는지 확인합니다.

자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급기에 원본</u> <u>넣기</u>를 참조하십시오.

• ADF 에서 문서를 스캔한 경우 스캐너 유리에서 문서를 직접 스캔해 보십시오.

자세한 내용은 27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기을 참조하십시오.

- 배경색이 있으면 원래의 이미지가 배경에 번질 수 있습니다. 원본을 스캔하기 전에 설정을 조 정하거나 원본을 스캔한 후 이미지 향상을 수행하십시오.
- 설정 확인
  - 입력 용지 크기가 스캔하는 원본에 비해 충분히 큰지 확인하십시오.
  - HP 프린터 소프트웨어를 사용하고 있는 경우 프린터 소프트웨어의 기본 설정이 사용자가 수 행하려는 작업이 아닌 특정 작업을 자동 수행하도록 설정되어 있을 수 있습니다. 등록정보 변 경에 대한 자세한 내용은 프린터 소프트웨어의 화면 도움말을 참조하십시오.

## 텍스트를 편집할 수 없는 경우

• OCR 이 설치되었는지 확인

사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.

- Windows 8: 시작 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 모든 앱을 클릭하고, 프린터 이름을 선택한 후, 유틸리티를 클릭합니다. 프린터 설정 및 소프트웨어를 선택합니다. 소프트웨어 추가를 클릭하고 사용자 정의 소프트웨어 선택을 클릭하고 OCR 옵 션이 선택되었는지 확인합니다.
- Windows 7, Windows Vista, Windows XP: 컴퓨터 바탕 화면에서 시작을 클릭하고 모든 프로 그램을 선택하고 HP 를 클릭하고 프린터 이름을 선택한 후 프린터 설정 및 소프트웨어를 선 택합니다. 소프트웨어 추가를 클릭하고 사용자 정의 소프트웨어 선택을 클릭하고 OCR 옵션 이 선택되었는지 확인합니다.
- (OS X) HP 프린터 소프트웨어를 최소 설치 옵션으로 설치한 경우, OCR 소프트웨어가 설치 되지 않았을 수 있습니다. 이 소프트웨어를 설치하려면 프린터 소프트웨어 CD 를 컴퓨터에 넣고 프린터 소프트웨어 CD 의 HP 설치 프로그램 아이콘을 더블 클릭합니다.

원본을 스캔할 때 편집 가능한 텍스트를 작성하는 문서 유형을 소프트웨어에서 선택해야 합니다. 그림으로 분류된 문자는 문자로 변환할 수 없습니다.

별도의 OCR(광학식 문자 판독) 프로그램을 사용하는 경우 OCR 프로그램이 OCR 작업을 수행하 지 않는 워드프로세싱 프로그램에 연결되어 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 OCR 프로그램과 함 께 제공된 설명서를 참조하십시오.

스캔 중인 문서에 사용되는 언어와 일치하는 OCR 언어를 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 OCR 프로그램과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 원본 확인

- 문서를 ADF 에서 편집 가능한 텍스트로 스캔할 경우, 원본의 앞면이 위를 향하고 상단이 먼저 들어가도록 ADF 에 넣어야 합니다. 스캐너 유리에서 스캔할 경우 스캐너 유리의 오른쪽 가장 자리에 원본의 위쪽이 향하도록 원본을 넣어야 합니다. 또한 문서가 비뚤어지지 않았는지 확 인합니다. 자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u> 또는 <u>28페이지의 문서 공급</u> 기에 원본 넣기를 참조하십시오.
- 소프트웨어에서 너무 촘촘한 텍스트는 인식되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 소프트웨어에
  서 변환한 텍스트에 누락되었거나 겹친 문자가 있는 경우 "rn"은 "m"으로 나타날 수 있습니다.

- 소프트웨어의 정확도는 원본의 이미지 품질, 텍스트 크기 및 구조와 스캔 자체의 품질에 따라 다릅니다. 원본 이미지의 품질이 양호한지 확인합니다.
- 배경색이 있으면 원래의 이미지가 번질 수 있습니다.

# 스캔한 이미지 품질이 좋지 않은 경우

- 양면 원본 뒷면의 텍스트나 이미지가 스캔에 나타날 경우
  - 양면 원본은 너무 얇거나 너무 투명한 용지에 원본이 인쇄된 경우 뒷면의 텍스트나 이미지가
    "번질" 수 있습니다.

#### 불필요한 선

잉크, 접착제, 수정액 또는 불필요한 물질이 스캐너 유리 위에 있을 수 있습니다. 스캐너 유리를 닦 아 보십시오.

자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터 유지보수</u>을 참조하십시오.

- 비스듬하게(비뚤어지게) 스캔되는 경우
  - 원본이 올바로 적재되지 않았을 수 있습니다. ADF 에 원본을 넣을 때 용지 너비 조정대를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 <u>28 페이지의 문서 공급기에 원본 넣기</u>을 참조하십시오.

최상의 결과를 얻으려면 스캔할 때 ADF 대신 스캐너 유리를 사용하십시오. 자세한 내용은 <u>27페이지의 원본을 스캐너 유리에 놓기</u>을 참조하십시오.

- 스캔한 이미지에 얼룩, 선, 흰색 수직 줄무늬, 기타 다른 결함이 표시되는 경우
  - 스캐너 유리에 이물질이 묻어 있으면 스캔한 이미지의 선명도가 떨어집니다.

청소 지침은 <u>34페이지의 프린터 유지보수</u>를 참조하십시오.

- 원본의 결함이며 스캔 과정의 결과가 아닐 수 있습니다.
- 크기가 줄어드는 경우
  - HP 프린터 소프트웨어 설정이 스캔한 이미지를 축소하도록 설정되었을 수 있습니다.
    설정 변경에 대한 자세한 내용은 HP 프린터 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

# 네트워크 폴더로 스캔할 수 없음

🗊 참고: HP 디지털 파일 처리는 Active Directory 를 지원하지 않습니다.

• 네트워크 폴더가 위치한 컴퓨터가 꺼져 있음

네트워크 폴더가 저장된 컴퓨터가 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

- 네트워크 폴더가 올바르게 설정되지 않음
  - 서버에 폴더가 만들어지는지 확인합니다. 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.
  - 폴더가 공유되었고 사용자가 폴더를 읽고 쓸 수 있는지 확인합니다. Mac 컴퓨터를 사용하는 경우 SMB 공유가 활성화되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하 십시오.
  - 폴더 이름이 운영 체제에서 지원하는 문자만 사용하는지 확인합니다. 자세한 내용은 운영 체 제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- HP 소프트웨어에서 올바른 형식으로 폴더 이름을 입력했는지 확인합니다. 자세한 내용은 마 법사 또는 설정 도우미의 정보를 참조하십시오.
- 유효한 사용자 이름 및 암호를 입력했는지 확인합니다. 자세한 내용은 마법사 또는 설정 도우 미의 정보를 참조하십시오.
- 디스크가 꽉 참

네트워크 폴더가 들어 있는 서버에 여유 디스크 공간이 충분한지 확인합니다.

- 프린터가 지정된 접두사와 접미사를 사용하여 고유한 파일 이름을 만들 수 없거나 해당 파일 이름 의 접두사를 올바르게 설정하지 못했음
  - 프린터는 동일한 접두사와 접미사를 사용하여 최대 9,999 개의 파일을 만들 수 있습니다. 폴 더로 여러 파일을 스캔한 경우 접두사를 변경하십시오.
  - 해당 파일 이름 접미사에 이 운영 체제에서 지원하는 문자만 사용했는지 확인합니다. 자세한 내용은 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

## 전자 메일로 스캔할 수 없음

• 전자 메일 프로필이 올바르게 설정되지 않음

HP 소프트웨어에서 유효한 발신 SMTP 서버 설정을 지정했는지 확인합니다. SMTP 서버 설정에 대한 자세한 내용은 전자 메일 서비스 공급자가 제공한 설명서를 참조하십시오.

전자 메일 메시지를 여러 수신자에게 보낼 때 일부 수신자에게 보내지고 일부에게는 보내지지 않
 음

전자 메일 주소가 정확하지 않거나 전자 메일 서버에서 주소를 인식하지 못할 수 있습니다. HP 소 프트웨어에서 모든 전자 메일 수신자의 전자 메일 주소를 정확하게 입력했는지 확인합니다. 전자 메일 서버로부터 배달 알림 실패 메시지가 있는지 전자 메일 받은 편지함을 확인하십시오.

• 대용량 전자 메일 메시지 전송

일부 전자 메일 서버는 미리 지정된 크기보다 큰 전자 메일 메시지를 거부하도록 구성되었습니다. 전자 메일 서버에 최대 파일 크기 제한이 있는지 확인하려면 전자 메일 서비스 공급자가 제공한 설 명서를 참조하십시오. 전자 메일 서버에 해당 제한이 있으면 발신 전자 메일 프로필의 최대 전자 메일 첨부 파일 크기를 전자 메일 서버의 것보다 작은 값으로 변경하십시오.

# 팩스 문제 해결

이 단원에서는 프린터에 대한 팩스 설치 문제 해결 정보를 제공합니다. 프린터가 올바로 팩스 설정되지 않으면 팩스를 송수신할 때 문제가 있을 수 있습니다.

팩스 작업에 문제가 있으면 팩스 테스트 보고서를 인쇄하여 프린터 상태를 확인합니다. 프린터의 팩스 설정이 올바르지 않으면 테스트가 실패합니다. 프린터의 팩스 설정을 완료한 후 이 테스트를 실시합니 다. 자세한 내용은 206페이지의 팩스 설정 테스트를 참조하십시오.

테스트에서 오류가 발견되면 발견된 문제의 해결 방법에 대해 보고서를 참조하십시오. 팩스 테스트 실 행에 대한 자세한 정보를 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

팩스 문제 해결에 대해 자세히 알아보십시오. <u>온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십</u> <u>시오</u>. (현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음)

더 많은 지원이 필요한 경우 HP 온라인 지원 사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오.

- 팩스테스트실패
- 디스플레이에 전화 오프 훅이 항상 표시되는 경우
- 프린터의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있는 경우
- 프린터에서 팩스를 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 경우
- 프린터에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없는 경우

## 팩스 테스트 실패

팩스 테스트를 실행하고 테스트가 실패하면 보고서에서 오류에 대한 기본적 정보를 검토하십시오. 자 세한 내용은 보고서를 검토하여 어떤 테스트 부분이 실패했는지 확인하고 이 부분의 해당 항목으로 이 동하여 해결을 시도하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- "팩스 하드웨어 테스트"에 실패한 경우
- "활성 전화 잭에 연결된 팩스" 테스트에 실패한 경우
- <u>"팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 테스트에 실패한 경우</u>
- "팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 테스트에 실패한 경우
- "다이얼 톤 감지" 테스트에 실패한 경우
- <u>"팩스 회선 상태" 테스트에 실패한 경우</u>

#### "팩스 하드웨어 테스트"에 실패한 경우

- 프린터 제어판에 있는 (신전원 버튼)을 눌러 프린터를 끈 다음, 프린터 뒷면에서 전원 코드를 뽑습 니다. 몇 초 후에 전원 코드를 다시 꽂은 다음 전원을 켭니다. 검사를 다시 실행합니다. 또 다시 검 사에 실패하면 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.
- 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받을 수 있으면 문제가 없는 것입니다.
- 팩스 설치 마법사(Windows) 또는 HP 유틸리티(OS X)에서 테스트를 실행하는 동안, 프린터에서 팩스 수신이나 복사와 같은 다른 작업을 수행하면 안 됩니다. 디스플레이에 프린터가 작업 중이라 는 메시지가 나타나는지 확인합니다. 작동 중이면 끝날 때까지 기다렸다가 유휴 상태가 되면 검사 를 실행하십시오.

- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 테스트를 다시 실행하여 테스트가 통과되고 프린터에서 팩스 작업 을 할 수 있는지 확인하십시오. **팩스 하드웨어 검사**에 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 HP 에 지원을 요청하십시오. <u>www.hp.com/support</u>를 참조하십시오. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문 제를 해결하는 데 도움이 되는 정보 및 유틸리티를 제공합니다. 국가/지역을 묻는 메시지가 표시되면 해 당되는 곳을 선택한 다음 HP 에 문의를 클릭하면 기술 지원에 관한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다.

#### "활성 전화 잭에 연결된 팩스" 테스트에 실패한 경우

- 벽면의 전화 잭과 프린터 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 프린터를 전화 소켓에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드 를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결 합니다. 팩스 전송을 위한 프린터를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 온라인으로 자세 한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 프린터에 사용 중인 전화 잭에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인합니다. 다 이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다. 팩스를 성공적으로 보내거나 받을 수 있으면 문제가 없는 것입니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오.

#### "팩스의 올바른 포트에 연결된 전화 코드" 테스트에 실패한 경우

전화 코드를 올바른 포트에 꽂습니다.

- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- ☑ 참고: 2-EXT 포트를 사용하여 전화 잭에 연결하는 경우, 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 2-EXT 포트는 자동 응답기와 같은 기타 장비를 연결할 때만 사용해야 합니다.

그림 10-1 프린터의 뒷부분



- 2 프린터와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 "1-LINE" 포트에 연결
- 2. 전화 코드를 1-LINE 포트에 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사에 통과하고 프린터에서 팩 스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
- 3. 팩스 전송 또는 수신을 테스트 합니다.

### "팩스에 올바른 종류의 전화 코드 사용" 테스트에 실패한 경우

 프린터와 함께 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에 연결했는지 확인합니다. 그림에 표시된 대로 전화 코드의 한 쪽 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 한 쪽 끝 은 벽면의 전화 잭에 연결합니다.



2 프린터와 함께 상자로 제공된 전화 코드를 사용하여 "1-LINE" 포트에 연결

프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 더 긴 2 선 전화 코드를 사용하여 길이 를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.

- 벽면의 전화 잭과 프린터 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

## "다이얼 톤 감지" 테스트에 실패한 경우

- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 기타 장비에서 검사에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 모든 연결 장비를 분리하고 검사를 다시 실행하십시 오. 다이얼 톤 감지 검사가 다른 장비 없이 통과되는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것 입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확인될 때까지 그 때마다 테스트를 다시 실행하십시오.
- 프린터에 사용 중인 전화 잭에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인합니다. 다 이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 연락하여 회선을 점검하십시오.
- 프린터를 전화 소켓에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드 를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결 합니다.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 일부 PBX 시스템에서처럼 전화 시스템이 표준 다이얼 톤을 사용하지 않는 경우, 이것이 검사 실패 의 원인일 수 있습니다. 그래도 팩스를 보내거나 받는데는 문제가 없습니다. 테스트 팩스를 보내거 나 받아봅니다.
- 국가/지역 설정이 해당 국가/지역에 맞게 설정되었는지 확인하십시오. 국가/지역 설정이 설정되지 않았거나 잘못 설정되어 있으면 테스트가 실패하고 팩스를 보내고 받는 데 문제가 생길 수 있습니 다.
- 프린터를 아날로그 전화선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 팩스를 보내고 받을 수 없 습니다. 전화선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다. 프 린터를 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. **다이얼 톤 감지** 검사에 계속 실패하면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검 하십시오.

### "팩스 회선 상태" 테스트에 실패한 경우

- 프린터를 아날로그 전화선에 연결했는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 팩스를 보내고 받을 수 없 습니다. 전화선이 디지털인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다. 프 린터를 아날로그 전화 회선에 연결해서 팩스를 보내거나 받아봅니다.
- 벽면의 전화 잭과 프린터 사이의 연결을 확인하여 전화 코드가 단단히 연결되도록 합니다.
- 프린터를 전화 소켓에 올바로 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드 를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결 합니다.
- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 기타 장비에서 검사에 실패했을 수 있습니다. 다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 전화 회선에서 모든 연결 장비를 분리하고 검사를 다시 실행하십시 오.

- 팩스 회선 상태 검사가 다른 장비 없이 통과되는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것 입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으키는지 확인될 때까지 그 때마 다 테스트를 다시 실행하십시오.
- 다른 장비가 없는 경우 팩스 회선 상태 검사에 실패하면 프린터를 작동 중인 전화 회선에 연결 하고 이 단원에서 문제 해결 정보를 계속 검토하십시오.
- 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.
- 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 사용하는지 확인합니다. 제공된 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 프린터와 함께 제공된 전화 코드를 연결한 후 팩스 검사를 다시 실행합니다.

발견된 모든 문제를 해결한 후 팩스 검사를 다시 실행하여 검사가 통과되고 프린터에서 팩스 작업을 할 수 있는지 확인하십시오. 팩스 회선 조건 검사가 계속 실패하고 팩스 작업에 문제가 있으면 전화 회사에 연락하여 전화 회선을 점검하십시오.

# 디스플레이에 전화 오프 훅이 항상 표시되는 경우

- 잘못된 종류의 전화 코드를 사용하고 있습니다. 프린터와 함께 제공되는 2 선 전화 코드를 사용하여 프린터를 전화 회선에 연결했는지 확인하십시오. 프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 더 긴 전화 코드를 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.
- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다. 구내 전화(같은 전 화 회선을 사용하지만 프린터에 연결되어 있지 않은 전화) 또는 기타 장비가 사용 중이거나 수화기 가 내려져 있지 않은지 확인하십시오. 예를 들어 내선 전화의 수화기가 내려져 있거나 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 경우 프린터에서 팩스 기능을 사용 할 수 없습니다.

# 프린터의 팩스 전송 및 수신에 문제가 있는 경우

 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 프린터의 디스플레이를 확인합니다. 디스플레이에 아 무 것도 표시되지 않고 ()(전원 버튼) 표시등이 꺼졌으면 프린터가 꺼진 것입니다. 전원 코드가 프 린터에 확실히 연결되어 있고 전원 콘센트에도 꽂혀 있는지 확인합니다. ()(전원 버튼)을 눌러 프 린터를 켭니다.

프린터를 켠 후에는 팩스를 보내거나 받기 전에 **5** 분간 기다리는 것이 좋습니다. 전원이 켜진 후에 초기화될 때까지는 프린터가 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다.

 HP 디지털 팩스가 활성화되어 있다면, 팩스 메모리가 꽉 찼을 경우(프린터 메모리로 제한) 팩스를 주고 받을 수 없습니다. 프린터와 함께 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭에 연결했는지 확인합니다.
 그림에 표시된 대로 전화 코드의 한 쪽 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결하고 다른 한 쪽 끝
 은 벽면의 전화 잭에 연결합니다.



프린터와 함께 제공된 전화 코드의 길이가 충분하지 않으면 결합기를 사용하여 길이를 연장할 수 있습니다. 전화 액세서리를 취급하는 전파사에서 코드를 구입할 수 있습니다.

- 프린터에 사용 중인 전화 잭에 정상적인 전화와 전화 코드를 연결하고 다이얼 톤을 확인합니다. 다 이얼 톤이 들리지 않으면 전화 회사에 서비스를 요청하십시오.
- 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 다른 장비에서 사용 중일 수 있습니다. 예를 들어 내선 전 화의 수화기가 내려져 있거나 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액 세스하는 경우 프린터에서 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.
- 다른 과정에서 오류가 발생했는지 확인합니다. 디스플레이나 컴퓨터에 문제와 이 해결 방법에 대 한 정보를 제공하는 오류 메시지가 나타나는지 확인합니다. 오류가 있을 경우 해당 오류를 해결해 야 프린터에서 팩스를 보내거나 받을 수 있습니다.
- 전화 회선 연결에 소음이 많을 수 있습니다. 음질이 좋지 못한(소음) 전화 회선을 사용하면 팩스 문 제가 발생할 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭에 연결하고 잡음이나 소음이 들리는지 확인하여 전화 회선 음질을 확인합니다. 소음이 들리면 오류 수정 모드(ECM) 기능을 끄고 팩스를 다시 보내 봅니다. ECM 변경에 관한 자세한 내용은 <u>66페이지의 오류 수정 모드로 팩스 보내기</u>를 참조하십시 오. 문제가 지속되면 전화 회사에 문의하십시오.
- 디지털 가입자 회선(DSL) 서비스를 사용하는 경우 DSL 필터가 제대로 연결되어 있어야 팩스를 전 송할 수 있습니다. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
- 프린터가 디지털 전화용으로 설정된 전화 잭에 연결되지 않았는지 확인합니다. 전화선이 디지털 인지 확인하려면 일반 아날로그 전화를 전화선에 연결하고 다이얼 톤을 들어 보십시오. 정상적인 다이얼 톤이 들리지 않으면 디지털 전화용으로 설정된 전화선입니다.
- PBX(사설 교환기) 또는 ISDN(종합 정보 통신망) 컨버터/터미널 어댑터를 사용하는 경우, 필요에 따라 프린터를 올바른 포트에 연결했고 터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 적합한 올바른 스위치 유형으로 설정했는지 확인하십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
- 프린터가 DSL 서비스와 같은 전화선을 공유하는 경우 DSL 모뎀이 올바르게 접지되어 있지 않을 수 있습니다. DSL 모뎀이 올바로 접지되지 않으면 전화 회선에 잡음이 생길 수 있습니다. 음질이 떨어지는(소음) 전화선을 사용하면 팩스 전송 문제가 발생할 수 있습니다. 전화를 벽면의 전화 잭 에 연결하고 잡음이나 소음이 있는지 확인하여 전화 회선의 음질을 확인할 수 있습니다. 소음이 들 리면 DSL 모뎀을 끄고 최소 15 분 동안 전원을 완전히 차단하십시오. DSL 모뎀을 다시 켜고 다이 얼 톤을 다시 들어보십시오.

⑦ 참고: 나중에 전화 회선에서 다시 잡음이 들릴 수 있습니다. 프린터가 팩스 전송 및 수신을 중단 하면 이 과정을 반복하십시오.

여전히 전화 회선에서 잡음이 들리면 전화 회사에 연락하십시오. DSL 모뎀을 끄는 것에 대한 정보 는 DSL 공급업체에 연락하면 얻을 수 있습니다.

• 전화 분할기를 사용하는 경우 팩스 작업에 문제가 생길 수 있습니다. (분할기는 벽면의 전화 잭에 꽂는 2 코드 커넥터입니다). 분할기를 제거하고 프린터를 전화 잭에 바로 연결해 보십시오.

# 프린터에서 팩스를 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 경우

- 다른 벨소리 서비스를 사용하지 않는 경우 프린터의 다른 벨소리 기능이 모든 벨소리로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>78페이지의 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경</u>을 참조 하십시오.
- 자동 수신이 끄기로 설정되어 있는 경우 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터 에서 팩스를 수신할 수 없습니다. 팩스 수동 수신에 대한 내용은 67페이지의 수동으로 팩스 받기를 참조하십시오.
- 팩스 전화와 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하는 경우 자동이 아닌 수동으로 팩스를 받 아야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화를 직접 받아야 합니다. 음성 메일 서비스가 있는 경우, 프린터 설정에 대해 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
   로 팩스를 받는 방법은 67페이지의 수동으로 팩스 받기를 참조하십시오.
- 컴퓨터 다이얼업 모뎀에서 프린터와 동일한 전화 회선을 사용하는 경우 모뎀과 함께 제공된 소프 트웨어가 팩스를 자동으로 수신하도록 설정되지 않았는지 확인합니다. 자동으로 팩스를 받도록 설정된 모뎀은 전화 회선을 통제하여 팩스를 모두 수신하므로 프린터가 팩스 전화를 받지 못하도 록 합니다.
- 자동 응답기가 프린터에 사용하는 전화 회선을 같이 사용하는 경우 다음 중 한 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
  - 자동 응답기가 프린터에서 올바르게 설정되지 않았을 수 있습니다.
  - 발신 메시지가 너무 길거나 발신음이 너무 커서 프린터에서 팩스 신호를 감지하지 못해 송신 팩스기와의 연결이 끊어졌습니다.
  - 자동 응답기에서 발신 메시지를 보낸 후 프린터가 팩스 벨소리를 감지할 수 있는 충분한 시간
    이 없었을 수 있습니다. 이 문제는 디지털 자동 응답기에서 발생하는 일반적인 현상입니다.

다음 조치를 취하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

- 팩스 전화와 동일한 전화 회선으로 자동 응답기를 사용하는 경우 자동 응답기를 프린터에 직 접 연결해 보십시오.
- 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정했는지 확인합니다. 프린터가 팩스를 자동 수신하 도록 설정하는 내용은 67페이지의 팩스 받기를 참조하십시오.
- 응답 전 벨 횟수 설정을 자동 응답기의 벨 횟수보다 많게 설정했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>78페이지의 응답 전 벨 횟수 설정</u>을 참조하십시오.
- 자동 응답기를 해제한 다음 팩스를 받아보십시오. 자동 응답기가 없는 상태에서 팩스 전송이 제대로 되면 자동 응답기에서 문제를 일으키고 있는 것입니다.
- 자동 응답기를 다시 연결하고 발신 메시지를 녹음합니다. 약 10 초간 지속하여 메시지를 녹음 하십시오. 메시지를 녹음할 때에는 천천히 작은 목소리로 말합니다. 음성 메시지 끝에는 5 초 이상 공백을 남깁니다. 이 공백을 녹음할 때에는 배경 잡음이 없어야 합니다. 다시 팩스를 받 아 봅니다.

浴 참고: 일부 디지털 자동 응답기는 발신 메시지 끝에 여유음 녹음을 할 수 없습니다. 발신 메시지를 다시 재생하여 확인합니다.

 프린터가 자동 응답기, 컴퓨터 다이얼업 모뎀 또는 다중 포트 전환기와 같은 전화 장치와 동일한 전화 회선을 사용하는 경우 팩스 신호가 작아질 수 있습니다. 분할기를 사용하거나 추가 케이블을 연결하여 전화의 길이를 연장한 경우에도 신호가 작아질 수 있습니다. 팩스 신호가 작아지면 팩스 를 수신하는 동안 문제가 발생할 수 있습니다.

다른 장비가 문제를 일으키는지 알아보려면 프린터를 제외한 모든 장비를 전화 회선에서 분리한 다음 팩스 받기를 시도해 보십시오. 다른 장비 없이 팩스를 성공적으로 수신할 수 있는 경우 하나 이상의 장비가 문제를 일으키는 것입니다. 한 번에 하나씩 다시 추가하고 어떤 장비가 문제를 일으 키는지 확인될 때까지 매번 팩스를 수신해 보십시오.

 팩스 전화 번호의 벨소리 패턴이 다른 경우(전화 회사를 통해서 다른 벨소리 서비스 사용), 프린터 의 다른 벨소리 기능이 일치하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 78페이지의 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경을 참조하십시오.

# 프린터에서 팩스를 받을 수 있지만 보낼 수는 없는 경우

 프린터의 다이얼 속도가 너무 빠르거나 너무 이릅니다. 연속된 번호 사이에 어느 정도의 대기 시간 을 삽입해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 전화를 걸기 전에 외부 회선에 액세스해야 하는 경우에는 액세스 번호 뒤에 대기 시간을 넣으십시오. 번호가 95555555 이며 여기서 9 가 외부 회선 액세스 번호인 경우 다음과 같이 대기 시간을 넣습니다: 9-555-5555. 입력할 팩스 번호에 일시 중지를 넣으려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 \* 버튼을 반복해서 누릅니다.

모니터 다이얼링을 사용하여 팩스를 보낼 수도 있습니다. 그러면 다이얼링 중에 전화 회선의 소리 를 들을 수 있습니다. 다이얼링하는 대로 바로 응답하도록 다이얼링 및 응답 속도를 설정할 수 있 습니다. 자세한 내용은 <u>64페이지의 모니터 다이얼을 사용하여 팩스 보내기</u>를 참조하십시오.

 팩스를 보낼 때 입력한 번호의 형식이 올바르지 않거나 수신 팩스기에 문제가 있습니다. 이 내용을 확인하려면 전화에서 팩스 번호를 건 다음 팩스 벨소리를 들어봅니다. 팩스 신호가 들리지 않는 경 우 수신 팩스가 꺼져 있거나 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 또는 음성 메일 서비스에서 수신자 의 전화 회선을 간섭하는 상태일 수 있습니다. 수신 팩스기에 문제가 있는지 수신자에게 확인을 요 청할 수도 있습니다.

# HP ePrint 및 HP Printables 문제 해결

HP ePrint 및 인쇄 응용 프로그램과 같은 웹 서비스를 이용할 때 문제가 발생한 경우 다음 사항을 확인 하십시오.

• 프린터가 이더넷 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

🗊 참고: USB 케이블을 사용하여 프린터를 연결한 경우 이러한 웹 기능을 사용할 수 없습니다.

- 최신 제품 업데이트가 프린터에 설치되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>36페이지의 프린터</u> 업데이트를 참조하십시오.
- 프린터에서 웹 서비스가 활성화되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 **89**페이지의 프린터의 제어판 을 이용하여 웹 서비스 설정을 참조하십시오.
- 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있으며 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 연결하는 경우, 프린터를 네트워크에 연결하기 위해 전화 코 드 또는 크로스오버 케이블을 사용하여 프린터를 연결하지 않는지 그리고 이더넷 케이블이 프린터 에 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>150페이지의 일반적인 네트워크 문제</u> <u>해결</u>을 참조하십시오.
- 무선 연결을 사용하여 프린터를 연결하는 경우 무선 네트워크가 제대로 작동하는지 확인합니다.
  자세한 내용은 <u>150페이지의 프린터를 무선으로 연결할 수 없음</u>을 참조하십시오.
- HP ePrint 를 사용 중인 경우 다음 사항을 확인합니다.
  - 프린터의 이메일 주소가 올바른지 확인합니다.
  - 이메일 메시지의 "수신" 라인에는 반드시 프린터의 이메일 주소만 표시되어야 합니다. "수신" 라인에 다른 이메일 주소가 나열되어 있는 경우 전송한 첨부파일이 인쇄되지 않을 수 있습니 다.
  - HP ePrint 요구 사항을 충족시키는 문서가 전송되고 있는지 확인합니다.
- 인터넷 연결 시 네트워크가 프록시 설정을 사용할 경우, 입력한 프록시 설정이 유효한지 확인하십 시오.
  - 사용 중인 웹 브라우저(예: Internet Explorer, Firefox, 또는 Safari)에 의해 사용되고 있는 설정 값을 확인합니다.
  - IT 관리자 또는 방화벽 담당자에게 문의합니다.

방화벽이 사용하고 있는 프록시 설정이 변경된 경우, 프린터 제어판에서 이러한 설정을 반드 시 업데이트해야 합니다. 이 설정을 업데이트하지 않을 경우, 웹 서비스를 사용할 수 없게 됩 니다. 방화벽 및 안티바이러스 프로그램과 함께 작업하는 방법에 대해 배우십시오. 온라인으 로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

☆ 힌트: 웹 서비스 설정 및 사용에 대한 추가 도움이 필요한 경우 <u>www.hpconnected.com</u> 에서 HP Connected 를 방문하십시오.

# 네트워크 문제 해결

이 섹션에서는 네트워크에서 프린터를 연결하거나 사용할 경우 일반적인 문제에 대한 해결책을 제공합 니다.

- ☆ 힌트: (Windows) 인쇄 문제가 있는 경우 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 HP 인쇄 및 스캔 닥터를 실행</u>합니다. 유틸리티가 문제를 진단한 후 해결하려고 합니다. HP 인쇄 및 스캔 닥터는 모든 언어로 제 공되지 않을 수 있습니다.
  - <u>일반적인 네트워크 문제 해결</u>
  - <u>프린터를 무선으로 연결할 수 없음</u>

네트워크 문제에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 네트워크 보안 설정을 찾는 방법에 대해 알아보십시오. 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여 기를 클릭하십시오.
- 네트워크 문제 해결 팁에 대해 알아보십시오. <u>온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭</u> <u>하십시오</u>.
- 프린터 설정 시, 방화벽 및 바이러스 백신 프로그램 설정 방법에 대해 알아보십시오. <u>온라인으로</u> <u>자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오</u>.

# 일반적인 네트워크 문제 해결

설치 프로그램이 프린터를 찾지 못하는 경우 프린터 제어판에서 네트워크 구성 페이지를 인쇄하고 설 치 프로그램에 수동으로 IP 주소를 입력합니다. 자세한 내용은 <u>126페이지의 네트워크 구성 페이지</u>을 참 조하십시오.

☆ **힌트:** 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있는 정보와 유틸리티는 HP 온라인 웹 사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 참조하십시오.

(Windows) 인쇄 문제가 있는 경우 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 <u>HP 인쇄 및 스캔 닥터를 실행</u>합 니다. 유틸리티가 문제를 진단한 후 해결하려고 합니다. HP 인쇄 및 스캔 닥터는 모든 언어로 제공되지 않을 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

- HP 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 프린터의 무선 기능을 켜지 마십시오. 무선 표시등이 켜져 있지 않은지 확인합니다.
- 소프트웨어를 설치하는 동안 메시지가 표시되면 이더넷 케이블 연결을 확인하고 커넥터 근처의 이 더넷 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터와 프린터를 연결하는 모든 케이블이 확실하게 연결되었는지 확인합니다.
- 네트워크가 작동되고 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있습니다.
- (Windows) 바이러스 보호 프로그램, 스파이웨어 보호 프로그램 및 방화벽을 포함한 모든 응용 프 로그램을 닫고 사용을 해제합니다.

# 프린터를 무선으로 연결할 수 없음

프린터 무선 기능을 이미 설정했는지 확인하십시오.

무선 연결 설정에 대한 자세한 내용은 106페이지의 무선 통신용 프린터 설치을 참조하십시오.

# 단계 1: 무선(802.11) 표시등이 켜졌는지 확인

프린터의 무선 표시등의 동작을 알아두십시오.



프린터 제어판에 있는 파란색 무선 표시등이 켜져 있지 않으면 프린터의 무선 기능이 꺼져 있는 것일 수 있습니다.

अ 참고: 프린터가 이더넷 네트워킹을 지원할 경우, 이더넷 케이블이 프린터에 연결되지 않았는지 확인 합니다. 이더넷 케이블을 연결하면 프린터의 무선 기능이 꺼집니다.

### 프린터의 무선 기능을 켜려면

- 1. 프린터 제어판에서 🙌 (무선)을 누르고, 설정을 누릅니다.
- 2. 무선 설정을 누릅니다.
- 3. 버튼을 눌러 프린터 무선 기능을 켭니다.

파란색 무선 표시등이 깜박거리면 프린터가 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. HP 프린터 소프트웨 어를 사용하여 프린터를 무선으로 연결합니다.

### 단계 2: 컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인

컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우, 라 우터 또는 컴퓨터의 하드웨어 문제가 발생할 수 있습니다.

### 단계 3: 무선 테스트 실행

무선 연결이 제대로 작동하는지 확인하려면 무선 테스트 보고서를 인쇄합니다.

- 1. 프린터가 켜져 있고, 용지함에 용지가 있는지 확인합니다.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 3. 보고서 인쇄를 누릅니다.
- 4. 무선 테스트 보고서를 누릅니다.

테스트에 실패하면 문제 해결 방법에 대한 내용을 보고서에서 검토하고 다시 테스트하십시오.

☆ 힌트: 무선 신호가 약하거나 프린터 연결에 문제가 있는 경우, 무선 라우터 가까이로 프린터를 이동해 보십시오.

### 단계 4: 무선 네트워크의 구성 요소를 다시 시작

라우터와 프린터를 끈 다음에 라우터와 프린터를 차례로 다시 켭니다.

가끔씩 장치를 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 해결되는 경우도 있습니다. 계속 네트워크에 연 결할 수 없으면 라우터, 프린터 및 컴퓨터를 순서대로 껐다가 다시 라우터, 프린터, 컴퓨터를 순서대로 켭니다.

- ☑ 참고: 문제가 지속될 경우, HP 무선 인쇄 센터(<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>)를 방문하십시오. (현 재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음) 웹 사이트에는 무선 네트워크에서 프린터 설 정 및 사용과 무선 연결 및 보안 소프트웨어의 문제 해결에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.
- ☆ 힌트: (Windows) 인쇄 문제가 있는 경우 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 HP 인쇄 및 스캔 닥터를 실행</u>합니다. 유틸리티가 문제를 진단한 후 해결하려고 합니다. HP 인쇄 및 스캔 닥터는 모든 언어로 제 공되지 않을 수 있습니다.

무선 연결이 안되는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결할 수도 있습니다.

# 프린터 관리 문제 해결

이 섹션에서는 프린터 관리와 관련된 일반적인 문제에 대한 해결책을 제시합니다.

- ☑ 참고: EWS 를 사용하려면, 이더넷 또는 무선 연결을 통해 프린터를 네트워크에 연결해야 합니다. USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결했을 경우 EWS(내장 웹 서버)를 사용할 수 없습니다.
- ☆ **힌트:** 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하도록 도움을 줄 수 있는 정보와 유틸리티는 HP 온라인 웹 사이트 <u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오.

# 내장 웹서버를 열수 없는 경우

#### 네트워크 설정 확인

- 전화선 또는 크로스오버 케이블을 사용하여 네트워크에 프린터를 연결했는지 확인합니다.
- 네트워크 케이블이 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터가 켜져 있으며 제대로 작동하는지 확인합니다.

#### 컴퓨터 점검

• 컴퓨터가 네트워크에 연결되었는지 확인합니다.

### ☑ 참고: EWS 를 사용하려면 프린터가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. USB 케이블을 사용하여 프 린터를 컴퓨터에 연결했을 경우 EWS(내장 웹 서버)를 사용할 수 없습니다.

#### 웹 브라우저 점검

- 웹 브라우저가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 Readme 파일의 시스템 요구 사항을 참조하십시오.
- 웹 브라우저에서 프록시 설정을 이용해 인터넷에 접속할 경우, 이러한 설정을 해제해 보십시오. 자 세한 내용은 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 설명서를 참조하십시오.
- JavaScript 및 쿠키가 웹 브라우저에서 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 웹 브라우저 에서 이용할 수 있는 설명서를 참조하십시오.

### 프린터 IP 주소 점검

- 프린터의 IP 주소를 확인하려면 네트워크 구성 페이지를 인쇄해 IP 주소를 받아야 합니다. 프린터 제어판 디스플레이에서 (예) (무선)을 누르고 설정을 누른 후, 네트워크 구성 인쇄를 누릅니다.
- 명령 프롬프트(Windows) 또는 네트워크 유틸리티(OS X)에서 IP 주소를 사용하여 프린터를 Ping 합니다. (네트워크 유틸리티는 하드 디스크의 상위 레벨에 있는 응용 프로그램 폴더의 유틸리티 폴 더에 있습니다.)

예를 들어, IP 주소가 123.123.123.123 이면 명령어 프롬프트(Windows)에 다음과 같이 입력합니 다.

```
C:\Ping 123.123.123.123
```

또는

네트워크 유틸리티(OS X)에서, Ping 탭을 클릭하고, 입력란에 123.123.123.123 을 입력한 후 Ping 을 클릭합니다.

응답이 표시되면 IP 주소가 올바른 것입니다. 타임아웃 응답이 표시되면 IP 주소가 틀린 것입니다.

☆ **힌트:** Windows 가 운용되는 컴퓨터를 사용 중인 경우, HP 온라인 지원 웹 사이트 <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>에서 확인할 수 있습니다. 이 웹 사이트는 다수의 공통된 프린터 문제를 해결하는 데 도움이 되 는 정보 및 유틸리티를 제공합니다.

# 프린트헤드 유지보수

인쇄 중에 문제가 발생한다면 프린트헤드에 문제가 있을 수 있습니다. 인쇄 품질 문제를 해결하기 위해 서 진행하도록 지시받은 경우에만 다음 단원의 절차를 실시해야 합니다.

정렬 및 청소 절차를 불필요하게 실시하면 잉크가 낭비되고 카트리지 수명이 줄어들 수 있습니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>프린트헤드 청소</u>
- <u>프린트헤드 정렬</u>
- <u>줄 바꿈 교정</u>
- 프린트헤드를 다시 설치합니다

### 프린트헤드 청소

출력물에 줄무늬가 있거나 부정확한 부분이 있거나 색상이 누락된 경우에는 프린트헤드를 청소해야 할 수 있습니다.

프린트헤드 청소는 두 단계로 이루어집니다. 각 단계에 2 분 정도가 소요되며 용지 한 장과 많은 양의 잉 크가 사용됩니다. 각 단계가 끝난 후 인쇄된 페이지의 품질을 검토하십시오. 인쇄 품질이 나쁜 경우에만 다음 단계의 청소를 시작해야 합니다.

단계를 지켜 청소를 모두 완료한 후에도 인쇄 품질이 나쁘다면 프린터를 정렬해 보십시오. 청소와 정렬 후에도 인쇄 품질 문제가 계속되면 HP 지원 센터로 연락하십시오. 자세한 내용은 <u>122페이지의 HP 지</u> 원을 참조하십시오.

⑦ 참고: 프린트헤드를 청소하면 잉크가 소모되므로 필요한 경우에만 청소합니다. 청소 작업은 몇 분 정 도 걸립니다. 이 과정에서 약간의 소음이 발생할 수 있습니다. 프린트헤드를 청소하기 전에 용지를 넣었 는지 확인합니다. 자세한 내용은 23페이지의 용지 넣기를 참조하십시오.

프린터를 올바로 끄지 않으면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>38페이지의 프린터</u> <u>끄기</u>를 참조하십시오.

### 제어판에서 프린트헤드를 청소하려면

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 3. 도구를 누른 후 프린트헤드 청소를 누릅니다.

#### 도구 상자에서 프린트헤드를 청소하려면 (Windows)

- 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 도구상자를 엽니다. 자세한 내용은 <u>116페이지의 도구상자 열기</u>를 참조하십시오.
- 3. 장치 서비스 탭에서 프린트헤드 청소의 왼쪽 아이콘을 클릭합니다.
- 4. 화면 지침을 따릅니다.

#### HP 유틸리티에서 프린트헤드를 청소하려면 (OS X)

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)를 참조하십시오.
- 3. 정보 및 지원 섹션에서, 프린트헤드 청소를 클릭합니다.
- 4. 청소를 클릭하고 화면 지시를 따릅니다.

#### EWS(embedded web server)를 통해 프린트헤드를 청소하려면

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. EWS 를 엽니다. 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.
- 3. 도구 탭을 클릭한 다음 유틸리티 섹션에서 인쇄 품질 도구상자를 클릭합니다.
- 4. 프린트헤드 청소를 클릭하고 화면 지침을 따릅니다.

### 프린트헤드 정렬

최초 설치 시 프린터에서 프린트헤드를 자동으로 정렬합니다.

직선이 물결 모양이거나 들쭉날쭉한 인쇄물의 인쇄 품질 문제에 대해 이 기능을 사용하고자 할 수 있습 니다.

### 제어판에서 프린터헤드를 정렬하려면

- 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 3. 도구를 누른 다음 프린트 헤드 정렬하기를 선택합니다.

#### 도구 상자에서 프린트헤드를 정렬하려면 (Windows)

- 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 도구상자를 엽니다. 자세한 내용은 116페이지의 도구상자 열기를 참조하십시오.
- 3. 장치 서비스 탭에서 프린트헤드 정렬의 왼쪽 아이콘을 클릭합니다.
- 4. 화면 지침을 따릅니다.

#### HP 유틸리티에서 프린트헤드를 정렬하려면 (OS X)

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. HP 유틸리티를 엽니다. 자세한 내용은 117페이지의 HP 유틸리티 (OS X)를 참조하십시오.
- 3. 정보 및 지원 섹션에서 프린트 헤드 정렬하기를 클릭합니다.
- 4. 정렬을 클릭하고 화면 지시를 따릅니다.

#### EWS(embedded web server)를 통해 프린트헤드를 청소하려면

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. EWS 를 엽니다. 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.
- 3. 도구 탭을 클릭한 다음 유틸리티 섹션에서 인쇄 품질 도구상자를 클릭합니다.
- 4. 프린터 정렬을 클릭하고 화면 지침을 따릅니다.

### 줄 바꿈 교정

줄무늬 및 흰색 선이 계속 표시될 경우, 프린트헤드를 정렬한 후 줄 바꿈을 교정합니다.

#### 제어판에서 줄 바꿈을 교정하려면

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 3. 도구를 누르고 줄 바꿈 교정을 누릅니다.

#### 도구 상자에서 줄 바꿈을 교정하려면 (Windows)

- 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- 2. 도구상자를 엽니다. 자세한 내용은 <u>116페이지의 도구상자 열기</u>를 참조하십시오.
- 3. 장치 서비스 탭에서 줄 바꿈 교정의 왼쪽 아이콘을 클릭합니다.
- 4. 화면 지침을 따릅니다.

### 내장 웹 서버(EWS)를 통해 줄 바꿈을 교정하려면

- 1. 사용하지 않은 흰색의 일반 레터, A4 또는 리갈 용지를 기본 입력 용지함에 넣습니다. 자세한 내용 은 <u>23페이지의 표준 크기 용지 넣기</u>를 참조하십시오.
- **2.** EWS 를 엽니다. 자세한 내용은 <u>118페이지의 내장 웹 서버</u>를 참조하십시오.
- 3. 도구 탭을 클릭한 다음 유틸리티 섹션에서 인쇄 품질 도구상자를 클릭합니다.
- 4. 줄 바꿈 교정을 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

# 프린트헤드를 다시 설치합니다

이 절차는 **프린트헤드가 없거나 잘못됨** 메시지가 나타난 경우에만 수행해야 하고 먼저 프린터를 껐다 켜서 문제를 해결합니다. 메시지가 계속 나타나면 이 절차를 시도하십시오.

### 프린트헤드를 다시 설치하려면

1. 프린터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

2. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 엽니다.



3. 인쇄 카트리지에 있는 래치 핸들을 들어 올립니다.



4. 프린트헤드를 들어 올린 다음 프린터 밖으로 끌어 당겨 분리합니다.



5. 걸쇠 손잡이를 올렸는지 확인한 후 프린트헤드를 다시 삽입합니다.



- 6. 걸쇠 손잡이를 조심스럽게 내립니다.
- ☑ 참고: 잉크 카트리지를 다시 삽입하기 전에 걸쇠 손잡이를 내려야 합니다. 걸쇠 손잡이가 올라가 있으면 잉크 카트리지가 제대로 장착되지 않고 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다. 잉크 카트리지를 제대로 설치하려면 걸쇠를 내려 두어야 합니다.
- 7. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다.

# 용지걸림 제거

가끔 작업 중 용지 걸림이 생깁니다.

용지 걸림은 프린터 내부 또는 자동 문서 공급기 모두에 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의: 프린트헤드에 발생할 수 있는 손상을 방지하려면 용지 걸림을 가능한 빨리 해결해야 합니다.

- ☆ 힌트: 인쇄 품질이 떨어지면 프린트헤드를 청소하십시오. 자세한 내용은 <u>155페이지의 프린트헤드 청</u> 소를 참조하십시오.
  - 프린터 내부 걸린 용지 제거
  - <u>자동 문서 공급기에서 용지 걸림 제거</u>
  - <u>용지 걸림 방지</u>

## 프린터 내부 걸린 용지 제거

1. 입력용지함에서용지를모두꺼냅니다.

▲ 주의: 프린터 앞면에서 용지 걸림을 제거하려고 하면 인쇄 메커니즘이 손상될 수 있습니다. 항상 자동 양면 인쇄 액세서리(듀플렉서)를 통해 걸린 용지에 접근하고 이를 해결합니다.

- 2. 양면 인쇄 장치를 점검합니다.
  - a. 양면 인쇄 장치 양쪽에 있는 버튼을 누르고 양면 인쇄 장치를 분리합니다.



b. 프린터 내부에 용지가 걸린 용지를 찾아 양손으로 용지를 잡고 앞으로 잡아당깁니다.

▲ 주의: 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 롤러와 휠에 종이 조각이 프린터에 남 아 있지 않은지 확인합니다. 프린터에서 모든 종이 조각을 제거하지 않으면 용지 걸림이 발생 할 수 있습니다.

- c. 걸림이 없으면 듀플렉서 위쪽의 걸쇠를 밀어 덮개를 내립니다. 내부에 용지가 걸렸으면 조심 스럽게 제거합니다. 덮개를 닫습니다.
- d. 양면 인쇄 장치가 제자리에 들어갈 때까지 프린터로 밀어 넣습니다.
- **3.** 걸린 용지가 없고 용지함 2 가 끼워져 있다면, 용지함을 빼내고 가능하면 걸린 용지를 제거합니다. 걸려 있는 용지가 없으면 다음을 수행합니다.
  - a. 프린터가 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인합니다.
  - b. 프린터를 들어 올려 용지함 2 와 분리합니다.
  - c. 프린터 바닥 또는 용지함 2 에서 걸린 용지를 제거합니다.
  - d. 프린터를 다시 용지함 2 위에 놓습니다.

- 잉크 카트리지 액세스 덮개를 엽니다. 프린터 내부에 용지가 남아 있을 경우, 캐리지가 프린터 오 른쪽으로 이동했는지 확인하고 용지 조각이나 구겨진 용지를 제거하고 프린터의 상단을 통해 용지 를 빼냅니다.
  - ▲ 경고! 프린터가 켜져 있는 상태에서 캐리지가 걸린 경우 프린터 내부를 만지지 마십시오. 잉크 카 트리지 액세스 덮개를 열면 캐리지는 원래 위치인 프린터의 오른쪽 측면으로 돌아가야 합니다. 오 른쪽으로 이동하지 않으면 걸림을 제거하기 전에 프린터를 끕니다.
- 5. 걸림을 제거한 후 모든 덮개를 닫고 프린터를 켠 다음(꺼져 있는 경우) 인쇄 작업을 재전송합니다.

위의 해결책으로도 문제를 해결하지 못할 경우, <u>여기를 클릭하여 다른 온라인 문제 해결을 참조하십시</u> <u>오</u>.

# 자동 문서 공급기에서 용지 걸림 제거

1. 자동 문서 공급기의 덮개를 들어올립니다.



- 2. ADF 의 앞쪽 모서리에 있는 탭을 들어올립니다.
  - 또는 -

자동 문서 공급기의 중앙에 있는 녹색 탭을 밉니다.



- 3. 롤러에서 부드럽게 용지를 잡아당깁니다.
  - ▲ 주의: 롤러에서 용지를 제거하다 용지가 찢어진 경우 롤러와 휠에 종이 조각이 프린터에 남아 있 지 않은지 확인합니다. 프린터에서 모든 종이 조각을 제거하지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습 니다.
- 4. 단계 2 에서 녹색 탭을 민 경우 당겨서 제자리로 되돌려 놓습니다.



5. ADF 의 덮개를 닫고 제자리에 들어갈 때까지 아래로 누릅니다.

위의 해결책으로도 문제를 해결하지 못할 경우, <u>여기를 클릭하여 다른 온라인 문제 해결을 참조하십시</u> <u>오</u>.

## 용지 걸림 방지

용지 걸림을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 자주 출력 용지함에서 인쇄된 용지를 꺼냅니다.
- 구김, 접힘, 손상이 없는 용지로 인쇄하고 있는지 확인합니다.
- 사용하지 않은 모든 용지는 다시 봉합할 수 있는 봉투에 편평하게 보관하여 용지가 말리거나 주름 지지 않도록 합니다.
- 프린터용으로 너무 두껍거나 너무 얇은 용지를 사용하지 마십시오.
- 용지함을 올바르게 넣었으며 꽉 차지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣기</u> 를 참조하십시오.
- 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있으며 가장자리가 휘거나 찢어지지 않았는지 확인합니다.
- 너무 많은 용지를 문서 공급기 용지함에 넣지 마십시오. 자동 문서 공급기에 넣을 수 있는 최대 용지 수에 대한 자세한 내용은 <u>168페이지의 용지 크기 및 중량</u>을 참조하십시오.
- 용지함에 다른 용지 종류나 용지 크기를 함께 넣지 마십시오. 용지함에는 같은 크기 및 종류의 용 지만 넣어야 합니다.
- 모든 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 조정대를 조정합니다. 용지 너비 조정대로 인해 입력 용지함의 용지가 휘지 않도록 합니다.
- 용지를 용지함 안으로 너무 깊이 밀어 넣지 마십시오.
- 양면 인쇄 시, 경량 용지에 너무 진한 이미지를 인쇄하지 마십시오.
- 프린터에 권장되는 용지 종류를 사용하십시오. 자세한 내용은 <u>168페이지의 용지 크기 및 중량을</u> 참조하십시오.

- 프린터에 거의 용지가 거의 떨어져 간다면 용지를 모두 사용한 후 용지를 추가하십시오. 프린터가 용지를 공급하는 도중에 용지를 추가하지 마십시오.
- 프린터가 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터 유지보수</u>를 참조하십시오.

# 인쇄 캐리지 청소

용지와 같이, 잉크 카트리지를 차단하고 있는 물체를 제거하십시오.

자세한 내용은 159페이지의 용지걸림 제거를 참조하십시오.

अ 참고: 걸린 용지를 제거하기 위해 아무런 공구나 기타 장치를 함부로 사용하지 마십시오. 프린터 내부 에서 걸린 용지를 제거할 때는 항상 주의하십시오.

<u>餐 온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 누르십시오</u>.
# A 기술정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>보증 정보</u>
- <u>사양</u>
- <u>형식 승인 정보</u>
- 환경을 위한 제품 책임 프로그램

# 보증 정보

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

• <u>잉크 카트리지 보증 정보</u>

# 잉크 카트리지 보증 정보

HP 카트리지 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에 사용하는 경우에 적용됩니다. HP 잉크 제품이 리 필되거나, 재생산되거나, 새로 수리되거나, 오용되거나, 개조된 경우에는 이 보증이 적용되지 않습니 다.

보증 기간 중에는 HP 잉크가 다 떨어지지 않고 보증 만료일에 도달하지 않는 한 제품이 보증됩니다. YYYY-MM 형식의 보증 만료일은 그림에 표시된 제품 부위에서 찾을 수 있습니다.



사양

자세한 내용은 <u>www.hp.com/support</u>을 참조하십시오. 국가 또는 지역을 선택합니다. 제품 지원 및 문제 해결을 클릭합니다. 프린터 전면에 표시된 이름을 입력한 후, 검색을 선택합니다. 제품 정보를 클릭한 후, 제품 사양을 클릭합니다.

- <u>시스템 요구사항</u>
- 환경사양
- <u>입력 용지함 용량</u>
- 출력용지함용량
- <u>용지 크기 및 중량</u>
- <u>인쇄사양</u>
- <u>복사 사양</u>
- <u>스캔 사양</u>
- <u>팩스사양</u>
- <u>카트리지 출력량</u>
- <u>소음 방출 사양</u>

# 시스템 요구사항

소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 프린터와 함께 제공된 HP 프린터 소프트웨어 CD 에서 사용 가능한 Readme 파일에서 찾을 수 있습니다.

향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 <u>www.hp.com/support</u> 에 있는 HP 온라인 지원 웹사이트 를 방문하여 확인하십시오.

# 환경 사양

작동 온도: 5° - 40°C

작동 습도: 15 ~ 80% RH 비응축

권장 작동 조건: 15° - 32°C

권장 상대 습도: 20~80% 비응축

# 입력 용지함 용량

#### • 주입력용지함

일반 용지: 최대 250 매 봉투: 최대 30 매 색인 카드: 최대 80 매 인화지: 최대 100 매

#### 용지함2

일반 용지(60 ~ 105g/m<sup>2</sup>[7 ~13kg]): 최대 250 매

☑ 참고: 용지함 2 는 일반 용지만 지원합니다.

# 출력 용지함 용량

- 일반용지: 최대 150 매
- 봉투: 최대 30 매
- 색인 카드: 최대 80 매
- 인화지: 최대 100 매

# 용지 크기 및 중량

지원되는 용지 크기의 목록을 보려면 HP 프린터 소프트웨어를 참조하십시오.

- 일반용지: 60 ~ 105g/m<sup>2</sup>(7 ~ 13kg)
- 봉투: 75 ~ 90g/m<sup>2</sup>(9 ~ 11kg)
- 카드: 최대 200g/m<sup>2</sup>(50kg 색인 최대)
- 인화지: 280g/m<sup>2</sup>(34kg)

# 인쇄 사양

- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도 및 프린터 모델에 따라 다름
- 방식: DOD(drop-on-demand) 열사 오피스젯
- 언어: PCL3 GUI
- 인쇄 해상도:

초안모드 •	컬러 입력/흑백 렌더: 300x300dpi
•	출력(흑백/컬러): 자동
일반모드 •	컬러 입력/흑백 렌더: 600x600dpi
•	출력(흑백/컬러): 자동
Plain-Best 모드 •	컬러 입력/흑백 렌더: 600x600dpi
•	출력(흑백/컬러): 자동
Photo-Best 모드 •	컬러 입력/흑백 렌더: 600x600dpi
•	출력(흑백/컬러): 자동
최대 DPI 모드 •	컬러 입력/흑백 렌더: 1200x1200dpi
•	출력: 자동(흑백), 4800x1200 최적 dpi(컬러)

# 복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 복사 속도는 문서의 복잡한 정도 및 프린터 모델에 따라 다름

# 스캔 사양

- 해상도: 최대 1200 x 1200ppi(광학 모드)
   스캔 해상도에 관한 자세한 정보는 HP 프린터 소프트웨어를 참조하십시오.
- 컬러: 24 비트 컬러, 8 비트 그레이스케일(256 단계 무채색)
- 스캐너 유리 기준 최대 스캔 크기:
  - U.S. 레터(A): 215.9 x 279.4mm
  - U.S. 리갈 (HP Officejet Pro 8660 만 해당): 215.9 x 355.6mm
  - ISO A4: 210 x 297mm
- ADF 기준 최대 스캔 크기:
  - ADF: 216 x 356mm

## 팩스 사양

- 고급 흑백 및 컬러 팩스 기능
- 최대 99 개 단축 다이얼
- 최대 100 페이지 메모리(표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1 을 기준으로) 페이지 내용이 복 잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 수동 팩스 송신 및 수신
- 사용 중인 경우 최대 5 회까지 자동 재다이얼(모델에 따라 다름)
- 응답이 없을 경우 1 회 자동 재다이얼(모델에 따라 다름)
- 확인 및 작업 보고서
- 오류 수정 모드를 사용한 CCITT/ITU 그룹 3 팩스
- 33.6Kbps 전송
- 33.6Kbps 에서 페이지당 4 초의 속도(표준 해상도 ITU-T 검사 이미지 #1 기준) 페이지 내용이 복잡 하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 벨소리 감지 및 팩스/자동 응답기 자동 전환

	사진(dpi)	매우 정밀(dpi)	정밀(dpi)	표준(dpi)
흘백	205 X 196(8 비트 그레이스케 일)	308 x 300	205 x 196	205 x 98
컬러	205 x 200	205 x 200	205 x 200	205 x 200

#### HP 디지털 팩스 사양

- 지원되는 파일 유형: 비압축 TIFF
- 지원되는 팩스 유형: 흑백 팩스

# 카트리지 출력량

예상 카트리지 출력량에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies/</u>를 참조하십시오.

# 소음 방출 사양

<u>www.hp.com/support</u> 를 방문하십시오. 국가 또는 지역을 선택합니다. **제품 지원 및 문제 해결**을 클릭합 니다. 프린터 전면에 표시된 이름을 입력한 후, **검색**을 선택합니다. **제품 정보**를 클릭한 후, **제품 사양**을 클릭합니다.

- 음압(근처 위치)
  - LpAm 55(dBA)(흑백 초안 인쇄)
- 음도 수준
  - LwAd 6.8(BA)

# 형식 승인 정보

프린터는 해당 국가/지역의 관리 기관 제품 요구 사항을 충족시킵니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>규정 모델 번호</u>
- <u>FCC 규정</u>
- <u>한국 사용자에 대한 고지 사항</u>
- <u>일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정</u>
- 일본 사용자에게 전원 코드에 대한 고지 사항
- <u>급배수 소음 진술서(독일)</u>
- 시각적 디스플레이 작업 공간 진술문(독일)
- <u>미국 전화망 사용자에 대한 고지 사항: FCC 요구 사항</u>
- <u>캐나다 전화망 사용자에 대한 고지 사항</u>
- EEA(유럽 경제 지역) 사용자에 대한 고지 사항
- 독일 전화망 사용자에 대한 고지 사항
- <u>호주 유선 팩스 진술서</u>
- 유럽 연합 규정 고지 사항
- <u>무선 제품에 대한 형식 승인 정보</u>

# 규정 모델 번호

규정 식별을 위해 제품에 규정 모델 번호가 할당되어 있습니다. 이 제품의 규정 모델 번호는 SNPRC-1401-03 입니다. 이 정품 번호를 마케팅 이름(HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One/HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One) 또는 제품 번호(E1D35A, E2D42A 또는 E1D36A )와 혼동하지 마십시오.

🗊 참고: 프린터 가용성은 국가 또는 지역마다 다릅니다.

# FCC 규정

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

한국 사용자에 대한 고지 사항

B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# 일본 사용자를 위한 VCCI(Class B) 호환 규정

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

# 일본 사용자에게 전원 코드에 대한 고지 사항

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

#### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

# 시각적 디스플레이 작업 공간 진술문(독일)

# **GS-Erklärung (Deutschland)**

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

# 미국 전화망 사용자에 대한 고지 사항: FCC 요구 사항

#### Notice to users of the U.S Telephone network: FCC requirements

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.

2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.

Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.



# EEA(유럽 경제 지역) 사용자에 대한 고지 사항

#### Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

#### Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

# 호주 유선 팩스 진술서

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

# 유럽 연합 규정 고지 사항

# (6

CE 마크가 있는 제품은 다음과 같은 해당 EU 지침을 하나 이상 준수합니다. 저전압 지침 2006/95/EC, EMC 지침 2004/108/EC, Ecodesign 지침 2009/125/EC, R&TTE 지침 1999/5/EC, RoHS 지침 2011/65/ EU. 이러한 지침에 대한 준수 여부는 적용 가능한 유럽 화합 표준을 통해 평가됩니다. 완전한 적합성 선 언은 웹 사이트 <u>www.hp.com/go/certificates</u> 에서 확인할 수 있습니다.(규정 레이블에서 찾을 수 있는 RMN(규정 모델 번호) 또는 제품 모델 이름을 통해 검색하십시오.)

#### 규정 관련 문제 문의처:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

## 외부 AC 어댑터가 있는 제품

이 제품의 CE 준수 보증은 올바른 CE 마크가 있는 HP 제공 AC 어댑터를 사용한 경우에만 유효합니다.

## 무선 기능을 갖춘 제품

#### EMF

• 이 제품은 고주파 방사에 대한 노출을 위해 국제 지침(ICNIRP)을 충족합니다.

정상적인 사용 시 무선 송신 및 수신 장치를 포함하고 있는 경우, 20cm 의 이격 거리는 무선 주파수 노출 레벨이 EU 요구 사항을 준수하도록 보장합니다.

#### 유럽의 무선 기능

• 이 제품은 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 및 스위스를 포함한 모든 EU 국가에서 제한 없이 사용할 수 있도록 고안되었습니다.

#### 유럽 통신 네트워크 선언(모뎀/팩스)

팩스 기능이 있는 HP 제품은 R&TTE 지침 1999/5/EC(Annex II)의 요구 사항을 준수하고 그에 따라 CE 마크를 획득하였습니다. 그러나, 다른 국가/지역에 제공된 각각의 PSTN 의 차이로 인해 승인 자체가 모

든 PSTN NTP(network termination point)에서 성공적인 작동에 대한 무조건적인 보증을 제공하지는 않 습니다. 만약 문제가 발생할 경우 먼저 장비 공급업체에 문의하십시오.

# 무선 제품에 대한 형식 승인 정보

이 단원에서는 무선 제품과 관련하여 다음 규정 사항 정보를 제공합니다.

- <u>전자파 노출</u>
- 브라질 사용자에 대한 고지 사항
- <u>캐나다 사용자에 대한 고지 사항</u>
- 대만사용자에대한고지사항
- 멕시코 사용자에 대한 고지 사항
- 일본 사용자에 대한 무선 고지 사항

## 전자파 노출

#### Exposure to radio frequency radiation

**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## 브라질 사용자에 대한 고지 사항

#### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

#### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## 대만 사용자에 대한 고지 사항

#### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

#### 멕시코 사용자에 대한 고지 사항

#### Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora. この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

# 환경을 위한 제품 책임 프로그램

Hewlett-Packard 는 우수한 품질의 제품을 환경에 안전한 방식으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

- 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다.
- 최소한의 자재로 확실한 기능과 안정성을 보장합니다.
- 다른 종류의 자료를 쉽게 구분하도록 설계되었습니다.
- 체결 및 다른 연결은 일반적인 도구를 이용하여 위치, 액세스, 제거하기 쉽습니다.
- 우선 순위가 높은 주요 부품은 효율적인 해체와 수리를 위해 빠르게 액세스하도록 설계되었습니 다.

자세한 내용은 <u>www.hp.com/ecosolutions</u> 를 방문하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>용지 사용</u>
- <u>플라스틱</u>
- 물질안전보건자료
- <u>재활용 프로그램</u>
- <u>HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램</u>
- <u>사용자에 의한 폐장비 폐기</u>
- <u>전력소비</u>
- <u>화학 물질</u>
- <u>네덜란드에서 배터리 폐기</u>
- <u>대만에서 배터리 폐기</u>
- 캘리포니아 과염소산염 물질 고지 사항
- <u>독성 및 유해 물질 표(중국)</u>
- <u>유해 물질 제한(우크라이나)</u>
- <u>유해 물질 제한(인도)</u>
- <u>EPEAT</u>
- <u>중국 SEPA 에코 라벨 사용자 정보</u>

#### 용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002 에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

## 플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25 그램 이상 의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

# 물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음 HP 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다.

#### www.hp.com/go/msds

## 재활용 프로그램

HP 는 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 세계 각처의 대규모 전자 제 품 재활용 센터와 협력합니다. HP 는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/recycle

## HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램

HP 는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/지역에서 시행 되고 있으며, 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

# 사용자에 의한 폐장비 폐기



# 전력 소비

ENERGY STAR® 로고가 표시된 Hewlett-Packard 인쇄 및 이미징 장비는 이미징 장비에 대한 미국 환 경 보호국(EPA)의 ENERGY STAR 규격에 부합합니다. ENERGY STAR 규격에 부합하는 이미징 장비 에는 다음과 같은 마크가 있습니다.



ENERGY STAR 규격에 부합하는 이미징 장비 제품 모델에 대한 정보는 다음 사이트에서 참조하십시 오. <u>www.hp.com/go/energystar</u>

# 화학 물질

HP 는 REACH 와 같은 법률 요건을 준수하기 위해 필요에 따라 HP 제품의 화학 물질에 대한 정보를 고 객에게 충실히 제공하고 있습니다*(유럽 의회 및 위원회의 EC 규정 No 1907/2006).* 이 제품에 대한 화학 물질 정보를 기록한 보고서는 다음 URL 에서 볼 수 있습니다. <u>www.hp.com/go/reach</u>.

# 네덜란드에서 배터리 폐기



대만에서 배터리 폐기



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

캘리포니아 과염소산염 물질 고지 사항

# **California Perchlorate Material Notice**

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

# 독성 및 유해 물질 표(중국)

			有毒有害物	质和元素		
\$1151X2	给	宋	領	六价格	多溴联苯	多溴联苯醌
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器"	X	0	0	0	0	0
有墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	×	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	x	0	0	0	0	0
0:指此部件的所有均一材 X:指此部件使用的均一材 注:环保使用期限的参考: *以上只适用于使用这些部	委中包含的这种有毒 爱中至少有一种包含 际识取决于产品正常: 样的产品	有害物质,含量 的这种有毒有有 工作的温度和湿	低于SJ/T11 皆物质,含量 1度等条件	363-2006 的帮 高于SJ/T1136	制 3-2006 的限制	I

유해 물질 제한(우크라이나)

# Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

#### Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

# EPEAT

#### EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\_printers.pdf.

# 중국 SEPA 에코 라벨 사용자 정보

#### 中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。 如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。 如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插 座断开。

您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

# B 추가 팩스 설정

사용 설명서에 있는 모든 단계를 완료한 후 이 단원의 지시 사항에 따라 팩스 설정을 완료하십시오. 나 중에 사용할 수 있도록 사용 설명서를 보관하십시오.

이 단원에는 동일한 전화 회선에 이미 설치된 장비 및 서비스를 사용하여 팩스를 보내는 방법이 나와 있 습니다.

☆ 힌트: 팩스 설치 마법사(Windows) 또는 HP 유틸리티(OS X)를 사용하여 응답 모드 및 팩스 머리글 정 보와 같은 중요한 일부 팩스 설정을 신속하게 설정할 수도 있습니다. 프린터와 함께 설치한 HP 소프트 웨어를 통해 이 도구에 액세스할 수 있습니다. 도구 실행 후, 이 단원에 있는 절차에 따라 팩스 설정을 완료합니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- <u>팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템)</u>
- <u>직렬 팩스 설정</u>
- <u>팩스 설정 테스트</u>

# 팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템)

팩스 작업을 위해 프린터를 설정하기 전에 해당 국가/지역에서 사용하고 있는 전화 시스템의 종류를 확 인하십시오. 팩스 설정 지침은 직렬 전화 시스템과 병렬 전화 시스템 중 어느 것을 사용하는가에 따라 달라집니다.

- 아래 표에 해당 국가/지역이 보이지 않으면 직렬식 전화 시스템을 사용하는 것입니다. 직렬식 전화 시스템에서는 공유 전화 장비(모뎀, 전화 및 자동 응답기)의 커넥터 유형을 프린터의 "2-EXT" 포트 에 물리적으로 연결할 수 없습니다. 대신에 모든 장비를 전화 잭에 연결해야 합니다.
- ☑ 참고: 직렬식 전화 시스템을 사용하는 일부 국가/지역에서 프린터와 함께 제공되는 전화 코드에 추가 벽면 플러그가 연결되어 있을 수 있습니다. 이렇게 하면 프린터에 코드를 연결하는 벽면 잭에 다른 통신 장치를 연결할 수 있습니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

- 아래 표에 해당 지역/국가가 나열된 경우 병렬식 전화 시스템을 사용하는 것입니다. 병렬식 전화 시스템에서는 프린터 뒷면의 "2-EXT" 포트를 사용하여 공유 전화 장비를 전화선에 연결할 수 있습 니다.
- ☑ 참고: 병렬 전화 시스템을 사용하고 있으면 프린터와 함께 제공된 2 개 선 전화 코드를 사용하여 프린터를 벽면의 전화 잭에 연결하는 것이 좋습니다.

아르헨티나	오스트레일리아	브라질
캐나다	칠레	중국
콜롬비아	그리스	인도
인도네시아	아일랜드	일본
한국	라틴 아메리카	말레이시아
멕시코	필리핀	폴란드
포르투갈	러시아	사우디아라비아
싱가포르	스페인	대만
태국	미국	베네수엘라
베트남		

표 B-1 병렬 전화 시스템을 사용하는 국가/지역

가지고 있는 전화 시스템이 어떤 종류(직렬 또는 병렬)인지 잘 모를 경우 전화 회사에 확인하십시오. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 집이나 사무실에 적합한 팩스 설치 선택
- 사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)
- <u>사례 B: DSL 로 프린터 설치</u>
- 사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치
- 사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송
- <u>사례 E: 공유 음성/팩스 회선</u>
- <u>사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유</u>

- 사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)
- 사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유
- 사례 |: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
- <u>사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유</u>
- 사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유

# 집이나 사무실에 적합한 팩스 설치 선택

팩스를 성공적으로 전송하려면 어떤 종류의 장비 및 서비스(해당되는 경우)가 프린터와 동일한 전화 회 선을 공유하는지 알아야 합니다. 일부 기존 사무 장비를 프린터에 직접 연결해야 하고, 또한 일부 설정 을 변경해야 성공적으로 팩스를 전송할 수 있는 경우가 있을 수 있기 때문에 이 점은 중요합니다.

1. 전화 시스템이 직렬인지 병렬인지 확인합니다.

자세한 내용은 184페이지의 팩스 기능 설정(병렬 전화 시스템)을 참조하십시오.

- a. 직렬 전화 시스템인 경우 205페이지의 직렬 팩스 설정을 참조하십시오.
- b. 병렬 전화 시스템인 경우 2 단계로 넘어갑니다.
- 2. 팩스 라인을 공유하는 장비와 서비스 조합을 선택합니다.
  - DSL: 전화 회사를 통한 DSL(디지털 가입자 회선) 서비스 (국가/지역에 따라 DSL 을 ADSL 이 라고도 함)
  - PBX: PBX(사설 교환기) 전화 시스템 또는 ISDN(종합 정보 통신망) 시스템
  - 다른 벨소리 서비스: 전화 회사에서 제공하는 다른 벨소리 서비스는 전화 번호마다 각기 다른 벨소리를 제공합니다.
  - 음성 전화: 프린터에서 팩스 전화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 전화를 수신할 수 있습니다.
  - 컴퓨터 전화 접속 모뎀: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 프린터와 같은 전화선을 사용했습니다. 다 음 어느 질문에라도 답변이 "예"이면 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하고 있는 것입니다.
    - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터 소프트웨어 응용 프로그램에서 팩스를 직접 송신 및 수신 합니까?
    - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터에서 이메일 메시지를 주고 받습니까?
    - 전화 접속 연결을 통해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스합니까?
  - 자동 응답기: 프린터에서 팩스 전화 시 사용하는 번호와 같은 전화 번호로 음성 전화에 응답하는 자동 응답기.
  - 음성 메일 서비스: 프린터에서 팩스 전화 시 사용하는 것과 같은 번호로 전화 업체를 통해 음 성 전화 가입.
- **3.** 다음 표에서 집이나 사무실 환경에 적용할 수 있는 장비와 서비스를 선택합니다. 그리고 권장되는 팩스 설정을 살펴봅니다. 이어지는 부분에는 각 사례에 대한 단계별 지침이 나와 있습니다.

⑦ 참고: 이 단원에서 해당 가정이나 사무실 설정이 설명되지 않은 경우 일반 아날로그 전화의 경우처럼 프린터를 설정하십시오. 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다. 다른 전화 코드를 사용하면 팩스를 주고 받을 때 문 제가 발생할 수 있습니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

팩스 회선을 공유하는 다른 장비/서비스			권장되는 팩스 설정				
DSL	PBX	특수 벨소리 서비스	음성 전화	컴퓨터 전화 접 속 모뎀	응답기	음성 메일 서비스	-
							<u>186페이지의 사례 A: 별도 의 팩스 회선(음성 전화를 반 지 않음)</u>
$\checkmark$							<u>187페이지의 사례 B: DSL</u> 로 프린터 설치
	$\checkmark$						<u>188페이지의 사례 C: PBX</u> <u>전화 시스템이나 ISDN 회선</u> <u>으로 프린터 설치</u>
		~					<u>189페이지의 사례 D: 동일</u> <u>회선에서 다른 벨소리 서비</u> 스를 사용하여 팩스 전송
			$\checkmark$				<u>190페이지의 사례 E: 공유</u> 음성/팩스 회선
			$\checkmark$			$\checkmark$	<u>191페이지의 사례 F: 음성/</u> 팩스 회선과 음성 메일 공유
				~			<u>192</u> 페이지의 사례 G: 컴퓨 <u>터 모뎀과 공유되는 팩스 회</u> 선(음성 전화 받지 않음)
			~	~			<u>195페이지의 사례 H: 컴퓨 터 모뎀과 음성/팩스 회선 공</u> 윤
			~		$\checkmark$		<u>198페이지의 사례 I: 자동 응</u> 답기와 음성/팩스 회선 공유
			~	~	~		<u>199페이지의 사례 J: 컴퓨터</u> 모 <u>뎀 및 자동 응답기와 음성/</u> 팩스 회선 공유
			~	~		~	202페이지의 사례 K: 컴퓨 터 전화 접속 모뎀 및 음성 메 일과 음성/팩스 회선 공유

# 사례 A: 별도의 팩스 회선(음성 전화를 받지 않음)

음성 전화를 수신하지 않는 별도의 전화 회선이 있고 이 전화 회선에 다른 장비를 연결하지 않은 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.



#### 별도의 팩스 회선으로 프린터를 설정하려면

1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

🗊 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 2. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 3. (옵션)응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2 회)으로 변경합니다.
- 4. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 프린터가 **응답 전 벨 횟수** 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니 다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

#### 사례 B: DSL 로 프린터 설치

전화 회사를 통해 DSL 서비스를 사용하고, 프린터에 어떠한 장비도 연결하지 않은 경우 이 단원의 지침 을 사용하여 전화 잭과 프린터 사이를 DSL 필터를 연결합니다. DSL 필터는 프린터와 인터페이스하는 디지털 신호를 제거하여 프린터가 전화 회선과 올바로 통신할 수 있습니다. (국가/지역에 따라 DSL 을 ADSL 이라고도 함)

🗊 참고: DSL 회선이 있지만 DSL 필터를 연결하지 않은 경우 프린터에서 팩스를 주고 받을 수 없습니다.

 그림 B-2 프린터의 뒷 부분

 이 이 이 이 있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

#### DSL 로 프린터를 설정하려면

- 1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.
- 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL 필터의 열린 포트에 연결하고 다 른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 DSL 필터에서 프린터로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니 다.

전화 코드는 한 개만 들어있기 때문에 이 설정을 위해 추가 전원 코드가 필요할 수도 있습니다.

- 3. DSL 필터의 추가 전화 코드를 전화 잭에 연결합니다.
- 4. 팩스 테스트를 실행합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

## 사례 C: PBX 전화 시스템이나 ISDN 회선으로 프린터 설치

PBX 전화 시스템 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하고 있는 경우 다음 작업을 수행해야 합니다.

 PBX 또는 ISDN 변환기/터미널 어댑터를 사용하는 경우 프린터를 팩스 및 전화용으로 지정된 포트 에 연결합니다. 또한 가능한 경우 터미널 어댑터를 해당 국가/지역에 맞는 스위치 종류로 설정했는 지 확인합니다.

- ⑦ 참고: 일부 ISDN 시스템에서는 특정 전화 장치에 맞게 포트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 포트를 전화와 Group 3 팩스에 할당하고 다른 포트는 다목적으로 할당할 수 있습니다. ISDN 변환기의 팩스/전화 포트에 연결하는 경우 문제가 발생하면 다목적용으로 지정된 포트를 사용해 보십시오. 이 포트는 "multi-combi" 또는 이와 유사한 이름으로 표기되어 있습니다.
- PBX 전화 시스템을 사용하는 경우 호출 대기 톤을 "꺼짐"으로 설정하십시오.
- ☑ 참고: 많은 디지털 PBX 시스템에는 기본적으로 "켜짐"으로 설정된 통화 대기 신호가 포함됩니다. 통화 대기 신호는 모든 팩스 전송과 인터페이스하여 프린터에서 팩스를 보내거나 받을 수 없습니다. 통화 대기 신호를 끄는 방법에 대한 지침은 PBX 전화 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- PBX 전화 시스템을 사용하고 있는 경우 팩스 번호를 누르기 전에 외부 회선 번호로 전화합니다.
- 제공된 코드를 사용하여 전화 잭과 프린터를 연결하는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 팩스를 성 공적으로 전송하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용 되는 전화 코드와 다릅니다. 제공된 전화 코드가 너무 짧으면 해당 전파사에서 더 긴 2 선 전화 코 드를 구입하여 연장할 수 있습니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

# 사례 D: 동일 회선에서 다른 벨소리 서비스를 사용하여 팩스 전송

전화 회사에서 제공하는 서비스로, 각각 다른 벨소리 패턴을 사용하여 한 개의 전화 회선에서 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있도록 하는 다른 벨소리 서비스에 가입한 경우 이 단원에서 설명한 대로 프린터 를 설정합니다.



#### 다른 벨소리 서비스로 프린터를 설정하려면

- 1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 2. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 3. 전화 회사가 팩스 번호에 할당한 패턴과 일치하도록 다른 벨소리를 변경합니다.
- ☑ 참고: 기본적으로 프린터는 모든 벨소리 패턴에 응답하도록 설정됩니다. 팩스 번호에 지정된 벨 소리 패턴에 일치하는 다른 벨소리로 설정하지 않은 경우 프린터가 음성 전화와 팩스 전화 모두에 응답하거나, 또는 전혀 응답하지 않을 수 있습니다.
- ☆ 힌트: 프린터 제어판의 벨소리 패턴 감지 기능을 사용하여 다른 벨소리로 설정할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 프린터에서 걸려오는 전화의 벨소리 패턴을 인식하고 녹음하여 이 전화를 기 준으로 전화 회사가 팩스 전화에 할당한 다른 벨소리 패턴인지 자동으로 확인합니다. 자세한 내용 은 78페이지의 다른 벨소리에 대한 응답 벨소리 패턴 변경을 참조하십시오.
- 4. (옵션)응답 전 벨 횟수 설정을 최저 설정값(2 회)으로 변경합니다.
- 5. 팩스 테스트를 실행합니다.

프린터가 선택한 벨 횟수(다른 벨소리 설정) 만큼 울린 후 선택한 벨소리 패턴(응답 전 벨 횟수 설정)의 걸려오는 전화에 자동으로 응답합니다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

#### 사례 E: 공유 음성/팩스 회선

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화선에 다른 사무 장비(또는 음성 메일)가 연 결되어 있지 않을 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.





#### 공유 음성/팩스 회선으로 프린터를 설정하려면

- 1. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
  - 🗊 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 2. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 병렬 형태의 전화 시스템을 사용하는 경우 프린터 뒷면에서 2-EXT 포트의 흰색 플러그를 뽑고 이 포트에 전화를 연결합니다.
  - 직렬 전화 시스템을 사용한 경우, 전화를 벽면 플러그가 연결된 프린터 케이블 상단에 직접 연 결할 수 있습니다.
- 3. 이제 프린터가 전화에 자동 또는 수동으로 응답할지를 결정해야 합니다.
  - 프린터가 전화에 자동으로 응답하도록 제품을 설정하면 걸려오는 모든 전화를 응답하고 팩스 를 수신합니다. 이 경우 프린터에서는 팩스와 음성 전화를 구분할 수 없게 됩니다. 음성 전화 인 것으로 생각되면 프린터에서 응답하기 전에 먼저 응답해야 합니다. 프린터가 전화에 자동 으로 응답하도록 설정하려면 자동 수신 설정을 켭니다.
  - 프린터가 수동으로 팩스를 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇지 않으면 프린터가 팩스를 받을 수 없습니다. 프린터가 전화에 수동으로 응답하도 록 설정하려면 자동 수신 설정을 끕니다.
- 4. 팩스 테스트를 실행합니다.

프린터보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 신호음이 들리면 팩스 전화에 수동으로 응답 해야 합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

# 사례 F: 음성/팩스 회선과 음성 메일 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받으며 전화 회사의 음성 메일 서비스에 가입한 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

☑ 참고: 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 따라서 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않고 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가 입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오.





1	전화 잭
2	프린터 상자에 들어 있는 전화 코드를 사용하여 1-LINE 포트에 연결합니다.
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

#### 음성 메일에서 프린터를 설정하려면

 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

```
☑ 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
```

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 2. 자동 수신 설정을 끕니다.
- 3. 팩스 테스트를 실행합니다.

걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 이 팩스를 받을 수 없습니다. 음 성 메일에서 회선을 픽업하기 전에 수동 팩스를 시작해야 합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

## 사례 G: 컴퓨터 모뎀과 공유되는 팩스 회선(음성 전화 받지 않음)

음성 전화를 받지 않는 팩스 회선이 있고 또한 이 회선에 컴퓨터 모뎀이 연결되어 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

- ⑦ 참고: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 있는 경우 컴퓨터 전화 접속 모뎀은 프린터와 전화 회선을 공유합니다. 모뎀과 프린터를 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 동안에는 팩스 작업에 프린터를 사용할 수 없습니다.
  - 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정
  - <u>컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 프린터 설정</u>

#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정

팩스를 보내고 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 위해 같은 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침에 따라 프린터 를 설정하십시오.

그림 B-6 프린터의 뒷부분



#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

3

1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.

모뎀이 있는 컴퓨터

- 2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면 의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
- 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시 오.
- ☑ 참고: 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 5. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 6. (옵션)응답전 벨횟수 설정을 최저 설정값(2 회)으로 변경합니다.
- 7. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 프린터가 **응답 전 벨 횟수** 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니 다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

#### 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀을 사용하여 프린터 설정

DSL 회선이 있고 전화 회선을 사용하여 팩스를 전송하는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십시오.



⑦ 참고: 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.

그림 B-7 병렬 분배기의 예

#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

- 1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.
- 2. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL 필터에 연결하고 다른 한 끝은 프 린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 DSL 필터에서 프린터 뒷면으로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 3. DSL 필터를 병렬 분배기에 연결합니다.
- 4. DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
- 5. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
- 6. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 프린터가 **응답 전 벨 횟수** 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니 다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다. 옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

# 사례 H: 컴퓨터 모뎀과 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하 기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

- ☞ 참고: 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입 해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)
  - 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유
  - <u>컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유</u>

#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀과 음성/팩스 공유

팩스와 전화 통화에 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침을 사용하여 팩스를 설정하십시오.

컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하 기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

☞ 참고: 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입 해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

그림 B-8 병렬 분배기의 예



#### 전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화선에 프린터를 설정하려면

그림 B-9 프린터의 뒷 부분



1	전화 잭
2	1-LINE 포트에 연결된 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용합니다.
3	병렬식 분배기
4	모뎀이 있는 컴퓨터
5	전화

- 1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면 의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
- 3. 컴퓨터 전화 접속 모뎀 뒷면의 "OUT" 포트에 전화를 연결합니다.
- 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시 오.
- अ 참고: 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 6. 이제 프린터가 전화에 자동 또는 수동으로 응답할지를 결정해야 합니다.
  - 프린터가 전화에 자동으로 응답하도록 제품을 설정하면 걸려오는 모든 전화를 응답하고 팩스 를 수신합니다. 이 경우 프린터에서는 팩스와 음성 전화를 구분할 수 없게 됩니다. 음성 전화 인 것으로 생각되면 프린터에서 응답하기 전에 먼저 응답해야 합니다. 프린터가 전화에 자동 으로 응답하도록 설정하려면 자동 수신 설정을 켭니다.
  - 프린터가 수동으로 팩스를 받도록 설정하면 사용자가 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 하며 그렇지 않으면 프린터가 팩스를 받을 수 없습니다. 프린터가 전화에 수동으로 응답하도 록 설정하려면 자동 수신 설정을 끕니다.

7. 팩스 테스트를 실행합니다.

프린터보다 먼저 전화를 받은 경우 송신 팩스기에서 팩스 신호음이 들리면 팩스 전화에 수동으로 응답 해야 합니다.

음성, 팩스 및 컴퓨터 전화 접속 모뎀에 전화 회선을 사용하는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설정하십 시오.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

#### 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀과 음성/팩스 공유

컴퓨터에 DSL/ADSL 모뎀이 있는 경우 다음 지침 사용



1	전화 잭
2	병렬식 분배기
3	DSL/ADSL 필터
4	제공된 전화 코드를 사용하여 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
5	DSL/ADSL 모뎀
6	컴퓨터
7	전화

⑦ 참고: 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.

그림 B-10 병렬 분배기의 예

#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

- 1. DSL 공급업체에게 DSL 필터를 요청합니다.
- ☑ 참고: 자택/사무실에 DSL 서비스를 통해 같은 전화 번호를 공유하고 있는 다른 전화가 있으면 추가 DSL 필터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 음성 통화 시 소음이 발생합니다.
- 2. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL 필터에 연결하고 다른 한 끝은 프 린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 DSL 필터에서 프린터로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니 다.

- 3. 병렬 형태의 전화 시스템을 사용하는 경우 프린터 뒷면에서 2-EXT 포트의 흰색 플러그를 뽑고 이 포트에 전화를 연결합니다.
- 4. DSL 필터를 병렬 분배기에 연결합니다.

- 5. DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
- 6. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
- 7. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 프린터가 응답 전 벨 횟수 설정에서 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 자동으로 응답합니 다. 프린터가 송신 팩스기로 팩스 수신 신호를 내보내기 시작하고 팩스를 수신합니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

### 사례 I: 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 번호의 음성 전화에 응답하는 자동 응답 기가 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

그림 B-11 프린터의 뒷 부분



1	전화 잭
2	제공된 전화 코드를 사용하여 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
3	응답기
4	전화(옵션)

#### 자동 응답기가 있는 공유 음성/팩스 라인에서 프린터를 설정하려면

- 1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 2. 벽면의 전화 잭에서 자동 응답기를 뺀 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다.

☑ 참고: 프린터에 직접 자동 응답기를 연결하지 않은 경우 송신 팩스기에서 나는 팩스 발신음이 자 동 응답기에 녹음될 수 있고 프린터로 팩스를 받지 않을 수 있습니다.

- 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 4. (옵션) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "OUT" 포트에 전화를 연결할 수 있습니다.
- ☑ 참고: 자동 응답기 때문에 외부 전화가 연결되지 않으면 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 사용하여 프린터에 자동 응답기와 전화를 모두 연결합니다. 이 연결에는 표준 전화 코드를 사용할 수 있습니다.
- 5. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 6. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
- 7. 프린터의 응답 전 벨 횟수 설정을 프린터에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다. (최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.)
- 8. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이 때 프린터는 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 전화 신호가 감지되면 프린터 에서 팩스 수신 신호를 내보내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호가 없다면 프린터가 회선 모니터링을 중지 하고 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

# 사례 J: 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전화와 팩스 전화를 모두 받고 이 전화 회선에 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기도 연 결되어 있는 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

- ⑦ 참고: 컴퓨터 전화 접속 모뎀이 프린터와 전화선을 공유하기 때문에 모뎀과 프린터를 동시에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용하여 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 동 안에는 팩스 작업에 프린터를 사용할 수 없습니다.
  - 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유
  - <u>컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유</u>

#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유

컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하 기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

☑ 참고: 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입 해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

그림 B-12 병렬 분배기의 예

전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화선에 프린터를 설정하려면

그림 B-13 프린터의 뒷 부분



1	전화 잭
2	컴퓨터의 "IN" 전화 포트
3	컴퓨터의 "OUT" 전화 포트
4	전화(옵션)
5	응답기
6	모뎀이 있는 컴퓨터
7	1-LINE 포트에 연결된 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용합니다.
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

- 1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면 의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
- 3. 전화 잭에서 자동 응답기 플러그를 뽑은 다음 컴퓨터 뒷면의 "OUT" 포트에 연결합니다(컴퓨터 다 이얼업 모뎀).
- 4. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
  - 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 5. (옵션) 자동 응답기에 전화기가 내장되지 않은 경우 편의상 자동 응답기의 "OUT" 포트에 전화를 연결할 수 있습니다.
- ☑ 참고: 자동 응답기 때문에 외부 전화가 연결되지 않으면 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 사용하 여 프린터에 자동 응답기와 전화를 모두 연결합니다. 이 연결에는 표준 전화 코드를 사용할 수 있 습니다.
- 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시 오.
  - ⑦ 참고: 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.
- 7. 자동 수신 설정을 켭니다.
- 8. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
- 9. 프린터의 응답 전 벨 횟수 설정을 제품에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다. (최대 벨 횟수는 국 가/지역마다 다릅니다.)
- 10. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이 때 프린터는 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 전화 신호가 감지되면 프린터 에서 팩스 수신 신호를 내보내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호가 없다면 프린터가 회선 모니터링을 중지 하고 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

#### 컴퓨터 DSL/ADSL 모뎀 및 자동 응답기와 음성/팩스 회선 공유



1	전화 잭
2	병렬식 분배기
3	DSL/ADSL 필터
4	프린터와 함께 제공되는 전화 코드가 프린터 뒷면에 있는 1-LINE 포트에 연결
	함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.
5	DSL/ADSL 모뎀
6	컴퓨터
7	응답기
8	전화(옵션)

⑦ 참고: 병렬 분배기를 구입해야 합니다. 병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.

그림 B-14 병렬 분배기의 예



#### 컴퓨터 전화 접속 모뎀으로 프린터를 설정하려면

- 1. DSL/ADSL 공급업체에게 DSL/ADSL 필터를 요청합니다.
- ☑ 참고: 자택/사무실에 DSL 서비스를 통해 같은 전화 번호를 공유하고 있는 다른 전화가 있으면 추가 DSL 필터에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 음성 통화 시 소음이 발생합니다.
- 2. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 DSL/ADSL 필터에 연결하고 다른 한 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.

☑ 참고: 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 DSL/ADSL 필터에서 프린터로 연결하지 않을 경우 팩스를 성공적으로 전 송할 수 없습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다 릅니다.

- 3. DSL/ADSL 필터를 분배기에 연결합니다.
- 4. 벽면의 전화 잭에서 자동 응답기를 뺀 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 연결합니다.

☞ 참고: 프린터에 직접 자동 응답기를 연결하지 않은 경우 송신 팩스기에서 나는 팩스 발신음이 자 동 응답기에 녹음될 수 있고 프린터로 팩스를 받지 않을 수 있습니다.

- 5. DSL 모뎀을 병렬 분배기에 연결합니다.
- 6. 병렬 분배기를 벽면 잭에 연결합니다.
- 7. 울리는 벨 횟수가 얼마 되지 않아 자동 응답기에서 응답하도록 설정합니다.
- 8. 프린터의 응답 전 벨 횟수 설정을 프린터에 지원되는 최대 벨 횟수로 변경합니다.

참고: 최대 벨 횟수는 국가/지역마다 다릅니다.

9. 팩스 테스트를 실행합니다.

전화 벨이 울리면 자동 응답기는 설정한 벨 횟수만큼 울린 후 사용자가 녹음한 인사말을 재생합니다. 이 때 프린터는 팩스 신호음을 "감지"하며 전화를 모니터링합니다. 걸려오는 전화 신호가 감지되면 프린터 에서 팩스 수신 신호를 내보내고 팩스를 받습니다. 팩스 신호가 없다면 프린터가 회선 모니터링을 중지 하고 자동 응답기가 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

전화, 팩스에 동일한 전화 회선을 사용하고 컴퓨터 DSL 모뎀이 있는 경우 다음 지침에 따라 팩스를 설 정하십시오.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

#### 사례 K: 컴퓨터 전화 접속 모뎀 및 음성 메일과 음성/팩스 회선 공유

같은 전화 번호로 음성 전호와 팩스 전화를 모두 받고 같은 전화 회선에서 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사 용하며 전화 회사의 음성 메일 서비스에 가입한 경우 이 단원에 설명된 대로 프린터를 설정합니다.

⑦ 참고: 팩스 전화에 사용하는 것과 같은 전화 번호로 음성 메일 서비스를 사용하면 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 따라서 팩스를 수동으로 수신해야 합니다. 즉, 걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않고 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가 입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오.

컴퓨터 전화 접속 모뎀이 프린터와 전화선을 공유하기 때문에 모뎀과 프린터를 동시에 사용할 수 없습 니다. 예를 들어, 컴퓨터 전화 접속 모뎀을 사용해서 이메일을 보내거나 인터넷에 액세스하는 동안에는 팩스 작업에 프린터를 사용할 수 없습니다. 컴퓨터에 있는 전화 포트 수에 따라 컴퓨터에서 프린터를 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 시작하 기 전에 컴퓨터에 전화 포트가 하나인지 둘인지 확인하십시오.

 컴퓨터에 전화 포트가 한 개만 있으면 아래 그림과 같은 병렬 분배기(커플러라고도 함)를 구입해야 합니다. (병렬 분배기 전면에는 RJ-11 포트가 하나 있으며 후면에는 두 개가 있습니다. 2 라인 전화 분배기, 직렬 분배기, 전후면에 각각 하나씩 플러그가 있는 병렬 분배기는 사용하지 마십시오.)

그림 B-15 병렬 분배기의 예



• 컴퓨터에 전화 포트가 두 개인 경우에는 다음과 같이 프린터를 설정합니다.

그림 B-16 프린터의 뒷 부분



#### 전화 포트가 두 개인 컴퓨터와 동일한 전화선에 프린터를 설정하려면

- 1. 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에서 흰색 플러그를 뽑습니다.
- 2. 컴퓨터의 뒷면(컴퓨터 전화 접속 모뎀)과 벽면의 전화 잭을 연결하는 전화 코드를 찾습니다. 벽면 의 전화 잭에서 이 코드를 뽑은 다음 프린터 뒷면의 2-EXT 포트에 끼웁니다.
- 3. 컴퓨터 전화 접속 모뎀 뒷면의 "OUT" 포트에 전화를 연결합니다.
- 4. 프린터와 함께 상자에 제공된 전화 코드를 사용하여 한 끝은 벽면의 전화 잭에 연결하고 다른 한 끝 은 프린터 뒷면의 1-LINE 포트에 연결합니다.
- **참고:** 함께 들어있는 전화 코드를 자기 국가/지역에 맞는 어댑터에 연결해야 할 수도 있습니다.

제공된 코드를 사용하여 벽면의 전화 잭을 프린터에 연결하지 않을 경우 팩스 작업을 성공적으로 진행하지 못할 수 있습니다. 이 특수 전화 코드는 가정이나 사무실에서 일반적으로 사용되는 전화 코드와 다릅니다.

- 5. 컴퓨터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 모뎀 소프트웨어가 설정된 경우 이 설정을 해제하십시 오.
  - अ 참고: 모뎀 소프트웨어의 자동 팩스 수신 설정을 해제하지 않을 경우 프린터에서 팩스를 받을 수 없습니다.

#### 6. 자동 수신 설정을 끕니다.

7. 팩스 테스트를 실행합니다.

걸려오는 팩스 전화에 직접 응답해야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 이 팩스를 받을 수 없습니다.

옵션 장비와 함께 프린터를 설치하는 데 문제가 발생하면 가까운 서비스 제공업체나 공급업체로 문의 해 자세한 지원을 받으시기 바랍니다.

# 직렬 팩스 설정

직렬 전화 시스템을 사용하여 팩스를 사용하도록 프린터를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 국가/지역의 팩스 구성 웹 사이트를 참조하십시오.

오스트리아	www.hp.com/at/faxconfig
독일	www.hp.com/de/faxconfig
스위스(프랑스어)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
스위스(독일어)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
영국	www.hp.com/uk/faxconfig
핀란드	www.hp.fi/faxconfig
텐마크	www.hp.dk/faxconfig
스웨덴	www.hp.se/faxconfig
노르웨이	www.hp.no/faxconfig
네덜란드	www.hp.nl/faxconfig
벨기에(네덜란드어)	www.hp.be/nl/faxconfig
벨기에(프랑스어)	www.hp.be/fr/faxconfig
포르투갈	www.hp.pt/faxconfig
스페인	www.hp.es/faxconfig
프랑스	www.hp.com/fr/faxconfig
아일랜드	www.hp.com/ie/faxconfig
이탈리아	www.hp.com/it/faxconfig

#### 팩스 설정 테스트

팩스 설정을 테스트하여 프린터 상태를 확인하고 팩스 작업에 맞게 올바로 설정되었는지 확인할 수 있 습니다. 프린터의 팩스 설정을 완료한 후 이 테스트를 실시합니다. 이 테스트는 다음을 수행합니다.

- 팩스 하드웨어 테스트
- 프린터에 올바른 유형의 전화 코드가 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인
- 발신음 확인
- 활성 회선 확인
- 회선 연결 상태 테스트

프린터의 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 테스트에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법에 대해 보고서를 참조하여 테스트를 다시 실행하십시오.

#### 프린터 제어판을 통해 팩스 설정을 테스트하려면

- 1. 가정 또는 사무실 설정 지침에 따라 프린터의 팩스 기능을 설정합니다.
- 테스트를 시작하기 전에 잉크 카트리지가 설치되어 있는지, 입력 용지함에 전체 크기 용지를 넣었 는지 확인합니다.
- 3. 프린터 제어판 디스플레이에서 화면을 손가락으로 눌러 민 후 설정을 누릅니다.
- 4. 도구를 누른 후, 팩스 테스트 실행을 누릅니다.

검사 상태가 디스플레이에 나타나고 프린터에서 보고서가 인쇄됩니다.

- 5. 보고서를 검토합니다.
  - 테스트를 통과했지만 팩스 송/수신에 여전히 문제가 발생하면 보고서의 팩스 설정 항목에서 해당 설정이 올바른지 확인하십시오. 팩스 설정이 비어 있거나 잘못된 경우 팩스 작업에 문제 가 있을 수 있습니다.
  - 테스트에 실패하면 발견되는 모든 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용을 보고서에서 검토하 십시오.

# C 오류(Windows)

- <u>팩스 메모리 꽉 참</u>
- 프린터와 통신할 수 없음
- <u>잉크 부족</u>
- <u>프린트헤드 문제</u>
- <u>잉크 카트리지 문제</u>
- <u>잉크 카트리지 교체</u>
- <u>호환되지 않는 구형 카트리지가 설치됨</u>
- <u>용지 불일치</u>
- <u>잉크 카트리지함을 이동할 수 없음</u>
- <u>용지 걸림</u>
- <u>프린터에 용지가 없음</u>
- <u>프린터 오프라인</u>
- <u>프린터 일시 정지</u>
- <u>문서 인쇄 실패</u>
- <u>프린터 실패</u>
- <u>덮개 열기</u>
- <u>이전에 사용된 잉크 카트리지 설치</u>
- <u>잉크 카트리지가 소모됨</u>
- <u>잉크 카트리지 장애</u>
- 프린터 소모품 업그레이드
- 프린터 소모품 업그레이드 성공
- <u>프린터 소모품 업그레이드 문제</u>
- <u>타사 잉크 카트리지가 설치됨</u>
- <u>정품 HP 카트리지를 사용 시 보상 가능</u>
- 모조 카트리지 정보
- 중고, 리필 또는 모조 카트리지가 발견됨
- 설치 카트리지 사용

- 설치 카트리지를 사용해선 안 됨
- <u>시동에 충분하지 않은 잉크</u>
- 검정색 잉크만 사용하시겠습니까?
- <u>컬러 잉크만 사용하시겠습니까?</u>
- <u>호환되지 않는 잉크 카트리지</u>
- <u>잉크 센서 고장</u>
- <u>잉크 센서 경고</u>
- <u>프린터 준비 중 문제 발생</u>
- 컬러 카트리지 잉크 없음
- 검정 카트리지 잉크 없음
- <u>자동 문서 공급기 덮개가 열림</u>
- <u>잉크 시스템 문제</u>

#### 팩스 메모리 꽉 참

팩스 수신 백업 또는 HP 디지털 팩스가 활성화된 상태에서 프린터에 문제가 생기면(예: 용지 걸림), 문 제가 해결될 때까지 프린터가 수신 팩스를 메모리에 저장합니다. 그러나 아직 인쇄하지 않았거나 컴퓨 터로 전송한 팩스로 프린터 메모리가 가득 찼을 수도 있습니다.

이 문제를 해결하려면 프린터에서 발생한 문제를 모두 해결해야 합니다.

자세한 내용은 141페이지의 팩스 문제 해결을 참조하십시오.

### 프린터와 통신할 수 없음

다음과 같은 경우에 컴퓨터가 프린터와 통신할 수 없습니다.

- 프린터가 꺼져 있습니다.
- USB 케이블 또는 네트워크(이더넷) 케이블과 같이 프린터를 연결하는 케이블이 분리되었습니다.
- 프린터를 무선 네트워크에 연결한 경우 무선 연결이 끊어졌습니다.

이 문제를 해결하려면 다음과 같이 해봅니다.

- 프린터 전원이 켜져 있는지와 ()(전원 표시등)이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드와 기타 케이블이 프린터에 제대로 연결되어 작동하는지 확인합니다.
- 전원 코드가 정상적인 교류 전류(AC) 전원 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 프린터가 네트워크에 연결되어 있다면 네트워크가 올바로 작동하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>150페이지의 일반적인 네트워크 문제 해결</u>을 참조하십시오.
- 프린터가 무선 네트워크에 연결되어 있다면 무선 네트워크가 올바로 작동하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>150페이지의 프린터를 무선으로 연결할 수 없음</u>을 참조하십시오.

#### 잉크 부족

잉크 카트리지에 잉크량 부족 메시지가 나타납니다.

잉크량 경고 및 표시기에서는 계획된 작업만을 위한 남은 잉크량을 알려줍니다. 디스플레이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트리지를 준비하십시오. 카트리 지를 교체하라는 메시지가 표시될 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

잉크 카트리지 교체 방법은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오. 잉크 카트리지 주문 방법 은 <u>101페이지의 잉크 카트리지 주문</u>를 참조하십시오. 사용한 잉크 소모품 재활용에 대한 내용은 <u>180</u>페이지의 HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램을 참조하십시오.

☑ 참고: 카트리지에서 나오는 잉크는 프린터와 카트리지의 인쇄 준비를 하는 초기화 프로세스를 포함한 인쇄 프로세스에서 여러 가지 다양한 방법으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/inkusage</u> 를 참조하십시오.

#### 프린트헤드 문제

프린트헤드가 없거나 감지되지 않거나 잘못 설치되었거나 호환되지 않는 유형입니다. 프린터 설정에 이 오류가 발생하면 다음과 같이 하십시오.

• 프린트 헤드를 다시 설치합니다.

자세한 내용은 157페이지의 프린트헤드를 다시 설치합니다을 참조하십시오.

▲ 주의: 프린트헤드에는 쉽게 손상되는 전자 접촉면이 포함되어 있습니다.

프린터를 일정 기간 사용한 후에 이 오류가 발생된 경우 다음과 같이 하십시오.

• 프린터를 껐다가 켭니다.

프린터를 껐다가 ()(전원 버튼)을 눌러 다시 켜십시오.

문제가 해결되지 않으면 HP 지원 센터에 서비스나 교체에 대해 문의합니다. 자세한 내용은 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

#### 잉크 카트리지 문제

메시지에 있는 잉크 카트리지가 없거나 손상되었거나 프린터의 잘못된 슬롯에 장착했습니다.

이 문제를 해결하려면 다음과 같이 하십시오. 해결책은 가능성이 가장 높은 것부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도 해 보십시오.

#### 해결책 1: 프린터 끄기 및 켜기

프린터를 껐다가 다시 켭니다.

문제가 해결되지 않으면 다음과 같이 하십시오.

#### 해결책 2: 잉크 카트리지를 제대로 설치합니다.

모든 잉크 카트리지를 제대로 설치했는지 확인합니다.

- 1. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 조심스럽게 앞으로 잡아 당깁니다.
- 2. 분리하기 위해 잉크 카트리지를 밀어서 제거한 후 사용자 방향으로 당깁니다.
- 3. 카트리지를 슬롯에 삽입합니다. 카트리지를 세게 눌러서 접촉이 잘 이뤄지도록 합니다.
- 4. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫고 오류 메시지가 사라졌는지 확인합니다.

#### 잉크 카트리지 교체

해당 잉크 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 99페이지의 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

常 참고: 카트리지의 품질보증 기간이 아직 남아있다면 HP 지원 센터로 문의해 서비스나 교체 서비스를 받으시기 바랍니다. 잉크 카트리지 보증 정보는 <u>166페이지의 잉크 카트리지 보증 정보</u>를 참조하십시 오. 카트리지 교체 후에도 문제가 해결되지 않으면 HP 지원 센터로 문의하십시오. 자세한 내용은 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

# 호환되지 않는 구형 카트리지가 설치됨

최신 버전의 카트리지를 사용해야 합니다. 대부분의 경우 카트리지 포장의 외관만 보고도 새로운 버전 의 카트리지를 식별할 수 있습니다. 보증 만기 날짜를 찾습니다.



날짜의 오른쪽 공간에 'v1'이라는 글자가 보이면 카트리지가 업데이트된 최신 제품이라는 의미입니다.

🚜 <u>온라인으로 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오</u>.

### 용지 불일치

프린터 드라이버에서 선택한 용지 크기나 종류가 프린터에 넣은 용지와 일치하지 않습니다. 프린터 안 에 올바른 용지를 넣었는지 확인하고 나서 문서를 다시 인쇄합니다. 자세한 내용은 <u>23페이지의 용지 넣</u> <u>기</u>을 참조하십시오.

☑ 참고: 프린터에 넣은 용지가 올바른 크기인 경우 프린터 드라이버에서 선택한 용지 크기를 변경한 후 문서를 다시 인쇄합니다.

# 잉크 카트리지함을 이동할 수 없음

잉크 카트리지 함(프린터에서 잉크 카트리지를 고정하고 있는 부분)이 막혀 있습니다. 장애물을 제거하려면 **()**(전원버튼)을 눌러 프린터를 끄고 용지가 걸려있지 않는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>159페이지의 용지걸림 제거</u>를 참조하십시오.

# 용지 걸림

프린터에 용지가 걸렸습니다.

걸린 용지를 제거하려면 다음을 확인합니다.

- 사양에 부합하고 구겨지거나 접혔거나 손상되지 않은 용지를 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용 은 <u>168페이지의 용지 크기 및 중량</u>을 참조하십시오.
- 프린터가 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>34페이지의 프린터 유지보수</u>를 참조하십시오.
- 용지함이 올바로 장착되어 있는지, 또 용지가 너무 가득 들어 있는 것은 아닌지 확인합니다. 자세 한 내용은 **23**페이지의 용지 넣기를 참조하십시오.

걸린 용지를 제거하는 방법과 용지 걸림을 피할 수 있는 방법은 <u>159페이지의 용지걸림 제거</u>를 참조하십 시오.

# 프린터에 용지가 없음

기본 용지함에 용지가 없습니다.

용지를 더 넣고 **확인**을 누릅니다.

자세한 내용은 23페이지의 용지 넣기를 참조하십시오.

#### 프린터 오프라인

프린터가 현재 오프라인 상태입니다. 오프라인일 때는 프린터를 사용할 수 없습니다. 프린터의 상태를 변경하려면 다음 절차를 수행하십시오.

- 1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Windows 8: 시작 화면에서 제어판을 클릭한 후 장치 및 프린터 보기를 클릭합니다.
  - Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP: 시작을 클릭한 후, 장치 및 프린터, 프린터 또 는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
- 대화 상자의 목록에 있는 프린터가 상세 정보 보기에 표시되지 않는 경우 보기 메뉴를 클릭한 후 세 부 정보를 클릭합니다.
- **3.** 프린터가 오프라인인 경우 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 온라인에서 프린터 사용을 클릭합니다.
- 4. 프린터를 다시 사용합니다.

#### 프린터 일시 정지

프린터가 현재 일시 정지되었습니다. 일시정지 상태에서는 대기열에 새로운 작업을 추가할 수는 있어 도 인쇄할 수는 없습니다.

프린터의 상태를 변경하려면 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

프린터의 상태를 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 1. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Windows 8: 시작 화면에서 제어판을 클릭한 후 장치 및 프린터 보기를 클릭합니다.
  - Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP: 시작을 클릭한 후, 장치 및 프린터, 프린터 또 는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
- 대화 상자의 목록에 있는 프린터가 상세 정보 보기에 표시되지 않는 경우 보기 메뉴를 클릭한 후 세 부 정보를 클릭합니다.
- **3.** 프린터가 일시 정지 상태인 경우, 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 **인쇄 재개**를 클릭합니다.
- 4. 프린터를 다시 사용합니다.

# 문서 인쇄 실패

인쇄 시스템에서 문제가 생기면 프린터에서 문서를 인쇄할 수 없습니다. 인쇄 문제 해결 방법은 <u>129페이지의 프린터 문제 해결</u>을 참조하십시오.

### 프린터 실패

프린터에 문제가 있었습니다. 보통, 다음 절차에 따라 문제를 해결합니다.

- 1. ()(전원버튼)을 누르면 프린터 전원이 꺼집니다.
- 2. 전원 코드를 뽑은 다음 다시 연결합니다.
- 3. (山(전원 버튼)을 눌러 프린터를 켭니다.

그래도 문제가 해결되지 않으면, 메시지에 적혀 있는 오류 코드를 기록한 후 HP 지원 센터에 문의합니 다. 지원 문의 방법은 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

# 덮개 열기

문서를 인쇄하기 전에는 덮개가 모두 닫혀 있어야 합니다.

☆ 힌트: 완전히 닫히면 대부분의 덮개는 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갑니다.

덮개를 확실히 닫은 후에도 문제가 해결되지 않으면 HP 지원 센터로 문의하십시오. 자세한 내용은 <u>122</u>페이지의 HP 지원 을 참조하십시오.

### 이전에 사용된 잉크 카트리지 설치

잉크 카트리지에 다른 프린터에서 이전에 사용되었다는 메시지가 나타납니다.

다른 프린터의 잉크 카트리지를 사용할 수는 있지만 카트리지가 외부에 너무 오래 방치된 경우 문서 인 쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 사용하는 경우 잉크 잔량 표시기가 정확하지 않거나 사용하지 못할 수도 있습니다.

인쇄 품질이 만족스럽지 않으면, 프린트헤드를 청소해보십시오.

甘水: 카트리지의 잉크는 인쇄하기 위해 프린터와 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스, 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한, 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

잉크 카트리지 저장 방법은 <u>101페이지의 잉크 카트리지 주문을</u> 참조하십시오.

# 잉크 카트리지가 소모됨

메시지에 표시되어 있는 카트리지로 다시 인쇄하려면 이를 교체해야 합니다. 교체 잉크 카트리지를 설 치할 준비가 될 때까지 잉크 카트리지를 분리하지 마십시오.

자세한 내용은 99페이지의 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

# 잉크 카트리지 장애

메시지에 표시되어 있는 카트리지가 손상되었거나 작동되지 않습니다.

<u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오.

# 프린터 소모품 업그레이드

메시지에 열거되어 있는 카트리지는 하나의 프린터에서 업그레이드할 때만 사용할 수 있습니다. 이 프 린터에서 사용하려면 OK 를 클릭합니다. 이 프린터에 소모품 업그레이드를 진행하고 싶지 않은 경우 인쇄 취소를 클릭한 다음 카트리지를 분리합니다.

# 프린터 소모품 업그레이드 성공

소모품 업그레이드가 완료되었습니다. 이제 메시지에 표시되어 있는 카트리지를 프린터에서 사용할 수 있습니다.

# 프린터 소모품 업그레이드 문제

소모품 업그레이드에 실패하였습니다. 메시지에 표시되어 있는 카트리지를 여전히 이 프린터에서 사용 할 수 없습니다. 소모품 업그레이드 카트리지를 교체합니다. 자세한 내용은 <u>99페이지의 잉크 카트리지</u> <u>교체</u>를 참조하십시오.

# 타사 잉크 카트리지가 설치됨

HP 는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 소모품을 사용함으로써 발생한 프린터의 서비스나 수리에 대해서는 무상 보증 수리가 적용되지 않습니다. 정품 HP 이크 카트리지를 구입한 것으로 기억하는 경우, 자세한 내용이나 사기 관련 보고는 <u>www.hp.com/go/</u> anticounterfeit 를 방문하십시오.

### 정품 HP 카트리지를 사용 시 보상 가능

HP 는 항상 정품 HP 소모품을 사용하는 고객에게 보상을 제공하고 있습니다. 메시지 아래의 버튼을 클 릭하면 보상을 온라인으로 확인할 수 있습니다. 일부 지역의 경우 보상을 제공하지 않습니다.

# 모조 카트리지 정보

설치되어 있는 카트리지는 HP 새 정품 카트리지가 아닙니다. 이 카트리지를 구입한 대리점에 문의하십 시오. 사기로 의심되는 경우 보고하려면 <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> 를 방문하십시오. 카트리지를 계속 사용하려면 계속을 클릭합니다.

### 중고, 리필 또는 모조 카트리지가 발견됨

카트리지의 원본 HP 잉크가 소모되었습니다. 이 문제의 해결 방법은 잉크 카트리지를 교체하거나 OK 를 클릭하여 해당 카트리지를 계속 사용하는 것입니다. 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오. HP 는 항상 정품 HP 소모품을 사용하는 고객에게 보 상을 제공하고 있습니다. 메시지 아래의 버튼을 클릭하면 보상을 온라인으로 확인할 수 있습니다. 일부 지역의 경우 보상을 제공하지 않습니다.

▲ 경고! HP 잉크 카트리지 보증서는 타사 잉크나 카트리지에는 적용되지 않습니다. 타사 카트리지 또는 잉크를 사용하여 발생하는 수리나 서비스는 HP 의 프린터 보증 범위에 포함되지 않습니다. HP 는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. 잉크량에 대한 정보를 알 수 없습니다.

### 설치 카트리지 사용

프린터를 처음으로 설치할 때에는 프린터와 함께 제공된 상자에 있는 카트리지를 설치해야 합니다. 이 카트리지는 설치라는 레이블이 붙어 있으며 첫 인쇄 작업 전에 프린터를 교정해줍니다. 처음 제품 설치 시 설치 카트리지를 설치하지 않으면 오류가 발생합니다. 일반 카트리지를 설치했으면 이를 빼낸 다음 설치 카트리지를 설치하여 프린터 설치를 완료합니다. 프린터 설치가 완료되면 프린터에 일반 카트리 지를 사용할 수 있습니다.

오류 메시지가 계속 나타나고 프린터가 잉스 시스템 초기화를 완료할 수 없으면 HP 지원 센터에 문의하 십시오. 자세한 내용은 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

온라인으로 자세한 정보를 보려면 여기를 누르십시오.

### 설치 카트리지를 사용해선 안 됨

설치 카트리지는 장치를 초기화한 후에는 사용할 수 없습니다. 설치 카트리지가 아닌 카트리지를 분리 한 후 다시 끼웁니다. 자세한 내용은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오.
## 시동에 충분하지 않은 잉크

메시지에 표시되어 있는 중고 카트리지에 1 회 시동 절차를 완료하기에 충분한 잉크가 없을 수 있습니다.

해결 방법: 새 카트리지를 설치하거나 확인을 눌러 설치된 카트리지를 사용합니다.

설치되어 있는 카트리지로 시동되지 않는 경우 새 카트리지를 사용해야 합니다. 새 카트리지 설치 방법 은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교체</u>를 참조하십시오.

## 검정색 잉크만 사용하시겠습니까?

메시지에 표시되어 있는 카트리지에 잉크가 부족합니다.

해결 방법: 컬러로 인쇄하려면 빈 카트리지를 교체합니다. 새 카트리지 설치 방법은 99페이지의 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

임시로 검정색 잉크만 사용하여 인쇄하려면 **검정만 사용**을 클릭합니다. 프린터에서 컬러를 그레이스케 일로 대체합니다. 빈 카트리지는 바로 교체해야 합니다.

▲ 주의: 검정만 사용 모드에서 인쇄하려면 빈 컬러 카트리지를 제거하지 마십시오.

## 컬러 잉크만 사용하시겠습니까?

검정 카트리지에 잉크가 부족합니다.

해결 방법: 임시로 검정색을 컬러로 교체하려면 **컬러만 사용**을 클릭합니다. 흑백 인쇄가 시뮬레이트됩 니다. 텍스트 및 사진의 품질은 모든 카트리지를 사용했을 때 인쇄되는 것과 다릅니다. 검정 카트리지를 바로 교체해야 합니다.

흑백으로 인쇄하려면 검정 잉크 카트리지를 교체합니다. 새 카트리지 설치 방법은 <u>99페이지의 잉크 카</u> 트리지 교체를 참조하십시오.

▲ 주의: 컬러만 사용 모드에서 인쇄하려면 빈 검정 카트리지를 제거하지 마십시오.

## 호환되지 않는 잉크 카트리지

이 잉크 카트리지는 해당 프린터와 호환되지 않습니다. HP Instant 잉크 카트리지를 HP Instant 잉크 프 로그램에 등록되지 않은 프린터에 장착하는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다. HP Instant 잉크 카트 리지가 이전에 HP Instant 잉크 프로그램에 등록된 다른 프린터에서 사용된 경우에도 발생할 수 있습니 다.

자세한 내용은 HP Instant 잉크 프로그램 웹사이트를 방문하십시오.

## 잉크 센서 고장

잉크 센서가 고장나서 프린터가 더 이상 인쇄를 할 수 없습니다.

HP 고객 지원에 문의하십시오. 자세한 내용은 <u>www.hp.com/support</u> 을 참조하십시오.

## 잉크 센서 경고

잉크 센서에서 예기치 않은 상태에 대해 알려 주고 있습니다. 이러한 현상은 카트리지에 의해 발생한 것 일 수 있으며 센서가 고장난 것일 수도 있습니다. 센서가 고장났다면 카트리지에 잉크가 부족했을 때 이 를 알려 줄 수 없습니다. 빈 카트리지로 인쇄하게 되면 잉크 시스템에 공기가 들어가 인쇄 품질이 저하 될 수 있습니다. 이 상태에서 회복하기 위해서는 상당량의 잉크가 사용되므로 모든 카트리지의 잉크 소 모량이 많이 소모되게 됩니다.

해결 방법: 확인를 클릭하여 인쇄를 계속하거나 카트리지를 교체합니다. 새 카트리지 설치 방법은 99페이지의 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

## 프린터 준비 중 문제 발생

프린터의 시계가 고장나서 잉크 준비가 완료되지 않았을 수 있습니다. 남은 잉크량 계기가 부정확할 수 있습니다.

해결 방법: 인쇄 작업의 인쇄 품질을 확인합니다. 품질이 만족스럽지 않은 경우 도구 상자에서 프린트헤 드 청소 절차를 실행하면 개선될 수 있습니다.

## 컬러 카트리지 잉크 없음

메시지에 표시되어 있는 카트리지에 잉크가 부족합니다.

해결 방법: 컬러로 인쇄하려면 빈 카트리지를 교체합니다. 새 카트리지 설치 방법은 99페이지의 잉크 카트리지 교체를 참조하십시오.

임시로 검정색 잉크만 사용하여 인쇄하려면 인쇄 취소를 클릭한 다음 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 인쇄 작업 전에 **검정색 잉크만 사용하시겠습니까?** 메시지가 표시됩니다. 빈 카트리지는 바로 교체해야 합니 다.

▲ **주의:** 검정만 사용 모드에서 인쇄하려면 빈 컬러 카트리지를 제거하지 마십시오.

## 검정 카트리지 잉크 없음

검정 카트리지에 잉크가 부족합니다.

해결 방법: 흑백 잉크 카트리지를 교체합니다. 새 카트리지 설치 방법은 <u>99페이지의 잉크 카트리지 교</u> <u>체</u>를 참조하십시오.

#### ▲ 주의: 컬러만 사용 모드에서 인쇄하려면 빈 검정 카트리지를 제거하지 마십시오.

임시로 흑백 인쇄를 컬러로 대체하려면 인쇄 취소를 클릭한 다음 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 인쇄 작업 전에 **컬러 잉크만 사용하시겠습니까?** 메시지가 표시됩니다. 흑백 카트리지를 바로 교체해야 합니다.

## 자동 문서 공급기 덮개가 열림

계속하려면 자동 문서 공급기 덮개를 닫습니다.

### 잉크 시스템 문제

잉크 카트리지를 분리하고 잉크 카트리지가 새지 않는지 확인하십시오. 카트리지가 새는 경우 HP 지원 센터에 문의하십시오. 새고 있는 상태로 카트리지를 사용하지 마십시오.

새는 곳이 없으면 카트리지를 다시 설치하고 프린터 덮개를 닫습니다. 프린터를 껐다가 다시 켭니다. 이 메시지가 두 번째 나타났으면 HP 지원 센터에 문의하십시오.

HP 지원 문의 방법에 관한 자세한 내용은 <u>122페이지의 HP 지원</u>을 참조하십시오.

## 색인

#### A

ADSL, 팩스 설치 병렬 전화 시스템 187

#### D

DSL, 팩스 설치 병렬 전화 시스템 187

#### E

ECM. 오류 수정 모드*참조* EWS. EWS(Embedded Web Server)*참조* EWS(Embedded Web Server) 문제 해결, 열 수 없음 153 정보 118

#### F

FoIP 82

#### Н

HP 유틸리티(OS X) 열기 117

#### I

IP 설정 109 IP 주소 프린터 점검 153 ISDN 회선, 팩스 설치 병렬 전화 시스텍 188

#### 0

OCR 문제 해결 138 스캔한 문서 편집 58 OS X HP 유틸리티 117

#### Р

PBX 시스템, 팩스 설치 병렬 전화 시스템 188 U USB 연결 포트, 위치 8 포트, 찾기 7 USB 플래시 드라이브 삽입 29

#### V

volume 팩스소리 80

#### W

Windows 시스템 요구사항 167 ٦ 가입자 식별 코드 77 걸림 권장하지 않는 용지 22 용지 161 제거 159 고객지원 전자 122 규정모델번호 171 기계식 전화 걸기 79 기술 정보 복사사양 168 스캔사양 169 팩스사양 169 기울어짐, 문제 해결 복사 135 스캔 139 인쇄 130 내장 웹 서버 열기 118 웹스캔 57 네트워크 IP 설정 109 링크 속도 109

무선 설정 126 무선 통신 설치 106 문제를 해결 150 방화벽, 문제 해결 131 설정, 변경 109 설정 보기 및 인쇄 109 커넥터 그림 8 누락 또는 잘못된 정보, 문제 해결 131

#### Ę

다른 벨소리 변경 78 병렬 전화 시스템 189 다시 인쇄 메모리에 저장된 팩스 68 다이얼 톤 테스트, 실패 144 단축 다이얼 팩스 보내기 62 도움말 10 듀플렉서 용지걸림 제거 159

#### 2

로그, 팩스 인쇄 84 링크 속도, 설정 109 링크 지우기 팩스 기록 84

#### П

머리글, 팩스 77 메모리 팩스 다시 인쇄 68 팩스 저장 68 모니터 다이얼 64, 65 모델 번호 125 모뎀 팩스 및 음성 메일과 공유(병렬 전화 시스템) 202

팩스 및 음성 회선과 공유(병렬 전화시스템) 195 팩스 및 자동 응답기와 공유(병 렬 전화 시스템) **199** 팩스와 공유(병렬 전화 시스 템) 192 무선 간섭 형식승인정보 176 무선 연결 아이콘 9 무선 통신 설치 106 형식승인정보 176 문서 공급기 원본 넣기 28 문제 해결 EWS(Embedded Web Server) 153 걸림,용지 161 기울어진 복사본 135 기울어진 페이지 130 네트워크 구성 페이지 126 네트워크 문제 해결 150 누락 또는 잘못된 정보 131 방화벽 131 복사 135 복사 품질 135 스캔 137 스캔 품질 139 여러장의용지급지 130 용지 공급 문제 129 용지함에서 용지가 들리지 않 음 129 인쇄 129 인쇄되지 않음 131 인쇄문제 131 전원 129 제어판 도움말 시스템 124 팩스 141 팩스 다이얼 톤 테스트 실패 144 팩스 수신 145, 147 팩스 잭 테스트, 실패 142 팩스전송 145, 148 팩스 전화 코드 연결 테스트 실 패 142 팩스 전화 코드 종류 테스트 실 패 143 팩스 테스트 141 팩스 하드웨어 테스트 실패 141

프린터상태보고서 125 н 방화벽, 문제 해결 131 버튼, 제어판 9 병렬 전화 시스템 DSL 설치 187 ISDN 설치 188 PBX 설치 188 공유 회선 설정 190 국가/지역 184 다른 벨소리 설정 189 모뎀 및 음성 메일 설정 202 모뎀 및 자동 응답기 설치 199 모뎀설정 192 별도의 회선 설정 186 설치유형 185 음성 회선 설정과 모뎀 공유 195 자동응답기 설정 198 보고서 오류.팩스 84 팩스테스트실패 141 프린트헤드 155 확인, 팩스 83 보기 네트워크 설정 109 보드 속도 79 보조 용지함 용지함2사용 31 복사 10 문제해결 135 사양 168 품질 135 복사본에 입자 또는 흰색 띠. 문제 해결 136 빈 페이지, 문제 해결 복사 135 入 사양 물리적 167 소음 방출 170 시스템 요구사항 167 용지 168 사진 USB 플래시 드라이브 삽입 29 상태 네트워크 구성 페이지 126 프린터 상태 보고서 125

팩스 회선 테스트 실패 144

상태아이콘 9 선 복사, 문제 해결 135 스캔, 문제 해결 139 설정 10 공유 전화선(병렬 전화 시스 템) 190 네트워크 109 다른 벨소리 78 다른 벨소리(병렬 전화 시스 템) 189 별도의 팩스 회선(병렬 전화 시 스템) 186 속도,팩스 79 액세서리 30 음성 메일(병렬 전화 시스템) 191 음성 메일 및 컴퓨터 모뎀(병렬 전화시스템) 202 자동 응답기(병렬 전화 시스 템) 198 자동 응답기 및 모뎀(병렬 전화 시스템) 199 컴퓨터 모뎀(병렬 전화 시스 템) 192 컴퓨터 모뎀 및 음성 메일(병렬 전화시스템) 202 컴퓨터 모뎀 및 음성 회선(병렬 전화시스템) 195 컴퓨터 모뎀 및 자동 응답기(병 렬전화시스템) 199 팩스, 병렬 전화 시스템 184 팩스테스트 206 설치 DSL(병렬 전화 시스템) 187 ISDN 회선(병렬 전화 시스템) 188 PBX 시스템(병렬 전화 시스 템) 188 양면인쇄장치 30 팩스시나리오 185 소모품 프린터상태보고서 125 소음 방출 170 소음 정보 170 소프트웨어 OCR 58 웹스캔 57 속도 스캐너 문제 해결 137

수동으로 팩스 보내기 보내기 63 수동 팩스 받기 받기 67 수동 팩스 보내기 보내기 64 스캐너 유리 원본 놓기 27 찾기 7 청소 34 스캔 OCR 58 느릮 137 문제해결 137 스캔사양 169 스캔화면 10 웹스캔에서 57 품질 139 프린터 제어판에서 56 스캔 보내기 OCR 58 문제해결 137 스캔의 줄무늬, 문제 해결 139 스킨 화면 10 습도사양 167 시스템 요구사항 167 Ò 액세서리 설정 30 프린터 상태 보고서 125 양면 인쇄 장치 설치 30 여러 장의 용지 급지, 문제 해결 130 오류 보고서, 팩스 84 오류 수정 모드 66 온도사양 167 올바른 포트 테스트, 팩스 142 옵션 크기, 팩스 80 용지 HP,주문 21 걸림 161 공급문제해결 129 기울어진 페이지 130 사양 168 선택 22 용지걸림 제거 159 용지함넣기 23 크기, 팩스용으로 설정 69

용지 공급 문제, 문제 해결 129 용지함 공급문제해결 129 용지걸림 제거 159 용지너비조정대그림 7 용지넣기 23 찾기 7 워본 스캔 56 웹사이트 고객지원 122 이용기회확대정보 4 환경프로그램 179 웹스캔 57 유리, 스캐너 원본 놓기 27 찾기 **7** 청소 34 유지보수 잉크량확인 97 잉크 카트리지 교체 99 줄 바꿈 교정 157 프린트헤드 155 프린트헤드 다시 설치 157 유지 보수 프린트헤드 155 프린트헤드 정렬 156 프린트헤드 청소 155 음성 메일 팩스 및 컴퓨터 모뎀과 함께 설 치(병렬 전화 시스템) 202 팩스와 함께 설치(병렬 전화 시 스템) 191 음압 170 응답 벨소리 패턴 변경 78 병렬전화시스템 189 응답전벨횟수 78 인쇄 마지막 팩스의 자세한 내용 85 문제해결 129 팩스 68 팩스로그 84 팩스보고서 83 프린터상태보고서 125 인쇄 설정 인쇄 품질 132 인쇄 캐리지 액세스 덮개, 위치 8 인터넷 프로토콜 팩스, 사용 82 일련번호 125

잉크량,확인 97 잉크량아이콘 10 잉크 카트리지 8 교체 99 보증 만료일 126 부품 번호 101, 126 상태 126 잉크량확인 97 찾기 8 추가정보 96 잉크 카트리지 교체 99 잉크 카트리지 액세스 덮개, 위치 8 ㅈ 자동 문서 공급기(ADF) 급지 문제, 문제 해결 34 청소 34 자동 응답기 팩스및모뎀과설정 199 팩스와 함께 설치(병렬 전화 시 스템) 198 자동 팩스 축소 70 장애인을 위한 옵션 4 재다이얼 옵션, 설정 79 재활용 잉크 카트리지 180 잭테스트, 팩스 142 저장 메모리에 저장된 팩스 68 전원 문제해결 129 전원입력,위치 8 전자식 전화 걸기 79 전화, 팩스 받기 67 보내기 63 보내기. 63 전화거는방식, 설정 79 전화선,응답벨소리패턴 78 전화 잭, 팩스 142 전화 접속 모덲 팩스 및 음성 메일과 공유(병렬 전화시스템) 202 팩스 및 음성 회선과 공유(병렬 전화시스템) 195 팩스 및 자동 응답기와 공유(병 렬전화시스템) 199 팩스와 공유(병렬 전화 시스 템) 192 전화지원 123

전화 지원 기간 지원기간 123 전화 코드 올바른 종류 테스트 실패 143 올바른 포트에 연결된 테스트 실 패 142 정크 팩스 모드 70 제어팎 버튼 9 상태아이콘 9 표시등 9 줄 바꿈, 교정 157 줄 바꿈 교정 157 지원 122 지원기간이후 123 지원되는 운영체제 167 지원 절차 122 직렬 전화 시스템 국가/지역 184 설치유형 185 え 차단된 팩스 번호 설정 70 청소 스캐너유리 34 외관 34 자동 문서 공급기 34 프린트헤드 155 출력 용지함 찾기 7 F 카트리지 101 캐리지 캐리지 걸림 제거 163 커넥터,위치 8 컬러 텍스트 및 OCR 58 컴퓨터 모뎀 팩스 및 음성 메일과 공유(병렬 전화시스템) 202 팩스 및 음성 회선과 공유(병렬 전화시스템) 195 팩스 및 자동 응답기와 공유(병 렬전화시스템) 199 팩스와 공유(병렬 전화 시스 템) 192 크기 복사 문제 해결 135 스캔, 문제 해결 139

E 테스트, 팩스 다이얼톤,실패 144 설정 206 실패 141 전화잭 142 팩스 전화 코드 종류 테스트 실 패 143 팩스 회선 상태 144 포트 연결, 실패 142 하드웨어,실패 141 텍스트 스캔에서 누락, 문제 해결 137 스캔 후에 편집할 수 없음, 문제 해결 138  $\overline{\mathbf{T}}$ 팩스 DSL, 설치(병렬 전화 시스템) 187 ISDN 회선, 설치(병렬 전화 시스 템) 188 PBX 시스템, 설치(병렬 전화 시 스템) 188 공유 전화선 설정(병렬 전화 시 스템) 190 기록, 삭제 84 다른 벨소리, 패턴 변경 78 다른 벨소리 설정(병렬 전화 시 스템) 189 다시인쇄 68 다이얼톤테스트,실패 144 로그,인쇄 84

마지막 팩스 작업의 자세한 내용

모뎀, 공유(병렬 전화 시스템)

모뎀과 음성 회선, 공유(병렬 전

모뎀 및 음성 메일, 공유(병렬 전

모뎀 및 자동 응답기, 공유(병렬

별도의 회선 설정(병렬 전화 시

모니터 다이얼 64,65

화시스템) 195

화시스템) 202

전화시스템) 199

병렬전화시스템 184

문제해결 141

번호차단 70

스템) 186

받기 67

인쇄 85

머리글 77

192

보고서 83 보내기 62 사양 169 설정, 변경 77 설정 테스트 206 설치유형 185 소리 크기 80 속도 79 수동 받기 67 수신, 문제 해결 145, 147 오류보고서 84 오류 수정 모드 66 용지크기 69 음성 메일, 설정(병렬 전화 시스 템) 191 응답모드 77 응답전벨횟수 78 인터넷프로토콜,통한 82 자동응답 77 자동응답기, 설정(병렬전화시 스템) 198 자동 응답기 및 모뎀, 공유(병렬 전화시스템) 199 재다이얼옵션 79 잭테스트,실패 142 전달 69 전송, 문제 해결 145, 148 전화거는방식,설정 79 전화 코드 연결 테스트, 실패 142 전화 코드 종류 테스트, 실패 143 축소 70 테스트 오류 141 팩스백업 68 확인보고서 83 회선상태테스트,실패 144 팩스 동보 송신 보내기 65 팩스 받기 번호차단 70 수동으로 67 응답전벨횟수 78 자동으로 67 자동응답모드 77 전달 69 팩스백업 68 팩스 보내기 기본 팩스 62 모니터 다이얼 64,65 수동으로 63

팩스 수신 문제해결 145,147 팩스전달 69 팩스 전송 메모리에서 65 문제 해결 145, 148 팩스축소 70 팩스 화면 10 편집 OCR 프로그램의 텍스트 58 표시등, 제어판 9 품질, 문제 해결 복사 135 스캔 139 프린터 상태 보고서 인쇄 125 정보 125 프린터 소프트웨어(Windows) 열기 37,116 정보 116 프린터 제어판 네트워크 설정 109 스캔 56 찾기 7 팩스보내기 62 프린트헤드 157 청소 155 프린트헤드, 정렬 156 프린트헤드를 다시 설치합니다 157 프린트헤드 정렬 156 ゔ 하드웨어, 팩스 설정 테스트 141 헤드 155 형식 승인 정보 171, 176 확인 보고서, 팩스 83 환경보전프로그램 179 환경사양 167 회선상태 테스트, 팩스 144 후면 액세스 패널 그림 8 용지걸림 제거 159 흑백 페이지 팩스 61 흰색 띠 또는 줄무늬, 문제 해결 복사 136 스캔 139

# © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com

