

© Copyright 2014, 2016 HP Development Company, L.P.

2nd Edition

法律に関する注記

ここに記載した内容は、予告なしに変更す ることがあります。

HP 製品およびサービスの保証は、該当する 製品およびサービスに付属する明示された 保証書の記載内容に限られるものとしま す。本書中のいかなる記載も、付加的な保 証を構成するものとして解釈されないもの とします。弊社は、本書に含まれる技術上 または編集上の誤りおよび欠落について、 一切責任を負うものではありません。

商標

Adobe[®]、Acrobat[®]、Adobe Photoshop[®]、および PostScript[®]は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

Microsoft®および Windows®は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

PANTONE[®]*は、*Pantone, Inc.の測色基準の商 標です。

目次

1	はじめに	1
	安全に関する注意事項	. 2
	製品モデル	. 2
	このガイドの使用方法	. 3
	プリンタの主な機能	. 4
	プリンタの主なコンポーネント	. 4
	埋め込み Web サーバの主なコンポーネント	9
	HP DesignJet Utility の主な機能	10
	プリンタの印刷メニュー [.]	11
	プリンタをオン/オフにする	11

2	接続およびソフトウェア手順	13
	使用する接続方法を選択する	14
	ネットワークに接続する (Windows)	. 14
	ネットワークに接続する (Mac OS X)	. 14
	プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Mac OS X)	15

17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
22

	使用万法 (用紙)	. 24
	概要	25
	ロール紙をプリンタに取り付ける	. 28
	プリンタからロール紙を取り外す	33
	用紙に関する情報を表示する	33
	用紙送りのキャリブレーションを実行する	33
	用紙プリセットのダウンロード	35
	乾燥時間をキャンセルする	35
	乾燥時間を変更する	36
	用紙情報の印刷	36
	用紙を給紙してカットする	36
	用紙を保管する	. 37
	用紙について	. 37
5	インク システムの取り扱い	. 42
	インクシステム コンポーネント	. 43
	インク システムのヒント	. 45
	インク システム コンポーネントの取り扱い	. 46
	インク サプライ品について : インクカートリッジ、プリントヘッド、およびメンテナンス カー トリッジ	. 66
6	複数のロール紙の使用	. 67
6	複数のロール紙の使用 マルチロール プリンタの使用	. 67 . 68
6	<mark>複数のロール紙の使用</mark> マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法	. 67 . 68 . 68
6	<mark>複数のロール紙の使用</mark> マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカの使用	. 67 . 68 . 68 . 68
6 7	<mark>複数のロール紙の使用</mark> マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカの使用 スタッカを取り付ける	. 67 . 68 . 68 . 68 . 70 . 71
6 7	<mark>複数のロール紙の使用</mark> マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカの使用 スタッカを取り付ける	. 67 . 68 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71
6 7	<mark>複数のロール紙の使用</mark> マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカを取り付ける	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71
7	複数のロール紙の使用 マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカの使用 スタッカを取り付ける スタッカを取り外す スタッカの用紙を選択する スタッカ メッセージ	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 71 . 72
7	複数のロール紙の使用	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72
7	複数のロール紙の使用 マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカを取り付ける	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72 . 72
7	複数のロール紙の使用 マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカを取り付ける スタッカを取り外す スタッカの用紙を選択する スタッカ メッセージ 温度を変更する スタッカ使用時にロール紙を変更する スタッカの外部をクリーニングする	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72 . 72 . 73
7	複数のロール紙の使用 マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法 スタッカを取り付ける	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72 . 72 . 73 . 73
7	複数のロール紙の使用 マルチロール プリンタの使用 プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72 . 72 . 72 . 73 . 73 . 73
6 7 8	複数のロール紙の使用	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72 . 72 . 73 . 73 . 73 . 73
6 7 8	複数のロール紙の使用	. 67 . 68 . 68 . 70 . 71 . 71 . 71 . 72 . 72 . 72 . 72 . 73 . 73 . 73 . 75 . 76

折り畳みデバイスの用紙の選択	76
折り畳みスタイルの選択	76

9	印刷オプション
	印刷ジョブを作成する
	印刷品質の選択
	試し印刷をする
	高品質で印刷する
	用紙サイズの選択
	マージン オプションを選択する
	取り付けられている用紙への印刷
	印刷を拡大縮小する
	印刷をプレビューする
	16 ビット カラー イメージの印刷
	重なった線の処理方法を変更する
	切り取り線を印刷する
	イメージを回転させる
	グレー階調で印刷する
	折り畳み設定の選択
	用紙を節約する
	用紙を節約するためにジョブをネスティングする
	インクを節約する
	ロール保護
	無人印刷/夜間印刷

ーマネジメント	95
はじめに	96
色が表される仕組み	96
カラーマネジメント プロセスの概要	96
カラーキャリブレーション	96
プリンタ ドライバからのカラーマネジメント	98
プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (PostScript)	100
内蔵 Web サーバからのカラーマネジメント	102
フロントパネルからのカラーマネジメント	104
	ーマネジメント はじめに 色が表される仕組み カラーマネジメント プロセスの概要 カラーキャリブレーション プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (PostScript) の蔵 Web サーバからのカラーマネジメント

11	ジョブ キューの管理	106
	埋め込み Web サーバのジョブ キュー ページ	107
	ジョブのプレビュー	108
	ジョブのキューをオフにする	108

キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する	109
キュー内のジョブの識別	109
キュー内の特定ジョブを優先させる	109
キューからジョブを削除する	110
キュー内のジョブを再印刷またはコピーする	110
ジョブのステータス メッセージ	110

12	プリンタの使用状況に関する情報を取得する	112
	プリンタ使用状況とアカウンティング情報を入手する	113
	使用状況に関する情報を入手する	113
	詳細なジョブ アカウンティング情報を入手する	114

13	3 実際の印刷の例	115
	概要	116
	正しい倍率で試し印刷する	116
	プロジェクトの印刷	119
	プレゼンテーションの印刷	126
	Microsoft Office からの印刷および拡大縮小	132

14 フ	プリンタの保守	139
	プリンタの外部をクリーニングする	140
	プラテンのクリーニングを行う	140
	用紙送りセンサーの窓をクリーニングする	142
	プリントヘッド キャリッジを潤滑する	143
	インクカートリッジを保守する	144
	予防保守を実行する	
	プリンタを移動または保管する	145
	プリンタ ファームウェアのアップデート	145
	安全なディスク消去	146

15	アクセサリ	148
	アクセサリについて	148

16	印刷品質に関するトラブルシューティング	149
	一般的なヒント	151
	トラブルシューティング用ツール	151
	描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない	152

線が不連続になる	154
線がぼやけている	155
線の長さが不正確	155
イメージ全体がぼやけているかざらついている	156
用紙が平らになっていない	157
印刷が擦り切れる、または傷がつく	157
用紙にインクが残る	158
印刷部に触れると黒インクが擦れる	158
異なる色の縦線が印刷される	159
印刷物に白色の点がある	159
色が正確に再現されない	159
まったく印刷されない	162
一部しか印刷されない	162
イメージの一部が印刷されない	162
イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される	163
イメージが誤った向きに回転される	163
イメージが左右反対に印刷される	163
印刷が歪むまたは不鮮明になる	164
同じ印刷上でイメージが別のイメージと重なる	164
ペンの設定が適用されない	164
イメージに木目が現れる (エアロワーム)	164

17	トラブルシューティング (用紙)	165
	用紙が詰まっている	166
	印刷物がスタッカに正しくスタックされない	166

インクカートリッシを取り付けられない	168
プリントヘッドを取り付けられない	168
保守カートリッジを取り付けられない	168
フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示され	
3	168

19	トラブルシューティング (スタッカ)	169
	用紙が巻かれてしまう	170
	用紙の下端がカールする	170
	用紙が完全に排出されない	170
	フロントパネルにスタッカが取り外されていますと表示されます	171

その他のトラブルシューティング	172
プリンタで印刷されない	173
ジョブが印刷されない	173
印刷ジョブの生成中にソフトウェア アプリケーションの処理速度が低下したり停止する	173
プリンタの印刷が遅い	174
折り畳みデバイスのエラー	174
コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある	174
内蔵 Web サーバにアクセスできない	175
[メモリ不足] エラー メッセージ	175
プラテン ローラーからきしみ音がする	176
HP DesignJet Utility にアクセスできない	. 178
プレビュー待ちのとき、印刷ジョブがキャンセルおよび削除される	178
プリンタ アラート	178
	その他のトラブルシューティング プリンタで印刷されない ジョブが印刷されない 印刷ジョブの生成中にソフトウェア アプリケーションの処理速度が低下したり停止する プリンタの印刷が遅い ガり畳みデバイスのエラー コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある 内蔵 Web サーバにアクセスできない 【メモリ不足] エラー メッセージ プラテン ローラーからきしみ音がする HP DesignJet Utility にアクセスできない プレビュー待ちのとき、印刷ジョブがキャンセルおよび削除される プリンタ アラート

21	ヘルプ 1	1 80
	サポートへのお問い合わせ1	81
	HP サポートセンター 1	82
	HP Proactive Support 1	82
	Customer Self Repair 1	83

付録 A	フロントパネル メニュー	184
	用紙メニュー	185
	ジョブ管理メニュー	186
	インク メニュー	187
	セットアップ メニュー	188
	イメージ品質の保守メニュー	191
	接続メニュー	192
	印刷メニュー	193
	情報メニュー	194
付録 B	フロントパネル エラー メッセージ	195
付録 B 付録 C	フロントパネル エラー メッセージ	195 201
付録 B 付録 C	フロントパネル エラー メッセージ プ リンタ仕様 プリンタ機能の仕様	195 201 202
付録 B 付録 C	フロントパネル エラー メッセージ プ リンタ仕様 プリンタ機能の仕様	195 201 202 203
付録 B	フロントパネル エラー メッセージ プリンタ仕様 プリンタ機能の仕様	195 201 202 203 204
付録 B 付録 C	フロントパネル エラー メッセージ プリンタ仕様 プリンタ機能の仕様	195 201 202 203 204 204
付録 B 付録 C	フロントパネル エラー メッセージ プリンタ仕様 プリンタ機能の仕様	195 201 202 203 204 204 204

用語	集	206
索引		208

1 はじめに

- 安全に関する注意事項
- <u>製品モデル</u>
- このガイドの使用方法
- <u>プリンタの主な機能</u>
- <u>プリンタの主なコンポーネント</u>
- <u>埋め込み Web サーバの主なコンポーネント</u>
- <u>HP DesignJet Utility</u>の主な機能
- <u>プリンタの印刷メニュー</u>
- <u>プリンタをオン/オフにする</u>

安全に関する注意事項

次の注意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができます。 常にこれらの注意事項に従ってください。

- 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。
- プリンタが接地していることを確認します。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の 影響を受ける可能性があります。
- 弊社の許可がない限り、プリンタを分解または修理しないでください (<u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u>を参照)。サービスについては、HP Customer Care センターにお問い合わせください。
- プリンタ付属の HP が提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の恐れがあります。破損した電源コードは HP 純正の電源コードと交換してください。
- 金属または液体 (HP クリーニング キットで使用するものを除く) がプリンタの内部部品に触れ ないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性がありま す。
- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
 - · プリンタ内部に手を入れる場合
 - · プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合
 - 。 プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
 - 金属や液体 (クリーニングおよび保守手順の一部ではなく) がプリンタの内部部品に触れた
 場合
 - 雷雨時
 - 停電時

製品モデル

このガイドでは、次の製品モデルを対象にします。通常は、これらのモデルを簡潔に省略名で表現します。

正式名称	短縮名称	製品番号
HP DesignJet T7200 42 インチ プロダクション プリ ンタ	T7200	F2L46A/B
HP DesignJet T7200 42 インチ プロダクション プリ ンタ (PostScript アップグレード)	T7200ps	F2L46A/B + CQ745B

このガイドの使用方法

このガイドには本製品の情報の詳細が収められており、以下の章で構成されています。

はじめに

この章では、本プリンタを初めて使用するユーザのために、本プリンタおよびマニュアルについて簡 単に説明します。

使用方法と保守

これらの章では、通常のプリンタ操作手順を説明します。以下の項目が含まれます。

- <u>13 ページの「接続およびソフトウェア手順」</u>
- <u>17 ページの「プリンタをカスタマイズする」</u>
- 24 ページの「使用方法 (用紙)」
- <u>42 ページの「インク システムの取り扱い」</u>
- <u>78 ページの「印刷オプション」</u>
- <u>95 ページの「カラーマネジメント」</u>
- <u>115 ページの「実際の印刷の例」</u>
- <u>139 ページの「プリンタの保守」</u>

トラブルシューティング

これらの章では、印刷中に発生する可能性のある問題の解決策を説明しています。以下の項目が含まれます。

- <u>149 ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング」</u>
- <u>167 ページの「インク システムに関するトラブルシューティング」</u>
- 165 ページの「トラブルシューティング (用紙)」
- <u>172 ページの「その他のトラブルシューティング」</u>

ヘルプ

この章では、さまざまな情報源とサポートの情報について説明します。

• <u>180 ページの「ヘルプ」</u>

付録

付録には、プリンタのさまざまな側面に関するリファレンス情報が含まれています。

- <u>184 ページの「フロントパネル メニュー」</u>
- 195 ページの「フロントパネル エラー メッセージ」
- <u>201 ページの「プリンタ仕様」</u>



この章には、このマニュアルで使用する印刷および HP 用語の定義が記載されています。

索引

目次の他に、索引を使用してトピックをすぐに見つけることができます。

警告および注意

このマニュアルでは、プリンタを適切に使用してプリンタの破損を防ぐために、次の記号が使用されています。これらの記号の付いた手順に従ってください。

- △ 警告!この記号の付いたガイドラインに従わない場合、重大な人身事故または死亡につなが る恐れがあります。
- ▲ 注意:この記号の付いたガイドラインに従わない場合、人身事故または製品の破損につなが る恐れがあります。

プリンタの主な機能

このプリンタは、最大幅 1067mm の用紙に高品質のイメージを印刷するために設計されたカラー インクジェット プリンタです。主な機能を以下に示します。

- 入力時 1200 × 1200dpi のイメージを最大 2400 × 1200dpi の最適化された解像度で印刷 (フォト用紙、[高品質] 印刷品質オプションおよび [フォト用紙での最大解像度] オプションを使用した場合)。
- 一度に2つ(一部の構成では3つ)のロール紙を取り付け可能。ロール紙を自動ですばやく簡単に切り替えたり、長時間の印刷を無人で行ったりできます。
- 6 色インク システム
- 自動力ラーキャリブレーションによる、正確で一貫したカラー再現
- グレースケール ジョブを高速かつ高品質に印刷できる 2 つのブラック プリントヘッド
- 柔軟な用紙対応と簡単な自動取り付け機能。情報およびプリセットは、フロントパネルまたはリモートで利用できます。
- ジョブのプレビュー、ネスティング、自動回転などの生産性機能。
- 経済的な印刷を実現するエコノモード。
- さまざまな種類の印刷に対するインクおよび用紙の使用状況のアカウンティング。
- 内蔵 Web サーバ (<u>9 ページの埋め込み Web サーバの主なコンポーネント</u>を参照) または HP DesignJet ユーティリティ (<u>10 ページの HP DesignJet Utility の主な機能</u>を参照) によるプリン タのリモート管理。

プリンタの主なコンポーネント

以下の図で、HP DesignJet T7200 42 インチ プロダクション プリンタの主なコンポーネントについて 説明します。

△ 警告! ロール ドアや後部ドアを分解、修理、または操作しないでください。指や手を挟む危険があります。

前面図



- 5. フロントパネル
- 6. 保守カートリッジ
- 7. 右側のハブ
- 8. ロール サポート
- 9. HP スマート ロールローディング システム
- 10. 排紙ブレーキ
- 11. 用紙スタッカ/バスケット
- **12.** ロール ドア
- 13. 左側のハブ





- 1. 後部ドア ハンドル
- 2. 電源スイッチおよび電源ソケット
- 3. 接続ケーブルおよびオプション アクセサリ用ソケット

用紙スタッカ/バスケット



用紙スタッカ/バスケットには、完成した印刷物が収容されます。次のような複数の使い方ができます。

- サイズが AO または E の用紙のみが積み重ねられるようにする (ワイヤー ループを使用)。この 場合は、上のハンドルを上げて下のハンドルを下げます。
- サイズが A1 または D の用紙のみが積み重ねられるようにする (ワイヤー ループを使用)。この 場合は、上のハンドルを下げます。下のハンドルを動かす必要はありません。
- さまざまなサイズの用紙がバスケットの底部に収まるようにする。この場合は、上と下の両方の ハンドルを上げます。

サイズが AO/E または A1/D の用紙が積み重ねられるようにする場合は、用紙スタッカ/バスケットが排紙口の下に正しく取り付けられていることを事前に確認してください (所定の位置で止まるまでプリンタに押し込みます)。

用紙スタッカ/バスケットにはキャスターが付いているため、プリンタから取り外すと簡単に移動できます。

前面のポケットには、芯アダプタやプリンタのマニュアルを収納できます。

フロントパネル

プリンタのフロントパネルは、プリンタ前面の向かって右側にあります。フロントパネルには、以下 の重要な機能があります。

- 用紙の取り付け、取り外しなどの操作を実行する際に使用します。
- プリンタ、インクカートリッジ、プリントヘッド、保守カートリッジ、用紙、印刷ジョブ、およびその他の部品や処理のステータスに関して、最新情報が表示されます。
- プリンタの使用手順が表示されます。
- 場合に応じて、警告やエラーメッセージが表示され、注意を促すために警告音が鳴ります。
- プリンタの設定値を変更して、プリンタの動作を変更する際に使用できます。
- ⑦ 注記:内蔵 Web サーバの設定またはプリンタ ドライバの設定でフロントパネルの設定 が上書きされます。



フロントパネルには、4つの直接アクセスボタンから始まる以下コンポーネントがあります。

- 1. [用紙の取り付け] ボタンは、用紙の取り付け処理を開始します。28 ページのロール紙をプリン 夕に取り付ける を参照してください。
- 2. [情報の表示] ボタン。ボタンを繰り返し押すと、取り付けられている用紙、インク容量、プリン タとコンピュータの接続、およびプリントヘッドのステータスに関する情報が表示されます。 <u>36 ページの用紙情報の印刷</u>を参照してください。

- 3. [印刷の一時停止] ボタンは、現在のページの終了後に一時停止します。ボタンを再度押すと、印 刷が再起動されます。このボタンは、たとえば異なる種類のロール紙を交換したり取り付けたり する際に便利です。
- 4. [排紙/カット] ボタン: <u>36 ページの用紙を給紙してカットする</u> を参照してください。
- 5. [フロントパネルの表示]は、プリンタの使用に関するエラー、警告、および情報を表示します。
- 6. [戻る] ボタン:手順実行中または操作中に前の手順に戻ります。上位レベルに移動する、メニュ ーのオプションから外れる、またはオプションがある場合に使用します。
- 7. [メニュー] ボタン: このボタンを押すと、フロントパネルの表示がメイン メニューに戻ります。 すでにメイン メニューが表示されている場合は、ステータス画面が表示されます。
- 8. [下矢印] ボタン: メニューまたはオプション内を下に移動したり、数値を減らします (たとえば、 フロントパネルの表示コントラストや IP アドレスを設定する場合)。
- 「電源」ボタン:プリンタの電源のオンとオフを切り替えます。また、電源ボタンのランプでプリンタのステータスを示します。電源ボタンのランプが消灯している場合、プリンタの電源はオフになっています。電源ボタンのランプが緑色に点滅している場合、プリンタは起動中です。電源ボタンのランプが緑色に点灯している場合、プリンタの電源はオンになっています。電源ボタンのランプが黄色に点灯している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点点している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点点
- 10. [キャンセル] ボタン:手順または操作を中止します。
- 11. [上矢印] ボタン:メニューまたはオプション内を上に移動したり、数値を増やします (たとえば、 フロントパネルの表示コントラストや IP アドレスを設定する場合)。
- 12. [OK] ボタン:手順の実行中または操作中に操作を確定します。メニューでサブメニューを表示します。オプションがある場合に値を選択します。ステータス画面が表示されている場合、このボタンを押すと、メイン メニューが表示されます。
- 13. ステータス ランプ:プリンタのステータスを示します。ステータス ランプが緑色に点灯してい る場合、プリンタは印刷可能です。LED ランプが緑色に点滅している場合、プリンタが使用中で す。LED ランプが黄色に点灯している場合、プリンタはシステム エラーです。LED ランプが黄色 に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。

フロントパネルの表示上の項目を**ハイライト**させるには、その項目がハイライトされるまで[上矢印] または[下矢印] ボタンを繰り返し押します。

フロントパネルの表示上の項目を選択するには、まずその項目をハイライトして、[OK] ボタンを押します。

このガイドで、フロントパネル表示の一連の項目が、項目1-項目2-項目3のように記述されている場合は、項目1、項目2、項目3の順に選択してください。

フロントパネルのメニューについての詳細は、<u>184 ページの「フロントパネル メニュー」</u>を参照してください。

フロントパネルのエラー メッセージの注釈一覧については、<u>195 ページの「フロントパネル エラー</u> メッセージ」を参照してください。

フロントパネルの特定の使用方法についての詳細は、このガイドで順を追って説明します。

プリンタ ソフトウェア

このプリンタには、以下のソフトウェアが付属しています。

 内蔵 Web サーバ。プリンタ内で動作し、これを使用すると、どのコンピュータでも Web ブラウ ザを使用してインク残量やプリンタのステータスの確認を行うことができます (<u>9 ページの</u> 埋め込み Web サーバの主なコンポーネントを参照)。

このプリンタでは、以下のソフトウェアが提供されています。

- Windows オペレーティングシステム用の HP-GL/2 および HP RTL プリンタドライバ (スタートアップ CD キットのリンクを使用して入手できます)
- HP DesignJet ユーティリティ (スタートアップ CD キットのリンクを使用して入手できます) (<u>10 ページの HP DesignJet Utility の主な機能</u>を参照)
- Windows および Mac OS X 用の PostScript ドライバ (PostScript/PDF アップグレード キットのリン クを使用して入手できます) (148 ページの「アクセサリ」を参照)
- 図 注記: Mac OS X 用の HP Utility と Windows 用の HP DesignJet Utility は機能が似ており、この ガイドではまとめて HP Utility と呼ぶことがあります。
- ② 注記:新しいバージョンのすべてのプリンタ ソフトウェアは、随時サポートされる予定です。場合によっては、プリンタを受け取った時点で、以降のバージョンの一部のプリンタ ソフトウェアを HP の Web サイトから入手できる場合があります。

このプリンタには、以下のソフトウェアが付属しています。

ビント: Linux を使用している場合は、<u>http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</u>を参照してください。

埋め込み Web サーバの主なコンポーネント

埋め込み Web サーバはプリンタ内部で実行される Web サーバです。ユーザは、プリンタ情報の入手、 設定やプリセットの管理、および問題のトラブルシューティングを内蔵 Web サーバから行うことがで きます。また、サービス エンジニアは、プリンタの問題を診断するのに役立つ内部情報を取得するこ とができます。

内蔵 Web サーバには、コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザからリモートでアクセスします。機能と操作は 3 つのタブで構成されています。各タブページの上部の近くにあるボタンで、オンライン ヘルプへのアクセスとサプライ品の注文ができます。

メイン タブ

[[Main]] タブには、以下の項目に関する情報が含まれています。

- 印刷ジョブおよび印刷キューの管理
- サプライ品のステータス
- 用紙およびインクの使用状況のアカウンティング
- PANTONE©*エミュレーション

セットアップ タブ

[[Setup]] タブには、以下のタスクを実行するためのオプションが含まれています。

- プリンタ、ネットワーク、およびセキュリティ設定を定義する
- アカウンティングレポート、および警告やエラーの通知を電子メールで送信する
- ファームウェアをアップデートする
- 用紙プリセットをアップロードする
- 日付と時刻を設定する

サポート タブ

[[Support]] タブには、以下の機能を実行するためのオプションが含まれています。

- 内蔵 Web サーバの [印刷品質のトラブルシューティング] ウィザードを使用して、最も一般的な 印刷品質に関する問題の一部の解決に役立てる
- さまざまなソースから役に立つ情報を参照する
- HP DesignJet リンクにアクセスして、プリンタ、ドライバ、およびアクセサリに関する技術サポ ートを得る
- サービス サポート ページにアクセスして、プリンタの使用状況に関する現在および過去のデー タを表示する
- トラブルシューティング (印刷品質)

HP DesignJet Utility の主な機能

HP DesignJet Utility では、操作の簡単なインタフェースを使用して、プリンタのさまざまな機能を管理し、アクセスできます。

- HP Color Center を使用したシングルポイント カラーコントロールなどのプリンタ管理
- オンラインの HP Knowledge Center へのアクセス
- インクカートリッジ、プリントヘッド、および用紙のステータスの表示
- ICC (国際カラーコンソーシアム) プロファイルの管理、インストール、および作成 (PostScript ア ップグレード キットを使用)。
- 埋め込まれたプロファイルへのアクセスおよび使用 (PostScript アップグレード キットを使用)。
- プリンタのファームウェアのアップデート。<u>145 ページのプリンタ ファームウェアのアップデ</u> <u>ート</u>を参照してください。
- プリンタおよびディスプレイのキャリブレーション。
- さまざまなプリンタ設定の変更([設定]タブ内)
- ネットワーク設定を構成する

プリンタの印刷メニュー

印刷メニューには、プリンタに関するさまざまな情報が表示されます。印刷メニューは、コンピュー タを使用しなくても、フロントパネルから呼び出すことができます。

印刷メニューを呼び出す前に、用紙が取り付けられており、フロントパネルに「**印刷可能です**」のメッセージが表示されていることを確認します。

印刷メニューを印刷するには、 アイコンを選択し、次に [印刷メニュー]を選択し、必要な印刷メニューの種類を選択します。

次の印刷メニューを使用できます。

- [デモ印刷]: プリンタの機能の一部を表示します。
- [メニュー マップの印刷]: すべてのフロントパネルのメニューの詳細を表示します。
- [現在の設定の印刷]:現在のフロントパネルの設定をすべて表示します。
- [使用状況レポートの印刷]: 印刷の合計数、用紙の種類別の印刷数、印刷品質オプション別の印刷 数、および色ごとに使用されるインクの合計量を表示します。これらの推定値の正確性は保証さ れていません。
- [HP-GL/2 パレットの印刷]: 現在選択されているカラー パレットのカラー定義またはグレースケール定義を表示します。
- [PS フォント一覧の印刷]: プリンタにインストールされている PostScript フォントを表示します (PostScript アップグレード キットのみを使用)。
- [サービス情報の印刷]: サービス エンジニアが必要とする情報を表示します。

プリンタをオン/オフにする

- ② 注記:スリープモードでは、プリンタは随時プリントヘッドの保守サービスを実行します。 これにより、長時間のアイドリング後に印刷の準備を長時間実行する必要がなくなります。 このため、インクと時間を節約するために、プリンタの電源をオンにするかスリープモード にしておくことを強くお勧めします。

このプリンタには、3つの消費電力レベルがあります。

- プラグ接続:電源コードがプリンタ背面に接続されている状態。
- スイッチ オン: プリンタ背面のスイッチがオンになっている状態。
- 電源オン:フロントパネルの[電源]ボタンのランプが緑色に点灯している状態。

プリンタの電源をオン/オフにしたり、プリンタをリセットする場合は、通常はフロントパネルの電源ボタンを使用することをお勧めします。



ただし、プリンタを無期限で保管する場合、または[電源] ボタンが動作しない場合は、[電源] ボタン で電源をオフにした後、背面の電源スイッチも切ることをお勧めします。



電源を入れ直すには、背面の電源スイッチを使用します。

プリンタの電源を入れ直すと、初期化、およびプリントヘッドのチェックと準備に約3分間かかりま す。プリントヘッドの準備には、約1分15秒かかります。ただし、プリンタを6週間以上使用して いない場合は、プリントヘッドの準備に最大45分かかることがあります。

2 接続およびソフトウェア手順

- 使用する接続方法を選択する
- <u>ネットワークに接続する (Windows)</u>
- <u>ネットワークに接続する (Mac OS X)</u>
- <u>プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Mac OS X)</u>

使用する接続方法を選択する

プリンタを接続するには、以下の方法を使用できます。

接続の種類	速度	ケーブルの長さ	その他
ギガビットイーサネット	超高速 : ネットワーク ト ラフィックによって速度 は異なります。	長:100m	追加機材 (スイッチ) 要。
Jetdirect プリント サーバ (別売オプション)	中速 : ネットワーク トラ フィックによって速度は	長:100m	追加機材 (スイッチ) 要。
	異なります。		ワイヤレス、AppleTalk 接 続、および Novell 印刷向 き。

- ② 注記:ネットワーク接続速度は、ネットワーク上のすべてのコンポーネントに左右されます。これには、ネットワークインタフェースカード、ハブ、ルータ、スイッチ、ケーブルなどがあります。コンポーネントのいずれかが高速で処理を行えない場合、接続速度は遅くなります。また、ネットワーク上の他のデバイスから送信される総トラフィック量も、接続速度に影響を与えます。
- ② 注記:プリンタをネットワークに接続する方法は数多くありますが、アクティブにできるのは1つだけです。ただし、Jetdirect プリント サーバだけは、他のネットワーク接続と同時に稼動させることができます。

ネットワークに接続する (Windows)

ネットワーク ケーブルを接続し、プリンタの電源をオンにすると、プリンタは自動的に IP アドレス を取得します。プリンタをネットワークに設定するには、以下の手順を実行する必要があります。

- プリンタのフロントパネルで、接続アイコン 記を選択し、次に [ギガビット イーサネット]
 または [Jetdirect El0] を選択し、[設定の表示] を選択します。
- 2. プリンタの IP アドレスをメモします。
- 3. コンピュータに『HP スタートアップ キット』CD を挿入します。CD が自動的に実行されない場合は、CD のルート フォルダにある Setup.exe プログラムを実行します。
- 4. [ソフトウェアのインストール] ボタンを押します。Web ブラウザに HP Web サイトが表示され ます。Windows のダウンロード リンクをクリックしてソフトウェアをダウンロードします。ダ ウンロードされたら、ソフトウェアを実行します。
- 5. 設定プログラムによりネットワークに接続されたプリンタの検出が行われます。検出が完了すると、プリンタのリストが表示されます。IP アドレスを参照してプリンタを識別し、リストでそのプリンタを選択します。

使用するプリンタがリストにない場合は、[ネットワーク プリンタの検出] をクリックし、[次 へ] をクリックします。次の画面で、プリンタの IP アドレスを指定します。

ネットワークに接続する (Mac OS X)

Mac OS X 環境でプリンタをネットワークに接続する場合、以下の方法を使用できます。

- Bonjour
- TCP/IP
- 図 注記:このプリンタは AppleTalk をサポートしていません。

手順を実行する前に、以下を確認してください。

- プリンタがセットアップされ、電源が入っている。
- イーサネット ハブまたはルータの電源が入っていて、正常に機能している。
- ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源が入っていて、ネットワークに接続されている。
- プリンタがネットワークに接続されている。

ここでプリンタ ソフトウェアをインストールしてプリンタを接続できます。

- フロントパネルに行くか、埋め込み Web サーバを開きます (<u>18 ページの内蔵 Web サーバにア</u> <u>クセスする</u>を参照)。プリンタの mDNS サービス名または TCP/IP、あるいはその両方をメモしま す。
- 2. CD ドライブに HP スタートアップ キット CD を挿入します。
- 3. デスクトップの CD アイコンを開きます。
- 4. T7200 が画面に表示されたら、[ソフトウェア]、[インストール]の順にクリックします。
- ご使用の Web ブラウザが開き、その他のソフトウェアのインストール手順が表示されます。 Windows または Mac OS X ソフトウェアを選択し、インストールする特定のソフトウェア (デフォ ルトではソフトウェア全体)を選択する必要があります。
- 6. ソフトウェアのインストールが完了すると、HP DesignJet Utility が自動的に起動し、プリンタとの接続をセットアップします。画面の指示に従います。
- 7. [セットアップアシスタント] 画面のプリンター名と詳細の列で、手順 1 で書き留めたプリンタの mDNS サービス名または TCP/IP プリンタアドレスを探します。
 - 正しい名前が見つかった場合は、必要に応じて横方向にスクロールして [接続方法] 列を表示し、Bonjour または TCP/IP であることを確認します。次に、そのラインをハイライトします。それ以外の場合は、リストの下方向への検索を続けます。
 - プリンタ名が見つからない場合は、[続行]をクリックし、後でシステム環境設定で手動で セットアップを行います。

[続行]をクリックします。

- 8. 画面の指示に従って続行します。
- 9. HP Utility セットアップ アシスタントが終了したら、CD ドライブから CD を取り出します。

プリンタ ソフトウェアをアンインストールする (Mac OS X)

前述のインストールの手順では、HP アンインストーラ アプリケーションをシステムにインストール するオプションがあります。これは、システムのアプリケーション フォルダ内の HP の下で使用で きます。 ☑ 重要: HP アンインストーラ アプリケーションで、システムにインストールされているすべての HP ソフトウェアをアンインストールします。印刷キューのみを削除するには、システム環境設定から、[印刷とスキャン] ダイアログ ボックスを選択します。プリンタ名を選択して、[-] ボタンをクリックします。

3 プリンタをカスタマイズする

- フロントパネルの表示の言語を変更する
- <u>HP DesignJet Utility へのアクセス</u>
- 内蔵 Web サーバにアクセスする
- <u>HP DesignJet Utility の言語の変更</u>
- <u>内蔵 Web サーバの言語を変更する</u>
- スリープモード設定を変更する
- <u>ブザーをオン/オフにする</u>
- フロントパネルの表示のコントラストを変更する
- 測定単位を変更する
- <u>ネットワーク設定を構成する</u>
- グラフィック言語の設定を変更する
- <u>用紙適合性オプション</u>

フロントパネルの表示の言語を変更する

フロントパネルのメニューおよびメッセージの言語を変更する方法は2つあります。

- 現在表示されているフロントパネルの言語がわからない場合は、まずプリンタの電源を切ります。フロントパネルで、[0K] ボタンを長く押します。[0K] ボタンを押したままの状態で、[電源] ボタンを長く押します。フロントパネルの表示の右側にある緑色のランプが点滅し始めるまで 両方のボタンを押し続け、点滅を始めたら両方のボタンを放します。これには約1秒かかります。緑色のランプがすぐに点滅し始めた場合は、やり直す必要があります。

どちらの方法でも、フロントパネルの表示に言語選択メニューが表示されます。[上矢印] ボタンと [下矢印] ボタンで希望する言語をハイライトさせ、[0K] ボタンを押します。

希望する言語を選択した場合は、[電源] ボタンでプリンタの電源を切ってから、電源を入れ直してください。フロントパネルが、選択した言語で表示されます。

HP DesignJet Utility へのアクセス

HP DesignJet Utility を使用すると、TCP/IP 接続または Jetdirect 接続を使用してコンピュータからプリンタを管理できます。

- Windows の場合、デスクトップのショートカットから、または [スタート] [すべてのプログ ラム] - [HP] - [HP DesignJet Utility] - [HP DesignJet Utility] から、HP DesignJet Utilityを起動で きます。これにより、HP DesignJet Utility が起動し、コンピュータにインストールされたプリン 夕が表示されます。
- Mac OS X の場合、Dock ショートカットを使用するか、[アプリケーション] [HP] [HP Utility] を選択して、HP Utility を起動します。これにより、HP Utility が起動し、コンピュータにインス トールされたプリンタが表示されます。

左側ウィンドウでプリンタを選択すると、右側ウィンドウに表示される内容がすべてそのプリン 夕固有のものになります。

この手順に従っても HP DesignJet Utility にアクセスできない場合は、<u>178 ページの HP DesignJet</u> <u>Utility にアクセスできない</u>を参照してください。

内蔵 Web サーバにアクセスする

内蔵 Web サーバを使用すると、コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザから、プリンタを リモート管理することができます。

内蔵 Web サーバに直接アクセスするには、プリンタの接続方法が TCP/IP である必要があります。ただし、HP DesignJet Utility を通じて埋め込み Web サーバに間接的にアクセスすることができます。

内蔵 Web サーバは、以下のブラウザでアクセスできます。

- Internet Explorer 6 以降 (Windows)
- Safari 2 以降 (Mac OS X)
- Firefox 1.5 以降

コンピュータ上で内蔵 Web サーバにアクセスするには、Web ブラウザを開き、プリンタの IP アドレ スを入力します。

プリンタの IP アドレスを確認するには、接続アイコン 靇 を選択し、次に **[ギガビット イーサネッ** ト] または [Jetdirect EIO] を選択し、[設定の表示] を選択します。

この手順に従っても内蔵 Web サーバにアクセスできない場合は、<u>175 ページの内蔵 Web サーバにア</u> クセスできないを参照してください。

HP DesignJet Utility の言語の変更

HP DesignJet Utility は次の言語に対応しています。英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語 (Windows のみ)、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国 語、および日本語。

- Windows の場合、[設定] [言語] を選択し、リストから言語を選択します。
- Mac OS X の場合、別のアプリケーションに関しても言語が変更されます。[システム環境設定]
 で[言語とテキスト]を選択し、アプリケーションを再起動します。

内蔵 Web サーバの言語を変更する

内蔵 Web サーバは次の言語に対応しています。英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、および日本語。Web ブラウザのオプションで指定された言語がここでは選択されます。内蔵 Web サーバが対応していない言語が指定されている場合は、英語が使用されます。

言語を変更するには、Web ブラウザの [言語の優先順位] 設定を変更してください。たとえば、Internet Explorer バージョン 6 の場合は、[ツール] メニューに移動して、[インターネット オプション]、[言語] を選択します。[言語の優先順位] ダイアログ ボックスで、使用する言語がリストの最上部に表示 されていることを確認します。

スリープ モード設定を変更する

プリンタの電源をオンにしたまま一定時間使用しない場合、プリンタは電力節約のため自動的にスリ ープ モードへ移行します。プリンタがスリープ モードに移行するまでの待機時間を変更するには、 フロントパネルでセットアップ アイコン 🔪 を選択し、次に [フロントパネル オプション] - [スリ ープ モード待ち時間]を選択します。必要な待ち時間をハイライトさせて [0K] ボタンを押します。 待ち時間は 1~240 分を設定できます。デフォルトの時間は 25 分です。

ブザーをオン/オフにする

プリンタのブザーのオン/オフを切り替えるには、フロントパネルでセットアップ アイコン 💦 を選 択します。次に[フロントパネル オプション] - [ブザーの有効化] を選択し、オンまたはオフをハイ ライトして [0K] ボタンを押します。デフォルトでは、ブザーはオンに設定されています。

フロントパネルの表示のコントラストを変更する

フロントパネルの表示のコントラストを変更するには、セットアップ アイコン **[フロントパネル オプション] - [画面コントラストの選択]** を選択して、[上矢印] または [下矢印] ボ タンで値を入力します。[0K] ボタンを押して、その値を設定します。デフォルトのコントラストは 50 に設定されます。

測定単位を変更する

フロントパネルの表示の測定単位を変更するには、セットアップ アイコン 🔊 を選択し、[フロントパネル オプション] - [単位の選択] を選択して、[インチ] または [メートル] を選択します。デフォルトでは、単位はメートルに設定されています。

ネットワーク設定を構成する

ネットワーク設定を HP DesignJet Utility から表示および構成できます。Windows の場合、[設定] タブ を選択し、次に [ネットワーク設定] を選択します。Mac OS X の場合、[ネットワーク設定] を選択し ます。以下の設定から選択できます。

- IP 設定方法: IP アドレスの設定方法を指定します。[BOOTP]、[DHCP]、[Auto IP]、または [手動] から選択します。
- ホスト名:ネットワーク デバイスの IP 名を指定します。名前は最大 32 ASCII 文字を含むことができます。
- IP アドレス: プリント サーバの IP アドレスを指定します。TCP/IP の専用 IP アドレスは使用できません。
- ② 注記:現在の IP アドレスを変更して [適用] をクリックすると、ブラウザはプリント サ ーバへの現在の接続を失います。これは、ブラウザが変更前のアドレスを参照していた ためです。再接続するには、新しい IP アドレスを参照します。
- サブネット マスク: サブネット マスクを指定します。サブネット マスクは、IP アドレスに適用される 32 ビットの数値です。ネットワークとサブネットを示すビット構成部分と一意のノードを示すビット構成部分が決められます。
- デフォルトゲートウェイ:他のネットワークまたはサブネットワークへの接続に使用するルー タまたはコンピュータの IP アドレスを指定します。存在しない場合は、コンピュータの IP アドレスまたはプリント サーバの IP アドレスを使用します。
- ドメイン名: プリント サーバが常駐する DNS ドメイン (support.hp.com など)の名前を指定します。

図 注記:ドメイン名はホスト名を含みません。ドメイン名は、printer1.support.hp.com のような完全修飾ドメイン名ではありません。

アイドルタイムアウト:開いた状態を維持できるアイドル接続の秒数を指定します。30 がデフォルト値です。ゼロに設定すると、タイムアウトは無効になり、TCP/IP 接続は、ネットワーク上の他のノードが閉じるまで開いた状態を続けます。

- デフォルト IP: 電源をオンにしたときや BOOTP または DHCP を使用するように再構成したときに、プリント サーバがネットワークから IP アドレスを取得できない場合に使用する IP アドレスを指定します。
- DHCP 要求の送信: レガシーのデフォルトの IP アドレスまたはデフォルトの Auto IP が割り当てられているとき、DHCP 要求を送信するかどうかを指定します。

フロントパネルから同じネットワーク設定を指定するには、接続アイコン 記録を選択し、[ギガビットイーサネット]または [Jetdirect El0]から [設定の変更]を選択します。

接続アイコンから他のさまざまなオプションを使用できます。

- [Jetdirect EIO]: Jetdirect 接続に関する情報の表示、設定、リセットを行います
- [詳細設定] [I/0 タイムアウトの選択]:開いた状態を維持できるアイドル接続の秒数を指定します。270 がデフォルト値です。ゼロを設定すると、タイムアウトは無効になります
- [詳細設定] [SNMP を使用]: SNMP の使用を許可するかどうかを指定します。
- [詳細設定] [埋め込み Web サーバ] [埋め込み Web サーバを使用] : 埋め込み Web サーバが有 効であるかどうかを指定します。
- [詳細設定] [Web サービス] [HP DesignJet Utility ソフトウェア]: HP DesignJet Utility ソフトウ ェアの設定を表示します
- [詳細設定] [Web サービス] [色と素材の管理]: 色と素材の管理の設定を表示します

グラフィック言語の設定を変更する

次の手順に従って、HP DesignJet Utility からグラフィック言語の設定を変更できます。

1. Windows の場合、[設定] タブを選択し、次に [プリンタ設定] - [印刷設定] を選択します。

Mac OS X の場合、別のアプリケーションに関しても言語が変更されます。[システム環境設定] で[言語とテキスト]を選択し、アプリケーションを再起動します。

- 2. 以下のオプションの1つを選択します。
 - [自動] を選択すると、プリンタにより受信ファイルの種類が特定されます。これはデフォルトの設定です。この設定は、大半のソフトウェア アプリケーションに適用されます。通常は、デフォルトの設定を変更する必要はありません。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 に限り、[HP-GL/2] を選択します。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 に限り、[PDF] を選択します (PostScript アップグレード キットを使用)。
 - プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 に限り、[PostScript]を選択します (PostScript アップグレード キットを使用)。
 - プリンタ ドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 に限り、[TIFF] を選択します (PostScript アップグレード キットを使用)。
 - プリンタドライバを経由せずに、該当する種類のファイルをプリンタに直接送信する場合 に限り、[JPEG]を選択します (PostScript アップグレード キットを使用)。

フロントパネルからグラフィック言語の設定を変更できます。セットアップ アイコン 🔍 を選択

し、次に [印刷設定] - [グラフィック言語の選択] を選択します。希望するオプションを選択し、[OK] ボタンを押すと値が設定されます。

図 注記: グラフィック言語を HP DesignJet Utility から設定した場合は、フロントパネルの設定より優先されます。

用紙適合性オプション

用紙が一致しない場合の動作

現在プリンタに取り付けている用紙が特定のジョブに適していない場合、プリンタは、適合する用紙が取り付けられるまでジョブを保留にするか、その問題を無視して、適合しない用紙にジョブを印刷します。取り付けられた用紙を不適合と見なす方法は次のとおりです。

- 用紙の種類がジョブに指定したものと異なる
- ジョブに指定した供給方法 (ロール 1、ロール 2、またはロール 3) に用紙が取り付けられていない
- 用紙のサイズがジョブに指定したものより小さい

このような場合のプリンタの動作はフロントパネルから設定できます。

- 取り付けられた用紙に関係なくジョブを印刷する場合は、セットアップ アイコン を選択し、[ジョブ管理オプション] [用紙が一致しない場合の動作] [そのまま印刷をする] を選択します。これはデフォルトのオプションです。
- ⑦ 注記:ロール紙のサイズや種類に関係なく、選択したロール紙でジョブが印刷されます。ロール紙の幅がジョブに対して狭すぎる場合は、ジョブがクリップされます。
- ジョブを保留にする場合は、セットアップ アイコン を選択し、[ジョブ管理オプション] [用紙が一致しない場合の動作] [ジョブを保留にする] を選択します。ジョブが保留になると、 プリンタはアラートを送信します。

ジョブが用紙の保留状態になると、そのジョブは、適合する用紙を取り付けて再度印刷を選択するまでプリンタ キューに置かれます。これに対し、別の要件の他のジョブは印刷を続行できます。

ロール紙切替オプション

2 つのロール紙が取り付けられていて、両方ともジョブに適している場合は、環境設定に従ってロール紙が選択されます。これらは、フロントパネルから設定できます。セットアップ アイコン 逐訳し、次に [印刷設定] - [用紙オプション] - [ロール切替オプション] の順に選択します。使用で きるオプションは次のとおりです。

- [ロール紙の消費を最小化]: このオプションを選択すると、トリムによって用紙が無駄にならな いように、すべての条件を満たす中で最も幅の狭いロール紙が選択されます。これはデフォルト のオプションです。
- [ロール紙の変更を最小化]: このオプションを選択すると、ロール紙の切り替えに要する時間を 節約するために、現在アクティブなロール紙が選択されます。アクティブなロール紙を変更する には、用紙アイコン () を選択し、[アクティブなロール紙の選択]を選択します。
- [**用紙の少ないロール紙を使用**]: このオプションを選択すると、最も用紙の少ないロールが選択 されます。
- ② 注記:このオプションは、[用紙情報の印刷] をオンにしている場合にのみ有効です (36 ページの用紙情報の印刷)を参照)。それ以外の場合の効果は、[ロール紙の消費を最小化] と同じです。
- **[サイズを正確に合わせる]**: このオプションを選択すると、幅がジョブの幅と正確に一致するロール紙のみが選択されます。
- 「図 注記:ネスティングがオンの場合 (90 ページの用紙を節約するためにジョブをネスティン グするを参照)、ロール切替オプションは無視され、プリンタは [用紙の消費を最小化] が選 択されている場合と同様に動作します。

4 使用方法 (用紙)

• <u>概要</u>

- <u>ロール紙をプリンタに取り付ける</u>
- プリンタからロール紙を取り外す
- 用紙に関する情報を表示する
- <u>用紙送りのキャリブレーションを実行する</u>
- <u>用紙プリセットのダウンロード</u>
- 乾燥時間をキャンセルする
- 乾燥時間を変更する
- <u>用紙情報の印刷</u>
- <u>用紙を給紙してカットする</u>
- <u>用紙を保管する</u>
- <u>用紙について</u>



用紙は、プリンタが処理できる印刷素材のラインアップのサブセットにすぎません。さまざまな種類のフィルム、クロスや布地、粘着用紙、粘着紙、およびバナーや看板用紙にも印刷可能です。ただし、このガイド全体では、これらの素材は通常、用紙を意味します。

- ⑦ 注記:フロントパネルのスペースが限られているため、HP 純正用紙の名前は省略される場合があり、パッケージラベルに表示されている名前がフロントパネルにそのまま正確に表示されない場合があります。
- ② 注記: サポートされている用紙の完全なリストは非常に長いため、最も一般的な用紙の種類のみがフロントパネルに表示されます。フロントパネルに表示されていない HP 純正用紙の種類を表示するには、<u>http://www.hp.com/go/designjet</u>からプリセットをプリンタにダウンロードします。35 ページの用紙プリセットのダウンロードを参照してください。

用紙を使用する

良好な印刷品質を得るためには、目的に合った適切な用紙を選択することが非常に重要です。最適な 印刷結果を得るには、推奨されている HP 純正用紙 (詳細は、26 ページのサポートされている用紙 の種類を参照)のみを使用してください。HP 純正用紙は十分な検査を受けて開発され、高い信頼性と パフォーマンスが保証されています。すべてのプリンタ関連製品 (プリンタ、インク システム、用 紙) は、一緒に使用することで高性能を発揮し、最適な印刷品質を実現することができます。

用紙の使用方法に関するその他のヒントを以下に示します。

- 用紙の種類を問わず、印刷に使用する 24 時間前には、包装を外して、使用する環境に用紙を出しておくようにしてください。
- フィルムとフォト用紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。このような用紙には手の油分が付着しやすく、指紋が付く可能性があります。
- 用紙の取り付けと取り外しの際は、用紙をロールにしっかりと巻き付けておいてください。用紙 をロールにしっかりと巻き付けるには、ロールをプリンタから取り外す直前に、テープを使用し てロールの先端を芯に接着させてみてください。保管中はロールをテープで接着させておくこ とができます。巻き付け方が緩いと、取り扱いにくくなります。
- 図 注記:76.2mm 芯の場合、ロールの先端を接着させる際にテープを使用することは特に 重要です。印刷物自体の硬さによって印刷物が緩み、芯から外れてしまう可能性があり ます。
- ロール紙を取り付けた場合、取り付けた用紙の種類を指定するようにフロントパネルにメッセージが表示されます。印刷品質を高くするため、適切な用紙の種類を指定する必要があります。パッケージラベルに印刷されている用紙名がフロントパネルの説明と一致していることを確認してください。

フロントパネルの表示で特定の用紙が見つからない場合は、<u>http://www.hp.com/go/designjet/</u> supplies にアクセスしてプリンタの最新の用紙プリセットをダウンロードするか、またはパッケ ージ ラベルに印刷されている用紙名に最適なメディア プリセットを選択します。

 イメージに適さない用紙を使用した場合、イメージによっては品質が低下するものがあります。 これは、HPスタンダードコート紙、HPコート紙、HP厚手コート紙および HPスタンダード厚手 コート紙などの繊維ベースの用紙に印刷する場合に、特に重要なこととして考慮に入れる必要が ありす。繊維ベースの用紙上に高彩度の塗りつぶし領域が含まれているイメージを印刷する場 合は用紙の広がりによって不要な波形パターンが作成される可能性があります。最終的には、こ れによってより深刻な問題が発生する可能性があります。高彩度の塗りつぶし領域を印刷する 場合は、厚手コート紙を使用してみてください。

- 適切な出力品質設定([高品質]、[標準]、または [高速])が選択されていることを確認してください。印刷品質は、ドライバ、埋め込み Web サーバ、またはフロントパネルで設定できます。ドライバまたは埋め込み Web サーバの設定は、フロントパネルの設定よりも優先されます。用紙の種類と印刷品質設定の組み合わせによって、用紙に対するインクの転写方法が決定されます(たとえば、インク濃度、ハーフトーンなど)。80 ページの印刷品質の選択を参照してください。
- プリンタに付属のインクシステムは光に対して優れた耐久性を備えていますが、日光に長期間 さらされると退色または変色します。
- フロントパネルに表示される用紙の種類が使用する用紙の種類に対応していない場合、次の操作のいずれかを行います。
 - ロール紙をプリンタに取り付け直し、適切な用紙の種類を選択します。33ページのプリ ンタからロール紙を取り外すおよび28ページのロール紙をプリンタに取り付けるを参照 してください。
 - 埋め込み Web サーバまたは HP DesignJet Utility を使用してロール紙のために用紙の種類 を再設定します。
 - [°] プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に **[取り付けられている用紙の 表示] - [用紙の種類の変更]** を選択します。
 - 図 注記:フロントパネルから用紙の種類を変更した場合、用紙送りのキャリブレーションは行われません。

乾燥時間

印刷物の種類や印刷する環境によっては、印刷物を取り外す前にインクを乾燥させる時間が必要になる場合があります。用紙の種類ごとに以下の設定から選択できます。

- [自動]:最適:選択した用紙と印刷時の温度および湿度に基づき、適切な乾燥時間が自動的に判断されます。乾燥時間が必要な場合は、「乾燥時間の残り時間」がフロントパネルに表示されます。
- **[長い]**: デフォルトの乾燥時間よりも長くなります。デフォルトの乾燥時間では十分にインクが 乾燥しない場合は、この設定を選択します。
- **[短い]**: デフォルトの乾燥時間よりも短くなります。できるだけ早く印刷する必要があり、乾燥時間が短くても大きな問題がない場合は、この設定を選択します。
- **[なし]**: 乾燥時間を設定しません。印刷物がプリンタから排紙されたらすぐに手動で取り外す場合は、この設定を選択します。
- [手動]: 秒単位で乾燥時間を指定できます。

乾燥時間を変更するには、<u>36ページの乾燥時間を変更する</u>を参照してください。

サポートされている用紙の種類

次の表に、このプリンタで使用できる最も一般的な HP の用紙の種類と、用紙を取り付けるときにフロントパネルで選択する表示名を示します。フロントパネルに表示されない HP 純正用紙を使用する場合、<u>http://www.hp.com/go/designjet/supplies</u> にアクセスして適切な用紙プリセットをダウンロードしてください。プリセットは繰り返しダウンロードする必要はありません。プリセットは今後使用できるようにプリンタに保存され、フロントパネルに表示されます。
用紙の製品番号、幅、重量については、37ページの用紙についてを参照してください。

図 注記:以下の表の内容は、将来変更される場合があります。最新情報については、 http://www.hp.com/go/designjet/supplies/を参照してください。

表 4-1 サポートされている用紙の種類

用紙の種類	製品名	フロントパネルでの表示名	
普通紙とコート紙	HP コート紙	HP コート紙	
	HP スタンダード普通紙	HP スタンダード普通紙	
	HP インクジェット紙	HP インクジェット紙	
	HP リサイクル普通紙	HP リサイクル普通紙	
	普通紙 (インクジェットまたは LED) 70~90g/m²	普通紙	
	インクジェット普通紙	普通紙	
	コート紙または普通紙 (インクジェットまたは LED) 90~110g/m²	コート紙	
	厚手コート紙または普通紙 (インクジェットま たは LED) 110g/m²以上	厚手コート紙	
	リサイクル普通紙	リサイクル普通紙	
テクニカル用紙	トレーシングペーパー	トレーシングペーパー	
	半透明ボンド紙	半透明ボンド紙	
	ベラム紙	ベラム紙	
フォト用紙	HP スタンダード光沢フォト用紙	HP スタンダード光沢フォト用紙	
	染料インク用光沢フォト用紙	光沢フォト用紙	
	染料インク用半光沢/サテンフォト用紙	セミグロス/半光沢フォト用紙	
	つや消しフォト用紙	つや消しフォト用紙	
フィルム	透明/クリアフィルム	クリアフィルム	
	マットフィルム	マットフィルム	
バックライト用紙	バックライト用紙	バックライト用紙	
粘着紙	粘着用紙	粘着用紙	
	ポリプロピレン サテン粘着紙	ポリプロピレン サテン粘着紙	

ロール紙をプリンタに取り付ける

プリンタのフロントパネルで アイコンを選択し、[用紙の取り付け] - [ロール紙の取り付け]
 け]を選択します。



- **2.** [上矢印] および [下矢印] ボタンを使用して、取り付けるロールを選択します。すべてのロール がスタンバイ状態になります。
- 3. 選択したロールが現在取り付けられている場合は、自動的に取り外されます。[用紙情報の印刷] が有効な場合は (<u>36 ページの用紙情報の印刷</u>を参照)、バーコードが印刷されます。取り外され たロールを取り除きます。
- 4. [用紙情報の印刷] が無効な場合は、フロントパネルで用紙の種類を選択するようにメッセージ が表示されます (26 ページのサポートされている用紙の種類を参照)。
- 5. フロントパネルにメッセージが表示されたら、青いハンドルを使用してロールドアを開きます。



- 6. ハブのサイズが取り付けるロールに合っていることを確認します。必要であれば変更します。
- 7. 青いレバーを押して左側のハブを左に動かします。



8. 用紙の端を手前にして、端を下に向けた状態で、ロールを中に入れます。



9. ロールの右側を右側のハブに取り付けます。ロールがディスクに接触していることを確認しま す。



10. ストッパ (青いレバー)を押して、左側のハブをロールの左端に押し込みます。ハブ ディスクが 緑色の印に揃っていることを確認します。



11. ロールと両側のハブの間に隙間がないことを確認します。



- 12. ロールから用紙を少し引き出します。
- 13. 用紙の先端を切り取る必要がある場合は、よく切れるナイフを使用して (プリンタには付属していません)、排紙ブレーキの溝に沿って切り取ります。



14. 排紙ブレーキを開きます。



15. 用紙を青いゾーンまで送ります。



16. 排紙ブレーキを閉じます。用紙の端がまだ青いゾーンにあることを確認します。



17. ロール ドアを閉めます。



18. 使用している用紙のロールの先端にバーコードが印刷されている場合、[用紙情報の印刷]が有効であると、プリンタはその情報を自動的に読み取ります。

138 feet (42.1 m.) of 42 inch (1067 mm.) Photo Gloss Paper

[用紙情報の印刷] が有効であるとき、取り付け中のロールでバーコードが検出されない場合、 フロントパネルで、用紙の種類と取り付けるロールの長さの入力を促す指示が出ます。ロール紙

の用紙カテゴリと用紙の種類を選択します。選択する用紙カテゴリまたは用紙の種類が不明な 場合は、26ページのサポートされている用紙の種類を参照してください。

Paper types list ⊞ Bond and Coated Paper ⊞ Technical Paper

⊞ Photo Paper

⊞Film

⊞ Backlit Material ⊞ Self-Adhesive material

ロール紙の長さを選択します。

Select roll length	
🗹 Unknown	-
🗖 91.4 m (300 feet)	
🗖 61 m (200 feet)	
🗖 45.7 m (150 feet)	
🗖 38.1 m (125 feet)	
🗖 30.5 m (100 feet)	
🗖 22 9 m (75 feet)	•

- 19. 用紙のキャリブレーションが行われ、ロール紙を使用できるようになります。
- ② 注記:プリンタの最初のセットアップ中、ロール紙がプリンタにセットされた後、プリント ヘッドの軸合わせとカラーキャリブレーションが自動的に行われます。

用紙の取り付け中に問題が発生した場合は、フロントパネルに表示される指示に従って、用紙を正し く取り付けます。取り付けをキャンセルすると、用紙が取り外されます。発生する可能性がある問題 を次に示します。

- 用紙が見つからない。用紙の種類がサポートされていることを確認します (透明な用紙が使用されている可能性があります)。
- ロール紙の右端が青い線から離れすぎている。用紙が右側のハブに正しく揃っていることを確認します。
- 後部ドアが開いている。ロール紙の取り付け中は後部ドアを開かないでください。
- ロール紙の終わりに達した。この場合は、プリンタの前面から用紙が排出されます。

プリンタからロール紙を取り外す

- プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [用紙の取り外し] を選択します。
- 2. すべてのロールがスタンバイ状態になり、用紙が取り外されます。[**用紙情報の印刷**] が有効な 場合は、用紙の端にバーコードが印刷されます (<u>36 ページの用紙情報の印刷</u>を参照)。
- 3. フロントパネルにロール ドアを開くように要求するメッセージが表示されるのを待ち、ロール ドアを開きます。
- 4. 用紙のたるんだ部分を手動でロール紙に巻き直します。
- 5. 青いレバーを押して左側のハブを左に動かします。
- 6. ロール紙を取り除きます。
- 7. ロール ドアを閉めます。

用紙に関する情報を表示する

プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に素材の供給方法の表示を選択します。

フロントパネルに、以下の情報が表示されます。

- ロール紙のステータス
- 選択した用紙の種類
- 用紙の幅 (mm) (プリンタによる推定値)
- 用紙の長さ (mm) (プリンタによる推定値)
- カラーキャリブレーション ステータス
- 用紙送りのキャリブレーション ステータス

用紙が取り付けられていない場合は、「**ステータス:用紙がありません**」というメッセージが表示されます。

同じ情報が内蔵 Web サーバの [サプライ品] ページにも表示されます。

用紙送りのキャリブレーションを実行する

プリンタは、フロントパネルに表示されるすべての用紙で用紙が正しく送られるようにキャリブレーションされます。取り付けられている用紙の種類を選択すると、印刷中に用紙を送る間隔がプリンタにより調整されます。ただし、印刷のイメージ品質を微調整する場合、用紙を送る間隔をキャリブレーションする必要があります。用紙送りのキャリブレーションによって問題が解決できるかどうかを決定する手順については、149ページの「印刷品質に関するトラブルシューティング」を参照してください。

正確に用紙を送ることで、用紙に対して適切にドットを配置することができます。用紙が正確に送られないと、明るい帯または暗い帯が印刷イメージに現われ、イメージのざらつきが増える場合があります。

用紙を正確に送ることが特に重要な種類の用紙が取り付けられている場合は、素材送りのキャリブレ ーションが自動的に開始されます。これは、用紙を取り付けた後や、プリントヘッドを交換した後に 行われます。

用紙の拡張精度のキャリブレーション ステータスを確認するには、 アイコンを選択し、次に 【用 紙情報の表示】 - 【用紙の詳細を表示】 を選択します。 ステータス画面が表示されます。

- デフォルト:工場出荷時に設定されたデフォルトのキャリブレーションが使用されます。帯状または粒上のムラなどの印刷品質に関する問題が発生していない限り、素材送りのキャリブレーションを再実行することはお勧めしません。
- 推奨:用紙で素材送りの自動キャリブレーションがサポートされていますが、キャリブレーションがまだ行われていないか、失効しています。このような場合は、素材送りのキャリブレーションを実行して値を最適化することをお勧めします。
- OK: この用紙ですでにキャリブレーションが実行されています。ただし、バンディングや粒状感 など印刷品質の問題が発生しているときは、キャリブレーションを再度実行する必要がありま す。
- 図 注記:プリンタのファームウェアを更新した場合には必ず、用紙送りのキャリブレーション値は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。145 ページのプリンタフ ァームウェアのアップデートを参照してください。
- ② 注記:半透明ボンド紙、ならびに、クリアフィルム、モノクロ&カラートレーシングペ ーパー、ベラム紙などのカラー用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、用紙送りのキャリブレーションに適していません。

用紙送りのキャリブレーションの概要

- フロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [イメージ品質の保守] [用紙送りのキャリブ レーション] - [用紙送りのキャリブレーション] を選択します。プリンタにより自動的に用紙送 りのキャリブレーションが行われ、用紙送りのキャリブレーション イメージが印刷されます。
- 2. フロントパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度イメージを印刷します。
- ② 注記:キャリブレーションの処理には、約6分間かかります。フロントパネルには、処理中のあらゆるエラーが表示されます。

満足できるイメージが得られた場合、用紙の種類に合わせて引き続きこのキャリブレーションを 使用します。イメージ品質に改善が見られる場合、次の手順に進みます。満足できる再キャリブ レーションの結果が得られない場合は、デフォルトのキャリブレーションに戻します。 35 ページのデフォルトのキャリブレーションに戻すを参照してください。

- キャリブレーションを微調整するには、 アイコンを選択し、次に [イメージ品質の保守] [用紙送りのキャリブレーション] [用紙送りの調整] を選択します。
- 4. -5‰~5‰の間で選択します。明るいバンディングを修正する場合は、パーセントを小さくしま す。暗いバンディングを修正する場合は、パーセントを大きくします。
 - 登 ヒント: これは、印刷物の全長の微調整にも使用できます。1‰で 1m あたり 1mm (1 インチあたり 1 ミル)の変更になります。

- 5. フロントパネルの OK ボタンを押して値を保存します。
- 6. フロントパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度イメージを印刷します。

デフォルトのキャリブレーションに戻す

デフォルトのキャリブレーションに戻すと、すべての用紙送りのキャリブレーションが 0 に設定され ます。デフォルトの用紙送りのキャリブレーション値に戻す場合は、キャリブレーションをリセット する必要があります。

- フロントパネルで、() アイコンを選択し、次に [イメージ品質の保守] [用紙送りのキャリブ
 レーション] [用紙送りのリセット] を選択します。
- 2. フロントパネルに作業の正常終了が表示されるまで待ってから、戻るボタンを押して [印刷可能 です] 画面に戻ります。

用紙プリセットのダウンロード

サポートされている用紙の種類にはそれぞれ独自の特徴があるため、用紙の種類によってプリンタの 印刷方法が変更されます。用紙には、多量のインクを必要とする用紙もあれば、乾燥に長い時間を要 する用紙もありますが、用紙の種類ごとに必要な設定の詳細をプリンタに伝える必要があります。こ の詳細のことを「用紙プリセット」といいます。

用紙プリセットには、用紙の色の特徴を記述する ICC プロファイルが含まれます。また、色とは直接 関連がない用紙の特徴および要件も含まれています。このプリンタの既存の用紙プリセットは、プリ ンタのソフトウェアにインストールされています。

このプリンタでは、一般的に最もよく使用される用紙の種類の用紙プリセットのみが用意されています。プリンタにないプリセットの用紙の種類を購入する場合は、フロントパネルからその用紙の種類 を選択できません。

新しい用紙の種類にプリセットを割り当てるには3つの方法があります。

- フロントパネルまたは HP DesignJet Utility で、使用する用紙の種類になるべく近いカテゴリと 種類を選択して、HP の工場出荷時の用紙プリセットを使用します。
- ② 注記:カラーが正確ではない場合があるため、この方法は、高品質の印刷には向いていません。
- <u>http://www.hp.com/go/designjet/downloads</u> にアクセスして、[HP DesignJet ICC/Paper presets and PANTONE tables] リンクをクリックします。[HP DesignJet 用紙プリセット] プルダウン メニュ ーから選択します。

⑦ 注記:HPでは、HP 用紙の種類に対するプリセットのみを提供しています。必要な用紙 プリセットが Web 上にない場合、プリンタの最新のファームウェアに追加されている場 合があります。ファームウェアのリリース ノートを参照して、情報を確認してください。 145 ページのプリンタ ファームウェアのアップデートを参照してください。

乾燥時間をキャンセルする

フロントパネルの排紙/カット ボタン 2 を押します。

△ 注意:乾燥時間が足りないと、印刷品質が低下することがあります。

乾燥時間を変更する

特別な印刷条件に合わせるために、HP DesignJet Utility を使用して乾燥時間を変更できます。

- 1. HP Color Center を開きます。
- 2. [用紙プリセット管理]を選択します。
- 3. [印刷プロパティの変更] を選択します。
- 4. 用紙のカテゴリを選択します。
- 5. 用紙の種類を選択します。
- 6. [Dry Time] (乾燥時間) プルダウン メニューから乾燥時間を選択します。
- ② 注記:[自動] オプションが選択されている (すべての用紙の種類のデフォルトで選択されます) と、プルダウン メニューの右側のテキスト ボックスに時間が秒で表示されません。これは、[自動] オプションを選択すると、プリンタが印刷時の温度に基づいて最適な乾燥時間を計算するため、前もって乾燥時間を知ることができないことによります。

すべての用紙の種類で乾燥時間をオフにするには、 アイコンを選択して、[素材の取り扱い] - [乾燥時間の選択] - [オフ] を選択します。

乾燥時間の詳細は、26ページの乾燥時間を参照してください。

用紙情報の印刷

[用紙情報の印刷] オプションはデフォルトで有効になってます。この設定では、用紙が取り外される ときにロールの先端に印刷されているバーコードを読み取ることで、残りのロールの長さが推定され ます。



138 feet (42.1 m.) of 42 inch (1067 mm.) Photo Gloss Paper

新しい未使用のロールを取り付ける場合、ロールに印刷済みのバーコードがないため、フロントパネ ルで長さの入力を要求します。取り外し時にバーコードに印刷される長さは、開始時に宣言した長さ から印刷された長さを引いて計算されます。

② 注記:取り付け時にロールの長さが不明であると宣言すると、[用紙情報の印刷] が無効になり、バーコードは印刷されません。

[用紙情報の印刷] オプションを無効にするには、プリンタのフロントパネルで 💫 アイコンを選択し、次に [印刷設定] - [用紙オプション] - [用紙情報の印刷の無効化] を選択します。この場合は、

長さは要求されず、バーコードは印刷も読み取りもされません。

用紙を給紙してカットする

フロントパネルで [排紙/カット] ボタン [1]を押すと、プリンタは用紙を送り、用紙は前面を横切ってまっすぐにカットされます。これが行われる理由は少なくとも 2 つあります。

- 用紙が破れていたりまっすぐでない場合に、用紙の先端をカットするため
- プリンタが他のページのネスティングを待機中であるとき、待機時間をキャンセルして、印刷可能なページを直ちに印刷するため。
- ② 注記:プリントヘッドは、印刷が終わるたびにサービスを受け、用紙は、プロセスが完了するまでカットできないため、遅れに気付く場合があります。

▲ 注意: 排紙トレイからカットの切れ端を取り出します。細長い切れ端や短い印刷物が排紙トレイに残っていると、プリンタは紙詰まりを起こす可能性があります。

用紙を保管する

用紙を保管する際のヒントは次の通りです。

- 用紙の変色を防ぐため、未使用のロール紙はプラスチックの包装に包んでおくようにしてください。ロール紙が部分的に使用済みで、未使用部分がある場合は、使用済みの部分を包んでおいてください。
- ロール紙は積み重ねないでください。
- 用紙の種類を問わず、印刷に使用する 24 時間前には、包装を外して、使用する環境に用紙を出しておくようにしてください。
- フィルムと光沢紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。このような用紙には手の油分が付着しやすく、指紋が付く可能性があります。
- 用紙の取り付けと取り外しの際は、用紙をロールにしっかりと巻き付けておいてください。巻き 付け方が緩いと、取り扱いにくくなります。

用紙について

このプリンタに現在対応している用紙は以下のとおりです。

② 注記:以下の表の内容は、将来変更される場合があります。最新情報については、 <u>http://www.hp.com/go/designjet/supplies/</u>を参照してください。

販売地域を示すコード:

- (A) アジア (日本を除く) で販売されている用紙を示します。
- (J)日本で販売されている用紙を示します。
- (C) 中国でのみ販売されている用紙を示します。
- (E) ヨーロッパ、中東、およびアフリカで販売されている用紙を示します。
- (L) 南米で販売されている用紙を示します。
- (N) 北米で販売されている用紙を示します。

製品番号に括弧が付いていない場合、その用紙はすべての地域で販売されています。

一覧の用紙はすべて T7200 との互換性があります。

表 4-2 用紙

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP 普通紙とコート紙				
HP プラス スーパー厚手マット	210	30.5m	610mm	Q6626A
紕			914mm	Q6627A
			1067 mm	Q6628A
HP 厚手コート紙	131	30.5m	610mm	C6029C (AEJN)
			914mm	C6030C
			1067 mm	C6569C
		67.5m	1067 mm	Q1956A (EN)
HP スタンダード厚手コート紙	120	30.5m	610mm	Q1412A (AEJN)
			914mm	Q1413A
			1067 mm	Q1414A (AEJN)
HP コート紙	90	45.7m	420mm	Q1443A (J)
			594mm	Q1442A (EJ)
			610mm	C6019B
			841mm	Q1441A (EJ)
			914mm	C6020B
			1067 mm	C6567B
		91.4m	914mm	C6980A
HP スタンダード コート紙	95	45.7m	610mm	Q1404A (AEJN)
			914mm	Q1405A (AEJN)
			1067 mm	Q1406A
HP インクジェット紙	90	45.7m	420mm	Q1446A (J)
			594mm	Q1445A (EJ)
			610mm	C1860A (LN)、 C6035A (AEJ)
			841mm	Q1444A (EJ)
			914mm	C1861A (LN)、 C6036A (AEJ)
		91.4m	914mm	C6810A
HP スタンダード普通紙	80	45.7m	594mm	Q8003A (AJ)
			610mm	Q1396A
			914mm	Q1397A
			1067 mm	Q1398A
		175m	594mm	Q8004A (AEJ)

表 4-2 用紙 (続き)

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
			841mm	Q8005A (AEJ)
			914mm	Q8751A (ELN)
HP リサイクル普通紙	80	45.7m	420mm	CG892A (E)
			610mm	CG889A (EN)
			914mm	CG890A (EN)
			1067 mm	CG891A (EN)
HP テクニカル用紙				
HP インクジェット専用紙	90	45.7m	610mm	51631D (ELN)
			914mm	51631E
HP モノクロ&カラー トレーシ	90	45.7m	594mm	Q1439A (J)
ングペーパー			610mm	C3869A (AE)
			914mm	C3868A (AE)
HP 半透明ボンド紙	67	45.7m	610mm	C3860A (AJN)
			914mm	C3859A (LN)
HP ベラム紙	75	45.7m	610mm	C3862A (N)
			914mm	C3861A (LN)
HP フィルム(テクニカル&グラフ	ィクス)			
HP クリア フィルム	174	22.9m	610mm	C3876A (AEJN)
			914mm	C3875A
HP マットフィルム	160	38.1m	610mm	51642A (AEJN)
			914mm	51642B
HP フォト用紙				
HP プレミアムマットフォト用	210	30.5m	610mm	CG459A
紕			914mm	CG460A
HP エブリデイ光沢フォト用紙	235	30.5m	610mm	Q8916A
			914mm	Q8917A
			1067 mm	Q8918A
HP エブリデイ半光沢フォト用	235	30.5m	610mm	Q8920A
紙			914mm	Q8921A
			1067 mm	Q8922A
HP プロフェッショナル半光沢 フォト用紙	300	15.2m	610mm	Q8759A
HP プレミアムプラス光沢フォ ト用紙	280	15.2m	610mm	Q5488A (EN)

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP プレミアムプラス半光沢フ	280	15.2m	458mm	Q7920A (N)
オト用紙			610mm	Q5491A (EN)
HP プレミアム速乾光沢フォト	260	30.5m	914mm	Q7993A
紕			1067 mm	Q7995A
		22.9m	610mm	Q7991A
HP プレミアム速乾半光沢フォ	260	30.5m	914mm	Q7994A
ト批			1067 mm	Q7996A
		22.9m	610mm	Q7992A
HP スタンダード速乾性光沢フ	190	30.5m	610mm	Q6574A
オト用紙			914mm	Q6575A
			1067 mm	Q6576A
		61m	1067 mm	Q8754A (LN)
HP スタンダード速乾性半光沢	190	30.5m	610mm	Q6579A
ノオト用紙			914mm	Q6580A
			1067 mm	Q6581A
		61m	1067 mm	Q8755A
HP スタンダード光沢フォト用	190	30.5m	610mm	Q1426A (AEJN)
社			914mm	Q1427A (AEJN)
			1067 mm	Q1428A (AEJN)
HP スタンダード半光沢フォト	190	30.5m	610mm	Q1420A (AEJN)
用紙			914mm	Q1421A (AEJN)
			1067 mm	Q1422A (AEJN)
HP バックライト用紙				
HPプレミアムビビッドカラー	285	30.5m	914mm	Q8747A
ハックライトフィルム			1067 mm	Q8748A
HP 粘着紙				
HP スタンダード粘着ビニール	290	20.1m	914mm	Q8676A (EN)
			1067 mm	Q8677A (EN)
HP ビニール (粘着タイプ)	328	12.2m	914mm	C6775A
HP ポリプロピレン粘着紙	128	50m	914mm	Q8044A (C)
			1067 mm	Q8884A (C)
HP ポリプロピレン粘着光沢紙	120	36.6m	914mm	Q8834A
			1067 mm	Q8835A

表 4-2 用紙 (続き)

用紙の種類	g/m²	長さ	幅	製品番号
HP エブリデイ ポリプロピレン	180	22.9m	610mm	CG843A
柏有マツト紙			914mm	CG824A
			1067 mm	CG825A
HP サイン&バナー				
HP 耐久半光沢ディスプレイ フ ィルム	255	15.2m	914mm	Q6620B (EN)
HP オパークスクリム	486	15.2m	610mm	Q8675A (N)
			914mm	Q1898B (AEN)
			1067 mm	Q1899B (AEN)
HP ポリプロピレンマット紙	130	22.9m	914mm	Q1903A (AEN)
			1067 mm	Q1904A (AEN)
HP エブリデイ ポリプロピレン マット紙	120	30.5m	610mm	CH022A (EN)
			914mm	CH023A (EN)
			1067 mm	CH025A (EN)
		61m	914mm	CH024A (N)
HP 耐久バナー (DuPont Tyvek)	140	22.9m	914mm	CG821A
			1067 mm	CG822A

推奨しない用紙の種類

通常、HPでサポートしていない用紙の種類もプリンタで使用できます。ただし、以下の種類の用紙では、適切な結果を得られない可能性が高くなります。

- 膨張しやすいフォト用紙
- ブローシャ用紙

5 インク システムの取り扱い

- <u>インクシステム コンポーネント</u>
- インクシステムのヒント
- <u>インク システム コンポーネントの取り扱い</u>
- インクサプライ品について:インクカートリッジ、プリントヘッド、およびメンテナンスカー トリッジ

インクシステム コンポーネント

インクカートリッジ

T7200 プリンタは 6 つのインクカートリッジから、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン、グレー、およびダークグレーの各インクをプリントヘッドに供給します。



インクカートリッジには、保守やクリーニングは必要ありません。各インクカートリッジは、取り付ける前によく振ってからスロットにしっかりと差し込むと、プリントヘッドにインクが供給されます。プリントヘッドでページに転写されるインクの量が調節されるため、インクの残量が少なくなった場合でも、高品質の印刷結果が得られます。

▲ 注意:静電気の放電に対して敏感なため、インクカートリッジを取り扱う際は、ピン、リード、および内部回路に触れないようにしてください。これらのデバイスは ESD センシティブデバイスと呼ばれます。206 ページの用語集を参照してください。静電気の放電は電子製品の主な障害の1つとなります。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあります。

インクカートリッジの交換

インクカートリッジのインク量を確認するには

- 【 / アイコンを選択し、次に **[インクカートリッジ情報]** を選択します。



カートリッジのインク残量が少なくなると、フロントパネルに警告メッセージが表示されます。カー トリッジが空になると、印刷が停止し、フロントパネルに原因を示すメッセージが表示されます。 MK cartridge is out of ink

Replace MK cartridge/s

Press WK to start cartridge replacement



カートリッジが空になった場合は、新しい HP のカートリッジと交換することをお勧めします。 66 ページのインク サプライ品について:インクカートリッジ、プリントヘッド、およびメンテナン ス カートリッジ、46 ページのインクカートリッジを取り外す、および48 ページのインクカート リッジを取り付けるを参照してください。

補充用インクカートリッジや HP 製品以外のインクカートリッジを使用できますが、いずれを使用する場合も、以下の重大な欠点があります。

- プリンタが破損する危険があります。この場合は、カートリッジに関連するプリンタの修理に対してプリンタ保証は無効になります。同様に、インクの汚れによる問題に対してもプリンタ保証は無効になります。
- 今後プリンタで使用する同じ色のすべてのプリントヘッドの保証が無効になります。
- 印刷品質が低下する可能性があります。
- プリンタはカートリッジ内のインク残量を推定できなくなり、インク残量を空と報告します。

状況により、補充用インクカートリッジや HP 製品以外のインクカートリッジを使用する場合は、次の手順に従って、プリンタでインク残量が空であると判断されたカートリッジを使用する必要があります。

- カートリッジをプリンタに取り付けます (<u>48 ページのインクカートリッジを取り付ける</u>を参 照)。
- 2. フロントパネルにカートリッジが空であると表示されたら、カートリッジの取り外し処理が開始 されます。[キャンセル] ボタンを押して、この自動処理を停止します。
- フロントパネルで、 アイコンを選択します。 [インクカートリッジの交換] がハイライトされますが、 選択しないでください。
- 4. [キャンセル] ボタンと [上矢印] ボタンを同時に押し、2 秒以上押し続けます。
- 5. フロントパネルに一連の警告メッセージが表示されます。各メッセージに対して、[キャンセル] ボタンを押して処理を取り消すか、[OK] ボタンを押して処理の続行を確定します。

すべての警告メッセージに対して [OK] を押した場合は、フロントパネルでインクカートリッジの通常のステータスが表示されますが、補充用カートリッジや HP 製品以外のカートリッジは警告サインと共に空と表示されます。

プリントヘッド

プリントヘッドはインクカートリッジに接続されており、用紙にインクを噴射します。各プリントヘッドにはインクカートリッジの接点とノズルが2つずつありますが、これは、1つのプリントヘッドが2つの異なる色で印刷できることを意味します。たとえば、以下のプリントヘッドはマゼンタとイエローで印刷します。



プリントヘッドの耐久性は非常に優れており、インクカートリッジを交換するたびにプリントヘッド を交換する必要はありません。プリントヘッドにより、インクカートリッジのインク残量が少なくな った場合でも品質は高水準に維持されます。

最適な印刷品質を維持するため、自動的に一定の間隔でプリントヘッドがテストされ、必要に応じて 修復されます。この処理には少し時間がかかり、印刷速度が遅くなる場合もあります。

最終的にプリントヘッドの交換が必要になると、フロントパネルにメッセージが表示されます。

プリントヘッドのステータスを確認するには

- () ボタンを、プリントヘッドのステータスが表示されるまで繰り返し押します。または、
- 🚺 アイコンを選択し、次に [プリントヘッド情報] を選択します。

▲ 注意:静電気の放電に対して敏感なため、インクカートリッジを取り扱う際は、ピン、リード、および内部回路に触れないようにしてください。これらのデバイスは ESD センシティブデバイスと呼ばれます。206 ページの用語集を参照してください。静電気の放電は電子製品の主な障害の1つとなります。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあります。

保守カートリッジ

プリントヘッド クリーナは、プリントヘッドのクリーニングと保守に使用し、印刷品質を最高水準に 保ちます。また、プリントヘッドの未使用時に、プリントヘッドを保護して乾くのを防ぎます。

② 注記:保守カートリッジには液体が含まれています。したがって、保守カートリッジは平ら な面に上向きにして保管します。



インク システムのヒント

最高の結果を得るために、以下の説明に従ってください。

- インクカートリッジ、プリントヘッド、保守カートリッジは、パッケージに記載されている期限 日より前に取り付けます。インクカートリッジの使用期限は、カートリッジに記載されている製 造日プラス 30 ヶ月です。
- 取り付け作業中は、フロントパネルに表示される指示に従います。
- プリンタと保守カートリッジが、プリントヘッドを自動的にクリーニングできるようにします。
- インクカートリッジとプリントヘッドは、できる限り取り外さないでください。
- 印刷中は、インクカートリッジを決して取り外さないでください。必ずプリンタ側でインクカートリッジ取り外しの準備ができた状態で取り外してください。フロントパネルに、取り外しと取り付けの手順が表示されます(または、46ページのインクカートリッジを取り外すおよび48ページのインクカートリッジを取り付けるを参照)。
- インクシステム消耗品を廃棄する際は、適用されるすべての法律や規則に従ってください。

図 **注記:**インクカートリッジは、よく振ってから取り付けます。<u>48 ページのインクカートリ</u> <u>ッジを取り付ける</u>を参照してください。

インク システム コンポーネントの取り扱い

インクカートリッジを取り外す

インクカートリッジは、次の2つの理由がある場合、取り外す必要があります。

- インクカートリッジの残量が残りわずかなため、無人での印刷を行うのに十分な量のインクカートリッジと交換する必要がある場合。交換前のカートリッジに残っているインクは、別の機会に使い切ることができます。
- インクカートリッジが空になったか問題があり、印刷を続行するために交換する場合

MK cartridge is out of ink

Replace MK cartridge/s

Press wk to start cartridge replacement

▲ 注意:インクカートリッジの取り外し処理は、フロントパネルで行う必要があります。イン クカートリッジはフロントパネルで指示があるまで取り外さないでください。

注意:インクカートリッジを取り外す場合は、新しいインクカートリッジを用意してから行ってください。

▲ 警告! プリンタのキャスターがロックされ (ブレーキ レバーが押し下げられている状態)、プリンタが動かないようになっていることを確認してください。

フロントパネルで () アイコンを選択し、[インク カートリッジの交換]を選択します。



2. 取り外すカートリッジの前面にある青いタブをつかみます。



3. 青いタブを下に引いてから手前に向けて外側に引き出します。



4. カートリッジが引き出しに載って出てきます。



5. インクカートリッジを引き出しから取り出します。



- ② 注記:プリンタとの接続部分には触らないでください。接続部分にインクが付着していることがあります。
- ② 注記:一部使用済みのインクカートリッジを保管しなければならないときは、プリンタ に挿入されていたときと同じポジションで保管します。立てて保管されていた一部使 用済みのインクカートリッジは引き続き使用しないでください。
- 6. フロントパネルに、取り付けられていないインクカートリッジが表示されます。

Ink cartridge missing. Install ink cartridge



インクカートリッジを取り付ける

- 1. 新しいインクカートリッジを用意し、ラベルを参照してインクの色を確認してください。ラベル が手前から見て上部に見えるようにインクカートリッジを持ちます。
- プリンタの空いたスロットの上部にあるラベルの色と、カートリッジのラベルの色が同じである ことを確認します。
- 3. カートリッジを 15 秒間よく振ります。

4. インクカートリッジを、カートリッジ用の引き出しに取り付けます。



5. カートリッジを設置した引き出しをスロットの中にスライドさせ、所定の位置に固定されるまで 押し込みます。



取り付けにくい場合は、<u>168 ページのインクカートリッジを取り付けられない</u>を参照してください。

6. フロントパネルに、すべてのカートリッジが正しく取り付けられたことが表示されます。

Ink levels



プリントヘッドを取り外す

▲ 警告! プリンタのキャスターがロックされ (ブレーキ レバーが押し下げられている状態)、プリンタが動かないようになっていることを確認してください。

プリントヘッドの交換は、必ず、プリンタの背面にある電源スイッチをオンにしてから行ってください。

1. フロントパネルで () アイコンを選択して、[プリントヘッドの交換]を選択します。



2. キャリッジが適切な位置に移動します。

△ 注意: キャリッジは、取り外し位置に移動してから 3 分以上、プリントヘッドの取り付けや取り外しが行われずに放置されると、右端の通常の位置に戻ります。

3. キャリッジが停止したら、プリンタのウィンドウを開くようフロントパネルにメッセージが表示 されます。



4. プリンタの右側にあるキャリッジを確認します。



5. キャリッジ上部のラッチを引き上げて、ロックを解除します。



6. カバーを持ち上げます。これでプリントヘッドにアクセスできるようになります。



7. 取り外すプリントヘッドの青いハンドルを持ち上げます。



8. 持ち上げた青いハンドルを使用して、プリントヘッドを静かに取り外します。



9. プリントヘッドがキャリッジから外れるまで、青いハンドルをゆっくりと引き上げます。

▲注意:急いで引き上げないでください。プリントヘッドに損傷を与える原因となります。



10. フロントパネルに、取り付けられていないプリントヘッドが表示されます。

Lift printhead cover. Install missing printheads



プリントヘッドを取り付ける

1. オレンジの保護キャップを引き下げて取り外します。



2. プリントヘッドは、間違ったスロットに取り付けられないよう設計されています。プリントヘッドのラベルの色と、プリントヘッドを取り付ける先のキャリッジスロットのラベルの色が合っていることを確認してください。

- 3. 新しいプリントヘッドを、キャリッジの該当するスロットに取り付けます。
 - ▲注意:プリントヘッドは、ゆっくりと垂直に下ろして取り付けてください。急に下ろしたり、斜めに取り付けたり、取り付ける際に回したりすると、破損することがあります。



4. 矢印のとおりに、プリントヘッドを下に押し込みます。



- △ 注意:新しいプリントヘッドを取り付ける場合は、しっかりと、またゆっくりと押し込んでください。ブザーが鳴り、フロントパネルにプリントヘッドが取り付けられたことを示す確認画面が表示されます。取り付けにくい場合は、168 ページのプリントヘッド を取り付けられないを参照してください。
- 5. 必要なプリントヘッドをすべて取り付けたら、キャリッジ カバーを閉じます。



6. 青いハンドルの先端が、キャリッジの手前側のワイヤー ループに掛かっていることを確認しま す。



7. ハンドルをキャリッジ カバーの上まで押し下げます。



すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられ、プリンタがそれを認識すると、プリンタのブザーが鳴ります。

- ② 注記:プリントヘッドを取り付けてもブザーが鳴らず、フロントパネルに「交換して下 さい」というメッセージが表示された場合は、プリントヘッドを取り付け直してください。
- 8. ウィンドウを閉じます。



9. フロントパネルに、すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられたことが表示され、プリントヘッドの確認と準備が開始されます。すべてのプリントヘッドを交換した場合、通常の処理はデフォルトで18分ほどかかります。プリントヘッドの準備中に問題が発見された場合、処理にかかる時間が延び、最大で30分ほどかかることがあります。プリントヘッドを1つだけ交換した場合は、10~20分ほどかかります。

- 10. すべてのプリントヘッドの確認と準備が終了した後、用紙が取り付けられている場合は、プリントヘッドの軸合わせが自動的に実行されます。59 ページのプリントヘッドの軸合わせを参照してください。
- 用紙が取り付けられている場合、用紙の種類によっては、素材送りのキャリブレーションの処理 が自動的に実行されます。33 ページの用紙送りのキャリブレーションを実行するを参照してく ださい。

プリントヘッドをクリーニング (修復)する

プリンタの電源が常にオンになっている限り、定期的にプリントヘッドの自動クリーニングが実行されます。ただし、印刷品質の低下が見られ、他の方法では問題を解決できない場合は、プリントヘッドをクリーニングする必要があります。これによりノズル内に新しいインクが確保され、ノズルの目詰まりを防止できます。

プリントヘッドのステータス プロットを印刷すると、問題のあるカラーが判断できます。十分に機能していないプリントヘッドを2個1組選択します。クリーニングするプリントヘッドが不明な場合は、すべてのプリントヘッドをクリーニングします。

プリントヘッドのクリーニングを行うには、プリンタのフロントパネルでイメージ品質の保守アイコン シ w を選択し、[プリントヘッドのクリーニング] を選択してから、クリーニング対象のプリント ヘッドを選択します。すべてのプリントヘッド、または一部のプリントヘッドをクリーニングできま す。

すべてのプリントヘッドのクリーニングには、5分ほどかかります。2個のプリントヘッドをクリーニングするには、3分ほどかかります。

- ② 注記:すべてのプリントヘッドのクリーニングには、1 組のプリントヘッドのクリーニング よりも多くのインクが必要です。
- ② 注記:プリンタの電源を6週間以上オフのままにしておいた場合、または、長期間の保管後に印刷した際カラーに一貫性がない場合、ジョブを印刷する前にプリントヘッドからインクを除去することをお勧めします。プリントヘッドからインクを除去すると、色調を最大にそろえることができます。ただし、プリントヘッドの状態に問題がある場合には解決策にはなりません。

プリントヘッドの電極をクリーニングする

プリントヘッドを取り付けてもプリンタがプリントヘッドを認識しないことがあります。これは、プリントヘッドとプリントヘッド キャリッジが接触する電極部分に、インクがたまって付着していることが原因です。このような場合は、プリントヘッドの電極部分をクリーニングすることをお勧めします。しかし、特に問題がなければ、電極部分を定期的にクリーニングする必要はありません。

「再度取り付けて下さい」または「交換して下さい」というメッセージがプリントヘッドの横にある フロントパネルに表示され続ける場合、吸収性のあるきれいな柔らかい布にイソプロピル アルコール を少し付けて、プリントヘッド キャリッジとプリントヘッドの両方の電極部分をクリーニングしま す。

プリントヘッド キャリッジのラッチを開き、フロントパネルに表示されている問題の原因となるプリントヘッドを取り外します。49 ページのプリントヘッドを取り外すを参照してください。

- 2. 指を布で覆い、プリントヘッド スロットの奥に差し込みます。
 - ▲注意:キャリッジがプリンタの中央部分放置されている時間が7分を超えると、右端の 通常の位置に戻ります。



3. 布を軽く動かし、フレックス コネクタの底まで電極を拭きます。このとき、スロットの底にた まったインクをすくい上げないようにしてください。



- 4. すべての電極を慎重にクリーニングします。コネクタの底の部分の電極も忘れずにクリーニングしてください。
- 5. プリントヘッドが新しいものではない場合は、同じ布を使用して、プリントヘッドの電極ストリップをクリーニングします。プリントヘッドのノズルに触れないでください。



△注意:破損しやすいため、ノズルがある面には触らないでください。

- 6. 両方のコネクタが乾くまでしばらく待ちます。乾いたら、プリントヘッドをプリントヘッド キャリッジに取り付けます。52 ページのプリントヘッドを取り付けるを参照してください。
- 7. 布は洗うか捨ててください。手や服にインクが付かないように注意してください。

フロントパネルに「**再度取付けて下さい**」または「交換して下さい」というメッセージがまだ表示される場合は、プリントヘッドを交換するか、日本 HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせください。

プリントヘッド ドロップ検出器のクリーニング

プリントヘッド ドロップ検出器は、プリントヘッドの印刷しないノズルを検出するセンサーです。検出した場合は他のノズルを代用できます。小片 (繊維、髪の毛、用紙の切れ端など)がセンサーを遮っている場合は、印刷品質が影響を受けます。

フロントパネルで、ドロップ検出器のクリーニングが必要であると警告メッセージが表示されたら、 クリーニングをお勧めします。すぐにクリーニングしなくても、プリンタの正常な動作には影響はあ りませんが、フロントパネルで警告の表示が続きます。

△注意:手にインクがつかないように手袋をはめてください。



- 1. プリンタのフロントパネルで () アイコンを選択し、次に [プリントヘッドの交換] を選択します。
- 2. フロントパネルでプリンタの電源をオフにします。
- 3. 感電を防ぐために、プリンタの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。
- 4. ウィンドウを開きます。



5. プリントヘッド キャリッジの右側でプリントヘッド ドロップ検出器を探します。



- 6. プリントヘッド ドロップ検出器を遮っている小片を取り除きます。
- 7. 糸くずのでない乾いた布でドロップ検出器の表面を拭き取り、目に見えない粒子を取り除きま す。



8. ウィンドウを閉じます。



- 9. プリンタの電源コードを差し込み電源を入れます。
- 10. フロントパネルでプリンタの電源をオンにします。

プリントヘッドの軸合わせ

プリントヘッド間の正確な軸合わせは、高いカラー精度、なめらかなカラー グラデーション、および グラフィック要素の鮮明なエッジを実現する上で重要です。このプリンタには、プリントヘッドの入 手または交換時に、プリントヘッドの軸合わせ処理を自動で行う機能があります。

用紙の紙詰まりが発生した場合、またはカラーが正確に再現されない問題が発生した場合は、プリントヘッドの軸合わせを行う必要があります。

② 注記:用紙の紙詰まりが発生したら、プリントヘッドを取り付け直し、イメージ品質の保守 メニュー から軸合わせ手順を再度実行することをお勧めします。

▲ 注意:プリントヘッドの軸合わせ処理には透明または半透明の用紙は使用しないでください。

プリントヘッドを再度取り付ける手順

- 1. 軸合わせのやり直し処理の実行中に誤った用紙が取り付けられている場合は、フロントパネルの [キャンセル] ボタンを押してください。
- △注意:軸合わせのやり直し処理をキャンセルした場合は、印刷を行わないでください。 [イメージ品質の保守]メニューの手順から軸合わせをやり直すことができます。
- 2. 使用する用紙を取り付けます (<u>24 ページの「使用方法 (用紙)」</u>を参照)。幅 457.2mm 以上の用紙 を使用する必要があります。
- △注意:プリントヘッドの軸合わせ処理には透明または半透明の用紙は使用しないでくだ さい。
- 3. すべてのプリントヘッドを取り外して、取り付け直します。49 ページのプリントヘッドを取り <u>外す</u>および52 ページのプリントヘッドを取り付けるを参照してください。プリントヘッドの軸 合わせ手順が開始されます。
- **4.** ウィンドウが閉じていることを確認してください。プリントヘッドの軸合わせのやり直し中に プリンタ付近の強い光源が軸合わせに影響する可能性があります。
- 5. この処理には 6 分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 使用します。
- 図 注記:プリンタからキャリブレーション イメージが印刷されます。イメージについては 気にしないでください。フロントパネルには、処理中のあらゆるエラーが表示されます。

[イメージ品質の保守] メニューの手順

1. 使用する用紙を取り付けます (<u>24 ページの「使用方法 (用紙)」</u>を参照)。幅 457.2mm 以上の用紙 を使用する必要があります。

△ 注意: プリントヘッドの軸合わせ処理には透明または半透明の用紙は使用しないでくだ さい。

フロントパネルでイメージ品質の保守アイコン を選択し、次に [プリントヘッドの軸合わせ]を選択します。プリンタによって、軸合わせの実行に必要となる十分な用紙が取り付けられているかどうかが確認されます。

- 3. 十分な用紙が取り付けられている場合、プリンタによって軸合わせが実行され、軸合わせのパタ ーンが印刷されます。ウィンドウが閉じていることを確認してください。プリントヘッドの軸 合わせのやり直し中にプリンタ付近の強い光源が軸合わせに影響する可能性があります。
- 4. この処理には 5 分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 使用します。

軸合わせ中のスキャン エラー

軸合わせ処理がうまくいかない場合は、スキャンの問題に関するメッセージがフロントパネルに表示 されます。これは、軸合わせが正常に完了されなかったことを意味します。プリンタの軸合わせが行 われていないため、軸合わせを繰り返してからでないと、高い印刷品質で印刷できません。軸合わせ 処理がうまくいかない場合、次の原因が考えられます。

- 許可されていない用紙を使用している:別の種類の用紙を使用して、再度軸合わせを行ってくだ さい。
- プリントヘッドが汚れている: <u>55 ページのプリントヘッドをクリーニング(修復)する</u>を参照してください。
- ウィンドウが開いている:ウィンドウを閉じ、再度軸合わせを行ってください。

これらの原因に対処しても問題が解消されない場合は、スキャニングシステムに問題があり修理する 必要があるか、プリントヘッドを交換する必要がある可能性があります。

イメージ診断の印刷

イメージ診断の印刷では、プリントヘッドの信頼性の問題を明確にするためのパターンが印刷されま す。これにより、現在コンピュータに取り付けられているプリントヘッドのパフォーマンスをチェッ クし、目詰まりやその他の問題を起こしているプリントヘッドがないかどうかを判断できます。

「イメージ診断の印刷」を印刷するには、以下の手順を実行します。

- 1. 問題が検出された時と同じ用紙の種類を使用します。
- 2. フロントパネルの 情報の表示ボタン () を使用して、選択されている用紙の種類が、プリンタに セットされている用紙の種類と同じであることを確認してください。
- プリンタのフロントパネルで、イメージ品質の保守アイコン を選択して、[診断画像を印 刷]を選択します。

「イメージ診断の印刷」の印刷には2分ほどかかります。

印刷は2つの部分に分かれており、両方でプリントヘッドのパフォーマンスがテストされます。

- パート1(上部)は純粋なカラーの長方形から構成され、それぞれのカラーは各プリントヘッドに 対応しています。このパートは、各カラーから得られる印刷品質を表しています。
- パート2(下部)は小さな破線から構成され、それぞれの破線は各プリントヘッドのノズルに対応しています。このパートはパート1を補完するものであり、特に、各プリントヘッドの問題のあるノズルの個数を検出することを目的としています。

印刷を注意深く確認してください。カラーの名前が長方形の上と破線パターンの中央に表示されます。



次に、印刷の下部を見てください (パート 2)。各カラーのパターンに、破線の大部分が表示されているかどうかを確認します。

パート1に水平の線が表示され、パート2に同じカラーの破線の一部が印刷されない場合、問題のあるプリントヘッドをクリーニングする必要があります。ただし、長方形が塗りつぶされている場合は、パート2の破線の一部が印刷されなくても気にする必要はありません。ノズルが多少目詰まりを起こしてもプリンタで補正されるため、問題はありません。

以下は、良い状態のグレーのプリントヘッドの印刷例です。



以下は、悪い状態の同じプリントヘッドの印刷例です。



解決のための処置

- 問題のあるプリントヘッドをクリーニングします (<u>55 ページのプリントヘッドをクリーニング</u> (修復) する を参照)。次に、イメージ診断の印刷を再印刷し、問題が解決したかどうかを確認しま す。
- 2. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドをもう一度クリーニングしてから、イメージ診断の印刷を再印刷し、問題が解決したかどうかを確認します。
- 3. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドを手動でクリーニングしてみてください (<u>55 ページの</u> プリントヘッドをクリーニング (修復) する を参照)。印刷がうまくいく場合は、現在の印刷ジョ ブを再印刷することもできます。
- 4. 問題が解決しない場合は、プリントヘッドドロップ検出器のクリーニングを行ってください。 通常は、必要に応じて通知が行われますが、通知のない場合でも試す価値はあるかもしれません。57 ページのプリントヘッドドロップ検出器のクリーニングを参照してください。
- 5. 問題がまだ解決しない場合は、問題のあるプリントヘッドを交換するか (<u>42 ページの「インク シ</u> <u>ステムの取り扱い」</u>を参照)、HP サポートにお問い合わせください (<u>181 ページのサポートへの</u> <u>お問い合わせ</u>を参照)。

保守カートリッジを取り外す

保守カートリッジの交換が必要な場合、フロントパネルにメッセージが表示されます。保守カートリッジを取り外す際は、次の注意事項に従ってください。

- 手にインクが付かないように気を付けてください。取り外した保守カートリッジには、中にイン クが残っていたり、外側にインクが付着していることがあります。
- 取り外した保守カートリッジを扱う際、また保管する際には、インクがこぼれないように、必ず 上向きにするようにしてください。
- △注意:保守カートリッジがほぼ一杯の場合はフロントパネルにメッセージが表示されます。 完全に一杯になると、もう一度フロントパネルにメッセージが表示され、交換が必要となり ます。フロントパネルの [OK]ボタンを押して警告を無視し、印刷を続行することができま す。ただし、フロントパネルに表示されたら、保守カートリッジを交換することを強くお勧 めします。警告を無視すると、プリンタに重大な損傷を与える可能性があります。
- ▲ 警告! プリンタのキャスターがロックされ (ブレーキ レバーが押し下げられている状態)、プリンタが動かないようになっていることを確認してください。
 - プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [保守カートリッジの交換] を選択 します。


2. 保守カートリッジは、プリンタ前面のフロントパネルの下に位置するスロットにあります。ドア を開きます。



3. 保守カートリッジの前面にハンドルがあります。カートリッジを取り外すには、矢印のように奥 に押しながら上向きに押し上げます。カートリッジが固定位置から外れます。



4. 保守カートリッジを持ち上げてスロットから取り外し、水平に取り出します。



<u>63 ページの保守カートリッジを取り付ける</u>も参照してください。

保守カートリッジを取り付ける

新しい保守カートリッジが入っていた袋は、古い保守カートリッジを捨てる際に使用できます。

1. 保守カートリッジを、該当するスロットに、下の図の矢印の方向に挿入します。



2. 保守カートリッジが奥まで入ったら、下の図の矢印のように、奥に押しながらカチッと音がする まで下方向に押し下げます。



取り付けにくい場合は、<u>168 ページの保守カートリッジを取り付けられない</u>を参照してください。

- ② 注記:ドアを閉めるまで、フロントパネルに新しい保守カートリッジは表示されません。
- 3. 保守カートリッジをプリンタに取り付け終えたら、ドアを閉めます。



- ② 注記:印刷を続行するには、インクカートリッジ、プリントヘッド、保守カートリッジ をすべて取り付ける必要があります。
- 用紙が取り付けられていない場合は、フロントパネルに用紙の取り付けを指示するメッセージが 表示されます。
- 図 注記:サプライ品を交換したら、プリンタのウィンドウと右のドアを必ず閉めてください。 開いていると印刷は開始されません。

インク システムのステータスを確認する

- 1. 埋め込み Web サーバにアクセスします。18 ページの内蔵 Web サーバにアクセスするを参照してください。
- 2. [メイン] タブの [サプライ品] ページに移動します。

							Printer status: 🤣 Color Calibra
Main		Setup	Support				
center queue	Supp	Supplies					
djobsin printer nitjob IS							
lies							
ry							
e							
Accounting					Y C MK DG M C		
ounting							
unting	Paper	6	_	_	8 8 88 /2009 2		_
unting	Paper	r r source	Typ	De		Width	Length
unting	Paper Pape Roll 1	r r source	Tyr	pe Coated Paper		Width Arch D	Length
unting	Paper Pape Roll 1 Roll 2	r r source	Tyr HP Pho	coated Paper to Gloss Paper	2 2 3 HINLING 2	Width Arch D -	Length Unknown Unknown
unting	Paper Pape Roll 1 Roll 2 Buy paj	r r source per now	Tyr HP Pho	be Coated Paper to Gloss Paper	2 8 8 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Width Arch D -	Length Unknown Unknown
unting	Paper Pape Roll 1 Roll 2 Buy par Cartri	r source per now idges	Tys HP Pho	De Coated Paper Ito Gloss Paper		Width Arch D -	Length Unknown Unknown
unting	Pape Pape Roll 1 Roll 2 Buy pap	r source per now idges Ink cartridge	Tyr HP Pho Status	pe Coated Paper to Gloss Paper Ink level*	Capacity	Width Arch D - Warranty status	Length Unknown Unknown HP Order Information
unting	Paper Pape Roll 1 Roll 2 Buy paper Cartro Y	r r source per now idges link cartridge HP 761 Yellow	Tyg HP Pho Status OK	ce Coated Paper to Gloss Paper Ink levet* 205 ml	Capacity 400 mi	Width Arch D - Warranty status In warranty	Length Unknown Unknown HP Order Information CM992A
unting	Pape Pape Roll 1 Roll 2 Buy pay Cartri Y C	r r source per now idges Ink cartridge HP 761 Yellow HP 761 Cyan	Tyr HP I Pho Status OK OK	coated Paper Coated Paper to Gloss Paper Ink level* 205 ml 388 ml	Capacity 400 ml 400 ml	Width Arch D - Warranty status In warranty In warranty	Length Unknown Unknown HP Order Information CM992A CM994A
unting	Pape Pape Rol 1 Rol 2 Buy pal Cartr Y C MK	r source per now Ink cartridge HP 761 Yellow HP 761 Yellow HP 761 Matte black	Status OK OK OK	coated Paper Coated Paper to Gloss Paper Ink levet* 205 ml 388 ml 93 ml	Capacity 400 mi 400 mi 400 mi	Width Arch D - - Warranty status In warranty In warranty In warranty	Length Unknown Unknown HIP Order Information CM992A CM994A CM991A
unting	Papee Pape Rol 1 Rol 2 Buy pay Cartir Y C C MK DG	r source per now lidges HP 761 Yellow HP 761 Yellow HP 761 Gyan HP 761 Dark Gray	Tyg HPi Pho Status OK OK OK OK	coated Paper Coated Paper to Gloss Paper Ink levet* 205 ml 388 ml 93 ml 389 ml	Capacity 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml	Width Arch D - Warranty status In warranty In warranty In warranty In warranty	Length Unknown Unknown HIP Order Information CM992A CM991A CM991A CM996A

[サプライ品] ページには、インクカートリッジ (インク残量など)、プリントヘッド、保守カートリッジ、および取り付けられている用紙に関するステータスが表示されます。

インクカートリッジのステータスを確認する

フロントパネルまたは HP DesignJet Utility を使用して、インクカートリッジの情報を表示できます。

フロントパネルの手順

- 1. フロントパネルで、次の操作を行います。
 - ・ ボタンを2回押します。または、
 - (M) アイコンを選択し、次に [インクカートリッジ情報] を選択します。
- 2. 情報を確認するカートリッジを選択します。
- 3. フロントパネルに、以下の情報が表示されます。
 - カラー
 - 製品名
 - 製品番号
 - シリアル番号
 - ステータス
 - インク残量 (該当する場合)

- 容量
- 使用期限日付
- 保証期限
- 製造元

HP DesignJet Utility での手順

- Windows 用の HP DesignJet Utility では、[概要] タブを開きます。[サプライ品ステータス] -[カートリッジ]の下に、各カートリッジのステータスが表示されます。
- HP Utility (Mac OS) では、[プリンタ ステータス] を選択します。

プリントヘッドのステータスを確認する

印刷が終わるごとに、プリンタは自動的にプリントヘッドの確認と保守を行います。使用しているプリントヘッドの詳細を確認するには、以下の手順を実行します。

- 1. フロントパネルで、次の操作を行います。
 - (i) ボタンを3回押します。または、
 - (の) アイコンを選択し、次に [プリントヘッド情報] を選択します。
- 2. 情報を確認するプリントヘッドを選択します。
- 3. フロントパネルに、以下の情報が表示されます。
 - カラー
 - 製品名
 - 製品番号
 - シリアル番号
 - ステータス (<u>195 ページの「フロントパネル エラー メッセージ」</u>を参照)
 - 使用済みインク量

HP DesignJet Utilityを使用して、コンピュータで上記の情報を確認することもできます。

② 注記:期限が「保証に関する注記を参照」の場合は、HP 製以外のインクが使用されている ことを示します。「HP 製以外」のインクカートリッジを使用した場合、サービスおよび修理 は無償保証の対象になりません。保証の詳細は、『法律情報』を参照してください。

インク サプライ品について:インクカートリッジ、プリント ヘッド、およびメンテナンス カートリッジ

インク サプライ品を注文するには、<u>http://www.hp.com/go/designjet/supplies/</u>で HP DesignJet T7200 シリーズ プリンタ用 HP DesignJet インクを確認してください。

6 複数のロール紙の使用

- <u>マルチロール プリンタの使用</u>
- プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法

マルチロール プリンタの使用

マルチロール プリンタは、さまざまな方法で役立ちます。

- 必要に応じて、プリンタで用紙の種類を自動的に切り替えることができます。
- 必要に応じて、プリンタで用紙幅を自動的に切り替えることができます。これにより、小さいイメージを幅の狭い用紙に印刷して用紙を節約することができます。
- 同じロール紙をプリンタに複数取り付ける場合は、最初のロール紙が終了すると自動的に別のロール紙に切り替えられるので、印刷を長期間無人のまま実行できます。
 <u>93 ページの無人印刷/</u>
 <u>夜間印刷</u>を参照してください。

複数のロール紙を取り扱う場合に役立つ概念が 2 つあります。

- アクティブなロール紙とは現在取り付けられているロール紙を指し、プリンタでロール紙を切り 替える理由がない限り、デフォルトでこのロール紙に印刷されます。アクティブなロール紙を変 更するには、用紙アイコン を選択し、[アクティブなロール紙の選択]を選択します。
- 保護されているロール紙とは、ロール紙番号またはその用紙の種類が具体的に要求されない限り 使用されないロール紙を指します。93 ページのロール保護を参照してください。

すべてのロール紙の現在のステータスは、フロントパネルのステータス画面に表示されます。

Ready



プリンタによるロール紙へのジョブの割り当て方法

内蔵 Web サーバまたはプリンタ ドライバから印刷ジョブを送信するときに、特定の用紙の種類への 印刷を指定できます ([用紙の種類] または [用紙の種類] オプションを使用)。特定のロール紙 (1 ま たは 2) への印刷も指定できます ([給紙]、[給紙方法]、または [給紙トレイ] オプションを使用)。プ リンタでは、これらの要件を満たすように試行され、イメージを途切れないように印刷できる十分な 大きさのロール紙が検索されます。

- 両方のロール紙がジョブに適している場合は、ロール切替ポリシーに従ってロール紙が選択されます。
- いずれかのロール紙のみがジョブに適している場合は、そのロール紙に印刷されます。
- どちらのロール紙もジョブに適していない場合は、用紙の不一致操作に応じて、ステータスが「用紙の保留」のジョブキューにジョブが保持されるか、または適していないロール紙に印刷されます。22 ページの用紙が一致しない場合の動作を参照してください。

Windows のプリンタドライバでは、現在プリンタに取り付けられている用紙の種類と幅、および印刷 先のロール紙が通知されます。

次の一般的な状況で使用される可能性のある設定をいくつか示します。

- さまざまな種類の用紙が取り付けられている場合
 - [用紙の種類]: 必要な用紙の種類を選択
 - · [給紙トレイ]: 自動選択/定義済み
 - · [ロール紙切替ポリシー]: 無効
- さまざまな幅の用紙が取り付けられている場合
 - · [用紙の種類]:不特定
 - · [給紙トレイ]: 自動選択/定義済み
 - [ロール紙切替ポリシー]: 用紙の消費を最小化
 - ☆ ヒント:イメージの回転またはネスティングによって用紙を節約できる場合もあります。 90 ページの用紙を節約するを参照してください。
- 同じロール紙が取り付けられている場合
 - · [用紙の種類]:不特定
 - · [給紙トレイ]: 自動選択/定義済み
 - [ロール紙切替ポリシー]: ロールの変更を最小化

ネスティングによるジョブの割り当て

ネスティングがオンになっている場合 (90 ページの用紙を節約するためにジョブをネスティングす <u>る</u>を参照)、プリンタでは、ユーザの主な目的は用紙の節約であると想定されます。したがって、ロー ル切替オプションは無視され、プリンタは [**用紙の消費を最小化**] が選択されている場合と同様に動 作します。22 ページのロール紙切替オプションを参照してください。

用紙の不一致操作が [そのまま印刷をする] に設定されている場合は、ロール紙がジョブの設定で指定されている給紙方法または用紙の種類と一致しなくても、任意のロール紙にジョブをネスティングできます。これらのジョブの設定を優先するには、用紙の不一致操作を [ジョブを保留にする] に設定します。22 ページの用紙が一致しない場合の動作を参照してください。

7 スタッカの使用

スタッカは別売オプションです。スタッカを使用すると、印刷物はトレイに落ちずに1枚1枚平らに 積み重ねられます。



- <u>スタッカを取り付ける</u>
- <u>スタッカを取り外す</u>
- スタッカの用紙を選択する
- <u>スタッカ メッセージ</u>
- <u>温度を変更する</u>
- スタッカ使用時にロール紙を変更する
- <u>スタッカの外部をクリーニングする</u>
- <u>スタッカ ローラーをクリーニングする</u>
- スタッカを移動または保管する

スタッカを取り付ける

1. スタッカとプリンタをケーブルで接続します。



- 2. スタッカの電源を入れます。
- プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [アクセサリ] [スタッカ] [スタ ッカをインストール] を選択します。フロントパネルに、プリンタにスタッカを取り付けるよう に要求するメッセージが表示されます。
- スタッカには、プリンタ デフレクタにはめ込まれる 2 つのラッチがあります。スタッカをプリンタに取り付けるには、まず片側を取り付けてから反対側を取り付けます (このようにすると、かけるカが少なくて済みます)。
- ⑦ 注記:スタッカはカット紙に対して機能します。電源を入れると、カッターが自動的に有効になります。カッターがオフになっている場合、または印刷物をカットできない場合(キャンバスなど)はスタッカは機能しません。

スタッカを取り外す

- スタッカをアンインストールするには、プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、 次に [アクセサリ] - [スタッカ] - [スタッカをアンインストール] を選択します。
- 2. フロントパネルに、プリンタからスタッカを取り外すように要求するメッセージが表示されま す。スタッカを片側から引いてそちら側を取り外し、次に反対側を取り外します。
- 3. スタッカのケーブルを取り外します。

スタッカの用紙を選択する

スタッカでは、長さが 420mm (A3 縦)~1220mm (ARCH E) のカット紙を取り扱うことができます。この 長さより短い印刷は、余白を追加して最小限の長さまで拡大されます。この長さより長い印刷では、 スタッカが外れるおそれがあります。

印刷物の中には、次のようなスタッカで使用できないものもあります。

- マットフィルムとクリアフィルム
- 光沢紙 (ただし、速乾光沢紙は使用できます)

- 厚手コート紙
- キャンバス

半透明ボンド紙、ベラム紙、またはトレーシングペーパーに高速モードで印刷する場合は、インク量が多い領域にインクの移動跡が付着する可能性があります。この問題を回避するには、標準モードまたは高品質モードを選択してください。80 ページの印刷品質の選択を参照してください。

- 🕙 注記:スタッカに積み重ねられたカット紙は、定期的に取り除く必要があります。
- ② 注記:積み重ねられた印刷物から1つのジョブのみを取り出す場合は、その積み重ねを整った状態のままにするようにしてください。そうしないと、積み重ねの問題や紙詰まりが発生する可能性があります。

スタッカ メッセージ

スタッカの使用時に、次のメッセージが表示される場合があります。

- スタッカを取り外してください:スタッカで使用できる用紙が取り付けられていないので、印刷前にスタッカをアンインストールする必要があります。
- スタッカの取り外し待ち:ジョブに対して指定されている用紙の種類がスタッカに対応しておらず、用紙の不一致操作が[用紙待ち]なので、現在のジョブの印刷前にスタッカをアンインストールする必要があります。
- **用紙待ち**:用紙の不一致操作が [**用紙待ち**] で、ジョブに対して指定されている種類の用紙が取り付けられていません。
- 次のジョブのために用紙を取り付けてください:用紙が取り付けられていません。

温度を変更する

② 注記:このオプションは、プリンタにスタッカがインストールされている場合にのみ使用できます。

スタッカには、用紙のカールを取り除くための加熱ローラーが備わっています。ローラーの温度を変 更するには、プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [アクセサリ] - [スタッ 力] - [温度の選択] を選択します。次の3つのオプションがあります。

- [標準]: デフォルトの推奨される設定です。
- [高]: ローラーを高温に設定します。特に硬い用紙の場合に役立ちます。
- [低]: ローラーを低温に設定します。特に繊細なコーティング加工の用紙の場合に役立ちます。

スタッカ使用時にロール紙を変更する

- 1. スタッカを取り扱いやすくするために、スタッカに積み重ねられたカット紙を取り除きます。
- 2. プリンタからスタッカを取り外します。まず片側を取り外し、次に反対側を取り外します。
- 3. 通常の方法でロール紙を交換します。33 ページのプリンタからロール紙を取り外すおよび 28 ページのロール紙をプリンタに取り付けるを参照してください。

スタッカの外部をクリーニングする

140 ページのプリンタの外部をクリーニングするを参照してください。

スタッカ ローラーをクリーニングする

▲ 警告! 使用中のスタッカは熱くなります。クリーニング前に電源をオフにし、温度が下がる まで待ってください。

メイン スタッカ ローラーおよび小さい排紙ローラーにはインクが付着しやすいので、水で湿らせた 布で定期的にクリーニングする必要があります。

クリーニングが必要になる頻度は、使用する用紙の種類にある程度左右されます。

- 普通紙、コート紙、または厚手コート紙の場合は、月に1回で十分です。
- 半透明紙、ベラム紙、光沢紙、またはトレーシングペーパーの場合は、最も時間がかかる印刷モードの場合でも、週に1回のクリーニングが必要になることがあります。

スタッカを移動または保管する

スタッカを移動または保管する前に、いくつかの手順を実行して占有スペースを減らします。

1. スタッカトレイの両側のネジを取り外し、トレイがぶら下がるようにします。



2. 各脚部の延長部分からピンを取り外し、脚部の延長部分を上向きに回転させます。



8 折り畳みデバイスのセットアップ

- 折り畳みデバイスの取り付け
- 折り畳みデバイスの取り外し
- 折り畳みデバイスの用紙の選択
- 折り畳みスタイルの選択

折り畳みデバイスの取り付け

- 図 注記: HP ハードウェア ソリューション プログラムにリストされている折り畳みデバイスの みプリンタに接続されます。
 - 折り畳みデバイスをセットアップし、折り畳みデバイスのメーカーの説明に従ってプリンタに機 械的に接続します。
 - 2. 折り畳みデバイスとプリンタをケーブルで接続します。
 - 3. 折り畳みデバイスの電源を入れます。
 - プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [アクセサリ] [フォルダ] [フォ ルダをインストール] を選択します。
 - 5. 折り畳みの指示なしで印刷ジョブが発生した場合は、デフォルトの動作を選択します。[アクセ サリ] - [フォルダ] - [デフォルトの折り畳みスタイルの選択] を選択します。

折り畳みデバイスの取り外し

- 折り畳みデバイスを取り外すには、プリンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [アクセサリ] [フォルダ] [フォルダをアンインストール] を選択します。
- 2. 折り畳みデバイスをプリンタから取り外します。
- 3. プリンタと折り畳みデバイスを接続しているケーブルを取り外します。

折り畳みデバイスの用紙の選択

最高のパフォーマンスを実現するには、以下のものを使用します。

- 普通紙またはコート紙
- 75~90g/m²
- 3 インチのロール芯

サポートされている最小および最大の用紙サイズや、サポートされている用紙の種類の詳細について は、折り畳みデバイスのマニュアルを参照してください。

折り畳みスタイルの選択

フォルダはさまざまな折り畳みスタイルをサポートしている場合があります。詳細については、内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] オプション ページに記載されています。詳細については、折り畳みデ バイスのマニュアルを参照してください。

- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ジョブの出力] [折り畳みスタ イル] を選択します。プルダウン メニューには、取り付けた折り畳みデバイスでサポートされている折り畳みスタイルが表示されます。
- 折り畳みデバイスのフロントパネルの場合: 折り畳みデバイスのフロントパネルを使用して、 アプリケーションで折り畳みスタイルをサポートしていない場合に印刷ジョブに適用する折り 畳みスタイルを指定できます。この場合、プリンタのフロントパネルのデフォルトの折り畳みス

タイル ([アクセサリ] - [フォルダ] - [デフォルトの折り畳みスタイルの選択]) が [フォルダ フ ロントパネルから] に設定されていることを確認します。

9 印刷オプション

- 印刷ジョブを作成する
- <u>印刷品質の選択</u>
- <u>試し印刷をする</u>
- <u>高品質で印刷する</u>
- <u>用紙サイズの選択</u>
- <u>マージン オプションを選択する</u>
- 取り付けられている用紙への印刷
- <u>印刷を拡大縮小する</u>
- 印刷をプレビューする
- <u>16 ビット カラー イメージの印刷</u>
- 重なった線の処理方法を変更する
- 切り取り線を印刷する
- イメージを回転させる
- グレー階調で印刷する
- 折り畳み設定の選択
- <u>用紙を節約する</u>
- 用紙を節約するためにジョブをネスティングする
- <u>インクを節約する</u>
- <u>ロール保護</u>
- 無人印刷/夜間印刷

印刷ジョブを作成する

何かを印刷するには、その印刷物をプリンタに送信する必要があります。これにより印刷ジョブが構成され、プリンタの印刷キューに入ります。印刷ジョブをプリンタに送信する主要な方法は次の2つあります。

- プログラムから直接印刷するには、通常どおりプログラムの[印刷] コマンドを使用します。HP DesignJet プリンタを選択すると、ジョブをプリンタに送信するプリンタ ドライバが呼び出され ます。
- サポートされているグラフィカル形式のファイルがすでにある場合は、プリンタ ドライバを経 由せずに、埋め込み Web サーバを使用してジョブをプリンタに直接送信できます (以下を参照)。

埋め込み Web サーバを使用したファイルの印刷

HP DesignJet Utility または埋め込み Web サーバで、ジョブ センター グループの [ジョブの送信] を 選択します。以下のウィンドウが表示されます。

6 HP Designje	t T7200						
			Printer status: 🚫 Color Calibration 🚱				
Main	Setup	Support					
Job center Job queue	Submit job		2				
Stored jobs in printer	Submit job	Manage presets					
Submit job	Step 1. Select the files you want	Step 1. Select the files you want to submit					
Status							
Supplies	Path		Add files				
History			Deserve				
Usage			Remove				
Accounting			Move up				
			Manual Anna				
			Move down				
			Print				
	View accessible version						
	Step 2. Select the settings for	the job(s) and press the Print but	ton to start printing.				
	Select saved preset Default						
	Job settings		Help about the Submit Job page				
	User name Unknown Store job in printer Off	Disk free space 37.7 GB	The Submit Job page allows you to send one or more files to the printer.				
	Copies		Recommendations for best performance:				
	Collate Off Hold for preview Defa	ult					
	Print quality Default		 Submit the job from the same computer that stores the files. Healthe latest version of your browser. 				

[ファイルを追加] ボタンを押して、印刷するコンピュータからファイルを選択します。ファイルは以下のいずれかの形式である必要があります。

- HP-GL/2
- RTL
- CALS/G4
- PDF (PostScript アップグレード キットを使用)
- PostScript (PostScript アップグレード キットを使用)
- TIFF (PostScript アップグレード キットを使用)
- JPEG (PostScript アップグレード キットを使用)

② 注記:ファイルに印刷する場合、ファイルは上記のいずれかの形式である必要がありますが、ファイル名は、.plt や.prn などの拡張子を持つことができます。

ファイルがこれらの形式のいずれでもない場合、ファイルは正常に印刷されません。

ジョブが適切な設定 (用紙サイズ、向き、サイズ変更、部数など) で生成された場合、[印刷] ボタンを 押すだけでプリンタに送信されます。

印刷設定を指定する必要がある場合は、[ジョブの設定] セクションに移動し、必要なオプションを選択します。各オプションの右側には説明のテキストがあり、各設定の動作を確認できます。設定を [デフォルト]のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されます。ジョブに何も設定されていない場合は、プリンタの設定が使用されます。

保存ジョブの印刷

ファイルを埋め込み Web サーバで印刷する場合は、プリンタに永続的に保存するジョブをマークできます。

埋め込み Web サーバの [メイン] タブで [プリンタに保存されたジョブ] を選択すると、保存ジョブ のリストが表示されます。各ジョブには以下の情報が表示されます。

- ジョブの名前
- ジョブのサイズ
- プリンタがジョブを受信した日時
- ジョブを送信したユーザの名前

任意の列のタイトルをクリックして、その列の情報でリストをソートできます。

1つ以上のジョブをリストから選択し、リストの上部のボタンを使用して、ジョブに以下の操作を実 行できます。

- [印刷]: 選択されたジョブは、元からの設定で印刷されます。ジョブの進捗状況を [ジョブ キュー] ページで確認できます。
- [印刷の詳細設定]:選択されたジョブの設定が表示されますが、それらの設定を変更できます。
 新しい設定を保存するには、[保存]ボタンを押し、ジョブを印刷するには、[印刷]ボタンを押します。

設定の値は、選択されたすべてのジョブで同じ値を持つ場合にのみ表示されます。そうでない場合はハイフンが表示されます。

• [削除]: 選択されたジョブはプリンタから完全に削除されます。

印刷品質の選択

高品質の印刷では印刷速度が遅くなりますが、高速の印刷では印刷品質が低下するので、プリンタに はさまざまな印刷品質オプションが用意されています。

したがって、標準の印刷品質セレクタはスライダになっており、これを使用して品質と速度間の選択 が可能です。

その他の方法としては、ユーザ定義オプションの [高品質]、[標準]、および [高速] の中から選択し ます。[高速] を選択した場合、[エコノモード] を選択することもできます。エコノモードでは、よ り低いレンダリング解像度が使用され、消費するインクが少なくなります。したがって、印刷速度は さらに向上しますが、印刷品質は下がります。[エコノモード] は、カスタム オプションからのみ選 択できます (スライダからは選択できません)。 印刷品質に影響する 2 つの追加カスタム オプションも提供されています。[高精細] および [パスの 拡張] から選択します。82 ページの高品質で印刷するを参照してください。

② 注記: Windows ドライバのダイアログでは、ジョブに対するレンダリング解像度と印刷解像 度が [用紙/品質] タブに表示されます。Mac OS X の [プリント] ダイアログでは、[一覧] パ ネルに表示されます。

印刷品質オプションは、以下の方法で指定することができます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを 確認します。[標準オプション] を選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。この スライダで品質または速度を選択できます。ユーザ定義オプション を選択している場合は、こ こで説明した特定のオプションが表示されます。
- Mac OS Xの [プリント]ダイアログの場合: [用紙/品質] パネルに移動して [品質オプション]セクションを確認します。[標準] 品質オプションを選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。このスライダで品質または速度を選択できます。カスタム 品質オプションを選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] を選択します。次に [標準オプション] を選択すると、[速度] および [品質] 間の選択が可能です。ユーザ定義オプ ション を選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン N を選択し、次に [印刷設定] [印
 刷品質] を選択します。
- 図 注記:コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷 品質よりもこちらが優先されます。
- ⑦ 注記:プリンタに送信中または送信済みのページの印刷品質は、印刷がまだ開始されていない場合でも変更できません。

試し印刷をする

高速の試し品質の印刷は、以下の方法で指定できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを 確認します。印刷品質のスライダを左端 ([速度]) まで移動させます。
- Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合: [用紙/品質] パネルに移動し、印刷品質のスライダを 左端 ([速度]) まで移動させます。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [標準オプション]
 [速度] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン を選択し、[印刷設定] [印刷品
 質] [品質レベルの選択] [高速] を選択します。

さらに高速の試し印刷品質の印刷は、以下のようにエコノモードを使用して指定できます。これは、 テキストや線画のみを含む文書を主に想定しています。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを 確認します。[ユーザー定義オプション] を選択し、印刷品質レベルを [高速] に設定し、[エコ ノモード] をオンにします。
- Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合: [イメージ品質] パネルに移動して品質オプションを [ユーザ設定] に設定し、品質を [高速] に設定して [エコノモード] チェック ボックスをオンに します。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [カスタム] を選択します。[品質レベル] を [高速] に設定し、[エコノモード] を [オン] に設定します。

高品質で印刷する

高品質の印刷は、以下の方法で指定できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブに移動して [印刷品質] セクションを 確認します。印刷品質のスライダを右端 ([品質]) まで移動させます。
- Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合: [用紙/品質] パネルに移動し、印刷品質のスライダを 右端 ([品質]) まで移動させます。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [標準オプション]
 [品質] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン を選択し、[印刷設定] [印刷品
 質] [品質レベルの選択] [高品質] を選択します。

印刷はデフォルトで双方向です(用紙を横断して双方向に移動するときプリントヘッドが印刷します) が、速度を犠牲にして品質を少し上げるために[単方向]印刷を選択できます。[高速]印刷品質を選 択している場合、このオプションは使用できません。

高解像度のイメージがある場合

イメージがレンダリング解像度よりも高い解像度の場合 (Windows ではドライバの [用紙/品質] タブ で確認できます)、[高精細] オプションを選択して、印刷の鮮明度を向上できます。このオプション は、光沢紙に [高品質] 印刷品質で印刷する場合にのみ使用できます。

- ドライバのダイアログ (Mac OS X の [プリント] ダイアログ)の場合: [標準] 印刷品質ではなく [カ スタム設定] を選択し、[高精細] ボックスをオンにします。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [カスタム] を選択 します。[品質レベル] を [高品質] に設定し、[高精細] を [はい] に設定します。

図 注記:[高精細] オプションを選択すると、フォト用紙の場合に印刷速度が遅くなりますが、 使用するインク量が増えるわけではありません。

プリントヘッドに問題がある場合

プリントヘッドに詰まってしまったノズルが多数存在すると印刷上のバンディングや白い縞の原因 になることがあります。この場合は、**[パスの拡張]** オプションを選択すると、印刷品質を改善できま す。

- ドライバのダイアログ (Mac OS X の [プリント]ダイアログ)の場合: [標準] 印刷品質ではなく [カ スタム] を選択し、[パスの拡張] ボックスをオンにします。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [基本設定] [印刷品質] [カスタム] を選択 します。[品質レベル] を [高品質] に、[パスの拡張] を [はい] に設定します。
- 図 注記:[パスの拡張] オプションを選択すると、印刷速度が遅くなりますが、使用するインク量が増えるわけではありません。
- ☆ ヒント:このオプションを使用せずに、イメージ診断の印刷を使用して、問題の原因になっているプリントヘッドを特定してから、そのプリントヘッドをクリーニングまたは交換することを検討してください。60 ページのイメージ診断の印刷を参照してください。

用紙サイズの選択

用紙サイズは、以下の方法で指定することができます。

- ⑦ 注記:ここでは、文書が作成された用紙サイズを指定する必要があります。印刷するために 文書を拡大縮小できます。85 ページの印刷を拡大縮小するを参照してください。
 - Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、次に 文書サイズ リストか ら用紙サイズを選択します。
 - Mac OS X の [ページ設定]ダイアログの場合: [対象プリンタ] プルダウン メニューで使用するプリンタを選択し、次に [用紙サイズ] を選択します。
 - ② 注記:アプリケーションに [ページ設定] ダイアログがない場合は、[印刷] ダイアログ を使用してください。
 - 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [ページ サイズ] [標準] を選択します。
 - フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン Segure を選択し、次に [印刷設定] [用
 紙オプション] [用紙サイズの選択] を選択します。
 - ⑦ 注記:コンピュータで用紙サイズが設定されている場合、フロントパネルで設定した用紙サイズよりもこちらが優先されます。
 - (学注記:スキューチェックを無効にすると、用紙の長さは幅の4倍と推定されます。)
- ☆ ヒント:ドキュメントが 330×483mm (同じサイズのカット紙に合うように作成されている) の場合、文書サイズは [スーパー B/A3] を選択します。

カスタム用紙サイズ

用紙サイズのリストに表示されない標準以外の用紙サイズを選択するには、以下の手順を実行します。

- Windows では、 3 つの方法があります。
 - ドライバ ダイアログで、[用紙/品質] タブの [カスタム] ボタンを押し、新しい用紙サイズの名前と寸法を指定し、次に [保存] をクリックして新しい用紙サイズを保存します。
 PostScript ドライバで、カスタム サイズのリストに新しいカスタム サイズを表示するには、

プリンタのプロパティを終了し、次に再度プリンタのプロパティを表示します(必要に応じて、[詳細]ボタンを使用します)。

- ② 注記:ドライバでは、幅が長さを超える用紙サイズを作成することはできません。
- [スタート] メニューで [プリンタ] を選択し、[ファイル] メニューで [サーバーのプロパ ティ] を選択します。[用紙] タブで [新しい用紙を作成する] ボックスをオンにして、新しい用紙の名前と寸法を指定し、[用紙の保存] をクリックします。
- ⑦ 注記:別のコンピュータに接続された共有プリンタを使用している場合は、これらのフォームは使用できません。
- Mac OS X の [ページ設定] ダイアログの場合: [用紙サイズ] [カスタム サイズを管理] を選択します。
- 図 注記: アプリケーションに [ページ設定] ダイアログがない場合は、[印刷] ダイアログ を使用してください。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [ページ サイズ] [カ スタム] を選択します。

マージン オプションを選択する

デフォルトでは、イメージの端と用紙の端の間には 5mm マージンがあります。ただし、光沢紙に印刷する場合、上マージンは 11.5mm に設定されます。いくつかの方法でこの動作を変更できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択し、[マージン/レイアウト] ボ タンをクリックします。
- ※ ヒント: Windows PostScript ドライバの場合、[文書サイズ] リストから正しい選択を行っていることを確認します。[オーバーサイズ] または [内容をマージンでクリップ] のオプションを使用する場合は、文書サイズで「マージンなし」を選択する必要があります。
- Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合: [マージン/レイアウト] パネルを選択します。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [用紙] [レイアウト/マージン] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン を選択し、次に [印刷設定] [マ
 ージン設定] [マージン設定の選択] を選択します
- ⑦ 注記:コンピュータでマージンが設定されている場合、フロントパネルで設定したマージンよりもこちらが優先されます。

以下のオプションのいくつかが表示されます。

「図 注記: Mac OS X では、使用できるマージンオプションは [ページ設定] ダイアログで選択した用紙サイズによって異なります。たとえば、オーバーサイズ印刷では、「マージンなし」が含まれている用紙サイズ名を選択する必要があります。

- [標準]: イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と用紙の端の間に 5mm のマージンが取られます。イメージは、マージン部分より小さいサイズにする必要があります。
- [オーバーサイズ]: イメージは、選択したサイズより若干大きいページに印刷されます。マージンを切り落とす場合は、イメージの端と用紙の端の間にマージンを入れずに、選択したサイズのページを保持します。
- [内容をマージンでクリップ]: イメージに白いフチがあり、サイズが選択した用紙サイズと同じ場合は、このオプションを使用します。白いフチはプリンタによって 5mm のマージンとして使用され、ドライバで選択したページ サイズと同じサイズのページが得られます。

取り付けられている用紙への印刷

プリンタに取り付けられている任意の用紙にジョブを印刷するには、プリンタ ドライバの [用紙の種類] オプションで **[任意]** を選択します。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [用紙/品質] タブを選択します。次に、[用紙の種類] プ ルダウン メニューから [不特定] を選択します。
- Mac OS Xの [プリント]ダイアログの場合: [用紙/品質] パネルに移動して [品質オプション]セクションを確認します。[標準] 品質オプションを選択している場合は、簡単なスライダが表示されます。このスライダで品質または速度を選択できます。[カスタム] 品質オプションを選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示されます。

⑦ 注記:[任意]は、用紙の種類の選択のデフォルト値です。

印刷を拡大縮小する

イメージを特定のサイズでプリンタに送信し、プリンタの側でサイズを拡大縮小 (大体は拡大) するように指定することができます。これは、使用しているソフトウェアで大判印刷がサポートされていない場合に便利です。

プリンタでの拡大縮小は、以下の方法で行うことができます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [機能] タブに移動して [サイズ変更オプション] セクションを確認します。
 - [文書を印刷する用紙] オプションを使用すると、選択した用紙サイズで印刷できるように、 イメージ サイズを調整できます。たとえば、用紙サイズで ISO A2 を選択し、A3 サイズのイ メージを印刷する場合、A2 サイズに合うようにイメージが拡大されます。用紙サイズで ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合は、A4 サイズに合うようにイメージ が縮小されます。
 - [%(元のサイズに対する比率)] オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲 (ページ からマージンをマイナスした範囲)を指定した比率で拡大/縮小し、マージンを追加して出力 用紙サイズを調整できます。
- Mac OS Xの [プリント]ダイアログの場合: [仕上げ] パネルを選択し、次に [文書を印刷する用紙] を選択すると、イメージ サイズが、選択した用紙サイズに調整されます。たとえば、用紙サイズで ISO A2 を選択し、A3 サイズのイメージを印刷する場合、A2 サイズに合うようにイメージが拡大されます。用紙サイズで ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合は、A4 サイズに合うようにイメージが縮小されます。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [サイズ変更] を選択します。

- [標準] オプションと [カスタム] オプションを使用すると、イメージ サイズが、選択した 標準またはカスタムの用紙サイズに調整されます。たとえば、用紙サイズで ISO A2 を選択 し、A3 サイズのイメージを印刷する場合、A2 サイズに合うようにイメージが拡大されま す。用紙サイズで ISO A4 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合は、A4 サイズ に合うようにイメージが縮小されます。
- [%(元のサイズに対する比率)] オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲 (ページ からマージンをマイナスした範囲)を指定した比率で拡大/縮小し、マージンを追加して出力 用紙サイズを調整できます。
- フロントパネルを使用する場合:セットアップ アイコン を選択し、次に [印刷設定] [用
 紙オプション] [サイズ変更] を選択します。

印刷をプレビューする

画面上で印刷をプレビューすると、印刷前に印刷のレイアウトを確認できます。これにより、誤った 印刷による用紙やインクの無駄を防ぐことができます。

- Windows では、次のオプションで印刷をプレビューできます。
 - アプリケーションの印刷プレビュー オプションを使用します。
 - [印刷プレビューの表示] オプションをクリックします。このオプションは、ドライバの [用紙/品質] タブと [機能] タブにあります。プレビューは、使用するプリンタとプリンタ ドライバによって異なる方法で表示される場合があります。
- Mac OS X では、次のオプションで印刷をプレビューできます。
 - · アプリケーションの印刷プレビューオプションを使用します。
 - PostScript アップグレードのみの場合:アプリケーションの[印刷中]パネルの左下にある [PDF]メニューを開きます。[HP Print Preview]オプションを選択すると、HP Print Preview アプリケーションが開き、印刷されるイメージの最終的な外観が表示されます。用紙のサイ ズ、用紙の種類、印刷品質を変更する機能や、イメージを回転する機能などの印刷機能は、 その場で変更できます。
- 内蔵 Web サーバを使用して印刷をプレビューするには、[ジョブの送信] [基本設定] プレビュ ー待ち を選択します。

16 ビット カラー イメージの印刷

16 ビットのイメージでは、主要な3つの各カラーは、16 ビット値でエンコードされるため、各ピク セルは最大48 ビットを使用します。

16 ビットのカラー イメージをプリンタ ドライバで印刷する場合は、8 ビットのカラーに縮小されて からプリンタに送られます。

16 ビットのカラー イメージをプリンタに送信するには、イメージを 16 ビット カラーの TIFF ファイ ルまたは JPEG ファイルとして保存し、次にプリンタ ドライバを経由せずにそのファイルをプリンタ に直接送信します (79 ページの埋め込み Web サーバを使用したファイルの印刷を参照)。この場合 は、16 ビットのカラー イメージに対してカラーマネジメントが行われるため、正確に実行されます。 イメージは最終印刷で 8 ビット カラーに縮小されます。 ☆ ヒント: 一部のアプリケーションでは、16 ビットのカラーイメージを JPEG 形式で保存する ことができません。また、アプリケーションによっては、自動的に 8 ビットカラーに縮小さ れることがあります。TIFF ファイルは一般に印刷が高品質であるためお勧めします。

重なった線の処理方法を変更する

🕙 注記:このトピックは HP-GL/2 ジョブを印刷する場合にのみ適用されます。

マージオプションでは、イメージ内での重なった線の処理方法を設定できます。以下の2種類の設定があります。

- オフ:線が交差している場合、前面の線の色のみが印刷されます。これはデフォルトの設定です。
- オン:線が交差している場合、2つの線の色がマージされます。

マージをオンにするには、フロントパネルでセットアップ アイコン N を選択し、次に [印刷設 定] - [HP-GL/2の設定] - [マージの有効化] を選択します。一部のアプリケーションでは、ソフトウェ アからマージ オプションを設定できます。ソフトウェアの設定は、フロントパネルの設定よりも優先 されます。

切り取り線を印刷する

切り取り線は、選択した用紙サイズまで縮めるにはどの位置で用紙をカットするべきかを示します。 切り取り線は以下の方法を使用して各ジョブで自動的に印刷できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [機能] タブを選択し、[切り取り線の有効化] を選択します。
- Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合: [仕上げ] パネルに移動し、[切り取り線] を選択します。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ロール紙オプション] [切り取り線の有効化] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン Segure を選択し、次に [印刷設定] [用
 紙オプション] [切り取り線の有効化] [オン] を選択します。

ネスティングしたジョブ (<u>90 ページの用紙を節約するためにジョブをネスティングする</u>を参照) で 切り取り線を印刷するには、以下の異なるオプションを選択する必要があります。

- 内蔵 Web サーバの場合: [ジョブ管理] [ネスティング有効時に切り取り線を使用する] [オン] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン を選択し、次に [ジョブ管理] [ネスティングの設定] [切り取り線の有効化] [オン] を選択します。

イメージを回転させる

デフォルトでは、イメージは次のように短い方の縁が用紙の上端に平行になるように印刷されます。



用紙を節約するため、次のようにイメージを 90 度回転させることができます。



以下の方法でこの作業を行うことができます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [機能] タブを選択し、次に [90°回転] を選択します。
- Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合: [仕上げ] パネルに移動し、[90°回転] を選択します。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ロール紙オプション] [回転] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン Segret を選択し、次に [印刷設定] [用 紙オプション] [回転] を選択します。

⑦ 注記:コンピュータから回転を設定すると、フロントパネルの設定が上書きされます。

- ② 注記:ジョブを回転させる際には、ページ サイズの長さを増やしてイメージが途切れないようにしなければならない場合があります。これは、通常は左右のマージンよりも上下のマージンのほうが大きいためです。
- ② 注記:イメージの向きを縦から横に変更すると、用紙の幅がイメージには足りない場合があります。たとえば、縦置きのA1 サイズのイメージを横置き (90 度) にしてA1 サイズ用紙に印刷すると、イメージが用紙の幅からはみ出してしまいます。埋め込み Web サーバを使用している場合は、このような際にはプレビュー画面に警告の三角マークが表示されます。

自動回転

[自動回転] オプションは、これを行うと用紙が節約されると判断した場合にジョブを自動的に 90 度回転します。

自動回転を使用すると、ページを回転するかどうかの決定を印刷時まで延ばすことができます。これ は、さまざまなロール サイズを使って定期的に作業し、ロールの条件が変更された場合にジョブがク リップされないようにしたり、不要な用紙幅を無駄に使用しないようにする場合に便利です。

☆ ヒント:自動回転は、[用紙の消費を最小化] ロール切替オプション (22 ページのロール紙切) 替オプションを参照) と組み合わせて使用すると特に役立ちます。

自動回転を有効にするには、以下の手順を実行します。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [機能] タブを選択し、[自動回転] を選択します。
- Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合: [仕上げ] パネルに移動し、[自動回転] を選択しま す。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ロール紙オプション] [自動回転] を選択します。
- フロントパネルを使用する場合: セットアップ アイコン を選択し、[ジョブ管理] - [自動
 回転] を選択します。
- ⑦ 注記:コンピュータから自動回転を設定すると、フロントパネルの設定が上書きされます。
- (割) 注記:自動回転の決定には、ジョブの既知の寸法が必要です。そのため、[印刷の開始] (109 ページのキュー内のジョブを印刷するタイミングを選択するを参照)設定に関係なく、 ジョブが完全に処理されるまで印刷は開始されません。[自動回転] および [空白領域を削 除] の実行を要求する場合は、後者のみ実行されます。
- ☆ ヒント:ジョブがレンダリングされて再印刷が可能になったとき、ジョブの寸法や解像度に よっては、自動回転に数分かかる場合があります。自動回転される再印刷の速度を上げるに は、ロール設定が計画されたシナリオに合致するときにレンダリングするジョブを送信し、 最後の自動回転は、ロール条件の予期しない変更を修正するためだけに残して置きます。これは、TIFF/JPEG/PS/PDF ジョブにのみ適用されます。

グレー階調で印刷する

イメージのすべてのカラーを、以下の方法でグレースケールに変換できます。

- アプリケーション プログラムでの場合:多くのプログラムにこのオプションが用意されています。
- Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブで [カラー オプション] セクションを確認します。[グレースケールで印刷] を選択します。
- Mac OS X の [プリント] ダイアログの場合: [カラー オプション] パネルに移動し、[Mode] (モード) プルダウンメニューから [グレースケール] を選択します。
- 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [カラー] [カラー/グレースケール] [グレ ースケールで印刷] を選択します。

折り畳み設定の選択

折り畳みデバイスを取り付けると、ジョブの送信時に内蔵 Web サーバによって折り畳み設定がいくつか表示されます。

折り畳みデバイスの設定は、折り畳みデバイスの機能によって変わります。折り畳みデバイスの設定 を表示または変更するには、**[ジョブの送信] - [ジョブの設定] - [詳細設定] - [ジョブの出力]** を選択 します。

用紙を節約する

用紙を節約するための推奨方法は、次のとおりです。

- 比較的小さなイメージや文書ページを印刷する場合は、ネスティングを使用して、順々に印刷するのではなく並べて印刷できます。90ページの用紙を節約するためにジョブをネスティング するを参照してください。
- 比較的小さなページの複数の文書を印刷する場合は、最大 16 の文書を1 枚の用紙に印刷できます。[機能] タブ (Windows ドライバの場合) または [レイアウト] パネル (Mac OS X ドライバの場合) で [用紙あたりのページ数] オプションを使用します。
- 以下のオプションを選択すると、用紙を節約できます。
 - Windows ドライバのダイアログの場合: [機能] タブを選択し、次に [空白領域を削除] および/または [90°回転] または [自動回転] を選択します。
 - Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合: [仕上げ] パネルを選択し、次に [空白領域を削除] および/または [90°回転] または [自動回転] を選択します。
 - 内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページの場合: [詳細設定] [ロール紙オプション] [空白領域を削除] および/または [回転] を選択します。
- 印刷前にコンピュータ上で印刷プレビューを確認することで、明らかな間違いのある印刷を避けることができ、用紙を節約できます。86ページの印刷をプレビューするを参照してください。

[空白領域を削除] オプションを使用すると、印刷物の上下の空白領域が削除されるため、印刷時に使用される用紙が減ります。HP-GL/2 を使用している場合、このオプションを使用すると印刷物の左右の空白領域も削除されます。

用紙を節約するためにジョブをネスティングする

ネスティングとは、イメージまたは文書の複数のページを順々にではなく同じ用紙に並べて自動的に印刷することです。これにより、用紙を節約することができます。



- 1. 用紙が進む方向
- 2. ネスティングオフ
- 3. ネスティングオン
- 4. ネスティングで節約される用紙

ネスティングの使用方法

ネスティングを使用する際の一般的なガイドラインを次にいくつか示します。

- ネスティングを有効にするには、フロントパネル (ジョブ管理メニュー) または内蔵 Web サーバ ([セットアップ] タブ) を使用します。
- 同じ形式の一連のジョブを処理している場合は、[通常の順序]のネスティングを選択します。
 これにより、新しい形式のファイルが最初に到着したときにネストが閉じられます。
- ファイル形式が混在している場合は、[最適化]のネスティングを選択します。このオプションを使用すると、キュー内の互換性のあるページがネスティングされ、ネストを閉じる前に、最大3ページの互換性のないページの間隔を挿入できるようになります(後述の「ネスティングの互換性」を参照)。
- ネスティングするジョブに対して、使用する共通の値を選択してプリセットを作成します。内蔵 Web サーバの [プリセットを管理] タブを使用してプリセットを保存できます。
- ⑦ 注記:ネスティングが有効になっているマルチロール プリンタがある場合は、プリンタで用紙を節約するために最適な処理が実行されます。つまり、ユーザが選択したロール切替オプションに関係なく、用紙の消費が少なくなるロール紙が選択されます (22 ページのロール紙切替オプションを参照)。
- 「ジ注記:プリンタでは、最大8個の互換性のあるジョブが連続してネスティングされます。
- ☆ ヒント:用紙の不一致操作 [そのまま印刷をする] を使用すると、給紙方法または用紙の種類の制限が無視されて、用紙の消費が最小限に抑えられます。目的の給紙方法または用紙の種類に基づいてより細かいジョブのネスティングを行うには、[ジョブを保留にする] 用紙の不一致操作を使用します。

ヒント:高価なロール紙または特別な目的にのみ使用するロール紙がある場合は、ロール保護を使用して、用紙の種類および給紙方法が指定されていないジョブで特別なロール紙を使用できないようにします (<u>93 ページのロール保護</u>を参照)。

ネスティング待ち時間

ジョブが印刷できる状態になったとき、**[ネスティング]**が有効になっていると、プリンタはジョブを ネスティングするために、その他のジョブが到着するまで待機します。フロントパネルからこの待ち 時間を変更できます。セットアップ アイコン 🔊 を選択し、次に **[ジョブ管理オプション] - [ネス** ティングの設定] - **[待ち時間の選択]**を選択します。

フロントパネルの排紙/カットボタンを押すことでネスティング待ち時間をキャンセルすることもできます。

ネスティングの互換性

ネスティングされたページはすべて同時に印刷する必要があるので、ネスティングする前にすべての ページで共通の印刷形式を共有する必要があります。1 つまたは2つのファイル形式を定期的に使用 して、大部分のジョブを同じ設定で印刷する場合は、ネスティングの互換性を確保するために追加の 操作を行う必要はありません。それ以外の場合、ネスティングを使用して用紙の消費を最小限に抑え るには、次のようにします。

- 内蔵 Web サーバの [プリセットを管理] タブを使用して、設定をプリセットに保存します。次の 設定を保存できます。
 - 印刷品質設定([印刷品質]、[高精細]、[パスの拡張])
 - · カラーとカラー調整の設定 (<u>99 ページのカラー調整オプション</u>を参照)
 - · レイアウトと機械の設定 ([マージン設定]、[左右反転]、[カッター])
- すべてのページが次の3つのグループのいずれかに属している必要があります(1つのネストには、1つのグループのメンバーのみを含める必要があります)。
 - TIFF および JPEG (入力プロファイルが異なる場合でもネスティングできます)
 - 。 PostScript および PDF
 - 。 同じカラー スペース (sRGB/aRGB/dRGB) を使用する HP-GL/2
- 図 注記: CALS/G4 ページはネスティングされません。
- (図) 注記:解像度が 300dpi を超える解像度の JPEG および TIFF ページは、他のページとネスティングできない場合があります。

インクを節約する

インクを節約するための推奨方法は、次のとおりです。

- 試し印刷を行うには、普通紙を使用し、印刷品質スライダをスケールの左端([速度])まで移動させます。さらに節約するためには、カスタム印刷品質オプションを選択し、[高速]および[エコノモード]を選択します。
- プリントヘッドのクリーニングは、必要なときだけ、クリーニングが必要なプリントヘッドのみ 行います。プリントヘッドのクリーニングは便利ですが、インクを消費します。

- プリンタの電源を入れたままにしておくと、プリンタが自動的にプリントヘッドを良好な状態に 維持します。このプリントヘッドの定期保守では少量のインクが使用されますが、この定期保守 を行わない場合、プリントヘッドの状態を回復するために、より多くのインクが使用される必要 があります。
- プリントヘッドの保守では少量のインクが使用され、その頻度はプリントヘッドによって行われるパス数に関連するため、縦向きで印刷するより、横向きで印刷するほうがインクを節約できます。したがって、ジョブをネスティングすることで用紙を節約するとともにインクも節約できます(90ページの用紙を節約するためにジョブをネスティングするを参照)。

ロール保護

ロール紙を保護すると、ロール紙番号またはロール紙に取り付けられる用紙の種類が明示的に指定されている場合にのみジョブがそのロール紙に印刷されます。これは、たとえば以下の場合に便利です。

- 重要でないジョブが高価な用紙に誤って印刷されないようにする場合。
- HP プリンタ ドライバを操作せずに AutoCAD から印刷するときに、特定のロール紙に印刷されな いようにする場合。

ロール紙を保護するには、フロントパネルでセットアップ アイコン 🔪 を選択し、[印刷設定] - [用 紙オプション] - [ロールの保護]を選択します。

- ⑦ 注記:ロール紙を保護し、後で現在のロール紙を取り外して新しいロール紙を取り付けた場合、新しいロール紙も保護され続けます。特定のロール紙ではなく、ロール紙番号を保護しているためです。そのロール紙番号は、保護をキャンセルするまで保護されたままになります。
- ☆ とント: ロール紙番号または用紙の種類を指定せずに印刷する場合は、保護されたどのロール紙にも印刷できません。

無人印刷/夜間印刷

長時間にわたるジョブの印刷を処理するための推奨方法は、次のとおりです。

- 可能であれば、新品の長いロール紙を使用します。
- 一部使用済みのロール紙に印刷する場合は、内蔵 Web サーバまたはフロントパネルで用紙の種類と残りの長さをチェックし、すべてのジョブを印刷できる十分な長さの用紙があることを確認できます。
- 図 注記:残りの長さに関する情報は、ロール紙を取り付けたときにその長さをプリンタに 入力した場合、またはプリンタがロール紙に印刷されたバーコードからその長さを読み 取った場合にのみ確認できます。
- ジョブに適している2つのロール紙を取り付けます。1つのロール紙が終了したら、もう1つの ロール紙に自動的に切り替えられます。
- すべてのジョブを印刷できる十分な幅の用紙があることを確認します。幅が広すぎるジョブは、 用紙が一致しない場合の動作が [ジョブを保留にする] に設定されている場合、「一時停止する」 ことがあります (22 ページの用紙が一致しない場合の動作を参照)。
- インクカートリッジのインク残量を確認します。

- 印刷ジョブを送信したら、遠隔地から内蔵 Web サーバを使用して、そのステータスを監視できます。
- 乾燥時間を [自動] に設定する必要があります。
- 高スループットを実現するには、セットアップ アイコン Segyular を選択し、次に [印刷設定] [用
 紙オプション] [ロール切替オプション] [ロールの変更を最小化]、または [用紙の少ないロールを使用] を選択します。
- 用紙を節約するには、セットアップ アイコン を選択し、次に [印刷設定] [用紙オプション] [ロール切替オプション] [用紙の消費を最小化] および [自動回転をオン] を選択します。

10 カラーマネジメント

- <u>はじめに</u>
- <u>色が表される仕組み</u>
- <u>カラーマネジメント プロセスの概要</u>
- <u>カラーキャリブレーション</u>
- プリンタ ドライバからのカラーマネジメント
- <u>プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (PostScript)</u>
- 内蔵 Web サーバからのカラーマネジメント
- フロントパネルからのカラーマネジメント

はじめに

本プリンタは、先進のハードウェアとソフトウェアによって期待通りの信頼できる結果を約束しま す。

- グレー、ダークグレー、およびマットブラックのインクにより、すべての種類の用紙で中間のグレーを再現します。
- 一貫した色を再現するためにカラーキャリブレーションを行います。
- その他の HP DesignJet プリンタのカラー エミュレーション

色が表される仕組み

カラーを表示するすべてのデバイスは、数値的な用語でカラーを再現するのにカラー モデルを使用します。ほとんどのモニタは RGB (Red-Green-Blue) カラー モデルを使用する一方、ほとんどのプリンタは CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) カラー モデルを使用します。

イメージは、あるカラー モデルから別のカラー モデルに変換できます。ただし、一般に変換は完全 ではありません。本プリンタは、RGB カラー モデルを使用しています。これは、モニタで使用されて いるものと同じカラー モデルです。

これにより、カラーのマッチングの問題は単純化されますが、完全に解決されるわけではありません。各デバイスは、たとえ同じカラーモデルを使用していても、他のデバイスとは少し異なるカラーを再現します。ただし、ソフトウェアから、特定のデバイスの特性に従ってイメージのカラーを調整できます。その際、正しい色を実現するためにデバイスのカラープロファイルが使用されます。

カラーマネジメント プロセスの概要

正確で一貫した期待どおりの色を得るために、使用する用紙の種類に応じて以下の手順に従ってください。

- 一貫した色を再現するために、用紙の種類に対してカラーキャリブレーションを行います。キャ リブレーションはときどき行う必要があります (<u>96 ページのカラーキャリブレーション</u>を参 照)。また、特に色再現が重要な印刷ジョブの前には、ただちにキャリブレーションを実行しま す。
- 2. 印刷時に、使用する用紙の種類に合った適切なカラープリセットを選択します。

カラーキャリブレーション

カラーキャリブレーションを行うことによって、プリンタの特定のプリントヘッド、インク、および 使用する用紙の種類に合わせて、また特定の環境条件に応じて、色調を統一することができます。カ ラー キャリブレーションを行うと、異なる場所にある2つのプリンタから同様の印刷物を出力するこ とができます。

用紙の種類によってはキャリブレーションを行うことができない場合があります。それ以外の種類の用紙では、以下の状況の場合にキャリブレーションを行ってください。

- プリントヘッドを交換した場合
- 現在のプリントヘッドでキャリブレーションを実行したことがない新しい用紙の種類を使用する場合
- 環境条件(温度や湿度など)が大きく変化した場合

現在取り付けられている用紙のカラーキャリブレーション ステータスは、フロントパネルの 情報の 表示ボタンを押すことで、いつでも確認できます。ステータスは以下のいずれかになります。

- ペンディング:この用紙でキャリブレーションが実行されていません。
- 図 注記: プリンタのファームウェアを更新した場合、すべての用紙のカラーキャリブレーションステータスはペンディングにリセットされます。
- 失効:この用紙でキャリブレーションが実行されましたが、プリントヘッドが交換されて現在失効しているため、キャリブレーションをもう一度実行する必要があります。
- 完了:この用紙でキャリブレーションが実行され、そのキャリブレーションが有効です。
- 無効: この用紙でキャリブレーションを実行することはできません。
- ⑦ 注記:カラーキャリブレーションは、普通紙やすべての種類の透明紙では実行できません。
- カラーキャリブレーションのステータスは、HP DesignJet Utility でも確認できま
- す。カラーキャリブレーションは、以下の方法で開始できます。
- HP DesignJet Utility (Windows) から: [Color Center] [用紙のキャリブレーション] を選択し、 キャリブレーションを実行する用紙を選択します。
- HP Utility (Mac OS X) から: [用紙プリセット管理] を選択して、キャリブレーションを実行する用紙を選択し、 ボタンを押して [用紙のキャリブレーション] を選択します。
- フロントパネルで イメージ品質の保守アイコン を選択し、 [カラーキャリブレーション]
 を選択します。

キャリブレーション処理は完全に自動化されています。A4、その他のより大きなサイズなど、キャリ ブレーションを行う種類の用紙を取り付けた後、無人で実行されます。アクティブなロール紙上の用 紙でキャリブレーションが実行されます。キャリブレーションを実行するロール紙がアクティブで あることを確認してください。アクティブなロール紙を変更するには、用紙アイコン

[アクティブなロール紙の選択] を選択します。

この処理には 3~5 分ほどかかります。以下の手順で実行されます。

1. キャリブレーション チャートが印刷されます。これには、プリンタで使用される各インクのパ ッチが印刷されています。



2. チャートは、インクが乾いてカラーが安定するまでプリンタに保持されます。この時間は用紙の 種類によって異なります。

- 3. チャートがスキャンされ、計測されます。
- 4. 計測結果を基に、必要な修正要素が算出され、その用紙の種類で再現性のあるカラー印刷を行う ために適用されます。また、その用紙に使用される各インクの最大量も計算されます。

プリンタ ドライバからのカラーマネジメント

カラーマネジメント オプション

カラーマネジメントの目的は、あらゆるデバイスで色をできるだけ正確に再現することにあります。 これによって、イメージを印刷するとき、モニタ上でそのイメージを見たときと限りなく近い色で印 刷することができます。

プリンタのカラーマネジメントには2つの基本的な方法があります。

- [アプリケーションで管理]: この場合、アプリケーション プログラムで、イメージに埋め込まれた ICC プロファイルやプリンタおよび用紙の種類の ICC プロファイルを使用して、プリンタおよび用紙の種類のカラー スペースに合わせてイメージの色が変換されます。
- [プリンタで管理]: この場合、アプリケーション プログラムではカラー変換が行われずにイメ ージがプリンタに送信され、プリンタでカラー スペースに合わせて色が変換されます。このプロセスの詳細は、使用しているグラフィック言語によって異なります。
 - PostScript (PostScript アップグレード キットを使用): プリンタ内部の PostScript インタプ リター モジュールでは、プリンタに保存されたプロファイルおよび PostScript ジョブと共 に送信された追加のプロファイルを使用してカラー変換を実行します。この種のカラーマ ネジメントは、PostScript ドライバを使用していてプリンタのカラーマネジメントを指定し た場合や、内蔵 Web サーバを介してプリンタに PostScript、PDF、TIFF または JPEG ファイル を直接送信した場合に実行されます。どちらの場合も、デフォルトとして使用するプロファ イル (ジョブで指定されない場合に備えて)および適用するレンダリング用途を選択する必 要があります。
 - PostScript 以外 (HP-GL/2、RTL): カラーマネジメントは、保存されたカラー テーブルのセットを使用して実行されます。ICC プロファイルは使用されません。この方法は他の方法よりも用途が限られていますが、使いやすさや速さに優れ、標準的な HP の用紙の種類で良好な結果が得られます。この種のカラーマネジメントは、PostScript 以外のドライバを使用していてプリンタのカラーマネジメントを指定した場合や、内蔵 Web サーバを介してプリンタに HP-GL/2 または RTL ファイルを直接送信した場合に実行されます。
 - ② 注記:プリンタに格納されているカラー テーブルでプリンタのカラー スペースに 変換できるカラー スペースは、2 つだけです (Windows の場合は Adobe RGB と sRGB、Mac OS X の場合は Adobe RGB)。

使用するアプリケーションのカラーマネジメント オプションの使用方法については、Knowledge Center (<u>http://www.hp.com/go/T7200/knowledgecenter/</u>を参照) を参照することをお勧めします。

[アプリケーションで管理] および [プリンタで管理] を選択するには:

- Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択します。
- Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合: [カラー オプション] パネルを選択します。
- **一部のアプリケーションの場合:** アプリケーションで選択できます。
プリンタ エミュレーション

特定のジョブが、HP DesignJet プリンタでどのような色で印刷されるか、およその色を確認したい場合は、プリンタのエミュレーション モードを使用します。

- ② 注記:このオプションは、HP-GL/2、PostScript、または PDF ジョブを印刷する場合にのみ使用できます。これは、普通紙、コート紙、または厚手コート紙に印刷する場合にのみ正しく機能します。
 - Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブを選択し、[プリンタで管理] を選択し、 [ソース プロファイル] リストの [プリンタのエミュレーション] を選択します。[エミュレート されるプリンタ] リストから選択します。
 - Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合: [カラー オプション] パネルを選択し、カラーマネジ メント リストから [プリンタのエミュレーション] を選択します。

カラー調整オプション

カラーマネジメントの目的は、正確な色を出力することにあります。カラーマネジメントを正しく実 行すれば、手動のカラー調整を必要とせずに、正確な色を出力することができるはずです。

ただし、以下の状況では手動での調整が便利です。

- カラーマネジメントが何らかの理由で正しく機能していない場合
- 正確さより主観的に好ましい色が求められる場合

プリンタ ドライバは、カラーで印刷するか、グレースケールで印刷するかによって、異なる調整機能 を提供します。純粋な白黒で印刷する場合、カラー調整オプションはありません。

カラーで印刷

Windows では、印刷物の色を次のように調整できます。

Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブをクリックします。[カラー詳細調整] チェック ボックスがオンになっていることを確認し、その近くにある [設定] ボタンをクリックします。

どちらのオペレーティングシステムでも、明度スライダと3つのカラー調整スライダを使用して調整できます。

dvanced Lig	ghtness a	nd Co	olor	Bal	ance	e Ad	ljus	tme	nts							?
Lightness	0	-50					ò				50		Preview Before:			
Color Balan Cy <u>a</u> n: <u>M</u> agenta:	0 0	-50					¢				50	Red Green	After:			
Yellow:	0	-50 -50					Ģ				50 50	Blue		X		
Reset													<u>0</u>		<u>C</u> anc	el

- 明度スライダは、単に印刷全体を明るくしたり、または暗くしたりします。
- カラー調整スライダは、印刷で各原色を弱めたり、強調したりするために使用できます。原色は、赤、緑、青です。または、イメージで使用されるカラーモデルによっては、シアン、マゼンタ、イエローです。

[リセット] ボタンをクリックすると、各スライダは既定の中央位置に戻ります。

グレースケールで印刷

印刷のグレー バランスは、Windows と Mac OS X でほぼ同じ方法で調整できます。

- Windows ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブをクリックします。[カラー詳細調整] チェック ボックスがオンになっていることを確認し、その近くにある [設定] ボタンをクリックします。ハイライト、中間色、および影の別々のコントロールを使用して調整できます。
- [Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合:] [カラー オプション] パネルを選択し、[モード] ドロップダウンメニューから [グレースケール] を選択します。グレー階調なしの白と黒のみで印刷する場合は、[白と黒のみで印刷] を選択することもできます。



- 明度スライダは、単に印刷全体を明るくしたり、または暗くしたりします。このスライダは、 Mac OS X の場合を除き、[明度と色相] を選択して利用可能な、他のグレースケール コントロー ルと同じウィンドウで利用できます。
- 領域定義スライダは、ハイライト、中間色、および影が示す内容を定義するために使用できます。
- ハイライト、中間色、および影の他のコントロールは、ハイライト、中間色、および影のそれぞれのグレーバランスを調整するために使用できます。

[リセット] ボタンをクリックすると、各コントロールは既定の設定に戻ります。

プリンタ ドライバからのカラーマネジメント (PostScript)

この機能は、PostScript ドライバを使用して印刷するときに使用できます。

HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション

イメージで特定の PANTONE カラーを使用すると、通常、アプリケーションによってそのカラーに近い CMYK または RGB カラーがプリンタに送信されます。ところが、アプリケーションではプリンタや 用紙の種類が考慮されないため、PANTONE カラーに一般的に近いカラーが再現されるだけで、異なる プリンタや用紙では違う色に見えます。

[HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション] では、プリンタや用紙の種類の特性を考慮に入れることによって、はるかに良好な結果を得ることができます。特定のプリンタで特定の用紙を使用して再現されるカラーは、元の PANTONE カラーと可能な限り同じように見えるようになります。この技術は、プリプレスのプロフェッショナルが手作業で設定したエミュレーションと同様のエミュレーションを実現することを目的としています。

[HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション] を使用するには、この機能をオンにするだけで す。通常は、デフォルトでオンになっています。

- Windows PostScript ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブに移動し、[HPプロフェッショナル PANTONE エミュレーション] を選択します。
- Mac OS X PostScript の [プリント] ダイアログの場合: [カラー オプション] パネルに移動し、[HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション] を選択します。

また、内蔵 Web サーバを使用して、プリンタが再現する PANTONE カラーのエミュレーションを示す 見本帳を印刷することもできます。この見本帳には、各エミュレーションと元の PANTONE スポット カラーの間の色の差 (ΔE)の値も示されます。HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーションは、 プリンタで実現可能な最も近い色を生成するだけではありません。エミュレーションが元のスポッ ト カラーとどれほど近いかに関する明確な情報も提供します。103 ページの PANTONE 見本帳の印 刷を参照してください。

カラー エミュレーション

お使いのプリンタでは、他のデバイス (モニタなどの RGB デバイス、印刷機やプリンタなどの CMYK デバイス) の色の作用をエミュレートできます。

カラー エミュレーションは、以下の方法で設定できます。

- Windows PostScript ドライバのダイアログの場合: [カラー] タブの [プリンタで管理] を選択します。
- [Mac OS X の [プリント]ダイアログの場合:] [カラーオプション] パネルを選択し、カラーマネジメント リストから [プリンタ] を選択します。

適切なエミュレーションを実行するために、プリンタでは、これらのデバイスで再現できるカラーの 仕様が必要です。これらの情報をカプセル化するための標準的な方法は、ICC プロファイルです。こ の解決策の一部として、弊社では、さまざまなデバイスで最も共通性の高い標準規格を用意しまし た。

オプションは以下のとおりです。

デフォルトのカラー スペース

従来の処理では、CMYK スペースでカラーが定義されます。最高の印刷結果を得るには、カラーをプリンタに合わせて調整する必要があります。これは、プリンタが変わると同じ CMYK データから異なるカラーが生成されるためです。印刷するイメージ ファイルがお使いのプリンタ専用に作成されていない場合は、再度調整する必要があります。

RGB カラー エミュレーション

お使いのプリンタには、以下のカラー プロファイルが用意されています。

- [なし(ネイティブ)]は、エミュレーションを行いません。カラー変換がアプリケーションまたはオペレーティングシステムによって行われ、データがすでにカラーマネジメントされた状態でプリンタに送られる場合に使用します。
- [sRGB IEC61966-2.1] は、一般的な PC モニタの特性をエミュレートします。このカラー スペースは、多数のハードウェア メーカーとソフトウェア メーカーから支持されており、さまざまなスキャナ、プリンタ、ソフトウェア アプリケーションに標準装備されるカラー スペースになりつつあります。
- [ColorMatch RGB] は、Radius Pressview モニタ固有のカラー スペースをエミュレートします。このカラー スペースは、[Adobe RGB (1998)] よりも色域が狭く、印刷製作作業に使用することができます。
- [Apple RGB] は、一般的な Apple モニタの特性をエミュレートしており、さまざまな DTP アプリ ケーションで使用されています。このカラー スペースは、Apple モニタでファイルを表示する場 合、または古い DTP ファイルを処理する場合に使用します。
- [Adobe RGB (1998)] は、RGB カラーの広い色域を再現します。このカラー スペースは、印刷物に 幅広い範囲の色が必要な場合に使用します。

内蔵 Web サーバからのカラーマネジメント

[ジョブの送信]のオプション

内蔵 Web サーバの [ジョブの送信] ページを使用してプリンタにジョブを送信するとき、以下のカラ ーマネジメント オプションが使用できます。

オプションを [デフォルト] のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されます。ジョブに何も設定されていない場合は、プリンタのフロントパネルの設定が使用されます。

- [**カラー/グレースケール**]: カラーで印刷するか、グレースケールで印刷するか、白黒で印刷するかを選択できます。
- [デフォルト RGB ソース プロファイル]: プリンタによって認識され、選択された RGB ソース プロファイルから選択できます。
- [プリンタ エミュレーション]:他の HP DesignJet プリンタをエミュレートすることができます。デフォルト:[オフ] (プリンタ エミュレーションなし)。

PostScript ジョブまたは PDF ジョブのみ

- [デフォルト CMYK ソース プロファイル]: プリンタによって認識され、選択された CMYK ソース プロファイルから選択できます。デフォルト: [Europe ISO Coated FOGRA27]。
- [レンダリング用途]:レンダリング用途を選択できます。
- [黒点補正]:黒点補正をオンまたはオフにすることができます。
- [HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション]: HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーションをオンまたはオフにすることができます。

レンダリング用途

レンダリング用途とは、カラー変換を行う際に使用する設定の1つです。印刷するカラーの一部がプリンタで再現できない場合があります。レンダリング用途を使用すると、これらのいわゆる色域外の 色を処理する4つの方法のいずれかを選択できます。

- [彩度 (グラフィック)]:明るい、鮮やかな色を使用するプレゼンテーション用のグラフィック、 表、またはイメージに最適です。
- **[知覚的 (イメージ)]**: 中間色が多数含まれた写真またはイメージに最適です。カラーの全体的な 見栄えは、可能な限り維持されます。
- [相対カラーメトリック (プルーフィング)]:特定の色と調和させる場合に最適です。この方法は、主にプルーフィングに使用されます。正確にカラーを印刷できる状態では、正確なカラーが確実に印刷されます。これ以外のオプションでは、より望ましい色の範囲が再現される場合もありますが、特定の色が正確に印刷されるとは限りません。また、このオプションでは、入力カラースペースの白が、印刷する用紙の白にマッピングされます。
- [絶対カラーメトリック (プルーフィング)]: [相対カラーメトリック] と同様ですが、白のマッピングは行われません。このレンダリングも主にプルーフに使用されますが、この場合のプルーフは、1 台のプリンタの出力のシミュレーション (白点を含む)を目的に行います。

黒点補正を行う

黒点補正オプションでは、カラー スペース間でカラーを変換するときに、黒点の差異を調整するかどうかを設定します。このオプションを選択すると、完全なダイナミック レンジのソース スペースが、完全なダイナミック レンジのデスティネーション スペースにマップされます。このオプションにより、変換元スペースの黒点が変換先スペースの黒点より濃い場合に、暗い部分を保持することができます。このオプションは、レンダリング用途として [相対カラーメトリック] が選択されている場合(103 ページのレンダリング用途を参照)にのみ使用できます。

PANTONE 見本帳の印刷

内蔵 Web サーバを使用して、プリンタが再現する PANTONE カラーのエミュレーションを示す見本帳 を印刷することができます。この見本帳には、各エミュレーションと元の PANTONE スポット カラー の間の色の差 (ΔE)の値も示されます。

見本帳を印刷するには、内蔵 Web サーバの [メイン] タブを選択し、[HPプロフェッショナル PANTONE エミュレーション] を選択します。エミュレートする PANTONE ストックを選択し、印刷す る PANTONE カラーのストリップを 1 つまたは複数選択します。複数の PANTONE ストックからカラ ー ストリップを選択できます。必要なカラーをすべて選択したら、[次へ] ボタンを押します。次の ウィンドウに選択内容が表示されます。[印刷] を押して選択内容を印刷するか、[戻る] を押して選 択内容を変更することができます。



フロントパネルからのカラーマネジメント

フロントパネルからイメージ品質の保守アイコン 🔛 を選択し、[カラーキャリブレーション] を選択することによって、セットした用紙の種類のカラーキャリブレーションを行うことができます。 96 ページのカラーキャリブレーションを参照してください。

フロントパネルにある他のカラー オプションはすべて、セットアップ アイコン 🔪 を選択し、[印 刷設定] - [カラー オプション] を選択すると表示できます。

図 注記:フロントパネルでのこれらの設定はすべて、プリンタ ドライバまたは内蔵 Web サーバのジョブ送信設定で上書きできます。

- [**カラー/グレースケール**]: カラーで印刷するか、グレースケールで印刷するかを選択できます。 デフォルト: [**カラー印刷**]。
- [RGB ソース プロファイルの選択]: プリンタによって認識され、選択された RGB ソース プロファイルから選択できます。デフォルト: [sRGB (HP)]。
- [プリンタのエミュレート]:他の HP DesignJet プリンタをエミュレートすることができます。 デフォルト: [オフ] (プリンタ エミュレーションなし)。

全 ヒント:他の HP DesignJet プリンタ用に作成された古い HP-GL/2 ファイルまたは PostScript ファイルがある場合、プリンタにそれを送信し、フロントパネルを使用して 適切なエミュレーション モードをオンにすることができます。

PostScript ジョブまたは PDF ジョブのみ

- [CMYK ソース プロファイルの選択]: プリンタによって認識され、選択された CMYK ソース プロファイルから選択できます。デフォルト: [Europe ISO Coated FOGRA27]。
- [レンダリング用途の選択]: レンダリング用途を選択できます。デフォルト: [コントラスト]。
- [黒点補正]:黒点補正をオンまたはオフにすることができます。デフォルト:[オン]。
- [HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション]: HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーションをオンまたはオフにすることができます。デフォルト: [オン]。

11 ジョブ キューの管理

- <u>埋め込み Web サーバのジョブ キュー ページ</u>
- <u>ジョブのプレビュー</u>
- <u>ジョブのキューをオフにする</u>
- キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する
- キュー内のジョブの識別
- キュー内の特定ジョブを優先させる
- <u>キューからジョブを削除する</u>
- <u>キュー内のジョブを再印刷またはコピーする</u>
- <u>ジョブのステータス メッセージ</u>

埋め込み Web サーバのジョブ キュー ページ

プリンタのジョブ キューは、HP DesignJet Utility (<u>18 ページの HP DesignJet Utility へのアクセス</u>を参 照) またはプリンタの埋め込み Web サーバ (<u>18 ページの内</u>蔵 <u>Web サーバにアクセス</u>するを参照) から 管理できます。

ジョブ キュー ページには、プリンタのジョブ キューで利用可能なすべてのジョブが表示されます。 このページには、受信、解析、レンダリング、印刷されているジョブ、およびすでに印刷されたジョ ブが含まれます。

HP Designjet T72	200				. (
Main Setup Job center Job queue	Support Job queue » Job preview						2
Stored jobs in printer Submit job Status Supplies History Usage			Y C MK DG M G				
Accounting HP Professional PAI(TONE Emulation	Paper Paper source Rol 1 Rol 2 Buy paper now Cancel II Hold File name: Lodded paper. Job dimensions:	Status Continue	Type HP Universal Bond Paper HP Universal Bond Paper Reprint Optimized	💥 Delete	Width 914 mm 914 mm	Length Unknown Unknown	
	Page lay	rout					

各ジョブの以下の情報が表示されます。

- [プレビュー:]ジョブ プレビューを表示するにはこのアイコンをクリックします。ジョブのプレビューは、ジョブが処理されるたびに利用できます。
- [ファイル名:] ジョブのプロパティを表示するには、ファイル名をクリックします。
- [ステータス:]現在のジョブステータスを表示します。
- [ページ数:]ジョブのページ数。
- **[部数:]**印刷される部数。
- [日付:] プリンタがジョブを受信した日時。
- **[ユーザ:]**ユーザの名前。

キュー内のジョブは対応する列のタイトルをクリックして、(プレビューを除く)任意の情報項目別に ソートできます。キュー内の1つまたはすべてのジョブで以下の操作を実行できます。

- [キャンセル:] 選択したジョブをキャンセルします。ジョブがキャンセルされる前に確認する ように要求されます。ジョブはプリンタに格納されたままですが、[再印刷] をクリックしない 場合には印刷されません。
- [一時停止:]印刷するために [続行] をクリックするまで、選択したジョブを保留にします。
- [続行:]保留状態にあるすべての選択したジョブが印刷を続行します。
- [再印刷:] ジョブのコピーをさらに印刷します。コピー部数 (デフォルトは 1、最大 99) を入力し、[印刷] をクリックします。
- [キューの先頭に移動する:] すべての選択したジョブをジョブ キューの先頭に送信します。
- [**削除:**] ジョブ キューから選択したジョブを削除します。ジョブが削除される前に確認するように要求されます。
- **[更新:]**ページを更新し、情報がアップデートされていることを確認します。

😰 注記:ジョブ キュー ページは自動的にアップデートされません。

ジョブのプレビュー

プリンタは、すべての受信ジョブをサンプリングし、ジョブのプレビューとして機能することができる JPEG ファイルを生成します。このプレビューは、プリンタでサポートされるすべての種類のジョ ブで利用できます。

🌣 ヒント: プレビューが 64 ページを超える場合は、ジョブを送信しないでください。

ジョブのプレビューはジョブが処理されるたびに利用できます。プレビュー ページにアクセスする には、ジョブ キュー ページのプレビュー列に表示される虫眼鏡アイコンをクリックします。プレビ ュー ページには、ジョブのサムネル プレビューと共に、以下のジョブの詳細が表示されます。

- [ファイル名:]ジョブのファイル名。
- [**取り付けられている素材:**] プリンタに取り付けられている用紙の種類。
- [ジョブの寸法:]ジョブの寸法です。

ジョブのより大きなプレビューを表示するには、プリンタイメージの右側に表示されるジョブのサムネイルまたは虫眼鏡アイコンをクリックします。

② 注記: Macromedia プラグインを使用しないブラウザには、黄色い陰影の付いたジョブ イメ ージが表示されます。Macromedia フラッシュ プラグイン バージョン 7 以降を持つブラウ ザには、プリンタに取り付けられている用紙内にジョブ イメージの拡張プレビューが表示さ れます。

ジョブのキューをオフにする

キューをオフにするには、内蔵 Web サーバから、[セットアップ] タブ - [プリンタ設定] - [ジョブ管理] - [キュー] を選択して [オフ] を選択するか、フロントパネルから、セットアップ アイコン を選択し、[ジョブ管理オプション] - [キューの有効化] - [オン/オフ] を選択します。

キュー内のジョブを印刷するタイミングを選択する

🕲 注記: [印刷の開始] オプションは、PostScript ジョブでは使用できません。

キュー内にあるファイルを印刷したい時点で選択できます。埋め込み Web サーバを使用する場合は、 [セットアップ] タブ - [プリンタ設定] - [印刷の開始] を選択します。フロントパネルを使用する場 合は。セットアップ アイコン 🔊 を選択し、次に [ジョブ管理オプション] - [印刷の開始] を選択 します。

選択可能な3つのオプションがあります。

- [処理後] が選択される場合、プリンタはページ全体が処理され印刷が開始されるまで待機します。これは最も時間がかかる設定ですが、大量で複雑な印刷の場合に最高の印刷品質を保証します。
- [すぐに]が選択される場合、プリンタはページの処理時に印刷します。これは最速の設定ですが、プリンタはデータを処理するために、印刷の途中で終了する場合があります。この設定は、 濃い色の複雑なイメージには推奨されません。
- [最適化] が選択される場合 (これはデフォルト設定です)、プリンタはページの印刷を開始する最適な時間を計算します。通常は、[処理後] および [すぐに] の設定間で最適な調整を行います。

キュー内のジョブの識別

キューの内容を確認するには、埋め込み Web サーバで、[**メイン**] タブ - [ジョブ キュー] を使用するのが最適です。ここでは、キューの管理や、(ファイルの名前をクリックして) すべてのジョブの詳細 情報の確認を行うことができます。

ただし、キューはフロントパネルから管理することもできます。これを行うには、ジョブ キュー ア イコン
で
を選択し、[ジョブ キュー] を選択します。ここでは、キュー内のジョブの一覧が表示さ れます。

それぞれが、以下から構成される識別子を持ちます。

<キュー内での位置>: <イメージ名>

現在印刷中のジョブには pointing hand アイコン、すでに印刷済みのジョブにはチェックマーク、キャンセルされたジョブには×マーク、処理中のジョブにはクロックが付いていて、保留中のジョブには 警告が表示されています。

キュー内の特定ジョブを優先させる

キュー内の任意のジョブを次に印刷されるようにするには、それを選択し、[再印刷] (埋め込み Web サーバ) または [キューの先頭に移動する] (フロントパネル) を選択します。

ネスティングがオンになっている場合は、優先させたジョブも他のジョブと一緒にネスティングされ ます。このジョブを実際に次に印刷するには、ネスティングをオフにしてから、上記の手順でジョブ をキューの先頭に移動します。

キューからジョブを削除する

通常は、印刷後にジョブをキューから削除する必要はありません。新しいファイルが送信されると、 ジョブはキューの末尾から自動的に削除されます。ただし、ファイルを間違って送信し、それを印刷 しないという場合は、そのファイルを削除することができます。ファイルを選択し、次に、(埋め込み Webサーバまたはフロントパネルで)[削除]を選択します。

同じ方法で、まだ印刷されていないジョブを削除することもできます。

現在印刷中のジョブ (ステータスが **[印刷しています]** のジョブ) をキャンセルして削除するには、埋め込み Web サーバで [キャンセル] をクリックするか、フロントパネルの [キャンセル] ボタンを押し、次にジョブをキューから削除します。

キュー内のジョブを再印刷またはコピーする

キュー内のジョブのコピーを再印刷または作成するには、内蔵 Web サーバでジョブを選択し、[再印 刷] アイコンをクリックして、部数を指定します。ジョブがキューの先頭に移動します。フロントパ ネルからキュー内の印刷されないジョブを複数印刷するには、ジョブを選択して、[部数] を選択し、 次に必要な部数を指定して、[選択] ボタンを押します。上記の設定は、ソフトウェアで指定された値 より優先されます。

② 注記:[回転]が [オン] になっている場合は、各コピーもすべて回転した状態で印刷されます。

フロントパネルからすでに印刷されたジョブを再印刷できます。ジョブ管理アイコン 🗗 を選択し、キューからジョブを選択して、「**再印刷**」を選択します。

ジョブのステータス メッセージ

以下は、表示されうるジョブのステータス メッセージです。メッセージはおおよそ、この順序で表示 されます。

- データを受信しています:プリンタがコンピュータからジョブを受信しています。
- **処理を待っています**: ジョブがプリンタで受信され、レンダリングを待っています (埋め込み Web サーバ経由で送信されたジョブのみ)。
- データを処理しています:プリンタがジョブを解析およびレンダリングしています。
- **回転しています**: ジョブは既にレンダリングされていますが、用紙を節約するために回転されて います (自動回転がオンになっています)。
- **印刷の準備を行っています**: プリンタがジョブの印刷前に出力システムの確認を実行中です。
- 印刷待ち:印刷エンジンが印刷に移行できるようになるのを待っています。
- ネスティング待ち:プリンタはネスティングがオンに設定されており、ネストを完了して印刷を 開始するために他のジョブを待っています。
- 一時停止しています:ジョブは [プレビューを表示する] オプションを使用して送信され、一時 停止中です。
- ☆ ヒント:プレビューが 64 ページを超える場合は、ジョブを送信しないでください。

- 「ジ注記:ジョブの印刷中にプリンタが停止した場合、キュー機能がオンになっていると、 一部しか印刷されていないジョブはプリンタが再起動したときに、キューに「一時停止 しています」と表示されます。ジョブを再開すると、中断されたページから印刷が開始 されます。
- 適当な用紙を待っています:プリンタに必要な用紙が取り付けられていないため、ジョブを印刷できません。必要な用紙を取り付け (24 ページの「使用方法 (用紙)」を参照)、[続行] をクリックしてジョブを再開します。
- アカウンティング情報を待機中:プリンタがすべてのジョブにアカウントIDを要求しているため、ジョブを印刷できません。ジョブを再開するには、アカウントIDを入力して[続行]をクリックします。
- 印刷
- 乾燥中
- 用紙をカットしています
- 素材を排出しています
- キャンセルしています:ジョブはキャンセル中ですが、プリンタのジョブキューには残ります。
- **削除しています**: プリンタからジョブを削除しています。
- 印刷済み
- **キャンセル**: プリンタによってジョブがキャンセルされました。
- ユーザの指示によりキャンセルしました
- **ジョブがありません**:ジョブに印刷するものが含まれていません。

保留を解除する

プリンタが保留中のジョブを置く場合、アラートを受信します (<u>178 ページのプリンタ アラート</u>を参照)。これには、ジョブが保留中である理由が説明されています。画面に表示される指示に従って、保留を解除、印刷を続行します。

12 プリンタの使用状況に関する情報を取得 する

- プリンタ使用状況とアカウンティング情報を入手する
- 使用状況に関する情報を入手する
- 詳細なジョブ アカウンティング情報を入手する

プリンタ使用状況とアカウンティング情報を入手する

プリンタ使用状況に関して、次の2種類の情報を入手できます。

- 使用状況に関する累積情報:プリンタ使用期間中のさまざまな消耗品 (メディアやインク)の使用 状況に関する情報です。
- 詳細なジョブアカウンティング情報:ジョブの作成者、ジョブの送信日時、終了時のステータス(成功、失敗など)、ジョブの処理に使用したリソース(インクやメディア)など、特定のスキャンジョブや印刷ジョブの特性に関する情報です。

この情報は、プリンタのフロントパネル、内蔵 Web サーバ、およびプリンタ ユーティリティからア クセスでき、印刷することもできます。

プリンタの使用状況、ステータス、およびアカウンティング情報は、HP が提供するソフトウェア開発 キットを通じて、サード パーティのアプリケーションで呼び出すこともできます。プリンタは、必要 に応じていつでもアプリケーションに XML 形式でデータを提供します。

使用状況に関する情報を入手する

フロントパネルから

[情報の表示] ボタンを押し、フロントパネルに使用状況に関する情報を表示します。



ボタンを繰り返し押すと、取り付けられている用紙、インク容量、プリンタとコンピュータの接続、 およびプリントヘッドのステータスに関する情報も表示されます。

内蔵 Web サーバから

- 1. 内蔵 Web サーバにアクセスします (18 ページの内蔵 Web サーバにアクセスするを参照)。
- 2. [メイン] タブに移動します。
- 3. [履歴] [使用状況] を選択します。

使用状況に関する情報の印刷

使用状況に関する情報は [OK] ボタンを押して、フロントパネルの使用状況に関する情報の画面で印刷できます。

詳細なジョブ アカウンティング情報を入手する

特定のジョブの使用状況に関する情報を確認するには、2つの方法があります。

埋め込み Web サーバでのインクと用紙の情報

- 1. 内蔵 Web サーバにアクセスします (<u>18 ページの内蔵 Web サーバにアクセスする</u>を参照)。
- 2. [メイン] タブに移動します。
- 3. [履歴] [アカウンティング] を選択します。

HP DesignJet Utility でのインクと用紙の情報

- 1. HP DesignJet Utility にアクセスします (<u>18 ページの HP DesignJet Utility へのアクセス</u>を参照)。
- 2. 最新のジョブに関する情報を表示するには、[ジョブ センター] を選択します。
- Windows では、[アカウンティング] リンクをクリックします。
 Mac OS X では、[ジョブ アカウンティング] を選択し、[検索] ボタンをクリックします。

13 実際の印刷の例

- <u>概要</u>
- <u>正しい倍率で試し印刷する</u>
- <u>プロジェクトの印刷</u>
- プレゼンテーションの印刷
- Microsoft Office からの印刷および拡大縮小



ここでは、特定のソフトウェアを使用した特定の印刷ジョブを手順を追って説明します。これは、Web 上にある HP の Knowledge Center に掲載されているものとほとんど同じです。RIP でのシナリオなど、 その他の印刷の例および最新の情報については、Knowledge Center (<u>http://www.hp.com/go/T7200/</u> knowledgecenter/)を参照してください。

正しい倍率で試し印刷する

このセクションでは、Adobe Acrobat から正しい倍率で試し印刷する方法を示します。

Adobe Acrobat を使用する

1. Acrobat のウィンドウで、マウスのカーソルをドキュメント ペインの左下隅まで移動してジョブ のサイズを確認します。

7 U	sing y	your T	7200 42-	in Production Printer.pdf - Adobe Acrobat Pro	- 🗆 🗡
File	Edit	View	Window	Help	×
Ľ					
F					
Ø					
Ŀ9.			(II)	Designjet T7200 42-in Production Printer	
				Using Your Printer	
					-

2. [ファイル] - [印刷] を選択し、[ページの拡大/縮小] が [なし] に設定されていることを確認します。



- ② 注記:ページ サイズは、描画サイズにより自動的に選択されるわけではありません。
- 3. [プロパティ] ボタンをクリックし、[用紙/品質] タブを選択します。

vanced Printing Shortcuts	Paper/Quality	Features Colo	r Services	
Paper Options				
Document size:	216	6 × 279 mm	Q	
Letter		~		
Margins/Layout	Custo	im	*	
Currently loaded paper	:			
Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond I	Paper, 24 inche	s	Print	ed on: 216 x 279 mm
Holl 2: Unloaded				60 01. 210 × 273 mm
Paper source:			- Print Quality	
Printer auto select		*	t in the standy	
Paper <u>T</u> ype:			Standard options	
Any		*	-	
			Ŷ	· · · · ·
Orientation			Speed	Quality
Ollenitation				
 Portrajt 			Custom options	Settings
O Landscage			Printing resolution	dpi): Automatic
(b)				
invent				

4. 使用する [文書サイズ] および [印刷品質] を選択します。新しいカスタム用紙サイズを定義す る場合は、[ユーザ定義] ボタンをクリックします。

Custom Pap	oer Size	? 🛛
Units Inchesi	ers	
Paper size		
<u>W</u> idth:	23.39	(3.00 - 60.00)
Length:	33.11	(5.51 - 3582.68)
Name		
Custom		
	Saye	<u>OK</u> ancel

5. [マージン/レイアウト] ボタンをクリックし、レイアウト オプションを選択します。

Layout and Margins option	? 🛛
Layout Mode	Preview Application view: Definit preview:
	<u>QK</u> <u>Cancel</u>

ジョブの縦横両方の寸法が選択したページ サイズよりも 10mm 短い場合は、[標準] マージンを 選択します。84 ページのマージン オプションを選択するを参照してください。

ジョブのサイズが選択したページ サイズと同じで、端に 5mm 以上の余白がある場合は、[内容 をマージンでクリップ]を選択します。

ジョブのサイズが選択したページ サイズと同じで、端に 5mm の余白がない場合は、[オーバー サイズ]を選択します。最終的な出力は選択したページよりも大きくなりますが、どの部分も欠 けることなく、印刷物を正しいサイズにカットすることができます。

6. [機能] タブを選択し、[自動回転] を選択します。

🏈 HP Designjet T7200 42 in HPGL 2	Document	Proper	ties	? 🛛
Advanced Printing Shortcuts Paper/Qual	ity Features	Color	Services	
Resizing Options Octual size Print document on:	~			*
	>		Roll Options	rinted on: 297 × 210 mm komatic cutter pp/bottom blank areas
			Crop lines Rotate by Autorotate Roll widt	90 degrees h: From printer V
Ø		[Accounting Account id:	2 Heip
invent				OK Cancel

7. [OK] をクリックし、[印刷] ダイアログ ボックスの印刷プレビューが正しいことを確認します。

Print	? 🛛
Printer Name: HP Designjet T7200 42in HPGL2 Status: Ready Type: HP Designjet T7200 42in HPGL2	Properties Cogments and Forms: Document and Stamps
Print Bange O Al Ourrent yiew Ogurrent yiew Ogurrent yiew Ogurrent yiew Ogurrent yiew Ourrent yiew Ourre	Preview
Printing <u>Tips</u> Advanced	OK Cancel

プロジェクトの印刷

このセクションでは、AutoCAD およびプリンタの内蔵 Web サーバからプロジェクトを印刷する方法を示します。

AutoCAD を使用する

1. AutoCAD ウィンドウには、モデルやレイアウトを表示できます。通常は、モデルではなくレイア ウトが印刷されます。



2. ウィンドウの上部の [プロット] アイコンをクリックします。



3. [プロット]ウィンドウが開きます。



4. ウィンドウの右下隅の丸いボタンをクリックすることで、追加のオプションを表示できます。

Plot - Layo	ut1		
			i Learn about Plotting
Page setup -			Plot style table (pen assignments)
Name:	<none></none>	▼ Add	None 💌 🖉
Printer/plotte	ar		Shaded viewport options
Na <u>m</u> e:	HP Designjet T7200 42in HPGL2	▼ Properties	Shade plot As displayed
Plotter:	HP Designjet T7200 42in HPGL2 - Optimize	d driver - by HP 16.577 km	Quality Normal
Where:	USB001		
Description:		23.4	
Plot to fi	le		Plot options
		<u>v</u>	Piot in background
Paper size		Number of copies	Plot object ineweights
A2 (portrait	:)		Plot with plot styles
Plot area		Plot scale	V Plot paperspace last
What to plot	:	Fit to paper	
Layout	•	Scalar Ltd	
·		2cale, [1:1	
Plot offset (o	rigin set to printable area)	1 inches	Drawing orientation
X: 0.0000	000 inch 🗌 Genter the plot	1 unit	Portrait Eandscape
Y: 0.0000	inch inch	Scale lineweights	Plot upside_down
Preview		Apply to Layout	OK Cancel Help

② 注記:ここでの[品質]オプションは、最終的な印刷品質ではなく、印刷用に送信される AutoCAD ビューポート オブジェクトの品質のことを指します。 5. [プロパティ] ボタンをクリックします。

Plotter Configuration Editor - HP Designjet T7200 42in HPGL2	×
General Ports Device and Document Settings	
HP Designiet T7200 42m HPGL2 K Media Media Destination (Oefault) Media Destination (Oefault) Media Destination (Oefault) Media Graphics Media Standard Paper Sizes & Calibration Media Standard Paper Sizes Media Standard Paper Sizes Rotter Calibration Rotter Calibration	-
- 약함: PMP File Name <none></none>	
Access Custom Dialog	וור
Press the following button to access the device driver-specific user-interface.	
Qustom Properties	
Import Save As Defaults	
OK Cancel <u>H</u> elp	

6. [デバイスとドキュメントの設定] タブを選択し、[カスタム プロパティ] ボタンをクリックします。

IP Designjet T7200 42in HPGL2 Document Properties	5	1
dvanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Co	lor Services	
Paper Options Document size: 16.54 × 23.39 inches	0	
A2 Margins/Layout Currently loaded paper:	*	
Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches Roll 2: Unloaded	Printed on: 16.54 × 23.39 inches	
Paper source:	Show preview before printing Print Quality	
Paper Ivpe:	 Standard options 	
Orientation	Speed Quality	
 Portrajt C Landscage 	C Custom options Settings Rendering resolution (ppi): 600 Printing resolution (dpi): Automatic	
	Z Heip	
	OK Can	ce

7. [用紙/品質] タブで、[印刷プレビューの表示] チェック ボックスをオンにし、使用する用紙の 種類を選択します。

Document size: 16.54 × 23.39 inches	
Margins/Layout	×
Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches	Printed on: 16 54 × 23 39 inches
noi 2. Uniuaueu	Show preview before printing
Paper source:	Print Quality
Paper Iype:	Standard options
Any HP Bright White Inkjet Paper HP Universal Bond Paper	Speed Quality
- (HP Coated Paper	
Hain paper Heavyweight Coated paper HP Universal High-Gloss Photo Paper Photo Gloss Paper More	C Custom options <u>Settings</u> Rendering resolution (ppi): 600 Printing resolution (dpi): Automatic

- 図 注記:給紙方法と用紙の種類のどちらも選択しなかった場合、プリンタは保護されたどのロール紙にも印刷しません (93 ページのロール保護を参照)。
- 8. 印刷品質(印刷の速度と品質の間での任意の選択)を選択します。
- 9. [マージン/レイアウト] ボタンをクリックし、レイアウト オプションを選択します。

Layout and Margins option	? 🛛
Layout Mode Erint with margins Layout Options Standard O Uversige Clip contents by margins	Preview Application view:
Usage This is the way deaktop printers work. You will get a paper of size equal to that of the paper you have selected in the driver.	Pint preview:
	<u>OK</u> <u>Cancel</u>

ジョブの縦横両方の寸法が選択したページ サイズよりも 10mm 短い場合は、[標準] マージンを 選択します。84 ページのマージン オプションを選択するを参照してください。

ジョブのサイズが選択したページ サイズと同じで、端に 5mm 以上の余白がある場合は、[内容 をマージンでクリップ]を選択します。

ジョブのサイズが選択したページ サイズと同じで、端に 5mm の余白がない場合は、[オーバー サイズ] を選択します。最終的な出力は選択したページよりも大きくなりますが、どの部分も欠 けることなく、印刷物を正しいサイズにカットすることができます。 **10. [機能]** タブを選択し、[自動回転] オプションと [切り取り線] オプションを選択します。自動回転は用紙を節約することに役立ち、切り取り線は印刷後に用紙をカットする場所を示します。

Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Color Services Resizing Options G Advanced Size	
Resizing Options	
Print gocument on: All C % of actual size:	
Printed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	on: 33.11 × 23.39 inches cutter m Marrik areas cost From printer
Accounting Account id	

11. [OK] ボタンをクリックし、PC3 ファイルに設定の変更を保存します。

Save As		? ×
Save jn:	Plotters 💽 🕝 🎓 🖽 -	
My Recent Documents Desktop My Documents	PMP Files Default Windows System Printer @DWFs ePiot (VPS Compatible) @DWWS relocit (VPS Compatible) @DWG To PDF PublishTOWeb JPG PublishTOWeb PNG	
Mu Network	File name: HP Designier 17200 42in HPGL2	Save
Places	Save as type: PC3 Files (*.pc3)	Cancel

12. [プロット] ウィンドウで [OK] ボタンをクリックすると、プリンタによって印刷プレビュー画面 が作成されます。

<complex-block></complex-block>	ot Job Progress									
Rade: - Representation from the poly Terretery is progress table: What is to receive the poly. P P Designet T7200 P	Now Processing Sheet: Layout1 (to	ver.dwg - Read Only)	1							
	Status: < Regenerating sheet >		J.A.							
<complex-block></complex-block>	Progress:									
<complex-block></complex-block>										
<complex-block></complex-block>		Help	Cancel							
<complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>										
<complex-block></complex-block>	Preview in progress									
Image: Processed and procesed and processed and processed and processed and processed and	Status: Waiting to receive the	job								
Processons PANTOLE Environ Segue Original Trade Segue Original Environ Operation Operation Operation Operation Segue Operation Segue Operation Segue Operation Segue Operation Segue Segue Operation Segue Segue Operation Segue Segue Segue Operation Segue Segue Segue Segue Operation Segue Segue Segue Segue Segue Operation Segue										
Server	HP Designjet T7	200					0			
Name Support ob center? Image: protein control of the stand of the						18-11-18-	ŏ- ŏ-			
ab center ab dp (queue > Job preview ab a priorie subset subset subset ab a 1 ab 1 bb 1 ab 1 bb 1 <td>Main Setup</td> <td>Support</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Main Setup	Support								
As outed Void of action of operation Void of action of operation of action of operation of action of operation of action of a	Job center	Job queue » Job	preview							
tarde gibes reported tarde gibes reported	lob queue	oob queue # oob	preview							2
Autor story: story: story: story: PP notessional PAUTORE Envision PP notessional PAUTORE Envision PP notessional PAUTORE Envision PP notessional PAUTORE Envision PP notessional PAUTORE Envision Protessional	itored jobs in printer Submit job									
vorket latory social professional PARTOLE Environ Professional Partole Partole Paper Professional Partole Paper Professional Partole Paper Professional Partole Paper Professional Partole Paper Professional P	itatus									
istory sege counting of P Professional PAITONE Emulate P Professional PAITONE Emulate P Professional PAITONE Emulate B Pro	Supplies									
ase counting olor P for fessional PANTOLE Emilation P for fessional P for fessional P for fessional P for fessional B fest fessional P for fessional P f	listory									
country olor Prior fessional PANTONE Emulation Re1 1 country and Bond Paper S14 mm Unknown Buy paper now Counter With Length Re1 1 country and Bond Paper S14 mm Unknown Buy paper now Counter With Length Re1 1 country and Bond Paper S14 mm Unknown Counter With Length Buy paper now Counter With Length Distance S14 mm Unknown So Back Page layout Page layout Page layout Counter With Length Distance S14 mm Unknown So Back Page layout Counter With Length So Back Counter With Length So Back Counter With Length So Back Page layout Counter With Length So Back Page layout Counter With Length So Back Page layout Counter With Length So Back Counter States So Back Page layout Counter States So Back Counter States St	Jsage					Y C MK DG M G				
Unit Party page Variable Variable Variable Variable Length Party pager accurace Status Type Vordessional PAUTONE Enulation 914 mm Unknown Party pager now 914 mm Unknown 914 mm Unknown But 1 Hold Continue Reprint Move to front Delete Job properties So Back File masi: Print drawing demo Roll So Back So Back So Back	Accounting	Paper		Xeen	No.			ALC: NOT		
Rel 1 HP Universal Bond Paper 914 mm Universal Ral 2 HP Universal Bond Paper 914 mm Universal Buy paper now Cancel Move to front Continue Cancel M Hold Continue File name: Print drawing demo Loaded paper: Rel 314 mm wide Job dimensions: Page layout Page layout Image preview Continue Image preview	HP Professional PANTONE Emulation	Paper source		Status	Туре			Width	Length	
Interact of the second sec		Roll 1			HP Universal Bon	d Paper		914 mm	Unknown	
Cancel Node File name: Laded paper: Job drensions: Page layout Image preview Image preview Image preview		Buy paper now			HP Universar bun	u Papel		514 11811	UNKIOWN	
Oracel Nold Continue Reprint Move to front Delete Job properties Go Back File name: Laded paper: Job dimensions: Print drawing demo 841 x 594 mm. Print drawing demo 841 x 594 mm. Image preview Image preview <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>1</th><th></th><th>1</th><th>1</th><th></th></td<>						1		1	1	
File name: Print drawing demo Loaded paper: Bill 344 mm wide Job dmensions: 641 x 594 mm Page layout Image preview		S Cancel	Hold	Continue	Reprint	Move to front	💥 Delete	Job properties	匀 Go Back	
Laded paper: Job dimensions: Page layout Page layout		File name:		Print drawing demo						
Page layout		Loaded paper: Job dimensions:		Roll 914 mm wide 841 x 594 mm						
			Page lavout) Ima	e preview				
			r uge tujeut			is sounds				
						i				
			0							
					1111					
					法国际	Contraction of the				
						したで、予				
		1								
		1								
		1								
		1								

内蔵 Web サーバを使用したファイルの送信

HP DesignJet Utility または内蔵 Web サーバで、[ジョブ センター] - [ジョブの送信] を選択します。 一部の Web ブラウザでは、下のウィンドウが表示されます。他の Web ブラウザでは、ファイルを追 加するメカニズムが少し異なります。

		Printer status: 🤡 Color Calib
Main	Setup	Support
center queue	Submit job	
ed jobs in printer	Submit job Manag	e presets
nit job	Step 1. Select the files you want to submit	
is For		
rv	Path	Add files
		Remove
nting		Moverin
		Move down
		Print
	View accessible version	
	Step 2. Select the settings for the job(s)	and press the Print button to start printing.
	Select saved preset Default	
	Job settings	Help about the Submit Job page
	Basic settings User name Unknown	The Submit Job page allows you to send one or more files to the printer.
	Basic settings User name Unknown Store job in printer Off Disk free sp Copies	The Submit Job page allows you to send one or more files to the printer. Recommendations for best performance:
	Basic settings User name Unknown Store job in printer Off Disk free sp Copies Collate Off Hold for preview Default	The Submit Job page allows you to send one or more files to the printer. Recommendations for best performance:

[ファイルの追加] ボタン (または [ファイルの選択]、[ファイルを追加])を押し、コンピュータから 印刷するファイルを選択します。ファイルは以下のいずれかの形式である必要があります。

- HP-GL/2
- RTL
- CALS/G4
- PDF (PostScript アップグレード キットを使用)
- PostScript (PostScript アップグレード キットを使用)
- TIFF (PostScript アップグレード キットを使用)
- JPEG (PostScript アップグレード キットを使用)

② 注記:ファイルに印刷する場合、ファイルは上記のいずれかの形式である必要がありますが、ファイル名は、.plt や.prn などの拡張子を持つことができます。

ファイルがこれらの形式のいずれでもない場合、ファイルは正常に印刷されません。

ジョブが適切な設定(用紙サイズ、向き、サイズ変更、印刷数など)で生成された場合、[印刷] ボタン を押すだけでプロジェクトがプリンタに送信されます。

印刷設定を指定する必要がある場合は、[ジョブの設定] セクションに移動し、必要なオプションを選択します。各オプションの右側には説明のテキストがあり、各設定の動作を確認できます。設定を [デフォルト]のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されます。ジョブに何も設定されていない場合は、プリンタの設定が使用されます。

プリンタ エミュレーションを使用する

プリンタ エミュレーションは [詳細設定] - [カラー] - [カラーマネージメント] - [プリンタのエミュ レーション] を選択して呼び出すことができます。

[オフ] (プリンタ エミュレーションを行わない) に設定したり、エミュレートするプリンタ モデル名 を指定したりすることができます。

この設定では、ジョブに保存されるプリンタ エミュレーション設定を含まないジョブに適用されます。

内容をマージンでクリップする

このマージン オプションは、[詳細設定] - [用紙] - [レイアウト/マージン] - [マージンを含めて印刷] - [レイアウト] - [内容をマージンでクリップ] で選択できます。

印刷する内容に白いフチがあり、サイズが選択した用紙サイズと同じ場合は、このオプションを使用 します。白いフチはプリンタによってマージンとして使用され、ドライバで選択したページサイズと 同じサイズのページが得られます。

プレゼンテーションの印刷

このセクションでは、AutoCAD および Photoshop からプレゼンテーションを印刷する方法を示します。

AutoCAD を使用する



1. AutoCAD ファイルを開いて、レイアウトを選択します。

2. ウィンドウの上部の [プロット] アイコンをクリックします。



3. 正しいプリンタが選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックします。



[デバイスとドキュメントの設定] タブを選択し、[カスタム プロパティ] ボタンをクリックします。

HP Designjet T7200 42in HPGL2 Document Properties	;	?)
Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Col	or Services	
Paper Options Document size: 16.54 × 23.39 inches		
A2	×	
Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches Roll 2: Unloaded	Printed on: 16.54 × 23.39 inches	
Paper source:	J Show previe <u>w</u> before printing Print Quality	
Paper Lype:	© Standard options	
Orientation	Speed Quality	
 Portrajt C Landscage 	C Custom options <u>Settings</u> Rendering resolution (ppi): 600 Printing resolution (dpi): Automatic	
	2 Help	
	OK Can	cel

5. [用紙/品質] タブで、[印刷プレビューの表示] チェック ボックスをオンにし、使用する用紙の 種類を選択します。

Paper Options	
Document size: 16.54 × 23.39 inches A2	
Margins/Layout	
Currently loaded paper: Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches	
Roll 2: Unloaded	Printed on: 16.54 × 23.39 inches
Paper source:	Show preview before printing
Printer auto select	Print Quality
Paper Lype:	Standard options
Any	
Any	י די
HP Bright White Inkjet Paper	Y I I
HP Universal Bond Paper	Speed Quality
(HP Loated Paper	
Hampaper	C Custom options Settings
HP Universal High-Gloss Photo Paper	Pondering reach tion (api): 600
Photo Gloss Paper	Frendening resolution (ppi), 600
More	Printing resolution (dpi): Automatic
	😂 🛛 <u>H</u> elp

- 図 注記:給紙方法と用紙の種類のどちらも選択しなかった場合、プリンタは保護されたどのロール紙にも印刷しません (93 ページのロール保護を参照)。
- 6. 印刷品質(印刷の速度と品質の間での任意の選択)を選択します。
- 7. [マージン/レイアウト] ボタンをクリックし、レイアウト オプションを選択します。

Layout and Margins option	? 🛛
Layout Mode Erint with margins Layout Options Standard O Uversige Clip contents by margins	Preview Application view:
Usage This is the way deaktop printers work. You will get a paper of size equal to that of the paper you have selected in the driver.	Pint preview:
	<u>OK</u> <u>Cancel</u>

ジョブの縦横両方の寸法が選択したページ サイズよりも 10mm 短い場合は、[標準] マージンを 選択します。84 ページのマージン オプションを選択するを参照してください。

ジョブのサイズが選択したページ サイズと同じで、端に 5mm 以上の余白がある場合は、[内容をマージンでクリップ]を選択します。

ジョブのサイズが選択したページ サイズと同じで、端に 5mm の余白がない場合は、[オーバー サイズ] を選択します。最終的な出力は選択したページよりも大きくなりますが、どの部分も欠 けることなく、印刷物を正しいサイズにカットすることができます。 8. [機能] タブを選択し、[自動回転] オプションと [切り取り線] オプションを選択します。自動 回転は用紙を節約することに役立ち、切り取り線は印刷後に用紙をカットする場所を示します。

🐲 HP Designjet T7200 42in HPGL2 Document Proper	ties 🤶 🔀
Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features	Color Services
Resizing Options C Actual size C Print gocument on: A1 C % of actual size:	~
100	Printed on: 33.11 × 23.39 inches Roll Options Dipable automatic cutter Dipable price Grop lines The rote by 90 degrees Valuenciate Roll widht
	Accounting Account id Eleb
	OK Cancel

9. [OK] ボタンをクリックし、PC3 ファイルに設定の変更を保存します。

Save As		? ×
Save jn:	Plotters 💽 🕝 🎓 🖽 -	
My Recent Documents Desktop My Documents	PMP Files Default Windows System Printer @DWFs ePiot (VPS Compatible) @DWWS relocit (VPS Compatible) @DWG To PDF PublishTOWeb JPG PublishTOWeb PNG	
Mu Network	File name: HP Designier 17200 42in HPGL2	Save
Places	Save as type: PC3 Files (*.pc3)	Cancel

10. [プロット] ウィンドウで [OK] ボタンをクリックすると、プリンタによって印刷プレビュー画面 が作成されます。

Progress:							
	Help	Cancel					
Preview in progress							
totus: Waiting to sensing the	ich						
status, waiting to receive the	100						
HP Designjet T7	200					d_	
Main Setup	Support						
Job center	Job queue ».	lob preview					
Job queue Stored inhe in printer	oob queue » e	ob preview					<u>14</u>
Submit job							
Status							
Supplies							
History							
Usage				Y C MK DG M G			
Accounting	Paper			1999		10 m	
HD Professional DANTONE Emulation	Paper source		Status	Туре		Width	Length
The state of the s	Roll 1			HP Universal Bond Paper		914 mm	Unknown
	Roll 2			HP Universal Bond Paper		914 mm	Unknown
	Duy paper now						
			and the second second	-	Oplate	Job properties	Go Back
	Cancel	Hold	Continue	Reprint Move to front	× Delete		
	Cancel File name: Loaded paper: Job dimensions:	00 Hold	Print drawing demo Roll 914 mm wide 841 x 594 mm	Reprint Move to front	A Delete		
	Cancel File name: Loaded paper: Job dimensions:	Page layo	Print drawing demo Roll 914 mm wide 841 x 594 mm	Reprint Wove to front	Meiere		
	Cancel Fie name: Loade paper: Job dimensions:	Page layo	Continue Print drawing demo Roll 914 nm wide 641 x 594 mm	Reprint Move to front	A Derete		
	Cancel File name: Loaded paper: Job dimensions:	Page layo	Continue Print drawing demo Roll 914 mm wide 841 x 594 mm	Reprint Move to front	Cenera		

Adobe Photoshop を使用する

1. [ファイル] - [用紙設定] - [プリンタ] を選択し、プリンタを選択して、[OK] をクリックします。

Page Setup			? 🛛
Printer <u>N</u> ame: Status: Type: Where: Comment:	HP Designyet 17200 42m HPGL2 Ready HP Designjet 17200 42m HPGL2		Properties
Network.		ОК	Cancel

2. 使用できる用紙サイズから選択します。

使用する用紙サイズが見つからない場合は、[プリンタ] - [プロパティ] - [用紙/品質] - [カスタム] - [用紙サイズ] を選択します。カスタム用紙サイズの幅、長さ、および名前を入力します。 [保存] ボタンおよび [OK] ボタンをクリックします。

HP Designjet T7200 42in HPGL2 Document Pro	perties ?
dvanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Co	lor Services
Paper Options Document size: 216 × 279 mm Letter Margins/Layout Qustom	×
Currently loaded paper: Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches Roll 2: Unloaded	Printed on: 216 × 279 mm
Paper source: Printer auto select Paper Type: Any	Print Quality Standard options
∩ Drientation ● Portrajt ● Landscage	Speed Quality O Cystom options Settings. Rendering resolution (ppi): 600 Printing resolution (dpi): Automatic
	E Heb
tom Paper Size 😰 💽 Inits Dinches Millionitaro	3
2 guinneais 2 gear ize 2/dh: 23.39 (3.00 - 60.00) .engh: 33.11 (5.51 - 3582.68)	
Custom Sage QK Cancel	

3. [ファイル] - [プリント プレビュー] を選択します。



[プリント] - [プロパティ] を選択します。[文書のプロパティ] ウィンドウで、[給紙方法]、[用紙の種類]、および [印刷品質] を選択します。

Parced mining anoncuts in apendicality in	calures color Services		
Paper Uptions			
Document size: 452 ×	645 mm	y i	
Custom 1	~	8	
Margins/Laugut			
Currently loaded paper:	<u> </u>		
Manual Feed: Unloaded			
Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches Roll 2: Unloaded		Printed on: 452	× 645 mm
Paper source:			
Printer auto select	 Print Quality 		
Paper Type:	 Standard 	options	
Photo Gloss Paper	~		
	Speed		Quality
Orientation			
Portrait	O Cystom o	ptions	Settings
O Landara	Rendering	g resolution (ppi): 600)
U Lanoscage	Printing re	solution (dpi): 1200x	1200
(10)			
49		<u> </u>	<u>H</u> elp

5. Photoshop で [プリンタによるカラー処理] を選択しているため、[カラー] タブのカラーマネジ メント オプションは、デフォルトの [プリンタで管理] が正しいオプションとなります。

vanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Color Se	ervices
Loior Uptions	
Print in color	y y
O Print in Grayscale	×
Print in pure black and white	
Color Management:	
Application managed colors	
Printer mananed colors	Printed on: 452 × 645 mm
Source profile:	
shub 💌	
Advanced color adjustments Settings	
	2 Help

Microsoft Office からの印刷および拡大縮小

このセクションでは、Microsoft Office から印刷および拡大縮小する方法を示します。

PowerPoint を使用する

1. Office ボタンをクリックして [印刷] を選択し、プリンタを選択します。

Print		? 🛛	
Printer			
Name: HP Desig	njet T7200 42in IHPGL2	Properties	
Status: Idle Find Printer Type: HP Designjet 17200 42in HPGL2 Find Printer Comment: Print to file			
Print range		Copies	
	rrent slide OSelection	Number of copies:	
Custom Show:		1 🗘	
🔾 Slįdes:			
Enter slide numbers and/or 1,3,5-12	slide ranges. For example,		
Print <u>w</u> hat:	Handouts		
Slides 🗸 🗸	Slides per page: 🛛 6 🔽	12	
Color/grayscale:	Order: Horizontal V	ertical 5 6	
Color 🔽			
	Scale to fit paper	Print <u>h</u> idden slides	
	Frame slides	High guality	
	Print comments and ink mar	cup	
Preview		OK Cancel	

2. [プロパティ] - [機能] - [文書を印刷する用紙] を選択して、特定のサイズに合わせて文書を拡大 縮小します。

🗳 HP Designjet T7200 42 in HPGL2 Document Pr	operties 🔹 🤶 🔀
Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features C	olor Services
Resizing Options	
Print <u>d</u> ocument on:	× P
○ % of actual size:	Document Size: 216 × 279 mm
100	Printed on: 420 × 594 mm
	Roll Options Disable automatic cutter Remoys top/bottom blank areas Crop hes Botate by 90 degrees Autorate Roll widh: From printer
	OK Cancel

3. [用紙/品質] タブを選択し、[給紙方法] および [用紙の種類] を選択します。



4. [マージン/レイアウト] ボタンをクリックし、[内容をマージンでクリップ] を選択して、サイズ を維持します。

Layout and Margins option	? 🛛
Layout Mode	Preview Application view: Drint preview:
	<u>D</u> K <u>C</u> ancel

Project を使用する

1. [ファイル] - [ページ設定] - [印刷] を選択します。


2. お使いのプリンタの名前を選択し、[閉じる]を選択します。

Print	X
Printer Name: IIP Designjet T7200 42in HPGL Status: Idle Type: HP Designjet T7200 42in HPGL2 Where: C:\UTPUT Comment:	2 Y Properties
Print range ⓒ All ⓒ Page(s) From: ★ Io: ★	Copies Number of copies:
Timescale C All C Dates From: Mon 24/11/08 Tg: Mon 24/11/08	Manual page breaks
Print left column of pages only Preview	OK Close

3. [ページ設定]を選択し、使用する [用紙サイズ] を選択します。

age Setup - I	Gantt Chart				? ×
Page	Margins	Header	Footer	Legend	View
Orientation -					
Ac	Portrait	A ela	indscape		
Scaling					
C <u>A</u> djust	:o: <u>39 -</u>	% normal size			
€ Eit to:	1 📩 pag	es wide by 1	÷ tall		
Other					
Paper Siz	a: A2			•	
First page	number: A	uto			
Print Previey	y Option	s <u>P</u> rin	t	ОК	Cancel

[オプション] を選択して、プリンタ ドライバに移動します。[用紙/品質] タブでは、多くの場合、デフォルトのオプションである、[用紙トレイ]: [プリンタの自動選択]、および [用紙の種類]:[任意] が適切な設定です。

anced Printing Shortcuts	Paper/Quality	Features	Color	Services			
Paper Options							
Document size:	216	× 279 mm			V		
Letter		~					
Margins/Layout	<u>C</u> usto	m			≈		
Currently loaded paper:							
Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond P. Roll 2: Unloaded	aper, 24 inches				Printed o	on: 216 × 279 mm	
Paper source:							
Printer auto select		~		Print Quality			
Paper <u>T</u> ype:				Standard	options		
Any		*		-			
				Speed		Quality	
Orientation							
Portrait				Custom o	ptions	Settings.	
0				Renderin	g resolution (p	pi): 600	
Canuscage				Printing r	esolution (dpi):	Automatic	
()							p

5. [機能] - [文書を印刷する用紙] を選択して、特定のサイズに合わせて文書を拡大縮小します。代わりに、Project で文書を拡大縮小することもできます。

🗳 HP Designjet T7200 42 in HPGL2 Document Pr	roperties 🔹 💽 🔀
Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features (Color Services
Residing Options Actual size Print gocument on: A2 V of actual size: 100 S	Rel Options Decument Size: 216 × 279 mm Printed on: 420 × 594 mm Rel Options Dipable automatic cutter Rel options Qop Ims Qop Ims Rel widht Foil widht Prom pinter Accounting Accounting
	2 Help
	OK Cancel

Excel を使用する

1. Office ボタンをクリックし、[印刷] を選択します。お使いのプリンタの名前を選択し、[閉じる] を選択します。



2. [ページ レイアウト] タブを選択して [サイズ] を選択し、必要な用紙サイズを選択します。



3. Office ボタンをクリックし、[印刷] - [プロパティ] を選択してプリンタ ドライバに移動します。 [用紙/品質] タブを選択し、[給紙方法]、[用紙の種類]、および [印刷品質] を選択します。

Ivanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features C	olor Services
~ Paper Options	
Document size: 216 × 279 mm	2
Letter 💙	
Margins/Lavout Custom	×
Currently loaded paper:	
Manual Feed: Unloaded Roll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches Roll 2: Unloaded	Printed on: 216 × 279 mm
Paper source:	
Printer auto select	Print Quality
Paper <u>T</u> ype:	 Standard options
Any	
	Q
	Speed Quality
~ Orientation	
 Portrajt 	O Custom options Settings
O Landscape	Rendering resolution (ppi): 600
	Printing resolution (dpi): Automatic
(p)	

4. [機能] - [文書を印刷する用紙] を選択して、特定のサイズに合わせて文書を拡大縮小します。代わりに、Excel で文書を拡大縮小することもできます。

🗳 HP Designjet T7200 42 in HPGL2 Document Pro	perties 🔹 🛛 🔀
Advanced Printing Shortcuts Paper/Quality Features Co	lor Services
Advanced Printing Shotcuts Paper/Quality Features Co Resting Options Actual size Print gocument on: A2 V of actual size: 100 C	or Services Ocument Size: 216 x 279 mm Document Size: 216 x 279 mm Printed on: 420 x 594 mm Real Options Options Options Bable automatic cutter Remove top/bottom blank areas Options Bable by 00 degrees Autorotate Roll widh:
	Accounting Account id:



- <u>プリンタの外部をクリーニングする</u>
- <u>プラテンのクリーニングを行う</u>
- 用紙送りセンサーの窓をクリーニングする
- <u>プリントヘッド キャリッジを潤滑する</u>
- <u>インクカートリッジを保守する</u>
- 予防保守を実行する
- <u>プリンタを移動または保管する</u>
- <u>プリンタファームウェアのアップデート</u>
- 安全なディスク消去

プリンタの外部をクリーニングする

湿らせたスポンジや柔らかい布と、研磨剤の入っていない液状の石鹸など、刺激の少ない家庭用洗剤 を使用して、プリンタの外部や、通常の操作で触れるその他の部分 (インクカートリッジの引き出し 用のハンドルなど)のクリーニングを行います。

▲ 警告! 感電を防ぐために、クリーニングの前に、プリンタの電源がオフになっていて、電源 コードが抜いてあることを確認してください。プリンタ内部に水が入らないようにしてく ださい。

▲ 注意: プリンタに研磨剤入り洗剤を使用しないでください。

プラテンのクリーニングを行う

数か月ごとに、または必要に応じて、プリンタのプラテンのクリーニングを行う必要があります。

- ⑦ 注記:特定の用紙をしばらく使用した後で、それより幅の広い用紙に印刷を行うと、プラテンの左側が汚れている場合があります。汚れている箇所をクリーニングしないと、インクが用紙の裏面に残る場合があります。
- ▲警告!プラテンをクリーニングする際は、用紙送りセンサーに損傷を与えないよう注意して ください。センサーは極小の長方形の窓で、右から6番目のプラテンローラーの近くにあり ます。142ページの用紙送りセンサーの窓をクリーニングするを参照してください。

以下の手順に従って、プラテンのクリーニングを行います。

- 1. プリンタからすべての用紙を取り外します。<u>33 ページのプリンタからロール紙を取り外す</u>を参照してください。
- 2. ウィンドウを開きます。



3. 乾いたブラシで、カッターの溝からインクの付着を取り除きます。



4. 同じ乾いたブラシで、プラテンの表面からインクの付着を取り除きます。



- 5. 吸収性のあるきれいな柔らかい布に、イソプロピル アルコールを少し付けて、プラテンから落ちたインクの付着を拭き取ります。
- 🕅 注記: イソプロピル アルコールは、メンテナンス キットに含まれていません。



▲注意:市販の洗剤や研磨剤入り洗剤は使用しないでください。プラテンに水分が残るため、プラテンを直接濡らさないでください。

6. 湿った布を使用して、カッターの傾斜面のクリーニングを行います。



7. 乾いた布で、ホイールの露出している部分のクリーニングを行います。できれば、このホイールの周辺全体のクリーニングを行ってください。



用紙送りセンサーの窓をクリーニングする

用紙送りセンサーは極小の長方形の窓で (1 平方センチメートル以下で、以下の図に示します)、右から 6 番目のプラテン ローラーの近くにあります。

10か月ごとに、および印刷品質に問題が発生した場合に用紙送りセンサーの窓をクリーニングすることをお勧めします。

1. フロントパネルに表示される手順に従って、用紙を取り外します。<u>33 ページのプリンタからロ</u> <u>ール紙を取り外す</u>を参照してください。

- 綿棒にイソプロピル アルコールを少し浸し、センサーの窓からインクやほこりを拭き取ります。 センサーの窓にインクが大量に付いている場合、拭くときに少し圧力をかけて、綿にインクが吸 収されやすくする必要があります。
- ② 注記:水で湿らせた綿棒は使用しないでください。水を使用すると、蒸発に時間がかかり、窓からセンサー自体に浸透してしまう可能性があります。



- 3. クリーニングされたセンサーの窓を間接照明の下で見ると、紫色の反射が表面全体に均一に見え ます。この反射を確認するには、センサーの窓に目を近づけてから、見る角度を少し変えて見て ください。
- **4.** 新しい綿棒を使って、綿に汚れが付かなくなり、センサー ウィンドウに汚れが見えなくなるま でクリーニングを続けます。
- 5. アルコールをすべて確実に蒸発させるため、3~4分待ってから用紙を再度取り付けます。

プリントヘッド キャリッジを潤滑する

プリントヘッド キャリッジは、年に1度程度、潤滑油をさして、スライダ ロッドがスライドしやす いようにします。

- キャリッジにアクセスするには、フロントパネルで () アイコンを選択し、次に [プリントへ ッドの交換]を選択します。キャリッジがプリンタの中央部分にスライドします。
- △ 注意:キャリッジがプリンタの中央部分放置されている時間が7分を超えると、右端の 通常の位置に戻ります。
- 2. プリンタに付属のメンテナンス キットから、潤滑油を取り出します。必要に応じて、交換用の キットを注文できます。

3. ウィンドウを開き、キャリッジの両側のパッドに、数滴の潤滑油をさします。



4. キャリッジの両側のスライダ ロッドに直接、数滴の潤滑油をさします。



5. ウィンドウを閉じます。

インクカートリッジを保守する

インクカートリッジは、通常の使用期間内であれば特別な保守は必要ありません。ただし、最高の印刷品質を維持するため、使用期限に達したカートリッジは交換してください。使用期限は、カートリッジに記載されている製造日プラス 30 ヶ月です。

予防保守を実行する

プリンタを使用していると、常に使用されるコンポーネントは、消耗していきます。

コンポーネントの消耗によるプリンタの故障を防ぐために、プリンタは、プリンタキャリッジがプリンタの軸を横切った回数と、使用したインクの合計量を記録しています。

プリンタはこの数値を使用して、予防保守が必要なことを検出します。その際には、フロントパネル に以下のメッセージが表示されます。

- 保守#1 が必要です
- 保守#2 が必要です
- 保守#3 が必要です

これらのメッセージは、コンポーネントの寿命が近づいていることを示します。プリンタの使用状況 によっては、長期にわたって印刷を続行することもできますが、日本 HP カスタマー・ケア・センタ ーに連絡して、予防保守を依頼することをお勧めします。サービスエンジニアは、消耗した部品をオ ンサイトで交換します。これにより、より長くプリンタをお使いいただくことができます。 フロントパネルにこれらのメッセージが表示されたときに、サービスエンジニアの派遣を手配すると、以下の2つの利点があります。

- プリンタ コンポーネントをお客様の都合に合わせて交換することができます。
- サービスエンジニアが予防保守を実行する場合、一度に複数の部品を交換するため、何度もお客様を訪問することはありません。

プリンタを移動または保管する

プリンタを移動したり、長期間保管する必要がある場合は、準備作業を正しく行い、プリンタの損傷 を防ぐ必要があります。

- インクカートリッジ、プリントヘッド、またはプリントヘッド クリーナは取り外さないでください。
- 2. 用紙が取り付けられていないことを確認します。
- 3. プリントヘッド キャリッジが、プリンタ右端のサービス ステーションにあることを確認します。
- 4. フロントパネルに「印刷可能です」メッセージが表示されていることを確認します。
- 5. フロントパネルの 電源 ボタンを押して、電源をオフにします。
- 6. プリンタの背面にある電源スイッチもオフにします。
- 7. 電源ケーブル、およびネットワーク、コンピュータ、またはスキャナにプリンタを接続している すべてのケーブルを取り外します。
- (図) 注記:プリンタやインクカートリッジを気温の低い場所から、気温と湿度が高い場所に移動すると、大気中の水分がプリンタの部品やカートリッジ上で結露し、インク漏れやプリンタエラーの原因になることがあります。この場合、結露を蒸発させるために、プリンタの電源を入れたり、インクカートリッジを取り付けたりする前に少なくとも3時間、プリンタやインクカートリッジを放置します。

☆ ヒント:プリントヘッドの準備と除去には時間がかかり、インクが消費されるので、プリントヘッドの状態を良好に保つために、プリンタの電源を常にオン、またはスリープモードにしておくことを強くお勧めします。どちらの場合も、随時プリンタは自動的に起動し、プリントヘッドが保守されます。そのため、プリンタを使用する前に、準備処理に長い時間をかけずにすみます。

プリンタ ファームウェアのアップデート

プリンタのさまざまな機能は、プリンタ内のソフトウェアによって制御されています。このソフトウェアは、ファームウェアとも呼ばれます。

ファームウェアのアップデートは、随時、HPから入手することができます。このアップデートにより、プリンタの性能が向上し、プリンタの機能が拡張されます。

ファームウェアのアップデートは、インターネットからダウンロードしてプリンタにインストールで きます。以下の中から最も便利な方法をご使用ください。

- Windows の場合は、HP DesignJet Utility を開いてお使いのプリンタを選択し、[サポート] タブ、[ファームウェアのアップデート] の順に選択します。
- Mac OS X の場合は、HP Utility を開き、[ファームウェアのアップデート] を選択します。
- 使用するプリンタの内蔵 Web サーバで [セットアップ] タブを選択し、[ファームウェアのアップデート] を選択します。

画面の指示に従ってファームウェアファイルをハードディスクに保存します。次に、ダウンロードしたファイルを選択し、[アップデート]をクリックします。

ファームウェアには、最も一般的に使用される用紙プリセットが含まれています。追加の用紙プリセットは、別途ダウンロードできます。35 ページの用紙プリセットのダウンロードを参照してください。

ファームウェア ファイルをプリンタにアップロードする処理に非常に時間がかかる場合は、プロキシ サーバーの使用がその原因であることがあります。その場合は、プロキシ サーバーを経由せずに埋め 込み Web サーバに直接アクセスします。

- Windows 版の Internet Explorer 10 を使用している場合は、[ツール] [インターネット オプション] [接続] [LAN の設定] の順に選択し、[LAN にプロキシ サーバーを使用する] チェック ボックスをオンにします。さらに高度な設定を行うには、[詳細設定] タブをクリックし、プロキシ サーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスを [例外]の一覧に追加します。
- Mac OS X の Safari を使用している場合は、[Safari] [環境設定] [詳細] をクリックし、[プロキ シ:設定の変更] ボタンをクリックします。プロキシ サーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスまたはドメイン名を [プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧に追加しま す。

安全なディスク消去

プリンタのハード ディスクは、印刷ジョブの一時的な格納領域として使用されます。安全なディスク 消去機能を使用すれば、ハード ディスクから情報を完全に消去して、許可のないアクセスから情報を 保護できます。特定のファイルを消去することも、ハード ディスク全体を消去することも可能です。

安全なディスク消去機能では、次の3つのセキュリティレベルを設定できます。

- [非セキュア高速消去]:情報の参照元がすべて消去されます。情報そのものは、その情報が入っているディスク領域が他の目的で必要になるまでハードディスクに残りますが、その後は上書きされます。情報はディスクに残りますが、ほとんどのユーザにとってアクセスすることは困難です。ただし、特定の目的で設計されたソフトウェアを使用すればアクセス可能です。これは、ほとんどのコンピュータシステムでファイルが消去される通常の方法です。最も高速ですが、最も安全性が低くなります。
- [セキュア高速消去]: 情報の参照元がすべて削除され、情報そのものも固定された文字パターンで上書きされます。非セキュア高速消去よりは時間がかかりますが、より安全な方法です。それでも、磁気の痕跡を検出する特殊なツールを使用すれば、消去した情報の断片にアクセスすることが可能な場合があります。
- [セキュア サニタイジング消去]: 情報の参照元がすべて削除され、情報そのものもすべての痕跡を除去するために作られたアルゴリズムを使用して繰り返し上書きされます。最も時間はかかりますが、最も安全な方法です。セキュア サニタイジング消去は、米国国防総省の、ディスクメディアの消去およびサニタイジングの要件 (5220-22.m) に適合しています。安全なディスク消去を使用する際は、これがデフォルトのセキュリティレベルです。

安全なディスク消去は、HP から無料で提供されている Web ベースの印刷管理ソフトウェア Web JetAdmin の機能の1つです。<u>http://www.hp.com/go/webjetadmin/</u>を参照してください。

Web JetAdmin から安全なディスク消去するときに問題が発生した場合は、HP サポートにお問い合わせください。181 ページのサポートへのお問い合わせを参照してください。

図 注記:ハード ディスク全体を消去すると、処理中に何度かプリンタの再起動を要求される場合があります。この処理は、安全なディスク消去では約6時間、セキュアサニタイジング消去では約24時間かかります。

15 アクセサリ

アクセサリについて

お使いのプリンタ用にご使用いただけるアクセサリは以下のとおりです。

商品名	製品番号
HP DesignJet ロールのファッフ゜ク゛レート゛ キット	CQ743A
HP DesignJet 220V スタッカ	CQ742A
HP DesignJet 110V スタッカ	CQ742B
HP DesignJet HD Pro スキャナ	G6H51A
HP Jetdirect 640n プリント サーバー	J8025A
HP DesignJet PostScript/PDF のアップグレード キット	CQ745B
HP SmartStream Preflight Manager (HP DesignJet 用)	E2P02A
HP SmartStream プリント コントローラ (T7200/T7100 プロダクション プリンタ用)	E2W15A

16 印刷品質に関するトラブルシューティン グ

- <u>一般的なヒント</u>
- <u>トラブルシューティング用ツール</u>
- <u>描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない</u>
- 線画が段状またはギザギザに表示される
- 線画が二重または間違った色で印刷される
- <u>線が不連続になる</u>
- <u>線がぼやけている</u>
- 線の長さが不正確
- <u>イメージ全体がぼやけているかざらついている</u>
- <u>用紙が平らになっていない</u>
- 印刷が擦り切れる、または傷がつく
- <u>用紙にインクが残る</u>
- 印刷部に触れると黒インクが擦れる
- <u>異なる色の縦線が印刷される</u>
- 印刷物に白色の点がある
- 色が正確に再現されない
- <u>まったく印刷されない</u>
- 一部しか印刷されない
- <u>イメージの一部が印刷されない</u>
- イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される
- <u>イメージが誤った向きに回転される</u>
- イメージが左右反対に印刷される
- 印刷が歪むまたは不鮮明になる

- 同じ印刷上でイメージが別のイメージと重なる
- <u>ペンの設定が適用されない</u>
- <u>イメージに木目が現れる (エアロワーム)</u>

-般的なヒント

印刷の品質に問題がある場合は、以下の項目を確認してください。

- プリンタで最高のパフォーマンスを実現するために、HP 純正のサプライ品とアクセサリをお使いください。これは、純正品では信頼性とパフォーマンスが十分に検証されており、トラブルなく最高品質の印刷を実現できるためです。推奨する用紙についての詳細は、37ページの用紙についてを参照してください。
- フロントパネルで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。使用する用紙の種類に対応したキャリブレーションが済んでいることを確認してください。また、ソフトウェアで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。
- △ 注意: 誤った用紙の種類を選択すると、印刷品質の低下やカラーの問題が発生し、プリ ントヘッドが破損する可能性があります。
- 目的に最も適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。80ページの印刷品質の 選択を参照してください。印刷品質の低下が起こりやすいのは、印刷品質のスライダを[高速]の端に移動させるか、またはカスタムの印刷品質レベルを[高速]に設定した場合です。
- 環境状況 (温度、湿度)が推奨する範囲内にあることを確認します。204 ページの動作環境の仕 様を参照してください。
- インクカートリッジおよびプリントヘッドが使用期限を超過していないことを確認します。 144 ページのインクカートリッジを保守するを参照してください。
- 印刷の実行中は、用紙に触れないようにします。

トラブルシューティング用ツール

埋め込み Web サーバでトラブルシューティング用ツールにアクセスするには、【サポート】 タブを選択 します。最初の 2 つのツールは、フロントパネルの [イメージ品質の保守] メニューからもアクセスで きます。



印刷品質を最適化する

このオプションは、プリンタおよびサプライ品が最適な印刷品質を提供できるように調整します。すべてのキャリブレーションおよび修復ルーチンを自動的に実行するには、[次へ]をクリックします。 プロセス全体で用紙の 80cm を消費し、最大 20 分かかることがあります。

最適化の提案されるアクション

このオプションは、内部チェックの結果に基づいて、印刷品質を向上させるための一連の推奨される アクションを提供します。これらのアクションには、プリントヘッドの取り付け直し、特定のキャリ ブレーションを実行するための用紙の変更、いくつかのプリンタコンポーネントのクリーニングなど が含まれる場合があります。これらは提案される順に実行します。

- ☆ ヒント:問題の原因に基づいて直接行動することによって時間を節約したい場合、または自動的な[印刷品質を最適化する]プロセスの後で問題が解決されない場合に、このオプションを使用します。
- 「注記:このオプションは、フロントパネルからも選択できます。メイン メニューから 「最適化の提案されるアクション」の順に選択します。

最も一般的な問題の解決策

このオプションは、大判印刷でユーザが直面する最も一般的な印刷品質に関する問題の一部を解決する上で役立てていただけるように設計されました。

- イメージに、暗いまたは明るい横線 (バンディング)が見られる
- 粒状感
- 線品質の低下
- 色が正確に再現されない

最初のウィンドウで、発生している印刷品質の問題を選択し、[次へ]をクリックします。

適切な解決策のリストが表示されます。手順に従って解決処理を行います。

描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない



^図注記:このオプションは、フロントパネルからも選択できます。メイン メニューから し、 「印刷品質の最適化」 の順に選択します。

- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、情報の表示ボタン ()を使用します。
- 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します (78 ページの「印刷オプショ ン」を参照)。ドライバのダイアログでカスタム印刷の品質オプション (使用できる場合)を選択 し、[高精細] オプションをオンにします。問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷す る必要があります。
- イメージの解像度が印刷解像度よりも高い場合、線品質が低下する場合があります。Windows 用 HP-GL/2 および HP RTL ドライバを使用している場合は、[アプリケーションの最大解像度] オプ ションが、ドライバのダイアログの [詳細設定] タブで、[ドキュメントのオプション] - [プリン 夕の機能]の下に表示されます。このオプションを変更して問題が解決した場合、この時点でジ ョブを再印刷する必要があります。
- **4.** 線画が細すぎる、または印刷されない場合は、[イメージ診断の印刷]を印刷します。 <u>60 ページの</u> <u>イメージ診断の印刷</u>を参照してください。
- 5. 問題が解決しない場合は、フロントパネルでインク アイコン ご を選択し、次に [プリントへ ッド情報] を選択してプリントヘッドの軸合わせのステータスを確認します。ステータスが [保留] になっている場合は、プリントヘッドの軸合わせを行います。59 ページのプリントヘッドの 軸合わせを行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 6. フロントパネルで、情報の表示ボタン ① を押して素材送りのキャリブレーションのステータス を確認します。ステータスが [デフォルト] または [推奨] になっている場合は、素材送りキャリ ブレーションを実行します。33 ページの用紙送りのキャリブレーションを実行する を参照して ください。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

線画が段状またはギザギザに表示される

印刷時にイメージの線が段状になる場合、またはギザギザになる場合は、以下の手順に従ってください。



- 1. イメージ自体に問題がある場合もあります。イメージの編集に使用しているアプリケーション で、イメージの品質を向上させます。
- 2. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。<u>78 ページの「印刷オプション」</u>を 参照してください。
- 3. ドライバのダイアログでカスタム印刷の品質オプション (使用できる場合)を選択し、[高精細] オプションをオンにします。

線画が二重または間違った色で印刷される

この問題では、以下のようなさまざまな症状が現れる場合があります。

• 色付きの線画が別の色で二重に印刷される。



• 色付きのブロックの境界線の色が間違っている。



この問題を修正するには、以下の手順に従います。

- プリントヘッドを取り外してから再度挿入して、プリントヘッドを再度取り付けます。
 <u>49 ページのプリントヘッドを取り外す</u>および<u>52 ページのプリントヘッドを取り付ける</u>を参照してください。
- 2. プリントヘッドの軸合わせを行います。59 ページのプリントヘッドの軸合わせを参照してください。

線が不連続になる

以下の図のように、線が不連続になる場合は、以下の手順に従います。

- 1. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。<u>78 ページの「印刷オプション」</u>を 参照してください。
- 2. プリントヘッドを取り外してから再度挿入して、プリントヘッドを再度取り付けます。 <u>49 ページのプリントヘッドを取り外す</u>および<u>52 ページのプリントヘッドを取り付ける</u>を参照 してください。
- 3. プリントヘッドの軸合わせを行います。59 ページのプリントヘッドの軸合わせを参照してください。





湿度は、インクのにじみや線がぼやけて不鮮明になる原因となります。以下の操作を行います

- 1. 環境状況 (温度、湿度)が高品質の印刷に適しているかどうかを確認します。204 ページの動作 環境の仕様を参照してください。
- 2. フロントパネルで選択した用紙の種類が、実際に使用している用紙の種類と同じかどうかを確認 します。フロントパネルで確認するには、情報の表示ボタン () を使用します。
- 3. HP 厚手コート紙や HP プラススーパー厚手マット紙などの厚い紙に変更してみてください。
- 4. 取り付けた用紙よりわずかに薄い用紙の種類を選択します。これにより、プリンタが使用するインクの量が減ります。用紙の種類を薄い順に並べると、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラススーパー厚手マット紙となります。
- 5. 光沢紙を使用している場合は、別の種類の用紙に変更してみてください。
- 6. プリントヘッドの軸合わせを行います。59 ページのプリントヘッドの軸合わせを参照してください。

線の長さが不正確

印刷した線の長さを測定して、長さが正確でなかった場合は、次の方法で長さの正確さを向上できる 場合があります。 1. HP マットフィルムに印刷します。この場合、プリンタで印刷する線の長さの精度を指定できます。202 ページのプリンタ機能の仕様を参照してください。

ポリエステル フィルムは、大きさの精度が通常の用紙よりも約 10 倍ほど安定しています。ただし、HP マットフィルムより厚いフィルムや、薄いフィルムでは、線の長さの正確さが低下します。

- 2. [印刷品質]のスライダを [品質] に合わせます。
- 3. 室温を常に 10~30℃ に保ちます。
- 4. フィルムのロールを取り付け、5分以上経ってから印刷を行います。
- 5. それでも満足のいく結果が得られかった場合は、拡張精度のキャリブレーションをやり直してく ださい。33 ページの用紙送りのキャリブレーションを実行するを参照してください。

イメージ全体がぼやけているかざらついている



- フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、情報の表示ボタン ()を使用します。
- 2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。
- 3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認してください (<u>78 ページの「印刷オプショ</u> <u>>」</u>を参照)。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより印刷品質の問 題を解決できる場合があります。たとえば、[印刷品質]のスライダを [速度] に設定している場 合は、[品質] に設定します。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブ を再印刷する必要があります。
- 4. フロントパネルでインク アイコン か を選択し、次に [プリントヘッド情報] を選択してプリントヘッドの軸合わせのステータスを確認します。ステータスが [保留] になっている場合は、プリントヘッドの軸合わせを行います。59 ページのプリントヘッドの軸合わせを参照してください。軸合わせを行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 5. フロントパネルで、情報の表示ボタン () を押して素材送りのキャリブレーションのステータス を確認します。ステータスが [デフォルト] または [推奨] になっている場合は、素材送りキャリ

ブレーションを実行します。33ページの用紙送りのキャリブレーションを実行する を参照して ください。

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、HP カスタマー・ケア・センターにお問い合わせの上、詳細を確認してください。

用紙が平らになっていない

プリンタから排紙されるときに、用紙が浅く波打って平らになっていない場合に、印刷されたイメージに垂直のすじが現れるなどの問題が起こることがあります。これは、印刷されたインクを吸収しき れないほど薄い用紙を使用した場合に発生することがあります。



- 1. フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、情報の表示ボタン ()を 使用します。
- 2. HP 厚手コート紙や HP プラススーパー厚手マット紙などの厚い紙に変更してみてください。
- 3. 取り付けた用紙よりわずかに薄い用紙の種類を選択します。これにより、プリンタが使用するインクの量が減ります。用紙の種類を薄い順に並べると、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラススーパー厚手マット紙となります。

印刷が擦り切れる、または傷がつく

黒の顔料は、指やペンなどで触れると、擦り切れたり傷がついたりします。これは特に、コート紙の 場合にみられます。

光沢紙は、インクの使用量と印刷時の環境条件によっては、スタッカなどの印刷直後に触れるものに 対して非常に敏感になる場合があります。

擦り切れや傷のリスクを減らすには、以下のことに従います。

- 印刷物を慎重に取り扱ってください。
- 印刷物が互いに貼り付かないようにしてください。
- 印刷された用紙がカットされたらすぐに取り出し、バスケットに入らないようにします。または、別のカット紙をバスケットに入れたままにしておき、新たに印刷されたカット紙がバスケットに直接触れないようにします。

用紙にインクが残る

普通紙およびコート紙に使用するインクが多すぎると、インクが用紙に吸収され広がります。プリントヘッドは、用紙の上を移動するときに用紙に触れるため、印刷イメージが汚れる場合があります。 この問題は、通常、カットされた紙でのみ発生します (ロール紙では発生しません)。



この問題に気付いたら、直ちに印刷ジョブをキャンセルしてください。キャンセルボタンを押して、 コンピュータ アプリケーションのジョブをキャンセルします。インクが染み込んだ用紙により、プリ ントヘッドが損傷する可能性があります。

この問題を解決するには、以下の推奨方法を実行します。

- フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。フロントパネルで確認するには、情報の表示ボタン ()を使用します。
- 2. 推奨する用紙の種類 (37 ページの用紙についてを参照)および正しい印刷設定を使用します。
- 3. HP 厚手コート紙や HP プラススーパー厚手マット紙などの厚い紙に変更してみてください。
- 4. 取り付けた用紙よりわずかに薄い用紙の種類を選択します。これにより、プリンタが使用するインクの量が減ります。用紙の種類を薄い順に並べると、普通紙、コート紙、厚手コート紙、プラススーパー厚手マット紙となります。
- 5. ソフトウェア アプリケーションを使用してイメージをページの中央に移動させ、マージン設定 を広くしてみてください。

印刷部に触れると黒インクが擦れる

問題の原因として、光沢紙にマットブラック インクで印刷したことが考えられます。このプリンタでは、用紙にマットブラック インクが乗らないことがわかると、マットブラック インクは使用されません。マットブラック インクを使用しないようにするには、用紙の種類で (フォト用紙カテゴリにある)光沢フォト用紙を選択します。

異なる色の縦線が印刷される

印刷の周囲に異なる色の縦線が帯状に表示される場合は、以下の手順に従います。

- 1. HP 厚手コート紙、HP スーパー厚手コート紙などの推奨する用紙の種類から厚手の用紙を選択して使用します。37 ページの用紙についてを参照してください。
- 2. 印刷品質のレベルを上げて使用します (<u>78 ページの「印刷オプション」</u>を参照)。たとえば、[印 刷品質]のスライダを [速度] に設定している場合は、[品質] に設定します。

印刷物に白色の点がある

印刷に白色の点が見られる場合があります。これはおそらく、用紙の繊維やほこりによるものか、用紙のコーティングが落ちやすいことが原因です。この問題を解消するには、以下の手順に従います。

- 1. 印刷前にブラシを使用して用紙を手動でクリーニングし、繊維や紙粉を取り除きます。
- 2. プリンタのカバーは常に閉じておきます。
- 3. ロール紙を袋や箱に保管して保護します。

色が正確に再現されない



印刷物の色が予期したものと一致しない場合、以下の解決方法を試してください。

- フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取り付けられていることを確認します。同時に、カラーキャリブレーションのステータスを確認してください。ステータスが [ペンディング]または [失効]の場合、カラーキャリブレーションを実行する必要があります。96 ページのカラーキャリブレーションを参照してください。変更を行って問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷します。
- 2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。
- 3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。80 ページの印刷品質の選択を参照してください。[エコノモード]オプションまたは [速度]オプションを選択した場合、正確な色が得られないことがあります。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要があります。
- 4. アプリケーション カラーマネジメントを使用している場合、選択した用紙の種類および印刷品 質設定に合ったカラー プロファイルを使用しているかどうか確認してください。使用するカラ 一設定が不明の場合、<u>95 ページの「カラーマネジメント」</u>を参照してください。

- 5. 問題が印刷物とモニタ間でのカラーの差異による場合、HP Color Center の「ディスプレイのキャ リブレーション方法」セクションの手順に従ってください。問題が解決したらジョブを再印刷し ます。
- 6. [イメージ診断の印刷]を印刷します。60ページのイメージ診断の印刷を参照してください。

問題が解決しない場合は、日本 HP Customer Care センターにお問い合わせください。<u>180 ページの</u> 「ヘルプ」を参照してください。

PANTONE* 色が正確に再現されない

<u>101 ページの HP プロフェッショナル PANTONE エミュレーション</u>を参照してください。

他の HP DesignJet と色が一致しない

異なる 2 機種のプリンタ (たとえば、HP DesignJet T7200 シリーズのプリンタと HP DesignJet 4500 シリーズのプリンタなど) でイメージを印刷した場合、2 つの印刷物の色が一致しないことがあります。

それぞれの印刷デバイスで、インクの化学組成、用紙の化学組成、およびプリントヘッドが違ってい る場合、色を完全に一致させることはできません。ここでは、特定のプリンタを別のプリンタで一致 させる方法を説明します。

PostScript ドライバで印刷する

PostScript ドライバがインストールされたプリンタで、印刷を行う場合の手順を説明します。以下の例では、HP DesignJet T7200 シリーズ プリンタおよび HP DesignJet 4500 シリーズ プリンタを使用しているものとします。

- どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確認 します。145ページのプリンタファームウェアのアップデートを参照してください。
- どちらのプリンタにも、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認します。 HP 製プリンタの最新のプリンタドライバを、<u>http://www.hp.com/go/designjet</u>からダウンロードします。
- カラー キャリブレーションがオンになっているかを確認します。HP DesignJet T7200 のフロント パネルで、 アイコンを選択し、次に [イメージ品質の保守] - [カラーキャリブレーションの 有効化] - [オン] を選択します。
- 4. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。
- 5. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確認 します。
- 6. イメージを HP DesignJet 4500 で印刷するには、通常の設定を使用します。
- 7. 同じイメージを、今度は HP Designjet T7200 で印刷する準備を行います。

ソフトウェアで、イメージのカラー スペースを設定し、HP Designjet 4500 とそのプリンタで使用 した特定の用紙の種類をエミュレートします。ドライバに送信されるデータは、既にこのエミュ レーション カラー スペース (CMYK カラー スペース) に変換されている必要があります。変換方 法の詳細については、ソフトウェア プログラムのオンライン ヘルプを参照してください。この ようにして、この用紙の種類で印刷が行われたときに 4500 が作成した色が、T7200 によってエ ミュレートされます。

- 8. HP DesignJet T7200 用の PostScript ドライバで [カラーマネジメント] セクションを開き、CMYK 入力プロファイルを、ソフトウェアで選択したものと同じ HP DesignJet 4500 のカラー スペース (エミュレーション カラー スペース) に設定します。
- 9. HP DesignJet T7200 でイメージを印刷します。

HP-GL/2 ドライバで印刷する

HP-GL/2 ドライバがインストールされたプリンタで、印刷を行う場合の手順を説明します。

- どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確認 します。145ページのプリンタファームウェアのアップデートを参照してください。
- どちらのプリンタにも、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認します。 HP 製プリンタの最新のプリンタドライバは、<u>http://www.hp.com/support/japan</u>にアクセスして ダウンロードできます。
- カラー キャリブレーションがオンになっているかを確認します。HP DesignJet T7200 シリーズプ リンタのフロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [イメージ品質の保守] - [カラーキ ャリブレーションの有効化] - [オン] を選択します。
- 4. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。
- 5. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確認 します。
- 6. HP DesignJet T7200 用 HP-GL/2 ドライバで [カラー] タブをクリックし、カラー マネージメント オプションのリストから [プリンタのエミュレーション] を選択します。次に、エミュレート されるプリンタのリストから DesignJet 4500 を選択します。
- HP DesignJet 4500 用 HP-GL/2 ドライバで、[オプション] タブを選択して、[マニュアルカラー] -[カラーコントロール] - [ディスプレイカラー] を選択します。また、[用紙サイズ] タブを選 択して、[用紙の種類] を選択します。

同一の HP-GL/2 ファイルを印刷する場合

一方のプリンタにインストールされた HP-GL/2 ドライバを使用して HP-GL/2 ファイル (PLT ファイル とも呼ばれます)を生成し、生成したファイルを別のプリンタに送信する場合の手順を説明します。

- どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確認 します。145 ページのプリンタファームウェアのアップデートを参照してください。
- カラー キャリブレーションがオンになっているかを確認します。HP DesignJet T7200 のフロントパネルで アイコンを選択し、次に [イメージ品質の保守] [カラーキャリブレーションの有効化] [オン] を選択します。
- 3. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。
- 4. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確認 します。
- 5. HP DesignJet 4500 用の HP-GL/2 ファイルを HP DesignJet T7200 で印刷する場合は、埋め込み Webサーバまたはフロントパネルで以下の手順に従います。

- 埋め込み Web サーバを使用する場合: カラー オプションを [デフォルト] のままにします。
- フロントパネルを使用する場合: N アイコンを選択し、次に [セットアップ] [印刷設定] [カラー オプション] [プリンタのエミュレート] [HP Designjet 4500 シリーズ] を 選択します。

その他の HP DesignJet プリンタを使用する場合は、画面の色がそれぞれの HP-GL/2 ドライバを 使用して印刷したときと一致するように (選択できる場合は sRGB に)、両方のプリンタを設定し ます。

まったく印刷されない

フロントパネルのグラフィック言語が [自動] (デフォルト) に設定されている場合は、他の設定を試してみます。たとえば、PostScript ファイルでは [PostScript]、HP-GL/2 ファイルでは [HP-GL/2] などです。次に、再度ファイルを送信します。

この印刷が完了したら、グラフィック言語を[自動]に再設定します。

一部しか印刷されない

- プリンタがすべてのデータを受信する前に[キャンセル]を押した場合、データの送信が途中で 終了したため、ページを印刷し直す必要があります。
- [I/0 タイムアウト] 設定が短すぎる可能性があります。この設定により、ジョブが終了したとプリンタが判断する前に、コンピュータがデータをさらに送信するまでのプリンタの待ち時間が決まります。フロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [接続] [詳細設定] [I/0 タイムアウト]の設定値を大きくしてから、もう一度印刷を行います
- コンピュータとプリンタの間の通信に問題がある可能性があります。ネットワーク ケーブルを 確認します。
- ソフトウェアの設定が、現在使用しているページ サイズ (長尺印刷など)に対して正しいかどう かを確認してください。
- ネットワーク ソフトウェアを使用している場合は、タイムアウトが発生していないかどうかを 確認してください。

イメージの一部が印刷されない

イメージの欠落は通常、取り付けられている用紙の実際の印刷可能な範囲と、ソフトウェアで説明されている印刷可能な範囲が一致していない場合に発生します。多くの場合、印刷をプレビューすることにより、この問題を印刷前に確認することができます。86 ページの印刷をプレビューするを参照してください。

• 取り付けられた用紙サイズの実際の印刷可能領域を確認します。

印刷可能領域 = 用紙サイズ – マージン

 ソフトウェアが認識する印刷可能な領域(「印刷領域」または「印刷可能領域」とも呼ばれます) を確認します。たとえば、ソフトウェアプログラムによっては、このプリンタで使用される印 刷可能な範囲よりも広い範囲を標準と想定している場合があります。

- マージンがきわめて狭いカスタムページを定義した場合、プリンタ自体により最小マージンが 上書きされ、イメージが少し途切れる場合があります。より大きい用紙サイズを使用してみてく ださい。84ページのマージンオプションを選択するを参照してください。
- 印刷するイメージ自体にマージンが含まれている場合は、[内容をマージンでクリップ]を使用 することによって正常に印刷できることがあります。84 ページのマージンオプションを選択す るを参照してください。
- ロール紙を使用して長いイメージを印刷する場合、ソフトウェアがそのサイズのイメージに対応 しているかどうかを確認してください。
- 幅が足りない用紙サイズの場合、横置きにページを回転するように求めるメッセージが表示されることもあります。
- 必要に応じて、ソフトウェアでイメージやドキュメントのサイズを小さくして、マージン間にぴったり収まるようにします。

イメージの一部が印刷されない場合、別の原因も考えられます。Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、 CorelDRAW などのプログラムは、16 ビットの内部座標系を使用するため、32,768 ピクセルを超えるイ メージを処理できません。これより大きいイメージを印刷しようとすると、イメージの下部が印刷さ れません。イメージ全体を印刷するには、以下の推奨方法を実行します。

- HP-GL/2 ドライバを使用している場合、イメージが 32,768 ピクセル以下になるように解像度を下 げることができます。Windows ドライバのダイアログには、[16 ビットアプリケーション との互 換性] が含まれており、解像度が自動的に下げられます。このオプションは、[詳細設定] タブで [ドキュメントのオプション] - [プリンタの機能]の下に表示されます。
- ファイルを TIFF や EPS など別の形式で保存し、別のプログラムで開きます。
- RIP を使用してファイルを印刷します。

イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される

- ソフトウェアで選択したページ サイズが小さすぎる可能性があります。
- イメージがページの一部であるとアプリケーションで認識されている可能性があります。

イメージが誤った向きに回転される

フロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [セットアップ] - [印刷設定] - [用紙オプション] - [回転] を選択します。設定が正しいかどうかを確認してください。

PostScript 以外のファイル: [ネスティング] が [オン] の場合、用紙を節約するためにページが自動的に回転することがあります。90 ページの用紙を節約するためにジョブをネスティングするを参照してください。

イメージが左右反対に印刷される

フロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [セットアップ] - [印刷設定] - [用紙オプション] - [左右反転の有効化] を選択します。設定が正しいかどうかを確認してください。

印刷が歪むまたは不鮮明になる

- プリンタをネットワーク (またはコンピュータ) に接続しているインタフェース ケーブルに問題 が発生した可能性があります。ケーブルを変えて試してみます。
- フロントパネルで、 アイコンを選択し、次に [セットアップ] [印刷設定] [グラフィック 言語の選択] を選択します。言語の設定が [自動] (デフォルト) でない場合は、他の設定を試し てください。たとえば、PostScript ファイルでは [PostScript]、HP-GL/2 ファイルでは [HP-GL/2] などです。次に、再度ファイルを送信します。
- プリンタで使用しているソフトウェア、ドライバ、および RIP によっては、この問題を解決する 独自の方法があります。詳細については、販売元のマニュアルを参照してください。

同じ印刷上でイメージが別のイメージと重なる

[**I/O タイムアウト**] の設定が長すぎる可能性があります。フロントパネルでこの設定を短くして、も う一度印刷してください。 アイコンを選択し、次に [接続] - [詳細設定] - [I/O タイムアウトの 選択] を選択します。

ペンの設定が適用されない

- アイコンを選択してから [セットアップ] [印刷設定] [HP-GL/2] [パレットの定義] を 選択して、フロントパネルの設定を変更しましたが、このパレットは [セットアップ] - [印刷設 定] - [HP-GL/2] - [パレットの選択] で選択されていません。
- ソフトウェアによるペンの自動設定を有効にするには、フロントパネルで N アイコンを選択し、次に [セットアップ] [印刷設定] [HP-GL/2] [パレットの選択] [ソフトウェア] を選択します。

イメージに木目が現れる (エアロワーム)



エアロワームは、波打っている水平方向の帯状のムラで、空気により引き起こされる DPE (ドット配置 エラー)です。場合によっては、エアロワームによってイメージに木目が現れます。低品質および高 速で設定された印刷ジョブで最も一般的に発生します。カスタム印刷品質設定が [高品質] に設定さ れていると、発生しません。

エアロワームを解消するには、より高い画質印刷設定を選択します。 <u>80 ページの印刷品質の選択</u>を参照してください。

17 トラブルシューティング (用紙)

- <u>用紙が詰まっている</u>
- 印刷物がスタッカに正しくスタックされない

用紙が詰まっている

紙詰まりが発生した場合は、フロントパネルに表示される指示に従います。

操作手順は以下のとおりです。

- 1. ウィンドウを開きます。
- 詰まった用紙が見えるかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。[いいえ] と答えた場合、プリンタで診断が実行されて、キャリッジに問題があるかどうかが確認されます。
- 3. キャリッジを横に移動し、プラテンから詰まった用紙を取り除きます。
- 4. プリンタの背面に移動し、後部ドアを開きます。
- 5. 示されている線に沿ってナイフなどで用紙をカットし、見える範囲の用紙をすべて取り除きま す。
- 6. 後部ドアを閉めます。
- 用紙が残っていることがプリンタで検出された場合、やり直すよう求められます。やり直しても まだ用紙が検出される場合は、プリンタで診断が実行されて、用紙センサーに問題があるかどう かが確認されます。
- 8. プリンタを再起動してください。
- 9. 用紙を取り付けます。

粘着紙を使用してロールの切り替えを頻繁に行っている場合は、用紙の挿入経路に紙詰まりが起こる ことがあります。この問題は、用紙センサーの円錐体の表面に用紙の端から付着した接着剤が原因で 発生する可能性があります。この特定の問題を解決するには、柔らかい綿布を使用して、用紙センサ ーから接着剤をすべてふき取ってください。



印刷物がスタッカに正しくスタックされない

- 用紙は端でカールすることが多いため、積み重ねの問題が発生します。新しいロール紙を取り付けるか、印刷が完了したら手で取り出します。
- 異なるサイズの印刷物が混じっていたり、ネスティングしている場合、スタッカに複数のサイズの用紙が積み重ねられるため、問題が発生することがあります。

18 インク システムに関するトラブルシュー ティング

- <u>インクカートリッジを取り付けられない</u>
- <u>プリントヘッドを取り付けられない</u>
- 保守カートリッジを取り付けられない
- <u>フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示される</u>

インクカートリッジを取り付けられない

- 1. 正しいカートリッジ (モデル番号)を使用しているかどうかを確認します。
- 2. カートリッジのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。
- 3. カートリッジの向きが正しいかどうか、インクカートリッジの正面の矢印が上を向いているかど うかを確認します。

▲注意:インクカートリッジ スロットの内部はクリーニングしないでください。

プリントヘッドを取り付けられない

- 1. 正しいプリントヘッド (モデル番号)を使用しているかどうかを確認します。
- 2. プリントヘッドから、保護キャップを取り外し、透明の保護テープを剥がしたかどうかを確認します。
- 3. プリントヘッドのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。
- 4. プリントヘッドの向きが正しいかどうかを(他のプリントヘッドと比較して)確認します。
- 5. プリントヘッドのカバーが閉じられ、ラッチで固定されているかどうかを確認します。

保守カートリッジを取り付けられない

保守カートリッジの種類が正しく、向きが正しいかどうかを確認します。

フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換 するようにメッセージが表示される

- 1. プリントヘッドを取り外し、保護フィルムが剥がされていることを確認します。
- 2. プリントヘッドとキャリッジ間の電極部分のクリーニングを行います。55 ページのプリントへ <u>ッドの電極をクリーニングする</u>を参照してください。
- 3. プリンタヘッドをキャリッジに再び取り付け、フロントパネルのメッセージを確認します。
- 4. 問題が解決しない場合は、新しいプリントヘッドを挿入します。

19 トラブルシューティング (スタッカ)

- <u>用紙が巻かれてしまう</u>
- <u>用紙の下端がカールする</u>
- <u>用紙が完全に排出されない</u>
- フロントパネルにスタッカが取り外されていますと表示されます

用紙が巻かれてしまう

丸まった用紙を使用して高速モードで印刷すると、スタッカ トレイに排出されるときに用紙が渦巻き 状になることがあります。この問題を解消するには、標準モードに切り替えるか、76.2mm 芯のロー ル紙を使用することをお勧めします。

用紙の下端がカールする

[イメージの最適化] 設定を使用します。80ページの印刷品質の選択 を参照してください。

用紙が完全に排出されない

落ちている物や用紙の切れ端など、用紙経路に障害物がないかどうか確認します。
フロントパネルにスタッカが取り外されていますと表示され ます

フロントパネルにスタッカがプリンタから外れていると常にまたは断続的に表示される場合、スタッカの高さに問題がある可能性があります。スタッカの高さを調整するには、以下の手順に従います。

1. 六角レンチを使用して、プリンタに最も近い両方のスタッカ ホイールの上部にある六角ナット を緩めます。



2. 下部にある六角ナットを時計回りまたは反時計回りに回転して、スタッカの高さを調整します。



3. 適切な高さになったら、上部にある六角ナットを締めます。



20 その他のトラブルシューティング

- <u>プリンタで印刷されない</u>
- ジョブが印刷されない
- 印刷ジョブの生成中にソフトウェアアプリケーションの処理速度が低下したり停止する
- プリンタの印刷が遅い
- <u>折り畳みデバイスのエラー</u>
- コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある
- 内蔵 Web サーバにアクセスできない
- [メモリ不足]エラーメッセージ
- プラテンローラーからきしみ音がする
- <u>HP DesignJet Utility にアクセスできない</u>
- プレビュー待ちのとき、印刷ジョブがキャンセルおよび削除される
- <u>プリンタ アラート</u>

プリンタで印刷されない

コンピュータから送信されたファイルが正しく印刷されない場合の理由には、以下が含まれます。

- 電源に問題がある可能性があります。プリンタが動作せず、フロントパネルが反応しない場合、
 電源ケーブルが正しく取り付けられていること、および電源ソケットが動作していることを確認してください。
- 強力な電磁場や重大な電気障害など、異常な電磁現象が発生している可能性があります。このような現象が発生している場合、プリンタが異常な動作をしたり、動作を停止することがあります。このような場合は、フロントパネルの電源ボタンを押してプリンタの電源を切り、電磁的な環境が正常に戻るまで待機してから、電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、日本 HP Customer Care センターにお問い合わせください。
- グラフィック言語の設定が間違っている可能性があります。
- 正しいプリンタ ドライバがコンピュータにインストールされていない可能性があります。
- 用紙に関する以下のいずれかのシナリオが存在している可能性があります。
 - · プリンタにセットされている用紙名がフロントパネルに反映されていない。
 - ロール紙に、ジョブ全体が印刷できるだけの十分な用紙がセットされていない。

このような場合は、あるジョブが印刷される一方、別のジョブが印刷キューで一時停止の状態に なります。この問題を解決するには、プリンタからロール紙を取り外し、フロントパネルに表示 される処理手順に従って、新しいロール紙をセットします。

- ネスティングが [オン] になっているため、指定のネスティング待ちのタイムアウトまで待機しています。このような場合は、フロントパネルにネスティングまでの残り時間が表示されます。
- プリンタドライバから印刷プレビューの実行を要求した可能性があります。このような場合は、Webブラウザにプレビューが表示されます。

ジョブが印刷されない

特定のジョブが印刷されない場合は、以下の理由が考えられます。

- 取り付けられていない用紙の種類をジョブで指定している。
- 用紙が取り付けられていない供給方法をジョブで指定している。
- 取り付けられている用紙よりもジョブの方が幅が広い。
- スタッカがインストールされており、取り付けられている用紙がスタッカで使用できない。
- 用紙の種類も供給方法もジョブで指定しておらず、ロールが保護されている。

印刷ジョブの生成中にソフトウェア アプリケーションの処理 速度が低下したり停止する

高品質の大判印刷ジョブを生成するには、大量のデータが必要な場合があります。これが原因で、ソ フトウェア プログラムの処理速度が低下したり停止します。印刷解像度を下げることでこのような シナリオを回避できますが、印刷解像度を下げると印刷品質が低下します。 Windows HP-GL/2 ドライバで、[詳細設定] タブを選択し、次に [ドキュメントのオプション] - [プリンタの機能] を選択して、[アプリケーションの最大解像度] を [300] に設定します。

プリンタの印刷が遅い

この場合、いくつかの原因が考えられます。

- 印刷品質を [高品質] に設定している場合。印刷品質が [高品質] に設定されたイメージの印刷 には、より多くの時間がかかります。
- 用紙を取り付けたときに、正しい用紙の種類を指定しなかった場合。プリンタにセットされている用紙名がフロントパネルに反映されているかどうか確認してください。
- プリンタがネットワークに接続されている。ネットワーク上のすべてのコンポーネント(ネット ワーク インタフェース カード、ハブ、ルータ、スイッチ、およびケーブル)が高速動作に対応し ているかどうかを確認します。ネットワーク上の他のデバイスのトラフィック量も確認してく ださい。
- 乾燥時間を [長い] に設定している場合。乾燥時間を [自動] に変更してみてください。
 <u>36 ページの乾燥時間を変更する</u>を参照してください。
- プリントヘッドの状態が悪い場合。プリントヘッドのクリーニングが必要な場合、印刷時間が長くなる可能性があります。フロントパネルまたは埋め込み Web サーバでプリントヘッドのステータスを確認してください。必要に応じてプリントヘッドを修理するか交換します。
- イメージにインク濃度の高い黒い塗りつぶしがある場合。インク濃度の高い黒い塗りつぶしが あると、印刷時間が長くなる場合があります。

折り畳みデバイスのエラー

プリンタに折り畳みデバイスのエラー メッセージが表示される場合は、折り畳みデバイスのマニュア ルを参照してください。

このような場合、プリンタのフロントパネルには、折り畳みデバイスの内部エラーに関するメッセージとプリンタの動作を回復する方法のみ表示されます。

コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある

問題の例を以下に示します。

- プリンタにイメージを送信しても、フロントパネルのディスプレイに [「データを受信しています]] というメッセージが表示されない。
- 印刷しようとすると、コンピュータにエラー メッセージが表示される。
- データ送信時に、コンピュータまたはプリンタが停止する。
- 印刷結果に不規則なエラーまたは原因不明なエラーが発生する(線が正しく表示されない、グラフィックの一部だけ表示されるなど)。

通信の問題を解決するには、以下の手順に従います。

- ソフトウェア プログラムで、正しいプリンタが選択されていることを確認します。
- 別のソフトウェア プログラムを使用して、そのプリンタが正常に動作することを確認します。

- 大きなイメージの場合は、受信、処理、印刷に時間がかかる場合があります。
- プリンタとコンピュータの間に、スイッチ ボックス、バッファ ボックス、ケーブル アダプタ、 ケーブル コンバータなどの中間デバイスがある場合は、それらを取り外し、プリンタとコンピュータを直接接続して印刷してみます。
- インタフェース ケーブルを別のものに変えて試してみます。<u>14 ページの使用する接続方法を選択する</u>を参照してください。
- グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。

内蔵 Web サーバにアクセスできない

まだお読みでない場合は、まず<u>18 ページの内蔵 Web サーバにアクセスする</u>をお読みください。

- 1. フロントパネルで、 💦 アイコンを選択します。
- 2. [接続] [詳細設定] [内蔵 Web サーバ] [内蔵 Web サーバを使用] [オン] の順に選択します
- 3. プリンタと TCP/IP で接続されている場合は、フロントパネルに移動し、 N アイコンを選択してから [接続]を選択します。
- 4. 使用している接続の種類を選択します。
- 5. [情報の表示] を選択します。
- 6. 次の情報が表示されます。[IP 有効:はい]。表示されていない場合は、別の接続を選択する必要 があります。

それでもまだ内蔵 Web サーバにアクセスできない場合は、フロントパネルの 電源 ボタンでプリンタの電源をいったん切ってから、もう一度入れ直してください。

埋め込み Web サーバへのアクセスに非常に時間がかかる場合は、プロキシ サーバの使用がその原因 であることがあります。その場合は、プロキシ サーバを経由せずに埋め込み Web サーバに直接アク セスします。

- Windows 版の Internet Explorer 6 を使用している場合は、[ツール] [インターネット オプション] [接続] [LAN の設定] をクリックし、[ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない] チェック ボックスをオンにします。または、[詳細設定] ボタンをクリックして、[次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない]の一覧にプリンタの IP アドレスを追加することもできます。
- Mac OS X の Safari を使用している場合は、[Safari] [環境設定] [詳細] をクリックし、[プロキ シ:設定の変更] ボタンをクリックします。プロキシ サーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスまたはドメイン名を [プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧に追加しま す。

[メモリ不足] エラー メッセージ

コンピュータでのファイル サイズと、そのファイルの印刷に必要なメモリ量には、直接の関係はあり ません。実際には、ファイル圧縮などのさまざまな要因があるため、ジョブの印刷で必要なメモリ量 を推定することは困難です。より大きなジョブの印刷を過去に行ったことがある場合でも、プリンタ に搭載されているメモリでは特定のジョブを印刷するのに十分ではない可能性があります。プリン タにメモリを追加することが、1 つの解決策になります。 Windows HP-GL/2 ドライバを使用している場合は、プリンタのメモリの問題を解決する方法として、 [詳細設定] タブを選択し、次に [ドキュメントのオプション] - [プリンタの機能] - [ビットマップ形 式でジョブを送信する] を選択します。

② 注記:このオプションを選択すると、コンピュータでのジョブの処理がかなり長くなる場合 があります。

プラテン ローラーからきしみ音がする

プラテン ローラーには、オイルをさして潤滑する必要があります。プリンタに付属のメンテナンス キットから、潤滑油を取り出します。

- 1. フロントパネルの電源ボタンを押して、電源をオフにします。
- 2. ウィンドウを開きます。



3. ローラーの横にあるプラテンに、小さい穴があります。



4. プラテンにある穴に、オイルを3滴さします。



図 注記:オイルがプラテンにこぼれないように注意してください。



5. オイルがプラテンにこぼれてしまった場合は、メンテナンス キットに付属の布できれいに拭き 取ってください。



6. ウィンドウを閉じます。



HP DesignJet Utility にアクセスできない

まだお読みでない場合は、まず<u>18 ページの HP DesignJet Utility へのアクセス</u>をお読みください。

- 1. フロントパネルで、 💦 アイコンを選択します。
- 2. [接続] [詳細設定] [Web サービス] [プリンタ ユーティリティ ソフトウェア] [有効] の順 に選択します。
- プリンタと TCP/IP で接続されている場合は、フロントパネルに移動し、 アイコンをもう一度選択します。
- 4. 使用している接続の種類を選択します。
- 5. [情報の表示] を選択します。

それでもまだ接続できない場合は、フロントパネルの電源ボタンを使用してプリンタの電源を切ってから、入れ直してください。

プレビュー待ちのとき、印刷ジョブがキャンセルおよび削除される

このプリンタでは、最大 64 ページまでプレビューが保存されます。プレビューするために選択した ジョブに 64 ページを超えるページが含まれている場合、65 ページ目の処理がプリンタで開始される と、予告なしにジョブがキャンセルおよび削除されます。65 ページ以上のジョブをプレビューする場 合、65 ページ目の処理がプリンタで開始される前に 続ける ボタンを押します。プレビュー イメージ は最初のページが処理されるとすぐに準備されるため、プレビュー イメージの確認には十分な時間が 必要です。

プリンタ アラート

このプリンタは、次の2種類のアラートを発信します。

- エラー:主に、プリンタが印刷できないという事実を警告します。ただし、ドライバの場合は、 プリンタが印刷できない場合にもクリッピングなどの印刷を損なう可能性のある状態もエラー で警告する可能性があります。
- **警告:** キャリブレーションなどの調整、または予防保守やインク残量が少なくなったなど、要注意の状態である場合に警告します。

プリンタのシステム内には4つの異なるアラートコミュニケータがあります。

- フロントパネルディスプレイ:フロントパネルには、関連性が最も高い警告のみが表示されます。通常は、ユーザが確認して[0K]ボタンを押す必要がありますが、警告の場合は、タイムアウト後に表示されなくなります。プリンタがアイドル状態になる場合や、より重大な警告がない場合は、「カートリッジのインク残量が少なくなっています」など、常時表示される警告が再表示されます。
- 内蔵 Web サーバ: 内蔵 Web サーバのウィンドウの右上隅には、プリンタのステータスが表示されます。プリンタ内に警告がある場合、警告内容がステータスに表示されます。

- ドライバ:ドライバからアラートが表示されます。最終出力で問題を発生させる可能性のある ジョブ設定について警告します。プリンタで印刷の準備ができていない場合は、警告が表示され ます。
- HP DesignJet Utility: アラートを表示するには、[概要] タブに移動して、右側に [要注意の項 目]リストを確認します。

デフォルトでは、印刷中に問題が発生した場合のみアラートが表示されます。たとえば、カート リッジの残りが少なくなった、インクがなくなった、プリンタの用紙がなくなったなどの場合で す。アラートが有効になっていて、印刷を妨げる問題がある場合は、プリンタが印刷できない理 由を説明するポップアップ ウィンドウが表示されます。必要な結果を得るには、指示に従って 操作します。

🖹 注記:双方向通信をサポートしない環境があります。

21 ヘルプ

- <u>サポートへのお問い合わせ</u>
- <u>HP サポートセンター</u>
- HP Proactive Support
- Customer Self Repair

サポートへのお問い合わせ

連絡先担当者

お使いのプリンタのサポートが HP 認定のサービス パートナーによって提供される場合、サポートが 必要な場合はこのサービス パートナーにお問い合わせください。それ以外の場合は、HP サポートに 電話またはインスタント メッセージでお問い合わせください。

お問い合わせになる前に準備しておくこと

- 本書で紹介されているトラブルの解決手段を再度確認してください。
- 関連ドライバのマニュアルを参照してください。
- サードパーティ製のソフトウェアドライバおよび RIP をインストールしている場合は、それぞれのマニュアルを参照してください。
- 弊社にお問い合わせの際は、お客様のご質問により迅速にお答えできるよう、下記の事項をご確認ください。
 - · お使いの製品の情報 (製品の背面のラベルに記載されている、製品番号とシリアル番号)
 - フロントパネルにエラー コードが表示される場合は、エラー コードをメモに取り、
 <u>195 ページの「フロントパネル エラー メッセージ」</u>を参照してください
 - お使いのコンピュータ
 - お使いの特別な機器やソフトウェア (スプーラ、ネットワーク、スイッチボックス、モデム、特別なソフトウェア ドライバなど)
 - 現在使用中のソフトウェアの名前とバージョン
 - [•] プリンタ サービス情報。この情報は以下の方法で確認できます。
 - フロントパネルで印刷します。

を押し、[印刷メニュー] - [サービス情報の印刷] - [すべてのページの印刷] を選 択します。印刷したら、担当のサポート センターまで電子メールで送信するように求 められる場合があります。

内蔵 Web サーバで確認します。

Web ブラウザを開き、お使いのプリンタの IP アドレスを入力して、内蔵 Web サーバに アクセスします。次に、[サポート] - [サービス サポート] - [プリンタ情報] - [全ペー ジ] を選択します。電子メールで情報を送信する必要がある場合、Web ブラウザから そのページをファイルとして保存できるので、後でそのファイルを送信してください。 その他の方法としては、次の方法で Internet Explorer からページを直接送信することも できます。[ファイル]-[送信]-[ページを電子メールで]を選択します。

HP サポートへの問い合わせ方法

<u>http://www.hp.com/go/getsupport</u>では、製品に関連する最新情報を参照し、チャットによるサポート をご利用いただけます。 HP サポート センターのモバイル アプリを使用して、スマートフォンでチャットによるサポートをご 利用いただくこともできます: <u>http://www8.hp.com/us/en/products/smart-phones-handhelds-</u> <u>calculators/mobile-apps/app_details.html?app=tcm:245-1163163&platform=tcm:245-1163164</u>。

HP サポートの電話番号は、Web で提供しています。<u>http://welcome.hp.com/country/us/en/</u> wwcontact_us.html をご覧ください。

HP サポートセンター

専用のサービスとリソースを十分にご活用いただくことで、HP DesignJet プリンタおよびソリューションに関して最高のパフォーマンスを実現することができます。

HP サポート センターの HP コミュニティにご登録ください。大判印刷に携わる方々のコミュニティ では以下のリソースをいつでもご利用になれます。

- マルチメディア チュートリアル
- 使用方法に関する手順書
- ダウンロード:プリンタの最新ファームウェア、ドライバ、ソフトウェア、用紙プリセットなど
- 技術サポート:オンラインのトラブルシューティング、HP カスタマー・ケアへのご連絡など
- 特定のソフトウェア アプリケーションからさまざまな印刷作業を完了させるためのワークフロ ーおよび詳細なヒント
- HPの専門技術者や他の上級ユーザと直接連絡することのできるフォーラム
- オンラインでの保証の確認。いつでも確認できるので安心です。
- 最新の製品情報:プリンタ、サプライ品、アクセサリ、ソフトウェアなど。
- インクと用紙に関するすべての情報を確認できるサプライセンター

HP サポート センターについてはこちらを参照してください。

購入製品とビジネス分野に合わせて登録内容をカスタマイズし、ご希望の連絡方法を設定することが できます。

HP Proactive Support

HP Proactive Support によってプリンタの問題が顕在化する前に問題の識別、診断、および解決ができ、プリンタの休止時間がもたらす損失を低減します。HP プロアクティブ サポート ツールは、サポートにかかるコストを削減しながら生産性を最大限発揮できるよう、あらゆる規模のビジネスをお手伝いします。すべての操作はマウスのクリックだけで行えます。

HP イメージング & プリンティング サービス スイートのコンポーネントのひとつであるプロアクティブ サポートは、投資価値の最大化、プリンタ稼働時間の拡大、およびプリンタ管理コストの削減に 明確に焦点を当てた、印刷環境の管理を支援するサービスです。

HPでは、プロアクティブ サポートを今すぐ有効化して時間を節約し、問題を未然に防ぐようお勧め しています。これによってプリンタの休止時間がもたらす損失を低減します。またプロアクティブ サポートは、診断を実行してソフトウェアとファームウェアのアップデートをチェックします。 Windows では HP DesignJet Utility を、Mac OS X では HP プリンタ モニタをそれぞれ有効化でき、コン ピュータと HP の Web サーバとの接続の頻度、および診断チェックの頻度を指定できます。また、診 断チェックは手動で実行することもできます。これらの設定を変更するには、以下の手順に従いま す。

- HP DesignJet Utility (Windows) では、[ツール] メニュー、[HP プロアクティブ サポート] (HP Designjet Utility 1.0 では利用不可) を選択します。
- Mac OS X の HP プリンタ モニタで [環境設定] [監視] [HP プロアクティブ サポートの有効 化] を選択します。

プロアクティブ サポートによって潜在的な問題が発見された場合は、アラートで通知され、問題の説明と共に解決方法が推奨されます。解決方法が自動的に適用される場合があります。問題を解決するための手順を実行するように求められる場合もあります。

Customer Self Repair

HP の Customer Self Repair プログラムは、お客様に保証または契約に基づく最も迅速なサービスを提供します。このプログラムでは、HP が交換部品をお客様 (エンド ユーザ) に直接お送りし、お客様が部品を交換できます。このプログラムを使用すれば、お客様が都合のよいときに部品を交換できます。

便利、簡単に使用できる

- HP のサポート担当者は、不具合のあるハードウェア コンポーネントに対処するために交換部品が必要であるかどうかを判断します。
- 交換部品は速達で送られ、多くの在庫部品は HP に連絡したその日に発送されます。
- 現在保証期間中または契約対象になっているほとんどの HP 製品にご利用いただけます。
- ほとんどの国でご利用いただけます。

Customer Self Repair の詳細については、<u>http://www.hp.com/go/selfrepair</u> を参照してください。

A フロントパネル メニュー

この付録では、フロントパネル メニュー システムのオプションの一覧を示します。

② 注記:ファームウェアのアップデートは、メニューシステムへの変更をもたらす場合があり、その場合、この付録はいくつかの点で古くなります。

フロントパネル メニューのよりグラフィカルで最新の図を印刷するには、フロントパネルで、

- <u>用紙メニュー</u>
- <u>ジョブ管理メニュー</u>
- インクメニュー
- セットアップ メニュー
- <u>イメージ品質の保守メニュー</u>
- <u>接続メニュー</u>
- <u>印刷メニュー</u>
- <u>情報メニュー</u>

表の表記のキー

- [E]: 埋め込み Web サーバでも利用可能
- [J]: ジョブキューまたは選択したジョブの状態により異なる
- [P]: PostScript アップグレードでのみ利用可能

田省人	

用紙の取り付け	ロール1の取り付け	
	ロール2の取り付け	
	ロール 3 の取り付け	
用紙の取り外し	ロール1の取り外し	
	ロール 2 の取り外し	
	ロール 3 の取り外し	
アクティブなロール紙の選択	アクティブなロール 1	
	アクティブなロール 2	
	アクティブなロール 3	
素材の供給方法の表示		
Change active paper type (アクティ ブな用紙の種類の変更)	(select paper category and type (用紙 のカテゴリおよび種類の選択))	
Paper types list (用紙の種類のリスト)	(select paper category and type (用紙 のカテゴリおよび種類の選択))	用紙の詳細を表示
Move paper (用紙の移動)		

[ロールの取り付け] では、取り付けプロセスの図が表示されます。これらのオプションは、用紙がす でに取り付けられている場合はロックされています。

[**ロールの取り外し**] では、取り外しプロセスの図が表示されます。これらのオプションは、用紙が取り付けられていない場合はロックされています。

[素材の供給方法の表示] では、取り付けられている用紙についての情報が表示されます。表示される 情報は、ステータス、用紙ベンダー、用紙の種類、幅、長さ、カラーキャリブレーションです。

[アクティブな用紙の種類の変更] では、選択可能な用紙の種類のリストが表示されます。このオプションは、用紙が取り付けられていない場合はロックされています。

[用紙の種類のリスト] では、カテゴリ別にグループ分けされたインストール済みの用紙の種類のリストが表示され、それぞれを表示または削除できます。[用紙の詳細を表示] では、用紙の種類、カテゴリ、ベンダー、消去可能なステータス、改訂情報、秤量、フォト/マットブラックの使用、および作成元が表示されます。

[**用紙の移動**] では、用紙を前後に移動するための双方向の対話が表示されます。このオプションは、 用紙が取り付けられていない場合はロックされています。

ジョブ管理メニュー

ð

前回のジョブの再印刷		
印刷の一時停止 (または再開)		
ジョブ キュー	キューは空です [J]	
	(select job (ジョブの選択)) [J]	情報の表示
		続行
		キューの先頭に移動する
		部数
		再印刷
		キャンセル
		削除

[ジョブ キュー] では、ジョブ キューのジョブが表示されます。ジョブは印刷後にキューに残ります。

[情報の表示] では、選択したジョブの名前、ステータス、日付、印刷した部数およびページ。

[続行] では、保留になっているジョブを印刷するために排出されます。

[キューの先頭に移動する] では、選択したジョブをキューの先頭に移動し、現在のジョブが終了した らすぐに印刷するようにします。

インク メニュー



インク容量の表示

View printhead status (プリントヘッドのステータスの表示)

インクカートリッジの交換

プリントヘッドの交換

保守カートリッジの交換

インクカートリッジ情報

View (color) ink cartridge ((カラー) イ ンクカートリッジの表示)

プリントヘッド情報

View (colors) printhead ((カラー) プ リントヘッドの表示)

保守カートリッジ情報

エンコーダ ストリップのクリーニ

ング

[インク容量の表示] では、プリンタのすべてのカートリッジのインク容量が表示されます。表示上で 点滅しているカートリッジは、インク容量が少なくなっていることを警告しています。

[プリントヘッドのステータスの表示] では、プリンタのすべてのプリントヘッドの保証または状態の ステータスが表示されます。プリントヘッドが保証期間中である場合は、「保証」と表示され、それ 以外の場合は、状態のステータスが表示されます。

[(カラー) インクカートリッジの表示] では、選択したインクカートリッジに関する カラー、製品名、製品番号、シリアル番号、ステータス、インク残量 (ml)、容量 (ml)、使用期限日付、製造元、および 保証期限。

[(カラー) プリントヘッドの表示] では、選択したプリントヘッドに関する カラー、製品名、製品番号、シリアル番号、ステータス、インク量 (ml)、および保証期限。

[保守カートリッジ情報]では、保守カートリッジに関するステータス、残量(%)および製品番号。

セットアップ メニュー

2

印刷の詳細設定	 グラフィック言語の選択 [E]	グラフィック言語の選択 [E]		
	印刷品質	品質レベルの選択		
		高精細の有効化		
		エコノモードの有効化		
	カラー オプション	カラー/グレースケール		
		RGB ソース ファイルの選択		
		プリンタのエミュレート		
		CMYK ソース ファイルの選択 [P]		
		レンダリング用途の選択 [P]		
		黒点の補正 [P]		
		HP プロフェッショナル PANTONE® エミュレーション [P]		
	用紙オプション	用紙サイズの選択		
		上下の余白を削除		
		サイズ変更		
		回転		
		左右反転の有効化		
		切り取り線の有効化		
		ロール切り替え		
		ロール照合		
		用紙情報の印刷を有効にする		
		ロール保護		
	マージン	マージン レイアウトの選択 [E]		
	HP-GL/2 の設定	パレットの選択		
		パレットの定義		
		マージの有効化		
	PostScript の設定 [P]	エンコードの選択		
		高品質の透明度		
		線の幅を狭める		
	標高の選択			
素材の取り扱い	乾燥時間の選択			
ジョブ管理オプション	キューの有効化 [E]			

	印刷の開始 [5]	
	イ人ナインクの設定	イステインクの有効化[E]
		待ち時間の選択
		切り取り線の有効化 [E]
		Oversize nested job margin (オーバー サイズのネスティング ジョブのマ ージン)
	自動回転	
	Max. number of printed jobs (印刷済 みのジョブの最大値) [E]	
	ジョブ リカバリー モードの選択	
	用紙が一致しない場合の動作	
フロントパネル オプション	言語の選択	
	画面コントラストの選択	
	ブザーの有効化	
	単位の選択 [E]	
	日付と時刻オプション	View current device time (現在の日時 の表示) [E]
		日付の設定 [E]
		時刻の設定 [E]
		タイム ゾーンの設定 [E]
	Enable sleep mode (スリープ モード の有効化)	
	スリープ モード待ち時間	
リセット	Reset encoder cleaning (エンコーダ クリーニングのリセット)	
	工場出荷時の設定に戻す	
アクセサリ	スタッカ	スタッカをインストールする (また はアンインストールする)
		スタッカ情報の表示
		温度の選択
		クリーニング手順
	フォルダ	フォルダをインストールする (また はアンインストールする)
		フォルダ情報の表示
		デフォルトの折り畳みスタイルの 選択
	他のアクセサリ	Install other accessories (他のアクセ サリのインストール)

[切り取り線の有効化] は、メニューの [用紙オプション] (個々のジョブに適用) と [ネスティングの 設定] (ネストされたジョブに適用) の 2 か所に表示されます。デフォルト値は、両方の場合に [オフ] です。

[パレットの選択] では、[ソフトウェア]、[パレット A]、[パレット B] および [デフォルト] を選択できます。

[パレットの定義] では、パレットA、パレットBおよびデフォルトのパレットを定義できます。これ を行うには、0~15の間のペンのいずれかを選択します。その後、ペンの幅またはカラーを変更でき ます。幅は0.13mm ~ 12.0mm、カラーは0~255まで変更できます。

[手動乾燥時間] では、乾燥時間を 1~1800 秒まで選択できます。デフォルト値は 100 秒です。

[ネスティングの有効化] では、[オフ]、[通常の順序]、および [最適な順序] を選択できます。ネスティングを有効にするには、[印刷の開始] を [処理後] に設定する必要があります。

イメージ品質の保守メニュー

印刷品質を最適化する	
Optimization actions (最適化アクション)	
カラー キャリブレーション	
プリントヘッドの軸合わせ	
イメージ診断の印刷	
用紙送りのキャリブレーション	用紙送りをキャリブレーションす る
	用紙送りの調整
	Reset paper advance (用紙送りのリ セット)
プリントヘッドのクリーニング	すべてのクリーニング
	Clean (colors) ((カラー) のクリーニ ング)
カラーキャリブレーションの有効 化	

接続メ	ニュ	
-----	----	--

E		
ギガビットイーサネット	情報の表示	
	設定の表示	
	設定の変更	
	工場出荷時の設定に戻す	
Jetdirect EIO	情報の表示	
	設定の変更	
	工場出荷時の設定に戻す	
カスタム(Advanced)	I/0 タイムアウトの選択	
	SNMP を使用	
	内蔵 Web サーバ	埋め込み Web サーバを使用
		埋め込み Web サーバ アクセス コ ントロールのリセット
	Web サービス	プリンタ ユーティリティ ソフトウ ェア
		色と素材の管理
	工場出荷時の設定に戻す	

[接続のトラブルシューティング] では、接続設定を再設定することでほとんどの接続の問題を修復できます。

[情報の表示] では、インタフェースがインストールされているかどうか、IP アドレスが有効になっているかどうか、およびこのインタフェースで印刷が有効になっているかどうかが表示されます。MAC アドレスも表示されます。

[設定の表示] には、リンク ステータス、IP アドレス、設定モード、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、mDNS サービス名、および MAC アドレス。

[設定の変更] では、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、およびアイドル タイムアウトを変更できます。ホスト名文字列を表示し、IP アドレス設定方法を [BOOTP]、[DHCP]、[Auto IP] および [手動] から選択することもできます。

[プリンタ ユーティリティ ソフトウェア] では、HP DesignJet Utility の使用の有効化と無効化を切り 替えることができます。

印刷>	メニュー	
	デモ印刷	描画デモ印刷
		レンダリング デモ印刷
		GIS マップ印刷
	ユーザ情報の印刷	メニュー マップの印刷
		現在の設定の印刷
	使用状況レポートの印刷	
		HP-GL/2 パレットの印刷
		PS フォント一覧の印刷 [P]
		フォルダ パターンの印刷
	サービス情報の印刷	ステータス情報の印刷
		プリンタ使用状況の印刷
		イベント ログの印刷
		キャリブレーション状況の印刷
		接続設定の印刷
		上記の全ページの印刷

情報メニュー	
プリンタ情報の	長示
製品証明書	
プリンタ ログ	システム エラー
	システムに関する警告
	プリントヘッド
	インクカートリッジ

[プリンタ情報の表示] では、製品名、製品番号、シリアル番号、サービス ID、言語、メモリ、ディス ク容量、およびファームウェア バージョンを含む一般的なプリンタ情報が表示されます。

B フロントパネル エラー メッセージ

状況によっては、フロントパネルにエラーメッセージが表示されます。その場合は、[推奨]列のヒントに従ってエラーを解決します。

このリストにないエラー メッセージがフロントパネルに表示され、的確な対応が不明な場合は、日本 HP Customer Care センターにお問い合わせください。181 ページのサポートへのお問い合わせを参照 してください。

表 B-1	- テキスト	メッセ-	-ジ
-------	--------	------	----

メッセージ	推奨
[カラー] カートリッジの使用期限が切れています	カートリッジを交換してください。 <u>46 ページのイン</u> <u>クカートリッジを取り外すおよび48 ページのインク</u> <u>カートリッジを取り付ける</u> を参照してください。
[カラー] カートリッジがありません	該当するカラーのカートリッジを取り付けてくださ い。 <u>48 ページのインクカートリッジを取り付ける</u> を 参照してください。
[カラー] カートリッジがインク切れです	カートリッジを交換してください。 <u>46 ページのイン</u> <u>クカートリッジを取り外す</u> および <u>48 ページのインク</u> <u>カートリッジを取り付ける</u> を参照してください。
[カラー]プリントヘッド #[n] エラー : 取り付けられて いません	該当するプリントヘッドを取り付けてください。 <u>52 ページのプリントヘッドを取り付ける</u> を参照して ください。
[カラー]プリントヘッド #[n] エラー : 取り外して下さ い	間違ったプリントヘッドを取り外し、該当する種類 (カラーおよび番号)の新しいプリントヘッドを取り付 けてください。 <u>49 ページのプリントヘッドを取り外</u> <u>す</u> および <u>52 ページのプリントヘッドを取り付ける</u> を 参照してください。
[カラー] プリントヘッド #[n] エラー : 交換してくださ い	機能していないプリントヘッドを取り外し、新しいプ リントヘッドを取り付けてください。 <u>49 ページのプ</u> リントヘッドを取り外すおよび <u>52 ページのプリント</u> ヘッドを取り付けるを参照してください。
[カラー]プリントヘッド #[n] エラー : 取り付け直して ください	プリントヘッドを取り外してから同じプリントヘッド を取り付け直すか、電極部分のクリーニングを行いま す。必要に応じて、新しいプリントヘッドを取り付け ます。168ページのフロントパネルにプリントヘッド を取り付け直す、または交換するようにメッセージが 表示されるを参照してください。
[カラー] プリントヘッド #[n] は保証期間切れです	試用期間の長さまたはインク消費量のいずれかが原因 で、プリントヘッドの保証期間が切れました。『法律情 報』を参照してください。

表 B-1 テキスト メッセージ (続き)

メッセージ	推奨
[カラー] プリントヘッド #[n] での保証に関する警告 です	間違った種類のインクを使用したことにより、プリン トヘッドの保証が無効になっている可能性がありま す。『法律情報』を参照してください。
[警告]内部エラー:印刷ファイルを作成できません	このプリンタには、 印刷メニュー ファイルはありません。 内蔵 Web ファイル経由で印刷メニュー ファイル を読み込んでください。
フォルダ内部エラー	折り畳みデバイスのマニュアルを参照してください。
エラー:nn	
フォルダ内でエラーを修復または [キャンセル] を押 してフォルダを取り外します。	
フォルダ内部エラー	折り畳みデバイスのマニュアルを参照してください。
エラー:nn	
フォルダ内でエラーを修復または [キャンセル] を押 して取り付けをキャンセルします。	
フォルダの接続エラー	折り畳みデバイスの取り付け中に接続エラーが発生し
フォルダ通信ケーブルがプリンタに正しく接続され、 フォルダに電源が入っていることを確認します。[OK] を押して続行します。」 [キャンセル] を押して取り付 けをキャンセルします。	ハードウェアが正しく取り付けられ、すべてのケーブ ルが正しく接続されるようにするには、折り畳みデバ イスのマニュアルを参照してください。
フォルダの接続エラー	折り畳みデバイスの取り付け中に接続エラーが発生し ました。
フォルダ通信ケーブルがプリンタに正しく接続され、 フォルダに電源が入っていることを確認します。[OK] を押して続行します。」[キャンセル]を押してフォル ダを取り外します。	ハードウェアが正しく取り付けられ、すべてのケーブ ルが正しく接続されるようにするには、折り畳みデバ イスのマニュアルを参照してください。
ユーザがフォルダを操作する必要があります	折り畳みデバイスのマニュアルを参照してください。
ユーザがフォルダを操作する必要があります。処理す るか、[キャンセル]を押してフォルダを取り外します。	
1/0エラー	プリンタを再起動してください。問題が解決されない 場合は、HP サポートにお問い合わせください。 <u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u> を参照してく ださい。
1/0 警告	再試行してください。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 <u>181 ページのサポ</u> <u>ートへのお問い合わせ</u> を参照してください。
フォルダにページがありません	印刷され、折り畳みデバイスに送信された1ページま
フォルダでページ ステータスを追跡できません。続 行する場合は [0K]、フォルダを取り外す場合は [キャ ンセル]を押してください。	たは複数ページの印刷物か、折り畳まれた印刷物とし て検出されませんでした。印刷ジョブを確認し、すべ てのページが印刷され、折り畳まれていることを確認 します。
PDL エラー: インクシステムの準備ができていません	プリントヘッドをクリーニングしてください。 55ページのプリントヘッドをクリーニング(修復)す るを参照してください。
PDL エラー: ジョブがクリップされました	イメージが用紙またはプリンタに対して大きすぎま す。より大きい用紙を取り付けるか、またはイメージ サイズを小さくしてください。

表 B-1 テキスト メッセージ (続き)

メッセージ	推奨
PDL エラー: メモリが足りません	プリンタを再起動し、ジョブを再送信してください。 必要に応じて、ジョブが複雑にならないようにしてく ださい。
PDL エラー: 用紙切れ	用紙を追加してください。
PDL エラー: 解析エラー	印刷ジョブがプリンタで解析できません。作成し直し て、再送信してください。プリンタの接続を確認して ください。
PDL エラー: 印刷モードエラー	用紙の種類またはジョブに対して指定した印刷品質が 不適切です。取り付けられている用紙の種類または印 刷設定を変更してください。
PDL エラー: 印刷エラー	ジョブをもう一度送信してください。
PDL エラー: 仮想メモリが足りません	プリンタを再起動し、ジョブを再送信してください。 必要に応じて、ジョブが複雑にならないようにしてく ださい。
フォルダで紙詰まりの可能性	折り畳みデバイスの取り付け中に紙詰まりエラーが発 生しました。
フォルダ入力およびフォルダ出力に残っている用紙を 取り除いてください。フォルダ エラーを修復するか [キャンセル]を押して取り付けをキャンセルします。	折り畳みデバイスのマニュアルを参照してください。
フォルダで紙詰まりの可能性	折り畳みデバイスの取り付け中に紙詰まりエラーが発 生しました。
フォルタ人力およびフォルタ出力に残っている用紙を 取り除いてください。フォルダ エラーを修復するか [キャンセル]を押してフォルダを取り外します。	折り畳みデバイスのマニュアルを参照してください。
[カラー]インクカートリッジを交換してください	カートリッジがインク切れです。カートリッジを交換 してください。 <u>46 ページのインクカートリッジを取</u> り外すおよび <u>48 ページのインクカートリッジを取り</u> 付けるを参照してください。
故障した [カラー] インクカートリッジを交換してく ださい	カートリッジに問題があります。カートリッジを交換 してください。 <u>46 ページのインクカートリッジを取</u> り外すおよび48 ページのインクカートリッジを取り 付けるを参照してください。
[カラー]カートリッジを再度取り付けて下さい	カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取 り付けてください。 <u>46 ページのインクカートリッジ</u> を取り外すおよび <u>48 ページのインクカートリッジを</u> 取り付けるを参照してください。
更新:失敗しました 無効なファイルです。	正しいファームウェアのアップデート ファイルが選 択されていることを確認してください。次に、再度ア ップデートを実行してください。

状況によっては、フロントパネルに数字でエラーメッセージが表示されます。その場合は、[推奨]列のヒントに従ってエラーを解決します。

このリストにないエラー メッセージがフロントパネルに表示される場合は、プリンタの電源をいったんオフにし、再びオンにしてください。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 181 ページのサポートへのお問い合わせを参照してください。

表 B-2 数字のエラー メッセージ

エラー コード	推奨
26.n.01 (n には問題のあるインクカ ートリッジの番号が入ります)	問題のあるインクカートリッジを取り外し、もう一度、プリンタに取り 付けます。それでも同じエラーが表示される場合は、問題のインクカー トリッジを交換します。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問 い合わせください。 <u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u> を参照して ください。
29.01	保守カートリッジが正しく取り付けられていません。プリンタの右側に ある保守カートリッジのドアを開け、保守カートリッジが正しく取り付 けられていることを確認したら、ドアを閉めます。問題が解決されない 場合は、保守カートリッジを交換します。問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせください。181 ページのサポートへのお問い 合わせを参照してください。
38.1:07	印刷され、折り畳みデバイスに送信された1ページまたは複数ページの 印刷物が、折り畳まれた印刷物として検出されませんでした。 プリンタで新しいページの印刷を開始するとき、前のページが正しく処 理されたかどうかを確認します。前のページのステータスが折り畳みデ バイスによって正しく報告されない場合、プリンタでは、エラーが報告 されなかったためこれらのページは折り畳まれたと想定されます。
38.10:01	すべてのページか印刷され、折り畳まれていることを確認します。
	め、ジョブを拒否しています。
	印刷を続行できるように、トレイから用紙を取り出します。
38.10:08	折り畳みデバイスは用紙サイズが対応していない用紙を拒否しました。
	このページは再印刷されることはないため、プリンタ キューから削除さ れます。
38.10:08.1	折り畳みデバイスは折り畳みスタイルが間違っている用紙を拒否しまし た。
	このページは再印刷されることはないため、 プリンタ キューから削除さ れます。
	折り畳みデバイスでサポートされる折り畳みスタイルを選択してくださ い。
38.10:08.2	折り畳みデバイスは仕上げオプションが間違っている用紙を拒否しまし た。
	このページは再印刷されることはないため、 プリンタ キューから削除さ れます。
	折り畳みデバイスでサポートされる仕上げオプションを選択してくださ い。
38.10:08.3	折り畳みデバイスは用紙の種類が間違っている用紙を拒否しました。
	このページは再印刷されることはないため、プリンタ キューから削除さ れます。
	折り畳みデバイスでサポートされる用紙の種類を選択してください。

エラー コード	推奨
38.10:18	折り畳みデバイスは不明なエラーで用紙を拒否しました。
	このページは再印刷されることはないため、 プリンタ キューから削除さ れます。
	詳細情報については、折り畳みデバイスのマニュアルを参照してくださ い。
61.01	ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。 以下の対策を試します。
	 フロントパネルの [電源] ボタンと、プリンタの背面にある電源スイ ッチを使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをい ったん抜き取ります。その後、電源コードをもう一度差し込んで、 プリンタの電源をオンにします。
	 グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。21 ページのグ ラフィック言語の設定を変更するを参照してください。
	 プリンタにファイルを再送信します。
	 プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。 <u>145 ページのプリンタ ファームウェアのアップデート</u>を参照してく ださい。
	問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 <u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u> を参照してください。
61.04	最新のファームウェア リリースをインストールしてください。 <u>145 ページのプリンタ ファームウェアのアップデート</u> を参照してくださ い。
61.08	用紙の種類が変更されたため、ジョブを再送信してください。
61.08.1	ジョブがパスワード保護されているため、印刷できません。
61.08.2	ジョブにエラーがあるため、印刷できません。
63.04	ネットワークカードで入出力エラーが発生しました。以下の対策を試し ます。
	 ネットワークケーブルがネットワークカードに正しく接続されていることを確認します。
	 プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。 <u>145 ページのプリンタ ファームウェアのアップデート</u>を参照してく ださい。
	問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 <u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u> を参照してください。
71.08	メモリ不足です。データが失われました。HP-GL/2 および HP RTL ドライ バで、 [詳細設定] タブ、 [ドキュメントのオプション]、[プリンタの機 能] の順に選択し、 [ビットマップ形式でジョブを送信する] を有効にし てからジョブを再送信してください。
74.01	ファームウェア アップデート ファイルのアップロード中にエラーが発 生しました。以下の対策を試します。
	 フロントパネルの [電源] ボタンと、プリンタの背面にある電源スイ ッチを使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをい

表 B-2 数字のエラー メッセージ (続き)

表 B-2 数字のエラー メッセージ (続き)

エラー コード	推奨
	ったん抜き取ります。その後、電源コードをもう一度差し込んで、 プリンタの電源をオンにします。
	 もう一度、このファームウェア アップデート ファイルをプリンタに アップロードしてください。145 ページのプリンタ ファームウェア のアップデートを参照してください。
	問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 <u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u> を参照してください。
76.03	リソース領域がいっぱいです。 ハード ディスク リカバリー ユーティリ ティを使用してください。
77.04	埋め込み Web サーバの内部ソフトウェア エラーが発生しました。以下 の対策を試します。
	 フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイ ッチを使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをい ったん抜き取ります。その後、電源コードをもう一度差し込んで、 プリンタの電源をオンにします。
	 プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。 <u>145 ページのプリンタ ファームウェアのアップデート</u>を参照してく ださい。
	問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 <u>181 ページのサポートへのお問い合わせ</u> を参照してください。
81.01、81.03、86.01	プリンタのウィンドウを開け、ドライブローラーの動きを妨げるものが ないことを確認します。用紙が詰まってドライブローラーの動きが妨げ られている場合は、用紙の負荷レバーを持ち上げて、障害を取り除きま す。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。 181 ページのサポートへのお問い合わせ



- プリンタ機能の仕様
- 物理的仕様
- <u>メモリの仕様</u>
- ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・
- 動作環境の仕様
- 動作音に関する仕様

プリンタ機能の仕様

表 C-1 インク

	T7200
プリントヘッド	イエロー、マゼンタIシアン、グレーIダークグレー、ブラックIブラック
インクカートリッジ	ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン、グレー、ダークグレー
保守カートリッジ	特定の色に依存せず

表 C-2 用紙サイズ

	最小	最大
ー 幅	280mm	1067 mm
長さ	420mm	91m
ロールの直径		180mm

図 注記: プリンタでは、名目幅との違い (幅が広いまたは狭い)が 3mm 以内のロール紙に対応 できます。

印刷品質	フォト用紙での最大 解像度	レンダリング解像度	印刷解像度
[高品質]	オン	1200×1200	2400×1200 (HP プレミアム速乾光沢フォト 紙、HP プレミアム速乾半光沢フォト紙、HP スタンダード速乾性フォト用紙 光沢、HP スタンダード速乾性セミグロスフォト用 紙、光沢フォト用紙、セミグロス/半光沢フ ォト用紙、つや消しフォト用紙) 1200×1200 (その他の用紙)
[高品質]	オフ	600×600	600×1200 (HP プレミアム速乾光沢フォト 紙、HP プレミアム速乾半光沢フォト紙、HP スタンダード速乾性フォト用紙 光沢、HP スタンダード速乾性セミグロスフォト用 紙、光沢フォト用紙、セミグロス/半光沢フ ォト用紙、つや消しフォト用紙) 1200×1200 (その他の用紙)

表 C-3 印刷解像度 (Windows HP-GL/2 ドライバを使用)

印刷品質	フォト用紙での最大 解像度	レンダリング解像度	印刷解像度
[標準]	なし	600×600	600×1200 (HP プレミアム速乾光沢フォト 紙、HP プレミアム速乾半光沢フォト紙、HP スタンダード速乾性フォト用紙 光沢、HP スタンダード速乾性セミグロスフォト用 紙、光沢フォト用紙、セミグロス/半光沢フ ォト用紙、つや消しフォト用紙) 1200×1200 (その他の用紙)
[高速]	なし	300×300	600×1200 (普通紙、インクジェット紙、HP プレミアム速乾光沢フォト紙、HP プレミア ム速乾半光沢フォト紙、HP スタンダード速 乾性フォト用紙 光沢、HP スタンダード速 乾性セミグロスフォト用紙、光沢フォト用 紙、セミグロス/半光沢フォト用紙、つや消 しフォト用紙)
			1200×1200 (その他の用紙)

表 C-3 印刷解像度 (Windows HP-GL/2 ドライバを使用) (続き)

表 C-4 マージン

左右マージン	5mm
上マージン (用紙の上端)	5mm、11.5mm (光沢紙)
下マージン (用紙の下端)	5mm

表 C-5 機構的な精度

気温 23℃ (73°F)、相対湿度 50~60%、HP マットフィルムを使用してて A0 サイズを [高品質] または [標準] で 印刷した場合、指定ベクトル長 ±0.1%または ±0.1 mm (いずれか大きい方)。

表 C-6 サポートされているグラフィック言語

HP DesignJet T7200 プリンタ	HP-GL/2、RTL、CALS/G4
HP DesignJet T7200ps プリンタ	HP-GL/2、 RTL、 CALS/G4、 Adobe PostScript 3、 Adobe PDF 1.7、 TIFF、 JPEG

物理的仕様

表 C-7 プリンタの物理的仕様

重量 (スタンド部を含む)	187kg
幅	1970 mm
奥行き	690 mm
高さ	1370 mm

メモリの仕様

表 C-8 メモリの仕様

までの プリト・クの電源の仕様

T7200 (DRAM)	1024MB
T7200ps (DRAM)	1536MB
ハードディスク	320GB

電源の仕様

衣 (
入力電圧	5A で 100~127V AC (±10%)/3A で 220~240V AC (±10%)
周波数	50/60Hz (±3Hz)
電流	5A / 3A
消費電力	420W(最大)
印刷	270W
使用可能です	最大 48W
スリープ	最大 5W
オフ	最大 0.3W

動作環境の仕様

表 C-10 プリンタの動作環境の仕様

イメージを最高品質で印刷するための相対湿度範囲	20~80% (用紙の種類により変動)
イメージを最高品質で印刷するための温度範囲	15~30℃ (用紙の種類により変動)
印刷時の温度範囲	5~40°C
印刷時以外の温度範囲	-20~+55°C
動作可能な最大高度	3000m

② 注記:プリンタやインクカートリッジを気温の低い場所から、気温と湿度が高い場所に移動 すると、大気中の水分がプリンタの部品やカートリッジ上で結露し、インク漏れやプリンタ エラーの原因になることがあります。この場合、結露を蒸発させるために、プリンタの電源 を入れたり、インクカートリッジを取り付けたりする前に少なくとも3時間、プリンタやイ ンクカートリッジを放置します。

動作音に関する仕様

表 C-11 プリンタの動作音に関する仕様

音圧

印刷	53dB (A)
待機状態	39dB (A)
スリープ	39dB (A)
音響	
印刷	7B (A)
待機状態	5.5B (A)
スリープ	5.5B (A)

表 C-11 プリンタの動作音に関する仕様 (続き)

用語集

Bonjour

IETF のゼロコンフィギュレーション仕様フレームワークの実装に関する Apple Computer 株式会社の商標で、 Apple の Mac OS X 以降で使用されているコンピュータ ネットワーク技術。LAN (ローカルエリアネットワーク) で使用可能なサービスを検索するために使用され、当初は Rendezvous と呼ばれていました。

CALS/G4

CALS (生産・調達・運用支援統合情報システム)は、軍の文書を電子化し、関連情報を電子的に結び付けるための 米国防総省による取り組みです。この取り組みでは、民間の供給者と電子データを交換するための標準仕様 (プ ロトコル)が多数開発されています。これらの標準は、多くの場合、単に「CALS」と呼ばれます。CALS 標準は、 米国のいくつかの同盟国で採用されています。

カラー精度

元のイメージにできるだけ忠実な色あいを印刷する機能。色域はすべてのデバイスで限定されているため、特定のカラーについて色を完全に一致させることができない場合があります。

カラーの一貫性

大量の出力でも、またプリンタを変えても、特定の印刷ジョブの同じカラーを印刷する機能。

カラー モデル

数値でカラーを想定したシステム。そのようなシステムの例として、RGB または CMYK があります。

カラー スペース

各カラーが一連の固有の数値で表されるカラー モデル。また、複数のカラー スペースで同じカラー モデルを使用することもできます。たとえば、通常、モニタは RGB カラー モデルを使用しますが、特定の RGB 数値セット がさまざまなモニタ上でさまざまなカラーとなるので、モニタはさまざまなカラー スペースを持ちます。

カッター

プラテン上を前後にスライドし、用紙をカットするプリンタのコンポーネント。

ESD

静電気の放電。静電気は、日常的に頻繁に発生します。自動車ドアに触れるとスパークしたり、衣服を張り付か せたりします。制御された静電気には役に立つ利点がありますが、未制御の静電気の放電は電子製品の主な障害 の1つとなります。したがって、破損を防ぐには、製品を設定したり、静電気放電に敏感なデバイスを扱う際 に、いくつかの手順が必要です。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあります。未 制御の静電気放電を最小限にして、このような破損を減らす方法の1つは、静電気放電に敏感なデバイス (プリ ントヘッドまたはインクカートリッジなど)を扱う前に、製品の接地した箇所 (主に金属部分) に触れることで す。また、身体での帯電の発生を減らすには、カーペットを敷いた場所での作業を避け、静電気放電に敏感なデ バイスを扱う際に身体の移動を最小限に抑えます。さらに、湿度の低い環境での作業を避けます。

イーサネット

ローカル エリア ネットワーク用の一般的なコンピュータ ネットワーク技術。

ファームウェア

プリンタの機能を管理し、プリンタに半永久的に保存されます(アップデート可能)。
ガモット

プリンタまたはモニタなど、出力デバイス上で再現可能なカラーおよび濃度値の範囲。

HP-GL/2

Hewlett-Packard Graphics Language 2: HP 社が定義するベクトル グラフィック描画用の言語。

I/O

入出力:デバイス間におけるデータのやり取りを説明する用語です。

ICC

International Color Consortium (国際カラーコンソーシアム)の略語。カラー プロファイルの標準化に同意している企業の団体です。

インクカートリッジ

取り外し可能なプリンタ コンポーネント。特定カラーのインクが収められておりプリントヘッドに提供します。

IP アドレス

TCP/IP ネットワーク上で、特定のノードを識別するための固有の識別子。4 組の整数から構成され、各組はドットで区切られています。

Jetdirect

HP 社のプリントサーバ シリーズの商品名。直接ローカル エリア ネットワークへ接続することが可能になります。

LED

発光ダイオード:電気的な刺激が与えられると発光する半導体機器です。

MAC アドレス

Media Access Control address (メディア アクセス コントロール アドレス)の略:ネットワーク上で、特定のデバイスを識別するために使用される固有の識別子です。IP アドレスよりも下位レベルの識別子であり、デバイスは MAC アドレスおよび IP アドレスの両方を持つ場合があります。

ノズル

プリントヘッドにある多数の小さな穴の一つ。印刷に使用するインクが通過します。

用紙

書くため、または印刷用に作られた薄くて平らな物質。通常は繊維をパルプ化し、乾燥させ、プレスして作られます。

プラテン

プリンタ内にある平らな面。印刷中に用紙がプラテン上を通過します。

プリンタ ドライバ

生成フォーマットされた印刷ジョブを、特定のプリンタに適したデータに変換するソフトウェア。

プリントヘッド

取り外し可能なプリンタ コンポーネント。対応するインクカートリッジから1つまたは複数のインクを吸収し、ノズルの集合体を通して用紙に付着させます。

Rendezvous

Apple Computer 社のネットワーク ソフトウェアの元の名称。現在は Bonjour と呼ばれます。

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: インターネットのベースとなる通信プロトコルです。

索引

記号/数字

16 ビット カラー イメージの印 刷 86

A

アクセサリ 注文する 148 アカウンティング 113 動作音に関する仕様 204 アラート エラー 178 警告 178 アプリケーションが停止する 173

B

バンディングの問題 33 用紙スタッカ/バスケット 6 用紙スタッカ 積み重ねの問題 166 白黒 89 黒点補正 103 空白のページ 162 ぼやけた線 155 ブザーのオン/オフ 19

C

キャリブレーション カラー 96 キャリッジの潤滑 143 用紙送りセンサーの窓をクリーニ ングする 142 プラテンのクリーニングを行う 140 プリンタをクリーニングする 140 下部の一部が印刷されない 162 一部のイメージ 162 カラー精度 プリンタ間 160 PANTONE 160 カラーマネジメント ドライバから 98 EWSから 102 フロントパネルから 104 PS ドライバから 100 オプション 98 プロセス 96 カラー 調整オプション 99 利点 96 キャリブレーション 96 CMYK 96 エミュレーション 101 プリンタ エミュレーション 99 プロファイル 96 **RGB** 96 通信の問題 174 埋め込み Web サーバのコンポーネ ント 9 プリンタのコンポーネント 4 プリンタを接続する 方法を選択する 14 Mac OS X ネットワーク 14 Windows でのネットワーク接 続 14 フロントパネルのコントラスト 20 切り取り線 87 Customer Self Repair 183

D

ディスク消去 146 印刷が歪む 164 用紙プリセットのダウンロード 35 試し印刷 116 試し印刷 81 乾燥時間 キャンセルする 35 変更する 36 概要 26

E

節約 インク 92 用紙 90 内蔵 Web サーバ アクセス 18 アクセスできない 175 インクおよび用紙の使用状況 114 インク システムのステータ ス 65 ジョブのプレビュー 108 ジョブ キュー 107 言語 19 メイン コンポーネント 9 プリンタの使用状況に関する情 報 113 動作環境の仕様 204

F

-プリンタの機能 4 ファアムウェアのアップデート 145 折り畳みデバイス 用紙の選択 76 エラー 174 インストール 76 スタイルの選択 76

セッテイ 90 取り外す 76 フロントパネル エラー メッセー ジ すべて 195 フロントパネルのボタン 排紙/カット 8 用紙のセット 7 印刷の一時停止 8 情報の表示 7 フロントパネル オプション プリントヘッドの軸合わせ 59 内蔵 Web サーバを使用 175 自動回転 89 黒点補正 105 カラーキャリブレーション 97 CMYK 入力プロファイル 105 カラー/グレースケール 104 プリンタのエミュレート 104 ブザーの有効化 19 切り取り線の有効化 87 マージの有効化 87 排紙/カット 36 インクカートリッジ情報 65 設定の変更 21 PANTONE エミュレーション 105 用紙が一致しない場合の動作 22 イメージ診断の印刷 60 プリントヘッド情報 66.153. 156 印刷品質 81 上下の余白を削除 90 レンダリング用途 105 再印刷 110 サイズ変更 86 RGB 入力プロファイル 104 ロールの保護 93 ロール紙切替オプション 22 回転 88 アクティブなロール紙の選択 23 画面コントラストの選択 20 グラフィック言語の選択 22 I/O タイムアウトの選択 162, 164 言語の選択 18

マージン設定の選択 84 用紙サイズの選択 83 単位の選択 20 スリープ モード待ち時間 19 設定の表示 14 フロントパネル 7 フロントパネル コントラスト 20 言語 18 単位 20 前面図 5 プリンタ機能の仕様 202

G

用語集 206 粒状感 156 グラフィック言語 203 グラフィック言語 21 グレー階調 89

H

ハードディスク消去 146
ハードディスクの仕様 204
プレビュー待ち
印刷ジョブがキャンセルおよび
削除される 178
HP DesignJet Utility
アクセス 18
アクセスできない 178
言語 19
主な機能 10
HP Proactive Support 182
HP サポートセンター 181,182
HP サポート 181

I

イメージ診断の印刷 60 イメージの問題 空白のページ 162 下部の一部が印刷されない 162 一部のイメージ 162 印刷が歪む 164 重なっているイメージ 164 ペンの設定が無効 164 イメージが小さい 163 左右反対のイメージ 163 誤った向きに回転 163 印刷が不鮮明 164 インクカートリッジ 詳細 43 取り付けられない 168 取り付ける 48 保守 144 補充 43 取り外し 46 仕様 202 ステータス 65 インク システムのステータス 65 インク システムのヒント 45 インク 節約して使用 92 使用状況 114 印刷メニュー 11 IP アドレス 19

J

ジョブが印刷されない 173 ジョブのプレビュー 内蔵 Web サーバ 108 ジョブ キュー 内蔵 Web サーバ 107 ジョブ ステータス 110 ジョブ 作成 79 保存 80 送信 79

L

言語 18 線の長さの正確さ 155 線の太さ 152 ロール紙をプリンタに取り付け る 28 キャリッジを潤滑する 143 プラテン ローラーを潤滑する 176

Μ

保守カートリッジ 詳細 45 取り付ける 63 取り外し 62 仕様 202 保守 144 マージン 84 仕様 203 高精細 82 機構的な精度 203 メモリ エラー 175 メモリの仕様 204 Microsoft Office 印刷元 132 左右反対のイメージ 163 色がずれる 153 モデル、製品 2 パスの拡張 82 プリンタを移動する 145 マルチロール印刷 67

Ν

ネスティングの処理をしていま す 90 ネットワーク設定 20

0

オン/オフ 11 注文する アクセサリ 148 用紙 37 メモリ不足エラー 175 重なっているイメージ 164 重なった線 87 夜間印刷 93

P

ページ サイズ 83 PANTONE エミュレーション 101 PANTONE 見本帳 103 用紙送りのキャリブレーション 33 紙詰まり 166 用紙が一致しない場合の動作 22 用紙プリセット ダウンロードする 35 用紙サイズ(最大と最小) 202 用紙適合性 22 用紙の種類 37 フロントパネルでの表示名 26 サポートされている 26 用紙 送り 33,36 情報を表示する 33,36 節約して使用 90 給紙してカット 36 平らになっていない 157

```
概要 25
```

取り付けられている用紙への印 刷 85 種類の選択 85 サイズ 83 ヒント 25.37 使用状況 114 ペンの設定が無効 164 物理的仕様 203 電源の投入/切断 11 電源の仕様 204 プレゼンテーション、印刷 126 予防保守 144 印刷をプレビューする 86 プリンタの主なコンポーネント 4 プリンタの主な機能 4 プリンタで印刷されない 173 プリンタ ソフトウェア 9 Mac OS X のアンインストール 15 Windows でのネットワーク イ ンストール 14 ファイルの印刷 79 プリントヘッド クリーナ 取り付けられない 168 プリントヘッド ドロップ検出器 クリーニング 57 プリントヘッド 詳細 44 ジクアワセ 59 取り付けられない 168 電極部分をクリーニングする 55 クリーニング 55 取り付ける 52 修復 55 取り外し 49 取り付け直し 168 仕様 202 ステータス 66 印刷ジョブ 作成 79 インクの使用状況 114 ネスティングの処理をしていま す 90 用紙の使用状況 114 保存 80 送信 79

取り付けられている用紙への印 刷 85 印刷プレビュー 86 印刷品質の問題 黒インクが擦れる 158 ぼやけた線 155 色が正確に再現されない 159 連続していない線 154 一般的 151 粒状感 156 不正確な線の長さ 155 インクが残る 158 線の太さ 152 色がずれる 153 用紙が平らになっていない 157 傷がつく 157 擦り切れる 157 段状の線画 153 トラブルシューティング用ツー ル 151 異なる色の縦線が印刷される 159 白色の点 159 木目が現れる 164 印刷品質 変更する 80 印刷解像度 202 Proactive Support 182 製品モデル 2 プロジェクト、印刷 119 ロールを保護する 93

Q

品質、高い 82

R

背面図 6 インクカートリッジの補充 43 レンダリング用途 103 ジョブを再印刷する 110 印刷を拡大縮小する 85 解像度 202 ローラーの潤滑 176 ロール紙 プリンタに取り付ける 28 取り外す 33 ロールの保護 93 ロール紙切替オプション 22 イメージの回転 87 誤った向きに回転 163

S

安全に関する注意事項 2 印刷を拡大縮小する 85 傷がついた印刷 157 擦り切れた印刷 157 安全なディスク消去 146 スリープ モード待ち時間 19 印刷が遅い 174 イメージが小さい 163 ソフトウェア 9 仕様 動作音 204 動作環境 204 機能 202 グラフィック言語 203 ハードディスク 204 インクサプライ品 202 マージン 203 機構的な精度 203 メモリ 204 用紙サイズ 202 物理的 203 電源 204 印刷解像度 202 ローラーからきしみ音がする 176 スタッカ ロール紙を変更する 72 温度を変更する 72 用紙の選択 71 外部をクリーニングする 73 ローラーをクリーニングする 73 インストール 71 メッセージ 72 移動する 73 用紙が完全に排出されない 170 用紙が巻かれてしまう 170 スタッカが取り外されている 171 保管する 73 下端が曲がる 170 取り外す 71 用紙スタッカでの積み重ねの問 題 166

情報 インクカートリッジ 65 プリンタ使用状況 113 ステータス 110 段状の線画 153 保存ジョブ 80 プリンタを保管する 145 ジョブの送信 79 サポート センター 182 サポートされている用紙 26 サポート サービス 問い合わせ方法 181 HP Proactive Support 182 HP サポートセンター 182 準備しておくこと 181 連絡先担当者 181 スイッチのオン/オフ 11

Т

電話番号 182 電源のオン/オフ 11

U

無人での印刷 93 印刷が不鮮明 164 プリンタからロール紙を取り外 す 33 このガイドの使用方法 3