

HP Officejet 6800

Guia do usuário

Informações de copyright

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edição 1, 7/2014

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução deste material sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard é proibida, exceto sob as formas permitidas pelas leis de direitos autorais.

As únicas garantias de produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que os acompanham. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não pode ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Declarações

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

ENERGY STAR e ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

Mac, OS X e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Informações sobre segurança

≙

Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.

1. Leia e compreenda todas as instruções da documentação que acompanha a impressora.

2. Observe todas as advertências e instruções indicadas no produto.

3. Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo.

4. Não instale nem use o produto próximo a água nem o utilize quando você estiver molhado.

5. Instale o produto com segurança em uma superfície estável.

6. Instale o produto em um local protegido, onde ninguém possa pisar ou tropeçar no fio de alimentação, e onde este não seja danificado.

7. Caso o produto não funcione normalmente, consulte <u>Solucionar um problema</u>.

8. Não há nenhum componente interno que possa ser reparado pelo usuário. Os reparos devem ser feitos por técnicos qualificados.

Conteúdo

1 Como?	1
2 Primeiros passos	
Acessibilidade	2
HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)	
Gerenciar energia	
Otimizar os suprimentos de impressão	
Visão das peças da impressora	4
Vista frontal	
Áreas de suprimentos de impressão	5
Vista traseira	5
Utilizar o painel de controle da impressora	
Visão geral dos botões e luzes	6
Ícones no visor do painel de controle	6
Alterar as configurações da impressora	
Instruções básicas sobre papel	
Papéis recomendados para impressão	8
Solicitar suprimentos de papel da HP	
Dicas para selecionar e usar papel	
Colocar papel	11
Colocar um original no vidro do scanner	
Carregue um original no alimentador de documentos	17
Conectar uma unidade flash USB	
Atualizar a impressora	
Abra o software da impressora HP (Windows)	
Desligar a impressora	
3 Imprimir	20
Imprimir documentos	
Imprimir brochuras	
Imprimir envelopes	
Imprimir fotos	
Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado	
Imprimir em ambos os lados (dúplex)	
Imprimir usando a resolução máxima (dpi)	
Dicas para uma impressão bem-sucedida	

	Imprimir c	om o AirPrint™	32
A Cánin	o dicitalizzo	~~	
4 Copia	Coniar	ao	33 33
	Digitalizar	·	
		Digitalizar para um computador	
		Digitalizar para um dispositivo de memória	
		Digitalizar para email	36
		Configurar digitalização para e-mail	36
		Como usar o recurso Digitalizar para e-mail	
		Alterar configurações de conta	
		Digitalizar com Webscan	38
		Digitalizar documentos como texto editável	38
		Digitalizar documentos na forma de texto editável	38
		Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editáveis	40
E Eav			
э гах	Fnyiar fax		41 41
	Envioritux	Enviar um fax padrão	41
		Enviar um fax padrão do computador	42
		Enviar fax usando um telefone	
		Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor	
		Enviar um fax da memória	44
		Enviar um fax a vários destinatários	44
		Enviar um fax em Modo de correção de erros	45
	Receber fa	י אני אני אני אני אני אני אני אני אני אני	45
		Receber fax manualmente	46
		Configurar fax de backup	46
		Reimprimir faxes recebidos da memória	47
		Encaminhar fax a outro número	47
		Definir a redução automática para faxes recebidos	48
		Bloquear números de fax indesejados	48
		Receber faxes usando o Fax digital HP	49
		Requisitos do Fax digital HP	50
		Ativar o Fax digital HP	50
		Modificar as configurações do Fax digital HP	50
	Configura	r os contatos da agenda telefônica	51
		Configurar e alterar os contatos da agenda telefônica	51
		Configurar e alterar grupos de contatos da agenda telefônica	52
		Remover contatos da agenda telefônica	53
		Imprimir uma lista de contatos da agenda telefônica	53

	Alterar configurações de fax	53
	Configurar cabeçalho de fax	54
	Definir modo de resposta (Resposta automática)	
	Definir número de toques para atender	
	Alterar padrão de toque de atendimento para toque distintivo	55
	Definir tipo de discagem	56
	Definir opções de rediscagem	56
	Definir velocidade do fax	56
	Definir o volume de som do fax	57
	Serviços de fax e telefone digital	57
	Fax over Internet Protocol	58
	Uso de relatórios	58
	Imprimir relatórios de confirmação de fax	59
	Imprimir relatórios de erro de fax	59
	Imprimir e exibir registro de fax	60
	Limpar o registro do fax	60
	Imprimir os detalhes da última transação de fax	60
	Imprimir um relatório de ID de chamadas	61
	Exibir o histórico de chamadas	61
6 Serv	viços da Web	62
	O que são Serviços da Web?	62
	Configurar os Serviços da Web	63
	Usar os Serviços da Web	64
	HP ePrint	
	Imprimíveis HP	65
	Remover os Serviços da Web	65
7 Tral	balhar com cartuchos de tinta	66
	Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão	66
	Verificar os níveis de tinta estimados	66
	Substituir os cartuchos de tinta	67
	Fazer pedido de cartuchos de tinta	69
	Armazenar os suprimentos de impressão	69
	Armazenamento de informações de uso anônimas	69
	Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta	
8 Con	figurar rede	
	Configurar a impressora para comunicação sem fio	
	Antes de começar	
	•	

	Conectar a impressora à rede sem fio	72
	Alterar o tipo de conexão	
	Testar a conexão sem fio	73
	Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora	74
	Alterar configurações de rede	
	Usar o HP Wireless Direct	75
9 Feri	ramentas de gerenciamento da impressora	
	Caixa de ferramentas (Windows)	
	Utilitário HP (OS X)	
	Servidor da Web Incorporado	
	Sobre cookies	
	Abrir o servidor da web incorporado	79
	Bloqueio do painel de controle	80
	Não foi possível abrir o servidor da Web incorporado	80
10 So	olucionar um problema	
	Suporte HP	82
	Registrar impressora	82
	Processo de suporte	83
	Obter suporte eletrônico	83
	Suporte HP por telefone	83
	Antes de telefonar	84
	Período de suporte por telefone	84
	Números de telefone de suporte	84
	Após o período de suporte por telefone	
	Obter ajuda no painel de controle da impressora	84
	Compreender os relatórios da impressora	
	Relatório de status da impressora	85
	Página de configuração da rede	86
	relatório de qualidade de impressão	
	Relatório do teste de conexão sem fio	90
	Relatório de acesso à web	90
	Solucionar problemas da impressora	
	Resolver problemas de impressão	91
	Solução de problemas de cópia	
	Solução de problemas de digitalização	
	Solução de problemas de fax	
	O teste de fax falhou	
	O visor sempre mostra Telefone fora do gancho	104
	A impressora está tendo problemas para enviar e receber fax	104

107
108
108
108
108
109
110
110
113
113
114
114
116
116
124
124
126
126
129
130
131
131
131 131 131 131 132 132
131 131 131 132 132 133 134
131 131 131 132 132 133 134 134 135
131 131 131 132 132 133 133 134 134 135 135
131 131 131 132 132 132 133 134 134 135 135
131 131 131 132 132 132 133 134 134 135 135 135
131 131 131 132 132 132 133 134 135 135 135 135
131 131 131 131 132 132 132 133 134 135 135 135 135 135
131 131 131 132 132 132 133 134 135 135 135 135 135 135 135 136 137
131 131 131 131 132 132 132 133 134 135 135 135 135 135 136 137 138

Aviso aos usuários do Canadá	139
Aviso aos usuários de Taiwan	139
Aviso aos usuários do México	140
Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão	140
Programa de controle ambiental de produtos	140
Utilização de papel	141
Materiais plásticos	141
MSDSs (Material Safety Data Sheets)	141
Programa de reciclagem	141
Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP	141
Descarte de equipamento usado pelos usuários	141
Consumo de energia	141
Substâncias químicas	142
Descarte de baterias em Taiwan	142
Aviso de bateria para Brasil	142
Aviso de material de perclorato da Califórnia	142
Declaração para Indicação da Condição de Presença de Substâncias Restritas (Taiwan)	143
Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)	144
Restrição de substância perigosa (Ucrânia)	144
Restrição de substância perigosa (Índia)	144
EPEAT	144
Informações para o usuário - SEPA Ecolabel China	145

Apêndice B Configuração de fax adicional 1	46
Configuração de fax (sistemas telefônicos paralelos)1	46
Escolha da configuração correta de fax para sua casa ou seu escritório	47
Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)	49
Caso B: Configuração da impressora com DSL 1	50
Caso C: Configuração da impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN 1	51
Caso D: Fax com um serviço de toque distinto na mesma linha	52
Caso E: Linha de voz/fax compartilhada1	53
Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz	54
Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma chamada de voz	
recebida) 1	55
Configurar a impressora com um modem dial-up de computador	56
Configurar a impressora com um modem DSL/ADSL de computador	57
Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador	58
Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador	59
Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador 1	60
Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica	62
Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica . 1	64

Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica	164
Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica	166
Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz	167
Configuração de teste de fax	169
Índice	178

1 Como?

- <u>Primeiros passos</u>
- <u>Imprimir</u>
- <u>Cópia e digitalização</u>
- <u>Fax</u>
- <u>Serviços da Web</u>
- <u>Trabalhar com cartuchos de tinta</u>
- <u>Solucionar um problema</u>

2 Primeiros passos

Este guia contém detalhes sobre como utilizar a impressora e solucionar problemas.

- <u>Acessibilidade</u>
- HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)
- Visão das peças da impressora
- Utilizar o painel de controle da impressora
- Instruções básicas sobre papel
- <u>Colocar papel</u>
- Colocar um original no vidro do scanner
- <u>Carregue um original no alimentador de documentos</u>
- <u>Conectar uma unidade flash USB</u>
- <u>Atualizar a impressora</u>
- Abra o software da impressora HP (Windows)
- Desligar a impressora

Acessibilidade

A impressora oferece vários recursos que a tornam acessível para pessoas portadoras de deficiências.

Visual

O software HP fornecido com a impressora é acessível para usuários com dificuldades visuais ou pouca visão, através das opções e recursos de acessibilidade do sistema operacional. Ele também oferece suporte à maioria das tecnologias de auxílio, como leitores de tela, leitores de Braile e aplicativos de voz para texto. Para usuários daltônicos, os botões coloridos e as guias utilizadas no software HP possuem texto simples ou identificação de ícones que indicam a ação apropriada.

Mobilidade

Para usuários com restrições de mobilidade, as funções do software da HP podem ser executadas através de comandos no teclado. O software HP também suporta as opções de acessibilidade do Windows, como teclas de aderência, teclas de alternância, teclas de filtragem e teclas de mouse. As portas, botões, bandejas de papel e guias de largura do papel da impressora podem ser operados por usuários com força e alcance limitados.

Suporte

Para mais detalhes sobre a acessibilidade desta impressora e o compromisso da HP com relação a acessibilidade, visite o site da HP na Web, em <u>www.hp.com/accessibility</u>.

Para obter informações de acessibilidade para o Mac OS X, visite o site da Apple no endereço <u>www.apple.com/</u> <u>accessibility</u>.

HP EcoSolutions (HP e o meio ambiente)

A Hewlett-Packard está empenhada em ajudar você a melhorar sua pegada ecológica e também em incentivar a impressão com responsabilidade, seja em casa ou no escritório.

Para saber mais sobre as orientações ambientais que a HP segue em seu processo de fabricação, consulte <u>Programa de controle ambiental de produtos</u>. Para mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP, visite <u>www.hp.com/ecosolutions</u>.

- Gerenciar energia
- Otimizar os suprimentos de impressão

Gerenciar energia

Para economizar eletricidade, a impressora vem com estes recursos:

Modo de suspensão

O consumo de energia é bem baixo no modo de suspensão. A impressora entra no modo de economia de energia após cinco minutos de inatividade.

Para alterar o período de inatividade antes de a impressora entrar em suspensão:

- 1. No painel de controle da impressora, toque em eco.
- 2. Toque em Modo de Suspensão e toque na opção desejada.

Programar liga/desliga

Use esse recurso para ligar ou desligar a impressora automaticamente em determinados dias. Por exemplo, você pode programar a impressora para que seja ligada às 8 horas e desligada às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Dessa forma, você economizará energia elétrica à noite e nos finais de semana.

Para programar a impressora para ligar e desligar em determinado dia e horário:

- 1. No painel de controle da impressora, toque em eco.
- 2. Toque em Programar Impressora para Ligar/Desligar.
- **3.** Toque na opção desejada e siga as mensagens na tela a fim de definir o dia e o horário em que a impressora será ligada e desligada.

CUIDADO: Sempre desligue a impressora corretamente, usando Programar Desligar ou 🕛 (o botão Liga/ Desliga).

Se você não desligar a impressora corretamente, o carro de impressão poderá não retornar à posição correta, causando problemas nos cartuchos de tinta e na qualidade das impressões.

Otimizar os suprimentos de impressão

Para otimizar os suprimentos de impressão, tais como tinta e papel, tente o seguinte:

- Recicle cartuchos de tinta HP originais usados por meio do HP Planet Partners. Para mais informações, visite <u>www.hp.com/recycle</u>.
- Otimize o consumo de papel, imprimindo nos dois lados.
- Economize tinta e papel ao imprimir conteúdos da Web com o HP Smart Print. Para mais informações, visite <u>www.hp.com/go/smartprint</u>.

- Altere a qualidade das impressões no driver da impressora para a configuração rascunho. A configuração de rascunho usa menos tinta.
- Não limpe o cabeçote de impressão desnecessariamente. Isso gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.

Visão das peças da impressora

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Vista frontal</u>
- <u>Áreas de suprimentos de impressão</u>
- <u>Vista traseira</u>

Vista frontal



1	Alimentador de documentos
2	Vidro do scanner
3	Porta frontal USB (Universal Serial Bus)
4	Botão Liga/Desliga
5	Bandeja de saída
6	Bandeja de entrada
7	Extensor da bandeja de saída
8	Visor do painel de controle
9	Painel de controle
10	Bandeja do alimentador de documentos
11	Guias de largura do papel no alimentador de documentos

Áreas de suprimentos de impressão



NOTA: É recomendável manter os cartuchos de tinta dentro da impressora, evitando assim problemas na qualidade das impressões ou danos ao cabeçote de impressão. Evite remover suprimentos por períodos longos de tempo. Não desligue a impressora quando estiver faltando algum cartucho.

Vista traseira



Utilizar o painel de controle da impressora

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Visão geral dos botões e luzes</u>
- <u>Ícones no visor do painel de controle</u>
- <u>Alterar as configurações da impressora</u>

Visão geral dos botões e luzes

O diagrama e a tabela relacionada a seguir oferecem uma referência rápida para os recursos do painel de controle da impressora.



Rótulo	Nome e descrição
1	Luz de conexão sem fio: Indica o status da conexão sem fio da impressora.
2	Botão Início: Retorna à tela inicial a partir de qualquer tela.
3	Visor do painel de controle: Toque na tela para selecionar as opções de menu ou percorra os itens de menu. Para informações sobre os ícones exibidos no visor, consulte <u>Ícones no visor do painel de controle</u> .
4	Botão Voltar: Retorna ao menu anterior.
5	Botão Ajuda: Abre o menu Ajuda.

Ícones no visor do painel de controle

Ícone	Objetivo
Ċ	Exibe uma tela em que é possível tirar cópias ou selecionar outras opções.
• 8	Mostra que existe uma conexão de rede Ethernet e também oferece acesso fácil à tela de status da rede.
ů s	No menu do HP Wireless Direct, você pode ativar (com e sem segurança) e desativar o HP Wireless Direct, ou ainda visualizar o nome e a senha do HP Wireless Direct (caso ele esteja ativado com segurança).
ć	Mostra que o HP ePrint está ativado. Para obter mais informações, consulte <u>HP ePrint</u> .

Ícone	Objetivo
	Exibe uma tela por meio da qual é possível enviar um fax ou alterar as configurações de fax.
	Exibe uma tela em que é possível comandar digitalizações.
1	Exibe uma tela em que é possível usar um número de imprimíveis HP, ou seja, aplicativos para sua impressora.
	Exibe a tela Foto que permite imprimir fotos e criar fotos de passaporte.
***	Exibe a tela Configurar, para gerar relatórios e alterar as configurações de fax e outras configurações de manutenção.
Q	A tela contém vídeos de instruções, informações sobre recursos da impressora e dicas.
⁽⁽ 1 ⁾⁾	Exibe o status da conexão sem fio e opções de menu. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar a</u> impressora para comunicação sem fio.
	NOTA: 🚓 (Ethernet) e (🌪) (Sem fio) não serão exibidos ao mesmo tempo. A exibição do ícone Ethernet ou
	Sem fio depende da maneira como sua impressora está conectada à rede. Se a conexão de rede da impressora
	não estiver configurada, por padrão, o painel de controle da impressora exibirá 🌘 🌒 (Sem fio).
есо	Exibe uma tela na qual você pode configurar os recursos ambientais da impressora.
۲.	Exibe informações de status da função Atendimento Automático, logs de fax e volume de sons de fax.
٥	Exibe uma tela em que é possível ver informações sobre os cartuchos de tinta, incluindo se estão cheios ou vazios.
	NOTA: Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando uma mensagem de aviso de pouca tinta aparecer, verifique se você tem um cartucho de tinta disponível para substituição a fim de evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

Alterar as configurações da impressora

Use o painel de controle para alterar as configurações e as funções da impressora, imprimir relatórios ou obter ajuda relacionada à impressora.

DICA: Se a impressora estiver conectada a um computador, você poderá também alterar as configurações usando ferramentas de software HP disponíveis em seu computador, como o software da impressora HP, o Utilitário HP (OS X) ou o servidor da web incorporado (EWS).

Para mais informações sobre essas ferramentas, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.

Alterar as configurações de uma função

A tela Início do painel de controle mostra as funções disponíveis na impressora.

- 1. No painel de controle, toque seu dedo na tela e deslize-o de um lado para o outro, depois toque no ícone para selecionar a função desejada.
- Após selecionar uma função, toque nas configurações disponíveis e percorra as opções, e então toque na configuração que deseja alterar.
- 3. Siga as mensagens no visor do painel de controle para alterar as configurações.

🖉 NOTA: Toque em 🏠 (Início) para voltar à tela Início.

Alterar as configurações da impressora

Para alterar as configurações da impressora ou imprimir relatórios, use as opções disponíveis na tela **Menu Configurar**:

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- 2. Toque nas telas para navegar por elas.
- 3. Toque nos itens da tela para selecionar telas ou opções.

🖾 NOTA: Toque em 🏠 (Início) para voltar à tela Início.

Instruções básicas sobre papel

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. É aconselhável testar vários tipos de papel de impressão antes de comprar grandes quantidades. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP em <u>www.hp.com</u> para mais informações sobre papel HP.



A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para impressão e cópia diárias de documentos. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Papéis recomendados para impressão
- Solicitar suprimentos de papel da HP
- Dicas para selecionar e usar papel

Papéis recomendados para impressão

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Impressão de fotos

• Papel fotográfico HP Premium Plus

O papel fotográfico HP Premium Plus é o papel fotográfico HP de maior qualidade para suas melhores fotos. Com o papel fotográfico HP Premium Plus, você pode imprimir lindas fotos que secam instantaneamente, podendo ser compartilhadas assim que deixam a impressora. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pol. - A3), e em dois acabamentos: brilhante ou brilhante suave (semibrilhante). Ideal para emoldurar, exibir ou presentear suas melhores fotos e seus projetos fotográficos especiais. O papel fotográfico HP Premium Plus oferece resultados excepcionais com qualidade e durabilidade profissionais.

Papel fotográfico HP Advanced

Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 cm x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: brilhante ou brilho suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel fotográfico HP de uso diário

Imprima fotos casuais coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível é de fácil manuseio, pois seca rapidamente. Quando usado em impressora com jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Está disponível em acabamento brilhante de vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.) e 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Pacotes fotográficos promocionais HP

Os pacotes fotográficos promocionais HP oferecem a praticidade de reunir cartuchos de tinta HP originais e papel fotográfico avançado da HP para economizar tempo e facilitar a impressão de fotos com qualidade laboratorial em impressoras HP. As tintas HP originais e o papel fotográfico avançado HP foram feitos para uso conjunto, para você imprimir fotos duradouras e vibrantes, sempre. Essa é uma excelente combinação para imprimir as fotos das suas férias ou várias fotos que queira compartilhar.

Documentos comerciais

• Papel para apresentações HP Premium fosco, 120g

Esses papéis são de alta gramatura e possuem dois lados foscos, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e newsletters. São de alta gramatura para causar boa impressão.

• Papel brilhante para folheto HP 180g ou Papel profissional brilhante HP 180

Esses papéis possuem revestimento brilhante em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, folhetos, malas diretas e calendários.

• Papel fosco para folheto HP 180g ou Papel fosco profissional HP 180

Esses papéis possuem revestimento fosco em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, brochuras, malas diretas e calendários.

Impressão diária

Todos os papéis listados para impressões do dia a dia contam com a tecnologia ColorLok para obter menos manchas, pretos mais fortes e cores vívidas.

• Papel branco brilhante para jato de tinta HP

O Papel branco brilhante para jato de tinta HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores dupla face, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos.

• Papel de impressão HP

O Papel de Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

• Papel para escritório HP

O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. É ideal para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos diários. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

• Papel reciclado para escritório HP

O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade feito com 30% de fibra reciclada.

Solicitar suprimentos de papel da HP

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão.

Para fazer pedidos de papéis e outros suprimentos HP, acesse <u>www.hp.com</u>. Neste momento, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Dicas para selecionar e usar papel

Para obter os melhores resultados, observe as seguintes diretrizes.

- Coloque somente um tipo de papel ao mesmo tempo na bandeja ou no alimentador de documentos.
- Ao carregar a bandeja e o alimentador de documentos, verifique se o papel foi colocado corretamente.
- Não sobrecarregue a bandeja ou o alimentador de documentos.
- Para evitar congestionamentos, baixa qualidade de impressão e outros problemas de impressão, evite colocar os seguintes papéis na bandeja ou no alimentador de documentos:
 - Formulários multiparte
 - Mídia danificada, enrolada ou enrugada
 - Mídia com recortes ou perfurações
 - Mídia extremamente texturizada, estampada ou que não absorva bem a tinta

- Mídia muito leve ou que estique facilmente
- Mídia que contém grampos ou clipes

Para obter mais informações sobre como colocar o papel, consulte <u>Colocar papel</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

Colocar papel

Como carregar papel padrão

1. Levante a bandeja de saída.



2. Puxe a bandeja de entrada para estendê-la.



- **NOTA:** Para carregar papel ofício, deslize o botão cinza (na parte frontal esquerda da bandeja de entrada) até a parte frontal direita inferior da bandeja.
- 3. Abra a guia de largura do papel deslizando-a até o máximo possível.

4. Insira o papel com a face a ser impressa para baixo, no centro da bandeja.



Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.



- **WOTA:** Não coloque papel enquanto a impressora estiver imprimindo.
- **5.** Deslize as guias de largura do papel da bandeja até que elas toquem na pilha de papel e feche a bandeja em seguida.



- **6.** Uma mensagem é exibida no painel de controle pedindo para que você altere a configuração de papel, caso tenha alterado o tipo de mídia, ou para que mantenha a configuração, caso tenha trocado o que havia sido carregado anteriormente.
- 7. Puxe a extensão da bandeja de saída.



Carregar envelopes

1. Levante a bandeja de saída.



2. Puxe a bandeja de entrada para estendê-la.



3. Insira os envelopes com o lado que deseja imprimir voltado para baixo e carregue-os de acordo com a imagem.



Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.



- **WOTA:** Não coloque os envelopes enquanto a impressora estiver imprimindo.
- Deslize as guias de largura do papel da bandeja até que elas toquem na pilha de envelopes, e re-encaixe a bandeja em seguida.



- 5. Uma mensagem é exibida no painel de controle pedindo para que você altere a configuração de papel, caso tenha alterado o tipo de mídia, ou para que mantenha a configuração, caso tenha trocado o que havia sido carregado anteriormente.
- 6. Puxe a extensão da bandeja de saída.



Colocar cartões e papel fotográfico:

1. Levante a bandeja de saída.



2. Puxe a bandeja de entrada para estendê-la.



3. Insira o papel com a face a ser impressa para baixo, no centro da bandeja.

Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.



NOTA: Não coloque papel enquanto a impressora estiver imprimindo.

4. Deslize as guias de largura do papel da bandeja até que elas toquem na pilha de papel e feche a bandeja em seguida.



- 5. Uma mensagem é exibida no painel de controle pedindo para que você altere a configuração de papel, caso tenha alterado o tipo de mídia, ou para que mantenha a configuração, caso tenha trocado o que havia sido carregado anteriormente.
- 6. Puxe a extensão da bandeja de saída.



Colocar um original no vidro do scanner

Você pode copiar, digitalizar ou enviar por fax originais, colocando-os no vidro do scanner.

- **NOTA:** Muitos dos recursos especiais não funcionarão corretamente se o vidro do scanner e o revestimento da tampa não estiverem limpos. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o dispositivo</u>.
- **NOTA:** Remova todos os originais da bandeja do alimentador de documentos antes de levantar a tampa na impressora.

Para colocar um original no vidro do scanner

1. Levante a tampa do scanner.

- 2. Coloque o original com o lado impresso para baixo, conforme mostra a ilustração.
 - **DICA:** Para obter mais ajuda sobre como colocar um original, consulte as guias fixadas junto à margem do vidro do scanner.



3. Feche a tampa.

Carregue um original no alimentador de documentos

É possível copiar, digitalizar ou enviar por fax um documento, colocando-o no alimentador de documentos.

A bandeja do alimentador de documentos suporta, no máximo, 35 folhas de papel comum, de tamanho A4, carta ou ofício.

CUIDADO: Não carregue fotos no alimentador de documentos; isso pode danificar as fotos. Utilize somente papel compatível com o alimentados de documentos.

Para obter mais informações, consulte Dicas para selecionar e usar papel.

NOTA: Alguns recursos, como o recurso de cópia Ajustar à página, não funcionam quando você carrega os originais no alimentador de documentos. Para que esses recursos funcionem, coloque os originais no vidro do scanner.

Carregar um original no alimentador de documentos

- 1. Coloque o original no alimentador de documentos com o lado impresso voltado para cima.
 - a. Se você colocar um original impresso na orientação retrato, coloque as páginas de modo que a borda superior do documento entre primeiro. Se você colocar um original impresso na orientação paisagem, coloque as páginas de modo que a borda esquerda do documento entre primeiro.
 - **b.** Deslize o papel para dentro do alimentador de documentos até ouvir um tom ou ver uma mensagem na tela indicando que as páginas carregadas foram detectadas.
 - DICA: Para mais ajuda sobre como colocar originais no alimentador de documentos, consulte o diagrama gravado na bandeja do alimentador de documentos.



2. Deslize as guias de largura do papel para dentro até que elas parem nas bordas esquerda e direita do papel.

Conectar uma unidade flash USB

É possível inserir a unidade flash USB à porta na parte frontal da impressora. É possível transferir arquivos da unidade flash USB para o seu computador ou digitalizar arquivos e armazená-los na unidade flash USB usando a impressora.

CUIDADO: Não remova a unidade flash da porta USB da impressora enquanto ela estiver sendo acessada pela impressora. Fazer isso pode danificar os arquivos da unidade flash USB. Você pode remover a unidade flash USB apenas quando a luz da porta USB não estiver piscando.

A impressora não suporta unidades flash USB criptografadas.

Atualizar a impressora

A HP está sempre trabalhando para melhorar o desempenho das impressoras e oferecer a você os mais novos recursos.

Por padrão, se a impressora estiver conectada à rede e os Serviços da Web estiverem habilitados, a impressora verificará se há atualizações automaticamente.

Atualizar a impressora usando o painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Manutenção da impressora .
- 3. Toque em Atualizar a impressora .

Habilitar a impressora para verificar se há atualizações automaticamente

🖉 NOTA: A configuração padrão da Atualização automática é Liga-desliga .

- 1. No painel de controle da impressora, toque em 🐴 (HP ePrint).
- 2. Toque em OK.
- 3. Toque em Configurações e em Atualizar a impressora .
- 4. Toque em Atualização automática e em Liga-desliga .

Atualizar a impressora usando o servidor da web incorporado

1. Abra o EWS.

Para obter mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.

- 2. Clique na guia Ferramentas.
- 3. Na seção Atualizações da Impressora, clique em Atualizações de Firmware e siga as instruções apresentadas na tela.
- **NOTA:** Se uma atualização de impressora estiver disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada.

NOTA: Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.

Abra o software da impressora HP (Windows)

Após instalar o software da impressora HP, de acordo com seu sistema operacional, faça o seguinte:

- **Windows 8.1**: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.

Desligar a impressora

Desligue a impressora pressionando o botão 🕐 (botão Liga/Desliga) localizado no lado esquerdo frontal da impressora. A luz Liga/Desliga pisca quando a impressora é desligada. Antes de desconectar o cabo de alimentação ou desligar o filtro de linha, aguarde até que a luz de alimentação se apague.

CUIDADO: Se você não desligar a impressora corretamente, o carro de impressão poderá não retornar à posição correta, causando problemas nos cartuchos de tinta e na qualidade das impressões.

CUIDADO: Nunca desligue a impressora quando houver cartuchos de tinta ausentes. A HP recomenda que você substitua os cartuchos ausentes o mais rápido possível, evitando problemas de qualidade de impressão, possível utilização extra de tinta dos cartuchos que restaram ou danos ao sistema de tinta.

3 Imprimir

A maioria das configurações de impressão são automaticamente manuseadas pelo aplicativo de software. Altere as configurações manualmente apenas quando quiser alterar a qualidade de impressão, imprimir em tipos específicos de papel ou usar recursos especiais.

Para mais informações sobre a escolha do melhor papel de impressão para os seus documentos, consulte <u>Instruções básicas sobre papel</u>.

DICA: Esta impressora vem com o HP ePrint, um serviço gratuito da HP que permite que você imprima documentos em sua impressora habilitada para HP ePrint, a qualquer hora, de qualquer lugar e sem precisar de nenhum software ou driver de impressão adicional. Para obter mais informações, consulte <u>HP ePrint</u>.

DICA: É possível usar essa impressora para imprimir documentos e fotos em seu dispositivo móvel (como um smartphone ou tablet). Para mais informações, visite o site Impressão Móvel HP (<u>www.hp.com/go/</u><u>mobileprinting</u>). (no momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas).

- Imprimir documentos
- Imprimir brochuras
- Imprimir envelopes
- Imprimir fotos
- Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado
- Imprimir em ambos os lados (dúplex)
- Imprimir usando a resolução máxima (dpi)
- Dicas para uma impressão bem-sucedida
- Imprimir com o AirPrint™

Imprimir documentos

Imprimir documentos (Windows)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No software, selecione Imprimir.
- **3.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 4. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- **NOTA:** Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.
- 5. Selecione as opções apropriadas.

- Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
- Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia na área Seleção de bandeja e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de qualidade.
- Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.
- **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.

Para mais opções de impressão, consulte <u>Dicas para uma impressão bem-sucedida</u>.

- 6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades.
- 7. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Imprimir documentos (OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- **3.** Verifique se a impressora está selecionada.
- 4. Especifique as propriedades da página.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: Mostrar Detalhes.

- **NOTA:** As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - Escolha o tamanho do papel.
 - **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
 - Selecione a orientação.
 - Digite a porcentagem da escala.
- 5. Clique em Imprimir.

Imprimir brochuras

Imprimir folhetos (Windows)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir .
- **3.** Verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada.
- 4. Para alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades .

Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado **Propriedades** , **Opções** , **Configuração da impressora** , **Impressora** ou **Preferências** .

NOTA: Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.

- 5. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia na área Seleção de bandeja e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de qualidade.
 - Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.
 - **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado na impressora e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.

Para mais opções de impressão, consulte <u>Dicas para uma impressão bem-sucedida</u>.

- 6. Clique em OK .
- 7. Clique em Imprimir ou OK para dar início à impressão.

Imprimir folhetos (OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir .
- **3.** Verifique se a impressora está selecionada.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: Mostrar Detalhes.

4. Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up **Tamanho do papel** não estiver na caixa de diálogo **Imprimir** , clique no botão **Configuração de página** . Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configuração de página** e retornar à caixa de diálogo **Imprimir** .

- **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
- 5. Clique em **Tipo/qualidade de papel** no menu suspenso e selecione estas configurações:
 - Tipo de papel: O tipo de papel para brochura apropriado
 - Qualidade: Normal ou Superior
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para dar início à impressão.

Imprimir envelopes

Evite envelopes com estas características:

- Acabamento muito liso
- Etiquetas autoadesivas, abas ou janelas
- Bordas grossas, irregulares ou curvas
- Áreas enrugadas, rasgadas ou danificadas de alguma outra forma

Certifique-se de que as dobras dos envelopes que você colocar na impressora estejam dobradas direitinho.

NOTA: Para mais informações sobre a impressão em envelopes, consulte a documentação disponível com o software que você está usando.

Imprimir envelopes (Windows)

- 1. Coloque envelopes na bandeja. Para obter mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No menu Arquivo do seu software, clique em Imprimir.
- **3.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 4. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- **NOTA:** Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.
- **5.** Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia na área Seleção de bandeja e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de qualidade.
 - Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.
 - NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho correspondente no painel de controle da impressora.

Para mais opções de impressão, consulte <u>Dicas para uma impressão bem-sucedida</u>.

6. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Imprimir em envelopes (OS X)

- 1. Coloque os envelopes com o lado a ser impresso virado para baixo na bandeja. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- **3.** Verifique se a impressora está selecionada.
- 4. Defina as opções de impressão.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: **Mostrar Detalhes**.

- **NOTA:** As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - a. Escolha o tamanho de envelope apropriado no menu pop-up Tamanho do papel.

- **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
- b. No menu pop-up, escolha Tipo/qualidade do papel e confirme se a configuração de tipo de papel está definida como Papel comum.
- 5. Clique em Imprimir.

Imprimir fotos

Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de entrada. O papel pode começar a ondular, o que pode prejudicar a qualidade da impressão. O papel fotográfico deve estar liso antes da impressão.

DICA: É possível usar essa impressora para imprimir documentos e fotos em seu dispositivo móvel (como um smartphone ou tablet). Para mais informações, visite o site Impressão Móvel HP (<u>www.hp.com/go/</u><u>mobileprinting</u>). (No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas).

Imprimir fotos usando o computador (Windows)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No software, selecione Imprimir.
- **3.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 4. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 5. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia na área Seleção de bandeja e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de qualidade.
 - Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.
 - NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.

Para mais opções de impressão, consulte Dicas para uma impressão bem-sucedida.

- NOTA: Para resolução máxima dpi, vá até a guia Papel/Qualidade, selecione Papel Fotográfico na lista suspensa Mídia, depois clique no botão Avançado e selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI Máx.. Se quiser imprimir com DPI máximo em escala de cinza, selecione Escala de Cinza de Alta Qualidade na lista suspensa Imprimir em Escala de Cinza.
- 6. Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Propriedades.
- 7. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
- **NOTA:** Depois que a impressão for concluída, remova o papel fotográfico não utilizado da bandeja de entrada. Guarde o papel fotográfico para que ele não comece a ondular, o que pode reduzir a qualidade da impressão.
Imprimir uma foto usando o computador (OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- **3.** Verifique se a impressora está selecionada.
- **4.** Defina as opções de impressão.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em Mostrar Detalhes.

- **NOTA:** As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - **a.** Escolha o tamanho de papel apropriado no menu suspenso **Tamanho do papel**.
 - NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
 - **b.** Selecione uma **Orientação**.
 - c. No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel**, depois defina as seguintes configurações:
 - Tipo de papel: O tipo apropriado do papel fotográfico
 - Qualidade: Melhor ou dpi máximo
 - Clique no triângulo de expansão de **Opções de cor** e escolha a opção **Corrigir foto** adequada.
 - **Desativado**: não aplica ajustes à imagem.
 - Básico: focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
- 5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Imprimir fotos da unidade flash USB

É possível conectar a unidade flash USB (um pen drive) à porta USB na parte da frente da impressora.

Para obter mais informações sobre como usar dispositivos de memória, consulte <u>Conectar uma unidade flash</u> <u>USB</u>.

CUIDADO: Não remova a unidade flash da porta USB da impressora enquanto ela estiver sendo acessada pela impressora. Fazer isso pode danificar os arquivos da unidade flash USB. Você pode remover a unidade flash USB apenas quando a luz da porta USB não estiver piscando.

- 1. Insira uma unidade flash USB na porta USB frontal.
- 2. No painel de controle, toque em Imprimir fotos.
- 3. No painel de controle, toque em Visualizar e Imprimir para exibir fotos.
- 4. No visor da impressora, selecione a foto que você deseja imprimir e toque em **Continuar**.
- 5. Role a tela para cima ou para baixo para especificar o número de fotos a serem impressas.
- 6. Toque em (Editar) para selecionar opções para editar as fotos selecionadas. É possível girar e cortar a fotografia ou ativar a Correção de fotos ou ativar ou desativar Remoção de olhos vermelhos.

- 7. Toque em **Concluir** e em **Continuar** para pré-visualizar a foto selecionada. Se quiser ajustar o layout ou o tipo de papel, toque em **O** (**Configurações**) e toque em sua seleção. Você pode também definir quaisquer configurações novas como padrão.
- **8.** Toque em **Imprimir** para iniciar a impressão.

Imprimir em papel especial e de tamanho personalizado

Se o aplicativo aceitar papel com tamanho personalizado, defina o tamanho no aplicativo antes de imprimir o documento. Caso contrário, configure o tamanho no driver da impressora. Pode ser necessário reformatar documentos existentes para imprimi-los corretamente no papel com tamanho personalizado.

Configurar tamanhos personalizados (Windows)

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8.1 e Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos. Clique ou toque em nome da impressora, depois clique ou toque em Propriedades do servidor de impressão.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras. Selecione o nome da impressora, e então selecione Propriedades do servidor de impressão.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras. Clique com o botão direito em um espaço vazio da janela Impressoras e selecione Propriedades do Servidor.
 - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes. No menu Arquivo, clique em Propriedades do Servidor.
- 2. Marque a caixa Criar um novo formulário.
- **3.** Insira o nome do papel de tamanho personalizado.
- 4. Insira as dimensões do tamanho personalizado na seção Descrição de formulário (medições).
- 5. Clique em Salvar formulário e depois em Fechar.

Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (Windows)

- **NOTA:** Antes de imprimir em papel de tamanho personalizado, é preciso configurar o tamanho personalizado nas propriedades do servidor de impressão.
 - 1. Carregue o papel apropriado na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
 - 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
 - **3.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
 - 4. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- **NOTA:** Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.
- 5. Na guia Layout ou Papel/Qualidade, clique no botão Avançado.

- 6. Na área Papel/Saída, selecione o tamanho personalizado na lista suspensa Tamanho do papel.
 - **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
- 7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **OK**.
- 8. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Configurar tamanhos personalizados (OS X)

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - No menu **Arquivo** do seu software, clique em **Configuração da página** e verifique se a impressora que você deseja usar está selecionada no menu suspenso **Formato para**.
 - No menu **Arquivo** do seu software, clique em **Imprimir** e certifique-se de que a impressora que você quer usar seja a selecionada.
- 2. Selecione Gerenciar Tamanhos Personalizados no menu suspenso Tamanho do Papel.
 - **NOTA:** Caso não veja essas opções na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no triângulo de expansão ao lado do menu pop-up **Impressora** ou clique em **Mostrar Detalhes**.
- **3.** Clique em **+** no lado esquerdo da tela, clique duas vezes em **Sem Título** e digite um nome para o novo tamanho personalizado.
- 4. Nas caixas Largura e Altura, digite as dimensões e defina as margens, se quiser personalizá-las.
- 5. Clique em OK.

Imprimir em papel especial ou de tamanho personalizado (OS X)

Antes de imprimir em papel de tamanho personalizado, é preciso configurar o tamanho personalizado no software HP.

- 1. Coloque o papel apropriado na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- **3.** Verifique se a impressora está selecionada.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: Mostrar Detalhes.

4. Selecione um tamanho de papel no menu pop-up.

Se o menu pop-up **Tamanho do Papel** não estiver na caixa de diálogo **Imprimir**, clique no botão **Configuração de Página**. Quando terminar de selecionar o tamanho do papel, clique em **OK** para fechar **Configuração de Página** e retornar à caixa de diálogo **Imprimir**.

- **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
- 5. Clique em Manuseio de papel, no menu suspenso.
- 6. Em Tamanho do Papel de Destino, clique em Dimensionar para Ajustar à Página
- Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir para iniciar a impressão.

NOTA: Os requisitos de software e sistema podem ser encontrados no arquivo Leiame, disponível no CD de software da impressora HP fornecido juntamente com a impressora.

Imprimir em ambos os lados (dúplex)

É possível imprimir automaticamente nos dois lados de uma folha de papel usando o mecanismo de impressão automática frente e verso (duplexador).

Imprimir nos dois lados da página (Windows)

- 1. No software, selecione Imprimir.
- **2.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- NOTA: Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.
- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem e selecione Virar na Borda Longa ou Virar na Borda Curta na lista suspensa Imprimir Frente e Verso.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia na área Seleção de bandeja e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de qualidade.
 - Clique no botão Avançado, na área Papel/Saída, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho do Papel.
 - **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.

Para mais opções de impressão, consulte <u>Dicas para uma impressão bem-sucedida</u>.

5. Clique em **OK** para imprimir.

Imprimir em ambos os lados da página (OS X)

- 1. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- 2. Na caixa de diálogo Imprimir, escolha Layout no menu pop-up.
- **3.** Escolha o tipo de encadernação das páginas em frente e verso e clique em **Imprimir**.

Imprimir usando a resolução máxima (dpi)

Use o modo de dpi (pontos por polegada) máximo para imprimir imagens nítidas e de alta qualidade em papel fotográfico.

A impressão em dpi máximo é mais demorada do que a impressão com outras configurações e exige uma quantidade maior de memória.

Imprimir em modo de dpi máximo (Windows)

- 1. No software, selecione Imprimir.
- **2.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.

3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- **NOTA:** Para definir as configurações de impressão de todos os serviços de impressão, faça as alterações no software da HP fornecido com a impressora. Para mais informações sobre o software da HP, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.
- 4. Clique na guia Papel/Qualidade.
- 5. Na lista suspensa Mídia, selecione um tipo de papel apropriado.
- 6. Clique no botão Avançadas.
- 7. Na área Recursos da impressora, selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI máximo.
- 8. Selecione o tamanho do papel correto na lista suspensa Tamanho do papel.
- **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
- **9.** Clique em **OK** para fechar as opções avançadas.
- **10.** Confirme a **Orientação** na guia **Layout** e clique em **OK** para imprimir.

Imprimir usando dpi máximo (OS X)

- 1. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- **2.** Verifique se a impressora está selecionada.
- **3.** Definia as opções de impressão.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: Mostrar Detalhes.

- **NOTA:** As seguintes opções estão disponíveis para sua impressora. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - a. Escolha o tamanho de papel apropriado no menu suspenso Tamanho do papel.
 - **NOTA:** Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
 - **b.** No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel**, depois defina as seguintes configurações:
 - Tipo de papel: O tipo de papel apropriado
 - Qualidade: Resolução máxima (dpi)
- 4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em Imprimir.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

As configurações de software selecionadas no driver de impressão se aplicam à impressão, elas não se aplicam à cópia ou à digitalização.

Você pode imprimir o documento nos dois lados do papel. Para obter mais informações, consulte <u>Imprimir em</u> <u>ambos os lados (dúplex)</u>.

Dicas de tinta

- Se a qualidade de impressão não for aceitável, consulte <u>Resolver problemas de impressão</u> para obter mais informações.
- Use cartuchos de tinta HP originais.

Os cartuchos de tinta originais da HP foram projetados e testados com impressoras e papéis da HP para ajudar você a produzir facilmente excelentes resultados sempre.

NOTA: A HP não pode garantir a qualidade ou a confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita que adquiriu cartuchos HP originais, acesse <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>.

• Instale os cartuchos preto e colorido corretamente.

Para obter mais informações, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

• Verifique os níveis de tinta estimados nos cartuchos para verificar se há tinta suficiente.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento.

Para obter mais informações, consulte <u>Verificar os níveis de tinta estimados</u>.

- **NOTA:** Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.
- Sempre desligue a impressora com () (botão Liga/Desliga) para permitir que a impressora proteja os injetores.

Dicas para colocar o papel

Para mais informações, consulte Colocar papel.

- Certifique-se de que o papel esteja carregado na bandeja adequadamente e que seja correspondente ao tamanho do papel definido atualmente na impressora. Ao fechar a bandeja, é possível que seja solicitada a você a confirmação ou definição do tamanho do papel. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- Coloque uma pilha de papel (não apenas uma página). Todo o papel da pilha deverá ter o mesmo tamanho e ser do mesmo tipo, evitando assim a ocorrência de congestionamentos de papel.
- Carregue o papel com o lado impresso voltado para baixo.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada até que se encoste suavemente no papel. Tome cuidado para que as guias não dobrem o papel na bandeja.

Dicas de configurações da impressora (Windows)

• Para alterar as configurações de impressão padrão, clique em Impressão, Digitalização e Fax e em Definir Preferências no software da impressora HP.

Dependendo do sistema operacional, siga uma destas etapas para abrir o software da impressora:

- Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- Para selecionar o número de páginas a serem impressas por folha, na guia Layout do driver da impressora, selecione a opção apropriada na lista suspensa Páginas por folha.
- Se desejar alterar a orientação da página, defina-a na interface do aplicativo.
- Para ver mais configurações de impressão, na guia Layout ou Papel/Qualidade, clique no botão Avançado para abrir a caixa de diálogo Opções avançadas.
- NOTA: A pré-visualização na guia Layout não pode refletir o que você seleciona nas listas suspensas Layout das Páginas por Folha, Livreto ou Margens da Página.
 - Imprimir em escala de cinza: Permite imprimir um documento em preto e branco usando somente tinta preta. Selecione Somente Tinta Preta e clique no botão OK.
 - Layout das Páginas por Folha: Ajuda você a especificar a ordem das páginas, caso você imprima o documento em mais de duas páginas por folha.
 - Impressão sem borda: Selecione esse recurso para imprimir fotos sem margem. Nem todos os tipos de papel suportam esse recurso. Você verá um ícone de alerta ao lado da opção caso o tipo de mídia selecionado na lista suspensa Mídia não tenha suporte.
 - Preservar layout: Esse recurso funciona somente com a impressão dúplex. Se a imagem for maior do que a área imprimível, selecione esse recurso para dimensionar o conteúdo da página, de forma que ele fique dentro das margens menores, assim não são criadas páginas extras.
 - HP Real Life Technologies: Esse recurso suaviza e molda as imagens e figuras para melhorar a qualidade da impressão.
 - Livreto: Permite imprimir um documento com diversas páginas na forma de livreto. Ele coloca duas páginas em cada lado da folha para que seja possível fazer a dobradura na forma de livreto, na metade do tamanho do papel. Selecione uma método de encadernação na lista suspensa e clique em OK.
 - Livreto-EncadernaçãoEsquerda: O lado de encadernação após a dobradura do livreto aparece do lado esquerdo. Selecione essa opção se seu hábito de leitura é da esquerda para a direita.
 - **Livreto-EncadernaçãoDireita**: O lado de encadernação após a dobradura do livreto aparece do lado direito. Selecione a opção se seu hábito de leitura é da direita para a esquerda.
 - Bordas da Página: Permite que você adicione as bordas às páginas, caso imprima o documento com duas ou mais páginas por folha.
- Você pode usar o atalho de impressão para economizar tempo definindo as preferências de impressão.
 O atalho de impressão armazena os valores de configuração apropriados para um tipo de trabalho em particular, assim você pode definir todas as opções com um único clique. Para utilizá-lo, acesse a guia Atalho de Impressão, selecione um atalho de impressão e clique em OK.

Para adicionar um novo atalho de impressão, após as configurações na guia Layout ou Papel/ Qualidade, clique na guia Atalho de Impressão, clique em Salvar Como, insira um nome e clique em OK.

Para excluir um atalho de impressão, selecione-o e clique em **Excluir**.

🖉 NOTA: Não é possível excluir os atalhos de impressão padrão.

Dicas de configurações da impressora (OS X)

- Na caixa de diálogo Imprimir, use o menu pop-up **Tamanho do papel** para selecionar o tamanho do papel carregado na impressora.
- Na caixa de diálogo Imprimir, escolha o menu pop-up **Tipo/qualidade do papel** para selecionar o tipo de papel e a qualidade apropriados.
- Para imprimir um documento preto e branco usando apenas tinta preta, selecione **Tipo/Qualidade do Papel** no menu pop-up. Em seguida, clique no triângulo de expansão e selecione **Escala de Cinza** no menu pop-up Cor, então selecione **Apenas Cartucho de Impressão Preto**.

Observações

- Os cartuchos de tinta originais da HP foram projetados e testados com impressoras e papéis da HP para ajudar você a produzir facilmente excelentes resultados sempre.
- **NOTA:** A HP não pode garantir a qualidade ou a confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita que adquiriu cartuchos HP originais, acesse <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>.

- Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento.
- **NOTA:** Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Imprimir com o AirPrint™

A impressão por meio do AirPrint da Apple é suportada pelo iOS 4.2 e o Mac OS X 10.7 ou superior. Use o AirPrint para imprimir por conexão sem fio usando um iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ou superior) ou iPod touch (terceira geração ou posterior) nos seguintes aplicativos móveis:

- Correio
- Fotos
- Safari
- Aplicativos de terceiros suportados, por exemplo, Evernote

Para usar o AirPrint, verifique o seguinte:

- A impressora deve estar conectada à mesma rede em que o dispositivo habilitado para AirPrint está. Para mais informações sobre como usar o AirPrint e quais produtos HP são compatíveis com o AirPrint, acesse <u>www.hp.com/go/mobileprinting</u>.
- Coloque papéis que sejam correspondentes às configurações de papel da impressora (consulte <u>Colocar</u> <u>papel</u> para obter mais informações). A definição precisa do tamanho do papel, de acordo com o papel carregado, permite que um dispositivo móvel reconheça que tamanho de papel está sendo usado na impressão.

4 Cópia e digitalização

- <u>Copiar</u>
- <u>Digitalizar</u>

Copiar

Para copiar documentos

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja principal. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- 3. No painel de controle da impressora, toque em Copiar .
- **4.** Role as opções para cima ou para baixo para selecionar o número de cópias.
 - DICA: Para salvar essas configurações como padrão para futuros trabalhos, no painel de controle da impressora, toque em Copiar, em o ou Configurações de cópia, depois toque em Salvar Configurações Atuais.
- 5. Toque em **Preto e branco** ou **Colorido** para iniciar o trabalho de cópia.

Configurações de cópias

Você pode personalizar os trabalhos de cópia usando várias configurações disponíveis no painel de controle da impressora.

No menu **Cópia**, toque em 💭 (**Configurações de cópia**) e altere as configurações desejadas.

- Dupla Face
- Cópia de documento de identidade
- Qualidade
- Mais claro/Mais escuro
- Redimensionar
- Agrupar
- Troca de margem
- Aprimoramentos
- Salvar Configurações Atuais
- Restaurar Configurações

Digitalizar

É possível digitalizar documentos, fotos e outros tipos de papéis e enviá-los a vários destinos, como computador ou destinatário de e-mail.

Ao digitalizar documentos com o software da impressora HP, é possível digitalizar em um formato que permite fazer pesquisar e edições.

Quando estiver digitalizando um original sem margem, use o vidro do scanner e não o alimentador de documentos.

NOTA: Algumas funções de digitalização são disponibilizadas apenas depois da instalação do software da impressora HP.

🔅 **DICA:** Se você tiver problemas para digitalizar documentos, consulte <u>Solução de problemas de digitalização</u>.

- Digitalizar para um computador
- <u>Digitalizar para um dispositivo de memória</u>
- Digitalizar para email
- Digitalizar com Webscan
- Digitalizar documentos como texto editável

Digitalizar para um computador

Antes de armazenar uma digitalização no computador, certifique-se de que você já tenha instalado o software recomendado da impressora HP. A impressora e o computador devem estar conectados e ligados.

Além disso, em computadores com Windows, o software da impressora deverá estar em execução antes da digitalização.

É possível usar o software da impressora HP para digitalizar documentos e transformá-los em texto editável. Para obter mais informações, consulte <u>Digitalizar documentos como texto editável</u>.

Habilitar o recurso de digitalização para o computador (Windows)

A digitalização para computador vem habilitada por padrão de fábrica. Siga essas instruções se o recurso tiver sido desativado e você deseja habilitá-lo novamente (usando um cabo Ethernet ou uma conexão sem fio).

- 1. Abra o software da impressora HP.
- 2. Vá até a seção Digitalizar .
- 3. Clique em Gerenciar Digitalização para Computador.
- 4. Clique em Habilitar.

Habilitar o recurso de digitalização para o computador (OS X)

A digitalização para computador vem habilitada por padrão de fábrica. Siga essas instruções se o recurso tiver sido desativado e você deseja habilitá-lo novamente.

- **1.** Abra o Utilitário HP.
- 2. Em Configurações de digitalização, clique em Digitalizar para computador.
- 3. Certifique-se de que Habilitar Digitalização para Computador esteja marcado.

Para digitalizar um original pelo painel de controle da impressora

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- 2. Toque em Digitalizar e selecione Computador.
- 3. Toque no computador no qual você deseja salvar a digitalização.
- **4.** Escolha o tipo de perfil de digitalização que deseja.
- 5. Pressione Iniciar Digitalização .

Digitalizar um original pelo software da impressora HP (Windows)

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- 2. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
 - Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- 3. Clique no ícone Impressão, Digitalização e Fax e selecione Digitalizar Documento ou Foto.
- **4.** Selecione o tipo de digitalização desejado no menu de atalho e clique em **Digitalizar**.
- **NOTA:** Se **Visualizar digitalização** estiver selecionada, você conseguirá fazer ajustes na imagem digitalizada na tela de visualização.
- 5. Selecione Salvar se quiser manter o aplicativo aberto para outra digitalização ou Concluído para sair do aplicativo.

Após a digitalização ser salva, o Windows Explorer abrirá o diretório onde a digitalização foi salva.

Digitalizar um original usando o software da impressora HP (OS X)

1. Abra Digitalização HP.

Digitalização HP está localizado na pasta **Applications/Hewlett-Packard** no nível superior do disco rígido.

- 2. Clique em Digitalizar .
- **3.** Escolha o tipo de perfil de digitalização desejado e siga as instruções na tela.

Digitalizar para um dispositivo de memória

Você pode digitalizar diretamente em um pen drive pelo painel de controle da impressora sem usar o computador ou o software que acompanha a impressora HP.

NOTA: Também é possível usar o software da impressora HP para digitalizar documentos e transformá-los em texto editável. Para obter mais informações, consulte <u>Digitalizar documentos como texto editável</u>.

Para digitalizar um original para um dispositivo de memória pelo painel de controle da impressora

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- **2.** Conecte uma unidade flash USB. Para obter mais informações, consulte <u>Conectar uma unidade flash</u> <u>USB</u>.
- 3. Toque em Digitalizar e selecione Dispositivo de memória.
- **4.** Efetue alterações nas opções de digitalização, se necessário.
- 5. Pressione Iniciar Digitalização .

Digitalizar para email

O aplicativo Digitalizar e Enviar por E-mail permite que você rapidamente digitalize e envie fotos ou documentos por e-mail para destinatários específicos, diretamente de sua impressora e-All-in-One HP. É possível configurar endereços de e-mail, fazer login em suas contas com os códigos PIN fornecidos e então digitalizar e enviar seus documentos por e-mail.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configurar digitalização para e-mail</u>
- <u>Como usar o recurso Digitalizar para e-mail</u>
- <u>Alterar configurações de conta</u>

Configurar digitalização para e-mail

Configurar Digitalização e Envio para E-mail

- 1. Habilitar os Serviços da Web na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar os</u> <u>Serviços da Web</u>.
- 2. Toque em Digitalizar e em E-mail.
- 3. Na tela de Boas-vindas, toque em Continuar.
- 4. Toque na caixa **E-mail:** para inserir seu endereço de e-mail e toque em **Concluir**.
- 5. Toque em Continuar.
- 6. Um PIN será enviado para o endereço de e-mail inserido. Toque em **Continuar**.
- 7. Toque em PIN para inserir o PIN e toque em Concluir.
- 8. Toque em Armazenar E-mail ou Login Automático, dependendo de como você deseja que a impressora armazene as informações de login.
- 9. Selecione o tipo de digitalização tocando em Foto ou Documento.
- **10.** No caso de fotos, selecione as configurações de digitalização e toque em **Continuar**.

No caso de documentos, passe para a próxima etapa.

- **11.** Verifique as informações de e-mail e toque em **Continuar**.
- 12. Toque em Digitalizar para Email.
- **13.** Toque em **OK** quando a digitalização for concluída, e toque em **Sim** para enviar outro e-mail ou **Não** para encerrar.

Como usar o recurso Digitalizar para e-mail

Usar Digitalização e Envio para E-mail

- 1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no alimentador de documentos</u>.
- 2. Toque em Digitalizar e em E-mail.
- 3. No painel de controle, selecione a conta que você deseja usar e toque em **Continuar**.
- **NOTA:** Selecione **Minha conta não está listada**, caso você não tenha conta. Para que você recebe um PIN, será solicitado seu endereço de e-mail.
- **4.** Se for solicitado, digite o PIN.
- 5. Selecione o tipo de digitalização tocando em Foto ou Documento.
- **6.** No caso de fotos, selecione as configurações de digitalização e toque em **Continuar**.

No caso de documentos, passe para a próxima etapa.

- 7. Para adicionar ou remover destinatários, toque em Modificar Destinatário(s) e, quando encerrar, toque em Concluir.
- 8. Verifique as informações do e-mail e toque em **Continuar**.
- 9. Toque em Digitalizar para Email.
- **10.** Toque em **OK** quando a digitalização for concluída, e toque em **Sim** para enviar outro e-mail ou **Não** para encerrar.

Alterar configurações de conta

Alterar as configurações de conta

- **1.** Toque em **Digitalizar** e em **E-mail**.
- 2. No painel de controle, selecione a conta que você deseja alterar e toque em **Modificar**.
- 3. Selecione a configuração que você deseja modificar e siga as mensagens na tela.
 - Login automático
 - Armazenar E-mail
 - Remover da lista
 - Alterar PIN
 - Excluir Conta

Digitalizar com Webscan

Webscan é um recurso do servidor da web incorporado que permite digitalizar fotos e documentos da impressora para o computador usando um navegador Web.

Esse recurso estará disponível mesmo se você não tiver instalado o software da impressora no computador.

Para mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.

🖉 NOTA: Por padrão, o Webscan fica desativado. É possível habilitar esse recurso no EWS.

Se você não conseguir abrir o Webscan no EWS, pode ser que o administrador da rede o tenha desativado. Entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede para obter mais informações.

Habilitar o Webscan

- 1. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para mais informações, consulte Servidor da Web Incorporado.
- 2. Clique na guia Configurações .
- 3. Na seção Segurança, clique em Configurações do Administrador.
- 4. Selecione Webscan para habilitar o Webscan.
- 5. Clique em Aplicar e em OK .

Para digitalizar usando Webscan

Digitalizar usando o Webscan oferece opções básicas de digitalização. Para obter opções de digitalização ou funcionalidades adicionais, digitalize usando o software da impressora HP.

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- 2. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.
- 3. Clique na guia Digitalizar .
- 4. Clique em Webscan no painel esquerdo, altere as configurações e clique em Iniciar Digitalização .
- **DICA:** Para digitalizar documentos como textos editáveis, você deve instalar o software HP incluído com a impressora. Para mais informações, consulte <u>Digitalizar documentos como texto editável</u>.

Digitalizar documentos como texto editável

Ao digitalizar documentos, é possível usar o software da HP para digitalizá-los em um formato que você pode pesquisar, copiar, colar e editar. Isso permite editar cartas, recortes de jornal e muitos outros documentos.

- Digitalizar documentos na forma de texto editável
- Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editáveis.

Digitalizar documentos na forma de texto editável

Use as diretrizes a seguir para a digitalização de documentos como textos editáveis.

Digitalizar documentos na forma de texto editável (Windows)

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- 2. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
 - Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- 3. Clique no ícone Impressão, Digitalização e Fax e selecione Digitalizar Documento ou Foto.
- 4. Selecione o tipo de texto editável que deseja usar na digitalização.

Eu quero	Siga estas instruções
Extrair apenas o texto, sem nenhuma formatação do original.	Selecione o atalho Salvar como texto editável (OCR) da lista e selecione Texto (.txt) no menu suspenso Tipo de arquivo .
Extrair o texto e algumas formatações do documento original.	Selecione o atalho Salvar como texto editável (OCR) da lista e selecione Rich Text (.rtf) no menu suspenso Tipo de arquivo .
Extrair o texto e torná-lo pesquisável nos leitores de PDF	Selecione o atalho Salvar como PDF na lista, depois selecione PDF pesquisável (.pdf) no menu suspenso Tipo de arquivo .

5. Clique em Digitalizar e siga as instruções exibidas na tela.

Digitalizar documentos na forma de texto editável (OS X)

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

2. Abra Digitalização HP.

Digitalização HP está localizado na pasta **Applications/Hewlett-Packard** no nível superior do disco rígido.

- **3.** Clique no botão **Digitalizar**. Uma caixa de diálogo é exibida, solicitando confirmação do seu dispositivo de digitalização e as configurações de digitalização predefinidas.
- **4.** Siga as instruções na tela para completar a digitalização.
- Quando todas as páginas tiverem sido digitalizadas, selecione Salvar no menu Arquivo. A caixa de diálogo Salvar é exibida.
- 6. Selecione o tipo de texto editável.

Eu quero...Siga estas instruçõesExtrair apenas o texto, sem nenhuma formatação do original.Selecione **TXT** no menu pop-up **Formatar** .

Extrair o texto e algumas formatações do documento original. Selecione **RTF** no menu pop-up **Formatar** .

Extrair o texto e torná-lo pesquisável nos leitores de PDF Selecione PDF pesquisável no menu pop-up Formatar .

7. Clique em Salvar.

Diretrizes para a digitalização de documentos como textos editáveis.

Para garantir que o software possa converter seus documentos com êxito, siga estes procedimentos:

• Verifique se o vidro do scanner ou se a janela do alimentador de documentos estão limpos.

Quando a impressora digitaliza o documento, manchas ou poeira no vidro do scanner ou na janela do alimentador de documentos podem ser digitalizadas também, impedindo que o software converta o documento em texto editável.

• Verifique se o documento está colocado corretamente .

Verifique se o original foi devidamente carregado e se o documento não está torto. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no alimentador</u> <u>de documentos</u>.

• Verifique se o texto no documento está legível.

Para converter com êxito o documento em texto editável, o original deve estar legível e ter alta qualidade.

As condições a seguir podem fazer com que o software não converta o documento com êxito:

- O texto do documento original está apagado ou enrugado.
- 0 texto é muito pequeno.
- A estrutura do documento é muito complexa.
- O texto tem um espaçamento muito apertado. Por exemplo, se o texto convertido pelo software tiver caracteres faltando ou combinados, "rn" poderá ser exibido como "m".
- O texto tem um fundo colorido. Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano fiquem excessivamente mescladas.

• Escolha o perfil correto.

Certifique-se de selecionar um atalho ou predefinição que permita a digitalização como texto editável. Essas opções usam configurações de digitalização projetadas para a máxima qualidade de sua digitalização OCR.

Windows: Use os atalhos Texto Editável (OCR) ou Salvar como PDF.

OS X: Use a predefinição **Documentos**.

Salve o arquivo no formato correto.

Se você quiser extrair apenas o texto do documento, sem nenhuma formatação do original, selecione um formato de texto sem formatação, como **Texto (.txt)** ou **TXT**.

Se você quiser extrair o texto com alguma formatação do original, selecione Rich Text Format (p. ex., **Rich Text (.rtf)** ou **RTF**) ou o formato de PDF pesquisável, como **PDF pesquisável (.pdf)** ou **PDF pesquisável**.

5 Fax

É possível utilizar a impressora para enviar e receber fax, inclusive fax colorido. É possível programar faxes para serem enviados posteriormente e configurar os contatos da agenda telefônica, sendo possível enviar faxes com mais rapidez e facilidade para os números utilizados com mais frequência. No painel de controle da impressora, também é possível definir várias opções de fax, como resolução e contraste entre claro e escuro nos faxes que você envia.

NOTA: Antes de iniciar o envio de um fax, verifique se você configurou a impressora corretamente para envio por fax. Você pode verificar se o fax está configurado corretamente executando o teste de configuração do fax no painel de controle da impressora.

Para saber mais sobre configuração de fax e testes, clique aqui para obter mais informações on-line.

- Enviar fax
- <u>Receber fax</u>
- Configurar os contatos da agenda telefônica
- <u>Alterar configurações de fax</u>
- Serviços de fax e telefone digital
- Fax over Internet Protocol
- Uso de relatórios

Enviar fax

É possível enviar faxes de diversas maneiras, dependendo de sua situação ou necessidade.

- Enviar um fax padrão
- Enviar um fax padrão do computador
- Enviar fax usando um telefone
- Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor
- Enviar um fax da memória
- Enviar um fax a vários destinatários
- Enviar um fax em Modo de correção de erros

Enviar um fax padrão

Você pode enviar um fax em preto e branco de uma única página ou de várias páginas ou um fax em cores usando o painel de controle da impressora.

NOTA: Se você precisar de confirmação impressa de que seus faxes foram enviados corretamente, ative a confirmação de fax.

Para enviar um fax padrão do painel de controle da impressora

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

- 2. No painel de controle da impressora, toque em Fax.
- 3. Toque em Enviar agora.
- 4. Digite o número do fax usando o teclado.
- DICA: Para adicionar uma pausa no número do fax que você está digitando, toque * várias vezes até que um traço (-) seja exibido no visor.
- 5. Toque em Preto e branco ou Colorido .

Se a impressora detectar um original carregado no alimentador de documentos, o documento será enviado ao número inserido.

DICA: Se o destinatário relatar problemas com a qualidade do fax, tente alterar a resolução ou o contraste do fax.

Enviar um fax padrão do computador

É possível enviar um documento por fax diretamente de seu computador sem a necessidade de imprimi-lo.

Para usar esse recurso, verifique se o software da impressora HP foi instalado em seu computador, se a impressora está conectada a uma linha telefônica ativa e se a função de fax está configurada e funcionando corretamente.

Enviar um fax padrão pelo computador (Windows)

- 1. Abra o documento no computador de que pretende enviar o fax.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Na lista **Nome**, selecione a impressora que tem "fax" no nome.
- 4. Para alterar as configurações (como optar por enviar o documento como fax em preto e branco ou em cores), clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades. Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 5. Após ter alterado as configurações necessárias, clique em OK.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK.
- **7.** Especifique o número do fax e outras informações do destinatário, altere quaisquer configurações do fax e clique em **Enviar fax**. A impressora começa a discar o número do fax e a enviar o documento.

Enviar um fax padrão pelo computador (OS X)

- 1. Abra o documento no computador de que pretende enviar o fax.
- 2. No menu Arquivo do seu software, clique em Imprimir.
- 3. Selecione a impressora que tem "(Fax)" no nome.
- **4.** Insira um número de fax ou nome dos seus Contatos que já tenha uma entrada de número de fax.
- 5. Quando você tiver terminado de preencher as informações de fax, clique em Fax.

Enviar fax usando um telefone

É possível enviar um fax usando uma extensão telefônica. Esse método permite que você se comunique com o destinatário desejado antes de enviar o fax.

Enviar um fax usando uma extensão telefônica

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no</u> <u>alimentador de documentos</u>.

2. Disque o número utilizando o teclado do telefone que está conectado à impressora.

Se o destinatário atender o telefone, informe-o de que ele deve receber o fax em seu aparelho de fax assim que ouvir os sinais de fax. Se o aparelho de fax atender à chamada, você ouvirá o tom do fax do aparelho receptor.

- 3. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 4. Toque em Enviar e Receber.
- 5. Toque em Enviar um fax .
- 6. Se o original estiver carregado no vidro do scanner, toque em Usar o Vidro.
- 7. Quando o fax estiver pronto para ser enviado, toque em Preto e branco ou Colorido .
- **NOTA:** Caso seja solicitado, selecione **Enviar um fax** .

O telefone fica muda durante a transmissão do fax. Se quiser continuar conversando com o destinatário, permaneça na linha até a transmissão do fax terminar. Se você já tiver encerrado a conversa com o destinatário, basta colocar o telefone no gancho assim que o fax começar a ser transmitido.

Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor

Quando você envia um fax usando a discagem pelo monitor, é possível ouvir os tons de discagem, as solicitações do telefone ou outros sons por meio dos alto-falantes da impressora. Isso permite a você responder as solicitações enquanto disca, bem como controlar o ritmo da sua discagem.

DICA: Se você estiver usando um cartão de chamadas e não inserir o PIN rapidamente, a impressora poderá começar a enviar sinais de fax e fazer com que o PIN não seja reconhecido pelo serviço do cartão de chamadas. Se for esse o caso, você pode criar um contato da agenda telefônica para armazenar o PIN de seu cartão de chamadas. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar os contatos da agenda telefônica</u>.

NOTA: Certifique-se de que o volume está ligado para ouvir um tom de discagem.

Para enviar um fax usando a discagem monitorada no painel de controle da impressora

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para informações adicionais, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original</u> <u>no alimentador de documentos</u>.

- 2. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 3. Toque em Enviar Novo Fax.
- 4. Toque em Preto e branco ou Colorido .

- **5.** Quando ouvir o tom de discagem, digite o número utilizando o teclado do painel de controle da impressora.
- **6.** Siga todas as instruções que forem exibidas.
- DICA: Se você estiver usando um cartão de chamadas para enviar um fax, e o PIN desse cartão estiver armazenado como um contato da agenda telefônica, quando for solicitado o PIN, toque em 🕄 (Agenda telefônica) para selecionar o contato da agenda telefônica em que o PIN está armazenado.

O fax é enviado quando o aparelho de fax receptor atende.

Enviar um fax da memória

É possível digitalizar um fax em preto e branco para a memória e depois enviá-lo da memória. Esse recurso é útil se o número de fax para o qual você está tentando ligar estiver ocupado ou não estiver disponível temporariamente. A impressora digitaliza os originais para a memória e envia-os quando consegue se conectar ao aparelho de fax receptor. Depois que a impressora digitaliza as páginas para a memória, você pode tirar os originais da bandeja do alimentador de documentos ou do vidro do scanner.

NOTA: Você só pode enviar fax preto e branco a partir da memória.

Para enviar um fax a partir da memória

- 1. Verifique se Método Digitalizar e Enviar por Fax está ativado.
 - a. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
 - b. Toque em Config. fax e em Preferências .
 - c. Ative o Método Digitalizar e Enviar por Fax.
- 2. Coloque o original no alimentador de documentos com o lado impresso virado para cima.

Para mais informações, consulte Carregue um original no alimentador de documentos.

- 3. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 4. Toque em Enviar agora.
- 5. Se o original estiver carregado no vidro do scanner, toque em Usar o Vidro.
- **NOTA:** Se você selecionar **Usar o Vidro**, a impressora seguirá o método de envio de fax padrão. Para mais informações sobre como enviar um fax padrão, consulte <u>Enviar um fax padrão</u>
- **6.** Digite o número do fax usando o teclado e toque em 式 (Agenda telefônica) para selecionar um contato da agenda telefônica ou um número anteriormente discado ou atendido.
- 7. Toque em Preto e branco .

A impressora digitaliza os originais para a memória e envia o fax quando o aparelho de fax receptor está disponível.

Enviar um fax a vários destinatários

É possível enviar um fax para múltiplos destinatários criando um grupo de contatos na agenda telefônica. É possível incluir dois ou mais destinatários individuais.

Enviar um fax a vários destinatários usando a agenda telefônica em grupo

1. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner ou voltado para cima no alimentador de documentos.

Para informações adicionais, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original</u> <u>no alimentador de documentos</u>.

- 2. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 3. Toque em Enviar agora.
- 4. Se o original estiver carregado no vidro do scanner, toque em Usar o Vidro.
- 5. Toque em 🕎 (Agenda telefônica).
- 6. Toque em 🛫 (Grupo de Contatos da Agenda Telefônica).
- 7. Toque no nome do grupo de contatos da agenda telefônica.
- 8. Toque em Enviar um fax .

Se a impressora detectar um original no alimentador de documentos, o documento será enviado para cada número do grupo de contatos da agenda telefônica.

DICA: Se o destinatário relatar problemas com a qualidade do fax, tente alterar a resolução ou o contraste do fax.

Enviar um fax em Modo de correção de erros

Modo de correção de erros (ECM) impede a perda de dados devido a linhas telefônicas deficientes, detectando erros que ocorrem durante a transmissão e solicitando automaticamente a retransmissão da parte com erro. As cargas telefônicas não são afetadas, ou podem até mesmo ser reduzidas, em linhas telefônicas boas. Em linhas telefônicas deficientes, o ECM aumenta o tempo de envio e as cargas do telefone, mas envia os dados com muito mais confiabilidade. A configuração padrão é **Liga-desliga** . Desative o ECM apenas se ele aumentar as cargas telefônicas substancialmente e se você puder aceitar uma qualidade pior em detrimento de cargas menores.

Se você desativar o ECM:

- A qualidade e a velocidade da transmissão dos faxes enviados e recebidos serão afetadas.
- A Velocidade do fax é configurada automaticamente como Média .
- Você não poderá mais enviar ou receber faxes em cores.

Para alterar a configuração ECM no painel de controle

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências .
- 4. Toque em Modo de correção de erros para ativá-lo ou desativá-lo.
- 5. Selecione Liga-desliga ou Desligado .

Receber fax

Você pode receber faxes automática ou manualmente. Se você desativar a opção **Resposta Automática**, será necessário receber os faxes manualmente. Caso ative a opção **Resposta Automática** (a configuração padrão),

a impressora automaticamente atenderá às chamadas de entrada e receberá os faxes após o número de toques especificado pela configuração **Toques para atender** . (A configuração padrão **Toques para atender** é de cinco toques.)

Se você receber um fax em tamanho maior ou ofício, e a impressora não estiver configurado para usar papel em tamanho ofício, a impressora irá reduzir o fax, de modo que ele se ajuste ao papel colocado. Se o recurso **Redução automática** estiver desabilitado, a impressora imprimirá o fax em duas páginas.

NOTA: Se você estiver copiando um documento quando um fax chegar, o fax será armazenado na memória da impressora até a cópia terminar.

- <u>Receber fax manualmente</u>
- <u>Configurar fax de backup</u>
- Reimprimir faxes recebidos da memória
- Encaminhar fax a outro número
- <u>Definir a redução automática para faxes recebidos</u>
- Bloquear números de fax indesejados
- <u>Receber faxes usando o Fax digital HP</u>

Receber fax manualmente

Quando você estiver no telefone, a pessoa com quem você estiver falando poderá enviar um fax enquanto você ainda estiver conectado. Você pode pegar o fone para falar ou para ouvir os tons de fax.

Você pode receber faxes manualmente de um telefone que esteja diretamente conectado à impressora (na porta 2-EXT).

Para receber um fax manualmente

- 1. Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja principal.
- 2. Remova os originais da bandeja do alimentador de documentos.
- 3. Defina a configuração Toques para atender com um número alto para que você possa atender à chamada de entrada antes da impressora; ou desative a configuração Resposta Automática para que a impressora não atenda automaticamente às chamadas recebidas.
- 4. Se você estiver ao telefone com o remetente, instrua-o a pressionar Iniciar em seu aparelho de fax.
- 5. Quando ouvir os tons de fax do aparelho de fax do remetente, proceda da seguinte forma:
 - a. No painel de controle da impressora, toque em Fax , em Enviar e Receber e em Receber Agora.
 - **b.** Depois que a impressora começar a receber o fax, você poderá desligar o telefone ou permanecer na linha. A linha telefônica fica silenciosa durante a transmissão do fax.

Configurar fax de backup

Dependendo de sua preferência e dos requisitos de segurança, é possível configurar a impressora para armazenar todos os faxes que receber, somente os faxes que receber em uma condição de erro ou nenhum dos faxes que receber.

Para configurar o fax de backup pelo painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências .
- 4. Toque Backup de recepção de fax.
- 5. Toque na configuração necessária.

Liga-desliga	A configuração padrão. Quando Fax de backup estiver definido como Liga-desliga , o dispositivo armazenará na memória todos os faxes recebidos. Isso lhe permite reimprimir até 30 dos faxes impressos mais recentes, se eles ainda estiverem salvos na memória.
	NOTA: Quando a memória fica baixa, a impressora substitui os faxes impressos mais antigos à medida que recebe faxes novos. Se a memória ficar cheia de faxes não impressos, a impressora parará de atender às chamadas de fax.
	NOTA: Se você receber um fax muito grande, como uma foto colorida cheia de detalhes, ele não poderá ser armazenado devido a limitações na memória.
Ativar apenas com erro	Faz com que a impressora armazene fax na memória somente se existir uma condição de erro que a impeça de imprimir faxes (se acabar o papel, por exemplo). A impressora continuará armazenando os faxes enquanto houver memória disponível (se a memória ficar cheia, a impressora parará de atender às chamadas de fax). Quando a condição de erro é solucionada, os faxes armazenados na memória são impressos automaticamente e excluídos da memória.
Desligado	Os faxes nunca são armazenados na memória. Por exemplo, você pode desativar Fax de backup por questões de segurança. Se acontecer uma condição de erro que impeça que a impressora imprima (por exemplo, ficar sem papel), ela irá parar de atender às chamadas de fax.

Reimprimir faxes recebidos da memória

Os faxes recebidos e não impressos são armazenados na memória.

NOTA: Assim que a memória fica cheia, a impressora não pode receber o novo fax até que os faxes da memória sejam impressos ou excluídos. Talvez convenha excluir os faxes da memória por questões de segurança ou privacidade.

Dependendo do tamanho dos faxes na memória, será possível reimprimir até 30 dos faxes impressos mais recentemente, caso ainda estejam na memória. Por exemplo, você poderá precisar reimprimir faxes se tiver perdido a cópia da sua última impressão.

Para reimprimir faxes que estão na memória usando o painel de controle da impressora

- 1. Certifique-se de que haja papel na bandeja principal. Para mais informações, consulte Colocar papel.
- 2. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 3. Toque em Reimprimir.

Os faxes são impressos na ordem inversa daquela em que foram recebidos, começando pelos mais recentes até os mais antigos.

4. Se você quiser interromper a reimpressão dos faxes da memória, toque no 💥 (Cancelar).

Encaminhar fax a outro número

É possível configurar a impressora para encaminhar faxes para outro número. Todos os faxes são encaminhados em preto e branco, independentemente de como eles foram enviados originalmente.

A HP recomenda que você verifique se o número para o qual o fax está sendo encaminhado é uma linha de fax em funcionamento. Envie um fax de teste para verificar se o aparelho de fax poderá receber faxes encaminhados.

Para encaminhar fax pelo painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências .
- 4. Toque Encaminhamento de fax.
- Toque Impr. e encaminh. para imprimir e encaminhar o fax ou selecione Encaminhar para encaminhar o fax.
 - **NOTA:** Se a impressora não puder encaminhar o fax para o aparelho destinatário (por exemplo, se este não estiver ligado), ela imprimirá o fax. Se ela estiver configurada para imprimir relatórios de erros de faxes recebidos, também imprimirá um relatório de erros.
- 6. Quando solicitado, digite o número do aparelho de fax que receberá os faxes encaminhados e depois toque em Concluído. Insira as informações necessárias para cada uma das solicitações a seguir: data inicial, hora inicial, data final e hora final.
- 7. O encaminhamento de fax está ativado. Toque em **OK** para confirmar.

Se o dispositivo ficar sem energia quando o Encaminhamento de fax for configurado, ele salvará a configuração e o número do telefone de Encaminhamento de fax. Quando a energia da impressora for restaurada, a configuração de encaminhamento de fax ainda estará como **Liga-desliga**.

NOTA: Você pode cancelar o encaminhamento de fax selecionando **Desligado**, no menu **Encaminhamento de fax**.

Definir a redução automática para faxes recebidos

A configuração **Redução automática** determina o que a impressora fará se receber um fax grande demais para o tamanho do papel carregado. Essa configuração fica ativada por padrão, assim a imagem do fax recebido é reduzida e ajustada a uma única página, se possível. Se esse recurso estiver desativado, as informações que não couberem na primeira página serão impressas em uma segunda página.A **Redução automática** é útil quando você recebe um fax tamanho ofício e há papel tamanho carta na bandeja principal.

Para definir a redução automática no painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências .
- 4. Toque em Redução automática para ativá-lo ou desativá-lo.

Bloquear números de fax indesejados

Caso assine um serviço de identificação de chamadas junto à companhia telefônica, você poderá bloquear números específicos de fax, de modo que a impressora não receba faxes desses números. Quando uma chamada de fax é recebida, a impressora compara o número com a lista de números de fax indesejados que você configurou, para determinar se a chamada deve ou não ser atendida. Se o número corresponder a algum que esteja na lista de faxes bloqueados, o fax não será recebido. (O número máximo de números de fax que podem ser bloqueados varia de acordo com o modelo.)

- **NOTA:** Esse recurso pode não estar disponível em todos os países/regiões. Caso não esteja disponível no seu país/região, o **Bloqueio de Faxes Indesejados** não será exibido no menu **Preferências**.
- **NOTA:** Se nenhum número de telefone for adicionado à lista de IDs do chamador, pressupõe-se que você não assinou um serviço de ID do chamador.

Você pode bloquear números de fax específicos adicionando-os à lista de faxes indesejados. Desbloqueie esses números removendo-os da lista de faxes indesejados e imprimindo uma lista de números de faxes indesejados bloqueados.

Para adicionar um número à lista de faxes indesejados

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências .
- 4. Pressione Bloqueio de Faxes Indesejados .
- 5. Toque em + (sinal de adição).
- 6. Siga um destes procedimentos.
 - Para selecionar um número de fax e bloqueá-lo na lista de histórico de chamadas, toque em (Histórico de chamadas).
 - Insira manualmente um número de fax a ser bloqueado e toque em Adicionar.
 - **NOTA:** Verifique se você inseriu o número do fax que é exibido no visor do painel de controle, e não o que é exibido no cabeçalho do fax recebido, pois eles podem ser diferentes.

Para remover números da lista de faxes indesejados

Se você não deseja mais bloquear um número de fax, é possível removê-lo da sua lista de faxes indesejados.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências.
- 4. Pressione Bloqueio de Faxes Indesejados .
- 5. Toque o número que deseja remover e toque em **Remover**.

Imprimir lista de faxes indesejados

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Relatórios .
- 3. Toque em Imprimir Relatórios de Fax.
- 4. Toque em Relatório de Faxes Indesejados.
- 5. Toque em Imprimir para iniciar a impressão.

Receber faxes usando o Fax digital HP

Você pode usar o Fax Digital HP para receber faxes automaticamente e salvá-los diretamente no computador. O recurso ajuda a economizar papel e tinta. Os faxes recebidos são salvos no formato TIFF (Tagged Image File Format) ou PDF (Portable Document Format).

Os arquivos estão nomeados no seguinte método: XXXX_YYYYYYYYZZZZZZ.tif, onde X são as informações do remetente, Y é a data e Z é a hora em que o fax foi recebido.

- **NOTA:** O recurso Fax para Computador está disponível apenas para recebimento de faxes em preto e branco apenas. Os faxes coloridos serão impressos.
 - <u>Requisitos do Fax digital HP</u>
 - <u>Ativar o Fax digital HP</u>
 - Modificar as configurações do Fax digital HP

Requisitos do Fax digital HP

- A pasta de destino do computador deve permanecer ativa continuamente. O computador de destino deve estar ativo, também, os faxes não serão salvos se o computador estiver nos modos dormir ou hibernador.
- O papel deve ser colocado na bandeja de entrada. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.

Ativar o Fax digital HP

Configurar o Fax digital HP (Windows)

- 1. Abra o software para impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da</u> <u>impressora HP (Windows)</u>.
- 2. Clique em Impressão, Digitalização e Fax e em Assistente de configuração de fax digital.
- **3.** Siga as instruções na tela.

Configurar o Fax digital HP (OS X)

- 1. Abra o Utilitário HP. Para mais informações, consulte <u>Utilitário HP (OS X)</u>.
- 2. Selecione a impressora.
- 3. Clique em Arquivo de fax digital na seção Configurações de fax.

Modificar as configurações do Fax digital HP

Você pode desativar o Fax digital HP e a impressão de faxes no painel de controle da impressora.

Para modificar as configurações no painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências e em Fax digital HP.
- **4.** Selecione a configuração que você deseja alterar. Você pode alterar as seguintes configurações:
 - **Impressão de fax**: Escolha essa opção para imprimir faxes assim que eles são recebidos. Se você desativar a impressão, os faxes coloridos ainda serão impressos.
 - Desativar o Fax Digital HP: Selecione essa opção para desativar o Fax Digital HP.

NOTA: Use o software da impressora HP em seu computador para ativar o Fax digital HP.

Modificar as configurações do software da impressora HP (Windows)

- 1. Abra o software para impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da</u> <u>impressora HP (Windows)</u>.
- 2. Clique em Impressão, Digitalização e Fax e em Assistente de configuração de fax digital .
- **3.** Siga as instruções na tela.

Modificar as configurações do software da impressora HP (OS X)

- 1. Abra o Utilitário HP. Para mais informações, consulte Utilitário HP (OS X).
- **2.** Selecione a impressora.
- 3. Clique em Arquivo de fax digital na seção Configurações de fax.

Desativar o Fax digital HP

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Preferências e em Fax digital HP.
- 4. Toque em Desativar o Fax Digital HP.
- 5. Toque em Sim.

Configurar os contatos da agenda telefônica

É possível configurar os números de fax utilizados com frequência como contatos da agenda telefônica. Esse recurso permite que você disque esses números rapidamente usando o painel de controle da impressora.

- DICA: Além de criar e gerenciar os contatos da agenda telefônica pelo painel de controle da impressora, também é possível usar ferramentas disponíveis em seu computador, como o software HP que acompanha a impressora e o EWS. Para obter mais informações, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.
 - Configurar e alterar os contatos da agenda telefônica
 - Configurar e alterar grupos de contatos da agenda telefônica
 - <u>Remover contatos da agenda telefônica</u>
 - Imprimir uma lista de contatos da agenda telefônica

Configurar e alterar os contatos da agenda telefônica

É possível armazenar números de fax como contatos da agenda telefônica.

Configurar contatos da agenda telefônica

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 2. Toque em Enviar agora.
- 3. Toque em 🕎 (Agenda telefônica).
- 4. Toque em 🛫 (Contato da Agenda Telefônica).
- 5. Toque em 🛫 (sinal de adição) para adicionar um contato.
- 6. Toque em Nome e digite o nome do contato da agenda telefônica, em seguida toque em Concluído .

- 7. Toque em Número de Fax e digite o número de fax que será incluído na agenda telefônica, em seguida toque em Concluído .
- **NOTA:** Certifique-se de incluir todas as pausas ou outros números necessários, como um código de área, um código de acesso para números fora do sistema PBX (geralmente 9 ou 0) ou um prefixo de longa distância.
- 8. Toque em Adicionar.

Alterar os contatos da agenda telefônica

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Fax.
- 2. Toque em Enviar agora.
- **3.** Toque em 🕄 (Agenda telefônica).
- 4. Toque em 🛫 (Contato da Agenda Telefônica).
- 5. Toque em 😋 (Editar) para editar um contato.
- 6. Toque no contato da agenda telefônica que você deseja editar.
- 7. Toque em Nome e edite o nome do contato da agenda telefônica. Em seguida, toque em Concluído .
- 8. Toque em Número de Fax e edite o número de fax do contato na agenda telefônica e, em seguida, toque em Concluído .
- **NOTA:** Certifique-se de incluir todas as pausas ou outros números necessários, como um código de área, um código de acesso para números fora do sistema PBX (geralmente 9 ou 0) ou um prefixo de longa distância.
- 9. Toque em Concluído .

Configurar e alterar grupos de contatos da agenda telefônica

É possível armazenar grupos de números de fax como contatos da agenda telefônica.

Configurar grupos de contatos da agenda telefônica

NOTA: Antes de criar um grupo de contatos da agenda telefônica, é necessário já ter criado pelo menos um contato da agenda.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 2. Toque em Enviar agora.
- 3. Toque em 🛒 (Agenda telefônica).
- 4. Toque em 🛫 (Grupo de Contatos da Agenda Telefônica).
- 5. Toque em 🛫 (sinal de adição) para adicionar um grupo.
- 6. Toque em Nome e digite o nome do grupo e, em seguida, toque em Concluído .
- Toque em Número de Membros, selecione os contatos da agenda telefônica que você gostaria de incluir nesse grupo e toque em Selecionar.
- 8. Toque em Criar.

Alterar os grupos de contatos da agenda telefônica

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 2. Toque em Enviar agora.
- 3. Toque em 🛒 (Agenda telefônica).
- 4. Toque em 🛫 (Grupo de Contatos da Agenda Telefônica).
- 5. Toque em 🚝 (Editar) para editar um grupo.
- 6. Toque no grupo de contatos da agenda telefônica que você deseja editar.
- 7. Toque em Nome e edite o nome do contato da agenda telefônica. Em seguida, toque em Concluído .
- 8. Toque em Número de Membros.
- 9. Selecione os contatos da agenda telefônica que você gostaria de remover desse grupo ou toque em 🛫 (sinal de adição) para adicionar um contato ao grupo.
- **10.** Toque em **Concluído** .

Remover contatos da agenda telefônica

É possível remover contatos da agenda telefônica ou grupos de contatos.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 2. Toque em Enviar agora.
- 3. Toque em 🕎 (Agenda telefônica).
- 4. Toque em 🛫 (Contato da Agenda Telefônica).
- 5. Toque em 🗲 (Editar).
- 6. Toque no nome do contato da agenda telefônica que você deseja remover.
- 7. Toque em Remover.
- **8.** Toque em **Sim** para confirmar.

Imprimir uma lista de contatos da agenda telefônica

É possível imprimir uma lista de contatos da agenda telefônica.

- 1. Coloque papel na bandeja. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No painel de controle da impressora, toque em Configurar .
- 3. Toque em Config. fax e em Relatórios .
- 4. Toque em Imprimir Agenda Telefônica.

Alterar configurações de fax

Depois de concluir as etapas no Guia de primeiros passos que acompanha a impressora, utilize uma das etapas a seguir para alterar as configurações iniciais ou para configurar outras opções de fax.

- <u>Configurar cabeçalho de fax</u>
- Definir modo de resposta (Resposta automática)

- Definir número de toques para atender
- <u>Alterar padrão de toque de atendimento para toque distintivo</u>
- <u>Definir tipo de discagem</u>
- <u>Definir opções de rediscagem</u>
- Definir velocidade do fax
- Definir o volume de som do fax

Configurar cabeçalho de fax

O cabeçalho de fax imprime seu nome e número de fax na parte superior de cada fax enviado. A HP recomenda configurar o cabeçalho do fax usando o software da HP fornecido com a impressora. Você pode também configurar o cabeçalho do fax no painel de controle da impressora, conforme descrito aqui.

🖉 NOTA: Em alguns países/regiões, as informações do cabeçalho de fax são uma exigência legal.

Para configurar ou alterar o cabeçalho de fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- 3. Toque Cabeçalho de fax.
- 4. Digite o nome de uma pessoa ou empresa e toque em Concluído .
- 5. Digite o número do fax e toque em **Concluído** .

Definir modo de resposta (Resposta automática)

O modo de atendimento determina se a impressora atenderá às chamadas recebidas.

- Ative a configuração **Resposta Automática** se você quiser que a impressora atenda aos faxes **automaticamente**. A impressora atende todas as chamadas e faxes recebidos.
- Desative a configuração Resposta Automática se você quiser receber faxes manualmente. Você deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax recebidas, ou a impressora não poderá receber faxes.

Para definir o modo de atendimento

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- 3. Toque em Resposta Automática para ativá-la ou desativá-la.

Também é possível acessar esse recurso pressionando 📞 (botão **Status do Fax**) na tela inicial.

Definir número de toques para atender

Se você ativar a configuração **Resposta Automática**, poderá especificar quantos toques devem ocorrer antes que a impressora atenda automaticamente à chamada recebida.

A configuração **Toques para atender** é importante caso você tenha uma secretária eletrônica na mesma linha telefônica da impressora, uma vez que você pretende que a secretária eletrônica atenda o telefone antes da

impressora. O número de toques para atender da impressora deverá ser maior do que o número de toques para atender da secretária eletrônica.

Por exemplo, defina sua secretária eletrônica para um menor número de toques e a impressora para atender com o número máximo de toques (esse número varia conforme o país/região). Nessa configuração, a secretária eletrônica atende à chamada e a impressora monitora a linha. Se a impressora detectar sinais de fax, receberá o fax. Se a chamada for de voz, a secretária eletrônica gravará a mensagem recebida.

Para definir o número de toques antes de atender

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- 3. Pressione Toques para atender .
- 4. Toque no número de toques.
- 5. Toque **Concluído** para aceitar a configuração.

Alterar padrão de toque de atendimento para toque distintivo

Muitas empresas telefônicas oferecem um recurso de toque diferenciador que permite ter vários números de telefone em uma linha telefônica. Quando você assina esse serviço, cada número recebe um padrão diferente de toque. Você pode configurar a impressora para atender às chamadas que têm um padrão específico de toque.

Se você conectar a impressora a uma linha com toque diferenciador, peça à companhia telefônica que associe um padrão de toque para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. A HP recomenda que você solicite toques duplos ou triplos para um número de fax. Quando a impressora detectar o padrão de toques especificado, ela atenderá à chamada e receberá o fax.

DICA: É possível também usar o recurso Detecção de padrão de toques no painel de controle da impressora para definir o toque diferenciador. Com esse recurso, a impressora reconhece e grava o padrão de toques de uma chamada de entrada e, com base nessa chamada, determina automaticamente o padrão de toque diferenciador atribuído pela companhia telefônica para chamadas de fax.

Se você não tiver o serviço de toque diferenciador, use o modelo de toque padrão, que é Todos os toques .

NOTA: A impressora não pode receber faxes quando o telefone principal estiver fora do gancho.

Para alterar o padrão de toques de atendimento para toque diferenciado

- **1.** Verifique se a impressora está configurada para atender às chamadas de fax automaticamente.
- 2. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- 3. Toque em Config. fax e selecione Preferências .
- 4. Pressione Toque diferenciador .
- 5. Aparecerá uma mensagem informando que essa configuração não deverá ser alterada, a menos que você tenha vários números na mesma linha telefônica. Toque em **Sim** para continuar.
- 6. Efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Toque o padrão de toques atribuído pela companhia telefônica para chamadas de fax.
 - Toque em Detecção de padrão de toque e, em seguida, siga as instruções no painel de controle da impressora.

- NOTA: Se o recurso Detecção de padrão de toque não detectar o padrão ou se você cancelar o recurso antes que ele seja concluído, o toque será automaticamente definido com a configuração-padrão, que é Todos os toques.
- **NOTA:** Se você estiver usando um sistema telefônico PBX que possui padrões de toque diferentes para chamadas internas e externas, você deverá ligar para o número do fax usando um número externo.

Definir tipo de discagem

Utilize este procedimento para definir o modo de discagem por tom ou por pulso. A definição padrão de fábrica é **Tom**. Não altere essa configuração a menos que saiba que sua linha telefônica não pode utilizar a discagem por tom.

🖉 NOTA: A opção de discagem por pulso não está disponível para todos os países/regiões.

Para definir o tipo de discagem

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- **3.** Toque em **Tipo de discagem**.
- 4. Toque para selecionar Discagem por tom ou Discagem por pulso.

Definir opções de rediscagem

Se a impressora não tiver enviado o fax porque o aparelho de fax destinatário não respondeu ou estava ocupado, ela tentará rediscar com base nas configurações das opções de rediscagem. Use este procedimento para ativar ou desativar as opções.

- **Rediscagem quando ocupado**: Se essa opção estiver ativada, a impressora rediscará automaticamente, se receber um sinal de ocupado. O padrão é **Liga-desliga**.
- **Rediscagem se não atender**: Se essa opção estiver ativada, a impressora rediscará automaticamente, se o fax de destino não atender. O padrão é **Desligado**.
- Rediscagem por problema de conexão: Se essa opção estiver ativada, a impressora fará a rediscagem automaticamente quando houver um problema de conexão com o aparelho de fax receptor. A rediscagem por problema de conexão funcionado apenas para o envio de faxes da memória. O padrão é Liga-desliga.

Para definir as opções de rediscagem

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- 3. Toque em Rediscagem Automática .
- 4. Toque em Rediscar ocupado , ou Rediscar sem atendimento , ou Rediscagem por Problema de Conexão , e selecione as opções apropriadas.

Definir velocidade do fax

Você pode definir a velocidade de fax usada para a comunicação entre a impressora e outros aparelhos ao receber e enviar fax.

Se você usar um dos itens a seguir, talvez seja necessário configurar o fax com uma velocidade mais lenta:

- Um serviço de telefone pela Internet
- Um sistema PBX (troca interna de ramais)
- Protocolo FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Um serviço ISDN (Integrated Services Digital Network)

Se ocorrerem problemas durante o envio ou o recebimento de faxes, tente usar uma **Velocidade do fax** mais baixa. A tabela a seguir mostra as configurações de velocidade de fax disponíveis.

Configuração de velocidade de fax	Velocidade do fax
Rápida	v.34 (33600 bauds)
Média	v.17 (14400 bauds)
Lenta	v.29 (9600 bauds)

Para definir a velocidade do fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- 3. Pressione Velocidade do fax .
- **4.** Toque para selecionar uma opção.

Definir o volume de som do fax

É possível controlar o volume dos sons de fax.

Para configurar o volume do som do fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Preferências .
- 3. Toque em Volume.
- 4. Toque em Baixo, Alto ou Desligado para fazer a seleção.

Serviços de fax e telefone digital

Várias companhias telefônicas fornecem aos seus clientes serviços de telefone digital, como os seguintes:

- DSL: Um serviço DSL (Digital Subscriber Line) oferecido pela companhia telefônica. (No seu país/região, o DSL pode ser chamado de ADSL.)
- PBX: Um sistema telefônico PBX (private branch exchange).
- ISDN: um sistema ISDN (Integrated Services Digital Network).
- FoIP: Um serviço telefônico de baixo custo que permite enviar e receber faxes com a impressora via Internet. Esse método é chamado de protocolo FoIP (Fax over IP).

Para obter mais informações, consulte Fax over Internet Protocol.

As impressoras HP são desenvolvidas especificamente para uso com serviços telefônicos analógicos tradicionais. Se você estiver em um ambiente de telefone digital (como DSL/ADSL, PBX ou ISDN), talvez seja

necessário usar filtros ou conversores digital para analógico ao configurar a impressora para envio e recebimento de faxes.

NOTA: A HP não garante que a impressora será compatível com todas as linhas ou provedores de serviço digital, em todos os ambientes digitais ou com todos os conversores digital-para-análogo. É recomendável discutir diretamente com a companhia telefônica para obter as opções de instalação corretas com base nos serviços de linha fornecidos.

Fax over Internet Protocol

Talvez você possa assinar um serviço telefônico de baixo custo que lhe permite enviar e receber faxes com a impressora usando a Internet. Esse método é chamado de protocolo FoIP (Fax over IP).

É provável que você utilize um serviço FoIP (fornecido pela sua companhia telefônica) quando você:

- Disca um código especial de acesso junto com o número do fax.
- Tem uma caixa conversora de IP conectada à Internet e que fornece portas de telefone analógico para a conexão de fax.

NOTA: Você só consegue enviar e receber faxes conectando um cabo telefônico à porta "1-LINE" na impressora. Isso significa que a conexão à Internet deve ser feita através de uma caixa de conversores (que fornece tomadas de telefone analógico para conexões de fax) ou através da companhia telefônica.

DICA: Muitas vezes, o suporte a transmissão de fax tradicional sobre sistemas de telefone de protocolo de Internet é limitado. Se ocorrerem problemas com o envio e recebimento de fax, tente usar uma velocidade de fax mais lenta ou desativar o ECM (modo de correção de erros) do fax. No entanto, se você desativar o ECM, não será possível enviar e receber faxes coloridos.

Para mais informações sobre como alterar a velocidade do fax, consulte <u>Definir velocidade do fax</u>. Para mais informações sobre como usar o ECM, consulte <u>Enviar um fax em Modo de correção de erros</u>.

Se você tiver dúvidas sobre o envio e recebimento de fax via Internet, entre em contato com o departamento de suporte a serviços de envio e recebimento de fax via Internet para obter ajuda.

Uso de relatórios

É possível configurar a impressora para imprimir automaticamente relatórios de erro e de confirmação de cada fax enviado ou recebido. Você pode também imprimir os relatórios de sistema manualmente de acordo com a necessidade; esses relatórios fornecem informações úteis sobre o sistema relacionadas à impressora.

Por padrão, a impressora é configurada para imprimir um relatório somente se houver um problema ao enviar ou receber um fax. Após cada transação, o visor do painel de controle exibe rapidamente uma mensagem de confirmação que indica se o fax foi enviado com sucesso.

- **NOTA:** Se os relatórios não forem legíveis, você poderá verificar os níveis de tinta estimados no painel de controle ou no software HP. Para obter mais informações, consulte <u>Verificar os níveis de tinta estimados</u>.
- **NOTA:** Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos de tinta até que a qualidade de impressão fique inaceitável.

NOTA: Verifique se as cabeças de impressão e os cartuchos de tinta estão em boas condições e instalados adequadamente. Para mais informações, consulte <u>Trabalhar com cartuchos de tinta</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir relatórios de confirmação de fax
- Imprimir relatórios de erro de fax
- Imprimir e exibir registro de fax
- <u>Limpar o registro do fax</u>
- Imprimir os detalhes da última transação de fax
- Imprimir um relatório de ID de chamadas
- Exibir o histórico de chamadas

Imprimir relatórios de confirmação de fax

É possível imprimir um relatório de confirmação quando o fax é enviado e também quando algum fax é recebido. A configuração padrão é **Ativar (Envio de Fax)**. Quando desativado, uma mensagem de confirmação aparecerá brevemente no painel de controle assim que cada fax for enviado ou recebido.

NOTA: Você pode incluir uma imagem da primeira página do fax no relatório de confirmação de envio de fax caso seja selecionada a opção Ligado (Enviar fax) ou Ativar (Envio e Recebimento de Fax), e se você digitalizar o fax da memória para envio ou usar a opção Digitalizar e enviar fax.

Para ativar a confirmação de fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Relatórios e em Confirmação de fax .
- **4.** Toque para selecionar uma das opções a seguir.

Desligado	Não imprime um relatório de confirmação de fax quando você envia e recebe faxes. Essa é a configuração padrão.
Ligado (Enviar fax)	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax enviado.
Ativado (Receber fax)	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax recebido.
Ativar (Envio e Recebimento de Fax)	Imprime um relatório de confirmação de fax para cada fax enviado e recebido.

Para incluir uma imagem do fax no relatório

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Relatórios e em Confirmação de fax .
- 4. Toque em Ligado (Enviar fax) ou Ativar (Envio e Recebimento de Fax).
- 5. Toque em Confirmação de fax com imagem.

Imprimir relatórios de erro de fax

Você pode configurar a impressora para que os relatórios sejam impressos automaticamente quando houver um erro durante a transmissão ou recepção.

Para definir a impressora para imprimir automaticamente relatórios de erro de fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax .
- 3. Toque em Relatórios e toque em Relatório de Erro de Fax.
- 4. Toque para selecionar um dos seguintes.

Ativar (Envio e Recebimento de Fax)	Imprime sempre que há um erro de fax.
Desligado	Não imprime nenhum relatório de erro de fax.
Ligado (Enviar fax)	Imprime sempre que há um erro de transmissão. Essa é a configuração padrão.
Ativado (Receber fax)	Imprime sempre que há um erro de recebimento.

Imprimir e exibir registro de fax

Você pode imprimir um registro dos faxes recebidos e enviados pela impressora.

Para imprimir o relatório de fax usando o painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Relatórios .
- 3. Toque em Imprimir Relatórios de Fax .
- 4. Pressione Imprimir as 30 Últimas Transações .
- 5. Toque em Imprimir para iniciar a impressão.

Limpar o registro do fax

Limpar o registro de fax também exclui todos os faxes armazenados na memória.

Para limpar o registro de fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Ferramentas.
- **3.** Toque **Limpar registro de fax**.

Imprimir os detalhes da última transação de fax

O relatório Última transação de fax apresenta os detalhes da última transação de fax a ocorrer. Os detalhes incluem o número do fax, o número de páginas e o status do fax.

Para imprimir o relatório Última transação de fax

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Relatórios .
- 3. Toque em Imprimir Relatórios de Fax .
- **4.** Toque **Última transação**.
- 5. Toque em Imprimir para iniciar a impressão.
Imprimir um relatório de ID de chamadas

É possível imprimir uma lista de número de fax do identificador de chamadas.

Para imprimir um relatório de histórico de ID de chamador

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Config. fax e em Relatórios .
- 3. Toque em Imprimir Relatórios de Fax .
- 4. Toque Relatório de ID do Chamador.
- 5. Toque em Imprimir para iniciar a impressão.

Exibir o histórico de chamadas

É possível visualizar uma lista com todas as chamadas feitas pela impressora.

NOTA: Não é possível imprimir o histórico de chamadas.

Visualizar o histórico de chamadas

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Fax .
- 2. Toque em Enviar Novo Fax.
- 3. Toque em 式 (Agenda telefônica).
- **4.** Toque em 😴 (Histórico de chamadas).

6 Serviços da Web

A impressora oferece soluções inovadoras e habilitadas para Web que podem ajudar você a acessar a Internet rapidamente, obter documentos e imprimi-los mais rapidamente e com menos problemas—tudo isso sem usar um computador.

NOTA: Para usar esses recursos da Web, a impressora deverá estar conectada à Internet (usando uma conexão de cabo Ethernet ou sem fio). Não é possível usar esses recursos se a impressora estiver conectada via cabo USB.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>O que são Serviços da Web?</u>
- <u>Configurar os Serviços da Web</u>
- Usar os Serviços da Web
- <u>Remover os Serviços da Web</u>

O que são Serviços da Web?

HP ePrint

 O HP ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima para a sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar, a qualquer hora. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço atribuído a sua impressora no momento da ativação dos Serviços da Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares especiais. Se conseguir enviar um e-mail, você poderá imprimir de qualquer lugar, usando o HP ePrint.

Depois de criar uma conta no HP Connected (<u>www.hpconnected.com</u>), você poderá fazer login e ver o status de seus trabalhos no HP ePrint, gerenciar a fila da impressora do HP ePrint, controlar quem pode usar o endereço de e-mail do HP ePrint de sua impressora para imprimir e obter ajuda para o HP ePrint.

Imprimíveis HP

 Os Imprimíveis HP permitem que você localize e imprima facilmente conteúdos pré-formatados da web diretamente na impressora. Você também pode digitalizar e armazenar seus documentos digitalmente, na Web.

Os Imprimíveis HP oferecem diversos conteúdos, desde cupons de desconto a atividades familiares, notícias, informações sobre viagens, esportes, culinária, fotos e muito mais. Você ainda pode exibir e imprimir imagens on-line de sites populares de fotografias.

Alguns Imprimíveis HP também permitem que você programe o envio do conteúdo do aplicativo para sua impressora.

O conteúdo pré-formatado e desenvolvido especialmente para sua impressora faz com que não haja cortes em textos e figuras e não apareçam páginas extras com somente uma linha de texto. Em algumas impressoras, também é possível definir configurações de papel e qualidade de impressão na tela de visualização de impressão.

Configurar os Serviços da Web

Antes de configurar os Serviços da Web, certifique-se de que sua impressora esteja conectada à Internet, seja por conexão Ethernet ou conexão sem fio.

Para configurar os Serviços da Web, use um destes métodos:

Configurar os Serviços da Web usando o painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Configurações dos Serviços da Web .
- 3. Toque em Aceitar para aceitar os termos de uso e ativar os Serviços da Web.
- 4. Na tela Atualização automática, toque em Sim para permitir que a impressora verifique automaticamente se há atualizações e faça a instalação.
- **NOTA:** Se houver uma atualização de impressora disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Você terá de repetir as instruções da etapa 1 para configurar o HP ePrint.
- **NOTA:** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- **5.** Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Configurar os Serviços da Web usando o servidor da web incorporado

- 1. Abra o EWS. Para mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.
- 2. Clique na guia Serviços da Web.
- 3. Na seção **Configurações de Serviços da Web**, clique em **Configurar**, em **Continuar** e siga as instruções apresentadas na tela para aceitar os termos de uso.
- 4. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.
- **NOTA:** Se uma atualização de impressora estiver disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Repita as instruções da etapa 1 para configurar o HP ePrint.
- **NOTA:** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- **5.** Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Configurar os Serviços da Web usando o software da impressora HP (Windows)

- 1. Abra o software para impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da</u> <u>impressora HP (Windows)</u>.
- Na janela exibida, clique duas vezes em Impressão, Digitalização e Fax e, em seguida, selecione Conectar a impressora à web em Imprimir. A página inicial da impressora (servidor da web incorporado) é aberta.
- 3. Clique na guia Serviços da Web .
- 4. Na seção **Configurações de Serviços da Web**, clique em **Configurar**, em **Continuar** e siga as instruções apresentadas na tela para aceitar os termos de uso.

- 5. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.
 - NOTA: Se houver uma atualização de impressora disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Você terá de repetir as instruções da etapa 1 para configurar o HP ePrint.
 - **NOTA:** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- **6.** Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Usar os Serviços da Web

Esta seção descreve como usar e configurar os Serviços da Web.

- <u>HP ePrint</u>
- Imprimíveis HP

HP ePrint

Para utilizar o HP ePrint, faça o seguinte:

- Tenha um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet e recursos de envio de e-mails.
- Habilitar os Serviços da Web na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar os</u> <u>Serviços da Web</u>.
- DICA: Para obter mais informações sobre como gerenciar e configurar o HP ePrint e para saber mais sobre os recursos mais recentes, visite o HP Connected em <u>www.hpconnected.com</u>.

Imprimir documentos usando o HP ePrint

- 1. No seu computador ou dispositivo móvel, abra o seu aplicativo de e-mail.
- 2. Crie uma nova mensagem de email e anexe a ela o arquivo que você deseja imprimir.
- Insira o endereço de e-mail da impressora na linha "Para" do e-mail e selecione a opção para enviar o email.
- **NOTA:** Não digite nenhum outro endereço de e-mail nos campos "Para" ou "Cc". O servidor do HP ePrint não aceita trabalhos de impressão se houver múltiplos endereços no e-mail.

Para localizar o endereço de e-mail da impressora

1. Certifique-se de que tenha criado uma conta do ePrint.

Para criar uma conta no HP Connected, visite <u>www.hpconnected.com</u>.

Para personalizar o endereço de e-mail, toque em **Imprimir info**. A impressora imprime uma página de informações que contém o código da impressora e instruções sobre como personalizar o endereço de e-mail.

Para desligar o HP ePrint

- 1. No painel de controle da impressora, toque em 🔂 (HP ePrint) e depois em 🔿 (**Configurações dos** Serviços da Web).
- 2. Toque em ePrint e em Desligado .
- **NOTA:** Para remover todos os Serviços da Web, consulte <u>Remover os Serviços da Web</u>.

Imprimíveis HP

Os Imprimíveis HP permitem que você localize e imprima facilmente conteúdos pré-formatados da web diretamente na impressora.

Usar os Imprimíveis HP

- 1. No painel de controle da impressora, toque em 💯 (Imprimíveis HP).
- **2.** Toque nos Imprimíveis HP que você deseja usar.

Para mais informações sobre os Imprimíveis HP individuais, acesse <u>www.hpconnected.com</u>.

Gerenciar os Imprimíveis HP

 Você pode gerenciar os Imprimíveis HP com o HP Connected. Você pode adicionar, configurar ou remover os Imprimíveis HP, além de poder definir a ordem na qual eles aparecerão no painel de controle da impressora.

Desativar os Imprimíveis HP

- 1. No painel de controle da impressora, toque em 🔂 (HP ePrint) e depois em 🗘 (**Configurações dos** Serviços da Web).
- 2. Toque em Imprimíveis HP e, em seguida, toque em Desligado .
- **NOTA:** Para remover todos os Serviços da Web, consulte <u>Remover os Serviços da Web</u>.

Remover os Serviços da Web

Para remover os Serviços da Web, siga estas instruções:

- No painel de controle da impressora, toque em
 (HP ePrint) e em
 (Configurações dos Serviços da Web).
- 2. Toque Remover Serviços da Web.

7 Trabalhar com cartuchos de tinta

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão
- Verificar os níveis de tinta estimados
- <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>
- Fazer pedido de cartuchos de tinta
- <u>Armazenar os suprimentos de impressão</u>
- <u>Armazenamento de informações de uso anônimas</u>
- Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

Informações sobre cartuchos de tinta e cabeçote de impressão

As dicas a seguir ajudam a conservar os cartuchos de tinta HP e asseguram uma qualidade de impressão consistente.

- As instruções do guia do usuário destinam-se à substituição dos cartuchos de tinta e não à primeira instalação. Na primeira instalação, siga as instruções do folheto de configuração que acompanha a impressora.
- Ao desligar a impressora, sempre use o botão () (Liga/Desliga). Dessa forma, a impressora cobre o cabeçote de impressão, protegendo-o de danos. Para obter mais informações, consulte <u>Desligar a impressora</u>.
- Não limpe o cabeçote de impressão desnecessariamente. A limpeza gasta tinta e reduz a durabilidade dos cartuchos.
- Manuseie os cartuchos de tinta com cuidado. A queda, o choque ou o manuseio brusco dos cartuchos durante a instalação podem causar problemas de impressão temporários.
- Se for transportar a impressora, siga estes procedimentos a fim de evitar vazamento de tinta do cartucho ou outros danos a ela:
 - Sempre desligue a impressora pressionando o botão () (Liga/Desliga). Aguarde até que todos os sons de movimentos internos cessem antes de desconectar o cabo de alimentação da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Desligar a impressora</u>.
 - A impressora deve ser transportada na horizontal e não deve ser apoiada nas laterais ou nas partes traseira, frontal ou superior.

CUIDADO: A HP recomenda que você reponha os cartuchos faltando o mais rápido possível, para evitar problemas de qualidade de impressão e de possível utilização extra de tinta ou de danos ao sistema de tinta. Nunca desligue a impressora quando estiverem faltando cartuchos de tinta.

Verificar os níveis de tinta estimados

Você pode verificar os níveis de tinta estimados no software da impressora ou no painel de controle da impressora. Para informações sobre como usar o software da impressora, consulte <u>Ferramentas de</u>

<u>gerenciamento da impressora</u>. Você também poderá imprimir o relatório de status da impressora para visualizar essas informações (consulte <u>Relatório de status da impressora</u>).

Para verificar os níveis de tinta estimados usando o painel de controle da impressora

- 🚺 Na tela 🏠 (Início) do painel de controle da impressora, toque em 💧 (Informações sobre tinta).
- **NOTA:** Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Você não precisa substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão seja inaceitável.
- **NOTA:** Se o cartucho de impressão instalado for reabastecido ou remanufaturado, ou algum que tenha sido usado em outra impressora, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.
- **NOTA:** A tinta dos cartuchos é usada de maneiras diferentes no processo de impressão, incluindo no processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de tinta limpos e a tinta fluindo normalmente. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Substituir os cartuchos de tinta

Se você ainda não tiver cartuchos de tinta de substituição da impressora, consulte <u>Fazer pedido de cartuchos</u> <u>de tinta</u>. Nem todos os cartuchos estão disponíveis em todos os países/regiões.

CUIDADO: A HP recomenda que você reponha os cartuchos faltando o mais rápido possível, para evitar problemas de qualidade de impressão e de possível utilização extra de tinta ou de danos ao sistema de tinta. Nunca desligue a impressora quando estiverem faltando cartuchos de tinta.

Para obter informações sobre como reciclar suprimentos de tinta usados, consulte <u>Programa de reciclagem</u> <u>de suprimentos para jato de tinta HP</u>.

Para substituir cartuchos de tinta

- **1.** Verifique se a impressora está ligada.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.
 - **NOTA:** Antes de prosseguir, aguarde até que o carro de impressão pare de se movimentar.



3. Pressione a parte frontal do cartucho de tinta, para liberá-lo, e remova-o do slot.



4. Remova o cartucho de tinta novo da embalagem.



5. Usando as letras codificadas por cores para ajudar, deslize o cartucho de tinta no slot vazio até que seja encaixado com firmeza.



Certifique-se de inserir o cartucho de tinta no slot que tenha a letra da mesma cor daquela que você está instalando.



- 6. Repita as etapas de 3 a 5 para cada cartucho de tinta que você for trocar.
- 7. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.

Fazer pedido de cartuchos de tinta

Para solicitar cartuchos de tinta, acesse <u>www.hp.com</u>. (Neste momento, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.) Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. No entanto, muitos países têm informações sobre como fazer o pedido por telefone, localizar uma loja e imprimir uma lista de compras. Além disso, você pode visitar a página <u>www.hp.com/buy/supplies</u> para obter informações de compra de produtos HP em seu país.

Utilize somente os cartuchos para troca que tiverem o mesmo número que o cartucho de tinta que está sendo substituído. Você encontrará o número do cartucho nos seguintes locais:

- No servidor da Web incorporado, clique na guia Ferramentas e, em Informações do produto, clique em Medidor de tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.
- No relatório de status da impressora (consulte <u>Relatório de status da impressora</u>).
- Na etiqueta do cartucho que você está substituindo.
- Em um adesivo no interior da impressora. Abra a porta de acesso aos cartuchos para localizar o adesivo.
- No software da impressora, clique em Comprar e depois clique em Comprar suprimentos on-line.

NOTA: O cartucho de tinta de **Instalação** que acompanha a impressora não está disponível para compra separadamente.

Armazenar os suprimentos de impressão

- Mantenha todos os cartuchos de tinta nas embalagens originais lacradas até o momento do uso.
- Os cartuchos de tinta podem ser deixados na impressora por um longo período de tempo. Entretanto, para garantir a integridade ideal do cartucho de tinta, desligue a impressora corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Desligar a impressora</u>.
- Armazene os cartuchos de tinta em temperatura ambiente de (15-35° C ou 59-95° F).

Armazenamento de informações de uso anônimas

Os cartuchos HP usados com esta impressora contêm um chip de memória que ajuda na operação da impressora. Além disso, esse chip de memória armazena um conjunto limitado de informações anônimas sobre o uso da impressora, podendo englobar o seguinte: número de páginas impressas com o cartucho, cobertura da página, frequência de impressão e modos de impressão utilizados.

Essas informações ajudam a HP a projetar impressoras futuras para atender às necessidades de impressão dos clientes. Os dados coletados do chip de memória do cartucho não contêm informações que possam ser usadas para identificar um cliente ou usuário do cartucho ou de sua impressora.

A HP reúne uma amostragem de chips de memória de cartuchos devolvidos ao programa gratuito de devolução e reciclagem HP (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). Os chips de memória dessa amostragem são lidos e estudados com o objetivo de aprimorar futuras impressoras HP. Os parceiros da HP que ajudam na reciclagem desse cartucho podem também ter acesso a esses dados.

Qualquer terceiro em posse do cartucho pode ter acesso às informações anônimas contidas no chip de memória. Se preferir não permitir o acesso a essas informações, você poderá tornar o chip inoperante. Entretanto, após tornar o chip de memória inoperante, o cartucho não poderá ser usado em uma impressora HP.

Se você está preocupado em fornecer essas informações anônimas, torne-as inacessíveis por meio de desativar a capacidade do chip de memória de reunir as informações de uso do dispositivo.

Para desativar a função das informações de uso

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Selecione Preferências e toque em Armazenar Informações Anônimas de Uso.
- 3. Toque em **Desligado** para desabilitar a coleta de informações de utilização.
- **NOTA:** Para ativar a função de informações de uso, restaure os padrões de fábrica. Para obter mais informações sobre como restaurar os padrões, consulte <u>Restaurar padrões e configurações</u>.

NOTA: Você poderá continuar usando o cartucho na impressora HP se desativar o recurso do chip de memória para coletar as informações de uso da impressora.

Informações sobre a garantia dos cartuchos de tinta

A garantia do cartucho HP se aplica quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP designado. Essa garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido recarregados, remanufaturados, recondicionados, utilizados de forma inadequada ou violados.

Durante o período de garantia, o produto estará coberto até a tinta da HP se esgotar ou até a data do final da garantia. A data de término da garantia, no formato AAAA-MM, pode ser localizada no produto da seguinte forma:

8 Configurar rede

Estão disponíveis configurações avançadas adicionais na página inicial da impressora (servidor da web incorporado ou EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configurar a impressora para comunicação sem fio</u>
- <u>Alterar configurações de rede</u>
- Usar o HP Wireless Direct

Configurar a impressora para comunicação sem fio

- <u>Antes de começar</u>
- <u>Conectar a impressora à rede sem fio</u>
- <u>Alterar o tipo de conexão</u>
- <u>Testar a conexão sem fio</u>
- <u>Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora</u>

NOTA: Caso encontre problemas com a conexão da impressora, consulte <u>Não é possível se conectar à</u> <u>impressora por conexão sem fio</u>.

☆ DICA: Para mais informações sobre como configurar e usar a impressora sem fio, consulte o Centro de impressão sem fio HP (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>).

Antes de começar

Verifique o seguinte:

- A impressora não está conectada à rede por meio de um cabo Ethernet.
- A rede sem fio está configurada e funcionando corretamente.
- A impressora e os computadores que a usam estão na mesma rede (sub-rede).

Durante a conexão da impressora, o sistema pode solicitar que você insira o nome da rede sem fio (SSID) e uma senha de rede sem fio.

- O nome de rede sem fio é o nome da sua rede sem fio.
- A senha da conexão sem fio evita que outras pessoas se conectem à sua rede sem fio sem permissão. Dependendo do nível de segurança necessária, sua rede sem fio poderá usar a senha WPA ou a chave WEP.

Se você não tiver alterado o nome de rede ou a senha de segurança desde que configurou a sua rede sem fio, você poderá encontrar esses dados na parte traseira ou inferior do roteador sem fio.

Se você não conseguir localizar o nome da rede ou a senha de segurança, ou se você não se lembrar dessas informações, consulte a documentação fornecida com seu computador ou roteador sem fio. Se você ainda não conseguir essas informações, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede sem fio.

Conectar a impressora à rede sem fio

Use o Assistente de Configuração da Rede Sem Fio no visor do painel de controle da impressora para configurar a comunicação sem fio.

- **NOTA:** Antes de prosseguir, confira a lista em <u>Antes de começar</u>.
 - 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
 - 2. Toque em Configurar rede.
 - 3. Toque em Configurações sem fio.
 - 4. Toque em Assistente de configuração sem fio .
 - 5. Siga as instruções do visor para concluir a configuração.

Se você já estiver usando a impressora com um tipo de conexão diferente, como uma conexão USB, siga as instruções em <u>Alterar o tipo de conexão</u> para configurar a impressora em sua rede sem fio.

Alterar o tipo de conexão

Após ter instalado o software da impressora HP e conectado a impressora ao seu computador ou a uma rede, você pode usar o software para alterar o tipo de conexão (por exemplo, de uma conexão USB para uma conexão sem fio).

NOTA: Conectar um cabo Ethernet desativa os recursos sem fio da impressora.

Alterar uma conexão Ethernet para uma conexão sem fio (Windows)

- 1. Remova o cabo Ethernet da impressora.
- 2. Execute o Assistente de Configuração Sem Fio para estabelecer a conexão sem fio. Para obter mais informações, consulte <u>Conectar a impressora à rede sem fio</u>.

Abra o software da impressora após a instalação. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o</u> <u>software da impressora HP (Windows)</u>.

Mudar de uma conexão USB para uma rede sem fio (Windows)

Antes de prosseguir, confira a lista em Antes de começar.

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8,1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela Iniciar, selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 8: Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos, e selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP e clique na pasta de sua impressora.
- 2. Clique em Configuração da impressora e software.
- 3. Selecione Converter impressora USB em sem fio. Siga as instruções na tela.

Alterar uma conexão USB ou Ethernet para uma conexão sem fio (OS X)

Antes de prosseguir, confira a lista em Antes de começar.

- 1. Conecte a impressora à rede sem fio.
- 2. Abra o Preferências do sistema .
- 3. Dependendo do sistema operacional, clique em Impressão e fax , Impressão e digitalização ou Impressoras e Scanners na seção Hardware.
- **4.** Selecione a impressora HP no painel esquerdo e clique na parte de baixo da lista. Faça o mesmo para a entrada do fax, se houver um na conexão atual.
- 5. Abra o Utilitário HP.

O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

6. Selecione Dispositivos > Conexão sem fio automática HP e siga os prompts.



Saiba mais sobre como alterar sua conexão de USB para sem fio. Clique aqui para buscar mais

informações online. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Alterar uma conexão sem fio para uma conexão USB ou Ethernet (Windows)

• Conecte o cabo USB ou Ethernet à impressora.

Alterar uma conexão sem fio para uma conexão USB ou Ethernet (OS X)

Adicione a impressora à fila de impressão.

- 1. Abra o Preferências do sistema .
- 2. Dependendo do sistema operacional, clique em Impressão e fax , Impressão e digitalização ou Impressoras e Scanners na seção Hardware.
- **3.** Clique em + abaixo da lista de impressoras à esquerda.
- 4. Selecione a impressora na lista de impressoras detectadas e clique em Adicionar.

Testar a conexão sem fio

Imprima o relatório de teste da rede sem fio para obter informações sobre a conexão sem fio da impressora. O relatório de teste da rede sem fio contém informações sobre o status da impressora, o endereço de hardware (MAC) e o endereço IP. Se a impressora estiver conectada a uma rede, o relatório de teste exibirá detalhes sobre as configurações da rede.

Para imprimir o relatório do teste de rede sem fio

- 1. No painel de controle da impressora, toque em (()) (botão Sem fio) ou 🔿 (botão Configurações).
- 2. Toque em Imprimir relatórios
- 3. Toque em Relatório de Teste da Rede Sem Fio.

Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora

A luz azul de conexão sem fio fica acesa no painel de controle da impressora quando os recursos sem fio da impressora estão ativados.

NOTA: Conectar o cabo Ethernet à impressora desativa automaticamente o recurso sem fio, e a luz de conexão sem fio se apaga.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar** e toque em **Configuração de rede**.
- 2. Toque em Configurações sem fio.
- 3. Toque em Sem Fio para ativar ou desativar o recurso.

Alterar configurações de rede

O painel de controle da impressora permite que você configure e gerencie a conexão sem fio da impressora e execute diversas tarefas de gerenciamento da rede. Isso inclui visualizar e alterar as configurações da rede, restaurar os padrões da rede e ativar ou desativar a função sem fio.

CUIDADO: As configurações de rede são fornecidas para a sua conveniência. Entretanto, a menos que seja um usuário avançado, você não deve alterar nenhuma dessas configurações (como velocidade da conexão, configurações IP, gateway padrão e configurações de firewall).

Imprimir configurações da rede

Utilize um dos seguintes métodos:

- No painel de controle da impressora, toque em (()) (Sem fio) ou (Ethernet). A tela de status da rede é exibida. Selecione Detalhes da Impressão para imprimir a página de configuração da rede.
- Imprima a página de configuração de rede. Para obter mais informações, consulte <u>Página de</u> <u>configuração da rede</u>.

Configurar a velocidade da conexão

É possível alterar a velocidade em que os dados são transmitidos pela rede. O padrão é **Automático**.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar** e toque em **Configuração de rede**.
- 2. Toque em Configurações Ethernet.
- 3. Selecione Configurações avançadas.
- 4. Toque em Velocidade do Link.
- **5.** Toque na opção adequada, que corresponde ao hardware de sua rede.

Para alterar as configurações de IP

A configuração IP padrão é **Automático**, o que ajusta automaticamente as configurações IP. Se você for um usuário de nível avançado e deseja usar configurações diferentes (como endereço IP, máscara de sub-rede ou gateway padrão), é possível alterá-las manualmente.

CUIDADO: Seja cuidadoso ao atribuir manualmente um endereço IP. Se você inserir um endereço IP inválido durante a instalação, os componentes da sua rede não poderão se conectar ao dispositivo.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar** e toque em **Configuração de rede**.
- 2. Toque em Configurações Ethernet ou Configurações de Rede Sem Fio.

- 3. Toque em Configurações avançadas.
- 4. Toque em Configurações de IP.
- 5. Aparecerá uma mensagem avisando que alterar o endereço IP irá remover o dispositivo da rede. Toque em **OK** para continuar.
- 6. Automático é selecionado por padrão. Para alterar as configurações manualmente, toque Manual e insira as informações adequadas para estas configurações:
 - Endereço IP
 - Máscara de sub-rede
 - Gateway padrão
 - Endereço DNS
- 7. Insira suas alterações e toque em Concluído .
- 8. Toque em OK .

Usar o HP Wireless Direct

Com o HP HP Wireless Direct, é possível imprimir por conexão sem fio de qualquer computador, smartphone, tablet ou dispositivo com conexão sem fio, sem conectá-los à rede sem fio existente.

Orientações de uso do HP Wireless Direct

• Certifique-se de que seu computador ou dispositivo móvel tenha os softwares necessários.

Se estiver usando um computador, certifique-se de que tenha instalado o software da impressora com a impressora.

- Caso você não tenha instalado o software da impressora HP no computador, conecte-se ao HP Wireless Direct primeiro e em seguida instale o software da impressora. Selecione **Sem fio** quando for solicitado o tipo de conexão pelo software da impressora.
- Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível. Para obter mais informações sobre impressão móvel, visite <u>www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html</u>.
- Certifique de que o HP Wireless Direct esteja ativado na impressora e, se necessário, que a segurança esteja ativada.
- Até cinco computadores e dispositivos móveis podem usar a mesma conexão HP Wireless Direct.
- O HP Wireless Direct pode ser usado também enquanto a impressora está conectada a um computador que esteja usando cabo USB ou a uma rede com conexão sem fio.
- O HP Wireless Direct não pode ser usado para conectar um computador, dispositivo móvel ou impressora à internet.

Ativar o HP Wireless Direct

- 1. No painel de controle da impressora, toque em 🛄 (HP Wireless Direct).
- 2. Toque em Liga-desliga para ativar o HP Wireless Direct.
- DICA: Caso queira usar o HP Wireless Direct com mais segurança, e caso o computador ou dispositivo móvel suporte criptografia WPA2, toque em Segurança para habilitar ou desabilitar a segurança. Com a segurança ativada, somente os usuários com a senha poderão se conectar à impressora por rede sem fio. Sem a segurança ativada, todos aqueles que tiverem um dispositivo sem fio dentro do alcance da conexão sem fio da impressora poderão se conectar a ela.
- 3. Toque em Nome do HP Wireless Direct para exibir o nome do HP Wireless Direct.
- 4. Caso você tenha habilitado a segurança, toque em **Senha de Segurança** para ver a senha do HP Wireless Direct.
- DICA: Também é possível ativar o HP Wireless Direct pelo EWS. Para obter mais informações sobre o uso do EWS, consulte <u>Servidor da Web Incorporado</u>.

Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio

Verifique se instalou um aplicativo de impressão compatível no seu dispositivo móvel. Para obter mais informações, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

- 1. Verifique se você já ligou o HP Wireless Direct na impressora.
- 2. Ative a conexão Wi-Fi em seu dispositivo móvel. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo móvel.
- **NOTA:** Se seu dispositivo móvel não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o HP Wireless Direct.
- 3. No dispositivo móvel, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Selecione o nome do HP Wireless Direct na lista de redes sem fio mostrada, como HP-Print-**-Officejet XXXX (em que ** são os caracteres exclusivos que identificam sua impressora e XXXX é o modelo da impressora, localizado na própria impressora).

Se o HP Wireless Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

4. Imprima o documento.

Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Windows)

- 1. Verifique se você já ligou o HP Wireless Direct na impressora.
- 2. Ligue a conexão Wi-Fi do computador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o computador.

WOTA: Se o computador não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o HP Wireless Direct.

3. No computador, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Selecione o nome do HP Wireless Direct na lista de redes sem fio mostrada, como HP-Print-**-Officejet XXXX (em que ** são os caracteres exclusivos que identificam sua impressora e XXXX é o modelo da impressora, localizado na própria impressora).

Se o HP Wireless Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

- **4.** Avance para a etapa 5 se a impressora tiver sido instalada e conectada ao computador por uma rede sem fio. Se a impressora tiver sido instalada e conectada ao seu computador por cabo USB, siga as instruções abaixo para instalar o software da impressora usando a conexão do HP HP Wireless Direct.
 - a. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8,1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela Iniciar, selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 8: Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos, e selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP e clique na pasta de sua impressora.
 - b. Clique em Configuração da Impressora e Software, e então selecione Conectar uma nova impressora.
 - c. Quando a tela **Opções de conexão** for exibida no software, selecione **Sem fio**.

Selecione o software da impressora HP na lista de impressoras detectadas.

- **d.** Siga as instruções na tela.
- 5. Imprima o documento.

Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (OS X)

- 1. Verifique se você já ligou o HP Wireless Direct na impressora.
- 2. Ligue o Wi-Fi no computador.

Para mais informações, consulte a documentação fornecida pela Apple.

3. Clique no ícone Wi-Fi e selecione o nome HP Wireless Direct, como **HP-Print-**-Officejet XXXX** (em que ** são os caracteres exclusivos que identificam sua impressora e XXXX o modelo da impressora, localizado na própria impressora).

Se o HP Wireless Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

- **4.** Adicione a impressora.
 - a. Abra o Preferências do sistema .
 - b. Dependendo do sistema operacional, clique em Impressão e fax , Impressão e digitalização ou Impressoras e Scanners na seção Hardware.
 - c. Clique em + abaixo da lista de impressoras à esquerda.
 - **d.** Selecione a impressora na lista de impressoras detectadas (a palavra "Bonjour" aparece na coluna direta ao lado do nome da impressora) e clique em **Adicionar**.



Clique aqui para solucionar on-line problemas com o HP Wireless Direct ou para obter mais ajuda com

a configuração do HP Wireless Direct. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

9 Ferramentas de gerenciamento da impressora

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Caixa de ferramentas (Windows)</u>
- Utilitário HP (OS X)
- Servidor da Web Incorporado

Caixa de ferramentas (Windows)

A Caixa de ferramentas fornece informações sobre a impressora.

NOTA: A Caixa de Ferramentas poderá ser instalada por meio do CD do software HP, se o computador atender aos requisitos de sistema. Os requisitos de sistema podem ser encontrados no arquivo Leiame, disponível no CD do software da impressora HP fornecido juntamente com a impressora.

Para abrir a Caixa de Ferramentas

- 1. Abra o software da impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da</u> <u>impressora HP (Windows)</u>.
- 2. Clique em Impressão, Digitalização e Fax .
- 3. Clique em Manter a impressora.

Utilitário HP (OS X)

O Utilitário HP contém ferramentas para definir configurações de impressão, calibrar a impressora, comprar suprimentos on-line e encontrar informações sobre suporte no site.

🖉 NOTA: Os recursos disponíveis no Utilitário HP variam de acordo com a impressora selecionada.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando uma mensagem de aviso de pouca tinta aparecer, verifique se você tem um cartucho de tinta disponível para substituição a fim de evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

Clique duas vezes no Utilitário HP localizado na pasta **Hewlett-Packard**, que fica dentro da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

Servidor da Web Incorporado

Quando a impressora é conectada a uma rede, é possível utilizar o servidor da web incorporado (EWS) para exibir informações sobre status, alterar configurações e gerenciar o dispositivo pelo computador.

🖉 NOTA: Para exibir ou alterar algumas configurações, será necessária uma senha.

NOTA: Você pode abrir e usar o Servidor da Web Incorporado sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

- Sobre cookies
- <u>Abrir o servidor da web incorporado</u>
- Bloqueio do painel de controle
- <u>Não foi possível abrir o servidor da Web incorporado</u>

Sobre cookies

O servidor da Web incorporado (EWS) coloca arquivos de texto muito pequenos (cookies) no disco rígido durante a navegação. Esses arquivos permitem que o EWS reconheça o computador na próxima vez que for visitado. Por exemplo, se você tiver configurado o idioma do EWS, um cookie lembrará que idioma foi selecionado para que, na próxima vez em que você abrir o EWS, as páginas sejam exibidas nesse idioma. Alguns cookies (como os que armazenam preferências específicas do cliente) são armazenados no computador até que sejam apagados manualmente.

Você pode configurar o navegador para aceitar todos os cookies ou configurá-lo para alertar você toda vez que um cookie é oferecido, o que permite definir os cookies que serão aceitos ou recusados. O navegador também pode ser usado para remover cookies indesejados.

Dependendo da impressora, se os cookies forem desativados, um ou mais dos seguintes recursos também será desativado:

- Uso de alguns assistentes de configuração
- Lembrar a configuração de idioma do navegador EWS
- Personalizar a página Início do EWS

Para obter informações sobre como gerenciar as configurações de privacidade e de cookie e sobre como excluir cookies, consulte a documentação disponível no navegador da Web que você utiliza.

Abrir o servidor da web incorporado

Você pode acessar o servidor da web incorporado via rede ou HP Wireless Direct.

Abrir o servidor da web incorporado através da rede

1. Descubra qual é o endereço IP ou nome de host da impressora na página de configuração da rede.

Para obter mais informações, consulte <u>Página de configuração da rede</u>.

2. Em um navegador da Web suportado em seu computador, digite o endereço IP ou nome do host atribuído à impressora.

Por exemplo, se o endereço IP for 123.123.123.123, digite o seguinte endereço no navegador da Web: http://123.123.123

Abrir o servidor da web incorporado através do HP Wireless Direct

- 1. Toque em 🛄 (HP Wireless Direct) no visor do painel de controle da impressora.
- 2. Se o visor mostrar que o HP Wireless Direct está **Desligado**, toque em **HP Wireless Direct** para ativá-lo.
- 3. No computador sem fio, ative a conexão sem fio, procure o nome do HP Wireless Direct e se conecte a ele. Se você tiver ativado a segurança do HP Wireless Direct, digite a senha do HP Wireless Direct quando for solicitado.
- **4.** Em um navegador suportado em seu computador, digite o endereço a seguir: http://192.168.223.1.

Bloqueio do painel de controle

A fim de impedir o uso não autorizado de determinados recursos do painel de controle da impressora, é possível bloquear os recursos do servidor da web incorporado (EWS).

Quando o bloqueio do painel de controle é ativado, alguns recursos não podem ser acessados. A própria configuração de bloqueio do painel de controle também pode ser protegida definindo-se uma senha de administrador no EWS. Para ativar ou desativar o bloqueio do painel de controle, deve-se inserir a senha no momento do acesso à configuração.

Não foi possível abrir o servidor da Web incorporado

Verifique a configuração da rede

- Verifique se você não está utilizando um cabo telefônico ou um cabo cruzado para conectar o dispositivo à rede.
- Verifique se o cabo de rede está conectado firmemente ao dispositivo.
- Verifique se o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos e funcionando corretamente.

Verifique o computador

• Certifique-se de que o computador que está usando está conectado à rede.

Verificar o navegador da Web

- Verifique se o navegador da Web atende aos requisitos mínimos de sistema. Para mais informações, consulte os requisitos de sistema no arquivo Leiame da impressora, localizado no CD do software da impressora HP.
- Caso o seu navegador use alguma configuração proxy para conexão com a Internet, tente desativar essas configurações. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o navegador.
- Verifique se JavaScript e cookies estão habilitados no navegador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o navegador.

Verifique o endereço IP da impressora

- Para verificar o endereço IP da impressora, obtenha o endereço IP imprimindo uma página de configuração de rede. No painel de controle da impressora, toque em Configurar, em Relatórios e em Relatório de Configuração da Rede.
- Faça um ping na impressora usando o endereço IP no prompt de comando (Windows) ou no Utilitário de Rede (OS X).
- NOTA: OS X Lion e OS X Mountain Lion: O Utilitário de Redes está na pasta Utilitários , dentro da pasta Aplicativos , no nível superior do disco rígido.

OS X Mavericks: Abra o **Finder**, mantenha pressionada a tecla Opção e selecione **Informações do Sistema** no menu **Apple** (). Selecione **Janela > Utilitário de Redes**.

Por exemplo, se o endereço IP for 123.123.123.123, digite no prompt de comando (Windows):

```
C:\ping 123.123.123.123
```

0u

NOTA: Também é possível acessar o EWS se o HP Wireless Direct da impressora estiver ativado e você souber o endereço IP da impressora.

No Utilitário de Redes (OS X), clique na guia Ping, digite 123.123.123.123 na caixa e clique em Ping.

Se aparecer uma resposta, significa que o endereço IP está correto. Se aparecer uma resposta de tempo esgotado, o endereço IP está incorreto.

DICA: Se você estiver usando um computador com Windows, você pode acessar o site de suporte online da HP em <u>www.hp.com/support</u>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras.

10 Solucionar um problema

As informações desta seção dão sugestões de solução para problemas comuns. Se a impressora não estiver funcionando corretamente e estas sugestões não resolverem o problema, tente usar um destes serviços de suporte listados em <u>Suporte HP</u> para obter assistência.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Suporte HP
- Obter ajuda no painel de controle da impressora
- Compreender os relatórios da impressora
- Solucionar problemas da impressora
- <u>Resolver problemas de impressão</u>
- <u>Solução de problemas de cópia</u>
- <u>Solução de problemas de digitalização</u>
- <u>Solução de problemas de fax</u>
- <u>Resolver problemas de uso dos Serviços da Web</u>
- Solução de problemas de rede
- Manter o dispositivo
- Eliminar congestionamentos de papel
- Limpar o carro de impressão
- <u>Restaurar padrões e configurações</u>

Suporte HP

- <u>Registrar impressora</u>
- Processo de suporte
- Obter suporte eletrônico
- Suporte HP por telefone

Registrar impressora

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte do produto. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em <u>http://www.register.hp.com</u>.

Processo de suporte

Se tiver um problema, siga essas etapas:

- **1.** Verifique a documentação que acompanha a impressora.
- 2. Acesse o site de suporte online da HP em <u>www.hp.com/support</u>.

O suporte on-line HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre produtos e assistência especializada e inclui os seguintes recursos:

- Acesso rápido a especialistas de suporte on-line qualificados
- Atualizações de software e de drivers para a impressora HP
- Informações valiosas sobre soluções para problemas comuns
- Atualizações proativas de impressora, alertas de suporte e boletins da HP que ficam disponíveis quando você registra a impressora
- **3.** Ligue para o suporte HP. Para obter mais informações, consulte <u>Suporte HP por telefone</u>.

A disponibilidade e as opções de suporte variam em função do dispositivo, país/região e idioma.

Obter suporte eletrônico

Para encontrar informações sobre suporte e garantia, acesse o site da HP na web em <u>www.hp.com/support</u>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. Caso seja solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Todos os Contatos HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Este site também oferece suporte técnico, drivers, suprimentos, informações sobre como fazer pedidos e outras opções como:

- Acessar as páginas de suporte on-line.
- Enviar um e-mail para a HP para obter respostas para suas dúvidas.
- Entrar em contato com um técnico da HP usando o bate-papo on-line.
- Verifique se há atualizações do software HP.

Você também pode obter suporte no software HP para Windows ou OS X, o qual fornece fáceis soluções passo a passo para os problemas mais comuns de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Ferramentas de gerenciamento da impressora</u>.

A disponibilidade e as opções de suporte variam em função da impressora, país/região e idioma.

Suporte HP por telefone

As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com a impressora, o país/região e o idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Antes de telefonar
- Período de suporte por telefone
- <u>Números de telefone de suporte</u>
- <u>Após o período de suporte por telefone</u>

Antes de telefonar

Ligue para o suporte HP quando estiver diante da impressora e do computador ao qual ela está conectada. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior da impressora)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Algo mais ocorreu antes dessa situação (como uma tempestade ou movimentação da impressora)?

Se precisar falar com a HP, é recomendável imprimir o relatório de status da impressora antes de ligar.

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte telefônico está disponível na América do Norte, Pacífico Asiático e América Latina (incluindo México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse <u>www.hp.com/support</u>. As tarifas telefônicas padrão serão aplicadas.

Números de telefone de suporte

Para obter a lista mais recente de números de telefone de suporte da HP e informações de custos das chamadas, consulte <u>www.hp.com/support</u>.

Após o período de suporte por telefone

Após o término do período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Você pode obter ajuda também no site de suporte online da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com seu revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte em seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Obter ajuda no painel de controle da impressora

É possível usar os tópicos de ajuda da impressora para saber mais sobre a impressora, alguns deles contam com animações que guiam você pelos procedimentos, por exemplo, como remover congestionamentos.

Para abrir os tópicos de ajuda do painel de controle da impressora, toque em " 🙋 (Ajuda) na tela inicial.

Compreender os relatórios da impressora

Para ajudar na solução de problemas da impressora, é possível imprimir os relatórios abaixo.

- <u>Relatório de status da impressora</u>
- <u>Página de configuração da rede</u>
- <u>relatório de qualidade de impressão</u>
- <u>Relatório do teste de conexão sem fio</u>

• Relatório de acesso à web

Relatório de status da impressora

Use o relatório de status da impressora para exibir as informações atuais da impressora e o status dos cartuchos de tinta. Use também o relatório de status da impressora para ajudá-lo a resolver problemas com a impressora.

O relatório de status da impressora também contém um log de eventos recentes.

Se precisar falar com a HP, é recomendável imprimir o relatório de status da impressora antes de ligar.

Para imprimir o Relatório de status da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- 2. Toque em Relatórios e em Relatório de status da impressora.



- 1. Informações sobre o produto: Mostra as informações da impressora (como o nome da impressora, o número do modelo, o número de série e o número da versão do firmware) e os acessórios que estão instalados (como o acessório de impressão automática frente e verso ou o duplexador).
- 2. Informações de uso da impressora: Mostra informações resumidas sobre as páginas impressas no dispositivo.
- 3. Informações do sistema de distribuição de tinta: Mostra os níveis estimados de tinta (representados graficamente como medidores) e o número das peças e a data de expiração da garantia dos cartuchos de tinta.

- **NOTA:** Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando uma mensagem de aviso de pouca tinta aparecer, verifique se você possui um cartucho para substituição disponível a fim de evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.
- 4. Assistência adicional: Fornece informações sobre os locais que podem ser acessados para se obter mais informações sobre a impressora, sobre como configurar um teste de fax e como executar um teste de rede sem fio.

Página de configuração da rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, você poderá imprimir uma página de configuração de rede para ver as configurações da impressora e uma lista de redes detectadas por ela. A última página do relatório inclui uma lista com todas as redes sem fio detectáveis na área, juntamente com a intensidade do sinal e os canais que estão sendo usados. As informações podem ajudar você a selecionar um canal para sua rede que não esteja sendo excessivamente usado por outras redes (o que melhorará o desempenho da rede).

Use a página de configuração da rede para ajudar na solução de problemas de conectividade de rede. Se precisar entrar em contato com a HP, imprima essa página antes de telefonar.

Para imprimir a página de configuração de rede

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Relatórios e em Relatório de Configuração da Rede.

HP Network Configuration Page

Model : HP Officejet 6820 e-All-in-One

General Information		
Network Status		Ready
Active Connection Type		Wireless
LIRI /s) for Embedded Web Server		bile///ibconc19
Grager of Entroperated Free del fer		http://102.188.0.21
Eirmwara Ravision		DNE 20413304D
Hostname		chennel9
Prostellation Region Manuface		TUSE1100EE
Senai Number		Conversion
Internet		Connected
802.3 Wired		
Hardware Address (MAC)		74:46:e0:ce:5c:1e
Link Configuration		None
Link comparation	1	TRATIC
802.11 Wireless		
Hardware Address (MAC)		74:46:a0:ce:53:16
Status		Connected
Communication Mode		Infrastructure
Network Name (SSID)		myoweed6935
Access Point HW Address		40:4a:03:dc:42:f5
Signal Quality (1 - 5)		5
Channel		1
Authorition Turne		WDA DOK
Energetics		Automotic (AES or TVID)
Encryption		Automatic (AES or TKIP)
IPV4		100 100 0.01
IP Address		192.168.0.21
Subnet Mask		255.255.255.0
Default Gateway		192.168.0.1
Configuration Source		DHCP
Primary DNS Server		192.168.0.1
Secondary DNS Server		205.171.3.25
Total Packets Transmitted		261
Total Packets Received		214
IPv6		
Primary DNS Server		
Secondary DNS Server		
Address	Prefix Length	Configured By
EE80-7648-ADEE-EECE-6316	64	Coll
1 LAG. (040,00011,1 LAG. 0210	04	301

Wireless Direct

You cannot use the device's wireless function because it has been disabled. For more information, contact your network administrator or the person who set up the device.

- 1. Informações gerais: Mostra informações sobre o status atual e o tipo de conexão ativa da rede e outras informações, como a URL do servidor da Web incorporado.
- 2. 802.3 Com fio: Mostra informações sobre a conexão de rede Ethernet ativa, como endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, bem como o endereço de hardware da impressora.
- 3. 802.11 Sem fio: Mostra informações sobre a conexão de rede sem fio, como nome de host, endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor. Também indica o nome da rede (SSID), as intensidades relativas de sinal e os canais que estão sendo usados. É possível da mesma forma ver a lista de rede, que permite conferir se a intensidade do sinal de sua própria rede está boa, bem como alterar a configuração da comunicação sem fio por meio do Assistente de configuração sem fio. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar o tipo de conexão</u>.

- 4. HP Wireless Direct: Mostra informações sobre a conexão do HP Wireless Direct, como nome da rede (SSID), endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor.
- 5. Outros: Mostra informações sobre configurações de rede mais avançadas.
 - Porta 9100: A impressora suporta impressão raw IP por meio da Porta 9100. Essa porta de TCP/IP proprietária da HP na impressora é a porta padrão para impressão. Ela é acessada pelo software da HP (por exemplo, o HP Standard Port).
 - **Bonjour**: Os serviços do Bonjour (que usam mDNS, ou Multicast Domain Name System) são normalmente usados em pequenas redes para endereço IP e resolução de nome (por meio da porta UDP 5353) nas quais não é usado um servidor DNS convencional.
 - SLP: O Service Location Protocol (SLP) é um protocolo de rede padrão da Internet que oferece uma estrutura para permitir que os aplicativos que usam a rede descubram a existência, a localização e a configuração de serviços de rede, em redes corporativas. Esse protocolo simplifica a descoberta e o uso de recursos de rede, como impressoras, servidores web, máquinas de fax, câmeras de vídeo, sistemas de arquivos, dispositivos de backup (unidades de fita), bancos de dados, diretórios, servidores de e-mail, calendários.
 - Microsoft Web Services: Ativar ou desativar os protocolos do Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) ou os serviços de impressão do Microsoft Web Services for Devices (WSD) suportados na impressora. Desativar serviços de impressão não utilizados para impedir o acesso por esses serviços.
 - **NOTA:** Para obter mais informações sobre o WS Discovery e o WSD Print, acesse <u>www.microsoft.com</u>.
 - **IPP**: O Protocolo de Impressão pela Internet (IPP) é um protocolo de rede padrão para impressão remota. Ao contrário de outros protocolos baseados em IP, o IPP suporta controle de acesso, autenticação e criptografia, permitindo uma impressão mais segura.
 - **Configurações de proxy**: Mostra informações sobre endereço de proxy, porta e o status da autenticação. Você pode alterar as configurações de proxy no EWS.

Para alterar as configurações de proxy, clique em **Rede** no EWS, clique em **Configurações de Proxy** e selecione as opções apropriadas.

relatório de qualidade de impressão

Os problemas de qualidade de impressão podem ter vários motivos: configurações de software, arquivo de imagem de baixa qualidade ou o próprio sistema de impressão. Se você não estiver satisfeito com a qualidade de suas impressões, a página Diagnóstico da Qualidade de Impressão poderá ajudá-lo a determinar se o sistema de impressão está funcionando corretamente.

Para imprimir um relatório de qualidade de impressão

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Relatórios .
- 3. Toque em Relatório de Qualidade de Impressão.

HP Officejet Print Quality Diagnostic Page

Printer Information

Product model number: B6T06A Product serial number: TH30110955 Service ID: 23205 Firmware Version: PNL2CA1339AR Pages printed: Tray 1=5, Total=5, Auto-duplex unit=0 Ink cartridge level": K=100, Y=90, M=90, C=90 "Estimates only. Actual ink levels may vary.

Test Pattern 1

If the lines are not straight and connected, align the printheads.



Test Pattern 2

If you see thin white lines across any of the colored blocks, clean the printheads.



Test Pattern 3 If you see dark lines or white gaps where the arrows are pointing, align printhead.



Se forem vistos defeitos na página, siga as instruções abaixo:

1. Se o relatório Qualidade de Impressão mostrar padrões ou barras de cores esmaecidas, parciais, riscadas ou ausentes, verifique se os cartuchos estão com pouca tinta e substitua aqueles correspondentes à barra ou padrão com cor defeituosa. Caso não haja cartuchos vazios, remova e reinstale todos os cartuchos de tinta para verificar se eles foram instalados adequadamente.

Não remova o cartucho de tinta vazio até que tenha um novo cartucho de tinta disponível para instalar. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

- 2. Se as linhas no Padrão de Teste 1 não estiverem retas e conectadas, alinhe a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta</u>.
- **3.** Se você notar linhas brancas em qualquer um dos blocos de cores no Padrão de Teste 2, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta</u>.

- Se você notar linhas brancas ou pretas no local para onde as setas estão apontando no Padrão de Teste
 alinhe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o cabeçote de</u>
 impressão e os cartuchos de tinta.
- Se nenhuma das etapas anteriores tiver ajudado, entre em contato com o suporte HP para substituir o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

Relatório do teste de conexão sem fio

Imprima o relatório de teste da rede sem fio para obter informações sobre a conexão sem fio da impressora. O relatório de teste da rede sem fio contém informações sobre o status da impressora, o endereço de hardware (MAC) e o endereço IP. Se a impressora estiver conectada a uma rede, o relatório de teste exibirá detalhes sobre as configurações da rede.

Para imprimir o relatório do teste de rede sem fio

- 1. No painel de controle da impressora, toque em 🜘 () (botão Sem fio) ou 😋 (botão **Configurações**).
- 2. Toque em Imprimir relatórios.
- 3. Toque em Relatório de Teste da Rede Sem Fio.

Relatório de acesso à web

Imprima o relatório de acesso à web para ajudar na identificação de problemas de conectividade da internet, que podem afetar os Serviços da Web.

Imprimir o relatório de acesso à web

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Relatórios .
- 3. Toque em Relatório de Acesso à Web.

Solucionar problemas da impressora

DICA: (Windows) Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

A impressora desliga inesperadamente

- Verifique a alimentação e suas conexões
- Verifique se o cabo de alimentação da impressora está conectado com firmeza a uma tomada ativa.

O alinhamento do cabeçote de impressão falha

- Se o processo de alinhamento falhar, verifique se a bandeja de entrada está carregada com papel branco, comum, novo. Se houver papel colorido colocado na bandeja de entrada quando você alinhar os cartuchos de tinta, ocorrerá um erro de alinhamento.
- Se o processo de alinhamento falhar repetidamente, é recomendável limpar o cabeçote de impressão, ou o sensor pode estar com defeito. Para limpar o cabeçote de impressão, consulte <u>Manter o cabeçote</u> <u>de impressão e os cartuchos de tinta</u>.
- Se limpar o cabeçote de impressão não resolver o problema, entre em contato com o suporte HP. Vá
 para <u>www.hp.com/support</u>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir

muitos problemas comuns em impressoras. Caso seja solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Todos os Contatos HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Problemas de alimentação de papel

- O papel não é coletado da bandeja
 - Verifique se há papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>. Ventile o papel antes de colocá-lo.
 - Veja se as guias de largura do papel estão nas marcações corretas da bandeja, de acordo com o tamanho de papel que você está colocando. Verifique também se as guias de papel estão rentes à pilha, porém, sem apertá-la.
 - Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.
 - Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.
 - Verifique se o papel na bandeja não está dobrado. Desenrole a mídia curvando-a na direção oposta.

• As páginas estão inclinadas

- Verifique se o papel colocado na bandeja de entrada está alinhado às guias de largura do papel. Se necessário, retire a bandeja de entrada da impressora e recoloque o papel. Não se esqueça de verificar se as guias estão alinhadas corretamente.
- Coloque o papel na impressora somente quando ela não estiver imprimindo.
- Várias páginas estão sendo coletadas
 - Veja se as guias de largura do papel estão nas marcações corretas da bandeja, de acordo com o tamanho de papel que você está colocando. Verifique também se as guias de largura do papel estão rentes à pilha, mas sem pressionar demais todo o papel.
 - Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.
 - Verifique se a bandeja não está com papel em excesso.
 - Verifique se a pilha de papel está alinhada às linhas de tamanho de papel apropriadas na parte inferior da bandeja de entrada e se não excede a altura da pilha marcada na lateral.
 - Use papéis HP para obter eficiência e desempenho ideais.

Resolver problemas de impressão

DICA: (Windows) Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

A impressora não está respondendo (nada é impresso)

• Há trabalhos presos na fila de impressão

Abra a fila de impressão, cancele todos os documentos e reinicie o computador. Tente imprimir depois de reinicializar o computador. Consulte a Ajuda do sistema operacional para obter mais informações.

Verificar a instalação do software HP

Se a impressora desligar durante a impressão, uma mensagem de alerta poderá aparecer na tela do computador; caso não apareça, o software HP fornecido com a impressora pode não estar instalado corretamente. Para resolver isso, desinstale totalmente o software HP e depois reinstale-o.

• Verifique as conexões do cabo

Certifique-se de as duas extremidades do cabo USB ou do cabo Ethernet estejam firmes.

Se a impressora estiver conectada a uma rede, verifique o seguinte:

- Verifique a luz de link localizada atrás da impressora, acima da entrada de energia.
- Se você não está usando um fio de telefone para conectar a impressora.

Verificar a conexão sem fio da impressora

Se a impressora estiver conectada à rede via conexão sem fio, verifique se a luz azul sem fio está acesa e sem piscar. A luz piscante indica que existe um problema de conexão entre a impressora e a rede. Você pode imprimir o Relatório de Teste de Conexão Sem Fio, que ajuda a diagnosticar problemas.

Verificar todos os firewalls pessoais instalados no computador

Esse software é um programa de segurança que protege o computador de intrusos. Entretanto, ele pode bloquear a comunicação entre o computador e a impressora. Se estiver ocorrendo algum problema de comunicação com a impressora, tente desativar o firewall temporariamente. Se o problema persistir, o problema de comunicação não estará relacionado ao firewall. Ative o firewall novamente.

Use esta solução de problemas para conectar sua impressora à rede caso tenha um firewall ou

proteção antivírus que esteja causando um problema. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

• Reiniciar a impressora e o computador

Se a impressora ainda não responder, desligue-a juntamente com o computador e em seguida ligue-os novamente.



Se as soluções acima não resolverem o problema, clique aqui para mais soluções de problema on-

line..

Algo está ausente ou incorreto na página

- Experimente as soluções em A qualidade das impressões não está satisfatória.
- Verifique a localização do dispositivo e o comprimento do cabo USB

Campos eletromagnéticos altos (como os gerados pelos cabos USB) podem às vezes causar leves distorções nas impressões. Mova a impressora para longe de fontes de campos eletromagnéticos. Além disso, recomenda-se usar um cabo USB com menos de 3 metros (9,8 pés) de comprimento para minimizar os efeitos desses campos eletromagnéticos.

A qualidade das impressões não está satisfatória

- 1. Confirme se você está utilizando cartuchos de tinta HP originais. Os cartuchos de tinta HP originais foram desenvolvidos e testados em impressoras HP, o que ajuda você a produzir ótimos resultados de forma fácil e contínua.
- **NOTA:** A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não tenham a sua marca. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de tinta originais da HP, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- 2. Verifique os níveis de tinta. Talvez os cartuchos estivessem com pouca tinta.
- **NOTA:** Os indicadores e alertas do nível de tinta fornecem estimativas apenas para fins de planejamento. Quando receber um alerta de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos de tinta até que a qualidade de impressão fique inaceitável.
- ▲ CUIDADO: Mesmo que os cartuchos de tinta não sejam danificados, quando ficam fora da impressora, o cabeçote de impressão precisa ter sempre todos os cartuchos instalados, depois de a impressora estar configurada e pronta pra uso. Deixar um ou mais slots de cartuchos vazios por muito tempo pode causar problemas de qualidade de impressão e danificar o cabeçote de impressão. Se você tiver deixado um cartucho fora da impressora por muito tempo, ou se tiver acontecido um congestionamento de papel recentemente, e você perceber uma queda na qualidade das impressões, limpe o cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte Manter o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta.

Para obter mais informações, consulte Verificar os níveis de tinta estimados.

- **3.** Verifique o papel carregado na bandeja de entrada. Certifique-se de o papel está carregado corretamente e que não está amassado nem é muito grosso.
 - Coloque o papel com a face a ser impressa voltada para baixo. Por exemplo, se você estiver colocando papel fotográfico brilhante, coloque o papel com o lado brilhante para baixo.
 - Verifique se o papel está plano na bandeja de entrada e se não está amassado. Se o papel ficar muito próximo do cabeçote durante a impressão, a tinta poderá borrar. Isso acontece quando o papel tem relevo, está amassado ou é muito grosso, como é o caso de envelopes para correspondência.

Para obter mais informações, consulte Colocar papel.

4. Verifique o tipo de papel.

A HP recomenda o uso de papéis HP ou qualquer outro tipo de papel com tecnologia ColorLok apropriado para a impressora. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Para obter mais informações, consulte <u>Instruções básicas sobre papel</u>.

Verifique sempre se o papel em que você está imprimindo é plano. A fim de obter os melhores resultados na impressão de imagens, use o papel fotográfico avançado HP.

Armazene o papel especial em sua embalagem original, dentro de um saco plástico que possa ser selado novamente e em um local fresco e seco, de superfície plana. Quando estiver pronto para imprimir, pegue somente o papel que planeja usar imediatamente. Quando terminar de imprimir, devolva os papéis fotográficos não usados para o saco plástico. Isso evita que o papel fotográfico enrole.

- Verifique as configurações de impressão clicando no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades. (Dependendo do aplicativo, esse botão pode ser denominado Propriedades, Opções, Configuração da Impressora, Propriedades da Impressora, Impressora ou Preferências.)
 - Verifique as configurações de impressão no driver da impressora para conferir se as definições de cores estão incorretas.

Por exemplo, verifique se o documento não está definido para ser impresso em escala de cinza. Veja também se as configurações avançadas de cor, tais como saturação, brilho e tom de cor, estão definidas para modificar a aparência das cores.

 Observe a configuração da qualidade de impressão para ver se corresponde ao tipo de papel colocado na impressora.

Talvez seja preciso escolher uma qualidade de impressão mais baixa, se as cores estiverem se misturando. Ou escolher uma configuração mais alta se estiver imprimindo uma foto de alta qualidade. Nesse caso, certifique-se de que haja papel como o Papel fotográfico HP Advanced colocado na bandeja de entrada.

- **NOTA:** Em algumas telas de computador, as cores podem parecer um tanto diferentes da impressão em papel. Nesse caso, não há nada de errado com a impressora, com as configurações de impressão ou com os cartuchos de tinta. Não é necessária uma solução de problema adicional.
- **6.** Imprima e avalie o relatório de qualidade de impressão. Para imprimir o relatório, consulte o <u>relatório de</u> <u>qualidade de impressão</u>.

Use este documento p

Use este documento para resolver os problemas de qualidade de impressão. <u>Clique aqui para buscar</u>

mais informações online. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Solução de problemas de cópia

DICA: (Windows) Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

As cópias estão em branco ou desbotadas

- A configuração de contraste pode estar definida muito clara. No painel de controle da impressora, toque em Copiar, em Configurações de cópia) e em Mais claro/Mais escuro, e use as setas para gerar cópias mais escuras.
- A configuração de qualidade de Rápido (que produz cópias com qualidade rascunho) pode ser responsável pelos documentos ausentes ou desbotados. Altere para a configuração Normal ou Superior.

O tamanho está reduzido

- O recurso de reduzir/ampliar ou outra cópia pode ter sido definido pelo painel de controle da impressora para reduzir a imagem digitalizada. Verifique as configurações da cópia, para se certificar de que estejam para tamanho normal.
- Se o vidro do scanner estiver sujo, a qualidade da imagem digitalizada pode ser reduzida. Limpe o vidro ou a parte posterior da tampa do scanner. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o dispositivo</u>.
- O tamanho da página final pode ser maior do que o original carregado na impressora.

A qualidade da cópia está ruim

- Verifique a impressora
 - A tampa do scanner talvez não esteja fechada corretamente.
 - Talvez seja necessário limpar o vidro ou a parte posterior da tampa do scanner. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o dispositivo</u>.
 - Se o equipamento tiver um alimentador de documentos, é recomendável limpá-lo. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o dispositivo</u>.

• Linhas indesejadas

Talvez seja necessário limpar o vidro, a parte posterior da tampa e a moldura do scanner. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o dispositivo</u>.

• A cópia está torta ou inclinada

Se você estiver usando o alimentador de documentos, verifique o seguinte:

- Verifique se a bandeja de entrada do alimentador de documentos não está excessivamente cheia.
- Verifique se as guias de largura do alimentador de documentos estão bem ajustadas às bordas laterais do papel.

Para mais informações, consulte Carregue um original no alimentador de documentos.

Faixas horizontais granuladas ou brancas em áreas cinza claro ou médio

A configuração de aprimoramento padrão talvez não seja adequada para o trabalho. Verifique a configuração e altere-a para aprimorar texto ou fotografias, se necessário. Para obter mais informações, consulte <u>Copiar</u>.

Obtenha soluções de problemas on-line e saiba mais sobre como resolver problemas de cópia. Clique

<u>aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Solução de problemas de digitalização

DICA: (Windows) Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

O scanner não funcionou

• Verifique o original

Verifique se o original está colocado corretamente. Para mais informações, consulte <u>Colocar um original</u> <u>no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original no alimentador de documentos</u>.

Verifique a impressora

O dispositivo pode estar saindo do modo de suspensão após um período de inatividade, o que atrasa um pouco o processamento.

• Verificar o software HP

Verifique se o software HP fornecido com a impressora está instalado corretamente.

 Windows: Abra o software da impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o</u> <u>software da impressora HP (Windows)</u>. Na janela exibida, selecione **Impressão, digitalização e fax** ou **Impressão e digitalização** e, em seguida, selecione **Digitalizar documento ou foto**, em **Digitalizar** .

 OS X: Abra o Utilitário HP. Para obter mais informações, consulte <u>Utilitário HP (OS X)</u>. Em Configurações de digitalização, selecione Digitalizar para computador e assegure-se de que Habilitar digitalização para computador esteja selecionado.

A digitalização está muito lenta

- Digitalizar com resolução mais alta leva mais tempo e resulta em arquivos com tamanho maior. Diminua a resolução para digitalizar mais rapidamente.
- Se você enviou um trabalho de impressão ou de cópia antes de tentar digitalizar, a digitalização será iniciada somente quando o scanner estiver desocupado. No entanto, os processos de impressão e digitalização compartilham memória, o que significa que a digitalização pode ficar mais lenta.

Parte do documento não foi digitalizado ou está faltando texto

- Verifique o original
 - Verifique se o original foi carregado corretamente.
 - Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original</u> <u>no alimentador de documentos</u>.
 - Se você digitalizou o documento usando o alimentador de documentos, tente digitalizá-lo diretamente do vidro do scanner.
 - Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u>.
 - Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano fiquem mescladas no segundo plano. Tente ajustar as configurações antes de digitalizar o original ou tente aprimorar a imagem após digitalizar o original.
- Verifique as configurações
 - Verifique se o tamanho do papel carregado na bandeja de entrada é grande o suficiente para o original que você está digitalizando.
 - Se estiver usando o software da impressora HP, as configurações padrão do software deverão estar definidas para executar automaticamente uma tarefa específica que não seja a que você está tentando executar. Consulte na tela a Ajuda do software da impressora para obter instruções sobre como alterar as propriedades.

O texto não pode ser editado

• Verifique se o programa OCR (reconhecimento óptico de caracteres) foi instalado:
Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:

- Windows 8,1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela Iniciar, selecione o nome da impressora e clique em Utilitários. Selecione Configuração de Impressora e Software. Clique em Adicionar mais softwares, clique em Personalizar Seleção de Softwares e certifique-se de que a opção OCR esteja selecionada.
- Windows 8: Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os Aplicativos, na barra de aplicativos, e selecione o nome da impressora e clique em Utilitários. Selecione Configuração de Impressora e Software. Clique em Adicionar mais softwares, clique em Personalizar Seleção de Softwares e certifique-se de que a opção OCR esteja selecionada.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, selecione o nome da sua impressora e Configurar impressora e software. Clique em Adicionar mais softwares, clique em Personalizar Seleção de Softwares e certifique-se de que a opção OCR esteja selecionada.

Ao digitalizar o original, certifique-se de selecionar um tipo de documento com texto editável. Se o texto for classificado como gráfico, ele não será convertido em texto.

Se você estiver usando um programa OCR separado, este deverá estar vinculado a um programa de processamento de palavras que não realize tarefas de OCR. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o programa OCR.

Certifique-se de ter selecionado um idioma OCR que corresponda ao idioma do documento que você está digitalizando. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o programa OCR.

• Verifique os originais

— Verifique se o original foi carregado corretamente.

Para mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u> ou <u>Carregue um original</u> <u>no alimentador de documentos</u>.

- Verifique se o documento não está inclinado.
- O software talvez não reconheça o texto se ele estiver com muito pouco espaço entre as letras. Por exemplo, se o texto convertido pelo software tiver caracteres faltando ou combinados, "rn" poderá ser exibido como "m".
- A precisão do software depende da qualidade da imagem, do tamanho do texto, da estrutura do original e da qualidade da digitalização em si. Certifique-se de que seu original possui uma boa qualidade de imagem.
- Fundos coloridos podem fazer com que as imagens no primeiro plano fiquem excessivamente mescladas.

A qualidade da cópia está baixa

• O texto ou as imagens no verso de um original de dupla face aparecem na digitalização

O texto ou as imagens no verso de originais de dupla face podem "vazar" na digitalização se forem impressos em papel muito fino ou transparente.

• Linhas indesejadas

O vidro do scanner pode estar com tinta, cola, corretivo líquido ou qualquer substância indesejada. Tente limpar o vidro do scanner.

Para obter mais informações, consulte Manter o dispositivo.

• A imagem digitalizada está inclinada (torta)

O original pode ter sido colocado de maneira incorreta. Não se esqueça de usar as guias de largura do papel ao carregar os originais no alimentador de documentos. Para obter mais informações, consulte <u>Carregue um original no alimentador de documentos</u>.

Para obter melhores resultados, utilize o vidro do scanner em vez do alimentador de documentos. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar um original no vidro do scanner</u>.

- A imagem digitalizada mostra manchas, linhas, listras verticais brancas ou outros defeitos
 - Se o vidro do scanner estiver sujo, a imagem produzida não terá a nitidez ideal.

Consulte Manter o dispositivo para obter instruções sobre limpeza.

— Os defeitos podem estar no original e não serem resultado do processo de digitalização.

• 0 tamanho está reduzido

As configurações do software da impressora HP devem ser definidas de modo a reduzir a imagem digitalizada.

Consulte a Ajuda do software da impressora HP para obter informações sobre a alteração das configurações.

Não é possível digitalizar para e-mail

• O perfil do e-mail não foi configurado corretamente

Verifique se configurações de servidor SMTP de saída válidas foram especificadas no software HP. Para obter mais informações sobre configurações do servidor SMTP, consulte a documentação fornecida por seu provedor de serviços de e-mail.

As mensagens de e-mail são enviadas a alguns destinatários, mas não a outros no envio a vários destinatários.

Os endereços de e-mail podem não ser corrigidos ou reconhecidos pelo servidor de e-mail. Verifique se os endereços de e-mail de todos os destinatários foram digitados corretamente no software HP. Verifique sua caixa de entrada de e-mail quanto a qualquer mensagem de notificação de falha de entrega do servidor de e-mail.

• Como enviar grandes mensagens de e-mail

Alguns servidores de e-mail foram configurados para rejeitar mensagens de e-mail maiores que um tamanho predeterminado. Para determinar se o seu servidor de e-mail tem um limite máximo de tamanho de arquivo, consulte a documentação fornecida por seu provedor de serviços de e-mail. Se o servidor de e-mail tiver um limite, altere o tamanho de anexo de e-mail máximo do perfil de e-mail de saída para um valor menor do que o do servidor de e-mail.



Obtenha soluções de problemas on-line e saiba mais sobre como resolver problemas de

digitalização. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Solução de problemas de fax

Esta seção contém informações sobre solução de problemas de configuração de fax referentes à impressora. Se a impressora não estiver configurada corretamente para envio e recepção de faxes, você poderá ter problemas ao enviar faxes, receber faxes ou ambos. Se estiver tendo problemas no envio e na recepção de faxes, você poderá imprimir um relatório de teste de fax para verificar o status da impressora. O teste falhará se a impressora não estiver configurada corretamente para envio/recepção de faxes. Faça esse teste após terminar de configurar a impressora para o envio e o recebimento de faxes.

Se ocorrer um erro durante o teste, procure no relatório as informações que o ajudarão a corrigir os problemas encontrados. Saiba mais sobre como executar o teste de fax: <u>clique aqui para obter mais informações on-line</u>.

Se você estiver tendo problemas de fax, clique aqui para obter soluções de problemas on-line e

resolvê-los. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Para obter mais ajuda, visite o site de suporte on-line da HP: <u>www.hp.com/support</u> .

- <u>O teste de fax falhou</u>
- <u>O visor sempre mostra Telefone fora do gancho</u>
- <u>A impressora está tendo problemas para enviar e receber fax</u>
- <u>A impressora não consegue receber, mas consegue enviar fax</u>
- <u>A impressora não consegue enviar, mas consegue receber fax</u>
- Sinais de fax são gravados na secretária eletrônica
- <u>O cabo telefônico que acompanha a impressora não é comprido o suficiente</u>
- <u>O computador não pode receber faxes (Fax digital HP)</u>

O teste de fax falhou

Se você executou um teste de fax e o teste falhou, procure no relatório as informações básicas sobre o erro. Para obter informações mais detalhadas, verifique no relatório em que parte do teste houve falha e vá para o tópico apropriado nesta seção para obter as soluções.

O teste "hardware de fax" falhou

- Desligue a impressora pressionando o () (botão Liga/Desliga), localizado no painel de controle, e desconecte o cabo de alimentação da parte de trás da impressora. Após alguns segundos, conecte o cabo de alimentação novamente e ligue o aparelho. Execute o teste novamente. Se o teste falhar novamente, continue procurando informações sobre resolução de problemas nesta seção.
- Tente enviar ou receber um fax de teste. Se o fax for enviado ou recebido com êxito, talvez não haja nenhum problema.
- Se você estiver executando o teste com o Assistente de configuração de fax (Windows) ou o Utilitário HP (OS X), certifique-se de que a impressora não esteja ocupada com outra tarefa, como recebendo faxes ou fazendo cópias. Verifique no visor se há uma mensagem indicando que o dispositivo está ocupado. Caso esteja ocupado, antes de executar o teste, aguarde o término da tarefa e o status de inativo aparecer.
- Lembre-se de usar o cabo telefônico que acompanha a impressora. Caso não utilize o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada do telefone e a impressora, provavelmente você não conseguirá enviar ou receber fax. Após conectar o cabo telefônico fornecido com a impressora, faça o teste de fax novamente.

• Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede). Experimente remover o divisor e conectar a impressora diretamente à tomada de telefone na parede.

Após resolver os problemas, faça o teste de fax novamente para ter certeza de que a impressora foi aprovada e está pronta para o uso do fax. Se o **Teste de hardware do fax** continuar falhando e você notar que há problemas de envio e recebimento de fax, entre em contato com o suporte HP. Vá para <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. Caso seja solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Todos os Contatos HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

O teste "Fax conectado à tomada ativa de telefone" falhou

- Verifique a conexão entre a tomada de telefone e a impressora para ter certeza de que o cabo telefônico está firme.
- Lembre-se de usar o cabo telefônico que acompanha a impressora. Caso não utilize o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada do telefone e a impressora, provavelmente você não conseguirá enviar ou receber fax. Após conectar o cabo telefônico fornecido com a impressora, faça o teste de fax novamente.
- Certifique-se de que tenha conectado o dispositivo corretamente à tomada de telefone na parede. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.

Para saber mais sobre configuração de fax e testes, clique aqui para obter mais informações on-line.

- Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede). Experimente remover o divisor e conectar a impressora diretamente à tomada de telefone na parede.
- Experimente conectar um telefone e um cabo telefônico que estejam funcionando à tomada de telefone que você está usando para a impressora e verifique se há tom de discagem. Se você não ouvir um tom de discagem, entre em contato com a companhia telefônica para verificação da linha.
- Tente enviar ou receber um fax de teste. Se o fax for enviado ou recebido com êxito, talvez não haja nenhum problema.

Após resolver os problemas, faça o teste de fax novamente para ter certeza de que o equipamento foi aprovado e está pronto para o uso do fax.

O teste "Cabo telefônico conectado à porta correta de fax" falhou

Lembre-se de usar o cabo telefônico que acompanha a impressora. Caso não utilize o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada do telefone e a impressora, provavelmente você não conseguirá enviar ou receber fax. Após conectar o cabo telefônico fornecido com a impressora, faça o teste de fax novamente.

Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede). Experimente remover o divisor e conectar a impressora diretamente à tomada de telefone na parede.

Conectar o cabo telefônico à porta correta

- 1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
 - **NOTA:** Se você usar a porta do 2-EXT para conexão à tomada telefônica, não será possível enviar ou receber faxes. A porta do 2-EXT deve ser usada apenas para conectar outro equipamento, como uma secretária eletrônica.

Figura 10-1 Vista posterior da impressora



- 2. Depois de conectar o cabo telefônico à porta identificada como 1-LINE, execute o teste de fax novamente para verificar se a impressora está pronta para o uso do fax.
- **3.** Tente enviar ou receber um fax de teste.

O teste "Utilizando o tipo correto de cabo telefônico com o fax" falhou

 Use o cabo telefônico fornecido na caixa com a impressora, para conectar a impressora à tomada do telefone. Uma das extremidades do cabo telefônico deve ser conectada à porta identificada como 1-LINE, na parte traseira do equipamento e a outra extremidade deve ser conectada à tomada do telefone, conforme demonstrado na ilustração.



Se o cabo telefônico que acompanha a impressora não for comprido o suficiente, você poderá usar um cabo maior de dois fios, para aumentar sua extensão. Você pode adquirir o cabo em uma loja de eletrônicos que venda acessórios para telefone.

- Verifique a conexão entre a tomada de telefone e a impressora para ter certeza de que o cabo telefônico está firme.
- Lembre-se de usar o cabo telefônico que acompanha a impressora. Caso não utilize o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada do telefone e a impressora, provavelmente você não conseguirá enviar ou receber fax. Após conectar o cabo telefônico fornecido com a impressora, faça o teste de fax novamente.
- Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede). Experimente remover o divisor e conectar a impressora diretamente à tomada de telefone na parede.

O teste "Detecção de tom de discagem" falhou

- Outro aparelho, que utiliza a mesma linha telefônica que a impressora, pode estar fazendo com que o
 teste falhe. Para saber se outros equipamentos estão causando problemas, desconecte tudo da linha
 telefônica e execute o teste novamente. Se o Teste de detecção do tom de discagem funcionar sem o
 outro equipamento, então, uma ou mais partes do equipamento está causando problemas; tente
 acrescentá-las novamente, de forma separada, e executar o teste em cada etapa até identificar qual
 delas está causando o problema.
- Experimente conectar um telefone e um cabo telefônico que estejam funcionando à tomada de telefone que você está usando para o equipamento e verifique se há tom de discagem. Se você não ouvir um tom de discagem, entre em contato com a companhia telefônica para verificação da linha.

- Certifique-se de que tenha conectado a impressora corretamente à tomada de telefone na parede. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede). Experimente remover o divisor e conectar a impressora diretamente à tomada de telefone na parede.
- Se seu sistema telefônico não estiver usando um tom de discagem padrão, como alguns sistemas PBX (troca de ramais privados), o teste falhará. Isso não causa problema no envio e recebimento de faxes. Tente enviar e receber um fax de teste.
- Verifique se a configuração de país ou região está ajustada apropriadamente para o seu país ou sua região. Se a configuração de país/região não estiver definida ou não estiver definida corretamente, o teste falhará e você terá problemas para enviar e receber fax.
- Certifique-se de conectar a impressora a uma linha telefônica analógica para que possa enviar ou
 receber faxes. Para verificar se a linha telefônica é digital, conecte um telefone analógico comum à linha
 e observe se há tom de discagem. Se você não ouve um som normal do tom de discagem, pode ser a
 configuração da linha telefônica para telefones digitais. Conecte a impressora a uma linha telefônica
 analógica e tente enviar ou receber um fax.
- Lembre-se de usar o cabo telefônico que acompanha a impressora. Caso não utilize o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada do telefone e a impressora, provavelmente você não conseguirá enviar ou receber fax. Após conectar o cabo telefônico fornecido com a impressora, faça o teste de fax novamente.

Após resolver os problemas, faça o teste de fax novamente para ter certeza de que o equipamento foi aprovado e está pronto para o uso do fax. Se o teste de **Detecção de tom de discagem** continuar falhando, entre em contato com a companhia telefônica para que a linha seja verificada.

O teste "Condição da linha de fax" falhou

- Certifique-se de conectar a impressora a uma linha telefônica analógica para que possa enviar ou receber faxes. Para verificar se a linha telefônica é digital, conecte um telefone analógico comum à linha e observe se há tom de discagem. Se você não ouve um som normal do tom de discagem, pode ser a configuração da linha telefônica para telefones digitais. Conecte a impressora a uma linha telefônica analógica e tente enviar ou receber um fax.
- Verifique a conexão entre a tomada de telefone e a impressora para ter certeza de que o cabo telefônico está firme.
- Certifique-se de que tenha conectado a impressora corretamente à tomada de telefone na parede. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- Outro aparelho, que utiliza a mesma linha telefônica que a impressora, pode estar fazendo com que o teste falhe. Para saber se outros equipamentos estão causando problemas, desconecte tudo da linha telefônica e execute o teste novamente.
 - Se o Teste de condições da linha de fax funcionar sem o outro equipamento, então, uma ou mais partes do equipamento está causando problemas; tente acrescentá-las novamente, de forma separada, e executar o teste em cada etapa até identificar qual delas está causando o problema.
 - Se o Teste de condições da linha de fax falhar sem os outros equipamentos, conecte o
 equipamento a uma linha telefônica que funcione e continue verificando as informações sobre
 solução de problemas dessa seção.

- Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede). Experimente remover o divisor e conectar a impressora diretamente à tomada de telefone na parede.
- Lembre-se de usar o cabo telefônico que acompanha a impressora. Caso não utilize o cabo telefônico fornecido para fazer a conexão entre a tomada do telefone e a impressora, provavelmente você não conseguirá enviar ou receber fax. Após conectar o cabo telefônico fornecido com a impressora, faça o teste de fax novamente.

Após resolver os problemas, faça o teste de fax novamente para ter certeza de que o equipamento foi aprovado e está pronto para o uso do fax. Se o teste **Condição de linha do fax** continuar falhando e você tiver problemas para usar o fax, entre em contato com a companhia telefônica para que a linha seja verificada.

O visor sempre mostra Telefone fora do gancho

- Você está usando o tipo errado de cabo telefônico. Certifique-se de que esteja utilizando o cabo telefônico de dois fios fornecido com a impressora para conectá-la à linha telefônica. Se o cabo telefônico que acompanha a impressora não for comprido o suficiente, você poderá usar um cabo maior para aumentar sua extensão. Você pode adquirir o cabo em uma loja de eletrônicos que venda acessórios para telefone.
- É possível que outro equipamento que utiliza a mesma linha telefônica da impressora esteja em uso. Verifique se há telefones de extensão (telefones na mesma linha telefônica, mas não conectados ao equipamento) ou outros aparelhos em uso ou fora do gancho. Por exemplo, não é possível usar o equipamento para enviar e receber fax se um telefone de extensão estiver fora do gancho ou se você estiver usando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou para acessar a Internet.

A impressora está tendo problemas para enviar e receber fax

Verifique se a impressora está ligada. Observe o visor da impressora. Se o visor estiver branco, e a luz do
 (botão Liga/Desliga) não estiver acesa, significa que a impressora está desligada. Verifique se o cabo
 de alimentação está conectado com firmeza à impressora e a uma tomada. Pressione () (botão Liga/
 Desliga) para ligar a impressora.

A HP recomenda que você aguarde cinco minutos, após ligar o dispositivo, antes de enviar ou receber um fax. O dispositivo não pode enviar ou receber faxes enquanto estiver se inicializando, após ter sido ligado.

• Se o Fax digital HP estiver habilitado e a memória do fax estiver cheia (limitada pela memória do dispositivo), você talvez não conseguirá enviar ou receber faxes.

 Use o cabo telefônico fornecido na caixa com o dispositivo, para conectar o dispositivo à tomada do telefone. Uma das extremidades do cabo telefônico deve ser conectada à porta identificada como 1-LINE, na parte traseira do equipamento e a outra extremidade deve ser conectada à tomada do telefone, conforme demonstrado na ilustração.



Se o cabo telefônico que acompanha a impressora não for comprido o suficiente, você poderá usar um cabo maior de dois fios, para aumentar sua extensão. Você pode adquirir o cabo em uma loja de eletrônicos que venda acessórios para telefone.

- Experimente conectar um telefone e um cabo telefônico que estejam funcionando à tomada de telefone que você está usando para o equipamento e verifique se há tom de discagem. Caso você não ouça o tom de discagem, entre em contato com a companhia telefônica para solicitar assistência.
- É possível que outro equipamento que utiliza a mesma linha telefônica do dispositivo esteja em uso. Por exemplo, não é possível usar o equipamento para enviar e receber fax se um telefone de extensão estiver fora do gancho ou se você estiver usando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou para acessar a Internet.
- Verifique se algum outro processo causou um erro. Verifique se no visor ou no computador é exibida uma mensagem de erro para informar sobre o problema e sobre como resolvê-lo. Se houver um erro, o dispositivo não poderá enviar ou receber fax até que essa condição esteja solucionada.
- A conexão da linha telefônica pode estar com ruído. As linhas telefônicas com qualidade de som ruim (ruído) podem provocar problemas de envio e recebimento de fax. Verifique a qualidade do som da linha telefônica conectando um telefone à tomada telefônica e ouvindo se há estática ou outro ruído. Se você ouvir um ruído, desligue o **Modo de correção de erros** (ECM) e tente enviar e receber faxes. Para informações sobre como alterar o ECM, consulte <u>Enviar um fax em Modo de correção de erros</u>. Se o problema persistir, entre em contato com a companhia telefônica.
- Se estiver utilizando um serviço de linha de assinante digital (DSL), certifique-se de ter um filtro DSL conectado ou não poderá utilizar o fax com sucesso. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>.
- Verifique se o dispositivo não está conectada à tomada de telefone configurada para telefones digitais.
 Para verificar se a linha telefônica é digital, conecte um telefone analógico comum à linha e observe se há tom de discagem. Se você não ouve um som normal do tom de discagem, pode ser a configuração da linha telefônica para telefones digitais.

- Se você estiver utilizando uma central telefônica privada (PBX) ou um adaptador de conversor/terminal de rede digital de serviços integrados (ISDN), certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à porta correta, e o adaptador de terminal, configurado para o tipo de switch correto para o seu país/região, se possível. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>.
- Se o dispositivo compartilhar a mesma linha telefônica com um serviço DSL, o modem DSL pode não estar aterrado corretamente. Se o modem DSL não estiver aterrado corretamente, ele poderá gerar ruído na linha telefônica. As linhas telefônicas com baixa qualidade de som (ruído) podem causar problemas de envio e recebimento de fax. Verifique a qualidade do som da linha telefônica, conectando um telefone à tomada e observando se há estática ou outro ruído. Se você ouvir ruído, desligue o modem DSL e interrompa completamente a alimentação por pelo menos 15 minutos. Religue o modem DSL e tente ouvir o tom de discagem.
- **NOTA:** Futuramente, talvez você volte a ouvir estática na linha telefônica. Se o dispositivo parar de enviar e receber faxes, repita esse processo.

Se a linha telefônica ainda estiver com ruído, entre em contato com a companhia telefônica. Para obter informações sobre como desativar o modem DSL, entre em contato com o suporte de seu provedor DSL.

 Se você estiver utilizando um divisor telefônico, isso pode causar problemas de envio e recebimento de fax. (Separador é um conector de dois fios que é ligado a uma tomada telefônica na parede.)
 Experimente remover o divisor e conectar o equipamento diretamente à tomada de telefone na parede.

A impressora não consegue receber, mas consegue enviar fax

- Se não estiver utilizando um serviço de toque diferenciador, verifique se o recurso **Toque diferenciador** do dispositivo está configurado como **Todos os toques**. Para mais informações, consulte <u>Alterar padrão</u> <u>de toque de atendimento para toque distintivo</u>.
- Se Resposta Automática estiver configurado como Desligado, será necessário receber os faxes manualmente; caso contrário, o dispositivo não receberá o fax. Para informações sobre como receber faxes manualmente, consulte <u>Receber fax manualmente</u>.
- Se você tiver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone que você usa para chamadas de fax, deverá receber os faxes manualmente, não automaticamente. Isso significa que você deverá estar disponível para responder pessoalmente os faxes recebidos. Saiba mais sobre como configurar a impressora quando você tem um serviço de correio de voz: <u>clique aqui para obter mais informações online</u>. Para obter informações sobre como receber faxes manualmente, consulte <u>Receber fax</u> <u>manualmente</u>.
- Se você tiver um modem dial-up de computador na mesma linha telefônica que o dispositivo, verifique se o software que veio com o modem não está definido para receber faxes automaticamente. Os modems configurados para receber fax automaticamente dominam a linha telefônica para receber todas as chamadas de fax, impedindo que o equipamento receba chamadas de fax.
- Caso uma secretária eletrônica utilize a mesma linha telefônica que o dispositivo, você poderá ter um dos seguintes problemas:
 - A secretária eletrônica pode não estar configurada corretamente para operar com o dispositivo.
 - A mensagem de apresentação pode estar longa ou alta demais para permitir que o dispositivo detecte os tons de fax, fazendo com que o aparelho que está enviando o fax se desconecte.
 - Sua secretária eletrônica pode não dar tempo silencioso o suficiente, depois da mensagem de apresentação, para permitir que o dispositivo detecte os tons de fax. Esse problema é mais comum em secretárias eletrônicas digitais.

As ações a seguir podem ajudar a resolver esses problemas:

- Se você tem uma secretária eletrônica na mesma linha telefônica utilizada para chamadas de fax, tente conectar a secretária eletrônica diretamente à impressora: <u>clique aqui para obter mais</u> <u>informações on-line</u>.
- Certifique-se de que ela esteja configurado para receber fax automaticamente. Para informações sobre como configurá-la para receber faxes automaticamente, consulte <u>Receber fax</u>.
- Verifique se a configuração Toques para atender está definida para um número de toques maior que a secretária eletrônica. Para obter mais informações, consulte <u>Definir número de toques para</u> <u>atender</u>.
- Desconecte a secretária eletrônica e tente receber um fax. Se você conseguir enviar e receber fax corretamente sem utilizar a secretária eletrônica, talvez ela esteja causando o problema.
- Reconecte a secretária eletrônica e grave novamente a mensagem de apresentação. Grave uma mensagem com aproximadamente 10 segundos de duração Fale devagar e em um volume baixo ao gravar a mensagem. Deixe pelo menos 5 segundos de silêncio no final da mensagem de voz. Não deve haver nenhum ruído de fundo ao gravar esse silêncio. Tente receber um fax novamente.
 - **NOTA:** Algumas secretárias eletrônicas digitais podem não reter o silêncio gravado no final da mensagem de apresentação. Reproduza a mensagem para verificar.
- Se o equipamento compartilhar a mesma linha com outros tipos de aparelhos telefônicos, como secretária eletrônica, modem dial-up de computador ou alternador com várias portas, o nível do sinal de fax poderá ser reduzido. O nível do sinal também poderá ser reduzido se você usar um divisor ou conectar cabos adicionais para ampliar a extensão do seu telefone. Um sinal de fax reduzido pode causar problemas durante a recepção de fax.

Para descobrir se outros dispositivos estão causando problemas, desconecte tudo, exceto o dispositivo da linha telefônica e tente receber um fax. Se o dispositivo receber faxes com êxito sem os outros equipamentos, um ou mais deles estão causando problemas; tente adicioná-los novamente, um por vez, executando o teste a cada vez, até identificar o equipamento que está causando o problema.

• Se houver um padrão de toque especial para o seu número de telefone de fax (com serviço de toque diferenciador da companhia telefônica), certifique-se de que o recurso **Toque diferenciador** no dispositivo esteja definido de maneira correspondente. Para mais informações, consulte <u>Alterar padrão</u> <u>de toque de atendimento para toque distintivo</u>.

A impressora não consegue enviar, mas consegue receber fax

 O dispositivo pode estar discando muito rápido ou muito cedo. Pode ser necessário inserir algumas pausas na sequência numérica. Por exemplo, se você precisa acessar uma linha externa antes de discar o número do telefone, insira uma pausa após o número de acesso. Se o número for 95555555 e o 9 servir para acessar a linha externa, insira pausas desta forma: 9-555-5555. Para inserir uma pausa no número do fax que você está digitando, toque em * repetidas vezes, até que um traço (-) apareça no visor.

Também é possível enviar fax utilizando a discagem pelo monitor. Isso permite que você ouça a linha telefônica enquanto disca. Você pode definir o ritmo da discagem e responder às solicitações enquanto disca. Para obter mais informações, consulte <u>Enviar fax utilizando a discagem pelo monitor</u>.

 O número inserido ao enviar o fax não está no formato correto ou o aparelho de fax receptor está tendo problemas. Para verificar isso, tente ligar para o número de fax de um telefone e escute os sinais de fax. Se você não ouvir os sinais de fax, o aparelho de fax receptor pode estar desligado ou desconectado ou um serviço de correio de voz pode estar interferindo na linha telefônica do destinatário. Você também pode pedir que o destinatário verifique se há problemas no aparelho de fax receptor.

Sinais de fax são gravados na secretária eletrônica

- Se você tem uma secretária eletrônica na mesma linha telefônica utilizada para chamadas de fax, tente conectar a secretária eletrônica diretamente à impressora: <u>clique aqui para obter mais informações on-line</u>. Se você não conectar a secretária eletrônica conforme recomendado, tons de fax podem ser gravados em sua secretária eletrônica.
- Verifique se o dispositivo está configurada para receber faxes automaticamente e se a configuração Toques para atender está correta. O número de toques para atender do dispositivo deverá ser maior do que o número de toques para atender da secretária eletrônica. Se a secretária eletrônica e o dispositivo estiverem configuradas com o mesmo número de toques para atender, ambas atenderão à chamada, e os sinais de fax serão gravados na secretária eletrônica.
- Configure a secretária eletrônica com um número baixo de toques e o equipamento com o número máximo de toques possível. (Esse número varia conforme o país/região.) Nessa configuração, a secretária eletrônica atende à chamada e o dispositivo monitora a linha. Se o dispositivo detectar sinais de fax, ela receberá o fax. Se a chamada for de voz, a secretária eletrônica gravará a mensagem recebida. Para mais informações, consulte <u>Definir número de toques para atender</u>.

O cabo telefônico que acompanha a impressora não é comprido o suficiente

Se o cabo telefônico que acompanha a impressora não for comprido o suficiente, você poderá usar um cabo maior de dois fios, para aumentar sua extensão. Você pode adquirir o cabo em uma loja de eletrônicos que venda acessórios para telefone.

DICA: Se você possui um adaptador telefônico de 2 fios, você pode usá-lo com um cabo telefônico de 4 fios para estender o comprimento.

Para aumentar o cabo telefônico

- 1. Usando o cabo telefônico que acompanha a impressora, conecte-o à porta denominada 1-LINE na parte posterior da impressora.
- 2. Conecte outro cabo telefônico à porta aberta no acoplador e à tomada telefônica.

O computador não pode receber faxes (Fax digital HP)

- O computador selecionado para receber faxes está desligado. Certifique-se de que o computador selecionado para receber faxes esteja ligado o tempo todo.
- Há computadores diferentes ajustados para a configuração e o recebimento de faxes e um deles pode estar desligado. Se o computador que está recebendo faxes for diferente daquele usado para configuração, os dois computadores devem estar ligados o tempo todo.
- O Fax digital HP não está ativado ou o computador não está configurado para receber faxes. Ative o Fax digital HP e certifique-se de que o computador esteja configurado para receber faxes.

Resolver problemas de uso dos Serviços da Web

Se estiver tendo problemas ao usar os Serviços da Web, como o HP ePrint e os Imprimíveis HP, verifique o seguinte:

• Certifique-se de que a impressora esteja conectada à Internet via conexão com fio (Ethernet) ou sem fio.

NOTA: Não é possível usar esses recursos se a impressora estiver conectada via cabo USB.

 Certifique-se de que as atualizações de produto mais recentes foram instaladas na impressora. Para mais informações, consulte <u>Atualizar a impressora</u>.

- Certifique-se de que os Serviços da Web estejam ativados na impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Configurar os Serviços da Web</u>.
- Verifique se o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos e funcionando corretamente.
- Se você estiver conectando a impressora usando um cabo Ethernet, certifique-se de não estar conectando a impressora usando um cabo telefônico ou cabo cruzado para conectá-la à rede e de que o cabo Ethernet está conectado à impressora com segurança. Para obter mais informações, consulte <u>Solução de problemas gerais de rede</u>.
- Se estiver conectando a impressora usando uma conexão sem fio, certifique-se de que a rede sem fio está funcionando adequadamente. Para obter mais informações, consulte <u>Não é possível se conectar à</u> impressora por conexão sem fio.
- Se você estiver usando o HP ePrint, verifique o seguinte:
 - Certifique-se de que o endereço de e-mail da impressora esteja correto.
 - Certifique-se de que o endereço de e-mail da impressora seja o único endereço listado na linha "Para" do e-mail. Se houver outros endereços listados na linha "Para", os anexos que você enviar podem não ser impressos.
 - Certifique-se de que você esteja enviando documentos que atendam aos requisitos do HP ePrint.
 Para mais informações, acesse HP Connected em <u>www.hpconnected.com</u>.
- Se a sua rede usar configurações de proxy ao se conectar à Internet, verifique se essas configurações são válidas:
 - Verifique as configurações que estão sendo usadas pelo navegador da web que você está utilizando (como o Internet Explorer, Firefox ou Safari).
 - Verifique as configurações com o administrador de TI ou com a pessoa que configurou o seu firewall.

Se as configurações de proxy usadas pelo seu firewall tiverem sido alteradas, atualize-as no painel de controle da impressora ou no servidor da web incorporado. Se essas configurações não estiverem atualizadas, você não poderá usar os Serviços da Web.

Para obter mais informações, consulte Configurar os Serviços da Web.

DICA: Para mais ajuda sobre como configurar e usar os Serviços da Web, visite o HP Connected em <u>www.hpconnected.com</u>.

Solução de problemas de rede

Esta seção oferece soluções para problemas comuns relacionados à conexão ou ao uso da impressora na rede.

- <u>Solução de problemas gerais de rede</u>
- <u>Não é possível se conectar à impressora por conexão sem fio</u>

Para mais informações sobre problemas de rede, verifique o seguinte:

- Use esta solução de problemas para localizar as configurações de segurança da rede. <u>Clique aqui para</u> <u>buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.
- Use esta solução de problemas para converter uma conexão USB em sem fio. <u>Clique aqui para buscar</u> <u>mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.
- Use esta solução de problemas para conectar-se ao HP Wireless Direct ou para solucionar problemas com esse recurso, como quando não é possível se conectar, imprimir usando esse recurso ou não é

possível se conectar à internet. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

- Use esta solução de problemas para conectar a impressora à rede, estivesse ela conectada ou não anteriormente. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.
- Use esta solução de problemas para conectar sua impressora à rede caso tenha um firewall ou proteção antivírus que esteja causando um problema. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Solução de problemas gerais de rede

Se, durante a instalação do software, não for possível localizar a impressora na rede, será solicitado o endereço IP da impressora, que pode ser encontrado na página de configuração da rede. Para obter mais informações, consulte <u>Página de configuração da rede</u>.

DICA: Você pode acessar o site de suporte online HP em <u>www.hp.com/support</u>, para ver informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns.

(Windows) Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

Verifique o seguinte:

- Se você estiver usando uma conexão sem fio, certifique-se de que a luz correspondente esteja acesa. Para obter mais informações, consulte <u>Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora</u>.
- Se você estiver usando uma conexão Ethernet, não se esqueça de conectar o cabo Ethernet durante a instalação do software, assim que for solicitado, e verifique se a luz de link ao lado do conector está acesa, na parte de trás da impressora.
- Todas as conexões dos cabos do computador e da impressora estão firmes.
- A rede está operacional e o hub, o switch ou o roteador da rede estão ativos.
- (Windows) Todos os aplicativos, incluindo os programas de proteção contra vírus e spyware, bem como firewalls, estão fechados ou desativados.

Não é possível se conectar à impressora por conexão sem fio

Certifique-se de já ter configurado os recursos sem fio da impressora concluindo a configuração de conexão sem fio.

Para mais informações sobre a configuração da conexão sem fio, consulte <u>Configurar a impressora para</u> <u>comunicação sem fio</u>.

NOTA: Se a impressora oferecer suporte à rede Ethernet, certifique-se de que um cabo Ethernet não esteja conectado à impressora. A conexão de um cabo Ethernet desativa os recursos de conexão sem fio da impressora.

Tabela 10-1 Entender o comportamento da luz de conexão sem fio (802.11) da impressora				
Descrição / padrão dos indicadores luminosos	Explicação			
A luz Sem fio está apagada.	Os recursos sem fio da impressora estão desativados.			





Siga as etapas abaixo para conectar a impressora via conexão sem fio.

1. Verifique se a luz de conexão sem fio (802.11) está acesa. Se a luz de conexão sem fio azul no painel de controle da impressora não estiver acesa, os recursos sem fio da impressora podem estar desativados.

Ativar os recursos sem fio da impressora

- a. Toque em ((p)) (botão Sem fio) no painel de controle da impressora, e toque em **Configurações** .
- **b.** Toque em **Configurações sem fio**.
- c. Deslize o botão para ativar os recursos sem fio da impressora.

Se a luz azul de conexão sem fio estiver piscando, a impressora não está conectada a uma rede. Execute o Assistente de Configuração da Rede Sem Fio no visor do painel de controle da impressora para

configurar a comunicação sem fio. Para obter mais informações, consulte <u>Conectar a impressora à rede</u> <u>sem fio</u>.

2. Verifique se o computador está conectado à rede sem fio.

Se não for possível conectar o computador à rede, pode haver um problema de hardware do roteador ou computador.

- 3. Verifique se o endereço IP da impressora não foi alterado. Se o endereço IP da impressora tiver mudado desde a primeira instalação, é necessário executar o utilitário Atualizar IP para imprimir novamente. O utilitário Atualizar endereço IP foi instalado pelo software.
 - **a.** Abra o software da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da</u> <u>impressora HP (Windows)</u>.
 - b. Selecione o utilitário Atualizar endereço IP.

Se houver algum erro no teste, procure no relatório informações para corrigir o problema e execute o teste novamente.

- **4.** Execute o teste de comunicação sem fio novamente para verificar se a conexão sem fio está funcionando corretamente.
 - **a.** Verifique se a impressora está ligada e se há papel carregado na bandeja.
 - b. No painel de controle da impressora, toque em Configurar .
 - c. Toque em Configuração da rede .
 - d. Toque em Imprimir relatórios .
 - e. Toque em Relatório de Teste da Rede Sem Fio.

Se houver algum erro no teste, procure no relatório informações para corrigir o problema e execute o teste novamente.

- 5. Reinicie os componentes da rede sem fio.
 - a. Desligue o roteador e a impressora.
 - **b.** Religue o roteador e a impressora nesta ordem: primeiro o roteador e depois a impressora.

Às vezes, basta desligar e religar esses dispositivos para resolver problemas de comunicação da rede. Se ainda não conseguir se conectar, desligue o roteador, a impressora e o computador e religue-os nesta ordem: primeiro o roteador, depois a impressora e depois o computador.



Use esta solução de problemas para conectar a impressora à rede, estivesse ela conectada ou não

anteriormente. <u>Clique aqui para buscar mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Se você ainda tiver problemas, visite o Centro de Impressão Sem Fio HP (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>). (No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas). O site contém informações recentes sobre como configurar e usar a impressora em uma rede sem fio, além de como resolver problemas relacionados a conexões sem fio e software de segurança.

Se não for possível estabelecer a conexão sem fio, a impressora também pode ser conectada à rede usando um cabo Ethernet.

Manter o dispositivo

Esta seção contém instruções para manter a impressora em excelentes condições de funcionamento. Execute estes procedimentos de manutenção, se necessário.

- Limpar o vidro do scanner
- Limpar a parte externa
- Limpar o alimentador de documentos
- Manter o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta

Limpar o vidro do scanner

Poeira ou sujeira no vidro do scanner, na tampa traseira ou na estrutura do scanner pode prejudicar o desempenho, reduzir a qualidade das digitalizações e afetar a precisão de recursos especiais como ajustar cópias a um determinado tamanho de página.

Para limpar o vidro do scanner

AVISO! Antes de limpar a impressora, desligue-a pressionando 🕛 (o botão Liga/Desliga) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

- **1.** Levante a tampa do scanner.
- **2.** Limpe o vidro e a parte posterior da tampa do scanner utilizando um pano macio e sem fiapos levemente umedecido com um produto neutro de limpeza de vidros.



CUIDADO: Use somente produto de limpeza de vidro para limpar o vidro do scanner. Evite produtos de limpeza que contenham materiais abrasivos, acetona, benzina e tetracloreto de carbono, pois todas essas substâncias podem danificar o vidro do scanner. Evite álcool isopropílico, porque ele pode deixar listras no vidro do scanner.

CUIDADO: Não borrife o limpador de vidro diretamente sobre o vidro do scanner. Se for aplicada uma quantidade grande do produto de limpeza de vidro, ele poderá vazar sob o vidro e danificar o scanner.

3. Feche a tampa do scanner e ligue a impressora.

Limpar a parte externa

AVISO! Antes de limpar a impressora, desligue-a pressionando 🕛 (o botão Liga/Desliga) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Use um pano macio, úmido e que não solte fiapos para limpar pó e manchas do gabinete. Não deixe líquidos entrarem na impressora ou atingirem o painel de controle da impressora.

Limpar o alimentador de documentos

Se o alimentador de documentos coletar várias páginas ou não coletar papel comum, você poderá limpar os roletes e a almofada separadora.

Para limpar os rolos ou a almofada separadora

AVISO! Antes de limpar a impressora, desligue-a pressionando 🕛 (o botão Liga/Desliga) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

1. Remova todos os originais da bandeja do alimentador do documentos.

2. Levante a tampa do alimentador de documentos.



Dessa maneira, o acesso aos roletes (1) e às almofadas de separação (2) é facilitado.



- **3.** Umedeça um pouco um pano limpo sem fiapos com água destilada, e retire todo o excesso de água do tecido.
- 4. Utilize um pano úmido para limpar quaisquer resíduos dos rolos e da almofada separadora.

WOTA: Se o resíduo não se soltar com água destilada, tente usar álcool isopropílico.

5. Feche a tampa do alimentador de documentos.

Manter o cabeçote de impressão e os cartuchos de tinta

Se ocorrerem problemas na impressão, pode haver um problema no cabeçote de impressão. Você só deve executar os procedimentos nas seções a seguir quando houver indicação para fazê-lo, a fim de resolver problemas de qualidade da impressão. Para obter mais informações, consulte <u>relatório de qualidade de impressão</u>.

Executar o alinhamento e a limpeza desnecessariamente pode desperdiçar tinta e diminuir a vida útil dos cartuchos.

 Limpe o cabeçote de impressão caso o impresso apresente listras ou tenha alguma cor incorreta ou ausente.

Há três estágios de limpeza. Cada fase dura cerca de dois minutos, emprega uma folha de papel e usa uma quantidade de tinta maior que a fase anterior. Depois de cada fase, observe a qualidade da página impressa. Você só deve passar para a fase seguinte da limpeza se a qualidade de impressão for baixa.

Se a qualidade de impressão ainda estiver baixa após todos os estágios de limpeza, experimente alinhar a impressora. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento, entre em contato com o suporte da HP. Para obter mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

 Alinhe a impressora quando a página de status da impressora apresentar listras ou linhas brancas em algum bloco colorido ou se houver problemas de qualidade de impressão.

A impressora alinha automaticamente o cabeçote de impressão durante a configuração inicial.

 Limpe as manchas de tinta quando o impresso estiver com manchas na parte posterior. A tinta pode ter se acumulado em algumas áreas da impressora e precisar ser removida.

NOTA: A limpeza utiliza tinta, portanto, limpe os cabeçotes de impressão somente quando necessário. O processo de limpeza leva apenas alguns minutos. Algum ruído pode ser gerado no processo.

Não desligar a impressora corretamente pode causar problemas de qualidade de impressão. Para obter mais informações, consulte <u>Desligar a impressora</u>.

Limpar ou alinhar os cabeçotes de impressão ou limpar manchas de tinta

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- 2. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- 3. Toque em Manutenção da impressora, selecione a opção desejada e siga as instruções na tela.
- NOTA: Você também pode fazer o mesmo pelo software da impressora HP ou pelo servidor da web incorporado (EWS). Para acessar o software ou o EWS, consulte <u>Abra o software da impressora HP (Windows)</u> ou <u>Abrir o servidor da web incorporado</u>.

Eliminar congestionamentos de papel

Congestionamentos de papel podem ocorrer dentro da impressora ou do alimentador de documentos.

CUIDADO: Para impedir possíveis danos ao cabeçote de impressão, elimine os congestionamentos de papel assim que possível.

Eliminar um congestionamento de papel

- CUIDADO: Não puxe o papel congestionado pela parte frontal da impressora. Em vez disso, siga as etapas abaixo para remover o congestionamento. Remover papéis presos pela parte da frente da impressora pode fazer com que o papel se rasgue e pedaços de papel permaneçam na impressora, resultando em mais congestionamentos.
 - **1.** Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.



- 2. Verifique o caminho do papel dentro da impressora.
 - **a.** Levante a alça e remova a tampa do caminho do papel.



- **b.** Localize qualquer papel congestionado no interior da impressora, segure-o com as mãos e puxe-o em sua direção.
 - CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais atolamentos de papel.



c. Recoloque a tampa do caminho do papel até que se encaixe corretamente.



3. Se o problema não for resolvido, verifique a área do carro de impressão dentro da impressora.

CUIDADO: Durante o processo, evite tocar no cabo conectado ao carro de impressão.



a. Se houver qualquer papel congestionado, mova o carro de impressão totalmente para a direita da impressora, segure o papel congestionado com as duas mãos e puxe-o em sua direção.

CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais atolamentos de papel.



b. Mova o carro totalmente para a esquerda da impressora e siga os mesmos procedimentos da etapa anterior para remover pedaços de papel rasgado.



- **4.** Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.
- **5.** Se o problema ainda não for resolvido, verifique a área da bandeja.
 - **a.** Levante a bandeja de saída.



b. Puxe a bandeja de entrada para estendê-la.



c. Pressione os botões nas laterais da bandeja de entrada e puxe a bandeja.



- **d.** Verifique o espaço na impressora onde a bandeja de entrada estava. Se houver algum papel congestionado, segure-o com as duas mãos e puxe-o em sua direção.
 - **CUIDADO:** Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos de papel.



e. Insira a bandeja de entrada, coloque papel nela e abaixe a bandeja de saída.





Clique aqui para usar a solução de problemas on-line da HP e eliminar o congestionamento de papel.

Se o carro de impressão não puder se mover, <u>clique aqui</u> para usar a solução de problemas on-line da

HP e eliminar o congestionamento do carro de impressão. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Eliminar um congestionamento no alimentador de documentos

1. Levante a tampa do alimentador de documentos.



2. Levante a guia verde localizada na borda frontal do alimentador de documentos.



- 3. Puxe o papel preso com cuidado, retirando-o dos roletes.
 - CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais atolamentos de papel.



4. Feche a tampa do alimentador de documentos, pressionando-a firmemente até que se encaixe corretamente.



Se as soluções acima não resolverem o problema, clique aqui para mais soluções de problema on-

<u>line.</u>

Evitar congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga estas orientações:

- Remova os papéis impressos da bandeja de saída com frequência.
- Certifique-se de imprimir usando papéis que não estejam amassados, dobrados ou rasgados.
- Para que o papel não fique enrolado ou amassado, armazene todo o papel não utilizado na horizontal em uma embalagem que possa ser fechada novamente.
- Não use papel grosso ou fino demais para a impressora.
- Verifique se as bandejas estão carregadas corretamente e não estão cheias. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.
- Verifique se o papel colocado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não coloque muito papel na bandeja do alimentador de documentos. Para informações sobre o número máximo de folhas permitidas no alimentador de documentos, consulte <u>Especificações</u>.

- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira da bandeja de entrada deve ser de mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada até que se encoste suavemente no papel. Verifique se as guias de largura do papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
- Não force o papel muito para dentro da bandeja de entrada.
- Se você estiver imprimindo nos dois lados do papel, não imprima imagens altamente saturadas em papel de baixa gramatura.
- Use tipos de papel recomendados para a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Papéis</u> recomendados para impressão.
- Se a impressora estiver prestes a ficar sem papel, deixe que ela fique sem papel primeiro e, depois, adicione mais papel. Não coloque papel enquanto a impressora estiver imprimindo.
- Certifique-se de que o equipamento esteja limpo. Para obter mais informações, consulte <u>Manter o</u> <u>dispositivo</u>.

Limpar o carro de impressão

Retirar todos os objetos, como papéis, que estejam bloqueando o carro de impressão.

Consulte Eliminar congestionamentos de papel para obter mais informações.

NOTA: Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para retirar o papel congestionado. Sempre tenha cuidado quando for retirar o papel congestionado de dentro da impressora.

Se o carro de impressão não puder se mover, <u>clique aqui</u> para usar a solução de problemas on-line da

HP e eliminar o congestionamento do carro de impressão. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Restaurar padrões e configurações

Se você desativar algumas funções ou alterar algumas configurações e quiser voltar às configurações anteriores, é possível restaurar a impressora às configurações originais de fábrica ou de rede.

Restaurar a impressora às configurações originais de fábrica

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Manutenção da impressora .
- 3. Toque em Restaurar.
- 4. Toque em Restaurar Configurações.
- 5. Selecione a função que você gostaria de restaurar de voltar às configurações originais de fábrica:
 - Copiar
 - Digitalizar
 - Fax
 - Fotográfico
 - Rede

- Serviços da Web
- Configuração da impressora

Toque em **Restaurar**.

6. Uma mensagem é exibida informando que as configurações foram restauradas. Toque em **Sim**.

Restaurar a impressora aos padrões originais de fábrica

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Manutenção da impressora .
- 3. Toque em Restaurar.
- 4. Toque em Restaurar Padrões de Fábrica.

Uma mensagem é exibida informando que os padrões de fábrica foram restaurados.

Uma mensagem é exibida mencionando que os padrões de rede foram restaurados.
 Toque em **Restaurar**.

Restaurar a impressora às configurações originais de rede

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Configurar rede.
- 3. Toque em Restaurar Configurações da Rede.
- **4.** Uma mensagem é exibida informando que os padrões da rede foram restaurados.

Toque em **Sim**.

5. Imprima a página de configuração de rede e verifique se as configurações de rede foram redefinidas.

Para obter mais informações, consulte <u>Página de configuração da rede</u>.

- **NOTA:** As configurações de rede sem fio definidas anteriormente são removidas quando as configurações de rede da impressora são redefinidas.
- ☆ DICA: Você pode acessar o site de suporte online HP em <u>www.hp.com/support</u>, para ver informações e utilitários que podem ajudar você a resolver muitos problemas comuns.

(Windows) Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

A Informações técnicas

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Especificações
- Informações regulamentares
- Programa de controle ambiental de produtos

Especificações

Para mais informações, acesse <u>www.hp.com/support</u> . Selecione seu país ou região. Clique em **Suporte ao** produto e solução de problemas. Insira o nome exibido na parte frontal da impressora e clique em **Pesquisar**. Clique em Informações do produto e em **Especificações do produto**.

Requisitos do sistema

- Os requisitos de software e sistema podem ser encontrados no arquivo Leiame, disponível no CD de software da impressora HP fornecido juntamente com a impressora.
- Para informações sobre futuros lançamentos de sistema operacional e suporte, visite o site do suporte on-line HP em www.hp.com/support.

Especificações ambientais

- Temperatura em operação: 5° a 40° C (41° a 104° F)
- Umidade operacional: 15% a 80% de umidade relativa sem condensação
- Condições operacionais recomendadas: 15° a 32° C (59° a 90° F)
- Umidade relativa recomendada: 20% a 80%, sem condensação

Capacidade da bandeja de entrada

- Folhas de papel Comum (60 a 105 g/m² [16 a 28 lb.]): Até 225
- Envelopes: Até 30
- Cartões de índice: Até 80
- Folhas de papel fotográfico: Até 100

Capacidade da bandeja de saída

• Folhas de papel Comum (60 a 105 g/m² [16 a 28 lb.]): Até 60

Capacidade do alimentador de documentos

• Folhas de papel Comum (60 a 105 g/m² [16 a 28 lb.]): Até 35

Tamanho e gramatura de papéis

Para obter a lista de tamanhos de papel suportados, consulte o software da impressora HP.

- Papel comum: 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb)
- Envelopes: 75 a 90 g/m² (20 a 24 lb)
- Cartões: Até 200 g/m² (índice máximo: 110 lb.)
- Papel fotográfico: 250 g/m² (66 lb)

Especificações de impressão

- As velocidades de impressão variam conforme o modelo da impressora e a complexidade do documento
- Método: jato de tinta térmico com gotejamento sob demanda
- Linguagem: PCL3 GUI
- Resolução de impressão:

Modo Rascunho	_	Entrada em cores/saída em preto: 300 x 300 dpi	
	_	Saída (Preto/Em cores): Automático	
Modo Normal		- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi	
	_	Saída (Preto/Em cores): Automático	
Modo Comum-Melhor	_	Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi	
	_	Saída (Preto/Em cores): Automático	
Modo Foto-Melhor	_	Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi	
	_	Saída (Preto/Em cores): Automático	
Modo DPI máximo	_	Entrada em cores/saída em preto: 1200 x 1200 dpi	
	—	Saída: Automático (preto/colorido), 4800x1200 dpi otimizado (papel fotográfico, colorido)	

Para imprimir em modo de dpi máximo, consulte <u>Imprimir usando a resolução máxima (dpi)</u>.

• Definir as margens mínimas:

As margens do documento devem coincidir com (ou exceder) estas configurações de margens na orientação retrato.



Mídia	(1) Margem esquerda	(2) Margem direita	(3) Margem superior	(4) Margem inferior
Carta	3 mm (0,12 polegada)	3 mm (0,12 polegada)	3 mm (0,12 polegada)	3 mm (0,12 polegada)
Ofício				
A4				
Executivo				
B5				
A5				
Cartões				
Mídia de tamanho personalizado				
Mídia fotográfica				
Envelopes	3 mm (0,12 polegada)	3 mm (0,12 polegada)	16,5 mm (0,65 polegada)	16,5 mm (0,65 polegada)

Especificações da cópia

- Processamento de imagem digital
- As velocidades de cópia variam conforme o modelo da impressora e a complexidade do documento
- Até 99 cópias do original
- Zoom digital: de 25% a 400%
- Ajustar à página, visualizar cópia

Especificações de digitalização

• Resolução: Até 1200 x 1200 ppi óptico

Para mais informações sobre a resolução das digitalizações, consulte o software da impressora HP.

- Cor: Cor de 24 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo de digitalização:
 - Vidro do scanner: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 polegadas)
 - Alimentador de documentos: 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)

Especificações de fax

- Capacidade de fax em preto e branco e colorido.
- Recebimento e envio manual de fax.
- Rediscagem automática de até cinco vezes quando ocupado (varia conforme o país/região).
- Rediscagem automática de até duas vezes quando não houver resposta (varia conforme o país/região).
- Rediscagem automática de até cinco vezes quando houver problema de comunicação (varia conforme o país/região).
- Relatórios de atividade e de confirmação.
- Fax CCITT/ITU Grupo 3 com Modo de correção de erros.
- Transmissão de até 33,6 Kbps.
- Velocidade de 4 segundos por página a 33,6 Kbps (com base na imagem de teste ITU-T nº 1 com resolução padrão). Páginas mais complexas ou em resolução mais alta levam mais tempo e utilizam mais memória.
- Detecção de chamada com alternância automática entre fax/secretária eletrônica.
- Resolução do fax:

	Foto (dpi)	Muito superior (dpi)	Superior (dpi)	Padrão (dpi)
Preto e branco	203 x 196 (escala de cinza de 8 bits)	300 x 300	203 x 196	203 x 98
Colorido	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

- Especificações de Fax para PC
 - Tipos de arquivo suportados: TIFF e PDF
 - Tipos suportados de fax: faxes em preto e branco

Rendimento dos cartuchos

• Acesse <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

Especificações de emissão acústica

- Pressão do som (posição bystander)
 - LpAm 55 (dBA) (impressão de Rascunho monocromático)
- Potência sonora
 - LwAd 6,9 (BA)

Informações regulamentares

A impressora atende aos requisitos do produto, exigido pelas agências reguladoras do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Número regulamentar do modelo</u>
- Declaração da FCC

- Aviso aos usuários da Coreia
- Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão
- Aviso sobre o cabo de alimentação aos usuários do Japão
- Declaração de emissão de ruídos da Alemanha
- Declaração de áreas de trabalho com exibição visual da Alemanha
- <u>Aviso aos usuários da rede de telefonia dos EUA: Requisitos do FCC</u>
- Aviso aos usuários da rede de telefonia canadense
- Aviso aos usuários do Espaço Econômico Europeu
- Aviso aos usuários da rede de telefonia alemã
- <u>Australia Wired Fax Statement</u>
- Notificações sobre regulamentação da União Europeia
 - Produtos com adaptadores CA externos
 - <u>Produtos com funcionalidade sem fio</u>
 - <u>Declaração de rede de telefonia europeia (Modem/Fax)</u>
- <u>Declaração de conformidade</u>
- Informações regulamentares para produtos sem fio
 - Exposição à radiação de radiofrequência
 - Aviso aos usuários do Brasil
 - Aviso aos usuários do Canadá
 - <u>Aviso aos usuários de Taiwan</u>
 - Aviso aos usuários do México
 - Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão

Número regulamentar do modelo

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O Número de Modelo de Regulamentação do seu produto é SNPRC-1402-01. Esse número regulador não deve ser confundido com o nome de comercialização (HP Officejet 6800 e-All-in-One) ou o número do produto (E3E02A).

Declaração da FCC

FCC statement The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and the receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501 Modifications (part 15.21) The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Aviso aos usuários da Coreia

B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Aviso sobre o cabo de alimentação aos usuários do Japão

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração de emissão de ruídos da Alemanha

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaração de áreas de trabalho com exibição visual da Alemanha

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Aviso aos usuários da rede de telefonia dos EUA: Requisitos do FCC

Notice to users of the U.S Telephone network: FCC requirements

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11 C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEG##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.

2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

Aviso aos usuários da rede de telefonia canadense



The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Aviso aos usuários do Espaço Econômico Europeu

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Aviso aos usuários da rede de telefonia alemã

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Australia Wired Fax Statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Notificações sobre regulamentação da União Europeia



Produtos que carregam a marcação CA estão em conformidade com as seguintes Diretrizes da EU, conforme aplicável: Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC, Diretriz de EMC 2004/108/EC, Diretriz de Ecodesign 2009/125/EC, Diretriz de R&TTE 1999/5/EC, Diretriz de RoHS 2011/65/EU. A conformidade com essas diretrizes é avaliada por meio de Padrões Harmonizados Europeus aplicáveis. A Declaração de Conformidade completa está disponível no seguinte endereço: www.hp.com/go/certificates (Pesquise usando o nome do modelo do produto ou seu Número Regulamentar de Modelo (RMN), que pode ser localizado na etiqueta de regulamentação.)

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

Produtos com adaptadores CA externos

A conformidade CE deste produto será válida apenas se ele estiver equipado com o adaptador AC com marca CE correto fornecido pela HP.

Produtos com funcionalidade sem fio

EMF

• Este produto atende às diretrizes internacionais (ICNIRP) para exposição à radiação de radiofrequência.

Se este incorporar um dispositivo de transmissão e recebimento de rádio, então, no uso normal, uma distância de separação de 20 cm garantirá que os níveis de exposição à radiofrequência estejam em conformidade com os requerimentos da UE.

Funcionalidade sem fio na Europa

• Este produto é destinado ao uso sem restrições em todos os países da EU, incluindo Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Declaração de rede de telefonia europeia (Modem/Fax)

Os produtos HP com recursos de FAX estão em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/EC de R&TTE (Anexo II) e consequentemente carrega a marcação CE. No entanto, devido a diferenças entre as PSTNs individuais, fornecidas em diversos países/regiões, a aprovação não oferece, por si mesma, garantia incondicional de operação com êxito em cada ponto de terminação de rede PSTN. Se houver problemas, entre em contato inicialmente com o fornecedor do equipamento.

Declaração de conformidade

	DoC #: SNPRC-1402-01-A	
Supplier's Name: Supplier's Address:	Hewlett-Packard Company 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683	
declares, that the product Product Name and Model:	HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6815 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6820 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6822 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6823 e-All-in-One Printer, HP Officejet 6825 e-All-in-One Printer	
Regulatory Model Number: ¹⁾ Product Options: Power Adapter: Radio Module Number:	SNPRC-1402-01 All Internal, A9T80-60008 & A9T80-60009 [See 3 under Additional Information] SDGOB-1292 [See 4 under Additional Information]	
conforms to the following Pro	duct Specifications and Regulations:	
EMC: CISPR 22:2008 / EN5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+/ EN 61000-3-3:2008 FCC CFR 47, Part 15 / Safety: IEC 60950-1:2005 (EN 62479:2010	55022:2010 Class B A1:2009+A2:2009 / ICES-003, Issue 5 2nd Edition)+A1:2009 / EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	
Telecom: EN 301 489-1 V1.9.2 EN 300 328 V1.7.1 : FCC Rules and Regulati TIA-968-B Telecommuni Equipment to the Telepi ES 203 021-2/-3 V2.1 CS-03, Part I, Issue 9, 7 EN 62311:2008	2011 / EN 301 489-17 V2.1.1:2009 2006 ions 47 CFR Part 68 ications – Telephone Terminal Equipment Technical Requirements for Connection of Terminal hone Network (Sep 2009) .2 Amendment 4, December 2010	
Energy: Regulation (EC) No. 1 ENERGY STAR® Quali Regulation (EC) No. 27 Test Method for Calcula 11, 2004)	275/2008 fied Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure 78/2009 fing the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies (August	

that may cause undesired operation. The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC,

the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/95/EU and carries the €€ marking accordingly.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration.
- The internal power adapter A9180-60009 is for India and China market only.
 WIFI module operates only in 2.4GHz band within this product.

Singapore 25 October 2013

Local contact for regulatory topics only:

- EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
- U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Informações regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares relacionadas aos produtos sem fio:

- <u>Exposição à radiação de radiofrequência</u>
- Aviso aos usuários do Brasil
- Aviso aos usuários do Canadá
- Aviso aos usuários de Taiwan
- Aviso aos usuários do México
- Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão

Exposição à radiação de radiofrequência

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso aos usuários do Brasil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Aviso aos usuários do Canadá

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Aviso aos usuários de Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso aos usuários do México

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão

```
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
```

Programa de controle ambiental de produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade que são ecologicamente sustentáveis:

- Este produto foi projetado considerando-se sua reciclagem.
- A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, embora estejam garantidas a funcionalidade e confiabilidade adequadas.
- Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente.
- Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com o uso de ferramentas comuns.
- As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite www.hp.com/ecosolutions

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Utilização de papel</u>
- <u>Materiais plásticos</u>
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- <u>Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP</u>
- <u>Descarte de equipamento usado pelos usuários</u>
- <u>Consumo de energia</u>
- <u>Substâncias químicas</u>
- Descarte de baterias em Taiwan
- Aviso de bateria para Brasil
- Aviso de material de perclorato da Califórnia
- <u>Declaração para Indicação da Condição de Presença de Substâncias Restritas (Taiwan)</u>
- <u>Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)</u>

- <u>Restrição de substância perigosa (Ucrânia)</u>
- <u>Restrição de substância perigosa (Índia)</u>
- <u>EPEAT</u>
- Informações para o usuário SEPA Ecolabel China

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS, Material Safety Data Sheets) podem ser obtidas no site da HP na Web no endereço:

www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/ regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/recycle

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP está comprometida em proteger o ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão e de tinta usados. Para mais informações, consulte este site:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Descarte de equipamento usado pelos usuários



Esse símbolo significa que o equipamento não deve ser descartado com outros materiais domésticos. Em vez disso, você deve proteger a saúde das pessoas e o ambiente levando o equipamento usado a um ponto de coleta indicado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico usado. Para obter mais informações, fale com seu serviço de descarte de materiais domésticos ou acesse <u>http://www.hp.com/recycle</u>.

Consumo de energia

Os equipamentos de impressão e imagem da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR[®] estão qualificados para as especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para

equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá nos produtos de imagem com qualificação ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre modelos de produtos de imagem qualificados para ENERGY STAR estão listadas em: <u>www.hp.com/go/energystar</u>

Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH (*Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho)*. O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

Descarte de baterias em Taiwan



Aviso de bateria para Brasil

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

Aviso de material de perclorato da Califórnia

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Declaração para Indicação da Condição de Presença de Substâncias Restritas (Taiwan)

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

			限用物	質及其化學符號	虎			
	Restricted substances and its chemical symbols							
ш — н. •.	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚		
単元Unit	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chromium	Polybrominated hiphenvis	Polybrominate d diphenyl		
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr+6)	(DRR)	ethers		
					(FDD)	(PBDE)		
外殼和紙匣	0	0	0	0	0	0		
(External Casings and Trays)								
電線 (Cables)	0	0	0	0	0	0		
印刷電路板	_	0	0	0	0	0		
(Printed Circuit Boards)								
列印引 擎(Print Engine)	_	0	0	0	0	0		
列印機組件 (Print Assembly)	_	0	0	0	0	0		
噴墨印表機墨水匣 (Print Supplies)	0	0	0	0	0	0		
列印機配件 (Print Accessory)	_	0	0	0	0	0		

備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊,請前往<u>www.support.hp.com</u>。選取**搜尋您的產品**,然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <u>www.support.hp.com</u>. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)

件描述	40					
	70	家	俩	六价络	多溴联苯	多溴联苯醌
売和托盘*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
刷电路板*	X	0	0	0	0	0
「印系統*	X	0	0	Ö	Ó	0
示器"	X	0	0	0	0	0
墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
(动光盘*	X	0	0	0	0	0
i描仪*	X	X	0	0	0	0
地配件*	X	0	0	0	0	0
油板*	X	0	0	0	0	0
动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
般由语*	~	0	0	0	0	0

Restrição de substância perigosa (Ucrânia)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Restrição de substância perigosa (Índia)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

EPEAT

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to **www.epeat.net**. For information on HP's EPEAT registered products go to **www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf**.

Informações para o usuário - SEPA Ecolabel China

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。 如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。 如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插 座断开。

您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

B Configuração de fax adicional

Após concluir todas as etapas do Guia de primeiros passos, utilize as instruções nesta seção para concluir a configuração do fax. Guarde o Guia de primeiros passos para uma utilização posterior.

Nesta seção, você aprenderá como configurar a impressora para que o envio e o recebimento de fax funcione com êxito em qualquer equipamento e serviço que você já possua na mesma linha telefônica.

DICA: Você também pode usar o Assistente de configuração de fax (Windows) ou o Utilitário HP (OS X) para ajudá-lo a configurar rapidamente algumas importantes configurações de fax, como modo de atendimento e informações de cabeçalho de fax. Você pode acessar essas ferramentas pelo software HP instalado com a impressora. Depois de executar essas ferramentas, siga os procedimentos desta seção para completar a configuração do fax.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configuração de fax (sistemas telefônicos paralelos)</u>
- <u>Configuração de teste de fax</u>

Configuração de fax (sistemas telefônicos paralelos)

Antes de começar a configurar o dispositivo para enviar e receber faxes, determine o tipo de sistema telefônico utilizado no seu país/região. As instruções para a configuração do fax dependem do sistema telefônico que você tenha, paralelo ou serial.

- Se você não vê seu país/região listada na tabela, é provável que tenha um sistema telefônico serial. Em um sistema telefônico serial, o tipo de conector em seu equipamento de telefone compartilhado (modems, telefones e secretárias eletrônicas) não permite uma conexão física à porta "2-EXT" do dispositivo. Em vez disto, todo equipamento deve ser conectado à tomada de telefone.
 - **NOTA:** Em alguns países/regiões que usam sistemas telefônicos do tipo serial, o fio de telefone que acompanha o dispositivo pode ter um plugue de parede adicional encaixado nele. Isso permite a conexão de outros dispositivos de telecomunicações à tomada à qual foi conectado o dispositivo.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

- Se seu país/região estiver na tabela, é provável que você tenha um sistema telefônico paralelo. Em um sistema telefônico paralelo, você é capaz de conectar um equipamento de telefone compartilhado à linha telefônica usando a porta "2-EXT" na parte traseira do dispositivo.
- **NOTA:** Se você tiver um sistema telefônico paralelo, a HP recomenda a utilização do cabo telefônico de dois fios fornecido com o dispositivo, para conectá-lo à tomada de telefone.

insen sistem		
Argentina	Austrália	Brasil
Canadá	Chile	China
Colômbia	Grécia	Índia
Indonésia	Irlanda	Japão

Tabela B-1 Países/regiões com sistema telefônico paralelo

Coreia	América Latina	Malásia
México	Filipinas	Polônia
Portugal	Rússia	Arábia Saudita
Cingapura	Espanha	Taiwan
Tailândia	EUA	Venezuela
Vietnã		

Tabela B-1 Países/regiões com sistema telefônico paralelo (continuação)

Se não estiver certo sobre o tipo do seu sistema telefônico (serial ou paralelo), verifique com a sua empresa telefônica.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Escolha da configuração correta de fax para sua casa ou seu escritório</u>
- Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)
- <u>Caso B: Configuração da impressora com DSL</u>
- <u>Caso C: Configuração da impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN</u>
- Caso D: Fax com um serviço de toque distinto na mesma linha
- Caso E: Linha de voz/fax compartilhada
- Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz
- Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma chamada de voz recebida)
- <u>Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador</u>
- Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica
- <u>Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica</u>
- <u>Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz</u>

Escolha da configuração correta de fax para sua casa ou seu escritório

Para enviar e receber faxes com êxito, pode ser necessário saber que tipos de equipamentos e serviços (se houver) compartilham a mesma linha telefônica que o dispositivo. Isso é importante porque você pode precisar conectar alguns dos seus equipamentos de escritório existentes diretamente ao dispositivo, e você também pode precisar alterar algumas configurações antes de enviar e receber faxes com êxito.

1. Verifique se o seu sistema telefônico é serial ou paralelo.

Para obter mais informações, consulte Configuração de fax (sistemas telefônicos paralelos).

- 2. Selecione a combinação de equipamento e serviços que compartilharão a sua linha de fax.
 - DSL: Serviço de linha digital (DSL) para o assinante, fornecido pela empresa de telefonia. (No seu país/região, o DSL pode ser chamado de ADSL.)
 - PBX: Um sistema telefônico PBX (private branch exchange).
 - ISDN: Um sistema ISDN (Integrated Services Digital Network).

- Serviço de toque diferenciador: O serviço de toque diferenciador da empresa de telefonia fornece vários números de telefone com diferentes padrões de toque.
- Chamadas de voz: As chamadas de voz são recebidas no mesmo número de telefone que você usa para chamadas de fax no dispositivo.
- Modem dial-up de computador: Há um modem dial-up de computador na mesma linha do dispositivo. Uma resposta positiva a alguma das perguntas a seguir significa que você usa um modem dial-up de computador:
 - Você envia e recebe faxes diretamente, usando os seus aplicativos de computador através de conexão dial-up?
 - Você envia e recebe mensagens de e-mail no computador por meio de uma conexão dial-up?
 - Você acessa a Internet no computador por meio de uma conexão dial-up?
- Secretária eletrônica: Há uma secretária eletrônica que atende às chamadas de voz no mesmo número de telefone que é utilizado para chamadas de fax no dispositivo.
- Serviço de correio de voz: Há uma assinatura de correio de voz na empresa de telefonia para o
 mesmo número que é utilizado para chamadas de fax no dispositivo.
- 3. Começando pela primeira coluna na tabela a seguir, escolha a combinação de equipamento e serviços que se aplica à configuração de sua casa ou escritório. Depois procure a configuração de fax recomendada. São fornecidas instruções passo a passo para cada caso nas seções seguintes.

NOTA: Se a configuração de sua casa ou escritório não constar desta seção, configure o dispositivo como você faria com um telefone analógico normal. Certifique-se de usar o cabo telefônico fornecido na caixa para conectar uma extremidade à tomada de telefone da parede e a outra extremidade à porta etiquetada como 1-LINE na parte traseira do dispositivo. Se você usar outro tipo de cabo telefônico, poderá ter problemas para enviar e receber faxes.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Outros equipamentos ou serviços que compartilham a linha de fax				Configuração recomendada			
DSL	PBX	Serviço de toque distintivo	Chamada s de voz	Modem dial-up do computador	Secretária eletrônica	Serviço de correio de voz	– de fax
							<u>Caso A: Linha de fax separada</u> (nenhuma chamada de voz recebida)
\checkmark							<u>Caso B: Configuração da</u> impressora com DSL
	\checkmark						<u>Caso C: Configuração da</u> impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN
		\checkmark					<u>Caso D: Fax com um serviço de</u> toque distinto na mesma linha
			\checkmark				<u>Caso E: Linha de voz/fax</u> compartilhada
			~			~	<u>Caso F: Linha de fax/voz</u> compartilhada com correio de voz

Outros equipamentos ou serviços que compartilham a linha de fax					Configuração recomendada		
DSL	PBX	Serviço de toque distintivo	Chamada s de voz	Modem dial-up do computador	Secretária eletrônica	Serviço de correio de voz	oe tax
				~			Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma chamada de voz recebida)
			\checkmark	\checkmark			Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador
			~		~		Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica
			~	~	~		Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica
			~	~		~	Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz

Caso A: Linha de fax separada (nenhuma chamada de voz recebida)

Se você tiver uma linha telefônica exclusiva na qual não receba chamadas de voz e nenhum outro equipamento estiver conectado a essa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura B-1 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com uma linha de fax separada

- 1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 2. Ative a configuração de Resposta Automática .
- 3. (Opcional) Altere a configuração Toques para atender para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 4. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, o dispositivo responde automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para atender**. O dispositivo começa a emitir tons de recepção de fax para a máquina remetente e recebe o fax.

Caso B: Configuração da impressora com DSL

Se você tiver um serviço DSL da sua companhia telefônica e não conectar nenhum equipamento ao dispositivo, siga as instruções desta seção para conectar um filtro DSL entre a tomada de telefone e o dispositivo. O filtro DSL remove o sinal digital que pode interferir com o dispositivo, de modo que o dispositivo pode se comunicar corretamente com a linha telefônica. (No seu país/região, o DSL pode ser chamado de ADSL.)

NOTA: Se você tiver uma linha DSL e não conectar o filtro DSL, não poderá enviar e receber fax com o dispositivo.



Figura B-2 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com DSL

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- 2. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade à porta aberta do filtro DSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

Como apenas um cabo de telefone é fornecido, você talvez tenha que obter cabos adicionais para esta configuração.

- **3.** Conecte um cabo de telefone adicional do filtro DSL à tomada de telefone.
- **4.** Execute um teste de fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso C: Configuração da impressora com um sistema telefônico PBX ou uma linha ISDN

Se você estiver usando um sistema telefônico PBX ou um adaptador de terminal/conversor ISDN, proceda da seguinte forma:

- Se você estiver usando um conversor/adaptador terminal PBX ou ISDN, conecte o dispositivo à porta destinada a faxes e telefones. Verifique também se o adaptador de terminal está definido com o tipo de comutador correto para seu país ou região, se possível.
- **NOTA:** Alguns sistemas ISDN permitem configurar as portas para equipamentos telefônicos específicos. Por exemplo, você pode ter atribuído uma porta para telefone e fax do Grupo 3 e outra para fins gerais. Se você tiver problemas quando conectado à porta de fax/telefone do conversor ISDN, tente usar a porta designada para fins gerais; ela pode estar identificada como "multi-combi" ou algo semelhante.
- Se você estiver utilizando um sistema telefônico PBX, configure o tom da chamada em espera para "desligado".
- **NOTA:** Vários sistemas PBX digitais oferecem um tom de espera de chamada definido de fábrica como "ativado". O tom de espera de chamada interfere com qualquer transmissão de fax, e você não poderá enviar ou receber faxes com o dispositivo. Consulte a documentação que acompanha o seu sistema telefônico PBX, para instruções sobre como desligar o tom de chamada em espera.
- Se você estiver usando um sistema telefônico PBX, disque o número para uma linha externa antes de discar o número do fax.
- Certifique-se de usar o cabo fornecido para fazer a conexão entre a tomada telefônica e o dispositivo. Se você não fizer isso, talvez não consiga enviar ou receber faxes. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório. Se o cabo telefônico fornecido for muito curto, você pode adquirir um cabo de dois fios maior em uma loja de eletrônicos e estendê-lo.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso D: Fax com um serviço de toque distinto na mesma linha

Se você assinar um serviço de toque diferenciador (da sua companhia telefônica) que permita ter vários números de telefone na mesma linha, cada um deles com um padrão de toque específico, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura B-3 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com um serviço de toque diferenciador

- 1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 2. Ative a configuração de Resposta Automática .
- Altere a configuração Toque diferenciador para corresponder ao padrão que a companhia telefônica atribuiu ao número de fax.

NOTA: Por padrão, o dispositivo é configurado para responder a todos os padrões de toque. Se você não configurar o **Toque diferenciador** para corresponder ao padrão de toque atribuído ao seu número de fax, o dispositivo pode responder tanto a chamadas de voz e fax como pode não responder a nenhuma delas.

- DICA: É possível também usar o recurso Detecção de padrão de toques no painel de controle da impressora para definir o toque diferenciador. Com esse recurso, a impressora reconhece e grava o padrão de toques de uma chamada de entrada e, com base nessa chamada, determina automaticamente o padrão de toque diferenciador atribuído pela companhia telefônica para chamadas de fax. Para obter mais informações, consulte <u>Alterar padrão de toque de atendimento para toque</u> <u>distintivo</u>.
- 4. (Opcional) Altere a configuração **Toques para atender** para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 5. Execute um teste de fax.

O dispositivo responde automaticamente às chamadas recebidas que tenham o padrão de toque selecionado (configuração **Toque diferenciador**) após o número de toques que você selecionou (configuração **Toques para atender**). O dispositivo começa a emitir tons de recepção de fax para a máquina remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso E: Linha de voz/fax compartilhada

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e não tem outro equipamento de escritório (ou correio de voz) nessa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

1 Tomada de telefone 2 Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectá-lo à porta 1-LINE. Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região. 3 Telefone (opcional)

Figura B-4 Vista posterior do dispositivo

Para configurar o dispositivo com uma linha compartilhada de voz/fax

1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.

NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 2. Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Se você tiver um tipo de sistema telefônico paralelo, remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo e conecte um telefone a essa porta.
 - Se você estiver utilizando um sistema telefônico serial, conecte o telefone diretamente à parte superior do cabo do dispositivo que tem um plugue conectado.
- **3.** Agora você precisa decidir como deseja que o dispositivo atenda às chamadas, de forma automática ou manual:
 - Se configurar o dispositivo para atender às chamadas automaticamente, ele atenderá todas as chamadas recebidas e receberá os faxes. O dispositivo não consegue distinguir entre chamadas de fax e voz, nesse caso; se você suspeitar que a chamada é uma chamada de voz, você deverá atendê-la antes de que a impressora o faça. Para configurar o dispositivo para atender automaticamente às chamadas, ative a configuração Resposta Automática.
 - Se você configurar o dispositivo para atender às chamadas de fax **manualmente**, deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber fax. Para configurar o dispositivo para atender manualmente às chamadas, desative a configuração **Resposta Automática**.
- **4.** Execute um teste de fax.

Se você tirar o telefone do gancho antes que o dispositivo atenda à chamada e ouvir sinais emitidos por um aparelho de fax, terá de atender a chamada de fax manualmente.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso F: Linha de fax/voz compartilhada com correio de voz

Se você receber chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também assinar um serviço de correio de voz da companhia telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

NOTA: Não será possível receber fax automaticamente se houver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone utilizado para chamadas de fax. Você terá de receber os faxes manualmente; isso significa que você deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax. Se você desejar receber faxes automaticamente, entre em contato com a companhia telefônica para assinar um serviço de toque distintivo ou obter uma linha telefônica exclusiva para fax.

Figura B-5 Vista posterior do dispositivo



Para configurar o dispositivo com correio de voz

1. Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 2. Desative a configuração Resposta Automática .
- **3.** Execute um teste de fax.

Você deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes. É preciso iniciar o fax manual antes que o correio de voz atenda à chamada.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso G: Linha de fax compartilhada com modem do computador (nenhuma chamada de voz recebida)

Se você tiver uma linha de fax em que não receba chamadas de voz e também tiver um modem para computador conectado nessa linha, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

- **NOTA:** Se você tiver um modem dial-up no computador, esse modem compartilhará a linha telefônica com o dispositivo. Você não pode usar o modem e o dispositivo ao mesmo tempo. Por exemplo, você não pode usar o dispositivo para enviar e receber faxes quando estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.
 - <u>Configurar a impressora com um modem dial-up de computador</u>
 - <u>Configurar a impressora com um modem DSL/ADSL de computador</u>

Configurar a impressora com um modem dial-up de computador

Se você estiver utilizando a mesma linha telefônica para enviar fax e para um modem dial-up de computador, siga estas instruções para configurar a impressora.



Figura B-6 Vista posterior da impressora

Para configurar o dispositivo com um modem dial-up de computador

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- **3.** Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.

NOTA: Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- **4.** Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
- **NOTA:** Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.
- 5. Ative a configuração de Resposta Automática .
- 6. (Opcional) Altere a configuração **Toques para atender** para o parâmetro mais baixo (dois toques).
- 7. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, o dispositivo responderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para atender**. O dispositivo começa a emitir tons de recepção de fax para a máquina remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Configurar a impressora com um modem DSL/ADSL de computador

Se você tiver uma linha DSL e utilizar a linha telefônica para enviar fax, siga estas instruções para configurar o fax.



1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL

Conecte uma extremidade do plugue telefônico que veio com o dispositivo para fazer a conexão à porta 1-LINE na parte traseira do dispositivo. Conecte a outra extremidade do cabo ao filtro DSL/ADSL.

Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

4	Computador

Modem DSL/ADSL de computador

NOTA: Você deverá adquirir um divisor paralelo. Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.

Figura B-7 Exemplo de um divisor paralelo



5

Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.
- 2. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte traseira do dispositivo.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL à parte traseira do dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber faxes. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- 3. Conecte o filtro DSL ao divisor paralelo.
- 4. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 5. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- **6.** Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, o dispositivo responderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para atender**. O dispositivo começa a emitir tons de recepção de fax para a máquina remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso H: Linha de fax/voz compartilhada com o modem do computador

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

NOTA: Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

- <u>Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador</u>
- <u>Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador</u>

Voz/fax compartilhado com modem dial-up do computador

Se você utiliza a linha telefônica para fax e chamadas telefônicas, siga estas instruções para configurar o fax.

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

NOTA: Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

Figura B-8 Exemplo de um divisor paralelo



Figura B-9 Vista posterior do dispositivo



Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica que um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- 2. Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- 3. Conecte um telefone à porta "OUT" (saída) na parte traseira do modem dial-up do computador.

- **4.** Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

5. Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.

NOTA: Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.

- **6.** Agora você precisa decidir como deseja que o dispositivo atenda às chamadas, de forma automática ou manual:
 - Se configurar o dispositivo para atender às chamadas automaticamente, ele atenderá todas as chamadas recebidas e receberá os faxes. O dispositivo não consegue distinguir entre chamadas de fax e voz, nesse caso; se você suspeitar que a chamada é uma chamada de voz, você deverá atendê-la antes de que a impressora o faça. Para configurar o dispositivo para atender automaticamente às chamadas, ative a configuração Resposta Automática.
 - Se configurar a impressora para atender às chamadas de fax manualmente, você deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax recebidas, ou a impressora não poderá receber fax. Para configurar a impressora para atender manualmente às chamadas, desative a configuração Resposta Automática.
- **7.** Execute um teste de fax.

Se você tirar o telefone do gancho antes que o dispositivo atenda à chamada e ouvir sinais emitidos por um aparelho de fax, terá de atender à chamada de fax manualmente.

Se você utiliza a linha telefônica para chamada de voz, fax e modem dial-up do computador, siga estas instruções para configurar o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Voz/fax compartilhado com modem DSL/ADSL do computador

Utilize estas instruções se o seu computador tiver um modem DSL/ADSL

1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL
4	Utilize o cabo de telefone fornecido para conectar-se à porta 1-LINE na parte posterior da impressora.
	Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.
5	Modem DSL/ADSL
6	Computador
7	Telefone

NOTA: Você deverá adquirir um divisor paralelo. Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.

Figura B-10 Exemplo de um divisor paralelo



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

1. Obtenha um filtro DSL com o seu provedor de DSL.

- **NOTA:** Telefones em outras partes da casa/escritório que compartilham o mesmo número de telefone com o serviço DSL deverão ser conectados a filtros DSL adicionais para evitar ruídos nas chamadas de voz.
- Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte traseira do dispositivo.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- **3.** Se você tiver um tipo de sistema telefônico paralelo, remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo e conecte um telefone a essa porta.
- 4. Conecte o filtro DSL ao divisor paralelo.
- 5. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 6. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 7. Execute um teste de fax.

Quando o telefone tocar, o dispositivo responderá automaticamente, após o número de toques que você definir na configuração **Toques para atender**. O dispositivo começa a emitir tons de recepção de fax para a máquina remetente e recebe o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso I: Linha de fax/voz compartilhada com secretária eletrônica

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem uma secretária eletrônica que atende às chamadas de voz nesse número, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.



Figura B-11 Vista posterior do dispositivo

1	Tomada de telefone
2	Utilize o cabo de telefone fornecido para conectar à porta 1-LINE na parte posterior do dispositivo
	Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.
3	Secretária eletrônica
4	Telefone (opcional)

Para configurar o dispositivo com uma linha de voz/fax compartilhada com a secretária eletrônica

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- 2. Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- **NOTA:** Se você não conectar sua secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os tons de fax da máquina de fax remetente podem ser gravados na sua secretária eletrônica e talvez não seja possível receber faxes com o seu dispositivo.
- **3.** Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- **4.** (Opcional) Se a secretária eletrônica não tiver um telefone embutido, você poderá conectar um telefone à parte traseira da secretária na porta "OUT" (saída).
- **NOTA:** Se sua secretária eletrônica não permite a conexão de um telefone externo, você pode adquirir e usar um divisor paralelo (também conhecido como um acoplador) para conectar a secretária eletrônica e o telefone ao dispositivo. É possível usar os cabos telefônicos padrão para estas conexões.
- 5. Ative a configuração de Resposta Automática .
- 6. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- **7.** Altere a configuração **Toques para atender** no dispositivo para o número máximo de toques suportado. (Esse número varia conforme o país/região.)
- 8. Execute um teste de fax.

Quando o telefone toca, sua secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem. O dispositivo monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há tons de fax. Se forem detectados tons de fax, o dispositivo emite tons de recepção de fax e recebe o fax; se não forem detectados tons de fax, o dispositivo para de monitorar a linha, e sua secretária eletrônica consegue gravar uma mensagem de voz.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso J: Linha compartilhada de voz/fax com modem para computador e secretária eletrônica

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone e também tem um modem para computador e uma secretária eletrônica conectados nessa linha telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

- **NOTA:** Como o seu modem dial-up do computador compartilha a linha telefônica com o dispositivo, não é possível usar ambos simultaneamente. Por exemplo, você não pode usar o dispositivo para enviar e receber faxes quando estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.
 - Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica
 - Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica

Linha compartilhada de voz/fax com modem dial-up do computador e secretária eletrônica

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

NOTA: Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

Figura B-12 Exemplo de um divisor paralelo



Figura B-13 Vista posterior do dispositivo



4	Telefone (opcional)
5	Secretária eletrônica
6	Computador com modem
7	Utilize o cabo telefônico fornecido com o dispositivo para conectá-lo à porta 1-LINE.
	Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.

Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica que um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- **3.** Desconecte a secretária eletrônica da tomada de telefone na parede e conecte-a à porta "OUT" (saída) na parte traseira do computador (o modem dial-up para computador).
- **4.** Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- **5.** (Opcional) Se a secretária eletrônica não tiver um telefone embutido, você poderá conectar um telefone à parte traseira da secretária na porta "OUT" (saída).
- **NOTA:** Se sua secretária eletrônica não permite a conexão de um telefone externo, você pode adquirir e usar um divisor paralelo (também conhecido como um acoplador) para conectar a secretária eletrônica e o telefone ao dispositivo. É possível usar os cabos telefônicos padrão para estas conexões.
- **6.** Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
- **NOTA:** Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.
- 7. Ative a configuração de Resposta Automática .
- 8. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- **9.** Altere a configuração **Toques para atender** na impressora colocando o número máximo de toques suportado pelo equipamento. (Esse número varia conforme o país/região.)
- **10.** Execute um teste de fax.

Quando o telefone toca, sua secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem. O dispositivo monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há tons de fax. Se forem detectados tons de fax, o dispositivo emite tons de recepção de fax e recebe o fax; se não forem detectados tons de fax, o dispositivo para de monitorar a linha, e sua secretária eletrônica consegue gravar uma mensagem de voz.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Linha compartilhada de voz/fax com modem DSL/ADSL de computador e secretária eletrônica

1	Tomada de telefone
2	Divisor paralelo
3	Filtro DSL/ADSL
4	Cabo de telefone fornecido com o dispositivo conectado à porta 1-LINE na parte traseira do dispositivo
	Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/ região.
5	Modem DSL/ADSL
6	Computador
7	Secretária eletrônica
8	Telefone (opcional)

NOTA: Você deverá adquirir um divisor paralelo. Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.

Figura B-14 Exemplo de um divisor paralelo



Para configurar o dispositivo com um modem DSL/ADSL de computador

- 1. Obtenha um filtro DSL/ADSL com o seu provedor de DSL/ADSL.
- **NOTA:** Telefones em outras partes da casa/escritório que compartilham o mesmo número de telefone com o serviço DSL/ADSL deverão ser conectados a filtros DSL/ADSL adicionais para evitar ruídos nas chamadas de voz.
- 2. Utilizando o cabo telefônico que acompanha o dispositivo, conecte uma extremidade ao filtro DSL/ADSL e a outra à porta identificada como 1-LINE na parte posterior do dispositivo.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar o filtro DSL/ADSL ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- **3.** Conecte o filtro DSL/ADSL ao divisor paralelo.
- **4.** Desconecte a secretária eletrônica do plugue do telefone e conecte-a à porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- **NOTA:** Se você não conectar sua secretária eletrônica diretamente ao dispositivo, os tons de fax da máquina de fax remetente podem ser gravados na sua secretária eletrônica e talvez não seja possível receber faxes com o seu dispositivo.
- 5. Conecte o modem DSL ao divisor paralelo.
- 6. Conecte o divisor paralelo à tomada.
- 7. Configure a secretária eletrônica para atender após poucos toques.
- 8. Altere a configuração **Toques para atender** no dispositivo para o número máximo de toques suportado.

NOTA: o número máximo de toques varia conforme o país/região.

9. Execute um teste de fax.

Quando o telefone toca, sua secretária eletrônica atende após o número de toques configurado e, então, reproduz sua mensagem de saudação. O dispositivo monitora a chamada durante esse período, "ouvindo" se há tons de fax. Se forem detectados tons de fax, o dispositivo emite tons de recepção de fax e recebe o fax; se não forem detectados tons de fax, o dispositivo para de monitorar a linha, e sua secretária eletrônica consegue gravar uma mensagem de voz.

Se você utiliza a linha telefônica para chamada de voz, fax e tem um modem DSL de computador, siga estas instruções para configurar o fax.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Caso K: Linha de fax/voz compartilhada com o modem dial-up do computador e correio de voz

Se você recebe chamadas de voz e de fax no mesmo número de telefone, utiliza um modem dial-up do computador na mesma linha telefônica e assina um serviço de correio de voz da companhia telefônica, configure o dispositivo conforme descrito nesta seção.

NOTA: Não será possível receber fax automaticamente se houver um serviço de correio de voz no mesmo número de telefone utilizado para chamadas de fax. Você terá de receber os faxes manualmente; isso significa que você deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax. Se você desejar receber faxes automaticamente, entre em contato com a companhia telefônica para assinar um serviço de toque distintivo ou obter uma linha telefônica exclusiva para fax.

Como o seu modem dial-up do computador compartilha a linha telefônica com o dispositivo, não é possível usar ambos simultaneamente. Por exemplo, você não pode usar o dispositivo para enviar e receber faxes quando estiver utilizando o modem dial-up do computador para enviar e-mails ou acessar a Internet.

Há duas maneiras diferentes de configurar o dispositivo com o seu computador, com base no número de portas telefônicas que ele possui. Antes de começar, verifique se o computador tem uma ou duas portas telefônicas.

 Se o seu computador tiver somente uma porta, você precisará adquirir um divisor paralelo (também chamado de acoplador) como mostrado na ilustração. (Um divisor paralelo tem uma porta RJ-11 na parte da frente e duas na parte de trás. Não use um divisor telefônico de duas linhas, um divisor serial nem um divisor paralelo que tenha duas portas RJ-11 na parte da frente e um plugue na parte de trás.)

Figura B-15 Exemplo de um divisor paralelo



Se o seu computador tiver duas portas telefônicas, configure o dispositivo como descrito a seguir:

Figura B-16 Vista posterior do dispositivo


Para configurar o dispositivo na mesma linha telefônica que um computador com duas portas telefônicas

- 1. Remova o plugue branco da porta identificada como 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- 2. Localize o cabo telefônico que conecta a parte traseira do computador (o modem do computador) a uma tomada telefônica. Desconecte o cabo da tomada para telefone e conecte-o à porta 2-EXT na parte traseira do dispositivo.
- **3.** Conecte um telefone à porta "OUT" (saída) na parte traseira do modem dial-up do computador.
- **4.** Usando o cabo telefônico que acompanha o equipamento, conecte uma extremidade à tomada para telefone e a outra à porta 1-LINE na parte traseira do equipamento.
- **NOTA:** Pode ser necessário conectar o cabo do telefone fornecido ao adaptador fornecido para o seu país/região.

Caso você não use o cabo fornecido para conectar a tomada de telefone ao dispositivo, você talvez não consiga enviar e receber fax. Esse cabo telefônico especial é diferente dos outros que você talvez já tenha em casa ou no escritório.

- **5.** Se o software do modem estiver configurado para receber faxes no computador automaticamente, desative essa configuração.
- **NOTA:** Se você não desativar a configuração de recebimento automático de fax no software do modem, o dispositivo não poderá enviar e receber faxes.
- 6. Desative a configuração Resposta Automática .
- 7. Execute um teste de fax.

Você deverá estar disponível para atender pessoalmente às chamadas de fax recebidas, ou o dispositivo não poderá receber faxes.

Se houver problemas na configuração do dispositivo com o equipamento opcional, entre em contato com o fornecedor ou provedor local de serviços para obter mais ajuda.

Configuração de teste de fax

É possível testar a configuração de fax para saber o status do dispositivo e verificar se ele está configurado corretamente para enviar e receber faxes. Faça esse teste após terminar de configurar o dispositivo para o envio e o recebimento de faxes. O teste executa as seguintes ações:

- Verifica o hardware do fax
- Verifica se o cabo telefônico correto está conectado ao dispositivo
- Verifica se o cabo telefônico está conectado à porta correta
- Verifica o tom de discagem
- Verifica se a linha telefônica está ativa
- Testa o status da conexão da linha telefônica

O dispositivo imprimirá um relatório com os resultados do teste. Se houver um erro no teste, procure no relatório informações para corrigir o problema e execute o teste novamente.

Para testar a configuração do fax por meio do painel de controle do dispositivo

- 1. Configure o dispositivo para fax conforme as instruções específicas de configuração para casa ou escritório.
- **2.** Antes de iniciar o teste, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados e se há papel de tamanho grande na bandeja de entrada.
- 3. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 4. Toque em Config. fax .
- 5. Toque em Ferramentas e depois toque em Executar teste de fax.

O dispositivo exibe o status do teste no visor e imprime um relatório.

- 6. Verifique o relatório.
 - Se o teste for bem-sucedido e se os problemas de fax continuarem, verifique as configurações de fax listadas no relatório e se estão corretas. Uma configuração de fax em branco ou incorreta pode causar problemas de fax.
 - Se o teste falhar, verifique o relatório para obter mais informações sobre como corrigir os problemas encontrados.

C Erros (Windows)

- <u>Pouca tinta</u>
- <u>Muito pouca tinta</u>
- Problema no cartucho de tinta
- <u>Tamanho do papel incorreto</u>
- <u>O carro de impressão travou</u>
- Problema de congestionamento de papel ou bandeja
- <u>Sem papel</u>
- Falha ao imprimir um documento
- Falha na impressora
- <u>Porta aberta</u>
- Falha no cartucho de tinta
- Problema na atualização de suprimento da impressora
- <u>Aviso de cartucho falsificado</u>
- <u>Use os cartuchos de INSTALAÇÃO</u>
- <u>Não use os cartuchos de INSTALAÇÃO</u>
- <u>Cartuchos de tinta incompatíveis</u>
- Problemas com a preparação da impressora
- Papel muito pequeno
- O cartucho de impressão não está instalado corretamente
- <u>Problema com cartuchos de INSTALAÇÃO</u>
- <u>Problema com o cabeçote de impressão</u>
- <u>Cartucho HP Instant Ink incompatível</u>
- <u>Cartucho HP Instant Ink usado</u>
- <u>Conectar a impressora HP ao HP Connected</u>
- <u>Não é possível imprimir</u>
- Bandeja de saída fechada
- <u>Congestionamento de papel no alimentador automático de documentos</u>
- <u>Cartucho Protegido HP Instalado</u>

Pouca tinta

O cartucho de tinta identificado na mensagem está com nível de tinta baixo.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

Para mais informações sobre a substituição de cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>. Para mais informações sobre pedido de cartuchos de tinta, consulte <u>Fazer pedido de cartuchos de tinta</u>. Para obter informações sobre como reciclar suprimentos de tinta usados, consulte <u>Programa de reciclagem de</u> <u>suprimentos para jato de tinta HP</u>.

NOTA: A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para mais informações, consulte <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Muito pouca tinta

O cartucho identificado na mensagem está com pouca tinta.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Ao receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, a HP recomenda que você tenha um cartucho disponível para substituição, evitando assim possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

Para mais informações sobre a substituição de cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>. Para mais informações sobre pedido de cartuchos de tinta, consulte <u>Fazer pedido de cartuchos de tinta</u>. Para obter informações sobre como reciclar suprimentos de tinta usados, consulte <u>Programa de reciclagem de</u> <u>suprimentos para jato de tinta HP</u>.

NOTA: A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para mais informações, consulte <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

Problema no cartucho de tinta

O cartucho de tinta identificado na mensagem está faltando, danificado, é incompatível ou foi inserido no slot errado da impressora.

NOTA: Se o cartucho for identificado como incompatível na mensagem, consulte <u>Fazer pedido de cartuchos</u> <u>de tinta</u> para obter informações sobre como obter cartuchos para a impressora.

Para resolver esse problema, tente as seguintes soluções. As soluções estão listadas em ordem, da solução mais provável para a menos provável. Se a primeira solução não resolver o problema, continue tentando as soluções restantes até que o problema seja resolvido.

- Solução 1: Desligue e religue a impressora.
- Solução 2: Instale os cartuchos de tinta corretamente.

Solução 1: Desligar e ligar a impressora

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se o problema continuar, tente a próxima solução.

Solução 2: Instalar os cartuchos de tinta corretamente

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados corretamente:

- 1. Verifique se a impressora está ligada.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.
 - **IVITA:** Antes de prosseguir, aguarde até que o carro de impressão pare de se movimentar.
- 3. Pressione a parte frontal do cartucho de tinta, para liberá-lo, e remova-o do slot.
- 4. Insira o cartucho no slot. Pressione firmemente o cartucho para que faça contato adequadamente.
- 5. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.

Tamanho do papel incorreto

O tamanho ou o tipo selecionado de papel no driver da impressora não corresponde ao papel colocado na impressora. Verifique se o papel correto foi colocado na impressora e imprima novamente o documento. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.

O carro de impressão travou

Algo está bloqueando o carro de impressão (a peça da impressora que acomoda os cartuchos de tinta).

Para eliminar a obstrução, verifique se a impressora tem congestionamentos.

Para mais informações, consulte Eliminar congestionamentos de papel.

Problema de congestionamento de papel ou bandeja

O papel ficou atolado na impressora.

Antes de tentar limpar o congestionamento, verifique o seguinte:

- Verifique se você colocou papel que atenda às especificações e não esteja amassado, dobrado ou danificado. Para mais informações, consulte <u>Papéis recomendados para impressão</u>.
- Certifique-se de que o equipamento esteja limpo. Para mais informações, consulte Manter o dispositivo.
- Certifique-se de que se as bandejas estejam carregadas corretamente e não estejam muito cheias. Para mais informações, consulte <u>Colocar papel</u>.

Para obter mais informações sobre como desobstruir congestionamentos e como evitá-los, consulte <u>Eliminar</u> <u>congestionamentos de papel</u>.

Sem papel

A bandeja padrão está vazia.

Coloque mais papel e toque em **OK** .

Para mais informações, consulte Colocar papel.

Falha ao imprimir um documento

A impressora não pode imprimir o documento porque ocorreu um problema no sistema de impressão.

NOTA: Se o papel colocado na impressora for do tamanho correto, altere o tamanho de papel selecionado no driver da impressora e imprima novamente o documento.

Para obter informações sobre como resolver problemas de impressão, consulte <u>Solucionar problemas da</u> <u>impressora</u>.

Falha na impressora

Houve um problema com a impressora ou sistema de tinta. Em geral, você pode resolver esses problemas seguindo estas instruções:

- 1. Pressione 🕛 (botão Liga/Desliga) para desligar a impressora.
- 2. Desconecte e reconecte o cabo de alimentação.
- 3. Pressione 🕐 (botão Liga/Desliga) para ligar a impressora.

Se esse problema persistir, anote o código de erro fornecido na mensagem e entre em contato com o Suporte HP. Para obter informações sobre como entrar em contato com o Suporte HP, consulte <u>Suporte HP</u>.

Porta aberta

Antes de imprimir documentos na impressora, todas as portas e tampas devem estar fechadas.

🕸 DICA: 🛛 A maioria das portas e tampas se encaixam quando estão totalmente fechadas.

Se o problema continuar depois de fechar firmemente todas as portas e tampas, entre em contato com o suporte HP. Para mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

Falha no cartucho de tinta

Os cartuchos listados na mensagem estão danificados ou falharam.

Consulte Substituir os cartuchos de tinta.

Problema na atualização de suprimento da impressora

A atualização de suprimento não foi bem sucedida. Os cartuchos listados na mensagem ainda podem ser usados nessa impressora. Substitua o cartucho de atualização de suprimento. Para mais informações, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

Aviso de cartucho falsificado

O cartucho instalado não é um cartucho HP legítimo novo. Entre em contato com a loja onde esse cartucho foi vendido. Para relatar suspeita de fraude, visite a HP em <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. Para continuar a usar o cartucho, clique em **Continuar**.

Use os cartuchos de INSTALAÇÃO

Ao configurar a impressora pela primeira vez, você deverá instalar os cartuchos que vieram com ela. Esses cartuchos são conhecidos como de INSTALAÇÃO e eles calibram a impressora antes do primeiro trabalho de impressão. A falha na instalação dos cartuchos de INSTALAÇÃO durante a configuração inicial do produto causa um erro. Se tiver instalado um conjunto de cartuchos normais, remova-os e instale os cartuchos de INSTALAÇÃO para concluir a configuração da impressora. Quando a configuração da impressora terminar, a impressora poderá usar cartuchos normais.

Se ainda receber mensagens de erro, e a impressora não conseguir concluir a inicialização do sistema de tinta, entre em contato com o suporte da HP. Para obter mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

<u>Clique aqui para ver mais informações online</u>. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Não use os cartuchos de INSTALAÇÃO

Os cartuchos de INSTALAÇÃO não podem ser usados após o dispositivo ter sido inicializado. Remove e instale os cartuchos que não sejam os de INSTALAÇÃO. Para mais informações, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

Cartuchos de tinta incompatíveis

O cartucho de tinta não é compatível com a sua impressora.

Solução: Remova esse cartucho imediatamente e substitua-o por um cartucho de tinta compatível. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

Problemas com a preparação da impressora

o relógio da impressora falhou e a preparação da tinta pode não ser concluída. O medidor do nível de tinta estimado pode não estar preciso.

Solução: Verifique a qualidade de impressão do trabalho impresso. Caso não esteja satisfatória, executar o procedimento de limpeza dos cabeçotes de impressão, na caixa de ferramentas, pode melhorar a qualidade.

Papel muito pequeno

O papel carregado é menor do que o permitido pelos requisitos mínimos. É necessário carregar papéis que atendam aos requisitos da impressora. Para mais informações, consulte <u>Papéis recomendados para</u> <u>impressão</u> e <u>Colocar papel</u>.

O cartucho de impressão não está instalado corretamente

O cartucho de tinta identificado na mensagem não foi instalado corretamente.

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados corretamente:

- **1.** Verifique se a impressora está ligada.
- 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.

NOTA: Antes de prosseguir, aguarde até que o carro de impressão pare de se movimentar.

- 3. Pressione a parte frontal do cartucho de tinta, para liberá-lo, e remova-o do slot.
- 4. Insira o cartucho no slot. Pressione firmemente o cartucho para que faça contato adequadamente.
- 5. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.

Problema com cartuchos de INSTALAÇÃO

Há um problema com os cartuchos de INSTALAÇÃO, e a impressora não consegue concluir a inicialização do sistema de tinta. Entre em contato com o <u>Suporte HP</u>.

Problema com o cabeçote de impressão

Há um problema no cabeçote de impressão.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte HP para providenciar o reparo. Para obter mais informações, consulte <u>Suporte HP</u>.

Cartucho HP Instant Ink incompatível

Esse cartucho pode ser usado apenas em impressoras que estejam registradas no HP Instant Ink.

Se você acredita que sua impressora deve aceitar esse cartucho, entre em contato com <u>www.hp.com/buy/</u> <u>supplies</u>.

Cartucho HP Instant Ink usado

O(s) cartucho(s) HP Instant Ink listado(s) no painel de controle da impressora podem ser usados apenas na impressora HP Instant Ink que instalou inicialmente o cartucho. O cartucho deve ser substituído.

Para mais informações sobre a substituição de cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>. Para mais informações sobre pedido de cartuchos de tinta, consulte <u>Fazer pedido de cartuchos de tinta</u>. Para obter informações sobre como reciclar suprimentos de tinta usados, consulte <u>Programa de reciclagem de</u> <u>suprimentos para jato de tinta HP</u>.

Conectar a impressora HP ao HP Connected

A impressora deve estar conectada ao HP Connected, caso contrário logo não será possível imprimir e você não receberá nenhuma notificação. Veja instruções de conexão no painel de controle da impressora.

Não é possível imprimir

A impressora precisa estar conectada ao HP Connected para que seu status Instant Ink seja atualizado

Não será possível imprimir até que a impressora seja conectada e seu status Instant Ink seja atualizado. Veja instruções de conexão no painel de controle da impressora.

Bandeja de saída fechada

Abra a bandeja de saída para retomar a impressão.

Congestionamento de papel no alimentador automático de documentos

Remova o congestionamento de papel do alimentador de documentos. Para obter mais informações, consulte <u>Eliminar congestionamentos de papel</u>.

Cartucho Protegido HP Instalado

O cartucho de tinta listado no painel de controle da impressora pode ser usado apenas na impressora que protegeu o cartucho inicialmente usando o recurso Proteção de Cartuchos HP. O cartucho de tinta precisa ser substituído nesta impressora.

Para informações sobre como instalar novos cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos de tinta</u>.

Índice

A

acessibilidade 2 acessórios relatório de status da impressora 85 ADSL, configuração de fax com sistemas telefônicos paralelos 150 agenda telefônica alterar contato 51 alterar grupos de contatos 52 configurar 51 configurar grupos de contatos 52 enviar fax 41 imprimir lista 53 remover contatos 53 alimentador de documentos carregar originais 17 limpar 114 problemas de alimentação, solucionar 114 alinhar cabecote de impressão 116 após o período de suporte 84

B

bandeja de saída localizar 4 bandejas colocar papel 11 eliminar congestionamentos de papel 116 ilustração das guias de largura do papel 4 localizar 4 solucionar problema de alimentação 91 Botão Ajuda 7 Botão Configurar 7 Botão Foto 7 botões, painel de controle 6

C

cabeçalho de fax 54

cabeçote de impressão 116 limpar 116 cabeçote de impressão, alinhar 116 cabo telefônico aumentar 108 teste de conexão com a porta correta falhou 100 teste de tipo correto falhou 102 carro eliminar congestionamentos do carro de impressão 124 cartuchos 69 cartuchos de tinta 5 datas de expiração da garantia 85 dicas 66 localizar 5 números de peça 69, 85 status 85 substituir 67 verificar níveis de tinta 66 código de identificação do assinante 54 como encaminhar fax 47 comunicação sem fio configurar 71 informações regulamentares 138 conectores, localização 5 conexão USB porta, localização 5 Conexão USB porta, localizar 4 configuração correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 154 correio de voz e modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 167 DSL (sistemas telefônicos paralelos) 150 fax com sistemas telefônicos paralelos 146 Linha de fax separada (sistemas telefônicos paralelos) 149

linha de voz e de modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 158 linha ISDN (sistemas telefônicos paralelos) 151 linha telefônica compartilhada (sistemas telefônicos paralelos) 153 modem de computador e secretária eletrônica. compartilhados com (sistemas telefônicos paralelos) 164 modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 155 modem do computador e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 167 secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 162 secretária eletrônica e modem, compartilhados com (sistemas telefônicos paralelos) 164 sistema PBX (sistemas telefônicos paralelos) 151 situações de fax 147 teste de fax 169 toque distintivo 55 toque distinto (sistemas telefônicos paralelos) 152 configurações rede 74 velocidade do fax 56 volume, fax 57 Configurações de IP 74 congestionamentos eliminar 116 papéis a serem evitados 10 papel 123 consumíveis relatório de status da impressora 85 cópia especificações 128 qualidade 95 solução de problemas 94

Copiar 6 correio de voz configuração com fax (sistemas telefônicos paralelos) 154 configuração com fax e modem do computador (sistemas telefônicos paralelos) 167

D

digitalização especificações de digitalização 128 lenta 96 qualidade 97 solução de problemas 95 digitalizar de Webscan 38 OCR 38 Tela Digitalizar 7 discagem monitorada 44 discagem pelo monitor 43 discagem por pulso 56 discagem por tom 56 DSL, configuração de fax com sistemas telefônicos paralelos 150

E

ECM. Consulte modo de correção de erros editar texto em programa OCR 38 emissões acústicas 129 endereço IP verificando a impressora 80 energia solução de problemas 90 entrada de alimentação, localização 5 enviar digitalizações para OCR 38 enviar fax discagem pelo monitor 43 solução de problemas 104, 107 enviar fax a vários destinatários enviar 44 enviar faxes de um telefone 43 discagem monitorada 44

fax básico 41 memória, da 44 envio de digitalizações solução de problemas 95 especificações emissão acústica 129 físicas 126 papel 127 requisitos do sistema 126 especificações ambientais 126 especificações de temperatura 126 EWS. *Consulte* servidor da web incorporado

F

faixas granuladas ou brancas nas cópias, solução de problemas 95 faixas ou listras brancas, solução de problemas cópias 95 digitalizações 98 fax cabecalho 54 cabo telefônico muito curto 108 como bloguear números 48 como encaminhar 47 configuração de linha separada (sistemas telefônicos paralelos) 149 configuração de linha telefônica compartilhada (sistemas telefônicos paralelos) 153 configuração de teste 169 configuração de toque distinto (sistemas telefônicos paralelos) 152 configurações, alterar 53 correio de voz, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 154 discagem monitorada 44 discagem pelo monitor 43 DSL, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 150 enviar 41 enviar, solução de problemas 104, 107 especificações 129 fax de backup 46

imprimir detalhes da última transação 60 imprimir novamente 47 Internet Protocol, over 58 linha de modem e voz, compartilhada com (sistemas telefônicos paralelos) 158 linha ISDN, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 151 modem, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 155 modem e correio de voz, compartilhado com (sistemas telefônicos paralelos) 167 modem e secretária eletrônica, compartilhados com (sistemas telefônicos paralelos) 164 modo de correção de erros 45 modo de resposta 54 opções de rediscagem 56 receber 45 receber, solução de problemas 104.106 recebimento manual 46 reducão 48 registro, imprimir 60 registro, limpar 60 relatórios 58 relatórios de confirmação 59 relatórios de erro 59 resposta automática 54 secretária eletrônica, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 162 secretária eletrônica e modem, compartilhados com (sistemas telefônicos paralelos) 164 sistema PBX, configuração (sistemas telefônicos paralelos) 151 sistemas telefônicos paralelos 146 solução de problemas 98 solução de problemas da secretária eletrônica 108 teste de condição da linha de fax falhou 103

teste de conexão do cabo telefônico falhou 100 teste de tipo de cabo telefônico falhou 102 teste de tomada falhou 100 teste de tom de discagem falhou 102 teste falhou 99 tipo de discagem, configuração 56 tipos de configuração 147 toque distintivo, alterar padrão 55 toques para atender 54 velocidade 56 volume de som 57 fax de backup 46 fax manual enviar 43 receber 46 fazer manutenção cabeçote de impressão 116 mancha na página 116 firewalls, solução de problemas 92 FoIP 58 fotos conecte uma unidade flash USB 18

H

hardware, teste de configuração de fax 99

I

ícones de conexão sem fio 7 ícones de nível de tinta 7 ícones de status 6 impressão nos dois lados 28 relatórios de fax 58 solução de problemas 90 últimos detalhes de fax 60 impressão nos dois lados 28 imprimir faxes 47 página de diagnóstico 88 registros de fax 60 relatório de status da impressora 85 Imprimir brochuras imprimir 22 imprimir novamente faxes da memória 47 inclinação, solução de problemas cópia 95 inclinação, solucionar problemas imprimir 91 inclinada, solução de problemas digitalização 98 informações ausentes ou incorretas, solução de problemas 92 informações regulamentares 129, 138 informações sobre ruído 129 informações técnicas especificações de cópia 128 especificações de digitalização 128 especificações de fax 129 interferência de rádio informações regulamentares 138 Internet Protocol fax, usar 58

L

limpar alimentador de documentos 114 cabeçote de impressão 116 exterior 114 registros de fax 60 vidro do scanner 113 linha ISDN, configuração com fax sistemas telefônicos paralelos 151 linhas cópias, solução de problemas 95 digitalizações, solução de problemas 97, 98 linha telefônica, padrão de toque de atendimento 55 listras nas digitalizações, solução de problemas 98 luzes, painel de controle 6

М

Mac OS 22

manutenção alinhar cabeçote de impressão 116 cabeçote de impressão 116 limpar 114 limpar cabeçote de impressão 116 página de diagnóstico 88 substituir cartuchos de tinta 67 verificar níveis de tinta 66 margens configurar especificações 127 memória imprimir fax novamente 47 salvar faxes 46 mídia dúplex 28 modem compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 155 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 167 compartilhados com fax e com secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 164 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 158 modem dial-up compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 167 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 158 modem dial-up do computador compartilhados com fax e com secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 164 modem do computador compartilhado com fax (sistemas telefônicos paralelos) 155 compartilhado com fax e correio de voz (sistemas telefônicos paralelos) 167

compartilhados com fax e com secretária eletrônica (sistemas telefônicos paralelos) 164 linha compartilhada com fax e voz (sistemas telefônicos paralelos) 158 modo de bloqueamento de fax 48 modo de correção de erros 45 multialimentação, solução de problemas 91

N

níveis de tinta, verificar 66 nos dois lados, impressão 28 número de série 85 Número do modelo 85 número regulamentar do modelo 130 números de fax bloqueados configuração 48

0

OCR editar documentos digitalizados 38 solução de problemas 96 opções de rediscagem, configuração 56 OS X Utilitário HP 78

P

padrão de toque de atendimento alterar 55 padrão de toque de chamada recebida sistemas telefônicos paralelos 152 página de diagnóstico 88 páginas em branco, solucionar problemas de copiar 94 páginas em preto e branco fax 41 painel de acesso traseiro ilustração 5 painel de controle botões 6 ícones de status 6 luzes 6

painel de controle da impressora configurações de rede 74 enviar fax 42 localizar 4 papel carregar bandeja 11 congestionamentos 123 eliminar congestionamentos 116 especificações 127 HP, solicitar 10 páginas inclinadas 91 selecionar 10 solucionar problema de alimentação 91 PBX system, configuração com fax sistemas telefônicos paralelos 151 período de suporte por telefone período de suporte 84 porta de acesso ao cartucho de tinta, localização 5 pressão sonora 129 problemas de alimentação de papel, solução de problemas 91 processo de suporte 83 programa de sustentabilidade ambiental 140

Q

qualidade, solução de problemas cópia 95 digitalização 97 qualidade de impressão limpar mancha na página 116

R

receber fax automaticamente 45 como bloquear números 48 como encaminhar 47 modo de resposta automática 54 solução de problemas 104, 106 toques para atender 54 receber faxes manualmente 46 reciclar cartuchos de tinta 141 redes configuração de comunicação sem fio 71 configurações, alterar 74 Configurações de IP 74 configurações de recursos sem fio 86 firewalls, solução de problemas 92 ilustração do conector 5 resolver problemas 109 velocidade da conexão 74 visualizar e imprimir configurações 74 redução automática de fax 48 reduzir fax 48 registro, fax imprimir 60 relatório de acesso à web 90 relatório de gualidade de impressão 88 relatório de status da impressora imprimir 85 informações sobre 85 relatório do teste de conexão sem fio 90 relatórios acesso à web 90 confirmação de fax 59 diagnóstico 88 erro de fax 59 teste de conexão sem fio 90 teste de fax falhou 99 relatórios de confirmação de fax 59 relatórios de erro de fax 59 requisitos do sistema 126

S

salvar faxes na memória 46 scanner, vidro do colocar originais 16 secretária eletrônica configuração com fax (sistemas telefônicos paralelos) 162 configurar com fax e com modem 164 sinais de fax gravados 108 servidor da web incorporado abrir 79

sobre 78 solução de problemas, não é possível abrir 80 Web scan 38 sistemas operacionais suportados 126 sistemas telefônicos paralelos configuração da secretária eletrônica 162 configuração de ISDN 151 configuração de linha compartilhada 153 configuração de linha compartilhada com fax e voz 158 configuração de linha separada 149 configuração de modem 155 configuração de modem e correio de voz 167 configuração de modem e de secretária eletrônica 164 configuração de PBX 151 configuração de toque distinto 152 configuração DSL 150 países/regiões com 146 tipos de configuração 147 sistemas telefônicos seriais países/regiões com 146 tipos de configuração 147 sites da web programas ambientais 140 suporte ao cliente 83 sites da Web informações de acessibilidade 2 software OCR 38 Web scan 38 software do dispositivo (Windows) abrir 19,78 sobre 78 solução de problemas congestionamentos, papel 123 cópia 94 cópias inclinadas 95 digitalização 95 energia 90 enviar fax 104, 107 fax 98

fax. testes de 99 firewalls 92 impressão 90 informações ausentes ou incorretas, solução de problemas 92 nada é impresso 92 página de configuração da rede 86 páginas inclinadas 91 papel não coletado da bandeja 91 problema de impressão 91 problemas de alimentação de papel 91 qualidade da cópia 95 qualidade da digitalização 97 receber fax 104, 106 relatório de status da impressora 85 secretárias eletrônicas 108 servidor da web incorporado 80 sistema de ajuda do painel de controle 84 solucionar de problemas de rede 109 teste da linha de fax falhou 103 teste de conexão do cabo telefônico de fax falhou 100 teste de hardware de fax falhou 99 teste de tipo de cabo telefônico de fax falhou 102 teste de tomada de fax falhou 100 teste de tom de discagem de fax falhou 102 várias páginas são coletadas 91 status página de configuração da rede 86 relatório de status da impressora 85 substituir cartuchos de tinta 67 suporte 82 suporte ao cliente eletrônico 83 suporte por telefone 83

Т

tamanho digitalizações, solução de problemas 98 solução de problemas de cópia 94 taxa de bauds 56 Tela de fax 7 Tela Digitalizar 7 telefone, fax de enviar 43 enviar, 43 telefone. fax do receber 46 teste de condição da linha de fax 103 teste de porta correta, fax 100 teste de tomada de fax 100 teste de tom de discagem, falha 102 testes, fax condição da linha de fax 103 conexão da porta falhou 100 falhou 99 hardware falhou 99 teste de tipo de cabo telefônico de fax falhou 102 tomada 100 tom de discagem falhou 102 testes de fax configuração 169 texto faltando na digitalização, solução de problemas 96 não pode ser editado depois da digitalização, solução de problemas 96 texto colorido, e OCR 38 tipo de discagem, configuração 56 tomada de telefone, fax 100 toque distintivo alterar 55 toque distinto sistemas telefônicos paralelos 152 toques para atender 54

U

Unidade flash USB inserir 18 Utilitário HP (OS X) abrir 78

V

velocidade solução de problemas para o scanner 96 velocidade da conexão, configuração 74 vidro, scanner limpar 113 localizar 4 vidro do scanner colocar originais 16 limpar 113 localizar 4 visualizar configurações de rede 74 volume sons do fax 57

W

Web scan 38 Windows imprimir folhetos 21 requisitos do sistema 126