# HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series

## **Get started**



#### 1. Set up the printer.

Follow the instructions on the setup poster provided and on the printer control panel display.

#### 2. Install the HP printer software.

Go to the URL (**www.hp.com/eprint/oj6830**) indicated on the control panel, and then follow the instructions on the web.

The latest printer software is also available from www.hp.com/support.

An HP printer software CD is also provided. For Windows users, if the installation program does not automatically start when you insert the CD into your computer, double-click **Setup.exe**.

Always make sure that the paper tray is loaded with the desired paper. After closing the tray, ensure that this paper is selected on the printer control panel.

### Learn more

**Electronic Help:** Install the help file by selecting it from the recommended software during software installation. The help file provides information about product features, printing, troubleshooting, and support; as well as notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements.

Windows <sup>®</sup> 8.1	Click the down arrow in lower left corner of the Start screen, select the printer name, click <b>Help</b> , and then select <b>Search HP Help</b> .
Windows® 8	Right-click an empty area on the Start screen, click <b>All Apps</b> on the app bar, select the printer name, and then select <b>Help</b> , and then select <b>Search HP Help</b> .
Windows® 7 Windows Vista® Windows XP®	Click <b>Start</b> , select <b>Programs</b> or <b>All Programs</b> , select <b>HP</b> , select the printer name, and then select <b>Help</b> .
OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion	From the Finder, choose <b>Help Center</b> from the <b>Help</b> menu. Click <b>Help for all your apps</b> , and then click the Help for your printer.

**Readme:** The Readme file contains information on system requirements and updated information about setting up and using the printer. Insert the HP printer software CD into your computer, and then double-click **ReadMe.chm** (**Windows**) or open the Read Me folder (**OS X**).

**On the web:** Additional help and information: www.hp.com/go/support. Printer registration: www.register.hp.com. Declaration of Conformity: www.hp.eu/certificates.

You can use this printer to print documents and photos on your mobile device (such as a smartphone or tablet). For more information, visit the HP Mobile Printing website (**www.hp.com/go/mobileprinting**).

### Scan to find out more

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages.

#### HP Officejet Pro 6830



www.hp.com/apac/m/0JP6830



E3E02-90012



The information contained herein is subject to change without notice.

Printed in Thailand Impresso na Tailândia Imprimé en Thaïlande 泰国印刷 Impreso en Tailandia 태국에서 인쇄 © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## ((†)) Wireless

By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software, you should have successfully connected the printer to the wireless network.

With HP wireless direct, you can print wirelessly from a computer, smartphone, tablet, or other wireless-capable device—without connecting to an existing wireless network. For more information, see the help file (see "Learn more" on page 1).

### **Solve wireless problems**

#### Make sure the wireless (802.11) light is turned on

If the blue light on the printer control panel is not lit, wireless might be turned off. To turn on wireless, touch ( $(\uparrow)$ ) (Wireless), touch  $((\bullet)$  (Wireless)), touch  $((\bullet)$  (W

If the blue wireless light is blinking, it means the printer is not connected to a network. Use the Wireless Setup Wizard available from the printer control panel to make a wireless connection. On the Home screen, touch <sup>(1)</sup> (Wireless), touch **(Vireless Setup**), touch Wireless Setups, touch Wireless Setup Wizard, and then follow the on-screen instructions.

#### **2** Make sure the computer is connected to the wireless network

Make sure your computer is connected to your wireless network. If you cannot connect the computer to the network, contact the person who set up your network or the router manufacturer; there might be a hardware issue with the router or computer.

#### **3** Run the wireless test

To check that the wireless connection is working properly, print the wireless test report.

- 1. Make sure the printer is turned on and paper is loaded in the tray.
- **2.** On the Home screen, touch <sup>((†))</sup> (**Wireless**), and then touch **(Vireless Setup**).
- 3. Touch Print Reports.
- 4. Touch Wireless Test Report.

If the test fails, review the report for information on how to fix the problem and run the test again.

If the wireless signal is weak, try moving the printer closer to the wireless router.

#### **4** Restart components of the wireless network

Turn off the router and the printer, and then turn them back on in this order: router first and then printer. Sometimes, turning off devices and then turning them back on helps resolve network communication issues. If you still cannot connect, turn off the router, the printer, and the computer, and then turn them back on in this order: router first, then printer, and then computer.

#### If the wireless connection cannot be made, the printer can also be connected to the network using an Ethernet cable.

If you still have problems, visit the HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**). This website contains the most complete, up-to-date information about wireless printing, as well as information to help you prepare your wireless network; solve problems when connecting the printer to the wireless network; and resolve security software issues.

If you are using a computer running Windows, you can use the Print and Scan Doctor tool, which can help solve many problems you might have with the printer. To download this tool, visit **www.hp.com/go/tools**.

### Acknowledgements

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 8.1 are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.



### **HP ePrint**

With HP ePrint, you can safely and easily print documents or photos from your computer or mobile device (such as a smartphone or tablet)—no extra software required! To print using HP ePrint, attach the documents or photos to an email message, and then send the email message to the email address assigned to your printer when you signed up. The printer prints both the email message and the attachments. To get started with HP ePrint, touch (HP ePrint) on the Home screen, enable Web Services when prompted, and then follow the on-screen instructions.

In order to use HP ePrint, the printer must be connected to a network that provides an Internet connection.

To learn how to use and manage Web Services, visit HP Connected (**www.hpconnected.com**).

## **HP Printables**

With your web-connected printer, you can print from the web—without a computer. Just touch **HP Printables** on the Home screen to print calendars, notebook and graph paper, puzzles, cards, crafts, and more!

## 🚺 Ink cartridge information

**Setup cartridges:** During setup, when you are prompted to install ink cartridges, make sure you use the cartridges provided with the printer, labeled 'SETUP' or 'SETUP CARTRIDGE'.

**Ink usage:** Ink from ink cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the printer and ink cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, visit **www.hp.com/go/inkusage**.

**Anonymous usage information storage:** HP cartridges used with this printer contain a memory chip that assists in the operation of the printer and stores a limited set of anonymous information about the usage of the printer. This information might be used to improve future HP printers.

For more information and instructions for turning off this usage information collection, see the help file (see "Learn more" on page 1).

## 👽 Safety information

Always follow basic safety precautions when using this printer to reduce the risk of injury from fire or electric shock.

- 1. Read and understand all instructions in the documentation that comes with the printer.
- 2. Observe all warnings and instructions marked on the printer.
- 3. Unplug this printer from wall outlets before cleaning.
- 4. Do not install or use this printer near water, or when you are wet.
- 5. Install the printer securely on a stable surface.
- **6.** Install the printer in a protected location where no one can step on or trip over the power cord, and the power cord cannot be damaged.
- **7.** If the printer does not operate normally, see the help file (which is available on your computer after you install the software). (See "Learn more" on page 1.)
- 8. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- 9. Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

### Set up fax

#### **1** For users in Europe

If you are in one of these countries/regions, visit **www.hp.com/uk/faxconfig** for information about setting up fax; otherwise, follow the instructions in the rest of this guide.

Austria	Finland	Ireland	Netherlands	Sweden
Belgium	France	Italy	Portugal	Switzerland
Denmark	Germany	Norway	Spain	United Kingdom

#### **2** Connect the phone line

#### Using the phone line for fax only

If a phone cord is provided with the printer, HP recommends that you use this phone cord. If the phone cord is not long enough, use a coupler and another phone cord to extend.

- **1.** Connect one end of the phone cord to the phone wall jack.
- 2. Connect the other end to the port labeled 1-LINE on the back of the printer.

DO NOT insert the phone cord into the port labeled **2-EXT**.

**3.** If you have subscribed to a DSL/ADSL service, connect a DSL/ADSL filter between the printer port labeled **1-LINE** and the phone wall jack.



#### 1 Phone wall jack

#### Port labeled **1-LINE** on the back of the printer

- 2 DO NOT insert the phone cord into the port labeled 2-EXT.
- 3 DSL/ADSL filter (provided by the telephone company or service provider)

### **3** Connect additional devices

If you have other devices to connect, connect them as shown in the diagram below:



Phone wall jack 1 2 Parallel splitter 3 DSL/ADSL modem Telephone answering machine 4 5 Telephone 6 ISDN wall jack 7 Terminal adapter or ISDN router 8 Broadband modem DSL/ADSL filter 9 10 Analog telephone adaptor

\* TAM: Telephone answering machine

\*\* FoIP: Fax over Internet Protocol

### **4** Test Fax Setup

The fax test does the following:

- Tests the fax hardware
- Verifies the correct type of phone cord is connected to the printer
- Checks that the phone cord is plugged into the correct port
- Checks for a dial tone
- Checks for an active phone line
- Tests the status of your phone line connection

#### To run the fax test:

- 1. On the Home screen, touch and slide your finger across the screen, and then touch **Setup**.
- 2. Touch Fax Setup.
- **3.** Touch **Tools** and then touch **Run Fax Test**. If the test fails, review the report for information on how to fix the problem, make the suggested changes, and run the test again.

### **Use reports and logs**

#### **Print a report**

Fax reports provide useful system information about the printer.

- 1. On the Home screen, touch and slide your finger across the screen, and then touch **Setup**.
- 2. Touch Fax Setup, and then touch Reports.
- 3. Select the fax report you want to print, and then touch OK.

If you need printed confirmation that your faxes were successfully sent, touch **Fax Confirmation**, and then select the desired option.

To include an image on the first page of a fax on the confirmation page, select **On (Fax Send)** or **On (Fax Send and Fax Receive)** and then touch **Fax confirmation with image**.

#### **Clear the fax log**

Clearing the fax log also deletes all faxes stored in memory.

- 1. On the Home screen, touch and slide your finger across the screen, and then touch **Setup**.
- 2. Touch Fax Setup, and then touch Tools.
- 3. Touch Clear Fax Logs.

### How do I set up HP printers in digital phone environments?

HP printers are designed specifically for use with traditional analog phone services. If you are in a digital phone environment (such as DSL/ADSL, PBX, ISDN, or FoIP), you might need to use digital-to-analog filters or converters when setting up the printer for faxing.

The printer might not be compatible with all digital service lines or providers in all digital environments or with all digital-to-analog converters. Contact your phone company to determine which setup options are best for you.

If you are setting up ring pattern detection in a PBX phone system that has different ring patterns for internal and external calls, make sure you dial the fax number of your printer using an external number when recording the ring pattern.

### **Use Fax**

For more information about fax features, such as blocking junk faxes or forwarding faxes, see the help file (see "Learn more" on page 1).

#### Send a standard fax

- Load your document print-side down on the scanner glass or print-side up in the document feeder.
- 2. On the Home screen, touch Fax.
- 3. Touch Send Now.
- **4.** Enter the fax number using the keypad or by selecting a phone book contact.
- **5.** To add a pause in the fax number, touch \* repeatedly, until a dash (-) appears on the display.

#### 6. Touch Black or Color.

If the recipient reports problems with the quality of the fax you sent, try changing the resolution or contrast of your fax by touching **(Fax Setup)**.

#### Send a fax using an extension phone

- **1.** Load your document print-side down on the scanner glass or print-side up in the document feeder.
- **2.** Dial the number by using the keypad on the extension phone.

DO NOT use the keypad on the printer control panel when sending a fax using this method.

**3.** If the recipient answers the phone, you can engage in a conversation before sending the fax.

If a fax machine answers the call, you will hear fax tones from the receiving fax machine.

- 4. On the Home screen, touch Fax.
- 5. Touch Send and Receive.
- 6. Touch Send Fax.
- 7. If the original is loaded on the scanner glass, touch **Use Glass**.
- When you are ready to send the fax, touch Black or Color.

If you were on the phone with the recipient, ask the recipient to start receiving the fax when they hear fax tones on the fax machine. When the printer begins faxing, you can hang up the phone or remain on the line. You might not hear fax tones during fax transmission.

For more information about other ways you can send faxes, such as scheduling a fax to be sent later or sending faxes from a computer, see the help file (see "Learn more" on page 1). When receivingor printing faxes, always make sure that the paper tray is loaded with the desired paper. After closing the tray, ensure that this paper is selected on the printer control panel.

#### **Reprint received faxes from memory**

If Backup Fax Reception is turned on, incoming faxes will be stored in memory even when the printer has an error condition.

All faxes stored in memory might be deleted from memory when the printer is turned off.

- **1.** Make sure paper is loaded in the printer.
- 2. On the Home screen, touch Fax.

#### 3. Touch Reprint Faxes.

The faxes are printed in the reverse order from when they were received, with the most recently received fax printed first, and so on.

#### **Receive a fax automatically**

By default, the printer automatically answers incoming calls and receives faxes, after the number of rings specified in the Rings to Answer setting.

If an answering machine is connected to the printer, the Rings to Answer setting for the printer must be set to a higher number than the answering machine.

To receive faxes manually, turn off Auto Answer from the printer control panel.

To change Auto Answer settings:

- **1.** On the Home screen, touch **Fax**.
- 2. Touch Setup, and then touch Preferences.
- 3. Select On or Off next to Auto Answer.

If you have subscribed to a voicemail service on the same phone line that you will use for faxing, you cannot receive faxes automatically. You must respond in person to incoming fax calls. (If you want to receive faxes automatically, contact your phone company to subscribe to a distinctive ring service or to obtain a separate phone line for faxing.)

#### **Receive a fax manually**

If you are on the phone with another person, you can receive faxes manually without hanging up the phone.

- **1.** Make sure the printer is turned on and paper is loaded.
- 2. Remove any originals from the document feeder tray.
- Set Rings to Answer to a higher number to allow you time to answer the incoming call before the printer does. Or turn off Auto Answer so that the printer does not automatically answer incoming calls.
- **3.** Ask the sender to start sending the fax.
- **4.** When you hear fax tones, touch **Fax**, and then touch **Send and Receive**.
- 5. Touch Receive Now.

When the printer begins to receive the fax, you can hang up the phone or remain on the line. You might not hear fax tones during fax transmission.

## Solve fax problems

If you still have problems using fax after successfully completing the fax test on page 5, follow the steps below:

#### **Cannot send but can receive faxes**

- **1.** Perform a copy or scan to ensure that the printer is working properly.
- **2.** Check the physical fax connections.
- Check if other fax devices can send to the same phone number. The receiving fax device might have blocked your phone number, or it might be having technical problems.
- **4.** If the problem persists, print the Fax Error Report and Fax Log (and if available, the caller ID report and junk fax report), and then contact HP for further help.

#### **Cannot receive but can send faxes**

- 1. Check the fax settings on the printer.
- 2. Check the physical fax connections.
- **3.** Check if other devices connected to the same phone line can receive faxes. The phone line might be faulty or the sending fax device might be having problems sending faxes. You might also want to check if you have blocked the sender's phone number.
- 4. Check the problem with the sender. If the problem persists, print the Fax Error Report and Fax Log (and if available, the caller ID report and junk fax report), and then contact HP for further help.

#### **Cannot send and receive faxes**

- 1. Perform a copy or scan to ensure that the printer is working properly.
- 2. Check the physical fax connections.
- **3.** Check the fax settings on the printer.
- Check if other devices connected to this phone line can send or receive faxes. There might be a problem with the phone line.
- Reset the printer by turning off the printer and, if possible, the main switch of the power supply. Wait for a few seconds before turning on the power again. Try to send or receive a fax on the printer.
- 6. If the problem persists, print the Fax Error Report and Fax Log (and if available, the caller ID report and junk fax report), and then contact HP for further help.
  - If you have subscribed to a voicemail service on the same phone line used for faxing, you will have to receive faxes manually.

#### **Check the printer fax settings**

- The Auto Answer feature is turned on for the printer to receive fax automatically.
- If you have subscribed to a voicemail service from the phone company or service provider, ensure that the Rings to Answer on the printer is set to be more than that of the telephone answering machine. The printer will monitor the line and decide if an incoming call is a normal phone call or fax call. If it is a fax call, the printer will start a fax connection automatically. Otherwise, you might have to receive the fax manually by touching Fax.
- If multiple phone numbers are assigned to the same physical phone line and the line is shared by multiple devices, ensure that the printer is set to the correct distinctive ring setting for receiving faxes.

#### Check the physical fax connections

- Connect the phone cable from the port labeled 1-LINE on the back of the printer to the phone wall jack and connect a phone cable from the port labeled 2-EXT on the back of the printer to an extension phone. From the extension phone, call the phone number that failed to receive the faxes.
  - If you were trying to fax to an external number, be sure to include any required access code or numbers prior to entering the number. You might also need to add a pause in the number to prevent the printer from dialing too fast; to add a pause, touch \* repeatedly until a dash (-) appears on the display.
- If you cannot make any outgoing calls because no dial tone is detected or the line is noisy, try using another phone cable in place of the one connected to the 1-LINE phone port, or move the printer to another location that has a separate phone line (if possible) and see if there are similar problems.
- If you are in a digital phone environment (such as FoIP, fax over VoIP), reduce the fax speed and turn off the Error Code Modulation (ECM) from the printer control panel. If needed, contact your phone company to find out if there are problems with the phone line or to learn more about the capabilities of the phone network.

## Hewlett-Packard limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- 1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- 2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- 3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- 5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
   Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.
- B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- C. Limitations of liability
  - 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
  - 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- D. Local law
  - 1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
  - 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
    - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
    - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
    - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
  - 3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

# HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series



## はじめに

#### 1. プリンターを設定します。

付属のセットアップ ポスターおよびプリンターのコントロール パネル ディスプレイの指示に従います。 2. HP プリンター ソフトウェアをインストールします。

コントロール パネル上に表示されている URL (www.hp.com/eprint/oj6830) にアクセスして、Web 上の指 示に従います。

最新のプリンター ソフトウェアは、www.hp.com/support からも入手できます。

HP プリンター ソフトウェア CD も付属されています。Windows を使用している場合、コンピューターに CD を挿入してもインストール プログラムが自動的に起動されない場合は、Setup.exe をダブルクリック してください。

用紙トレイに適切な用紙がセットされていることを常に確認してください。トレイを閉じてから、プリンターのコントロールパネルでこの用紙が選択されていることを確認してください。

### 詳細情報

オンラインヘルプ: ヘルプファイルをインストールするには、ソフトウェアのインストール中に推奨ソフト ウェアからヘルプファイルを選択します。ヘルプファイルには、製品の機能、印刷、トラブルシューティン グ、サポートについての情報が記載されており、さらに、European Union Regulatory Notice (欧州向け)や規格準 拠表明などの通知、環境に関する情報、規制情報も記載されています。

Windows <sup>®</sup> 8.1	[スタート] 画面の左下隅にある下矢印をクリックして、プリンター名を選択 してから <b>[ヘルプ]</b> をクリックして、 <b>[HP ヘルプ内を検索]</b> を選択します。
Windows <sup>®</sup> 8	[スタート] 画面の空白部分を右クリックし、アプリ バーの <b>[すべてのアプ</b> リ] をクリックし、プリンター名を選択し、 <b>[ヘルプ]</b> を選択し、次に <b>[HP</b> <b>ヘルプの検索]</b> を選択します。
Windows® 7 Windows Vista® Windows XP ®	【スタート】をクリックし、【プログラム】または【すべてのプログラム】を選択 し、【HP】、プリンター名、【ヘルプ】の順に選択します。
OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion	Finder から【ヘルプ】メニューの【ヘルプ センター】を選択します。【すべて のアプリケーションのヘルプ】をクリックしてから、お使いのプリンターの ヘルプ をクリックします。

Readme: Readme ファイルには、システムの要件、およびプリンターの設定と使用に関する最新情報が記載されています。コンピューターに HP プリンター ソフトウェア CD を挿入して、ReadMe.chm (Windows の場合) を ダブルクリックするか、Read Me フォルダー (OS X の場合) を開きます。

Web から入手: 追加のヘルプと情報: www.hp.com/go/support。プリンター登録: www.register.hp.com。 適合宣言: www.hp.eu/certificates。

◇ このプリンターを使用して、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスからドキュメントや 写真を印刷できます。詳細については、HP Mobile Printing Web サイト (www.hp.com/go/mobileprinting) を 参照してください。

## スキャンして詳細情報にアクセス

標準的なデータ通信料が課金される可能性があります。すべての言語には対応していません。

#### HP Officejet Pro 6830



www.hp.com/apac/m/0JP6830

ここに記載される情報は、予告なく変更されることがあります。

## (ŋ) ワイヤレス

プリンターのコントロール パネルの手順に従って HP プリンター ソフトウェアをインストールすると、プリン ターは、ワイヤレス ネットワークに正常に接続されます。

◇ HP ワイヤレスダイレクトでは、コンピューター、スマートフォン、タブレット、その他のワイヤレス対応デバイスから、既存のワイヤレスネットワークに接続せずにワイヤレス印刷を実行できます。詳細については、ヘルプファイル(9ページの「詳細情報」)を参照してください。

### ワイヤレス通信の問題の解決

#### ■ ワイヤレス(802.11)ランプが点灯していることを確認する

プリンターのコントロールパネル上の青いランプが点灯していない場合、ワイヤレスがオフになっている 可能性があります。ワイヤレス機能をオンにするには、())(ワイヤレス)、〇(ワイヤレスセットアップ)、 [ワイヤレス設定]をタッチしてから、[ワイヤレス]フィールドの[オン]をタッチします。

青いワイヤレス ランプが点滅している場合、プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されていません。 プリンターのコントロール パネル ディスプレイからワイヤレス セットアップ ウィザードを使用して、ワ イヤレス通信を設定します。[ホーム] 画面で<sup>(</sup>() (ワイヤレス)、◇(ワイヤレス セットアップ)、【ワイヤレ ス設定】、【ワイヤレス セットアップ ウィザード】の順にタッチし、画面の指示に従います。

#### **2** コンピューターがワイヤレス ネットワークに接続されていることを確認する

コンピューターがワイヤレスネットワークに接続されていることを確認します。コンピューターをネット ワークに接続できない場合は、ネットワークの設定担当者またはルーターの製造元に連絡します。ルーター またはコンピューターのいずれかに、ハードウェアの問題が発生している可能性があります。

#### **3** ワイヤレス テストを実行する

ワイヤレス接続が正しく機能していることを確認するために、ワイヤレステストレポートを印刷します。

- 1. プリンターの電源がオンになっていて、用紙がトレイにセットされていることを確認してください。
- 2. [ホーム] 画面で () (ワイヤレス) をタッチし、〇 (ワイヤレス セットアップ) をタッチします。
- 3. [レポートの印刷] をタッチします。
- 4. [ワイヤレステストレポート] をタッチします。

テストに失敗した場合、レポートを参照して問題の解決方法を確認し、テストをもう一度実行してください。 ワイヤレス信号が弱い場合は、プリンターをワイヤレスルーターの近くに移動してみてください。

#### 4 ワイヤレスネットワークのコンポーネントを再起動する

ルーターおよびプリンターの電源をオフにしてから、最初にルーター、次にプリンターの順番で電源をオン にします。デバイスの電源を入れ直すことで、ネットワーク通信の問題が解決する場合があります。それ でもネットワークに接続できない場合は、ルーター、プリンター、およびコンピューターの電源をオフに してから、ルーター、プリンター、コンピューターの順に電源をオンにします。

プリンターをワイヤレスで接続できない場合は、Ethernet ケーブルを使用してプリンターをネットワークに 接続することもできます。

■ 依然として問題が解決しない場合は、HP ワイヤレス プリンティング センター

(www.hp.com/go/wirelessprinting) にアクセスしてください。この Web サイトには、ワイヤレス プリンティングに関する詳細な最新情報のほか、ワイヤレス ネットワークの準備、プリンターをワイ ヤレス ネットワークに接続する際の問題の解決、およびセキュリティ ソフトウェアの問題の解決に 役立つ情報も含まれます。

Windows を実行するコンピューターを使用している場合は、印刷&スキャンドクターツールを使用して、プリンターの使用時に発生する可能性のあるさまざまな問題の解決に役立てることができます。このツールをダウンロードするには、www.hp.com/go/tools にアクセスしてください。

#### 承認

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、および Windows 8.1 は、米国における Microsoft Corporation の登録商標です。



#### **HP ePrint**

HP ePrint を使用すると、コンピューターやモバイルデバイス (スマートフォンやタブレットなど)からドキュメン トや写真を安全かつ簡単に印刷できます。他のソフトウェアは必要ありません。HP ePrint を使用して印刷する には、ドキュメントや写真を電子メールメッセージに添付し、サインアップ時にプリンターに割り当てられた 電子メールアドレスにこの電子メールメッセージを送信します。プリンターで、電子メールメッセージと添付 ファイルの両方が印刷されます。HP ePrint を開始するには、[ホーム] 画面で () (HP ePrint) をタッチして、画面 に指示が表示されたら Web サービスを有効にし、画面の指示に従います。

→ HP ePrint を使用するには、インターネットに接続できるネットワークにプリンターを接続する必要があります。

Web サービスの使用と管理の詳細については、HP Connected (www.hpconnected.com) にアクセスしてください。

## HPプリント

プリンターが Web に接続されている場合、コンピューターを使用せずに Web から印刷することができます。[ホーム] 画面で [HP プリント] をタッチするだけで、カレンダー、ノート用紙やグラフ用紙、パズル、カード、工作な ど、さまざまなものを印刷できます。

### м インク カートリッジ情報

**カートリッジのセットアップ**: セットアップ中に、インクカートリッジを取り付けるように指示するメッセー ジが表示されたら、プリンターに付属している「SETUP (<セットアップ>)」または「SETUP CARTRIDGE (<セット アップカートリッジ>)」というラベルの付いたカートリッジを使用してください。

インクの使用:インクカートリッジのインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理でプリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングでプリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

**匿名の使用状況情報の保存:**本プリンターで使用される HP カートリッジには、プリンターの動作を補助するためのメモリチップが搭載されています。このメモリチップにプリンターの使用状況に関するいくつかの限定された匿名情報が保存されます。この情報は、今後の HP プリンターの改善のために使用される場合があります。

使用状況に関する情報収集をオフにするための詳細情報とその方法については、ヘルプファイル (9ページの「詳細情報」)を参照してください。

## 👽 安全に関する情報

このプリンターを使用するときは、火災や感電による傷害の危険性を減らすため、次の基本的な安全上の注意を 必ず守ってください。

- 1. プリンター付属の文書に記載されているすべての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. プリンターに記載されているすべての警告および指示を厳守してください。
- 3. クリーニングの前にこのプリンターをコンセントから取り外してください。
- このプリンターを水気のある場所の近くに設置したり、水気のある場所で使用しないでください。また、 濡れた手で設置したり、使用しないでください。
- 5. プリンターは、安定した場所にしっかりと設置してください。
- 6. プリンターは、電源コードを踏んだり、つまずいたりしてコードを傷つけないように安全な場所に設置 してください。
- プリンターが正常に動作しない場合は、ヘルプファイル(ソフトウェアをインストールすると、お使いのコンピューターで利用できます)を参照してください。(9ページの「詳細情報」を参照してください。)
- 8. 内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。修理については資格のあるサービス担当者にお問い 合わせください。
- 9. HP 提供の (付属されている) 電源コードと電源アダプター以外は使用しないでください。

## 🕄 ファクス

ファクスのセットアップ

#### 1 欧州でご使用になる場合

以下の国/地域でのファクスのセットアップ情報については、www.hp.com/uk/faxconfigを参照してください。リストにない場合は、このガイドの後半に記載されている指示に従います。

オーストリア	フィンランド	アイルランド	オランダ	スウェーデン
ベルギー	フランス	イタリア	ポルトガル	スイス
デンマーク	ドイツ	ノルウェイ	スペイン	イギリス

#### 2 電話回線の接続

ファクス専用電話回線の使用

プリンターに電話コードが付属している場合は、この電話コードを使用することをお勧めします。電話 コードの長さが十分でない場合は、カプラーおよび別の延長用電話コードを使用します。

1. 電話コードの一端を電話の壁側モジュラージャックに接続します。

**2.** プリンターの背面の 1-LINE と書かれているポートに、他端を接続します。

2-EXTと書かれているポートへは、電話コードを差し込まないでください。

**3.** DSL/ADSL サービスに加入している場合は、DSL/ADSL フィルターを1-LINE と書かれているプリンター ポートと電話の壁側モジュラージャックの間に接続します。



### 3 追加デバイスの接続

他のデバイスも接続する場合は、下図に示す方法で接続してください。



1	電話の壁側モジュラー ジャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL モデム
4	留守番電話
5	電話
6	ISDN の壁側モジュラー ジャック
7	ターミナル アダプターまたは ISDN ルーター
8	ブロードバンド モデム
9	DSL/ADSL フィルター
10	アナログ電話アダプター

\* TAM: 留守番電話

\*\* FolP: インターネット プロトコル経由のファクス

### 4 テストファクスの設定

ファクステストでは以下が実施されます。

- ファクスのハードウェアをテストする
- 正しい種類の電話コードがプリンターに接続されていることを確認する
- 電話線が正しいポートに接続されていることを確認する
- ダイヤルトーンを検出する
- アクティブな電話回線を検出する
- 電話回線の接続状態をテストする

#### ファクステストを実行するには。

- 1. [ホーム] 画面で、画面にタッチして指をスライドし、【セットアップ】をタッチします。
- 2. [ファクス セットアップ] をタッチします。
- 3. [ツール]、[ファクステストを実行]の順にタッチします。テストに失敗した場合、レポートを参照して問題の解決方法を確認し、推奨されている変更を行い、テストを再実行してください。

#### レポートおよびログの使用

#### レポートの印刷

ファクスレポートには、プリンターに関する重要なシステム情報が記載されています。

**1.** [ホーム] 画面で、画面にタッチして指をスライドし、【セットアップ】をタッチします。

- 2. [ファクス セットアップ]、[レポート]の順にタッチします。
- 3. 印刷するファクス レポートを選択して、[OK] をタッチします。

ファクス送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある場合は、【ファクスの確認】をタッチ し、望みのオプションを選択します。

確認ページでファクスの最初のページに画像を含めるには、【オン(ファクス送信)】または【オン(ファクスの送受 信)】を選択し、【画像付きでファクスを確認】をタッチします。

#### ファクス ログの消去

ファクスログを消去すると、メモリに保存されているすべてのファクスが削除されます。

- 1. [ホーム] 画面で、画面にタッチして指をスライドし、【セットアップ】をタッチします。
- 2. [ファクス セットアップ]、[ツール]の順にタッチします。
- 3. [ファクス ログの消去] をタッチします。

#### デジタル電話環境でHPプリンターをセットアップするには?

HP プリンターは、従来のアナログ電話サービスで使用するように設計されています。デジタル電話(DSL/ ADSL、PBX、ISDN、FoIP など)の環境にいる場合、ファクス用にプリンターを設定する際にはデジタル-アナログ フィルターまたはコンバーターを使用する必要がある場合があります。

すべてのデジタル環境で、またはすべてのデジタル-アナログコンバーターの使用により、プリンターとすべてのデジタルサービス回線/プロバイダーとの互換性が確保されるとは限りません。最適なセットアップオプションを確認する際は、電話会社にお問い合わせください。

内部呼び出しと外部呼び出しに対して異なる応答呼び出し音のパターンを設定している PBX 電話システム での応答呼び出し音のパターン検出を設定する場合、応答呼び出し音のパターンを録音する際に必ず外線 番号を使用してプリンターのファクス番号をダイヤルしてください。

## ファクスの使用

・ 迷惑ファクスの拒否やファクス転送などのファクス機能の詳細については、ヘルプファイル (9ページの「詳細情報」)を参照してください。

#### 標準ファクスの送信

- 原稿を印刷面を下にしてスキャナーのガラス面に 載せるか、印刷面を上にしてドキュメントフィー ダに装填します。
- 2. [ホーム] 画面で、【ファクス】 をタッチします。
- 3. [今すぐ送信] をタッチします。
- キーパッドを使用するか、電話帳の連絡先を選択して、ファクス番号を入力します。
- 5. ファクス番号間に一定の間隔を入れるには、ディ スプレイにダッシュ記号 (-) が表示されるまで\*を タッチします。
- 6. [モノクロ] または [カラー] をタッチします。

受信者からの知らせで、送信したファクスの品質に 問題があることがわかった場合は、**〇(ファクスセッ トアップ)**をタッチしてファクスの解像度やコントラ ストを変えてみます。

#### 子機を使用したファクス送信

- 原稿を印刷面を下にしてスキャナーのガラス面に 載せるか、印刷面を上にしてドキュメントフィー ダに装填します。
- 2. 子機のキーパッドを使用して、番号をダイヤルします。

この方法を使用してファクスを送信するときは、 プリンターのコントロールパネルのキーパッドを 使用しないでください。

受信者が電話に応答した場合、ファクスを送信する前に会話をすることができます。
 ファクス機が応答すると、受信中のファクス機か

らファクスのトーン音が聞こえます。

- 4. [ホーム] 画面で、【ファクス】 をタッチします。
- 5. [送受信] をタッチします。
- **6. [ファクスを送信]**をタッチします。
- 7. 原稿がスキャナーのガラス面にセットされている 場合、【ガラス面を使用】をタッチします。
- 8. ファクスを送信する準備ができたら、【モノクロ】 または【カラー】をタッチします。

受信者と電話がつながっている場合、ファクス機で ファクストーンが聞こえたらファクス受信を開始す るように依頼してください。プリンターがファクス の送受信を開始したら、受話器を置くことも、通話を 続けることもできます。ファクスの転送中は、ファク ストーンが聞こえない場合もあります。

1 他のファクス送信方法(ファクスを後で送信されるようにスケジューリングする方法や、コンピューターからファクスを送信する方法など)の詳細については、ヘルプファイル(9ページの「詳細情報」)を参照してください。

ファクスを受信または印刷する際は、用紙トレイ に適切な用紙がセットされていることを必ず確認 してください。トレイを閉じてから、プリンター のコントロールパネルでこの用紙が選択されてい ることを確認してください。

#### 受信済みファクスのメモリからの再印刷

バックアップファクス受信 がオンになっている場 合、プリンターがエラー状態のときでも、受信ファク スがメモリに保存されます。

プリンターの電源をオフにすると、メモリに保存されて いるファクスがすべて削除される可能性があります。

- 用紙がプリンターにセットされていることを確認 します。
- 2. [ホーム] 画面で、【ファクス】をタッチします。

3. [ファクスの再印刷] をタッチします。

受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファク スが最初に印刷されます。

#### ファクスの自動受信

デフォルトで、プリンターは、[応答呼び出し回数] 設定に指定した応答回数後に、自動的に着信に応答 し、ファクスを受信します。

留守番電話がプリンターに接続されている場合、プ リンターの[応答呼び出し回数]設定を、留守番電話が 応答する回数よりも多く設定する必要があります。

ファクスを手動で受信するには、プリンターのコン トロール パネルで、[自動応答]をオフにします。

自動応答設定を変更するには

1. [ホーム] 画面で、【ファクス】 をタッチします。

- 2. [セットアップ]、[基本設定]の順にタッチします。
- 3. [自動応答]の横にある[オン]または[オフ]を選択 します。

ファクスと同じ電話回線でボイスメールサービスを契約している場合は、ファクスを自動受信できません。 受信ファクスの着信に応答するには、直に応答する 必要があります。(ファクスを自動的に受信したい場 合は、電話会社に着信識別サービスの利用を申し込 むか、ファクス用に別の電話回線を引く必要があり ます。)

#### ファクスの手動受信

別の人との電話中は、電話を切らずに手動でファク スを受信することができます。

- プリンターの電源がオンになっていて、用紙がセットされていることを確認してください。
- ドキュメントフィーダトレイにある原稿をすべて 取り除きます。
- プリンターが応答する前にユーザーが着信に応答で きるように、[応答呼び出し回数]を多めに設定しま す。または[自動応答]をオフにし、プリンターが 自動的に受信ファクスに応答しないようにします。
- 3. ファクスの送信を開始するよう送信者に依頼し ます。
- ファクストーンが聞こえたら、【ファクス】をタッチし、【送受信】をタッチします。
- 5. [今すぐ受信] をタッチします。

プリンターがファクス受信を開始したら、受話器を 置くことも、通話を続けることもできます。ファク スの転送中は、ファクストーンが聞こえない場合も あります。

## ファクスの問題の解決

13ページのファクステストが正常に完了した後もファクスの使用に関する問題が依然として解決しない場合は、以下のステップに従います。

#### ファクスの受信はできるが送信はできない

- 1. コピーまたはスキャンを実行して、プリンターが 正しく動作しているかどうかを確認します。
- 2. 物理的なファクス接続を確認します。
- 他のファクスデバイスが同じ電話番号に送信できるかどうかを確認します。受信ファクスデバイスが電話番号を拒否したか、技術的な問題がある可能性があります。
- 問題が解決しない場合は、ファクスエラーレポートおよびファクスログ(利用可能な場合は、さらに発信者 ID レポートおよび迷惑ファクスレポート)を印刷し、HP に連絡してサポートを依頼してください。

#### ファクスの送信はできるが受信はできない

- 1. プリンターのファクス設定を確認します。
- 2. 物理的なファクス接続を確認します。
- 同じ電話回線に接続されている他のデバイスでのファクス受信が可能かどうかを確認します。 電話回線に欠陥があるか、送信ファクスデバイスにファクス送信の問題がある可能性があります。 送信者の電話番号を拒否したかどうかの確認が必要な場合もあります。
- 4. 問題を送信者に確認します。問題が解決しない場合は、ファクスエラーレポートおよびファクスログ(利用可能な場合は、さらに発信者 ID レポートおよび迷惑ファクスレポート)を印刷し、HPに連絡してサポートを依頼してください。

#### ファクスを送受信できない

- コピーまたはスキャンを実行して、プリンターが 正しく動作しているかどうかを確認します。
- 2. 物理的なファクス接続を確認します。
- 3. プリンターのファクス設定を確認します。
- この電話回線に接続されている他のデバイスでの ファクスの送受信が可能かどうかを確認します。 電話回線に問題がある可能性があります。
- 5. プリンターの電源をオフにするか、可能な場合は 電源装置のメインスイッチをオフにして、プリン ターをリセットします。数秒間待ってから、電 源をオンにします。プリンターにファクスを送 受信できるかどうか試します。
- 問題が解決しない場合は、ファクスエラーレポートおよびファクスログ(利用可能な場合は、さらに発信者 ID レポートおよび迷惑ファクスレポート)を印刷し、HP に連絡してサポートを依頼してください。
  - ファクスに使用する電話回線と同じ回線でボイ スメールサービスを契約している場合は、ファ クスを手動で受信する必要があります。

#### プリンターのファクス設定の確認

- プリンターでのファクス自動受信を可能にするには、[自動応答]機能をオンにします。
- 電話会社またはサービスプロバイダーのボイス メールサービスを契約している場合は、プリン ターの[応答呼び出し回数]設定が留守番電話の 応答回数を上回る値に設定されていることを確認 します。プリンターが回線を監視して、着信が通 常の電話呼び出しまたはファクス呼び出しのどち らであるかを確認します。ファクス呼び出しの場 合、プリンターはファクス接続を自動的に開始し ます。それ以外の場合は、【ファクス】をタッチし て、ファクスを手動で受信する必要があります。
- 複数の電話番号が同じ物理的電話回線に割り当て られていて、回線が複数のデバイスによって共有 されている場合、プリンターをファクス受信用の 適切な着信識別設定値に設定します。

#### 物理的なファクス接続の確認

- プリンター背面の1-LINEと書かれているポートからの電話ケーブルを電話の壁側モジュラージャックに接続し、プリンター背面の2-EXTと書かれているポートからの電話ケーブルを子機に接続します。子機から、ファクスの受信に失敗した電話番号に電話をかけます。
  - 外線番号にファクスできるかどうか試す場合 は、必要なアクセスコードまたは番号を必ず含 めてから番号を入力してください。プリンター のダイヤルする速度が速くなりすぎるのを回避 するには、ファクス番号の途中に一定の間隔を 入れることが必要な場合もあります。一定の間 隔を入れるには、ディスプレイにダッシュ記号 (-)が表示されるまで\*をタッチし続けます。
- ダイヤルトーンが検出されないか回線のノイズが 多いために発信できない場合は、1-LINE電話ポートに接続されている電話ケーブルの代わりに別の 電話ケーブルを使用してみるか、(可能であれば) プリンターを別の電話回線のある別の場所に移動 して、類似の問題が発生するかどうか確認してく ださい。
- デジタル電話 (FoIP、VoIP 経由のファクスなど)の 環境にいる場合は、ファクス速度を減速して、プ リンターのコントロールパネルで [エラー コード 変調 (ECM)]をオフにします。必要に応じて、電話 会社に問い合わせて電話回線に問題があるかどう かの確認を依頼するか、電話ネットワークの機能 の詳細を確認してください。

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1 年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「 保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め 替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク 製品には適用されません。
印字ヘッド (顧客が交換可能な製品にのみ適用)	1 年
アクセサリ	特に指定のない限り、1 年間

#### A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証 いたします。
- 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によっ て電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他 の不具合には適用されません。
  - a. 不適切なメンテナンスや改修
  - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
  - c. 製品使用外の操作
  - d. 不正な改修や、誤使用
- 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対 象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インク カートリッジの使用によって発生した場合は、HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理ま たは交換するものとします。
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしか るべき期間内に購入代金返還を行います
- のへき期间内に購入れ並必退を打います。 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします
- 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同 等です
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談くだ さい。
- B. 保証の限定
  - 国/地域の法律によって認められる範囲内で、HP および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ び特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。
- C. 限定責任
  - 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済に なります。
  - 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的で あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可 能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。
- D. 国/地域ごとの法律
  - 1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そ
  - の他の国については国ごとに付与されることがあります。 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものと します。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たと えば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります
    - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります
      - (例:イギリス)。
    - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
    - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、お よび暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
  - 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

# HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series



## 開始使用

1. 設定印表機。

依照提供的設定海報與印表機控制台顯示器上的指示執行。

#### 2. 安裝 HP 印表機軟體。

造訪控制台上指示的 URL (www.hp.com/eprint/oj6830),然後依照 Web 上的指示執行。

最新的印表機軟體也可從 www.hp.com/support 取得。

還提供了 HP 印表機軟體 CD。對於 Windows 使用者,如果將 CD 插入電腦後,安裝程式未自動啓動, 請按兩下 Setup.exe。

📑 務心確保紙匣中裝有所需的紙張。關閉紙匣後,確認印表機的控制台中選取了該紙張。

## 深入瞭解

**電子說明**: 在軟體安裝期間,從建議的軟體中選擇以安裝說明檔案。說明檔案提供了有關產品功能、 列印、疑難排解與支援的資訊;以及注意事項、環境與法規資訊(其中包括歐盟法規注意事項與合規性 聲明)。**€€** 

Windows <sup>®</sup> 8.1	按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭,選擇印表機名稱,然後按一下 <b>說明</b> ,然後選擇 <b>搜尋 HP 說明</b> 。
Windows® 8	在「開始」畫面的空白區域中按一下滑鼠右鍵,再按一下應用程式列中的 所有應用程式。選擇印表機名稱,然後選擇說明,再選擇搜尋 HP 說明。
Windows® 7 Windows Vista® Windows XP®	按一下 <b>開始</b> ,選取 <b>程式集</b> 或 <b>所有程式</b> ,然後依序選取 HP、印表機名稱以及 <b>說明</b> 。
OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion	在 Finder 中,從 <b>說明</b> 功能表中選擇 <b>說明中心</b> 。按一下 <b>所有應用程式的說明</b> 明,然後按一下印表機的說明。

讀我檔案:讀我檔案包含系統需求的相關資訊,以及印表機設定和使用方面的相關更新資訊。將 HP 印表機軟體 CD 插入電腦,然後按兩下 ReadMe.chm (Windows) 或開啓 Read Me 資料夾 (OS X)。

在 Web 上: 其他說明與資訊: www.hp.com/go/support。印表機註冊: www.register.hp.com。符合聲明: www.hp.eu/certificates。

您可以使用此印表機從您的行動裝置(如智慧型手機或平板電腦)列印文件和相片。如需詳細資訊,請造 訪 HP 行動列印網站 (www.hp.com/go/mobileprinting)。

### 掃描以瞭解更多資訊

可能產生標準資料傳輸費用。可能只提供某些語言版本。

#### HP Officejet Pro 6830



www.hp.com/apac/m/0JP6830

此處所含資訊如有變更,恕不另行通知。

## **((**)無線

依照印表機控制台上的指示操作並安裝 HP 印表機軟體,您應該已成功地將印表機連接到無線網路。

藉由 HP 無線直捷列印,您可經由電腦、智慧型手機、平板電腦或其他無線裝置,無需連接已有的無線網路 即可進行無線列印。如需詳細資訊,請參閱說明檔案(請參閱第 17 頁上的「深入瞭解」)。

### 解決無線問題

#### 1 確定無線 (802.11) 指示燈已亮起

如果印表機控制台上的藍燈未亮起,表示無線功能可能已關閉。若要開啓無線,請依序觸碰<sup>(</sup>)(無線)、 (無線設定)、無線設定,然後觸碰開啓(於無線欄位中)。

如果無線功能的藍色燈號閃爍,則表示印表機尚未連接至網路。使用印表機控制台中的「無線設定精靈」建立 無線連線。在「首頁」畫面上,依序觸碰<sup>(</sup>f<sup>)</sup>(無線)、〇(無線設定)、無線設定、無線設定精靈,然後依 照畫面上的指示進行。

#### 2 確定電腦已經連線至您的無線網路

確定您的電腦已經連線至您的無線網路。無法將電腦連上網路時,請聯絡原先設定網路的人員或路由器廠商;路由器或電腦可能出現硬體故障。

#### 3 執行無線測試

若要檢查無線連線的運作是否正常,請列印無線測試報告。

- 1. 確定印表機已開啓且已將紙張放入紙匣。
- 2. 在「首頁」畫面中,觸碰<sup>(</sup>)(無線),然後觸碰 🗘 (無線設定)。
- 3. 觸碰列印報告。
- 4. 觸碰無線測試報告。

如果測試失敗,請檢閱報告中有關如何修正問題的資訊,並重新測試。

如果無線信號很弱,請嘗試移動印表機,使其距無線路由器更近。

#### 4 重新啓動無線網路元件

關閉路由器和印表機,然後再依下列順序重新開啓:先路由器再印表機。有時候關閉裝置再開啓,就可以 協助解決網路通訊問題。如果仍然無法連接,請關閉路由器、印表機及電腦,然後再按下列順序開啓:先 路由器,其次印表機,最後是電腦。

如果無法建立無線連線,也可以使用 Ethernet 纜線將印表機連接至網路。

如果您仍然遇到問題,請造訪 HP 無線列印中心 (www.hp.com/go/wirelessprinting)。此網站包含最完整 且最新的無線列印相關資訊,以及可協助您進行無線網路相關準備、解決印表機無線網路連接問題, 以及解決安全性軟體問題的資訊。

如果您的電腦執行 Windows,您可以使用「列印和掃描醫生」工具,此工具能幫助解決許多印表機可能 發生的問題。若要下載此工具,請造訪 www.hp.com/go/tools。

#### 聲明

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 及 Windows 8.1 是 Microsoft Corporation 在美國的注冊商標。



### HP ePrint

透過 HP ePrint,您可以安全且輕鬆地從您的電腦或行動裝置(例如智慧型手機或平板電腦)列印文件或相片,不 需要額外的軟體!若要使用 HP ePrint 列印,請將文件或相片附加至電子郵件訊息中,然後傳送電子郵件訊息至您 登入時指派給您印表機的電子郵件地址。印表機會列印電子郵件訊息和附件。若要啓動 HP ePrint,請觸碰主畫面 上的 向 (HP ePrint),出現提示後啓用 Web 服務,然後依照螢幕上的指示操作。

🚽 若要使用 HP ePrint,印表機必須連接至可提供網際網路連線的網路。

🔒 若要瞭解如何使用和管理 Web 服務,請造訪 HP Connected (www.hpconnected.com)。

### HP 列印寶

藉由已連接網路的印表機,您可以從網路進行列印,無需電腦。僅觸碰主畫面上的 HP 列印寶即可列印行事曆、 筆記本和繪圖紙、謎題、賀卡、工藝品等!

## 🏠 墨水匣資訊

設定墨水匣:當在設定中提示您安裝墨水匣時,請確定您使用的是印表機所提供,且標示為「SETUP」(設定)或「SETUP CARTRIDGE」(設定墨水匣)的墨水匣。

**墨水用量**:在列印程序中,墨水匣中的墨水有多種不同的使用方式:在初始化程序中,印表機與墨水匣會使用 墨水進行列印準備;在列印頭維修程序中,會使用墨水保持列印噴嘴清潔及墨水流動順暢。此外,使用過後有些 墨水還會殘留在墨匣中。如需詳細資訊,請造訪 www.hp.com/go/inkusage。

**匿名使用資訊儲存**:本印表機使用的 HP 墨水匣包含一個記憶體晶片,可協助操作印表機並可儲存一組有限的印表機使用相關匿名資訊。此資訊可能用來改善未來的 HP 印表機。

🔒 如需關閉此使用狀況資訊收集的更多資訊和指示,請參閱說明檔案(請參閱第 17 頁上的「深入瞭解」)。

## 🗸 安全資訊

使用本印表機時需一律遵循基本的安全措施,以降低受到火災或電擊等傷害的風險。

- 1. 請閱讀並瞭解印表機所附之文件中的所有說明。
- 2. 請遵守印表機上標示的所有警告與說明。
- 3. 清潔本印表機前,請先從牆上的插座拔除其電源線。
- 4. 請不要在近水或潮濕的環境中安裝或使用本印表機。
- 5. 在穩固的表面上安裝並固定本印表機。
- 6. 請將印表機安裝在受保護的區域,以免因任何人踩踏電源線或被電源線絆倒而使電源線損毀。
- 7. 如果印表機運作異常,請參閱說明檔案(安裝完軟體後將出現在您的電腦上)。(請參閱第 17 頁上的「深入瞭解」。)
- 8. 此產品中並無使用者可自行維修的零件。有關維修問題,請洽詢合格的維修人員。
- 9. 僅使用 HP 提供的電源線與電源轉接器(如果已提供)。



#### 1 對於歐洲的使用者

如果您位於下列國家/地區,請造訪 www.hp.com/uk/faxconfig 以取得有關設定傳真的資訊;否則,請依照 本指南的其他指示操作。

奧地利	芬蘭	愛爾蘭	荷蘭	瑞典
比利時	法國	義大利	葡萄牙	瑞士
丹麥	德國	挪威	西班牙	英國

#### 2 連接電話線路

使用僅用於傳真的電話線

如果印表機隨附有電話線,HP 建議您使用該電話線。如果電話線長度不夠,請使用耦合器和另一條電話線 將其延長。

- 1. 將電話線的一端連接到牆壁上的電話插孔。
- 2. 將電話線的另一端連接到印表機背面標示有 1-LINE 的連接埠。

請不要將電話線插入標示有 2-EXT 的連接埠。

3. 如果您已訂閱 DSL/ADSL 服務,請在標示有 1-LINE 的印表機連接埠與電話線牆上插座之間連接一個 DSL/ADSL 過濾器。



- 1 牆壁上的電話插孔
  - 印表機背面標示有 1-LINE 的連接埠
  - 2 請不要將電話線插入標示有 2-EXT 的 連接埠。
- 3 DSL/ADSL 過濾器(由電話公司或服務 供應商提供)

#### 3 連接其他裝置

如果有其他要連接的裝置,請依照下圖所示方式進行連接:



1	牆壁上的電話插孔
2	並列分歧器
3	DSL/ADSL 數據機
4	電話答錄機
5	電話
6	牆壁上的 ISDN 電話插孔
7	終端配接卡或 ISDN 路由器
8	寬頻數據機
9	DSL/ADSL 過濾器
10	類比電話轉接器

\* TAM:電話答錄機

\*\* FoIP:網際網路傳真通訊協定

### 4 測試傳真設定

傳真測試會執行下列作業:

- 測試傳真硬體
- 確認連接到印表機的電話線類型正確
- 檢查電話線是否插入正確的連接埠
- 檢查撥號複頻音
- 檢查電話線路
- 測試電話線路的連接狀態

若要執行傳真測試:

- 1. 在主畫面上,以手指觸碰並滑過螢幕,然後觸碰設定。
- 2. 觸碰傳真設定。
- 3. 觸碰工具,然後觸碰執行傳真測試。如果測試失敗,請檢閱報告中有關如何修正問題的資訊,實施建議的 變更並重新測試。

### 使用報告與日誌

#### 列印報告

傳真報告會提供實用的印表機相關系統資訊。

- 1. 在主畫面上,以手指觸碰並滑過螢幕,然後觸碰設定。
- 2. 觸碰傳真設定,然後觸碰報告。
- 3. 選取您想要列印的傳真報告,然後觸碰確定。

如果需要在成功傳送傳真之後列印確認訊息,請觸碰傳真確認,然後選取所需的選頁。

若要在確認頁面上包含傳真第一頁上的影像,請選取**開啓(傳真傳送)**或**開啓(傳真傳送與傳真接收)**,然後 觸碰**確認顯示影像傳真**。

#### 清除傳真日誌

清除傳真日誌也會刪除記憶體中所儲存的所有傳真。

- 1. 在主畫面上,以手指觸碰並滑過螢幕,然後觸碰設定。
- 2. 觸碰傳真設定,然後觸碰工具。
- 3. 觸碰清除傳真記錄。

如何在數位電話環境中設定 HP 印表機?

HP 印表機的設計,是專供搭配傳統類比電話服務一併使用。如果您是在數位電話環境(例如 DSL/ADSL、PBX、ISDN 或 FoIP),則在設定用於傳真的印表機時,您可能需要數位至類比篩選器或轉換器。

本印表機可能與部分數位環境中的部分數位服務線路或供應商不相容,或與部分數位至類比的轉換器不相容。 請洽詢電話公司,以確認哪些設定選項最適合您。

如果您正在内部與外部鈴聲模式不同的 PBX 電話系統中設定鈴聲模式偵測,請確認在錄製鈴聲模式時,您 使用了外部號碼撥打印表機的傳真號。

### 使用傳真

如需傳真功能的相關詳細資訊(例如拒收垃圾 傳真或轉送傳真),請參閱說明檔案(請參閱 第17頁上的「深入瞭解」)。

#### 傳送標準傳真

- 將文件列印面朝下放置在掃描器玻璃板上,或列印 面朝上放入文件進紙匣。
- 2. 在主畫面上,觸碰傳真。
- 3. 觸碰立即傳送。
- 4. 請用鍵盤輸入傳真號碼,或選取電話簿連絡人。
- 若要在傳真號碼中加入暫停,請重複觸碰\*,直到 破折號(-)出現在顯示器上。
- 6. 觸碰黑白或彩色。

若收件者告知您所傳送的傳真品質有問題,請嘗試透過觸碰(傳真設定)變更傳真的解析度或對比。

#### 使用電話分機傳送傳真

- 將文件列印面朝下放置在掃描器玻璃板上,或列印 面朝上放入文件進紙匣。
- 2. 使用電話分機上的數字鍵撥號。

使用此方法傳送傳真時,請不要使用印表機控制台 上的鍵盤。

 如果接收方接聽電話,您可以在傳送傳真前先與 對方對話。

若由傳真機接聽電話,您會聽到對方傳真機的 傳真音。

- 4. 在主畫面上,觸碰傳真。
- 5. 觸碰傳送與接收。

#### 6. 觸碰傳送傳真。

- 7. 如果原稿放在掃描器玻璃板上,請觸碰使用玻璃板。
- 8. 準備好傳送傳真時,請觸碰黑白或彩色。

如果您正在與收件者通話,請要求收件者在聽到傳真機 的傳真音時開始接收傳真。當印表機開始傳真後,您 可以掛斷電話或保持在線上。在傳輸傳真期間,您可能 不會聽到傳真音。

① 如需其他傳送傳真方式(例如,排程於稍後的時間或從電腦傳送傳真)的相關詳細資訊,請參閱說明檔案(請參閱第17頁上的「深入瞭解」)。

接收或列印傳真時,務心確保紙匣中裝有所需的 紙張。關閉紙匣後,確認印表機的控制台中選取了 該紙張。

#### 從記憶體重新列印接收到的傳真

如果開啓了備份傳真接收,即使印表機發生錯誤 狀況,傳真來電也將會儲存於記憶體。

關閉印表機的電源時,可能會刪除儲存在記憶體中 的所有傳真。

- 1. 確定印表機中已放入紙張。
- 2. 在主畫面上,觸碰傳真。

#### 3. 觸碰重新列印傳真。

系統將以收傳真的相反順序來列印傳真,也就是最後 收到的傳真先列印,其餘依此類推。

#### 自動接收傳真

根據預設,在「接聽鈴聲次數」設定中指定鈴聲次數 後,印表機將自動接聽來電與接收傳真。

如果答錄機連接至印表機,則印表機使用的「接聽 鈴聲次數」設定必須高於答錄機。

若要手動接收傳真,請從印表機的控制面板關閉「自動 接聽」<sup>。</sup>

若要變更「自動接聽」設定:

- 1. 在主畫面上, 觸碰傳真。
- 2. 觸碰設定,然後觸碰偏好設定。
- 3. 選取自動接聽旁的開啓或關閉。

如果您在用來傳真的同一個電話線路上使用語音信箱 服務,將無法自動接收傳真。您必須親自回應傳真 來電。(如果您要自動接收傳真,請洽詢電話公司 以使用鈴聲區別服務或獨立傳真電話線路。)

#### 手動接收傳真

如果您正與他人對話,您可以在不掛斷電話的情況下 手動接收傳真。

- 1. 確定印表機已開機且已將紙張裝入。
- 2. 將原稿從文件進紙匣中取出。
- 將接聽鈴聲次數設為較大的數字,以便讓您在 印表機接聽之前接聽來電。或者,關閉自動接收, 使印表機不要自動接聽來電。
- 3. 請傳送者開始傳送傳真。
- 聽到傳真聲音時,觸碰傳真,然後觸碰傳送與 接收。
- 5. 觸碰立即接收。

當印表機開始接收傳真時,您可以掛斷電話或保持在線上。在傳輸傳真期間,您可能不會聽到傳真音。

### 解決傳真問題

當您成功完成第 21 頁的傳真測試後,如果仍然發生任何傳真使用方面的問題,請依照下列步驟進行:

#### 無法傳送但能夠接收傳真

- 1. 進行影印或掃描,確認印表機運作正常。
- 2. 檢查傳真實體連接。
- 檢查其他傳真裝置是否能傳送傳真至相同的電話號碼。接收的傳真裝置可能封鎖了您的電話號碼,也可能是該裝置發生技術問題。
- 4. 如果問題持續發生,請列印傳真錯誤報告和傳真 日誌(如果有的話,請加上呼叫者 ID 報告以及垃圾 傳真報告),然後聯絡 HP 以取得進一步的協助。

#### 無法接收但能夠傳送傳真

- 1. 檢查印表機上的傳真設定。
- 2. 檢查傳真實體連接。
- 檢查其他連接至相同電話線路的裝置是否能接收 傳真。電話線路可能有問題,或傳送方傳真裝置 可能發生傳真傳送問題。您也可以檢查您是否封鎖 了傳送者的電話號碼。
- 4. 請與傳送者確認此問題。如果問題持續發生,請 列印傳真錯誤報告和傳真日誌(如果有的話,請 加上呼叫者 ID 報告以及垃圾傳真報告),然後聯絡 HP 以取得進一步的協助。

#### 無法傳送與接收傳真

- 1. 進行影印或掃描,確認印表機運作正常。
- 2. 檢查傳真實體連接。
- 3. 檢查印表機上的傳真設定。
- 檢查其他連接至此電話線路的裝置是否能傳送或 接收傳真。可能是電話線路發生問題。
- 5. 關閉電源以重設印表機,可能的話,請關閉電源 總開關。等待幾秒鐘,然後重新開啓電源。嘗試 在印表機上收發傳真。
- 6. 如果問題持續發生,請列印傳真錯誤報告和傳真 日誌(如果有的話,請加上呼叫者 ID 報告以及垃圾 傳真報告),然後聯絡 HP 以取得進一步的協助。
  - 如果您在用來傳真的同一個電話線路上使用 語音信箱服務,您將需要手動接收傳真。

#### 檢查印表機傳真設定値

- 已開啓印表機的「自動接聽」功能,以自動接收 傳真。
- 如果您已向電話公司或服務廠商訂閱語音信箱服務, 請確定已將印表機的「接聽鈴聲次數」設定為大於 電話答錄機的接聽鈴聲次數。印表機將會監視電話 線路並判斷來電為一般來電或傳真來電。如果接到 傳真來電,印表機將會自動開始傳真連線。否則, 您可能必須觸碰傳真以手動接收傳真。
- 如果將多個電話號碼指派給相同的電話線路,且 線路是由多部裝置共用,請確認為印表機設定了 正確的特定傳真接收鈴聲。

#### 檢查傳真實體連接

- 將電話纜線從印表機背面標示有 1-LINE 的連接埠 接到牆壁上的電話插孔,並將電話纜線從印表機 背面標示有 2-EXT 的連接埠接到電話分機。使用 電話分機撥打無法接收傳真的電話號碼。
  - 如果您嘗試傳真到外部號碼,在輸入電話號碼 之前,請務必加上所有必要的存取碼或號碼。 您可能也需要在號碼中加入暫停,以避覓印表 機撥號太快;若要加入暫停,請重複觸碰\*, 直到破折號(-)出現在顯示器上。
- 如果您由於未偵測到撥號音或線路有雜音而無法 撥出電話,請嘗試使用另一條電話纜線連接到
   1-LINE 電話連接埠,或將印表機移至具有獨立 電話線的其他地點(可能的話),查看是否會 發生類似問題。
- 如果是在數位電話環境中(例如 FoIP、Fax over VoIP),請在印表機控制面板上降低傳真速度並 關閉錯誤編碼調變(ECM)。如有需要,請洽電話 公司,以確認電話線路是否發生問題,或進一步 瞭解電話網路功能。

## 惠普科技有限保固聲明

HP 產品	有限保固期限
軟體媒體	90 天
印表機	1 年
列印或墨匣	直到 HP 油墨已耗盡或印在墨匣上的「保固結束日期」 到期,視何者為先。本保固不包含經過重新裝填、 再製、整修、使用不當,或擅自修改的 HP 墨匣產品。
列印頭(僅適用於其列印頭可供客戶替換的產品)	1 年
配件	除非另有說明,否則為1年

#### A. 有限保固範圍

- 1. Hewlett-Packard (HP) 向您(最終使用者)保證,自購買之日起到上述指定期限内,以上指定的 HP 產品無材料及製造的瑕疵;保固期限自客戶購買產品之日起生效。
- 2. 對於軟體產品, HP 的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP 並不保證任何產品工作 時都不會中斷或無誤。
- HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵,而不適用於由其他情況發生的瑕疵,包括下 列任何一種情況:
  - a. 不適當的維護或修改;
  - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材;
  - c. 違反產品規範的操作;
  - d. 未經授權的修改和誤用。
- 4. 對於 HP 印表機產品,使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而,如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣出問題 或受損,HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料,收取標準的費用。
- 5. 如果 HP 在有效的保固期限内,收到 HP 保固範圍内的任何產品瑕疵的通知,HP 可以選擇修理或更 換有瑕疵的產品。
- 6. 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品,HP 將在接到通知後於合理的時間內, 退還購買產品的全款。
- 7. 未收到客戶的瑕疵產品前,HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
- 8. 更換品可能是新產品或者相當於新的產品,只要在功能性上至少相當於被更換的產品即可。
- 9. HP 產品可能包含效能上相當於新零件的再製零件、元件或材料。
- 10. HP 的有限保固,在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務(如現場實地服務) 合約,可與 HP 授權服務機構簽訂,這些機構分佈在由 HP 或授權進口商銷售 HP 產品的國家/地區。
- B. 保固限制
  - 在當地法律許可的範圍內,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或 任何條件,並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件,特別不 予擔保。
- C. 責任限制
  - 1. 在當地法律許可的範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
  - 在當地法律許可的範圍內,除了本保固聲明中明確提出的義務之外,不論是否基於合約、侵權、 或其他法律理論,也不論是否已告知損害的可能性,HP及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊 、意外或者因果性的傷害負責。
- D. 當地法律
  - 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在美國因州而異,在 加拿大因省而異,在世界各地則因國家或地區而異。
  - 若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律為準。在此情況下,本保固聲明的某些免責和限 制條款可能不適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府(包括加拿大的某些 省),可能會:
    - a. 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款,以冤限制的客戶的法定權利(例如英國);
    - b. 限制製造商實施這些冤責或限制條款的能力;或者
    - c. 賦予客戶其他保固權利,指定製造商不能聲明冤責的暗示保固期限,或者不允許對暗示的保固 期限進行限制。
  - 3. 除了法律許可的範圍外,本保固聲明中的條款,不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制性法定權利,而是對這些權利的補充。

# HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series

## Memulai



#### 1. Siapkan printer.

Ikuti petunjuk pada poster penyiapan yang tersedia dan petunjuk pada panel kontrol printer.

#### 2. Instal perangkat lunak printer HP.

Kunjungi URL (www.hp.com/eprint/oj6830) yang ditunjukkan pada panel kontrol, kemudian ikuti petunjuk di web.

Perangkat lunak terbaru printer tersedia juga di www.hp.com/support.

Tersedia pula CD perangkat lunak printer HP. Untuk pengguna Windows, jika program instalasi tidak mau dimulai otomatis setelah CD dimasukkan ke komputer, klik dua kali **Setup.exe.** 

Pastikan hanya mengisi baki kertas dengan jenis kertas yang sesuai. Setelah menutup baki, pastikan kertas yang telah diisikan terpilih pada panel kontrol printer.

## Pelajari lebih lanjut

Bantuan Elektronik: Instal berkas bantuan dengan memilihnya dari daftar perangkat lunak yang direkomendasikan saat instalasi perangkat lunak printer berlangsung. Berkas bantuan memuat informasi fitur-fitur produk, pencetakan, pemecahan masalah, dan dukungan; juga memuat informasi maklumat, lingkungan, dan pengaturan, termasuk Maklumat Pengaturan Uni Eropa dan pernyataan kepatuhan.

Windows <sup>®</sup> 8.1	Klik panah-ke-bawah di sudut kiri bawah layar Mulai, pilih nama printer, klik <b>Help</b> (Bantuan), lalu pilih <b>Search HP Help</b> (Cari Bantuan HP).
Windows® 8	Klik kanan area kosong pada layar Mulai, klik <b>All apps</b> (Semua apl) pada bilah aplikasi, pilih nama printer, pilih <b>Help</b> (Bantuan), lalu pilih <b>Search HP Help</b> (Cari Bantuan HP).
Windows® 7 Windows Vista® Windows XP®	Klik <b>Start</b> (Mulai), pilih <b>Programs</b> (Program) atau <b>All Programs</b> (Semua Program), pilih <b>HP</b> , pilih nama printer, lalu pilih <b>Help</b> (Bantuan).
OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion	Dari Pencari, pilih <b>Help Center</b> (Pusat Bantuan) pada menu <b>Help</b> (Bantuan). Klik <b>Help for all your apps</b> (Bantuan untuk semua apl), lalu klik Bantuan untuk printer Anda.

**Readme:** Berkas ini memuat informasi persyaratan sistem serta informasi terbarukan mengenai cara menyiapkan dan menggunakan printer. Masukkan CD perangkat lunak printer HP ke komputer, lalu klik dua kali **ReadMe.chm** (**Windows**) atau buka folder Read Me (Baca dulu ini) (**OS X**).

Di web: Bantuan dan informasi lainnya: www.hp.com/go/support. Pendaftaran printer: www.register.hp.com. Deklarasi Kesesuaian: www.hp.eu/certificates.

Anda dapat menggunakan printer ini untuk mencetak dokumen dan foto di perangkat mobile Anda (seperti ponsel pintar atau tablet). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Pencetakan Bergerak HP (www.hp.com/go/mobileprinting).

### Pindai untuk ketahui lebih banyak

Bisa dikenakan tarif standar data. Mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

#### HP Officejet Pro 6830



#### www.hp.com/apac/m/OJP6830

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

## ((†)) Nirkabel

Dengan mengikuti petunjuk pada panel kontrol printer dan menginstal perangkat lunak printer HP, seharusnya Anda berhasil menghubungkan printer ke jaringan nirkabel.

Ö

Dengan koneksi langsung nirkabel HP, Anda dapat mencetak tanpa kabel dari komputer, ponsel pintar, tablet, atau perangkat nirkabel lain—tanpa menyambung ke jaringan nirkabel yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, lihat berkas bantuan (lihat ""Pelajari lebih lanjut" pada halaman 25).

## Mengatasi masalah nirkabel

#### **1** Pastikan lampu nirkabel (802.11) menyala

Jika lampu biru pada panel kontrol printer tidak menyala, nirkabel mungkin dimatikan. Untuk menyalakan nirkabel, sentuh (إ) (Wireless) (Nirkabel), sentuh (الازم) (Wireless) (Nirkabel), sentuh (المالية) (Pengaturan Nirkabel), lalu sentuh On (Aktif) pada ruas Wireless (Nirkabel).

Jika lampu biru nirkabel berkedip, berarti printer tidak tersambung ke jaringan. Untuk membuat koneksi nirkabel, gunakan Wizard Pengesetan Nirkabel yang tersedia pada panel kontrol printer. Pada layar Depan, sentuh () (Wireless) (Nirkabel), sentuh () (Wireless Setup) (Pengesetan Nirkabel), sentuh Wireless Setups (Pengaturan Nirkabel), sentuh Wireless Setup Wizard (Wizard Pengesetan Nirkabel), kemudian ikuti petunjuk pada layar.

#### **2** Pastikan komputer tersambung ke jaringan nirkabel

Pastikan komputer Anda tersambung ke jaringan nirkabel. Jika komputer Anda tak bisa tersambung ke jaringan, hubungi petugas yang telah menyiapkan jaringan atau pihak pabrikan router; mungkin ada masalah perangkat keras pada router atau komputer.

#### 3 Jalankan pengetesan nirkabel

Untuk memastikan apakah koneksi nirkabel berfungsi dengan baik, cetak laporan pengetesan nirkabel.

- 1. Pastikan printer dihidupkan dan kertas dimuatkan pada baki.
- 2. Pada layar Depan, sentuh (1) (Wireless) (Nirkabel), kemudian sentuh 💭 (Wireless Setup) (Pengesetan Nirkabel).
- 3. Sentuh Print Reports (Cetak Laporan).
- 4. Sentuh Wireless Test Report (Laporan Tes Nirkabel).

Jika pengetesan tersebut gagal, pelajari laporannya untuk petunjuk cara memperbaiki masalah dan menjalankan kembali pengetesan itu.

Jika sinyal nirkabel lemah, cobalah dekatkan printer ke router nirkabel.

#### 4 Nyalakan ulang komponen jaringan nirkabel

Matikan router dan printer, kemudian hidupkan kembali sesuai urutan ini: router dulu, kemudian printer. Mematikan perangkat-perangkat itu kemudian menghidupkannya lagi seringkali membantu mengatasi masalah komunikasi jaringan. Jika masih tak dapat tersambung, matikan router, printer, dan komputer, kemudian hidupkan kembali perangkat-perangkat itu dalam urutan berikut: router dulu, lalu printer, kemudian komputer.

Jika koneksi nirkabel tak dapat terbangun, printer juga dapat disambungkan ke jaringan melalui kabel Ethernet.

Jika masih bermasalah, kunjungi Pusat Pencetakan Nirkabel HP (www.hp.com/go/wirelessprinting). Situs web ini memuat informasi terkini dan terlengkap tentang pencetakan nirkabel, serta informasi untuk membantu Anda menyiapkan jaringan nirkabel; mengatasi masalah saat menyambungkan printer ke jaringan nirkabel; dan menyelesaikan masalah-masalah perangkat lunak keamanan.

Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows, Anda dapat menggunakan aplikasi Print and Scan Doctor yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang mungkin Anda alami dengan printer. Untuk mengunduh aplikasi ini, kunjungi **www.hp.com/go/tools**.

#### Pengakuan

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1 adalah merek dagang terdaftar di AS dari Microsoft Corporation.



### **HP ePrint**

Dengan HP ePrint, Anda dapat mencetak dokumen atau foto dengan mudah dan aman dari komputer atau perangkat mobile Anda (seperti ponsel pintar atau tablet)—tanpa perlu perangkat lunak tambahan! Untuk mencetak menggunakan HP ePrint, lampirkan dokumen atau foto ke dalam pesan email, kemudian kirim pesan email tersebut ke alamat email printer yang ditetapkan saat Anda mendaftar. Printer akan mencetak keduanya, pesan email dan lampiran. Untuk memulai dengan HP ePrint, sentuh

🖃 Untuk menggunakan HP ePrint, printer harus tersambung ke jaringan yang menyediakan koneksi Internet.

Untuk mempelajari cara menggunakan dan mengatur Layanan Web, kunjungi HP Connected (www.hpconnected.com).

## **HP Printables**

Dengan printer terhubung ke web, Anda dapat mencetak dari web—tanpa menggunakan komputer. Cukup sentuh **HP Printables** pada layar Depan untuk mencetak kalender, buku catatan, kertas grafik, puzzle, aneka kartu, kerajinan, dan banyak lagi!

## 🚺 Informasi kartrid tinta

**Kartrid pengesetan:** Jika dalam proses pengesetan Anda diminta memasang kartrid tinta, pastikan untuk menggunakan kartrid yang diberikan bersama printer yaitu yang berlabel 'SETUP' (PENGESETAN) atau 'SETUP CARTRIDGE' (KARTRID PENGESETAN).

**Pemakaian tinta:** Tinta dalam kartrid digunakan dalam proses pencetakan melalui beberapa cara, termasuk dalam proses inisialisasi yang mempersiapkan printer dan kartrid tinta untuk pencetakan, juga dalam mekanisme kerjaotomatis kepala cetak yang menjaga saluran nozel cetak tetap bersih dan aliran tinta lancar. Selain itu, sedikit sisa tinta akan tertinggal di dalam kartrid setelah habis digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **www.hp.com/go/inkusage**.

**Penyimpanan informasi penggunaan anonim:** Kartrid HP yang digunakan dengan printer ini berisi cip memori yang membantu pengoperasian printer dan menyimpan sekian set informasi anonim dalam jumlah terbatas terkait penggunaan printer. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja printer HP di masa mendatang.

D Untuk informasi lebih lanjut dan petunjuk untuk mematikan fungsi pengumpulan informasi penggunaan, lihat berkas bantuan (lihat ""Pelajari lebih lanjut" pada halaman 25).

## Ӯ Informasi keselamatan

Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.

- 1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
- 2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
- 3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
- 4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini di dekat air, atau saat Anda basah.
- 5. Pasang printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
- 6. Pasang printer di lokasi yang aman di mana tak seorang pun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tersebut tidak rusak.
- 7. Jika printer tak beroperasi dengan normal, lihat berkas bantuan (tersedia di komputer begitu perangkat lunak telah diinstalkan). (Lihat ""Pelajari lebih lanjut" pada halaman 25.)
- 8. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
- 9. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan oleh HP.

## 🕄 Faks

## Menyiapkan faks

#### 1 Untuk pengguna di Eropa

Jika Anda berada di salahsatu negara/wilayah berikut, kunjungi **www.hp.com/uk/faxconfig** untuk informasi cara menyiapkan faks; jika Anda tak berada di salahsatu negara/wilayah ini, ikuti petunjuk selanjutnya dalam panduan ini.

Austria	Denmark	Irlandia	Norwegia	Spanyol
Belanda	Finlandia	Italia	Portugal	Swedia
Belgia	Inggris	Jerman	Prancis	Swiss

### **2** Hubungkan kabel telepon

#### Gunakan kabel telepon hanya untuk faks

Jika printer Anda hadir dengan sebuah kabel telepon, HP menganjurkan Anda untuk menggunakan kabel telepon tersebut. Jika kabel telepon tidak cukup panjang, gunakan kopler dan kabel telepon lain agar lebih panjang.

- 1. Hubungkan satu ujung kabel telepon ke soket telepon di dinding.
- 2. Hubungkan ujung lain kabel ini ke rongga berlabel 1-LINE di bagian belakang printer.

JANGAN hubungkan kabel telepon ke rongga berlabel 2-EXT.

**3.** Jika Anda telah berlangganan layanan DSL/ADSL, hubungkan filter DSL/ADSL di antara rongga printer berlabel **1-LINE** dan soket telepon di dinding.



- Soket-dinding telepon
   Rongga berlabel 1-LINE di bagian belakang printer
   JANGAN hubungkan kabel telepon ke rongga berlabel 2-EXT.
   Filter DSL/ADSL (disediakan oleh perusahaan
  - telepon atau penyedia layanan)

#### **3** Hubungkan perangkat lainnya

Jika Anda memiliki perangkat lain untuk disambungkan, lihat diagram di bawah:



Soket-dinding telepon 1 2 Spliter paralel Modem DSL/ADSL 3 (Telephone Answering Machine: 4 Mesin penjawab telepon) 5 Telepon Soket-dinding ISDN 6 7 Adapter terminal atau router ISDN 8 Modem pitalebar 9 Filter DSL/ADSL 10 Adapter telepon analog

\* TAM: (Telephone Answering Machine: Mesin penjawab telepon)

\* FoIP: (Fax over Internet Protocol: Faks lewat Protokol Internet)

### **4** Tes Pengesetan Faks

Berikut yang dilakukan pengetesan faks:

- Mengetes perangkat keras faks
- Memastikan jenis kabel telepon yang benar sudah terhubung ke printer
- Memeriksa apakah kabel telepon sudah dipasang ke rongga yang benar
- Memeriksa nada sambung
- Memeriksa saluran telepon yang aktif
- Mengetes status sambungan kabel telepon

Untuk menjalankan pengetesan faks:

- 1. Dari layar Depan, sentuh dan geserkan jari Anda pada layar, lalu sentuh Setup (Pengesetan).
- 2. Sentuh Fax Setup (Pengesetan Faks).
- 3. Sentuh Tools (Alat) kemudian sentuh Run Fax Test (Jalankan Tes Faks). Jika pengetesan tersebut gagal, pelajari laporannya untuk petunjuk cara memperbaiki masalah, membuat perubahan yang diusulkan, dan menjalankan kembali pengetesan itu.

### Menggunakan laporan dan log

#### **Mencetak laporan**

Laporan faks berisi informasi sistem yang berguna terkait printer.

- 1. Dari layar Depan, sentuh dan geserkan jari Anda pada layar, lalu sentuh Setup (Pengesetan).
- 2. Sentuh Fax Setup (Pengesetan Faks), kemudian sentuh Reports (Laporan).
- 3. Pilih laporan faks yang ingin Anda cetak, kemudian sentuh OK.

Jika Anda memerlukan konfirmasi cetak apakah faks berhasil terkirim atau tidak, sentuh **Fax Confirmation** (Konfirmasi Faks), lalu pilih opsi yang dikehendaki.

Untuk menyertakan gambar di halaman pertama kertas faks ke lembar konfirmasi, pilih **On (Fax Send)** (Aktif [Kirim Faks]) atau **On (Fax Send and Fax Receive)** (Aktif [Kirim Faks dan Terima Faks]) kemudian sentuh **Fax confirmation with image** (Konfirmasi faks dengan gambar).

#### **Menghapus log faks**

Menghapus log faks juga akan menghapus semua faks yang tersimpan di memori.

- 1. Dari layar Depan, sentuh dan geserkan jari Anda pada layar, lalu sentuh Setup (Pengesetan).
- 2. Sentuh Fax Setup (Pengesetan Faks), kemudian sentuh Tools (Alat).
- 3. Sentuh Clear Fax Logs (Hapus Log Faks).

### Bagaimana cara menyiapkan printer HP di lingkungan telepon digital?

Printer HP dirancang secara khusus untuk digunakan dengan layanan telepon analog biasa. Jika Anda berada di lingkungan telepon digital (seperti DSL/ADSL, PBX, ISDN, atau FoIP), Anda mungkin perlu menggunakan filter atau konverter digital-keanalog saat menyiapkan printer untuk pengefaksan.

Printer ini mungkin tidak kompatibel dengan semua penyedia maupun saluran layanan digital di semua lingkungan digital atau dengan semua konverter digital-ke-analog. Hubungi perusahaan telepon Anda untuk memastikan jenis pilihan pengesetan yang terbaik untuk Anda.

Jika Anda mengeset deteksi pola dering di sistem telepon PBX yang memiliki pola dering berbeda untuk panggilan internal dan eksternal, pastikan putar nomor faks printer menggunakan nomor eksternal saat merekam pola dering.

## Menggunakan Faks

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur faks, seperti memblokir faks sampah atau meneruskan faks, lihat berkas bantuan (lihat ""Pelajari lebih lanjut" pada halaman 25).

#### **Mengirim faks standar**

- Muatkan dokumen dengan muka cetak menghadap ke bawah pada kaca pemindai, atau menghadap ke atas pada pengumpan dokumen.
- 2. Pada layar depan, sentuh Fax (Faks).
- 3. Sentuh Send Now (Kirim Sekarang).
- **4.** Masukkan nomor faks menggunakan keypad atau dengan memilih kontak buku telepon.
- Untuk menambahkan jeda ke nomor faks yang dimasukkan, sentuh \* berulang-kali sampai muncul tanda hubung (-) pada layar.
- 6. Sentuh Black (Hitam) atau Color (Warna).

Jika penerima melaporkan masalah kualitas faks yang Anda kirim, cobalah ubah resolusi atau tingkat kontras faks dengan menyentuh **()** (**Fax Setup**) (Pengesetan Faks).

#### Mengirim faks menggunakan telepon ekstensi

- Muatkan dokumen dengan muka cetak menghadap ke bawah pada kaca pemindai, atau menghadap ke atas pada pengumpan dokumen.
- 2. Putar nomor menggunakan keypad di telepon ekstensi.

JANGAN gunakan panel kontrol printer saat mengirim faks dengan metode ini.

 Jika penerima menjawab panggilan telepon, Anda dapat melakukan percakapan sebelum mengirim faks.

Jika mesin faks yang menjawab panggilan, Anda akan mendengar nada faks dari mesin faks penerima.

- 4. Pada layar depan, sentuh Fax (Faks).
- 5. Sentuh Send and Receive (Kirim dan Terima).
- 6. Sentuh Send Fax (Kirim Faks).
- **7.** Jika dokumen sumber dimuatkan ke kaca pemindai, sentuh **Use Glass** (Gunakan Kaca).
- 8. Ketika Anda siap mengirim faks, sentuh **Black** (Hitam) atau **Color** (Warna).

Jika Anda sedang tersambung di telepon dengan penerima, minta penerima tersebut untuk menekan tombol penerimaan faks begitu terdengar nada faks pada mesinnya. Saat printer mulai mengirim faks, Anda dapat meletakkan gagang telepon atau tetap tersambung. Nada sambung faks mungkin tidak akan terdengar selama pengiriman berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara lain mengirim faks, seperti menjadwalkan faks untuk dikirim nanti, atau mengirim faks dari komputer, lihat berkas bantuan (lihat ""Pelajari lebih lanjut" pada halaman 25). Ketika menerima atau mencetak faks, pastikan baki kertas hanya diisi dengan jenis kertas yang sesuai. Setelah menutup baki, pastikan kertas yang telah diisikan terpilih pada panel kontrol printer.

#### Mencetak ulang faks yang masuk dari memori

Jika fitur Backup Fax Reception (Cadangkan Penerimaan Faks) diaktifkan, setiap faks yang masuk akan disimpan di memori meskipun printer dalam kondisi bermasalah.

Semua faks yang tersimpan di memori akan terhapus ketika printer dimatikan.

- 1. Pastikan kertas dimuatkan pada baki.
- 2. Pada layar depan, sentuh Fax (Faks).
- 3. Sentuh Reprint Faxes (Cetak Ulang Faks).

Faks akan dicetak dengan urutan kebalikan dari urutan penerimaannya, di mana faks yang paling terakhir diterima akan dicetak lebih dulu, dan seterusnya.

#### Menerima faks secara otomatis

Secara otomatis printer dengan sendirinya akan menjawab panggilan masuk dan menerima faks setelah beberapa kali berdering sesuai yang diset di pengaturan "Dering Sebelum Menjawab".

Jika mesin penjawab dihubungkan ke printer, pengaturan "Dering sebelum Menjawab" pada printer harus diset ke nilai yang lebih tinggi dari nilai pada mesin penjawab. Untuk menerima faks dengan cara manual, matikan fitur "Jawab Otomatis" dari panel kontrol printer.

Untuk mengubah pengaturan "Jawab Otomatis":

- 1. Pada layar depan, sentuh Fax (Faks).
- Sentuh Setup (Pengesetan), kemudian sentuh Preferences (Preferensi).
- 3. Pilih On (Aktif) atau Off (Nonaktif) setelah Auto Answer (Jawaban Otomatis).

Jika Anda berlangganan layanan pesan suara pada saluran telepon yang sama dengan yang digunakan untuk panggilan faks, Anda tidak akan dapat menerima faks secara otomatis. Ini berarti Anda harus ada di tempat untuk menjawab sendiri panggilan faks masuk. (Jika Anda ingin menerima panggilan faks secara otomatis, hubungi perusahaan telepon untuk berlangganan layanan dering khusus atau untuk memperoleh saluran telepon terpisah untuk panggilan faks.)

#### Menerima faks secara manual

Jika Anda sedang tersambung di telepon dengan orang lain, Anda dapat menerima faks secara manual tanpa perlu meletakkan gagang telepon.

- 1. Pastikan printer dihidupkan dan kertas telah dimuatkan pada baki.
- **2.** Keluarkan semua dokumen sumber dari baki pengumpan dokumen.
- Set pengaturan "Dering sebelum Menjawab" ke angka yang lebih tinggi agar Anda dapat menjawab panggilan masuk sebelum didahului printer. Atau, nonaktifkan pengaturan "Jawab Otomatis" agar printer tidak menjawab panggilan masuk secara otomatis.
- 3. Minta pengirim untuk mulai mengirim faks.
- **4.** Saat Anda mendengar nada faks, sentuh **Fax** (Faks), kemudian sentuh **Send and Receive** (Kirim dan Terima).
- 5. Sentuh Receive Now (Terima Sekarang).

Ketika printer mulai menerima faks, Anda dapat meletakkan gagang telepon atau tetap tersambung. Nada sambung faks mungkin tidak akan terdengar selama pengiriman berlangsung.

## Mengatasi masalah faks

Jika Anda mengalami masalah penggunaan faks setelah berhasil menyelesaikan pengetesan faks pada halaman 29, ikuti langkah-langkah berikut:

#### Tidak bisa mengirim tapi bisa menerima faks

- 1. Jalankan penyalinan atau pemindaian untuk memastikan printer bekerja dengan baik.
- 2. Periksa sambungan fisik faks.
- **3.** Periksa apakah perangkat faks lain dapat mengirim ke nomor telepon yang sama. Mesin faks penerima mungkin telah memblokir nomor telepon Anda, atau mengalami masalah teknis.
- 4. Jika masih bermasalah, cetak Fax Error Report (Laporan Kesalahan Faks) dan Fax Log (Log Faks) (dan jika tersedia, laporan ID panggilan dan laporan faks sampah), kemudian hubungi HP untuk bantuan lebih lanjut.

#### Tidak bisa menerima tapi bisa mengirim faks

- 1. Periksa pengaturan faks pada printer.
- 2. Periksa sambungan fisik faks.
- 3. Periksa apakah perangkat lain yang dihubungkan ke saluran telepon yang sama dapat menerima faks. Saluran telepon mungkin tidak berfungsi atau mesin faks penerima mungkin mengalami masalah pengiriman faks. Anda juga mungkin perlu mengecek apakah telah memblokir nomor telepon pengirim.
- 4. Pastikan masalah ini dengan pengirim. Jika masih bermasalah, cetak Fax Error Report (Laporan Kesalahan Faks) dan Fax Log (Log Faks) (dan jika tersedia, laporan ID panggilan dan laporan faks sampah), kemudian hubungi HP untuk bantuan lebih lanjut.

#### Tidak bisa mengirim dan menerima faks

- 1. Jalankan penyalinan atau pemindaian untuk memastikan printer bekerja dengan baik.
- 2. Periksa sambungan fisik faks.
- 3. Periksa pengaturan faks pada printer.
- Periksa apakah perangkat lain yang dihubungkan ke saluran telepon ini dapat mengirim atau menerima faks. Mungkin ada masalah dengan saluran telepon.
- Set ulang printer dengan mematikan printer, dan bila mungkin, matikan saklar utama catu daya. Tunggu beberapa saat sebelum menghidupkannya kembali. Cobalah untuk mengirim atau menerima faks pada printer.
- 6. Jika masih bermasalah, cetak Fax Error Report (Laporan Kesalahan Faks) dan Fax Log (Log Faks) (dan jika tersedia, laporan ID panggilan dan laporan faks sampah), kemudian hubungi HP untuk bantuan lebih lanjut.
  - Jika Anda berlangganan layanan pesan suara pada saluran telepon yang sama dengan yang digunakan untuk panggilan faks, Anda harus menerima faks dengan cara manual.

#### Periksa pengaturan faks printer

- Fitur Auto Answer (Jawab Otomatis) pada printer diaktifkan agar dapat menerima faks secara otomatis.
- Jika Anda berlangganan layanan pesan suara dari perusahaan telepon atau penyedia layanan, pastikan nilai "Dering sebelum Menjawab" pada printer diset lebih tinggi dari nilai yang diset pada mesin penjawab telepon. Printer akan memonitor saluran dan menentukan apakah sebuah panggilan masuk merupakan panggilan telepon biasa atau panggilan faks. Jika ternyata panggilan faks, printer akan memulai sambungan faks secara otomatis. Sebaliknya, Anda mungkin harus menerima faks secara manual, yaitu dengan menyentuh Fax (Faks).
- Jika beberapa nomor telepon ditetapkan ke saluran telepon fisik yang sama, dan saluran tersebut dibagi dengan beberapa perangkat lain, pastikan printer diset ke pengaturan dering khusus yang benar untuk menerima faks.

#### Periksa sambungan fisik faks

- Hubungkan kabel telepon dari rongga berlabel 1-LINE di bagian belakang printer ke soket telepon di dinding, dan hubungkan kabel telepon dari rongga berlabel
   2-EXT di bagian belakang printer ke telepon ekstensi. Dari telepon ekstensi, putar nomor telepon yang tidak berhasil menerima faks-faks itu.
  - Jika Anda berusaha mengefaks ke nomor eksternal, pastikan untuk memasukkan kode akses atau nomor yang diminta sebelum memasukkan nomor faks. Anda juga mungkin perlu menambahkan jeda ke nomor faks agar printer tidak memutarnya terlalu cepat. Untuk menambahkan jeda ke nomor faks yang dimasukkan, sentuh \* berulang-kali sampai muncul tanda hubung (-) pada layar.
- Jika Anda sama sekali tak dapat membuat panggilan keluar karena tidak ada nada sambung yang terdeteksi atau saluran mengalami gangguan, cobalah gunakan kabel telepon yang lain sebagai pengganti kabel yang dihubungkan ke rongga telepon 1-LINE, atau pindahkan printer ke lokasi lain yang memiliki saluran telepon terpisah (jika memungkinkan), lalu perhatikan apakah terjadi masalah yang sama.
- Jika Anda berada di lingkungan telepon digital (seperti FoIP, faks lewat Protokol Internet), kurangi kecepatan faks dan matikan fitur Modulasi Kode Kesalahan (Error Code Modulation/ECM) dari panel kontrol printer. Jika perlu, hubungi perusahaan telepon untuk mengetahui apakah ada masalah dengan saluran telepon, atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang kapabilitas jaringan telepon.

## Pernyataan jaminan terbatas Hewlett-Packard

Produk HP	Masa berlaku Jaminan terbatas
Media Perangkat Lunak	90 hari
Printer	1 tahun
Kartrid cetak atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau batas akhir masa berlaku jaminan yang tertera pada kartrid, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, direkondisi, disalahgunakan, atau diotak-atik.
Kepala cetak (hanya berlaku untuk produk dengan kepala cetak yang dapat diganti oleh pelanggan)	1 tahun
Aksesori	1 tahun kecuali dinyatakan lain

- A. Masa berlaku jaminan terbatas
   1. Hewlett-Packard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam hal bahan dan pengeijaan selama masa yang ditentukan di atas, yang mana
  - masa tersebut dimulai pada tanggal pembelian oleh pelanggan.
    2. Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku dalam hal kegagalan pelaksanaan instruksi pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk apapun akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
  - 3. Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:

    - a. Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau bahan suplai yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
      c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;

    - Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalahgunaan.
  - untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apapun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta kadaluwarsa, HP akan membebankan biaya waktu standar dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau 4. kerusakan tersebut.
  - 5.
  - Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup dalam jaminan HP selama masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP. Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup dalam jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya 6. pembelian produk tersebut.
  - HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan 7. mengembalikan produk rusak ke HP.
  - 8. Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti. Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kineijanya
  - 9 sama seperti yang baru.
  - 10. Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup dalam jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis resmi HP manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.
- B. Pembatasan jaminan

SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

- C. Pembatasan tanggung jawab
  - 1. Sebatas yang diizinkan oleh hukum setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan
- SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, GANU YUN YANG DIDENKAN GALAM KETERANGAN JAMMAN METUPAKAN SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APAPUN, HP ATAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAUPUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD. 2. D. Undang-undang setempat
  - Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan juga memiliki hak lainnya yang berbeda-beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat, di provinsi lainnya di Kanada, dan d negara/wilayah lainnya di seluruh dunia. Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki
  - 2. agar sejalan dengan hukum setempat yang dimaksud. Bedasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk provinsi-provinsi di Kanada), mungkin: a. Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak
    - konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris); b. Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau
    - c. Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang
  - 3. PERSYARATAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGECUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG YANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD

# HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series



## เริ่มต้นใช้งาน

1. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำในโปสเตอร์ตั้งค่าที่ให้มาด้วยและในหน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

### ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP

ไปที่ URL (www.hp.com/eprint/oj6830) ที่ระบุไว้บนแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บ

็นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์ได้จาก www.hp.com/support

มีแผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP ให้มาด้วย สำหรับผู้ใช้ Windows ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่แผ่นซีดี เข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ Setup.exe

🗒 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีกระดาษที่ต้องการในถาดกระดาษ หลังจากปิดถาดกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกระดาษนี้แล้วบน แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

# เรียนรู้เพิ่มเติม

<mark>ี วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์:</mark> ติดตั้งไฟล์วิธีใช้ โดยเลือกจากซอฟต์แวร์ที่แนะนำในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ไฟล์วิธีใช้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ การพิมพ์ การแก้ไขปัญหา และการสนับสนุน เช่นเดียวกับประกาศต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับ รวมไปถึง ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรปและถ้อยแถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ C E

Windows® 8.1	คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริ่ม เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก Help (วิธีใช้) แล้วคลิก Search HP Help (ค้นหาวิธีใช้ HP)
Windows® 8	คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก <b>All Apps</b> (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบ แอพพลิเคชัน เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก <b>Help</b> (วิธีใช้) แล้วเลือก <b>Search HP Help</b> (ค้นหาวิธีใช้ HP)
Windows® 7 Windows Vista® Windows XP®	คลิก Start (เริ่ม) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Help (วิธีใช้)
OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion	จาก Finder (ตัวค้นหา) เลือก Help Center (ศูนย์วิธีใช้) จากเมนู Help (วิธีใช้) คลิก Help for all your apps (วิธีใช้สำหรับโปรแกรมทั้งหมดของคุณ) แล้วคลิก Help (วิธีใช้) สำหรับ เครื่องพิมพ์ของคุณ

Readme: ไฟล์ Readme มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งานเครื่องพิมพ์ใส่แผ่นซีดี ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วดับเบิลคลิกที่ ReadMe.chm (Windows) หรือเปิดโฟลเดอร์ Read Me (OS X)

On the web (บนเว็บไซต์) : วิธี ใช้และข้อมูลเพิ่มเติม: www.hp.com/go/support การลงทะเบียนเครื่องพิมพ์: www.register.hp.com คำประกาศเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนด: www.hp.eu/certificates

🔆 คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้เพื่อพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดูที่เว็บไซต์ HP Mobile Printing (**www.hp.com/go/mobileprinting**)

## สแกนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราการรับส่งข้อมูลมาตรฐาน อาจใช้งานไม่ได้ ในบางภาษา

#### HP Officejet Pro 6830



www.hp.com/apac/m/0JP6830

ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในที่นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

## ((•) ระบบไร้สาย

้คุณควรที่จะสามารถต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายและติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP ได้สำเร็จเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผง ควบคุมของเครื่องพิมพ์

ờ ด้วย HP wireless direct คุณสามารถพิมพ์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติการใช้งาน แบบไร้สายได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธี ไฟล์วิธี ใช้ (ดู "เรียนรู้เพิ่มเติม"ในหน้า 33)

## แก้ปัญหาการใช้งานแบบไร้สาย

#### 1 ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะไร้สาย (802.11) สว่าง

หากไฟส์น้ำเงินบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ไม่สว่าง แสดงว่าระบบไร้สายอาจถูกปิดอยู่ หากต้องการเปิดระบบไร้สาย แตะ (ๅ) (Wireless (ระบบไร้สาย)) แตะ 🗘 (Wireless Setup (การติดตั้งระบบไร้สาย)) แตะ Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย) จากนั้นแตะ On (เปิด) ในช่อง Wireless (ระบบไร้สาย)

ถ้าไฟการใช้งานแบบไร้สายสีฟ้ากะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้ Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการติดตั้งแบบ ไร้สาย) จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ที่หน้าจอหลัก แตะ ((ๅ)) (Wireless (ระบบไร้สาย)) แตะ 💭 (Wireless Setup (การติดตั้งระบบไร้สาย)) แตะ Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย) แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการติดตั้ง ระบบไร้สาย) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### 2 ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว

์ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต<sup>ู้</sup>อกับเครือข่ายไร้สายของคุณแล้ว หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายได้ โปรดติดต่อบุคคลที่ตั้งค่าเครือข่ายของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์ เนื่องจากอาจมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นกับเราเตอร์หรือคอมพิวเตอร์

### 3 เรียกใช้การทดสอบการทำงานแบบไร้สาย

ในการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำงานถูกต้องให้พิมพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ
- 2. จากหน้าจอหลัก แตะ <sup>((</sup>) (Wireless (ระบบไร้สาย)) จากนั้นแตะ 🗘 (Wireless Setup (การติดตั้งระบบไร้สาย))
- 3. กดเลือก Print Reports (พิมพ์รายงาน)
- 4. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพ์รายงานการทดสอบไร้สาย)

หากการทดสอบล้มเหลวให้ตรวจดูรายงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา แล้วทำการทดสอบอีกครั้ง หากสัฌฌาณระบบไร้สายอ่อนให้ลองเลื่อนเครื่องพิมพ์เข้าไปใกล้เราเตอร์ไร้สายมากขึ้น

### 4 รีสตาร์ทส่วนประกอบของเครือข่ายไร้สาย

ปิดเราเตอร์และเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดอุปกรณ์ทั้งสองใหม่ตามลำดับนี้: เปิดเราเตอร์ก่อน แล้วจึงค่อยเปิดเครื่องพิมพ์ บางครั้งการปิดเครื่อง และเปิดขึ้นมาอีกครั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาการสื่อสารของเครือข่ายได้ หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้ปิดเราเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ คอมพิวเตอร์ แล้วจึงเปิดอุปกรณ์เหล่านี้อีกครั้งตามลำดับต่อไปนี้: เปิดเราเตอร์ก่อน จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์

#### หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet

หากยังไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ให้ ไปที่ศูนย์การพิมพ์ไร้สายของ HP (www.hp.com/go/wirelessprinting) เว็บไซต์นี้มีข้อมูล อัพเดตที่สมบูรณ์มากที่สุดเกี่ยวกับการพิมพ์ไร้สาย และข้อมูลที่จะช่วยคุณในการจัดเตรียมเครือข่ายไร้สายของคุณ การแก้ ไขปัญหา เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่ายไร้สาย และการแก้ ไขปัญหาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัย

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows คุณสามารถใช้เครื่องมือ Print and Scan Doctor ซึ่งสามารถช่วยแก้ ไขปัญหาที่คุณ อาจพบในการใช้งานเครื่องพิมพ์ หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ให้ ไปที่ **www.hp.com/go/tools** 

### คำประกาศ

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 8.1 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน สหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

## 🚱 บริการทางเว็บ

## HP ePrint

HP ePrint จะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)ได้อย่างปลอดภัย และง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษอื่นๆ!ในการพิมพ์โดยใช้ HP ePrintให้แนบเอกสารหรือภาพถ่ายไปกับข้อความอื่เมล อีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดให้กับเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ทั้งข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบในการเริ่มต้น ใช้งาน HP ePrint กดเลือก ப (HP ePrint) ที่หน้าจอหลัก แล้วเปิดใช้งานบริการทางเว็บเมื่อได้รับข้อความแจ้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบน หน้าจอ

🗒 ในการใช้ HP ePrint เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

🚹 ในการเรียนรู้วิธี ใช้และจัดการบริการทางเว็บให้ ไปที่ HP Connected (www.hpconnected.com)

## วัสดุสำหรับพิมพ์ของ HP

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเว็บ คุณสามารถพิมพ์งานจากเว็บได้โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ เพียงกด HP Printables (วัสดุสำหรับพิมพ์ของ HP) บนหน้าจอหลักเพื่อพิมพ์ปฏิทิน สมุดบันทึกและกระดาษกราฟ เกมปริศนา การ์ด งานประดิษฐ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

## 🚺 ข้อมูลของตลับบรรจุหมึก

**ตลับหมึกสำหรับติดตั้ง:** ในระหว่างการตั้งค่า เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ให้มากับ เครื่องพิมพ์ ซึ่งมีป้าย 'SETUP' (ตั้งค่า) หรือ 'SETUP CARTRIDGE' (ตลับหมึกสำหรับติดตั้ง)

**การใช้หมึกพิมพ์:** หมึกพิมพ์จากตลับหมึกจะถูกใช้ ในกระบวนการพิมพ์ด้วยหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่ง เป็นการเตรียมพร้อมเครื่องพิมพ์และตลับหมึกสำหรับการพิมพ์ รวมทั้งตรวจสอบหัวพ่นหมึก ซึ่งเป็นการดูแลให้หัวพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหล่ได้ สะดวก ทั้งนี้ ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้วจะมีหมึกพิมพ์เหลือค้างอยู่เล็กน้อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage

**การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ:** ตลับหมึก HP ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ประกอบด้วยชิปหน่วยความจำที่ช่วยการทำงานของเครื่องพิมพ์ และ จัดเก็บข้อมูลที่จำกัดชุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ ข้อมูลนี้อาจใช้ ในการปรับปรุงเครื่องพิมพ์ในอนาคตของ HP

👔 สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลการใช้งานนี้ โปรดดูไฟล์วิธี ใช้ (ดู "เรียนรู้เพิ่มเติม"ในหน้า 33)

## Ӯ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

์ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐานทุกครั้งขณะใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด

- 1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- 2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้บนเครื่องพิมพ์
- 3. ก่อนทำความสะอาด ต้องถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง
- 4. ห้ามติดตั้งหรือใช้เครื่องพิมพ์นี้ใกล้น้ำหรือขณะตัวเปียก
- 5. ติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่างมั่นคงบนพื้นที่เรียบเสมอกัน
- 6. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีคนเหยียบหรือสะดุดสายไฟ และสายไฟไม่ได้รับความเสียหาย
- หากเครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ โปรดดูไฟล์วิธี ใช้ (ซึ่งจะมีอยู่ใน คอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว) (ดู "เรียนรู้เพิ่มเติม" ในหน้า 33)
- 8. ไม่มีส่วนประกอบภายในใดๆ ในอุปกรณ์นี้ที่ผู้ใช้จะสามารถซ่อมแซมได้ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- 9. ใช้กับสายไฟและอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ HPให้มาเท่านั้น (หากมี)

## โทรสาร การตั้งค่าโทรสาร

### 1 สำหรับผู้ใช้ ในยุโรป

ี้หากคุณอ<sup>้</sup>าศียอยู่ในป<sup>ี่</sup>ระเทศ/พื้นที่ใดต่อไปนี้ให้ไปที่ www.hp.com/uk/faxconfig สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรสาร ไม่เช่นนั้นให้ทำตามคำแนะนำส่วนที่เหลือในคู่มือนี้

ออสเตรีย	ฟินแลนด์	ไอร์แลนด์
ເນລເຍ້ຍນ	ฝรั่งเศส	อิตาลี
เดนมาร์ก	เยอรมัน	นอร์เวย์

เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร

## 2 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์

การใช้สายโทรศัพท์สำหรับโทรสารเท่านั้น

หากมีสายโทรศัพท์ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ HP ขอแนะนำให้คุณใช้สายโทรศัพท์นี้ หากสายโทรศัพท์มีความยาวไม่พอให้ใช้ตัวเชื่อมและ สายโทรศัพท์อีกเส้นเพื่อขยายความยาว

- 1. เชื่อมต่อปลายสายโทรศัพท์ด้านหนึ่งเข้ากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง
- 2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต 1-LINE ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

อย่าเสียบสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต **2-EXT** 

 หากคุณสมัครใช้บริการ DSL/ADSLให้เชื่อมต่อตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL ระหว่าง พอร์ต 1-LINE ของเครื่องพิมพ์และแจ็คเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง



- 1 แจ็คเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง
  - พอร์ต 1-LINE ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
- อย่าเสียบสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต 2-EXT
- 3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL (บริษัทโทรศัพท์หรือผู้ ให้บริการเป็นผู้จัดหาให้)

## 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม

หากคุณมีอุป<sup>ู้</sup>กรณ์อื่นที่จะนำมาเชื่อมต่อให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามที่แสดงในไดอะแกรมด้านล่าง



1	แจ็คเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง
2	ตัวแยกสายแบบขนาน
3	โมเด็ม DSL/ADSL
4	เครื่องตอบรับโทรศัพท์
5	โทรศัพท์
6	เเจ็คเสียบ ISDN ที่ผนัง
7	อะแดปเตอร์เทอร์มินัลหรือเราเตอร์ ISDN
8	โมเด็มบรอดแบนด์
9	ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
10	อะแดปเตอร์ โทรศัพท์อะนาล็อก

\* TAM: เครื่องตอบรับโทรศัพท์

\*\* FoIP: การใช้ โทรสารผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

## 4 การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร

การทดสอบโทรสารจะทำสิ่งต่อไปนี้

- ทดสอบฮาร์ดแวร์เครื่องโทรสาร
- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายโทรศัพท์ประเภทที่ถูกต้องเข้ากับเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เสียบเข้าไปในพอร์ตที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบสัญญาณการโทร
- ตรวจสอบหาสายโทรศัพท์ที่สามารถใช้ ได้
- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์

#### วิธีการทดสอบโทรสาร

- 1. ที่หน้าจอหลัก กดและเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
- 2. กดเลือก Fax Setup (ตั้งค่าโทรสาร)
- กดเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกดเลือก Run Fax Test (เรียกใช้การทดสอบโทรสาร) หากการทดสอบผิดพลาด ให้ตรวจสอบรายงาน เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ ไขปัญหาที่พบ ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่แนะนำ และทำการทดสอบอีกครั้ง

## การใช้รายงานและบันทึก

#### การพิมพ์รายงาน

รายงานโทรสารจะให้ข้อมูลระบบที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

- 1. ที่หน้าจอหลัก กดและเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
- 2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) แล้วกดเลือก Reports (รายงาน)
- 3. เลือกรายงานโทรสารที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วแตะ OK (ตกลง)

หากคุณต้องการเอกสารยืนยันว่าส่งโทรสารของคุณได้สำเร็จ ให้แตะ Fax Confirmation (การยืนยันโทรสาร) แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ หากต้องการใส่ภาพไว้ ในหน้าแรกของโทรสารในหน้าการยืนยัน ให้เลือก On (Fax Send) (เปิด (การส่งโทรสาร)) หรือ On (Fax Send and Fax Receive) (เปิด (ส่งโทรสารและรับโทรสาร)) จากนั้นเลือก Fax confirmation with image (การยืนยันโทรสารพร้อมภาพ)

#### ล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร

การล้างบันทึกโทรสารจะลบโทรสารทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยความจำด้วย

- 1. ที่หน้าจอหลัก กดและเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
- 2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) แล้วแตะ Tools (เครื่องมือ)
- 3. แตะ Clear Fax Logs (ล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร)

ฉันจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HPในระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัลได้อย่างไร

เครื่องพิมพ์ HP ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานกับบริการโทรศัพท์อะนาล็อกแบบเดิม หากคุณใช้ระบบโทรศัพท์ ดิจิทัล (เช่น DSL/ ADSL, PBX, ISDN หรือ FoIP) คุณอาจต้องใช้ตัวแยกสัญญาณหรือตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อก เมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการส่ง โทรสาร

III เครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถใช้งานได้กับกลุ่มบริการหรือผู้ ให้บริการในระบบดิจิทัล หรือกับ ตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อกทั้งหมด โปรดติดต่อบริษัทโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูว่าตัวเลือกการตั้งค่าใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

หากคุณกำลังตั้งค่าการตรวจจับรูปแบบเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์ระบบ PBX ที่มีรูปแบบเสียงเรียกเข้าสำหรับสาย ภายในและภายนอก ตรวจ สอบให้แน่ใจว่าคุณกดหมายเลขโทรสารของเครื่องพิมพ์โดยใช้หมายเลขภายนอกขณะบันทึก รูปแบบเสียงเรียกเข้า

## การใช้โทรสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของโทรสาร เช่น การปิด กั้นโทรสารที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือการส่งต่อโทรสาร โปรดดูไฟล์ วิธีใช้ (ดู "เรียนรู้เพิ่มเติม"ในหน้า 33)

#### การส่งโทรสารมาตรฐาน

- วางต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ หงายด้านที่พิมพ์ขึ้นในถาดป้อนต้นฉบับ
- ที่หน้าจอหลักให้แตะ Fax (โทรสาร)
- 3. แตะ Send Now (ส่งทันทึ)
- ป้อนหมายเลขโทรสารโดยใช้ปุ่มตัวเลขหรือโดยการเลือกผู้ติดต่อ ในสมุดโทรศัพท์
- หากต้องการเว้นระยะในหมายเลขโทรสารให้แตะ \* ซ้ำๆ จนกว่าจะ มีเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏที่หน้าจอ
- 6. แตะ Black (ดำ) หรือ Color (สี)

หากผู้รับรายงานปัญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่คุณใช้ คุณอาจลอง เปลี่ยนความละเอียดหรือความเข้มของโทรสารได้ โดยการเลือก 💭 (Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร))

### ส่งโทรสารโดยใช้ โทรศัพท์เครื่องพ่วง

- วางต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ หงายด้านที่พิมพ์ขึ้นในถาดป้อนต้นฉบับ
- 2. กดหมายเลขโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์เครื่องพ่วง

อย่าใช้ปุ่มตัวเลขบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เมื่อส่งโทรสารโดย ใช้วิธีการนี้

- ถ้าผู้รับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผู้รับก่อนส่งโทรสารได้ หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณโทรสารจาก เครื่องโทรสารที่ตอบรับ
- ที่หน้าจอหลักให้แตะ Fax (โทรสาร)
- 5. กดเลือก Send and Receive (ส่งและรับ)
- 6. กดเลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)
- หากวางต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร์แล้วให้กดเลือก Use Glass (ใช้กระจก)
- 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งโทรสารให้แตะ Black (ดำ) หรือ Color (สี)

หากคุณคุยโทรศัพท์อยู่กับผู้รับให้ขอให้ผู้รับเริ่มรับโทรสารเมื่อได้ยิน เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสาร หลังจากเครื่องพิมพ์เริ่มรับ โทรสาร คุณสามารถวางหูโทรศัพท์หรือถือสายไว้ได้ คุณอาจไม่ได้ยิน สัญญาณโทรสารในระหว่างที่มีการส่งโทรสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ในการส่งโทรสาร เช่น การกำหนดให้ส่งโทรสารในภายหลังหรือการส่งโทรสารจาก คอมพิวเตอร์ โปรดดูไฟล์วิธี ใช้ (ดู "เรียนรู้เพิ่มเติม"ในหน้า 33) เมื่อรับหรือพิมพ์โทรสาร ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีกระดาษที่ ต้องการในถาดกระดาษ หลังจากปิดถาดกระดาษ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้เลือกกระดาษนี้แล้วบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

### การพิมพ์โทรสารที่ได้รับจากหน่วยความจำซ้ำ

หาก Backup Fax Reception (สำรองข้อมูลการรับโทรสาร) เปิด อยู่ โทรสารที่เข้ามาจะถูกเก็บอยู่ ในหน่วยความจำแม้ว่าจะเกิดข้อผิด พลาดขึ้นกับเครื่องพิมพ์

โทรสารทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำอาจถูกลบออกจากหน่วย ความจำเมื่อมีการปิดเครื่องพิมพ์

- 1. ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์
- ที่หน้าจอหลักให้แตะ Fax (โทรสาร)
- 3. กดเลือก Reprint Faxes (พิมพ์ซ้ำโทรสาร)

โทรสารจะถูกพิมพ์ตามลำดับย้อนหลังจากที่ได้รับ โดยพิมพ์โทรสารที่ ได้รับล่าสุดก่อน ตามด้วยลำดับถัดไป

### การรับโทรสารโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะรับสายเรียกเข้าและรับโทรสารโดย อัตโนมัติ หลังครบจำนวนการเรียกเข้าที่ระบุในการตั้งค่า Rings to Answer (จำนวนการเรียกเข้าก่อนตอบรับ)

หากเครื่องตอบรับเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ การตั้งค่า Rings to Answer (จำนวนการเรียกเข้าก่อนตอบรับ) สำหรับเครื่องพิมพ์จะ ต้องได้รับการตั้งค่าให้มีค่ามากกว่าเครื่องตอบรับ

หากต้องการรับโทรสารด้วยตนเองให้ปิด Auto Answer (ตอบรับ อัตโนมัติ) จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ในการเปลี่ยนการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ):

- ที่หน้าจอหลักให้แตะ Fax (โทรสาร)
- แตะ Setup (การตั้งค่า) จากนั้นแตะ Preferences (กำหนด ลักษณะ)
- เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) หื่อยู่ข้าง Auto Answer (ตอบรับ อัตโนมัติ)

หากคุณสมัครใช้บริการฝากข้อความเสียงในสายโทรศัพท์เดียวกับ โทรสาร คุณจะไม่สามารถรับโทรสารได้ โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องรับ สายโทรสารที่เรียกเข้ามาด้วยตัวคุณเอง (ถ้าคุณต้องการรับโทรสาร โดยอัตโนมัติ ให้ติดต่อบริษัทโทรศัพท์ของคุณเพื่อสมัครใช้บริการ เสียงเรียกเข้าเฉพาะหรือขอสายโทรศัพท์เพื่อแยกสายโทรสาร)

#### การรับโทรสารด้วยตนเอง

หากคุณกำลังสนทนากับผู้อื่นในสาย คุณสามารถรับโทรสารด้วย ตนเองโดยไม่ต้องวางสายได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และมีการใส่กระดาษไว้ แล้ว
- 2. นำต้นฉบับออกจากถาดป้อนต้นฉบับ
- ตั้งค่า Rings to Answer (จำนวนการเรียกเข้าก่อนตอบรับ)ให้ มีค่าสูงๆ เพื่อให้คุณสามารถรับสายเรียกเข้าก่อนที่เครื่องพิมพ์ จะตอบรับ หรือปิด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อให้ เครื่องพิมพ์ไม่ตอบรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ
- 3. ขอให้ผู้ส่งเริ่มส่งโทรสาร
- เมื่อคุณได้ยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสาร แตะ Fax (โทรสาร) จากนั้นแตะ Send and Receive (ส่งและรับ)
- 5. แตะ Receive Now (รับทันทึ)

เมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มรับโทรสาร คุณสามารถวางหูโทรศัพท์หรือถือสาย ไว้ ได้ คุณอาจไม่ ได้ยินสัญญาณโทรสารในระหว่างที่มีการส่งโทรสาร

## การแก้ปัญหาโทรสาร

้หากคุณยังมีปัญหาในการใช้ โทรสารหลังจากที่ทำการทดสอบโทรสารได้สำเร็จในหน้า 37 ให้ทำตามขึ้นตอนด้านล่าง

### ไม่สามารถส่งแต่สามารถรับโทรสารได้

- ลองทำสำเนาหรือสแกนเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน เป็นปกติ
- 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโทรสารทางกายภาพ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์โทรสารอื่นๆ สามารถส่งไปยังหมายเลข โทรศัพท์เดียวกันได้ อุปกรณ์โทรสารที่รับข้อมูลอาจปิดกัน หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หรืออาจมีปัญหาด้านเทคนิค
- หากไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ ให้พิมพ์ Fax Error Report (รายงานข้อผิดพลาดของโทรสาร) และ Fax Log (บันทึกการรับส่ง โทรสาร) (รายงาน ID ผู้โทรและรายงานโทรสารที่ไม่เป็นที่ต้องการ (ถ้ามี)) แล้วติดต่อ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

### ไม่สามารถรับแต่สามารถส่งโทรสารได้

- 1. ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารในเครื่องพิมพ์
- 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโทรสารทางกายภาพ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์เดียวกัน สามารถรับโทรสารได้หรือไม่ สายโทรศัพท์อาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออุปกรณ์ โทรสารที่ส่งข้อมูลอาจมีปัญหาในการส่งโทรสาร คุณ อาจต้องตรวจสอบว่ามีการปิดกันหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งหรือ ไม่อีกด้วย
- ตรวจสอบปัญหากับผู้ส่ง หากไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ให้พิมพ์ Fax Error Report (รายงานข้อผิดพลาดของโทรสาร) และ Fax Log (บันทึกการรับส่งโทรสาร) (รายงาน ID ผู้ โทรและรายงาน โทรสารที่ ไม่เป็นที่ต้องการ (ถ้ามี)) แล้วติดต่อ HP เพื่อขอความ ช่วยเหลือเพิ่มเติม

#### ไม่สามารถส่งและรับโทรสาร

- ลองทำสำเนาหรือสแกนเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน เป็นปกติ
- 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโทรสารทางกายภาพ
- 3. ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารในเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์นี้สามารถส่ง หรือรับโทรสารได้หรือไม่ สายโทรศัพท์อาจมีปัญหา
- รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ โดยปิดเครื่องพิมพ์ และหากเป็นไปได้ให้ปิด สวิตช์หลักของแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นให้รอสองถึงสามวินาทีก่อนที่ จะเปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วลองส่งหรือรับโทรสารบนเครื่องพิมพ์
- หากไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ให้พิมพ์ Fax Error Report (รายงานข้อผิดพลาดของโทรสาร) และ Fax Log (บันทึกการรับส่ง โทรสาร) (รายงาน ID ผู้โทรและรายงานโทรสารที่ไม่เป็นที่ต้องการ (ถ้ามี)) แล้วติดต่อ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณสมัครใช้บริการฝากข้อความเสียงในสายโทรศัพท์ เดียวกับโทรสาร คุณจะต้องรับโทรสารด้วยตนเอง

### การตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารในเครื่องพิมพ์

- คุณสมบัติ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เปิดอยู่เพื่อให้ เครื่องพิมพ์รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
- หากคุณสมัครใช้บริการข้อความเสียงจากบริษัทโทรศัพท์หรือผู้ให้ บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้ง Rings to Answer (สัญญาณ เพื่อตอบรับ) บนเครื่องพิมพ์ไว้มากกว่าจำนวนสัญญาณเพื่อ ตอบรับของเครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบและ พิจารณาว่าสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ปกติหรือสายโทรสาร หากเป็นสายโทรสาร เครื่องพิมพ์จะเริ่มการเชื่อมต่อโทรสารโดย อัตโนมัติ หรือคุณสามารถรับโทรสารด้วยตนเองโดยแตะ Fax (โทรสาร)
- หากมีการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขให้กับสาย โทรศัพท์เดียวกันซึ่งมีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์หลายตัว ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการตั้งค่าสำหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะที่ ถูกต้องในการรับโทรสาร

### ตรวจสอบการเชื่อมต่อโทรสารทางกายภาพ

- เชื่อมต่อสายโทรศัพท์จากพอร์ต 1-LINE ที่ด้านหลังของ เครื่องพิมพ์กับแจ็คเสียบโทรศัพท์ที่ผนัง และเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ จากพอร์ต 2-EXT ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์กับโทรศัพท์เครื่อง พ่วง จากโทรศัพท์เครื่องพ่วงให้โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ สามารถรับโทรสาร
  - หากคุณพยายามส่งโทรสารไปยังหมายเลขภายนอก ตรวจ สอบให้แน่ใจว่าได้ใส่รหัสหรือหมายเลขโทรออกก่อนป้อน หมายเลขโทรศัพห์ คุณอาจต้องเว้นระยะในหมายเลขเพื่อ ป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์กดหมายเลขเร็วเกินไป หากต้องการ เว้นระยะให้แตะ \* ซ้ำๆ จนกว่าจะมีเครื่องหมายขึด (-) ปรากฏที่หน้าจอ
- หากคุณไม่สามารถโทรออกได้เนื่องจากไม่พบสัญญาณการโทร หรือสายมีเสียงรบกวนให้ลองใช้สายโทรศัพท์อื่นแทนสายที่เชื่อม ต่อกับพอร์ตโทรศัพท์ 1-LINE หรือย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังจุดอื่น ที่มีสายโทรศัพท์แยกต่างหาก (หากเป็นไปได้) และตรวจสอบว่ามี ปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นหรือไม่
- หากคุณใช้ระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล (เช่น FoIP, fax over VoIP) ให้ลดความเร็วของโทรสารและปิด Error Code Modulation (ECM) จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากจำเป็น ให้ติดต่อ บริษัทโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์มีปัญหาหรือไม่ หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของเครือข่ายโทรศัพท์

## ้ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน
ซอฟต์แวร์	90 วัน
ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์	1 ปี
ตลับหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี
	1 ปี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

. ระยะเวลารับประกัน

 Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและ ฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

 สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
  - a. การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
  - b. การใช้ซอฟต์แวร์ สื่อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
  - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
  - d. การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้า หรือสัญญา การสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น
- หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะช่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- หาก HP ไม่สามารถช่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงิน ค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- 7. HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- 8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่มีการทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแทนนั้น
- ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- 10. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต
- B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะโดยขัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้าความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

- C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  - 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า
  - ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้า ที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่
- D. กฎหมายในพื้นที่
  - ข้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะทางกฎหมายแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
  - ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและ เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผล กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ในแคนาดา) อาจมีข้อกำหนด:
    - a. ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
    - b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
    - ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
  - สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว

# HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One series



## 시작하기

#### 1. 프린터를 설치합니다.

제공된 설치 포스터와 프린터 제어판 디스플레이의 지침을 따릅니다.

#### 2. HP 프린터 소프트웨어를 설치합니다.

제어판에 지정된 URL(www.hp.com/eprint/oj6830)로 이동한 후, 웹의 지침을 따릅니다.

www.hp.com/support에서 최신 프린터 소프트웨어를 지원받을 수도 있습니다.

HP 프린터 소프트웨어 CD도 제공됩니다. Windows 사용자의 경우, 컴퓨터에 본 CD를 넣어도 설치 프로그램이 자동으로 시작하지 않으면 Setup.exe를 두 번 클릭합니다.

항상 용지함에 원하는 용지가 들어 있는지 확인합니다. 용지함을 닫은 후, 프린터 제어판에 이 용지가 선택되었는지 확인합니다.

## 자세한 정보

전자 도움말: 소프트웨어 설치 시 권장 소프트웨어에서 도움말 파일을 선택하여 설치합니다. 도움말 파일은 제품 기능, 인쇄, 문제 해결 및 지원에 대한 정보, 유럽 연합 규정 고지 사항 및 준수서 등의 고지 사항, 환경 및 규정 정보를 제공합니다. **( (** 

Windows <sup>®</sup> 8.1	시작 화면의 좌측 하단 모서리의 아래 화살표를 클릭하고 프린터 이름, <b>도움말</b> 을 차례로 선택한 후, <b>HP 도움말 검색</b> 을 선택합니다.
Windows <sup>®</sup> 8	시작 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 앱 바에서 <b>앱 모두 보기</b> 를 클릭하고 프린터 이름을 선택합니다. 그다음에 <b>도움말,</b> HP 도움말 검색을 차례로 선택합니다.
Windows® 7 Windows Vista® Windows XP®	<b>시작</b> 을 클릭하고, <b>프로그램</b> 또는 <b>모든 프로그램</b> 을 선택합니다. HP를 선택하고 프린터 이름을 선택한 후, <b>도움말</b> 을 선택합니다.
OS X v10.9 Mavericks OS X v10.8 Mountain Lion OS X v10.7 Lion	Finder의 <b>도움말</b> 메뉴에서 <b>도움말 센터</b> 를 선택합니다. <b>모든 앱 도움말</b> 을 클릭한 후, 사용자의 프린터를 위한 도움말을 클릭합니다.

추가 정보(Readme): 추가 정보(Readme) 파일은 시스템 요구 사항에 대한 정보와 프린터 사용 및 설정에 대한 업데이트된 정보를 제공합니다. 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어 CD를 넣은 후, ReadMe.chm을 두 번 클릭하거나 (Windows) Read Me 폴더를 엽니다(OS X).

웹에서: 추가 도움말 및 정보: www.hp.com/go/support. 프린터 듕록: www.register.hp.com. 적합성 선언: www.hp.eu/certificates.

◇ 스마트폰이나 태블릿 등의 모바일 장치로 문서와 사진을 인쇄할 때 이 프린터를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 HP Mobile Printing 웹사이트(www.hp.com/go/mobileprinting)에서 확인하십시오.

## 더 자세히 알아보려면 스캔하십시오

표준 데이터 요금이 발생할 수 있습니다. 일부 언어가 지원되지 않을 수 있습니다.

#### HP Officejet Pro 6830



#### www.hp.com/apac/m/0JP6830

여기에 포함된 정보는 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## ((ț) 무선

프린터 제어판의 지침에 따라 HP 프린터 소프트웨어를 설치하여 무선 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다.

✔ HP 무선 다이렉트를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 또는 기타 무선 지원 장치에서 기존 무선 네트워크에 연결할 필요 없이 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 도움말 파일를 참조하십시오(41 페이지의 "자세한 정보" 참조).

## 무선 문제 해결

#### **1** 무선(802.11) 표시등이 켜졌는지 확인

프린터 제어판에 있는 파란색 표시등이 켜져 있지 않으면 무선 기능이 꺼져 있는 것일 수 있습니다. 무선 기능을 켜려면 (†)(무선), 〇 (무선 설정), 무선 설정을 누른 후, 무선 필드의 켜기를 누릅니다.

파란색 무선 표시등이 깜박이면 프린터가 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터 제어판에서 무선 설정 마법사를 사용하여 무선을 연결합니다. 홈 화면에서 (ĵ)(무선), 〇 (무선 실정), 무선 실정, 무선 실정 마법사를 누른 후, 화면 지침을 따릅니다.

#### 2 컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인

컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우 라우터 또는 컴퓨터의 하드웨어 문제일 수도 있으므로 네트워크를 설정한 사람 또는 라우터 제조업체에 문의하십시오.

#### 3 무선 테스트 실행

무선 연결이 제대로 작동하는지 확인하려면 무선 테스트 보고서를 인쇄합니다.

- 1. 프린터가 켜져 있고, 용지함에 용지가 있는지 확인합니다.
- 2. 홈 화면에서 (ț) (무선)을 누른 후, 🏠 (무선 설정)을 누릅니다.
- 3. 보고서 인쇄를 누릅니다.
- 4. 무선 테스트 보고서를 누릅니다.

테스트에 실패하면 문제 해결 방법에 대한 내용을 보고서에서 검토하고 다시 테스트하십시오.

무선 신호가 약하면 무선 라우터와 가까운 곳으로 프린터를 이동시켜 봅니다.

#### 4 무선 네트워크의 구성 요소를 다시 시작

라우터와 프린터를 끈 다음에 라우터와 프린터를 차례로 다시 켭니다. 가끔 장치를 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 복구되는 경우도 있습니다. 계속 네트워크에 연결할 수 없으면 라우터, 프린터 및 컴퓨터를 순서대로 껐다가 다시 라우터, 프린터, 컴퓨터를 순서대로 켭니다.

무선 연결이 안되는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결할 수도 있습니다.

여전히 문제가 있는 경우 이 도구를 사용하려면 HP 무선 인쇄 센터(www.hp.com/go/wirelessprinting)를 방문하십시오. 웹사이트에는 무선 인쇄와 무선 네트워크 준비, 무선 네트워크에 프린터 연결 시 발생하는 문제를 해결하고 보안 소프트웨어 문제를 해결하는 데 도움이 되는 완벽한 최신 정보가 포함됩니다.

Windows가 실행 중인 컴퓨터를 사용하는 경우 프린터에 있을 수 있는 여러 문제를 해결하는 데 도움이 되는 인쇄 및 스캔 닥터 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구를 다운로드하려면 www.hp.com/go/tools를 방문하십시오.

### 통지

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 및 Windows 8.1은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.



### HP ePrint

HP ePrint를 사용하여 추가 소프트웨어 없이 컴퓨터 또는 모바일 장치(스마트폰 또는 태블릿)의 문서나 사진을 안전하고 간편하게 인쇄할 수 있습니다. HP ePrint를 사용하여 인쇄하려면 이메일 메시지에 문서나 사진을 첨부한 후, 이메일 메시지를 듕록 시 프린터에 할당된 이메일 주소로 전송합니다. 프린터는 이메일 메시지와 첨부 파일을 모두 인쇄합니다. HP ePrint로 시작하려면 홈 화면에서 ()) (HP ePrint)를 누르고 메시지가 뜨면 웹 서비스 사용이 가능합니다. 그다음에 화면 지침을 따릅니다.

➡ HP ePrint를 사용하려면 프린터가 인터넷 연결을 제공하는 네트워크에 연결되어야 합니다.

1 웹 서비스 사용 및 관리 방법을 알아보려면 HP Connected(www.hpconnected.com)를 방문하십시오

## HP 프린트

웹 연결 프린터를 이용하여 컴퓨터 없이 웹에서 인쇄할 수 있습니다. 홈 화면의 **HP 프린트**를 누르기만 하면 달력, 노트 용지 및 모눈종이, 퍼즐, 카드, 공예 등을 인쇄할 수 있습니다.

## 🚺 잉크 카트리지 정보

**카트리지 설치:** 설치 중 잉크 카트리지를 설치하라는 메시지가 나타나면 카트리지에 'SETUP(설치)' 또는 'SETUP CARTRIDGE(설치 카트리지)'라는 라벨이 붙어 있는 프린터와 함께 제공된 카트리지를 사용했는지 확인합니다.

**잉크 사용:** 잉크 카트리지의 잉크는 인쇄용 프린터와 잉크 카트리지를 준비하는 초기와 프로세스와 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업 등의 다양한 방식으로 인쇄 프로세스에서 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

**익명의 사용 정보 저장:** 이 프린터에 사용되는 HP 카트리지에는 프린터 작동을 돕고 프린터 사용에 관한 제한된 익명 정보를 저장하는 메모리 칩이 들어 있습니다. 이 정보는 향후 HP 프린터를 개선하는 데 사용될 수 있습니다.

이 사용 정보 모음을 끄는 방법에 대한 자세한 정보와 지침은 도움말 파일을 참조하십시오(41 페이지의 "자세한 정보" 참조).

## 🔽 안전 정보

화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 프린터를 사용할 때는 반드시 기본 안전 주의사항에 따르십시오.

- 1. 본 프린터와 함께 제공되는 설명서의 모든 지침을 읽고 숙지하십시오.
- 2. 프린터에 표시된 모든 경고 및 지침을 준수하십시오.
- 3. 청소하기 전에 콘센트에서 프린터의 플러그를 뽑으십시오.
- 4. 본 프린터를 물이 있는 곳에 설치 또는 사용하거나 몸이 젖은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 5. 바닥이 평평한 장소에 프린터를 설치하십시오.
- 6. 전원 코드가 밟히거나 발에 걸려 손상될 염려가 없는 안전한 장소에 프린터를 설치하십시오.
- 프린터가 정상적으로 작동하지 않으면 도움말 파일을 참조하십시오(소프트웨어 설치 후에 컴퓨터에서 사용 가능). (41 페이지의 "자세한 정보" 참조).
- 8. 프린터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 전문 서비스 직원의 서비스를 받으십시오.
- 9. HP에서 제공하는(제공하는 경우) 전원 코드 및 전원 어댑터만 사용하십시오.

## 이팩스

팩스 설정

### 1 유럽 사용자의 경우

다음 국가/지역에 해당하는 사용자는 www.hp.com/uk/faxconfig에서 팩스 설정 정보를 확인하십시오. 아니면 본 설명서의 지침을 따르십시오.

오스트리아	핀란드	아일랜드	네덜란드	스웨덴
벨기에	프랑스	이탈리아	포르투갈	스위스
덴마크	독일	노르웨이	스페인	영국

### 2 전화선 연결

팩스용 전화선 사용

전화 코드가 프린터와 함께 제공되는 경우 이 전화 코드를 사용하는 것이 좋습니다. 전화 코드가 짧은 경우 연결기와 다른 전화 코드를 이용하여 연장하십시오.

- 1. 전화 코드 한 쪽 끝을 벽면 전화 잭에 연결하십시오.
- 2. 다른 코드 끝은 프린터 뒷면의 1-LINE 라벨이 붙은 포트에 연결하십시오.

2-EXT 라벨이 붙은 포트에 전화 코드를 연결하지 마십시오.

3. DSL/ADSL 서비스에 가입하려면 1-LINE 라벨이 붙은 포트와 전화 벽면 잭 사이의 DSL/ADSL 필터에 연결하십시오.



1 벽면 전화 잭

\_

- 프린터 뒷면의 1-LINE 라벨이 붙은 포트
- 2 2-EXT 라벨이 붙은 포트에 전화 코드를 연결하지 마십시오.
- DSL/ADSL 필터(전화국 또는 서비스 3 제공업체 제공)

### 3 추가 장치 연결

연결할 다른 장치가 있는 경우 아래 다이어그램과 같이 연결하십시오:



1	벽면 전화 잭
2	병렬식 분배기
3	DSL/ADSL 모뎀
4	전화 자동 응답기
5	전화
6	벽면 ISDN 잭
7	터미널 어댑터 또는 ISDN 라우터
8	광대역 모뎀
9	DSL/ADSL 필터
10	아날로그 전화 어댑터

\* TAM: 전화 자동 응답기

\*\* FoIP: 인터넷 프로토콜을 통한 팩스 전송

### 4 팩스 검사 설정

다음 사항이 팩스 검사에 포함됩니다:

- 팩스 하드웨어 검사
- 프린터에 올바른 유형의 전화 코드가 연결되어 있는지 확인
- 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인
- 발신음 확인
- 활성 회선 확인
- 회선 연결 상태 검사

팩스 검사를 실행하는 방법:

- 1. 홈 화면에서 화면을 눌러서 민 후, 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누릅니다.
- 도구를 누른 후, 팩스 테스트 실행을 누릅니다. 검사에서 오류가 발견되면 문제 해결 방법에 대한 보고서를 참조하여 제안된 내용에 따라 변경한 다음 검사를 다시 실행하십시오.

## 보고서 및 로그 사용

#### 보고서 인쇄

팩스 보고서에는 프린터에 대한 유용한 시스템 정보가 들어 있습니다.

- 1. 홈 화면에서 화면을 눌러서 민 후, 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후, 보고서를 누릅니다.
- 3. 인쇄할 팩스 보고서를 선택한 후, 확인을 누릅니다.

팩스가 성공적으로 전송되었는지 인쇄된 확인이 필요한 경우 **팩스 확인**을 누른 후, 원하는 옵션을 선택합니다. 확인 페이지의 팩스 첫 번째 페이지에 이미지를 포함하려면 **켜짐(팩스 전송)** 또는 **켜짐(팩스 전송 및 팩스 수신)**을 선택한 후, **이미지와 함께 팩스 확인**을 누릅니다.

#### 팩스 로그 삭제

팩스 로그를 삭제하면 메모리에 저장된 모든 팩스도 삭제됩니다.

- 1. 홈 화면에서 화면을 눌러서 민 후, 설정을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정을 누른 후, 도구를 누릅니다.
- 3. 팩스 로그 삭제를 누릅니다.

#### 디지털 전화 환경에서 HP 프린터는 어떻게 설정합니까?

HP 프린터는 기존 아날로그 전화 서비스에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 디지털 전화 환경 (예: DSL/ADSL, PBX, ISDN 또는 FoIP)에 있는 사용자인 경우 프린터를 팩스 기늉으로 설정할 때 디지털-아날로그 필터나 컨버터의 사용이 필요할 수 있습니다.

프린터가 모든 디지털 서비스 회선, 모든 디지털 환경의 제공업체 또는 모든 디지털-아날로그 컨버터와 호환되지 않을 수 있습니다. 전화국에 문의하여 사용자 환경에 가장 적합한 설정 옵션을 결정하십시오.

내부와 외부 전화의 벨소리 패턴이 서로 다른 PBX 전화 시스템에서 벨소리 패턴 감지를 설정하는 경우, 벨소리 패턴을 녹음할 때 외부 번호를 사용하여 프린터의 팩스 번호로 전화해야 합니다.

### 팩스 사용

스팸 팩스 차단이나 팩스 전달과 같은 팩스 기늉에 대한 자세한 내용은 도움말 파일을 참조하십시오 (41 페이지의 "자세한 정보" 참조).

#### 표준 팩스 전송

- 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 스캐너 유리에 놓거나 문서 공급기의 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
- 2. 홈 화면에서 팩스를 누릅니다.
- 3. 지금 보내기를 누릅니다.
- 키패드 또는 전화번호부를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 5. 팩스 번호에 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 \*를 반복해서 누릅니다.
- 6. 흑백 또는 컬러를 누릅니다.

수신자가 수신한 팩스 품질에 문제가 있다고 알려줄 경우 🏠 (팩스 설정)을 눌러 해상도나 대비를 변경해 보십시오.

#### 내선 전화기를 사용하여 팩스 전송

- 인쇄면을 아래로 향하게 하여 문서를 스캐너 유리에 놓거나 문서 공급기의 경우 인쇄면을 위로 향하게 놓습니다.
- 2. 내선 전화기의 키패드를 사용하여 전화를 겁니다.

이 방법으로 팩스를 보낼 때 프린터 제어판의 키패드 를 사용하지 마십시오.

- 수신자가 전화를 받으면 팩스를 보내기 전에 수신자와 통화를 할 수 있습니다. 팩스기가 전화에 응답하면 수신 팩스기의 팩스 신호음이 틀립니다.
- 4. 홈 화면에서 팩스를 누릅니다.
- 5. 전송 및 수신을 누릅니다.
- 6. 팩스 전송을 누릅니다.
- 7. 스캐너 유리에 원본을 넣으면 유리 사용을 누릅니다.
- 팩스를 보낼 준비가 끝나면 흑백 또는 컬러를 누릅니다.

수신자와 통화를 했다면, 팩스기 신호음이 울리면 팩스 수신을 시작하라고 요청합니다. 프린터에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊거나 통화를 계속할 수 있습니다. 팩스 전송 중에는 팩스 신호음이 들리지 않을 수 있습니다.

나중에 전송할 팩스 예약 또는 컴퓨터에서 팩스 전송과 같은 기타 팩스 전송 방법에 대한 자세한 내용은 도움말 파일을 참조하십시오 (41 페이지의 "자세한 정보" 참조). 팩스 수신 또는 인쇄 시, 항상 용지함에 원하는 용지가 들어 있는지 확인합니다. 용지함을 닫은 후, 프린터 제어판에 이 용지가 선택되었는지 확인합니다.

#### 메모리에서 수신 팩스 다시 인쇄

팩스 수신 백업을 켜 놓은 경우 프린터가 오류 상태일 때에도 수신 팩스가 메모리에 저장됩니다.

프린터의 전원을 끄면 메모리에 저장된 모든 팩스가 삭제됩니다.

- 1. 프린터에 용지를 제대로 넣었는지 확인합니다.
- 2. 홈 화면에서 팩스를 누릅니다.
- 3. 팩스 다시 인쇄를 누릅니다.

가장 최근에 받은 팩스가 먼저 인쇄되는 식으로 받은 순서와 반대로 팩스가 인쇄됩니다.

#### 자동으로 팩스 받기

기본적으로 프린터는 수신 신호음 설정에서 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후에 자동으로 수신 전화에 응답하고 팩스를 받습니다.

응답기가 프린터에 연결되어 있는 경우, 프린터의 응답 전 신호음 횟수 설정이 자동 응답기보다 많게 설정되어야 합니다.

팩스를 수동으로 수신하려면 프린터 제어판에서 자동 수신을 해제합니다.

자동 수신 설정 변경 방법:

- 1. 홈 화면에서 팩스를 누릅니다.
- 2. 설정을 누른 후, 기본 설정을 누릅니다.

3. 자동 수신 옆의 켜기 또는 끄기를 선택합니다.

팩스에 사용하는 것과 같은 전화선으로 음성 메일 서비스에 가입한 경우 팩스를 자동으로 수신할 수 없습니다. 걸려오는 팩스 전화를 직접 받아야 합니다. 팩스를 자동으로 수신하고 싶으면 전화 회사에 연락하여 다른 벨소리 서비스에 가입하거나 팩스용 전화 회선을 별도로 신청하십시오.

#### 수통으로 팩스 받기

다른 사람이 퉁화 중인 경우 전화를 끊지 않고 수동으로 팩스를 수신할 수 있습니다.

- 1. 프린터가 켜져 있고, 용지가 있는지 확인합니다.
- 2. 문서 공급기 용지함에서 원본을 제거합니다.
- 프린터가 응답하기 전에 수신 전화에 먼저 응답할 수 있는 시간적 여유를 두려면 응답 전 신호욤 횟수 설정을 더 높은 숫자로 설정합니다. 또는 프린터에서 수신 전화에 자동으로 응답하지 않도록 자동 수신 설정을 해제합니다.
- 3. 발신자에게 팩스 전송을 요청합니다.
- 팩스 신호음이 들리면 팩스를 누른 후, 전송 및 수신을 누릅니다.
- 5. 지금 받기를 누릅니다.

프린터에서 팩스 수신을 시작하면 전화를 끊거나 통화를 계속할 수 있습니다. 팩스 전송 중에는 팩스 신호음이 들리지 않을 수 있습니다.

## 팩스 문제 해결

45 페이지의 팩스 검사를 성공적으로 완료한 후에도 팩스 사용에 문제가 있는 경우 아래 단계를 따르십시오:

#### 팩스 수신은 가늉하지만 전송할 수 없는 경우

- 복사 또는 스캔을 수행하여 프린터가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 2. 물리적인 팩스 연결 상태를 확인합니다.
- 다른 팩스 장치에서 같은 전화 번호로 전송할 수 있는지 확인합니다. 수신 팩스 장치가 사용자 전화번호를 차단했거나 기술적인 문제가 있을 수 있습니다.
- 4. 문제가 지속되면 팩스 오류 보고서 및 팩스 로그 (사용 가능한 경우, 호출자 ID보고서 및 스팸 팩스 보고서)를 인쇄한 후 HP에 자세한 도움을 요청합니다.

#### 팩스 전송은 가능하지만 수신할 수 없는 경우

- 1. 프린터의 팩스 설정을 확인합니다.
- 2. 물리적인 팩스 연결 상태를 확인합니다.
- 3. 같은 전화선에 연결된 다른 장치에서 팩스 수신이 가능한지 확인합니다. 전화선에 결함이 있거나 팩스 전송 장치에 팩스 전송 문제가 있을 수 있습니다. 사용자가 발신자 전화번호를 차단했는지 확인해 볼 수도 있습니다.
- 4. 발신자에게 문제를 확인합니다. 문제가 지속되면 팩스 오류 보고서 및 팩스 로그(사용 가능한 경우, 호출자 ID보고서 및 스팸 팩스 보고서)를 인쇄한 후 HP에 자세한 도움을 요청합니다.

#### 팩스 수신 및 전송 모두 가능하지 않은 경우

- 1. 복사 또는 스캔을 수행하여 프린터가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 2. 물리적인 팩스 연결 상태를 확인합니다.
- 3. 프린터의 팩스 설정을 확인합니다.
- 4. 이 전화선에 연결된 다른 장치에서 팩스 전송 또는 수신이 가능한지 확인합니다. 전화선에 문제가 있을 수 있습니다.
- 5. 프린터 및 전원 공급 장치의 메인 스위치(가능한 경우)를 꺼서 프린터를 재설정합니다. 전원을 다시 켜기 전에 몇 초 동안 기다립니다. 프린터에서 팩스를 전송 또는 수신해 봅니다.
- 6. 문제가 지속되면 팩스 오류 보고서 및 팩스 로그 (사용 가능한 경우, 호출자 ID보고서 및 스팸 팩스 보고서)를 인쇄한 후 HP에 자세한 도움을 요청합니다.
  - 팩스에 사용하는 것과 같은 전화선으로 음성 메일 서비스에 가입한 경우 팩스를 수동으로 수신해야 합니다.

#### 프린터 팩스 설정 확인

- 프린터에서 자동으로 팩스를 수신하도록 자동 수신 기능이 설정되어 있습니다.
- 전화회사 또는 서비스 제공업체의 음성메일 서비스에 가입한 경우, 프린터의 응답 전 신호음 횟수가 전화기 자동 응답기의 응답 전 신호음 횟수보다 많게 설정되었는지 확인합니다. 프린터에서 회선을 모니터링하여 수신 통화가 일반 전화 통화 또는 팩스 통화인지 확인합니다. 팩스 통화인 경우 프린터는 자동으로 팩스 연결을 시작합니다. 그렇지 않은 경우 팩스를 눌러 수동으로 팩스를 수신해야 합니다.
- 여러 개의 전화 번호가 동일한 전화선에 지정되어 여러 장치에서 회선을 공유하는 경우, 프린터에서 팩스 수신을 위해 확실히 다른 벨 소리를 설정해야 합니다.

#### 물리적인 팩스 연결 상태 확인

- 프린터 뒷면의 1-LINE 라벨이 붙은 포트에서 전화 케이블을 벽면 전화 잭으로 연결하고, 프린터 뒷면의
   2-EXT 라벨이 붙은 포트에서 전화 케이블을 내선 전화기로 연결합니다. 내선 전화기에서 팩스 수신에 실패한 번호로 전화합니다.
  - 외부 번호로 팩스를 보내려고 시도하는 경우 번호 앞에 필수 액세스 코드 또는 번호를 입력해야 합니다. 프린터에서 너무 빠르게 다이얼링하지 않도록 번호에 대기 시간을 추가해야 하는 경우도 있습니다. 대기 시간을 추가하려면 디스플레이에 대시(-)가 나타날 때까지 \*를 반복해서 누릅니다.
- 발신음이 감지되지 않거나 회선에 잡음이 있어 외부 통화가 어려운 경우 1-LINE 전화 포트에 연결된 케이블 대신 다른 전화 케이블을 사용하거나 (가늉한 경우) 별도 전화선이 있는 다른 위치로 프린터를 이동하여 비슷한 문제가 있는지 확인합니다.
- 디지털 전화 환경(예: FoIP, fax over VoIP)에서는 팩스 속도를 줄이고 프린터 제어판에서 ECM(Error Code Modulation)을 끕니다. 필요한 경우 전화국에 전화선에 문제가 있는지 확인하거나 전화 네트워크 기능에 대해 자세히 알아 보시기 바랍니다.

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드 가 있는 제품에만 해당)	1년
 부속품	달리 언급되지 않는 한 1년

A. 제한 보증 범위

- HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
  - a. 부적절한 유지보수 및 개조
  - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
  - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
  - d. 무단 개조 및 오용
- 4. HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 7. 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.
- B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

- C. 책임 제한
  - 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
  - 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.
- D. 지역법
  - 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
  - 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.

a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국). b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.

- c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
- 3. 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.