



Key	Description
	Ends or declines a call.
	Answers a call. The light flashes green when a call is incoming and is solid green when a call is active.
	Shares your screen. When enabled, the light is solid amber.
	Turns the video off during a video call. When enabled, the light is solid amber.
	Mutes the microphone. When enabled, the light is solid amber.
	Mutes the audio. When enabled, the light is solid amber.
	Press to increase the volume.
	Press to decrease the volume.

	المفتاح الوصف
	إنهاء مكالمة أو رفضها.
	الرد على اتصال. يومض المصباح باللون الأخضر عند وجود مكالمة واردة ويظل ثابتًا باللون الأخضر عندما تكون المكالمة نشطة.
	مشاركة الشاشة. عند التمكن، يومض المصباح باللون الكهرماني الثابت.
	إيقاف تشغيل الفيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو. عند التمكن، يومض المصباح باللون الكهرماني الثابت.
	كتم الميكروفون. عند التمكن، يومض المصباح باللون الكهرماني الثابت.
	كتم الصوت. عند التمكن، يومض المصباح باللون الكهرماني الثابت.
	اضغط لرفع مستوى الصوت.
	اضغط لتخض مستوى الصوت.

Tombol-tombol Keyboard	Keterangan
	Mengakhiri atau menolak panggilan.
	Menjawab panggilan. Lampu hijau berkedip saat ada panggilan masuk dan menyala hijau saat panggilan aktif.
	Bagikan layar Anda. Saat aktif, lampu berwarna kuning kecoklatan padat menyala.
	Menonaktifkan video saat panggilan video. Saat aktif, lampu berwarna kuning kecoklatan padat menyala.
	Membisukan mikrofon. Saat aktif, lampu berwarna kuning kecoklatan padat menyala.
	Membisukan audio. Saat aktif, lampu berwarna kuning kecoklatan padat menyala.
	Tekan untuk meningkatkan suara volume.
	Tekan untuk menurunkan suara volume.

Клавиш	Описание
	Прекратятя или отхвърля обаждане.
	Отговаря на обаждане. Индикаторът мига в зелено при входящо повикване и свети в непрекъснато зелено по време на активен разговор.
	Споделяя екрана ви. Когато е разрешено, индикаторът свети в непрекъснато жълто.
	Изключва видеото по време на видеоразговор. Когато е разрешено, индикаторът свети в непрекъснато жълто.
	Изключва звука на микрофона. Когато е разрешено, индикаторът свети в непрекъснато жълто.
	Изключва звука. Когато е разрешено, индикаторът свети в непрекъснато жълто.
	Натиснете, за да увеличите звука.
	Натиснете, за да намалите звука.

Klávesa	Popis
	Ukončeni nebo odmítnutí hovoru.
	Přijetí hovoru. Kontrolka bliká zeleně při příchozím hovoru a svítí zeleně, pokud je hovor aktivní.
	Sdílení obrazovky. Pokud je povoleno, kontrolka svítí oranžově.
	Vypnutí videa během videohovoru. Pokud je povoleno, kontrolka svítí oranžově.
	Ztlumení mikrofonu. Pokud je povoleno, kontrolka svítí oranžově.
	Ztlumení zvuku. Pokud je povoleno, kontrolka svítí oranžově.
	Stisknutím zvýšíte hlasitost.
	Stisknutím snížíte hlasitost.

Tast	Beskrivelse
	Afslutter eller afviser et opkald.
	Besvarer et opkald. Lampen blinker grønt, når der modtages et opkald, og lyser konstant grønt, når et opkald er i gang.
	Deler din skærm. Når dette er aktiveret, lyser lampen konstant gult.
	Slukker for video under et videoopkald. Når dette er aktiveret, lyser lampen konstant gult.
	Slår mikrofonen fra. Når dette er aktiveret, lyser lampen konstant gult.
	Slår lyden fra. Når dette er aktiveret, lyser lampen konstant gult.
	Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
	Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.

Taste	Beschreibung
	Zum Beenden oder Abweisen eines Anrufs.
	Zum Annehmen eines Anrufs. Die LED blinkt grün bei einem eingehenden Anruf und leuchtet durchgehend grün bei einem aktiven Anruf.
	Zum Teilen Ihres Bildschirms. Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die LED durchgehend gelb.
	Zum Deaktivieren des Videos während eines Video-Anrufs. Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die LED durchgehend gelb.
	Zum Stummschalten des Mikrofons. Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die LED durchgehend gelb.
	Zum Stummschalten des Tons. Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die LED durchgehend gelb.
	Zum Erhöhen der Lautstärke.
	Zum Verringern der Lautstärke.

	Tecla	Descripción
		Termina o rechaza una llamada.
		Responde una llamada. La luz parpadea en verde cuando hay una llamada entrante y se pone en verde fijo cuando hay una llamada en curso.
		Comparte su pantalla. Cuando está activo, la luz se pone en ámbar fijo.
		Apaga el vídeo durante una llamada de vídeo. Cuando está activo, la luz se pone en ámbar fijo.
		Silencia el micrófono. Cuando está activo, la luz se pone en ámbar fijo.
		Silencia el audio. Cuando está activo, la luz se pone en ámbar fijo.
		Presione para subir el volumen.
		Presione para bajar el volumen.

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Τερματίζει ή απορρίπτει μια κλήση.
	Αποαντά σε μια κλήση. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει με πρόσωο κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και είναι σταθερά αναμμένη με πρόσωο χρώμα όταν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.
	Κάνει την οθόνη σας κοινόχρηστη. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.
	Απενεργοποιεί την εικόνα της κάμερας κατά τη διάρκεια βίντεοκλήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.
	Πραγματοποιεί σίγαση του ήχου του μικροφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.
	Πραγματοποιεί σίγαση του ήχου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.
	Πατήστε το για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
	Πατήστε το για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Touche	Description
	Termine ou refuse un appel.
	Répond à un appel. Le voyant clignote en vert en cas d'appel entrant et est vert fixe lorsqu'un appel est en cours.
	Permet de partager votre écran. Lorsque la fonction est activée, le voyant est orange fixe.
	Désactive la vidéo pendant un appel vidéo. Lorsque la fonction est activée, le voyant est orange fixe.
	Coupe le microphone. Lorsque la fonction est activée, le voyant est orange fixe.
	Coupe le son. Lorsque la fonction est activée, le voyant est orange fixe.
	Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.
	Appuyez sur ce bouton pour réduire le volume.

Tipka	Opis
	Prekid ili odbijanje poziva.
	Odgovaranje na poziv. Žaruljica trepće zeleno prilikom dolaznog poziva, a svijetli zeleno tijekom aktivnog poziva.
	Dijeljenje ekrana. Kad je omogućeno, žaruljica svijetli žuto.
	Isključivanje videozapisa tijekom videopoziva. Kad je omogućeno, žaruljica svijetli žuto.
	Isključuje zvuk mikrofona. Kad je omogućeno, žaruljica svijetli žuto.
	Isključivanje zvuka. Kad je omogućeno, žaruljica svijetli žuto.
	Pritisnite da biste povećali glasnoću.
	Pritisnite da biste smanjili glasnoću.

Tasto	Descrizione
	Consente di chiudere o rifiutare una chiamata.
	Consente di rispondere a una chiamata. La spia verde lampeggia in caso di chiamata in arrivo ed emette luce fissa durante una chiamata attiva.
	Condiveña lo schermo. Quando questa funzione è attiva, la spia emette una luce arancione fissa.
	Disattiva il video durante una chiamata video. Quando questa funzione è attiva, la spia emette una luce arancione fissa.
	Disattiva il microfono. Quando questa funzione è attiva, la spia emette una luce arancione fissa.
	Disattiva l'audio. Quando questa funzione è attiva, la spia emette una luce arancione fissa.
	Premere per aumentare il volume.
	Premere per diminuire il volume.

Taustiņš	Apraksts
	Beidz vai noraida zvanu.
	Atbild uz zvanu. Ieņakošā zvana laikā mirgo zaļā krāsā; aktīva zvana laikā deg zaļā krāsā.
	Kopīgo jūsu ekrānu. Ja iespējots, deg dzeltenā krāsā.
	Izslēdz video demonstrēšanu videozvana laikā. Ja iespējots, deg dzeltenā krāsā.
	Izslēdz mikrofona skaņu. Ja iespējots, deg dzeltenā krāsā.
	Izslēdz skaņu. Ja iespējots, deg dzeltenā krāsā.
	Zum Nospiediet, lai palielinātu skaļuma līmeni.
	Zum Nospiediet, lai samazinātu skaļuma līmeni.

	Klavišas	Aprašymas
		Išjungia arba atmeta skambutį.
		Atsiliepia į skambutį. Kai skambinama, mirksi žalia lemputė, o kai kalbama – dega žalia lemputė.
		Change to: Bendrina jūsų ekrano vaizdą. Įjungus, dega geltona lemputė.
		Vaizdo skambučio metu išjungia vaizdą. Įjungus, dega geltona lemputė.
		Išjungia mikrofoną. Įjungus, dega geltona lemputė.
		Nutildo garsą. Įjungus, dega geltona lemputė.
		Paspauskite, kad padidintumėte garsumą.
		Paspauskite, kad sumažintumėte garsumą.

	Bilentyű	Leírás
		Hívás befejezése vagy elutasítása.
		Hívás fogadása. A jelzőfény zöld villogással jelzi a bejövő hívásokat, az aktív hívások során pedig zolden világít.
		A képernyő megosztása. Ha engedélyezve van, a jelzőfény borostyánsárgán világít.
		A video kikapcsolása videohívások közben. Ha engedélyezve van, a jelzőfény borostyánsárgán világít.
		A mikrofon elnémítása. Ha engedélyezve van, a jelzőfény borostyánsárgán világít.
		A hang elnémítása. Ha engedélyezve van, a jelzőfény borostyánsárgán világít.
		Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
		Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

	Toets	Beschrijving
		Een oproep beëindigen of weigeren.
		Een gesprek beantwoorden. Het lampje knippert groen als er een gesprek binnenkomt en brandt groen bij een actieve oproep.
		Uw scherm delen. Bij inschakeling brandt het lampje oranje.
		De video uitschakelen tijdens een video-oproep. Bij inschakeling brandt het lampje oranje.
		Hiermee schakelt u de microfoon uit. Bij inschakeling brandt het lampje oranje.
		Het geluid dempen. Bij inschakeling brandt het lampje oranje.
		Druk hierop om het geluid harder te zetten.
		Druk hierop om het geluid zachter te zetten.

	Tast	Beskrivelse
		Ender eller avviser et anrop.
		Svarer et anrop. Lampen blinker grønt ved inkommande samtale og lyser grønt mens samtaler pågår.
		Deler skjermen din. Lampen vil lyse gult når den er aktivert.
		Slår av videoen under en videosamtale. Lampen vil lyse gult når den er aktivert.
		Demper mikrofonen. Lampen vil lyse gult når den er aktivert.
		Demper lyden. Lampen vil lyse gult når den er aktivert.
		Trykk for å øke volumet.
		Trykk for å redusere volumet.

	Tipka	Opis
		Prekid ili odbijanje govora.
		Služi na prijatie govora. Keď prichádza hovor, indikátor bliká zeleno. Keď je hovor aktívny, indikátor svieti zeleno.
		Služi na zdieľanie obrazovky. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Služi na vypnutie videa počas videohovoru. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Služi na stlmenie hlasitosti mikrofónu. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Služi na stlmenie hlasitosti zvuku. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Stlačéním zvýšíte hlasitosť.
		Stlačéním znížíte hlasitosť.

	Klawisz	Opis
		Kończy lub odrzuca połączenie.
		Odbiera połączenie. Wskaźnik miga na zielono podczas połączenia przychodzącego i świeci na zielono światłem ciągłym podczas aktywnego połączenia.
		Udostępnia ekran. Przy włączonej funkcji wskaźnik świeci na pomarańczowo światłem ciągłym.
		Wyłącza obraz podczas połączenia wideo. Przy włączonej funkcji wskaźnik świeci na pomarańczowo światłem ciągłym.
		Wycisza mikrofon. Przy włączonej funkcji wskaźnik świeci na pomarańczowo światłem ciągłym.
		Wycisza dźwięk. Przy włączonej funkcji wskaźnik świeci na pomarańczowo światłem ciągłym.
		Naciśnij, aby zwiększyć głośność.
		Naciśnij, aby zmniejszyć głośność.

	Tecla	Descrição
		Terminar ou rejeitar uma chamada.
		Atender uma chamada. A luz fica verde intermitente quando recebe uma chamada e verde sólida quando uma chamada está ativa.
		Partilhar o ecrã. Quando ativada, a luz fica amarela sólida.
		Desligar a função de vídeo durante uma chamada de vídeo. Quando ativada, a luz fica amarela sólida.
		Colocar o microfone em silêncio. Quando ativada, a luz fica amarela sólida.
		Desativar o áudio. Quando ativada, a luz fica amarela sólida.
		Prima para aumentar o volume.
		Prima para diminuir o volume.

	Tecla	Descrição
		Encerra ou rejeita uma chamada.
		Atende uma chamada. A luz pisca em verde, quando uma chamada está sendo recebida, e fica verde sólida, quando uma chamada está ativa.
		Compartilha a sua tela. Quando ativo, a luz fica âmbar sólida.
		Desliga o vídeo, durante uma chamada com vídeo. Quando ativo, a luz fica âmbar sólida.
		Emudece o microfone. Quando ativo, a luz fica âmbar sólida.
		Emudece o áudio. Quando ativo, a luz fica âmbar sólida.
		Pressione para aumentar o volume.
		Pressione para diminuir o volume.

	Tastä	Descriere
		Înceie sau respinge un apel.
		Răspunde la un apel. Indicatorul luminos clipește în verde când se primește un apel și luminează continuu în verde când un apel este activ.
		Partajează ecranul dumneavoastră. Când este activată, indicatorul luminos este aprins în chihlimbariu.
		Dezactivează funcția video în timpul unui apel video. Când este activată, indicatorul luminos este aprins în chihlimbariu.
		Dezactivează sunetul microfonului. Când este activată, indicatorul luminos este aprins în chihlimbariu.
		Dezactivează sunetul. Când este activată, indicatorul luminos este aprins în chihlimbariu.
		Apăsați pentru a crește volumul.
		Apăsați pentru a reduce volumul.

	Клавиша	Описание
		Завершение или отклонение вызова.
		Ответ на вызов. Индикатор мигает зеленым, когда поступает входящий вызов, и постоянно светится зеленым, когда вызов активен.
		Общий доступ к экрану. Когда функция включена, индикатор светится желтым.
		Выключение видео во время видеозвонка. Когда функция включена, индикатор светится желтым.
		Выключение звука микрофона. Когда функция включена, индикатор светится желтым.
		Выключение звука. Когда функция включена, индикатор светится желтым.
		Увеличение громкости.
		Уменьшение громкости.

	Kláves	Popis
		Služi na ukončenie alebo zrušenie hovoru.
		Služi na prijatie hovoru. Keď prichádza hovor, indikátor bliká zeleno. Keď je hovor aktívny, indikátor svieti zeleno.
		Služi na zdieľanie obrazovky. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Služi na vypnutie videa počas videohovoru. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Služi na stlmenie hlasitosti mikrofónu. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Služi na stlmenie hlasitosti zvuku. Po zapnutí indikátor svieti jaňtárovo.
		Stlačéním zvýšíte hlasitosť.
		Stlačéním znížíte hlasitosť.

	Tipka	Opis
		Konča ali zavrne klic.
		Odgovori na klic. Lučka med dohodnim klicem utripa zeleno, med aktivnim klicem pa sveti zeleno.
		Souporabja zaslon. Če je funkcija omogočena, lučka sveti rumeno.
		Izklopi video med videoklicem. Če je funkcija omogočena, lučka sveti rumeno.
		Izklopi zvok mikrofona. Če je funkcija omogočena, lučka sveti rumeno.
		Izklopi zvok. Če je funkcija omogočena, lučka sveti rumeno.
		Pritisnite, če želite povečati glasnost.
		Pritisnite, če želite zmanjšati glasnost.

	Näppäin	Kuvaus
		Puhelun katkaiseminen tai hylkääminen.
		Puheluun vastaaminen. Merkivalo vilkkuu vihreänä, kun puhelu saapuu, ja palaa tasaisesti vihreänä, kun puhelu on käynnissä.
		Näytön jakaminen. Kun toiminto on käytössä, merkivalo palaa tasaisesti keltaisena.
		Video poistaminen käytöstä videopuhelun aikana. Kun toiminto on käytössä, merkivalo palaa tasaisesti keltaisena.
		Mikrofonin mykistäminen. Kun toiminto on käytössä, merkivalo palaa tasaisesti keltaisena.
<		