

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series

Conteúdo

| 1 Con | Como? 1 | | |
|--------|--|----|--|
| 2 Prir | meiros passos | 2 | |
| | Acessibilidade | 3 | |
| | Peças da impressora | 4 | |
| | Painel de controle e luzes de status | 6 | |
| | Instruções básicas sobre papel | 9 | |
| | Colocar mídia | | |
| | Colocar original | | |
| | Abra o software da impressora HP (Windows) | | |
| | Modo de suspensão | | |
| | Desligamento automático | 19 | |
| 3 Imp | pressão | | |
| | Imprimir fotos | | |
| | Imprimir documentos | | |
| | Imprimir em ambos os lados (dúplex) | | |
| | Imprimir com o AirPrint | | |
| | Dicas para uma impressão bem-sucedida | | |
| 4 Usa | ar os Serviços Web | | |
| | O que são Serviços da Web? | | |
| | Configurar os Serviços da Web | | |
| | Imprimir com o HP ePrint | | |
| | Usar o Imprimíveis HP | | |
| | Usar o site HP Connected | | |
| | Remover os Serviços da Web | | |
| | Dicas para usar os Serviços da Web | | |
| 5 Cóp | via e digitalização | | |
| | Copiar documentos | | |

| Digitalizar | 42 |
|--|----|
| Dicas para cópia e digitalização com êxito | 49 |

| 6 Tı | rabalhar com cartuchos | |
|------|--|--|
| | Verificação dos níveis estimados de tinta | |
| | Substituir os cartuchos | |
| | Solicitar suprimentos de tinta | |
| | Usar modo de cartucho único | |
| | Informações da garantia do cartucho | |
| | Armazenamento de informações de uso anônimas | |
| | Dicas para trabalhar com cartuchos | |

| 7 Conectar a impressora | |
|--|----|
| Configurar a impressora para comunicação sem fio | 60 |

| | . 00 |
|---|------|
| Alterar configurações de rede | . 65 |
| Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede) | . 66 |
| Dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede | . 68 |

| Configurações e problemas de alimentação de papel | |
|---|----|
| Problemas no cartucho de tinta | 75 |
| Problemas de impressão | 77 |
| Problemas de cópia | |
| Problemas de digitalização | |
| Problemas de conexão e rede | |
| Problemas de hardware da impressora | |
| Suporte HP | |

| Apêndice A Informações técnicas | 94 |
|--|-----|
| Avisos da Hewlett-Packard Company | 95 |
| Especificações | |
| Programa de controle do risco ambiental dos produtos | 98 |
| Informações regulamentares | 103 |
| Pouca tinta | 112 |
| Pouca tinta | 113 |
| Problema no cartucho de tinta | 114 |

| O carro de impressão travou | 118 |
|--|-----|
| Problema de congestionamento de papel ou bandeja | |
| Sem papel | |
| Falha ao imprimir um documento | |
| Falha na impressora | |
| Porta aberta | |
| Falha no cartucho de tinta | |
| Aviso de cartucho falsificado | |
| Cartuchos de tinta incompatíveis | |
| Papel muito pequeno | |
| Papel muito longo para frente e verso automático | |
| Cartucho HP Instant Ink incompatível | |
| Cartucho HP Instant Ink usado | |
| Conectar a impressora HP ao HP Connected | |
| Não é possível imprimir | |
| Cartucho Protegido HP Instalado | |
| | |

| ndice |
|-------|
|-------|

1 Como?

Sabia como usar o seu HP DeskJet Ink Advantage 5640 series

- Primeiros passos na página 2
- Impressão na página 20
- Usar os Serviços Web na página 30
- <u>Cópia e digitalização na página 40</u>
- <u>Trabalhar com cartuchos na página 50</u>
- <u>Conectar a impressora na página 59</u>
- Informações técnicas na página 94
- Solucionar um problema na página 69

2 Primeiros passos

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Acessibilidade</u>
- Peças da impressora
- Painel de controle e luzes de status
- Instruções básicas sobre papel
- <u>Colocar mídia</u>
- <u>Colocar original</u>
- Abra o software da impressora HP (Windows)
- Modo de suspensão
- Desligamento automático

Acessibilidade

A impressora oferece vários recursos que a tornam acessível para pessoas portadoras de deficiências.

Visual

O software HP fornecido com a impressora é acessível para usuários com dificuldades visuais ou pouca visão, através das opções e recursos de acessibilidade do sistema operacional. Ele também oferece suporte à maioria das tecnologias de auxílio, como leitores de tela, leitores de Braile e aplicativos de voz para texto. Para usuários daltônicos, os botões coloridos e as guias utilizadas no software HP possuem texto simples ou identificação de ícones que indicam a ação apropriada.

Mobilidade

Para usuários com restrições de mobilidade, as funções do software da HP podem ser executadas através de comandos no teclado. O software HP também suporta as opções de acessibilidade do Windows, como teclas de aderência, teclas de alternância, teclas de filtragem e teclas de mouse. As portas, botões, bandejas de papel e guias de largura do papel da impressora podem ser operados por usuários com força e alcance limitados.

Suporte

Para mais detalhes sobre a acessibilidade desta impressora e o compromisso da HP com relação a acessibilidade, visite o site da HP na Web, em <u>www.hp.com/accessibility</u>.

Para obter informações de acessibilidade para o Mac OS X, visite o site da Apple no endereço <u>www.apple.com/accessibility</u>.

Peças da impressora

Vista frontal



Figura 2-1 Vista frontal e superior do HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series

| Recurso | Descrição |
|---------|---|
| 1 | Татра |
| 2 | Revestimento da tampa |
| 3 | Vidro do scanner |
| 4 | Nome do modelo da impressora |
| 5 | Porta de acesso ao cartucho |
| 6 | Área de dispositivo de memória |
| 7 | Área de acesso aos cartuchos |
| 8 | Cartuchos de tinta |
| 9 | Bandeja de fotos |
| 10 | Botão Liga/Desliga (também chamado de botão de Alimentação) |
| 11 | Luz de status sem fio |
| 12 | Painel de controle |
| 13 | Bandeja de saída |
| 14 | Visor gráfico colorido (também conhecido como visor) |
| 15 | Extensão da bandeja de papel automática (também conhecida como extensão da bandeja) |
| 16 | Slot do cartão de memória |
| 17 | Luz do dispositivo de memória |
| 18 | Bandeja do papel |

Vista traseira

Figura 2-2 Vista traseira do HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series



| Recurso | Descrição |
|---------|--|
| 1 | Conexão de alimentação. Use apenas o cabo de alimentação fornecido pela HP. |
| 2 | Luz de alimentação. A luz verde indica que o cabo de alimentação foi instalado corretamente. |
| 3 | Porta USB traseira |

Painel de controle e luzes de status

Visão geral dos botões e luzes

O diagrama e a tabela relacionada a seguir oferecem uma referência rápida para os recursos do painel de controle da impressora.



| Rótulo | Nome e descrição | | |
|--------|--|--|--|
| 1 | Luz de conexão sem fio: Indica o status da conexão sem fio da impressora. | | |
| | • A luz azul sólida indica que a conexão sem fio foi estabelecida e é possível fazer impressões. | | |
| | A luz piscando lentamente indica que a conexão sem fio está ativa, mas a impressora não está conectada a uma rede. Verifique se sua impressora está dentro do alcance do sinal da rede sem fio. | | |
| | • A luz piscando rápido indica erro na conexão sem fio. Veja a mensagem no visor da impressora. | | |
| | • Se a conexão sem fio estiver desativada, a luz da rede sem fio ficará apagada, e a tela exibirá Conexão Sem Fio Desativada. | | |
| 2 | Botão Ativado : Liga ou desliga a impressora. | | |
| 3 | Botão Voltar: Retorna à tela anterior. | | |
| 4 | Botão Ajuda: Abre o menu de Ajuda para a operação atual. | | |
| 5 | Botão Início: Retorna para a tela inicial, que é exibida quando você liga a impressora pela primeira vez. | | |
| 6 | Visor do painel de controle: Toque na tela para selecionar as opções de menu ou percorra os itens de menu. | | |

Ícones no visor do painel de controle



| Ícone | Objetivo |
|----------------|---|
| E | Cópia : Abre o menu Cópia , no qual você pode selecionar um tipo de cópia ou alterar as configurações de cópia. |
| | Digitalizar : Abre o menu Digitalizar , no qual você pode selecionar o destino da digitalização. |
| <u> </u> | Imprimíveis HP : Oferece um meio rápido e fácil de acessar e imprimir informações da Web, como cupons, páginas para colorir, quebra-cabeças etc. |
| | Fotográfico : Abre o menu Fotográfico , no qual você pode visualizar e imprimir fotos ou reimprimir uma foto impressa. |
| 0 | Configurar : Abre o menu Configurar , no qual é possível alterar as preferências e usar ferramentas para executar as funções de manutenção. |
| | Ajuda : Abre o menu Ajuda, em que você pode ver vídeos de instruções, informações sobre recursos da impressora e dicas. |
| دْ٦ | Ícone ePrint: Abre o menu Resumo de Serviços da Web , no qual é possível verificar os detalhes de status do ePrint, alterar configurações do ePrint ou imprimir uma página de informações. |
| Î | Ícone Wi-Fi Direct: Abre o menu Wi-Fi Direct , em que você pode ligar o Wi-Fi Direct, desligar o Wi-Fi Direct e mostrar o nome e a senha do Wi-Fi Direct. |
| ((•)) | Ícone Sem fio: Abre o menu Resumo sem fio , em que é possível verificar o status da rede sem fio e alterar configurações da conexão sem fio. Você pode também imprimir um relatório de teste de conexão sem fio, ajudando a diagnosticar problemas de conexão de rede. |

| Ícone | Objetivo |
|-------|--|
| есо | Ícone ECO: Exibe uma tela na qual você pode configurar alguns dos recursos ambientais da impressora. |
| 6 | Ícone de tinta: Mostra estimativas de níveis de tinta por cartucho. Mostra um símbolo de aviso se o nível de tinta está abaixo do nível de tinta mínimo esperado. |
| | NOTA: Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando uma mensagem de aviso de pouca tinta aparecer, verifique se você tem um cartucho de tinta disponível para substituição a fim de evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória. |

Instruções básicas sobre papel

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. É aconselhável testar vários tipos de papel de impressão antes de comprar grandes quantidades. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP em <u>www.hp.com</u> para mais informações sobre papel HP.



A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para impressão e cópia diárias de documentos. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Papéis recomendados para impressão
- Solicitar suprimentos de papel da HP
- Dicas para selecionar e usar papel

Papéis recomendados para impressão

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

Impressão de fotos

• Papel fotográfico HP Premium Plus

O papel fotográfico HP Premium Plus é o papel fotográfico HP de maior qualidade para suas melhores fotos. Com o papel fotográfico HP Premium Plus, você pode imprimir lindas fotos que secam instantaneamente, podendo ser compartilhadas assim que deixam a impressora. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pol. - A3), e em dois acabamentos: brilhante ou brilhante suave (semibrilhante). Ideal para emoldurar, exibir ou presentear suas melhores fotos e seus projetos fotográficos especiais. O papel fotográfico HP Premium Plus oferece resultados excepcionais com qualidade e durabilidade profissionais.

Papel fotográfico HP Advanced

Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas. Está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 cm x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: brilhante ou brilho suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel fotográfico HP de uso diário

Imprima fotos casuais coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível é de fácil manuseio, pois seca rapidamente. Quando

usado em impressora com jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Está disponível em acabamento brilhante de vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.) e 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Pacotes fotográficos promocionais HP

Os pacotes fotográficos promocionais HP oferecem a praticidade de reunir cartuchos de tinta HP originais e papel fotográfico avançado da HP para economizar tempo e facilitar a impressão de fotos com qualidade laboratorial em impressoras HP. As tintas HP originais e o papel fotográfico avançado HP foram feitos para uso conjunto, para você imprimir fotos duradouras e vibrantes, sempre. Essa é uma excelente combinação para imprimir as fotos das suas férias ou várias fotos que queira compartilhar.

Documentos comerciais

Papel para apresentações HP Premium fosco, 120g

Esses papéis são de alta gramatura e possuem dois lados foscos, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e newsletters. São de alta gramatura para causar boa impressão.

• Papel brilhante para folheto HP 180g ou Papel profissional brilhante HP 180

Esses papéis possuem revestimento brilhante em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, folhetos, malas diretas e calendários.

• Papel fosco para folheto HP 180g ou Papel fosco profissional HP 180

Esses papéis possuem revestimento fosco em ambos os lados para impressão em frente e verso. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, brochuras, malas diretas e calendários.

Impressão diária

Todos os papéis listados para impressões do dia a dia contam com a tecnologia ColorLok para obter menos manchas, pretos mais fortes e cores vívidas.

• Papel branco brilhante para jato de tinta HP

O Papel branco brilhante para jato de tinta HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores dupla face, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos.

Papel de impressão HP

O Papel de Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel para escritório HP

O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. É ideal para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos diários. Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.

Papel reciclado para escritório HP

O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade feito com 30% de fibra reciclada.

Solicitar suprimentos de papel da HP

A impressora foi projetada para funcionar bem com a maioria dos tipos de papel para escritório. Utilize papel HP para obter a melhor qualidade de impressão.

Para fazer pedidos de papéis e outros suprimentos HP, acesse <u>www.hp.com</u>. Neste momento, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Dicas para selecionar e usar papel

Para obter os melhores resultados, observe as seguintes diretrizes.

- Coloque somente um tipo de papel ao mesmo tempo na bandeja de papel ou de fotos.
- Ao carregar a bandeja, verifique se o papel foi colocado corretamente.
- Não sobrecarregue a bandeja.
- Para impedir congestionamentos, baixa qualidade de impressão e outros problemas de impressão, evite colocar os seguintes papéis na bandeja:
 - Formulários multiparte
 - Mídia danificada, enrolada ou enrugada
 - Mídia com recortes ou perfurações
 - Mídia extremamente texturizada, estampada ou que não absorva bem a tinta
 - Mídia muito leve ou que estique facilmente
 - Mídia que contém grampos ou clipes

Saiba como imprimir fotos no papel fotográfico HP. <u>Clique aqui para ver mais informações on-line</u>.

Saiba mais sobre o papel de tamanho personalizado suportado pela impressora. <u>Clique aqui para ver mais informações on-line</u>.

Colocar mídia

Selecione um tamanho de papel para continuar.

Carregar papel de tamanho pequeno

1. Puxe a bandeja de fotos para fora.

Se você não vir a bandeja de fotos, remova a bandeja de saída da impressora.



- 2. Coloque papel.
 - Coloque uma pilha de papel fotográfico na bandeja de fotos, com o lado a ser impresso voltado para baixo.



- Empurre o papel fotográfico para a frente até que ele pare.
- Deslize para dentro as guias de largura do papel até que parem nas bordas do papel.
- 3. Empurre a bandeja de fotos para dentro.
- 4. Altere ou mantenha as configurações de papel no visor da impressora.

Carregar papel de tamanho normal

1. Puxe a bandeja de papel, deslize as guias de largura de papel para fora e remova todas as outras mídias colocadas anteriormente.



- 2. Coloque papel.
 - Insira a pilha de papel na bandeja de papel com a borda curta voltada para frente e o lado a ser impresso voltado para baixo.
 - Empurre o papel para a frente até que ele pare.
 - Deslize para dentro as guias de largura do papel até que parem nas bordas do papel.



- **3.** Empurre a bandeja de papel para dentro.
- 4. Altere ou mantenha as configurações de papel no visor da impressora.

Para colocar papel ofício:

1. Puxe a bandeja de papel, deslize as guias de largura de papel para fora e remova todas as outras mídias colocadas anteriormente.



2. Destrave a abra a frente da bandeja de papel.



- 3. Coloque papel.
 - Insira a pilha de papel na bandeja de papel com a borda curta voltada para frente e o lado a ser impresso voltado para baixo.
 - Empurre o papel para a frente até que ele pare.



• Deslize para dentro as guias de largura do papel até que parem nas bordas do papel.



- 4. Empurre a bandeja de papel para dentro.
- 5. Altere ou mantenha as configurações de papel no visor da impressora.

Carregar envelopes

1. Puxe a bandeja de papel, deslize as guias de largura de papel para fora e remova todas as outras mídias colocadas anteriormente.



- 2. Carregar envelopes
 - Insira um ou mais envelopes no centro da bandeja de papel. O lado a ser impresso deve ficar voltado para baixo. As abas devem ficar do lado esquerdo e voltadas para cima.
 - Deslize a pilha de envelopes para dentro até ela parar.



- Deslize as guias de largura do papel para dentro contra a pilha de envelopes até elas pararem.
- **3.** Empurre de volta a bandeja de papel.
- 4. Altere ou mantenha as configurações de papel no visor da impressora.

Colocar original

Para carregar um original no vidro do scanner

1. Levante a tampa do scanner.



2. Colocar o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



3. Feche a tampa do scanner.

Abra o software da impressora HP (Windows)

Após instalar o software da impressora HP, de acordo com seu sistema operacional, faça o seguinte:

- **Windows 8.1**: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.

Modo de suspensão

- O consumo de energia é reduzido no modo de suspensão.
- Assim que a configuração inicial da impressora é concluída, ela entra no modo de suspensão após cinco minutos de inatividade.
- O tempo do modo de suspensão pode ser alterado no painel de controle.

Para definir o tempo do modo de suspensão

- Na tela Inicial, toque em
 (Configurar).
- 2. Toque em Preferências .
- 3. Role pelas opções e toque em Modo de suspensão.
- 4. Toque em Após 5 minutos, Após 10 minutos ou em Após 15 minutos.

Desligamento automático

O recurso Desligamento automático é ativado automaticamente por padrão quando a impressora é ligada. Quando Desligamento automático está ativado, a impressora automaticamente desliga após duas horas de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia. **Desligamento automático desliga a impressora completamente, portanto, você deve usar o Liga-desliga para ligar novamente a impressora.** Mesmo quando Desligamento automático está desativado, a impressora automaticamente entra no modo de suspensão após cinco minutos de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia.

Você pode alterar a configuração de Desligamento automático no painel de controle.

Para alterar a configuração de Desligamento automático

- 1. Na tela Inicial no visor da impressora, selecione **Preferências** .
- **NOTA:** Caso não veja a tela Inicial, pressione o botão **Inicial**.
- 2. A partir do menu Preferências , selecione Desligamento automático.
- 3. No menu **Desligamento automático**, selecione **Ativado** ou **Desativado** e pressione **OK** para confirmar a configuração.

Após a alteração da configuração, a impressora mantém as mudanças.

3 Impressão

A maioria das configurações de impressão são automaticamente manuseadas pelo aplicativo de software. Altere as configurações manualmente apenas quando quiser alterar a qualidade de impressão, imprimir em tipos específicos de papel ou usar recursos especiais.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Imprimir fotos
- Imprimir documentos
- Imprimir em ambos os lados (dúplex)
- Imprimir com o AirPrint
- Dicas para uma impressão bem-sucedida

Imprimir fotos

Verifique se o papel fotográfico está na bandeja de fotos.

Para imprimir fotos a partir de um dispositivo de memória

1. Insira um dispositivo de memória no slot.



- 2. No visor da impressora, selecione a foto que você deseja imprimir e toque em **Continuar**.
- 3. Especifique o número de cópias a serem impressas.
- Toque em
 (Editar), para alterar o brilho, cortar ou girar a foto selecionada, ou toque em
 (Configurações de impressão), para usar recursos como Correção de olhos vermelhos ou Corrigir fotos.
- 5. Toque em Continuar e visualize a foto selecionada.
- 6. Toque em **Imprimir** para iniciar a impressão.

Para imprimir uma foto usando o software da impressora

- 1. No software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia **Papel/Qualidade**, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa **Mídia**, na área **Seleção de Bandeja**, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área **Configurações de Qualidade**.
 - Clique em **Avançado** e selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa **Tamanho de papel**.
- 5. Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Propriedades**.
- 6. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

NOTA: Depois que a impressão for concluída, remova o papel fotográfico não utilizado da bandeja de fotos. Guarde o papel fotográfico para que ele não comece a ondular, o que pode reduzir a qualidade dos impressos.

Imprimir uma foto usando o computador (OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 12</u>.
- 2. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- 3. Verifique se a impressora está selecionada.
- 4. Defina as opções de impressão.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em Mostrar Detalhes.

- NOTA: As seguintes opções estão disponíveis para uma impressora conectada via USB. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - a. Escolha o tamanho de papel apropriado no menu suspenso Tamanho do papel.
 - NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
 - b. Selecione uma Orientação.
 - c. No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel**, depois defina as seguintes configurações:
 - Tipo de papel: O tipo apropriado do papel fotográfico
 - Qualidade: Melhor ou dpi máximo
 - Clique no triângulo de expansão de **Opções de Cor** e escolha a opção **Corrigir foto** adequada.
 - **Desativado**: não aplica ajustes à imagem.
 - **Básico**: focaliza automaticamente a imagem; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.
- 5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Saiba como imprimir fotos no papel fotográfico HP. <u>Clique aqui para ver mais informações on-line</u>.

Imprimir documentos

Verifique se há papel na bandeja de papel.

Para imprimir um documento

- 1. No software, selecione Imprimir.
- **2.** Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia, na área Seleção de Bandeja, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de Qualidade.
 - Clique em Avançado e selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa Tamanho de papel.
- 5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades.
- 6. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Imprimir documentos (OS X)

- 1. Coloque papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 12</u>.
- 2. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- 3. Verifique se a impressora está selecionada.
- 4. Especifique as propriedades da página.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: Mostrar Detalhes.

- NOTA: As seguintes opções estão disponíveis para uma impressora conectada via USB. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - Escolha o tamanho do papel.

NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.

- Selecione a orientação.
- Digite a porcentagem da escala.
- 5. Clique em Imprimir.

NOTA: Se os documentos impressos não estiverem alinhados com as margens do papel, certifique-se de que tenha selecionado a região e o idioma corretos. No visor da impressora, selecione **Configurações** e, em seguida, **Preferências**. Selecione o idioma e depois a região com as opções fornecidas. As configurações corretas de idioma e país/região garantem que a impressora tenha as configurações de tamanho de papel padrão apropriadas.

Imprimir em ambos os lados (dúplex)

Imprimir nos dois lados da página

É possível imprimir automaticamente nos dois lados de uma folha de papel usando o mecanismo de impressão automática frente e verso (duplexador).

- 1. No software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo **Propriedades**.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem e selecione Virar na Borda Longa ou Virar na Borda Curta na lista suspensa Imprimir Frente e Verso.
 - Na guia **Papel/Qualidade**, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa **Mídia**, na área **Seleção de Bandeja**, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área **Configurações de Qualidade**.
 - Clique no botão **Avançado**, na área **Papel/Saída**, selecione o tamanho de papel apropriado na lista suspensa **Tamanho do Papel**.
 - NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
- 5. Clique em **OK** para imprimir.
- NOTA: Após uma página do documento ter sido impressa, espere a impressora recarregar o papel automaticamente, para imprimir no outro lado. Não é necessário fazer nada.

Imprimir em ambos os lados da página (OS X)

- 1. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- 2. Na caixa de diálogo Imprimir, escolha Layout no menu pop-up.
- 3. Escolha o tipo de encadernação das páginas em frente e verso e clique em Imprimir.

Imprimir com o AirPrint

A impressão por meio do AirPrint da Apple é suportada pelo iOS 4.2 e o Mac OS X 10.7 ou superior. Use o AirPrint para imprimir por conexão sem fio usando um iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ou superior) ou iPod touch (terceira geração ou posterior) nos seguintes aplicativos móveis:

- Correio
- Fotos
- Safari
- Aplicativos de terceiros suportados, por exemplo, Evernote

Para usar o AirPrint, verifique o seguinte:

- A impressora e o dispositivo Apple devem estar conectados à mesma rede em que o dispositivo habilitado para AirPrint está. Para mais informações sobre como usar o AirPrint e quais produtos HP são compatíveis com o AirPrint, acesse www.hp.com/go/mobileprinting.
- Coloque papéis que sejam correspondentes às configurações de papel da impressora.

Imprimir usando a resolução máxima (dpi)

Use o modo de dpi máximo para imprimir imagens nítidas de alta qualidade em papel fotográfico.

A impressão nessa resolução é mais demorada do que a impressão com outras configurações e exige uma quantidade maior de espaço em disco.

Para imprimir no modo de dpi máximo

- 1. No software, selecione Imprimir.
- 2. Certifique-se de que a impressora esteja selecionada.
- 3. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar **Propriedades**, **Opções**, **Configuração da impressora**, **Propriedades da impressora**, **Impressora** ou **Preferências**.

- 4. Clique na guia Papel/Qualidade.
- 5. Na lista suspensa Mídia, selecione o tipo de papel e a qualidade de impressão apropriada.
- 6. Clique no botão Avançadas.
- 7. Na área **Recursos da impressora**, selecione **Sim** na lista suspensa **Imprimir em DPI máximo**.
- 8. Selecione o tamanho do papel correto na lista suspensa Tamanho do papel.
- 9. Clique em **OK** para fechar as opções avançadas.
- 10. Confirme a Orientação na guia Layout e clique em OK para imprimir.

Imprimir usando dpi máximo (OS X)

- 1. No menu Arquivo de seu software, escolha Imprimir.
- 2. Verifique se a impressora está selecionada.
- 3. Definia as opções de impressão.

Se você não vir as opções na caixa de diálogo Imprimir, clique em: Mostrar Detalhes.

- NOTA: As seguintes opções estão disponíveis para uma impressora conectada via USB. A localização das opções pode variar de um aplicativo para o outro.
 - a. Escolha o tamanho de papel apropriado no menu suspenso Tamanho do papel.
 - NOTA: Se você mudar o **Tamanho do Papel**, verifique se o papel correto foi colocado e defina o tamanho do papel correspondente no painel de controle da impressora.
 - **b.** No menu pop-up, escolha **Tipo/qualidade do papel**, depois defina as seguintes configurações:
 - Tipo de papel: O tipo de papel apropriado
 - Qualidade: Resolução máxima (dpi)
- 4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

Use as seguintes dicas para imprimir com sucesso.

Dicas para imprimir pelo computador

Para obter mais informações sobre como imprimir documentos, fotos ou envelopes usando o computador, acesse os links abaixo e obtenha instruções de acordo com o seu sistema operacional.

- Saiba como imprimir fotos salvas no computador. <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.
- Saiba como imprimir envelopes pelo computador. <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.

Dicas para tinta e papel

- Use cartuchos HP originais. Os cartuchos HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP para ajudá-lo a obter excelentes resultados sempre.
- Certifique-se de que os cartuchos tenham tinta suficiente. Para exibir os níveis de tinta estimados, toque em 🛔 (Tinta), na tela Inicial.

Para ver mais dicas sobre como trabalhar com cartuchos, consulte <u>Dicas para trabalhar com cartuchos</u> <u>na página 58</u> para mais informações.

- Coloque uma pilha de papel, não apenas uma página. Use papel limpo e liso do mesmo tamanho. Examinar se apenas um tipo de papel foi carregado por vez.
- Ajuste as guias de largura na bandeja para que se encostem firmemente em todo o papel. Verifique se as guias de largura de papel não dobram o papel na bandeja.
- Defina as configurações de tamanho do papel e qualidade de impressão de acordo com o tipo e tamanho do papel colocado na bandeja.

Dicas de configurações da impressora

- Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa Mídia, na área Seleção de Bandeja, e selecione a qualidade de impressão apropriada na área Configurações de Qualidade.
- Selecione o tamanho apropriado de papel na lista suspensa Tamanho do papel na caixa de diálogo Opções avançadas. Acesse a caixa de diálogo Opções avançadas clicando no botão Avançado na guia Layout ou Papel/Qualidade.
- Para alterar as configurações de impressão padrão, clique em Impressão e digitalização e em Definir preferências no software da impressora.

Dependendo do sistema operacional, siga uma destas etapas para abrir o software da impressora:

- **Windows 8.1**: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Na tela Iniciar, clique com o botão direito em uma área vazia, clique em Todos os apps na barra de aplicativos, depois clique no ícone com o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP, clique em HP DeskJet Ink Advantage 5640 series e clique em HP DeskJet Ink Advantage 5640 series.
- Se quiser imprimir um documento em preto-e-branco usando apenas tinta preta, clique no botão Avançado. No menu suspenso Imprimir em escala de cinza, selecione Tinta preta apenas e clique no botão OK.

Dicas de configurações da impressora

- Na caixa de diálogo Imprimir, use o menu pop-up **Tamanho do papel** para selecionar o tamanho do papel carregado na impressora.
- Na caixa de diálogo Imprimir, escolha o menu pop-up **Tipo/qualidade do papel** para selecionar o tipo de papel e a qualidade apropriados.
- Se quiser imprimir um documento em preto e branco usando somente tinta preta, escolha **Tipo/** qualidade do papel no menu pop-up e escolha **Escala de cinza** no menu pop-up Cor.

Observações

- Os cartuchos de tinta originais da HP foram projetados e testados com impressoras e papéis HP para ajudar a produzir resultados ideais sempre.
- NOTA: A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.

Se você acredita ter adquirido cartuchos de impressão HP originais, acesse:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento.
- NOTA: Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.
- As configurações de software selecionadas no driver de impressão se aplicam à impressão, elas não se aplicam à cópia ou à digitalização.
- Você pode imprimir o documento nos dois lados do papel.

4 Usar os Serviços Web

- <u>O que são Serviços da Web?</u>
- <u>Configurar os Serviços da Web</u>
- Imprimir com o HP ePrint
- Usar o Imprimíveis HP
- Usar o site HP Connected
- <u>Remover os Serviços da Web</u>
- Dicas para usar os Serviços da Web
O que são Serviços da Web?

ePrint

 O ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima para a sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar, a qualquer hora. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço atribuído a sua impressora no momento da ativação dos Serviços da Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares especiais. Se conseguir enviar um e-mail, você poderá imprimir de qualquer lugar, usando o ePrint.

Depois de criar uma conta no HP Connected (<u>www.hpconnected.com</u>), você poderá fazer login e ver o status de seus trabalhos no **ePrint**, gerenciar a fila da impressora do **ePrint**, controlar quem pode usar o endereço de e-mail do **ePrint** de sua impressora para imprimir e obter ajuda para o **ePrint**.

Imprimíveis HP

• Os Imprimíveis HP permitem que você localize e imprima facilmente conteúdos pré-formatados da web diretamente na impressora. Você também pode digitalizar e armazenar seus documentos digitalmente, na Web.

Os Imprimíveis HP oferecem diversos conteúdos, desde cupons de desconto a atividades familiares, notícias, informações sobre viagens, esportes, culinária, fotos e muito mais. Você ainda pode exibir e imprimir imagens on-line de sites populares de fotografias.

Alguns Imprimíveis HP também permitem que você programe o envio do conteúdo do aplicativo para sua impressora.

O conteúdo pré-formatado e desenvolvido especialmente para sua impressora faz com que não haja cortes em textos e figuras e não apareçam páginas extras com somente uma linha de texto. Em algumas impressoras, também é possível definir configurações de papel e qualidade de impressão na tela de visualização de impressão.

Configurar os Serviços da Web

Antes de configurar os Serviços da Web, certifique-se de que sua impressora esteja conectada à Internet por conexão sem fio.

Para configurar os Serviços da Web, use um destes métodos:

Configurar os Serviços da Web usando o painel de controle da impressora

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar**.
- 2. Toque em Configurações dos Serviços da Web.
- 3. Toque em Aceitar para aceitar os termos de uso e ativar os Serviços da Web.
- Na tela Atualização automática, toque em Sim para permitir que a impressora verifique automaticamente se há atualizações e faça a instalação.
- NOTA: Se houver uma atualização de impressora disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Você terá de repetir as instruções da etapa 1 para configurar o ePrint.
- NOTA: Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- 5. Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Configurar os Serviços da Web usando o servidor da web incorporado

- 1. Abra o EWS. Para mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da Web incorporado na página 67</u>.
- 2. Clique na guia Serviços da Web.
- 3. Na seção **Configurações de Serviços da Web**, clique em **Configurar**, em **Continuar** e siga as instruções apresentadas na tela para aceitar os termos de uso.
- 4. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.
- NOTA: Se uma atualização de impressora estiver disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Repita as instruções da etapa 1 para configurar o **ePrint**.
- **NOTA:** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes de proxy, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- 5. Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Configurar os Serviços da Web usando o software da impressora HP (Windows)

- 1. Abra o software para impressora HP. Para obter mais informações, consulte <u>Abra o software da</u> <u>impressora HP (Windows) na página 17</u>.
- Na janela exibida, dê um duplo-clique em Impressão e digitalização e selecione Conectar a impressora à web, em Imprimir. A página inicial da impressora (servidor da web incorporado) é aberta.
- 3. Clique na guia Serviços da Web.

- 4. Na seção **Configurações de Serviços da Web**, clique em **Configurar**, em **Continuar** e siga as instruções apresentadas na tela para aceitar os termos de uso.
- 5. Se solicitado, opte por permitir que a impressora verifique e instale automaticamente atualizações.
 - NOTA: Se houver uma atualização de impressora disponível, a impressora baixará e instalará a atualização e será reiniciada. Você terá de repetir as instruções da etapa 1 para configurar o **ePrint**.
- **NOTA:** Se forem solicitadas as configurações de proxy, se aplicável a sua rede, siga as instruções na tela para configurar um servidor proxy. Se você ainda não tiver os detalhes, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede.
- 6. Quando a impressora estiver conectada ao servidor, a impressora imprimirá uma página de informações. Siga as instruções da página de informações para concluir a configuração.

Imprimir com o HP ePrint

O HP ePrint é um serviço gratuito da HP que permite que você imprima na sua impressora habilitada para HP ePrint de qualquer lugar onde possa enviar um email. Basta enviar seus documentos e fotos ao endereço de email atribuído à sua impressora, quando você habilitar os serviços Web na impressora. Não são necessários drivers ou softwares adicionais.

- Sua impressora precisa ter uma conexão de rede sem fio com a Internet. Não será possível usar o HP ePrint por meio de uma conexão USB com o computador.
- Os anexos podem ser impressos diferentemente de como são exibidos no software que os criou, dependendo das fontes originais e das opções de layout usadas.
- Atualizações gratuitas de produto são fornecidas com HP ePrint. Algumas atualizações podem ser necessárias para ativar determinada funcionalidade.

Assim que tiver criado uma conta no HP Connected (<u>www.hpconnected.com</u>), você poderá entrar no sistema, para ver o status da sua impressão do ePrint, gerenciar a fila da impressora do ePrint, controlar quem pode usar o endereço de email do ePrint para imprimir e ver a ajuda do ePrint.

Antes de usar o ePrint, verifique se:

- A impressora está conectada a uma rede ativa que fornece acesso à Internet.
- Serviços da Web está ativado. Caso contrário, você será solicitado a ativá-lo.

Para usar ePrint para imprimir um documento de qualquer lugar

- 1. Ative Serviços da Web.
 - a. Na tela Inicial, toque no ícone 🔂 (ePrint).
 - **b.** Aceite os termos de uso e siga as instruções apresentadas na tela para ativar Serviços da Web.
 - **c.** Imprima a página de informações de ePrint e siga as instruções apresentadas na página para se inscrever em uma conta do ePrint.
- 2. Localize seu endereço de e-mail ePrint.
 - a. Toque no ícone ePrint na tela inicial. Você verá o menu Configurações de Serviços da Web no visor da impressora.
 - **b.** O endereço de e-mail da impressora é exibido no menu **Configs serviços da web**.
- 3. Envie seu documento por e-mail à impressora para imprimir.
 - **a.** Crie um novo e-mail e anexe o documento para imprimir.
 - **b.** Envie o e-mail ao endereço de e-mail da impressora.

A impressora imprime o documento anexo.

NOTA: O servidor **ePrint** não aceitará trabalhos de impressão por e-mail se houver vários endereços de e-mail incluídos nos campos "Para" ou "Cc". Digite apenas o endereço de e-mail do HP ePrint no campo "Para". Não digite nenhum endereço de e-mail adicional nos outros campos.

- NOTA: O e-mail será impresso assim que for recebido. Assim como qualquer e-mail, não existe garantia de quando ou se ele será recebido. Você pode verificar o status da impressão no HP Connected (www.hpconnected.com).
- NOTA: Documentos impressos com **ePrint** poderão parecer diferentes do original. Estilo, formatação e fluxo do texto podem ser diferentes do documento original. Para documentos que precisam ser impressos com uma qualidade mais alta (como documentos jurídicos), recomendamos imprimir pelo software que está usando no computador, onde você mais controle sobre qual será a aparência da impressão.

Clique aqui para ver mais informações online.

Usar o Imprimíveis HP

Imprima páginas da Web sem usar um computador configurando Imprimíveis HP, um serviço gratuito da HP. Você pode imprimir páginas para colorir, calendários, jogos, receitas, mapas e muito mais, dependendo dos apps disponíveis em seu país/região.

Acesse o site do HP Connected para mais informações e termos e condições específicos: www.hpconnected.com .

Usar o site HP Connected

Use o site HP Connected gratuito da HP para configurar uma segurança maior para o HP ePrint e especificar os endereços de email com permissão para enviar emails à sua impressora. Você pode também obter atualizações para o produto, mais apps, além de outros serviços gratuitos.

Acesse o site do HP Connected para mais informações e termos e condições específicos: www.hpconnected.com .

Remover os Serviços da Web

Para remover os Serviços da Web

- No painel de controle da impressora, toque em (configurações dos Serviços da Web).
- 2. Toque Remover Serviços da Web.

Dicas para usar os Serviços da Web

Siga estas dicas para imprimir apps e usar o HP ePrint.

Dicas para imprimir apps e usar HP ePrint

- Saiba como compartilhar suas fotos on-line e solicitar impressões. <u>Clique aqui para ver mais</u> informações online.
- Saiba mais sobre os aplicativos para imprimir receitas, cupons e outros conteúdos da web, de maneira simples e fácil. <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.

5 Cópia e digitalização

- <u>Copiar documentos</u>
- <u>Digitalizar</u>
- Dicas para cópia e digitalização com êxito

Copiar documentos

O menu **Copiar** no visor da impressora permite que você facilmente selecione o número de cópias e as opções colorida ou preto-e-branco para fazer cópias em papel comum. Você pode também acessar facilmente as configurações avançadas, como alterar o tamanho e o tipo de papel, ajustar o contraste da cópia e redimensioná-la.

Faça uma cópia frente

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Especifique o número de cópias e as configurações.
 - Na tela inicial, toque em **Cópia** . Avance até o número de cópias desejadas.
 - Se o valor da opção **Frente e verso** for **1:2**, toque para selecionar **1:1**.
 - Toque em (Configurações) para especificar o tamanho do papel, o tipo de papel, a qualidade ou outras configurações.
 - Toque em 👈 (Voltar) para retornar à tela de cópia.
- 3. Toque em Preto ou Colorido para dar início à cópia.

Faça uma cópia frente e verso

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Especifique o número de cópias e as configurações.
 - Na tela inicial, toque em **Cópia**. Avance até o número de cópias desejadas.
 - Se o valor da opção Frente e verso for 1:1, toque para selecionar 1:2.
 - Toque em C (Configurações), percorra as opções e toque em Redimensionar para garantir que Real esteja selecionado.
 - NOTA: A função de frente e verso não funcionará se a opção Ajustar à página estiver selecionada.
 - Na tela Configurações, especifique o tamanho do papel, o tipo de papel, a qualidade ou outras configurações.
 - Toque em 🕁 (Voltar) para retornar à tela de cópia.
- 3. Toque em **Preto** ou **Colorido** para dar início à cópia.
- 4. Quando solicitado, coloque o segundo original e toque em **OK**.

Digitalizar

É possível digitalizar documentos, fotos e outros tipos de papéis e enviá-los a vários destinos, como computador ou destinatário de e-mail.

Ao digitalizar documentos com o software da impressora HP, é possível digitalizar em um formato que permite fazer pesquisar e edições.

NOTA: Algumas funções de digitalização são disponibilizadas apenas depois da instalação do software da impressora HP.

- Digitalizar para um computador
- Digitalizar para um dispositivo de memória
- Digitalizar para email
- Digitalizar com Webscan
- <u>Alterar configurações de digitalização (Windows)</u>
- Criar um atalho de digitalização (Windows)

Digitalizar para um computador

Antes de armazenar uma digitalização no computador, certifique-se de que você já tenha instalado o software recomendado da impressora HP. A impressora e o computador devem estar conectados e ligados.

Além disso, em computadores com Windows, o software da impressora deverá estar em execução antes da digitalização.

Habilitar o recurso de digitalização para o computador (Windows)

A digitalização para computador vem habilitada por padrão de fábrica. Siga essas instruções se o recurso tiver sido desativado e você deseja habilitá-lo novamente.

- 1. Abra o software da impressora HP.
- 2. Vá até a seção Digitalizar .
- 3. Clique em Gerenciar Digitalização para Computador.
- 4. Clique em Habilitar.

Habilitar o recurso de digitalização para o computador (OS X)

A digitalização para computador vem habilitada por padrão de fábrica. Siga essas instruções se o recurso tiver sido desativado e você deseja habilitá-lo novamente.

- 1. Abra o Utilitário HP.
- 2. Em Configurações de digitalização, clique em Digitalizar para computador.
- 3. Certifique-se de que Habilitar Digitalização para Computador esteja marcado.

Para digitalizar um original pelo painel de controle da impressora

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Toque em Digitalizar e selecione Computador.
- 3. Toque no computador no qual você deseja salvar a digitalização.
- 4. Escolha o tipo de atalho de digitalização desejado.
- 5. Pressione Iniciar Digitalização.

Digitalizar um original pelo software da impressora HP (Windows)

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Clique na guia Impressão e digitalização.
- 3. Na área Digitalizar, clique em Digitalizar documento ou foto.
- 4. Selecione o tipo de digitalização desejado no menu de atalho e clique em Digitalizar.
- NOTA: Se Mostrar visualização de digitalização estiver selecionada, você conseguirá fazer ajustes na imagem digitalizada na tela de visualização.
- 5. Selecione **Salvar** se quiser manter o aplicativo aberto para outra digitalização ou **Concluído** para sair do aplicativo.
- 6. Clique em Digitalizar .

Após a digitalização ser salva, o Windows Explorer abre o diretório onde a digitalização foi salva.

Digitalizar um original usando o software da impressora HP (OS X)

1. Abra Digitalização HP.

Digitalização HP está localizado na pasta **Applications/Hewlett-Packard** no nível superior do disco rígido.

2. Escolha o tipo de perfil de digitalização desejado e siga as instruções na tela.

Fique on-line para saber mais sobre como usar o software HP Scan. Saiba como:

- personalizar as configurações de digitalização, como tipo de arquivo de imagem, resolução de digitalização e níveis de contraste.
- digitalizar para pastas de rede e unidades de nuvem.
- visualizar e ajustar imagens antes de digitalizar.

Digitalizar para um dispositivo de memória

Você pode digitalizar diretamente para um cartão de memória ou unidade flash USB, usando o painel de controle da impressora sem usar o computador ou o software que acompanha a impressora HP.

Para digitalizar um original para um dispositivo de memória pelo painel de controle da impressora

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Insira um dispositivo de memória.



- 3. Toque em Digitalizar e selecione Dispositivo de memória.
- 4. Efetue alterações nas opções de digitalização, se necessário.
- 5. Pressione Iniciar Digitalização .

Digitalizar para email

O aplicativo Digitalizar e Enviar por E-mail permite que você rapidamente digitalize e envie fotos ou documentos por e-mail para destinatários específicos, diretamente de sua impressora All-in-One HP. É possível configurar endereços de e-mail, fazer login em suas contas com os códigos PIN fornecidos e então digitalizar e enviar seus documentos por e-mail.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configurar digitalização para e-mail</u>
- <u>Como usar o recurso Digitalizar para e-mail</u>
- <u>Alterar configurações de conta</u>

Configurar digitalização para e-mail

Configurar Digitalização e Envio para E-mail

- 1. Toque em Digitalizar e em E-mail.
- 2. Na tela de Boas-vindas, toque em Continuar.
- 3. Toque na caixa **E-mail:** para inserir seu endereço de e-mail e toque em **Concluir**.
- 4. Toque em Continuar.
- 5. Um PIN será enviado para o endereço de e-mail inserido. Toque em **Continuar**.
- 6. Toque em **PIN** para inserir o PIN e toque em **Concluir**.
- 7. Toque em Armazenar E-mail ou Login Automático, dependendo de como você deseja que a impressora armazene as informações de login.
- 8. Selecione o tipo de digitalização tocando em Foto ou Documento.

9. No caso de fotos, selecione as configurações de digitalização e toque em **Continuar**.

No caso de documentos, passe para a próxima etapa.

- **10.** Verifique as informações de e-mail e toque em **Continuar**.
- **11.** Toque em **Digitalizar para Email**.
- 12. Toque em **OK** quando a digitalização for concluída, e toque em **Sim** para enviar outro e-mail ou **Não** para encerrar.

Como usar o recurso Digitalizar para e-mail

Usar Digitalização e Envio para E-mail

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Toque em Digitalizar e em E-mail.
- 3. No painel de controle, selecione a conta que você deseja usar e toque em **Continuar**.
- NOTA: Selecione Minha conta não está listada, caso você não tenha conta. Para que você recebe um PIN, será solicitado seu endereço de e-mail.
- 4. Se for solicitado, digite o PIN.
- 5. Selecione o tipo de digitalização tocando em Foto ou Documento.
- 6. No caso de fotos, selecione as configurações de digitalização e toque em **Continuar**.

No caso de documentos, passe para a próxima etapa.

- 7. Para adicionar ou remover destinatários, toque em Modificar Destinatário(s) e, quando encerrar, toque em Concluir.
- 8. Verifique as informações do e-mail e toque em **Continuar**.
- 9. Toque em Digitalizar para Email.
- **10.** Toque em **OK** quando a digitalização for concluída, e toque em **Sim** para enviar outro e-mail ou **Não** para encerrar.

Alterar configurações de conta

Alterar as configurações de conta

- 1. Toque em Digitalizar e em E-mail.
- 2. No painel de controle, selecione a conta que você deseja alterar e toque em **Modificar**.
- 3. Selecione a configuração que você deseja modificar e siga as mensagens na tela.
 - Login automático
 - Armazenar E-mail
 - Remover da lista

- Alterar PIN
- Excluir Conta

Digitalizar com Webscan

Webscan é um recurso do servidor da web incorporado que permite digitalizar fotos e documentos da impressora para o computador usando um navegador Web.

Esse recurso estará disponível mesmo se você não tiver instalado o software da impressora no computador.

WOTA: Por padrão, o Webscan fica desativado. É possível habilitar esse recurso no EWS.

Se você não conseguir abrir o Webscan no EWS, pode ser que o administrador da rede o tenha desativado. Entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede para obter mais informações.

Habilitar o Webscan

- 1. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da Web</u> incorporado na página 67.
- Clique na guia Configurações.
- 3. Na seção Segurança, clique em Configurações do Administrador.
- 4. Selecione **Webscan** para habilitar o Webscan.
- 5. Clique em Aplicar e em OK .

Para digitalizar usando Webscan

Digitalizar usando o Webscan oferece opções básicas de digitalização. Para obter opções de digitalização ou funcionalidades adicionais, digitalize usando o software da impressora HP.

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Abra o Servidor da Web Incorporado. Para mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da Web</u> incorporado na página 67.
- 3. Clique na guia Digitalizar.
- 4. Clique em Webscan no painel esquerdo, altere as configurações e clique em Iniciar Digitalização.

Alterar configurações de digitalização (Windows)

Você pode modificar qualquer configuração de digitalização, seja para uma digitalização apenas ou para salvar as alterações permanentemente. Essas configurações incluem opções como tamanho e orientação da página, resolução de digitalização, contraste e local da pasta para digitalizações salvas.

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- 2. Dê um duplo-clique no ícone da impressora, na área de trabalho, ou siga uma destas instruções, para abrir o software da impressora:

- Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- 3. No software da impressora, clique em Digitalizar documento ou foto.
- 4. Clique no link **Mais**, no canto superior direito da caixa de diálogo HP Scan.

O painel de configurações detalhadas aparece à direita. A coluna esquerda resume as configurações atuais para cada seção. A coluna direita permite que você altere as configurações na seção destacada.

 Clique em cada seção à esquerda, para as ver o painel de configurações detalhadas, a fim de revisar as configurações na seção correspondente.

Você pode revisar e alterar a maioria das configurações, usando os menus suspensos.

Algumas configurações permitem maior flexibilidade, mostrando um novo painel. Elas são indicadas por um + (sinal de mais), à direita da configuração. Você deverá aceitar ou cancelar quaisquer alterações nesse painel, para voltar ao painel de configurações detalhadas.

- 6. Quando você tiver terminado de alterar as configurações, siga uma destas instruções.
 - Clique em Digitalizar. Você receberá um aviso para salvar ou rejeitar as alterações ao atalho, após o fim da digitalização.
 - Clique no ícone Salvar, à direita do atalho, e clique em **Digitalizar**.

Fique on-line para saber mais sobre como usar o software HP Scan. Saiba como:

- personalizar as configurações de digitalização, como tipo de arquivo de imagem, resolução de digitalização e níveis de contraste.
- digitalizar para pastas de rede e unidades de nuvem.
- visualizar e ajustar imagens antes de digitalizar.

Criar um atalho de digitalização (Windows)

Você pode criar seu próprio atalho de digitalização, para deixar as digitalizações mais fáceis. Por exemplo, você pode digitalizar e salvar fotos regularmente no formato PNG, em vez de JPEG.

- 1. Coloque o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro do scanner.
- Dê um duplo-clique no ícone da impressora, na área de trabalho, ou siga uma destas instruções, para abrir o software da impressora:

- Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
- Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- 3. No software da impressora, clique em Digitalizar documento ou foto.
- 4. Clique em Criar atalho de impressão.
- 5. Insira um nome descritivo, escolha um atalho existente no qual basear seu novo atalho e clique em **Criar**.

Por exemplo, se você estiver criando um novo atalho para fotos, escolha **Salvar como JPEG** ou **Enviar por e-mail como JPEG**. Isso torna disponíveis as opções para trabalhar com imagens, ao digitalizar.

- Altere as configurações do atalho novo de acordo com suas necessidades e clique no ícone Salvar, à direita do atalho.
 - NOTA: Clique no link **Mais**, no canto direito superior da caixa de diálogo Digitalizar, para revisar e modificar as configurações para qualquer digitalização.

Para obter mais informações, consulte <u>Alterar configurações de digitalização (Windows) na página 46</u>.

Dicas para cópia e digitalização com êxito

Use as seguintes dicas para realizar cópia e digitalização com êxito:

- Saiba como digitalizar para um email usando o visor da impressora. <u>Clique aqui para ver mais</u> <u>informações online</u>.
- Mantenha o vidro e a parte interna da tampa limpos. O scanner interpreta tudo o que detectar no vidro como parte da imagem.
- Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
- Para fazer uma cópia grande de um original pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a imagem no software de digitalização e, em seguida, imprima uma cópia da imagem ampliada.
- Se quiser ajustar o tamanho da digitalização, o tipo de saída, a resolução da digitalização ou o tipo de arquivo etc., inicie a digitalização pelo software da impressora.
- Para evitar texto digitalizado incorretamente ou faltando, verifique se o brilho está definido apropriadamente no software.
- Se quiser digitalizar um documento com várias páginas em um arquivo em vez de vários arquivos, inicie a digitalização com software da impressora em vez de selecionar **Digitalizar** no visor da impressora.

6 Trabalhar com cartuchos

- Verificação dos níveis estimados de tinta
- <u>Substituir os cartuchos</u>
- Solicitar suprimentos de tinta
- Usar modo de cartucho único
- Informações da garantia do cartucho
- <u>Armazenamento de informações de uso anônimas</u>
- Dicas para trabalhar com cartuchos

Verificação dos níveis estimados de tinta

Para verificar os níveis de tinta estimados usando o painel de controle da impressora

🔺 Na tela inicial, toque em 🛔 (Tinta) para exibir os níveis de tinta estimados.

Para verificar os níveis de tinta no software da impressora (Windows)

- 1. Abra o software da impressora HP.
- 2. Em software da impressora, clique em Níveis de tinta estimados.

Para verificar os níveis de tinta usando Utilitário HP

1. Abra o Utilitário HP.

O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

- 2. Selecione a HP DeskJet Ink Advantage 5640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- 3. Clique em Status dos suprimentos.

Os níveis de tinta estimados são exibidos.

- 4. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e suporte.
- **NOTA:** Se você instalou um cartucho recarregado ou remanufaturado, ou um cartucho que tenha sido usado em outra impressora, o indicador de nível de tinta pode estar impreciso ou indisponível.

NOTA: Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Você não precisa substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.

NOTA: A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, como no processo de inicialização, que prepara o dispositivo e os cartuchos para a impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os injetores de tinta limpos e a tinta fluindo com facilidade. Além disso, um pouco de tinta é deixado no cartucho depois que é usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Substituir os cartuchos

Para substituir os cartuchos

- **1.** Verifique se o equipamento está ligado.
- 2. Remova o cartucho antigo.
 - **a.** Abra a porta de acesso.



- **b.** Remova o cartucho do slot.
- 3. Insira um novo cartucho.
 - a. Remova o cartucho da embalagem.



b. Remova a fita plástica, puxando a aba.



c. Deslize o dispositivo no slot, até que ele se encaixe.



4. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



NOTA: O HP software da impressora solicita o alinhamento dos cartuchos de tinta quando você imprime um documento após instalar um novo cartucho.

Solicitar suprimentos de tinta

Antes de fazer pedido de cartuchos, localize o número do cartucho correto.

Localizar o número do cartucho na impressora

O número do cartucho está localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos.



Localizar o número do cartucho em software da impressora

- 1. Dependendo do sistema operacional, siga uma destas etapas para abrir o software da impressora:
 - Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
 - Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- 2. O número do cartucho correto aparece quando você usa esse link.

No software da impressora, clique em **Comprar** e depois clique em **Comprar suprimentos on-line**.

Para encontrar o número de pedido do cartucho

- 1. Abra o Utilitário HP.
- NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.
- 2. Clique em Informações de suprimentos.

Os números de pedido dos cartuchos de impressão serão exibidos.

3. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e suporte.

Para encomendar suprimentos originais HP para o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series, acesse <u>www.hp.com/buy/supplies</u>. Se solicitado, escolha seu país/região e siga os prompts, para encontrar os cartuchos certos para a sua impressora.

NOTA: Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível em seu país/região, você ainda poderá consultar informações sobre os suprimentos e imprimir uma lista para referência, para quando for a um revendedor HP local.

Usar modo de cartucho único

Use o modo de cartucho único para operar o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series com apenas um cartucho de tinta. O modo de cartucho único é ativado quando um cartucho de tinta é retirado do carro dos cartuchos. Durante o modo de cartucho único, a impressora pode copiar documentos, copiar fotos e imprimir trabalhos a partir do computador.

NOTA: Quando o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series funciona no modo de cartucho único, uma mensagem é exibida no visor da impressora. Se a mensagem for exibida e os dois cartuchos de tinta tiverem sido instalados na impressora, verifique se a parte protetora da fita plástica foi retirada dos cartuchos. Quando a fita plástica cobre os contatos do cartucho, a impressora não tem como detectar que o cartucho está instalado.

Sair do modo de cartucho único

 Instale dois cartuchos de tinta no HP DeskJet Ink Advantage 5640 series para sair do modo de cartucho único.

Informações da garantia do cartucho

A garantia do cartucho HP é aplicável quando o cartucho é usado no dispositivo de impressão HP designado. Esta garantia não cobre cartuchos de tinta HP que tenham sido recarregados, remanufaturados, recondicionados, utilizados de forma inadequada ou violados.

Durante o período de garantia, o cartucho estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado e a data de vencimento da garantia não tenha chegado. A data de término da garantia, no formato AAAA/MM, pode ser localizada no cartucho da seguinte forma:



Para fazer uma cópia da Declaração de garantia limitada HP da impressora, consulte a documentação impressa que acompanha o dispositivo.

Armazenamento de informações de uso anônimas

Os cartuchos HP usados com esta impressora contêm um chip de memória que ajuda na operação da impressora. Além disso, esse chip de memória armazena um conjunto limitado de informações anônimas sobre o uso da impressora, podendo englobar o seguinte: número de páginas impressas com o cartucho, cobertura da página, frequência de impressão e modos de impressão utilizados.

Essas informações ajudam a HP a projetar impressoras futuras para atender às necessidades de impressão dos clientes. Os dados coletados do chip de memória do cartucho não contêm informações que possam ser usadas para identificar um cliente ou usuário do cartucho ou de sua impressora.

A HP reúne uma amostragem de chips de memória de cartuchos devolvidos ao programa gratuito de devolução e reciclagem HP (HP Planet Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). Os chips de memória dessa amostragem são lidos e estudados com o objetivo de aprimorar futuras impressoras HP. Os parceiros da HP que ajudam na reciclagem desse cartucho podem também ter acesso a esses dados.

Qualquer terceiro em posse do cartucho pode ter acesso às informações anônimas contidas no chip de memória. Se preferir não permitir o acesso a essas informações, você poderá tornar o chip inoperante. Entretanto, após tornar o chip de memória inoperante, o cartucho não poderá ser usado em uma impressora HP.

Se você está preocupado em fornecer essas informações anônimas, torne-as inacessíveis por meio de desativar a capacidade do chip de memória de reunir as informações de uso do dispositivo.

Para desativar a função das informações de uso

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- 2. Toque em Preferências .
- 3. Avance até o final da lista de opções e desative Enviar automaticamente dados anônimos e Armazenar informações de uso anônimas.

NOTA: Você poderá continuar usando o cartucho na impressora HP se desativar o recurso do chip de memória para coletar as informações de uso da impressora.

Dicas para trabalhar com cartuchos

Use as dicas a seguir para trabalhar com cartuchos:

- Para proteger os cartuchos contra secagem de tinta, sempre desligue a impressora usando o botão Liga/Desliga, e espere até que a luz do botão Liga/Desliga se apague.
- Não abra ou retire a fita dos cartuchos até você estar pronto para instalá-los. Deixar a fita nos cartuchos reduz a evaporação de tinta.
- Insira o cartuchos nos compartimentos corretos. Combine a cor e o ícone de cada cartucho com a cor e o ícone de cada slot. Certifique-se de que os cartuchos estejam devidamente encaixados.
- O alinhamento é automático, após se instalar um novo cartucho. O alinhamento também pode ajudar depois, em casos de linhas desfocadas ou serrilhadas. Consulte <u>Corrigir problemas de qualidade de</u> <u>impressão na página 81</u> para obter mais informações.
- Quando a tela Níveis de tinta estimados indicar que um ou ambos os cartuchos estão com pouca tinta, cogite a substituição dos mesmos para evitar possíveis atrasos em suas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim. Consulte <u>Substituir os</u> <u>cartuchos na página 52</u> para obter mais informações.
- Se você remover um cartucho da impressora por qualquer motivo, tente substituí-lo o mais cedo possível. Cartuchos desprotegidos mantidos fora da impressora começam a secar.

7 Conectar a impressora

Estão disponíveis configurações avançadas adicionais na página inicial da impressora (servidor da web incorporado ou EWS). Para obter mais informações, consulte <u>Abrir o servidor da Web incorporado</u> <u>na página 67</u>.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Configurar a impressora para comunicação sem fio
- <u>Alterar configurações de rede</u>
- Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)
- Dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede

Configurar a impressora para comunicação sem fio

- <u>Antes de começar</u>
- Conectar a impressora à rede sem fio
- <u>Alterar o tipo de conexão</u>
- <u>Testar a conexão sem fio</u>
- Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora
- Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador

Antes de começar

Verifique o seguinte:

- A rede sem fio está configurada e funcionando corretamente.
- A impressora e os computadores que a usam estão na mesma rede (sub-rede).

Durante a conexão da impressora, o sistema pode solicitar que você insira o nome da rede sem fio (SSID) e uma senha de rede sem fio.

- O nome de rede sem fio é o nome da sua rede sem fio.
- A senha da conexão sem fio evita que outras pessoas se conectem à sua rede sem fio sem permissão.
 Dependendo do nível de segurança necessária, sua rede sem fio poderá usar a senha WPA ou a chave WEP.

Se você não tiver alterado o nome de rede ou a senha de segurança desde que configurou a sua rede sem fio, você poderá encontrar esses dados na parte traseira ou inferior do roteador sem fio.

Se você não conseguir localizar o nome da rede ou a senha de segurança, ou se você não se lembrar dessas informações, consulte a documentação fornecida com seu computador ou roteador sem fio. Se você ainda não conseguir essas informações, entre em contato com o administrador da rede ou com a pessoa que configurou a rede sem fio.

Conectar a impressora à rede sem fio

Use o Assistente de Configuração da Rede Sem Fio no visor do painel de controle da impressora para configurar a comunicação sem fio.

WOTA: Antes de prosseguir, confira a lista em <u>Antes de começar na página 60</u>.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em (1) (Sem fio).
- 2. Toque em 🖸 (Configurações .
- 3. Toque em Configurações sem fio.
- 4. Toque em Assistente de configuração sem fio.
- 5. Siga as instruções do visor para concluir a configuração.

Alterar o tipo de conexão

Após ter instalado o software da impressora HP e conectado a impressora ao seu computador ou a uma rede, você pode usar o software para alterar o tipo de conexão (por exemplo, de uma conexão USB para uma conexão sem fio).

NOTA: Conectar um cabo Ethernet desativa os recursos sem fio da impressora.

Mudar de uma conexão USB para uma rede sem fio (Windows)

Antes de prosseguir, confira a lista em Antes de começar na página 60.

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8,1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela Iniciar, selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 8: Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos, e selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP e clique na pasta de sua impressora.
- 2. Clique em Configuração da impressora e software.
- 3. Selecione Converter impressora USB em sem fio. Siga as instruções na tela.

Saiba mais sobre como alterar sua conexão de USB para sem fio. <u>Clique aqui para ver mais informações</u> online. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Testar a conexão sem fio

Imprima o relatório de teste da rede sem fio para obter informações sobre a conexão sem fio da impressora. O relatório de teste da rede sem fio contém informações sobre o status da impressora, o endereço de hardware (MAC) e o endereço IP. Se a impressora estiver conectada a uma rede, o relatório de teste exibirá detalhes sobre as configurações da rede.

Para imprimir o relatório do teste de rede sem fio

- 1. No painel de controle da impressora, toque em (n) (Sem fio) e depois em 🗿 (**Configurações**).
- 2. Toque em Imprimir relatórios
- 3. Toque em Relatório de teste de rede sem fio.

Ativar ou desativar os recursos sem fio da impressora

A luz azul de conexão sem fio fica acesa no painel de controle da impressora quando os recursos sem fio da impressora estão ativados.

- **1.** No painel de controle da impressora, toque em **Configurar** e toque em **Configuração de rede**.
- 2. Toque em Configurações sem fio.
- 3. Toque em Sem Fio para ativar ou desativar o recurso.

Conectar-se à impressora por rede sem fio sem usar roteador

Com o HP Wi-Fi Direct, é possível imprimir por conexão sem fio de qualquer computador, smartphone, tablet ou dispositivo com conexão sem fio, sem conectá-los à rede sem fio existente.

Orientações para uso do Wi-Fi Direct

• Certifique-se de que seu computador ou dispositivo móvel tenha os softwares necessários.

Se estiver usando um computador, certifique-se de que tenha instalado o software da impressora com a impressora.

- Caso você não tenha instalado o software da impressora HP no computador, conecte-se ao Wi-Fi Direct primeiro e depois instale o software da impressora. Selecione Sem fio quando for solicitado o tipo de conexão pelo software da impressora.
- Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível. Para obter mais informações sobre impressão móvel, visite <u>www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html</u>.
- Certifique de que o Wi-Fi Direct esteja ativado na impressora e, se necessário, que a segurança esteja ativada.
- Até cinco computadores e dispositivos móveis podem usar a mesma conexão Wi-Fi Direct.
- O Wi-Fi Direct pode ser usado também enquanto a impressora está conectada a um computador que esteja usando cabo USB ou a uma rede com conexão sem fio.
- O Wi-Fi Direct não pode ser usado para conectar um computador, dispositivo móvel ou impressora à internet.

Imprimir usando um dispositivo móvel habilitado para conexão sem fio

Verifique se instalou um aplicativo de impressão compatível no seu dispositivo móvel. Para obter mais informações, visite www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

- 1. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora.
- 2. Ative a conexão Wi-Fi em seu dispositivo móvel. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo móvel.
- **WOTA:** Se seu dispositivo móvel não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o Wi-Fi Direct.
- 3. No dispositivo móvel, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Escolha o nome do Wi-Fi Direct na lista de redes sem fio exibidas, como DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (em que ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora).

Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.

4. Imprima o documento.

Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (Windows)

- 1. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora.
- Ligue a conexão Wi-Fi do computador. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o computador.
- **NOTA:** Se o computador não for compatível com Wi-Fi, você não poderá usar o Wi-Fi Direct.
- 3. No computador, conecte-se a uma nova rede. Siga o procedimento normal usado para conectar-se a uma nova rede sem fio ou hotspot. Selecione o nome do Wi-Fi Direct na lista de redes sem fio mostrada, como DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (em que ** são os caracteres exclusivos que identificam sua impressora e XXXX é o modelo da impressora, localizado na própria impressora).

Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.

- 4. Avance para a etapa 5 se a impressora tiver sido instalada e conectada ao computador por uma rede sem fio. Se a impressora tiver sido instalada e conectada ao seu computador por cabo USB, siga as instruções abaixo para instalar o software da impressora usando a conexão do HP Wi-Fi Direct.
 - **a.** Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8,1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela Iniciar, selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 8: Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos, e selecione o nome da impressora e clique em Utilitários.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os Programas, clique em HP e clique na pasta de sua impressora.
 - b. Clique em Configuração da Impressora e Software, e então selecione Conectar uma nova impressora.
 - c. Quando a tela **Opções de conexão** for exibida no software, selecione **Sem fio**.

Selecione o software da impressora HP na lista de impressoras detectadas.

- **d.** Siga as instruções na tela.
- 5. Imprima o documento.

Imprimir usando um computador habilitado para conexão sem fio (OS X)

- 1. Verifique se você já ligou o Wi-Fi Direct na impressora.
- 2. Ligue o Wi-Fi no computador.

Para mais informações, consulte a documentação fornecida pela Apple.

 Clique no ícone Wi-Fi e selecione o nome Wi-Fi Direct, como DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (em que ** são os caracteres exclusivos que identificam sua impressora e XXXX o modelo da impressora, localizado na própria impressora).

Se o Wi-Fi Direct estiver ativado com segurança, digite a senha quando solicitado.

4. Adicione a impressora.

- a. Abra o Preferências do sistema .
- b. Dependendo do sistema operacional, clique em ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR!, Impressão e digitalização ou Impressoras e Scanners na seção Hardware.
- **c.** Clique em + abaixo da lista de impressoras à esquerda.
- **d.** Selecione a impressora na lista de impressoras detectadas (a palavra "Bonjour" aparece na coluna direta ao lado do nome da impressora) e clique em **Adicionar**.

<u>Clique aqui</u>, para solução de problemas online do Wi-Fi Direct ou para mais ajuda ao configurar o Wi-Fi Direct. No momento, o site pode não estar disponível em todos os idiomas.

Alterar configurações de rede

O painel de controle da impressora permite que você configure e gerencie a conexão sem fio da impressora e execute diversas tarefas de gerenciamento da rede. Isso inclui visualizar e alterar as configurações da rede, restaurar os padrões da rede e ativar ou desativar a função sem fio.

CUIDADO: As configurações de rede são fornecidas para a sua conveniência. Entretanto, a menos que seja um usuário avançado, você não deve alterar nenhuma dessas configurações (como velocidade da conexão, configurações IP, gateway padrão e configurações de firewall).

Para imprimir a página de configuração de rede

- 1. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- 2. Toque em Relatórios e em Relatório de Configuração da Rede.

Para alterar as configurações de IP

A configuração IP padrão é **Automático**, o que ajusta automaticamente as configurações IP. Se você for um usuário de nível avançado e deseja usar configurações diferentes (como endereço IP, máscara de sub-rede ou gateway padrão), é possível alterá-las manualmente.

CUIDADO: Seja cuidadoso ao atribuir manualmente um endereço IP. Se você inserir um endereço IP inválido durante a instalação, os componentes da sua rede não poderão se conectar ao dispositivo.

- 1. No painel de controle da impressora, toque em **Configurar** e toque em **Configuração de rede**.
- 2. Toque em Configurações sem fio.
- 3. Toque em Configurações avançadas.
- 4. Toque em Configurações de IP.
- 5. Aparecerá uma mensagem avisando que alterar o endereço IP irá remover o dispositivo da rede. Toque em **OK** para continuar.
- Automático é selecionado por padrão. Para alterar as configurações manualmente, toque Manual e insira as informações adequadas para estas configurações:
 - Endereço IP
 - Máscara de sub-rede
 - Gateway padrão
 - Endereço DNS
- 7. Insira suas alterações e toque em Concluído .
- 8. Toque em OK .

Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)

Para exibir ou alterar algumas configurações, talvez seja necessária uma senha.

NOTA: Você pode abrir e usar o servidor da Web incorporado sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Caixa de ferramentas (Windows)</u>
- Utilitário HP (OS X)
- <u>Abrir o servidor da Web incorporado</u>
- Sobre cookies

Caixa de ferramentas (Windows)

A Caixa de ferramentas fornece informações sobre a impressora.

Para abrir a Caixa de Ferramentas

- 1. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela Iniciar e selecione o nome da impressora.
 - Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela Iniciar, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- Clique em Impressão e digitalização.
- 3. Clique em Manter a impressora.

Utilitário HP (OS X)

O Utilitário HP contém ferramentas para definir configurações de impressão, calibrar a impressora, comprar suprimentos on-line e encontrar informações sobre suporte no site.

🖄 NOTA: Os recursos disponíveis no Utilitário HP variam de acordo com a impressora selecionada.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando uma mensagem de aviso de pouca tinta aparecer, verifique se você tem um cartucho de tinta disponível para substituição a fim de evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

NOTA: A Caixa de Ferramentas poderá ser instalada por meio do CD do software HP, se o computador atender aos requisitos de sistema. Os requisitos de sistema podem ser encontrados no arquivo Leiame, disponível no CD do software da impressora HP fornecido juntamente com a impressora.
Clique duas vezes no Utilitário HP localizado na pasta **Hewlett-Packard**, que fica dentro da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

Abrir o servidor da Web incorporado

Você pode acessar o servidor da Web incorporado via rede ou Wi-Fi Direct.

Para abrir o servidor da Web incorporado por meio da rede

- NOTA: A impressora deve estar em rede e ter um endereço IP. O endereço IP da impressora pode ser encontrado pressionando-se o botão Sem fio ou imprimindo-se uma página de configuração de rede.
 - Em um navegador da Web suportado no computador, digite o endereço IP ou o nome de host que foi atribuído à impressora.

Por exemplo, se o endereço IP for 192.168.0.12, digite o seguinte endereço no navegador da Web: http://192.168.0.12.

Para abrir o servidor da Web incorporado usando o Wi-Fi Direct

- 1. Na tela Inicial, toque em (1) (Sem fio) e toque em 🔿 (Configurações).
- 2. Se o visor mostrar que o Wi-Fi Direct está Desat., toque em Wi-Fi Direct para ativá-lo.
- 3. No computador sem fio, ative a conexão sem fio, procure o nome de Wi-Fi Direct e se conecte a ele, por exemplo: DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (onde ** são os caracteres exclusivos de identificação de sua impressora). Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.
- **4.** Em um navegador da Web suportado em seu computador, digite o endereço a seguir: http:// 192.168.0.12.

Sobre cookies

O servidor da Web incorporado (EWS) coloca arquivos de texto muito pequenos (cookies) no disco rígido durante a navegação. Esses arquivos permitem que o EWS reconheça o computador na próxima vez que for visitado. Por exemplo, se você tiver configurado o idioma do EWS, um cookie lembrará que idioma foi selecionado para que, na próxima vez em que você abrir o EWS, as páginas sejam exibidas nesse idioma. Alguns cookies (como os que armazenam preferências específicas do cliente) são armazenados no computador até que sejam apagados manualmente.

Você pode configurar o navegador para aceitar todos os cookies ou configurá-lo para alertar você toda vez que um cookie é oferecido, o que permite definir os cookies que serão aceitos ou recusados. O navegador também pode ser usado para remover cookies indesejados.

- NOTA: Dependendo da impressora, se os cookies forem desativados, um ou mais dos seguintes recursos também será desativado:
 - Iniciar de onde você deixou o aplicativo (especialmente útil quando são utilizados assistentes de configuração)
 - Lembrar a configuração de idioma do navegador EWS
 - Personalizar a página Inicial do EWS

Para obter informações sobre como gerenciar as configurações de privacidade e de cookie e sobre como excluir cookies, consulte a documentação disponível no navegador da Web que você utiliza.

Dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede

Use as seguintes dicas para configurar e usar uma impressora em rede:

- Ao configurar a impressora em rede, verifique se o roteador sem fio está ligado. A impressora procura roteadores sem fio e lista os nomes de rede detectados no visor.
- NOTA: Se sua impressora não tiver sido configurada com uma conexão sem fio, toque em (1) (Sem fio) e em (Configurações), no visor da impressora para iniciar o Assistente da configuração sem fio.
- Para verificar a conexão sem fio na impressora, toque em (1) (Sem fio) no painel de controle para abrir o menu Resumo sem fio. Se ele mostrar Sem fio desativado ou Não conectado, toque em (Configurações) e em Assistente de configuração sem fio. Siga as instruções na tela para configurar a conexão sem fio da impressora.
- Se o computador estiver conectado a uma rede privada virtual (VPN), será preciso se desconectar da VPN antes de acessar qualquer outro dispositivo na rede, incluindo a impressora.
- Saiba mais sobre a configuração de sua rede e a impressora para impressão sem fio. <u>Clique aqui para</u> <u>ver mais informações online</u>.
- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. <u>Clique aqui para ver mais informações</u> <u>online</u>.
- Saiba mais sobre o Print and Scan Doctor (Windows apenas) e veja outras dicas de solução de problemas. <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.
- Saiba como alterar de uma conexão USB para uma sem fio. <u>Clique aqui para ver mais informações</u> <u>online</u>.
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.

8 Solucionar um problema

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Configurações e problemas de alimentação de papel</u>
- Problemas no cartucho de tinta
- Problemas de impressão
- Problemas de cópia
- Problemas de digitalização
- Problemas de conexão e rede
- Problemas de hardware da impressora
- <u>Suporte HP</u>

Configurações e problemas de alimentação de papel

O que você quer fazer?

Eliminar um atolamento de papel

| <u>Resolva problemas de</u> congestionamento de papel. | Usar um assistente de solução de problemas online HP Instruções para limpar o congestionamento na impressora ou no alimentador automático de documentos e resolver problemas de papel ou de alimentação de papel. |
|---|---|
| | |

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais de limpeza de congestionamentos de papel na Ajuda

Congestionamentos de papel podem acontecer em vários pontos dentro da impressora.

CUIDADO: Para impedir possíveis danos ao cabeçote de impressão, elimine os congestionamentos de papel assim que possível.

Para limpar um congestionamento interno de papel

- CUIDADO: Não puxe o papel congestionado pela parte frontal da impressora. Em vez disso, siga as etapas abaixo para remover o congestionamento. Remover papéis presos pela parte da frente da impressora pode fazer com que o papel se rasgue e pedaços de papel permaneçam na impressora, resultando em mais congestionamentos.
 - 1. Pressione o botão 🕐 (Liga/Desliga) para desligar a impressora.
 - 2. Abra a porta de acesso ao cartucho de tinta.



- 3. Verifique o caminho do papel dentro da impressora.
 - **a.** Levante a alça e remova a tampa do caminho do papel.



b. Localize qualquer papel congestionado no interior da impressora, segure-o com as mãos e puxe-o em sua direção.



CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais atolamentos de papel.

- **c.** Recoloque a tampa do caminho do papel até que se encaixe corretamente.
- 4. Se o problema não for resolvido, verifique a área do carro de impressão dentro da impressora.

CUIDADO: Durante o processo, evite tocar no cabo conectado ao carro de impressão.

a. Se houver qualquer papel congestionado, mova o carro de impressão totalmente para a direita da impressora, segure o papel congestionado com as duas mãos e puxe-o em sua direção.

CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais atolamentos de papel.

- **b.** Mova o carro totalmente para a esquerda da impressora e siga os mesmos procedimentos da etapa anterior para remover pedaços de papel rasgado.
- 5. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.
- 6. Se o problema ainda não for resolvido, verifique a área da bandeja.
 - a. Puxe a bandeja de entrada para estendê-la.



- **b.** Cuidadosamente, vire a impressora e apoie-a em um dos lados, para que a parte de baixo dela fique exposta.
- c. Verifique o espaço na impressora onde a bandeja de entrada estava. Se houver algum papel congestionado, segure-o com as duas mãos e puxe-o em sua direção.
- CUIDADO: Se o papel se rasgar quando estiver sendo removido dos roletes, verifique se, nos roletes e nas rodas, há pedaços de papel que ainda possam estar na impressora.

Se você não remover todos os pedaços de papel da impressora, provavelmente ocorrerão mais congestionamentos de papel.



- d. Cuidadosamente, vire a impressora para cima, novamente.
- e. Empurre de volta a bandeja de papel.
- 7. Pressione o botão () (Liga/Desliga) novamente, para ligar a impressora.

Limpar um congestionamento de carro de impressão

Resolva um congestionamento de carro de impressão.

Usar um assistente de solução de problemas online HP

Se algo estiver bloqueando o carro de impressão ou se o carro estiver com dificuldades para se mover, siga as instruções passo a passo.

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais de limpeza de congestionamentos de carro de impressão na Ajuda

- 1. Retirar todos os objetos, como papéis, que estejam bloqueando o carro de impressão.
- NOTA: Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para retirar o papel congestionado. Sempre tenha cuidado ao retirar o papel congestionado de dentro da impressora
- Para ver ajuda no visor da impressora, toque em Ajuda na tela inicial. Toque no botão direcional para navegar pelos tópicos de ajuda, toque em Solução de problemas e suporte e toque em Eliminar congestionamento de carro.

Veja como evitar congestionamentos de papel

Para ajudar a evitar congestionamentos de papel, siga estas orientações:

- Remova os papéis impressos da bandeja de saída com frequência.
- Certifique-se de imprimir usando papéis que não estejam amassados, dobrados ou rasgados.
- Para que o papel não fique enrolado ou amassado, armazene todo o papel não utilizado na horizontal em uma embalagem que possa ser fechada novamente.
- Não use papel grosso ou fino demais para a impressora.
- Verifique se as bandejas estão carregadas corretamente e não estão cheias. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 12</u>.
- Verifique se o papel colocado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira da bandeja de entrada deve ser de mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada até que se encoste suavemente no papel. Verifique se as guias de largura do papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
- Não force o papel muito para dentro da bandeja de entrada.
- Se você estiver imprimindo nos dois lados do papel, não imprima imagens altamente saturadas em papel de baixa gramatura.
- Use tipos de papel recomendados para a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Instruções</u> <u>básicas sobre papel na página 9</u>.
- Se a impressora estiver prestes a ficar sem papel, deixe que ela fique sem papel primeiro e, depois, adicione mais papel. Não coloque papel enquanto a impressora estiver imprimindo.

Resolver problemas de alimentação de papel

Que tipo de problema você tem?

• O papel não é coletado da bandeja

- Verifique se há papel na bandeja. Para obter mais informações, consulte <u>Colocar mídia</u> <u>na página 12</u>. Ventile o papel antes de colocá-lo.
- Veja se as guias de largura do papel estão nas marcações corretas da bandeja, de acordo com o tamanho de papel que você está colocando. Verifique também se as guias de papel estão rentes à pilha, porém, sem apertá-la.
- Verifique se o papel na bandeja não está dobrado. Desenrole a mídia curvando-a na direção oposta.

• As páginas estão inclinadas

- Verifique se o papel colocado na bandeja de entrada está alinhado às guias de largura do papel. Se necessário, retire a bandeja de entrada da impressora e recoloque o papel. Não se esqueça de verificar se as guias estão alinhadas corretamente.
- Coloque o papel na impressora somente quando ela não estiver imprimindo.
- Várias páginas estão sendo coletadas
 - Veja se as guias de largura do papel estão nas marcações corretas da bandeja, de acordo com o tamanho de papel que você está colocando. Verifique também se as guias de largura do papel estão rentes à pilha, mas sem pressionar demais todo o papel.
 - Verifique se a bandeja não está com papel em excesso.
 - Use papéis HP para obter eficiência e desempenho ideais.

Problemas no cartucho de tinta

Primeiro, tente remover e reinstalar os cartuchos de tinta. Verifique se os cartuchos estão nos compartimentos corretos. Se isso não funcionar, limpe os contatos do cartucho. Se o problema persistir, consulte <u>Substituir os cartuchos na página 52</u> para obter mais informações.

Para limpar os contatos dos cartuchos

- CUIDADO: O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Reinstale os cartuchos de tinta no equipamento o quanto antes. Não é recomendável deixar os cartuchos fora do equipamento por mais de 30 minutos. Isso pode resultar em danos aos cartuchos de tinta.
 - 1. Verifique se o equipamento está ligado.
 - 2. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



- 3. Remova o cartucho indicado na mensagem de erro.
- 4. Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com a parte inferior apontada para cima, e localize os contatos elétricos no cartucho. Os contatos elétricos são os pequenos pontos dourados no cartucho de tinta.



5. Limpe somente os contatos com um pano úmido que não solte fiapos.

CUIDADO: Tome cuidado para não tocar em nada além dos contatos e não manche de tinta ou de outros resíduos outras regiões do cartucho.

- 6. Dentro da impressora, localize os contatos no carro de impressão. Os contatos parecem um conjunto de relevos dourados posicionados para combinar com os contatos no cartucho de tinta.
- 7. Use um cotonete ou pano que não solte fiapos para limpar os contatos.
- 8. Reinstale o cartucho de tinta.

- **9.** Feche a porta de acesso ao cartucho e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- **10.** Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligue-o novamente.

NOTA: Se um cartucho de tinta estiver causando problemas, você pode removê-lo e usar o modo de cartucho único para operar o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series com apenas um cartucho.

Problemas de impressão

O que você quer fazer?

Corrigir problemas de páginas não sendo impressas (não é possível imprimir)

| HP Print and Scan Doctor | O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente. | |
|--|--|--|
| Solucione problemas de trabalhos não sendo impressos. | Usar um assistente de solução de problemas online HP | |
| | Veja instruções passo a passo para o caso de a impressora não estar respondendo ou imprimindo. | |

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais de problemas de não conseguir imprimir na Ajuda

Resolver problemas de impressão

- NOTA: Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja. Caso ainda não consiga imprimir, tente o seguinte na ordem apresentada:
 - 1. Verifique se há mensagens de erro no visor da impressora e solucione-as seguindo as instruções na tela.
 - Caso o computador esteja conectado à impressora com um cabo USB, desconecte e reconecte o cabo USB. Caso o computador esteja conectado à impressora com uma conexão sem fio, confirme se a conexão está funcionando.
 - 3. Verifique se a impressora não está em pausa ou off-line.

Para verificar se a impressora não está em pausa ou off-line

- a. Dependendo do seu sistema operacional, consulte uma das seções a seguir:
 - Windows 8.1 e Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- b. Clique duas vezes no ícone da impressora ou clique com o botão direito nesse ícone e selecione
 Ver o que está sendo impresso para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
- **d.** Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.

4. Verifique se a impressora está configurada como padrão.

Para verificar se a impressora está configurada como padrão

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 8.1 e Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- **b.** Certifique-se de que a impressora correta esteja configurada como padrão.

A impressora-padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.

- c. Caso a impressora configurada como padrão não seja a correta, clique com o botão direito na impressora correta e selecione **Definir como impressora padrão**.
- **d.** Tente usar a impressora novamente.
- 5. Reiniciar o spooler de impressão.

Para reiniciar o spooler de impressão

a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:

Windows 8.1 e Windows 8

- i. Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões e clique no ícone **Configurações**.
- ii. Clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Sistema e Segurança.
- iii. Clique ou toque em Ferramentas Administrativas e clique duas vezes ou toque duas vezes em Serviços.
- iv. Clique com o botão direito ou mantenha o toque sobre Spooler de Impressão e clique em Propriedades.
- v. Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- vi. Se o serviço não estiver em execução, em Status do serviço, clique ou toque em Iniciar e clique ou toque em OK.

Windows 7

- i. No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Segurança e depois em Ferramentas Administrativas.
- ii. Clique duas vezes em Serviços.
- iii. Clique com o botão direito do mouse em **Spooler de Impressão** e clique em **Propriedades**.

- iv. Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- v. Se o serviço não estiver em execução, em Status do serviço, clique em Iniciar e clique em OK.

Windows Vista

- i. No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Manutenção, Ferramentas Administrativas.
- ii. Clique duas vezes em Serviços.
- iii. Clique com o botão direito do mouse em serviço do Spooler de impressão e clique em Propriedades.
- iv. Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- v. Se o serviço não estiver em execução, em **Status do serviço**, clique em **Iniciar** e clique em **OK**.

Windows XP

- i. No menu Iniciar do Windows, clique com o botão direito do mouse em Meu Computador.
- ii. Clique em Gerenciar e em Serviços e aplicativos.
- iii. Clique duas vezes em Serviços e, em seguida, selecione Spooler de impressão.
- iv. Clique com o botão direito em Spooler de impressão e clique em Reiniciar para reiniciar o serviço.
- **b.** Certifique-se de que a impressora correta esteja configurada como padrão.

A impressora-padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.

- c. Caso a impressora configurada como padrão não seja a correta, clique com o botão direito na impressora correta e selecione **Definir como impressora padrão**.
- **d.** Tente usar a impressora novamente.
- 6. Reinicie o computador.
- **7.** Limpe a fila de impressão.

Para limpar a fila de impressão

- **a.** Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 8.1 e Windows 8: Aponte para ou toque no canto superior direito da tela para abrir a barra Botões, clique no ícone Configurações, clique ou toque em Painel de Controle e clique ou toque em Exibir impressoras e dispositivos.
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.

- Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
- Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- **b.** Clique duas vezes no ícone da sua impressora para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
- **d.** Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
- e. Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.

Para verificar a conexão de alimentação e redefinir a impressora

1. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado com firmeza à impressora.



| 1 | Conexão de força à impressora |
|---|-------------------------------|
| 2 | Conexão à tomada elétrica |

- 2. Olhe dentro da impressora e verifique a luz verde que indica se a impressora está recebendo eletricidade. Se ela estiver apagada, confira se o cabo está conectado à impressora com firmeza ou conecte-o a outra tomada.
- 3. Observe o botão Liga/desliga localizado na impressora. Se ele não estiver aceso, isso significa que a impressora está desligada. Pressione o botão Liga/desliga para ligar a impressora.

WOTA: Se a impressora não estiver recebendo eletricidade, tente ligá-lo em outra tomada.

- 4. Com a impressora ligada, desconecte o cabo de alimentação da parte lateral da impressora sob a porta de acesso ao cartucho.
- 5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 6. Aguarde pelo menos 15 segundos.
- 7. Reconecte o cabo de alimentação à tomada.
- 8. Reconecte o cabo de alimentação à parte lateral da impressora sob a porta de acesso ao cartucho.
- 9. Se a impressora não se ligar automaticamente, pressione o botão Liga/desliga para ligá-la.
- **10.** Experimente usar a impressora de novo.

Corrigir problemas de qualidade de impressão

| Instruções passo a passo para resolver a maioria dos problemas de qualidade de | Solucionar problemas de qualidade de |
|--|--------------------------------------|
| impressão. | impressão online |

Leia instruções gerais para resolver problemas de qualidade de impressão na Ajuda

NOTA: Para evitar problemas de qualidade de impressão, sempre desligue a impressora usando o botão Liga-desliga e aguarde até que a luz do botão Liga-desliga se apague antes de tirar a impressora da tomada ou desconectar o cabo de alimentação. Isso faz com que a impressora mova os cartuchos para a posição tampada, onde estarão protegidos contra a secagem.

Para aumentar a qualidade da impressão

- 1. Certique-se de usar cartuchos de tinta HP originais.
- 2. Verifique o software da impressora para se certificar de que selecionou o tipo de papel apropriado na lista suspensa **Mídia** e a qualidade de impressão na lista suspensa **Configurações de qualidade**.
 - Em software da impressora, clique em Impressão e digitalização e em Definir preferências para acessar as propriedades de impressão.
- 3. Verifique os níveis de tinta estimados para determinar se os cartuchos estão com pouca tinta. Para obter mais informações, consulte <u>Verificação dos níveis estimados de tinta na página 51</u>. Se os cartuchos estiverem com pouca tinta, considere a sua substituição.
- 4. Alinhe os cartuchos.

Para alinhar os cartuchos em software da impressora

- **NOTA:** O alinhamento dos cartuchos garante um resultado de alta qualidade. O HP All-in-One solicita que você alinhe os cartuchos sempre que instalar um novo cartucho. Se você remover e reinstalar o mesmo cartucho de tinta, o HP All-in-One não solicitará o alinhamento dos cartuchos. O HP All-in-One memoriza os valores de alinhamento desse cartucho de tinta, portanto não é preciso realinhar os cartuchos.
 - **a.** Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
 - **b.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
 - c. No software da impressora, clique em Impressão e digitalização e depois clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
 - d. Na Caixa de ferramentas da impressora, clique em Alinhar cartuchos de tinta na guia Serviços do dispositivo. A impressora deverá imprimir uma página de alinhamento.

e. Coloque a folha de alinhamento dos cartuchos de impressão voltada para baixo no canto frontal direito do vidro do scanner.



f. Siga as instruções apresentadas no visor da impressora para alinhar os cartuchos. Recicle ou descarte a folha de alinhamento de cartucho.

Para alinhar os cartuchos usando o visor da impressora

- **a.** Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- b. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- c. Toque em Manutenção da impressora, selecione Alinhar cabeçote de impressão e siga as instruções na tela.
- 5. Imprima uma página de diagnóstico se os cartuchos estiverem com pouca tinta.

Para imprimir uma página de diagnóstico do software da impressora

- a. Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
- **b.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
- c. No software da impressora, clique em Impressão e digitalização e depois clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
- d. Clique em Imprimir informações de diagnóstico na guia Relatórios do dispositivo para imprimir uma página de diagnóstico. Verifique as caixas de cor azul, magenta, amarelo e preto na página de diagnóstico. Se estiver vendo listras nas caixas de cor e de preto ou nenhuma tinta nas porções das caixas, limpe os cartuchos automaticamente.

Para imprimir uma página de diagnóstico usando o visor da impressora

- a. Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
- b. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- c. Toque em Relatórios .
- d. Toque em Relatório de Qualidade de Impressão.
- Limpe os cartuchos de tinta automaticamente, se a página de diagnóstico mostrar faixas ou partes faltando nas caixas coloridas e pretas.

Para limpar os cartuchos a partir do software da impressora

- **a.** Carregue papel branco comum tamanho carta ou A4 não utilizado na bandeja de papel.
- **b.** Dependendo do seu sistema operacional, siga um destes procedimentos para abrir o software da impressora:
 - Windows 8.1: Clique na seta para baixo no canto esquerdo inferior da tela inicial e selecione o nome da impressora.
 - Windows 8: Clique com o botão direito em uma área vazia da tela inicial, clique em Todos os Aplicativos na barra de aplicativos e então selecione o nome da impressora.
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP: Na área de trabalho do computador, clique em Iniciar, selecione Todos os programas, clique em HP, clique na pasta da impressora e selecione o ícone com o nome da impressora.
- c. No software da impressora, clique em Impressão e digitalização e depois clique em Manutenção da impressora para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
- d. Clique em Limpar cartuchos na guia Serviços de dispositivo. Siga as instruções na tela.

Para limpar os cartuchos usando o visor da impressora

- a. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- b. No painel de controle da impressora, toque em Configurar.
- c. Toque em Manutenção da impressora, selecione Limpar cabeçote de impressão e siga as instruções na tela.

Se limpar o cabeçote de impressão não resolver o problema, entre em contato com o suporte HP. Vá para <u>www.hp.com/support</u>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. Caso seja solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em **Todos os Contatos HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Para aumentar a qualidade da impressão

- 1. Confirme se você está utilizando cartuchos HP originais.
- 2. Verifique se selecionou o tipo de papel e a qualidade de impressão apropriados na caixa de diálogo Imprimir.
- 3. Verifique os níveis de tinta estimados para determinar se os cartuchos estão com pouca tinta.

Cogite a substituição dos cartuchos de impressão, caso estejam com pouca tinta.

4. Alinhar os cartuchos na impressora

Para alinhar os cartuchos de impressão

- **a.** Coloque papel comum branco, de tamanho Carta ou A4, na bandeja de papel.
- b. Abra o Utilitário HP.
 - NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

- c. Selecione a HP DeskJet Ink Advantage 5640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- d. Clique em Alinhar.
- e. Clique em Alinhar e siga as instruções na tela.
- f. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e suporte.
- 5. Imprima uma página de teste.

Para imprimir uma página de teste

- **a.** Coloque papel comum branco, de tamanho Carta ou A4, na bandeja de papel.
- **b.** Abra o Utilitário HP.
 - NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.
- c. Selecione a HP DeskJet Ink Advantage 5640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- d. Clique em Testar página.
- e. Clique no botão Impr. página de teste e siga as instruções na tela.

Verifique se a página de teste apresenta linhas irregulares ou listras no texto e nas caixas coloridas. Se estiver vendo linhas irregulares, listras ou ausência de tinta em partes das caixas, limpe os cartuchos automaticamente.

6. Se a página de diagnóstico mostrar listras ou partes ausentes no texto ou nas caixas coloridas, limpe os cartuchos automaticamente.

Para limpar automaticamente o cabeçote de impressão

- **a.** Coloque papel comum branco, de tamanho Carta ou A4, na bandeja de papel.
- b. Abra o Utilitário HP.

NOTA: O Utilitário HP está localizado na pasta **Hewlett-Packard** da pasta **Aplicativos**, no nível superior do disco rígido.

- c. Selecione a HP DeskJet Ink Advantage 5640 series na lista de dispositivos, à esquerda da janela.
- d. Clique em Limpar cabeçotes de impressão.
- e. Clique em Limpar e siga as instruções exibidas na tela.

CUIDADO: Limpe o cabeçote somente quando for necessário. A limpeza desnecessária desperdiça tinta e reduz o tempo de vida útil do cabeçote.

- NOTA: Se a qualidade de impressão ainda estiver baixa após a limpeza, experimente alinhar a impressora. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento, entre em contato com o Suporte HP.
- f. Clique em Todas as configurações para voltar ao painel Informações e suporte.

Corrigir manchas de tinta nos impressos

Se a impressão apresentar manchas de tinta, tente usar a função Limpar mancha pelo visor da impressora nas próximas impressões. Esse processo leva alguns minutos para ser concluído. É preciso usar papel comum tamanho grande, o qual será movido automaticamente durante a limpeza. Ruídos mecânicos são normais neste momento.

- 1. Coloque na bandeja de entrada papel branco comum tamanho Carta ou A4 sem uso.
- 2. No painel de controle da impressora, toque em Configurar .
- 3. Toque em Manutenção da impressora, selecione a opção desejada e siga as instruções na tela.

NOTA: Você também pode fazer o mesmo pelo software da impressora HP ou pelo servidor da web incorporado (EWS). Para acessar o software ou o EWS, consulte <u>Abra o software da impressora HP (Windows)</u> <u>na página 17</u> ou <u>Abrir o servidor da Web incorporado na página 67</u>.

Problemas de cópia

| Solucione problemas | Usar um assistente de solução de problemas online HP |
|---------------------|---|
| <u>de copia.</u> | Siga instruções passo a passo, se a impressora não criar uma cópia ou se os impressos estiverem com baixa qualidade. |

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Dicas para cópia e digitalização com êxito na página 49

Problemas de digitalização

| HP Print and Scan Doctor | O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente. |
|---|--|
| Solução de problemas de Us Jigitalização Sig | Usar um assistente de solução de problemas online HP Siga instruções passo a passo, se você não conseguir fazer uma digitalização ou se as digitalizações |
| | estiverem com baixa qualidade. |

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Dicas para cópia e digitalização com êxito na página 49

Problemas de conexão e rede

O que você quer fazer?

Corrigir a conexão sem fio

Selecione uma das seguintes opções de solução de problemas.

| <u>HP Print and Scan</u> Doctor | O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente. |
|--|--|
| Usar um assistente de solução de problemas online HP | <u>Solucione um problema de firewall ou antivírus</u>, se você suspeitar de que isso esta evitando que o seu computador se conecte à impressora. <u>Solucione o seu problema de sem fio. tanto se a sua impressora nunca tiver sido conectada ou se ela</u> |
| | <u>Solucione um problema de firewall ou antivírus</u>, se você suspeitar de que isso esta evitando que o seu computador se conecte à impressora. |

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais para solução de problemas de sem fio na Ajuda

Verifique a configuração da rede ou imprima o relatório de teste de conexão sem fio para ajudar no diagnóstico de problemas de conexão de rede.

- 1. Na tela Inicial, toque em 👔 (Sem fio) e toque em 🙆 (Configurações).
- 2. Toque em Relatórios de impressão e em Exibir configuração de rede ou Impr. relat. rede sem fio.

Encontre as configurações de rede para a conexão sem fio

Selecione uma das seguintes opções de solução de problemas.

| HP Print and Scan Doctor | O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que pode informar a você o nome da rede (SSID) e a senha (chave de rede). | | | |
|---|---|--|--|--|
| Usar um assistente de solução de problemas online HP | Saiba como encontrar o nome da rede (SSID) e a senha do sem fio. | | | |

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Corrigir a conexão do Wi-Fi Direct

Usar um assistente de solução de problemas online HP | Solucione o problema do Wi-Fi Direct ou aprenda a configurar o Wi-Fi Direct.

NOTA: Os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Leia instruções gerais para solução de problemas do Wi-Fi Direct na Ajuda

- 1. Verifique, na impressora, se o Wi-Fi Direct está ligado.
 - ▲ No painel de controle da impressora, toque em 🗓 🛒 (Wi-Fi Direct).
- 2. De seu computador ou dispositivo móvel sem fio, ative a conexão Wi-Fi, procure e conecte-se ao nome do Wi-Fi Direct da impressora.
- 3. Insira a senha do Wi-Fi Direct, quando solicitado.
- **4.** Se estiver usando um dispositivo móvel, certifique-se de que tenha instalado um aplicativo de impressão compatível. Para obter mais informações sobre impressão móvel, visite <u>www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html</u>.

Converter uma conexão de USB para sem fio

Selecione uma das seguintes opções de solução de problemas.

| HP Print and Scan Doctor | O HP Print and Scan Doctor é um utilitário que tentará diagnosticar e corrigir o problema automaticamente. |
|--|---|
| Usar um assistente de solução de problemas online HP | Converter uma conexão USB para sem fio ou Wi-Fi Direct. |

NOTA: O HP Print and Scan Doctor e os assistentes de solução de problemas online da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Alterar o tipo de conexão na página 61

Problemas de hardware da impressora

DICA: Execute o <u>HP Print and Scan Doctor</u> para diagnosticar e corrigir automaticamente problemas de impressão, digitalização e cópia. O aplicativos está disponível apenas em alguns idiomas.

Para extrair manualmente a extensão automática da bandeja de saída

Se a extensão automática da bandeja de saída não se abrir automaticamente, você pode extraí-la manualmente.

1. Remova a bandeja de saída da impressora.



2. Na base da bandeja de saída, mova a trava da bandeja de saída para a posição destravada e mexa a alavanca de liberação, para liberar a extensão da bandeja.



3. Reinsira a bandeja de saída na impressora, deixando a extensão da bandeja na posição liberada.

A impressora desliga inesperadamente

- Verifique a alimentação e suas conexões
- Verifique se o cabo de alimentação da impressora está conectado com firmeza a uma tomada ativa.

O alinhamento do cabeçote de impressão falha

- Se o processo de alinhamento falhar, verifique se a bandeja de entrada está carregada com papel branco, comum, novo. Se houver papel colorido colocado na bandeja de entrada quando você alinhar os cartuchos de tinta, ocorrerá um erro de alinhamento.
- Se o processo de alinhamento falhar repetidamente, é recomendável limpar o cabeçote de impressão, ou o sensor pode estar com defeito.
- Se limpar o cabeçote de impressão não resolver o problema, entre em contato com o suporte HP. Vá para <u>www.hp.com/support</u>. Esse site oferece informações e utilitários que podem ajudar você a corrigir muitos problemas comuns em impressoras. Caso seja solicitado, selecione seu país/região e, em

seguida, clique em **Todos os Contatos HP** para obter informações sobre como ligar para o suporte técnico.

Resolver falha da impressora.

▲ Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Se isso não resolver o problema, entre em contato com a HP.

Para obter mais informações sobre como entrar em contato com o suporte HP, consulte <u>Suporte HP</u> <u>na página 92</u>.

Suporte HP

- <u>Registrar impressora</u>
- Processo de suporte
- Suporte HP por telefone
- Opções adicionais de garantia

Registrar impressora

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte do produto. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em <u>http://www.register.hp.com</u>.

Processo de suporte

Se tiver um problema, siga essas etapas:

- 1. Verifique a documentação que acompanha a impressora.
- 2. Acesse o site de suporte online da HP em <u>www.hp.com/support</u>.

O suporte on-line HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre produtos e assistência especializada e inclui os seguintes recursos:

- Acesso rápido a especialistas de suporte on-line qualificados
- Atualizações de software e de drivers para a impressora HP
- Informações valiosas sobre soluções para problemas comuns
- Atualizações proativas de impressora, alertas de suporte e boletins da HP que ficam disponíveis quando você registra a impressora
- 3. Ligue para o suporte HP.

A disponibilidade e as opções de suporte variam em função do dispositivo, país/região e idioma.

Suporte HP por telefone

As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país/região e idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Período de suporte por telefone
- Fazer uma ligação
- <u>Números de telefone de suporte</u>
- Após o período de suporte por telefone

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte telefônico está disponível na América do Norte, Pacífico Asiático e América Latina (incluindo México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse <u>www.hp.com/support</u>. As tarifas telefônicas padrão serão aplicadas.

Fazer uma ligação

Ao ligar para o suporte da HP esteja diante do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Nome do produto (localizado na impressora, como HP DeskJet Ink Advantage 5640)
- Número do modelo (localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos)



- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior da impressora)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Alguma outra coisa aconteceu antes dessa situação (como um temporal, movimentação da impressora etc.)?

Números de telefone de suporte

Para obter a lista mais recente de números de telefone de suporte da HP e informações de custos das chamadas, consulte <u>www.hp.com/support</u>.

Após o período de suporte por telefone

Após o término do período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Você pode obter ajuda também no site de suporte online da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com seu revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte em seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series mediante custos adicionais. Acesse <u>www.hp.com/support</u>, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para conhecer os outros planos de extensão de serviço.

A Informações técnicas

As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu HP DeskJet Ink Advantage 5640 series são fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Avisos da Hewlett-Packard Company
- Especificações
- Programa de controle do risco ambiental dos produtos
- Informações regulamentares

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia por escrito da Hewlett-Packard é proibida, exceto sob as formas permitidas pelas leis de direitos autorais. As únicas garantias de produtos e serviços HP estão definidas na declaração de garantia expressa que os acompanha. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões ou erros técnicos ou editoriais que possam estar aqui contidos.

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, e Windows[®] 8.1 são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Especificações

As especificações técnicas para o HP DeskJet Ink Advantage 5640 series são fornecidas nesta seção. Para obter especificações completas do produto, veja a Planilha de Dados do Produto em <u>www.hp.com/support</u>.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leia-me.

Para informações sobre futuros lançamentos de sistema operacional e suporte, visite o site do suporte on--line HP em <u>www.hp.com/support</u>.

Especificações ambientais

- Faixa de temperatura operacional recomendada: 15°C a 32°C (59°F a 90°F)
- Faixa permitida de temperatura operacional: 5ºC a 40ºC (41ºF a 104ºF)
- Umidade: 20% a 80% de umidade relativa sem condensação (recomendado); ponto de condensação máximo de 25ºC
- Faixa de temperatura não operacional (armazenamento): –40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída do HP DeskJet Ink Advantage 5640 series fique levemente distorcida.
- A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 m(10 pés) de comprimento para minimizar o ruído injetado em razão de campos eletromagnéticos altos.

Especificações de impressão

- As velocidades de impressão variam de acordo com a complexidade do documento.
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand (gota por demanda)
- Linguagem: PCL3 GUI

Especificações de digitalização

- Resolução óptica: até 1200 dpi
- Resolução do hardware: até 1200 x 1200 dpi
- Resolução aprimorada: até 1200 x 1200 dpi
- Profundidade de bits: cor de 24 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo da digitalização a partir do vidro: 21,6 x 29,7 cm(8,5 x 11,7 polegadas)
- Tipos de arquivos compatíveis: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
- Versão Twain: 1,9

Especificações da cópia

- Processamento digital de imagem
- O número máximo de cópias varia de acordo com o modelo.
- As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento.

Rendimento dos cartuchos

Acesse <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

Resolução de impressão

Para uma lista de resoluções de impressão suportadas, ac esso o site de suporte do <u>HP DeskJet Ink</u> <u>Advantage 5640 series em www.hp.com/support</u>.

Para obter informações sobre a impressão usando dpi máximo, consulte <u>Imprimir usando a resolução</u> <u>máxima (dpi) na página 27</u>.

Programa de controle do risco ambiental dos produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável para o meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade foram projetadas para desmontagem e reparo eficiente.

Para obter mais informações, visite o site Compromisso da HP com o Meio Ambiente, em:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Dicas ecológicas</u>
- <u>Utilização de papel</u>
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- <u>Consumo de energia</u>
- Descarte de equipamento usado pelos usuários
- <u>Substâncias químicas</u>
- Descarte de baterias em Taiwan
- Aviso de bateria para Brasil
- Aviso de material de perclorato da Califórnia
- <u>EPEAT</u>
- Regulamentação da Comissão da União Europeia 1275/2008
- Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)
- <u>Restrição de substância perigosa (Ucrânia)</u>
- <u>Restrição de substância perigosa (Índia)</u>
- China Energy Label para Impressora, Fax e Copiadora

Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. Visite o site de programas e iniciativas ambientais da HP para obter mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS, Material Safety Data Sheets) podem ser obtidas no site da HP na Web no endereço:

www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP está comprometida em proteger o ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão e de tinta usados. Para mais informações, consulte este site:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Consumo de energia

Os equipamentos de impressão e imagem da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR® estão qualificados para as especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá nos produtos de imagem com qualificação ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre modelos de produtos de imagem qualificados para ENERGY STAR estão listadas em: www.hp.com/go/energystar

Descarte de equipamento usado pelos usuários



Esse símbolo significa que o equipamento não deve ser descartado com outros materiais domésticos. Em vez disso, você deve proteger a saúde das pessoas e o ambiente levando o equipamento usado a um ponto de coleta indicado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico usado. Para obter mais informações, fale com seu serviço de descarte de materiais domésticos ou acesse <u>http://www.hp.com/recycle</u>.

Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH *(Regulamento (CE) n.º*

1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho). O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: <u>www.hp.com/go/reach</u>.

Descarte de baterias em Taiwan



Aviso de bateria para Brasil

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

Aviso de material de perclorato da Califórnia

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

EPEAT

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to **www.epeat.net**. For information on HP's EPEAT registered products go to

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Regulamentação da Comissão da União Europeia 1275/2008

Para obter dados avançados de produto, incluindo o consumo de energia do produto em espera em rede caso todas as portas de rede com cabo estejam conectadas e todas as portas de rede sem fio estejam ativadas, consulte a seção P14 'Informações adicionais' da Declaração ECO de TI do produto em <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html</u>.

| | | 产品中有 害 根据中国《电子 | 肾物质或元素的名 子信息产品污染指 | ነ称及含量 2制管理办法》 | | |
|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|-------|--------|
| | | | 有害物质 | 或元素 | | |
| 部件名称 | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 |
| | (Pb) | (Hg) | (Cd) | (Cr(VI)) | (PBB) | (PBDE) |
| 外壳和托盘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷电路板 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打印系统 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 显示器 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喷墨打印机墨盒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 驱动光盘 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扫描仪 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络配件 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池板 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自动双面打印系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外部电源 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本表格依据SJ/T113 0:表示该有害物质 X:表示该有害物质 此表中所有名称中含 | 64 的规定编制。 在该部件所有均质 至少在该部件的某 3 "X"的部件均符 | 材料中的含量均在 一均质材料中的含量 F合欧盟 RoHS 立法 | GB/T 26572 规定的 量超出GB/T 26572 5 。 | 限量要求以下。 规定的限量要求。 | | |
| 注: 环保使用期限的 | 的参考标识取决于产 | "品正常工作的温度 | 和湿度等条件。 | | | |

Tabela de substâncias tóxicas e perigosas (China)

Restrição de substância perigosa (Ucrânia)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному абладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Restrição de substância perigosa (Índia)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

China Energy Label para Impressora, Fax e Copiadora

复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据"复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则",该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级 和操作模式值根据"复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级"标准("GB 21521")来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分为3级,其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据 基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率
 睡眠状态的能耗按照 GB 21521 标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W)表示。
- 待机功率
 待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间,且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于"成像设备"产品,"待机"状态通常相当于"关闭"状态,但也可能相当于 "准备"状态或"睡眠"状态。该数据以瓦特(W)表示。
- 睡眠状态预设延迟时间 出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式(例如睡眠、自动关机)的时间。 该数据以分钟表示。
- 附加功能功率因子之和
 网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特(W)表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据,此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和 传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此,该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所 不同。

要了解规范的更多详情,请参考最新版的 GB 21521 标准。
Informações regulamentares

A impressora atende aos requisitos do produto, exigido pelas agências reguladoras do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Número de identificação do modelo de regulamentação</u>
- Declaração da FCC
- Aviso aos usuários da Coreia
- <u>Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão</u>
- Aviso sobre o cabo de alimentação aos usuários do Japão
- Declaração de emissão de ruídos da Alemanha
- Brilho do compartimento de dispositivos periféricos da Alemanha
- <u>Declaração de conformidade</u>
- Notificações sobre regulamentação da União Europeia
- Informações regulamentares para produtos sem fio

Número de identificação do modelo de regulamentação

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O Número de regulamentação do modelo do seu produto é SDGOB-1401-01. Esse número de regulamentação não deverá ser confundido com o nome de marketing (HP DeskJet Ink Advantage 5640 All--in-One series etc.) ou número do produto (B9S57-64001 etc.)

Declaração da FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Aviso aos usuários da Coreia

B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Declaração de conformidade com a norma VCCI (Classe B) para usuários do Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Aviso sobre o cabo de alimentação aos usuários do Japão

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração de emissão de ruídos da Alemanha

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Brilho do compartimento de dispositivos periféricos da Alemanha

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.

Declaração de conformidade

| ПР | DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 |
|--|---|
| | DoC #: SDG0B-1401-01 |
| Supplier's Name: | Hewlett-Packard Company |
| Supplier's Address: | 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA |
| declares, that the product | |
| Product Name and Model: | HP ENVY 5640 e-All-in-One Printer Series |
| | HP ENVY 5660 e-All-in-One Printer Series |
| | HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One Printer Series |
| Regulatory Model Number: " | SDG0B-1401-01 |
| Product Options: | All |
| Radio Module: | SDG0B-1391 (802.11 b/g/n) |
| Power Adapter: | N/A |
| conforms to the following Produ | ict Specifications and Regulations: |
| EMC: Class B | |
| CISPR 22:2008 / EN 55022: 20 | 10 |
| CISPR 24:2010 / EN 55024: 20 | 10 |
| IEC 61000-3-2: 2005 + A1: 20 | 08 + A2: 2009/ EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2:2009 |
| IEC 61000-3-3: 2008 / EN 610 | 00-3-3:2008 |
| FCC CFR 47 Part 15 / ICES-003 | , issue 5 Class B |
| Sarety: | [EN CODEO_1: 2000 + 611: 2000 + 61: 2010 + 612: 2011 |
| EN 62479-2010 | /EN 00950-1:2000 + ATT:2009 + AT:2010 + AT2:2011 |
| Telecom | |
| EN 300 328 v1.8.1 | |
| EN 301 489-1 v1.9.2 | |
| EN 301 489-17 v2.2.1 | |
| IEC 62311: 2007 / EN 62311: 2 | 008 |
| Energy Use: | |
| Regulation (EC) No. 1275/200 | 8 |
| ENERGY STAR® Qualified I | maging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure |
| EN 50564:2011 | |
| IEC 62301:2011 | |
| KONS: | |
| EN 50561:2012 | |
| The product herewith complies with the | requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/10 |

8/EC.the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the C€ marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

> November, 2014 San Diego, CA

- Local contact for regulatory topics only: EU: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
 - U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto, CA 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

Notificações sobre regulamentação da União Europeia

CE

Produtos que carregam a marcação CA estão em conformidade com as seguintes Diretrizes da EU, conforme aplicável: Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC, Diretriz de EMC 2004/108/EC, Diretriz de Ecodesign 2009/125/EC, Diretriz de R&TTE 1999/5/EC, Diretriz de RoHS 2011/65/EU. A conformidade com essas diretrizes é avaliada por meio de Padrões Harmonizados Europeus aplicáveis. A Declaração de Conformidade completa está disponível no seguinte endereço: www.hp.com/go/certificates (Pesquise usando o nome do modelo do produto ou seu Número Regulamentar de Modelo (RMN), que pode ser localizado na etiqueta de regulamentação.)

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

Produtos com funcionalidade sem fio

EMF

• Este produto atende às diretrizes internacionais (ICNIRP) para exposição à radiação de radiofrequência.

Se este incorporar um dispositivo de transmissão e recebimento de rádio em uso normal, uma distância de separação de 20 cm garantirá que os níveis de exposição à radiofrequência estejam em conformidade com os requerimentos da UE.

Funcionalidade sem fio na Europa

• Este produto é destinado ao uso sem restrições em todos os países da EU, incluindo Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Informações regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares relacionadas aos produtos sem fio:

- Exposição à radiação de radiofrequência
- Aviso aos usuários do Brasil
- Aviso aos usuários do Canadá
- Aviso aos usuários de Taiwan
- Aviso aos usuários do México
- Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão
- Aviso aos usuários da Coreia

Exposição à radiação de radiofrequência

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Aviso aos usuários do Brasil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Aviso aos usuários do Canadá

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Aviso aos usuários de Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法 ^{第十二條}

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Aviso aos usuários do México

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Aviso de tecnologia sem fio aos usuários do Japão

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Aviso aos usuários da Coreia

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

B Erros (Windows)

- Pouca tinta
- Pouca tinta
- Problema no cartucho de tinta
- Verificar porta de acesso aos cartuchos
- Problema no cartucho de tinta
- <u>Tamanho do papel incorreto</u>
- <u>O carro de impressão travou</u>
- Problema de congestionamento de papel ou bandeja
- <u>Sem papel</u>
- Falha ao imprimir um documento
- Falha na impressora
- Porta aberta
- Falha no cartucho de tinta
- Aviso de cartucho falsificado
- <u>Cartuchos de tinta incompatíveis</u>
- Papel muito pequeno
- Papel muito longo para frente e verso automático
- <u>Cartucho HP Instant Ink incompatível</u>
- <u>Cartucho HP Instant Ink usado</u>
- <u>Conectar a impressora HP ao HP Connected</u>
- <u>Não é possível imprimir</u>
- <u>Cartucho Protegido HP Instalado</u>

Pouca tinta

O cartucho de tinta identificado na mensagem está com nível de tinta baixo.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

Para mais informações sobre a substituição de cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos</u> <u>na página 52</u>. Para mais informações sobre pedido de cartuchos de tinta, consulte <u>Solicitar suprimentos de</u> <u>tinta na página 54</u>.

NOTA: A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Pouca tinta

O cartucho identificado na mensagem está com pouca tinta.

Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Ao receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, a HP recomenda que você tenha um cartucho disponível para substituição, evitando assim possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário trocar os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja insatisfatória.

Para mais informações sobre a substituição de cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos</u> <u>na página 52</u>. Para mais informações sobre pedido de cartuchos de tinta, consulte <u>Solicitar suprimentos de</u> <u>tinta na página 54</u>.

NOTA: A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de várias maneiras, incluindo o processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Problema no cartucho de tinta

O cartucho de tinta identificado na mensagem está faltando, danificado, é incompatível ou foi inserido no slot errado da impressora.

NOTA: Se o cartucho for identificado como incompatível na mensagem, consulte <u>Solicitar suprimentos de</u> <u>tinta na página 54</u> para obter informações sobre como obter cartuchos para a impressora.

Para resolver esse problema, tente as seguintes soluções. As soluções estão listadas em ordem, da solução mais provável para a menos provável. Se a primeira solução não resolver o problema, continue tentando as soluções restantes até que o problema seja resolvido.

- Solução 1: Desligue e religue a impressora.
- Solução 2: Instale os cartuchos de tinta corretamente.

Solução 1: Desligar e ligar a impressora

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se o problema continuar, tente a próxima solução.

Solução 2: Instalar os cartuchos de tinta corretamente

Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados corretamente:

- 1. Abra com cuidado a tampa do cartucho de tinta.
- 2. Remova o cartucho de tinta, empurrando-o, para soltá-lo, e puxando-o com firmeza na sua direção.
- 3. Insira o cartucho no slot. Pressione firmemente o cartucho para que faça contato adequadamente.
- 4. Feche a porta de acesso ao cartucho de tinta e veja se a mensagem de erro desapareceu.

Verificar porta de acesso aos cartuchos

A porta de acesso aos cartuchos deverá estar fechada para que a impressão se inicie.



Problema no cartucho de tinta

O cartucho de tinta não é compatível com a sua impressora. Esse erro pode ocorrer se você instalar um cartucho HP Instant Ink em uma impressora que não está cadastrada no programa HP Instant Ink. Ele também pode acontecer se o cartucho HP Instant Ink tiver sido usado anteriormente em outra impressora cadastrada no programa HP Instant Ink.

Tamanho do papel incorreto

O tamanho ou o tipo selecionado de papel no driver da impressora não corresponde ao papel colocado na impressora. Verifique se o papel correto foi colocado na impressora e imprima novamente o documento. Para mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 12</u>.

NOTA: Se o papel colocado na impressora for do tamanho correto, altere o tamanho de papel selecionado no driver da impressora e imprima novamente o documento.

O carro de impressão travou

Algo está bloqueando o carro de impressão (a peça da impressora que acomoda os cartuchos de tinta).

Para eliminar a obstrução, verifique se a impressora tem congestionamentos.

Para mais informações, consulte <u>Configurações e problemas de alimentação de papel na página 70</u>.

Problema de congestionamento de papel ou bandeja

O papel ficou atolado na impressora.

Antes de tentar limpar o congestionamento, verifique o seguinte:

- Verifique se você colocou papel que atenda às especificações e não esteja amassado, dobrado ou danificado. Para mais informações, consulte <u>Instruções básicas sobre papel na página 9</u>.
- Certifique-se de que a impressora esteja limpa.
- Certifique-se de que se as bandejas estejam carregadas corretamente e não estejam muito cheias. Para mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 12</u>.

Para obter mais informações sobre como desobstruir congestionamentos e como evitá-los, consulte <u>Configurações e problemas de alimentação de papel na página 70</u>.

Sem papel

A bandeja padrão está vazia.

Coloque mais papel e toque em **OK** .

Para mais informações, consulte <u>Colocar mídia na página 12</u>.

Falha ao imprimir um documento

A impressora não pode imprimir o documento porque ocorreu um problema no sistema de impressão.

Para obter informações sobre como resolver problemas de impressão, consulte <u>Problemas de hardware da</u> <u>impressora na página 90</u>.

Falha na impressora

Houve um problema com a impressora ou sistema de tinta. Em geral, você pode resolver esses problemas seguindo estas instruções:

- 1. Pressione 🕐 (botão Liga/Desliga) para desligar a impressora.
- 2. Desconecte e reconecte o cabo de alimentação.
- 3. Pressione 🕐 (botão Liga/Desliga) para ligar a impressora.

Se esse problema persistir, anote o código de erro fornecido na mensagem e entre em contato com o Suporte HP. Para obter informações sobre como entrar em contato com o Suporte HP, consulte <u>Suporte HP</u> <u>na página 92</u>.

Porta aberta

Antes de imprimir documentos na impressora, todas as portas e tampas devem estar fechadas.

🔆 DICA: A maioria das portas e tampas se encaixam quando estão totalmente fechadas.

Se o problema continuar depois de fechar firmemente todas as portas e tampas, entre em contato com o suporte HP. Para mais informações, consulte <u>Suporte HP na página 92</u>.

Falha no cartucho de tinta

Os cartuchos listados na mensagem estão danificados ou falharam.

Consulte Substituir os cartuchos na página 52.

Aviso de cartucho falsificado

O cartucho instalado não é um cartucho HP legítimo novo. Entre em contato com a loja onde esse cartucho foi vendido. Para relatar suspeita de fraude, visite a HP em <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>. Para continuar a usar o cartucho, clique em **Continuar**.

Cartuchos de tinta incompatíveis

O cartucho de tinta não é compatível com a sua impressora.

Solução: Remova esse cartucho imediatamente e substitua-o por um cartucho de tinta compatível. Para informações sobre como instalar novos cartuchos, consulte <u>Substituir os cartuchos na página 52</u>.

Papel muito pequeno

O papel carregado é menor do que o permitido pelos requisitos mínimos. É necessário carregar papéis que atendam aos requisitos da impressora. Para mais informações, consulte <u>Instruções básicas sobre papel</u> <u>na página 9</u> e <u>Colocar mídia na página 12</u>.

Papel muito longo para frente e verso automático

O papel colocado é mais longo do que o suportado pelo frente e verso automático Você pode imprimir frente e verso manualmente, selecionando "frente e verso manual" ou "imprimir páginas ímpares" e "imprimir páginas pares", no seu software da impressora (se suportado). Para mais informações, consulte <u>Instruções</u> <u>básicas sobre papel na página 9</u> e <u>Colocar mídia na página 12</u>.

Cartucho HP Instant Ink incompatível

Esse cartucho pode ser usado apenas em impressoras que estejam registradas no HP Instant Ink.

Se você acredita que sua impressora deve aceitar esse cartucho, entre em contato com <u>www.hp.com/buy/</u> <u>supplies</u>.

Cartucho HP Instant Ink usado

O(s) cartucho(s) HP Instant Ink listado(s) no painel de controle da impressora podem ser usados apenas na impressora HP Instant Ink que instalou inicialmente o cartucho. O cartucho deve ser substituído.

Para mais informações sobre a substituição de cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos</u> <u>na página 52</u>. Para mais informações sobre pedido de cartuchos de tinta, consulte <u>Solicitar suprimentos de</u> <u>tinta na página 54</u>.

Conectar a impressora HP ao HP Connected

A impressora deve estar conectada ao HP Connected, caso contrário logo não será possível imprimir e você não receberá nenhuma notificação. Veja instruções de conexão no painel de controle da impressora.

Não é possível imprimir

A impressora precisa estar conectada ao HP Connected para que seu status Instant Ink seja atualizado

Não será possível imprimir até que a impressora seja conectada e seu status Instant Ink seja atualizado. Veja instruções de conexão no painel de controle da impressora.

Cartucho Protegido HP Instalado

O cartucho de tinta listado no painel de controle da impressora pode ser usado apenas na impressora que protegeu o cartucho inicialmente usando o recurso Proteção de Cartuchos HP. O cartucho de tinta precisa ser substituído nesta impressora.

Para informações sobre como instalar novos cartuchos de tinta, consulte <u>Substituir os cartuchos</u> <u>na página 52</u>.

Índice

A

acessibilidade 3 ambiente Programa de controle do risco ambiental dos produtos 98 após o período de suporte 93 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 103

B

bandeja de saída localizar 4 bandejas eliminar congestionamentos de papel 70 ilustração das guias de largura do papel 4 localizar 4 solucionar problema de alimentação 73 Botão Ajuda 7 botões, painel de controle 6

C

carro eliminar congestionamentos do carro de impressão 72 cartuchos de tinta 5 comunicação sem fio configurar 60 informações regulamentares 107 conectores, localização 5 conexão USB porta, localização 5 Conexão USB porta, localizar 4 configurações rede 65 Configurações de IP 65 congestionamentos eliminar 70 papéis a serem evitados 11 cópia especificações 97

D

digitalização especificações de digitalização 96 digitalizar de Webscan 46

Ε

energia solução de problemas 90 entrada de alimentação, localização 5

G

garantia 93

I

ícones de status 7
impressão
nos dois lados 25
impressão nos dois lados 25
imprimir
especificações 96
solução de problemas 90
inclinação, solucionar problemas
imprimir 74
informações regulamentares 103, 107
informações técnicas
especificações ambientais 96

especificações de cópia 97 especificações de digitalização 96 especificações de impressão 96 requisitos do sistema 96 interferência de rádio informações regulamentares 107

L

luzes, painel de controle 6

Μ

meio ambiente especificações ambientais 96 mídia dúplex 25 multialimentação, solução de problemas 74

Ν

nos dois lados, impressão 25

0 OS X Utilitário HP 66

P

painel de acesso traseiro ilustração 5 painel de controle botões 6 ícones de status 7 luzes 6 recursos 6 painel de controle da impressora configurações de rede 65 localizar 4 papel eliminar congestionamentos 70 HP, solicitar 11 páginas inclinadas 74 selecionar 11 solucionar problema de alimentação 73 período de suporte por telefone período de suporte 93 problemas de alimentação de papel, solução de problemas 73 processo de suporte 92

V

.

vidro, scanner localizar 4 vidro do scanner localizar 4

W

Web scan 46

R

reciclar cartuchos de tinta 99 redes configuração de comunicação sem fio 60 configurações, alterar 65 Configurações de IP 65 ilustração do conector 5 requisitos do sistema 96

S

servidor da web incorporado Web scan 46 sites da Web informações de acessibilidade 3 software Web scan 46 software do dispositivo (Windows) abrir 17,66 sobre 66 solução de problemas energia 90 imprimir 90 páginas inclinadas 74 papel não coletado da bandeja 73 problemas de alimentação de papel 73 várias páginas são coletadas 74 suporte ao cliente garantia 93 suporte por telefone 92

U

Utilitário HP (OS X) abrir 66