LaserJet Pro MFP M148-M149 LaserJet Pro MFP M227-M229 LaserJet Ultra MFP M230-M231

คู่มือผู้ใช้





M148-M149 M227-M229 M230-M231





HP LaserJet Pro MFP M148-M149 HP LaserJet Pro MFP M227-M229 HP LaserJet Ultra MFP M230-M231

คู่มือผู้ใช้

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

ท้ามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่อนุญาตภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบถ่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไว้ อย่างชัดแจ้งและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มี ข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือการ แก้ ไขหรือการละเว้นเนื้อหาใด

Edition 3, 6/2018

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe[®], Adobe Photoshop[®], Acrobat[®] และ PostScript[®] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจด ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลง ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลง ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียน ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงหะเบียน ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลง ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดหะเบียนใน สหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX° เป็นเครื่องหมายการค้าจดหะเบียนของ The Open Group

สารบัญ

1 ภาพรวมเครื่องพิมพ์	1
ภาพเครื่องพิมพ์	2
ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์	2
ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์	
พอร์ตอินเตอร์เฟซ	
มุมมองแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด (รุ่น M148dw, M227d, M227sdn, M230sdn)	5
มุมมองแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด (รุ่น M148fdw, M227fdn)	
มุมมองแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส (รุ่น M227fdw, M230fdw)	
ฐปแบบหน้าจอหลัก	9
- วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส	
ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์	11
ข้อกำหนดทางเทคนิค	
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	11
โซลูชันการพิมพ์มือถือ	
ขน้ำดของเครื่องพิมพ์	
การใช้กระแสไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง	
ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน	
การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์	
2 ถาดกระดาษ	17
ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน	
บทน้ำ	
การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน	
ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก	21
บทน้ำ	21
การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก	23
ใส่และพิมพ์ชองจดหมาย	25
บทน้ำ	
พิมพ์ซองจดหมาย	25
การวางแนวซองจดหมาย	
ใส่และพิมพ์ฉลาก	

บทน้ำ	. 27
ฉลากที่ป้อนด้วยตนเอง	27
การวางแนวฉลาก	. 28

3 อุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน	29
สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน	
การสั่งชื้อ	
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	
ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง	
กำหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองการป้องกันตลับผงหมึก HP	
บทน้ำ	
เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก	
ใช้แผ่งควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก	
ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก	
ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหร	มึก 33
ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหม	in 33
การแก้ ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดแผงควบคุมนโยบายตลับหมึก	
เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก	
ใช้แผ่งควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก	
ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก	
ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลัง	บหมึก 35
ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับ	มหมึก 35
การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดแผงควบคุมการป้องกันตลับหมึก	
เปลี่ยนตลับผงหมึก	
บหน้า	
ข้อมูลตลับผงหมึก	
ถอดและเปลี่ยนตลับผงหมึก	
เปลี่ยนดรัมส่งภาพ	
บหน้า	
ข้อมูลดรัมส่งภาพ	
ถอดและเปลี่ยนดรัมส่งภาพ	43
4 พิมพ์	
งานพิมพ์ (Windows)	50
วิธีการพิมพ์ (Windows)	50
พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติ (Windows)	51

	วิธีการพิมพ์ (OS X)	
	พิมพ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (OS X)	54
	พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (OS X)	
	พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)	55
	เลือกประเภทกระดาษ (OS X)	55
	งานพิมพ์อื่นๆ	55
	การพิมพ์มือถือ	57
	บทน้ำ	57
	Wi-Fi Direct (รุ่นไร้สายเท่านั้น)	57
	เปิดใช้งานหรือปิดการใช้ Wi-Fi Direct	59
	เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์	59
	HP ePrint ผ่านอึเมล์	60
	ซอฟต์แวร์ HP ePrint	61
	AirPrint	62
	การพิมพ์แบบฝังตัวของ Android	62
	ใช้การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)	63
	บทนำ	63
	ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึงไฟล์ USB บนเครื่องพิมพ์	63
	ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์เอกสาร USB	63
	ตัวเลือกที่หนึ่ง: พิมพ์เอกสาร	63
	ตัวเลือกที่สอง: พิมพ์ภาพถ่าย	64
5 สำเนา		65
	ทำสำเนา	
	ทำสำเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)	
	ทำสำเนาบนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง	
	งานทำสำเนาอื่นๆ	
		-
6 สแกน		71
	สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)	72
	สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Fasy Scan (OS X)	73
	ตั้งค่าคุณสมบัติสุนคนไปยังจีเบล์ (ร่นหน้าจุอสัมผัสเท่านั้น)	74
	۱۷۶۶ ۲۰۶۶	74
	 ก่อนที่คถาละเริ่ม	74
	วิธีที่หนึ่ง ใช้ Scan to FMail Wizard (Windows)	74
	วิธีที่สอง: ตั้งค่าคณสมบัติสแกปไปยังอีเปล้ผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)	76
	ข้าเตอเห็นร่างและระแหน่ง เท่า Enbedded Web Server (FWS):	76
	ขึ้นตอบที่สอง: กำหนดด่าคณสงเข้เติสแองไปยังอีเบล์	
	มีหรายหรางเป็น 11 เป็นหราย หรือหรายมียาเกิดมายงาย และ ขึ้นเตอนที่สามา เพิ่มผู้เติดต่อในสาเลที่อย่อีเนล็	
	มหายหารเกิน รางกรุงายายองคงมุยายอยู่องรา ขั้นเตอบที่สี่. กำหมาดด่าต้าเลือกอีเบเล็เริ่นเต้น	
	ตั้งค่าคณสาขัติสแคบไปยังจีเบล้าย Mac	
		····· / J

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):	
วิธีที่หนึ่ง: ใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)	
วิธีที่สอง:ใช้ HP Utility เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)	79
ขึ้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคณสมบัติส์แกนไปยังอึเมล์	80
ขั้นตอนที่สาม: เพิ่มผ้ติดต่อในสมดที่อย่อีเมล์	
ขั้นตอนที่สี่: กำหนดค่าตัวเลือกอีเมล์เริ่มต้น	
ตั้งค่าคณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (ร่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)	83
้ำ บทน้ำ	83
ก่อนที่คณจะเริ่ม	83
วิธีที่หนึ่ง: ใช้ Scan to Network Folder Wizard (Windows)	83
วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)	85
ขึ้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):	85
ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย	
ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายบน Mac	87
้ ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):	87
วิธีที่หนึ่ง:ใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)	87
วิธีที่สอง: ใช้ HP Utility เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)	87
ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติส์แกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย	87
สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น) .	89
สแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัม [่] ผัสเท่านั้น)	
สแกนไปที่โฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)	
้งานสแกนอื่นๆ	

7 แฟกซ์

าซ์			
	ตั้งค่าเพื่อส่ง	และรับแฟกซ์	
		ก่อนเริ่มต้น	
		ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์	
		ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโทรสาร	95
		สายโทรศัพท์เฉพาะ	
		สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกัน	96
		สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท์	
		ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์	
		HP Fax Setup Wizard	99
		แผงควบคุมเครื่องพิมพ์	99
		HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)	
		ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ์	
	ส่งแฟกซ์		102
		การส่งแฟกซ์จากสแกนเนอร์แบบแท่น	102
		แฟกซ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ	103
		การใช้การโหรด่วนและหมายเลขการโหรกลุ่ม	103
		การส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์	

ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น เช่น Microsoft Word งานโทรสารอื่นๆ	1(1(
ดการเครื่องพิมพ์	
ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)	1(
เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (Windows)	
การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)	
การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สำหรับ OS X	
เปิด HP Utility	1
คุณสมบัติของ HP Utility	1
กำหนดค่าเครือข่าย IP	
บหน้า	
ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน	
ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย	1
การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย	1
กำหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม	1
การตั้งค่าความเร็วลิงค์และ Duplex	1
คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์	
บหน้า	
กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านระบบโดยใช้ Embedded Web Server	
ล็อคแผงเสียบหน่วยความจำ	1
กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบ	1
บทน้ำ	
วิธีที่หนึ่ง: กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์	
วิธีที่สอง: กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบจาก HP Embedded Web Server (EWS)	1
การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน	
บหน้า	1
พิมพ์ด้วย EconoMode	
ตั้งค่าพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน	
ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจากไม่ได้ใช้งาน และกำหนดค่าให้เครื่องพิมพ์ใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้	อยกว่า 1
ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเครื่อง	
อัปเดตเฟิร์มแวร์	
วิธีที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มเวร์ โดยใช้แผงควบคุม	1
วิธีที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยใช้ Firmware Update Utility	1
ารแอ้ปีอุหาว	

วณานาะที่ม เ	155
การสนับสนุนลูกค้า	135
ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)	136
นำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโร่งงา [่] นกลับมาใช้	137
ข้อความ "ตลับหมึกเหลือน้อย" หรือ "ตลับหมึกเหลือน้อยมาก" ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์	138
เปลี่ยนการตั้งค่า "น้อยมาก"	138

	สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถโทรสาร	139
	สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง	
เครื่องพิมพ์	์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด	
	บทน้ำ	
	เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ	
	เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น	141
	อุปกรณ์ป้อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผ่น	
นำกระดาษ	พี่ติดออก	
	บหน้า	
	ตำแหน่งที่กระดาษติด	
	พบกระดาษติดเป็นประจำหรือเกิดซ้ำ	
	การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ	
	ดึงกระดาษที่ติดอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลัก	
	แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก	153
	แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก	157
	การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน	
ทำความสะ	อาดชุดประกอบฟิล์มที่เปลี่ยนได้ของ ADF	
ปรับปรุงคุร	นภาพงานพิมพ์	
	บหน้า	
	พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น	167
	ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์	
	ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows)	
	ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (OS X)	
	ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก	
	ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์	
	พิมพ์หน้าทำความสะอาด	
	ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์	
	ตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพด้วยสายตา	170
	ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์	171
	ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ HP	171
	ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม	
	ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าการจัดเรียงถาดกระดาษแต่ละถาด	171
	ลองใช้ ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น	172
	ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode	173
	ปรับความเข้มในการพิมพ์	
ปรับปรุงคุร	นภาพของสำเนาและการสแกน	175
	บทน้ำ	
	ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์	175
	ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ	175
	ปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด	176
	การทำสำเนาแบบจรดขอบเต็ม	177

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษ	ของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ	
ปรับปรุงคุณภาพของภาพโทรสาร	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
บหน้า		
ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเน	، ۱	180
ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดการส่งแฟกซ์		181
ตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด		182
การตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ		
ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษ	ของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ	
ส่งไปยังเครื่องแฟกซ์เครื่องอื่น		185
ตรวจสอบเครื่องแฟกซ์ของผู้ส่ง		185
แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย		
บหน้า		
การเชื่อมต่อไม่ดี		
เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำห	รับเครื่องพิมพ์	186
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์		186
เครื่องพิมพ์กำลังใช้ความเร็วลิงค์และการตั้งค่า Duplex เ	ี่ปัม่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย	
โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่	มกัน	187
คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง		187
เครื่องพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ ^า ยอื่นไม่ถูกต้อง		
การแก้ปัญหาเครือข่ายแบปไร้สาย		
บทนำ		
รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย		
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากการกำหนดค่าไร้สายเสรี	จสิ้น	
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์อื่นบนคอม	พิวเตอร์	189
การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทำงานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายห	รือเครื่องพิมพ์	189
ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ไร้ส	้าย	189
เครื่องพิมพ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPI	۱	190
เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย		190
เครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน		190
ทำการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย		190
ลดคลื่นรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย		191
แก้ไขปัญหาโหรสาร		192
บทน้ำ		192
รายการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาแฟกซ์		192
แก้ปัญหาแฟกซ์ทั่วไป		193
ส่งแฟกซ์ ได้ช้า		193
คุณภาพแฟกซ์ไม่ดี		194
แฟกซ์ถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า		195
		407
		197

1 ภาพรวมเครื่องพิมพ์

- <u>ภาพเครื่องพิมพ์</u>
- <u>ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์</u>
- การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

ภาพเครื่องพิมพ์

- <u>ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์</u>
- <u>ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์</u>
- <u>พอร์ตอินเตอร์เฟซ</u>
- มุมมองแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด (รุ่น M148dw, M227d, M227sdn, M230sdn)
- มุมมองแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด (รุ่น M148fdw, M227fdn)
- มุมมองแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส (รุ่น M227fdw, M230fdw)

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์



1	ถาดกระดาษออก
2	ฝาตลับผงหมึก
3	ที่รองถาดกระดาษออก
4	ปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง
5	ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน
6	ถาดป้อนกระดาษหลัก
7	ฝาถาดป้อนกระดาษหลัก
8	ชื่อรุ่น
9	พอร์ต USB ที่เครื่อง (สำหรับการพิมพ์และสแกนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์)
	(รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)
10	แหงควบคุม
11	สแกนเนอร์

12	อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
13	ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์



1	ฝาด้านหลัง (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)
2	พอร์ตอินเตอร์เฟช
3	จุดเชื่อมต่อสายไฟ
4	ฉลากหมายเลขซีเรียลและหมายเลขผลิตภัณฑ์
5	ช่องเสียบสำหรับสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย (บนฝาครอบด้านหลังของเครื่องพิมพ์)

พอร์ตอินเตอร์เฟซ



1	พอร์ตอินเตอร์เฟช USB
2	พอร์ตอีเธอร์เน็ต
3	พอร์ต "สายเข้า" ของโทรสาร (สำหรับเชื่อมต่อสายโหรศัพท์โทรสารกับเครื่องพิมพ์)
	(รุ่นแฟกซ์เท่านั้น)
4	พอร์ต "สายออก" ของโทรศัพท์ (สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์สายพ่วง เครื่องตอบรับโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ)

มุมมองแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด (รุ่น M148dw, M227d, M227sdn, M230sdn)



1	จอแสดงผลบนแผงควบคุม	หน้าจอนี้แสดงเมนูและข้อมูลเครื่องพิมพ์	
2	ปุ่มลูกศรช้าย 🗸	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูเมนูหรือลดค่าที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ	
3	ปุ่ม OK	กดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อไปนี้	
		• เปิดเมนูของแผงควบคุม	
		 เปิดเมนูย่อยที่แสดงในหน้าจอแผงควบคุม 	
		• เลือกรายการเมนู	
		 แก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่าง 	
		 เริ่มงานพิมพ์โดยตอบสนองพรอมต์ของแผงควบคุม (ตัวอย่างเช่น เมื่อข้อความ กด [OK] เพื่อดำเนินการ ต่อ ปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุม) 	
4	ปุ่มลูกศรขวา	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูเมนูหรือเพิ่มค่าที่ปรากฏขึ้นบนทน้าจอ	
5	ปุ่มไร้สาย ((ๆ)) (รุ่นไร้สายเท่านั้น)	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูไร้สาย และข้อมูลสถานะไร้สาย	
6	ปุ่มยกเลิก 🗙	กดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ หรือเพื่อออกจากเมนูของแผงควบคุม	
7	ปุ่มเริ่มทำสำเนา 📄	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นงานทำสำเนา	
8	ปุ่มเมนูสำเนา 🖹	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูสำเนา	
9	ปุ่มทำสำเนาจางลง/เข้มขึ้น	ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความจางหรือเข้มสำเนา	
10	ปุ่มจำนวนสำเนา	ใช้ปุ่มนี้เพื่อดั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์	

11	ปุ่มการตั้งค่า 🔧	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า	
12	ปุ่มลูกศรย้อนกลับ 🍤	ใช้ปุ่มนี้เพื่อดำเนินการต่อไปนี้	
		 ออกจากเมนูของแผงควบคุม 	
		 เลื่อนย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้าในรายการเมนูย่อย 	
		• เลื่อนย้อนกลับไปที่รายการเมนูก่อนหน้าในรายการเมนูย่อย (โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายการเมนู)	
13	ไฟพร้อม (สีเขียว)	ไฟพร้อมจะสว่างเมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน กะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูลการพิมพ์ ยกเลิกงาน พิมพ์ หรือเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง	
14	ไฟเตือน (สีเหลือง)	ไฟสัญญาณเตือนจะกะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์ต้องการให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากไฟเตือนสว่าง แเสดงว่าครื่องพิมพ์อยู่ ในสถานะข้อผิดพลาด	

มุมมองแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด (รุ่น M148fdw, M227fdn)



1	จอแสดงผลแผงควบคุม 2 บรรทัด	ทน้าจอนี้แสดงเมนูและข้อมูลเครื่องพิมพ์
2	ปุ่มลูกศรซ้าย 🧹	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูเมนูหรือลดค่าที่ปรากฏขึ้นบนทน้าจอ

3	ปุ่ม OK	ใช้ปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:
		• เปิดเมนูของแผงควบคุม
		 เปิดเมนูย่อยที่แสดงในทน้าจอแผงควบคุม
		• เลือกรายการเมนู
		 แก้ ไขข้อผิดพลาดบางอย่าง
		 เริ่มงานพิมพ์โดยตอบสนองพรอมต์ของแผงควบคุม (ตีวอย่างเช่น เมื่อข้อความ กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ ปรากฏบน จอแสดงผลแผงควบคุม)
4	ปุ่มลูกศรขวา	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูเมนูหรือเพิ่มค่าที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5	ปุ่มยกเลิก 🗙	ใช้ปุ่มนี้เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ หรือเพื่อออกจากเมนูของแผงควบคุม
6	ปุ่มเริ่มทำสำเนา:	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นงานทำสำเนา
7	ปุ่มจำนวนสำเนา 🗅	ใช้ปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์
8	ปุ่มจางลง/เข้มขึ้น	ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับการตั้งค่าความเข้มสำหรับงานทำสำเนาปัจจูบัน
9	ปุ่มเมนูสำเนา 📳	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู สำเนา
10	แผงปุ่มกดเลขและตัวอักษร	ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร
11	ปุ่มโทรซ้ำโทรสาร 文	ใช้ปุ่มนี้เพื่อโทรซ้ำหมายเลขโทรสารที่ใช้สำหรับงานโทรสารก่อนหน้า
12	ปุ่มเริ่มโทรสาร 📢	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นงานโทรสาร
13	ปุ่มการตั้งค่า 🔧	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า
14	ปุ่มไร้สาย ((ๆ)) (รุ่นไร้สายเท่านั้น)	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูไร้สาย และข้อมูลสถานะไร้สาย
15	ปุ่มลูกศรย้อนกลับ 👈	ใช้ปุ่มนี้เพื่อดำเนินการต่อไปนี้
		• ออกจากเมนูของแผงควบคุม
		• เลื่อนย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้าในรายการเมนูย่อย
		 เลื่อนย้อนกลับไปที่รายการเมนูก่อนหน้าในรายการเมนูย่อย (โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายการเมนู)
16	ไฟ LED พร้อม O	ไฟพร้อมจะสว่างโดยไม่กะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งานไฟกะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์กำลังรับข้อมูลการพิมพ์ หรือ ยกเล็กงานพิมพ์
17	ไฟ LED เดือน <u>ก</u>	ไฟเตือนจะพิจารณากะพริบเมื่อเครื่องพิมพ์ต้องการ์ให้ผู้ใช้ตรวจสอบ เช่น เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยน ตลับผงหมึก หากไฟสว่างโดยไม่กะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

มุมมองแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส (รุ่น M227fdw, M230fdw)



พมายเทตุ: เมื่อแผงควบคุมไม่มีปุ่ม ยกเลิก มาตรฐานในระหว่างกระบวนการของเครื่องพิมพ์ ปุ่ม ยกเลิก จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสัมผัส ซึ่ง ให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกกระบวนการก่อนที่เครื่องพิมพ์จะทำเสร็จสมบูรณ์ได้

รูปแบบหน้าจอหลัก



1	ปุ่ม รีเซ็ต	แตะปุ่มนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่างานชั่วคราวเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์
2	ปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู ข้อมูลการเชื่อมต่อซึ่งจะให้ข้อมูลเครือข่าย ปุ่มจะปรากฏขึ้นเป็นไอคอนเครือข่ายแบบใช้สาย
		ไอคอนเครือข่ายไร้สาย ((ๆ)) ขึ้นอยู่กับประเภทของเครือข่ายที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ
3	สถานะเครื่องพิมพ์	พื้นที่หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเครื่องพิมพ์โดยรวม
4	ສຳເພາ	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูทำสำเนา
5	สแกน	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูสแกน:
		• สแกนไปยังไดรฟ์ USB
		 สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
		• สแกนไปยังอีเมล์
6	โทรสาร 💽	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูโทรสาร
7	USB 🖤	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู แฟลชไดรฟ์ USB
8	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	แตะปุ่มนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
9	แอปพลิเคชัน 🐼	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู โปรฯ เพื่อพิมพ์ โดยตรงจากเว็บแอปพลิเคชันที่เลือก
10	การตั้งค่า 🎯	แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า

วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์

สิ่งที่ควรทำ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
une Photo	แตะรายการบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการหรือเปิดเมนูดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆให้แตะหน้าจอเป็น เวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน	แตะ การตั้งค่า 💓 เพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า
ile	แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วเลื่อนตามแนวนอนเพื่อเลื่อนหน้าจอ ไปทางด้านข้าง	ปัดหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึง การตั้งค่า
เลื่อน	แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้งโดยไม่ต้องยกนิ้วเพื่อ เลื่อนหน้าจอ	เลื่อนผ่านเมนู การตั้งค่า

ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

มี สิ่งสำคัญ: ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

- <u>ข้อกำหนดทางเทคนิค</u>
- <u>ระบบปฏิบัติการที่รองรับ</u>
- <u>โซลูชันการพิมพ์มือถือ</u>
- <u>ขนาดของเครื่องพิมพ์</u>
- การใช้กระแสไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง
- ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดทางเทคนิค

โปรดดู <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u> สำหรับข้อมูลปัจจุบัน

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

้ ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows PCL 6 ของเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ OS X และกับการติดตั้ง ซอฟต์แวร์

Windows: โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP จะติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6", "HP PCL 6" หรือ "HP PCL-6" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบ ปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟต์แวร์เสริมเมื่อใช้ โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม ดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6", "HP PCL 6" และ "HP PCL-6" จากเว็บไซต์การสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์นี้: <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

คอมพิวเตอร์ Mac และ OS X: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรือจาก เว็บไซต์การสนับสนุน แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP

- **1.** ไปที่ <u>123.hp.com</u>
- 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ <u>hplipopensource.com/hplip-web/index.html</u>

UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ <u>www.hp.com/go/unixmodelscripts</u>

ตาราง 1-1 ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์

ระบบปฏิบัติการ	ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้ง (จากซอฟต์แวร์บนเว็บ)	หมายเหตุ
Windows [®] XP SP3, 32 ນິຫ	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งซอฟต์แวร์	Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุน อย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูก ยกเลิกไปแล้วไม่สนับสนุนคุณสมบัติบางอย่างของ ไดรเวอร์การพิมพ์

ตาราง 1-1 ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์ (ต่อ)

ระบบปฏิบัติการ	ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้ง (จากซอฟต์แวร์บนเว็บ)	หมายเหตุ
Windows Vista® เวอร์ชัน 32 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งชอฟต์แวร์	Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Vista แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 HP จะให้การ สนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Vista ที่ถูกยกเลิกไปแล้วไม่สนับสนุนคุณสมบัติบาง อย่างของไดรเวอร์การพิมพ์
Windows 7 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งซอฟต์แวร์	
Windows 8 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งชอฟต์แวร์	การสนับสนุน Windows 8 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4, 32 บิต
Windows 8.1 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL-6" V4 ของเครื่องพิมพ์จะ ถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การติดตั้งซอฟต์แวร์	การสนับสนุน Windows 8.1 RT มีให้ผ่านทาง ไดรเวอร์ Microsoftใน OS เวอร์ชัน 4, 32 บิต
Windows 10 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL-6" V4 ของเครื่องพิมพ์จะ ถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การติดตั้งซอฟต์แวร์	
Windows Server 2008 SP2, 32 ນຶø	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6" ของเครื่องพิมพ์จะมี ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง	Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2008 แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 HP จะให้การ สนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2008 ที่ถูกยกเลิกไปแล้วไม่สนับสนุน คุณสมบัติบางอย่างของไดรเวอร์การพิมพ์
Windows Server 2008 SP2, 64 นิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" ของเครื่องพิมพ์จะมี ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง	Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2008 แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 HP จะให้การ สนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2008 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 ນິທ	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งชอฟต์แวร์	
Windows Server 2012 เวอร์ชัน 64 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งชอฟต์แวร์	
Windows Server 2012 R2 เวอร์ชัน 64 บิต	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL-6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งชอฟต์แวร์	
Windows 10 server (Server 2016), 32 ນິສ ແລະ 64 ນິສ	ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL-6" ของเครื่องพิมพ์จะถูก ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ติดตั้งชอฟต์แวร์	
OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra	ในการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ให้ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก <u>123.hp.com/LaserJet</u> ทำตาม ขั้นตอนให้มาเพื่อติดตั้งชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และ ไดรเวอร์การพิมพ์	

- พมายเหตุ: สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบันให้ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u> สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
- (มี หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซร์ฟเวอร์สำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD PCL6 และ UPD PS สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/upd</u> และคลิกแห็บ Specifications

โซลูชันการพิมพ์มือถือ

HP นำเสนอโซลูชันมือถือและ ePrint ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆได้ง่ายในการดูรายการทั้งหมดและกำหนดตัวเลือกที่ดีที่สุดให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/</u> <u>LaserJetMobilePrinting</u>

🗒 <mark>หมายเทตุ:</mark> อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถการพิมพ์มือถือและ ePrint ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน

- Wi-Fi Direct (รุ่นไร้สายเท่านั้น)
- HP ePrint ผ่านอึเมล์ (ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ HP Connected)
- แอปพลิเคชัน HP ePrint (มีให้สำหรับ Android, iOS และ BlackBerry)
- แอปพลิเคชัน HP All-in-One Remote สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
- ซอฟต์แวร์ HP ePrint:
- Google Cloud Print
- AirPrint
- การพิมพ์ Android

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ภาพ 1-1 ขนาดของเครื่องพิมพ์



	เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด	เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1. ความสูง	311.5 มม.	419.9 มม.
2. ความกว้าง	415.1 มม.	415.1 มม.
3. ความลึก	407.4 มม.	624.4 มม.
น้ำหนัก (รวมตลับหมึก)	9.9 กก.	

ภาพ 1−2 ขนาดเครื่องพิมพ์ - รุ่น M227d



ประเภทการวัด	เครื่องพิมพ์ที่ปัดจนสุด	เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1. ความสูง	263.1 ນມ. (10.4 ນັ້ວ)	419.9 มม. (16.5 นิ้ว)
2. ความกว้าง	403 มม. (15.8 นิ้ว)	403 มม.
3. ความลึก	407.4 ນນ. (16 ນິ້ວ)	624.4 มม.
น้ำหนัก (รวมตลับหมึก)	9.1 กก. (20.1 ปอนด์)	

การใช้กระแสไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

ชื่อควรระวัง: ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้ เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตาราง 1-2 ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อม	ค่าที่แนะนำ	ค่าที่สามารถใช้ ได้
อุณทภูมิ	17° ถึง 25°C	15° ถึง 30°C

ตาราง 1-2 ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)

สภาพแวดล้อม	ค่าที่แนะนำ	ค่าที่สามารถใช้ ได้
ความชื้นสัมพัทธ์	ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)	10% ถึง 80% (RH)
ระดับความสูง	ไม่มีข้อมูล	0 ถึง 3048 ม.

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

สำหรับคำแนะนำการตั้งค่าพื้นฐานโปรดดูโปสเตอร์การติดตั้งและคู่มือการเริ่มต้นใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ไปที่การสนับสนุน HP บนเว็บ

ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP</u> สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับ เครื่องพิมพ์ ค้นหาการสนับสนุนต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

2 ถาดกระดาษ

- <u>ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน</u>
- ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
- <u>ใส่และพิมพ์ซองจดหมาย</u>
- <u>ใส่และพิมพ์ฉลาก</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

้วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน

บทนำ

้ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 g/m²ได้ 10 แผ่น

- 🖹 หมายเหตุ: การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด:
 - ห้ามใส่หรือนำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อนในระหว่างการพิมพ์
 - ก่อนที่จะใส่กระดาษในถาดให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ แล้วจัดปีกกระดาษให้ตรง
 - เมื่อใส่กระดาษในถาด อย่าคลี่กระดาษออก
 - ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย
- 1. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษหลักโดยจับที่จับและดึงลง



2. แยกตัวกั้นความกว้างกระดาษให้ตรงกับขนาดที่ถูกต้อง

 วางขอบด้านบนของกระดาษที่ช่องเปิดของถาดป้อนกระดาษ แบบเลือกก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ <u>การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือก</u> ก่อนในหน้า 19

 ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขอบของกระดาษ แต่อย่าทำให้ กระดาษโค้งงอ

หมายเทตุ: อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปีกกระดาษแน่น เกินไป

หมายเหตุ: ในการป้องกันกระดาษติดให้ปรับตัวกั้นกระดาษ ไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด



การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน

ประเภทกระดาษ	การวางแนวภาพ	โหมดพิมพ์สองด้าน	ขนาดกระดาษ	วิชีการใส่กระดาษ
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม	แมวตั้ง	การพิมพ์ด้านเดียว	Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Do uble Postcard (JIS))	หงายหน้าขึ้น ขอบด้านบนหันเข้าหาอุปกรณ์



ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก

บทนำ

้ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 g/m²ได้ 250 แผ่น

🗒 หมายเทตุ: การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด:

- ห้ามใส่หรือนำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษหลักในระหว่างการพิมพ์
- ก่อนที่จะใส่กระดาษในถาดให้นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ แล้วจัดปีกกระดาษให้ตรง
- เมื่อใส่กระดาษในถาด อย่าคลี่กระดาษออก
- ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย
- 1. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษหลักโดยจับที่จับและดึงลง



 ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับบนตัวกั้น ด้านขวาและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่ ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษโดยเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของ กระดาษที่ใช้



 ใส่กระดาษลงในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนว กระดาษ โปรดดูที่ <u>การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษ</u> <u>หลักในหน้า 23</u> 5. ปรับตัวกั้นกระดาษให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่อย่าปรับ มากจนทำให้กระดาษงอ

หมายเทตุ: อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปีกกระดาษแน่น เกินไป

หมายเหตุ: ในการป้องกันกระดาษติดให้ปรับตัวกั้นกระดาษ ไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด

 หากกระดาษเป็นขนาด A4, Letter หรือเล็กกว่าให้ปิดฝาถาด ป้อนกระดาษหลักใช้หน้าต่างปึกกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าใส่ อย่างถูกต้อง



การวางแนวภาพ

แนวตั้ง

โหมดพิมพ์สองด้าน

การพิมพ์ด้านเดียว

ขนาดกระดาษ

Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5×13) , 4×6 , 5×8 , A4, A5,

Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Do

A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340),

16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม.,

uble Postcard (JIS))

ประเภทกระดาษ

หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม





วิธีการใส่กระดาษ

ขอบด้านบนหันเข้าหาอุปกรณ์

หงายหน้าขึ้น

ประเภทกระดาษ	การวางแนวภาพ	โทมดพิมพ์สองด้าน	ขนาดกระดาษ	วิธีการใส่กระดาษ
		การพิมพ์ 2 ด้าน	Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4	หงายหน้าขึ้น ขอบด้านบนหันเข้าหาอุปกรณ์
กระดาษลำหรับแฟ้มเจาะ	ແນວຕັ້ນ	การพิมพ์ด้านเดียว	Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Japanese Postcard (Postcard (JIS)), Double Japan Postcard Rotated (Do uble Postcard (JIS))	หงายหน้าขึ้น รูอยู่ทางด้านซ้ายของอุปกรณ์
		การพิมพ์ 2 ด้าน	Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4	หงายหน้าขึ้น รูอยู่ทางด้านซ้ายของอุปกรณ์
ใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการพิมพ์และใส่ซองจดหมาย ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อนสามารถบรรจุซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง ถาดป้อน กระดาษหลักสามารถบรรจุซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

ในการพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเองให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ ชองจดหมายลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว

พิมพ์ซองจดหมาย

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก **Print** (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อ เปิดไดรเวอร์การพิมพ์
- ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
- พมายเทตุ: ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows 10 ให้เลือก Print (พิมพ์) ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน สำหรับ Windows 8, 8.1 และ 10 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่ง ที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
- ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมาย
- 5. ในรายการดรอปดาวน์ **ประเภทกระดาษ**ให้เลือก **ซองจดหมาย**
- 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
- 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
- 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์)ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน

การวางแนวซองจดหมาย



ใส่และพิมพ์ฉลาก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการพิมพ์และใส่ฉลาก

์ ในการพิมพ์ฉลากโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเองให้ทำตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ฉลากลง ในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว เมื่อใช้ป้อนด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะรอพิมพ์งานจนกว่าจะตรวจพบว่ามีการเปิดถาดแล้ว

ฉลากที่ป้อนด้วยตนเอง

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก **Print** (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อ เปิดไดรเวอร์การพิมพ์
- 🖹 หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
- พมายเหตุ: ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows 10 ให้เลือก Print (พิมพ์) ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน สำหรับ Windows 8, 8.1 และ 10 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่ง ที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับ แอปพลิเคชันเดสก์ห็อป
- 3. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
- ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับแผ่นฉลาก
- 5. ในรายการดรอปดาวน์ **ประเภทกระดาษ**ให้เลือก **ฉลาก**
- 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
- 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
- 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์)ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน

การวางแนวฉลาก

ถาด	วิธีการใส่ฉลาก
ถาดป้อนกระดาษแบบ	หงายหน้าขึ้น
เลอกกอน	ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
ถาดป้อนกระดาษหลัก	หงายหน้าขึ้น
	ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์

3 อุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน

- สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน
- <u>กำหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองการป้องกันตลับผงหมึก HP</u>
- <u>เปลี่ยนตลับผงหมึก</u>
- <u>เปลี่ยนดรัมส่งภาพ</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

้วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน การสั่งซื้อ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ	www.hp.com/go/suresupply
สิ่งซื้อชื้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของแท้ของ HP	www.hp.com/buy/parts
สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ	ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP
สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)	ในการเข้าถึงในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ให้ป้อน IP แอดเดรสของ เครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขตลับหมึก	ทมายเลขชิ้นส่วน
อุปกรณ์สิ้นเปลือง			
ตลับผงหมึกส [ึ] ดำ HP 30A LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน	30A	CF230A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 30X LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง	30X	CF230X
ตลับผงหมึกสีดำ HP 31A LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน	31A	CF231A
ตลับผงหมึกส [ี] ดำ HP 94A LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน (รุ่น M148dw, M148fdw เท่านั้น)	94A	CF294A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 94X LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง (รุ่น M148dw, M148fdw เท่านั้น)	94X	CF294X
ดรัมส่งภาพ HP 32A Original LaserJet	ดรัมส่งภาพ	32A	CF232A

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

้ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุ่นเพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ <u>www.hp.com/go/csr-support</u> และ <u>www.hp.com/go/csr-faq</u>

ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ <u>www.hp.com/buy/parts</u> หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลข ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์

- ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน **บังคับ** เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการช่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปช่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับ ประกันผลิตภัณฑ์ของ HP
- สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ด้วเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์

รายการ	คำอธิบาย	ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัว เอง	ทมายเลขขึ้นส่วน
ชุดประกอบฟิล็มที่เปลี่ยนได้ของ ADF	ฟิล็มสำรองสำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ	บังคับ	RM2-1185-000CN

กำหนดค่าการตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองการป้องกันตลับผงหมึก HP

- <u>บทน</u>ำ
- เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก
- <u>เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก</u>

บทนำ

ใช้นโยบายตลับหมึกของ HP และการป้องกันตลับหมึกเพื่อควบคุมตลับหมึกที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ และป้องกันการขโมยตลับหมึกที่ติดตั้ง

- นโยบายตลับหมึก: คุณสมบัตินี้ป้องกันเครื่องพิมพ์จากตลับผงหมึกของปลอมโดยอนุญาตให้ใช้ตลับหมึก HP ของแห้กับกับ เครื่องพิมพ์เท่านั้น การใช้ตลับหมึก HP ของแท้ช่วยแน่ใจว่าคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด เมื่อบุคคลอื่นติดตั้งตลับหมึกที่ไม่ใช่ตลับหมึก HP ของแท้ แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความว่าตลับหมึกไม่ได้รับอนุญาตและแสดงข้อมูลอธิบายวิธีการดำเนินการต่อ
- การป้องกันตลับหมึก: คุณสมบัตินี้เชื่อมโยงตลับผงหมึกกับเครื่องพิมพ์เฉพาะ หรือกลุ่มของเครื่องพิมพ์อย่างถาวร ดังนั้นจะไม่ สามารถใช้ ได้ในเครื่องพิมพ์อื่นๆ การป้องกันตลับหมึกช่วยคุ้มครองการลงทุนของคุณ เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หากบุคคลอื่น พยายามที่จะย้ายตลับหมึกที่ป้องกันจากเครื่องพิมพ์เดิมไปยังเครื่องพิมพ์ที่ ไม่ได้รับอนุญาต เครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะไม่พิมพ์ด้วยตลับ หมึกที่ป้องกัน แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความว่าตลับหมึกมีการป้องกัน และแสดงข้อมูลอธิบายวิธีการดำเนินการต่อ

 ชื่อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์หลังจากนี้จะได้ รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอย่างกาวร เพื่อหลึกเลี่ยงการป้องกันตลับหมึกใหม่ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ ก่อน ติดตั้งตลับหมึกใหม่

การปิดคุณสมบัติจะไม่ปิดการป้องกันสำหรับตลับหมึกที่ติดตั้งในขณะนี้

คุณสมบัติทั้งสองจะปิดตามค่าเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก

- 1. เปิดเมนูโดยแตะหรือกดปุ่ม การตั้งค่า 🔧 หรือปุ่ม OK บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 - นโยบายตลับหมึก
- 3. เลือก HP ที่ได้รับอนุญาต

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก

- 1. เปิดเมนูโดยแตะหรือกดปุ่ม การตั้งค่า 🔧 หรือปุ่ม OK บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าระบบ
- การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
- นโยบายตลับหมึก
- เลือก ปิด

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก

- 1. เปิด HP EWS
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: ดูหน้าจอแผงควบคุมเพื่อดู IP แอดเดรส

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 📇 เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือ ชื่อโฮสด์

 b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

遵 https://10.10.XX.XXX/

- พมายเทตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- คลิกแท็บ System (ระบบ)
- 3. จากบานหน้าต่างนำทางด้านช้ายให้เลือก **การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง**
- 4. จากรายการดรอปดาวน์ **นโยบายตลับหมึก**ให้เลือก HP ที่ได้รับอนุญาต
- 5. คลิกปุ่ม**ใช้**

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัตินโยบายตลับหมึก

- 1. เปิด HP EWS
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: ดูหน้าจอแผงควบคุมเพื่อดู IP แอดเดรส

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 📇 เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือ ชื่อโฮสต์

 b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

🧿 https://10.10.XXXXX/

- หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- คลิกแท็บ System (ระบบ)

- 3. จากบานหน้าต่างนำหางด้านซ้ายให้เลือก **การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง**
- 4. จากเมนูดรอปดาวน์ **นโยบายตลับหมึก**ให้เลือก **ปิด**
- 5. คลิกปุ่ม**ใช้**

การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดแผงควบคุมนโยบายตลับหมึก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	คำอธิบาย	การดำเนินการที่แนะนำ
10.30.0X ตลับหมึก <color> ที่ไม่อนุญาตให้ใช้</color>	ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าเครื่องพิมพ์นี้ให้ใช้อุปกรณ์สิ้น เปลือง HP ของแท้ที่ยังอยู่ภายใต้การรับประกันเท่านั้น ต้องเปลี่ยนตลับทมึกพิมพ์เพื่อพิมพ์ต่อ	เปลี่ยนตลับหมึกด้วยตลับผงหมึก HP ของแท้ หากคุณเซื่อว่าคุณได้ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ของแท้ โปรดไปที่ <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> เพื่อ ระบุว่าตลับผงหมึกเป็นตลับหมึก HP ของแท้หรือไม่ และเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรทากไม่ใช่ตลับหมึก HP ของ แท้

เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

- 1. เปิดเมนูโดยแตะหรือกดปุ่ม การตั้งค่า 🔧 หรือปุ่ม OK บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 - การป้องกันตลับหมึก
- 3. เลือก ป้องกันตลับหมึก
- เมื่อเครื่องพิมพ์พรอมต์ให้ยืนยันให้เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ

ชื่อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์หลังจากนี้จะได้ รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอย่างถาวร เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันตลับหมึกใหม่ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก ก่อน ติดตั้งตลับหมึกใหม่

การปิดคุณสมบัติจะไม่ปิดการป้องกันสำหรับตลับหมึกที่ติดตั้งในขณะนี้

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

- 1. เปิดเมนูโดยแตะหรือกดปุ่ม การตั้งค่า 🔧 หรือปุ่ม OK บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าระบบ
- การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
- การป้องกันตลับหมึก
- เลือก ปิด

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

- 1. เปิด HP EWS
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: ดูหน้าจอแผงควบคุมเพื่อดู IP แอดเดรส

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 📇 เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือ ชื่อโฮสต์

 b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

遵 https://10.10.XX.XXX/

- พมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- คลิกแท็บ System (ระบบ)
- 3. จากบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้เลือก **การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง**
- 4. จากรายการดรอปดาวน์ **การป้องกันตลับหมึก**ให้เลือก **ป้องกันตลับหมึก**
- 5. คลิกปุ่ม**ใช้**
- ชื่อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์หลังจากนี้จะได้ รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอย่างถาวร เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันตลับหมึกใหม่ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก ก่อน ติดตั้งตลับหมึกใหม่

การปิดคุณสมบัติจะไม่ปิดการป้องกันสำหรับตลับหมึกที่ติดตั้งในขณะนี้

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการป้องกันตลับหมึก

- 1. เปิด HP EWS
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: ดูหน้าจอแผงควบคุมเพื่อดู IP แอดเดรส

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 📇 เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือ ชื่อโฮสต์ b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

https://10.10.XXXXX/

- หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- 2. คลิกแท็บ System (ระบบ)
- 3. จากบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้เลือก การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง
- 4. จากรายการดรอปดาวน์ **การป้องกันตลับหมึก**ให้เลือก **ปิด**
- 5. คลิกปุ่ม**ใช้**

การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดแผงควบคุมการป้องกันตลับหมึก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	คำอธิบาย	การดำเนินการที่แนะนำ
10.57.0X ตลับหมึก <color> ที่ป้องกัน</color>	ตลับหมึกสามารถใช้ในเครื่องพิมพ์หรือกลุ่ม เครื่องพิมพ์ที่ทำการป้องกันครั้งแรกโดยใช้การป้องกัน ตลับหมึก HP เท่านั้น คุณสมบัติการป้องกันตลับหมึกช่วยให้ผู้ดูแลระบบ จำกัดตลับหมึกให้ทำงานได้ในเครื่องพิมพ์หรือกลุ่ม เครื่องพิมพ์เดียวเท่านั้นได้ ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ เพื่อพิมพ์เดีอ	เปลี่ยนตลับหมึกด้วยตลับผงหมึกใหม่



- <u>บทน</u>ำ
- <u>ข้อมูลตลับผงหมึก</u>
- <u>ถอดและเปลี่ยนตลับผงหมึก</u>

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลตลับผงหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะเเจ้งเมื่อระดับตลับผงหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจเเตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียม ตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้

ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ <u>www.hp.com/go/</u> <u>suresupply</u> เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขตลับหมึก	ทมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 30A LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุ มาตรฐาน	30A	CF230A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 30X LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง	30X	CF230X
ตลับผงหมึกส [ื] ดำ HP 31A LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุ มาตรฐาน	31A	CF231A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 94A LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุ มาตรฐาน (รุ่น M148dw, M148fdw เท่านั้น)	94A	CF294A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 94X LaserJet	ตลับผงหมึกสำรองสึดำความจุสูง (รุ่น M148dw, M148fdw เท่านั้น)	94X	CF294X

พมายเทตุ: ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies

ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน

1 ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก



ชื่อควรระวัง: หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 พมายเทตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับผงหมึก

1. ยกชุดสแกนเนอร์



2. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก



ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์



 นำบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง แล้วดึงแพ็บปลด ล็อคบนบรรจุภัณฑ์



- นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากเปลือกบรรจุภัณฑ์ที่เปิด นำตลับผง หมึกที่ใช้แล้วใส่ ในเปลือกดังกล่าวเพื่อน้ำไปรีไซเคิล
- <image>
- จัดแนวตลับผงหมึกใหม่ให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และ ติดตั้งตลับผงหมึกใหม่จนกระทั่งแน่นดีแล้ว

7. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก



8. ปิดชุดสแกนเนอร์

เปลี่ยนดรัมส่งภาพ

- <u>บทน</u>ำ
- <u>ข้อมูลดรัมส่งภาพ</u>
- <u>ถอดและเปลี่ยนดรัมส่งภาพ</u>

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับดรัมส่งภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลดรัมส่งภาพ

เครื่องพิมพ์นี้จะเเจ้งเมื่อต้องเปลี่ยนดรัมส่งภาพ อายุการใช้งานจริงของดรัมส่งภาพที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดเตรียมชุดดรัมส่งภาพ สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไป

ในการสั่งซื้อดรัมส่งภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ <u>www.hp.com/go/suresupply</u> เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและ ตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขตลับหมึก	หมายเลขขึ้นส่วน
ดรัมส่งภาพ HP 32A Original LaserJet	ดรัมส่งภาพสำรอง	32A	CF232A

ห้ามน้ำดรัมส่งภาพออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน

ชื่อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อดรัมส่งภาพ อย่าให้ถูกแสงเกินสองสามนาที คลุมดรัมส่งภาพไว้หากต้องถอดออกจาก เครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบดรัมส่งภาพ



ข้อมูลเกี่ยวกับการร์ ไซเคิลดรัมส่งภาพที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องดรัมส่งภาพ

ถอดและเปลี่ยนดรัมส่งภาพ

1. ยกชุดสแกนเนอร์



2. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก



ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ชั่วคราว

4. ถอดดรัมส่งภาพที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์



 นำบรรจุภัณฑ์ดรัมส่งภาพใหม่ออกจากกล่อง แล้วปลดบรรจุ ภัณฑ์



6. นำบรรจุภัณฑ์ดรัมส่งภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์



 ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์



8. จัดแนวดรัมส่งภาพใหม่ให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และ ติดตั้งดรัมส่งภาพใหม่จนกระทั่งแน่นดีแล้ว

จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และใส่ตลับ ผงหมึกจนกระทั่งแน่นดีแล้ว

9.



10. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก



11. ปิดชุดสแกนเนอร์

4 พิมพ์

- <u>งานพิมพ์ (Windows)</u>
- <u>งานพิมพ์ (OS X)</u>
- <u>การพิมพ์มือถือ</u>
- ใช้การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

้วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

งานพิมพ์ (Windows)

วิธีการพิมพ์ (Windows)

ข้นตอนต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสำหรับ Windows

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ในการเปลี่ยนการตั้งค่าให้คลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนด ลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

🖹 ทมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

- พมายเหตุ: ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่มให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์

🛱 หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกปุ่มวิธีใช้ (?)ในไดรเวอร์การพิมพ์

- คลิกเเท็บในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ ได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการวางแนวกระดาษในแท็บ Finishing (ตกแต่ง) และตั้งค่าแหล่งกระดาษ, ประเภทกระดาษ, ขนาดกระดาษ และการตั้งค่าคุณภาพในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
- 4. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอนี้
- 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติติดตั้งไว้ หากเครื่องพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้าน อัตโนมัติติดตั้ง หรือในการพิมพ์ด้วยกระดาษประเภทที่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านไม่สนับสนุนให้พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก **Print** (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิด ไดรเวอร์การพิมพ์
- 🖹 พมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
- พมายเหตุ: ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ห็อปในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่มให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
- คลิกแถบ ตกแต่ง
- 4. เลือก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
- 5. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows)

ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ หรือเพื่อพิมพ์บนกระดาษที่อุปกรณ์พิมพ์สองด้านไม่รองรับ

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก **Print** (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิด ไดรเวอร์การพิมพ์
 - 🗳 หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
- พมายเหตุ: ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ห็อปในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่มให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
- คลิกแถบ ตกแต่ง
- เลือก พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง) แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติ ของเอกสาร)
- 5. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์)ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์ด้านแรกของงาน
- นำปีกกระดาษที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1
- 7. หากข้อความปรากฏขึ้นให้เลือกปุ่มที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิด ไดรเวอร์การพิมพ์

👻 หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

มายเทตุ: ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่มให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

- Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
- Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
- คลิกแถบ ตกแต่ง
- 4. เลือกจำนวนหน้าต่อแผ่นจากรายการ Pages per sheet (จำนวนหน้าต่อแผ่น)
- เลือกตัวเลือก พิมพ์ขอบหน้า, สำดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ที่ถูกต้อง คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
- 6. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิด ไดรเวอร์การพิมพ์
 - 🖹 หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
 - พมายเทตุ: ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีรูปแบบที่แตกต่างโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งที่อธิบายไว้ ด้านล่างสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปในการเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์จากแอปหน้าจอเริ่มให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - Windows 10: เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1 หรือ 8: เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
- 3. คลิกแพ็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
- 4. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน์ Paper type (ประเภทกระดาษ)
- 5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

หากถาดต้องมีการกำหนดค่า ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

6. ใส่กระดาษตามประเภทและขนาดที่ระบุไว้ลงในถาด แล้วปิดถาด

- 7. เลือกปุ่ม OK เพื่อยอมรับประเภทและขนาดกระดาษที่ตรวจพบ หรือเลือกปุ่ม แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
- 8. เลือกประเภทและขนาดที่ถูกต้อง แล้วเลือกปุ่ม OK

งานพิมพ์อื่นๆ

ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

คำแนะนำสำหรับการดำเนินการพิมพ์งานเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

- การสร้างและการใช้ชื่อตคัทหรือค่าล่วงหน้า
- เลือกขนาดกระดาษหรือใช้ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง
- เลือกการวางแนวกระดาษ
- สร้างหนังสือเล่มเล็ก
- กำหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ
- พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารบนกระดาษอื่น
- พิมพ์ลายน้ำบนเอกสาร

งานพิมพ์ (OS X)

วิธีการพิมพ์ (OS X)

้ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสำหรับ OS X

- 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- 2. เลือกเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วเลือกเมนูอื่นๆ เพื่อปรับการตั้งค่าการพิมพ์

🗒 ทมายเหตุ: ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

4. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (OS X)

- 🖹 หมายเหตุ: ข้อมูลนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
- 🛱 หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะใช้ ได้หากคุณติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ ไม่ได้หากคุณกำลังใช้ AirPrint
 - 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 - 2. เลือกเครื่องพิมพ์
 - 3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

ทมายเหตุ: ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

- 4. เลือกตัวเลือกการเย็บเล่มจากรายการดรอปดาวน์ Two-Sided (สองด้าน)
- 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (OS X)

🖹 หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะใช้ ได้หากคุณติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ ไม่ได้หากคุณกำลังใช้ AirPrint

- 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Manual Duplex (พิมพ์สองด้าน ด้วยตนเอง)

🖹 หมายเทตุ: ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

- 4. คลิกช่อง Manual Duplex (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) และเลือกตัวเลือกการเย็บเล่ม
- 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
- ไปที่เครื่องพิมพ์ แล้วหยิบกระดาษเปล่าที่อยู่ในถาด 1 ออก

- 7. รับปึกกระดาษที่พิมพ์จากถาดกระดาษออก และนำไปใส่ โดยคว่ำด้านที่พิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษ
- 8. หากข้อความปรากฏขึ้นให้แตะปุ่มที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)

- 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

🖹 หมายเทตุ: ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

- 4. จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (การจัดรูปแบบ)ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น
- 5. ในพื้นที่ Layout Direction (การจัดรูปแบบ)ให้เลือกลำดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ
- 6. จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบที่จะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า
- 7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกประเภทกระดาษ (OS X)

- 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- เลือกเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Media & Quality (วัสดุพิมพ์ และคุณภาพ) หรือเมนู Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 - 🗒 หมายเทตุ: ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
- 4. เลือกจากตัวเลือก Media & Quality (วัสดุพิมพ์และคุณภาพ) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 - 🖹 หมายเทตุ: รายการนี้ประกอบด้วยชุดหลักของตัวเลือกที่มีอยู่ บางตัวเลือกอาจไม่มีในเครื่องพิมพ์บางรุ่น
 - Media Type (ประเภทวัสดุพิมพ์): เลือกตัวเลือกสำหรับประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์
 - Print Quality (คุณภาพการพิมพ์): เลือกระดับความละเอียดสำหรับงานพิมพ์
 - Edge-To-Edge Printing (การพิมพ์แบบจรดขอบ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ใกล้กับขอบกระดาษ
 - EconoMode (โหมดประหยัดผงหมึก): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อประหยัดผงหมึกเมื่อพิมพ์เอกสารฉบับร่าง
- 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

งานพิมพ์อื่นๆ

ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการพิมพ์งานเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

- การสร้างและการใช้ช็อตคัทหรือค่าล่วงหน้า
- เลือกขนาดกระดาษหรือใช้ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง
- เลือกการวางแนวกระดาษ
- สร้างหนังสือเล่มเล็ก
- กำหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ
- พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารบนกระดาษอื่น
- พิมพ์ลายน้ำบนเอกสาร

การพิมพ์มือถือ

บทนำ

HP นำเสนอโซลูชันมือถือและ ePrint ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆได้ง่ายในการดูรายการทั้งหมดและกำหนดตัวเลือกที่ดีที่สุดให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/</u> <u>LaserJetMobilePrinting</u>

🗒 ทมายเทตุ: อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถการพิมพ์มือถือและ ePrint ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน

- <u>Wi-Fi Direct (รุ่นไร้สายเท่านั้น)</u>
- <u>HP ePrint ผ่านอีเมล</u>็
- <u>ซอฟต์แวร์ HP ePrint</u>
- <u>AirPrint</u>
- <u>การพิมพ์แบบฝังตัวของ Android</u>

Wi-Fi Direct (รุ่นไร้สายเท่านั้น)

Wi-Fi Direct ช่วยให้สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาไร้สายได้ โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต .

ระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่บางรุ่นไม่รองรับ Wi-Fi Direct หากอุปกรณ์พกพาไม่สนับสนุน Wi-Fi Direct คุณต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือ ข่ายไร้สายของอุปกรณ์ไปเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะทำการพิมพ์

พมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi Direct การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถทำการพิมพ์ได้เท่านั้น หลังจากใช้ Wi-Fi Direct เพื่อทำการพิมพ์ คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อที่จะต่ออินเทอร์เน็ต

ในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

แผงควบคุม 2 บรรทัด:

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - การตั้งค่าเครือข่าย
 - เมนูไร้สาย
 - Wi-Fi Direct
- 3. เลือกหนึ่งในวิธีการเชื่อมต่อต่อไปนี้:
 - อัตโนมัติ: การเลือกตัวเลือกนี้จะตั้งรหัสผ่านเป็น 12345678
 - ด้วยตนเอง: การเลือกตัวเลือกนี้จะสร้างรหัสผ่านแบบสุ่มที่ปลอดภัย
- 4. ในอุปกรณ์พกพา เปิดเมนู Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct
- จากรายการของเครือข่ายที่มีอยู่ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์

🗒 หมายเทตุ: หากชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏ คุณอาจจะอยู่นอกช่วงของสัญญาณ Wi-Fi Directให้ย้ายอุปกรณ์ไปไว้ใกล้เครื่องพิมพ์

- 6. หากมีข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct หรือเลือก OK บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- พมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ Android ที่สนับสนุน Wi-Fi Direct ถ้าวิธีการเชื่อมต่อตั้งเป็น อัตโนมัติ การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นโดย อัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนรหัส หากวิธีการเชื่อมต่อถูกตั้งเป็น ด้วยตนเอง คุณจะต้องกดปุ่ม OK หรือป้อนรหัส PIN (Personal identification number) จากหน้ารหัส PIN ที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แทนรหัสผ่านบนอุปกรณ์พกพา
- 7. เปิดเอกสาร แล้วเลือกตัวเลือก **Print** (พิมพ์)
- 🖹 ทมายเหตุ: หากอุปกรณ์พกพาไม่สนับสนุนการพิมพ์ โปรดติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือ HP ePrint
- 8. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่มี แล้วเลือก Print (พิมพ์)
- 9. หลังจากงานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์พกพาบางรุ่นอาจต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นใหม่

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส:

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 👫 / (p
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - Wi-Fi Direct
 - Settings (การตั้งค่า)
 - วิธีการเชื่อมต่อ
- เลือกหนึ่งในวิธีการเชื่อมต่อต่อไปนี้:
 - อัตโนมัติ: การเลือกตัวเลือกนี้จะตั้งรหัสผ่านเป็น 12345678
 - ด้วยตนเอง: การเลือกตัวเลือกนี้จะสร้างรหัสผ่านแบบสุ่มที่ปลอดภัย
- 4. บนอุปกรณ์มือถือ เปิดเมนู Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct
- 5. จากรายการของเครือข่ายที่มีอยู่ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์

🖞 หมายเทตุ: หากชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏ คุณอาจจะอยู่นอกช่วงของสัญญาณ Wi-Fi Direct ให้ย้ายอุปกรณ์ไปไว้ใกล้เครื่องพิมพ์

6. หากมีข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ Android ที่สนับสนุน Wi-Fi Direct ถ้าวิธีการเชื่อมต่อตั้งเป็น อัตโนมัติ การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นโดย อัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนรหัส หากวิธีการเชื่อมต่อถูกตั้งเป็น ด้วยตนเอง คุณจะต้องกดปุ่ม OK หรือป้อนรหัส PIN (Personal identification number) จากหน้ารหัส PIN ที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แทนรหัสผ่านบนอุปกรณ์พกพา

🖹 หมายเทตุ: ในการเข้าถึงรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากหน้าจอหลักบนเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 👫 / ((ๆ))

- เปิดเอกสาร แล้วเลือกตัวเลือก พิมพ์
 - 🗒 หมายเทตุ: หากอุปกรณ์พกพาไม่สนับสนุนการพิมพ์ โปรดติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือ HP ePrint

- 8. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่มี แล้วเลือก **พิมพ์**
- 9. หลังจากงานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์พกพาบางรุ่นอาจต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นใหม่
- แท็บเล็ตและโทรศัพท์ที่ใช้ Android 4.0 หรือสูงกว่า ที่ติดตั้งปลั๊กอินการพิมพ์มือถือ HP Print Server หรือ Mopria
- คอมพิวเตอร์ แห็บเล็ต และแลปท็อปที่ใช้ Windows 8.1 ส่วนใหญ่ ที่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP

้อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ไม่สนับสนุน Wi-Fi Direct แต่สามารถทำการพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนได้:

- Apple iPhone และ iPad
- คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้งาน OS X

้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ Wi-Fi Directให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>

เปิดใช้งานหรือปิดการใช้ Wi-Fi Direct

้ต้องเปิดใช้งานความสามารถ Wi-Fi Direct ก่อนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มการตั้งค่า 🔧 แล้วหลังจากนั้นให้เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้เลือกปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 👫 / 🕐

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - Wi-Fi Direct
 - การตั้งค่า
 - เปิด/ปิด
- 3. แตะรายการเมนู เปิด การแตะปุ่ม ปิด จะปิดการใช้การพิมพ์ Wi-Fi Direct

เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์โดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS):

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เปิด HP Embedded Web Server

 แผงควบคุม 2 บรรหัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧 เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 🔠 / ((คุ)) แล้วแตะปุ่ม เครือ ข่ายที่เชื่อมต่อ 📇 หรือปุ่ม Wi-Fi เครือข่ายเปิด ((คุ)) เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

พมายเทตุ: ในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์เดียวกันมากกว่าหนึ่งรุ่น การระบุเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องด้วยชื่อ Wi-Fi Direct ที่ไม่ซ้ำ กันอาจมีประโยชน์ในการระบุเครื่องพิมพ์ได้ง่ายขึ้นสำหรับการพิมพ์ Wi-Fi Direct ชื่อ Wi-Fi Direct ยังใช้งานได้โดยแตะไอคอนข้อมูลการ เชื่อมต่อก ______(() จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วแตะไอคอน Wi-Fi Direct

2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บน แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

https://10.10.XXXXX/

หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

ขึ้นตอนที่สอง: เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi Direct

- 1. คลิกที่แท็บ **เครือข่าย**
- 2. ในบานหน้าต่างนำหางด้านซ้ายให้คลิกลิงค์ การตั้งค่า Wi-Fi Direct
- 3. ในฟิลด์ **ชื่อ Wi-Fi Direct**ให้ป้อนชื่อใหม่
- **4.** คลิก**ใช้**

.

HP ePrint ผ่านอีเมล์

ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบในอีเมล์ ไปยังอีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ใช้งานอีเมล์ ได้

ในการใช้ HP ePrint เครื่องพิมพ์ต้องตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้:

- เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services ในเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ต้องลงทะเบียนกับ HP Connected

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปิดใช้ HP Web Services และลงทะเบียนกับ HP Connected

พมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

1 0 4 %) 2	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
แผงควบคุม 2 บรรทัด

- บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า ≺ เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
- เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

ể https://10.10.XXXXX/

- หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- 3. คลิกแท็บ HP Web Services แล้วคลิก **เปิดใช้** เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์หน้าข้อมูล

โดยในแผ่นข้อมูลนั้นจะมีรหัสเครื่องพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ HP ที่ HP Connected

4. ไปที่ <u>www.hpconnected.com</u> เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และตั้งค่าจนเสร็จเรียบร้อย

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส:

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 👫 / ((**ๆ**)
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - HP ePrint
 - การตั้งค่า
 - เปิดใช้งานบริการบนเว็บ
- แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่ออ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน แตะปุ่ม OK เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและเปิดใช้งาน HP Web Services

เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์หน้าข้อมูล หน้าข้อมูลประกอบด้วยรหัสเครื่องพิมพ์ที่จำเป็นในการลงหะเบียน เครื่องพิมพ์ HP ที่ HP Connected

4. ไปที่ <u>www.hpconnected.com</u> เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และตั้งค่าจนเสร็จเรียบร้อย

ซอฟต์แวร์ HP ePrint

ซอฟต์แวร์ HP ePrint ช่วยให้สั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแลปทอป Windows ไปที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ HP ePrint ได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณค้นทาเครื่องพิมพ์ที่รองรับ HP ePrint ซึ่งลงทะเบียนไว้กับบัญชี HP Connected ง่ายขึ้น เครื่องพิมพ์ HP เป้า หมายสามารถอยู่ในสำนักงานหรือที่อื่นๆ ทั่วโลก

ซอฟต์แวร์ HP ePrint สนับสนุนประเภทการพิมพ์ต่อไปนี้:

- การพิมพ์ TCP/IPไปที่เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย (LAN หรือ WAN)ไปที่เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน UPD PostScript®
- การพิมพ์ IPP ไปที่เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย LAN หรือ WAN ที่สนับสนุน ePCL
- การพิมพ์เอกสาร PDFไปที่ตำแหน่งการพิมพ์สาธารณะ และการพิมพ์โดยใช้ HP ePrint ทางอีเมล์ผ่าน Cloud

🗒 หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ HP ePrintไม่สนับสนุนการพิมพ์ USB

วิธีการเริ่มต้นใช้งาน

- 1. ไปที่ <u>www.hp.com/go/eprintsoftware</u> หากต้องการไดรเวอร์และข้อมูล
 - 🗒 หมายเหตุ: สำหรับ Windows ชื่อของซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์การพิมพ์ HP ePrint คือ HP ePrint + JetAdvantage
- หลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เปิดตัวเลือก Print (พิมพ์) จากภายในแอปพลิเคชัน แล้วเลือก HP ePrint จากรายการเครื่องพิมพ์ที่ ติดตั้งอยู่ คลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์

AirPrint

สนับสนุนการพิมพ์โดยตรงด้วย AirPrint ของ Apple สำหรับ iOS และจากคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ macOS 10.13 และใหม่กว่าใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จากเครื่องพิมพ์โดยตรงโดยใช้ iPad, iPhone (3GS ขึ้นไป) หรือ iPod touch (รุ่นที่สามขึ้นไป)ในแอปพลิเคชันมือถือ ต่อไปนี้:

- Mail
- Photos
- Safari
- iBooks
- แอปพลิเคชันอื่นๆ บางตัว

เมื่อต้องการใช้ AirPrint เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย (ซับเน็ต) เดียวกันกับอุปกรณ์ Apple หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ AirPrint และหากต้องการหราบว่าเครื่องพิมพ์ HPใดบ้างที่สามารถใช้งานร่วมกับ AirPrintได้ให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/</u> <u>LaserJetMobilePrinting</u>

พมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ AirPrint กับการเชื่อมต่อ USBให้ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชัน AirPrint เวอร์ชัน 1.3 และก่อนหน้าไม่สนับสนุน การเชื่อมต่อ USB

การพิมพ์แบบฝังตัวของ Android

โซลูชันการพิมพ์ในตัวของ HP สำหรับ Android และ Kindle ช่วยให้อุปกรณ์มือถือค้นหาและสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่าย หรือภายในช่วงสัญญาณไร้สายสำหรับการพิมพ์ Wi-Fi Direct

้เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย (ซับเน็ต) เดียวกันกับอุปกรณ์ Android

โซลูชันการพิมพ์นี้อยู่ในระบบปฏิบัติการหลายๆ รุ่น

พมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถทำการพิมพ์ได้ให้ไปยัง Google Play > Android apps แล้วติดตั้ง HP Print Service Plugin

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกัยวิธีใช้การพิมพ์แบบฝังตัวของ Android และอุปกรณ์ Android ที่สนับสนุน โปรดไปที่ <u>www.hp.com/go/</u> <u>LaserJetMobilePrinting</u>

ใช้การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

บทนำ

เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB สำหรับการพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ซึ่งรองรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้:

- .pdf
- .jpg
- .prn ແລະ .PRN
- .cht และ .CHT
- .pxl
- .pcl ແລະ .PCL
- .ps ແລະ .PS

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึงไฟล์ USB บนเครื่องพิมพ์

- 1. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องพิมพ์
- 2. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้:
 - พิมพ์เอกสาร
 - ดูและพิมพ์ภาพถ่าย
 - สแกนไปยังไดรฟ์ USB

ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์เอกสาร USB

ตัวเลือกที่หนึ่ง: พิมพ์เอกสาร

- 1. ในการพิมพ์เอกสารให้เลือก พิมพ์เอกสาร
- เลือกชื่อเอกสารที่จะพิมพ์ หากเอกสารจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ให้เลือกโฟลเดอร์ก่อน แล้วเลือกเอกสารที่จะพิมพ์
- เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น จะสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - จำนวนสำเนา
 - ขนาดกระดาษ
 - ประเภทกระดาษ
 - พอดีกับกระดาษ

- การเรียงลำดับหน้า
- สีของงาน (เครื่องพิมพ์สีเท่านั้น)
- 4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร
- 5. นำงานที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลชไดรฟ์ USB

ตัวเลือกที่สอง: พิมพ์ภาพถ่าย

- 1. ในการพิมพ์ภาพถ่ายให้เลือก ดูและพิมพ์ภาพถ่าย
- เลือกภาพตัวอย่างของแต่ละภาพถ่ายที่จะพิมพ์ แล้วเลือก เสร็จสิ้น
- เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น จะสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - ขนาดภาพ
 - ขนาดกระดาษ
 - ประเภทกระดาษ
 - จำนวนสำเนา
 - สีของงาน (เครื่องพิมพ์สีเท่านั้น)
 - จางลง/เข้มขึ้น
- 4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย
- 5. นำงานที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลชไดรฟ์ USB

5 สำเนา

- <u>ทำสำเนา</u>
- <u>ทำสำเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)</u>
- <u>งานทำสำเนาอื่นๆ</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

ทำสำเนา

149 201	หม	<mark>หมายเหตุ</mark> : ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม				
	1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)				
	2	แผงควบคุม 2 บรรทัด				
	3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส				

แผงควบคุม 2 บรรทัด:

- 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
- 2. กดปุ่มเมนูสำเนา 📳
- ในการปรับปรุงคุณภาพสำเนาสำหรับเอกสารประเภทต่างๆใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนูใช้ประโยชน์สูงสุด แล้วกดปุ่ม OK การตั้งค่า คุณภาพสำเนามีดังต่อไปนี้:
 - เลือกอัตโนมัติ:ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสำเนา ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 - ผสม:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความและกราฟิกผสมกัน
 - ช้อความ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
 - **ภาพ**:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่
- กดปุ่มจำนวนสำเนา () แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับจำนวนของสำเนา กดปุ่ม OK
- กดปุ่มเริ่มทำสำเนา (เพื่อเริ่มทำสำเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส:

- 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
- 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน สำเนา 💭

- ในการปรับปรุงคุณภาพสำเนาสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า แล้วเลื่อนและแตะปุ่มใช้ประโยชน์สูงสุด ปัดนิ้วบนห น้าจอแผงควบคุมเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วแตะตัวเลือกเพื่อเลือก การตั้งค่าคุณภาพสำเนามืดงต่อไปนี้:
 - เลือกอัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสำเนา ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 - ผสม:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความและกราฟิกผสมกัน
 - ข้อความ:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
 - ภาพ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่
- 4. แตะ จำนวนสำเนา แล้วใช้แผงปุ่มกดหน้าจอสัมผัสเพื่อปรับจำนวนสำเนา
- 5. แตะปุ่ม เริ่มทำสำเนา เพื่อเริ่มทำสำเนา

ทำสำเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)

• ทำสำเนาบนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง

ทำสำเนาบนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง

🖹 ทมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

	2	3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)		
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด		
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส		

แผงควบคุม 2 บรรทัด:

- 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์โดยให้มุมบนซ้ายของหนังสืออยู่ที่มุมบนซ้ายของกระจก ปิดสแกนเนอร์
- 2. กดปุ่มเมนูสำเนา 📳
- 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู **ถ่ายหน้า-หลัง** แล้วกดปุ่ม OK
- 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกดปุ่ม OK
- 5. กดปุ่มเริ่มทำสำเนา 🕞 เพื่อเริ่มทำสำเนา
- 6. เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณใส่เอกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วกดปุ่มเริ่มทำสำเนา 🕞
- 7. ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะสแกนหน้าสุดท้ายแล้ว กดปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นการพิมพ์สำเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส:

- 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์โดยให้มุมบนซ้ายของหนังสืออยู่ที่มุมบนซ้ายของกระจก ปิดสแกนเนอร์
- 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน สำเนา 🕼
- 3. แตะปุ่ม การตั้งค่า

- 4. เลื่อนและแตะปุ่ม ถ่ายหน้า-หลัง
- 5. ปัดนิ้วผ่านตัวเลือกต่างๆ แล้วแตะตัวเลือกเพื่อเลือก
- 6. แตะปุ่ม เริ่มทำสำเนา เพื่อเริ่มทำสำเนา
- 7. เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณใส่เอกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วแตะปุ่ม OK
- 8. ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะสแกนหน้าสุดท้ายแล้ว แตะปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นการพิมพ์สำเนา

งานทำสำเนาอื่นๆ

ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานทำสำเนาเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

- ทำสำเนาหรือสแกนหน้าจากหนังสือหรือเอกสารเย็บเล่มอื่นๆ
- ทำสำเนาเอกสารหลายขนาด
- ทำสำเนาหรือสแกนทั้งสองด้านของบัตรประจำตัว
- ทำสำเนาหรือสแกนเอกสารลงในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก

6 สแกน

- <u>สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)</u>
- <u>สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Easy Scan (OS X)</u>
- <u>ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)</u>
- <u>ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)</u>
- สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)
- <u>สแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)</u>
- สแกนไปที่โฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)
- <u>งานสแกนอื่นๆ</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

้วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)

ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อเริ่มการสแกนจากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถบันทึกภาพที่สแกนเป็นไฟล์หรือส่งไปที่แอป พลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นได้

- 1. เปิด HP Printer Assistant
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
 - Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- ใน HP Printer Assistant เลือก Scan (สแกน) แล้วหลังจากนั้นให้เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือ รูปภาพ)
- ปรับการตั้งค่า หากจำเป็น
- **4.** คลิก **Scan**

สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Easy Scan (OS X)

ใช้ซอฟต์แวร์ HP Easy Scan เพื่อเริ่มการสแกนจากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1. ใส่เอกสารในอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
- 2. จากคอมพิวเตอร์ให้เปิด HP Easy Scan ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน)
- 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกนเอกสาร
- 4. เมื่อคุณสแกนหน้าทั้งหมดแล้วให้คลิก File (ไฟล์) และ Save (บันทึก) เพื่อบันทึกลงในไฟล์

ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

- <u>บทน</u>ำ
- <u>ก่อนที่คุณจะเริ่ม</u>
- <u>วิธีที่หนึ่ง:ใช้ Scan to EMail Wizard (Windows)</u>
- <u>วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)</u>
- <u>ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์บน Mac</u>

บทนำ

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถสแกนเอกสารและส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปได้ในการใช้คุณสมบัติสแกนนี้ เครื่องพิมพ์ต้องมีการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการกำหนดค่า มีสองวิธี สำหรับการกำหนดค่าสแกนไปยังอีเมล์ Scan to Email Setup Wizard (Windows) ซึ่งได้รับการติดตั้งในกลุ่มโปรแกรมของ HP สำหรับ เครื่องพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มรูปแบบ และการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมล์ผ่าน HP Embedded Web Server (EWS)ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตั้งค่าคุณสมบัติ สแกนไปยังอีเมล์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ในการตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ เครื่องพิมพ์ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานไปยังเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่จะเรียกใช้ กระบวนการตั้งค่า

ผู้ดูแลระบบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกำหนดค่า

- สิทธิ์การเข้าใช้เครื่องพิมพ์ระดับผู้ดูแล
- เซิร์ฟเวอร์ SMTP (เช่น smtp.mycompany.com)

หมายเทตุ: หากคุณไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP, หมายเลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลการตรวจสอบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอึเมล์/ อินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบสำหรับข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อพอร์ต SMTP โดยทั่วไปจะค้นหาได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ใช้คำอย่าง "gmail smtp server name" หรือ "yahoo smtp server name" เพื่อค้นหา

- หมายเลขพอร์ต SMTP
- ข้อกำหนดการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อความอีเมล์ขาออก รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการ รับรองความถูกต้อง หากมี

พมายเทตุ: ศึกษาเอกสารจากผู้ให้บริการอีเมล์ของคุณเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการส่งข้อมูลดิจิตอลสำหรับแอคเคาห์อีเมล์ ของคุณ ผู้ให้บริการบางรายอาจล็อคแอคเคาท์ของคุณชั่วคราวหากคุณส่งข้อมูลเกินขีดจำกัด

วิธีที่หนึ่ง:ใช้ Scan to EMail Wizard (Windows)

ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP บางอย่างมีการติดตั้งไดรเวอร์ ตอนท้ายของการติดตั้งนี้คือตัวเลือกสำหรับ Setup Scan to Folder and Email (การตั้งค่าการสแกนไปยังโฟลเดอร์และอีเมล์) วิซาร์ดการตั้งค่ารวมถึงตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน

🖹 ทมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการบางรุ่นไม่สนับสนุนวิชาร์ดสแกนไปยังอีเมล์

1. เปิด HP Printer Assistant

- Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
- Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 2. ใน HP Printer Assistant เลือก Scan (สแกน) แล้วหลังจากนั้นให้เลือก Scan to E-mail Wizard (วิซาร์ดสแกนไปยังอีเมล์)
- พมายเทตุ: หากไม่มีตัวเลือก Scan to E-mail Wizardให้ใช้ <u>วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ผ่าน HP Embedded</u> Web Server (Windows)ในหน้า 76
- ในกล่องโต้ตอบ Outgoing Email Profiles (โปร่ไฟล์อีเมล์ขาออก)ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่) กล่องโต้ตอบ Scan to Email Setup (การตั้งค่าสแกนไปยังอีเมล์) จะเปิดขึ้น
- 4. ในหน้า 1. Start (1. เริ่ม)ให้ป้อนอึเมล์แอดเดรสของผู้ส่งในฟิลด์ Email Address (อึเมล์แอดเดรส)
- 5. ในฟิลด์ **ชื่อที่แสดง**ให้ป้อนชื่อของผู้ส่ง นี่คือชื่อที่จะแสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- ในการกำหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะสามารถส่งอีเมล์ได้ให้ป้อนรหัส PIN 4 หลักในฟิลด์ Security PIN (PIN รักษาความปลอดภัย) และป้อน PIN อีกครั้งในฟิลด์ Confirm Security PIN (ยืนยัน PIN รักษาความ ปลอดภัย) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
- 🗒 หมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยโปร่ไฟล์อีเมล์
- 🛱 หมายเทตุ: เมื่อสร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แต่ละครั้งที่ใช้โปรไฟล์เพื่อส่งสแกนไปยังอีเมล์
- ในหน้า 2. Authenticate (2. ตรวจสอบสิทธิ์)ให้ป้อนชื่อ SMTP Server (เชิร์ฟเวอร์ SMTP) และหมายเลข SMTP Port (พอร์ต SMTP)
- 🗳 หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตเริ่มต้น
- พมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้บริการ SMTP แบบโฮสต์ เช่น Gmailให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอร์ต และการตั้งค่า SSL จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือแหล่งอื่นๆ โดยปกติ สำหรับ Gmail แอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com หมายเลขพอร์ต 465 และควรเปิดใช้งาน SSL

โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการกำหนดค่า

- หากคุณใช้ Google™ Gmail สำหรับบริการอีเมล์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Always use secure connection (SSL/TLS) ใช้ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเสมอ (SSL/TLS))
- 9. เลือก Maximum Size of Email (ขนาดสูงสุดของอีเมล์) จากเมนูดรอปดาวน์
- 躇 หมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้ใช้ขนาดไฟล์เริ่มต้น Automatic (อัตโนมัติ) สำหรับขนาดสูงสุด
- หากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อส่งอีเมล ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Email Log-in Authentication (การตรวจ สอบสิทธิ์การล็อกอินอีเมล์) แล้วป้อน User ID (ID ผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) แล้วคลิก Next (ลัดไป)

- 11. ในหน้า 3. Configure (3. กำหนดค่า)ในการคัดลอกผู้ส่งในข้อความอีเมล์ที่ส่งจากโปร้ไฟล์โดยอัตโนมัติให้เลือก Include sender in all email messages sent out successfully from the printer (รวมผู้ส่งในข้อความอีเมล์ทั้งหมดที่ส่งออกสำเร็จจาก เครื่องพิมพ์) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
- 12. ในหน้า 4. Finish (4. เสร็จสิ้น)ให้ตรวจดูข้อมูลและตรวจสอบว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้คลิกปุ่ม Back (ย้อน กลับ) เพื่อแก้ ไขข้อผิดพลาด หากการตั้งค่าถูกต้องให้คลิกปุ่ม Save and Test (บันหึกและทดสอบ) เพื่อทดสอบการกำหนดค่า
- 13. เมื่อข้อความ Congratulations (การกำหนดค่า) ปรากฏขึ้นให้คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อสิ้นสุดการกำหนดค่า
- กล่องโต้ตอบ Outgoing Email Profiles (โปร่ไฟล์อีเมล์ขาออก) จะแสดงโปร่ไฟล์ผู้ส่งอีเมล์ที่เพิ่มใหม่ คลิก Close (ปิด) เพื่อออกจากวิ ชาร์ด

วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)

- <u>ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):</u>
- <u>ข</u>ึ้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอึเมล์
- <u>ชั้นตอนที่สาม: เพิ่มผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่อีเมล์</u>
- <u>ขึ้นตอนที่สี่: กำหนดค่าตัวเลือกอีเมล์เริ่มต้น</u>

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 🕂 หรือปุ่มไร้สาย 🙌 เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
- เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บน แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

e https://10.10.XXXXX/

พมายเทตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอึเมล์

- 1. ใน HP EWS คลิกเเท็บ **ระบบ**
- 2. ในบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้ายให้คลิกลิงค์Administration (การดูแลระบบ)
- 3. ในพื้นที่ Enabled Features (คุณสมบัติที่ใช้)ให้ตั้งค่าตัวเลือก Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล์) เป็น On (เปิด)
- 4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)
- 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้คลิกลิงค์ Outgoing E-mail Profiles (โปร่ไฟล์อีเมล์ขาออก)
- 6. ในหน้า Outgoing E-mail Profiles (โปร่ไฟล์อีเมล์ขาออก)ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่)
- ในพื้นที่ E-mail Address (อีเมล์แอดเดรส) ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. ในฟิลด์ Your E-mail Address (อีเมล์แอดเดรสของคุณ)ให้ป้อนแอดเดรสของอีเมล์ของผู้ส่งสำหรับโปร่ไฟล์อีเมล์ขาออกใหม่
 - b. ในฟิลด์ **ชื่อที่แสดง**ให้ป้อนชื่อของผู้ส่ง นี่คือชื่อที่จะแสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

- 8. ในพื้นที่ SMTP Server Settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. ในฟิลด์ SMTP Server (เซิร์ฟเวอร์ SMTP)ให้ป้อนแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ SMTP
 - b. ในฟิลด์ SMTP Port (พอร์ต SMTP)ให้ป้อนหมายเลขพอร์ต SMTP
 - 🛱 หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตเริ่มต้น
 - พมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้บริการ SMTP แบบโฮสต์ เช่น Gmail ให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอร์ต และการ ตั้งค่า SSL จากเว็ปไซต์ของผู้ให้บริการหรือแหล่งอื่นๆ โดยปกติ สำหรับ Gmail แอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com หมายเลขพอร์ต 465 และควรเปิดใช้งาน SSL

้โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการกำหนดค่า

- หากคุณใช้ Google™ Gmail สำหรับบริการอีเมล์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Always use secure connection (SSL/ TLS) ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเสมอ (SSL/TLS))
- 9. หากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ ในการส่งอีเมล์ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้ในพื้นที่ SMTP Authentication (การตรวจสอบ สิทธิ์ SMTP):
 - a. เลือกช่องทำเครื่องหมาย SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages (เซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องการใช้การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับข้อความอีเมล์ขาออก)
 - b. ในฟิลด์ SMTP User ID (ID ผู้ใช้ SMTP)ให้ป้อน ID ผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
 - c. ในฟิลด์ SMTP Password (รหัสผ่าน SMTP)ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
- ในการกำหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนส่งอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอดเดรสให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้ในพื้นที่ Optional PIN (PIN ที่เป็นทางเลือก):
 - a. ในฟิลด์ PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก))ให้ป้อน PIN สี่หลัก
 - b. ในฟิลด์ Confirm PIN (ยืนยัน PIN)ให้ป้อน PIN สี่หลักอีกครั้ง
 - 👻 ทมายเทตุ: HP ขอแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยโปรไฟล์อีเมล์
 - 🛱 หมายเทตุ: เมื่อสร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แต่ละครั้งที่ใช้โปรไฟล์เพื่อส่งสแกนไปยังอีเมล์
- 11. ในการกำหนดค่าการกำหนดลักษณะอีเมล์เสริมที่เลือกได้ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้ในพื้นที่ E-mail Message Preferences (การ กำหนดลักษณะข้อความอีเมล์):
 - a. จากรายการดรอปดาวน์ Maximum Size for E-mail Message Attachments (ขนาดสูงสุดสำหรับเอกสารแนบของ ข้อความอีเมล์)ให้เลือกขนาดสูงสุดสำหรับเอกสารแนบของข้อความอีเมล์
 - 👻 ทมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้ใช้ขนาดไฟล์เริ่มต้น Automatic (อัตโนมัติ) สำหรับขนาดสูงสุด
 - b. ในการคัดลอกผู้ส่งบนข้อความอีเมล์ที่ส่งจากโปร่ไฟล์โดยอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Auto CC (CC อัตโนมัติ)
- 12. ตรวจดูข้อมูลทั้งหมด แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลและทดสอบการเชื่อมต่อ
- Save Only (บันทึกเท่านั้น): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่ทดสอบการเชื่อมต่อ
- **Cancel** (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกจากการกำหนดค่าโดยไม่บันทึก

ขั้นตอนที่สาม: เพิ่มผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่อีเมล์

ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้คลิก E-mail Address Book (สมุดที่อยู่อีเมล์) เพื่อเพิ่มอีเมล์แอดเดรสในสมุดที่อยู่ที่เข้าถึงได้จาก เครื่องพิมพ์

ในการป้อนอีเมล์แอดเดรสแต่ละรายการให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- a. ในฟิลด์ Contact Name (ชื่อผู้ติดต่อ)ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่ออีเมล์ใหม่
- b. ใน Contact E-mail Address (อยู่อีเมล์ติดต่อ)ให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสของผู้ติดต่ออีเมล์ใหม่
- c. คลิก Add/Edit (เพิ่ม/แก้ไข)

ในการสร้างกลุ่มอีเมล์ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- a. คลิก New Group (กลุ่มใหม่)
- b. ในฟิลด์ Enter the group name (ป้อนชื่อกลุ่ม)ให้ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่
- คลิกชื่อในพื้นที่ All Individuals (บุคคลทั้งหมด) แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ Individuals in Group (บุคคลใน กลุ่ม)

🗒 หมายเหตุ: เลือกชื่อหลายในครั้งเดียวโดยกด Ctrl แล้วคลิกชื่อ

d. คลิก Save (บันทึก)

้ขั้นตอนที่สี่: กำหนดค่าตัวเลือกอีเมล์เริ่มต้น

- 🔺 ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้คลิก E-mail options (ตัวเลือกอีเมล์) เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกอีเมล์เริ่มต้น
 - a. ในพื้นที่ E-mail Subject and Body Text (หัวเรื่องอีเมล์และเนื้อความ)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - i. ในฟิลด์ E-mail Subject (หัวเรื่องอีเมล์)ให้ป้อนบรรทัดหัวเรื่องเริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล์
 - ii. ในฟิลด์ Body Text (เนื้อความ)ให้ป้อนข้อความเริ่มต้นที่กำหนดเองสำหรับข้อความอีเมล์
 - iii. เลือก Show body text (แสดงเนื้อความ) เพื่อเปิดใช้งานเนื้อความเริ่มต้นให้แสดงในอีเมล์
 - iv. เลือก Hide body text (ซ่อนเนื้อความ) เพื่อปิดเนื้อความเริ่มต้นสำหรับอีเมล์
 - b. ในพื้นที่ Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - i. จากดรอปดาวน์ Scan File Type (ประเภทไฟล์สแกน) ให้เลือกรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - ii. จากดรอปดาวน์ Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน)ให้เลือกขนาดกระดาษเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - iii. จากดรอปดาวน์ Scan Resolution (ความละเอียดสแกน)ให้เลือกความละเอียดเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน

- พมายเหตุ: ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้ มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย
- iv. จากดรอปดาวน์ Output Color (สีของงาน)ให้เลือก Black & White (ดำ & ขาว) หรือ Color (สี)
- v. ในฟิลด์ File Name Prefix (ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์) ให้ป้อนส่วนนำหน้าชื่อไฟล์ (เช่น MyScan)
- **c.** คลิก **Apply** (ใช้)

์ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์บน Mac

- <u>ข</u>ึ้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):
- <u>ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์</u>
- <u>ขึ้นตอนที่สาม: เพิ่มผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่อีเมล์</u>
- ขั้นตอนที่สี่: กำหนดค่าตัวเลือกอึเมล์เริ่มต้น

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิดอินเตอร์เฟซ Embedded Web Server (EWS)

วิธีที่หนึ่ง: ใช้เว็บเมราเซอร์เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 🖧 หรือปุ่มไร้สาย **(ๆ)** เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
- เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บน แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

https://10.10.XXXXX/

พมายเทตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

วิธีที่สอง:ใช้ HP Utility เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

- 1. เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) เลือก HP แล้วหลังจากนั้นให้เลือก HP Utility หน้าจอหลัก HP Utility จะปรากฏขึ้น
- 2. ในหน้าจอหลัก HP Utility ให้เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS) ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 - ในบริเวณ Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) คลิก Additional Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) แล้วหลังจากนั้นให้ คลิก Open Embedded Web Server (เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว)
 - ในพื้นที่ Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)ให้คลิก Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล์) แล้วคลิก Begin Scan to Email Setup... (เริ่มต้นการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมล์...)

HP Embedded Web Server (EWS) จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์

- 1. ใน HP EWS คลิกแท็บ **ระบบ**
- 2. ในบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้ายให้คลิกลิงค์Administration (การดูแลระบบ)
- 3. ในพื้นที่ Enabled Features (คุณสมบัติที่ใช้)ให้ตั้งค่าตัวเลือก Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล์) เป็น On (เปิด)
- 4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)
- 5. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้คลิกลิงค์ Outgoing E-mail Profiles (โปร่ไฟล์อีเมล์ขาออก)
- 6. ในหน้า Outgoing E-mail Profiles (โปร้ไฟล์อีเมล์ขาออก)ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่)
- 7. ในพื้นที่ E-mail Address (อีเมล์แอดเดรส)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. ในฟิลด์ Your E-mail Address (อีเมล์แอดเดรสของคุณ)ให้ป้อนแอดเดรสของอีเมล์ของผู้ส่งสำหรับโปร่ไฟล์อีเมล์ขาออกใหม่
 - b. ในฟิลด์ Display Name (ชื่อที่แสดง)ให้ป้อนชื่อของผู้ส่ง นี่คือชื่อที่จะแสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- 8. ในพื้นที่ SMTP Server Settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. ในฟิลด์ SMTP Server (เซิร์ฟเวอร์ SMTP)ให้ป้อนแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ SMTP
 - b. ในฟิลด์ SMTP Port (พอร์ต SMTP)ให้ป้อนหมายเลขพอร์ต SMTP
 - 🖹 ทมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตเริ่มต้น
 - พมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้บริการ SMTP แบบโฮสต์ เช่น Gmailให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอร์ต และการ ตั้งค่า SSL จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือแหล่งอื่นๆ โดยปกติ สำหรับ Gmail แอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com หมายเลขพอร์ต 465 และควรเปิดใช้งาน SSL

้โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการกำหนดค่า

- หากคุณใช้ Google™ Gmail สำหรับบริการอีเมล์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Always use secure connection (SSL/ TLS) (ใช้การเชื่อมต่อพี่ปลอดภัยเสมอ (SSL/TLS))
- 9. หากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ ในการส่งอีเมล์ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้ในพื้นที่ SMTP Authentication (การตรวจสอบ สิทธิ์ SMTP):
 - ล. เลือกช่องทำเครื่องหมาย SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages (เซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องการใช้การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับข้อความอีเมล์ขาออก)
 - b. ในฟิลด์ SMTP User ID (ID ผู้ใช้ SMTP)ให้ป้อน ID ผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
 - c. ในฟิลด์ SMTP Password (รหัสผ่าน SMTP)ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
- ในการกำหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนส่งอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอดเดรสให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้ในพื้นที่ Optional PIN (PIN ที่เป็นทางเลือก):
 - a. ในฟิลด์ PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก))ให้ป้อน PIN ส์หลัก
 - b. ในฟิลด์ Confirm PIN (ยืนยัน PIN)ให้ป้อน PIN สี่หลักอีกครั้ง
 - 👻 ทมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยโปรไฟล์อีเมล์

🛱 ทมายเทตุ: เมื่อสร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แต่ละครั้งที่ใช้โปร้ไฟล์เพื่อส่งสแกนไปยังอีเมล์

- 11. ในการกำหนดค่าการกำหนดลักษณะอีเมล์เสริมที่เลือกได้ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้ในพื้นที่ E-mail Message Preferences (การ กำหนดลักษณะข้อความอีเมล์):
 - a. จากรายการดรอปดาวน์ Maximum Size for E-mail Message Attachments (ขนาดสูงสุดสำหรับเอกสารแนบของ ข้อความอีเมล์)ให้เลือกขนาดสูงสุดสำหรับเอกสารแนบของข้อความอีเมล์

🖹 หมายเทตุ: HP ขอแนะนำให้ใช้ขนาดไฟล์เริ่มต้น Automatic (อัตโนมัติ) สำหรับขนาดสูงสุด

- b. ในการคัดลอกผู้ส่งบนข้อความอีเมล์ที่ส่งจากโปร่ไฟล์โดยอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Auto CC (CC อัตโนมัติ)
- 12. ตรวจดูข้อมูลทั้งหมด แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลและทดสอบการเชื่อมต่อ
 - Save Only (บันทึกเท่านั้น): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่ทดสอบการเชื่อมต่อ
 - Cancel (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกจากการกำหนดค่าโดยไม่บันทึก

ขั้นตอนที่สาม: เพิ่มผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่อีเมล์

ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้คลิก E-mail Address Book (สมุดที่อยู่อีเมล์) เพื่อเพิ่มอีเมล์แอดเดรสในสมุดที่อยู่ที่เข้าถึงได้จาก เครื่องพิมพ์

ในการป้อนอีเมล์แอดเดรสแต่ละรายการให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- a. ในฟิลด์ Contact Name (ชื่อผู้ติดต่อ)ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่ออีเมล์ใหม่
- b. ใน Contact E-mail Address (อยู่อีเมล์ติดต่อ)ให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสของผู้ติดต่ออีเมล์ใหม่
- c. คลิก Add/Edit (เพิ่ม/แก้ไข)

ในการสร้างกลุ่มอีเมล์ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- a. คลิก New Group (กลุ่มใหม่)
- b. ในฟิลด์ Enter the group name (ป้อนชื่อกลุ่ม)ให้ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่
- c. คลิกชื่อในพื้นที่ All Individuals (บุคคลทั้งหมด) แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ Individuals in Group (บุคคลใน กลุ่ม)
 - 躇 หมายเทตุ: เลือกชื่อหลายในครั้งเดียวโดยกด Ctrl แล้วคลิกชื่อ
- **d.** คลิก Save (บันทึก)

ขั้นตอนที่สี่: กำหนดค่าตัวเลือกอีเมล์เริ่มต้น

- 🔺 ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้คลิก E-mail options (ตัวเลือกอีเมล์) เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกอีเมล์เริ่มต้น
 - a. ในพื้นที่ Default Subject and Body Text (หัวเรื่องเริ่มต้นและเนื้อความ)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:

- i. ในฟิลด์ E-mail Subject (หัวเรื่องอีเมล์)ให้ป้อนบรรทัดหัวเรื่องเริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล์
- ii. ในฟิลด์ Body Text (เนื้อความ)ให้ป้อนข้อความเริ่มต้นที่กำหนดเองสำหรับข้อความอีเมล์
- iii. เลือก Show body text (แสดงเนื้อความ) เพื่อเปิดใช้งานเนื้อความเริ่มต้นให้แสดงในอีเมล์
- iv. เลือก Hide body text (ซ่อนเนื้อความ) เพื่อปิดเนื้อความเริ่มต้นสำหรับอีเมล์
- b. ในพื้นที่ Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - i. จากดรอปดาวน์ Scan File Type (ประเภทไฟล์สแกน) ให้เลือกรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - ii. จากดรอปดาวน์ Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน)ให้เลือกขนาดกระดาษเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - iii. จากดรอปดาวน์ Scan Resolution (ความละเอียดสแกน)ให้เลือกความละเอียดเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน

พมายเทตุ: ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้ มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย

- iv. จากดรอปดาวน์ Output Color (สีของงาน)ให้เลือก Black & White (ดำ & ขาว) หรือ Color (สี)
- v. ในฟิลด์ File Name Prefix (ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์) ให้ป้อนส่วนนำหน้าชื่อไฟล์ (เช่น MyScan)
- c. คลิก Apply (ใช้)

้ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

- <u>บทน</u>ำ
- <u>ก่อนที่คุณจะเริ่ม</u>
- วิธีที่หนึ่ง:ใช้ Scan to Network Folder Wizard (Windows)
- <u>วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)</u>
- <u>ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายบน Mac</u>

บทนำ

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายได้ในการใช้คุณสมบัติสแกนนี้ เครื่องพิมพ์ต้องมี การเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการกำหนดค่า มีสองวิธีสำหรับการกำหนด ค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย Scan to Network Folder Wizard (Windows) ซึ่งได้รับการติดตั้งในกลุ่มโปรแกรมของ HP สำหรับ เครื่องพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มรูปแบบ และการตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (EWS)ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตั้งค่าคุณลักษณะสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ในการตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย เครื่องพิมพ์ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานไปยังเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ ที่จะเรียกใช้กระบวนการตั้งค่า

ผู้ดูแลระบบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกำหนดค่า

- สิทธิ์การเข้าใช้เครื่องพิมพ์ระดับผู้ดูแล
- พาธเครือข่ายของโฟลเดอร์ปลายทาง (เช่น \\servername.us.companyname.net\scans)

🗒 หมายเทตุ: โฟลเดอร์เครือข่ายต้องตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้คุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายทำงานได้

วิธีที่หนึ่ง:ใช้ Scan to Network Folder Wizard (Windows)

ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP บางอย่างมีการติดตั้งไดรเวอร์ ตอนท้ายของการติดตั้งนี้คือตัวเลือกสำหรับ Setup Scan to Folder and Email (การตั้งค่าการสแกนไปยังโฟลเดอร์และอีเมล์) วิชาร์ดการตั้งค่ารวมถึงตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน

🖹 ทมายเทตุ: ระบบปฏิบัติการบางรุ่นอาจไม่สนับสนุนวิชาร์ดสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

- 1. เปิด HP Printer Assistant
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

- Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
- Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- ใน HP Printer Assistant เลือก Scan (สแกน) แล้วหลังจากนั้นให้เลือก Scan to Network Folder Wizard (วิซาร์ดสแกนไปยัง โฟลเดอร์เครือข่าย)
 - พมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก Scan to Network Folder Wizardให้ใช้ <u>วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย</u> ผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)ในหน้า 85
- ในกล่องโต้ตอบ Network Folder Profiles (โปร่ไฟล์ โฟลเดอร์เครือข่าย)ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่) กล่องโต้ตอบ Scan to Network Folder Setup (การตั้งค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) จะเปิดขึ้น
- 4. ในหน้า 1. Start (1. เริ่ม)ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ ในฟิลด์ Display Name (ชื่อที่แสดง) นี่คือชื่อที่จะแสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- 5. ป้อนฟิลด์ Destination Folder (โฟลเดอร์ปลายทาง) ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 - a. ป้อนพาธไฟล์ด้วยตนเอง
 - b. คลิกปุ่ม Browse (เรียกดู) และนำทางไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์
 - **c.** ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน:
 - i. คลิก Share Path (แบ่งปันพาธ)
 - ii. ในกล่องโต้ตอบ Manage Network Shares (จัดการเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน)ให้คลิก New (ไหม่)
 - iii. ในฟิลด์ Share Name (ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)ให้ป้อนชื่อที่จะแสดงสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
 - iv. ในการป้อนฟิลด์ Folder Path (พาธโฟลเดอร์)ให้คลิกปุ่ม Browse (เรียกดู) แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ คลิก OK (ตกลง) เมื่อเสร็จ
 - นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์
 - คลิก Make New Folder (สร้างโฟลเดอร์ใหม่) เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่
 - หากพาธที่ใช้ร่วมกันที่ต้องการคำอธิบายให้ป้อนคำอธิบายในฟิลด์ Description (คำอธิบาย)
 - vi. ในฟิลด์ Share Type (ประเภทการใช้ร่วมกัน)ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ แล้วคลิก Apply (ใช้)
 - Public (สาธารณะ)
 - Private (ส่วนตัว)
 - 🖹 ทมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย HP ขอแนะนำให้เลือก Private (ส่วนตัว) เป็นระดับการใช้ร่วมกัน
 - vii. เมื่อข้อความ The share was successfully created (สร้างการใช้ร่วมกันสำเร็จแล้ว) ปรากฏขึ้นให้คลิก OK (ตกลง)
 - viii. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับโฟลเดอร์ปลายทาง แล้วคลิก OK (ตกลง)
- 6. ในการสร้างทางลัดไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายบนเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Create a Desktop shortcut to the network folder (สร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย)

- ในการกำหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะสามารถส่งเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้ให้ ป้อนรหัส PIN 4 หลักในฟิลด์ Security PIN (PIN รักษาความปลอดภัย) และป้อน PIN อีกครั้งในฟิลด์ Confirm Security PIN (ยืนยัน PIN รักษาความปลอดภัย) คลิก Next (ถัดไป)
- 🖹 หมายเทตุ: HP ขอแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยโฟลเดอร์ปลายทาง
- 🛱 หมายเหตุ: เมื่อสร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แต่ละครั้งที่ส่งการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
- 8. ในหน้า 2. Authenticate (2. ตรวจสอบสิทธิ์)ให้ป้อน User Name (ชื่อผู้ใช้) ของ Windows และ Password (รหัสผ่าน) ของ Windows ที่ใช้ล็อกอินคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก Next (ถัดไป)
- 9. ในหน้า 3. Configure (3. กำหนดค่า) เลือกการตั้งค่าการสแกนเริ่มต้นโดยดำเนินการต่อไปนี้ แล้วคลิก Next (ถัดไป)
 - a. จากดรอปดาวน์ Document Type (ประเภทเอกสาร) ให้เลือกรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - b. จากดรอปดาวน์ Color Preference (การตั้งค่าส์) ให้เลือก Black & White (ดำ & ขาว) หรือ Color (ส์)
 - c. จากดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ)ให้เลือกขนาดกระดาษเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - d. จากดรอปดาวน์ Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) ให้เลือกความละเอียดเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - พมายเหตุ: ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของ ไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย
 - e. ในฟิลด์ Filename Prefix (ตัวนำหน้าชื่อไฟล์) ให้ป้อนตัวนำหน้าชื่อไฟล์ (เช่น MyScan)
- 10. ในหน้า 4. Finish (4. เสร็จสิ้น)ให้ตรวจดูข้อมูลและตรวจสอบว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้คลิกปุ่ม Back (ย้อน กลับ) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หากการตั้งค่าถูกต้องให้คลิกปุ่ม Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อทดสอบการกำหนดค่า
- 11. เมื่อข้อความ Congratulations (การกำหนดค่า) ปรากฏขึ้นให้คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อสิ้นสุดการกำหนดค่า
- 12. กล่องโต้ตอบ Network Folder Profiles (โปร้ไฟล์ โฟลเดอร์เครือข่าย) จะแสดงโปร้ไฟล์ผู้ส่งอีเมล์ที่เพิ่มใหม่ คลิก Close (ปิด) เพื่อ ออกจากวิชาร์ด

วิธีที่สอง: ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)

- ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):
- ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 👫 หรือปุ่มไร้สาย 🙌 เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
- เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดหี่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บน แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

https://10.10.XXXXX/

พมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

- 1. ใน HP EWS คลิกแท็บ **ระบบ**
- 2. ในบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้ายให้คลิกลิงค์Administration (การดูแลระบบ)
- ในพื้นที่ Enabled Features (คุณสมบัติที่ใช้)ให้ตั้งค่าตัวเลือก Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) เป็น On (เปิด)
- 4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)
- ในบานหน้าต่างน้ำทางด้านซ้ายให้ตรวจสอบว่าลิงค์ การตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย ถูกไฮ่ไลต์ หน้า สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย ควร จะปรากฏขึ้น
- 6. ในหน้า Network Folder Configuration (ค่าคอนพี่เกอเรชันโฟลเดอร์เครือข่าย)ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่)
- 7. ในพื้นที่ Network Folder Information (ข้อมูลโฟลเดอร์เครือข่าย)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. ในฟิลด์ Display Name (ชื่อที่แสดง)ให้ป้อนชื่อที่จะแสดงสำหรับโฟลเดอร์
 - b. ในฟิลด์ Network Path (พาธเครือข่าย)ให้ป้อนพาธเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์
 - c. ในฟิลด์ Username (ชื่อผู้ใช้)ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ที่จำเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอร์บนเครือข่าย
 - d. ในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน)ให้ป้อนรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอร์บนเครือข่าย
- ในการกำหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะสามารถส่งไฟล์ ไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้ ให้ป้อนฟิลด์ต่อ ไปนี้ในพื้นที่ Secure the Folder Access with a PIN (ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอร์ด้วย PIN):
 - a. ในฟิลด์ PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก))ให้ป้อน PIN สี่หลัก
 - b. ในฟิลด์ Confirm PIN (ยืนยัน PIN)ให้ป้อน PIN สี่หลักอีกครั้ง
 - 👻 ทมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยโฟลเดอร์ปลายทาง
 - 🛱 หมายเหตุ: เมื่อสร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แต่ละครั้งที่ส่งการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
- 9. ในพื้นที่ Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. จากดรอปดาวน์ Scan File Type (ประเภทไฟล์สแกน) ให้เลือกรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - b. จากดรอปดาวน์ Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน)ให้เลือกขนาดกระดาษเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - c. จากดรอปดาวน์ Scan Resolution (ความละเอียดสแกน)ให้เลือกความละเอียดการสแกนเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - พมายเทตุ: ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของ ไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย
 - d. ในดรอปดาวน์ Output Color (สีของงาน)ให้เลือกว่าไฟล์ที่สแกนจะเป็นขาวดำหรือสี
 - e. ในฟิลด์ File Name Prefix (ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์) ให้ป้อนส่วนนำหน้าชื่อไฟล์ (เช่น MyScan)
- 10. ตรวจดูข้อมูลทั้งหมด แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลและทดสอบการเชื่อมต่อ
- Save Only (บันทึกเท่านั้น): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่ทดสอบการเชื่อมต่อ
- **Cancel** (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกจากการกำหนดค่าโดยไม่บันทึก

์ ตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายบน Mac

- ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):
- <u>ข</u>ั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย</u>

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิดอินเตอร์เฟซ Embedded Web Server (EWS)

วิธีที่หนึ่ง:ใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มเครือข่าย 🖧 หรือปุ่มไร้สาย **(ๆ)** เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
- เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บน แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

https://10.10.XXXXX/

พมายเทตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

วิธีที่สอง: ใช้ HP Utility เพื่อเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

- 1. เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) เลือก HP แล้วหลังจากนั้นให้เลือก HP Utility หน้าจอหลัก HP Utility จะปรากฏขึ้น
- 2. ในหน้าจอหลัก HP Utilityให้เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS) ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 - ในพื้นที่ Printer Settings (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)ให้คลิก Additional Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) แล้วคลิก Open Embedded Web Server (เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว)
 - ในพื้นที่ Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)ให้คลิก Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) แล้ว คลิก Register My Shared Folder... (ลงหะเบียนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของฉัน...)
 - พมายเทต: หากคุณไม่มีโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันให้คลิก Help Me Do This (ช่วยดำเนินการ) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้างโฟลเดอร์

HP Embedded Web Server (EWS) จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

- 1. ใน HP EWS คลิกแท็บ ระบบ
- 2. ในบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้ายให้คลิกลิงค์Administration (การดูแลระบบ)

- ในพื้นที่ Enabled Features (คุณสมบัติที่ใช้)ให้ตั้งค่าตัวเลือก Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) เป็น On (เปิด)
- 4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)
- ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้ตรวจสอบว่าลิงค์ การตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย ถูกไฮไลต์ หน้า สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย ควร จะปรากฏขึ้น
- 6. ในหน้า Network Folder Configuration (ค่าคอนฟีเกอเรชันโฟลเดอร์เครือข่าย)ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่)
- 7. ในพื้นที่ Network Folder Information (ข้อมูลโฟลเดอร์เครือข่าย)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. ในฟิลด์ Display Name (ชื่อที่แสดง)ให้ป้อนชื่อที่จะแสดงสำหรับโฟลเดอร์
 - b. ในฟิลด์ Network Path (พาธเครือข่าย)ให้ป้อนพาธเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์
 - c. ในฟิลด์ Username (ชื่อผู้ใช้)ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ที่จำเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอร์บนเครือข่าย
 - d. ในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน)ให้ป้อนรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอร์บนเครือข่าย
- ในการกำหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะสามารถส่งไฟล์ ไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้ ให้ป้อนฟิลด์ต่อ ไปนี้ในพื้นที่ Secure the Folder Access with a PIN (ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอร์ด้วย PIN):
 - a. ในฟีลด์ PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก))ให้ป้อน PIN สี่หลัก
 - b. ในฟิลด์ Confirm PIN (ยืนยัน PIN)ให้ป้อน PIN สี่หลักอีกครั้ง
 - 👻 ทมายเทตุ: HP ขอแนะนำให้สร้าง PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยโฟลเดอร์ปลายทาง
 - 🛱 หมายเทตุ: เมื่อสร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แต่ละครั้งที่ส่งการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
- 9. ในพื้นที่ Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)ให้ป้อนฟิลด์ต่อไปนี้:
 - a. จากดรอปดาวน์ Scan File Type (ประเภทไฟล์สแกน) ให้เลือกรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - b. จากดรอปดาวน์ Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน)ให้เลือกขนาดกระดาษเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - c. จากดรอปดาวน์ Scan Resolution (ความละเอียดสแกน)ให้เลือกความละเอียดการสแกนเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่สแกน
 - พมายเทตุ: ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของ ไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย
 - d. ในดรอปดาวน์ Output Color (สีของงาน)ให้เลือกว่าไฟล์ที่สแกนจะเป็นขาวดำหรือสี
 - e. ในฟิลด์ File Name Prefix (ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์) ให้ป้อนส่วนนำหน้าชื่อไฟล์ (เช่น MyScan)
- 10. ตรวจดูข้อมูลทั้งหมด แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลและทดสอบการเชื่อมต่อ
 - Save Only (บันทึกเท่านั้น): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่ทดสอบการเชื่อมต่อ
 - **Cancel** (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกจากการกำหนดค่าโดยไม่บันทึก

สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

- 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือในอุปกรณ์ป้อนกระดาษตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
- 2. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง
- 3. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้:
 - พิมพ์เอกสาร
 - ดูและพิมพ์ภาพถ่าย
 - สแกนไปยังไดรฟ์ USB
- 4. เลือก สแกนไปยังไดรฟ์ USB
- 5. เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น จะสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - ประเภทไฟล์สแกน
 - ความละเอียดการสแกน
 - ขนาดกระดาษสแกน
 - แหล่งสแกน
 - ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์
 - สีของงาน
- 6. แตะปุ่ม สแกน เพื่อสแกนและบันทึกไฟล์

เครื่องพิมพ์จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ **HPSCANS**ในไดรฟ์ USB และจะบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือ .JPG โดยใช้ชื่อไฟล์ที่สร้างโดย อัตโนมัติ

สแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในการสแกนไฟล์โดยตรงไปยังอีเมล์แอดเดรสไฟล์ที่สแกนจะถูกส่งไปยังแอดเดรสเป็นไฟล์แนบในข้อความอีเมล์

- พมายเหตุ: ในการใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ต้องได้รับการกำหนดค่าโดยใช้วิ ชาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังอีเมล์ (Windows) หรือ HP Embedded Web Server
 - 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
 - 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน สแกน 📰
 - 3. แตะ สแกนไปยังอีเมล์
 - เลือกแอดเดรส จาก ที่คุณต้องการใช้ แอดเดรสนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "โปร่ไฟล์อีเมล์ขาออก"
 - 🗒 หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าด้วยโปร่ไฟล์อีเมล์ขาออกเพียงโปร่ไฟล์เดียวเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้
 - พมายเทตุ: หากมีการตั้งค่าคุณสมบัติ PINให้ป้อน PIN และแตะปุ่ม OK อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องใช้ PIN ในการใช้ คุณสมบัตินี้
 - 5. แตะปุ่ม ถึง และเลือกแอดเดรสหรือกลุ่มที่คุณต้องการส่งไฟล์ แตะปุ่ม เสร็จ เมื่อดำเนินการเสร็จ
 - ในการส่งข้อความไปยังแอดเดรสอื่นให้แตะปุ่มใหม่ อีกครั้ง แล้วป้อนอีเมล์แอดเดรส
 - 6. แตะปุ่ม เรื่อง หากคุณต้องการเพิ่มบรรทัดเรื่อง
 - 7. ในการดูการตั้งค่าการสแกนให้แตะ การตั้งค่า

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนให้แตะ แก้ไข แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า

8. แตะปุ่ม สแกน เพื่อเริ่มต้นสแกน

สแกนไปที่โฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในการสแกนเอกสารและบันทึกในโฟลเดอร์บนเครือข่าย

หมายเหตุ: ในการใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายต้องได้รับการกำหนด ค่าโดยใช้วิชาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (Windows) หรือ HP Embedded Web Server

- 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
- 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน สแกน 📰
- 3. แตะรายการ สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
- ในรายการโฟลเดอร์เครือข่ายให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร
- 5. หน้าจอแผงควบคุมจะแสดงการตั้งค่าการสแกน
 - หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้แตะปุ่ม การตั้งค่า แล้วเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
 - หากการตั้งค่าไม่ถูกต้องให้ไปที่ขึ้นตอนถัดไป
- 6. แตะปุ่ม สแกน เพื่อเริ่มต้นสแกน

งานสแกนอื่นๆ

ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานสแกนเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

- วิธีการสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารทั่วไป
- วิธีการสแกนเป็นข้อความที่แก้ ไข่ได้ (OCR)
- วิธีการสแกนหลายหน้าเป็นไฟล์เดียว

7 แฟกซ์

- <u>ตั้งค่าเพื่อส่งและรับแฟกซ</u>์
- <u>ส่งแฟกซ</u>็
- <u>งานโทรสารอื่นๆ</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

ตั้งค่าเพื่อส่งและรับแฟกซ์

- <u>ก่อนเริ่มต้น</u>
- <u>ขึ้นตอนที่ 1: ระบุประเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์</u>
- <u>ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโทรสาร</u>
- ขึ้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกช์
- <u>ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ</u>์

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการตั้งค่าทั้งหมดแล้วก่อนเชื่อมต่อบริการโทรสาร

- 🖹 หมายเหตุ: ใช้สายโทรศัพท์และอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเฉ็คโทรศัพท์
- พมายเหตุ: ในประเทศ/พื้นที่ที่ใช้ระบบโทรศัพท์อนุกรม อะแดปเตอร์จะมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Telecom อื่นกับแจ็คโทรศัพท์เดียวกับที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ

ทำตามคำแนะนำในสี่ขึ้นตอนต่อไปนี้:

<u>ขึ้นตอนที่ 1: ระบุประเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์ในหน้า 94</u>

<u>ข้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโทรสารในหน้า 95</u>

<u>ขึ้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์ในหน้า 99</u>

<u>ขึ้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ์ในหน้า 101</u>

้ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์

์ ตรวจดูประเภทอุปกรณ์และบริการต่อไปนี้เพื่อกำหนดวิธีการตั้งค่าที่จะใช้ วิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และบริการที่ติดตั้งไว้แล้วในระบบ โทรศัพท์

🖹 หมายเทตุ: เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์แบบอะนาล็อก HP ขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกที่แยกเฉพาะ

- สายโทรศัพท์เฉพาะ: เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์หรือบริการเดียวที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์
- **สายสนทนา**: สายสนทนาและแฟกซ์ใช้สายโทรศัพท์เดียวกัน
- เครื่องตอบรับโทรศัพท์: เครื่องตอบรับโทรศัพท์รับสายสนทนาในสายโทรศัพท์เดียวกับที่ใช้สำหรับสายแฟกซ์
- ข้อความเสียง: บริการสมัครสมาชิกข้อความเสียงใช้สายโทรศัพท์เดียวกับแฟกซ์
- บริการเสียงกริ่งเฉพาะ: บริการจากบริษัทโทรศัพท์ที่อนุญาตให้หลายหมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงกับสายโทรศัพท์เดียวได้ และแต่ละ หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งแตกต่างกัน เครื่องพิมพ์จะตรวจพบรูปแบบเสียงกริ่งที่กำหนดให้และรับสาย
- โมเต็มผ่านสายโทรศัพท์ของคอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ ใช้สายโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อผ่านสาย โทรศัพท์
- สาย DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) จากบริษัทโทรศัพท์ บริการนี้อาจเรียกว่า ADSLในบางประเทศ/พื้นที่

- ระบบโทรศัพท์ PBX หรือ ISDN: ระบบโทรศัพท์ Private Branch Exchange (PBX) phone หรือระบบ Integrated Services Digital Network (ISDN)
- ระบบโทรศัพท์ VoIP: Voice over Internet Protocol (VoIP) ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโทรสาร

้คลิกลิงค์ด้านล่างซึ่งอธิบายสภาพแวดล้อมที่เครื่องพิมพ์จะส่งและรับโทรสารได้ดีที่สุด และทำตามคำแนะนำการตั้งค่า

- <u>สายโทรศัพท์เฉพาะในหน้า 95</u>
- <u>สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกันในหน้า 96</u>
- สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท์ในหน้า 97

้คำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อที่มีอยู่ที่นี่มีเพียงสามประเภทเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับประเภทการ เชื่อมต่ออื่นๆ โปรดไปที่เว็บไซต์การสนับสนุน <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์โทรสารแบบอะนาล็อก HP ขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกที่แยกเฉพาะ สำหรับสภาพแวดล้อมดิจิตอล เช่น DSL, PBX, ISDN หรือ VoIPให้ตรวจสอบว่าใช้ฟิลเตอร์ที่ถูกต้อง และกำหนดค่าดิจิตอลอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการดิจิตอล

🛱 ทมายเหตุ: ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่าสามเครื่องกับสายโทรศัพท์

🛱 หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุนข้อความเสียง

สายโทรศัพท์เฉพาะ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในสายโทรศัพท์เฉพาะที่ไม่มีบริการอื่น

เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตโทรสารบนเครื่องพิมพ์และกับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนัง

ที่ พมายเทตุ: ในบางประเทศ/พื้นที่อาจต้องใช้อะแดปเตอร์สำหรับสายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

📸 หมายเทตุ: ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น พอร์ตโทรสารอาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเครื่องพิมพ์



ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้รับสายโทรสารโดยอัตโนมัติ

- a. เปิดเครื่องพิมพ์
- b. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
- **c.** เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร
- d. เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
- e. เลือกการตั้งค่า โหมดรับสาย
- f. เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ
- ดำเนินการต่อไปยัง ขึ้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์ในหน้า 99

สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกัน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในสายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกัน

- 1. ถอดอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเเจ็คโทรศัพท์
- เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตโทรสารบนเครื่องพิมพ์และกับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนัง
- ที่ พมายเทตุ: ในบางประเทศ/พื้นที่อาจต้องใช้อะแดปเตอร์สำหรับสายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- 🛱 หมายเทตุ: ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น พอร์ตโทรสารอาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเครื่องพิมพ์



- ถอดปลั๊กออกจากพอร์ตสายออกของโทรศัพท์ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ แล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ตนี้
- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้รับสายโทรสารโดยอัตโนมัติ
 - a. เปิดเครื่องพิมพ์
 - b. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
 - c. เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร
 - d. เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
 - e. เลือกการตั้งค่า โหมดรับสาย แล้วหลังจากนั้นให้เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ
- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขก่อนการส่งโทรสาร
ทมายเทตุ: ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องส่งโทรสารในขณะที่ผู้อื่นกำลังใช้โทรศัพท์อยู่

- a. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
- **b.** เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร
- **c.** เลือกเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
- d. เลือกการตั้งค่า ตรวจสัญญาณฯ แล้วเลือก เปิด
- ดำเนินการต่อไปยัง ขึ้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์ในหน้า 99

สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในสายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกันที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท์

- 1. ถอดอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแจ็คโทรศัพท์
- 2. ถอดปลี้กออกจากพอร์ตสายออกของโทรศัพท์ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์
- เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตโทรสารบนเครื่องพิมพ์และกับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนัง
- ทมายเทตุ: ในบางประเทศ/พื้นที่อาจต้องใช้อะแดปเตอร์สำหรับสายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
- 🖹 ทมายเหตุ: ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น พอร์ตโทรสารอาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเครื่องพิมพ์



- เชื่อมต่อสายเครื่องตอบรับโทรศัพท์กับพอร์ตสายออกของโทรศัพท์ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 - พมายเทตุ: เชื่อมต่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์โดยตรงไม่เช่นนั้นเครื่องตอบรับโทรศัพท์อาจบันทึกสัญญาณโทรสารจาก เครื่องโทรสารที่ส่งและเครื่องพิมพ์อาจไม่ได้รับโทรสาร
 - พมายเทตุ: หากเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ไม่มีโทรศัพท์ในตัวให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ต OUT ที่เครื่องตอบรับโทรศัพท์ ได้ตาม สะดวก
 - 🛱 หมายเทตุ: ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น พอร์ตโทรสารอาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเครื่องพิมพ์



- 5. กำหนดค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่เครื่องพิมพ์
 - a. เปิดเครื่องพิมพ์
 - b. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
 - c. เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร
 - d. เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
 - e. เลือกตัวเลือก จำนวนเสียงกริ่งตอบรับ
 - f. ใช้แผงปุ่มกดตัวเลขบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งเป็น 5 หรือมากกว่า แล้วเลือก OK
- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้รับสายโทรสารโดยอัตโนมัติ
 - a. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
 - b. เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร
 - c. เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
 - d. เลือกการตั้งค่า โหมดรับสาย แล้วหลังจากนั้นให้เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ
- 7. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขก่อนการส่งโทรสาร
 - 🖹 หมายเทตุ: ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องส่งโทรสารในขณะที่ผู้อื่นกำลังใช้โทรศัพท์อยู่
 - a. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
 - **b.** เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร

- **c.** เลือกเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
- d. เลือกการตั้งค่า ตรวจสัญญาณฯ แล้วหลังจากนั้นให้เลือกปุ่ม **เปิด**
- 8. ดำเนินการต่อไปยัง <u>ขึ้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์ในหน้า 99</u>

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์

กำหนดค่าโทรสารของเครื่องพิมพ์โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

- <u>HP Fax Setup Wizardในหน้า 99</u> (วิธีการที่แนะนำ)
- แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในหน้า 99
- <u>HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)ในหน้า 100</u> (หากติดตั้งซอฟต์แวร์)

🗒 ทมายเทตุ: ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พื้นที่ การตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซ์เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย

HP Fax Setup Wizard

เข้าถึง Fax Setup Wizard หลังจากการตั้งค่า *ครั้งแรก* และการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยทำตามขึ้นตอนเหล่านี้

🖹 ทมายเหตุ: Fax Setup Wizardใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 เท่านั้น

- 1. เปิด HP Printer Assistant
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแลบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
 - Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 2. ใน HP Printer Assistant เลือก Fax (โทรสาร) แล้วเลือก Fax Setup Wizard (วิซาร์ดการตั้งค่าโทรสาร)
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในวิชาร์ดการตั้งค่าโทรสารเพื่อกำหนดค่าโทรสาร
- **4.** ดำเนินการต่อไปยัง <u>ขึ้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ์ในหน้า 101</u>

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ในการใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งวันที่ เวลา และหัวแฟกซ์ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
- 2. เลือกเมนู การตั้งค่าโทรสาร
- 3. เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
- 4. เลือกตัวเลือก เวลา/วันที่

- 5. เลือก เวลา 12 ชั่วโมง หรือ เวลา 24 ชั่วโมง
- 6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน แล้วเลือก OK
- 🗒 ทมายเทตุ: แผงควบคุมทน้ำจอสัมผัส: เลือกปุ่ม 123 เพื่อเปิดแผงปุ่มกดที่มีอักขระพิเศษ ถ้าจำเป็น
- 7. เลือกรูปแบบวันที่
- 8. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันที่ปัจจุบัน แล้วเลือก OK
- 9. เลือกเมนู ส่วนหัวโทรสาร
- 10. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร แล้วหลังจากนั้นให้เลือก OK

🗳 <mark>หมายเหตุ:</mark> จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

11. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวโทรสาร แล้วหลังจากนั้นให้เลือก OK

🖹 หมายเหตุ: จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 25 ตัว

12. ดำเนินการต่อไปยัง <u>ขึ้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ์ในหน้า 101</u>

HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)

1. เริ่มต้น HP EWS จากเมนู Start (เริ่ม) หรือเว็บเบราเซอร์

ເມນູ Start (ເສິ່ມ)

- a. ග්ර HP Printer Assistant
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
 - Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- b. ใน HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือก HP Device Toolbox

เว็บเบราเซอร์

a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: จากแผงควบคุม กดปุ่มการตั้งค่า 🔧 เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อ แสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากแผงควบคุม แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 📇 / ((ๆ)) แล้วหลังจากนั้นให้แตะปุ่ม เครือข่ายที่ เชื่อมต่อ 🕂 หรือปุ่ม เปิดเครือข่าย Wi-Fi ((ๆ)) เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

é https://10.10.XX.XXX/

- หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- คลิกแท็บ แฟกซ์
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าแฟกซ์
- ดำเนินการต่อไปยัง ขึ้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ์ในหน้า 101

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบแฟกซ์

ทดสอบแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่าตั้งค่าแฟกซ์อย่างถูกต้องแล้ว

- 1. จากแผงควบคุม เปิดเมนู การตั้งค่า
- 2. เลือกเมนู บริการ
- 3. เลือกเมนู บริการแฟกซ์
- เลือกตัวเลือกใช้หดสอบแฟกซ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานการทดสอบ
- 5. ตรวจดูรายงาน
 - หากรายงานระบุว่าเครื่องพิมพ์ ผ่านการทดสอบ เครื่องพิมพ์จะพร้อมสำหรับการส่งและรับโทรสาร
 - หากรายงานระบุว่าเครื่องพิมพ์ ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ตรวจดูรายงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหา รายการ ตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาแฟกซ์มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหาแฟกซ์

ส่งแฟกซ์

- <u>การส่งแฟกซ็จากสแกนเนอร์แบบแท่น</u>
- แฟกซ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
- <u>การใช้การโทรด่วนและหมายเลขการโทรกลุ่ม</u>
- <u>การส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์</u>
- ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น เช่น Microsoft Word

การส่งแฟกซ์จากสแกนเนอร์แบบแท่น

1. คว่ำหน้าเอกสารลงบนแผ่นกระจกของเครื่องสแกน



- จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน โทรสาร (
- ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร
- 4. แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
- เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณยืนยันการส่งจากกระจกของสแกนเนอ ร์ แตะปุ่มใช่
- 6. เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณใส่หน้าแรก แตะปุ่ม OK
- เครื่องพิมพ์จะสแกนหน้าแรก และแจ้งให้คุณใส่หน้าอื่น หาก เอกสารมีหลายหน้าให้แตะปุ่มใช่ ทำตามขึ้นตอนนี้ไปจนกว่า จะสแกนเอกสารทั้งหมด
- 8. เมื่อคุณสแกนเอกสารหน้าสุดท้ายแล้วให้แตะปุ่มไม่ ที่พรอมต์ เครื่องพิมพ์จะส่งโทรสาร

แฟกซ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

1. ใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายขึ้น

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ เครื่องพิมพ์ อย่าใช้ต้นฉบับที่มีเทปลบคำผิด คราบน้ำยาลบคำ ผิด คลิปหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู่ และห้ามใส่ ภาพถ่าย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงในอุปกรณ์ ป้อนกระดาษ

2. ปรับตัวกั้นกระดาษจนแนบกับกระดาษ

- ने २ दी*थ* अ
- จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน โหรสาร (
- 4. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร
- 5. แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์

การใช้การโทรด่วนและหมายเลขการโทรกลุ่ม

🗒 ทมายเทตุ: ต้องตั้งค่ารายการสมุดโทรศัพท์โดยใช้ เมนูแฟกซ์ ก่อนใช้สมุดโทรศัพท์เพื่อส่งแฟกซ์

 วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือใส่ ในอุปกรณ์ป้อน กระดาษ







- จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน โทรสาร (
- จากแผงปุ่มกด แตะสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์
- 4. แตะชื่อรายการแต่ละรายการหรือรายการกลุ่มที่คุณต้องการ
- 5. แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์

การส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์

ขั้นตอนการส่งแฟกซ์จะแตกต่างกันตามข้อมูลจำเพาะของคุณ ขั้นตอนทั่วไปมีดังนี้

- 1. เปิด HP Printer Assistant
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
 - Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 2. ใน HP Printer Assistant เลือก โทรสาร แล้วเลือก ส่งโทรสาร
- 3. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย
- 4. ใส่เอกสารลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
- คลิก ส่งทันที

ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น เช่น Microsoft Word

- 1. เปิดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอื่น
- 2. คลิกเมนู**ไฟล์** และคลิก **พิมพ์**
- เลือกไดรเวอร์พิมพ์แฟกซ์จากรายการดรอปดาวน์ไดรเวอร์การพิมพ์ ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะเปิดขึ้น
- 4. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย
- 5. รวมเอกสารทุกหน้าที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์ ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้
- คลิก ส่งทันที

งานโทรสารอื่นๆ

ไปที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานโทรสารเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

- สร้างและจัดการรายการโทรสารด่วน
- กำหนดค่ารหัสการเรียกเก็บเงินค่าโทรสาร
- ใช้กำหนดเวลาพิมพ์โทรสาร
- การปิดรับโทรสารขาเข้า
- การจัดเก็บถาวรและการส่งต่อโทรสาร

8 จัดการเครื่องพิมพ์

- <u>ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)</u>
- <u>เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (Windows)</u>
- <u>การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)</u>
- <u>การกำหนดค่าขึ้นสูงด้วย HP Utility สำหรับ OS X</u>
- <u>กำหนดค่าเครือข่าย IP</u>
- คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์
- <u>กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบ</u>
- <u>การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน</u>
- <u>อัปเดตเฟิร์มแวร์</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

้วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

แอปพลิเคชัน HP Web Services ให้เนื้อหาหี่มีประโยชน์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติจากอินเตอร์เน็ตลงในเครื่องพิมพ์ เลือกจาก แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงข่าวสาร ปฏิทิน แบบฟอร์ม และการจัดเก็บเอกสารบน Cloud

ู้ในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้และกำหนดเวลาการดาวน์โหลดให้ไปเว็บไซต์ HP Connected ที่ <u>www.hpconnected.com</u>

มายเทตุ: ในการใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต HP Web Services ต้องเปิดใช้งานในเครื่องพิมพ์

เปิดใช้งานบริการบนเว็บ

การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งาน HP Web Services และปุ่ม โปรฯ 🚳

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า 🐲 เพื่อเปิดเมนู
- 2. ແທະ HP Web Services
- 3. แตะ เปิดใช้งานบริการบนเว็บ
- 4. ในการพิมพ์เงื่อนไขการใช้งานของ HP Web Services ให้แตะ พิมพ์
- 5. แตะ OK เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หลังจากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ HP Connected Web แอปพลิเคชันจะอยู่ในเมนู แอปพลิเคชัน บนแผงควบคุม เครื่องพิมพ์

เปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (Windows)

หากคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์ และคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อให้ใช้ **Device Setup & Software** (การตั้งค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์) เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ยกตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ USB หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ เปลี่ยนการเชื่อมต่อจาก USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ในการเปิด Device Setup & Software (การตั้งค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. เปิด HP Printer Assistant.
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแลบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
 - Windows 7, Windows Vista, and Windows XP: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรม ทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 2. ใน HP Printer Assistant เลือก **Tools** (เครื่องมือ) จากแถบนำทาง แล้วเลือก**Device Setup & Software** (การตั้งค่าอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์)

การกำหนดค่าขึ้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)

ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อจัดการฟังก์ชันการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์แทนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

- ดูข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบอายุใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์สิ้นเปลืองอยู่ทั้งหมดและสั่งซื้อใหม่
- ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด
- ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกสำหรับเมนูบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ
- รับข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์สิ้นเปลือง
- ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

HP Embedded Web Server จะทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP HP Embedded Web Serverไม่สนับสนุนการ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ IPXไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเปิดและใช้ HP Embedded Web Server

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย HP Embedded Web Server จะทำงานโดยอัตโนมัติ

พมายเทตุ: HP Device Toolbox คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ HP Embedded Web Server เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ผ่าน USB ซึ่งจะใช้ ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งแบบเต็มเมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ ไม่ได้ ขึ้นอยู่ กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

🛱 ทมายเทตุ: HP Embedded Web Server ไม่สามารถเข้าถึงผ่านไฟร์วอลล์เครือข่ายได้

วิธีที่หนึ่ง: เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากซอฟต์แวร์

- 1. เปิด HP Printer Assistant
 - Windows 10: จากเมนู Start (เริ่ม)ให้คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) คลิก HP แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8.1: คลิกลูกศรลงในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ Start (เริ่ม) แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
 - Windows 8: คลิกขวาในพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิก All Apps (แอปทั้งหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชื่อ เครื่องพิมพ์
 - Windows 7: จากคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร์สำหรับ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 2. ใน HP Printer Assistant เลือก **Print** (พิมพ์) แล้วเลือก **HP Device Toolbox**

วิธีที่สอง: เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเมราเซอร์

🛱 หมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

		3 D Jobs USB Supplies ?
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)	
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด	
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส	

 แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧 เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 🖧 🖊 (คุม) แล้วแตะปุ่ม เครือ ข่ายที่เชื่อมต่อ 🖧 หรือปุ่ม Wi-Fi เครือข่ายเปิด (คุม) เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

 เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บน แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

https://10.10.XXXXX/

พายเทตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

แถบหรือส่วน		คำอธิบาย		
แถบ Home แสดงข้อบลเครื่องพิมพ์ สถานะ และการ	•	Device Status (สถานะอุปกรณ์): แสดงสถานะเครื่องพิมพ์และแสดงเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานที่เหลือโดย ประมาณของอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP		
กำหนดค่า	•	สถานะอุปกรณ์า : แสดงเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยประมาณอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP อายุการใช้งานที่ เหลืออยู่จริงอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่ สามารถยอมรัปได้ อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรัปได้ อีกต่อไป		
	•	Device Configuration (ตั้งค่าคอนฟีกอุปกรณ์): แสดงข้อมูลที่พบในหน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์		
	•	Network Summary (สรุปเครือข่าย): แสดงข้อมูลที่พบในหน้าการกำหนดค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์		
	•	Reports (รายงาน): พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เครื่องพิมพ์สร้างขึ้น		
	•	Job Storage Log (บันทึกการจัดเก็บงาน): แสดงข้อมูลสรุปของงานทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของ เครื่องพิมพ์		
		(เครื่องพิมพ์แบบจัดเก็บงานเท่านั้น)		
	•	Color Usage Log (บันทึกการใช้สี): แสดงข้อมูลสรุปของงานสีที่เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์		
		(เครื่องพิมพ์สีเท่านั้น)		
	•	Event Log (บันทึกเทตุการณ์): แสดงรายการเกี่ยวกับการทำงานและข้อผิดพลาดทั้งหมดของเครื่องพิมพ์		
	•	การอนุญาตใช้งานโอเพนซอร์ส : แสดงข้อมูลสรุปของใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สที่สามารถใช้กับ เครื่องพิมพ์ได้		

แถบทรือส่วน		คำอธิบาย		
แถบ ระบบ	•	Device Information (ข้อมูลอุปกรณ์): แสดงข้อมูลพื้นฐานของเครื่องพิมพ์และบริษัท		
ให้คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จาก	•	Paper Setup (การตั้งค่ากระดาษ): เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการกระดาษเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์		
คอมพิวเตอร์ของคุณได้		Print Quality (คุณภาพการพิมพ์): เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์		
	•	Energy Settings (การตั้งค่าพลังงาน): เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นสำหรับการเข้าสู่โหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหรือปิด เครื่องอัตโนมัติ		
	•	Job Storage Setup (การตั้งค่าการจัดเก็บงาน): กำหนดค่าการจัดเก็บงานของเครื่องพิมพ์		
		(เครื่องพิมพ์แบบจัดเก็บงานเท่านั้น)		
	•	Paper Types (ประเภทกระดาษ): กำหนดค่าโหมดการพิมพ์ที่สอดคล้องกับประเภทกระดาษที่เครื่องพิมพ์ ยอมรับได้		
	•	System Setup (การตั้งค่าระบบ): เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นระบบของเครื่องพิมพ์		
	•	Supply Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง): เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือน Cartridge is low (ตลับหมึกเหลือน้อย) และข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ		
	•	Service (บริการ): ดำเนินการทำความสะอาดในเครื่องพิมพ์		
	•	Save and Restore (บันทึกและเรียกคืน): บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ ไฟล์นี้เพื่อโทลดการตั้งค่านี้ให้กับเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น หรืออาจเก็ปไว้เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับมาใช้การตั้ง ค่านี้ในภายหลัง		
	•	Administration (การบริหารระบบ): ตั้งหรือเปลี่ยนรทัสผ่านเครื่องพิมพ์ เปิดหรือปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์		
	หมาย ปรึกษ	มทตุ: แท็บ System (ระบบ) สามารถป้องกันโดยการกำหนดรทัสผ่านได้ หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่ายให้ ภาผู้ดูแลระบบก่อนเปลี่ยนการตั้งค่าในแท็บนี้		
แถบ พิมพ์ ให้ดอบสาขารอยไล่ยบอารตั้งต่าอารพิยพ์เรี่ยต้อ	•	Printing (การพิมพ์): เปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น เช่น จำนวนสำเนา และการวางแนว กระดาษ ตัวเลือกเหล่านี้เป็นตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยู่บนแผงควบคุม		
งากคอมพิวเตอร์ได้	•	PostScript: ปิดหรือเปิดคุณสมบัติ ช้อผิดพลาดพิมพ์ P S		
แถบ แฟกซ์	•	Receive Options (ตัวเลือกการรับ): กำหนดค่าวิธีการที่เครื่องพิมพ์จัดการโทรสารขาเข้า		
(เครื่องพิมพ์โทรสารเท่านั้น)	•	สมุดโทรศัพท์ : เพิ่มหรือลบข้อมูลที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์		
	•	Junk Fax List (รายการโทรสารขยะ): ตั้งค่าหมายเลขโทรสารเพื่อบล็อคไม่ให้ส่งโทรสารมายังเครื่องพิมพ์		
	•	Fax Activity Log (บันทึกการใช้งานโทรสาร): ตรวจสอบการใช้งานโทรสารถ่าสุดของเครื่องพิมพ์		
แถบ สแกน	กำหเ	เดคุณสมบัติ สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย และ สแกนไปยังอีเมล์		
(เครื่องพิมพ์ MFP เท่านั้น)	•	Network Folder Setup (การตั้งค่าโฟลเดอร์เครือข่าย): กำหนดค่าโฟลเดอร์บนเครือข่ายที่เครื่องพิมพ์บันทึก ไฟล์ที่สแกน		
	•	การตั้งค่าสแกนไปยังอึเมล์ : เริ่มต้นกระบวนการเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ สแกนไปยังอึเมล์		
	•	Outgoing E-mail Profiles (โปร้ไฟล์อีเมล์ขาออก): ตั้งค่าอีเมล็แอดเดรสที่จะปรากฏเป็นแอดเดรส "จาก" สำหรับอีเมล์ทั้งหมดที่ส่งจากเครื่องพิมพ์		
	•	สมุดที่อยู่อีเมล์ : เพิ่มหรือลบข้อมูลที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ของอีเมล็		
	•	ตัวเลือกอีเมล์ : กำหนดค่าบรรทัดชื่อเรื่องและข้อความเนื้อหาเริ่มต้น กำหนดค่าการสแกนเริ่มต้นสำหรับอีเมล์		

แถบหรือส่วน	คำอธิบาย
เเท็บ สำเนา	ใช้แท็บนี้เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าสำเนาเริ่มต้น
(เครื่องพิมพ์ MFP เท่านั้น)	
แถบ เครือข่าย	ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แท็บนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เมื่อมีการเชื่อมต่อ
(เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น)	กบเครอขายท เซ IP นอกจากน ผูดูแลระบบยงสามารถตงคาพงกชน Wi-Fi Direct โดอกดวย แถบนจะเมปรากฏ เมอ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง
ให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายจาก คอมพิวเตอร์ของคุณได้	
ແຄນ HP Web Services	ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งค่าและใช้เครื่องมือทางเว็บต่างๆ กับเครื่องพิมพ์

การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สำหรับ OS X

ใช้ HP Utility เพื่อตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ หรือเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้ HP Utility เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อด้วยสาย USB หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP/IP

เปิด HP Utility

- 1. ที่คอมพิวเตอร์ เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน)
- 2. เลือก HP แล้วเลือก HP Utility.

คุณสมบัติของ HP Utility

แถบเครื่องมือ HP Utility มีรายการเหล่านี้:

- **Devices** (อุปกรณ์): คลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงหรือช่อนผลิตภัณฑ์ Mac ที่ HP Utility พบ
- All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด): คลิกปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่มุมมองหลัก HP Utility
- HP Support: คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเบราเซอร์และไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ HP
- Supplies (อุปกรณ์สิ้นเปลือง): คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ HP SureSupply
- Registration (การลงทะเบียน): คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์การลงทะเบียนของ HP
- **Recycling** (การรีไซเคิล): คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์โครงการรีไซเคิลของ HP Planet Partners

HP Utility ประกอบด้วยหน้าต่างๆ ที่คุณเปิดได้ด้วยการคลิกในรายการ **All Settings** (การตั้งค่าทั้งหมด) ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณ สามารถทำได้จาก HP Utility

รายการ	คำอธิบาย	
Supplies Status (สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง)	แสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ และลิงค์สำหรับการสั่งชื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองออนไลน์	
Device Information (ข้อมูลเครื่อง)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เถือกในขณะนี้ รวมถึง ID บริการของเครื่องพิมพ์ (ทากได้รับการกำหนด), เวอร์ ชันของเฟิร์มแวร์ (เวอร์ชัน FW),หมายเลขผลิตภัณฑ์ และ IP แอดเดรส	
Commands (คำสั่ง)	ส่งตัวอักขระพิเศษหรือคำสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลังจากงานพิมพ์เสร็จ	
	<mark>หมายเทตุ</mark> : ตัวเลือกนี้จะใช้ ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเปิดเมนู View (ดู) และเลือกตัวเลือกรายการ Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขึ้นสูง) เท่านั้น	
Color Usage (การใช้สี)	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานสีที่เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์	
(เครื่องพิมพ์สีเท่านั้น)		
File Upload (อัปโทลดไฟล์)	ถ่ายโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่องพิมพ์ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทต่อไปนี้ได้:	
	• HP LaserJet printer command language (.PRN)	
	• Portable document format (.PDF)	
	• Postscript (.PS)	
	• Text (.TXT)	

รายการ	คำอธิบาย
Power Management (การจัดการพลังงาน)	กำหนดค่าการประหยัดของเครื่องพิมพ์
Update Firmware (อัปเดตเพิร์มแวร์)	ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตเพีร์มแวร์ไปยังเครื่องพิมพ์
	<mark>หมายเหตุ</mark> : ตัวเลือกนี้จะใช้ ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเปิดเมนู View (ดู) และเลือกตัวเลือกรายการ Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง) เท่านั้น
HP Connected	เข้าถึงเว็บไซด์ของ HP Connected
Message Center (ศูนย์ข้อความ)	แสดงเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์
Duplex Mode (โหมดพิมพ์สองด้าน)	เปิดโหมดการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
(เครื่องพิมพ์สองด้านเท่านั้น)	
Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)	กำหนดค่าเครือข่าย เช่น การตั้งค่า IPv4, การตั้งค่า IPv6, การตั้งค่า Bonjour และการตั้งค่าอื่นๆ
(เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น)	
Supplies Management (การจัดการอุปกรณ์สิ้น เปลือง)	กำหนดค่าการตอบสนองของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้จะหมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้
Trays Configuration (การกำหนดถาด)	กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับแต่ละถาด
Additional Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)	เปิด HP Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์
	<mark>ทมายเทตุ</mark> : ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB
Proxy Server Settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อก ซึ่)	กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ของเครื่องพิมพ์
Basic Fax Settings (การตั้งค่าแฟกซ์พื้นฐาน)	ตั้งค่าฟิลด์ในหัวโหรสารและกำหนดวิธีที่เครื่องพิมพ์จะรับสายเรียกเข้า
(รุ่นแฟกซ์ MFP ท่านั้น)	
Fax Forwarding (การส่งต่อโหรสาร)	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งโทรสารขาเข้าไปยังหมายเลขอื่น
(รุ่นแฟกซ์ MFP ท่านั้น)	
Fax Logs (บันทึกของแฟกซ์)	ดูบันทึกของแฟกซ์ทั้งหมด
(รุ่นแฟกซ์ MFP ท่านั้น)	
Fax Speed Dials (แฟกซ์ด่วน)	เพิ่มหมายเลขแฟกซ์ในรายการโทรด่วน
(รุ่นแฟกซ์ MFP ท่านั้น)	
Junk Fax Blocking (บล็อกแฟกซ์ข้อความโฆษณา)	จัดเก็บหมายเลขแฟกซ์ที่คุณต้องการบล็อก
(รุ่นแฟกซ์ MFP ท่านั้น)	
Scan to E-mail (สแกนไปยังอึเมล์)	เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สำหรับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการสแกนไปยังอีเมล์
(เครื่องพิมพ์ MFP เท่านั้น)	
Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์ เครือข่าย)	เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สำหรับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร์ เครือข่าย
(เครื่องพิมพ์ MFP เท่านั้น)	

กำหนดค่าเครือข่าย IP

- <u>บทน</u>ำ
- <u>ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน</u>
- ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย
- <u>การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย</u>
- <u>กำหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม</u>
- <u>การตั้งค่าความเร็วลิงค์และ Duplex</u>

บทนำ

ใช้ส่วนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์

ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

HPไม่สนับสนุนเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการของ Microsoft และไม่ใช่ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของ HPไปที่ Microsoft <u>www.microsoft.com</u>

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า IP

и 	<mark>มายเทตุ:</mark> ขึ้นตอนแตกต่างกันไปตาม	ไระเภทของแผงควบคุม
	1 แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)	
	2 แผงควบคุม 2 บรรทัด	
	3 แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส	

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧 เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อ แสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 📇 / (คุ) แล้วแตะ ปุ่ม เครือข่ายที่เชื่อมต่อ 📇 หรือปุ่ม Wi-Fi เครือข่ายเปิด (คุ) เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

 เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

ể https://10.10.XX.XXX/

- พมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- 2. คลิกแท็บ Networking (เครือข่าย) เพื่อดูข้อมูลเครือข่าย เปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ

การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

ในการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายเพื่อให้สามารถระบุได้โดยไม่ซ้ำกันให้ใช้ HP Embedded Web Server

 หมา	า ยเหตุ: ขึ้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
•	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):
 - แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧 เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อ แสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 👫 / (ๅ) แล้วแตะ ปุ่ม เครือข่ายที่เชื่อมต่อ 击 หรือปุ่ม Wi-Fi เครือข่ายเปิด ((ๅ) เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

遵 https://10.10.XXXXX/

- พมายเทตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- เปิดแท็บ ระบบ
- 3. ในหน้า Device Information (ข้อมูลอุปกรณ์) ชื่อเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะอยู่ในฟิลด์ Device Description (คำอธิบายอุปกรณ์) คุณ สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนี้เพื่อระบุเครื่องพิมพ์นี้โดยไม่ช้ำกันได้
- 🗒 หมายเทตุ: การป้อนข้อมูลในฟิลด์อื่นในหน้าสามารถทำหรือไม่ก็ได้
- **4.** คลิกปุ่ม**ใช้** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

กำหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม

ใช้เมนูแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้นด้วยตนเอง

🖹 หมายเทตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเครือข่าย
- วิธีกำหนดค่า IPv4
- ด้วยตนเอง
- 3. ใช้ปุ่มลูกศรและปุ่ม OK เพื่อป้อน IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้น แล้วแตะปุ่ม OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า @
- 2. เลื่อนและแตะเมนู การตั้งค่าเครือข่าย
- 3. แตะเมนู วิธีกำหนดค่าแบบ IPv4 แล้วแตะปุ่ม ด้วยตนเอง
- 4. ใช้แผงปุ่มกดบนหน้าจอสัมผัสเพื่อป้อน IP แอดเดรส และแตะปุ่ม OK แตะปุ่มใช่ เพื่อยืนยัน
- 5. ใช้แผงปุ่มกดบนหน้าจอสัมผัสเพื่อป้อนซับเน็ตมาสก์ และแตะปุ่ม OK แตะปุ่มใช่ เพื่อยืนยัน
- 6. ใช้แผงปุ่มกดบนหน้าจอสัมผัสเพื่อป้อนเกตเวย์เริ่มต้น และแตะปุ่ม OK แตะปุ่มใช่ เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าความเร็วลิงค์และ Duplex

🖹 ทมายเทตุ: ข้อมูลนี้ใช้กับเครือข่าย Ethernet เท่านั้นไม่สามารถใช้ได้กับเครือข่ายแบปไร้สาย

ความเร็วลิงค์และโหมดการติดต่อสื่อสารของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะต้องตรงกับฮับเครือข่าย ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ให้ปล่อยเครื่องพิมพ์ไว้ ในโหมดอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อและ Duplex ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารกับ อุปกรณ์เครือข่ายอื่นได้ในการเปลี่ยนแปลงให้ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

- พมายเหตุ: การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ต้องตรงกับการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย (ฮับเครือข่าย, สวิตช์, เกตเวย์, เราเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์)
- พมายเหตุ: การเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้จะทำให้เครื่องพิมพ์ปิดแล้วเปิดใหม่ ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ทำงานอะไร เท่านั้น
- 🗒 หมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม



2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛® เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าเครือข่าย
 - ความเร็วลิงค์
- เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - อัตโนมัติ: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะกำหนดค่าโดยอัตโนมัติสำหรับความเร็วลิงค์และโหมดการติดต่อสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้บนเครือ ข่าย
 - 10T Full: 10 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps), full-duplex operation
 - 10T Half: 10 Mbps, half-duplex operation
 - 100TX Full: 100 Mbps, full-duplex operation
 - 100TX Half: 100 Mbps, half-duplex operation
 - 1000T Full: 1000 Mbps, full-duplex operation
- 4. แตะปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม OK เครื่องพิมพ์จะปิดแล้วเปิดใหม่

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

บทนำ

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติความปลอดภัยหลายอย่างเพื่อจำกัดบุคคลที่เข้าถึงการกำหนดค่า เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล และเพื่อป้องกัน การเข้าถึงส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่มีค่า

- <u>กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านระบบโดยใช้ Embedded Web Server</u>
- <u>ล็อคแผงเสียบหน่วยความจำ</u>

กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านระบบโดยใช้ Embedded Web Server

้ กำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบในการเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์และ HP Embedded Web Server เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้

201	หม	<mark>ายเหตุ</mark> : ขึ้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
	1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
	2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
	3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS) ของ HP:
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧 เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อ แสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 👫 / (คุ) แล้วแตะ ปุ่ม เครือข่ายที่เชื่อมต่อ 🕂 หรือปุ่ม Wi-Fi เครือข่ายเปิด (คุ) เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

ể https://10.10.XX.XXX/

- หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยัง เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- 2. ในแท็บ System (ระบบ)ให้คลิกลิงค์ Administration (การดูแลระบบ)ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย
- 3. ในพื้นที่ชื่อ Product Security (ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์)ให้ป้อนรหัสผ่านในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน)
- 4. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งในฟิลด์ Confirm Password (ยืนยันรหัสผ่าน)
- 5. คลิกปุ่ม**ใช้**
- **ชีพมายเหตุ:** จดรหัสผ่านเก็บไว้ และจัดเก็บไว้ในที่ๆ ปลอดภัย

ล็อคแผงเสียบหน่วยความจำ

ฟอร์แมตเตอร์มีช่องที่คุณสามารถใช้ต่อสายล็อคได้ การล็อคฟอร์แมตเตอร์ช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นนำชิ้นส่วนที่มีค่าออกมาได้

กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบ

บทนำ

เครื่องพิมพ์นี้มีโหมดเงียบที่ลดเสียงระหว่างการพิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานช้าลง

ที่ หมายเทต: โหมดพิมพ์เงียบจะลดความเร็วการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ได้

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบ

้วิธีที่หนึ่ง: กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)	
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด	
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส	

1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛● เพื่อเปิดเมนู

- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - การตั้งค่าระบบ
 - โหมดพิมพ์เงียบ
- 3. แผงควบคุม 2 บรรทัด: เลือก เปิด แล้วกด OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะ On (เปิด)

วิธีที่สอง: กำหนดค่าโหมดพิมพ์เงียบจาก HP Embedded Web Server (EWS)

	<mark>หมายเหตุ</mark> : ขึ้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม					
	•					
	1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)				
	2	แผงควบคุม 2 บรรทัด				
	3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส				

 แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า ペ เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่มข้อมูลการเชื่อมต่อ 📇 / ((ๆ))

 เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงในหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น

e https://10.10.XXXXX/

- หมายเหตุ: หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
- คลิกแท็บ ระบบ
- 4. ในบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้ายให้คลิกลิงค์ ประเภทกระดาษ
- 5. จากรายการดรอปดาวน์ โทมดพิมพ์เงียบให้แลือก เปิด คลิกใช้

การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน

- <u>บทน</u>ำ
- <u>พิมพ์ด้วย EconoMode</u>
- <u>ตั้งค่าพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน</u>
- ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจากไม่ได้ใช้งาน และกำหนดค่าให้เครื่องพิมพ์ใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้อยกว่า
- <u>ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเครื่อง</u>

บทนำ

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติประหยัดหลายอย่างเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและอุปกรณ์สิ้นเปลือง

พิมพ์ด้วย EconoMode

เครื่องพิมพ์นี้มีตัวเลือก EconoMode สำหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง การใช้โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แต่ก็จะทำให้ คุณภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกัน

HPไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนใน ตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

🖹 หมายเทตุ: หากไม่มีตัวเลือกนี้อยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ HP Embedded Web Server

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
- **3.** คลิกแท็บ **กระดาษ/คุณภาพ**
- 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย EconoMode

ตั้งค่าพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน

ใช้เมนูแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าระยะเวลาที่ว่างก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพักเครื่อง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าพักเครื่อง/อัตโนมัติปิดหลังจาก:

1 © ? ?	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมทน้ำจอสัมผัส

แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛● เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่าพลังงาน
 - พักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก
- 3. แผงควบคุม 2 บรรทัด:ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: เลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

้ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจากไม่ได้ใช้งาน และกำหนดค่าให้เครื่องพิมพ์ใช้พลังงาน 1 วัตต์หรือน้อยกว่า

ใช้เมนูแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าระยะเวลาก่อนปิดเครื่องพิมพ์

ทีมายเทตุ: หลังจากเครื่องพิมพ์ปิดเครื่อง การใช้พลังงานจะเท่ากับ 1 วัตต์หรือน้อยกว่า

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก:

1 0 2 ©? ? ?	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛● เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่าพลังงาน
 - ปิดเครื่องหลังจาก
- 3. เลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก

ชี้ หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นคือ 4 ชั่วโมง

ตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเครื่อง

ใช้เมนูแผงควบคุมเพื่อเลือกว่าเครื่องพิมพ์จะหน่วงเวลาปิดเครื่องหลังจากกดปุ่มเปิด/ปิดหรือไม่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเครื่อง:

1 0 A 69 2	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมทน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛® เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่าพลังงาน
 - Delay Shut Down (หน่วงเวลาปิดเครื่อง)
- 3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกหน่วงเวลา:
 - ไม่หน่วงเวลา: เครื่องพิมพ์จะปิดเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดโดยการตั้งค่าปิดระบบหลังจาก
 - เมื่อพอร์ตทำงานอยู่: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ปิดเครื่องยกเว้นพอร์ตทั้งหมดไม่ได้ใช้งาน การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือการเชื่อมต่อโทรสารที่ใช้งานจะป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ปิดเครื่อง

อัปเดตเฟิร์มแวร์

HP จะมีการอัปเดตเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ, แอปพลิเคชัน Web Servicesใหม่ และคุณสมบัติใหม่ในแอปพลิเคชัน Web Services ที่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เดียว เมื่อคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ แอปพลิเคชัน Web Service จะ อัปเดตโดยอัตโนมัติ

มีสองวิธีที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์นี้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เท่านั้นเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

้วิธีที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยใช้แผงควบคุม

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อโหลดเฟิร์มแวร์จากแผงควบคุม (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น) และ/หรือตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้โหลดอัป เดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตโดยอัตโนมัติ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USBให้ข้ามไปที่วิธีที่สอง

/	<mark>หมายเทตุ</mark> : ขึ้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม					
	1 แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่น	ไทรสาร)				
-	2 แผงควบคุม 2 บรรทัด					
-	3 แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส					
1						

แผงควบคุม 2 บรรทัด:

1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet) หรือไร้สายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

ทมายเทตุ: เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

- 2. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- 3. เปิดเมนู **บริการ** แล้วเปิดเมนู **การอัปเดต LaserJet**

ชี้ หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก **การอัปเดต LaserJet** ในรายการให้ใช้วิธีที่สอง

4. เลือก **ตรวจหาการอัปเดต** เพื่อตรวจสอบการอัปเดต

- พมายเทตุ: เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอร์ชันใหม่กว่า กระบวนการอัปเดตจะเริ่มต้นโดย อัตโนมัติ
- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดต

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧

เปิดเมนู **บริการ** เปิดเมนู **การอัปเดต LaserJet** แล้วเลือกเมนู **จัดการการอัปเดต**

้ตั้งค่าตัวเลือก **อนุญาตการอัปเดต** เป็น**ใช่** แล้วตั้งค่าตัวเลือก **ตรวจสอบอัตโนมัติ** เป็น **เปิด**

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส:

1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet) หรือไร้สายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

🖹 ทมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

- 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า 🌮
- 3. เลื่อนและเปิดเมนู บริการ แล้วเปิดเมนู การอัปเดต LaserJet
- 🖹 หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก การอัปเดต LaserJet ในรายการให้ใช้วิธีที่สอง
- 4. แตะ ตรวจหาการอัปเดตตอนนี้ เพื่อตรวจสอบการอัปเดต
- หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบการอีปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอร์ชันใหม่กว่า กระบวนการอีปเดตจะเริ่มต้นโดย อัตโนมัติ
- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดต

จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า 🧼

เปิดเมนู บริการ เปิดเมนู การอัปเดต LaserJet แล้วเลือกเมนู จัดการการอัปเดต

ตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็นใช่ แล้วตั้งค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด

้วธีที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยใช้ Firmware Update Utility

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Firmware Update Utility จาก HP.com ด้วยตนเอง

พมายเทตุ: วิธีนี้เป็นตัวเลือกเดียวในการอัปเดตเพีร์มเวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และยังใช้กับ เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ด้วย

🛱 หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อใช้วิธีนี้

- 1. ไปที่ <u>www.hp.com/support</u> เลือกภาษาของประเทศ/พื้นที่ของคุณ คลิกลิงค์ **รับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์** พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ลงใน ช่องค้นหา กดปุ่ม Enter แล้วเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการของผลลัพธ์การค้นหา
- 2. เลือกระบบปฏิบัติการ
- 3. ภายใต้ส่วน Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility
- 4. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกครั้ง

- 5. เมื่อยูพิลิตีเปิดให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก Send Firmware
- 🖹 <mark>หมายเหตุ</mark>: ในการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งก่อนหรือหลังกระบวนการอัปเดตให้คลิก Print Config
- 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดยูหิลิตี
9 การแก้ปัญหา

- <u>การสนับสนุนลูกค้า</u>
- <u>ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)</u>
- <u>นำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้</u>
- <u>ข้อความ "ตลับหมึกเหลือน้อย" หรือ "ตลับหมึกเหลือน้อยมาก" ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์</u>
- เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด
- <u>นำกระดาษที่ติดออก</u>
- <u>ทำความสะอาดชุดประกอบฟิล์มที่เปลี่ยนได้ของ ADF</u>
- <u>ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์</u>
- ปรับปรุงคุณภาพของสำเนาและการสแกน
- ปรับปรุงคุณภาพของภาพโทรสาร
- แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย
- <u>การแก้ปัญหาเครือข่ายแบบไร้สาย</u>
- <u>แก้ไขปัญหาโทรสาร</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/</u> <u>support/ljM227MFP</u>

้วิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้:

- ติดตั้งและกำหนดค่า
- เรียนรู้และใช้
- การแก้ปัญหา
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์

- เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน
- ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

การสนับสนุนลูกค้า

ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์สำหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ	หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละประเทศ/พื้นที่จะอยู่ในแผ่นเอกสารในกล่องเครื่องพิมพ์
เตรียมข้อมูลชื่อเครื่อง หมายเลขซีเรียล วันที่ชื้อ และคำอธิบายปัญหาให้พร้อม	หรือที่ <u>support.hp.com</u>
รับการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง และดาวน์โทลดยูทิลิตีซอฟต์แวร์และ	www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/
ไดรเวอร์	ljM227MFP
สั่งซื้อบริการหรือข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP	www.hp.com/go/carepack
ลงทะเบียนแครื่องพิมพ์	www.register.hp.com

ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

เครื่องพิมพ์นี้มีระบบวิธีใช้ในตัวซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้หน้าจอแต่ละหน้าจอในการเปิดระบบวิธีใช้ให้แตะปุ่มวิธีใช้ ? ที่มุมซ้ายล่างของ หน้าจอ



้สำหรับบางหน้าจอ วิธีใช้จะเปิดเมนูทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหัวข้อที่ต้องการ คุณสามารถเบราส์ ไปยังโครงสร้างเมนูโดยแตะที่ปุ่มในเมนู

หน้าจอวิธีใช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนำขั้นตอนต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติด

้สำหรับหน้าจอที่มีการตั้งค่าสำหรับแต่ละงานไว้ วิธีใช้จะแสดงหัวข้อที่อธิบายถึงตัวเลือกในหน้าจอนั้น

หากเครื่องพิมพ์แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือคำเตือนให้แตะปุ่มวิธีใช้ **?** เพื่อเปิดข้อความที่อธิบายถึงปัญหา ข้อความนี้ยังมีคำ แนะนำที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย

นำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้

การเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะทำให้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครือข่ายทั้งหมดแปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยจะไม่รีเซ็ต จำนวนหน้า หรือขนาดถาดในการเรียกคืนเครื่องพิมพ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

ชื่อควรระวัง: การเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะทำให้การตั้งค่าทั้งหมดเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบหน้าที่จัดเก็บใน หน่วยความจำ



1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛● เพื่อเปิดเมนู

- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - บริการ
 - เรียกคืนค่าเริ่มต้น
- **3.** แตะหรือกดปุ่ม OK

เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นใหม่ โดยอัตโนมัติ

ข้อความ "ตลับหมึกเหลือน้อย" หรือ "ตลับหมึกเหลือน้อยมาก" ปรากฏขึ้นบนแผง ควบคุมเครื่องพิมพ์

้ตลับหมึกเหลือน้อย: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน โปรด พิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกในขณะนี้

ตลับหมึกเหลือน้อยมาก: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับหมึกเหลือน้อยมาก อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกในขณะ นี้ เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไป

เมื่อตลับหมึกของ HP มีระดับ **เหลือน้อยมาก** การรับประกันการคุ้มครองของ HPในตลับหมึกนั้นจะสิ้นสุดลง

เปลี่ยนการตั้งค่า "น้อยมาก"

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองถึงสถานะต่ำมากได้ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเหล่านี้ใหม่เมื่อติด ตั้งตลับหมึกใหม่



1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนี้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ഈ เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง

- ตลับหมึกสีดำ หรือ ตลับหมึกสี
- การตั้งค่าแบบต่ำมาก
- เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - เลือกตัวเลือก ดำเนินการต่อ เพื่อตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์แจ้งเตือนเมื่อตลับหมึกเหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้
 - แลือกตัวเลือก หยุด เพื่อตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก
 - เลือกตัวเลือก พรอมต์ เพื่อตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปลี่ยนตลับหมึก คุณสามารถรับข้อความแจ้งนั้นและ ดำเนินการพิมพ์ต่อได้ ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า, 400 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการ พิมพ์หี่ยอมรับได้

สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถโทรสาร

เมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเลือก หยุด หรือ พรอมต์ มีโอกาสที่โทรสารจะไม่ทำการพิมพ์เมื่อเครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ต่อ เหตุการณ์นี้อาจ เกิดขึ้นได้หากเครื่องพิมพ์ของคุณรับข้อความโทรสารมากเกินกว่าที่หน่วยความจำจะเก็บได้ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังรอ

เครื่องพิมพ์จะสามารถพิมพ์โทรสารได้โดยไม่ติดขัดเมื่อหมึกพิมพ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก หากคุณเลือกตัวเลือก ดำเนินการต่อ สำหรับตลับ หมึก แต่คุณภาพการพิมพ์อาจลดลง

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

สั่งชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ	www.hp.com/go/suresupply
สิ่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ	ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP
สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)	ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรส ของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีถึงค์ไปยังเว็ปไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแห้จาก HP

เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด

บทนำ

โซลูชันต่อไปนี้จะช่วยแก้ ไขปัญหาหากเครื่องพิมพ์ ไม่ดึงกระดาษจากถาดหรือดึงกระดาษหลายแผ่นในครั้งเดียว สถานการณ์เหล่านี้อาจ ทำให้กระดาษติด

- เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ
- <u>เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น</u>
- อุปกรณ์ป้อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผ่น

เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ

หากเครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษจากถาดให้ลองแก้ไขดังนี้

- 1. เปิดเครื่องพิมพ์และนำกระดาษที่ติดอยู่ออก ตรวจสอบว่าไม่มีกระดาษที่ฉีกขาดเหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์
- 2. ใส่กระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษถูกต้องบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบว่าตัวกิ้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกิ้นกระดาษไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในถาด ถูกศรบนตัวกิ้นถาดควรตรงกับเครื่องหมายบนถาด
- 🗒 ทมายเทตุ: อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปีกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตำแหน่งหรือเครื่องหมายในถาด

 ตรวจสอบว่าความชื้นในห้องอยู่ภายในข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้ และกระดาษจัดเก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิด กระดาษรึมส่วน ใหญ่ที่จำหน่ายมีห่อกันความชื้นเพื่อให้กระดาษแห้ง

ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง กระดาษที่ด้านบนของปีกกระดาษในถาดสามารถดูดซับความชื้น และอาจมีลักษณะไม่สม่ำเสมอหรือ เป็นคลื่นในกรณีนี้ให้นำกระดาษด้านบน 5 ถึง 10 แผ่นออกจากปีกกระดาษ

ในสภาพแวดล้อมความชื้นต่ำไฟฟ้าสถิตส่วนเกินอาจทำให้แผ่นกระดาษติดกันในกรณีนี้ให้นำกระดาษออกจากถาด และงอปึก กระดาษโดยจับที่ปลายแต่ละข้าง และยกปลายขึ้นให้เป็นรูปตัว U จากนั้น หมุนปลายลงเพื่อกลับด้านรูปตัว U จากนั้นให้จับแต่ละด้าน ของปึกกระดาษ และทำซ้ำขั้นตอนนี้ กระบวนการนี้ปล่อยกระดาษทีละแผ่นโดยไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต จัดปึกกระดาษกับโต๊ะก่อนนำ กลัปไปใส่ ในถาด

<mark>ภาพ 9-1</mark> เทคนิคสำหรับการงอปิกกระดาษ



- 6. ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่ากำลังแสดงข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่ใส่กระดาษ และดำเนินการต่อ
- ลูกกลิ้งด้านบนถาดอาจปนเปื้อน ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วยผ้าไร้ขนชุบน้ำอุ่นหมาดๆ ใช้น้ำกลั่น หากมี

2 ข้อควรระวัง: อย่าพ่นน้ำลงบนเครื่องพิมพ์โดยตรงให้พ่นน้ำลงบนผ้าหรือชุบผ้าในน้ำและบิดน้ำออกก่อนทำความสะอาดลูกกลิ้ง

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น

หากเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นจากถาดให้ลองแก้ไขดังนี้

- 1. นำปีกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา *อย่าคลี่กระดาษออก*ใส่ปีกกระดาษกลับลงในถาด
- พมายเหตุ: การกรีดกระดาษทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต แทนการกรีดกระดาษให้งอปีกกระดาษโดยจับที่ปลายแต่ละข้าง และยกปลายขึ้น ให้เป็นรูปตัว U จากนั้น หมุนปลายลงเพื่อกลับด้านรูปตัว U จากนั้นให้จับแต่ละด้านของปีกกระดาษ และทำซ้ำขั้นตอนนี้ กระบวนการ นี้ปล่อยกระดาษทีละแผ่นโดยไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต จัดปีกกระดาษกับโต๊ะก่อนนำกลับไปใส่ ในถาด



- 2. ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น
- ตรวจสอบว่าความชื้นในห้องอยู่ภายในข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้ และกระดาษจัดเก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิด กระดาษรีมส่วน ใหญ่ที่จำหน่ายมีห่อกันความชื้นเพื่อให้กระดาษแห้ง

ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง กระดาษที่ด้านบนของปีกกระดาษในถาดสามารถดูดซับความชื้น และอาจมีลักษณะไม่สม่ำเสมอหรือ เป็นคลื่นในกรณีนี้ให้นำกระดาษด้านบน 5 ถึง 10 แผ่นออกจากปีกกระดาษ

ในสภาพแวดล้อมความชื้นต่ำไฟฟ้าสถิตส่วนเกินอาจทำให้แผ่นกระดาษติดกันในกรณีนี้ให้นำกระดาษออกจากถาด และงอปีก กระดาษตามที่อธิบายข้างต้น

- 4. ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจำเป็นให้ใช้กระดาษท่ออื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไปโดยตรวจสอบเครื่องหมายความสูงปีกกระดาษในถาด หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นำปีกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปีกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด
- 6. ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในถาด ลูกศรบนตัวกั้นถาดควรตรงกับเครื่องหมายบนถาด
 - 🗒 หมายเทตุ: อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปีกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตำแหน่งหรือเครื่องหมายในถาด
- 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการพิมพ์อยู่ภายในข้อกำหนดที่แนะนำ

อุปกรณ์ป้อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผ่น

- 🗒 ทมายเทตุ: ข้อมูลนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ MFP เท่านั้น
 - ต้นฉบับอาจมีบางอย่างติดอยู่ เช่น ลวดเย็บกระดาษหรือกระดาษโน้ตที่มีแถบกาว ดังนั้นต้องดึงออก
 - ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งทุกตัวอยู่ในตำแหน่งแล้ว และได้ปิดฝาปิดลูกกลิ้งในอุปกรณ์ป้อนกระดาษแล้ว
 - ตรวจให้แน่ใจว่าปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษด้านบนแล้ว
 - อาจวางหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง ดึงหน้ากระดาษให้ตรงและเลื่อนตัวปรับกระดาษเพื่อให้ปีกกระดาษอยู่ตรงกลาง
 - ตัวกั้นกระดาษต้องชิดพอดีกับทั้งสองด้านของปีกกระดาษเพื่อการทำงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปีกกระดาษตรงและตัวกั้น กระดาษอยู่ชิดกับปีกกระดาษ

- ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือถาดกระดาษออกอาจมีกระดาษมากกว่าจำนวนหน้าสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปีก กระดาษอยู่ใต้ตัวกั้นในถาดป้อนกระดาษ และนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก
- ตรวจสอบว่าไม่มีเศษกระดาษ ตัวเย็บ คลิปหนีบกระดาษ หรือเศษขยะอื่นๆในช่องกระดาษผ่าน
- ทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งโดยใช้ลมเป่าหรือผ้าสะอาดไร้ขนซุบน้ำ อุ่นหมาดๆ ถ้ายังคงมีการป้อนผิดเกิดขึ้นให้เปลี่ยนลูกกลิ้ง
- จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้เลื่อนและแตะปุ่ม อุปกรณ์สิ้นเปลือง ตรวจสอบสถานะของชุดอุปกรณ์ป้อน กระดาษ และเปลี่ยนหากจำเป็น

นำกระดาษที่ติดออก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการแก้ ไขปัญหากระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์

- <u>ตำแหน่งที่กระดาษติด</u>
- <u>พบกระดาษติดเป็นประจำหรือเกิดซ้ำ</u>
- การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
- ดึงกระดาษที่ติดอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลัก
- แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก
- แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก
- การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

ตำแหน่งที่กระดาษติด



5

144 บท 9 การแก้ปัญหา

ถาดป้อนกระดาษหลัก

พบกระดาษติดเป็นประจำหรือเกิดซ้ำ

🖹 ทมายเทตุ:

้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดที่เป็นประจำ หากขั้นตอนแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ทำตามขั้นตอนถัดไปจนกว่าคุณ จะแก้ไขปัญหาได้

- 1
 ແωνησμημ 2 μοσήα

 2
 ແωνησμημ 1 μοσήμ

 3
 ແωνησμημ πιτηραδιμάτα
- 1. หากกระดาษติดในเครื่องพิมพ์ให้นำกระดาษที่ติดออกและพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อหดสอบเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าถาดสำหรับขนาดและประเภทกระดาษที่ถูกต้องบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ปรับการตั้งค่ากระดาษ หาก จำเป็น
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า ⊛● เพื่อเปิดเมนู

- **b.** เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - การตั้งค่ากระดาษ
- **c.** เลือกถาดจากรายการ
- d. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษที่อยู่ในถาด
- e. เลือกตัวเลือก <u>ขนาดกระดาษ</u> แล้วเลือกขนาดกระดาษที่อยู่ในถาด
- ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่
- 4. พิมพ์หน้าการทำความสะอาดเพื่อนำผงหมึกส่วนเกินออกจากภายในเครื่องพิมพ์

a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า **⊛®** เพื่อเปิดเมนู

- **b.** เปิดเมนู บริการ
- c. เลือกตัวเลือก หน้าการทำความสะอาด
- d. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมื่อเครื่องแจ้งให้ทราบ

รอจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป

- 5. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อทดสอบเครื่องพิมพ์
 - a. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า ⊛® เพื่อเปิดเมนู

- **b.** เปิดเมนู รายงาน
- **c.** เลือก รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เครื่องพิมพ์อาจจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP

การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด แผงควบคุมแบบ 2 บรรทัดจะแสดง ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด

- นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อน กระดาษ
- นำกระดาษที่ติดอยู่ซึ่งมองเห็นได้ในบริเวณถาดป้อนกระดาษ ออกใช้ทั้งสองมือในการดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ เพื่อไม่ให้ กระดาษขาด



3. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ







4. นำกระดาษที่ติดออก

5. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจให้แน่ใจว่าปิดสนิทดีแล้ว

 เปิดฝาสแกนเนอร์ หากกระดาษติดด้านหลังแผ่นพลาสติกส์ ขาวให้ค่อยๆ ดึงออกมา



7. ปิดฝาสแกนเนอร์

พมายเทตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกั้นของถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้พอดีกับ เอกสารแล้ว ดึงถวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกจากเอกสารต้นฉบับให้หมด

🛱 หมายเทตุ: เอกสารต้นฉบับที่พิมพ์ลงบนกระดาษมันแบบหนาอาจติดในเครื่องบ่อยกว่าเอกสารต้นฉบับที่พิมพ์บนกระดาษธรรมดา

ดึงกระดาษที่ติดอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลัก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษหลัก เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด แผงควบคุม แบบ 2 บรรทัดจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด 1. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกจากเครื่องพิมพ์

2. ยกชุดสแกนเนอร์

เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก





4. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์





5. ถอดดรัมส่งภาพออกจากเครื่องพิมพ์

 นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับหมึกผงหมึกใช้ทั้งสองมือ ในการนำกระดาษที่ติดออกเพื่อไม่ให้กระดาษขาด ดึงแท็บสีเขียวออกมาเพื่อปลดฝ่าปิดช่องทางเข้าบริเวณที่ กระดาษติด

8. นำกระดาษที่ติดออก





ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด



 จัดแนวดรัมส่งภาพให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และติดตั้ง ดรัมส่งภาพจนกระทั่งแน่นดีแล้ว

 จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และใส่ตลับ ผงหมึกจนกระทั่งแน่นดีแล้ว



12. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก



13. ปิดชุดสแกนเนอร์

แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับผงหมึก เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด แผงควบคุมแบบ 2 บรรทัดจะแสดง ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด 1. ยกชุดสแกนเนอร์

2. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก





3. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์



ถอดดรัมส่งภาพออกจากเครื่องพิมพ์ 4.

5. นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับหมึกผงหมึกใช้ทั้งสองมือ ในการนำกระดาษที่ติดออกเพื่อไม่ให้กระดาษขาด

6. ดึงแห็บสีเขียวออกมาเพื่อปลดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่ กระดาษติด









7. นำกระดาษที่ติดออก

8. ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด

9. จัดแนวดรัมส่งภาพให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และติดตั้ง ดรัมส่งภาพจนกระทั่งแน่นดีแล้ว



- จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และใส่ตลับ ผงหมึกจนกระทั่งแน่นดีแล้ว





แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในถาดกระดาษออก เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด แผงควบคุมแบบ 2 บรรทัดจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด

นำกระดาษที่ติดออก 157

11. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก

12. ปิดชุดสแกนเนอร์

1. หากมองเห็นกระดาษในถาดกระดาษออกให้จับขอบกระดาษ และดึงออก



2. ยกชุดสแกนเนอร์

3. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก



 ดึงแท็บสีเขียวออกมาเพื่อปลดฝ่าปิดช่องทางเข้าบริเวณที่ กระดาษติด

5. นำกระดาษที่ติดออก





ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด



7. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก





8. ปิดชุดสแกนเนอร์

การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด แผงควบคุม จะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด 1. เปิดฝาด้านหลัง

 นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณการพิมพ์สองด้านใช้ทั้งสองมือ ในการนำกระดาษที่ติดออกเพื่อไม่ให้กระดาษขาด

3. ปิดฝาด้านหลัง

THWW







4. ยกชุดสแกนเนอร์

5. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก

 ดึงแท็บส์เขียวออกมาเพื่อปลดฝ่าปิดช่องทางเข้าบริเวณที่ กระดาษติด







7. นำกระดาษที่ติดออก



8. ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด

9. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก





10. ปิดชุดสแกนเนอร์

ทำความสะอาดชุดประกอบฟิล์มที่เปลี่ยนได้ของ ADF

เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนแถบกระจกและชุดประกอบพีล์มที่เปลี่ยนได้ของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ซึ่ง จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดกระจกและชุดประกอบพีล์ม

 เปิดฝาปิดสแกนเนอร์ แล้วค้นหาชุดประกอบฟิล์มที่เปลี่ยนได้ ของ ADF

- ใช้ช่องสองช่องเพื่อแกะชุดประกอบฟิล์มออกจากตัวเครื่องสแกน เนอร์





3. เลื่อนชุดประกอบตามทิศทางของลูกศรเพื่อถอดออก

 หำความสะอาดแถบกระจกและชุดประกอบฟิล็มด้วยผ้าไม่เป็น ขุย

ข้อควรระวัง: ท้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บน ชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสีย หายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูก กลิ้งของเครื่องพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและ หำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

 ติดตั้งชุดประกอบฟิล์มอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิล์มเลื่อน ใต้แท็บที่ปลายแต่ละข้างของตัวเครื่องสแกนเนอร์







6. ปิดฝาเครื่องสแกน

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

- <u>บทน</u>ำ
- <u>พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น</u>
- ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์
- <u>ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก</u>
- <u>ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์</u>
- <u>ตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพด้วยสายตา</u>
- ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์
- <u>ลองใช้ ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น</u>
- <u>ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode</u>
- <u>ปรับความเข้มในการพิมพ์</u>

บทนำ

หากเครื่องพิมพ์มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ให้ลองแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงเพื่อแก้ไขปัญหา

พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

้ลองพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น หากพิมพ์หน้าออกมาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณใช้พิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าชนิดกระดาษเมื่อพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์แล้วหน้าที่พิมพ์ออกมามีรอยเปื้อน การพิมพ์เลือนหรือมืด กระดาษม้วน ผงหมึกเป็นจุดกระจาย ผงหมึกหลวม หรือมีผงหมึกขาดหายไปเป็นบริเวณขนาดเล็ก

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows)

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก **Print** (พิมพ์)
- 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
- คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
- 4. จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทกระดาษ**ให้คลิกตัวเลือก อื่นๆ...
- 5. ขยายรายการ **ประเภท:** ตัวเลือกอื่นๆ
- ขยายหมวดหมู่ของประเภทกระดาษที่ระบุกระดาษของคุณได้ดีที่สุด
- 7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกำลังใช้ แล้วคลิกปุ่ม **ตกลง**
- 8. คลิกปุ่ม **ตกลง** เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ **คุณสมบัติของเอกสาร**ในกล่องโต้ตอบ **การพิมพ์**ให้คลิกปุ่ม **ตกลง** เพื่อพิมพ์งาน

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (OS X)

- 1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์)ให้เลือกเครื่องพิมพ์
- 3. ตามค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Finishing (ตกแต่ง)
- 4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ Media Type (ประเภทกระดาษ)
- 5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

ี่ ปฏิบัติตามขึ้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบอายุใช้งานที่เหลืออยู่ที่ประมาณไว้แล้วของตลับผงหมึก และสถานะของอะไหล่อื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยน ได้ หากมี



ขั้นตอนที่หนึ่ง: พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ഈ เพื่อเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
- รายงาน
- Supplies Status (สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง)
- 3. แผงควบคุม 2 บรรทัด: เลือกไปที่ ทน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะ จัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วแตะ พิมพ์สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

 ดูสถานะสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์อายุใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึก และหากมี สถานะของอะไหล่ที่ สามารถเปลี่ยนได้อื่นๆ

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ตลับผงหมึกที่หมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้แล้ว หน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะ แสดงเมื่อระดับวัสดุสิ้นเปลืองมีระดับต่ำมาก เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP เหลือถึงเกณฑ์ต่ำมาก การรับประกันความคุ้มครองระดับ พรีเมียมของ HP สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้ เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไปโปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับ เปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้

หากคุณตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกหรือชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้อื่นๆ หน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองจะแสดง หมายเลขชิ้นส่วน HP ของแท้

ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ตลับหมึก HP ของแท้อยู่หรือไม่

ิ ตลับผงหมึก HP ของแท้จะมี "HP" อยู่บนตลับ หรือมีโลโก้ HP อยู่บนตลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุตลับหมึก HP โปรด ไปที่ <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u>

ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทำความสะอาด

ระหว่างกระบวนการพิมพ์ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุ่นสะสมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ และอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น จุดผงหมึกหรือผงหมึกกระเด็นเลอะ รอยเปื้อน รอยทาง เส้น หรือรอยช้ำๆ

ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าทำความสะอาด



ายเหตุ: ขึ้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

		3	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)		

2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛® เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - บริการ
 - หน้าการทำความสะอาด
- 3. ป้อนกระดาษ Letter หรือ A4 ธรรมดาเมื่อคุณได้รับแจ้ง แล้วกดปุ่ม OK

ข้อความ **กำลังทำความสะอาด** จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ รอจนกว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้ง ไป

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์

เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครื่องสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการทำความสะอาดเครื่องสแกน

- 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
- 2. เปิดฝาสแกนเนอร์
- ทำความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์ด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำบิดหมาดๆ ที่มีน้ำยา ทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อน

ชื่อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของ
 เครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
 โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

- 4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำเซลลูโลสเพื่อป้องกันจุดด่าง
- เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพด้วยสายตา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพแต่ละตัว

- 1. ถอดตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพออกจากเครื่องพิมพ์
- 2. ตรวจสอบความเสียหายของชิพหน่วยความจำ
- ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมส่งภาพสีเขียว

🔬 ชื่อควรระวัง: ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์

- 4. หากมีรอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ หรือความเสียหายอื่นๆ บนดรัมส่งภาพให้เปลี่ยนตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพ
- 5. ติดตั้งตลับผงหมึกและดรัมส่งภาพกลับเข้าไปใหม่ และพิมพ์จำนวนสองถึงสามหน้าเพื่อดูว่าแก้ปัญหาได้แล้วหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง:ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ HP

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์บางอย่างเกิดจากการใช้กระดาษที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ HP

- ให้ใช้ประเภทกระดาษและน้ำหนักที่ใช้ ได้กับเครื่องพิมพ์นี้เสมอ
- ใช้กระดาษที่มีคุณภาพดีไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรือขอบกระดาษโค้งงอ
- ใช้กระดาษที่ไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน
- ใช้กระดาษที่ไม่ได้มีวัสดุโลหะเช่น กากเพชร
- ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
- ใช้กระดาษที่ไม่หยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเนื้อเรียบเนียนจะทำให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีขึ้น

ขึ้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ได้โดยตรง และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสำหรับปัญหาคุณภาพการพิมพ์หรือการป ้อนกระดาษ ลองแก้ไขดังต่อไปนี้:

- ย้ายเครื่องพิมพ์ออกจากตำแหน่งที่มีลมพัดผ่าน เช่น หน้าต่างหรือประตูที่เปิดไว้ หรือช่องลมระบบปรับอากาศ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้สัมผัสกับอุณหภูมิหรือความชื้นเกินข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
- ห้ามวางเครื่องพิมพ์ไว้ในพื้นที่จำกัด เช่น ตู้เก็บของ
- วางเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบ
- นำสิ่งใดๆ ที่กืดขวางช่องระบายอากาศของเครื่องพิมพ์ออก เครื่องพิมพ์ต้องการการไหลเวียนของอากาศที่ดีในทุกด้าน รวมถึงด้านบน ด้วย
- ปกป้องเครื่องพิมพ์จากเศษวัสดุที่ลอยในอากาศ ฝุ่นไอน้ำ น้ำมัน และสิ่งต่างๆ ที่อาจเข้าไปติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ได้

ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าการจัดเรียงถาดกระดาษแต่ละถาด

้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อข้อความหรือภาพไม่อยู่ที่กึ่งกลางหรือจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องบนหน้าที่พิมพ์ออกมา เมื่อพิมพ์จากถาดใดๆ

🖹 หมายเทตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

•		
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)	
2	แผงควบคม 2 บรรทัด	

- 3 แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
- 1. แผงควบคุม 2 บรรทัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ഈ เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - คุณภาพการพิมพ์
 - ปรับการวางแนว
 - พิมพ์หน้าทดสอบ
- เลือกถาดเพื่อปรับ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าที่พิมพ์
- พิมพ์หน้าทดสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันผลลัพธ์ ทำการปรับเพิ่มเติมหากจำเป็น
- 5. แตะหรือกดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

ลองใช้ ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น

ลองไดรเวอร์การพิมพ์อื่นเมื่อพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ และหน้าที่พิมพ์มีเส้นที่ไม่ต้องการในกราฟิก ข้อความหายไป กราฟิกหายไป รูป แบบไม่ถูกต้อง หรือแบบอักษรถูกเปลี่ยน

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ใดๆ ต่อไปนี้จากเว็บไซต์ของ HP: <u>www.hp.com/support/ljM148MFP</u>, <u>www.hp.com/support/ljM227MFP</u>

ไดรเวอร์ HP PCL.6	หากมีไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นี้จะรองรับระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่า เช่น Windows® XP และ Windows Vista® สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/support</u>
ไดรเวอร์ HP PCL 6	ไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นี้รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และใหม่กว่าที่รองรับไดรเวอร์เวอร์ชัน 3 สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับให้ ไปที่ <u>www.hp.com/go/support</u>

ไดรเวอร์ HP PCL-6	ไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นี้รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 และใหม่กว่าที่รองรับไดรเวอร์เวอร์ชัน 4 สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับให้ไปที่ <u>www.hp.com/go/support</u>	
ไดรเวอร์ HP UPD PS	 ขอแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe[®] หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นที่ใช้กราฟัก จำนวนมาก 	
	 สนับสนุนการพิมพ์งานจากระบบที่ต้องใช้ postscript emulation หรือสำหรับการสนับสนุนแบบอักษร postscript flash 	
HP UPD PCL 6	 ขอแนะนำสำหรับการพิมพ์ในการทำงานบน Windows ทั้งหมด 	
	 สนับสนุนความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยรวมสูงสุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ 	
	 พัฒนาให้สอดคล้องกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพื่อความเร็วสูงสุดในการ ทำงานบน Windows 	
	 อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและที่กำหนดเองที่ใช้งานบน PCL 5 	

ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode

HPไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนใน ตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

🖹 ทมายเทตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 สำหรับ Windows หากคุณไม่ได้ใช้ ไดรเวอร์ดังกล่าว คุณสามารถเปิด คุณสมบัตินี้โดยการใช้ HP Embedded Web Server

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากทั้งหน้าเข้มหรือจากเกินไป

- 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
- 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
- คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และค้นหาพื้นที่ คุณภาพการพิมพ์
- หากทั้งหน้าเข้มเกินไปให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้:
 - เลือกตัวเลือก 600 dpi
 - เลือกช่องทำเครื่องหมาย EconoMode เพื่อเปิดใช้งาน

หากทั้งหน้าจางเกินไปให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้:

- เลือกตัวเลือก FastRes 1200
- ล้างเครื่องหมายออกจากช่อง EconoMode เพื่อเลิกใช้
- 5. คลิกปุ่ม **ตกลง** เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ **คุณสมบัติเอกสาร**ในกล่องโต้ตอบ **การพิมพ์**ให้คลิกปุ่ม **ตกลง** เพื่อพิมพ์งาน

ปรับความเข้มในการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสมบูรณ์เพื่อปรับความเข้มในการพิมพ์

1 () () () () () () () () () () () () ()	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

แผงควบคุม 2 บรรหัด: บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การ ตั้งค่า ⊛● เพื่อเปิดเมนู

- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าระบบ
 - ความเข้มในการพิมพ์
- 3. เลือกการตั้งค่าความเข้มในการพิมพ์ที่ถูกต้อง
 - 1: จางที่สุด
 - 2: จางสง
 - 3: ค่าเริ่มต้น
 - 4: เข้มขึ้น
 - 5: เข้มที่สุด

ปรับปรุงคุณภาพของสำเนาและการสแกน

บทนำ

หากเครื่องพิมพ์มีปัญหาคุณภาพของภาพให้ลองแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงเพื่อแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์
- ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ
- <u>ปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด</u>
- <u>การทำสำเนาแบบจรดขอบเต็ม</u>
- <u>ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ</u>

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อน:

- ใช้สแกนเนอร์แบบแท่นแทนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
- ใช้ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง
- เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ใส่เอกสารต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนอย่างถูกต้องใช้ตัวกั้นกระดาษ เพื่อหลีกเลี่ยงภาพที่ไม่ชัดเจนหรือ เอียง

หากปัญหายังคงอยู่ให้ลองแก้ ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ หากไม่สามารถแก้ ไขปัญหา โปรดดู "ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์" สำหรับการแก้ ไขปัญหาเ พิ่มเติม

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์

ี เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครื่องสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้ในการทำความสะอาดเครื่องสแกน

- 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
- 2. เปิดฝาสแกนเนอร์
- ทำความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์ด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำบิดหมาดๆ ที่มีน้ำยา ทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อน
- ▲ ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของ เครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- 4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำเซลลูโลสเพื่อป้องกันจุดด่าง
- 5. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ

ทีมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. กดปุ่มเมนูสำเนา 📑
- **2.** เปิดเมนู **กระดาษ**
- 3. เลือกขนาดของกระดาษที่อยู่ในถาด แล้วกด OK
- 4. เลือกประเภทของกระดาษที่อยู่ในถาด แล้วกด OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน สำเนา 🗊
- 2. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเลื่อนและแตะปุ่ม กระดาษ
- 3. จากรายการขนาดกระดาษให้แตะชื่อของขนาดกระดาษที่อยู่ในถาด
- 4. จากรายการประเภทกระดาษให้แตะชื่อของประเภทกระดาษที่อยู่ในถาด

ปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด

🗒 พมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

		3 to the use supples ?	
1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)		
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด		
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส		

แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม เมนูสำเนา 📳
- 2. ในการปรับปรุงคุณภาพสำเนาสำหรับเอกสารประเภทต่างๆใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู**ใช้ประโยชน์สูงสุด** แล้วกดปุ่ม OK การตั้งค่า คุณภาพสำเนามีดังต่อไปนี้:
 - เลือกอัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสำเนา ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 - ผสม:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความและกราฟิกผสมกัน
 - ข้อความ:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
 - ภาพ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้แตะไอคอน สำเนา 💭
- 2. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเลื่อนและแตะปุ่มใช้ประโยชน์สูงสุด
- 3. แตะชื่อของการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับ
 - เลือกอัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสำเนา ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 - ผสม:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความและกราฟิกผสมกัน
 - ช้อความ:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
 - ภาพ:ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

การทำสำเนาแบบจรดขอบเต็ม

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบจรดขอบเต็มที่ได้ โดยมีขอบที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ 4 มม. รอบหน้า

ข้อควรพิจารณาสำหรับการพิมพ์หรือการทำสำเนาเอกสารที่มีขอบแบบครอบตัด:

- หากต้นฉบับมีขนาดเล็กกว่าขนาดเอาต์พุตให้เลื่อนต้นฉบับออกมาจากมุมที่ระบุด้วยเครื่องหมายบนสแกนเนอร์ 4 มม. ทำสำเนาอีก ครั้งหรือสแกนในตำแหน่งนี้
- เมื่อต้นฉบับมีขนาดเท่างานพิมพ์ที่คุณต้องการให้ใช้คุณสมบัติ ย่อ/ขยายในการลดขนาดภาพเพื่อให้สำเนาไม่ถูกตัดออก

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่นให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผ่น แยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

1. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ



 ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำพอหมาดเช็ดลูกกลิ้งทั้งสองและแผ่นแยก กระดาษเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บน ชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสีย หายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูก กลิ้งของเครื่องพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและ หำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

3. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจให้แน่ใจว่าปิดสนิทดีแล้ว





ปรับปรุงคุณภาพของภาพโทรสาร

บทนำ

หากเครื่องพิมพ์มีปัญหาคุณภาพของภาพให้ลองแก้ไขดังต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงเพื่อแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์
- ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดการส่งแฟกซ์
- <u>ตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด</u>
- การตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ
- <u>ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ</u>
- <u>ส่งไปยังเครื่องแฟกซ์เครื่องอื่น</u>
- ตรวจสอบเครื่องแฟกซ์ของผู้ส่ง

ลองทำตามขึ้นตอนเหล่านี้ก่อน:

- ใช้สแกนเนอร์แบบแท่นแทนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
- ใช้ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง
- เมื่อใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ใส่เอกสารต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนอย่างถูกต้องใช้ตัวกั้นกระดาษ เพื่อหลีกเลี่ยงภาพที่ไม่ชัดเจนหรือ เอียง

หากปัญหายังคงอยู่ให้ลองแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโปรดดู "ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์" สำหรับการแก้ไขปัญหาเ พิ่มเติม

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์

ี เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครื่องสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการทำความสะอาดเครื่องสแกน

- 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
- 2. เปิดฝาสแกนเนอร์
- 3. ทำความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์ด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำบิดหมาดๆ ที่มีน้ำยา ทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อน

ช้อควรระวัง: ท้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของ เครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

- 4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำเซลลูโลสเพื่อป้องกันจุดด่าง
- 5. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดการส่งแฟกซ์

หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งโทรสารได้ เนื่องจากเครื่องโทรสารปลายทางไม่รับสายหรือสายไม่ว่าง เครื่องพิมพ์จะพยายามหมุนหมายเลข นั้นช้ำตามที่กำหนดไว้ในตัวเลือกหมุนซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง หมุนซ้ำเมื่อไม่รับสาย และหมุนซ้ำเมื่อการสื่อสารขัดข้อง





แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - a. การตั้งค่าโทรสาร
 - b. การตั้งค่าส่งโทรสาร
 - **C.** ความละเอียด ความละเอียดเริ่มต้น
- 3. เลือกการตั้งค่าความละเอียด แล้วกด OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า 🐲 เพื่อเปิดเมนู
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - a. การตั้งค่าโทรสาร
 - b. การตั้งค่าขั้นสูง
 - c. ความละเอียดของโทรสาร
- 3. เลือกการตั้งค่าความละเอียด แล้วแตะ OK

ตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด

โดยปกติ เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบสัญญาณของสายโทรศัพท์ในระหว่างที่กำลังส่งหรือรับโทรสาร หากเครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดในระหว่าง การรับส่งและการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งเป็น เปิด เครื่องพิมพ์สามารถแจ้งให้ส่งบางส่วนของแฟกซ์ซ้ำใหม่อีกครั้งได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้ จากโรงงานของการแก้ไขข้อผิดพลาด คือ เปิด

คุณควรปิดการแก้ ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่คุณกำลังมีปัญหาในการส่งหรือรับแฟกซ์ และคุณยอมรับข้อผิดพลาดในการส่ง การปิดการ ทำงานส่วนนี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังส่งแฟกซ์ ไปยังต่างประเทศ/พื้นที่หรือรับแฟกซ์จากต่างประเทศ/พื้นที่ หรือหากคุณกำลังใช้การ เชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม



แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - a. การตั้งค่าโทรสาร
 - **b.** โทรสารทั้งหมด
 - **c.** การแก้ไขข้อผิดพลาด
- **3.** เลือก เปิด

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนี้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า 🐲 เพื่อเปิดเมนู
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้

- a. บริการ
- **b.** บริการแฟกซ์
- c. การแก้ไขข้อผิดพลาด
- 3. แตะเมนู
- 4. แตะปุ่ม เปิด

การตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

หากเครื่องพิมพ์โหรสารออกนอกพื้นที่กระดาษให้เปิดคุณสมบัติการพิมพ์แบบเหมาะกับขนาดกระดาษจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ทมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นตรงกับขนาดของกระดาษในถาด

🛱 หมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม



แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
 - a. การตั้งค่าโทรสาร
 - b. การตั้งค่าการรับ การตั้งค่าโทรสาร
 - **c.** พอดีกับกระดาษ
- **3.** เลือก เปิด

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า 🐲 เพื่อเปิดเมนู
- 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้

- a. โทรสาร
- **b.** การตั้งค่าขั้นสูง
- **C.** พอดีกับกระดาษ
- 3. แตะปุ่ม เปิด

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่นให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผ่น แยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

1. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ



 ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำพอหมาดเช็ดลูกกลิ้งทั้งสองและแผ่นแยก กระดาษเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซึโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บน ชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสีย หายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูก กลิ้งของเครื่องพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและ หำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

3. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจให้แน่ใจว่าปิดสนิหดีแล้ว





ส่งไปยังเครื่องแฟกซ์เครื่องอื่น

ลองส่งแฟกซ์ ไปที่เครื่องแฟกซ์อื่น หากคุณภาพแฟกซ์ดีขึ้น ปัญหาจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าหรือสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องแฟกซ์ข องผู้รับเริ่มต้น

ตรวจสอบเครื่องแฟกซ์ของผู้ส่ง

ขอให้ผู้ส่งลองส่งจากเครื่องแฟกซ์อื่น หากคุณภาพแฟกซ์ดีขึ้น ปัญหาจะอยู่ที่เครื่องแฟกซ์ของผู้ส่ง หากไม่มีเครื่องแฟกซ์อื่น ขอให้ผู้ส่ง พิจารณาทำการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับเป็นกระดาษสีขาว (ไม่ใช่กระดาษสี)
- เพิ่มการตั้งค่าความละเอียดแฟกซ์ ระดับคุณภาพ หรือความคมชัด
- หากเป็นไปได้ให้ส่งแฟกซ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย

บทนำ

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์กำลังสื่อสารกับเครือข่าย ก่อนการเริ่มต้นให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุม เครื่องพิมพ์และระบุ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหน้านี้

- <u>การเชื่อมต่อไม่ดี</u>
- เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์
- <u>เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์</u>
- <u>เครื่องพิมพ์กำลังใช้ความเร็วลิงค์และการตั้งค่า Duplex ที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย</u>
- โปรแกรมซอฟต์แวร์ ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน
- คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง
- เครื่องพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง

พมายเทตุ: HPไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เนื่องจากคุณลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoftไม่ใช่ ไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ที่ <u>www.microsoft.com</u>

การเชื่อมต่อไม่ดี

- 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับพอร์ตเครือข่ายที่ถูกต้องโดยใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม
- 2. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว
- ก่อนการเริ่มต้นให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์และระบุ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหน้านี้
- 4. หากปัญหายังคงเกิดขึ้นให้ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับ

เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์

- 1. เปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ และคลิกแถบ **พอร์ต** ตรวจสอบว่าเลือกที่อยู่ IP ปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์จะ แสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
- หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ HPให้เลือกกล่องที่ระบุว่า Always print to this printer, even if its IP address changes (พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์นี้ทุกครั้ง แม้กระหั่งในกรณีที่ IP แอดเดรสเปลี่ยนไป)
- 3. หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoftให้ใช้ชื่อโฮสต์แหน IP แอดเดรส
- 4. หาก IP แอดเดรสถูกต้องให้ลบเครื่องพิมพ์ออก และเพิ่มอีกครั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์

- 1. ทดสอบการสื่อสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย
 - a. เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์

- สำหรับ Windows ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter
- สำหรับ OS Xให้ไปที่ Applications จากนั้น Utilities และเปิด Terminal
- b. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์
- c. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน
- หากคำสั่ง ping ไม่สำเร็จให้ตรวจดูว่าฮับเครือข่ายเปิดอยู่ แล้วตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ว่าอุปกรณ์ ทั้งหมดนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่

้เครื่องพิมพ์กำลังใช้ความเร็วลิงค์และการตั้งค่า Duplex ที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย

HP ขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่าเหล่านี้เป็นโหมดอัตโนมัติ (การตั้งค่าเริ่มต้น) หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่า นั้นสำหรับเครือข่ายของคุณด้วย

้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ใหม่อย่างถูกต้อง และใช้ ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้อง

คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง

- 1. ตรวจสอบไดรเวอร์เครือข่ายไดรเวอร์การพิมพ์ และการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางเครือข่าย
- 2. ตรวจสอบว่ากำหนดค่าระบบการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

เครื่องพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง

- 1. ตรวจดูหน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือข่าย เปิดใช้งาน หากจำเป็น
- 2. กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ หากจำเป็น

การแก้ปัญหาเครือข่ายแบบไร้สาย

- <u>บทน</u>ำ
- <u>รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย</u>
- เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากการกำหนดค่าไร้สายเสร็จสิ้น
- เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์
- การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทำงานหลังจากย้ายเราเตอร์ ไร้สายหรือเครื่องพิมพ์
- ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ไร้สาย
- เครื่องพิมพ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN
- เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย
- <u>เครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน</u>
- <u>ทำการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย</u>
- <u>ลดคลื่นรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย</u>

บทนำ

ใช้ข้อมูลการแก้ ไขปัญหาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ

🖹 <mark>หมายเหตุ:</mark> ในการระบุว่าการพิมพ์ HP NFC และ Wi-Fi Direct เปิดใช้งานในเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจาก แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย

- ตรวจสอบว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และเราเตอร์ไร้สายเปิดเครื่องอยู่และมีไฟเข้า และตรวจสอบว่าเปิดสัญญาณไร้สายในเครื่องพิมพ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกต้อง พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบ SSID หากไม่แน่ใจว่า SSID ถูกต้องให้ทำการ ตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง
- สำหรับเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบว่าข้อมูลการรักษาความปลอดภัยถูกต้อง หากข้อมูลการรักษาความ ปลอดภัยไม่ถูกต้องให้ทำการตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง
- หากเครือข่ายไร้สายทำงานถูกต้องให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย
- ตรวจสอบว่าวิธีเข้ารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (ในเครือข่ายที่ใช้การรักษาความ ปลอดภัย WPA)
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ภายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมต่อไร้ สาย (เราเตอร์ ไร้สาย)

- ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุบดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถุโลหะขนาดใหญ่ใดๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ตรวจดูว่า เสา ผนัง หรือเสาที่มีโลหะหรือคอนกรีตไม่ได้อยู่คุ่นกลางระหว่างเครื่องพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ตั้งอยู่ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีคลื่นรบกวนสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ สามารถรบกวน สัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร์ โทรศัพท์ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครือข่ายไร้สายอื่น และอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น
- ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณเลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
- สำหรับ OS Xให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน Bonjour

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากการกำหนดค่าไร้สายเสร็จสิ้น

- 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้วและเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม
- 2. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 3. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง
- ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานถูกต้อง หากจำเป็นให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- 5. ตรวจสอบว่าคุณสามารถเปิด HP Embedded Web Server ของเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์

- 1. อัปเดตไฟร์วอลล์ด้วยการอัปเดตล่าสุดที่มีจากผุ้ผลิต
- 2. หากโปรแกรมต้องการการเข้าถึงไฟร์วอลล์เมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์งานให้ตรวจดูว่าคุณได้อนุญาติให้โปรแกรมทำงาน
- ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว แล้วติดตั้งเครื่องพิมพ์ไร้สายบนคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์เมื่อติดตั้งระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทำงานหลังจากย้ายเราเตอร์ ไร้สายหรือเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบว่าเราเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่
- 2. พิมพ์หน้าการกำหนดค่า
- 3. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) ในหน้าการกำหนดค่ากับ SSID ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์
- 4. หากหมายเลขไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กำหนดการตั้งค่าไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ไร้สาย

- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์อื่นอยู่ในช่วงสัญญาณไร้สายและไม่มีสิ่งกิดขวางสัญญาณ สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ ช่วงสัญญาณไร้สาย คือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย
- ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้วและเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม
- 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้ Wi-Fi Direct พร้อมกันมากกว่า 5 ราย

- 4. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 5. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง
- ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานถูกต้อง หากจำเป็น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN

• โดยปกติแล้ว คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ VPN และเครือข่ายอื่นได้ในเวลาเดียวกัน

เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย

- ตรวจดูว่าเราเตอร์ไร้สายเปิดอยู่และมีไฟเข้า
- เครือข่ายอาจซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ได้

เครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
- 2. ในการตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายสูญเสียการสื่อสารหรือไม่ให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่าย
- 3. ทดสอบการสื่อสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย
 - a. เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์
 - สำหรับ Windows ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter
 - สำหรับ OS Xให้ไปที่ Applications จากนั้น Utilities และเปิด Terminal
 - b. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสของเราเตอร์
 - c. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่
 - **a.** พิมพ์หน้าการกำหนดค่า
 - b. เปรียบเหียบหมายเลขชุดบริการ (SSID) บนรายงานการกำหนดค่ากับ SSID ในการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
 - C. หากหมายเลขไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กำหนดการตั้งค่าไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ทำการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบวินิจฉัยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายได้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ทีมายเหตุ: ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

1	แผงควบคุม 2 บรรทัด (รุ่นโทรสาร)	
2	แผงควบคุม 2 บรรทัด	
3	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส	

แผงควบคุม 2 บรรทัด

- 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - วินิจฉัยด้วยตนเอง
 - รันการทดสอบโทรสาร
- 3. กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นทดสอบ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทดสอบที่แสดงผลลัพธ์การทดสอบ

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า 🐲 เพื่อเปิดเมนู
- 2. เลื่อนเพื่อเลือก การวินิจฉัยด้วยตนเอง
- เลือก พดสอบระบบไร้สาย เพื่อเริ่มต้นทดสอบ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทดสอบที่แสดงผลลัพธ์การทดสอบ

ลดคลื่นรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย

เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถลดคลื่นรบกวนเครือข่ายไร้สายได้:

- วางอุปกรณ์ไร้สายให้ห่างจากวัตถุโลหะขนาดใหญ่ เช่น ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น เช่น ไมโครเวฟและ โทรศัพท์ไร้สาย วัตถุเหล่านั้นสามารถรบกวนสัญญาณวิทยุได้
- วางอุปกรณ์ไร้สายให้ห่างจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ วัตถุเหล่านี้สามารถดูดซับคลื่นวิทยุและทำให้สัญญาณอ่อน ลง
- วางเราเตอร์ ไร้สายในตำแหน่งกึ่งกลางที่เครื่องพิมพ์ไร้สายในเครือข่ายสามารถมองเห็นได้

แก้ไขปัญหาโทรสาร

บทนำ

ใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาโทรสารเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

- <u>รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแฟกซ</u>ิ์
- <u>แก้ปัญหาแฟกซ์ทั่วไป</u>

รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแฟกซ็

- วิธีการแก้ ไขมีหลายวิธี หลังจากทำตามวิธีแก้ ไขแต่ละวิธีให้ทดลองแฟกซ์เพื่อดูว่ายังคงมีอยู่หรือไม่
- เพื่อให้แก้ ไขปัญหาได้อย่างได้ผลที่สุด ให้ต่อสายโทรศัพท์จากเครื่องพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังโดยตรง ถอดอุปกรณ์อื่นทั้งหมดที่ต่อ กับเครื่องพิมพ์
- 1. ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ต่อกับพอร์ตที่ถูกต้องบริเวณด้านหลังของเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยใช้ทดสอบแฟกซ์:

แผงควบคุม 2 บรรทัด

- a. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้กดปุ่มการตั้งค่า 🔧
- b. เลือก **บริการ** แล้วเลือก **ใช้ทดสอบแฟกช์** เครื่องจะพิมพ์รายงานการทดสอบแฟกซ์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

- a. แตะปุ่มการตั้งค่า 🔎 ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- **b.** เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
 - บริการ
 - บริการแฟกซ์
- c. เลือกตัวเลือกใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องจะพิมพ์รายงานการทดสอบโทรสาร

รายงานจะประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ดังนี้:

- สำเร็จ: รายงานจะประกอบด้วยการตั้งค่าแฟกซ์ปัจจุบันทั้งหมดสำหรับตรวจสอบ
- ไม่ผ่าน: รายงานจะระบุรายละเอียดของปัญหาพร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ ไขปัญหา
- ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน:
 - a. ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกจากเมนูแผงควบคุม รายงาน เพื่อรับรหัสวันที่เฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
 - b. ไปที่ <u>www.hp.com/support</u> เลือกภาษาของประเทศ/พื้นที่ของคุณ คลิกลิงก์ รับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ พิมพ์ชื่อ เครื่องพิมพ์ลงในช่องค้นหา กดปุ่ม Enter แล้วหลังจากนั้นให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการของผลลัพธ์การค้นหา
 - **c.** เลือกระบบปฏิบัติการ

- d. ภายใต้ส่วน Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility
 - 🖹 หมายเทตุ: ตรวจสอบว่าใช้ Firmware Update Utility ที่ระบุสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์
- e. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกครั้ง
- f. เมื่อยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก Send Firmware
 - หมายเทตุ: ในการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งก่อนหรือหลังกระบวนการอัปเดตให้คลิก Print Config
- g. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดยูทิลิตี
- 4. ตรวจสอบว่าตั้งค่าโทรสารแล้วเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่

้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในโฟลเดอร์โปรแกรมของ HP เรียกใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้การตั้งค่าแฟกซ์)

- 5. ตรวจสอบว่าบริการโทรศัพท์รองรับแฟกซ์อะนาล็อก
 - หากคุณใช้ ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอลให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเป็นสายแฟกซ์อะ นาล็อก
 - หากคุณใช้บริการ VoIPให้เปลี่ยนการตั้งค่า ความเร็วแฟกซ์ เป็น ช้า(V.29) จากแผงควบคุม สอบถามผู้ให้บริการของคุณว่า รองรับการใช้งานแฟกซ์หรือไม่ และความเร็วแฟกซ์ โมเด็มที่แนะนำให้ใช้ บางบริษัทอาจต้องใช้อะแดปเตอร์
 - หากคุณใช้บริการ DSL ให้ตรวจสอบว่ามีวงจรกรองสัญญาณต่อกับสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ติดต่อผู้ให้บริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ DSL หากคุณยังไม่มี หากคุณติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ DSL อยู่แล้วให้ลองเปลี่ยนวงจรกรอง สัญญาณ เนื่องจากตัวที่ติดตั้งอยู่อาจชำรุด

แก้ปัญหาแฟกซ์ทั่วไป

- <u>ส่งแฟกซ์ ได้ช้า</u>
- <u>คุณภาพแฟกซ์ ไม่ดี</u>
- <u>แฟกซ็ถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า</u>

ส่งแฟกซ์ ได้ช้า

คุณภาพสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ไม่ดี

- ลองส่งแฟกซ์อีกครั้งเมื่อสภาพสายโทรศัพท์ได้รับการแก้ไขแล้ว
- ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าสายโทรศัพท์รองรับแฟกซ์หรือไม่
- ปิดการตั้งค่า การแก้ไขข้อผิดพลาด
 - a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
 - **b.** เปิดเมนู บริการ
 - **c.** เปิดเมนู บริการแฟกซ์

- d. เปิดเมนู การแก้ไขข้อผิดพลาด
- e. เลือกการตั้งค่า ปิด
- 🗒 หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลดคุณภาพของภาพได้
- ใช้กระดาษขาวเป็นต้นฉบับ อย่าใช้สี เช่น สีเทา เหลือง หรือชมพู
- เพิ่มการตั้งค่า ความเร็วแฟกซ์
 - a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
 - b. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 - c. เปิดเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 - **d.** เปิดเมนู ความเร็วแฟกซ์
 - e. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
- แบ่งงานแฟกซ์ขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็กๆ และส่งแฟกซ์แยกกัน
- เปลี่ยนการตั้งค่าแฟกซ์บนแผงควบคุมให้มีความละเอียดต่ำลง
 - a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
 - **b.** เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 - **c.** เปิดเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 - **d.** เปิดเมนู ความละเอียดแฟกซ์
 - e. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง

คุณภาพแฟกซ์ไม่ดี

แฟกซ์ ไม่ชัดเจนหรือจาง

- เพิ่มความละเอียดแฟกซ์เมื่อส่งแฟกซ์ ความละเอียดไม่มีผลต่อแฟกซ์ที่ได้รับ
 - a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
 - b. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 - c. เปิดเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 - **d.** เปิดเมนู ความละเอียดแฟกซ์
 - e. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
- 🗒 หมายเทตุ: การเพิ่มความละเอียดจะทำให้ความเร็วในการส่งช้า
- เปิดการตั้งค่า การแก้ ไขข้อผิดพลาด จากแผงควบคุม

- a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
- **b.** เปิดเมนู บริการ
- **c.** เปิดเมนู บริการแฟกซ์
- d. เปิดเมนู การแก้ไขข้อผิดพลาด
- e. เลือกการตั้งค่า เปิด
- ตรวจสอบตลับผงหมึกและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ให้ผู้ส่งปรับการตั้งค่าความคมชัดบนเครื่องแฟกซ์ที่ส่งให้เข้มขึ้น และส่งแฟกซ์อีกครั้ง

แฟกซ์ถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า

- ตั้งค่า ขนาดกระดาษเริ่มต้น แฟกช์จะพิมพ์บนกระดาษขนาดเดียวตามการตั้งค่า ขนาดกระดาษเริ่มต้น
 - a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
 - **b.** เปิดเมนู การตั้งค่าระบบ
 - **c.** เปิดเมนู การตั้งค่ากระดาษ
 - **d.** เปิดเมนู ขนาดกระดาษเริ่มต้น
 - **e.** เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง
- กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดที่ใช้สำหรับแฟกซ์
- เปิดการตั้งค่า พอดีกับกระดาษ เพื่อพิมพ์แฟกซ์ที่มีความยาวมากขึ้นบนกระดาษ Letter หรือ A4
 - a. เปิดเมนู เมนูการตั้งค่า
 - **b.** เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 - **c.** เปิดเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 - **d.** เปิดเมนู พอดีกับกระดาษ
 - e. เลือกการตั้งค่า เปิด

🗒 ทมายเทตุ: หากปิดการตั้งค่า พอดีกับกระดาษ และตั้งค่า ขนาดกระดาษเริ่มต้น เป็น Letter ต้นฉบับขนาด Legal จะพิมพ์สองหน้า

ดัชนึ

Α

AirPrint 62

Е

Embedded Web Server (EWS) คุณสมบัติ 110 Explorer, เวอร์ชันที่รองรับ HP Embedded Web Server 110

Н

HP Customer Care 135 HP Device Toolbox, การใช้ 110 HP Embedded Web Server (EWS) คุณสมบัติ 110 HP ePrint 60 HP EWS, การใช้ 110 HP Utility 115 HP Utility สำหรับ Mac Bonjour 115 คุณสมบัติ 115 HP Utility, Mac 115

I

Internet Explorer, เวอร์ชันที่รองรับ HP Embedded Web Server 110

Μ

Macintosh HP Utility 115 Microsoft Word, การส่งแฟกซ็จาก 104

N

Netscape Navigator, เวอร์ชันที่รองรับ HP Embedded Web Server 110

0

OS (ระบบปฏิบัติการ) รองรับ 11

W

Windows การส่งแฟกซ์จาก 104 Word, การส่งแฟกซ์จาก 104

ก

กระจก, การทำความสะอาด 170, 175, 180 กระจก, การทำความสะอาดอุปกรณ์ป้อน กระดาษ 165 กระดาษ การเลือก 171 กระดาษ. การสั่งซื้อ 30 กระดาษติด ตำแหน่ง 144 กระดาษพิเศษ การพิมพ์ (Windows) 52 การตั้งค่า ค่าที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียกคืน 137 การตั้งค่า Duplex เครือข่าย, การ เปลี่ยนแปลง 120 การตั้งค่า EconoMode 126, 173 การตั้งค่าการประหยัด 126 การตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่าย, การ เปลี่ยนแปลง 120 การติดตั้งเครือข่าย 109 การทำความสะอาด กระจก 170.175.180 กระจกอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 165 ทางผ่านกระดาษ 169

การทำสำเนา การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ 175 การปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด 176 ขอบของเอกสาร 177 สำเนาชดเดียว 66 สำเนาหลายชุด 66 เอกสารสองด้าน 68 การทำสำเนาทั้งสองด้าน 68 การทำสำเนาสองด้าน 68 การพิมพ์ จากแฟลชไดร์ฟ USB 63 การพิมพ์ Wi-Fi Direct 13.57 การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB 63 การพิมพ์บนทั้งสองด้าน การตั้งค่า (Windows) 51 การพิมพ์มือถือ อุปกรณ์ Android 62 การพิมพ์มือถือ, ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน 13 การพิมพ์สองด้าน Mac 54 Windows 51 การตั้งค่า (Windows) 51 ด้วยตนเอง (Mac) 54 การพิมพ์สองด้าน (สองด้าน) Windows 51 การสนับสนุน ออนไลน์ 135 การสนับสนุนด้านเทคนิค ออนไลน์ 135 การสนับสนุนสำหรับลูกค้า ออนไลน์ 135 การสนับสนุนออนไลน์ 135

การสั่งซื้อ อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม 30 การสแกน จากซอฟต์แวร์ HP Easy Scan (OS X) 73 จากซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows) 72 การส่งแฟกซ์ จากซอฟต์แวร์ 104 จากสแกนเนอร์แบบแท่น 102 จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 103 การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน 137 การแก้ไขปัญหา ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก 168 ปัญหาการป้อนกระดาษ 140 ปัญหาเครือข่าย 186 เครือข่ายแบบใช้สาย 186 เครือข่ายไร้สาย 188 แฟกซ์ 192 การแก้ไขปัญหาแฟกซ์ รายการตรวจสอบ 192 การแฟกซ์ จากคอมพิวเตอร์ (Windows) 104 แก้ปัณหา แฟกซ์ 193

ป

ขนาด, เครื่องพิมพ์ 13 ข้อกำหนด ไฟฟ้าและเสียง 14 ข้อกำหนดหางเสียง 14 ข้อกำหนดหางไฟฟ้า 14

ค

คลื่นรบกวนเครือข่ายไร้สาย 191
 ความต้องการด้านระบบ
 HP Embedded Web Server 110
 ความต้องการด้านเบราเซอร์
 HP Embedded Web Server 110
 ความต้องการด้านเว็บเบราเซอร์
 HP Embedded Web Server 110
 คุณภาพของภาพ
 ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก 168
 ค่าที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียกคืน 137

ค่าเริ่มต้น, การเรียกคืน 137 เครือข่าย การติดตั้งเครื่องพิมพ์ 109 ที่รองรับ 11 เครือข่ายไร้สาย การแก้ไขปัญหา 188

จ

จำนวนสำเนา, การเปลี่ยนแปลง 66 จำนวนหน้าต่อแผ่น การเลือก (Mac) 55 การเลือก (Windows) 52 จุดต่อสายไฟ ตำแหน่ง 3

ฉ

ฉลาก การพิมพ์ (Windows) 52 การพิมพ์บน 27 การวางแนวกระดาษ 27 ฉลาก, การใส่ 27

ช

ชิ้นส่วนสำรอง หมายเลขชิ้นส่วน 30 ชุดคิทการบำรุงรักษา หมายเลขชิ้นส่วน 30

ซ

ชองจดหมาย การวางแนวกระดาษ 25 ชองจดหมาย, การใส่ 25 ชอฟต์แวร์ HP Utility 115 การส่งแฟกซ์ 104 ชอฟต์แวร์ HP Easy Scan (OS X) 73 ชอฟต์แวร์ HP ePrint 61 ชอฟต์แวร์ HP Scan (Windows) 72 โซลูชันการพิมพ์มือถือ 11

ด

ไดรเวอร์, สนับสนุน 11 ไดรเวอร์การพิมพ์, สนับสนุน 11

୭

ตลับผงหมึก การตั้งค่าจำนวนต่ำสุด 138 การใช้เมื่อเหลือน้อย 138 หมายเลขชิ้นส่วน 30 ตลับลวดเย็บกระดาษ หมายเลขชิ้นส่วน 30 ตลับหมึก HP ของแท้ 32

ຄ

ถาด ความจ 11 ตำแหน่ง 2 มาพร้อมเครื่อง 11 ถาด. กระดาษออก ตำแหน่ง 2 ถาดกระดาษออก ตำแหน่ง 2 ถาดป้อนกระดาษหลัก การวางแนวกระดาษ 21 การใส่ 21 การใส่ฉลาก 27 การใส่หองจดหมาย 25 ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน การวางแนวกระดาษ 18 การใส่ 18 การใส่ฉลาก 27 การใส่ซองจดหมาย 25

น

นโยบายตลับหมึก 32 น้ำหนัก, เครื่องพิมพ์ 13

บ

บริการบนเว็บ การเปิดใช้งาน 108 แอปพลิเคชัน 108 บริการบนเว็บของ HP การเปิดใช้งาน 108 แอปพลิเคชัน 108

ป

ประเภทกระดาษ การเลือก (Mac) 55 การเลือก (Windows) 52 ปัญหาการดึงกระดาษ การแก้ไขปัญหา 140, 141 ปุ่มเปิด/ปิด, ตำแหน่ง 2

М

แผงควบคุม ตำแหน่ง 2 วิธีใช้ 136 แผ่นใส การพิมพ์ (Windows) 52

R

ฝาปิดด้านหลัง ที่ตั้ง 3

พ

พอร์ต USB ตำแหน่ง 3 พอร์ต USB สำหรับการพิมพ์ที่เครื่อง ตำแหน่ง 2 พอร์ตอินเตอร์เฟซ ตำแหน่ง 3 พอร์ตเครือข่าย ที่ตั้ง 3 พิมพ์บนทั้งสองด้าน Mac 54 Windows 51 ด้วยตนเอง. Windows 51 พิมพ์สองด้าน ด้วยตนเอง (Windows) 51 พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง Mac 54 Windows 51

ฟ

แฟกซ์ การส่งจากซอฟต์แวร์ 104 หมายเลขการโทรแบบเร็ว 103 แก้ปัญหาทั่วไป 193 แฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์ การส่ง 104 แฟลชไดร์ฟ USB การพิมพ์จาก 63 ไฟฟ้า การใช้ 14

ม

เมนูโปรฯ 108

3

ระบบปฏิบัติการ (OS) รองรับ 11 ระบบปฏิบัติการ, สนับสนุน 11 รายการตรวจสอบ การเชื่อมต่อไร้สาย 188 การแก้ไขปัญหาแฟกซ์ 192

ิด

ล็อค ฟอร์แมตเตอร์ 123

ງ

วัสดุสิ้นเปลือง การสั่งซื้อ 30 วิธีใช้, แผงควบคุม 136 วิธีใช้ออน้ไลน์, แผงควบคุม 136 เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (EWS) การกำหนดรทัสผ่าน 122 เว็บไซต์ การสนับสนุนสำหรับลูกค้า 135

ส

สถานะ HP Utility, Mac 115 สมุดโทรศัพท์, แฟกซ์ การเพิ่มรายการ 103 สวิตซ์เปิด/ปิดเครื่อง, ตำแหน่ง 2 สองหน้า 68 สแกนเนอร์ การทำความสะอาดกระจก 170, 175, 180 การทำความสะอาดกระจกอุปกรณ์ป้อน กระดาษ 165 การแฟกซ์จาก 102

ห

หน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก การตั้งค่า 127 หน่วงเวลาพักเครื่อง การตั้งค่า 126 หน่วยความจำ มาพร้อมเครื่อง 11 หน้าต่อนาที่ 11 หมายเลขการโทรแบบเร็ว การตั้งโปรแกรม 103 หมายเลขชื้นส่วน ชิ้นส่วนสำรอง 30 ตลับผงหมึก 30 ตลับลวดเย็บกระดาษ 30 อุปกรณ์สิ้นเปลือง 30 อุปกรณ์เสริม 30 หลายหน้าในหน้าเดียว การพิมพ์ (Mac) 55 การพิมพ์ (Windows) 52

อ

อุปกรณ์ Android การพิมพ์จาก 62 อปกรณ์ป้อนกระดาษ 68 การทำสำเนาเอกสารที่พิมพ์สองด้าน 68 การแฟกซ์จาก 103 ปัญหาการป้อนกระดาษ 142 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ที่ตั้ง 3 อุปกรณ์สิ้นเปลือง การตั้งค่าจำนวนต่ำสุด 138 การใช้เมื่อเหลือน้อย 138 สถานะ, การดูด้วย HP Utility สำหรับ Mac 115 หมายเลขชิ้นส่วน 30 อุปกรณ์เสริม การสั่งซื้อ 30 หมายเลขชิ้นส่วน 30 แอปพลิเคชัน การดาวน์โหลด 108