Solução Intel® Unite™

Guia do plug-in para acesso de convidado protegido



Isenções legais e direitos autorais

Todas as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contato com seu representante Intel para obter as mais recentes especificações e roteiros do produto Intel.

Os recursos e benefícios das tecnologias Intel dependem da configuração do sistema e podem exigir hardware habilitado, software ou ativação de serviços. O desempenho varia de acordo com a configuração do sistema. Nenhum sistema de computador pode ser totalmente seguro. Consulte o fabricante do seu sistema ou seu revendedor para verificar ou obtenha mais informações em intel.com.

Não é permitido usar ou facilitar o uso deste documento com relação a qualquer análise de violação ou de outra questão jurídica que diga respeito aos produtos Intel descritos aqui. Você concorda em conceder à Intel uma licença não exclusiva, livre de royalties, para qualquer reivindicação de patente redigida posteriormente que inclua o assunto divulgado aqui.

Nenhuma licença (expressa ou implícita, por impedimento ou de outra forma) para quaisquer direitos de propriedade intelectual é concedida por este documento.

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos ou erros de projeto, chamados de errata, que podem fazer com que o produto se afaste das especificações publicadas. Estão disponíveis erratas caracterizadas atualizadas a pedido.

A Intel se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica e não-violação, bem como as garantias decorrentes do curso de desempenho, curso de negociação ou do uso no comércio.

A Intel não controla, não audita dados de parâmetros comparativos de terceiros ou os sites citados neste documento. Visite o website citado e verifique a precisão dos dados mencionados.

Intel, o logotipo Intel e Intel Unite são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

Algumas das imagens neste documento podem ser diferentes devido à localização.

*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas

© 2016 Intel Corporation. Todos os direitos reservados.



Índice

1.	Intro	odução4
	1.1	Público4
	1.2	Visão geral4
	1.3	Controles de segurança recomendados5
2.	Insta	alação e componentes do plug-in6
	2.1	Componentes do plug-in6
	2.2	Instalação do plug-in6
		2.2.1 Versão empresarial7
		Como obter o valor hash de certificado7
		Criação do perfil no portal da web do administrador9
		As chaves de registro para o plug-in de acesso de convidado
		protegido10
		2.2.2 Versão autônoma11
3.	Flux	o do plug-in para acesso de convidado protegido12
4.	Com	o habilitar acesso de convidado com o dispositivo cliente 13
Apé	èndice	A. Exceções do firewall17
Apé	èndice	B. Solução de problemas18



1. Introdução

Este documento explica como instalar e usar o plug-in do Intel® Unite™ para acesso de convidado protegido na Solução Intel Unite.

1.1 Público

Este documento foi projetado para ser usado por profissionais de TI em um ambiente corporativo, responsáveis por instalar o software Intel Unite e adicionar recursos opcionais ao aplicativo, tais como Acesso de Convidado em suas empresas.

1.2 Visão geral

O plug-in do Intel Unite para acesso de convidado protegido permite que o dispositivo de Cliente Convidado se conecte ao Hub sem a necessidade de estar na mesma rede corporativa. Isso é possível porque o Hub pode criar uma rede ad-hoc/hospedada (Ponto de Acesso) com a qual o Cliente Convidado pode se conectar, fazer downloads ou acessar o aplicativo Intel Unite para seu dispositivo cliente.





1.3 Controles de segurança recomendados

Recomenda-se que a equipe de TI siga os controles de segurança recomendados mencionados abaixo:

- Desative a ponte de rede no Hub que está executando acesso de convidado.
- Em um ambiente do Active Directory, defina o Objeto de Política de Grupo no hub que limita os aplicativos e os usuários (políticas GPO).
- Implante um firewall entre as máquinas com acesso de convidado e as conexões corporativas de forma a limitar o tráfego não autorizado.
- Certifique-se de que há um firewall em portas não utilizadas.
- Implantar soluções com base em software para evitar que instalações não autorizadas sejam executadas nas máquinas com Acesso de Convidado, como o McAfee* Application Control ou o Windows* AppLocker.
 - Acesse <u>http://www.mcafee.com/us/products/application-control.aspx</u> para obter mais informações sobre o controle de aplicativos McAfee.
 - Acesse <u>https://technet.microsoft.com/itpro/windows/whats-new/whats-new-windows-10-version-1507-and-1511</u> para obter mais informações sobre o Windows AppLocker.

• Implantar soluções com base em hardware e software para evitar que instalações não autorizadas sejam executadas nas máquinas com Acesso de Convidado, como o Device Guard em dispositivos com Windows* 10.

- Acesse <u>https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/device-guard-deployment-guide</u> para obter mais informações sobre o Device Guard.
- Para obter informações adicionais sobre como desabilitar a ponte de rede:
 - Acesse <u>https://technet.microsoft.com/en-</u> us/library/cc732103(v=ws.10).aspx



2. Instalação e componentes do plug-in

2.1 Componentes do plug-in

Os seguintes componentes fazem parte do plug-in para acesso de convidado protegido:

- Plug-in cliente para acesso de convidado (dll)
 - Este é o plug-in carregado pelo Hub. Ele implementa as funcionalidade definidas no CFCPlugin.dll.
- Serviço de Acesso do Convidado (serviço do Windows)

 Este é um serviço do Windows encarregado da criação e configuração da rede ad-hoc hospedada (ponto de acesso), o
 GuestAccessClientPlugin.dll envia comandos que são recebidos e processados por este serviço.

- Página de download do cliente
 - Requer o aplicativo Intel Unite v3.0 para o cliente, configurado para executar e se conectar ao Hub que hospeda a rede ad-hoc. Ele está disponível para download assim que a rede é criada.

2.2 Instalação do plug-in

Para instalar o plug-in do Intel[®] Unite[™] para acesso de convidado protegido, você precisará de direitos de administrador. Também será necessário verificar a compatibilidade com a versão de destino da sua solução Intel Unite (versões 1.0 e 2.0 do software Intel Unite não serão compatíveis com as mais recentes versões do plug-in).

<u>Cabo LAN necessário</u>: além dos requisitos mínimos do Hub, a única configuração de rede suportada será se o Hub estiver conectado à rede corporativa por meio de uma conexão com fios e se o adaptador de rede sem fio não estiver conectado a outro ponto de acesso.



Antes de instalar o Plug-in de Acesso de Convidado Protegido, certifique-se de que você possui o driver Intel Wireless mais recente. Se esse não for o caso, é necessário instalá-lo.

2.2.1 Versão empresarial

- 1. Execute o **instalador do Plug-in do Intel Unite para Acesso de Convidado Protegido** (Windows Installer Package).
- 2. Vá para a pasta de plug-ins localizada em Arquivos de Programas(x86) \Intel\Intel Unite\Hub\Plugins, onde o GuestAccessClient Plugin.dll foi instalado.
- 3. A próxima etapa é obter o valor hash do certificado (valor de chave) para o Plug-in de Acesso de Convidado Protegido. Recomendamos que você obtenha e use valores de chave para plug-ins e não use o valor padrão (valor padrão = em branco), já que os valores de chave agregam segurança e impedem que plug-ins perigosos sejam instalados e executados no Hub.

NOTA: para um ambiente de teste, você pode usar o valor de chave padrão, mas isso não é recomendado para um ambiente de produção.

Como obter o valor hash de certificado

- 1. Na pasta Intel Unite\Hub\Plugins, clique com o botão direito do mouse em **GuestAccessClientPlugin.dll** e selecione **Propriedades**.
- 2. Quando a janela **Propriedades** do plug-in for exibida, abra a guia **Assinaturas Digitais**.



aral Assinat	turas Digitais Segurança Detalhes Versões Anterio	ores	Geral	Assinaturas Digitais	Segurança [)etalhes	Versões Anteriores	
-	GuestAccessClientPlugin.dll		نا	sta de assinaturas				
9		<u> </u>		Nome do signat	Agoritmo Digest	Carimb	oo de data/hora	
Tipo de arquivo:	Extensão de aplicativo (.dll)			Intel(R) Intel(R) U	sha256	quarta	feira, 16 de no	
Abre com:	Aplicativo desconhecido Alterar							
Local:	C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Unite\Hub\Plugins							
Tamanho:	87,7 KB (89.856 bytes)						Detalhes	
Tamanho em disco:	88,0 KB (90.112 bytes)							
Criado em:	quarta-feira, 16 de novembro de 2016, 20:02:56							
Modificado em:	quarta-feira, 16 de novembro de 2016, 20:02:56							
Acessado em:	Hoje, 23 de novembro de 2016, 1 hora atrás							
Atributos:	Somente leitura Oculto Avançados							
		A - K			OK		1 0.1	

- 4. Selecione Plug-in do Intel Unite e clique em Detalhes.
- 5. Na janela Detalhes da assinatura digital, clique em Exibir certificado.

eral Avançado						
Esta as	nações sinatura	sobre a assinati a digital é válida.	ıra digital			
- Informações so	bre o s	ignatário				
Nome:	I	ntel(R) Intel(R) Unit	e(tm)			
Email:	N	lão disponível				
Hora da assinatura:	q	uarta-feira, 16 de	novembro de 2016	5 20:02:	5	
			Exibir Certi	ficado]	
Referendas			Exibir Certi	ficado]	
Referendas Nome do sigr	nat	Endereço de e	Exibir Certi Carimbo de data	ficado /hora		
Referendas Nome do sigr timestamp.in	nat tel	Endereço de e Não disponível	Exibir Certi Carimbo de data quarta-feira, 16	ficado /hora de n		
Referendas Nome do sigr timestamp.in	nat tel	Endereço de e Não disponível	Exibir Cert Carimbo de data quarta-feira, 16 Detalh	ficado /hora de n		

- 6. Na janela **Certificado**, selecione a guia **Detalhes** e role para baixo, até visualizar a opção **Impressão digital**.
- 7. Selecione **Impressão digital.** Quando o valor for exibido, copie e cole-o em um bloco de notas ou arquivo de texto, remova os espaços e salve.



🔊 Certificado	×	
Geral Detalhes Caminho de Certificação Mostrar: Campo Valor Assinatura Digital (80) On Informações de Modelo de Modelo=1.3.6.1.4.1.311.21.8 Ou So Avançado de Chave Assinatura do Código (1.3.6.1 Todas> Modelo=1.3.6.1.4.1.311.21.8 Algoritmo de Identificação sha1 Informações de erro estend Status de revogação : OK. Da Informações de erro estend Status de revogação : OK. Da ac 03 a2 76 af 1f 75 0b 75 82 08 bc 25 4a 38 d9 2e 7d 63 Editar Propriedades Copiar para Arquivo.	Copi de no remo	e e cole o valor em um bloco otas ou arquivo de texto, ova os espaços e salve.

 Essas informações serão utilizadas quando você criar o Perfil para o seu plug-in no Portal da web do administrador O valor da chave também pode ser criado e inserido após a criação do perfil.

Criação do perfil no portal da web do administrador

1. Vá para Portal da web do administrador e, em Grupos, selecione Perfis.



2. Crie uma chave para o hash de certificado do plug-in de acesso de convidado clicando em **Criar** e, quando a janela **Propriedades do Perfil** for aberta, insira o seguinte:

	<u>c</u> 1	
Chave	NCERTIFICATEHASH_GuestAccess ×)
Tipo de dados	Texto ~	
Valor	2f6e4d3e87ebe08f49a98e87c9b63eb9c	

• Chave: PluginCertificateHash_GuestAccessPlugin



(O formato é PluginCertificateHash_XXXX, onde X é o nome que você está atribuindo ao plug-in)

- Tipo de Dados: Texto
- Valor: Cole o valor salvo no bloco de notas ou arquivo de texto mencionados na seção Como obter o valor hash de certificado (valor da Impressão digital). Esses dados também podem ser inseridos após a criação da chave.
- 3. Clique em **Criar** para salvar o perfil.
- 4. No janela **Detalhes do Perfil**, você verá o novo Perfil para o plug-in e o valor de chave inserido.

PLUGINCERTIFICATEHASH Guest Access Plugin	PLUGINCERTIFICATEHASH_GuestAccessPlugin	2f6e4d3e87ebe08f49a98e87c9b63eb9c

5. Você também deve se certificar de que a chave **Verificar hash de certificação do plugin** na janela **Detalhes do Perfil** está ativada (verde). Caso não esteja, ative-a alterando de vermelho para verde.

Verificar hash de certificação do plugin	+

NOTA: para um ambiente de teste, você pode desativar a verificação de certificado (não recomendado para um ambiente de produção).

As chaves de registro para o plug-in de acesso de convidado protegido

Dados definidos nas Chaves de Registro:

- a. HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\GuestAccess\SSID
- b. HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\GuestAccess\PSK

IMPORTANTE: se uma senha for especificada, ela deve ter no mínimo 8 caracteres; caso a senha tenha menos de 8 caracteres, o Acesso de Convidado poderá não ser iniciado.

c. HKEY_CURRENT_USER\software\Intel\Unite\GuestAccess\Download



2.2.2 Versão autônoma

Na versão Autônoma, você precisará fechar o aplicativo Intel Unite em execução no Hub e abrir as **Configurações** do aplicativo Intel Unite clicando no iniciador do desktop ou no menu iniciar.

1. Na janela Configurações, vá para a guia Plug-ins.



- 2. Selecione Sim em **Verificar certificados de plug-ins**. A configuração garantirá que apenas plug-ins confiáveis sejam carregados.
 - Defina como Sim apenas se plug-ins digitalmente assinados nos quais você confia serão carregados. Não permitirá que qualquer plug-in instalado seja carregado.
- Em Plug-ins confiáveis, marque a caixa Plug-in de Acesso de Convidado para ativá-lo e clique em Salvar. Esta opção somente será exibida se a opção Verificar certificados de plug-ins estiver definida como Sim. Se a lista de Plugins Confiáveis estiver vazia, significa que não há plug-ins assinados digitalmente instalados.



3. Fluxo do plug-in para acesso de convidado protegido





4. Como habilitar acesso de convidado com o dispositivo cliente

O usuário exigirá uma máquina cliente localmente conectada ao Hub (participante na sala), usando o PIN exibido no monitor ou visor, onde o cliente de acesso de convidado poderá se conectar.

Na máquina cliente, permitindo acesso do convidado:

- 1. Conecte-se ao aplicativo do Intel Unite, usando o PIN exibido no Hub.
- 2. Uma vez conectado, clique no ícone **Acesso de convidado** exibido na janela.



3. A janela **Acesso de Convidado** será exibida. Agora você pode clicar em **Iniciar Acesso de Convidado** para permitir o acesso via Wi-Fi local para que o convidado possa ingressar.



- 4. O Hub o monitor ou visor exibirão:
 - SSID do acesso de convidado "nome de rede exclusivo"
 - Senha a ser utilizada
 - Link para Baixar acesso de convidado



Na máquina cliente se conectando via acesso do convidado (sessão do convidado):

1. Conecte-se a SSID de acesso do convidado e digite a Senha exibida no Hub.

2. No seu navegador, vá para o link **Download do acesso de convidado** exibido no monitor. Use o formato exibido http://<hostIP>/guest.



3. A seguinte página da Web será exibida:

IITE"
Have the Intel [®] Unite [™] application v3.0 installed? Guest Join
Don't have the Intel [®] Unite [™] application v3.0? Get it here:
Having trouble or don't have administrator rights on your machine? Use the one time Guest Access version* "Horal footnes me le avoldet in scale sectors. Windows [®]
, Guest Access requires the Intel [®] Units [®] client V3.0 or leter, If you don't have the client you can download above, trainabilition of the Intel [®] Units [®] client requires a chick bindup permitations on your aptient and may require a relocal. Copyright® 2016 Intel [®] Corporation – All Sights Reserved

- 4. Selecione de acordo com as 3 seguintes opções:
 - Possui o aplicativo do Intel Unite v3.0 instalado?
 - Utilize esta opção quando a máquina cliente possuir o aplicativo do Intel Unite já instalado. Basta clicar em **Participar como convidado** para se conectar (requer v3.0)

• Não possui o aplicativo do Intel Unite v3.0? Obtenha aqui:

 Utilize esta opção quando sua máquina cliente não tiver o aplicativo Intel Unite instalado. Clique em Windows* ou OS X*, de acordo com o seu SO, e faça o download do aplicativo para se conectar.

• Enfrentando problemas ou não possui direitos de administração no seu computador?

Use a versão de acesso de convidado único

 Use esta opção caso não possua o aplicativo do Intel Unite na sua máquina e/ou se enfrentou problemas para baixar o aplicativo (2 opções anteriores) ou não possui direitos de administrador para baixar e instalar o aplicativo. Você pode usar a versão de acesso de convidado único.
 Com esta opção, o aplicativo do Intel Unite fica aberto para um uso único e não residirá na máquina cliente. Essa opção está disponível somente para sistema operacional Windows*.



5. Baixe e execute o instalador de acordo com a sua seleção.

6. Após concluir a instalação da máquina cliente, a janela **Conectar-se** será exibida, o convidado poderá inserir o PIN e se conectar à sessão.

7. Na janela de acesso de convidado, é possível ver os convidados conectados à sessão quando o ícone **Mostrar informações** é exibido. Ao clicar no ícone **Mostrar informações**, o monitor (Hub) exibirá uma caixa com informações de acesso do convidado usadas por eles.



8. Quando todos os usuários estiverem desconectados da sessão os dispositivos cliente usando o acesso de convidado serão desconectados. O Hub (seu monitor ou tela) exibirá por alguns segundos uma caixa com informações indicando que não há usuários conectados através do Acesso de Convidado.

O acesso de convidado foi interrompido, nenhum u...



Apêndice A. Exceções do firewall

Verifique e confirme que o aplicativo do Intel Unite e o GuestAccessService são adicionados à lista de aplicativos permitidos nas configurações do firewall.

Caixas a seguir precisam ser verificadas conforme mostrado no exemplo abaixo.

- 1. Serviço de informações da Internet (IIS)
- 2. Gerenciador e Internet (HTTP)
- 3. GuestAccessService

>	Allowed apps						
🐑 🍥 👻 🛧 🍘 🕨 Control Panel 🕨 All Control Panel Items 🕨 Windows	s Firewall 🕨 Allowed app	os		~ C	Search Control Panel	Q	
Allow apps to communicate throu To add, change, or remove allowed apps and What are the risks of allowing an app to com	igh Windows Firew d ports, click Change sett imunicate?	all ings.		🖫 Change settir	igs		
Allowed appe and features							
Name	Domain	Private	Public	Group Policy	^		
☐ FTP Server ☑ Games				No No			
☑ Getting Started with Windows 8 ☑ GuestAccessService	V	V	V	No No			
✓ HomeGroup ✓ HP Registration		V		No No			
☐ ICMPv6 (Echo) Incoming ☑ Intel® Unite™		 ✓ 		Yes No			
☑ Internet Information Services (IIS) Man □ iSCSI Service	nager 🗹			No No			
☑ JuniperNetworksJunosPulseVpn □ Key Management Service				No No	~		
			Details	Remov	e		
			А	llow another ap	p		
			0		al		
			UK	Cano	ei		



Apêndice B. Solução de problemas

Você também pode consultar o log de eventos do Windows* para obter informações adicionais.

O acesso de convidado não está funcionando (ou não está sendo exibido)

- Verifique se há hashes do certificado impedindo que o plug-in funcione no portal do administrador.
- As Diretivas GPO da sua organização podem não permitir redes virtuais hospedadas. Entre em contato com o administrador do sistema.
- Certifique-se de que o valor de chave de Hash de Certificado do Plug-in para Acesso de Convidado Protegido foi inserido no Portal da web do administrador (versão Empresarial).
- Certifique-se de que o Hash de Certificado do Plug-in foi habilitado no Portal da web do administrador.
- Verifique se o hub está conectado à rede corporativa através de uma conexão com fios.
- Quando estiver em versão Autônoma, verifique se o plug-in está habilitado na seção Configurações guia Plug-in, clicando na caixa de seleção "Plug-ins confiáveis".
- Se a senha for alterada nas Chaves de Registro HKCU/software/intel/unite/guestaccess/PSK (você não está usando o valor padrão), certifique-se de que a senha contém no mínimo 8 caracteres.
- Certifique-se de que possui o driver Intel Wireless mais recente.