

Uporabniški priročnik

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za izdelke oziroma storitve HP so navedene v izjavah o izrecni garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: junij 2017

Št. dela dokumenta: 937232-BA1

Kazalo

1 Uvod	
Opozorila in previdnostni ukrepi	1
Vaše odgovornosti	
Sistemske zahteve	
2 Nameščanje pomnilniškega modula v vaš računalnik	
Modeli s priključki M.2	
Modeli brez priključkov M.2	
3 Namestitev programske opreme Intel Optane	
Namestitev programske opreme in gonilnikov Intel RST	
Nameščanje gonilnika Intel RST v posnetek za obnovitev operacijskega s	istema 7
4 Uporaba pomnilniškega programa Optane	9
Pri inicializaciji je prišlo do napake	
Stran s statistiko	9
5 Uporaba pomnilnika Intel Optane z gonilnikom Intel Rapid Storage Technology	10
Omogočanje pomnilnika Intel Optane	
Onemogočanje pomnilnika Intel Optane	
6 Odpravljanje težav	

1 Uvod

Optane memory je modul M.2, ki je namenjen povečanju učinkovitosti delovanja sistema pri uporabi s pomnilniško napravo SATA (trdim diskom) v računalnikih s procesorji Intel[®] Core[™] 7. generacije. Za podrobne informacije o pomnilniku Intel Optane pojdite na <u>www.intel.com/support/optane-memory</u>.

Opozorila in previdnostni ukrepi

C OPOZORILO! Attera koli površina ali del opreme, na katerem je ta simbol, pomeni, da lahko pride do električnega udara. Če želite zmanjšati možnost poškodb zaradi električnega udara, ne odpirajte nobenega dela, označenega s tem simbolom.

 OPOZORILO! Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite Priročnik za varno in udobno uporabo. V njem je opisana primerna namestitev delovne postaje, ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdravstvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. V Priročniku za varno in udobno uporabo so tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletnem mestu <u>http://www.hp.com/</u> <u>ergo</u> in na CD-ju z dokumentacijo (če je ta priložen izdelku).

POZOR: Katera koli površina ali del opreme, na katerem je ta simbol, kaže, da gre za vročo površino ali komponento. Če se dotaknete te površine, lahko pride do poškodbe. Da zmanjšate možnost poškodb zaradi vročih komponent, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.

- POMEMBNO: Statična elektrika lahko poškoduje elektronske komponente računalnika. Preden se lotite teh postopkov, se razelektrite, tako da se na hitro dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.
- POMEMBNO: Da preprečite poškodbo računalnika, pri postopkih odstranjevanja in zamenjave sistemskih delov upoštevajte naslednje varnostne ukrepe glede elektrostatične razelektritve (ESD):
 - Delajte na antistatični podlagi.
 - Nadenite si statični trak, ki zagotavlja ozemljitev celotnega elektrostatičnega naboja iz telesa.
 - Ustvarite skupno ozemljitveno točko za opremo, s katero delate, tako da s tem delom opreme povežete antistatično podlago, statični trak in periferne enote.
- CPOMBA: HP-jevi pripomočki so za uporabo v HP-jevih računalnikih. Njihova zanesljivost je bila v veliki meri preizkušena in so izdelani v skladu z visokimi standardi.

Vaše odgovornosti

Vaša odgovornost je, da ugotovite, ali je izdelek primeren za uporabo in ali bo deloval z drugo opremo brez okvar ali poškodb. Prav tako ste odgovorni za varnostno kopiranje podatkov preden namestite kateri koli izdelek in redno varnostno kopiranje podatkov po namestitvi izdelka. HP ne odgovarja za kakršne koli poškodbe opreme ali izgubo podatkov, ki je posledica uporabe katerega koli izdelka. Če želite določiti združljivost tega izdelka z vašim računalnikom ali delovno postajo, glejte specifikacije *QuickSpecs* na http://www.hp.com/go/productbulletin.

Sistemske zahteve

- Procesorji Intel Core i3, i5 ali i7 7. generacije
- Gonilnik Intel Rapid Storage Technology (Intel RST), različica 15.5 ali novejši
- Operacijski sistem: Windows[®] 10 Spring 2017 Creator's Update (1703) ali novejši, nameščen v podprto pomnilniško napravo

POMEMBNO: Podprt je samo sistem Windows 10 Spring 2017 Creator's Update (1703) ali novejši.

- Podprto zaledno napravo za shranjevanje (sistemski disk, počasni medij), priključeno na krmilnik Intel AHCI zunaj vezja z nameščenim 64-bitnim operacijskim sistemom Windows 10, formatiranim za particijsko tabelo GUID (GPT), in najmanj 5 MB stalnega, nedodeljenega prostora na koncu zagonskega nosilca
- Različica BIOS-a HP 02.06 ali novejša

OPOMBA: Če želite poiskati najnovejši BIOS za vaš izdelek, pojdite na <u>http://www.hp.com/support</u>.

- BIOS, konfiguriran za Optane
- Pomnilniški modul Intel Optane, vstavljen v priključek M.2
- POMEMBNO: Pomnilnik Intel Optane ne podpira pogonov, ki so samo-šifrirni ali v standardu Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

2 Nameščanje pomnilniškega modula v vaš računalnik

Postopek za namestitev modula se razlikuje glede na model računalnika. Če potrebujete pomoč pri pripravi svojega modela računalnika za to namestitev, glejte dokumentacijo, priloženo računalniku, ali obiščite <u>http://www.hp.com/support</u> in poiščite priročnik za vaš model.

Modeli s priključki M.2

OPOMBA: Če sta na sistemski plošči dva priključka M.2, pomnilniški modul namestite v drugi priključek M.2, da se izognete morebitnim elektromagnetnim motnjam.

Namestite modul na sistemsko ploščo.

- 1. Poiščite podprti priključek M.2 na sistemski plošči. Priključek je označen s SSD.
- 2. Če je potrebno, namestite distančnik vijaka v odprtino blizu priključka.



3. Vstavite modul v priključek M.2 (1).

4. Obrnite modul navzdol (2) in nato namestite vijak (3).



Modeli brez priključkov M.2

Namestite modul v nosilec za kartico PCIe, nato pa namestite nosilec za kartico v x4 razširitveno režo.

POMEMBNO: Nosilca za kartico ne namestite v x16 razširitveno režo.

- 1. Modul namestite v nosilec za kartico PCIe:
 - a. Vstavite modul v priključek M.2 (1) in nato vstavite vijak v režo v modulu (2).
 - POMEMBNO: Prepričajte se, da je reža v vijaku obrnjena proti modulu, tako da je vijak popolnoma vstavljen v modul.
 - **b.** Obrnite modul navzdol (3) in nato privijte vijak (4).



2. Vstavite nosilec za kartico PCIe v razširitveno režo računalnika (1) in nato namestite vijak v nosilec nosilca za kartico (2).



3 Namestitev programske opreme Intel Optane

To poglavje opisuje postopek namestitve programske opreme pomnilnika Intel Optane in gonilnikov na računalniku.

Da omogočite pomnilnik Optane, uporabite orodje Setup Utility. Ko omogočite Optane v orodju Setup Utility, ga morate omogočiti še v programski opremi Intel RST.

OPOMBA: Sistemska plošča zahteva posodobitev za BIOS na različico 02.06 ali novejšo, preden lahko namestite paket gonilnikov za programsko opremo pomnilnika Intel Optane. Če želite poiskati najnovejši BIOS za vaš izdelek, pojdite na <u>www.hp.com/support</u> in sledite navodilom na zaslonu, da najdete svoj izdelek in poiščete prenose.

Če želite omogočiti Intel Optane v orodju Setup Utility:

- Pojdite v orodje Setup Utility tako, da znova zaženete računalnik in večkrat pritisnete F10, da odprete nastavitev.
- Izberite možnost Advanced (Napredno) > System Options (Sistemske možnosti) in nato izberite Configure Storage Controller for Intel Optane (Konfigurirajte pomnilniški krmilnik za Intel Optane).
 - **OPOMBA:** Pomnilnik Optane lahko konfigurirate programsko z orodjem BiosConfigUtility.exe ali nastavitvenimi ukazi WMI BIOS.
- 3. Znova zaženite računalnik.
- POMEMBNO: Če se po namestitvi pospeševalnika sistema Intel Optane vrnete na različico BIOS-a, ki je starejša od 02.06, ne boste mogli več uporabljati pospeševalnika sistema Intel Optane, prav tako je mogoče, da se vaš sistem ne bo zagnal.

Namestitev programske opreme in gonilnikov Intel RST

Ta razdelek vsebuje pregled navodil za namestitev in nastavitev pomnilnika Intel Optane z uporabniškim vmesnikom Intel RST.

- POMEMBNO: Posodobite BIOS na različico 02.06 ali novejšo, preden namestite programsko opremo in gonilnike.
 - 1. Pojdite na <u>http://www.hp.com/support</u> in izberite najnovejšo programsko opremo in gonilnike Intel Rapid Storage Technology.
 - Zaženite setupRST.exe in namestite kot privzeto.
 - 3. Znova zaženite računalnik.
 - 4. Na namizju Windows zaženite uporabniški vmesnik Intel RST in nato kliknite zavihek **Intel Optane Memory** (Pomnilnik Intel Optane). Odpre se stran s stanjem.

- 5. Kliknite Enable (Omogoči).
- 6. Po končanem postopku omogočanja znova zaženite računalnik.

Ko se sistem ponovno zažene, se namestitev nadaljuje v varnem načinu. Po končani namestitvi sistem znova zažene računalnik. Zdaj lahko uporabljate pomnilniški program Intel Optane.

Nameščanje gonilnika Intel RST v posnetek za obnovitev operacijskega sistema

Trenutni gonilnik Microsoft Intel Rapid Storage Technology ne podpira pomnilnika Intel Optane. Če je slika operacijskega sistema poškodovana (na primer zaradi okvare trdega diska, datotek, manjkajočih datotek) in sistem vstopi v postopek obnovitve sistema Windows, mora slika/orodja za obnovitev operacijski sistem vsebovati gonilnik Intel Rapid Storage Technology različice 15.5 ali novejše. Ta gonilnik lahko vstavite v sliko/ orodja za obnovitev operacijskega sistema, preden namestite Intel Optane.

Zahteve:

- Komplet za ocenjevanje in uvajanje Windows (ADK) nameščen
- Windows 10 64-bitna slika
- Windows 10 Spring 2017 Creator's Update (1703)
- Programska oprema in gonilnik Intel Rapid Storage Technology, različice 15.5 ali novejše, je na voljo na <u>www.hp.com/support</u>
- Bliskovni pogon USB za namestitev

Za namestitev gonilnika:

- 1. Ustvarite zagonski bliskovni pogon USB iz posnetka za operacijski sistem Windows 10.
- 2. Ustvarite začasni delovni imenik na lokalnem računalniku (na primer C:\Win10USB).
- 3. V delovnem imeniku ustvarite tri podimenike z imenom Windows, Winre in Drivers.
- 4. Ekstrahirajte gonilnik Intel Rapid Storage Technology v podimenik Drivers.
- 5. Iz bliskovnega pogona USB sistema Windows 10 kopirajte datoteko install.wim s seznama virov (Sources) na bliskovnem pogonu v delovni imenik (na primer C:\Win10USB).
- 6. Zaprite vse mape in Raziskovalec.
- 7. Odprite ukazni poziv kot skrbnik in spremenite v delovni imenik (na primer cd C: \Win10USB).
- 8. Določite indeks številko, ki jo želite spremeniti glede na nameščeno različico sistema Windows 10. Izberite indeks, ki ustreza različici sistema Windows 10.

Če želite ugotoviti indeks, zaženite ukaz dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim.

POMEMBNO: Ta primer spremeni indeks 2. Za urejanje dodatnih različic lahko ponovite korake.

- 9. Z izvajanjem naslednjih ukazov spremenite datoteko install.wim:
 - Vpnite posnetek sistema Windows: dism /mount-image /imagefile:install.wim / index:2 /mountdir:windows
 - Dodajte gonilnike Intel Rapid Storage Technology v posnetek sistema Windows: dism / image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse

- Vpnite posnetek za obnovitev sistema Windows: dism/mountimage/imagefile:c: \Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 / mountdir:winre
- Dodajte gonilnik Intel Rapid Storage Technology v posnetek za obnovitev sistema Windows: dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned / recurse
- Izpnite posnetek za obnovitev sistema Windows: dism /unmount-wim / mountdir:winre /commit
- Izpenjanje posnetka za obnovitev sistema Windows: dism /unmount-wim / mountdir:windows /commit
- Kopirajte posodobljeno datoteko install.wim v delovnem imeniku nazaj v imenik virov (Sources) na bliskovnem pogonu USB

4 Uporaba pomnilniškega programa Optane

Pri inicializaciji je prišlo do napake

Program lahko odprete tako, da v meniju Start izberete Intel Optane Memory (Pomnilnik Intel Optane).

Ta razdelek vsebuje primere napak, do katerih lahko pride, če vaš računalnik ni pripravljen za omogočanje pomnilnika Intel Optane.

Napaka	Vzrok in rešitev
Sistem je pripravljen na pomnilnik Intel	V računalniku niso zaznani pomnilniški moduli Intel Optane. Vstavite drug modul in
Optane	poskusite znova.
Napaka pri inicializaciji pomnilnika Intel	Obstaja čakajoči poskus ponovnega zagona za ta izdelek. Opravite ponovni zagon,
Optane	preden zaženete aplikacijo.
Napaka pri inicializaciji pomnilnika Intel	Pomnilniški program Intel Optane ni bil nameščen pravilno. Prosimo, da popravite ali
Optane	znova namestite program.
Sistem ni pripravljen na pomnilnik Intel Optane	Vaš sistem ni popolnoma združljiv s pomnilnikom Intel Optane.
Pomnilnik Intel Optane je onemogočen	Če je nameščen več kot en pomnilniški modul Intel Optane, izberite modul za uporabo in nato kliknite Enable (Omogoči).

Stran s statistiko

Za prikaz statističnih podatkov mora biti pomnilnik Intel Optane omogočen.

Urnik za optimizacijo se prikaže samo pri pomnilniških modulih velikosti 32 GB ali večjih.

5 Uporaba pomnilnika Intel Optane z gonilnikom Intel Rapid Storage Technology

Omogočanje pomnilnika Intel Optane

Če želite omogočiti pomnilnik Intel Optane s programom Intel Rapid Storage Technology, odprite program Intel Rapid Storage Technology in nato kliknite na jeziček **Intel Optane memory** (Pomnilnik Intel Optane).

OPOMBA: Jeziček Intel Optane memory (Pomnilnik Intel Optane) je prikazan samo v programski opremi za Intel Rapid Storage Technology, različice 15.5 ali novejše.

- 1. Kliknite Enable (Omogoči).
- Izberite združljiv hiter disk in kliknite Yes (Da). Možnost združljivega pogona je prikazana samo, če je v računalniku nameščen več kot en pomnilniški modul Intel Optane.
- 3. Ko je postopek omogočanja končan, kliknite **Reboot** (Ponovni zagon) za ponovni zagon računalnika.
 - **POMEMBNO:** Računalnik morate znova zagnati in ne zaustaviti. Zaustavitev sistema lahko povzroči napačen prikaz nosilcev pogona.

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

POMEMBNO: Ne onemogočite pomnilnika Optane v BIOS-u, razen če ste najprej onemogočiti funkcijo v programu Intel RST.

Preden odstranite pomnilniško napravo SATA, ki jo pospešuje pomnilnik, ali odstranite pomnilniški modul iz sistema, morate onemogočiti pomnilnik Intel Optane.

Če želite onemogočiti uporabo pomnilnika Intel Optane s programom Intel Rapid Storage Technology:

POMEMBNO: Ne odstranite gonilnika Intel Rapid Storage Technology, ko onemogočite pomnilnik Intel Optane.

- 1. Odprite program Intel Rapid Storage Technology in nato kliknite zavihek **Intel Optane memory** (Pomnilnik Intel Optane).
- 2. Kliknite Disable (Onemogoči) in nato kliknite Yes (Da) za potrditev.
- Ko je postopek onemogočanja končan, kliknite Reboot (Ponovni zagon) za ponovni zagon računalnika.
- POMEMBNO: Računalnik morate znova zagnati in ne zaustaviti. Zaustavitev sistema lahko povzroči napačen prikaz nosilcev pogona.

6 Odpravljanje težav

Ta razdelek vsebuje primere napak, do katerih lahko pride med namestitvijo programske opreme in gonilnikov pomnilnika Intel Optane. Za več informacij in pomoč pri tovrstnih težavah se obrnite na podporo HP na naslovu <u>www.hp.com/support</u>.

Napaka	Vzrok in rešitev
Nepodprt CPE	Pomnilnik Intel Optane zahteva 7. generacijo procesorjev Intel Core ali novejše.
Nepodprto vezje	Pomnilnik Intel Optane zahteva podprto vezje Intel serije 200 ali novejše.
Nepodprti operacijski sistemi	Pomnilnik Intel Optane potrebuje 64-bitni sistem Windows 10 Spring 2017 Creator's Update (1703) ali novejši.
Nepodprt BIOS	Pomnilnik Intel Optane zahteva različico BIOS-a 02.06 ali novejšo.
Nepodprt način BIOS-a	Pomnilnik Intel Optane zahteva različico BIOS-a 02.06 ali novejšo.
Nepodprt sistemski pogon	Particijska tabela sistemskega pogona MBR ni podprta. Če želite odpraviti to težavo, spremenite vrsto particijske tabele sistemskega pogona v GPT in nato znova namestite operacijski sistem.
Nepodprt sistemski pogon	Velikosti zadnje particije ni mogoče spremeniti, ker je spreminjanje velikosti blokirano.
Nepodprta zadnja particija sistemskega pogona	Velikosti zadnje particije ni mogoče spremeniti, ker ni na voljo dovolj prostora.
Tehnologija Intel Rapid Storage Technology je že nameščena	Če želite odpraviti to težavo, odstranite uporabniški vmesnik Intel Rapid Storage Technology in namestite pomnilniški program Intel Optane.
Napaka pri preverjanju združljivosti sistema	Namestitev ni uspela preveriti združljivosti vezja.
	– ali –
	Namestitev ni uspela preveriti particijske tabele pogona.
	– ali –
	Namestitev ni uspela preveriti razpoložljiv prostor na zadnji particiji sistemskega pogona.
Pomnilnik Intel Optane je trenutno onemogočen	Poskusili ste odstraniti pomnilniški program Intel Optane z omogočenim pomnilnikom Intel Optane. Če želite odstraniti pomnilniški program Intel Optane, odprite program in onemogočite pomnilnik Intel Optane, preden odstranite pomnilniški program Intel Optane.