



Pracovní stanice HP Stručná referenční příručka



639172-227

Společnost HP dbá na to, aby její produkty co nejméně zatěžovaly životní prostředí. V rámci tohoto úsilí přesouvá společnost HP více obsahu na web a pevné disky uživatelů. Tato příručka vás nasměruje k příslušným zdrojům informací. Děkujeme vám za zakoupení pracovní stanice HP!

Umístění prostředků pracovní stanice

Kde hledat?	Použijte jeden nebo více následujících zdrojů:
Stručné technické údaje Videa k výměně a další zdroje	Pro zobrazení stručných technických údajů modelu pracovní stanice přejděte na stránku www.hp.com/go/quickspecs . Pro přístup k videím o demontáži a výměně a k dalším zdrojům přejděte na stránku www.hp.com/go/sml a vyberte model své pracovní stanice.
Dokumentace	Přejděte na stránku http://www.hp.com/support , podle pokynů najdete svůj produkt a podívejte se na seznam dostupné dokumentace. Na ploše Windows® 7 vyberte Start , možnost Nápověda a podpora HP a poté možnost Dokumentace HP . V systému Windows 10 vyberte Start , možnost Všechny aplikace , možnost HP a poté možnost Dokumentace HP . Na ploše systému Linux® spusťte domovskou stránku výchozího prohlížeče HP.
Diagnostika, odstraňování potíží, software a ovladače	Přejděte na stránku http://www.hp.com/support a podle pokynů najdete svůj produkt. Zde můžete najít tyto typy podpory: <ul style="list-style-type: none">• Řešení problému (dokumenty pro odstraňování problémů svépomocí)• Diagnostika problému• Online konverzace s technikem společnosti HP• Rady pro zákazníky nebo oznámení pro zákazníky• Dostupný software a ovladače
Podpora ve Spojených státech	Pro podporu ve Spojených státech přejděte na stránku http://www.hp.com/support a podle pokynů najdete svůj produkt. Zde máte přístup k následujícím typům podpory: <ul style="list-style-type: none">• Online konverzace s technikem společnosti HP• Telefonní čísla podpory společnosti HP• Informace o servisních střediscích společnosti HP
Informace o záruce	Omezenou záruku HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu a/nebo na dodaném disku CD nebo DVD. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení tištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka poskytnuta v tištěné podobě, si ji můžete vyžádat na adrese www.hp.com/go/orderdocuments . U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společnosti HP na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Napište název produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači se zavazujete dodržovat ustanovení licenční smlouvy koncového uživatele HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, váš výhradní nápravný prostředek je vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle zásady pro vrácení peněz prodejce. S žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce.


Varování

VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení:

- Napájecí kabel zapojte do zásuvky střídavého proudu, která je za každé situace snadno dostupná.
- Počítač odpojujte od zdroje napájení tak, že vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu.
- Pokud je na napájecím kabelu tříkolíková zástrčka, připojte ji k uzemněné tříkolíkové zásuvce. Funkci zemnicího kolíku napájecího kabelu nevyřazujte – například připojením dvoukolíkového adaptéru. Zemnicí kolík plní důležitou bezpečnostní funkci.

Další informace o předpisech a bezpečnosti a likvidaci baterií najdete v dokumentu *Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí* dodaném spolu s uživatelskými příručkami. Nalezení uživatelských příruček pro váš počítač viz část „Umístění prostředků pracovní stanice“.

VAROVÁNÍ! Riziko vážného úrazu snížíte dodržováním pokynů uvedených v dokumentu *Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy* dodaném spolu s uživatelskými příručkami. Uživatelům počítače popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla, stejně jako zdravotní a pracovní návyky. *Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy* dále poskytuje důležité bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými zařízeními. *Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy* je k dispozici také na webu na adrese <http://www.hp.com/ergo>.

VAROVÁNÍ! Pokud je produkt dodáván v balení označeném symbolem , musí jej kvůli zabránění úrazu, způsobenému hmotností produktu, vždy zvedat dvě osoby.

Popis produktu

Tento produkt je počítač typu All-in-One, stolní počítač, tenký klient, pracovní stanice nebo pokladní systém. Může obsahovat tenký displej, zařízení TouchPad, procesor, paměť RAM, VRAM, pevný disk, jednotku SSD, interní zdroj napájení nebo externí adaptér střídavého proudu. V závislosti na modelu vašeho počítače mají tyto produkty specifikaci 90-265 V stř., 100-240 V stř., 200-240 V stř., 220-240 V stř., nebo 100-127/200-240 V stř., 50-60 Hz nebo 50/60 Hz, 1,5 A, 1,8 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 3,6 A, 4 A, 5 A, 5,2 A, 5,5 A, 6 A, 8 A, 15 A, 20 A, 6/3 A, 8/4 A, 8-4 A, 12-8 A nebo 4,5-2,25 A. Adaptér střídavého proudu má specifikaci 100-240 V stř., 50-60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 1,9 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,31 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A, 3,5 A, 3,6 A nebo 4 A. Pokud máte bezdrátovou klávesnici, myš a dálkové ovládání RF, mají specifikaci 1,5 V stej., 3 V stej., 3,2 V stej. nebo 5 V stej., 5 mA, 10 mA, 20 mA, 25 mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 60 mA, 80 mA, 100 mA nebo 300 mA. Pro přístup k nejnovějším uživatelským příručkám nebo příručkám pro váš produkt přejděte na stránku <http://www.hp.com/support> a vyberte vaši zemi.

Zpětná vazba k dokumentaci

Společnost HP se zavázala poskytovat takovou dokumentaci, aby vyhovovala vašim potřebám. Chcete-li nám pomoci dokumentaci zlepšit, zašlete prosím veškeré návrhy, připomínky nebo chyby na adresu doc.feedback@hp.com. Při podávání své zpětné vazby uveďte název dokumentu a číslo dílu.

Rychlá instalace

Poznámka: Konfigurace se mohou lišit.

1. Připojte k pracovní stanici myš, klávesnici a napájecí šňůru (1).
2. Připojte k pracovní stanici monitor (2).
3. Zapojte napájecí šňůru pracovní stanice a monitoru do zásuvky střídavého proudu (3).
4. Připojte kabel sítě Ethernet pomocí (síťového) konektoru RJ-45 nebo nainstalujte připojení na síť WLAN přes internetový směrovač.
5. Připojte ostatní periferní zařízení (např. tiskárnu) podle pokynů dodaných se zařízením.

