



HP-työasema Pikaopaskortti



639172-357

HP on sitoutunut vähentämään tuotteidensa ja painettujen käyttöoppaidensa ympäristövaikutuksia. HP siirtää lisää sisältöä verkkoon ja kiintolevyillesi osana jatkuvaa kehitystyötämme. Tämä kortti ohjaa sinut asiaankuuluviin resursseihin. Kiitos, että ostit HP:n työaseman!

HP:n työaseman resurssien sijainti

Mistä voin löytää?	Katso yhdestä tai useammista seuraavista kohteista:
QuickSpecs Vaihtovideot ja muut resurssit	Voit tarkastella työasemamallisi QuickSpecs-ohjeita osoitteessa www.hp.com/go/quickspecs . Mene osoitteeseen www.hp.com/go/sml ja valitse työasemamallisi saadaksesi poisto- ja vaihtovideot sekä muut resurssit käyttöön.
Oppaat	Mene osoitteeseen http://www.hp.com/support ja etsi tuotteesi ohjeiden avulla ja tarkastele käytettävissä olevien asiakirjojen luetteloa. Valitse Windows® 7-työpöydällä Käynnistä, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP:n ohjeet . Windows 10:ssä valitse Käynnistä, Kaikki sovellukset, HP ja sitten HP:n ohjeet . Käynnistä Linux®-pöytätietokoneessa HP:n oletusselaimen kotisivu.
Diagnostiikka, vianmääritys, ohjelmisto ja ohjaimet	Mene osoitteeseen http://www.hp.com/support ja etsi tuotteesi ohjeiden avulla. Täällä voit saada seuraavanlaista opastusta: <ul style="list-style-type: none">• Ongelman vianmääritys (omatoimisen tuen asiakirjat)• Ongelman diagnosointi• Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa• Asiakasneuvonta tai asiakasilmoitukset• Saatavilla olevat ohjelmistot ja ohjaimet
US:n tuki	US:n tuen löydät menemällä osoitteeseen http://www.hp.com/support ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla. Täällä voit saada seuraavanlaista tukea: <ul style="list-style-type: none">• Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa.• Katso tuen puhelinnumerot.• Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti.
Takuutiedot	Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD- tai DVD-levyltä. Joissakin maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää kopion osoitteesta www.hp.com/go/orderdocuments . Jos tuote on ostettu Tyynenmeren Aasian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa sitoudut noudattamaan HP:n loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön mukaan. Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta, ota yhteyttä myyjään.

Varoitukset



VAROITUS! Voit pienentää sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen riskiä toimimalla seuraavasti:


- Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.
- Irrota tietokone virtalähteestä irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
- Jos tietokoneen mukana toimitettiin virtajohto, jossa on kolminastainen pistoke, kytke se maadoitettuun kolminastaiseen pistorasiaan. Älä poista virtajohdon maadoitusnastaa käytöstä esimerkiksi käyttämällä kaksinastaista sovitinta. Maadoitusnasta on tärkeä suojavaruste.

Tietoja turvallisuudesta, säädöksistä ja akun asianmukaisesta hävittämisestä on käyttöoppaiden mukana toimitetussa *Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet* -oppaassa. Löydät tietokoneen käyttöoppaat toimimalla HP:n työaseman resurssien sijainti -osan ohjeiden mukaan.



VAROITUS! Lue käyttöoppaiden mukana toimitettu *Turvallisen ja mukavan työympäristön opas* vakavien vammojen välttämiseksi. Oppaassa kerrotaan työpisteen oikeasta sijoittamisesta, tietokoneen käyttäjien suositeltavista työskentelyasennoista sekä terveyteen ja työtapoihin liittyvistä seikoista. *Turvallisen ja mukavan työympäristön oppaassa* on myös tärkeitä sähkö- ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. *Turvallisen ja mukavan työympäristön opas* on saatavana myös Internetissä osoitteessa <http://www.hp.com/ergo>.



VAROITUS! Jos tuote toimitetaan tällä symbolilla  merkityssä pakkauksessa, sen nostamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä henkilövahinkojen välttämiseksi tuotteen painon takia.

Tuotekuvaus

Tämä tuote on all-in-one-pöytätietokone, pöytätietokone, thin client -tietokone, työasematietokone tai vähittäismyyntijärjestelmä. Se saattaa sisältää litteän näytön, kosketusalan, prosessorin, RAM-muistin, VRAM-muistin, kiintolevyn, SSD-aseman, sisäisen virtalähteen tai ulkoisen verkkovirtalaitteen. Tietokoneesi mallin mukaan tuotteiden käyttöjännite on 90–265 V AC, 100–240 V AC, 200–240 V AC, 220–240 V AC tai 100–127/200–240 V AC, 50–60 Hz tai 50/60 Hz, 1,5 A, 1,8 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 3,6 A, 4 A, 5 A, 5,2 A, 5,5 A, 6 A, 8 A, 15 A, 20 A, 6/3 A, 8/4 A, 8–4 A, 12–8 A tai 4,5–2,25 A. Verkkolaitteen käyttöjännite on 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 1,9 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,31 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A, 3,5 A, 3,6 A tai 4 A. Jos käytössä on langaton näppäimistö, hiiri ja RF-kaukosäädin, niiden käyttöjännite on 1,5 V DC, 3 V DC, 3,2 V DC tai 5 V DC, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 25 mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 60 mA, 80 mA, 100 mA tai 300 mA. Voit hakea uusimmat käyttöoppaat tuotteellesi siirtymällä osoitteeseen <http://www.hp.com/support> ja etsimällä tuotteesi näytölle tulevien ohjeiden avulla.

Asiakirjoihin liittyvä palaute

HP on sitoutunut tarjoamaan asiakirjoja, jotka vastaavat tarpeitasi. Voit auttaa meitä parantamaan ohjeitamme lähettämällä ehdotuksiasi, kommentteja tai havaitsemiasi virheitä tiedoksemme osoitteeseen doc.feedback@hp.com. Muista liittää palautteeseen oppaan otsikko ja osanumero.

Pika-asennus

Huomautus: Kokoonpanot saattavat vaihdella.

1. Liitä hiiri, näppäimistö ja virtajohto työasemaan (1).
2. Liitä näyttö työasemaan (2).
3. Kytke työaseman virtajohto ja näytön virtajohto pistorasiaan (3).
4. Kytke Ethernet-kaapeli RJ-45-liitäntään (verkkoliitäntä) tai määritä WLAN-yhteys Internet-reitittimen kautta.
5. Liitä muut oheislaitteet (kuten tulostin) laitteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

