Manual del usuario



C406x Series

Esta guía contiene información relativa al proceso de instalación, funcionamiento y solución de problemas en Windows.

Introducción	Funciones según el modelo Información útil Acerca de este manual del usuario Información sobre seguridad Descripción general de al impresora Descripción general del panel de control Pantalla de visualización y menú útil Comprensión del teclado emergente Encendido de la impresora Descripción de los LED Instalación del software	6 7 8 9 16 20 22 33 34 35 38
Materiales y bandejas	Preparación de los originales Carga de originales Selección de materiales de impresión Carga de papel en la bandeja Impresión de materiales especiales Config. bandeja	42 43 46 48 53 57
Imprimiendo	Impresión básica Abrir las preferencias de impresión Uso de funciones especiales de impresión Uso de la Utilidad de impresión directa Modificación de la configuración predetermin impresión Configuración del dispositivo actual como dis predeterminado	60 62 70 80 nada de 82 spositivo 84
Copia	Descripción general de la pantalla copia Copia básica Copia de tarjetas identificativas	86 96 97
Escaneo y envío (escaneo)	Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar Escaneo básico Digitalización con software compatible con T Uso de Samsung Easy Document Creator	102 110 WAIN111 112
Fax	Preparación del fax Uso del fax en el ordenador	115 116

	Descripción general de la pantalla de fax Envío de un fax Recepción de un fax	117 119 123
Configuración de una agenda	Comprender la pantalla de dirección Uso del panel de control Uso de SyncThru™ Web Service	130 132 137
Utilización de una impresora conectada en red	Entorno de red Acceso a la configuración de red Configuración de red (Configuración TCP/IP) Impresión del informe de configuración de red Ajuste de protocolos Configuración de filtrado de red Configurar la red inalámbrica (opcional)	146 147 148 151 152 153 154
Utilización del equipo desde un dispositivo móvil	Uso de la función BLE/NFC (opcional) Aplicaciones móviles compatibles Mopria™ AirPrint Google Cloud Print™	162 173 174 176 178
Funciones avanzadas del menú Configuración	Inicio de sesión Idioma y entrada Equipo Conf. admin. Gestión Ajustes de red Sistema	182 183 184 189 198 200 204
Herramientas útiles	Acceder a las herramientas de administración SyncThru™ Web Service Easy Eco Driver Utilización de Samsung Printer Center Uso de Samsung Easy Printer Manager Uso de Estado de la impresora Samsung Utilización de Samsung Printer Experience Utilización del Buzón Uso de un dispositivo de memoria USB	206 207 214 215 219 223 225 231 234

Mantenimiento	Pedido de suministros y accesorios	239
	Consumibles disponibles	240
	Accesorios disponibles	241
	Piezas de mantenimiento disponibles	242
	Almacenamiento del cartucho de tóner	243
	Distribución del tóner	245
	Sustitución del cartucho de tóner	247
	Sustitución del contenedor de tóner residual	249
	Instalación de accesorios	250
	Control de la duración de los suministros	254
	Limpieza de la impresora	255
	Consejos para mover y guardar el dispositivo	259
Solución de	Consejos para evitar atascos de papel	261
	Solución de atascos de papel	262
problemas	Descripción delos mensajes de la pantalla	269
	Problemas en la alimentación de papel	278
	Problemas de conexión de alimentación y el cable	279
	Problemas en la impresión	280
	Problemas en la calidad de impresión	283
	Problemas de copia	289
	Problemas de escaneado	290
	Problemas en el envío de faxes	292
	Problemas en el sistema operativo	294
	Problemas de la red inalámbrica	295
Anéndice	Especificaciones	298
Apendice	Información reglamentaria	305
	Copyright	319

Introducción

A continuación, se indican los componentes principales del dispositivo:

 Funciones según el modelo 	6
 Información útil 	7
 Acerca de este manual del usuario 	8
 Información sobre seguridad 	9
 Descripción general de al impresora 	16
 Descripción general del panel de control 	20
 Pantalla de visualización y menú útil 	22
 Comprensión del teclado emergente 	33
• Encendido de la impresora	34
• Descripción de los LED	35
 Instalación del software 	38

Funciones según el modelo

Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según el modelo o el país.

Funciones		C406x series
USB 2.0 de alta velocidad		•
Interfaz de red E	thernet 10/100/1000 Base TX LAN con cable	•
Kit Wi-Fi/NFC	Interfaz de red compatible con 802.11b/g/n a través de LAN inalámbrica de 2,4 GHz ^a	0
Kit Wi-Fi/NFC/BLE	Interfaz de red compatible con 802.11b/g/n/ac a través de LAN inalámbrica de 2,4/5 GHz ^a	0
NFC (Comunicaci	ón de campo cercano)	0
Aplicaciones XOA ^b		•
Google Cloud Print TM		•
Mopria		•
Impresión Eco		•
Impresión dúplex (a dos caras)		•
Interfaz de memoria USB		•
Memoria		0
Bandeja opcional (Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4)		0
Soporte		0
Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)		•

a.De acuerdo con el país en el que se encuentre, es posible que no haya tarjetas para LAN inalámbrica disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor o minorista Samsung local donde compró la máquina.

b.Para poder usar esta función deben estar instaladas las aplicaciones XOA. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor local de Samsung o con el establecimiento donde haya adquirido el dispositivo.

(•: compatible, o: opcional, en blanco: no admitido)

Información útil

La impresora no imprime.

- Abra la lista de la cola de impresión y quite el documento de la lista (consulte "Cancelación de un trabajo de impresión" en la página 61).
- Desinstale el controlador y vuelva a instalarlo (consulte "Instalación del software" en la página 38).
- Seleccione la impresora como impresora predeterminada en Windows (consulte "Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado" en la página 84).

¿Dónde puedo comprar accesorios o consumibles?

- Póngase en contacto con un distribuidor de Samsung o con su tienda habitual.
- Visite www.samsung.com/supplies. Seleccione su país/región para ver información de servicio técnico del producto.

El LED de estado parpadea o permanece encendido de forma constante.

- Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
- Consulte el significado de los indicadores LED de este manual y soluciones los problemas según corresponda (consulte "Descripción de los LED" en la página 35).

Se ha producido un atasco de papel.

- Abra y cierre la cubierta (consulte "Vista frontal" en la página 17).
- Revise las instrucciones que contiene este manual sobre cómo extraer el papel y solucione los problemas según corresponda (consulte "Solución de atascos de papel" en la página 262).

Las impresiones aparecen borrosas.

- El nivel de tóner podría ser bajo o no uniforme. Agite el cartucho de tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 245).
- Pruebe con un ajuste de resolución de impresión diferente (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- Cambie el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).

¿Dónde puedo descargar el controlador del dispositivo?

 Puede obtener ayuda, asistencia para la aplicación, controladores de impresora, manuales e información de cómo realizar pedidos en el sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.

Acerca de este manual del usuario

Este manual del usuario contiene información básica sobre el dispositivo y explicaciones detalladas de uso del mismo.

- No se deshaga de este manual, consérvelo para consultarlo en un futuro.
- Lea la información sobre seguridad antes de utilizar este dispositivo.
- Si tiene algún problema al utilizar el dispositivo, consulte el capítulo de solución de problemas.
- Los términos utilizados en este manual del usuario se explican en el glosario.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o el modelo que haya adquirido.
- Las capturas de pantalla de este manual del usuario pueden ser diferentes a las de su impresora en función de la versión del controlador/firmware del dispositivo.
- Los procedimientos que se explican en este manual del usuario se basan en Windows 7.
- Si es usuario de los sistemas operativos Mac, Linux o UNIX, consulte el Manual de usuariodel sitio web de Samsung, http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas o http://www.samsung.com/printersetup.
- Si tiene acceso a Internet, puede obtener ayuda, asistencia para la aplicación, controladores de impresora, manuales e información de cómo realizar pedidos en el sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.

Convenciones

En este manual, se utilizan algunos términos de manera intercambiable:

- Documento es sinónimo de original.
- Papel es sinónimo de material o material de impresión.
- El término dispositivo se refiere a impresora o impresora multifunción.

lcono	Texto	Descripción
$\underline{\land}$	Advertenc ia	Se utiliza para avisar a los usuarios de la posibilidad de lesiones personales.
	Precaució n	Se emplea para dar información sobre cómo proteger el dispositivo contra posibles fallas o daños mecánicos.
	Nota	Se emplea para brindar información adicional o especificaciones detalladas de funciones y características del dispositivo.

Iconos generales

Información sobre seguridad

Estas advertencias y precauciones se incluyen para evitarle daños a usted y a otras personas, y para evitar cualquier daño potencial del dispositivo. Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Cuando termine de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Símbolos importantes de seguridad

Explicación de todos los iconos y signos de este capítulo

\triangle	Advertenc ia	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.
	Precaució n	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales menores o daños materiales.
\bigcirc	No lo intent	e.

Entorno de funcionamiento

Advertencia

Ų,	No utilice el cable de alimentación si está dañado o si la toma eléctrica no es de tierra. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
\Box	No coloque nada encima del dispositivo (agua, objetos metálicos pequeños o pesados, velas, cigarrillos, etc.). Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
Ÿ↓	 Si el dispositivo se calienta demasiado, echa humo, produce ruidos extraños o genera un olor raro, apáguelo de inmediato y desconéctelo. El usuario deberá poder acceder a la toma de corriente en caso de que se produzcan emergencias que requieran que el usuario desenchufe el dispositivo. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
Ų,	No doble el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él. Pisar o poner un objeto pesado encima del cable de alimentación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.



No quite los enchufes tirando del cable; no sujete el enchufe con las manos mojadas.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Precaución

$\bigcup_{i \neq j}$	Durante una tormenta eléctrica o un período largo sin uso, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
	Tenga cuidado, la zona de salida del papel está caliente. Podría sufrir quemaduras.
7 KN	Si se ha caído el dispositivo, o si la carcasa parece dañada, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado. En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
	Si el dispositivo no funciona correctamente después de seguir estas instrucciones, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado. En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
ф	Si el enchufe no sale con facilidad, no intente forzarlo. Llame a un electricista para que cambie la toma de corriente o podría producirse una descarga eléctrica.
	No permita que ningún animal toque el cable de teléfono ni los cables de conexión con el equipo. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio y/o daños a su mascota.

Procedimientos

Precaución



No extraiga el papel a la fuerza durante la impresión. El dispositivo podría resultar dañado.

নি	Tenga cuidado de no introducir la mano entre el dispositivo y la bandeja de papel. Puede lastimarse.
ł	Tenga cuidado al reponer el papel o al eliminar los atascos. El papel nuevo tiene bordes filosos y puede causar cortes dolorosos.
	Cuando imprima grandes cantidades, la parte inferior del área de salida del papel puede calentarse. No permita que los niños lo toquen. Podría sufrir quemaduras.
₽≬	Cuando retire un atasco de papel, no utilice pinzas ni objetos de metal afilados. Podría dañar el dispositivo.
Ī	No permita que se apilen demasiados papeles en la bandeja de salida. Podría dañar el dispositivo.
	No bloquee los orificios de ventilación ni inserte objetos en ellos. Podría provocar una elevación de la temperatura de los componentes que podría dañar el dispositivo o provocar un incendio.
\bigcirc	Si usa controles o ajustes o realiza acciones que no se especifican en este manual, puede exponerse a radiaciones peligrosas.
$\bigcup_{i \neq j}$	El dispositivo de recepción de la corriente de la impresora es el cable de alimentación. Para cortar el suministro de energía, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
$\forall \downarrow$	Para cortar el suministro de energia, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

Instalación/Desplazamiento

Advertencia



No coloque el dispositivo en un área con polvo, humedad o goteras. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Coloque la impresora en un entorno en el que cumpla las especificaciones de temperatura y humedad operativas.



No utilice la máquina cuando esté por debajo del punto de congelación o si se ha movido recientemente desde un punto en el que la temperatura estaba por debajo del punto de congelación. De lo contrario, podría dañar el equipo. Utilice la máquina solo cuando la temperatura interna de la máquina esté dentro de las especificaciones de temperatura y humedad de funcionamiento.

De lo contrario, es posible que se produzcan problemas de calidad y daños en el equipo.

Consulte "Especificaciones generales" en la página 298.

Precaución

	 Antes de desplazar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables. La información a continuación son sólo sugerencias basadas en el peso de las unidades. Si usted tiene una condición médica que le impide levantar peso, no levante la máquina. Siempre pida ayuda a la cantidad de gente adecuada para levantar el dispositivo de manera segura. Luego, levante el dispositivo: Si el dispositivo pesa menos de 20 kg, puede levantarlo 1 persona. Si el dispositivo pesa entre 20 kg y 40 kg, pueden levantarlo 2 personas. Si el dispositivo pesa más de 40 kg, pueden levantarlo 4 o más personas. El dispositivo se podría caer y provocar daños en el mismo o en las personas.
	Elija para colocar la máquina una superficie plana con espacio suficiente para la ventilación. De la misma forma, tenga en cuenta el espacio que necesitará para abrir la cubierta y las bandejas. El lugar deberá estar bien ventilado y lejos de la luz solar directa, el calor y la humedad.
\$	Si utiliza la impresora durante un periodo de tiempo prolongado o imprime un alto número de páginas en un espacio no ventilado, el aire podría contaminarse y resultar nocivo para su salud. Coloque la impresora en un espacio bien ventilado, o abra una ventana para que el aire circule de forma periódica.
Ţ	No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable. El dispositivo se podría caer y provocar daños en el mismo o en las personas.
	Utilice un cable de línea telefónica AWG ^a núm. 26 o superior, si es necesario. En caso contrario, el dispositivo podría resultar dañado.
$\bigcirc \circ \bigcirc$	Asegúrese de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente de tierra. En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Ţ	Por su seguridad, utilice el cable de alimentación que se suministra con el dispositivo. Si utiliza un cable más largo de 2 metros con un dispositivo de 110V, la medida deberá ser de 16 AWG o superior. En caso contrario, podría dañar el dispositivo y producirse una descarga eléctrica o un incendio.



No cubra el dispositivo ni lo sitúe en un lugar poco aireado, como por ejemplo, un armario.

Si el dispositivo no está bien ventilado, podría provocar un incendio.



No sobrecargue las tomas de alimentación y los cables extensores. Podría disminuir el rendimiento y producirse una descarga eléctrica o un incendio.



El dispositivo debe conectarse a la potencia eléctrica que se especifica en la etiqueta.

Si no está seguro y quiere comprobar qué potencia eléctrica utiliza, póngase en contacto con la compañía eléctrica.

a.AWG: American Wire Gauge (Medida de cable americano)

Mantenimiento/Comprobación

Precaución

×	Desconecte este producto de la toma antes de limpiar el interior del dispositivo. No limpie la máquina con benceno, disolvente para pinturas ni alcohol; no pulverice agua directamente en el interior de la máquina. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
Ų↓	Cuando esté trabajando en el interior del dispositivo, para cambiar suministros o limpiar el interior, no lo haga funcionar. Puede lastimarse.
	Mantenga los productos de limpieza lejos del alcance de los niños. Los niños se podrían hacer daño.
\$ \$	No desmonte, repare ni vuelva a montar usted mismo el dispositivo. Podría dañar el dispositivo. Llame a un técnico certificado cuando el dispositivo necesite una reparación.
্ৰি	Para limpiar y utilizar el dispositivo, siga estrictamente el manual del usuario que se incluye con el dispositivo. De lo contrario, podría dañar el dispositivo.

Ϋ́́	Mantenga el cable de alimentación y la superficie de contacto del enchufe limpios de polvo y agua. En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
Ţ	 No retire las tapas o cubiertas ajustadas con tornillos. Las unidades de fusor deberían ser reparadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. Si las reparaciones las realizan técnicos no autorizados podrían producirse descargas eléctricas o incendios. El dispositivo debería ser reparado únicamente por un técnico de servicio de Samsung.

Uso de los suministros

Precaución No desmonte el cartucho de tóner. El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere. No queme ninguno de los suministros, como el cartucho de tóner o la unidad del fusor. Esto podría provocar una explosión o un incendio incontrolable. Cuando almacene suministros, como cartuchos de tóner, manténgalos alejados del alcance de los niños. El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere. El uso de suministros reciclados, como el tóner, podría dañar el dispositivo. En caso de daños provocados por el uso de suministros reciclados, se aplicará una tarifa de servicio. Si los consumibles contienen polvo de tóner (cartucho de tóner, botella de tóner residual, unidad de imágenes, etc.) siga las instrucciones indicadas a continuación. • Al deshacerse de los consumibles, siga las instrucciones de eliminación. Consulte al distribuidor las instrucciones de eliminación. No lave los consumibles. • No reutilice las botellas de tóner residual tras vaciarlas. Si no sigue las instrucciones anteriores, podría provocar fallos de funcionamiento en la impresora y contaminación medioambiental. La garantía no cubre daños provocados por el mal uso por parte del usuario.

*

Si le cae tóner en la ropa, no use agua caliente para lavarla. El agua caliente fija el tóner en los tejidos. Use agua fría.



Cuando cambie un cartucho de tóner o elimine un atasco de papel, tenga cuidado de que el polvo del tóner no entre en contacto con la piel o la ropa. El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.

Descripción general de al impresora

Componentes

El componente real podría variar del mostrado en la ilustración. Algunos componentes podrían variar, según la configuración.

-	Impresora ^a
=	Guía rápida de instalación
	CD de software ^b
Č	Cable de corriente
	Otros accesorios ^c

a.Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Hay varios tipos de impresora.

b.El CD de software contiene los controladores de impresión, el manual de usuario y las aplicaciones del software.

c.Otros accesorios incluidos con su equipo podrían variar en función del país de adquisición y el modelo concreto.

Vista frontal

- Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Hay varios tipos de impresora.
 - Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 6).



1	Cubierta del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	13	Mecanismo de apertura de la bandeja multiusos
2	Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) con guía	14	Botón de apertura de la cubierta frontal
3	Bandeja de entrada del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	15	Bandeja de salida
4	Bandeja de salida del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	16	Soporte de bandeja multiusos
5	Panel de control	17	Guías de ancho del papel de una bandeja multiusos
6	Puerto de memoria USB	18	Cinta de transferencia intermedia (ITB)
7	Cubierta de la placa de control	19	Asa del cartucho de tóner
8	Cubierta frontal	20	Cartuchos de tóner
9	Bandeja opcional ^a	21	Bandeja de soporte de salida
10	Soporte ^b	22	Cristal del escáner
11	Bandeja 1	23	Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)
12	Bandeja multiusos		

a.Instale la bandeja opcional si es necesario. b.Dispositivo opcional.

Vista posterior

- Esta ilustración puede ser diferente a su dispositivo en función del modelo. Hay varios tipos de impresora.
 - Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte "Funciones según el modelo" en la página 6).



0	
7	Puerto de red
8	Toma de línea telefónica (LINE)
9	Toma de teléfono auxiliar (EXT.)

Descripción general del panel de control

Panel de control

- Utilice la pantalla únicamente con los dedos. Si utiliza un bolígrafo u otro objeto puntiagudo puede dañar la pantalla.
 - Es posible que la pantalla no funcione o no reconozca las entradas táctiles correctamente:
 - Si coloca una película protectora o un accesorio no autorizados en la pantalla.
 - Si la pantalla está cubierta de polvo o sustancias extrañas.
 - Si hay sustancias extrañas entre la pantalla y el marco o si su otro dedo está tocando el borde de la pantalla.
 - Si hay escarcha o humedad en el borde de la pantalla o si toca la pantalla con el dedo mojado.
 - Si la pantalla está arañada o dañada, póngase en contacto con su distribuidor.
 - Si utiliza cartuchos de tóner Samsung no originales, como rellenados o remanufacturados, la imagen de fondo de la pantalla podría cambiar.



1	Pantalla	Muestra el estado actual y los mensajes del sistema durante el funcionamiento de la impresora. La pantalla permite configurar los menús con facilidad.
2	LED de Encendido	Muestra el estado de alimentación de la impresora.
3	Botón (()(Encendido/Activac ión)	Conecta o desconecta el suministro eléctrico. Si el LED azul está encendido, el dispositivo este encendido y se puede utilizar. Si apaga el dispositivo, pulse este botón durante más de dos segundos. A continuación, aparecerá una ventana de confirmación.
4	LED de Estado	Muestra el estado de la impresora (consulte "Descripción de los LED" en la página 35).

Ajuste el ángulo en el panel de control

Puede ajustar el ángulo del panel de control para adaptarlo a sus necesidades. Consulte la ilustración siguiente.

- Incline el panel de control hacia atrás antes de extraer los documentos impresos de la máquina. La extracción de documentos con el panel de control en vertical puede rasgar o arrugar el papel.
 - Al imprimir en papel grande, como por ejemplo en papel de tamaño Legal, puede evitar los atascos de papel ajustando el ángulo del panel de control de forma que quede plano al nivel de la máquina.



Pantalla de visualización y menú útil

Pantalla de visualización

La pantalla de visualización supone el acceso a la interfaz de usuario de la máquina. Le muestra el estado actual de los procesos, le informa de posibles indicaciones o mensajes, y le permite acceder rápidamente a diversas funciones.

Términos sobre los gestos táctiles

La pantalla de visualización es una interfaz táctil. Puede interactuar con ella de la misma forma que lo haría con un smartphone o una tableta.

Tocar

Toque ligeramente la pantalla y levante el dedo.

Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres u otro texto.
- Toque un elemento del menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para abrirla.

Mantener pulsado

Pulse con el dedo un elemento de la pantalla y manténgalo en dicha posición.

Por ejemplo:

- Mantenga pulsado un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Mantenga pulsado un campo para mostrar un menú emergente de opciones.

Deslizar

Deslice suavemente el dedo en vertical u horizontal por la pantalla.

Por ejemplo:

• Deslice para recorrer los menús o las páginas de la pantalla de inicio.

Arrastrar

Mantenga pulsado un icono y muévalo hasta donde quiera.

Por ejemplo:

- Arrastre los iconos a una página distinta del cajón de aplicaciones.
- Arrastre los iconos y los widgets a una página distinta de la pantalla de inicio.

Teclas de comando

- 🗲 (Atrás): permite ir a la pantalla, la opción o el paso anterior.
- (Inicio): permite ir a la pantalla de inicio principal

- [I] (Recientes): muestra aplicaciones que se han utilizado recientemente.
- Inicio rápido: es una tecla personalizable. Consulte el siguiente apartado para obtener información sobre las opciones.

Ajustar el brillo

- 1 Toque **Configuración > Pantalla > Pantalla > Brillo** en la pantalla de inicio o en **Menú**.
- 2 Arrastre para ajustar el brillo de la pantalla.

Añadir inicio rápido

- 1 Toque Configuración > Pantalla > Más configuración > Inicio rápido en la pantalla de inicio o en Menú.
- 2 Seleccione la función de inicio rápido que desee.
 - Ninguna: el icono no se muestra.
 - Captura de pantalla: Captura la pantalla actual en un archivo de imagen.
 - Aplicaciones: Abre una pantalla en la que se muestran todas las aplicaciones.
 - Buscar: Abre la pantalla de búsqueda.
 - Estado del trabajo: Abre la pantalla Estado del trabajo.
 - Conexión/Desconexión: Abre la pantalla de Conexión o Desconexión.
- 3 Toque 🕤 (Atrás) para volver al menú de ajustes.

Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio principal es el punto de partida de numerosas aplicaciones y funciones. Es posible personalizarla con iconos de aplicaciones, accesos directos y widgets para permitirle acceder de forma instantánea a información y aplicaciones. Puede abrir la página

predeterminada en cualquier momento tocando el icono 🏠. Es posible que las imágenes de

pantalla de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos.

En función de la configuración de autenticación, es posible que los usuarios de una impresora tengan que introducir un ID y una contraseña. Si esta opción se encuentra habilitada, la impresora solo podrán utilizarla usuarios con un ID y una contraseña autorizados en la impresora. Contacte con el administrador del dispositivo.

Navegación por las pantallas de inicio

Inicialmente, la impresora cuenta con tres pantallas de inicio. Puede colocar iconos de aplicaciones en cualquier página.

Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo a izquierda o derecha. La pantalla de inicio principal se encuentra en el centro, y en cada uno de sus lados hay tres páginas adicionales.

Desplazamiento por los menús de aplicaciones

De forma predeterminada, esta impresora cuenta con varios menús de aplicaciones disponibles en la pantalla de inicio principal. Si desea acceder a todos los menús de aplicaciones y widgets,

toque el icono 🗰 y deslice la pantalla a izquierda o derecha.



Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo a izquierda o derecha. La pantalla de inicio principal está situada en el centro.

Cómo acceder a aplicaciones utilizadas recientemente

Puede encontrar fácilmente cualquier aplicación que haya utilizado recientemente.

- 1 Toque el icono desde cualquier posición para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Desde esta ventana, toque el icono de una aplicación para abrirla.

Personalización de la pantalla de inicio

Es posible personalizar la pantalla de inicio para ajustarla a sus necesidades.

Creación de accesos directos

Los accesos directos son diferentes de los widgets. Mientras que los widgets solo permiten abrir aplicaciones, los accesos directos pueden realizar esta acción y activar tanto funciones como acciones.

Cómo añadir un acceso directo desde la pantalla de inicio

- 1 Toque el icono 🏠 para acceder a la pantalla de inicio principal.
- 2 Mantenga pulsada la pantalla de inicio para ver una lista de los accesos directos disponibles entre los que puede elegir.
 - Definir fondo de pantalla

- Pantalla de inicio : permite ajustar el fondo de pantalla de la Pantalla de inicio.
- Pantalla de inicio de sesión : permite ajustar el fondo de pantalla de la Pantalla de inicio de sesión. Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).
- **Pantalla de inicio y de inicio de sesión**: permite ajustar el fondo de ambas pantallas. Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).
- Aplicaciones, aplicaciones XOA, widgets y programas : coloca iconos de aplicaciones, aplicaciones XOA, widgets y programas en la pantalla de inicio.
- Carpeta : crea una carpeta en la pantalla de inicio.
- Pág. : añade otra página a la pantalla de inicio.

Cómo añadir un acceso directo desde el menú Menú

- 1 Toque el icono 🏠 para acceder a la pantalla de inicio principal.
- 2 Toque el icono para ver las aplicaciones actuales.
- 3 Desplácese por la lista y localice la aplicación que desea.
- 4 Mantenga pulsado el icono de la aplicación. Con esta acción se crea un acceso directo a la aplicación, y se muestra la pantalla de inicio principal.
- 5 Arrastre el acceso directo a la posición que desee dentro de la pantalla y suéltelo. Si desea desplazarse a una página distinta, arrastre el acceso directo hacia el borde de la pantalla, hasta que la pantalla se desplace hasta la página que desee.

Eliminación de un acceso directo

- Mantenga pulsado un acceso directo hasta que pueda moverse.
- 2 Puede arrastrar un acceso directo y colocarlo en la papelera, ambos elementos cambian a color rojo.



Esta acción no desinstala un programa, simplemente elimina el acceso directo de la pantalla de inicio.

Cómo añadir y eliminar widgets

Los widgets son aplicaciones auto-contenidas situadas en la ficha de widgets y en cualquier página de la pantalla de inicio. A diferencia de los accesos directos, los widgets aparecen como aplicación en pantalla.

Cómo añadir un widget

- 1 Toque el icono 🏠 para acceder a la pantalla de inicio principal.
- 2 Toque el icono **iiii** y toque la ficha **Widget** en la parte superior de la pantalla.
- 3 Desplácese por la lista y localice el widget que desea.
- 4 Mantenga pulsado el icono del widget. Con esta acción se crea una copia del widget y abre la pantalla de inicio principal.
- 5 Arrastre el widget a la posición que desee dentro de la pantalla y suéltelo. Para mover el widget a una página distinta, arrástrelo hacia el borde de la pantalla, hasta que la pantalla se desplace hasta la página que desee.

Cómo eliminar un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que pueda moverse.
- 2 Puede arrastrar un acceso directo y colocarlo en la papelera, ambos elementos cambian a color rojo.



Desplazamiento de iconos en el menú Menú

- 1 Toque el icono 🏠 para acceder a la pantalla de inicio principal.
- 2 Toque el icono para ver las aplicaciones actuales.
- 3 Toque la ficha **Menú** de la parte superior de la pantalla, en caso de que aún no esté seleccionada.

4 Arrastre el icono a la posición que desee dentro de la pantalla y suéltelo. Si desea desplazarse a una página distinta, arrastre el icono hacia el borde de la pantalla, hasta que la pantalla se desplace hasta la página que desee.

Cómo cambiar el fondo de pantalla

Es posible personalizar el fondo de pantalla (el fondo) de las pantallas de inicio.

- 1 Desde cualquier pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla y, a continuación, seleccione la opción Definir fondo de pantalla.
- 2 Toque cualquiera de las siguientes opciones en la ventana que aparece.
 - Pantalla de inicio : permite ajustar el fondo de pantalla de la Pantalla de inicio.
 - Pantalla de inicio de sesión : permite ajustar el fondo de pantalla de la Pantalla de inicio de sesión. Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).
 - **Pantalla de inicio y de inicio de sesión**: permite ajustar el fondo de ambas pantallas. Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).
- 3 Toque cualquiera de las siguientes opciones en la siguiente ventana que aparece.
 - **Galería**: seleccione un fondo de pantalla de las fotografías y las imágenes que contiene la galería de la impresora.



Puede seleccionar cualquier imagen de un dispositivo USB, o la carpeta **Buzon** > **Descargar**.

- Fondos animados: permite seleccionar una imagen animada.
- Fondos de pantalla: permite elegir entre varias imágenes fijas.
- 4 Seleccione un fondo de pantalla y toque **Definir fondo de pantalla** o **Cancelar**.

Barra de notificaciones

La barra de notificaciones incluye una lista desplegable que permite mostrar información sobre los procesos que se encuentran en ejecución, el estado del tóner, el brillo de la pantalla y notificaciones recientes.



En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la barra de notificaciones hasta que aparezca el menú desplegable, y arrastre hacia abajo para desplegarlo.

Estado del trabajo

Cuando toca **Estado del trabajo** en la pantalla de inicio o **Menú**, en la pantalla aparece **Trabajo** actual, Trabajo completado, Impresión segura, Proteger fax y Aviso activo.

Trabajo actual

Muestra la lista de trabajos en curso y pendientes.

Trab. completo

Muestra una lista de las tareas completadas, incluyendo información sobre los trabajos en los que se ha producido un error.

Impresión/fax seguros

Muestra una lista de los trabajos protegidos. Para la impresión protegida, debe introducir el **ID** y la **Clave** establecidos en el controlador de impresora (consulte "Modo de impresión" en la página 68). Si se trata de un fax protegido, debe introducir la **Clave**.

Aviso activo

Muestra todos los códigos y mensajes de error generados.

Contador

 \mathcal{V}

Puede comprobar el número de páginas/trabajos impresos, copiados, escaneados y enviados por fax. Puede comprobar el contador por dispositivo o por usuario.

Toque Contador en la pantalla de inicio o Menú.

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Informacion** > **Contadores de uso** (consulte "Contador" en la página 29).



Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.
Q	Buscar	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	Imprimir	Puede imprimir un informe de contador de uso:
*	Mi progr.	Abre una lista de las aplicaciones que ha añadido.
Todas	Período	Permite seleccionar el periodo del contador de comprobación.
[]	desde, A	Permite ajustar el periodo del contador de comprobación.

Descripción del menú Contador

- Uso total: Se muestra en cada categoría el recuento de uso por tipo de trabajo (Imprimir, Copiar, Impr. fax, Total).
 - Td: toque y seleccione el periodo.
- Uso envío: Muestra el recuento de trabajos de Enviar (Fax, Digitalizar).
- Uso de usuarios (solo usuario conectado): Cada categoría muestra el uso de impresión por usuario.

Para usar **Uso de usuarios**, puede que tenga que seleccionar **Autentic. aplicación** y **Solo contabilidad estándar** en **Configuración** > **Config administrador** > **Seguridad** > **Modo** o **Método** en la pantalla de inicio o en **Aplicaciones**.

USB

 \checkmark

Para usar la función USB, toque **Buzon** > **USB** en la pantalla de inicio, o **Menú** (consulte "Uso de un dispositivo de memoria USB" en la página 234).



Tendrá que conectar un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.

Ayuda

La ayuda ofrece información en pantalla para ayudarle con las preguntas que tenga acerca del equipo.

La aplicación **Ayuda** contiene información sobre los menús y las funciones disponibles en la impresora. Utilice el panel del lateral izquierdo de la pantalla para desplazarse por la aplicación

(Ayuda). También puede seleccionar los encabezados que aparecen bajo cada apartado para examinar los temas de la ayuda.

1 Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o Menú.

2 Seleccione un tema y siga los menús de navegación integrados.

Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en = (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Mi página

 \checkmark

La aplicación **Mi página** le permite cambiar fácilmente la información y la configuración del perfil. El perfil **Mi página** almacena su información de contacto y su configuración personal. Puede utilizar estos ajustes para personalizar la máquina y adaptarla a sus hábitos de uso y necesidades de accesibilidad.

Para usar esta función, toque **Mi página** en la pantalla de inicio o **Menú**.

≡ Mi página			a ★ :
	Uso	🔳 Imprimir 📕 Copiar 📕 Fax	📕 Enviar 📕 ETC
admin	Frecuencia de	uso	
8			
Mi página	100%		
<u>III</u> Uso	Información d	e cuota	
🗭 Idioma	Impr.(C)	Attent	Limitado
Configuración de apps	Impr.(M)	Actual	Limitado
Lonfiguración de +Mí	Copia(C)	Actual	Limitado
5 O O 🕅			

Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.
Q	Buscar	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
*	Mi progr.	Abre una lista de las aplicaciones que ha añadido.
:	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.
ę	Cambiar clave	Le permite cambiar la contraseña.
	Imagen de perfil	Le permite elegir la imagen de su perfil.

Descripción del menú Mi página

Le permite modificar diversos ajustes para que la experiencia de uso de la impresora resulte más agradable.

- Personalización
 - **Uso:** El gráfico Frecuencia de uso muestra cuántas tareas de impresión, copia, fax, envío o de otro tipo ha efectuado, mientras que la información de cuota indica hasta qué punto está cerca de sus cuotas de uso.
- Configuración de apps
 - Configuración de +Mí: El ajuste Configuración de +Mí permite especificar si la máquina envía o no información sobre su uso al Buzón o a otro destino. También puede especificar el destino al que se envía su información de uso.
 - Enviar comentarios: El ajuste Enviar comentarios permite especificar si la máquina envía o no información sobre su uso al fabricante. El envío de comentarios ayuda al fabricante a mejorar la impresora mediante actualizaciones o revisiones.

Comprensión del teclado emergente

Con el teclado emergente de la pantalla, puede introducir letras, números o símbolos especiales. Este teclado presenta la distribución QWERTY para facilitar su uso.

Cuando toca un área de entrada, el teclado aparece en la pantalla de forma emergente. En un primer momento, en el teclado se muestran letras en minúscula.

		10:30
< Q		

q	W	e	r	t	y	u 7	i	0	P	×
а	s	d	f	g	h	j	k	I		Q,
¢	z	x	c	v	b	n	m	ļ	?	¢
?123	롸	/						,		•
~ ~		52								

- Tecla Mayúsculas (): Toque esta tecla para activar la introducción de una entrada en mayúscula. Toque esta tecla dos veces para bloquear el uso de mayúsculas.
- Modo de símbolos/numérico (2123): Toque esta tecla para introducir números, símbolos y emoticonos.
- Modo ABC (ABC): Toque esta tecla para devolver la distribución del teclado a las teclas de

letra predeterminadas. Utilice la tecla Mayúsculas () para cambiar entre letras en mayúscula y en minúscula.

• Barra espaciadora (): Toque esta tecla para introducir un espacio.

Encendido de la impresora

	$\mathcal{O}_{\mathbf{I}}$
_	

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



• Recuerde que debería utilizar el cable de alimentación suministrado con el dispositivo. En caso contrario, el dispositivo podría resultar dañado o incendiarse.

- Cuando la impresora esté en funcionamiento o después de imprimir, algunas piezas de su interior pueden estar calientes. Tenga cuidado de no quemarse si accede al interior de la impresora.
- No desmonte la impresora cuando esté encendida o enchufada, pues podría recibir una descarga eléctrica.

1 Conecte primero la impresora al suministro eléctrico.



2 La alimentación se activa automáticamente.



También puede encender la impresora pulsando el botón (1)(Encendido/Activación).

Descripción de los LED

El color del indica el estado actual del dispositivo.

- Algunos indicadores LED podrían no estar disponibles en función del modelo o el país (consulte "Descripción general del panel de control" en la página 20).
 - Para resolver el error, analice el mensaje de error y sus instrucciones en la sección de solución de problemas (consulte "Solución de problemas" en la página 260).
 - También podrá resolver el error siguiendo las instrucciones indicadas en la ventana del programa Estado de la impresora Samsung del ordenador (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 223).
 - Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.

LED Estado

El color del indica el estado actual del dispositivo.

Estado		Descripción		
Desactivado		 La impresora no está conectada. La impresora está en el modo de ahorro de energía. Cuando se reciben datos o cuando se pulsa cualquier botón, se conecta automáticamente. 		
Azul	Activad o	La impresora está en línea y lista para ser utilizada.		
	Intermit ente	Fax	La impresora está enviando o recibiendo faxes.	
		Copi a	La impresora está copiando documentos.	
		Esc.	La impresora está escaneando documentos.	
		lmpr.	 Cuando el indicador LED parpadea lentamente, significa que la impresora está recibiendo datos del ordenador. Cuando el indicador LED parpadea rápidamente, significa que el dispositivo está imprimiendo datos. 	

Estado		Descripción		
Naranja	Activad o	 La cubierta está abierta. Cierre la cubierta. No hay papel en la bandeja. Cargue papel en la bandeja (consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 48). La impresora se ha detenido a causa de un error grave. Compruebe el mensaje de la pantalla (consulte "Descripción delos mensajes de la pantalla" en la página 269). Se ha producido un atasco de papel (consulte "Solución de atascos de papel" en la página 262). El contenedor de tóner residual no está instalado en el dispositivo o está lleno (consulte "Sustitución del contenedor de tóner residual" en la página 249). Un cartucho de tóner ha llegado casi al final de su vida útil estimada^a. Se recomienda cambiar el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247). 		
	Intermit ente	Ha sucedido un error menor y la impresora está esperando que se solucione. Compruebe el mensaje de la pantalla. Cuando se soluciona problema, la impresora reanuda su funcionamiento.		

а..

La duración estimada del cartucho es la vida útil aproximada del tóner, que indica la capacidad promedio de impresiones y está diseñada en conformidad con ISO/IEC 19798. La cantidad de páginas puede variar en función del entorno de funcionamiento, el intervalo de impresión y el tipo y el tamaño del material. Puede quedar una cantidad de tóner en el cartucho aunque el LED naranja esté encendido y la impresora deje de imprimir.



Compruebe el mensaje de la pantalla. Siga las instrucciones del mensaje o consulte la sección de solución de problemas (consulte "Descripción delos mensajes de la pantalla" en la página 269). Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
LED de Encendido

El color del indica el estado actual del dispositivo.

Estado		Descripción
Desactivado		La impresora no está conectada.
Azul	Activado	 La impresora está en línea y lista para ser utilizada. Cuando se reciben datos o cuando se pulsa cualquier pantalla, se pone en línea automáticamente.
	Intermit ente	Cuando el LED de estado parpadea lentamente, la máquina está en el modo de ahorro de energía.

Compruebe el mensaje de la pantalla. Siga las instrucciones del mensaje o consulte la sección de solución de problemas (consulte "Descripción delos mensajes de la pantalla" en la página 269). Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Instalación del software

Después de configurar el dispositivo y conectarlo a su equipo, debe instalar el software de la impresora. Si utiliza Windows, instale el software con el CD incluido y si utiliza Mac, Linux o UNIX, descargue el software en el sitio web de Samsung e instálelo (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas o http://www.samsung.com/printersetup). Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el SO de su ordenador sea compatible con el software.

- Si utiliza Mac, Linux o UNIX, consulte la Guía del usuariodel sitio web de Samsung.
 - La ventana de instalación que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora y la interfaz en uso.
 - Utilice solamente un cable USB de una longitud igual o inferior a 3 metros.

Software suministrado

6

El software de la impresora se actualiza ocasionalmente por motivos como presentaciones de nuevos sistemas operativos, etc. Si es necesario, descargue la última versión desde el sitio web de Samsung.

	Software	Windows	Mac ^a	Linux ^a	UNIX ^a
Controlador	de impresora PCL	•	•		•
Controlador	de impresora PS ^a	•	•	•	•
Controlador	de impresora XPS ^a	•			
Utilidad de ir	npresión directa ^a	•			
Samsung Pri	nter Center	•			
Samsung Eas	sy Printer Manager	•	٠		
Estado de la	impresora Samsung	•			
Samsung Eas	sy Document Creator	•			
Easy Capture	Manager	•			
Samsung Pac	quete de controladores Eco ^b	•			
Samsung Pao estilizados ^c	quete de controladores	•			
SyncThru™ V	Veb Service	•	•	•	•
Fax	Samsung Network PC Fax	•			
Esc. Controlador de digitalización		•			

- a.Descargue el software del sitio web de Samsung e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas). Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el SO de su ordenador sea compatible con el software.
- b.Para poder usar las funciones Easy Eco Driver debe estar instalado el **Paquete de controladores Eco**.
- c.El controlador de impresora incluye una interfaz de usuario optimizada para pantallas táctiles. Si desea usar esta interfaz de usuario, haga clic en **Samsung Printer Center > Opciones del dispositivo** y, a continuación, seleccione **Interfaz de usuario estilizada** (consulte "Utilización de Samsung Printer Center" en la página 215).

Instalación en Windows

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas >** Accesorios > Ejecutar.

X:**Setup.exe**, sustituya "X" por la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **OK**.

• En Windows 8

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda** > **Aplicaciones**y busque **Ejecutar**. Escriba X:**Setup.exe**, sustituyendo "X" por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente "**Pulse para elegir qué desea hacer con este disco**.", haga clic en la ventana y seleccione **Run Setup.exe**.

- En Windows 10/Windows Server 2016
 Si la ventana de instalación no aparece, escriba desde la barra de tareas X:\Setup.exe en el área de escritura Búsqueda, sustituyendo la "X" por la letra asignada a su unidad de CD-ROM, y pulse la tecla Intro.
- 3 Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 4 Seleccione el tipo en la pantalla **Tipo de configuración de la impresora** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Seleccione el tipo en la pantalla **Tipo de conexión de la impresora** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 6 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

Desde la pantalla Inicio de Windows 8

- El controlador V4 se descarga automáticamente de Windows Update si el ordenador está conectado a Internet. También puede descargar manualmente el controlador V4 del sitio web de Samsung, www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Podrá descargar la aplicación Samsung Printer Experience de la Tienda Windows. Para poder acceder a la Store(Tienda) necesitará contar con una cuenta de Microsoft.
 - 1. En Charms(Accesos), seleccione Búsqueda.
 - 2. Haga clic en **Store(Tienda)**.
 - 3. Busque y haga clic en **Samsung Printer Experience**.
 - 4. Haga clic en Instalar.
- Si instala el controlador con el CD de software proporcionado, el controlador V4 no se instalará. Si desea utilizar el controlador V4 en la pantalla Escritorio, podrá descargarlo del sitio web de Samsung, www.samsung.com > encuentre su producto > Soporte o Descargas.
- Si desea instalar las herramientas de administración de impresora de Samsung, tendrá que instalarlas utilizando el CD de software incluido.
- Asegúrese de que el ordenador esté conectado a Internet y encendido.
- 2 Asegúrese de que la impresora se encuentra encendida.
- 3 Conecte el ordenador y la impresora por medio de un cable USB.

El controlador se instala automáticamente desde Windows Update.



Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, siga los pasos a continuación para volver a instalar el controlador.

Desde el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Desinstalar el software de impresora Samsung.

- En Windows 8,
 - 1. En Símbolos, seleccione Búsqueda > Apps(Aplicaciones).
 - 2. Busque y haga clic en Panel de control.
 - 3. Haga clic en **Programas y características**.
 - 4. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el controlador que desee desinstalar y seleccione **Desinstalar**.
- En Windows 10/Windows Server 2016
 - 1. Desde la barra de tareas, escriba **Programas y características** en el área de escritura **Búsqueda**. Pulse la tecla Intro.
 - O bien

Desde el icono Inicio (), seleccione Todas las aplicaciones > Búsqueda > escriba Programas y características.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el controlador que desee desinstalar y seleccione **Desinstalar**.

Materiales y bandejas

En este capítulo se explica cómo cargar originales y material de impresión en la impresora.

 Preparación de los originales 	42
• Carga de originales	43
 Selección de materiales de impresión 	46
 Carga de papel en la bandeja 	48
 Impresión de materiales especiales 	53
• Config. bandeja	57

Preparación de los originales

- No cargue papel de un tamaño inferior o superior al de tamaño personalizado.
 - Cristal del escáner: X: 0 216 mm, Y: 0 297 mm
 - Alimentador de documentos: X: 105- 216 mm, Y: 148 356 mm
- Para evitar atascos de papel, mala calidad de impresión y fallos de la máquina, no cargue los siguientes soportes:
 - Papel de calco o autocopiativo
 - Papel satinado
 - Papel cebolla o muy delgado
 - Papel arrugado
 - Papel abarquillado o curvado
 - Papel rasgado
 - X: 216 mm, Y: 297 mm
- Retire todas las grapas y los clips de los originales antes de cargarlos.
- Si los originales tienen algún tipo de pegamento, tinta o corrector líquido, compruebe que estén totalmente secos antes de cargar los documentos.
- No cargue originales de tamaños o gramajes de papel diferentes.
- No cargue catálogos, folletos ni documentos con características no habituales.

Carga de originales

Puede utilizar el cristal del escáner o el alimentador de documentos para cargar un original para copiarlo, escanearlo y enviarlo por fax.



Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).

En el cristal del escáner

Mediante el cristal del escáner, puede copiar o escanear originales. Puede obtener la mejor calidad de escaneado, sobre todo, para imágenes en color o en escala de grises. Asegúrese de que no hay originales en el alimentador de documentos. Si se detecta un original en el alimentador de documentos, el equipo le dará prioridad sobre el original del cristal de copia.

1 Levante y abra el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).



2 Coloque el original cara abajo en el cristal del escáner. Alinéelo con la guía de registro en la esquina superior izquierda del cristal.



3 Cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).

- Si deja el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) abierto mientras realiza la copia, la calidad de impresión y el consumo de tóner pueden verse afectados.
 - Si se acumula polvo en el cristal del escáner, pueden aparecer puntos negros en la copia impresa. Manténgalo siempre limpio (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255).
 - Si está copiando una página de un libro o revista, levante el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre la tapa. Si el libro o la revista tienen más de 30 mm de grosor, realice la copia con la tapa abierta.



 \mathcal{O}

- Tenga cuidado y no raye el cristal del escáner. Puede lastimarse.
- Tenga cuidado y no ponga las manos al cerrar la cubierta del escáner. El Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) podría caerle sobre las manos y provocarle una lesión.
- No mire la luz del interior del escáner al copiar o escanear. Es perjudicial para la vista.

En el alimentador de documentos

Con el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) puede cargar hasta 50 hojas de papel (papel bond de 60 a 90 g/m²) para un trabajo.

1 Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.



2 Coloque los originales cara arriba en la bandeja de entrada del alimentador de documentos. Compruebe que la parte inferior de la pila de originales coincida con el tamaño de papel indicado en la bandeja de entrada de documentos.



3 Ajuste el alimentador de documentos con las guías al tamaño de papel adecuado.



Si se acumula polvo en el cristal del alimentador de documentos, la hoja impresa puede presentar manchas negras. Mantenga siempre limpio el cristal (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255).

Selección de materiales de impresión

Puede imprimir en diversos tipos de materiales de impresión, como papel común, sobres y etiquetas. Utilice siempre material de impresión que cumpla con las directrices de uso del dispositivo.

Directrices para seleccionar el material de impresión

El material de impresión que no cumpla con las directrices que se describen en este manual del usuario puede ocasionar los siguientes problemas:

- Baja calidad de impresión
- Aumento de atascos de papel
- Desgaste prematuro del dispositivo

Las propiedades, tales como el gramaje, la composición, la rugosidad y la humedad, son factores importantes que pueden afectar el rendimiento del dispositivo y la calidad de impresión. Al seleccionar el material de impresión, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El tipo, el tamaño y el gramaje del papel para esta impresora se describen en las especificaciones de material de impresión (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).
- Cómo obtener los resultados deseados: el material de impresión que elija deberá ser el adecuado para el tipo de impresión que desee realizar.
- Brillo: el material de impresión más blanco permite obtener copias impresas de mayor nitidez y contraste.
- Homogeneidad de la superficie: según la homogeneidad o la rugosidad del material de impresión, se obtendrán copias impresas de mayor o menor nitidez.
- Es posible que algunos tipos de papel cumplan con todas las directrices que se describen en este manual del usuario y aun así no se obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a características de las hojas, a una manipulación incorrecta, a una temperatura y a niveles de humedad no aceptables o a otras variables sobre las que no tenga control alguno.
 - Antes de adquirir grandes cantidades de material de impresión, asegúrese de que cumpla con los requisitos especificados en este manual del usuario.



- Si utiliza material de impresión que no cumple con las especificaciones podrían producirse problemas o podría ser necesario realizar reparaciones. Dichas reparaciones no están cubiertas por los acuerdos de servicio ni la garantía de Samsung.
 - La cantidad de papel que se coloca en la bandeja puede variar según el tipo de material que se usa (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).
 - Asegúrese de no utilizar papel fotográfico de tinta en este equipo. El equipo podría resultar dañado.
 - Si utiliza material de impresión inflamable podrían producirse incendios.
 - Utilice el material de impresión indicado (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).



Si deja materiales inflamables o extraños en la impresora la unidad podría sobrecalentarse y, en raros casos, producirse un incendio.

Carga de papel en la bandeja

Descripción general de la bandeja



- 1. Palanca de extensión de bandeja
- 2. Guía de longitud del papel
- 3. Guía de ancho del papel
- 4. Marca de límite de papel



Si no ajusta la guía, podría provocar registro del papel, imágenes torcidas o atascos de papel.

Cambio del tamaño de la bandeja

Para cambiar el tamaño, deberá ajustar las guías de papel.

Para cambiar el tamaño a A4 o Letter

La bandeja está predeterminada en el tamaño Letter o A4, en función del país en el que se encuentre. Debe ajustar correctamente la palanca y la guía de anchura del papel.

- 1 Extraiga la bandeja de la impresora. Quite el papel de la bandeja si es necesario.
- 2 Si desea cambiar el tamaño a Carta, sujete la palanca situada en la parte posterior de la bandeja y gírela en el sentido de las agujas del reloj.



3 Apriete la guía de ancho del papel y ajústela al ancho del papel.



Si desea cambiar el tamaño a A4, primero desplace la guía de anchura del papel hacia la izquierda y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si fuerza la palanca, puede dañar la bandeja.

Para cambiar el tamaño a Legal (LGL)

Pulseo el botón, tal y como se indica, y extraiga la bandeja.



Carga de papel en la bandeja

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).

Bandeja 1/bandeja opcional



 \mathcal{O}_{1}

• El procedimiento es el mismo para todas las bandejas opcionales.

- No empuje las guías de ancho más de lo necesario, ya que los materiales podrían deformarse.
- Si no ajusta la guía de ancho del papel, se pueden producir atascos de papel.



• No utilice papel con abarquillamiento en el borde superior, ya que podría provocar un atasco de papel o el papel podría arrugarse.





Cuando imprima un documento, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja (consulte "Config. bandeja" en la página 57).

Bandeja multiusos

En la bandeja multiuso se pueden cargar tamaños y tipos de materiales de impresión especiales, como postales, tarjetas y sobres (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).

Consejos para utilizar la bandeja multiusos

- Utilice sólo un tamaño, tipo y gramaje de material de impresión cada vez en la bandeja multiusos.
- Para prevenir atascos de papel, no añada papel en la bandeja multiusos mientras imprime si aún contiene papel. Esta regla también se aplica a otros tipos de materiales de impresión.
- Para evitar atascos de papel, no saque la bandeja de papel mientras la impresión está en curso desde la bandeja multiuso, o el proceso de impresión se detendrá. Asegúrese de que la bandeja de papel está insertada.
- Utilice siempre los materiales de impresión especificados para evitar atascos de papel y problemas en la calidad de impresión (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).
- Alise cualquier doblez en las postales, los sobres y las etiquetas antes de cargarlos en la bandeja multiusos.
 - Cuando imprima materiales especiales, deberá seguir las directrices de carga (consulte "Impresión de materiales especiales" en la página 53).
 - Si los papeles se solapan al imprimir con la bandeja multiusos, abra la bandeja 1 y extraiga los papeles que se han solapado. Seguidamente, vuelva a imprimir.



Cuando imprima un documento, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja multiusos.

Para obtener información acerca de cómo configurar el tipo y el tamaño del papel, consulte el panel de control (consulte "Config. bandeja" en la página 57).

Impresión de materiales especiales

La tabla siguiente muestra los materiales especiales disponibles para cada bandeja.

El ajuste de papel en el dispositivo y el controlador debe coincidir para poder imprimir sin errores de coincidencia de papel.

Para cambiar la configuración de papel establecida en el equipo, en **SyncThru™ Web Service**, haga clic en **Informacion > Configuración actual > Información del dispositivo > Sistema > Bandejas de entrada** (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

También puede realizar el ajuste desde el panel de control.

A continuación, ajuste el tipo de papel en la ventana **Preferencias de impresión** > pestaña **Papel** > **Tipo de papel** (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).

Por ejemplo, si desea imprimir en etiquetas, seleccione Etiquetas en Tipo de papel.

Al utilizar materiales especiales, le recomendamos que introduzca un papel cada vez. Compruebe la capacidad máxima de entrada de los materiales en cada bandeja (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).

Tipos	Bandeja 1	Bandeja opcional	Bandeja multiusos
Papel normal	•	•	•
Grueso	•	•	•
Pesado	•	•	•
Peso extrapesado	•		•
Fino	•	•	•
Algodón	•	•	•
Color	•	•	•
Preimpreso	•	•	•
Reciclado	•	•	•
Sobres	•		•
Sobre grueso	•		•
Etiquetas	•		•
Tarjetas	•	•	•
Bond	•	•	•
Papel archivo	•	•	•
Encabezado	•	•	•

Bandeja 1	Bandeja opcional	Bandeja multiusos		
•	•	•		
•		•		
	Bandeja 1 • •	Bandeja 1 Bandeja opcional		

(•: Compatible, En blanco: no admitido)

Los tipos de material se muestran en las **Preferencias de impresión**. Esta opción de tipo de papel permite seleccionar el tipo del papel que se va a cargar en la bandeja. Esta opción aparece en la lista para que pueda seleccionarla. De este modo, conseguirá la mejor calidad de impresión. De lo contrario, es posible que no se obtenga la calidad de impresión deseada.

Sobres

La impresión satisfactoria de los sobres depende de la calidad de éstos.

Para imprimir un sobre, colóquelo tal y como se indica en la siguiente ilustración.



- Cuando seleccione sobres, tenga en cuenta los siguientes factores:
 - **Peso:** no debe ser superior a los 90 g/m² o podrían producirse atascos.
 - **Estructura:** debe estar plano con menos de 6 mm de abarquillamiento y no debe contener aire.
 - Estado: no deben presentar arrugas, muescas ni ningún otro tipo de deterioro.
- Temperatura: debe resistir el calor y la presión de la impresora durante el funcionamiento.
- Utilice solo sobres con pliegues bien definidos.
- No utilice sobres con sellos.
- No utilice sobres con broches, cierres, ventanillas, revestimientos satinados, sellos autoadhesivos u otros materiales sintéticos.
- No utilice sobres dañados o de baja calidad.
- Asegúrese de que el cierre que hay en ambos extremos llegue hasta la esquina del sobre.



- 2. Inaceptable
- Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más de una solapa plegable que permite un cierre hermético deben utilizar materiales adhesivos que soporten la temperatura de fusión de la impresora durante 0,1 segundos (aprox. 170° C). Las solapas y las bandas adicionales podrían arrugarse y producir atascos, e incluso podrían ocasionar daños en el fusor.
- Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque los márgenes a una distancia no superior a 15 mm de los extremos del sobre.
- No imprima en el área donde coinciden los puntos de unión del sobre.

Etiquetas

Para evitar daños en la impresora, utilice sólo etiquetas diseñadas para impresoras láser.



- Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta los siguientes factores:
 - Adhesivos: Debe soportar la temperatura de fusión del dispositivo, aproximadamente 170 °C (338 °F).
 - **Disposición:** Utilice solo etiquetas que no dispongan de refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden desprenderse de las hojas con espacios entre las etiquetas, lo que puede ocasionar graves atascos de papel.
 - **Abarquillamiento:** Debe comprobar que no estén arrugadas y que su abarquillamiento no supere los 13 mm en cualquier dirección.
 - **Estado:** No utilice etiquetas que presenten arrugas, burbujas de aire u otras indicaciones de separación.
- Compruebe que no haya ningún material adhesivo entre ellas. De lo contrario, éstas pueden desprenderse durante la impresión y ocasionar atascos de papel. El material adhesivo, además, puede causar daños en componentes de la impresora.
- No cargue la misma hoja de etiquetas en la impresora más de una vez. El material adhesivo de las etiquetas está diseñado para que se utilice una sola vez en el dispositivo.

• No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja posterior o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros daños.

Tarjetas o papel de tamaño personalizado



• En la aplicación de software, defina los márgenes con un valor mínimo de 6,4 mm de los extremos del material.

Papel preimpreso

Al cargar papel preimpreso, la cara impresa debe orientarse hacia arriba con un filo no curvado en la cara frontal. Si se le presenta algún problema relacionado con la alimentación del papel, déle la vuelta. Tenga en cuenta que la calidad de la impresión no está garantizada.



- Debe estar impreso con tintas no inflamables y resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen ni desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora (aproximadamente 170 °C) durante 0,1 segundos.
- La tinta de los papeles preimpresos no debe ser inflamable y no debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.
- Antes de proceder a cargar el papel preimpreso, compruebe que la tinta del papel está seca. Durante el proceso de fusión, la tinta húmeda puede desprenderse del papel preimpreso y reducir así la calidad de impresión.

Config. bandeja

Para cambiar la configuración detallada de la bandeja, toque **Configuración > Config. bandeja** y seleccione la bandeja y las opciones que desee en la pantalla de visualización.

■ Configuración			Q	*	:	
Equipo	Config. band	eja				
 Sonido Pantalla 	Bandeja 1 Bandeja multiusos	A4	Papel normal Papel normal			
 Almacenamiento Ajuste 	Opc. Interruptor	C				
 Ahorro energía Temporizadores 	Continuar autom. Desactivado Sustitución de papel					
5 合 🖓 🕅						

- Bandeja 1, Bandeja M-U: Puede ajustar las opciones de Tamaño de papel y Tipo de papel.
- Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4: puede ver cuando instala la bandeja opcional. Y, a continuación, puede ajustar las opciones de Tamaño de papel y Tipo de papel.
- Tamaño de papel: le permite cambiar el tamaño del papel.
 - Puede cambiar la lista de papel en la pantalla de visualización. Las listas de papel se dividen en papel de los tipos A/B y letter disponibles en el dispositivo.
 - Si no hay ningún papel de tamaño obligatorio o debe utilizar papel de tamaño personalizado, pulse las flechas de los puntos cardinales para configurar el tamaño del papel. También puede establecer y guardar el tamaño personalizado con la opción Tam. person.. Puede seleccionar el tamaño personalizado siempre que lo necesite.
- Tipo de papel: le permite cambiar el tipo de papel.

Opc.

Desplácese por las opciones deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo.

- Interruptor de bandeja autom.: Determina si la impresora sigue o no imprimiendo cuando detecta que el papel no coincide. Por ejemplo, si tanto la bandeja 1 como la bandeja 2 tienen papel del mismo tamaño, el equipo imprimirá automáticamente desde la bandeja 2 una vez que la bandeja 1 se quede sin papel.
- **Continuar autom.:** Esta opción le permite seguir imprimiendo cuando el tamaño de papel que ha configurado no coincide con el papel de la bandeja. Si esta opción está activada, el dispositivo continuará imprimiendo con un papel de tamaño similar o superior. Si esta opción está desactivada, el dispositivo espera hasta que se cargue el papel de tamaño necesario en la bandeja.

• Sustitución de papel: Si el papel solicitado para un trabajo de impresión no está disponible en la bandeja, esta función permite sustituirlo por un tamaño de papel similar. Por ejemplo, si el papel de tamaño letter solicitado no está disponible en la bandeja, el dispositivo lo sustituye por papel A4.



Cuando se substituye el papel, se puede producir alguna pérdida de las imágenes.

- Mensaje de confirm. de bandeja: Al cargar el papel en una bandeja, puede configurar el mensaje de confirmación para que aparezca automáticamente. Este dispositivo puede detectar algunos tamaños y tipos de papel automáticamente. Si desea establecer el tamaño y el tipo de papel o si el dispositivo no los detecta, puede establecerlos directamente en la ventana de confirmación.
- **Protección de la bandeja:** Si la bandeja 1 está configurada en **Activado**, por ejemplo, la bandeja 1 se excluirá durante el intercambio de bandejas.



Este ajuste funciona para trabajos de copia o de impresión: no afecta a los trabajos de fax.

• **Configuración de prioridad de bandeja:** Puede ajustar la prioridad de las bandejas. Si el primer ajuste se establece en bandeja 1, la máquina imprimirá automáticamente desde la bandeja 1 después de que la bandeja 2 se quede sin papel.

Imprimiendo

Este capítulo explica las tareas de impresión más comunes.

 Impresión básica 	60
 Abrir las preferencias de impresión 	62
 Uso de funciones especiales de impresión 	70
 Uso de la Utilidad de impresión directa 	80
• Modificación de la configuración predeterminada de im	presión 82

• Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado 84

Impresión básica

- Los procedimientos que se explican en capítulo basan en Windows 7.
- Compruebe los sistemas operativos compatibles con su dispositivo (consulte "Requisitos del sistema" en la página 304).
- Si es usuario de los sistemas operativos Mac, Linux o UNIX, consulte el Manual de usuario del sitio web de Samsung, http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas o http://www.samsung.com/printersetup.

Impresión

La ventana **Preferencias de impresión** siguiente es para el Bloc de notas de Windows 7.

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 3 Seleccione el dispositivo de la lista Seleccionar impresora.

mprimir neral Seleccionar impresora	
∢ Estado: Listo Ubicación:	III ,
Comentario: Intervalo de páginas	Euscar impresora
Selección Página actual Páginas:	Intercalar
[Imprimir Cancelar Apliga

4 La configuración de impresión básica incluye el número de copias y el rango de impresión, y se selecciona en la ventana **Imprimir**.



Para obtener el máximo rendimiento de las funciones de impresión avanzadas, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** en la ventana **Imprimir** (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).

5 Para iniciar el trabajo de impresión, haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir** en la ventana **Imprimir**.

Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está esperando en una cola de impresión, puede cancelarlo de la siguiente manera:

• También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono del dispositivo (🎃) en la barra de tareas de Windows.

Abrir las preferencias de impresión

- Si selecciona una opción en **Preferencias de impresión**, es posible que vea una marca de advertencia, 😵 o 👔. Un signo de exclamación (👔) quiere decir que puede seleccionar esa opción determinada, aunque no sea la más recomendable, mientras que el signo (😒) implica que no puede seleccionar esa opción debido al entorno o a la configuración del dispositivo.
- Abra el documento que desea imprimir.
- 2 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 3 Seleccione el controlador de impresora en la lista **Seleccionar impresora**.
- 4 Haga clic en **Propiedades** o en **Preferencias**.

6

La captura de pantalla puede diferir en función del modelo.

voritos	Básico	Papel	Gráficos	Avanzado	Eco	Samsung	6				
	a.		M VII LINN A		100			[🕑 Vista previa	👹 Detalles	
-		último	s ajuste	s utilizad	05				A4	o mm	
		Esté fa utilizad	vorito le p a,	ermite impr	imir co	in la última	 configuració 	n	210 x 297 m	m 🔿 pul,	
-		Impres	ión nor	mal					-		
Distance of		Este far utilizadi	vorito le p a,	ermite impr	rimir co	in la (ltime	a configuració	in 2			
- 50		Impres	ión Eco	Preview							
22		Este fai	vorito ofre sjustes cess	ece vista pr ctivan sigunos	rev, de celestos	impresión elementos.	i y ahorrar tö.			Stalinear	
12	3	Impres	ión a de	oble cara							
1		Este fa por las	vorito le p dos cara	ermite aho s,	rrar pa	pel al impr	imir una hoja	2	_		
		Impres	ión 2 er	n 1							
		Este fa en una	vorito le p cara de l	ermite aho a hoja,	rrar pa	pel al impi	imir 2 página:	2			
-		Impres	ión de f	olletos							
-		Este fa docume	vorito le p into con t	ermite disp ormato de l	oner e folleto.	l contenid	lo de un	2			
-		Impres	ión seg	ura							
_[Este fai	vorito le p aluates desa	ermite impr ctiven sigunos	imir de de estos	forma co elementos.	nfidencial en	 2			
15,012		1				Suprimir	Opcior	nes			
Con	vertir es	sta ficha	en mi pr	imera ficha	1					4	AMSUN



- Puede aplicar las funciones Eco para ahorrar papel y tóner antes de la impresión (consulte "Easy Eco Driver" en la página 214).
 - Puede comprobar el estado actual de la impresora pulsando el botón Estado de la impresora (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 223).
 - El controlador de impresora incluye una interfaz de usuario optimizada para pantallas táctiles. Si desea usar esta interfaz de usuario, haga clic en Samsung Printer Center > Opciones del dispositivo y, a continuación, seleccione Interfaz de usuario estilizada (consulte "Utilización de Samsung Printer Center" en la página 215).

Ficha Favoritos

 \checkmark

Los elementos de la lista le ayudan a elegir la configuración predefinida.

La captura de pantalla puede diferir en función del modelo.

X Preferencias de impresión Favoritos Básico Papel Gráficos Avanzado Eco Samsung 🖞 Vista previa 👹 Detalles Últimos ajustes utilizados × A4 • mm 210 x 297 mm • pul, Este favorito le permite imprimir con la última configuración utilizada. Impresión normal Este favorito le permite imprimir con la última configuración utilizada. 12 Impresión Eco Preview K Este favorito ofrece vista prev, de impresión y ahorrar tó. Otros ajustes desactivan agunos de estos elementos. Impresión a doble cara Este favorito le permite ahorrar papel al impr por las dos caras, 12 . Impresión 2 en 1 Este favorito le permite ahorrar papel al imprimir 2 páginas en una cara de la hoja, 12 Impresión de folletos Este favorito le permite disponer el contenido de un documento con formato de folleto. 12 Impresión segura Este favorito le permite imprimir de forma confidencial en " Otros ajustes desactivan agunos de estos elementos. 12 Suprimir Opciones Convertir esta ficha en mi primera ficha Estado de la impresora Elegante Aceptar Cancelar

Ficha Básico

La ficha **Básico** le permite configurar diversas opciones de impresión.

Orientación

Esta opción permite seleccionar la dirección en la que desea imprimir los datos en la página.

Opciones de diseño

Esta opción permite seleccionar diversos modos para el diseño del documento.

- Una página por cara: es una opción de diseño básico. Esta opción permite imprimir una página en una cara del papel.
- Varias páginas por cara: Consulte "Impresión de varias páginas en una sola hoja" en la página 70.
- Impresión de pósteres: Consulte "Impresión de pósters" en la página 71.
- Impresión de folletos: Consulte "Impresión de catálogos" en la página 71.
- Impresión de folleto previamente formateado: esta opción le permite imprimir su documento para crear un folleto previamente formateado.
- Borde de página: Esta opción le permite imprimir el documento con una línea de borde alrededor. Esta opción no está disponible para Impresión de pósteres y Impresión de folletos.

Impresión doble cara

Esta opción permite imprimir en las dos caras del papel (consulte "Impresión a ambas caras del papel" en la página 72).

Ficha Papel

Utilice las opciones de la ficha **Papel** para establecer las especificaciones básicas de gestión de papel.

Copias

Esta opción permite elegir el número de copias que se imprimirán. La cantidad de copias puede oscilar entre 1 y 9999.

Opciones papel

- Tamaño original: esta opción permite seleccionar el tamaño de papel real de los originales.
- Tamaño de salida: esta opción permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento original (consulte "Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado" en la página 74).
 - **Porcentaje:** esta opción permite cambiar el tamaño del contenido de una página para que aparezca más grande o más pequeño en la página impresa, si introduce la proporción que desea (consulte "Cambiar el tamaño del documento original" en la página 73).
- Origen: asegúrese de que la opción Origen esté configurada en la bandeja de papel correspondiente. Use Bandeja multiusos cuando imprima en materiales especiales, como sobres y transparencias.

- **Tipo:** esta opción permite seleccionar el tipo del papel que se va a cargar en la bandeja. De este modo, conseguirá la mejor calidad de impresión. De lo contrario, es posible que no se obtenga la calidad de impresión deseada.
- **Opciones de papel avanzadas:** esta opción le permite definir características adicionales sobre el papel y las páginas especiales, como portadas.
 - **Página:** la selección Primera página especifica cuál será la fuente de papel de la primera página del trabajo de impresión.
 - Portada: esta opción permite imprimir una página de portada utilizando una opción de papel concreta de una fuente de papel determinada que usted ha seleccionado. Si configura las opciones para imprimir a dos caras, las primeras dos páginas o las últimas dos páginas del documento se utilizarán como portada o contraportada.

Ficha Gráficos

Utilice las opciones de la ficha **Gráficos** para ajustar la calidad de impresión de acuerdo con sus necesidades de impresión específicas.

Calidad

Cuanto mayor sea la resolución, más nítidos serán los caracteres y los gráficos de la copia impresa. Si selecciona una resolución alta, es posible que la impresora tarde más tiempo en imprimir un documento.

Fuente/Texto

Seleccione Texto nítido para imprimir textos más oscuros que en un documento normal.

Marque **Todo el texto en negro** para imprimir en totalmente en negro, independientemente del color que aparezca en pantalla.

Controlador de gráficos

Permite a los usuarios destacar los bordes de textos y las líneas finas para mejorar la legibilidad y alinear cada registro de canal de color en el modo de impresión en color.

Modo Ahorro

El ajuste **Modo Ahorro** permite al usuario ahorrar tóner de impresión al imprimir una versión borrador de un documento. Seleccione Desactivado para imprimir en modo normal y seleccione Activado para imprimir aplicando menos tóner a la página.

Ficha Avanzado

Utilice la ficha Avanzado para establecer diversas opciones de impresión.

Marca de agua

Consulte "Uso de marcas de agua" en la página 75.

Superposición

Consulte "Uso de superposiciones" en la página 77.

Opciones de salida

- Orden de impresión: esta opción permite establecer la secuencia de impresión de las páginas. Las opciones Imprimir páginas impares y Imprimir páginas pares sólo están disponibles cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.
- Saltar páginas en blanco: permite agregar un separador blanco o impreso entre transparencias.
- Margen manual: esta opción le permite el margen de encuadernación. El margen de encuadernación ajusta la posición de encuadernación. Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PS.



Si hace clic en **Restablecer**, la configuración de la opción **Avanzado** vuelve a la configuración predeterminada.

Seguridad

Cifra los datos de impresión en primer lugar y los transmite al equipo. Esta función protege la información de impresión, para evitar que los datos estén en riesgo al transferirse a través de la red. La función **Cifrado de trabajos** solo se activa cuando está instalado el disco duro. El disco duro se utiliza para descifrar los datos de impresión.

Contabilidad de trabajos

Esta opción le permite imprimir con el correspondiente permiso.

- **Permisos de usuario:** Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión.
- Permisos de grupo: Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.



- Haga clic en el signo de interrogación (2) en la esquina superior derecha de la ventana y, a continuación, haga clic en la opción sobre la cual desee obtener información.
- Los administradores pueden activar la contabilidad de trabajos y configurar permisos en el panel de control o en SyncThru™ Web Service. Para obtener información detallada sobre ellos, consulte "SyncThru™ Web Service" en la página 207.

Ficha Eco

La función **Eco** le permite ahorrar recursos al imprimir y le proporciona impresiones ecológicas. Si selecciona **Impresión Eco**, puede ver la imagen ecológica (**V**) en algunas opciones. Además, algunas opciones no están disponibles para usarlas en la modalidad ecológica.

Opciones Eco

- Impresora predeterminada: Si selecciona esta opción, esta función se configurará de acuerdo con las especificaciones indicadas en el panel de control de la impresora.
- Ninguna: Desactiva esta función.
- Impresión Eco: se activa el modo ecológico. Seleccione las opciones de Impresión doble cara, Ahorro de tóner, Saltar páginas en blanco, Diseño y Modo de color que desee usar en el modo Eco. Mientras no cambie las opciones de las otras fichas, el documento se imprimirá como se establece en el modo ecológico.
- Contraseña: si el administrador establece la opción Forzado en Modo Eco predeterm. para el dispositivo, el modo ecológico siempre estará configurado por los ajustes ecológicos de este dispositivo, mientras que las Opciones Eco del controlador de impresora estarán desactivadas. Si desea modificar la configuración de impresión, haga clic en Contraseña e introduzca la contraseña o contacte con el administrador.

Simulador de resultados

Simulador de resultados muestra el resultado de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, electricidad utilizada y cantidad de papel ahorrado según los valores que haya seleccionado.



- Los resultados se calculan basándose en el cálculo de que el número total de papel impreso es de mil sin una página en blanco cuando el modo eco está deshabilitado.
- Hace referencia al coeficiente de cálculo de CO2, energía y papel de la **IEA** (Agencia Internacional de la Energía), el índice del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón y a www.remanufacturing.org.uk. Cada modelo cuenta con un índice diferente.
- El consumo de energía en el modo de impresión hace referencia al consumo medio de energía para la impresión con esta máquina.
- La cantidad que se ha ahorrado o reducida real podría variar en función del sistema operativo utilizado, el rendimiento informático, la aplicación de software, el método de conexión, el tipo de material, el tamaño de material, la complejidad del trabajo, etc.

Ficha Samsung

Utilice la ficha **Samsung** para ver el copyright y el número de versión del controlador. Si el equipo está conectado a Internet, puede tener acceso a los servicios:

Modo de impresión

Esta opción le permite elegir cómo desea imprimir o guardar el archivo de impresión utilizando el disco duro del dispositivo. El **Modo de impresión** predeterminado es **Normal**, que sirve para imprimir sin guardar el archivo de impresión en el disco duro. También puede utilizar esta opción en otras fichas.

- Normal: este modo imprime sin almacenar el documento.
- **Prueba:** este modo es útil para imprimir más de una copia. Puede imprimir una copia de comprobación e imprimir el resto de copias después.
- **Confidencial:** Este modo se utiliza para imprimir documentos confidenciales. Debe introducir una contraseña para imprimir (consulte "Estado del trabajo" en la página 29).
- **Guardar:** este modo se utiliza solo para almacenar documentos en la unidad de disco duro. Si es necesario, puede cargar e imprimir los documentos almacenados. Puede encontrar el archivo almacenado en el **Buzon** (consulte "Utilización del Buzón" en la página 231). Primero, seleccione un buzón de documentos en **Guardar ubicación** y, seguidamente, establecer las **Opciones**.
- **Guardar e imprimir:** este modo se utiliza solo al imprimir y almacenar documentos a la vez. Si es necesario, puede cargar e imprimir los documentos almacenados. Puede encontrar el archivo almacenado en el **Buzon** (consulte "Utilización del Buzón" en la página 231). Primero, seleccione un buzón de documentos en **Guardar ubicación** y, seguidamente, establecer las **Opciones**.
- Nombre del trabajo: Esta opción se utiliza cuando necesita encontrar un archivo guardado mediante el panel de control.
 - **ID de usuario:** Esta opción se utiliza cuando necesita encontrar un archivo guardado mediante el panel de control. El nombre de usuario aparece automáticamente como el nombre de usuario que utiliza para iniciar sesión en Windows.
 - Introducir contraseña: si la Propiedad del documento guardado seleccionado es Seguro, tendrá que introducir la contraseña del documento guardado. Esta opción se utiliza para cargar un archivo guardado mediante el panel de control.
 - Confirmar contraseña: Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.

Uso de una configuración favorita

La opción **Favoritos**, que aparece en cada ficha de preferencias excepto en la ficha **Favoritos** y en la ficha **Samsung**, permite guardar la configuración de preferencias actual para el futuro.

Para guardar un elemento Favoritos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Modifique los valores según sea necesario en cada ficha.
- 2 Introduzca un nombre para la configuración en el cuadro de entrada de texto **Favoritos**

Favoritos	
test	
Orientación:	х
- Horizontal	
Opciones de diseño:	х
- Diseño: Varias páginas por	
	_
Guardar	

- 3 Haga clic en **Guardar**.
- 4 Introduzca un nombre y una descripción y, a continuación, seleccione el icono que desee.
- 5 Haga clic en **OK**. Los parámetros de configuración del controlador actuales se almacenan al guardar **Favoritos**.
- Para utilizar la configuración guardada, selecciónela en la ficha **Favoritos**. Ahora el dispositivo debe imprimir de acuerdo con la configuración seleccionada. Para eliminar la configuración guardad, selecciónela en la ficha **Favoritos** y haga clic en **Eliminar**.

Uso de la Ayuda

Haga clic en la opción que desea conocer en la ventana **Preferencias de impresión** y pulse **F1** en su teclado.

Uso de funciones especiales de impresión

Las funciones especiales de impresión incluyen:

- "Impresión de varias páginas en una sola hoja" en la página 70.
- "Impresión de pósters" en la página 71.
- "Impresión de catálogos" en la página 71.
- "Impresión a ambas caras del papel" en la página 72.
- "Cambiar el tamaño del documento original" en la página 73.
- "Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado" en la página 74.
- "Uso de marcas de agua" en la página 75.
- "Uso de superposiciones" en la página 77.

Impresión de varias páginas en una sola hoja

Es posible seleccionar el número de páginas que desea imprimir en una sola hoja. Para imprimir varias páginas en una hoja, se reduce el tamaño de las páginas y se disponen en el orden especificado. Es posible imprimir un máximo de 16 páginas en una hoja.



- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico**, seleccione **Varias páginas por cara** de la lista desplegable **Tipo**.
- 5 Seleccione **Borde de página** para imprimir un borde alrededor de cada página de la hoja.
- 4 Seleccione el número de páginas que desea imprimir por hoja (2, 4, 6, 9 ó 16) en la lista desplegable **Páginas por cara**.
- 5 Seleccione el orden de las páginas de la lista desplegable **Orden de páginas**, si es necesario.
- 6 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.
- 7 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Impresión de pósters

Esta función permite imprimir un documento de una sola página en 4, 9 ó 16 hojas, que pueden pegarse para formar un documento de tamaño póster.



- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico**, seleccione **Impresión de pósteres** de la lista desplegable **Tipo**.
- 3 Seleccione el diseño de página que desee.

Especificación del diseño de página:

4 Seleccione el valor **Superposición de pósteres**. Especifique **Superposición de pósteres** en milímetros mediante el botón de selección de la parte superior de la ficha **Básico** para que sea más fácil pegar las hojas.



- 5 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.
- 6 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.
- 7 Puede completar el póster pegando las hojas.

Impresión de catálogos

Esta función permite imprimir un documento en las dos caras del papel y ordenar las páginas de manera que el papel pueda doblarse por la mitad, después de la impresión, para generar un folleto.





Si desea hacer un folleto, debe imprimir en materiales de impresión de tamaño Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger o JIS B4.

- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico** y seleccione **Impresión de folletos** de la lista desplegable **Tipo**.
- ³ Haga clic en el botón **Avanzado**. Seleccione la opción que desee.
- 4 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.

 \mathcal{L}_{1}

La opción **Impresión de folletos** no está disponible para todos los tamaños de papel. Para saber los tamaños de papel disponibles para esta función, seleccione los tamaños disponibles en la opción **Tamaño original** de la ficha **Papel**. Si selecciona un tamaño de papel no disponible, se cancelará la opción de forma automática. Seleccione únicamente un papel disponible (papel sin las marcas **i** o **co**).

5 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Impresión a ambas caras del papel

Puede imprimir en ambas caras del papel (dúplex). Antes de imprimir, debe decidir la orientación del documento. Solo puede utilizar esta función con papel de tamaño Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, Statement, Executive, 8K, 16K, Ledger o JIS B4.

- De forma predeterminada, la función dúplex está habilitada y la opción de encuadernación está ajustada en Margen largo.
 - No imprima en ambas caras de materiales especiales, como etiquetas, sobres o papel grueso. Podrían producirse atascos de papel o daños en el equipo.
- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico**.
- 3 En la sección **Impresión doble cara**, seleccione la opción de encuadernación que desee. El ajuste predeterminado es **Margen largo**.
- Impresora predeterminada: Si selecciona esta opción, esta función se configurará de acuerdo con las especificaciones indicadas en el panel de control de la impresora. Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.
- Ninguna: Desactiva esta función.
- Margen largo: Esta opción es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.



• Margen corto: Es el diseño convencional que se utiliza en los calendarios.



- Invertir impresión a doble cara: Marque esta opción para invertir el orden de impresión al imprimir a doble cara.
- 4 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.
- 5 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Cambiar el tamaño del documento original

Es posible cambiar el tamaño de un documento para que aparezca más grande o más pequeño en la página impresa, si introduce la proporción que desea.



- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha **Papel**.
- 5 Permite seleccionar el tamaño real del papel de los originales **Tamaño original**.
- 4 Introduzca el ajuste de escala en el cuadro de entrada **Porcentaje**.

También puede hacer clic en las flechas arriba/abajo para seleccionar el ajuste de escala.

No puede utilizar esta función si selecciona un tamaño de papel en **Tamaño de salida**.

- 5 Seleccione Origen y Tipo.
- 6 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado

Esta función de impresión permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento. Esta opción puede resultar de gran utilidad si se desea revisar determinados detalles de un documento de pequeño tamaño.



- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha **Papel**.
- 3 Permite seleccionar el tamaño real del papel de los originales **Tamaño original**.
- 4 Seleccione el tamaño del papel que se va a imprimir en la bandeja de Tamaño de salida.
- 5 Seleccione Origen y Tipo.
- 6 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Uso de marcas de agua

La opción Marcas de agua permite imprimir texto o imagen en un documento existente. Por ejemplo, se puede usar cuando desee que aparezcan las palabras "**DRAFT**" o "**CONFIDENTIAL**" impresas en letras grandes de color gris en diagonal, en la primera página o en todas las páginas de un documento.



Hay varias marcas de agua predefinidas que se incluyen con el dispositivo. Puede modificarlas o puede añadir nuevas a la lista.

- **Encabezado:** Permite añadir el texto seleccionado a la parte superior izquierda, superior central o superior derecha.
 - **Pie de página:** Permite añadir el texto seleccionado a la parte inferior izquierda, inferior central o inferior derecha.

Uso de una marca de agua existente

- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione la marca de agua deseada de la lista desplegable Marca de agua. Verá la marca de agua seleccionada en la imagen del alimentador de casete triple.
- 3 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.



- Mensajes de marcas de agua: Permite al usuario introducir la marca de agua que desea imprimir.
- Archivo de imagen: Permite al usuario cargar la marca de agua que desea imprimir.
- Nombre de la marca de agua: Permite al usuario introducir el nombre de la marca de agua para añadirla a la lista desplegable de marcas de agua.
- Sólo la primera página: Imprime la marca de agua solo en la primera página. Esta opción no está activada de forma predeterminada.

Creación de una marca de agua

- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 En la ficha Avanzado, seleccione Editar... de la lista desplegable Marca de agua.
- 3 Introduzca un texto en el cuadro **Mensajes de marcas de agua**. Puede introducir hasta 256 caracteres.

Cuando la casilla **Sólo la primera página** está seleccionada, la marca de agua se imprime sólo en la primera página.

4 Seleccione las opciones de marca de agua deseadas.

Puede seleccionar el nombre, el estilo y el tamaño de la fuente, así como el nivel de la escala de grises, en la sección **Atributos de fuente**. Además puede configurar el ángulo de la marca de agua en la sección **Alineación y ángulo de la marca de agua**.

- 5 Haga clic en **Agregar** para añadir una nueva marca de agua a la lista **Marcas de agua actuales**.
- 6 Cuando haya finalizado, haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Para dejar de imprimir la marca de agua, seleccione **Ninguna** de la lista desplegable **Marca de agua**.

Modificación de una marca de agua

- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Editar... de la lista desplegable Marca de agua.
- 3 Seleccione la marca de agua que desee modificar de la lista Marcas de agua actuales y modifique los mensajes de marcas de agua y las opciones.
- 4 Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
- 5 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Eliminación de una marca de agua

- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 2 Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Editar... de la lista desplegable Marca de agua.
- 3 Seleccione la marca de agua que desea eliminar de la lista Marcas de agua actuales y haga clic en Eliminar.
- 4 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Uso de superposiciones

Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.

Definición de superposición

Una superposición consiste en texto o imágenes guardados en la unidad de disco duro (HDD) del ordenador como un archivo con formato especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones suelen utilizarse en lugar de papel con membrete. En lugar de utilizar papel con membrete preimpreso, puede crear una superposición que contenga la misma información que aparece en el membrete. Para imprimir una carta con el membrete de la empresa, no será necesario cargar en la máquina el papel con el encabezamiento preimpreso, sino que basta con que imprima la superposición de membrete en el documento.



Creación de una nueva superposición de páginas

Para utilizar una superposición de páginas, debe crear una nueva que contenga el logotipo o imagen.

- 1 Cree o abra un documento que contenga el texto o la imagen que desea utilizar en una nueva superposición de página. Coloque los elementos como desee que aparezcan al imprimirse como superposición.
- 2 Para guardar el documento como una superposición, vaya a **Preferencias de impresión** (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 3 Haga clic en la ficha Avanzado y seleccione Crear en la lista desplegable Superposición.

- 4 En la ventana **Guardar como**, escriba un nombre de hasta ocho caracteres en el cuadro **Nombre de archivo**. Seleccione la ruta de destino, si es necesario (la ruta predeterminada es C:\Formover).
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en Sí.

7 El archivo no se imprimirá. Se almacenará en el disco duro del ordenador.

El tamaño del documento de superposición debe ser igual al de los documentos que se van a imprimir con ella. No cree ninguna superposición con marca de agua.

Uso de la superposición de páginas

Después de crear una superposición, puede imprimirla con el documento. Para imprimir una superposición con un documento:

- 1 Cree o abra el documento que desea imprimir.
- Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a
 Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 3 Haga clic en la ficha Avanzado.
- 4 Seleccione la opción de Imprimir superposición en la lista desplegable Superposición.
- 5 Si el archivo de superposición que desea no aparece en la lista desplegable **Arch. sup. 1** o **Arch. sup. 2**, seleccione **Cargar** en **Lista de superposiciones**. Seleccione el archivo de superposición que desea utilizar.

Si ha almacenado el archivo de superposición que desea usar en un recurso externo, también puede cargar el archivo cuando accede a la ventana **Cargar**.

Después de seleccionar el archivo, haga clic en **Abrir**. El archivo aparecerá en el cuadro **Lista de superposiciones** y estará disponible para imprimir. Seleccione la superposición del cuadro **Lista de superposiciones**.

6 Si es necesario, marque la casilla **Confirmar superposición de páginas al imprimir**. Si este cuadro está activado, aparecerá una ventana de mensaje cada vez que envíe un documento a imprimir, que le solicitará que confirme si desea imprimir una superposición en el documento.

Si no está activado y se seleccionó una superposición, ésta se imprimirá automáticamente con el documento.

7 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

La superposición seleccionada se imprime en el documento.



La resolución del documento de superposición debe ser igual a la del documento en el que se imprimirá la superposición.

Eliminación de una superposición de página

Puede eliminar una superposición que ya no vaya a utilizar.

- 1 En la ventana **Preferencias de impresión**, haga clic en **Avanzado**.
- 2 Seleccione la opción de Imprimir superposición en la lista desplegable Superposición.
- 3 Seleccione la superposición que desee eliminar del cuadro **Lista de superposiciones**.

Si el archivo de superposición que desea utilizar no aparece en la **Lista de superposiciones**, seleccione **Cargar** en la **Lista de superposiciones**. Seleccione el archivo de superposición que desee eliminar.

- 4 Haga clic en **Eliminar**.
- 5 Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en **Sí**.
- 6 Haga clic en **OK** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Uso de la Utilidad de impresión directa

Este capítulo explica cómo usar la Utilidad de impresión directa para imprimir archivos PDF sin necesidad de abrirlos.



- Debe haber instalada una unidad de disco duro en su dispositivo, para imprimir archivos PDF con este programa.
- No puede imprimir archivos PDF protegidos contra impresión. Desactive la restricción de impresión e inténtelo de nuevo.
- No puede imprimir archivos PDF protegidos con contraseña. Desactive la opción de contraseña e inténtelo de nuevo.
- La posibilidad de imprimir o no un archivo PDF mediante el programa Utilidad de impresión directa depende del modo de creación del PDF.
- El programa Utilidad de impresión directa admite el estándar PDF versión 1.7 e inferiores. Para versiones más recientes, deberá abrir el archivo para imprimirlo.

¿Qué es la Utilidad de impresión directa?

La Utilidad de impresión directa es un programa que envía archivos PDF directamente al dispositivo sin necesidad de abrirlos. Envía datos a través de la cola de impresión de Windows utilizando el puerto del controlador de la impresora. Sólo admite el formato PDF.

Para instalar este programa:

Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).

Imprimiendo

Hay varias maneras de imprimir con la Utilidad de impresión directa.

En la ventana Utilidad de impresión directa

- 1 En el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas > Samsung Printers.
 - En Windows 8, en Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Apps(Aplicaciones).
 - En Windows 10/Windows Server 2016
 Desde la barra de tareas, escriba Samsung Printers en el área de escritura Búsqueda. Pulse la tecla Intro.
 O bien

Desde el icono Inicio (), seleccione Todas las aplicaciones > Samsung Printers.

2 Pulse Utilidad de impresión directa.

- 3 Seleccione el dispositivo en la lista desplegable **Seleccionar impresora** y haga clic en **Examinar**.
- 4 Seleccione el archivo PDF que desea imprimir y haga clic en Abrir. El archivo PDF se agrega a la sección **Seleccionar archivos**.
- 5 Personalice la configuración del dispositivo de acuerdo con sus necesidades.
- 6 Haga clic en Imprimir. El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

Uso del menú contextual

- Haga clic con el botón secundario en el archivo PDF que desea imprimir y seleccione Impresión directa.
 Se abre la ventana Utilidad de impresión directa con el archivo PDF añadido.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea utilizar.
- 3 Personalice la configuración del dispositivo de acuerdo con sus necesidades.
- 4 Haga clic en Imprimir. El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

Modificación de la configuración predeterminada de impresión



3 En Windows XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista, seleccione Preferencias de

En Windows 7/8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 o Windows Server 2016, seleccione **Preferencias de impresión** desde los menús contextuales.

impresión.

Si el elemento **Preferencias de impresión** tiene la marca ►, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

4 Cambie la configuración de cada ficha.

5 Haga clic en Aceptar.



Si desea cambiar la configuración para cada trabajo de impresión, hágalo en las **Preferen-**cias de impresión.

Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado

- 1 En el caso de Windows XP Service Pack 3/Server 2003, desde el menú **Inicio**, seleccione **Impresoras y faxes**.
 - En el caso de Windows Server 2008/Vista, desde el menú Inicio, seleccione Panel de control > Hardware y sonido> Impresoras.
 - En el caso de Windows 7, desde el menú Inicio, seleccione Panel de control > Dispositivos e impresoras.

En el caso de Windows 8, desde el menú Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Configuración > Panel de control > Dispositivos e impresoras.

- En Windows Server 2008 R2, seleccione Panel de control > Hardware> Dispositivos e impresoras.
- En Windows 10/Windows Server 2016

Desde la barra de tareas, escriba **Dispositivos e impresoras** en el área de escritura **Búsqueda**. Pulse la tecla Intro.

0 bien

 \mathcal{V}

Desde el icono Inicio (), seleccione Configuración > Dispositivos> Impresoras y escáneres>Dispositivos e impresoras.

Haga clic con el botón derecho en el icono Inicio (, puede seleccionar Panel de control > Dispositivos e impresoras.

- 2 Seleccione la impresora.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y seleccione **Establecer como** impresora predeterminada.

En Windows 7 o Windows Server 2008 R2, si el elemento **Establecer como impresora predeterminada** tiene un signo ▶, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados con la impresora seleccionada.

Copia

Este capítulo brinda instrucciones detalladas para copiar documentos.

 Descripción general de la pantalla copia 	86
• Copia básica	96
 Copia de tarjetas identificativas 	97

Descripción general de la pantalla copia

Cuando toca **Copiar** en la pantalla de inicio o **Menú**, aparece la pantalla **Copiar**. Esta pantalla incluye varias fichas y numerosas opciones de copia. Todas las opciones están agrupadas por función, para que pueda configurar su selección con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón



Haga clic en ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en \equiv (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Pantalla básica de Copiar



Vista previa

Muestra el tipo de original.

Botón	Nombre	Descripción
***	Teclado numérico	Abre el teclado numérico para introducir el número de copias que se desean crear.
	Vista previa de estado	Muestra la vista previa de la tarea.
	Vista previa de reproducción	Realiza una búsqueda de tareas.

Botón	Nombre	Descripción
INICIAR	Inic.	Inicia un trabajo.
— — —		Ajusta el número de copias que se imprimen.

Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre los menús rápidos.
Q	Buscar	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
*	Mi progr.	Añade una aplicación a Mi lista de programas.
:	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.

Tecla física virtual

• La posición de las teclas físicas virtuales es fija en el lateral derecho de la pantalla.

- Cuando se abre un aplicación, se muestran las teclas físicas virtuales.
- Si se toca la pantalla, las teclas físicas virtuales aparecerán.
- Si se toca (S, (C, las teclas físicas virtuales se ocultan y se muestran.

Botón	Nombre	Descripción
	Restabl.	Restablece la configuración del equipo actual.
2	Interrumpir	Suspende el trabajo actual, para ofrecer la posibilidad de realizar copias urgentes.
×	Detener	Permite detener un trabajo en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la que se muestran las tareas que puede detener.
\Diamond	Inic.	Inicia un trabajo.

Submenú (desbordamiento de acción)

- Eco: Cuando el modo Eco se encuentra habilitado, solo puede seleccionar ajustes de impresión económica. Toque la opción Eco en el menú Desbord. acción para activar o desactivar el modo Eco.
- Añadir a Mi programa: Añade una aplicación a Mi lista de programas.
- **Crear trab.:** Esta opción puede activarse y desactivarse. Cuando esta opción está activada: una vez finalizada la digitalización, aparece la ventana **Digit. más** para preguntarle si desea digitalizar otra página. Si selecciona **Sí**, podrá digitalizar otra página en el trabajo actual. Si selecciona **No**, el proceso de digitalización finaliza, y se realiza el resto del trabajo.
- **Copia prueba:** Le permite imprimir una copia de prueba para comprobar la calidad y la alineación de la copia impresa. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para imprimir una copia de prueba. Tras asegurarse de que la copia sea perfecta, toque el botón Inic. para imprimir el resto de copias.
- Copia de ID: Le permite copiar ambas caras de un original de dos caras en una misma hoja de papel. Esta función resulta útil para copiar originales que presentan información importante en ambas caras, como por ejemplo documentos de identificación.
- **Guardar en cuadro:** Le permite guardar originales digitalizados en el disco duro del equipo. Posteriormente podrá imprimir estos documentos guardados, o guardarlos como archivos imprimibles. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar un documento en el disco duro de la impresora.
- Guardar como predeterminado: Le permite guardar las opciones de copia actuales como configuración de copia predeterminada. Tras guardar la configuración de copia predeterminada, todas las tareas de copia futuras utilizarán estos ajustes. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración predeterminada.
- **Restaurar valor predeterminado:** Le permite restaurar la configuración de copia a la configuración predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de copia actual por la configuración de copia original configurada en la fábrica. Toque la opción Restaurar valor predeterminado de este menú para restaurar la configuración predeterminada.
- **Configuración de copia:** La opción **Confirmación de otra página** permite especificar si la máquina le debe solicitar confirmación de que la digitalización ha finalizado después de completar cada página. Active esta opción para copiar de un modo eficiente varias copias en una única tarea de copia.

Confirmación de otra página: Esta opción permite especificar si la máquina le debe solicitar confirmación de que la digitalización ha finalizado después de completar cada página. Active esta opción para copiar de un modo eficiente varias copias en una única tarea de copia.

 Configuración de IU: Le permite seleccionar las opciones que aparecen en el menú Copiar. Toque el símbolo + o - de los iconos de menú para añadir o quitar menús. También puede mantener pulsado un icono de menú para desplazarlo hasta una posición diferente, o tocar Borrar todo para eliminar todos los menús.

Progreso de la tarea

 \mathcal{O}

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

• **Detalle:** Toque este botón para ver el estado, el tipo y la hora de la tarea.

- Área de vista previa: Le permite ver una vista previa del documento que se está copiando. La imagen de Área vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño de la copia impresa.
- Enviar comentarios: Le permite enviar comentarios sobre la tarea de envío actual. Si desea recibir la tarea de envío por correo electrónico, puede configurar esta opción desde la aplicación **Mi página** (consulte "Descripción del menú Mi página" en la página 32).



Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

Ficha Copia

Puede definir los ajustes básicos en la ficha **Copiar**. La ficha **Copiar** contiene los siguientes apartados.

\bigcirc	• Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración
	de la interfaz de usuario (Copiar > 🔋 Submenú (desbordamiento de acción) >
	Configuración de IU).
	 Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.
	• La aplicación <u>?</u> (Ayuda) explica el procedimiento normal y habitual de copia de
	originales. Toque <u>?</u> (Ayuda) en la pantalla de inicio o en 🧮 (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.
	 Configuración de IU). Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponib para su máquina. La aplicación ? (Ayuda) explica el procedimiento normal y habitual de copia de originales. Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en = (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Origen papel

La opción Origen papel establece la bandeja de este trabajo de impresión. El dispositivo imprime la imagen escaneada en el papel de la bandeja seleccionada. Puede ver los iconos que representan los tamaños de papel y la cantidad de papel restante en cada bandeja.

Dúplex

Puede configurar la máquina para que imprima las copias en las dos caras del papel.

Puede seleccionar el tipo de encuadernado **Original** y **Salida**, ambos tipos son **Libro** o **Calendario**.

- 1 cara: Para originales o tipo de encuadernado de salida impresos solo en una cara.
- 2 caras, libro: Para originales o tipo de encuadernado de salida impresos en las dos caras.
- 2 caras, calendario: Para originales o tipo de encuadernado de salida impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180 grados.

Reducir/aumentar

La función Reducir/Ampliar le permite imprimir una imagen de un tamaño mayor o menor que el original. Toque los iconos de la pantalla para reducir una copia desde el 25 % hasta el 99 %, o ampliar una copia desde el 101 % hasta el 400 %.

- 100% (Original): imprime la copia con el mismo tamaño que el original.
- Auto: reduce o amplía la copia según el tamaño del papel de salida.
- Personalizado: Puede definir un porcentaje personalizado (entre 25 y 400 %).
- Personalización de XY: Puede definir los valores personalizados de XY (entre 25 y 400 %).
- Otros valores predeterminados: Reduce o amplía la copia a un valor preestablecido. Los iconos del lateral derecho de la columna indican los preajustes que se utilizan al copiar en un tamaño de papel distinto.

Acabado

Puede configurar las opciones de salida de impresión.

Configure la impresora para que ordene el trabajo de copia. Por ejemplo, si realiza dos copias de un original de tres páginas, se imprimirá, en primer lugar, un documento de tres páginas completo y, a continuación, el segundo.

- Saltar páginas en blanco: Permite especificar si la máquina copia las páginas en blanco del original o no.
- Intercalar: Imprime las copias en juegos para que coincidan con la secuencia de los originales.



• No intercalar: Imprime las copias ordenadas en grupos de páginas individuales.



Tamaño original

Utilice esta opción para ajustar el tamaño de papel real de los originales.

- Tamaño mixto: si el original usa una combinación de papel de tamaño Letter y Legal, el equipo puede usar el papel del tamaño correcto para cada hoja, almacenado en varias bandejas. Por ejemplo, si el original está compuesto por tres páginas, dos tamaño Letter y una tamaño Legal, la impresora imprime en orden en el tamaño de papel correcto para cada página.
- Tam. person.: si necesita definir un valor personalizado para un tamaño de papel especial, utilice las fechas para ajustar el tamaño que desee.

Orientación original

Utilice esta opción para ajustar la orientación del original.

• Imág. verticales: utilice este ajuste para un documento original cargado con la parte superior hacía la parte posterior del dispositivo.

• Imág. laterales: utilice este ajuste para un documento original cargado en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) con la parte superior del documento hacia el lado izquierdo del dispositivo o un original colocado en el cristal del escáner con la parte superior del documento hacia el lado derecho del dispositivo.

Tipo de original

Utilice este ajuste para mejorar la calidad de copia mediante la selección del tipo de documento correcto para el trabajo actual.

- **Texto:** utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y contiene pocas imágenes o ninguna.
- Texto/Fotografía: utilice esta opción si el original presenta una combinación de texto e imágenes.
- Foto impresa: utilice esta opción si el original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.
- **Revista:** utilice esta opción si el original está compuesto por documentos brillantes que contienen texto e imágenes, como por ejemplo revistas.

Modo de color

Utilice este ajuste para seleccionar el modo de color utilizado para copiar el original.

- Auto: detecta automáticamente si el original es en blanco y negro o en color, e imprime la copia según proceda.
- Color: imprime la copia con el mismo color que el original.
- Blanco y negro: imprime la copia en blanco y negro, tanto si el original está en color como si está en blanco y negro.
- Sustituir color: sustituye determinados colores del original con colores distintos en la copia. La máquina emplea una elaborada técnica de conversión para garantizar que los colores de sustitución se combinan de forma natural con el área que los rodea.
- Color de fondo: añade un color de fondo a las áreas en blanco de la copia.

Ficha Más

 \checkmark

Puede definir los ajustes avanzados en la ficha **Más**. La ficha **Más** contiene los siguientes apartados.

- Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración de la interfaz de usuario (Copiar > : Submenú (desbordamiento de acción) >
 - Configuración de IU).
 - Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.
 - La aplicación ? (Ayuda) explica el procedimiento normal y habitual de copia de

originales. Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en 📃 (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

MPN páginas por hoja

Reduce el tamaño de las imágenes originales e imprime de 2 a 16 páginas en una sola hoja.

Cuando usa la función **N páginas por hoja**, los menús **Copia de ID**,**Repet. imagen**, **Folleto**,**Copia libro**, **Cambio de imagen** y **Copia póster** están deshabilitados.

- Desactivado: deshabilita esta función.
- N-Up: copia el número de páginas del original especificado en una sola hoja de papel.
- Orientation: Puede seleccionar la dirección en la que desea copiar los datos en la página.
- Origen papel: selecciona la fuente de papel.
- Borde: imprime un borde alrededor de las páginas de la copia impresa.

No puede ajustar el tamaño de copia utilizando **Reducir/aumentar** para la función **N páginas por hoja**.

Folleto

 \checkmark

La máquina imprime automáticamente en una o ambas caras del papel, que después se doblan para generar un folleto con todas las páginas en la secuencia correcta. El dispositivo también reducirá y ajustará correctamente la posición de cada imagen para que entre en el papel seleccionado.

- Desactivado: Desactiva esta función.
- Originales a 1 cara: copia una cara del original a una hoja de un folleto.
- Originales a 2 caras, libro: copia cada cara del original a una hoja de un folleto.
- Originales a 2 caras, calendario: copia cada cara del original a una página de un folleto. La segunda cara del original se gira 180 grados para que el texto aparezca recto en el folleto.
- Encuadernación: permite seleccionar la dirección del orden de las páginas.
 - Izquierda: el folleto se abrirá hacia la izquierda.
 - **Derecha**: el folleto se abrirá hacia la derecha.
- Origen papel: Permite seleccionar la bandeja de papel que desea usar.

Copia libro

Utilice esta función para copiar un libro. Si el libro es demasiado grueso, levante el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF). Si el libro o revista tiene más de 30 mm de grosor, realice la copia con el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) abierto.



Esta función de copia sólo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.

- Desactivado: Desactiva esta función.
- Página izq.: imprime solo la página izquierda del libro.
- Página dcha.: imprime solo la página derecha del libro.
- Ambas páginas (desde izquierda): imprime las páginas desde una página izquierda.

- Ambas páginas (desde derecha): imprime las páginas desde una página derecha.
- Centro libro y borrar margen: borra las sombras provocadas por la encuadernación o los bordes del libro del centro y los bordes de las copias.
- **Dúplex:** borra las sombras provocadas por la encuadernación o los bordes del libro del centro y los bordes de las copias.

Copia póster

Esta función permite imprimir un documento de una sola página en 4, 9 ó 16 hojas, que pueden pegarse para formar un documento de tamaño póster.



Esta función de copia sólo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.

Repet. imagen

Esta opción imprime varias copias de la imagen original en la misma cara de una sola página. Si tiene otro original en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF), el resto de imágenes originales se imprimen de la misma forma.

- Desactivado: desactiva esta función.
- **Repet. autom.:** la cantidad de imágenes se determina automáticamente en función de la imagen del original y el tamaño del papel. El número de imágenes repetidas se selecciona automáticamente en función del tamaño del original, del tamaño de la página de salida y del porcentaje de reducción/ampliación hasta un 100 %.
- Repetic. manual: seleccione manualmente el número de imágenes entre 2, 4, 6, 8, 9 o 16.

Marca de agua

La opción Marcas de agua permite imprimir texto en un documento existente. Por ejemplo, se puede usar cuando desee que aparezcan las palabras "Borrador" o "Confidencial" impresas en letras grandes de color gris en diagonal, en la primera página o en todas las páginas de un documento.

Sello



No es posible aplicar sellos a folletos ni a pósteres.

Imprime los valores de **Dirección IP, ID, Información del dispositivo, Comentario, Número de página** o **Fecha y hora** en las copias impresas. Puede ajustar los valores de **Tamaño texto**, **Opacidad** o **Posición** del sello.

Superposición

Una superposición consiste en texto o imágenes guardados en la unidad de disco duro (HDD) del ordenador como un archivo con formato especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones pueden sustituir al papel con membrete tradicional. En lugar de utilizar membretes preimpresos, puede crear una superposición que coincida con el diseño del membrete. Para imprimir una carta con el membrete de la empresa, no será necesario cargar en la máquina el papel con el membrete preimpreso, sino que basta con que imprima la superposición del membrete en el documento.

- Desactivado: desactiva esta función.
- + Nuevo: permite crear una nueva superposición de página que contenga su logotipo o su imagen.
- Superposición: elija la posición de la superposición.

Borrar margen

Puede copiar el original sin bordes ni márgenes.

- Desactivado: desactiva esta función.
- Borrar borde: borra una cantidad igual de márgenes de todas las copias.
- Borrar agujeros de perforación: borra las marcas de perforaciones del borde izquierdo de las copias.

Cambio de imagen

Para evitar que las imágenes se solapen con orificios de perforación, grapas y otras marcas, puede mover la posición de las imágenes.

- Desactivado: desactiva esta función.
- Autocentrar: coloca automáticamente la imagen en el centro del papel.
- Cambio person.: permite ajustar los márgenes del papel según necesite.

Cubiertas

Se agregan automáticamente portadas al juego de copias utilizando papel de una bandeja diferente. Las portadas deben tener el mismo tamaño y la misma orientación que el cuerpo principal del trabajo.

- Desactivado: desactiva esta función.
- Anverso: permite imprimir el documento con una portada.
- Atrás: permite imprimir el documento con una contraportada.
- Anverso y reverso: permite imprimir el documento con portada y contraportada.
- Portada fax: ajusta la opción para la copia a doble cara.
- **Origen papel:** permite seleccionar la bandeja de papel que desea usar de forma predeterminada.

Ajuste de imagen

Esta opción le permite ajustar manualmente los valores de Oscuridad, Nitidez, Contraste, Equilibro color, Cambio color, Imagen en negat., Saturación, UCR, Eliminación de color en los neutros, Densidad corr..

Ajuste de fondo

esta opción le permite compensar los originales que contienen color en el fondo, como son las revistas o los catálogos. Puede usar las opciones de este menú para facilitar la lectura de las copias.

- **Densidad de fondo:** le permite ajustar la densidad del fondo de la imagen digitalizada. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales amarilleados por el paso del tiempo y originales con un fondo oscuro.
- Imagen reversa: le permite borrar el texto y las imágenes que se transfieren del otro lado del original. Puede usar esta función para asegurarse de que la salida digitalizada resulta legible con facilidad.

Imagen reflejada

esta opción le permite invertir el documento original como un espejo.

Copiar en borde

Esta opción le permite copiar todo el documento, hasta el borde del papel.

Copia básica

A continuación se expone el procedimiento de copia de documentos originales habitual.

- 1 Toque **Copiar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) (consulte "Carga de originales" en la página 43).
- 3 Ajuste los valores de configuración en la ficha **Copiar** y en la ficha **Más**.
- 4 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado numérico (o con el botón +, -) en el panel de control, si es necesario.
- 5 Toque INICIAR, (Inic.) en el panel de control para iniciar el proceso de copia.
- Para cancelar la tarea de copia actual, toque (Detener)> toque Estado del trabajo en el panel de control. A continuación, elimine el trabajo que desee (consulte "Estado del trabajo" en la página 29).

Copia de tarjetas identificativas

La aplicación **Copia de ID** le permite copiar ambas caras de un original de dos caras en una misma hoja de papel. Esta aplicación resulta útil para copiar originales que presentan información importante en ambas caras, como por ejemplo documentos de identificación.

Durante la copia de un documento de identificación, la máquina imprime una cara del original en la mitad superior del papel; y la otra, en la mitad inferior del papel. Las dos imágenes copiadas tienen el mismo tamaño que el original, a menos que se especifique lo contrario.

Manual = Copia de ID Q Diseño de impresión Tamaño original Tarjeta ID Origen papel P A4 Bandeja 1 🗏 Ajustar a tamaño papel Coloque el anverso del documento de identificación en el cristal del Modo de color AUTO INICIAR Alinear 88

Pantalla básica de Copia de ID

Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
Vista previa de estado		Muestra la vista previa de la tarea.
INICIAR Inic.		Inicia un trabajo.
l	— , +	Ajusta el número de copias que se imprimen.
≡	Menú rápido	Abre los menús rápidos.
Q	Buscar	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.

Botón	Nombre	Descripción
*	Mi progr.	Añade una aplicación a Mi lista de programas.
:	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.

Submenú (desbordamiento de acción)

- Eco: Cuando el modo Eco se encuentra habilitado, solo puede seleccionar ajustes de impresión económica. Toque la opción Eco en el menú Desbord. acción para activar o desactivar el modo Eco.
- Añadir a Mi programa: añade una aplicación a Mi lista de programas.
- Imprime: le permite imprimir los originales escaneados inmediatamente.
- **Guardar en cuadro:** le permite guardar originales digitalizados en el disco duro del equipo. Posteriormente podrá imprimir estos documentos guardados, o guardarlos como archivos imprimibles. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar un documento en el disco duro de la impresora.
- Guardar como predeterminado: le permite guardar las opciones de copia actuales como configuración de copia predeterminada. Tras guardar la configuración de copia predeterminada, todas las tareas de copia futuras utilizarán estos ajustes. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración predeterminada.
- Restaurar valor predeterminado: le permite restaurar la configuración de copia a la configuración predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de copia actual por la configuración de copia original configurada en la fábrica. Toque la opción Restaurar valor predeterminado de este menú para restaurar la configuración predeterminada.
- Configuración de copia de ID: le permite seleccionar el modo de copia de ID predeterminado. Puede seleccionar Copia de ID o Copia ID manual. Consulte en la ficha Manual la Configuración manual copia ID (consulte "Ficha Manual" en la página 100).

Ficha Copia de ID



La máquina puede imprimir originales impresos por las dos caras en una sola hoja.

Se imprime una cara del original en la mitad superior del papel; y la otra, en la mitad inferior, sin reducir el tamaño del original. Esta función resulta útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal.



- 1 Toque **Copia de ID** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Si es necesario, ajuste la configuración de cada copia con valores como Diseño de impresión,
 Tamaño original, Origen papel, Ajustar a tamaño papel y Alinear.

Siga las instrucciones que aparecen en el panel de control.

3 Sitúe la cara frontal del original boca abajo en el cristal del escáner donde indican las flechas. A continuación, cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).



4 Toque INICIAR

La impresora comenzará a escanear el lado frontal.

5 Dé la vuelta al original y colóquelo en el cristal del escáner como indican las flechas. A continuación, cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).



6 Toque NEXT

La impresora comenzará a escanear el lado trasero.



• Si no pulsa el botón **INICIAR**, solo se copiará la parte frontal.

• Si el tamaño del original es más grande que el área de impresión, es posible que algunas partes no se impriman.

Ficha Manual

Esta ficha le permite utilizar la copia de ID elaborando una plantilla manualmente para utilizarla si copia documentos de identificación de un tamaño concreto.

Configuración manual copia ID

Este menú le permite crear una plantilla nueva o eliminar una plantilla de copia de ID existente. Puede configurar las siguientes opciones:

- Nombre de archivo: especifica el nombre de la plantilla.
- Número de imágenes: especifica el número de imágenes que aparecerán en la copia impresa.
- Posición de escaneado: especifica la posición del escáner en la que se colocarán los originales.
- **Posición de imagen:** especifica la posición de la copia impresa en la que aparecerán las imágenes.

Escaneo y envío (escaneo)

La función de escaneado de la impresora le permite convertir imágenes y texto en archivos digitales que puede almacenar en su ordenador.

- Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar **102**
- Escaneo básico 110
- Digitalización con software compatible con TWAIN 111
- Uso de Samsung Easy Document Creator 112

Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

En este apartado se describen todas las funciones de escaneo y fax. Cuando toca **Digitalizar y Enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**, aparece la pantalla **Digitalizar y Enviar**. Esta pantalla incluye dos fichas y numerosas opciones. Todas las opciones están agrupadas por función, para

que pueda configurar el trabajo con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón 🏠

Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Pantalla básica de Digitalizar y Enviar

≡	Enviar	Más		₿	\star	
(A4			A: Añadir destino + Mi Email Fax SMB Original Dúplex 1 cara Saltar páginas en blanco		Res Cone	ectado
	INICIAR		Desactivado Opciones de escaneado Nombre de archivo Untitled_DDM	IMYY	Y	
Ĵ	合日	3%2				

Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.
B	Fax	Enviar un fax.
*	Mi progr.	Añade una aplicación a Mi lista de programas.

Botón	Nombre	Descripción	
:	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.	
Þ	Vista previa de reproducción	Realiza una búsqueda de tareas. La vista previa muestra la imagen digitalizada original.	
INICIAR	Inic.	Inicia un trabajo.	
+ Mí		Cuando los usuarios han iniciado sesión, aparece el destino configurado en su perfil de Mi página . Puede configurar el destino en el menú Enviar a destino de la aplicación Mi página (consulte "Descripción del menú Mi página" en la página 32). Los administradores también pueden establecer el destino predeterminado en el Submenú (desbordamiento de acción) > Configuración de envío > Configuración de +Mí. Para poder usar el destino de + Mí, debe iniciar sesión. Si no inicia sesión, el equipo envía la copia al destino de + Mí especificado por el administrador.	
	Agenda	Abre los destinos guardados en la agenda.	
Email		Esta opción le permite enviar el documento digitalizado por correo electrónico.	
Fax		Esta opción le permite enviar el documento digitalizado por fax.	
SMB		Esta opción le permite enviar el documento digitalizado por SMB.	
	Menú adicional	Abre menús adicionales, como FTP, Buzon, PC , I-FAX .	

Tecla física virtual

- La posición de las teclas físicas virtuales es fija en el lateral derecho de la pantalla.
- Cuando se abre un aplicación, se muestran las teclas físicas virtuales.
- Si se toca la pantalla, las teclas físicas virtuales aparecerán.
- Si se toca (>, (<), las teclas físicas virtuales se ocultan y se muestran.

Botón	Nombre	Descripción
	Restabl.	Restablece la configuración predeterminada de la aplicación.
•	Conectado	Al pulsar este botón oirá un tono de marcación. A continuación, introduzca el número de fax. Es como hacer una llamada utilizando un altavoz.
×	Detener	Permite detener un trabajo en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la que se muestran las tareas que puede detener.
\Diamond	Inic.	Inicia un trabajo.

E Submenú (desbordamiento de acción)

- Añadir a Mi programa: Añade una aplicación a Mi lista de programas. Con esta función, el usuario puede definir la configuración predeterminada y los destinos necesarios para cada programa. También puede establecer opciones como Inicio automático y añadir un acceso directo al Inicio.
- Buscar: Permite buscar la opción que desee.
- **Crear trab.:** Esta opción puede activarse y desactivarse. Cuando esta opción está activada: una vez finalizada la digitalización, aparece la ventana **Digit. más** para preguntarle si desea digitalizar otra página. Si selecciona **Sí**, podrá digitalizar otra página en el trabajo actual. Si selecciona **No**, el proceso de digitalización finaliza, y se realiza el resto del trabajo.
- Envío de ID: Le permite digitalizar rápidamente tarjetas de identificación y enviar la imagen a un destino SMB, FTP o correo electrónico, o guardarla en el Buzón o en un dispositivo de almacenamiento USB.
- Adjunte solo archivos: Le permite adjuntar un archivo al mensaje. Puede usar esta opción para enviar rápidamente uno o más archivos del disco duro de la impresora (BUZÓN) a un SMB, FTP, Correo electrónico, Buzón, USB.
- Digitalizar y adjuntar archivo: Le permite digitalizar y adjuntar imágenes al mensaje. Puede usar esta opción para enviar rápidamente una imagen digitalizada o un archivo del disco duro (Buzón) de la máquina a un destino de SMB, FTP o correo electrónico, o guardarlos en el Buzón o en un dispositivo de almacenamiento USB.
- **Recepción de Fax Internet:** le permite imprimir inmediatamente después de comprobar si se reciben faxes a través de Internet.
- Guardar como predeterminado: Le permite guardar la configuración de Digitalizar y enviar actual como configuración de Digitalizar y enviar predeterminada. Tras guardar la configuración de Digitalizar y enviar predeterminada, todas las tareas de envío futuras utilizarán esta configuración. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración de Digitalizar y enviar predeterminada.
- **Restaurar valor predeterminado:** Le permite restaurar la configuración de **Digitalizar y enviar** guardada como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de **Digitalizar y enviar** actual por la configuración original configurada en la fábrica. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para restaurar la configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada.

- **Configuración de envío:** Le permite digitalizar rápidamente un documento y enviarlo a un destino. El documento digitalizado se envía como archivo de imagen. Toque esta opción en el Submenú (desbordamiento de acción) para digitalizar y adjuntar un archivo al mensaje actual.
 - **Pol. arch.:** La opción **Pol. arch.** especifica cómo gestionará el equipo los conflictos de nombres a la hora de guardar los archivos.
 - Impr msj confirm: Puede usar esta función para obtener la confirmación de si el destino de Digitalizar y enviar se ha ejecutado correctamente o no.

Si un informe contiene caracteres o fuentes que la impresora no admite, podría aparecer **Desconocido** en el informe en lugar de caracteres o fuentes.

- Configuración de +Mí: Le permite seleccionar el destino predeterminado de la tarea de envío.
 Cuando ha iniciado sesión, puede seleccionar cualquier destino de envío como destino de envío predeterminado. También aparecerá en los widgets de Digitalizar y enviar.
- Env a PC: Escanea y envía el resultado escaneado a un ordenador.
- **Configuración de la agenda:** Esta agenda contiene contactos que están disponibles para todos los usuarios. Puede usar la agenda para poner los contactos a disposición de toda aquella persona que utilice la impresora.
 - Agenda de Google: Esta agenda contiene los contactos registrados en su lista de contactos de Google. Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para poder acceder a su Agenda de Google.
- Configuración de IU: Le permite seleccionar las opciones que aparecen en el menú Digitalizar y enviar. Toque el símbolo + o - de los iconos de menú para añadir o quitar menús. También puede mantener pulsado un icono de menú para desplazarlo hasta una posición diferente, o tocar Borrar todo para eliminar todos los menús.

Progreso de la tarea

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

- **Detalle:** Toque este botón para ver el estado, el destino, el remitente y la hora de la tarea.
- Área de vista previa: Le permite ver una vista previa del documento que se está enviando. La imagen del área Vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño del archivo.
- Enviar comentarios: Le permite enviar comentarios sobre la tarea de envío actual. Si desea recibir la tarea de envío por correo electrónico, puede configurar esta opción desde la aplicación **Mi página** (consulte "Descripción del menú Mi página" en la página 32).



6

Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

Ficha Enviar

Puede definir los ajustes básicos en la ficha **Enviar**. La ficha **Enviar** contiene los siguientes apartados.

- Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración de la interfaz de usuario (Enviar > : submenú (Desbord. acción) > Configuración de
 - IU).
 - Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.
 - Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
 - Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en
 (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Añadir destino

Toque ignormative a matteria dirección de correo electrónico o el número de fax del destinatario. Si desea realizar el envío a SMB, FTP, Buzon, PC o USB, haga clic en los botones correspondientes.

Original

Este ajuste se emplea para mejorar la calidad del escaneado cuando se selecciona el tipo de documento para el trabajo de escaneado actual.

- Dúplex
 - 1 cara: para originales impresos en una sola cara.
 - 2 caras, libro: para originales impresos en ambas caras.
 - **2 caras, calendario:** para originales impresos en ambas caras, pero con esta función, la cara posterior se girará 180°.
- Saltar páginas en blanco: permite especificar si la máquina escanea las páginas en blanco del original o no.

 \mathcal{O}

Para utilizar **2 caras, libro** y **2 caras, calendario**, debe cargar los originales en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF). Si la impresora no puede detectar el original del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF), cambiará automáticamente a **1 cara**.

Opciones de escaneado

Permite ajustar las opciones de archivo de la salida escaneada.

- Nombre de archivo: permite introducir el nombre de archivo para almacenar el archivo de escaneado en el destino.
- Formato de archivo: permite seleccionar el formato de archivo de la imagen escaneada.
- Opciones de PDF: Permite ajustar las opciones del archivo PDF escaneado.

- **Resolución:** permite ajustar la resolución del documento. Cuando más alto sea este valor más claro será el resultado, pero el escaneo podría tardar más tiempo.
- **Calidad:** use esta opción para generar un documento de alta calidad. Cuanto más alta sea la calidad seleccionada, más grande será el archivo.
- Idioma de OCR: al crear una salida escaneada de software de OCR, seleccione el idioma correspondiente.

Opciones de fax (solo usuario de fax)

Si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior.

- Resolución
 - **Estándar:** se suele recomendar para los originales con texto. Esta opción disminuye el tiempo de transmisión.
 - **Fina:** se recomienda para los originales con caracteres pequeños, líneas finas o texto impreso con impresoras matriciales.
 - **Superfina:** recomendado para los originales que contengan muchos detalles. Esta opción solo está disponible si el dispositivo de recepción admite también la resolución **Superfina**.
 - Ultrafino: recomendado para los originales que contengan una cantidad de detalles extrema.
 Esta opción solo está disponible si el dispositivo de recepción admite también la resolución Ultrafino.

Ficha Más

En la ficha **Más** puede realizar un ajuste detallado de las opciones. La ficha **Más** contiene los siguientes apartados.

- Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración de la interfaz de usuario (Enviar > : submenú (Desbord. acción) > Configuración de IU).
 - Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.
 - Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
 - Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en
 (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Esc. libro

Utilice esta función para escanear un libro. Si el libro es demasiado grueso, levante el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF). Si el libro o revista tiene más de 30 mm de grosor, realice la copia con el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) abierto.

- Desactivado: deshabilita esta función.
- Página izq.: escanea solo la página izquierda del libro.
- Página dcha.: escanea solo la página derecha del libro.

- Ambas páginas (desde izquierda): escanea las páginas desde una página izquierda.
- Ambas páginas (desde derecha): escanea las páginas desde una página derecha.
- Centro libro y borrar margen: puede configurar que en las áreas sombreadas se borren las sombras provocadas por la encuadernación o los bordes del libro del centro y los bordes de las copias.

Fax avanzado (solo usuario de fax)

Permite ajustar las opciones de envío de fax, como Fax inicio rápido y Envío diferido.

- Desactivado: desactiva esta función.
- Fax inicio rápido: la máquina comienza a transmitir el fax justo después de escanearse la primera página. Los originales que contengan muchas páginas pueden enviarse de esta forma sin sobrecargar la memoria del dispositivo.
- Envío diferido: configura la impresora para enviar el fax a la hora programada. Defina el Nombre del trabajo y la ahorro llamada.



Puede retrasar el envío de un fax durante el periodo de tiempo que desee a partir de 1 minutos de efectuarse el escaneo y hasta 24 horas después.

Config. email

Permite configurar información del correo electrónico, como desde, Asunto y Mensaje.

Modo de color

utilice esta opción para definir el modo de color predeterminado que se utiliza para los trabajos de digitalización.

- Blanco y negro: digitaliza una imagen en blanco y negro.
- Gris: digitaliza una imagen en escala de grises.
- Color: digitaliza una imagen en color.
- Auto: detecta automáticamente si el original contiene color o no. Si el original contiene color, la máquina imprime el documento en color. Si el original no contiene color, la máquina imprime el documento en blanco y negro (Color/monocromático) o escala de grises (Color/Gris).
 - El formato de archivo JPEG no puede seleccionarse en la opción Formato de archivo si se ha seleccionado Blanco y negro en Modo de color.
 - En la transmisión de fax no puede utilizar los modos gris, color, automático.

Tipo de original

 \mathcal{N}

Utilice este ajuste para mejorar la calidad de copia mediante la selección del tipo de documento correcto para el trabajo actual.

- **Texto:** utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y contiene pocas imágenes o ninguna.
- Texto/Fotografía: utilice esta opción si el original presenta una combinación de texto e imágenes.
- Foto: utilice esta opción si el original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.
Tamaño original

Utilice esta opción para ajustar el tamaño de papel real de los originales.

- Tamaño mixto: Se detecta automáticamente el tamaño del original, si el original utiliza una combinación de tipos de papel distintos.
- **Tam. person.:** si necesita definir un valor personalizado para un tamaño de papel especial, utilice las fechas para ajustar el tamaño que desee.

Orientación original

Utilice esta opción para ajustar la orientación del original.

- Imág. verticales: La orientación del original es horizontal. Las imágenes o el texto del original están en paralelo con respecto al borde largo de la página.
- Imág. laterales: La orientación del original es vertical. Las imágenes o el texto del original están en perpendicular con respecto al borde largo de la página.

Borrar margen

Esta opción le permite eliminar marcas no deseadas o sombras de los márgenes de la copia impresa. Puede usar esta función para eliminar los orificios y los desperfectos del borde de la página, o eliminar las sombras que aparecen al digitalizar materiales encuadernados.

Escan. todo

Esta opción le permite digitalizar todo el documento, sin omitir los bordes ni los márgenes. Use esta opción para digitalizar todo el documento, hasta el borde del papel. Active este ajuste para digitalizar todo el documento, incluidos los bordes y los márgenes.

Ajuste de imagen

esta opción le permite ajustar la imagen manualmente.

- **Oscuridad:** le permite ajustar la oscuridad del archivo digitalizado. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales atenuados o con poco contraste.
- Nitidez: le permite ajustar los bordes del texto para facilitar su lectura. También puede usar esta función para mejorar los detalles de las imágenes.
- **Contraste:** le permite ajustar el contraste para que la imagen digitalizada sea más nítida o más difusa. Puede utilizar esta función para mejorar la calidad de una imagen o aumentar la facilidad de lectura del texto.

Ajuste de fondo

esta opción le permite compensar los originales que contienen color en el fondo, como son las revistas o los catálogos. Puede usar las opciones de este menú para facilitar la lectura de las copias.

- **Densidad de fondo:** le permite ajustar la densidad del fondo de la imagen digitalizada. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales amarilleados por el paso del tiempo y originales con un fondo oscuro.
- Imagen reversa: le permite borrar el texto y las imágenes que se transfieren del otro lado del original. Puede usar esta función para asegurarse de que la salida digitalizada resulta legible con facilidad.

Escaneo básico

Este es el procedimiento habitual de escaneo de los documentos originales.

- Toque **Digitalizar y enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) (consulte "Carga de originales" en la página 43).
- 3 Ajuste los valores de configuración en la ficha **Enviar** y en la ficha **Más**.
- 4 Seleccione un destino con 📖 (Añadir destino), + Mí, 📧 (Agenda), Email , SMB, FTP, Buzon o USB).



Puede enviar los documentos digitalizados a direcciones de Email, Fax, FTP o SMB

desde **[2]** (Agenda). Los iconos de Email, Fax, FTP o SMB aparecen junto al nombre del contacto en la Agenda. Cuando selecciona un nombre se selecciona de forma predeterminada el primer icono. Para enviar documentos a varios destinos, seleccione los iconos de cada uno de ellos.



digitalización.

 \square

Si desea cancelar el trabajo de envío actual, toque (Detener), luego toque Estado del trabajo en el panel de control y, a continuación, elimine el trabajo que desee (consulte "Estado del trabajo" en la página 29).

Digitalización con software compatible con TWAIN

Si desea escanear documentos con otro software, deberá utilizar un software que sea compatible con TWAIN, como, por ejemplo, Adobe PhotoShop.

Siga estos pasos para digitalizar con software compatible con TWAIN:

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) (consulte "Carga de originales" en la página 43).
- 3 Abra una aplicación como, por ejemplo, Adobe Photoshop.
- 4 Abra la ventana TWAIN y defina las opciones de digitalización.
- 5 Escanee y guarde las imágenes obtenidas.

Uso de Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub. Estos documentos pueden compartirse a través de redes sociales o fax. Tanto si usted es un estudiante que necesita organizar los trabajos de investigación de la biblioteca, como si se trata de un amo de casa que está compartiendo las fotografías escaneadas de la fiesta de cumpleaños del año pasado, Easy Document Creator le proporcionará las herramientas necesarias.



• Disponible solo para usuarios de Windows y Mac.

- Windows XP Service Pack 3 o superior e Internet Explorer 6.0 o superior son los requisitos mínimos de Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator se instala automáticamente con el software del dispositivo.

Samsung Easy Document Creator ofrece las siguientes funciones:

- Digitalizar: Se usa para digitalizar imágenes o documentos.
- **Conversión de texto (solo Windows):** Se usa para digitalizar documentos que deben guardarse en formato de texto editable.
- **Conversión de documento:** Ofrece la posibilidad de convertir los archivos existentes a varios formatos.
- Fax: Ofrece la posibilidad de enviar por fax directamente un documento desde Easy Document Creator si está instalado el controlador de PC fax de red de Samsung.



Haga clic en el botón **Ayuda** ()) de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

Digitalizar con Samsung Easy Document Creator

- Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 43).
- 2 En el menú Inicio, seleccione Programas oTodos los programas > Samsung Printers.
 En Mac, abra la carpeta Aplicaciones > carpeta Samsung > Samsung Easy Document Creator.
- 3 Haga clic en Samsung Easy Document Creator.
- 4 Haga clic en **Digitalizar** en la pantalla de inicio.

- 5 Seleccione el tipo de escaneo o un favorito y, a continuación, realice ajustes en la imagen.
- 6 Haga clic en **Digitalizar** para digitalizar la imagen definitiva, o en **Digit. previa** para obtener otra vista previa de la imagen.
- 7 Pulse Enviar para guardar la imagen escaneada.
- 8 Seleccione la opción que desee.

9 Pulse Aceptar.



Haga clic en el botón **Ayuda** (??) de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

Este manual contiene información sobre el uso del dispositivo como fax.

 Preparación del fax 	115
 Uso del fax en el ordenador 	116
 Descripción general de la pantalla de fax 	117
• Envío de un fax	119
 Recepción de un fax 	123

Preparación del fax

- Este equipo no se puede utilizar para enviar faxes a través de Internet. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios de Internet.
- Recomendamos utilizar servicios de telefonía analógica tradicionales, como por ejemplo PSTN (red telefónica pública conmutada) al usar una línea de teléfono como línea de fax. Si utiliza servicios de Internet (como DSL, ISDN y VolP), puede mejorar la calidad de la conexión mediante el uso del microfiltro. Los microfiltros reducen el ruido y mejoran la calidad de conexión. Como la impresora no incluye microfiltro para líneas DSL, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.



- 1. Puerto de línea
- 2. Microfiltro
- 3. Módem DSL/Línea de teléfono

Antes de enviar o recibir un fax, debe conectar el cable de línea suministrado a la toma de la pared. Consulte la "Guía rápida de instalación". El método de conexión de la línea telefónica varía en función del país.

Uso del fax en el ordenador

Puede enviar un fax directamente desde un ordenador. Asegúrese de que el dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red.

Envío de un fax (Windows)

Para poder enviar un fax desde el ordenador, el programa **Samsung Network PC Fax** debe estar instalado. Puede instalar el controlador de **Samsung Network PC Fax** desde el CD de software. Puede seleccionar el controlador **Samsung Network PC Fax** en la ventana **Seleccionar software**.

- 1 Abra el documento que desee enviar.
- 2 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

Aparecerá la ventana Imprimir. El aspecto puede variar ligeramente según la aplicación.

- 3 Seleccione Samsung Network PC Fax en la ventana Imprimir.
- 4 Haga clic en **Imprimir** o en **Aceptar**.
- 5 Introduzca los números de fax de los destinatarios y establezca las opciones, si es necesario.



Para obtener más información sobre Samsung Network PC Fax, haga clic en Ayuda.

6 Haga clic en Enviar.

Lista de faxes enviados (Windows)

Si lo desea, puede comprobar la lista de faxes enviados en su ordenador.

Desde el menú Inicio haga clic en Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Network PC Fax > Historial de transmisión de fax. Luego, aparecerá Diario del fax con la lista de faxes enviados.



Para obtener más información sobre Historial de transmisión de fax, haga clic en Ayuda.

Descripción general de la pantalla de fax

Para abrir la pantalla **Fax**, toque **Digitalizar y enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**, luego toque el icono 🔁 (o Fax en la pantalla). Si se muestra una pantalla diferente, toque el icono para acceder a la pantalla de inicio.

Fax		× c	ancelar	🗸 Listo
Tecla.(0)				
Favoritos	1	2 ABC	3 DEF	æ
Reciente	4 GHI	5 JKL	6 MNO	Р
•• Courses	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz	
Carolina Control	*	0 +	#	AC+
Contacto	▶ ^ (0)	Con	ectado 🤤	🚀 Enviar

Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	keypad	Abra el teclado numérico.
٠	Favoritos	Abre una lista de direcciones que se usan con frecuencia.
	Reciente	Permite ver direcciones utilizadas recientemente.
*	Grupos	Abre una lista de direcciones de grupo.
2	Contact.	Abre una lista de sus contactos.
Р	Pausa	Pausa el trabajo actual.
et -	Añadir contacto	Permite añadir un contacto a sus direcciones.

Botón	Nombre	Descripción
+	Añadir	Permite añadir a la lista de destinos.
5	A	Abre la lista de destinos.
٩	Conectado	Habilita la marcación Conectado . Cuando oiga el tono de llamada, introduzca un número de fax mediante el teclado numérico de la pantalla.
	Enviar	Envía el fax.

Envío de un fax

En este apartado se explica cómo enviar un fax y los métodos especiales de transmisión.

Puede colocar los originales en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) o el cristal del escáner. Si los originales se colocan tanto en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) como en el cristal del escáner, la máquina leerá primero los del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF), que tiene una mayor prioridad en la digitalización.

Configuración del encabezado de fax

En algunos países, es obligatorio especificar el número de fax en todos los documentos que se envían por fax.

- 1 Toque Configuración > Config. fax > ID de equipo y número de fax en la pantalla de inicio o Menú.
- 2 Toque el área de escritura **Nom. ID**. Aparece el teclado emergente.
- 3 Introduzca su nombre o el nombre de su empresa (consulte "Comprensión del teclado emergente" en la página 33).
- 4 Toque Listo.
- 5 Toque el área de escritura **Número de fax**.
- 6 Introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
- 7 Toque Listo.
- 8 Toque **Solution** o seleccione otros ajustes.

Envío de un fax

- Coloque los originales cara arriba en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) (consulte "Carga de originales" en la página 43).
- 2 Toque **Digitalizar y enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 Ajuste la configuración del documento en la ficha **Enviar** o en la ficha **Más**.
- 4 Toque 🔁 e introduzca un número de fax directamente utilizando 📰 en la pantalla, toque a continuación 😱 o utilizando la ficha **Favoritos**, **Reciente**, **Grupos** o **Contact.** de la pantalla.



- Puede enviar un fax a hasta 10 destinos a la vez.
- Puede ver y eliminar un destino desde la Lista destinos (🗾).
- Para insertar una pausa, toque **P** mientras introduce el número de fax. Cuando se introduce una pasa, en la pantalla aparece un guion (-).
- Si desea usar la función de marcación Conectado, toque
 e introduzca un número
 de fax utilizando el teclado numérico de la pantalla mientras escucha el tono de
 marcación.

5 Toque 🗹 para iniciar el proceso.



• Puede enviar un fax directamente desde un ordenador (consulte "Uso del fax en el ordenador" en la página 116).

- Cuando desee cancelar una tarea de fax, toque (Detener) en el teclado virtual antes de que el equipo inicie la transmisión. O toque Estado del trabajo en la pantalla de inicio o en Menú, seleccione la tarea que desee eliminar (consulte "Estado del trabajo" en la página 29).
- No es posible enviar correos electrónicos desde la máquina mientras envía un fax.

Envío de un fax con números de marcación rápida

Cuando se le pide que introduzca el número de destino del fax, puede utilizar un número de marcación rápida que anteriormente ha configurado.

- Es posible asignar del número 1 al 500 para los números de marcación rápida.
 - Para números de marcación rápida de un solo dígito, mantenga pulsado el número correspondiente en el teclado numérico del panel de control.
 - Para números de marcación rápida de dos o más dígitos, mantenga pulsado el botón correspondiente al primer dígito en el teclado numérico y pulse el último número en el teclado numérico del panel de control.

Envío manual de fax con un teléfono auxiliar

Con este método se envía el fax con un teléfono auxiliar. Asegúrese de que el teléfono auxiliar esté conectado a la toma **EXT.** del kit de fax del dispositivo.

- Coloque los originales cara arriba en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) (consulte "Carga de originales" en la página 43).
- 2 Toque **Digitalizar y enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 Ajuste la configuración del documento en la ficha **Enviar** o en la ficha **Más**.
- 4 Levante el auricular del teléfono auxiliar.
- 5 Cuando oiga el tono de llamada, marque un número de fax mediante el teléfono auxiliar.
- 6 Pulse 📑 en el panel de control. Aparece la ventana emergente del fax manual.
- 7 Pulse el botón **Enviar**en la ventana emergente del fax manual cuando escuche la señal de fax característica (un sonido agudo) en el teléfono auxiliar.

Reenvío automático

Si la línea está ocupada o no hay respuesta cuando envía un fax, el dispositivo vuelve a marcar el número de forma automática.

Para modificar el intervalo de tiempo entre las rellamadas o la cantidad de intentos, siga estos pasos:

Pulse **Configuración > Config. fax > Rell.** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Retraso de la transmisión de un fax

Puede establecer el dispositivo para que envíe un fax más tarde (consulte "Configuración de fax general" en la página 126).



Si desea cancelar un fax retrasado, toque **Desactivado** antes de que se envíe.

Recepción de un fax

En este apartado se explica cómo recibir faxes, así como las opciones especiales disponibles.

Modificación del modo de recepción

La máquina viene ajustada de fábrica en modo **Fax**. Al recibir un fax, la impresora responde la llamada tras un determinado número de timbres y recibe el fax automáticamente. Si desea cambiar a otro modo de recepción, siga estos pasos:

Toque Configuración > Config. fax > Modo recepción en la pantalla.

- Teléfono: Reciba los faxes pulsando 📑 > Recibir.
- Fax: recibe los faxes entrantes de forma normal, y activa inmediatamente el modo de recepción de fax.
- Fax/Contestador automático: se utiliza cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de Fax para recibir el fax.



Código de inicio de recepción: cuando reciba una llamada en el teléfono auxiliar y escuche la señal de fax, pulse las teclas *9* del teléfono auxiliar. La impresora recibirá el fax. Pulse los botones lentamente y en orden. Si sigue oyendo el tono de fax del equipo remoto, vuelva a pulsar *9*.

Recepción manual en el modo Teléfono

- 1 Responda al teléfono en la máquina cuando escuche una señal de fax de tono elevado desde el teléfono.
- 2 Pulse **Digitalizar y enviar** o **Menú** en la pantalla de inicio.
- 3 Pulse 📑 en el panel de control. Aparece el fax manual emergente.
- 4 Pulse **Recibir**en el panel de control.

La impresora comenzará a recibir un fax.

Recepción automática en el modo Fax/Contestador automático

Para usar este modo, debe conectar un contestador automático a la toma EXT situada en la parte posterior de la impresora.

Si la persona que llama deja un mensaje, el contestador guardará el mensaje de forma normal. Si la impresora detecta un tono de fax en la línea, iniciará automáticamente la recepción del fax.

- Si configuró el dispositivo en este modo y el contestador automático está apagado o no hay ningún contestador conectado a la toma Fax, el dispositivo pasará automáticamente al modo EXT. tras una determinada cantidad de timbres.
 - Si su contestador no tiene contador de timbres configurable, ajústelo para que responda a las llamadas entrantes antes de que el timbre suene más de una vez.
 - Si se encuentra en el modo **Teléfono** cuando el contestador automático se encuentra conectado a la impresora, debe apagar el contestador automático. En caso contrario, los mensajes de respuesta del contestador interrumpirán las conversaciones telefónicas.

Recepción de faxes manual desde un teléfono auxiliar

Esta función ofrece su mejor versión cuando se utiliza un teléfono auxiliar conectado a la toma **EXT.** de la impresora. Cuando reciba una llamada en el teléfono auxiliar y escuche la señal de fax, pulse las teclas *9* del teléfono auxiliar. La impresora recibirá el fax. Pulse los botones lentamente y en orden. Si sigue oyendo el tono de fax del equipo remoto, vuelva a pulsar *9*. Para cambiar el *9* a, por ejemplo, 3, siga estos pasos:

- Pulse **Configuración** > **Config. fax** > **Receive Mode** > **Receive Start Code** en la pantalla.
- 2 Introduzca el número 3 en la pantalla.

Recepción en Modo de Recepción segura

Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean los faxes recibidos. Puede activar el modo de recepción segura para restringir la impresión de los faxes entrantes cuando no haya ningún operador a cargo de la impresora. En el modo **Recepción segura**, todos los faxes entrantes se guardan en memoria.

Pulse **Configuración > Config. fax > Recepción segura** en la pantalla de inicio o **Menú**.

El modo **Recepción segura** solo lo puede configurar un usuario que disponga de un código de acceso registrado en el dispositivo. Cuando el dispositivo lo solicite, introduzca el código de acceso.

2 Toque Activado para habilitar esta función.



Cuando el dispositivo recibe un fax en este modo, la opción **Imprimir** pasa a estar disponible. Si desea imprimir los faxes seguros, toque **Imprimir**. Se imprimirán todos los faxes seguros.

- 3 Si desea ajustar un código de acceso, toque el espacio vacío del código de acceso e introduzca un código de acceso.
- 4 Si desea que los faxes entrantes se guarden siempre en memoria, toque **Día compl.**. En caso contrario, diríjase al paso siguiente.
- 5 Toque **ahorro llamada** y ajuste la hora de inicio concreta utilizando los botones arriba/abajo. Toque **Ajustar** cuando haya terminado.
- 6 Toque Hora final y ajuste la hora de fin concreta utilizando los botones arriba/abajo. Toque Ajustar cuando haya terminado.

7 Toque **Solution** o seleccione otros ajustes.



Para desactivar la función **Recepción segura**, toque **Desactivado**. Los faxes entrantes volverán a imprimirse automáticamente de nuevo.

Configuración de la impresión de fax recibido

Utilice esta opción para ajustar las opciones de impresión de los faxes recibidos.

Pulse **Configuración > Config. fax > Imprimir fax recibido** en la pantalla de inicio o **Menú**.

- Dúplex: imprime los faxes recibidos en las dos caras del papel.
- Bandeja de salida: permite especificar la bandeja en la que desea que se imprima el fax.
- Reducción automática: ajuste esta opción para reducir automáticamente el tamaño de las páginas entrantes. Al recibir un fax que contiene páginas con una longitud igual o superior a la del papel cargado en la bandeja de papel, la impresora puede reducir el tamaño del original para ajustarlo al tamaño del papel cargado en la impresora. Si no habilita esta opción, el equipo no puede reducir el original para que quepa en una página. El original se dividirá y se imprimirá con el tamaño real en dos o más páginas.
- Nombre de sello recibido: imprime la información del fax recibido en las copias impresas.
- Origen papel: permite seleccionar una bandeja como origen de papel.

Reenvío de fax

Puede configurar el equipo para que reenvíe los faxes enviados o recibidos a correos electrónicos, servidores SMB, FTP y otros destinos. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax mientras se encuentra fuera de la oficina.

Configuración de fax general

Puede establecer las opciones predeterminadas de fax. Configure los ajustes de fax utilizados más frecuentemente.

Toque **Configuración > Config. fax** en la pantalla de inicio o **Menú**.

- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
 - Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en 😑 (menú rápido) y, a continuación,

seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

 También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra un navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha Configuración > Ajustes de la máquina > Fax (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

Opción	Descripción
ID de equipo y número de fax	Puede ajustar el ID del dispositivo y el número de fax que se imprimirán en la parte superior de cada página.
Rell.	 Configure el dispositivo para que vuelva a llamar al número de fax si la línea de fax del destinatario está ocupada o no contesta. Especifique la cantidad de intentos de rellamada y un intervalo entre cada intento. Intervalo de rellamada: seleccione los plazos de rellamada con las flechas arriba/abajo. Número de rellamadas: seleccione el tiempo de rellamada con las flechas arriba/abajo. Seleccione 0 para deshabilitar la rellamada.
Marcación prefijo	Permite ajustar el número que debe marcarse antes del número de destino. Los usuarios pueden configurarlo para acceder a PABX (p. ej. 9) o el prefijo de zona (p. ej. 02). Una vez establecido el número, aparecerá automáticamente en la pantalla al introducir un número de fax/teléfono.
Modo MCE	Configura la máquina para permitir la corrección de errores. Esta función resulta útil cuando la línea presenta una baja calidad, además, permite asegurarse de que los faxes se enviarán de forma adecuada a cualquier otro dispositivo de fax equipado con corrección de errores. El envío de faxes en este modo puede tardar más.

Opción	Descripción
Velocidad del módem	Ajuste la velocidad del módem.
	Permite seleccionar el modo de recepción de fax.
	• Teléfono: Reciba los faxes pulsando 📑 > Recibir.
Modo recepción	 Fax: recibe los faxes entrantes de forma normal, y activa inmediatamente el modo de recepción de fax. Fax/Contestador automático: se utiliza cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de Fax para recibir el fax.
Número de tonos	especifique la cantidad de veces que sonará el timbre del dispositivo antes de que éste responda las llamadas.
Código de inicio de recepción	Inicia una recepción de fax desde un teléfono auxiliar conectado a la toma EXT. de la parte posterior de la impresora. Si oye un tono de fax al levantar el teléfono auxiliar, introduzca el código. El valor de fábrica del código es *9* (consulte "Recepción de faxes manual desde un teléfono auxiliar" en la página 124).
Ahorro llamada	Configura la impresora para que envíe los faxes durante las horas de menor coste telefónico, para así reducir la factura de teléfono.
Modo DRPD	Permite que un usuario responda a diversos números de teléfono desde la misma línea telefónica. Configure el equipo de forma que reconozca los diferentes tipos de timbre de cada número. Es posible que este ajuste no esté disponible en su país.
Configuración fax no deseado	Utilice esta función para rechazar los faxes enviados desde números almacenados en la memoria como números de fax no deseados. Esta función resulta útil para bloquear faxes no deseados. Cuando se activa esta función, puede acceder a opciones adicionales para configurar números de fax no deseados. Es posible que esta opción no esté disponible en su país.
Recepción segura ^a	Ajuste el dispositivo para que guarde los faxes recibidos en la memoria, de manera que no puedan acceder a ellos usuarios no autorizados cuando no esté. Esta opción restringe la impresión de los faxes recibidos cuando no hay ningún operador a cargo del dispositivo. Tendrá que iniciar sesión como administrador.
Imprimir fax recibido	Permite ajustar las opciones de impresión de los faxes recibidos.

Opción	Descripción
Config nacional fax	Seleccione un país predeterminado. Antes de modificar esta opción, conecte una línea de teléfono a la impresora. Cuando cambie el país se efectuará una prueba de ping.
Diagnóstico de fax inteligente	 La función Smart Fax optimiza la configuración para la línea de fax. Configuración automática: al enviar y recibir faxes, el equipo comprueba con regularidad si hay errores, y configura automáticamente los ajustes de fax para garantizar una conexión estable. Inic.: le permite detectar automáticamente o especificar manualmente el entorno durante el envío o la recepción de faxes. Seleccione Detección automática para detectar automáticamente el entorno, o especifique manualmente el entorno de fax con la opción Normal, VoIP (oficina), Ruido (casa) o Ruido alto. Inicializar configuración de diagnóstico: restablece todos los valores de configuración.

a.Puede que solo esté disponible para el administrador en función de los ajustes de autenticación seleccionados (consulte "Autenticación" en la página 191).

Configuración de una agenda

Este manual ofrece las directrices para la agenda.

•	Comprondor	I٦	nantalla	do	dirocción	17	z٨
•	Comprender	ld	panlalla	ue	arrection	1.	50

- Uso del panel de control 132
- Uso de SyncThru™ Web Service 137

Comprender la pantalla de dirección

La aplicación **Agenda** le permite guardar y acceder a direcciones que utiliza con frecuencia en la impresora. Puede guardar números de fax y direcciones de correo electrónico, así como direcciones de servidores SMB, FTP, etc.

Toque **Agenda** en la pantalla de inicio o **Menú**. Si se muestra una pantalla diferente, toque **para acceder a la pantalla de inicio**.

Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en = (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Pantalla de dirección

Puede guardar en el dispositivo las direcciones de correo electrónicos, las direcciones de servidor SMB, las direcciones de servidor FTP y los números de fax usados frecuentemente.

Para poder usar algunas funciones puede que tenga que iniciar sesión (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

≡	Contact.	Favoritos	Grupos		+	ø	*	:
0	Buscar							
	Sin conta	ac.		Toque botón + para	aña cor	ıt		
5			ainformaci	ón do contacto do los c	ontactor		dadoc	

- **Contact.:** muestra el nombre y la información de contacto de los contactos guardados en la agenda (consulte "Almacenamiento de direcciones individuales" en la página 132).
- Favoritos: muestra el nombre y la información de contacto de los contactos marcados como favoritos en la agenda.



• **Grupos:** enumera los grupos registrados en la agenda y los usuarios registrados en dichos grupos (consulta "Almacenamiento de grupos de direcciones" en la página 134).



 \mathcal{L}

No es posible añadir un grupo como miembro de otro grupo.

Teclas de comando

Para poder usar algunas funciones puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Muestra el menú rápido.
Q	Buscar	Permite buscar la dirección que desee.
+	Agregar	Permite añadir un contacto, favoritos o un grupo.
	Edición	Seleccione la dirección que desee editar y toque este botón.
*	Mi progr.	Muestra la lista de programas añadidos.
:	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.

Submenú (desbordamiento de acción)

Para poder usar algunas funciones puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

- Buscar: Busca nombres e información de contacto en la lista Contact.
- Elim. contactos: Permite eliminar los contactos configurados.
- Importar: Permite importar la agenda guardada en otra MFP o en la misma MFP.
- Exportar: Permite exportar la agenda guardada en otra MFP o en la misma MFP.

Uso del panel de control

Almacenamiento de direcciones individuales

- 1 Toque Agenda > Toque + en la pantalla de inicio o Menú.

- Administrador (concede autoridad a los usuarios).
 - Los administradores pueden agregar, eliminar y editar direcciones públicas, pero no agregar ni editar direcciones privadas.
 - Los administradores pueden leer y eliminar las direcciones privadas agregadas por los usuarios.
- Usuario (con una autoridad asignada por parte del administrador).
 - El usuario puede agregar y editar direcciones públicas y privadas en función de las autoridades que el administrador le haya asignado.
 - Si un usuario agrega una dirección privada, a esa dirección solo podrán acceder el usuario y el administrador.
- Usuario general (con una autoridad desasignada por parte del administrador).
 - Los usuarios generales pueden agregar, eliminar y editar direcciones públicas, pero no agregar ni editar direcciones privadas.

3 Marcación rápida se asigna automáticamente con el primer número no utilizado.

Utilice la opción Marcación rápida en el teclado numérico para seleccionar una dirección rápidamente.

- 4 Toque el área de escritura **Email** para introducir esta información del destinatario.
- 5 Toque el área de escritura **Fax** y escriba el número de fax con el teclado del panel de control. Solo puede introducir números, con el código de área primero, si es necesario.

6

 Inserción de una pausa: en algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar un segundo tono de llamada antes de marcar el número. En dichos casos, debe insertar una pausa en el número de teléfono. 6 Toque el área de escritura **Fax Internet** para introducir esta información del destinatario.

7 Toque el área de escritura **SMB** o **FTP** para introducir esta información del destinatario.

- Seleccione el método de inicio de sesión en T. in. s.:
 - **Conectar auto.**: inicia sesión automáticamente con el identificador y la contraseña que facilita.
 - Anónimo: inicia sesión como usuario anónimo, si el servidor lo permite.
 - **Solicitar conexión**: le pide que introduzca su identificador y su contraseña cada vez que se conecte.
 - **Inicio de sesión único**: inicia sesión con el identificador y la contraseña que utilizó para iniciar sesión en el equipo. Utilice esta opción si utiliza la misma combinación de identificador y contraseña en el servidor y en la máquina.
- Si el servidor SMB que ha introducido no está registrado en ningún dominio, déjelo en blanco o escriba el nombre de equipo del servidor SMB.
- Nom ini ses usu: seleccione esta opción para crear una subcarpeta en la carpeta de archivos que haya seleccionado. Se asigna un nombre a la subcarpeta según el nombre de usuario introducido en el paso 5. Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el equipo no crea una subcarpeta.
- Ciclo de creación de carpetas: permite ajustar el ciclo de creación de subcarpetas. El dispositivo crea una subcarpeta según los ajustes de esta opción. Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el dispositivo no la creará.
 - **Cada día:** se crea una subcarpeta todos los días, utilizando el formato de nombre "AAAA-MM-DD" (por ejemplo, "01/01/2016").
 - **Cada mes:** se crea una subcarpeta todos los meses, utilizando el formato de nombre "AAAA-MM" (por ejemplo, "2016-01").
 - **Cada año:** se crea una subcarpeta todos los años, utilizando el formato de nombre "AAAA" (por ejemplo, "2016").
- Crear grupo para varios archivos: si selecciona esta opción y escanea varios archivos, la impresora crea una subcarpeta en la carpeta de archivos que seleccionó para guardar todos los archivos enviados.

Si se activan todas las opciones de creación de carpetas a la vez, los archivos enviados se almacenan como se muestra a continuación.

- Cuando se envía un único archivo escaneado: \\carpeta\nombre de usuario\01.01.16\DOC.jpg
- Cuando se envían varios archivos escaneados:
 - \\carpeta\nombre de usuario\01.01.16\DOCJPEG\DOC000.jpg

 $\label{eq:label_local_state} \label{eq:label_local_state} \label{eq:labe$

 $\label{eq:lass} $$ \carpeta nombre de usuario 01.01.16 DOCJPEG DOC002.jpg $$$

8 Toque **Listo** para guardar la información.

Edición de direcciones individuales

Durante la edición de un contacto, toque el campo cuya información desee cambiar o eliminar, o añada campos adicionales a la información del contacto.

- Toque **Agenda > Contact.** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque el nombre del individuo que desee editar. Toque 🖉



Si desea eliminar una dirección concreta, marque la casilla de dicha dirección y toque Submenú (desbordamiento de acción) > **Elim. contactos**.

- 3 Toque el área de escritura de la información que desee modificar. Aparecerá el teclado emergente, que le permite escribir en el campo de escritura.
- 4 Toque Listo para guardar la información.

Almacenamiento de grupos de direcciones

- 1 Toque Agenda > Grupos > + en la pantalla de inicio o Menú.
- 2 Toque el área de escritura **Nombre** y escriba el nombre del grupo.
- 3 Toque **+Añadir contacto** y marque las casillas correspondientes a las direcciones que desee incluir en el grupo. Toque **Listo** cuando haya terminado.
 - Para buscar un contacto, toque el campo de búsqueda en la pantalla **+Añadir contacto**. Escriba las primeras letras del nombre de un contacto, o toque el icono <u>Q</u> para mostrar todos los contactos. En la lista que aparece, marque las casillas correspondientes a los contactos que desee agregar y toque **Listo**.
- 4 Toque Listo para guardar la información.

Edición de grupos de direcciones

- Toque **Agenda** > **Grupos** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 💈 Toque el nombre del grupo que desee editar, y toque 📝



Si desea eliminar un grupo de direcciones, marque la casilla correspondiente al grupo que desee eliminar, y toque _____.

- 3 Toque el área de escritura del nombre del grupo para cambiar el nombre del mismo.
- 4 Toque **+Añadir contacto** y marque las casillas correspondientes a las direcciones que desee incluir en el grupo. Toque **Listo** cuando haya terminado.
 - Para buscar un contacto, toque el campo de búsqueda en la pantalla **+Añadir contacto**. Escriba las primeras letras del nombre de un contacto, o toque el icono <u>Q</u> para mostrar todos los contactos. En la lista que aparece, marque las casillas correspondientes a los contactos que desee agregar y toque **Listo**.
- 5 Para eliminar una dirección específica del grupo, marque la casilla correspondiente a dicho grupo y toque _____.
- 6 Toque Listo para guardar la información.

Búsqueda de entradas de la agenda

Puede buscar las direcciones que actualmente se almacenan en la agenda.

- Toque **Agenda > Contact.** o **Grupos** en la pantalla de inicio o en **Menú**.
- 2 Toque el área de escritura 🔍 y escriba un nombre o parte del nombre que desee buscar.
- 3 La impresora muestra los resultados de la búsqueda.

Eliminación de entradas de la agenda

Es posible eliminar direcciones actualmente almacenadas en la agenda.



Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

- 1 Toque Agenda > Contact. o Grupos en la pantalla de inicio o en Menú.
- 2 Marque las casillas de las direcciones que desee eliminar, y toque : Submenú (desbordamiento de acción) > Elim. contactos.
- 3 Toque **Aceptar** en la ventana de confirmación, y las direcciones eliminadas se eliminarán de la agenda.

Visualización de la agenda.

Puede examinar tanto direcciones individuales como grupos.

- 1 Toque Agenda en la pantalla de inicio o Menú.
- 2 Toque una dirección para ver más información sobre ella.



Puede tocar *mientras visualiza una dirección para editar su información directa*mente, o mientras visualiza un grupo de direcciones para ver una lista de los miembros de dicho grupo.

Uso de SyncThru™ Web Service

Puede almacenar direcciones fácilmente desde el equipo conectado en red mediante SyncThru™ Web Service. Solo los usuarios registrados en el dispositivo pueden almacenar direcciones a través del inicio de sesión en SyncThru™ Web Service.

Almacenamiento en el dispositivo local

Este método le permite almacenar las direcciones en la memoria de su dispositivo. Puede añadir direcciones y agruparlas en categorías.

Cómo añadir direcciones concretas a la agenda

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda > Agregar.
- 3 Escriba el nombre que desee añadir y seleccione un número de marcación rápida en el campo **General**.



- Un Número de marcación rápida le permite añadir ese número en el teclado numérico para marcarlo rápidamente.
- Marque **Favoritos** para las direcciones que utilice a menudo. Puede encontrarlas fácilmente en los resultados de búsqueda.
- 4 Escriba la dirección de correo electrónico en el campo **Correo electrónico**.
- 5 Introduzca el número de fax en el campo **Fax**.
- 6 Marque la casilla Habilitar SMB en **SMB** e introduzca la información de **SMB**.
- 7 Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor host en **Dirección de servidor SMB**.
- 8 Escriba el número del puerto del servidor en **Puerto de servidor SMB**.
- 9 Seleccione el método de inicio de sesión en **T. in. s.**.
 - **Conectar auto.**: inicia sesión automáticamente con el identificador y la contraseña que facilita.

- Anónimo: inicia sesión como usuario anónimo, si el servidor lo permite. Si utiliza este método de inicio de sesión, diríjase al paso 18.
- **Solicitar conexión**: le pide que introduzca su identificador y su contraseña cada vez que se conecte. Si utiliza este método de inicio de sesión, diríjase al paso 18.
- Inicio de sesión único: inicia sesión con el identificador y la contraseña que utilizó para iniciar sesión en el equipo. Utilice esta opción si utiliza la misma combinación de identificador y contraseña en el servidor y en la máquina. Si utiliza este método de inicio de sesión, diríjase al paso 18.

10 Introduzca un nombre de inicio de sesión en **ID de inicio de sesión:**.

11 Introduzca la contraseña en **Contraseña** y vuelva a introducirla en **Confirmar clave**.

12 Introduzca un nombre de dominio en **Dominio**.



Si el servidor SMB que ha introducido no está registrado en ningún dominio, deje este campo en blanco o escriba el nombre de equipo del servidor SMB.

13 Escriba la carpeta de archivos escaneados en la que desea almacenar las imágenes escaneadas en **Ruta**.

Ejemplo: /shared_Folder/

14 Seleccione las opciones de **Política de creación de carpeta de digitalización**:

• Crear carpeta nueva usando nombre de inicio de sesión: si selecciona esta opción, el dispositivo crea una subcarpeta en la carpeta de archivos que haya seleccionado. La subcarpeta tendrá el nombre del nombre de usuario que haya introducido en el paso 15.



Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el dispositivo no la creará.

• Crear carpeta nueva cada: puede establecer el ciclo de creación de subcarpetas. El dispositivo crea una subcarpeta según estas opciones.



Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el dispositivo no la creará.

- **Todos los días:** se crea una subcarpeta todos los días, utilizando el formato de nombre "AAAA-MM-DD" (por ejemplo, "01/01/2016").
- **Todos los meses:** se crea una subcarpeta todos los meses, utilizando el formato de nombre "AAAA-MM" (por ejemplo, "2016-01").
- **Cada año:** se crea una subcarpeta todos los años, utilizando el formato de nombre "AAAA" (por ejemplo, "2016").

- Crear carpeta nueva solo si la salida de digitalización consta de varios archivos: si selecciona esta opción y se escanean varios archivos, el dispositivo crea subcarpetas en la carpeta de archivos que haya seleccionado y almacena los archivos enviados en dicha subcarpeta.

Si se activan todas las opciones de creación de carpetas a la vez, los archivos enviados se almacenan como se muestra a continuación.

- Cuando se envía un único archivo escaneado: \\carpeta\nombre de usuario\01.01.16\DOC.jpg
- Cuando se envían varios archivos escaneados: \\carpeta\nombre de usuario\01.01.16\DOCJPEG\DOC000.jpg \\carpeta\nombre de usuario\01.01.16\DOCJPEG\DOC001.jpg \\carpeta\nombre de usuario\01.01.16\DOCJPEG\DOC002.jpg
- 15 Seleccione la política para generar el nombre de archivo en **Pol. arch.**. Si el servidor ya contiene un archivo con el mismo nombre, el archivo se procesa basándose en las siguientes opciones.
 - Cambiar el nombre: el archivo enviado se guarda automáticamente con un nombre de archivo predefinido.
 - Cancelar: no guarda el archivo enviado.
 - Sobrescribir: el archivo enviado recientemente sobrescribe el archivo existente.

16 Introduzca el nombre de archivo en **Nombre de archivo** para almacenarlo en el servidor.

17 Para comprobar que el proceso se está efectuando según la configuración indicada, haga clic en **Prueba**.

18 Introduzca la información del servidor FTP como lo hizo con el servidor SMB.

19 Seleccione Aplicar.

Seleccione **Deshacer** para eliminar la información que haya introducido. Si hace clic en **Cancelar**, se cierra la ventana **Agregar**.

Editar direcciones individuales de la Agenda

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda.

- 3 Marque la casilla correspondiente a la dirección que desee editar, y toque **Edición**.
- 4 Modifique la información de las direcciones.
- 5 Seleccione Aplicar.



Seleccione **Deshacer** para revertir los cambios que haya introducido. Haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Eliminar direcciones individuales de la Agenda

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda.
- 3 Marque las casillas correspondientes a las direcciones que desee eliminar, y haga clic en **Eliminar**.

Marque la casilla que aparece al principio de la columna para seleccionar todas las direcciones.

Haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación para eliminar las direcciones.

Buscar direcciones individuales de la agenda

- Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda.

Puede ordenar la agenda haciendo clic en cada cabecera de columna. Por ejemplo, haga clic en **Marcación rápida** para ordenar las direcciones por número de marcación rápida. Haga clic en la columna una vez más para invertir el orden.

5 Introduzca en el campo de búsqueda un nombre o parte de un nombre para buscarlo.



Puede buscar las direcciones de una categoría como **Número de fax**, **Correo elec-trónico**, **SMB**, etc.

Por ejemplo, si desea encontrar un número de fax, haga clic en la lista desplegable

situada junto a 🔍 y seleccione **Número de fax**.

4 Seleccione Q y aparecerán los resultados de la búsqueda.



6

Puede ver las direcciones en una categoría como Número de fax, Correo electrónico, SMB, etc.

Por ejemplo, si desea encontrar las direcciones que incluyen el número de fax, haga clic en la lista desplegable situada al lado de LDAP y seleccione Número de fax.

Exportación de la Agenda

Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

Puede importar la agenda que está guardada en el dispositivo al ordenador en formato de archivo CSV utilizando SyncThru™ Web Service.

- Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda > Individual.
- 3 Seleccione **Exportar** de la lista desplegable **Tarea**.
- 4 Seleccione la opción deseada y haga clic en el botón **Exportar**.

Entonces se guardará el archivo de la agenda en el ordenador.



- Codificación
 - Cifrar solo datos de credenciales: cifra únicamente las contraseñas.
 - Cifrar todos los datos: cifra todos los datos.
- Clave, Confirmar clave: le pide una clave al importar la agenda. Si introduce una clave errónea al importar la agenda, el proceso de importación se detiene.

Importación de la Agenda

Puede editar la agenda exportada en formato de archivo CSV y enviarla al dispositivo exportándola desde el ordenador.

- A continuación se indican las condiciones necesarias para editar el archivo CSV importado.
 Los archivos CSV protegidos con contraseña o con seguridad mejorada no podrán
 - editarse.
 - El archivo CSV debe guardarse en el programa Notepad en UTF-8.
 - No cambie la primera fila (nombre del modelo, versión, campo de título).
 - Utilice la coma (,) como separador.
 - Cuando importe en el dispositivo los datos de la agenda desde un ordenador, se eliminarán los datos de la agenda existente.
 - Asegúrese de introducir datos válidos. Si introduce datos no válidos, podrían producirse errores inesperados. Consulte las siguientes reglas para introducir datos válidos.
 - Marcación rápida: Debe introducir un nombre en cada dirección. No puede utilizar números duplicados. Solo se permiten números.
 - Nombre de usuario: Este campo no es obligatorio. Puede introducir hasta 64 bytes en UTF-8. No podrá utilizar <, ", >, \, /.
 - Fax: Este campo no es obligatorio. Puede introducir hasta 40 bytes utilizando números (0-9) y caracteres especiales (#,*,-).
 - **Email:** Este campo no es obligatorio. Puede introducir hasta 128 bytes en formato de dirección de correo electrónico (p. ej.: impresora@dominio.com)
- Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda > Individual.
- 3 Seleccione **Examinar** y seleccione el archivo almacenado.
- 4 Seleccione Sobrescribir o Anexar en Opc..
- 5 Introduzca la clave establecida al exportar la agenda.
- 6 Seleccione **Examinar** y seleccione el archivo almacenado.
- 7 Seleccione Importar > Aceptar.

Agrupación de direcciones en la agenda

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda > Grupos > Añadir grupo.
- 3 Escriba el nombre del grupo que va a agregar en **Nombre del grupo**.
- 4 Seleccione Agregar persona(s) después de crear este grupo > Aplicar.



- 5 Compruebe las direcciones que desea añadir a la Libreta de direcciones de grupo en Agenda individual.
- 6 Seleccione la flecha del medio. Las direcciones seleccionadas se añaden a **Libreta de direcciones de grupo**.
- 7 Seleccione Aplicar.

Editar grupos de direcciones de la Agenda

- Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha **Agenda** > Grupos.
- 3 Compruebe la dirección del grupo que desea editar y pulse **Editar grupo**.
- 4 Modifique la información de las direcciones de grupo.
- 5 Seleccione Aplicar.



Pulse **Deshacer** para eliminar la información que haya introducido. Si pulsa **Cancelar**, se cierra la ventana **Edición**.

Eliminar grupos de direcciones de la Agenda

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda > Grupos.
- 3 Marque la casilla de los grupos que desee eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar grupo**.

Seleccione **Aceptar** cuando aparezca la ventana de confirmación.

Comprobar grupos de direcciones

Puede ver información sobre grupos de direcciones, así como añadir o eliminar direcciones específicas del grupo, desde la ventana **Detalles del grupo**.

- Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha Agenda > Grupos.
- 3 Seleccione la dirección del grupo que desee ver, y haga clic en **Detalles del grupo**.



- Puede añadir direcciones individuales directamente. Compruebe las direcciones que desea añadir a la **Libreta de direcciones de grupo** en **Agenda individual**.
- Puede eliminar las direcciones individuales directamente. Compruebe las direcciones que desea eliminar y pulse **Eliminar** en **Agenda Telefónica de grupos**.
Utilización de una impresora conectada en red

Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el entorno de red antes de utilizar el dispositivo. Debe estar familiarizado con los términos utilizados para configurar el entorno de red. Consulte el glosario para ver los términos que no entienda ("Glosario" en la página 320).

• Entorno de red	146
 Acceso a la configuración de red 	147
• Configuración de red (Configuración TCP/IP)	148
• Impresión del informe de configuración de red	151
• Ajuste de protocolos	152
 Configuración de filtrado de red 	153
• Configurar la red inalámbrica (opcional)	154

Entorno de red

Puede utilizar la red después de conectar un cable de red al puerto correspondiente de su equipo.

Deberá configurar los protocolos de red de la impresora para utilizarla como dispositivo de red. Puede utilizar el panel de control del dispositivo para configurar las opciones básicas de la red.

En la siguiente tabla, se presentan los entornos de red compatibles con la impresora:

Elemento	Especificación
Interfaz de red	 Ethernet 10/100/1000 Base-TX LAN con cable Compatibilidad con interfaz de red 802.11b/g/n a través de LAN inalámbrica de 2,4 GHz y NFC (Comunicación de campo cercano)^a Compatibilidad con interfaz de red 802.11b/g/n/ac a través de LAN inalámbrica de 2,4 GHz, NFC (Comunicación de campo cercano) y BLE (Bluetooth de baja energía) ^a.
Sistema operativo de red	 Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2, Windows 10, Windows Server® 2016 Novell NetWare 5.x ~ 6.x
Protocolos de red	 TCP/IPv4 TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec) DHCP, BOOTP DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP(SSDP) Impresión TCP/IP estándar (RAW), LPR, IPP, impresión FTP, ThinPrint FTP(S), SMB, SMTP(S), WSD, I-Fax LDAP(S), Kerberos, 802.1x SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec

a.Dispositivo opcional. Consulte "Accesorios disponibles" en la página 241.

Acceso a la configuración de red

1 Asegúrese de que el cable de Ethernet esté conectado al dispositivo.

- 2 Pulse Configuración > Configuración de red > Ethernet en la pantalla de inicio, o Menú.
- 3 Inicie la sesión como administrador (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).

Configuración de red (Configuración TCP/IP)

Cuando conecte el dispositivo a la red, primero debe configurar los valores TCP/IP para el mismo. La configuración que se muestra a continuación son los ajustes básicos para utilizar el dispositivo como dispositivo de red. Puede establecer los métodos de asignación de TCP/IP, servidor DNS, TCP/IPv6, Ethernet y dirección IP.

Ethernet

Puede establecer la configuración de Ethernet.

Pulse Configuración > Configuración de red > Ethernet en la pantalla de inicio, o Menú.

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

- Puerto Ethernet: Puede activar o desactivar el puerto Ethernet.
- Velocidad Ethernet: Seleccione la velocidad de Ethernet.
- Dirección MAC: muestra la dirección Mac del dispositivo.

Protoc. TCP/IP

Puede establecer la configuración de IPv4.

Toque **Configuración > Configuración de red > Ethernet > TCP/IPv4** en la pantalla de inicio o en **Menú**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

Configuración de IP

Puede escoger el método para asignar direcciones IP.

- Estát.: seleccione si desea introducir manualmente la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace.
- **BOOTP:** la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor BOOTP.
- DHCP: la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor DHCP.

Conf. DNS

Puede configurar el servidor DNS.

- Nombre de host: escriba el nombre de host. Puede introducir hasta 63 caracteres. El nombre predeterminado es "SEC[MAC address]".
- Nombre dominio: escriba el nombre de dominio. Puede introducir hasta 128 caracteres.
- Servidor DNS principal: introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar principalmente.
- Servidor DNS secundario: introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar como alternativa.
- **Registro de DNS dinámico:** si desea usar esta opción, active las casillas de selección de registro DNS dinámico. Si esta opción está marcada, el dispositivo registra el nombre de anfitrión y el nombre de dominio de a los servidores DNS configurados dinámicamente. Además, si esta opción está activada y se selecciona DHCP, las opciones de DHCP FQDN se desactivan automáticamente.

WINS – Windows Internet Name Service (Servicio de nombre de Internet de Windows)

Puede configurar el servidor WINS. WINS se utiliza en el sistema operativo Windows. Seleccione esta opción.

Mostrar dirección IP/nombre de host

Puede establecer que el dispositivo muestre la dirección IP o el nombre de host en la barra de notificaciones. Si selecciona esta opción, la dirección IP o el nombre de host se mostrarán en la barra de notificaciones.

TCP/IPv6

Puede establecer la configuración de IPv6.

Toque **Configuración > Configuración de red > Ethernet > TCP/IPv6** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

6

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

- **Protocolo:** toque esta opción para usar el protocolo IPv6 en el sistema. Reinicie la máquina para aplicar el cambio.
- Dirección IPv6: muestra los tipos de direcciones IPv6.
 - **Dirección local enlace:** es una dirección IPv6 que comienza con un valor prefijado FE80. Esta dirección tiene un ámbito de enlace local y se genera automáticamente.
 - **Dirección sin estado:** es una dirección IPv6 que está formada por un prefijo anunciado por el router y el identificador de interfaz. En una interfaz como Ethernet, el identificador de interfaz normalmente se deriva de la dirección Mac del dispositivo. El prefijo anunciado depende de las configuraciones del router.



Se puede configurar más de una dirección para el anuncio de router, pero solo se mostrará una en la pantalla.

- Dirección con estado completo: es una dirección IPv6 que adquiere de un servidor DHCPv6.
- **Dirección manual:** es una dirección IPv6 que un administrador puede configurar manualmente.
- Config. DHCPv6: seleccione la configuración DHCPv6 que desee.
 - Utilice DHCP como dirigido por un enrutador: DHCPv6 se activa cuando un router nos indica que utilicemos DHCPv6.
 - Activar siempre DHCP: independientemente de la indicación del router, utilice DHCPv6 para adquirir una dirección IPv6.
 - No usar DHCP nunca: desactiva DHCPv6.
- Identificador exclusivo de DHCPv6: Los clientes usan un identificador único DHCP (DUID) para obtener una dirección IP del servidor DHCPv6. El servidor consulta el DUID en su base de datos, y ofrece los datos de configuración correspondientes (dirección, tiempos de concesión, servidores DNS, etc.) al cliente.
- Identificador de asociación de identidad de DHCPv6: Cada interfaz presenta un identificador, llamado Identificador de asociación de identidad (IAID), que enlaza la interfaz a una o más direcciones IP. Cada asignación del servidor DHCPv6 incluye un par de DUID y IAID.

802.1x

Puede activar la autenticación 802.1x, que es una autenticación basada en puertos. Si se activa la autenticación, el dispositivo no puede acceder a través del lado protegido de la red hasta que se autorice. Utilice esta función para proteger su red.

Toque **Configuración > Configuración de red > Ethernet > 802.1x** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

- 802.1x: marque la casilla para activar esta función.
- Método de autenticación 802.1x: permite seleccionar el algoritmo de autenticación a utilizar.
 - **EAP-MD5:** ofrece una seguridad mínima. La función Hash MD5 es vulnerable a ataque por diccionarios y no admite la generación de claves.
 - **PEAP:** recomendado para los usuarios que solo van a utilizar servidores y clientes de escritorio de Microsoft. No está recomendada para el resto de usuario.
 - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 proporciona una autenticación de dos vías entre pares combinando un mensaje de desafío de pares con el paquete de respuesta y un mensaje de respuesta de autenticador en el paquete correcto.
 - **TLS:** se utiliza para proporcionar una comunicación segura por Internet entre un cliente y un servidor.

Impresión del informe de configuración de red

Puede identificar la información de la red conectada a la máquina si imprime un informe de configuración de red.

Toque **Configuración > Gestion > Informe > Configuración de red** en la pantalla de inicio o en **Menú** y, a continuación, toque **Imprimir**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte "Ficha Información" en la página 209).

Ajuste de protocolos

Puede habilitar y deshabilitar los protocolos (TCP/IP estándar, LPR, IPP, FTP, POP3, ThinPrint, CIFS, SNTP (Simple Network Time Protocol), SLP (Service Location Protocol), Telnet, SNMP V1/V2 (Simple Network Management Protocol), SNMPv3, UPnP(SSDP)Protocol, y mDNS (Multicast Domain Name System), SetIP, IPv6 y HTTP.

Pulse Configuración > Configuración de red > Protocolo de red en la pantalla de inicio, o Menú.

 \checkmark

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

Configuración de filtrado de red

Puede establecer que el dispositivo evite que direcciones MAC o IP que no estén en una lista se conecten al dispositivo.

Puede establecer la configuración de filtrado de red general.

Toque **Configuración > Configuración de red > Seguridad red > Filtrado red** en la pantalla de inicio o **App**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

- Filtrado MAC: permite deshabilitar el filtrado por MAC.
- Filtrado IPv4: deshabilita el filtrado IPv4.
- filtrado IPv6: deshabilita el filtrado IPv6.

Configurar la red inalámbrica (opcional)

- Revise las listas de opciones y póngase en contacto con el punto de compra para realizar el pedido (consulte "Accesorios disponibles" en la página 241). Después de instalar el kit Wi-Fi/NFC o Wi-Fi/NFC/BLE (opcionales), configure la máquina para usar esta función.
 - Asegúrese de que la impresora sea compatible con redes inalámbricas. La red inalámbrica podría no estar disponible en función del modelo (consulte "Funciones según el modelo" en la página 6).
 Si desea obtener información sobre errores que se producen durante la configuración inalámbrica, consulte el capítulo de solución de problemas (consulte "Problemas de la red inalámbrica" en la página 295).

Las redes inalámbricas requieren una mayor seguridad, de manera que, cuando se configura por primera vez un punto de acceso, se crean un nombre de red (SSID), el tipo de seguridad utilizada y una contraseña de red. Pregunte a su administrador de red acerca de esta información antes de proceder con la instalación de la máquina.

Introducción a los métodos de configuración inalámbrica

Puede ajustar la configuración inalámbrica desde la impresora o desde el ordenador. Seleccione en la tabla que aparece a continuación el método de configuración que desee.

- Es posible que algunos tipos de instalación de red inalámbrica no estén disponibles según el modelo o el país.
 - Se recomienda encarecidamente que establezca una contraseña en los puntos de acceso. Si no establece una contraseña en los puntos de acceso, podrían verse expuestos a acceso no autorizado desde máquinas desconocidas, incluidos PC, smartphones e impresoras. Consulte el manual de usuario del punto de acceso para obtener información sobre cómo establecer la contraseña.

Método de configuración	Método de conexión	Descripción y referencia
Con punto de acceso	Desde el ordenador	Consulte "Uso de un cable de red" en la página 158.
	En el panel de control de la impresora	Consulte "Uso del menú WPS" en la página 155.
		Consulte "Utilización de las redes Wi-Fi" en la página 157.
Configuración de	e Wi-Fi Direct	Consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 159.

Uso del menú WPS

Si el dispositivo y un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admiten WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puede configurar fácilmente los parámetros de la red inalámbrica a través del menú **WPS** sin necesidad de un ordenador.



- Tipo SSID El uso de **WPS(PBC)** o la introducción del PIN del ordenador para establecer conexión con el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) varían según el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando. Consulte el manual de usuario del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando.
 - Al utilizar el WPS para configurar la red inalámbrica, la configuración de seguridad puede cambiar. Para evitar esto, bloquee la opción de WPS para la configuración de seguridad inalámbrica actual. El nombre de la opción puede variar dependiendo del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que está utilizando.

Elementos que debe preparar

- Compruebe que el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Compruebe que el dispositivo admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Ordenador en red (modo PIN solamente).

Selección de su tipo

Hay dos métodos disponibles para conectar la máquina a una red inalámbrica.

- El método de Configuración de botón de comando (PBC) le permite conectar el equipo a una red inalámbrica pulsando el menú WPS Settings del panel de control de la impresora y el botón WPS (PBC) de un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) habilitado, respectivamente.
- El método Número de identificación personal (PIN) le ayuda a conectar el equipo a una red inalámbrica mediante la introducción de la información de PIN que se proporciona en un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) habilitado para WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Conexión WPS

El modo predeterminado del equipo es **PBC**, recomendado para entornos de red inalámbrica típicos.

Conexión en modo PBC

 \mathcal{N}

Escriba el ID y la Contraseña.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182). Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

- Toque **Configuración > Configuración de red > Wi-Fi** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque Config. WPS > Conectado vía PBC.
- 3 Toque Inic.
- 4 Toque el botón **WPS (PBC)** en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Los mensajes se muestran en la pantalla de visualización

Conexión en el modo PIN



Escriba el ID y la Contraseña.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182). Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

- 1 Toque **Configuración > Configuración de red > Wi-Fi** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Pulse Config. WPS > Conectado vía PIN.
- 3 Toque Inic..
- 4 El PIN de ocho dígitos aparece en la pantalla.

Necesita introducir el PIN de ocho dígitos dentro de dos minutos al ordenador que está conectado al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).



La necesidad de introducir el PIN del ordenador para establecer conexión con el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) varía según el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando. Consulte el manual de usuario del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Los mensajes se muestran en la pantalla de visualización

Utilización de las redes Wi-Fi

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.



Escriba el ID y la Contraseña.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182). Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

- 1 Toque **Configuración > Configuración de red > Wi-Fi** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque **Configuración de Wi-Fi**.
- 5 La impresora mostrará una lista de redes disponibles entre las que podrá elegir. Tras seleccionar una red, la impresora le solicitará la clave de seguridad correspondiente.
- 4 Seleccione la opción de red Wi-Fi que desee.

Uso de un cable de red

Póngase en contacto con el administrador de la red o con la persona que configuró su red inalámbrica para obtener información sobre la configuración de la red.

El dispositivo es compatible con la red. Para que el dispositivo pueda funcionar con la red, necesitará efectuar varios procedimientos de configuración.

Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- Equipo conectado a una red
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable de red

Configuración de IP mediante el programa SetIP (Windows)

Este programa sirve para la configuración manual de la dirección IP de red de la impresora que utiliza la dirección MAC para comunicarse con la impresora. La dirección MAC es el número de serie del hardware de la interfaz de red y se puede encontrar en el **Informe de configuración de red** (consulte "Impresión del informe de configuración de red" en la página 151).

Configuración de la red inalámbrica de la impresora

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.

Para configurar los parámetros de conexión inalámbrica, puede utilizar el panel de control y el **SyncThru™ Web Service**.

Uso de SyncThru™ Web Service

Antes de comenzar la configuración de los parámetros inalámbricos, verifique el estado de la conexión de cable.

- Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha **Configuración de red**.
- 3 Seleccione Wi-Fi > Auxiliar.
- 4 Seleccione el **Nombre de red (SSID)** en la lista.
- 5 Seleccione Siguiente.

Si aparece la ventana de configuración de la seguridad inalámbrica, introduzca la contraseña registrada (contraseña de red) y seleccione **Siguiente**.

6 Aparecerá la ventana de confirmación; compruebe la configuración inalámbrica. Si es correcta, haga clic en **Aplicar**.

Encendido y apagado de la red Wi-Fi

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha **Configuración de red** > **Wi-Fi**.
- 3 También puede activar y desactivar la red Wi-Fi.

Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil

Wi-Fi Direct es un método de conexión punto a punto seguro y fácil de usar entre una impresora con Wi-Fi Direct y un dispositivo móvil.

Con Wi-Fi Direct podrá conectar su impresora a una red Wi-Fi Direct mientras, al mismo tiempo, se conecta a un punto de acceso. Además, podrá usar una red con cable y una red Wi-Fi Direct simultáneamente, de forma que varios usuarios puedan acceder e imprimir documentos desde Wi-Fi Direct y desde una red con cable.

- No podrá conectar su dispositivo móvil a Internet a través de la conexión Wi-Fi Direct de la impresora.
 - La lista de protocolos compatibles podría variar en función del modelo. Las redes Wi-Fi Direct NO son compatibles con IPv6, filtrado de red, IPSec, WINS y servicios SLP.

Configuración de la conexión Wi-Fi Direct

Puede habilitar la función Wi-Fi Direct mediante uno de los métodos siguientes.

Desde el dispositivo

Escriba el ID y la Contraseña.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182). Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

- 1 Toque **Configuración > Configuración de red > Wi-Fi** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Pulse Wi-Fi Direct.
- 3 Habilite la opción **Wi-Fi Direct**.

Desde el ordenador conectado en red

Si su impresora está utilizando un cable de red o un punto de acceso inalámbrico, podrá habilitar y configurar Wi-Fi Direct desde SyncThru™ Web Service.

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione la ficha **Configuración** > **Configuración de red** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**[™].
- 3 Habilite Wi-Fi Direct[™] y establezca otras opciones.

Configuración del dispositivo móvil

- Tras ajustar la opción Wi-Fi Direct desde la impresora, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil que esté utilizando para establecer la opción Wi-Fi Direct.
- Tras configurar la opción Wi-Fi Direct, tendrá que descargar la aplicación de impresión móvil (por ejemplo: Samsung Mobile printer) para imprimir desde su smartphone.



- Cuando encuentre la impresora a la que desea conectarse desde su dispositivo móvil, seleccione la impresora, y el LED de la misma parpadeará. Pulse el botón WPS de la impresora y se conectará a su dispositivo móvil.
- Si su dispositivo móvil no es compatible con Wi-Fi Direct, tendrá que introducir la "Clave de red" de una impresora, en lugar de pulsar el botón WPS.

Utilización del equipo desde un dispositivo móvil

Este capítulo contiene instrucciones detalladas para configurar el dispositivo móvil antes de utilizar el equipo. Asegúrese de que las funciones Wi-Fi estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi se encuentre habilitada en su impresora (consulte "Utilización de una impresora conectada en red" en la página 145).

 Uso de la función BLE/NFC (opcional) 	162
 Aplicaciones móviles compatibles 	173
• Mopria™	174
• AirPrint	176
• Google Cloud Print™	178

Uso de la función BLE/NFC (opcional)

Si desea añadir la función BLE/NFC a la máquina, consulte la lista de opciones y póngase
 en contacto con el punto de venta para solicitarla (consulte "Accesorios disponibles" en la
página 241). Después de instalar el kit Wi-Fi/NFC o Wi-Fi/NFC/BLE (opcionales), configure
la máquina para usar esta función.

Las impresoras con funciones BLE (Bluetooth de baja energía) y NFC (Comunicación de campo cercano) le permite imprimir/escanear/enviar y recibir fax directamente desde el dispositivo móvil con solo mantenerlo sobre la etiqueta NFC del kit BLE/NFC (opción de LAN inalámbrica). No tendrá que instalar el controlador de la impresora ni conectarse a un punto de acceso. Solo necesitará un dispositivo móvil compatible con NFC. Para poder usar esta función es necesario instalar en su dispositivo móvil las aplicaciones para dispositivos móviles.

- En función del material del que esté compuesto la carcasa del dispositivo móvil, el reconocimiento de NFC podría no funcionar correctamente.
 - La velocidad de transmisión podría ser diferente en función del dispositivo móvil utilizado.
- Esta función está disponible únicamente con el modelo que incluye la etiqueta NFC (consulte "Descripción general de al impresora" en la página 16).
- El uso de una carcasa o de una batería que no sean las incluidas con el dispositivo móvil, o una carcasa o pegatina metálica, puede bloquear las comunicaciones NFC.
- Si los dispositivos NFC siguen sin poder establecer comunicación,
 - Extraiga la carcasa o cubierta del dispositivo móvil e inténtelo de nuevo.
 - Extraiga e instale la batería del dispositivo móvil e inténtelo de nuevo.

Requisitos

• NFC, Bluetooth y Wi-Fi Direct habilitados, dispositivo móvil compatible con las aplicaciones para dispositivos móviles instaladas en Android 4.0 o superior (Android 4.3 o superior para BLE)



Cuando habilite la función NFC, solo Android OS 4.1 o superior habilitarán automáticamente la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil. Le recomendamos que actualice su dispositivo móvil a Android OS 4.1 o superior para usar la función NFC.

• Impresora con la función Wi-Fi Direct habilitada (consulte "Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil" en la página 159).

Aplicaciones relacionadas

Existen aplicaciones que pueden usarse con la función NFC. Las aplicaciones pueden descargarse de Google Play Store.

- Samsung Mobile Print: Permite a los usuarios imprimir, escanear (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan escanear) o enviar y recibir fax (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan enviar y recibir fax) con fotos, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tableta (consulte "Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print" en la página 169).
- Samsung Mobile Print Control: Facilita a los usuarios el proceso de autenticación. Esta aplicación ofrece una forma de autenticación de usuarios desde el dispositivo móvil (consulte "Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Control" en la página 163).
- Samsung Mobile Print Manager: Permite al usuario utilizar las funciones de clonación y de configuración inalámbrica utilizando el dispositivo móvil (consulte "Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Manager" en la página 165).

Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Control

Puede usarla para obtener una autenticación o registro desde la aplicación **Samsung Mobile Print Control**.

Autenticación desde el dispositivo móvil

- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth y NFC están habilitadas en su dispositivo móvil.
- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print Control**.
- Si no tiene **Samsung Mobile Print Control** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.
- 3 Seleccione la forma en la que desea que los usuarios se autentiquen mediante NFC o BLE.
- 4 Seleccione el método de inicio de sesión.
- 5 Escriba el ID y la Contraseña.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

6 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Para BLE (Bluetooth de baja energía), acérquese a la máquina.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.



Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

Registro desde el dispositivo móvil

- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth y NFC están habilitadas en su dispositivo móvil.
- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print Control**.

Si no tiene **Samsung Mobile Print Control** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Pulse el icono 💿 en la pantalla de Samsung Mobile Print Control.
- 4 Seleccione la forma en la que desea que los usuarios se autentiquen mediante NFC o BLE.
- 5 Seleccione el método de inicio de sesión.
- 6 Escriba el ID, la Password, el Domain y el Passcode, y haga clic en OK.

Utilice los mismos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

7 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Para BLE (Bluetooth de baja energía), acérquese a la máquina.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.





Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

8 En la pantalla táctil de la impresora aparecerá el mensaje que indica que el registro se ha completado.

Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Manager

Si tiene más de una impresora y debe configurar los mismos ajustes en cada impresora, puede hacerlo fácilmente utilizando la aplicación **Samsung Mobile Print Manager**. Toque con su teléfono móvil la etiqueta NFC de la impresora para copiar los ajustes y, a continuación, toque con su dispositivo la impresora en la que desee establecer los ajustes.



Al exportar los datos puede guardar más de una serie de datos. Al importar los datos, puede seleccionar los datos en la lista e importarlos.

Exportación (copia de los ajustes a su dispositivo móvil)

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra Samsung Mobile Print Manager en su dispositivo móvil.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Manager** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

3 Pulse **Exportar**.

4 Escriba el ID y la Contraseña.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

5 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.





- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Durante el proceso de clonación la máquina permanecerá bloqueada.

6 Seleccione los ajustes que desee aplicar y pulse **Aceptar**.

/ Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo móvil.

Importación (aplicación de ajustes a la máquina)

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra Samsung Mobile Print Manager en su dispositivo móvil.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Manager** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

3 Pulse Importar.

4 Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

- 5 Seleccione los ajustes que desee copiar.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo móvil.
- / Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.





- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Durante el proceso de clonación la máquina permanecerá bloqueada.
- Durante el proceso de importación la máquina se reiniciará.

Configuración inalámbrica

Puede copiar la configuración inalámbrica de su teléfono a su impresora tocando con su dispositivo móvil la etiqueta NFC de la impresora.

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra Samsung Mobile Print Manager en su dispositivo móvil.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Manager** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

3 Cuando aparezca la pantalla de **Samsung Mobile Print Manager** en su dispositivo móvil, pulse **Wi-Fi Setup**.

4 Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

- 5 Si el punto de acceso (o router inalámbrico) está conectado a la conexión, aparece una ventana de confirmación. A continuación, haga clic en **OK**. Si el punto de acceso (o router inalámbrico) no está conectado, seleccione el punto de acceso (o router inalámbrico que desee), haga clic en **OK** y, una vez más, en **OK**.
- 6 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.





Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo móvil.

Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print

Samsung Mobile Print es una aplicación gratuita que permite a los usuarios imprimir, escanear (solo a aquellos usuarios que cuenten con impresoras multifunción) o enviar y recibir fax (solo a aquellos usuarios que cuenten con impresoras multifunción) con fotos, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tableta.

Impresión

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print**.



Si no tiene **Samsung Mobile Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Seleccione el modo de impresión.
- 4 Seleccione el contenido que desea imprimir.

En caso de ser necesario, cambie la opción de impresión pulsando el icono 🗔 .

5 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil envíe el trabajo a la impresora.





Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

6 La impresora comienza a imprimir.

Digitalización

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print**.



Si no tiene **Samsung Mobile Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Seleccione el modo de digitalización.
- 4 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 43).

En caso de ser necesario, cambie la opción de digitalización pulsando 🔯 .

5 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil envíe el trabajo a la impresora.





Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

6 La impresora comenzará la digitalización del contenido.

Los datos digitalizados se guardarán en el dispositivo móvil.

6

Si desea seguir digitalizando, siga las instrucciones indicadas en la pantalla de la aplicación.

Enviar fax

- Asegúrese de que las funciones NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra la aplicación Samsung Mobile Print.



Si no tiene **Samsung Mobile Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Seleccione el modo de fax.
- 4 Seleccione el contenido que desea enviar por fax.

En caso de ser necesario, introduzca el número de fax y cambie la opción de fax pulsando el icono 🐼.

5 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil envíe el trabajo a la impresora.



Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

6 La impresora comenzará el envío por fax del contenido.

Aplicaciones móviles compatibles

Aplicaciones disponibles

- Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print es una aplicación gratuita que permite a los usuarios imprimir, escanear (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan escanear) o enviar y recibir fax (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan enviar y recibir fax) con fotos, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tableta. Samsung Mobile Print no solo es compatible con sus smartphones con Android e iOS, sino también con su iPod Touch y con su tablet. Conecta su dispositivo móvil a una impresora Samsung conectada en red o a una impresora inalámbrica a través de un punto de acceso Wi-Fi. No tendrá ni siquiera que instalar un nuevo controlador o configurar los ajustes de red. Basta con que instale la aplicación Samsung Mobile Print, y esta detectará automáticamente las impresoras Samsung compatibles. Además de poder imprimir fotografías, páginas web y archivos en formato PDF, también podrá escanear. Si dispone de una multifunción Samsung, podrá escanear cualquier documento a formato JPG, PDF o PNG para visualizarlo de forma rápida y sencilla en su dispositivo móvil (consulte "Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print" en la página 169).
- Samsung Mobile Print Control: Facilita a los usuarios el proceso de autenticación. Esta aplicación ofrece una forma de autenticación de usuarios desde el dispositivo móvil (consulte "Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Control" en la página 163).
- Samsung Mobile Print Manager: Permite al usuario utilizar las funciones de clonación y de configuración inalámbrica utilizando el dispositivo móvil (consulte "Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Manager" en la página 165).

Descarga de aplicaciones

Para descargar las aplicaciones, diríjase a la tienda de aplicaciones (Play Store, App Store) desde su dispositivo móvil, y busque "Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Control/Samsung Mobile Print Manager". También puede visitar iTunes para los dispositivos Apple en su equipo.

- Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Control
 - Android: Busque Samsung Mobile Print o Samsung Mobile Print Control en Play Store y, a continuación, descargue la aplicación.
 - **iOS:** Busque **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Control** en App Store y, a continuación, descargue la aplicación.
- Samsung Mobile Print Manager
 - Android: Busque Samsung Mobile Print Manager en Play Store y descargue la aplicación.

SO para móvil compatible

- Samsung Mobile Print
 - Android OS 4,0 o superior
 - iOS 8.0 o superior
- Samsung Mobile Print Control
 - Aplicaciones móviles compatibles con NFC/Bluetooth habilitadas e instaladas en un dispositivo con Android 4.0 o superior, iOS 8.0 o superior
- Samsung Mobile Print Manager
 - NFC y Wi-Fi Direct habilitados, dispositivo móvil compatible con las aplicaciones para dispositivos móviles instaladas en Android 4.0 o superior.

Mopria™

- Las funciones Mopria solo pueden utilizarlas las máquinas certificadas para la función Mopria. Busque en la caja de su máquina el logotipo de certificación de Mopria.
 - Asegúrese de que el dispositivo móvil y la impresora estén conectados a la misma red y que la comunicación esté disponible.



El servicio de impresión Mopria™ es una solución de impresión para dispositivos móviles que mejora la nueva función de impresión en todas las tabletas y teléfonos Android (versión de Android 4.4 o superior). Con este servicio podrá conectarse e imprimir en cualquier impresora certificada para Mopria que se **MOPLIA** encuentre en la misma red que su dispositivo móvil, sin necesidad de configuración adicional. Muchas de las aplicaciones nativas de Android, como Chrome, Gmail, Gallery, Drive y Quickoffice, permiten imprimir.

Configuración de la máguina para imprimir mediante Mopria

Para poder utilizar la función **Mopria** deberá tener instalados en su equipo los protocolos Bonjour(mDNS) e IPP. Lleve a cabo los pasos siguientes para habilitar la función **Mopria**.

- Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione Configuración > Configuración de red > TCP/IP estándar, LPR, IPP > IPP. A continuación, seleccione Activar.
- 3 Seleccione Configuración > Configuración de red > mDNS. A continuación, seleccione Activar.
- 4 Seleccione Seguridad > Seguridad del sistema > Administración de características > Mopria. A continuación, seleccione Activar.

Configuración de Mopria en su dispositivo móvil

Si no tiene instalada la aplicación **Mopria Print Service** en su dispositivo móvil, abra la tienda de aplicaciones (Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque **Mopria Print Service** y, a continuación, descargue e instale la aplicación.

1 En el menú **Settings** del dispositivo Android, pulse **Printing**.



La ubicación de esta opción podría variar en función de su dispositivo móvil. Si no puede localizar la opción **Printing**, consulte el manual de usuario de su dispositivo móvil.

- 2 Bajo **Print Services**, pulse **Mopria Print Service**.
- ³ Pulse el deslizador **On/Off** para habilitar el **Mopria Print Service**.

Impresión a través de Mopria

Para imprimir a través de Mopria desde un dispositivo Android:

- 1 Abra el correo electrónico, la foto, la página web o el documento que desee imprimir.
- 2 Pulse **Imprimir** en el menú de la aplicación.
- 3 Seleccione **su impresora** y, a continuación, configure las opciones de impresión.
- 4 Toque Imprimir de nuevo para imprimir el documento.



Para cancelar un trabajo de impresión: Seleccione y elimina el documento de la cola de impresión de la **Barra de notificaciones**.

AirPrint



Las funciones AirPrint solo pueden utilizarlas las máquinas certificadas para AirPrint. Busque en la caja de su máquina la marca de certificación de AirPrint.

	1
AirPrint	

- AirPrint le permite imprimir directamente desde Mac OS (MacBook Pro, MacBook Air y iMac) y iOS (iPhone, iPad y iPod touch). Las funciones de escaneo y fax solo están disponibles para Mac OS. (solo usuarios con impresoras multifunción).
- Asegúrese de que el dispositivo móvil y la impresora estén conectados a la misma red y que la comunicación esté disponible.

Configuración de AirPrint

Para poder utilizar la función **AirPrint** deberá tener instalados en su equipo los protocolos Bonjour(mDNS) e IPP. Puede habilitar la función **AirPrint** siguiendo uno de los siguientes métodos.

- 1 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).
- 2 Seleccione Configuración > Configuración de red > TCP/IP estándar, LPR, IPP > IPP. A continuación, seleccione Activar.
- 3 Seleccione Configuración > Configuración de red > mDNS. A continuación, seleccione Activar.
- 4 Seleccione Seguridad > Seguridad del sistema > Gestión de menús > AirPrint. A continuación, seleccione Activar.

Impresión a través de AirPrint

Por ejemplo, el manual del iPad incluye estas instrucciones:

- 1 Abra el correo electrónico, la foto, la página web o el documento que desee imprimir.
- 2 Toque el icono de acción (

- 3 Seleccione **el nombre del controlador de la impresora**y la opción del menú que desee configurar.
- 4 Toque el botón Imprimir. Imprima el documento.



Cancelación del trabajo de impresión: Para cancelar el trabajo de impresión o ver el resumen de impresión, haga clic en el icono del centro de impresión () en el área de multifunción. Puede hacer clic en Cancelar en el centro de impresión.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print[™] es un servicio que le permite imprimir en una impresora a través de su smartphone, tableta o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Registre su cuenta de Google en la impresora, y ya estará preparado para utilizar el servicio Google Cloud Print[™]. Puede imprimir documentos o correos electrónicos con Chrome OS, el navegador Chrome o la aplicación Gmail[™]/ Google Docs[™], que deberá instalar en su dispositivo móvil, de modo que no tendrá que instalar el controlador de impresora en dicho dispositivo. Consulte el sitio web de Google (http://google.com/cloudprint/learn/ o http://support.google.com/cloudprint) para obtener más información sobre Google Cloud Print[™].

Registro de su cuenta de Google en la impresora

Registro desde el navegador Chrome

- Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.
 - Debe crear su cuenta de Google con antelación.
- 1 Abra el navegador Chrome.
- 2 Visite www.google.com.
- 3 Inicie sesión en el sitio web de Google con su dirección de Gmail™.
- 4 Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en **Ir**.
- 5 Obtenga acceso a **SyncThru™ Web Service** (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).

Si el entorno de red utiliza un servidor proxy, debe configurar el número de puerto y la dirección IP del proxy en **Configuración > Configuración de red > Proxy**. Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red o administrador de red para obtener más información.

- 6 Seleccione la ficha Configuración > Configuración de red > Google Cloud Print.
- 7 Introduzca el nombre de la impresora y una descripción.

8 Haga clic en **Registrar**.

Aparecerá la ventana emergente de confirmación.

Si ha configurado el navegador para que bloquee los elementos emergentes, la ventana de confirmación no aparecerá. Permita al sitio que muestre los elementos emergentes.

9 Haga clic en **Finalizar registro de impresora**.

10 Haga clic en Gestionar sus impresoras.

Su impresora ya se ha registrado en el servicio Google Cloud Print™.

Los dispositivos habilitados con Google Cloud Print™ aparecerán en la lista.

Impresión con Google Cloud Print™

El procedimiento de impresión varía en función de la aplicación o el dispositivo que utilice. Puede ver la lista de aplicaciones compatibles con el servicio Google Cloud Print™.



Asegúrese de que la impresora está activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.

Impresión desde una aplicación de un dispositivo móvil

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar la aplicación Google Docs™ en un teléfono móvil Android.

Instale la aplicación Cloud Print en su dispositivo móvil.



Si no dispone de la aplicación, descárguela de una tienda de aplicaciones, como por ejemplo, Android Market o App Store.

2 Acceda a la aplicación Google Docs™ desde su dispositivo móvil.

- 3 Pulse el botón de opción 🕞 del documento que desea imprimir.
- 4 Pulse el botón de envío
- 5 Pulse el botón Cloud Print 🛆

6 Configure las opciones de impresión si así lo desea.

7 Pulse Click here to Print.

Impresión desde el navegador Chrome

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar el navegador Chrome.

- 1 Ejecute Chrome.
- 2 Abra el documento o correo electrónico que desea imprimir.
- 3 Haga clic en el icono de llave inglesa 🔍, en la parte superior derecha del navegador.
- 4 Haga clic en Imprimir. Aparecerá una nueva ficha para la impresión.
- 5 Seleccione Imprimir con Google Cloud Print.
- 6 Haga clic en el botón Imprimir.
Funciones avanzadas del menú Configuración

En este capítulo se explica el menú **Configuración** que incluye el equipo. El menú **Configuración** proporciona varias opciones para que configuren los administradores para utilizar el dispositivo con todas sus funciones.



- Para algunas opciones, debe contactar con el proveedor de servicio local para establecer los ajustes.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de la configuración o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Algunas opciones solo están disponibles para el administrador en función de los ajustes de autenticación seleccionados (consulte "Autenticación" en la página 191).

 Inicio de sesión 	182
• Idioma y entrada	183
• Equipo	184
• Conf. admin.	189
• Gestión	198
• Ajustes de red	200
• Sistema	204

Inicio de sesión

En función de los ajustes de autenticación que haya seleccionado, es posible que deba iniciar la sesión como administrador para acceder a algunas opciones del menú **Configuración** (consulte "Autenticación" en la página 191). Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red o administrador de red para obtener más información.

- 1 Toque **Configuración** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Seleccione la opción que desee. Si la opción solo está disponible para el administrador, aparece la pantalla de inicio de sesión.

Introduzca el **ID**, la **Clave** y el **Dominio** utilizando el teclado emergente que aparece cuando toca cada campo.



- Introduzca el identificador y la contraseña que estableció al encender el dispositivo (consulte "Config. inicial (solo administradores)" en la página 193).
- También puede utilizar el botón **Usuarios recientes** para encontrar los identificadores usados recientemente y el botón Lista dominios para encontrar el dominio en la lista almacenada en el dispositivo.
- Cuando inicie la sesión, puede ver el identificador del usuario conectado en la pantalla.

3 Toque Inic. sesión.

Idioma y entrada

Este menú le permite configurar el idioma en el que desea mostrar los menús. También puede configurar las opciones del teclado en pantalla.

Toque **Configuración > Idioma y entrada** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

Función	Descripción
Idioma	Permite seleccionar el idioma.
Teclado y métodos de entrada	Permite modificar el teclado utilizado por la máquina.
Voz	Permite configurar los ajustes de voz para la entrada por voz.

Idioma

Permite seleccionar el idioma que aparece en la pantalla.

Toque **Configuración > Idioma** en la pantalla de inicio o **Menú** y, a continuación, seleccione el idioma que desee.

Entrada

Si no se utiliza durante un determinado período, el dispositivo cancela el trabajo retenido o sale del menú actual y vuelve a la configuración predeterminada. Puede configurar el tiempo que el dispositivo esperará antes de cancelar un trabajo retenido o salga del menú actual.

Teclado y métodos de entrada

Le permite especificar el teclado que emplea el equipo.

• Predeterminado: seleccione el idioma y el método de entrada predeterminados.

Voz

• Salida de texto a voz: lee en alto el texto, como el contenido de los mensajes de correo electrónico.

Equipo

Antes de usar el dispositivo, configure los ajustes generales.

- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
 - Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en = (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Toque **Configuración > Equipo** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Función	Descripción
Config. bandeja	Le permite ajustar la configuración de bandeja actual, como el tipo de papel y las prioridades de bandeja (consulte "Config. bandeja" en la página 185).
Sonido	Permite configurar el volumen del sonido de los botones, la alarma de avisos y los sonido que produce una tarea de fax. Puede probar el volumen justo después de establecer el nivel (consulte "Sonido" en la página 185).
Pantalla	Le permite ajustar el brillo y el inicio rápido.
Almac.	Permite gestionar el almacenamiento de todas las aplicaciones.
Ajuste	Permite ajustar los valores de altitud, humedad, imagen y de prueba de la máquina.
Ahorro energía	permite reducir el consumo de energía. Si configura esta opción, el dispositivo pasará a modo de ahorro de energía cuando no se esté utilizando. Hay dos modos de ahorro de energía (consulte "Ahorro energía" en la página 187).
Temporizadores	Permite establecer el tiempo para que el dispositivo vuelva a la configuración predeterminada o cancele el trabajo retenido si no se realiza ninguna acción durante un largo rato (consulte "Temporizadores (solo administradores)" en la página 188).
Eco ^a	Permite establecer el modo Eco como predeterminado y cambiar la configuración del modo Eco. El uso del modo Eco puede ahorrar recursos de impresión (consulte "Eco" en la página 188).

a.Disponible para el administrador en función de los ajustes de autenticación seleccionados (consulte "Autenticación" en la página 191).

Config. bandeja

Esta función permite comprobar la configuración actual de las bandejas y modificarla si es necesario. Hay muchas opciones disponibles para configurar la bandeja y el papel. Asegúrese de optimizar el uso de las opciones para ajustarlas a sus necesidades de bandejas y papel.

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha Configuración > Ajustes de La máquina > Sistema > Bandejas de entrada(consulto "Ficha Configuración" en la página
la máquina > Sistema >Bandejas de entrada (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

Si algunas de las opciones aparecen en gris, significa que dichas opciones no son compatibles con su dispositivo o que para utilizar la opción se necesitan piezas opcionales que no están instaladas.

Sonido

Ũ

Puede configurar el volumen para sonidos de botones, alarmas de avisos y el sonido que se produce durante una tarea de fax. Seleccione con la barra deslizante el volumen que desee, y pulse el botón **Prueba** para probar el volumen.

- Sonido de teclas: Le permite ajustar ajustar el volumen de sonido que se emite al pulsar el botón
- Son. alarma: Le permite ajustar el volumen de sonido de la alarma.
- Sonido fax: Le permite ajustar el volumen de sonido durante un trabajo de fax. Esta opción tiene otras sub-opciones.

Pantalla

Permite cambiar diversos ajustes de la pantalla.

- Pantalla: le permite ajustar el brillo de la pantalla LCD.
- Más configuración: puede seleccionar el registro en Inicio rápido (Ninguna, Captura de pantalla, Aplicaciones, Buscar, Estado del trabajo, Conexión/Desconexión).

Almac.

Permite gestionar el almacenamiento de todas las aplicaciones, además de mostrar la información de todos los dispositivos de almacenamiento.



Si se interrumpe el suministro eléctrico de la impresora, deberá volver a configurar la fecha y la hora cuando se restablezca la alimentación.

Ajuste

puede seleccionar la altitud del lugar donde esté ubicado el dispositivo. Puede ajustar las opciones de gestión de imágenes y consultar la prueba del equipo.

- Ajuste altitud: puede seleccionar la altitud del lugar donde esté ubicado el dispositivo. La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altitud a la que se encuentra el dispositivo con respecto al nivel del mar. Por tanto, es muy importante configurar la altitud correcta.
 - Normal: 0 1.000 m
 - Alto 1: 1.000 m 2.000 m
 - Alto 2: 2.000 m 3.000 m
 - Alto 3: 3.000 m 4.000 m
 - Alto 4: 4.000 m 5.000 m
- Humedad: optimiza la calidad de impresión según la humedad del entorno. Seleccione un ajuste de humedad en función de la humedad existente en el entorno de trabajo. Los niveles de humedad oscilan desde Normal (humedad normal) hasta Alto 3 (alta humedad).
- Registro de color automático
 - **Registro de color automático**: el equipo imprime virtualmente una imagen con un diseño determinado para calibrar la posición de la impresión a color. Esta función mejora la nitidez y la claridad de la imagen a color, lo que significa que el equipo imprime la imagen a color en el papel más parecida a como se ve en el monitor.
 - **Registro color autom. lleno**: Ajuste esta opción para realizar el registro completo automático de color.
- **Simulación color:** permite seleccionar el color. Si no está satisfecho con el color de impresión actual, puede escoger la simulación de color que se ajuste a sus necesidades.
 - Simulación predeterminada: vuelve a la configuración de color predeterminada.
 - **Simulación A-Simulación D**: permite seleccionar la configuración de color que desee. Cada simulación tiene un ajuste de color diferente.
 - **Personalizado**: si desea otra configuración de color diferente a la anterior, contacte con el proveedor de servicio y pídale una configuración predeterminada.
- Color personal: le permite ajustar el nivel de densidad de impresión y la oscuridad de la copia.
- Ajuste de tono: permite ajustar automáticamente el tono de color para lograr la mejor calidad de impresión posible.
 - Activación Ajuste de tonos automático: indica a la máquina que calibre automáticamente el tono en intervalos especificados. Active esta opción para realizar un ajuste de tono normal o completo después de que se impriman un número de páginas, o si la impresora lleva un tiempo prolongado sin usarse.
 - Ajuste de tonos auto.: realiza una secuencia de ajuste de tono normal o completa de forma inmediata.



- **Normal**: ajusta automáticamente el tono de color. este proceso tarda más que el modo Rápido, pero permite lograr mejores resultados.
- **Completo**: cambia la tabla de colores por completo para ajustar el tono de color.
- Prueba de equipo: permite ajustar el nivel de tono.
 - **Ajuste impresión**: permite ajustar el área de impresión. Si las imágenes se imprimen fuera de la página o se cambian, ajuste el área de impresión.

Ahorro energía

6

Cuando el dispositivo no se usa por un tiempo, utilice esta opción para ahorrar energía.

La opción **Ahorro energía** puede activarse pulsando la pantalla.

Optimización del rendimiento

Cuando esta opción está establecida en **Activado**, podrá restaurar el equipo del modo de ahorro de energía con las siguientes acciones:

- Pulsando (()(Encendido/Activación) en el panel de control.
- Carga de papel en una bandeja.
- Abriendo o cerrando la cubierta.
- Extraer o una bandeja o empujar una bandeja para insertarla.
- Coloque los originales en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).
- Conectando un dispositivo de memoria USB.

Ahorro de baja energía

La opción **Ahorro de baja energía** permite que el dispositivo ahorre energía. Cuando no utilice el dispositivo durante un rato, algunas partes del dispositivo pasarán automáticamente a la opción **Ahorro de baja energía**. La opción **Ahorro de baja energía** conserva menos energía que la opción **Ahorro energía**.

Ahorro energia

Cuando el dispositivo no se usa por un tiempo, utilice esta opción para ahorrar energía. El dispositivo conserva más energía en la opción **Ahorro energía** que en la opción **Ahorro de baja energía**.

Apagado auto

Puede configurar la impresora para que se apague automáticamente cuando haya permanecido en el modo de ahorro de energía durante el tiempo ajustado en el panel del operador.

|--|

• El intervalo de ajuste disponible oscila entre 5 min y 240 min.

Para volver a encender el dispositivo, pulse (()(Encendido/Activación) en el panel de control.

Temporizadores (solo administradores)

Si no se utiliza durante un determinado período, el dispositivo cancela el trabajo retenido o sale del menú actual y vuelve a la configuración predeterminada. Puede configurar el tiempo que el dispositivo esperará antes de cancelar un trabajo retenido o salga del menú actual.

|--|

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic **Configuracion > Ajustes de la máquina** > **Sistema > Configuración**.

- Tiempo espera sistema: el dispositivo vuelve al menú Copia si no se hace nada en el tiempo en cuestión.
- Espera trabajos: cuando se produce un error durante la impresión y no hay señal del equipo, el dispositivo guarda el trabajo durante un período concreto de tiempo antes de eliminarlo.

Eco

Le permite ahorrar recursos de impresión y permite imprimir de forma respetuosa con el medio ambiente.

• Modo predet.: Permite activar y desactivar el modo Eco.



Forzado: Activa el modo Eco. Si un usuario desea desactivar el modo Eco, debe introducir la contraseña.

- Configuración de funciones Eco: Ajuste de las funciones Eco.
 - Configuración predeterminada: la máquina se establece en el modo Eco predeterm.
 - Config. personal.: Cambie los valores que necesite.

Conf. admin.

Esta opción está disponible únicamente para los administradores.

- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

Toque **Configuración > Config administrador** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Función	Descripción
Seguridad	Permite establecer la configuración relacionada con la seguridad (consulte "Seguridad" en la página 190).
Config. general	Le permite configurar ajustes generales (Medición , Admin. de consum. , Admin. de contención y otros ajustes) (consulte "Config. general" en la página 192).
Config. inicial	Permite establecer la configuración básica necesaria a establecer antes de usar el dispositivo (consulte "Config. inicial (solo administradores)" en la página 193).
Config. fax	Puede establecer las opciones predeterminadas de fax. Configure los ajustes de fax utilizados más frecuentemente (consulte "Config. fax" en la página 194).
Config. impresión	Puede establecer la configuración relacionada con la impresión. Si no hay una configuración concreta de las opciones de impresión, el dispositivo imprime con la configuración que establezca aquí. Configure los ajustes de impresión utilizados frecuentemente. Esta función puede ser útil si su empresa tiene un formulario de impresión concreto (consulte "Config. impresión" en la página 195).
Configuración del buzón	Permite comprobar la configuración actual del buzón y modificarla si es necesario (consulte "Config. buzón" en la página 195).
Configuración del informe	La opción Paper Source especifica la bandeja de papel predeterminada que el equipo utilizará para imprimir informes.
Gestión aplicaciones	Puede instalar o desinstalar aplicaciones. Si añade una aplicación, debe activar la licencia de la aplicación instalada. Es posible que algunas aplicaciones no tengan licencia (consulte "Gestión de aplicaciones" en la página 196).

Seguridad

Permite establecer la configuración relacionada con la seguridad.

Sobrescribir imagen

Puede configurar la impresora para que sobrescriba los datos almacenados en la memoria. La impresora sobrescribe los datos con diferentes patrones, eliminando la posibilidad de recuperación.



Es posible que esta función no esté disponible según los modelos o los kits opcionales instalados.

- Sobrescribir imagen automático: Cuando se completa un trabajo, en la memoria quedan imágenes temporales. Por motivos de seguridad, puede configurar la máquina para que sobrescriba automáticamente la memoria no volátil segura. Si desea asegurar el espacio de memoria, puede establecer el dispositivo para sobrescribir automáticamente la memoria no volátil segura.
- Sobrescribir imagen manual: Al imprimir, copiar, digitalizar y enviar fax, la impresora utiliza temporalmente espacio de la memoria. Por motivos de seguridad, puede configurar la impresora para que sobrescriba manualmente la memoria no volátil segura. Si desea proteger el espacio de la memoria, podrá sobrescribir manualmente la memoria no volátil segura. Puede configurar la impresora para que repita la sobrescritura de imagen manual después de reiniciar el sistema.
- Sobrescritura de imagen programada: permite configurar la programación de sobrescritura manual de la imagen.
- Sobrescribir método: puede seleccionar el método para sobrescribir la memoria no volátil segura (disco duro).
 - VSITR alemán: permite reemplazar la memoria siete veces. Al sobrescribir por seis veces, se utilizan 0x00 y 0xff alternos para sobrescribir el disco, y la séptima vez, se escribe el disco con 0xAA.
 - **DoD 5220.28-M:** permite reemplazar la memoria tres veces. Al sobrescribir tres veces, se utilizan patrones 0x35, 0xCA, 0x97 para sobrescribir el contenido del disco. Este método de sobreescritura del disco se especifica mediante US DoD.
 - ACSI 33 australiano: permite reemplazar la memoria cinco veces. Al sobrescribir cinco veces, se utilizan el carácter "C" y sus complementos alternativamente para sobrescribir el disco. Después de la segunda vez, hay una validación obligatoria. Para la quinta vez, se utilizan datos aleatorios.
 - **DoD 5220.22M (ECE):** permite reemplazar la memoria tres veces. Al sobrescribir tres veces, se utilizan patrones 0x35, 0xCA, 0x97 para sobrescribir el contenido del disco. Este método de sobreescritura del disco se especifica mediante US DoD.
 - **Personalizar sobrescritura:** permite determinar el número de veces que se sobrescribe la memoria. El disco duro se sobrescribirá tantas veces como seleccione.

Autenticación

Esta función permite seleccionar el método de autenticación de los usuarios.

También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Seguridad** > **Control de acceso del usuario**. (consulte "Ficha Seguridad" en la página 211).

- Modo: seleccione el modo de autenticación.
 - **Autenticación básica:** permite activar la autenticación básica. Se pide a los usuarios que inicien la sesión si seleccionan opciones que solo están disponibles para los administradores. Estas opciones están marcadas con "a" o "(sólo administradores)" en este manual.
 - Autentic. dispositivo: permite activar la autenticación del dispositivo. La autenticación del dispositivo solicita que un usuario inicie la sesión antes de poder utilizar el dispositivo. Los usuarios no pueden utilizar ninguna aplicación sin iniciar la sesión.
 - Autentic. aplicación: permite activar la autenticación de aplicaciones. Un administrador puede seleccionar las aplicaciones que requieran que el usuario inicie la sesión para utilizarlas. Los usuarios no podrán usar las aplicaciones seleccionadas sin iniciar sesión. Pulse Modo de aplicación para habilitar la autenticación.
- Método
 - **Autenticación local**: Ejecuta el proceso de autenticación en función de la información de usuario almacenada en el disco duro del dispositivo.
 - Pant. inic. ses. LUI: Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
 - Pant. inic. ses. SWS: Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
 - Autenticación local y SMB: Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información almacenada en el servidor SMB.
 - Pant. inic. ses. LUI: Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
 - Pant. inic. ses. SWS: Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
 - Autenticación local y Kerberos: Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información almacenada en el servidor kerberos.
 - Pant. inic. ses. LUI: Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
 - Pant. inic. ses. SWS: Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
 - Autenticación local y LDAP: Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información almacenada en el servidor LDAP.
 - Pant. inic. ses. LUI: Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
 - Pant. inic. ses. SWS: Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
 - **SyncThruAaProvider**: Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información de usuario asignada desde SWS.
 - Pant. inic. ses. LUI: Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
 - Pant. inic. ses. SWS: Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
 - Solo contabilidad estándar: Permite a los usuarios iniciar sesión introduciendo Id. y contraseña.
 - Inicio por ID/Contr.: Le permite iniciar sesión con Id. y contraseña.
 - Inicio sólo por ID: Puede iniciar sesión solo con Id.
 - **Opc.** : Seleccione lo que desea pedir al usuario para iniciar la sesión.
 - Cierr auto: Puede utilizar el cierre de sesión automático.

- Tiempo autom. cierre sesión: Permite configurar la hora de desconexión automática.
- Polít. cierre sesión: Permite seleccionar el tipo de identificación de cierre de sesión.
- **Restricción de inicio de sesión:** Permite definir la hora de Restricción de inicio de sesión, el número de intentos o el tiempo de bloqueo.
- Impresión segura: Permite iniciar sesión desde la impresión segura.

Contabilidad

Puede establecer límites de uso para cada usuario para utilizar cada función si se escoge el método de contabilidad **Estándar** (consulte "Autenticación" en la página 191).

✓ También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha Seguridad > Control de acceso del usuario > Cuenta > Accounting Methods. (consulte "Ficha Seguridad" en la página 211).

- Sin contabilización: seleccione no emplear esta función.
- Contab. están.: seleccione utilizar el método de contabilidad de trabajos instalado.
- SyncThruAaProvider: seleccione utilizar el método de contabilidad de trabajo que proporciona el SyncThru™ Web Admin Service (para ver la información detallada, consulte la guía de SyncThru™ Web Admin Service).

Config. general

Permite establecer la configuración general.

Medición

Permite elegir la unidad de medición y el tamaño de papel predeterminado.

Admin. de consum.

permite configurar las opciones para la notificación de pedido de consumibles. Si configura esta opción, el dispositivo mostrará un mensaje de advertencia cuando se estén agotando los consumibles. Prepare los consumibles por adelantado.



- Notificación d.pedido d. ud. d. imagen: Emite una notificación cuando la unidad de imágenes está llegando a la vida útil especificada.
- Notif. de pedido de cartucho de tóner: Emite una notificación cuando el cartucho de tóner está llegando a la vida útil especificada.
- Ahorro tóner: El ajuste Modo Ahorro permite al usuario ahorrar tóner de impresión al imprimir un documento.

Admin. de contención

Le permite ajustar la prioridad de **Copiar**, **Imprimir**, **Enviar**, **Informe**.

Más configuración

- Ventana de progreso de trabajo: le permite mostrar en la pantalla el progreso del trabajo.
- Saltar páginas en blanco: permite agregar un separador blanco o impreso entre transparencias.
- Eliminación de tarea: La opción Job Deletion especifica si los usuarios podrán eliminar o no todas las tareas o solo las tareas que creen.
 - Permitir eliminación de todas las tareas: Todos los usuarios pueden eliminar todas las tareas.
 - **Permitir eliminación solo de tareas propias**: Los usuarios solo pueden eliminar sus propias tareas.
- Bloqueo de la pantalla de inicio: No todos los usuarios están autorizados a crear, mover o eliminar iconos de la pantalla de inicio.
- **Reprogramación de trabajos:** Procesa los trabajos en función del orden de prioridad establecido en la opción **Admin. de contención**.
- Dúplex inteligente: Utiliza el modo a una cara al imprimir un original compuesto solo por una página o una página en blanco, a pesar de que la opción dúplex esté habilitada.
- Modo vapor: Evita que la humedad del papel afecte a la calidad de impresión.
 - Desactivado: Desactiva esta función.
 - Activado: Ralentiza la velocidad de impresión al 50 % y reduce la temperatura del dispositivo de fusión al imprimir.
 - **Auto:** Detecta los niveles de temperatura y humedad de la máquina y modifica los ajustes según proceda.

La máquina detecta la temperatura y la humedad de nuevo, y restablece los ajustes en las siguientes situaciones:

- Cuando deja la máquina desatendida durante más de cuatro horas cuando la temperatura es inferior a 15 ºC o el nivel de humedad es superior al 80 %.
- Cuando imprime 100 hojas de papel de forma consecutiva o deja la máquina desatendida durante una hora después de imprimir.

Config. inicial (solo administradores)

Puede cambiar la configuración inicial que estableció al encender el dispositivo por primera vez.



 \mathcal{V}

Si desea dejar de ajustar la configuración inicial, pulse **Salir**. Se guardará la configuración que haya establecido hasta ese momento. Sin embargo, el botón **Salir** no estará activado si es la primera vez que utiliza esta opción.

- Idioma: seleccione el idioma que desea usar en la pantalla y, a continuación, toque Siguiente.
- Nota: Lea la información y toque Siguiente.
- Cuenta administrador: introduzca los valores de Name, Nueva clave, Confirmar clave. En el campo Nombre se introduce, de forma predeterminada, admin.

• Fecha y hora: ajuste los valores de Fecha, Hora, Zona horaria, el formato de fecha y de hora y Ahorro de energía.



Ejemplo de selección de la zona horaria: seleccione el área del país.

• Atribución dispos.: elimine el nombre del dispositivo existente y escriba el nombre que desee utilizar. A continuación, toque Siguiente. Recuerde escribir el nombre de dispositivo que se va a utilizar en la red.



- Si es necesario, introduzca la ubicación del dispositivo en el campo Ubicación.

- Si es necesario, introduzca la información en el campo Administrador sobre la persona a quien se debe contactar cuando se produzca algún problema en el dispositivo.
- Verificar conexion.: Toque el botón Prueba para verificar la Conexión tarj. Ethernet. cuando aparezca Conectado después de tocar el botón Prueba, pulse Siguiente.

SI aparece **No conectado**, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red y vuelva a verificar la conexión LAN.



- Si el problema de conexión de red continúa, póngase en contacto con el administrador.
- Si ha instalado un kit de fax o una unidad de acabado opcional, pulse los botones de **Prueba** correspondiente para verificar su conexión.
- Configuración de red: introduzca los valores de Dirección IP, Máscara de subred, Gateway, Nombre de host, Nombre dominio, Servidor DNS principal y Servidor DNS secundario en cada campo. A continuación, toque Siguiente.



- Si se asigna una dirección IP nueva automáticamente mediante un DHCP o BOOTP, pulse **DHCP** o **BOOTP**.
- Si esto no lo conoce con seguridad su entorno de red, póngase en contacto con el administrador.
- Configuración SNMP: introduzca los valores de Nombre de la comunidad, Permiso acceso, Nombre usuario autentic., Contraseña de autenticación, Contraseña confirm. autenticac., Contraseña privacidad y Contraseña confirm privac en cada campo. A continuación, toque Listo.

Config. fax

Puede establecer las opciones predeterminadas de fax. Configure los ajustes de fax utilizados más frecuentemente.

Toque **Configuración > Config. fax** en la pantalla de inicio o **Menú**.



• Si el fax opcional no está instalado, el icono de fax no aparecerá en la pantalla.

- Las opciones de fax varían de un país a otro en función de las reglamentaciones de comunicación internacionales. Si algunas de las opciones de fax que se explican en las instrucciones aparecen en gris, significa que dichas opciones no son compatibles con su entorno de comunicación.
- También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha Configuración > Ajustes de la máquina > Fax (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

Config. impresión

Puede establecer la configuración relacionada con la impresión. Si no hay una configuración concreta de las opciones de impresión, el dispositivo imprime con la configuración que establezca aquí. Configure los ajustes de impresión utilizados frecuentemente. Esta función puede ser útil si su empresa tiene un formulario de impresión concreto.

Toque **Configuración > Config. impresión** en la pantalla de inicio o **Menú**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Configuración > Ajustes de la máquina > Impresora**. (consulte "Ficha Configuración" en la página 210).

General

- General: Puede establecer Saltar páginas en blanco, Origen papel y Emulación.
 - Saltar páginas en blanco: puede omitir las páginas en blanco durante el proceso de impresión.
 - Origen papel: Le permite seleccionar la bandeja como fuente del papel.
 - Emulación: Le permite elegir el formato de emulación.

Diseño

- Diseño: ofrece opciones relacionadas con el diseño del papel.
 - Orientacion: seleccione la orientación de papel.
 - Dúplex: seleccione la orientación de papel para el modo dúplex.
 - Número de copias: seleccione el número de copias que desee imprimir.
 - Margen: Ajuste el margen para Doble cara común, Una cara común y Emulación.

Config. buzón

Puede almacenar documentos, imprimirlos, descargarlos y enviarlos desde ordenadores o imágenes escaneadas en el **Buzon**. El **Buzon** está situado en la unidad de disco duro (HDD) del dispositivo. Significa que los documentos se almacenan en la HDD. Puede crear una contraseña para un Documento guardado concreto, de manera que los usuarios no autorizados no puedan acceder a él. Además, puede imprimir documentos almacenados mediante una variedad de

funciones de impresión y enviar los documentos a varios destinos, como por ejemplo correo electrónico, servidor o fax. Puede configurar un Documento guardado y utilizar la función Documento guardado con SyncThru™ Web Service.

6) _

Si se almacenan datos importantes en **Buzon**, le recomendamos que haga copias de seguridad con regularidad. Samsung declina cualquier responsabilidad por daños o pérdidas de datos provocados por el mal uso o fallos del dispositivo.

Configuración del informe

La opción Paper Source especifica la bandeja de papel predeterminada que el equipo utilizará para imprimir informes.

Gestión de aplicaciones

Puede instalar o desinstalar aplicaciones. Si añade una aplicación, debe activar la licencia de la aplicación instalada. Es posible que algunas aplicaciones no tengan licencia.

Toque **Configuración > Gestión aplicaciones** en la pantalla de inicio o **Menú**.



- También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha Mantenimiento > Gestión aplicaciones. (consulte "Ficha Mantenimiento" en la página 213).
- Algunos modelos no admiten esta función.

Instalación de una aplicación

- 1 Toque el botón Instalar.
- 2 Aparecerá una nueva ventana emergente con el árbol de carpetas. Seleccione el archivo de la aplicación y pulse **Aceptar**.
- 3 Aparece un mensaje de verificación. Lea el acuerdo y marque la opción Acepto los términos del acuerdo de licencia y seleccione Aceptar.

Comienza la instalación de la aplicación.

Ver una aplicación detalladamente

- 1 Toque el nombre de la aplicación de la que desea ver información detallada.
- 2 Vea la información detallada de la aplicación.

Activar/Desactivar una aplicación

- 1 Seleccione la aplicación que desea activar/desactivar y pulse Act./Desact..
- 2 Se activa/desactiva la aplicación seleccionada.

Desinstalación de una aplicación

- 1 Seleccione la aplicación que desea desinstalar y haga clic en **Desinstalar**.
- 2 Aparecerá una ventana de confirmación. Pulse Sí.Se desinstala la aplicación seleccionada.

Gestión

- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

Permite comprobar la vida útil de los consumibles y el informe de impresión.

Toque **Configuración > Gestion** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Duración consm.

Esta función permite comprobar el porcentaje restante de cada consumible.

Por ejemplo, el cartucho de tóner o la unidad de imágenes

Infrm.

Esta función permite imprimir todos los informes que ofrece el dispositivo. Puede utilizar estos informes para ayudarle a mantener el dispositivo.

C También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en **Informacion** > **Imprimir información** (consulte "Ficha Información" en la página 209).

Informe de sistema

- **Configuración:** imprímalo para ver la información de configuración del dispositivo. Se incluye la información de producto, de versión, la configuración de producto y los ajustes de papel.
- Información de consumibles: Imprima este informe para comprobar el porcentaje restante de cada consumible.
- **Contadores de uso:** imprímalo para comprobar el recuento de trabajos realizados. Incluye la información de uso de impresión, de escaneo y de fax.
- Página de prueba: imprima la página de prueba para comprobar que el dispositivo funciona correctamente. También puede seleccionar tamaño A4 o Letter.
- Información del error: imprímalo para comprobar los errores que se han producido en el dispositivo. Se incluyen los tipos de errores y el recuento.
- **Configuración de red:** imprímalo para ver la información de configuración de red. Se imprime información de configuración de red, como información de TCP/IP, Raw TCP/IP y LPD.
- Cuenta: se imprime la lista de cuentas.

Enviar

- **Confirmación de envío:** puede configurar el dispositivo para que imprima un informe donde se indique si se completó o no el envío del correo electrónico.
- Fax recibido: imprímalo para comprobar la lista de faxes recibidos.
- Fax enviado: imprímalo para comprobar la lista de faxes enviados.
- Trabajos de fax programados: imprímalo para comprobar la lista de trabajos de fax programados.
- Email enviado: imprímalo para comprobar el estado de transmisión del trabajo Escan. a email.

Fuente

- Fuentes PCL: imprímalo para ver una lista de fuentes PCL.
- Lista fuentes PS: Imprímalo para ver una lista de fuentes PS.

Ajustes de red

Esta opción permite ajustar las funciones de los Ajustes de red.

- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

Toque **Configuración > Configuración de red** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Ethernet

Función	Descripción
Puerto Ethernet	Puede activar o desactivar el puerto Ethernet.
Velocidad Ethernet	Puede seleccionar la velocidad de la conexión Ethernet.
Dirección MAC	muestra la dirección Mac del dispositivo.
Conf. IP	Permite configurar la IP TCP/IPv4 .
Conf. DNS	Permite configurar el ajuste de DNS .
WINS	Puede configurar el servidor WINS.
Mostrar dirección IP	Puede establecer que el dispositivo muestre la dirección IP en la pantalla de inicio.
Protocolo	Puede activar o desactivar el protocolo IPv6.
Dirección IPv6	Puede establecer los tipos de dirección IPv6.
Config. DHCPv6	Puede ajustar la configuración de DHCPv6.
Identificador exclusivo de DHCP	Muestra el identificador único de DHCP.
802.1x	Permite habilitar y deshabilitar la seguridad 802.1x.
Método de autenticación 802.1x	Permite seleccionar el algoritmo de autenticación que desea utilizar.
Identificador de asociación de identidad de DHCP	Permite ver el identificador de asociación de identidad DHCP.

TCP/IPv4

Puede establecer la configuración de IPv4.

• Conf. IP: Puede escoger el método para asignar direcciones IP.

- **Estát.**: seleccione si desea introducir manualmente la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace.
- **BOOTP**: la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor BOOTP.
- **DHCP**: la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor DHCP.
- Conf. DNS: Puede configurar el servidor DNS.
 - Nombre de host: escriba el nombre de host. Puede introducir hasta 63 caracteres. El nombre predeterminado es "SEC[MAC address]".
 - Nombre dominio: escriba el nombre de dominio. Puede introducir hasta 128 caracteres.
 - Servidor DNS principal: introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar principalmente.
 - Servidor DNS secundario: introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar como alternativa.
 - Registro de DNS dinámico: si desea usar esta opción, active las casillas de selección de registro DNS dinámico. Si esta opción está marcada, el dispositivo registra el nombre de anfitrión y el nombre de dominio de a los servidores DNS configurados dinámicamente. Además, si esta opción está activada y se selecciona DHCP, las opciones de DHCP FQDN se desactivan automáticamente.
- WINS: Puede configurar el servidor WINS. WINS se utiliza en el sistema operativo Windows. Seleccione esta opción.
- Mostrar dirección IP: Puede establecer que el dispositivo muestre la dirección IP en la barra de notificaciones. Si selecciona esta opción, la dirección IP se mostrará en la barra de notificaciones.

TCP/IPv6

Puede establecer la configuración de IPv6.

- **Protocolo:** toque esta opción para usar el protocolo IPv6 en el sistema. Reinicie la máquina para aplicar el cambio.
- Dirección IPv6: muestra los tipos de direcciones IPv6.
 - **Dirección local enlace:** es una dirección IPv6 que comienza con un valor prefijado FE80. Esta dirección tiene un ámbito de enlace local y se genera automáticamente.
 - **Dirección sin estado:** es una dirección IPv6 que está formada por un prefijo anunciado por el router y el identificador de interfaz. En una interfaz como Ethernet, el identificador de interfaz normalmente se deriva de la dirección Mac del dispositivo. El prefijo anunciado depende de las configuraciones del router.



Se puede configurar más de una dirección para el anuncio de router, pero solo se mostrará una en la pantalla.

- **Dirección con estado completo:** es una dirección IPv6 que adquiere de un servidor DHCPv6.
- **Dirección manual:** es una dirección IPv6 que un administrador puede configurar manualmente.
- Config. DHCPv6: seleccione la configuración DHCPv6 que desee.
 - Utilice DHCP como dirigido por un enrutador: DHCPv6 se activa cuando un router nos indica que utilicemos DHCPv6.
 - Activar siempre DHCP: independientemente de la indicación del router, utilice DHCPv6 para adquirir una dirección IPv6.

- No usar DHCP nunca: desactiva DHCPv6.

- Identificador exclusivo de DHCP: Muestra el identificador único de DHCP.
- Identificador de asociación de identidad de DHCP: Permite ver el identificador de asociación de identidad DHCP.

802.1x

Puede activar la autenticación 802.1x, que es una autenticación basada en puertos. Si se activa la autenticación, el dispositivo no puede acceder a través del lado protegido de la red hasta que se autorice. Utilice esta función para proteger su red.

- 802.1x: marque la casilla para activar esta función.
- Método de autenticación 802.1x: permite seleccionar el algoritmo de autenticación a utilizar.
 - EAP-MD5: ofrece una seguridad mínima. La función Hash MD5 es vulnerable a ataque por diccionarios y no admite la generación de claves.
 - **PEAP:** recomendado para los usuarios que solo van a utilizar servidores y clientes de escritorio de Microsoft. No está recomendada para el resto de usuario.
 - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 proporciona una autenticación de dos vías entre pares combinando un mensaje de desafío de pares con el paquete de respuesta y un mensaje de respuesta de autenticador en el paquete correcto.
 - **TLS:** se utiliza para proporcionar una comunicación segura por Internet entre un cliente y un servidor.

Protocolo de red

Esta opción permite habilitar y deshabilitar los protocolos de red que desee.

Seguridad red



Puede habilitar y configurar estas opciones solo desde SyncThru™ Web Service (consulte "Ficha Seguridad" en la página 211).

Función	Descripción
IPSec	Puede deshabilitar IPSec si está activado en SyncThru™ Web Service.
Filtrado red	Puede deshabilitar las opciones de filtrado de red si están activadas en SyncThru™ Web Service.

- IPSec: Puede deshabilitar la configuración de seguridad de IP.
- Filtrado red
 - Filtrado MAC: permite deshabilitar el filtrado por MAC.
 - Filtrado IPv4: deshabilita el filtrado IPv4.
 - filtrado IPv6: deshabilita el filtrado IPv6.

NFC

Puede activar y desactivar la conexión NFC. La función NFC está disponible cuando están instalados los kits opcionales Wi-Fi/NFC o Wi-Fi/NFC/BLE (consulte "Uso de la función BLE/NFC (opcional)" en la página 162).

Sistema

- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

Fecha y hora

Al establecer la fecha y la hora, se utilizarán para enviar/imprimir trabajos de fax/impresión diferidos o se imprimirán en los informes. Si no son correctas, debe modificarlas.

Acerca del sistema

Puede ver la configuración de hardware, las capacidades del sistema y la versión de software del equipo.

Detalles del equipo

Puede comprobar la información detallada del dispositivo. Consulte el estado de las versiones de hardware y software instaladas para ayudarle a hacer el mantenimiento del dispositivo. Puede descargar el software más actualizado desde el sitio web de Samsung (http://www.samsung.com/printer).

- Configuracion de H/W: muestra el estado del hardware instalado, incluyendo las partes opcionales.
- Capacidad: Muestra las funciones del hardware.
- Versiones de software: muestra las versiones de software de los sistemas instalados.

Acceso

Le permite configurar la impresora para facilitar su uso. Desde este menú puede modificar diversas opciones de sonidos, interacciones y visualización, para que la impresora resulte más accesible para los usuarios.

Datos de contacto

Esta función permite ver la información del centro de servicio y el punto de contacto donde los usuario pueden obtener ayuda. Si inicia la sesión como administrador, puede cambiar la información de contacto.

- Administrador del sistema: compruebe la información de contacto del administrador.
- Soporte de Samsung: compruebe la información del centro de servicio.

Herramientas útiles

En este capítulo, se explican las herramientas de administración incluidas para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de su impresora.

• Acceder a las herramientas de administración	206
• SyncThru™ Web Service	207
• Easy Eco Driver	214
 Utilización de Samsung Printer Center 	215
 Uso de Samsung Easy Printer Manager 	219
• Uso de Estado de la impresora Samsung	223
 Utilización de Samsung Printer Experience 	225
 Utilización del Buzón 	231
 Uso de un dispositivo de memoria USB 	234

Acceder a las herramientas de administración

Samsung ofrece diversas herramientas de administración para las impresoras Samsung.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 En el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas.
 - En Windows 8, en Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Apps(Aplicaciones).
 - En Windows 10/Windows Server 2016
 Desde la barra de tareas, escriba Impresoras Samsung en el área de escrituraBúsqueda.
 Pulse la tecla Intro.
 O bien

Desde el icono Inicio(), seleccione Todas las aplicaciones > Búsqueda > Impresoras Samsung.

- 3 Busque **Impresoras Samsung**.
- 4 En Impresoras Samsung podrá ver las herramientas de administración instaladas.

5 Haga clic en la herramienta de administración que desee utilizar.



- Tras instalar el controlador, podrá acceder a algunas herramientas de gestión directamente desde el menú Inicio > Programas o Todos los programas.
- En Windows 8, tras instalar el controlador podrá acceder a algunas herramientas de administración directamente desde la pantalla **Inicio**, haciendo clic en la ventana dinámica correspondiente.

SyncThru[™] Web Service

Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el entorno de red mediante SyncThru™ Web Service.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de la configuración o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

¿Qué es la SyncThru™ Web Service?

Si la impresora está conectada a una red y se configuraron correctamente los parámetros de red TCP/IP, podrá administrarla y controlarla a través de SyncThru™ Web Service. Utilice SyncThru™ Web Service para:

- Ver la información del dispositivo y revisar su estado actual.
- Cambiar los parámetros TCP/IP y configurar otros parámetros de red.
- Cambiar las preferencias de impresión.
- Configure las notificaciones de correo electrónico que informan sobre el estado del dispositivo.
- Obtener asistencia sobre el manejo de la impresora.
- Actualice el software de la impresora.

Requisitos de navegador web

Necesita uno de los navegadores web siguientes para utilizar SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 8,0 o superior
- Chrome 27.0.1453 (versión estable desde el 21-05-2013) o superior
- Firefox 21.0 (versión estable desde el 14-05-2013) o superior
- Safari 5.1.9 (compatible con Mac OS X 10.6) o superior

Conexión a SyncThru™ Web Service

navegador web compatible con IPv4

1 Inicie un navegador web como Internet Explorer® que sea compatible con direcciones IPv4 como URL.

Escriba la dirección IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Entrar, o haga clic en **Ir**.



Puede obtener la dirección IP del dispositivo del propio dispositivo (consulte "Infrm." en la página 198).

2 Se abre el sitio web SyncThru™ Web Service de su dispositivo.

navegador web compatible con IPv6

- 1 Inicie un navegador web como Internet Explorer® que sea compatible con direcciones IPv6 como URL.
- 2 Seleccione una de las direcciones IPv6 (Stateless Address, Stateful Address, Manual Address, Link-Local) desde el Informe de configuración de red.



Puede obtener la dirección IPv6 del dispositivo del informe del dispositivo (consulte "Infrm." en la página 198).

3 Introduzca las direcciones IPv6 (p. ej., http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).



La dirección debe escribirse entre corchetes '[]'.

4 Se abre el sitio web SyncThru[™] Web Service de su dispositivo.

Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service

Antes de configurar las opciones en SyncThru™ Web Service, debe iniciar sesión como administrador. Puede utilizar SyncThru™ Web Service sin iniciar la sesión, pero tendrá que acceder o ver la ficha **Configuración** y la ficha **Seguridad**.

Haga clic en Reg. en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

Aparecerá una página de inicio de sesión.

2 Escriba el ID y la Contraseña y seleccione el Dominio. A continuación, haga clic en Reg.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte "Inicio de sesión" en la página 182).



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte "Ficha Seguridad" en la página 211.

Ficha Información

Esta ficha ofrece información general acerca del dispositivo. Puede comprobar datos, como el estado del dispositivo, la cantidad restante de suministros, información de contabilidad información sobre la red y muchos otros. También puede imprimir informes, como por ejemplo, la página de configuración y mucho más.

- Alertas activas: Puede comprobar las alertas actuales del dispositivo. Utilice esta información para solucionar los errores del dispositivo.
- **Consumibles:** Puede comprobar la información de los consumibles del dispositivo. El estado de los cartuchos de tóner y las unidades de imágenes y los consumibles se muestra con un gráfico visual que muestra la cantidad que queda de cada consumible. Los recuentos de página también están disponibles y le pueden ayudar a predecir cuando se debe cambiar los consumibles. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Gestión" en la página 198).
- **Contadores uso:** Puede comprobar la información de facturación y el contador de uso del dispositivo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Contador" en la página 29).
- Configuración actual: Muestra la configuración actual del dispositivo y la red.
 - Información del dispositivo: Muestra la configuración actual del dispositivo.
 - Información de red: Muestra la configuración de red actual del dispositivo. Utilice esta página como referencia y cambie los ajustes necesarios para utilizar la red.
 - Información de seguridad: Muestra la configuración de seguridad actual del dispositivo y la red.
 - **Imprimir información:** Puede imprimir todos los informes que ofrece el dispositivo. Puede utilizar estos informes para ayudarle a mantener el dispositivo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Infrm." en la página 198).

Ficha Agenda

Puede gestionar la agenda. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Comprender la pantalla de dirección" en la página 130).

- Individual: Puede gestionar entradas individuales de la agenda.
- **Grupo:** Puede gestionar agendas de grupo.

Ficha Buzón

Puede gestionar el buzón. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Utilización del Buzón" en la página 231).

Reenviar/Imprimir/Enviar/Descargar

Puede gestionar las carpetas y los archivos desde las opciones **Reenviar**, **Imprimir**, **Enviar**, **Descargar**.

- Agregar: Puede crear un Buzón en la ficha Imprimir, Enviar, Descargar y un Buzón asegurado en la ficha Imprimir, Enviar.
- Eliminar: Puede eliminar el Buzón y el archivo en las fichas Reenviar, Imprimir, Enviar, Descargar.
- Edición: Puede editar el Buzón y el archivo en la ficha Imprimir, Enviar, Descargar.
- Examinar: Si desea examinar el Buzón, marque el Buzón que desee y haga clic en Examinar.
- Tarea: Puede copiar y mover el buzón y los archivos en las fichas Imprimir, Enviar, Descargar.

Ficha Configuración

La ficha Configuración incluye los submenús **Ajustes de la máquina** y **Configuración de red**. No puede ver ni acceder a esta ficha si no inicia la sesión como administrador (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).

- Ajustes de la máquina: Puede establecer la configuración del equipo.
 - Sistema: Puede establecer la configuración relacionada con el dispositivo.
 - **Impresora:** Puede establecer la configuración relacionada con la impresión, como el contraste o el ajuste del fondo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Config. impresión" en la página 195).
 - **Copiar:** Puede establecer la configuración relacionada con la copia, como el contraste o el ajuste del fondo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Ficha Copia" en la página 89).
 - Fax: Puede establecer la configuración relacionada con el fax, como los números de fax o las veces de rellamada. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Descripción general de la pantalla de fax" en la página 117).
 - **Digitalizar y enviar:** Puede establecer la configuración relacionada con el escaneado. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar" en la página 102).
 - **Buzón:** Puede realizar los ajustes de la configuración del buzón. Esta función también está disponible desde la impresora (consulte "Utilización del Buzón" en la página 231).
 - **Configuración de la agenda:** Esta agenda contiene contactos que están disponibles para todos los usuarios. Puede usar la agenda para poner los contactos a disposición de toda aquella persona que utilice la impresora.
 - Notificación de correo electrónico: Cuando se produce un error, o se están agotando los consumibles, el dispositivo envía una notificación al administrador a través de correo electrónico. Puede elegir si utilizar o no la función. También puede seleccionar qué alertas recibir y cuando.
- **Configuración de red:** Puede configurar el entorno de red para utilizar la impresora como dispositivo de red. También puede establecer la configuración desde el dispositivo. Consulte el capítulo de configuración de red (consulte "Configuración de red (Configuración TCP/IP)" en la página 148).

- **General:** Puede establecer la información general del dispositivo para utilizarla en la red y establecer los ajustes Ethernet. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Ethernet" en la página 148).
- TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Puede realizar los ajustes del protocolo. Esta función también está disponible desde la impresora.
- Servidor de correo saliente (SMTP): Puede establecer la configuración de los correos electrónicos de salida. Si este ajuste no está configurado, no puede utilizar la función de escanear a correo electrónico. Los correos electrónicos de salida se enviarán a través del servidor SMTP que establezca aquí. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Protocolo de red" en la página 202).
- Servidor de correo entrante (POP3): Puede configurar la máquina para recibir correos electrónicos del servidor de correo cuando se necesita la impresión de I-FAX. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Protocolo de red" en la página 202).
- HTTP: Puede permitir o bloquear el acceso de los usuarios al SyncThru™ Web Service. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Protocolo de red" en la página 202).
- Proxy: Puede establecer la configuración de proxy y activar la autenticación para conectarse a un servidor de licencias mediante un servidor proxy http. Actualmente esta configuración de proxy se proporciona únicamente si el administrador desea actualizar la licencia de una aplicación XOA online a través de un servidor proxy.

Ficha Seguridad

La ficha seguridad tiene cuatro submenús, **Seguridad del sistema**, **Seguridad red**, **Control de acceso del usuario** y **Registro del sistema**. No puede acceder a esta ficha si no inicia la sesión como administrador (consulte "Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service" en la página 208).

- Seguridad del sistema: Desde SyncThru™ Web Service, seleccione la ficha Seguridad > Seguridad del sistema.
 - Administrador del sistema: Escriba la información del administrador del sistema. El dispositivo envía las notificaciones de correo electrónico a esta dirección. Esta función también está disponible desde el dispositivo.
 - Administración de características: Especifica los servicios, la seguridad de las aplicaciones informáticas, los puertos físicos y las características del protocolo de red que se desean usar. Seleccione las funciones que desee usar y, a continuación, haga clic en Aplicar.
 - **Ocultación de información:** Especifica qué información se desea ocultar. Seleccione el volumen de información que quiera ocultar y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
 - **Reiniciar dispositivo:** Puede reiniciar el dispositivo. Haga clic en el botón **Reiniciar ahora** para reiniciar.
- Seguridad red: Desde SyncThru[™] Web Service, seleccione la ficha Seguridad > Seguridad red.
 - **Certificado digital:** Puede gestionar los certificados digitales. Un certificado digital es un certificado electrónico que verifica la asociación segura entre los nodos de comunicación. Debe agregar el certificado para la comunicación SSL.
 - **Conexión segura:** Puede activar o desactivar la conexión segura para utilizar un canal de red de seguridad mejorada. Para la comunicación segura, se recomienda utilizar la función **Conexión segura**.
 - SNMPV3: Puede establecer la configuración de SNMPv3.
 - Seguridad IP: Puede establecer la configuración de seguridad de IP.
 - **802.1x (Ethernet):** Puede activar o desactivar la Seguridad 802.1x, además de gestionar las normas de filtrado.

- Filtrado IP/MAC: Puede establecer opciones de filtrado de direcciones IP y MAC. Si el administrador no agrega una norma del filtrado para direcciones IPv4, IPv6 y MAC, no se filtra nada. Si el administrador ha agregado una norma del filtrado, se aplicará el filtrado a las direcciones IPv4, IPv6 y MAC introducidas.
 - Filtrado IPv4: Puede activar o desactivar el filtrado IPv4, además de gestionar las normas de filtrado.
 - filtrado IPv6: Puede activar o desactivar el filtrado IPv6, además de gestionar las normas de filtrado.
 - Filtrado MAC: Puede activar o desactivar el filtrado por Mac, además de gestionar las normas de filtrado.
- Servidor de autenticación externo: Establece los servidores para la autenticación.
- **Control de acceso del usuario:** Puede restringir el acceso de los usuarios al dispositivo o aplicación. También puede dar permisos específicos a usuarios para utilizar únicamente determinadas funciones del dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el usuario A utilice únicamente la impresión. En este caso, el usuario A no podrá escanear, copiar ni enviar faxes con el dispositivo.
 - Autenticacion: Puede seleccionar el método de autenticación de los usuarios. Seleccione un modo y haga clic en el botón **Opc.**.
 - Authorization (conceder derechos): Puede dar permisos a un usuario para utilizar únicamente determinadas funciones del dispositivo.
 - Gestión de autoridad: Puede conceder derechos diferentes a usuarios diferentes. Por ejemplo, puede permitir que el usuario A utilice todas las funciones del dispositivo y que el usuario B únicamente tenga derecho a imprimir.
 - Autoridad de usuario externo: Establece los servidores para la autenticación.
 - **Cuenta:** Puede gestionar las cuentas.
 - Perfil de usuario: Puede almacenar la información de los usuarios en NFC o en la unidad de disco duro del dispositivo. Puede usar esta función para gestionar los usuarios que utilizan el dispositivo. También puede agrupar los usuarios y gestionarlos como grupo. Puede crear un máximo de 500 usuarios independientes y 200 grupos de usuarios. Los usuarios identificados con identificadores y contraseñas pueden modificar sus contraseñas. Pueden ver toda la información de su perfil. En cuanto a las funciones, los usuarios pueden ver únicamente sus funciones pero no sus permisos.
- **Registro del sistema:** Puede mantener un registro de acontecimientos que se han producido en el dispositivo. El administrador puede registrar y gestionar la información de uso del dispositivo con los archivos de registro del sistema. Los archivos de registro del sistema se almacenan en el dispositivo de almacenamiento masivo (disco) del dispositivo y, cuando está lleno, se borran los datos antiguos. Exporte y guarde los datos de auditoría importantes por separado con la función exportar.
 - **Configuración del registro:** Puede activar o desactivar la conservación de los registros. Puede hacer copias de seguridad de los archivos de registro por períodos y transferirlos a un servidor de repositorio.
 - Visor del registro: Puede ver, eliminar y buscar los archivos de registro.

Ficha Mantenimiento

Esta ficha le permite mantener el dispositivo, mediante la actualización del firmware, gestionar aplicaciones y establecer la información de contacto para enviar correo electrónico. También puede conectarse a un sitio web de Samsung o descargar los manuales y controladores si selecciona el menú **Enlace**.

- Versión firmware: Puede comprobar la versión del firmware utilizada en el dispositivo. Compruebe la versión y actualícela si es necesario. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Detalles del equipo" en la página 204).
- Versión MIB de Samsung: Número de versión de MIB (Management Information Base).
- **Gestión aplicaciones:** Puede agregar o eliminar aplicaciones/licencias. Si añade una aplicación, debe activar la licencia de la aplicación instalada. Es posible que algunas aplicaciones no tengan licencia. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte "Gestión de aplicaciones" en la página 196).
- **Copia de seguridad y restauración:** Puede hacer una copia de seguridad de la configuración del dispositivo y restablecerla cuando haya un problema en el dispositivo. Los archivos guardados (de copia de seguridad) también se pueden utilizar para configurar otros dispositivos.
- Interfaz Wi-Fi: Puede habilitar o deshabilitar el menú Wi-Fi.
- Datos de contacto: permite ver la información de contacto. Para cambiar la información (consulte "Datos de contacto" en la página 204).
- Enlace: Puede ver los enlaces a sitios web útiles donde puede:
 - ver la información del producto y obtener asistencia (sitio web de Samsung).
 - descargar manuales y controladores.
 - pedir consumibles.

Easy Eco Driver

- Disponible solo para usuarios de Windows (consulte "Software suministrado" en la página 38).
- Para poder usar las funciones Easy Eco Driver debe estar instalado el Eco Driver Pack. Descargue el software del sitio web de Samsung e instálelo: (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).

Gracias a Easy Eco Driver, podrá aplicar funciones Eco para ahorrar papel y tóner antes de imprimir.

Easy Eco Driver también le permite realizar modificaciones, tales como eliminación de imágenes y textos, etc. Puede guardar los ajustes utilizados con frecuencia como valores predeterminados.

Modo de uso:

- 1. Abra el documento que desea imprimir.
- 2. Abra la ventana Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
- 3. En la ficha Favoritos, seleccione Eco Printing Preview.
- 4. Haga clic en **Aceptar > Imprimir** en la ventana. Aparecerá una ventana de vista preliminar.
- 5. Seleccione las opciones que desee aplicar al documento. Puede ver la vista preliminar de las funciones aplicadas.
- 6. Haga clic en Imprimir.



Si desea ejecutar Easy Eco Driver cada vez que imprima, active la casilla de selección **Iniciar Easy Eco Driver ant. impr. trab.** en la ficha **Básico** de la ventana de preferencias de impresión.

Utilización de Samsung Printer Center

Solo disponible para usuarios de Windows.

Samsung Printer Center permite gestionar todos los controladores de impresora instalados en el ordenador desde una única aplicación integrada. Puede usar **Samsung Printer Center** para añadir y quitar impresoras, consultar el estado de las impresoras, actualizar el software de impresora y configurar los ajustes del controlador de impresora.

Descripción de Samsung Printer Center

Para abrir el programa:

En Windows,

Seleccione Inicio > Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Printer Center.

• En Windows 8

En Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Apps(Aplicaciones) > Samsung Printers > Centro de impresoras Samsung.

• En Windows 10/Windows Server 2016

Desde la barra de tareas, escriba **Impresoras Samsung** en el área de escritura**Búsqueda**. Pulse la tecla Intro y, a continuación, seleccione **Samsung Printer Center**. O bien

Desde el icono Inicio (
), seleccione Todas las aplicaciones > Impresoras Samsung> Centro de impresoras Samsung.

Ficha Impresoras



La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo que utilice.

		- □ × (i)
3		
1	Lista de impresoras	Muestra los controladores de impresora instalados en el ordenador. Si desea añadir un controlador de impresora a la lista, haga clic en el botón • .
		 Muestra vínculos a diversas funciones de gestión del controlador de impresora. Los vínculos rápidos de la ficha Impresoras vinculan a las siguientes funciones: Configuración: le permite configurar los ajustes de un controlador de impresora concreto. Establecer como impresora predeterminada: establece el controlador de impresora seleccionado como impresora predeterminada. Si el controlador de impresora predeterminada, esta opción no estará activada. Preferencias de impresión: permite establecer la configuración de impresión predeterminada. Opciones del dispositivo: le permite configurar opciones avanzadas, como son los ajustes de dispositivos opcionales y funciones adicionales.
---	-----------------------------------	---
2	Enlaces rápidos	 La opción le permite modificar los ajustes Estado de la impresora y Interfaz de usuario estilizada. Cambiar dispositivo: le permite cambiar el dispositivo por otro dispositivo. Propiedades: le permite configurar las propiedades del controlador de impresora, con opciones como el nombre del controlador de impresora. y su ubicación, o añadir comentarios sobre el controlador de impresora. Acciones: le permite usar la función de digitalización (esta opción estará habilitada solo si el dispositivo seleccionado es compatible con la función de digitalización). Gestion: le permite gestionar los dispositivos registrados en el programa. Añadir una impresora nueva/Quitar impresora: agrega un nuevo dispositivo o quita uno ya existente. Diagnosticar impresora: diagnostica los problemas del dispositivo seleccionado, y recomienda soluciones. Actualizar software: descarga y aplica las actualizaciones de software aplicables.
3	Información de la impresora	ofrece información general sobre el dispositivo seleccionado, como su modelo, la dirección IP, el número de puerto y el estado.

Ficha Escáner y fax

La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo que utilice.Disponible solo para productos multifunción. \Box

		- 🗆 ×
		()
3		
1	Lista de impresoras	Muestra el controlador de fax y escáner instalado en su ordenador. Para añadir un controlador de fax o escáner a la lista, haga clic en el botón (Añadir fax) o (Añadir escáner).
2	Enlaces rápidos	 Muestra vínculos a las funciones disponibles para la gestión de controladores de fax o escáner. Los vínculos rápidos de la ficha Escáner y fax ofrecen las siguientes funciones: Para poder usar esta función debe estar instalados en el ordenador los controladores del escáner y del fax. Configuración: le permite configurar los ajustes de los controladores de fax o escáner. Agenda (solo fax): abre la agenda. Historial transmisiones fax (solo fax): abre el historial de transmisión de fax. Preferencias de fax (solo fax): permite establecer la configuración de fax predeterminada. Cambiar dispositivo: le permite configurar las propiedades de un dispositivo, con opciones tales como la ubicación y agregar comentarios sobre el dispositivo. Acciones: permite usar la función de digitalización. Gestion: le permite gestionar los dispositivos registrados en el programa. Quitar fax o Quitar escáner: quita el controlador de fax o escáner seleccionado. Actualizar el software: descarga y aplica las actualizaciones de software aplicables.
3	Información de la impresora	ofrece información general sobre el dispositivo seleccionado, como su modelo, la dirección IP, el número de puerto y el estado del equipo.

Uso de Samsung Easy Printer Manager



- Disponible solo para usuarios de Windows y Mac.
- En Windows, Internet Explorer 6.0 o superior es el requisito mínimo para Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager es una aplicación que reúne la configuración de la impresora Samsung en una única ubicación. Samsung Easy Printer Manager combina la configuración de la impresión y entornos de impresión, configuración/acciones y ejecución. Todas estas funciones ofrecen una puerta de enlace ideal que le permiten utilizar cómodamente su impresora Samsung. Samsung Easy Printer Manager cuenta con dos interfaces de usuario diferentes para que el usuario elija: la interfaz de usuario básica y la interfaz de usuario avanzada. Cambiar entre una información y otra es muy sencillo: basta con hacer clic en un botón.

Asimismo, **Easy Capture Manager** se instala automáticamente al instalar **Samsung Easy Printer Manager**. También puede ejecutar **Easy Capture Manager** manualmente. Realice una captura de pantalla e inicie **Easy Capture Manager**pulsando simplemente la tecla Imprimir pantalla del teclado. Ahora podrá imprimir fácilmente la pantalla capturada como capturada o editada.

Descripción general de Samsung Easy Printer Manager

Para abrir el programa:

En Windows,

Seleccione Inicio > Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.

• En Windows 8

En Charms(Accesos), seleccione Búsqueda > Apps(Aplicaciones) > Samsung Printers > Centro de impresoras Samsung.

• En Windows 10/Windows Server 2016

Desde la barra de tareas, escriba **Impresoras Samsung** en el área de escritura**Búsqueda**. Pulse la tecla Intro y, a continuación, seleccione **Samsung Printer Manager**. O bien

Desde el icono Inicio(), seleccione Todas las aplicaciones > Impresoras Samsung > Centro de impresoras Samsung.

En Mac,

Abra la carpeta **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

La interfaz Samsung Easy Printer Manager está compuesta por diversas secciones básicas, tal y como se describe en la tabla que se muestra a continuación:



La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo, modelo y opciones que utilice.



	Configuraci ón avanzada	La interfaz de usuario avanzada está diseñada para que la utilice la persona responsable de la gestión de la red y las impresoras.
		Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
		• Ajustes del dispositivo: En esta sección podrá configurar diversos ajustes del equipo, como por ejemplo la configuración del equipo, el papel, la disposición, la emulación, la red y la información de impresión.
		Si conecta el equipo a una red, se activará el icono de SyncThru™ Web Service.
2		 Ajustes de digitalización a PC: Este menú incluye una configuración para crear o eliminar perfiles de digitalización a PC.
		 Activación de digitalización: Determina si la digitalización está habilitada o no en el dispositivo.
		 Ficha Básica: Contiene ajustes relacionados con los ajustes del dispositivo y la digitalización general.
		 Configuración de alertas (solo Windows): Este menú incluye ajustes relacionados con la generación de alertas de error.
		 Alertas de la impresora: Contiene ajustes relacionados con el momento en el que van a recibirse las alertas.
		 Alerta de correo electrónico: Contiene opciones relacionadas con la recepción de alertas por medio de correo electrónico.
		 Historial de alertas: Contiene un historial de las alertas relacionadas con el dispositivo y con el tóner.
3	Información sobre la aplicación	Incluye enlaces para la modificación de la configuración de actualización, de preferencias, información de ayuda y el menú acerca de.
	Información de la impresora	Este área contiene información general acerca del dispositivo. Podrá comprobar información como, por ejemplo, nombre de modelo de la impresora, dirección IP (o nombre de puerto) y el estado de la impresora.
4		Este botón abre la Guía de sol. de problemas cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.
E	Enlaces rápidos	Muestra Enlaces rápidos a funciones específicas de la impresora. Esta sección incluye también enlaces a aplicaciones de la configuración avanzada.
5		Si conecta el equipo a una red, se activará el icono de SyncThru™ Web Service.

6	Área Contenido	Muestra información sobre la impresora seleccionada, el nivel de tóner restante y el papel. La información variará en función de la impresora seleccionada. Algunas impresoras no admiten esta función.
7	Orden Consumible s	Haga clic en el botón Ordenar desde la ventana de pedido de solicitud de consumibles. Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.



Haga clic en el botón **Ayuda** (??) de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

Uso de Estado de la impresora Samsung

Estado de la impresora Samsung es un programa que controla el estado de la impresora e informa sobre el mismo.

- La ventana Estado de la impresora Samsung y el contenido que aparece en este manual del usuario pueden variar según la impresora o sistema operativo en uso.
- Compruebe que el sistema operativo sea compatible con su dispositivo (consulte "Requisitos del sistema" en la página 304).
- Disponible solo para usuarios de Windows.

Descripción general de Estado de la impresora Samsung

Si se produce un error durante la operación, puede comprobar el error en Estado de la impresora Samsung. Estado de la impresora Samsung se instala automáticamente con el software del dispositivo.

También puede iniciar el Estado de la impresora Samsung de forma manual. Diríjase a las **Preferencias de impresión** y haga clic en el botón **Estado de la impresora**.

lcono	Significado	Descripción
	Normal	La impresora está en el modo preparada y no presenta ni errores ni advertencias.
E.	Advertencia	La impresora presenta un estado que indica que puede ocurrir un error en el futuro. Por ejemplo, podría presentar un estado de nivel de tóner bajo que podría conducir al estado de tóner vacío.
	Error	La impresora tiene al menos un error.

Aparecerán los siguientes iconos en la barra de tareas de Windows:

3		
4	5	6
1	Información del dispositivo	Permite ver la información del dispositivo.
2	Manual del usuario	 Puede ver el Manual del usuario online. Este botón abre la Guía de sol. de problemas cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.
3	Información de consumibles	Permite ver el porcentaje de tóner restante en cada cartucho de tóner. El dispositivo y la cantidad de cartuchos de tóner que se muestran en el gráfico anterior pueden variar según la impresora en uso. Algunas impresoras no admiten esta función.
4	Opción	Puede definir los ajustes relacionados con la alerta del trabajo de impresión.
5	Pedidos de consumibles de	Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.
6	Cancelar impresión o bien Cerrar	 Cancelar impresión: Si la tarea de impresión está en espera en la cola de impresión o la impresora, cancele todas las tareas de impresión del usuario de la cola de impresión o de la impresora. Cerrar: En función del estado de la impresora o de las funciones compatibles, el botón Cerrar podría aparecer para cerrar la ventana de estado.
7	Información de tóner/papel	Estas áreas con información sobre el papel y el tóner estarán disponibles en función del dispositivo.

Utilización de Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience es una aplicación de Samsung que combina la configuración de la impresora Samsung y la administración de la impresora en una misma ubicación. Podrá ajustar la configuración del dispositivo, encargar consumibles, abrir guías de solución de problemas, visitar el sitio web de Samsung y consultar información de la impresora conectada. Esta aplicación se descargará automáticamente de la **Store(Tienda)** si la impresora se conecta a un ordenador que disponga de conexión a Internet.



Disponible solo para usuarios de Windows 8 o superior.

Descripción de Samsung Printer Experience

Para abrir la aplicación,

Desde la pantalla Inicio o el icono Inicio(

Experience (📥 緸).

La interfaz **Samsung Printer Experience** está compuesta de diversas funciones útiles, tal y como se describe en la siguiente tabla:

La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo, modelo y opciones que utilice.

	A Manual del usuario	6 Digitalizar
tado	Orden Consumibles	
uerto bicación tensaje de estado	Visite Samsung	
	5 Impresora Configuración	SAASSON

1	Información de la impresora	Este área contiene información general acerca del dispositivo. Puede consultar información como, por ejemplo, el estado de la impresora, su ubicación, la dirección IP y el nivel de tóner restante.
	Manual dol	Puede ver el Manual del usuario online. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.
2	usuario	Este botón abre la Guía de solución de problemas cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.
3	Orden Consumibles	Haga clic en este botón para realizar pedidos de cartuchos de tóner de repuesto a través de Internet. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.
4	Visite Samsung	Le lleva al sitio web de impresoras Samsung. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.
5	Impresora Configuración	Podrá configurar diversos ajustes del equipo, como por ejemplo la configuración del equipo, el papel, la disposición, la emulación, la red y la información de impresión a través del SyncThru™ Web Service . La impresora deberá estar conectada a una red. Si el equipo está conectado con un cable USB, este botón estará desactivado.
6	Lista de dispositivos y Última imagen escaneada	La lista de escáneres muestra los dispositivos compatibles con Samsung Printer Experience . En el dispositivo podrá consultar las últimas imágenes escaneadas. Para poder escanear desde aquí la impresora deberá estar conectada a una red. Esta sección está destinada a aquellos usuarios que disponen de impresoras multifunción.

Agregar y eliminar impresoras

Si no tiene ninguna impresora agregada a **Samsung Printer Experience** o desea agregar o eliminar una impresora, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Solo podrá agregar y eliminar impresoras conectadas a la red.

Agregar una impresora

6

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la página **Samsung Printer Experience** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione Agregar impresora.
- 3 Seleccione la impresora que desee agregar.

Podrá ver la impresora agregada.

Si se muestra el indicador 🛞, también podrá hacer clic en el indicador 🛞 para agregar impresoras.

Eliminar una impresora

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la página **Samsung Printer Experience** y, a continuación, seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Quitar impresora**.
- 3 Seleccione la impresora que desee eliminar.
- 4 Haga clic en **Sí**.

Podrá ver que la impresora eliminada desaparece de la pantalla.

Impresión

En esta sección se explican tareas de impresión comunes que pueden realizarse desde la pantalla **Inicio**.



La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo, modelo y opciones que utilice.

Impresión básica

- 1 Abra el documento que desea imprimir.
- 2 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 3 Seleccione su impresora en la lista
- 4 Seleccione los ajustes de la impresora, como por ejemplo el número de copias y la orientación.
- 5 Haga clic en el botón **Imprimir** para iniciar el trabajo de impresión.



Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está esperando en una cola de impresión, puede cancelarlo de la siguiente manera:

- También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono del dispositivo () en la barra de tareas de Windows.
- También puede cancelar el trabajo actual pulsando ((Parar) en el panel de control.

Apertura de más ajustes

La apariencia de la pantalla podría presentar ciertas diferencias, en función del modelo o de las opciones que se estén utilizando.

Puede configurar más parámetros de impresión.

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 Seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 3 Seleccione su impresora en la lista
- 4 Haga clic en **Más configuraciones**.

Uso de la función compartir

Samsung Printer Experience le permite imprimir desde otras aplicaciones instaladas en el ordenador utilizando la función compartir.



Esta función está disponible únicamente para imprimir archivos en formato jpeg, bmp, tiff, gif y png.

- ¹ Seleccione el contenido que desea imprimir desde otra aplicación.
- 2 Haga clic en **Compartir** o pulse la tecla Windows + **H**.
- 3 Seleccione los ajustes de la impresora, como por ejemplo el número de copias y la orientación.
- 4 Haga clic en el botón **Imprimir** para iniciar el trabajo de impresión.

Digitalización

Esta sección está destinada a aquellos usuarios que disponen de impresoras multifunción.

La función de escaneado de la impresora le permite convertir imágenes y texto en archivos digitales que puede almacenar en su ordenador.

Escanear desde Samsung Printer Experience

Se muestran los menús de impresión utilizados con más frecuencia para realizar el escaneado rápidamente.

- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- 2 Haga clic en la ventana dinámica de **Samsung Printer Experience** en la pantalla **Inicio**.
- 3 Haga clic en Digitalizar (🔳).
- 4 Configure parámetros de escaneado tales como el tipo de imagen, el tamaño del documento y su resolución.
- 5 Haga clic en **Digitalización previa** () para revisar la imagen.

6 Ajuste la imagen de vista previa digitalizada con funciones de operación de escaneado tales como girar y espejo.



- Cuando coloca los originales en el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF), la función Digitalización previa () no está disponible.
 - Si la opción de digitalización previa está activada podrá omitir el paso 5.

Utilización del Buzón

Comprender la pantalla Buzón

Los documentos y las imágenes que se imprimen, escanean, descargan y envían desde ordenadores pueden almacenarse en el **Buzon**. El **Buzon** está situado en la unidad de disco duro (HDD) del dispositivo. Significa que los documentos se almacenan en la HDD. Puede crear una contraseña para un Documento guardado concreto, de manera que los usuarios no autorizados no puedan acceder a él. Además, puede imprimir documentos almacenados mediante una variedad de funciones de impresión y enviar los documentos a varios destinos, como por ejemplo correo electrónico, servidor o fax. Puede configurar un Documento guardado y utilizar la función Documento guardado con SyncThru™ Web Service.

- Si se almacenan datos importantes en **Buzon**, le recomendamos que haga copias de seguridad con regularidad. Samsung declina cualquier responsabilidad por daños o pérdidas de datos provocados por el mal uso o fallos del dispositivo.
 - Toque ? (Ayuda) en la pantalla de inicio o en = (menú rápido) y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Teclas de comando

Cuando selecciona archivos aparecen los siguientes menús.

- (Imprimir): imprime los archivos directamente.
- (Enviar): envía los archivos a Fax, Email, Servidor, Buzon o USB.
- [[[] (Eliminar): permite eliminar carpetas y archivos.

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.
≣	Modo de visualización	Permite seleccionar el tipo de visualización.
Q	Buscar	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
*	Mi progr.	Muestra la lista Mis programas.

Botón	Nombre	Descripción
:	Submenú (desbordamiento de acción)	 Abre el menú secundario. Selec. todo : selecciona todos los archivos y carpetas. Op. impresion : permite configurar las opciones de impresión. Crear carpeta : permite crear una carpeta. Cambiar nombre : permite cambiar el nombre de una carpeta o de un archivo. Eliminar : permite eliminar carpetas y archivos. Copiar : permite copiar carpetas y archivos. Mover : permite mover carpetas o archivos a otro almacenamiento. Borrar información de navegación : permite borrar la información de navegación. Detalle : permite ver información detallada sobre una carpeta o un archivo. Pol. arch. : permite seleccionar una política de archivado. Formato : permite formatear archivos o datos.

Almac.

Botón	Nombre	Descripción
*	Reenviar	Permite gestionar los datos de reenvío.
	Imprimir	Permite gestionar los datos de impresión almacenados.
7	Enviar	Permite gestionar los datos de envío almacenados.
±	Descargar	Permite gestionar los datos de descarga almacenados.
÷	USB	Permite utilizar una memoria USB.

Progreso de la tarea

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

- **Detalle:** Toque este botón para ver el estado, el tipo y la hora de la tarea.
- Área de vista previa: Le permite ver una vista previa del documento que se está guardando. La imagen del área Vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño del archivo.

Utilización del Buzón

Para usar la función **Buzon**, toque **Buzon** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Almac. permite guardar los datos escaneados en la unidad de disco duro (HDD) del dispositivo. Los datos almacenados se pueden enviar a varios destinos como Fax, Email, Servidor, Buzon o USB.

Utilización de la comprobación múltiple

Esta función no está disponible en el almacenamiento Imprimir y Enviar.

Mantenga pulsado una carpeta o un archivo y, a continuación, cambie al modo de comprobación múltiple.

Crear carpeta privada



Esta función no está disponible en el almacenamiento **Descargar** y **USB**.

- Público: Todos los usuarios pueden acceder a los archivos.
- Privado: configure la contraseña para evitar que accedan personas no autorizadas.
 - Seleccione el tipo de Almac. (Imprimir o Enviar) en el que desea crear la carpeta.
- 2 Toque > Crear carpeta.
- 3 Escriba el nombre de la carpeta, seleccione la opción **Definir como privado** y, a continuación, toque **Aceptar**.
- 4 Introduzca la información correspondiente en los campos ID, Clave y Confirmar clave y, a continuación, toque Aceptar.

Uso de un dispositivo de memoria USB

En este capítulo se explica cómo utilizar un dispositivo de memoria USB en la impresora.

Descripción general de la pantalla USB

Para usar la función **USB**, toque **Buzon** > **USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Los documentos y las imágenes que se imprimen, digitalizan, descargan y envían desde USB pueden almacenarse en el **Buzon** (consulte "Utilización del Buzón" en la página 231).

Acerca del dispositivo de unidad USB

Los dispositivos de memoria USB tienen distintas capacidades de memoria que proporcionan espacio suficiente para almacenar documentos, presentaciones, música y videos, fotografías de alta resolución o cualquier otro archivo que desee almacenar o mover.

Con su dispositivo de memoria USB puede llevar a cabo en la impresora lo siguiente:

- Escanear documentos y guardarlos en un dispositivo de memoria USB.
- Imprimir datos almacenados en un dispositivo de memoria USB.
- Formatear el dispositivo de memoria USB.

La impresora admite dispositivos de memoria USB con FAT16/FAT32 y tamaño de sector de 512 bytes.

Compruebe el sistema de archivos del dispositivo de memoria USB de su distribuidor.

Utilice únicamente dispositivos de memoria USB autorizados con un conector tipo A.



Utilice únicamente un dispositivo de memoria USB con conector de metal.



Utilice únicamente un dispositivo de memoria USB que haya obtenido la certificación de compatibilidad; de lo contrario, es posible que el equipo no lo reconozca.

Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.



No inserte el dispositivo de memoria USB en otros puertos excepto en los que se muestran en la imagen siguiente. Si inserta el dispositivo de memoria USB en otros puertos, el dispositivo muestra un mensaje de advertencia en la pantalla.





- No extraiga el dispositivo de memoria USB mientras está en uso. La garantía del dispositivo no cubre los daños causados por el mal uso por parte del usuario.
- Si el dispositivo de memoria USB tiene determinadas funciones, como ajustes de seguridad y contraseña, es posible que la impresora no lo detecte automáticamente. Si desea obtener información detallada sobre estas funciones, consulte el Manual del usuario del dispositivo de memoria USB.

Impresión desde un dispositivo de memoria USB

Puede imprimir archivos directamente desde un dispositivo de memoria USB. Puede imprimir archivos TIFF, JPEG y PRN.

Tipos de archivos que admiten la opción de impresión USB:

- **PRN**: Sólo son compatibles los archivos creados mediante el controlador proporcionado con la impresora. Se puede crear archivos PRN seleccionando el recuadro de selección **Imprimir a un archivo** cuando imprime un documento. El documento quedará guardado como archivo PRN en lugar de imprimirse en papel. Solo los archivos PRN que se creen de esta manera podrán imprimirse directamente desde el dispositivo de memoria USB.
- TIFF: TIFF 6.0 Línea base
- JPEG: JPEG Línea base
- PDF: PDF 1.7 e inferiores
- XPS: La especificación de papel XML 1.0



En el caso de archivos JPEG CMYK de 8 bits, se podría cancelar el trabajo.

Para imprimir un documento desde un dispositivo de memoria USB:

1 Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.

La impresora detectará automáticamente el dispositivo y leerá los datos almacenados en él (consulte "Acerca del dispositivo de unidad USB" en la página 234).

- La impresora no puede detectar el dispositivo de memoria USB sin formatear. Formatéelo y vuelva a insertar el dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la parte frontal de la impresora.
 - Si la máquina no detecta el dispositivo de memoria USB mientras el equipo está en el modo de ahorro energético. Active el dispositivo y espere a que la impresora vuelva al modo listo. A continuación, inserte de nuevo el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del dispositivo.
- 2 Toque **Buzon** > **USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 La impresora muestra todos los archivos del dispositivo de memoria USB.

Seleccione el documento que desea imprimir desde la lista.

Si el archivo PDF que ha seleccionado está protegido con contraseña, deberá conocerla para imprimir. Introduzca la contraseña de seguridad cuando la pida el dispositivo. Si no sabe la contraseña, se cancelará el trabajo de impresión.

4 Toque : > Op. impresion.

 \mathcal{L}

5 Seleccione la opción adecuada.

- Copias: permite seleccionar el número de copias.
- Origen papel: Seleccione desde qué bandeja se utiliza el papel.
- Autoaj.: permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado en la bandeja, independientemente del tamaño del documento. Seleccione una bandeja y pulse Activado.
- 6 Toque el icono 📇 para empezar a imprimir.
- / Una vez que haya finalizado la impresión, podrá quitar el dispositivo de memoria USB de la impresora.

Administración del dispositivo de unidad USB

Puede borrar archivos de imagen guardados en un dispositivo de memoria USB de uno en uno o todos de una vez asignando formato de nuevo al dispositivo.



Después de borrar los archivos o de reformatear un dispositivo de memoria USB, no podrá restaurar los archivos. Confirme que no necesitará los datos antes de borrarlos.

Borrado de un archivo de imagen

- 1 Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.
- 2 Toque **Buzon** > **USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 La impresora muestra todos los archivos del dispositivo de memoria USB.

Toque sin soltar la carpeta o el documento que desee eliminar de la lista.

Si el archivo está dentro de una carpeta, seleccione el nombre de la carpeta.

- 4 Toque > Eliminar.
- 5 Toque **Eliminar** cuando aparezca la ventana de confirmación.

Formateo de un dispositivo de memoria USB

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.
- 2 Toque **Buzon** > **USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 La impresora muestra todos los archivos del dispositivo de memoria USB.
 Toque sin soltar la carpeta o el documento que desee eliminar de la lista.



- 4 Toque > Formato.
- 5 Toque **Formato** cuando aparezca la ventana de confirmación.

Mantenimiento

En este capítulo se proporciona información sobre la compra de suministros, accesorios y piezas de mantenimiento disponibles para el dispositivo.

 Pedido de suministros y accesorios 	239
 Consumibles disponibles 	240
 Accesorios disponibles 	241
 Piezas de mantenimiento disponibles 	242
 Almacenamiento del cartucho de tóner 	243
 Distribución del tóner 	245
 Sustitución del cartucho de tóner 	247
 Sustitución del contenedor de tóner residual 	249
 Instalación de accesorios 	250
 Control de la duración de los suministros 	254
• Limpieza de la impresora	255
 Consejos para mover y guardar el dispositivo 	259

Pedido de suministros y accesorios

|--|

Los accesorios disponibles pueden variar de un país a otro. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener la lista de accesorios y piezas de recambio disponibles.

Para pedir consumibles, accesorios y recambios autorizados de Samsung, póngase en contacto con su distribuidor local de Samsung o con el vendedor al cual le compró el dispositivo. También puede visitar **www.samsung.com/supplies** y seleccionar el país/región para obtener la información de contacto del servicio técnico.

Consumibles disponibles

Cuando los consumibles alcanzan el fin de su vida útil, puede realizar el pedido de los siguientes tipos de consumibles para la impresora:

Тіро	Rendimiento promedio ^a	Nombre de la pieza
Cartucho toner	 Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: Aprox. 15.000 páginas estándar (negro) Rendimiento promedio continuo del cartucho de color: Aprox. 10.000 páginas estándar (amarillo/magenta/cian) 	 CLT-K603L: Negro CLT-Y603L: Amarillo CLT-M603L: Magenta CLT-C603L: Cian CLT-K604L^b: Negro CLT-Y604L^b: Amarillo CLT-M604L^b: Magenta CLT-C604L^b: Cian
Contenedor de tóner residual	Aprox. 20.000 páginas en blanco y negro o 5.000 páginas a color	CLT-W506

a.Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El número de páginas depende del entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión, las imágenes y el tipo y tamaño del material.

b.El cartucho de tóner está disponible únicamente para el modelo C4062 series adquirido en los Estados Unidos y Canadá.



La duración del cartucho de tóner puede variar según las opciones, el porcentaje de área de la imagen y el modo de trabajo.



Cuando compre nuevos cartuchos de tóner u otros consumibles, los debe comprar en el mismo país donde compró el dispositivo. En caso contrario, los cartuchos de tóner o los consumibles nuevos serán incompatibles con el dispositivo a causa de las configuraciones diferentes de estos productos en función de las condiciones concretas de cada país.



Samsung no recomienda el uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung como cartuchos de tóner rellenados o reciclados. Samsung no garantiza la calidad de los cartuchos de tóner no originales de Samsung. La garantía del equipo no cubre los servicios o reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung.

Accesorios disponibles

Puede adquirir e instalar accesorios para mejorar el rendimiento y la capacidad del dispositivo.

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
Soporte	Puede mover fácilmente el equipo utilizando el soporte con las ruedas.	
	Al utilizar el soporte opcional, debe instalar el pie como se muestra en la Guía de instalación del soporte opcional. De lo contrario, la impresora podría caerse si está en pendiente y provocar lesiones corporales.	SL-DSK003S
Bandejas opcionales (Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4)	Si tiene problemas con la alimentación de papel, puede añadir una bandeja adicional de 550 ^a bandejas de hojas.	SL-SCF3001
Memoria	Este módulo le permite ampliar la capacidad de memoria de la máquina.	SL-MEM0020
Kit Wi-Fi/NFC	Este kit le permite utilizar la máquina como dispositivo Wi-Fi y NFC (Comunicación de campo cercano).	SL-NWE001X
Kit Wi-Fi/NFC/BLE	Este kit le permite utilizar la máquina como dispositivo Wi-Fi, NFC (Comunicación de campo cercano) y BLE (Bluetooth de baja energía).	SL-NWE002X

a.Papel normal bond de 75 g/m².

Piezas de mantenimiento disponibles

Debe realizar tareas de mantenimiento de piezas concretas en intervalos periódicos para conservar la máquina en el mejor estado posible y evitar problemas de calidad de impresión y de alimentación de papel derivados del desgaste presente en las piezas. Las piezas de mantenimiento son, principalmente, los rodillos, las cintas y las almohadillas. Sin embargo, el periodo y las piezas de sustitución podrían variar en función del modelo. El recambio de piezas debe ser realizad únicamente por un servicio técnico autorizado, el distribuidor o el establecimiento donde se adquirió la impresora. Para adquirir piezas de recambio, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el dispositivo. El periodo de sustitución de las piezas de mantenimiento se informa a través del programa Estado de la impresora Samsung. O en la interfaz de usuario, si su máquina cuenta con pantalla de visualización. El periodo de sustitución varía en función del sistema operativo utilizado, el rendimiento del ordenador, las aplicaciones, el método de conexión, el tipo de papel, el tamaño de papel y la complejidad de los trabajos.

Almacenamiento del cartucho de tóner

Los cartuchos de tóner contienen componentes sensibles a la luz, la temperatura y la humedad. Samsung recomienda a los usuarios que sigan las recomendaciones para garantizar un rendimiento óptimo, la mejor calidad y la duración más larga posibles del cartucho de tóner de Samsung.

Guarde este cartucho en el mismo entorno en que se utilizará la impresora. Debe ser en condiciones de temperatura y humedad controladas. El cartucho de tóner debe permanecer en el embalaje original sin abrir hasta su instalación. Si el embalaje original no está disponible, cubra la hendidura superior del cartucho con papel y guárdelo en un armario oscuro.

Abrir el paquete del cartucho antes de su utilización disminuye sensiblemente la duración de impresión y de almacenamiento. No lo guarde en el suelo. Si retira el cartucho de tóner de la impresora, siga las instrucciones siguientes para guardarlo de manera correcta.

- Guarde el cartucho dentro de la bolsa protectora del embalaje original.
- Almacénelos de forma que no estén en pie, con el mismo lado boca arriba como si estuvieran instalados en la máquina.
- No almacene consumibles en ninguna de las siguientes condiciones:
 - a temperaturas superiores a 40 °C.
 - Rango de humedad inferior al 20 % ni superior al 80 %.
 - en entornos con cambios extremos de humedad o temperatura.
 - bajo una fuente directa de luz solar o artificial.
 - en sitios con polvo.
 - en un coche durante un período largo de tiempo.
 - en un entorno en donde haya gases corrosivos.
 - En un entorno de aire salado.

Instrucciones de manejo

- No toque la superficie del tambor fotoeléctrico del cartucho.
- No exponga el cartucho a vibraciones o golpes innecesarios.
- No gire nunca el tambor manualmente, sobre todo en dirección inversa, ya que puede provocar daños internos y vertidos de tóner.

Uso del cartucho de tóner

Samsung Electronics no recomienda ni aprueba el uso de cartuchos de tóner de otras marcas en la impresora, incluyendo genéricos, marcas blancas, cartuchos de tóner rellenados o manipulados.



La garantía de la impresora de Samsung no cubre los daños al dispositivos provocados por la utilización de cartuchos de tóner rellenados, manipulados o no originales de Samsung.

Duración prevista del cartucho

La duración prevista del cartucho (el rendimiento del cartucho de tóner) depende de la cantidad de tóner que requieran los trabajos de impresión. El número real de impresiones puede variar en función de la densidad de impresión de las páginas que imprima, del entorno operativo, del porcentaje de área de la imagen, del los intervalos de impresión y del tipo y del tamaño del material. Por ejemplo, si imprime muchos gráficos, el consumo de tóner será mayor y puede que necesite cambiar el cartucho más a menudo.

Distribución del tóner

Cuando la vida útil del cartucho de tóner esté a punto de acabarse:

- Si aparecen rayas o la impresión es demasiado clara y la densidad varía entre un lado y el otro.
- En la pantalla puede aparecer un mensaje que indica que el tóner se está agotando.
- Aparecerá la ventana del programa Estado de la impresora Samsung en el ordenador, indicándole qué cartucho de color tiene un nivel bajo de tóner (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 223).

Si esto ocurre, podrá mejorar la calidad de impresión temporalmente si redistribuye el tóner que queda en el cartucho. En algunos casos, aparecerán rayas blancas o la impresión será más clara, incluso después de que se haya redistribuido el tóner.



Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



• Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado. Cúbrala con un trozo de papel si es necesario.

- No toque la parte verde del cartucho de tóner. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona.
- No utilice objetos afilados, como un cuchillo o unas tijeras, para abrir el paquete del cartucho de tóner. Podrían arañar el tambor del cartucho.
- Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.



Sustitución del cartucho de tóner

La impresora utiliza cuatro colores y emplea un cartucho de tóner diferente para cada uno de ellos: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).

- El LED de estado y el mensaje sobre el tóner que aparece en la pantalla indican cuándo debe sustituirse cada uno de los cartuchos de tóner individualmente.
- Aparecerá la ventana del programa Samsung Printing Status en el ordenador, indicándole qué cartucho de color está vacío (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 223).

Compruebe el tipo de cartucho de tóner para su dispositivo (consulte "Consumibles disponibles" en la página 240).



Agite el cartucho de tóner uniformemente, aumentará la calidad de impresión inicial.
Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado. Cúbrala con un trozo de papel si es necesario.
- No toque la parte verde del cartucho de tóner. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona.
- No utilice objetos afilados, como un cuchillo o unas tijeras, para abrir el paquete del cartucho de tóner. Podrían arañar el tambor del cartucho.
- Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.



Sustitución del contenedor de tóner residual

Cuando el contenedor de tóner residual alcance el fin de su vida útil, aparecerá un mensaje sobre el contenedor de tóner residual en la pantalla del panel de control, indicando que dicho contenedor debe sustituirse. Compruebe el contenedor de tóner residual para su dispositivo (consulte "Consumibles disponibles" en la página 240).

- Es posible que se liberen partículas de tóner en el interior del dispositivo, pero esto no significa que el dispositivo se vea afectado. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico si se producen problemas en la calidad de la impresión.
 - Cuando extraiga el contenedor de tóner residual de la impresora, extráigalo con cuidado para que no se caiga al suelo.
 - Deposite el contenedor de tóner residual en una superficie plana para que no se derrame tóner.



No ladee ni tumbe el contenedor.



Instalación de accesorios

Precauciones

• Desconecte el cable de alimentación

Nunca retire la cubierta de la placa de control si el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación.

Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación al instalar o extraer CUALQUIER accesorio interno o externo.

• Descargue la electricidad estática

La placa de control y los accesorios internos (módulo de memoria) son sensibles a la electricidad estática. Antes de instalar o extraer un accesorio interno, elimine la electricidad estática de su cuerpo. Para ello, toque algo de metal, como la placa metálica posterior o cualquier dispositivo enchufado a una fuente de alimentación conectada a tierra. Si camina por el lugar donde se encuentra antes de finalizar la instalación, repita el procedimiento para volver a descargar la electricidad estática.



Cuando instale accesorios, la batería que está dentro de la máquina es un componente de servicio. No la cambie usted solo. Si se cambia la batería por una de un tipo incorrecto se corre riesgo de explosión. El servicio técnico debe extraer la antigua batería del dispositivo, y deshacerse de ella según la legislación vigente en su país.

Configuración de las Opciones del dispositivo

Cuando instale los dispositivos opcionales, tales como la bandeja opcional, memoria, etc., esta impresora detectará y configurará automáticamente los dispositivos opcionales. Si no puede utilizar los dispositivos opcionales que ha instalado en este controlador, podrá configurar los dispositivos opcionales en **Opciones del dispositivo**.

- 1 En el caso de Windows XP Service Pack 3/Server 2003, desde el menú **Inicio**, seleccione **Impresoras y faxes**.
 - En el caso de Windows Server 2008/Vista, desde el menú Inicio, seleccione Panel de control > Hardware y sonido> Impresoras.
 - En el caso de Windows 7, desde el menú Inicio, seleccione Panel de control > Dispositivos e impresoras.

En el caso de Windows 8, desde el menú **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Configuración > Panel de control > Dispositivos e impresoras**.

- En Windows Server 2008 R2, seleccione Panel de control > Hardware> Dispositivos e impresoras.
- En Windows 10/Windows Server 2016

Desde la barra de tareas, escriba **Dispositivos e impresoras** en el área de escritura **Búsqueda**. Pulse la tecla Intro.

O bien

Desde el icono Inicio (_____), seleccione Configuración > Dispositivos> Impresoras y escá-

neres>Dispositivos e impresoras.

Haga clic con el botón derecho en el icono Inicio (), puede seleccionar Panel de control > Dispositivos e impresoras.

- 2 Haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo.
- 3 En Windows XP Service Pack 3/2003/2008/Vista, pulse **Propiedades**.

En Windows 7/Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows 10/Windows Server 2016, seleccione **Propiedades de la impresora** en los menús contextuales.



 \mathcal{O}_{1}

Si la opción **Propiedades de impresora** tiene la marca **?**, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

4 Seleccione **Opciones del dispositivo**.

La ventana **Propiedades** puede diferir según el controlador o sistema operativo que esté utilizando.

5 Seleccione la opción adecuada.

Algunos menús podrían no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En caso de ser, no se aplica a su impresora.

- Opciones de la bandeja: Seleccione la bandeja opcional que ha instalado. Puede seleccionar la bandeja.
- **Opciones de almacenamiento:** Seleccione la memoria opcional que ha instalado. Si esta función está activada, puede seleccionar **Modo de impresión**.
- **Configuración de la impresora:** Selecciona el idioma de impresora del trabajo de impresión.
- Parámetros del administrador: Puede seleccionar las opciones Estado de la impresora y Cola EMF.
- **Cont. de trabajos de adm.:** Le permite asociar la información de identificación de cuenta y de usuario a cada documento que imprime.
 - **Permisos de usuario:** Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión.
 - **Permisos de grupo:** Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.



Si desea cifrar la contraseña de contabilidad de trabajos, active **Encript. contraseña Contab. de trabajos**.

- **Configuración del tamaño del papel personalizado:** Puede especificar el tamaño del papel personalizado.
- 6 Puede hacer clic en **OK** hasta que salga de la ventana **Propiedades** o **Propiedades de impresora**.
Actualización de un módulo de memoria

El dispositivo posee un módulo de memoria dual en línea (DIMM). Utilice esta ranura para módulos de memoria para instalar más memoria. Le recomendamos utilizar únicamente DIMM originales de Samsung. Su garantía podría anularse si se determinara que el problema de la impresora ha sido originado por DIMM de otros fabricantes.

Se proporciona información para realizar el pedido de accesorios opcionales (consulte "Accesorios disponibles" en la página 241).

Una vez instalada la memoria opcional, puede utilizar las funciones de impresión avanzadas, tales como revisar un trabajo y especificar la impresión de un trabajo de impresión seguro en la ventana propiedades de la impresora. Puede controlar la cola de trabajos activos y la política de archivos (consulte "Utilización del Buzón" en la página 231).



Control de la duración de los suministros

En la barra de notificaciones puede consultar fácilmente la vida útil que le queda a los consumibles (consulte "Barra de notificaciones" en la página 28). Compruebe la duración de los consumibles y prepare los recambios por adelantado.

También puede imprimir un informe de vida de los consumibles. Seleccione **Información de consumibles** en la función **Informe** (consulte "Infrm." en la página 198).

Desde el dispositivo

- 1 Toque **Configuración > Gestion > Duración consm.** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Compruebe la duración de los consumibles.

Le recomendamos que prepare nuevos consumibles para aquellos de los que haya usado más del 90 % de su duración media (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).

Desde SyncThru[™] Web Service

- 1 Desde SyncThru[™] Web Service, seleccione la ficha **Informacion** > **Consumibles**.
- 2 Compruebe el porcentaje restante.



 \mathcal{L}

Le recomendamos que prepare nuevos consumibles si el porcentaje restante es inferior al 10 % (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).

Limpieza de la impresora

Si se producen problemas de calidad de impresión, o si utiliza el dispositivo en un entorno con polvo, debe limpiar el dispositivo regularmente para mantenerlo en las mejores condiciones de impresión y prolongar la vida útil del equipo.



- No limpie la carcasa de la impresora con sustancias que contengan grandes cantidades de alcohol, disolventes u otras sustancias concentradas, porque pueden decolorarla o deformarla.
- Si el dispositivo o sus alrededores están contaminados con tóner, se recomienda utilizar un paño o un papel suave empapado en agua para limpiarlos. Si utiliza un aspirador, el tóner quedará en el aire y puede ser perjudicial para usted.

Limpieza del exterior o de la pantalla de visualización

Limpie la carcasa o la pantalla del dispositivo con un paño suave que no desprenda pelusa. Humedezca el paño ligeramente con agua, pero tenga cuidado para que no caiga agua sobre el dispositivo ni dentro de éste.

Limpieza de la parte interna

Durante el proceso de impresión, es posible que en el interior de la impresora se acumule papel, tóner y polvo. Esta acumulación puede causar problemas de calidad de impresión, como motas de tóner o manchas. La limpieza del interior del dispositivo eliminará y disminuirá estos problemas.

- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado. Cúbrala con un trozo de papel si es necesario.
 - No toque la parte verde del cartucho de tóner. Use el asa en el cartucho para evitar tocar esta zona.
 - Al limpiar el interior de la impresora, utilice un paño seco que no deje pelusa y tenga cuidado de no dañar el rodillo de transferencia ni ninguna otra parte interna. No utilice solventes, como benceno, o disolvente. Podría provocar problemas de calidad de impresión y dañar el dispositivo.



• Utilice un paño seco sin pelusas para limpiar el equipo.

- Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe. Si el dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación, apáguelo antes de proceder con la limpieza del dispositivo.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).





Limpieza del rodillo de la bandeja



- Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe. Si el dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación, apáguelo antes de proceder con la limpieza del dispositivo.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



Limpieza de la unidad de digitalización

La unidad de digitalización debe mantenerse siempre limpia para garantizar la mejor calidad de impresión posible. Le recomendamos que limpie la unidad de escaneado cada día, al principio de la jornada, y también durante el día si es necesario.

- Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe. Si el dispositivo cuenta con un interruptor de alimentación, apáguelo antes de proceder con la limpieza del dispositivo.
 - Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).
- 1 Para ello, humedezca una toalla de papel o un paño suave que no desprenda pelusa.
- 2 Levante y abra el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).
- 3 Limpie la superficie del escáner hasta que esté limpia y seca.



- 1. Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)
- 2. Cristal del escáner
- 3. Cristal del alimentador de documentos
- 4. Barra blanca y CIS (Sensor de imagen de contacto)
- 4 Cierre el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF).

Consejos para mover y guardar el dispositivo

- Al mover el dispositivo, no lo incline ni lo ponga boca abajo. De hacerlo, el tóner puede contaminar el interior del dispositivo, con lo que se dañaría el dispositivo o disminuiría la calidad de impresión.
- Cuando mueva el dispositivo, asegúrese de que como mínimo dos personas lo sujetan de forma segura.

Solución de problemas

Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que se produzca un error. Si no puede encontrar una solución en el Manual del usuario o si el problema persiste, llame para solicitar la reparación del equipo.

 Consejos para evitar atascos de papel 	261
 Solución de atascos de papel 	262
 Descripción delos mensajes de la pantalla 	269
 Problemas en la alimentación de papel 	278
 Problemas de conexión de alimentación y el cable 	279
 Problemas en la impresión 	280
 Problemas en la calidad de impresión 	283
 Problemas de copia 	289
 Problemas de escaneado 	290
• Problemas en el envío de faxes	292
 Problemas en el sistema operativo 	294
 Problemas de la red inalámbrica 	295

Consejos para evitar atascos de papel

Es posible evitar la mayoría de los atascos de papel si se selecciona el tipo de papel adecuado. Para evitar atascos de papel, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Compruebe que las guías ajustables estén colocadas correctamente (consulte "Descripción general de la bandeja" en la página 48).
- No retire el papel de la bandeja mientras la impresora esté funcionando.
- Doble, airee y empareje el papel antes de cargarlo.
- No cargue papel que presente arrugas, humedad o un excesivo abarquillamiento.
- No mezcle en una bandeja tipos y tamaños de papel diferentes.
- Utilice solo material de impresión recomendado (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300).

Solución de atascos de papel

Para evitar que se rompa el papel atascado, tire de él lentamente y con cuidado.

En la bandeja 1



 \checkmark

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



En la bandeja opcional

El procedimiento es el mismo para todas las bandejas opcionales.





Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:



En la bandeja multiusos



Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:

3

2



En el interior de la impresora



La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora en esta zona con cuidado.

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



Área de salida



La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora en esta zona con cuidado.



Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:



En el área de la unidad de impresión a doble cara



Solución de atascos de documentos originales



Para evitar que se produzcan atascos, utilice el cristal del escáner para los originales de papel grueso o fino, o los originales con distinto papel.



Para evitar que se rompa el documento atascado, tire de él suave y lentamente.

Atasco papel original delante del escáner

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función del modelo y las opciones instaladas. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



Atasco de papel original dentro del escáner

Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función del modelo y las opciones instaladas. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).



Si no hay papel en esta zona, detenga el proceso y vaya al paso siguiente:





Atasco de papel original en el área de salida del escáner.

 \checkmark

- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función del modelo y las opciones instaladas. Compruebe su tipo de impresora (consulte "Vista frontal" en la página 17).
 - Esta solución de problemas podría no estar disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte "Vista frontal" en la página 17).



Descripción delos mensajes de la pantalla

En la pantalla aparecen mensajes que indican el estado o los errores del dispositivo. Algunos mensajes de error se muestran con gráficos para ayudarle a solucionar el problema. Consulte las tablas que aparecen a continuación para comprender el significado de los mensajes y solucionarlos, si es necesario.



- Podrá resolver el error siguiendo las instrucciones indicadas en la ventana del programa Printing Status del ordenador (consulte "Uso de Estado de la impresora Samsung" en la página 223).
- Si el mensaje no aparece en la tabla, enciéndala de nuevo y pruebe realizar el trabajo de impresión. Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.
- Cuando llame al servicio técnico, indique el contenido del mensaje que aparece en la pantalla.
- Algunos mensajes pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos.
- [número de error] indica el número de error.
- [núm. bandeja] indica el número de bandeja.
- [tipo de material] indica el tipo de material.
- [tamaño del material] indica el tamaño del material.
- [color] indica el color del tóner.
- [tipo de unidad] indica el tipo de unidad.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Compruebe si las hojas de papel siguen en la ruta de papel	Hay un problema en la ruta de papel.	Retire los fragmentos de papel de la ruta de papel Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
No suministró suficiente tóner. Retire el precinto del cartucho de tóner o agítelo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.	El dispositivo no puede detectar un cartucho de tóner. O el precinto no se retiró del cartucho de tóner.	Retire el precinto del cartucho de tóner. Consulte la Guía rápida de instalación.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Cuando cambie los cartuchos, se recomienda utilizar cartuchos de tóner originales de Samsung. Samsung podría negarse a realizar servicios en garantía en aquellos productos en los que se hayan utilizado cartuchos de tóner Samsung no originales, como rellenos o remanufacturados.	El cartucho de tóner indicado no es compatible con la impresora.	Sustituya el correspondiente cartucho de tóner por un cartucho original de Samsung (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
La puerta está abierta. Ciérrela	No se ha cerrado bien la cubierta frontal o la cubierta posterior.	Cierre la cubierta y asegúrese de que encaje en su lugar.
Fin de duración, sustituir por una nueva unidad de imagen [color]	El cartucho de tóner indicado ha llegado al final de su vida útil. ^a .	Sustituya el cartucho de tóner por un cartucho Samsung original (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
Tóner [color] muy bajo	El cartucho de tóner indicado está a punto de agotarse ^a .	 Puede escoger Parar o Continuar, tal como se muestra en el panel de control. Si selecciona Parar, la impresora detendrá la impresión. Si selecciona Continuar, la impresora continúa imprimiendo pero la calidad de impresión no quedará garantizada. Sustituya el cartucho de tóner cuando aparezca este mensaje para obtener la mejor calidad de impresión. Si utiliza el cartucho después de este punto, se pueden producir problemas de calidad de impresión (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Tóner [color] bajo	Queda poco tóner en el cartucho indicado. ^a	Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Puede aumentar temporalmente la calidad de impresión del tóner redistribuyéndolo (consulte "Distribución del tóner" en la página 245).
Error del sistema motor [número de error] apague y encienda.	Hay un problema en el	Apague la impresora y vuelva a
Error motor[número de error]Si el problema persiste, llame al servicio técnico	sistema del motor.	encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error de ventilador[número de error] Apague y vuelva a encender	Hay un problema en el sistema del ventilador.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Fallo fusor[número de error] apague y encienda	Hay un problema en la unidad del fusor.	
Fallo unidad fusor[número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico		encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error del sistema de disco duro[número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico	Hay un problema en el disco rígido.	Apague la impresora y vuelva a
Error del disco duro del sistema [número de error] Llame al servicio técnico		persiste, llame al servicio técnico
Error HDD [número de error] Consulte la guía del usuario		
Error sist. entrada [número de error] Compruebe conex. bandeja 2.	Hay un problema en la bandeja	Abra y cierre la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Error del sistema de entrada [número de error] Retire la [núm. bandeja] y vuelva a insertarla	Hay un problema en la bandeja.	Abra y cierre la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error sist. entrada [número de error] Compruebe conex. bandeja 2.	La lámpara tiene un problema.	Abra y cierre la puerta. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Carga manual con papel [Letter], [Normal]	El tamaño de papel especificado en las propiedades de la impresora no coincide con el papel que está cargando.	Cargue en la bandeja el papel correcto.
Error de LSU: [número de error]. Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico	Hay un problema en la unidad LSU.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error del motor[número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico	Hay un problema en el sistema del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error de MSOK[número de error] Llame al servicio técnico y cambie MSOK	Hay un problema en el sistema del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Atasco papel original delante de escáner.	Hay originales atascados en el alimentador automático de documentos de escaneo a doble cara.	Retire el papel atascado (consulte "Atasco papel original delante del escáner" en la página 266).
Atasco de papel original dentro del escáner	Hay originales atascados en el alimentador automático de documentos de escaneo a doble cara.	Retire el papel atascado (consulte "Atasco de papel original dentro del escáner" en la página 267).
La bandeja de salida está llena de papel. Retire el papel impreso	La bandeja de salida está llena.	Retire las impresiones de la bandeja de salida y se reanudará la impresión.
No hay papel en ninguna bandeja. Cargue papel.	No hay papel en ninguna bandeja.	Cargue papel en la bandeja.
No hay papel en la bandeja [número].	No hay papel en la bandeja.	Cargue papel en la bandeja.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
No hay papel en bandeja M-U. Cargue papel	No hay papel en la bandeja multiusos.	Cargue papel en la bandeja multiusos.
Poco papel en bandeja [número]. Cárguelo	Se está terminando el papel de la bandeja.	Cargue papel en la bandeja.
Discrepancia de papel en la bandeja [número] Discrep. papel bndj M-U	El tamaño de papel especificado en las propiedades de la impresora no coincide con el papel cargado en la bandeja.	Seleccione Continuar para continuar con el trabajo de impresión con el papel incorrecto, o seleccione Cancelar para detener el trabajo de impresión y cargar el papel correcto en la bandeja.
Atasco papel al final de la ruta dúplex		Retire el papel atascado (consulte
Atasco papel dentro de la ruta dúplex	El papel se atascó durante la impresión dúplex.	"En el área de la unidad de impresión a doble cara" en la
Atasco papel al principio de la ruta dúplex		pagina 200).
Atasco papel en área salida.	Se ha producido un atasco de papel en el área de salida.	Retire el papel atascado (consulte "Área de salida" en la página 265).
Atasco papel dentro del equipo	El papel se ha atascado en el interior de la máquina.	Retire el papel atascado (consulte "En el interior de la impresora" en la página 265).
Atasco papel en band.1	Se ha producido un atasco de papel en la bandeja.	Retire el papel atascado (consulte "En la bandeja 1" en la página 262).
Atasco papel en band.2		
Atasco de papel en bandeja 3	El papel se ha atascado en la bandeja opcional.	Retire el papel atascado (consulte "En la bandeja opcional" en la
Atasco de papel en bandeja 4		pagina 263).
Atasco papel en la bandeja M-U	Se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación de la bandeja.	Retire el papel atascado (consulte "En la bandeja multiusos" en la página 264).
Prep. ud. fusor nueva	La duración estimada del fusor está a punto de acabarse.	Cambie la unidad de fusión. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Sustitúyala por una unidad de fusor nueva	La unidad de fusor ha alcanzado el final de su vida útil.	Sustituya la unidad del fusor por una unidad original de Samsung, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Prep. la nueva unidad de cinta de transf. de img.	La duración estimada de la cinta de transferencia está a punto de acabarse.	Sustituya la cinta de transferencia por una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Sustitúyala por la nueva unidad de cinta de transf. de img	La cinta de transferencia ha alcanzado el final de su vida útil.	Sustituya la cinta de transferencia por una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Instalar ud. cinta transferencia imagen	La cinta de transferencia no está instalada.	Instale una cinta de transferencia original de Samsung. Póngase en contacto con el servicio técnico.
La unidad de cinta de transferencia de imagen no es compatible. Consulte el Manual del usuario.	La cinta de transferencia no es apropiada para su máquina.	Instale una pieza genuina Samsung diseñada para la impresora. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Sustituir por nuevo rodillo de transferencia	El rodillo de transferencia ha alcanzado el final de su vida útil.	Sustituya el rodillo de transferencia por uno original de Samsung, llame al servicio técnico.
Sustituir por nuevo rodillo de recogida bandeja [número]	El rodillo de recogida de la bandeja ha alcanzado el final de su vida útil.	Sustituya el rodillo de recogida de la bandeja por uno original de Samsung, llame al servicio técnico.
Sustituir con nuevo rodillo retardo bandeja [número]	El rodillo de retardo de la bandeja ha alcanzado el final de su vida útil.	Sustituya el rodillo de retardo de la bandeja por uno nuevo. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Sustituir con nuevo rodillo retardo bandeja 1	El rodillo de retardo del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) ha alcanzado el final de su vida útil.	Cambie el rodillo de retardo del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) por uno nuevo. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Fallo sist. Escaneado[número de error]apague y encienda	Hay un problema en el sistema del escáner.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Fallo sensor[número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico	Hay un problema en el sistema del sensor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
La temperatura ambiente no es apta para el uso del dispositivo. Ajuste la temperatura ambiente.	El dispositivo está en una habitación con una temperatura inadecuada.	Ajuste la temperatura ambiente (consulte "Especificaciones" en la página 298).
Error de cartucho del tóner [color][número de error] Llame al servicio técnico	El cartucho de tóner tiene un problema.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Cartucho tóner [color] no instalado. Instálelo.	Cartucho de tóner no instalado.	Vuelva a instalar el cartucho de tóner.
Cartucho de tóner [color] no compatible. Consulte la guía del usuario	La unidad de imagen instalada no es la apropiada para la máquina.	Instale una unidad de imágenes genuina de Samsung diseñada para la impresora (consulte "Consumibles disponibles" en la página 240).
Puerta superior del escáner abierta	La cubierta del alimentador de documentos automático de escaneo a doble cara no está cerrada correctamente.	Cierre la cubierta y asegúrese de que encaje en su lugar.
Error de la bandeja[número de error] Compruebe la conexión de la bandeja	La bandeja no está conectada correctamente.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error de la bandeja: [número de error]. Extraiga la bandeja [número] e insértela. Si el problema persiste, llame al servicio de reparaciones.	La bandeja no está conectada correctamente.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
La bandeja [número] no está instalada. Instale la bandeja.	La bandeja no está correctamente instalada.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Casete bandeja [número] extraído. Insértelo correctamente	La bandeja no está cerrada correctamente.	Cierre la bandeja y asegúrese de que encaje en su lugar.
Puerta de bandeja 1 abierta. Ciérrela.	La puerta de la bandeja no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta de la bandeja y asegúrese de que encaje en su lugar.
Fallo sistema IU[número de error]	Hay un problema en el sistema de la IU.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Error de la bandeja[número de error] Compruebe la conexión de la bandeja	La bandeja no está conectada correctamente.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error de la bandeja: [número de error]. Extraiga la bandeja [número] e insértela. Si el problema persiste, llame al servicio de reparaciones.	La bandeja no está conectada correctamente.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Error rodillo de transferencia[número de error] Vuelva a instalar el rodillo de transferencia	El rodillo de transferencia no está instalado.	Instale el rodillo de transferencia. Si ya está instalado, intente volver a instalarlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Cont. de tón. resid. casi lleno. Reempl. con uno nuevo	La vida útil del contenedor de tóner residual ha caducado, y la impresora dejará de imprimir hasta que se coloque un nuevo contenedor de tóner residual en la impresora.	Sustituya el contenedor de tóner residual por un contenedor de tóner residual original de Samsung.
Recolector tóner lleno. Sustituya por nuevo	El contenedor de tóner residual está lleno.	Sustituya el contenedor de tóner residual.
El depósito de tóner residual no está instalado. Instálelo	El contenedor de tóner residual no está instalado.	Instale el contenedor de tóner residual. Si ya está instalado, vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
La dirección IPv4 asignada a la LAN inalámbrica entra en conflicto con la de otro sistema. Compruebe la configuración.	La dirección IPv4 se utiliza en otro punto (LAN inalámbrica).	Compruebe la dirección IPv4 u obtenga una nueva dirección.
La dirección IPv6 asignada a la LAN inalámbrica entra en conflicto con la de otro sistema. Compruebe la configuración.	La dirección IPv6 se utiliza en otro punto (LAN inalámbrica).	Compruebe la dirección IPv6 u obtenga una nueva dirección.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Esta dirección IP es incompatible con la del otro sistema. Compruébela	La dirección IP se está utilizando en otro lugar.	Compruebe la dirección IP u obtenga una nueva dirección.
Cable de red desconectado. Compruébelo.	El dispositivo no está conectado con un cable de red.	Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.
Error: #S6-3113 Llame serv.rep.	La función de red no funciona debido a un fallo en el chip PHY de la red con cable.	Reinicie la corriente y vuelva a intentar imprimir. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
La autenticación 802.1x ha fallado. Contacte con el administrador del sistema	Error de autenticación.	Compruebe el protocolo de autenticación de red. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

a.La duración estimada del cartucho es el tiempo estimado que durará el cartucho de tóner e indica la capacidad media de impresiones. Se ha diseñado en cumplimiento de la ISO/IEC 19798 (consulte "Consumibles disponibles" en la página 240). La cantidad de páginas puede verse afectada por el entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión y el tipo y el tamaño del material. Es posible que todavía quede una pequeña cantidad de tóner en el cartucho aún cuando aparece el mensaje de sustitución de nuevo cartucho y la impresora deja de imprimir.

Problemas en la alimentación de papel

Estado	Soluciones recomendadas
El papel se atasca durante la impresión.	Elimine el atasco de papel.
Las hojas se adhieren entre sí.	 Compruebe la capacidad máxima de la bandeja. Asegúrese de que está utilizando el tipo de papel adecuado. Retire el papel de la bandeja y doble o airee las hojas. La humedad puede ocasionar que las hojas se adhieran unas con otras.
La impresora no acepta varias hojas juntas.	Es posible que se hayan cargado distintos tipos de papel en la bandeja. Cargue papel de un solo tipo, tamaño y gramaje.
El papel no se introduce en la impresora.	 Elimine las obstrucciones del interior de la impresora. El papel no se ha cargado correctamente. Retire el papel de la bandeja y vuelva a cargarlo de manera correcta. Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja. El papel es demasiado grueso. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora.
El papel se atasca continuamente.	 Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja. Si está imprimiendo en materiales especiales, utilice el alimentador manual de la bandeja. El tipo de papel que se está utilizando no es el apropiado. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora. Es posible que haya algún tipo de residuo en el interior de la impresora. Abra la cubierta frontal y retire los residuos existentes.
Los sobres se tuercen o no se introducen correctamente.	Compruebe que las guías del papel estén ajustadas a ambos lados de los sobres.

Problemas de conexión de alimentación y el cable

Vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

 La impresora no recibe corriente eléctrica, o el cable de conexión entre el ordenador y la impresora no está conectado correctamente. 1. Conecte primero la impresora al suministro eléctrico. Compruebe el cable USB o el cable de red de la parte trasera del equipo. Compruebe el cable USB o el cable de red de la parte trasera del equipo. 	Estado	Soluciones recomendadas
3. Desconecte el cable USB o el cable de red de la parte	La impresora no recibe corriente eléctrica, o el cable de conexión entre el ordenador y la impresora no está conectado correctamente.	 1. Conecte primero la impresora al suministro eléctrico. 1. Conecte primero la impresora al suministro eléctrico. 2. Compruebe el cable USB o el cable de red de la parte trasera del equipo. 2. Compruebe el cable USB o el cable de red de la parte trasera del equipo. 3. Desconecte el cable USB o el cable de red de la parte

Problemas en la impresión

Estado	Soluciones recomendadas
	Conecte primero la impresora al suministro eléctrico. Si la
	máquina cuenta con el botón 🕧 (Encendido/activación) en el panel de control, púlselo.
	Seleccione el dispositivo como impresora predeterminada en Windows.
	 Compruebe la impresora para verificar si: La cubierta no está cerrada. Cierre la cubierta. Hay un atasco de papel. Retire el papel atascado (consulte "Solución de atascos de papel" en la página 262). No hay papel en la impresora. Carga de papel (consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 48). El cartucho de tóner no está instalado. Instale el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
	 Asegúrese de retirar la cubierta protectora y las hojas del cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
	Si se produce un error de sistema, póngase en contacto con el servicio técnico.
La impresora no imprime.	Desconecte el cable del dispositivo y vuelva a conectarlo (consulte "Vista posterior" en la página 19).
	Si es posible, conecte el cable a otro equipo que funcione correctamente e imprima el trabajo. También puede probar con otro cable de dispositivo.
	Compruebe la configuración de la impresora en Windows para asegurarse de que el trabajo de impresión se envíe al puerto correcto. Si el equipo tiene varios puertos, asegúrese de que la impresora esté conectada al puerto apropiado.
	Compruebe las Preferencias de impresión para asegurarse de que la configuración de impresión es correcta.
	Desinstale y vuelva a instalar el controlador del dispositivo.
	Compruebe el mensaje de la pantalla del panel de control para determinar si la impresora indica un error del sistema. Póngase en contacto con el servicio técnico.
	Libere más espacio en el disco duro y vuelva a imprimir el documento.
	Una vez que se haya retirado el papel de la bandeja de salida, la impresora reanudará la impresión.

Estado	Soluciones recomendadas
La impresora selecciona materiales de impresión de la fuente de papel equivocada.	En numerosas aplicaciones de software, la selección de la fuente de papel se realiza desde la ficha Papel , en las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62). Seleccione la fuente de papel adecuada. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora (consulte "Uso de la Ayuda" en la página 69).
El trabajo de impresión se realiza de forma muy lenta.	Reduzca la complejidad de la página o intente ajustar la configuración de la calidad de impresión.
La mitad de la página aparece en blanco.	Cambie la orientación de la página en la aplicación (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62). Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora (consulte "Uso de la Ayuda" en la página 69).
	Asegúrese de que el tamaño de papel en la configuración del controlador de la impresora coincida con el papel en la bandeja. O asegúrese de que el tamaño de papel en la configuración del controlador de la impresora coincida con la selección de papel en la configuración de la aplicación de software que utiliza (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
La impresora imprime,	Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Intente imprimir un trabajo que ya haya impreso correctamente. Si es posible, conecte el cable y la impresora a otro equipo e intente realizar un trabajo de impresión cuyo funcionamiento esté comprobado. Por último, pruebe con un cable de impresora nuevo.
pero el texto aparece deformado, borroso o incompleto	Revise el menú de selección de impresoras de la aplicación para asegurarse de que el dispositivo esté seleccionado.
incompleto.	Intente imprimir un trabajo desde otra aplicación.
	El sistema operativo no funciona correctamente. Salga de Windows y reinicie el equipo. Apague la impresora y vuelva a encenderla.
	Si es necesario, redistribuya el tóner. Si es necesario, sustituya el cartucho de tóner.
El trabajo de impresión aparece en blanco.	Consulte "Distribución del tóner" en la página 245.Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247.
	Compruebe que el archivo no contenga páginas en blanco.
	Póngase en contacto con el servicio técnico.
El dispositivo no imprime archivos PDF correctamente. faltan algunas partes de gráficos, textos o ilustraciones.	Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active Imprimir como imagen en las opciones de impresión de Acrobat.
	La impresión puede tardar más si se imprime un archivo PDF como imagen.

Estado	Soluciones recomendadas
La calidad de impresión de imágenes fotográficas no es buena. las imágenes no son nítidas.	Reduzca el tamaño de las fotografías. Si aumenta el tamaño de las fotografías en la aplicación, se reducirá la resolución.
Antes de imprimir, la impresora emite vapor cerca de la bandeja de salida.	La utilización de papel húmedo puede provocar la salida de vapor [humo blanco] durante la impresión. Esto no es un problema, siga imprimiendo. Si le molesta el humo [vapor], sustituya el papel por papel seco de una resma que esté sin abrir.
La impresora no imprime papel de tamaño personalizado, como por ejemplo papel de facturación.	Ajuste el tamaño de papel adecuado en Personalizado , en la ficha Papel de las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
El papel de facturación impreso está abarquillado.	La configuración del tipo de papel no coincide. Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo en Fino (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).

Problemas en la calidad de impresión

Si el interior de la impresora está sucio o si ha cargado el papel de forma incorrecta, la calidad de impresión puede disminuir. Consulte la siguiente tabla para solucionar el problema.

Esta	ado	Soluciones recomendadas
Impresión cla difuminada	ara o	 Si aparece en la página una raya blanca vertical o un área difusa, el nivel de tóner es bajo. Instale un nuevo cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247). Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero). Si toda la página aparece clara, significa que la configuración de la resolución es demasiado baja o que el modo de ahorro de tóner está activado. Ajuste la resolución de impresión y desactive el modo de ahorro de tóner. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora. Si aparecen partes difuminadas y con manchas, es posible que se deba limpiar el cartucho de tóner. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro de la impresora, puede estar sucia. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
La parte supe papel se impr menos intens resto	erior del rime con sidad que el	Puede que el tóner no se adhiera correctamente a este tipo de papel.
Aa		las Preferencias de impressión , haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo de papel en Reciclado (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).

Estado	Soluciones recomendadas
Manchas de tóner	 Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero). Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255).
Imperfecciones en los caracteres	 Si aparecen áreas difuminadas, normalmente en forma de círculos, en cualquier parte de la página: Es posible que una de las hojas presente defectos. Intente imprimir de nuevo el trabajo. La humedad del papel no es uniforme o éste presenta manchas húmedas en la superficie. Pruebe con una marca de papel diferente. El lote de papel presenta defectos. El proceso de fabricación puede ser la causa de que algunas áreas no absorban el tóner. Pruebe con otro tipo u otra marca de papel. Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión, haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo en Grueso (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62). Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
Puntos blancos	 Aparecen puntos blancos en la página: El papel es demasiado áspero y se desprenden desperdicios que afectan a los componentes internos de la impresora; por lo tanto, el rodillo de transferencia puede estar sucio. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.

Estado	Soluciones recomendadas
Líneas verticales	 Si aparecen rayas verticales negras en la página: Posiblemente la superficie (la parte del tambor) del cartucho de tóner dentro de la impresora esté arañada. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
Aa	 Si aparecen rayas verticales blancas en la página: La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro de la impresora, puede estar sucia. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
Fondo en color o negro	Si el sombreado de fondo se vuelve demasiado intenso:
Aa	 Compruebe las condiciones ambientales: las condiciones ambientales muy secas o de alto nivel de humedad (con una humedad relativa superior al 80%) favorecen el aumento de la intensidad del sombreado de fondo. Retire el cartucho de tóner usado e instale uno nuevo (consulte
	 "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247). Vuelva a distribuir concienzudamente el tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 245).
Tóner corrido	 Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Compruebe el tipo y la calidad del papel. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
Defectos repetitivos a lo largo de la página	 Si aparecen, con frecuencia, marcas en la cara impresa del papel a intervalos regulares: Es posible que el cartucho de tóner esté deteriorado. Si el problema continúa, retire el cartucho de tóner y coloque uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
Aa	 Es posible que haya tóner en algunas partes de la impresora. Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la página, es probable que el problema se corrija por sí solo después de imprimir varias páginas. Es posible que el dispositivo de fusión esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

Estado	Soluciones recomendadas
Fondo difuso	 El fondo difuso se debe a motas de tóner distribuidas por toda la página impresa. Es posible que esté utilizando un papel demasiado húmedo. Intente imprimir en otro lote de papel. No abra el envoltorio del papel hasta que sea necesario, a fin de evitar que el papel absorba demasiada humedad. Si el problema de fondo difuso se produce en un sobre, cambie el diseño de impresión para evitar que se imprima texto en áreas que contengan juntas en el reverso del sobre. La impresión en las juntas puede ser la causa del problema. O bien, seleccione Grueso en la ventana Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión él a página 62). Si el fondo difuso aparece en toda la superficie de la página impresa, ajuste la resolución de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión consulte "Abrir las preferencias de impresión consulte "Abrir las preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión en la aplicación de software o en las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión en la aplicación de software o en las Preferencias de impresión (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62). Compruebe que ha seleccionado el tipo de papel correcto. Por ejemplo: Si se selecciona Papel más grueso, pero en realidad se utiliza Papel normal, podría producirse una sobrecarga que provoque este problema de calidad de copia. Si está utilizando un nuevo cartucho de tóner, redistribuya primero el tóner (consulte "Distribución del tóner" en la página 245).
Aparecen partículas de tóner alrededor de los caracteres en negrita o de las imágenes	 Puede que el tóner no se adhiera correctamente a este tipo de papel. Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión, haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo de papel en Reciclado (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62). Compruebe que ha seleccionado el tipo de papel correcto. Por ejemplo: Si se selecciona Papel más grueso, pero en realidad se utiliza Papel normal, podría producirse una sobrecarga que provoque este problema de calidad de copia.
Caracteres irregulares	 Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado satinado. Utilice un papel diferente.

Estado	Soluciones recomendadas
Impresión torcida	 Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel. Asegúrese de que las guías no están demasiado ajustadas o demasiado separadas de la pila de papel.
Abarquillamiento o curvaturas	 Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor y la humedad pueden hacer que el papel se abarquille. Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.
Arrugas o pliegues	 Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel. Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.
Parte posterior de las copias impresas sucia	 Verifique si hay pérdidas de tóner. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255).
Páginas en color sólido o en negro	 Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo. Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247). Es posible que la impresora precise reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.

Estado	Soluciones recomendadas
Exceso de tóner	 Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255). Compruebe el tipo, grosor y calidad del papel. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247). Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Huecos en los caracteres	 Los huecos en los caracteres son áreas blancas que aparecen en aquellas partes que deberían ser totalmente negras: Es posible que no esté imprimiendo en la cara adecuada del papel. Retire el papel y déle la vuelta. Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas.
Rayas horizontales	 Si aparecen rayas o manchas negras alineadas horizontalmente: Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo. Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247). Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Abarquillamiento	 Si el papel impreso presenta abarquillamiento o si el papel no se introduce en la impresora: Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja. Cambie la opción de papel de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las Preferencias de impresión, haga clic en la ficha Papel y ajuste el tipo en Fino (consulte "Abrir las preferencias de impresión" en la página 62).
 Una imagen desconocida aparece reiteradamente en algunas hojas Exceso de tóner Se generan impresiones claras o sucias 	Es posible que la impresora se encuentre a una altura de 1.000 m o superior. Una altitud elevada puede provocar problemas de calidad de impresión, como exceso de tóner o impresión débil. Cambie el ajuste de altitud del dispositivo (consulte "Conf. admin." en la página 189).
Problemas de copia

Estado	Soluciones recomendadas		
Las copias son demasiado claras o demasiado oscuras.	Ajuste la oscuridad en la función de copia para aclarar u oscurecer el fondo de las copias.		
En las copias, aparecen rayas, líneas, marcas o puntos.	 Si los defectos están en el original, ajuste la oscuridad en la función de copia para aclarar el fondo de las copias. Si el original no presenta defectos, limpie la unidad de escaneado (consulte "Limpieza de la unidad de digitalización" en la página 258). 		
La imagen de la copia impresa está torcida.	 Asegúrese de que el original está alineado con la guía de registro. Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior del dispositivo (consulte "Limpieza de la impresora" en la página 255) El desplazamiento provocado por el Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) hace que sea necesario ajustar las bisagras. Póngase en contacto con el servicio técnico. 		
Se imprimen copias en blanco.	 Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el alimentador de documentos. Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico. 		
La imagen no está bien fijada en el papel.	 Sustituya el papel de la bandeja por papel de otro paquete. En zonas de mucha humedad, no deje el papel en la impresora durante mucho tiempo. 		
Se producen atascos frecuentes durante la copia de documentos.	 Airee bien el papel y gírelo en la bandeja. Sustituya el papel de la bandeja por un lote nuevo. Compruebe o ajuste las guías del papel es necesario. Asegúrese de que el papel utilizado sea del tipo y gramaje adecuad (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300). Revise si queda papel de copia o fragmentos de papel en la impreso después de solucionar un atasco. 		
El cartucho de tóner produce menos copias que las esperadas antes de quedarse sin tóner.	 Los documentos originales pueden contener imágenes, figuras llenas o líneas gruesas. Por ejemplo, los documentos originales pueden ser formularios, boletines, libros u otros documentos que consumen mucho tóner. El Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) se puede haber quedado abierto mientras se hacían las copias. Apague la impresora y vuelva a encenderla. 		

Problemas de escaneado

Estado	Soluciones recomendadas		
El escáner no funciona.	 Asegúrese de colocar el documento que desea digitalizar con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner, o hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte "Carga de originales" en la página 43). Puede que no haya suficiente memoria para el documento que intenta digitalizar. Utilice la función de predigitalización para comprobar si funciona. Reduzca la resolución de escaneado. Compruebe que el cable de la impresora esté conectado correctamente. Asegúrese de que el cable de la impresora no esté dañado. Cambie el cable por otro que funcione. Si es necesario, sustituya el cable. Compruebe que el escáner esté correctamente configurado. Compruebe la configuración de escaneado en la aplicación que desee utilizar para comprobar si el trabajo de escaneado se envía al puerto correcto (por ejemplo USB001). 		
La unidad escanea muy lentamente.	 Compruebe si la impresora puede imprimir datos recibidos. Si es así, escanee los documentos después de imprimir los datos recibidos. Los gráficos se escanean más lentamente que el texto. La velocidad de comunicación disminuye en el modo de escaneado debido a la gran cantidad de memoria que se requiere para analizar y reproducir la imagen escaneada. Configure su PC en el modo de impresora ECP mediante la configuración de BIOS. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad. Para obtener más información acerca de cómo configurar BIOS, consulte el manual del usuario de su PC. 		

Estado	Soluciones recomendadas
 Aparece un mensaje en la pantalla del ordenador: El dispositivo no puede ajustarse al modo H/W que desea. Otro programa utiliza este puerto. El puerto está deshabilitado. "El escáner está ocupado recibiendo o imprimiendo datos. Cuando termine la tarea actual, inténtelo de nuevo". Identificador no válido. El escaneado ha fallado. 	 Es posible que esté realizando un trabajo de copia o impresión. Vuelva a probar su trabajo cuando haya finalizado el actual. El puerto seleccionado ya está en uso. Reinicie su PC e inténtelo nuevamente. Es posible que el cable de la impresora no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada. El controlador del escáner no está instalado o el entorno operativo no está configurado correctamente. Compruebe que la impresora esté conectada correctamente y que esté encendido. A continuación, reinicie el ordenador. Es posible que el cable USB no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada.

Problemas en el envío de faxes

Estado	Soluciones recomendadas
La impresora no funciona, la pantalla está apagada y los botones tampoco funcionan.	 Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Compruebe que la toma de corriente reciba suministro eléctrico. Asegúrese de que la alimentación esté activada.
No hay tono de marcado.	 Compruebe que la línea telefónica esté conectada correctamente (consulte "Vista posterior" en la página 19). Compruebe que la toma de teléfono funcione. Para ello, conecte otro terminal.
Los números almacenados en la memoria no se marcan correctamente.	Asegúrese de que los números estén almacenados en la memoria correctamente. Para comprobarlo, imprima una lista de la agenda.
El original no se introduce en la impresora.	 Compruebe que el papel no esté arrugado y que lo coloca de la forma adecuada. Compruebe que el original tenga el tamaño adecuado, que no sea demasiado grueso ni demasiado delgado. Asegúrese de que el alimentador de documentos esté bien cerrado. Es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del alimentador de documentos. Póngase en contacto con el servicio técnico (consulte "Piezas de mantenimiento disponibles" en la página 242).
Los faxes no se reciben automáticamente.	 El modo de recepción debe estar configurado en Fax (consulte "Modificación del modo de recepción" en la página 123). Compruebe que haya papel en la bandeja (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 300). Verifique si la pantalla muestra algún mensaje de error. Si es así, solucione el problema.
La impresora no realiza ningún envío.	 Asegúrese de que el original esté cargado en el alimentador de documentos o en el cristal del escáner. Compruebe que el dispositivo de fax al que está realizando el envío pueda recibir faxes.

Estado	Soluciones recomendadas
El fax recibido tiene espacios en blanco o es de baja calidad.	 Puede que el dispositivo de fax que ha realizado el envío no funcione correctamente. A veces, este tipo de error se debe al exceso de interferencias en la línea telefónica. Verifique que su impresora funciona bien efectuando una copia. Un cartucho de tóner está a punto de agotarse. Cambie el cartucho de tóner (consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 247).
Algunas de las palabras del fax recibido se ven distorsionadas.	Es probable que el dispositivo de fax que ha realizado el envío haya sufrido un atasco de papel.
Los originales enviados presentan líneas.	Verifique si la unidad de digitalización tiene marcas y límpielas (consulte "Limpieza de la unidad de digitalización" en la página 258).
La impresora marca un número, pero no se puede establecer la conexión con el otro dispositivo de fax.	Es posible que el otro dispositivo de fax esté apagado, no tenga papel o no pueda responder las llamadas entrantes. Hable con el operador del otro dispositivo y pídale que solucione el problema.
Los faxes no se almacenan en la memoria.	Es posible que no haya suficiente memoria para guardar el fax. Si la pantalla muestra un mensaje que indica que hay poca memoria, borre de la memoria los faxes que ya no necesite e intente almacenar el fax nuevamente. Llame al servicio técnico.
Aparecen espacios en blanco al final de cada página, o sólo en algunas, con una pequeña franja de texto impreso en la parte superior.	Puede haber seleccionado los parámetros de papel incorrectos en la configuración de opciones del usuario. Compruebe el tamaño y el tipo de papel de nuevo.

Problemas en el sistema operativo

Problemas habituales de Windows

Estado	Soluciones recomendadas		
Aparece el mensaje "Archivo en uso" durante la instalación.	Cierre todas las aplicaciones de software. Elimine todos los programas de software del grupo de inicio y reinicie Windows. Vuelva a instalar el controlador de la impresora.		
Aparecen los mensajes "Error de protección general", "Excepción OE", "Spool 32" u "Operación no válida".	Cierre todas las aplicaciones, reinicie Windows e intente imprimir nuevamente.		
Aparecen los mensajes "Error al imprimir" y "Tiempo de espera de impresora agotado".	Estos mensajes pueden aparecer durante la impresión. Espere hasta que la impresora haya terminado la impresión. Si el mensaje aparece en modo listo o tras finalizar la impresión, revise la conexión o verifique si se ha producido algún error.		
Samsung Printer Experience no se muestra al hacer clic en Más configruaciones.	Samsung Printer Experience no está instalado. Descargue la aplicación de la Store(Tienda) de Windows e instálela.		
La información de la impresora no se muestra al hacer clic en el dispositivo en Dispositivos e impresoras.	Compruebe el Propiedades de impresora . Haga clic en la pestaña Puertos . (Panel de control > Dispositivos e impresoras > Haga clic con el botón secundario en el icono de la impresora y seleccione Propiedades de impresora) Si el puerto está establecido como Archivo o LPT, desactívelos y seleccione TCP/IP, USB o WSD.		



Problemas de la red inalámbrica

Si tiene algún problema durante el uso del dispositivo en una red, verifique los siguientes puntos:



Para obtener información sobre el punto de acceso (o enrutador inalámbrico), consulte su manual del usuario.

- Es posible que el ordenador, el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) o el dispositivo no estén encendidos.
- Verifique la recepción de conexión inalámbrica en torno al dispositivo. Si el enrutador está alejado del dispositivo o existen posibles obstáculos, quizá tenga dificultades para recibir la señal.
- Desconecte y vuela a conectar el punto de acceso (o el enrutador inalámbrico), el dispositivo y el ordenador. En ocasiones, la desconexión y conexión de la alimentación puede recuperar la comunicación de la red.
- Verifique que el software firewall (V3 o Norton) no esté bloqueando la comunicación.
 Si el ordenador y el dispositivo están conectados a la misma red, y no se puede encontrar la impresora durante la búsqueda; el software de firewall podría estar bloqueando la comunicación.
 Consulte el manual del usuario del software para desconectarlo e intente buscar el dispositivo nuevamente.
- Verifique la dirección IP del dispositivo. Vuelva a instalar el controlador del dispositivo y cambie la configuración para conectar el dispositivo a la red. Debido a las características de DHCP, la dirección IP asignada puede cambiar si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo período de tiempo o si se ha restablecido el punto de acceso.
 Registre la dirección MAC del producto cuando configure el servidor DHCP en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). De esta manera, siempre podrá utilizar la dirección IP que se configura con la dirección MAC. Puede identificar la dirección MAC de la máquina si imprime un informe de configuración de red.
- Verifique la correcta asignación de la dirección IP del dispositivo. Puede comprobar la dirección imprimiendo el informe de configuración de la red.
- Compruebe está configurada la seguridad (contraseña) del punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si tiene una contraseña, consulte al administrador del punto de acceso (o router inalámbrico).
- Revise el entorno de red inalámbrica. Es posible que no se pueda conectar a la red en el entorno de infraestructura en el que debe introducir la información del usuario antes de conectarse al punto de acceso (o router inalámbrico).
- El dispositivo solamente admite IEEE 802.11 b/g/n y Wi-Fi. No se admiten otros tipos de comunicación inalámbrica (p. ej., Bluetooth).
- La impresora se encuentra dentro del rango de la red inalámbrica.
- La impresora no se encuentra entre obstáculos que puedan bloquear la señal inalámbrica. Quite los objetos de metal grandes que se encuentren entre el punto de acceso (o router inalámbrico) y la impresora.

Asegúrese de que el dispositivo y el punto de acceso inalámbrico (o enrutador inalámbrico) no están separados por postes, paredes o columnas de apoyo que contengan metales u hormigón.

• La impresora no se encuentra cerca de dispositivos electrónicos que puedan interferir en la señal inalámbrica.

Muchos dispositivos pueden interferir con la señal inalámbrica, incluyendo un microondas y algunos dispositivos Bluetooth.

- Siempre que la configuración del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) cambie, debe volver a configurar la red inalámbrica del producto.
- El número máximo de dispositivos que pueden conectarse a través de Wi-Fi Direct es 4.
- Si el punto de acceso está configurado para funcionar únicamente con el estándar 802.11n, es posible que no pueda establecer conexión con su equipo.

Apéndice

Este capítulo contiene las especificaciones del producto e información relativa a la normativa vigente.

• Especificaciones	298
 Información reglamentaria 	305
• Copyright	319

Especificaciones

Especificaciones generales

Estas especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Si desea consultar especificaciones adicionales e información sobre cambios de especificaciones, visite **www.samsung.com**.

Elementos			Descripción
Dimensiones ^a	Anchura x Profundidad x Altura		 C406x: 420 x 453 x 529 mm C4062: 530 x 453 x 581 mm
Peso ^a	Equipo con consumibles		 C406x: 28,5 kg C4062: 30,3 kg
Nivel de	Modo L	isto	Menos de 37 dB (A)
ruido ^{bc}	Modo d	e impresión	Menos de 52 dB (A)
	Modo d	e copia	Menos de 54 dB (A)
	Modo de	Cristal del escáner	Menos de 50 dB (A)
dig liza ón	digita lizaci ón	Alimentad or de document os	Menos de 53 dB (A)
Temperatura	Funcionamiento Almacenamiento (empaquetado)		10 a 30 °C
			-20 a 40 °C
Humedad	Funcior	namiento	20 a 80 % de humedad relativa
	Almacenamiento (empaquetado)		10 a 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación ^d	Modelos de 110 voltios		CA 110 - 127 V
Modelos de 220 voltios		s de tios	CA 220 - 240 V

Elementos		Descripción
Consumo de energía ^e	Modo de funcionamiento promedio	Menos de 600 W
Modo Listo		Menos de 21 W
	Modo de ahorro de energía	Menos de 1,4 W
	Modo de apagado ^f	Menos de 0,3 W (0,1 W ^g)

a.Las dimensiones y el peso se miden sin los accesorios.

b.Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración probada: instalación básica del dispositivo, papel A4, impresión a una cara.

c.China únicamente Si el ruido generado por el equipo es superior es a 63 dB (A), deberá colocarse en un lugar independiente y avisarse de ello.

d.Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión (V), la frecuencia (Hz) y la corriente (A) adecuadas para el dispositivo.

e.El consumo eléctrico podría verse afectado por el estado de la máquina, las condiciones de configuración, el entorno de funcionamiento y el equipo y método de medición que se utilice en el país en cuestión.

f.El consumo energético es nulo únicamente cuando el cable de alimentación no se encuentra conectado. g.Solo para Corea.

Especificaciones del material de impresión

Le recomendamos utilizar papel reciclado para ahorrar energía.				
			Gramaje/capacidad ^a	
Тіро	Tamaño	Dimensiones	Bandeja1/Bandeja opcional	Bandeja multi- usos
Papel	Carta	216 x 279 mm	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • Bandeja 1: 550 hojas de papel	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 50 hojas
normal ^{b c}	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm	bond de 75 g/m ²	
	Oficio	216 x 343 mm	 Bandeja opcional: 550 	
-	B5(JIS)	182 x 257 mm	hojas de papel	
	B5(ISO)	B5(ISO) 176 x 250 mm bond de 75 g/m ²		
	Ejecutivo	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	 Papel bond de 70 a 90 g/m² 150 hojas de papel bond de 75 g/m² No está disponible en la bandeja opcional. 	
Sobre grueso	Sobres Monarch	98 x 191 mm	Papel bond de 91 a 120 g/m ² • 20 hojas No está disponible en la bandeja opcional.	Papel bond de 91 a 120 g/m ² • 5 hojas

			Gramaje/capacidad ^a	
Tipo Tamaño		Dimensiones	Bandeja1/Bandeja opcional	Bandeja multi- usos
	Sobre No. 10	105 x 241 mm	Papel bond de 75 a 90 g/m ²	Papel bond de 75 a 90 g/m ² • 5 hojas
Sobres	Sobre No. 9	98 x 225 mm	 20 hojas No está disponible 	
	Sobre DL	110 x 220 mm	opcional.	
	Sobre C5	162 x 229 mm		
	Sobre C6	114 x 162 mm		
Papel grueso ^{b c}	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 91 a 105 g/m ² • 50 hojas de papel bond de 105 g/m ²	Papel bond de 91 a 105 g/m ² • 5 hojas
Pesado	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 106 a 176 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 106 a 176 g/m ² • 5 hojas
Peso extrapesad o	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 177 a 220 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 177 a 220 g/m ² • 5 hojas
Papel fino	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	 Papel bond de 60 a 70 g/m² 550 hojas de papel bond de 70 g/m² 	Papel bond de 60 a 70 g/m ² • 50 hojas
Algodón, Color, Preimpres 0	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	 Papel bond de 75 a 90 g/m² 550 hojas de papel bond de 75 g/m² 	Papel bond de 75 a 90 g/m ² • 50 hojas
Reciclado	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 550 hojas de papel bond de 75 g/m ²	Papel bond de 70 a 90 g/m ² • 50 hojas

			Gramaje/capacidad ^a	
Tipo	Tamaño	Dimensiones	Bandeja1/Bandeja opcional	Bandeja multi- usos
Etiquetas ^b cd	Letter, Legal, US Folio, A4, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, Statement , A6, Oficio	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 120 a 150 g/m ² • 50 hojas No está disponible en la bandeja opcional.	Papel bond de 120 a 150 g/m ² • 5 hojas
Tarjetas ^{b c}	Letter, Legal, US Folio, A4, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, Statement , A6, Oficio	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 121 a 163 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 121 a 163 g/m ² • 5 hojas
Papel Bond	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 105 a 120 g/m ² • 50 hojas	Papel bond de 105 a 120 g/m ² • 5 hojas
Papel archivo, Papel perforado, Encabezad o	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	• 550 hojas	• 50 hojas

	Tamaño		Gramaje/capacidad ^a			
Тіро		Dimensiones	Bandeja1/Bandeja opcional	Bandeja multi- usos		
Foto brillante ^b	Letter, A4, Postal 4x6	Consulte la sección "Papel normal"	 Papel bond de 111 a 130 g/m² para la bandeja Bandeja 1: 50 hojas Bandeja opcional: 50 hojas 	Papel bond de 111 a 130 g/m ² • 5 hojas		
		Consulte la sección "Papel normal"	 Papel bond de 131 a 175 g/m² Bandeja 1: 50 hojas Bandeja opcional: 50 hojas 	Papel bond de 131 a 175 g/m ² • 5 hojas		
		Consulte la sección "Papel normal"	 Papel bond de 176 a 220 g/m² Bandeja 1: 50 hojas Bandeja opcional: 50 hojas 	Papel bond de 176 a 220 g/m ² • 5 hojas		
Tamaño mínimo (personalizado)		 Bandeja 1: 98 x 149 mm Bandeja opcional: 98 x 210 mm Bandeja multiusos: 76 x 127 mm 	 Papel bond de 60 a 220 g/m² para la bandeja 1. Papel bond de 	Papel bond de 60 a 220 g/m ²		
Tamaño máximo (personalizado)		216 x 356 mm	60 a 176 g/m ² para la bandeja opcional.			

a.La capacidad máxima puede variar según el peso y el grosor del material, y según las condiciones ambientales.

b.La bandeja 1 o la bandeja multiusos admiten papel tipo postal 4 x 6.

c.La bandeja multiusos admite tarjetas de índice (3 x 5).

d.La lisura de las etiquetas utilizadas en este dispositivo es de 100 a 250 (sheffield). Esto se refiere al nivel numérico de lisura.

Requisitos del sistema

El software de la impresora se actualiza en ocasiones, debido al lanzamiento de nuevos sistemas operativos, por ejemplo. Si es necesario, descargue la última versión desde el sitio web de Samsung.

Microsoft[®] Windows[®]

	Requisito (recomendado)					
Sistema operativo	CPU	RAM	Espacio li- bre en la unidad de disco duro			
Windows [®] XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III a 933 MHz (Pentium IV a 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB			
Windows Server [®] 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	De 1,25 GB a 2 GB			
Windows Server [®] 2008	Intel [®] Pentium [®] IV a 1 GHz (Pentium IV a 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB			
Windows Vista [®] Intel [®] Pentium [®] IV a 3 GHz		512 MB (1 GB)	15 GB			
Windows [®] 7	Procesador Intel [®] Pentium [®] IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits	1 GB (2 GB)	16 GB			
	 Compatibilidad con gráficos DirectX[®] 9 con 128 N (para habilitar el tema Aero). Unidad de lectura/grabación de DVD 					
Windows Server [®] 2008 R2	Procesadores Intel [®] Pentium [®] IV a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior)	512 MB (2 GB)	10 GB			
Windows [®] 8 Windows [®] 8.1	Procesador Intel [®] Pentium [®] IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits	2 GB (2 GB)	20 GB			
Windows [®] 10 Windows Server [®] 2016	 Compatibilidad con gráficos DirectX[®] 9 con 128 MB de memoria (para habilitar el tema Aero). Unidad de lectura/grabación de DVD 					
Windows Server [®] 2012 Windows Server [®] 2012 R2	Procesadores Intel [®] Pentium [®] IV a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior)	512 MB (2 GB)	32GB			

 Internet Explorer 6.0 o posterior es el requisito mínimo para todos los sistemas operativos Windows.

• Podrán instalar el software los usuarios con derechos de administrador.

• Windows Terminal Services es compatible con este dispositivo.

Información reglamentaria

Este dispositivo está diseñado para un entorno de trabajo normal y ha sido certificado por diversas declaraciones reglamentarias.

Notificación de seguridad del láser

Esta impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, capítulo 1, Sección J, para productos láser de Clase I (1). En el resto de los países, la impresora está certificada como producto láser de Clase I, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de IEC/EN 60825-1:2014.

Los productos láser Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora han sido diseñados para evitar la exposición a radiaciones de láser superiores al nivel Clase I durante el funcionamiento normal, el mantenimiento por parte del usuario o las condiciones de mantenimiento y de servicio prescritas.

Advertencia

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la cubierta de protección del dispositivo láser/escáner. El rayo reflejado, aunque invisible, puede provocar daños en los ojos.

Al utilizar este producto, deberán observarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:

La siguiente etiqueta de advertencia de láser se encuentra fijada en la cubierta de la LSU.



En los modelos de 110 voltios está escrito el texto "**This product complies with 21 CFR Chapter 1, subchapter J.**" (Este producto cumple con las disposiciones del CFR 21, capítulo 1, subcapítulo J) en la etiqueta de la cubierta trasera. En los modelos de 220 voltios la siguiente imagen está colocada en la etiqueta de la cubierta trasera.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Seguridad frente al ozono



El índice de emisión de ozono de este producto es inferior a 0,1 ppm. Como el ozono es más pesado que el aire, mantenga el producto en un lugar con buena ventilación.

Advertencia sobre perclorato

Esta advertencia sobre el perclorato se aplica únicamente a las baterías de pila de Litio con dióxido de manganeso de los productos vendidos o distribuidos ÚNICAMENTE en California, EE. UU.

Material de perclorato: puede necesitar una manipulación especial.

Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (EE.UU. únicamente)

Ahorro de energía



Esta impresora incorpora una tecnología avanzada de ahorro de energía que permite reducir el consumo de energía cuando la impresora no está en uso.

Cuando la impresora no recibe datos durante un período largo, el consumo de energía se reduce automáticamente.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de Estados Unidos.

Para obtener información acerca del programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov

Los modelos que cuenten con la certificación ENERGY STAR incluirán la etiqueta de ENERGY STAR en el dispositivo. Compruebe si su dispositivo cuenta con la certificación ENERGY STAR.

Reciclaje



Recicle o deshágase del material de embalaje de este producto siguiendo las normas medioambientales adecuadas.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en países con sistemas de recogida independiente)



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud procedentes de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos de manera responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios profesionales deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

(Estados Unidos de América únicamente)

Deshágase de los dispositivos electrónicos que no desee en un punto de reciclaje autorizado. Para encontrar el punto de reciclaje más cercano, vaya a nuestro sitio web: www.samsung.com/recyclingdirectO bien, llame al (877) 278 - 0799

Declaración SVHC REACH de la UE

Para obtener información sobre los compromisos medioambientales de Samsung y obligaciones de normativa específicas del producto, como por ejemplo REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.

Advertencia sobre la Propuesta 65 del estado de California (solo en los EE. UU.)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the state of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. This appliance and its accessories can cause low-level exposure to chemicals during operation, which can be reduced by operating the appliance in a well ventilated area, and low-level exposure to chemicals through other use or handling.

Emisiones de radiofrecuencia

Información de la FCC para el usuario

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normativas FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda provocar un uso inapropiado de él.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no habrá interferencias en una instalación concreta. En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico calificado en radio/TV.

Todos los cambios o modificaciones que se efectúen sin el consentimiento del fabricante responsable del cumplimiento podrían invalidar el permiso del usuario para trabajar con el equipo.

Normativa sobre radiointerferencias en Canadá

Este aparato digital no excede los límites de la Clase A sobre la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por aparatos digitales, tal y como se expone en las normativas sobre radiointerferencias del Ministerio de Industria de Canadá, ICES-003.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Estados Unidos de América

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Emisor intencional según el apartado 15 de la FCC

Es posible que el sistema de la impresora contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. Esta sección solo es aplicable si se cuenta con estos dispositivos. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la existencia de dispositivos inalámbricos.

Si en la etiqueta del sistema aparece un número de identificador de la FCC, los dispositivos inalámbricos que puedan existir en el sistema solamente se podrán utilizar en los Estados Unidos.

La FCC ha establecido una norma general de separación de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo en caso de que se emplee un dispositivo inalámbrico cerca del cuerpo (sin incluir las extremidades). Cuando el dispositivo inalámbrico esté conectado, deberá mantenerse a más de 20 cm del cuerpo. La salida de potencia de los dispositivos inalámbricos que puede llevar incorporado el sistema se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a RF establecidos por la FCC.

Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto a otra antena u otro transmisor.

El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Que este dispositivo no pueda causar interferencias perjudiciales y (2) que este dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluidas las que pueden provocar que el dispositivo no funcione correctamente.

Los usuarios no pueden reparar por sí mismos los dispositivos inalámbricos. No los modifique de ningún modo. La modificación de un dispositivo inalámbrico anulará la autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia técnica.

Norma de la FCC sobre el uso de LAN inalámbricas:



Cuando se instala y se pone en funcionamiento esta combinación de transmisor y antena, el límite de exposición a radiofrecuencia de 1 mW/cm² puede superarse en distancias próximas a la antena instalada. Por lo tanto, el usuario debe mantenerse como mínimo a 20 cm de la antena en todo momento. Este dispositivo no puede colocarse junto a ningún otro transmisor o antena transmisora.

RFID (Dispositivo de interfaz de radiofrecuencia)

El funcionamiento de RFID está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe causar interferencias y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del mismo. (EE.UU, Francia y Taiwán únicamente)

Taiwán únicamente

警告使用者:

此爲甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動, 在此種情況下,使用者會被要求採取某此適當的對策. 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 設備名稱: 雷射多功能複合機
- 型號(型式): ProXpress C4060FX

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鐍Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電路板	_	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	\bigcirc	
電源板	—	\bigcirc	\bigcirc	0	0	0	
外殼	0	0	0	0	\bigcirc	0	
玻璃面板	\bigcirc	0	0	0	0	0	
備考1. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.							
備考2. "一"係指該項限用物質為排除項目。 Note 2: The "" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

Rusia/Kazajistán/Bielorrusia únicamente

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Alemania únicamente

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

Turquía únicamente

• Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Canadá únicamente

Este producto cumple las especificaciones técnicas aplicables del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. /Le present produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Developpement economique Canada.

Nombre comercial del producto (PMN): Impresora multifunción con función de fax/Nom de marque de produit (NMP): Imprimantes Multifonctions avec fonctions de telecopie

El número de equivalencia de llamada (REN) es un indicador de la cantidad máxima de dispositivos que se permite conectar a una interfaz de telefonía. La terminación de una interfaz puede constar de cualquier combinación de dispositivos y el único requisito es que la suma de números REN de todos los dispositivos no sea mayor que cinco. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Número de equivalencia de llamada: 0,1/Índice REN: 0.1

Tailandia únicamente

Este dispositivo de telecomunicaciones es conforme con los requisitos técnicos del NTC.

Marca de fax

La ley estadounidense de protección al abonado de redes telefónicas de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) prohíbe la utilización de ordenadores u otros dispositivos electrónicos para enviar mensajes mediante equipos de fax que no especifiquen en el margen superior o inferior de cada página transmitida o en la primera página la siguiente información:

- 1. Fecha y hora de la transmisión
- 2. Identificación de la empresa, entidad comercial o persona que realiza el envío.
- 3. Número de teléfono del equipo que efectúa el envío o bien de la empresa, entidad comercial o persona correspondiente.

La compañía telefónica podrá implementar cambios en sus instalaciones, equipos o procedimientos en la medida que fuese necesario para el desarrollo de sus actividades y no viole las normas y reglamentos establecidos en el apartado 68 emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communication Commission). Si tales modificaciones ocasionaran incompatibilidad entre el equipo de un abonado y los de la compañía, se tuviese que modificar o alterar el equipo, o se afectara su uso o rendimiento, el usuario será debidamente notificado por escrito, a fin de evitar la interrupción del servicio.

Número de equivalencia de llamada

El número de equivalencia de llamada (REN, Ringer Equivalence Number) y el correspondiente al registro en la FCC figuran en la etiqueta situada en la base o en la parte posterior del equipo. En algunos casos, la compañía telefónica podría solicitar esos números.

El número de equivalencia de llamada determina la carga eléctrica de la línea telefónica y resulta útil para establecer si existe "sobrecarga". La instalación de varios tipos de equipamiento en la misma línea telefónica podría ocasionar problemas en el envío y recepción de llamadas, especialmente en el timbre de llamada de los llamados entrantes. La suma de todos los números de equivalencia de llamada del equipamiento conectado a la línea telefónica debería ser menor a cinco, a fin de asegurar un servicio adecuado por parte de la compañía telefónica. El total de esta suma puede no aplicarse en su línea. Si alguno de los equipos telefónicos evidencia fallos en su funcionamiento, desconéctelo de inmediato de la línea telefónica, ya que podría dañar la red.

El equipo cumple el apartado 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte posterior del equipo, hay una etiqueta que contiene, entre otros datos, un identificador del producto con el formato US:AAAEQ##TXXXX. Este identificador debe facilitarse a la compañía telefónica en el caso que se lo soliciten.

Las regulaciones de la FCC establecen que los cambios o alteraciones al equipo que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían inhabilitar al usuario para operarlo. En caso de que un equipo dañe la red de telefonía, la compañía telefónica deberá notificar al cliente de la posible interrupción del servicio. Sin embargo, de no ser posible tal notificación previa, la compañía podrá interrumpir el servicio momentáneamente, siempre que:

- a. Notifique de inmediato al usuario.
- b. Se dé al cliente la posibilidad de corregir el problema del equipo.
- c. Se informe al cliente de su derecho a presentar una reclamación ante la FCC conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 68, subapartado E.

Asimismo, deberá tener en cuenta que:

- El equipo no está diseñado para conectarse con sistemas PBX digitales.
- Si intenta conectar un módem al equipo o al fax en la misma línea telefónica que la del equipo, podrían surgir problemas de envío y recepción en todos los dispositivos. Se recomienda no conectar ningún otro equipo a la línea, a excepción del teléfono.
- Si reside en una zona donde son frecuentes las tormentas eléctricas o los picos de alta tensión, se recomienda instalar dispositivos de protección contra sobrecargas para la línea telefónica y la de suministro eléctrico. Podrá adquirir esos dispositivos en su distribuidor o en tiendas especializadas en electrónica y telefonía.

- Cuando desee programar números de emergencia o realizar llamadas de prueba a dichos números, utilice un número que no sea el de emergencia para avisar al operador del servicio de emergencias sobre el procedimiento. El operador le proporcionará más instrucciones sobre cómo probar el número de emergencia.
- Este equipo no puede utilizarse en un servicio que funcione con monedas o en líneas telefónicas compartidas.
- El equipo provoca acoplamiento magnético en instrumentos de audición.

Puede conectar este equipo a la red telefónica por medio de un tomacorriente modular estándar, USOC RJ-11C.

Sustitución del enchufe incorporado (únicamente para el Reino Unido)

Importantes

El cable de alimentación principal de este dispositivo está provisto de un enchufe estándar de 13 A (BS 1363) y de un fusible de 13 A. Cuando cambie o examine el fusible, deberá volver a colocar el fusible de 13 A correcto. A continuación, deberá volver a colocar la cubierta del fusible. Si ha perdido la cubierta del fusible, no utilice el conector hasta que obtenga otra cubierta.

Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el equipo.

El enchufe de 13 A es el que se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido y debería resultar adecuado. Sin embargo, algunos edificios (en especial los antiguos) no cuentan con tomas de 13 A normales. En ese caso, deberá adquirir un adaptador adecuado. No retire el enchufe moldeado.

Si corta el conector moldeado, deséchelo inmediatamente. No podrá volver a colocar los cables en el conector y puede recibir una descarga eléctrica si lo conecta a una toma.

Advertencia importante:

Debe conectar el equipo a tierra.

Los hilos del cable de alimentación principal tienen los siguientes códigos de colores:



• Verde y amarillo: Tierra

- Azul: Neutro
- Marrón: Vivo

Si los hilos del cable de alimentación principal no coinciden con los colores marcados en el conector, haga lo siguiente:

Conecte el cable verde y amarillo a la clavija marcada con la letra "E" o al símbolo de seguridad "Símbolo de tierra" o de color verde y amarillo o verde.

Conecte el cable azul a la clavija marcada con la letra "N" o de color negro.

Conecte el cable marrón a la clavija marcada con la letra "L" o de color rojo.

Debe contar con un fusible de 13 A en el enchufe, adaptador, o en el tablero de distribución.

Clase europea A Advertencia

Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico este producto podría provocar radiointerferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

Declaración de conformidad (países europeos)

Aprobaciones y certificaciones

Por la presente, Samsung Electronics, declara que [C406x series] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de Bajo Voltaje (2014/35/EU) y la Directiva EMC (2014/30/EU).



Por este medio, Samsung Electronics declara que el modelo [C406x series] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/EU).

La declaración de conformidad se puede consultar en **www.samsung.com**: vaya a Soporte > Centro de descarga e introduzca el nombre de su impresora (impresora multifunción) para explorar el EuDoC.

Directiva del Consejo 2014/35/EU: armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Directiva del Consejo 2014/30/EU: armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

Directiva del Consejo 2014/53/EU: equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y sobre el reconocimiento mutuo de su conformidad. Se puede obtener una declaración completa, que define las Directivas relevantes y las normas de referencia a través de su representante de Samsung Electronics Co., Ltd.

Marca EC

Este producto Samsung está certificado por Samsung para conectarse como terminal único en toda Europa a la red telefónica conmutada analógica. El producto ha sido diseñado para funcionar con las redes telefónicas conmutadas nacionales y con los PBX compatibles de los países europeos:

Si hay algún problema, debe ponerse en contacto con el Euro QA Lab de Samsung Electronics Co., Ltd. en primer lugar.

El producto cumple la norma TBR21. Para ofrecer ayuda en el uso y la aplicación de equipos terminales que cumplan esta norma, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones ha publicado un documento de consulta (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad de red de los terminales TBR21. El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las notas de consulta relevantes que contiene este documento, y cumple totalmente las mismas.

Información sobre la homologación de dispositivos de radio de la Unión

Europea (para productos equipados con dispositivos de radio homologados por la Unión Europea)

Es posible que su sistema de impresión, destinado a uso privado o en oficinas, contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. Esta sección solo es aplicable si se cuenta con estos dispositivos. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la existencia de dispositivos inalámbricos.



Si en la etiqueta del sistema aparece la marca con un número de registro del Organismo Notificado y el símbolo de alerta, los dispositivos inalámbricos que puedan existir en el sistema sólo podrán utilizarse en la Unión Europea o en zonas asociadas.

La salida de potencia de los dispositivos inalámbricos conectados a la impresora está muy por debajo de los límites permitidos de exposición a radiofrecuencia establecidos por la Comisión Europea mediante la Directiva sobre equipos radioeléctricos.

Estados europeos que han aprobado la directiva sobre conexiones inalámbricas:

Países de la UE

Estados europeos con restricciones de uso:

UE

En Francia, este equipo solo puede utilizarse en interiores.

Países de la EEA/EFTA

Sin limitaciones en este momento

Regulatory Compliance Statements

Información general sobre el uso de dispositivos inalámbricos

Es posible que el sistema de la impresora contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. La siguiente sección consta de una serie de consideraciones generales que deben tenerse en cuenta al utilizar un dispositivo inalámbrico.

El resto de las limitaciones, precauciones y normativas correspondientes a países concretos se enumeran en las secciones concretas de cada país (o en las secciones de grupos de países). El uso de los dispositivos inalámbricos de su sistema está permitido solamente en los países identificados con las marcas de aprobación de emisiones por radio de la etiqueta de clasificación del sistema. Si el país en el que va a utilizar el dispositivo inalámbrico no está en la lista, póngase en contacto con la agencia de aprobación de emisiones por radio para informarse de los requisitos. Los dispositivos inalámbricos están sujetos a una estricta regulación, y es posible que no estén permitidos. La salida de potencia del dispositivo o los dispositivos inalámbricos conectados a la impresora, en este momento, está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia permitidos. El fabricante cree que los dispositivos inalámbricos (que pueden estar incorporados en la impresora) son seguros, ya que emiten menos energía de la que se permite en las normas de seguridad y recomendaciones de radiofrecuencia. Independientemente de los niveles de potencia, se debe procurar minimizar el contacto con las personas durante el funcionamiento normal.

Como norma general, suelen dejarse 20 cm de separación entre el dispositivo inalámbrico y el cuerpo en caso de que se utilice un dispositivo inalámbrico cerca del cuerpo (sin incluir las extremidades). Cuando el dispositivo inalámbrico esté conectado y transmitiendo, deberá mantenerse a más de 20 cm del cuerpo.

Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto a otra antena u otro transmisor.

Existen circunstancias que requieren restricciones para los dispositivos inalámbricos. A continuación se enumeran algunas de las restricciones habituales:



La comunicación inalámbrica por radiofrecuencia puede interferir en los dispositivos de las aeronaves comerciales. Las normativas actuales de aviación exigen que se desconecten los dispositivos inalámbricos durante los viajes en avión. Los dispositivos de comunicación IEEE 802.11B (también denominada Ethernet inalámbrica) y Bluetooth son ejemplos de dispositivos que ofrecen comunicación inalámbrica.



En los entornos con peligro de interferencia en el funcionamiento de otros dispositivos o servicios, es perjudicial o puede serlo utilizar un dispositivo inalámbrico, o puede estar restringida o eliminada la posibilidad de utilizarlo. Tal es el caso de aeropuertos, hospitales o atmósferas cargadas de oxígeno o gas inflamable. En los entornos en los que pueda tener alguna duda sobre la sanción por utilizar dispositivos inalámbricos, pida una autorización previa a la autoridad correspondiente antes de utilizar o encender el dispositivo inalámbrico.



Cada país cuenta con restricciones diferentes sobre el uso de dispositivos inalámbricos. Dado que su sistema cuenta con un dispositivo inalámbrico, cuando viaje de un país a otro, compruebe la normativa local sobre la aprobación de emisiones por radio antes de realizar el viaje; así sabrá si puede utilizar el dispositivo inalámbrico en el país de destino.



Si su sistema cuenta con un dispositivo inalámbrico integrado interno, no utilice el dispositivo inalámbrico, a menos que todas las cubiertas y protecciones estén en su lugar y que el sistema esté montado por completo.



Los usuarios no pueden reparar por sí mismos los dispositivos inalámbricos. No los modifique de ningún modo. La modificación de un dispositivo inalámbrico anulará la autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia técnica.



Utilice únicamente los controladores aprobados por el país en el que vaya a utilizar el dispositivo. Consulte el kit de restablecimiento del sistema del fabricante o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de este para obtener más información.

China únicamente

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。 当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

Sitio web:

http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOC ATION

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	х	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	Х	0	0	0	0	0
电缆/连接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	Х	0	0	0	0	0
机械部件	Х	0	0	0	0	0
卡盒部件	х	0	0	0	0	0
定影部件	х	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	х	Х	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	х	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

产品中有害物质的名称及含量

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

螯告

此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。 在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Copyright

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Este manual del usuario se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información incluida en él está sujeta a cambios sin previo aviso.

Samsung Electronics no se responsabiliza de ningún daño, directo o indirecto, derivado del uso de este manual del usuario o relacionado con él.

- Samsung y el logotipo de Samsung son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2008 R2, Windows 10 y Windows Server 2016 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint y Outlook son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android y Gmail son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google Inc.
- Mopria, el logotipo de Mopria y el logotipo de Mopria Alliance son marcas comerciales registradas o marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Se prohíbe estrictamente su uso sin autorización.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
- AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas u organizaciones.



Código QR

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente completo correspondiente durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto, mediante el envío de un correo electrónico a mailto:oss.request@samsung.com. También es posible obtener el código fuente completo correspondiente en un soporte físico, como un CD-ROM. Se deberá abonar un gasto mínimo.

La siguiente URL

http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_C406 x_Series/seq/0 lleva a la página de descargas del código fuente disponible y de la información de la licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para todos los destinatarios de esta información.

REV. 1.01

Glosario

El siguiente glosario le ayuda conocer el producto y a comprender la terminología que, generalmente, se utiliza para impresoras y que se menciona en el manual del usuario.

802.11

 \mathcal{O}_{1}

802.11 es un conjunto de estándares para la comunicación mediante una red inalámbrica de área local (WLAN), desarrollado por el Comité de estándares IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n puede compartir el mismo hardware y utilizar la banda de 2,4 GHz. 802.11b admite un ancho de banda de hasta 11 Mbps, 802.11n admite un ancho de banda de hasta 150 Mbps. En los dispositivos 802.11b/g/n se pueden producir ocasionalmente interferencias procedentes de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y dispositivos Bluetooth.

Punto de acceso

El punto de acceso (AP) o punto de acceso inalámbrico (WAP) es un dispositivo que conecta dispositivos de comunicación inalámbrica juntos en una red inalámbrica de área local (WLAN) y actúa como transmisor y receptor central de señales de radio de la WLAN.

ADF

El alimentador automático de documentos (ADF) es una unidad de digitalización que alimenta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar determinada cantidad de papel al mismo tiempo.

Profundidad de bits

Término para imágenes de PC que indica la cantidad de bits utilizados para representar el color de un solo píxel en una imagen de mapas de bits. Cuando mayor sea la profundidad del color, más amplio será la gama de colores diferentes. A medida que aumenta la cantidad de bits, la cantidad de colores posibles se vuelve desmesurada para un mapa de color. El color de 1 bit suele denominarse monocromático o blanco y negro.

BMP

Formato de imagen de mapas de bits utilizado internamente por el subsistema de imágenes de Microsoft Windows (GDI) y generalmente utilizado como un formato de archivo de imagen simple en esa plataforma.

BOOTP

Protocolo de inicio. Protocolo de red utilizado por un cliente de red para obtener su dirección IP automáticamente. Esto suele realizarse durante el proceso de inicio de los ordenadores o de los sistemas operativos que se ejecutan en ellos. Los servidores BOOTP asignan la dirección IP a partir de un grupo de direcciones a cada cliente. BOOTP permite que los ordenadores que funcionan como "estaciones de trabajo sin disco" obtengan direcciones IP antes de cargar un sistema operativo avanzado.

CCD

El dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) es un hardware que activa el trabajo de digitalización. El mecanismo de seguridad del CCD también se utiliza para sujetar el módulo CCD y evitar daños cuando se desplaza el dispositivo.

Clasific.

El intercalado es un proceso a través del que se imprimen trabajos de copias múltiples en juegos. Cuando se selecciona la opción de intercalar, el dispositivo imprime un juego entero antes de imprimir copias adicionales.

Panel de control

El panel de control es un área plana, generalmente vertical, donde se muestran los instrumentos de control o supervisión. En general, están ubicados en la parte frontal del dispositivo.

Cobertura

Término de impresión utilizado para medir el uso de tóner durante la impresión. Por ejemplo, el 5% de cobertura significa que una hoja de tamaño A4 doble cara tiene alrededor del 5% de imagen o texto. Por lo tanto, si el papel o el original tiene imágenes complicadas o mucho texto, la cobertura será mayor y, al mismo tiempo, el uso del tóner será el mismo que la cobertura.

CSV

Valores separados por comas (CSV). Un tipo de formato de archivo, utilizado para intercambiar datos entre las diferentes aplicaciones. El formato de archivo, como se utiliza en Microsoft Excel, se a convertido en un estándar de facto de toda la industria, hasta entre las plataformas que no son de Microsoft.

Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)

El alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) es una unidad de digitalización que alimenta y da vuelta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

Predeterminado

El valor o la configuración que se establece a partir del momento que se extrae la impresora de la caja, que se la inicia o que se la reinicia.

DHCP

Un protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) es un protocolo de red de cliente-servidor. Un servidor DHCP ofrece parámetros de configuración específicos para el host del cliente DHCP, que por lo general solicita información necesaria para que dicho host pueda participar en una red IP. Un DHCP también proporciona un mecanismo para asignar direcciones IP a los hosts de los clientes.

DIMM

Módulo de memoria dual en línea (DIMM), una pequeña placa de circuito que contiene la memoria. Los módulos DIMM almacenan todos los datos del dispositivo, como los datos de impresión o los datos de los faxes recibidos.

DNS

El servidor de nombres de dominio (DNS) es un sistema que almacena la información asociada con los nombres de dominio en una base de datos distribuida en redes, como Internet.

Impresoras matricial de punto

Una impresora matricial de punto hace referencia al tipo de impresora con un cabezal de impresión que avanza y retrocede en la página e imprime por impacto, golpeando una cinta de tela con tinta contra el papel, como si fuera una máquina de escribir.

PPP

Los puntos por pulgada (PPP) son una medida de resolución que se utiliza para digitalizar e imprimir. En general, cuanta más cantidad de PPP, se obtendrá como resultado una imagen de mayor resolución, con detalles más visibles, y un archivo más grande.

DRPD

Detección de patrón de timbre distintivo. La prestación de distinción de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas.

Dúplex

Se trata de un mecanismo por el que la hoja de papel se gira automáticamente para que el dispositivo pueda imprimir (o digitalizar) en ambas caras del papel. Una impresora equipada con una unidad de impresión a dos caras puede imprimir en ambas caras del papel durante un ciclo de impresión.

Ciclo de servicio

Cantidad de páginas por mes que no afectan el rendimiento de la impresora. En general, la impresora tiene un límite de vida útil de cierta cantidad de páginas por año. La vida útil significa la capacidad promedio de impresiones, por lo general, en el período de garantía. Por ejemplo, si el ciclo de servicio es de 48.000 páginas por mes contando 20 días laborables, el límite de la impresora sería 2.400 páginas al día.

ECM

El modo de corrección de errores (ECM) es un modo de transmisión opcional que forma parte de los módems de fax o los dispositivos de fax de clase 1. Detecta y corrige automáticamente los errores del proceso de transmisión del fax que, a veces, provocan los ruidos de las líneas telefónicas.

Emulación

La emulación es una técnica de un dispositivo que obtiene los mismos resultados que otro. Un emulador duplica las funciones de un sistema con un sistema diferente, para que el segundo sistema actúe de la misma manera que el primero. La emulación de concentra en la reproducción exacta del comportamiento externo, lo opuesto a la simulación, que tiene que ver con un modelo abstracto del sistema al que se está simulando y que, generalmente, considera el estado interno.

Ethernet

Ethernet es una tecnología para redes de ordenadores basado en tramas para redes de área local (LAN). Indica el cableado y la señalización de la capa física, y los protocolos y formatos de tramas para el control de acceso a los soportes (MAC)/capa de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se conoce de manera estándar como IEEE 802.3. Se ha convertido en la tecnología LAN más extendida, en uso desde los años noventa hasta el presente.

FDI

La interfaz de dispositivo de terceros (FDI) es una tarjeta que se instala dentro del dispositivo para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos dispositivos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.

FTP

Un protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo que se utiliza, en general, para intercambiar archivos en cualquier red que sea compatible con el protocolo TCP/IP (como, por ejemplo, Internet o una intranet).

Unidad del fusor

Parte de la impresora láser que fusiona el tóner sobre el material de impresión. Consiste en un rodillo térmico y un rodillo de presión. Una vez que el tóner se transfirió al papel, la unidad del fusor aplica calor y presión para asegurar que el tóner quede en el papel de forma permanente. Por ello, el papel sale caliente de la impresora láser.

Puerta de enlace

Una conexión entre las redes de ordenadores o entre una red de ordenadores y una línea telefónica. Su uso es muy popular, puesto que es el ordenador o la red los que otorgan acceso a otro ordenador u otra red.

Escala de grises

Tonalidades de grises que representan las porciones de luz y oscuridad de una imagen cuando las imágenes en color se convierten a escala de grises. Los colores se representan mediante varias tonalidades de grises.

Medios tonos

Tipo de imagen que simula la escala de grises al variar el número de puntos. Las áreas de mucho color consisten en un gran número de puntos, mientras que las áreas más claras consisten en un número menor de puntos.

Dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro)

El dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro), generalmente denominado unidad de disco duro o disco duro, es un dispositivo de almacenamiento no volátil que almacena datos codificados digitalmente en bandejas de rápida rotación con superficies magnéticas.

IEEE

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación profesional internacional, sin fines de lucro, dedicada al avance de la tecnología relacionado con la electricidad.

Internet Fax (T.37)

Esta función permite a los usuarios enviar y recibir documentos de fax a través de Internet. Los documentos se transmiten mediante mensajes de correo electrónico como archivos TIFF adjuntos. Los usuarios pueden enviar los documentos a dispositivos de Internet Fax o al buzón de correo electrónico de otro usuario. Un dispositivo de Internet Fax también puede imprimir documentos sin la intervención del usuario. En este documento se describe el comportamiento de Internet Fax al utilizar el protocolo T.37.

Intranet

Es una red privada que utiliza protocolos de Internet, conectividad de red y posiblemente el sistema público de telecomunicaciones para compartir con seguridad parte de la información de una empresa o las operaciones con sus empleados. En ocasiones el término sólo hace referencia al servicio más visible, el sitio web interno.

dirección IP

Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP) es un número exclusivo que utilizan los dispositivos para identificarse y comunicarse entre sí en una red utilizando el estándar del protocolo de Internet.

IPM

Las imágenes por minuto (IPM) son una manera de medir la velocidad de una impresora. Un índice de IPM indica la cantidad de hojas que una impresora puede imprimir de un solo lado del papel, en un minuto.

IPP

El protocolo de impresión de Internet (IPP) define un protocolo estándar para imprimir, así como también, para administrar trabajos de impresión, tamaño del material, resolución, etc. El IPP se puede utilizar a nivel local o en Internet para cientos de impresoras y, además, admite control de acceso, autenticación y codificación, lo que lo hace una solución más segura y más capaz para imprimir que las versiones más antiguas.

IS0

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es un cuerpo que establece estándares internacionales, compuesto por representantes de los cuerpos nacionales de estándares. Produce los estándares internacionales de la industria y el comercio.

ITU-T

La Unión Internacional de Telecomunicaciones es una organización internacional establecida para estandarizar y regular la radio y las telecomunicaciones internacionales. Sus tareas principales incluyen la estandarización, la asignación del espectro de radio y la organización de la interconexión entre países para permitir que se realicen llamadas telefónicas internacionales. La T de ITU-T indica telecomunicación.

Gráfico N.º 1 ITU-T

Gráfico de prueba estandarizado, publicado por ITU-T para transmitir documentos facsímiles.
JBIG

El grupo de expertos en imágenes de dos niveles (JBIG) es un estándar de compresión de imágenes, sin perder la precisión ni la calidad, que fue diseñado para comprimir imágenes binarias, especialmente para faxes, pero que también se puede utilizar para otras imágenes.

JPEG

El grupo de expertos de fotografía (JPEG) es un método estándar más común de compresión con pérdida para imágenes fotográficas. Es el formato utilizado para almacenar y transmitir fotografías en Internet.

LDAP

El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de red para consultar y modificar servicios de directorio que se ejecutan sobre TCP/IP.

LED

El diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que indica el estado de un dispositivo.

Dirección MAC

La dirección de control de acceso al medio (MAC) es un identificador único asociado con un adaptador de red. La dirección MAC es un identificador único de 48 bits que generalmente está formada por 12 caracteres hexadecimales agrupados en pares (por ejemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Esta dirección, en general, está codificada por su fabricante en una tarjeta de interfaz de red (NIC) y se utiliza como asistente para los routers que intentan ubicar dispositivos en redes grandes.

MFP

El dispositivo multifunción (MFP) es un dispositivo para la oficina que incluye las siguientes funciones en un cuerpo físico, para tener una impresora, una copiadora, un fax, un escáner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) es un método de compresión para disminuir la cantidad de datos que se necesitan transmitir entre los dispositivos de fax, para transferir la imagen recomendada por ITU-T T.4. MH es un esquema de codificación con tiempo de ejecución basado en conjunto de vectores optimizado para comprimir de manera eficaz los espacios en blanco. Como la mayoría de los faxes consisten en espacio blanco, en su mayoría, esto minimiza el tiempo de transmisión de la mayoría de los faxes.

MMR

La lectura modificada modificada (MMR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.6.

Módem

Un dispositivo que modula una señal de portador para codificar información digital y también que detecta dicha señal de portador para decodificar la información transmitida.

MR

La lectura modificada (MR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.4. MR codifica la primera línea digitalizada mediante MH. La siguiente línea se compara con la primera, se determinan las diferencias y, luego, las diferencias se codifican y se transmiten.

OPC

El fotoconductor orgánico (OPC) es un mecanismo que realiza una imagen virtual para la impresión con un rayo láser que emite la impresora láser. En general, es de color gris o de color de herrumbre y con forma de cilindro. Una unidad de imágenes que contiene un tambor desgasta lentamente la superficie del tambor con su uso en la impresora y se debe reemplazar de forma apropiada ya que se desgasta de estar en contacto con el cepillo del cartucho, el mecanismo de limpieza y el papel.

Originales

El primer ejemplo de algo, tal como un documento, una fotografía o un texto, etc., que se copia, reproduce o se trasfiere para producir otros, pero que no se copia en sí ni deriva de otra cosa.

OSI

La interconexión de sistemas abiertos (OSI) es un modelo desarrollado por la ISO para las comunicaciones. La OSI ofrece un enfoque estándar, modular para el diseño de redes que divide el juego de funciones complejas requeridas en capas controlables, independientes y funcionales. Las capas son, desde arriba hacia abajo, la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace de datos y la capa física.

PABX

Una central telefónica privada (PABX) es un sistema de interruptor automático de teléfono dentro de una empresa privada.

Pcl

El lenguaje de comandos de impresora (PCL) es un lenguaje de descripción de página (PDL) desarrollado por HP como un protocolo de impresión y se ha convertido en un estándar de la industria. Originalmente desarrollado para las primeras impresoras de tinta, el PCL se ha distribuido en varios niveles para impresoras termales, matricial de punto y láser.

PDF

El formato de documento portátil (PDF). Formato de archivo desarrollado por Adobe Systems para representar documentos de dos dimensiones en un formato independiente en cuanto al dispositivo y a la resolución.

Postscript

PostScript (PS) es un lenguaje de descripción de página, es decir un lenguaje de programación, utilizado sobre todo en dispositivos electrónicos de impresión y en talleres de impresión profesional. que se ejecuta en descodificador para generar una imagen.

Controlador de impresora

Programa utilizado para enviar comandos y transferir datos desde el ordenador a la impresora.

Material de impresión

El material, como papel, sobres, etiquetas y transparencias, que puede usarse en una impresora, un escáner, un fax o una copiadora.

PPM

Las páginas por minuto (PPM) es un método de medida para determinar cuán rápido funciona una impresora, es decir, cuántas páginas puede producir una impresora por minuto.

Archivo PRN

Interfaz para un controlador de dispositivo. Permite al software interactuar con el controlador del dispositivo utilizando llamadas estándar de entrada y de salida al sistema, lo que simplifica muchas tareas.

Protocolo

Convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales informáticos.

PS

Consulte PostScript.

PSTN

La red pública de telefonía conmutada (PSTN) es la red de las redes públicas de telefonía conmutada mundiales que, en establecimientos industriales, se dirige generalmente a través de una centralita.

Resolución

La nitidez de una imagen, medida en puntos por pulgada (PPP). Cuanto más ppp, mayor es la resolución.

SMB

El bloqueo de mensaje de servidor (SMB) es un protocolo de red que se aplica, principalmente, a archivos compartidos, impresoras, puertos de serie y comunicaciones variadas entre los nodos de una red. Además, proporciona un mecanismo de comunicación entre procesos autenticado.

SMTP

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) es un estándar para las transmisiones de correo electrónico por medio de Internet. SMTP es un protocolo relativamente simple, de texto, en el que se especifican uno o más destinatarios de un mensaje y, luego, se transfiere el texto del mensaje. Es un protocolo de cliente-servidor, en el que el cliente transmite un mensaje de correo electrónico al servidor.

SSID

El identificador de conjunto de servicios (SSID) es el identificador de una red inalámbrica de área local (WLAN). Todos los dispositivos inalámbricos de una WLAN utilizan el mismo identificador SSID para comunicarse entre ellos. Los SSID distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden contener un máximo de 32 caracteres.

Máscara de subred

La máscara subred se utiliza, junto con la dirección de red, para determina qué parte de la dirección es la dirección de red y qué parte es la dirección de host.

TCP/IP

El protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de Internet (IP): conjunto de protocolos que implementan la pila de protocolos en la que se ejecutan Internet y la mayoría de las redes comerciales.

TCR

El informe de confirmación de transmisión (TCR) proporciona detalles de cada transmisión, como por ejemplo, el estado de un trabajo, el resultado de la transmisión y la cantidad de páginas enviadas. Este informe se puede configurar para imprimirlo después de cada trabajo o solamente después de las transmisiones fallidas.

TIFF

El formato de fichero de imagen con etiquetas (TIFF) es un formato de imagen de mapas de bits, de resolución variable. El TIFF describe los datos de la imagen que generalmente provienen de los escáneres. Las imágenes TIFF tienen etiquetas, palabras claves que definen las características de la imagen que se incluye en el archivo. Este formato flexible y que no depende de ninguna plataforma se puede utilizar para fotografías que han sido realizadas a través de varias aplicaciones de procesamiento de imágenes.

Cartucho de tóner

Un tipo de botella o recipiente utilizado en un dispositivo, como una impresora, que contiene tóner. El tóner es un polvo que se utiliza en las impresoras láser y fotocopiadoras, que forma el texto y las imágenes en el papel impreso. El tóner se derrite por la combinación de calor y presión del fusor, lo que hace que se adhiera a las fibras del papel.

TWAIN

Estándar de la industria de escáneres y software. Con un escáner compatible con TWAIN y un programa compatible con TWAIN, se puede iniciar la digitalización desde dentro del programa. Es una captura de imagen API para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Apple Macintosh.

Ruta UNC

La convención de nomenclatura universal (UNC) es una manera estándar de acceder a los archivos compartidos en red, en Windows NT y otros productos de Microsoft. El formato de una ruta UNC es el siguiente: \\<nombre_del_servidor>\<nombre_para_compartir>\<directorio_adicional>

URL

El localizador uniforme de recursos (URL) es la dirección global de documentos y recursos en Internet. La primera parte de la dirección indica qué protocolo usar; la segunda parte especifica la dirección IP o el nombre de dominio donde se ubica el recurso.

USB

El bus de serie universal (USB) es un estándar desarrollado por USB Implementers Forum, Inc., para conectar ordenadores y dispositivos. A diferencia del puerto paralelo, el puerto USB está diseñado para conectar, al mismo tiempo, un puerto USB de un ordenador a múltiples dispositivos.

Marca de agua

Una marca de agua es una imagen o un diseño reconocible en papel, que aparece más clara cuando se la ve con la luz transmitida. Las marcas de agua se incorporaron por primera vez en Bolonia, Italia, en 1282; las han utilizado los fabricantes de papel para identificar sus productos y también se han utilizado en estampillas de papel, en monedas y en otros documentos del gobierno para evitar las falsificaciones.

WEP

La privacidad equivalente por cable (WEP) es el protocolo de seguridad incluido en el estándar IEEE 802.11 para proporcionar el mismo nivel de confidencialidad que una red tradicional cableada. WEP proporciona seguridad mediante el cifrado de datos por ondas de radio, de manera que estos quedan protegidos al transmitirlos de un punto a otro.

WIA

La estructura de la imagen de Windows (WIA) es una estructura de imagen que se incorporó originalmente en Windows Me y Windows XP. Se puede iniciar una digitalización desde dentro de los sistemas operativos, con un escáner compatible con WIA.

WPA

El acceso protegido Wi-Fi (WPA) es un sistema para proteger las redes de ordenadores inalámbricos (Wi-Fi), creado para corregir las deficiencias de seguridad de WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) es una modalidad especial de WPA para empresas pequeñas o usuarios particulares. Se configura una clave compartida, o contraseña, en el punto de acceso inalámbrico (WAP) y en todos los ordenadores de escritorio u ordenadores portátiles con acceso inalámbrico. WPA-PSK genera una clave única para cada sesión entre el cliente inalámbrico y el WAP asociado para una mayor seguridad.

WPS

La configuración protegida Wi-Fi (WPS) es un estándar para establecer una red doméstica inalámbrica. Si su punto de acceso inalámbrico admite WPS, puede configurar la conexión de red inalámbrica fácilmente sin un ordenador.

XPS

La especificación de papel XML (XPS) es una especificación de un lenguaje de descripción de página (PDL) y un nuevo formato de documento, que tiene las ventajas de los documentos portátiles y los documentos electrónicos, desarrollada por Microsoft. Es una especificación basada en XML, basada en una nueva ruta de impresión y en un formato de documento independiente del dispositivo y basado en vectores.

Índice

Α

accesorios	
instalación	250
pedido	241
administración de la memor	ia USB 237
agenda	209
grupo	209
individual	209
ahorro de energía	186, 187
AirPrint	176
ajustar	
altitud	183, 188
ajuste de altitud	183, 188
ajustes	
actual	209
Bandeja	185
copiar	210
de forma irreversible	210
dispositivo	210
DNS	149
escanear	210
ethernet	148
fax	210
general	183, 184, 189, 198
HTTP	211
margen	195, 210
red	145, 148, 161, 210
seguridad	211
red	211
servidor	145, 161
sonido	185
SyncThruTM Web Service	211
TCPIPv4	148
WINS	149

ajustes del servidor	145, 161
aplicación	196
activardesactivar	197
desinstalación	197
gestión	196
instalación de un	196
visualizar	196
asistencia al cliente	204
atasco	
consejos para evitar atascos de papel	261
eliminar papel	262
autenticación	191
inicio de sesión	182, 208
autoridad	212

В

Bandeja	
ajustar ancho y largo	48
cambio del tamaño de la bandeja	48
Cambio papel	58
carga de papel en la bandeja multiusos o	
alimentador manual	51
Cont autom	57
pedido de una bandeja opcional	241
bandeja	
Cont autom	57
pedido de una bandeja opcional	241
Bandeja 1	57
Bandeja multiusos	
uso de materiales especiales	53
bandeja multiusos o alimentador manual	
carga	51
consejos para utilizar	51

bandeja opcional	
pedido	241
búsqueda	
agenda	135

С

Cable USB	
controlador instalación	38
carga	
de papel en la bandeja multiusos o	
alimentador manual	51
materiales especiales	53
papel en la bandeja 1	50
papel en la bandeja 1 las bandejas opciona	les
50	
carga de originales	43
Carttóner	
almacenar	243
duración estimada	244
instrucciones de uso	243
no originales de Samsung y rellenados	243
cartucho de tóner	
distribución uniforme del tóner	245
cartucho del tóner	
sustitución del cartucho	247
certificado	211
configuración de favoritos para impresión	68
Configuración de HTTP	211
Configuración de Raw TCPIP	211
configuración de seguridad	
autenticación de usuarios	191
Configuración de WSD	211
configuración general 183, 184, 189,	198
Configuración IPP	211
configuración LPRLPD	211
configuración predeterminada	
configuración del encabezado del fax	119
configurar bandeja	185

consumibles

consumibles disponibles	240
pedido	240
sustitución del cartucho de tóner	247
contabilidad	212
contestador automáticofax	124
control de acceso de usuarios	212
convención	8
copia	
copia básica 96,	, 110
descripción general de la pantalla copia	86,
102, 117,	130
copia de Id	97
copiar	
configuración	210
cuadro de documentos	
descripción general de la pantalla buzón c	le
documentos	231

D

descripción general de la máquina	
vista frontal	17
vista posterior	19
detalle del dispositivo	204
disponibles	
control de la duración de los suministros	254
duración estimada del cartucho	244
doble cara	
imprimir	72

Ε

easy document creator	112
edición	
dirección de grupo	134
dirección individual	134
eliminar	

agenda	135
enlace	213
enviar	
teléfono auxiliar	121
envío de un fax	
enviar un fax	119
envío retardado	122
escaneado	
TWAIN	111
escanear	
servidor de correo electrónico	211
especificaciones	298
materiales de impresión	300
estado de la impresora	
información general	223
Estado de la impresora Samsung	223
ethernet	148

F

fax	
agenda	209
ahorro llamada	127
configuración del encabezado de fax	119
enviar	119
imprimir	127
modificación del modo de recepción	123
prefijo de marc	126
preparación del fax	115
recepción	123
recepción de fax en la memoria	126
recepción en modo ContFax	124
recepción en modo Tel	123
recepción segura	127
reenviar	128
reenvío	126
retraso de la transmisión de un fax	122
fax correo electrónico	
dirección individual	132

fax sending resending automatically 121 filtrado 212 IPv6 212 MAC 211, 212 red 153 filtrado de red 153 folletos 71 funciones función de materiales de impresión 300

G

gestiónagenda209aplicación196, 213usuario212glosario320grupo134

Η

historial de actualización	213
http	319

iconos generales8impresiónajuste del documento a un tamaño de papelseleccionado74de varias páginas en una sola hojaWindows70impresión en las dos caras del papelWindows72modificación de la configuración

predeterminada de impresión	82
poster	71
uso de la utilidad de impresión direc	ta 80
uso de superposiciones	//
utilización de marcas de agua	75
impresión de folletos	71
impresión de superposición	
crear	77
eliminar	79
imprimir	78
imprimir	
cambiar la proporción de impresión	73
doble cara	195, 210
impresión de un documento	
Windows	60
margen	195, 210
mobileprint	173
orientación del papel	195, 210
SO para móvil	173
imprimir páginas por hoja	
Windows	70
Inalámbrico	
Conexión WPS	156
Modo PBC	156
Modo PIN	156
información reglamentaria	305
informe	198
página de demostración	198
inicio de sesión	182, 208
J	
JPEG	

USB scanning memory device 133, 139

descripción del LED de Estado	35
estado de la impresora	3 5, 3 7
limpieza	
parte externa	255
parte interna	256
rodillo de la bandeja	257
unidad de digitalización	258
limpieza de la impresora	255

Μ

marca de agua	
crear	76
editar	76
eliminar	77
imprimir	75
margen	
imprimir	195
materiales de impresión	
directrices	46
etiquetas	55
ficha papel en preferencias de la imp	oresora
64	
materiales especiales	53
papel preimpreso	56
sobres	54
soporte de salida	300
tarjetas	56
memoria	
actualización de memoria	253
mensaje de error	269
modo de corrección de errores	126, 127
Mopria	174
mostrar	
dirección IP	149

L

LED

Ν	
no encontrada cable de red	158

0

opciones del	dispositivo
--------------	-------------

Ρ

panel de control	20
pantalla	20
piezas de mantenimiento	242
póster imprimir	71
preparación del tipo del original	42
problema	
problemas en el sistema operativo	294
problemas	
imprimir problemas	280
problemas de alimentación	279
problemas de copia	289
problemas de digitalización	290
problemas en el envío de faxes	292
problemas en la alimentación del papel	278
problemas en la calidad de impresión	283
Programa SetIP	158
propiedades de la impresora	
abrir las preferencias de la impresora	62
protocolos del dispositivo	152

R

recepción de fax	
en el contestador automáticofax	124, 126
modificación del modo de recepción	123
recepción segura	124, 125
utilización de un teléfono auxiliar	124

red

autenticación	191
configuración	146
Configurar la red inalámbrica	154
instalación de entorno	146
Programa SetIP	158
registro	212
requisitos	
SyncThruTM Web Service	207

S

250

samsung printer experience	225
seguridad	
información	9
símbolos	9
sistema	211
selección de papel predeterminado	
imprimir	195
servicio de impresión google cloud pri	nt 178
servidor de autenticación externa	212
sonido	185
SyncThru Web Service	207
copiar	210
de forma irreversible	210
red	210
SyncThruTM Web Service	
ajustes	209
conexión a	207
configuración	211
contabilidad	212
control de acceso de usuarios	212
escanear	210
fax	210
ficha agenda	209
ficha configuración	210
ficha de información	209, 210
ficha mantenimiento	213
ficha seguridad	211

gestión de aplicaciones	213	USB	38
perfil de usuario	212	escaneado	101
qué es	207	imprimir	59
registro	212	problemas habituales de Windows	294
requisitos	207	requisitos del sistema	304
servidor de autenticación externa	212	uso de SetIP	158

Т

tamaño de papel	57
TCPIPv4	148
TCPIPv6	149, 150
teclado	
descripción general del teclado	33
teléfono auxiliar	121, 124
tipo de papel	57

U

Unidad USB	
cómo administrar	237
imprimir	235
usb	
descripción general de la pantalla USB	234
uso	
contador	29
uso de la ayuda	69
usuario	
gestión	212
perfil	212
utilidad de impresión directa	80

W

Windows

controlador instalación conectado por cable