




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faxhandbuch





HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faxhandbuch

Copyright und Lizenz

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Die Vervielfältigung, Adaption oder Übersetzung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewährleistungen, die in den ausdrücklichen Gewährleistungserklärungen des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt sind. Dieses Dokument gibt keine weiteren Gewährleistungen. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Edition 1, 3/2018

Marken

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® und PostScript® sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern/Regionen.

OS X ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc., in den USA und anderen Ländern/Regionen.

AirPrint ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc., in den USA und anderen Ländern/Regionen.

Google™ ist eine Marke von Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP und Windows Vista® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

UNIX® ist eine eingetragene Marke von The Open Group.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Übersicht | 1 |
| Einführung | 1 |
| HP MFP Analog Fax Accessory 700 – Leistungsmerkmale | 2 |
| Lieferumfang des Faxmodems | 2 |
| 2 Installieren des Faxmodems | 3 |
| Installieren des Faxmodems | 3 |
| Anschließen des Faxzubehörs an eine Telefonleitung | 4 |
| Überprüfen der Faxfunktion | 4 |
| Aktualisieren der Firmware | 5 |
| 3 Einrichten der Faxfunktion | 7 |
| Einführung | 7 |
| Erforderliche Faxeinstellungen | 7 |
| Einrichten des Faxgeräts über das Bedienfeld des Druckers | 7 |
| 4 Ändern von Faxkonfigurationen | 9 |
| Einführung | 9 |
| Faxwähleinstellungen | 9 |
| Allgemeine Faxsendeeinstellungen | 11 |
| Fax-Empfangseinstellungen | 13 |
| 5 Senden von Faxen | 17 |
| Senden von Faxen | 17 |
| Weitere Fauxaufgaben | 20 |
| 6 Verbessern der Faxqualität | 21 |
| 7 Lösen von Faxproblemen | 23 |
| Prüfliste zur Lösung von Faxproblemen | 24 |
| Allgemeine Faxprobleme | 27 |

8 Spezifikationen 29

 Faxmodem-Produktdaten 29

 Ersatzteile und Zubehör 30

Index 31





1 Übersicht

- [Einführung](#)
- [HP MFP Analog Fax Accessory 700 – Leistungsmerkmale](#)
- [Lieferumfang des Faxmodems](#)

Einführung

Mit dem HP MFP Analog Fax Accessory 700 kann das HP Multifunktionsgerät (MFP) als eigenständiges, analoges Faxgerät verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Konventionen dieses Handbuchs

-
-  **TIPP:** Tipps bieten hilfreiche Hinweise oder Arbeitserleichterungen.
-  **HINWEIS:** Anmerkungen enthalten wichtige Informationen zur Erläuterung eines Konzepts oder Durchführung einer Aufgabe.
-  **ACHTUNG:** Die Rubrik „Achtung“ weist auf zu befolgende Verfahren hin, um den Verlust von Daten und Geräteschäden zu vermeiden.
-  **VORSICHT!** Unter der Rubrik „Vorsicht“ werden Sie auf bestimmte Verfahren aufmerksam gemacht, die befolgt werden müssen, um persönliche Verletzungen, unwiederbringlichen Datenverlust oder erhebliche Geräteschäden zu vermeiden.
-

HP MFP Analog Fax Accessory 700 – Leistungsmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Faxsendung | <ul style="list-style-type: none">• Kurzwahlfunktion• Faxadressbuch• Optionen zur Auflösungs- und Bildanpassung• Abrechnungscodes |
| Faxempfang | <ul style="list-style-type: none">• Zeitstempelaufdruck• Blockieren eingehender Faxnachrichten• Faxabruf• Einstellbare Ruftonanzahl bis zur Rufannahme |
| Erweiterte Faxfunktionen | <ul style="list-style-type: none">• Benachrichtigungen zu Faxstatus• JBIG-Komprimierung• Fehlerkorrektur• Faxarchiv |
| Faxfernkonfiguration | <ul style="list-style-type: none">• Integrierter Webserver• HP Web Jetadmin• HP MFP Digital Sending Software |
| Sicherheitsmerkmale | <ul style="list-style-type: none">• Zeitplan für Faxdruck• PIN für Faxdruck und Faxweiterleitung |

Lieferumfang des Faxmodems

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang des Faxmodems enthalten:

- Faxmodemkarte
- Telefonkabel (variiert je nach Land/Region)

2 Installieren des Faxmodems

- [Installieren des Faxmodems](#)
- [Anschließen des Faxzubehörs an eine Telefonleitung](#)
- [Überprüfen der Faxfunktion](#)
- [Aktualisieren der Firmware](#)

Installieren des Faxmodems

Wenn das Faxmodem noch nicht am Drucker installiert ist, finden Sie in der Installationsanleitung im Karton Anweisungen, wie es zu installieren ist.



ACHTUNG:




Berühren Sie immer das Gehäuse (Metallblech) des Druckers, um sich elektrostatisch zu entladen, bevor Sie während der Installation die gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) empfindlichen Komponenten berühren.

Wenn das Gerät mit installiertem Faxmodem geliefert wurde, entfernen Sie die Abdeckung über dem Faxanschluss, und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt zum Anschließen des Faxmodems an eine Telefonleitung fort. Die Abdeckung des Faxanschlusses befindet sich am Telefonanschluss auf der Rückseite der Formatiereinheit.



HINWEIS: Die folgende Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Position und Aussehen der Formatiereinheit können je nach Drucker variieren.



Anschließen des Faxzubehörs an eine Telefonleitung

Schließen Sie das Faxmodem unbedingt an eine Telefonleitung an, die nicht von anderen Geräten verwendet wird. Vergewissern Sie sich auch, dass es sich um eine analoge Leitung handelt, da das Fax zusammen mit manchen digitalen Vermittlungssystemen nicht richtig funktioniert. Falls Ihnen nicht bekannt ist, ob die Telefonleitung analog oder digital ist, wenden Sie sich an Ihren Telefonnetzbetreiber.



HINWEIS: HP empfiehlt, dass Sie das mitgelieferte Telefonkabel verwenden, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sicherzustellen.

Schließen Sie das Faxzubehör wie folgt an eine Telefonleitung an.

1. Nehmen Sie das Telefonkabel zur Hand, das Sie mit dem Faxzubehör erhalten haben. Schließen Sie ein Ende des Kabels an die Telefonbuchse des Faxzubehörs an der Faxkarte an. Achten Sie darauf, dass die Haltezunge des Steckers einrastet (Sie hören dann ein Klickgeräusch).



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Telefonleitung an den Anschluss des Faxmodems angeschlossen wird. Schließen Sie die Telefonleitung auf keinen Fall an den LAN-Anschluss an, der sich weiter unten an der Formatiereinheit befindet.

2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Wandbuchse für die Telefonleitung an. Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet oder sicher befestigt ist. Da in verschiedenen Ländern/Regionen verschiedene Steckerarten verwendet werden, verursacht der Stecker eventuell kein hörbares Klickgeräusch.

Überprüfen der Faxfunktion

Betrachten Sie sich das Bedienfeld des Druckers, um die Faxfunktion zu überprüfen:

- **FutureSmart 3:** Wenn das Faxsymbol im Bedienfeld abgeblendet ist, ist das Faxmodem nicht installiert oder nicht konfiguriert. Bei Auswahl des Symbols werden Sie in einer Meldung aufgefordert, sich an den Administrator zu wenden.
- **FutureSmart 4:** Das Faxsymbol im Bedienfeld ist verfügbar (nicht abgeblendet). Wählen Sie das Faxsymbol aus, um den Status zu überprüfen:
 - Wenn Sie im Bedienfeld zum Konfigurieren aufgefordert werden, ist das Faxmodem installiert, aber nicht konfiguriert.
 - Wenn Sie im Bedienfeld aufgefordert werden, entweder eine LAN- oder eine Internet-Verbindung einzurichten, ist das Faxmodem nicht installiert.

Befolgen Sie die weiteren Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware, und fahren Sie dann mit dem Einrichten und Konfigurieren des Faxmodems fort.

Aktualisieren der Firmware

Es ist wichtig, zu diesem Zeitpunkt die Druckerfirmware zu aktualisieren, damit das Faxmodem richtig funktioniert. Wechseln Sie zu hp.com/support, und geben Sie im Suchfeld Ihr Druckermodell und die Wörter „Aktualisieren der Firmware“ ein. Wählen Sie das entsprechende Thema aus der Liste der Suchergebnisse aus, und befolgen Sie die angegebenen Anweisungen.



HINWEIS: Aktualisieren Sie als beste Methode auf die neueste FutureSmart-Firmwareversion, die für Ihren Drucker verfügbar ist. Wählen Sie für ältere Druckermodelle keine Version vor FutureSmart 3.9 aus. Wählen Sie für neuere Druckermodelle keine Version vor FutureSmart 4.6 aus.

3 Einrichten der Faxfunktion

Einführung

Diese Informationen gelten für Fax- und Flow-Modelle oder für andere Drucker, wenn das optionale analoge Faxmodem installiert wurde. Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass das Modem installiert ist und der Drucker an eine Telefonleitung angeschlossen ist, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.


Erforderliche Faxeinstellungen

Nachdem das Faxmodem gemäß den Anweisungen im vorherigen Abschnitt installiert wurde, müssen Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

- Datum und Uhrzeit
- Land/Region
- Faxkopf (Telefonnummer und Firmenname)

Diese Angaben werden im Faxkopf verwendet, der auf alle abgehenden Faxe gedruckt wird.

 **HINWEIS:** Bei der Ersteinrichtung kann das Faxmodem einige dieser Einstellungen vom Gerät einlesen; es kann daher bereits ein Wert eingestellt sein. Sie sollten überprüfen, ob die Werte eingestellt und richtig sind.

 **HINWEIS:** In den USA und in vielen anderen Ländern/Regionen ist das Einstellen von Datum, Uhrzeit, Land/Region, Telefonnummer und Firmenname bei Faxen gesetzlich vorgeschrieben.


Einrichten des Faxgeräts über das Bedienfeld des Druckers

 **HINWEIS:** Je nach Typ des Bedienfelds sind andere Schritte auszuführen.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm [Administration](#) aus.
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:
 - [FaxEinstellungen](#)
 - [Fax-Sendeeinstellungen](#)
 - [Einrichten der Fax-Sendeeinstellungen](#)
 - [Faxeinrichtungsassistent](#)
3. Folgen Sie den Anleitungen im Faxeinrichtungsassistenten, um die erforderlichen Einstellungen zu konfigurieren.

FutureSmart 4

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm [Einstellungen](#) und dann [Fax](#) aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass die [Interne Faxmodem-Konfiguration](#) durchgeführt wurde. Falls nicht, wählen Sie nun [Interne Faxmodem-Konfiguration](#), und geben Sie die Einstellungen ein.
3. Wählen Sie alle der folgenden Menüoptionen aus, und füllen Sie die Einstellungen wie auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt aus. Wählen Sie für jede Einstellung [Fertig](#) aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Fax-Sendeeinstellungen
 - Faxempfangseinstellungen
 - Fax weiterleiten

4 Ändern von Faxkonfigurationen

- [Einführung](#)
- [Faxwähleinstellungen](#)
- [Allgemeine Faxesendeeinstellungen](#)
- [Fax-Empfangseinstellungen](#)

Einführung

Sie können die FaxEinstellungen über das Druckerbedienfeld konfigurieren. Die Einstellungen, die Sie mit dem Druckerbedienfeld konfigurieren, setzen die Einstellungen, die im integrierten HP Webserver (EWS) vorgenommen wurden, außer Kraft.

 **HINWEIS:** Je nach Typ des Bedienfelds sind andere Schritte auszuführen.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faxwähleinstellungen

FutureSmart 3

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche [Administration](#) aus.
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:

- [Faxeeinstellungen](#)
- [Fax-Sendeeinstellungen](#)
- [Einrichten der Fax-Sendeeinstellungen](#)
- [Faxwähleinstellungen](#)

Konfigurieren Sie je nach Bedarf die folgenden Einstellungen:

| Menü | Beschreibung |
|---|---|
| Leitungsmonitorlautstärke | Verwenden Sie die Einstellung Leitungsmonitorlautstärke , um die Wahltonlautstärke des Druckers beim Senden von Faxen zu regeln. |
| Wählmodus | Die Einstellung des Wählmodus legt fest, auf welche Weise gewählt wird: entweder Tonwahl (Tastentelefone) oder Impulswahl (Wählscheibentelefone). |
| Faxsendegeschwindigkeit | <p>Die Einstellung für die Faxsendegeschwindigkeit legt die Modem-Bitrate (gemessen in Bit/s) des analogen Faxmodems beim Senden von Faxen fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnell (V.34 – 33,6 Kbit/s) • Mittel (V.17 – 14,4 Kbit/s) • Langsam (V.29 – 9,6 Kbit/s) <p>HINWEIS: Mittel ist der Standardwert.</p> |
| Wahlwiederholungsintervall | Die Einstellung Wahlwiederholungsintervall legt fest, wie viele Minuten zwischen den einzelnen Versuchen vergehen, wenn die gewählte Nummer besetzt ist oder nicht antwortet oder wenn ein Fehler auftritt. |
| Wahlwiederholung bei Fehler | Mit der Funktion Wahlwiederholung bei Fehler wird die Anzahl der Wiederholungen für eine Faxnummer festgelegt, wenn während einer Faxübertragung ein Fehler auftritt. |
| Wahlwiederholung bei Besetzt | Die Einstellung Wahlwiederholung bei Besetzt bestimmt, wie oft (0 bis 9 Mal) das Faxmodem im Besetztfall eine Nummer wählt. Das Intervall zwischen den einzelnen Versuchen wird durch die Einstellung „Wahlwiederholungsintervall“ festgelegt. |
| Wahlwiederholung bei keiner Antwort | Die Einstellung Wahlwiederholung bei keiner Antwort legt fest, wie oft das Faxmodem eine Wahlwiederholung durchführt, wenn die gewählte Nummer nicht antwortet. Für die Zahl der Versuche kann je nach Einstellung des Landes/der Region entweder der Wert 0 bis 1 (in den USA) oder 0 bis 2 angegeben werden. Das Intervall zwischen den einzelnen Versuchen wird durch die Einstellung „Wahlwiederholungsintervall“ festgelegt. |
| Wähltonerkennung | Die Einstellung für die Wähltonerkennung bestimmt, ob das Fax vor dem Senden den Wählton überprüft. |
| Wählpräfix | Die Einstellung Wählpräfix gibt Ihnen die Möglichkeit, beim Wählen ein Präfix (z. B. „9“ für eine Amtsleitung) einzugeben. Dieses Präfix wird beim Wählen automatisch allen Telefonnummern hinzugefügt. |

FutureSmart 4

1. Berühren Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche [Einstellungen](#).
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:
 - [Faxen](#)
 - [Fax-Sendeeinstellungen](#)
 - [Faxwähleinstellungen](#)

Konfigurieren Sie je nach Bedarf die folgenden Einstellungen: Wählen Sie **Fertig** aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

| Menü | Beschreibung |
|-------------------------------------|--|
| Wahlwiederholung bei Fehler | Mit der Funktion Wahlwiederholung bei Fehler wird die Anzahl der Wiederholungen für eine Faxnummer festgelegt, wenn während einer Faxübertragung ein Fehler auftritt. |
| Wahlwiederholung bei keiner Antwort | Die Einstellung Wahlwiederholung bei keiner Antwort legt fest, wie oft das Faxmodem eine Wahlwiederholung durchführt, wenn die gewählte Nummer nicht antwortet. Für die Zahl der Versuche kann je nach der Standorteinstellung entweder der Wert 0 bis 1 (in den USA) oder 0 bis 2 angegeben werden. Das Intervall zwischen den einzelnen Versuchen wird durch die Einstellung „Wahlwiederholungsintervall“ festgelegt. |
| Wahlwiederholung bei Besetzt | Die Einstellung Wahlwiederholung bei Besetzt bestimmt, wie oft (0 bis 9 Mal) das Faxmodem im Besetztfall eine Nummer wählt. Das Intervall zwischen den einzelnen Versuchen wird durch die Einstellung „Wahlwiederholungsintervall“ festgelegt. |
| Wahlwiederholungsintervall | Die Einstellung Wahlwiederholungsintervall legt fest, wie viele Minuten zwischen den einzelnen Versuchen vergehen, wenn die gewählte Nummer besetzt ist oder nicht antwortet oder wenn ein Fehler auftritt. |
| Faxsendegeschwindigkeit | <p>Die Einstellung für die Faxsendegeschwindigkeit legt die Modem-Bitrate (gemessen in Bit/s) des analogen Faxmodems beim Senden von Faxen fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnell (V.34 – 33,6 Kbit/s) • Mittel (V.17 – 14,4 Kbit/s) • Langsam (V.29 – 9,6 Kbit/s) <p>HINWEIS: Mittel ist der Standardwert.</p> |
| Leitungsmonitorlautstärke | Verwenden Sie die Einstellung Leitungsmonitorlautstärke , um die Wahltonlautstärke des Druckers beim Senden von Faxen zu regeln. |
| Wählmodus | Die Einstellung des Wählmodus legt fest, auf welche Weise gewählt wird: entweder Tonwahl (Tastentelefone) oder Impulswahl (Wählscheibentelefone). |
| Wählpräfix | Die Einstellung Wählpräfix gibt Ihnen die Möglichkeit, beim Wählen ein Präfix (z. B. „9“ für eine Amtsleitung) einzugeben. Dieses Präfix wird beim Wählen automatisch allen Telefonnummern hinzugefügt. |
| Wähltonerkennung | Die Einstellung für die Wähltonerkennung bestimmt, ob das Fax vor dem Senden den Wählton überprüft. |

Allgemeine Faxsendeeinstellungen

FutureSmart 3

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche **Administration** aus.
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:
 - **Faxeinstellungen**
 - **Fax-Sendeeinstellungen**
 - **Einrichten der Fax-Sendeeinstellungen**
 - **Allgemeine Faxsendeeinstellungen**

Konfigurieren Sie je nach Bedarf die folgenden Einstellungen:

| Menü | Beschreibung |
|--|---|
| Faxnummerbestätigung | Wenn die Funktion Faxnummerbestätigung aktiviert ist, muss die Faxnummer zweimal eingegeben werden, um falsche Eingaben zu vermeiden. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. |
| PC-Fax-Übertragung | Verwenden Sie die Funktion PC-Fax-Übertragung , um Faxe über den Computer zu senden. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. |
| Faxkopfzeile | Verwenden Sie die Funktion Faxkopfzeile , um einzustellen, ob der Kopf oben eingefügt und der Inhalt nach unten verschoben wird, oder ob der Kopf den vorherigen Kopf überlagert. |
| JBIG-Komprimierung | <p>Das Aktivieren der Funktion JBIG-Komprimierung kann die Telefonkosten senken, indem die Faxübertragungszeit verringert wird, und ist daher die bevorzugte Einstellung. Allerdings kann die Funktion JBIG-Komprimierung auch Kompatibilitätsprobleme bei der Kommunikation mit einigen älteren Faxgeräten verursachen. In diesem Fall müssen Sie die Funktion unter Umständen deaktivieren.</p> <p>HINWEIS: JBIG-Komprimierung funktioniert nur, wenn sowohl das sendende als auch das empfangende Faxgerät mit dieser Einstellung arbeiten.</p> |
| Fehlerkorrekturmodus | <p>Normalerweise überwacht das Faxmodem die Daten der Telefonleitung, während es ein Fax sendet oder empfängt. Wenn das Faxmodem während der Übertragung einen Fehler erkennt und die Einstellung Fehlerkorrekturmodus eingeschaltet ist, kann das Faxmodem veranlassen, dass der fehlerhafte Teil des Faxes erneut gesendet wird.</p> <p>Der Fehlerkorrekturmodus ist standardmäßig aktiviert. Sie sollten sie nur ausschalten, wenn Sie beim Senden oder Empfangen eines Faxes Probleme haben, oder wenn Sie bereit sind, Fehler bei der Übertragung und eine wahrscheinliche Verringerung der Bildqualität zu akzeptieren. Das Deaktivieren dieser Einstellung könnte sinnvoll sein, wenn Sie versuchen, ein Fax nach Übersee zu senden oder von dort zu empfangen, oder wenn Sie eine Satellitentelefonverbindung verwenden.</p> <p>HINWEIS: Einige VoIP-Anbieter empfehlen möglicherweise, die Einstellung Fehlerkorrekturmodus zu deaktivieren. Dies ist jedoch normalerweise nicht nötig.</p> |
| Faxnummer-Kurzwahlabgleich | <p>Die Aktivierung von Faxnummer-Kurzwahlabgleich kann beim Wählen von Faxnummern behilflich sein.</p> <p>Wenn Sie eine Faxnummer manuell wählen, überprüft diese Funktion gespeicherte Kurzwahleinträge auf eine Nummer, die mit der eingegebenen Nummer übereinstimmt. Dies kann das Wählverfahren beschleunigen und Ihnen helfen, wenn Sie sich nicht an den Kurzwahleintrag für eine bestimmte Faxnummer erinnern können.</p> <p>Wenn der Drucker einen übereinstimmenden Kurzwahleintrag für die manuell gewählte Faxnummer findet, können Sie Ja auswählen, um das Fax zu senden, oder die Nummer zu Ihrer Fax-Verteilerliste hinzufügen.</p> |

FutureSmart 4

1. Berühren Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche [Einstellungen](#).
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:
 - [Faxen](#)
 - [Fax-Sendeeinstellungen](#)
 - [Allgemeine Faxsendeeinstellungen](#)

Konfigurieren Sie je nach Bedarf die folgenden Einstellungen: Wählen Sie **Fertig** aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

| Menü | Beschreibung |
|--------------------------------------|---|
| Faxnummerbestätigung | Wenn die Funktion Faxnummerbestätigung aktiviert ist, muss die Faxnummer zweimal eingegeben werden, um falsche Eingaben zu vermeiden. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. |
| PC-Fax-Übertragung | Verwenden Sie die Funktion PC-Fax-Übertragung , um Faxe über den Computer zu senden. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. |
| Fehlerkorrekturmodus | <p>Normalerweise überwacht das Faxmodem die Daten der Telefonleitung, während es ein Fax sendet oder empfängt. Wenn das Faxmodem während der Übertragung einen Fehler erkennt und die Einstellung Fehlerkorrekturmodus eingeschaltet ist, kann das Faxmodem veranlassen, dass der fehlerhafte Teil des Faxes erneut gesendet wird.</p> <p>Der Fehlerkorrekturmodus ist standardmäßig aktiviert. Sie sollten sie nur ausschalten, wenn Sie beim Senden oder Empfangen eines Faxes Probleme haben, oder wenn Sie bereit sind, Fehler bei der Übertragung und eine wahrscheinliche Verringerung der Bildqualität zu akzeptieren. Das Deaktivieren dieser Einstellung könnte sinnvoll sein, wenn Sie versuchen, ein Fax nach Übersee zu senden oder von dort zu empfangen, oder wenn Sie eine Satellitentelefonverbindung verwenden.</p> <p>HINWEIS: Einige VoIP-Anbieter empfehlen möglicherweise, die Einstellung Fehlerkorrekturmodus zu deaktivieren. Dies ist jedoch normalerweise nicht nötig.</p> |
| Faxkopfzeile | Verwenden Sie die Funktion Faxkopfzeile , um einzustellen, ob der Kopf oben eingefügt und der Inhalt nach unten verschoben wird, oder ob der Kopf den vorherigen Kopf überlagert. |

Fax-Empfangseinstellungen

FutureSmart 3

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche [Administration](#) aus.
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:
 - [FaxEinstellungen](#)
 - [Faxempfangseinstellungen](#)
 - [Fax-Empfang einrichten](#)

Konfigurieren Sie je nach Bedarf die folgenden Einstellungen:

| Menü | Beschreibung |
|--|---|
| Rufzeichenlautstärke | Wählen Sie das Dropdown-Menü Rufzeichenlautstärke , und passen Sie die Rufonlautstärkeneinstellung an. |
| Rufzeichen vor Annahme | <p>Die Einstellung Rufzeichen vor Annahme legt fest, nach wie vielen Ruftönen das Faxmodem einen Anruf beantwortet.</p> <p>HINWEIS: Die Auswahl der jeweils für die Einstellung Rufzeichen vor Annahme verfügbaren Standardoptionen ist landes-/regionsspezifisch. Der Bereich für mögliche Rufzeichen vor Annahme ist je nach Land/Region eingeschränkt.</p> <p>Wenn Probleme mit der Rufannahme des Faxmodems auftreten, und die Einstellung Rufzeichen vor Annahme auf 1 festgelegt ist, erhöhen Sie die Einstellung auf 2.</p> |

| Menü | Beschreibung |
|----------------------------------|---|
| Faxempfangsgeschwindigkeit | <p>Wählen Sie im Dropdown-Menü Faxempfangsgeschwindigkeit eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnell (V.34 – 33,6 Kbit/s) • Mittel (V.17 – 14,4 Kbit/s) • Langsam (V.29 – 9,6 Kbit/s) <p>HINWEIS: Mittel ist der Standardwert.</p> |
| Rufzeichenintervall ¹ | <p>Wählen Sie das Feld unter der Überschrift Rufzeichenintervall aus, um die Tastatur anzuzeigen. Geben Sie über die Tastatur einen Wert für das Ruftonintervall ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus. Die Standardeinstellung für das Ruftonintervall ist 600 ms.</p> |
| Ruftonfrequenz ² | <p>Wählen Sie das Feld unter der Überschrift Ruftonfrequenz aus, um die Tastatur anzuzeigen. Geben Sie über die Tastatur einen Wert für die Ruftonfrequenz ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus. Die Standardeinstellung für die Ruftonfrequenz ist 68 Hz, d. h. es werden Ruftöne mit bis zu 68 Hz erkannt.</p> |

¹ Ruftonintervall ist eine werkseitige Einstellung. Behördliche Bestimmungen und die Leistung der Ruftonerkennung können durch Ändern dieser Einstellung beeinträchtigt werden.

² Beim Ändern der Ruftonfrequenz ist Vorsicht geboten, da einige Funktionen der Ruftonerkennung möglicherweise deaktiviert werden, wenn Sie den Standardwert zu ändern.

FutureSmart 4

1. Berühren Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche [Einstellungen](#).
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:
 - [Faxen](#)
 - [Faxempfangseinstellungen](#)
 - [Fax-Empfang einrichten](#)

Konfigurieren Sie je nach Bedarf die folgenden Einstellungen: Wählen Sie [Fertig](#) aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

| Menü | Beschreibung |
|------------------------|---|
| Rufzeichen vor Annahme | <p>Die Einstellung Rufzeichen vor Annahme legt fest, nach wie vielen Ruftönen das Faxmodem einen Anruf beantwortet.</p> <p>HINWEIS: Die Auswahl der jeweils für die Einstellung Rufzeichen vor Annahme verfügbaren Standardoptionen ist standortspezifisch. Der Bereich für mögliche Rufzeichen vor Annahme ist je nach Standort eingeschränkt.</p> <p>Wenn das Faxzubehör nicht antwortet und die Einstellung Rufzeichen vor Annahme auf 1 festgelegt ist, erhöhen Sie die Einstellung auf 2.</p> |

| Menü | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| Ruftonlautstärke | Wählen Sie das Dropdown-Menü Ruftonlautstärke , und passen Sie die Ruftonlautstärkeneinstellung an. |
| Faxempfangsgeschwindigkeit | <p>Wählen Sie im Dropdown-Menü Faxempfangsgeschwindigkeit eine der folgenden Optionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnell (V.34 – 33,6 Kbit/s) • Mittel (V.17 – 14,4 Kbit/s) • Langsam (V.29 – 9,6 Kbit/s) <p>HINWEIS: Mittel ist der Standardwert.</p> |

5 Senden von Faxen

- [Senden von Faxen](#)
- [Weitere Faxeaufgaben](#)

Senden von Faxen

 **HINWEIS:** Je nach Typ des Bedienfelds sind andere Schritte auszuführen.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






FutureSmart 3

1. Legen Sie das Dokument mit der zu scannenden Seite nach unten auf das Scannerglas oder mit der zu scannenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug, und passen Sie die Papierführungen an das Dokument an.
2. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche **Fax** aus.
3. Geben Sie die Empfänger über eine der folgenden Methoden an:

Manuelles Eingeben der Empfänger

- ▲ Wählen Sie das Feld **Faxnummer** aus, um die Tastatur zu öffnen und eine Faxnummer einzugeben. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche **OK** aus.

Eingabe der Empfänger aus der Kontaktliste

- a. Wählen Sie die Schaltfläche „Kontakte“  neben dem Feld **Faxnummer** aus, um den Bildschirm **Kontakte** zu öffnen.
 - b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Kontaktliste aus.
 - c. Wählen Sie in der Kontaktliste einen Namen aus, um ihn der Empfängerliste hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Empfänger, und wählen Sie anschließend die Schaltfläche **OK**.
4. Wählen Sie zum Konfigurieren der Einstellungen für das Dokument die Schaltfläche **Weitere Optionen** aus. Beispiel:
- Wählen Sie **Auflösung**, um die Auflösung für das Fax anzugeben.
 - Wenn das Originaldokument auf beiden Seiten bedruckt ist, wählen Sie **Originalseiten**, und wählen Sie dann **beidseitig**.
5. Wählen Sie die Schaltfläche „Vorschau“  aus, um eine Vorschau des Dokuments anzuzeigen.
6. Wenn das Dokument bereit ist, berühren Sie die Schaltfläche „Start“ , um das Fax zu senden.


FutureSmart 4

1. Legen Sie das Dokument mit der zu scannenden Seite nach unten auf das Scannerglas oder mit der zu scannenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug, und passen Sie die Papierführungen an das Dokument an.
2. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche **Fax** aus. Unter Umständen werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert.




3. Geben Sie die Empfänger über eine der folgenden Methoden an:

Manuelles Eingeben der Empfänger

- ▲ Tippen Sie auf das Textfeld **Faxempfänger**, und geben Sie dann die Faxnummer mit Hilfe der Tastatur ein. Wenn Sie ein Dokument an mehrere Faxnummern senden möchten, verwenden Sie ein Semikolon als Trennzeichen zwischen den Nummern, oder wählen Sie nach Eingabe einer Nummer jeweils die Eingabetaste  auf der Tastatur des Touchscreens.

Eingabe der Empfänger aus der Kontaktliste

- a. Wählen Sie die Schaltfläche „Kontakte“  neben dem Feld **Faxempfänger** aus, um den Bildschirm **Kontakte** zu öffnen.
- b. Wählen Sie die gewünschte Kontaktliste aus.
- c. Wählen Sie in der Kontaktliste einen oder mehrere Namen zum Einfügen in die Empfängerliste aus, und wählen Sie anschließend **Hinzufügen**.

4. Um eine Schnelleinstellung zu laden, wählen Sie **Laden** aus, wählen Sie die Schnelleinstellung, und wählen Sie dann **Laden** aus der Liste **Schnelleinstellungen** aus.



HINWEIS: **Schnelleinstellungen** sind vordefinierte Einstellungen für verschiedene Arten von Ausgaben, z. B. **Text**, **Foto** und **Hohe Qualität**. Wählen Sie eine Schnelleinstellung aus, um eine Beschreibung anzuzeigen.

5. Um Einstellungen wie **Auflösung**, **Seiten** und **Ausrichtung des Inhalts** zu konfigurieren, wählen Sie **Optionen** in der linken unteren Ecke, und wählen Sie dann die Einstellungen in den Menüs **Optionen** aus. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung die Option **Fertig** aus.
6. Optionale Vorschau: Berühren Sie den rechten Bildschirmbereich, um eine Vorschau des Dokuments anzuzeigen. Sie können die Schaltflächen **Einblenden** und **Ausblenden** auf der linken Seite des Vorschaufensters, um den Vorschau-Bildschirm ein- bzw. auszublenden.

Schaltfläche **Einblenden**



Schaltfläche **Ausblenden**



Verwenden Sie die Schaltflächen auf der rechten Seite des Bildschirms, um die Vorschauoptionen anzupassen und neu anzuordnen, zu drehen, einzufügen oder Seiten zu entfernen.



Umschalten zwischen der beidseitigen Ansicht und der Miniaturansicht. In der Miniaturansicht sind mehr Optionen als in der beidseitigen Ansicht vorhanden.



Vergrößern oder Verkleinern der ausgewählten Seite.

HINWEIS: Wählen Sie zur Verwendung dieser Schaltflächen jeweils nur eine Seite aus.



Seite um 180 Grad drehen.

HINWEIS: Diese Schaltfläche ist nur in der Miniaturansicht verfügbar.



Löschen der ausgewählten Seiten.

HINWEIS: Diese Schaltfläche ist nur in der Miniaturansicht verfügbar.



Neuanordnen der Seiten innerhalb des Dokuments Wählen Sie eine oder mehrere Seiten, und verschieben Sie sie nach links oder rechts.

HINWEIS: Diese Schaltflächen sind nur in der Miniaturansicht verfügbar.



Einfügen einer Seite in das Dokument. Der Drucker fordert Sie auf, weitere Seiten zu scannen.



Verwerfen der in der Vorschau vorgenommenen Änderungen und Neustart.

7. Wenn das Dokument bereit ist, wählen Sie **Senden** aus, um das Fax zu senden.

Weitere Faxeaufgaben

Wechseln Sie zur Website www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Es sind Anweisungen zum Durchführen bestimmter Faxeaufgaben wie den folgenden verfügbar:

- Erstellen und Verwalten von Fax-Kurzwahlnummern
- Konfigurieren von Faxabrechnungscode
- Verwenden eines Faxdruckzeitplans
- Blockieren von eingehenden Faxnachrichten
- Faxarchivierung und -weiterleitung

6 Verbessern der Faxqualität

Wenn beim Drucker Probleme mit der Faxqualität auftreten, finden Sie Anweisungen zur Fehlerbehebung auf der Website von HP. Wechseln Sie zur Website www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Lösen von Faxproblemen

- Prüfliste zur Lösung von Faxproblemen
 - Welche Art von Telefonanschluss verwenden Sie?
 - Verwenden Sie einen Überspannungsschutz?
 - Verwenden Sie den Voicemail-Dienst einer Telefongesellschaft oder einen Anrufbeantworter?
 - Ist in Ihrem Telefonvertrag die Anklopffunktion enthalten?
 - Überprüfen des Faxmodemstatus
- Allgemeine Faxprobleme
 - Das Fax wird nicht gesendet.
 - Auf dem Bedienfeld des Druckers wird die Statusmeldung „Nicht genügend Speicher“ angezeigt.
 - Die Druckqualität eines Fotos ist schlecht, oder ein Bild wird als grauer Kasten dargestellt.
 - Sie haben die Schaltfläche „Stopp“ zum Abbrechen eines Faxes gedrückt, doch das Fax wurde trotzdem gesendet
 - Es wird keine Faxadressbuch-Schaltfläche angezeigt.
 - Faxeinstellungen in HP Web Jetadmin können nicht gefunden werden.
 - Die Kopfzeile wird oben auf der Seite eingefügt, wenn die Überlagerungsfunktion aktiviert ist.
 - Die Empfängerliste enthält eine Mischung aus Namen und Nummern.
 - Ein einseitiges Fax wird auf zwei Seiten gedruckt.
 - Ein Dokument bleibt während des Faxvorgangs im Vorlageneinzug stecken.
 - Die Signaltöne des Faxmodems sind zu laut oder zu leise.

Prüfliste zur Lösung von Faxproblemen

Anhand folgender Prüfliste können Sie herausfinden, wodurch das Faxproblem verursacht wird.




HINWEIS: Je nach Typ des Bedienfelds sind andere Schritte auszuführen.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



- **Wird das im Lieferumfang enthaltene Faxkabel verwendet?** Dieses Faxmodem wurde mit dem im Lieferumfang enthaltenen Faxkabel auf Einhaltung der RJ11-Spezifikationen sowie der Funktionsspezifikationen geprüft. Verwenden Sie kein anderes Faxkabel für das mitgelieferte Faxkabel. Das analoge Faxmodem erfordert ein analoges Kabel. Auch ist für seinen Betrieb eine analoge Telefonverbindung Voraussetzung.
- **Ist der Leitungsstecker für Fax/Telefon in der richtigen Buchse des Faxmodems eingesteckt?** Vergewissern Sie sich, dass der Telefonstecker ordnungsgemäß in der Buchse sitzt. Drücken Sie den Stecker in die Buchse, bis Sie ein Klicken hören oder er fest sitzt.



HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Telefonbuchse mit dem Faxanschluss und nicht dem Netzwerkanschluss verbunden ist. Die Anschlüsse sind sich sehr ähnlich.

- **Funktioniert die Telefonanschlusssdose fehlerfrei?** Prüfen Sie, ob ein Wählton vorliegt. Schließen Sie dazu ein Telefon an die Telefonanschlusssdose an. Können Sie einen Wählton hören und einen Anruf tätigen oder empfangen?

Welche Art von Telefonanschluss verwenden Sie?

- **Separater Anschluss:** Eine analoge Standard-Fax- bzw. -Telefonleitung, die nur zum Empfangen und Senden von Faxen vorgesehen ist.



HINWEIS: Die Telefonleitung sollte ausschließlich für die Faxfunktion des Druckers reserviert sein und nicht gemeinsam mit anderen Geräten verwendet werden. Zu diesen Geräten gehören beispielsweise Alarmsysteme, die über die Telefonleitung Benachrichtigungen an eine Überwachungsfirma übertragen.

- **Nebenstellenanlage:** Eine Telefonanlage für eine Geschäftsumgebung. Private Standardtelefone und das Faxmodem verwenden ein analoges Telefonsignal. Einige Nebenstellenanlagen sind digital und unter Umständen nicht mit dem Faxmodem kompatibel. Möglicherweise benötigen Sie einen Analog Telephone Adapter (ATA), um das Faxgerät an digitale Nebenstellenanlagen anzuschließen.
- **Roll-over-Anschlüsse:** Eine Funktion einer Telefonanlage, bei der ein neuer Anruf bei besetztem ersten Anschluss zum nächsten verfügbaren Anschluss weitergeschaltet wird. Der Drucker sollte mit der ersten eingehenden Telefonleitung verbunden werden. Das Faxmodem beantwortet den Anruf nach einer bestimmten Anzahl von Ruftönen, die Sie in der Einstellung für die Anzahl der Ruftöne bis zur Rufannahme festlegen.

Verwenden Sie einen Überspannungsschutz?

Zwischen der Telefonanschlusssdose und einem Faxmodem kann ein Überspannungsschutz eingesetzt werden, um das Faxmodem vor Stromspitzen zu schützen, die durch die Telefonanschlüsse übertragen werden können. Diese Geräte können einige Probleme bei der Faxkommunikation verursachen, da sie die Qualität des Telefonsignals beeinträchtigen. Sollten Sie beim Senden oder Empfangen von Faxen Probleme haben und ein solches Gerät verwenden, schließen Sie den Drucker direkt an die Telefonanschlusssdose an, um festzustellen, ob das Problem durch den Überspannungsschutz verursacht wird.

Verwenden Sie den Voicemail-Dienst einer Telefongesellschaft oder einen Anrufbeantworter?

Wenn die Einstellung für Ruftöne bis zur Antwort des Voicemail-Dienstes niedriger liegt als die entsprechende Einstellung für das Faxmodem, beantwortet der Voicemail-Dienst den Anruf, und das Gerät kann keine Faxe empfangen. Wenn die Einstellung für Ruftöne bis zur Antwort des Faxmodems niedriger liegt als die entsprechende Einstellung für den Voicemail-Dienst, beantwortet das Faxmodem alle Anrufe.

Ist in Ihrem Telefonvertrag die Anklopffunktion enthalten?

Wenn die Anklopffunktion für die Telefonleitung aktiviert ist, kann die Faxübertragung unterbrochen und dadurch ein Kommunikationsfehler verursacht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Anklopffunktion nicht für die Telefonleitung aktiviert ist.


Überprüfen des Faxmodemstatus

Wenn das analoge Faxmodem nicht funktioniert, drucken Sie den Bericht [Konfigurationsseite](#), um den Status zu überprüfen.


1. Starten Sie Funktion [Berichte](#).
 - **FutureSmart 3:** Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm [Administration](#) aus.
 - **FutureSmart 4:** Gehen Sie im Hauptfenster zur Option [Berichte](#), und wählen Sie diese Option aus.
2. Öffnen Sie die folgenden Menüs:

- [Konfigurations-/Statusseiten](#)
- [Konfigurationsseite](#)

3. Wählen Sie [Drucken](#), um den Bericht zu drucken, oder wählen Sie [Anzeigen](#), um den Bericht auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Bericht besteht aus mehreren Seiten.

 **HINWEIS:** Die IP-Adresse oder der Hostname des Druckers wird auf der Jetdirect-Seite angezeigt.

Überprüfen Sie auf der Faxmodemseite der Konfigurationsseite unter der Überschrift „Hardware-Informationen“ den Modemstatus. Die nachstehende Tabelle enthält die Statusbedingungen und mögliche Lösungen.

 **HINWEIS:** Wenn die Faxzubehörseite nicht gedruckt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem analogen Faxmodem vor. Wenn Sie ein LAN- oder Internet-Fax verwenden, könnten die Funktion durch diese Konfigurationen deaktiviert werden.

| | |
|---|--|
| Betriebsbereit/Aktiviert ¹ | Das analoge Faxmodem ist installiert und betriebsbereit. |
| Betriebsbereit/Deaktiviert ¹ | <p>Das Faxmodem ist installiert, Sie haben jedoch noch nicht die erforderlichen FaxEinstellungen konfiguriert.</p> <p>Das Faxmodem ist installiert und betriebsbereit, allerdings hat das HP Digital Sending-Dienstprogramm entweder die Drucker-Faxfunktion deaktiviert oder das LAN-Fax aktiviert. Wenn das LAN-Fax aktiviert ist, ist die analoge Faxfunktion deaktiviert. Es kann immer nur eine Faxfunktion aktiviert sein, und zwar entweder das LAN-Fax oder das analoge Fax.</p> <p>HINWEIS: Wenn das LAN-Fax aktiviert ist, steht die Funktion Fax im Druckerbedienfeld nicht zur Verfügung.</p> |
| Nicht betriebsbereit/Aktiviert/Deaktiviert ¹ | Der Drucker hat einen Firmware-Fehler erkannt. Aktualisieren Sie die Firmware. |
| Beschädigt/Aktiviert/Deaktiviert ¹ | Das Faxmodem funktioniert nicht. Setzen Sie die Faxmodemkarte neu ein, und überprüfen Sie sie auf verbogene Kontaktstifte. Wenn als Status nach wie vor BESCHÄDIGT angezeigt wird, ersetzen Sie die analoge Faxmodemkarte. |

¹ AKTIVIERT gibt an, dass das analoge Faxmodem aktiviert und eingeschaltet, ist; DEAKTIVIERT bedeutet, dass das LAN-Fax aktiviert ist (d. h. das analoge Fax ist ausgeschaltet).

Allgemeine Faxprobleme

Nachstehend sind einige häufige Faxprobleme aufgelistet.



HINWEIS: Je nach Typ des Bedienfelds sind andere Schritte auszuführen.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Das Fax wird nicht gesendet.

JBIG ist aktiviert, und das Empfänger-Faxgerät unterstützt JBIG nicht.

Deaktivieren Sie die JBIG-Einstellung.


Auf dem Bedienfeld des Druckers wird die Statusmeldung „Nicht genügend Speicher“ angezeigt.

Der Speicher des Druckers ist voll. Löschen Sie einige der gespeicherten Jobs von der Festplatte.

FutureSmart 3

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm die Schaltfläche [Aus Gerätespeicher abrufen](#) aus.
2. Wählen Sie den Ordner aus, in dem das Dokument gespeichert ist, und wählen Sie dann das Dokument aus.
3. Wenn das Dokument privat ist, geben Sie die vierstellige PIN-Nummer im Feld [Kennwort](#) ein, und wählen Sie [OK](#).
4. Wählen Sie die Schaltfläche [Löschen](#) aus.

FutureSmart 4

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers auf dem Home-Bildschirm [Drucken](#) aus und dann [Drucken aus Jobspeicher](#).
2. Wählen Sie in der Liste [Jobordner](#) den Ordner aus, in dem das Dokument gespeichert ist, und wählen Sie dann das Dokument aus.
3. Wählen Sie das Löschesymbol  aus.

Die Druckqualität eines Fotos ist schlecht, oder ein Bild wird als grauer Kasten dargestellt.

Sie verwenden die falsche Einstellung für den Seiteninhalt oder die falsche Auflösung.

Versuchen Sie, die Option [Text/Grafiken optimieren](#) auf [Foto](#) einzustellen.

Sie haben die Schaltfläche „Stopp“ zum Abbrechen eines Faxes gedrückt, doch das Fax wurde trotzdem gesendet

Wenn der Job bereits gesendet wird, kann er nicht abgebrochen werden.

Das ist ein normaler Vorgang.

Es wird keine Faxadressbuch-Schaltfläche angezeigt.

Die Faxadressbuchfunktion ist nicht aktiviert.

Aktivieren Sie die Faxadressbuchfunktion mit Hilfe des HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramms.

Faxeinstellungen in HP Web Jetadmin können nicht gefunden werden.

Die Faxeinstellungen in HP Web Jetadmin befinden sich im Dropdown-Menü der Statusseite des Geräts.

Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Digitales Senden und Fax**.

Die Kopfzeile wird oben auf der Seite eingefügt, wenn die Überlagerungsfunktion aktiviert ist.

Der Drucker fügt bei allen weitergeleiteten Faxen oben auf der Seite den Seitentitel ein.

Das ist ein normaler Vorgang.

Die Empfängerliste enthält eine Mischung aus Namen und Nummern.

Je nachdem, woher die Einträge stammen, können sowohl Namen als auch Nummern angezeigt werden. Das Faxadressbuch zeigt Namen an, während alle anderen Datenbanken Nummern anzeigen.

Das ist ein normaler Vorgang.

Ein einseitiges Fax wird auf zwei Seiten gedruckt.

Der Faxkopf wird oben auf der Seite eingefügt, wodurch sich der Text auf die zweite Seite verschiebt.

Wenn Sie ein einseitiges Fax auf einer Seite drucken wollen, stellen Sie für den Seitentitel den Überlagerungsmodus ein, oder ändern Sie die Einstellung „An Seite anpassen“.

Ein Dokument bleibt während des Faxvorgangs im Vorlageneinzug stecken.

Im Vorlageneinzug ist ein Papierstau aufgetreten.

Beseitigen Sie den Papierstau, und senden Sie das Fax erneut.

Die Signaltöne des Faxmodems sind zu laut oder zu leise.

Die Lautstärkeeinstellung muss geändert werden.

Passen Sie die Lautstärke im Menü [Faxversandeseinstellungen](#) und im Menü [Faxempfangseinstellungen](#) an.

8 Spezifikationen

- [Faxmodem–Produktdaten](#)
- [Ersatzteile und Zubehör](#)

Faxmodem–Produktdaten

| | |
|---|---|
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebsbedingungen | <ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 10 bis 32,5° C• Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
| Lagerungsbedingungen | <ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20° C bis 40° C• Relative Luftfeuchtigkeit: Weniger als 95 % (nicht kondensierend) |
| Faxspezifische Daten | |
| Faxkompatibilität | <ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU Gruppe 3, EIA/TIA Klasse 1, Klasse 2.1 |
| Telefonanschluss | <ul style="list-style-type: none">• RJ11 |
| Komprimierungsmethoden | <ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR und JBIG |
| Unterstützte Übertragungsgeschwindigkeiten und Normen | <ul style="list-style-type: none">• Version 17 mit 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 Bit/s• Version 33 mit 14.400, 12.000 Bit/s• Version 29 mit 9.600, 7.200 Bit/s• Version 27 mit 4.800, 2.400 Bit/s• V.34 mit 33.600, 31.200, 28.800, 26.400, 24.000, 21.600, 19.200, 16.800 Bit/s |
| Modemgeschwindigkeit | <ul style="list-style-type: none">• Bis zu 33.600 Bit pro Sekunde (Bit/s) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kurzwahl | <ul style="list-style-type: none"> • Ja |
| Faxauflösung (Senden und Empfangen) | <ul style="list-style-type: none"> • Standard: 200 x 100 Punkte pro Zoll (dpi) • Fein: 200 x 200 Punkte pro Zoll (dpi) • Superfein: 300 x 300 Punkte pro Zoll (dpi) • Ultrafein: 200 x 400 Punkte pro Zoll (nur Empfang) • Ultrafein: 200 x 400 Punkte pro Zoll (nur Empfang) |

Ersatzteile und Zubehör

| | |
|---|---|
| Bestellen von HP Originalteilen oder -zubehör | www.hp.com/buy/parts |
| Bestellen über Kundendienst- oder Serviceanbieter | Wenden Sie sich an einen von HP autorisierten Kundendienst- oder Serviceanbieter. |

Index

A

Anmerkungen 1
Auflösung 29

B

Bildqualität 21

D

Dokumentkonventionen 1

E

Einstellungen
 allgemeine Faxversendung 11
 erforderliche 7
 Faxempfang 13
 Fax-Wählvorgang 9
Empfangseinstellungen 13
Erforderliche Einstellungen
 Land/Region 7
Ersatzteile 30
ESD 3

F

Fax
 Anschließen der Telefonleitung 4
 Einrichtung 7
 erforderliche Einstellungen 7
Faxfunktionsüberprüfung 4
Faxmodem-Installation 3
Firmwareaktualisierung 5

I

Installation 3

K

Komponenten 2
Konfiguration
 Allgemeine
 Faxsendeeinstellungen 9

Faxempfangseinstellungen 9

Wähleinstellungen 9

Konventionen, das Dokument
 betreffend 1

L

Lagerung, Bedingungen 29
Leistungsmerkmale, Beschreibung 2

M

Modemgeschwindigkeit 29

N

Nicht konfiguriert 7

P

Probleme
 allgemeine 27
 Lösen 23
 Prüfliste 24

Q

Qualität 21

S

Sendeeinstellungen 11
Senden von Faxen 17
Spezifikationen 29
Status, Faxkonfigurationsbericht 25

T

Telefonleitung, Anschließen des
 Faxmodems 4
Telefonleitungsverbindung 4
Tipps 1

U

Umgebungsbedingungen 29

V

Vorsichtshinweise 1

W

Wähleinstellungen 9
Warnhinweise 1

Z

Zubehör 30

