HP Ink Tank 110 series











- **EN** Wait for carriage to go to center and stop. Turn orange handle.
- Tunggu sampai kereta cetak bergerak ke tengah dan berhenti. Putar gagang oranye.
- 🕫 รอจนกว่าแคร่จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางและหยุด หมุนที่จับสีส้ม
- 꽤₩ 等待墨水匣移到中央並停止。轉動橙色把手。



- **EN** Press down on blue latch to open. Remove and discard orange plastic piece. Handle carefully to avoid ink stains.
- Tekan selot biru untuk membuka. Lepaskan dan buang bagian plastik berwarna oranye. Pegang dengan hati-hati untuk menghindari noda tinta.
- ™ กดสลักส์น้ำเงินลงเพื่อเปิด ถอดและนำชิ้นส่วนพลาสติกส์ส้มไปทิ้ง ระมัดระวังอย่าให้คราบหมึกเปื้อน
- ਸ਼ਸ਼ਸ਼ 按下藍色卡榫將其開啟。將橙色塑膠取出並丟棄。請小心操作,以免沾到墨水。







- **EN** Press and hold () (Resume button) for 3 seconds. Resume light will flash, then turn off.
- 🕫 Tekan dan tahan 🕑 (Tombol Lanjutkan) selama 3 detik. Lampu Lanjutkan akan berkedip, lalu mati.
- тн กด 🗈 (ปุ่มกลับสู่การทำงาน) ค้างไว้ 3 วินาที ไฟกลับสู่การทำงานจะกะพริบ และดับลง

zɪɪw 按住 ⓓ (「重新開始」按鈕) 3 秒鐘。重新開始指示燈將會閃爍[,]然後熄滅。







EN Enter **123.hp.com** in a web browser to install the HP printer software. Connect USB cable only when prompted during software installation. After installation, you are ready to print!

Note for Windows® users: You can also order a printer software CD at **www.support.hp.com**.

พิมพ์ 123.hp.com ลงในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อติดตั้ง ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ต่อสาย USB เฉพาะเมื่อ ได้รับข้อความแจ้งในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ หลังจาก ติดตั้งเสร็จ คุณก็จะพร้อมทำการพิมพ์!

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ Windows®: คุณยังสามารถสั่งแผ่นซ็ดี ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ได้ที่ www.support.hp.com Ketik 123.hp.com dalam browser web untuk menginstal perangkat lunak printer HP. Hubungkan kabel USB hanya jika diminta saat penginstalan perangkat lunak. Setelah penginstalan, Anda siap untuk mencetak!

Catatan untuk pengguna Windows®: Anda juga dapat memesan CD perangkat lunak printer di **www.support.hp.com**.

ZHTW 在網頁瀏覽器中輸入 123.hp.com 以安裝 HP 印 表機軟體。僅當軟體安裝期間出現提示時,連接 USB 纜線。安裝之後,您就準備好可以列印了!

適用於 Windows[®] 使用者的注意事項:您也可以在 www.support.hp.com 訂購印表機軟體 CD。



- Always refill ink before it goes below minimum ink level line.
- Selalu isi ulang tinta sebelum mencapai di bawah garis minimum untuk level tinta.
- TH เติมหมึกให้สูงกว่าเส้นบอกระดับขึ้นต่ำเสมอ
- zmw 您必須在墨水量低於最低墨水存量標線之前填充墨水。





Microsoft and Windows are either registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Printed in English