HP Sprocket 200 Printer

¡Imprima, escanee y reviva recuerdos con HP Sprocket 200!

Componentes y controles

Elementos proporcionados Descripción general del producto Indicadores luminosos LED: Carga y Estado Cómo restablecer su Sprocket 200 Mantenimiento de su HP Sprocket 200

Primeros pasos

Instalación de la aplicación móvil Carga del papel Carga de la batería y encendido/apagado Emparejamiento de un dispositivo móvil con HP Sprocket 200

Información sobre seguridad Especificaciones Solución de problemas



La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Componentes y controles

Elementos proporcionados

Impresora HP Sprocket 200

- Instrucciones de configuración
- Papel fotográfico HP Sprocket (10 hojas)
- Cable de carga USB
- Información sobre normativas

Descripción general del producto

- 1. Botón de Encendido
- 2. Puerto de carga Micro-USB
- 3. Indicador luminoso LED de estado
- 4. Indicador luminoso LED de carga
- 5. Cubierta del papel
- 6. Ranura de salida del papel





Indicador luminoso LED de carga

LED de carga: Cable USB no conectado

Color/Estado	Estado de HP Sprocket	Descripción
Verde	Totalmente cargado	El dispositivo está totalmente cargado, al 90-100 %.
Naranja	Carga media	El dispositivo está cargado en un 11-89 %.
Rojo parpadeante	Carga baja	El dispositivo tiene poca batería y deberá cargarse pronto (4-10 %).

Si el cable USB no está conectado y la batería de su impresora es muy baja (1-3 % de carga), el indicador luminoso **LED de estado** se apagará, no podrá imprimir y la impresora no responderá. El **LED de carga seguirá parpadeando en rojo**. Cargue la impresora lo antes posible.

LED de carga: Cable USB conectado

Verde	Totalmente cargado	El dispositivo está totalmente cargado.
Naranja	Cargando, 90-99 % cargado	El dispositivo está casi cargado.
Parpadea en rojo 3 veces, luego permanece naranja	Carga media	El dispositivo está cargado en un 11-89 %.
Rojo	Batería baja y muy baja	El dispositivo tiene poca batería y se está cargando.

Indicador luminoso LED de estado

El color del indicador luminoso LED de estado se puede personalizar en la aplicación sprocket. El color predeterminado es Blanco, indicado en esta tabla.

Color/Estado	Estado de HP Sprocket	Descripción		
Desactivado	Apagado/Suspensión	El dispositivo está apagado, en modo de Suspensión, o la batería está completamente agotada. Si la batería está muy baja o agotada, no puede imprimir.		
Blanco (predeterminado) (o el color personalizado del propietario)	Inactivo	La impresora está inactiva. El color de este LED se puede personalizar en la aplicación sprocket.		
Blanco (predeterminado), parpadeante (o el color personalizado del propietario)	Sprocket está imprimiendo desde el dispositivo móvil del Propietario	El LED blanco/color personalizado parpadeará rápidamente tres veces cuando se envíe un trabajo de impresión desde un dispositivo móvil del Propietario. Mientras imprime, el LED blanco/ color personalizado parpadeará lentamente.		
Color personalizado o de invitado asignado (Amarillo, azul, verde, índigo, púrpura, rosa. Color establecido en la aplicación sprocket)	Sprocket está imprimiendo desde el dispositivo móvil del Invitado	El LED con el color del propietario/invitado parpadeará rápidamente tres veces cuando un usuario en particular envíe un trabajo de impresión. Mientras imprime, el LED con el color del propietario/invitado parpadeará lentamente.		
Rojo, parpadeando lentamente	Estado de error de impresora	Es posible que la impresora no tenga papel o que la cubierta del papel esté apagada. Verifique la luz LED de carga para conocer el estado de la batería. Resuelva el error para seguir imprimiendo.		
Rojo fijo	Estado de error de impresora	La impresora se encuentra en un estado irrecuperable. Complete un restablecimiento de hardware para resolverlo.		
Rojo, parpadeando rápidamente	Estado de error de impresora	Puede que haya un atasco de papel en la impresora. La impresora se reiniciará y solucionará automáticamente el atasco.		
Colores alternos, centelleantes	Actualización de firmware	Actualización de firmware de la impresora. No cierre la aplicación sprocket durante la actualización.		

La aplicación sprocket lo avisará de varias condiciones de error a través de la mensajería integrada en la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación para resolver problemas.

Para obtener ayuda adicional sobre problemas específicos, consulte la sección Solución de problemas y Preguntas frecuentes de este documento o el sitio de soporte de HP.

Cómo restablecer su Sprocket 200

Hay dos formas en que podría necesitar restablecer su impresora sprocket.

Restablecimiento de hardware

Si la impresora no responde o no se conecta a su dispositivo móvil, intente realizar un restablecimiento de hardware. Retire la cubierta del papel y mantenga presionado el botón redondo pequeño cerca de la bandeja del papel hasta que la impresora se apague. La impresora se reiniciará automáticamente. Cuando complete un restablecimiento de hardware, su configuración personalizada no se restablecerá (nombre personalizado, color personalizado, etc.).

¿Y si mi HP Sprocket no responde o no se conecta a mi dispositivo móvil?

Si no logra conectarse o si tiene otro problema, restablezca el dispositivo. Retire la cubierta del papel y mantenga presionado el botón pequeño cerca de la bandeja del papel hasta que la impresora se apague. Reinicie el dispositivo.

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Si necesita volver a la configuración predeterminada de fábrica o desea regalar su sprocket a otra persona, realice un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica. También se puede realizar un restablecimiento de los valores predeterminados de su dispositivo móvil está activada y ha perdido el dispositivo. Completar un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica permitiría conectar un teléfono nuevo. Antes de realizar un restablecimiento de fábrica, actualice el firmware de su impresora.

Puede iniciar un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica desde la aplicación sprocket o siguiendo los pasos siguientes. Un restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica solo puede completarse cuando el cable de carga USB NO está conectado a la impresora.

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 7 segundos. Cuando hayan transcurrido 3 segundos, el LED de estado se apagará para indicar que la impresora se está apagando; siga pulsando el botón de encendido hasta que las luces LED empiecen a parpadear.
- 2. Suelte el botón de encendido. Los LED seguirán parpadeando unos 6 segundos.
- 3. Mientras estén parpadeando los LED, pulse y suelte el botón de encendido. El dispositivo permanecerá apagado hasta que lo vuelva a encender.
- 4. Enciéndalo; la impresora restablecerá los valores predeterminados de fábrica. Después del restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica, todos los ajustes se restablecen a los valores predeterminados de fábrica (nombre personalizado, colores LED, tiempo de suspensión, apagado automático, etc.).

Si decide que **NO** quiere restablecer la impresora a los valores predeterminados de fábrica, puede abandonar el restablecimiento. Mientras estén parpadeando los LED, no pulse el botón de encendido tal y como se indicaba en el paso anterior. Con ello, también se cancelará el restablecimiento de fábrica.

Si desea emparejar nuevamente la impresora con su dispositivo después de un Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica, asegúrese de "borrar" también su dispositivo de la lista de Dispositivos emparejados de su sistema operativo. Luego, vuelva a emparejarlos.

Mantenimiento de su HP Sprocket 200

- Elimine huellas de dedos, polvo y suciedad de la impresora con un paño seco de microfibras.
- Mantenga cerrada la cubierta del papel para evitar que entre polvo en la ruta de papel.
- Actualice el firmware de la impresora. Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a Internet y, después, abra la aplicación HP sprocket . Si hay una actualización disponible de firmware, se muestra una pantalla de actualización de firmware. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la actualización. La impresora debe tener una carga del 25 % o más para hacer una actualización de firmware.
- Mantenga su aplicación sprocket actualizada. Si no tiene la aplicación móvil configurada para que se actualice de forma automática, vaya a la tienda de aplicaciones correspondiente y asegúrese de tener instalada la versión más reciente.

3

Primeros pasos

Instalación de la aplicación móvil

Para utilizar HP Sprocket 200 con su dispositivo móvil, debe descargar la aplicación HP sprocket que la acompaña desde App Store[®] o Google Play[™] (o su tienda de aplicaciones local). Para descargar la aplicación sprocket, visite hpsprocket.com/start. Allí se le redirigirá a la tienda de aplicaciones apropiada para su dispositivo.

- La aplicación sprocket está admitida en los dispositivos Android[™] que usan OS v4.4 y posteriores, y es compatible con iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6ª generación), iPad Pro 12,9 pulgadas (2ª generación), iPad Pro 10,5 pulgadas, iPad (5ª generación), iPad Pro 9,7 pulgadas, iPad Pro 12,9 pulgadas (1ª generación), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ª generación), iPod touch (6ª generación).
- Debe instalar la aplicación sprocket que la acompaña para que HP Sprocket funcione con su dispositivo móvil.



 Si ya había instalado la aplicación HP Sprocket, puede acceder a las instrucciones de configuración para HP Sprocket 200 en el menú de Ayuda y Cómo.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc.

Carga del papel

- Levante la cubierta del papel. Esto desbloqueará la tapa y le permitirá elevar la cubierta para insertar el papel. La tapa está unida con imanes.
- Desenvuelva un paquete de papel fotográfico HP Sprocket (10 hojas). Asegúrese de que la Tarjeta de calidad de impresión azul incluida (antes llamada Smartsheet®) se encuentra debajo de la pila con los códigos de barras y el logotipo de HP hacia abajo. Coloque el papel fotográfico encima del Smartsheet® con los logotipos de HP hacia abajo. El lado brillante del papel debe estar hacia arriba en la bandeja.
- Coloque el papel y la Tarjeta de calidad de impresión dentro de la bandeja del papel.
- 4. Coloque nuevamente la cubierta del papel para terminar el proceso. Sentirá que los imanes cierran la tapa.



Uso de la Tarjeta de calidad de impresión:

Cargue la Tarjeta de calidad de impresión (anteriormente Smartsheet®) con cada paquete de papel nuevo. Cada paquete de papel tiene una tarjeta de color incluida; la tarjeta está especialmente diseñada para preparar su impresora para el papel de ese paquete. La Tarjeta de calidad de impresión limpia y calibra la impresora para el paquete de papel en el que estaba incluida. La tarjeta pasará a través de la impresora HP Sprocket 200 automáticamente cuando envíe su primera impresión después de cargar el papel.

Si nota problemas de calidad de impresión, cargue de nuevo la tarjeta de color. Deseche la tarjeta de color después de imprimir las diez hojas del paquete. Obtendrá una nueva Tarjeta de calidad de impresión para el siguiente paquete de papel que cargue.

¿Qué tamaño de papel debo comprar para HP Sprocket?

Utilice únicamente papel fotográfico HP Sprocket 2 x 3" (5 x 7,6 cm) con HP Sprocket 200. Puede comprar más papel en la aplicación sprocket tocando "Comprar papel" en el menú principal o en hpsprocket.com/start.

Asegúrese de utilizar papel fotográfico HP Sprocket auténtico. Puede comprar papel fotográfico HP Sprocket auténtico desde la aplicación o a otros comerciantes.





Δ

Precaución:

- No inserte más de 1 paquete de papel fotográfico HP Sprocket (10 hojas más la Tarjeta de calidad de imprisión) en el dispositivo por vez para evitar atascos de papel o errores de impresión.
- Utilice únicamente papel fotográfico HP Sprocket 2 x 3" (5 x 7,6 cm) con el dispositivo para evitar atascos de papel y errores en el funcionamiento. Puede comprar más papel en la aplicación sprocket tocando "Comprar papel" en el menú principal.
- En caso de atasco, no empuje el papel. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo para expulsar el papel de forma automática.
- No extraiga el papel del dispositivo mientras está imprimiendo.
- Si se percibe humedad o se derrama líquido sobre una foto, límpiela tan pronto como pueda para prevenir que se deteriore el color.
- Mantenga limpio el papel fotográfico y evite que se doble o sufra daños para lograr la mejor calidad de impresión.

Carga de la batería y encendido/apagado

- Para cargarla, inserte el cable de carga Micro-USB en HP Sprocket 200.
- 2. Conecte el cable Micro-USB a la fuente de alimentación.
- Al conectarlo, el indicador luminoso LED de carga se encenderá para indicar que está cargando. Consulte la sección "Indicadores luminosos LED: Carga y Estado" para obtener más información.
- 4. Para cargar completamente, deje que el dispositivo se cargue hasta que el indicador luminoso LED de carga se vuelva verde.
- Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido hasta que el indicador luminoso LED de estado se encienda en forma continua de color blanco (predeterminado) o del color personalizado. La impresora también se puede encender conectando el cable USB a la corriente.
- 6. Apague el dispositivo presionando el botón de encendido hasta que el indicador luminoso LED de estado se apague.
 - Un uso continuado durante la carga ralentizará la velocidad de carga.
 - Conecte el cable Micro-USB a la fuente de alimentación con un suministro de 5 V CC/1 A.

Emparejamiento de un dispositivo móvil con HP Sprocket 200

Empareje rápida y fácilmente el dispositivo con su HP Sprocket 200 siguiendo las instrucciones de configuración de la aplicación. La primera vez que inicie la aplicación sprocket, seleccione "Configuración". Las instrucciones de la aplicación le ayudarán a emparejar fácilmente su dispositivo móvil desde la aplicación. También puede acceder a las instrucciones de configuración en cualquier momento desde el menú Temas de ayuda. Si se ha conectado correctamente, aparecerá un punto verde junto a "sprocket" en el menú principal.

También puede emparejar los dispositivos en el menú del sistema operativo, como una copia de seguridad.

Para Android™

- 1. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador luminoso LED de estado se vuelva blanco, lo que indica el encendido por completo.
- 2. Asegúrese de que Bluetooth esté activado para su dispositivo móvil o tableta y, después, abra la aplicación sprocket. Seleccione el menú principal en la esquina superior izquierda.
- 3. Toque **sprocket** y luego **Impresoras** para emparejar su impresora con su dispositivo móvil o tableta. Un mensaje emergente lo dirigirá a los **Ajustes** de Android[™] para emparejar su impresora. Seleccione la impresora en la lista de dispositivos disponibles.



Para iPhone®

- 1. Pulse y mantenga presionado el botón de Encendido durante 3 segundos para encender la impresora. El indicador luminoso LED de estado se volverá blanco una vez que esté encendida por completo.
- 2. Abra **Ajustes** de iPhone[®] y seleccione **Bluetooth**. Encienda Bluetooth y luego seleccione la impresora de los dispositivos incluidos.
- 3. Después, inicie la aplicación sprocket.
 - Aparecerá un mensaje de recordatorio si intenta imprimir una foto y no está conectado con su impresora.
 - Si el dispositivo móvil y la impresora no están conectados, intente restablecer la impresora.

Consulte la **guía del usuario de la aplicación HP sprocket** para obtener más información sobre cómo usar la aplicación sprocket y todas las divertidas funciones disponibles para su impresora.

Solución de problemas y preguntas más frecuentes

¿Qué sucede si el dispositivo no imprime?

- Encienda la impresora. De forma predeterminada, el dispositivo está configurado para entrar en modo de suspensión después de 5 minutos (predeterminado) y se apaga después de 2 horas. Puede ajustar los tiempos de suspensión y apagado automático en la aplicación HP sprocket desde su dispositivo móvil. Toque —, toque sprocket, y a continuación configure el tiempo deseado.
- Cargue la impresora. Si el indicador LED de carga parpadea en rojo, debe cargar la impresora.
- **Confirme que Bluetooth esté activado y emparejado con su impresora.** Si la impresora ya está emparejada con su dispositivo móvil, apagar Bluetooth y volver a encenderlo podría resolver el problema.
- Asegúrese de que haya papel fotográfico en la bandeja de entrada del dispositivo. Cargue hasta 10 hojas de papel fotográfico HP Sprocket con la Tarjeta de calidad de impresión de color de HP (anteriormente HP ZINK[™] Smartsheet).
- Acerque la impresora a su dispositivo móvil. La señal de Bluetooth puede ser más débil a distancias superiores.
- Actualice el firmware de la impresora. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a Internet y, después, abra la aplicación HP sprocket. Si hay una actualización disponible de firmware, se muestra una pantalla de actualización de firmware. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la actualización. La impresora debe tener una carga del 25 % o más para hacer una actualización de firmware.
- **Restablezca la impresora.** En la impresora, ubique el botón de restablecimiento redondo debajo de la cubierta del papel y presiónelo hasta que la impresora se apague. La impresora se reiniciará automáticamente. Si la luz del LED de estado es roja, querrá reiniciar la impresora.

¿Cómo puedo mejorar la calidad de impresión?

Siga estas recomendaciones y utilice las capacidades de edición de la aplicación sprocket para mejorar la calidad de impresión.

- Utilice papel fotográfico HP Sprocket auténtico. ZINK[™] hace papel fotográfico personalizado para varias impresoras. HP recomienda usar papel fotográfico HP Sprocket para obtener los mejores resultados. Para comprar papel fotográfico HP Sprocket auténtico, vaya a <u>hpsprocket.com/start</u>. También puede comprar papel fotográfico HP Sprocket auténtico a otros comerciantes.
- Cargue siempre la Tarjeta de calidad de impresión azul (anteriormente ZINK[™] Smartsheet) contenida en el mismo paquete de papel fotográfico que se encuentre en la impresora. Cargue la tarjeta azul en la bandeja para el papel con el código de barras y el papel fotográfico con los logotipos de HP orientados hacia abajo. Cada tarjeta azul está específicamente calibrada para mejorar la calidad de impresión de ese paquete específico de papel fotográfico (10 hojas). Usar una tarjeta azul de otros paquetes de papel podría no proporcionar resultados ideales.
- Deje que transcurran unos minutos entre cada trabajo de impresión para que la impresora se enfríe. La aplicación sprocket le avisará cuando la impresora se esté enfriando y no imprimirá la siguiente imagen hasta que se alcance una temperatura más baja.



• Almacene el papel fotográfico en un lugar fresco y seco, y evite el contacto con agua. Si se

derrama agua sobre una foto, límpiela de inmediato para evitar que esta sufra daños.

• Actualice el firmware de la impresora.

Información sobre seguridad

Para conocer los avisos sobre normas y seguridad, consulte la ficha incluida en el embalaje de su producto y las siguientes declaraciones.



Seguridad de la batería

- No desmonte el producto o la batería ni provoque un cortocircuito en los bornes de la batería.
- Evite el contacto con la batería si existen fugas o está dañada.
- Se recomienda la supervisión de un adulto cuando son menores quienes utilizan el producto.
- No lo desmonte, golpee, aplaste o exponga al fuego.
- No utilice la impresora si la batería del producto está hinchada y está provocando que el producto se agrande.
- Mantenga el producto alejado de altas temperaturas y de la humedad.

Especificaciones

Especificación	Descripción		
Números de productos	1AS85A; 1AS86A; 1AS87A; 1AS88A; 1AS89A; 1AS90A; 1AS91A		
Dimensiones y peso	 Dimensiones: 3,15 x 4,63 x 0,98 pulgadas (80 x 117,5 x 25 mm) Peso: 0,379 libras (0,172 kg) 		
Conectividad	Bluetooth 5.0		
Administración de impresoras	Aplicación HP sprocket		
Fuente de alimentación	2 baterías internas recargables de polímero de litio de 7,4 V Batería de polímero de ion de litio de 850 mAh		
Tiempo de carga	120 minutos		
Consumo de energía	0,9 vatios (en modo de espera) Media de 15,91 vatios (basado en primera impresión) Máximo de 34,49 vatios a 25 °C (77 °F)		
Tecnología de impresión	 Impresión térmica con una impresora ZINK™ Zero Ink[®] Nota: HP Sprocket no utiliza cartuchos de tinta para imprimir. 		
Papel admitido	Papel fotográfico HP Sprocket: 2 x 3 pulgadas (5 x 7,6 cm)		
Impresión sin bordes	Sí		
Tipos de archivo admitidos	.jpeg, .tiff (iOS solo), .gif, .bmp y .png		
	Nota: Si envía un tipo de archivo no admitido, el trabajo de impresión no se imprime.		
Capacidad de la bandeja para papel	Hasta 10 hojas con el Smartsheet®		
Memoria	64 MB		
Calidad de impresión	313 x 400 puntos por pulgada (ppp)		
Conectividad móvil	 Admitida en los dispositivos Android[™] que usan OS v4.4 y posteriores / iOS 8.0 y posteriores Compatible con iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6ª generación), iPad Pro 12,9 pulgadas (2ª generación), iPad Pro 10,5 pulgadas, iPad (5ª generación), iPad Pro 9,7 pulgadas, iPad Pro 12,9 pulgadas (1ª generación), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ª generación), iPod touch (6ª generación) 		
Panel de control	Botón de Encendido; botón Restablecer, indicadores luminosos LED de carga y estado		
Parámetros medioambientales	 Humedad en funcionamiento: humedad relativa del 5 % al 90 % (recomendado) Humedad fuera de funcionamiento: humedad relativa del 5 % al 90 % Temperatura de funcionamiento: de 5° a 40 °C (41° a 104 °F) Temperatura de funcionamiento recomendada: de 15° a 32 °C (59° a 90 °F) Temperatura de almacenamiento: de -30° a 70 °C (-22° a 158 °F) 		
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware Visite <u>hpsprocket.com/start</u> para obtener más información.		
Número de modelo reglamentario	A efectos de identificación reglamentaria, al producto se le asigna un Número de modelo reglamentario. El número de identificación reglamentaria del modelo no debe confundirse con los nombres comerciales ni los números de producto. El número de modelo reglamentario de su producto es VCVRA-1801.		



Información técnica

Programa de reciclaje

HP ofrece un elevado número de programas de reciclaje y devolución de productos en varios países/regiones, y colabora con algunos de los centros de reciclaje electrónico más importantes del mundo. HP contribuye a la conservación de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos más conocidos. Para obtener más información acerca del reciclaje de los productos de HP, visite www.hp.com/recycle.

Declaración de la FCC

La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (en 47 CFR 15.105) ha especificado que el siguiente aviso se señale a la atención de los usuarios de este producto.

Durante la verificación de este equipo se ha comprobado que cumple los límites para dispositivos digitales de la Clase B, acorde con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se designan para proporcionar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. No obstante, no es posible garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante uno o varios de los métodos que se describen a continuación:

- -- Reorientación o reubicación de la antena receptora.
- -- Incremento de la separación entre el equipo y el receptor.
- -- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que el receptor está conectado.
- -- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio o TV para obtener ayuda.

Modificaciones (parte 15.21)

Cualquier cambio o alteración que se realice en este dispositivo que no sea aprobado expresamente por HP puede anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Manager of Corporate Product Regulations

HP Inc.

1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A

E-mail de contacto: (techregshelp@hp.com) o teléfono de contacto: +1 (650) 857-1501

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Exposición a emisiones de radiofrecuencia

¡PRECAUCIÓN! La energía de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. Sin embargo, el dispositivo se debe utilizar de tal manera que se minimice el potencial de contacto humano durante el funcionamiento normal. Este producto y cualquier antena externa conectada, si es compatible, deberá ser colocado de manera tal que reduzca al mínimo el potencial de contacto humano durante la operación normal. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC, la proximidad a la antena no debe ser de menos de 20 cm (8 pulgadas) durante la operación normal.

Fabricado para iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6ª generación), iPad Pro 12,9 pulgadas (2ª generación), iPad Pro 10,5 pulgadas, iPad (5ª generación), iPad Pro 9,7 pulgadas, iPad Pro 12,9 pulgadas (1ª generación), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ª generación), iPod touch (6ª generación).

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPad mini, y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc.

Las tecnologías y marcas comerciales ZINK Technology™ y ZINK Trademarks™ son propiedad de ZINK Holdings LLC. Usadas bajo licencia.



#6 Group of products: Thermal printer #6 第六分類: 其他類列印產品

Thermal receipt printer, Small format photo printer 包含產品類別: 熱感式印表機, 攜帶型相片印表機

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board		Ο	О	О	О	О
外殼 Shell	О	Ο	О	О	О	О
金屬結構件 Metal part	О	Ο	О	О	О	0
印字頭 Print head		О	О	О	О	О
馬達 Motor		Ο	О	О	О	О
滾輪 Paper roller	О	Ο	О	О	О	О
備考1. "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準 值。 備考2. "。"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目						

若要存取產品的最新使用指南或手冊,請前往 <u>http://www.hp.com/support</u>。選取**搜尋您的產品**,然後依照畫面上的指示 繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <u>http://www.support.hp.com</u>. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

臺灣無線射頻聲明

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設 計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干 擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電 波輻射性電機設備之干擾。

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

