사용 설명서





저작권 및 라이선스

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

저작권법에 따라 허용된 경우를 제외하고 사전 서면 허가 없이 복제, 개작 또는 번역할 수 없습니다.

이 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시되어 있습니 다. 이 문서의 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. HP는 본 문서에 포함된 기 술적 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.

- Adobe[®], Adobe Photoshop[®], Acrobat[®] 및 PostScript[®]는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.
- Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- OS X은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- AirPrint는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- iPad는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 상표입니다.
- Microsoft[®] 및 Windows[®]는 미국에 등록된 Microsoft Corporation의 상표입니다.
- 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

REV. 1.01

목차

소개	제품의 특장점 모델별 기능 알아두면 편리한 정보 사용 설명서 정보 안전 정보 제품 모습 조작부 제품 전원 켜기 소프트웨어 설치	8 9 12 13 14 20 24 27 28
메뉴 전체 보기 및 기본 설정	메뉴 소개 제품 기본 설정하기 용지 및 용지함	30 35 38
네트워크 연결된 제품 사용하기	유선 네트워크 사용 네트워크로 드라이버 설치 무선 네트워크 사용하기 HP Embedded Web Server 사용하기 HP Smart 앱	54 56 57 65 68
인쇄하기	기본 인쇄 인쇄 작업 취소 인쇄 기본 설정 창 열기 자주 쓰는 설정 사용 도움말 사용하기 인쇄 기능 사용 프린터 상태 프로그램 사용하기	73 74 75 76 77 78 83
복사	기본 복사 복사 설정 변경 신분증 복사	86 87 89
스캔	기본 스캔 방법 HP MFP Scan 프로그램에서 스캔하기	92 93

	이미지 편집 프로그램에서 스캔하기 WIA 드라이버를 사용하여 스캔하기 스캔 후 WSD 로 보내기	94 95 96
팩스	팩스 사용 준비 팩스 보내기 팩스 받기 다른 대상에게 팩스 재전송하기	99 100 106 110
	문지 실정 소정 팩스 주소록 설정하기	112
유용한 설정 메뉴	이 장을 읽기 전에 복사 팩스 시스템 설정 네트워크 설정	119 120 124 127 131
유지 관리	소모품 및 별매품 (옵션) 주문하기 사용 가능한 소모품 사용 가능한 유지관리 부품 토너 카트리지 보관 토너 고루 섞기 토너 카트리지 교체 이미징 드럼 교체 토너 수집 장치 교체 소모품 수명 확인하기 토너 부족 알림 설정하기 제품 청소하기 제품 이동 및 보관 알아두기	134 135 137 138 140 141 142 144 145 146 147 151
문제 해결	용지 걸림을 예방할 수 있는 정보 원본 문서 걸림 해결 용지 걸림 해결하기 상태 표시등 (LED) 이해하기 소모품 정보 리포트에 "Low Toner" 또는 "Vo Toner" 메시지 표시	153 154 157 160 ery Low 162

	오류 메시지 이해	163
	용지 급지 문제	169
	전원 및 케이블 연결 문제	170
	기타 문제 해결하기	171
	무선 네트워크 문제 해결	184
ㅂ <u>루</u>	일반적인 사양	188
+ -	인쇄 용지 규격	189
	시스템 요구사항	191

소 개

이 장에서는 제품을 사용하기 전에 알아야 할 정보를 제공합니다.

● 제품의 특장점	8
• 모델별 기능	9
• 알아두면 편리한 정보	12
• 사용 설명서 정보	13
● 안전 정보	14
● 제품 모습	20
●조작부	24
• 제품 전원 켜기	27

• 소프트웨어 설치 **28**

제품의특장점

친환경적인 제품

- 한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄하여 용지를 절약할 수 있습니다.
- 일정 시간 제품을 사용하지 않으면 자동으로 절전 모드로 들어가 전력 소모를 절약
- 에너지 절약을 위하여 재생용지 사용을 권장합니다.

편리성

- HP MFP Scan은 문서를 .epub 형식 등 다양한 형식으로 스캔, 컴파일 및 저장할 수 있도록 지 원하는 응용 프로그램입니다. 이러한 문서는 소셜 네트워킹 사이트 또는 팩스를 통해 공유할 수 있습니다.("HP MFP Scan 프로그램에서 스캔하기" 93쪽참조)
- 제품에 대한 도움말, 지원 응용 프로그램, 제품 드라이버, 사용 설명서 및 주문 정보 등을 얻으 려면 HP 웹사이트(www.hp.com/support/colorlaser170MFP)에 접속하세요.

다양한 기능과 인쇄환경 지원

- 다양한 용지 사이즈 지원. ("인쇄 용지 규격" 189쪽참조)
- 워터마크를 인쇄해 보세요. "Confidential"과 같은 문자를 배경글로 넣어 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.
- 포스터 인쇄: 문서 각 페이지의 텍스트와 그림이 용지 여러 장에 걸쳐 확대 및 인쇄된 다음 함 께 테이핑하여 포스터를 만들 수 있습니다.

다양한 무선 설정 방법 지원

🎼 🖌 무선 네트워크는 모델에 지원 여부에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

- ((†))(무선) 버튼 사용하기
 - 제품 및 액세스 포인트 (또는 무선 라우터)에 ^{((↑))}(무선) 버튼을 이용하여 간편하게 무선 연 결을 할 수 있습니다.
- USB 케이블 또는 네트워크 케이블 이용하기
 - USB 케이블 또는 네트워크 케이블을 연결하여 다양한 무선 설정을 할 수 있습니다.
- Wi-Fi Direct 이용하기
 - Wi-Fi 또는 Wi-Fi Direct를 이용하여 편리하게 모바일 장치에서 무선 인쇄를 지원합니다.

모델별 기능

일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

운영 체제

운영 체제	HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg	HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg
Windows	•	•
Мас	●a	● a

a.AirPrint를 사용하여 Mac OS에서 직접 인쇄할 수 있습니다.

(●: 지원됨, 공란: 지원되지 않음)

소프트웨어

소프트웨어	HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg	HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg
프린터 드라이버	•	•
HP MFP Scan	•	•
프린터 상태	•	•
HP Embedded Web Server	•	•
HP LJ Network PC Fax		•

(●: 지원됨, 공란: 지원되지 않음)

다양한 기능

기능	HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg	HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg
Hi-Speed USB 2.0	•	•
네 트 워 크 인 터 페 이 스 Ethernet 10/100 Base TX 유 선 랜	•	•
네 트 워 크 인 터 페 이 스 802.11b/g/n 무 선 랜 ^a	•	•
양면(2면) 인쇄(수동) ^b	•	•
자동 원고 급지 장치 (ADF)		•
팩스		•
스캔	•	•
복사	●	●

a.국가에 따라 무선 LAN 카드가 제공되지 않을 수 있습니다. 일부 국가는 802.11 b/g 만 적용할 수 있습니 다. 현지 HP 대리점이나 프린터를 구입한 매장으로 연락하세요. b.Windows만 해당.

(●: 지원됨, 공란: 지원되지 않음)

알아두면 편리한 정보

인쇄가안됩니다.

- 인쇄 대기열을 열어 대기 문서를 삭제하세요. ("인쇄 작업 취소" 74쪽참조)
- 인쇄 드라이버를 삭제하고 다시 설치하세요. ("소프트웨어 설치" 28쪽참조)
- Windows에서 기본 프린터로 지정하세요.

소모품을 구입하고 싶어요.

- HP 판매처에 문의하거나 제품을 구입한 소매처에 문의하세요.
- HP 웹사이트(<u>https://store.hp.com/</u>)를 방문하세요. 제품 서비스 정보를 볼 수 있습니다.

상태 표시등(LED)이 깜박이거나 계속 켜 있어요.

- 제품의 전원을 껐다 켜주세요.
- 상태 표시등(LED)을 이해하고 문제 해결하세요.("상태 표시등(LED) 이해하기" 160쪽참조)

용지가 걸렸습니다.

- 덮개를 열었다 닫으세요. ("앞모습" 21쪽참조)
- 용지 제거하는 방법을 확인하고 문제 해결하세요. ("용지 걸림 해결하기" 157쪽참조)

인쇄가 흐리게 나와요.

- 토너 부족 또는 토너 쏠림 현상으로 흐리게 나올 수 있습니다. 토너 카트리지를 흔들어 사용 하세요. ("토너 고루 섞기" 140쪽참조)
- 인쇄 해상도를 변경하세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조)
- 토너 카트리지를 교체하세요. ("토너 카트리지 교체" 141쪽참조)

제품의 드라이버를 다운 받고 싶어요.

• 제품에 대한 도움말, 지원 응용 프로그램, 제품 드라이버, 사용 설명서 및 주문 정보 등을 얻으려면 HP 웹사이트(www.hp.com/support/colorlaser170MFP)에 접속하세요.

사용 설명서 정보

본 사용 설명서는 실제 사용하는 방법을 단계적으로 자세하게 설명할 뿐만 아니라 제품의 기본 적인 정보도 함께 제공합니다.

- 이 설명서는 버리지 마시고 보관하셨다가 필요할 때 참조하세요.
- 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 먼저 읽어보세요.
- 제품 사용 시 문제가 발생하면 문제 해결편을 확인하세요.
- 이 설명서에서 사용되는 전문 용어는 용어 설명편에 설명되어 있습니다.
- 사용 설명서의 그림은 제품의 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서에 제시된 스크린샷은 제품의 펌웨어/드라이버 버전에 따라 실제와 다를 수 있습 니다.
- 사용 설명서의 절차는 주로 Windows 7을 기준으로 합니다.

표기법

본 설명서에서 사용하는 일부 용어는 아래와 같이 혼용될 수 있습니다.

- 원고는 원본과 같은 뜻입니다.
- 종이는 용지 또는 인쇄 용지와 같은 뜻입니다.
- 제품은 프린터 또는 복합기를 의미합니다.

아이콘	문자	설명	
A	경고	신체적 상해의 가능성을 경고합니다.	
	주의	제품의 기계적 손상이나 오작동을 방지하기 위한 정보를 제공합니다.	
	참고	제품의 기능과 성능에 대한 추가 정보나 자세한 사양을 제 공합니다.	

본문 표기 아이콘

안전 정보

이 경고와 예방 조치는 사용자 및 다른 사람의 상해를 방지하고 제품의 잠재적인 손상을 방지 하기 위해 포함되었습니다. 제품을 사용하기 전에 이 지시 사항을 충분히 모두 읽고 주의하세 요. 안전 정보를 읽은 다음에는 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하세요.

중요한 안전 아이콘

사용 설명서에서 사용되는 아이콘과 기호에 대한 설명

경고	심각한 신체적 상해나 사망을 초래할 수 있는 위험 또는 안전 하지 않은 작업.
주의	가벼운 신체적 상해나 재산 상의 손상을 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 작업

작동 환경



Ų,	손상된 전원 코드나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
\Box	제품 위에는 아무 것도 올려놓지 마세요. (물, 작은 금속류, 무거운 물건, 촛불, 담 뱃불 등) 감전, 화재의 위험이 있습니다.
$\bigtriangledown_{\!$	 제품이 과열되거나 제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 스위 치를 끄고 플러그를 빼세요. 제품 문제 발생 시 즉시 전원을 차단할 수 있도록 전원 콘센트는 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 합니다. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
Ų,	전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요. 전원 코드를 밟거나 무거운 물체로 누를 경우 감전되거나 화재가 발생할 수 있습 니다.



코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

${\rightarrow}$	천둥 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	종이가 인쇄되어 나오는 부분이 뜨거우므로 주의하세요. 화상을 입을 수 있습니다.
7 2 6 1	제품을 떨어뜨렸거나 제품 외부가 손상되어 보일 경우, 제품에 연결된 모든 코드 를 분리하고 전원 플러그를 뺀 후, 전문 서비스 센터로 연락해주세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
	설명대로 따라 했지만 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 제품에 연결된 모 든 코드를 분리하고 전원 플러그를 뺀 후 전문 서비스 센터로 연락해주세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
ф	플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 무리해서 넣지 마세요. 감전의 위험이 있으므로 전기 기술자를 불러 전기 콘센트를 교체하세요.
	애완동물이 AC 전원, 전화선, 컴퓨터 코드 등을 물지 않게 하세요. 화재가 발생하거나, 애완동물이 감전 또는 부상을 당할 수 있습니다.

작동 방법

/!\ 주 의



인쇄되어 나오는 종이를 무리하게 잡아당겨 빼지 마세요. 그런 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

ন্য	프린터와 용지를 넣는 카세트 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하세요. 부상을 입을 수 있습니다.
ł	용지를 보충하거나 걸린 용지를 제거할 때는 주의하세요. 새 용지는 모서리가 날카로워 베일 수 있습니다.
	용지를 연속하여 다량으로 인쇄하는 경우 용지가 출력되는 바닥 면이 뜨거워질 수 있습니다. 어린이가 이 부분을 만지지 못하도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다.
₽≬	걸린 용지를 제거할 때에는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속도구를 사용하지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
Ĩ	인쇄된 용지가 적재되는 곳에 용지가 너무 많이 쌓이지 않도록 하세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
	제품의 포트 및 환풍구를 막거나 이물질이 들어가지 않게 하세요. 내부 부품의 온도 상승으로 인해 제품 손상이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
\bigcirc	본 사용 설명서에 명시된 사용법 외의 사용방법으로 제품을 사용할 경우 위험한 방사선 노출의 원인이 될 수 있습니다.
$\bigcup_{i \neq j}$	본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다. 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 전기 콘센트에서 빼면 됩니다.

설치/운반



습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.



운영 온도 및 습도 조건이 충족되는 환경에 제품을 배치하세요. 빙점 온도 이하의 환경이나 빙점 이하의 장소에서 이동시킨지 얼마 지나지 않은 제품을 사용하지 마세요. 제품에 손상을 가져올 수 있습니다. 제품의 내부 온도가 지정된 운영 온도 및 습도 범위 내에 있을 때에만 제품을 운영하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 인쇄 품질이 떨어지며 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다. ("일반적인 사양" 188쪽참조)

<u> </u>	
	제품을 옮기기 전에는 전원을 끄고 코드를 모두 빼세요. 아래 정보는 제품의 무게 만을 기준으로 한 제안입니다. 만약 몸 상태가 제품을 들어 올릴 수 없다면, 제품 을 들어 올리지 말고 도움을 요청하세요. 항상 제품을 안전하게 들어 올릴 수 있 는 적절한 수의 사람이 들어 올릴 수 있도록 하세요. • 제품 무게 20 kg 이하: 한 사람이 옮길 수 있습니다. • 제품 무게 20~40 kg: 두 사람이 옮겨야 합니다. • 제품 무게 40 kg 이상: 네 사람 이상이 필요합니다. 제품이 떨어져 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다.
	바닥이 평평하며 안정되고, 공기 순환을 위해 충분한 공간이 있는 장소를 선택해 주세요. 덮개, 용지함을 열기 위한 여분의 공간을 고려해주세요. 이 장소는 통풍이 잘 되어야 하고, 직사광선을 받는 곳, 열기가 나는 곳, 습기가 많 은 곳과 멀어야 합니다.
*	환기가 안되는 실내에서 오랜 시간 동안 사용하거나 다량으로 인쇄하는 경우 실 내 공기가 오염되어 건강에 해로울 수 있습니다. 통풍이 잘되는 곳에 설치하거나 주기적으로 창문을 열어 환기를 시켜 주세요.
	불안정한 곳에 설치하지 마세요. 제품이 떨어져 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다.
	AWG ^a 26번 규격이나, 필요 시 더 굵은 전화선만 사용하세요. 그렇게 하지 않으면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
\bigcirc \bigcirc	반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 연결하세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
	안전한 사용을 위해 제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용하세요. 110V 제품에 2 미터보다 긴 코드를 사용하는 경우 굵기가 16 AWG 이상이어야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 제품 고장의 원인이 되며, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

	커버로 덮거나 벽장 등에 설치하지 마세요. 통풍이 잘 안되면 화재의 위험이 있습니다.
<u> </u>	벽면의 콘센트나 다중 연결 콘센트에 과부하가 걸리지 않도록 하세요. 과부하가 걸리면 제품 성능이 떨어지고, 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
()	본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다. 사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하세요.

a.AWG: 미국 전선 규격(American Wire Gauge)

유지보수/점검



$\overline{\times}$	기기 내부를 청소하기 전에 벽면 콘센트에서 제품을 분리하세요. 제품에 물을 직 접 뿌리거나 제품을 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
\bigcup_{i}	제품 내부의 소모품을 교환하거나 제품 내부를 청소하는 경우에는 제품을 작동 하지 마세요. 다칠 수 있습니다.
() () ()	청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 하세요. 어린이가 다칠 수 있습니다.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	제품을 직접 분해, 수리, 개조하지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다. 수리해야 할 때는 서비스 센터로 연락하세요.
্ট্য	반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하세요. 그렇게 하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
Ψo	전원 플러그 및 플러그의 접촉 표면에 먼지나 물이 없도록 하세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

	• 나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치를 분리하지 마세요.
A	• 정착기 고장 시 지정된 서비스 기술자가 아니면 수리 할 수 없습니다. 지정되지
E E	않은 사람이 수리하면 화재나 감전의 위험이 있습니다.
<u> </u>	● 제품은 HP 서비스 기술자가 아니면 수리할 수 없습니다.

## 소모품 사용

<u> </u>	
<i>S</i>	토너 카트리지를 분해하지 마세요. 토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다.
$\bigcirc$	토너 카트리지나 정착기 등 소모품은 소각하지 마세요. 폭발하거나 화재의 위험이 있습니다.
	토너 카트리지 등 소모품 보관 시 어린이 손에 닿지 않도록 주의하세요. 토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다.
	재생 소모품(토너 등)을 사용하면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다. 재생 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우에는 서비스 비용이 청구됩니다.
<u>ال</u>	토너 가루를 포함한 소모품(토너 카트리지, 토너 수집 장치, 이미징 유닛 등)은 다 음을 준수하세요. • 임의로 폐기 처리하지 마세요. 제품을 구입한 대리점 또는 소매처에 문의하세 요. • 함부로 세척하지 마세요. • 토너 수집 장치의 경우 토너통을 비운 뒤에 재사용하지 마세요. 위 사항을 준수하지 않으면 제품이 손상되어 오작동하거나 환경 오염이 될 수 있 습니다. 사용자의 부주의로 발생된 손상은 무상 보증이 적용되지 않습니다.
<b>∀</b> *	토너가 옷에 묻었을 때, 뜨거운 물로 씻지 마세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다. 반드시 찬물을 사용하 세요.
	토너 카트리지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때, 토너 가루가 옷이나 신체에 묻지 않도록 조심하세요. 토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다.

# 제품 모습

## 구성품

실제 구성품은 아래 그림과 다를 수 있습니다. 일부 구성품은 설정에 따라 변경될 수 있습니다.

-	제 품 ^a
	설치 가이드 및 참조 가이드
Č	전원코드
	기타 구성품 ^b

a.모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에는 여러 타입이 있습니다. b.기타 구성품은 국가 또는 모델에 따라 달라집니다.

## 앞 모습

- 모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에는 여러 타입이 있습니다.
  - 일부 기능과 별매품(옵션)은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.("모델 별 기능" 9쪽참조)

A형

6- 5- 4-			
1	스캔 덮개	7	토너 카트리지
2	앞덮개 손잡이	8	토너 수집 장치
3	용지함	9	이미징 유닛
4	앞 덮개	10	스캔 장치 ^{a b}
5	인쇄된 용지의 받침대	11	스캔 유리
6	조작부		

a.스캔 장치를 열기 전에 스캔 덮개를 닫으세요. b.손가락이 끼지 않게 주의하세요. B형



a.스캔 장치를 열기 전에 스캔 덮개를 닫으세요. b.손가락이 끼지 않게 주의하세요.

## 뒷 모습

- 모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에는 여러 타입이 있습니다.
  - 일부 기능과 별매품(옵션)은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델 별 기능" 9쪽참조)

A형



B형



1	뒷덮개	4	네트워크 포트
2	전원 코드 연결하는 곳	5	전화선 연결 소켓(LINE)
3	USB 포트	6	내선 전화기 연결 소켓(EXT.)

# 조작부

- 조작부는 제품 모델에 따라 모양이 다를 수 있습니다. 조작부에는 여러 타입이 있습니다.
  - 일부 기능과 별매품(옵션)은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델 별 기능" 9쪽참조)

A형

	0 00	4	5 6 7 8 9 10 11 12 13
1	신분증 복사		면허증과 같은 신분증의 양면을 용지 한 장에 복사할 수 있 습니다. ("신분증 복사" 89쪽참조)
2	명암		원본이 희미하거나 어두운 이미지로 구성된 경우 복사본 을 판독하기 쉽도록 밝기를 조절합니다.
3	스캔		스캔 모드와 복사 모드 전환을 표시합니다.
4	무선 연결	((†))	이 버튼을 누르면 Wi-Fi 메뉴에 액세스합니다. 또는 이 버 튼을 3초 이상 누르고 있으면 PBC 모드에 액세스합니다(" 무선 네트워크 사용하기" 57쪽참조).
5	디스플레이		현재 상태를 표시하고 작업 중에는 사용자 응답을 요구하 는 메시지를 표시합니다.
6	상태 LED	0/Δ	제품의 현재 상태를 알 수 있습니다. ("상태 표시등 (LED) 이해하기" 160쪽참조)
7	메뉴	•••	메뉴 모드를 열고 사용 가능한 메뉴를 스크롤합니다.("메 뉴 소개" 30쪽참조)
8	ОК		디스플레이 화면에서의 선택 사항을 적용합니다. 수동으로 인쇄할 수도 있습니다. 드라이버에서 <b>양면 인쇄</b> (수동)를 선택한 경우 이 버튼을 눌러 모든 페이지의 양면 에 인쇄합니다.
9	왼쪽/오른쪽 화살 표	◀ ►	선택한 메뉴에서 원하는 옵션으로 이동하거나 설정 값을 높이거나 낮추는 데 사용합니다.

10	뒤로	Ð	상위 메뉴 수준으로 돌아갑니다.
11	취소	$\bigotimes$	언제든지 작동을 중지합니다.
12	전원	٩	전원을 켜고 끄거나, 절전 모드 상태에서 제품을 준비 모드 로 활성화 시킵니다. 전원을 끄려면 이 버튼을 약 3초 이상 누르세요.
13	시작(흑백, 컬러)	$\bigcirc$	작업을 시작합니다.

## B형

	0 234	5	
1	신분증 복사	8≡	면허증과 같은 신분증의 양면을 용지 한 장에 복사할 수 있 습니다. ("신분증 복사" 89쪽참조)
2	명암		원본이 희미하거나 어두운 이미지로 구성된 경우 복사본을 판독하기 쉽도록 밝기를 조절합니다.
3	비율	Ł	원본을 스캔 유리에 올려놓고 복사할 때 복사본의 크기를 25%~400% 축소 또는 확대할 수 있습니다("복사본 축소 또 는 확대 출력" 88쪽참조).
4	무선 연결	((ț))	이 버튼을 누르면 Wi-Fi 메뉴에 액세스합니다. 또는 이 버튼 을 3초 이상 누르고 있으면 PBC 모드에 액세스합니다("무선 네트워크 사용하기" 57쪽참조).
5	디스플레이		현재 상태를 표시하고 작업 중에는 사용자 응답을 요구하는 메시지를 표시합니다.
6	상태 LED	0/∆	제품의 현재 상태를 알 수 있습니다. ("상태 표시등 (LED) 이 해하기" 160쪽참조)
7	팩스	<b>ر</b>	팩스 모드로 전환합니다.
8	복사		복사 모드로 전환합니다.
9	스캔		스캔 모드로 전환합니다.
10	메뉴	•••	메뉴 모드를 열고 사용 가능한 메뉴를 스크롤합니다.("메뉴 소개" 30쪽참조)

11	ОК		디스플레이 화면에서의 선택 사항을 적용합니다.
12	왼쪽/오른쪽 화 살표	•	선택한 메뉴에서 원하는 옵션으로 이동하거나 설정 값을 높 이거나 낮추는 데 사용합니다.
13	뒤로	Ð	상위 메뉴 수준으로 돌아갑니다.
14	숫자 키패드		숫자를 눌러 전화를 걸거나 영숫자를 입력합니다.("키패드 문자 및 숫자" 36쪽참조)
15	주소록		팩스 번호를 저장하거나 검색할 수 있습니다.("팩스 주소록 설정하기" 114쪽참조)
16	재다이얼 포즈	(J)	최근 걸었던 번호 또는 발신자 표시로 받은 번호를 재다이 얼하거나, 편집 모드에서 팩스 번호에 포즈(-)를 삽입합니다 . ("팩스 번호 재다이얼하기" 103쪽참조)
17	온훅 다이얼	$\bigcirc$	이 버튼을 누르면 발신음이 울립니다. 그러면 팩스 번호를 입력하세요. 스피커 폰을 사용하여 전화를 거는 방법과 유 사합니다. ("전화 모드에서 수동으로 팩스 받기" 107쪽참조)
18	취소	(	언제든지 작업을 중지합니다.
19	전원	٩	이 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄거나, 절전 모드 상태에서 제 품을 준비 모드로 활성화 시킵니다. 전원을 끄려면 이 버튼 을 약 3초 이상 누르세요.
20	시작(흑백, 컬러)		작업을 시작합니다.

## 제품전원켜기



- 제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 제품 손상의 원 인이 될 수 있습니다.
- 1 제품에 전원을 연결하세요.

제품에 전원 스위치가 있으면 스위치를 켜세요.



이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)

2 전원은 자동으로 켜집니다.

 $\square$ 

또는 조작부의 🕑 (전원) 버튼을 누릅니다.

전원을 끄려면 🕑 (전원) 버튼을 약 3초 동안 길게 누르세요.

# 소프트웨어 설치

제품을 설치하고 컴퓨터에 연결한 후에는 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 프린터 소프 트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해야 합니다.

시스템의 OS가 소프트웨어를 지원하는지 확인한 후 설치하시기 바랍니다("운영 체제"9쪽참 조).

HP의 프린터에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 <u>www.hp.com/support</u>에서 해당 국가와 지 역을 선택한 뒤 제품을 검색하세요.

다음 지원을 확인하세요.

- 설치 및 구성
- 학습 및 사용
- 문제 해결
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기

 $|\mathcal{V}|$ 

로컬로 연결된 제품은 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결된 제품을 말합니다. 만약 제품이 네트워크에 연결되어 있다면, 아래 단계를 건너 뛰고 네트워크로 연결된 제품의 드라이버 설치하기로 이동하세요. ("네트워크로 드라이버 설치" 56쪽참조)

 $/ \Lambda$ 

길이 3m 이내의 USB 케이블만 사용하세요.

# 메뉴 전체 보기 및 기본 설정

이 장에서는 전체 메뉴 구조와 기본 설정 옵션을 제공합니다.

• 메뉴 소개	30
•제품 기본 설정하기	35

● 용지 및 용지 함 38

## 메뉴 소개

조작부는 제품의 설정 또는 제품의 기능을 사용하기 위하여 다양한 메뉴에 접근할 수 있게 해 줍니다.

- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
  - 별매품(옵션)이나 모델에 따라 일부 메뉴가 다르게 표시될 수 있습니다.
  - 메뉴는 '유용한 설정 메뉴' 장에서 설명합니다("유용한 설정 메뉴" 118쪽참조).

#### 메뉴사용하기

- 1 조작부에서 복사, 팩스, 스캔 버튼 중 사용하려는 버튼을 누르세요.
- 2 디스플레이 화면에 설정하기를 원하는 메뉴가 나타날 때까지 ●●●(메뉴) 버튼을 반복해서 누르세요. 설정하려는 메뉴가 나타나면 OK 버튼을 누르세요.
- 3 원하는 메뉴가 나타날 때까지 좌/우 화살표를 누르세요. 설정하려는 메뉴가 나타나면 OK 버튼을 누르세요.
- 4 설정하려는 메뉴에 하위 메뉴가 더 있다면 3번 단계를 반복하세요.
- 5 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 6 준비 모드로 돌아가려면 🏵 (취소) 버튼을 누르세요.

복사기능 ("복사" 120쪽참조)	복사 설정 ("복사" 120쪽참조)
원본 크기	기본값 변경
축소/확대	원본 크기
농도조절	매수
보통	축소/확대
진 하 게+1- 진 하 게+5	농도조절
밝게+5- 밝게+1	원본 종류
원본 종류	한부씩 인쇄
문자	
문자/사진	
사진	
잡지	
한부씩 인쇄	
사용	
사용안함	
배치	
보통	
면당2매	
면당4배	
신문승목사	
배경소성	
사용안암	
사공	
강와 년계ㅣ 가킹 다게 2	
강와 년계 / 사케 다케 1, 사케 다케 4	
삭제 단계 1- 삭제 단계 4	

팩스기능 ^a ("팩스" 124쪽참조)		팩스설정 ^a ("팩스" 124쪽참조)	
농도조절	수신 전달	송신	기본값변경
딹게+5- 딹게+1 보통	팩스로 선달 PC로 전달	새 나이 열 횟 수 재 다이 얼 간 격	동도소설 해상도
진하게+1-진하	재전송&인쇄	외부회선번호	원본 크기
게+5	보안 수신	ECM 모드	스마트진단
해상도	사용안함	모뎀 속도	자동 설정
표준	사용	팩스 송신 확인	지금 시작
정밀	인 쇄	이미지첨부	초기화
초정밀	작업 취소	<b>다이얼 모드</b> ^b	수동송수신
사진 팩스		수신	사용
원본 크기		수신 모드	사용안함
다중송신		응답 신호음	
예약 송신		수신정보표시	
송신문서 재전송		수신전환코드	
팩스로 전달		자동 축소	
		버림 크기	
		팩스 수신 거부 설정	
		DRPD 모드 ^b	

a.팩스 모델에만 해당합니다.

b.이 옵션은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

시 스 템 설 정 ("시스템 설정" 127쪽참조)			
기기 ID ^a 팩스 번호 ^a 팩스 번호 ^a 날짜 & 시간 ^a 시계 표시 형식 ^a 언어 기본모드 ^a 절전 모드 자동 전원 까짐 ^b 절전 해제 설정 시스템 타임아웃 작업 타임아웃 고도설정 습도 설정	리포트 설정 시험인쇄 네트워크설정 소모품 정보 사용량 정보 팩스 수신 이력 ^a 예약 작업 ^a 팩스 송신 확인 ^a 수신거부 ^a	유지 관리 토너 정보 무시 ^ር 소모품 수명 이미지관리 사용자정의 색 토너부족알림 이미징 유닛 부족 일련 번호	
용지 설정 용지 크기 용지 종류 여백 소리/음량 ^а 버튼음 경고음 스피커 벨소리			

a.팩스 모델에만 해당합니다.

b.모델에 따라 이 옵션은 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

c.이 옵션은 토너량이 적게 남았을 경우에만 나타납니다.

네트워크 ("네트워크 설정" 131쪽참조)		
("네트워크 실 TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP 고정 TCP/IP (IPv6) IPv6 프로토콜 DHCPv6 설정 이더넷 이더넷 포트 이더넷 포트	성* 13 1쪽점소) Wi-Fi Wi-Fi 사용/사용안함 Wi-Fi 설정 ^a WPS Wi-Fi Direct Wi-Fi 신호 Wi-Fi 기본값 프로토콜관리 HTTP WINS SNMPv1/v2 UPnP(SSDP) mDNS SLP 네트워크설정	
	설정값 초기화	

a.팩스 모델에만 해당합니다.

# 제품 기본 설정하기

HP Embedded Web Server에서 제품에 설정된 '제품 설정'을 변경합니다. 장치가 네트워크에 연결되어 있으면 HP Embedded Web Server > 설정 탭 > 제품 설정에 서 장치의 설정을 지정할 수 있습니다("HP Embedded Web Server 사용하기" 65쪽참조).

#### 제품 기본 설정

제품 설치가 완료된 후에 제품의 기본값을 설정할 수 있습니다. 기본값 설정을 변경하려면 다음 절차를 따르세요.

✓ 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

│ 조작부의 •••(메뉴) 버튼을 선택하세요.

- 2 시스템 설정 > 기기 설정을 누르세요.
- 3 원하는 옵션을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.
- 4 원하는 하위 옵션을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.
- 5 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 6 준비모드로돌아가려면 (취소) 버튼을 누르세요.

#### 다양한 문자 입력하기

여러 가지 작업을 수행할 때 이름과 숫자를 입력해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 제품을 설정할 때 사용자 이름이나 회사 이름, 팩스번호를 입력해야 합니다. 팩스번호 또는 이메일 주소를 메 모리에 저장할 때 역시 해당하는 이름을 입력해야 할 수 있습니다.

#### 영숫자 문자 입력하기

디스플레이에 올바른 문자가 나타날 때까지 버튼을 누르세요. 예를 들어, 문자 0를 입력하려면 MNO로 표시된 6번을 누르면 됩니다. 6번을 누를 때마다 디스플레이에 M, N, O, m, n, o, 6이 번 갈아 표시됩니다. 입력하고 싶은 문자를 찾으려면 "키패드 문자 및 숫자" 36쪽을 참조하세요.

- $\left[ \mathcal{O} \right]$ • 1번을 두 번 누르면 공백을 입력할 수 있습니다.
  - 마지막 자릿수나 문자를 삭제하려면 왼쪽/오른쪽 또는 위/아래 버튼을 누르세요.

#### 키패드 문자 및 숫자



▶ ● 특수 문자는 제품의 모델 또는 옵션에 따라 다르게 설정될 수 있습니다.

• 다음 키 값 중 일부는 수행하는 작업에 따라 표시되지 않을 수도 있습니다.

7	할당된 숫자, 영문자 또는 문자
1	@/.'1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkl5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ] (이러한 기호는 네트워크 인증을 입력할 때 사용할 수 있습니다.)
#	# =   ? " : { } < > ; (이러한 기호는 네트워크 인증을 입력할 때 사용할 수 있습니다.)

### 고도 설정하기

제품의 해발 높이에 의해 결정되는 대기압의 영향으로 인쇄 품질이 달라질 수 있습니다. 다음 정보는 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있도록 제품을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

고도값을 설정하기 전에 사용자의 실제 고도를 확인하세요.

- 보통: 0 ~ 1,000 m
- 높음1:1,000 m ~ 2,000 m
- 높음 2: 2,000 m ~ 3,000 m
- 높음 3: 3,000 m ~ 4,000 m
- 높음4: 4,000 m ~ 5,000 m
- · 장치가 네트워크에 연결되어 있으면 HP Embedded Web Server > 설정 탭 > 제품 설정 에서 장치의 설정을 지정할 수 있습니다("HP Embedded Web Server 사용하기" 65쪽참 조).
  - 디스플레이를 지원하는 제품은 시스템 설정 옵션에서 고도를 설정할 수 있습니다. (" 제품 기본 설정하기" 35쪽참조)
# 용지 및 용지함

이 장에서는 제품에 맞는 용지를 선택하고 용지함을 사용하는 방법을 설명합니다.

### 인쇄 용지 선택

항상 이 제품의 용지 규격을 충족하는 인쇄 용지를 사용하세요.

#### 인쇄 용지 선택 지침

이 사용 설명서에 설명된 지침을 충족하지 않는 인쇄 용지는 다음과 같은 문제를 일으킬 수 있 습니다.

- 인쇄 품질 저하
- 용지 걸림 증가
- 과도한 제품 마모

용지의 무게, 재질, 표면 상태, 수분 함량과 같은 특성이 제품의 성능과 인쇄 품질에 영향을 주는 중요한 요소입니다. 인쇄 용지를 선택할 때는 다음 사항을 반드시 고려하세요.

- 이 제품에 사용할 수 있는 인쇄 용지의 종류, 크기 및 무게는 인쇄 용지 규격에 설명되어 있습 니다. ("인쇄 용지 규격" 189쪽참조)
- 원하는 출력물을 얻으려면 선택한 용지가 인쇄 목적에 적합해야 합니다.
- 용지의 밝기: 일부 인쇄 용지는 다른 용지보다 더 하얗기 때문에 보다 선명하고 생생한 이미 지를 출력합니다.
- 표면의 부드러운 정도: 용지의 부드러운 정도가 인쇄의 선명도에 영향을 미칩니다.
- 일부 인쇄 용지는 이 사용 설명서의 지침을 모두 충족하면서도 만족스러운 결과를 내지 못할 수 있습니다. 잘못된 용지를 사용했거나, 용지를 잘못 취급하거나, 온도 및 습도가 적절하지 않거 나, 기타 제어할 수 없는 변수 때문에 이런 결과가 나올 수 있습니다.
  - 인쇄 용지를 대량으로 구입하기 전에 사용 설명서에 명시된 요구 조건을 충족하는지 확인하세요.
- 제품에 맞지 않는 용지를 사용하면 제품이 고장나서 수리가 필요할 수도 있습니다. 이 경우 보증 기간 내라도 HP의 무상 서비스를 보장 받지 못합니다.
  - 용지함에 들어가는 최대 용지 매수는 용지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다. ("인쇄 용지 규격" 189쪽참조)
  - 이 제품에는 잉크젯용 사진 용지를 사용할 수 없습니다. 제품 고장의 원인이 됩니다.
  - 인화성 용지를 사용하면 화재의 위험이 있습니다.
  - 권장 용지만 사용하세요. ("인쇄 용지 규격" 189쪽참조)
- <u>/</u> 인화성 용지를 사용하거나 제품에 이물질이 남아있는 경우 제품이 과열되어 화재의 위 험이 있습니다.

용지함에 들어가는 최대 용지 매수는 용지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.("인쇄 용지 규격 "189쪽참조)

#### 용지 및 용지함 | 38

# 용지함 알아두기

용지함의 크기를 변경하려면 용지 가이드를 조절하세요.



1. 용지 덮개 2. 가이드 잠금 3. 용지 길이 조절 가이드 4. 용지 너비 조절 가이드



가이드 조절을 하지 않으면, 용지 여백과 관계된 오류, 용지 비뚤어짐, 용지 걸림이 발생 할 수도 있습니다.

# 용지함에 용지 넣기

이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있 습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)

1 용지함을 꺼내세요. ("용지함 알아두기" 39쪽참조)



2 용지 덮개를 여세요.



3 용지 너비 조절 가이드와 용지 길이 조절 가이드를 사용하여 원하는 용지 크기에 위치시키 세요.



4 용지를 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어 주고 가지런하게 정렬하세요.

5 인쇄할 면을 위로 향하게 하여 용지를 넣으세요.



A4 사이즈보다 작은 용지의 경우는 용지함의 가이드 잠금을 눌러서 열고 용지함을 수동으 로 당겨 빼내세요. 용지 길이 조절 가이드와 용지 너비 조절 가이드를 조정하세요.



Legal 사이즈보다 긴 용지의 경우는 용지함의 가이드 잠금을 눌러서 열고 용지함을 수동으로 당겨 빼내세요. 용지 길이 조절 가이드와 용지 너비 조절 가이드를 조정하세요.



# 가이드 조절을 하지 않으면, 용지 여백과 관계된 오류, 용지 비뚤어짐, 용지 걸림이 발생할 수도 있습니다.

- 가이드를 너무 밀착시켜 용지가 구겨지지 않도록 주의하세요.
- 앞 가장자리가 말려 있는 용지는 사용하지 마세요. 용지 걸림 또는 용지 주름의 원 인이 됩니다.



• 용지 너비 조절 가이드를 적절히 조절하지 않으면, 용지 걸림의 원인이 됩니다.



6 용지 너비 조절 가이드를 용지 가장자리에 닿도록 밀되 너무 세게 밀어서 용지가 휘지 않 게 하세요.



7 용지 덮개를 닫으세요.



8 용지함을 삽입하세요.



9 문서를 인쇄 하려면, 용지함에 용지를 넣은 후 용지 크기와 종류를 설정해야 합니다. ("용지 크기와 종류 설정" 47쪽참조)

용지함은 사용자의 국가에 따라 Letter나 A4로 맞춰져 있습니다. A4 또는 Letter 사이즈로 변경 하려면 레버와 용지 너비 조절 가이드를 적절하게 조정해야 합니다.

- 1 제품에서 용지함을 빼내세요. 용지 덮개를 열고 필요하면 용지함에서 용지를 모두 제거하 세요.
- 2 용지 사이즈를 Letter로 변경하려면 용지함 뒤쪽의 레버를 누르고 레버를 시계 방향으로 회전하세요. 용지 길이 조절 가이드를 legal 사이즈 용지(LGL)로 움직이면 레버가 보입니다



3 용지 너비 조절 가이드를 누르고 레버의 가장자리로 미세요.



용지 사이즈를 A4로 변경하려면 먼저 용지 너비 조절 가이드를 왼쪽으로 옮기고 레버를 반시계 방향으로 회전하세요. 레버에 억지로 힘을 가하면 용지함이 손상될 수 있습니다.

# 특수 용지에 인쇄하기

 특수 용지를 사용할 때에는 한 번에 한 장씩 급지하기를 권장합니다. ("인쇄 용지 규격 "189쪽참조)

아래의 표는 용지함에 사용할 수 있는 특수 용지를 보여줍니다.

제품의 용지 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창 > 용지 탭 > 용지 종류에서 용지 종류를 선택 하세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조)

- 특수 용지를 사용할 때에는 한 번에 한 장씩 급지하기를 권장합니다. ("인쇄 용지 규격 "189쪽참조)
  - 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)

지원되는 용지의 무게를 보려면 "인쇄 용지 규격" 189쪽을 참조하세요.

종류	용지함
일반 용지	•
중량지 90-120g	•
경량지 60-69g	•
본드 용지	•
컬러	•

종류	용지함
초중량지	•
라벨 용지	•
인쇄된 용지	•
재생 용지	•
광택지 111-130g	•
광택지 131-175g	•
광택지 176-220g	•
HP 무 광 택 지 120g	•
HP 무 광 택 지 150g	•
HP 무 광택지 200g	•

(●: 지원됨)

#### 라벨 용지

제품의 손상을 방지하기 위해 반드시 레이저 프린터용으로 제작된 라벨 용지만 사용하세요.



- 라벨 용지를 선택할 때는 다음 사항을 확인하세요.
  - 접착제: 인쇄 중 발생하는 정착기 열(약 170 °C)에 잘 견디는 접착제가 사용되어야 합니다.
  - **배열:** 라벨 사이의 뒷면이 노출되지 않은 라벨 용지만 사용하세요. 떼어진 부분의 라벨이 벗 겨지면서 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다.
  - 말림: 용지의 휘어진 정도가 13 mm 이하가 되도록 평평하게 만든 후 인쇄해야 합니다.
  - 상태: 구겨진 라벨 용지, 접착 부분에 공기가 들어간 라벨 용지 또는 그 밖에 라벨이 떨어질 수 있는 용지는 사용하지 마세요.
- 라벨 사이에 접착제가 노출되지 않았는지 확인하세요. 인쇄 중 접착제가 라벨 용지를 벗겨 내 어 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다. 노출된 접착제가 제품 내부의 부품을 손상 시킬 수 있습니다.
- 한 장의 라벨 용지를 여러 번 인쇄하지 마세요. 접착제가 묻어 있는 라벨 용지 뒷면은 한 번의 인쇄만 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
- 라벨이 떨어져 있거나 구겨진 용지, 접착면에 공기가 들어간 용지, 기타 손상된 용지는 사용 하지 마세요.

# 초중량지 /사용자 지정 크기 용지



• 이미지 편집 등의 여러 가지 응용 프로그램에서 인쇄할 때에는, 용지의 가장자리로부터 여백 이 6.4 mm 이상 되도록 설정하세요.

# 인쇄된용지

인쇄된 면이 위로 향하도록, 종이가 말려 있지 않은 부분이 용지함 안으로 먼저 들어가도록 용 지함에 넣어 줍니다 용지 공급에 문제가 있으면 용지를 뒤집어 넣어보세요. 단, 이 경우 인쇄 품 질은 보장되지 않습니다.



- 인쇄 중 제품에서 발생하는 정착기 열(약 170 °C)에 의해 녹거나 증발하거나, 독성 물질을 방 출하지 않는 열에 강한 잉크를 사용한 용지여야 합니다.
- 인쇄된 용지에 쓰인 잉크는 불연성이며, 제품 안의 롤러에 영향을 주지 않아야 합니다.
- 용지함에 넣기 전에 용지의 잉크가 완전히 말랐는지 확인해 주세요. 정착 과정에서 마르지 않
   은 잉크가 번져나와 인쇄 품질을 저하시킬 수 있습니다.

# 용지 크기와 종류 설정

용지함에 용지를 넣은 후, 조작부 버튼을 이용하여 용지 크기와 종류를 설정하세요.

제품의 용지 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창 > 용지 탭 > 용지 종류에서 용지 종류를 선택 하세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조)

 $\Box$ 

• 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

- 용지 불일치 오류 없이 인쇄하려면 제품과 드라이버의 용지 설정이 일치해야 합니다. HP Embedded Web Server에서 제품에 설정된 '용지 설정'을 변경합니다.
  - 장치가 네트워크에 연결되어 있으면 **HP Embedded Web Server > 설정** 탭 > **제품 설정** 에서 장치의 설정을 지정할 수 있습니다("HP Embedded Web Server 사용하기" 65쪽 참조).
- │ 조작부의 •••(메뉴) 버튼을 선택하세요.
- 2 시스템 설정 > 용지 설정 > 용지 크기 또는 용지 종류를 누르세요.
- 3 설정하려는 용지함과 원하는 옵션을 선택하세요.
- 4 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.



# 용지 받침대 사용

한꺼번에 많은 양을 인쇄 하면 인쇄된 용지 받침대의 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 용 지 받침대는 만지지 마시고, 어린이 손에 닿지 않도록 주의하세요.

인쇄된 용지는 용지 받침대에 쌓이며, 용지 받침대가 인쇄된 용지를 가지런하게 모아줍니다. 프 린터는 기본적으로 출력함으로 인쇄물을 출력합니다.



 $\Box$ 

이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있 습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)

# 원본준비

- 76 x 148.5mm보다 작거나 216 x 356mm보다 큰 원본은 사용하지 마세요.
- 원본 걸림 방지, 인쇄 품질 저하, 제품의 고장 등을 방지하기 위하여 다음의 원본들은 사용하 지 마세요.
  - 먹지 또는 뒷면에 먹지가 덧 대어진 용지
  - 코팅된 용지
  - 습자지 또는 얇은 용지
  - 구겨지거나 주름이 있는 용지
  - 가장자리가 말린 용지
  - 찢어진 용지
- 스테이플과 종이 클립은 원본을 넣기 전에 모두 제거하세요.
- 원본을 넣기 전에 용지에 묻은 풀, 잉크 또는 수정액이 완전히 말랐는지 확인하세요.
- 크기나 무게가 다른 용지들이 포함된 원본을 한꺼번에 넣지 마세요.
- 책자, 팜플렛, 투명 필름과 그 밖의 특수한 용지는 넣지 마세요.

# 원본넣기

원본을 스캔 유리에 놓거나 원고 급지 장치에 넣어서 복사 또는 스캔을 하거나 팩스로 전송할 수 있습니다.

이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있 습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)

#### 스캔 유리에 넣기

컬러 또는 흑백 이미지의 최상의 스캔 품질을 얻으려면 스캔 유리를 사용하세요. 스캔을 하기 전 급지 장치에 다른 원본이 없는지 확인하세요. 급지 장치에 다른 원본이 있다면 제품은 스캔 유리에 있는 원본보다 이 원본을 우선으로 사용합니다.

1 스캔 덮개를 올리세요.



2 복사할 내용이 아래로 향하게 한 상태로 원본을 스캔 유리에 놓으세요. 원본의 왼쪽 상단 모서리가 유리면의 왼쪽 상단 모서리에 오도록 맞추어 주세요.



- 3 스캔 덮개를 닫으세요.
- 스캔 덮개를 열고 복사를 하면 빛에 노출되는 부분은 검게 인쇄되어 나오므로 토너 소 모가 많아집니다.
  - 스캔 유리에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 반점이 나타날 수 있습니다. 유리면은 항상 깨끗하게 유지하세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)
  - 두꺼운 책이나 잡지 등을 복사하는 경우 스캔 덮개를 중간의 걸리는 부분까지 살짝 들 어올린 후 다시 덮어 주세요. 책이나 잡지가 30 mm보다 두껍다면 스캔 덮개를 열어둔 채로 복사하세요.
- 스캔 유리가 깨지지 않도록 주의하세요. 유리가 깨지면 다칠 수 있습니다.
  - 스캔 덮개를 닫을 때 손을 주의하세요. 스캔 덮개가 손 위로 떨어져 다칠 수 있습니다.
    - 스캔 혹은 복사 시 스캔부에서 나오는 빛을 바라보지 마세요. 눈에 해롭습니다.

# 원본 급지 장치에 넣기

1 원본을 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어주고 가지런하게 정렬하세요.



2 원본의 앞면이 위를 향하게 하여 원본 급지 장치에 넣으세요. 원본이 문서 급지대에 표시 된 용지 크기선에 맞춰졌는지 확인하세요.



3 용지 크기에 맞게 원본 너비 조절 가이드를 조절하세요.



▷ 원본 급지 장치의 유리면에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 선이 나타날 수 있습니다. 따라서 유리면을 항상 깨끗하게 유지해 주세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)

# 네 트 워 크 연 결 된 제 품 사 용 하 기

이 장에서는 네트워크로 연결된 제품 및 소프트웨어 설치 방법을 단계별로 설명합니다.

지원되는 옵션 장치 및 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. ("모델별 기능" 9쪽참조)

●유선 네트워크 사용	54
• 네트워크로 드라이버 설치	56
● 무선 네트워크 사용하기	57
• HP Embedded Web Server 사용하기	65
• HP Smart 앱	68

# 유선 네트워크 사용

# 네트워크 설정 리포트 인쇄

제품의 조작부에서 제품의 현재 네트워크 설정을 보여주는 **네트워크 설정 리포트**를 인쇄할 수 있습니다. 이 리포트는 네트워크 설정에 도움이 됩니다.

조작부의 ••• (메뉴) 버튼을 누르고 네트워크 > 네트워크설정을 누르세요.

**네트워크 설정 리포트**를 사용해서 제품의 하드웨어 주소와 IP 주소를 찾을 수 있습니다. 예:

- 하드웨어 주소 (MAC Address): 00:15:99:41:A2:78
- IP 주소 (IP Address): 169.254.192.192

# IP 주소 설정

네트워크를 사용한 인쇄 및 관리 작업을 위해서는 먼저 IP 주소를 설정해야 합니다. 대부분의 경우 새 IP 주소는 네트워크의 DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜) 서버에 의해 자동으로 할당됩 니다.



프린터 드라이버 설치하려면 IPv4와 IPv6를 동시에 설정하여 사용하는 것을 권장하지 않 습니다. IPv4나 IPv6 둘 중에 하나만 설정하는 것을 권장합니다. ("네트워크로 드라이버 설치" 56쪽참조)

#### IPv4 설정



Embedded Web Server에서 TCP/IPv4를 설정할 수도 있습니다. Embedded Web Server 창 이 열리면 상단 메뉴 표시줄의 **설정**으로 마우스 커서를 옮긴 후 **네트워크 설정**("설정 탭 "66쪽)을 클릭하세요.

네트워크에 DHCPv4 서버가 있는 경우 기본 동적 호스트 설정에 대한 다음의 옵션 중 하나를 설 정할 수 있습니다.

[↑] 조작부의 •••(메뉴) > 네트워크 > TCP/IP (IPv4) > DHCP를 선택하세요.

2 원하는 항목을 선택하기 위해 OK를 누르세요.

#### IPv6 설정

6

Embedded Web Server에서 TCP/IPv6을 설정할 수도 있습니다. HP Embedded Web Server 창이 열리면 상단 메뉴 표시줄의 설정으로 마우스 커서를 옮긴 후 네트워크 설정 ("설정 탭" 66쪽)을 클릭하세요. IPv6는 Windows Server 이상에서만 제대로 지원됩니다.

이 제품은 네트워크를 사용한 인쇄 및 관리 작업을 위해 다음의 IPv6 주소를 지원합니다.

- Link-local Address: 자체 구성 로컬 IPv6 주소(주소는 FE80로 시작)
- Stateless Address: 네트워크 라우터에 의해 자동 설정된 IPv6 주소.
- Stateful Address: DHCPv6 서버에 의해 설정된 IPv6 주소
- Manual Address: 사용자에 의해 수동으로 설정된 IPv6 주소

IPv6 네트워크 환경에서는 다음 절차를 수행하여 IPv6 주소를 사용하세요.

#### IPv6 활성화하기

1 조작부의 ●●● (메뉴) 버튼을 누르세요.

- 2 네트워크 > TCP/IP (IPv6) > IPv6 프로토콜을 누르세요.
- 3 사용을 선택하고 OK를 누르세요.
- 4 제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세요.

#### DHCPv6 주소 설정하기

네트워크에 DHCPv6 서버가 있는 경우 기본 동적 호스트 설정에 대한 다음의 옵션 중 하나를 설 정할 수 있습니다.

- 1 조작부의 ••● (메뉴) 버튼을 누르세요.
- 2 네트워크 > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 설정를 누르세요.
- 3 원하는 항목을 선택하기 위해 OK를 누르세요.

# 네트워크로 드라이버 설치

- 시스템의 OS가 소프트웨어를 지원하는지 확인한 후 설치하시기 바랍니다("운영 체제 "9쪽참조).
  - 네트워크 인터페이스를 지원하지 않는 제품은 이 기능을 사용할 수 없습니다. ("뒷 모 습" 23쪽참조)
  - 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해 야 합니다. HP의 프린터에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 www.hp.com/support/colorlaser170MFP로 이동하십시오.

# Windows

지 점퓨터 보안 프로그램의 개인 방화벽이 켜져 있을 경우 네트워크 검색이 안 될 수 있습 니다. 제품을 네트워크에 연결하기 전에 컴퓨터의 방화벽을 해제하세요.

- 기 제품이 컴퓨터와 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 또한, IP 주소 설정을 완료해야 합니다. ("IP 주소 설정" 54쪽참조)
- 2 HP 웹사이트 (<u>www.hp.com/support/colorlaser170MFP</u>)에서 프린터 드라이버 소프트웨어 를 다운로드하세요.
- 3 제품의 전원을 켜세요.
- 4 드라이버 패키지의 압축을 해제하고 드라이버 설치 프로그램을 실행하세요.
- 5 설치 창에서 안내하는 대로 진행하세요.

# 무선 네트워크 사용하기

 무선 네트워크는 모델에 지원여부에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 9 쪽참조)

무선 네트워크를 사용하려면 높은 수준의 보안이 필요하기 때문에 액세스 포인트를 처음 설정 할 때 해당 네트워크에 대한 네트워크 이름(SSID), 사용할 보안 유형 및 네트워크 암호가 생성됩 니다. 제품 설치를 계속하기 전에 네트워크 관리자에게 이 정보를 확인하세요.

# 무선설정 방법 소개하기

무선 네트워크 설정은 제품 또는 컴퓨터에서 설정하여 사용 할 수 있습니다. 원하는 무선 네트 워크 설정 항목을 아래표에서 선택하세요.

- ✔ 일부 무선 네트워크 설치 방법이 국가와 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
  - 액세스 포인트에 암호를 설정하여 사용하는 것을 적극 권장합니다. 액세스 포인트에 암호가 설정되어 있지 않는 경우, 프린터,PC, 스마트폰 등 확인되지 않은 기기들이 액 세스 포인트에 불법적으로 접근할 수 있습니다. 암호 설정은 액세스 포인트 사용자 설 명서를 참조하세요.

설정 방법	연결 방법	설명 & 참고
액세스 포인트가 있는 경우	컴퓨터에서 설정하기	Windows는 "USB 케이블로 설정하기" 60쪽참조
		Windows는 "USB 케이블 없이 액세스 포인트 설 정하기" 61쪽참조
		("네트워크 케이블 사용" 62쪽참조)
	제품에서 설정하기	("WPS 설정 사용하기" 58쪽참조)
		("Wi-Fi 네트워크 이용하기" 60쪽참조)
	HP Smart 앱에서 설 정하기	("HP Smart 앱을 사용하여 연결" 68쪽참조)
와이파이 다이렉트 설정하기		("모바일 인쇄를 위한 Wi-Fi Direct 설정하기" 63 쪽참조)

# 무선 네트워크 설정 복원하기

무선 네트워크 환경 설정을 초기화할 수 있습니다.

조작부에서 •••(메뉴) 버튼 > 네트워크 > Wi-Fi > Wi-Fi 기본값 > 복원...을 선택하세요. 제품이 무 선 네트워크 기본 설정을 복원하기 시작합니다.

# WPS 설정 사용하기

사용 중인 제품과 액세스 포인트 (또는 무선 라우터)가 WPS(와이파이 보호 설정™)를 지원하는 경우에는 컴퓨터 없이도 WPS 메뉴를 통해 간편하게 무선 네트워크를 설정할 수 있습니다.

준비해야 할 항목:

- 액세스 포인트 (또는 무선 라우터)가 Wi-Fi Protected Setup™(WPS)을 지원
- 제품이 Wi-Fi Protected Setup™(WPS)을 지원

1 조작부에서 •••(메뉴) > 네트워크 > Wi-Fi > WPS > PBC를 누르세요. 제품이 무선 네트워크에 연결을 시작합니다.

2 2분 내에 액세스 포인트(또는 무선 라우터)에서 WPS (PBC) 버튼을 누르세요.

#### 무선 네트워크 사용하기 | 58

a. 액세스 포인트 (또는 무선 라우터)에 연결 중입니다.

b. 무선 네트워크에 성공적으로 연결되면 LED가 계속 켜져 있습니다.

3 소프트웨어를 계속 설치합니다.

# Wi-Fi 네트워크 이용하기

우선 무선 네트워크의 네트워크 이름(SSID)을 알아야 하고 암호화된 경우 네트워크 키를 알아 야 합니다. 이 정보는 액세스 포인트(또는 무선 라우터)를 설치할 때 설정됩니다. 무선 환경을 알지 못하면 네트워크 담당자에게 문의하세요.

Î 조작부에서 ●●●(메뉴) > 네트워크 > Wi-Fi > Wi-Fi 설정을 선택하세요.

또는 ^{((↑))}(무선 연결)을 눌러 Wi-Fi 메뉴에 액세스합니다.

- 2 원하는 설정 방법을 선택하고 OK를 누르세요.
  - 마법사>검색 목록(권장): 이 모드에서는 자동으로 설정이 됩니다. 선택할 수 있는 사용 가능한 네트워크 목록을 표시합니다. 네트워크를 선택하면 프린터에서 해당 보안 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다.
  - **사용자 지정:** 이 모드에서는 사용자가 자신만의 SSID를 만들고 편집하거나 자세한 보안 설정을 선택할 수 있습니다.
- 3 지시에 따라 무선 네트워크를 설정하세요.

# Widows에서 설정하기

### USB 케이블로 설정하기

#### 준비해야 할 항목

- 액세스 포인트
- 네트워크에 연결된 컴퓨터
- 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해야 합니다. HP의 프린터에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 www.hp.com/support/colorlaser170MFP로 이동하십시오.
- 무선 네트워크 인터페이스가 설치된 제품
- USB 케이블
  - 1 USB 케이블이 제품에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터, 액세스 포인트 및 제품의 전원을 켜세요.
- 5 HP 웹사이트(<u>www.hp.com/support/colorlaser170MFP</u>)에서 프린터 드라이버 소프트웨어 를 다운로드하세요.
- 4 드라이버 패키지의 압축을 해제하고 드라이버 설치 프로그램을 실행하세요.
- 5 설치 화면에서 설치 동의서를 검토하고 동의하세요. 그런 후 다음을 클릭하세요.

#### 무선 네트워크 사용하기 | 60

6 프린터 연결 유형 화면에서 무선 항목을 선택하세요. 그런 후 다음을 클릭하세요.

- / "처음으로 프린터를 설정합니까?" 화면에서 "프린터의 무선 네트워크를 설정합니다."를 선택하세요. 그런 후 다음을 클릭하세요.
   이미 제품이 네트워크와 연결되어 있다면 "프린터가 이미 네트워크에 연결되어 있습니다."를 선택하세요.
- 8 **무선 설정 방법 선택** 화면에서 USB 케이블을 이용하여 설정을 선택하세요. 그런 후 다음을 클릭하세요.
- 9 검색 후 무선 네트워크 장치가 창에 표시됩니다 사용 중인 액세스 포인트의 이름(SSID)을 선택하고 다음을 클릭하세요.
- 10 무선 네트워크 설정이 완료되면 컴퓨터와 제품을 연결하는 USB 케이블을 분리하세요. Next를 클릭하세요.
- 11 설치할 구성요소를 선택합니다.

12 설치 창에서 안내하는 대로 진행하세요.

USB 케이블 없이 액세스 포인트 설정하기

#### 준비해야 할 항목

- Windows 7 이상이 설치된 Wi-Fi 사용 PC와 액세스 포인트(라우터)
- 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해야 합니다. HP의 프린터에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 www.hp.com/support/colorlaser170MFP로 이동하십시오.
- 무선 네트워크 인터페이스가 설치된 제품

✓ 무선 네트워크를 설정하는 동안 제품은 PC의 무선 LAN을 이용합니다. 따라서 인터넷에 접속되지 않을 수도 있습니다.

- │ 컴퓨터,액세스 포인트 및 제품의 전원을 켜세요.
- 2 HP 웹사이트(<u>www.hp.com/support/colorlaser170MFP</u>)에서 프린터 드라이버 소프트웨어 를 다운로드하세요.
- 3 드라이버 패키지의 압축을 해제하고 드라이버 설치 프로그램을 실행하세요.
- 4 설치 화면에서 설치 동의서를 검토하고 동의하세요. 그런 후 다음을 클릭하세요.

#### 무선 네트워크 사용하기 | 61

5 **프린터 연결 유형** 화면에서 **무선** 항목을 선택하세요. 그런 후 **다음**을 클릭하세요.

- 6 "처음으로 프린터를 설정합니까?" 화면에서 "네, 프린터의 무선 네트워크를 설정합니다."
   를 선택하세요. 그리고 다음을 클릭하세요.
   이미 제품이 네트워크와 연결되어 있다면 "아니요, 프린터가 이미 네트워크에 연결되어 있습니다."를 선택하세요.
- 7 무선 설정 방법 선택 화면에서 무선 프린터에 직접 연결하여 설정을 선택하세요. 그런 후 다음을 클릭하세요.
- 8 무선 네트워크 설정이 완료되면 **다음**을 누르세요.
- 9 설치 창에서 안내하는 대로 진행하세요.

# 네트워크 케이블 사용

☑ 네트워크 관리자나 무선 네트워크 설정 담당자에게 네트워크 설정 정보를 문의하세요.

사용 중인 제품은 네트워크 호환 제품입니다. 제품을 네트워크에서 사용하려면 몇 가지 설정 절 차를 수행해야 합니다.

#### 준비해야 할 항목

- 액세스 포인트
- 네트워크에 연결된 컴퓨터
- 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해야 합니다. HP의 프린터에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 www.hp.com/support/colorlaser170MFP로 이동하십시오.
- 무선 네트워크 인터페이스가 설치된 제품
- 네트워크 케이블

#### 네트워크 설정 리포트 인쇄

네트워크 설정 리포터를 인쇄하여 제품의 네트워크 설정을 식별할 수 있습니다. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 54쪽참조)

#### 무선 네트워크 설정

시작하기 전에 무선 네트워크의 네트워크 이름(SSID)과 암호화된 경우 네트워크 키를 알고 있 어야 합니다. 이 정보는 액세스 포인트(또는 무선 라우터)를 설치할 때 설정됩니다. 무선 환경을 알지 못하면 네트워크 담당자에게 문의하세요.

HP Embedded Web Server를 사용하여 무선 파라미터를 설정할 수 있습니다.

#### HP Embedded Web Server 사용하기

무선 매개변수 설정을 시작하기 전에 케이블 연결 상태를 확인하세요.

- 네트워크 케이블이 제품에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않은 경우 표준 네 트워크 케이블을 제품에 연결하세요.
- 2 Internet Explorer, Safari 또는 Firefox와 같은 웹 브라우저를 시작하고 브라우저 화면에 제 품의 새 IP 주소를 입력하세요.

예:

🕘 http://192,168,1,133/

- 3 HP Embedded Web Server 웹사이트의 오른쪽 상단에 있는 로그인을 클릭하세요.
- 4 HP Embedded Web Server에 처음 로그인하는 경우 관리자로 로그인해야 합니다. 기본 ID (admin)을 입력하세요. 기본 비밀번호는 none입니다. 보안을 위해 기본값으로 제공되는 비밀번호를 설정하도록 권장합니다. 보안 > 시스템 보안 > 시스템 관리자.에서 ID 비밀번호 를 변경할 수 있습니다.
- 5 HP Embedded Web Server 창이 열리면 네트워크 설정을 클릭하세요.
- 6 Wi-Fi > 마법사를 클릭하세요.
- / 목록에서 네트워크 이름(SSID)을 하나 선택하세요.
- 8 Next를 클릭하세요.

무선 보안 설정 화면이 나타나면 제한 비밀번호(네트워크 암호)를 입력하고 **다음**을 클릭 하세요.

9 확인 화면이 나타나면 무선 설정을 확인하세요. 설정이 올바르면 적용을 클릭하세요.

### 모바일 인쇄를 위한 Wi-Fi Direct 설정하기

Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Direct를 지원하는 프린터와 모바일 장치간의 사용하기 쉽고 보안성 있는 P2P 방식의 접속 방법입니다.

Wi-Fi Direct로 액세스 포인트에 연결하는 동시에, Wi-Fi Direct로 직접 네트워크에 프린터를 연 결할 수 있습니다. 또한, 유선 네트워크와 Wi-Fi Direct를 동시에 사용할 수 있으므로 여러 사용 자가 유선 네트워크와 Wi-Fi Direct를 통해 양쪽에서 접속하여 문서를 인쇄할 수 있습니다.



✔ • 사용하고 있는 모바일 장치는 Wi-Fi Direct를 통해 인터넷에 접속할 수 없습니다.

- 지원되는 프로토콜 목록은 모델에 따라 다를 수 있습니다. Wi-Fi Direct 네트워크는 IPv6, 네트워크 필터링, IPSec, WINS 및 SLP 서비스를 지원하지 않습니다.
- Wi-Fi Direct로 연결할 수 있는 최대 기기 수는 4개입니다.

# Wi-Fi Direct 설정

다음 방법에서 하나를 선택하여 Wi-Fi Direct 기능을 활성화할 수 있습니다.

#### 기기에서

- ↑ 조작부의 ••• (메뉴) 버튼을 누르고 디스플레이 화면에서 네트워크 > Wi-Fi > Wi-Fi Direct를 누르세요.
- 2 사용/사용안함 > 사용을 누르세요.
- 3 Wi-Fi Direct 사용으로 설정하여 사용할 수 있습니다.

### 네트워크와 연결된 컴퓨터에서 설정하기

네트워크 케이블이나 무선 액세스 포인트를 이용할 경우 HP Embedded Web Server를 통해 Wi-Fi Direct를 설정할 수 있습니다.

- 1 HP Embedded Web Server에 접속하여, 설정 > 네트워크 설정 > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™를 선 택하세요.
- 2 Wi-Fi Direct™ 기능을 활성화시키고 다른 옵션을 설정합니다.

### 모바일 장치와 프린터 연결하여 사용하기

- 프린터에서 Wi-Fi Direct 설정 후, 모바일 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하여 Wi-Fi Direct를 설 정하세요.
- Wi-Fi Direct 설정 후, 스마트폰에 모바일 인쇄 앱(예를 들어, HP Smart)을 다운로드해야 스마 트폰에서 인쇄할 수 있습니다.
- 모바일장치에서 프린터를 연결할 때, 선택한 프린터의 LED가 깜박입니다. 프린터의 무선 버튼을 누르면 모바일 장치와 프린터가 연결됩니다. 무선 버튼이 없으면 디스플 레이 화면에 Wi-Fi 연결 확인 창이 나타났을 때 원하는 옵션을 누르세요. 그러면 프린 터가 모바일 장치에 연결될 것입니다.
  - 모바일 장치가 Wi-Fi를 지원하지 않을 경우, 무선 버튼 대신 '네트워크 키'를 입력하세 요.

# HP Embedded Web Server 사용하기

- HP Embedded Web Server는 Internet Explorer 8.0 버전 이상에서 정상적으로 작동합 니다.
  - 아래의 프로그램을 사용하기 전에 먼저 IP 주소를 설정하세요.
  - 이 사용자 가이드에서의 HP Embedded Web Server 설명은 제품이 지원하는 옵션 또는 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
  - 네트워크 모델만 해당됩니다. ("다양한 기능" 11쪽참조)

네트워크 환경에서 네트워크 설정을 쉽게 할 수 있도록 도와주는 몇 가지 프로그램들이 있습니 다. 특히 이 프로그램들은 네트워크상의 여러 제품을 관리해야 하는 네트워크 관리자에게 유용 합니다.

# HP Embedded Web Server

네트워크 제품에 내장되어 있는 웹 서버를 통해서 제품을 관리할 수 있습니다.

- 소모품의 정보 및 상태를 확인할 수 있습니다.
- 제품 설정을 사용자 정의대로 설정할 수 있습니다.
- 제품이 다양한 네트워크 환경에 접속하는데 필요한 네트워크 매개변수를 설정할 수 있습니다.

# HP Embedded Web Server에 액세스하기

│ Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행합니다.

주소란에 제품의 IP 주소(http://xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter 키를 누르거나 **이동**을 클릭하세요.

2 제품에 내장되어 있는 웹사이트가 열립니다.

#### HP Embedded Web Server에 로그인하기

HP Embedded Web Server에서 옵션을 설정하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 로그인하지 않 고도 HP Embedded Web Server를 사용할 수는 있지만 그럴 경우 **설정** 탭과 **보안** 탭을 사용할 수 없습니다.

- │ HP Embedded Web Server 웹사이트의 오른쪽 상단에 있는 **로그인**을 클릭하세요.
- 2 HP Embedded Web Server에 처음 로그인하는 경우 관리자로 로그인해야 합니다. 기본 ID (admin)을 입력하세요. 기본 비밀번호는 none입니다. 보안을 위해 기본값으로 제공되는 비밀번호를 설정하도록 권장합니다. 보안 > 시스템 보안 > 시스템 관리자.에서 ID 비밀번호 를 변경할 수 있습니다.

# HP Embedded Web Server 개요

☑ 모델에 따라 일부 탭은 나타나지 않을 수도 있습니다.

#### 정보 탭

이 탭에서는 제품에 대한 전반적인 정보를 알 수 있습니다. 토너 잔량 등의 정보를 확인할 수 있 습니다. 오류 보고서 등의 보고서도 인쇄할 수 있습니다.

- 유효 경고: 제품에 발생한 경고와 경고의 심각도를 확인합니다.
- 소모품: 인쇄된 페이지 수와 카트리지에 남아있는 토너량을 확인합니다.
- 사용 카운터: 인쇄 유형(단면, 양면)에 따른 사용 횟수를 확인합니다.
- 현재 설정: 제품 및 네트워크 정보를 확인합니다.
- 정보 인쇄: 시스템 관련 리포트, 이메일 주소 및 글꼴 리포트와 같은 보고서를 인쇄합니다.
- 보안정보: 제품의 보안 정보를 보여줍니다.

#### 설정 탭

이 탭을 사용하여 제품과 네트워크에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 탭을 보려면 관리자 로 로그인해야 합니다.

- 제품 설정 탭: 제품이 제공하는 옵션을 설정합니다.
- 네트워크 설정 탭: 네트워크 환경을 확인하고 변경할 수 있습니다. TCP/ IP, 네트워크 프로토 콜 등과 같은 정보를 설정합니다.

#### 보안 탭

시스템 및 네트워크 보안 정보를 설정할 수 있습니다. 이 탭을 보려면 관리자로 로그인해야 합 니다.

- 시스템 보안: 시스템 관리자 정보를 설정하고 제품 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- 네트워크 보안: IPv4/IPv6 필터링에 대한 설정을 지정합니다.

#### 관리 탭

펌웨어를 업그레이드하고 이메일 전송을 위한 연락처 정보를 설정하여 제품을 관리할 수 있습 니다. 또한 **링크** 메뉴를 선택하면 HP 웹사이트에 접속하거나 드라이버를 다운로드할 수 있습 니다.

- 펌웨어 업그레이드: 제품의 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.
- 관리자 정보: 연락 정보를 보여줍니다.
- 와이파이 인터페이스: 와이파이 메뉴를 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.
- 링크: 정보를 다운로드하거나 확인할 수 있는 유용한 웹사이트의 링크를 제공합니다.

# 시스템 관리자 정보 설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

- 1
   Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행합니다.

   주소란에 제품의 IP 주소(http://xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter 키나 **이동**을 클릭하세요.
- 2 제품에 내장되어 있는 웹사이트가 열립니다.
- 3 보안 탭에서 시스템 보안 > 시스템 관리자를 선택하세요.
- 4 관리자의 이름, 전화 번호, 주소 및 이메일 주소를 입력하세요.

5 **적용**을 클릭하세요.

# HP Smart 앱

HP Smart로 HP 프린터를 설정, 스캔, 인쇄, 공유 및 관리할 수 있습니다. 이메일, 문자 메시지, 널 리 사용되는 클라우드 및 소셜 미디어 서비스(예: iCloud, Google Drive, Dropbox, Facebook)를 통 해 문서와 이미지를 공유할 수 있습니다. 또한 새 HP 프린터와 모니터를 설정하고 소모품을 주 문할 수도 있습니다.

- HP Smart 앱은 일부 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 기능은 일부 프린터 모 델에서 사용할 수 없습니다.
  - Windows 장치에서 HP 스마트 앱이 제대로 작동하지 않을 경우 프린터 펌웨어를 업데 이트하고 다시 시도하세요.
- HP Smart 앱 설치하기: HP Smart 앱은 iOS, Android 및 Windows 10 장치에서 지원됩니다. 장 치에 앱을 설치하려면 <u>123.hp.com</u>으로 이동하여 화면의 지침에 따라 장치의 앱 스토어에 액 세스합니다.
- Windows 10 컴퓨터에서 HP Smart 앱 열기: HP Smart 앱을 설치한 뒤, 장치 바탕 화면에서 시 작을 클릭하고 앱 목록에서 HP Smart를 선택합니다.
- 프린터에 연결하기: 프린터가 켜져 있고 장치와 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다 . HP Smart가 프린터를 자동으로 감지합니다.
- HP Smart 앱에 대한 자세한 정보 확인: HP Smart를 사용한 인쇄, 스캔 및 문제 해결 방법에 대한 기본 정보 확인하려면
  - "HP Smart 앱을 사용하여 인쇄" 69쪽을(를) 참조하세요.
  - "HP Smart 앱을 사용하여 스캔" 70쪽참조.
  - "HP Smart 앱 도움말 확인" 71쪽참조.

HP Smart를 사용한 인쇄, 스캔, 프린터 기능 액세스 및 문제 해결에 대한 자세한 내용은 다음 을 참조하세요.

- iOS/Android: <u>www.hp.com/go/hpsmart-help</u>
- Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

### HP Smart 앱을 사용하여 연결

HP Smart 앱을 사용하여 무선 네트워크에서 프린터를 설정할 수 있습니다. HP Smart 앱은 iOS, Android 및 Windows 장치에서 지원됩니다.

- 컴퓨터 또는 모바일 장치가 무선 네트워크에 연결되어 있고 무선 네트워크의 암호를 알고 있어야 합니다.
- 2 프린터가 AWC(Auto Wireless Connect) 설정 모드인지 확인하세요.

처음 프린터를 설정하는 경우 프린터의 전원을 켠 후 프린터를 설정할 수 있습니다. 2시간 동안 HP Smart 앱에 연결할 수 있도록 계속 검색한 뒤 검색이 중단됩니다. 조작부를 AWC(Auto Wireless Connect) 설정 모드로 변경하려면 이소(상태) 및 (전원) LED가 함께 깜박일 때까지 ^{((†))}(무선 연결) 버튼을 20초 이상 길게 누릅니다.

- 3 HP Smart 앱을 열고 다음 중 한 가지를 수행하세요.
  - Windows: 홈 화면에서 프린터 찾기를 클릭하거나 누르세요. 프린터를 찾을 수 없는 경우 새 프린터 설정을 클릭하거나 누릅니다. 화면의 지침에 따라 프린터를 네트워크에 추가 하세요.
  - iOS/Android: 홈 화면에서 더하기(+) 아이콘을 누르고 프린터를 선택하세요. 프린터가 목록에 없는 경우 새 프린터 추가를 누릅니다. 화면의 지침에 따라 프린터를 네트워크에 추가하세요.

### HP Smart 앱에서 기본 프린터 설정 변경

HP Smart 앱에서 프린터를 설정할 수 있습니다.

- 1 HP Smart 앱을 엽니다.
- 2 다른 프린터로 변경하거나 새 프린터를 추가하려면 더하기(+) 아이콘을 누르세요.
- **3 프린터 설정**을 누르세요.
- 4 원하는 옵션을 선택한 뒤 설정을 변경하세요.

# HP Smart 앱을 사용하여 인쇄

이 섹션은 HP Smart 앱을 사용하여 Android, iOS 또는 Windows 10 장치에서 인쇄하는 방법에 대한 기본 지침을 제공합니다.

#### Android 또는 iOS 장치에서 인쇄하기

- Ⅰ HP Smart 앱을 엽니다.
- 2 다른 프린터로 변경하거나 새 프린터를 추가하려면 더하기(+) 아이콘을 누르세요.
- 3 인쇄 옵션을 누르세요.
- 4 인쇄할 사진이나 문서를 선택하세요.
- 5 **인쇄**을 누르세요.

### Windows 10 장치에서 인쇄하기

- │ 용지함에 용지를 넣어 주세요 ("용지함에 용지 넣기" 40쪽참조).
- 2 HP Smart 앱을 엽니다.
- 3 HP Smart 홈 화면에서 프린터가 선택되어 있는지 확인하세요.

다른 프린터를 선택하려는 경우 화면 왼쪽 측면에 있는 도구 모음에서 프린터 아이 콘을 클릭하거나 누른 다음 다른 프린터 선택을 선택하여 사용 가능한 모든 프린터 를 확인할 수 있습니다.

4 홈 화면 하단에서 인쇄를 클릭하거나 누르세요.

- 5 사진 인쇄를 선택하여 인쇄하려는 사진을 찾은 다음 사진 선택을 클릭하거나 눌러 인쇄할 수 있습니다.
   문서 인쇄를 선택하여 인쇄하려는 PDF 문서를 찾은 다음 인쇄를 클릭하거나 누릅니다.
- 6 적절한 옵션을 선택하세요.
- / 인쇄를 시작하려면 인쇄를 클릭하거나 누르세요.

# HP Smart 앱을 사용하여 스캔

HP Smart 앱에서 장치 카메라를 사용하여 문서나 사진을 스캔할 수 있습니다. HP Smart에는 편 집 도구가 포함되어 있어 스캔한 이미지를 저장 또는 공유하기 전에 조정할 수 있습니다. 로컬 또는 클라우드 스토리지에서 스캔 항목을 인쇄 및 저장하고 이메일, SMS, Facebook, Instagram 등을 통해 공유할 수 있습니다.

Android 또는 iOS 장치에서 스캔하기

- 1 HP Smart 앱을 엽니다.
- 2 다른 프린터로 변경하거나 새 프린터를 추가하려면 더하기(+) 아이콘을 누르세요.
- 3 스캔 옵션을 선택하고 카메라를 누르세요. 내장된 카메라가 열립니다. 카메라를 사용하여 사진이나 문서를 스캔하세요.
- 4 스캔한 문서나 사진 조정이 완료되면 저장, 공유 또는 인쇄할 수 있습니다.

### Windows 10 장치에서 스캔하기

#### 장치 카메라를 사용하여 문서나 사진 스캔하기

장치에 카메라가 있는 경우 HP Smart 앱을 사용하여 인쇄한 문서나 사진을 장치 카메라로 스캔 할 수 있습니다. 그런 다음 HP Smart 앱을 사용하여 이미지를 편집, 저장, 인쇄 또는 공유하세요.

1. HP Smart 앱을 엽니다.

- 2. 스캔 > 카메라를 선택하세요.
- 문서나 사진을 카메라 정면에 놓고 이미지를 촬영하세요. 필요하다면 적용를 눌러 스캔 옵션 을 변경하세요.
- 4. 원하는 파일 유형을 선택하세요.
- 5. 저장 또는 공유 아이콘을 클릭하거나 누르세요.

#### 이전에 스캔한 문서나 사진 편집하기

HP Smart는 자르기, 회전하기 등과 같은 편집 도구를 제공하여 이전에 스캔한 문서나 사진을 장치에서 조정할 수 있습니다.

1. HP Smart 앱을 엽니다.

- 2. 스캔 > 가져오기를 선택하세요.
- 조정하려는 문서나 사진을 선택한 뒤 열기를 클릭하거나 누르세요. 필요하다면 적용를 눌러 스캔 옵션을 변경하세요.
- 4. 원하는 파일 유형을 선택하세요.
- 5. 저장 또는 공유 아이콘을 클릭하거나 누르세요.

# HP Smart 앱 도움말 확인

HP Smart 앱은 프린터 문제(용지걸림 등) 알림, 도움말 내용에 대한 링크, 추가 지원 문의 옵션 을 제공합니다.

# 인쇄하기

이 장에서는 전반적인 인쇄 옵션에 대한 정보를 제공합니다. 이 섹션은 주로 Windows 7을 기준으로 합니다.

▲ 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해야 합니다. HP 의 프린터에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 <u>www.hp.com/support</u>에서 해당 국가와 지역을 선 택한 뒤 제품을 검색하세요.

● 기본 인쇄	73
• 인쇄 작업 취소	74
• 인쇄 기본 설정 창 열기	75

- 자주 쓰는 설정 사용 **76**
- 도움말 사용하기
   77
- 인쇄 기능 사용 **78**
- 프린터 상태 프로그램 사용하기 83

# 기본 인쇄

다음 인쇄 기본 설정 창은 Windows 7 메모장에 대한 것입니다. 운영체제나 사용 중인 응용 프로 그램에 따라 인쇄 기본 설정 창이 다를 수 있습니다.

- 1 인쇄를 원하는 문서를 엽니다.
- 2 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하세요.
- **3** 프린터 선택 목록에서 사용 중인 제품을 선택하세요.
- 4 인쇄 매수 및 인쇄 범위 등 기본 인쇄 설정은 인쇄 창에서 선택할 수 있습니다.

프린터 드라이버에서 제공하는 다양한 기능을 사용하려면 인쇄 창에서 기본 설정 또 는 프린터 속성을 클릭하여 인쇄 설정을 변경하세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽 참조)

5 인쇄를 시작하려면 **인쇄** 창에서 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.
# 인쇄 작업 취소

인쇄 대기열이나 인쇄 스풀러에 대기하고 있는 작업을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

- Windows 작업줄에 표시된 제품 아이콘())을 더블클릭하여 인쇄 대기열을 열 수도 있습니다.
- 조작부의 🏵 (취소)를 눌러서 인쇄를 취소할 수 있습니다.

## 인쇄 기본 설정 창 열기

- 본 사용 설명서에 나오는 인쇄 기본 설정 창은 사용 중인 제품에 따라 다를 수 있습니다.
  - 인쇄 기본 설정 화면에서 옵션을 선택하면, 경고 표시 🐼 또는 🔔 가 나타날 수 있습니다.
     표시는 선택 가능하지만 권장하지 않는 옵션이라는 뜻이고, 😵 표시는 제품의 설정 또는 환경 때문에 선택할 수 없는 옵션이라는 뜻입니다.
- 1 인쇄를 원하는 문서를 엽니다.
- 2 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요. 인쇄 창이 나타납니다.
- **3 프린터 선택**에서 사용 중인 제품을 선택하세요.
- 4 프린터 속성 또는 기본 설정을 클릭하세요. 프린터 드라이버의 탭을 클릭하거나 눌러 사용 가능한 옵션을 구성할 수 있습니다.
  - Windows 10, 8.1 및 8에서는 이러한 응용 프로그램의 레이아웃과 기능이 아래에서 데스크톱 애플리케이션에 대해 설명한 것과 다릅니다. 시작 화면 앱에서 인쇄 기능에 액세스하려면 다음 단계를 따르세요.
    - Windows 10: 인쇄를 선택한 뒤 프린터를 선택하세요.
    - Windows 8.1 또는 8: 장치와 인쇄를 차례대로 선택한 뒤 프린터를 선택하세요.
    - 프린터 상태 정보 버튼을 사용하여 제품의 현재 상태를 확인할 수 있습니다. ("프린 터 상태 프로그램 사용하기" 83쪽참조)

## 자주 쓰는 설정 사용

HP 탭을 제외한 각 기본 설정 탭의 **자주 쓰는 설정** 옵션을 사용하면 현재 설정을 저장하여 나중 에 사용할 수 있습니다.

**자주 쓰는 설정** 항목을 저장하는 방법은 아래와 같습니다.

- 1 각각의 탭에서 필요에 따라 설정을 수행하세요.
- 2 자주 쓰는 설정 입력란에 항목의 이름을 입력하세요.
- **3 저장**을 클릭하세요.
- 4 이름과 설명란을 입력하고 원하는 아이콘을 선택하세요.

5 **확인**을 클릭하세요. 자주 쓰는 설정을 저장하면 현재 드라이버 설정이 모두 저장됩니다.

저장된 설정을 사용하려면 자주 쓰는 설정 탭에서 원하는 설정을 선택하세요. 선택한 설정에 맞춰 인쇄되도록 제품이 설정됩니다. 저장된 설정을 삭제하려면 자주 쓰는 설정 목록에서 삭제할 설정을 선택하고 삭제를 클릭하세요.

# 도움말 사용하기

인쇄 기본 설정 화면에서 제공하는 옵션 기능에 대해 알아보려면 키보드에 있는 F1 을 눌러 알 고자 하는 항목을 선택하세요.

# 인쇄 기능 사용

- 별매품 (옵션) 또는 모델에 따라 이 기능은 비활성화되거나 나타나지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 9쪽참조)
  - 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해 야 합니다. HP의 프린터에 대한 포괄적인 도움말은
     www.hp.com/support/colorlaser170MFP에서 확인하십시오.

### 고급 인쇄 기능 알기

프린터를 사용할 때 고급 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

프린터 드라이버에서 제공하는 다양한 기능을 사용하려면 **프린터 속성** 창에서 **기본 설정**이나 인쇄를 클릭하여 인쇄 설정을 변경하세요. 프린터 속성 창에 나오는 제품명은 사용 중인 제품 에 따라 달라집니다.

- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
  - 화면에 있는 도움말 메뉴, 
     버튼을 클릭 또는 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하고 F1을 누르세요. ("도움말 사용하기" 77쪽참조)

항목	설명
면 당 여러 페이지 인쇄 12	용지 한 장에 인쇄할 페이지 수를 선택할 수 있습니다. 한 장에 여 러 페이지를 인쇄하면 페이지의 크기가 줄어들고 지정한 순서로 페이지가 배열됩니다. 최대 16페이지를 한 면에 인쇄할 수 있습니 다.
포스터 형식 인쇄 () () () () () () () () () () () () () (	한 장의 문서를 4장(포스터 2x2),9장(포스터 3x3) 또는 16장(4x4)에 인쇄한 뒤 용지를 붙여 한 장의 큰 문서로 만들 수 있습니다. 겹침 값을 선택하세요. 용지를 붙이기 쉽게 하기 위해 기본 탭의 우 측 상단에 있는 라디오 버튼을 이용해 겹침 값을 밀리미터와 인치 중에서 선택할 수 있습니다.

항목	설명
양면 인쇄 (수동)	용지 양면에 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 전에 용지의 제본 방향을 선 택해야 합니다. • 이 옵션은 PCL/SPL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에 만 제공됩니다. 이 옵션은 XPS 드라이버를 사용하는 경우에는 제공되지 않습니다. • 사용 중인 제품이 자동 양면 인쇄를 지원하지 않으면, 수 동으로 양면 인쇄를 해야합니다. 수동 인쇄의 경우 제품 이 한쪽 면만 우선 인쇄합니다. 그 후, 화면에 메시지가 나 타냅니다. • 빈 종이 찍지 않기 기능은 양면 옵션을 선택했을 때 사용 할 수 없습니다. • 없음: 이 기능을 사용하지 않습니다. • 없음: 이 기능을 사용하지 않습니다. • 값음 전 급지: 이 옵션은 보통 책 형식으로 인쇄할 때 사용하는 레이 아웃입니다. • 짧은면 급지: 이 옵션은 보통 달력을 만들 때 사용하는 레이아웃 입니다.
책 형식 인쇄	용지 양면에 인쇄한 후 페이지를 배열해 반으로 접어 한 권의 책으 로 만들 수 있습니다.   • 책 형식 인쇄 옵션은 일부 용지 크기에는 사용할 수 없습 니다. 이 기능에 사용 가능한 용지 크기를 확인하려면 용 지 탭의 용지 크기 옵션에서 사용 가능한 용지 크기를 선 택하세요.  • 사용하지 못하는 용지 크기를 선택하면 기능이 자동 취소 됩니다. 사용 가능한 용지만 선택합니다. ( 또는 🏵 표시가 없는 용지)

항목	설명
용지 설정 () () () () () () () () () () () () ()	원하는 백분율을 입력하여 문서를 원하는 크기로 늘이거나 줄여 인쇄할 수 있습니다.
워터마크	
CONFIDENTIAL	이 옵션으로 기존 문서 위에 문자를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 'DRAFT'이나 'CONFIDENTIAL' 등의 글을 대각선으로 첫 페이지나 모든 페이지에 희미하고 크게 인쇄하고 싶을 때 사용합니다.
워터마크 (새 워터마크 만들기)	<ul> <li>a. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조).</li> <li>b. 고급 탭의 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 선택하세요.</li> <li>C. 워터마크 메시지 상자에 텍스트 메시지를 입력합니다. 최대 256 자까지 입력할 수 있습니다.</li> <li>첫 페이지만 인쇄 상자를 선택하면, 첫 페이지에만 워터마크가 인쇄됩니다.</li> <li>d. 워터마크 옵션을 설정하세요. 글꼴 속성에서 글꼴 이름, 스타일, 크기 및 음영을 선택하고 워터 마크 정렬 및 각도에서 워터마크의 각도도 설정할 수 있습니다.</li> <li>e. 추가를 클릭해 새 워터마크를 워터마크 목록에 추가하세요.</li> <li>f. 편집이 끝나면 인쇄 창을 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하 세요.</li> </ul>
워터마크 (워터마크 편집하기)	<ul> <li>a. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ("인쇄 기본 설정 창열기" 75쪽참조).</li> <li>b. 고급 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하세요.</li> <li>c. 편집하고 싶은 워터마크를 워터마크 목록에서 선택하고, 워터마크 메시지와 옵션을 수정하세요.</li> <li>d. 변경을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.</li> <li>e. 인쇄 창이 종료될 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.</li> </ul>
워터마크 (워터마크 삭제)	<ul> <li>a. 소프트웨어 응용프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요.</li> <li>b. 고급 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하세요.</li> <li>c. 워터마크 목록 목록에서 삭제하고자 하는 워터마크를 선택하고 삭제를 클릭합니다.</li> <li>d. 인쇄 창이 종료될 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.</li> </ul>

항목	설명
오버레이 A → A	오버레이란 컴퓨터 하드 디스크 (HDD)에 특수 파일 형식으로 저장 되어 있는 글자와/나 이미지로 어느 문서에나 인쇄될 수 있습니다 . 보통 레터헤드 용지를 대신해 사용됩니다. 이미 만들어진 레터헤 드 용지를 사용하는 대신 만들어진 레터헤드 용지와 똑같은 오버 레이를 만들어 사용할 수 있습니다. 회사의 양식지로 글자를 인쇄 하려면 미리 인쇄된 양식지를 제품에 넣을 필요 없이 문서에 양식 지 오버레이를 인쇄하면 됩니다. 오버레이를 사용하려면 사용자가 원하는 로고나 이미지를 포함한 새 오버레이를 만들어야 합니다. 오버레이를 만들어야 합니다. 오버레이와 워터마크를 함께 사용 하지 마세요. - 오버레이의 해상도는 오버레이와 함께 인쇄하려는 문서 의 해상도와 같아야 합니다.
오 버 레 이 (오 버 레 이 만 들 기)	<ul> <li>a. 새 오버레이에 사용할 글자나 이미지를 포함한 문서를 새로 만들거나 열어주세요. 오버레이를 인쇄했을 때 표시할 형태로 글자나 이미지를 정확히 배치하세요.</li> <li>b. 문서를 오버레이로 저장하기 위해서는, 인쇄 기본 설정 화면을 여세요.</li> <li>c. 고급 탭을 클릭하고, 오버레이 드롭다운 목록에서 작성을 선택합니다.</li> <li>d. 다른 이름으로 저장 창에서 파일 이름 입력란에 파일 이름을 입력하세요. (최대 8자) 필요하면 대상 경로를 선택하세요. (기본 대상 경로는 C:\Formover)</li> <li>e. 저장을 클릭하세요.</li> <li>f. 인쇄 창이 종료될 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요. 확인 메시지가 뜨면 예를 클릭합니다.</li> <li>g. 파일은 인쇄되지 않습니다. 대신 사용자의 컴퓨터 하드 디스크 (HDD)에 저장됩니다.</li> </ul>

항목	설명
오 버 레 이 (오 버 레 이 사 용 하 기)	<ul> <li>a. 인쇄할 문서를 열거나 새로 만드세요.</li> <li>b. 소프트웨어 응용프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요.</li> <li>c. 고급설정 탭을 클릭하세요.</li> <li>d. 사용하려는 오버레이 출력를 오버레이 드롭다운 목록에서 선택하세요.</li> </ul>
	e. 이동식 저장매체에 오버레이 파일을 저장한 경우에도 불러오기 버튼을 이용하여 파일을 불러올 수 있습니다. 파일을 선택한 후 열림을 클릭합니다. 오버레이 목록에 파일이 나타나며, 사용할 수 있습니다. 오버레이 목록 상자에서 오버레 이를 선택하세요.
	<ul> <li>f. 필요하면 인쇄시 오버레이 선택 알림 상자를 선택합니다. 이 확 인란을 체크한 경우 인쇄를 할 때마다 오버레이와 함께 인쇄할 것인지 묻는 메시지 창이 뜹니다. 만약 이 상자가 선택 되어 있지 않은 상태에서 오버레이가 선택 되어 있다면, 자동으로 문서와 함께 오버레이가 인쇄됩니다.</li> <li>g. 인쇄 창이 종료될 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.</li> </ul>
	a. <b>인쇄 기본 설정</b> 화면에서 <b>고급설정</b> 탭을 클릭하세요.
오 버 레 이 (오 버 레 이 삭 제)	<ul> <li>b. 오비레이 드급디꾼 즉속에서 편집을 전력하세요.</li> <li>c. 오버레이 목록 상자에서 삭제하려는 오버레이를 선택합니다.</li> <li>d. 삭제를 클릭합니다.</li> <li>e. 확인 메시지가 뜨면 예를 클릭합니다.</li> <li>f. 인쇄 창이 종료될 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요. 사용하 지 않는 오버레이를 삭제할 수 있습니다.</li> </ul>

## 프린터 상태 프로그램 사용하기

프린터 상태는 제품 상태를 모니터링하여 사용자에게 알려주는 프로그램입니다.

- 사용 설명서에 표시된 프린터 상태 창과 그 안의 내용은 사용하는 제품 또는 운영 체 제에 따라 다를 수 있습니다.
  - 사용자의 제품과 함께 어떤 운영 체제를 사용할 수 있는지 확인하세요. ("일반적인 사 양" 188쪽참조)
  - Windows OS에서만 지원됩니다. ("소프트웨어" 10쪽참조)

### 프린터 상태 개요

작업 도중 오류가 발생하면 프린터 상태에서 오류를 확인할 수 있습니다. 제품 소프트웨어를 설 치할 때 자동으로 프린터 상태가 함께 설치됩니다.

수동으로 프린터 상태를 실행시킬 수도 있습니다. 인쇄 기본 설정으로 가서 HP 탭을 제외한 탭 을 클릭한 뒤 프린터 상태 버튼을 클릭하세요. 즐겨찾기 옵션이 HP 탭을 제외한 각 기본 설정 탭 에 표시됩니다.

0	아이콘들은	Windows	작업표시줄	줄 에	나타납니	다.
---	-------	---------	-------	-----	------	----

아이콘	의미	설명
	통 보	제품이 대기 모드에 있으며 오류나 경고가 없습니다.
	경고	제품이 향후 오류가 발생할 수 있는 상태에 있습니다. 예를 들어, 토너 부족 상태에 있어 나중에 토너 없음 상태가 될 수 있습니다.
	오류	장치에 하나 이상의 오류가 있습니다.

		×
3		
4	5	6
1	장치 정보	장치 상태, 현재 프린터 모델명, 연결 포트 이름을 볼 수 있습니 다.
2	사용 설명서	사용 설명서는 비활성화되어 있습니다. <u>www.hp.com/support/colorlaser170MFP</u> 에서 사용 설명서를 다운로드할 수 있습니다.
3	소모품 정보	각 토너 카트리지에 토너가 얼마나 남았는지 확인할 수 있습니 다. 사용중인 제품에 따라 제품과 토너 카트리지의 수는 다를 수 있습니다. 이 기능을 지원하지 않는 제품도 있습니다.
4	옵션	설정에 따른 인쇄 작업 알림을 설정할 수 있습니다.
5	소모품 주문	교체할 토너 카트리지를 온라인으로 주문할 수 있습니다.
6	<b>인쇄 취소</b> 또는 닫기	<ul> <li>인쇄 취소: 인쇄 대기열이나 프린터에 대기하고 있는 모든 사용자의 인쇄 작업을 취소합니다.</li> <li>닫기: 제품의 상태나 기능 지원 유무에 따라 닫기 버튼이 나타나 상태 창을 닫을 수 있습니다.</li> </ul>
7	토너/용지 정보	용지 및 토너 정보를 제공하는 이 버튼 구역은 제품에 따라 이 용하지 못할 수도 있습니다.

# 복사

이 장에서는 복사 옵션 전반에 대한 정보를 제공합니다.

• 기본 복사	86
• 복사 설정 변경	87

• 신분증 복사 **89** 

## 기본 복사

- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다. ("메뉴 사용하기" 30쪽또는 "조작부" 24쪽참조)
  - 모델 또는 옵션에 따라 일부 메뉴는 지원되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 9쪽참 조)
- 조작부의 (복사) 버튼 > ••• (메뉴) > 복사 기능을 누르세요.
   또는 조작부에서 ••• (메뉴) > 복사 기능을 선택하세요.
- 2 문서 한 장을 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)



- 3 맞춤 설정을 하려면, 조작부에서 축소/확대, 농도조절, 원본 등을 사용하여 복사 설정을 하 세요. ("복사 설정 변경" 87쪽참조)
- 4 필요하다면, 화살표 또는 숫자 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력하세요.
- 5 🚯 (시작) 버튼을 누르세요.



## 복사 설정 변경

이 제품에서는 복사를 보다 쉽고 빠르게 할 수 있도록 복사에 대한 기본 설정을 제공합니다. 그 러나 복사 옵션을 변경하고 싶다면, 조작부에서 복사 기능 버튼들을 사용하세요.

### 

- 복사 설정을 변경하는 동안 (※)(취소)를 누르면 변경된 모든 복사 설정이 취소되고 기본 복사 설정 상태로 돌아갑니다. 또한 변경한 복사 설정 값으로 복사가 완료되면 자 동으로 기본 복사 설정 상태로 돌아갑니다.
  - 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다. ("메뉴 사용하기" 30쪽참조)
  - 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

### 농도조절

원본에 희미한 표시와 어두운 이미지가 포함된 경우 읽기 쉽도록 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 조작부의 ➡ (복사) 버튼 > ••• (메뉴) > 복사 기능 > 농도조절을 누르세요.
   또는 제품 조작부에서 명암 버튼을 선택하세요.
- 2 원하는 설정을 선택한 후 OK를 누르세요.
  예를 들어, 밝게+5를 선택하면 최대한 흐리게 농도를 조절하고 진하게+5를 선택하면 최대 한 진하게 농도를 조절 할 수 있습니다.
- 3 준비 모드로 돌아가려면 ◯◯(취소) 버튼을 누르세요.

### 원본 종류

원본 종류 설정은 현재 복사 작업에 맞는 문서 종류를 선택하여 복사 품질을 개선하는데 사용 합니다.

- 조작부의 (복사) 버튼 > ●●● (메뉴) > 복사 기능 > 원본 종류를 누르세요.
   또는 조작부에서 ●●● (메뉴) 버튼 > 복사 기능 > 원본 종류를 선택하세요.
- 2 원하는 설정을 선택한 후 OK를 누르세요.
  - 문자: 대부분 문자로 이루어진 원본에 사용하세요.
  - 문자/사진: 문자와 사진이 혼합된 원본에 사용하세요.



- 사진: 사진이 원본일 경우 사용하세요.
- 잡지: 잡지가 원본일 경우 사용하세요.
- 3 준비 모드로 돌아가려면 ◯ (취소) 버튼을 누르세요.

### 복사본 축소 또는 확대 출력

원본을 스캔 유리에 올려놓고 복사할 때 복사본의 크기를 25%~400% 축소 또는 확대할 수 있 습니다

- 별매품 (옵션) 또는 모델에 따라 이 기능은 비활성화되거나 나타나지 않을 수 있습니 다. ("다양한 기능" 11쪽참조)
  - 제품이 에코 모드로 설정되어 있다면, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

### 사전에 정의된 복사본 크기 선택

- 1 조작부의 (복사) 버튼 > ••• (메뉴) > 복사 기능 > 축소/확대를 누르세요. 또는 조작부에서 ••• (메뉴) 버튼 > 복사 기능 > 축소/확대를 선택하세요.
- 2 원하는 설정을 선택한 후 OK를 누르세요.
- 3 준비 모드로 돌아가려면 ◯◯(취소) 버튼을 누르세요.

### 크기 배율을 직접 입력하여 복사본 크기 축소/ 확대

- 1 조작부의 (복사) 버튼 > ••• (메뉴) > 복사 기능 > 축소/확대 > 사용자 지정을 누르세요. 또는 조작부에서 ••• (메뉴) 버튼 > 복사 기능 > 축소/확대를 선택하세요.
- 2 숫자 키패드를 사용하여 원하는 복사본의 크기 값을 입력하세요.
- 3 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면 ◯◯(취소) 버튼을 누르세요.

축소된 복사본을 만들면 복사본 하단에 검은색 선이 나타날 수도 있습니다.

#### 복사 설정 변경 | 88

# 신분증 복사

양면 원본을 용지 한 장에 인쇄할 수 있습니다. 원본 크기가 축소되지 않고 한 면은 용지 위쪽에, 다른 면은 용지 아래쪽에 인쇄됩니다. 이 기능 은 명함과 같이 크기가 작은 원본을 복사하는데 유용합니다.

- ✔ 이 기능을 사용하려면 원본을 스캔 유리에 놓아야 합니다.
  - 제품이 에코 모드로 설정되어 있다면, 이 기능을 사용할 수 없습니다.
  - 이미지 품질을 높이려면 조작부에서 (복사) > ••• (메뉴) > 복사기능 > 원본 종류 > 사진을 선택하세요. 또는 ••• (메뉴) > 복사기능 > 원본 종류 > 사진을 선택하세요.
- 1 조작부의 신분증 복사 버튼을 누르세요.
- 2 스캔 유리의 앞쪽 반 중앙부에 아래 그림과 같이 원본이 아래를 향하게 놓으십시오. 그 다 음 스캔너 덮개를 닫으세요.



- 3 디스플레이에 앞면을 놓고 [시작]을 누르세요라는 메시지가 나타납니다.
- 5 원본을 뒤집어 아래 그림과 같이 스캔 유리의 앞쪽 반 중앙부에 놓으십시오. 그 다음 스캔 너 덮개를 닫으세요.



 $\square$ 

6 (▲▲) 버튼을 누르세요.

- ((시작) 버튼을 누르지 않으면 앞면만 복사됩니다.
- 원본이 인쇄 가능 영역보다 크면 일부분이 인쇄되지 않을 수도 있습니다.

스캔

이 장에서는 스캔 옵션 전반에 대한 정보를 제공합니다.

- 최대 해상도는 컴퓨터 속도, 사용 가능한 디스크 공간, 메모리, 스캔한 이미지의 크기 및 비트 깊이 설정을 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다. 특히 확정 dpi를 사용하면 시스템 성능과 스캔 대상에 따라 특정 해상도로 스캔하지 못할 수 있습니다.
  - 프린터 소프트웨어를 설치하려면 HP 웹사이트에서 소프트웨어 패키지를 다운로드해야 합니다. HP의 프린터 에 대한 포괄적인 도움말을 확인하려면 www.hp.com/support/colorlaser170MFP로 이동하십시오.

• 기본 스캔 방법	92
● HP MFP Scan 프로그램에서 스캔하기	93

- 이미지 편집 프로그램에서 스캔하기 94
- WIA 드라이버를 사용하여 스캔하기 95
- 스캔 후 WSD로 보내기 96

## 기본 스캔 방법

별매품 (옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 비활성화되거나 나타나지 않을 수 있습니 다. ("다양한 기능" 11쪽참조)

USB 케이블이나 네트워크를 통해 원본을 스캔할 수 있습니다. 다음 방법으로 원본을 스캔할 수 있습니다.

- HP MFP Scan: 이 프로그램을 사용하여 이미지와 문서를 스캔 할 수 있습니다. ("HP MFP Scan 프로그램에서 스캔하기" 93쪽참조)
- 스캔 후 WSD로: 컴퓨터가 WSD (Web Service for Device) 기능을 지원하면 원본을 스캔하여 스 캔한 데이터를 연결된 컴퓨터에 저장합니다 ("스캔 후 WSD로 보내기" 96쪽참조).
- TWAIN: TWAIN은 미리 설정된 이미징 응용 프로그램 중 하나입니다. 이미지를 스캔하면 선택 된 응용 프로그램이 시작된 사용자가 스캔 과정을 관리할 수 있습니다. 이 기능은 로컬 연결 또는 네트워크 연결을 통해 사용할 수 있습니다. ("이미지 편집 프로그램에서 스캔하기" 94쪽 참조)
- WIA: WIA는 Windows Images Acquisition의 줄임말입니다. 이 기능을 사용하려면 컴퓨터가 USB 케이블로 통해 제품과 직접 연결되어 있어야 합니다. ("WIA 드라이버를 사용하여 스캔하 기" 95쪽참조)
- HP Smart 앱: 이 앱을 사용하여 이미지와 문서를 스캔 할 수 있습니다. ("HP Smart 앱을 사용 하여 스캔" 70쪽참조)

## HP MFP Scan 프로그램에서 스캔하기

HP MFP Scan은 문서를 .epub 형식 등 다양한 형식으로 스캔, 컴파일 및 저장할 수 있도록 지원 하는 응용 프로그램입니다. 이러한 문서는 팩스를 통해 공유할 수 있습니다. 라이브러리에서 검 색을 구성해야 하는 학생이든 지난해 생일 파티 때 찍은 사진을 스캔하여 공유하려는 가정 주 부든, HP MFP Scan은 모든 사용자에게 필요한 도구를 제공합니다.

✔ 화면에 있는 도움말 메뉴 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

- 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- 2 제품이 컴퓨터와 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 또한, IP 주소 설정을 완료해야 합니다. ("IP 주소 설정" 54쪽참조)
- 3 HP 웹사이트(<u>www.hp.com/support/colorlaser170MFP</u>)에서 HP MFP Scan 소프트웨어를 다운로드하세요.
- 4 제품의 전원을 켜세요.
- 5 HP MFP Scan 패키지의 압축을 풀고 setup.exe를 실행한 다음 HP MFP Scan을 실행합니다.
- 6 홈 화면에서 고급 스캔을 클릭하세요.
- 7 스캔 유형이나 즐겨찾기를 선택하고 이미지를 조정하세요.
- 8 최종 이미지를 스캔하려면 스캔을 클릭하고, 다른 미리보기 이미지를 가져오려면 미리보 기 버튼을 클릭합니다.
- 9 저장을 눌러 스캔 이미지를 저장합니다.

## 이미지 편집 프로그램에서 스캔하기

Adobe Photoshop처럼 TWAIN 호환되는 이미지 편집 프로그램을 사용하면 문서를 스캔하여 불 러올 수 있습니다. TWAIN 호환되는 소프트웨어로 스캔하려면 다음 절차를 수행하세요.

- 1 컴퓨터가 전원이 켜져 있고, 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 2 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- 3 Adobe Photoshop 같은 응용 프로그램을 여세요.
- 4 파일 > 가져오기를 클릭한 후, 제품을 선택하세요.
- 5 스캔 옵션을 설정합니다.
- 6 스캔을 하고, 스캔 된 이미지를 저장하세요.

## WIA 드라이버를 사용하여 스캔하기

이 제품은 이미지를 스캔하기 위한 Windows Image Acquisition (WIA) 드라이버를 지원합니다. WIA는 Microsoft Windows 7에서 제공하는 표준 구성 요소 중 한 가지이며 디지털 카메라와 스 캐너에서 작동합니다. TWAIN 드라이버와 달리, WIA 드라이버는 추가로 소프트웨어를 사용하 지 않고 이미지를 스캔하고 조정 할 수 있습니다.

WIA 드라이버는 USB 포트가 있는 Windows OS(Windows 2000은 지원하지 않음)에서만 작동합니다.

- 1 컴퓨터가 전원이 켜져 있고, 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 2 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- **3 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터**를 선택하세요.
- 4 프린터 및 팩스에서 장치 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스캔 시작 을 선택하세요.
- 5 새로운 스캔이 나타납니다.
- 6 스캔 기본 설정 화면에서 옵션을 설정하고 미리 보기를 클릭하여 미리 적용된 옵션을 보세 요
- 7 스캔을 하고, 스캔 된 이미지를 저장하세요.

## 스캔 후 WSD로 보내기

컴퓨터가 WSD (Web Service for Device) 기능을 지원하면 원본을 스캔하여 스캔한 데이터를 연 결된 컴퓨터에 저장합니다. WSD 기능을 이용하려면 컴퓨터에 WSD 프린터 드라이버를 설치해 야 합니다. Windows 7에서는 제어판 > 장치 및 프린터 > 프린터 추가를 선택하여 WSD 드라이버 를 설치할 수 있습니다. 마법사에서 네트워크 프인터 추가를 클릭하세요.

- · 네트워크 인터페이스를 지원하지 않는 제품은 이 기능을 사용할 수 없습니다. ("모델 별 기능" 9쪽참조)
  - WSD 기능은 WSD 지원 컴퓨터의 Windows Vista® 이후 버전에서만 사용 가능합니다.
  - 다음은 Windows 7 컴퓨터를 기준으로 한 설치 절차입니다.

### WSD 프린터 드라이버 설치하기

- 기 시작 > 제어판 > 장치 및 프린터 > 프린터 추가를 선택하세요.
- 2 마법사에서 네트워크, 무선 또는 블루투스 프린터 추가를 클릭하세요.
- 3 프린터 목록에서 사용할 프린터를 선택하고 다음을 클릭합니다.



• WSD 프린터의 IP 주소는 http://IP 주소/ws/ 입니다. (예: http://111.111.111.111/ws/)

목록에 WSD 프린터가 없으면 원하는 프린터가 목록에 없음(The printer that I want isn't listed) > TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가를 클릭하고 장치 유형에서 웹 서비스 장치를 선택하세요. 그리고 프린터의 IP 주소를 입력하세요.

4 설치 창에서 안내하는 대로 진행하세요.

### WSD 기능을 이용하여 스캔하기

- │ 컴퓨터가 전원이 켜져 있고, 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 2 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- 3 조작부에서 ☐∷ (스캔) > 스캔 후 WSD로를 선택하세요.



**사용불가**메시지가 표시되면 포트 연결을 점검하세요. 또는 WSD를 위한 프린터 드 라이버가 정상적으로 설치되었는지 확인하세요.

- 4 WSD PC 목록에서 해당 제품의 이름을 선택하세요.
- 5 원하는 설정을 선택한 후 **OK**를 누르세요.
- 6 스캔이 시작됩니다.-

팩스

이 장에서는 전체 메뉴 구조와 기본 설정 옵션을 제공합니다.

지원되는 옵션 장치 및 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. ("모델별 기능" 9쪽참조)

# 팩스 사용 준비 •팩스 보내기 100

- 팩스 받기 **106**
- 다른 대상에게 팩스 재전송하기 110
- 문서 설정 조정 **112**
- •팩스 주소록 설정하기 114

## 팩스 사용 준비

팩스를 송수신하기 전에 제품과 함께 제공된 전화선을 벽면 소켓에 연결해야 합니다. ("뒷 모습 "23쪽참조) 전화 연결 방법은 나라마다 다릅니다.

- 인터넷 전화선인 경우에는 본 제품을 팩스기로 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 인 터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
  - 팩스 기능을 사용하기 위하여 전화선을 연결할 때는 PSTN(Public Switched Telephone Network: 공중 교환 전화망)을 사용할 것을 권합니다. 다른 인터넷 서비스(DSL, ISDN, VolP)를 사용하는 경우에는 마이크로필터를 사용하여 연결 품질을 높일 수 있습니다. 마이크로필터는 불필요한 잡음 신호를 제거하고 연결 품질 또는 인터넷 품질을 개선 합니다. DSL 마이크로필터는 제품과 함께 제공되지 않으므로, DSL 마이크로필터의 사 용에 대해서는 해당 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.



("뒷모습"23쪽참조)

## 팩스 보내기

- 원본은 원본 급지 장치 또는 스캔 유리에 놓을 수 있습니다. 원본이 원본 급지 장치에도 있고 스캔 유리에도 있는 경우, 제품은 스캔 우선 순위가 높은 원본 급지 장치의 원본을 먼저 읽습니다.
- 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- 2 조작부의 ♥■(팩스)를 선택하세요.
- 3 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요. ("문서 설정 조정" 112쪽참조)

4 상대방의 팩스 번호를 입력하세요. ("키패드 문자 및 숫자" 36쪽참조)

5 조작부의 (시작) 버튼을 누르세요. 원본 스캔 및 팩스 전송이 시작됩니다.

- 컴퓨터에서 직접 팩스를 보내려면, HP LJ Network PC Fax를 사용하세요. ("컴퓨터에서 팩스 보내기" 100쪽참조)
  - 팩스 작업을 취소하려면 전송이 시작되기 전에 🏵 (**취소**)를 누르세요.
  - 스캔 유리에 원본을 놓은 경우에는 다른 페이지도 전송할지 묻는 메시지가 나타납니다.

### 컴퓨터에서 팩스 보내기

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 비활성화되거나 나타나지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 9쪽참조)

제품까지 가지 않고 컴퓨터에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 그러기 위해서는 제품과 컴퓨터가 같은 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

### 팩스 보내기(Windows)

컴퓨터에서 팩스를 보내려면 HP LJ Network PC Fax 프로그램을 설치해야 합니다. 이 프로그램 은 프린터 드라이버를 설치할 때 설치됩니다.

✔ HP LJ Network PC Fax에 대한 상세 정보를 원하시면 도움말을 클릭하세요.

- 1 보낼 문서를 여세요.
- 2 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.
   인쇄 창이 표시됩니다. 응용프로그램에 따라 화면이 약간 다를 수 있습니다.
- 3 인쇄 창에서 HP Network PC Fax를 선택하세요.
- 4 인쇄 또는 확인을 클릭하세요.
- 5 수신인의 팩스 번호를 입력하고 필요시 옵션을 설정하세요.
- 6 보내기를 클릭합니다.

#### 전송한 팩스 목록 확인(Windows)

컴퓨터에서 송신 팩스 목록을 확인할 수 있습니다.

시작 메뉴에서 프로그램 또는 모든 프로그램 > HP > 팩스 전송 기록을 클릭하세요. 그러면 보낸 팩스 목록이 표시된 창이 나타납니다.

└॔┘ **팩스 전송 기록**에 대한 자세한 정보를 원하면 **도움말** (♈) 버튼을 클릭하세요.

### 수동으로 팩스 보내기

아래는 조작부의 🏷(온훅다이얼)을 사용하여 팩스를 보내는 방법입니다.



**팩스 기능 > 송신문서 재전송 > 팩스로 전달 > 사용**을 선택한 경우 이 기능을 사용하여 팩 스를 전송할 수 없습니다("보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기" 110쪽참조).

- 1 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- 2 조작부의 ↘■(팩스)를 선택하세요.
- 3 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요. ("문서 설정 조정" 112쪽참조)
- 4 조작부의 ♥(온훅다이얼) 버튼을 누르세요.
- 5 조작부의 숫자 키패드를 사용하여 상대방의 팩스 번호를 입력하세요.

6 상대방 팩스의 팩스 신호음이 들리면 조작부의 (▲▲) 버튼을 누르세요.

### 여러 곳으로 팩스 보내기

다중 송신 기능을 사용하여 팩스를 여러 곳으로 보낼 수 있습니다. 원본은 자동으로 메모리에 저장되어 상대방 팩스에 전송됩니다. 전송이 완료된 원본은 자동으로 메모리에서 삭제됩니다.

- 초정밀 옵션을 선택한 경우 팩스를 여러 대상으로 보낼 수 없습니다.
   이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.
- 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가 도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)
- 2 조작부의 ♥■(팩스)를 선택하세요.
- 3 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요. ("문서 설정 조정" 112쪽참조)
- 4 조작부에서 •••(메뉴)>팩스기능>다중송신을 선택하세요.
- 5 첫 번째 수신 팩스의 번호를 입력하고 OK 버튼을 누르세요.
  - 단축 다이얼 번호를 누르거나 (주소록) 버튼을 사용하여 그룹 다이얼 번호를 선택 할 수도 있습니다.
- 6 두 번째 수신 팩스의 번호를 입력하고 OK 버튼을 누르세요.
   문서를 전송할 추가 수신 팩스 번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.

7 팩스 번호를 추가로 더 입력하려면, OK가 나타날 때 에 버튼을 누르고 5~6 단계를 반복하 세요.

최대 10개까지 추가할 수 있습니다.

8 팩스 번호 입력이 끝났으면, **다른번호?**에서 **아니오**를 선택하고 **OK** 버튼을 누르세요. 입력한 팩스 번호의 순서대로 팩스 전송이 시작됩니다.

### 자동으로 재다이얼하기

팩스를 송신할 때 상대 팩스기가 통화 중이거나 응답이 없는 경우 자동적으로 재다이얼을 시도 합니다. 재다이얼 시간은 해당 국가의 출고 시 기본값 설정에 따라 다릅니다.

디스플레이에 **재다이얼 하시겠습니까?**가 표시될 때 ^(●)(**시작**)을 누르면 대기 시간 없이 재다 이얼이 수행됩니다. 자동 재다이얼 기능을 취소하려면 ^(●)(**취소**)를 누르세요. 재다이얼 시간 간격 및 재다이얼 시도 횟수 변경 방법

1 조작부에서 ♥■(팩스) > ••• (메뉴) > 팩스설정 > 송신을 누르세요.

2 원하는 **재다이얼 횟수** 또는 **재다이얼 간격**을 선택하세요.

3 원하는 항목을 선택하세요.

### 팩스 번호 재다이얼하기

- 1 조작부의 (재다이얼/일시 정지) 버튼을 누르세요.
- 2 원하는 팩스 번호를 선택하세요.

최근에 전송한 10개의 팩스 번호와 수신한 10개의 발신자 ID가 표시됩니다.

3 원본 급지 장치에 원본을 넣으면 제품이 자동으로 전송을 시작합니다.

스캔 유리에 원본을 배치했으면 예를 선택하여 다른 페이지를 추가하세요. 다른 원본 문서 를 넣고 확인를 누르세요. 작업이 끝나면 **다른 페이지?**가 나타날 때 아니오를 선택하세요.

### 전송 확인하기

원본의 마지막 페이지가 성공적으로 전송되면 신호음이 울리고 준비 모드로 돌아갑니다. 팩스를 전송하는 동안 오류가 발생하면 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지 가 수신되면 🏵 (취소)를 눌러 해당 메시지를 지우고 팩스 전송을 다시 시도하세요.



, 팩스 전송이 완료될 때마다 자동으로 확인 보고서가 인쇄되도록 제품을 설정할 수 있습 니다. 조작부에서 ♥️ (팩스) > •••(메뉴) > 팩스설정 > 송신 > 팩스 송신 확인을 누르세요.

### 예약하여 팩스 송신하기

사용자가 부재 중일 때 지정된 시간에 팩스를 보내도록 제품을 설정할 수 있습니다.



이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 원본 급지 장치에 넣으세요.
- 2 조작부의 ♥■(팩스)를 누릅니다.
- 3 팩스 요구 사항에 맞게 해상도와 농도를 조절하세요.
- 4 조작부에서 •••(메뉴) > 팩스 기능 > 예약 송신을 누르세요.
- 5 수신 팩스기의 번호를 입력하고 OK를 누르세요.
- 6 문서를 전송할 추가 수신 팩스 번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
- / 더 많은 팩스 번호를 입력하려면 예가 강조 표시될 때 확인을 누르고 5단계를 반복하세요.

☑ 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.

8 작업 이름과 시간을 입력합니다.

 $\mathcal{V}_{1}$ 

현재 시간보다 빠른 시간을 설정하면 익일 해당 시간에 팩스가 전송됩니다.

9 원본은 전송되기 전에 메모리로 스캔됩니다.

준비 모드로 돌아갑니다. 디스플레이는 예약된 팩스가 설정된 상태로 준비 모드에 있음을 보여줍니다.

예약 팩스 작업 목록을 확인할 수 있습니다. 조작부에서 •••(**메뉴) > 시스템 설정 > 리포트 > 예약 작업**을 누르세요.

### 예약 팩스 작업 취소하기

- 1 조작부에서 ♥■(팩스) > •••(메뉴) > 팩스 기능 > 작업 취소를 누르세요.
- 2 원하는 팩스 작업을 선택하고 OK를 누르세요.
- 3 예가 강조 표시되면 OK를 누르세요. 선택된 팩스가 메모리에서 삭제됩니다.
- 4 준비모드로돌아가려면 (취소) 버튼을 누르세요.

## 팩스 받기

제품은 구입 시 팩스 모드로 설정되어 있습니다. 팩스가 들어오면 지정된 수만큼 벨소리가 난 후 자동으로 팩스를 받습니다.

### 팩스 수신 모드 변경하기

- 1 조작부에서 ♥■(팩스) > •••(메뉴) > 팩스 설정 > 수신 > 수신 모드를 누르세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
  - 팩스: 팩스가 들어오면 즉시 팩스 수신 모드로 전환되어 팩스를 받습니다.
  - 전화: (온훅 다이얼)을 누른 후 ((시작)을 누르면 팩스가 수신됩니다.
  - 자동응답기/팩스: 자동응답기가 부착된 제품인 경우에 사용합니다. 제품이 수신 통화에 응답하면 발신인은 자동응답기에 메시지를 남길 수 있습니다. 제품이 팩스 신호음을 감 지하면 자동으로 팩스 모드로 전환되어 팩스를 받습니다.

 $\mathcal{O}_{1}$ 

**자동응답기/팩스** 모드를 사용하려면 제품 뒤쪽에 있는 EXT 소켓에 자동 응답기를 연결하세요.

DRPD: DRPD(Distinctive Ring Pattern Detection) 기능을 사용하여 전화를 수신할 수 있습니다. 사용자가 하나의 전화선을 사용하여 여러 개의 번호에 응답할 수 있도록 하기 위해 전화 회사에서 제공하는 서비스입니다. 자세한 내용은 "DRPD 모드에서 팩스 받기" 107 쪽을(를) 참조하세요.



이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

- 3 **확인**을 누릅니다.
- 4 준비모드로돌아가려면 ↔ (취소) 버튼을 누르세요.

### 전화 모드에서 수동으로 팩스 받기

벨이 울리면 조작부의 (온훅다이얼) 버튼을 눌러 팩스 신호음이 들리면 (시작) 버튼을 누르세요.

### 자동응답기/팩스 모드에서 팩스 수신

이 모드를 사용하려면 제품 뒷면의 EXT 소켓에 자동응답기를 연결해야 합니다. 전화가 걸려온 경우 상대방이 남긴 메시지는 자동응답기에 저장합니다. 제품이 팩스 신호를 인식하게 되면 자 동으로 팩스 모드로 전환되어 팩스를 수신합니다.

- 제품을 이 모드로 설정했는데 자동응답기가 꺼져 있거나 EXT 소켓에 자동응답기가 연 결되어 있지 않으면, 지정된 횟수만큼 벨이 울린 후 팩스 모드로 자동 전환됩니다.
  - 자동응답기에서 벨소리 횟수를 지정할 수 있는 경우, 걸려오는 전화를 1번의 벨소리로 받도록 제품을 설정하세요.
  - 제품이 전화 모드로 설정되어 있으면 자동응답기를 끄거나 팩스와의 연결을 끊으세 요. 그렇지 않으면 자동응답기의 발신 메시지가 전화 통화에 방해가 됩니다.

### 내선 전화기로 팩스 받기

EXT 소켓에 연결된 구내 전화를 사용할 때 팩스 기기까지 가지 않고도, 구내 전화를 이용하여 통화 중인 상대방으로부터 팩스를 받을 수 있습니다.

일반 전화기로 통화중일때 팩스 신호음이 들리면 전화기의 *9*를 누르세요. 그러면 제품이 팩 스를 받습니다.

*9*는 출고 시 사전 설정된 원격 수신 코드입니다. 첫 번째와 마지막 별표는 고정되어 있지만 중간의 번호는 원하는 대로 변경할 수 있습니다.

EXT 소켓에 연결된 전화기로 통화하는 도중에는 복사 및 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.

### DRPD 모드에서 팩스 받기

이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 사용자가 하나의 전화선을 사용 하여 여러 개의 번호에 응답할 수 있도록 하기 위해 전화 회사에서 제공하는 서비스입니다. 이 기능은 여러 명의 다른 클라이언트에게 전화를 받고 전화를 건 사람이 누구인지 파악해야 하는 경우 종종 사용됩니다.



이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

- 1 제품조작부에서 ↓ (팩스) > •••(메뉴) > 팩스 설정 > 수신 중 > DRPD 모드 > 신호음 대기를 누르세요.
- 2 다른 전화기에서 팩스번호로 전화를 겁니다.
- 3 제품에서 벨소리가 울리면 전화를 받지 마세요. 패턴을 인식하기 위해서는 몇 차례 벨소리 가 울려야 합니다. 패턴 인식이 완료되면 디스플레이에 DRPD설정 완료가 표시됩니다. DRPD 설정이 실패하 면 DRPD DRPD신호음가 나타납니다.
- 4 DRPD이 나타나면 OK를 누르고 2번 단계부터 다시 시작하세요.
  - 팩스번호를 다시 할당하거나 제품을 다른 전화선에 연결한 경우 DRPD를 다시 설 정해야 합니다.
    - DRPD가 설정된 후 팩스번호로 다시 전화를 걸어 팩스 수신음으로 제대로 응답하는지 확인하세요. 그런 다음 동일한 전화선에 할당된 다른 번호로 전화를 걸어 해당 호출이 내선 전화로 전송되는지, EXT 소켓에 연결된 자동응답기로 전송되는지 여부를 확인하세요.

### 보안 수신 모드에서 팩스 받기

별매품 (옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 비활성화되거나 나타나지 않을 수 있습니 다. ("모델별 기능" 9쪽참조)

수신된 팩스를 다른 사람이 보지 못하도록 방지해야 하는 경우도 있습니다. 보안기능이 설정된 상태에서 팩스를 수신하게 되면 수신된 모든 팩스는 메모리에 저장됩니다. 수신 팩스는 암호를 입력하여 인쇄할 수 있습니다.

보안 수신 모드를 사용하려면 제품 조작부에서 ╰▤(팩스) > •••(메뉴) > 팩스 기능 > 보 안 수신을 눌러 메뉴를 활성화하세요.

### 수신된 팩스 인쇄하기

 $|\mathcal{V}|$ 

- 2 4자리 비밀번호를 입력하고 OK를 누르세요.
- 3 메모리에 저장된 모든 팩스가 인쇄됩니다.

### 메모리에 팩스 받기

이 제품은 여러 가지 작업을 동시에 수행할 수 있기 때문에 복사나 인쇄를 하는 동안 팩스를 받 을 수 있습니다. 복사 또는 인쇄 중에 팩스를 수신하면 수신 중인 팩스를 메모리에 저장합니다. 그런 다음 복사나 인쇄를 마치면 자동으로 팩스를 인쇄합니다.

☞ 팩스를 수신하여 인쇄 중인 경우 동시에 다른 복사 및 인쇄 작업을 처리할 수 없습니다.
### 다른 대상에게 팩스 재전송하기

팩스나 PC로 수신 또는 전송된 팩스를 다른 대상으로 전달하도록 기기를 설정할 수 있습니다. 부재 중일 경우 팩스를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

#### 보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기

이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 원본 급지 장치에 넣으세요.
- 2 조작부에서 ♥■(팩스) > •••(메뉴) > 팩스기능 > 송신재전송 > 팩스로재전송 > 사용을 누 르세요.
  - 사용을 선택한 경우 팩스를 수동으로 보낼 수 없습니다("수동으로 팩스 보내기" 101쪽참조).
    - 모델 또는 옵션 품목에 따라 재전송 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다. ("다양한 기능" 11쪽참조)
- 3 상대방 팩스 번호를 입력하고 OK를 누르세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면 (★)(취소) 버튼을 누르세요. 이후 전송된 팩스는 지정된 팩스기로 전송됩니다.

#### 받은 팩스 재전송하기

팩스로 수신 또는 전송된 팩스를 다른 대상으로 전달하도록 기기를 설정할 수 있습니다. 부재 중일 경우 팩스를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

- 1 ↓ ■(팩스) > •••(메뉴) > 팩스 기능 > 수신을 누르세요. 조작부에서 전달 > 팩스로 전달 또는 PC로 전달 > 사용을 누르세요.
  - 모델 또는 옵션 품목에 따라 재전송 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다. ("다양한 기능" 11쪽참조)
    - 팩스 전송이 완료되었을 때 팩스를 인쇄할 제품을 설정하려면 재전송& 출력을 선 택하세요.

- 2 상대방 팩스 번호를 입력하고 OK를 누르세요.
- 3 시작시간과 종료시간을 입력하고 OK를 누르세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면 (취소) 버튼을 누르세요. 이후 전송된 팩스는 지정된 팩스기로 전송됩니다.

### 문서 설정 조정

팩스 전송을 시작하기 전에 최상의 품질을 얻을 수 있도록 원본 설정에 따라 다음 설정을 변경 하세요.

6

모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

#### 해상도

일반적인 텍스트 중심의 원본을 사용할 때는 기본 문서 설정으로도 충분합니다. 그러나 상태가 좋지 않거나 사진이 들어 있는 원본을 전송하는 경우에는 해상도를 조절하여 품질을 높일 수 있 습니다.

- 2 원하는 설정을 선택한 후 OK를 누르세요.
  - 표준: 보통 크기의 글자가 사용된 원본.
  - 정밀: 작은 글자 또는 얇은 선이 포함된 원본 또는 도트 프린터를 사용해서 인쇄된 원본.
  - 초정밀: 극히 정교한 세부 묘사가 포함된 원본. 초정밀 모드는 상대방 팩스가 초정밀 해 상도를 지원하는 경우에만 사용 가능합니다.
    - 메모리 전송의 경우 초정밀 모드를 사용할 수 없습니다. 해상도 설정이 자동으로 정밀로 변경됩니다.
      - 제품의 해상도가 초정밀로 설정되어 있고, 상대방 팩스가 초정밀 해상도를 지원 하지 않는 경우 상대방 팩스기가 지원하는 최고 해상도 모드로 팩스를 전송합니 다.
  - 사진 팩스: 회색 음영 또는 사진이 포함된 원본
- 3 준비모드로돌아가려면 (취소) 버튼을 누르세요.

#### 농도조절

원본의 농도를 선택할 수 있습니다.



농도 설정은 현재 팩스 작업에 적용됩니다. 기본 설정을 변경하려면 "팩스" 124쪽를 참조 하세요.

- 1 조작부에서 ♥■(팩스) > •••(메뉴) > 팩스기능 > 농도조절을 선택하세요.
- 2 원하는 농도 값을 선택하세요.
- 3 준비모드로돌아가려면 (취소) 버튼을 누르세요.

### 팩스 주소록 설정하기

이 기능은 팩스 모델만 지원합니다. HP Embedded Web Server를 이용하면 자주 사용하는 팩스 번호를 주소록에 쉽게 저장할 수 있습니다. 한번 저장한 팩스 번호는 할당된 목록번호를 사용 하면 쉽고 빠르게 다시 불러올 수 있습니다.

 $\checkmark$ 

 $\mathcal{O}_{1}$ 

주소록을 통해 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

#### 단축 다이얼 번호 등록하기

- 1 ↓ (팩스) > (주소록) > 신규및편집 > 단축 다이얼을 선택하세요.
- 2 단축 번호를 입력하고 OK를 누르세요.

선택한 번호에 항목이 이미 저장되어 있으면 디스플레이에 번호를 변경할 수 있다는 메시지가 표시됩니다. 다른 단축 다이얼 번호를 지정하려면 **ᡨ (뒤로**)를 누릅니다.

- 3 원하는 이름을 입력하고 OK를 누릅니다.
- 4 원하는 팩스번호를 입력하고 OK를 누릅니다.
- 5 준비 모드로 돌아가려면 (**취소**) 버튼을 누르세요.

#### 단축 다이얼 번호 사용하기

팩스 전송 중 대상 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 원하는 번호가 저장된 단축 다이얼 번 호를 입력하세요.

- 1자리(0-9) 단축 다이얼 번호의 경우 숫자 키패드에서 해당 자릿수 번호를 약 2초 이상 눌러주세요.
  - 2자리 또는 3자리 단축 다이얼 번호의 경우 첫 번째 자릿수 번호를 누른 후 마지막 자 릿수 번호를 약 2초 이상 눌러주세요.
  - <= (팩스) > (주소록) > 인쇄를 선택하면 주소록을 인쇄할 수 있습니다.

#### 단축 다이얼 번호 편집하기

1 ↓ □ (팩스) > (주소록) > 신규및편집 > 단축 다이얼을 선택하세요.

2 편집할 단축 다이얼 번호를 입력하고 OK를 누르세요.

3 이름을 변경하고 OK를 누릅니다.

4 팩스번호를 변경하고 OK를 누릅니다.

5 준비 모드로 돌아가려면 ♥ (취소) 버튼을 누르세요.

#### 그룹 다이얼 번호 등록하기

1 ↓ □ (팩스) > (주소록) > 신규및편집 > 그룹 다이얼을 선택하세요.

2 그룹 다이얼 번호를 입력하고 OK를 누르세요.

✓ 선택한 번호에 항목이 이미 저장되어 있으면 디스플레이에 번호를 변경할 수 있다는 메시지가 표시됩니다. 다른 단축 다이얼 번호를 지정하려면 ◆ (뒤로)를 누릅니다.

- 3 그룹에 넣을 단축 다이얼 이름 중 처음 몇 개의 문자를 입력하여 검색하세요.
- 4 원하는 이름과 번호를 입력하고 OK를 누르세요.
- 5 추가 할까요?가 나타나면 예를 선택하세요.
- 6 다른 단축 다이얼 번호를 그룹에 포함시키려면 3 단계를 반복하세요.
- 7 마쳤으면 다른번호?가 나타나면 아니오를 선택하고 OK를 누르세요.
- 8 준비 모드로 돌아가려면 ♥ (취소) 버튼을 누르세요.

#### 그룹 다이얼 번호 편집하기

- 1 ↓ □ (팩스) > (주소록) > 신규및편집 > 그룹 다이얼을 선택하세요.
- 2 편집할 그룹 다이얼 번호를 입력하고 OK를 누릅니다.
- 3 새로운 단축 다이얼 번호를 입력하여 추가하고 OK를 누르면 추가 할까요?가 나타납니다. 그룹에 저장된 단축 다이얼 번호를 입력하고 OK를 누르면 삭제 할까요?가 나타납니다.
- 4 번호를 추가하거나 삭제하려면 OK를 누릅니다.
- 5 3단계를 반복하여 추가 번호를 추가하거나 삭제하세요.
- 6 다른번호?에서 아니오를 선택하고 OK를 누르세요.
- 7 준비모드로 돌아가려면 (취소) 버튼을 누르세요.

#### 항목에 대한 주소록 검색하기

메모리에서 번호를 검색하는 방법은 두 가지가 있습니다. A - Z까지 순차적으로 검색하거나 번 호와 연결된 이름의 첫 번째 문자를 입력해서 검색할 수 있습니다.

- 1 조작부에서 ♥■(팩스)> (주소록)> 검색및다이얼> 단축 다이얼 또는 그룹 다이얼을 선택하세요.
- 2 모두 또는 ID를 입력하고 OK를 누르세요.
- 3 이름과 전화 번호 또는 검색하고자 하는 키패드 문자 버튼을 누르세요.
  예를들어, "MOBILE" 를 검색하고 싶다면, 숫자 6을 순차적으로 누르면 "MNO." 가 표시됩니다.
- 4 준비모드로 돌아가려면 ↔ (취소) 버튼을 누르세요.

### 주소록 인쇄하기

목록을 인쇄하여 (주소록) 설정을 확인할 수 있습니다.

- 1 조작부에서 ↓ □ (팩스) > □ (주소록) > 인쇄를 선택하세요.
- 2 **확인**을 누릅니다.

인쇄가 시작됩니다.

# 유용한 설정 메뉴

이 장에서는 제품의 현재 상태를 확인하고 제품의 유용한 기능을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

• 이 장을 읽기 전에	119
• 복사	120
• 팩스	124
• 시스템 설정	127
●네트워크 설정	131

### 이 장을 읽기 전에

이 장에서는 모델별 지원되는 메뉴에 있는 다양한 기능들을 모두 설명하여 사용자가 제품 기능 을 이해하는데 도움을 주고자 합니다. 모델에 따라 지원되는 메뉴는 기본편 메뉴 보기 ("메뉴 소 개" 30쪽참조)에서 확인할 수 있습니다. 다음은 이 장에 대한 유용한 정보입니다.

- 조작부는 제품의 설정 또는 제품의 기능을 사용하기 위하여 다양한 메뉴에 접근할 수 있게 해 줍니다. 이러한 메뉴는 ●●● (**메뉴**)를 눌러 이용할 수 있습니다.
- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴 는 사용할 수 없습니다.
- 제품 조작부에 ••• (메뉴) 버튼이 없다면, 사용할 수 없는 기능입니다. ("조작부" 24쪽참조)
- 별매품(옵션)이나 모델에 따라 일부 메뉴가 다르게 표시될 수 있습니다.

## 복사

### 복사기능



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

복사 모드에서 조작부의 ••• (메뉴) > 복사기능을 선택하세요.



- HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg series: 스캔 버튼의 상태 LED가 꺼져 있으면 제품 이 복사 모드입니다.
- HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg series: 조작부의 (복사)를 누르세요.

항목	설명
원본 크기	이미지 크기를 설정합니다.
축소/확대	복사된 이미지의 크기를 확대 또는 축소합니다 ("복사본 축소 또는 확대 출력" 88쪽참조).
	제품이 에고 포트도 설정된 경구 국소/획대 가능을 지용 할 수 없습니다.
농도조절	원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 읽기 쉬 운 복사본을 만들기 위해 밝기를 조절합니다.("농도조절" 87쪽 참조)
원본 종류	현재 복사 작업의 문서 종류를 선택하여 복사 품질을 개선합니 다.("원본 종류" 87쪽참조)
자동 분류	제품에서 복사 작업이 정렬되도록 설정합니다. 예를 들어, 3 페 이지 원본을 2매 복사하려면 3 페이지짜리 문서 전체를 한 번 복 사한 후 두 번째 복사를 시작합니다.
배치	보통, ID 복사, 한 장에 2장/4장 모아찍기 등의 레이아웃 형식을 조정합니다.
배치 > 면당 2매 또는 배치 > 면당 4매	2 페이지 또는 4 페이지의 원본을 용지 한 장에 원본을 축소하여 복사할 수 있습니다.
	[∧] 1 2 [−] 3 4

항목	설명
배치 > 신분증 복사	원본 크기가 축소되지 않고 한 면은 용지 위쪽에, 다른 면은 용 지 아래쪽에 인쇄됩니다. 이 기능은 명함과 같이 크기가 작은 원 본을 복사하는데 유용합니다.
배경조정.	배경색을 지워서 복사할 수 있습니다. 이 복사 기능은 신문이나 카탈로그에서 배경색을 제거하고 원본에 색을 포함한 채로 복 사할 때 유용합니다. • 꺼짐: 이 기능을 사용하지 않습니다. • 자동: 배경을 최적화합니다. • 강화단계 1~2: 숫자가 높을수록 배경이 더 선명해집니다. • 삭제단계 1~4: 숫자가 높을수록 배경이 더 밝아집니다.

### 복사 설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

복사 모드에서 조작부의 ••• (메뉴) > 복사 설정을 선택하세요.

- HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg series: 스캔 버튼의 상태 LED가 꺼져 있으면 제품이 복 사 모드입니다.

• HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg series: 조작부의 🗐 (복사)를 누르세요.

항목	설명
기본값 변경	값 또는 설정을 프린터의 초기 상태로 리셋합니다.
기본값 변경 〉 원본 크기	현재 복사 작업의 문서 크기를 선택하여 복사 품질을 개선 합니다.
기본값 변경 〉매수	숫자 키패드를 이용하여 복사 매수를 입력할 수 있습니다.
기본값변경 > 한부씩인쇄	제품에서 복사 작업이 정렬되도록 설정합니다. 예를 들어, 3페이지 원본을 2매 복사하려면 3페이지짜리 문서 하나에 대한 인쇄가 완료된 후 두 번째 문서 복사가 시작됩니다. • 켜짐: 인쇄물이 원본 순서대로 간추려서 나옵니다. 12 12 12 • 사용안함: 인쇄물이 각 페이지별로 복사 매수 만큼 나옵 니다. 22
기본값 변경 > 축소/확대	복사된 이미지의 크기를 확대 또는 축소합니다 ("복사본 축 소 또는 확대 출력" 88쪽참조). 제품이 에코 모드로 설정된 경우 축소/확대 기능을 사용할 수 없습니다.
기본값 변경 > 농도조절	원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 읽 기 쉬운 복사본을 만들기 위해 밝기를 조절합니다.("농도조 절" 87쪽참조)

항목	설명
기본값 변경 > 원본 종류	현재 복사 작업의 문서 종류를 선택하여 복사 품질을 개선 합니다.("원본 종류" 87쪽참조)

### 팩스

### 팩스기능

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

● 조작부에서 ****┣(팩스) > ●●●(메뉴) > 팩스기능을 누르세요.

항목	설명
농도조절	원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 읽기 쉬 운 스캔본을 만들기 위해 밝기를 조절합니다. ("농도조절" 112쪽 참조)
해상도	일반적인 텍스트 중심의 원본을 사용할 때는 기본 문서 설정으로 도 충분합니다. 그러나 상태가 좋지 않거나 사진이 들어 있는 원 본을 전송하는 경우에는 해상도를 조절하여 품질을 높일 수 있습 니다. ("해상도" 112쪽참조)
원본 크기	이미지 크기를 설정합니다.
다중송신	여러 목적지로 팩스를 보냅니다. ("여러 곳으로 팩스 보내기" 102 쪽참조) 이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.
예약 송신	사용자가 부재 중인 경우 지정된 시간에 팩스를 보내도록 설정합 니다. ("예약하여 팩스 송신하기" 104쪽참조)
	[ ^B ] 이 기능을 사용하여 걸리 팩스를 모릴 수 없습니다.
송신문서 재전송	송신한 팩스를 다른 번호로 재전송합니다.("보낸 팩스를 다른 곳 으로 재전송하기" 110쪽참조)
	이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.
수신 전달	수신한 팩스를 다른 번호로 재전송합니다. 부재 중일 경우 팩스 를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다. ("받은 팩스 재 전송하기" 110쪽참조)

하목	설명
보안 수신	수신한 팩스를 인쇄하지 않고 메모리에 저장합니다. 수신한 문서 를 인쇄하려면 암호를 입력해야 합니다. 수신된 팩스를 인증되지 않은 사용자가 보지 못하도록 방지해야 하는 경우도 있습니다. (" 보안 수신 모드에서 팩스 받기" 108쪽참조)
작업 취소	메모리에 저장된 예약 팩스 작업을 취소합니다. ("예약 팩스 작업 취소하기" 105쪽참조)

### 팩스 송신설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

• 조작부에서 **(**팩스) > •••(**메뉴**) > **팩스설정** > **송신**을 누르세요.

항목	설명
재다이얼 횟수	재발신 횟수를 설정합니다.0을 입력하면 재발신이 수행되지 않 습니다.
재다이얼 간격	자동 재발신 간격을 설정합니다.
외부회선번호	최대 5자리의 외부회선번호 설정합니다. 자동 다이얼 번호가 시 작되기 전에 이 번호로 전화가 걸립니다. 이 기능은 PABX 교환 에 접속할 때 유용합니다.
ECM 모드	오류 교정 모드(ECM)를 사용하여 팩스를 전송하면 팩스를 오류 없이 원활하게 전송할 수 있습니다. 시간은 더 걸릴 수 있습니다.
팩스 송신 확인	팩스 전송이 성공적으로 완료되었는지 여부를 보여주는 보고 서를 인쇄하도록 제품을 설정합니다. <b>오류 발생시</b> 를 선택하면 송신에 실패할 때에만 리포트를 인쇄합니다.
모뎀 속도	전화 회선이 더 높은 모뎀 속도를 유지하지 못할 경우의 최대 모 뎀 속도를 선택하세요.
이미지첨부	전송한 팩스의 첫 페이지의 이미지를 최소화한 상태로 전송 리 포트를 인쇄합니다.
다이얼 모드	다이얼 모드를 발신음 또는 펄스로 설정합니다. 이 설정은 국가 별 사양에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

### 팩스 수신 설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조) 메뉴 옵션을 변경하려면:

• 조작부에서 📢 📑 (팩스) > •••(메뉴) > 팩스설정 > 수신을 누르세요.

항목	설명
수신 모드	기본 팩스 수신모드를 선택합니다.
응답 신호음	수신 통화에 응답하기 전에 울리는 벨소리의 횟수를 지정합니 다.
수신정보표시	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 페이지 번호, 수신 날짜와 시 간을 자동으로 인쇄합니다.
수신전환코드	제품 후면의 EXT 소켓에 연결된 확장 전화기에서 팩스 수신을 초기화합니다. 내선 전화를 들고 팩스 신호음이 들리면 코드를 입력하세요. 이 코드는 출고 시 *9*로 설정되어 있습니다.
자동 축소	제품에 로드되는 용지 크기에 맞게 수신 팩스 페이지를 자동으 로 축소합니다.
버림 크기	수신된 팩스의 끝 부분에서 특정 길이를 삭제합니다.
팩스 수신 거부 설정	메모리에 정크 팩스 번호로 저장한 원하지 않는 팩스를 차단합 니다. 이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수도 있습 니다.
DRPD 모드	하나의 전화선에서 여러 개의 다른 전화 번호에 대해 응답할 수 있습니다. 각 번호마다 다른 벨소리 패턴을 인식하도록 제품을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 국가별 사양에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 ("DRPD 모드에서 팩스 받기" 107쪽참조).

### 기타 설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

• 조작부에서 **(**팩스) > ••• (**메뉴**) > **팩스설정**을 누르세요.

항목	설명
기본값 변경	값 또는 설정을 프린터의 초기 상태로 리셋합니다.
스마트진단	<b>스마트진단</b> 는 팩스 라인의 설정을 최적화 하는 기능입니다.
수동송수신	이 옵션을 <b>사용</b> 으로 설정하면 통화 중에 팩스를 송수신 할 수 있 습니다. 내선 전화를 들고 <b>시작</b> 버튼을 누르거나 <b>온훅다이얼</b> 버 튼을 누르고 <b>시작</b> 버튼을 누르면 팩스 송수신을 선택할 수 있습 니다.

### 시스템 설정

### 기기 설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

• 조작부의 •••(**메뉴**) > **시스템 설정** > **기기 설정** 을 누르세요.

항목	설명
기 기 ID	전송하는 각 팩스 페이지 상단에 인쇄할 제품 ID를 설정합니다.
팩스 번호	전송하는 각 팩스 페이지 상단에 인쇄할 팩스 번호를 설정합니다.
날짜 & 시 간	날짜와 시간을 설정합니다.
시계 표시 형식	12시간 및 24시간 중 표시할 형식을 선택합니다.
언어	조작부 화면에 나타나는 텍스트의 언어를 설정합니다.
기본모드	기본값 상태를 설정합니다.
절전 모드	절전 기능 모드로 들어가기 전에 프린터가 대기하는 시간을 설정 합니다. 장시간 동안 데이터 정보를 수신하지 않을 때에는 전력 소비가 자 동적으로 줄어듭니다.
절전 해제 설정	절전 기능 모드가 해제되는 조건을 설정할 수 있습니다. • <b>켜짐:</b> 다음과 같은 경우에 절전 모드가 해제됩니다: - 아무 버튼을 눌렀을 때 - 용지함을 열거나 닫았을 때 - 원고 급지 장치에 용지를 넣었을 때 • <b>꺼짐:</b> 조작부의 버튼으로만 절전해제가 가능합니다.
시스템 타임아웃	이전에 사용한 복사 설정을 기억하고 있을 시간을 설정합니다. 타 임아웃 후에는 기본 복사 설정이 복원됩니다.
작업 타임아웃	제품 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간 내에 작업 명 령이 없으면 설정했던 값을 무시하고 제품의 기본 설정값으로 전 환됩니다.
고도설정	고도에 따라 인쇄 품질을 최적화합니다.
습도 	주변 환경의 습도에 따라 인쇄 품질을 최적화합니다.

항목	설명
자동 진행	용지 설정과 일치하지 않는 용지를 탐지할 때 계속 인쇄할 지 여 부를 지정합니다. • 꺼짐: 용지 불일치가 발생할 경우 올바른 용지를 넣을 때까지 제 품이 대기합니다. • <b>0초 후:</b> 용지 불일치가 발생해도 인쇄를 계속합니다. • <b>30초 후:</b> 용지 불일치가 발생할 경우 오류 메시지가 표시됩니다 . 프린터는 약 30초 동안 대기했다가 자동으로 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
용지대체	Letter와 A4 사이의 용지 불일치를 방지하기 위해 프린터 드라이 버의 용지 크기를 자동으로 대체합니다. 예를 들어 용지함에 A4 용지가 들어 있지만 프린터 드라이버에서 용지 크기가 Letter로 설정된 경우 A4 용지에 인쇄하며 그 반대로도 마찬가지입니다.
토너절약모드	이 모드를 활성화하면 일반 모드에 비해 토너 카트리지 수명을 연 장할 수 있으며 비용도 절감할 수 있습니다. 하지만, 인쇄 품질이 떨어집니다.

#### 용지설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

#### • 조작부의 •••(메뉴) > 시스템 설정 > 용지 설정 을 누르세요.

항목	설명			
용지 크기	인쇄 요구 사항에 따라 A4, Letter 또는 기타 용지 크기 중에서 원하는 용지 크기를 설정합니다.			
용지 종류	각 용지함의 용지 종류를 선택합니다.			
여백	문서의 여백을 설정합니다.			
용지함 확인 메시지	용지함 확인 메시지를 활성화 합니다. 용지함을 열고 닫으면 용지 크 기와 유형이 맞는지 확인하는 창이 나타납니다. 이 메시지가 성가시 면 꺼놓을 수 있습니다.			

### 소리/음량

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

• 조작부의 •••(메뉴) > 시스템 설정 > 소리/음량을 선택하세요.

항목	설명				
버튼음	버튼음을 켜거나 끌 수 있습니다. 버튼음을 켠 상태에서는 버튼을 누 를 때마다 소리가 납니다.				
경고음	경고음을 켜거나 끌 수 있습니다. 경고음을 켠 상태에서는 오류가 발 생하거나 팩스 전송이 끝났을 때 경고음이 납니다.				
스피커	스피커를 통해서 들리는 다이얼 톤이나 팩스음을 켜거나 끌 수 있습 니다. 이 옵션을 <b>팩스음송출</b> 로 설정하면 원격 장치가 응답할 때까지 스피커가 켜져 있습니다.				
벨소리	벨소리 음량을 조절합니다. 벨소리 음량은 꺼짐, 낮음, 중간, 높음 중 에 선택할 수 있습니다.				

#### 리포트

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

• 조작부의 •••(메뉴) > 시스템 설정 > 리포트을 누르세요.

하목	설명			
설정	제품 전체의 장치에 대한 리포트를 인쇄합니다.			
소모품 정보	소모품 정보 페이지를 인쇄합니다.			
시험 인쇄	시험 페이지를 인쇄하여 프린터가 인쇄하는지 여부를 확인할 수 있습니다.			
주소록	현재 제품의 메모리에 저장된 모든 팩스 번호를 인쇄합 니다.			
팩스 송신 확인	팩스 번호, 페이지 수, 작업의 경과 시간, 통신 모드, 팩스 작업의 통신 결과를 포함한 전송 리포트를 인쇄합니다. 팩스 작업 후마다 전송 확인 리포트를 자동으로 인쇄하 도록 제품을 설정할 수 있습니다.			

항목	설명			
팩스 송신 이력	최근 송신한 팩스에 대한 정보를 인쇄합니다.			
팩스 수신 이력	최근 수신한 팩스에 대한 정보를 인쇄합니다.			
예약 작업	각 작업의 시작 시간과 유형과 함께 지연된 팩스에 대해 현재 저장된 문서를 인쇄합니다.			
수신거부	정크 팩스 번호로 지정된 팩스 번호를 인쇄합니다.			
네트워크설정	장치의 네트워크 연결 정보와 설정을 인쇄합니다.			
사용량 정보	사용량 페이지를 인쇄합니다. 사용량 페이지에는 인쇄 한 총 페이지 수가 들어 있습니다.			

### 유지 관리



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

메뉴 옵션을 변경하려면,

•	조작부의 •••	(메뉴)>	시스템	설정〉	유지	관리을	선택하세요.
---	----------	-------	-----	-----	----	-----	--------

항목	설명			
토너 정보 무시	토너 카트리지가 비어 있으면 이 옵션이 나타납니다. 토너 없음 메시 지를 무시할 수 있습니다.			
소모품 수명	소모품 수명이 나타납니다.("소모품 수명 확인하기" 145쪽참조)			
이미지관리	명암 대비, 컬러 위치 맞춤, 컬러 농도와 같은 컬러 설정을 조정할 수 있 습니다. • <b>사용자정의 색:</b> 색상별 대비를 조정합니다. - <b>기본값:</b> 색상을 자동으로 최적화합니다. - <b>인쇄 농도:</b> 각 카트리지에 대해 색상 대비를 수동으로 조정할 수 있 습니다. 최고의 색상 품질을 얻으려면 기본값 설정을 사용하는 것 이 좋습니다.			
일련 번호	제품의 일련번호를 보여줍니다. 서비스를 요청하거나 HP 웹사이트에 사용자로 등록할 때 이 번호를 사용할 수 있습니다.			
토너부족알림	토너 부족 또는 완전 소모 상태를 알리는 레벨을 사용자 지정합니다.(" 토너 부족 알림 설정하기" 146쪽참조)			
이미징 유닛 부족	이미징 유닛 부족을 알리는 레벨을 사용자가 지정합니다.			

### 네트워크설정

별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 30쪽참조)

• 제품 조작부에서 •••(메뉴) > 네트워크를 누르세요.

옵션	설명				
	할당된 프로토콜을 선택하고 네트워크 환경을 설정하세요.				
TCP/IP (IPv4)	실정할 매개변수는 많습니다. 잘 모르는 경우에는 그대로 두 거나 네트워크 관리자에게 문의하세요.				
TCP/IP (IPv6)	IPv6 기반으로 네트워크 환경을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. ("IPv6 설정" 54쪽참조)				
이더넷	네트워크 전송 속도와 활성 포트를 설정할 수 있습니다.				
Wi-Fi	Wi-Fi 네트워크를 사용하려면 이 옵션을 선택하세요.				
설정값초기화	네트워크 환경 설정을 초기화할 수 있습니다.(다시 부팅 필요.)				
네트워크설정	제품의 네트워크 연결 및 구성에 관한 정보를 보여줍니다.				
프로토콜관리	다음 프로토콜을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. • HTTP: HP Embedded Web Server의 사용 여부를 설정할 수 있습니 다.				
	설정값을 변경할 경우에는 반드시 제품의 전원을 껐다 켜 주 세요.				

옵션	설명					
	<ul> <li>SNMPv1/v2: SNMP V1/V2 프로토콜을 사용하려면, 이 옵션을 사용 해야 합니다. 관리자는 SNMP를 사용하여 네트워크에 있는 기기를 모니터링 및 관리할 수 있습니다.</li> <li>UPnP(SSDP): UPnP(SSDP) 프로토콜을 사용하려면, 이 옵션을 사용 해야 합니다.</li> </ul>					
	설정값을 변경할 경우에는 반드시 제품의 전원을 껐다 켜 주 세요.					
프로토콜관리	• mDNS: MDNS(Multicast Domain Name System) 프로토콜을 사용하 려면, 이 옵션을 사용해야 합니다.					
	• SLP: SLP(Service Location Protocol) 설정을 지정할 수 있습니다. 이 프로토콜은 호스트 응용 프로그램이 사전 환경 설정 없이도 LAN에 서 서비스를 찾을 수 있도록 해줍니다.					
	설정값을 변경할 경우에는 반드시 제품의 전원을 껐다 켜 주 세요.					

# 유지 관리

이 장에서는 제품에 사용 가능한 소모품, 별매품(옵션) 및 유지관리 부품 구입에 대한 정보를 제공합 니다.

● 소모품 및 별매품(옵션) 주문하기	134
• 사용 가능한 소모품	135
• 사용 가능한 유지관리 부품	137
• 토너 카트리지 보관	138
• 토너 고루 섞기	140
• 토너 카트리지 교체	141
• 이미징 드럼 교체	142
● 토너 수집 장치 교체	144
• 소모품 수명 확인하기	145
•토너 부족 알림 설정하기	146
● 제품 청소하기	147
• 제품 이동 및 보관 알아두기	151

### 소모품 및 별매품(옵션) 주문하기

 $\left[ \mathcal{O} \right]$ 

사용 가능한 별매품(옵션)은 국가에 따라 다릅니다. 사용 가능한 소모품 및 유지관리 부 품 목록은 구입처에 문의하세요.

정품 HP 소모품, 별매품(옵션), 유지 관리 부품을 주문하려면 해당 지역의 HP 판매처에 문의하 거나 제품을 구입한 소매처에 문의하세요. 혹은 <u>https://store.hp.com/</u>을 방문해 해당 국가/지 역을 선택하면 서비스 신청 방법에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

## 사용 가능한 소모품

소모품의 수명이 다하면 제품에 사용 가능한 아래와 같은 종류의 소모품을 주문할 수 있습니다.

항목	제품명 카트리지 번호		제품 번호	지역ª	
		116A 검은색	W2060A		
	HP 116A Original Laser 토너 카트리지	116A 청록색	W2061A	비미 나미 저오	
		116A 노란색	W2062A	국미, 금미 신중	
		116A 심홍색	W2063A		
		117A 검은색	W2070A		
	HP 117A Original Laser	117A 청록색	W2071A	유럽, 러시아, CIS, 중동	
	토너 카트리지	117A 노란색	W2072A	및 아프리카 전용	
티네카드리지		117A 심홍색	W2073A		
도니 기드니지		118A 검은색	W2080A		
	HP 118A Original Laser 토너 카트리지	118A 청록색	W2081A	중국 전용	
		118A 노란색	W2082A		
		118A 심홍색	W2083A		
		119A 검은색	W2090A		
	HP 119A Original Laser	119A 청록색	W2091A	아시아 태평양 지역 전 용(중국 제외)	
	토너 카트리지	119A 노란색	W2092A		
		119A 심홍색	W2093A		
이미징 드럼	HP 120A Original Laser 이 미 징 드 럼	120A	W1120A	모든 국가용(중국 제외)	
	HP 132A Original Laser 이 미 징 드 럼	132A	W1132A	중국 전용	
 티네 스지 자키	니미 acor 티너 스지 자주	1	5KZ38A	모든 국가용(중국 제외)	
포니 구엽 경지	THE LASEL 포닉 푸엽 성사	1	5LX86A	중국 전용	

a.새 토너 카트리지 또는 기타 소모품을 구입할 때는 제품을 구입한 곳과 동일한 국가에서 구입해야 합니 다. 그러지 않을 경우, 토너 카트리지나 소모품의 구성이 국가마다 다르기 때문에 제품과 호환되지 않 을 수 있습니다.

▶ 사용하는 옵션, 이미지 영역의 비율 및 작업 모드에 따라 토너 카트리지의 수명이 다를 수 있습니다.



HP는 재충전 또는 재생품과 같은 HP 정품이 아닌 카트리지의 사용을 권장하지 않습니 다. HP는 HP 정품이 아닌 카트리지의 품질을 보장할 수 없습니다. HP 정품이 아닌 카트 리지를 사용하여 발생하는 서비스 또는 수리는 본 제품 보증 내용에 포함되지 않습니다.

### 사용 가능한 유지관리 부품

소모된 부품으로 인한 인쇄 품질 저하 및 용지 공급 관련 문제를 예방하고 최상의 인쇄 조건을 유지하기 위하여 유지관리 부품들을 일정한 간격으로 교체해야 합니다. 유지관리 부품은 주로 롤러, 벨트, 패드입니다. 하지만 교체 기간과 부품은 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 유지관리 부품 교체는 허가 받은 서비스 기술자, 대리점 또는 제품을 구입한 소매처만이 할 수 있습니다. 유지관리 부품을 구입하려면 제품 구입처에 연락하세요. 유지관리 부품의 교체 기간은 "Printer Status" 프로그램에서 알려줍니다. 또는 디스플레이 화면을 지원하는 제품인 경우에는 사용자 인터페이스(UI)에서 알려줍니다. 교체 기간은 사용하고 있는 운영 체제, 컴퓨터 성능, 응용 프로 그램, 접속 방법, 용지 종류, 용지 크기, 작업의 복잡성에 따라 달라집니다.

### 토너 카트리지 보관

토너 카트리지에는 빛, 온도, 습도에 민감한 구성품이 포함되어 있습니다. HP는 새 HP 토너 카 트리지가 최적의 성능, 우수한 품질, 오랜 수명을 유지할 수 있도록 사용자에게 권장사항을 준 수할 것을 권합니다.

카트리지를 프린터 사용 환경과 동일한 환경에서 보관하세요. 카트리지는 적정 온도 및 습도 조 건에서 보관해야 합니다. 토너 카트리지는 설치할 때까지 포장을 개봉하지 말고 원래 상태대로 유지해야 합니다. 원래 포장을 사용할 수 없는 경우 카트리지의 상단 개구부를 종이로 덮고 어 두운 캐비닛에 보관하세요.

사용하기 전에 카트리지 포장을 미리 열면 보관 및 사용 수명이 현저하게 줄어듭니다. 맨 바닥 에 보관하지 마세요. 토너 카트리지를 프린터에서 제거한 경우에는 항상 다음과 같이 보관하세 요.

- 구매 시 포장되어 있던 보호용 포장재에 넣어서 보관하세요.
- 프린터에 설치되어 있을 때와 동일한 방향으로 향하게 하여 한쪽 끝으로 세우지 말고 평평하 게 눕혀서 보관하세요.
- 소모품을 다음과 같은 조건에 보관하지 마세요.
  - 40 °C 이상의 온도
  - 20% 이하, 80% 이상의 습도
  - 습도나 온도가 급격하게 변하는 환경
  - 직사광선 또는 실내등 아래
  - 먼지가 많은 장소
  - 장시간 동안 차량 내부
  - 부식성 기체가 있는 환경
  - 공기에 염분이 포함되어 있는 환경

### 취급 지침

- 카트리지 드럼은 감광성이므로 표면을 만지지 않도록 주의하세요.
- 카트리지가 불필요한 진동이나 충격에 노출되지 않도록 주의하세요.
- 드럼을 손으로 회전시키지 마세요. 특히 역방향으로 회전시킬 경우 안쪽에 손상이 발생하여 토너가 유출될 수 있습니다.

#### 토너 카트리지 사용

HP는 비등록 상표나 유통점 상표, 재충전 또는 재조립된 토너 카트리지를 비롯해 HP 정품이 아 닌 카트리지를 프린터에 사용하는 것을 권장 또는 승인하지 않습니다.



HP의 프린터 품질 보증은 재충전 또는 재조립된 토너 카트리지 또는 기타 HP 정품이 아 닌 토너 카트리지를 사용하여 발생한 프린터 손상에는 적용되지 않습니다.

### 예상 카트리지 수명

예상 카트리지 수명(토너 카트리지 용량)은 인쇄 작업에 필요한 토너의 양에 따라 달라집니다 실제 인쇄 매수는 인쇄하는 페이지의 인쇄 농도, 프린터 사용 환경, 이미지 영역의 비율, 인쇄 빈 도, 용지 종류 및 용지 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 그래픽을 많이 인쇄하는 경우 토너 소모량이 높아져 카트리지를 더 자주 교체해야 할 수도 있습니다.

### 토너 고루 섞기

카트리지에 남은 토너를 고루 섞어 일시적으로 인쇄 품질을 개선할 수 있습니다. 토너를 고루 섞은 후에도 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 되는 경우도 있습니다.



▶ 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있 습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)

- ▲ 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용해서 카트리지 포장물을 열지 마세요.
  - 만약 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다.
  - 스캔 장치를 열 때 원본 급지 장치와 스캔 장치를 같이 잡으세요.
  - 빈 토너 상태에서 인쇄를 계속하면 제품이 심각한 손상을 입을 수 있습니다.





### 토너 카트리지 교체

토너 카트리지를 교체해야 할 경우 사용자의 제품에 사용 가능한 토너 카트리지의 유형을 확인 하세요("사용 가능한 소모품" 135쪽참조).



• 토너 카트리지를 충분히 흔들어 주세요. 초기 인쇄 품질이 좋아집니다.

- 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)
- 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용해서 카트리지 포장물을 열지 마세요.
  - 만약 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다.
  - 스캔 장치를 열 때 원본 급지 장치와 스캔 장치를 같이 잡으세요.
  - 빈 토너 상태에서 인쇄를 계속하면 제품이 심각한 손상을 입을 수 있습니다.



### 이미징 드럼 교체

이미징 드럼의 수명이 다하면, 컴퓨터에 프린터 상태 정보 프로그램 창이 나타나 이미징 드럼 의 교체가 필요하다고 알려줍니다. 그렇지 않으면 제품이 인쇄를 중지합니다.

 $[\mathcal{Q}]$ 

이미징 유닛이 예상 수명에 도달하면 인쇄가 중단됩니다. 이 경우 HP Embedded Web Server(설정 > 제품 설정 > 시스템 > 설정 > 소모품 관리 > 이미징 유닛 정지)에서 인쇄를 중 지하거나 계속하도록 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 해지하고 계속 인쇄하는 경우, 제 품 시스템에 손상을 입힐 수 있습니다.



이 제품에 설치된 이미징 드럼에는 제품 보증이 적용됩니다. 교체 이미징 드럼은 설치일로부터 1년 제한 보증이 적용됩니다. 이미징 드럼 설치 날짜 가 소모품 정보 보고서에 표시됩니다. HP의 Premium Protection Warranty는 제품의 인쇄 카트리지에만 적용됩니다.



- ▲ 이미징 드럼 포장을 열 때 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용하지 마세요. 이미 징 드럼 표면이 손상될 수 있습니다.
  - 이미징 드럼의 표면이 긁히지 않도록 주의하세요.
  - 손상을 방지하려면 이미징 드럼을 햇빛에 몇 분 이상 노출시키지 마세요. 필요하다면 종이로 이미징 유닛을 덮어 두세요.
  - 앞덮개를 닫기 전에 모든 토너 카트리지가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.



### 토너 수집 장치 교체

토너 수집 장치의 수명이 다한 경우 조작부의 디스플레이 화면에 토너 수집 장치와 관련된 메 시지를 표시해 토너 수집 장치 교체가 필요하다고 알려줍니다. 제품에 사용 가능한 토너 수집 장치를 확인하세요("사용 가능한 소모품" 135쪽참조). 토너 수집 장치 장착과 관련된 정보는 포 장에 동봉된 토너 수집 장치 설치 가이드를 참고하세요.

- 토너 가루가 제품 내부에 묻어 있을 수 있지만 제품이 손상된 것은 아닙니다. 인쇄 품 질 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
  - 토너 수집 장치를 제품에서 빼낼 때는 떨어지지 않도록 조심해서 움직이세요.
  - 토너가 쏟아져 나오지 않도록 토너 수집 장치를 평평한 곳에 두었는지 확인하세요.

🚺 토너 수집 장치를 기울이거나 뒤집지 마세요.



### 소모품 수명 확인하기

용지가 자주 걸리거나 인쇄 문제가 발생하는 경우에는 제품으로 인쇄 또는 스캔한 페이지 수를 확인해 보세요. 필요하다면 해당 부품을 교체하세요.



모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

기 조작부의 •••(메뉴) 버튼 > 시스템 설정 > 유지 관리 > 소모품 수명을 선택하세요.

- 2 원하는 설정을 선택한 후 **OK**를 누르세요.
  - 전체: 인쇄된 총 페이지 수를 표시합니다.
  - ADF 스캔: 원본 급지 장치를 사용하여 인쇄된 페이지 수를 표시합니다.
  - 평판 스캔: 스캔 유리를 사용하여 인쇄된 페이지 수를 표시합니다.
  - 소모품 정보: 소모품 정보 페이지를 인쇄합니다.
- 3 준비 모드로 돌아가려면 (♡(취소) 버튼을 누르세요.
## 토너 부족 알림 설정하기

카트리지에 토너가 부족한 경우 토너 카트리지 교체를 알리는 메시지가 표시되거나 LED로 정 보를 주어 토너 카트리지 교체를 알립니다. 이와 관련된 메시지 또는 LED표시 여부에 대한 옵 션을 설정할 수 있습니다.



메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다. ("메뉴 사용하기" 30쪽참조)
모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

- 1 제품조작부에서 ●●●(메뉴) > 시스템 설정 > 유지관리 > 토너부족알림을 선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
- **3 OK** 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.

## 제품 청소하기

인쇄 품질에 문제가 발생하거나 먼지가 많은 환경에서 제품을 사용하는 경우, 최상의 인쇄 조 건을 유지하고 제품을 더 오랫동안 사용하기 위해서는 정기적 으로 제품을 청소해야 합니다.



• 알코올 또는 유기 용제가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 세척제를 사용하 여 청소하면 제품의 변색 또는 변형 등을 유발할 수 있으므로 사용하지 마세요.

• 제품 또는 주변에 토너로 인해 오염이 되었다면, 부드러운 천이나 휴지에 물을 조금 묻 힌 후 닦아 주세요. 진공 청소기를 사용할 경우 토너가 공기 중에 날려 몸에 해롭습니 다.

#### 외부 청소하기

외부는 부드럽고 보푸라기가 없는 천으로 닦아 주세요. 천에 약간 물기를 묻혀서 닦고 제품 내 부로 물이 들어가지 않게 주의하세요.

#### 내부 청소하기

인쇄를 하는 동안 용지 및 토너 가루, 먼지 등이 제품 내부에 쌓일 수 있습니다. 이렇게 쌓인 먼 지로 인해 인쇄물에 얼룩이 생기거나 토너가 번지는 등의 인쇄 품질 문제가 생길 수 있습니다. 제품 내부를 청소하면 이러한 문제를 줄일 수 있습니다.

- 이미징 드럼이 손상될 수 있으므로, 이미징 드럼을 햇빛에 오랫동안 노출시키지 마세 요. 필요하다면 종이로 토너 카트리지를 덮어 두세요.
  - 이미징 드럼의 초록색 부분은 만지지 마세요. 이 부분을 만지지 않도록 이미징 드럼의 손잡이를 이용하세요.
  - 제품의 내부를 청소할 때는 보푸라기가 없는 마른 천을 사용하세요. 청소를 하는 동안 롤러나 내부 기계 부품 등에 손상이 가지 않도록 주의하세요. 벤젠, 시너 등의 용제를 사용하지 마세요. 인쇄 품질이 떨어지며 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다.



- ▶ 제품 청소 시 물기가 없고 보푸라기가 없는 천을 사용하세요.
  - 제품의 전원을 끈 후 전원 코드를 뽑으세요. 제품의 열이 식을 때까지 기다리세요. 전 원 스위치가 있는 모델인 경우, 제품을 청소하기 전 전원 스위치를 꺼 주세요.
  - 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)
  - 스캔 장치를 열 때 원본 급지 장치와 스캔 장치를 같이 잡으세요.













### 스캔 장치 청소하기

스캔 장치를 깨끗한 상태로 유지하면 최고의 복사본을 얻을 수 있습니다. 매일 스캔 장치를 사용하기 전에 청소하고 필요에 따라 자주 청소하는 것이 좋습니다.

- 제품의 전원을 끈 후 전원 코드를 뽑으세요. 제품의 열이 식을 때까지 기다리세요. 전 원 스위치가 있는 모델인 경우, 제품을 청소하기 전 전원 스위치를 꺼 주세요.
  - 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)
- 1 보푸라기가 없는 부드러운 천이나 종이 타월에 물을 약간 묻혀 사용하세요.
- 2 스캔 덮개를 올리세요.
- 3 스캔 유리 표면이 깨끗해지고 물기가 완전히 없어질 때까지 닦으세요.



- 1. 화이트 바 2. 원본 급지 장치 유리 3. 백색 시트 4. 스캔 덮개 5. 스캔 유리
- 4 스캔 덮개를 닫으세요.

## 제품 이동 및 보관 알아두기

- 제품을 이동할 때는 제품을 기울이거나 뒤집지 마세요. 제품 내부가 토너로 오염되어 제품이 손상되거나 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 제품을 이동할 때는 최소 두 명이 제품을 안전하게 잡고 옮기세요.



이 장에서는 문제가 발생했을 경우 해결하는 방법을 설명합니다.



이 장에서는 문제가 발생했을 경우 해결에 유용한 정보를 제공합니다. 디스플레이 화면이 있는 제품 이라면 먼저 디스플레이의 메시지를 확인하고 오류를 해결하세요.

- •용지 걸림을 예방할 수 있는 정보 153
- 원본 문서 걸림 해결
   154
- 용지 걸림 해결하기
   157
- •상태표시등 (LED) 이해하기 160
- 소모품 정보 리포트에 "Low Toner" 또는 "Very Low Toner" 메시지 표시**162**
- 오류 메시지 이해 163
- 용지 급지 문제 **169**
- 전원 및 케이블 연결 문제 170
- 기타 문제 해결하기
   171
- 무선 네트워크 문제 해결 184

## 용지 걸림을 예방할 수 있는 정보

인쇄할 용지의 종류를 제대로 선택하면 대부분의 용지 걸림 문제는 해결할 수 있습니다. 용지 걸림을 예방하려면 다음의 내용을 따라주세요.

- 용지함에 있는 각종 가이드가 올바르게 조절되었는지 확인하세요. ("용지함 알아두기" 39쪽 참조)
- 인쇄 중에 용지함에서 용지를 빼지 마세요.
- 용지를 넣기 전에 용지를 구부리거나 털어서 반듯하게 정리하세요.
- 구겨지거나 습기 찬 용지, 심하게 말린 용지는 사용하지 마세요.
- 용지함에 서로 다른 용지 종류를 넣지 마세요.
- 추천 용지를 사용하세요. ("인쇄 용지 규격" 189쪽참조)
- 앞 가장자리가 말려 있거나 구부러져 있는 용지는 사용하지 마세요. 용지 걸림 또는 용지 주 름의 원인이 됩니다. 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요.

# 원본문서걸림해결

원본 문서가 원본 급지 장치에 걸리면 디스플레이에 경고 메시지가 나타납니다.



문서가 찢어지지 않도록 하려면 걸린 문서를 천천히 조심스럽게 제거하세요.



원본 문서가 두껍거나 얇은 경우 또는 문서의 용지 종류가 서로 다른 경우, 스캔 유리를 사용하여 용지 걸림을 예방하세요.

### 스캐너 앞쪽에 원본 문서 걸림

- $\mathcal{O}_{1}$ • 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)
  - 이 문제 해결은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("다양한 기능" 11 쪽참조)



### 스캐너 내부에 원본 용지 걸림

- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)
  - 이 문제 해결은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("다양한 기능" 11 쪽참조)



## 스캐너 출구 쪽에 원본 용지 걸림

- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)
  - 이 문제 해결은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("앞 모습" 21쪽참 조)
  - 1 원본 급지 장치에 남아 있는 원본을 제거하세요.
- 2 원본 급지 장치에 걸린 원본을 부드럽게 제거하세요.



# 용지 걸림 해결하기

용지를 제거할 때 찢어지지 않도록 천천히 조심스럽게 잡아 당겨서 걸린 용지를 제거하 세요.

## 용지함



이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있 습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)





## 제품 내부 용지 걸림

• 정착기 영역은 온도가 높습니다. 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요.

• 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)



## 용지 출구 용지 걸림

• 정착기 영역은 온도가 높습니다. 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요.

 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 21쪽참조)



# 상태 표시등 (LED) 이해하기

LED 색상을 통해 제품의 현재 동작을 확인할 수 있습니다.

- ✔ 일부 LED는 모델 또는 국가에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.("조작부" 24쪽참조)
  - 문제를 해결하기 위해 에러 메시지 또는 문제 해결편을 참조하세요. ("오류 메시지 이 해" 163쪽참조)
    - 문제가 지속되면 서비스 담당자에게 문의하세요.

#### 상태LED

LED	ę	타	설명
	꺼짐		제품이 오프라인 상태입니다.
	초록색	켜짐	• 제품이 온라인 상태이며 사용 가능합니다.
		깜박임	제품이 데이터를 수신하거나 인쇄 중일 때 백라이트 가 깜박입니다.
		켜짐	제품에 심각한 이상이 발생하여 작업을 멈춘 상태입 니다.
(상태)	주황색	깜박임	<ul> <li>사소한 문제가 발생하여 사용자가 조치할 때까지 대기 중인 상태입니다. 디스플레이 메시지를 확인 하세요. 문제가 해결되면 제품이 다시 작동합니다.</li> <li>카트리지에 토너가 얼마 남아 있지 않습니다. 토너 카트리지가 예상 카트리지 수명^a에 거의 도달했습 니다. 교체할 새 카트리지를 준비하세요. 토너를 고 루 섞으면 인쇄 품질을 잠깐 동안 향상시킬 수 있습 니다. ("토너 고루 섞기" 140쪽참조)^b</li> <li>덮개가 열린 상태입니다. 덮개를 닫으세요.</li> <li>데이터를 수신 중이거나 인쇄할 때 용지함에 용지 가 없습니다. 용지함에 용지를 넣어주세요.</li> <li>용지 걸림이 발생했습니다. ("용지 걸림 해결하기" 157쪽참조)</li> </ul>

a.예상 카트리지 수명이란 예상되거나 추정되는 토너 카트리지 수명으로 평균 인쇄 용량을 나타내며 ISO/IEC 19798에 따라 계산합니다. 인쇄 매수는 사용 환경, 인쇄 빈도, 그림, 용지 종류 및 용지 크기에 따 라 달라집니다. 주황색 LED가 불이 켜지고 프린터가 인쇄를 멈추어도 카트리지에 토너가 남아있을 수 있습니다.

b.일부 LED는 모델 또는 국가에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. ("조작부" 24쪽참조)

## 무선 LED/전원 LED

상태			설명
		꺼짐	<ul> <li>제품이 무선네트워크에 연결되어 있지 않습니다.</li> <li>제품이 절전 모드입니다.</li> </ul>
(( _† )) (무선 LED)	파란색	켜짐     제품이 무선 네트워크에 연결되었습니다.("무선 너 그 사용하기" 57쪽참조)	
		깜박임	<ul> <li>무선 기능이 활성화되었지만 제품이 무선 네트워크에 연결되지 않았습니다.</li> <li>제품이 무선 네트워크에 연결하는 중입니다.</li> </ul>
(전원)	흰색	켜짐	제품이 준비 모드입니다.
		깜박임	제품이 절전 모드 상태입니다.

## 소모품 정보 리포트에 "Low Toner" 또는 "Very Low Toner" 메시지 표시

Low Toner: 토너 카트리지 레벨이 낮을 때 프린터에 표시됩니다. 실제 남아있는 카트리지 수명 은 다를 수 있습니다. 인쇄 품질이 더 이상 만족스럽지 않다면 교체하는 것이 좋습니다. 지금은 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

Very Low Toner: 토너 카트리지 레벨이 매우 낮을 때 프린터에 표시됩니다. 실제 남아있는 카트 리지 수명은 다를 수 있습니다. 인쇄 품질이 더 이상 만족스럽지 않다면 교체하는 것이 좋습니 다. 인쇄 품질이 만족스럽지 않은 경우가 아니라면 카트리지를 교체할 필요는 없습니다.

기본 HP Embedded Web Server(EWS) 설정에서 HP 토너 카트리지가 **토너 부족** 상태가 되면 해 당 토너 카트리지에 대한 HP의 Premium Protection Warranty는 종료됩니다.

#### 제품에서 소모품 정보 리포트 인쇄하기:

│ 조작부의 •••(메뉴) 버튼 > 시스템 설정 > 리포트 > 소모품 정보을 선택하세요.

2 OK을 누릅니다.

인쇄가 시작됩니다.

# 오류 메시지 이해

제품의 상태나 오류를 알리는 메시지가 조작부 디스플레이에 표시됩니다. 아래표를 참조하여 메시지의 의미를 이해하고 필요하면 문제를 해결하세요.

- 아래 도표에 없는 메시지가 나타나면 제품의 전원을 껐다 켠 후 다시 인쇄해 보세요.
   문제가 지속되면 서비스 담당자에게 문의하세요.
  - 서비스 센터에 문의할 때 조작부 디스플레이에 나타난 오류 메시지를 알려주세요.
  - 제품 모델과 설치된 별매품(옵션)에 따라 일부 메시지가 나타나지 않을 수 있습니다.
  - [오류 번호]는 오류 번호를 나타냅니다.

#### 용지 걸림 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
원본 용지 걸림 용지를제거하세요	원본 문서가 원본 급지 장치에 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요.("스캐너 앞쪽에 원본 문서 걸림" 154쪽참 조)
기기 내부에 용지걸림	기기 내부에 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요.("제품 내 부 용지 걸림" 158쪽참조)
용지함 용지걸림	용지함에 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요.("용지 걸 림 해결하기" 157쪽참조)
기 기 내 부 에 용 지 걸 림	용지 출구에 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("스캐너 출구 쪽에 원본 용지 걸림" 155쪽 참조)
용지함 용지없음	용지함에 용지가 없습니다.	용지함에 용지를 넣어주세요.(" 용지함에 용지 넣기" 40쪽참조)

## 토너 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
토너 카트리지를	토너 카트리지가 설치 되지 않았습니다.	토너 카트리지를 설치하세요.
오류: #C1-xx11 Cartridge Prob.	토너 카트리지 오류	토너 카트리지가 장착되지 않았습 니다. 카트리지를 장착하세요.
오류: #C1-xx12 Cartridge Prob.	토너 카트리지 오류	서비스를 요청하세요.
호환되지 않는[색상] 토 너	토너가 호환되지 않습니다.	HP 정품 토너 카트리지를 설치하세 요. 토너 카트리지가 호환되지 않습니 다. 사용 설명서를 확인하세요.
토너 부족	카트리지에 토너가 얼마 남 아 있지 않습니다. 토너 카트 리지가 예상 카트리지 수명 ^a 에 거의 도달했습니다.	교체할 새 카트리지를 준비하세요. 토너를 고루 섞어 인쇄 품질을 잠깐 동안 향상시킬 수 있습니다.("토너 고루 섞기" 140쪽참조)

메시지	의미	해결 방법
토너 매우 부족	토너 카트리지가 예상 카트 리지 수명에 거의 도달했습 니다. ^a	<ul> <li>조작부에 표시된 대로 정지 또는 계속 중에서 선택할 수 있습니다. 중지를 선택할 경우, 프린터가 인 쇄를 중지하고 카트리지를 교체하 지 않으면 더 이상 인쇄를 할 수 없 게 됩니다. 계속을 선택할 경우, 프 린터가 인쇄를 계속하지만 인쇄 품질을 보장할 수 없습니다.</li> <li>이 메시지가 나타날 경우 최상의 인쇄 품질을 위해 토너 카트리지 를 교체하세요. 이 후에도 계속 카 트리지를 사용하면 인쇄 품질에 문제가 발생할 수 있습니다.("토너 카트리지 교체" 141쪽참조)</li> <li>▲ HP는 재충전 또는 재생품과 같이 HP 정품이 아닌 카트리 지의 사용을 권장하지 않습 니다. HP는 HP 정품이 아닌 카트리지의 품질을 보장할 수 없습니다. HP 정품이 아닌 카트리지의 사용으로 인해 요구되는 서비스 또는 수리 는 본 제품 보증 내용에 포함 되지 않습니다.</li> </ul>
	토너 카트리지가 예상 카트 리지 수명에 도달했습니다. ^a 제품이 인쇄를 중지할 수 있습니다.	토너 카트리지를 교체하세요.("토너 카트리지 교체" 141쪽참조)

a.예상 카트리지 수명이란 기대 또는 예상되는 토너 카트리지의 수명을 말하는 것으로, 평균 인쇄 용량을 나타내고 ISO/IEC 19798에 따라 설계됩니다. ("사용 가능한 소모품" 135쪽참조) 페이지 수는 프린터 사용 환경, 이미지 영역의 비율, 인쇄 간격, 용지 유형 및 용지 크기의 영향을 받을 수 있습니다. 새 토너 주문 필요가 표시되고 제품이 인쇄를 멈추어도 토너가 약간 남아 있을 수 있습니다.

## 이미징 드럼 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
새이미징유닛을 준비하십시오	이미징 유닛의 수명이 곧 만료됩니 다.	교체할 새 이미징 유닛을 준비 하세요. ("이미징 드럼 교체" 142쪽참조)
새 이미징 유닛 교체 필요	이미징 유닛의 수명이 다 되어 갑니 다.	이미징 유닛을 새 것으로 교체 하세요. ("이미징 드럼 교체" 142쪽참조)

## 용지함 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
용지함 용지 불일치	프린터 속성에서 지정한 용지 크기 가 적재된 용지와 일치하지 않습니 다.	용지함에 올바른 용지를 넣어 주세요.

## 네트워크 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
WPS 연 결 실 패	WPS를 통한 연결에 실패했습니 다.	WPS 설정을 확인하세요. ("WPS 설정 사용하기" 58쪽참 조)
무 선 NIC를 설 치 하 세 요	네트워크 인터페이스에 문제가 있습니다.	전원을 껐다가 다시 켜세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
네트워크 오류:	네트워크 IP 주소를 다른 곳에서 사용하고 있습니다.	IP 주소를 확인하고 필요한 경우 재설정하세요. ("네트워 크 설정 리포트 인쇄" 54쪽참 조)
무 선 네 트 워 크 발 견 되 지 않 음	무선 네트워크를 찾을 수 없습니 다.	무선 라우터나 액세스 포인트 의 구성, 전원 연결 등 무선 네 트워크의 상태뿐 아니라 무선 통신에 영향을 줄 만한 장치 의 상태를 점검하세요. 문제 가 계속 발생하면 서비스 센 터에 문의하세요.
잘 못 된 무 선 설 정	<ul> <li>무선 네트워크 옵션이 보안 방 법에 맞게 구성되어 있지 않습 니다.</li> <li>무선 보안 옵션에 입력한 비밀 번호가 올바르지 않습니다.</li> <li>제품이 액세스 포인트 또는 무 선 라우터에서 사용하는 보안 방법을 지원하지 않습니다.</li> <li>액세스 포인트 또는 무선 라우 터가 고장났습니다.</li> </ul>	제품, SWS, 액세스 포인트 또 는 무선 라우터의 무선 옵션 을 재구성하세요. WPA2-PSK/AES 보안 방법을 권장합니다. 문제가 계속 발 생하면 서비스 센터에 문의하 세요.
무 선 AP 연 결 되 지 않 음	제품이 무선 AP(액세스 포인트 또는 무선 라우터)에 연결하지 못했습니다.	구성 및 전원 연결을 비롯한 액세스 포인트 상태와 무선 통신에 영향을 줄 수 있는 기 기가 있는지 확인하세요. 문 제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

메시지	의미	해결 방법
Wi-Fi Direct 준비되지않음	제품이 Wi-Fi Direct 연결을 초기 화하지 못했습니다.	제품을 재부팅하여 무선 설정 을 초기화하세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
Wi-Fi Direct 연 결 되 지 않 음	제품이 Wi-Fi Direct를 통해 연결 하지 못했습니다.	Wi-Fi Direct 기능을 껐다가 다 시 켜거나 제품 또는 모바일 장치를 재부팅하세요. 문제 가 계속 발생하면 서비스 센 터에 문의하세요.

## 기타 메시지

메시지	의미	해결 방법
도어열림 도어를 닫으십시오	덮개가 완전히 닫히지 않았습니 다.	덮개를 닫아 제 위치에 고정시 키세요.
스캐너 도어 열림	스캐너 덮개가 완전히 닫히지 않 았습니다.	덮개를 닫아 제 위치에 고정시 키세요.
오류:[오류 번호] 서비스신청하세요	시스템에 문제가 있습니다.	제품을 재부팅 하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
오 류: [오 류 번 호] 도 어 개 폐 필 요	이미징 유닛이 올바르게 장착되 지 않았거나 덮개가 완전하게 닫 히지 않았습니다.	이미징 유닛이 올바르게 자리 를 잡도록 다시 장착하세요. 덮 개를 닫아 제 위치에 고정시키 세요.
오류:[오류 번호] 전원을껐다켜시오	제품을 제어할 수 없습니다.	전원을 재부팅하고 인쇄 작업 을 다시 시도하세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터에 문 의하세요.
농도 제어 실패 농도 센서 점검	CTD 센서에 문제가 있습니다.	제품을 재부팅 하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
출력함 가득 참 용지를 제거하시오	인쇄된 용지가 쌓이는 곳이 가득 찼습니다. 또는 센서가 아래를 향 하고 있지 않습니다.	인쇄된 용지가 쌓이는 곳에서 용지를 제거하면 프린터에서 인쇄가 다시 시작됩니다. 또는 센서가 아래를 향하게 하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
정 착 기 교 체 준 비 하 세 요	정착기 수명이 곧 만료됩니다.	새 정착기를 준비하세요. 서비 스 센터에 문의하세요.
전사벨트를 주문하십시오	전사 벨트의 수명이 곧 만료됩니 다.	새 전사벨트를 준비하세요. 서 비스 센터에 문의하세요.

메시지	의미	해결 방법
새 전 사 벨 트 준 비 필 요	전사 벨트의 수명이 곧 만료됩니 다.	새 전사벨트를 준비하세요. 서 비스 센터에 문의하세요.
새 정 착 기 로 교 체 하 십 시 오	정착기 유닛의 수명이 다 되어 갑 니다.	정착기 유닛을 새것으로 교체 하세요. 서비스 센터에 문의하 세요.
새 전 사 벨 트 로 교 체 하 세 요	전사 벨트의 수명이 만료되었습 니다.	전사벨트를 새것으로 교체하 세요. 서비스 센터에 문의하세 요.
전 사 롤 러 를 교 체 하 세 요	전사 벨트의 수명이 만료되었습 니다.	전사벨트를 새것으로 교체하 세요. 서비스 센터에 문의하세 요.
폐토너통 교체/설치	토너 수집 장치의 수명이 만료되 어 새 토너 수집 장치로 교체될 때까지 인쇄가 중지됩니다.	토너 수집 장치를 HP토너 수집 장치로 교체하세요.
스캐너 잠김	스캐너가 잠겼습니다.	제품을 재부팅 하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
스캔유닛열림 또는용지출구걸림	스캔 장치가 완전히 닫히지 않았 거나 스캐너 영역에 용지가 걸렸 습니다.	<ul> <li>걸린 용지를 빼내세요. ("스 캐너 앞쪽에 원본 문서 걸림" 154쪽참조)</li> <li>덮개를 닫아 제 위치에 고정 시키세요.</li> </ul>
전사벨트 오류	전사 벨트를 제어할 수 없습니다.	전원을 재부팅하고 인쇄 작업 을 다시 시도하세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터에 문 의하세요.

# 용지 급지 문제

상태	해결 방법	
인쇄 중에 용지가 걸렸 습니다.	걸린 용지를 빼내세요.	
용지가 달라붙습니다.	<ul> <li>용지함에 넣을 수 있는 최대 용지 수량을 확인하세요.</li> <li>올바른 용지 종류를 사용하는지 확인하세요.</li> <li>용지함에서 용지를 꺼내 살짝 구부리거나 털어 주세요.</li> <li>습한 환경은 용지를 달라붙게 할 수 있습니다.</li> </ul>	
여러장의 용지가 들어 가지 않습니다.	용지함에 다른 유형의 용지가 함께 들어 있습니다. 용지함에 용지 를 넣을 때 똑같은 크기와 종류, 무게의 용지를 사용하세요.	
용지가 들어가지 않습 니다.	<ul> <li>제품 안에장애물이 있으면 제거하세요.</li> <li>용지가 바르게 들어있지 않습니다. 용지함에서 용지를 뺐다가 다시 넣어주세요.</li> <li>용지함에 용지가 너무 많이 들어 있습니다. 적당량의 용지만 다 시 넣어 주세요.</li> <li>용지가 너무 두껍습니다. 제품 규격에 맞는 용지만 사용하세요.</li> </ul>	
용지가 계속해서 걸립 니다.	<ul> <li>용지함에 용지가 너무 많이 들어 있습니다. 적당량의 용지만 다시 넣어 주세요.</li> <li>규격에 맞지 않는 용지를 사용하고 있습니다. 제품 규격에 맞는 용지만 사용하세요.</li> <li>제품 안에 이물질이 있을 수 있습니다. 앞덮개를 열고 이물질을 제거해 주세요.</li> </ul>	

# 전원 및 케이블 연결 문제

제품을 재부팅 하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

상태	해결 방법
제품에 전원이 들어오지 않거나	<ol> <li>1. 먼저 제품에 전원을 연결하세요.</li> <li>2. 장치 뒤쪽의 USB 케이블 또는 네트워크 케이블을 확인</li></ol>
제품과 컴퓨터 사이의 케이블이	하세요. <li>3. 장치 뒤쪽의 USB 케이블 또는 네트워크 케이블을 분리</li>
바르게 연결되어 있지 않습니다.	했다가 다시 연결하세요.

# 기타 문제 해결하기

## 인쇄 문제

상태	가능한 원인	해결 방법	
	제품에 전원이 들어오지 않습니다	먼저 제품에 전원을 연결하세요. 제품 조작	
	ᆭᆸᅴᆡ.	부에 (전원) 버튼이 있는 경우 버튼을 누 르세요.	
	제품이 기본 프린터로 선 택되어 있지 않습니다.	Windows에서 기본 프린터로 지정하세요.	
인쇄가 안 됩니다	<ul> <li>아래의 내용을 확인하세요.</li> <li>덮개가 닫혀 있지 않습니다. 덮개를 닫으세요.</li> <li>용지가 걸려 있습니다. 걸린 용지를 제거하세요. ("용지 걸림 해결하기 "157쪽참조)</li> <li>용지가 들어 있지 않습니다. 용지를 넣으세요. ("용지함에 용지 넣기" 40쪽참조)</li> <li>토너 카트리지가 설치되어 있지 않습니다. 토너 카트리지를 설치하세 요. ("토너 카트리지 교체" 141쪽참조)</li> <li>토너 카트리지에서 보호 덮개와 용지를 제거합니다. ("토너 카트리지 교체" 141쪽참조)</li> <li>시스템 오류가 나타나면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>		
	제품과 컴퓨터 사이의 연 결 케이블이 바르게 연결 되어 있지 않습니다.	제품 케이블을 뺐다가 다시 연결하세요.("뒷 모습" 23쪽참조)	
	제품과 컴퓨터 사이의 연 결 케이블에 이상이 있습 니다.	프린트가 정상적으로 동작하는 다른 컴퓨터 에 케이블을 연결해 보세요. 동일한 종류의 다른 프린터 케이블을 연결해 보세요.	
	포트 설정이 잘못되었습 니다.	Windows 프린터 설정을 확인하여 인쇄 작업 이 올바를 포트로 전송되는지 확인하세요. 만일 컴퓨터에 한 개 이상의 포트가 있다면 제품이 해당 포트에 바르게 연결되어 있는지 를 확인하세요.	

상태	가능한 원인	해결 방법
	제품의 인쇄 환경이 잘못 설정되어 있습니다.	<b>인쇄 기본 설정</b> 화면을 열어 인쇄 환경 설정 이 올바른지 확인하세요.
	프린터 드라이버가 잘못 설치되었습니다.	프린터 드라이버를 삭제하고 다시 설치하세 요.
인쇄가 안 됩니다	제품이 고장입니다.	조작부 디스플레이에 시스템 오류를 표시하 는 메시지가 나타나는지 확인하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
	인쇄하고자 하는 문서의 데이터 크기가 커서 컴퓨 터의 하드 디스크 용량이 부족합니다.	더 많은 하드 디스크의 용량을 확보한 뒤 다 시 인쇄해 보세요.
	인쇄된 용지가 쌓이는 곳 이 가득 찼습니다.	인쇄된 용지가 쌓이는 곳에서 용지를 제거하 면 프린터가 인쇄를 다시 시작합니다.
다른 용지함에 들 어있는 용지가 사 용되고 있습니다.	<b>인쇄 기본 설정</b> 에서 선택 한 용지 옵션이 잘못되었 습니다.	대부분의 응용 프로그램의 경우 <b>인쇄 기본 설정</b> 의 <b>용지</b> 탭에서 용지 공급원 설정을 확 인할 수 있습니다. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조) 용지 공급원을 올바르게 선택하 세요. 프린터 드라이버의 도움말을 참조하세 요. ("도움말 사용하기" 77쪽참조)
인쇄가 너무 느립 니다.	문서가 너무 복잡하기 때 문일 수 있습니다.	페이지의 복잡도를 줄이거나 인쇄 품질을 조 절해 보세요.
페이지의 반 정도	용지 방향 설정이 잘못되 어 있습니다.	응용 프로그램에서 용지 방향을 변경하세요 .("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조) 프린터 드라이버의 도움말을 참조하세요.("도움말 사용하기" 77쪽참조)
가 인쇄되지 않습 니다.	용지함에 들어 있는 용지 크기와 설정된 용지 크기 가 다릅니다.	프린터 드라이버 설정의 용지 크기를 용지함 의 용지 크기와 동일하게 맞추세요. 또는 프 린터 드라이버 설정의 용지 크기를 사용 중 인 응용 프로그램에서 선택한 용지 크기에 맞추세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참 조)

	상태	가능한 원인	해결 방법
	인쇄는 되는데 다 른 내용이 인쇄되 거나,글자가 이 상하게 나오거나, 또는 완전히 인쇄 되지 않습니다.	프린터 케이블이 느슨하 게 연결되어 있거나 케이 블이 손상되어 있을 수 있 습니다.	프린터 케이블을 빼내었다가 다시 연결하세 요. 이미 정상적으로 인쇄된 인쇄작업을 다 시 인쇄해 보세요. 가능하면 케이블과 제품 을 올바르게 작동하는 다른 컴퓨터에 연결한 뒤 인쇄해 보세요. 최종적으로 케이블을 새 것으로 교체해 보세요.
		프린터 드라이버 선택이 잘못되었습니다.	응용 프로그램의 프린터 선택 메뉴에서 사용 중인 제품이 선택되어 있는지 확인하세요.
		사용 중인 응용 프로그램 의 오류입니다.	다른 응용 프로그램으로 인쇄해 보세요.
		운영체제가 제대로 작동 하지 않습니다.	Windows를 종료한 뒤 컴퓨터를 재부팅 하세 요. 제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세요.
	인쇄가 되었는데 빈 페이지로 내용 이 없습니다.	토너 카트리지가 불량이 거나 토너가 모두 소모되 어 없습니다.	토너 카트리지를 꺼내어 좌우로 흔들어 보세 요. 문제가 해결되지 않는다면 토너 카트리 지를 새 것으로 교체해 주세요. • ("토너 고루 섞기" 140쪽참조) • ("토너 카트리지 교체" 141쪽참조)
		인쇄한 파일에 빈 페이지 가 포함되어 있을 수 있습 니다.	문서 파일에 빈 페이지가 있는지 확인하세요
		제품 안의 컨트롤러나 보 드와 같은 일부 부품이 불 량일 수 있습니다.	서비스 센터에 문의하세요.
	PDF 파일을 인쇄 할 때 그래픽, 문 자 또는 그림의 일 부분이 인쇄되지 않습니다.	PDF 파일과 Acrobat 제품 사이에 호환성 문제가 있 습니다.	PDF 파일을 이미지로 인쇄하면 인쇄가 가능 할 수 있습니다. Acrobat 프로그램의 인쇄 항 목에서 <b>이미지로 인쇄</b> 를 선택하고 인쇄하세 요.
			PDF 파일을 이미지로 인쇄하면 인쇄 시간이 더 길어질 수 있습니다.
	사진의 인쇄 상태 가 좋지 않습니다 . 이미지가 선명 하지 않습니다.	사진의 해상도가 매우 낮 습니다.	사진의 크기를 줄여보세요. 응용 프로그램에 서 사진의 크기를 늘리면 해상도가 떨어집니 다.
	인쇄하기 전 용지 배출구에서 수증 기가 발생합니다.	축축한 용지를 사용할 경 우 인쇄 과정에서 수증기 가 발생할 수 있습니다.	이것은 고장이 아니므로 안심하고 인쇄를 계 속해도 됩니다.
	청구서와 같이 규 격화되지 않은 크 기의 용지로 인쇄 할 수 없습니다.	용지의 크기와 설정된 용 지 크기가 다릅니다.	<b>인쇄 기본 설정</b> 창의 <b>용지</b> 탭에 있는 <b>사용자</b> 정의에서 정확한 용지 크기를 설정하세요.(" 인쇄 기본 설정 창 열기"75쪽참조)

상태	가능한 원인	해결 방법
인쇄된 청구서 용 지가 말려 나옵니 다.	용지 종류 설정이 맞지 않 습니다.	인쇄 옵션을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. <b>인쇄 기본 설정</b> 으로 가서 <b>용지</b> 탭을 클릭하 고 용지 종류를 <b>중량지 90-120g</b> 으로 설정하 세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조)

## 인쇄 품질 문제

제품 내부가 이물질 등으로 더러워지거나 용지가 잘못 공급되면 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니 다. 아래의 표를 참조하여 문제를 해결하세요.

상태	해결 방법
인쇄 상태가 흐리 고 희미합니다.	<ul> <li>만일 인쇄된 페이지에 흰 선이나 인쇄가 흐린 부분이 세로로 나타난 다면 토너가 부족한 것입니다. 새 토너 카트리지를 설치하세요. ("토 너 카트리지 교체" 141쪽참조)</li> <li>장치에 토너 공급이 충분한 경우에도 인쇄된 페이지에 흰 선이나 인 쇄가 흐린 부분이 세로로 나타난다면 앞덮개를 3~4회 열었다가 닫으 세요. ("제품 모습" 20쪽참조)</li> <li>용지 표면이 거칠거나 용지에 수분이 많은 것과 같이 사용된 용지가 규격에 맞지 않을 수 있습니다.</li> <li>페이지 전면이 흐리다면 인쇄 설정시 해상도가 너무 낮게 설정되어 있거나 토너 절약 모드가 설정되어 있을 수 있습니다. 해상도를 조절 하거나 토너 절약 모드를 해제하세요. 프린터 드라이버의 도움말을 확인하세요.</li> <li>인쇄가 흐린 부분도 있고 토너가 묻어 있는 복합적인 문제가 나타난 다면 토너 카트리지를 청소해야 합니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)</li> <li>제품 내부에 있는 LSU 부품의 표면이 더러울 수 있습니다. 제품 내부 를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
용지 위쪽이 아래 쪽보다 흐리게 인 쇄됩니다.	이 용지 종류에는 토너가 적절히 달라붙지 않을 수 있습니다. • 인쇄 옵션을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정에서 용지 탭을 클릭한 뒤 용지 종류를 재생 용지로 설정하세요. ("인쇄 기본 설 정 창 열기" 75쪽참조)

상태	해결 방법	
토너가 점 찍히듯 묻어 있습니다.	<ul> <li>용지 표면이 거칠거나 용지에 수분이 많은 것과 같이 사용된 용지가 규격에 맞지 않을 수 있습니다.</li> <li>전사 롤러가 더러워졌을 수 있습니다. 제품 내부를 청소해 주세요. (" 제품 청소하기" 147쪽참조)</li> <li>용지가 빠져나오는 경로를 청소해 주세요. 서비스 센터에 문의하세 요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)</li> </ul>	
군데 군데 인쇄 되 지 않은 부분이 있 습니다.	인쇄가 안된 부분이 주로 둥근 형태이며 페이지의 일정하지 않은 위치 에서 나타난다면, • 한 장의 용지가 불량일 수 있습니다. 다시 인쇄해 보세요. • 용지의 수분 함량이 일정치 않거나 용지 표면에 수분을 함유한 부분 이 있을 수 있습니다. 다른 브랜드의 용지로 다시 인쇄해 보세요. • 용지 자체가 불량품일 수 있습니다. 제조 공정상 용지 표면에 토너를 받아들이지 않는 부분이 있을 수 있습니다. 다른 종류 또는 브랜드의 용지로 다시 인쇄해 보세요. • 인쇄 옵션을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. <b>인쇄 기본 설정</b> 으로 가서 <b>용지</b> 탭을 클릭하고 용지 종류를 <b>중량지 90-120g</b> 으로 설정하세요 (" 인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조)	
흰점이나타납니 다.	용지에 흰점이 나타난다면, • 용지가 너무 거칠고 용지로부터 많은 먼지가 제품 내부 부품에 떨어 져서, 전사 롤러가 더러워졌을 수 있습니다. 제품 내부를 청소해 주세 요. ("제품 청소하기" 147쪽참조) • 용지가 빠져나오는 경로를 청소해 주세요. 제품 내부를 청소해 주세 요. ("제품 청소하기" 147쪽참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.	
세로로 선이 나타 납니다.	용지에 검은 세로 선이 나타날 경우 • 제품 안 이미징 유닛 표면(드럼 부분)에 긁힘이 생긴 것 같습니다. 이 미징 유닛을 제거하고 새 이미징 유닛을 설치하세요. 용지에 흰 세로 선이 나타날 경우 • 제품 내부에 있는 LSU 부품의 표면이 더러울 수 있습니다. 제품 내부 를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.	

상태	해결 방법
바탕이 검은 색이 나 다른 색으로 인 쇄됩니다.	인쇄물 바탕의 어두운 정도가 심하다면, • 얇은 용지를 사용하여 인쇄해 보세요. • 제품 사용 환경을 확인하세요. 너무 건조하거나 지나치게 습기찬(습 도 80% 이상) 곳에서는 인쇄 페이지 바탕이 어둡게 인쇄될 수 있습니 다. • 이미징 유닛을 새 것으로 교체하세요. • 토너가 고루 섞이도록 흔들어 주세요. ("토너 고루 섞기" 140쪽참조)
토너가 번졌습니 다. <b>Aa</b>	<ul> <li>제품의 내부를 청소하세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)</li> <li>용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요.</li> <li>이미징 유닛을 제거하고 새 이미징 유닛을 설치하세요.</li> </ul>
세로로 일정 간격 인쇄 불량 상태가 나타납니다.	인쇄면에 일정한 간격을 두고 반복적으로 이런 표시가 나타난다면, • 이미징 유닛이 손상되었을 수 있습니다. 계속해서 같은 문제가 발생 하면 이미징 유닛을 새 것으로 교체하세요. • 제품 안의 일부 부품에 토너가 묻어 있을 수 있습니다. 인쇄된 페이지 뒷면에 토너가 묻어 있다면 몇 장을 계속 인쇄하면 해결될 것입니다. • 정착기 부품이 손상되었을 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요.
배경에 토너 가루 가 여기저기 흩어 져 있습니다.	이런 인쇄 상태는 인쇄된 용지 위에 토너 가루가 분사되어 나타나는 경 우입니다. • 용지에 습기가 많을 수 있습니다. 다른 묶음에 있는 용지를 사용하여 다시 인쇄해 보세요. 용지 포장을 푼 상태로 두면 종이가 공기 중의 습 기를 흡수하여 눅눅해질 수 있으므로 사용하지 않는 용지는 포장을 풀지 말고 보관하세요. • 인쇄된 페이지의 전체 표면에 토너 가루가 여기저기 흩어져 있는 경 우 소프트웨어 응용 프로그램이나 <b>인쇄 기본 설정</b> 에서 인쇄 해상도를 조정하세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조) 올바른 용지 종류를 선택했는지 확인하세요. 예: 두꺼운 용지를 선택했지만 실제로는 일 반 용지를 사용하는 경우 인쇄에 문제가 생길 수 있습니다. • 새 토너 카트리지를 사용 중인 경우 먼저 토너를 잘 흔들어 주세요. (" 토너 고루 섞기" 140쪽참조)

상태	해결 방법
토너 입자가 굵은 문자나 사진 주변 에 흩어져 있습니 다.	<ul> <li>이 용지 종류에는 토너가 적절히 달라붙지 않을 수 있습니다.</li> <li>인쇄 옵션을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정에서 용지 탭을 클릭한 뒤 용지 종류를 재생 용지로 설정하세요. ("인쇄 기본 설 정 창 열기" 75쪽참조)</li> <li>올바른 용지 종류를 선택했는지 확인하세요. 예: 두꺼운 용지를 선택 했지만 실제로는 일반 용지를 사용하는 경우 인쇄에 문제가 생길 수 있습니다.</li> </ul>
글자 형태가 이상 합니다.	<ul> <li>인쇄된 글자가 마치 속이 빈 것처럼 형태가 이상하게 보인다면 사용 한 용지가 너무 매끄럽기 때문입니다. 다른 용지를 사용하여 인쇄해 보세요.</li> </ul>
인쇄가 찌그러집 니다. <b>Aa</b>	<ul> <li>용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인해 보세요.</li> <li>사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요.</li> <li>용지함의 용지 폭과 길이를 조절하는 가이드를 바르게 맞추었는지 확 인해 보세요.</li> </ul>
인쇄된 페이지가 구부러지거나 물 결 모양으로 인쇄 되어 나옵니다.	<ul> <li>용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인해 보세요.</li> <li>사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요. 주 변 온도가 너무 높거나 습도가 높아도 이 같은 페이지 구부러짐 현상 이 일어납니다.</li> <li>용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요. 또는 용지 를 180도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요.</li> </ul>

상태	해결 방법
페이지가 접힌 상 태로 인쇄되어 나 옵니다.	<ul> <li>용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인해 보세요.</li> <li>사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요.</li> <li>용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요. 또는 용지 를 180도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요.</li> </ul>
인쇄된 페이지 뒷 면이 더럽습니다.	• 토너가 새고 있는지 확인해 보세요. 제품의 내부를 청소하세요. ("제 품 청소하기" 147쪽참조)
단색 또는 검은색 페이지	<ul> <li>이미징 유닛이 제대로 설치되지 않았습니다. 이미징 유닛을 뺐다가 다시 넣으세요.</li> <li>이미징 유닛이 손상되었을 수 있습니다. 이미징 유닛을 제거하고 새 이미징 유닛을 설치하세요.</li> <li>제품 자체에 이상이 생겼습니다. 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
토너가 묻어 나옵 니다.	<ul> <li>제품의 내부를 청소하세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)</li> <li>사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요.</li> <li>이미징 유닛을 제거하고 새 것으로 교체하세요. ("토너 카트리지 교체 " 141쪽참조)</li> <li>이렇게 해도 문제가 계속되면 제품에 이상이 생긴 것일 수 있습니다. 서 비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
내부가 빈 글자	완전한 검은색으로 인쇄되어져야 할 부분인데 인쇄가 누락되어 글자 안에 빈 곳이 나타난다면, • 용지에는 인쇄가 잘되는 면이 있습니다. 용지를 뒤집어서 다시 넣고 인쇄해 보세요. • 용지가 규격에 맞지 않습니다.

상태	해결 방법
가로로 선이 인쇄 되어 나옵니다.	가로로 검은 선이 나타나거나 토너가 묻어 나오는 경우 • 이미징 유닛이 제대로 설치되지 않았습니다. 이미징 유닛을 뺐다가 다시 넣으세요. • 이미징 유닛이 손상되었을 수 있습니다. 이미징 유닛을 제거하고 새 이미징 유닛을 설치하세요. 이렇게 해도 문제가 계속되면 제품 수리가 필요할 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요.
Per la	인쇄된 용지가 휘어서 나오거나 급지가 되지 않으면, • 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요. 또는 용지 를 180도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요. • 프린터의 용지 옵션을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. <b>인쇄 기본 설정</b> 으로 가서 <b>용지</b> 탭을 클릭하고 용지 종류를 <b>경량지 60-69g</b> 으로 설정 하세요. ("인쇄 기본 설정 창 열기" 75쪽참조)
<ul> <li>알수없는이미 지가여러장에 반복적으로나타 납니다.</li> <li>토너가 묻어나 옵니다.</li> <li>흐리게 인쇄되거 나 오염이 발생 합니다.</li> </ul>	해발 1,000 m 이상의 고지대에서 제품을 사용할 경우 발생할 수 있는 현 상입니다. 고도가 높으면 토너가 묻어 나오거나 인쇄가 흐려지는 등 인 쇄 품질에 영향을 줍니다. 고도를 맞게 설정하세요. ("고도 설정하기" 37 쪽참조)

## 복사 문제

상태	해결 방법
복사 인쇄물이 너무 밝거나 어둡습니다.	복사 기능의 농도조절을 조절하여 복사본의 배경을 밝게 하거나 어 둡게 하세요.("복사 설정 변경" 87쪽참조)
복사 인쇄물에 얼룩, 선,점 등이 생깁니다.	<ul> <li>원본에 결함이 있는 경우 복사본의 배경을 밝게 하려면 복사기능 에서 농도조절을 조절하세요.</li> <li>복사본 설정에서 배경 색이 사라지도록 조정하세요. ("배경조정." 121쪽참조)</li> <li>원본에 결함이 없으면 스캔 장치를 청소하세요. ("스캔 장치 청소하 기" 150쪽참조)</li> </ul>
복사 인쇄물에 그림 이 비뚤어져 있습니 다.	<ul> <li>원본이 맞춤 가이드에 정렬되어 있는지 확인하세요.</li> <li>전사 롤러가 더러워졌을 수 있습니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 147쪽참조)</li> </ul>
빈 종이가 복사되어 나옵니다.	원본을 스캔 유리면에 넣은 경우 복사면이 아래를 향하는지, 원본 급 지 장치에 넣은 경우 복사면이 위를 향하는지 확인하세요. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.

상태	해결 방법
복사한 이미지를 문 지르면 쉽게 지워집 니다.	<ul> <li>용지함에 들어 있는 용지를 새 포장에서 꺼낸 용지로 교체하세요.</li> <li>습도가 높은 지역에서는 장시간 동안 제품 안에 용지를 넣어두지 마세요.</li> </ul>
복사된 인쇄물이 자 주 걸립니다.	<ul> <li>용지를 한 번 털어준 다음 뒤집어서 넣어보세요. 용지 묶음을 새 것 으로 교체해 보세요. 용지 가이드의 위치를 점검하고 필요하면 조 절하세요.</li> <li>용지의 무게와 유형이 적절한지 확인하세요. ("인쇄 용지 규격" 189 쪽참조)</li> <li>걸린 용지를 제거한 후 복사 용지 또는 복사 용지 조각이 제품에 남 아 있는지 확인하세요.</li> </ul>
토너 카트리지의 예 상 사용량 보다 실제 복사량이 적습니다.	<ul> <li>원본에 그림, 실선 또는 두꺼운 선이 포함되어 있으면 토너가 많이 소모됩니다. 예를 들어, 원본이 양식, 뉴스레터 또는 책이거나 토너 를 많이 사용하는 문서인 경우입니다.</li> <li>복사하는 동안 스캐너 덮개를 열어두었습니다.</li> <li>제품의 전원을 껐다가 켜세요.</li> </ul>

## 스캔 문제

상태	해결 방법
스 캔 이 안 돼 요	<ul> <li>원본을 스캔 유리면에 넣은 경우 복사면이 아래를 향하는지, 원본 급지 장치에 넣은 경우 복사면이 위를 향하는지 확인하 세요. ("원본 넣기" 50쪽참조)</li> <li>메모리가 충분하지 않아서 스캔할 문서를 저장할 수 없습니 다. 스캐너가 작동하는지 여부를 확인하려면 미리 보기 기능 을 사용해 보세요. 스캔 해상도를 낮추어 보세요.</li> <li>케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.</li> <li>케이블에 손상이 없는지 확인하세요. 양호한 것으로 확인된 다른 케이블을 사용해 보세요. 필요하다면 케이블을 새 것으 로 교체하세요.</li> <li>스캐너가 제대로 설정되어 있는지 확인하세요. HP MFP Scan 또는 사용할 응용 프로그램에서 스캔 설정을 확인하여 스캐 너 작업이 올바른 포트(예: USB001)로 전송되는지 확인하세 요.</li> </ul>
스캔 속도가 너무 느려요.	<ul> <li>제품이 수신된 데이터를 인쇄하고 있는 것은 아닌지 확인하 세요. 그런 경우에는 수신된 데이터가 인쇄된 후에 문서를 스 캔하세요.</li> <li>그래픽은 텍스트보다 스캔 속도가 느립니다.</li> </ul>

상태	해결 방법
다음과 같은 메시지가 화	<ul> <li>복사 또는 인쇄 작업 중일 수 있습니다. 작업이 완료되면 다시</li></ul>
면에 나타나요.	시도해 보세요.
• 원하는 H/W 모드로 장치	<ul> <li> 선택한 포트가 현재 사용 중입니다. 컴퓨터를 재시작하고 다</li></ul>
를 설정할 수 없습니다.	시 시도해 보세요.
<ul> <li>포트가 다른 프로그램에 서 사용 중입니다.</li> </ul>	<ul> <li>제품 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼져 있을 수 있습니다.</li> </ul>
<ul> <li>포트를 사용 할 수 없습</li></ul>	<ul> <li>스캐너 드라이버가 잘못 설치되었거나 운영 환경 설정이 잘</li></ul>
니다.	못되어 있습니다.
<ul> <li>스캐너가 데이터를 수신</li> <li>또는 인쇄하고 있습니다</li> </ul>	<ul> <li>제품에 케이블의 연결이 바르게 되어 있는지 확인하고 전원</li> <li>이 켜져 있는지 확인한 뒤 컴퓨터를 다시 시작하세요.</li> </ul>
. 현재 작업이 완료되면	<ul> <li>USB 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼져 있을 수 있습</li></ul>
다시 시도하세요.	니다.
• 잘못된 핸들입니다. • 스캔 실패.	

## 팩스 문제 해결하기

상태	해결 방법	
제품이 작동하지 않고 화면 이 표시되지 않으며 버튼이 작동하지 않습니다.	<ul> <li>전원 코드를 뺐다가 다시 꽂으세요.</li> <li>콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요.</li> <li>전원을 켜져 있는지 확인하고 조작부의 전원 스위치를 누르 세요.</li> </ul>	
발신음이 들리지 않습니다.	<ul> <li>전화선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. ("뒷 모습" 23쪽참조)</li> <li>다른 전화기를 연결해 보아 벽면의 전화 소켓이 올바로 작 동하는지 확인하세요.</li> </ul>	
메모리에 저장해둔 번호가 다이얼 되지 않아요.	번호가 메모리에 올바로 저장되어 있는지 확인하세요. 이를 확인하려면 주소록을 인쇄하세요.	
원 본 이 제 품 으 로 들 어 가 지 않 아 요.	<ul> <li>원본이 구겨져 있지 않은지, 바르게 넣었는지 확인하세요. 원본의 크기가 정확한지, 너무 두껍거나 너무 얇지 않은지 확인하세요.</li> <li>용지 급지장치가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요.</li> <li>용지 급지장치의 분리 패드를 교체해야 할 수도 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요. ("사용 가능한 유지관리 부품" 137쪽참조)</li> </ul>	
자동으로 팩스 수신이 안돼 요.	<ul> <li>수신 모드가 팩스로 설정되어 있어야 합니다. ("팩스 수신 모 드 변경하기" 106쪽참조)</li> <li>용지함에 용지가 들어 있는지 확인하세요. ("인쇄 용지 규격 "189쪽참조)</li> <li>디스플레이에 오류 메시지가 나타나는지 확인하세요. 메시 지가 표시되면 해당하는 문제를 해결하세요.</li> </ul>	
상태	해결 방법	
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--
팩스가 보내지지 않습니다.	<ul> <li>원본 급지 장치나 스캔 유리에 원본을 정확하게 넣었는지 확인하세요.</li> <li>상대방의 팩스 기기가 팩스를 받을 수 있는 상태인지 확인 하세요.</li> </ul>	
팩스를 받았는데 빈 공간이 있거나 선명하게 인쇄되지 않아요.	<ul> <li>상대방의 팩스 기기에 이상이 있을 수 있습니다.</li> <li>전화선의 잡음이 회선 오류를 유발할 수 있습니다.</li> <li>복사 작업을 실행하여 사용자의 제품에 이상이 없는지 확인 하세요.</li> <li>토너 카트리지가 예상 카트리지 수명에 거의 도달했습니다 . 토너 카트리지를 교체하세요. ("토너 카트리지 교체" 141쪽 참조)</li> </ul>	
팩스를 받았는데 글자가 늘 어져 있습니다.	상대방 팩스기에 일시적으로 문서가 걸린 것입니다.	
보낸 팩스 원본에 줄이 있습 니다.	스캔 유리를 확인해 보고 청소해 주세요.("스캔 장치 청소하 기" 150쪽참조)	
상대방 팩스로 다이얼은 되 는데 연결이 안돼요.	상대방 팩스기가 꺼져 있거나, 용지가 없거나, 응답할 수 없는 상태입니다. 해당 팩스기의 관리자에게 전화하여 문제를 해 결하도록 요청하세요.	
메모리에 문서가 저장되지 않아요.	팩스를 저장할 만한 메모리 공간이 없을 수 있습니다. 디스플 레이 화면에 메모리 상태를 알려주는 메시지가 나타나면, 메 모리에서 더 이상 필요하지 않은 팩스를 삭제하고 팩스를 다 시 저장해 보세요. 서비스를 요청하세요.	
각 페이지마다 아랫쪽에 빈 공간이 있거나 상단에 선이 나타납니다.	용지 크기가 바르게 설정되어 있지 않을 수 있습니다. 용지 크 기와 종류를 다시 확인하세요.	

## OS 문제

## 일반적인 Windows 문제

상태	해결 방법
설치 중에 "파일 사용 중" 메시지가 나타납 니다.	모든 응용 프로그램을 종료하세요. 시작 그룹에서 모든 소프트웨어 를 제거하고 Windows를 재시동하세요. 프린터 드라이버를 다시 설 치하세요.
"일반적인 보호 오류 ","예외 OE","스풀 32" 또는 "잘못된 작업" 등의 메시지가 나타 납니다.	모든 응용프로그램 을 종료하고 Windows를 재시작한 뒤 다시 인쇄 해 주세요.

상태	해결 방법
'인쇄 실패', '프린터 시간 초과 오류 발생' 등의 메시지가 나타 납니다.	이 메시지는 제품이 인쇄 중일 때 나타날 수 있습니다. 인쇄에는 지장 이 없으니 인쇄가 완료될 때까지 기다려 주세요. 만일 프린터가 준비 중이거나 인쇄가 완료된 후에 메시지가 나타났다면 프린터의 연결 상태나 오류 발생 유무를 확인해 주세요.
<b>장치 및 프린터</b> 에서 제품을 선택 했을 때 제품 정보가 나타나 지 않습니다.	<b>프린터 속성</b> 을 확인하세요. <b>포트</b> 탭을 클릭하세요. ( <b>제어판 &gt; 장치 및 프린터</b> > 사용하는 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 으로 클릭한 후 <b>확인</b> 을 선택하세요.) 포트가 File 또는 LPT으로 선택되었으면 체크를 해제하고, TCP/IP, USB 또는 WSD를 선택하세요.



Windows 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 구입 시 함께 제공되는 Microsoft Windows 사용 설명서를 참조하세요.

# 무선 네트워크 문제 해결

문제 해결 정보를 활용하면 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.



프린터에서 Wi-Fi Direct 인쇄가 활성화되어 있는지 확인하려면 프린터 조작부에서 구성 페이지를 인쇄하세요.

#### 무선 연결 체크리스트

- 프린터와 무선 라우터가 켜져 있으며 전원이 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 프린터의 무 선 라디오가 켜져 있는지 확인하세요.
- SSID(Service Set Identifier)가 올바른지 확인하세요. 구성 페이지를 인쇄하여 SSID를 확인할 수 있습니다. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 54쪽참조)
- 보안 네트워크에서 보안 정보가 올바른지 확인하세요. 보안 정보가 올바르지 않다면 무선 설 정을 다시 실행하세요.
- 무선 네트워크가 제대로 작동하는 경우 무선 네트워크에서 다른 컴퓨터에 액세스해보세요. 네트워크에 인터넷 액세스가 설정되어 있는 경우 무선 연결을 통해 인터넷에 연결해보세요.
- 프린터에 대한 암호화 방법(AES 또는 TKIP)이 무선 액세스 지점(WPA 보안을 사용하는 네트 워크)과 동일한지 확인하세요.
- 프린터가 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인하세요. 대부분의 네트워크에서 프린터는 무 선 액세스 지점(무선 라우터)에서 30m 이내에 있어야 합니다.
- 장애물이 무선 신호를 차단하지 않는지 확인하세요. 액세스 지점과 프린터 사이에 있는 큰 금 속 물체를 제거해야 합니다. 금속 또는 콘크리트가 포함된 기둥, 벽 또는 지지 기둥이 프린터 와 무선 액세스 지점을 분리하지 않도록 확인하세요.
- 프린터가 무선 신호를 방해할 수 있는 전자 장치와 떨어진 곳에 있는지 확인하세요. 모터, 무 선 전화, 보안 시스템 카메라, 기타 무선 네트워크 및 일부 블루투스 장치를 포함한 대부분의 장치는 무선 신호를 방해할 수 있습니다. 컴퓨터에 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인 하세요.
- 올바른 프린터 포트를 선택했는지 확인하세요.
- 컴퓨터와 프린터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
- OS X의 경우, 무선 라우터가 Bonjour를 지원하는지 확인하세요.

#### 무선 구성이 완료된 후 프린터에서 인쇄가 되지 않음

1. 프린터가 켜져 있으며 준비 상태인지 확인하세요.

2. 컴퓨터에 있는 모든 타사 방화벽을 꺼야 합니다.

- 3. 무선 네트워크가 제대로 작동하는지 확인하세요.
- 4. 컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인하세요. 필요하다면 컴퓨터를 다시 시작하세요.
- 5. 네트워크 상의 컴퓨터에서 프린터의 HP Embedded Web Server를 열 수 있는지 확인하세요.

#### 프린터에서 인쇄가 되지 않으며 컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되 어 있음

- 1. 제조업체에서 제공하는 최신 업데이트로 방화벽을 업데이트하세요.
- 프린터를 설치하거나 인쇄하려고 할 때 프로그램이 방화벽 액세스를 요청하는 경우 프로그 램이 실행되도록 합니다.
- 강화벽을 일시적으로 끈 다음 컴퓨터에 무선 프린터를 설치하세요. 무선 설치를 완료하면 방 화벽을 사용하도록 설정하세요.

#### 무선 라우터 또는 프린터 이동 후 무선 연결이 작동하지 않음

- 라우터 또는 프린터가 컴퓨터가 연결된 네트워크와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확 인하세요.
- 2. 구성 페이지를 인쇄합니다.
- 3. 구성 페이지의 SSID(Service Set Identifier)와 컴퓨터의 프린터 구성에 있는 SSID를 비교해보 세요.
- 4. SSID(Service Set Identifier)가 다르면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프 린터의 무선 설정을 다시 구성하세요.

#### 여러 대의 컴퓨터를 무선 프린터에 연결할 수 없음

- 1. 다른 컴퓨터가 무선 범위 내에 있고 신호를 방해하는 장애물이 없는지 확인하세요. 대부분의 네트워크에서 무선 범위는 무선 액세스 지점에서 30m 이내에 있어야 합니다.
- 2. 프린터가 켜져 있으며 준비 상태인지 확인하세요.
- 3. Wi-Fi Direct 동시 사용자가 5명 미만인지 확인하세요.
- 4. 컴퓨터에 있는 모든 타사 방화벽을 꺼야 합니다.
- 5. 무선 네트워크가 제대로 작동하는지 확인하세요.
- 6. 컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인하세요. 필요하다면 컴퓨터를 다시 시작하세요.

#### VPN 연결 시 무선 프린터 통신이 끊김

• 일반적으로 VPN 및 다른 네트워크에 동시에 연결할 수 없습니다.

#### 네트워크가 무선 네트워크 목록에 표시되지 않음

- 무선 라우터가 켜져 있고 전원이 연결되어 있는지 확인하세요.
- 네트워크가 숨겨져 있을 수 있습니다. 하지만 숨져진 네트워크에도 연결할 수 있습니다.

#### 무선 네트워크가 작동하지 않음

1. 네트워크 통신이 끊어졌는지 확인하려면 다른 장치로 네트워크에 연결해보세요.

- 2. 네트워크를 Ping하여 네트워크 통신을 테스트할 수 있습니다.
  - a. 컴퓨터에서 명령줄 창을 엽니다.
    - Windows의 경우, 시작과 실행을 차례대로 클릭한 뒤 cmd를 입력하고 Enter 키를 누르세요.
  - OS X의 경우, 응용 프로그램에서 유틸리티와 터미널을 차례대로 여세요.
  - b. Ping 뒤에 라우터 IP 주소를 입력하세요.
  - c. 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중인 것입니다.

- 라우터 또는 프린터가 컴퓨터가 연결된 네트워크와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확 인하세요.
  - a. 구성 페이지를 인쇄합니다. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 54쪽참조)
  - b. 구성 리포트의 SSID(Service Set Identifier)와 컴퓨터의 프린터 구성에 있는 SSID를 비교해 보세요.
  - c. 번호가 다르다면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 프린터의 무선 설정 을 다시 구성하세요.

#### 무선 네트워크 진단 테스트 수행

프린터 조작부에서 무선 네트워크 설정에 대한 정보를 제공하는 진단 테스트를 실행할 수 있습 니다. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 54쪽참조)



이 챕터는 제품 사양을 제공합니다.

### •일반적인 사양 **188**

- 인쇄용지규격
   189
- 시스템 요구사항 **191**

# 일반적인 사양



모든 사양 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 변경 가능한 정보는 <u>www.hp.com/support/colorlaser170MFP</u> 페이지를 참조하세요.

	항목	설명	
크 기 ^a (너 비 x 길 이 x 높 이)		<ul> <li>HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg series: 406 x 363 x 288.7mm</li> <li>HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg series: 406 x 363 x 344.1mm</li> </ul>	
무게 ^a (소모품 장착한 제품)		<ul> <li>HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg series: 12.94Kg</li> <li>HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg series: 14.08Kg</li> </ul>	
온도	작동	10 ~ 32°C	
	보관 (포장 상태)	-20 ~ 40°C	
습도	작동	20~80% 상대 습도	
	보관 (포장 상태)	10 ~ 90% 상대 습도	
전원 등급 ^b	110 V 모 델	AC 110 ~ 127 V	
	220 V 모델	AC 220 ~ 240 V	

a.크기와 무게는 부속품을 제외하고 측정한 값입니다.

b.제품의 정확한 전압 (V), 주파수 (헤르츠) 및 전류 종류 (A)는 제품의 정격 라벨에서 확인하세요.

# 인쇄 용지 규격

이지 조리	8 71 3 71	7 7	인쇄 용지 무게/용량 ^a	
용지 공류	용지 크기	π4	용지함	
	Letter	216 x 279 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Legal	216 x 356 mm		
	Oficio 216 x340 mm	216 x 343 mm	60 ~ 85 g/m ² • 150장, 75 g/m ² • 최대 적재 높이: 15.5mm	
일반 용지	Oficio 8.5x13	216 x 330mm		
	B5(JIS)	182 x 257 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	149 x 210 mm		
	A6	105 x 149 mm		
중량지 90-120 g	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	86~120 g/m ² • 5장	
경 량지 60-69 g	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	60 ~ 70 g/m ² • 150장, 60 g/m ² • 최대 적재 높이: 15.5mm	
컬러, 인쇄된 용지,	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	60 ~ 85 g/m ² • 150장, 75 g/m ² • 최대 적재 높이: 15.5mm	
재생 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	60 ~ 85 g/m ² • 5장, 75 g/m ² • 최대 적재 높이: 15.5mm	
라벨 용지 ^b	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	120 ~ 150 g/m ² • 5장	

요지조금	유피크기	그겨	인쇄 용지 무게/용량 ^a	
용시 공류	용지 크기	π4	용지함	
초중량지	Letter, Legal, Oficio 216 x340mm, Oficio 8.5 x13, A4, B5(JIS), Executive, A5, A5 LEF, 4x6	일반 용지 항목 참조	121 ~ 163 g/m ² • 5장	
본드 용지	일반 용지 항목	일반 용지 항목	105 ~ 120 g/m ²	
	참조	참조	• 10장	
광택지 111-130	Letter, A4, 4x6	일반 용지 항목	111 ~ 130 g/m ²	
g		참조	• 1장	
광택지 131-175 g	Letter, A4, 4x6	일반 용지 항목 참조	131 ~ 175 g/m ² • 1장	
광택지 176-220	Letter, A4, 4x6	일반 용지 항목	176 ~ 220 g/m ²	
g		참조	• 1장	
HP 무 광택지	Letter, A4, 4x6	일반 용지 항목	120 g/m ²	
120 g		참조	• 1장	
HP 무 광 택 지	Letter, A4, 4x6	일반 용지 항목	150 g/m ²	
150 g		참조	• 1장	
HP 무광택지	Letter, A4, 4x6	일반 용지 항목	200 g/m ²	
200 g		참조	• 1장	
최소 크기 (사용자 정의)		76 x 148.5 mm	(0, 120 s/m ²	
최대 크기 (사용자 정의)		216x 356 mm	ου ~ 120 g/m²	

a.최대 용량은 용지의 무게, 두께, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

b.이 제품에 사용된 라벨 용지의 평활도(sheffield)는 100~250입니다. 평활도는 용지의 매끄러운 정도를 의미합니다.

용지 무게가 120 g/m² 이상이면 용지함에 한 번에 한 장씩 넣으세요.

# 시스템 요구사항

## Microsoft[®] Windows[®]

프린터 소프트웨어는 새 운영 체제 출시 등의 이유로 때때로 업데이트될 수 있습니다. 필 요하다면 HP 웹사이트(www.hp.com/support/colorlaser170MFP)에서 최신 버전을 내려 받으세요.

Windows 7, 32비트 및 64비트	HP 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트 웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제 용으로 설치됩니다.	
Windows 8, 32비 트 및 64비트	HP 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트 웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제 용으로 설치됩니다.	
Windows 8.1, 32비 트 및 64비트	HP V4 프린터별 인쇄 드라이버가 소 프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows 10, 32비 트 및 64비트	HP V4 프린터별 인쇄 드라이버가 소 프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2008 R2, 64비트	HP PCLm.S 프린터별 인쇄 드라이버 를 프린터 지원 웹사이트에서 다운로 드할 수 있습니다. 드라이버를 다운로 드한 후 Microsoft 프린터 추가 도구를 사용하여 설치하십시오.	Microsoft는 2015년 1월에 Windows Server 2008에 대한 주요 지원을 중지했습니다. HP 는 중단된 Server 2008 운영 체 제에 대해 최고의 지원을 계속 제공할 것입니다.
Windows Server 2008 R2, SP1, 64비 트	HP 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트 웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제 용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2012	HP 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트 웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제 용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2012 R2	HP 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트 웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제 용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2016, 64 비 트	HP 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트 웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제 용으로 설치됩니다.	

## Mac OS

Apple의 AirPrint를 사용한 직접 인쇄는 iOS 및 OS X 10.7 Lion 이상을 실행하는 Mac 컴퓨터에서 지원됩니다. AirPrint를 사용하여 모바일 응용 프로그램(Mail, 사진, Safari, iBooks, 타사 응용 프 로그램 선택)을 통해 iPad, iPhone(3GS 이상) 또는 iPod Touch(3세대 이상)에서 프린터로 직접 인 쇄할 수 있습니다.



• 유선 또는 Wi-Fi 네트워크 기능이 없는 USB 전용 모델은 Mac OS를 지원하지 않습니다.

- AirPrint를 사용하려면 프린터가 Apple 장치와 동일한 네트워크(서브넷)에 연결되어 있어야 합니다.
- AirPrint를 USB 연결로 사용하기 전에 버전 번호를 확인하십시오. AirPrint 1.3 및 이전 버전은 USB 연결을 지원하지 않습니다.

# 용어설명

▲ 아래의 용어설명은 제품에 대한 사용자의 이해를 돕기 위하여 본 사용설명서에 언급된 것뿐만 아니라 일반적으로 사용되는 인쇄 용어까지 포함하고 있습니다.

#### 802.11

802.11은 IEEE LAN/MAN 표준 위원회(IEEE 802)에서 개발한 WLAN(Wireless Local Area Network: 무선 근거리 통신망) 통신을 위한 표준입니다.

#### 802.11b/g/n

802.11b/g/n 규격은 2.4GHz 대역의 주파수에서 동작하는 무선 랜의 표준입니다. 서로 호환성이 있어 하드웨 어 장비를 공유할 수 있으며, 802.11b는 최고 11 Mbps, 802.11n은 최고 150 Mbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 802.11b/g/n 규격의 무선 랜 제품은 전자레인지, 무선 전화기, 또는 블루투스 장치 등에 전파 간섭 을 받을 수 있습니다.

#### 액세스 포인트

AP 는 Access Point의 약자로, Wireless Access Point(WAP) 라고도 하며 다수의 무선랜 장치들을 연결 시켜주 는 역할을 합니다.

#### ADF (자동 원고 급지 장치; Automatic Document Feeder)

원본 용지를 연속으로 급지하여 한 번에 여러 장을 스캔 할 수 있도록 하는 장치입니다.

#### AppleTalk

APPLE사가 개발한 근거리 네트워크용 프로토콜 세트입니다. EtherTalk는 1984년 오리지널 매킨토시에 포함 되어 있었으나, 현재는 TCP/IP 네트워크를 사용하므로 EtherTalk는 사용되지 않습니다.

#### 컬러 심도

비트맵 이미지에서 단일 픽셀 당 표현할 수 있는 색의 가짓수를 나타내는 컴퓨터 그래픽 용어입니다. 컬러 심 도가 높아지면 더 정밀한 색을 표현할 수 있습니다. 컬러 심도는 비트 수로 나타내는데 비트 수가 1개 증가하 면 표현 가능한 색의 수는 2배로 늘어납니다. 컬러 심도가 1이라고 하면 이는 검정과 흰색으로 이루어진 흑백 이미지를 말합니다.

#### 비트맵

작은 점들로써 그림을 이루는 이미지 파일 형식입니다.

#### BOOTP

초기적재 통신 규약이라고도 합니다. 하드 디스크를 갖지 않은 장치에서 IP 주소 등과 같은 설정 정보를 자동 적으로 할당, 관리하기 위해 개발된 통신규약. TCP/IP의 상위 통신 규약으로, 규격은 RFC 951에 기술되어 있 습니다. 클라이언트가 자신의 IP 주소를 모를 경우, 역순 주소 결정 프로토콜(RARP)을 이용해서 IP 주소를 알 아냅니다. BOOTP를 통해 고급 운영체제가 로드되기 전에 '디스크가 없는 워크스테이션' 컴퓨터에서 IP 주소 를 가져올 수 있습니다.

#### CCD

CCD란 Charge Couples Device의 약자로, 빛을 전기적인 신호로 바꾸어 주는 광 센서 반도체입니다. 프린터에 서는 스캔을 위한 하드웨어 장치로 사용됩니다.

#### 자동 분류

여러 장의 원본을 여러 매씩 복사하는 경우 자동으로 추려서 복사되게 설정하는 기능입니다. 예를 들어 3 장 의 원본을 2 매씩 인쇄하는 경우 설정해두면 1, 2, 3 쪽을 한 부 인쇄한 뒤 다음 1, 2, 3 쪽을 인쇄하게 됩니다.

#### 조작부

보통 납작한 수직형태로 제어하거나 조정하는 도구들이 표시되어 있는 판입니다. 대부분 기계의 앞 부분에 위치해 있습니다.

#### Coverage

인쇄 시 토너 사용 정도를 나타내는 용어입니다. 예를 들어 5% coverage는 A4용지에서 5%정도의 이미지나 글자가 있다는 뜻입니다. 따라서, 원본에 복잡한 이미지나 글자가 있는 경우 coverage는 높을 것이고 따라서 토너의 사용량은 coverage만큼이 될 것입니다.

#### CSV

CSV(Comma Separated Values: 쉼표 구분 값). 쉼표를 기준으로 항목을 구분하여 저장한 데이터 형식을 말합 니다. 이 파일 형식은 Microsoft Excel를 포함한 수많은 응용 프로그램에서 범용적으로 사용됩니다.

#### 양면 자동원본 급지장치

원본 용지를 자동으로 급지하고 뒤집어 주는 기구로, 원본의 양면을 모두 스캔할 수 있도록 하는 장치입니다.

#### 기본값

제품을 처음 개봉했을 때 설정되어 있는 초기값을 말합니다.

#### DHCP

DHCP는 Dynamic Host Configuration Protocol를 말합니다. 네트워크 관리자들이 조직 내의 네트워크 사에서 IP 주소를 중앙에서 관리하고 할당해 줄 수 있도록 해 주는 클라이언트-서버 간 네트워킹 프로토콜입니다. DHCP 서버는 DHCP 클라이언트 호스트에게 IP 네트워크 사용에 필요한 정보를 DHCP 클라이언트 호스트에 맞는 설정값을 제공합니다. 또한 DHCP는 IP 주소를 클라이언트 호스트에 할당하기 위한 메커니즘을 제공합 니다.

#### DIMM

DIMM은 Dual Inline Memory Module의 약자로, 메모리 칩이 장착되어 있는 작은 회로기판입니다. 프린터 내 에서 DIMM은 인쇄할 데이터나 수신받은 팩스 데이터 등을 저장하는 역할을 합니다.

#### DLNA

DLNA는 Digital Living Network Alliance의 약자로, 홈 네트워크에서 인쇄 제어 기능을 포함하는 DLNA 장치를 사용하는 호환 네트워크입니다.

#### DNS

DNS는 Domain Name Server의 약자로, 사람이 기억하기 쉽도록 붙인 도메인의 이름을 숫자 체계로 된 IP 주 소로 바꾸어주는 시스템입니다.

#### 도트 매트릭스 프린터

8개, 16개 혹은 24개의 작은 금속 핀이 들어 있는 헤드를 고속으로 움직이면서 잉크가 묻은 리본을 두드려 문 자를 생성하는 충격식 인쇄기를 말합니다. 타자기의 원리와 유사하여 기계식 프린터라고도 합니다.

#### DPI

DPI는 Dots Per Inch의 약자로, 1 인치 (약 2.54 cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위입니다. DPI 값 이 높을수록 이미지의 품질이 향상됩니다.

#### DRPD

DRPD는 Distinctive Ring Pattern Detection의 약자로, 사용자가 하나의 전화선을 사용하여 여러 개의 번호에 응답할 수 있도록 하기 위해 전화 회사가 제공해 주는 서비스입니다.

#### Duplex

원본 용지를 뒤집어서 원본의 양면을 인쇄 또는 스캔할 수 있도록 도와주는 장치를 말합니다. 양면 인쇄 장 치를 장착한 프린터는 자동으로 양면 인쇄를 할 수 있습니다.

#### 월 최대 내구수량 (Duty Cycle)

한 달 동안 프린터의 성능에 영향을 주지 않을 정도로 인쇄할 수 있는 최대 인쇄 매수를 의미합니다. 보통 프 린터는 수명이 있습니다. 프린터의 수명은 보장된 기간 내의 최대 출력량을 의미합니다. 예를 들어, 월 최대 내구수량이 20일을 기준으로 매달 48,000 페이지인 경우 프린터로 인쇄할 수 있는 수량은 매일 2,400 페이 지로 제한됩니다.

#### ECM

ECM은 Error Correction Mode의 약자로, 팩스 송신 시 전송선로에 이상이 생기더라도 자체적으로 오류를 발 견하고 치유하는 기능을 갖는 송신 방법입니다. 이 기능을 사용하여 팩스를 전송하면 다소 시간이 걸리지만 원본을 오류없이 보낼 수 있습니다.

#### 에 뮬 레 이 션 (Emulation)

에뮬레이션은 한 기계에서 같은 결과물을 내는 기술입니다. 에뮬레이터는 또 다른 시스템으로 어떤 시스템의 기능을 반복되게 하여 다른 시스템이 본래의 시스템처럼 작동하게 합니다. 이 기능은 시뮬레이션과는 상반된 기능입니다.

#### 이 더 넷 (Ethernet)

이더넷은 프레임을 기초로 하는 LAN(Local Area Network: 근거리 통신망)용 네트워킹 기술로서 대표적으로 는 버스 구조 방식의 근거리 통신망이 있습니다. IEEE 802.3을 표준으로 사용합니다. 1990년대부터 지금까지 가장 널리 사용되는 LAN 기술입니다.

#### EtherTalk

애플사가 컴퓨터 네트워킹을 위해 만든 일련의 프로토콜 모음입니다. EtherTalk는 1984년 오리지널 매킨토 시에 포함되어 있었으나, 현재는 TCP/IP 네트워크를 사용하므로 EtherTalk는 사용되지 않습니다.

#### FDI

FDI는 Foreign Device Interface의 약자로, 기계 안에 설치된 카드로 동전 투입식이나, 카드 판독식 같은 제3의 도구를 사용할 수 있게 하는 장치입니다. 이러한 장치는 비용을 지불하고 인쇄하는 무인단말기 시스템 등을 가능하게 합니다.

#### FTP

FTP(File Transfer Protocol: 파일 전송 프로토콜)는 TCP/IP 프로토콜을 지원하는 네트워크(예: 인터넷 또는 인 트라넷)에서 파일을 교환하기 위해 일반적으로 사용되는 프로토콜입니다.

#### 정착기

레이저 프린터에서 토너를 녹여 인쇄 용지에 정착시키는 부품입니다. 고온 롤러와 압력 롤러로 되어있습니 다. 프린터 내부에 있는 부품으로 드럼이 회전하여 종이 위에 토너를 입히면 정착기는 용지에 붙어있는 토너 가루를 고온, 고압으로 눌러서 용지에 붙게 만드는 부분입니다. 즉, 토너를 용지 위에 정착시켜 토너가루가 묻어나지 않게 해줍니다.

#### 게이트웨이(Gateway)

네트워크와 네트워크, 혹은 컴퓨터와 전화선과 같은 다른 종류의 통신망을 상호 접속할 수 있도록 하는 프로 토콜 변환기입니다. 컴퓨터와 네트워크가 다른 컴퓨터와 네트워크 접근을 허락해서 널리 이용되고 있습니 다.

#### 그레이 스케일(Grayscale)

컬러 그래픽 데이터를 레이저 프린터의 흑백으로 표현하는 방법으로 색상을 명도를 기준으로 처리하는 것 을 말합니다. 하나의 픽셀은 8 비트(256단계)로 표현됩니다.

#### 하프 톤 (Halftone)

점(dot)의 개수를 다양하게 함으로써 그레이 스케일 효과를 내는 것입니다. 진한 색상의 부분은 많은 개수의 점을 사용하고 연한 색상의 부분은 적은 개수의 점을 사용합니다.

#### 대용량 저장 장치(HDD)

하드 드라이브나 하드 디스크라고 불려 지는 대용량 저장 장치(HDD)는 비 휘발성 도구로 표면이 자석으로 된 회전하는 원판에 자료를 빠른 속도로 저장해주는 보조기억장치입니다.

#### IEEE

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers: 국제 전기전자 기술자 협회)는 전기와 관련된 기술 발전 을 위해 구성된 비영리 전문 국제 단체입니다.

#### **IEEE 1284**

1284 병렬 포트 표준은 IEEE에 의해 개발되었습니다. '1284-B'는 주변 장치(예: 프린터)에 연결되는 병렬 케이 블 끝의 특정 커넥터 유형을 가리킵니다.

#### 인트라넷 (Intranet)

인터넷 프로토콜과 네트워크를 연결하거나 공공 전자통신 시스템을 사용하여 기업의 정보를 직원들과 함께 나눌 수 있게 해주는 사적 네트워크입니다. 간혹 이 용어는 눈에 보이는 서비스나 내부 웹사이트를 말할 때 사용됩니다.

#### IP 주소

네트워크 사용상에서 서로의 위치를 확인하고 소통하기 위해서 쓰이는 숫자들로 된 주소입니다.

#### IPM

IPM이란 Images Per Minute의 약자로, 프린터의 속도를 측정하기 위한 방법입니다. IPM 속도는 1분에 몇 장의 단면인쇄가 가능한지 알려줍니다.

#### IPP

IPP란 Internet Printing Protocol의 약자로, 인쇄뿐만 아니라 인쇄작업, 종이 크기, 해상도 등을 관리할 수 있는 표준 프로토콜입니다. IPP는 로컬로 사용되거나 인터넷을 통해 여러 대의 프린터기와 함께 사용할 수 있습니 다. 또한 접속관리, 인증, 암호화를 지원하여 다른 프린터기보다 안전한 인쇄작업을 가능하게 해줍니다.

#### **IPX/SPX**

PX/SPX는 Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange를 말합니다. Novell Net/Ware에 의해 사용 된 네트워크 프로토콜입니다. IPX는 IP와 비슷한 프로토콜을, SPX는 TCP와 비슷한 프로토콜을 갖고 있어 IPX 와 SPX 모두 TCP/IP 와 비슷한 접속 서비스를 제공합니다. IPX/SPX는 본래 LAN용으로 설계되었으며, 이러한 목적에 매우 유용한 프로토콜입니다. LAN에서는 일반적으로 IPX/SPX가 TCP/IP보다 나은 성능을 보입니다.

#### ISO

ISO는 국제 표준기준화기구로 International Standardization Organization의 약자입니다. 전세계적 산업과 상 업 표준을 만듭니다.

#### ITU-T

ITU-T란 International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector의 약자로, 국제 전기통신연합으로 라디오와 전자통신의 표준을 선정하고 규제하는 단체입니다. 이 단체의 주요 업무는 라 디오 스펙트럼을 할당하는 것과 국제전화가 가능하게 나라 사이의 연락망을 관리하는 것을 포함합니다. ITU-T에서 나온 A-T는 전자통신을 의미합니다.

#### ITU-T No. 1 chart

ITU-T에서 팩스문서 전송을 위해 만든 표준화된 테스트 표입니다.

#### JBIG

JBIG란 Joint Bi-level Image Experts Group의 약자로 이미지의 정확도나 화질이 떨어지지 않는 압축 표준방 식이며 흑백 화상을 압축하기 위해, 특히 팩스를 위해 만들어 졌지만 다른 이미지에도 쓰일 수 있습니다.

#### JPEG

JPEG이란 Joint Photographic Experts Group의 약자로, 사진 등의 정지화상을 통신에 사용하기 위해서 압축 하는 기술의 표준입니다. 이미지를 만드는 사람이 이미지의 화질과 파일의 크기를 조절할 수 있으며, 이미지 손상이 나타날 수 있습니다.

#### LDAP

LDAP란 Lightweight Directory Access Protocol의 약자로, 인터넷이나 기업 내의 인트라넷 등의 네트워크 상에서 운영되는 파일이나 디렉터리의 위치를 찾아 접속할 수 있게 해주는 소프트웨어 프로토콜입니다.

#### LED

Light-Emitting Diode(발광다이오드)라고 불리는 반도체 소자로 빛을 내어 기계의 상태를 표시해주는 장치로 사용됩니다.

#### MAC 주소

MAC (Media Access Control)주소는 이더넷의 물리적인 주소로, 네트워크 어댑터와 관련된 특별한 식별자 입니다. MAC 주소는 48비트의 고유 식별자로서, 대개 2개씩 짝지워진 12개의 16진수 문자로 구성됩니다. (예: 00-00-0c-34-11-4e). 이 주소는 보통 제조업자가 NIC (망 관리 인터페이스 카드)에 미리 입력하며, 광범위한 네트워크에서 라우터가 기계를 찾는 것을 돕습니다.

#### 복합기

사무실에서 사용하는 기계로 프린터, 복사기, 팩스 그리고 스캐너와 같은 기능들을 하나의 본체에 포함하고 있습니다.

#### MH

MH란 Modified Huffman의 약자로, 팩스로 이미지를 전송 시킬 때 용량을 줄일 수 있게 해 주는 압축방법입니 다. ITD-T T4 에서 추천하는 이 방법은 빈 공간을 압축시키는 것입니다. 주로 팩스들이 빈 공간을 지고 있기 때 문에 팩스 통신 시간을 줄일 수 있습니다.

#### MMR

MMR은 Modified Modified READ의 약자로, MR (Modified Read) 방식에 비해 전송 및 수신시간을 줄여 주며 디 스크 저장 공간과 네트워크 대역폭을 더 효율적으로 사용할 수 있어 ITU-TT.6에서 추천하는 압축방법입니다.

#### 모뎀

디지털 통신 장비를 통해 정보를 전달하기 위하여 정보의 형태를 바꾸어 주는 장치로 전송할 아날로그 정보 를 디지털정보로 변조하거나, 전송 받은 디지털 정보를 다시 원래의 아날로그 형태로 복조 시켜 주는 기능을 합니다.

#### MR

MR은 Modified READ의 약자로, ITU-TT. 4에서 추천하는 압축방법입니다. MR은 스캔된 첫 줄을 MH를 사용하여 암호화합니다. 다음 줄은 첫 줄과 비교하여 차이가 나는 내용을 암호화하고 전송합니다.

#### NetWare

Novell, Inc. 에서 개발된 네트워크 운영 시스템입니다. PC에서 여러 가지 일을 실행하기 위해 멀티태스킹을 사용합니다. 요즘은 TCP/IP뿐만 아니라 IPX/SPX도 지원합니다.

#### OPC

OPC란 Organic Photo Conductor의 약자로 레이저 프린터에서 나오는 레이저 빔을 사용해서 가상 이미지를 만드는 장치로 OPC는 보통 초록색이나 회색의 원통모양입니다. 프린터를 사용함에 따라 드럼의 노출된 장치가 서서히 닳게 되고, 종이에 의해 스크래치가 날 수 있기 때문 에 정확한 방법으로 교체되어야 합니다.

#### 원본

문서, 사진, 글 등 어떤 것에 대한 편집 이전의 최초의 상태를 말하며, 이는 복사되거나, 다른 것을 만들기 위 해 재생되거나 전송됩니다.

#### OSI

Open Systems Interconnection의 약자로, ISO에서 통신을 위해 개발한 모델입니다. OSI는 네트워크 디자인에 표준, 모듈러 방식의 접근방법을 제공해 줍니다. 사용자가 통신 시스템을 구축할 때 컴퓨터나 관련기기를 다 른 회사의 제품이라도 쉽게 접속시켜 네트워크화 할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

#### PABX

PABX란 Private Automatic Branch Exchange의 약자로, 사기업 내의 자동 전화 교환 시스템입니다.

#### PCL

PCL 이란 Printer Command Language의 약자로, 휴렛 패커드사가 주축이 된 프린터 기술의 일종으로 PCL은 휴렛 팩커드사가 1984년 레이저 프린터와 PC 본체간 통신을 제어하기 위한 특수언어로 개발한 것이 시초입 니다. 1996년 확정된 PCL6는 객체지향형 프로그래밍 기법을 적용, 모듈식 아키텍쳐 설계와 글꼴 합성기술 등 이 추가되어 복잡한 그래픽을 신속하게 인쇄하며 네트워크 성능을 향상시킨 것이 특징입니다.

#### PDF

PDF란 Portable Document Format의 약자로 Adobe Systems에서 2차원 문서를 표현하기 위해 만들어낸 소유 권이 있는 파일 형태로, 폰트나 레이아웃 등의 정보는 파일 내에 있기 때문에 사용자의 시스템에 의존하지 않 습니다.

#### 포스트 스크립트

포스트스크립트(PostScript)는 PS라고도 하며,1982년 Adobe Systems사를 설립한 존 위녹과 찰스 게슈틱이 개발한 페이지 기술 언어입니다. 문자나 그래픽을 수학적 함수로 표현하는 것이 특징이며, 문자의 회전, 확대 , 축소 등을 지원하기 때문에 이미지, 그래픽, 텍스트 등을 고품질로 인쇄할 수 있습니다. 프린터나 PC에 내장 되어 있는 포스트스크립트 해석기를 통해 출력됩니다.

#### 프린터 드라이버

장치를 구동시키는 소프트웨어로 PC에 연결된 주변기기를 사용하기 위해선 반드시 해당 하드웨어의 드라 이버를 설치해야 합니다.

#### 인쇄 용지

프린터, 스캐너, 팩스나 복사기에 사용할 수 있는 종이, 라벨과 투명용지 등을 말합니다.

#### PPM

PPM이란 Pages Per Minute의 약자로, 레이저 프린터와 같은 페이지 단위의 출력에서 분당 인쇄되어 나오는 페이지 수를 말합니다.

#### PRN 파일

장치 드라이버를 위한 인터페이스로 소프트웨어가 기본 입출력 시스템 신호를 사용하여 장치 드라이버와 상호작용을 할 수 있게 해주어 많은 작업들이 단순화 될 수 있습니다.

#### 프로토콜

두 대의 컴퓨터가 접속, 통신, 데이터 전송 등을 할 때 절차와 순서를 규정하는 통신규약입니다.

#### PS

포스트스크립트와 동일한 용어입니다.

#### PSTN

PSTN은 Public-Switched Telephone Network의 약자로 일반 전화 교환망이라고도 하며, 이것은 일반 가입 전 화 서비스를 위한 전화망으로 보통 기업을 전제로 했을 때는 스위치 보드를 사용합니다.

#### RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service의 약자인 RADIUS는 원격 사용자들을 인증하고, 그들에게 시스템 에 대한 엑세스 권한을 부여하기 위한 클라이언트/서버 프로토콜입니다. RADIUS는 회사가 중앙의 데이터베 이스 내에 사용자 프로필을 유지하고, 모든 원격지 서버가 그 데이터베이스를 공유할 수 있도록 해 줍니다.

#### 해상도

DPI 단위로 측정한 이미지의 선명도입니다. 해상도가 높을수록 인쇄물의 이미지가 더욱 선명하다는 것을 의 미합니다.

#### SMB

Server Message Block의 약자인 SMB는 파일, 프린터, 시리얼 포트를 공유하거나, 네트워크 상의 노드들 사이에서 발생하는 다양한 종류의 정보 전달에 사용되는 네트워크 프로토콜입니다. SMB는 또한 프로세스 사이의 인증된 통신 구조를 제공합니다.

#### SMTP

Simple Mail Transfer Protocol의 약자인 SMTP는 간이 전자 우편 전송 프로토콜이라고도 하며 인터넷 상에서 이 메일을 전송하기 위한 표준 프로토콜입니다. SMTP는 비교적 간단하며 1명 이상의 수신자를 표시하여 주 는 텍스트를 기초로 한 프로토콜 입니다. 클라이언트 서버간은 프로토콜로서 클라이언트는 이메일 메시지 를 서버로 전송할 수 있습니다.

#### SSID

SSID(Service Set Identifier: 서비스 세트 식별자)는 WLAN의 이름입니다. 특정 무선 랜에 연결된 모든 무선 장 치들은 반드시 동일한 SSID를 사용해야만 하며, 고유한 SSID를 알지 못하는 장치는 그 무선 랜에 접속할 수 없습니다. SSID는 대소문자를 구분하며, 최대 길이가 영문 32자입니다.

#### 서브넷 마스크

네트워크 주소 중에서 서브넷 주소를 식별하기 위한 정보로, 네트워크 주소와 결합하여 주소의 어느 부분이 네트워크 주소이고 어느 부분이 서브넷의 주소인지 판단하는데 쓰입니다.

#### TCP/IP

Transmission Control Protocol(TCP)/Internet Protocol(IP)은 통신 프로토콜로 현재 인터넷에서 사용되며, 통신 프로토콜이 통일됨에 따라 세계 어느 지역의 어떤 기종도 정보를 교환할 수 있습니다.

#### TCR

TCR, 즉 Transmission Confirmation Report는 작업 상태, 전송 결과, 정보 전송량 등의 상세한 전송관련 정보 보 고서를 말합니다. 이 보고서는 각 작업이 완료될 때마다 인쇄하거나, 오류가 발생했을 때에만 인쇄하도록 설 정할 수 있습니다.

#### TIFF

TIFF는 Tagged Image File Format이 약자로, 해상도 조절이 자유로운 비트맵 형태의 이미지 파일입니다. 보통 스캐너에서 전송된 이미지 데이터를 나타냅니다. TIFF는 태그 정보를 이용하여 화상 데이터의 다양한 속성 을 표현합니다. 여러 이미지 처리 응용 프로그램과 호환이 가능합니다.

#### 토너 카트리지

토너란 전기에 대한 극성을 가지고 있는 미립자 형태의 분말입니다. 드럼에 형성된 이미지에 반응하여 용지 에 옮겨진 뒤 정착과정을 거쳐 인쇄물을 만들게 됩니다. 토너 카트리지는 토너나 드럼 같은 소모품들의 교환 이 용이하도록 별도의 케이스를 제작하여 복잡한 과정 없이 간편하게 소모품을 교체할 수 있도록 고안된 부 품을 일컫습니다.

#### TWAIN

스캐너 하드웨어와 컴퓨터 응용 프로그램 사이에서 동작하는 산업 표준입니다. TWAIN 호환 응용 프로그램 에서 TWAIN 호환 스캐너를 사용하면, 스캔되는 이미지를 그 해당 응용 프로그램 안으로 직접 읽어 들일 수 있습니다. 이것은 Microsoft Windows 및 Apple Mac 운영체제에서 사용할 수 있는 이미지 캡쳐 API 입니다.

#### UNC Path

Windows NT와 다른 Microsoft 제품에서 네트워크 공유 파일이나 폴더로 접속하기 위한 표준방법입니다. 형 태는 다음과 같습니다. \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

#### URL

URL은 Uniform Resource Locator의 약자로, 인터넷 상에 있는 문서와 자료의 국제적 주소입니다. 주소의 앞 부분은 어떠한 프로토콜을 사용할지, 두 번째 부분은 자료가 어디에 있는지에 대한 도메인 이름을 나타냅니 다.

#### USB

USB는 Universal Serial Bus의 약자로, 인텔, 컴팩, IBM, DEC, 마이크로소프트, NEC, 노던텔레콤 등 7개 기업이 표준에 합의한 PC 주변기기 인터페이스 규격입니다. 기존의 시리얼 버스나 패러랠 포트에 비해 전송속도가 빠르고 효율성이 높기 때문에 최근의 PC 주변기기들에서 주로 채택하고 있습니다.

#### 워터마크

인쇄된 용지에 저작자 정보 등을 식별할 수 있도록 연한 색의 글자나 이미지를 삽입하여 인쇄하는 것을 말합 니다. 용지 업자들이 자신들의 제품을 표시하기 위해 사용하기 시작해 우표, 통화, 그외 정부에서 위조를 막 기 위해 사용하고 있습니다.

#### WEP

WEP은 Wired Equivalent Privacy 의 약자로, 유선 랜과 동일한 수준의 보안 기능을 무선 랜에도 제공하기 위 해 정의된 보안 프로토콜입니다. WEP은 무선 랜을 통해 전송되는 데이터를 암호화함으로써 유선 네트워크 와 유사한 데이터 보안 시스템을 제공합니다.

#### WIA

WIA는 Windows Imaging Architecture의 약자로 Windows Me와 Windows XP Service Pack 3에서 처음 도입된 이미징 아키텍처입니다. WIA 호환 스캐너를 사용하면 이들 운영 시스템에서 스캔 작업을 시작할 수 있습니 다.

#### **WPA**

WPA는 Wi-Fi Protected Access의 약자로, Wi-Fi 무선 랜 사용자를 위해 개발된 보안 시스템의 표준으로 기존 의 WEP에서 더 발전되었으며 WEP에 비해 보다 정교한 방식으로 데이터를 암호화하고 완전한 사용자 인증 기능을 제공합니다.

#### WPA-PSK

WPA-PSK는 WPA Pre-Shared Key의 약자로, 가정용 또는 소규모 무선 랜 환경에 적합한 WPA라고 할 수 있습니다. 공유한 키, 또는 무선 엑세스 포인트, 무선 노트북이나 데스크 탑 장치에서 생성될 수 있습니다. 새로운 키 관리 기술을 적용하여 다양한 요건에 따라 정교하고 신속하게 암, 복호화 키를 생성하고 갱신하기 때문에 네트워크 도청이나 공격에 저항력을 갖습니다.

#### WPS

Wi-Fi Protected Setup(WPS)는 무선 홈 네트워크가 표준입니다. 무선 액세스 포인트가 WPS를 지원한다면 컴 퓨터 없이 쉽게 무선 네트워크를 설정할 수 있습니다.

#### XPS

XML Paper Specification(XPS)은 Page Description Language(PDL)을 위한 사양이자 새로운 문서 형식으로 휴 대용 문서 및 Microsoft가 개발한 전자 문서에 적합한 사양입니다. 이것은 새로운 인쇄 경로 및 벡터 기반의 장치 독립적 문서 형식을 토대로 한 XML 기본 사양입니다.

# 찾아보기

# 가

기 설정 제품 상태 120, 122, 124, 129 기능 8 인쇄 용지 특징 189 제품 기능 118 기본 설정 47

## 나

넣기	
용지함 1 에 용지 넣기	40
특수 용지	44
네트워크	
드라이버 설치	
Windows	56
무선 네트워크 사용하기	57
유선 네트워크 사용	54
일반 설정	131
IPv6 설정	54

# 다

다목적 용지함	
특수 용지 사용	44
도움말 사용	77
뒷 모습	23
드라이버 설치	28

## 라

리포트

#### 제품 정보

## 마

메뉴 소개	30
무선	
USB 케이블	61
무선 네트워크	
네트워크 케이블	62
문자 입력	36
문제	
복사 문제	179
스캔 문제	180
용지 급지 문제	169
인쇄 문제	171
인쇄 품질 문제	174
전원 문제	170
팩스 문제 해결하기	181
OS 문제	182
문제 해결	
무선	184

# 바

버튼	
명암	25
숫자 키패드	26
스캔	24
신분증 복사	25
wps	25
보고서	
제품 정보	124, 125, 126, 129
복사	
기본 복사	86

복사본 축소 또는 확대	88
일반 설정	120
본문 표기 아이콘	13

# 사

사양	188
인쇄 용지	189
상태	24, 25
상태 표시등 LED 이해하기	160
설치	
HP Smart 앱	68
소모품	
사용 가능한 소모품	135
소모품 수명 확인	145
예상 토너 카트리지 수명	139
주문	135
토너 카트리지 교체	141
소모품 정보	162
스캐닝	
기본 정보	92
이미지 편집 프로그램에서 스캔하기	94
WIA 드라이버를 사용하여 스캔하기	95
스캔	
네트워크로 연결된 컴퓨터에 스캔하(	겨 보 내
7	96
MFP Scan 에서 스캔하기	93
신분증 복사	89

# 아

안전	
아이콘	14
정보	14
앞 모습	21
오류 메시지	163
오버레이 인쇄	
만들기	81

삭제	82
프린트	82
용어설명	193
용지 걸림	
용지 걸림을 예방할 수 있는 정보	153
원본 문서 제거	154, 157
용지 받침대	49
용지함	
용지 크기 및 종류 설정	47
용지함 크기 변경	39
폭과 길이 조정	39
워터마크	
만들기	80
삭제	80
편집	80
원본 넣기	50
원본 종류 준비	49
유지관리 부품	137
인쇄	
고급 인쇄 기능	78
문서 인쇄	
Windows	73
인쇄 기능	78
인쇄 용지	
라벨 용지	45
용지 받침대	189
용지 종류 설정	47
용지 크기 설정	47
인쇄된 용지	47
지침	38
초중량지 121163	46
특수 용지	44
일반 설정	127

자	
자주 쓰는 설정 인쇄 저브	76
영호 HP Smart 앱	68

제품 설치	
고도 설정	37
제품 정보	120, 122, 124, 129
제품 청소	147
조작부	24
주소록	
그룹 등록	115
그룹 편집	116
등록	114
사용	114
편집	115
주소록 설정	114

# 차

청소	
내부	148
스캔 장치	150
외부	147

# 타

## 토너 카트리지

보관	138
예상 수명	139
취급 지침	138
카트리지 교체	141
토너 고루 섞기	140

# 파

# 백선 전화로 받기 107 농도 조절 112 다른 곳으로 수신 팩스 재전송하기 110 미모리에 팩스 받기 109 보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기 110

보안 수신 모드에서 팩스 받기	108
예약 팩스 작업 취소	105
일반 설정	124
자동 재다이얼	103
자동응답기로 수신	107
전화 모드에서 받기	107
최근의 번호로 재다이얼	103
컴퓨터에서 팩스 보내기	100
팩스 모드에서 수신	106, 107
팩스 사용 준비	99
팩스 수신 모드 변경	106
팩스 예약 송신	104
해상도 조절	112
DRPD 모드에서 팩스 받기	107
팩스 송신	
다중 송신	102
표기법	13
프린터 상태	83
일반 정보	83
프린트	
소모품 정보	162
HP Smart 앱	68

# **하** 해상도 팩스 112

# Ε

easy document creator

93

# Η

HP Embedded Web Server	65
일반 정보	65

# L

120, 122, 124, 129
28

# Μ

Mac	
드라이버 설치	28

# S

Smart 앱	68
Smart app	68

# W

## Windows

드라이버 설치	28
시스템 요구사항	191
유선 네트워크로 드라이버 설치	56
일반적인 Windows 문제	182