# Οδηγός χρήστη





# 

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διασκευή ή μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, με τρόπο άλλο από εκείνον που επιτρέπεται στα πλαίσια της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίας ΗΡ αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα από τα παρόντα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

- TA Adobe<sup>®</sup>, Adobe Photoshop<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup>, και PostScript<sup>®</sup> αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.
- Το Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Το OS X είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Το AirPrint είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Το iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Τα Microsoft<sup>®</sup> και Windows<sup>®</sup> είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation κατατεθέντα στις Η.Π.Α.
- Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες ή ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών.

REV. 1.00

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Εισαγωγή</b> Α Χι Π Ε Ε Ε Ε Ε	ασικά οφέλη ειτουργίες κατά μοντέλα ρήσιμο να γνωρίζετε ληροφορίες για τον οδηγό χρήσης ληροφορίες ασφαλείας πισκόπηση του μηχανήματος νεργοποίηση του μηχανήματος γκατάσταση του λογισμικού	6 7 8 9 10 17 20 22 23
Εκμάθηση της <sup>Βα</sup> βασικής χρήσης	ασικές ρυθμίσεις του μηχανήματος Ιέσα εκτύπωσης και δίσκος	25 26
Χρήση ενός Ρι μηχανήματος που δι είναι συνδεδεμένο Ρι στο δίκτυο Εά	υθμίσεις ενσύρματου δικτύου γκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του ικτύου ύθμιση ασύρματου δικτύου ρήση του HP Embedded Web Server φαρμογή HP Smart	37 39 40 47 50
Εκτύπωση Α Ά Χι Χι Χι Χι Χι Χι Χι	ασική εκτύπωση κύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης νοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης ρήση αγαπημένης ρύθμισης ρήση της βοήθειας ειτουργίες εκτύπωσης ρήση της HP Easy Printer Manager ρήση των προγραμμάτων Κατάσταση εκτυπωτή	53 54 55 56 57 58 64 67
Συντήρηση Π Δ Δ	αραγγελία αναλωσίμων και αξεσουάρ ιαθέσιμα αναλώσιμα ιαθέσιμα ανταλλακτικά ποθηκευση της κασετας τονερ	70 71 73 74

	Ανακατανομή τόνερ	76
	Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ	77
	Αντικατάσταση της μονάδας συλλογής γραφίτη	78
	Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης	79
	Καθαρισμός του μηχανήματος	81
Αντιμετώπιση	Συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού	84
	Επίλυση περιπτώσεων εμπλοκής χαρτιού	85
προρληματων	Επεξήγηση των λυχνιών LED	87
	Εμφανίζεται μήνυμα «Low Toner» ή «Very Low	
	Toner» στην Αναφορά πληροφοριών αναλωσίμω	JV 90
	Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού	91
	Προβλήματα τροφοδοσίας και σύνδεσης καλωδί	.ων92
	Επίλυση άλλων προβλημάτων	93
	Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου	105
Παράοτημα	Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά	109
Παραρτημα	Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης	110
	Απαιτήσεις συστήματος	112

# Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

• Βασικά οφέλη	6
• Λειτουργίες κατά μοντέλα	7
• Χρήσιμο να γνωρίζετε	8
• Πληροφορίες για τον οδηγό χρήσης	9
• Πληροφορίες ασφαλείας	10
• Επισκόπηση του μηχανήματος	17
• Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου	20
• Ενεργοποίηση του μηχανήματος	22
• Εγκατάσταση του λογισμικού	23

# Βασικά οφέλη

### Φιλικό προς το περιβάλλον

- Για να εξοικονομήσετε χαρτί, μπορείτε να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού.
- Για την εξοικονόμηση ρεύματος, αυτό το μηχάνημα εξοικονομεί αυτόματα ηλεκτρική ενέργεια μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Συνιστάται η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού για την εξοικονόμηση ενέργειας.

### Άνεση

Αν διαθέτετε πρόσβαση στο Ίντερνετ, μπορείτε να λάβετε βοήθεια, υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης του μηχανήματος, εγχειρίδια και πληροφορίες παραγγελίας από την ιστοσελίδα της HP <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>.

### Ευρεία γκάμα λειτουργιών και υποστήριξης εφαρμογών

- Υποστηρίζονται διάφορα μεγέθη χαρτιού.
- Εκτυπώστε υδατογραφήματα: Μπορείτε να διαμορφώσετε τα έγγραφά σας με λέξεις όπως «CONFIDENTIAL».
- Εκτύπωση αφισών: Το κείμενο και οι εικόνες κάθε σελίδας του εγγράφου σας μεγεθύνονται και εκτυπώνονται κατά μήκος πολλαπλών φύλλων χαρτιού και μπορούν στη συνέχεια να συρραφούν για να δημιουργήσουν μια αφίσα.

### Υποστηρίζει διάφορες μέθοδους ρύθμισης ασύρματου δικτύου



Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης δικτύου.

- Χρήση του <sup>((†))</sup> (Ασύρματα)
  - Μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε ένα ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας το κουμπί ()
     (Ασύρματα) στο μηχάνημα και στο σημείο πρόσβασης (δρομολογητής ασύρματου δικτύου).
- Χρήση του καλωδίου USB
  - Μπορείτε να συνδεθείτε και να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- Χρήση του Wi-Fi Direct
  - Μπορείτε να εκτυπώσετε με ευκολία από τη φορητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

# Λειτουργίες κατά μοντέλα

Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.

### Λειτουργικό σύστημα

Λειτουργικό σύστημα	HP Color Laser 150a	HP Color Laser 150nw	
Windows	•	•	
Mac			
Linux	•	•	

(•: Υποστηρίζεται, Κενό: δεν υποστηρίζεται)

### Λογισμικό

Λογισμικό	HP Color Laser 150a	HP Color Laser 150nw	
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	•	•	
Κατάσταση εκτυπωτή	•	•	
HP Embedded Web Server		•	

(•: Υποστηρίζεται, Κενό: Δεν υποστηρίζεται)

### Λειτουργία ποικιλίας

Λειτουργίες	HP Color Laser 150a	HP Color Laser 150nw
USB 2.0 υψηλής ταχύτητας	•	•
Διασύνδεση ενσύρματου δικτύου LAN με Ethernet 10/100 Base TX		•
Διασύνδεση δικτύου 802.11b/g/n ασύρματη LAN <sup>a</sup>		•
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)		•

a.Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κάρτα ασύρματου LAN. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο δίκτυο 802.11 b/g. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της HP ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

(•: Υποστηρίζεται, Κενό: Δεν υποστηρίζεται)

# Χρήσιμο να γνωρίζετε

#### Από που μπορώ να κάνω λήψη του προγράμματος οδήγησης του μηχανήματος;

 Επισκεφτείτε τη σελίδα <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u> για να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης του μηχανήματος και εγκαταστήστε το στο σύστημά σας.

#### Από που μπορώ να αγοράσω εξαρτήματα ή αναλώσιμα;

- Ρωτήστε ένα διανομέα της ΗΡ ή το κατάστημα αγοράς.
- Επισκεφτείτε τη σελίδα <u>https://store.hp.com/</u>. Επιλέξτε τη χώρα/την περιοχή σας και για να δείτε τις πληροφορίες σέρβις για το προϊόν.

#### Η λυχνία LED προσοχής αναβοσβήνει ή παραμένει αναμμένη.

- Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Δείτε τη σημασία των ενδείξεων LED σε αυτό το εγχειρίδιο και αντιμετωπίστε αντίστοιχα το πρόβλημα (βλ. "Επεξήγηση των λυχνιών LED" στη σελίδα 87).

#### Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού.

- Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα (βλ. "Μπροστινή όψη" στη σελίδα 18).
- Δείτε τις οδηγίες για την αφαίρεση της εμπλοκής χαρτιού σε αυτό το εγχειρίδιο και αντιμετωπίστε αντίστοιχα το πρόβλημα (βλ. "Επίλυση περιπτώσεων εμπλοκής χαρτιού" στη σελίδα 85).

#### Οι εκτυπώσεις είναι θολές.

- Ίσως έχει πέσει η στάθμη του τόνερ ή να είναι ανομοιόμορφο. Ανακινήστε την κασέτα τόνερ.
- Δοκιμάστε άλλη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης.
- Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ.

#### Το μηχάνημα δεν εκτυπώνει.

- Ανοίξτε τη λίστα ουράς εκτύπωσης και αφαιρέστε το έγγραφο από τη λίστα (βλ. "Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης" στη σελίδα 54).
- Αφαιρέστε το πρόγραμμα οδήγησης και εγκαταστήστε το ξανά (βλ. "Εγκατάσταση του λογισμικού" στη σελίδα 23).
- Επιλέξτε το μηχάνημά σας ως το προεπιλεγμένο μηχάνημα στα Windows.

# Πληροφορίες για τον οδηγό χρήσης

Αυτός ο οδηγός χρήσης παρέχει πληροφορίες για τη βασική κατανόηση του μηχανήματος καθώς και αναλυτικές εξηγήσεις για τη χρήση του μηχανήματος.

- Μην πετάξετε το παρόν εγχειρίδιο, κρατήστε το για μελλοντική χρήση.
- Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
- Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στη χρήση του μηχανήματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο αντιμετώπισης προβλημάτων.
- Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη επεξηγούνται στο κεφάλαιο γλωσσάριου.
- Όλες οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το μηχάνημά σας, ανάλογα με τις επιλογές ή το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
- Όλα τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το μηχάνημά σας, ανάλογα με την έκδοση υλικολογισμικού/προγράμματος οδήγησης του μηχανήματος.
- Οι διαδικασίες αυτού του οδηγού χρήσης στηρίζονται κυρίως στα Windows 7.

### Συμβάσεις

Κάποιοι όροι σε αυτόν τον οδηγό χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, όπως παρακάτω:

- Το έγγραφο είναι συνώνυμο του πρωτοτύπου.
- Το χαρτί είναι συνώνυμο με τα μέσα ή με τα μέσα εκτύπωσης.
- Το μηχάνημα αναφέρεται στον εκτυπωτή ή στον εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών (MFP).

#### Γενικά εικονίδια

Εικονίδιο	Κείμενο	Περιγραφή
$\underline{\land}$	Προσοχή	Παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του μηχανήματος από ενδεχόμενη μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία.
	Προειδοποί ηση	Χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τους χρήστες για την πιθανότητα τραυματισμών.
	Σημείωση	Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες ή αναλυτικές προδιαγραφές των λειτουργιών ή των χαρακτηριστικών του μηχανήματος.

# Πληροφορίες ασφαλείας

Οι παρούσες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις περιλαμβάνονται με σκοπό την αποφυγή του δικού σας τραυματισμού ή άλλων ατόμων καθώς και για την αποφυγή ενδεχόμενης ζημίας στο μηχάνημά σας. Διαβάστε και κατανοήστε οπωσδήποτε όλες αυτές τις πληροφορίες, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Αφού διαβάσετε αυτήν την ενότητα, φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

### Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας

# Επεξήγηση όλων των εικονιδίων και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο

	Προειδοπο ίηση	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.	
$\underline{\land !}$	Προσοχή	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελαφρύ τραυματισμό ή υλική ζημία.	
$\bigcirc$	Μην επιχειρ	1ην επιχειρήσετε.	

### Περιβάλλον λειτουργίας

### Προειδοποίηση

	Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημία ή αν η πρίζα ρεύματος δεν είναι γειωμένη. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	Μην τοποθετείτε τίποτε πάνω στο μηχάνημα (νερό, μικρά μεταλλικά ή βαριά αντικείμενα, κεριά, αναμμένα τσιγάρα, κ.τ.λ.). Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
¢↓	<ul> <li>Αν το μηχάνημα υπερθερμανθεί, απελευθερώνεται καπνός, ακούγονται παράξενοι θόρυβοι ή αναδύεται μια ασυνήθιστη μυρωδιά. Απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.</li> <li>Ο χρήστης θα πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στην πρίζα ρεύματος στην περίπτωση ανάγκης κατά την οποία ο χρήστης ίσως χρειαστεί να βγάλει το μηχάνημα από την πρίζα.</li> </ul>

Ċ,	Μην διπλώνετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν πατήσετε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή αν το καλώδιο τροφοδοσίας συνθλιβεί από βαρύ αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	Μην βγάζετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας τραβώντας από το καλώδιο και μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

### <u>Προσοχή</u>

	Κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής καταιγίδας ή στην περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	Προσέξτε ότι η θερμοκρασία στην περιοχή εξόδου του χαρτιού είναι υψηλή. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
_~~_	Αν το μηχάνημα πέσει κάτω ή αν το περίβλημα του μηχανήματος παρουσιάζει ίχνη ζημίας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από όλες τις συνδέσεις διασύνδεσης και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού σέρβις. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	Αν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά παρά την τήρηση των οδηγιών, αποσυνδέστε το μηχάνημα από όλες τις συνδέσεις διασύνδεσης και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού σέρβις. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ą	Αν το φις δεν μπαίνει εύκολα στην πρίζα, μην επιχειρήσετε να το βάλετε στην πρίζα με τη βία. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αλλάξει την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
	Μην αφήνετε κατοικίδια να μασούν τα καλώδια τροφοδοσίας, τηλεφώνου ή διασύνδεσης υπολογιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και/ή τραυματισμός του κατοικίδιου ζώου.

### Μέθοδος χειρισμού

🕂 Προσοχή		
<u>لزن</u>	Μην τραβάτε με δύναμη προς τα έξω το χαρτί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.	
নি	Προσέξτε να μην βάλετε το χέρι σας ανάμεσα στο μηχάνημα και το δίσκο χαρτιού. Μπορεί να τραυματιστείτε.	
₽ I	Να προσέχετε κατά την αντικατάσταση χαρτιού ή την απομάκρυνση μπλοκαρισμένου χαρτιού. Το νέο χαρτί φέρει αιχμηρά άκρα και μπορεί να προκαλέσει επώδυνα κοψίματα.	
	Κατά την εκτύπωση μεγάλων ποσοτήτων, ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά η θερμοκρασία στο κάτω μέρος της περιοχής εξόδου του χαρτιού. Να μην επιτρέπετε η επαφή σε παιδιά. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.	
₽≬	Μην χρησιμοποιείτε τσιμπιδάκι ή αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε χαρτί που έχει μπλοκάρει. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα.	
	Μην επιτρέπετε να συσσωρεύονται πάρα πολλές σελίδες στο δίσκο εξόδου χαρτιού. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα.	
	Μην φράζετε το άνοιγμα εξαερισμού και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα σε αυτό. Μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία κάποιων εξαρτημάτων, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία ή πυρκαγιά.	
$\bigcirc$	Η εφαρμογή ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση διαδικασιών πέραν αυτών που καθορίζονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.	
$\bigtriangledown_{\downarrow}$	Το εξάρτημα τροφοδοσίας του μηχανήματος είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Για να διακόψετε την τροφοδοσία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.	

### Εγκατάσταση/Μετακίνηση

### Προειδοποίηση

Т

Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε χώρο με σκόνη, υγρασία ή διαρροές νερού. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα περιβάλλον που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές θερμοκρασίας λειτουργίας και υγρασίας. Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δημιουργίας πάγου ή έχει μετακινηθεί πρόσφατα από τοποθεσία με θερμοκρασία χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δημιουργίας πάγου. Αν το κάνετε ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα. Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όταν η εσωτερική του θερμοκρασία βρίσκεται εντός των προδιαγραφών θερμοκρασίας και υγρασίας λειτουργίας. Αλλιώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην ποιότητα της εκτύπωσης και να προκληθεί βλάβη στο μηχάνημα.

### <u> Προσοχή</u>

Προτού μετακινήσετε το μηχάνημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια. Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν μόνο συστάσεις που βασίζονται στο βάρος της μονάδας. Αν έχετε ιατρικούς λόγους που σας αποτρέπουν από το να σηκώνετε βάρη, μην σηκώνετε το μηχάνημα. Ζητήστε βοήθεια και χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο αριθμό ατόμων για να ανασηκώσετε με ασφάλεια τη συσκευή. "Έπειτα, σηκώστε το μηχάνημα: • Εάν το μηχάνημα ζυγίζει λιγότερο από 20 κιλά, σηκώστε με τη βοήθεια 1 ατόμου. • Εάν το μηχάνημα ζυγίζει 20 - 40 κιλά, σηκώστε με τη βοήθεια 2 ατόμων. • Εάν το μηχάνημα ζυγίζει περισσότερο από 40 κιλά, σηκώστε με τη βοήθεια 4 ή περισσότερων ατόμων. Το μηχάνημα μπορεί να πέσει με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή ζημία στο μηχάνημα.
Για να τοποθετήσετε το μηχάνημα επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια με επαρκή χώρο για εξαερισμό. Επίσης λάβετε υπόψη τον χώρο που απαιτείται για να ανοίγετε το κάλυμμα και τους δίσκους. Η τοποθεσία πρέπει να έχει καλό εξαερισμό και να βρίσκεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα και την υγρασία.

4	Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλη χρονική περίοδο ή εκτυπώνετε μεγάλο αριθμό σελίδων σε χώρο χωρίς εξαερισμό, μπορεί να μολυνθεί ο αέρας και να είναι επιβλαβής για την υγεία σας. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε χώρο με καλό εξαερισμό ή ανοίγετε περιοδικά το παράθυρο για να κυκλοφορεί ο αέρας.
	Μην τοποθετείτε το μηχάνημα πάνω σε ασταθή επιφάνεια. Το μηχάνημα μπορεί να πέσει με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή ζημία στο μηχάνημα.
	Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο AWG Ap.26 <sup>a</sup> ή μεγαλύτερο, καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής, αν είναι απαραίτητο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα.
$\circ$	Συνδέστε οπωσδήποτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ψ <b>ψ</b>	Για να λειτουργεί το μηχάνημα με ασφάλεια, χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που το συνοδεύει. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο με μήκος μεγαλύτερο από 2 μέτρα σε μηχάνημα 110V, το AWG θα πρέπει να είναι 16 ή μεγαλύτερο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημία στο μηχάνημα ή να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	Μην καλύπτετε το μηχάνημα και μην το τοποθετείτε σε ερμητικά κλειστό χώρο, π.χ. μέσα σε ντουλάπα. Αν το μηχάνημα δεν αερίζεται καλά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
<u> </u>	Δεν πρέπει να υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Μπορεί να μειωθεί η απόδοση και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
(	Το μηχάνημα θα πρέπει να συνδέεται σε πηγή ρεύματος με χαρακτηριστικά ίδια με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι και θέλετε να ελέγξετε τα χαρακτηριστικά της πηγής ρεύματος που χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με τη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού.

a.AWG: Αμερικανική μονάδα μέτρησης καλωδίου

### Συντήρηση/Έλεγχος

### 🕂 Προσοχή

(	冎	
	$\times$	

Αποσυνδέστε το προϊόν αυτό από την πρίζα πριν καθαρίσετε το εσωτερικό του μηχανήματος. Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας μέσα στο μηχάνημα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ų↓	Φροντίστε να μην λειτουργεί το μηχάνημα όταν εκτελείτε εργασίες στο εσωτερικό του αντικαθιστώντας τα αναλώσιμα ή καθαρίζοντας το εσωτερικό του μηχανήματος. Μπορεί να τραυματιστείτε.
6.0	Φυλάξτε τα αναλώσιμα προϊόντα καθαρισμού μακριά από παιδιά. Μπορεί να χτυπήσουν.
as and a second s	Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή επανασυναρμολογείτε μόνοι σας το μηχάνημα. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα. Αν το μηχάνημα χρειαστεί επισκευή, καλέστε πιστοποιημένο τεχνικό.
্ট্র	Για να καθαρίσετε και να χειριστείτε το μηχάνημα, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του οδηγού χρήσης που συνοδεύει το μηχάνημα. Διαφορετικά, μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά στο μηχάνημα.
Ϋ	Απομακρύνετε από το καλώδιο τροφοδοσίας και την επιφάνεια επαφής του βύσματος τυχόν σκόνη ή νερό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ĩ	<ul> <li>Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τα προστατευτικά που είναι στερεωμένα με βίδες.</li> <li>Οι μονάδες φούρνου θα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η επιδιόρθωση από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.</li> <li>Το μηχάνημα θα πρέπει να επισκευάζεται μόνον από τεχνικό σέρβις της HP.</li> </ul>

### Χρήση αναλώσιμων

### <u> Προσοχή</u>

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Μην αποσυναρμολογείτε την κασέτα τόνερ. Η σκόνη τόνερ μπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης.
	Μην καίτε τα αναλώσιμα, π.χ. την κασέτα τόνερ ή τη μονάδα φούρνου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.
(°) (°)	Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά τα αναλώσιμα, π.χ. τις κασέτες τόνερ, όταν τα αποθηκεύετε. Η σκόνη τόνερ μπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης.

	Η χρήση ανακυκλωμένων αναλώσιμων, π.χ. τόνερ, μπορεί να προξενήσει ζημία στο μηχάνημα. Σε περίπτωση ζημίας εξαιτίας της χρήσης ανακυκλωμένων αναλωσίμων, η επισκευή του μηχανήματος θα επιβαρυνθεί με κάποια χρέωση.
<u>الل</u>	<ul> <li>Για αναλώσιμα που περιέχουν σκόνη γραφίτη (κασέτα γραφίτη, μονάδα συλλογής τόνερ, τύμπανο απεικόνισης, κ.λπ.) ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.</li> <li>Όταν απορρίπτετε τα αναλώσιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες απόρριψης. Απευθυνθείτε στον μεταπωλητή για οδηγίες απόθεσης.</li> <li>Μην καθαρίζετε τα αναλώσιμα.</li> <li>Για μονάδα συλλογής τόνερ, μην την επαναχρησιμοποιείτε όταν αδειάσει το δοχείο.</li> <li>Αν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, μπορεί να προκληθεί κακή λειτουργία του μηχανήματος και μόλυνση του περιβάλλοντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από την απροσεξία του χρήστη.</li> </ul>
*	Όταν το τόνερ έρθει σε επαφή με τα ρούχα σας, μην κάνετε χρήση ζεστού νερού για τον καθαρισμό του. Με ζεστό νερό, ο γραφίτης στερεοποιείται στο ύφασμα. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό.
	Κατά την αλλαγή της κασέτας τόνερ ή της αφαίρεσης μπλοκαρισμένου χαρτιού, προσέξτε να μην φτάσει η σκόνη τόνερ στο σώμα ή τα ρούχα σας. Η σκόνη τόνερ μπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης.

## Επισκόπηση του μηχανήματος

### Συστατικά

Το πραγματικό στοιχείο ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που απεικονίζεται παρακάτω. Μερικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τη διαμόρφωση.



a.Αυτή η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας, ανάλογα με το μοντέλο σας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μηχανημάτων.

b.Μαζί με το μηχάνημά σας περιλαμβάνονται διάφορα εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα αγοράς και το συγκεκριμένο μοντέλο.

### Μπροστινή όψη

- Αυτή η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας ανάλογα με το μοντέλο του.
- Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες (βλ. "Λειτουργίες κατά μοντέλα" στη σελίδα 7).



### Πίσω όψη

 $\mathcal{L}_{1}$ 

- Αυτή η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας ανάλογα με το μοντέλο του.
- Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες (βλ. "Λειτουργίες κατά μοντέλα" στη σελίδα 7).



## Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου

Αυτός ο πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από το μηχάνημά σας ανάλογα με το μοντέλο του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πινάκων ελέγχου.

	₩ ₩ ₩ ₩ Υ Μ C K ((†)) ▼		<ol> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> </ol>
1		Λυχνία LED Toner	Εμφανίζει την κατάσταση κάθε τόνερ (βλ. "LED Τόνερ/LED Ασύρματου/ LED Τροφοδοσίας" στη σελίδα 88).
2	((†))	Ασύρματη	Διαμορφώνει εύκολα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, χωρίς υπολογιστή (βλ. "Ρύθμιση ασύρματου δικτύου" στη σελίδα 40).
3	•	Συνέχιση	<ul> <li>Φύλλο ρύθμισης παραμέτρων και Φύλλο διαμόρφωσης ρυθμίσεων δικτύου         <ul> <li>Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά η λυχνία LED Τροφοδοσία, και μετά αφήστε το.</li> </ul> </li> <li>Εκτυπώνει την αναφορά κατάστασης αναλώσιμων / σφαλμάτων         <ul> <li>Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα η μπλε λυχνία LED Τροφοδοσία και μετά αφήστε το.</li> </ul> </li> <li>Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα η μπλε λυχνία LED Τροφοδοσία και μετά αφήστε το.</li> <li>Μη αυτόματη εκτύπωση         <ul> <li>Πατήστε αυτό το κουμπί για εκτύπωση της άλλης πλευράς όλων των σελίδων στην περίπτωση που έχετε επιλέξει Εκτύπωση διπλής όψεως (Μη αυτόματη) στο πρόγραμμα οδήγησης.</li> </ul> </li> </ul>

4	×	Άκυρο	Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε κάποια λειτουργία. • Ακύρωση εκτύπωσης - Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
5	$\bigcirc$	Τροφοδοσία	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του μηχανήματος. Με αυτό το κουμπί μπορείτε να αφυπνίσετε το μηχάνημα από τη λειτουργία αναστολής.
6	!	Λυχνία LED προσοχής	Εμφανίζει την κατάσταση του μηχανήματος (βλ. "Λυχνία LED προσοχής" στη σελίδα 87).

# Ενεργοποίηση του μηχανήματος

1 Συνδέστε πρώτα το μηχάνημα στην παροχή τροφοδοσίας.



2 Πατήστε το κουμπί O((Tροφοδοσία)) στον πίνακα ελέγχου.



## Εγκατάσταση του λογισμικού

Αφού ρυθμίσετε το μηχάνημα και το συνδέσετε στον υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της ΗΡ για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.

Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας υποστηρίζει το λογισμικό (βλ. "Λειτουργικό σύστημα" στη σελίδα 7).

Για την πλήρη βοήθεια της ΗΡ για τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/colorlaser150.

Βρείτε την ακόλουθη υποστήριξη:

- Εγκατάσταση και ρύθμιση
- Εκμάθηση και χρήση
- Επίλυση προβλημάτων
- Λήψη ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού
- Συμμετοχή σε φόρουμ υποστήριξης
- Πληροφορίες εγγύησης και κανονιστικές

Ένα τοπικά συνδεδεμένο μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα που συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο. Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, παραλείψτε τα βήματα που ακολουθούν και μεταβείτε στην ενότητα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του μηχανήματος συνδεδεμένου μέσω δικτύου (βλέπε "Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του δικτύου" στη σελίδα 39).



Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο USB με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

# Εκμάθηση της βασικής χρήσης

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ενδεχομένως να θέλετε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα εάν θέλετε να ορίσετε ή να αλλάξετε τις τιμές.

• Βασικές ρυθμίσεις του μηχανήματος	25
-------------------------------------	----

• Μέσα εκτύπωσης και δίσκος 26

# Βασικές ρυθμίσεις του μηχανήματος

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ίσως θελήσετε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος.

### Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος

Το σύνολο ρυθμίσεων του μηχανήματος αλλάζει από τον HP Embedded Web Server. Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηχανήματος από τον **HP Embedded Web Server** > καρτέλα **Settings** > **Machine Settings** (βλ. "Χρήση του HP Embedded Web Server" στη σελίδα 47).

### Ρύθμιση του υψόμετρου

Η ποιότητα εκτύπωσης επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική πίεση, που καθορίζεται από το υψόμετρο του μηχανήματος σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας καθοδηγήσουν σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του μηχανήματός σας για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης.

Πριν ορίσετε την τιμή για το υψόμετρο, προσδιορίστε σε ποιο υψόμετρο βρίσκεστε.

- Normal: 0 1.000 μ.
- High 1: 1.000 μ. 2.000 μ.
- High 2: 2.000 μ. 3.000 μ.
- High 3: 3.000 μ. 4.000 μ.
- High 4: 4.000 μ. 5.000 μ.



Μπορείτε να ορίσετε την τιμή υψομέτρου από το πρόγραμμα **HP Easy Printer Manager** ή από τον **HP Embedded Web Server**.

- Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο τοπικά, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηχανήματος από το HP Easy Printer Manager > Advanced Setting > Device Settings (βλ. "Χρήση της HP Easy Printer Manager" στη σελίδα 64).
- Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηχανήματος από τον HP Embedded Web Server > καρτέλα Settings > Machine Settings (βλ. "Χρήση του HP Embedded Web Server" στη σελίδα 47).

## Μέσα εκτύπωσης και δίσκος

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των μέσων εκτύπωσης στο μηχάνημά σας.

### Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα εκτύπωσης σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες χρήσης του μηχανήματός σας.

#### Οδηγίες για επιλογή των μέσων εκτύπωσης

Τα μέσα εκτύπωσης που δεν είναι συμβατά με τις οδηγίες που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό χρήσης μπορεί να προκαλέσουν τα ακόλουθα προβλήματα:

- Κακή ποιότητα εκτύπωσης
- Αυξημένες εμπλοκές χαρτιού
- Πρόωρη φθορά του μηχανήματος.

Χαρακτηριστικά όπως το βάρος, η σύνθεση, η περιεκτικότητα "νερών" και υγρασίας είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του μηχανήματος και την ποιότητα της εκτύπωσης. Κατά την επιλογή των υλικών εκτύπωσης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Ο τύπος, το μέγεθος και το βάρος του μέσου εκτύπωσης για το μηχάνημά σας περιγράφονται στις προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης (βλ. "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110).
- Επιθυμητό αποτέλεσμα: Το μέσο εκτύπωσης που επιλέγετε πρέπει να είναι κατάλληλο για το έργο.
- Φωτεινότητα: Ορισμένα μέσα εκτύπωσης είναι περισσότερο λευκά από άλλα και παράγουν πιο έντονες και ζωηρές εικόνες.
- Ομαλότητα επιφάνειας: Η λειότητα του μέσου εκτύπωσης επηρεάζει την ποιότητα της εκτύπωσης στο χαρτί.
  - Ορισμένα μέσα εκτύπωσης, αν και ίσως πληρούν όλες τις γενικές οδηγίες αυτής της ενότητας, μπορεί να μην παράγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα χαρακτηριστικά των φύλλων, σε εσφαλμένο χειρισμό, μη αποδεκτά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας ή άλλους παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν.
    - Προτού αγοράσετε μεγάλες ποσότητες του μέσου εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.



- Η χρήση μέσων εκτύπωσης που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή απαιτούν επισκευές. Αυτές οι επισκευές δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις εγγύησης ή σέρβις της HP.
- Η ποσότητα χαρτιού που τοποθετείται στο δίσκο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτύπωσης (βλ. "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το φωτογραφικό χαρτί inkjet σε αυτό το μηχάνημα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Η χρήση εύφλεκτων μέσων εκτύπωσης ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα μέσα εκτύπωσης (βλέπε "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110).

Η χρήση εύφλεκτων μέσων ή ύπαρξη ξένων υλικών στον εκτυπωτή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της μονάδας και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Η ποσότητα χαρτιού που τοποθετείται στο δίσκο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτύπωσης (βλ. "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110).

### Επισκόπηση δίσκου

Για να αλλάξετε το μέγεθος, πρέπει να προσαρμόσετε τον οδηγό χαρτιού.



- 1. Κάλυμμα χαρτιού
- 2. Ασφάλεια οδηγού
- 3. Οδηγός μήκους χαρτιού
- 4. Οδηγός πλάτους χαρτιού



Εάν δεν προσαρμόσετε τον οδηγό, μπορεί να προκληθεί καταχώρηση χαρτιού, στρέβλωση εικόνας ή εμπλοκή του χαρτιού.

### Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο

1 Τραβήξτε έξω το δίσκο χαρτιού (βλ. "Επισκόπηση δίσκου" στη σελίδα 27).



2 Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού.



3 Μετακινήστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού και το μοχλό μήκους χαρτιού για να τους φέρετε στη σωστή θέση μεγέθους χαρτιού που επισημαίνεται στο κάτω μέρος του δίσκου ώστε να αλλάξετε το μέγεθος.



4 Λυγίστε ή ξεφυλλίστε την άκρη της δεσμίδας χαρτιού για να ξεχωρίσετε τα χαρτιά πριν τα τοποθετήσετε.



5 Τοποθετήστε χαρτί με την πλευρά που θέλετε να εκτυπώσετε προς τα πάνω.



Για χαρτί μικρότερο του μεγέθους Letter, πατήστε και απασφαλίστε την ασφάλεια οδηγού στο δίσκο και μετά πιέστε το δίσκο προς τα μέσα με το χέρι. Στη συνέχεια ρυθμίστε τον οδηγό μήκους και τον οδηγό πλάτους χαρτιού.



Για χαρτί μεγαλύτερο του μεγέθους Α4 (όπως το Legal), πατήστε και απασφαλίστε την ασφάλεια οδηγού στο δίσκο και μετά τραβήξτε το δίσκο προς τα έξω με το χέρι. Στη συνέχεια ρυθμίστε τον οδηγό μήκους και τον οδηγό πλάτους χαρτιού.





- Εάν δεν προσαρμόσετε τον οδηγό, μπορεί να προκληθεί καταχώρηση χαρτιού, στρέβλωση εικόνας ή εμπλοκή του χαρτιού.
- Μην σπρώχνετε υπερβολικά τον οδηγό πλάτους χαρτιού, γιατί θα παραμορφωθεί το μέσο εκτύπωσης.
- Αν δεν ρυθμίσετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, μπορεί να μπλοκάρει το χαρτί.



 Μην χρησιμοποιήσετε χαρτί με κύρτωση στο μπροστινό άκρο γιατί μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή να τσαλακωθεί το χαρτί.



6 Πιέστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού και σύρτε τον μέχρι το άκρο της δεσμίδας χαρτιού, χωρίς να την τσαλακώσετε.



7 Κλείστε το κάλυμμα χαρτιού.



8 Εισάγετε το δίσκο χαρτιού.



Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού και το μέγεθος για το δίσκο (βλ.
 "Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού" στη σελίδα 35).

Ο δίσκος είναι προρρυθμισμένος για χαρτί μεγέθους Letter ή A4, ανάλογα με τη χώρα. Για να αλλάξετε το μέγεθος σε A4 ή Letter, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα το μοχλό και τον οδηγό πλάτους χαρτιού.

- Τραβήξτε το δίσκο έξω από το μηχάνημα. Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού και αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο, αν χρειάζεται.
- 2 Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος σε Letter, κρατήστε το μοχλό στο πίσω μέρος του δίσκου και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα. Θα δείτε το μοχλό όταν μετακινήσετε τον οδηγό μήκους χαρτιού σε χαρτί μεγέθους legal (LGL).



**3** Πιέστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού και μετακινήστε τον προς το άκρο του μοχλού.



Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος σε Α4, μετακινήστε πρώτα τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά και περιστρέψτε το μοχλό αριστερόστροφα. Αν πιέσετε το μοχλό, μπορεί να καταστρέψετε το δίσκο.

### Εκτύπωση σε ειδικά μέσα

 $\mathcal{O}_{1}$ 

К

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα διαθέσιμα ειδικά μέσα στο δίσκο.

Το σύνολο των ρυθμίσεων χαρτιού του μηχανήματος αλλάζει από το παράθυρο **Προτιμήσεις εκτύπωσης** > καρτέλα**Χαρτί** > **Τύπος** (βλ. "Ανοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).

Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο ειδικό μέσο, σας συνιστούμε να τοποθετείτε ένα φύλλο τη φορά (βλ. "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110).

Για να δείτε τα βάρη χαρτιού για κάθε φύλλο, βλ. "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110.

Τύποι	Δίσκος <sup>a</sup>
Απλό χαρτί	•
Βαρύ 90 - 120 g	•
Ελαφρύ 60 - 69 g	•
Ανθεκτικό χαρτί Bond	•
Έγχρωμο	•
Εξαιρετικά βαρύ 121 - 163	•
Ετικέτες	•
Προεκτυπωμένο	•
Ανακυκλωμένο χαρτί	•

Τύποι	Δίσκος <sup>a</sup>
Γυαλιστερό 111 - 130 g	•
Γυαλιστερό 131 - 175 g	•
Γυαλιστερό 176 - 220 g	•
Ματ HP 120 g	•
Ματ HP 150 g	•
Ματ HP 200 g	•

a.Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού στο δίσκο μη αυτόματης τροφοδότησης.

(•: Υποστηρίζεται)

#### Ετικέτες

Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα, χρησιμοποιείτε μόνο ετικέτες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εκτυπωτές λέιζερ.



- Όταν επιλέγετε ετικέτες να λαμβάνετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες:
  - Κόλλες: Πρέπει να μπορούν να αντέχουν τη θερμοκρασία της μονάδας φούρνου του μηχανήματος. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του μηχανήματός σας για να μάθετε τη θερμοκρασία της μονάδας φούρνου (περίπου 170 °C).
  - Διευθέτηση: Χρησιμοποιήστε μόνο φύλλα ετικετών όπου δεν υπάρχουν περιοχές με γυμνό οπισθόφυλλο μεταξύ των ετικετών. Οι ετικέτες μπορεί να ξεκολλήσουν από φύλλα με κενά ανάμεσα στις ετικέτες και να προκαλέσουν σοβαρά μπλοκαρίσματα στο μηχάνημα.
  - Καμπύλωση: Πρέπει να κάθονται επίπεδες με κατσάρωμα μικρότερο από 5 mm σε κάθε κατεύθυνση.
  - Κατάσταση: Μην χρησιμοποιήσετε ετικέτες τσαλακωμένες, με φυσαλίδες ή ετικέτες που φαίνεται να έχουν αποκολληθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ακάλυπτη κολλητική ουσία ανάμεσα στις ετικέτες. Πιθανά ακάλυπτα σημεία ενδέχεται να προκαλέσουν αποκόλληση των ετικετών κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, άρα και ενδεχόμενα μπλοκαρίσματα χαρτιού. Η ακάλυπτη κόλλα μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του μηχανήματος.
- Μην περνάτε το φύλλο ετικετών μέσα από το μηχάνημα πάνω από μία φορά. Το οπισθόφυλλο του αυτοκόλλητου είναι σχεδιασμένο για ένα μόνο πέρασμα από το μηχάνημα.
- Μην χρησιμοποιείτε ετικέτες που έχουν αρχίσει να ξεκολλούν από το οπισθόφυλλο ή που είναι τσαλακωμένες, έχουν φυσαλίδες ή έχουν υποστεί άλλου είδους φθορά.

#### Εξαιρετικά βαρύ 121 - 163 / Χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους



 Ρυθμίστε στην εφαρμογή λογισμικού τα περιθώρια σε απόσταση τουλάχιστον 6,4 mm από τις άκρες του υλικού.

#### Προτυπωμένο χαρτί

Όταν τοποθετείτε προτυπωμένο χαρτί, η τυπωμένη πλευρά θα πρέπει να είναι με την όψη προς τα πάνω, με ένα μη καμπυλωμένο άκρο στο μπροστινό μέρος. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την τροφοδοσία χαρτιού, γυρίστε το χαρτί από την άλλη όψη. Λάβετε υπόψη σας ότι η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι εγγυημένη.



- Πρέπει να εκτυπώνεται με ανθεκτικά στη θερμοκρασία μελάνια που δεν ξεθωριάζουν, δεν εξατμίζονται ή δεν απελευθερώνουν επικίνδυνες εκπομπές, όταν εκτίθενται στη θερμοκρασία της μονάδας φούρνου του μηχανήματος για 0,1 του δευτερολέπτου (περίπου 170 °C).
- Το μελάνι στο προτυπωμένο χαρτί πρέπει να είναι άφλεκτο, και δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς κανέναν κύλινδρο του μηχανήματος.
- Πριν από την τοποθέτηση του προτυπωμένου χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι επάνω στο χαρτί είναι στεγνό. Κατά την επεξεργασία στη μονάδα φούρνου μπορεί να τρέξει υγρό μελάνι από το προτυπωμένο χαρτί, με συνέπεια να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης.

### Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού

 $\mathcal{O}$ 

Μετά την τοποθέτηση του χαρτιού στο δίσκο χαρτιού, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού. Για εκτύπωση από υπολογιστή, επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού από το πρόγραμμα εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση χαρτιού στο μηχάνημα, από το **Προτιμήσεις εκτύπωσης** > καρτέλα**Χαρτί > Τύπος** (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χαρτί ειδικού μεγέθους, όπως χαρτί τιμολόγησης, επιλέξτε Προσαρμοσμένη στην καρτέλα Χαρτί στις Προτιμήσεις εκτύπωσης (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).
  - Οι ρυθμίσεις χαρτιού στο μηχάνημα και στο πρόγραμμα οδήγησης πρέπει να ταιριάζουν ώστε να μην παρουσιαστεί σφάλμα ασυμφωνίας χαρτιού. Το σύνολο ρυθμίσεων χαρτιού του μηχανήματος αλλάζει από το HP Easy Printer Manager ή τον HP Embedded Web Server.
    - Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο τοπικά, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηχανήματος από το HP Easy Printer Manager > Advanced Setting > Device Settings (βλ. "Χρήση της HP Easy Printer Manager" στη σελίδα 64).
    - Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηχανήματος από τον HP Embedded Web Server > καρτέλα Settings > Machine Settings (βλ. "Χρήση του HP Embedded Web Server" στη σελίδα 47).

# Χρήση ενός μηχανήματος που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο

Στο κεφάλαιο αυτό σας δίδονται οδηγίες βήμα-βήμα για τη ρύθμιση του μηχανήματος που συνδέεται μέσω δικτύου και του λογισμικού.

Οι υποστηριζόμενες προαιρετικές συσκευές και τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο (βλ. "Λειτουργίες κατά μοντέλα" στη σελίδα 7).

<ul> <li>Ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου</li> </ul>	37
• Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω το	ου δικτύου <b>39</b>
• Ρύθμιση ασύρματου δικτύου	40
• Χρήση του HP Embedded Web Server	47
• Εφαρμογή HP Smart	50
# Ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου

### Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **αναφορά ρύθμισης παραμέτρων δικτύου** από τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος στην οποία θα αναφέρονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή. Έτσι, θα μπορείτε να ρυθμίσετε το δίκτυο.

Πατήστε το κουμπί 🛃 (Συνέχιση) για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα στον πίνακα ελέγχου.

Μέσα από την **αναφορά παραμέτρων δικτύου**, μπορείτε να εντοπίσετε τις διευθύνσεις ΜΑC και ΙΡ του υπολογιστή σας.

Για παράδειγμα:

- Διεύθυνση MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Διεύθυνση IP: 169.254.192.192

### Ρύθμιση διεύθυνσης ΙΡ

Πρώτα πρέπει να ρυθμίσετε μια διεύθυνση IP για την εκτύπωση και τις εργασίες διαχείρισης στο δίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια νέα διεύθυνση IP αντιστοιχίζεται αυτόματα από ένα διακομιστή DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή) που υπάρχει στο δίκτυο.

Όταν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μη διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και του IPv4 και του IPv6. Συνιστάται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις είτε του IPv4 είτε του IPv6 (βλ. "Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του δικτύου" στη σελίδα 39).

#### Ρύθμιση παραμέτρων ΙΡν4

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις TCP/IPv4 από το **Embedded Web Server**. Όταν ανοίξει το παράθυρο **Embedded Web Server**, μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην επιλογή **Settings** στην επάνω μπάρα μενού και μετά κάντε κλικ στο **Network Settings** ("Καρτέλα Settings" στη σελίδα 48).

#### Ρύθμιση παραμέτρων ΙΡν6

Το IPv6 υποστηρίζεται κανονικά μόνο στα Windows Vista ή νεότερη έκδοση.

Το μηχάνημα υποστηρίζει τις παρακάτω διευθύνσεις IPv6 για εκτύπωση και διαχείριση στο δίκτυο.

- Link-local Address: Τοπική διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα (Η διεύθυνση ξεκινάει με FE80).
- Stateless Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται αυτόματα από δρομολογητή δικτύου.
- Stateful Address: Διεύθυνση ΙΡν6 που ρυθμίζεται από διακομιστή DHCPv6.
- Manual Address: Διεύθυνση IPv6 που ρυθμίζεται με μη αυτόματο τρόπο από το χρήστη.

Στο περιβάλλον δικτύου IPv6 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IPv6.

#### Ενεργοποίηση της δυνατότητας ΙΡν6

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web, όπως τον Internet Explorer των Windows. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος (http://xxx.xxx.xxx) στο πεδίο διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στο Μετάβαση.
- 2 Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο HP Embedded Web Server, θα χρειαστεί να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Πληκτρολογήστε το παρακάτω προεπιλεγμένο αναγνωριστικό ID (admin). Συνιστάται να ορίσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.
- 3 Όταν ανοίξει το παράθυρο Embedded Web Server, μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην επιλογή Settings στην επάνω μπάρα μενού και μετά κάντε κλικ στο Network Settings.
- 4 Κάντε κλικ στο TCP/IPv6 στο αριστερό πλαίσιο της τοποθεσίας Web.
- 5 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **ΙΡν6 Protocol** για να ενεργοποιήσετε το ΙΡν6.
- 6 Κάντε κλικ στο κουμπί Apply.
- 7 Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το μηχάνημα.
  - $\square$
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το DHCPv6.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της διεύθυνσης IPv6:
   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Manual Address. Τότε ενεργοποιείται το πλαίσιο κειμένου Address/Prefix. Πληκτρολογήστε την υπόλοιπη διεύθυνση (π.χ.: 3FFE:10:88:194::AAAA. όπου «Α» είναι το δεκαεξαδικό Ο έως 9, Α έως F).

# Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μέσω του δικτύου

- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας υποστηρίζει το λογισμικό (βλ. "Λειτουργικό σύστημα" στη σελίδα 7).
  - Το μηχάνημα που δεν υποστηρίζει τη διασύνδεση δικτύου, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία (βλ. "Πίσω όψη" στη σελίδα 19).
  - Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της HP για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Για την πλήρη βοήθεια της HP για τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>.

### Windows

- Το λογισμικό τείχους προστασίας ενδέχεται να μπλοκάρει την επικοινωνία του δικτύου. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας στον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και ότι είναι ενεργοποιημένο. Επίσης, θα πρέπει να έχει οριστεί η διεύθυνση IP του μηχανήματος (βλ. "Ρύθμιση διεύθυνσης IP" στη σελίδα 37).
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη λογισμικού του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από την ιστοσελίδα της HP (<u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>).
- 3 Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- 4 Αποσυμπιέστε το πακέτο προγράμματος οδήγησης και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο εγκατάστασης.

# Ρύθμιση ασύρματου δικτύου

Το ασύρματο δίκτυο ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με το μοντέλο (βλ. "Λειτουργίες κατά μοντέλα" στη σελίδα 7).

Σε ασύρματα δίκτυα χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Για το λόγο αυτόν, όταν ένα σημείο πρόσβασης ρυθμίζεται αρχικά, ορίζεται ένα όνομα για το δίκτυο (SSID), ο τύπος της προστασίας που χρησιμοποιείται και ένας κωδικός πρόσβασης δικτύου. Απευθυνθείτε για αυτές τις πληροφορίες στο διαχειριστή του συστήματος πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του μηχανήματος.

# Εισαγωγή στις μεθόδους ρύθμισης ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου είτε από το μηχάνημα είτε από τον υπολογιστή. Επιλέξτε τη μέθοδο ρύθμισης από τον παρακάτω πίνακα.



- Ορισμένοι τύποι εγκατάστασης ασύρματου δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.
- Συνιστάται θερμά να ορίζετε κωδικό πρόσβασης στα Σημεία πρόσβασης. Αν δεν ορίσετε κωδικό πρόσβασης στα Σημεία πρόσβασης, μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε παράνομη πρόσβαση από άγνωστα μηχανήματα όπως Η/Υ, smartphone και εκτυπωτές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του Σημείου πρόσβασης για τις ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης.

Μέθοδος ρύθμισης	Μέθοδος σύνδεσης	Περιγραφή & αναφορά
		Βλ. "Εγκατάσταση μέσω καλωδίου USB" στη σελίδα 42για Window.
Με σημείο	Από τον υπολογιστή	Βλ. "Σημείο πρόσβασης χωρίς καλώδιο USB" στη σελίδα 43για Window.
πρόσβαση		βλ "Χρήση καλωδίου δικτύου" στη σελίδα 44.
ς	Από τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος	βλ "Χρήση των Ρυθμίσεων WPS" στη σελίδα 41.
	Από την εφαρμογή ΗΡ Smart	βλ "Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής HP Smart" στη σελίδα 50.
Εγκατάσταση Wi-Fi Direct		βλ "Ρύθμιση του Wi-Fi Direct για εκτύπωση από φορητές συσκευές" στη σελίδα 46.

### Επαναφορά ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <sup>((†))</sup>(**Ασύρματη**) στον πίνακα ελέγχου για περίπου **20** δευτερόλεπτα. Όταν αρχίσουν να αναβοσβήνουν μαζί οι λυχνίες LED **!**(**Προσοχή**) και

(**Γροφοδοσία**), αφήστε το κουμπί <sup>((†))</sup>(Ασύρματη).

### Χρήση των Ρυθμίσεων WPS

Αν το μηχάνημά σας και ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (ή ασύρματος δρομολογητής) υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), μπορείτε να διαμορφώσετε εύκολα

τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου μέσω του κουμπιού του μενού <sup>((†))</sup>(Ασύρματη), χωρίς να είναι απαραίτητος υπολογιστής.

Αντικείμενα για προετοιμασία:

- Ελέγξτε αν το σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) υποστηρίζει τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Ελέγξτε αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει τη λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
  - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <sup>((†))</sup>(Ασύρματη) στον πίνακα ελέγχου για περίπου 3 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το.

Το μηχάνημα συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο.

- 2 Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί WPS (PBC) στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).
  - a. Το μηχάνημα συνδέεται στο σημείο πρόσβασης (ή στον ασύρματο δρομολογητή).
  - b. Όταν το μηχάνημα συνδεθεί με επιτυχία στο ασύρματο δίκτυο, η λυχνία LED παραμένει αναμμένη.
- 3 Συνεχίστε στην εγκατάσταση του λογισμικού.

### Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας Windows

#### Εγκατάσταση μέσω καλωδίου USB

#### Αντικείμενα για προετοιμασία

- Σημείο πρόσβασης
- Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο
- Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της HP για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Για την πλήρη βοήθεια της HP για τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>.
- Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου
- Καλώδιο USB

#### Δημιουργία του δικτύου υποδομής

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα.
- 2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, το σημείο πρόσβασης και το μηχάνημά σας.
- 3 Πραγματοποιήστε λήψη λογισμικού του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από την ιστοσελίδα της HP (<u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>).
- 4 Αποσυμπιέστε το πακέτο προγράμματος οδήγησης και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 5 Διαβάστε και αποδεχτείτε τις συμφωνίες εγκατάστασης στο παράθυρο εγκατάστασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε Wireless στην οθόνη Τύπος σύνδεσης εκτυπωτή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
- 7 Στην οθόνη Είναι η πρώτη φορά που εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή;, επιλέξτε Ναι, θα εγκαταστήσω το ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
  Αν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο, επιλέξτε Όχι, ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- 8 Επιλέξτε **Με χρήση καλωδίου USB** στην οθόνη **Επιλέξτε μέθοδο ασύρματης** εγκατάστασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- 9 Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, στο παράθυρο εμφανίζονται οι διαθέσιμες συσκευές ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε το όνομα (SSID) του σημείου πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο Επόμενο.

- 10 Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του ασύρματου δικτύου, αποσυνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ υπολογιστή και μηχανήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next**.
- 11 Επιλέξτε τα συστατικά στοιχεία που θα εγκατασταθούν.
- 12 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο εγκατάστασης.

#### Σημείο πρόσβασης χωρίς καλώδιο USB

#### Αντικείμενα για προετοιμασία

- Η/Υ με δυνατότητα WiFi με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο και σημείο πρόσβασης (δρομολογητής)
- Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της HP για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Για την πλήρη βοήθεια της HP για τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>.
- Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του ασύρματου δικτύου, το μηχάνημα χρησιμοποιεί το ασύρματο δίκτυο LAN του Η/Υ. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση στο Internet.

#### Δημιουργία του δικτύου υποδομής

 $\mathcal{O}_{1}$ 

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, το σημείο πρόσβασης και το μηχάνημά σας.
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη λογισμικού του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από την ιστοσελίδα της HP (<u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>).
- 3 Αποσυμπιέστε το πακέτο προγράμματος οδήγησης και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 4 Διαβάστε και αποδεχτείτε τις συμφωνίες εγκατάστασης στο παράθυρο εγκατάστασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε **Ασύρματη** στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης εκτυπωτή**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- 5 Στην οθόνη Είναι η πρώτη φορά που εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή;, επιλέξτε Ναι, θα εγκαταστήσω το ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
   Αν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο, επιλέξτε Όχι, ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο.

- 7 Επιλέξτε Χρήση απευθείας ασύρματης σύνδεσης στην οθόνη Επιλέξτε μέθοδο ασύρματης εγκατάστασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
- 8 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, κάντε κλικ στο Επόμενο.
- 9 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο εγκατάστασης.

### Χρήση καλωδίου δικτύου

Συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου ή το άτομο που ρύθμισε το ασύρματο δίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου.

Το μηχάνημά σας διαθέτει δυνατότητες δικτύωσης. Για να είναι δυνατή η λειτουργία του μηχανήματος στο δίκτυό σας, πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες διαδικασίες ρύθμισης παραμέτρων.

#### Αντικείμενα για προετοιμασία

- Σημείο πρόσβασης
- Υπολογιστής συνδεδεμένος σε δίκτυο
- Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της HP για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Για την πλήρη βοήθεια της HP για τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support/colorlaser150.
- Το μηχάνημα με εγκατεστημένη μια διασύνδεση ασύρματου δικτύου
- Καλώδιο δικτύου

#### Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου

Μπορείτε να διαπιστώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του μηχανήματός σας εκτυπώνοντας μια αναφορά παραμέτρων δικτύου.

βλ "Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου" στη σελίδα 37.

#### Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου του μηχανήματος

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να μάθετε το όνομα δικτύου (SSID) του ασύρματου δικτύου, καθώς και το κλειδί δικτύου, αν είναι κρυπτογραφημένο. Αυτά τα στοιχεία ρυθμίστηκαν κατά την εγκατάσταση σημείου πρόσβασης (ή ασύρματου δρομολογητή). Αν δεν γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία για το περιβάλλον του δικτύου σας, απευθυνθείτε στο άτομο που εγκατέστησε το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ασύρματης σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **HP Embedded Web Server**.

#### Χρήση του HP Embedded Web Server

Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων του ασύρματου δικτύου, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου.

- 1 Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα. Αν δεν είναι, συνδέστε το μηχάνημα με ένα τυπικό καλώδιο δικτύου.
- 2 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, όπως για παράδειγμα τον Internet Explorer, το Safari ή το Firefox, και πληκτρολογήστε τη νέα διεύθυνση IP του μηχανήματός σας στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Για παράδειγμα,

🕘 http://192,168,1,133/

- 3 Κάντε κλικ στο Login επάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του HP Embedded Web Server.
- 4 Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο HP Embedded Web Server, θα χρειαστεί να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Πληκτρολογήστε το παρακάτω προεπιλεγμένο αναγνωριστικό ID (admin). Συνιστάται να ορίσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.
- 5 Όταν ανοίξει το παράθυρο του HP Embedded Web Server, κάντε κλικ στο Network Settings.
- 6 Κάντε κλικ στο Wi-Fi > Wizard.
- 7 Επιλέξτε ένα Network Name(SSID) από τη λίστα.
- 8 Κάντε κλικ στο κουμπί **Next**.

Αν εμφανιστεί το παράθυρο ρύθμισης της ασύρματης ασφάλειας, πληκτρολογήστε τον καταχωρημένο κωδικό πρόσβασης (κωδικός πρόσβασης δικτύου) και κάντε κλικ στο **Next**.

9 Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης, ελέγξτε τη ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης. Αν η ρύθμιση είναι σωστή, κάντε κλικ στο **Apply**.

### Ρύθμιση του Wi-Fi Direct για εκτύπωση από φορητές συσκευές

To Wi-Fi Direct είναι μια ασφαλής και εύχρηστη σύνδεση ομότιμων μεταξύ ενός εκτυπωτή με ενεργοποιημένο Wi-Fi Direct και μιας φορητής συσκευής.

Με το Wi-Fi Direct, μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi Direct ενώ ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένος σε ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα ένα ενσύρματο δίκτυο και ένα δίκτυο Wi-Fi Direct ώστε πολλαπλοί χρήστες να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να εκτυπώσουν έγγραφα τόσο από το δίκτυο Wi-Fi Direct όσο και από ένα ασύρματο δίκτυο.

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή συσκευή σας στο Ίντερνετ μέσω του Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.
  - Η λίστα υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας, τα δίκτυα Wi-Fi Direct ΔΕΝ υποστηρίζουν ΙΡν6, φιλτράρισμα δικτύου, IPSec, WINS και υπηρεσίες SLP.
  - Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε μέσω του Wi-Fi Direct είναι
     4.

#### Ρύθμιση του Wi-Fi Direct

Εάν ο εκτυπωτής σας χρησιμοποιεί καλώδιο δικτύου ή ασύρματο σημείο πρόσβασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το Wi-Fi Direct μέσω του HP Embedded Web Server.

- 1 Προσπελάστε τον HP Embedded Web Server και επιλέξτε Settings > Network Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct<sup>™</sup>.
- 2 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi Direct™ και ρυθμίστε άλλες επιλογές.

#### Ρύθμιση της ασύρματης συσκευής

- Μετά τη ρύθμιση του Wi-Fi Direct από τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της φορητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για τη ρύθμιση του Wi-Fi Direct της.
- Μετά τη ρύθμιση του Wi-Fi Direct, θα χρειαστεί να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής εκτύπωσης από φορητές συσκευές (Π.χ.: HP Smart) για να εκτυπώσετε από το smartphone σας.
  - Όταν βρείτε έναν εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη φορητή συσκευή σας, επιλέξτε τον εκτυπωτή και θα αναβοσβήσει η λυχνία LED του εκτυπωτή. Πατήστε το κουμπί Wireless του εκτυπωτή και θα συνδεθεί με τη φορητή συσκευή σας. Αν δεν διαθέτετε κουμπί Wireless, πατήστε την επιλογή που θέλετε όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης σύνδεσης Wi-Fi από την οθόνη ενδείξεων και θα συνδεθεί στη φορητή συσκευή σας.
    - Αν η φορητή σας συσκευή δεν υποστηρίζει Wi-Fi Direct, πρέπει να εισαγάγετε το «Κλειδί δικτύου» εκτυπωτή, αντί να πατήσετε το κουμπί Wireless.

# Χρήση του HP Embedded Web Server

Υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα προγράμματα για τον εύκολο καθορισμό των ρυθμίσεων δικτύου σε περιβάλλον δικτύου. Ειδικά για το διαχειριστή του δικτύου, είναι εφικτή η διαχείριση πολλών μηχανημάτων στο δίκτυο.



- Για το HP Embedded Web Server απαιτείται τουλάχιστον έκδοση Internet Explorer 8.0 ή νεότερη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω προγράμματα, ρυθμίστε πρώτα τη διεύθυνση IP.
- Ορισμένες λειτουργίες και προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τα μοντέλα ή τις χώρες (βλ. "Λειτουργία ποικιλίας" στη σελίδα 7).

### HP Embedded Web Server

Ο ενσωματωμένος στο μηχάνημα δικτύου διακομιστής Web σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

- Ελέγξτε τις πληροφορίες και την κατάσταση αναλωσίμων.
- Να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του μηχανήματος.
- Να ρυθμίσετε τις απαραίτητες παραμέτρους δικτύου για το μηχάνημα, έτσι ώστε να συνδέεται σε διάφορα περιβάλλοντα δικτύου.

# Πρόσβαση στο HP Embedded Web Server

1 Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web, όπως τον Internet Explorer των Windows.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας (http://xxx.xxx.xxx) στο πεδίο διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στο Μετάβαση.

2 Ανοίγει η τοποθεσία Web που είναι ενσωματωμένη στο μηχάνημα.

#### Σύνδεση στο HP Embedded Web Server

Προτού ορίσετε τις ρυθμίσεις στο HP Embedded Web Server, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Embedded Web Server χωρίς να συνδεθείτε, αλλά δεν θα έχετε πρόσβαση στην καρτέλα **Settings** και την καρτέλα **Security**.

- 1 Κάντε κλικ στο **Login** επάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του HP Embedded Web Server.
- 2 Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο HP Embedded Web Server, θα χρειαστεί να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Πληκτρολογήστε το παρακάτω προεπιλεγμένο αναγνωριστικό ID (admin). Συνιστάται να ορίσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.

### Επισκόπηση του HP Embedded Web Server



Ορισμένες καρτέλες ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο σας.

#### Καρτέλα Information

Η καρτέλα αυτή σας παρέχει γενικές πληροφορίες για το μηχάνημά σας. Μπορείτε να ελέγξετε διάφορα στοιχεία, όπως την ποσότητα τόνερ που απομένει. Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε αναφορές, π.χ. μια αναφορά σφαλμάτων.

- Active Alerts: Εμφανίζει τις ειδοποιήσεις που έχουν παρουσιαστεί στο μηχάνημα και τη σοβαρότητά τους.
- Supplies: Εμφανίζει πόσες σελίδες έχουν εκτυπωθεί και την ποσότητα του τόνερ που απομένει στην κασέτα.
- Usage Counters: Εμφανίζει το μετρητή χρήσης ανάλογα με τον τύπο εκτύπωσης: μιας όψης και διπλής όψης.
- Current Settings: Εμφανίζει πληροφορίες για το μηχάνημα και το δίκτυο.
- Print information: Αποστέλλει αναφορές όπως αναφορές που σχετίζονται με το σύστημα, διεύθυνση e-email και αναφορές γραμματοσειρών.
- Security Information: Εμφανίζει τα στοιχεία ασφαλείας του μηχανήματος.

#### Καρτέλα Settings

Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για το μηχάνημά σας και το δίκτυο. Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να προβάλετε αυτήν την καρτέλα.

- Καρτέλα Machine Settings: Ρυθμίζει επιλογές που παρέχονται από το μηχάνημά σας.
- Καρτέλα Network Settings: Εμφανίζει επιλογές για το περιβάλλον του δικτύου. Ρυθμίζει επιλογές όπως το TCP/IP και τα πρωτόκολλα δικτύου.

#### Καρτέλα Security

Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το σύστημα και τις πληροφορίες ασφάλειας δικτύου. Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να προβάλετε αυτήν την καρτέλα.

• System Security: Ρυθμίζει τις πληροφορίες του διαχειριστή συστήματος και, επίσης, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί λειτουργίες του μηχανήματος.

• Network Security: Ορίζει ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα IPv4/IPv6.

#### Καρτέλα Maintenance

 $\mathcal{L}$ 

Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να συντηρείτε το μηχάνημα αναβαθμίζοντας τα υλικολογισμικά και ρυθμίζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας για να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της ΗΡ ή να λάβετε προγράμματα οδήγησης επιλέγοντας το μενού Link.

- Firmware Upgrade: Αναβαθμίστε το υλικολογισμικό του μηχανήματός σας.
- Contact Information: Εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας.
- Link: Εμφανίζει συνδέσεις σε χρήσιμες ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να κάνετε λήψεις ή να δείτε πληροφορίες.

### Ρύθμιση πληροφοριών διαχειριστή συστήματος

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.

1 Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως το Internet Explorer των Windows.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος (http://xxx.xxx.xxx) στο πεδίο διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε κλικ στο **Μετάβαση**.

- 2 Ανοίγει η τοποθεσία Web που είναι ενσωματωμένη στο μηχάνημα.
- **3** Στην καρτέλα Security, επιλέξτε System Security > System Administrator
- 4 Καταχωρήστε το όνομα του διαχειριστή, τον αριθμό τηλεφώνου και την τοποθεσία.
- 5 Κάντε κλικ στο Apply.

# Εφαρμογή HP Smart

Μπορείτε να κοινοποιήσετε έγγραφα και εικόνες μέσω email, μηνυμάτων κειμένου και δημοφιλών υπηρεσιών cloud και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπως τα iCloud, Google Drive, Dropbox, και Facebook). Μπορείτε, επίσης, να εγκαταστήσετε νέους εκτυπωτές HP, καθώς και να παρακολουθείτε και να παραγγέλνετε αναλώσιμα.



Η εφαρμογή HP Smart ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Ορισμένες δυνατότητες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα εκτυπωτών.

- Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HP Smart: Η εφαρμογή HP Smart υποστηρίζεται σε συσκευές με λειτουργικό iOS, Android, και Windows 10. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στη συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση 123.hp.com και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα εφαρμογών της συσκευής σας.
- Άνοιγμα της εφαρμογής HP Smart σε υπολογιστή με Windows 10: Αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή HP Smart, από την επιφάνεια εργασίας της συσκευής, κάντε κλικ στην Έναρξη και κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα εφαρμογών HP Smart.
- Σύνδεση με τον εκτυπωτή: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και έχει συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή σας. Τότε, η HP Smart θα εντοπίσει αυτόματα στον εκτυπωτή.
- Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή HP Smart:
  - βλ "Εκτύπωση με χρήση της εφαρμογής HP Smart" στη σελίδα 51.
  - βλ "Λήψη βοήθειας από την εφαρμογή HP Smart" στη σελίδα 51.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της HP Smart για εκτύπωση, σάρωση, προσπέλαση των λειτουργιών του εκτυπωτή και θέματα επίλυσης προβλημάτων, μεταβείτε:

- iOS/Android: <u>www.hp.com/go/hpsmart-help</u>

# Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής HP Smart

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HP Smart για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο και ότι γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου σας.
- 2 Ελέγξτε κατά πόσον ο εκτυπωτής βρίσκεται στη λειτουργία Auto Wireless Connect (AWC).

Εάν πρόκειται για την πρώτη φορά που ρυθμίζετε τον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για ρύθμιση μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Συνεχίζει να αναζητά την εφαρμογή HP Smart για να συνδεθεί εντός **2** ωρών και κατόπιν σταματά την αναζήτηση.

Για να ορίσετε τον πίνακα ελέγχου στη λειτουργία Auto Wireless Connect (AWC), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί <sup>((</sup>†<sup>))</sup> (Ασύρματη) για τουλάχιστον **20** δευτερόλεπτα ωσότου οι λυχνίες LED **!**(Προσοχή) και (Τροφοδοσία) αρχίσουν να αναβοσβήνουν μαζί.

- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή HP Smart και κατόπιν κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - iOS/Android: Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Συν και κατόπιν επιλέξτε τον εκτυπωτή. Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι στη λίστα, πατήστε στο Add a new printer. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυό σας.

# Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτυπωτή με την εφαρμογή HP Smart

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή από την εφαρμογή HP Smart app.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή HP Smart.
- 2 Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιον άλλον εκτυπωτή, πατήστε το εικονίδιο Συν ή προσθέστε έναν νέο εκτυπωτή.
- **3** Πατήστε **Printer Settings**.
- 4 Κάντε την επιλογή που θέλετε και κατόπιν αλλάξτε τη ρύθμιση.

# Εκτύπωση με χρήση της εφαρμογής HP Smart

#### Για εκτύπωση από συσκευή Android ή iOS

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή HP Smart.
- 2 Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιον άλλον εκτυπωτή, πατήστε το εικονίδιο Συν ή προσθέστε έναν νέο εκτυπωτή.
- 3 Πατήστε κάποια επιλογή εκτύπωσης.
- 4 Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 5 Πατήστε Print.

### Λήψη βοήθειας από την εφαρμογή HP Smart

Η εφαρμογή HP Smart παρέχει ειδοποιήσεις για ζητήματα του εκτυπωτή (εμπλοκές χαρτιού ή άλλα προβλήματα), συνδέσμους σε περιεχόμενο βοήθειας και επιλογές πρόσβασης στην υποστήριξη για επιπλέον βοήθεια.

# Εκτύπωση

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για τις γενικές επιλογές εκτύπωσης. Η ενότητα αυτή βασίζεται κυρίως στα Windows 7.

Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της ΗΡ για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Για την πλήρη βοήθεια του εκτυπωτή της ΗΡ, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support</u> > επιλέξτε τη χώρα και την περιοχή σας > εντοπίστε το προϊόν σας.

• Βασική εκτύπωση	53
• Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης	54
• Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης	55
• Χρήση αγαπημένης ρύθμισης	56
• Χρήση της βοήθειας	57
• Λειτουργίες εκτύπωσης	58
• Χρήση της HP Easy Printer Manager	64
• Χρήση των προγραμμάτων Κατάσταση εκτυπωτή	67

# Βασική εκτύπωση

 $\mathcal{O}_{1}$ 

Πριν από την εκτύπωση, ελέγξτε αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας υποστηρίζει το λογισμικό (βλ. "Λειτουργικό σύστημα" στη σελίδα 7).

Το παρακάτω παράθυρο **Προτιμήσεις εκτύπωσης** είναι για το Σημειωματάριο των Windows 7. Το δικό σας παράθυρο **Προτιμήσεις εκτύπωσης** ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

- 1 Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 2 Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.
- 3 Επιλέξτε το μηχάνημά σας από τη λίστα Επιλογή εκτυπωτή.
- 4 Οι βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης, που περιλαμβάνουν τον αριθμό αντιγράφων και την περιοχή εκτύπωσης, επιλέγονται στο παράθυρο **Εκτύπωση**.

Για να εκμεταλλευτείτε τις προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης, κάντε κλικ στο **Ιδιότητες** ή στο **Προτιμήσεις** στο παράθυρο **Εκτύπωση** (βλ. "Ανοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).

5 Για να ξεκινήσει η εκτύπωση, κάντε κλικ στο **ΟΚ** ή στο **Εκτύπωση** στο παράθυρο **Εκτύπωση**.

# Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Εάν η εργασία εκτύπωσης είναι σε αναμονή σε ουρά εκτυπώσεων ή σε ετεροχρονιστή εκτυπώσεων, μπορείτε να ακυρώσετε την εργασία ως εξής:

• Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το παράθυρο κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του μηχανήματος

( 📥 ) στη γραμμή εργασιών των Windows.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία πατώντας ×(Άκυρο) στον πίνακα ελέγχου.

# Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης

- Το παράθυρο Προτιμήσεις εκτύπωσης που εμφανίζεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μηχάνημα που χρησιμοποιείτε.
  - Όταν ενεργοποιήσετε κάποια επιλογή στο Προτιμήσεις εκτύπωσης, ενδέχεται να δείτε ένα προειδοποιητικό σύμβολο in το σύμβολο i. Το θαυμαστικό ( i) σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή, αλλά δεν συνιστάται, και το σύμβολο σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την επιλογή λόγω των ρυθμίσεων ή του περιβάλλοντος του μηχανήματος.
- Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 $\mathcal{U}_{1}$ 

- 2 Επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού "Αρχείο". Εμφανίζεται το παράθυρο Εκτύπωση.
- 3 Επιλέξτε το μηχάνημά σας από το **Επιλογή εκτυπωτή**.
- 4 Κάντε κλικ στο **Ιδιότητες** ή στο **Προτιμήσεις**. Κάντε κλικ στις καρτέλες του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για να ρυθμίσετε τις διαθέσιμες επιλογές.
  - Στα Windows 10, 8.1 και 8, αυτές οι εφαρμογές θα έχουν διαφορετική διάταξη με διαφορετικές λειτουργίες από αυτές που περιγράφονται παρακάτω για τις εφαρμογές σταθερού υπολογιστή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία εκτύπωσης από την οθόνη Εκκίνηση, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:
    - Windows 10: Επιλέξτε Εκτύπωση και κατόπιν επιλέξτε τον εκτυπωτή.
    - Windows 8.1 ή 8: Επιλέξτε Συσκευές, επιλέξτε Εκτύπωση και κατόπιν επιλέξτε τον εκτυπωτή.
  - Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος πατώντας το κουμπί Κατάσταση εκτυπωτή (βλ. "Χρήση των προγραμμάτων Κατάσταση εκτυπωτή" στη σελίδα 67).

# Χρήση αγαπημένης ρύθμισης

Η επιλογή **Αγαπημένα**, η οποία εμφανίζεται σε κάθε καρτέλα του παραθύρου προτιμήσεις εκτυπώσεων, εκτός της καρτέλας **ΗΡ**, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες προτιμήσεις για μελλοντική χρήση.

Για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο στα Αγαπημένα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται σε κάθε καρτέλα.
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για το στοιχείο στο πλαίσιο εισαγωγής **Αγαπημένα**.
- **3** Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.
- 4 Πληκτρολογήστε όνομα και περιγραφή και επιλέξτε το εικονίδιο που επιθυμείτε.
- 5 Κάντε κλικ στο **ΟΚ**. Όταν αποθηκεύετε τα **Αγαπημένα**, αποθηκεύονται όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση, επιλέξτε την από την καρτέλα Αγαπημένα. Το μηχάνημα είναι πλέον έτοιμο να εκτυπώσει σύμφωνα με τη ρύθμιση που επιλέξατε. Για να διαγράψετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση, επιλέξτε την από την αναπτυσσόμενη λίστα Αγαπημένα και κάντε κλικ στο Διαγραφή.

# Χρήση της βοήθειας

Κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε να μάθετε στο παράθυρο **Προτιμήσεις εκτύπωσης** και πατήστε το **F1** στο πληκτρολόγιό σας.

# Λειτουργίες εκτύπωσης

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο ή τον προαιρετικό εξοπλισμό (βλ. "Λειτουργίες κατά μοντέλα" στη σελίδα 7).
  - Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη πακέτων λογισμικού από την ιστοσελίδα της HP για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Για την πλήρη βοήθεια της HP για τον εκτυπωτή, μεταβείτε στη διεύθυνση <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>.

### Κατανόηση των ειδικών λειτουργιών εκτύπωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προηγμένες επιλογές εκτύπωσης.

Για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο **Ιδιότητες** ή στο **Προτιμήσεις** στο παράθυρο **Εκτύπωση** της εφαρμογής για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Το όνομα του μηχανήματος που εμφανίζεται στο παράθυρο ιδιοτήτων του εκτυπωτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μηχάνημα που χρησιμοποιείτε.

- Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.
  - Επιλέξτε το μενού Βοήθεια ή κάντε κλικ στο κουμπί 2 από το παράθυρο ή πατήστε F1 στο πληκτρολόγιό σας και κάντε κλικ στην επιλογή για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα (βλ. "Χρήση της βοήθειας" στη σελίδα 57).

Στοιχείο	Περιγραφή
Πολλές σελίδες ανά όψη	Επιλένει τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπωθούν σε
1 2	μόνο σε ένα φύλλο χαρτιού. Για να εκτυπωθούν περισσότερες από μία σελίδες ανά φύλλο, μειώνεται το μέγεθος των σελίδων και οι σελίδες τοποθετούνται με τη σειρά που ορίζετε. Μπορείτε να εκτυπώσετε έως και 16 σελίδες σε ένα φύλλο.

Στοιχείο	Περιγραφή
Εκτύπωση αφίσας	Εκτυπώνει ένα έγγραφο μιας μόνο σελίδας σε 4 (αφίσα 2x2), 9 (αφίσα 3x3), ή 16 (αφίσα 4x4) φύλλα χαρτιού, με σκοπό να επικολλήσετε τα φύλλα μεταξύ τους και να σχηματίσετε ένα έγγραφο σε μέγεθος αφίσας. Επιλέξτε την τιμή <b>Επικάλυψη αφίσας</b> . Καθορίστε το <b>Επικάλυψη</b> <b>αφίσας</b> σε χιλιοστά ή ίντσες πατώντας το κουμπί επιλογής στο επάνω δεξί μέρος της καρτέλας <b>Βασικό</b> ώστε να διευκολυνθείτε στην κόλληση των φύλλων χαρτιού.
Εκτύπωση εντύπου	<ul> <li>Εκτυπώνει το έγγραφο και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού και διευθετεί τις σελίδες με τέτοιο τρόπο, ώστε το χαρτί να μπορεί να διπλώνει στη μέση μετά την εκτύπωση δημιουργώντας ένα φυλλάδιο.</li> <li>Η επιλογή Εκτύπωση εντύπου δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα μεγέθη χαρτιού. Επιλέξτε τη διαθέσιμη επιλογή Μέγεθος για το χαρτί στην καρτέλα Χαρτί για να δείτε ποια μεγέθη χαρτιού είναι διαθέσιμα.</li> <li>Εάν επιλέξετε μη διαθέσιμο μέγεθος χαρτιού, η επιλογή αυτή μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα. Επιλέξτε μόνο διαθέσιμο χαρτί (χαρτί χωρίς το σύμβολο ).</li> </ul>

Στοιχείο	Περιγραφή
Εκτύπωση διπλής όψεως (χειροκίνητη)	<ul> <li>Εκτύπωση και στις δύο όψεις ενός φύλλου χαρτιού (διπλής όψης). Πριν την εκτύπωση, αποφασίστε ποιος θέλετε να είναι ο προσανατολισμός του εγγράφου σας.</li> <li>Εάν το μηχάνημά σας δεν διαθέτει μονάδα διπλής όψης, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εργασία εκτύπωσης με μη αυτόματο τρόπο. Το μηχάνημα εκτυπώνει πρώτα κάθε άλλη σελίδα του εγγράφου. Μετά εμφανίζεται ένα μήνυμα στον υπολογιστή σας.</li> <li>Η δυνατότητα Παράβλεψη κενών σελίδων δεν λειτουργεί όταν έχετε επιλέξει την εκτύπωση διπλής όψης.</li> <li>Κανένα: Απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία.</li> <li>Μακριά πλευρά: Η επιλογή αυτή είναι η διάταξη που χρησιμοποιείται συνήθως για βιβλία.</li> <li>Στενή πλευρά: Η επιλογή αυτή είναι η διάταξη που χρησιμοποιείται συνήθως σε ημερολόγια.</li> </ul>
Επιλογές χαρτιού	
$\blacksquare \rightarrow \blacksquare$	Αλλάζει το μέγεθος ενός εγγράφου, ώστε να εμφανίζεται μεγαλύτερο ή μικρότερο στην εκτυπωμένη σελίδα, πληκτρολογώντας ένα ποσοστό κατά το οποίο θα μεγεθυνθεί ή θα σμικρυνθεί το έγγραφο.
Υδατογράφημα	Η επιλογή υδατογραφήματος σας επιτρέπει να εκτυπώσετε κείμενο πάνω σε ένα ήδη υπάρχον έγγραφο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την αν θέλετε μια λέξη με μεγάλα γκρίζα γράμματα διαγωνίως επάνω στο έγγραφο, π.χ. τη λέξη "DRAFT" ή "CONFIDENTIAL", είτε στην πρώτη σελίδα είτε σε όλες τις σελίδες ενός εγγράφου.

Στοιχείο	Περιγραφή	
Υδατογράφημα (Δημιουργία υδατογραφήματος)	<ul> <li>a. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από την εφαρμογή λογισμικού, μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).</li> <li>b. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, επιλέξτε Επεξεργασία από την αναπτυσσόμενη λίστα Υδατογράφημα.</li> <li>c. Πληκτρολογήστε ένα κείμενο στο πλαίσιο Μήνυμα υδατογραφήματος. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 256 χαρακτήρες.</li> <li>Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Μόνο πρώτη σελίδα, το υδατογράφημα εκτυπώνεται μόνο στην πρώτη σελίδα.</li> <li>d. Ορίστε τις επιλογές υδατογραφήματος. Μπορείτε να επιλέξετε όνομα γραμματοσειράς, το στυλ, το μέγεθος και τη σκίαση από την ενότητα Ιδιότητες γραμματοσειράς και να ορίσετε τη γωνία του υδατογραφήματος.</li> </ul>	
	υδατογράφημα στη λίστα <b>Τρέχοντα υδατογραφήματα</b> . f. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, κάντε κλικ στο <b>ΟΚ</b> ή στο	
	στοιχείο <b>Εκτύπωση</b> μέχρι να κλείσει το παράθυρο <b>Εκτύπωση</b> .	
Υδατογράφημα (Επεξεργασία υδατογραφήματος)	<ul> <li>a. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από την εφαρμογή λογισμικού, μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).</li> <li>b. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους, επιλέξτε Επεξεργασία στην αναπτυσσόμενη λίστα Υδατογράφημα.</li> <li>c. Επιλέξτε το υδατογράφημα που θέλετε να επεξεργαστείτε από τη λίστα Τρέχοντα υδατογραφήματα και αλλάξτε το μήνυμα και τις επιλογές του υδατογραφήματος.</li> <li>d. Κάντε κλικ στο Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.</li> <li>e. Κάντε κλικ στο ΟΚ ή στο Εκτύπωση μέχρι να κλείσει το παράθυρο Εκτύπωση.</li> </ul>	
Υδατογράφημα (Διαγραφή υδατογραφήματος)	<ul> <li>a. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από την εφαρμογή λογισμικού, μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης.</li> <li>b. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους, επιλέξτε Επεξεργασία στην αναπτυσσόμενη λίστα Υδατογράφημα.</li> <li>c. Επιλέξτε το υδατογράφημα που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Τρέχοντα υδατογραφήματα και κάντε κλικ στο Διαγραφή.</li> <li>d. Κάντε κλικ στο ΟΚ ή στο Εκτύπωση μέχρι να κλείσει το παράθυρο Εκτύπωση.</li> </ul>	

Στοιχείο	Περιγραφή	
Επικάλυψη Α → Α	<ul> <li>Η επικάλυψη είναι κείμενο ή/και εικόνες που αποθηκεύονται στη μονάδα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή (HDD) ως μια ειδική μορφή αρχείου που μπορεί να εκτυπωθεί σε οποιοδήποτε έγγραφο. Χρησιμοποιούνται συχνά στη θέση των επιστολόχαρτων. Αντί να χρησιμοποιήσετε προτυπωμένα επιστολόχαρτα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επικάλυψη που περιέχει ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες που εμφανίζονται στο επιστολόχαρτό σας. Για να εκτυπώσετε μια επιστολή με το λογότυπο και τα στοιχεία της εταιρείας σας, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε προτυπωμένα επιστολόχαρτα στο μηχάνημα: απλά εκτυπώστε την επικάλυψη επιστολόχαρτου στο έγγραφό σας.</li> <li>Για να χρησιμοποιήσετε μια επικάλυψη σελίδας, πρέπει να δημιουργήσετε μια καινούργια επικάλυψη σελίδας που θα περιλαμβάνει το λογότυπό σας ή κάποια εικόνα.</li> <li>Μ το μέγεθος του εγγράφου επικάλυψης πρέπει να είναι το ίδιο με το έγγραφο που εκτυπώνεται με το περιεχόμενο επικάλυψης με υδατογράφημα.</li> <li>Η ανάλυση του εγγράφου επικάλυψης πρέπει να είναι ίδια με την ανάλυση του εγγράφου που θα εκτυπώσετε με την επικάλυψη.</li> </ul>	
Επικάλυψη (Δημιουργία μιας επικάλυψης)	<ul> <li>a. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα έγγραφο που να περιέχει το κείμενο ή την εικόνα που θα χρησιμοποιήσετε ως νέο περιεχόμενο επικάλυψης. Τοποθετήστε τα στοιχεία ακριβώς όπως θέλετε να εμφανιστούν όταν θα εκτυπωθούν.</li> <li>b. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως αρχείο επικάλυψης, μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης.</li> <li>c. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους και επιλέξτε Δημιουργία από την αναπτυσσόμενη λίστα Επικάλυψη.</li> <li>d. Στο παράθυρο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα με έως και οκτώ χαρακτήρες στο πλαίσιο Όνομα εργασίας. Επιλέξτε τη διαδρομή προορισμού, αν χρειάζεται (η προεπιλογή είναι C:\Formover).</li> <li>e. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.</li> <li>f. Κάντε κλικ στο ΟΚ ή στο Εκτύπωση μέχρι να κλείσει το παράθυρο Εκτύπωση.</li> <li>Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνύματος επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Ναι.</li> <li>g. Το αρχείο δεν εκτυπώνεται. Αντίθετα, αποθηκεύεται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας.</li> </ul>	

Στοιχείο	Περιγραφή	
Επικάλυψη (Χρήση επικάλυψης σελίδας)	<ul> <li>a. Δημιουργήστε ή ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.</li> <li>b. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από την εφαρμογή λογισμικού, μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης.</li> <li>c. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.</li> <li>d. Επιλέξτε την Εκτύπωση Επικάλυψης που θέλετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Επικάλυψη.</li> <li>e. Αν το αρχείο επικάλυψης δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Αρχ. επικ. 2, επιλέξτε Φόρτωση από τη Λίστα επικάλυψης. Επιλέξτε το αρχείο επικάλυψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.</li> <li>Aν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο επικάλυψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.</li> <li>Aν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο επικάλυψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.</li> <li>Aν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο επικάλυψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε εξωτερική πηγή, μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο και από το παράθυρο Φόρτωση.</li> <li>Aφού επιλέξετε το αρχείο, κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Το αρχείο εμφανίζεται στο πλαίσιο Λίστα επικάλυψης και είναι διαθέσιμο για εκτύπωση. Επιλέξτε το περιεχόμενο επικάλυψης από το πλαίσιο Λίστα επικάλυψης.</li> <li>f. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το πλαίσιο Επιβεβαίωση επικάλυψης σελίδας κατά την εκτύπωση. Αν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται ένα παράθυρο μηνύματος κάθε φορά που υποβάλλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να εκτυπωθεί μια επικάλυψη στο έγγραφό σας.</li> <li>g. Κάντε κλικ στο ΟΚ ή στο Εκτύπωση μέχρι να κλείσει το παράθυρο Εκτύπωση.</li> </ul>	
Επικάλυψη (Διαγραφή επικάλυψης σελίδας)	<ul> <li>a. Στο παράθυρο Printing Preferences, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.</li> <li>b. Επιλέξτε Επεξεργασία στην αναπτυσσόμενη λίστα Κείμενο.</li> <li>c. Επιλέξτε το περιεχόμενο επικάλυψης που θέλετε να διαγράψετε από το πλαίσιο Λίστα επικάλυψης (Λίστα επικαλύψεων).</li> <li>d. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.</li> <li>e. Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνύματος επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Ναι.</li> <li>f. Κάντε κλικ στο ΟΚ ή στο Εκτύπωση μέχρι να κλείσει το παράθυρο Εκτύπωση. Μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα επικάλυψης που δελετε το περιεχόμενα</li> </ul>	

# Χρήση της HP Easy Printer Manager

Για Windows, απαιτείται έκδοση Internet Explorer τουλάχιστον 6.0 ή νεότερη για χρήση της HP Easy Printer Manager.

Η HP Easy Printer Manager είναι μια εφαρμογή η οποία συνδυάζει τις ρυθμίσεις του μηχανήματος της HP σε μία τοποθεσία. Η HP Easy Printer Manager συνδυάζει τις ρυθμίσεις της συσκευής καθώς και τα περιβάλλοντα εκτύπωσης, τις ρυθμίσεις/ενέργειες και την εκτέλεση. Όλες αυτές οι δυνατότητες προσφέρουν μια πύλη για την άνετη χρήση του μηχανήματος της HP. Η HP Easy Printer Manager παρέχει δύο διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης: το βασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη και το σύνθετο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η εναλλαγή ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα εργασίας χρήστη είναι εύκολη: κάνετε απλά κλικ σε ένα κουμπί.

### Κατανόηση της HP Easy Printer Manager

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα:

#### Για Windows,

 $\mathcal{L}$ 

Επιλέξτε Έναρξη > Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα > HP Printers > HP Easy Printer Manager.

• Για Windows 8

Από το Charms (Σύμβολα), επιλέξτε Αναζήτηση > Apps (Εφαρμογές) > HP Printers > HP Printer Manager.

• Για Windows 10 / Windows Server 2016

Από τη γραμμή εργασιών, στο πεδίο εισαγωγής **Αναζήτηση** πληκτρολογήστε **HP Printers**. Πατήστε το πλήκτρο Enter και μετά επιλέξτε **HP Printer Manager**.

Ή

Από το εικονίδιο Έναρξη(), επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές > HP Printers > HP Printer Manager.



Το στιγμιότυπο οθόνης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

<u>U</u>	2	3
4		5
6	••••	

1	Λίστα εκτυπωτών	Η Λίστα εκτυπωτών εμφανίζει τους εκτυπωτές που είναι εγκαταστημένοι στον υπολογιστή σας και τους εκτυπωτές δικτύου που έχουν προστεθεί μέσω εντοπισμού δικτύου.		
2	Ρυθμίσεις για προχωρημένο υς	<ul> <li>Το περιβάλλον χρήστη για προχωρημένους προορίζεται για χρήση από τον υπεύθυνο για τη διαχείριση του δικτύου και των μηχανημάτων.</li> <li>Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.</li> <li>Ρυθμίσεις συσκευής: Μπορείτε να παραμετροποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις του μηχανήματος, όπως εγκατάσταση, χαρτί, διάταξη, προσομοίωση, δίκτυο και πληροφορίες εκτύπωσης.</li> <li>Εάν συνδέσετε το μηχάνημά σας σε ένα δίκτυο, ενεργοποιείται το εικονίδιο HP Embedded Web Server.</li> <li>Ρύθμιση ειδοποίησης: Αυτό το μενού περιλαμβάνει ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ειδοποίηση για σφάλματα.</li> <li>Είδοποίηση εκτυπωτή: Παρέχει ρυθμίσεις που σχετίζονται με το πότε θα λαμβάνονται ειδοποιήσεις.</li> <li>Ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Παρέχει επιλογές σχετικά με τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω email.</li> <li>Ιστορικό ειδοποιήσεων: Παρέχει ένα ιστορικών ειδοποιήσεων για τη συσκευή και το τόνερ.</li> </ul>		
3	Πληροφορίες εφαρμογής	Περιλαμβάνει συνδέσεις για την αλλαγή σε ανανέωση, ρυθμίσεις προτίμησης, τη βοήθεια και τις πληροφορίες.		

4	Πληροφορίες εκτυπωτή	Αυτή η περιοχή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες όπως το όνομα μοντέλου του μηχανήματος, τη διεύθυνση ΙΡ (ή το όνομα Θύρας) και την κατάσταση του μηχανήματος.
5	Γρήγορες συνδέσεις	Εμφανίζει τις <b>Γρήγοροι σύνδεσμοι</b> σε συγκεκριμένες λειτουργίες του μηχανήματος. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει επίσης συνδέσεις σε εφαρμογές στις ρυθμίσεις για προχωρημένους.
6	Περιοχή περιεχομένων	Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο μηχάνημα, τη στάθμη τόνερ που απομένει και το χαρτί. Οι πληροφορίες θα διαφέρουν ανάλογα με το μηχάνημα που έχει επιλεγεί. Ορισμένα μηχανήματα δεν διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.
7	Παραγγελία υλικών	Κάντε κλικ στο κουμπί <b>Παραγγελία</b> στο παράθυρο παραγγελίας αναλωσίμων. Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικό κασέτας(-ών) τόνερ online.



Επιλέξτε το μενού **Βοήθεια** από το παράθυρο και κάντε κλικ σε οποιαδήποτε επιλογή για την οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.

# Χρήση των προγραμμάτων Κατάσταση εκτυπωτή

Το πρόγραμμα Κατάσταση εκτυπωτή είναι ένα πρόγραμμα που παρακολουθεί την κατάσταση του μηχανήματος και σας ενημερώνει για αυτήν.

- Το παράθυρο Κατάσταση εκτυπωτή και τα περιεχόμενα του, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα οδηγό χρήσης, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μηχάνημα ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
  - Ελέγξτε ποιο ή ποια λειτουργικά συστήματα είναι συμβατά με το μηχάνημά σας (Βλέπε "Απαιτήσεις συστήματος" στη σελίδα 112).
  - Διαθέσιμο μόνο για χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows.

### Επισκόπηση προγράμματος Κατάσταση εκτυπωτή

Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη λειτουργία, μπορείτε να το δείτε από την Κατάσταση εκτυπωτή. Το πρόγραμμα Κατάσταση εκτυπωτή εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό του μηχανήματος.

Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε το πρόγραμμα Κατάσταση εκτυπωτή μη αυτόματα. Μεταβείτε στις **Προτιμήσεις εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **HP** > κουμπί **Κατάσταση εκτυπωτή**. Η επιλογή **Αγαπημένα**, η οποία είναι ορατή σε κάθε καρτέλα προτιμήσεων εκτός από την καρτέλα **HP**.

Εικονίδ ιο	Σημασία	Περιγραφή
	Normal	Το μηχάνημα είναι έτοιμο και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ή προειδοποιήσεις.
Ē	Προειδοποίηση	Το μηχάνημα είναι σε κατάσταση κατά την οποία μπορεί στο μέλλον να παρουσιαστεί σφάλμα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι σε κατάσταση χαμηλής στάθμης τόνερ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση άδειας κασέτας γραφίτη.
	Σφάλμα	Το μηχάνημα έχει τουλάχιστον ένα σφάλμα.

Εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια στη γραμμή εργασιών των Windows:

		×						
3	4 5	6						
1	Πληροφορίες συσκευής	Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να δείτε την κατάσταση συσκευής, το όνομα μοντέλου τρέχοντος εκτυπωτή, το όνομα θύρας σύνδεσης.						
2	Οδηγός χρήσης	Ο Οδηγός χρήσης είναι απενεργοποιημένος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του Οδηγού χρήσης από την τοποθεσία <u>www.hp.com/support/colorlaser150</u> .						
3	Πληροφορίες αναλώσιμων	Μπορείτε να δείτε το ποσοστό τόνερ που έχει απομείνει σε κάθε κασέτα τόνερ. Το μηχάνημα και ο αριθμός των κασετών τόνερ που εμφανίζονται στο παραπάνω παράθυρο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μηχάνημα που χρησιμοποιείτε. Ορισμένα μηχανήματα δεν διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.						
4	Επιλογή	Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ειδοποίηση εργασίας εκτύπωσης.						
5	Σειρά Αναλώσιμα	Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικό κασέτας(-ών) τόνερ online.						
6	Ακύρωση εκτύπωσης ή Κλείσιμο	<ul> <li>Ακύρωση εκτύπωσης: Αν η εργασία εκτύπωσης βρίσκεται στην σειρά εκτύπωσης ή τον εκτυπωτή, ακυρώστε όλες τις εργασίες εκτύπωσης στην σειρά εκτύπωσης ή τον εκτυπωτή.</li> <li>Κλείσιμο: Ανάλογα με την κατάσταση του μηχανήματος ή τις υποστηριζόμενες λειτουργίες, μπορεί να εμφανιστεί το κουμπί Κλείσιμογια να κλείσετε το παράθυρο κατάστασης.</li> </ul>						
7	Πληροφορίες τόνερ/χαρτιού	Οι περιοχές κουμπιού για πληροφορίες χαρτιού και τόνερ θα είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μηχάνημα.						

# Συντήρηση

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για την αγορά αναλωσίμων, προαιρετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών που διατίθενται για το μηχάνημά σας.

• Παραγγελία αναλωσίμων και αξεσουάρ		
• Διαθέσιμα αναλώσιμα	71	
• Διαθέσιμα ανταλλακτικά	73	
• Αποθηκευση της κασετας τονερ	74	
• Ανακατανομή τόνερ	76	
• Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ	77	
• Αντικατάσταση της μονάδας συλλογής γραφίτη	78	
• Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης	79	
• Καθαρισμός του μηχανήματος	81	

# Παραγγελία αναλωσίμων και αξεσουάρ

Τα διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους πωλήσεων για να λάβετε τη λίστα διαθέσιμων αναλωσίμων και ανταλλακτικών.

Για να παραγγείλετε γνήσια αναλώσιμα,αξεσουάρ και ανταλλακτικά της HP, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της HP ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη διεύθυνση <u>https://store.hp.com/</u> και να επιλέξετε τη χώρα/περιοχή σας για να λάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του σέρβις.

# Διαθέσιμα αναλώσιμα

Όταν τα αναλώσιμα φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μπορείτε να παραγγείλετε τους παρακάτω τύπους αναλωσίμων για το μηχάνημά σας:

Στοιχείο	Όνομα προϊόντος	Αριθμός κασέτας	Αριθμός προϊόντ ος	Περιοχή <sup>a</sup>
		116Α Μαύρο	W2060A	Για χρήση μόνον στη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική
	Αυθεντική κασέτα	116Α Κυανό	W2061A	
	γραφίτη Laser HP 116A	116Α Κίτρινο	W2062A	
		116Α Ματζέντα	W2063A	
	Αυθεντική κασέτα γραφίτη Laser HP 117A	117Α Μαύρο	W2070A	Για χρήση μόνον στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην ΚΑΚ, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική
		117Α Κυανό	W2071A	
		117Α Κίτρινο	W2072A	
Κασέτα		117Α Ματζέντα	W2073A	
τόνερ		118Α Μαύρο	W2080A	Για χρήση μόνον στην Κίνα
	Αυθεντική κασέτα	118Α Κυανό	W2081A	
	γραφίτη Laser HP 118A	118Α Κίτρινο	W2082A	
		118Α Ματζέντα	W2083A	
	Αυθεντική κασέτα γραφίτη Laser HP 119Α	119Α Μαύρο	W2090A	Για χρήση μόνον στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εκτός από την Κίνα
		119Α Κυανό	W2091A	
		119Α Κίτρινο	W2092A	
		119Α Ματζέντα	W2093A	
Τύμπανο	Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης Laser HP 120Α	120A	W1120A	Για χρήση σε όλες τις χώρες εκτός από την Κίνα
απεικονι σης	Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης Laser HP 132Α	132A	W1132A	Για χρήση μόνον στην Κίνα
Μονάδα συλλογής	Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Laser		5KZ38A	Για χρήση σε όλες τις χώρες εκτός από την Κίνα
γραφίτη			5LX86A	Για χρήση μόνον στην Κίνα

a.Όταν αγοράζετε καινούργιες κασέτες τόνερ ή άλλα αναλώσιμα, πρέπει να τα αγοράζετε στην ίδια χώρα από την οποία αγοράσατε το μηχάνημα. Διαφορετικά, οι καινούργιες κασέτες τόνερ ή άλλα αναλώσιμα δεν θα είναι συμβατά με το μηχάνημά σας εξαιτίας της διαφορετικής διαμόρφωσης των κασετών τόνερ ή των αναλωσίμων ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης χώρας.



Ανάλογα με τις επιλογές, το ποσοστό κάλυψης της εικόνας και την κατάσταση εργασίας που χρησιμοποιείται, η διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ μπορεί να διαφέρει.



Η ΗΡ δεν συνιστά τη χρήση μη γνήσιας κασέτας τόνερ ΗΡ π.χ. αναγομωμένης ή ανακατασκευασμένης κασέτας τόνερ. Η ΗΡ δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα μη γνήσιας ΗΡ κασέτας τόνερ. Οι εργασίες σέρβις ή επισκευής εξαιτίας της χρήσης μη γνήσιων κασετών τόνερ ΗΡ δεν καλύπτονται από την εγγύηση για το μηχάνημα.
## Διαθέσιμα ανταλλακτικά

Χρειάζεται να αντικαθιστάτε τα ανταλλακτικά σε συγκεκριμένα διαστήματα για να διατηρείτε το μηχάνημα στην καλύτερη κατάσταση και να αποφύγετε προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης και την τροφοδοσία χαρτιού που προκύπτουν από φθαρμένα εξαρτήματα. Τα ανταλλακτικά είναι κυρίως κύλινδροι, ιμάντες και υποθέματα. Ωστόσο, η περίοδος αντικατάστασης και τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Η τοποθέτηση των ανταλλακτικών μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο παροχέα σέρβις, τον αντιπρόσωπο ή τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το μηχάνημα. Για να αγοράσετε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε το μηχάνημα. Η περίοδος αντικατάστασης για τα εξαρτήματα συντήρησης ενημερώνεται από το πρόγραμμα «Κατάσταση εκτυπωτή ΗΡ». Ή στη διεπαφή χρήση (UI) αν το μηχάνημα υποστηρίζει οθόνη ενδείξεων. Η περίοδος αντικατάστασης διαφέρει με βάση το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, την απόδοση του υπολογιστή, την εφαρμογή λογισμικού, τη μέθοδο σύνδεσης, τον τύπο χαρτιού, το μέγεθος χαρτιού και την πολυπλοκότητα της εργασίας.

### Αποθηκευση της κασετας τονερ

Οι κασέτες τόνερ περιέχουν στοιχεία που είναι ευαίσθητα στο φως, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Η ΗΡ συνιστά στους χρήστες να τηρούν τις συστάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, η καλύτερη δυνατή ποιότητα και η μέγιστη διάρκεια ζωής της νέας κασέτας τόνερ ΗΡ.

Αποθηκεύστε την κασέτα στο ίδιο περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί ο εκτυπωτής. Θα πρέπει να βρίσκεται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η κασέτα τόνερ πρέπει να παραμείνει στην αρχική, μη ανοιγμένη συσκευασία μέχρι την τοποθέτηση. Αν δεν είναι διαθέσιμη η αρχική συσκευασία, καλύψτε το πάνω άνοιγμα της κασέτας με χαρτί και φυλάξτε την σε σκοτεινό ντουλάπι.

Αν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας πριν από τη χρήση, η ωφέλιμη και λειτουργική ζωή της θα μειωθεί σημαντικά. Μην την αποθηκεύετε στο δάπεδο. Αν η κασέτα τόνερ έχει αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή, αποθηκεύστε την σωστά σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- Αποθηκεύστε την κασέτα μέσα σε σακούλα προστασίας της αρχικής συσκευασίας.
- Αποθηκεύστε σε επίπεδη θέση (και όχι στην άκρη) με την ίδια πλευρά προς τα επάνω, όπως ακριβώς και όταν τοποθετείται στο μηχάνημα.
- Να μην αποθηκεύετε τα αναλώσιμα σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
  - Θερμοκρασία άνω των 40 °C
  - Υγρασία κάτω από 20% και μεγαλύτερη από 80%
  - Περιβάλλον με ακραίες μεταβολές της υγρασίας ή της θερμοκρασίας
  - Άμεσο ηλιακό φως ή φως δωματίου
  - Χώροι με σκόνη
  - Όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα
  - Περιβάλλον όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια
  - Περιβάλλον με αέρα που περιέχει αλάτι

#### Οδηγίες χειρισμού

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φωτοαγώγιμου τυμπάνου μέσα στην κασέτα.
- Μην εκθέτετε την κασέτα σε άσκοπους κραδασμούς ή χτυπήματα.
- Μην περιστρέφετε ποτέ το τύμπανο με το χέρι, ειδικά με την αντίστροφη φορά. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική ζημιά και να χυθεί τόνερ.

#### Χρήση κασέτας τόνερ

Η ΗΡ δεν συνιστά ούτε εγκρίνει τη χρήση στον εκτυπωτή σας κασετών τόνερ που δεν είναι μάρκας ΗΡ, συμπεριλαμβανομένων των κασετών χωρίς επωνυμία, κασετών με επωνυμία καταστήματος, αναγομωμένων ή ανακατασκευασμένων κασετών.



Η εγγύηση του εκτυπωτή ΗΡ δεν καλύπτει τυχόν ζημία στο μηχάνημα που προκαλείται από τη χρήση αναγομωμένης, ανακατασκευασμένης κασέτας τόνερ ή κασέτας τόνερ άλλου κατασκευαστή.

### Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας εξαρτάται από την ποσότητα τόνερ που απαιτείται για τις εργασίες εκτύπωσης. Η πραγματική απόδοση εκτύπωσης ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης των σελίδων στις οποίες εκτυπώνετε, το ποσοστό της περιοχής της εικόνας, το διάστημα εκτύπωσης, τον τύπο ή/και το μέγεθος του μέσου. Για παράδειγμα, αν εκτυπώνετε πολλά γραφικά, η κατανάλωση του τόνερ είναι υψηλότερη και ίσως χρειαστεί να αλλάζετε συχνότερα την κασέτα.

### Ανακατανομή τόνερ

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εκτύπωσης προσωρινά ανακατανέμοντας το τόνερ που έχει απομείνει στην κασέτα. Ορισμένες φορές, ακόμα και μετά την ανακατανομή τόνερ, συνεχίζουν να εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή οι εκτυπώσεις συνεχίζουν να είναι πολύ αχνές.



 Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το μηχάνημά σας, ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Ελέγξτε τον τύπο του μηχανήματός σας (βλ. "Μπροστινή όψη" στη σελίδα 18).



- Πριν να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα, κλείστε πρώτα το στήριγμα εξόδου.
- Να μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια ή ψαλίδια, για να ανοίξετε τη συσκευασία των κασετών γραφίτη.
- Εάν πέσει τόνερ στα ρούχα σας, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί και πλύντε τα ρούχα με κρύο νερό. Με ζεστό νερό, ο γραφίτης στερεοποιείται στο ύφασμα.
- Η συνέχιση της εκτύπωσης και μετά την ένδειξη άδειας κασέτας τόνερ μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μηχάνημα.





## Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ

Πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα τόνερ, ελέγξτε τον τύπο της κασέτας τόνερ για το μηχάνημά σας (βλ. "Διαθέσιμα αναλώσιμα" στη σελίδα 71).

Πριν να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα, κλείστε πρώτα το στήριγμα εξόδου.
Ανακινήστε καλά την κασέτα τόνερ, θα αυξήσει την ποιότητα των αρχικών εκτυπώσεων.



 $\mathcal{O}_{1}$ 

- Να μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια ή ψαλίδια, για να ανοίξετε τη συσκευασία των κασετών γραφίτη.
  - Εάν πέσει τόνερ στα ρούχα σας, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί και πλύντε τα ρούχα με κρύο νερό. Με ζεστό νερό, ο γραφίτης στερεοποιείται στο ύφασμα.
  - Η συνέχιση της εκτύπωσης και μετά την ένδειξη άδειας κασέτας τόνερ μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μηχάνημα.



### Αντικατάσταση της μονάδας συλλογής γραφίτη

Όταν η μονάδα συλλογής γραφίτη έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της, η μονάδα συλλογής γραφίτη πρέπει να αντικατασταθεί. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής σας διακόπτει την εκτύπωση.

- Σωματίδια τόνερ μπορεί να απελευθερωθούν εντός του μηχανήματος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μηχάνημα έχει πάθει βλάβη. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις αν παρουσιαστούν προβλήματα στην ποιότητα.
  - Όταν τραβάτε έξω από το μηχάνημα τη μονάδα συλλογής γραφίτη, μετακινείτε τη μονάδα συλλογής γραφίτη με προσοχή έτσι ώστε να μην πέσει από τα χέρια σας.
  - Βεβαιωθείτε ότι ακουμπάτε τη μονάδα συλλογής γραφίτη σε επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να μη χυθεί ο γραφίτης.



Μην γέρνετε και μην αναποδογυρίζετε τη μονάδα συλλογής γραφίτη.

Παρέχονται πληροφορίες για την παραγγελία προαιρετικών εξαρτημάτων (βλ. "Διαθέσιμα αναλώσιμα" στη σελίδα 71).



## Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης

Όταν το τύμπανο απεικόνισης έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, το τύμπανο απεικόνισης πρέπει να αντικατασταθεί. Διαφορετικά, το μηχάνημά σας διακόπτει την εκτύπωση.

Όταν μια μονάδα απεικόνισης φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της, το μηχάνημα θα σταματήσει να εκτυπώνει. Σε αυτή την περίπτωση,μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε ή να συνεχίσετε την εκτύπωση από το HP Embedded Web Server (Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Supplies Management) ή HP Easy Printer Manager (Ρυθμίσεις συσκευής > Σύστημα > Διαχείριση αναλώσιμων > Διακοπή μονάδας απεικόνισης). Η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής και η συνέχιση της εκτύπωσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα του μηχανήματος.



Το τύμπανο απεικόνισης που είναι τοποθετημένο σε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.

Τα ανταλλακτικά τύμπανα απεικόνισης έχουν εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία τοποθέτησης. Η ημερομηνία τοποθέτησης του τυμπάνου απεικόνισης εμφανίζεται στην αναφορά κατάστασης αναλωσίμων.

Η εγγύηση Premium Protection Warranty της ΗΡισχύει μόνον για τις κασέτες εκτύπωσης του προϊόντος.



- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρι ή ψαλίδι, για να ανοίξετε τη συσκευασία του τυμπάνου απεικόνισης. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνεια του τυμπάνου απεικόνισης.
  - Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια του τυμπάνου απεικόνισης.
  - Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς, μην εκθέτετε το τύμπανο απεικόνισης στο φως για περισσότερο από μερικά λεπτά. Αν χρειάζεται, καλύψτε την για προστασία με ένα κομμάτι χαρτιού.
  - Πριν κλείσετε το μπροστινό κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι κασέτες τόνερ έχουν τοποθετηθεί σωστά.







## Καθαρισμός του μηχανήματος

Αν προκύψουν προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης ή αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται ώστε να το διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εκτύπωσης και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.



- Ο καθαρισμός του περιβλήματος του μηχανήματος με υλικά καθαρισμού που περιέχουν μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος, διαλύτη ή άλλων ισχυρών ουσιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή παραμόρφωση του περιβλήματος.
- Εάν το μηχάνημά σας ή το περιβάλλον του μολυνθεί με τόνερ, συνιστάται η χρήση υγρού υφάσματος ή χαρτομάντιλου για τον καθαρισμό του. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, το τόνερ διασκορπίζεται στον αέρα και μπορεί να αποβεί επιβλαβές για εσάς.
- Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, στο εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να συγκεντρωθούν σκόνη, κομμάτια χαρτί και τόνερ. Η συσσώρευση αυτών των σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα της εκτύπωσης, όπως στίγματα ή λεκέδες από τόνερ. Με τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος διορθώνονται και μειώνονται τα προβλήματα αυτά.

### Καθαρισμός του περιβλήματος ή της οθόνης

Καθαρίστε το περίβλημα του μηχανήματος ή την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια. Υγράνετε ελαφρώς το πανί με νερό, αλλά προσέξτε να μην τρέξει νερό πάνω ή μέσα στο μηχάνημα.

### Καθαρισμός του εσωτερικού

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, στο εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να συγκεντρωθούν σκόνη, κομμάτια χαρτί και τόνερ. Η συσσώρευση αυτών των σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα της εκτύπωσης, όπως στίγματα ή λεκέδες από τόνερ. Με τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος διορθώνονται και μειώνονται τα προβλήματα αυτά.

|--|

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια για τον καθαρισμό του μηχανήματος.
- Εάν το μηχάνημά σας διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας, κλείστε το διακόπτη πριν να καθαρίσετε το μηχάνημα.
- Πριν να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα, κλείστε πρώτα το στήριγμα εξόδου.





# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.

 $[\mathcal{O}]$ 

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Αν το μηχάνημά σας έχει οθόνη, ελέγξτε πρώτα το μήνυμα στην οθόνη πρώτα για να επιλύσετε πρόβλημα.

• Συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού	84
<ul> <li>Επίλυση περιπτώσεων εμπλοκής χαρτιού</li> </ul>	85
• Επεξήγηση των λυχνιών LED	87
<ul> <li>Εμφανίζεται μήνυμα «Low Toner» ή «Very Low Tone στην Αναφορά πληροφοριών αναλωσίμων90</li> </ul>	er»
• Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού	91
• Προβλήματα τροφοδοσίας και σύνδεσης καλωδίων	92
• Επίλυση άλλων προβλημάτων	93
• Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου	105

### Συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Οι περισσότερες εμπλοκές χαρτιού μπορούν να αποφευχθούν, εάν επιλέξετε τους σωστούς τύπους μέσων. Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμιζόμενοι οδηγοί έχουν τοποθετηθεί σωστά (Βλέπε "Επισκόπηση δίσκου" στη σελίδα 27).
- Μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού στο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται κάτω από το σημάδι μέγιστης χωρητικότητας χαρτιού στο εσωτερικό του δίσκου.
- Μην αφαιρείτε το χαρτί από το δίσκο την ώρα που το μηχάνημα εκτυπώνει.
- Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ευθυγραμμίστε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τσακισμένο, νωπό ή πολύ τσαλακωμένο χαρτί.
- Μην ανακατεύετε διαφορετικούς τύπους χαρτιού στο δίσκο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα μέσα εκτύπωσης. (Βλέπε "Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης" στη σελίδα 110).
- Μην χρησιμοποιήσετε χαρτί με κύρτωση στο μπροστινό άκρο ή κυματοειδές, γιατί μπορεί να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή να τσαλακωθεί το χαρτί. Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο.

### Επίλυση περιπτώσεων εμπλοκής χαρτιού

Γία να αποφύγετε το σχίσιμο του χαρτιού, τραβήξτε το μπλοκαρισμένο χαρτί προς τα έξω αργά και προσεκτικά.

#### Στο δίσκο



### Στο εσωτερικό του μηχανήματος



Η περιοχή της μονάδας φούρνου είναι θερμή. Αφαιρέστε το χαρτί από το μηχάνημα με προσοχή.





### Στην περιοχή εξόδου

Η περιοχή της μονάδας φούρνου είναι θερμή. Αφαιρέστε το χαρτί από το μηχάνημα με προσοχή.



## Επεξήγηση των λυχνιών LED

Το χρώμα της λυχνίας LED δείχνει τη συμπεριφορά του μηχανήματος.

- Ορισμένες λυχνίες LED ίσως να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα.
  - Μπορείτε επίσης να επιλύσετε το πρόβλημα με τις οδηγίες από το παράθυρο του προγράμματος υπολογιστή HP Printing Status.
  - Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εκπρόσωπο του σέρβις.

### **Λυχνία LED προσοχής**

Το χρώμα της η λυχνία LED προσοχής δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.

ł	Κατάσταση		Περιγραφή
	Off		Το μηχάνημα είναι offline ή σε κανονική κατάσταση.
		On	Το μηχάνημα διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας κάποιου σοβαρού σφάλματος.
(Λυχνία LED προσοχής)	Πορτοκα λί	Αναβοσβ ήνει	<ul> <li>Το μηχάνημα απαιτεί την προσοχή του χρήστη:</li> <li>Σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού (βλ. "Επίλυση περιπτώσεων εμπλοκής χαρτιού" στη σελίδα 85).</li> <li>Το κάλυμμα είναι ανοικτό. Κλείστε το κάλυμμα.</li> <li>Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο κατά τη λήψη ή εκτύπωση δεδομένων. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο ("Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο" στη σελίδα 28).</li> </ul>

### LED Τόνερ/LED Ασύρματου/ LED Τροφοδοσίας

Κατά	άσταση		Περιγραφή
ుంటం (Λυχνία LED Τόνεο)	Οff ία LED )) Οn <sup>a</sup> Αναβοα βήνει	Off	<ul> <li>Όλες οι κασέτες τόνερ βρίσκονται σε κανονική χωρητικότητα.</li> <li>Στην κασέτα απομένει μικρή ποσότητα τόνερ. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ πλησιάζει στο τέλος της. Προετοιμάστε νέα κασέτα για αντικατάσταση. Μπορείτε να βελτιώσετε προσωρινά την ποιότητα εκτύπωσης ανακατανέμοντας το τόνερ (βλ. "Ανακατανομή τόνερ" στη σελίδα 76).</li> </ul>
τονεμγ		On <sup>a</sup>	Μια κασέτα τόνερ έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της <sup>b</sup> . Συνιστάται η αντικατάσταση της κασέτας τόνερ (Βλέπε "Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ" στη σελίδα 77).
		Αναβοσ βήνει	Δεν έχει τοποθετηθεί κασέτα τόνερ ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένη κασέτα τόνερ.
(( a ))		Off	Το μηχάνημα έχει αποσυνδεθεί από ένα ασύρματο δίκτυο.
«፻ <i>끼</i> (LED	Μπλε	On	Το μηχάνημα έχει συνδεθεί σε ένα ασύρματο δίκτυο (βλ. "Ρύθμιση ασύρματου δικτύου" στη σελίδα 40).
Ασύρματου) <sup>ς</sup>		Αναβοσ βήνει	Το μηχάνημα συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Κατό	ισταση		Περιγραφή
		Off	Η τροφοδοσία του μηχανήματος είναι απενεργοποιημένη.
		On	Η τροφοδοσία του μηχανήματος είναι ενεργοποιημένη.
(LED Τροφοδοσίας)	Λευκό	Αναβοσ βήνει	<ul> <li>Όταν το μηχάνημα βρίσκεται στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, η λυχνία LED τροφοδοσίας αναβοσβήνει αργά.</li> <li>Όταν το μηχάνημα εκτυπώνει δεδομένα, αναβοσβήνει η LED τροφοδοσίας.</li> <li>Το μηχάνημα εκτυπώνει φύλλο ρύθμισης παραμέτρων και φύλο διαμόρφωσης ρυθμίσεων δικτύου.</li> <li>Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Συνέχιση) για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήνει αργά η λυχνία LED τροφοδοσίας, και μετά αφήστε το.</li> <li>Το μηχάνημα εκτυπώνει την αναφορά κατάστασης αναλώσιμων / αναφορά σφαλμάτων</li> <li>Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Σ(Συνέχιση) για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα η λυχνία LED τροφοδοσίας, και μετά αφήστε το.</li> </ul>

a.Η LED τόνερ αναβοσβήνει για περίπου 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν η LED τόνερ ανάβει.

b.Η Εκτιμώμενη ζωή κασέτας είναι η αναμενόμενη ή η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη, η οποία δηλώνει τη μέση απόδοση σε αντίτυπα, και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. Ο αριθμός των σελίδων μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον λειτουργίας, τα χρονικά διαστήματα εκτύπωσης, τα γραφικά, τον τύπο και το μέγεθος των μέσων εκτύπωσης. Στην κασέτα μπορεί να απομείνει ποσότητα γραφίτη, ακόμα και αν είναι αναμμένη η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία και ο εκτυπωτής διακόψει τη λειτουργία εκτύπωσης.

c.Μόνο για το μοντέλο με ασύρματο δίκτυο (βλ. «Λειτουργίες κατά μοντέλα" στη σελίδα 7).

### Εμφανίζεται μήνυμα «Low Toner» ή «Very Low Toner» στην Αναφορά πληροφοριών αναλωσίμων

Low Toner: Ένδειξη του εκτυπωτή για την περίπτωση που το επίπεδο της κασέτας γραφίτη είναι χαμηλό. Η πραγματική εναπομένουσα διάρκεια ζωής της κασέτας ενδέχεται να διαφέρει. Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχετε διαθέσιμη μια ανταλλακτική για τοποθέτηση, όταν η ποιότητα εκτύπωσης δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί η κασέτα τώρα.

Very Low Toner: Ένδειξη του εκτυπωτή για την περίπτωση που το επίπεδο της κασέτας γραφίτη είναι πολύ χαμηλό. Η πραγματική εναπομένουσα διάρκεια ζωής της κασέτας ενδέχεται να διαφέρει. Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχετε διαθέσιμη μια ανταλλακτική για τοποθέτηση, όταν η ποιότητα εκτύπωσης δεν θα είναι πλέον αποδεκτή. Δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση της κασέτας τώρα, εκτός και αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Μόλις μια κασέτα γραφίτη ΗΡ φτάσει στο επίπεδο **Low Toner** της προεπιλεγμένης ρύθμισης του **HP Embedded Web Server (EWS)**, η εγγύηση Premium Protection Warranty της HP για τη συγκεκριμένη κασέτα έχει λήξει.

Για την αναφορά πληροφοριών αναλωσίμων εκτύπωσης του μηχανήματος:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 🛃 (Συνέχιση) για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα η λυχνία LED τροφοδοσίας, και μετά αφήστε το. Το μηχάνημα ξεκινά την εκτύπωση.

## Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση	Ξεμπλοκάρετε το χαρτί.
Τα φύλλα χαρτιού κολλάνε μεταξύ τους	<ul> <li>Ελέγξτε τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού του δίσκου.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο χαρτιού.</li> <li>Αφαιρέστε τα φύλλα χαρτιού από το δίσκο και ξεφυλλίστε τα.</li> <li>Τα φύλλα χαρτιού ενδέχεται να κολλάνε μεταξύ τους σε συνθήκες υγρασίας.</li> </ul>
Δεν τροφοδοτούνται πολλαπλά φύλλα	Ο δίσκος μπορεί να περιέχει διαφορετικούς τύπους χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί ενός μόνο τύπου, μεγέθους και βάρους.
Δεν τροφοδοτείται χαρτί στο μηχάνημα	<ul> <li>Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από το εσωτερικό του μηχανήματος.</li> <li>Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο και τοποθετήστε το εκ νέου σωστά.</li> <li>Υπάρχει πάρα πολύ χαρτί στο δίσκο. Αφαιρέστε το επιπλέον χαρτί από το δίσκο.</li> <li>Το χαρτί είναι υπερβολικά χοντρό. Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του μηχανήματος.</li> </ul>
Το χαρτί μπλοκάρει συνέχεια	<ul> <li>Υπάρχει πάρα πολύ χαρτί στο δίσκο. Αφαιρέστε το επιπλέον χαρτί από το δίσκο. Αν εκτυπώνετε σε ειδικά υλικά, χρησιμοποιήστε το μη αυτόματο δίσκο τροφοδότησης.</li> <li>Χρησιμοποιείται ακατάλληλος τύπος χαρτιού. Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του μηχανήματος.</li> <li>Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα στο εσωτερικό του μηχανήματος. Ανοίξτε το άνω κάλυμμα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.</li> </ul>

### Προβλήματα τροφοδοσίας και σύνδεσης καλωδίων

Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε για σέρβις.

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Το μηχάνημα δεν λαμβάνει ρεύμα ή το καλώδιο σύνδεσης ανάμεσα στον υπολογιστή και το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο σωστά	<ul> <li>Συνδέστε πρώτα το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος και πατήστε το κουμπί (Τροφοδοσία) στον πίνακα ελέγχου.</li> <li>Αποσυνδέστε το καλώδιο του μηχανήματος και συνδέστε το ξανά.</li> </ul>

## Επίλυση άλλων προβλημάτων

### Προβλήματα εκτύπωσης

Κατάσταση	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενες λύσεις		
	Το μηχάνημα δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου ρεύματος. Ελέγξτε το διακόπτη λειτουργίας και την τροφοδοσία.		
	Το μηχάνημα δεν έχει επιλεγεί ως το προεπιλεγμένο μηχάνημα.	Επιλέξτε το μηχάνημα ως προεπιλεγμένο στα Windows.		
	Ελέγξτε το μηχάνημα για τα πα	ρακάτω:		
	<ul> <li>Το άνω κάλυμμα δεν είναι κλε</li> </ul>	ειστό. Κλείστε το επάνω κάλυμμα.		
	<ul> <li>Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού. Δι "Επίλυση περιπτώσεων εμπλ</li> </ul>	ορθώστε την εμπλοκή χαρτιού (βλ. οκής χαρτιού" στη σελίδα 85).		
	<ul> <li>Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί.</li> <li>χαρτιού στο δίσκο" στη σελίδ</li> </ul>	Γοποθετήστε το χαρτί (βλ. "Τοποθέτηση δα 28).		
	<ul> <li>Η κασέτα τόνερ δεν έχει τοπο (βλ. "Αντικατάσταση της κασ</li> </ul>	θετηθεί. Εγκαταστήστε την κασέτα τόνερ έτας τόνερ" στη σελίδα 77).		
	<ul> <li>Βεβαιωθείτε πως έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κ φύλλα από την κασέτα τόνερ (βλ. "Αντικατάσταση της στη σελίδα 77).</li> </ul>			
Το μηχάνημα δεν	Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα συστήματος, επικ εκπρόσωπο του σέρβις.			
εκτυπώνει.	Το καλώδιο σύνδεσης ανάμεσα στον υπολογιστή και το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.	Αποσυνδέστε το καλώδιο του μηχανήματος και συνδέστε το ξανά (βλ. "Πίσω όψη" στη σελίδα19).		
	Το καλώδιο σύνδεσης ανάμεσα στον υπολογιστή και το μηχάνημα δεν είναι ελαττωματικό.	Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε το καλώδιο σε κάποιον άλλο υπολογιστή που λειτουργεί σωστά και εκτυπώστε μια εργασία. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε διαφορετικό καλώδιο μηχανήματος.		
	Η ρύθμιση της θύρας είναι λανθασμένη.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή στα Windows για να βεβαιωθείτε ότι η εργασία εκτύπωσης έχει σταλεί στη σωστή θύρα. Εάν ο υπολογιστής διαθέτει παραπάνω από μία θύρες, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα.		
	Οι παράμετροι του μηχανήματος ενδέχεται να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά.	Ελέγξτε τις <b>Προτιμήσεις εκτύπωσης</b> για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις εκτύπωσης είναι σωστές.		

Κατάσταση	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενες λύσεις
Το μηχάνημα δεν	Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά.	Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του μηχανήματος και εγκαταστήστε το ξανά.
	Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά.	Ελέγξτε το μήνυμα οθόνης στον πίνακα ελέγχου για να εξακριβώσετε αν το μηχάνημα εμφανίζει σφάλμα συστήματος. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
	Το μέγεθος του εγγράφου είναι πολύ μεγάλο και ο χώρος στο σκληρό δίσκο δεν επαρκεί για πρόσβαση στην εργασία εκτύπωσης.	Αυξήστε το χώρο στο σκληρό δίσκο και εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.
	Ο δίσκος εξόδου είναι γεμάτος.	Μόλις το χαρτί αφαιρεθεί από το δίσκο εξόδου, το μηχάνημα συνεχίζει αυτόματα τη διαδικασία εκτύπωσης.
Το μηχάνημα επιλέγει υλικά εκτύπωσης από λάθος προέλευση χαρτιού	Η επιλογή χαρτιού στις <b>Προτιμήσεις εκτύπωσης</b> ενδέχεται να είναι εσφαλμένη.	Σε πολλές εφαρμογές λογισμικού, η επιλογή προέλευσης χαρτιού υπάρχει στην καρτέλα <b>Paper</b> , στις <b>Προτιμήσεις</b> εκτύπωσης (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55). Επιλέξτε τη σωστή προέλευση χαρτιού. Δείτε την οθόνη βοήθειας του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (βλ. "Χρήση της βοήθειας" στη σελίδα 57).
Η εργασία εκτύπωσης είναι εξαιρετικά αργή	Η εργασία ενδέχεται να είναι εξαιρετικά περίπλοκη.	Ελαττώστε την περιπλοκότητα της σελίδας ή δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ποιότητα εκτύπωσης.

Κατάσταση	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενες λύσεις
	Ενδέχεται να μην είναι σωστή η ρύθμιση προσανατολισμού της σελίδας.	Αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας στην εφαρμογή σας (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55). Δείτε την οθόνη βοήθειας του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (βλ. "Χρήση της βοήθειας" στη σελίδα 57).
Η μισή σελίδα είναι κενή	Το μέγεθος του χαρτιού και οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού δεν ταιριάζουν.	Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή συμφωνεί με το μέγεθος χαρτιού στο δίσκο. Ή βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή συμφωνεί με την επιλογή χαρτιού στις ρυθμίσεις της εφαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείτε (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).
Το μηχάνημα εκτυπώνει, αλλά το κείμενο είναι λάθος	Το καλώδιο του μηχανήματος είναι χαλαρό ή ελαττωματικό.	Αποσυνδέστε το καλώδιο του μηχανήματος και συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε μια εργασία εκτύπωσης που έχετε ήδη εκτυπώσει επιτυχώς. Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε το καλώδιο και το μηχάνημα σε άλλο υπολογιστή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά και δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια εργασία. Τέλος, δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο μηχανήματος.
παραμορφωμέν ο ή ατελές	Έχει επιλεγεί εσφαλμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.	Ελέγξτε το μενού επιλογής εκτυπωτή της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το μηχάνημα.
	Η εφαρμογή λογισμικού δεν λειτουργεί κανονικά.	Δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια εργασία από κάποια άλλη εφαρμογή.
	Το λειτουργικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.	Πραγματοποιήστε έξοδο από τα Windows και εκκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Κατάσταση	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενες λύσεις
Οι σελίδες εκτυπώνονται,	Η κασέτα τόνερ είναι ελαττωματική ή έχει τελειώσει το τόνερ.	Πραγματοποιήστε ανακατανομή του τόνερ, αν χρειάζεται. Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ. • Βλέπε "Ανακατανομή τόνερ" στη σελίδα 76. • Βλέπε "Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ" στη σελίδα 77.
αλλά είναι κενές	Το αρχείο ενδέχεται να περιέχει κενές σελίδες.	Ελέγξτε το αρχείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει κενές σελίδες.
	Ορισμένα εξαρτήματα, όπως ο ελεγκτής ή η πλακέτα, μπορεί να είναι ελαττωματικά.	Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.
Το μηχάνημα δεν εκτυπώνει σωστά τα αρχεία PDF. Λείπουν τμήματα των γραφικών, του κειμένου ή των εικόνων	Υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ του αρχείου PDF και των προϊόντων Acrobat.	Η εκτύπωση του αρχείου PDF με τη μορφή εικόνας μπορεί να επιτρέψει την εκτύπωση του αρχείου. Ενεργοποιήστε το <b>Εκτύπωση ως εικόνα</b> από τις επιλογές εκτύπωσης του Acrobat. Η διάρκεια της εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη όταν εκτυπώνετε το αρχείο PDF ως εικόνα.
Η ποιότητα εκτύπωσης των φωτογραφιών δεν είναι καλή. Οι εικόνες δεν είναι καθαρές	Η ανάλυση της φωτογραφίας είναι πολύ χαμηλή.	Μειώστε το μέγεθος της φωτογραφίας. Εάν αυξήσετε το μέγεθος της φωτογραφίας στην εφαρμογή λογισμικού, η ανάλυση θα μειωθεί.
Πριν από την εκτύπωση, το μηχάνημα βγάζει ατμούς κοντά στο δίσκο εξόδου	Η χρήση νωπού/υγρού χαρτιού μπορεί να προκαλέσει ατμούς [λευκό καπνό] κατά την εκτύπωση.	Αυτό δεν είναι πρόβλημα, συνεχίστε να εκτυπώνετε. Αν σας ενοχλεί ο καπνός [ατμός], αντικαταστήστε το χαρτί με καινούργιο χαρτί από μη ανοιγμένο πακέτο.
Το μηχάνημα δεν εκτυπώνει χαρτί ειδικού μεγέθους, όπως χαρτί τιμολόγησης.	Δεν συμφωνεί το μέγεθος χαρτιού με τη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.	Ρυθμίστε το σωστό μέγεθος χαρτιού στην επιλογή <b>Προσαρμοσμένη</b> στην καρτέλα <b>Χαρτί</b> στις <b>Προτιμήσεις</b> εκτύπωσης (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).

Κατάσταση	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενες λύσεις
Το εκτυπωμένο χαρτί τιμολόγησης είναι κυρτωμένο.	Η ρύθμιση τύπου χαρτιού δεν ταιριάζει.	Αλλάξτε την επιλογή εκτυπωτή και προσπαθήστε ξανά. Μεταβείτε στις <b>Προτιμήσεις εκτύπωσης</b> , κάντε κλικ στην καρτέλα <b>Χαρτί</b> και ορίστε τον τύπο σε <b>Βαρύ χαρτί 90 - 120 g</b> (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).

### Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης

Εάν το εσωτερικό του μηχανήματος είναι βρώμικο ή το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις	
Αχνή ή θολή εκτύπωση	<ul> <li>Σε περίπτωση που εμφανιστεί στη σελίδα μια λευκή γραμμή ή κάποια ξεθωριασμένη περιοχή, το τόνερ είναι σχεδόν άδειο. Εγκαταστήστε μια καινούργια κασέτα γραφίτη (βλ. "Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ" στη σελίδα 77)</li> <li>Αν συνεχίζει να εμφανίζεται στη σελίδα μια λευκή γραμμή ή κάποια ξεθωριασμένη περιοχή ακόμη κι αν το μηχάνημα διαθέτει επαρκή ποσότητα τόνερ, ανοίξτε και κλείστε τη μπροστινή πόρτα 3 ~ 4 φορές (βλ. "Επισκόπηση του μηχανήματος" στη σελίδα 17).</li> <li>Το χαρτί ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές χαρτιού, για παράδειγμα μπορεί να είναι πολύ νωπό ή σκληρό.</li> <li>Εάν ολόκληρη η σελίδα είναι ανοιχτόχρωμη, τότε η ανάλυση της εκτύπωσης έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά ή είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ. Προσαρμόστε την ανάλυση εκτύπωσης και απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ. Δείτε την οθόνη βοήθειας του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.</li> <li>Συνδυασμός από ατέλειες ξεθωριάσματος ή κηλίδων μπορεί να υποδηλώνει ότι η κασέτα τόνερ χρειάζεται καθάρισμα. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81).</li> <li>Η επιφάνεια του τμήματος LSU στο εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81). Σε περίπτωση που τα βήματα αυτά δεν διορθώσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>	

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Το επάνω μισό του χαρτιού εκτυπώνεται πιο φωτεινά από το υπόλοιπο χαρτί	Ίσως το τόνερ να μην έχει καλή πρόσφυση σε αυτόν τον τύπο χαρτιού. • Αλλάξτε την επιλογή εκτυπωτή και προσπαθήστε ξανά. Μεταβείτε στις <b>Προτιμήσεις εκτύπωσης</b> , κάντε κλικ στην καρτέλα <b>Χαρτί</b> και ρυθμίστε τον τύπο σε <b>Ανακυκλωμένο χαρτί</b> (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).
Στίγματα τόνερ	<ul> <li>Το χαρτί ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές, για παράδειγμα, το χαρτί μπορεί είναι πολύ νωπό ή σκληρό.</li> <li>Ο κύλινδρος μεταφοράς ενδέχεται να είναι βρώμικος. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81).</li> <li>Η διαδρομή χαρτιού ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις (βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη μηχανήματος.</li> </ul>
Απώλειες δεδομένων	<ul> <li>Εάν υπάρχουν θολές περιοχές, κατά κανόνα στρογγυλεμένες, διασκορπισμένες τυχαία στη σελίδα:</li> <li>Ένα φύλλο χαρτιού μπορεί να ήταν ελαττωματικό. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά την εργασία.</li> <li>Η υγρασία στο χαρτί είναι ανομοιόμορφη ή υπάρχουν υγροί λεκέδες στην επιφάνεια του χαρτιού. Δοκιμάστε μια διαφορετική μάρκα χαρτιού.</li> <li>Η παρτίδα χαρτιού είναι κακή. Οι διαδικασίες παραγωγής μπορεί να προκαλέσουν την απόρριψη του τόνερ σε ορισμένα σημεία. Δοκιμάστε διαφορετικό είδος ή μάρκα χαρτιού.</li> <li>Αλλάξτε την επιλογή εκτυπωτή και προσπαθήστε ξανά. Μεταβείτε στις <b>Προτιμήσεις εκτύπωσης</b>, κάντε κλικ στην καρτέλα <b>Χαρτί</b> και ορίστε τον τύπο σε <b>Βαρύ χαρτί 90 - 120 g</b> (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).</li> <li>Σε περίπτωση που τα βήματα αυτά δεν διορθώσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Λευκά σημεία • • • • • • • • • • • •	<ul> <li>Εάν στη σελίδα εμφανίζονται λευκά σημεία:</li> <li>Το χαρτί είναι εξαιρετικά τραχύ και μεγάλο τμήμα σκόνης από το χαρτί πέφτει στα εσωτερικά εξαρτήματα του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται ο κύλινδρος μεταφοράς. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81).</li> <li>Η διαδρομή χαρτιού ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81).</li> <li>Ε το μηχανήματος (Βλέπε αυτά δεν διορθώσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>
κάθετες γραμμές	<ul> <li>Εάν στη σελίδα εμφανίζονται μαύρες κάθετες γραμμές:</li> <li>Η επιφάνεια (τμήμα τυμπάνου) του τυμπάνου απεικόνισης στο εσωτερικό του μηχανήματος έχει πιθανόν χαραχθεί. Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και τοποθετήστε καινούργια (Βλέπε "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> <li>Εάν στη σελίδα εμφανίζονται λευκές κάθετες γραμμές:</li> <li>Η επιφάνεια του τμήματος LSU στο εσωτερικό του μηχανήματος ενδέχεται να είναι βρώμικη. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (Βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81). Σε περίπτωση που τα βήματα αυτά δεν διορθώσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>
Μαύρο φόντο Αа	<ul> <li>Εάν η ποσότητα σκίασης του φόντου δεν είναι αποδεκτή:</li> <li>Χρησιμοποιήστε ελαφρύτερο χαρτί.</li> <li>Ελέγξτε τις συνθήκες περιβάλλοντος: συνθήκες πολύ ξηρού περιβάλλοντος ή υψηλής υγρασίας (παραπάνω από 80% σχετική υγρασία) ενδέχεται να αυξήσουν τη σκίαση του φόντου.</li> <li>Αφαιρέστε το παλιό τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε ένα καινούριο (βλ "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> <li>Ανακατανείμετε καλά το τόνερ (βλ. "Ανακατανομή τόνερ" στη σελίδα 76).</li> </ul>
Λεκέδες από τόνερ	<ul> <li>Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (βλέπε "Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ" στη σελίδα 77).</li> <li>Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού.</li> <li>Αφαιρέστε το παλιό τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε ένα καινούριο (βλ "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> </ul>

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Κατακόρυφες επαναλαμβανό μενες ατέλειες	<ul> <li>Εάν εμφανίζονται κατ' επανάληψη σημάδια στην εκτυπωμένη πλευρά της σελίδας σε σταθερά διαστήματα:</li> <li>Το τύμπανο απεικόνισης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Αν συνεχίζετε να έχετε το ίδιο πρόβλημα, αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε ένα καινούριο (βλ. "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> <li>Τμήματα του μηχανήματος ενδέχεται να έχουν τόνερ επάνω τους. Εάν οι ατέλειες εμφανίζονται στο πίσω μέρος της σελίδας, το πρόβλημα μάλλον θα διορθωθεί από μόνο του μετά από μερικές σελίδες.</li> <li>Η μονάδα φούρνου ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>
Κηλίδες στο φόντο	<ul> <li>Οι μουντζούρες στο φόντο προκαλούνται από μικρά κομματάκια τόνερ που διασκορπίζονται τυχαία στην εκτυπωμένη σελίδα.</li> <li>Ενδέχεται να είναι πολύ νωπό το χαρτί. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε με μια διαφορετική παρτίδα χαρτιού. Μην ανοίγετε τις συσκευασίες χαρτιού προτού το χρειαστείτε για να μην απορροφήσει πολύ υγρασία.</li> <li>Αν οι μουντζούρες στο φόντο καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια της εκτυπωμένης σελίδας, ρυθμίστε την ανάλυση εκτύπωσης από την εφαρμογή λογισμικού σας ή στις Προτιμήσεις εκτύπωσης (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55). Βεβαιωθείτε πως έχει επιλεγεί ο σωστός τύπος χαρτιού. Για παράδειγμα: Εάν έχει επιλεγεί Βαρύ Χαρτί, μπορεί να παρουσιαστεί υπερφόρτωση προκαλώντας αυτό το πρόβλημα ποιότητας στο αντίγραφο.</li> <li>Εάν χρησιμοποιείτε μια νέα κασέτα τόνερ, ανακατενείμετε πρώτα το τόνερ (βλ. "Ανακατανομή τόνερ" στη σελίδα 76).</li> </ul>
Σωματίδια τόνερ γύρω από έντονους χαρακτήρες ή εικόνες	<ul> <li>Ίσως το τόνερ να μην έχει καλή πρόσφυση σε αυτόν τον τύπο χαρτιού.</li> <li>Αλλάξτε την επιλογή εκτυπωτή και προσπαθήστε ξανά. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί και ρυθμίστε τον τύπο σε Ανακυκλωμένο χαρτί (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).</li> <li>Βεβαιωθείτε πως έχει επιλεγεί ο σωστός τύπος χαρτιού. Για παράδειγμα: Εάν έχει επιλεγεί Βαρύ Χαρτί 90 - 120g, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται Απλό Χαρτί, μπορεί να παρουσιαστεί υπερφόρτωση προκαλώντας αυτό το πρόβλημα ποιότητας στο αντίγραφο.</li> </ul>

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Παραμορφωμέ νοι χαρακτήρες	<ul> <li>Εάν οι χαρακτήρες είναι παραμορφωμένοι και δημιουργούν κοιλότητες, το υλικό εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πολύ λείο. Δοκιμάστε διαφορετικό χαρτί.</li> </ul>
Λοξή σελίδα Α	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.</li> <li>Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δεν είναι υπερβολικά σφιχτοί ή χαλαροί πάνω στη δεσμίδα χαρτιού.</li> </ul>
Καμπυλωτό ή κυματοειδές	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.</li> <li>Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού. Τόσο η υψηλή θερμοκρασία όσο και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν τσαλάκωμα του χαρτιού.</li> <li>Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο. Επίσης δοκιμάστε να περιστρέψετε το χαρτί κατά 180° στο δίσκο.</li> </ul>
Τσαλάκωμα ή πτυχώσεις	<ul> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί.</li> <li>Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού.</li> <li>Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο. Επίσης δοκιμάστε να περιστρέψετε το χαρτί κατά 180° στο δίσκο.</li> </ul>

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Η πίσω πλευρά των εκτυπώσεων είναι βρώμικη	<ul> <li>Ελέγξτε για τυχόν διαρροή τόνερ. Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81).</li> </ul>
Συμπαγείς έγχρωμες ή μαύρες σελίδες	<ul> <li>Το τύμπανο απεικόνισης ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε το εκ νέου.</li> <li>Το τύμπανο απεικόνισης ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε ένα καινούριο (βλ "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> <li>Το μηχάνημα ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>
Διαφυγή τόνερ	<ul> <li>Καθαρίστε το εσωτερικό του μηχανήματος (βλέπε "Καθαρισμός του μηχανήματος" στη σελίδα 81).</li> <li>Ελέγξτε τον τύπο και την ποιότητα του χαρτιού.</li> <li>Αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε ένα καινούργιο (βλ "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> <li>Εάν το πρόβλημα παραμένει, το μηχάνημα χρειάζεται ενδεχομένως επισκευή. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του σέρβις.</li> </ul>
Κενά στους χαρακτήρες	Τα κενά χαρακτήρων είναι λευκές περιοχές εντός τμημάτων των χαρακτήρων, που θα έπρεπε να είναι μαύρες: • Μπορεί να εκτυπώνετε σε λάθος επιφάνεια του χαρτιού. Αφαιρέστε το χαρτί και αναποδογυρίστε το. • Το χαρτί ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές χαρτιού.

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Οριζόντιες γραμμές	<ul> <li>Εάν εμφανίζονται οριζόντια ευθυγραμμισμένες μαύρες γραμμές ή κηλίδες:</li> <li>Το τύμπανο απεικόνισης ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε το εκ νέου.</li> <li>Το τύμπανο απεικόνισης ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε το εκ νέου.</li> <li>Το τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε ένα καινούριο (βλ "Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης" στη σελίδα 79).</li> <li>Αν το πρόβλημα παραμένει, το μηχάνημα χρειάζεται ενδεχομένως σέρβις.</li> </ul>
καμπύλωση	<ul> <li>Εάν το εκτυπωμένο χαρτί είναι ζαρωμένο ή αν δεν πραγματοποιείται τροφοδότηση χαρτιού στο μηχάνημα:</li> <li>Γυρίστε τη δεσμίδα χαρτιού ανάποδα μέσα στο δίσκο. Επίσης δοκιμάστε να περιστρέψετε το χαρτί κατά 180° στο δίσκο.</li> <li>Αλλάξτε την επιλογή χαρτιού του εκτυπωτή και προσπαθήστε ξανά. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις εκτύπωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Χαρτί και ορίστε τον τύπο σε Ελαφρύ χαρτί 60 - 69 g (βλ. "Άνοιγμα προτιμήσεων εκτύπωσης" στη σελίδα 55).</li> </ul>
<ul> <li>Εμφανίζεται επανειλημμέ να ένα άγνωστο μήνυμα σε μερικά φύλλα</li> <li>Διαφυγή τόνερ</li> <li>Παρουσιάζετ αι αχνή εκτύπωση ή μουτζούρες</li> </ul>	Το μηχάνημα χρησιμοποιείται πιθανόν σε υψόμετρο 1.000 μέτρων ή μεγαλύτερο. Το μεγάλο υψόμετρο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα εκτύπωσης, π.χ. διαφυγή τόνερ ή αχνή απεικόνιση των εικόνων. Αλλάξτε τη ρύθμιση υψόμετρου για το μηχάνημα (βλ. "Ρύθμιση του υψόμετρου" στη σελίδα 25).

### Προβλήματα με το λειτουργικό σύστημα

#### Συνήθη προβλήματα σε περιβάλλον Windows

Κατάσταση	Προτεινόμενες λύσεις
Κατά την εγκατάσταση εμφανίζεται το μήνυμα "Το αρχείο χρησιμοποιείται".	Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές λογισμικού. Καταργήστε κάθε λογισμικό από την ομάδα εκκίνησης και μετά επανεκκινήστε τα Windows. Επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Εμφανίζονται τα μηνύματα "Γενικό σφάλμα προστασίας", "Εξαίρεση ΟΕ", "Spool32" ή "Μη έγκυρη λειτουργία".	Κλείστε όλες τις εφαρμογές, επανεκκινήστε τα Windows και προσπαθήστε να εκτυπώσετε εκ νέου.
Εμφανίζονται τα μηνύματα σφαλμάτων "Αποτυχία εκτύπωσης", "Παρουσιάστηκε σφάλμα χρονικού ορίου του εκτυπωτή"	Αυτά τα μηνύματα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Περιμένετε απλά μέχρι το μηχάνημα να ολοκληρώσει την εκτύπωση. Εάν το μήνυμα εμφανίζεται στην κατάσταση ετοιμότητας ή μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, ελέγξτε τη σύνδεση και/ή αν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα.
Οι πληροφορίες μηχανήματος δεν εμφανίζονται όταν κάνω κλικ στη συσκευή <b>Συσκευές και εκτυπωτές</b> .	Ελέγξτε το <b>Ιδιότητες εκτυπωτή</b> . Κάντε κλικ στην καρτέλα <b>Θύρες</b> . ( <b>Πίνακας ελέγχου &gt; Συσκευές και εκτυπωτές &gt;</b> Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε <b>Ιδιότητες εκτυπωτή</b> ) Αν η θύρα έχει οριστεί σε File ή LPT, καταργήστε την επιλογή και επιλέξτε TCP/IP, USB ή WSD.



Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης των Microsoft Windows που παρέχεται μαζί με τον υπολογιστή σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος των Windows.

## Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων για να επιλύσετε ζητήματα.



Για να προσδιορίσετε αν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi Direct στον εκτυπωτή σας, εκτυπώστε μια σελίδα παραμέτρων από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

### Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένοι και τροφοδοτούνται με ρεύμα. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι είναι ενεργοποιημένος ο δέκτης ασύρματου δικτύου του εκτυπωτή.
- Επαληθεύστε ότι είναι σωστό το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Εκτυπώστε μια σελίδα παραμέτρων για να προσδιορίσετε το SSID (βλ. "Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου" στη σελίδα 37).
- Για ασφαλή δίκτυα, επαληθεύστε ότι είναι σωστές οι πληροφορίες ασφαλείας. Αν δεν είναι σωστές οι πληροφορίες ασφαλείας, εκτελέστε εκ νέου τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου.
- Αν λειτουργεί σωστά το ασύρματο δίκτυο, προσπαθήστε να προσπελάσετε άλλους υπολογιστές του ασύρματου δικτύου. Αν το δίκτυο έχει πρόσβαση στο Internet, προσπαθήστε να συνδεθείτε στο Internet μέσω ασύρματης σύνδεσης.
- Επαληθεύστε ότι η μέθοδος κρυπτογράφησης (AES ή TKIP) του εκτυπωτή είναι ίδια με εκείνη του σημείου ασύρματης πρόσβασης (σε δίκτυα που χρησιμοποιούν ασφάλεια WPA).
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται εντός του εύρους του ασύρματου δικτύου. Για τα περισσότερα δίκτυα, ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται εντός 30 m από το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν το ασύρματο σήμα. Απομακρύνετε τυχόν ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται ανάμεσα στο σημείο πρόσβασης και τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι δεν χωρίζουν τον εκτυπωτή από το σημείο ασύρματης πρόσβασης στύλοι, τοίχοι ή κολώνες που περιέχουν μέταλλα ή τσιμέντο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να επηρεάσουν το ασύρματο δίκτυο. Πολλές συσκευές μπορούν να επηρεάσουν το ασύρματα σήμα, όπως κινητήρες, ασύρματα τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας, άλλα ασύρματα δίκτυα και ορισμένες συσκευές Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα του εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
- Για το OS X, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει το Bonjour.

## Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης ασύρματου δικτύου ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει

- 1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και σε κατάσταση ετοιμότητας.
- 2. Απενεργοποιήστε στον υπολογιστή σας τυχόν τείχη προστασίας τρίτων.

- 3. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά το ασύρματο δίκτυο.
- 4. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής σας. Εάν απαιτείται, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
- 5. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανοίξετε το HP Embedded Web Server από κάποιον υπολογιστή του δικτύου.

## Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο τείχος προστασίας τρίτου

- Κάντε ενημέρωση του τείχους προστασίας στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη από τον κατασκευαστή έκδοση.
- Αν κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή ή στην προσπάθεια εκτύπωσης κάποια προγράμματα ζητούν πρόσβαση στο τείχος προστασίας, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε στα προγράμματα να εκτελεστούν.
- Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και κατόπιν εγκαταστήστε τον ασύρματο εκτυπωτή στον υπολογιστή. Όταν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του εκτυπωτή, ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας.

## Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά από μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή του εκτυπωτή

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ή ο εκτυπωτής συνδέεται στο ίδιο δίκτυο με το οποίο συνδέεται ο υπολογιστής.
- 2. Εκτυπώστε σελίδα παραμέτρων.
- 3. Συγκρίνετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) της σελίδας παραμέτρων με το SSID των παραμέτρων του εκτυπωτή στον υπολογιστή.
- 4. Αν το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) δεν είναι το ίδιο, οι συσκευές δεν είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. Ρυθμίστε εκ νέου την ασύρματη σύνδεση του εκτυπωτή.

## Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών με τον ασύρματο εκτυπωτή

- Βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι υπολογιστές βρίσκονται εντός του εύρους του ασύρματου δικτύου και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν το σήμα. Για τα περισσότερα δίκτυα, ο εκτυπωτής το εύρος ασύρματου δικτύου είναι 30 m από το σημείο ασύρματης πρόσβασης.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και σε κατάσταση ετοιμότητας.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πάνω από 5 ταυτόχρονοι χρήστες του Wi-Fi Direct.
- 4. Απενεργοποιήστε στον υπολογιστή σας τυχόν τείχη προστασίας τρίτων.
- 5. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά το ασύρματο δίκτυο.
- 6. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής σας. Εάν απαιτείται, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

## Ο ασύρματος εκτυπωτής χάνει την επικοινωνία όταν συνδέεται σε VPN

• Κανονικά, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση σε VPN και σε άλλα δίκτυα.

#### Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος και τροφοδοτείται με ρεύμα ο ασύρματος δρομολογητής.
- Ενδέχεται το δίκτυο να είναι κρυφό. Ωστόσο, μπορείτε να συνδεθείτε με ένα κρυφό δίκτυο.

#### Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί

- Για να επαληθεύσετε αν έχει χαθεί η επικοινωνία του δικτύου, προσπαθήστε να συνδέσετε στο δίκτυο άλλες συσκευές.
- 2. Δοκιμάστε την επικοινωνία του δικτύου κάνοντας ping.
  - a. Ανοίξτε στον υπολογιστή μια γραμμή εντολών.
    - Για Windows, κάνετε κλικ στην Έναρξη, κάντε κλικ στην Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν πατήστε Enter.
    - Για OS X, μεταβείτε στις **Εφαρμογές**, μετά στα **Βοηθήματα** και ανοίξτε **Τερματικό**.
  - b. Πληκτρολογήστε ping και ακολούθως τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.
  - c. Αν στο παράθυρο εμφανίζονται χρόνοι πλήρους διαδρομής, το δίκτυο λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ή ο εκτυπωτής συνδέεται στο ίδιο δίκτυο με το οποίο συνδέεται ο υπολογιστής.
  - a. Εκτυπώστε μια σελίδα παραμέτρων (βλ. "Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου" στη σελίδα 37).
  - b. Συγκρίνετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID) της αναφοράς παραμέτρων με το SSID των παραμέτρων του εκτυπωτή στον υπολογιστή.
  - c. Αν οι αριθμοί δεν είναι οι ίδιοι, οι συσκευές δεν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο. Ρυθμίστε εκ νέου την ασύρματη σύνδεση του εκτυπωτή.

#### Εκτελέστε μια διαγνωστική δοκιμή ασύρματου δικτύου

Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτελέσετε μια διαγνωστική δοκιμή η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου (βλ. "Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου" στη σελίδα 37).

# Παράρτημα

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς.

• Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά	109

- Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης 110
- Απαιτήσεις συστήματος 112
# Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

# Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για πρόσβαση σε πρόσθετες προδιαγραφές και πληροφορίες για αλλαγές σε προδιαγραφές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/colorlaser150.

2	Στοιχεία	Περιγραφή
Διαστάσεις <sup>a</sup> (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)		382 x 309 x 211,5 mm
Βάρος <sup>a</sup> (Μηχάνημα μαζί με αναλώσιμα)		10,04 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία	10 έως 32 °C
	Αποθήκευση (στη συσκευασία)	-20 έως 40 °C
νυοασία	Λειτουργία	20 έως 80% σχετική υγρασία
γραστα	Αποθήκευση (στη συσκευασία)	10 έως 90% σχετική υγρασία
Χαρακτηριστι κά ρεύματος <sup>b</sup>	Μοντέλα 110 Volt	AC 110 – 127 V
	Μοντέλα 220 Volt	AC 220 – 240 V

a.Οι διαστάσεις και το βάρος έχουν μετρηθεί χωρίς άλλα αξεσουάρ.

b.Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών του μηχανήματος για τις σωστές τιμές τάσης (V), συχνότητας (hertz) και τύπου ρεύματος (A) για το μηχάνημά σας.

# Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης

Τύπος	Μένεθος	Διαστάσεις	Βάρος/χωρητικότητα μέσου εκτύπωσηc <sup>a</sup>
101103			Δίσκος
	Letter	216 x 279 mm	
	A4	210 x 297 mm	1
	Legal	216 x 356 mm	_
	Oficio 216 x 340	216 x 747 mm	60 έως 85 g/m <sup>2</sup>
<b>Δπ)όναοτί</b>	mm	2 10 X 343 11111	<ul> <li>150 φύλλα 75 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Απλύ χαρτι	Oficio 8,5 x 13	216 x 330 mm	<ul> <li>Μένιστο ύψος στοίβας: 15.5 mm</li> </ul>
	B5(JIS)	182 x 257 mm	
	Executive	184 x 267 mm	
	A5	149 x 210 mm	
	A6	105 x 149 mm	
	Ανατρέξτε	Ανατρέξτε στην	$86 \pm 120  a/m^2$
Βαρύ 90 - 120 g	στην ενότητα	ενότητα "Απλό	<ul> <li>5 φ(λ) α</li> </ul>
	"Απλό χαρτί"	χαρτί"	• 5 ψ0///d
	Ανατρέξτε	Ανατρέξτε στην	60 έως 70 g/m <sup>2</sup>
Ελαφρύ 60 - 69 g	στην ενότητα	ενότητα "Απλό	<ul> <li>150 φύλλα 60 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
	"Απλό χαρτί"	χαρτί"	<ul> <li>Μέγιστο ύψος στοίβας: 15,5 mm</li> </ul>
	Ανατρέξτε	Ανατρέξτε στην	60 έως 85 g/m <sup>2</sup>
Έγχρωμο,	στην ενότητα	ενότητα "Απλό	<ul> <li>150 φύλλα 75 α/m<sup>2</sup></li> </ul>
Προεκτυπωμένο,	"Απλό χαρτί"	χαρτί"	<ul> <li>Μένι στο ύψος στοίβας: 15.5 mm</li> </ul>
	A	A	$40 \pm 1000 \text{ g/m}^2$
Δυσκυκλωμένο	Ανατρεςτε στην ενότητα	Αναιρεςτε στην	
Ανακοκλωμένο	"Δπλό ναοτί"	ναοτί"	• 5 φυλλα /5 g/m <sup>2</sup>
		χαρτι	<ul> <li>Μέγιστο ύψος στοίβας: 15,5 mm</li> </ul>
r í b	Ανατρεξτε	Ανατρεξτε στην	120 έως 150 g/m <sup>2</sup>
Ετικετες	οτην ενοτητά "Δπλόχαοτί"	ενοιητά Απλο	<ul> <li>5 φύλλα</li> </ul>
	Letter Legal	χαρτι	
	Oficio 216 x 340		
	mm. Oficio 8.5	Ανατοέξτε στην	2
Εξαιρετικά βαρύ	x13, A4, B5(JIS),	ενότητα "Απλό	121 έως 163 g/m²
121 - 163	Executive, A5,	χαρτί"	<ul> <li>5 φύλλα</li> </ul>
	A5 LEF,		
	4x6		
Δυθεκτικό ναοτί	Ανατρέξτε	Ανατρέξτε στην	$105  \text{éwc}  120  \text{a/m}^2$
Bond	στην ενότητα	ενότητα "Απλό	- 10 φύλλα
	"Απλό χαρτί"	χαρτί"	- το φυλλα
Γυαλιστερό 111 -		Ανατρέξτε στην	111 έως 130 α/m <sup>2</sup>
130 g	Letter, A4, 4x6	ενοτητα "Απλό	<ul> <li>1 φύλλα</li> </ul>
-		χαρτι	

Τύπος	Μέγεθος	Διαστάσεις	Βάρος/χωρητικότητα μέσου εκτύπωσης <sup>a</sup>
			Δίσκος
Γυαλιστερό 131 - 175 g	Letter, A4, 4x6	Ανατρέξτε στην ενότητα "Απλό χαρτί"	131 έως 175 g/m <sup>2</sup> • 1 φύλλα
Γυαλιστερό 176 - 220 g	Letter, A4, 4x6	Ανατρέξτε στην ενότητα "Απλό χαρτί"	176 έως 220 g/m <sup>2</sup> • 1 φύλλα
Ματ HP 120 g	Letter, A4, 4x6	Ανατρέξτε στην ενότητα "Απλό χαρτί"	120 g/m <sup>2</sup> • 1 φύλλα
Ματ HP 150 g	Letter, A4, 4x6	Ανατρέξτε στην ενότητα "Απλό χαρτί"	150 g/m <sup>2</sup> • 1 φύλλα
Ματ ΗΡ 200 g	Letter, A4, 4x6	Ανατρέξτε στην ενότητα "Απλό χαρτί"	200 g/m <sup>2</sup> • 1 φύλλα
Ελάχιστο μέγεθος (προσαρμοσμένο)		76 x 148,5 mm	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>
Μέγιστο μέγεθος (προσαρμοσμένο)		216 x 356 mm	

a.Η μέγιστη χωρητικότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βάρος των μέσων, το πάχος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

b.Η ομαλότητα των ετικετών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μηχάνημα είναι 100 έως 250 (sheffield). Αυτό σημαίνει την αριθμητική τιμή ομαλότητας.



Αν το βάρος του μέσου είναι μεγαλύτερο των 120 g/m<sup>2</sup>, τοποθετείτε ένα-ένα χαρτί στο δίσκο.

# Απαιτήσεις συστήματος

# Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

Το λογισμικό εκτυπωτή ενημερώνεται κατά περιόδους λόγω νέων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος κ.λπ. Αν είναι αναγκαίο, πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τον ιστότοπο της HP (<u>www.hp.com/support/colorlaser150</u>).

Windows 7, 32-bit και 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας ΗΡ είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	
Windows 8, 32-bit και 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας ΗΡ είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	
Windows 8,1, 32-bit και 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας HP V4 είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	
Windows10,32-bit και 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας HP V4 είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	
Windows Server 2008 R2, 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας HP PCLm.S είναι διαθέσιμο για λήψη από τον ιστότοπο υποστήριξης εκτυπωτών. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης, και κατόπιν χρησιμοποιήστε το εργαλείο Προσθήκη εκτυπωτή της Microsoft για να το εγκαταστήσετε.	Η Microsoft σταμάτησε την ροή υποστήριξης για τα Windows Server 2008 τον Ιανουάριο του 2015. Η ΗΡ θα συνεχίσει να παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη για το καταργημένο λειτουργικό σύστημα Server 2008.
Windows Server 2008 R2, SP1, 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας ΗΡ είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	

Windows Server 2012	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας ΗΡ είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	
Windows Server 2012 R2	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας ΗΡ είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	
Windows Server 2016, 64-bit	Το πρόγραμμα οδήγησης ειδικά για τον εκτυπωτή σας ΗΡ είναι εγκατεστημένο για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ως μέρος της εγκατάστασης λογισμικού.	

# Mac OS

 $\mathcal{O}$ 

Υποστηρίζεται η άμεση εκτύπωση για iOS χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AirPrint της Apple από υπολογιστές Mac που εκτελούν λειτουργικό σύστημα X 10.7 Lion και μεταγενέστερα. Χρησιμοποιήστε την AirPrint για να εκτυπώσετε κατευθείαν στον εκτυπωτή από iPad, iPhone (3GS ή μεταγενέστερο) ή iPod touch (τρίτης γενιάς ή μεταγενέστερο) από τις εφαρμογές για κινητά (Αλληλογραφία, Φωτογραφίες, Safari, iBooks, εφαρμογές τρίτων)

- Τα μοντέλα μόνον USB χωρίς ενσύρματη ή Wi-Fi σύνδεση δικτύου δεν υποστηρίζουν λειτουργικά συστήματα Mac.
  - Για να χρησιμοποιήσετε την AirPrint, ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο (υποδίκτυο) με τη συσκευή Apple.
  - Πριν από τη χρήση της AirPrint με σύνδεση USB, επιβεβαιώστε τον αριθμό έκδοσης. Οι εκδόσεις AirPrint 1.3 και προγενέστερες δεν υποστηρίζουν συνδέσεις USB.

# Γλωσσάριο

Το παρακάτω γλωσσάριο σάς βοηθάει να εξοικειωθείτε με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στο χώρο της εκτύπωσης και αναφέρονται στον παρόντα οδηγό χρήσης.

## 802.11

 $\mathbb{Z}_{\mathsf{I}}$ 

Το 802.11 είναι ένα σύνολο προτύπων για επικοινωνία μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Προτύπων ΙΕΕΕ 802 LAN/MAN (IEEE 802).

# 802.11b/g/n

Το 802.11b/g/n μπορεί να μοιράζεται το ίδιο υλικό και να χρησιμοποιεί τη ζώνη 2,4 GHz. Το 802.11b υποστηρίζει εύρος ζώνης έως 11 Mbps, ενώ το 802.11n υποστηρίζει εύρος ζώνης έως 150 Mbps. Οι συσκευές 802.11b/g/n μπορεί να δέχονται ενίοτε παρεμβολές από φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα και συσκευές Bluetooth.

## Σημείο πρόσβασης

Το σημείο πρόσβασης ή το ασύρματο σημείο πρόσβασης (ΑΡ ή WAP) είναι μια συσκευή που συνδέει τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και ενεργεί ως κεντρικός πομπός και δέκτης ραδιοσημάτων WLAN.

#### ADF

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) είναι μια μονάδα σάρωσης για την αυτόματη τροφοδότηση ενός φύλλου χαρτιού ώστε το μηχάνημα να σαρώνει μερικά χαρτιά μαζί.

# AppleTalk

To AppleTalk είναι μια σουίτα πρωτοκόλλων ιδιοκτησίας της Apple, Inc για τη δικτύωση υπολογιστών. Είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό Mac (1984) και αρχίζει να εγκαταλείπεται από την Apple για χάρη της δικτύωσης TCP/IP.

#### Βάθος bit

Όρος γραφικών υπολογιστών που περιγράφει τον αριθμό των bit που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του χρώματος ενός εικονοστοιχείου σε μια εικόνα bitmap. Το μεγαλύτερο βάθος χρώματος παρέχει μεγαλύτερη γκάμα ξεχωριστών χρωμάτων. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των bit, ο αριθμός των δυνητικών χρωμάτων γίνεται πάρα πολύ μεγάλος για χαρτογράφηση των χρωμάτων. Το χρώμα1 bit αντιστοιχεί στο μονόχρωμο ή το ασπρόμαυρο.

#### BMP

Μια μορφή γραφικών bitmap που χρησιμοποιείται εσωτερικά από το υποσύστημα γραφικών (GDI) των Microsoft Windows και χρησιμοποιείται συνήθως ως απλή μορφή αρχείων γραφικών για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

# BOOTP

Πρωτόκολλο εκκίνησης. Ένα πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται από ένα πρόγραμμα-πελάτη δικτύου για να αποκτήσει αυτόματα τη διεύθυνση IP του. Αυτό συνήθως γίνεται κατά τη διαδικασία εκκίνησης των υπολογιστών ή των λειτουργικών συστημάτων που εκτελούνται σε αυτούς. Οι διακομιστές BOOTP εκχωρούν τη διεύθυνση IP από ένα χώρο συγκέντρωσης διευθύνσεων σε κάθε πρόγραμμα-πελάτη. Το BOOTP επιτρέπει σε «σταθμούς εργασίας χωρίς δίσκο» να λαμβάνουν μια διεύθυνση IP πριν τη φόρτωση εξελιγμένων λειτουργικών συστημάτων.

# CCD

Η συσκευή ζεύξης φορτίου (CCD) είναι το υλικό που επιτρέπει την εργασία σάρωσης. Ο μηχανισμός ασφάλισης CCD χρησιμοποιείται επίσης για τη συγκράτηση της μονάδας CCD, ώστε να αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος.

# Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση είναι η διαδικασία εκτύπωσης μιας εργασίας με πολλά αντίγραφα σε σετ. Αν επιλέξετε τη λειτουργία σελιδοποίησης, η συσκευή εκτυπώνει ολόκληρο το σετ πριν από την εκτύπωση πρόσθετων αντιγράφων.

#### Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου είναι μια επίπεδη, συνήθως κατακόρυφη, περιοχή στην οποία εμφανίζονται όργανα ελέγχου ή παρακολούθησης. Συνήθως βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

## Κάλυψη

Όρος εκτύπωσης που χρησιμοποιείται για ένα δείκτη μέτρησης της χρήσης τόνερ κατά την εκτύπωση. Για παράδειγμα, 5% κάλυψη σημαίνει ότι ένα χαρτί μεγέθους Α4 έχει περίπου 5% εικόνα ή κείμενο. Έτσι, αν το χαρτί ή το πρωτότυπο έχει πολύπλοκες εικόνες ή πολύ κείμενο, η κάλυψη θα είναι μεγαλύτερη και την ίδια στιγμή, η χρήση τόνερ θα είναι όση η κάλυψη.

#### CSV

Τιμές διαχωριζόμενες με κόμμα (CSV). Ένας τύπος μορφής αρχείου. Το CSV χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Η μορφή αρχείου, όπως χρησιμοποιείται στο Microsoft Excel, έχει γίνει ένα είδος προτύπου στον κλάδο, ακόμα και για τις πλατφόρμες που δεν είναι της Microsoft.

#### DADF

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF) είναι μια μονάδα σάρωσης για την αυτόματη τροφοδότηση και αναστροφή ενός φύλλου χαρτιού ώστε το μηχάνημα να σαρώνει και τις δύο πλευρές του χαρτιού.

# Προεπιλογή

Η τιμή ή ρύθμιση κατά την αρχική κατάσταση του εκτυπωτή, όταν τον βγάλατε από τη συσκευασία, πριν την προετοιμασία του.

# DHCP

To DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύωσης πελάτη-διακομιστή. Ένας διακομιστής DHCP παρέχει παραμέτρους ρύθμισης ειδικά στον DHCP πελάτη-κεντρικό υπολογιστή ζητώντας, κατά κανόνα, τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον πελάτη-κεντρικό υπολογιστή για να συμμετάσχει σε ένα δίκτυο IP. Το DHCP παρέχει επίσης ένα μηχανισμό για την εκχώρηση διευθύνσεων IP σε πελάτες-κεντρικούς υπολογιστές.

#### DIMM

Η λειτουργική μονάδα μνήμης διπλής εισόδου (DIMM) είναι μια μικρή πλακέτα κυκλωμάτων όπου βρίσκεται η μνήμη. Η μνήμη DIMM αποθηκεύει όλα τα δεδομένα στο μηχάνημα, όπως τα δεδομένα εκτύπωσης, τα δεδομένα των ληφθέντων φαξ.

# DLNA

Το Δίκτυο Συμμαχίας Ψηφιακής Ζωής (DLNA) είναι ένα πρότυπο που επιτρέπει στις συσκευές ενός οικιακού δικτύου να μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους στο δίκτυο.

#### DNS

Το Διακομιστής ονομάτων τομέα (DNS) είναι ένα σύστημα που αποθηκεύει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με ονόματα τομέα σε μια διανεμημένη βάση δεδομένων σε δίκτυα, όπως το Internet.

## Κρουστικός εκτυπωτής ακίδων

Κρουστικός εκτυπωτής ακίδων είναι ένας τύπος εκτυπωτή υπολογιστή που κάνει παλινδρομική διαδρομή στη σελίδα και εκτυπώνει κρουστικά, χτυπώντας μια υφασμάτινη ταινία διαποτισμένη με μελάνι πάνω στο χαρτί, όπως και μια γραφομηχανή.

#### DPI

Οι κουκκίδες ανά ίντσα (DPI) είναι μια μέτρηση ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τη σάρωση και την εκτύπωση. Γενικά, η μεγαλύτερη τιμή DPI έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανάλυση, πιο ευκρινείς λεπτομέρειες στην εικόνα και μεγαλύτερου μεγέθους αρχείο.

#### DRPD

Εντοπισμός διακριτού μοτίβου κωδωνισμού. Η λειτουργία «διακριτού κωδωνισμού» είναι μια υπηρεσία της εταιρείας τηλεφωνίας που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί μία γραμμή τηλεφώνου για να απαντά σε διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου.

# Διπλή όψη

Ένας μηχανισμός που αναστρέφει ένα φύλλο χαρτιού, έτσι ώστε το μηχάνημα να μπορεί να εκτυπώσει (ή να σαρώσει) και στις δύο πλευρές του χαρτιού. Ένας εκτυπωτής που είναι εξοπλισμένος με μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης μπορεί να εκτυπώσει και στις δύο πλευρές του χαρτιού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εκτύπωσης.

## Κύκλος εργασίας

Κύκλος εργασίας είναι η ποσότητα σελίδων που δεν επηρεάζει την απόδοση του εκτυπωτή για ένα μήνα. Γενικά, ο εκτυπωτής έχει περιορισμό διάρκειας ζωής τόσων σελίδων ανά έτος. Με τη διάρκεια ζωής νοείται η μέση ικανότητα παραγωγής αντιτύπων, συνήθως εντός της περιόδου της εγγύησης. Για παράδειγμα, αν ο κύκλος εργασίας είναι 48.000 σελίδες μηνιαίως (υποθέτοντας ότι οι εργάσιμες ημέρες είναι 20), τότε η παραγωγή ενός εκτυπωτή περιορίζεται στις 2.400 σελίδες ημερησίως.

# ECM

Η λειτουργία επιδιόρθωσης σφάλματος (ECM) είναι μια προαιρετική λειτουργία μετάδοσης που διαθέτουν οι συσκευές φαξ ή τα μόντεμ φαξ Κατηγορίας 1. Εντοπίζει αυτόματα και διορθώνει σφάλματα στη διαδικασία μετάδοσης φαξ που προκαλούνται ορισμένες φορές από παρεμβολές στην τηλεφωνική γραμμή.

# Προσομοίωση

Προσομοίωση είναι μια τεχνική για επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων σε διαφορετικούς εκτυπωτές. Η λειτουργία της προσομοίωσης αναπαράγει τις λειτουργίες του ενός συστήματος σε ένα άλλο σύστημα, ώστε το δεύτερο σύστημα να συμπεριφέρεται όπως το πρώτο. Η προσομοίωση επικεντρώνεται στην ακριβή αναπαραγωγή της εξωτερικής συμπεριφοράς, που έρχεται σε αντίθεση με την εξομοίωση, η οποία αφορά ένα αφαιρετικό μοντέλο του συστήματος που εξομοιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική του κατάσταση.

## Ethernet

Ethernet είναι μια τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών βασισμένη σε πλαίσια για τοπικά δίκτυα (LAN). Καθορίζει την καλωδίωση και τη σηματοδοσία για το φυσικό επίπεδο, καθώς επίσης τις μορφές πλαισίων και τα πρωτόκολλα για τον έλεγχο πρόσβασης μέσου (MAC)/επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI. Το Ethernet έχει τυποποιηθεί κυρίως ως IEEE 802.3. Έχει γίνει η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία LAN που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα.

# EtherTalk

Σουίτα πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκε από την Apple Computer για τη δικτύωση υπολογιστών. Είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό Mac (1984) και αρχίζει να εγκαταλείπεται από την Apple για χάρη της δικτύωσης TCP/IP.

#### FDI

Η διασύνδεση εξωτερικής συσκευής (FDI) είναι μια κάρτα εντός του μηχανήματος και επιτρέπει τη χρήση συσκευών τρίτων κατασκευαστών, όπως κερματοδέκτες ή αναγνώστες καρτών. Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν την υπηρεσία εκτύπωσης επί πληρωμής στο μηχάνημά σας.

#### FTP

Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) είναι ένα δημοφιλές πρωτόκολλο για την ανταλλαγή αρχείων σε δίκτυο, που υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP (όπως το Internet ή ένα intranet).

## Μονάδα φούρνου

Το τμήμα εκτυπωτή λέιζερ που τήκει το τόνερ στο μέσο εκτύπωσης. Αποτελείται από ένα θερμό κύλινδρο και ένα κύλινδρο πίεσης. Κατόπιν μεταφοράς του τόνερ στο χαρτί, η μονάδα φούρνου εφαρμόζει θερμότητα και πίεση για να διασφαλιστεί η μονιμότητα του τόνερ στο χαρτί, λόγος για τον οποίο το χαρτί είναι θερμό όταν εξέρχεται του εκτυπωτή λέιζερ.

# Πύλη

Μια σύνδεση μεταξύ δικτύων υπολογιστών ή ανάμεσα σε ένα δίκτυο υπολογιστών και μια τηλεφωνική γραμμή. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής, καθώς πρόκειται για έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή ή δίκτυο.

#### Κλίμακα του γκρι

Σκιάσεις του γκρι που αντιπροσωπεύουν ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα τμήματα μιας εικόνας, όταν οι έγχρωμες εικόνες μετατρέπονται σε κλίμακα του γκρι. Τα χρώματα αναπαρίστανται με διάφορες διαβαθμίσεις του γκρι.

#### Ενδιάμεσοι τόνοι

Ένας τύπος εικόνας που προσομοιώνει την κλίμακα του γκρι με διακύμανση του αριθμού των κουκκίδων. Οι περιοχές με έντονο χρώμα αποτελούνται από μεγάλο αριθμό κουκκίδων, ενώ οι περιοχές με λιγότερο χρώμα αποτελούνται από μεγάλο.

## HDD

Η μονάδα σκληρού δίσκου (HDD), κοινώς ο σκληρός δίσκος, είναι μια συσκευή μη πτητικής αποθήκευσης, η οποία αποθηκεύει δεδομένα με ψηφιακή κωδικοποίηση σε περιστρεφόμενη πλάκα με μαγνητικές επιφάνειες.

#### IEEE

To Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, επαγγελματικός οργανισμός για την προαγωγή της ηλεκτροτεχνολογίας.

#### **IEEE 1284**

Το πρότυπο παράλληλης θύρας 1284 αναπτύχθηκε από το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ο όρος «1284-Β» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο βύσματος του παράλληλου καλωδίου που συνδέεται στο περιφερειακό (για παράδειγμα, έναν εκτυπωτή).

#### Intranet

Ένα ιδιωτικό δίκτυο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλα Internet, σύνδεση δικτύου και πιθανόν το δημόσιο σύστημα τηλεπικοινωνιών για να γίνει με ασφάλεια κοινή χρήση ενός μέρους των πληροφοριών του οργανισμού με τους υπαλλήλους του. Μερικές φορές ο όρος αυτός αναφέρεται μόνο σε μια πιο εμφανή υπηρεσία, την εσωτερική τοποθεσία Web.

#### Διεύθυνση IP

Μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιούν οι συσκευές για να αναγνωριστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε ένα δίκτυο που κάνει χρήση του προτύπου IP.

#### IPM

Τα είδωλα ανά λεπτό (IPM) είναι ένας τρόπος μέτρησης της ταχύτητας ενός εκτυπωτή. Η ταχύτητα IPM δηλώνει τον αριθμό φύλλων μίας όψης που μπορεί να ολοκληρώσει ο εκτυπωτής εντός ενός λεπτού.

#### IPP

Το πρωτόκολλο Internet Printing Protocol (IPP) χρησιμοποιείται για την εκτύπωση καθώς και τη διαχείριση εργασιών εκτύπωσης, του μεγέθους μέσων, της ανάλυσης κ.α. Το IPP μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά ή στο Internet για εκατοντάδες εκτυπωτές, και υποστηρίζει επίσης έλεγχο πρόσβασης, έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση, έτσι είναι πιο ικανή και ασφαλής λύση εκτύπωσης σε σύγκριση με τις προηγούμενες.

# IPX/SPX

Το IPX/SPX αποτελεί ακρωνύμιο του Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται από τα λειτουργικά συστήματα Novell NetWare. Τα IPX και SPX παρέχουν υπηρεσίες σύνδεσης σε TCP/IP, και το πρωτόκολλο IPX διαθέτει κοινά στοιχεία με το IP ενώ το SPX διαθέτει κοινά στοιχεία με το TCP. Το IPX/SPX σχεδιάστηκε αρχικά για τοπικά δίκτυα (LAN) και είναι ένα πολύ αποδοτικό πρωτόκολλο για αυτό το σκοπό (συνήθως η απόδοσή του υπερβαίνει την απόδοση του TCP/IP σε LAN).

# ISO

To International Organization for Standardization (ISO) είναι ένας διεθνής φορέας τυποποίησης που αποτελείται από αντιπροσώπους εθνικών φορέων τυποποίησης. Παράγει παγκόσμιας εμβέλειας βιομηχανικά και εμπορικά πρότυπα.

# ITU-T

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι ένας διεθνής οργανισμός για την τυποποίηση και τη ρύθμιση των διεθνών ραδιο- και τηλεπικοινωνιών. Τα βασικά της καθήκοντα είναι η τυποποίηση, η εκχώρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η οργάνωση των διακανονισμών μεταξύ των διαφορετικών χωρών, ώστε να επιτρέπονται οι διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις. Το -Τ στο ΙΤU-Τ δηλώνει ότι αναφέρεται στις τηλεπικοινωνίες.

## Διάγραμμα ITU-T No. 1

Τυποποιημένο διάγραμμα δοκιμής που δημοσιεύτηκε από το ITU-T για τη μετάδοση εγγράφων με φαξ.

#### JBIG

To JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) είναι ένα πρότυπα συμπίεσης εικόνας χωρίς απώλεια της ακρίβειας ή της ποιότητας. Έχει σχεδιαστεί για τη συμπίεση δυαδικών εικόνων, ιδιαίτερα για φαξ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εικόνες.

## JPEG

To JPEG (Joint Photographic Experts Group) είναι η πιο δημοφιλής πρότυπη μέθοδος συμπίεσης για φωτογραφικές εικόνες. Είναι η μορφή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη μετάδοση φωτογραφιών στο World Wide Web.

## LDAP

To LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύωσης για την υποβολή ερωτημάτων και την τροποποίηση των υπηρεσιών καταλόγου που εκτελούνται σε TCP/IP.

# LED

Η φωτοεκπέμπουσα δίοδος (LED) είναι μια διάταξη ημιαγωγού που υποδεικνύει την κατάσταση του μηχανήματος.

# Διεύθυνση ΜΑC

Η διεύθυνση MAC (Media Access Control) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που συσχετίζεται με έναν προσαρμογέα δικτύου. Η διεύθυνση MAC είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό των 48 bit που έχει συνήθως τη μορφή 12 δεκαεξαδικών χαρακτήρων ομαδοποιημένων σε δυάδες (π.χ. 00-00-0c-34-11-4e). Αυτή η διεύθυνση έχει κωδικοποίηση που δεν μπορεί να αλλάξει στην κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) από τον κατασκευαστή της και χρησιμοποιείται ως βοήθημα για δρομολογητές που προσπαθούν να εντοπίσουν μηχανήματα σε μεγάλα δίκτυα.

# MFP

Το πολυλειτουργικό περιφερειακό (MFP) είναι ένα μηχάνημα γραφείου, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες σε μία συσκευή, ώστε να έχετε ταυτόχρονα έναν εκτυπωτή, ένα φωτοαντιγραφικό, ένα φαξ, έναν εκτυπωτή κ.τ.λ.

## MH

To Modified Huffman (MH) είναι μια μέθοδος συμπίεσης που μειώνει την ποσότητα των δεδομένων που πρέπει να μεταδοθούν από μία σε άλλη συσκευή φαξ, ώστε να μεταφερθεί η συνιστώμενη εικόνα κατά ITU-T T.4. Το MH είναι ένας αλγόριθμός κωδικοποίησης run-length που βασίζεται σε κωδικοβιβλίο που έχει βελτιστοποιηθεί για αποτελεσματική συμπίεση του λευκού χώρου. Καθώς τα περισσότερα φαξ αποτελούνται κυρίως από λευκό χώρο, αυτό ελαχιστοποιεί το χρόνο μετάδοσης.

## MMR

Το MMR (Modified Modified READ) είναι μια μέθοδος συμπίεσης, η οποία συνιστάται από το ITU-T T.6.

#### Μόντεμ

Μια συσκευή που διαμορφώνει ένα φέρον σήμα για την κωδικοποίηση ψηφιακών πληροφοριών και επίσης αποδιαμορφώνει αυτό το φέρον σήμα για την αποκωδικοποίηση μεταδιδόμενων πληροφοριών.

#### MR

To MR (Modified Read) είναι μια μέθοδος συμπίεσης, η οποία συνιστάται από το ITU-T T.4. Το MR κωδικοποιεί την πρώτη σαρωμένη γραμμή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο MH. Η επόμενη γραμμή συγκρίνεται με την πρώτη, καθορίζονται οι διαφορές και έπειτα κωδικοποιούνται για μετάδοση.

## NetWare

Ένα λειτουργικό σύστημα δικτύου που αναπτύχθηκε από τη Novell, Inc. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την εκτέλεση διάφορων υπηρεσιών σε PC και τα πρωτόκολλα δικτύου βασίστηκαν στην αρχέτυπη στοίβα Xerox XNS. Σήμερα, το NetWare υποστηρίζει TCP/IP καθώς και IPX/SPX.

## OPC

To OPC (Organic Photo Conductor) είναι ένας μηχανισμός που δημιουργεί ένα είδωλο για εκτύπωση με τη χρήση ακτίνας λέιζερ που εκπέμπεται από τον εκτυπωτή λέιζερ και είναι συνήθως πράσινου ή γκρι χρώματος με κυλινδρικό σχήμα.

Ένα τύμπανο απεικόνισης που περιέχει ένα τύμπανο, φθείρει αργά την επιφάνεια τυμπάνου με τη χρήση στον εκτυπωτή και θα πρέπει να αντικαθίσταται κατάλληλα καθώς φθείρεται από την επαφή με την ψήκτρα ανάπτυξης κασέτας, τον μηχανισμό καθαρισμού και το χαρτί.

# Πρωτότυπα

Το πρώτο παράδειγμα, εγγράφου, φωτογραφίας ή κειμένου κ.λπ. που αντιγράφεται, αναπαράγεται ή μετατρέπεται για τη δημιουργία άλλων, αλλά το ίδιο δεν αντιγράφεται ή δεν προέρχεται από κάτι άλλο.

# OSI

To OSI (Open Systems Interconnection) είναι ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για επικοινωνίες. Το OSI προσφέρει μια πρότυπη, αρθρωτή προσέγγιση στη σχεδίαση δικτύων, η οποία διαιρεί το απαραίτητο σύνολο σύνθετων λειτουργιών σε αυτόνομα, λειτουργικά επίπεδα για εύκολη διαχείριση. Τα επίπεδα είναι, από την αρχή προς το τέλος, τα εξής: εφαρμογή, παρουσίαση, περίοδος λειτουργίας, μεταφορά, δίκτυο, Data Link και φυσική υπόσταση.

# PABX

Το σύστημα ιδιωτικού συνδρομητικού κέντρου (PABX) είναι ένα σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής μεταγωγής μέσα σε μια ιδιωτική επιχείρηση.

## PCL

Η γλώσσα PCL (Printer Command Language) είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL), η οποία αναπτύχθηκε από την HP ως πρωτόκολλο εκτυπωτή και αποτελεί πλέον πρότυπο του κλάδου. Αναπτύχθηκε αρχικά για τα πρώτα μοντέλα των εκτυπωτών ψεκασμού. Η PCL έχει εκδοθεί σε διάφορα επίπεδα για θερμικούς εκτυπωτές, κρουστικούς εκτυπωτές και εκτυπωτές σελίδων.

#### PDF

Το έγγραφο φορητής μορφής (PDF) είναι μια αποκλειστική μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε από την Adobe Systems για την αναπαράσταση δυσδιάστατων εγγράφων σε μορφή που είναι ανεξάρτητη από τη συσκευή και την ανάλυση.

#### PostScript

PS (PostScript) είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας και γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στους τομείς των ηλεκτρονικών και άλλων εκδόσεων. Δηλαδή, εκτελείται σε έναν ερμηνευτή για τη δημιουργία μιας εικόνας.

# Πρόγραμμα Οδήγησης Εκτυπωτή

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την αποστολή εντολών και τη μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.

# Μέσο εκτύπωσης

Μέσα όπως χαρτιά, ετικέτες και διαφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ ή φωτοαντιγραφικό μηχάνημα.

#### PPM

Οι σελίδες το λεπτό (PPM) είναι μια μέθοδος μέτρησης που καθορίζει την ταχύτητα λειτουργίας ενός εκτυπωτή, είναι δηλαδή ο αριθμός των σελίδων που παράγει ένας εκτυπωτής το λεπτό.

# Αρχείο PRN

Διασύνδεση για ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής χρησιμοποιώντας πρότυπες κλήσεις εισόδου/εξόδου, απλοποιώντας πολλές εργασίες.

# Πρωτόκολλο

Σύμβαση ή πρότυπο που ελέγχει ή δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης, επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε δύο τερματικά.

#### PS

Δείτε PostScript.

#### PSTN

Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) είναι το σύνολο των δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων με μεταγωγή κυκλώματος παγκοσμίως το οποίο, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δρομολογείται συνήθως μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

## RADIUS

To RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) είναι ένα πρωτόκολλο για τον έλεγχο ταυτότητας και τη λογιστική των χρηστών εξ αποστάσεως. Το RADIUS επιτρέπει την κεντρική διαχείριση των δεδομένων ελέγχου ταυτότητας, όπως των ονομάτων χρηστών και των κωδικών πρόσβασης, εφαρμόζοντας το τρίπτυχο Έλεγχος ταυτότητας, Εκχώρηση δικαιωμάτων και Λογιστική για να διαχειρίζεται την πρόσβαση στο δίκτυο.

# Ανάλυση

Η ευκρίνεια μιας εικόνας, μετρημένη σε κουκκίδες ανά ίντσα (DPI). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή dpi, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάλυση.

## SMB

To SMB (Server Message Block) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που εφαρμόζεται κυρίως για την κοινή χρήση αρχείων, εκτυπωτών, σειριακών θυρών και διάφορων επικοινωνιών μεταξύ κόμβων του δικτύου. Μπορεί να παρέχει επίσης έναν εγκεκριμένο μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών.

#### SMTP

Το πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο για τη μετάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Internet. Το SMTP είναι ένα σχετικά απλό πρωτόκολλο που βασίζεται σε

κείμενο, όπου καθορίζονται ένας ή περισσότεροι παραλήπτες του μηνύματος και έπειτα γίνεται μεταφορά του κειμένου. Είναι ένα πρωτόκολλο πελάτη-διακομιστή, όπου το σύστημα-πελάτης μεταδίδει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διακομιστή.

# SSID

Το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) είναι το όνομα ενός ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN). Όλες οι ασύρματες συσκευές ενός WLAN χρησιμοποιούν το ίδιο SSID για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στα SSID ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων, και έχουν 32 χαρακτήρες το ανώτατο.

# Μάσκα Υποδικτύου

Η μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη διεύθυνση δικτύου, για να καθοριστεί πιο μέρος της διεύθυνσης είναι η διεύθυνση του δικτύου και πιο μέρος είναι η διεύθυνση του κεντρικού υπολογιστή.

# TCP/IP

Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (TCP) και το πρωτόκολλο Internet (IP). Το σύνολο πρωτοκόλλων επικοινωνιών που εφαρμόζουν τη δέσμη πρωτοκόλλου στην οποία εκτελούνται το Internet και τα περισσότερα εμπορικά δίκτυα.

#### TCR

Η αναφορά επιβεβαίωσης μετάδοσης (TCR) παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση, όπως την κατάσταση εργασίας, το αποτέλεσμα της μετάδοσης και τον αριθμό των σελίδων που αποστέλλονται. Αυτή η αναφορά μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτυπώνεται μετά από κάθε εργασία ή μόνο μετά από αποτυχημένες μεταδόσεις.

#### TIFF

Η μορφή TIFF (Tagged Image File Format) είναι μια μορφή εικόνας bitmap κυμαινόμενης ανάλυσης. Το TIFF περιγράφει τα δεδομένα εικόνας που παράγονται συνήθως από σαρωτές. Οι εικόνες TIFF χρησιμοποιούν ετικέτες, λέξεις-κλειδιά που καθορίζουν χαρακτηριστικά της εικόνας που περιλαμβάνεται στο αρχείο. Αυτή η ευέλικτη μορφή που δεν εξαρτάται από την πλατφόρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εικόνες που δημιουργήθηκαν από διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας απεικόνισης.

# Κασέτα τόνερ

Είδος φιάλης ή δοχείου μέσα σε μηχάνημα, όπως είναι οι εκτυπωτές, το οποίο περιέχει τόνερ. Το τόνερ είναι μια σκόνη που χρησιμοποιείται στους εκτυπωτές λέιζερ και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, η οποία σχηματίζει το κείμενο και τις εικόνες στο χαρτί εκτύπωσης. Το τόνερ τήκεται από συνδυασμό θερμότητας/πίεσης στον φούρνο, προκαλώντας την επικόλλησή του στις ίνες του χαρτιού.

## TWAIN

Πρότυπο για σαρωτές και λογισμικό. Χρησιμοποιώντας σαρωτή συμβατό με TWAIN με πρόγραμμα που είναι συμβατό με TWAIN, μια σάρωση μπορεί να εκκινήσει μέσα από το πρόγραμμα. Είναι ένα API αποτύπωσης εικόνων για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και Apple Mac.

# Διαδρομή UNC

Η διεθνής σύμβαση ονομάτων (UNC) είναι ένα πρότυπο για πρόσβαση σε κοινόχρηστα δικτυακά στοιχεία στα Windows NT και άλλα προϊόντα Microsoft. Η μορφή μια διαδρομής UNC είναι: \\<όνομα\_διακομιστή>\<όνομα\_κοινόχρηστου\_στοιχείου>\<πρόσθετος κατάλογος>

#### URL

Ο Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (URL) είναι η γενική διεύθυνση των εγγράφων και των πόρων στο διαδίκτυο. Το πρώτο τμήμα της διεύθυνσης υποδεικνύει ποιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί, το δεύτερο τμήμα καθορίζει τη διεύθυνση IP ή το όνομα του τομέα όπου βρίσκεται ο πόρος.

#### USB

Ο ενιαίος σειριακός δίαυλος (USB) είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από την USB Implementers Forum, Inc., για τη σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών. Σε αντίθεση με την παράλληλη θύρα, η θύρα USB έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει ταυτόχρονα μία θύρα USB του υπολογιστή με πολλαπλά περιφερειακά.

# Υδατογράφημα

Υδατογράφημα είναι μια αναγνωρίσιμη εικόνα ή μοτίβο στο χαρτί που εμφανίζεται πιο ανοιχτό όταν φωτίζεται. Τα υδατογραφήματα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Μπολόνια της Ιταλίας, το 1282. Χρησιμοποιούνταν από τους χαρτοποιούς για τη σήμανση το προϊόντος τους καθώς και σε γραμματόσημα, χαρτονομίσματα και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από το Δημόσιο, ώστε να δυσχεραίνει την πλαστογράφηση.

#### WEP

To WEP (Wired Equivalent Privacy) είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που καθορίστηκε στο IEEE 802.11 για να παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας με αυτά ενός ασύρματου LAN. Το WEP παρέχει ασφάλεια κρυπτογραφώντας δεδομένα που μεταβιβάζονται μέσω ραδιοκυμάτων, έτσι ώστε να προστατεύονται καθώς μεταδίδονται από το ένα στο άλλο σημείο.

#### WIA

To WIA (Windows Imaging Architecture) είναι μια αρχιτεκτονική απεικόνισης που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα Windows Me και Windows XP. Μια σάρωση μπορεί να αναγνωριστεί σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιώντας σαρωτή συμβατό με WIA.

## WPA

Το WPA (Wi-Fi Protected Access) είναι μια κατηγορία συστημάτων για την προστασία των ασύρματων (Wi-Fi) δικτύων υπολογιστών, η οποία δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του WEP.

## WPA-PSK

To WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) αποτελεί μια ειδική λειτουργία του WPA για μικρές επιχειρήσεις ή οικιακούς χρήστες. Στο ασύρματο σημείο πρόσβασης (WAP) και σε οποιαδήποτε ασύρματη φορητή ή επιτραπέζια συσκευή ορίζεται ένα κοινό κλειδί ή ένας κοινός κωδικός πρόσβασης. Το WPA-PSK δημιουργεί ένα μοναδικό κλειδί για κάθε περίοδο σύνδεσης ανάμεσα σε έναν ασύρματο υπολογιστή-πελάτη και το σχετικό WAP για πιο προηγμένα επίπεδα ασφάλειας.

# WPS

Η Προστατευόμενη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS) είναι ένα πρότυπο καθορισμού ενός ασύρματου οικιακού δικτύου. Εάν το ασύρματο σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει WPS, μπορείτε να διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου εύκολα χωρίς υπολογιστή.

# XPS

To XML Paper Specification (XPS) είναι μια προδιαγραφή για μια γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL) και μια νέα μορφή εγγράφων που παρέχει πλεονεκτήματα για φορητά και ηλεκτρονικά έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν από τη Microsoft. Είναι μια προδιαγραφή XML που στηρίζεται σε μια νέα διαδρομή εκτύπωσης και μια νέα ανυσματική μορφή εγγράφων ανεξάρτητη από τη συσκευή.

# Ευρετήριο

# Η

HP Embedded Web Server	47
γενικές πληροφορίες	47
_	
L	
LED	
κατάσταση μηχανήματος	87
Linux	
εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	23

# Μ

Мас	
εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	23
S	
Smart app	50

# Α

αναλώσιμα	
αντικατάσταση της κασέτας τόνερ	77
διαθέσιμα αναλώσιμα	71
εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας τόνερ	75
παραγγελία	71
ανταλλακτικά	73
αντιμετώπιση προβλημάτων	
ασύρματο	105
ασφάλεια	
πληροφορίες	10
σύμβολα	10
ασύρματο δίκτυο	
καλώδιο δικτύου	44

# Г

γενικά εικονίδια	9
γλωσσάριο	114

# Δ

# W

Windows	
απαιτήσεις συστήματος	112
εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	23
εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης με	
σύνδεση στο δίκτυο	39
συνήθη προβλήματα σε περιβάλλον Windc	WS
104	

# δίκτυο

εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	
Windows	39
Ρύθμιση παραμέτρων ΙΡν6	37
ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου	37
ρύθμιση ασύρματου δικτύου	40
δίσκος	
αλλαγή μεγέθους του δίσκου	27
ρύθμιση πλάτους και μήκους	27

# Ε

Εφαρμογή Smart	50
εγκατάσταση	
Εφαρμογή HP Smart	50
εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	23
εκτύπωση	
Εφαρμογή HP Smart	50
ειδικές λειτουργίες εκτυπωτή	58
εκτύπωση ενός εγγράφου	
Windows	53
πληροφορίες αναλωσίμων	90
εκτύπωση επικάλυψης	
δημιουργία	62
διαγραφή	63
εκτύπωση	63
εμπλοκή	
απεμπλοκή χαρτιού	85
συμβουλές για την αποφυγή εμπλοκών	
χαρτιού	84

# K

67
81
81
81
76
77
74
75
74
74
87
67
21

# Λ

110
58
6

# Μ

# Μέσα εκτύπωσης

γενικές οδηγίες	26
Εξαιρετικά βαρύ 121 163	34
ειδικά μέσα	32
ετικέτες	33
προτυπωμένο χαρτί	34
στηρίγματος εξόδου	110
μπροστινή όψη	18

# П

# Πρόβλημα

προβλήματα με το λειτουργικό σύστημα	104
πληροφορίες	
Εφαρμογή HP Smart	50
πληροφορίες αναλωσίμων	90
προβλήματα	
Προβλήματα εκτύπωσης	93
προβλήματα με την τροφοδοσία χαρτιού	91
προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης	97
προβλήματα τροφοδοσίας	92
πίνακας ελέγχου	20
πίσω όψη	19

# Ρ

ρυθμισεις αγαπημενων για εκτυπωση 5	ρυθμίσεις	αγαπημένων	για εκτύπωση	56
-------------------------------------	-----------	------------	--------------	----

# Σ συμβάσεις

# Т

τεχνικά χαρακτηριστικά	109
Μέσα εκτύπωσης	110
τοποθέτηση	
ειδικά μέσα	32
χαρτί στο δίσκο 1	28
τοποθέτηση ενός μηχανήματος	
ρύθμιση του υψόμετρου	25

# Y

υδατογράφημα	
δημιουργία	61
διαγραφή	61
επεξεργασία	61

# Х

χρήση της βοήθειας

57

9