

מדריך למשתמש



HP OfficeJet Pro 8030 series

הודעות מטעם חברת HP

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להתאים או לתוגם חומר זה ללא קבלת הרשות של HP מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. האחריות היחידה של HP לכל מוצר ושירות מפורטת בתעודת האחריות הנלווית לכל מוצר ושירות של HP. אין לפרש דבר במסמך זה כאילו הוא מהווה אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או להשמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה הכלולות כאן.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft ו-Windows הינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.

MacOS ,OS X ,Mac, ו-AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים הנמצאים בבעלותה של U.S. Environmental Protection Agency (הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית).

Android ו-Android הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Amazon ו-Kindle הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. או החברות המסונפות לה.

iOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ומשמש במסגרת רישיון.

מידע בטיחות



יש לפעול תמיד על-פי אמצעי הזהיוות הבסיסיים בעת השימוש במוצר זה, כדי לצמצם את סכנת הפגיעה מדליקה או התחשמלות.

קרא היטב את כל ההוראות הכלולות בתיעוד הנלווה למדפסת.

- ציית לכל האזהרות וההוראות שסומנו על-גבי המוצר.
 - נתק מוצר זה משקע החשמל לפני שתנקה אותו.
- אין להתקין מוצר זה או להשתמש בו בקובת מים או כאשר אתה רטוב.
 - התקן את המוצר בבטחה על-גבי משטח יציב.
- התקן את המדפסת במקום מוגן, כך שאיש לא ידרוך על כבל החשמל או ייתקל בו, והכבל עצמו יהיה מוגן מנזקים.
 - אם המוצר אינו פועל כהלכה, עיין בפרק <u>פתרון בעיות</u>.
 - אין בתוך המוצר חלקים שהמשתמש יכול לתחזק אותם. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.

תוכן העניינים

1.	אשונים	1 צעדים ו
2	נגישות	
3	HP) HP EcoSolutions ואיכות הסביבה)	
6	הכרת רכיבי המדפסת	
9.	שימוש בלוח הבקוה של המדפסת	
13	הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר	
16	טעינת נייר	
26	טעינת מסמך מקור על משטח הזכוכית	
28	טעינת מסמך מקור לתוך מזין המסמכים	
29	עדכון המדפסת	
30	פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP פתיחת תוכנת המדפסת של	
31	השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דרך התקן Android ,iOS, או Windows 10	
32	כיבוי המדפסת	
33		2 הדפסה.
34	הדפסה באמצעות מחשב	
40	הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart	
41	הדפסה באמצעות התקנים ניידים	
42	עצות להדפסה מוצלחת	
44	וסריקה	3 העתקה
45	העתקה	
46	סריקה	
53	עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות	
54		4 פקס
55	שליחת פקס	
60	קבלת פקס	
65	הגדרת אנשי קשר בספר הטלפונים	
68	שינוי הגדרות פקס	
72	פקס ושירותי טלפון דיגיטליים	

73	פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט
74	שימוש בדוחות
77	מידע נוסף אודות הגדות פקס

רנט	5 שירותי אינט
ם 'שירותי אינטרנט'?	מה
דות שיוותי אינטונט	הג
מוש בשירותי אינטרנט	שי
רת 'שירותי אינטרנט'	הס

107	עבודה עם מחסניות	6
108	מידע על המחסניות ועל ראש ההדפסה	
109	נעשה שימוש בדיו צבעוני גם בעת הדפסה באמצעות מחסנית עם דיו שחור בלבד	
110	בדיקת מפלסי הדיו המשוערים	
111	החלפת המחסניות	
115	הזמנת מחסניות	
116	אחסון חומרי הדפסה מתכלים	
117	אחסון מידע אנונימי אודות השימוש	
118	מידע על אחריות למחסניות	

119	7 הגדרת רשת
120	הגדות המדפסת עבור תקשורת אלחוטית
124	שינוי הגדרות רשת
126	wi-Fi Direct-שימוש ב-Wi-Fi Direct

129	8 כלי ניהול מדפסת8
130	ארגז כלים (Windows)
131	שרת אינטרנט משובץ

134	9 פתרון בעיות
135	קבל עזרה עם פתרון בעיות באופן מקוון של HP
136	קבלת סיוע דוך לוח הבקרה של המדפסת
137	קבלת עזרה מהאפליקציה HP Smart
138	קבל עזרה במדריך זה
162	הבנת דוחות המדפסת
164	פתרון בעיות באמצעות 'שירותי אינטרנט'
165	תחזוקת המדפסת
169	שחזור ההגדרות המקוריות של היצרן שנקבעו כברירת מחדל
171	התמיכה של HP התמיכה של

172	10 מידע טכני
173	מפרטים
176	הודעות תקינה
184	(תוכבית ניהול סביבתי למוצר) Environmental product stewardship program

191		נדקס	אינ
-----	--	------	-----

1 צעדים ראשונים

מדריך זה מכיל פרטים על השימוש במדפסת ופתרון בעיות.

- <u>בגישות</u> •
- (ואיכות הסביבה HP) HP EcoSolutions
 - <u>הכרת רכיבי המדפסת</u>
 - שימוש בלוח הבקרה של המדפסת
 - <u>הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר</u>
 - <u>טעינת נייר</u> •

- <u>טעינת מסמך מקור על משטח הזכוכית</u>
- טעינת מסמך מקור לתוך מזין המסמכים
 - <u>עדכון המדפסת</u> •
- פתיחת תוכנת המדפסת של (Windows) HP
- השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דרך התקן Android ,iOS, או Windows 10
 - <u>כיבוי המדפסת</u>

נגישות

המדפסת כוללת כמה מאפיינים שהופכים אותה לנגישה לאנשים בעלי מוגבלויות.

נגישות הזותית 🔹

תוכנת HP נגישה למשתמשים עם ליקויי ראייה באמצעות האפשרויות והמאפיינים של הנגישות של מערכת ההפעלה. התוכנה גם תומכת ברוב הטכנולוגיות המסייעות כגון קוראי מסך, קוראי ברייל ויישומי המרת קול-טקסט. למשתמשים עיוורי צבעים, התוויות והלחצנים הצבעוניים בתוכנת HP מסומנים גם בטקסט פשוט או בתוויות סמלים אשר מתארים את הפעולה המתאימה.

ניידות •

עבור משתמשים עם ניידות מוגבלת, ניתן לבצע את הפונקציות של תוכנת HP באמצעות פקודות מקשים. תוכנת HP גם תומכת באפשרויות הנגישות של Windows כגון מקשים דביקים, מקשים דו-מצביים, מקשי סינון ומקשי עכבר. משתמשים המוגבלים מבחינת כוח ותנועה יכולים לתפעל את דלתות המדפסת, הלחצנים, מגשי הנייר ומכווני רוחב הנייר.

לקבלת מידע נוסף על פתרונות הנגישות למוצרי HP, בקר באתר האינטרנט של HP - נגישות וגיל הזהב (<u>/www.hp.com</u>). <u>(accessibility</u>).

(ואיכות הסביבה HP) HP EcoSolutions

HP מחויבת לסייע לן למטב את ההשפעה על הסביבה ולאפשר לן להדפיס באחריות—בבית ובמשרד.

לקבלת מידע מפורט יותר על הנחיות בנוגע לאיכות הסביבה ש-HP פועלת על-פיהן לאורך תהליך הייצור, עיין בסעיף Environmental product stewardship program (תוכבית ביהול סביבתי למוצר). לקבלת מידע נוסף אודות היוזמות הסביבתיות של HP, בקר בכתובת <u>www.hp.com/ecosolutions</u>.

- <u>ניהול צריכת חשמל</u>
 - <u>מצב שקט</u> •
- שימוש יעיל יותר בחומרי הדפסה מתכלים 📃 🔹

ניהול צריכת חשמל

השתמש במצב שינה, כיבוי אוטומטי ובתזמון לכיבוי/הפעלה כדי לחסון בחשמל.

מצב שינה

צריכת החשמל פוחתת במצב 'שינה'. לאחר ההפעלה הראשונית של המדפסת, היא תיכנס למצב 'שינה' לאחר חמש דקות של חוסר פעילות.

היעזר בהוראות הבאות לשינוי משך הזמן של חוסר פעילות הנדרש כדי שהמדפסת תיכנס למצב 'שינה'.

- 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את לוח המחוונים, גע בסמל 7%.
 - . גע ב**מצב שינה**, ולאחר מכן גע באפשרות הרצויה.

כיבוי אוטומטי

מאפיין זה מכבה את המדפסת לאחר 8 שעות של חוסר פעילות כדי להפחית את צריכת האנרגיה. המאפיין 'כיבוי אוטומטי' מכבה את המדפסת לחלוטין, כך שעליך להשתמש בלחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל שוב את המדפסת.

אם המדפסת תומכת במאפיין זה לחיסכון באנוגיה, כיבוי אוטומטי יופעל או יושבת בהתאם ליכולות המדפסת ולאפשרויות החיבור. גם כשהכיבוי האוטומטי מושבת, המדפסת נכנסת למצב 'שינה' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנוגיה.

- או שאינה Wi-Fi Direct כיבוי אוטומטי מופעל כאשר המדפסת מופעלת, אם למדפסת אין יכולת רשת, פקס או Wi-Fi Direct, או משתמשת ביכולות אלה.
- כיבוי אוטומטי מושבת כאשר היכולת האלחוטית או יכולת ה-Wi-Fi Direct מופעלת, או כאשר מדפסת עם יכולת פקס,
 Ethernet או רשת USB, או רשת USB, או רשת USB

תזמון להפעלה וכיבוי

השתמש במאפיין זה כדי להפעיל או לכבות את המדפסת באופן אוטומטי בימים נבחרים. לדוגמה, תוכל לתזמן את המדפסת כך שתופעל בשעה 8 בבוקר ותיכבה בשעה 8 בערב בימים ראשון עד חמישי. כך תוכל לחסוך בצריכת חשמל בלילות ובסופי שבוע.

. היעזר בהוראות הבאות כדי לתזמן את היום והשעה להפעלה או כיבוי.

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח. את לוח המחוונים, גע בסמל 💦.
 - גע ב**תזמון להפעלה/כיבוי**. 2

- גע בלחצן הדו-מצבי שליד **תזמון להפעלה** או **תזמון לכיבוי** כדי להפעיל את התכונה.
- . גע באפשרות השעה ופעל בהתאם להודעות המוצגות במסך כדי להגדיר את היום והשעה להפעלה ולכיבוי המדפסת.

זהירות: הקפד לכבות את המדפסת בצורה נכונה, על-ידי לחיצה על **תזמון כיבוי** או על (¹) (הלחצן הפעלה/כיבוי) שנמצא 🛆 בקדמת המדפסת מצד שמאל.

אם כיבית את המדפסת שלא כהלכה, מחסנית ההדפסה עלולה שלא לחזור למיקומה הנכון ובכך לגרום לבעיות במחסניות הדיו ובאיכות ההדפסה.

לעולם אין לכבות את המדפסת כאשר חסרות בה מחסניות. HP ממליצה להחליף מחסניות חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ובעיות אפשריות של שימוש יתר בדיו במחסניות שנותרו או נזק למערכת הדיו.

מצב שקט

'מצב שקט' מאט את ההדפסה כדי להפחית את הרעש הכולל מבלי להשפיע על איכות ההדפסה. מצב זה פועל בעת הדפסה על נייר רגיל. בנוסף, 'מצב שקט' מושבת אם אתה מדפיס באמצעות איכות ההדפסה המוגדרת לעוך 'מיטבית' או 'מצגת'. כדי להפחית את רעש ההדפסה, הפעל את 'מצב שקט'. כדי להדפיס במהירות רגילה, כבה את 'מצב שקט'. 'מצב שקט' מושבת כברירת מחדל.

🗒 הערה: 🖞 מצב שקט' אינו פועל בעת הדפסת צילומים או מעטפות.

באפשרותך ליצור תזמון על-ידי בחירת השעה שבה המדפסת מדפיסה ב'מצב שקט'. לדוגמה, באפשרותך לתזמן את המדפסת לעבור ל'מצב שקט' החל מהשעה 22 עד השעה 8 כל יום.

להפעלה של 'מצב שקט' מלוח הבקרה של המדפסת

- ג בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את לוח המחוונים, ולאחר מכן גע בסמל ۞ (**הגדרות**).
 - . גע ב **מצב שקט**.
 - . גע בלחצן הדו-מצבי שליד **מצב שקט** כדי להפעיל את המאפיין. **3**

ליצירת תזמון עבור 'מצב שקט' מלוח הבקרה של המדפסת

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את לוח המחוונים, ולאחר מכן גע בסמל ³ (הגדרות).
 - . גע ב **מצב שקט**.
 - . הפעל את **מצב שקט**.
 - **4**. גע בלחצן הדו-מצבי שליד **תזמון** כדי להפעיל אותו, ולאחר מכן שנה את שעת ההתחלה והסיום של התזמון.

להפעלה של 'מצב שקט' כאשר המדפסת פועלת

- 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן בחר את עבודת ההדפסה הנוכחית המודפסת כעת.
 - במסן ההדפסה, גע ב-ווןן (מצב שקט) כדי להפעילו. .2

. מערה: 'מצב שקט' מופעל רק לאחר הדפסת העבודה הנוכחית וניתן להשתמש בו רק עבור עבודת ההדפסה הנוכחית. 🗒

להפעלה או לכיבוי של 'מצב שקט' מתוכנת המדפסת (Windows)

- 1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.
 - . לחץ על **מצב שקט**
 - . בחר מופעל או כבוי .3
 - .4 לחץ על **שמור הגדרות**.

להפעלה או לכיבוי של 'מצב שקט' משרת האינטרנט המשובץ (EWS)

- ד. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת שרת האינטרנט המשובץ</u>.
 - . לחץ על הכרטיסייה **הגדרות** .
 - במקטע העדפות , בחר את האפשרות מצב שקט , ולאחר מכן בחר מופעל או כבוי . 3
 - **.4** לחץ על החל.

שימוש יעיל יותר בחומרי הדפסה מתכלים

לשימוש יעיל יותר בחומרי הדפסה מתכלים כגון דיו ונייר, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- מחזר מחסניות דיו מקוריות של HP Planet Partners שהשתמשת בהן באמצעות תוכנית HP Planet Partners. לקבלת מידע נוסף, בקר
 באתר <u>www.hp.com/recycle</u>.
 - השתמש בנייר באופן יעיל יותר על-ידי הדפסה משני צידי הנייר. 🔹
 - שנה את הגדות איכות ההדפסה במנהל ההתקן של המדפסת להגדוה 'טיוטה'. ההגדוה 'טיוטה' צווכת פחות דיו. 🔹
 - בקה את ראש ההדפסה רק בעת הצווך. ניקוי שלא לצורך מבזבז דיו ומקצר את חיי המחסניות. 🔹

הכרת רכיבי המדפסת

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>מבט קדמי ועילי</u> •
- אזור חומרי הדפסה
 - <u>מבט מאחור</u> •

מבט קדמי ועילי



1	 מזין המסמכים
2	מכווני רוחב הנייר במזין המסמכים
3	מגש מזין המסמכים
4	מאוין פלט של מזין המסמכים
5	מכסה הסורק
6	 משטח זכוכית של הסורק
7	מגש פלט
8	מאריך מגש הפלט
9	מגש הזנה
10	לחצן הפעלה/כיבוי
11	יציאת USB קדמית
	הערה: מאפיין זה זמין בדגמים מסוימים של המדפסת.
12	הדלת הקדמית
13	

אזור חומרי הדפסה



דלת הגישה למחסניות	1
הדלת הקדמית	2
ראש הדפסה	3
מחסניות	4

הערה: יש לשמור את המחסניות בתוך המדפסת כדי למנוע בעיות אפשריות באיכות ההדפסה או גרימת נזק לראש ההדפסה. הימנע מהוצאת חומרים מתכלים מן ההתקן לפרקי זמן ממושכים. אין לכבות את המדפסת כאשר חסרה מחסנית.

מבט מאחור



- אחורית USB יציאת
 - (Ext) 🏫 יציאת פקס 3

(Line) רציאת פקס 🎦	4
כניסת חשמל	5

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- הרמת לוח הבקרה
- סקירה כללית של לחצנים ונוריות
 - <u>לחצני פונקציות</u>
 - סמלי לוח המחוונים
 - שינוי הגדרות מדפסת

הרמת לוח הבקרה

ניתן להזיז את לוח הבקרה לשימוש קל יותר.

לחץ על החלק העליון של לוח הבקרה כדי להרים אותו.



🗒 הערה: 🛛 החזר את לוח הבקרה למיקומו המקורי על-ידי לחיצה על החלק התחתון עד שיתייצב במקומו.

סקירה כללית של לחצנים ונוריות

האיור הבא והטבלה המשויכת לו מהווים מדריך מקוצר למאפיינים של לוח הבקרה של המדפסת.



תווית	שם ותיאור
1	נורית אלחוט: לציון סטטוס החיבור האלחוטי של המדפסת.
	 אור כחול וציף מציין כי החיבור האלחוטי בוצר וכי באפשרותך להדפיס.
	 הבהוב איטי עם השהיה ארוכה בין הבהובים מציין שהחיבור האלחוטי פועל, אבל לא הוגדו. לחיבור המדפסת עיין בקטע הגדות המדפסת עבור <u>תקשורת אלחוטית</u>.
	 נווית מהבהבת באיטיות מציינת כי האלחוט פועל, אך המדפסת אינה מחוברת לרשת. ודא כי המדפסת שברשותך נמצאת בטווח של האות האלחוטי.
	• נווית מהבהבת במהיוות מציינת כי אירעה שגיאת אלחוט. עיין בהודעה שבתצוגת המדפסת.
	אם נווית האלחוט כבויה, האלחוט כבוי.
2	לחצן 'הקודם': לחזרה למסן הקודם.
3	לחצן 'דף הבית': לחזרה למסן דף הבית מכל מסן אחר.
4	לחצן 'עזרה': לפתיחת התפריט 'עזרה' כאשר נמצאים במסן 'דף הבית', או להצגת תוכן עזרה לפי הקשר או הוא זמין עבור הפעולה הנוכחית כאשר נמצאים במסכים אחרים.

לחצני פונקציות

לחצן פונקציה	מטרה
העתקה	- העתקת מסמן, תעודת זהות או צילום.
סריקה	 (סריקת מסמך). Scan Document
צילום	
פקס	הגדר פקס, שלח פקס, או הדפס את הפקס שהתקבל.
יישומים	גש ליישומים במדפסת.

סמלי לוח המחוונים

לוח המחוונים' שבלוח הבקרה של המדפסת מאפשר לך לגשת לסמלים המופיעים בתצוגה, לבדוק את מצב המדפסת, או לעקוב' אחר משימות המדפסת הנוכחיות והמתוזמנות ולנהל אותן.

ה 🛑 שבחלקו העליון של מסן לוח הבקרה או החלק עליה את האצבע כלפי מטה.	לפתיחת 'לוח המחוונים', גע בכרטיסייו
--	-------------------------------------

מטוה	סמל
הגדרות : להצגת המסן 'הגדרות' שבו ניתן לשנות העדפות, הגדוות רשת, Wi-Fi Direct, הגדרות 'שירותי אינטרנט', הגדרות פקס, והגדרות תחזוקה אחרות וליצירת דוחות.	රිදි
אלחוע : להצגת סטטוס האלחוט ואפשרויות התפריט. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת</u> <u>המדפסת עבור תקשורת אלחוטית</u> .	((¶))
הערה: האפשרויות 🖧 (אתרנט) ו-(יןי) (אלחוט) לא יוצגו בו-זמנית. אופן הצגת סמל	
האתרנט או האלחוט תלוי באופן שבו המזפסת מחוברת לרשת. אם לא הגדרת את חיבור הרשת של המזפסת, בתצוגת לוח הבקרה של המזפסת יופיע (יף)) (אלחוט) כברירת מחדל.	
אתרנט : מראה שקיים חיבור לרשת אתרנט וכן מספק גישה קלה למסך מצב הרשת.	- 9 - 8-6-
HP ePrint : להצגת התפריט סיכום שירותי אינטרנט , שבו ניתן לבדוק את פרטי מצב ePrint, לשנות הגדוות ePrint, או להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>HP ePrint</u> .	Ĺ
Wi-Fi Direct : להצגת המצב, השם והסיסמה של Wi-Fi Direct, ומספר ההתקנים המחוברים. בנוסף, תוכל לשנות הגדרות ולהדפיס מדריך.	
דיו: להצגת מפלסי הדיו המשוערים. הערה: התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת התראה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות עד שתתבקש לעשות זאת.	0
מצב הפקס : מציג מידע על המצב של הפונקציה 'מענה אוטומטי' , של יומני פקס ושל עוצמת הקול של צלילי הפקס.	S
HP EcoSolutions : להצגת מסן שבו ניתן לקבוע חלק ממאפייני השמירה על איכות הסביבה של המדפסת.	07

שינוי הגדרות מדפסת

השתמש בלוח הבקוה לשינוי הפונקציות וההגדרות של המדפסת, להדפסת דוחות או לקבלת עזרה בנוגע למדפסת.

. אם המדפסת מחוברת למחשב, תוכל גם לשנות את הגדרות המדפסת באמצעות כלים לניהול המדפסת בתוכנה. 🔅

לקבלת מידע נוסף אודות כלים אלה, עיין בסעיף <u>כלי ניהול מדפסת</u>.

לשינוי הגדרות הפונקציה

מסך דף הבית של תצוגת לוח הבקוה מציג את הפונקציות הזמינות של המדפסת. חלק מהתכונות של הפונקציות מאפשרות לך לשנות את ההגדוות.

- בחר **העתקה** או סריקה ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה.
- ע ב-גדוה שאותה ברצונך (**הגדרות**), גלול בין ההגדרות הזמינות, ולאחר מכן גע בהגדרה שאותה ברצונך **2**. לשנות.
 - ... פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי תצוגת לוח הבקוה כדי לשנות את ההגדוות.
 - עצה: גע ב-🏠 (דף הבית) כדי לחזור למסן דף הבית. 🔅

לשינוי הגדרות המדפסת

לשינוי הגדרות המדפסת או להדפסת דוחות, השתמש באפשרויות הזמינות בתפריט **הגדרות**.

- . בלוח הבקרה של המדפסת, החלק כלפי מטה או גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-{אָ (**הגדרות**).
 - גע במסכים וגלול ביניהם.
 - גע בפריטי המסך כדי לבחור מסכים או אפשרויות. .3

. עצה: גע ב- 🟠 (דף הבית) כדי לחזור למסך דף הבית 🔅

הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר

המדפסת מתוכנבת לעבוד היטב עם רוב הביירות המשרדיים. מומלץ לבדוק מגוון סוגים של ניירות לפני רכישת כמויות גדולות. השתמש בנייר של HP לאיכות הדפסה מיטבית. בקר באתר האינטרנט של HP בכתובת <u>www.hp.com</u> לקבלת מידע נוסף על בייר של HP.



HP ממליצה על ניירות וגילים עם הסמל של ColorLok להדפסת מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל של ColorLok נבדקו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות ואיכות הדפסה, והם מפיקים מסמכים עם צבעים ברורים ומלאי חיים וגוני שחור בולטים יותר, ומתייבשים מהר יותר מניירות וגילים אחרים. חפש ניירות עם הסמל של ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצוני הנייר המובילים.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>סוגי נייר מומלצים להדפסה</u>
- הזמנת חומרי הדפסה מתכלים של HP
 - עצות לבחירה ולשימוש בנייר 🔹

סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכננו במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאתה מדפיס.

בהתאם למדינה/אזור שלן, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

הדפסת צילומים

HP Premium Plus Photo Paper נייר צילום

נייר הצילום HP Premium Plus Photo Paper הוא נייר הצילום הטוב ביותר של HP המספק צילומים באיכות הטובה ביותר. עם נייר הצילום HP Premium Plus Photo Paper, באפשרותן להדפיס צילומים מרהיבים המתייבשים באופן מיידי כדי שתוכל לשתף אותם מיד עם יציאתם מהמדפסת. המדפסת תומכת בכמה גדלים, לרבות A. 8.5, A4 אינץ', 4 מיידי כדי שתוכל לשתף אותם מיד עם יציאתם מהמדפסת. המדפסת תומכת בכמה גדלים, לרבות A. 8.5, A4 אינץ', 4 A אינץ', (10 x 10 ס"מ) ו-5 x 7 אינץ' (18 x 13 ס"מ) ובשני סוגי גימור – מבריק או מבריק רן (מבריק למחצה). הצילומים הטובים ביותר ופרוייקטי הצילום המיוחדים שלך הם הפתרון האידיאלי למסגור, לתצוגה או למתנה. נייר הצילום Premium Plus Photo Paper מספק תוצאות באיכות יוצאת מן הכלל עם איכות ועמידות מקצועיות.

HP Advanced Photo Paper נייר צילום

נייר צילום זה כולל גימור של ייבוש מיידי לטיפול קל ללא הכתמה. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לובות A 8.5 ,A4 11 אינץ', 10 x 10 ס"מ (A x 4 אינץ'), 13 x 13 ס"מ (5 x 7 אינץ'), 17 x 11 אינץ'. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

HP Everyday Photo Paper נייר צילום

הדפס צילומים יומיומיים מלאי צבע בעלות נמוכה, באמצעות נייר המיועד להדפסה מזדמנת של צילומים. נייר צילום זה במחיר שהינו בהישג יד מתייבש במהירות לטיפול קל. קבל תמונות חדות וברורות בעת השימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין בגימור מבריק בכמה גדלים, לרבות A4, A5. א 11 אינץ', ו-5 x 7 אינץ', ו-4 x 6 אינץ' X 10 15 ס"מ. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

מסמכים עסקיים

נייר מט של HP Premium למצגות, במשקל 120 ג' או נייר מט של HP לשימוש מקצועי, במשקל 120 ג'

ניירות אלה הם ניירות כבדים מצופים בשכבת מט משני הצדדים, אידיאליים עבור מצגות, הצעות, דוחות וידיעונים. הם כבדים ולכן מספקים מראה ותחושה מרשימים.

• נייר HP Professional Paper מבריק או נייר HP Professional Paper מבריק

ניירות אלה מצופים בשכבה מבריקה משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיוור ולוחות שנה.

נייר מט של HP לחוברות או נייר מט של HP נשימוש מקצועי •

ניירות אלה מצופים בשכבת מט משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיוור ולוחות שנה.

הדפסה יומיומית

כל סוגי הנייר המפורטים להלן מתאימים לשימוש לצורך הדפסה יומיומית וכוללים טכנולוגיית ColorLok Technology להפחתה של מריחת הדיו ולקבלת צבעי שחור בולטים יותר וצבעים מלאי חיים.

HP Bright White Inkjet Paper נייר 🔹 🔹

נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חד. הוא אטום מספיק לשימוש בצבע באופן דו-צדדי ללא שקיפות, ולכן הוא אידיאלי לעלוני חדשות, דוחות ועלונים.

HP Printing Paper נייר

נייר HP Printing Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מפיק מסמכים בעלי מראה ותחושה ממשיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על נייר וב-תכליתי או נייר העתקה סטנדרטיים. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

HP Office Paper נייר

נייר HP Office Paper הוא נייר וב-תכליתי איכותי. הוא מתאים לעותקים, טיוטות, מזכרים ומסמכים יומיומיים אחרים. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

HP Multipurpose Paper •

HP Multipurpose Paper הוא רב-תכליתי, יעיל ועמיד בפני מריחות, ומיועד לשימוש במכונות צילום, מדפסות ומכשירי פקס. הוא מבטל את הצורך להחזיק ניירות מיוחדים בהישג יד, וחוסך זמן וכסף.

הזמנת חומרי הדפסה מתכלים של HP

המדפסת מתוכננת לעבוד היטב עם ווב הניירות המשרדיים. השתמש בנייר של HP לאיכות הדפסה מיטבית.

להזמנת ניירות של HP וחומרים מתכלים אחרים, בקר בכתובת <u>www.hp.com</u> . בשלב זה, חלקים מסוימים של אתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד.

HP ממליצה על ניירות וגילים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות הנושאים את סמל ColorLok נבדקים באופן עצמאי לעמידה בסטנדרטים גבוהים של מהימנות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חיים וחדים, עם גווני שחור בולטים יותר, ואשר מתייבשים במהירות רבה יותר בהשוואה לניירות וגילים אחרים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.

עצות לבחירה ולשימוש בנייר

כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר, פעל על-פי ההנחיות הבאות.

- . טען רק סוג אחד וגודל אחד של נייר בכל פעם למגש או למזין המסמכים. 🔹
- בעת טעינה ממגש ההזנה או ממזין המסמכים, ודא שהנייר טעון כהלכה. 🔹
 - אין לטעון את המגש או את מזין המסמכים יתר על המידה. 🔹 🔹
- למניעת חסימות, איכות הדפסה יוודה ובעיות הדפסה אחוות, הימנע מטעינת סוגי הנייר הבאים במגש או במזין המסמכים:
 - טפסים מרובי חלקים

.

- חומרי הדפסה פגומים, מקופלים או מקומטים
- חומרי הדפסה עם חלקים לגזירה או לתלישה (בנקבוב)
- חומרי הדפסה בעלי מרקם גס, תבליטים או ציפוי בעל חדירות נמוכה לדיו
 - חומרי הדפסה שמשקלם נמוך מדי או הנמתחים בקלות
 - חומרי הדפסה המכילים סיכות ואטבי הידוק

טעינת נייר

לטעינת נייר בגודל רגיל

- .1 משוך את מגש ההזנה החוצה.
- הערה: אם קיים נייר נוסף במגש ההזנה, הסר את הנייר לפני טעינת סוג או גודל נייר שונים. 🛱



. החלק את מכווני רוחב הנייר לקצוות של מגש ההזנה.



. הכנס את הנייר בכיוון הדפסה לאורך, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.



ודא שערימת הנייר מיושרת עם הקווים המיועדים לגודל הנייר המתאים בחלקו הקדמי של המגש. בנוסף, ודא שערימת הנייר אינה גבוהה יותר מסימוני גובה הערימה בקצה השמאלי של המגש.



. אין לטעון נייר כשהמדפסת מדפיסה 🗒 🗒

.4 התאם את מכווני רוחב הנייר עד שייגעו בקצה הימני והשמאלי של ערימת הנייר.



.5 החזר את מגש ההזנה לתוך למדפסת.



.6 משוך את מאריך מגש הפלט כפי שמוצג.



Legal לטעינת נייר בגודל

.1 משוך את מגש ההזנה החוצה.

. אם קיים נייר נוסף במגש ההזנה, הסר את הנייר לפני טעינת סוג או גודל נייר שונים 🗒 🛱







לחץ על הלחצן בפינה השמאלית הקדמית של המגש כדי להאויך את מגש ההזנה.



. הכנס את הנייר בכיוון הדפסה לאורן, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.



ודא שחבילת הנייר מיושרת בהתאם לקווים המיועדים לגודל הנייר המתאים בחלקו הקדמי של המגש. בנוסף, ודא שערימת הנייר אינה גבוהה יותר מסימוני גובה הערימה בקצה השמאלי של המגש.



0





. התאם את מכווני רוחב הנייר עד שייגעו בקצה הימני והשמאלי של ערימת הנייר.

.6 החזר את מגש ההזנה לתוך למדפסת.



. בעת הכנסת מגש ההזנה, המאריך נשאר מחוץ למדפסת.זוהי תוצאה צפויה. 🗒

.7 משוך את מאריך מגש הפלט כפי שמוצג.



לטעינת מעטפה

.1 משוך את מגש ההזנה החוצה.

. אם קיים נייר נוסף במגש ההזנה, הסר את הנייר לפני טעינת סוג או גודל נייר שונים 🛱 🛱



. החלק את מכווני רוחב הנייר לקצוות של מגש ההזנה.



.3 הכנס את המעטפה בכיוון הדפסה לאורך, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.



לקבלת מידע על המספר המרבי של מעטפות שניתן להניח במגש, ראה <u>מפרטים</u>.

הערה: אין לטעון נייר כשהמדפסת מדפיסה. 🖾

.4 התאם את מכווני רוחב הנייר עד שייגעו בקצה הימני והשמאלי של ערימת המעטפות.







. אם קיים נייר נוסף במגש ההזנה, הסר את הנייר לפני טעינת סוג או גודל נייר שונים 🛱 🛱

- .1 משוך את מגש ההזנה החוצה.

- לטעינת כרטיסים ונייר צילום
- .6 משוך את מאריך מגש הפלט כפי שמוצג.



.5 החזר את מגש ההזנה לתוך למדפסת.







ודא שערימת הכרטיסים ונייר הצילום מיושרת בהתאם לקווים המיועדים לגודל הנייר המתאים בחלקו הקדמי של המגש. בנוסף, ודא שערימת הכרטיסים או נייר הצילום אינה גבוהה יותר מסימוני גובה הערימה בקצה השמאלי של המגש.



. הכנס את הכרטיסים או את נייר הצילום בכיוון הדפסה לאווך, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.



. החלק את מכווני רוחב הנייר לקצוות של מגש ההזנה.



.6 משוך את מאריך מגש הפלט כפי שמוצג.



החזר את מגש ההזנה לתוך למדפסת.



.4 התאם את מכווני רוחב הנייר עד שייגעו בקצה הימני והשמאלי של ערימת הנייר.

טעינת מסמך מקור על משטח הזכוכית

באפשרותך להעתיק, לסרוק או לשגר בפקס מסמכי מקור על-ידי הנחתם על משטח הזכוכית של הסורק.

- **הערה:** ייתכן שהסורק לא יפעל באופן תקין אם הזכוכית וגב המכסה של הסורק אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה 🛱 <u>תחזוקת המדפסת</u>.
 - 💥 הערה: 🛛 הסר את כל מסמכי המקור ממגש מזין המסמכים לפני הרמת המכסה של המדפסת.

כדי לטעון מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק

.1 הרם את מכסה הסורק.



- הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה ויישר אותו בהתאם לסימון שבפינה האחורית השמאלית של משטח הזכוכית.
- עצה: לקבלת עזרה נוספת בנושא טעינת מסמכי מקור, היעזר במכוונים החרוטים לאורך הקצה של משטח הזכוכית של 🔆 הסורק.



. סגור את המכסה.

טעינת מסמך מקור לתוך מזין המסמכים

באפשרותך להעתיק, לסרוק או לשלוח בפקס מסמך על-ידי הנחתו במזין המסמכים.

- זהירות: אל תטען צילומים למזין המסמכים, משום שפעולה זו עלולה להזיק לצילומים שלן. השתמש רק בנייר הנתמך 🖄 על-ידי מזין המסמכים.
- **הערה:** מאפיינים מסוימים, כגון מאפיין ההעתקה **התאמה לעמוד** , אינם פועלים כאשר מסמכי מקור נטענים במזין 🛱 המסמכים. כדי שמאפיינים אלה יפעלו, טען את מסמכי המקור על משטח הזכוכית של הסורק.

טעינת מסמך מקור במזין המסמכים

- . טען את מסמך המקור במזין המסמכים כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
- א. אם אתה טוען מסמך מקור המודפס בכיוון לאורך, מקם את הדפים כך שהקצה העליון של המסמך ייכנס פנימה ראשון. אם אתה טוען מסמך מקור המודפס בכיוון לרוחב, מקם את הדפים כך שהקצה השמאלי של המסמך ייכנס פנימה ראשון.
- **ב.** החלק את הנייר למזין המסמכים עד שתשמע צליל או תראה הודעה בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת המציינת שהדפים שנטענו זוהו.
- . לקבלת עזרה נוספת בנושא טעינת מסמכי מקור למזין המסמכים, עיין בתרשים שנמצא במגש מזין המסמכים. 🔅



. הסט פנימה את מכווני רוחב הנייר עד שיעצרו בקצוות הנייר.

עדכון המדפסת

כברירת מחדל, אם המדפסת מחוברת לרשת ו'שירותי אינטרנט' מופעלים, המדפסת מחפשת באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים.

כדי לעדכן את המדפסת באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

- - . גע ב **תחזוקת המדפסת**.
 - . גע ב **עדכון המדפסת**.
 - גע ב**חפש אחר עדכוני מדפסת כעת**.

להפעלת חיפוש אוטומטי אחר עדכונים במדפסת

. הגדות בריות המחדל של עדכון אוטומטי היא מופעל 🗒 🗒

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-{אָ} (הגדרות).
 - .2 גע ב**תחזוקת המדפסת**.
 - .X גע ב**עדכן את המדפסת**.
 - גע באפשרויות עדכון המדפסת. 4.
 - .5 בחר התקנה אוטומטית (מומלץ), שלח התראה כאשר זמין או אל תבדוק.

לעדכון המדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ

. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

לקבלת מידע נוסף, ראה שרת אינטרנט משובץ.

- .2 לחץ על הכרטיסייה כלים.
- במקטע **עדכוני מדפסת**, לחץ על **עדכוני קושחה**, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסן. 3

. אם קיים עדכון מדפסת זמין, המדפסת תוריד ותתקין את העדכון, ולאחר מכן תופעל מחדש. 🗒

אם תתבקש לציין הגדרות Proxy ואם הרשת שלך משתמשת בהגדרות Proxy, פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך (דערה: אם תתבקש לציין הגדרות שינם ברשותן, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את הרשת. להגדרת שרת אדרת שרמציים אינם ברשותן, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את הרשת.

(Windows) HP פתיחת תוכנת המדפסת של

לאחר התקנת המדפסת של HP, בצע את הפעולות הבאות בהתאם למערכת ההפעלה:

- Windows 10: בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל, בחר HP מרשימת האפליקציות ולאחר מכן בחר את הסמל עם שם המדפסת.
 - Windows 8.1: לחץ על חץ למטה בפינה הימנית התחתונה של מסך 'התחל' ובחר את שם המדפסת,
 - Windows 8 לחיצה ימנית על אזור ריק במסך 'התחל', לחץ על כל האפליקציות בסרגל האפליקציות ולאחר מכן
 בחר את שם המדפסת.
 - Windows 7 בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל, בחו כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התיקייה של המדפסת, ולאחר מכן בחו את הסמל הנושא את שם המדפסת.

. אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP, בקר בכתובת <u>123.hp.com</u> כדי להוריד ולהתקין את התוכנה הדרושה. 🗒
השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דרך התקן Android ,iOS, או Windows 10

HP Smart (שנקראה בעבר HP All-in-One Printer Remote) מסייעת לן להגדיר, לסרוק, להדפיס, לשתף ולנהל את מדפסת HP שברשותך. תוכל לשתף מסמכים ותמונות באמצעות הדואר האלקטרוני, הודעות טקסט ושירותי ענן ומדיה חברתית פופולריים (כגון Dropbox ,Google Drive ,iCloud ו-Facebook). באפשרותך גם להגדיר מדפסות HP חדשות, וכן לנטר ולהזמין חומרים מתכלים.

לא תהיה זמינה בכל דגמי HP Smart ייתכן שהאפליקציה שראיז אייו זמינים בכל דגמי 🗒 הערה: איתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים בכל דגמי המדפסות.

HP Smart להתקנת האפליקציה

האפליקציה להתקין את האפליקציה במכשיר שלן, Android ,iOS ו-Windows 10. כדי להתקין את האפליקציה במכשיר שלן,
 עבור אל <u>hp.com.123</u> ובצע את ההנחיות שמופיעות על המסך כדי לגשת אל חנות האפליקציות של המכשיר.

לפתיחת האפליקציה HP Smart במחשב 10

• לאחר התקנת האפליקציה HP Smart, בשולחן העבודה של המכשיר, לחץ על התחל, ולאחר מכן בחר ב-HP Smart מתוך רשימת האפליקציות.

התחבר למדפסת שלך

ודא כי ההתקן מחובר לאותה הרשת שאליה מחוברת המדפסת. לאחר מכן HP Smart תזהה אוטומטית את המדפסת.

HP Smart קבל מידע נוסף אודות האפליקציה

לקבלת הוראות בסיסיות בנוגע לאופן ההדפסה, הסריקה ופתרון הבעיות באמצעות HP Smart, ראה <u>הדפסה באמצעות</u> האפליקציה HP Smart, סריקה באמצעות HP Smart ו-קבלת עזרה מהאפליקציה HP Smart.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש ב-HP Smart לצורך הדפסה, סריקה, קבלת גישה למאפייני המדפסת ופתרון בעיות, עבור אל:

- iOS/Android: <u>www.hp.com/go/hpsmart-help</u> •
- Windows: <u>www.hp.com/go/hpsmartwin-help</u> •

כיבוי המדפסת

לחץ על (·) (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המדפסת. המתן עד שתיכבה נורית ההפעלה לפני ניתוק כבל המתח או כיבוי מפצל.

זהירות: אם כיבית את המדפסת שלא כהלכה, מחסנית ההדפסה עלולה שלא לחזור למיקומה הנכון, ובכך לגרום לבעיות 🖄 במחסניות ובאיכות ההדפסה.

בדפסה 2

מרבית הגדרות ההדפסה מטופלות באופן אוטומטי על-ידי יישום התוכנה. שנה את ההגדרות באופן ידני רק כאשר ברצונך לשנות את איכות ההדפסה, להדפיס על סוגי נייר ספציפיים או להשתמש במאפיינים מיוחדים.

- <u>הדפסה באמצעות מחשב</u> •
- HP Smart הדפסה באמצעות האפליקציה
 - <u>הדפסה באמצעות התקנים ניידים</u>
 - עצות להדפסה מוצלחת

הדפסה באמצעות מחשב

- הדפסת מסמכים
- הדפסת חוברות פרסום
 - <u>הדפסה על מעטפות</u>
 - <u>הדפסת צילומים</u>
- הדפסה על נייר מיוחד ובגדלים מותאמים אישית 🔹
 - הדפסה דו-צדדית
- Mac הדפסה באמצעות מחשב שולחני או מחשב נישא של •

הערה: באפשרותך גם להשתמש ביישום HP Smart כדי להדפיס מהתקנים ניידים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה</u> באמצעות האפליקציה HP Smart.

הדפסת מסמכים

(Windows) הדפסת מסמכים

- . טען נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - בתוכנה שברשותך, בחר **הדפסה**.
 - .3 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
 - .4 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.

בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.

כדי לשנות הגדרות הדפסה עבור כל העבודות, בצע את השינויים בתוכנה של HP. לקבלת מידע נוסף על תוכנת 🖄 **הערה:** ראה <u>כלי ניהול מדפסת</u>.

- בחר באפשרויות המתאימות. 5
- בכרטיסייה פריסה בחו כיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
- בכרטיסייה נייר/איכות, בחר את הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה באזור בחירת מגש, בחר את איכות ההדפסה המתאימה באזור הגדרות איכות, ולאחר מכן בחר את הצבע המתאים באזור צבע.
 - לחץ על הלחצן מתקדם כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת גודל נייר.

הערה: אם אתה משנה את גודל הנייר, ודא שטענת את הנייר המתאים במגש ההזנה והגדרת את גודל הנייר 🖾 בלוח הבקרה של המדפסת.

אם ברצונך לשנות הגדוות הדפסה אחוות, לחץ על הכרטיסיות האחוות. לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף <u>הצעות להגדוות המדפסת</u>.

- .6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
 - .7. לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

הדפסת חוברות פרסום

הדפסת עלונים (Windows)

- . טען נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - . בתפריט קובץ ביישום התוכנה, לחץ על הדפסה.
 - .3 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
- **4**. כדי לשנות הגדוות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים** .

בהתאם ליישום התוכנה, ייתכן שלחצן זה נקרא **מאפיינים , אפשרויות , התקנת המדפסת , מדפסת** , או **העדפות** .

דערה: כדי לשנות הגדוות הדפסה עבור כל העבודות, בצע את השינויים בתוכנה של HP. לקבלת מידע נוסף על תוכנת 🖾 нР בירי HP, ראה <u>כלי ניהול מדפסת</u>.

- בחר באפשרויות המתאימות. 5
- בכרטיסייה פריסה בחר כיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
- בכרטיסייה נייר/איכות, בחר את הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה באזור בחירת מגש, בחר את איכות ההדפסה המתאימה באזור הגדרות איכות, ולאחר מכן בחר את הצבע המתאים באזור צבע.
 - לחץ על מתקדם כדי לבחור את הגודל המתאים של העלון מהרשימה הנפתחת גודל נייר.

הערה: אם אתה משנה את גודל הנייר, ודא שטענת את הנייר המתאים במגש ההזנה והגדרת את גודל הנייר 🗒 בלוח הבקרה של המדפסת.

אם ברצונך לשנות הגדוות הדפסה אחוות, לחץ על הכרטיסיות האחוות. לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף <u>הצעות להגדוות המדפסת</u>.

- .6. לחץ על **0K** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
- .7. לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

הדפסה על מעטפות

הימנע ממעטפות בעלות המאפיינים הבאים:

- גימור חלק במיוחד 🔹
- פסי הדבקה, סגרים מתכתיים או חלוניות 🔹
 - קצוות עבים, לא וגילים או מסולסלים 🔹
- אזורים מקומטים, קרועים או פגומים בצורה אחרת 🔹 🔹

ודא שקיפולי המעטפות שאתה טוען במדפסת חדים ומהודקים.

🗒 הערה: 🛚 למידע נוסף אודות הדפסה על מעטפות, עיין בתיעוד המצווף לתוכנה שאתה משתמש בה.

להדפסת מעטפות (Windows)

- . טען נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה. 2.
 - .3 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.

.4 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.

בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.

- דערה: כדי לשנות הגדוות הדפסה עבור כל העבודות, בצע את השינויים בתוכנה של HP. לקבלת מידע נוסף על תוכנת 🖄 הערה: רוא <u>כלי ניהול מדפסת</u>.
 - בחר באפשרויות המתאימות. 5
 - בכרטיסייה פריסה בחר כיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
- בכרטיסייה נייר/איכות, בחר את הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה באזור בחירת מגש, בחר את איכות ההדפסה המתאימה באזור הגדרות איכות, ולאחר מכן בחר את הצבע המתאים באזור צבע.
 - לחץ על **מתקדם** כדי לבחור את גודל המעטפה המתאים מהרשימה הנפתחת **גודל נייר**.

הערה: אם אתה משנה את גודל הנייר, ודא שטענת את הנייר המתאים במגש ההזנה והגדרת את גודל הנייר 🖾 בלוח הבקרה של המדפסת.

אם ברצונך לשנות הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות. לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף <u>הצעות להגדרות המדפסת</u>.

- .6. לחץ על **0K** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
 - .. לחץ על הדפסה או על OK כדי להתחיל בהדפסה.

הדפסת צילומים

ניתן להדפיס צילום ממחשב.

אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגום באיכות ההדפס. על נייר צילום להיות מיושר ושטח לפני ההדפסה.

עצה: ניתן להשתמש במדפסת זו כדי להדפיס מסמכים וצילומים בהתקן הנייד שברשותך (כגון טלפון חכם או מחשב לוח). לקבלת מידע נוסף, עבור אל אתר האינטרנט של ההדפסה הניידת של HP (<u>www.hp.com/go/mobileprinting</u>). (בשלב זה, ייתכן שאתר אינטרנט זה אינו זמין בכל השפות.)

להדפסת צילום מהמחשב (Windows)

- . טען נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - בתוכנה שברשותך, בחר הדפסה. 2
 - .3 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
 - .4 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.

בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.

- בחר באפשרויות המתאימות.
- בכרטיסייה פריסה בחר כיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
- בכרטיסייה נייר/איכות, בחר את הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה באזור בחירת מגש, בחר את איכות ההדפסה המתאימה באזור הגדרות איכות, ולאחר מכן בחר את הצבע המתאים באזור צבע.
 - לחץ על האפשרות מתקדם כדי לבחור את הגודל המתאים של נייר הצילום מהרשימה הנפתחת גודל נייר.

הערה: אם אתה משנה את גודל הנייר, ודא שטענת את הנייר המתאים במגש ההזנה והגדרת את גודל הנייר 🗒 בלוח הבקרה של המדפסת.

אם ברצונך לשנות הגדוות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות. לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף <u>הצעות להגדרות המדפסת</u> .

- .6 לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
 - .7. לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

הערה: בסיום ההדפסה, הסר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש ממגש ההזנה. אחסן את נייר הצילום כדי שלא יתחיל 🗒 הערה: רסיום ההדפסה, הסר נייר צילום כדי שלא יתחיל להסתלסל וכתוצאה מכן לפגוע באיכות ההדפס.

הדפסה על נייר מיוחד ובגדלים מותאמים אישית

אם היישום שברשותן תומן בנייר בגודל מותאם אישית, הגדר את הגודל הרצוי ביישום לפני הדפסת המסמן. אם לא, הגדר את הגודל במנהל התקן המדפסת. ייתכן שיהיה עליך לעצב מחדש את המסמכים הקיימים כדי להדפיס אותם כהלכה על נייר בגודל מותאם אישית.

להגדרת גדלים מותאמים אישית (Windows)

- בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות: .1
- Windows 12 בחפריט התחל של Windows, בחר מערכת Windows מרשימת האפליקציות, בחר לוח הבקרה,
 ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. בחר את שם המדפסת ולחץ על מאפייני שרת
 הדפסה .
- Windows 8.1 ו-Windows 8 ו-Windows או הקש על הפינה הימנית או השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את Option שווא מיד סוגל צ'אומס, לחץ על הסמל הגדוות, לחץ על הקש על לוח הבקרה, ולאחו מכן לחץ או הקש על הצג התקנים ומדפסות. לחץ או הקש על שם המדפסת ולחץ או הקש על מאפייני שות הדפסה.
 - Windows : מתפריט התחל במערכת ההפעלה Windows, לחץ על התקנים ומדפסות. בחר את שם המדפסת ובחר באפשרות מאפייני שרת הדפסה.
 - .2 סמן את תיבת הסימון **צור טופס חדש**.
 - ... הזן את שם הנייר בגודל מותאם אישית.
 - .4. הזן את מידות הגודל המותאם אישית במקטע תיאור טופס (מידות).
 - .5. לחץ על שמור טופס ולאחר מכן לחץ על סגור.

(Windows) הדפסה על נייר מיוחד או על נייר בגודל מותאם אישית

. לפני שתוכל להדפיס על נייר בגודל מותאם אישית, עליך להגדיר את הגודל המותאם אישית במאפייני שות ההדפסה. 🗒

- טען את הנייר המתאים במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - .2 מתפריט קובץ ביישום התוכנה שלן, לחץ על הדפסה.
 - .3 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
 - .4 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.

בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת**, **מדפסת,** או **העדפות**.

- דערה: כדי לשנות הגדוות הדפסה עבור כל העבודות, בצע את השינויים בתוכנה של HP. לקבלת מידע נוסף על תוכנת 🗒 HP. ראה <u>כלי ניהול מדפסת</u>.
 - בכרטיסייה פריסה או נייר/איכות לחץ על הלחצן מתקדם.
 - .6 באזור נייר/פלט, בחר את הגודל המותאם אישית מתוך הרשימה הנפתחת גודל נייר.
 - **הערה:** אם אתה משנה את גודל הנייר, ודא שטענת את הנייר המתאים במגש ההזנה והגדרת את גודל הנייר בלוח 躇 הבקרה של המדפסת.
 - . בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על אישור.
 - .8 לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

הדפסה דו-צדדית

להדפסה משני צידי הדף (Windows)

- . טען נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - בתוכנה שברשותך, בחר הדפסה. 2
 - ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
 - .4 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.

בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.

- הערה: כדי לשנות הגדרות הדפסה עבור כל העבודות, בצע את השינויים בתוכנה של HP. לקבלת מידע נוסף על תוכנת 🖄 нР או ראה <u>כלי ניהול מדפסת</u>.
 - .5 בחר באפשרויות המתאימות.
 - בכרטיסייה פריסה בחר בכיוון הנייר לאורך או לרוחב ובחר באפשרות הפיכת הנייר המתאימה מהרשימה הנפתחת הדפסה דו-צדדית.
- בכרטיסייה נייר/איכות, בחר את הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה באזור בחירת מגש, בחר את איכות ההדפסה המתאימה באזור הגדרות איכות, ולאחר מכן בחר את הצבע המתאים באזור צבע.
 - לחץ על הלחצן מתקדם כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת גודל נייר.

הערה: אם אתה משנה את גודל הנייר, ודא שטענת את הנייר המתאים במגש ההזנה והגדרת את גודל הנייר 🖾 בלוח הבקרה של המדפסת.

אם ברצונך לשנות הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות. לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף <u>הצעות להגדרות המדפסת</u>.

.JIS B5- ו-Executive ,Letter ,A4 הערה: 🛛 המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית אוטומטית בגדלי נייר של 14, Executive ו-B

- .6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
 - .7. לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

הדפסה באמצעות מחשב שולחני או מחשב נישא של Mac

הוראות עבור מדפסות ומחשבי Mac התואמים ל-HP AirPrint עם Uion) OS X 10.7 ו-Lion) ואילך.

המדפסת מחוברת לרשת

אם המדפסת שלך כבר מוגדרת ומחוברת לרשת האלחוטית שלך, באפשרותך להפעיל הדפסה ממחשב שולחני או מחשב נישא של Mac באמצעות התפריט **System Preferences** (העדפות מערכת).

- .1 פתח את System Preferences (העדפות מערכת) ובחר Printers and Scanners (מדפסות וסורקים).
- 2. לחץ על + Add (הוסף+) כדי להגדיר את המדפסת במחשב ה-Mac שלן. בחר במדפסת שלך מתוך הרשימה המוצגת של מדפסות רשת, ולאחר מכן לחץ על Add (הוסף). פעולה זו תתקין את מנהלי התקן ההדפסה, הסריקה או הפקס הזמינים עבור המדפסת שלך.

הוראות אלה מאפשרות לך להדפיס ממחשב ה-Mac שלך. המשך להשתמש ביישום HP Smart כדי לנטר מפלסי דיו והתראות מדפסת.

המדפסת אינה מחוברת לרשת

 אם לא הגדות או חיבות את המדפסת לרשת, עבור אל <u>123.hp.com</u> כדי להתקין את התוכנה הדרושה. לאחר השלמת הגדות המדפסת, השתמש בתוכנית השירות HP Utility מתוך התיקייה Applications (יישומים) כדי לנטר את מפלסי הדיו ואת התראות המדפסת.

HP Smart הדפסה באמצעות האפליקציה

סעיף זה מספק הוראות בסיסיות בנוגע לשימוש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס מהתקן iOS ,Android, או Windows 10 אין 10 שלך. לפרטים נוספים על השימוש באפליקציה HP Smart, עבור אל:

- iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help
- www.hp.com/go/hpsmartwin-help :Windows •

כדי להדפיס ממכשיר Windows 10

- טען נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
- בעיות דרן HP Smart לקבלת מידע נוסף, ראה <u>השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דרך</u> התקן Android, iOS, או Windows 10.
 - .. במסך הבית של HP Smart, הקפד לבחור את המדפסת שלך.
- עצה: אם ברצונך לבחור מדפסת אחרת, לחץ או הקש על סמל המדפסת בסוגל הכלים בצדו השמאלי של המסך ובחר 🔆 בחיר בחיר מדפסת שונה כדי להציג את כל המדפסות הזמינות.
- 4. לחץ או הקש על הדפסת תמונות, אתר תמונה שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ או הקש על בחירת תמונות להדפסה.

או

לחץ או הקש על **הדפסת מסמכים**, אתר מסמן PDF שברצונן להדפיס ולאחר מכן לחץ או הקש על **הדפסה**.

- בחו באפשרויות המתאימות. כדי להציג הגדרות נוספות, לחץ או הקש על **הגדרות נוספות**. לקבלת מידע נוסף אודות . הגדרות הדפסה, ראה <u>הצעות להגדרות המדפסת</u>.
 - **6.** לחץ או הקש על **הדפסה** כדי להתחיל בהדפסה.

iOS כדי להדפיס ממכשיר Android או

- .1 פתח את האפליקציה HP Smart.
- . הקש על סמל החיבור אם ברצונך להחליף למדפסת אחרת, או להוסיף מדפסת חדשה.
- **.3** הקש על אפשרות הדפסה (לדוגמה, **הדפסת תמונות** או **הדפסת מסמכים** וכו'). באפשרותך להדפיס תמונות ומסמכים דוך ההתקן שלך, אחסון בענן או אתרי מדיה חברתית.
 - .4 בחר את התמונה או המסמך שברצונך להדפיס.
 - .5 הקש על הדפסה.

הדפסה באמצעות התקנים ניידים

הדפסה מהתקנים ניידים

באפשרותך להדפיס מסמכים ותמונות ישירות מההתקנים הניידים שלך, כולל Mindows Mobile ,Android ,iOS, Chromebook ו-Chromebook

הערה: באפשרותך גם להשתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס מהתקנים ניידים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה 🗒</u> באמצעות האפליקציה HP Smart.

- .דא שהמדפסת מחוברת לרשת שאליה מחובר גם ההתקן הנייד.
 - .2 הפעל הדפסה בהתקן הנייד שברשותך:
- 🔹 iOS: השתמש באפשרות Print (הדפסה) דוך התפריט Share (שיתוף) או רֹךָ

airPrint בהתקנים שבהם פועלת מערכת ההתקנה iOS 4.2 ואילך, AirPrint מותקן מראש. 🗒

Android של Plugin של Print Service (שנתמך על-ידי רוב ההתקנים מבוססי Android) מחנות Android (שנתמך על-ידי רוב ההתקנים מבוססי Android) מחנות Android

ואילך. 🛱 🗹 הערה: 🛛 יישום ה-plug-in להדפסה של HP נתמך במערכת ההפעלה Android 4.4 KitKat ואילך.

Windows Mobile (הדפסה) מהתפריט Device (התקן). לא דרושה התקנה משום שהתוכנה Mindows Mobile
 מותקנת מראש.

הערה: אם המדפסת שברשותך לא מופיעה ברשימה, יתכן שעליך לבצע התקנה חד-פעמית של המדפסת 🗒 באמצעות האשף Add Printer (הוספת מדפסת).

- Chromebook הורד והתקן את היישום HP Print for Chrome מחנות האינטונט של Chrome כדי לאפשר הדפסה דרן Wi-Fi וגם באמצעות USB.
 - Amazon Kindle Fire HD9 ו-HDX: בפעם הראשונה שתבחר Print (הדפסה) בהתקן שברשותך, יישום
 ה-HP Print Service Plugin יורד באופן אוטומטי כדי להפעיל הדפסה ביידת.

הערה: לקבלת מידע מפורט אודות הפעלת הדפסה דוך ההתקנים הניידים שלך, בקר באתר האינטרנט של 'הדפסה ניידת של HP' (www.hp.com/go/mobileprinting). אם גרסה מקומית של אתר אינטרנט זה אינה זמינה במדינה/אזור שלך, ייתכן שתועבר לאתר HP Mobile Printing (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) במדינה/אזור אחרים או בשפה אחרת.

דא שהנייר שנטען תואם להגדרות הנייר של המדפסת (ראה <u>טעינת נייר</u> לקבלת מידע נוסף). הגדרה מדויקת של גודל . הנייר בהתאם לנייר הטעון מאפשרת להתקן הנייד שברשותן לדעת על איזה גודל נייר מתבצעת ההדפסה.

עצות להדפסה מוצלחת

כדי להדפיס בהצלחה, על המחסניות של HP לפעול כהלכה עם כמות דיו מספקת, על הנייר להיות טעון כהלכה ועל הגדרות המדפסת להיות מתאימות.

- עצות לשימוש בדיו 🔹 🔹
- עצות לטעיבת בייר •
- הצעות להגדרות המדפסת

עצות לשימוש בדיו

להלן עצות שימוש בדיו עבור הדפסה מוצלחת:

- אם איכות ההדפסה אינה משביעת רצון, עיין ב<u>בעיות בהדפסה</u> לקבלת מידע נוסף.
 - השתמש במחסניות מקוריות של HP.

המחסניות המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות ונייר של HP ונבדקו בעזרתם כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה HP שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחסניות מקוריות של HP, בקר בכתובת <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>.

התקן כהלכה את המחסניות להדפסה בשחור ובצבע.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>החלפת המחסניות</u>.

בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות כדי לוודא שכמות הדיו מספיקה.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>בדיקת מפלסי הדיו המשוערים</u>.

- **הערה:** התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר המחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צווך להחליף את המחסניות עד שמופיעה הנחיה לעשות זאת.
 - כבה תמיד את המדפסת באמצעות (¹) (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי לאפשר למדפסת להגן על החרירים.

עצות לטעינת נייר

לקבלת מידע נוסף, עיין גם בפרק <u>טעינת נייר</u>.

- ודא שהנייר טעון כהלכה במגש ההזנה, והגדר את גודל וסוג חומר ההדפסה המתאים. לאחר טעינת נייר במגש ההזנה, תתבקש להגדיר את גודל וסוג חומר ההדפסה דוך לוח הבקרה.
 - טען ערימת נייר (לא עמוד אחד בלבד). על כל הנייר בערימה להיות מאותו גודל וסוג כדי למנוע חסימת נייר. 🔹
 - . טען את הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
 - ודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים. 🔹 🔹
- התאם את מכווני רוחב הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל הניירות. ודא שמכווני רוחב הנייר אינם מקפלים את הנייר במגש.

הצעות להגדרות המדפסת

הגדוות התוכנה שנבחוו במנהל התקן ההדפסה חלות על הדפסה בלבד, הן אינן חלות על העתקה או על סויקה.

באפשרותך להדפיס את המסמך משני צדי הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה דו-צדדית</u>.

עצות בנוגע להגדרות המדפסת (Windows)

- לשיבוי הגדרות ההדפסה שנקבעו כברירת מחדל, פתח את תוכנת המדפסת של HP, לחץ על הדפסה, סריקה ופקס,
 ולאחר מכן לחץ על הגדר העדפות. לקבלת מידע על פתיחת תוכנת המדפסת, עיין בסעיף <u>פתיחת תוכנת המדפסת של</u> (Windows) HP.
 - כדי להבין את הגדרות הנייר ומגש הנייר: 🔹
 - **גודל נייר**: בחר את גודל הנייר שטענת במגש ההזנה. –
 - חומרי הדפסה: בחר את סוג הנייר שבו אתה משתמש.
 - כדי להבין את הגדרות הצבע או השחור-לבן: 🔹
 - צבע: שימוש בדיו מכל המחסניות עבור הדפסים בצבעים מלאים.
- שחוו-לבן או זיו שחור בלבד: שימוש בדיו השחור בלבד עבור הדפסים בשחוו-לבן באיכות וגילה או נמוכה יותר.
- **גוני אפור באיכות גבוהה**: שימוש בדיו מהמחסנית בצבע ומהמחסנית בשחור כדי להפיק מגוון רחב יותר של גוני שחור ואפור עבור הדפסים בשחור-לבן באיכות גבוהה.
 - כדי להבין את הגדוות איכות ההדפסה:

איכות ההדפסה נמדדת בנקודות של רזולוציית הדפסה לכל אינץ' (dpi). dpi גבוה יותר מפיק הדפסים ברורים ומפורטים יותר, אבל מאט את מהירות ההדפסה ועשוי להשתמש בכמות דיו גדולה יותר.

- ש**יוטה**: ה-dpi הנמוך ביותר משמש בדרך כלל כאשר מפלסי הדיו נמוכים או כאשר אין צורך בהדפסים באיכות גבוהה.
 - טוב יותר: מתאים לרוב עבודות ההדפסה.
 - . מיטבי: dpi טוב יותר מאשר טוב יותר. –
 - DPI מרבי מופעל: הגדרת ה-dpi הגבוהה ביותר הזמינה עבור איכות הדפסה.
 - כדי להבין את הגדרות הדף והפריסה: 🔹
 - **Orientation (כיוון הדפסה)**: בחר **לאורך** עבור הדפסים מאונכים או **לרוחב** עבור הדפסים אופקיים.
- הדפסה דו-צדדית: הדפים מתהפכים באופן אוטומטי לאחר שצד אחד של הנייר הודפס, כך שבאפשרותך להדפיס על שני צידי הנייר.
 - הפון בצד הארון: בחר באפשרות זו אם ברצונך להפוך דפים מהצד הארוך של הנייר בעת הדפסה על שני
 צידי הנייר.
- הפון בצד הקצר: בחו באפשוות זו אם בוצונן להפון דפים מהצד הקצו של הנייו בעת הדפסה על שני צידי הנייו.
 - עמודים לגיליון: בעזות אפשרות זו ניתן לציין את סדר העמודים בעת הדפסת מסמך של יותר משני עמודים לגיליון.

3 העתקה וסריקה

- <u>העתקה</u> •
- <u>סריקה</u> •
- עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות 🔹

העתקה

להעתקת מסמך או תעודת זהות

- . ודא שטענת נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
- .2 הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה, או במזין המסמכים כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
 - . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב העתקה .
 - .4 בחר באפשרות הרצויה.
 - . הזן את מספר העותקים באמצעות לוח המקשים המספרי או בצע שינויים בהגדרות אחרות.
 - עצה: כדי לשמור הגדרות אלה כברירות מחדל לעבודות העתידיות, גע ב- 🔅 (הגדרות העתקה), ולאחר מכן גע באם רי עצה: בשמור הגדרות נוכחיות.
 - . געב 🕥 **העתקה**.
- עצה: כברירת מחדל, המדפסת מוגדרת להעתקה בצבע. אם ברצונך להעתיק בשחור-לבן, גע ב الم א א א א א א גע ב עש א א א גע כדי לשנות את צבע ברירת המחדל.

סריקה

באפשרותך לסרוק מסמכים, צילומים וסוגי ניירות נוספים, וכן לשלוח אותם למגוון יעדים, כגון למחשב או לנמען בדואר אלקטרוני.

בעת סויקת מסמך מקור ללא שוליים, השתמש במשטח הזכוכית של הסורק ולא במזין המסמכים.

- .HP הערה: 🛛 פונקציות סריקה מסוימות זמינות רק לאחר התקנת תוכנת המדפסת של 🖄
 - . אם אתה מתקשה בסריקת מסמכים, עיין ב<u>בעיות העתקה וסריקה</u>. 🔆

סריקה למחשב

לפני סריקה למחשב, ודא שכבר התקנת את התוכנה המומלצת של HP למדפסת. המדפסת והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים.

בנוסף, במחשבי Windows, יש להפעיל את תוכנת המדפסת לפני הסריקה.

לסריקת מסמך מקור למחשב מלוח הבקרה של המדפסת

לפני הסריקה, ודא שהמדפסת מחוברת למחשב.

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - . גע ב סריקה בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר מחשב.
 - .3 בחר את שם המחשב.
 - **4.** גע ב**התחל סריקה**.

(Windows) כדי להפעיל את המאפיין 'סריקה למחשב'

ודא שהמדפסת מחובות למחשב באמצעות חיבור USB, , מאפיין הסריקה למחשב מופעל כבריות מחדל ולא ניתן להשבתה.

אם אתה משתמש בחיבור רשת, פעל בהתאם להוראות אלה אם המאפיין הושבת ואם ברצונך להפעיל אותו מחדש.

- 1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows)</u>.
 - . לחץ על הדפסה, סריקה ופקס , ולאחר מכן לחץ על סריקה . 2
 - .3 בחר ב**ניהול סריקה למחשב**.
 - **4.** לחץ על **הפעל**.

לסריקת מסמך או צילום לקובץ (Windows)

- טען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - 2. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows)</u>.
 - . בתוכנת המדפסת, לחץ על סריקת מסמך או צילום.
 - .4 בחר את סוג הסריקה הרצוי ולאחר מכן לחץ על סריקה.
 - בחר באפשוות שמור כ-PDF כדי לשמור את המסמך (או הצילום) כקובץ PDF.
 - בחר שמור כ-JPEG כדי לשמור את הצילום (או המסמך) כקובץ תמונה.

הערה: המסך ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדרות בסיסיות ולשנות אותן. לחץ על הקישור **עוד** בפינה השמאלית 🖾 הערה: המסך ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדרות המפורטות ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שינוי הגדרות סריקה (Windows)</u>.

סריקה להתקן זיכרון

כמו כן, באפשרותך לבצע סריקה ישירות לכונן USB Flash מלוח הבקרה של המדפסת מבלי להשתמש במחשב או בתוכנת המדפסת של HP.

אין להוציא את כונן ה-Flash מיציאת ה-USB של המדפסת בזמן שהמדפסת ניגשת לכונן. אם תעשה זאת, הדבר Ar זהירות: עלול לגרום נזק לקבצים השמורים בכונן USB Flash. באפשרותן להוציא את כונן ה-USB Flash בבטחה רק כאשר הנורית של יציאת ה-USB אינה מהבהבת.

הערה: 🛱 הערה: המדפסת אינה תומכת בכונני USB Flash מוצפנים.

לסריקת מסמך מקור ל-USB מלוח הבקרה של המדפסת

- טען את מסמן המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - .USB Flash הכנס כונן .2
 - . גע בלחצן סריקה, ולאחר מכן בחר USB. גע בלחצן
 - .4 גע בסמל התקנה כדי לבצע שינויים באפשרויות הסריקה, במידת הצוון.
 - .5 גע בסמל **שמירה**.

סריקה לדואר אלקטרוני

<u>סריקה לדואר אלקטרוני באמצעות הפונקציה 'סריקה'</u>

סריקה לדואר אלקטרוני באמצעות הפונקציה 'סריקה'

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני</u>
- סרוק מסמך או צילום לדואר אלקטרוני 🔹 🔹

הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני

הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני

עלין להגדיר תחילה את כתובות הדואר האלקטרוני, ולאחר מכן לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם בדואר אלקטרוני.

. להגדרת 'סריקה לדואר אלקטרוני' נדרש מחשב עם חיבור לרשת 🗒

- . במסך 'דף הבית', גע ב**סריקה**, ולאחר מכן גע ב**דואר אלקטרוני**.
 - במסך פרופיל דואר אלקטרוני לא מוגדר, גע בהבא. 2
- גע ב**באמצעות התוכנה של HP המותקנת במחשב** או **באמצעות דפדפן אינטרנט**, ולאחר מכן פעל בהתאם להודעה. המוצגות על-גבי המסך להגדרת פרופיל דואר אלקטרוני.

סרוק מסמך או צילום לדואר אלקטרוני

כדי לסרוק מסמך או צילום לדואר אלקטרוני מלוח הבקרה

- . טען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - במסך 'דף הבית', גע ב**סריקה**, ולאחר מכן גע ב**דואר אלקטרוני**.
 - . אשר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך להשתמש בו, ולאחר מכן גע ב**המשך**.

אם ברצונך לשנות את חשבון הדואר האלקטרוני, גע ב-追, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך להשתמש בו, ולאחר מכן גע ב**המשך**.

.4 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען בשדה אל.

לחלופין, גע ב-בו את חשבון הדואר האלקטרוני שאליו ברצונך לשלוח, ולאחר מכן גע ב**המשך**.

- . הזן את נושא הדואר האלקטרוני בשדה נושא.
- .5 גע בסמל 👩 אם ברצונך להציג את הצילום או את המסמך שסרקת בתצוגה מקדימה.

גע ב- 🖧 כדי לשנות הגדרות.

- .**גע בשליחה**.
- גע בסיום בתום הסריקה. לחלופין, גע בהוספת דף כדי להוסיף דף.

סריקה באמצעות HP Smart

באפשרותך להשתמש באפליקציה HP Smart כדי לסרוק מסמכים או תמונות מסורק המדפסת, ובאפשרותך גם לסרוק באמצעות מצלמת ההתקן. HP Smart כולל כלי עריכה שמאפשרים לך להתאים את התמונה הסרוקה לפני השמירה או השיתוף. באפשרותך להדפיס, לשמור את הסריקות שלך באופן מקומי או באחסון הענן ולשתף אותן דרך דואר אלקטרוני, הודעת SMS, Facebook, Facebook וכדומה. כדי לסרוק באמצעות HP Smart, בצע את ההנחיות שסופקו בסעיף המתאים להלן, בהתאם לסוג ההתקן שבו אתה משתמש.

- סרוק ממכשיר Windows 10
- <u>סרוק ממכשיר Android או iOS</u> •

סעיף זה מספק הוראות בסיסיות בנוגע לשימוש באפליקציה HP Smart כדי לסרוק מהתקן iOS ,Android, או Windows 10 אי Windows 10 שלך. לפרטים נוספים על השימוש באפליקציה HP Smart, עבור אל:

- iOS/Android: <u>www.hp.com/go/hpsmart-help</u> •
- www.hp.com/go/hpsmartwin-help :Windows

סרוק ממכשיר Windows 10

כדי לסרוק מסמך או צילום באמצעות סורק המדפסת

- 1. טען את מסמן המקור במזין המסמכים כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, או הנח אותו בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
 - **.2** פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דוך</u> התקן Android,iOS, או Windows 10.
 - .3 בחר סריקה, ולאחר מכן בחר סורק.

. לחץ או הקש על סמל ההגדוות כדי לשנות את ההגדוות הבסיסיות.

הערה: הקפד לבחור את מקור הקלט הנכון אם המדפסת שלן תומכת בסריקה הן ממזין המסמכים והן מזכוכית 🛱 הערה: הסורק.

- .5 לחץ או הקש על סמל הסריקה. תופיע תצוגה מקדימה של הסריקה.
 - במסך התצוגה המקדימה בצע את ההתאמות הנחוצות:
- לחץ או הקש על הוסף עמודים כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
- לחץ או הקש על עריכה כדי לסובב או לחתוך את המסמך או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרוויה או הזווית שלהם.
- דו את סוג הקובץ הרצוי ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל ההדפסה, השמירה או השיתוף כדי להדפיס או לשמור את. הסריקה, או לשתף אותה עם אחרים.

כדי לסרוק מסמך או צילום באמצעות מצלמת המכשיר

אם המכשיר שברשותך מצויד במצלמה, תוכל להשתמש באפליקציה HP Smart כדי לסרוק מסמך מודפס או צילום באמצעות מצלמת המכשיר. לאחר מכן תוכל להשתמש ב-HP Smart כדי לערוך, לשמור, להדפיס או לשתף את התמונה.

- 1. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דוך</u> התקן Android, iOS, או Windows 10.
 - בחר סריקה, ולאחר מכן בחר מצלמה.
 - ... הצב מסמך או תמונה מול המצלמה, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן העגול בתחתית המסך כדי לצלם תמונה.
 - .4 התאם את הגבולות במידת הצוון. לחץ או הקש על סמל ההחלה.
 - בצע התאמות אחרות במידת הצורך: .5
 - לחץ או הקש על הוסף עמודים כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
- לחץ או הקש על עריכה כדי לסובב או לחתוך את המסמך או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרוויה או הזווית שלהם.
- בחר את סוג הקובץ הרצוי ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל ההדפסה, השמירה או השיתוף כדי להדפיס או לשמור את. הסריקה, או לשתף אותה עם אחרים.

כדי לערוך מסמך או צילום שנסרקו בעבר

HP Smart מספקת כלי עריכה, כגון חיתוך או סיבוב, כך שתוכל להשתמש בה כדי להתאים מסמך או צילום שנסרקו בעבר במכשיר שלך.

- 1. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דוך Android, iOS התקן iOS, או Windows 10.
 - בחר סריקה, ולאחר מכן בחר ייבוא. 2.
 - .3 בחר את המסמך או התמונה שברצונך להתאים, ולאחר מכן לחץ או הקש על פתיחה.
 - .4 התאם את הגבולות במידת הצווך. לחץ או הקש על סמל ההחלה.
 - בצע התאמות אחרות במידת הצורך: .5

- לחץ או הקש על הוסף עמודים כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
- לחץ או הקש על עריכה כדי לסובב או לחתוך את המסמך או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרוויה או הזווית שלהם.
- בחר את סוג הקובץ הרצוי ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל ההדפסה, השמירה או השיתוף כדי להדפיס או לשמור את. הסריקה, או לשתף אותה עם אחרים.

iOS סרוק ממכשיר Android או

iOS כדי לסרוק ממכשיר Android או

- .1 פתח את אפליקציית HP Smart ולאחר מכן בחר באפשרות סריקה:
- אם בחות לסווק מהמדפסת, הקש על הסמל أله (הגדרה) במסן הסויקה כדי להציג ולאחו מכן לשנות את הגדוות הסויקה.

הערה: הקפד לבחור את מקור הקלט הנכון אם המדפסת שלך תומכת בסריקה הן ממזין המסמכים והן מזכוכית 🗒 הערה: הסורק.

- אם אתה סורק עם מצלמה, ודא שאתה נמצא באזור מואר היטב ושהתוכן שאתה סורק אינו מתמזג עם השטח שעליו הוא מונח.
 - 2. עם השלמת הסריקה, בחר **הדפסה, שיתוף,** או **שמירה**

Webscan סריקה באמצעות

Webscan הוא מאפיין של שרת האינטרנט המשובץ שמאפשר לך לסרוק צילומים ומסמכים מהמדפסת למחשב באמצעות דפדפן אינטרנט.

מאפיין זה זמין גם אם לא התקנת את תוכנת המדפסת במחשב.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שרת אינטרנט משובץ</u>.

. כבריות מחדל, המאפיין Webscan מושבת. ניתן להפעיל מאפיין זה דוך שות האינטונט המשובץ. 🗒

אם אינך מצליח לפתוח את Webscan בשרת האינטרנט המשובץ (EWS), ייתכן שמנהל הרשת שלך כיבה אותו. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל הרשת שלך או אל האדם שהגדיר את הרשת.

להפעלת Webscan

- . פתח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שרת אינטרנט משובץ</u>.
 - . לחץ על הכרטיסייה **הגדרות** .2
 - .a במקטע אבטחה, לחץ על הגדרות מנהל מערכת.
 - .4 בחר Webscan משרת אינטרנט משובץ כדי להפעיל את המאפיין Webscan.
 - **.5** לחץ על החל.

לסריקה באמצעות Webscan

סריקה באמצעות Webscan מציעה אפשרויות סריקה בסיסיות. לקבלת אפשרויות או פונקציות סריקה נוספות, בצע סריקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP.

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - **.** פתח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שרת אינטרנט משובץ</u>.
 - . לחץ על הכרטיסייה סריקה.
 - 4. לחץ על Webscan בחלונית הימנית, שנה הגדרות ולחץ על התחל סריקה.

יצירת קיצור דרך חדש לסריקה (Windows)

באפשרותך ליצור קיצור דרך משלך לסריקה כדי לבצע את הסריקה בקלות רבה יותר. לדוגמה, ייתכן שתרצה לסרוק ולשמור צילומים באופן קבוע בתבנית PNG, ולא ב-JPEG.

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - 2. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows)</u> HP.
 - . בתוכנת המדפסת, לחץ על סריקת מסמך או צילום.
 - . לחץ על יצירת קיצור דרך חדש לסריקה.
 - . הזן שם תיאורי, בחר קיצור דרך קיים שעליו יתבסס קיצור הדרך החדש, ולאחר מכן לחץ על **יצירה**.

לדוגמה, אם אתה יוצר קיצור דרך חדש לצילומים, בחר **שמור כ-JPEG** או **שלח בדואר אלקטרוני כ-JPEG** . באמצעות אפשרויות אלה תוכל לעבוד עם גרפיקה בעת סריקה.

6. שנה את ההגדרות עבור קיצור הדרך החדש בהתאם לצרכיך, ולאחר מכן לחץ על סמל השמירה מימין לקיצור הדרך.

הערה: המסך ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדרות בסיסיות ולשנות אותן. לחץ על הקישור **עוד** בפינה השמאלית 🗒 הערה: המסך ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדרות המפורטות ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי הגדרות סריקה (Windows).

(Windows) שינוי הגדרות סריקה

באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה לשימוש חד-פעמי או לשמור את השינויים לשימוש קבוע. הגדרות אלה כוללות אפשרויות כגון גודל וכיוון דף, רזולוציית סריקה, ניגודיות, ומיקום התיקייה עבור הסריקות ששמרת.

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - 2. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.
 - . בתוכנת המדפסת, לחץ על סריקת מסמך או צילום.
 - .4 לחץ על הקישור עוד בפינה הימנית של תיבת הדו-שיח HP Scan.

חלונית ההגדוות המפורטות תופיע מימין. העמודה השמאלית מסכמת את ההגדוות הנוכחיות שנקבעו עבור כל מקטע. בעמודה הימנית ניתן לשנות את ההגדוות במקטע המודגש. 5. לחץ על כל מקטע בצידה השמאלי של חלונית ההגדוות המפורטות כדי לעיין בהגדוות של מקטע זה.

באפשרותך לעיין בהגדרות ולשנות את רובן באמצעות תפריטים נפתחים.

הגדרות מסוימות מעניקות גמישות רבה יותר באמצעות הצגת חלונית חדשה. הגדרות אלה מסומנות על-ידי + (סימן הפלוס) המופיע מימין להגדרה. עליך לקבל או לבטל את השינויים בחלונית זו כדי לחזור לחלונית ההגדרות המפורטות.

- **.6** לאחר שתסיים לשנות את ההגדרות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- לחץ על סריקה. בסיום הסריקה, תתבקש לשמור או לדחות את השינויים שביצעת בקיצור הדרך.
- לחץ על לחצן השמירה שבצידו השמאלי של קיצור הדרך. הלחצן שומר את השינויים שביצעת בקיצור הדרך כדי שתוכל להשתמש בהם שוב בפעם הבאה. לחלופין, השינויים ישפיעו על הסריקה הנוכחית בלבד. לאחר מכן, לחץ על סריקה .

התחבר לאינטרנט כדי לקבל מידע נוסף על השימוש בתוכנת HP Scan. למד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

- להתאים אישית הגדרות סריקה, כגון סוג קובץ תמונה, רזולוציית סריקה ורמות ניגודיות. 🔹
 - לסרוק לתיקיות רשת ולכובנים בענן. 🔹
 - להציג בתצוגה מקדימה ולכוונן תמונות לפני סריקה.

עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות

השתמש בעצות הבאות כדי לבצע בהצלחה העתקה וסריקה:

- שמור על משטח הזכוכית וגב המכסה נקיים. הסורק מפרש כל דבר שהוא מזהה על-גבי משטח הזכוכית, כחלק מהתמונה.
- הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה ויישר אותו בהתאם לסימון שבפינה האחורית השמאלית של משטח הזכוכית.
- כדי ליצור עותק גדול של מסמך מקור קטן, סרוק את מסמך המקור למחשב, שנה את גודל התמונה בתוכנת הסריקה
 ולאחר מכן הדפס עותק של התמונה המוגדלת.
 - אם ברצונך לכוונן את גודל הסריקה, סוג הפלט, רזולוציית הסריקה, או סוג הקובץ, וכן הלאה, התחל את הסריקה מתוכנת המדפסת.
 - כדי למנוע טקסט שגוי או חסר במסמך הסרוק, ודא שהבהירות מוגדרת כהלכה בתוכנה. 🔹
- אם ברצונך לסרוק מסמך מרובה עמודים לקובץ אחד במקום לקבצים מרובים, התחל את הסריקה באמצעות תוכנת המדפסת במקום לבחור באפשרות סריקה מתצוגת המדפסת, או השתמש במזין המסמכים כדי לסרוק.
- אם אתה סורק ממצלמה בנייד, הקפד לסרוק באזור מואר היטב כך שייווצר ניגוד ברור בין המקור ובין השטח שעליו הוא מונח.

9 פקס

באפשרותך להשתמש במדפסת לשליחה ולקבלה של פקסים, לובות פקסים בצבע. ניתן לתזמן שליחת פקסים במועד מאוחר יותר תוך 24 שעות, ולהגדיר אנשי קשר מספר הטלפונים כדי לשלוח פקסים למספרים שאתה משתמש בהם לעתים קרובות, בקלות ובמהירות. מלוח הבקרה של המדפסת, באפשרותך גם להגדיר מספר אפשרויות פקס, כגון רזולוציה וניגודיות בין הגוונים הבהירים והכהים בפקסים שאתה שולח.

הערה: לפני שתתחיל לשלוח ולקבל פקסים, ודא שהגדות את המדפסת כראוי לשליחה ולקבלה של פקסים. באפשרותך 🖹 הערה: לפני שתתחיל לשלוח ולקבל פקסים. באפשרותך לוודא אם הפקס הוגדר כהלכה על ידי ביצוע בדיקת הגדרת הפקס מלוח הבקרה של המדפסת.

- <u>שליחת פקס</u>
- <u>קבלת פקס</u>
- <u>הגדרת אנשי קשר בספר הטלפונים</u>
 - <u>שינוי הגדרות פקס</u>
 - פקס ושירותי טלפון דיגיטליים 🔹 🔹
- פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט 🔹 🔹
 - <u>שימוש בדוחות</u>
 - <u>מידע נוסף אודות הגדרת פקס</u>

שליחת פקס

ניתן לשלוח פקס במגוון דרכים, בהתאם למצב שבו אתה נמצא או לצרכים שלן.

- שליחת פקס רגיל
- שליחת פקס רגיל מהמחשב
 - שליחת פקס מטלפון
- שליחת פקס באמצעות חיוג מהצג •
- שליחת פקס באמצעות זיכרון המדפסת 🔹 🔹
 - שיגור פקס למספר נמענים •
- (מצב תיקון שגיאות) Error Correction Mode- שיגור פקס ב-

שליחת פקס רגיל

ניתן לשלוח פקס בשחור-לבן או בצבע בעל עמוד אחד או עמודים מרובים באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

הערה: שלח פקסים המכילים עמוד אחד על-ידי הנחת מסמך המקור על משטח הזכוכית. שלח מסמכם המכילים יותר מעמוד 🗒 אחד באמצעות מזין המסמכים האוטומטי.

. אם דרוש לן אישור מודפס שפקסים נשלחו בהצלחה, עלין להפעיל אישור פקס. 🛱

לשליחת פקס רגיל מלוח הבקרה של המדפסת

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב פקס.
 - גע ב**שלה כעת**.
 - .4 הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי או על-ידי בחירה מספר הטלפונים.
 - . עצה: 🔅 עצה: כדי להוסיף השהייה במספר הפקס שאתה מזין, גע כמה פעמים ב-*, עד שיופיע מקף (-) על-גבי הצג 🌾
 - . געב 🕥 **שליחה**.
- עצה: כברירת מחדל, המדפסת מוגדרת לשליחת פקס בשחור-לבן. אם ברצונך לשלוח פקס בצבע, גע ב אָלָאָ (**הגדרות 🖓** כדי לשנות את צבע בוירת המחדל.

אם המדפסת מזהה מסמך מקור שטעון במזין המסמכים, היא שולחת את המסמך למספר שהזנת.

. אם הנמען מדווח על בעיות באיכות הפקס, באפשרותך לנסות לשנות את הרזולוציה או הניגודיות של הפקס. 🛠 🗴

שליחת פקס רגיל מהמחשב

ניתן לשלוח פקס ישירות מהמחשב, מבלי להדפיס אותו קודם.

כדי להשתמש במאפיין זה, ודא שהתקנת את תוכנת המדפסת של HP במחשב, שהמדפסת מחוברת לקו טלפון פעיל ושפונקציית הפקס מוגדרת ופועלת כהלכה.

כדי לשלוח פקס רגיל מהמחשב (Windows)

- .1 פתח את המסמך במחשב שברצונך לשלוח.
- בתפריט קובץ ביישום התוכנה, לחץ על הדפסה. 2.
- . מהרשימה שמות, בחר את המדפסת שבשמה מופיע "fax".
- 4. לשינוי הגדרות (כגון בחיות שליחת המסמך בתור פקס בשחור-לבן או בצבע), לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים. בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מדפסת או העדפות.
 - .5 לאחר שינוי ההגדרות, לחץ על אישור.
 - לחץ על **הדפסה** או **אישור**.
 - . הזן את מספר הפקס ומידע נוסף עבור הנמען, שנה הגדרות נוספות עבור הפקס ולאחר מכן לחץ על **שיגור פקס.** המדפסת מתחילה לחייג את מספר הפקס ולשלוח את המסמך.

שליחת פקס מטלפון

באפשרותן לשלוח פקס משלוחת טלפון. פעולה זו מאפשרת לך לשוחח עם הנמען המיועד לפני שליחת הפקס.

לשליחת פקס משלוחת טלפון

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - . חייג את המספר בלוח המקשים של מכשיר הטלפון המחובר למדפסת.

אם הנמען עונה לטלפון, הודע לו שיקבל את הפקס במכשיר הפקס שלו לאחר שישמע צלילי פקס. אם מכשיר פקס עונה לשיחה, תשמע צלילי פקס ממכשיר הפקס המקבל.

- **.3** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - **.4** גע ב**שלח כעת**.
- . כשתהיה מוכן לשליחת הפקס, גע ב 🚯 שליחה .
- עצה: כבריות מחדל, המדפסת מוגדות לשליחת פקס בשחור-לבן. אם ברצונך לשלוח פקס בצבע, גע ב 🏠 (הגדרות 🔅 סבריות מחדל, המדפסת מוגדות לשליחת פקס בשחור-לבן. אם ברצונך לשלוח פקס בצבע, גע ב ריות המחדל.

בזמן שליחת הפקס, קו הטלפון דומם. אם ברצונך לשוחח עם הנמען במועד מאוחר יותר, הישאר על הקו עד לסיום שליחת הפקס. אם סיימת לשוחח עם הנמען, תוכל לנתק ברגע שתחל שליחת הפקס.

שליחת פקס באמצעות חיוג מהצג

בעת שליחת פקס באמצעות חיוג מהצג, באפשרותך לשמוע את צלילי החיוג, הנחיות בטלפון או צלילים אחרים באמצעות הרמקולים במדפסת. הדבר מאפשר לך להגיב לבקשות הנשמעות במהלך החיוג ולשלוט בקצב החיוג.

עצה: אם אתה משתמש בכרטיס חיוג ואינך מזין את מספר ה-PIN במהירות הנדרשת, המדפסת עלולה להתחיל לשלוח צלילי פקס מוקדם מדי ולגרום לכך ששירות כרטיס החיוג לא יזהה את מספר ה-PIN. במקרה זה, צור איש קשר בספר הטלפונים לאחסון ה-PIN של כרטיס החיוג שלך.

. ודא שעוצמת הקול מופעלת כדי שתוכל לשמוע את צליל החיוג. 🛱

לשיגור פקס באמצעות חיוג מהצג מלוח הבקרה של המדפסת

- ען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - גע ב**שלח כעת**.
 - . געב 🚯 **שליחה**.
- עצה: כבריות מחדל, המדפסת מוגדות לשליחת פקס בשחור-לבן. אם בוצונך לשלוח פקס בצבע, גע ב $rac{1}{20}$ (**הגדרות 🔆** סבריות מחדל, המדפסת מוגדות לשליחת פקס בשחור-לבן. אם בוצונך לשלוח פקס בצבע, גע ב
 - 5. כשתשמע את צליל החיוג, הזן את המספר באמצעות לוח המקשים המספרי בלוח הבקרה של המדפסת.
 - .6 עקוב אחר ההנחיות שעשויות להופיע.
- עצה: בעת השימוש בכרטיס חיוג לשליחת פקס כאשר קוד ה-PIN של כרטיס החיוג שמור כאיש קשר בספר הטלפונים, כאשר תתבקש להזין את קוד ה-PIN, גע ב-<u>פ</u>ר **טלפונים**), ולאחר מכן גע ב- **ספר טלפונים מקומי** כדי לבחור את איש הקשר בספר הטלפונים שתחתיו שמות את קוד ה-PIN.

הפקס ישוגר כאשר מכשיר הפקס המקבל יענה.

שליחת פקס באמצעות זיכרון המדפסת

תוכל לסרוק פקס שחור-לבן לתוך הזיכרון ולאחר מכן לשלוח את הפקס מתוך הזיכרון. מאפיין זה שימושי אם מספר הפקס שאליו אתה מנסה להגיע תפוס או אינו זמין זמנית. המדפסת סורקת את מסמכי המקור לזיכרון ומשגרת אותם ברגע שהיא מצליחה להתחבר למכשיר הפקס המקבל. לאחר שהמדפסת סורקת את העמודים לזיכרון, ניתן מיד להסיר את מסמכי המקור ממגש הזנת המסמכים או ממשטח הזכוכית של הסורק.

. ניתן לשגר פקס שחור-לבן בלבד מהזיכרון 🗒 🗒

לשליחת פקס באמצעות זיכרון המדפסת

- .1 ודא ששיטת סריקה ופקס מופעלת.
- א. בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - ב. גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות** .
 - **ג.** גע ב**שיטת סריקה ופקס** כדי להפעיל אותה.
- 2. טען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב פקס.
 - .4 גע ב**שלח כעת**.

5. השתמש בלוח המקשים המספרי להזנת מספר הפקס.

לחלופין, גע ב-追 (**ספר טלפונים**), ולאחר מכן גע ב- **ספר טלפונים מקומי** או **היסטוריית שיחות** כדי לבחור מספר או קבוצה שאליהם ברצונך לחייג.

. גע ב 🕥 **שליחה** .

המדפסת סורקת את מסמכי המקור לתוך הזיכרון ומשגרת את הפקס כאשר מכשיר הפקס המקבל זמין.

שיגור פקס למספר נמענים

ניתן לשלוח פקס לנמענים ובים על-ידי יצירת קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים, המווכבת משני נמענים נפרדים או יותר.

לשליחת פקס לנמענים רבים באמצעות קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים

- טען את מסמך המקור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה במשטח הזכוכית של הסורק, או כאשר הצד המודפס פונה. כלפי מעלה במזין המסמכים.
 - . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - גע ב**שלח כעת**.
 - . גע ב-בן (ספר טלפונים), ולאחר מכן גע ב ספר טלפונים מקומי 🕄 👍 אנע ב-4
 - . גע ב-😫 ובחר 🖧 (**קבוצה**) כדי לעבור לספר הטלפונים של הקבוצה. 5.
 - גע בשם הקבוצה שאליה ברצונך לשלוח את המסמך. 6
 - . גע ב 🚯 **שליחה**.

המדפסת שולחת את המסמכים לכל המספרים בקבוצה שבחות.

. אם הנמען מדווח על בעיות באיכות הפקס, באפשרותך לנסות לשנות את הרזולוציה או הניגודיות של הפקס. 🔅 🕸

(מצב תיקון שגיאות) Error Correction Mode-שיגור פקס ב-

מצב תיקון שגיאות (EMC) מונע אובדן נתונים בשל קווי טלפון בעייתיים על-ידי איתור שגיאות המתרחשות בזמן השידור ובקשה אוטומטית לשידור מחדש את החלקים הבעייתיים. חשבון הטלפון אינו מושפע מכך או עשוי אף להצטמצם כאשר קווי הטלפון תקינים. בקווי טלפון בעיתיים, ECM מאריך את זמן השיגור ומגדיל את חשבון הטלפון, אך הנתונים משוגרים בצורה מהימנה יותר. הגדרת ברירת המחדל היא **מופעל** . כבה את EMC רק אם הוא מוביל להגדלה משמעותית של חשבון הטלפון, ואם אתה מוכן לקבל איכות יוודה יותר בתמווה לחשבון מצומצם יותר.

אם אתה מכבה את ECM (מצב תיקון השגיאות):

- איכות ומהירות שידור הפקסים המשוגרים והמתקבלים, מושפעות.
 - ההגדרה **מהירות** מוגדרת באופן אוטומטי ל **בינונית** .
 - א תוכל עוד לשגר הודעות פקס צבעוניות או לקבלן. 🔹

לשינוי הגדרת ECM בלוח הבקרה

- **1.** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - . גע ב **הגדרות** .

- . גע ב **העדפות** .
- . גלול אל מצב תיקון שגיאות כדי לגעת באפשרות זו כדי להפעיל או להשבית את המאפיין.

קבלת פקס

באפשרותך לקבל פקסים באופן אוטומטי או ידני. אם תבטל את האפשרות **מענה אוטומטי** , יהיה עליך לקבל פקסים באופן ידני. אם תפעיל את האפשרות **מענה אוטומטי** (הגדרת ברירת המחדל), המדפסת תענה לשיחות נכנסות ותקבל פקסים באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שצוינו בהגדרה **מספר צלצולים למענה** . (הגדרת ברירת המחדל של **מספר צלצולים למענה** היא חמישה צלצולים.)

אם מתקבל פקס בגודל Legal או גדול יותר והמדפסת אינה מוגדרת כעת לנייר בגודל Legal, המדפסת מקטינה את הפקס כדי שיתאים לנייר שטעון בה. אם השבתת את המאפיין **הקטנה אוטומטית** , המדפסת מדפיסה את הפקס על-גבי שני עמודים.

. אם אתה מעתיק מסמך תוך כדי קבלת פקס, הפקס יישמר בזיכרון המדפסת עד לסיום ההעתקה. 🗒

- <u>קבלת פקס באופן ידני</u>
 - <u>הגדר פקס גיבוי</u>
- הדפסה חוזרת מהזיכרון של פקסים שהתקבלו
 - <u>העברת פקסים למספר אחר</u>
- הגדרת הקטנה אוטומטית עבור פקסים נכנסים
 - חסימת מספרי פקס בלתי רצויים
 - <u>קבלת פקסים באמצעות 'פקס דיגיטלי של HP'</u>

קבלת פקס באופן ידני

במהלן שיחת טלפון, האדם שעימו אתה מדבר יכול לשלוח לן פקס בעודן מחובר. באפשרותך להרים את האפרכסת כדי לדבר או להקשיב לצלילי פקס.

ניתן לקבל פקסים באופן ידני מטלפון המחובר ישירות ליציאה עם הסימון 🎢 בגב המדפסת.

לקבלת פקס באופן ידני

- .1 ודא כי המדפסת מופעלת וכי הזנת נייר במגש ההזנה.
 - הסר מסמכי מקור כלשהם ממגש המסמכים.
- .3 הגדר את האפשרות מספר צלצולים למענה למספר גבוה כדי שתוכל לענות לשיחה הנכנסת לפני שהמדפסת עונה. לחלופין, בטל את ההגדרה מענה אוטומטי.
 - .4 אם אתה משוחח בטלפון עם השולח כעת, הנחה אותו ללחוץ על **שלח** במכשיר הפקס שלו.
 - .5 כשיישמעו צלילי הפקס מהמכשיר השולח, בצע את הפעולות הבאות.
 - א. בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב**קבלה** כדי לקבל את הפקס.
- ב. לאחר שהמדפסת מתחילה לקבל את הפקס, באפשרותך לנתק את הטלפון או להישאר על הקו. קו הטלפון שקט במהלך העברת פקס.

הגדר פקס גיבוי

בהתאם להעדפותיך ולדרישות האבטחה, באפשרותך להגדיר את המדפסת כך שתאחסן את כל הפקסים המתקבלים, רק את הפקסים שהתקבלו בעת שהתרחשה שגיאה במדפסת, או לא לאחסן כלל פקסים שהתקבלו.

להגדרת פקס גיבוי מלוח הבקרה של המדפסת

- . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב פקס .
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **העדפות** .
 - גע ב**גיבוי קבלת פקס**.
 - .5 גע בהגדרה הרצויה.

מופעל	הגדות בויות המחדל. כאשו Backup fax (פקס גיבוי) הוא מופעל , המדפסת מאחסנת את כל הפקסים שמתקבלים בזיכוון. פונקציה זו מאפשות לן להדפיס מחדש עד 30 מהפקסים האחוונים שהודפסו, אם הם עדיין שמורים בזיכוון.
	הערה: כאשר זיכרון המדפסת מתמלא, היא מחליפה את הפקסים הישנים ביותר שהודפסו בעת קבלת פקסים חדשים. אם הזיכרון מלא בפקסים שלא הודפסו, המדפסת מפסיקה לענות לשיחות פקס נכנסות.
	הערה: אם אתה מקבל פקס גדול מדי, כגון צילום עתיר צבע, ייתכן ולא יישמר בזיכרון בשל מגבלות זיכרון.
במצב שגיאה בלבד	המצב גורם למדפסת לאחסן פקסים בזיכרון רק אם קיים מצב שגיאה שמובע מהמדפסת להדפיס את הפקסים (לדוגמה, אם אזל הנייר במדפסת) המדפסת ממשיכה לאחסן פקסים נכנסים כל עוד יש זיכרון פנוי. (אם הזיכרון מלא, המדפסת מפסיקה לעבות לשיחות פקס נכנסות.) כאשר מצב השגיאה נפתר, הפקסים המאוחסנים בזיכרון מודפסים באופן אוטומטי ולאחר מכן במחקים מהזיכרון.
כבוי	פקסים לעולם אינם מאוחסנים בזיכרון. לדוגמה, ייתכן שתרצה לבטל את פקס גיבוי למטרות אבטחה. אם מתרחש מצב שגיאה המובע מהמדפסת להדפיס (לדוגמה, אם אזל הנייר במדפסת), המדפסת מפסיקה לענות לשיחות פקס נכנסות.

הדפסה חוזרת מהזיכרון של פקסים שהתקבלו

הפקסים שהתקבלו ושלא הודפסו, שמורים בזיכרון.

הערה: לאחר שהזיכרון מתמלא, המדפסת לא תקבל פקסים חדשים עד שתדפיס או תמחק את הפקסים מהזיכרון. ייתכן 🗒 שתרצה גם למחוק את הפקסים מהזיכרון גם מטעמי בטיחות או פרטיות.

באפשרותך להדפיס מחדש עד 30 מהפקסים האחרונים שהודפסו, אם הם עדיין שמורים בזיכרון. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך להדפיס מחדש את הפקסים אם איבדת את העותק של ההדפס האחרון שלך.

להדפסה חוזרת של פקסים בזיכרון מלוח הבקרה של המדפסת

- . ודא שטענת נייר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - גע ב**הדפסה חוזרת**.

הפקסים מודפסים בסדר הפוך לסדר קבלתם, כשהפקסים שהתקבלו אחרונים מודפסים תחילה וכן הלאה.

.4 גע כדי לבחור פקס, ולאחר מכן גע ב**הדפסה**.

אם ברצונך להפסיק את ההדפסה מחדש של פקסים מהזיכרון, גע ב 🗙 (ביטול).

העברת פקסים למספר אחר

באפשרותן להגדיר את המדפסת להעברת הפקסים למספר פקס אחר. כל הפקסים מועברים בשחור-לבן, בין אם המקור שנשלח שחור-לבן או לא. HP ממליצה לוודא שהמספר שאליו אתה מעביר את הפקס הוא קו פקס פעיל. שלח פקס ניסיון כדי לוודא שמכשיר הפקס מסוגל לקבל את הפקסים שאתה מעביר.

להעברת פקסים מלוח הבקרה של המדפסת

- **1.** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **העדפות** .
 - גע ב**העברת פקסים לנמען נוסף**.
- . גע ב**הלאה הדפסה והעברה** כדי להדפיס ולהעביר את הפקס, או בחר **הלאה העברה** כדי להעביר את הפקס.

הערה: אם המדפסת לא מסוגלת להעביר את הפקס למכשיר הפקס המיועד (לדוגמה, אם הוא אינו מופעל), המדפסת 🗒 מדפיסה את הפקס. אם הגדרת את המדפסת להדפיס דוחות שגיאה עבור פקסים שהתקבלו, מודפס גם דוח שגיאה.

- כאשר תתבקש, הזן את מספר מכשיר הפקס המיועד לקבלת הפקסים המועברים, ולאחר מכן גע ב **סיום** . הזן את המידע. הדרוש עבור כל אחת מבקשות ההזנה שלהלן: תאריך התחלה, שעת התחלה, תאריך סיום ושעת סיום.
 - .7 העברת פקסים מופעלת. גע ב- אישור כדי לאשר.

אם המדפסת נכבית כאשר מוגדות העבות פקסים, המדפסת שומות את ההגדוה ומספר הטלפון של העבות הפקסים. כאשר המדפסת מופעלת שוב, ההגדוה של העבות הפקסים היא עדיין **מופעל** .

. באפשוותך לבטל העבות פקסים על-ידי בחיות כבוי מתפריט העבות פקסים. 🗒 🛱

הגדרת הקטנה אוטומטית עבור פקסים נכנסים

ההגדוה **הקטנה אוטומטית** קובעת את אופן הפעולה של המדפסת כאשר מתקבל פקס גדול מדי עבור גודל הנייר הטעון. הגדרה זו מופעלת כברירת המחדל, כך שתמונתו של הפקס הנכנס מוקטנת כדי להתאימה לעמוד אחד, במידת האפשר. אם תכונה זו מושבתת, המידע שאינו נכנס לעמוד הראשון, מודפס על-גבי עמוד שני. **הקטנה אוטומטית** שימושית בעת קבלת פקס שגדול יותר מגודל Letter/A4 כאשר במגש ההזנה טעון נייר בגודל Letter/A4.

להגדרת הקטנה אוטומטית מלוח הבקרה של המדפסת

- בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב פקס.
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **העדפות** .
- .4. גלול אל **הקטנה אוטומטית** וגע באפשוות זו כדי להפעיל או להשבית את המאפיין.

חסימת מספרי פקס בלתי רצויים

אם אתה רשום כמנוי לשיוות שיחה מזוהה דוך ספק שיוותי הטלפון, תוכל לחסום מספרי פקס מסוימים כך שהמדפסת לא תקבל פקסים ממספרים אלה. כאשר מתקבלת שיחת פקס נכנסת, המדפסת משווה את המספר לרשימת מספרי פקס הזבל כדי לקבוע אם יש לחסום את השיחה. אם המספר תואם למספר ברשימת מספרי הפקס החסומים, הפקס לא יתקבל. (המספר המרבי של מספרי פקס שניתן לחסום משתנה בהתאם לדגם.)

הערה: מאפיין זה אינו נתמך בכל המדינות/אזורים. אם מאפיין זה לא נתמך במדינה/אזור שלך, האפשרות **חסימת פקס זבל** לא מופיעה בתפריט **העדפות** .

הערה: אם לא מתווספים מספרי טלפון לרשימת שיחות מזוהות, ההנחה היא שהמשתמש לא הצטרף לשירות 'שיחה מזוהה' 🗒 של חברת הטלפונים.

ניתן לחסום מספרי פקס מסוימים על-ידי הוספתם לרשימת פקס זבל, לבטל את החסימה של מספרים אלה על-ידי הסותם מהרשימה ולהדפיס רשימה של מספרי פקס זבל חסומים.

להוספת מספר לרשימת פקס הזבל

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **העדפות** .
 - . גע ב **חסימת פקס זבל**.
 - .5 גע ב-₊ם (סימן חיבור).
 - בצע אחת מהפעולות הבאות: .6
- כדי לבחור מספר פקס לחסימה מתוך רשימת היסטוריית השיחות, גע ב-
 - הזן ידנית מספר פקס לחסימה, וגע בסיום.

הערה: ודא שהזנת את מספר הפקס כפי שהוא מופיע בתצוגת לוח הבקרה ולא את מספר הפקס שמופיע בכותרת 🗒 הערה: הפקס שמופיע בכותרת הפקס שמופיע בכותרת הפקס של הפקס שמופיע בכותרת הפקס שמופיע בכותרת הפקס שמופיע בכותרת הפ

להסרת מספרים מהרשימה של פקס זבל

- . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **העדפות** .
 - . גע ב **חסימת פקס זבל**.
- גע במספר שברצונך להסיר ולאחר מכן גע ב**הסר.** 5.

להדפסת רשימת פקס זבל

- **.** בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **דוחות** .
 - גע ב **הדפסת דוחות פקס**.
 - גע ב**דוח פקס זבל**.
 - גע בהדפסה כדי להתחיל בהדפסה.

יקבלת פקסים באמצעות 'פקס דיגיטלי של HP'

ניתן להשתמש בפקס הדיגיטלי של HP כדי לקבל פקסים ולשמור אותם ישירות במחשב באופן אוטומטי. אפשרות זו חוסכת בנייר ובדיו.

הודעות הפקס שנתקבלו נשמרות בתור קובצי TIFF (תבנית קובץ תמונה מתויגת) או בתור קובצי PDF (PDF Cocument). Format).

שמות הקבצים מוקצים בשיטה הבאה: XXXX_YYYYYYYZZZZZZ.tif, כאשר X מייצג את פרטי השולח, Y את התאריך, ו-Z הוא השעה שבה הפקס התקבל.

. מצב פקס למחשב זמין לקבלת פקסים בשחור לבן בלבד. יודפסו פקסים בצבע בלבד 🗒

'HP דרישות של 'פקס 'דיגיטלי של

- תיקיית היעד של המחשב חייבת להיות זמינה כל הזמן. פקסים לא יישמרו אם המחשב נמצא במצב שינה כלשהו. 🔹
 - יש להזין את הנייר למגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.

להגדרה ולשינוי של 'פקס דיגיטלי של HP'

- 1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.
 - . לחץ על הדפסה, סריקה ופקס , ולאחר מכן לחץ על פקס.
 - . לחץ על אשף הגדרות הפקס הדיגיטלי .3
 - .4 פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לכיבוי 'פקס דיגיטלי של HP'

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** .
- . אע ב העדפות ולאחר מכן גע בפקס דיגיטלי של HP. גע ב העדפות ולאחר מכן איג גע ב
 - :**HP גע בכיבוי הפקס הדיגיטלי של**. ג
 - גע ב**כן**.

הגדרת אנשי קשר בספר הטלפונים

באפשרותך להגדיר מספרי פקס שאתה משתמש בהם לעתים קרובות כאנשי קשר בספר הטלפונים. מאפיין זה מאפשר לך לחייג למספרים אלה במהירות באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

- עצה: בנוסף ליצירה ולניהול של אנשי קשר בלוח הטלפונים מלוח הבקרה של המדפסת, באפשרותך להשתמש גם בכלים הזמינים במחשב, כגון תוכנת המדפסת של HP ושרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>כלי</u> ניהול מדפסת.
 - יצירה ועריכה של איש קשר בספר הטלפונים 🔹
 - יצירה ועריכה של קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים
 - מחיקת אנשי קשר מספר הטלפונים

יצירה ועריכה של איש קשר בספר הטלפונים

באפשרותך לשמור מספרי פקס כאנשי קשר בספר הטלפונים.

להגדרת אנשי קשר בספר הטלפונים

- **.1** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - . גע ב **ספר טלפונים**.
- . גע ב-___ (**סימן פלוס**) כדי להוסיף איש קשר.
- . גע ב**שם**, ולאחר מכן הקלד את השם של איש הקשר בספר הטלפונים, ולאחר מכן גע ב **סיום**.
- . גע ב**מספר פקס**, ולאחר מכן הזן את מספר הפקס של איש הקשר בספר הטלפונים, ולאחר מכן גע ב סיום.

הערה: הקפד לכלול השהיות או מספרים מבוקשים אחרים, כגון אזור חיוג, קוד גישה למספרים מחוץ למרכזיות 🗒 טלפוניות (בדרך כלל 9 או 0), או קידומת חיוג לחו"ל.

.6. גע ב**הוספה**.

לשינוי פרטי אנשי קשר בספר הטלפונים

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **ספר טלפונים** .
- . גע באיש הקשר בספר הטלפונים שאת פרטיו ברצונך לערוך. .3
- . גע ב**שם** וערוך את השם של איש הקשר בספר הטלפונים ולאחר מכן גע ב סיום.
- . גע ב**מספר פקס** וערוך את מספר הפקס של איש הקשר בספר הטלפונים ולאחר מכן גע ב סיום.

הערה: הקפד לכלול השהיות או מספרים מבוקשים אחרים, כגון אזור חיוג, קוד גישה למספרים מחוץ למרכזיות 🗒 וערה: סלפוניות (בדרך כלל 9 או 0), או קידומת חיוג לחו"ל.

. גע ב **סיום** .

יצירה ועריכה של קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים

באפשרותך לשמור קבוצות מספרי פקס כקבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים.

להגדרת קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים

. לפני שתוכל ליצור קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים, יש ליצור תחילה איש קשר אחד לפחות בספר הטלפונים. 🗒

- **1.** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
- . גע ב **ספר טלפונים** , ולאחר מכן גע ב🔁 ובחר 씁 (**קבוצה**) כדי לעבור לספר הטלפונים של הקבוצה. .
 - גע ב-+<mark>□</mark> (**סימן פלוס**) כדי להוסיף קבוצה. **.3**
 - . גע ב**שם**, ולאחר מכן הזן את שם הקבוצה, ולאחר מכן גע ב סיום.
- . גע ב**מספר החברים**, בחר את אנשי הקשר מספר הטלפונים שברצונך לכלול בקבוצה זו, ולאחר מכן גע ב**בחר**.
 - **.6** גע ב**יצירה**.

לשינוי פרטים של קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
- . גע ב ספר טלפונים , ולאחר מכן גע בבין ובחר 🖧 (קבוצה) כדי לעבור לספר הטלפונים של הקבוצה. 🕄
 - . גע בקבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים שאת פרטיה ברצונך לערוך. 3
 - . גע ב**שם** וערוך את השם של קבוצת אנשי הקשר בספר הטלפונים ולאחר מכן גע ב **סיום**.
 - .5 גע ב**מספר החברים**.
- . אם ברצונך להוסיף איש קשר לקבוצה, גע ב-📇 (**סימן הפלוס**). גע בשם של איש קשר, ולאחר מכן גע ב**בחר**.

. אם ברצונך להסיר איש קשר מהקבוצה, גע בשמו של איש הקשר כדי לבטל את הבחירה בו 🗒 🖄

. גע ב **סיום** .

מחיקת אנשי קשר מספר הטלפונים

ניתן למחוק אנשי קשר או קבוצת אנשי קשר מספר הטלפונים.

כדי למחוק אנשי קשר מספר הטלפונים

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **ספר טלפונים** .
- גע בשם של איש הקשר שברצונך למחוק מספר הטלפונים. 3
 - .**ג**ע ב**מחק**.
 - .גע ב**כן** לאישור.

כדי למחוק קבוצת אנשי קשר בספר הטלפונים

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
- . גע ב ספר טלפונים , ולאחר מכן גע בבין ובחר 🖧 (קבוצה) כדי לעבור לספר הטלפונים של הקבוצה. 🕄
 - גע בשם של איש הקשר שברצונך למחוק מספר הטלפונים. .3
- .4 גע ב**מחק**.
- .גע ב**כן** לאישור.

שינוי הגדרות פקס

לאחו השלמת השלבים שמתוארים ב'מדריך העזוה' שצורף למדפסת, בצע את הפעולות הבאות כדי לשנות את ההגדרות ההתחלתיות או כדי להגדיר אפשרויות אחרות לפקס.

- הגדרת כותרת הפקס
- <u>הגדרת מצב המענה (מענה אוטומטי)</u> •
- קביעת מספר צלצולים לפני המענה
- שינוי דפוס צלצול המענה לצלצול מובחן 📃 🔹
 - <u>הגדרת סוג חיוג</u>
 - הגדרת אפשרויות חיוג חוזר
 - הגדרת מהירות הפקס
 - הגדרת עוצמת הקול של הפקס

הגדרת כותרת הפקס

כותרת הפקס מדפיסה את שמך ואת מספר הפקס שלך בחלקו העליון של כל פקס שנשלח. HP ממליצה להגדיר את כותרת הפקס באמצעות תוכנת המדפסת של HP. ניתן גם להגדיר את כותרת הפקס מלוח הבקרה של המדפסת, כפי שמתואר להלן.

. בחלק מהמדינות/אזורים, פרטי כותרת הפקס נדרשים על פי חוק. 🗒 🖄

הגדרה או שינוי של כותרת הפקס

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות**.
 - גע ב**כותרת פקס**.
- . הזן את המידע שלך או של החברה ולאחר מכן גע ב סיום.
 - . הזן את מספר הפקס, ולאחר מכן גע ב **סיום**.

הגדרת מצב המענה (מענה אוטומטי)

מצב המענה קובע אם המדפסת עונה לשיחות נכנסות.

- הפעל את ההגדוה מענה אוטומטי אם ברצונך שהמדפסת תענה לפקסים באופן אוטומטי. המדפסת עונה לכל השיחות והפקסים הנכנסים.
- בטל את ההגדוה מענה אוטומטי אם ברצונך לקבל פקסים באופן ידני. עליך להיות זמין כדי לענות בעצמך לשיחות פקס נכנסות או שהמדפסת לא תוכל לקבל פקסים.

להגדרת מצב המענה

- **1.** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב פקס .
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- העדפות .2
- . גע ב **מענה אוטומטי** כדי להפעיל או לכבות מאפיין זה. .3

🔹 עצה: 🛛 תוכל לגשת למאפיין זה גם על-ידי לחיצה על 🚫 (לחצן **מצב פקס**) ב'לוח המחוונים'. 🌾

קביעת מספר צלצולים לפני המענה

אם תפעיל את ההגדרה **מענה אוטומטי** , תוכל להגדיר את מספר הצלצולים שאחריו ההתקן יענה אוטומטית לשיחות נכנסות.

ההגדוה **מספר צלצולים למענה** חשובה אם לאותו קו טלפון שאליו מחוברת המדפסת מחובר גם משיבון, מפני שרצוי שהמשיבון יענה לשיחות לפני המדפסת. מספר הצלצולים למענה עבור המדפסת אמור להיות גדול ממספר הצלצולים למענה עבור המשיבון.

לדוגמה, הגדר את המשיבון למספר קטן של צלצולים ואת המדפסת למספר הצלצולים המובי. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור.) בהתקנה זו, המשיבון עונה לשיחה והמדפסת מנטרת את הקו. אם המדפסת מזהה צלילי פקס, היא מקבלת את הפקס. אם השיחה היא קולית, המשיבון מקליט את ההודעה הנכנסת.

לקביעת מספר צלצולים לפני המענה

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות**.
 - . גע ב **מספר צלצולים למענה**.
 - .4 גע כדי לבחור במספר הצלצולים.
 - . גע ב **סיום** .

שינוי דפוס צלצול המענה לצלצול מובחן

חברות טלפונים רבות מציעות מאפיין של צלצול מובחן המאפשר קיום מספר של מספרי טלפון על אותו הקו. לאחר ההירשמות כמנוי לשירות זה, לכל מספר מוקצה דפוס צלצול שונה. באפשרותך להגדיר את המדפסת לענות לשיחות נכנסות בעלות דפוס צלצול ספציפי.

אם אתה מחבר את המדפסת לקו בעל צלצול מובחן, בקש מחבות הטלפון שלך להקצות דפוס צלצול אחד לשיחות קוליות ודפוס אחר לשיחות פקס. HP ממליצה לך לבקש צלצול כפול או משולש עבור מספרי פקס. כאשר המדפסת מזהה את דפוס הצלצול שצוין, היא עונה לשיחה ומקבלת את הפקס.

עצה: ניתן גם להשתמש במאפייין 'איתור דפוס הצלצול' בלוח הבקרה של המדפסת להגדרת צלצול מובחן. בעזרת מאפיין זה, המדפסת מזהה ושומות את דפוס הצלצול של שיחה נכנסת, ועל סמך שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול המובחן שחברת הטלפון שלך הקצתה לשיחות פקס.

אם לא נרשמת כמנוי לשירות צלצול מובחן, השתמש בברירת המחדל של דפוס הצלצול, כלומר כל הצלצולים הסטנדרטיים.

. הערה: 🖄 הערה: המדפסת אינה יכולה לקבל פקסים אם מספר הטלפון העיקרי נמצא בשימוש.

לשינוי דפוס הצלצול למענה עבור צלצול מובחן

.ודא שהמדפסת מוגדרת לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת מצב המענה (מענה אוטומטי)</u>.

- . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב פקס.
- . גע בלחצן **הגדרות** ולאחר מכן בחר **העדפות**.
 - . גע ב **צלצול מובחן**.
- . גע בדפוס צלצול אחד ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שבמסך. 5

הערה: אם אתה משתמש במרכזייה מקומית שדפוסי הצלצול בה שונים עבור שיחות פנימיות וחיצוניות, עליך לחייג 🖄 הערה: אם אתה משתמש במרכזייה מקומית שדפוסי הצלצול בה שונים עבור שיחות פנימיות וחיצוניות, עליך לחייג

הגדרת סוג חיוג

בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר מצב חיוג צלילים או מצב חיוג מתקפים. הגדות ברירת המחדל של המפעל היא **צלילים**. אל תשנה הגדרה זו אלא אם ידוע לך שקו הטלפון שלך אינו יכול להשתמש בחיוג צלילים.

. האפשרות חיוג מתקפים אינה זמינה בכל המדינות/אזורים. 🗒

הגדרת סוג החיוג

- **1.** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות** .
 - גע ב**סוג החיוג**. **.3**
 - .4 גע לבחירת **צלילים** או **מתקפים**.

הגדרת אפשרויות חיוג חוזר

אם למדפסת לא הייתה אפשרות לשלוח את הפקס משום שמכשיר הפקס המקבל לא עבה או היה תפוס, המדפסת מבסה לחייג שוב בהתבסס על ההגדרות עבור אפשרויות החיוג החוזר. השתמש בהליך הבא להפעלה או לכיבוי של האפשרויות:

- חיוג חוזר למספר תפוס: אם אפשרות זו מופעלת, המדפסת מחייגת שוב באופן אוטומטי אם הקו תפוס. ברירת המחדל היא מופעל.
 - חיוג חוזר באין מענה : אם אפשרות זו מופעלת, המדפסת מחייגת שוב באופן אוטומטי אם אין מענה במכשיר הפקס המקבל. ברירת המחדל היא כבוי .
 - חיוג מחדש בעקבות בעיה בחיבור : אם אפשרות זו מופעלת, המדפסת מחייגת שוב באופן אוטומטי אם הייתה בעיה בהתחברות למכשיר הפקס המקבל. חיוג מחדש בעקבות בעיה בחיבור פועל רק בעת שליחת פקסים מהזיכרון. בריות המחדל היא מופעל .

הגדרת אפשרויות חיוג חוזר

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות**.
 - . גע ב **חיוג חוזר אוטומטי**.
- גע ב **חיוג חוזר למספר תפוס**, ב **חיוג חוזר באין מענה**, או ב **חיוג מחדש בעקבות בעיה בחיבור** כדי להפעיל או לכבות. מאפיין זה.

הגדרת מהירות הפקס

באפשרותך להגדיר את מהירות הפקס המשמשת לתקשורת בין המדפסת שברשותך לבין מכשירי פקס אחרים בעת שיגור פקסים וקבלתם.

אם תשתמש באחד מהבאים, ייתכן שתידרש להגדיר את מהירות הפקס למהירות נמוכה יותר:

- שירות טלפון באינטרנט 🔹 🔹
- (רשת טלפונים פרטית) PBX 🔹 🔹

- (VoIP) פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט
 - שירות ISDN •

אם אתה נתקל בבעיות בשליחה ובקבלה של פקסים, נסה להשתמש ב **מהירות** נמוכה יותר. הטבלה הבאה מציגה את הגדרות מהירויות הפקס האפשריות.

הגדרות מהירויות פקס	מהירות פקס
מהירה	v.34 (33600 bps)
בינונית	v.17 (14400 bps)
איטית	v.29 (9600 bps)

להגדרת מהירות הפקס

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות** .
 - . גע ב **מהירות** .
 - .גע לבחירת אפשרות.

הגדרת עוצמת הקול של הפקס

ניתן לשנות את עוצמת הקול של צלילי הפקס.

להגדרת עוצמת הקול של הפקס

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **העדפות**.
 - .3 גע ב**עוצמת קול של פקס**.
 - . גע כדי לבחור **חלש**, חזק או כבוי.
- . תוכל לגשת למאפיין זה גם על-ידי לחיצה על 🜭 (לחצן **מצב פקס**) ב'לוח המחוונים'. 🔅 🕸

פקס ושירותי טלפון דיגיטליים

חברות טלפון ובות מספקות ללקוחות שלהן שירותי טלפון דיגיטליים כגון:

- DSL: שירות קו מנוי דיגיטלי (DSL) שמספקת חברת הטלפונים. (במדינה/אזור שלך, ייתכן ש-DSL נקרא ADSL).
 - PBX: מערכת רשת טלפונים פרטית (PBX).
 - ווא דיגיטלית לשירותים משולבים. ISDN 🔹 •
- VoIP צירות טלפון בעלות נמוכה המאפשר לך לשלוח ולקבל פקסים במדפסת באמצעות האינטרנט. שיטה זו נקראת
 פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP).

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט</u>.

מדפסות HP מתוכנבות במיוחד לשימוש עם שירותי טלפון אנלוגיים מסורתיים. אם אתה נמצא בסביבת טלפון דיגיטלי (כגון PBX ,ADSL/DSL או ISDN), ייתכן שיהיה עליך להשתמש במסננים או בממירים מסוג דיגיטלי-לאנלוגי בעת הגדרת המדפסת לשליחה ולקבלה של פקסים.

אינה ערבה לתאימות המדפסת לכל קו או ספק של שירותים דיגיטליים, לפעולתה בכל סביבה דיגיטלית או HP הערה: לתאימותה לכל ממיר דיגיטלי לאנלוגי. תמיד מומלץ לדון ישירות עם חברת הטלפון באפשרויות ההגדרה הנכונות על סמך השירותים שהיא מספקת.

פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט

ייתכן שתוכל להירשם כמנוי לשירות טלפון בעלות נמוכה המאפשר לך לשלוח ולקבל פקסים במדפסת באמצעות האינטרנט. שיטה זו נקראת פקס באמצעות פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP).

להלן אינדיקציות לכך שאתה משתמש ככל הנראה בשירות VoIP:

- חייג מספר גישה מיוחד יחד עם מספר הפקס.
- יש לך תיבת ממיר IP המתחברת לאינטרנט ומספקת כניסות טלפון אנלוגיות עבור חיבור הפקס. 🔹

הערה: באפשרותך לשלוח ולקבל פקסים רק על-ידי חיבור חוט טלפון ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת. פירוש הדבר 🖻 הערה: באפשרותך לשלוח ולקבל פקסים רק על-ידי חיבור חוט טלפון ליציאה עם הסימון אנלוגיים רגילים לחיבורי פקס) או בגאמצעות חברת הטלפונים שלך. באמצעות חברת הטלפונים שלך.

עצה: לעתים קרובות קיימת הגבלת תמיכה בשליחת פקסים וגילה במעוכות טלפון של פרוטוקול אינטרנט. אם אתה נתקל בבעיות בשליחה ובקבלה של פקסים, נסה להשתמש במהירות פקס נמוכה יותר או להשבית את מצב תיקון השגיאות (ECM) בפקס. עם זאת, אם תשבית את ה-ECM, לא תוכל לשלוח ולקבל פקסים בצבע.

אם יש לך שאלות לגבי פקס באינטרנט, פנה למחלקת התמיכה של שירותי הפקס באינטרנט או לספק השירות המקומי לקבלת סיוע נוסף.

שימוש בדוחות

באפשרותך להגדיר את המדפסת להדפיס דוחות שגיאה ודוחות אישור באופן אוטומטי עבור כל פקס שאתה משגר ומקבל. ניתן גם להדפיס דוחות מערכת באופן ידני כנדרש; דוחות אלה מספקים מידע מערכת שימושי על המדפסת.

כברירת מחדל, המדפסת מוגדרת להדפיס דוח רק אם קיימת בעיה בשליחה או בקבלה של פקסים. הודעת אישור המציינת אם פקס נשלח בהצלחה מופיעה לזמן קצר על-גבי תצוגת לוח הבקרה לאחר כל פעולת פקס.

אם הדוח של איכות ההדפסה אינו קריא, באפשרותך לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים מלוח הבקרה או מהתוכנה 🖾 **הערה:** Software. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>בדיקת מפלסי הדיו המשוערים</u>.

הערה: התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת התראה על מפלס דיו נמון, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את המחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת לבלתי סבירה.

. ודא שראשי ההדפסה והמחסניות נמצאים במצב טוב והותקנו כראוי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עבודה עם מחסניות</u>. 🛱

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>הדפסת דוחות אישור פקסים</u>
- הדפסת דוחות שגיאה של פקס
- הדפסה והצגה של יומן הפקס
 - <u>מחיקת יומן הפקס</u>
- הדפסת פרטים אודות פעולת הפקס האחרונה
 - הדפסת דוח שיחה מזוהה
 - <u>הצגת היסטוריית השיחות</u> •

הדפסת דוחות אישור פקסים

באפשוותן להדפיס דוח אישור בעת שליחת פקס או בעת שליחה או קבלה של כל פקס. הגדות בריות המחדל היא **הפעלה (שליחת פקס)**. כאשר אפשרות זו מושבתת, הודעת אישור מוצגת לזמן קצר בלוח הבקרה לאחר שליחה וקבלה של כל פקס.

הפעלת תכונת אישור פקסים

- בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב פקס.
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **דוחות** וב אישור פקס.
 - .4 גע כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות.

מופעל (שיגור פקס)	מדפיס דוח אישור פקס עבור כל פקס שאתה משגר.
מופעל (קבלת פקס)	מדפיס דוח אישוו פקס עבור כל פקס שאתה מקבל.
מופעל (שליחה של פקסים וקבלה של פקסים)	מדפיס דוח אישור פקס עבור כל פקס שאתה משגר ומקבל.
כבוי	לא מודפס דוח אישור פקס בעת שיגור וקבלה מוצלחים של פקס. זוהי הגדות בריות המחדל.

כדי לכלול תמונה של הפקס בדוח

- . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** .
 - . גע ב **דוחות** וב אישור פקס.
- . גע ב מופעל (שיגור פקס) או ב מופעל (שליחה של פקסים וקבלה של פקסים) .
 - .5 גע באישור פקס עם תמונה.

הדפסת דוחות שגיאה של פקס

באפשרותך להגדיר את תצורת המדפסת כך שתדפיס דוח באופן אוטומטי, כאשר מתרחשת שגיאה במהלך העברה או קבלה של פקס.

להגדרת המדפסת להדפסת דוחות שגיאת פקס באופן אוטומטי

- . בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** .
- . גע ב דוחות ולאחר מכן גע בדוחות שגיאות פקס.
 - .4 גע כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות.

מופעל (שיגור פקס)	 מדפיס דוח אם אירעה שגיאת שידור. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
מופעל (קבלת פקס)	מדפיס דוח אם אירעה שגיאת קבלה.
מופעל (שליחה של פקסים וקבלה של פקסים)	מדפיס דוח אם אירעה שגיאת פקס.
כבוי	לא מודפסים כלל דוחות שגיאה של הפקס.

הדפסה והצגה של יומן הפקס

באפשרותך להדפיס יומן פקסים שהתקבלו ושוגרו מהמדפסת.

להדפסת יומן הפקס מלוח הבקרה של המדפסת

- . בתצוגת לוח הבקוה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **דוחות** .
 - גע ב הדפסת דוחות פקס. **.3**
- . גע ב **30 הפעולות האחרונות ביומני הפקס**.
 - גע בהדפסה כדי להתחיל בהדפסה.

מחיקת יומן הפקס

מחיקת יומן הפקסים תגרום גם למחיקת כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון.

למחיקת יומן הפקסים

- **.1** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס**.
 - . גע ב **הגדרות**, ולאחר מכן גע ב**כלים**.
 - גע בניקוי היומנים/הזיכרון של הפקס. 3.

הדפסת פרטים אודות פעולת הפקס האחרונה

הדוח פעולת הפקס האחרונה מדפיס את הפרטים של פעולת הפקס האחרונה שהתרחשה. הפרטים כוללים את מספר הפקס, מספר העמודים ומצב הפקס.

להדפסת דוח פעולת הפקס האחרונה

- בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב פקס.
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **דוחות** .
 - . גע ב **הדפסת דוחות פקס**.
 - .4 גע ביומן פעולות אחרונות.
 - **.5** גע ב**הדפסה** כדי להתחיל בהדפסה.

הדפסת דוח שיחה מזוהה

ניתן להדפיס רשימה של שיחות מזוהות של מספרי פקס.

להדפסת דוח היסטוריית שיחה מזוהה

- **1.** בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב **פקס** .
 - . גע ב **הגדרות** ולאחר מכן גע ב- **דוחות** .
 - . גע ב הדפסת דוחות פקס
 - **4.** גע ב**דוח שיחה מזוהה**.
 - **5.** גע ב**הדפסה** כדי להתחיל בהדפסה.

הצגת היסטוריית השיחות

ניתן להציג רשימה של כל השיחות שבוצעו מהמדפסת.

. לא ניתן להדפיס את היסטוריית השיחות 🗒

להצגת היסטוריית השיחות

- בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב פקס.
 - גע ב**שלח כעת**.
 - . גע בפן (ספר טלפונים). .3
 - . גע ב **היסטוריית שיחות** .

מידע נוסף אודות הגדרת פקס

לאחר השלמת כל השלבים ב'מדריך תחילת העבודה', פעל בהתאם להוראות בסעיף זה כדי להשלים את הגדרת הפקס. שמור את 'מדריך תחילת העבודה' לשימוש עתידי.

סעיף זה כולל הוואות להגדות המדפסת כך שהפקס יפעל בהצלחה במקביל לציוד ושיוותים אחרים שעשויים להיות בשימוש באותו קו הטלפון.

עצ**ה:** כמו כן, באפשרותך להשתמש באשף הגדרת הפקס (Windows) שיסייע לך לקבוע במהירות כמה הגדרות פקס חשובות, כגון מצב המענה ופרטי כותרת הפקס. תוכל לגשת אל כלים אלה באמצעות תוכנת המדפסת של HP. לאחר הפעלת כלים אלה, פעל בהתאם להליכים בסעיף זה כדי להשלים את הגדרת הפקס.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>הגדרת העברת פקסים (מערכות טלפון מקביליות)</u>
 - בדיקת הגדרות הפקס

הגדרת העברת פקסים (מערכות טלפון מקביליות)

לפני שתתחיל בהגדות המדפסת לשליחה ולקבלה של פקסים, בור איזו מעוכת טלפון נמצאת בשימוש במדינה/אזור שלן. ההוראות להגדות הפקס משתנות במעוכות טלפון טוריות או מקביליות:

 אם אינך רואה את המדינה/אזור שלך בטבלה, כנראה שאתה משתמש במערכת טלפון טורית. במערכת טלפון טורית, סוג המחבר בציוד הטלפון המשותף (מודמים, טלפונים ומשיבונים) אינו מאפשר חיבור פיזי ליציאה עם הסימון 27 בגב המדפסת. במקום זאת, יש לחבר את כל הציוד לשקע הטלפון שבקיר.

. ייתכן שתצטון לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלן. 🗒

אם שם המדינה/אזור שלך מופיע בטבלה שלהלן, קרוב לוודאי שיש לך מערכת טלפונים מקבילית. במערכת טלפון . מקבילית, יש לך אפשרות לחבר ציוד טלפון משותף לקו הטלפון באמצעות היציאה עם הסימון 🍞 שבגב המדפסת.

. אם אתה משתמש במערכת טלפונים מקבילית, HP ממליצה שתחבר כבל טלפון דו-גידי לשקע הטלפון שבקיו 🗒

מדינות אזורים שבהם נעשה שימוש במערכת טלפונים מקבילית

ארגנטינה	אוסטוליה	ברזיל
קנזה	צ'ילה	סין
קולומביה	יוון	הודו
אינדונזיה	אירלנד	יפן
קוויאה	אמריקה הלטינית	מלזיה
מקסיקו	פיליפינים	פולין
פורטוגל	רוסיה	עוב הסעודית
סינגפור	ספרד	טיוואן
תאילנד	ארה"ב	ונצואלה
וייטנאם		

אם אינך בטוח בסוג מערכת הטלפון שלך (מקבילית או טורית), בדוק עם חברת הטלפונים.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- בחירת הגדרת הפקס המתאימה לבית או למשרד
- אפשרות א': קו פקס נפרד (ללא שיחות קוליות)
 - DSL אפשרות ב': הגדרת המדפסת עם OSL
- ISDN או קו PBX או קו אפשרות ג': הגדות המדפסת עם מעוכת טלפון מסוג
 - אפשרות ד': פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו טלפון 🔹 🔹
 - אפשרות ה': קו משותף לשיחות קוליות ולפקסים 🔹
 - אפשרות ו: קו משותף לשיחות קוליות ולשיחות פקס עם תא קולי 🔹
 - אפשרות ז: קו פקס משותף עם מודם במחשב (ללא שיחות קוליות)
 - אפשרות ח: קו קולי/פקס משותף עם מודם במחשב 🔹
 - אפשרות ט: קו משותף לשיחות פקס ולשיחות קוליות עם משיבון 🔹 🔹
 - מקרה J: קו קול/פקס משותף עם מודם במחשב ומשיבון
- אפשוות י"א: קו משותף לשיחות פקס ולשיחות קוליות עם מודם חיוג במחשב ותא קולי 🔹 🔹

בחירת הגדרת הפקס המתאימה לבית או למשרד

כדי לבצע פעולות פקס בהצלחה, עלין לדעת את סוג הציוד והשירותים (אם ישנם) המשתפים את אותו קו טלפון עם המדפסת. הדבר חשוב משום שייתכן שתצטרן לחבר חלק מהציוד המשרדי הקיים ישירות למדפסת, וייתכן שגם תצטרן לשנות כמה הגדרות פקס לפני שתוכל לבצע פעולות פקס בהצלחה.

. קבע אם מוכזת הטלפון שלך היא טורית או מקבילית.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת העברת פקסים (מערכות טלפון מקביליות)</u>.

- **א.** מרכזת טלפון טורית.
- ב. מערכת טלפון מקבילית עבור לשלב 2.
- בחר את שילוב הציוד והשירותים שמשתמשים יחד בקו הפקס.
- DSL: שירות קו מנוי דיגיטלי (DSL) שמספקת חברת הטלפונים. (במדינה/אזור שלך, ייתכן ש-DSL נקרא ADSL).
 - PBX: מרכזת טלפונים פרטית (PBX).
 - ISDN: מערכת של רשת דיגיטלית לשירותים משולבים (ISDN).
- שירות צלצול מובחן: שירות צלצול מובחן שמספקת חברת הטלפונים מספק מספרי טלפון מרובים עם דפוסי צלצול שונים.
 - שיחות קוליות: שיחות קוליות מתקבלות באותו מספר טלפון המשמש לשיחות פקס במדפסת.
 - מודם חיוג במחשב: מודם חיוג במחשב נמצא באותו קו טלפון של המדפסת. אם תענה "כן" לאחת מהשאלות הבאות, אתה משתמש במודם חיוג במחשב:
 - האם אתה משגר ומקבל פקסים ישירות מתוכנות מחשב, באמצעות התקשרות חיוג?
 - האם אתה משתמש בדואר אלקטרוני במחשב באמצעות התקשרות חיוג?
 - האם אתה ניגש לאינטרנט מהמחשב באמצעות התקשרות חיוג?

- משיבון: משיבון המשיב לשיחות קוליות באותו מספר טלפון שבו אתה משתמש לשיחות פקס במדפסת.
- שירות דואר קולי: מנוי לדואר קולי שמספקת חברת הטלפון באותו מספר המשמש לשיחות פקס במדפסת.
- .3 מתוך הטבלה הבאה, בחר את השילוב של ציוד ושירותים הרלוונטי להגדרות המשרד או הבית שלך. לאחר מכן חפש את הגדרות הפקס המומלצות. הוראות צעד-אחר-צעד כלולות לכל מקרה בסעיפים הבאים.

הערה: אם התצורה הקיימת בבית או במשרד שלן אינה מתוארת בסעיף זה, הגדר את המדפסת כפי שהיית מגדיר טלפון 🖾 הערה: אנלוגי וגיל. חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר ואת הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.

ייתכן שתצטון לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלן.

הגדות פקס מומלצת	שירותים אחרים החולקים את קו הפקס המלצח שירותים אחרים החולקים את קו הפקס מומלצח			ציוד או ש			
-	שירות דואר קולי	משיבון	מודם חיוג במחשב	שיחות קוליות	שירות צלצול מובחן	PBX	DSL
<u>אפשרות א': קו פקס נפרד (ללא</u> <u>שיחות קוליות)</u>							
<u>אפשרות ב': הגדות המדפסת עם DSL</u>							~
אפשוות ג': הגדות המדפסת עם מעוכת טלפון מסוג PBX או קו ISDN						~	
אפשרות ד': פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו טלפון					~		
<u>אפשרות ה': קו משותף לשיחות</u> קוליות ולפקסים				~			
<u>אפשרות ו: קו משותף לשיחות</u> קוליות ולשיחות פקס עם תא קולי	~			~			
<u>אפשרות ז: קו פקס משותף עם</u> מודם במחשב (ללא שיחות קוליות)			~				
אפשרות ח: קו קולי/פקס משותף עם מודם במחשב			~	~			
<u>אפשרות ט: קו משותף לשיחות</u> פקס ולשיחות קוליות עם משיבון		~		~			
<u>מקרה J: קו קול/פקס משותף עם</u> מודם במחשב ומשיבון		~	~	~			
אפשוות י"א: קו משותף לשיחות פקס ולשיחות קוליות עם מודם חיוג במחשב ותא קולי	~		~	~			

אפשרות א': קו פקס נפרד (ללא שיחות קוליות)

אם ברשותך קו טלפון נפרד שבו לא מתקבלות שיחות קוליות ואין לך ציוד אחר המחובר לקו טלפון זה, התקן את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

איור 4-1 מראה המדפסת מאחור



להתקנת המדפסת עם קו פקס נפרד

בגב 🖸 חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך. 🗒 הערה: 🛛 ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם ה

- . הפעל את ההגדרה **מענה אוטומטי**.
- . (אופציונלי) שנה את ההגדוה **מספר צלצולים למענה** לעוך ההגדוה הנמוך ביותר (שני צלצולים).
 - .4 בצע בדיקת פקס.

כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת עונה באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שקבעת בהגדרה **מספר צלצולים למענה** . המדפסת מתחילה לפלוט צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ומקבלת את הפקס.

אפשרות ב': הגדרת המדפסת עם DSL

אם אתה משתמש בשיוות DSL באמצעות חבות הטלפון, ואינך מחבר ציוד אחר למדפסת, השתמש בהוראות בסעיף זה כדי לחבר מסנן DSL בין שקע הטלפון בקיר לבין המדפסת. מסנן ה-DSL מסיר את האות הדיגיטלי שעלול להפריע למדפסת, כך שהמדפסת יכולה לנהל תקשורת כראוי עם קו הטלפון. (במדינה/אזור שלך, ייתכן ש-DSL נקרא ADSL).

. אם ברשותך קו DSL ולא חיברת מסנן DSL, לא תוכל לשגר ולקבל פקסים באמצעות המדפסת. 🗒

מראה המדפסת מאחור · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	איור 1- 2
שקע הטלפון בקיו.	1
מסנן וכבל DSL (או ADSL) שסופקו על-ידי ספק שירות ה-DSL.	2
השתמש בכבל טלפון בעובי 26 AWG לפחות כדי להתחבר ליציאה 🏠 במדפסת.	3
ייתכן שתצטרך לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.	

להתקנת המדפסת עם DSL

- .DSL מספק שירות ה DSL. השג מסנן
- 2. 🛛 חבר קצה אחד של חוט הטלפון למסנן ה-DSL, ולאחר מכן חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך 🗒 🗹

אם לא תשתמש בחוט הטלפון המצווף כדי לחבר בין מסנן ה-DSL למדפסת, ייתכן שלא תצליח להשתמש בפקס בהצלחה. חוט הטלפון המיוחד שונה מחוטי הטלפון שכבר קיימים בבית או במשרד שלך.

ייתכן שתצטרך להשיג חוטי טלפון נוספים לתצורה זו.

- .. חבר חוט טלפון נוסף ממסנן ה-DSL לשקע הטלפון בקיו. .3
 - .4 בצע בדיקת פקס.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השיוות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

ו או קו PBX אפשרות ג': הגדרת המדפסת עם מערכת טלפון מסוג

אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX או במתאם ממיר/מסוף ISDN, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

אם אתה משתמש בממיר/מתאם מסוף של PBX או ISDN, חבר את המדפסת ליציאה המיועדת לשימוש פקס וטלפון. כמו כן, ודא שמתאם המסוף מוגדר למתג הנכון עבור המדינה/אזור שלך, אם ניתן.

- שערה: מערכות ISDN מסוימות מאפשרות לן להגדיר את היציאות עבור ציוד טלפון ספציפי. לדוגמה, יתכן שהקצית יציאה אחת לטלפון ופקס מקבוצה 3 ויציאה אחות למספר מטרות. אם אתה נתקל בבעיות בחיבור ליציאת פקס או טלפון במתאם ISDN, נסה להשתמש ביציאה הרב תכליתית. היא עשויה להיות מסומנת בתווית "multi-combi" או בתווית דומה.
 - אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX, הגדר את צליל השיחה הממתינה למצב "off" (כבוי).
 - דיגיטליות רבות כוללות צליל לשיחה ממתינה המופעל כברירת מחדל. הצליל לשיחה ממתינה BBX הערה: סערכות PBX דיגיטליות רבות כוללות צליל לשיחה ממתינה מפריע לשידורי פקס ולא ניתן לשגר או לקבל פקסים באמצעות המדפסת. עיין בתיעוד שצורף למערכת הטלפון מסוג מפריע לשידורי פקס ולא ניתן לשגר או לקבל פקסים באמצעות המדפסת. עיין בתיעוד שצורף למערכת הטלפון מסוג PBX לקבלת הוראות לכיבוי הצליל לשיחה ממתינה.
 - אם אתה משתמש במעוכת טלפון PBX, חייג את המספר לקבלת קו חוץ לפני חיוג מספר הפקס.
 - ייתכן שתצטרך לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך. 💿

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השיוות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות ד': פקס עם שירות צלצול מובחן באותו קו טלפון

אם אתה מנוי באמצעות חברת הטלפון לשירות צלצול מובחן שמאפשר קיום של מספרי טלפון מרובים בקו טלפון אחד, כל אחד עם דפוס צלצול שונה, חבר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

איור 4-3 מראה המדפסת מאחור



לחיבור המדפסת לקו טלפון עם שירות צלצול מובחן

בגב חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלן 🗒 🗹

- . הפעל את ההגדרה **מענה אוטומטי**.
- .. שנה את הגדות **צלצול מובחן** שתתאים לדפוס שחבות הטלפון הקצתה למספר הפקס שלן.
- **הערה:** כברירת מחדל, המדפסת מוגדרת לענות לכל דפוסי הצלצול. אם לא תגדיר את **צלצול מובחן** להתאים לדפוס 躇 הערה: הצלצול המוקצה למספר הפקס שלך, המדפסת עלולה לענות לשיחות קוליות ולשיחות פקס גם יחד, או לא לענות כלל.
- עצה: ניתן גם להשתמש במאפיין 'איתור דפוס הצלצול' בלוח הבקוה של המדפסת להגדות צלצול מובחן. בעזות אַיִּעַזּה: ניתן גם להשתמש במאפיין 'איתור דפוס הצלצול של שיחה נכנסת, ועל סמך שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את מאפיין זה, המדפסת מזהה ושומרת את דפוס הצלצול של שיחה נכנסת, ועל סמך שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול שיחה נכנסת, ועל סמן שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול שיחה נכנסת, ועל סמן שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול של שיחה נכנסת, ועל סמן שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול שיחה נכנסת, ועל סמן שיחה זו מזהה באופן אוטומטי את דפוס הצלצול מובחן. בעזרת את דפוס צלצול המעבה דפוס הצלצול מובחן שחברת הטלפון שלך הקצתה לשיחות פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שינוי דפוס צלצול המעבה לצלצול מובחן</u>.
 - 4. (אופציונלי) שנה את ההגדוה **מספר צלצולים למענה** לערך ההגדוה הנמוך ביותר (שני צלצולים).
 - .5 בצע בדיקת פקס.

המדפסת עונה באופן אוטומטי לשיחות נכנסות בעלות דפוס הצלצול שבחות (ההגדוה **צלצול מובחן**) לאחר מספר הצלצולים שבחות (ההגדוה **מספר צלצולים למענה**). המדפסת מתחילה לפלוט צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ומקבלת את הפקס.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות ה': קו משותף לשיחות קוליות ולפקסים

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ואין ציוד משודי אחר שמחובר לקו טלפון זה, חבר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

איור 4-4 מראה המדפסת מאחור



השתמש בכבל טלפון בעובי 26 AWG לפחות כדי להתחבר ליציאה 🎦 במדפסת.	2
ייתכן שתצטרך לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.	
טלפון (אופציובלי).	3
ן משותף לשיחות קוליות ולפקסים	ר המדפסת לו
ובר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב	ו. 1

המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלן 🗒 🗒

- בצע אחת מהאפשרויות הבאות: .2
- אם יש ברשותן מערכת טלפון מקבילית, הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון ז שבגב המדפסת, ולאחר מכן חבר טלפון ליציאה זו.
 - אם יש ברשותך מערכת טלפון טורית, תוכל לחבר את הטלפון ישירות מעל כבל המדפסת שמצורף לו חיבור לקיר. 🔹
 - כעת, עלין להחליט כיצד תרצה שהמדפסת תענה לשיחות, באופן אוטומטי או באופן ידני: .3
- אם תגדיר את המדפסת לענות לשיחות באופן אוטומטי, היא תענה לכל השיחות הנכנסות ותקבל פקסים. במקרה זה, המדפסת אינה מבחינה בין שיחות פקס לשיחות קוליות. אם אתה סבור שהשיחה היא שיחה קולית, עלין לענות לפני שהמדפסת תענה לשיחה. להגדרת המדפסת למענה לשיחות באופן אוטומטי, הפעל את ההגדרה מענה אוטומטי.
- אם תגדיר את המדפסת לענות לפקסים באופן ידני, עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחות פקס נכנסות, אחרת המדפסת לא תוכל לקבל פקסים. כדי להגדיר את המדפסת כך שתענה לשיחות באופן ידני, כבה את ההגדוה מענה אוטומטי.
 - .4 בצע בדיקת פקס.

אם תרים את שפופרת הטלפון לפני שהמדפסת תענה לשיחה ותשמע צלילי פקס ממכשיר פקס משגר, יהיה עליך לענות לשיחת הפקס באופן ידני.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות ו: קו משותף לשיחות קוליות ולשיחות פקס עם תא קולי

אם אתה מקבל גם שיחות קוליות וגם שיחות פקס באותו מספר טלפון, ואתה מנוי לשירות תא קולי של חברת הטלפון, הגדר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

הערה: לא ניתן לקבל פקסים באופן אוטומטי אם מופעל שירות תא קולי באותו מספר טלפון שבו אתה משתמש עבור שיחות הפקס. במצב זה, עליין לקבל פקסים ידנית. פירוש הדבר, שעלין להיות זמין כדי לענות באופן אישי לשיחות פקס נכנסות. אם במקום זאת ברצונך לקבל פקסים באופן אוטומטי, פנה לחברת הטלפון כדי להירשם לשירות צלצול מובחן, או התקן קו טלפון נפרד לפקס.

איור 4-5 מראה המדפסת מאחור



להגדרת המדפסת עם תא קולי

1. חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך. 🗒 🖄 🖄

- . כבה את הגדות **מענה אוטומטי**.
 - .3 בצע בדיקת פקס.

עליך להיות זמין כדי לענות בעצמך לשיחות פקס נכנסות. אחרת, המדפסת לא תוכל לקבל פקסים. עליך להפעיל את הפקס הידני לפני שהתא הקולי עונה לשיחה.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות ז: קו פקס משותף עם מודם במחשב (ללא שיחות קוליות)

אם ברשותך קו פקס נפרד שבו לא מתקבלות שיחות קוליות, וכן מודם מחשב המחובר לקו זה, הגדר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

הערה: אם יש ברשותך מודם חיוג למחשב, מודם זה משתף את קו הטלפון עם המדפסת. לא ניתן להשתמש במודם ובמדפסת במקביל. לדוגמה, לא תוכל להשתמש במדפסת לשיגור פקס בזמן שאתה משתמש במודם החיוג של המחשב כדי לשלוח דואר אלקטרוני או לגלוש באינטרנט.

- התקנת המדפסת עם מודם חיוג למחשב
- להתקנת המדפסת עם מודם DSL/ADSL במחשב

התקנת המדפסת עם מודם חיוג למחשב

אם אתה משתמש באותו קו טלפון לשיגור פקסים ולמודם החיוג למחשב, בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את המדפסת.

איור 4-6 מראה המדפסת מאחור



להתקנת המדפסת עם מודם חיוג למחשב

- . הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון 🎢 בגב המדפסת.
- 2. אתר את חוט הטלפון שמתחבר מגב המחשב (מודם החיוג של המחשב) אל שקע הטלפון בקיר. נתק את החוט משקע הטלפון בקיר וחבר אותו ליציאה עם הסימון 衍 בגב המדפסת.
 - בגב 🖸 חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך. 🗒 🖄 🖄

.4 אם תוכנת המודם שלך מוגדות לקבלה אוטומטית של פקסים במחשב, בטל הגדוה זו.

. אם לא תכבה את הגדרת קבלת הפקסים האוטומטית בתוכנת המודם, המדפסת לא תוכל לקבל פקסים. 🗒

- . הפעל את ההגדרה **מענה אוטומטי**.
- 6. (אופציונלי) שנה את ההגדוה מספר צלצולים למענה לעוך ההגדוה הנמוך ביותר (שני צלצולים).
 - . בצע בדיקת פקס.

. כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת עונה באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שקבעת בהגדרה **מספר צלצולים למענה**. המדפסת מתחילה לפלוט צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ומקבלת את הפקס.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

להתקנת המדפסת עם מודם DSL/ADSL במחשב

אם ברשותך קו DSL ואתה משתמש בקו טלפון זה לשליחת פקסים, בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את הפקס.

איור 4-7 מראה המדפסת מאחור

	1
מפצל מקבילי.	2

.DSL/ADSL 3

חבר קצה אחד של חוט הטלפון ליציאה עם הסימון 🔼 שבגב המדפסת. חבר את הקצה השני של החוט למסנן DSL/ADSL.

ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.

- 4 מחשב.
- 5 מודם ADSL/DSL במחשב.

בגב. אל תשתמש RJ-11 עלין לוכוש מפצל מקבילי. מפצל מקבילי כולל יציאת RJ-11 אחת בחזית ושתי יציאות RJ-11 בגב. אל תשתמש במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טווי או מפצל מקבילי שיש לו שתי יציאות RJ-11 בחזית ותקע בגב.

להתקנת המדפסת עם מודם DSL/ADSL במחשב

- . השג מסנן DSL מספק ה-DSL שלך.
- .2 🛛 חבר קצה אחד של חוט הטלפון למסנן ה-DSL, ולאחר מכן חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🛅 בגב המדפסת.

🗒 הערה: 🛛 ייתכן שתצטון לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.

- .. חבר את מסנן ה-DSL למפצל המקבילי.
- .4 חבר את מודם ה-DSL למפצל המקבילי.
- . חבר את המפצל המקבילי לשקע שבקיר.
 - .6 בצע בדיקת פקס.

כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת עונה באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שקבעת בהגדרה **מספר צלצולים למענה** . המדפסת מתחילה לפלוט צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ומקבלת את הפקס.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות ה: קו קולי/פקס משותף עם מודם במחשב

יש שתי דרכים שונות להתקנת המדפסת עם המחשב שלן, בהתבסס על מספר יציאות הטלפון במחשב. לפני שתתחיל, בדוק במחשב כמה יציאות טלפון קיימות בו, אחת או שתיים.

- קו קול/פקס משותף עם מודם חיוג במחשב 🔹
- קו קול/פקס משותף עם מודם DSL/ADSL במחשב

קו קול/פקס משותף עם מודם חיוג במחשב

אם אתה משתמש באותו קו טלפון לשיחות פקס ולשיחות קוליות, היעזר בהוראות הבאות כדי להגדיר את הפקס.

יש שתי דרכים שונות להתקנת המדפסת עם המחשב שלן, בהתבסס על מספר יציאות הטלפון במחשב. לפני שתתחיל, בדוק במחשב כמה יציאות טלפון קיימות בו, אחת או שתיים.

הערה: אם המחשב כולל יציאת טלפון אחת בלבד, עליך לוכוש מפצל מקבילי (הנקוא גם מצמד), כמוצג באיוו. (למפצל מקבילי יש יציאת RJ-11 אחת בחזית ושתי יציאות RJ-11 בגב. אל תשתמש במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טורי או מפצל מקבילי הכולל שתי יציאות RJ-11 בחלקו הקדמי ותקע בחלקו האחורי.)

איור 4-8 דוגמה למפצל מקבילי



איור 4-9 מראה המדפסת מאחור

	7
שקע הטלפון בקיר.	1
מפצל מקבילי.	2
השתמש בכבל טלפון בעובי AWG לפחות כדי להתחבר ליציאה 🕋 במדפסת.	3
מחשב עם מודם.	4
טלפון.	5

להתקנת המדפסת באותו קו טלפון המוקצה למחשב בעל שתי יציאות טלפון

- . הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון 🎢 בגב המדפסת.
- 2. אתר את חוט הטלפון שמתחבר מגב המחשב (מודם החיוג של המחשב) אל שקע הטלפון בקיר. נתק את החוט משקע הטלפון בקיר וחבר אותו ליציאה עם הסימון 洐 בגב המדפסת.
 - .3 חבר את הטלפון ליציאה "OUT" (פלט) בחלקו האחורי של מודם החיוג במחשב.
 - בגב 🔼 חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.

. איתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך 🗒 🗒

.5 אם תוכנת המודם שלך מוגדות לקבלה אוטומטית של פקסים במחשב, בטל הגדרה זו.

. אם לא תכבה את הגדרת קבלת הפקסים האוטומטית בתוכנת המודם, המדפסת לא תוכל לקבל פקסים. 🗒

.6 כעת, עליך להחליט כיצד תרצה שהמדפסת תענה לשיחות, באופן אוטומטי או באופן ידני:

90 מידע נוסף אודות הגדרת פקס

- אם תגדיר את המדפסת לענות לשיחות **באופן אוטומטי**, היא תענה לכל השיחות הנכנסות ותקבל פקסים. במקוה כזה, המדפסת לא תוכל להבחין בין פקסים לשיחות קוליות; אם אתה חושב שהשיחה היא שיחה קולית, עלין לענות לה לפני המדפסת. להגדרת המדפסת למענה לשיחות באופן אוטומטי, הפעל את ההגדרה **מענה אוטומטי** .
- אם תגדיו את המדפסת לענות לפקסים **באופן ידני**, עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחות פקס בכנסות, אחות המדפסת לא תוכל לקבל פקסים. כדי להגדיר את המדפסת כך שתענה לשיחות באופן ידני, כבה את ההגדוה **מענה** אוטומטי .
 - .דצע בדיקת פקס.

אם תרים את שפופרת הטלפון לפני שהמדפסת תענה לשיחה ותשמע צלילי פקס ממכשיר פקס שולח, יהיה עליך לענות לשיחת הפקס באופן ידני.

אם אתה משתמש באותו קו טלפון לשיחות קוליות, להעבות פקסים ולמודם החיוג במחשב, בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את ההתקן.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

קו קול/פקס משותף עם מודם DSL/ADSL במחשב

השתמש בהוראות הבאות אם המחשב שלן מצויד במודם DSL/ADSL



איור 4-10 מראה המדפסת מאחור

5	ADSL/DSL.
6	מחשב.
7	 טלפון.

בגב. אל תשתמש RJ-11 עליך לרכוש מפצל מקבילי. מפצל מקבילי כולל יציאת RJ-11 אחת בחזית ושתי יציאות RJ-11 בגב. אל תשתמש במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טורי או מפצל מקבילי שיש לו שתי יציאות RJ-11 בחזית ותקע בגב.

להתקנת המדפסת עם מודם DSL/ADSL במחשב

. השג מסנן DSL מספק ה-DSL שלך.

DSL- יש לחבר מכשירי טלפון שנמצאים במקומות אחרים בבית או במשרד וחולקים מספר טלפון עם שירות ה למסנני DSL נוספים כדי למנוע רעשים בעת ביצוע שיחות קוליות.

... חבר קצה אחד של חוט הטלפון למסנן ה-DSL, ולאחר מכן חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.

🛛 הערה: 🛛 ייתכן שתצטון לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.

- אם יש ברשותך מערכת טלפון מקבילית, הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון 🕜 שבגב המדפסת, ולאחר מכן .3 חבר טלפון ליציאה זו.
 - .4 חבר את מסנן ה-DSL למפצל המקבילי.
 - .5 חבר את מודם ה-DSL למפצל המקבילי.
 - .6 חבר את המפצל המקבילי לשקע שבקיר.
 - . בצע בדיקת פקס.

כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת עונה באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצולים שקבעת בהגדרה **מספר צלצולים למענה** . המדפסת מתחילה לפלוט צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ומקבלת את הפקס.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השיוות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות ט: קו משותף לשיחות פקס ולשיחות קוליות עם משיבון

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ובנוסף יש ברשותך משיבון העונה לשיחות קוליות בקו טלפון זה, הגדר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.



להתקנת המדפסת עם קו קול/פקס משותף עם משיבון

- . הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון 🎢 בגב המדפסת.
- בתק את המשיבון משקע הטלפון שבקיר וחבר אותו ליציאה עם הסימון 🎢 שבגב המדפסת. 🛽
- הערה: אם לא תחבר את המשיבון ישירות למדפסת, ייתכן כי צלילי הפקס הנשמעים בעת שליחת פקסים יוקלטו 🖾 במשיבון ולא תוכל לקבל פקסים דרך המדפסת.
- בגב 🖸 חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.

🛛 הערה: 🛛 ייתכן שתצטוך לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.

פלט) בגב (אופציונלי) אם למשיבון אין טלפון מובנה, ייתכן שלמען הנוחות תעדיף לחבר טלפון ליציאה "OUT" (פלט) בגב המשיבון.

הערה: אם המשיבון שברשותן אינו מאפשר חיבור טלפון חיצוני, באפשרותן לרכוש מפצל מקבילי (הנקרא גם מצמד) ולהשתמש בו לצורן חיבור המשיבון והטלפון למדפסת. באפשרותך להשתמש בחוטי טלפון רגילים לצורן ביצוע חיבורים אלו. אלו.

- . הפעל את ההגדרה **מענה אוטומטי**.
- . הגדר את המשיבון כך שיענה לאחר מספר מועט של צלצולים.

- ד. שנה את ההגדוה **מספר צלצולים למענה** במדפסת למספר הצלצולים המובי שנתמך על-ידי המדפסת. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור.)
 - . בצע בדיקת פקס.

כאשר הטלפון מצלצל, המשיבון עונה לאחר מספר הצלצולים שהגדרת ולאחר מכן מפעיל את הודעת הפתיחה שלך. המדפסת מנטרת את השיחה בפרק זמן זה ו"מאזינה" לחיפוש צלילי פקס. אם מזוהים צלילים של שיחת פקס נכנסת, המדפסת משמיעה צלילי קבלת פקס ומקבלת את הפקס; אם לא נשמעים צלילי פקס, יופסק ניטור הקו מהמדפסת ותתאפשר הקלטת הודעה קולית במשיבון.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

מקרה J: קו קול/פקס משותף עם מודם במחשב ומשיבון

אם אתה מקבל שיחות קוליות ושיחות פקס באותו מספר טלפון, ויש לך גם מודם מחשב ומשיבון מחוברים לקו זה, הגדר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

הערה: הואיל ומודם החיוג של המחשב שלן משתף את קו הטלפון עם המדפסת, לא תוכל להשתמש בשניהם במקביל. לדוגמה, לא תוכל להשתמש במדפסת לשיגור פקס בזמן שאתה משתמש במודם החיוג של המחשב כדי לשלוח דואר אלקטווני או לגלוש באינטרנט.

- קו קול/פקס משותף עם מודם חיוג במחשב ומשיבון •
- קו קולי/פקס משותף עם מודם DSL/ADSL במחשב ומשיבון

קו קול/פקס משותף עם מודם חיוג במחשב ומשיבון

יש שתי דרכים שונות להתקנת המדפסת עם המחשב שלן, בהתבסס על מספר יציאות הטלפון במחשב. לפני שתתחיל, בדוק במחשב כמה יציאות טלפון קיימות בו, אחת או שתיים.

הערה: אם המחשב כולל יציאת טלפון אחת בלבד, עלין לוכוש מפצל מקבילי (הנקוא גם מצמד), כמוצג באיוו. (למפצל מקבילי יש יציאת RJ-11 אחת בחזית ושתי יציאות RJ-11 בגב. אל תשתמש במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טורי או מפצל מקבילי הכולל שתי יציאות RJ-11 בחלקו הקדמי ותקע בחלקו האחורי.)

איור 12-4 דוגמה למפצל מקבילי



איור 4-13 מראה המדפסת מאחור

שקע הטלפון בקיו.	1
יציאת טלפון "IN" (קלט) במחשב.	2
יציאת טלפון "OUT" (פלט) במחשב.	3
טלפון (אופציונלי).	4
משיבון.	5
מחשב עם מודם.	6
השתמש בכבל טלפון בעובי 26 AWG לפחות כדי להתחבר ליציאה 🔂 במדפסת. ייתכן שתצטוך לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך.	7

להתקנת המדפסת באותו קו טלפון המוקצה למחשב בעל שתי יציאות טלפון

- . הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.
- 2. אתר את חוט הטלפון שמתחבר מגב המחשב (מודם החיוג של המחשב) אל שקע הטלפון בקיר. נתק את החוט משקע הטלפון בקיר וחבר אותו ליציאה עם הסימון ז בגב המדפסת.
- ... נתק את המשיבון משקע הטלפון בקיר וחבר אותו ליציאה המסומנת "OUT" בגב המחשב (מודם החיוג של המחשב).
 - אבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔄 בגב המדפסת. המדפסת.

. אזור שלן שרצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלן 🗒 🛱

פלט) בגב (אופציונלי) אם למשיבון אין טלפון מובנה, ייתכן שלמען הנוחות תעדיף לחבר טלפון ליציאה "OUT" (פלט) בגב המשיבון.

- **הערה:** אם המשיבון שברשותן אינו מאפשר חיבור טלפון חיצוני, באפשרותן לוכוש מפצל מקבילי (הנקרא גם מצמד) ולהשתמש בו לצורן חיבור המשיבון והטלפון למדפסת. באפשרותך להשתמש בחוטי טלפון וגילים לצורן ביצוע חיבורים אלו. אלו.
 - אם תוכנת המודם שלך מוגדות לקבלה אוטומטית של פקסים במחשב, בטל הגדוה זו.

. אם לא תכבה את הגדות קבלת הפקסים האוטומטית בתוכנת המודם, המדפסת לא תוכל לקבל פקסים. 🗒

- . הפעל את ההגדרה **מענה אוטומטי**.
- . הגדר את המשיבון כך שיענה לאחר מספר מועט של צלצולים.
- 9. שנה את ההגדוה של **מספר צלצולים למענה** במדפסת למספר הצלצולים המובי הנתמך על-ידי המוצר. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור.)
 - 10. בצע בדיקת פקס.

כאשר הטלפון מצלצל, המשיבון עונה לאחר מספר הצלצולים שהגדות ולאחר מכן מפעיל את הודעת הפתיחה שלך. המדפסת מנטרת את השיחה בפרק זמן זה ו"מאזינה" לחיפוש צלילי פקס. אם מזוהים צלילים של שיחת פקס נכנסת, המדפסת משמיעה צלילי קבלת פקס ומקבלת את הפקס; אם לא נשמעים צלילי פקס, יופסק ניטור הקו מהמדפסת ותתאפשר הקלטת הודעה קולית במשיבון.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

קו קולי/פקס משותף עם מודם DSL/ADSL במחשב ומשיבון

איור 4-14 מראה המדפסת מאחור



	השתמש בכבל טלפון בעובי 26 AWG לפחות כדי להתחבר ליציאה 🔼 במדפסת.	4
ı.	ייתכן שתצטוך לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור של	
	ADSL/DSL מודם	5
	מחשב.	6
	משיבון.	7
	טלפון (אופציונלי).	8

בגב. אל תשתמש RJ-11 עלין לוכוש מפצל מקבילי. מפצל מקבילי כולל יציאת RJ-11 אחת בחזית ושתי יציאות RJ-11 בגב. אל תשתמש במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טווי או מפצל מקבילי שיש לו שתי יציאות RJ-11 בחזית ותקע בגב.

להתקנת המדפסת עם מודם DSL/ADSL במחשב

. השג מסנן DSL/ADSL מספק ה-DSL/ADSL שלן.

DSL/-: יש לחבר מכשירי טלפון שנמצאים במקומות אחרים בבית או במשרד וחולקים מספר טלפון עם שירות ה-/DSL ADSL למסנני DSL/ADSL נוספים כדי למנוע רעשים בעת ביצוע שיחות קוליות.

בגב חבר קצה אחד של חוט הטלפון למסנן ה-DSL/ADSL, ולאחר מכן חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🖸 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלן 🗒 🗹

- .. חבר את מסנן DSL/ADSL למפצל המקבילי.
- 4. נתק את המשיבון משקע הטלפון שבקיר וחבר אותו ליציאה עם הסימון 🎢 שבגב המדפסת.
- **הערה:** אם לא תחבר את המשיבון ישירות למדפסת, ייתכן כי צלילי הפקס הנשמעים בעת שליחת פקסים יוקלטו 🗒 במשיבון ולא תוכל לקבל פקסים דרך המדפסת.
 - .5 חבר את מודם ה-DSL למפצל המקבילי.
 - .6 חבר את המפצל המקבילי לשקע שבקיר.
 - . הגדר את המשיבון כך שיענה לאחר מספר מועט של צלצולים.
 - 8. שנה את ההגדרה מספר צלצולים למענה במדפסת למספר הצלצולים המרבי שנתמך על-ידי המדפסת.

. המספר המובי של צלצולים משתנה לפי המדינה/אזור 🗒 🗹

. בצע בדיקת פקס.

כאשר הטלפון מצלצל, המשיבון עונה לאחר מספר הצלצולים שהגדרת ולאחר מכן מפעיל את הודעת הפתיחה שלן. המדפסת מנטרת את השיחה בפרק זמן זה ו"מאזינה" לחיפוש צלילי פקס. אם מזוהים צלילים של שיחת פקס נכנסת, המדפסת משמיעה צלילי קבלת פקס ומקבלת את הפקס; אם לא נשמעים צלילי פקס, יופסק ניטור הקו מהמדפסת ותתאפשר הקלטת הודעה קולית במשיבון.

אם אתה משתמש באותו קו טלפון לשיחות קוליות ולהעברת פקסים וברשותך מודם DSL במחשב, בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את ההתקן.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

אפשרות י"א: קו משותף לשיחות פקס ולשיחות קוליות עם מודם חיוג במחשב ותא קולי

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, אתה משתמש במודם חיוג במחשב באותו קו טלפון, ובנוסף, אתה מנוי לשירות תא קולי דוך חברת הטלפון, הגדר את המדפסת כמתואר בסעיף זה.

הערה: אין באפשרותן לקבל פקסים באופן אוטומטי אם יש לן שיוות תא דואו באותו מספר טלפון שבו אתה משתמש עבור שיחות פקס. יהיה עלין לקבל פקסים באופן ידני, פיווש הדבר, שעלין להיות זמין כדי לענות באופן אישי לשיחות פקס נכנסות. אם ברצונך לקבל פקסים באופן אוטומטי במקום זאת, פנה אל חברת הטלפון שלך כדי להירשם לשירות צלצול מובחן או לקבל קו טלפון נפרד לשליחת פקסים.

הואיל ומודם החיוג של המחשב שלך משתף את קו הטלפון עם המדפסת, לא תוכל להשתמש בשניהם במקביל. לדוגמה, לא תוכל להשתמש במדפסת לשיגור פקס אם אתה משתמש במודם החיוג של המחשב כדי לשלוח דואר אלקטרוני או לגלוש באינטרנט.

יש שתי דוכים שונות להתקנת המדפסת עם המחשב שלן, בהתבסס על מספר יציאות הטלפון במחשב. לפני שתתחיל, בדוק במחשב כמה יציאות טלפון קיימות בו, אחת או שתיים.

 אם המחשב כולל יציאת טלפון אחת בלבד, עלין לוכוש מפצל מקבילי (הנקרא גם מצמד), כמוצג באיוו. (למפצל מקבילי יש יציאת RJ-11 אחת בחזית ושתי יציאות RJ-11 בגב. אל תשתמש במפצל טלפון דו-קווי, מפצל טורי או מפצל מקבילי הכולל שתי יציאות RJ-11 בחלקו הקדמי ותקע בחלקו האחורי.)

איור 4-15 דוגמה למפצל מקבילי



אם למחשב יש שתי יציאות טלפון, הגדר את המדפסת כמתואר להלן: 🔹 🔹



איור 4-16 מראה המדפסת מאחור

מחשב עם מודם.	3
טלפון.	4

להתקנת המדפסת באותו קו טלפון המוקצה למחשב בעל שתי יציאות טלפון

- . הוצא את התקע הלבן מהיציאה עם הסימון 🎢 בגב המדפסת.
- 2. אתר את חוט הטלפון שמתחבר מגב המחשב (מודם החיוג של המחשב) אל שקע הטלפון בקיר. נתק את החוט משקע הטלפון בקיר וחבר אותו ליציאה עם הסימון 洐 בגב המדפסת.
 - חבר את הטלפון ליציאה "OUT" (פלט) בחלקו האחורי של מודם החיוג במחשב.
 - בגב 🖸 אבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.

. ייתכן שתצטרן לחבר את חוט הטלפון למתאם המתאים לשימוש במדינה/אזור שלך. 🗒 🖄

אם תוכנת המודם שלן מוגדות לקבלה אוטומטית של פקסים במחשב, בטל הגדוה זו.

🗒 הערה: 🛛 אם לא תכבה את הגדרת קבלת הפקסים האוטומטית בתוכנת המודם, המדפסת לא תוכל לקבל פקסים.

- . כבה את הגדרת **מענה אוטומטי**.
 - . בצע בדיקת פקס.

עליך להיות זמין כדי לענות בעצמך לשיחות פקס נכנסות. אחרת, המדפסת לא תוכל לקבל פקסים.

אם תיתקל בבעיות בהתקנת המדפסת עם הציוד האופציונלי, פנה לספק השירות המקומי או למשווק לקבלת סיוע נוסף.

בדיקת הגדרות הפקס

באפשרותך לבדוק את התקנת הפקס כדי לבדוק את מצב המדפסת וכדי לוודא שהוא מוגדרת כהלכה לשיגור וקבלה של פקסים. בצע בדיקה זו לאחר השלמת ההגדרה של המדפסת לשיגור וקבלה של פקסים. הבדיקה מבצעת את הדברים הבאים:

- בדיקת חומרת הפקס
- בדיקה שסוג חוט הטלפון הנכון מחובר למדפסת 🔹
- בדיקה שחוט הטלפון מחובר ליציאה המתאימה 🔹
 - בדיקת צליל חיוג 🔹
 - בדיקת קו טלפון פעיל 🔹 🔹
 - בדיקת מצב חיבור קו הטלפון 🔹 🔹

המדפסת מדפיסה דוח עם תוצאות הבדיקה. אם הבדיקה נכשלה, עיין בדוח לקבלת מידע על אופן הטיפול בבעיה ובצע את הבדיקה שוב.

לבדיקת הגדרת הפקס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

- . הגדר את המדפסת לשיגור וקבלה של פקסים בהתאם להוראות ההתקנה המתאימות לבית או למשרד שלך.
 - ודא שהמחסניות מותקנות ושטענת נייו בגודל מלא במגש ההזנה לפני תחילת הבדיקה.

- . בחלקו העליון של המסך, גע בכרטיסייה או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-صيح (**הגדרות**).
 - . גע ב **הגדרת הפקס**.
 - .5 גע ב כלים, ולאחר מכן גע בהפעלת בדיקת פקס.

המדפסת מציגה את מצב הבדיקה על-גבי התצוגה ומדפיסה דוח.

- **.**5. סקור את הדוח.
- אם הבדיקה עברה בהצלחה ואתה עדיין נתקל בבעיות בשליחת פקסים, בדוק את הגדרות הפקס המפורטות בדוח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרה ריקה או לא נכונה של הפקס עלולה לגרום לבעיות בעת תפעולו.
 - אם הבדיקה נכשלת, סקור את הדוח למידע נוסף כיצד לתקן בעיות כלשהן שנתגלו. 🔹

שירותי אינטרנט 5

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- מהם 'שירותי אינטרנט'? •
- <u>הגדרת שירותי אינטרנט</u>
- שימוש בשירותי אינטרנט 🔹
- <u>הסרת 'שירותי אינטרנט'</u> •

מהם 'שירותי אינטרנט'?

המדפסת מציעה פתרונות חדשניים מותאמי אינטרנט שיסייעו לך לגשת במהירות לאינטרנט, לגשת למסמכים ולהדפיס אותם במהירות רבה יותר ובפחות טרחה - וכל זאת ללא שימוש במחשב.

Ethernet הערה: כדי שתוכל להשתמש במאפייני אינטרנט אלה, המדפסת צריכה להיות מחוברת לאינטרנט (באמצעות כבל B הערה: ש או חיבור אלחוטי). אינך יכול להשתמש במאפייני אינטרנט אלה אם המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB.

HP ePrint

HP ePrint הוא שירות של HP המוצע ללא תשלום ומאפשר לך להדפיס אל המדפסת התומכת ב-HP ePrint שברשותך בכל עת, מכל מיקום שהוא. השימוש בו פשוט כמו שליחת דוא"ל לכתובת דוא"ל המוקצית למדפסת שברשותך כאשר בכל עת, מכל מיקום שהוא. השימוש בו פשוט כמו שליחת דוא"ל לכתובת זוא"ל המוקצית למדפסת שברשותך כאשר אתה מפעיל את 'שירותי איבטרנט' במדפסת. אין צורך בתוכנות או מנהלי התקן מיוחדים. אם אתה יכול לשלוח דוא"ל, תוכל להדפיס מכל מקום, באמצעות לשלוח דוא"ל המוקצית למדפסת שברשותך כאשר אתה מפעיל את 'שירותי איבטרנט' במדפסת. אין צורך בתוכנות או מנהלי התקן מיוחדים. אם אתה יכול לשלוח דוא"ל, תוכל להדפיס מכל מקום, באמצעות HP ePrint.

(ייתכן שאינו זמין בכל המדינות/האזורים), ולהיכנס כדי לקבוע את HP Connected (ייתכן שאינו זמין בכל המדינות/האזורים), ולהיכנס כדי לקבוע את הגדרות ePrint.

לאחר הרשמה לחשבון ב- <u>HP Connected</u> (ייתכן שאינו זמין בכל המדינות/האזורים), באפשרותך להיכנס כדי להתאים אישית את הכתובת של HP ePrint , לקבוע מי יכול להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת ב- HP ePrint כדי להדפיס, כמו גם לקבל עזרה עבור HP ePrint .

יישומי הדפסה

יישומי הדפסה מאפשרים לך לסרוק את המסמכים שלך ולאחסן אותם באופן דיגיטלי באינטרנט, לגשת לתוכן ולשתף אותו ולבצע פעולות נוספות.

הגדרת שירותי אינטרנט

לפני שתגדיר את 'שירותי אינטרנט', ודא כי המדפסת מחוברת לאינטרנט באמצעות חיבור לרשת אתרנט או לרשת אלחוטית.

להגדרת 'שירותי אינטרנט', השתמש באחת מהשיטות הבאות:

להגדרת 'שירותי אינטרנט' באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

- ר בחלקו העליון של המסך, גע בכרטיסייה או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-מכן גע ב-אַסָּאַ (**הגדרות**).
 - . גע ב **הגדרת 'שירותי אינטרנט'**. 2
 - גע ב**כן** כדי לקבל את תנאי השימוש של שיוותי הושת ולהפון אותם לזמינים.
 - .4 מופיע מצב הדפסה ולאחר מכן מוצג הפק את המרב מהמדפסת שלך.
 - .5 מופיע **הגדרות שירותי האינטרנט**.

להגדרת שירותי אינטרנט באמצעות שרת האינטרנט המשובץ

- . פתח את ה-EWS. לקבלת מידע נוסף, ראה שרת אינטרנט משובץ.
 - . לחץ על הכרטיסיה שירותי אינטרנט .
- במקטע **הגדרות שירותי אינטרנט** , לחץ על **הגדרות** , לחץ על **המשך**, ופעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך כדי לקבל . את תנאי השימוש.
 - .4 אם תתבקש, בחר לאפשר למדפסת לבדוק אם קיימים עדכוני מדפסת ולהתקין אותם.
 - . כשקיימים עדכונים זמינים, המדפסת תוריד ותתקין אותם באופן אוטומטי, ולאחר מכן תופעל מחדש. 🗒
- אם תתבקש לציין הגדרות Proxy ואם הרשת שלך משתמשת בהגדרות Proxy, פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי Proxy הערה: אם תתבקש לציין הגדרות Proxy אינם ברשותך, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את המסך להגדרת שרת Proxy. אם פרטי ה-Proxy אינם ברשותך, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את המסך הגדרת שרת את חום היום האדם שהגדיר את המסר המסר הגדרת שרת את חום היו הרשת.
 - 5. כאשר המדפסת מחוברת לשרת, המדפסת מדפיסה דף מידע. עקוב אחר ההנחיות בדף המידע כדי לסיים את ההתקנה.

להגדרת 'שירותי אינטרנט' באמצעות תוכנת המדפסת של (Windows) אינטרנט' באמצעות אוכנת אדפסת של אינטרנט' באמצעות אינטר

- 1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows)</u>.
- EWS) בחלון המוצג, לחץ לחיצה כפולה על הדפסה, סריקה ופקס ולאחר מכן בחר באפשרות דף הבית של המדפסת (EWS) תחת 'הדפסה'. דף הבית של המדפסת (שרת האינטרנט המשובץ) נפתח.
 - . לחץ על הכרטיסיה שירותי אינטרנט .3
- במקטע **הגדרות שירותי אינטרנט**, לחץ על **הגדרות**, לחץ על **המשך**, ופעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך כדי לקבל . את תנאי השימוש.
 - . אם תתבקש, בחר לאפשר למדפסת לבדוק אם קיימים עדכוני מדפסת ולהתקין אותם.

. כשקיימים עדכונים זמינים, המדפסת תוריד ותתקין אותם באופן אוטומטי, ולאחר מכן תופעל מחדש. 🗒
- אם תתבקש לציין הגדרות Proxy ואם הרשת שלך משתמשת בהגדרות Proxy, פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי Proxy המסך להגדרת שרת המסך להגדרת שרת Proxy. אם הפרטים אינם ברשותך, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את הרשת.
 - 6. כאשר המדפסת מחוברת לשרת, המדפסת מדפיסה דף מידע. עקוב אחר ההנחיות בדף המידע כדי לסיים את ההתקנה.

שימוש בשירותי אינטרנט

סעיף זה מתאר כיצד להשתמש ב'שירותי אינטרנט' ולהגדיר אותם.

- HP ePrint
- <u>יישומי הדפסה</u>

HP ePrint

כדי להשתמש ב **HP ePrint** , בצע את השלבים הבאים:

- ודא שהמחשב או ההתקן הנייד שברשותך תומך בחיבור לאינטרנט ובשימוש בדואר אלקטרוני. 🔹
 - הפעל 'שירותי אינטרנט' במדפסת'. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת שירותי אינטרנט</u>. •
- כדי . <u>www.hp.com/support/eprint</u> לקבלת מידע נוסף על השימוש ב- **HP ePrint** ופתרון בעיות, בקר בכתובת לקבלת מידע נוסף על השימוש ב- אינו זמין בכל המדינות/האזורים). לגשת אל הגדרות **HP connected** לגשת אל הגדרות **HP ePrint** (ייתכן שאתר זה אינו זמין בכל המדינות/האזורים).

להדפסת מסמכים באמצעות HP ePrint

- . במחשב או בהתקן הנייד שברשותך, פתח את יישום הדואר האלקטרוני שלך.
- .2 צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה ולאחר מכן צוף את הקובץ שברצונך להדפיס.
- .. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של **HP ePrint** בשדה "אל", ולאחר מכן בחר באפשרות לשליחת ההודעה.

לאיתור כתובת הדואר האלקטרוני של HP ePrint

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-רוא (HP ePrint).
- גע ב**הדפסת מידע**. המדפסת מדפיסה דף מידע הכולל את קוד המדפסת והוראות בנוגע להתאמה אישית של כתובת. הדואר האלקטרוני.

HP ePrint לכיבוי

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', גע ב-شا (HP ePrint), ולאחר מכן גע ב-أَنَى (הגדרות שירותי אינטרנט').
 - . גע ב HP ePrint ולאחר מכן גע ב- כבוי .

. להסות כל שירותי האינטרנט, ראה <u>הסרת 'שירותי אינטרנט'</u>. 🗒

יישומי הדפסה

יישומי הדפסה מאפשרים לך לסרוק את המסמכים שלך ולאחסן אותם באופן דיגיטלי באינטרנט, לגשת לתוכן ולשתף אותו ולבצע פעולות נוספות.

לשימוש בישומי הדפסה

- . ממסך 'דף הבית', גע ב **יישומים**.
- גע ביישום הדפסה כדי להפעיל או להגדיר אותו, או כדי להשתמש בו. במקרים מסוימים ייתכן שתצטרן לעבור אל אתרים. של שותפים כדי להשלים את הגדרת החשבון.

עצה: 🔆

- כדי לחפש עדכונים ביישומי הדפסה, גע ב יישומים, ואז גע בעדכון יישומי הדפסה.
- בנוסף, ניתן להשבית יישומים מ-EWS. כדי לעשות זאת, פתח אתEWS (ראה <u>שות אינטרנט משובץ</u>), לחץ על הכרטיסייה שירותי אינטרנט והשבת את ההגדרה; או לחץ על הכרטיסייה הגדרות, ובחר את האפשרות הרצויה בדף הגדרות מנהל מערכת.

הסרת 'שירותי אינטרנט'

. היעזר בהנחיות הבאות כדי להסיר את 'שירותי אינטרנט'.

להסרת 'שירותי אינטרנט' באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

- 1. בחלקו העליון של המסן, גע בכרטיסייה או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-(**HP ePrint**), ולאחר מכן גע ב-أري (**הגדרות שירותי אינטרנט**).
 - גע ב**הסרת שירותי אינטרנט**. 2

להסרת 'שירותי אינטרנט' באמצעות שרת האינטרנט המשובץ

- . פתח את ה-EWS. לקבלת מידע נוסף, ראה שרת אינטרנט משובץ.
- . לחץ על הכרטיסייה שירותי אינטרנט, ולאחר מכן לחץ על הסרת שירותי אינטרנט במקטע הגדרות שירותי אינטרנט.
 - .3 לחץ על הסרת שירותי אינטרנט.
 - .4 לחץ על כן להסרת שירותי האינטרנט מהמדפסת.

6 עבודה עם מחסניות

כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר מהמדפסת, עליך לבצע מספר נוהלי תחזוקה פשוטים.

עצה: אם אתה מתקשה בהעתקת מסמכים, עיין ב<u>בעיות בהדפסה</u>. 🔅

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>מידע על המחסניות ועל ראש ההדפסה</u>
- נעשה שימוש בדיו צבעוני גם בעת הדפסה באמצעות מחסנית עם דיו שחור בלבד 🔹
 - <u>בדיקת מפלסי הדיו המשוערים</u>
 - <u>החלפת המחסניות</u>
 - <u>הזמנת מחסניות</u>
 - אחסון חומרי הדפסה מתכלים
 - <u>אחסון מידע אנונימי אודות השימוש</u>
 - <u>מידע על אחריות למחסניות</u> •

מידע על המחסניות ועל ראש ההדפסה

העצות הבאות יסייעו לך בתחזוקת מחסניות HP ויבטיחו איכות הדפסה עקבית.

- ההוראות במדויך זה מיועדות להחלפת מחסניות דיו ולא להתקנה ראשונית. 🔹
 - אחסן את כל המחסניות במארזים המקוריים האטומים עד שתזדקק להן. 🔹 🔹
- הקפד לכבות את המדפסת כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>כיבוי המדפסת</u>.
- אחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר (15-35° צלזיוס או 59-95° פרנהייט).
- נקה את ראש ההדפסה רק בעת הצורך. ניקוי שלא לצורך מבזבז דיו ומקצר את חיי המחסניות. 🔹
- יש לטפל במחסניות בזהירות. הפלה, טלטול או טיפול לקוי במחסניות הדפסה במהלך התקנתן, עלול לגרום לבעיות הדפסה.
- אם אתה משנע את המדפסת, כדי למנוע נזילת דיו מהמדפסת או נזק אחר שעלול לקוות לה, פעל לפי ההוראות הבאות: 🔹
- הקפד לכבות את המדפסת על-ידי לחיצה על 🕛 (לחצן הפעלה/כיבוי). טרם ניתוקה של המדפסת מהחשמל, יש להמתין עד לרגע שבו אין רעשי תנועה פנימיים.
 - ודא שהמחסניות מותקנות.
- יש לשנע את המדפסת כשהיא מונחת בצורה שטוחה; אין להניחה על הצד, על חלקה האחורי, הקדמי או העליון.

ממליצה להחליף מחסניות חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ובעיות אפשריות של AP 🔬 זהירות: ש שימוש יתר בדיו או נזק למערכת הדיו. לעולם אין לכבות את המדפסת כאשר חסרות בה מחסניות.

הערה: מדפסת זו אינה מיועדת לשימוש עם מערכות הזנת דיו רצופה. כדי לחדש את ההדפסה, הסר את מערכת הזנת הדיו 🛱 הערה: הרצופה והתקן מחסניות מקוריות (או תואמות) של HP.

הערה: מדפסת זו מיועדת לשימוש עם מחסניות דיו עד שיתרוקנו. מילוי מחסניות לפני שיתרוקנו עלול לגרום לכשלים 🛱 במדפסת. אם מחסנית מתרוקנת, הכנס מחסנית חדשה (מקורית של HP או תואמת) כדי להמשיך בהדפסה.

נעשה שימוש בדיו צבעוני גם בעת הדפסה באמצעות מחסנית עם דיו שחור בלבד

קיימות כמה דוכים לשימוש בדיו במהלך תהליך ההדפסה בהזרקת דיו. באופן כללי, נעשה שימוש בדיו במחסנית להדפסת מסמכים, צילומים וחומרים דומים. יש להשתמש בחלק מהדיו כדי לשמור על תקינות ראש ההדפסה; שאריות של דיו; וחלק מהדיו מתאדה. לקבלת מידע נוסף על השימוש בדיו, בקר באתר<u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> ולחץ על **דיו של HP**. (ייתכן שתצטרך לבחור את המדינה/אזור שלך באמצעות הלחצן **בחר מדינה/אזור** בדף.)

בדיקת מפלסי הדיו המשוערים

ניתן לבדוק את רמות הדיו המוערכות בתוכנה של המדפסת או בלוח הבקוה של המדפסת.

לבדיקת מפלסי הדיו מלוח הבקרה של המדפסת

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-(דין) כדי לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים.
 אר 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-
- **הערה:** התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת התראה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות עד שתתבקש לעשות זאת.
- **הערה:** אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחות, מחוון מפלס 🛒 הערה: אם התקנת לא מדויק או לא זמין.
- **הערה:** הדיו מהמחסניות נמצא בשימוש במהלך תהליך ההדפסה במספר דוכים, לובות בתהליך האתחול המכין את m המדפסת ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה השומות שחוירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזוום באופן חלק. בנוסף, נותוות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/inkusage.

החלפת המחסניות

הערה: 🕅 לקבלת מידע על מיחזור חומרי דיו מתכלים, ראה <u>תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים</u>

אם עדיין אין ברשותך מחסניות חלופיות עבור המדפסת, עיין בסעיף <u>הזמנת מחסניות</u>.

- . בשלב זה, חלקים מסוימים של אתר האינטרנט של HP הערה: 🛱 בשלב באנגלית בלבד.
 - . לא כל המחסניות זמינות בכל המדינות/אזורים. 🛱

אמליצה להחליף מחסניות חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ובעיות אפשריות של HP <u>א</u>ירות: שימוש יתר בדיו או נזק למערכת הדיו. לעולם אין לכבות את המדפסת כאשר חסרות בה מחסניות.

להחלפת המחסניות

- .1 ודא שהמדפסת מופעלת.
- .2 פתח את הדלת הקדמית.



... פתח את דלת הגישה למחסניות.

הערה: המתן עד שגוות ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשין. 🗒 🗒





.4 לחץ על החלק הקדמי של המחסנית כדי לשחור אותה, ולאחר מכן הוצא אותה מהחריץ.

.5 הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה.



. היעזר באותיות הצבעוניות והחלק את המחסנית לחריץ הריק עד שתתייצב היטב בחריץ.



. אערה: ודא שהאות הצבעונית המופיעה על-גבי המחסנית תואמת לזו של החויץ 🗒 🛱



- .7 חזור על שלבים 4 עד 6 עבור כל מחסנית שברצונך להחליף.
 - **8.** סגור את דלת הגישה למחסניות.





הזמנת מחסניות

להזמנת מחסניות, עבור אל <u>www.hp.com</u> . (בשלב זה, חלקים מסוימים של אתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד). הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. עם זאת, במדינות/אזורים רבים קיים מידע על הזמנה באמצעות הטלפון, איתור חנות מקומית והדפסה של רשימת קניות. בנוסף, תוכל לבקר בדף <u>www.hp.com/buy/supplies</u> כדי לקבל מידע על רכישת מוצרי HP במדינה\אזור שבהם אתה נמצא.

השתמש וק במחסניות חלופיות בעלות מספר מחסנית שזהה למספר המחסנית שאתה מחליף. מספר המחסנית מופיע במקומות הבאים:

- בשרת האינטרנט המשובץ, לחץ על הכרטיסייה כלים ולאחר מכן לחץ על מצב החומרים המתכלים תחת מידע אודות המוצר. לקבלת מידע נוסף, ראה שרת אינטרנט משובץ.
 - בדוח מצב המדפסת (עיין ב-<u>הבנת דוחות המדפסת</u>).
 - בתווית של המחסנית שאתה מחליף.
 - על גבי מדבקה בתוך המדפסת. פתח את דלת הגישה למחסניות כדי לאתר את המדבקה. 🔹

. מחסנית ה-Setup שכלולה במארז של המדפסת אינה זמינה לוכישה בנפרד. 🗒 🖄

אחסון חומרי הדפסה מתכלים

ניתן להשאיר את המחסניות במדפסת לפרקי זמן ממושכים. עם זאת, על מנת להבטיח תקינות מיטבית של המחסנית, הקפד לכבות את המדפסת כהלכה כאשר אינה בשימוש.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>כיבוי המדפסת</u>.

אחסון מידע אנונימי אודות השימוש

מחסניות HP שבמדפסת זו מכילות שבב זיכרון שמסייע בהפעלת המדפסת. בנוסף, שבב זיכרון זה מאחסן מידע אנונימי מוגבל על השימוש במדפסת, שעשוי לכלול את הפרטים הבאים: מספר העמודים שהודפסו באמצעות המחסנית, כיסוי ממוצע לעמוד, תדירות ההדפסה, מצבי ההדפסה שנעשה בהם שימוש.

מידע זה מסייע ל-HP לתכנן מדפסות עתידיות שיענו על צווכי ההדפסה של לקוחותנו. הנתונים הנאספים משבב הזיכרון של המחסנית אינם מכילים מידע שניתן לעשות בו שימוש כדי לזהות לקוח או משתמש במחסנית או את המדפסת שברשותם.

HP אוספת דגימה של שבבי הזיכרון ממחסניות שהוחזרו לתוכנית להחזרת מוצרים ולמיחזור ללא תשלום של HP Planet) HP Partners: <u>www.hp.com/recycle</u>). שבבי הזיכרון הנאספים מדגימות אלה נקראים ונלמדים על מנת לשפר מדפסות עתידיות של HP. ייתכן שגם לשותפים של HP המסייעים במיחזור המחסנית תהיה גישה לנתונים אלה.

לכל צד שלישי שברשותו המחסנית עשויה להיות גישה למידע האנונימי שעל גבי שבב הזיכוון. אם אתה מעדיף שלא לאפשר גישה למידע זה, באפשרותך להביא את השבב למצב לא פעיל. עם זאת, לאחר שהבאת את שבב הזיכרון למצב לא פעיל, לא ניתן יהיה להשתמש במחסנית במדפסת של HP.

אם אתה חושש לספק מידע אנונימי כזה, באפשרותך להפוך את המידע לבלתי נגיש על-ידי כיבוי היכולת של שבב היכרון לאסוף את המידע על השימוש במדפסת.

להשבתת פונקציית המידע על השימוש

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-≦אָ (**הגדרות**).
 - . גע ב **העדפות** , ולאחר מכן גע ב**שמור מידע אנונימי על השימוש** כדי להשבית את המאפיין.
- הערה: להפעלת פונקציית המידע אודות השימוש, שחזר את ברירות המחדל של היצרן. לפרטים נוספים על שחזור ברירות 🗒 מחדל, ראה <u>שחזור ההגדרות המקוריות של היצרן שנקבעו כברירת מחדל</u>.
- אם תכבה את היכולת של שבב הזיכרון לאסוף את המידע HP באפשרותן להמשיך להשתמש במחסנית במדפסת של HP אם תכבה את היכול על השימוש במדפסת.

מידע על אחריות למחסניות

האחויות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במחסנית נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לה. אחריות זו לא מכסה מחסניות דיו של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חודשו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלן תקופת האחריות, המדפסת מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התרוקן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM, מופיע על-גבי המדפסת כמוצג באיור:



לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, בקר בכתובת <u>www.hp.com/go/orderdocuments</u>.

הגדרת רשת 7

הגדרות מתקדמות נוספות זמינות בדף הבית של המדפסת (שרת האינטרנט המשובץ או EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שרת</u> <u>אינטרנט משובץ</u>.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>הגדרת המדפסת עבור תקשורת אלחוטית</u>
 - <u>שינוי הגדרות רשת</u>
 - שימוש ב-<u>Wi-Fi Direct</u>

הגדרת המדפסת עבור תקשורת אלחוטית

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>לפני שתתחיל</u>
- הגדרת המדפסת ברשת האלחוטית שלך
- HP Smart חבר את המדפסת באמצעות האפליקציה
 - <u>שינוי סוג החיבור</u>
 - בדיקת החיבור האלחוטי 🔹
 - הפעלה והשבתה של יכולת האלחוט של המדפסת
- . אם אתה נתקל בבעיות בחיבור המדפסת, ראה <u>בעיות ברשת ובחיבור</u>. 🗒
- HP עצה: לקבלת מידע נוסף על הגדרה ושימוש במדפסת באופן אלחוטי, בקר במרכז ההדפסה האלחוטית של אס (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>).

לפני שתתחיל

ודא את הפרטים הבאים לפני שתתחיל בהגדות המדפסת עבור תקשוות אלחוטית:

- המדפסת אינה מחוברת לרשת באמצעות כבל אתרנט. 🔹
 - הרשת האלחוטית מוגדות ופועלת בצורה תקינה. 🔹
- 🔹 המדפסת והמחשבים שמשתמשים במדפסת נמצאים באותה רשת (רשת משנה).

. בזמן חיבור המדפסת, ייתכן שתתבקש להזין את שם הרשת האלחוטית (SSID) וסיסמת אלחוט. 🗒 🖄

- שם הרשת האלחוטית הוא שם הרשת האלחוטית שלך. 🔹 🔹
- סיסמת האלחוט מונעת מאנשים אחרים להתחבר לרשת האלחוטית שלך ללא רשותך. בהתאם לרמת האבטחה הנדרשת,
 הרשת האלחוטית שלך עשויה להשתמש במשפט-סיסמה WPA או במפתח WEP.

אם לא שינית את שם הרשת או את סיסמת האבטחה מאז שהגדות את הרשת האלחוטית שלן, אתה עשוי למצוא אותם במקרים מסוימים בגב או בצד הנתב האלחוטי.

אם אינך מצליח למצוא את שם הרשת או את סיסמת האבטחה, או אם אינך זוכר פרטים אלה, עיין בתיעוד המצורף למחשב או לנתב האלחוטי. אם עדיין אין באפשרותך למצוא מידע זה, פנה אל מנהל המערכת שלך או לאדם שהגדיר את הרשת האלחוטית.

הגדרת המדפסת ברשת האלחוטית שלך

השתמש ב'אשף הגדרת הרשת האלחוטית' או ב'הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi' בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת כדי להגדיר תקשורת אלחוטית.

. לפני שתמשין, עיין ברשימה בכתובת <u>לפני שתתחיל</u>. 🗒

- בלוח הבקוה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-{ון (אלחוט).
 - . גע ב{ֵּיָּל (**הגדרות**).

- גע ב**הגדרות אלחוט**.
- .4 גע באשף הגדרת הרשת האלחוטית או בהגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi.
 - .5 פעל על-פי ההוראות שבתצוגה כדי להשלים את ההגדוה.

אם אתה משתמש במדפסת עם סוג אחר של חיבור, כגון חיבור USB, פעל בהתאם להוראות המפורטות ב<u>שינוי סוג החיבור</u> כדי להגדיר את המדפסת ברשת האלחוטית.

HP Smart חבר את המדפסת באמצעות האפליקציה

כדי להגדיר באמצעות האפליקציה HP Smart

באפשרותך להשתמש ב-HP Smart כדי להגדיר את המדפסת ברשת האלחוטית שלך. היישום HP Smart נתמך ב-iOS, ב-Android ובהתקני Windows. לקבלת מידע אודות יישום זה, עיין בסעיף <u>השתמש באפליקציה HP Smart כדי להדפיס,</u> לסרוק ולפתור בעיות דרך התקן Android, iOS, או Windows 10.

Bluetooth. אם אתה משתמש בהתקן נייד של iOS או Android, ודא ש-Bluetooth מופעל. (HP Smart משתמשת ב-Bluetooth כדי להפוך את תהליך ההתקנה למהיר וקל יותר בהתקנים ניידים של iOS ו-Android.)

HP Smart 🗒 הערה: 🕅 אינה נתמכת. 🗒 🖄 הערה: אשתמשת ב-Bluetooth אינה נתמכת.

- .HP Smart פתח את האפליקציה .2
- במסך דף הבית, לחץ או הקש על **הגדרת מדפסת חדשה** ובצע את ההוראות שבמסך כדי להוסיף מדפסת: **Windows** לרשת שלך.

או

i**OS/Android**: במסך הבית, הקש על סימן הפלוס ולאחר מכן הקש על Add Printer (הוסף מדפסת). בצע את ההוראות על-גבי המסך כדי להוסיף מדפסת לרשת שלך.

שינוי סוג החיבור

לאחר התקנת תוכנת המדפסת של HP וחיבור המדפסת למחשב או לרשת, באפשרותך להשתמש בתוכנה כדי לשנות את סוג החיבור (לדוגמה, מחיבור USB לחיבור אלחוטי).

. חיבור כבל אתרנט משבית את יכולת האלחוט של המדפסת. 🗒

למעבר מחיבור אתרנט לחיבור אלחוטי (Windows)

- .1 נתק את כבל האתרנט מהמדפסת.
- **.2** הפעל את 'אשף הגדרת הרשת האלחוטית' כדי ליצור את החיבור האלחוטי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת המדפסת</u> <u>ברשת האלחוטית שלך</u>.

למעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית (Windows)

לפני שתמשיך, עיין ברשימה בכתובת <u>לפני שתתחיל</u>.

- **1.** פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows)</u>.
 - **.2** לחץ על **כלים**.
 - .. לחץ על הגדרת התקן ותוכנות.
 - .4 בחו המרת חיבור USB לחיבור אלחוטי של המדפסת. פעל בהתאם להוואות שעל-גבי המסן.

כדי להחליף מחיבור USB לרשת אלחוטית באמצעות האפליקציה HP Smart במחשב USB לרשת אלחוטית כדי להחליף מחיבור

- . לפני שתמשיך, ודא שהמחשב והמדפסת שברשותך עומדים בדוישות הבאות:
 - המדפסת שלך מחוברת כעת למחשב שלך באמצעות USB.
 - המחשב שלך אינו מחובר כעת לרשת אלחוטית.
- .2 פתח את האפליקציה HP Smart. לקבלת מידע על אופן פתיחת האפליקציה במחשב Windows 10, ראה <u>השתמש</u> באפליקציה HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתור בעיות דרך התקן iOS, או Windows 10.
 - .3 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
- עצה: אם ברצונך לבחור מדפסת אחרת, לחץ על סמל המדפסת בסרגל הכלים בצדו השמאלי של המסך ובחר **בחירת** 🔆 מדפסת שונה כדי להציג את כל המדפסות הזמינות.
- 4. לחץ על **מידע נוסף** כאשר אתה וואה את ההודעה "הפוך את ההדפסה לקלה יותר על-ידי חיבור המדפסת שלך באופן אלחוטי" בראש דף הבית של האפליקציה.

ייתכן שאתר USB קבל מידע נוסף על מעבר מחיבור USB לחיבור אלחוטי. <u>לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט</u>. בשלב זה, ייתכן שאתר 🌐 אינטרנט זה אינו זמין בכל השפות.

למעבר מחיבור אלחוטי לחיבור USB או חיבור אתרנט

חבר את כבל ה-USB או את כבל האתרנט למדפסת.

בדיקת החיבור האלחוטי

הדפס את דוח בדיקת הרשת האלחוטית לקבלת מידע אודות החיבור האלחוטי של המדפסת. דוח בדיקת הרשת האלחוטית מספק מידע אודות מצב המדפסת, כתובת החומרה (MAC) וכתובת ה-IP. אם קיימת בעיה בחיבור האלחוטי או אם ניסיון החיבור האלחוטי נכשל, דוח בדיקת הרשת האלחוטית מספק גם פרטי אבחון. אם המדפסת מחוברת לרשת, דוח הבדיקה יציג פרטים אודות הגדרות הרשת.

להדפסת דוח בדיקת האלחוט:

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כדי לפתוח את 'לוח . המחוונים', גע ב-{יָּן) (לחצן אלחוט), ולאחר מכן גע ב-۞} (**הגדרות**).
 - גע ב**הדפסת פרטים.** 2
 - גע ב**הגדרות**.
 - גע בהדפסת דף תצורת רשת.

הפעלה והשבתה של יכולת האלחוט של המדפסת

נווית האלחוט הכחולה בלוח הבקוה של המדפסת דולקת כאשר יכולת האלחוט של המדפסת מופעלת.

. חיבור כבל אתונט למדפסת משבית באופן אוטומטי את יכולת האלחוט ומכבה את נורית האלחוט. 🗒

- 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-{ין (לחצן אלחוט), ולאחר מכן גע ב-
 - גע ב**הגדרות אלחוט**.
 - גע בלחצן הדו-מצבי ליד **אלחוט** כדי להפעיל או להשבית אותו. **.3**

הערה: אם המדפסת מעולם לא הייתה מוגדות להתחבר לרשת אלחוטית, הפעלת יכולת האלחוט תפעיל את 'אשף הגדות 🗒 הערה: הרשת האלחוטית' באופן אוטומטי.

שינוי הגדרות רשת

בלוח הבקרה של המדפסת, תוכל להגדיר ולנהל את החיבור האלחוטי של המדפסת ולבצע מגוון פעולות לניהול רשת. פעולות אלה כוללות הצגה ושינוי של הגדרות הרשת, שחזור ברירות המחדל של הרשת, והפעלה או השבתה של פונקציית האלחוט.

הגדרות הרשת מוצגות לנוחיותך. עם זאת, אם אינך משתמש מתקדם, אל תשנה הגדרות מסוימות (כגון מהירות \Lambda זהירות: קישור, הגדרות IP והגדרות חומת אש).

להדפסת הגדרות רשת

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקוה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כדי לפתוח את 'לוח המחוונים'. גע ב-(ין) (אלחוט) או ב-סין (אתרנט) כדי להציג את מסך מצב הרשת. גע בהדפס פרטים כדי להדפיס את דף תצורת הרשת.
 - בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-35% (הגדרות), גע ב דוחות, ולאחר מכן גע בדוח תצורת רשת.

כדי להגדיר את מהירות הקישור

באפשרותך לשנות את המהירות שבה עוברים הנתונים ברשת. ברירת המחדל היא **אוטומטי**.

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-35 (הגדרות), ולאחר מכן גע בהגדרת רשת.
 - גע ב**הגדרות אתרנט**.
 - גע ב**מהירות קישור**.
 - .4 גע באפשרות המתאימה לחומרת הרשת שלך.

לשינוי הגדרות IP

בריות המחדל של הגדות ה-IP היא **אוטומטי**, המגדיוה את כתובת ה-IP באופן אוטומטי. אם אתה משתמש מתקדם ובוצונן לשנות הגדוות שונות (כגון כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה או שער בריות המחדל), תוכל לעשות זאת באופן ידני.

ידנית, מומלץ לחבר תחילה את המדפסת לרשת באמצעות מצב 'אוטומטי'. פעולה זו מאפשרת 🕸 עצה: לפני הגדרת כתובת IP ידנית, מומלץ לחבר תחילה את המדפסת לרשת באמצעות מצב 'אוטומטי'. פעולה זו מאפשרת לנתב להגדיר את תצורת המחדל וכתובת DNS.

לא חוקית במהלך ההתקנה, וכיבי הרשת לא יוכלו UP <u>א</u> זהירות: היזהר בעת הקצאה ידנית של כתובות IP. אם תזין כתובת UP להתחבר למדפסת.

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-333 (הגדרות), ולאחר מכן גע בהגדרת רשת.
 - . גע ב**הגדרות אתרנט** או ב**הגדרות אלחוט**.
 - . גע באפשרות הגדרות מתקדמות.
 - .**IP** גע ב**הגדרות IP**.
 - 5. מופיעה הודעה שמזהיוה ששינוי כתובת ה-IP מסיר את המדפסת מהושת. גע ב- אישור להמשך.
 - .6. לשינוי ההגדרות באופן ידני, גע ב**ידני** (סטטי), ולאחר מכן הזן את המידע המתאים עבור ההגדרות הבאות:

- (IP Address
 - מסיכת רשת משנה
 - שער ברירת מחדל
 - כתובת DNS
- . הזן את השינויים, ולאחר מכן גע ב **סיום**.
 - . גע ב **אישור** .

Wi-Fi Direct-שימוש

עם Wi-Fi Direct, באפשרותך להדפיס באופן אלחוטי ממחשב, מטלפון חכם, ממחשב לוח או מהתקן אחרי התומך באלחוט— מבלי להתחבר לרשת אלחוטית קיימת.

Wi-Fi Direct-הנחיות לשימוש ב

- ודא שהמחשב או ההתקן הנייד כוללים את התוכנות הנדרשות.
- אם אתה משתמש במחשב, ודא שהתקנת את תוכנת המדפסת של HP.

אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP במחשב, התחבר תחילה אל Wi-Fi Direct, ולאחר מכן התקן את תוכנת המדפסת. בחר **אלחוטי** כשתוכנת המדפסת תבקש לציין את סוג החיבור.

- אם אתה משתמש בהתקן נייד, ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט HP (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) בכתובת (Mobile Printing). אם גרסה מקומית של אתר אינטרנט זה אינה זמינה במדינה/אזור שלך, ייתכן שתועבר לאתר HP Mobile Printing (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) במדינה/אזור אחרים או בשפה אחרת.
 - . ודא שה-Wi-Fi Direct עבור המדפסת מופעל.
 - עד חמישה מחשבים והתקנים ניידים יכולים להשתמש באותו חיבור Wi-Fi Direct.
- עות חיבור אלחוטי. 🔹 🔹 ניתן להשתמש בWi-Fi Direct כשהמדפסת מחוברת גם למחשב באמצעות כבל USB או לרשת באמצעות חיבור אלחוטי.
 - לא ניתן להשתמש בWi-Fi Direct לצורך חיבור מחשב, התקן נייד או מדפסת לאינטונט. 🕨

Wi-Fi Direct להפעלת

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-בָּיָּם (Wi-Fi Direct).
 - . גע ב{ֵהֵל (הגדרות).
 - ... אם בתצוגה מופיע ש-Wi-Fi Direct נמצא במצב **כבוי**, גע ב-**Wi-Fi Direct** ולאחר מכן הפעל אותו.
 - משרת האינטרנט המשובץ. לפרטים נוספים על השימוש בשרת האינטרנט Wi-Fi Direct בנוסף, ניתן להפעיל את נידע 🛠 עצה: בנוסף, גיתן להפעיל את Wi-Fi Direct המשובץ (EWS), ראה שרת אינטרנט משובץ.

שינוי שיטת החיבור

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-هَ (Wi-Fi Direct).
 - . גע ב<u>{```</u> (**הגדרות**).
 - . געשיטת חיבור ולאחר מכן בחר אוטומטית או ידנית.
- במדפסת, ההתקן הנייד מתחבר למדפסת באופן Wi-Fi Direct אם בחרת באפשרות **אוטומטית** במהלך הגדרת Wi-Fi Direct אוטומטי. אוטומטי.
- אם בחות באפשרות **ידנית** במהלך הגדות Wi-Fi Direct במדפסת, אשר את החיבור בתצוגת המדפסת או הזן את קוד ה-PIN של המדפסת בהתקן הנייד שלך. קוד ה-PIN מסופק על-ידי המדפסת כאשר נעשה ניסיון להתחבר.

להדפסה מהתקן נייד התומך באלחוט עם תמיכה ב-Wi-Fi Direct

ודא שהתקנת את הגרסה העדכנית ביותר של יישום ה-Plugin של HP Print Service בהתקן הנייד שברשותך.

. Wi-Fi Direct הערה: אם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi, לא תוכל להשתמש בWi-Fi.

- .1 ודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.
- 2. הפעל את Wi-Fi Direct בהתקן הנייד שברשותן. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף להתקן הנייד.
- . בהתקן הנייד, בחר מסמך מאפליקציה שתומכת בהדפסה, ולאחר מכן בחר את אפשרות הדפסת המסמך.

תופיע רשימה של מדפסות זמינות.

- 4. מרשימת המדפסות הזמינות, בחר את השם של Wi-Fi Direct המוצג, כגון DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 8030 המוצג, כגון (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי מסך המדפסת וההתקן הנייד שברשותך.
 - .5 הדפס את המסמך.

להדפסה מהתקן נייד התומך באלחוט שאינו תומך ב-Wi-Fi Direct

ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם בהתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <u>/www.hp.com/global/us/en/eprint/</u> mobile_printing_apps.html.

- .1 ודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.
- 2. הפעל את חיבור ה-Wi-Fi בהתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצווף להתקן הנייד.

. אם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi, לא תוכל להשתמש בWi-Fi Direct. 🗒 🖄

.3 התחבר לרשת חדשה מההתקן הנייד. השתמש בתהלין הוגיל להתחברות לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר Wi-Fi Direct מרשימת הרשתות האלחוטיות כגון 300 DIRECT-**-HP OfficeJet Pro מרשימת הרשתות האלחוטיות כגון את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).

הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.

.4 הדפס את המסמך.

להדפסה ממחשב התומך באלחוט (Windows)

- .1 ודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.
- 2. הפעל את חיבור ה-Wi-Fi של המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצווף למחשב.

. Wi-Fi Direct הערה: אם המחשב שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi, לא תוכל להשתמש בWi-Fi. 🗒

- .3 התחבר לרשת חדשה מהמחשב. השתמש בתהלין הוגיל להתחברות לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר בשם של Wi-Fi Direct מרשימת הרשתות האלחוטיות כגון את של Wi-Fi Direct (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).
 - .4 הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.
- .5 עבור לשלב 5 אם המדפסת הותקנה וחוברה למחשב באמצעות רשת אלחוטית. אם להתקנת המדפסת במחשב ולחיבור אליו נעשה שימוש בכבל USB, פעל על-פי השלבים שלהלן כדי להתקין את תוכנת המדפסת באמצעות החיבור Wi-Fi Direct.
 - א. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.
 - ב. לחץ על כלים.
 - **ג.** לחץ על הגדרת התקן ותוכנות, ולאחר מכן בחר באפשרות חבר התקן חדש.

אל תבחר Wi-Fi Direct הערה: אם בעבר התקנת את המדפסת באמצעות USB וכעת ברצונך לעבור לחיבור Wi-Fi Direct, אל דרחר 🗒 הערה: באפשרות המרת מדפסת המחוברת ב-USB לאלחוטית.

- **ד.** כאשר יופיע המסן **אפשרויות חיבור**, בחר באלחוטי.
- ה. בחר את המדפסת של HP שברשותך מתוך רשימת המדפסות המזוהות.
 - **ו.** פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
 - .6 הדפס את המסמך.

בשלב זה, ייתכן Wi-Fi Direct <u>לחץ כאן</u> כדי לפתור בעיות ב-Wi-Fi Direct באופן מקוון, או כדי לקבל סיוע נוסף בהגדרת Wi-Fi Direct. בשלב זה, ייתכן שאתר אינטרנט זה אינו זמין בכל השפות.

כלי ניהול מדפסת 8

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- (Windows) ארגז כלים (Windows)
- <u>שרת אינטרנט משובץ</u> •

(Windows) ארגז כלים

ארגז הכלים מספק מידע על תחזוקת המדפסת.

לפתיחת ארגז הכלים

- 1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של HP</u>).
 - . לחץ על הדפסה, סריקה ופקס .
 - .3 לחץ על **תחזוקת המדפסת**.

שרת אינטרנט משובץ

כשהמדפסת מחובות לרשת, ניתן להשתמש בשרת האינטונט המשובץ (EWS) של המדפסת כדי להציג נתוני מצב, לשנות הגדוות ולנהל את המדפסת דוך המחשב.

- . או לשנות הגדוות מסוימות. 🗒 🖄 הערה: 🛛 ייתכן שתזדקק לסיסמה כדי להציג או לשנות הגדוות מסוימות.
- , הערה: קיימת אפשרות לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ ולהשתמש בו גם מבלי להיות מחובר לאינטרנט. עם זאת 🛱 מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>Cookie אודות קובצי</u> •
- פתיחת שרת האינטרנט המשובץ 🔹
- לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ

Cookie אודות קובצי

שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ממקם קובצי טקסט קטנים מאוד (Cookies) בכונן הקשיח בזמן הגלישה. קבצים אלה מאפשרים ל-EWS לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שתבקר באתר. לדוגמה, אם הגדרת את שפת EWS, קובץ Cookie יעזור למערכת לזכור את השפה שנבחרה כך שבפעם הבאה שתיגש ל-EWS, הדפים יוצגו באותה שפה. חלק מקובצי ה-Cookie (כגון קובצי ה-Cookie שבהם נשמרות העדפות ייחודיות ללקוח) יישמרו במחשב עד שתמחק אותם ידנית.

באפשרותך להגדיר את תצורת הדפדפן לקבל את כל קובצי ה-Cookie או להתריע בכל פעם שקובץ Cookie מוצע למחשב, הגדרה המאפשרת לך להחליט אם לקבל או לדחות את קובץ ה-Cookie. ניתן גם להשתמש בדפדפן להסרת קובצי Cookie בלתי רצויים.

בהתאם למדפסת שברשותן, אם תשבית קובצי Cookie, תשבית גם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

- שימוש בחלק מאשפי ההגדרה 🔹
- EWS שמירה בזיכרון של הגדרת שפת הדפדפן של
 - דף הבית EWS התאמה אישית של דף הבית של 👐

לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות פרטיות וקובצי Cookie ואודות הצגה או מחיקה של קובצי Cookie, עיין בתיעוד הזמין בדפדפן האינטרנט.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ

באפשרותך לגשת לשרת האינטרנט המשובץ דרך רשת או דרך Wi-Fi Direct.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ דרך הרשת

או את ואר את כתובת ה-IP או את שם המארח של המדפסת על-ידי נגיעה ב-(יןי) (אלחוט) או ב-B ((אתרנט) או על-ידי IP הדפסת דף תצורת רשת. הדפסת דף תצורת רשת.

.IP הערה: על המדפסת להיות מחוברת לרשת וחייבת להיות לה כתובת IP.

. בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב, הקלד את כתובת ה-IP או שם המאוח שהוקצה למדפסת.

Wi-Fi Direct לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ באמצעות

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-רַבָּתָ (Wi-Fi Direct).
 - . גע ב{ֵהֵץ (**הגדרות**).
 - ... אם בתצוגה מופיע ש-Wi-Fi Direct נמצא במצב כבוי, גע ב-Wi-Fi Direct ולאחר מכן הפעל אותו.
- אות הבר אליו, לדוגמה: Wi-Fi Direct מהמחשב האלחוטי שברשותך, הפעל את הגדרות האלחוט, חפש אחר השם של 4. (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת). **DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 8030**
 - .5. הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.
 - . Lttp://192.168.223.1 . בדפדפן אינטרנט הנתמך במחשב, הקלד את הכתובת הבאה: http://192.168.223.1

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ

בדוק את הגדרות הרשת

- ודא שלא חיבות את המדפסת לרשת באמצעות כבל טלפון או כבל מוצלב. 🔹
 - ודא שכבל הרשת מחובר היטב למדפסת. 🔹
- ודא כי הרכזת, המתג או הנתב המסדירים את העבודה ברשת מופעלים ופועלים באופן תקין. 🔹 🔹

בדוק את המחשב

ודא כי המחשב שאתה משתמש בו מחובר לאותה הרשת שאליה מחובר המחשב.

בדוק את דפדפן האינטרנט

- ודא כי דפדפן האינטונט עומד בדוישות המינימום של המעוכת. 🔹
- אם דפדפן האינטרנט שלך משתמש בהגדרות proxy כלשהן לחיבור לאינטרנט, נסה לכבות הגדרות אלה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד הזמין עבור דפדפן האינטרנט שלך.
- וקובצי Cookie מופעלים בדפדפן האינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד הזמין עבור דפדפן JavaScript האינטרנט שלך.

בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת

ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

כדי למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת, בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסן או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-(יָזְיּ) (אלחוט) או ב-ස- (אתרנט).

כדי להשיג את כתובת ה-IP של המדפסת על-ידי הדפסת דף תצורת רשת, בלוח הבקוה של המדפסת, גע בכוטיסייה שבחלקו העליון של המסן או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', גע ב-أَرْكَة (**הגדרות**), גע ב- **דוחות** , ולאחר מכן גע ב**דף תצורת הרשת**.

IP ודא שכתובת ה-IP של המדפסת חוקית. התבנית של כתובת ה-IP של המדפסת חייבת להיות זהה לזו של כתובת ה-IP של הנתב. לדוגמה, כתובת ה-IP של המדפסת היא של הנתב. לדוגמה, כתובת ה-IP של המדפסת היא 192.168.0.1 או 10.0.0.1 וכתובת ה-IP של המדפסת היא 192.168.0.5

אם תבנית כתובת ה-IP של המדפסת דומה ל-169.254.XXX.XXX ל-0.0.0, המדפסת לא מחוברת לרשת.

עצה: אם אתה משתמש במחשב עם מערכת הפעלה Windows, תוכל לבקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת 🌾 🐅 אם אתה משתמש במחשב עם מערכת הפעלה אם אתר שירות שבעזרתם ניתן לפתור בעיות נפוצות רבות במדפסת.

9 פתרון בעיות

המידע בחלק זה של המדריך מציע פתרונות לבעיות נפוצות. אם המדפסת אינה פועלת כראוי והצעות אלה אינן פותרות את הבעיה, נסה להשתמש באחד משירותי התמיכה המוצגים בהתמיכה של HP לקבלת סיוע.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>קבל עזרה עם פתרון בעיות באופן מקוון של HP</u>
 - קבלת סיוע דרך לוח הבקרה של המדפסת
 - HP Smart קבלת עזרה מהאפליקציה
 - קבל עזרה במדריך זה
 - הבנת דוחות המדפסת
 - פתרון בעיות באמצעות 'שירותי אינטרנט' 🔹 🔹
 - <u>תחזוקת המדפסת</u>
- שחזור ההגדרות המקוריות של היצרן שנקבעו כברירת מחדל
 - <u>התמיכה של HP</u>

HP קבל עזרה עם פתרון בעיות באופן מקוון של

באפשרותך לסייע לכלי פתרון הבעיות המקוון של HP לפתור את הבעיות במדפסת שלך. השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את הבעיה שלך ולחץ על הקישור המתאים.

הערה: ייתכן שהכלים המקוונים של HP לפתרון בעיות לא יהיו זמינים בכל השפות.	
השתמש בכלי זה כדי ללמוד כיצד:	
להוציא נייר שנתקע מהמדפסת ולפתור בעיות הקשורות לנייר או להזנת הנייר.	
להסיר גוומים שחוסמים את גורת ההדפסה.	
לפתור בעיות הקשורות ליכולת התגובה של המדפסת, לדפים שאינם מודפסים או לשגיאות "לא ניתן להדפיס".	
לשפר את איכות ההדפסות.	
לקבוע מדוע המדפסת לא מעתיקה או סורקת, או לשפר את איכות ההעתקות או הסריקות.	
לפתור בעיות בשליחה או בקבלה של פקסים או במשלוח פקסים אל המחשב שלך.	
לפתור בעיות הקשורות לעבודה ברשת האלחוטית, כולל בעיות בהגדות חיבור אלחוטי בפעם הראשונה או בתיקון חיבור שהפסיק לפעול.	
לקבוע אם חומת אש או תוכנת אנטי-ויווס מונעות מהמחשב שלך להתחבר למדפסת ולפתור את הבעיה.	
למצוא את השם של הרשת האלחוטית (SSID) שלך והסיסמה שלה.	
.Wi-Fi Direct או להגדיר Wi-Fi Direct לפתור בעיות	
לפתור בעיות הקשורות לחיבור מכשיר נייד למדפסת.	
לאבחן ולפתור בעיות במדפסת באופן אוטומטי.	

קבלת סיוע דרך לוח הבקרה של המדפסת

ניתן להשתמש בנושאי העזרה של המדפסת כדי לקבל מידע נוסף על המדפסת, וחלק מנושאי העזרה כוללים איורים שיציגו לך כיצד לבצע הליכים מסוימים, כגון טעינת נייר.

כדי לגשת לתפריט 'עזרה' ממסך 'דף הבית' או לעזרה תלוית-הקשר בנוגע למסך, גע ב? בלוח הבקרה של המדפסת.

HP Smart קבלת עזרה מהאפליקציה

האפליקציה HP Smart מספקת התראות עבור בעיות מדפסת (חסימות ובעיות אחרות), קישורים לתוכן עזרה ואפשרויות ליצירת קשר עם התמיכה לקבלת סיוע נוסף.

קבל עזרה במדריך זה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>חסימות ובעיות בהזנת נייר</u>
 - <u>בעיות בהדפסה</u>
 - <u>בעיות העתקה וסריקה</u>
 - <u>בעיות פקס</u>
 - <u>בעיות ברשת ובחיבור</u>
 - <u>בעיות בחומרת המדפסת</u>

חסימות ובעיות בהזנת נייר

איזו פעולה ברצונך לבצע?

- <u>שחרור חסימת נייר</u>
- שחרור חסימה בגררת הדפסה
- למד כיצד למנוע חסימות נייר
 - פתרון בעיות בהזנת הנייר •

שחרור הסימת נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש בכמה מקומות במדפסת.

. כדי למנוע נזק אפשרי לראש ההדפסה, שחור את חסימות הנייר בהקדם האפשרי. 🛆

לשחרור חסימת נייר ממגש ההזנה

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים בשני הצדדים של מגש הפלט כדי להוציא אותו מהמדפסת.




.5 החזר את מגש הפלט למדפסת.



.4 דחוף את מגש ההזנה פנימה עד שייכנס למקומו בנקישה.



. בדוק את אזור מגש ההזנה מתחת למדפסת. הסר את הנייר שנתקע.



. הסר את מגש ההזנה על-ידי משיכתו מהמדפסת עד הסוף.

לשחרור חסימת נייר מאזור ההדפסה

.1 פתח את הדלת הקדמית.



. פתח את דלת הגישה למחסניות.



... אם גררת המדפסת אינה חסומה, הזז את גררת המדפסת לקצה השמאלי של המדפסת והוצא את הנייר שנתקע.



.4 במקוה הצוון, הזז את הגרוה לקצה הימני של המדפסת והוצא את הנייר שנתקע או את פיסות הנייר שנותרו במדפסת.

.5 הרם את הידית של מכסה נתיב הנייר והסר את המכסה.



- . אתר נייר שנתקע במדפסת, אחוז בו בשתי ידיך ומשוך אותו כלפיך.
- אם הנייר נקרע בעת הוצאתו מהגלגלות, בדוק את הגלגלות והגלגלים וחפש פיסות נייר שנשארו בתוך 🕂 המדפסת.

אם לא תוציא את כל פיסות הנייר מתוך המדפסת, סביר להניח שיתרחשו חסימות נייר נוספות.



.ד. הכנס את המכסה של נתיב הנייר חזרה עד שיינעל במקומו.



. סגור את דלת הגישה למחסניות.



.9 סגור את הדלת הקדמית.



לשחרור הסימת נייר ממזין המסמכים

. הרם את המכסה של מזין המסמכים.



. הוצא את הנייר שנתקע מתוך הגלגלות.



. הרם את לשונית מזין המסמכים מהמוכז.



.4 הוצא את הנייר שנתקע מתחת לגלגלות.





. סגור את המכסה של מזין המסמכים עד שיתייצבו במקומו בנקישה.



. הרם את מגש מזין המסמכים.



. הסו את הנייו שנתקע מחלקו התחתון של המגש.



פ. הורד את מגש מזין המסמכים



שחרור חסימה בגררת הדפסה

הסר כל חפץ, כגון נייר, שחוסם את גררת ההדפסה.

הערה: אל תשתמש באף כלי או התקן אחר כדי להסיר נייר שנתקע במדפסת. פעל תמיד בזהירות בעת הסרת נייר שנתקע 🖾 מחלקה הפנימי של המדפסת.

למד כיצד למנוע חסימות נייר

פעל לפי הקווים המונחים שלהלן כדי לסייע במניעת חסימות נייו.

- אין להניח במגשי המדפסת כמות גדולה מדי של נייו. לקבלת מידע אודות קיבולת המגשים, ראה <u>מפרטים</u>.
 - הסר לעיתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
 - . ודא שאתה מדפיס על נייר שאינו מקומט, מקופל או פגום.
- 🗤 מנע סלסול וקמטים בנייר באמצעות אחסון כל החומרים המתכלים בצורה שטוחה ובמארז הניתן לאיטום חוזר.
 - אל תשתמש בנייר עבה מדי או דק מדי למדפסת. 🔹
 - וודא שהמגשים טעונים כהלכה ואינם מלאים מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
 - . וודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
- אין לערבב בין סוגים שונים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה; על ערימת הנייר במגש ההזנה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
 - אל תדחוף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.
 - אם אתה מדפיס משני צידי הדף, אל תדפיס תמונות עשירות בצבע על נייר דק. 🔹

- השתמש בסוגי הנייר המומלצים לשימוש במדפסת.
- אם הנייר במדפסת עומד להיגמר, המתן עד שהנייר ייגמר ורק לאחר מכן הוסף נייר. אין לטעון נייר כשהמדפסת מדפיסה. 🔹
- בעת הסות מגש ההזנה, מומלץ להוציא אותו לחלוטין מהמדפסת כדי לוודא שלא נשאר נייר בחלקו האחורי של המגש. ייתכן שתצטרן לבדוק את הפתח במדפסת שבו היה ממוקם המגש, ודרן הרווח שנוצר, להסיר את הנייר שנותר במדפסת.

פתרון בעיות בהזנת הנייר

באיזו בעיה אתה נתקל?

- הנייר אינו נאסף מהמגש 🏾 🔹
- ודא שטענת נייר במגש. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>. הפרד את גיליונות הנייר זה מזה (בתנועת מניפה) לפני הטענתם.
- ודא כי מכווני ווחב הנייר מוגדרים לפי הסימונים המתאימים במגש עבור גודל הנייר שאתה טוען. בנוסף, ודא כי מכווני הנייר צמודים לערימה, אך אינם לחוצים מדי כלפיה.
- ודא שחבילת הנייו מיושרת בהתאם לקווים המתאימים המיועדים לגודל הנייר בתחתית מגש ההזנה, ושהיא אינה גבוהה יותר מגובה הערימה המסומן באמצעות מדבקה אחת או יותר בצידו של מגש ההזנה או במכוון רוחב הנייר שבמגש.
 - ודא כי הנייר במגש אינו מסולסל. יישר את הנייר על-ידי כיפופו בעדינות בכיוון הפוך לסלסול.
 - 🔹 🔹 הדפים מוזנים בצורה עקומה
 - ודא שהנייר שנטען במגש ההזנה מיושר בהתאם למכווני רוחב הנייר. במקרה הצורן, משוך את מגש ההזנה החוצה מהמדפסת וטען מחדש את הנייר כראוי, תוך הקפדה על יישור הולם של מכווני הנייר.
 - . טען נייר במדפסת רק כשלא מתבצעת הדפסה.
 - ודא שדלת הגישה האחורית סגורה היטב.
 - נאספים מספר דפים יחד 🔹 🔹
- ודא כי מכווני רוחב הנייר מוגדרים לפי הסימונים המתאימים במגש עבור גודל הנייר שאתה טוען. בנוסף, ודא כי מכווני רוחב הנייר צמודים לערימה, אך אינם לחוצים מדי כלפיה.
- ודא שחבילת הנייר מיושרת בהתאם לקווים המתאימים המיועדים לגודל הנייר בתחתית מגש ההזנה, ושהיא אינה גבוהה יותר מגובה הערימה המסומן באמצעות מדבקה אחת או יותר בצידו של מגש ההזנה או במכוון רוחב הנייר שבמגש.
 - ודא כי המגש אינו עמוס בנייר יתר על המידה.
 - השתמש בנייר של HP לביצועים ויעילות מוביים.

בעיות בהדפסה

איזו פעולה ברצונך לבצע?

- פתוון בעיות שבגללן לא ניתן להדפיס דף (לא ניתן להדפיס)
 - <u>פתרון בעיות באיכות ההדפסה</u>

פתרון בעיות שבגללן לא ניתן להדפיס דף (לא ניתן להדפיס)

לפתרון בעיות בהדפסה (Windows)

ודא שהמדפסת מופעלת ושנטען נייר במגש. אם עדיין אינך מצליח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

- . בדוק אם מופיעות הודעות שגיאה בתצוגת המדפסת ופתור אותן באמצעות מילוי ההוראות שיופיעו על המסך.
- אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB, נתק את כבל ה-USB וחבר אותו מחדש. אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות חיבור אלחוטי, ודא כי החיבור פועל.
 - . ודא שהמדפסת אינה במצב מושהה או לא מקוון.

כדי לוודא שהמדפסת אינה במצב מושהה או לא מקוון

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלן, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- Windows 12: בתפריט התחל של Windows, בחר מערכת Windows מרשימת האפליקציות, בחר לוח
 הבקרה, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.
- Windows 8.1 ו-Windows 8.1 ואר הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סוגל Windows 8.1
 צ'ארמס, לחץ על הסמל הגדרות, לחץ או הקש על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ או הקש על הצג התקנים ומדפסות.
 - Windows 7: מתפריט התחל במערכת ההפעלה Windows, לחץ על התקנים ומדפסות.
- ב. לחץ לחיצה כפולה או לחיצה ימנית על סמל המדפסת שברשותך ובחר באפשרות ראה מה מודפס כדי לפתוח את תור ההדפסה.
- **ג.** בתפריט מדפסת, ודא שאין סימני ביקורת ליד האפשרות השהה הדפסה או השתמש במדפסת במצב לא מקוון.
 - **ד.** אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
 - ודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

כדי לוודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלן, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- Windows: בתפריט התחל של Windows, בחר מערכת Windows מרשימת האפליקציות, בחר לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.
- Windows 8-1 ו-Windows 8 והקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סרגל Windows 8.1
 צ'ארמס, לחץ על הסמל הגדרות, לחץ או הקש על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ או הקש על הצג התקנים ומדפסות.
 - Windows : מתפריט התחל במערכת ההפעלה Windows, לחץ על התקנים ומדפסות.
 - **ב.** ודא שהמדפסת הנכונה מוגדות מדפסת בריות המחדל.

ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.

- **ג.** אם מדפסת שגויה מוגדות כמדפסת בויות המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הנכונה ובחו **קבע כמדפסת** ברירת מחדל.
 - ד. נסה להשתמש במדפסת שוב.
 - . הפעל מחדש את קובץ ההדפסה כדי שהמדפסת תוכל להגיב לעבודות שנתקעו בתור ההדפסה.

להפעלה מחדש של מנגנון ההדפסה ברקע

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

Windows 10

- מרשימת האפליקציות ולאחר מכן בחר **ii**. מתפריט **התחל** של Windows מרשימת האפליקציות ולאחר מכן בחר **שירותים**.
 - ii. לחץ לחיצה ימנית על הדפסה ברקע ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 - . בכרטיסייה כללי, שליד סוג הפעלה, ודא שנבחרה האפשרות אוטומטי.
 - iv. אם השירות טרם הופעל, תחת מצב שירות, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על אישור.

:Windows 8-1 Windows 8.1

- הצבע על או הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סוגל צ'ארמס, ולאחר מכן לחץ על. הסמל **הגדרות**.
 - ii. לחץ או הקש על **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **מערכת ואבטחה**.
 - iii. לחץ או הקש על כלי ניהול, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה או הקש הקשה כפולה על שירותים.
 - iv. לחץ לחיצה ימנית או גע ממושכות על הדפסה ברקע, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 - v. בכרטיסייה **כללי**, שליד **סוג אתחול**, ודא שנבחרה האפשרות **אוטומטי**.
 - .vi אם השירות טרם הופעל, תחת מצב שירות, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על אישור.

Windows 7

- i. מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה, מערכת ואבטחה** ולאחר מכן לחץ על כלי ניהול.
 - .ii לחץ לחיצה כפולה על שירותים.
 - . לחץ לחיצה ימנית על הדפסה ברקע ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 - iv. בכרטיסייה כללי, שליד סוג הפעלה, ודא שנבחרה האפשרות אוטומטי.
 - . אם השירות טרם הופעל, תחת מצב שירות, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 - ב. ודא שהמדפסת הנכונה מוגדות מדפסת בריות המחדל.

ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.

- **ג.** אם מדפסת שגויה מוגדות כמדפסת בריות המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הנכונה ובחר **קבע כמדפסת** ברירת מחדל.
 - **ד.** נסה להשתמש במדפסת שוב.
 - הפעל מחדש את המחשב.
 - .7 פנה את תור ההדפסה.

לפינוי תור ההדפסה

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- Windows: בתפריט התחל של Windows, בחר מערכת Windows מרשימת האפליקציות, בחר לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.
- Windows 8.1 ו-Windows 8.1 הצבע על או הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סוגל Windows 8.1
 צ'ארמס, לחץ על הסמל הגדרות, לחץ או הקש על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ או הקש על הצג התקנים ומדפסות.
 - Windows 7: מתפריט התחל במערכת ההפעלה Windows, לחץ על התקנים ומדפסות.
 - ב. לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת כדי לפתוח את תור ההדפסה.

 - ד. אם ישנם עדיין מסמכים בתור, הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
 - **ה.** בדוק שנית את תור ההדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.

בדוק את חיבור החשמל ואפס את המדפסת

.1 ודא שכבל המתח מחובר היטב למדפסת.



חיבור המתח למדפסת 1

חיבור לשקע חשמל **2**

בדוק את הלחצן הפעלה/כיבוי הממוקם על-גבי המדפסת. אם הוא לא מאיו, המדפסת כבויה. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המדפסת.

. אם לא קיימת אספקת מתח למדפסת, חבר אותה לשקע חשמל אחר. 🗒

- . כשהמדפסת מופעלת, נתק את כבל החשמל מגב המדפסת.
 - 4. נתק את כבל המתח מהשקע בקיר.
 - **5.** המתן 15 שניות לפחות.
 - .6 חבר שוב את כבל המתח לשקע בקיר.
 - .7 חבר שוב את כבל החשמל לגב המדפסת.

- . אם המדפסת אינה מתחילה לפעול באופן עצמי, לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעילה.
 - נסה להשתמש במדפסת שוב.

פתרון בעיות באיכות ההדפסה

הערה: כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה, תמיד כבה את המדפסת באמצעות הלחצן הפעלה/כיבוי, והמתן לכיבוי נורית הלחצן הפעלה/כיבוי לפני הוצאת התקע או כיבוי המפצל. פעולה זו מאפשות למדפסת להעביר את המחסניות למצב שבו הן מכוסות כדי למנוע התייבשות.

לשיפור איכות ההדפסה מתצוגת המדפסת

ניקוי ראש ההדפסה מתוכנת המדפסת.

לניקוי ראש ההדפסה מתצוגת המדפסת

- או Legal או Letter א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש בגודל או או או
- ב. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסן או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-
- **ג.** גע ב **תחזוקת המדפסת**, בחר **ניקוי ראש ההדפסה**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על-גבי המסך.
 - .2 ודא שאתה משתמש במחסניות מקוריות של HP.
 - . ודא שבחרת בסוג הנייר ובאיכות ההדפסה המתאימים.
- 4. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים כדי לקבוע אם מפלס הדיו במחסניות נמון. לקבלת מידע נוסף, ראה בדיקת מפלסי הדיו המשוערים. אם מפלס הדיו במחסניות נמון, מומלץ להחליף אותן.
 - .5 יישר את ראש ההדפסה.

ליישור ראש ההדפסה מתצוגת המדפסת

- או Legal או Letter. א. טען במגש ההזנה נייר לבן וגיל לא משומש בגודל
- ב. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-35% (הגדרות).
- **ג.** גע ב **תחזוקת המדפסת**, גע ביישור ראש ההדפסה, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על-גבי המסך.
 - . הדפס דף אבחון אם מפלס הדיו במחסניות אינו נמוך.

להדפסת דף אבחון מתצוגת המדפסת

- או Legal או Letter א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש בגודל או
- ב. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-إَنَّهَ (**הגדרות**).
 - **ג.** גע ב **דוחות**.
 - ד. גע בדוח איכות הדפסה.

- סקור את הריבועים בצבע כחול, מגנטה, צהוב ושחור על-גבי דף האבחון. אם אתה מבחין בפסים בריבועים הצבעוניים **.7** והשחורים, או בחלקי הריבועים שחסר בהם דיו, נקה את המחסניות באופן אוטומטי.
- אתר זה . <u>www.support.hp.com</u> אם ניקוי ראש ההדפסה אינו פותר את הבעיה, פנה לתמיכה של HP. בקר בכתובת <u>www.support.hp.com</u> . אתר זה מספק מידע ותוכניות שירות שבעזרתם ניתן לפתור בעיות נפוצות רבות במדפסת. אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך, ולאחר מכן לחץ על **כל אנשי הקשר ב-HP** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

לשיפור איכות ההדפסה (Windows)

נקה את ראש ההדפסה מתוכנת המדפסת.

לניקוי ראש ההדפסה באמצעות תוכנת המדפסת

- או Legal, או Letter א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש בגודל או או או גודל.
- ב. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.
- ג. בתוכנת המדפסת, לחץ על הדפסה, סריקה ופקס, ולאחר מכן לחץ על תחזוקת המדפסת כדי לגשת אל ארגז
 הכלים של המדפסת.
 - ד. לחץ על ניקוי ראשי ההדפסה בכרטיסייה שירותי התקן. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסן.
 - .2 ודא שאתה משתמש במחסניות מקוריות של HP.
- .3 בדוק תוכנת המדפסת כדי לוודא שבחות בסוג הנייו המתאים מתוך הרשימה הנפתחת חומרי הדפסה ובאיכות ההדפסה המתאימה מתוך הרימה הנפתחת הגדרות איכות.
 - בתוכנת המדפסת, לחץ על הדפסה, סריקה ופקס ולאחר מכן לחץ על הגדר העדפות כדי לגשת למאפייני ההדפסה.
 - 4. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים כדי לקבוע אם מפלס הדיו במחסניות נמון. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>בדיקת מפלסי</u> <u>הדיו המשוערים</u>. אם מפלס הדיו במחסניות נמון, מומלץ להחליף אותן.
 - .5 יישר את ראש ההדפסה.

ליישור ראש ההדפסה באמצעות תוכנת המדפסת

הערה: יישור ראש ההדפסה מבטיח קבלת פלט באיכות גבוהה. ראש ההדפסה לא חייב להיות מיושר בעת החלפת 🖾 המחסניות.

- או A4 שלא בעשה בו שימוש. א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או 44 שלא בעשה בו שימוש.
- ב. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.
- ג. בתוכנת המדפסת, לחץ על הדפסה, סריקה ופקס, ולאחר מכן לחץ על תחזוקת המדפסת כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
- **ד.** בארגז הכלים של המדפסת, לחץ על יישור ראשי הדפסה בכרטיסייה שירותי התקן. המדפסת מדפיסה גיליון יישור.
 - .6 הדפס דף אבחון אם מפלס הדיו במחסניות אינו נמוך.

להדפסת דף אבחון מתוכנת המדפסת

- או Legal. או או גען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש בגודל A4 ,Letter.
- ב. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows) HP</u>.

- **ג.** בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה, סריקה ופקס**, ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
 - ד. לחץ על הדפסת מידע המשמש לאבחון בכרטיסייה דוחות התקן כדי להדפיס דף אבחון.
- סקור את הריבועים בצבע כחול, מגנטה, צהוב ושחור על-גבי דף האבחון. אם אתה מבחין בפסים בריבועים הצבעוניים **.7** והשחורים, או בחלקי הריבועים שחסר בהם דיו, נקה את המחסניות באופן אוטומטי.
- אתר זה . <u>www.support.hp.com</u> אם ניקוי ראש ההדפסה אינו פותר את הבעיה, פנה לתמיכה של HP. בקר בכתובת <u>www.support.hp.com</u> אתר זה מספק מידע ותוכניות שירות שבעזרתם ניתן לפתור בעיות נפוצות רבות במדפסת. אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך, ולאחר מכן לחץ על **כל אנשי הקשר ב-HP** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

בעיות העתקה וסריקה

בחר באחת מהאפשרויות הבאות לפתרון בעיות:

- השתמש בכלי המקוון של HP לפתרון בעיות כדי לפתור את בעיות ההעתקה והסריקה. עיין בסעיף <u>קבל עזרה עם פתרון</u>
 <u>בעיות באופן מקוון של HP</u>.
 - . השתמש ב-<u>HP Print and Scan Doctor</u> (רק ב-Windows) כדי לאבחן ולפתור בעיות באופן אוטומטי.

. ייתכן ש-HP Print and Scan Doctor והאשפים המקוונים של HP לפתרון בעיות אינם זמינים בכל השפות. 🗒

לקבלת מידע נוסף, ראה עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות.

בעיות פקס

צור תחילה את דוח בדיקת הפקס כדי לבדוק אם קיימת בעיה בהגדרת הפקס. אם הבדיקה עברה בהצלחה ואתה עדיין נתקל בבעיות בשליחה ובקבלה של פקסים, בדוק את הגדרות הפקס המפורטות בדוח כדי לוודא שהן נכונות.

ביצוע בדיקת הפקס

באפשרותך לבדוק את התקנת הפקס כדי לבדוק את סטטוס המדפסת וכדי לוודא שהוא מוגדרת כהלכה לשליחה ולקבלה של פקסים. בצע בדיקה זו רק לאחר שהשלמת את הגדרת הפקס במדפסת. הבדיקה מבצעת את הפעולות הבאות:

- בדיקת חומרת הפקס
- בדיקה שסוג חוט הטלפון הנכון מחובר למדפסת 🔹
- בדיקה שחוט הטלפון מחובר ליציאה המתאימה 🔹 🔹
 - בדיקת צליל חיוג 🔹 🔹
 - בדיקת מצב חיבור קו הטלפון 🔹 🔹
 - בדיקת קו טלפון פעיל 🔹 🔹

לבדיקת הגדרת הפקס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

- . הגדר את המדפסת לשליחת וקבלה של פקסים בהתאם להוראות ההתקנה המתאימות לבית או למשרד שלך.
 - לפני תחילת הבדיקה, ודא שהמחסניות מותקנות ושבמגש ההזנה טעון נייר בגודל מלא.

במסך **פקס**, החלק את האצבע ימינה וגע ב **הגדרות** , גע ב**אשף הגדרות**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי. המסך.

המדפסת מציגה את מצב הבדיקה על-גבי התצוגה ומדפיסה דוח.

- .4 סקור את הדוח.
- אם הבדיקה נכשלה, עיין בפתרונות שלהלן.
- אם בדיקת הפקס עברה בהצלחה ואתה עדיין נתקל בבעיות בשליחת פקסים, ודא שהגדרות הפקס, המפורטות בדוח, נכונות. בנוסף, ניתן להשתמש באשף המקוון של HP לפתרון בעיות.

מה ניתן לעשות אם בדיקת הפקס נכשלה

אם ביצעת בדיקת פקס והבדיקה נכשלה, קרא את הדוח וחפש מידע בסיסי אודות השגיאה. לקבלת מידע מפורט יותר, בדוק את הדוח כדי לראות איזה חלק בבדיקה נכשל ולאחר מכן קרא את הנושא המתאים בסעיף זה לקבלת מידע על פתרונות אפשריים.

בדיקת חומרת פקס נכשלה

- כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על () (לחצן הפעלה/כיבוי) הממוקם בקדמת הצד השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מגב המדפסת. לאחר כמה שניות, חבר שוב את כבל החשמל והפעל את המדפסת מחדש. בצע את הבדיקה שנית. אם הבדיקה נכשלה שנית, המשך לסקור את המידע לפתרון בעיות בסעיף זה.
 - נסה לשגר ולקבל פקס. אם הצלחת לשגר או לקבל פקס, יתכן שלא קיימת בעיה. 🔹
- אם אתה מבצע בדיקה מתוך אשף הגדות הפקס (Windows), ודא שהמדפסת אינה מבצעת משימה אחות, כגון קבלת פקס או הכנת עותק. בדוק אם מוצגת בתצוגה הודעה המעידה על כך שמהמדפסת עסוקה. אם ההתקן עסוק, המתן עד שיסיים את המשימה ויעבור למצב לא פעיל לפני שתבצע את הבדיקה.
 - אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי
 שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.

לאחר שפתות בעיות שנמצאו, בצע שוב את בדיקת הפקס כדי לוודא שהבדיקה מתבצעת בהצלחה ושהמדפסת מוכנה להעבות פקסים. אם הבדיקה **בדיקת חומרת הפקס** ממשיכה להיכשל ואתה נתקל בבעיות בשיגור/קבלה של פקסים, פנה לתמיכה של HP. בקר בכתובת <u>www.support.hp.com</u> . אתר זה מספק מידע ותוכניות שירות שבעזרתם ניתן לפתור בעיות נפוצות רבות במדפסת. אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלן, ולאחר מכן לחץ על **כל אנשי הקשר ב-HP** לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

בדיקת חיבור פקס לשקע טלפון פעיל נכשלה

- בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין המדפסת כדי לוודא שחוט הטלפון מחובר כראוי. 🔹
- חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🎦 בגב המדפסת.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי
 שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.
- כסה לחבר טלפון תקין וחוט טלפון לשקע הטלפון בקיר שבו אתה משתמש עבור המדפסת ובדוק את צליל החיוג. אם אינך שומע צליל חיוג, צור קשר עם חברת הטלפון ובקש מהם לבדוק את הקו.
 - נסה לשגר ולקבל פקס. אם הצלחת לשגר או לקבל פקס, יתכן שלא קיימת בעיה. 🔹

לאחר שפתות בעיות שנמצאו, בצע שוב את בדיקת הפקס כדי לוודא שהבדיקה מצליחה ושהמדפסת מוכנה להעבות פקסים.

בדיקת כבל טלפון מחובר ליציאה הנכונה בפקס נכשלה

אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.

חבר את חוט הטלפון ליציאה המתאימה

- 1. חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🛅 בגב המדפסת.
- הערה: אם אתה משתמש ביציאה עם הסימון 🏠 לחיבור לשקע הטלפון בקיו, לא ניתן לשלוח או לקבל פקסים. יש 🖻 הערה: אם אתה משתמש ביציאה עם הסימון רק כדי לחבר ציוד אחר, כגון משיבון.



- 2. לאחר שחיברת את חוט הטלפון ליציאה עם הסימון 🔼, בצע שוב את בדיקת הפקס כדי לוודא שהבדיקה מצליחה. ושהמדפסת מוכנה להעברת פקסים.
 - נסה לשגר ולקבל פקס. 3

בדיקת שימוש בסוג חוט הטלפון הנכון בפקס נכשלה

חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.



איור 2-9 מראה המדפסת מאחור

- בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין המדפסת כדי לוודא שחוט הטלפון מחובר כראוי.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.

בדיקת זיהוי צליל חיוג נכשלה

- ציוד אחר, המשתמש באותו קו טלפון כמו המדפסת, עשוי לגרום לבדיקה להיכשל. כדי לבור אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק הכל חוץ מחוט הטלפון והפעל שוב את הבדיקה. אם **בדיקת זיהוי צליל חיוג** עוברת ללא הציוד הנלווה, אחד או יותר מחלקי הציוד הוא שגורם לבעיות. נסה להוסיפם אחד אחד ולבצע מחדש את הבדיקה בכל פעם, עד שתזהה איזה חלק מהציוד הוא שגורם לבעיה.
- כסה לחבר טלפון תקין וחוט טלפון לשקע הטלפון בקיר שבו אתה משתמש עבור המדפסת ובדוק את צליל החיוג. אם אינך שומע צליל חיוג, צור קשר עם חברת הטלפון ובקש מהם לבדוק את הקו.
 - חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.
 - אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.
- מסוימות, דבר זה (PBX) אם מערכת הטלפון שלן אינה משתמשת בצליל חיוג, בדומה למערכות של רשתות טלפון פרטיות (PBX) מסוימות, דבר זה עשוי לגרום לכישלון הבדיקה. הדבר אינו גורם לבעיה בשיגור או קבלה של פקסים. נסה לשגר או לקבל פקס בדיקה.
 - בדוק שהגדרת המדינה/אזור הוגדרה כהלכה עבור המדינה/אזור שלן. אם ההגדרה של מדינה/אזור לא הוגדרה כהלכה, עלולה הבדיקה להיכשל ואתה עלול להיתקל בבעיות בשיגור ובקבלת פקסים.

 הקפד לחבר את המדפסת לקו טלפון אנלוגי, אחות לא תוכל לשגר או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובדוק אם יש צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, ייתכן שזהו קו טלפון שהוגדר עבור מכשירי טלפון דיגיטליים. חבר את המדפסת לקו טלפון אנלוגי ונסה לשגר או לקבל פקס.

לאחר שפתרת בעיות שנמצאו, בצע שוב את בדיקת הפקס כדי לוודא שהבדיקה מצליחה ושהמדפסת מוכנה להעברת פקסים. אם הבדיקה **זיהוי צליל חיוג** ממשיכה להיכשל, פנה לחברת הטלפון ובקש מהם לבדוק את קו הטלפון.

בדיקת מצב קו פקס נכשלה

- הקפד לחבר את המדפסת לקו טלפון אנלוגי, אחות לא תוכל לשגר או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלן דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובדוק אם יש צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג רגיל, ייתכן שזהו קו טלפון שהוגדר עבור מכשירי טלפון דיגיטליים. חבר את המדפסת לקו טלפון אנלוגי ונסה לשגר או לקבל פקס.
 - בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין המדפסת כדי לוודא שחוט הטלפון מחובר כראוי. 🔹
 - חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חבר את הקצה השני ליציאה עם הסימון 🔼 בגב המדפסת.
- ציוד אחר, המשתמש באותו קו טלפון כמו המדפסת, עשוי לגרום לבדיקה להיכשל. כדי לברר אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק הכל חוץ מחוט הטלפון והפעל שוב את הבדיקה.
 - אם **בדיקת מצב קו הפקס** עוברת ללא הציוד הנלווה, אחד או יותר מחלקי הציוד הוא שגורם לבעיות. נסה -להוסיפם אחד אחד ולבצע מחדש את הבדיקה בכל פעם, עד שתזהה איזה חלק מהציוד הוא שגורם לבעיה.
- אם **בדיקת מצב קו הפקס** נכשלת כשלא מחובר ציוד נוסף, חבר את המדפסת לקו טלפון תקין והמשך לעיין במידע -לפתרון הבעיות בסעיף זה.
 - אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.

לאחר שפתות בעיות שנמצאו, בצע שוב את בדיקת הפקס כדי לוודא שהבדיקה מצליחה ושהמדפסת מוכנה להעבות פקסים. אם הבדיקה **מצב קו הפקס** ממשיכה להיכשל ואתה סובל מבעיות בשיגור וקבלה של פקסים, פנה לחברת הטלפון ובקש מהם לבדוק את קו הטלפון.

פתרון בעיות פקס

באיזו בעיה אתה נתקל בעת שליחת פקס?

- בתצוגה מוצגת באופן קבוע ההודעה הטלפון אינו מחובר 🔹
 - בעיות בשיגור וקבלה של פקסים במדפסת •
- המדפסת יכולה לשגר פקסים, אך אינה יכולה לקבל פקסים
- המדפסת יכולה לקבל פקסים, אך אינה יכולה לשגר פקסים
 - <u>צלילי פקס מוקלטים במשיבון</u>
 - המחשב אינו מסוגל לקבל פקסים ('תיוק דיגיטלי של HP')

בתצוגה מוצגת באופן קבוע ההודעה הטלפון אינו מחובר

- HP ממליצה להשתמש בחוט טלפון דו-גידי.
- ייתכן שבעשה שימוש בציוד אחר שמשתמש באותו קו טלפון כמו המדפסת. ודא שלא בעשה שימוש בשלוחות של הטלפון (טלפונים שמחוברים לאותו קו ואינם מחוברים למדפסת) או בציוד אחר, ושהשפופרות של שלוחות כאלה מוכחות במקומן. לדוגמה, לא ניתן להשתמש במדפסת לשיגור וקבלה של פקסים אם השפופרת של שלוחת טלפון כלשהי אינה מוכחת במקומה, או אם אתה משתמש במודם חיוג של מחשב לשליחת דואר אלקטרוני או לגישה לאינטרנט.

בעיות בשיגור וקבלה של פקסים במדפסת

ודא שהמדפסת מופעלת. הבט בתצוגת המדפסת. אם התצוגה ריקה ונורית הלחצן () (לחצן הפעלה/כיבוי) אינה
 דולקת, המדפסת כבויה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב למדפסת ולשקע חשמל. לחץ על () (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי
 להפעיל את המדפסת.

לאחר הפעלת המדפסת, HP ממליצה להמתין חמש דקות לפני שיגור או קבלה של פקסים. למדפסת אין אפשרות לשגר או לקבל פקסים בעת האתחול לאחר שהייתה כבויה.

- אם 'פקס דיגיטלי של HP' מופעל, ייתכן שלא תוכל לשלוח או לקבל פקסים אם זיכרון הפקס מלא (מוגבל על-ידי זיכרון המדפסת).
- דא שהשתמשת בחוט הטלפון שצורף לאריזת המדפסת לחיבור לשקע הטלפון בקיר. קצה אחד של חוט הטלפון אמור (להיות מחובר ליציאה עם הסימון 🕋 בגב המדפסת והקצה השני אמור להיות מחובר לשקע הטלפון בקיר, כמוצג באיור.

1 שקע הטלפון בקיר.	
במדפסת. 22 השתמש בכבל טלפון בעובי 26 AWG לפחות כדי להתחבר ליציאה 🎦 במדפסת.	

איור 3-**9** מראה המדפסת מאחור

- כסה לחבר טלפון תקין וחוט טלפון לשקע הטלפון בקיר שבו אתה משתמש עבור המדפסת ובדוק את צליל החיוג. אם אינך שומע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפון המקומית לקבלת שירות.
- ייתכן שנעשה שימוש בציוד אחר שמשתמש באותו קו טלפון כמו המדפסת. לדוגמה, לא ניתן להשתמש במדפסת לשיגור וקבלה של פקסים אם השפופרת של שלוחת טלפון כלשהי אינה מונחת במקומה, או אם אתה משתמש במודם חיוג של מחשב לשליחת דואר אלקטרוני או לגישה לאינטרנט.
- בדוק אם תהלין אחו גרם לשגיאה. בדוק אם בתצוגה או במחשב מופיעה הודעת שגיאה, המספקת מידע אודות הבעיה
 ואופן הפתרון שלה. אם ישנה שגיאה, המדפסת אינה יכולה לשגר או לקבל פקסים עד לפתרון מצב השגיאה.
- ייתכן שקיים רעש בחיבור קו הטלפון. קווי טלפון בעלי איכות צליל ירודה (רעש) עלולים לגרום לבעיות בשליחה או בקבלה של פקסים. בדוק את איכות צליל קו הטלפון באמצעות חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה לרעשים סטטיים או אחרים. אם תשמע רעשים, השבת את **מצב תיקון שגיאות** (ECM) ונסה להשתמש בפקס שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל חברת הטלפונים.
 - אחרת לא תצליח לשגר או לקבל פקסים בהצלחה.

- ודא שהמדפסת אינה מחובות לשקע טלפון בקיר שמוגדר עבור טלפונים דיגיטליים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אנלוגי וגיל לקו ובדוק אם יש צליל חיוג. אם אינך שומע צליל חיוג וגיל, ייתכן שזהו קו טלפון שהוגדר עבור מכשירי טלפון דיגיטליים.
 - אם אתה משתמש במרכזיה מקומית (PBX) או בממיר/מסוף ISDN, ודא שהמדפסת מחוברת ליציאה הנכונה ושמתאם המסוף מוגדר לסוג המתג הנכון עבור המדינה/אזור שלך, אם הדבר אפשרי.
- אם המדפסת משתפת את קו הטלפון עם שיוות DSL, ייתכן שמודם ה-DSL אינו מוארק כראוי. אם מודם ה-DSL אינו מוארק כראוי, הדבר עלול לגרום לרעש בקו הטלפון. קווי טלפון בעלי איכות צליל ירודה (רעש) עלולים לגרום לבעיות בשיגור קבלה של פקסים. באפשרותך לבדוק את איכות צליל קו הטלפון על-ידי חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה בשיגור וקבלה של פקסים. באפשרותך לבדוק את איכות צליל קו הטלפון על-ידי חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה בשיגור וקבלה של פקסים. באפשרותך לבדוק את איכות צליל קו הטלפון על-ידי חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה לרעשים סטטיים או אחרים. אם אתה שומע רעשים, כבה את מודם ה-DSL ונתק את החשמל לחלוטין למשך 15 דקות לפחות. הפעל שוב את מודם ה-DSL ונתק את החשמל לחלוטין למשך 15 דקות לפחות. הפעל שוב את מודם ה-DSL והאזן לצליל החיוג שוב.

הערה: ייתכן שתבחין ברעש סטטי בקו הטלפון שוב בעתיד. אם המדפסת מפסיקה לשגר ולקבל פקסים, חזור על 🗒 הערה: התהלין.

אם עדיין נשמעים רעשים בקו הטלפון, פנה אל חברת הטלפונים. לקבלת מידע אודות כיבוי מודם DSL, פנה לספק DSL לקבלת תמיכה.

 אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לבעיות בשיגור וקבלה של פקסים. (מפצל הוא מחבר דו-גידי שמתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את המדפסת ישירות לשקע הטלפון בקיר.

המדפסת יכולה לשגר פקסים, אך אינה יכולה לקבל פקסים

- אם אינן משתמש בשיוות צלצול מובחן, ודא שהמאפיין צלצול מובחן במדפסת מוגדר למצב כל הצלצולים הסטנדרטיים.
- אם **מענה אוטומטי** מוגדר לאפשרות **כבוי** , עלין לקבל פקסים באופן ידני; אחרת, המדפסת לא יכולה לקבל את הפקס. •
- אם ברשותך שירות תא קולי באותו מספר טלפון שמשמש גם לשיחות פקס, עליך לקבל פקסים באופן ידני, ולא באופן
 אוטומטי. פירוש הדבר, שעליך להיות זמין כדי לענות באופן אישי לשיחות פקס נכנסות.
- אם קיים מודם חיוג של מחשב באותו קו טלפון יחד עם המדפסת, ודא שהתוכנה שצורפה למודם אינה מוגדרת לקבלת פקסים באופן אוטומטי. מודמים המוגדרים לקבלת פקסים באופן אוטומטי משתלטים על קו הטלפון לקבלת פקסים נכנסים, מה שמונע מהמדפסת לקבל שיחות פקס.
 - אם מחובר משיבון לאותו קו טלפון שאליו מחוברת המדפסת, ייתכן שתיתקל באחת מהבעיות הבאות: 🔹
 - המשיבון עלול שלא להיות מוגדר כהלכה לעבודה יחד עם המדפסת.
- ההודעה היוצאת עשויה להיות ארוכה מדי או בעוצמה חזקה מדי מכדי לאפשר למדפסת לזהות צלילי פקס, ולגרום
 בכך למכשיר הפקס המשגר להתנתק.
- י ייתכן שפרק הזמן השקט במשיבון לאחר ההודעה היוצאת קצר מדי מכדי לאפשר למדפסת לזהות צלילי פקס. בעיה זו נפוצה במיוחד במשיבונים דיגיטליים.

הפעולות הבאות יסייעו בפתרון הבעיות:

- אם ברשותך משיבון שמחובר לקו הטלפון המשמש גם לשיחות פקס, נסה לחבר את המשיבון ישירות למדפסת.
 - ודא שהמדפסת מוגדרת לקבל פקסים באופן אוטומטי.
 - ודא שההגדוה **מספר צלצולים למענה** מוגדרת למספר וב יותר של צלצולים מזה המוגדר במשיבון.
- נתק את המשיבון ונסה לקבל פקס. אם הנך יכול לקבל פקס ללא המשיבון, מקור הבעיה הוא ככל הנראה במשיבון.
- חבר חזרה את המשיבון והקלט מחדש את ההודעה היוצאת. הקלט הודעה באורן של כ- 10 שניות. בעת הקלטת ההודעה, דבר באיטיות ובעוצמת קול נמוכה. השאר לפחות 5 שניות של שקט בסוף ההודעה. רצוי שלא יהיו רעשי רקע בעת הקלטת פרק הזמן השקט הזה. נסה שוב לקבל פקס.

הערה: משיבונים דיגיטליים מסויימים עלולים לא לשמור את קטע השקט המוקלט בסוף ההודעה שלך. השמע 🗹 חערה: שוב את ההודעה המושמעת שלך כדי לבדוק את העניין.

אם המדפסת משתפת את אותו קו טלפון עם סוגים אחרים של ציוד טלפון, כגון משיבון, מודם חיוג של מחשב או יחידת מיתוג מרובת יציאות, רמת אות הפקס עלולה לצנוח. רמת האות עשויה לצנוח גם אם אתה משתמש במפצל או מחבר כבלים נוספים כדי להאריך את חוט הטלפון. אות פקס מופחת עלול לגרום לבעיות במהלך קבלת פקסים.

כדי לברו אם ציוד אחר גורם לבעיה, נתק הכל מלבד המדפסת מקו הטלפון ונסה לקבל פקס. אם באפשרותן לקבל פקסים בהצלחה ללא הציוד הנוסף, אחד או יותר מפריטי הציוד גורם לבעיות; נסה לחבר אותם בזה אחר זה ולקבל פקס בכל פעם, עד שתזהה את הציוד שגורם לבעיה.

אם הגדות דפוס צלצול מובחן למספר הפקס שלך (באמצעות שיוות צלצול מובחן של חבות הטלפון), ודא שהמאפיין
 צלצול מובחן במדפסת מוגדר בהתאם.

המדפסת יכולה לקבל פקסים, אך אינה יכולה לשגר פקסים

ייתכן שהמדפסת מחייגת מהר מדי או מוקדם מדי. יתכן שעלין להוסיף השהיות ברצף הספרות לחיוג. לדוגמה, אם דרושה לך גישה לקו חוץ לפני חיוג מספר הטלפון, הוסף השהיה לאחר מספר הגישה. אם המספר שלך הוא 95555555, והספרה 9 מעניקה לך גישה לקו חוץ עליך להוסיף השהיות באופן הבא: 5555-555-9. כדי להזין מרווח במספר הפקס שאתה מקליד, גע ב-* מספר פעמים, עד שיופיע מקף (-) בתצוגה.

כמו כן, באפשרותך לשגר את הפקס באמצעות חיוג מהצג. הדבר מאפשר לך להאזין לקו הטלפון במהלך החיוג. באפשרותך לקבוע את קצב החיוג ולהגיב להנחיות במהלך החיוג.

 המספר שהזנת בעת שיגור הפקס אינו בתבנית המתאימה, או שישנן בעיות במכשיר הפקס הייעודי. כדי לבדוק זאת, נסה להתקשר למספר הפקס ממכשיר טלפון ולהאזין לצלילי הפקס. אם אינך שומע צלילי פקס, יתכן שמכשיר הפקס הייעודי אינו מופעל או אינו מחובר, או ששירות תא קולי מפריע לקו הטלפון של הנמען.' באפשרותך גם לבקש מהנמען לבדוק אם יש בעיה במכשיר הפקס שלו.

צלילי פקס מוקלטים במשיבון

- אם ברשותך משיבון שמחובר לקו הטלפון המשמש גם לשיחות פקס, נסה לחבר את המשיבון ישירות למדפסת. אם אינך מחבר משיבון כפי שהומלץ, צלילי פקס עלולים להיות מוקלטים במשיבון.
 - ודא שהמדפסת מוגדות לקבל פקסים באופן אוטומטי וכי ההגדוה מספר צלצולים למענה נכונה. מספר הצלצולים למענה עבור המדפסת אמור להיות גדול ממספר הצלצולים למענה עבור המשיבון. אם המשיבון והמדפסת מוגדרים לאותו מספר צלצולים למענה, שני ההתקנים יענו לשיחה וצלילי הפקס יוקלטו במשיבון.
- הגדר את המשיבון למספר צלצולים נמוך ואת המדפסת למענה לאחר מספר הצלצולים המרבי הנתמך. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למדינה/אזור.) בהתקנה זו, המשיבון עונה לשיחה והמדפסת מנטרת את הקו. אם המדפסת מזהה צלילי פקס, היא מקבלת את הפקס. אם השיחה היא קולית, המשיבון מקליט את ההודעה הנכנסת.

המחשב אינו מסוגל לקבל פקסים ('תיוק דיגיטלי של HP')

- המחשב שנבחר לקבלת פקסים כבוי. ודא כי המחשב שנבחר לקבלת פקסים מופעל כל הזמן.
- ישנם מספר מחשבים המוגדרים לקבלת פקסים ויתכן שאחד מהם כבוי. אם המחשב המקבל את הפקסים שונה מזה המשמש להגדרות, שני המחשבים הללו צריכים להיות פעילים תמיד.
- HP הפקס הדיגיטלי של HP אינו מופעל או שתצוות המחשב אינה מוגדות לקבלת פקסים. הפעל את הפקס הדיגיטלי של HP הפקס הדיגיטלי של וודא כי תצוות המחשב מוגדות לקבלת פקסים.

בעיות ברשת ובחיבור

איזו פעולה ברצונך לבצע?

פתרון בעיה בחיבור אלחוטי 🔹 🔹

- פתרון בעיה בחיבור של Wi-Fi Direct
 - פתרון בעיה בחיבור אתרנט •

פתרון בעיה בחיבור אלחוטי

בחר באחת מהאפשרויות הבאות לפתרון בעיות:

- שחזר הגדרות רשת וחבר מחדש את המדפסת. עיין בסעיף שחזור ההגדרות המקוריות של היצרן שנקבעו כברירת מחדל.
 - בדוק את תצורת הרשת או הדפס את דוח בדיקת האלחוט כדי לסייע באבחון בעיות בחיבור הרשת. 🔹
 - . ממסך 'דף הבית' גע ב- $\langle \eta \rangle$ (אלחוט) ולאחר מכן גע ב- $\{ 0 \}$ (הגדרות). 1
 - **.** גע בהדפסת דוחות, ולאחר מכן גע בדף תצורת רשת או בדוח בדיקת האלחוט.

בדוק את חלקו העליון של דוח בדיקת הרשת האלחוטית כדי לראות אם אירע כשל כלשהו במהלך הבדיקה.

- עיין בסעיף **תוצאות האבחון** לקבלת רשימה של כל הבדיקות שבוצעו, כדי לקבוע אם המדפסת שברשותן o עברה את הבדיקה או נכשלה בה.
- בסעיף תצורה נוכחית, מצא את שם הרשת (SSID) שאליה מחוברת המדפסת כעת. ודא שהמדפסת מחוברת
 לרשת שאליה מחוברים גם המחשב או ההתקנים הניידים.
- השתמש בכלי מקוון של HP לפתרון בעיות כדי לפתור את בעיות המדפסת. עיין בסעיף <u>קבל עזרה עם פתרון בעיות באופן</u> מקוון של HP.

Wi-Fi Direct פתרון בעיה בחיבור של

- גופעל: Wi-Fi Direct בדוק את המדפסת כדי לוודא ש-1.
- של Wi-Fi Direct מהמחשב האלחוטי או מההתקן הנייד, הפעל את חיבור ה-Wi-Fi, ולאחר מכן חפש את השם של ה-Wi-Fi Direct ש המדפסת והתחבר אליו.
 - .. הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.
- **4.** אם אתה משתמש בהתקן נייד, ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם. לקבלת מידע נוסף על הדפסה נייידת, בקו בכתובת .www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

פתרון בעיה בחיבור אתרנט

נסה את הפתרונות הבאים:

- הרשת מתפקדת ורכזת הרשת, המתג או הנתב מופעלים. 🔹
- ודא שכבל האתרנט מחבר את המדפסת לרשת כהלכה. כבל האתרנט מחובר ליציאת האתרנט במדפסת והנורית שליד המחבר דולקת בעת החיבור.
- תוכנות האנטי-ויווס, לובות תוכנות להגנה מפני ויווסים, אינן משפיעות על חיבור הרשת של המדפסת. אם ידוע לך שתוכנות האנטי-ויווס או חומת האש מונעות מהמחשב להתחבר למדפסת ברשת, <u>השתמש בכלי המקוון של HP לפתרון</u> <u>בעיות בחומת אש</u> כדי לפתור את הבעיה.
 - HP Print and Scan Doctor

הפעל את HP Print and Scan Doctor כדי לפתור את הבעיה באופן אוטומטי. תוכנית השירות תנסה לאבחן ולפתור את הבעיה. ייתכן ש-HP Print and Scan Doctor לא יהיה זמין בכל השפות.

בעיות בחומרת המדפסת

המדפסת נכבית באופן בלתי צפוי

- בדוק את הספקת החשמל ואת חיבורי החשמל. 🔹 🔹
- ודא שכבל החשמל של המדפסת מחובר היטב לשקע חשמל פעיל. 🔹 🔹

יישור ראש הדפסה נכשל

- אם תהליך היישור נכשל, ודא שבמגש ההזנה טעון נייר לבן רגיל שלא נעשה בו שימוש. אם טעון נייר צבעוני טעון במגש . ההזנה בעת יישור ראש ההדפסה, תהליך היישור ייכשל.
 - אם תהליך היישור נכשל שוב ושוב, ייתכן שקיים חיישן פגום או שיש לנקות את ראש ההדפסה. לניקוי ראש ההדפסה, ראה <u>תחזוקה של ראש ההדפסה והמחסניות</u>.
- אם ניקוי ראש ההדפסה אינו פותר את הבעיה, פנה לתמיכה של HP. בקר בכתובת <u>www.support.hp.com</u> . אתר זה מספק מידע ותוכניות שירות שבעזותם ניתן לפתור בעיות נפוצות רבות במדפסת. אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלן, ולאחר מכן לחץ על כל אנשי הקשר ב-HP לקבלת מידע אודות פנייה לתמיכה טכנית.

פתרון כשל במדפסת

פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי לפתור בעיות כשל מדפסת:

- לחץ על (¹) (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המדפסת.
 - .2 נתק את כבל המתח וחבר אותו בחזרה.
- .3 לחץ על (¹) (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המדפסת.

אם הבעיה נמשכת, רשום את קוד השגיאה המצוין בהודעה ולאחר מכן פנה לתמיכה של HP. לקבלת מידע נוסף אודות פניה לתמיכה של HP, ראה <u>התמיכה של HP</u>.

הבנת דוחות המדפסת

תוכל להדפיס את הדוחות הבאים שיסייעו לך לפתור בעיות במדפסת.

- <u>דוח סטטוס המדפסת</u>
 - <u>דף תצורת רשת</u>
 - <u>דוח איכות הדפסה</u>
- דוח בדיקת האלחוט •
- דוח בדיקת הגישה לאינטרנט •

להדפסת דוח מדפסת

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את לוח המחוונים, גע ב-رَيْحَ (**הגדרות**).
 - . גע ב **דוחות** .
 - . בחר בדוח מדפסת להדפסה.

דוח סטטוס המדפסת

השתמש בדוח מצב המדפסת להצגת פרטי המדפסת ומצב המחסנית הנוכחיים. כמו כן, ניתן להשתמש בדוח מצב המדפסת לפתרון בעיות במדפסת.

דוח מצב המדפסת מכיל גם יומן של אירועים אחרונים.

אם עליך להתקשר ל-HP, כדאי להדפיס את דוח המצב של המדפסת לפני ביצוע השיחה.

דף תצורת רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, באפשרותך להדפיס דף תצורת רשת כדי להציג את הגדרות הרשת עבור המדפסת ורשימת רשתות שאותרו על-ידי המדפסת. העמוד האחרון בדוח כולל רשימה של כל הרשתות האלחוטיות הניתנות לזיהוי באזור, כמו גם עוצמת האות של הרשתות והערוצים שבהם נעשה שימוש. רשימה זו עשויה לסייע לך לבחור עבור הרשת שלך ערוץ שרשתות אחרות אינן עושות בו שימוש רב (ובכך לשפר את ביצועי הרשת).

יכדי לקבל את הרשימה של הרשתות האלחוטיות שזוהו באזור, יש להפעיל את הרדיו האלחוטי. אם הרדיו האלחוטי 🗒 הערה: מחובר באמצעות אתרנט, הרשימה לא תופיע.

באפשרותך להשתמש בדף תצורת הרשת המסייע לפתור בעיות של קישוריות לרשת. אם עליך להתקשר ל-HP, כדאי להדפיס דף זה לפני ביצוע השיחה.

דוח איכות הדפסה

לבעיות באיכות ההדפסה יכולות להיות סיבות ובות - הגדוות תוכנה, קובץ תמונה באיכות יוודה או מעוכת ההדפסה עצמה. אם אינך שבע רצון מאיכות ההדפסים שלך, בעזות דף 'אבחון איכות הדפסה' תוכל לקבוע אם מעוכת ההדפסה פועלת כהלכה.

דוח בדיקת האלחוט

בעת הדפסת 'דוח בדיקת הרשת האלחוטית', מתבצעות כמה בדיקות הבודקות מצבים שונים של החיבור האלחוטי של המדפסת. הדוח מציג את תוצאות הבדיקה. אם התגלתה בעיה כלשהי, בדוח תופיע הודעה על כך ועל פתרון הבעיה. במקטע התחתון של הדוח ניתן למצוא כמה פרטים מרכזיים על תצורת הרשת האלחוטית.

דוח בדיקת הגישה לאינטרנט

הדפס את דוח הגישה לרשת כדי שיסייע לך לזהות בעיות בקישוריות האינטרנט העשויות להשפיע על שירותי האינטרנט.

פתרון בעיות באמצעות 'שירותי אינטרנט'

אם אתה נתקל בבעיות בעת שימוש ב'שירותי אינטרנט', כגון **HP ePrint** ויישומי ההדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

. ודא כי המדפסת מחוברת לאינטרנט באמצעות חיבור לרשת אתרנט או רשת אלחוטית. 🔹

. USB הערה: 🛛 אינך יכול להשתמש במאפייני אינטונט אלה אם המדפסת מחובות באמצעות כבל 🖾

- ודא כי עדכוני המוצר האחרונים הותקנו במדפסת. 🔹
- ודא כי 'שירותי אינטרנט' מופעלים במדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת שירותי אינטרנט.
- ודא כי הוכזת, המתג או הנתב המסדירים את העבודה ברשת מופעלים ופועלים באופן תקין. 🔹 🔹
- אם אתה מחבר את המדפסת באמצעות כבל אתרנט, ודא שאינך משתמש בחוט טלפון או בכבל מוצלב כדי לחבר את המדפסת לרשת ושכבל האתרנט מחובר כהלכה למדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה בעיות ברשת ובחיבור.
- אם אתה מחבר את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי, ודא שהרשת האלחוטית פועלת כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה בעיות ברשת ובחיבור.
 - אם אתה משתמש ב- HP ePrint , בצע את הפעולות הבאות: 🔹 🔹
 - ודא כי כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת נכונה.
 - ודא כי כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת היא הכתובת היחידה המפורטת בשורה "אל" של הודעת הדואר
 האלקטרוני. אם כתובות דוא"ל נוספות מפורטות בשורה "אל", ייתכן כי הקבצים המצורפים שתשלח לא יודפסו.
- ודא שאתה שולח מסמכים שעומדים בדרישות של HP ePrint . לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <u>HP Connected</u> .
 (ייתכן שאתר זה אינו זמין בכל המדינות/האזורים).
 - אם הרשת שלך משתמשת בהגדרות proxy בעת ההתחברות לאינטונט, ודא כי הגדרות ה-proxy שהזנת חוקיות:
 - או Firefox ,Internet Explorer בדוק את ההגדרות שבשימוש בדפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש (כגון Firefox ,Internet Explorer או (Safari).
 - היעזר במנהל ה-IT או באדם שהגדיר את חומת האש שלך.

אם הגדוות ה-Proxy שבשימוש בחומת האש שלך השתנו, עליך לעדכן הגדוות אלה בלוח הבקרה של המדפסת או בשרת האינטרנט המשובץ. אם הגדרות אלה אינן מעודכנות, לא תוכל להשתמש ב-HP ePrint.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת שירותי אינטרנט</u>.

(ייתכן שאתר זה אינו זמין בכל <u>HP Connected</u> ע**צה:** לקבלת סיוע נוסף בנושא הגדרה ושימוש ב'שירותי אינטרנט', בקר ב- אינו זמין בכל המדינות/האזורים).

תחזוקת המדפסת

איזו פעולה ברצונך לבצע?

- נקה את משטח הזכוכית של הסורק
 - <u>ניקוי חיצוני</u>
 - <u>ניקוי מזין המסמכים</u>
- תחזוקה של ראש ההדפסה והמחסניות •

נקה את משטח הזכוכית של הסורק

אבק או לכלוך על משטח הזכוכית של הסורק, על תומך המכסה של הסורק או על מסגרת הסורק עלולים להאט את הביצועים, לפגוע באיכות הסריקות, ולהשפיע על דיוקן של תכונות כגון התאמת עותקים לגודל דף מסוים.

ניקוי משטח הזכוכית של הסורק

. לפני ניקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי לחיצה על (') (הלחצן הפעלה/כיבוי), ונתק את כבל המתח משקע החשמל. 🖄 אזהרה!

.1 הרם את מכסה הסורק.



בקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת המכסה בעזרת מטלית רכה ונטולת סיבים שהתזת עליה נוזל ניקוי עדין. למשטחי זכוכית.



זהירות: נקה את משטח הזכוכית של הסורק רק בעזרת נוזל ניקוי למשטחי זכוכית. אל תשתמש בחומרי ניקוי מכילים חומרים שומכילים חומרים שומכילים אצטון, בנזן או פחמן טטרכלוריד, העלולים לגרום נזק למשטח הזכוכית. אל תשתמש באלכוהול מכיוון שהוא עלול להשאיר סימני מריחה על משטח הזכוכית של הסורק.

זהירות: אל תרסס את נוזל הניקוי ישירות על משטח הזכוכית של הסורק. אם תתיז כמות גדולה מדי של נוזל ניקוי, נוזל הניקוי עלול לנזול מתחת למשטח הזכוכית של הסורק ולגרום נזק לסורק.

.3 סגור את מכסה הסורק והפעל את המדפסת.

ניקוי חיצוני

אזהרה! לפני ניקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה (¹) ונתק את כבל המתח משקע החשמל. 🛆

השתמש במטלית וכה, לחה ונטולת מוך לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מהמארז. הוחק נוזלים מפנים המדפסת ומלוח הבקרה שלה.

ניקוי מזין המסמכים

אם מזין המסמכים מרים מספר דפים או אם הוא אינו מרים נייר וגיל, באפשרותך לנקות את הגלגלות ואת משטח ההפרדה.

לניקוי הגלגלות או משטח ההפרדה

. לפני ניקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי לחיצה על (\) (הלחצן הפעלה/כיבוי), ונתק את כבל המתח משקע החשמל. 🛆

. הסר את כל מסמכי המקור ממגש מזין המסמכים.

. הרם את המכסה של מזין המסמכים.



פעולה זו מספקת גישה קלה לגלגלות (1) ולמשטח ההפרדה (2).



1 גלגלות.

2 משטח הפרדה.

- ... הרטב קלות מטלית נקיה נטולת מוך במים מזוקקים ולאחר מכן סחוט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 - . השתמש במטלית הלחה כדי לנגב את כל המשקעים מהגלגלות או ממשטח ההפרדה.

. אם המשקע אינו יורד באמצעות מים מזוקקים, נסה להשתמש בכוהל איזופרופיל (ספירט). 🗒 🖄

5. סגור את המכסה של מזין המסמכים.

תחזוקה של ראש ההדפסה והמחסניות

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, ייתכן שיש בעיה בראש ההדפסה. עלין לבצע את ההליכים שבסעיפים הבאים רק כאשר תקבל הנחיה לבצע זאת לצורן פתרון בעיות באיכות ההדפסה.

ביצוע הליכי היישור והניקוי כאשר אין צורך בכך עלול לגרום לבזבוז דיו ולקיצור חיי המחסניות.

אם הפלט המודפס מפוספס או שהצבעים בו שגויים או חסרים, נקה את ראש ההדפסה. 🔹

הניקוי כולל שלושה שלבים. כל שלב נמשך כשתי דקות, ועושה שימוש בגיליון אחד של נייר ובכמות דיו הולכת וגדלה. בסיום כל שלב, בדוק את איכות הדף המודפס. יש לעבור לשלב הבא של הניקוי אם איכות ההדפסה יוודה. אם לאחר השלמת כל שלבי הניקוי איכות ההדפסה עדיין ירודה, נסה ליישר את ראש ההדפסה. אם הבעיות באיכות ההדפסה נמשכות גם לאחר הניקוי והיישור, צור קשר עם התמיכה של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>התמיכה של HP</u>.

 יישר את ראש ההדפסה כאשר בדף מצב המדפסת מופיעים פסים או קווים לבנים בכל אחד מגושי הצבע, או אם אתה נתקל בבעיות באיכות ההדפסה בהדפסים שלן.

המדפסת מיישרת באופן אוטומטי את ראש ההדפסה במהלך ההתקנה הראשונית.

פעולת ניקוי ראש ההדפסה צורכת דיו, ולכן יש לבצעה רק במידת הצורך. תהליך הניקוי נמשך דקות ספורות. במהלך 🗒 הערה: הניקוי עשויים להישמע רעשים מסוימים.

השתמש תמיד בלחצן הפעלה/כיבוי כדי לכבות את המדפסת. כיבוי המדפסת שלא כהלכה עלול לגרום בעיות באיכות ההדפסה.

לניקוי או יישור של ראש ההדפסה

- 1. טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת נייר</u>.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח .2 את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-∑} (**הגדרות**).
 - גע ב **תחזוקת המדפסת**, בחר באפשרות הרצויה, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך. **3**

או שות האינטרנט המשובץ (EWS). כדי לגשת HP הערה: תוכל לבצע את אותה פעולה דוך תוכנת המדפסת של EWS או שות האינטרנט המשובץ (EWS). כדי לגשת לתוכנה או ל-EWS, ראה <u>פתיחת תוכנת המדפסת של Windows)</u> או <u>פתיחת שות האינטרנט המשובץ</u>.

שחזור ההגדרות המקוריות של היצרן שנקבעו כברירת מחדל

אם לאחר השבתת פונקציות מסוימות או שינוי הגדרות מסוימות ברצונך להחזירן למצב הקודם, ניתן לשחזר את המדפסת להגדרות היצרן או להגדרות הרשת המקוריות.

לשחזור פונקציות המדפסת שבחרת להגדרות היצרן המקוריות

- ר. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-{﴾ (**הגדרות**).
 - . גע ב **תחזוקת המדפסת**.
 - גע ב**שחזור**. **3**
 - גע ב**שחזור הגדרות**.
 - .5 בחר באחת מהפונקציות הבאות כדי לשחזר את הגדרות היצרן המקוריות:
 - העתקה
 - סריקה
 - פקס
 - רשת

גע ב**שחזור**.

מופיעה הודעה המציינת שיתבצע שחזור של ההגדרות.

.6 גע ב**שחזור**.

לשחזור המדפסת להגדרות ברירת המחדל המקוריות של היצרן

בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-∑∑ (**הגדרות**).

. גע ב **תחזוקת המדפסת**.

גע ב**שחזור**. **.3**

.4 גע בשחזור הגדרות ברירת מחדל של היצרן.

מופיעה הודעה המציינת שיתבצע שחזור של הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

.**ג**ע ב**המשך**.

לשחזור המדפסת להגדרות הרשת המקוריות

בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח . את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-355 (**הגדרות**).

.2 גע ב**הגדרת רשת**.

גע ב**שחזור הגדרות רשת**.

מופיעה הודעה המציינת כי יתבצע שחזור של הגדרות ברירת המחדל של הרשת.

- .**ג**ע ב**כן**.
- .5 הדפס את דף תצורת הרשת וודא שהגדרות הרשת אופסו.
- הערה: לאחר איפוס הגדרות הרשת של המדפסת, הגדרות האלחוט והגדרות האתרנט שנקבעו קודם לכן, (כגון מהירות 🗒 🖄 הערה: ה-נחות איפוס הגדרות הרשת של המדפסת, הגדרות בחזרה למצב 'אוטומטי'.
- לקבלת מידע ותוכניות שירות <u>www.support.hp.com</u> באפשרותן לבקר באתר התמיכה המקוון של HP בכתובת <u>www.support.hp.com</u> לקבלת מידע ותוכניות שירות אַירות שבעזרתם ניתן לפתור בעיות נפוצות רבות במדפסת.

(Windows) הפעל את <u>HP Print and Scan Doctor</u> כדי לאבחן בעיות בהדפסה ולפתור אותן באופן אוטומטי. היישום זמין רק בחלק מהשפות.

כדי להשתמש באיפוס מאולץ לשחזור הגדרות

איפוס מאולץ מסיר את כל ההגדרות של המשתמשים, כולל סיסמאות שמורות של מנהלי מערכת, תצורות רשת, עבודות מאוחסנות, בחירת מדינה/אזור ושפה, רשומות בספר הכתובות ופרטי חשבון של שירותי אינטרנט.

אפשר להשתמש בתכונה הזו אם אתה מוכר את המדפסת או נותן אותה למישהו אחר, ורוצה להיות בטוח שכל המידע האישי שלך הוסר.

- 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בכרטיסייה שבחלקו העליון של המסך או החלק עליה את האצבע כלפי מטה כדי לפתוח את 'לוח המחוונים', ולאחר מכן גע ב-{☆} (**הגדרות**).
 - . גע ב **תחזוקת המדפסת** .
 - גע ב**שחזור**.
 - .4 גע ב**איפוס מאולץ**.

מופיעה הודעה המציינת אילו הגדרות ישוחזרו.

.5 גע ב**המשך**.

התמיכה של HP

לקבלת המידע העדכני ביותו בנוגע לתמיכה ועדכוני המוצו החדשים ביותו, בקו באתו האינטונט של התמיכה במוצו בכתובת <u>www.support.hp.com</u>. התמיכה המקוונת של HP מספקת מגוון אפשרויות שיסייעו לך בעבודה עם המדפסת:

- **פתרון בעיות**: פתור בעיות נפוצות. •
- תוכנה, מנהלי התקנים וקושחה: הווד תוכנות, מנהלי התקנים וקושחה שאתה זקוק להם עבור המדפסת.
 - **הסברים ומדריכים בווידאו**: אופן השימוש במדפסת
 - 🔹 🔹 מידע על המוצר, מדריכים למשתמש, הודעות חשובות ואפשרויות תמיכה בוספות.

פנייה ל-HP

אם אתה זקוק לסיוע של נציג התמיכה הטכנית של HP כדי לפתור בעיה, בקר ב<u>פניה לאתר האינטרנט של התמיכה</u>. האפשרויות הבאות ליצירת קשר זמינות ללא תשלום עבור לקוחות בעלי אחריות בתוקף (תמיכה של נציג HP ללקוחות עם אחריות שאינה בתוקף עלולה להיות כרוכה בתשלום):

.HP אנ וירטואלי של.	\Box	
	פנה לנציג התמיכה של HP.	<i>C</i>

בעת פנייה לשיוות התמיכה של HP, הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (מופיע על-גבי המדפסת) 🔹
- מספר המוצר (ממוקם ליד אזור הגישה למחסנית)



מספר סידורי (נמצא בגב או בתחתית המדפסת) 🔹

רישום המדפסת

באמצעות רישום מהיר, באפשרותך ליהנות משירות טוב יותר, מתמיכה יעילה יותר ומהתראות תמיכה במוצר. אם לא רשמת <u>http://www.register.hp.com</u> את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, באפשרותך לרשום אותה כעת בכתובת

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור המדפסת תמורת עלות נוספת. עבור אל <u>www.support.hp.com</u> , בחר את המדינה/אזור והשפה שלן, ולאחר מכן חפש את אפשרויות האחריות המורחבת הזמינות עבור המדפסת.

10 מידע טכני

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- <u>מפרטים</u> •
- <u>הודעות תקינה</u> •
- (תוכנית ניהול סביבתי למוצר) Environmental product stewardship program •

מפרטים

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <u>www.support.hp.com</u> . בחר את המדינה/האזור שלך. לחץ על **תמיכת מוצר ופתרון תקלות**. הזן את השם המוצג בחזית המדפסת, ולאחר מכן בחר **חיפוש**. לחץ על **פרטי המוצר**, ולאחר מכן לחץ על **מפרט המוצר**.

דרישות המערכת

 לקבלת מידע אודות דרישות תוכנה ומערכת או פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורים למערכת ההפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.support.hp.com.

מפרט תנאי סביבה

- 40° C טמפרטורת הפעלה: C עד •
- לחות בהפעלה: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי 🔹
 - עד C מומלצים: C תנאי הפעלה מומלצים: 32° C תו
 - לחות יחסית מומלצת: 20 עד 80% ללא עיבוי

קיבולת מגש ההזנה

- גיליונות נייר וגיל: (60 עד 105 ג'/מ"ר [16 עד 28 ליבראות]): עד 225
 - מעטפות: עד 10 🔹
 - כרטיסיות: עד 60 🔹
 - גיליונות נייר צילום: עד 60 🌒

קיבולת מגש הפלט

גיליונות נייר וגיל (60 עד 105 ג'/מ"ו² [16 עד 28 ליבראות]): עד 60 (הדפסת טקסט)

הקיבולת של מזין המסמכים

35 גיליונות בייר וגיל (60 עד 90 ג'/מ"ר [16 עד 24 ליבראות]): עד 🚺 🔹

גודל ומשקל הנייר

לקבלת רשימה של גודלי הנייר הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת של HP.

- נייר רגיל: 60 עד 105 ג'/מ"ר (16 עד 28 ליבראות) 🔹 🔹
 - (עד 24 עד 90 ג'/מ"ר (20 עד 24 ליבראות) 🔹 🔹
- כרטיסים: 163 עד 200 ג'/מ"ר (90 עד 110 ליבראות)
 - נייר צילום: עד 280 ג'/מ"ר (75 ליבראות) 🛛

מפרטי הדפסה

- מהיוויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך ודגם המדפסת
 - שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה 🏾 🔹
 - PCL3 GUI שפה: PCL3 GUI

רזולוציית הדפסה: •

לקבלת רשימה של רזולוציות הדפסה נתמכות, בקר באתר התמיכה במדפסת בכתובת <u>www.support.hp.com</u>.

שולי הדפסה: •

לקבלת מידע על הגדרות שוליים של חומרי הדפסה שונים, בקר באתר האינטרנט של התמיכה במדפסת בכתובת <u>www.support.hp.com</u>.

מפרט העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי 🔹 🔹
- מהיוויות ההעתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך ודגם המדפסת

מפרט סריקה

רזולוציה: עד 1200 x 1200 ppi אופטית 🔹

לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציית סריקה, עיין בתוכנת המדפסת של HP.

- צבע: צבע bit, גווני אפור 8-bit (256 רמות של אפור)
 - גודל סריקה מרבי: 🔹 🔹
- משטח הזכוכית של הסורק: 297 x 216 מ"מ (8.5 x 11.7 אינץ')
 - מזין המסמכים: 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')

מפרט פקס

- יכולת שיגור/קבלה של פקס בשחור-לבן ופקס בצבע ישירות מההתקן. 🔹 🔹
 - שיגור וקבלה של פקס באופן ידני. 🔹
 - חיוג חוזר אוטומטי עד חמש פעמים (משתנה בהתאם לדגם). 🔹
 - חיוג חוזר אוטומטי באין מענה (משתנה בהתאם לדגם).
 - דוחות אישור ופעילות. 🔹
 - פקס CCITT/ITU Group 3 עם מצב תיקון שגיאות. 🔹
 - 🔹 העברה של עד 33.6 Kbps.
- ברזולוציה סטנדרטית). עיבוד של עמודים ITU-T Test Image #1 אפניות לעמוד במהירות לאפוד של עמודים 4 פורכבים יותר או מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר נמשך זמן רב יותר וצורך יותר זיכרון.
 - זיהוי צלצול עם מיתוג אוטומטי בין פקס/משיבון. 🔹 🔹
 - רזולוציית פקס: 🔹

	(dpi) צילום	(dpi) עדין מאוד	(dpi) עדין	(dpi) סטנדרטי
שחור	203 x 196	300 x 300	203 x 196	203 x 98
צבע	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

PC-מפרטי פקס ל
- סוגי קבצים נתמכים: TIFF ו-PDF
- סוגי פקסים נתמכים: פקסים שחור ולבן

תפוקת המחסנית

• לקבלת מידע נוסף לגבי תפוקות המחסנית המשוערות, בקר בכתובת <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u>.

הודעות תקינה

המדפסת עומדת בדרישות המוצר מסוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- מספר הדגם לתקינה
 - FCC הצהרת FCC
- <u>הודעה למשתמשים בקוריאה</u> •
- הצהות תאימות (Class B) VCCI למשתמשים ביפן
 - <u>הוראות בנוגע לכבל המתח</u>
 - הודעה בדבר כבל המתח למשתמשים ביפן
- הצהרה בדבר פליטת רעשים למשתמשים בגרמניה
 - <u>הודעת תקינה של האיחוד האירופי</u>
- הודעה למשתמשים בתצוגות חזותיות במקומות עבודה בגרמניה 🔹 🔹
 - FCC הודעה למשתמשים ברשת הטלפונים בארה"ב: דרישות FCC
 - הודעה למשתמשים ברשת הטלפונים בקנדה
 - הודעה למשתמשים ברשת הטלפונים בגרמניה
 - הצהרה בדבר פקס קווי באוסטרליה
 - <u>מידע תקינה עבור מוצרים אלחוטיים</u> •

מספר הדגם לתקינה

למוצר הוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי ופיקוח. אין לבלבל את מספר הדגם לתקינה עם השמות השיווקיים או עם מספרי המוצר.

הצהרת FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

Modifications (part 15.21)

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

הודעה למשתמשים בקוריאה

.해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

B급 기기	이 기기는 가정용(B급) 전자과적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
	.하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다
(가정용 방송통신기자재)	

הצהרת תאימות (Class B) VCCI) למשתמשים ביפן

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして 下さい。

VCCI-B

הוראות בנוגע לכבל המתח

ודא שמקור המתח שלך מתאים לדירוג המתח של המוצר. דירוג המתח מופיע על תווית המוצר. המוצר משתמש במתח של 100-240 או 200-240 וולט AC תדר 50/60 Hz.

. כדי למנוע נזק למוצר, השתמש אך ורק בכבל החשמל שמצורף למוצר 🔬

הודעה בדבר כבל המתח למשתמשים ביפן

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

הצהרה בדבר פליטת רעשים למשתמשים בגרמניה

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

הודעת תקינה של האיחוד האירופי

CE

מוצרים הנושאים את סימון CE תואמים להנחית האיחוד האירופי הרלוונטיות ולתקנים המתואמים האירופאים הקשורים. ניתן למצוא את הצהרת התאימות המלאה באתר האינטרנט הבא:

<u>www.hp.eu/certificates</u> (חפש באמצעות שם דגם המוצר או מספר דגם התקינה שלו (RMN), שניתן למצוא בתווית התקינה.)

ליצירת קשר בנושאי תקינה, יש לפנות אל HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany.

מוצרים עם פונקציונליות אלחוטית

EMF

מוצר זה עומד בדרישות המפורטות בהנחיות הבינלאומיות (ICNIRP) בנוגע לחשיפה לקרינת תדרי רדיו. •

אם המוצר כולל התקן המשדר ומקבל אותות רדיו, שמירה על מרחק הפרדה של 20 ס"מ בעת שימוש וגיל במוצר מבטיחה כי רמות החשיפה לתדרי רדיו עומדות בדרישות האיחוד האירופי.

פונקציונליות אלחוטית באירופה

- Bluetooth או רדיו b/g/n 802.11 עבור מוצרים עם b/g/n 802.11
- מוצר זה פועל בתדרי רדיו בין 2400 MHz ל-2483.5 MHz, עם עוצמת שידור של Bm) 20 dBm ומטה.
 - .802.11 a/b/g/n עבור מוצרים עם רדיו
- עם עוצמת שידור של 5170 MHz מוצר זה פועל בתדרי רדיו בין 2483.5 MHz ל-2400 MHz, ובין 5710 MHz ל-5710 MHz, עם עוצמת שידור של ומטה. (100 mW) 20 dBm



זהירות: LAN אלחוטי IEEE 802.11x עם רצועת תדרים של LAN לאחוטי 5.15-5.35 GHz ל**שימוש בתוך מבנים בלבד** עבור כל המדינות/אזורים המופיעים בתרשים. שימוש באפליקציית WLAN זו בחוץ עלול להוביל להפרעות בשירותי רדיו קיימים.

הודעה למשתמשים בתצוגות חזותיות במקומות עבודה בגרמניה

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

הודעה למשתמשים ברשת הטלפונים בארה"ב: דרישות FCC

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A telephone cord, plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. HP recommends a compliant plug, jack and 2-wire telephone cord to connect this product to the premises wiring and telephone network. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US-AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ##are the REN without a decimal point (e.g., 01 is a REN of 0.1).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair and (or) warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment from the network until the problem is resolved.

Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will .disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND (OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- 1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- 2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

.The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment 🛛 🕮 הערה:

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic devices, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

הודעה למשתמשים ברשת הטלפונים בקנדה

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation ISED qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Innovation, Science et Développement Economique Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Innovation, Science et Développement Economique Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

REMARQUE: Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation ISED before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications were met. It does not imply that Innovation, Science and Economic Development Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of

the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

הודעה למשתמשים ברשת הטלפונים בגרמניה

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

הצהרה בדבר פקס קווי באוסטרליה

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

מידע תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה מכיל מידע רגולטורי אודות מוצרים אלחוטיים:

- <u>חשיפה לקרינת תדר רדיו</u>
- <u>הודעה למשתמשים בקנדה (5 GHz)</u>
- <u>הודעה למשתמשים בטייוואן (5 GHz)</u>
- <u>הודעה למשתמשים בסרביה (5 GHz)</u>
- <u>הודעה למשתמשים בתאילנד (5 GHz)</u>
 - הודעה למשתמשים בברזיל
 - הודעה למשתמשים בקנדה
 - <u>הודעה למשתמשים בטייוואן</u>
 - <u>הודעה למשתמשים במקסיקו</u>
 - הודעה למשתמשים ביפן

חשיפה לקרינת תדר רדיו

CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

הודעה למשתמשים בקנדה (5 GHz)

CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, Science et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

הודעה למשתמשים בטייוואן (5 GHz)

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

הודעה למשתמשים בסרביה (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

הודעה למשתמשים בתאילנד (5 GHz)

้เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

הודעה למשתמשים בברזיל

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

הודעה למשתמשים בקנדה

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

הודעה למשתמשים בטייוואן

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率 或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改 善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及 醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

הודעה למשתמשים במקסיקו

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

הודעה למשתמשים ביפן

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

תוכנית ניהול Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת HP מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מבלי לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. חלקים בעדיפות גבוהה תוכננו כך שניתן יהיה לגשת אליהם בקלות לפירוק ותיקון יעילים. למידע נוסף, בקר באתר המחויבות לסביבה של HP, בכתובת:

https://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html

- עצות ידידותיות לסביבה 🔹 🔹
 - <u>בייר</u> •
 - <u>חלקי פלסטיק</u> •
- תקנה 1275/2008 של ועדת האיחוד האירופי
 - איליונות נתונים על בטיחות 🔹 🔹
 - <u>חומרים כימיים</u>
 - EPEAT •
 - (סין) SEPA Ecolabel מידע למשתמש על סין
 - <u>תוכנית מיחזור</u>
- תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים
 - <u>השלכת סוללות בטייוואן</u> •
 - הודעה על חומרים פרקוליים בקליפורניה
 - <u>הנחיית האיחוד האירופי בנושא סוללות</u>
 - <u>הודעה בנושא סוללות עבור ברזיל</u>
 - צריכת חשמל
- תווית צריכת האנרגיה בסין בעת שימוש במדפסת, פקס ומכשיר העתקה 🔹
 - השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים
 - השלכת פסולת עבור ברזיל
 - טבלת החומרים/הרכיבים המסוכנים והרכבם (סין)
 - תקנות בנושא ניהול פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוניקה (טורקיה) 🔹 🔹
 - הגבלת חומרים מסוכנים (הודו)
 - הצהרת מצב הנוכחות של סימון החומרים המוגבלים (טייוואן)

עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. בקר באתר האינטרנט HP Eco Solutions (פתרונות אקולוגיים של HP) לקבלת מידע נוסף אודות היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/sustainableimpact

נייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

תקנה 1275/2008 של ועדת האיחוד האירופי

למידע על נתוני צריכת חשמל של המוצר, לרבות צריכת חשמל של המוצר במצב המתנה בחיבור לרשת כאשר כל שאר היציאות ברשת האלחוטית פעילות, עיין בסעיף P15 'מידע נוסף' בהצהרת IT ECO של המוצר בכתובת <u>www.hp.com/hpinfo/</u> <u>globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html</u>.

גיליונות נתונים על בטיחות

גיליונות נתונים על בטיחות, מידע על בטיחות המוצר ועל איכות הסביבה זמינים באתר <u>www.hp.com/go/ecodata</u> או לפי בקשה.

חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים במוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (*תקנה EC* מספר 1907/2006 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/reach.

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to <u>www.epeat.net</u>. For information on HP's EPEAT registered products go to <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/</u> <u>epeat_printers.pdf</u>.

(סין) SEPA Ecolabel מידע למשתמש על

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内,请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件,请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态,请按下电源关闭按钮,并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸,以减少资源耗费。

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר ההולך וגדל של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים ובים ושותפויות עם מספר מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוניקה בוחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/recycle

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/recycle

השלכת סוללות בטייוואן



הודעה על חומרים פרקוליים בקליפורניה

Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

הנחיית האיחוד האירופי בנושא סוללות



מוצר זה כולל סוללה המשמשת לשמירה על שלמות הנתונים של שעון זמן אמת או הגדוות המוצר, והיא מתוכננת להמשיך לפעול למשך כל חיי המוצר. כל ניסיון להעניק שירות או להחליף את הסוללה צריך להתבצע אך ורק על-ידי טכנאי שירות מוסמך.

הודעה בנושא סוללות עבור ברזיל

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

צריכת חשמל

ציוד הדפסה והדמיה של HP המסומן בסמל ®ENERGY STAR מאושר על-ידי המשרד לאיכות הסביבה בארה"ב. הסימון הבא יופיע על-גבי מוצרי הדמיה בעלי אישור ENERGY STAR:



<u>www.hp.com/go/</u> מופיע בכתובת: ENERGY STAR מופיע בכתובת: <u>energystar</u> מופיע בכתובת: <u>energystar</u>

תווית צריכת האנרגיה בסין בעת שימוש במדפסת, פקס ומכשיר העתקה

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据"复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则",该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据"复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级"标准("GB 21521")来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分3级,其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间,且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于"成像设备"产品,"待机"状态通常相当于"关闭"状态,但也可能相当于"准备"状态或者"睡眠"状态。该数据以瓦特(W)表示。

— 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商**设**置的**时间**决定了**该产**品在完成主功能后进入低耗 模式(例如睡眠、自动关机)的**时间。该**数据以分**钟**表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据,此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此,该特定产品型号的实际能耗可能 与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情,请参考最新版的 GB 21521 标准。

השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים



סמל זה מציין כי אין להשלין את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקום זאת, עלין להגן על בריאות האנשים ועל הסביבה, על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית לצווך מחזור פסולת של ציוד אלקטווני וחשמלי. לקבלת מידע נוסף, פנה אל המשרד המקומי בעיר מגורין, או בקר באתר http://www.hp.com/recycle.

השלכת פסולת עבור ברזיל

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar



Não descarte o produto eletronico em lixo comum

טבלת החומרים/הרכיבים המסוכנים והרכבם (סין)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《**电器电子产**品有害物**质**限制使用管理办法》



有害物质						
多溴二苯醚	多溴联苯	六价 铬	镉	汞	铅	部件名称
(PBDE)	(PBB)	(Cr(VI))	(Cd)	(Hg)	(Pb)	
0	0	0	0	0	0	外壳和托 盘
0	0	0	0	0	0	电线
0	0	0	0	0	Х	印刷电路板
0	0	0	0	0	Х	打印系 统
0	0	0	0	0	Х	显示器
0	0	0	0	0	0	喷墨打印机墨盒
0	0	0	0	0	Х	驱动光盘
0	0	0	0	0	Х	扫描仪
0	0	0	0	0	Х	网络配件
0	0	0	0	0	Х	电池板
0	0	0	0	0	0	自 动 双面打印系 统
0	0	0	\bigcirc	0	Х	外部电源

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含"X"的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

תקנות בנושא ניהול פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוניקה (טורקיה)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

הגבלת חומרים מסוכנים (הודו)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

הצהרת מצב הנוכחות של סימון החומרים המוגבלים (טייוואן)

台灣限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

限用物質及其化學符號									
Restricted sut	ostances and its cl	單元							
多溴二苯醚	多溴聯苯	六價鉻	鎘	汞	鉛	Unit			
(PBDE)	(PBB)	(Cr*6)	(Cd)	(Hg)	(Pb)				
0	\sim	\sim	\sim	\sim	0		列印引擎		
	0	0	0	0	—	Print engine			
0	\bigcirc	0	0	\bigcirc	\bigcirc	外殼和紙匣			
	0			0	0	External casing and trays			
0		_	電源供應器						
	0	0	0	0	—	Power supply			
0	\bigcirc	0	0	\bigcirc	0	電線			
	\bigcirc			0		Cables			
0	\bigcirc	0	0	0		印刷電路板			
	0					Print printed circuit board			
\bigcirc	0 0 0 0	_	控制面板						
<u> </u>			0	0	—	Control panel			
0	0 0 0 0 0	\bigcirc	墨水匣						
			\bigcirc	U		Cartridge			
0		\bigcirc	_	掃描器組件					
	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		Scanner assembly			

備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " \bigcirc " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊,請前往<u>www.support.hp.com</u>。選取**搜尋您的產品**,然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <u>www.support.hp.com</u>. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

אינדקס

Х

אחריות 171 איכות הדפסה ניקוי מריחות על הדף 167 אפשרויות חיוג חוזר, הגדרה 70 אתרי אינטרנט מידע על נגישות 2

ב

בדוק רמות דיו 110 בדיקה, פקס בדיקת חומרה, נכשלה 153 בדיקת סוג חוט הטלפון בפקס נכשלה 155 חיבור ליציאה, נכשלה 154 מצב קו פקס 156 צליל חיוג, נכשלה 155 שקע טלפון בקיר 153 בדיקות, פקס הגדרות 98 נשל 153 בדיקת חיבור לשקע בקיר, פקס 153 בדיקת יציאה נכונה, פקס 154 בדיקת מצב קו, פקס 156 בדיקת צליל חיוג, נכשלה 155 בעיות בהזנת הנייר, פתרון בעיות 146

ג

גררה שחרור חסימות גררה 145

T

דוח איכות הדפסה 162 דוח בדיקת האלחוט 163 דוח בדיקת הגישה לאינטונט 163 דוחות אבחון 162 אישור, פקס 74 בדיקת האלחוט 163

גישה לרשת 163 שגיאה, פקס 75 דוחות אישור, פקס 74 דוחות שגיאה, פקס 75 דוח מצב מדפסת מידע על 162 דלת הגישה למחסניות, איתור 7 דף אבחון 162 דפוס צלצול מענה 82 מערכות טלפון מקביליות שינוי 69 דפים בשחור-לבו פקס 54 דרישות המערכת 173

בדיקת הפקס נכשלה 153

ה

הגדרה 80 (מערכות טלפון מקביליות) DSL מודם במחשב (מערכות טלפון מקביליות) 85 מודם במחשב ומשיבון (מרכזת טלפון מקבילית) 93 מודם במחשב וקו קולי (מערכות טלפון מקביליות) 88 מודם במחשב ותא קולי (מערכות טלפון מקביליות) 97 מערכת PBX (מערכות טלפוניות מקביליות) 81 משיבון (מערכות טלפון מקביליות) 91 משיבון ומודם (מרכזת טלפון מקבילית) 93 פקס, עם מערכות טלפון מקביליות 77 צלצול מובחן 69 צלצול מובחן (מערכות טלפון מקביליות) 82

קו ISDN (מערכות טלפוניות מקביליות) 81 קו טלפון משותף (מערכות טלפון מקביליות) 83 קו פקס נפרד (מערכות טלפון מקביליות) 79 תא קולי ומודם במחשב (מערכות טלפון 97 מקביליות) 78 תרחישי פקס הגדרות בדיקת פקס 98 מהירות, פקס 70 71 עוצמה, פקס רשת 124 הגדוות IP הגדוות הדפסה דוחות פקס 74 דו-צדדית 38 דף אבחון 162 יומני פקס 75 פקסים 61 פרטי פקס אחרונים 76 פתרון בעיות 161 הדפסה דו-צדדית 38 הדפסה מחדש פקסים מהזיכרון 61 הדפסה על שני צדי הדף 38 הדפסה עקומה, פתרון בעיות הדפסה 146 הודעות תקינה 176 הזנת מספר דפים יחד. פתרוו בעיות 146 החלפת מחסניות 111 העברת פקסים 61 העתקה תפרט 174 הפרעות רדיו 181 מידע תקינה האגה 124 הגדרות רשת

ז זיכרוו

הקטן פקס 62

ה. הדפסה חוזות של פקסים 61 שמור פקסים 60 זכוכית, סורק טעינת מסמכי מקור 26

הקטנת פקס אוטומטית 62

ח

חוט טלפוו בדיקת חיבור ליציאה נכונה נכשלה 154 בדיקת סוג נכון נכשלה 155 חומרה, בדיקת התקנת פקס 153 חומרי הדפסה הדפסה דו צדדית 38 USB חיבור יציאה, איתור 6. 7 חיוג מהצג 56, 58 חיוג מתקפים 70 חיוג צלילים 70 חלונות דרישות המערכת 173 חסימות מחיקה 138 15 נייר שיש להימנע ממנו חשמל פתרון בעיות 161

V

טלפון, דפוס צלצול מענה 69 טלפון, שליחת פקס מ-קבלה 60 שליחה 56 שליחה, 56

٦

יומן, פקס הדפסה 75 יישור ראש ההדפסה 167

C

כותרת, פקס 68 כניסת מתח, איתור 7 כתובת IP בדיקה עבור המדפסת 132

ל

לוח גישה אחווי איור 7 לוח הבקרה נוריות 9 לוח הבקרה של המדפסת איתור 6 איתור 6 הגדרות רשת 124 שליחת פקסים 55 לחצנים, לוח בקרה 9 לחצנים, לוח הבקרה 9

מ

מגשים 6 איור של מכווני רוחב הנייר 6 איתור 16 טעינת נייר פתרון בעיות בהזנה 146 138 שחרור חסימות נייר מגש פלט 6 איתור מהירות הקישור, הגדרות 124 מודל אשר משותף לפקס ומשיבות (מרכזת 93 (טלפון מקבילית) מודם משותף עם פקס (מערכות טלפון מקביליות) 85 משותף עם פקס ותא קולי (מערכות 97 (טלפון מקביליות) משותף עם קו לפקסים ולשיחות קוליות (מערכות טלפון מקביליות) מודם במחשב משותף עם פקס (מערכות טלפון מקביליות) 85 משותף עם פקס ותא קולי (מערכות 97 (טלפוו מקביליות) משותף עם קו לפקסים ולשיחות קוליות (מערכות טלפון מקביליות) מודם חיוג אשר משותף לפקס ומשיבות (מרכזת 93 (טלפון מקבילית) משותף עם פקס (מערכות טלפון מקביליות) 85 משותף עם פקס ותא קולי (מערכות 97 (טלפון מקביליות) משותף עם קו לפקסים ולשיחות קוליות (מערכות טלפון מקביליות)

מודם של המחשב אשר משותף לפקס ומשיבות (מרכזת 93 (טלפון מקבילית) מזין המסמכים בעיות הזנה, פתרון בעיות 166 28 טעינת מסמכי מקור ניקוי 166 מחברים, איתור 7 מחיקה יומני פקס 75 מחסניות 7, 115 7 איתור בדיקת מפלסי הדיו 110 החלפה 111 עצות 108 מחסניות דיו מק"ט 115 מידע טכני מפרט העתקה 174 מפרט סריקה 174 מפרט פקס 174 מידע תקינה 181 מיחזור מחסניות דיו 186 מספר דגם לתקינה 176 מספרי פקס חסומים הגדרה 62 מספר צלצולים למענה 69 מערכות הפעלה נתמכות 173 מערכות טלפון טוריות מדינות/אזורים עם 77 סוגי הגדרות 78 מערכות טלפוניות מקביליות ISDN הגדרה 81 81 PBX הגדרת מערכות טלפון מקביליות הגדרה בשיתוף עם מודם ותא קולי 97 80 DSL הגדרת הגדות מודם 85 88 הגדרת מודם משותף עם קו קולי הגדות משיבון 91 הגדרת צלצול מובחו 82 הגדרת קו משותף 83 הגדרת קו נפרד 79 מדינות/אזורים עם 77 סוגי הגדרות 78 מערכת PBX, להגדרה עם פקס מערכות טלפוניות מקביליות 81 מפרט טמפרטורה 173

מפרטים דרישות המערכת 173 מפרט תנאי לחות 173 מפרט תנאי סביבה 173 מצב דף תצורת רשת 162 מצב הודעות פקס זבל 62 מצב תיקון שגיאות 58 מרכזות המחוברות באופן מקבילי התקנה של מודם ושל משיבון 93 משטח הזכוכית, סורק 6 איתור ניקוי 165 משטח הזכוכית של הסורק 6 איתור עעיבת מסמכי מקור 26 ניקוי 165 משיבון הגדרה עם פקס (מערכות טלפון מקביליות) 91 הקלטת צלילי פקס 159 התקנה יחד עם פקס ומודם 93 מתח 173 נייר פיזי 173

נ

נגישות 2 נוריות, לוח הבקרה 9 נייר HP, הזמנה 14 בחירה 14 146 146 146 146 146 173 146 173 146 167 166 מזין המסמכים 166 מזין המסמכים 166 משטח הזכוכית של הסורק 168,167

D

סביבה Environmental product (תוכנית stewardship program ניהול סביבתי למוצר) 184 סוג חיוג, הגדרה 70 סמל הגדרות 11

סמלי חיבור אלחוטי 11 סמלים של מפלס דיו 11 ספר טלפונים הגדרה 65 מחיקת אנשי קשר 66 שינוי פרטים של אנשי קשר 65 65 שליחת פקס 55 סריקה מפרט סריקה 174 מתוך Webscan

ע

עוצמת הקול צלילי פקס 71

פ

פקס DSL, הגדרה (מערכות טלפון מקביליות) 80 אפשרויות חיוג חוזר 70 בדיקה נכשלה 153 בדיקת הגדרות 98 בדיקת חיבור חוט טלפון, נכשלה 154 בדיקת חיבור לשקע בקיר, נכשלה 153 בדיקת מצב קו, נכשלה 156 בדיקת סוג חוט טלפון, נכשלה 155 בדיקת צליל חיוג, נכשלה 155 74 דוחות דוחות אישור 74 דוחות שגיאה 75 הגדרות, שינוי 68 הגדרת צלצול מובחן 82 הגדרת קו טלפון משותף (מערכות טלפון מקביליות) 83 הגדרת קו נפרד (מערכות טלפון מקביליות) 79 הדפסה מחדש 61 הדפסת פרטים אודות הפעולה האחרונה 76 העברה 61 הקטנה 62 חיוג מהצג 56, 58 חסימת מספרים 62 יומן, הדפסה 75 יומן, מחיקה 75 68 כותרת

מהירות 70 מודם. משותף עם (מערכות טלפוו מקביליות) 85 מודם במחשב ומשיבון, משותפים באמצעות (מרכזת טלפון מקבילית) 93 מודם וקו קולי, משותף עם (מערכות 88 (אלפון מקביליות) מודם ותא קולי, משותף עם (מערכות 97 (טלפון מקביליות) מספר צלצולים למענה 69 68 מענה אוטומטי מערכות טלפוו מקביליות 77 מערכת PBX, הגדרה (מערכות טלפוניות מקביליות) 81 מפרט 174 מצב מענה 68 מצב תיקון שגיאות 58 משיבון, הגדרה (מערכות טלפון 91 (מקביליות משיבון מודם, משותפים באמצעות (מרכזת טלפון מקבילית) 93 סוג חיוג, הגדוה 70 סוגי הגדרות 78 עוצמת קול 71 60 פקס גיבוי פרוטוקול אינטרנט, דרך 73 פתרון בעיות 152 פתרון בעיות במשיבון 159 צלצול מובחן, שינוי דפוס 69 קבלה 60 קבלה, פתרון בעיות 157, 158 קבלה ידנית 60 קו ISDN, הגדרה (מערכות טלפוניות מקביליות) 81 שיגור, פתרון בעיות 157, 159 שליחה 55 תא קולי, הגדרה (מערכות טלפון 84 (מקביליות פקס באופן ידני קבלה 60 שליחה 56 60 פקס גיבוי פרוטוקול אינטרנט פקס, שימוש 73 פתרוו בעיות 137 HP Smart בדיקות פקס 153 בדיקת חומרת הפקס נכשלה 153

בדיקת חיבור חוט טלפון של הפקס נכשלה 154 בדיקת חיבור לשקע בקיר, נכשלה 153 בדיקת סוג חוט טלפון בפקס נכשלה 155 בדיקת צליל חיוג של הפקס נכשלה 155 בדיקת קו פקס נכשלה 156 בעיות בהזנת הנייר 146 דוח מצב מדפסת 162 דפים עקומים 146 דף תצורת רשת 162 הדפסה 161 הנייר אינו נאסף מהמגש 146 חשמל 161 מערכת העזרה בלוח הבקרה 136 משיבונים 159 נאספים מספר דפים יחד 146 פקס 152 קבלת פקסים 158,157 שיגור פקסים 157, 159 שרת אינטרנט משובץ 132

Z

צלצול מובחן מערכות טלפון מקביליות 82 שינוי 69

ק

קבלת פקסים באופן אוטומטי 60 באופן ידני 60 העברה 61 מספרים חסומים 62 מספר צלצולים למענה 69 מספר צלצולים למענה 69 מספר צלצולים למענה 69 קו SDN, הגדרה עם פקס מערכות טלפוניות מקביליות 81 קו זיהוי המנוי 68 קו טלפון, דפוס צלצול מענה 69 קצב באוד 70

٦

ראש הדפסה 167 ניקוי 168 ראש הדפסה, יישור 167 רשתות איור של המחבר 7 הגדרות, שינוי 124

הגדרות I24 IP הגדרות אלחוט 162 הגדרות הצגה והדפסה 124 הגדרת תקשורת אלחוטית 120 מהירות הקישור 124

ש

שיגור פקסים פתרון בעיות 159,157 שידור פקסים שליחה 58 שליחת פקסים זיכרון, מ- 57 חיוג מהצג 56.58 56 מטלפון פקס בסיסי 55 שמור 60 פקסים בזיכרון שני צדי הדף, הדפס על 38 שקע טלפון בקיר, פקס 153 שרת אינטרנט משובץ 50 Webscan אודות 131 פתיחה 131 פתרון בעיות, לא ניתן לפתוח 132

ת

תא קולי הגדרה בשיתוף עם פקס ומודם במחשב (מערכות טלפון מקביליות) 97 הגדרה עם פקס (מערכות טלפון 84 (מקביליות תוכנה 50 Webscan תוכנת המדפסת (Windows) 130 אודות פתיחה 30,30 תחזוקה בדיקת מפלסי הדיו 110 דף אבחון 162 החלפת מחסניות 111 יישור ראש ההדפסה 167 מריחות על הדף 167 ניקוי 166 ניקוי ראש ההדפסה 168 ראש הדפסה 167 תמיכת לקוחות אחריות 171

תקשורת אלחוטית הגדוה 120 מידע תקינה 181

A

ADSL, הגדרת פקס עם מערכות טלפון מקביליות 80

D

DSL, הגדרת פקס עם DSL, מערכות טלפון מקביליות 80

Ε

ECM. *ואה* מצב תיקון שגיאות EWS. *ואה* שרת אינטרנט משובץ

F

73 FolP

S

setup תא קולי (מערכות טלפון מקביליות) 84

W

50 Webscan Windows הדפסת עלונים 35