

Guía de Referencia

Guia de Referência



HP LaserJet Tank MFP

160x, 260x series



Wireless alert¹

Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.

	Ethernet	connection	status
--	----------	------------	--------

Wi-Fi Direct status¹

Paper problem Load paper/check for jams.

Character display Number of copies, error code, contrast levels. See the online user guide.



.......

Number of Copies indicator



Lighter/Darker (contrast) icon

¹ Wireless model only

For more information on lights and errors, visit hp.com/support



Press to turn on/off Wi-Fi. The Wi-Fi light

Wi-Fi light1 Blinks when connecting. Lit when connected.

Attention light

Open Scanner Lid light Open lid and turn over ID card to copy second side



Copy Options button/light



Start Copy button/light



ID Card Copy button/light

Information button/light Press to print a summary of printer settings and status.



Resume button/light Press when lit to continue a job.



Cancel button/light

Power button/light Blinks when starting or processing a job.

Check toner level

The printer is pre-filled with toner at purchase. HP **toner refill kits (TRK)** are available in 2 options: Standard and High capacity. The value of bars on the toner gauge are estimated toner levels and may vary slightly from the actual toner level.

Check the toner gauge indicator to determine when to add toner. Purchase original HP toner packs from **hp.com/buy/supplies** or your local HP reseller.





K High Capacity TRK

Toner level indicator states



Toner is partly depleted



1 Standard TRK can be added

Toner level is low, but printing can continue.



Toner level is very low. Unable to print.



Arrow blinks amber when the toner level is very low.

1 High Capacity TRK or 2 Standard TRK can be added.

1 High Capacity TRK or 2 Standard TRK must be added.



Toner can be added only when the port indicator shows an **unlock** icon (). For more information, see the User Guide at **hp.com/support**

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out (Wireless light not blinking)	If the Wireless light is not blinking blue, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart setup mode:
	1. If the control panel is not lit, press \otimes to exit sleep mode.
	 Press and hold (i) for 5 seconds, then release once all the control panel buttons light up.
	 Press
	 Close and reopen HP Smart and try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup.
	Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the device being used to complete setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your
Location is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.



Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support



Iconos del monitor

Alerta inalámbrica¹

El Wi-Fi está desconectado. Reinicie el modo de configuración:



Estado de conexión Ethernet

Estado de Wi-Fi Direct¹

Problema con el papel

Cargue papel y compruebe si hay algún atasco.

Monitor de caracteres

Número de copias, código de error, niveles de contraste. Consulte la guía del usuario en línea



Icono de Más claro/Más oscuro (contraste)

¹ Solo el modelo inalámbrico

Para obtener más información sobre los indicadores uminosos y los errores, visite **hp.com/support**

indicador luminoso de Wi-Fi indica el estado Indicador luminoso de Wi-Fi¹ Parpadea cuando se está conectando. Se ilumina fijo cuando está conectada. Indicador luminoso de **atención** Indicador luminoso de Abrir la tapa del escáner Abra la tapa y dé la vuelta a la tarjeta de identificación para copiar la otra cara. Botón/indicador luminoso Opciones de copia

Botón/indicador luminoso Iniciar copia

Oprima para activar/desactivar el Wi-Fi. El

Botón/indicador luminoso Copiar tarjeta de ID

Botón/indicador luminoso de Información Pulse este botón para imprimir un resumen de la configuración y el estado de la impresora.



1=

Botón/indicador luminoso Reanudar Pulse cuando se ilumine para continuar un trabajo.



Botón/indicador luminoso Cancelar

Botón/indicador luminoso de Encendido Parpadea cuando se está iniciando o procesando un trabajo.

Verificar el nivel de tóner

La impresora ya viene con tóner cargado al momento de la compra. Existen 2 opciones de kits de rellenado de tóner (TRK) de HP: Capacidad estándar y alta. El valor de las barras del indicador del nivel de tóner es el nivel de tóner estimado y puede variar levemente con respecto al nivel de tóner actual.

Controle el indicador del nivel de tóner para determinar cuándo agregar tóner. Compre los packs de tóner HP originales en hp.com/buy/supplies o en su revendedor de HP local.



TRK estándar



(ID)

Estados del indicador de nivel de tóner



El nivel de tóner está baio, pero puede continuar la impresión.



1 TRK de alta

estándar.

El nivel del tóner es muy bajo. No se puede imprimir.

La flecha parpadea en ámbar cuando el nivel del tóner es muy baio.

Se deben agregar 1 TRK de alta capacidad o 2 TRK estándar.

El tóner solo se puede agregar cuando el indicador de puerto muestra el ícono de desbloqueado Para obtener más Información, consulte la Guía del usuario en hp.com/support

Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión

Si el programa no detecta su impresora durante la configuración, revise las siguientes condiciones para resolver el problema.

Posible problema	Solución
Se agotó el tiempo de espera del modo de configuración de Wi-Fi de la impresora (el indicador luminoso Inalámbrica no parpadea)	 Si el indicador luminoso Inalámbrica no parpadea de color azul, es posible que la impresora no esté en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración: 1. Si el panel de control no esté encendido, pulse ⊗ para salir del modo de suspensión. 2. Pulse y mantenga presionado ① durante 5 segundos, luego suelte cuando todos los botones del panel de control se enciendan. 3. Pulse los botones
El ordenador o dispositivo móvil están demasiado lejos de la impresora	Sitúe el ordenador y el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.
El ordenador está conectado a una red privada virtual (VPN) o red de trabajo remota	Desconéctese de una VPN antes de instalar el programa HP Smart. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando se está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora. Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.
Wi-Fi desactivada en el ordenador (ordenador conectado mediante Ethernet)	Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración con Wi-Fi.
Bluetooth está desactivado en su ordenador o dispositivo móvil La localización está desactivada en su dispositivo móvil	Active Bluetooth en el dispositivo que se usará para completar la configuración. Para dispositivos móviles, también active los servicios de Localización. Bluetooth y Localización ayudan a que el programa encuentre su red e impresora. Nota: durante el proceso de configuración, no se determina su localización ni se envía ningún dato de su localización a HP.



Ayuda y asistencia técnica

Para solucionar problemas de la impresora y visualizar vídeos, visite el sitio web de asistencia técnica de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.



hp.com/support



Verifique o nível de toner

A impressora já vem com toner de fábrica. Os **kits de refil de toner (TRK)** HP estão disponíveis em 2 opções: Padrão e alta capacidade. O valor das barras no medidor de toner são níveis de toner estimados e podem ser ligeiramente diferentes do real.

Verifique o indicador do medidor de toner para saber quando é necessário adicionar toner. Adquira pacotes de toner HP originais em **hp.com/buy/supplies** ou no seu revendedor HP local.





TRK padrão

TRK de alta capacidade

Estados do indicador do nível de toner



O nível do toner está muito baixo. Não é possível imprimir.



A seta brilha em âmbar quando o nível do toner está muito baixo.

1 TRK de alta capacidade ou 2 TRKs padrão devem ser adicionados.

É possível adicionar toner

somente quando o indicador da porta mostrar um ícone de **desbloqueado** (). Para mais informações, consulte o Guia do usuário em **hp.com/support**

9

Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade

Se o software não encontrar a impressora durante a configuração, verifique as seguintes condições para resolver o problema.

Possível problema	Solução
O modo de configuração Wi-Fi da impressora atingiu o tempo limite (a luz de Sem fio não está piscando)	Se a luz de Sem fio não estiver piscando na cor azul, pode ser que a impressora não esteja no modo de configuração do Wi-Fi. Reinicie o modo de configuração:
	1. Se o painel de controle não estiver aceso, pressione \bigotimes para sair do modo de suspensão.
	 Mantenha (i) pressionado por cinco segundos e solte-o quando todos os botões do painel de controle se acenderem.
	 Pressione
	 Feche e reabra o HP Smart. Tente se conectar novamente.
Computador ou dispositivo móvel muito longe da impressora	Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.
Computador conectado a uma rede privada virtual (VPN) ou rede de trabalho remoto	Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.
	antes de desconectar-se de uma VPN.
O Wi-Fi do computador está desligado (computador conectado por Ethernet)	Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo Ethernet temporariamente para concluir a configuração via Wi-Fi.
O Bluetooth do seu computador ou dispositivo móvel está desligado	Ligue o Bluetooth do dispositivo sendo usado para concluir a configuração. Para dispositivos móveis, ligue também os serviços de localização. O Bluetooth e a localização ajudam
A localização do seu dispositivo móvel está desligada	o software a encontrar a rede e a impressora. Observação: sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.



Ajuda e suporte

Para solução de problemas e vídeos sobre a impressora, acesse o site de suporte da HP. Informe o nome do modelo para localizar a impressora.



como parte do processo de configuração.





© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademarks of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.





Printed in Vietnam Impreso en Vietnám Impresso no Vietnã

381U0-90015