Reference Information

Informations de référence Referenzinformationen Informazioni di riferimento Información de referencia Referenceoplysninger Referentiegegevens Viiteteave

Viitetiedot

Πληροφορίες αναφοράς Funkcionalitātes informācija Nuorodos informacija Referanseinformasjon Informações de referência Referensmaterial

HP OfficeJet Pro 8120e series

Control panel

- 1 Status Center Touch to display printer status.
- 2 Function buttons Touch to perform common tasks.
- 3 Back button
- 4 Home button
- 5 Help button

Printer features

- 1 Control panel
- 2 Power button
- 3 Power light and Wi-Fi light
- 4 Document feeder
- 5 Front door







- 7 USB port
- 8 Power cord port



Do not use USB for setup



We encourage network connection for this printer. To use all the available features of this printer, complete setup using HP software and an Internet connection. After setup, you can print using a USB cable if needed.

Paper information

- 1 Paper guide (left side)
- 2 Input tray
- 3 Paper guide (right side)
- 4 Paper For printer alignment, load A4 or Letter paper.
- 5 Output tray
- 6 Output tray extender







Ink information

- 1 Front door (open)
- 2 Cartridge access door





Push cartridges firmly to lock into place.

Note: Use the cartridges included with this printer for initial setup.

Printer software information



Visit **hp.com/start/ojp8120e** to install HP software. This software provides basic print and scan drivers and will help you connect the printer to a Wi-Fi network.

Wi-Fi troubleshooting

During initial setup, reset setup mode:

If the blue Wi-Fi light is not blinking, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Check the control panel and select "Resume Setup", if prompted.

During printer use, reset Wi-Fi:

- 1. On the control panel, touch Menu > Settings > Network. Scroll to Restore Network Settings and touch Restore.
- 2. Wait for printer to scan for Wi-Fi networks. Choose your network, enter the password, and connect.
- 3. If applicable, open HP software and add the printer again.

Other Potential Issues	Solution
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth and location services are turned off on your mobile device	If setting up with a mobile device, turn on Bluetooth and location services. This helps the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.

The information contained herein is subject to change without notice.

Panneau de commande

- 1 **Centre d'état** Appuyez pour afficher l'état de l'imprimante.
- 2 Boutons de fonction Appuyez pour effectuer les tâches courantes.
- 3 Bouton Précédent
- 4 Bouton Accueil
- 5 Bouton Aide

Caractéristiques de l'imprimante

- 1 Panneau de commande
- 2 Bouton d'alimentation
- 3 Voyant Alimentation et Voyant Wi-Fi
- 4 Chargeur de documents
- 5 Panneau avant
- 6 Port Ethernet
- 7 Port USB
- 8 Port du cordon d'alimentation





Ne pas utiliser de câble USB pour la configuration



Nous recommandons la connexion réseau pour cette imprimante. Pour utiliser toutes les fonctionnalités disponibles avec cette imprimante, procédez à la configuration à l'aide du logiciel HP et d'une connexion Internet. Après la configuration, vous pouvez imprimer à l'aide d'un câble USB si nécessaire.

Informations relatives au papier

- 1 Guide papier (côté gauche)
- 2 Bac d'entrée
- 3 Guide papier (côté droit)
- 4 Papier Pour l'alignement de l'imprimante, chargez du papier A4 ou Letter.
- 5 Bac de sortie
- 6 Rallonge du bac de sortie





Informations relatives à l'encre

- 1 Porte avant (ouverte)
- 2 Porte d'accès aux cartouches d'encre







Appuyez fermement sur les cartouches pour qu'elles restent bien en place.

Remarque : Utilisez les cartouches fournies avec l'imprimante pour effectuer la configuration initiale.

Informations relatives au logiciel de l'imprimante





Rendez-vous sur **hp.com/start/ojp8120e** pour installer le logiciel HP. Ce logiciel fournit des pilotes d'impression et de numérisation de base et vous aide à connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi.

Dépannage du Wi-Fi

Si le problème est rencontré lors de la première configuration, réinitialisez le mode de configuration :

Si le voyant Wi-Fi ne clignote pas en bleu, cela peut signifier que l'imprimante n'est pas en mode de configuration du Wi-Fi. Consultez le panneau de commande et sélectionnez « Reprendre la configuration », si vous y êtes invité.



Si le problème est rencontré lorsque vous utilisez l'imprimante, réinitialisez le Wi-Fi :

- 1. Sur le panneau de commande, appuyez sur Menu > Paramètres > Réseau. Faites défiler pour accéder à Restaurer les paramètres réseau et appuyez sur Restaurer.
- 2. Attendez que l'imprimante analyse les réseaux Wi-Fi. Choisissez votre réseau, saisissez le mot de passe et connectez-vous.
- 3. Le cas échéant, ouvrez le logiciel HP et ajoutez à nouveau l'imprimante.

Autres problèmes possibles	Solution
Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante	Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel HP. Vous ne pouvez pas installer d'applications depuis le Microsoft Store si vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante. Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.
Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration via Wi-Fi.
La fonction Bluetooth et les services de localisation sont désactivés sur votre périphérique mobile	Si vous procédez à la configuration sur un périphérique mobile, activez la fonction Bluetooth et les services de localisation. Cela permettra au logiciel de trouver votre réseau et votre imprimante.
	Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.

Bedienfeld

- 1 **Status-Center** Antippen, um Druckerstatus anzuzeigen.
- 2 **Funktionsschaltflächen** Schaltflächen antippen, um gängige Aufgaben auszuführen.
- 3 Zurück-Schaltfläche
- 4 Start-Schaltfläche
- 5 Hilfe-Schaltfläche



Druckerfunktionen

- 1 Bedienfeld
- 2 Einschaltknopf
- 3 Netz-LED und Wi-Fi-LED
- 4 Vorlageneinzug
- 5 Vordere Klappe





- 7 USB-Anschluss
- 8 Netzkabelanschluss



Drucker nicht über USB einrichten



Wir empfehlen eine Netzwerkverbindung für diesen Drucker. Um alle verfügbaren Funktionen dieses Druckers nutzen zu können, empfehlen wir, die Einrichtung mit der HP Software und einer Internetverbindung abzuschließen. Nach der Einrichtung können Sie über ein USB-Kabel drucken, falls erforderlich.

Informationen zu Papier

- 1 Papierführung (links)
- 2 Zufuhrfach
- 3 Papierführung (rechts)
- 4 Papier Legen Sie zur Ausrichtung des Druckers A4- oder Letter-Papier ein.





- 5 Ausgabefach
- 6 Ausgabefachverlängerung

Tintendaten

- 1 Vordere Klappe (offen)
- 2 Zugangsklappe zu den Patronen







Die Patronen fest hineindrücken, bis sie einrasten.

Hinweis: Für die Ersteinrichtung müssen Sie die mit diesem Drucker gelieferten Patronen verwenden.

Informationen zur Druckersoftware





Besuchen Sie hp.com/start/ojp8120e, um die HP Software zu installieren. Diese Software bietet grundlegende Druck- und Scannertreiber und hilft Ihnen, den Drucker mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Wi-Fi Fehlerbehebung

Setzen Sie den Einrichtungsmodus während der Ersteinrichtung zurück:

Wenn die blaue Wi-Fi-LED nicht blinkt, ist der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Überprüfen Sie das Bedienfeld und wählen Sie "Einrichtung fortsetzen", wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Wi-Fi während der Druckernutzung zurücksetzen:

- 1. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf Menü > Einstellungen > Netzwerk. Blättern Sie zu Netzwerkeinstellungen wiederherstellen und berühren Sie Wiederherstellen.
- 2. Warten Sie, während der Drucker nach Wi-Fi-Netzwerken sucht. Wählen Sie Ihr Netzwerk, geben Sie das Passwort ein und stellen Sie die Verbindung her.
- 3. Falls erforderlich, öffnen Sie die HP Software und fügen Sie den Drucker erneut hinzu.

Andere mögliche Probleme	Lösung
Computer oder mobiles Gerät zu weit vom Drucker entfernt	Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.
Computer mit einem VPN- (Virtual Private Network) oder Remote-Arbeitsnetzwerk verbunden	Trennen Sie vor Installation der HP Software die Verbindung zum VPN. Das Installieren von Apps aus dem Microsoft Store ist nicht möglich, solange eine Verbindung zu einem VPN besteht. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen. Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.
Wi-Fi am Computer deaktiviert (Computer über Ethernet verbunden)	Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Trennen Sie das Ethernet-Kabel temporär, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.
Bluetooth und Ortungsdienste auf Ihrem mobilen Gerät deaktiviert	 Wenn Sie die Einrichtung mit einem mobilen Gerät vornehmen, aktivieren Sie Bluetooth und die Ortungsdienste. Dadurch können Ihr Netzwerk und Drucker durch die Software gefunden werden. Hinweis: Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden im Rahmen des Einrichtungsvorgangs keine Standortinformationen an HP gesendet.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Pannello di controllo

- 1 **Centro di stato** Toccare per visualizzare lo stato della stampante.
- 2 Pulsanti funzione Toccare per eseguire attività comuni.
- 3 Pulsante Indietro
- 4 Pulsante Home
- 5 Pulsante Guida



Caratteristiche della stampante

- 1 Pannello di controllo
- 2 Pulsante di accensione
- 3 Spia di accensione e spia Wi-Fi
- 4 Alimentatore di documenti
- 5 Sportello anteriore





- 7 Porta USB
- 8 Porta per cavo di alimentazione



Non utilizzare il cavo USB per la configurazione



Per questa stampante si consiglia la connessione di rete. Per utilizzare tutte le caratteristiche disponibili di questa stampante, completare la configurazione utilizzando il software HP e una connessione Internet. Dopo la configurazione, sarà possibile stampare utilizzando un cavo USB, se necessario.

Informazioni sulla carta

- 1 Guida della carta (lato sinistro)
- 2 Vassoio di alimentazione
- 3 Guida della carta (lato destro)
- 4 Carta

Per l'allineamento della stampante, caricare carta in formato A4 o Lettera.





- 5 Vassoio di uscita
- 6 Estensione del vassoio di uscita

Informazioni sull'inchiostro

- 1 Sportello anteriore (aperto)
- 2 Sportello di accesso alle cartucce

2







Premere saldamente le cartucce per bloccarle in posizione.

Nota: per la configurazione iniziale, utilizzare le cartucce fornite in dotazione con la stampante.

Informazioni sul software della stampante



Visitare **hp.com/start/ojp8120e** per installare il software HP. Il software mette a disposizione i driver di stampa e scansione di base e consente di connettere la stampante a una rete Wi-Fi.

Risoluzione dei problemi del Wi-Fi

Durante l'installazione iniziale, reimpostare la modalità di configurazione:

Se la spia Wi-Fi blu non lampeggia, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Controllare il pannello di controllo e selezionare "Riprendi configurazione", se richiesto.

Durante l'uso della stampante, reimpostare il Wi-Fi:

- 1. Sul pannello di controllo, toccare Menu > Impostazioni > Rete. Scorrere fino a Ripristina impostazioni di rete e toccare Ripristina.
- 2. Attendere che la stampante rilevi le reti Wi-Fi. Scegliere la rete desiderata, inserire la password ed eseguire la connessione.
- 3. Se necessario, aprire il software HP e aggiungere nuovamente la stampante.

Altri potenziali problemi	Soluzione
Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante	Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe non essere nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi della stampante.
Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete di lavoro remota	Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP. Non è possibile installare app da Microsoft Store quando si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante. Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.
Wi-Fi disattivato sul computer (computer collegato tramite Ethernet)	Se il computer è collegato tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.
Bluetooth e i servizi di localizzazione sono disattivati sul dispositivo mobile	Se si effettua la configurazione con un dispositivo mobile, attivare Bluetooth e i servizi di localizzazione. In questo modo il software potrà individuare la rete e la stampante. Nota: la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non viene inviata ad HP alcuna informazione sulla posizione.

Panel de control

- 1 **Centro de estado** Toque para mostrar el estado de la impresora.
- 2 Botones de funciones Toque para realizar tareas comunes.
- 3 Botón Atrás
- 4 Botón Inicio
- 5 Botón Ayuda



Características de la impresora

- 1 Panel de control
- 2 Botón Encendido
- 3 Indicador luminoso de alimentación y de Wi-Fi
- 4 Alimentador de documentos
- 5 Puerta delantera



6



- 6 Puerto Ethernet
- 7 Puerto USB
- 8 Puerto del cable de alimentación

No utilice USB para la configuración



Recomendamos que la impresora disponga de conexión de red. Para utilizar todas las funciones disponibles de esta impresora, complete la configuración con el software de HP y una conexión a Internet. Después de la configuración, podrá imprimir utilizando un cable USB, si es necesario.

Información sobre el papel

- 1 Guía del papel (lado izquierdo)
- 2 Bandeja de entrada
- 3 Guía del papel (lado derecho)
- 4 Papel

Para alinear la impresora, cargue papel de tamaño A4 o carta.





- 5 Bandeja de salida
- 6 Extensor de la bandeja de salida

Información sobre la tinta

- 1 Puerta frontal (abierta)
- 2 Puerta de acceso al cartucho







Introduzca los cartuchos con firmeza para anclarlos en su posición.

Nota: utilice los cartuchos proporcionados con esta impresora para la configuración inicial.

Información de software de la impresora





Visite hp.com/start/ojp8120e para instalar el software de HP. Este software proporciona los controladores de impresión y escaneo básicos y le ayudarán a conectar la impresora a una red Wi-Fi.

Solución de problemas de Wi-Fi

Durante la configuración inicial, restablezca el modo de configuración:

Si el indicador luminoso Wi-Fi azul no parpadea, es posible que la impresora no esté en modo de configuración Wi-Fi. Compruebe el panel de control y seleccione «Reanudar configuración» si se le solicita.



Mientras utilice la impresora, restablezca la configuración Wi-Fi:

- 1. En el panel de control, toque Menú > Configuración > Red. Desplácese hasta Restaurar configuración de red y toque Restaurar.
- 2. Espere a que la impresora busque redes Wi-Fi. Elija su red, introduzca la contraseña y establezca conexión.
- 3. Si procede, abra el software HP y añada de nuevo la impresora.

Otros problemas potenciales	Solución
El ordenador o dispositivo móvil se encuentra demasiado lejos de la impresora	Sitúe el ordenador o el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.
Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota	Desconéctese de la VPN antes de instalar el software HP. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora. Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.
Wi-Fi apagado en el ordenador (ordenador conectado por Ethernet)	Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración sobre Wi-Fi.
El Bluetooth y los servicios de ubicación están apagados en el dispositivo móvil	Si está realizando la configuración con un dispositivo móvil, encienda Bluetooth y los servicios de ubicación. Esto ayuda al software a encontrar su red y su impresora. Nota: durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.

La información que contiene este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.

Kontrolpanel

- 1 Statuscenter Tryk for at vise printerstatus.
- 2 Funktionsknapper Tryk for at udføre almindelige opgaver.
- 3 Tilbage-knap
- 4 Hjem-knap
- 5 Hjælp-knap



Printerfunktioner

- 1 Kontrolpanel
- 2 Afbryderknap
- 3 Strømindikator og Wi-Fi-indikator
- 4 Dokumentføder
- 5 Forreste dæksel





6 Ethernet-port

- 7 USB-port
- 8 Indgang til strømstik

Brug ikke USB til opsætningen



Vi anbefaler brug af en netværksforbindelse til denne printer. Udfør opsætningen ved hjælp af HP-software og en internetforbindelse for at bruge alle de tilgængelige funktioner på denne printer. Efter opsætningen kan du udskrive via et USB-kabel, hvis det er nødvendigt.

Oplysninger om papir

- 1 Papirguide (venstre side)
- 2 Papirbakke
- 3 Papirguide (højre side)
- 4 Papir

Ved tilretning af printeren skal du ilægge papir i A4- eller Letter-format.

- 5 Udskriftsbakke
- 6 Forlænger til udskriftsbakke





Blækoplysninger

- 1 Forreste dæksel (åbent)
- 2 Blækpatron, adgangsdæksel







Tryk patronerne ind med fast hånd, til de låses på plads.

(i)

Bemærk: Du skal bruge de patroner, der leveres med printeren, til den indledende opsætning.

Informationer om printersoftware



Gå til **hp.com/start/ojp8120e** for at installere HP-softwaren. Dette program leverer grundlæggende print og scannerdrivere og bidrager med at forbinde printeren til et .netværk.

Wi-Fi-fejlfinding

Under første opsætning skal du nulstille opsætningstilstanden:

Hvis den blå indikator for indikatoren for Wi-Fi ikke blinker, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Tjek kontrolpanelet, og vælg "Genoptag opsætning", hvis du bliver bedt om det.



Nulstilling af Wi-Fi under brug af printeren:

- 1. Tryk på Menu > Indstillinger > Netværk på kontrolpanelet. Rul til Gendan netværksindstillinger, og tryk på Gendan.
- 2. Vent på, at printeren søger efter Wi-Fi-netværk. Vælg dit netværk, angiv adgangskoden, og opret forbindelse.
- 3. Hvis det er relevant, skal du åbne HP-softwaren og tilføje printeren igen.

Andre potentielle problemer	Løsning
Computer eller mobilenhed er for langt væk fra printeren	Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed skal være inden for Wi-Fi-signalets rækkevidde.
Computeren har forbindelse til et virtuelt privat netværk (VPN) eller et netværk via fjernadgang	Afbryd forbindelsen til VPN-netværket, inden HP-softwaren installeres. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er oprettet forbindelse til VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen. Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.
Wi-Fi på computeren er slukket (forbindelse til computeren via Ethernet)	Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Afbryd Ethernet-kablet midlertidigt for at afslutte opsætning via Wi-Fi.
Bluetooth og lokation er slået fra på din mobilenhed	 Hvis du bruger en mobilenhed til opsætningen, skal du aktivere Bluetooth og lokationstjenester. Dette gør det nemmere for softwaren at finde dit netværk og din printer. Bemærk: Din placering identificeres ikke, og der sendes ingen placeringsoplysninger til HP som en del af opsætningen.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

Bedieningspaneel

- 1 **Statuscentrum** Druk hierop om de printerstatus te zien.
- 2 Functieknoppen Druk hierop op om veelvoorkomende taken uit te voeren.
- 3 Knop Terug
- 4 Knop Start
- 5 Knop Help

Printerfuncties

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Aan-uitknop
- 3 Aan-uitlampje en Wi-Fi-lampje
- 4 Documentinvoer

6 Ethernet-poort
 7 USB-poort
 8 Poort netsnoer

5 Voordeur





Geen USB gebruiken voor de installatie



Wij raden een netwerkverbinding aan voor deze printer. Als u alle beschikbare functies van deze printer wilt kunnen gebruiken, voltooit u de installatie met behulp van de HP software en een internetverbinding. Na het installeren kunt u indien nodig afdrukken via een USB-kabel.

Informatie over papier

- 1 Papiergeleider (linkerkant)
- 2 Invoerlade
- 3 Papiergeleider (rechterkant)
- 4 Papier Plaats A4- of Letter-papier voor de printeruitlijning.





- 5 Uitvoerlade
- 6 Verlengstuk van de uitvoerlade



2

- 1 Voorklep (open)
- 2 Toegangsklep cartridges







Duw de cartridges stevig op hun plaats.

Opmerking: Gebruik de cartridges die bij deze printer zijn geleverd voor de eerste installatie.

Informatie over printersoftware



 $(\hat{\mathbf{r}})$

Ga naar **hp.com/start/ojp8120e** om de HP software te installeren. Deze software biedt basisprinter- en -scandrivers en helpt u de printer te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi-probleemoplossing

Reset tijdens de eerste installatie de installatiemodus:

Als het blauwe Wi-Fi-lampje niet knippert, staat de printer mogelijk niet in de Wi-Fi-installatiemodus. Kijk op het bedieningspaneel en selecteer "Installatie hervatten" als daarom wordt gevraagd.



Reset Wi-Fi als de printer wordt gebruikt:

- 1. Druk op het bedieningspaneel op Menu > Instellingen > Netwerk. Ga naar Netwerkinstellingen herstellen en druk op Herstellen.
- 2. Wacht tot de printer scant op Wi-Fi-netwerken. Kies uw netwerk, voer het wachtwoord in en maak verbinding.
- 3. Open indien van toepassing HP software en voeg de printer opnieuw toe.

Andere mogelijke problemen	Oplossing
Computer of mobiel apparaat te ver van de printer	Plaats uw computer of mobiele apparaat dichter bij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het Wi-Fi-signaal van de printer.
Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk	Verbreek de VPN-verbinding voordat u HP software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid. Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het Wi-Fi-netwerk voordat u de VPN-verbinding verbreekt.
Wi-Fi uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)	Als uw computer via Ethernet is verbonden, schakelt u de Wi-Fi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de Ethernet-kabel tijdelijk los om de installatie via Wi-Fi te voltooien.
Bluetooth en locatieservices zijn uitgeschakeld op uw mobiele apparaat	Schakel Bluetooth en locatieservices in als u de installatie uitvoert op een mobiel apparaat. Zo kan de software uw netwerk en printer vinden. Opmerking: Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.

De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Juhtpaneel

- 1 **Olekukeskus** Puudutage printeri oleku kuvamiseks.
- 2 **Funktsioonide nupud** Puudutage tavaliste ülesannete täitmiseks.
- 3 Tagasiliikumise nupp
- 4 Home (Avakuva) nupp
- 5 Spikrinupp Help



Printeri funktsioonid

- 1 Juhtpaneel
- 2 Toitenupp
- 3 Toite tuli ja Wi-Fi tuli
- 4 Dokumendisöötur
- 5 Esiluuk



- 6 Etherneti port
- 7 USB-port
- 8 Toitekaabli pesa



Ärge kasutage seadistamisel USB-d



Soovitame selle printeri jaoks võrguühendust luua. Selle printeri kõigi saadaolevate funktsioonide kasutamiseks lõpetage seadistamine HP tarkvara ja internetiühenduse abil. Pärast seadistamist saate vajadusel USB-kaabli abil printida.

Paberiteave

- 1 Paberijuhik (vasak)
- 2 Sisendsalv
- 3 Paberijuhik (parem)
- 4 Paber Printeri joondamiseks laadige A4- või Letter-formaadis paber.





- 5 Väljundsalv
- 6 Väljundsalve pikendi



Tinditeave

- 1 Eesmine luuk (avatud)
- 2 Kasseti juurdepääsuluuk





Suruge kassette kindlalt, et need paika lukustuks.

(i)

Märkus. Esmaseks seadistamiseks peate kasutama selle printeriga kaasasolevaid seadistuskassette.

Printeri tarkvarateave



HP tarkvara installimiseks külastage saiti hp.com/start/ojp8120e. See tarkvara hõlmab peamisi printeri- ja skanneridraivereid ning aitab ühendada printeri Wi-Fi-võrguga.

Wi-Fi tõrkeotsing

Algseadistuse ajal seadistusrežiimi lähtestamine

Kui sinine Wi-Fi märgutuli ei vilgu, ei pruugi printer olla Wi-Fi seadistusrežiimis. Kontrollige juhtpaneeli ja valige suvand Jätka seadistamist, kui seda palutakse.



Printeri kasutamise ajal Wi-Fi lähtestamine

- 1. Puudutage juhtpaneelil valikuid Menüü > Seaded > Võrk. Kerige valikuni Taasta võrguseaded ja puudutage nuppu Taasta.
- 2. Oodake, kuni printer otsib Wi-Fi-võrke. Valige oma võrk, sisestage parool ja looge ühendus.
- 3. Vajaduse korral avage HP tarkvara ja lisage printer uuesti.

Muud võimalikud probleemid	Lahendus
Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri Wi-Fi-signaali levialast väljas.
Virtuaalse privaatvõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti	Enne HP tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga. Märkus. Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja Wi-Fi-võrgu turvalisust.
Arvutis on Wi-Fi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti Wi-Fi. Wi-Fi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.
Bluetooth ja asukohateenused on teie mobiilseadmes välja lülitatud	Mobiilseadmega seadistamisel lülitage sisse Bluetooth ja asukohateenused. See aitab tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri. Märkus. Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Ohjauspaneeli

- 1 Tilakeskus Tätä koskettamalla voit näyttää tulostimen tilan.
- 2 Toimintopainikkeet Tätä koskettamalla voit suorittaa yleisiä tehtäviä.
- 3 Paluupainike
- 4 Aloitusnäkymäpainike
- 5 Ohjepainike

Tulostimen ominaisuudet

- 1 Ohjauspaneeli
- 2 Virtapainike
- 3 Virtavalo ja Wi-Fi-merkkivalo
- 4 Asiakirjansyöttölaite
- 5 Etuluukku







- 7 USB-portti
- 8 Virtajohdon liitäntä



Älä käytä USB-liitäntää määrityksen aikana



Suosittelemme yhdistämään tämän tulostimen verkkoon. Jos haluat käyttää kaikkia tämän tulostimen saatavilla olevia ominaisuuksia, viimeistele määritys HP-ohjelmistolla ja Internet-yhteydellä. Määrityksen jälkeen voit tarvittaessa tulostaa käyttämällä USB-kaapelia.

Paperitietoja

- 1 Paperiohjain (vasen puoli)
- 2 Syöttölokero
- 3 Paperiohjain (oikea puoli)
- 4 Paperi Lisää tulostimen kohdistamiseksi A4- tai Letter-paperia.
- 5 Tulostelokero
- 6 Tulostelokeron jatke







Mustetietoja

- 1 Etuluukku (auki)
- 2 Kasettipesän luukku





Työnnä kasetteja napakasti niiden lukitsemiseksi paikalleen.

Huomautus: Käytä ensimmäisessä määrityksessä tämän tulostimen mukana toimitettuja kasetteja.

Tulostinohjelmistotiedot



Katso HP-ohjelmiston asennus osoitteesta **hp.com/start/ojp8120e**. Tämä ohjelmisto tarjoaa perustulostus- ja skannausohjaimet ja auttaa yhdistämään tulostimen Wi-Fi-verkkoon.

Wi-Fin vianmääritys

Nollaa määritystila alkuasetusten määrityksen aikana:

Jos sininen Wi-Fi-valo ei vilku, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määritystilassa. Tarkista ohjauspaneeli ja valitse Jatka määritystä -kohta, jos saat kehotteen.



Nollaa Wi-Fi tulostimen käytön aikana:

- 1. Valitse ohjauspaneelista Valikko > Asetukset > Verkko. Vieritä Palauta verkkoasetukset -kohtaan ja kosketa Palauta.
- 2. Odota, että tulostin löytää Wi-Fi-verkkoja. Valitse verkko, anna salasana ja muodosta yhteys.
- 3. Avaa tarvittaessa HP-ohjelmisto ja lisää tulostin uudestaan.

Muut mahdolliset ongelmat	Ratkaisu
Tietokone tai mobiililaite on liian kaukana tulostimesta.	Siirrä tietokone tai mobiililaite lähemmäksi tulostinta. Laitteesi ei välttämättä ole tulostimen Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä.
Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon	Katkaise yhteys VPN-verkkoon ennen HP-ohjelmiston asentamista. Sovelluksia ei voi asentaa Microsoft Store -kaupasta, kun tietokone on yhdistetty VPN-palveluun. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen, kun tulostimen määritys on valmis. Huomautus: Ota sijaintisi ja Wi-Fi-verkon suojaus huomioon ennen kuin katkaiset yhteyden VPN:ään.
Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)	Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määritystä varten. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrityksen Wi-Fi-yhteyden kautta.
Bluetooth ja sijaintipalvelut on poistettu käytöstä mobiililaitteessasi.	Jos käytät määrityksessä mobiililaitetta, kytke päälle Bluetooth ja sijaintipalvelut. Se auttaa ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimen. Huomautus: Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määritysprosessia.

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Πίνακας ελέγχου

- Κέντρο κατάστασης
 Πατήστε για να
 εμφανιστεί η κατάσταση
 του εκτυπωτή.
- 2 Κουμπιά λειτουργιών Πατήστε για εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών.
- 3 Κουμπί Επιστροφής
- 4 Κουμπί "Αρχική οθόνη"
- 5 Κουμπί Βοήθεια



Δυνατότητες εκτυπωτή

- 1 Πίνακας ελέγχου
- 2 Κουμπί λειτουργίας
- 3 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και φωτεινή ένδειξη Wi-Fi
- 4 Τροφοδότης εγγράφων
- 5 Μπροστινή θύρα



- 6 Θύρα Ethernet
- 7 Θύρα USB
- 8 Θύρα καλωδίου τροφοδοσίας



Μην χρησιμοποιείτε USB για την εγκατάσταση



Ενθαρρύνουμε τη σύνδεση δικτύου για αυτόν τον εκτυπωτή. Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες αυτού του εκτυπωτή, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΗΡ και μια σύνδεση στο Internet. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB εάν χρειάζεται.

Πληροφορίες για το χαρτί

- 1 Οδηγός χαρτιού (αριστερή πλευρά)
- 2 Δίσκος εισόδου
- 3 Οδηγός χαρτιού (δεξιά πλευρά)
- **4** Χαρτί

Για ευθυγράμμιση του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί Α4 ή Letter.

- 5 Δίσκος εξόδου
- 6 Προέκταση δίσκου εξόδου





Πληροφορίες για τη μελάνη

- 1 Μπροστινή θύρα, ανοίξτε
- 2 Θύρα πρόσβασης δοχείων







Πιέστε σταθερά τα δοχεία για να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα δοχεία ρύθμισης που παρέχονται με αυτόν τον εκτυπωτή για την αρχική ρύθμιση.

(11

Πληροφορίες για το λογισμικό του εκτυπωτή



Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **hp.com/start/ojp8120e** για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP. Αυτό το λογισμικό παρέχει βασικά προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και σάρωσης και θα σας βοηθήσει να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο Wi-Fi.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Wi-Fi

Κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης, επαναφέρετε τη λειτουργία ρύθμισης:

Αν η μπλε φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν αναβοσβήνει, ο εκτυπωτής μπορεί να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε "Συνέχιση ρύθμισης", εφόσον σας ζητηθεί.

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή, επαναφέρετε το Wi Fi:

- Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε Μενού > Ρυθμίσεις > Δίκτυο. Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου και πατήστε Επαναφορά.
- Αναμονή για σάρωση του εκτυπωτή για δίκτυα Wi Fi. Επιλέξτε το δίκτυό σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε.
- 3. Εάν ισχύει, ανοίξτε το λογισμικό ΗΡ και προσθέστε ξανά τον εκτυπωτή.

Άλλα πιθανά θέματα	Λύση
Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή είναι πολύ μακριά από τον εκτυπωτή	Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.
Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο	Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού HP. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή. Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.
Το Wi-Fi δεν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)	Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.
Το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στη φορητή σας συσκευή	Εάν πραγματοποιείτε ρύθμιση μέσω φορητής συσκευής, ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο λογισμικό να εντοπίσει το δίκτυο και τον εκτυπωτή σας. Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην ΗΡ ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

Vadības panelis

- 1 **Statusa centrs** Pieskarieties, lai atainotu printera statusu.
- 2 Funkciju pogas Pieskarieties, lai izpildītu bieži veicamos uzdevumos.
- 3 Poga Back (Atpakaļ)
- 4 Sākumekrāna poga
- 5 Poga Help (Palīdzība)



Printera funkcijas

- 1 Vadības panelis
- 2 leslēgšanas/izslēgšanas poga
- 3 Strāvas indikators un Wi-Fi indikators
- 4 Dokumentu padevējs
- 5 Priekšējais vāks

6 Ethernet ports7 USB ports

8 Strāvas vada pieslēgvieta





Neizmantojiet USB iestatīšanai



Aicinām šim printerim izmantot tīkla savienojumu. Lai izmantotu visas pieejamās šī printera funkcijas, pabeidziet iestatīšanu, lietojot HP programmatūru un interneta savienojumu. Ja nepieciešams, pēc iestatīšanas var drukāt, izmantojot USB kabeli.

Informācija par papīru

- 1 Papīra vadotne (kreisā puse)
- 2 levades papīrturis
- 3 Papīra vadotne (labā puse)
- 4 Papīrs

Printera izlīdzināšanas procesam ievietojiet A4 vai vēstules formāta papīru.





- 5 Izvades papīrturis
- 6 Izvades papīrtura pagarinātājs



- 1 Priekšējais vāks (atvērts)
- 2 Kasetņu nodalījuma vāks







Piezīme. Printera sākotnējai iestatīšanai izmantojiet komplektācijā iekļautās kasetnes.

Informācija par printera programmatūru



Lai instalētu HP programmatūru, apmeklējiet vietni hp.com/start/ojp8120e. Šī programmatūra nodrošina pamatdraiverus drukāšanas un skenēšanas procesam, kā arī palīdz izveidot printera un Wi-Fi tīkla savienojumu.

Wi-Fi problēmu novēršana Sākotnējās iestatīšanas laikā atiestatiet iestatīšanas režīmu.

Ja zilais Wi-Fi indikators nemirgo, printeris, iespējams, nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Ja tiek norādīts, pārbaudiet vadības paneli un atlasiet "Atsākt iestatīšanu".



Printera lietošanas laikā atiestatiet Wi-Fi.

- 1. Vadības panelī pieskarieties pie Izvēlne > Iestatījumi > Tīkls. Ritiniet līdz Atjaunot tīkla iestatījumus un pieskarieties pie Atjaunot.
- 2. Uzgaidiet, kamēr printeris skenē Wi-Fi tīklus. Izvēlieties savu tīklu, ievadiet paroli un izveidojiet savienojumu.
- 3. Ja nepieciešams, atveriet HP programmatūru un vēlreiz pievienojiet printeri.

Citas iespējamās problēmas	Risinājums
Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera	Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.
Dators savienots ar virtuālu privāto tīklu (VPN) vai attālinātā darba tīklu	Atvienojiet no VPN pirms HP programmatūras instalēšanas. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN. Piezīme. Pirms pārtraukt savienojumu ar VPN, ņemiet vērā savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.
Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)	Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.
Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumi jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgti	Veicot iestatīšanu ar mobilo ierīci, ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumus. Tas palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri. Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

Šeit iekļautajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Valdymo skydelis

- Būsenų centras Palieskite, kad būtų rodoma spausdintuvo būsena.
- Funkcijų mygtukai Palieskite, kad atliktumėte bendrąsias užduotis.
- 3. Mygtukas Atgal
- Pradžios ekrano mygtukas
- 5. Mygtukas Žinynas



Spausdintuvo funkcijos

- 1. Valdymo skydelis
- 2. Mygtukas Maitinimas.
- Maitinimo kontrolinė lemputė ir "Wi-Fi" ryšio kontrolinė lemputė
- 4. Dokumentų tiektuvas
- 5. Priekinis dangtis

- 6. Eterneto lizdas
- 7. USB lizdas
- 8. Maitinimo laido prievadas





Sąrankai nenaudokite USB



Rekomenduojame prijungti šį spausdintuvą prie tinklo. Kad galėtumėte naudotis visomis šio spausdintuvo turimomis funkcijomis, rekomenduojame baigti sąranką naudojant "HP" programinę įrangą ir interneto ryšį. Atlikus sąranką galima spausdinti naudojant USB prievadą.

Informacija apie popierių

- 1. Popieriaus kreiptuvas (kairėje)
- 2. Jvesties dėklas
- 3. Popieriaus kreiptuvas (dešinėje)
- 4. Popierius Norėdami sulygiuoti spausdintuvą, įdėkite A4 arba "Letter" dydžio popierių.
- 5. Išvesties dėklas
- 6. Išvesties dėklo ilgintuvas







Informacija apie rašalą

- 1. Priekinės durelės (spausdintuvas atidarytas)
- 2. Kasetės prieigos durelės







Tvirtai paspauskite kasetes, kad jos užsifiksuotų.

Pastaba: pirmą kartą atlikdami sąranką, naudokite su šiuo spausdintuvu tiekiamas kasetes.

Spausdintuvo programinės įrangos informacija





Apsilankykite **hp.com/start/ojp8120e**, kad įdiegtumėte programinę įrangą. Su šia programine įranga suteikiamos pagrindinės spausdinimo ir nuskaitymo tvarkyklės, kurios padės prijungti spausdintuvą prie "Wi-Fi" tinklo.

"Wi-Fi" trikčių šalinimas

Pradinės sąrankos metu iš naujo nustatykite sąrankos režimą.

Jei mėlynas "Wi-Fi" indikatorius nemirksi, gali būti, jog spausdintuvas nėra "Wi-Fi" sąrankos režime. Patikrinkite valdymo skydelį ir pasirinkite "Atnaujinti sąranką", jei bus paprašyta.



Naudodami spausdintuvą, iš naujo nustatykite "Wi-Fi":

- 1. Valdymo skydelyje palieskite "Meniu" > "Nustatymai" > "Tinklas". Slinkite prie Atkurti tinklo nustatymus ir palieskite "Atkurti".
- 2. Palaukite, kol spausdintuvas nuskaitys "Wi-Fi" tinklus. Pasirinkite tinklą, įveskite slaptažodį ir prisijunkite.
- 3. Jei taikoma, atidarykite HP programinę įrangą ir dar kartą pridėkite spausdintuvą.

Kitos galimos problemos	Sprendimas
Kompiuteris arba mobilusis įrenginys per toli nuo spausdintuvo	Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo "Wi-Fi" signalo veikimo ribų.
Kompiuteris prisijungęs prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP programinę įrangą. Jūs negalite įdiegti programėlių iš "Microsoft Store", kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN. Pastaba: Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra "Wi-Fi" tinklas.
Kompiuterio "Wi-Fi" išjungtas (kompiuteris prijungtas per eternetą)	Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterneto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio "Wi-Fi" ryšį. Laikinai atjunkite eterneto kabelį, kad užbaigtumėte sąranką naudodami "Wi-Fi" ryšį.
Mobiliajame įrenginyje išjungtos "Bluetooth" ir vietos nustatymo paslaugos	Jei nustatote naudodami mobilųjį įrenginį, įjunkite "Bluetooth" ir vietos nustatymo paslaugas. Tai padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą. Pastaba: Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo.

Kontrollpanel

- 1 Statussenter Trykk for å vise skriverstatus.
- 2 **Funksjonsknapper** Trykk for å utføre vanlige oppgaver.
- 3 Tilbake-knapp:
- 4 Hjem-knapp
- 5 Hjelp-knapp



Skriverfunksjoner

- 1 Kontrollpanel
- 2 Av/på-knapp
- 3 Strømlys og Wi-Fi-lys
- 4 Dokumentmater
- 5 Frontdeksel



6 Ethernet-port

- 7 USB-port
- 8 Strømledningsport

Ikke bruk USB til oppsettet



Vi anbefaler nettverkstilkobling for denne skriveren. Fullfør konfigurasjonen ved hjelp av HP-programvare og en Internett-tilkobling for å bruke alle de tilgjengelige funksjonene i denne skriveren. Etter oppsettet kan du skrive ut via en USB-kabel hvis du ønsker det.

Papirinformasjon

- 1 Papirføring (venstre side)
- 2 Innskuff
- **3** Papirføring (høyre side)
- 4 Papir For skriverjustering legger du i A4- eller Letter-papir.
- 5 Utskuff
- 6 Utskuffens forlenger

1 Frontdeksel (åpent) 2 Blekkpatrondeksel











Skyv patronene godt for å låse på plass.

Merk: Bruk blekkpatronene som følger med denne skriveren for innledende oppsett.

Informasjon om skriverprogramvare



Besøk **hp.com/start/ojp8120e** for å installere HP-programvaren. Denne programvaren gir grunnleggende utskrifts- og skannedrivere og hjelper deg med å koble skriveren til et Wi-Fi-nettverk.

Wi-Fi-feilsøking

Under innledende oppsett, tilbakestill oppsettmodus:

Hvis blå Wi-Fi-lampe ikke blinker, er det ikke sikkert at skriveren er i Wi-Fi-oppettmodus. Sjekk kontrollpanelet og velg «Fortsett oppsett», hvis du blir bedt om det.



Tilbakestill Wi-Fi under skriverbruk:

- 1. På kontrollpanelet trykker du på Meny > Innstillinger > Nettverk. Bla til Gjenopprett nettverksinnstillinger og trykk på Gjenopprett.
- 2. Vent til skriveren søker etter Wi-Fi-nettverk. Velg nettverket ditt, skriv inn passordet og koble til.
- 3. Hvis det er aktuelt, åpner du HP-programvare og legger til skriveren på nytt.

Andre potensielle problemer	Løsning
Datamaskin eller mobilenhet for langt unna skriveren	Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.
Datamaskin er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt jobbnettverk	Koble fra et VPN før du installerer HP-programvare. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er tilkoblet et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet. Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.
Wi-Fi slått av på datamaskinen (datamaskin koblet til med Ethernet)	Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi mens du setter opp skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.
Bluetooth og plasseringstjenester er slått av på mobilenheten	Hvis du konfigurerer med en mobilenhet, slå du på Bluetooth og plasseringstjenester. På denne måten kan programvaren finne nettverket og skriveren din. Merk: Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.

Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel.

Painel de controle

- 1 **Central de status** Toque para exibir o status da impressora.
- 2 Botões de função Toque para realizar tarefas comuns.
- 3 Botão Voltar
- 4 Botão Início
- 5 Botão Ajuda



Recursos da impressora

- 1 Painel de controle
- 2 Botão Liga/Desliga
- 3 Luz de liga/desliga e luz de Wi-Fi
- 4 Alimentador de documentos
- 5 Porta frontal



- 6 Porta Ethernet
- 7 Porta USB
- 8 Porta do cabo de alimentação



Não use USB para a configuração



Recomendamos enfaticamente o uso da conexão de rede da impressora. Para utilizar todos os recursos disponíveis nesta impressora, conclua a configuração usando o software HP e uma conexão com a Internet. Após a configuração, você poderá imprimir usando um cabo USB, se necessário.

Informações de papel

- 1 Guia de papel (lado esquerdo)
- 2 Bandeja de entrada
- **3** Guia de papel (lado direito)
- 4 Papel

Para alinhamento da impressora, coloque papel A4 ou Carta.





- 5 Bandeja de saída
- 6 Extensão da bandeja de saída



- 1 Porta dianteira (aberta)
- 2 Porta de acesso aos cartuchos





Pressione os cartuchos firmemente para encaixá-los no lugar.

(i)

Observação: Use os cartuchos de instalação fornecidos com esta impressora na configuração inicial.

Informações do software da impressora



Visite **hp.com/start/ojp8120e** para instalar o software. Esse software oferece drivers básicos de impressão e digitalização e ajudará você a conectar a impressora a uma rede Wi-Fi.

Solução de problemas de Wi-Fi

Durante a configuração inicial, redefina o modo de configuração:

Se a luz de Wi-Fi não estiver piscando na cor azul, pode ser que a impressora não esteja no modo de configuração do Wi-Fi. Verifique o painel de controle e selecione "Continuar configuração", se solicitado.



- 1. No painel de controle, toque em Menu > Configurações > Rede. Role até Restaurar configurações de rede e toque em Restaurar.
- 2. Aguarde até a impressora procurar as redes Wi-Fi. Escolha a sua rede, insira a senha e conecte-se.
- 3. Se aplicável, abra o software HP e reacrescente a impressora.

Outros problemas em potencial	Solução
Computador ou dispositivo móvel muito longe da impressora	Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.
Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remoto	Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora. Observação: Avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.
Wi-Fi desligado no computador (computador não conectado por Ethernet)	Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo de Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.
O Bluetooth e os serviços de localização estão desativados no seu dispositivo móvel	Se estiver usando um dispositivo móvel, ative o Bluetooth e os serviços de localização. Isso ajuda o software a encontrar sua rede e a impressora. Observação: Sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Kontrollpanel

- 1 **Statuscenter** Tryck för att visa skrivarens status.
- 2 Funktionsknappar Tryck för att utföra vanliga uppgifter.
- 3 Tillbaka-knapp
- 4 Hem-knapp
- 5 Hjälp-knapp



Skrivarfunktioner

- 1 Kontrollpanel
- 2 Strömbrytare
- 3 Strömlampa och Wi-Fi-lampa
- 4 Dokumentmatare
- 5 Främre lucka





- 7 USB-port
- 8 Strömsladdsuttag



Använd inte USB för installation



Vi rekommenderar nätverksanslutning för den här skrivaren. För att dra nytta av alla skrivarens tillgängliga funktioner ska du slutföra konfigurationen med hjälp av HP-programvara och en internetanslutning. Efter konfigurationen kan du skriva ut med en USB-kabel om du behöver det.

Pappersinformation

- 1 Pappersledare (vänstra sidan)
- 2 Inmatningsfack
- 3 Pappersledare (högra sidan)
- 4 Papper För skrivarinriktning laddar du A4- eller Letter-papper.



6 Utmatningsfackets förlängare







Bläckinformation

- 1 Främre lucka (öppen)
- 2 Åtkomstlucka till kassett





Tryck stadigt in patronerna för att låsa dem på plats.

Obs! För den första installationen använder du patronerna som medföljer den här skrivaren.

Svenska

Information om skrivarprogram



Gå till **hp.com/start/ojp8120e** för att installera HP-programvara. Denna programvara tillhandahåller grundläggande skrivar- och skannerdrivrutiner och hjälper dig att ansluta skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk.

Wi-Fi-felsökning

Återställ installationsläget under den första konfigureringen:

Om den blå Wi-Fi-lampan inte blinkar kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-inställningsläget. Kontrollera kontrollpanelen och välj Resume Setup (Återuppta konfigurationen) om du blir tillfrågad.



Återställ Wi-Fi under skrivaranvändning:

- 1. Tryck på Menu (Meny) > Settings (Inställningar) > Network (Nätverk) på kontrollpanelen. Bläddra till Restore Network Settings (Återställ nätverksinställningar) och tryck på Restore (Återställ).
- 2. Vänta medan skrivaren letar efter Wi-Fi-nätverk. Välj ditt nätverk, ange lösenordet och anslut.
- 3. Öppna om så krävs HP-programvaran och lägg till skrivaren igen.

Andra möjliga problem	Lösning
Datorn eller den mobila enheten är för långt från skrivaren	Flytta datorn eller den mobila enhet närmare skrivaren. Enheten kan vara utanför räckvidden på skrivarens Wi-Fi-signal.
Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk	Koppla från eventuella VPN-nätverk innan du installerar HP-programvara. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är ansluten till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarkonfigurationen är klar. Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.
Wi-Fi är avstängt på datorn (dator ansluten via Ethernet)	Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.
Bluetooth och platstjänster stängs av på din mobila enhet	Slå på Bluetooth och platstjänster om du installerar med en mobil enhet. Detta hjälper programvaran att hitta ditt nätverk och skrivare. Obs! Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av konfigurationsprocessen.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.



hp.com/start/ojp8120e



© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Microsoft et Windows sont soit des margues soit des margues déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande	EN	FR	DE	IT	ES	
Gedruckt in Thailand Stampato in Thailandia	DA	NL	ET	FI	EL	
Impreso en Tailandia Impresso na Tailândia	LV	LT	NO	PT	SV	405U7-90006