

사용 설명서





HP LaserJet Pro 400 MFP M425 시리즈

사용 설명서

저작권 및 라이센스

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는, 사전 서면 허가 없이 복사, 수정 또는 번역하는 것을 금합니다.

본 문서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있 습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만을 근 거로 합니다. 문서의 어떤 내용도 추가적인 보 증을 구성하는 내용으로 해석되어서는 안됩니 다. HP는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니 다.

Edition 1, 9/2014

부품 번호: CF286-91037

상표 정보

Adobe[®], Acrobat[®] 및 PostScript[®]은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에서 Apple Computer, Inc.의 등록 상표입니다. iPod 은 Apple Computer, Inc.의 상표이며, iPod은 법 률상 또는 법적 소유자가 승인한 경우에만 복 사할 수 있습니다. 음악을 불법 다운로드하지 마십시오.

Bluetooth는 관련 소유권자가 보유하고 있고 사용권 계약에 따라 Hewlett-Packard에서 사용 하고 있는 상표입니다.

Java™는 Sun Microsystems, Inc.의 미국 상표입 니다.

Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] XP 및 Windows Vista[®]는 Microsoft Corporation의 미 국 등록 상표입니다.

UNIX[®]는 Open Group의 등록 상표입니다.

목차

1	제품 소개		1
	제품 보기		2
		제품 전면 보기	2
		제품 뒷면 보기	3
		일련 번호 및 모델 번호 위치	3
		제어판 레이아웃	4
		제어판 시작 화면	4
	제품 보고	고서 인쇄	6
	프린터 공	유 책임 제한	7

지원되는 용지 크기
지원되는 용지 종류
입력 용지함에 넣기
용지함 1 적재
용지함 2 적재
선택사양 용지함 3 적재 16

3	인쇄	19
	지원되는 프린터 드라이버(Windows)	20
	인쇄 작업 설정 변경(Windows)	21
	인쇄 작업 설정 변경 우선 순위	21
	소프트웨어 프로그램 종료 전에 모든 인쇄 작업의 설정 변경	21
	모든 인쇄 작업의 기본 설정 변경	21
	제품 구성 설정 변경	21
	인쇄 작업 설정 변경(Mac OS X)	23
	인쇄 작업 설정 변경 우선 순위	23
	소프트웨어 프로그램 종료 전에 모든 인쇄 작업의 설정 변경	23
	모든 인쇄 작업의 기본 설정 변경	23
	제품 구성 설정 변경	23
	Windows용 인쇄 작업	24

인쇄 바로 가기 사용(Windows)	24
인쇄 바로 가기 만들기 (Windows)	. 25
Windows에서 자동 양면 인쇄	. 27
Windows에서 수동 양면 인쇄	. 28
Windows에서 한 장에 여러 페이지 인쇄	30
페이지 방향 선택 (Windows)	32
용지 종류 선택(Windows)	. 33
다른 용지에 첫 번째 또는 마지막 페이지 인쇄(Windows)	34
문서의 배율을 용지 크기에 맞추기(Windows)	. 35
소책자 작성(Windows)	. 36
Mac OS X용 인쇄 작업	. 39
인쇄 사전 설정 사용(Mac OS X)	39
인쇄 사전 설정 만들기(Mac OS X)	. 39
자동으로 양면에 인쇄(Mac OS X)	. 39
수동으로 양면에 인쇄(Mac OS X)	. 39
용지 한 장에 여러 페이지 인쇄(Mac OS X)	. 40
페이지 방향 선택(Mac OS X)	41
용지 종류 선택(Mac OS X)	. 41
표지 인쇄(Mac OS X)	. 41
용지 크기에 문서 맞추기(Mac OS X)	. 41
소책자 만들기(Mac OS X)	41
추가 인쇄 작업(Windows)	43
인쇄 작업 취소 (Windows)	. 43
용지 크기 선택(Windows)	. 43
사용자 정의 용지 크기 선택(Windows)	. 43
워터마크 인쇄(Windows)	. 44
추가 인쇄 작업(Mac OS X)	45
인쇄 작업 취소(Mac OS X)	. 45
용지 크기 선택(Mac OS X)	. 45
사용자 정의 용지 크기 선택(Mac OS X)	. 45
워터마크 인쇄(Mac OS X)	45
보관용 품질 인쇄 만들기	. 46
HP ePrint 사용	. 47
AirPrint 사용	. 48
장치 본체를 통한 USB 인쇄	. 49

4	복사	51
	복사본 한 부 생성	52
	여러 부 생성	53
	여러 페이지 원본 복사	54

복사 작업 한 부씩 인쇄	55
양면 복사(양면 인쇄)	56
복사본 축소 또는 확대	57
복사 식별 카드	58
복사 품질 최적화	59
복사본의 명암 조정	60
초안 모드로 복사	61
특수 용지에 복사할 용지 크기 및 종류 설정	62
새 기본 복사 설정 지정	63
복사 기본 설정 복원	64

5 스캔		. 65
	HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)	. 66
	HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Mac OS X)	. 67
	USB 플래시 드라이브로 스캔	. 68
	스캔 후 네트워크 폴더로 전송 및 스캔하여 전자 메일로 보내기 기능으로 스캔 설정	. 69
	스캔 후 네트워크 폴더로 전송	. 70
	스캔하여 전자메일로 보내기	. 71
	다른 소프트웨어를 사용하여 스캔	. 72
	TWAIN 호환 프로그램에서 스캔	72
	WIA 호환 프로그램에서 스캔	. 72

6 팩스		73
	전화선에 팩스 연결	74
	자동 응답기가 있는 팩스 설정	74
	내선 전화에 팩스 설정	74
	독립형 팩스 설정	74
	팩스 시간, 날짜 및 머리글 구성	75
	제어판 사용	75
	HP 팩스 설정 마법사 사용	75
	팩스 머리글에 특수 문자 사용	75
	전화번호부 사용	76
	제어판에서 팩스 전화번호부 만들기 및 편집	76
	전화번호부 항목 삭제	76
	단축 다이얼 항목 생성 및 편집	77
	단축 다이얼 항목 삭제	78
	그룹 다이얼 항목 생성 및 편집	78
	그룹 다이얼 항목 삭제	78
	팩스 전송 설정 구성	79
	특수 발신 기호 및 옵션 설정	79

	외부 회선 번호 설정	79
	발신음 인식 설정	79
	톤 발신음 또는 펄스 발신음	80
	자동 재다이얼 및 재다이얼 사이 시간 설정	80
	흐리게/진하게 및 해상도 설정	81
	기본 흐리게/진하게(명암대비) 설정	81
	해상도 설정	81
	과금 코드 설정	81
팩스 수신	설정 구성	83
	팩스 전달 설정	83
	응답 모드 설정	83
	팩스 번호 차단 또는 차단 해제	83
	응답 전 벨소리 횟수 설정	84
	벨소리 구별 설정	85
	컴퓨터에 수신된 새 팩스의 알림 설정	85
	수신 팩스 자동 축소 사용	85
	팩스 재인쇄 설정 지정	86
	팩스 소리 볼륨 설정	86
	경보음 볼륨, 전화 회선 볼륨 및 벨소리 볼륨 설정	86
	수신 팩스 기록 설정	86
	전용 수신 기능 설정	86
팩스 폴링	설정	87
팩스 사용		88
	지원되는 팩스 프로그램	88
	팩스 취소	88
	현재 팩스 취소	88
	대기중인 팩스 작업 취소	88
	메모리에서 팩스 삭제	88
	DSL, PBX 또는 ISDN 시스템에서 팩스 사용	88
	DSL	89
	РВХ	89
	ISDN	89
	VoIP 서비스에서 팩스 사용	89
	전원이 차단될 때 팩스 메모리 내용 보존	89
	내부 네트워크를 공중 전화선에 연결하면 보안이 문제될 수 있습니다	90
	플랫베드 스캐너에서 팩스 전송	90
	문서 공급기에서 팩스 전송	91
	단축 다이얼 및 그룹 다이얼 항목 사용	91
	소프트웨어에서 팩스 전송	92
	팩스 회선에 연결된 전화기에서 발신하여 팩스 전송	94
	확인 후 팩스 전송	94

나중에 전송하도록 팩스 스케줄 설정	94
전자 문서 및 종이 문서를 통합한 팩스 전송	96
이용 권한 코드, 신용 카드 또는 전화 카드 사용	96
해외로 팩스 전송	96
팩스 인쇄	97
팩스 재인쇄	98
수신된 팩스의 양면에 자동 인쇄	99
전화선에서 팩스 신호음이 들릴 때 팩스 수신	99
컴퓨터로 팩스 수신	99
전용 수신 기능이 활성화된 경우 저장된 팩스 인쇄	99
팩스 문제 해결	100
팩스 문제 해결 검사 목록	100
팩스 추적 보고서	102
팩스 오류 보고서, 인쇄	102
모든 팩스 보고서 인쇄	102
개별 팩스 보고서 인쇄	102
팩스 오류 보고서 설정	103
팩스 오류 수정 모드 설정	103
팩스 속도 변경	103
팩스 오류 메시지	104
팩스 전송 문제 해결	108
제어판에 나타나는 오류 메시지	109
통신 오류. 메시지 표시	109
발신음 없음	109
팩스 사용 중. 메시지 표시	110
팩스 응답 없음 메시지 표시	110
문서 공급기에 용지 걸림	111
팩스 저상공간 가득 참. 메시지 표시	111
스캐너 오듀 주개너 오듀	111
팩스 전송을 지도하지 않고 제어판에 준비 메시지 표시	111
세어판에 "페이지 1 저장 중" 메시지가 표시된 이우로 더 이상 진행되지 않습니 다	117
니	112
ㅋㅡᆯ 구선될 수 있지만 선증될 수 없음 ··································	112 112
제품이 금호포 포호되어 있음	112
에의린에서 ㅋㅡ 가ㅎㄹ 가ㅎㄹ ㅜ ᆹᆷ ··································	
근국 국학교를 사용할 수 없으 그룹 다이억을 사용할 수 없으	יייייייייייייייייייייייי 112
급 ㄱゔ겯ᆯ 겅ᆯ ㅣ ᆹᆷ	112
ㅋㅡ 같중을 하고를 해 근거 되어도구 한 전국권 또표 해서서 푸른 ··································	114
팩스 수시 무제 해결	114
팩스가 응답하지 않습니다	114

팩스 전용 전화선이 있습니다	. 114
자동 응답기가 제품에 연결되어 있습니다	. 114
전화기 핸드셋이 제품에 연결되어 있습니다	115
응답 모드 설정이 수동 설정으로 구성되어 있습니다	115
팩스 회선에서 음성 메일을 사용할 수 있습니다	115
제품이 DSL 전화 서비스에 연결되어 있습니다	. 116
제품이 IP 또는 VoIP 전화 서비스를 통한 팩스를 사용합니다	116
제어판에 나타나는 오류 메시지	116
인식되는 팩스 없음. 메시지 표시	. 116
통신 오류. 메시지 표시	117
팩스 저장공간 가득 참. 메시지 표시	118
팩스 사용 중. 메시지 표시	118
팩스가 수신되지만 인쇄되지 않습니다	118
개인 수신 기능이 켜져 있습니다	. 118
발신자가 통화 중 신호음을 수신합니다	118
핸드셋이 제품에 연결되어 있습니다	118
전화선 스플리터가 사용되고 있습니다	. 119
발신음 없음	. 119
PBX 회선에서 팩스를 전송하거나 수신할 수 없습니다	119
일반적인 팩스 문제 해결	119
팩스의 전송 속도가 느립니다	119
팩스 품질이 불량입니다	. 120
팩스가 잘리거나 두 페이지에 인쇄됩니다	120

7	관리 및 유지보수 1	23
	HP Reconfiguration Utility를 사용하여 제품 연결 변경1	24
	HP Wireless Direct 인쇄 설정 1	25
	HP 웹 서비스 응용 프로그램	26
	IP 네트워크 설정 구성	27
	네트워크 설정 보기 또는 변경 1	127
	제어판을 이용한 IPv4 TCP/IP 매개변수 수동 구성 1	27
	네트워크에서 제품 이름 바꾸기1	127
	링크 속도 및 양면 인쇄 설정1	128
	HP 장치 도구 상자(Windows) 1	29
	Mac OS X용 HP 유틸리티 1	130
	HP 유틸리티 열기1	130
	HP 유틸리티 기능1	130
	HP Web Jetadmin	31
	제품 보안 기능	132
	제품 잠금1	132

		제품 암호 설정 또는 변경	132
	절약 설정		133
		절약 모드로 인쇄	133
		절전 대기 설정	133
		자동 꺼짐 간격 설정	133
	토너 카트	리지의 예상 수명이 다한 상태에서 인쇄	135
		매우 부족 시 설정 활성화/비활성화	135
	보관 및 재	활용 소모품	136
		소모품 재활용	136
		토너 카트리지 보관	136
	교체 지침		137
		토너 카트리지 변경	137
	메모리		139
	펌웨어 업	데이트	140
		펌웨어 수동 업데이트	140
		펌웨어를 자동으로 업데이트하도록 제품 설정	140
8 문제 해	결		141
	문제 해결	확인 사항	142
		1단계: 제품이 올바르게 설정되어 있는지 확인	142
		2단계: 케이블 또는 무선 연결 확인	142
		3단계: 제어판에서 오류 메시지 확인	143
		4단계: 용지 확인	143
		5단계:소프트웨어 확인	143

문제 해결 확인 사항		142
1단계: 제품	품이 올바르게 설정되어 있는지 확인	142
2 단계: 케(이블 또는 무선 연결 확인	142
3단계: 제(어판에서 오류 메시지 확인	143
4 단계: 용 [;]	지 확인	143
5단계: 소	프트웨어 확인	143
6단계: 인 <u>4</u>	쇄 기능 테스트	143
7단계: 복/	사 기능 테스트	143
8단계: 토니	너 카트리지 확인	143
9단계: 컴-	표 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	143
 10단계: 저	∥품이 네트워크상에 있는지 확인합니다	143
초기 기본값 복원		144
제어판 도움말 시스템	<u>u</u>	145
제어판 메시지 설명	-	146
제어판 메	시지 종류	146
제어판 메	시지	146
	49 오류. 전원을 껐다 켜십시오	146
	50.x 퓨저 오류	146
	51.XX 오류	146
		147
	 55.X 오류	147
		147

59.X 오류	147
79 서비스 오류	148
79 오류. 전원을 껐다 켜십시오	148
Rear door open(뒤쪽 도어 열려 있음)	148
검은색 카트리지 부족	148
검은색 카트리지 설치	149
검정색 카트리지 교체	149
검정색 카트리지 매우 부족	149
도어 열려 있음	149
드라이버가 유효하지 않음 [0K] 를 누르십시오	149
메모리가 부족합니다. 확인을 누릅니다	150
사용된 검은색 카트리지가 설치됨 계속하려면 [OK]를 누르십시오	150
사용할 수 없는 검은색 카트리지	150
수동 공급 <크기> <종류>. 확인을 눌러 사용 가능한 용지를 사용하십시오	150
수동 양면 인쇄 용지함 1 적재, 0K 누름	150
용지함 <x> <종류> <크기> 넣기</x>	151
용지함 <x>에 잘못된 크기 있음 <크기> 용지 넣기 [0K]를 누르십시오</x>	151
용지함 <x> 적재 사용 가능한 용지를 넣으려면 [OK] 누름</x>	151
용지함 1에 용지 걸림. 걸린 용지를 제거한 후 0K를 누르십시오	151
용지함 1 적재 <일반 용지> <크기>/청소 모드. 확인을 눌러 시작하십시오	151
용지함 1 적재 <종류> <크기>. 확인을 눌러 사용 가능한 용지를 사용하십시오	151
인쇄 실패. [OK] 누름. 오류가 반복되면 껐다가 켬	152
인쇄 오류. 확인을 누르십시오	152
장치 오류. 확인을 누르십시오	152
성품 H₽ 소모품 설치	152
지원되지 않는 검은색 카트리지 계속하려면 [OK]를 누르십시오	153
청소 중	153
토너 카트리지에서 운송 장치 제거	153
용지 공급이 잘못되거나 용지 걸림	154
제품이 용지를 픽업하지 않음	154
제품이 여러 장의 용지를 픽업	154
용지 걸림 방지	154
용지 걸림 해결	155
용지 걸림 위치	155
문서 공급기에서 용지 걸림 제거	156
용지함 1에 용지 걸림을 해결하십시오	157
용지함 2 에 용지 걸림을 해결하십시오	159
용지함 3에 용지 걸림을 해결하십시오	161
출력 용지함의 용지 걸림 해결	162
듀플렉서 영역에서 용지가 걸렸습니다	162
퓨저 영역에서 용지를 제거하십시오	163

인쇄 품질 향상	
용지 종류 설정 확인(Windows)	165
용지 종류 설정 확인(Mac OS X)	165
토너 카트리지 상태 확인	166
소모품 상태 페이지 인쇄	
소모품 상태 확인	166
청소 페이지 인쇄	166
토너 카트리지의 손상 여부 검사	
용지 및 인쇄 환경 점검	
HP 사양에 맞는 용지 사용	
제품 환경 점검	
인쇄 작업 설정 확인	
EconoMode 설정 확인	168
인쇄 용도에 가장 적합한 프린터 드라이버 사용	
복사 품질 문제 해결	170
스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인	170
용지 설정 확인	171
텍스트 또는 그림 최적화	171
가장자리까지 인쇄 복사	172
문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소	172
스캔 품질 문제 해결	174
스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인	174
해상도 설정 확인	174
색상 설정 확인	175
텍스트 또는 그림 최적화	175
문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소	176
스캔하여 전자 메일로 보내기 문제 해결	178
전자 메일 서버에 연결할 수 없습니다	178
전자 메일을 보낼 수 없음	178
스캔할 수 없음	178
스캔 후 네트워크 폴더로 전송 문제 해결	179
스캔할 수 없음	179
팩스 품질 문제 해결	180
스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인	180
팩스 전송 해상도 설정 확인	180
텍스트 또는 그림 최적화	181
오류 수정 설정 확인	
다른 팩스기로 건송	
무서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소	
페이지에 맞춤 설정 확인	
발신자의 팩스기 확인	

팩스 진단 테스트 수행	184
제품이 인쇄하지 않거나 인쇄 속도가 느림	185
제품이 인쇄하지 않음	185
제품 인쇄 속도가 느림	185
장치 본체를 통한 USB 인쇄 문제 해결	186
USB 장치를 넣을 때 USB 플래시 드라이브 메뉴가 열리지 않습니다	186
USB 저장 장치로부터 파일이 인쇄되지 않습니다	186
인쇄하려는 파일이 USB 플래시 드라이브 메뉴에 나열되지 않습니다	186
직접 연결 문제 해결	187
유선 네트워크 문제 해결	188
물리적 연결 불량	188
컴퓨터가 제품에 대해 잘못된 IP 주소 사용	188
컴퓨터가 제품과 통신할 수 없음	188
제품이 네트워크에 대해 잘못된 링크 및 이중 방식 설정 사용	189
새 소프트웨어 프로그램의 호환 문제	189
컴퓨터 또는 워크스테이션의 설정이 올바르지 않음	189
제품이 비활성화되었거나 기타 네트워크 설정이 올바르지 않음	189
무선 네트워크 문제 해결	190
무선 연결 확인 사항	190
무선 구성을 완료한 후 제품이 인쇄를 시작하지 않음	190
컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있고 제품이 인쇄를 시작하지 않음	191
무선 라우터 또는 제품을 이동한 후에 무선 연결이 작동하지 않음	191
무선 제품에 컴퓨터를 더 이상 연결할 수 없음	191
VPN에 연결되는 경우 무선 제품의 통신 끊김	191
무선 네트워크 목록에 네트워크가 나타나지 않음	191
무선 네트워크가 작동하지 않음	191
무선 네트워크 진단 테스트 수행	192
무선 네트워크의 간섭 최소화	192
Windows의 제품 소프트웨어 문제 해결	193
제품용 프린터 드라이버가 프린터 폴더에서 보이지 않습니다	193
소프트웨어를 설치하는 동안 오류 메시지가 표시됩니다	193
제품이 준비 모드에 있지만 아무 것도 인쇄되지 않습니다	193
Mac OS X의 제품 소프트웨어 문제 해결	195
인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에 프린터 드라이버가 나타나지 않음	195
인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록의 제품 목록에 제품 이름이 나타나지 않음	195
인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에서 선택한 제품으로 프린터 드라이버가 자동 설정되	
지 않음	195
인쇄 작업이 원하는 제품으로 전송되지 않음	195
USB 케이블로 연결한 상태에서 드라이버를 선택하면 제품이 인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스	
걘 녹독에 나타나시 않습니다	196
USB 연결 시 일반 프린터 드라이버 사용	196

소프트웨어 제거(Windows)	
소프트웨어 제거(Mac OS X)	
9 소모품 및 부속품	
부품, 부속품, 소모품 주문	200
HP 비정품 소모품 관련 정책	200
HP 위조 방지 웹 사이트	
색인	201

1 제품 소개

- <u>제품 보기</u>
- <u>제품 보고서 인쇄</u>
- <u>프린터 공유 책임 제한</u>

제품 보기

제품 전면 보기



1	문서 공급기
2	이중 헤드 스캐너
3	출력함
4	장치 본체를 통한 USB 포트
5	전원 버튼
6	용지함 2
7	용지함 1
8	전면 덮개 열림 버튼
9	컬러 터치스크린 제어판

제품 뒷면 보기



1	후면 용지 걸림 액세스 도어 손잡이
2	직선 용지 경로 덮개
3	고속 USB 2.0 포트
4	네트워크 포트
5	팩스 및 전화기 포트
6	전원 연결
7	케이블형 보안 잠금 장치용 슬롯

일련 번호 및 모델 번호 위치

일련 번호 제품 모델 번호 레이블은 제품 뒤쪽에 있습니다.



제어판 레이아웃



1	터치스크린 디스플레이
2	도움말 버튼 및 표시등: 제어판 도움말 시스템에 액세스를 제공합니다.
3	오른쪽 화살표 버튼 및 표시등: 커서를 오른쪽으로 이동하거나 디스플레이 이미지를 다음 화면으로 이동합니다.
	참고: 이 버튼은 현재 화면에서 이 기능을 사용할 수 있는 경우에만 켜집니다.
4	취소 버튼 및 표시등: 설정을 삭제하고 현재 작업을 취소하거나 현재 화면을 종료합니다.
	참고: 이 버튼은 현재 화면에서 이 기능을 사용할 수 있는 경우에만 켜집니다.
5	무선 표시등: 무선 네트워크가 활성화되었는지 나타냅니다. 제품이 무선 네트워크와의 연결을 설정하는 동안에는 표시등이 깜박입니 다(HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw만 해당).
6	주의 표시등: 제품에 문제가 있음을 나타냅니다.
7	준비 표시등: 제품이 준비된 상태임을 나타냅니다.
8	뒤로 버튼 및 표시등: 이전 화면으로 돌아갑니다.
	참고: 이 버튼은 현재 화면에서 이 기능을 사용할 수 있는 경우에만 켜집니다.
9	왼쪽 화살표 버튼 및 표시등: 커서를 왼쪽으로 이동합니다.
	참고: 이 버튼은 현재 화면에서 이 기능을 사용할 수 있는 경우에만 켜집니다.
10	시작 버튼 및 표시등: 시작 화면에 액세스를 제공합니다.

제어판 시작 화면

시작 화면에서 제품 기능을 이용할 수 있으며 제품 상태를 확인할 수 있습니다.

Ճ고: 제품 구성에 따라 시작 화면의 기능이 달라질 수 있습니다. 일부 언어의 경우 레이아웃도 전환할 수 있습니다.



1	웹 서비스 ᆒ 버튼: HP ePrint를 비롯한 HP 웹 서비스 기능에 대한 빠른 액세스를 제공합니다.		
	HP ePrint는 전자 메일 지원 장치를 사용하여 문서를 인쇄한 후 제품의 전자 메일 주소로 보냅니다.		
2	설치 🗞 단추: 메인 메뉴에 액세스를 제공합니다.		
3	무선 ৠ》 버튼: 무선 메뉴 및 무선 상태 정보에 액세스할 수 있습니다(HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw 모델만 해당).		
	참고: 무선 네트워크에 연결되면 아이콘이 신호 강도 표시줄로 변경됩니다.		
4	네트워크 오루 단추: 네트워크 설정 및 정보에 액세스를 제공합니다. 네트워크 설정 화면에서 네트워크 요약 페이지를 인쇄할 수 있습니다.		
5	정보 🕦 단추: 제품 상태 정보를 제공합니다. 상태 요약 화면에서 보고서 구성 페이지를 인쇄할 수 있습니다.		
6	소모품 👿 단추: 소모품 상태에 대한 정보를 제공합니다. 소모품 요약 화면에서 소모품 상태 페이지를 인쇄할 수 있습니 다.		
7	팩스 버튼: 팩스 기능에 액세스를 제공합니다.		
8	앱스 버튼: HP ePrintCenter 웹 사이트(<u>www.hpeprintcenter.com</u>)에서 다운로드한 웹 응용 프로그램에서 직접 인쇄하기 위 한 앱스 메뉴에 대한 액세스를 제공합니다.		
9	제품 상태		
10	스캔 버튼: 스캔 기능에 액세스를 제공합니다.		
11	복사 단추: 복사 기능에 액세스를 제공합니다.		
12	USB 버튼: USB 플래시 드라이브 메뉴에 대한 액세스를 제공합니다.		

제품 보고서 인쇄

제품 보고서는 제품 메모리 내에 있습니다. 해당 페이지를 통해 제품을 진단하고 문제를 해결할 수 있습니다.

참고: 설치 중 제품 언어를 잘못 설정한 경우 지원되는 언어 중 하나로 정보 페이지가 인쇄되도록 언어를 직접 설정할 수 있습니다. 제어판 또는 내장 웹 서버에서 시스템 설정 메뉴를 사용하여 언어를 변경하십시오.

보고서 메뉴에서 제품에 대한 몇 가지 정보 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 보고서 단추를 누르십시오.
- 3. 인쇄할 보고서의 이름을 누릅니다.

메뉴 항목	설명
데모 페이지	인쇄 품질을 시험하는 페이지를 인쇄합니다.
메뉴 구조	제어판 메뉴 레이아웃의 맵을 인쇄합니다. 각 메뉴의 현재 설정이 표시됩니다.
보고서 구성	모든 제품 설정 목록을 인쇄합니다. 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 네트워크 정보 도 인쇄됩니다.
소모품 상태	각 카트리지의 상태 페이지를 인쇄하여 아래와 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
	• 예상 카트리지 간량(백분율)
	• 대략적인 남은 페이지 수
	• HP 토너 카트리지용 부품 번호
	• 인쇄된 페이지 수
네트워크 요약	모든 제품 네트워크 설정 목록을 인쇄합니다.
사용 페이지	PCL 페이지, PCL 6 페이지, PS 페이지, 용지 걸림이 발생했거나 잘못 공급된 페이지, 흑백/ 컬러 인쇄 페이지 등을 나열하고 인쇄 페이지 수를 보고하는 페이지를 인쇄합니다.
PCL 글꼴 목록	설치된 모든 PCL 글꼴의 목록을 인쇄합니다.
PS 글꼴 목록	설치된 모든 PS(PostScript) 글꼴의 목록을 인쇄합니다.
PCL6 글꼴 목록	설치된 모든 PCL6 글꼴의 목록을 인쇄합니다.
서비스 페이지	서비스 보고서를 인쇄합니다.

프린터 공유 책임 제한

HP는 P2P 네트워킹을 지원하지 않습니다. 이 기능은 Microsoft 운영 체제의 기능이며 HP 프린터 드라이버의 기능이 아닙니다. Microsoft 웹 사이트(www.microsoft.com)를 참조하십시오.

8 1장 제품소개

2 용지함

- <u>지원되는 용지 크기</u>
- <u>지원되는 용지 종류</u>
- <u>입력 용지함에 넣기</u>

지원되는 용지 크기

이 제품은 몇 가지 용지 크기를 지원하며, 다양한 용지를 사용할 수 있습니다.

참고: 최상의 인쇄 결과를 얻으려면 인쇄하기 전에 프린터 드라이버에서 정확한 용지 크기 및 종류를 선택 하십시오.

표 2-1 지원되는 용지 및 인쇄 용지크기

크기	용지함 1	용지함 2	선택사양 500매 용지함 3	듀플렉서
레터	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
216 x 279mm				
리갈	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
216 x 356mm				
A4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
210 x 297mm				
A5	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
148 x 210mm				
A6	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
105 x 148mm				
B5(JIS)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
182 x 257mm				
Executive	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
184 x 267mm				
우편 엽서 (JIS)	\checkmark			
100 x 148mm				
양면 우편 엽서(JIS)	\checkmark			
148 x 200mm				
16K	\checkmark			
184 x 260mm				
16K	\checkmark			
195 x 270mm				
16K	\checkmark			
197 x 273mm				
8.5 x 13	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
216 x 330mm				
상업용 #10 봉투	\checkmark			
105 x 241mm				

표 2-1 지원되는 용지 및 인쇄 용지크기 (계속)

크기	용지함 1	용지함 2	선택사양 500매 용지함 3	듀플렉서
봉투 B5 ISO	\checkmark			
176 x 250mm				
봉투 C5 ISO	\checkmark			
162 x 229mm				
봉투 DL ISO	\checkmark			
110 x 220mm				
Monarch 봉투	\checkmark			
98 x 191mm				
사용자 정의	\checkmark			
76x127mm~216x356mm				

지원되는 용지 종류

이 제품이 지원하는 특정 HP 브랜드 용지의 전체 목록은 <u>www.hp.com/support/lim425series</u>를 참조하십시 오.

용지 종류(프린터 드라이버)	용지 종류(프린터 드라이버)	용지함 1	용지함 2	선택사양 500매 용지함 3	듀플렉서
일반	일반 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
HP EcoSMART 경량지	HP EcoSMART 경량지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
경량지 60-74g	경량지 60-74g	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
보통 중량지 96~110g	저중량지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
중량지 111~130g	중량지 111-130g	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
초중량지 131-175g	초중량지 131-175g	\checkmark			
투명필름	Monochrome Laser 투명	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
레이블	레이블	\checkmark			
레터헤드	레터헤드	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
양식 용지	양식 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
천공 용지	천공 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
색상지	색상지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
거친 용지	거친 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
본드지	본드지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
재활용지	재활용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
봉투	봉투	\checkmark			

입력 용지함에 넣기

용지함 1 적재

1. 용지함 1을 열고 제품에서 보조 용지함을 뽑아냅니다.



 긴 용지의 경우 확장대를 열어 트레이에 있는 용지를 받칩니 다.



 용지 한 장을 용지함 1에 넣고 용지 조정대를 용지에 닿게 밀 어 맞추십시오.



4. 용지를 용지함 끝까지 밀어 넣으십시오.

용지함 2 적재

1. 제품에서 용지함을 빼냅니다.



 파란색 탭에서 용지 가로 세로 조정대를 위쪽으로 눌러서 밀 어 엽니다.

 리갈 용지를 넣으려면 안쪽 용지함 뒷편의 열림 버튼 누르고 용지함 뒷편을 잡아 당겨 용지함을 길게 빼냅니다.

참고: 리갈 용지를 넣을 때는 용지함을 제품의 앞쪽에서 약 70mm 정도 당겨 빼십시오.

 네 모퉁이가 접히지 않게 용지를 용지함에 넣으십시오. 용지 길이 조정대 및 폭 조정대를 용지 더미에 닿게 밀어 맞추십시 오.









선택사양 용지함 3 적재

- 6. 용지함을 제품에 밀어 넣으십시오.

용지를 내리눌러 용지 더미가 용지함 옆에 있는 최대 적재 표 시 탭 아래에 있게 하십시오.













 파란색 탭에서 용지 가로 세로 조정대를 위쪽으로 눌러서 밀 어 엽니다.

 리갈 용지를 넣으려면 안쪽 용지함 뒷편의 열림 버튼 누르고 용지함 뒷편을 잡아 당겨 용지함을 길게 빼냅니다.

참고: 리갈 용지를 넣을 때는 용지함을 제품의 앞쪽에서 약 70mm 정도 당겨 빼십시오.

 네 모퉁이가 접히지 않게 용지를 용지함에 넣으십시오. 용지 길이 조정대 및 폭 조정대를 용지 더미에 닿게 밀어 맞추십시 오.









6. 용지함을 제품에 밀어 넣으십시오.

3 인쇄

- <u>지원되는 프린터 드라이버(Windows)</u>
- <u>인쇄 작업 설정 변경(Windows)</u>
- <u>인쇄 작업 설정 변경(Mac OS X)</u>
- <u>Windows용 인쇄 작업</u>
- <u>Mac OS X용 인쇄 작업</u>
- <u>추가 인쇄 작업(Windows)</u>
- <u>추가 인쇄 작업(Mac OS X)</u>
- <u>보관용 품질 인쇄 만들기</u>
- <u>HP ePrint 사용</u>
- <u>AirPrint 사용</u>
- <u>장치 본체를 통한 USB 인쇄</u>

지원되는 프린터 드라이버(Windows)

프린터 드라이버를 통해 제품 기능을 사용할 수 있으며, 컴퓨터는 프린터 언어로 제품과 통신할 수 있습니다. 기타 소프트웨어와 언어는 제품 CD-ROM의 설치 지침과 Readme 파일을 참조하십시오.

HP PCL 6 드라이버 설명

- 제품 소프트웨어 설치 시 자동 설치
- 기본 드라이버로 제공됩니다.
- 지원되는 모든 Windows 환경의 인쇄 시 권장됩니다.
- 최상의 속도, 인쇄 품질 및 대다수 사용자에 적합한 제품 기능을 제공합니다.
- Windows GDI(Graphic Device Interface)와 결합하여 Windows 환경에서 뛰어난 속도를 발휘하도록 개발 되었습니다.
- PCL 5 기반의 타사 및 사용자 정의 소프트웨어 프로그램과는 완벽하게 호환되지 않을 수도 있습니다.

HP UPD PS 드라이버 설명

- 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u>
- Adobe[®] 소프트웨어 프로그램 또는 고사양의 그래픽을 요하는 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장합니다.
- 포스트스크립트 에뮬레이션이 필요하거나 포스트스크립트 플래시 글꼴 지원이 적용되는 인쇄를 지원 합니다.

HP UPD PCL 5 드라이버 설명

- 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. www.hp.com/support/ljm425series
- 이전 PCL 버전 및 HP Laser Jet 제품과 호환됩니다.
- 타사 또는 사용자 정의 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장합니다.
- 여러 프린터 모델에서 사용할 수 있는 단일 드라이버를 제공해 기업 Windows 환경에서 사용할 수 있습니다.
- 모바일 Windows 컴퓨터에서 여러 프린터 모델로 인쇄 시 권장합니다.

HP UPD PCL 6 드라이버 설명

- 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u>
- 지원되는 모든 Windows 환경의 인쇄 시 권장됩니다.
- 최상의 속도, 인쇄 품질 및 대다수 사용자에 적합한 제품 기능을 제공합니다.
- Windows GDI(Graphic Device Interface)와 결합하여 Windows 환경에서 뛰어난 속도를 발휘하도록 개발 되었습니다.
- PCL 5 기반의 타사 및 사용자 정의 소프트웨어 프로그램과는 완벽하게 호환되지 않을 수도 있습니다.
인쇄 작업 설정 변경(Windows)

인쇄 작업 설정 변경 우선 순위

변경한 인쇄 설정의 적용 순위는 설정을 변경한 위치에 따라 달라집니다.

- 😰 참고: 명령과 대화 상자의 이름은 사용하는 소프트웨어 프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 페이지 설정 대화 상자: 사용하는 소프트웨어 프로그램에서 페이지 설정을 누르거나 파일 메뉴에서 비 슷한 명령을 눌러 열 수 있습니다. 소프트웨어 프로그램에서 변경한 설정이 가장 우선적으로 적용됩니 다.
 - 인쇄 대화 상자: 이 대화 상자를 열려면 인쇄, 페이지 설정 또는 현재 작업하고 있는 프로그램의 파일 메 뉴에서 비슷한 명령을 누릅니다. 인쇄 대화 상자에서 변경된 설정은 우선 순위가 낮으며 일반적으로 페 이지 설정 대화 상자에서 생성된 변경 사항보다 우선하지 않습니다.
 - 프린터 속성 대화 상자(프린터 드라이버): 인쇄 대화 상자에서 속성을 눌러 프린터 드라이버를 엽니다.
 인쇄 속성 대화 상자에서 변경된 설정은 일반적으로 인쇄 소프트웨어 다른 곳에서의 설정보다 우선하지 않습니다. 대부분의 인쇄 설정을 여기서 변경할 수 있습니다.
 - **기본 프린터 드라이버 설정: 페이지 설정, 인쇄, 프린터 등록 정보** 대화 상자에서 설정을 변경하는 경우 를 제외하고, 기본 프린터 드라이버 설정에 따라 모든 인쇄 작업에 사용되는 설정이 달라집니다.
 - **프린터 제어판 설정**: 프린터 제어판에서 변경한 설정은 다른 곳에서 변경한 설정보다 우선적으로 적용 되지 않습니다.

소프트웨어 프로그램 종료 전에 모든 인쇄 작업의 설정 변경

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 드라이버를 선택하고 **속성** 또는**기본 설정**을 누르십시오.

모든 인쇄 작업의 기본 설정 변경

 Windows XP, Windows Server 2003, and Windows Server 2008(기본 시작 메뉴 보기 사용): 시작을 누르고 프린터 및 팩스를 누릅니다.

Windows XP, Windows Server 2003 및 Windows Server 2008(기존 시작 메뉴 보기 사용): 시작, 설정을 차례로 누른 다음 **프린터**를 누릅니다.

Windows Vista: 시작, 제어판을 차례로 누른 다음 하드웨어 및 소리에서 프린터를 누릅니다.

Windows 7: 시작을 누르고 장치 및 프린터를 누릅니다.

2. 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 인쇄 기본 설정을 누르십시오.

제품 구성 설정 변경

 Windows XP, Windows Server 2003, and Windows Server 2008(기본 시작 메뉴 보기 사용): 시작을 누르고 프린터 및 팩스를 누릅니다.

Windows XP, Windows Server 2003 및 Windows Server 2008(기존 시작 메뉴 보기 사용): **시작**, **설정**을 차례로 누른 다음 프린터를 누릅니다.

Windows Vista: 시작, 제어판을 차례로 누른 다음 하드웨어 및 소리에서 프린터를 누릅니다.

Windows 7: 시작을 누르고 장치 및 프린터를 누릅니다.

- 2. 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 속성 또는 프린터 속성을 선택합니다.
- **3. 장치 설정** 탭을 누르십시오.

인쇄 작업 설정 변경(Mac OS X)

인쇄 작업 설정 변경 우선 순위

변경한 인쇄 설정의 적용 순위는 설정을 변경한 위치에 따라 달라집니다.

- 🗊 참고: 명령과 대화 상자의 이름은 사용하는 소프트웨어 프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 페이지 설정 대화 상자: 이 대화 상자를 열려면 페이지 설정 또는 현재 작업하고 있는 프로그램의 파일 메뉴에서 비슷한 명령을 누릅니다. 여기서 변경된 설정은 다른 프로그램에서 변경한 설정을 덮어쓸 수 도 있습니다.
 - 프린트 대화 상자: 사용하는 소프트웨어 프로그램에서 프린트, 페이지 설정, 또는 파일메뉴에서 비슷한 명령을 눌러 열 수 있습니다. 프린트대화 상자에서 변경한 설정은 다른 위치보다 그 우선순위가 낮으며 페이지 설정대화 상자에서 변경한 설정보다 우선순위가 낮기 때문에 이보다 우선적으로 적용되지 않습 니다.
 - 기본 프린터 드라이버 설정: 기본 프린터 드라이버 설정은 모든 인쇄 작업에 사용되는 설정을 결정합니다. 혹은 페이지 설정 또는 인쇄 대화상자에서 설정을 변경할 수 있습니다.
 - **프린터 제어판 설정**: 프린터 제어판에서 변경한 설정은 다른 곳에서 변경한 설정보다 우선적으로 적용 되지 않습니다.

소프트웨어 프로그램 종료 전에 모든 인쇄 작업의 설정 변경

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 항목을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 설정 드롭다운 목록에서 변경하려는 설정을 변경합니다.

모든 인쇄 작업의 기본 설정 변경

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 항목을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 설정 드롭다운 목록에서 변경하려는 설정을 변경합니다.
- 4. 사전 설정 메뉴에서 다른 이름으로 저장... 옵션을 누르고 사전 설정 이름을 입력합니다.

이 설정은 **사전 설정** 메뉴에 저장됩니다. 새 설정을 사용하려면 응용 프로그램을 열고 인쇄할 때마다 저장된 사전 설정 옵션을 선택해야 합니다.

제품 구성 설정 변경

- 1. Apple 메뉴 📺에서 시스템 환경설정 메뉴를 누른 다음 프린트 & 팩스 아이콘을 누릅니다.
- 2. 이 창의 왼쪽에서 제품을 선택합니다.
- **3. 옵션 및 소모품** 단추를 누릅니다.
- 4. 드라이버 탭을 누릅니다.
- 5. 설치된 옵션을 구성합니다.

Windows용 인쇄 작업

인쇄 바로 가기 사용(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
- **2.** 제품을 선택하고 **속성** 또는 **환경설정** 단추를 누릅니다.

				? 🔀
프린터			_	
이름(N):			-	<u>속성(P)</u>
상태:			^	프린터 찾기(<u>D</u>)
위치:	3V			📄 파일로 인쇄(L)
설명:				📄 수동 양면지(🖄)
-페이지 범위-	-94F			
◎ 모두(<u>A</u>) ◎ 형재 페이	-0			×
◎ 인생할 테			Ξ	
페이지 번호	-0			☑ 한 부씩 인쇄(표)
· 쉼표()로 구·	17			
3, 5-12	-		-	
		확대/축소		
인쇄 대상(<u>₩</u>):	문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지	수(년	1): 1페이지 🔍
인쇄(<u>B</u>):	범위 내의 모든 페이지 💌	인쇄할 용지 크기(<u>Z</u>):	현.	재 설정된 용지 💌
옵션(<u>0</u>)		C	Ż	인 취소

인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.

4	기 기본값		al.]
	4#2 12#		용지 크기: 98%H1U	85×11 인치 ▼
-	¢	8	용지합. 자동 선택	•
7 0	분지/중량지		용지 중류: 지정되지 않음	•
8.	0.2		양면 인쇄: 아니요	.*
			용지당 페이지 수 용지당 1페이지	•
110 .	0.9.8	-		

바로 가기 중 하나를 선택한 후 확인 단추를 누릅니다.

참고: 바로 가기를 선택하면 프린터 드라이버의 다른 탭에 서 해당 설정이 변경됩니다.

설정 모음입니다. 바로 가기:	E
초기 기본값	i ll 5
241228	용지 크기: 8.5 × 11 인치 саныты ~
/ 봉투	8지합. 자동 선택 ·
다분지/중량지	응지 공류. 지장되지 않음 •
8 301#	(폐,옆으로넘기기
투명 필름	형사당 페이지 수· 음지당 1페이지 ~
이름으로 저장	· 초기값 복원

인쇄 바로 가기 만들기(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.
- ? 🗙 프린터 속성(<u>P</u>) 이름(<u>N</u>): --상태: |프린터 찾기(<u>D</u>)...] . 종류 위치 -📄 파일로 인쇄(L) 설명 ____ ___ 수동 양면지(<u>X</u>) S 페이지 범위 ③ 모두(<u>A</u>) * 이 현재 페이 🥪 ○ 현재 페이.
 ○ 인쇄할 테 페이지 번호 쉼표(.)로 구· 3, 5-12 🔽 한 부씩 인쇄(표) -확대/축소 인쇄 대상(₩): 문서 한 면에 인쇄할 페이지 수(H): 1페이지 -인쇄(<u>B</u>): 범위 내의 모든 페이지 💌 인쇄할 용지 크기(Z): 현재 설정된 용지 -옵션(<u>0</u>)... 확인 취소

인쇄 바로 가기 탭을 누릅니다.

H H	로 가기: 초기 기본값	8	1		
	1412.04		용지 크기: *******	85,	11 인치 ▼
~	봉무	1	용지합. 자동 선택		•]
د ب	마분지/증량지		용지 증류: 지정되지 않 양면 인쇄:	8	•
	201	-		•	
11	뚜껑딜랦		용지당 1월(ų	•
港(비름으로 저장	초기값 복원	n i		

4. 기본으로 사용할 기존 바로 가기를 선택합니다.

참고: 화면 오른쪽의 설정을 조정하기 전에 항상 바로 가기 를 선택하십시오. 설정을 조정한 다음 바로 가기를 선택하는 경우, 또는 다른 바로 가기를 선택하는 경우 모든 조정 내용이 손실됩니다.

안쇄 바로가기는 한 번의 클릭으로 선택할 해둔 설정 모음입니다. 안쇄 바로 가기:	같수 있도록 안왜 물장을 세상 E
초기 기분값	í II.
242228	용지 크기: 8.5×11 인치 (SRIHATU ▼
8F	비 용지함. 자동 신맥 ·
·	용지 중류. 지정되지 않음 ·
aom	정 전 전 제: 예. 옆으로 남기기 · 용지당 페이지 수:
투양 필름	응지당 1페이지 +
다른 이름으로 저장	本7122 単長

5. 새 바로 가기에 대한 인쇄 옵션을 선택합니다.

참고: 이 탭 또는 프린터 드라이버의 탭에서 인쇄 옵션을 선 택할 수 있습니다. 다른 탭에서 옵션을 선택한 경우 다음 단계 를 계속하기 전에 **인쇄 바로 가기** 탭으로 돌아가십시오.

6. 다른 이름으로 저장 단추를 누릅니다.

바로 가기 이름을 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.

	문서 속성					
고급 인쇄 바로 가기	용지/품질 효괴	완료	서비	스		
인쇄 바로가기는 한 번의 해둔 설정 모음입니다. 인쇄 바로 가기:	클릭으로 선택할	수 있도록 '	인쇄 설	정을 저장		
초기 기본값			Î		5	
고속표준 인상	I			용지 크기: 	8.5×11 인치 ▼	
봉투			ш	Legal Executive 8.5x13 11x17		
마분지/중량기	7			3x5 4x6 5x7 5x8		
레이블				A3 A4 A5 A6		
투명필름			Ŧ	B4 (JIS) B5 (JIS) 8K 270x390 mm 16K 290x270 mm		
다른 이름으로 제장	(석제	초기값 특	#원	8K 260x368 mm 16K 184x260 mm 8K 273x394 mm 16K 197x273 mm Japanese Postcard Double Japan Postcard F = stavanshru #10 Envelope Monarch	lotated 말	ן

# 바로 가기:			
소기 가슴잎			-
241224		용지 크기:	85×11 인치
			*
展 草	8	공지함. 자동 선택	
		ADAC	•
〒 DFM 11/各部11		지정되지 않음	
		8면 인쇄:	
8 2010		OHLISE	
		용자당 페이지 수:	
W		응지당 1페이지	-
// F2 25 章			
) =		

	
이름 새 인쇄 바로가기 이름을 입력하십시오.	
Legal Size	
확인	취소

Windows에서 자동 양면 인쇄

1. 소프트웨어 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.



[? 🗙
프린터			
이름(<u>N</u>):			▼ 속성(<u>P</u>)
<u> </u>			▲ 프린터 찾기(<u>D</u>)
송류: 이번:	30		□ 파일로 안생(1)
설명:			□ 수동 양면지(X)
페이지 벌위			
④ 모두(A)			
💿 현재 페이	S		-
◎ 인쇄할 페			-
페이지 번호			한 부씩 인쇄(<u>T</u>)
台표(,)로 구· 3 5=12	17		
3, 5 12			-
		확대/축소	
인쇄 대상(<u>単</u>)	: 문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지 4	수(번): 1페이지 🔍
인쇄(<u>B</u>):	범위 내의 모든 페이지 🔻	인쇄할 용지 크기(Z):	현재 설정된 용자 💌
옵션(0)			확인 취소

제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.

3. 완료 탭을 누릅니다.

문서 속성 급 인쇄 바로 가기 용지/품질 효과 -	완료 비스
문서 음선 	
표이지 순서: 오른쪽,그 다음 아라쪽	용지 방향 ④ 세로 방향 ④ 가로 방향 ■ 180도 최건
(정보도움말 취소
문서 숙성	확인 취소 위로 [1115]

 양면 인쇄 확인란을 선택합니다. 확인 단추를 눌러 작업을 인 쇄합니다.

참고: 해당 제품이 양면 인쇄 모델이고 수동 양면 인쇄만 표 시되는 경우 **프린터 속성** 대화 상자의 **장치 설정** 탭에서 양면 인쇄 장치가 제대로 설치되지 않았거나 해당 양면 인쇄 장치 에서 미디어 형식을 지원하지 않는 것일 수 있습니다.

요즘 [인	왜 마도 가기 용지/품	alam lea		
문서 읍 이번 	선 <u><u><u><u></u></u> 인제</u> 이지 위로 넘기기 자 레이마웃: </u>	Y)		
오른	쪽. 그 다음 아래쪽	Y	용지 방향 ④ 세로 방향 ⑥ 가로 방향 ፪ 180도 최건	
Ø	(정보 도율	말

Windows에서 수동 양면 인쇄

☆ 참고: 이 제품에는 자동 양면 인쇄 기능이 포함되어 있습니다. 그러나 해당 제품은 용지에서 자동 양면 인쇄 를 지원하지 않거나 양면 인쇄 장치를 사용할 수 없는 경우 양면 인쇄를 수동으로 진행할 수도 있습니다.

1. 소프트웨어 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.

파일(E) 편집(E)	보기(⊻)	삽입(
C	h른 이름으	로 저장(<u>A</u>)	
파	이지 설정(<u>'U</u>)	
a 2	<u> </u> 쇄(<u>P</u>)	Ctri	l+P
	*		

2. 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.

[? 💌
프린터			
이름(<u>N</u>):	-		 속성(<u>P</u>)
상태: 종류: 위치:			▲ 프린터 찾기(<u>D</u>) ■ 파일로 인쇄(L)
설명:			🔲 수동 양면지(🖄)
-페이지 범위			
③ 모두(<u>A</u>)			
◎ 현재 페이			=
◎ 민쇄할 페			ET AL H M OLU(T)
페이지 번호			인 부엌 컨페(1)
3, 5-12	-		-
		확대/축소	
인쇄 대상(<u>₩</u>)	: 문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지	수(법): 1페이지 💌
인쇄(<u>B</u>):	범위 내의 모든 페이지 🔻	인쇄할 용제 크기(<u>Z</u>):	현재 설정된 용지 💌
옵션(<u>0</u>)			확인 취소

帰 문서 속성 × 고급 인쇄 바로 가기 용지/품절 효과 완료 비스 문서 옵션 양면 인쇄(수통) П
 용지당 1페이지 구.

 ● 페이지 경계선 인쇄

 페이지 순서:
 오른쪽,그다음아래쪽 🔹 용지 방향 ◎ 세로 방향 ◎ 가로 방향 🗐 180도 회전 Ø 정보... 도움말 확인 취소

 ☑ 양면 인쇄(수통) Ⅲ 페이지 위로 넘기기 	
조색자레이아듯: 꺼짐 용지당페이지 수:	₩ ₩₩₩ ₩
(응지당 1페이지 ▼ □ 페이지 경계선 인쇄 페이지 순서:	
오른쪽, 그 다음 아래쪽 🔹 🔻	용지 방향
	 ● 세로 방향 ● 가로 방향 ■ 180도 회전

완료 탭을 누릅니다.

 양면 인쇄(수동) 확인란을 선택합니다. 확인 단추를 눌러 첫 번째 인쇄면을 인쇄합니다. 출력함에서 인쇄된 용지를 가져와 동일한 방향을 유지하면서 인쇄된 면을 밑으로 향하게 하고 페이지 상단이 제품 쪽을 향 하도록 한 후 용지함 1에 넣습니다.



 제어판에서 확인 버튼을 눌러 작업의 두 번째 인쇄면을 인쇄 합니다.

Windows에서 한 장에 여러 페이지 인쇄

1. 소프트웨어 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.

파일	E)	편집(E)	보기(⊻)	삽입(
	다른	를 이름으로	저장(<u>A</u>)		
	페이	I지 설정(L	<u>J</u>)		
S					

- ? 🔀 프린터 이름(<u>N</u>): ▲성(<u>P</u>) 상태: 종류: 위치: 프린터 찾기(<u>D</u>)... 📄 파일로 인쇄(止) 수동 양면지(X) 설명: s) 페이지 범위 ③ 모두(<u>A</u>) -🔿 현재 페이 🛷 ○ 현재 페이
 ○ 인쇄할 테 페이지 번호 쉼표(.)로 구· 3, 5-12 ☑ 한 부씩 인쇄(표) -확대/축소 인쇄 대상(<u>₩</u>): 문서 한 면에 인쇄할 페이지 수(<u>H</u>): 1페이지 • 인쇄(<u>B</u>): 범위 내의 모든 페이지 💌 인쇄할 용지 크기(乙): 현재 설정된 용지 -옵션(0).... 확인 취소
- 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.

3. 완료 탭을 누릅니다.

4.

를 선택합니다.

■ <mark>양면 인쇄(수통)</mark> ■ 페이지 위로 넘기기 소책자 레이마웃:	
제집 🗸	
용지당 1페이지 ▼ ■ 페이지 경계선 인쇄 페이지 순서: 오르프 그 다음 아래프 ▼	
	용지 방향
	◎ 세로 방향 ◎ 그로 바차
	() 기도 88 [] 180도 회견

 ☑ 양면 인쇄(수동) ■ 페이지 위로 넘기기 스펙TT-페이지유 	
· 국가 대이하고: · [개집 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	용지 방향 · 세료 방향 · 가로 방향 180도 최건
Ø	정보도움말



용지당 1페이지 드롭다운 목록에서 한 장에 인쇄할 페이지 수

 해당 페이지 경계선 인쇄, 페이지 순서 및 용지 방향 옵션을 선 택합니다.

페이지 방향 선택(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택한 후 속성 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.
- ? 🗙 프린터 이름(<u>N</u>): -~ 속성(<u>P</u>) -상태: 종류: 위치: |프린터 찾기(<u>D</u>)...] . 📄 파일로 인쇄(L) 설명 ____ ___ 수동 양면지(<u>X</u>) S 페이지 범위 ③ 모두(<u>A</u>) * 이 현재 페이 🤝 ○ 현재 페르.
 ○ 인쇄할 페 페이지 번호 쉼표(.)로 구· 3, 5-12 ☑ 한 부씩 인쇄(표) 확대/축소 인쇄 대상(₩): 문서 한 면에 인쇄할 페이지 수(H): 1페이지 -범위 내의 모든 페이지 🔻 인쇄할 용지 크기(乙): 현재 설정된 용지 💌 인쇄(<u>B</u>): 옵션(0).... 확인 취소

완료 탭을 누릅니다.

 함면 인쇄(수통) 페이지 위로 넘기기 소책자 레이아웃: 	
, 꺼짐 👻	
용지당 페이지 수:	
응지당 ImitiA ▼ □ 페이지 경계선 인쇄 페이지 순서:	
오는쪽, 그 다음 아래쪽 🌱	요지 바야
	◎ 제도 방향 ◎ 가루 반향
	 기고 5 호 180도 회전
(p)	정보 도움말

4. 용지 방향 영역에서 세로 또는 가로 옵션을 선택합니다.

페이지 이미지를 거꾸로 인쇄하려면 **180도 회전** 옵션을 선택 합니다.

용지 방향
● 세로 방향
◎ 가로 방향
🗐 180도 회전

용지 종류 선택(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택하고 **속성** 또는 환경설정 단추를 누릅니다.

			? 🔀
프린터			
이름(<u>N</u>):	-		 속성(P)
상태: 종류: 위치:			▲ 프린터 찾기(<u>D</u>) ■ 파일로 인쇄(L)
설명:			📃 수동 양면지(🖄)
-페이지 범위			
◎ 모두(<u>A</u>)		[
💿 현재 페이	1999 - Carlo Ca		=
◎ 인쇄할 페			
페모지 벽혹			
월표UJ도 구· 3 5-12			
0,012	T		T
		-확대/축소	
인쇄 대상(<u>₩</u>)	: 문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지 4	수(법): 1페이지 💌
인쇄(<u>B</u>):	범위 내의 모든 페이지 🔻	인쇄할 용지 크기(<u>Z</u>):	현재 설정된 용지 💌
옵션(0)			확인 취소

용치 크기:	8.5 × 14 인치	
Legal	•	
	맞춤	
용지함:		
자동 선택	-	
용지 종류:		
지정되지 않음		
특별 페이지:		- 인쇄 품질
표지 다른 용지에 의해		FastRes 1200 🔻
		EconoMode
	설정	

00000	지 옵션 지 크기:	[8.5 ×	14 인치	E
	Legal			•	
			맞훕		
8	지함:			1000	
R	지금 신역 지 조리·			_	
-	지정되지 않음			-	
	자신히 고신히				인쇄 품질
	표시 다른 용지에 인쇄				FastRes 1200 EconoMode
			설정		
4					정보 도움말

3. 용지/품질 탭을 누릅니다.

4. 용지 종류 드롭다운 목록에서 **자세히...** 옵션을 선택합니다.

5. 해당 용지와 가장 유사한 용지 종류의 범주를 선택합니다.

종류:	? 🗙
 ● 중류 ● 고속표준 <96g ● 프리젠테이션 96-130g ● 브로쳐 131-175g ● 기타 ● Monochrome Laser 투명 ● 레터헤드 ● 봉투 ● 양식 용지 ● 천공 용지 ● 색상지 ● 거친 용지 	
 확인	취소

 사용하고 있는 용지 종류에 대한 옵션을 선택한 후 확인 단추 를 누릅니다.

종류:	? 🗙
 ➡· 종류: ➡· 고속표준 <96g ➡· 프리젠테이션 96-130g ➡· 브로셔 131-175g ➡· 기타 ▲· 메디에노 ····································	
· 확인 (취소

다른 용지에 첫 번째 또는 마지막 페이지 인쇄(Windows)

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.

2. 제품을 선택한 후 **속성** 또는 **환경설정** 버튼을 누릅니다.

			? 💌
프린터			
이름(<u>N</u>):			◄성(<u>P</u>)
상태: 종류:			▲ 프린터 찾기(<u>D</u>)
위치:			📄 파일로 인쇄(L)
설명:			📄 수동 양면지(X)
-페이지 범위-	1999 - Carlo Ca		
③ 모두(A)			-
💿 현재 페이			=
◎ 인쇄할 페			
페이지 번호	T		한 부씩 인쇄(표)
쉽표(,)로 구· 3.5-12	1		
0,012			×
		확대/축소	
인쇄 대상(<u>₩</u>)	: 문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지	수(법): 1페이지 🔍
인쇄(<u>B</u>):	범위 내의 모든 페이지 💌	인쇄할 용지 크기(<u>Z</u>):	현재 설정된 용자 💌
옵션(<u>0</u>)			확인 취소

용치 크기:	85 × 14 인치		
Leya			
	맞춤	L F	
지도 서태	1		
사용선택			
5시 승규: 지저디지 아유			
특별 페이지: 표지 다른 용지에 인쇄	설정	FattRes 1200	•
(17)		RH	C 9 0+

-		문서 속성		
고급 인쇄 비	H로 가기 용지	/품질 효과	완료	서비스
용지 옵션 용지 크기:	[8.5 ×	14 인치	E
Legal			•	
		맞춤		
용지함:				
사용	<u>n</u> ed		•	
용지 종류:			-	
VIS2	네시 않음		•	
특별 페이지	:			인쇄 품질
다른 용	지에 인쇄			Fast Nes 1200
]	설정		
				정보) 도움말
				확인 취소

용지/품질 탭을 누릅니다.

 다른 용지에 인쇄 항목을 클릭한 후 설정 버튼을 클릭하여 앞 표지, 기타 페이지 및 뒤 표지에 필요한 설정을 선택합니다.

문서의 배율을 용지 크기에 맞추기(Windows)

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.

2. 제품을 선택하고 **속성** 또는 환경설정 단추를 누릅니다.

3. **효과** 탭을 누릅니다.

- ? 🗙 프린터 속성(<u>P</u>) 이름(<u>N</u>): • -상태: |프린터 찾기(<u>D</u>)... -종류: 위치: 📄 파일로 인쇄(L) 수동 양면지(X) 설명: Ś 페이지 범위 ③ 모두(A) -💿 현재 페이 🛷 ☑ 한 부씩 인쇄(표) 페이지 번호 쉼표(.)로 구· 3, 5-12 -확대/축소 인쇄 대상(<u>₩</u>): 문서 한 면에 인쇄할 페이지 수(<u>H</u>): 1페이지 • 범위 내의 모든 페이지 🔻 인쇄할 용지 크기(<u>Z</u>): 현재 설정된 용지 💌 인쇄(<u>B</u>): 옵션(0).... 확인 취소
- 문서 속성 X 고급 인쇄 바로 가기 용지/품 효과 [1료 서비스] 크기 조정 옵션 -◎ 실제 크기 ◎ 문서 인쇄 용지 지정: จดหมาย 🖉 용지에 맞춤 ◎ 실제 크기 대비 비율(%): 100 4 b. 워터마크 [없음] • 🗌 첫 페이지만 편집... 6 정보... 도움말 확인 취소



소책자 작성(Windows)

1. 소프트웨어 프로그램에서 **인쇄** 옵션을 선택합니다.

다음 용지에 문서 인쇄 옵션을 선택한 후 드롭다운 목록에서

4.

크기를 선택합니다.

KOWW

2. 제품을 선택한 후 **속성** 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.

[? 🔀
프린터			
이름(<u>N</u>):	-		▼ 속성(<u>P</u>)
상태 : 종류 :			▲ <u>프린터 찾기(D)</u>
위지: 설명:	-		□ 파골도 한쇄(L) □ 수동 양면지(X)
페이지 범위	~~		
③ 모두(A)			÷
💿 현재 페이			=
◎ 인쇄할 페			
페이지 번호			한 부쩍 인쇄(<u>_</u>)
임표(,)로 구 3, 5-12	-		-
		확대/축소	
인쇄 대상(<u>₩</u>)	: 문서 💌	한 면에 인쇄할 페이지	수(법): 1페이지 💌
인쇄(<u>B</u>):	범위 내의 모든 페이지 🔻	인쇄할 용제 크기(<u>Z</u>):	현재 설정된 용지 💌
옵션(<u>0</u>)		C	확인 취소

영면 인쇄(수통) 페이지 위로 넘기기 소책자 레이아운:	
꺼짐	
용지당 페이지 수: 용지당 1페이지	
에 페이지 경계선 안쇄 페이지 순서: 오르쪽 그 다운 아래쪽	
120,200,000	용지 방향
	 예로 방향
	◎ 가로 방향
	📶 180도 회전

3. 완료 탭을 누릅니다.

4. 양면 인쇄 또는 양면 인쇄(수동) 확인란을 클릭합니다.

● H & 2/4 ♥ 50 일 幼(45) ■ 即이지 위로 は기기 소벽자 레이마 옷: ▶ 20 ● 지하지 경계선 인쇄 페이지 경개선 인쇄 페이지 공개선 인쇄	E III J
오른쪽,그다음 아래쪽 🗸	용지 방향 ④ 세로 방향 ⑤ 가로 방향 180도 회전
Ø	정보) 도움말 확인 취소

□ 페이지 의로 너기기 소책자 레이마웃: 왼쪽 제본	
5/16 페이지 ▼. (多元82 2回이지 ●) 페이지 중계선 인쇄 페이지 순서: (오른쪽, 그 다음 아래쪽 ▼)	- 용지 방향 ● 세로 방향 ● 가루 방향
	1180 도 並行

소책자 레이아웃 드롭다운 목록에서 바인딩 옵션을 선택합니다. 용지당 1페이지 옵션이 용지당 2페이지로 자동 변경됩니다.

Mac OS X용 인쇄 작업

인쇄 사전 설정 사용(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- **3. 사전 설정** 메뉴에서 인쇄 사전 설정을 선택합니다.
- **4. 인쇄** 버튼을 누릅니다.

😰 **참고:** 프린터 드라이버 기본 설정을 사용하려면 **표준 제거** 옵션을 선택합니다.

인쇄 사전 설정 만들기(Mac OS X)

인쇄 사전 설정을 사용하면 프린터 드라이버의 현재 설정을 저장하여 나중에 다시 사용할 수 있습니다.

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 다시 사용하기 위해 저장할 인쇄 설정을 선택합니다.
- 4. **사전 설정** 메뉴에서 **다른 이름으로 저장...** 옵션을 누르고 사전 설정 이름을 입력합니다.
- 5. OK 단추를 누릅니다.

자동으로 양면에 인쇄(Mac OS X)

- 1. 인쇄 작업에 사용할 용지함에 용지를 충분히 넣습니다.
- 2. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 3. 프린터 드롭다운 목록에서 이 제품을 선택합니다.
- 4. 레이아웃 드롭다운 항목을 선택합니다.
- 5. **양면** 드롭다운 목록에서 제본 옵션을 선택합니다.
- **6. 인쇄** 버튼을 누릅니다.

수동으로 양면에 인쇄(Mac OS X)

참고: 이 제품에는 자동 양면 인쇄 기능이 포함되어 있습니다. 그러나 해당 제품은 용지에서 자동 양면 인쇄 를 지원하지 않거나 양면 인쇄 장치를 사용할 수 없는 경우 양면 인쇄를 수동으로 진행할 수도 있습니다.

- 1. 용지함 1에 인쇄 작업에서 사용할 용지를 충분히 넣습니다.
- 2. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 3. 프린터 드롭다운 목록에서 이 제품을 선택합니다.
- 4. 수동 양면 인쇄 드롭다운 항목을 선택합니다.
- 5. **수동 양면 인쇄** 확인란을 클릭하고 제본 옵션을 선택합니다.

- 6. 인쇄 단추를 누릅니다. 뒷면을 인쇄하려면 용지함 1의 출력 용지를 교체하기 전에 컴퓨터 화면에 표시 되는 팝업 창의 지침에 따르십시오.
- 7. 제품으로 가서 용지함 1에 있는 빈 용지를 제거합니다.
- 8. 인쇄된 면을 밑으로 향하게 하고 페이지 상단이 제품 쪽을 향하도록 한 후 용지함 1에 넣습니다.



9. 대화 상자가 나타나면 적절한 제어판 단추를 눌러 계속합니다.

용지 한 장에 여러 페이지 인쇄(Mac OS X)



1장당 페이지 수 메뉴에서 각 장에 인쇄할 페이지 수(1, 2, 4, 6, 9 또는 16)를 선택합니다.

인쇄면에 각 페이지를 둘러싼 경계선을 인쇄하려면 **테두리** 메뉴에서 경계선 유형을 선택합니다.

레이아웃 방향 영역에서 인쇄면에 배치할 페이지의 순서와 위치를 선택합니다.

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.

- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.

레이아웃 메뉴를 엽니다.

7. **인쇄** 버튼을 누릅니다.

3

4

5

6

페이지 방향 선택(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 부수 및 매수 메뉴에서 페이지 설정 단추를 누릅니다.
- 4. 사용할 페이지 방향을 나타내는 아이콘을 클릭한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
- **5. 인쇄** 버튼을 누릅니다.

용지 종류 선택(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 완료 메뉴를 엽니다.
- 4. 용지 종류 드롭다운 목록에서 종류를 선택합니다.
- 5. 인쇄 단추를 누릅니다.

표지 인쇄(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 표지 메뉴를 열고 표지를 인쇄할 위치를 선택합니다. 문서 전 단추 또는 문서 후 단추를 누릅니다.
- 4. 표지 유형 메뉴에서 표지에 인쇄할 메시지를 선택합니다.

🗊 참고: 빈 표지를 인쇄하려면 표지 유형 메뉴에서 표준 제거 옵션을 선택합니다.

5. 인쇄 버튼을 누릅니다.

용지 크기에 문서 맞추기(Mac OS X)

- 1. **파일** 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 용지 취급 메뉴를 엽니다.
- 4. 대상 용지 크기 영역에서 용지 크기에 맞춤 확인란을 누르고 드롭다운 목록에서 크기를 선택합니다.
- **5. 인쇄** 버튼을 누릅니다.

소책자 만들기(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- **3. 수동 양면 인쇄** 메뉴를 엽니다.
- **4. 수동 양면 인쇄** 상자를 클릭합니다.

- 5. **소책자 인쇄** 메뉴를 엽니다.
- **6. 소책자로 출력 형식 지정** 확인란을 누르고 제본 옵션을 선택합니다.
- 7. 용지 크기를 선택합니다.
- 8. 인쇄 버튼을 누릅니다.

추가 인쇄 작업(Windows)

인쇄 작업 취소(Windows)

- 1. 현재 인쇄 작업이 진행되고 있으면 제품 제어판에서 취소 🗙 버튼을 눌러 인쇄를 취소하십시오.
- ⑦ 참고: 취소 ★ 버튼을 누르면 현재 처리하고 있는 작업이 삭제됩니다. 실행 중인 프로세스가 두 개 이 상일 경우 취소 ★ 버튼을 누르면 제품 제어판에 표시되고 있는 프로세스가 삭제됩니다.
- 2. 소프트웨어나 인쇄 대기열에서도 인쇄 작업을 취소할 수 있습니다.
 - 소프트웨어: 일반적으로 대화 상자가 컴퓨터 화면에 잠시 나타납니다. 이 대화 상자에서 인쇄 작업 을 취소할 수 있습니다.
 - Windows 인쇄 대기열: 인쇄 작업이 인쇄 대기열(컴퓨터 메모리)이나 인쇄 스풀러에서 대기 중인 경우 해당 창에서 작업을 삭제할 수 있습니다.
 - Windows XP, Server 2003 또는 Server 2008: 시작, 설정, 프린터 및 팩스를 차례로 누릅니다.
 제품 아이콘을 두 번 눌러 창을 열고 취소할 인쇄 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음
 취소를 누릅니다.
 - Windows Vista: 시작, 제어판을 누른 다음 하드웨어 및 소리에서 프린터를 누릅니다. 제품 아이콘을 두 번 눌러 창을 열고 취소할 인쇄 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 취소를 누릅니다.
 - Windows 7: 시작을 누르고 장치 및 프린터를 누릅니다. 제품 아이콘을 두 번 눌러 창을 열고 취소할 인쇄 작업을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 취소를 누릅니다.

용지 크기 선택(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.
- 3. 용지/품질 탭을 누릅니다.
- 4. 용지 크기 드롭다운 목록에서 크기를 선택합니다.

사용자 정의 용지 크기 선택(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- **2.** 제품을 선택하고 **속성** 또는 **환경설정** 단추를 누릅니다.
- 3. 용지/품질 탭을 누릅니다.
- 4. 사용자 정의 단추를 누릅니다.
- 5. 사용자 정의 크기의 이름을 입력하고 치수를 지정합니다.
 - 폭은 용지의 짧은 모서리입니다.
 - 길이는 용지의 긴 모서리입니다.

참고: 항상 용지함에 용지의 짧은 모서리를 먼저 넣으십시오.

6. 저장 단추를 누른 후 닫기 단추를 누릅니다.

워터마크 인쇄(Windows)

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택하고 **속성** 또는 **환경설정** 단추를 누릅니다.
- 3. **효과** 탭을 누릅니다.
- 4. 워터마크 드롭다운 목록에서 워터마크를 선택합니다.

또는 워터마크를 목록에 추가하려면 **편집기** 단추를 누릅니다. 워터마크에 대한 설정을 지정한 다음 **확** 인 단추를 누릅니다.

5. 워터마크를 첫 페이지에만 인쇄하려면 **첫 페이지만** 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 워터마크가 모 든 페이지에 인쇄됩니다.

추가 인쇄 작업(Mac OS X)

인쇄 작업 취소(Mac OS X)

- 1. 현재 인쇄 작업이 진행되고 있으면 제품 제어판에서 취소 🗙 버튼을 눌러 인쇄를 취소하십시오.
- ⑦ 참고: 취소 ★ 버튼을 누르면 현재 처리하고 있는 작업이 삭제됩니다. 대기 중인 인쇄 작업이 두 개 이 상일 경우 취소 ★ 버튼을 누르면 제품 제어판에 현재 나타난 인쇄 작업이 삭제됩니다.
- 2. 소프트웨어나 인쇄 대기열에서도 인쇄 작업을 취소할 수 있습니다.
 - 소프트웨어: 일반적으로 대화 상자가 컴퓨터 화면에 잠시 나타납니다. 이 대화 상자에서 인쇄 작업 을 취소할 수 있습니다.
 - Mac 인쇄 대기열: 도크에서 제품 아이콘을 두 번 눌러 인쇄 대기열을 엽니다. 인쇄 작업을 선택한 다음 **삭제**를 누릅니다.

용지 크기 선택(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 부수 및 매수 메뉴에서 페이지 설정 단추를 누릅니다.
- 4. 용지 크기 드롭다운 목록에서 크기를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.
- **5. 인쇄** 버튼을 누릅니다.

사용자 정의 용지 크기 선택(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- **3. 부수 및 매수** 메뉴에서 **페이지 설정** 단추를 누릅니다.
- 4. 용지 크기 드롭다운 목록에서 사용자 정의 크기 관리 옵션을 선택합니다.
- 5. 용지 크기에 대한 치수를 지정한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
- **6**. **인쇄** 버튼을 누릅니다.

워터마크 인쇄(Mac OS X)

- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- 3. 워터마크 메뉴를 엽니다.
- 4. 워터마크 확인란을 누릅니다.
- 5. 확인란 아래의 드롭다운 목록에서 다양한 워터마크 요소를 설정합니다.
- **6. 인쇄** 버튼을 누릅니다.

보관용 품질 인쇄 만들기

기록 인쇄는 토너 얼룩과 먼지에 덜 민감한 인쇄를 출력합니다. 기록 인쇄를 사용하여 보존 또는 보관할 문서 를 만듭니다.

- 참고: 퓨저 온도를 올리면 보관용 품질 인쇄가 가능합니다. 제품의 인쇄 속도는 고온으로 인한 손상을 방지하기 위해 절반으로 줄어들게 됩니다.
 - 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
 - 3. 보관 인쇄 단추를 누르고 켜기 단추를 누릅니다.

HP ePrint 사용

전자 메일 기능을 사용할 수 있는 장치에서 제품의 전자 메일 주소로 전자 메일 첨부 파일로 전송하여 HP ePrint로 문서를 인쇄합니다.

⑦ 참고: HP ePrint를 사용하려면 제품이 유선 또는 무선 네트워크에 연결되어 있고 인터넷에 접속해야 합니다.

- 1. HP ePrint를 사용하려면 먼저 HP 웹 서비스를 활성화해야 합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 웹 서비스 🛍 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 웹 서비스 활성화 버튼을 누릅니다.
- 2. HP 웹 서비스 메뉴에서 전자 메일 주소 버튼을 눌러 제어판에 제품의 전자 메일 주소를 표시합니다.
- 3. HP ePrintCenter 웹 사이트를 사용하여 보안 설정을 정의하고 이 제품으로 전송된 모든 HP ePrint 작업 에 대한 기본 인쇄 설정을 구성할 수 있습니다.
 - a. <u>www.hpeprintcenter.com</u>을 참조하십시오.
 - b. Sign In(로그인)을 누르고 HP ePrintCenter 인증 정보를 입력하거나 새 계정을 등록합니다.
 - c. 목록에서 제품을 선택하고 + 프린터 추가를 눌러 추가합니다. 제품을 추가하려면 프린터 코드가 있어야 합니다. 프린터 코드는 제품 전자 메일 주소에서 @ 기호 전에 사용되는 부분입니다. 이 코 드는 제품 제어판의 웹 서비스 페이지에서 인쇄하면 얻을 수 있습니다.

제품을 추가한 후에는 제품 전자 메일 주소를 사용자 정의할 수 있습니다.

- ⑦ 참고: 이 코드는 HP 웹 서비스를 활성화한 때부터 24시간 동안 유효합니다. 코드가 만료되면 지 침에 따라 HP 웹 서비스를 다시 활성화하여 새 코드를 받으십시오.
- d. 제품에서 예기치 못한 문서가 인쇄되지 않도록 하려면 ePrint Settings(ePrint 설정)를 누르고 Allowed Senders(허용된 보낸 사람) 탭을 누릅니다. Allowed Senders Only(허용된 사람 전용)를 누르고 ePrint 작업을 허용할 전자 메일 주소를 추가합니다.
- e. 이 제품에 전송되는 모든 ePrint 작업에 대해 기본 설정을 설정하려면 ePrint Settings(ePrint 설정), Print Options(인쇄 옵션)를 차례로 누른 다음 사용할 설정을 선택합니다.
- 문서를 인쇄하려면 전자 메일 메시지로 첨부하여 제품의 전자 메일 주소로 전송합니다. 전자 메일 메시 지 및 첨부 파일이 인쇄됩니다.

AirPrint 사용

Apple AirPrint를 사용한 직접 인쇄는 iOS 4.2 이상에서 가능합니다. AirPrint를 사용하여 iPad(iOS 4.2), iPhone(3GS 이상) 또는 iPod touch(3G 이상)의 다음과 같은 응용 프로그램에서 제품으로 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 메일
- 사진
- Safari
- 타사 응용 프로그램 선택

AirPrint를 사용하려면 해당 제품이 네트워크에 연결되거나 무선 직접 연결로 연결되어 있어야 합니다. AirPrint 사용 및 AirPrint와 호환되는 HP 제품에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/airprint</u>를 참조하십시 오.

⑦ 참고: AirPrint를 사용하려면 제품 펌웨어를 업그레이드해야 할 수도 있습니다. <u>www.hp.com/support/</u> ljm425series을 참조하십시오.

장치 본체를 통한 USB 인쇄

1. 제품 앞면에 있는 USB 포트에 USB 드라이브를 넣습니다.



- 2. USB 플래시 드라이브 메뉴가 열립니다. 화살표 단추를 눌러 옵션을 탐색합니다.
 - 문서 인쇄
 - 사진 보기 및 인쇄
 - USB 드라이브로 스캔
- 문서를 인쇄하려면 문서 인쇄 화면을 누른 다음 문서가 저장 된 USB 드라이브에서 폴더의 이름을 누릅니다. 요약 화면이 열렸을 때 이를 눌러 설정을 조정할 수 있습니다. 인쇄 버튼을 눌러 문서를 인쇄합니다.
- 4. 사진을 인쇄하려면 사진 보기 및 인쇄 화면을 누른 다음 인쇄 하려는 각 사진의 미리보기 이미지를 누릅니다. 완료 단추를 누르십시오. 요약 화면이 열렸을 때 이를 눌러 설정을 조정할 수 있습니다. 인쇄 버튼을 눌러 사진을 인쇄합니다.
- 5. 출력 용지함에서 인쇄한 작업을 가져오고 USB 드라이브를 제 거합니다.

4 복사

- <u>복사본 한 부 생성</u>
- <u>여러 부 생성</u>
- <u>여러 페이지 원본 복사</u>
- <u>복사 작업 한 부씩 인쇄</u>
- <u>양면 복사(양면 인쇄)</u>
- 복사본 축소 또는 확대
- <u>복사 식별 카드</u>
- <u>복사 품질 최적화</u>
- <u>복사본의 명암 조정</u>
- <u>초안 모드로 복사</u>
- 특수 용지에 복사할 용지 크기 및 종류 설정
- <u>새 기본 복사 설정 지정</u>
- <u>복사 기본 설정 복원</u>

복사본 한 부 생성

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



2. 문서를 문서 공급기에 넣은 경우 조정대가 종이에 맞을 때까지 조절합니다.



- 3. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

여러 부 생성

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



2. 문서를 문서 공급기에 넣은 경우 조정대가 종이에 맞을 때까지 조절합니다.



- 3. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 4. 화살표를 눌러 복사 매수를 변경하거나 기존 숫자를 누르고 매수를 입력합니다.
- 5. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

여러 페이지 원본 복사

1. 원본을 문서 공급기에 넣을 때는 인쇄면이 위로 향하게 합니 다.

> 참고: 문서 공급기에는 75g/m² 용지를 최고 50장까지 넣을 수 있습니다.





2. 조정대가 용지에 닿도록 조정합니다.

- 3. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

복사 작업 한 부씩 인쇄

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 설정 단추를 누른 후 스크롤하여 한 부씩 인쇄 단추를 누릅니 다.화살표 단추를 눌러 옵션을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누 릅니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

양면 복사(양면 인쇄)

 문서의 첫 번째 페이지를 스캐너 유리에 놓거나 문서 전체를 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 3. 설정 버튼을 누른 후 양면 버튼을 누릅니다.
- 사용할 양면 옵션을 선택합니다. 예를 들어 양면 원본을 양면 출력물로 복사하려면 양면에서 양면 옵션을 선택합니다.
- 5. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.
복사본 축소 또는 확대

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 설정 단추를 누르고 축소/확대 단추를 누릅니다. 화살표 단추 를 눌러 옵션을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누릅니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

복사 식별 카드

ID 카드의 양쪽 면 또는 기타 크기가 작은 문서들을 용지 한 장의 동일한 면에 복사하려면 ID 복사 기능을 사용하십시오. 첫 번째 면을 복사한 다음 두 번째 면을 스캐너 유리의 다른 영역에 놓고 다시 복사하라는 메시 지가 표시됩니다. 두 이미지가 동시에 인쇄됩니다.

1. 문서를 스캐너 유리의 왼쪽 후면 모서리에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 3. ID 복사 단추를 누르십시오.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.
- 다음 페이지를 스캐너 유리의 다른 부분에 놓으라는 메시지가 표시됩니다.



- 복사할 페이지가 더 있으면 확인 단추를 누르고 이 페이지가 마지막이면 완료 단추를 누르십시오.
- 7. 모든 페이지가 용지의 한 쪽 면에 복사됩니다.

복사 품질 최적화

다음 색상 품질 설정을 사용할 수 있습니다.

- 자동 선택: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
- 혼합: 텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 텍스트: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 그림: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 설정 단추를 누른 다음 스크롤하여 최적화 단추를 누릅니다. 화살표 단추를 눌러 옵션을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누릅 니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

복사본의 명암 조정

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 3. 요약 화면에서 화살표 단추를 사용하여 설정을 조정합니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

초안 모드로 복사

초안 모드를 사용하면 토너를 절약하고 페이지당 비용을 줄일 수 있습니다. 반면 인쇄 품질은 저하될 수 있습 니다.

항상 초안 모드 사용이 권장되는 것은 아닙니다. 초안 모드를 상시 사용하면 토너보다 토너 카트리지의 기계 부품 수명이 먼저 소모될 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카 트리지를 교체하십시오.

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 3. 설정 버튼을 누릅니다.
- 4. 스크롤한 후 초안 모드 메뉴를 누릅니다.
- 5. 켜기 버튼을 누릅니다.
- 6. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

특수 용지에 복사할 용지 크기 및 종류 설정

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.



- 2. 설정 단추를 누른 후 스크롤하여 용지 단추를 누릅니다.
- 용지 크기 목록에서 용지함 1에 있는 용지 크기의 이름을 누 릅니다.
- 용지 종류 목록에서 용지함 1에 있는 용지 종류의 이름을 누 릅니다.
- 5. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

새 기본 복사 설정 지정

어떤 복사 설정 조합도 모든 작업에 대한 기본 설정으로 사용할 수 있습니다.

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.



- 2. 설정 버튼을 누릅니다.
- 환경설정에 맞게 복사 설정을 구성한 후 스크롤하여 새 기본 값으로 설정 버튼을 누릅니다.
- 4. 예 버튼을 누릅니다.

복사 기본 설정 복원

초기 기본 복사 설정을 복원하려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.



- 2. 설정 버튼을 누릅니다.
- 3. 스크롤한 후 기본값 복원 메뉴를 누릅니다.
- 4. 확인 버튼을 눌러 기본값을 복원합니다.

5 스캔

- <u>HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)</u>
- <u>HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Mac OS X)</u>
- <u>USB 플래시 드라이브로 스캔</u>
- <u>스캔 후 네트워크 폴더로 전송 및 스캔하여 전자 메일로 보내기 기능으로 스캔 설정</u>
- <u>스캔 후 네트워크 폴더로 전송</u>
- <u>스캔하여 전자메일로 보내기</u>
- <u>다른 소프트웨어를 사용하여 스캔</u>

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Windows)

- 1. 컴퓨터 바탕 화면에서 HP Scan 아이콘을 두 번 누릅니다.
- 2. 스캔 바로가기를 선택하고 필요한 경우 설정을 조정합니다.
- 3. **스캔**을 누르십시오.
- 참고: 더 많은 옵션에 액세스하려면 고급 설정을 누릅니다.

사용자 정의된 설정 집합을 생성하고 바로가기 목록에 저장하려면 새 바로가기 생성을 누릅니다.

HP Scan 소프트웨어를 사용하여 스캔(Mac OS X)

- 1. 응용 프로그램 폴더를 연 다음 Hewlett-Packard를 누릅니다. HP Scan을 두 번 누릅니다.
- HP Scan 메뉴를 열고 기본 설정을 누릅니다. 스캐너 팝업 메뉴의 목록에서 본 제품을 선택한 다음 계속 을 누릅니다.
- 이미지와 텍스트에 대해 만족스런 결과를 얻을 수 있는 표준 사전 설정을 사용하려면 스캔 버튼을 누릅 니다.

그림이나 텍스트 문서에 최적화된 사전 설정을 사용하려면 **스캔 사전 설정** 팝업 메뉴에서 사전 설정을 선택합니다. 설정을 조정하려면 **편집** 버튼을 누릅니다. 스캔 준비가 되면 **스캔** 버튼을 누릅니다.

- 더 많은 페이지를 스캔하려면 다음 페이지를 넣고 스캔을 누릅니다. 목록에 추가를 클릭하여 새 페이지 를 현재 목록에 추가합니다. 모든 페이지를 스캔할 때까지 반복합니다.
- 5. 저장 버튼을 누른 다음 컴퓨터에서 파일을 저장할 폴더로 이동합니다.

🗊 참고: 이제 스캔한 이미지를 인쇄하려면 **인쇄** 버튼을 누릅니다.

USB 플래시 드라이브로 스캔

- 1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.
- 2. 제품 앞면에 있는 포트에 USB 플래시 드라이브를 넣습니다.
- 3. 제품 제어판의 시작 화면에서 스캔 버튼을 누릅니다.
- 4. USB 드라이브로 스캔 화면을 누릅니다.
- 5. 스캔 버튼을 눌러 파일을 스캔 및 저장합니다. 제품의 USB 드라이브에 HPSCANS라는 폴더를 만들고, 파일 이름이 자동으로 생성된 파일을 .PDF 또는 .JPG 형식으로 저장합니다.
- 참고: 요약 화면이 열렸을 때 이를 눌러 설정을 조정할 수 있습니다.

폴더 이름을 변경할 수도 있습니다.

스캔 후 네트워크 폴더로 전송 및 스캔하여 전자 메일로 보내기 기 능으로 스캔 설정

이러한 스캔 기능은 HP 내장 웹 서버를 사용하기 전까지 사용할 수 없습니다. 다음은 스캔 설정을 설정하는 방법입니다.

- ¹· 제품 제어판의 시작 화면에서 네트워크 ●무금 버튼을 눌러 제품 IP 주소를 찾습니다.
- 2. HP 내장 웹 서버를 열려면 웹 브라우저의 주소 표시줄에 IP 주소를 입력하십시오.
- ☑ 참고: Windows용 HP 장치 도구 상자 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티에서도 HP 내장 웹 서버에 액세스 할 수 있습니다.
- 3. 스캔 탭을 눌러 기능을 설정합니다.

스캔 후 네트워크 폴더로 전송

제품 제어판을 사용하여 파일을 네트워크의 폴더로 스캔합니다.

- 참고: 이 기능을 사용하려면 제품은 네트워크에 연결되어 있어야 하며 스캔 기능은 HP 내장 웹 서버를 통해 구성되어야 합니다.
 - 1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.
 - 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 스캔 버튼을 누릅니다.
 - 3. 네트워크 폴더로 스캔 항목을 누릅니다.
 - 4. 네트워크 폴더 목록에서 파일을 저장하려는 폴더를 선택하십시오.
 - 5. 제어판 화면에 스캔 설정이 표시됩니다.
 - 설정을 변경하려면 설정 버튼을 누른 다음 설정을 변경합니다.
 - 설정이 올바른 경우 다음 단계로 이동하십시오.
 - 6. 스캔 버튼을 눌러 스캔 작업을 시작합니다.

스캔하여 전자메일로 보내기

제품 제어판을 사용하여 파일을 전자 메일 주소로 직접 스캔하십시오. 스캔한 파일이 전자 메일 메시지의 첨 부파일 형태로 해당 주소에 전송됩니다.

- 참고: 이 기능을 사용하려면 제품은 네트워크에 연결되어 있어야 하며 스캔 기능은 HP 내장 웹 서버를 통해 구성되어야 합니다.
 - 1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.
 - 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 스캔 버튼을 누릅니다.
 - 3. 스캔 후 전자 우편에 첨부 항목을 누릅니다.
 - 4. 전자우편으로 전송 항목을 누릅니다.
 - 5. 사용하려는 보내는 사람 주소를 선택합니다. 이 주소는 "발신 전자 메일 프로필"이라고도 합니다.
 - ☑ 참고: PIN 기능이 설정되면 PIN을 입력하고 확인 버튼을 누릅니다. 그러나 이 기능의 사용을 위해 PIN 을 입력할 필요는 없습니다.
 - 6. 받는 사람 버튼을 누르고 파일을 전송하려는 주소나 그룹을 선택합니다. 마치면 완료 버튼을 누릅니다.
 - 7. 제목 줄을 추가하려면 제목 버튼을 누릅니다.
 - 8. 다음 버튼을 누릅니다.
 - 9. 제어판 화면에 스캔 설정이 표시됩니다.
 - 설정을 변경하려면 설정 버튼을 누른 다음 설정을 변경합니다.
 - 설정이 올바른 경우 다음 단계로 이동하십시오.
 - 10. 스캔 버튼을 눌러 스캔 작업을 시작합니다.

다른 소프트웨어를 사용하여 스캔

이 제품은 TWAIN 및 WIA(Windows Imaging Application) 호환 장치로, TWAIN 호환 또는 WIA 호환 스캔 장치를 지원하는 Windows 기반 프로그램과 작동하며 TWAIN 호환 스캔 장치를 지원하는 Macintosh 기반 프로그램과 작동합니다.

TWAIN 또는 WIA 호환 프로그램을 사용하는 경우 스캔 기능을 사용하여 이미지를 스캔한 다음 열려 있는 프 로그램으로 바로 보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 TWAIN 및 WIA 호환 소프트웨어와 함께 제공되는 도움말 파일이나 설명서를 참조하십시오.

TWAIN 호환 프로그램에서 스캔

일반적으로 소프트웨어에 Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from 또는 Scanner와 같은 명령어가 있으면 TWAIN와 호환되는 프로그램입니다. 프로그램 호환성이나 명령어를 알지 못하면, 소프트웨어 도움말이나 설명서를 참조하십시오.

TWAIN 호환 프로그램에서 스캔할 경우 HP Scan 소프트웨어 프로그램이 자동으로 시작될 수도 있습니다. HP Scan 프로그램이 시작되면 미리보기 화면에서 이미지를 변경할 수 있습니다. 소프트웨어가 자동으로 시 작하지 않으면, 이미지는 TWAIN 호환 프로그램으로 바로 이동합니다.

TWAIN 호환 프로그램에서 스캔을 시작하십시오. 사용할 명령어와 단계에 대한 내용은 소프트웨어 도움말이 나 설명서를 참조하십시오.

WIA 호환 프로그램에서 스캔

WIA는 이미지를 스캔하여 소프트웨어 프로그램으로 직접 전송할 수 있는 방법 중 하나로, WIA는 HP Scan 소 프트웨어 대신 Microsoft 소프트웨어를 사용하여 스캔합니다.

일반적으로 삽입 또는 파일 메뉴에 Picture/From Scanner or Camera와 같은 명령어가 있으면 WIA와 호환되 는 소프트웨어 프로그램입니다. WIA 호환 프로그램인지 확실하지 않을 경우 소프트웨어 도움말이나 설명서 를 참조하십시오.

WIA 호환 프로그램에서 스캔을 시작하십시오. 사용할 명령어와 단계에 대한 내용은 소프트웨어 도움말이나 설명서를 참조하십시오.

-또는-

Windows 제어판의 **카메라 및 스캐너** 폴더(Windows Vista 및 Windows 7의 경우 **하드웨어 및 소리** 폴더)에서 제품 아이콘을 두 번 누릅니다. 표준 Microsoft WIA 마법사가 열리고 스캔한 후 파일로 보낼 수 있습니다.

6 팩스

- <u>전화선에 팩스 연결</u>
- <u>자동 응답기가 있는 팩스 설정</u>
- <u>내선 전화에 팩스 설정</u>
- <u>독립형 팩스 설정</u>
- <u>팩스 시간, 날짜 및 머리글 구성</u>
- 팩스 머리글에 특수 문자 사용
- <u>전화번호부 사용</u>
- <u>팩스 전송 설정 구성</u>
- <u>팩스 수신 설정 구성</u>
- <u>팩스 폴링 설정</u>
- <u>팩스 사용</u>
- <u>팩스 문제 해결</u>

전화선에 팩스 연결

 전화 케이블을 제품의 회선 포트 -□와 벽면 전화기 잭에 연 결합니다.

이 제품은 아날로그 장치입니다. 전용 아날로그 전화선에서 이 제품을 사용하도록 권장합니다.

* 참고: 일부 국가/지역에서는 제품과 함께 제공된 전화 코드에 대한 어댑터가 필요할 수 있습니다.

자동 응답기가 있는 팩스 설정

- 제품의 응답 전 벨소리 횟수를 자동 응답기에 설정된 벨소리 횟수보다 최소한 한 번 이상 많게 설정하십 시오.
- 자동 응답기가 동일한 전화선이지만 다른 책에 연결되어 있으면(예: 다른 방) 제품의 팩스 수신 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

내선 전화에 팩스 설정

이 설정이 활성화되어 있으면, 전화기 키패드에서 1-2-3을 차례로 눌러 수신 팩스 호출을 받도록 제품에 알 릴 수 있습니다. 기본 설정은 켜기입니다. 펄스 발신 모드이거나 전화 회사에서 1-2-3 번호 사용 서비스를 받 고 있는 경우에만 이 설정을 비활성화할 수 있습니다. 전화 회사의 서비스는 제품과 충돌하면 작동하지 않습 니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
- 2. 스크롤한 후 팩스 설정 메뉴를 누릅니다.
- 3. 스크롤한 후 고급 설정 메뉴를 누릅니다.
- 4. 스크롤한 후 내선 전화 단추와 켜기 단추를 차례로 누릅니다.

독립형 팩스 설정

- 1. 제품을 개봉하고 설정하십시오.
- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 3. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 팩스 설정 유틸리티 단추를 누르십시오.
- 5. 화면에 표시되는 메시지에 따라 각 질문에 대한 적절한 응답을 선택합니다.

참고: 팩스 번호로 최대 20개 문자를 사용할 수 있습니다.

* 참고: 팩스 머리글로 최대 25개 문자를 사용할 수 있습니다.

팩스 시간, 날짜 및 머리글 구성

제어판 사용

제어판을 사용하여 날짜, 시간 및 머리글을 설정하려면 다음 단계를 진행하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 기본 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 스크롤한 후 시간/날짜 메뉴를 누릅니다.
- 5. 12시간 시계 또는 24시간 시계를 선택합니다.
- **6.** 키패드를 사용하여 현재 시간을 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.
- 7. 날짜 형식을 선택합니다.
- 8. 키패드를 사용하여 현재 날짜를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.
- 9. 팩스 머리글 메뉴를 누르십시오.
- 10. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.
- * 참고: 팩스 번호로 최대 20개 문자를 사용할 수 있습니다.
- 11. 키패드를 사용하여 회사 이름이나 머리글을 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.
- 참고: 팩스 머리글로 최대 25개 문자를 사용할 수 있습니다.

HP 팩스 설정 마법사 사용

소프트웨어를 설치한 시점에 팩스 설정 과정을 마치지 않은 경우 HP 팩스 설정 마법사를 사용하여 언제든지 이 과정을 마칠 수 있습니다.

- **1. 시작**을 누른 다음 **프로그램**을 누르십시오.
- 2. HP를 누르고 제품 이름을 누른 다음 HP 팩스 설정 마법사를 누르십시오.
- 3. 팩스 설정을 구성하려면 HP 팩스 설정 마법사의 지침을 따르십시오.

팩스 머리글에 특수 문자 사용

제어판을 사용하여 머리글에 사용자 이름을 입력하거나 원터치 키, 단축 다이얼 항목, 그룹 다이얼 항목의 이 름을 입력하려면 특수 문자가 포함된 키패드를 여는 123 버튼을 누르십시오.

전화번호부 사용

개인 팩스 번호 또는 그룹 팩스 번호로 자주 거는 팩스 번호(최대 120개 항목)를 저장할 수 있습니다.

제어판에서 팩스 전화번호부 만들기 및 편집

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.



- 2. 팩스 메뉴 단추를 누릅니다.
- 3. 전화 번호부 설정 단추를 누릅니다.
- 4. 단축 다이얼 항목을 만들려면 개인 설정 단추를 누릅니다.
- 5. 목록에서 할당되지 않은 번호를 누릅니다.
- 키패드를 사용하여 항목의 이름을 입력한 후 확인 단추를 누 릅니다.
- 키패드를 사용하여 항목의 팩스 번호를 입력한 다음 확인 단 추를 누릅니다.

전화번호부 항목 삭제

제품에 프로그래밍된 전화번호부 항목을 모두 삭제할 수 있습니다.

▲ 주의: 한번 삭제된 전화번호부 항목은 복구할 수 없습니다.

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.



- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 전화 번호부 설정 단추를 누르십시오.
- 항목 삭제 단추를 누르십시오. 또는 모든 항목을 삭제하려면 모든 항목 삭제 단추를 누릅니다.
- 5. 삭제하려는 항목을 누릅니다.
- 6. 확인 버튼을 눌러 삭제를 확인합니다.

단축 다이얼 항목 생성 및 편집

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.



- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 전화 번호부 설정 단추를 누르십시오.
- 4. 개인 설정 단추를 누르십시오.
- 5. 목록에서 할당되지 않은 번호를 누르십시오.

- 키패드를 사용하여 항목의 이름을 입력한 다음 확인 단추를 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 항목의 팩스 번호를 입력한 다음 확인 단 추를 누르십시오.

단축 다이얼 항목 삭제

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 전화 번호부 설정 단추를 누르십시오.
- 4. 항목 삭제 단추를 누르십시오. 또는 모든 항목을 삭제하려면 모든 항목 삭제 단추를 누릅니다.
- 5. 삭제하려는 항목을 누릅니다.
- 6. 확인 버튼을 눌러 삭제를 확인합니다.

그룹 다이얼 항목 생성 및 편집

- 1. 그룹에 넣을 각 팩스 번호에 대한 개별 항목을 지정합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
 - c. 전화 번호부 설정 단추를 누르십시오.
 - **d.** 개인 설정 단추를 누르십시오.
 - e. 목록에서 할당되지 않은 번호를 누릅니다.
 - f. 키패드를 사용하여 항목의 이름을 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.
 - g. 키패드를 사용하여 항목의 팩스 번호를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.
- 2. 전화 번호부 설정 메뉴에서 그룹 설정 단추를 누릅니다.
- 3. 목록에서 할당되지 않은 번호를 누릅니다.
- 4. 키패드를 사용하여 그룹의 이름을 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.
- 5. 그룹에 포함하려는 개별 항목의 이름을 누릅니다. 입력이 끝나면 선택 완료 단추를 누릅니다.

그룹 다이얼 항목 삭제

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 전화 번호부 설정 단추를 누르십시오.
- 4. 항목 삭제 단추를 누르십시오. 또는 모든 항목을 삭제하려면 모든 항목 삭제 단추를 누릅니다.
- 5. 삭제하려는 항목을 누릅니다.
- 6. 확인 버튼을 눌러 삭제를 확인합니다.

팩스 전송 설정 구성

특수 발신 기호 및 옵션 설정

발신 중인 팩스 번호에 일시 중지를 삽입할 수 있습니다. 국제 전화 또는 외부 회선에 연결하는 경우 구두점 이 필요할 수 있습니다.

특수 기호	버튼	설명
발신 중 멈춤	⊃]∕n	팩스 번호를 입력하기 위해 제어판 키패드에서 Redial/Pause 단추를 사용할 수 있습니다. 또한 발신 중 멈춤을 삽입하려면 콤마 단추를 누를 수 있습니다.
발신음을 위해 멈춤	W	전화번호부 항목의 팩스 번호를 입력하는 경우에만 W 단추를 사용할 수 있습 니다. 이 문자로 인해 제품은 전화 번호의 나머지 부분을 다이얼하기 전에 발신 음을 기다리게 됩니다.
후크 깜박임	R	R 단추는 전화번호부 항목의 팩스 번호를 입력하는 경우에만 사용할 수 있습니 다. 이 문자로 인해 제품에 후크 플래시가 삽입됩니다.

외부 회선 번호 설정

외부 회선 번호는 제어판이나 소프트웨어에서 입력한 모든 팩스 번호의 맨 앞에 자동으로 추가되는 번호입 니다. 외부 회선 번호로 최대 50개 문자를 사용할 수 있습니다.

기본 설정은 끄기입니다. 예를 들어, 외부 전화 회선에 연결하기 위해 **9**와 같은 번호를 입력해야 하는 경우, 이 설정을 활성화하고 외부 회선 번호를 입력할 수 있습니다. 이 설정이 켜져 있는 동안에는 외부 회선 번호 없이 팩스 번호를 직접 발신할 수 있습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 기본 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 외부 회선 번호 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.
- 키패드를 사용하여 외부 회선 번호를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다. 숫자, 일시 중지 및 발신 기호를 사용할 수 있습니다.

발신음 인식 설정

일반적으로 팩스 번호 발신이 즉시 시작됩니다. 전화기와 같은 회선에 제품이 연결되어 있는 경우 발신음 인 식 설정을 활성화하십시오. 이렇게 하면 통화 중일 때 팩스가 전송되지 않습니다.

발신음 인식 기본 설정은 프랑스와 헝가리의 경우 켜기, 기타 국가/지역의 경우 끄기입니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 발신음 인식 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

톤 발신음 또는 펄스 발신음

제품을 톤 발신음 모드나 펄스 발신음 모드로 설정하려면 다음과 같이 하십시오. 초기 기본값은 톤입니다. 전 화선에서 톤 발신음을 사용할 수 없는 경우가 아니면 이 설정을 변경하지 마십시오.

참고: 펄스 발신음 옵션은 일부 국가/지역에서 사용할 수 없습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 다이얼 모드 단추를 스크롤하여 누른 후 톤 또는 펄스 단추를 누릅니다.

자동 재다이얼 및 재다이얼 사이 시간 설정

수신하는 팩스기에서 응답이 없거나 통화 중이어서 팩스를 보낼 수 없을 경우, 통화 중일 때 재발신, 응답 없 을 때 재발신 및 통신 오류일 때 재발신 옵션에 따라 재발신을 시도합니다.

통화 중일 때 재발신 옵션 설정

이 옵션이 켜진 경우 통화 중 신호가 수신되면 자동으로 재발신됩니다. 통화 중일 때 재발신 옵션의 초기 기 본값은 켜기입니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 통화 중이면 재다이얼 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

응답 없을 때 재발신 옵션 설정

이 옵션이 켜진 경우 수신 장치에서 응답이 없으면 자동으로 재발신됩니다. 응답 없을 때 재발신 옵션의 초기 기본값은 끄기입니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 무응답 시 재다이얼 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

통신 오류일 때 재발신 옵션 설정

이 옵션이 켜진 경우 통신 오류가 발생하면 자동으로 재발신됩니다. 통신 오류일 때 재발신 옵션의 초기 기본 값은 켜기입니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 통신 오류 시 재다이얼 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

흐리게/진하게 및 해상도 설정

기본 흐리게/진하게(명암대비) 설정

대비는 송신 팩스의 밝기와 어둡기에 영향을 미칩니다.

기본 흐리게/진하게 설정은 일반적으로 팩스로 송수신하는 항목에 적용되는 명암대비입니다. 슬라이더는 기 본 설정으로 가운데로 설정됩니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 명암 단추를 누른 후 화살표 중 하나를 눌러 슬라이더를 조정합니다.

해상도 설정

참고: 해상도를 늘리면 팩스 파일 크기가 늘어납니다. 팩스가 커질수록 전송 시간이 늘어나고 제품에서 사용 가능한 메모리를 초과할 수 있습니다.

모든 팩스 작업의 기본 해상도를 다음 설정 중 하나로 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 표준: 이 설정은 품질은 가장 낮지만 전송 속도는 가장 빠릅니다.
- 고급: 이 설정은 표준보다 해상도 품질이 높고 대개 텍스트 문서에 적합합니다.
- 최고급: 이 설정은 텍스트와 이미지가 함께 있는 문서에 가장 적합합니다. 전송 시간은 고급 설정보다 느리지만 사진 설정보다는 빠릅니다.
- 사진: 이 설정은 최상의 품질로 이미지를 인쇄하지만 전송 시간이 상당히 늘어납니다.

초기 기본 해상도 설정은 고급입니다.

기본 해상도 설정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 팩스 해상도 단추를 누르고 옵션 중 하나를 누릅니다.

과금 코드 설정

과금 코드 기능이 켜진 경우 팩스를 보낼 때마다 과금 코드를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 각 전송된 팩 스 페이지에 대해 과금 코드 카운트가 늘어납니다. 폴링 수신, 팩스 전달 또는 컴퓨터에서 다운로드된 팩스를 제외한 모든 유형의 팩스가 포함됩니다. 정의되지 않은 그룹이나 그룹 다이얼 팩스인 경우 각 대상에게 팩스 가 성공적으로 전송될 때마다 과금 코드 카운트가 늘어납니다.

과금 코드 설정의 초기 기본값은 끄기입니다. 과금 코드에는 1 - 250 사이의 숫자를 사용할 수 있습니다.

과금 코드 설정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 과금 코드 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

과금 코드 사용

- 1. 문서 공급기나 스캐너 유리에 문서를 넣습니다.
- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 3. 팩스 번호를 입력하거나 단축 다이얼 또는 그룹 다이얼 항목을 선택합니다.
- 4. 팩스 시작 단추를 누르십시오.
- 5. 과금 코드를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.

과금 코드 보고서 인쇄

과금 코드 보고서는 모든 팩스 과금 코드 및 각 코드에 과금된 총 팩스 수를 인쇄한 목록입니다.

🗊 참고: 제품이 이 보고서를 인쇄한 후에는 모든 과금 데이터가 삭제됩니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 팩스 보고서 단추를 누르십시오.
- 4. 스크롤한 후 과금 보고서 인쇄 메뉴를 누릅니다.

팩스 수신 설정 구성

팩스 전달 설정

수신 팩스를 다른 팩스 번호로 전달하도록 제품을 설정할 수 있습니다. 수신된 팩스는 메모리에 저장되고, 지 정한 팩스 번호로 발신되면서 팩스 전송이 시작됩니다. 오류(예: 통화 중인 경우)로 인해 팩스를 전달할 수 없 거나 반복적인 재발신 시도가 실패하면 팩스가 인쇄됩니다.

팩스를 수신할 때 메모리 용량이 부족하면 팩스 수신이 중단되고 메모리에 저장된 페이지만 전달됩니다.

팩스 전달 기능을 사용하는 경우, 컴퓨터가 아니라 제품으로 팩스가 수신되어야 하고 응답 모드가 자동으로 설정되어 있어야 합니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
- 4. 팩스 전달 단추와 켜기 단추를 차례로 누릅니다.
- 5. 키패드를 사용하여 팩스 전달 번호를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다.

응답 모드 설정

상황에 따라 장치의 응답 모드를 자동, TAM, 팩스/전화 또는 수동으로 설정하십시오. 초기 기본값은 자동입니 다.

- 자동: 벨소리가 지정된 횟수로 울리거나 특정 팩스 신호음이 인식되면 수신 호출에 응답합니다.
- TAM: 제품에서 호출에 자동으로 응답하지 않습니다. 대신 팩스 신호음을 감지할 때까지 기다립니다.
- 팩스/전화: 제품이 수신 호출에 즉시 응답합니다. 팩스 신호음을 감지하면 해당 호출을 팩스로 처리합니다. 팩스 신호음이 감지되지 않으면 벨소리를 생성하여 수신 음성 호출에 응답하도록 알려줍니다.
- 수동: 호출에 응답하지 않습니다. 제어판에서 팩스 시작 버튼을 누르거나 해당 회선에 연결된 전화기를 들고 1-2-3을 눌러 팩스를 스스로 수신해야 합니다.

응답 모드를 설정하거나 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 기본 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 응답 모드 단추를 스크롤하여 누른 다음 사용할 옵션 이름을 선택합니다.

팩스 번호 차단 또는 차단 해제

특정 사람이나 업체가 보내는 팩스를 받지 않으려면 제어판을 사용하여 최대 30개의 팩스 번호를 차단할 수 있습니다. 팩스 번호를 차단하면, 차단된 번호로 팩스가 수신되면 제어판 디스플레이에 해당 번호가 차단되 었음을 알리는 메시지가 나타나고 팩스는 인쇄되지 않으며 메모리에 저장되지 않습니다. 차단된 팩스 번호로 부터 받은 팩스는 팩스 작업 로그에 "삭제된" 대상으로 표시됩니다. 차단된 팩스 번호는 개별적으로 또는 모 두 한 번에 차단을 해제할 수 있습니다.

🗊 참고: 차단된 팩스의 보낸 사람에게는 팩스 전송이 실패했음을 알리지 않습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
- 4. 정크 팩스 차단 단추를 누르십시오.
- 5. 번호 추가 단추를 누르십시오.
- 6. 키패드를 사용하여 차단할 팩스 번호를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.

응답 전 벨소리 횟수 설정

응답 모드가 자동으로 설정된 경우, 응답 전 벨소리 횟수 설정에 따라 수신 호출에 응답하기 전에 울리는 벨 소리 횟수가 결정됩니다.

제품이 팩스와 음성 호출을 모두 수신하고 자동 응답기를 함께 사용하는 회선(공유 회선)에 연결되어 있으면, 응답 전 벨소리 횟수 설정 조정이 필요할 수 있습니다. 응답 전 벨소리 횟수는 자동 응답기의 응답 전 벨소리 횟수보다 커야 합니다. 이렇게 해야 수신 호출이 음성 호출인 경우 자동 응답기가 이에 응답하고 메시지를 기 록할 수 있습니다. 자동 응답기에서 호출에 응답하면 제품에서 팩스 신호음이 인식되면 수신 호출에 자동으 로 응답합니다.

기본 응답전 벨소리 횟수는 미국과 캐나다에서는 5회이며 기타 국가/지역에서는 2회입니다.

다음 표에 따라 응답전 벨소리 횟수를 지정하십시오.

전화선 유형	권장되는 응답 전 벨소리 횟수
팩스 전용선(팩스 호출 수신 전용)	제어판 디스플레이에 표시된 범위에서 벨소리 횟수를 설정하십시 오.최소 및 최대 허용 벨소리 횟수는 국가/지역에 따라 다릅니다.
두 전화 번호와 벨소리 종류 서비스가 사용되는 한 회선	1회 또는 2회. (다른 전화 번호를 위한 자동 응답기 또는 컴퓨터 음성 메일이 있는 경우 제품의 벨소리 횟수가 자동 응답기보다 많 이 설정되어 있는지 확인하십시오. 또한 벨소리 구별 기능을 사용 하여 음성 호출과 팩스 호출을 구별할 수 있습니다
한 전화기만 연결된 공유 회선(팩스 및 음성 호출 모두 수신)	5회 이상
자동 응답기 또는 컴퓨터 음성 메일이 연결된 공유 회선(팩스 및 음성 호출 모두 수신)	자동 응답기 또는 컴퓨터 음성 메일보다 2회 더 많아야 합니다.

응답전 벨소리 횟수를 설정하거나 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 기본 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 응답 전 벨소리 횟수 단추를 누르십시오.
- 5. 키패드를 사용하여 벨소리 횟수를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.

벨소리 구별 설정

벨소리 종류나 벨소리 구별 서비스는 일부 지역 전화 회사를 통해 사용할 수 있으며, 이를 통해 단일 회선에 두 개 이상의 전화 번호를 사용할 수 있습니다. 전화 번호마다 고유의 벨소리 종류가 있으므로 사용자가 음성 호출에 응답하고 제품에서 팩스 호출을 받을 수 있습니다.

벨소리 종류 서비스에 가입한 경우 해당 벨소리 종류에 제대로 응답하도록 제품을 설정해야 합니다. 일부 국 가/지역에서는 벨소리 종류 서비스를 사용할 수 없습니다. 전화 회사에 문의하여 해당 국가/지역에서 이 서비 스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

참고: 벨소리 종류 서비스를 사용하지 않고 벨소리 종류를 기본 설정인 모든 벨소리모든 벨소리 이외 설정 으로 변경할 경우 팩스를 수신하지 못할 수도 있습니다.

설정은 다음과 같습니다.

- 모든 벨소리: 해당 전화선을 통해 받는 모든 호출에 응답합니다.
- 단일: 벨소리가 한 번 나는 호출에 응답합니다.
- 이중: 벨소리가 두 번 나는 호출에 응답합니다.
- 삼중: 벨소리가 세 번 나는 호출에 응답합니다.
- 이중 및 삼중: 벨소리가 두 번이나 세 번 나는 호출에 응답합니다.

응답 벨소리 종류를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 기본 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 벨소리 구별 단추를 누르고 옵션 이름을 누릅니다.

컴퓨터에 수신된 새 팩스의 알림 설정

HP 디지털 팩스 설정 마법사 소프트웨어로 이 기능을 설정합니다. 소프트웨어 프로그램을 시작하려면 Windows 시작 메뉴에서 본 제품에 대한 프로그램 그룹을 탐색한 후 디지털 팩스 설정 마법사 항목을 클릭합 니다. 해당 소프트웨어를 통해 디지털 팩스 작업에 대한 알림을 설정합니다.

수신 팩스 자동 축소 사용

페이지에 맞춤 옵션을 사용하면 길이가 긴 팩스가 최대 75%까지 자동으로 축소되어 기본 용지 크기에 맞춰 집니다. 예를 들어, 리갈에서 레터 크기로 축소됩니다.

이 옵션을 사용하지 않으면 길이가 긴 팩스는 여러 페이지에 걸쳐 전체 크기로 인쇄됩니다. 수신 팩스 자동 축소의 초기 기본값은 켜기입니다.

스탬프 팩스 옵션을 켠 경우 자동 축소 기능도 함께 사용하려 할 수 있습니다. 그래야, 수신 팩스의 크기가 약 간 줄여지므로 수신 팩스 기능으로 인해 수신된 팩스 페이지를 두 페이지로 나눠지지 않습니다.

😰 참고: 기본 용지 크기 설정이 용지함의 용지 크기와 일치하는지 확인하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.

- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 페이지에 맞춤 단추를 누르고 켜기 단추를 누릅니다.

팩스 재인쇄 설정 지정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 팩스 재인쇄 허용 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

팩스 소리 볼륨 설정

이 설정을 통해 제어판에서 팩스의 소리 크기를 조절합니다. 다음 소리를 변경할 수 있습니다.

- 경보음 볼륨
- 벨소리 볼륨
- 전화 회선 볼륨

경보음 볼륨, 전화 회선 볼륨 및 벨소리 볼륨 설정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 시스템 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 볼륨 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 조정하려는 볼륨 설정 이름을 누른 후 옵션 중 하나를 누릅니다. 각 볼륨 설정에 이 단계를 반복합니다.

수신 팩스 기록 설정

수신되는 각 팩스 상단에 발신자 식별 정보가 나타납니다. 팩스 수신 날짜와 시간을 확인할 수 있도록 수신되는 팩스에 사용자 고유의 머리글 정보를 지정할 수도 있습니다. 수신 팩스 기록의 초기 기본값은 끄기입니다.

🗊 참고: 수신 기록 설정을 활성화하면 페이지 크기가 커지고 두 번째 페이지가 인쇄될 수 있습니다.

澎 참고: 이 옵션은 이 제품에서 인쇄되는 수신 팩스에만 적용됩니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 스탬프 팩스 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.

전용 수신 기능 설정

개인 수신 기능이 켜져 있으면 수신 팩스는 메모리에 저장됩니다. 저장된 팩스를 인쇄하려면 암호가 필요합 니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 개인 수신 단추를 스크롤하여 누른 후 켜기 단추를 누릅니다.
- 5. 아직 시스템 암호를 설정하지 않은 경우 암호를 만들도록 요청하는 메시지가 나타납니다.

참고: 시스템 암호는 대소문자가 구별됩니다.

- a. 확인 단추를 누른 후 키패드를 사용하여 시스템 암호를 입력합니다.
- **b.** 확인 단추를 누르고 암호를 다시 입력한 다음 확인 단추를 눌러 암호를 저장합니다.

팩스 폴링 설정

다른 사람이 팩스가 폴링되도록 설정한 경우, 자신의 제품으로 팩스를 보내도록 요청할 수 있습니다 (다른 팩 스기를 폴링하는 작업).

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
- 4. 폴링 수신 단추를 누르십시오.
- 5. 키패드를 사용하여 폴링할 팩스기의 번호를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.

제품이 다른 팩스기로 전화를 걸어 팩스를 요청합니다.

팩스 사용

지원되는 팩스 프로그램

제품과 함께 제공되는 PC 팩스 프로그램은 이 제품에서만 작동하는 PC 팩스 프로그램입니다. 이전에 컴퓨터 에 설치된 PC 팩스 프로그램을 계속 사용하려면 컴퓨터에 연결되어 있는 모뎀을 사용하십시오. 이 제품 모뎀 에서는 작동하지 않습니다.

팩스 취소

발신 중인 단일 팩스 또는 송수신되고 있는 팩스를 취소하려면 다음과 같이 하십시오.

현재 팩스 취소

제어판에서 취소 🗙 버튼을 누르십시오. 전송되지 않은 페이지가 있으면 취소됩니다. 취소 🗙 버튼을 눌러도 그룹 다이얼 작업이 중지됩니다.

대기중인 팩스 작업 취소

아래와 같은 경우에 팩스 작업을 취소하려면 다음과 같이 하십시오.

- 이 제품은 통화 중이거나 응답이 없거나 통신 오류가 발생하면 대기한 후에 재발신합니다.
- 나중에 전송되도록 팩스가 예약됩니다.

팩스 작업 상태 메뉴를 사용하여 팩스 작업을 취소하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 전송 옵션 단추를 누르십시오.
- 4. 팩스 작업 상태 단추를 누르십시오.
- 5. 취소할 작업의 팩스 번호를 누릅니다.

메모리에서 팩스 삭제

다른 사람이 메모리에 저장된 팩스를 재인쇄하는 상황을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 주의: 이 방법을 통해 재인쇄 메모리뿐 아니라 전송 중인 팩스, 재다이얼 대기 중인 미전송 팩스, 나중에 전 송할 팩스 및 인쇄나 발송되지 않은 팩스 등은, 모두 지워집니다.
 - 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
 - 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
 - 3. 팩스 서비스 메뉴를 누르십시오.
 - 4. 저장된 팩스 삭제 단추를 누르십시오.

DSL, PBX 또는 ISDN 시스템에서 팩스 사용

HP 제품은 기존 아날로그 전화기 서비스와 함께 사용할 수 있도록 개발되었습니다. DSL, PBX, ISDN 회선이나 VoIP 서비스에서 작동하도록 개발되지는 않았지만 적합한 설정과 장비를 사용하면 작동이 가능합니다. 😰 참고: DSL, PBX, ISDN 및 VoIP 설정 옵션은 서비스 제공업체에 문의하십시오.

HP LaserJet 제품은 디지털/아날로그 변환기를 사용하는 경우를 제외하고 모든 디지털 전화기 환경과 호환되 지 않는 아날로그 장치입니다. HP는 본 제품이 디지털 환경이나 디지털/아날로그 변환기와 호환됨을 보증하 지 않습니다.

DSL

DSL(디지털 가입자망) 사용자는 표준 구리선 전화기를 통한 디지털 기술을 사용합니다. 이 제품은 이러한 디 지털 신호와 직접적으로 호환되지 않습니다. 그러나 DSL 설정 시 구성된 경우 신호를 분리하여 대역폭 중 일 부를 아날로그 신호(음성 및 팩스)를 전송하는 데 사용하고 나머지 대역폭은 디지털 데이터를 전송하는 데 사 용할 수 있습니다.

참고: 일부 팩스는 DSL 서비스와 호환되지 않습니다. HP는 이 제품이 모든 DSL 서비스 회선이나 제공업체 와 호환됨을 보증하지 않습니다.

일반적인 DSL 모뎀은 저주파 아날로그 전화 및 팩스 모뎀 통신과 고주파 DSL 모뎀 통신을 구별하는 필터를 갖추고 있습니다. DSL 모뎀이 사용하는 전화선에 연결되는 아날로그 전화기 및 아날로그 팩스 제품에 필터를 사용해야 하는 경우가 많습니다. DSL 서비스 제공업체는 대개 이 필터를 사용합니다. 자세한 사항은 DSL 제공 업체에 문의하십시오.

PBX

이 제품은 모든 디지털 전화기 환경에서 호환되지 않는 아날로그 장치입니다. 팩스 기능을 사용하려면 디지 털/아날로그 필터나 변환기가 필요할 수도 있습니다. PBX 환경에서 팩스 기능에 문제가 발생하면 PBX 제공업 체에 문의하십시오. HP는 본 제품이 디지털 환경이나 디지털/아날로그 변환기와 호환됨을 보증하지 않습니 다.

자세한 사항은 PBX 제공업체에 문의하십시오.

ISDN

이 제품은 모든 디지털 전화기 환경에서 호환되지 않는 아날로그 장치입니다. 팩스 기능을 사용하려면 디지 털/아날로그 필터나 변환기가 필요할 수도 있습니다. ISDN 환경에서 팩스 기능에 문제가 발생하면 ISDN 제공 업체에 문의해야 할 수 있습니다. HP는 본 제품이 ISDN 디지털 환경이나 디지털/아날로그 변환기와 호환됨을 보증하지 않습니다.

VoIP 서비스에서 팩스 사용

제공업체가 명시적으로 VoIP(Voice over internet protocol) 서비스를 지원하는 경우를 제외하고 종종 VoIP 서비스가 팩스기와 호환되지 않는 경우가 있습니다.

VoIP 네트워크를 통해 팩스를 받을 때 문제가 발생하면 케이블과 설정이 정확한지 확인하십시오. 팩스 속도 설정을 낮추면 VoIP 네트워크를 통해 팩스를 보낼 수도 있습니다.

VoIP 공급자가 해당 연결에 "패스 스루" 모드를 제공할 경우 VoIP에서의 팩스 성능이 향상됩니다. 또한 공급 자가 회선에 "컴포트 노이즈"를 추가한 경우 이 기능이 활성화되지 않으면 팩스 성능이 향상될 수 있습니다.

팩스 문제가 계속 발생하면 VoIP 제공업체에 문의하십시오.

전원이 차단될 때 팩스 메모리 내용 보존

플래시 메모리는 전원이 차단되는 경우 데이터 손실을 방지합니다. 다른 팩스 장치는 일반 RAM이나 단기 보 관 RAM에 팩스 페이지를 저장합니다. 일반 RAM은 전원이 끊어지면 바로 데이터를 잃게 되지만 단기 보관

89

RAM은 전원이 끊어진 후 약 60분 정도 데이터를 유지합니다. 플래시 메모리는 전원이 공급되지 않아도 수년 동안 데이터를 유지할 수 있습니다.

내부 네트워크를 공중 전화선에 연결하면 보안이 문제될 수 있습니다.

본 제품에서는 공중 스위치 전화 네트워크(PSTN) 표준에 맞는 전화선을 통해 팩스 데이터를 전송하고 수신할 수 있습니다. 보안 팩스 프로토콜은 컴퓨터 바이러스가 전화선에서 컴퓨터나 네트워크로 전송되지 않도록 합 니다.

다음과 같은 제품 특징으로 바이러스 전송을 방지할 수 있습니다.

- 팩스 선과 USB나 이더넷 포트에 연결된 장비 간의 직접적인 연결이 없습니다.
- 내부 펌웨어는 팩스 연결을 통해 수정할 수 없습니다.
- 모든 팩스 통신은 내부 데이터 교환 프로토콜을 사용하지 않는 팩스 하위 시스템을 통해 이루어집니다.

플랫베드 스캐너에서 팩스 전송

1. 정면이 아래로 가게 문서를 스캐너 유리에 올려놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 3. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 4. 팩스 시작 단추를 누르십시오.
- 5. 스캐너 유리로부터 전송할지 확인하라는 메시지가 나타납니 다. 예 단추를 누르십시오.
- 첫 번째 페이지를 넣으라는 메시지가 나타납니다. 확인 단추 를 누르십시오.
- 첫 번째 페이지를 스캔한 후 다른 페이지를 넣으라는 메시지 가 표시됩니다. 문서가 여러 페이지인 경우 예 단추를 누릅니 다. 모든 페이지를 스캔할 때까지 이 절차를 계속합니다.
- 마지막 페이지를 스캔할 때 표시되는 메시지에서 아니요 단추 를 누릅니다. 제품이 팩스를 건송합니다.

문서 공급기에서 팩스 전송

원본을 문서 공급기에 넣을 때는 인쇄면이 위로 향하게 합니다.

참고: 문서 공급기에는 **75g/m**² 용지를 최고 **50**장까지 넣을 수 있습니다.

주의: 제품이 손상될 수 있으므로 수정 테이프, 수정액, 종이 클립 또는 스테이플이 사용된 원본은 사용하지 마십시오. 또 한 사진, 너무 작은 원본 또는 찣어지기 쉬운 원본을 문서 공급 기에 넣지 마십시오.



2. 용지가 눌리게 조정대를 조정하십시오.



- 3. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 4. 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.
- 5. 팩스 시작 단추를 누르십시오.

단축 다이얼 및 그룹 다이얼 항목 사용

1. 문서 공급기나 스캐너 유리에 문서를 넣습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 3. 키패드에서 팩스 전화번호부 아이콘을 누릅니다.

inter th	oter the fas surplier.		
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	⇒]/II
*	0	#)[
Fax Mana		Fts	rt File

- 4. 사용하려는 개별 또는 그룹 항목 이름을 누릅니다.
- 5. 팩스 시작 단추를 누르십시오.

소프트웨어에서 팩스 전송

다음은 제품과 함께 제공되는 소프트웨어를 사용하여 팩스를 전송하는 기본적인 지침에 대한 정보입니다. 기 타 모든 소프트웨어 관련 항목은 소프트웨어 도움말에 나와 있으며, 이 도움말은 소프트웨어 **도움말** 메뉴에 서 확인할 수 있습니다.

다음 요구사항이 충족되면 컴퓨터에서 전자 문서를 팩스로 전송할 수 있습니다.

- 제품이 컴퓨터나 컴퓨터가 연결된 네트워크에 바로 연결되어 있습니다.
- 컴퓨터에 제품 소프트웨어가 설치되어 있습니다.
- 컴퓨터 운영 체제가 본 제품이 지원하는 운영 체제입니다.

소프트웨어에서 팩스 전송

팩스 전송 방법은 사양에 따라 다를 수 있습니다. 가장 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

- 1. 시작, 프로그램(또는 Windows XP의 경우 모든 프로그램)을 누른 다음 HP를 누르십시오.
- 2. 제품 이름을 누른 다음 팩스 전송을 누르십시오. 팩스 소프트웨어가 열립니다.
- 3. 수신자의 팩스 번호를 입력하십시오.
- 4. 문서 공급기에 문서를 넣습니다.
- 5. **지금 보내기**를 누르십시오.

Microsoft Word와 같은 타사 소프트웨어 프로그램에서 팩스 전송

- 1. 타사 프로그램에서 문서를 여십시오.
- 2. 파일 메뉴를 누른 다음 인쇄를 누르십시오.
- 프린터 드라이버 드롭다운 목록에서 팩스 프린터 드라이버를 선택하십시오. 팩스 소프트웨어가 열립니다.
- 4. 수신자의 팩스 번호를 입력하십시오.
- 5. 제품에 넣은 페이지를 모두 포함하십시오. 이 단계는 선택 사항입니다.
- 6. **지금 보내기**를 누르십시오.

팩스 회선에 연결된 전화기에서 발신하여 팩스 전송

제품과 같은 회선에 연결되어 있는 전화기에서 팩스 번호를 발신해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 수동 수신 모드로 설정된 장치로 팩스를 보내는 경우 수신자에게 전화를 걸어 팩스 수신을 알릴 수 있습니다.

🖾 참고: 전화기가 제품의 "전화기" 포트 🎦 에 연결되어 있어야 합니다.

- 1. 문서 공급기에 문서를 넣습니다.
- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 제품과 같은 회선에 연결된 전화기를 사용하십시오. 전화기 키패드를 사용하여 팩스 번호를 발신하십시 오.
- 4. 수신자이 응답하면 팩스기를 켜도록 알려주십시오.
- 5. 팩스 신호음이 들리면 제어판의 팩스 시작 단추를 누르고 제어판 디스플레이에 **연결 중**이 나타나면 전 화기를 내려 놓으십시오.

확인 후 팩스 전송

정확한 번호로 팩스를 전송하기 위해 팩스 번호를 두 번 입력하라는 메시지가 나타나도록 제품을 설정할 수 있습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 스크롤한 후 팩스 번호 확인 단추와 켜기 단추를 차례로 누릅니다.
- 5. 팩스를 전송합니다.

나중에 전송하도록 팩스 스케줄 설정

제품 제어판을 사용하여 나중에 한 명 이상의 사람에게 자동으로 팩스를 보내도록 예약할 수 있습니다. 이 과 정을 마치면 제품이 문서를 메모리로 스캔한 다음 준비 상태로 돌아갑니다.

참고: 팩스가 지정한 시간에 전송되지 않으면, 해당 정보가 팩스 오류 보고서에 나타나거나(해당 옵션이 켜 져 있는 경우) 팩스 작업 로그에 기록됩니다. 팩스 전송 호출에 응답이 없거나 통화 중 신호음으로 인해 재발 신이 중단되어 전송이 시작되지 않을 수도 있습니다.

나중에 팩스를 보내도록 예약되었지만 업데이트가 필요한 경우 추가 정보가 다른 작업으로 전송됩니다. 동일 한 팩스 번호로 동시에 전송되도록 설정된 모든 팩스는 개별 팩스로 전송됩니다.

1. 문서 공급기에 문서를 넣습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 3. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 4. 전송 옵션 단추를 누르십시오.
- 5. 나중에 팩스 전송 단추를 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 팩스를 전송할 날짜의 시간을 입력하십시
 오. 확인 단추를 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 팩스를 전송할 날짜를 입력하십시오. 확인 단추를 누르십시오.
- 키패드를 사용하여 팩스 번호를 입력하십시오. 확인 단추를 누르십시오. 제품이 문서를 스캔하고 지정된 시간까지 메모리 에 파일을 저장합니다.

전자 문서 및 종이 문서를 통합한 팩스 전송

HP 팩스 전송 소프트웨어로 이 기능을 설정합니다. 소프트웨어 프로그램을 시작하려면 시작 메뉴에서 본 제 품에 대한 프로그램 그룹을 탐색한 후 HP 팩스 전송 항목을 클릭합니다. 소프트웨어를 통해 문서를 한 번의 팩스 작업으로 통합합니다.

이용 권한 코드, 신용 카드 또는 전화 카드 사용

이용 권한 코드, 신용 카드 또는 전화 카드를 사용하려면 일시 중지 및 발신 코드가 허용되는 수동 발신을 사용하십시오.

해외로 팩스 전송

해외로 팩스를 전송하려면 일시 중지 및 국제 전화 코드가 허용되는 수동 발신을 사용하십시오.

팩스 인쇄

이 제품은 팩스를 수신하면 인쇄하고(전용 수신 기능이 활성화된 경우 제외) 플래시 메모리에 자동으로 저장 합니다.

팩스 재인쇄

팩스 재인쇄 허용 기능이 켜진 경우 제품이 수신 팩스를 메모리에 저장합니다. 제품에는 약 250페이지를 보 관하는 3.2 MB의 저장 공간이 있습니다.

이러한 팩스는 계속 저장됩니다. 팩스를 재인쇄해도 메모리에서 지워지지 않습니다.

이 기능의 기본 설정은 끄기입니다.

팩스 재인쇄 허용 기능 활성화

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 스크롤한 후 팩스 재인쇄 허용 단추와 켜기 단추를 차례로 누릅니다.

팩스 재인쇄

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
- 4. 팩스 재인쇄 단추를 누르십시오.
- 5. 재인쇄할 팩스의 항목를 누릅니다.

수신된 팩스의 양면에 자동 인쇄

제품 제어판을 통해 제품을 구성하여 수신된 팩스의 양면을 인쇄합니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 버튼을 누릅니다.
- 3. 고급 설정 버튼을 누릅니다.
- 4. 양면 인쇄 버튼을 누릅니다.
- 5. 켜기 버튼을 누릅니다.

전화선에서 팩스 신호음이 들릴 때 팩스 수신

한 전화선에서 팩스와 전화를 모두 받는 경우, 전화가 올 때 신호음이 들리면 다음 방법 중 하나로 수신을 처 리하십시오.

- 제품이 근처에 있으면 제어판에서 팩스 시작 버튼을 누르십시오.
- 그렇지 않으면 전화기 키패드에서 1-2-3을 순서대로 누르고 팩스 전송음이 들리면 전화기를 내려 놓으 십시오.

🗊 참고: 두 번째 방법을 사용하려면 내선 전화 설정을 예로 설정해야 합니다.

컴퓨터로 팩스 수신

전용 수신 기능이 활성화된 경우 저장된 팩스 인쇄

저장된 팩스를 인쇄하려면 제품 보안 암호를 제공해야 합니다. 저장된 팩스가 인쇄되고 나면 메모리에서 삭 제됩니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 수신 옵션 단추를 누르십시오.
- 4. 개인 팩스 인쇄 단추를 누르십시오.
- 5. 키패드를 사용하여 제품 보안 암호를 입력한 다음 확인 단추를 누릅니다.

99

팩스 문제 해결

팩스 문제 해결 검사 목록

- 여러 수정 방법을 사용할 수 있습니다. 각 권장 조치 이후 문제가 해결되었는지 확인하기 위해 팩스를 다시 시도합니다.
- 팩스 문제 해결 도중 최상의 결과를 얻으려면 제품의 회선이 벽면 전화기 포트에 직접 꽂혀 있는지 확인 합니다. 제품에 연결된 모든 다른 장치의 연결을 끊습니다.
- 1. 전화 코드가 제품 뒷면의 정확한 포트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 2. 팩스 테스트를 사용하여 전화선을 확인합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누른 후 서비스 메뉴를 누릅니다.
 - **b.** 팩스 서비스 메뉴를 선택합니다.
 - c. 팩스 테스트 실행 옵션을 선택하십시오. 제품이 팩스 테스트 보고서를 인쇄합니다.

보고서에는 다음과 같이 가능한 결과가 포함됩니다.

- **Pass(통과)**: 보고서에 검토용으로 현재 팩스 설정이 모두 들어 있습니다.
- Fail(실패): 보고서에는 오류 내용 및 문제 해결 방법이 포함되어 있습니다.
- 3. 다음 절차에 따라 제품 펌웨어가 현재 버전인지 확인합니다.
 - a. 현재 펌웨어 날짜 코드를 받으려면 제어판 보고서 메뉴에서 구성 페이지를 인쇄합니다.
 - **b.** <u>www.hp.com</u>으로 이동합니다.
 - 1. Support & Drivers(고객지원 & 드라이버) 링크를 누릅니다.
 - **2.** Download drivers and software (and firmware)(소프트웨어 & 드라이버(및 펌웨어) 다운로 드) 링크 옵션을 클릭합니다.
 - 3. For product(제품명) 상자에 제품 모델 번호를 입력한 다음 Go(이동) 단추를 누릅니다.
 - 4. 운영 체제에 맞는 링크를 클릭합니다.
 - 5. 표에서 펌웨어 섹션으로 스크롤합니다.
 - 나열된 버전이 구성 페이지의 버전과 일치하는 경우 가장 최신 버전이 설치되어 있는 것입니다.
 - 버전이 다른 경우 펌웨어 업그레이드를 다운로드하고 화면의 지침에 따라 제품 펌웨어 를 업데이트합니다.
 - 참고: 펌웨어를 업그레이드하려면 제품을 인터넷 액세스가 가능한 컴퓨터에 연결해 야 합니다.
 - 팩스를 다시 전송하십시오.
- 제품 소프트웨어가 설치되었을 때 팩스가 설정되었는지 확인하십시오.

컴퓨터의 HP 프로그램 폴더에서 팩스 설정 유틸리티를 실행합니다.

5. 전화기 서비스가 아날로그 팩스를 지원하는지 확인하십시오.

- ISDN 또는 디지털 PBX를 사용하는 경우 아날로그 팩스 회선 구성에 대한 자세한 내용을 서비스 제 공업체에 문의하십시오.
- VolP 서비스를 사용하는 경우 팩스 속도 설정을 저속(V.29)으로 변경하거나 제어판에서 고속(V.34) 을 비활성화합니다. 팩스 지원 여부 및 권장 팩스 모뎀 속도는 서비스 제공업체에 문의하십시오. 일부 업체에서는 어댑터를 요청할 수 있습니다.
- DSL 서비스를 사용하는 경우 제품으로의 전화선 연결에 필터가 포함되는지 확인합니다. DSL 서비 스 제공업체에 문의하거나 DSL 필터가 없는 경우 구입하십시오. DSL 필터가 설치된 경우 이러한 필터에 결함이 있을 수 있으므로 다른 필터를 시도하십시오.
- 6. 오류가 지속되면 다음 섹션에서 보다 자세한 문제 해결 솔루션을 찾으십시오.

팩스 추적 보고서

팩스 T.30 추적 보고서는 팩스 전송 문제를 해결하는 데 유용한 정보가 나와 있습니다. 이러한 문제 해결에 대 한 지원을 받기 위해 HP에 문의할 경우 전화를 하기 전에 T.30 추적 보고서를 인쇄하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 3. 팩스 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 4. T.30 추적 인쇄 단추를 누르고 지금 단추를 누릅니다.

팩스 오류 보고서, 인쇄

팩스 로그 및 보고서를 인쇄하려면 다음과 같이 하십시오.

모든 팩스 보고서 인쇄

다음과 같은 보고서를 한 번에 모두 인쇄하려면 다음과 같이 하십시오.

- 마지막 호출 보고서
- 팩스 작업 일지
- 전화번호부 보고서
- 정크 팩스 목록
- 과금 보고서(과금 코드가 켜진 경우)
- 보고서 구성
- 사용 페이지
- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 팩스 보고서 단추를 누르십시오.
- 4. 모든 팩스 보고서 인쇄 단추를 누르십시오.

개별 팩스 보고서 인쇄

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 팩스 보고서 단추를 누르십시오.
- 4. 인쇄할 보고서의 이름을 누릅니다.

참고: 이 절차는 마지막 팩스 작업의 성공 여부에 관계없이 보고서를 인쇄합니다. 성공하지 못한 각 팩스 작 업의 보고서를 별도로 만들려면 오류의 경우 설정을 선택합니다. 각 팩스 작업의 보고서를 별도로 만들려면 호출 완료 시기 설정을 선택합니다.

팩스 오류 보고서 설정

팩스 오류 보고서는 제품에서 발생한 팩스 작업 오류를 나타내는 간략한 보고서입니다. 다음과 같은 경우 이 후에 이 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.

- 모든 팩스 오류(초기 기본값)
- 팩스 전송 오류
- 팩스 수신 오류
- 전혀 안 함
- ⑦ 참고: 이 옵션을 선택한 경우, 팩스 작업 로그를 인쇄하지 않으면 팩스 전송에 실패했는지 알 수 없습 니다.
- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 팩스 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 메뉴 단추를 누르십시오.
- 3. 팩스 보고서 단추를 누르십시오.
- 4. 팩스 오류 보고서 단추를 누른 다음 사용할 인쇄 옵션을 누릅니다.

팩스 오류 수정 모드 설정

일반적으로, 팩스가 송수신되면서 전화선 신호가 모니터링됩니다. 팩스 전송 중에 오류가 발견되고 오류 수 정 설정이 켜기이면 팩스의 일부를 다시 전송하라는 요청이 발생할 수 있습니다. 오류 수정 모드의 초기 기본 값은 켜기입니다.

팩스 송수신에 문제가 있거나 전송 오류에 상관하지 않으려면 이 설정을 끄십시오. 해외에 있는 팩스기와 송 수신하거나 위성 전화 연결을 사용할 경우 이 설정을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 3. 팩스 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 4. 오류 수정 단추를 누르고 켜기 단추를 누릅니다.

팩스 속도 변경

팩스 속도 설정은 제품에서 팩스를 전송하기 위해 사용하는 모뎀 프로토콜입니다. 33,600bps 전화선을 통해 데이터를 송수신하는 전이중 모뎀의 세계적 표준입니다. 팩스 속도 설정의 초기 기본값은 고속(V.34)입니다.

특정 장치와의 팩스 송수신에 문제가 있는 경우에만 이 설정을 변경해야 합니다. 해외에 있는 팩스기와 송수 신하거나 위성 전화 연결을 사용할 경우 팩스 속도를 낮추는 것이 좋습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 팩스 속도 단추를 스크롤하여 누른 다음 사용할 속도 설정을 선택합니다.

팩스 오류 메시지

알림 및 경고 메시지가 일시적으로 표시되며 확인 단추를 눌러 다시 시작하거나 취소 × 단추를 눌러 작업을 취소하는 등 사용자가 메시지에 대해 조치를 취해야 하는 경우도 있습니다. 일부 경고가 표시될 경우 작업이 완전하게 수행되지 않거나 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 알림 또는 경고 메시지가 인쇄와 관련된 것이 고 자동 연속 기능이 설정되어 있는 경우, 해당 메시지에 대해 10초 동안 아무런 조치가 없으면 인쇄 작업이 다시 시작됩니다.

제어판 메시지	설명	권장 조치
문서 공급기 도어가 열렸습니다.	문서 공급기의 상단 덮개가 열려 제품이 팩스를 전송할 수 없습니다.	덮개를 닫고 팩스를 다시 전송합니다.
팩스 취소.		
발신음 없음.	발신음을 인식할 수 없습니다.	팩스 시작 단추를 눌러 전화선의 발신음을 확인 합니다.
		전화 코드를 장치와 콘센트에서 뺐다가 다시 꽃 으십시오.
		제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하고 있는 지 확인하십시오.
		제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기에 연 결한 다음 전화를 걸어 보십시오.
		벽면 전화기 잭의 전화 코드가 회선 -▽ 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
		제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십 시오.
		제어판의 서비스 메뉴에서 팩스 테스트 실행 옵 션을 사용하여 전화선을 확인합니다.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. www.hp.com/support/ljm425series 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.
인식되는 팩스 없음.	제품이 수신 호출에 응답했지만 팩스기의 호출 을 인식하지 못했습니다.	팩스 수신을 다시 시도할 수 있도록 허용하십시 오.
		다른 전화 코드를 사용해보십시오.
		벽면 전화기 잭의 전화 코드가 회선 -▽ 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
		제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십 시오.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

제어판 메시지	설명	권장 조치
통신 오류.	제품과 송신기 또는 수신기 사이에 팩스 통신 오류가 발생했습니다.	팩스 전송을 다시 시도할 수 있도록 허용하십시 오. 제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기 에 연결한 다음 전화를 걸어 보십시오. 제품 전 화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십시오.
		다른 전화 코드를 사용해보십시오.
		팩스 속도 옵션을 저속(V.29) 설정으로 구성하 거나 고속(V.34) 설정을 비활성화합니다.
		자동 오류 수정을 방지하려면 오류 수정 기능을 끕니다.
		참고: 오류 수정 기능을 끄면 이미지 품질이 저하될 수 있습니다.
		오류가 특정 팩스 번호로 발생하는지 확인하려 면 제어판에서 팩스 작업 일지 보고서를 인쇄합 니다.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/lim425series</u> 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.
팩스 사용 중.	팩스를 전송한 팩스 회선이 사용 중이었습니다. 사용 중인 번호로 자동으로 재발신됩니다.	팩스 전송을 다시 시도할 수 있도록 허용하십시 오.
새나이얼 내기 중.		수신자에게 전화하여 팩스기가 켜져 있고 준비 되었는지 확인하십시오.
		발신하는 팩스 번호가 올바른지 확인하십시오.
		서비스 메뉴를 열고 팩스 서비스 단추를 누릅니 다. 팩스 테스트 실행 단추를 누르십시오. 이 테 스트는 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있 고 전화선에 신호가 있는지 확인합니다. 제품이 결과 보고서를 인쇄합니다.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. www.hp.com/support/lim425series 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.
팩스 사용 중.	팩스를 건송한 팩스 회선이 사용 중이었습니다. 팩스 건송이 취소되었습니다.	수신자에게 전화하여 팩스기가 켜져 있고 준비 되었는지 확인하십시오.
선송이 취소되었습니다.		발신하는 팩스 번호가 올바른지 확인하십시오.
		통화 중이면 재다이얼 옵션이 활성화되었는지 확인하십시오.
		서비스 메뉴를 열고 팩스 서비스 단추를 누릅니 다. 팩스 테스트 실행 단추를 누르십시오. 이 테 스트는 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있 고 전화선에 신호가 있는지 확인합니다. 제품이 결과 보고서를 인쇄합니다.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

제어판 메시지	설명	권장 조치
팩스 수신 오류.	팩스 수신을 시도하는 중에 오류가 발생했습니 다.	보낸 사람에게 팩스를 다시 전송하도록 하십시 오.
		보낸 사람 또는 다른 팩스기에 다시 팩스를 보 내십시오.
		팩스 시작 단추를 눌러 전화선의 발신음을 확인 합니다.
		코드를 뺐다 다시 꽃아서 전화 코드가 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
		제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하고 있는 지 확인하십시오.
		서비스 메뉴를 열고 팩스 서비스 단추를 누릅니 다. 팩스 테스트 실행 단추를 누르십시오. 이 테 스트는 전화 코드가 올바른 포트에 연결되어 있 고 전화선에 신호가 있는지 확인합니다. 제품이 결과 보고서를 인쇄합니다.
		팩스 속도를 낮추십시오. 발신자에게 팩스를 다 시 전송하도록 요청하십시오.
		오류 수정 모드를 비활성화하십시오. 발신자에 게 팩스를 다시 전송하도록 요청하십시오.
		<mark>참고:</mark> 오류 수정 모드를 끄면 팩스 이미지 품 질이 저하될 수 있습니다.
		제품을 다른 전화선에 연결하십시오.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.
팩스 응답 없음	수신하는 팩스 회선이 응답하지 않습니다. 몇 분 후에 재발신을 시도합니다.	팩스 전송을 다시 시도할 수 있도록 허용하십시 오.
새나이얼 내기 중.		수신자에게 전화하여 팩스기가 켜져 있고 준비 되었는지 확인하십시오.
		발신하는 팩스 번호가 올바른지 확인하십시오.
		재발신이 계속 진행되면 전화 코드를 콘센트에 서 빼고 전화에 연결한 다음 음성 호출을 시도 해보십시오.
		벽면 전화기 잭의 전화 코드가 회선 -▽ 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
		제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십 시오.
		다른 전화 코드를 사용해보십시오.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. www.hp.com/support/lim425series 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

제어판 메시지	설명	권장 조치
팩스 응답 없음	팩스 번호 재다이얼에 실패했거나 무응답 시 재 다이얼 옵션이 꺼져 있습니다.	수신자에게 전화하여 팩스기가 켜져 있고 준비 되었는지 확인하십시오.
신송이 취소되었습니다.		발신하는 팩스 번호가 올바른지 확인하십시오.
		재다이얼 옵션이 활성화되었는지 확인하십시 오.
		전화 코드를 장치와 콘센트에서 뺐다가 다시 꽃 으십시오.
		제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기에 연 결한 다음 전화를 걸어 보십시오.
		벽면 전화기 잭의 전화 코드가 회선 -☑ 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
		제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십 시오.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/lim425series</u> 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.
팩스 저장공간 가득 참.	팩스 전송 중에 제품의 메모리가 가득 찼습니 다. 메모리에 들어갈 수 있는 크기의 문서만 인 쇄됩니다.	모든 팩스를 인쇄한 다음 발신자에게 다시 팩스
팩스 수신 취소 중.		들 도대포독 표정하십시오. 달전자에게 세신동 하기 전에 팩스 작업을 여러 번에 걸쳐 나눠서 전송하도록 요청하십시오. 모든 팩스 작업을 취 소하거나 메모리에서 팩스를 삭제하십시오.
팩스 저장공간 가득 참. 팩스 수신 취소 중.	팩스 저장에 사용 가능한 메모리 양이 수신 팩 스를 저장하기에 부족합니다.	개인 수신 기능을 사용하는 경우 모든 수신 팩 스를 인쇄하면 일부 메모리를 확보할 수 있습니 다.
		여전히 더 많은 메모리가 필요한 경우 메모리에 있는 팩스를 삭제합니다. 서비스 메뉴를 엽니 다. 팩스 서비스 메뉴에서 저장된 팩스 삭제 옵 션을 선택합니다.

제어판 메시지	설명	권장 조치
팩스 저장공간 가득 참.	팩스 작업 중에 메모리가 가득 찼습니다. 팩스 의 모든 페이지가 메모리에 저장되어야 팩스 작 업이 제대로 수행됩니다.메모리에 들어갈 수 있는 크기의 문서만 전송되었습니다.	현재 작업을 취소합니다. 제품을 껐다가 다시 켭니다. 작업을 다시 전송해 봅니다.
백스 신공 쉬소 중.		오류가 다시 발생하는 경우 작업을 취소하고 제 품을 두 번째로 껐다가 다시 켭니다. 제품에 일 부 작업에 대한 메모리가 충분하지 않을 수 있 습니다.
팩스 전송 오류. 팩스 전송을 시도하는 중에 오류가 할다.	팩스 전송을 시도하는 중에 오류가 발생했습니	팩스를 다시 전송해보십시오.
	ч.	다른 팩스 번호로 팩스를 전송해보십시오.
		팩스 시작 단추를 눌러 전화선의 발신음을 확인 합니다.
		코드를 뺐다 다시 꽃아서 전화 코드가 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
		제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하고 있는 지 확인하십시오.
		제품을 분리하고 전화를 전화선에 연결한 다음 음성 호출을 시도하여 전화가 작동되는지 확인 하십시오.
		제품을 다른 전화선에 연결하십시오.
		팩스 해상도를 기본값인 표준 대신 고급으로 설 정하십시오.
		오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품 과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

팩스 전송 문제 해결

- <u>제어판에 나타나는 오류 메시지</u>
- <u>팩스 전송을 시도하지 않고 제어판에 준비 메시지 표시</u>
- <u>제어판에 "페이지 1 저장 중" 메시지가 표시된 이후로 더 이상 진행되지 않습니다.</u>
- <u>팩스를 수신할 수 있지만 전송할 수 없음</u>
- <u>제품이 암호로 보호되어 있음</u>
- <u>제어판에서 팩스 기능을 사용할 수 없음</u>
- 단축 다이얼을 사용할 수 없음
- 그룹 다이얼을 사용할 수 없음
- 팩스 전송을 시도할 때 전화 회사로부터 기록된 오류 메시지 수신
- <u>전화기가 제품에 연결된 경우 팩스를 전송할 수 없음</u>

제어판에 나타나는 오류 메시지

통신 오류. 메시지 표시

- 팩스 전송을 다시 시도할 수 있도록 허용하십시오. 다시 전송하면 일시적으로 팩스 속도가 느려집니다.
- 제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기에 연결한 다음 전화를 걸어 보십시오. 제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십시오.
- 다른 전화 코드를 사용해보십시오.
- 제어판에서 팩스 속도 옵션을 중속(V.17) 설정 또는 저속(V.29) 설정으로 변경합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 팩스 속도 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 오류 수정 옵션을 끕니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - d. 오류 수정 메뉴를 엽니다.
 - e. 끄기 설정을 선택합니다.
- 🗊 참고: 오류 수정 옵션을 끄면 이미지 품질이 저하될 수 있습니다.
- 오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

발신음 없음.

- 전화 코드가 제품의 정확한 포트에 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 제품의 전화 코드가 벽면 전화기 잭에 직접 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 팩스 시작 단추를 사용하여 전화선의 발신음을 확인합니다.
- 제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기에 연결한 다음 전화를 걸어 보십시오.
- 전화 코드를 장치와 콘센트에서 뺐다가 다시 꽂으십시오.
- 제품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하고 있는지 확인하십시오.
- 제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십시오.
- 제어판의 서비스 메뉴에서 팩스 테스트 실행 옵션을 사용하여 전화선을 확인합니다.

- a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
- **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
- **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
- **d.** 팩스 테스트 실행 항목을 선택합니다.

팩스 사용 중. 메시지 표시

- 팩스 전송을 다시 시도하십시오.
- 수신자에게 전화하여 팩스기가 켜져 있고 작동하는지 확인하십시오.
- 정확한 팩스 번호를 사용했는지 확인하십시오.
- 팩스 시작 단추를 사용하여 전화선의 발신음을 확인합니다.
- 제품을 분리하고 전화를 전화선에 연결한 다음 음성 호출을 시도하여 전화가 작동되는지 확인하십시 오.
- 제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결한 다음 다시 팩스를 전송해보십시오.
- 다른 전화 코드를 사용해보십시오.
- 나중에 팩스를 전송하십시오.
- 오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

팩스 응답 없음 메시지 표시

- 팩스를 다시 전송해 보십시오.
- 수신자에게 전화하여 팩스기가 켜져 있고 작동하는지 확인하십시오.
- 정확한 팩스 번호를 사용했는지 확인하십시오.
- 제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기에 연결한 다음 전화를 걸어 보십시오.
- 제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십시오.
- 다른 전화 코드를 사용해보십시오.
- 벽면 전화기 잭의 전화 코드가 회선 □ 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 제어판의 서비스 메뉴에서 팩스 테스트 실행 옵션을 사용하여 전화선을 확인합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 팩스 테스트 실행 항목을 선택합니다.
- 오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

문서 공급기에 용지 걸림

- 용지가 제품의 크기 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 제품은 381mm보다 긴 팩스 용지를 지원하 지 않습니다.
- 원본을 레터, A4 또는 리갈 크기 용지로 복사 또는 인쇄한 후 팩스를 다시 전송합니다.

팩스 저장공간 가득 참. 메시지 표시

- 제품을 껐다 켜십시오.
- 인쇄되지 않은 저장된 팩스를 인쇄합니다.
 - a. 팩스 단추를 누르고 팩스 메뉴 단추를 누릅니다.
 - **b.** 수신 옵션 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 개인 팩스 인쇄 항목을 선택합니다.
 - **d.** 암호 입력 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.
- 메모리에서 저장된 팩스를 삭제합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 저장된 팩스 삭제 항목을 선택합니다.
 - 큰 팩스 작업을 작은 부분으로 나눈 후 각각 팩스로 전송합니다.

스캐너 오류

- 용지가 제품의 크기 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 제품은 381mm보다 긴 팩스 용지를 지원하 지 않습니다.
- 원본을 레터, A4 또는 리갈 크기 용지로 복사 또는 인쇄한 후 팩스를 다시 전송합니다.

팩스 전송을 시도하지 않고 제어판에 준비 메시지 표시

- 팩스 작업 로그의 오류를 확인합니다.
 - a. 팩스 단추를 누르고 팩스 메뉴 단추를 누릅니다.
 - **b.** 팩스 보고서 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 작업 일지 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 로그 지금 인쇄 옵션을 선택하십시오.
- 전화기가 제품에 연결된 경우 전화기가 끊어져 있는 상태인지 확인합니다.
- 팩스와 제품 사이의 다른 모든 선의 연결을 끊습니다.
- 제품을 벽면의 전화기 잭에 직접 연결하고 팩스를 다시 전송합니다.

제어판에 "페이지 1 저장 중" 메시지가 표시된 이후로 더 이상 진행되지 않습니다.

- 메모리에서 저장된 팩스를 삭제합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - d. 저장된 팩스 삭제 항목을 선택합니다.

팩스를 수신할 수 있지만 전송할 수 없음

팩스를 전송한 후 반응이 없습니다.

- 1. 팩스 시작 단추를 사용하여 전화선의 발신음을 확인합니다.
- 2. 제품을 껐다 켜십시오.
- 3. 제어판 또는 HP 팩스 설정 마법사를 사용하여 팩스 시간, 날짜 및 팩스 머리글 정보를 구성합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - c. 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 팩스 머리글 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 입력합니다.
- 4. 해당 전화선의 모든 내선 전화기가 끊어져 있는 상태인지 확인합니다.
- 5. DSL 서비스를 사용하는 경우 제품으로의 전화선 연결이 하이패스 필터를 포함하는지 확인합니다.

제품이 암호로 보호되어 있음

네트워크 관리자가 제품 암호를 설정한 경우 제품의 팩스 기능을 사용하려면 반드시 암호를 알아야 합니다.

제어판에서 팩스 기능을 사용할 수 없음

- 제품이 암호로 보호될 수 있습니다. HP 내장 웹 서버, HP Toolbox 소프트웨어 또는 제어판을 사용하여 암호를 설정하십시오.
- 제품의 암호를 모르는 경우 시스템 관리자에 문의하십시오.
- 팩스 기능이 비활성화되지 않았는지 시스템 관리자에 확인하십시오.

단축 다이얼을 사용할 수 없음

- 팩스 번호가 유효한지 확인하십시오.
- 외부 회선에 외부 회선 번호가 필요한 경우 외부 회선 번호 옵션을 켜거나 단축 다이얼 번호에 외부 회 선 번호를 포함하십시오.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.

- **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
- **d.** 외부 회선 번호 메뉴를 엽니다.
- e. 켜기 설정을 선택합니다.

그룹 다이얼을 사용할 수 없음

- 팩스 번호가 유효한지 확인하십시오.
- 외부 회선에 외부 회선 번호가 필요한 경우 외부 회선 번호 옵션을 켜거나 단축 다이얼 번호에 외부 회 선 번호를 포함하십시오.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 외부 회선 번호 메뉴를 엽니다.
 - e. 켜기 설정을 선택합니다.
- 단축 다이얼 항목으로 그룹의 모든 항목을 설정하십시오.
 - a. 사용되지 않는 단축 다이얼 항목을 엽니다.
 - **b.** 해당 단축 다이얼에 팩스 번호를 입력합니다.
 - c. 확인 단추를 눌러 단축 다이얼을 저장합니다.

팩스 전송을 시도할 때 전화 회사로부터 기록된 오류 메시지 수신

- 팩스 번호를 정확하게 다이얼했는지 및 전화 서비스가 차단되지 않고 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 일부 전화 서비스에서 장거리 전화를 차단할 수도 있습니다.
- 외부 회선에 외부 회선 번호가 필요한 경우 외부 회선 번호 옵션을 켜거나 단축 다이얼 번호에 외부 회 선 번호를 포함하십시오.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 외부 회선 번호 메뉴를 엽니다.
 - e. 켜기 설정을 선택합니다.
- 참고: 외부 회선 번호 옵션이 켜진 경우 외부 회선 번호 없이 팩스를 전송하려면 수동으로 팩스를 전 송합니다.
- 국제 전화 번호로 팩스 전송
 - a. 외부 회선 번호가 필요한 경우 외부 회선 번호가 포함된 전화 번호를 수동으로 다이얼합니다.
 - **b.** 전화 번호를 누르기 전에 국가/지역 코드를 입력합니다.

- c. 전화기의 발신음이 들리면 잠시 기다립니다.
- **d.** 제어판으로부터 팩스를 수동으로 전송합니다.

전화기가 제품에 연결된 경우 팩스를 전송할 수 없음

- 전화기가 끊어져 있는 상태인지 확인하십시오.
- 팩스를 보낼 때 전화기에 음성 호출이 사용되지 않도록 하십시오.
- 전화기의 선을 뽑은 다음 팩스 전송을 다시 시도하십시오.

팩스 수신 문제 해결

- <u>팩스가 응답하지 않습니다</u>
- <u>제어판에 나타나는 오류 메시지</u>
- 팩스가 수신되지만 인쇄되지 않습니다
- 발신자가 통화 중 신호음을 수신합니다
- <u>발신음 없음</u>
- PBX 회선에서 팩스를 전송하거나 수신할 수 없습니다

팩스가 응답하지 않습니다

팩스 전용 전화선이 있습니다

- 제어판에서 자동 설정을 응답 모드 옵션으로 구성합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 응답 모드 메뉴를 엽니다.
 - e. 자동 설정을 선택합니다.

자동 응답기가 제품에 연결되어 있습니다

- 응답 모드 옵션을 TAM 설정으로 구성하고 자동 응답기를 "전화기" 포트에 연결합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 응답 모드 메뉴를 엽니다.
 - e. TAM 설정을 선택합니다.

TAM 설정을 사용할 수 없는 경우 응답 모드 옵션을 자동 설정으로 구성합니다.

- 응답 전 벨소리 횟수 설정을 자동 응답기에 설정된 벨소리 횟수보다 최소한 한 번 이상 많게 설정합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 응답 전 벨소리 횟수 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 자동 응답기를 "전화기" 포트에 연결합니다.
- 제품에 전화기 핸드셋이 연결된 경우 응답 모드 옵션을 팩스/전화 설정으로 구성하여 통화를 올바른 장 치로 연결합니다. 음성 통화를 감지하면 제품에서 전화기 핸드셋을 받도록 알리는 벨소리 신호음이 나 옵니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 응답 모드 메뉴를 엽니다.
 - e. 팩스/전화 설정을 선택합니다.

전화기 핸드셋이 제품에 연결되어 있습니다

응답 모드 옵션을 자동 설정으로 구성합니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
- 3. 기본 설정 메뉴를 엽니다.
- 4. 응답 모드 메뉴를 엽니다.
- 5. 자동 설정을 선택합니다.

응답 모드 설정이 수동 설정으로 구성되어 있습니다

• 제품 제어판에서 팩스 시작 버튼을 누릅니다.

팩스 회선에서 음성 메일을 사용할 수 있습니다

- 전화선에 특정 벨소리 서비스를 추가하고 전화 회사에서 제공하는 벨소리 패턴과 일치하도록 제품의 벨소리 구별 설정을 변경하십시오. 자세한 내용을 보려면 전화 회사에 문의하십시오.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.

- d. 벨소리 구별 메뉴를 엽니다.
- e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 팩스 전용선을 구입합니다.
- 응답 모드 옵션을 수동 설정으로 구성합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - c. 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 응답 모드 메뉴를 엽니다.
 - e. 수동 설정을 선택합니다.

🗊 참고: 팩스를 수신하려면 사용자가 팩스 가까이 있어야 합니다.

제품이 DSL 전화 서비스에 연결되어 있습니다

- 설치 및 기능을 확인합니다. DSL 모뎀은 제품으로의 전화선 연결에 하이 패스 필터가 필요합니다. DSL 서비스 공급업체에 필터를 문의하거나 필터를 구입하십시오.
- 필터가 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 결함이 없는 필터의 사용을 보장하려면 기존 필터를 교체합니다.

제품이 IP 또는 VoIP 전화 서비스를 통한 팩스를 사용합니다

- 팩스 속도 옵션을 저속(V.29) 또는 중속(V.17) 설정으로 구성하거나 고속(V.34) 설정을 비활성화합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 팩스 속도 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 팩스 지원 여부 및 권장 팩스 속도 설정은 서비스 제공업체에 문의하십시오. 일부 업체에서는 어댑터를 요청할 수 있습니다.

제어판에 나타나는 오류 메시지

인식되는 팩스 없음. 메시지 표시

참고: 이 오류는 누락된 팩스 이외의 경우를 의미할 수도 있습니다. 음성 통화가 실수로 팩스 번호로 연결되어 발신자가 끊은 경우에도 제어판에 인식되는 팩스 없음. 메시지가 나타납니다.

- 발신자에게 팩스를 다시 전송하도록 요청하십시오.
- 제품의 전화 코드가 벽면 전화기 잭에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 다른 전화 코드를 사용해보십시오.

- 제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십시오.
- 벽면 전화기 잭과 전화선을 전화기에 꽂고 발신음을 확인하여 둘 다 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 전화 코드가 제품의 "회선" 포트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 제어판에서 팩스 테스트를 실행하여 전화선을 확인합니다.
- 오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

통신 오류. 메시지 표시

- 발신자에게 팩스를 다시 전송하거나 회선 상태가 개선된 이후에 전송하도록 요청하십시오.
- 제품 전화 코드를 콘센트에서 빼고 전화기에 연결한 다음 전화를 걸어 보십시오. 제품 전화 코드를 다른 전화선의 잭에 연결하십시오.
- 다른 전화 코드를 사용해보십시오.
- 팩스 속도 옵션을 저속(V.29) 또는 중속(V.17) 설정으로 구성하거나 고속(V.34) 설정을 비활성화합니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 팩스 속도 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 자동 오류 수정을 방지하려면 오류 수정 기능을 끕니다.
- 🗊 참고: 오류 수정 기능을 끄면 이미지 품질이 저하될 수 있습니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 오류 수정 메뉴를 엽니다.
 - e. 끄기 설정을 선택합니다.
- 오류가 특정 팩스 번호로 발생하는지 확인하려면 제어판에서 팩스 작업 일지 보고서를 인쇄합니다.
 - a. 팩스 단추를 누르고 팩스 메뉴 단추를 누릅니다.
 - **b.** 팩스 보고서 메뉴를 엽니다.
 - c. 팩스 작업 일지 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 로그 지금 인쇄 옵션을 선택하십시오.
- 오류가 계속되면 HP에 문의하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u> 또는 제품과 함께 제공되는 지원 안내서를 참조하십시오.

팩스 저장공간 가득 참. 메시지 표시

- 제품을 껐다 켜십시오.
- 모든 팩스를 인쇄한 다음 발신자에게 다시 팩스를 보내도록 요청하십시오.
- 발신자에게 큰 팩스 작업을 작은 부분으로 나눈 후 각각 팩스로 전송하도록 요청하십시오.
- 전송 팩스기의 해상도가 사진 설정 또는 최고급 설정으로 구성되지 않도록 하십시오.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 팩스 해상도 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 모든 팩스 작업을 취소하거나 메모리에서 팩스를 삭제하십시오.

팩스 사용 중. 메시지 표시

- 팩스 전송을 시도하는 도중에 팩스를 수신할 수 없습니다. 팩스 전송을 취소하고 나중에 전송을 다시 시 도하십시오.
- 제품에서 팩스 전송을 다시 시도할 수 있도록 하십시오.

팩스가 수신되지만 인쇄되지 않습니다

개인 수신 기능이 켜져 있습니다

- 개인 수신 기능이 켜져 있으면 수신 팩스는 메모리에 저장됩니다. 저장된 팩스를 인쇄하려면 암호가 필 요합니다.
- 팩스를 인쇄하려면 암호를 입력합니다. 암호를 모르는 경우 제품 관리자에 문의하십시오.

참고: 팩스가 인쇄되지 않는 경우 메모리 오류가 발생할 수 있습니다. 메모리가 가득 차면 제품이 응답하지 않습니다.

발신자가 통화 중 신호음을 수신합니다

핸드셋이 제품에 연결되어 있습니다

- 전화기가 끊어져 있는 상태인지 확인하십시오.
- 응답 모드 옵션을 변경하여 제품 설정과 일치시킵니다.
 - a. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 기본 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 응답 모드 메뉴를 엽니다.
 - e. 제품 설정과 일치하는 설정을 선택합니다.

자동으로 팩스를 수신하려면 응답 모드 옵션을 팩스/전화 설정으로 구성합니다. 팩스/전화 설정은 수신 전송이 팩스인지 음성 통화인지 여부를 자동으로 감지하여 통화를 적절한 장치로 연결합니 다.

전화선 스플리터가 사용되고 있습니다

- 전화선 스플리터를 사용하는 경우 스플리터를 제거하고 전화기를 다운스트림 전화기로 설정합니다.
- 전화기가 끊어져 있는 상태인지 확인하십시오.
- 팩스를 보낼 때 전화기에 음성 호출이 사용되지 않도록 하십시오.

발신음 없음

 전화선 스플리터를 사용하는 경우 전화선 스플리터를 제거하고 전화기를 다운스트림 전화기로 설정합 니다.

PBX 회선에서 팩스를 전송하거나 수신할 수 없습니다

• PBX 전화선을 사용하는 경우 제품에 아날로그 팩스선을 구성하려면 PBX 관리자에게 문의하십시오.

일반적인 팩스 문제 해결

- <u>팩스의 전송 속도가 느립니다</u>
- <u>팩스 품질이 불량입니다.</u>
- <u>팩스가 잘리거나 두 페이지에 인쇄됩니다.</u>

팩스의 전송 속도가 느립니다

제품의 현재 전화선 품질이 불량입니다.

- 회선 상태가 개선되면 팩스를 다시 전송해 보십시오.
- 회선이 팩스를 지원하는지 전화 서비스 제공업체와 확인하십시오.
- 오류 수정 설정을 끄십시오.
 - a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 오류 수정 메뉴를 엽니다.
 - e. 끄기 설정을 선택합니다.

참고: 이렇게 하면 이미지 품질이 낮아질 수 있습니다.

- 원본에는 백지를 사용하십시오. 회색, 노란색 또는 분홍색과 같은 색상을 사용하지 마십시오.
- 팩스 속도 설정을 높이십시오.
 - a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.

- **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
- d. 팩스 속도 메뉴를 엽니다.
- e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 큰 팩스 작업을 작은 부분으로 나눈 후 각각 팩스로 전송합니다.
- 제어판의 팩스 설정을 낮은 해상도로 변경하십시오.
 - a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - c. 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 팩스 해상도 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.

팩스 품질이 불량입니다.

팩스가 선명하지 않거나 흐립니다.

- 패스 전송 시 팩스 해상도를 높이십시오. 해상도는 수신된 팩스에 영향을 주지 않습니다.
 - a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - d. 팩스 해상도 메뉴를 엽니다.
 - e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 제어판에서 오류 수정 설정을 켜십시오.
 - a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
 - **b.** 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 팩스 서비스 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 오류 수정 메뉴를 엽니다.
 - e. 켜기 설정을 선택합니다.
- 토너 카트리지를 점검한 후 필요한 경우 교체하십시오.
- 발신자에게 발신 팩스기의 대조 설정을 어둡게 하도록 요청한 다음 팩스를 다시 보내십시오.

팩스가 잘리거나 두 페이지에 인쇄됩니다.

• 기본 페이지 크기로 설정하십시오. 팩스는 기본 페이지 크기 설정을 기반으로 단일 크기의 용지에 인쇄 됩니다.

- a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
- **b.** 시스템 설정 메뉴를 엽니다.
- **c.** 용지 설정 메뉴를 엽니다.
- **d.** 기본 페이지 크기 메뉴를 엽니다.
- e. 올바른 설정을 선택합니다.
- 팩스에 사용되는 용지함에 맞는 용지의 종류와 크기를 설정하십시오.
- 페이지에 맞춤 설정을 켜서 레터 또는 A4 용지에 더 긴 팩스를 인쇄하십시오.
 - a. 설정 메뉴 메뉴를 엽니다.
 - **b.** 팩스 설정 메뉴를 엽니다.
 - **c.** 고급 설정 메뉴를 엽니다.
 - **d.** 페이지에 맞춤 메뉴를 엽니다.
 - e. 켜기 설정을 선택합니다.

참고: 페이지에 맞춤 설정이 해제되어 있고 기본 페이지 크기 설정이 레터로 설정되어 있으면 리갈 크기 원 본은 두 페이지에 인쇄됩니다.

122 6장 팩스

7 관리 및 유지보수

- <u>HP Reconfiguration Utility를 사용하여 제품 연결 변경</u>
- <u>HP Wireless Direct 인쇄 설정</u>
- <u>HP 웹 서비스 응용 프로그램</u>
- <u>IP 네트워크 설정 구성</u>
- <u>HP 장치 도구 상자(Windows)</u>
- <u>Mac OS X용 HP 유틸리티</u>
- HP Web Jetadmin
- <u>제품 보안 기능</u>
- <u>절약 설정</u>
- <u>토너 카트리지의 예상 수명이 다한 상태에서 인쇄</u>
- <u>보관 및 재활용 소모품</u>
- <u>교체 지침</u>
- <u>메모리</u>
- <u>펌웨어 업데이트</u>

HP Reconfiguration Utility를 사용하여 제품 연결 변경

이 제품을 이미 사용하고 있으며 연결된 방식을 변경하려는 경우 HP Reconfiguration Utility를 사용하여 연결 을 설정합니다. 예를 들어 다른 무선 주소를 사용하거나, 유선 또는 무선 네트워크에 연결하거나, 네트워크 연 결에서 USB 연결로 변경하도록 제품을 재구성할 수 있습니다. 제품 CD를 넣지 않고도 구성을 변경할 수 있습 니다. 원하는 연결 유형을 선택하면 프로그램은 변경해야 하는 제품 설정 절차 부분으로 바로 이동됩니다.

HP Reconfiguration Utility는 컴퓨터의 HP 프로그램 그룹 내에 있습니다.

HP Wireless Direct 인쇄 설정

😰 참고: 이 기능은 무선 모델에서만 사용할 수 있습니다.

HP Wireless Direct 인쇄 기능을 사용하면, 설정된 네트워크나 인터넷으로 연결할 필요 없이 무선 모바일 장치에서 HP Wireless Direct 기능이 활성화된 제품으로 직접 인쇄가 가능합니다. HP Wireless Direct를 통해 다음 장치에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

- iPhone, iPad 또는 iTouch(Apple AirPrint 사용)
- Android, iOS 또는 Symbian을 실행하는 모바일 장치(HP ePrint Home & Biz 응용 프로그램 사용)

제어판에서 HP Wireless Direct를 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 네트워크 설정
 - 무선 메뉴
 - 무선 직접 설정
 - 무선 직접 설정/해제
- ⑦ 참고: 무선 직접 설정 항목이 제어판에 나타나지 않으면 현재 버전의 제품 펌웨어를 업로드해야 합니다. 현재 버전을 얻으려면 www.hp.com으로 이동하여 검색 상자에서 HP 제품 번호를 입력하고 특정 제품 모델을 선택한 후 Software & Driver Downloads(소프트웨어 및 드라이버 다운로드) 링크를 누릅니다.
- 3. 켜기 메뉴 항목을 누릅니다. 설정이 저장되면 제어판의 무선 직접 설정 메뉴로 돌아옵니다.

HP 웹 서비스 응용 프로그램

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 웹 서비스 🛍 버튼을 누릅니다.
- 2. 웹 서비스 활성화 버튼을 누릅니다.

HP ePrintCenter 웹 사이트에서 응용 프로그램을 다운로드하면 제품 제어판의 앱스 메뉴에서 사용할 수 있게 됩니다. 이 과정은 HP 웹 서비스 및 앱스 메뉴를 모두 활성화합니다.

IP 네트워크 설정 구성

네트워크 설정 보기 또는 변경

HP 내장 웹 서버를 사용하여 IP 구성 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 네트워크 ♀♀ 버튼을 눌러 제품 IP 주소를 찾습니다.
- 2. HP 내장 웹 서버를 열려면 웹 브라우저의 주소 표시줄에 IP 주소를 입력하십시오.
- ⑦ 참고: Windows용 HP 장치 도구 상자 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티에서도 HP 내장 웹 서버에 액세스 할 수 있습니다.
- 3. 네트워크 정보를 얻으려면 네트워킹 탭을 누르십시오. 필요에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.

제어판을 이용한 IPv4 TCP/IP 매개변수 수동 구성

제어판 메뉴를 사용하여 IPv4 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 수동으로 설정합니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 스크롤한 후 네트워크 설정 메뉴를 누릅니다.
- 3. TCP/IP 구성 메뉴를 누른 후 수동 메뉴를 누릅니다.
- 4. 숫자 키패드를 사용하여 IP 주소를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다. 예 단추를 눌러 확인합니다.
- 5. 숫자 키패드를 사용하여 서브넷 마스크를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다. 예 단추를 눌러 확인합니다.
- 숫자 키패드를 사용하여 기본 게이트웨이를 입력한 후 확인 단추를 누릅니다. 예 단추를 눌러 확인합니다.

네트워크에서 제품 이름 바꾸기

고유하게 식별될 수 있도록 네트워크에서 제품 이름을 바꾸려면 HP 내장 웹 서버를 사용하십시오.

- ^{1.} 제품 제어판의 시작 화면에서 네트워크 ♀♀ 버튼을 눌러 제품 IP 주소를 찾습니다.
- 2. HP 내장 웹 서버를 열려면 웹 브라우저의 주소 표시줄에 IP 주소를 입력하십시오.
- ⑦ 참고: Windows용 HP 장치 도구 상자 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티에서도 HP 내장 웹 서버에 액세스 할 수 있습니다.
- **3. 시스템** 탭을 엽니다.
- 장치 정보 페이지의 장치 상태 필드에 기본 제품 이름이 있습니다. 이 제품을 고유하게 식별하도록 이 이름을 변경할 수 있습니다.

참고: 이 페이지에서 다른 필드에 데이터를 입력하는 것은 선택 사항입니다.

5. **적용** 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하십시오.

링크 속도 및 양면 인쇄 설정

😰 참고: 이 정보는 이더넷 네트워크에만 적용됩니다. 무선 네트워크에는 적용되지 않습니다.

프린트 서버의 링크 속도 및 통신 모드는 네트워크 허브와 일치해야 합니다. 대부분의 경우 제품을 자동 모드 로 유지하십시오. 연결 속도 및 양면 인쇄 설정을 잘못 변경하면 제품이 다른 네트워크 장치와 통신할 수 없 습니다. 변경이 필요한 경우 제품 제어판을 사용하십시오.

- 참고: 설정은 사용자가 현재 연결하고 있는 네트워크 제품(네트워크 허브, 스위치, 게이트웨이, 라우터 또는 컴퓨터)과 일치해야 합니다.
- 참고: 이러한 설정을 변경하면 제품을 껐다 켜야 할 수 있습니다. 변경은 제품이 유휴 상태인 경우에만 수행 하십시오.
 - 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
 - 2. 스크롤한 후 네트워크 설정 메뉴를 누릅니다.
 - 3. 링크 속도 메뉴를 누르십시오.
 - 4. 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

설정	설명
자동	프린트 서버가 네트워크에서 허용하는 최대 링크 속도와 통신 모드로 자동 구성됩 니다.
10T 풀	10Mbps 전이중 모드입니다.
10T 하프	10Mbps 반이중 모드입니다.
100TX 풀	100Mbps 전이중 모드입니다.
100TX 하프	100Mbps 반이중 모드입니다.

5. 확인 단추를 누르십시오. 제품을 껐다 켭니다.
HP 장치 도구 상자(Windows)

Windows용 HP 장치 도구 상자를 사용하여 컴퓨터의 제품 설정을 보거나 변경할 수 있습니다. 이 도구를 누르 면 제품에 대한 HP 내장 웹 서버가 열립니다.

🗊 참고: 이 도구는 제품을 설치할 때 전체 설치를 수행한 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 1. 시작 버튼을 클릭한 후 프로그램 항목을 클릭합니다.
- 2. HP 제품 그룹을 클릭한 후 HP 장치 도구 상자 항목을 클릭합니다.

설명	
•	장치 상태: 제품 상태와 HP 소모품의 남은 수명 비율을 대략적으로 확인할 수 있습니다.
•	소모품 상태 : HP 소모품의 남은 예상 수명(백분율)이 표시됩니다. 소모품의 실제 남은 수 명은 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족 할 수 없을 때 교체하십시오. 인쇄 품질에 만족하는 한, 소모품을 교체하지 않아도 됩니 다.
•	장치 구성 : 제품 구성 페이지에 있는 정보를 확인할 수 있습니다.
•	네트워크 요약 : 제품의 네트워크 구성 페이지에 있는 정보를 확인할 수 있습니다.
•	보고서 : 제품에서 작성되는 구성 및 소모품 상태 페이지를 인쇄할 수 있습니다.
•	이벤트 일지 : 제품에 발생한 이벤트와 오류를 모두 확인할 수 있습니다.
•	장치 정보 : 기본 제품 및 회사 정보를 제공합니다.
•	용지 설정 : 제품의 인쇄 취급 관련 기본값을 변경할 수 있습니다.
•	인쇄 품질: 교정 설정 등 제품의 인쇄 품질 관련 기본값을 변경할 수 있습니다.
•	용지 종류 : 제품에 사용 가능한 용지 종류에 맞게 인쇄 모드를 구성할 수 있습니다.
•	시스템 설정 : 제품의 시스템 관련 기본값을 변경할 수 있습니다.
•	서비스 : 제품 청소를 시작할 수 있습니다.
•	제품 보안 : 제품 암호를 설정하거나 변경할 수 있습니다.
•	저장 및 복원 : 현재 제품 설정을 컴퓨터의 파일에 저장할 수 있습니다. 이 파일을 사용하 여 다른 제품에 동일한 설정을 불러오거나 필요할 때 이 제품으로 이러한 설정을 복원할 수 있습니다.
참고 의 실	ː 시스템 탭은 암호로 보호할 수 있습니다. 이 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 이 탭 철정을 변경하기 전에 항상 관리자에게 문의하십시오.
•	인쇄 : 인쇄 매수, 용지 방향 등 제품의 기본 제품 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다. 제어판 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션과 같습니다.
•	PCL5c: PCL5c 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다.
•	PostScript: PS 인쇄 오류 기능을 켜거나 끕니다.
네트	워크 운영자는 이 탭을 사용하여 IP 기반 네트워크에 연결된 제품의 네트워크 설정을 변경
알 수 있 할 터에 직	~ 있습니다. 또한 네트워크 운영사가 무선 식접 기능을 설정할 수도 있습니다. 제품이 컴퓨 직접 연결되어 있으면 이 탭은 표시되지 않습니다.
이팉	법을 사용하여 다양한 웹 도구를 설정하고 제품에 사용할 수 있습니다.
	설명 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mac OS X용 HP 유틸리티

Mac OS X용 HP 유틸리티를 사용하여 컴퓨터의 제품 설정을 보거나 변경할 수 있습니다. 이 도구를 누르면 제 품에 대한 HP 내장 웹 서버가 열립니다.

제품이 USB 케이블로 연결되어 있거나 TCP/IP 기반 네트워크에 연결되어 있어야 HP 유틸리티를 사용할 수 있 습니다.

HP 유틸리티 열기

▲ 도크에서 HP 유틸리티를 누릅니다.

또는

응용 프로그램에서 Hewlett Packard를 누르고 HP 유틸리티를 누릅니다.

HP 유틸리티 기능

HP 유틸리티 소프트웨어를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

- 소모품 상태에 대한 정보를 얻습니다.
- 펌웨어 버전 및 일련 번호와 같은 제품에 대한 정보를 얻습니다.
- 구성 페이지를 인쇄합니다
- 용지함의 용지 종류와 크기를 구성합니다.
- 컴퓨터에 저장된 파일 및 글꼴을 제품으로 보냅니다.
- 제품 펌웨어를 업데이트합니다.
- Bonjour 네트워크에서 제품의 Bonjour 이름을 변경합니다.
- 컬러 사용 페이지를 표시합니다.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin은 프린터, 복합기, 디지털 전송기 등 네트워크에 연결해서 사용하는 다양한 HP 장치를 효율 적으로 관리해주는 도구로 어워드 수상 경력을 비롯하여 우수한 도구로 업계에 정평이 났습니다. 이 단일 솔 루션을 통해 인쇄 및 이미징 환경의 설치, 모니터링, 유지보수, 문제 해결 및 보안 유지 작업을 원격으로 수행 할 수 있으므로 시간 절약, 비용 절감 및 투자 보호를 통해 궁극적으로 비즈니스 생산성을 높일 수 있습니다.

HP Web Jetadmin 업데이트는 특정 제품 기능을 지원하기 위해 정기적으로 제공됩니다. 업데이트에 대해 자 세히 알아보려면 <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>에서 Self Help and Documentation(도움말 및 설명서) 링크 를 클릭하십시오.

🗊 참고: 장치 플러그인을 HP Web Jetadmin에 설치하여 특정 제품 기능의 지원을 제공받을 수 있습니다.

⑦ 참고: 브라우저는 반드시 Java가 가능해야 합니다. Web Jetadmin은 Mac OS X에서는 지원되지 않습니다.

제품 보안 기능

이 제품은 장치를 안전하게 유지하고 네트워크상의 중요 정보를 보호하며, 운영자의 장치 감시 및 유지 보수 방식을 단순화할 수 있도록 도와주는 보안 표준과 권장 프로토콜을 지원합니다.

HP의 안전한 이미징 및 인쇄 솔루션에 대한 자세한 내용은 <u>www.hp.com/go/secureprinting</u>를 참조하십시오. 이 사이트의 링크를 통해 보안 기능에 대한 백서와 FAQ 문서로 이동할 수 있습니다.

제품 잠금

1. 제품 뒷면의 슬롯에 보안 케이블을 연결할 수 있습니다.



제품 암호 설정 또는 변경

HP 내장 웹 서버를 사용하여 네트워크 상에서 제품의 암호를 설정하거나 기존 암호를 변경할 수 있습니다.

- ^{1.} 제품 제어판의 시작 화면에서 네트워크 무 버튼을 눌러 제품 IP 주소를 찾습니다.
- 2. HP 내장 웹 서버를 열려면 웹 브라우저의 주소 표시줄에 IP 주소를 입력하십시오.
- ⑦ 참고: Windows용 HP 장치 도구 상자 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티에서도 HP 내장 웹 서버에 액세스 할 수 있습니다.
- **3. 설정** 탭을 누른 다음 **보안** 링크를 누릅니다.
- 참고: 이전에 암호를 설정한 경우 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 입력하고 적용 버 튼을 누릅니다.
- 4. **새 암호** 확인란 및 **암호 확인** 확인란에 새 암호를 입력하십시오.
- 5. 창 하단에서 적용 단추를 눌러 암호를 저장합니다.

절약 설정

절약 모드로 인쇄

이 제품은 문서 초안 인쇄에 적합한 EconoMode 옵션을 제공합니다. EconoMode를 사용하면 토너를 더 적게 사용할 수 있습니다. 인쇄 품질이 저하됩니다.

HP는 EconoMode의 상시 사용을 권장하지 않습니다. 항상 EconoMode를 사용하면 토너 카트리지 기계 부품 의 수명이 다했을 때 토너가 남아 있을 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카트리지를 교체하십시오.

참고: 이 옵션을 프린터 드라이버에서 사용할 수 없는 경우 HP 내장 웹 서버를 사용하여 설정할 수 있습니다.

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택한 후 속성 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.
- 3. 용지/품질 탭을 누릅니다.
- **4. EconoMode** 확인란을 누릅니다.

절전 대기 설정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 에너지 설정
 - 절전 대기
- 3. 절전 대기 시간을 선택합니다.

참고: 기본값은 15분입니다.

자동 꺼짐 간격 설정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 에너지 설정
 - 자동 전원 끔
 - 다음 시간 이후 절전/자동 꺼짐

3. 전원 끔 대기 시간을 선택합니다.

참고: 기본값은 30분입니다.

- 4. 제품이 작업을 수신하거나 사용자가 제어판의 버튼을 누르면 제품이 자동 전원 끔 모드에서 자동으로 켜집니다. 제품이 켜지도록 하는 이벤트를 변경할 수 있습니다. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 에너지 설정
 - 자동 전원 끔
 - 켜짐 이벤트

켜짐 이벤트를 끄려면 해당 이벤트를 선택한 후 아니요 옵션을 선택합니다.

토너 카트리지의 예상 수명이 다한 상태에서 인쇄

검은색 부족: 토너 카트리지 잔량이 부족하면 제품에 표시됩니다. 토너 카트리지의 실제 남은 수명은 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하십시오. 바로 토너 카트리지를 교체하지 않아도 됩니다.

검은색 매우 부족: 토너 카트리지 잔량이 매우 부족하면 제품에 표시됩니다. 토너 카트리지의 실제 남은 수명 은 다를 수 있습니다. 설치 가능한 교체용 소모품을 보유해 두었다가 인쇄 품질에 만족할 수 없을 때 교체하 십시오. 인쇄 품질에 만족하는 경우 지금 토너 카트리지를 교체하지 않아도 됩니다.

HP 토너 카트리지가 "매우 부족"에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다.

소모품이 매우 부족 상태에 도달할 때 제품이 반응하는 방식을 변경할 수 있습니다. 새 토너 카트리지를 설치 할 때 이러한 설정을 다시 지정할 필요는 없습니다.

매우 부족 시 설정 활성화/비활성화

원하는 경우 언제든지 기본 설정을 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 새 토너 카트리지를 설치할 때 이러한 설정을 다시 활성화하지 않아도 됩니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 소모품 설정
 - 검은색 카트리지
 - 매우 부족 설정
- 3. 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 - 토너 카트리지가 매우 부족하다는 알림을 받지만 인쇄를 계속하도록 제품을 설정하려면 계속 옵 션을 선택합니다.
 - 토너 카트리지를 교체할 때까지 인쇄(팩스 인쇄 포함)를 중지하도록 제품을 설정하려면 중지 옵션 을 선택합니다.
 - 토너 카트리지를 교체하라는 메시지를 표시하고 인쇄(팩스 인쇄 포함)를 중지하도록 제품을 설정 하려면 프롬프트 옵션을 선택합니다. 메시지를 확인하고 계속 인쇄할 수 있습니다. 고객은 "100장, 200장, 300장, 400장 후에 알림 표시 또는 알림 표시 안 함" 옵션을 직접 구성할 수 있습니다. 이 옵 션은 고객 편의로 제공되지만 옵션의 사용으로 인쇄 품질이 좋아지는 것은 아닙니다.

제품이 중지 옵션으로 설정되면 제품이 중지된 동안 보관할 수 있는 메모리보다 많은 팩스를 수신하는 경우 새 카트리지가 설치된 후에 팩스가 인쇄되지 않는 위험이 있을 수 있습니다.

제품이 프롬프트 옵션으로 설정되면 표시되는 메시지를 인식하도록 대기하는 동안 보관할 수 있는 메모리보 다 많은 팩스를 수신하는 경우 새 카트리지가 설치된 후에 팩스가 인쇄되지 않는 위험이 있을 수 있습니다.

HP 토너 카트리지가 매우 부족에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다. HP 토너 카트리지를 매우 부족 시 계속 모드에서 사용하여 발생한 모든 인쇄 결함이나 카트리지 장애는 HP 인쇄 카트리지 보증 조항에 명시된 자재 또는 제조 과정에 결함이 있는 것으로 간주되지 않습니다.

보관 및 재활용 소모품

소모품 재활용

정품 HP 토너 카트리지를 재활용하려면 새 카트리지가 들어 있던 상자에 다 사용한 카트리지를 넣으십시오. 다 사용한 소모품은 재활용을 위해 제품과 함께 제공된 반품 레이블을 사용하여 HP로 보내 주십시오. 자세한 내용은 새로 구입한 HP 소모품에 들어 있는 재활용 설명서를 참조하십시오.

토너 카트리지 보관

바로 사용하기 전에는 패키지에서 토너 카트리지를 꺼내지 마십시오.

▲ 주의: 토너 카트리지의 손상을 방지하려면 카트리지를 2~3분 이상 빛에 노출시키지 마십시오.

교체 지침

토너 카트리지 변경

토너 카트리지 수명이 다해가면 새 카트리지를 주문하라는 메시지가 표시됩니다. 토너를 재분배해도 만족스 러운 인쇄 품질이 나오지 않을 때까지 기존 카트리지로 계속 인쇄할 수 있습니다.

1. 토너 카트리지 덮개를 열어 카트리지를 꺼냅니다.



 새 토너 카트리지를 봉투에서 꺼내십시오. 기존 카트리지는 포장 주머니에 넣어 재활용될 수 있도록 반품하십시오.



- 토너 카트리지의 양쪽을 잡고 좌우로 가볍게 흔들어 토너가 골고루 퍼지게 하십시오.
 - 주의: 셔터나 롤러 표면을 만지지 마십시오.



 카트리지 왼쪽의 탭을 구부려서 느슨하게 떼어 놓습니다. 탭 을 잡아당겨 테이프를 카트리지에서 전부 떼어냅니다. 탭과 테이프를 토너 카트리지 상자에 넣고 재활용할 수 있도록 반 납합니다.



 토너 카트리지를 제품 안의 트랙에 맞춰 정렬한 다음 단단히 고정되도록 넣고 토너 카트리지 덮개를 닫습니다.



6. 설치가 완료되었습니다. 기존 토너 카트리지는 새 카트리지가 들어 있던 상자에 넣어 두십시오. 재활용 방법은 동봉된 재활 용 설명서를 참조하십시오.

메모리

이 제품에는 다음과 같은 타사 글꼴 및 바코드 메모리 모듈을 허용하는 메모리 패널이 포함되어 있습니다. Hewlett-Packard에서는 이러한 제품을 판매하지 않습니다.

- BarDIMM Pro, Jetmobile
- MicrDIMM Pro, Jetmobile
- TypeHaus Fonts and Barcodes Solutions, TypeHaus, Inc.
- Asian Fonts, JITCO, Ltd.
- BarDIMM[®] Box, Jetmobile
- BarSIMM 1.9, Jetmobile
- EIO Hard-Disk for LaserJet Series, Oberon Service SRL
- Ethernet to Token Ring Router (ETRR), Ringdale
- EuroForm Barcode 100, EuroForm A/S

▲ 주의: 접지나 정전기 방지 장치 없이 메모리 모듈을 다룰 경우 모듈이 손상될 수 있습니다. 메모리 모듈을 만지기 전, 제품의 금속 부분 또는 다른 접지된 금속을 접촉하십시오.

펌웨어 업데이트

HP는 제품 펌웨어에 대한 정기적인 업그레이드를 제공합니다. 펌웨어 업데이트를 수동으로 로드하거나 펌웨 어 업데이트를 자동으로 로드하도록 제품을 설정할 수 있습니다.

펌웨어 수동 업데이트

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 서비스
 - LaserJet 업데이트
 - 지금 업데이트 확인
- 예 버튼을 눌러 제품에서 펌웨어 업데이트를 검색할지 묻습니다. 업그레이드가 발견되면 업데이트 작업 이 시작됩니다.

펌웨어를 자동으로 업데이트하도록 제품 설정

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 서비스
 - LaserJet 업데이트
 - 업데이트 관리
 - 설치 전에 확인
- 3. 자동으로 설치 옵션을 누릅니다.

8 문제 해결

- <u>문제 해결 확인 사항</u>
- <u>초기 기본값 복원</u>
- 제어판 도움말 시스템
- 제어판 메시지 설명
- 용지 공급이 잘못되거나 용지 걸림
- <u>용지 걸림 해결</u>
- <u>인쇄 품질 향상</u>
- 복사 품질 문제 해결
- <u>스캔 품질 문제 해결</u>
- <u>스캔하여 전자 메일로 보내기 문제 해결</u>
- 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 문제 해결
- 팩스 품질 문제 해결
- <u>제품이 인쇄하지 않거나 인쇄 속도가 느림</u>
- <u>장치 본체를 통한 USB 인쇄 문제 해결</u>
- 직접 연결 문제 해결
- <u>유선 네트워크 문제 해결</u>
- <u>무선 네트워크 문제 해결</u>
- <u>Windows의 제품 소프트웨어 문제 해결</u>
- Mac OS X의 제품 소프트웨어 문제 해결
- <u>소프트웨어 제거(Windows)</u>
- <u>소프트웨어 제거(Mac OS X)</u>

문제 해결 확인 사항

제품에 발생한 문제를 해결하려면 다음과 같이 하십시오.

- <u>1단계: 제품이 올바르게 설정되어 있는지 확인</u>
- <u>2단계: 케이블 또는 무선 연결 확인</u>
- 3단계: 제어판에서 오류 메시지 확인
- <u>4단계: 용지 확인</u>
- <u>5단계: 소프트웨어 확인</u>
- <u>6단계: 인쇄 기능 테스트</u>
- <u>7단계: 복사 기능 테스트</u>
- <u>8단계: 토너 카트리지 확인</u>
- <u>9단계: 컴퓨터에서 인쇄 작업 전송 시도</u>
- <u>10단계: 제품이 네트워크상에 있는지 확인합니다.</u>

1단계: 제품이 올바르게 설정되어 있는지 확인

- 1. 전원 버튼을 눌러 제품을 켜거나 자동 전원 꺼짐 모드를 비활성화합니다.
- 2. 전원 케이블의 연결 상태를 확인합니다.
- 전압이 제품 전원 구성에 적합한지 확인합니다. (전압 요구사항은 제품 뒷면에 있는 레이블 참조) 전압 이 규격 범위가 아닌 파워스트립을 사용할 경우, 제품을 벽면 콘센트에 직접 연결하십시오. 이미 벽면 콘센트에 연결되었으면 다른 콘센트에 연결합니다.
- 4. 위 방법에 모두 따라도 프린터가 켜지지 않으면 HP 고객 지원센터에 문의하십시오.

2단계: 케이블 또는 무선 연결 확인

- 1. 제품과 컴퓨터 사이의 케이블 연결을 확인합니다. 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2. 가능하면 다른 케이블을 연결해보아 케이블에 문제가 없는지 확인합니다.
- 3. 제품이 네트워크에 연결되어 있는 경우 다음 사항을 확인하십시오.
 - 제품의 네트워크 연결 옆의 표시등을 확인합니다. 네트워크가 활성 상태이면 표시등에 초록색 불 이 들어옵니다.
 - 전화선이 아닌 네트워크 케이블을 사용하여 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
 - 네트워크 라우터, 허브 또는 스위치가 켜져 있고 올바르게 작동하는지 확인합니다.
 - 컴퓨터 또는 제품이 무선 네트워크에 연결되어 있는 경우 신호 품질이 낮거나 간섭으로 인해 인쇄 작업이 지연될 수 있습니다.
- 개인 방화벽 시스템을 사용 중인 경우 제품과의 통신이 차단될 수 있습니다. 일시적으로 방화벽을 비활 성화하여 방화벽이 문제의 원인인지 확인합니다.

3단계: 제어판에서 오류 메시지 확인

제어판에 준비 상태가 표시됩니다. 오류 메시지가 표시되면 오류를 해결하십시오.

4단계: 용지 확인

- 1. 사용하는 용지가 사양에 맞는지 확인합니다.
- 2. 용지를 용지함에 제대로 넣었는지 확인합니다.

5단계: 소프트웨어 확인

- 1. 제품 소프트웨어가 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
- 이 제품의 프린터 드라이버를 설치했는지 확인하고, 이 제품에 적합한 프린터 드라이버를 사용하고 있는지 프로그램을 확인하십시오.

6단계: 인쇄 기능 테스트

- 1. 구성 페이지를 인쇄합니다
- 2. 페이지가 인쇄되지 않는 경우 용지함에 종이가 있는지 확인하십시오.
- 3. 제품에 용지가 걸린 경우 걸린 용지를 제거하십시오.

7단계: 복사 기능 테스트

- 1. 캡처 스테이지에 구성 보고서를 올려 놓고 복사해 보십시오.
- 복사한 페이지의 인쇄 품질이 만족스럽지 않을 경우 비마모성 유리 세정제를 묻힌 부드러운 천이나 스 폰지로 카메라 렌즈 위 덮개를 닦아줍니다.

▲ 주의: 제품 부위에 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸알코올, 드라이클리닝 약품 등을 사용하지 마십시오. 그러면 제품이 손상될 수 있습니다. 용액을 캡처 스테이지에 직접 묻히지 마십시오. 그러면 물기가 스며서 제품이 손상될 수 있습니다.

8단계: 토너 카트리지 확인

소모품 상태 페이지를 인쇄하여 토너 카트리지의 남은 수명을 확인합니다.

9단계: 컴퓨터에서 인쇄 작업 전송 시도

- 1. 제품 소프트웨어가 설치된 다른 컴퓨터에서 인쇄 작업을 시도해 봅니다.
- USB 또는 네트워크 케이블 연결을 확인합니다. 제품을 올바른 포트로 지정하거나, 사용 중인 연결 유형 을 선택하여 소프트웨어를 다시 설치합니다.
- 3. 인쇄 품질이 받아들일 수 없는 수준이면 사용 중인 용지에 대한 인쇄 설정이 올바른지 확인합니다.

10단계: 제품이 네트워크상에 있는지 확인합니다.

네트워크에 연결된 제품의 경우 웹 브라우저를 열고 주소 상자에 이전에 인쇄한 구성 페이지의 제품 IP 주소 를 입력한 다음 Enter 키를 눌러 HP 내장 웹 서버를 엽니다. HP EWS가 열리지 않는 경우 네트워크상에서 제 품을 다시 설치합니다.

초기 기본값 복원

초기 설정 기본값을 복원하면 모든 제품 및 네트워크 설정이 초기 기본값으로 돌아갑니다. 페이지 수, 용지함 크기 또는 언어는 재설정되지 않습니다. 제품을 초기 기본 설정으로 복원하려면 다음 단계를 따르십시오.

▲ 주의: 초기 설정 기본값을 복원하면 모든 설정이 초기 기본값으로 돌아가며 메모리에 저장된 모든 페이지 도 삭제됩니다. 자동으로 제품이 다시 시작됩니다.

- 1. 제품 제어판에서 설치 🚴 단추를 누릅니다.
- 2. 스크롤한 후 서비스 메뉴를 누릅니다.
- 3. 기본값 복원 단추를 스크롤하여 누른 후 확인 단추를 누릅니다.

자동으로 제품이 다시 시작됩니다.

제어판 도움말 시스템

이 제품에는 각 화면의 사용 방법을 설명하는 기본 도움말 시스템이 있습니다. 도움말을 열려면 화면 오른쪽 상단 모퉁이에 있는 도움말 ? 단추를 누릅니다.

화면 중에는, 도움말 버튼을 누르면 메뉴 구조 전체가 표시되어 특정 항목을 검색할 수 있는 것이 있습니다. 메뉴에 있는 버튼을 눌러 메뉴 구조를 탐색하면 됩니다.

일부 도움말 화면에는 용지 걸림 해결과 같은 절차로 안내하는 동영상이 포함됩니다.

개별 작업 관련 설정이 표시되는 화면인 경우, 도움말 버튼을 누르면 관련 화면의 옵션에 대해 설명해 주는 항목이 열립니다.

제품에 오류 메시지나 경고 메시지가 표시되는 경우, 도움말 ? 단추를 누르면 문제 관련 설명뿐만 아니라 문 제 해결 방법을 알려주는 메시지도 표시됩니다.

제어판 메시지 설명

제어판 메시지 종류

제어판 메시지는 조치가 필요한 현재의 제품 상태 또는 상황을 표시합니다.

알림 및 경고 메시지가 일시적으로 표시되며 확인 단추를 눌러 다시 시작하거나 취소 🗙 단추를 눌러 작업을 취소하는 등 사용자가 메시지에 대해 조치를 취해야 하는 경우도 있습니다. 일부 경고가 표시될 경우 작업이 완전하게 수행되지 않거나 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 알림 또는 경고 메시지가 인쇄와 관련된 것이 고 자동 연속 기능이 설정되어 있는 경우, 해당 메시지에 대해 10초 동안 아무런 조치가 없으면 인쇄 작업이 다시 시작됩니다.

심각한 오류 메시지는 고장 상태를 나타낼 수 있습니다. 전원을 껐다 켜면 문제가 해결될 수 있습니다. 심각한 오류가 지속되면 수리를 받아야 합니다.

제어판 메시지

49 오류. 전원을 껐다 켜십시오.

설명

제품에 내부 오류가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽃으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

50.x 퓨저 오류

설명

제품의 퓨저에 오류가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

제품을 끄고 최소 25분 이상 기다린 다음 제품을 켜십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽂으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

51.XX 오류

설명

제품 내부에 하드웨어 오류가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽃으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

54.XX 오류

설명

제품의 내부 센서 중 하나에 오류가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽃으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

55.X 오류

설명

제품에 내부 오류가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽂으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

57 팬 오류. 전원을 껐다 켜십시오.

설명

제품의 내부 팬에 문제가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽂으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

59.X 오류

설명

프린터 모터 중에 하나에 문제가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽂으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

79 서비스 오류

설명

호환되지 않는 DIMM이 설치되었습니다.

권장 조치

- 1. 전원을 껐다 켜십시오.
- 2. 제품에서 지원하는 DIMM을 설치하십시오.
- 3. 제품의 전원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

79 오류. 전원을 껐다 켜십시오.

설명

제품에 내부 펌웨어 오류가 발생했습니다.

권장 조치

제품의 전원을 끄고 최소 30초 이상 기다린 다음, 제품의 전원을 켜고 초기화될 때까지 기다리십시오.

과전압 억제 장치를 이용하고 있으면 분리하십시오. 제품을 벽면 전원 콘센트에 바로 꽂으십시오. 제품의 전 원을 다시 켜십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

Rear door open(뒤쪽 도어 열려 있음)

설명

제품 뒤쪽 도어가 열렸습니다.

권장 조치

도어를 닫으십시오.

검은색 카트리지 부족

설명

토너 카트리지의 사용 수명이 거의 다 되었습니다.

권장 조치

인쇄를 계속할 수 있지만 교체용 토너 카트리지를 보유해 두십시오.

검은색 카트리지 설치

설명

토너 카트리지가 설치되지 않았거나 올바르게 설치되지 않았습니다.

권장 조치

토너 카트리지를 설치하십시오.

검정색 카트리지 교체

설명

토너 카트리지의 수명이 거의 다 되고 매우 부족 상태가 되면 인쇄를 중지하도록 사용자 구성할 수 있습니다.

권장 조치

최적의 인쇄 품질을 내려면 이 시점에서 토너 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 눈에 띄게 떨 어지기 전에는 계속 인쇄할 수 있습니다. 카트리지의 실제 수명은 다를 수 있습니다. HP 토너 카트리지가 "매 우 부족"에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다. HP 토너 카트리지를 매우 부족 시 계속 모드에서 사용하여 발생한 모든 인쇄 결함이나 카트리지 장애는 HP 인쇄 카트리지 보증 조항에 명시된 자재 또는 제조 과정에 결함이 있는 것으로 간주되지 않습니다.

검정색 카트리지 매우 부족

설명

토너 카트리지의 사용 수명이 거의 다 되었습니다. 고객은 "100장, 200장, 300장, 400장 후에 알림 표시 또는 알림 표시 안 함" 옵션을 직접 구성할 수 있습니다. 이 옵션은 고객 편의로 제공되지만 옵션의 사용으로 인쇄 품질이 좋아지는 것은 아닙니다.

권장 조치

최적의 인쇄 품질을 내려면 이 시점에서 토너 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다. 인쇄 품질이 눈에 띄게 떨 어지기 전에는 계속 인쇄할 수 있습니다. 카트리지의 실제 수명은 다를 수 있습니다.

HP 토너 카트리지가 "매우 부족"에 도달하면 해당 토너 카트리지에 대한 HP 고급 보호 보증이 만료됩니다. HP 토너 카트리지를 매우 부족 시 계속 모드에서 사용하여 발생한 모든 인쇄 결함이나 카트리지 장애는 HP 인쇄 카트리지 보증 조항에 명시된 자재 또는 제조 과정에 결함이 있는 것으로 간주되지 않습니다.

도어 열려 있음

설명

제품 앞쪽 도어가 열렸습니다.

권장 조치

도어를 닫으십시오.

드라이버가 유효하지 않음 [OK]를 누르십시오.

설명

잘못된 프린터 드라이버를 사용하고 있습니다.

권장 조치

정확한 프린터 드라이버를 선택하십시오.

메모리가 부족합니다. 확인을 누릅니다.

설명

제품 메모리가 거의 찼습니다.

권장 조치

확인 버튼을 눌러 작업을 완료하거나 취소 🗙 버튼을 눌러 작업을 취소하십시오.

인쇄 작업을 몇 페이지씩 나눠 인쇄하십시오.

사용된 검은색 카트리지가 설치됨 계속하려면 [OK]를 누르십시오.

설명

기본 부족 한계치에 도달한 토너 카트리지를 설치하여 사용하고 있습니다.

권장 조치

인쇄를 계속할 수 있지만 교체용 토너 카트리지를 보유해 두십시오.

사용할 수 없는 검은색 카트리지

설명

다른 HP 제품 모델 전용의 토너 카트리지를 설치했습니다. 이러한 토너 카트리지가 설치된 제품은 제대로 작 동하지 않을 수 있습니다.

권장 조치

이 제품에 적합한 토너 카트리지를 설치하십시오.

수동 공급 <크기> <종류>. 확인을 눌러 사용 가능한 용지를 사용하십시오.

설명

제품이 수동 공급 모드로 설정되어 있습니다.

권장 조치

확인 버튼을 눌러 메시지를 지우거나 용지함 1에 올바른 용지를 넣으십시오.

수동 양면 인쇄 용지함 1 적재, OK 누름

설명

수동 양면 작업의 첫 번째 면이 인쇄되었으므로 두 번째 면을 처리하려면 페이지를 넣어야 합니다.

권장 조치

인쇄할 면이 위로 향하고 페이지의 상단이 사용자 반대쪽을 향하게 하여 지정된 용지함에 넣은 다음 확인 버 튼을 누르십시오.

용지함 <X> <종류> <크기> 넣기

설명

인쇄 작업에 필요한 용지 종류 및 크기에 대한 용지함이 구성되어 있지만 용지함이 비어 있습니다.

권장 조치

용지함에 올바른 용지를 넣거나 확인 버튼을 눌러 다른 용지함에 있는 용지를 사용하십시오.

용지함 <X>에 잘못된 크기 있음 <크기> 용지 넣기 [OK]를 누르십시오.

설명

용지함에 대한 크기 구성과 일치하지 않는 용지가 용지함에 있습니다.

권장 조치

용지함에 올바른 용지를 넣거나 넣은 용지 크기에 맞게 용지함을 구성하십시오.

용지함 <X> 적재 사용 가능한 용지를 넣으려면 [OK] 누름

설명

용지함이 비었습니다.

권장 조치

계속 인쇄하려면 용지함에 용지를 넣으십시오. 다른 용지함을 선택하려면 확인 버튼을 누르십시오.

용지함 1에 용지 걸림. 걸린 용지를 제거한 후 OK를 누르십시오.

설명

제품에 용지가 걸렸습니다.

권장 조치

용지함에서 걸린 용지를 제거한 다음 확인를 누르십시오.

그래도 이 메시지가 계속 표시되면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.

용지함 1 적재 <일반 용지> <크기>/청소 모드. 확인을 눌러 시작하십시오.

설명

청소 작업을 시작할 준비가 되었습니다.

권장 조치

용지함 1에 지정된 크기의 일반 용지를 넣은 다음 확인 버튼을 누르십시오.

용지함 1 적재 <종류> <크기>. 확인을 눌러 사용 가능한 용지를 사용하십시오.

설명

인쇄 작업에 필요한 용지 종류 및 크기에 적합한 용지함이 구성되어 있지 않습니다.

권장 조치

정확한 용지를 용지함 1에 넣습니다. 또는 확인 버튼을 눌러 현재 용지함에 들어 있는 용지를 사용합니다.

인쇄 실패. [OK] 누름. 오류가 반복되면 껐다가 켬

설명

제품에서 이 페이지를 처리할 수 없습니다.

권장 조치

인쇄 작업을 계속하려면 확인 버튼을 누르십시오. 단, 결과물에 영향을 미칠 수 있습니다.

그래도 오류가 계속 표시되면 장치를 껐다 켜십시오. 인쇄 작업을 다시 보내십시오.

인쇄 오류. 확인을 누르십시오.

설명

용지가 잠시 멈추었다 제품을 통과하였습니다.

권장 조치

확인 버튼을 눌러 메시지를 지우십시오.

이러한 문제를 피하려면 다음 해결책을 시도해보십시오.

- 1. 용지함에서 용지 조정대를 조정합니다. 앞쪽 용지 조정대가 용지함의 뒤쪽 끝으로 용지를 밀고 있는지 확인하십시오.
- 2. HP 사양에 맞는 용지를 사용하십시오. 용지를 원래 포장 상태로 보관하십시오.
- 3. 환경 사양이 맞는 장소에서 제품을 사용하십시오.

장치 오류. 확인을 누르십시오.

설명

내부 오류가 발생했습니다.

권장 조치

확인 버튼을 눌러 작업을 다시 시작하십시오.

정품 HP 소모품 설치

설명

정품 HP 토너 카트리지가 설치되었습니다.

권장 조치

해결 방법이 필요 없습니다.

지원되지 않는 검은색 카트리지 계속하려면 [OK]를 누르십시오.

설명

HP 정품이 아닌 토너 카트리지가 감지되었습니다.

권장 조치

인쇄를 계속하려면 확인 버튼을 누르십시오.

HP 정품 소모품을 구입했다고 생각하면 <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>를 방문하십시오. 지원되지 않는 소 모품을 사용하여 발생한 서비스 또는 수리는 HP 보증 대상에 포함되지 않습니다.

청소 중

설명

최상의 인쇄 품질을 유지하기 위해 정기적으로 청소 절차를 수행합니다.

권장 조치

청소 절차가 끝날 때까지 기다리십시오.

토너 카트리지에서 운송 장치 제거

설명

토너 카트리지 운송 고정 장치가 설치되어 있습니다.

권장 조치

주황색 탭을 당겨 카트리지에서 운송 고정 장치를 제거하십시오.

용지 공급이 잘못되거나 용지 걸림

제품이 용지를 픽업하지 않음

용지함의 용지가 픽업되지 않는 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 1. 제품을 열고 걸린 용지를 모두 제거하십시오.
- 2. 용지함에 올바른 크기의 용지를 넣으십시오.
- 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인하십시오. 용지 더미가 구부러지지 않고 용지 조정대에 닿게 조정대를 조정하십시오.
- 제품 제어판에 용지를 수동으로 공급하라는 메시지가 표시되어 있는지 확인하십시오. 용지를 넣고 계속 하십시오.

제품이 여러 장의 용지를 픽업

용지함에서 여러 장의 용지가 픽업하는 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 1. 용지함에서 용지 더미를 빼내어 구부리며 움직여 준 다음 180도 부채꼴 모양으로 퍼뜨린 후에 뒤집으 십시오. *용지를 분산시키지 마십시오*. 용지 더미를 용지함에 다시 넣으십시오.
- 2. 이 제품에는 HP 사양에 맞는 용지만 사용하십시오.
- 구김, 접힘이 없고 손상되지 않은 용지를 사용하십시오. 필요한 경우 다른 패키지의 용지를 사용하십시 오.
- 용지함에 용지가 과도하게 적재되어 있지 않은지 확인하십시오. 그런 경우 용지함에서 전체 용지 더미 를 빼내어 용지 더미를 정렬한 다음 일부 용지를 용지함에 다시 넣으십시오.
- 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인하십시오. 용지 더미가 구부러지지 않고 용지 조정대에 닿게 조정대를 조정하십시오.

용지 걸림 방지

용지 걸림 발생을 줄이려면 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 1. 이 제품에는 HP 사양에 맞는 용지만 사용하십시오.
- 구김, 접힘이 없고 손상되지 않은 용지를 사용하십시오. 필요한 경우 다른 패키지의 용지를 사용하십시 오.
- 3. 이전에 인쇄 또는 복사하지 않은 용지를 사용하십시오.
- 용지함에 용지가 과도하게 적재되어 있지 않은지 확인하십시오. 그런 경우 용지함에서 전체 용지 더미 를 빼내어 용지 더미를 정렬한 다음 일부 용지를 용지함에 다시 넣으십시오.
- 용지함의 용지 조정대가 용지 크기에 맞게 조정되어 있는지 확인하십시오. 용지 더미가 구부러지지 않고 용지 조정대에 닿게 조정대를 조정하십시오.
- 중량지, 양각 용지 또는 천공지에 인쇄하는 경우 수동 공급 기능을 사용하여 한 번에 한 장씩 급지하십 시오.

용지 걸림 해결 155

용지 걸림 위치

용지 걸림 해결

용지가 걸릴 수 있는 위치는 다음과 같습니다.



1	문서 공급기
2	출력 용지함
3	후면 도어
4	용지함 1
5	용지함 2
6	용지함 3(선택 사양)

용지가 걸리면 새어 나온 토너가 제품에 남을 수 있습니다. 이 문제는 용지를 몇 장 인쇄하면 일반적으로 해 결됩니다.



3. 걸린 용지를 조심스럽게 당겨 빼냅니다.



2. 문서 공급기 덮개를 엽니다.



전원을 껐다 켭니다.

문서 공급기에서 용지 걸림 제거

 문서 공급기 롤러 어셈블리를 닫은 후 문서 공급기 덮개를 닫 으십시오.



 스캐너 덮개를 엽니다. 용지가 스캐너 뚜껑 부분에 걸린 경우 부드럽게 당겨 빼냅니다.



용지함 1에 용지 걸림을 해결하십시오.

참고: 용지가 찢어진 경우 인쇄를 다시 시작하기 전에 모든 파편을 제거하십시오.

1. 걸린 용지가 보이면 똑바로 당겨 빼내십시오.



 걸린 용지가 보이지 않는 경우에는 토너 카트리지 덮개를 연 다음 토너 카트리지를 제거하십시오.



3. 걸린 용지를 똑바로 당겨 빼내십시오.

주의: 걸린 용지를 위로 잡아당기지 마십시오. 반드시 똑바 로 당겨 빼내십시오.



4. 토너 카트리지를 다시 설치한 후 카트리지 덮개를 닫습니다.



용지함 2에 용지 걸림을 해결하십시오.

1. 제품에서 용지함을 제거하십시오.



2. 걸린 용지를 똑바로 당겨 빼내십시오.



3. 용지함을 교체하십시오.



4. 인쇄를 계속하려면 확인 버튼을 누르십시오.

용지함 3에 용지 걸림을 해결하십시오.

1. 제품에서 용지함을 제거하십시오.



- 2. 걸린 용지를 똑바로 당겨 빼내십시오.

- 3. 용지함을 교체하십시오.



4. 인쇄를 계속하려면 확인 버튼을 누르십시오.

출력 용지함의 용지 걸림 해결

▲ 주의: 걸린 용지를 제거할 때 핀셋이나 플라이어 등의 날카로운 물건을 사용하지 마십시오. 날카로운 물건에 의한 파손은 보증 항목에서 제외됩니다.

1. 양손으로 용지를 잡고 조심스럽게 제품에서 당겨 빼냅니다.



듀플렉서 영역에서 용지가 걸렸습니다.

1. 뒤쪽 도어를 엽니다.



2. 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지가 찣어진 경우 인쇄를 다시 시작하기 전에 모든 파편을 제거하십시오.

주의: 용지를 제거하기 전에 퓨저가 식을 때까지 기다리십 시오.

3. 뒤쪽 도어를 닫습니다.

퓨저 영역에서 용지를 제거하십시오.

1. 뒤쪽 도어를 엽니다.







2. 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지가 찣어진 경우 인쇄를 다시 시작하기 전에 모든 파편을 제거하십시오.

주의: 용지를 제거하기 전에 퓨저가 식을 때까지 기다리십 시오.

3. 뒤쪽 도어를 닫습니다.




인쇄 품질 향상

용지 종류 설정 확인(Windows)

다음 문제가 발생한 경우 용지 종류 설정을 확인하십시오.

- 인쇄된 페이지에 토너가 번집니다.
- 인쇄된 페이지에 반복된 자국이 나타납니다.
- 인쇄 용지가 말려 있습니다.
- 인쇄된 페이지에 토너 조각이 떨어져 있습니다.
- 인쇄된 페이지에 일부 인쇄되지 않은 영역이 있습니다.
- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 2. 제품을 선택하고 속성 또는 환경설정 단추를 누릅니다.
- **3. 용지/품질** 탭을 누릅니다.
- 4. 용지 종류 드롭다운 목록에서 자세히... 옵션을 선택합니다.
- **5. 종류:** 옵션 목록을 확장합니다.
- 6. 용지 종류의 각 카테고리를 확장하여 사용 중인 용지 종류를 찾습니다.
- 7. 사용하고 있는 용지 종류에 대한 옵션을 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.

용지 종류 설정 확인(Mac OS X)

다음 문제가 발생한 경우 용지 종류 설정을 확인하십시오.

- 인쇄된 페이지에 토너가 번집니다.
- 인쇄된 페이지에 반복된 자국이 나타납니다.
- 인쇄 용지가 말려 있습니다.
- 인쇄된 페이지에 토너 조각이 떨어져 있습니다.
- 인쇄된 페이지에 일부 인쇄되지 않은 영역이 있습니다.
- 1. 파일 메뉴에서 인쇄 옵션을 누릅니다.
- 2. 프린터 메뉴에서 이 제품을 선택합니다.
- **3. 부수 및 매수** 메뉴에서 **페이지 설정** 단추를 누릅니다.
- 4. 용지 크기 드롭다운 목록에서 크기를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.
- 5. **완료** 메뉴를 엽니다.
- 6. **용지 종류** 드롭다운 목록에서 종류를 선택합니다.
- 7. 인쇄 단추를 누릅니다.

토너 카트리지 상태 확인

소모품 상태 페이지 인쇄

정보 페이지는 제품 메모리에 저장되어 있으며, 해당 페이지를 통해 제품을 진단하고 문제를 해결할 수 있습니다.

- 참고: 설치 중 제품 언어를 잘못 설정한 경우 지원되는 언어 중 하나로 정보 페이지가 인쇄되도록 언어를 직접 설정할 수 있습니다. 제어판 또는 내장 웹 서버에서 시스템 설정 메뉴를 사용하여 언어를 변경하십시오.
 - 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
 - 2. 보고서 단추를 누르십시오.
 - 3. 소모품 상태 버튼을 눌러 보고서를 인쇄합니다.

소모품 상태 확인

소모품 상태 페이지에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 예상 카트리지 잔량(백분율)
- 대략적인 남은 페이지 수
- HP 토너 카트리지용 부품 번호
- 인쇄된 페이지 수

청소 페이지 인쇄

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 3. 청소 페이지 단추를 누르십시오.
- 4. 메시지가 나타나면 일반 레터 또는 A4 용지를 넣으십시오.
- 5. 청소 작업을 시작하려면 확인 단추를 누릅니다.

자동 양면 출력 장치가 없는 제품의 경우, 한 면을 인쇄한 후 출력함에서 인쇄한 용지를 제거하고 용지 함 1에 같은 방향으로 용지를 다시 넣으라는 메시지를 표시합니다. 청소가 끝날 때까지 기다려야 합니 다. 출력된 용지는 버립니다.

토너 카트리지의 손상 여부 검사

 제품에서 토너 카트리지를 제거한 다음 밀봉 테이프가 제거되 었는지 확인합니다. 2. 메모리 칩의 손상 여부를 확인합니다.



토너 카트리지 아래쪽에 있는 이미지 드럼의 표면을 검사합니다.

주의: 카트리지 아래쪽에 있는 롤러(이미지 드럼)를 만지지 마십시오. 이미지 드럼에 지문이 묻으면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.

- 이미지 드럼에 긁힘, 지문 또는 기타 손상이 있으면 토너 카트 리지를 교체합니다.
- 이미지 드럼이 손상되어 있지 않으면 토너 카트리지를 부드럽 게 흔들고 다시 설치합니다. 페이지를 몇 장 인쇄하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.

용지 및 인쇄 환경 점검

HP 사양에 맞는 용지 사용

다음 문제가 발생한 경우 다른 용지를 사용하십시오.

- 인쇄가 너무 연하거나 일부 영역이 흐리게 보입니다.
- 인쇄된 페이지에 토너 얼룩이 나타납니다.
- 인쇄된 페이지에 토너가 번집니다.
- 문자가 잘못 인쇄됩니다.
- 인쇄 용지가 말려 있습니다.







항상 본 제품이 지원하는 용지 종류 및 무게 범위 내에서 사용하십시오. 또한 용지를 선택할 때 다음 지침을 따르십시오.

- 잘림, 찢어짐, 얼룩, 헐거운 조직, 먼지, 주름, 구멍, 스테이플, 가장자리의 말림이나 구겨짐 등이 없이 용 지 품질이 양호한지 확인하십시오.
- 이전에 인쇄하지 않은 용지를 사용하십시오.
- 레이저 프린터용으로 제작된 용지를 사용하십시오. 잉크젯 프린터용으로만 제작된 용지를 사용하지 마 십시오.
- 너무 거칠지 않은 용지를 사용하십시오. 일반적으로 부드러운 용지를 사용하면 인쇄 품질이 좋아집니다.

제품 환경 점검

제품이 제품 보증 및 법률 문서에 나열된 환경 사양 내에서 작동 중인지 확인하십시오.

인쇄 작업 설정 확인

EconoMode 설정 확인

이 제품은 문서 초안 인쇄에 적합한 EconoMode 옵션을 제공합니다. EconoMode를 사용하면 토너를 더 적게 사용할 수 있습니다. 인쇄 품질이 저하됩니다. 인쇄 품질을 향상시키려면 EconoMode 설정이 비활성화되어 있는지 확인하십시오.

- 1. 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
- 제품을 선택한 후 속성 또는 환경설정 버튼을 누릅니다.
- 3. 용지/품질 탭을 누릅니다.
- EconoMode 확인란이 해제되었는지 확인하십시오. 확인란이 선택되어 있는 경우 확인란을 눌러 해제하 십시오.

HP는 EconoMode의 상시 사용을 권장하지 않습니다. 항상 EconoMode를 사용하면 토너 카트리지 기계 부품 의 수명이 다했을 때 토너가 남아 있을 수 있습니다. 더 이상 카트리지를 사용할 수 없을 정도로 인쇄 품질이 저하되면 카트리지를 교체하십시오.

인쇄 용도에 가장 적합한 프린터 드라이버 사용

인쇄된 페이지의 그래픽에 예상치 못한 라인이 있거나, 텍스트 또는 그래픽이 누락되었거나, 잘못된 서식이 있거나 대체 글꼴이 있는 경우 다른 프린터 드라이버를 사용해야 할 수 있습니다.

 HP PCL 6 드라이버
 기본 드라이버로 제공됩니다. 다른 드라이버를 선택하지 않는 한 이 드라이버가 자 동으로 설치됩니다.

- 모든 Windows 환경에 권장됩니다.
- 최상의 속도, 인쇄 품질 및 대다수 사용자에 적합한 제품 기능을 제공합니다.
- Windows GDI(Graphic Device Interface)와 결합하여 Windows 환경에서 뛰어난 속도 를 발휘하도록 개발되었습니다.
- PCL 5 기반의 타사 및 사용자 정의 소프트웨어 프로그램과는 완벽하게 호환되지 않 을 수도 있습니다.

HP UPD PS 드라이버	•	Adobe [®] 소프트웨어 프로그램 또는 고사양의 그래픽을 요하는 소프트웨어 프로그 램에서 인쇄 시 권장합니다.
	•	포스트스크립트 에뮬레이션이 필요하거나 포스트스크립트 플래시 글꼴 지원이 적 용되는 인쇄를 지원합니다.
HP UPD PCL 5	•	Windows 환경에서 일반 문서를 인쇄할 경우 권장합니다.
	•	이전 PCL 버전 및 HP LaserJet 제품과 호환됩니다.
	•	타사 또는 사용자 정의 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 시 권장합니다.
	•	혼합 환경(UNIX, Linux, 메인프레임)에서 권장하며 해당 제품을 사용할 경우 PCL 5 로 설정해야 합니다.
	•	여러 프린터 모델에서 사용할 수 있는 단일 드라이버를 제공해 기업 Windows 환경 에서 사용할 수 있습니다.
	•	모바일 Windows 컴퓨터에서 여러 프린터 모델로 인쇄 시 권장합니다.
HP UPD PCL 6	•	모든 Windows 환경의 인쇄에 적합
	•	전반적으로 최상의 속도와 인쇄 품질 및 대부분의 사용자를 위한 프린터 기능 지원 제공
	•	Windows 환경에 최고 속도를 제공하기 위해 Windows GDI(Graphic Device Interface)에 따라 개발
	•	PCL5를 기반으로 하는 타사 솔루션이나 사용자 정의 솔루션과 호환되지 않을 수도 있음

다음 웹 사이트에서 추가 프린터 드라이버를 다운로드하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u>

복사 품질 문제 해결

스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인

시간이 지남에 따라 스캐너 유리와 흰색 플라스틱 뒤판에 성능에 영향을 줄 수 있는 이물질이 쌓일 수 있습니다. 스캐너를 청소하려면 다음 절차를 따르십시오.

 전원 스위치로 제품을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 빼십시 오.



- 2. 스캐너 덮개를 여십시오.
- 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세정제를 적셔 스캐 너 유리, 문서 공급기 스트립 및 흰색 플라스틱 이판을 닦아냅 니다.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손 상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마 십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.



- 얼룩이 생기지 않도록 부드러운 섬유질 스펀지로 유리와 흰색 플라스틱 부분을 닦아냅니다.
- 전원 케이블을 꽃은 다음 전원 스위치를 눌러 제품의 전원을 켭니다.

용지 설정 확인

1. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.



- 2. 설정 단추를 누른 후 스크롤하여 용지 단추를 누릅니다.
- 용지 크기 목록에서 용지함 1에 있는 용지 크기의 이름을 누 릅니다.
- 용지 종류 목록에서 용지함 1에 있는 용지 종류의 이름을 누 릅니다.
- 5. 검정 또는 색상지 단추를 눌러 복사를 시작합니다.

텍스트 또는 그림 최적화

다음 색상 품질 설정을 사용할 수 있습니다.

- 자동 선택: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
- 혼합: 텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 텍스트: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 그림: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 설정 단추를 누른 다음 스크롤하여 최적화 단추를 누릅니다. 화살표 단추를 눌러 옵션을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누릅 니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

가장자리까지 인쇄 복사

가장자리까지 인쇄 기능은 제한적입니다. 최대 인쇄 영역은 203.2 x 347mm이며 인쇄가 불가능한 페이지 둘 레 경계선으로 4mm가 남겨집니다.

가장자리가 잘린 문서를 인쇄하거나 스캔할 때 고려할 사항

- 원본이 출력 크기보다 작은 경우 원본을 스캐너 아이콘이 가리키는 모서리에서 4mm 정도 안쪽으로 옮 깁니다. 이 위치에서 다시 복사하거나 스캔하십시오.
- 원본이 원하는 출력물 크기일 때 축소/확대 기능을 사용하여 이미지를 줄이면 복사본이 잘리지 않습니다.

문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소

문서 공급기에 용지 걸림이나 다중 페이지 급지와 같은 용지 처리 문제가 발생할 경우 문서 공급기 롤러와 분 리 패드를 청소하십시오.

1. 문서 공급기 덮개를 엽니다.



 물기가 있고 보풀이 없는 천을 사용하여 픽업 롤러와 분리 패 드를 먼지가 없도록 닦으십시오.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손 상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마 십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.







스캔 품질 문제 해결

스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인

시간이 지남에 따라 스캐너 유리와 흰색 플라스틱 뒤판에 성능에 영향을 줄 수 있는 이물질이 쌓일 수 있습니다. 스캐너를 청소하려면 다음 절차를 따르십시오.

 전원 스위치로 제품을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 빼십시 오.



2. 스캐너 덮개를 여십시오.

 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세정제를 적셔 스캐 너 유리, 문서 공급기 스트립 및 흰색 플라스틱 이판을 닦아냅 니다.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손 상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마 십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.



- 얼룩이 생기지 않도록 부드러운 섬유질 스펀지로 유리와 흰색 플라스틱 부분을 닦아냅니다.
- 전원 케이블을 꽂은 다음 전원 스위치를 눌러 제품의 전원을 켭니다.

해상도 설정 확인

다음 표에는 각종 스캔 작업에 권장되는 해상도 및 색상 설정이 나와 있습니다.

😰 참고: 기본 해상도는 200ppi입니다.

용도	권장 해상도	권장	권장 색상 설정	
팩스	150ррі	•	흑백	
전자우편	150ррі		흑백(부드러운 그라데이션이 필요 없는 경우)	
			그레이스케일(부드러운 그라데이션이 필요한 경우)	
			컬러(컬러 이미지인 경우)	
텍스트 편집	300ррі	•	흑백	
인쇄(그래픽 또는 텍스트)	600ppi(그래픽이 복잡하거나 문서를 크 게 하대되거느 경의)		흑백(텍스트 및 라인 아트)	
	계획데이너는 경구/	•	그레이스케일(음영 또는 컬러 그래픽 및 사진)	
	300ppi(일만 그래픽 및 텍스트)	•	컬러(컬러 이미지인 경우)	
	150ppi(사진)			
화면에 표시	75ррі		흑백(텍스트)	
			그레이스케일(그래픽 및 사진)	
			컬러(컬러 이미지인 경우)	

색상 설정 확인

스캔 작업에는 다음과 같이 색상을 설정할 수 있습니다.

설정	권장 용도
컬러	색상이 중요한 고품질의 컬러 사진이나 문서에 설정을 사용하십시오.
흑백	텍스트 문서에는 이 설정을 사용하십시오.
그레이스케일	파일 크기가 문제가 되거나 문서나 사진을 빠르게 스캔하려면 이 설정을 사용하십시오.

텍스트 또는 그림 최적화

다음 색상 품질 설정을 사용할 수 있습니다.

- 자동 선택: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
- 혼합:텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 텍스트: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 그림: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.

1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 설정 단추를 누른 다음 스크롤하여 최적화 단추를 누릅니다. 화살표 단추를 눌러 옵션을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누릅 니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소

문서 공급기에 용지 걸림이나 다중 페이지 급지와 같은 용지 처리 문제가 발생할 경우 문서 공급기 롤러와 분 리 패드를 청소하십시오.

1. 문서 공급기 덮개를 엽니다.



 물기가 있고 보풀이 없는 천을 사용하여 픽업 롤러와 분리 패 드를 먼지가 없도록 닦으십시오.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손 상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마 십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.



3. 문서 공급기 덮개를 닫습니다.



스캔하여 전자 메일로 보내기 문제 해결

스캔하여 전자 메일로 보내는 데 문제가 발생할 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 이 기능이 설정되어 있는지 확인합니다. 기능이 설정되지 않은 경우 HP 장치 도구 상자(Windows) 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티 소프트웨어의 설치 마법사를 이용하여 설정합니다.
- 스캔하여 전자 메일로 보내기 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 비활성화되어 있는 경우 HP 장치 도구 상자(Windows) 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티 소프트웨어를 통해 기능을 활성화합니다.
- 제품이 컴퓨터나 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

전자 메일 서버에 연결할 수 없습니다.

- SMTP 서버 이름이 정확한지 확인합니다. 시스템 관리자나 인터넷 서비스 공급업체에 이 설정을 확인합니다.
- 제품에서 SMTP 서버로 보안 연결을 할 수 없는 경우 보안 연결을 하지 않거나 다른 서버 또는 포트로 연 결해 봅니다. 시스템 관리자나 인터넷 서비스 공급업체에 이 설정을 확인합니다.
- SMTP 서버에 인증이 필요한 경우 유효한 사용자 이름 및 암호가 사용되었는지 확인하십시오.
- SMTP 서버에서 지원되지 않는 인증 방식을 사용하는 경우 다른 서버를 이용해 보십시오. 시스템 관리자 나 인터넷 서비스 공급업체에 이 설정을 확인합니다.

전자 메일을 보낼 수 없음

- 전자 메일 주소가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
- 전자 메일 크기가 너무 큰 경우 페이지를 적게 전송하거나 스캔 해상도를 줄입니다.

스캔할 수 없음

- PIN 입력이 나타나면 발신 프로필의 올바른 PIN을 입력합니다.
- 받는 사람 필드에 최소 한 개의 전자 메일 주소가 선택되었는지 확인합니다.

스캔 후 네트워크 폴더로 전송 문제 해결

스캔 후 네트워크 폴더로 보내는 데 문제가 발생할 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 이 기능이 설정되어 있는지 확인합니다. 기능이 설정되지 않은 경우 HP 장치 도구 상자(Windows) 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티 소프트웨어의 설치 마법사를 이용하여 설정합니다.
- 스캔 후 네트워크 폴더로 전송 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 비활성화되어 있는 경우 HP 장치 도구 상자(Windows) 또는 Mac OS X용 HP 유틸리티 소프트웨어를 통해 기능을 활성화합니다.
- 제품이 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

스캔할 수 없음

- 네트워크 경로가 올바른 형식(//호스트/공유/경로)으로 되어있고 폴더가 있는지 확인합니다.
- 네트워크 디렉토리를 읽고 쓰기가 가능한지 확인합니다.
- 스캔한 파일에 기본 파일 이름을 사용하는 경우 충돌되는 파일 이름이 없는지 확인합니다. 이전에 스캔 한 파일 일부를 제거합니다.
- 호스트 이름 대신 IP 주소를 사용합니다. 제품 및 호스트가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합 니다.
- 네트워크 폴더가 암호로 보호되어 있는 경우 올바른 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
- 디스크가 꽉 참 메시지가 나타나면 네트워크 폴더의 파일 일부를 제거합니다.
- 제품 전원을 껐다가 켭니다. 다시 스캔을 합니다.

팩스 품질 문제 해결

스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인

시간이 지남에 따라 스캐너 유리와 흰색 플라스틱 뒤판에 성능에 영향을 줄 수 있는 이물질이 쌓일 수 있습니다. 스캐너를 청소하려면 다음 절차를 따르십시오.

 전원 스위치로 제품을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 빼십시 오.



2. 스캐너 덮개를 여십시오.

 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세정제를 적셔 스캐 너 유리, 문서 공급기 스트립 및 흰색 플라스틱 이판을 닦아냅 니다.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손 상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마 십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.



- 얼룩이 생기지 않도록 부드러운 섬유질 스펀지로 유리와 흰색 플라스틱 부분을 닦아냅니다.
- 전원 케이블을 꽂은 다음 전원 스위치를 눌러 제품의 전원을 켭니다.

팩스 전송 해상도 설정 확인

수신하는 팩스기에서 응답이 없거나 통화 중이어서 팩스를 보낼 수 없을 경우, 통화 중일 때 재발신, 응답 없 을 때 재발신 및 통신 오류일 때 재발신 옵션에 따라 재발신을 시도합니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🚴 버튼을 누릅니다.
- 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
- 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
- 4. 팩스 해상도 메뉴를 엽니다.

텍스트 또는 그림 최적화

다음 색상 품질 설정을 사용할 수 있습니다.

- 자동 선택: 복사 품질을 고려하지 않는 경우 이 설정을 사용합니다. 이것이 기본 설정입니다.
- 혼합: 텍스트와 그래픽이 혼합된 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 텍스트: 텍스트가 대부분인 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 그림: 그래픽이 대부분을 차지하는 문서의 경우 이 설정을 사용합니다.
- 1. 문서를 스캐너 유리나 문서 공급기에 놓습니다.



- 2. 제품 제어판의 시작 화면에서 복사 버튼을 누릅니다.
- 설정 단추를 누른 다음 스크롤하여 최적화 단추를 누릅니다. 화살표 단추를 눌러 옵션을 탐색한 다음, 선택할 옵션을 누릅 니다.
- 4. 복사 시작 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

오류 수정 설정 확인

일반적으로, 팩스가 송수신되면서 전화선 신호가 모니터링됩니다. 팩스 전송 중에 오류가 발견되고 오류 수 정 설정이 켜기이면 팩스의 일부를 다시 전송하라는 요청이 발생할 수 있습니다. 오류 수정 모드의 초기 기본 값은 켜기입니다.

팩스 송수신에 문제가 있거나 전송 오류에 상관하지 않으려면 이 설정을 끄십시오. 해외에 있는 팩스기와 송 수신하거나 위성 전화 연결을 사용할 경우 이 설정을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 서비스 메뉴를 누르십시오.

- 3. 팩스 서비스 메뉴를 누르십시오.
- 4. 오류 수정 단추를 누르고 켜기 단추를 누릅니다.

다른 팩스기로 전송

팩스 작업을 다른 팩스기로 전송하여 다른 팩스기에서 팩스 작업이 성공적으로 수신되는지 확인하십시오.

문서 공급기의 픽업 롤러와 분리 패드 청소

문서 공급기에 용지 걸림이나 다중 페이지 급지와 같은 용지 처리 문제가 발생할 경우 문서 공급기 롤러와 분 리 패드를 청소하십시오.

1. 문서 공급기 덮개를 엽니다.



 물기가 있고 보풀이 없는 천을 사용하여 픽업 롤러와 분리 패 드를 먼지가 없도록 닦으십시오.

주의: 제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손 상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마 십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.



3. 문서 공급기 덮개를 닫습니다.



페이지에 맞춤 설정 확인

팩스 작업이 용지 외부에 인쇄되는 경우 제품 제어판에서 fit-to-page(페이지에 맞춤) 기능을 켜십시오.

- 😰 참고: 기본 용지 크기 설정이 용지함의 용지 크기와 일치하는지 확인하십시오.
 - 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
 - 2. 팩스 설정 메뉴를 누르십시오.
 - 3. 고급 설정 메뉴를 누르십시오.
 - 4. 페이지에 맞춤 버튼을 누른 다음 켜기 버튼을 누릅니다.

발신자의 팩스기 확인

발신자에게 발신 팩스기의 대조 설정을 어둡게 하도록 요청한 다음 팩스를 다시 보내십시오.

팩스 진단 테스트 수행

제품 제어판에서 제품 팩스 설정에 대한 정보를 제공하는 진단 테스트를 실행할 수 있습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🗞 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 자가 진단
- 팩스 테스트 실행 버튼을 눌러 테스트를 시작합니다. 테스트 결과가 표시되는 테스트 페이지가 인쇄됩 니다.

제품이 인쇄하지 않거나 인쇄 속도가 느림

제품이 인쇄하지 않음

제품이 인쇄를 시작하지 않는 경우 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 1. 제품이 켜져 있고 제어판에 준비 상태가 표시되어 있는지 확인합니다.
 - 제어판에 제품이 준비되었다고 표시되지 않으면 제품을 껐다 켭니다.
 - 제어판에 제품이 준비되었다고 표시되면 작업을 다시 전송합니다.
- 2. 제어판에 제품에 오류가 있다고 표시되면 오류를 해결한 다음 작업을 다시 전송합니다.
- 케이블이 모두 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 제품이 네트워크에 연결되어 있는 경우 다음 사항을 확인하십시오.
 - 제품의 네트워크 연결 옆의 표시등을 확인합니다. 네트워크가 활성 상태이면 표시등에 초록색 불 이 들어옵니다.
 - 전화선이 아닌 네트워크 케이블을 사용하여 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
 - 네트워크 라우터, 허브 또는 스위치가 켜져 있고 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 제품과 함께 제공된 CD에서 HP 소프트웨어를 설치합니다. 일반 프린터 드라이버를 사용하면 인쇄 대기 열에서 작업을 제거하는 데 지연이 발생할 수 있습니다.
- 컴퓨터의 프린터 목록에서 본 제품 이름을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 속성을 누르고 포트 탭을 엽 니다.
 - 네트워크 케이블을 사용하여 네트워크에 연결 중인 경우 포트 탭에 나열된 프린터 이름이 제품 구 성 페이지의 제품 이름과 일치하는지 확인합니다.
 - USB 케이블을 사용하여 무선 네트워크에 연결 중인 경우 USB용 가상 프린터 포트 옆의 상자에 확 인 표시가 되었는지 확인합니다.
- 개인 방화벽 시스템을 사용 중인 경우 제품과의 통신이 차단될 수 있습니다. 일시적으로 방화벽을 비활 성화하여 방화벽이 문제의 원인인지 확인합니다.
- 컴퓨터 또는 제품이 무선 네트워크에 연결되어 있는 경우 신호 품질이 낮거나 간섭으로 인해 인쇄 작업 이 지연될 수 있습니다.

제품 인쇄 속도가 느림

제품이 인쇄를 시작하지만 속도가 느린 경우에는 다음 방법을 시도해 보십시오.

- 1. 컴퓨터가 제품의 최소 사양을 충족시키는지 확인합니다. 사양 목록을 확인하려면 다음 웹 사이트를 방 문하십시오. <u>www.hp.com/support/ljm425series</u>
- 중량지와 같은 일부 용지 종류에서 인쇄하도록 제품을 구성하면 용지에 토너를 올바르게 퓨징하기 위 해 제품 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 용지 종류 설정이 사용 중인 용지 종류와 일치하지 않는 경우 올바른 용지 종류로 설정을 변경하십시오.
- 컴퓨터 또는 제품이 무선 네트워크에 연결되어 있는 경우 신호 품질이 낮거나 간섭으로 인해 인쇄 작업 이 지연될 수 있습니다.

장치 본체를 통한 USB 인쇄 문제 해결

- <u>USB 장치를 넣을 때 USB 플래시 드라이브 메뉴가 열리지 않습니다.</u>
- USB 저장 장치로부터 파일이 인쇄되지 않습니다
- <u>인쇄하려는 파일이 USB 플래시 드라이브 메뉴에 나열되지 않습니다.</u>

USB 장치를 넣을 때 USB 플래시 드라이브 메뉴가 열리지 않습니다.

- 이 제품이 지원하지 않는 USB 저장 장치 또는 파일 시스템을 사용하고 있을 수 있습니다. FAT(File Allocation Table) 파일 시스템을 사용하는 표준 USB 저장 장치에 파일을 저장하십시오. 제품은 FAT12, FAT16 및 FAT32 USB 저장 장치를 지원합니다.
- 2. 다른 메뉴가 이미 열려 있는 경우 해당 메뉴를 닫은 후 USB 저장 장치을 다시 삽입합니다.
- USB 저장 장치에 여러 파티션이 있습니다. (일부 USB 저장 장치 제조업체는 CD와 유사하게 파티션을 만 드는 소프트웨어를 장치에 설치합니다.) 파티션을 제거하려면 USB 저장 장치을 다시 포맷하거나 다른 USB 저장 장치을 사용하십시오.
- 4. USB 저장 장치에서 제품이 제공 가능한 수준 이상의 전원을 필요로 할 수 있습니다.
 - a. USB 저장 장치를 분리하십시오.
 - **b.** 제품을 껐다 켜십시오.
 - c. 고유한 전원 공급 장치가 있거나 전력을 덜 사용하는 USB 저장 장치를 사용하십시오.
- 5. USB 저장 장치가 올바르게 작동하지 않습니다.
 - a. USB 저장 장치를 분리하십시오.
 - **b.** 제품을 껐다 켜십시오.
 - c. 다른 USB 저장 장치에서 인쇄를 시도하십시오.

USB 저장 장치로부터 파일이 인쇄되지 않습니다

- 1. 용지함에 용지가 들어 있는지 확인합니다.
- 2. 제어판에서 오류 메시지를 확인합니다. 제품에 용지가 걸린 경우 걸린 용지를 제거하십시오.

인쇄하려는 파일이 USB 플래시 드라이브 메뉴에 나열되지 않습니다.

- 1. USB 인쇄 기능이 지원하지 않는 파일 종류의 인쇄를 시도하는 중일 수 있습니다. 제품은 .PDF 및 .JPEG 파일 종류를 지원합니다.
- USB 저장 장치의 단일 폴더에 너무 많은 파일이 들어 있을 수 있습니다. 파일을 하위 폴더로 이동하여 폴더의 파일 수를 줄이십시오.
- 파일 이름으로 이 제품이 지원하지 않는 문자 집합을 사용하는 중일 수 있습니다. 이러한 경우 제품에서 파일 이름을 다른 문자 집합의 문자로 교체합니다. ASCII 문자를 사용하여 파일 이름을 다시 지정합니다.

직접 연결 문제 해결

제품을 컴퓨터에 직접 연결한 경우 케이블을 확인하십시오.

- 케이블이 컴퓨터와 제품에 연결되었는지 확인하십시오.
- 케이블 길이가 5m를 넘지 않는지 확인하십시오. 더 짧은 케이블을 사용해보십시오.
- 케이블을 다른 제품에 연결하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 필요 시 케이블을 교체하십시오.

유선 네트워크 문제 해결

아래와 같은 항목을 순서대로 확인하면 제품과 네트워크 통신에 문제가 없는지 알 수 있습니다. 시작하기 전에 제품 제어판에서 구성 페이지를 인쇄하여 제품 IP 주소를 확인하십시오.

- <u>물리적 연결 불량</u>
- <u>컴퓨터가 제품에 대해 잘못된 IP 주소 사용</u>
- <u>컴퓨터가 제품과 통신할 수 없음</u>
- 제품이 네트워크에 대해 잘못된 링크 및 이중 방식 설정 사용
- <u>새 소프트웨어 프로그램의 호환 문제</u>
- <u>컴퓨터 또는 워크스테이션의 설정이 올바르지 않음</u>
- 제품이 비활성화되었거나 기타 네트워크 설정이 올바르지 않음
- ⑦ 참고: HP는 P2P 네트워킹을 지원하지 않습니다. 이 기능은 Microsoft 운영 체제의 기능이며 HP 프린터 드라 이버의 기능이 아닙니다. 자세한 내용은 Microsoft (<u>www.microsoft.com</u>)를 참조하십시오.

물리적 연결 불량

- 1. 제품이 올바른 길이의 케이블을 사용하여 올바른 네트워크 포트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2. 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 제품 뒷면의 네트워크 포트 연결을 살피고 주황색 작동 표시등과 녹색 링크 상태 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 4. 문제가 계속되면 허브에서 다른 케이블이나 포트를 사용하십시오.

컴퓨터가 제품에 대해 잘못된 IP 주소 사용

- 1. 프린터 속성을 열고 포트 탭을 누릅니다. 제품의 현재 IP 주소가 선택되어 있는지 확인합니다. 제품 IP 주 소는 제품 구성 페이지에 나열됩니다.
- HP 표준 TCP/IP 포트를 사용하여 제품을 설치한 경우 IP 주소가 변경된 경우에도 항상 이 프린터에 인쇄 상자를 선택하십시오.
- 3. Microsoft 표준 TCP/IP 포트를 사용하여 제품을 설치한 경우 IP 주소 대신 호스트 이름을 사용하십시오.
- 4. IP 주소가 올바른 경우 제품을 삭제하고 다시 추가하십시오.

컴퓨터가 제품과 통신할 수 없음

1. 네트워크에 ping을 수행하여 네트워크 통신을 테스트하십시오.

- a. 컴퓨터에서 명령줄 프롬프트를 여십시오. Windows의 경우 시작과 실행을 차례로 누른 다음 cmd 를 입력하십시오.
- **b.** ping 다음에 제품의 IP 주소를 입력하십시오.

Mac OS X의 경우 네트워크 유틸리티를 열고 Ping 창의 올바른 필드에 IP 주소를 입력하십시오.

- c. 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중입니다.
- ping 명령이 실행되지 않으면, 네트워크 허브가 켜져 있는지 확인하고 네트워크 설정, 프린터, 컴퓨터가 모두 동일한 네트워크에 구성되어 있는지 확인합니다.

제품이 네트워크에 대해 잘못된 링크 및 이중 방식 설정 사용

이 설정은 자동 모드(기본 설정)로 두는 것이 좋습니다. 이 설정을 변경하면 반드시 네트워크에 대한 설정도 변경해야 합니다.

새 소프트웨어 프로그램의 호환 문제

새 소프트웨어 프로그램이 올바르게 설치되었으며 올바른 프린터 드라이버를 사용하는지 확인하십시오.

컴퓨터 또는 워크스테이션의 설정이 올바르지 않음

- 1. 네트워크 드라이버, 프린터 드라이버 및 네트워크 리디렉션을 확인하십시오.
- 2. 운영 체제가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

제품이 비활성화되었거나 기타 네트워크 설정이 올바르지 않음

- 구성 페이지를 검토하여 네트워크 프로토콜의 상태를 확인하십시오. 필요한 경우 프로토콜을 활성화하 십시오.
- 2. 필요한 경우 네트워크 설정을 다시 구성하십시오.

무선 네트워크 문제 해결

무선 연결 확인 사항

- 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 제품 및 무선 라우터가 켜져 있고 전원에 이상이 없는지 확인하십시오. 제품의 무선이 켜져 있는지도 확 인하십시오.
- 서비스 설정 식별자(SSID)가 올바른지 확인하십시오. SSID를 확인하기 위해 구성 페이지를 인쇄하십시
 오. SSID가 올바른지 확실하지 않은 경우 무선 설정을 다시 실행하십시오.
- 보안된 네트워크에서 보안 정보가 올바른지 확인하십시오. 보안 정보가 올바르지 않은 경우 무선 설정 을 다시 실행하십시오.
- 무선 네트워크가 올바르게 작동하지 않는 경우 무선 네트워크의 다른 컴퓨터에 액세스해 보십시오. 인 터넷에 액세스할 수 있는 네트워크의 경우 무선 연결을 통해 인터넷에 연결해 보십시오.
- 제품의 암호화 방법(AES 또는 TKIP)이 WPA 보안을 사용하는 네트워크에 있는 무선 액세스 지점의 암호 화 방법과 동일한지 확인하십시오.
- 제품이 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인하십시오. 대부분의 네트워크에서는 제품이 무선 액세스 지점(무선 라우터)의 30m 이내에 있어야 합니다.
- 장애물이 무선 신호를 차단하지 않는지 확인하십시오. 액세스 지점과 제품 사이에서 크기가 큰 모든 금 속 물체를 제거하십시오. 제품과 무선 액세스 지점 사이에 금속 또는 콘크리트가 함유된 기둥, 벽 또는 받침 지주가 없는지 확인하십시오.
- 제품이 무선 신호를 방해할 수 있는 전자 장치에서 떨어진 곳에 위치해 있는지 확인하십시오. 모터, 무 선 전화, 보안 시스템 카메라, 기타 무선 네트워크 및 일부 Bluetooth 장치 등과 같은 많은 장치가 무선 신호를 방해할 수 있습니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 올바른 프린터 포트를 선택했는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 및 제품이 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- Mac OS X의 경우 무선 라우터에서 Bonjour를 지원하는지 확인합니다.

무선 구성을 완료한 후 제품이 인쇄를 시작하지 않음

- 1. 제품이 켜져 있고 준비 상태인지 확인합니다.
- 2. 컴퓨터의 타사 방화벽을 모두 끄십시오.
- 3. 무선 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 4. 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 5. 네트워크상에서 컴퓨터의 HP 내장 웹 서버를 열 수 있는지 확인합니다.

컴퓨터에 타사 방화벽이 설치되어 있고 제품이 인쇄를 시작하지 않음

- 1. 제조업체에서 제공하는 가장 최신의 방화벽으로 업데이트하십시오.
- 제품을 설치하거나 인쇄할 때 프로그램에서 방화벽 액세스를 요청하는 경우 프로그램을 실행하도록 허 용하고 있는지 확인하십시오.
- 일시적으로 방화벽을 끄고 컴퓨터에 무선 제품을 설치하십시오. 무선 설치가 완료되었으면 방화벽을 활 성화하십시오.

무선 라우터 또는 제품을 이동한 후에 무선 연결이 작동하지 않음

- 1. 라우터 또는 제품이 컴퓨터가 연결되어 있는 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2. 구성 페이지를 인쇄하십시오.
- 3. 구성 페이지의 서비스 설정 식별자(SSID)를 컴퓨터 프린터 구성의 SSID와 비교하십시오.
- SSID가 일치하지 않으면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 제품의 무선 설정을 다시 구성하십시오.

무선 제품에 컴퓨터를 더 이상 연결할 수 없음

- 1. 다른 컴퓨터가 무선 범위 내에 있고 신호를 차단하는 장애물이 없는지 확인하십시오. 대부분의 네트워 크에서 무선 범위는 무선 액세스 지점의 30m 이내입니다.
- 2. 제품이 켜져 있고 준비 상태인지 확인합니다.
- 3. 컴퓨터의 타사 방화벽을 모두 끄십시오.
- 4. 무선 네트워크가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 5. 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

VPN에 연결되는 경우 무선 제품의 통신 끊김

• 일반적으로 동시에 VPN과 기타 네트워크에 연결할 수 없습니다.

무선 네트워크 목록에 네트워크가 나타나지 않음

- 무선 라우터가 켜져 있고 전원에 이상이 없는지 확인하십시오.
- 네트워크가 숨겨져 있을 수 있습니다. 그러나 숨겨진 네트워크에 계속 연결할 수 있습니다.

무선 네트워크가 작동하지 않음

- 1. 네트워크 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 2. 네트워크의 통신이 끊겼는지 확인하려면 다른 장치를 네트워크에 연결해 보십시오.
- 3. 네트워크에 ping을 수행하여 네트워크 통신을 테스트하십시오.

- a. 컴퓨터에서 명령줄 프롬프트를 여십시오. Windows의 경우 시작과 실행을 차례로 누른 다음 cmd 를 입력하십시오.
- **b.** ping과 라우터 IP 주소를 차례로 입력하십시오.

Mac OS X의 경우 네트워크 유틸리티를 열고 Ping 창의 올바른 필드에 IP 주소를 입력하십시오.

- c. 창에 왕복 시간이 표시되면 네트워크가 작동 중입니다.
- 4. 라우터 또는 제품이 컴퓨터가 연결되어 있는 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - a. 구성 페이지를 인쇄하십시오.
 - **b.** 구성 보고서의 서비스 설정 식별자(SSID)를 컴퓨터 프린터 구성의 SSID와 비교합니다.
 - c. SSID가 일치하지 않으면 장치가 동일한 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 제품의 무선 설정을 다시 구성하십시오.

무선 네트워크 진단 테스트 수행

제품 제어판에서 무선 네트워크 설정에 대한 정보를 제공하는 진단 테스트를 실행할 수 있습니다.

- 1. 제품 제어판의 시작 화면에서 설치 🔊 버튼을 누릅니다.
- 2. 다음 메뉴를 엽니다.
 - 시스템 설정
 - 자가 진단
- 네트워크 테스트 실행 버튼을 눌러 테스트를 시작합니다. 테스트 결과가 표시되는 테스트 페이지가 인 쇄됩니다.

무선 네트워크의 간섭 최소화

다음 팁을 통해 무선 네트워크의 간섭을 줄일 수 있습니다.

- 무선 장치를 서류 정리용 캐비닛 같은 커다란 금속 물체 및 전자 레인지 및 무선 전화와 같은 전자 장치 에서 떨어진 곳에 놓습니다. 이러한 물체가 무선 신호를 방해할 수 있습니다.
- 무선 장치를 크기가 큰 석조 구조물이나 기타 빌딩 건축물에서 떨어진 곳에 놓습니다. 이러한 물체가 전 파를 흡수하여 신호 강도가 약해질 수 있습니다.
- 무선 라우터를 네트워크에 연결되어 있는 무선 제품의 가시선 중심 위치에 배치합니다.

Windows의 제품 소프트웨어 문제 해결

제품용 프린터 드라이버가 프린터 폴더에서 보이지 않습니다

- 1. 제품 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- अ 참고: 실행 중인 응용 프로그램을 닫으십시오. 시스템 트레이에 아이콘이 있는 응용 프로그램을 닫으 려면 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 닫기 또는 비활성화를 선택하십시오.
- 2. USB 케이블을 컴퓨터의 다른 USB 포트에 꽂아보십시오.

소프트웨어를 설치하는 동안 오류 메시지가 표시됩니다

- 1. 제품 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- ☞ 참고: 실행 중인 응용 프로그램을 닫으십시오. 시스템 트레이에 아이콘이 있는 응용 프로그램을 닫으 려면 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 닫기 또는 비활성화를 선택하십시오.
- 제품 소프트웨어를 설치하고 있는 드라이브의 빈 공간을 확인하십시오. 필요한 경우 할 수 있는 만큼 공 간을 비우고 제품 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- 3. 필요한 경우 디스크 조각 모음을 실행하고 제품 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

제품이 준비 모드에 있지만 아무 것도 인쇄되지 않습니다

- 1. 구성 페이지를 인쇄하여 제품 기능을 확인하십시오.
- USB 및 전원 케이블을 포함하여 모든 케이블이 사양에 맞게 정확히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 새 케이 블을 사용해보십시오.
- 구성 창의 IP 주소가 소프트웨어 포트의 IP 주소와 일치하는지 확인하십시오. 다음 절차 중 하나를 사용 하십시오.

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 및 Windows Vista

- a. 시작을 누릅니다.
- b. 설정을 누릅니다.
- c. 프린터 및 팩스(기본 시작 메뉴 보기 사용)를 클릭하거나 프린터(기존 시작 메뉴 보기 사용)를 클릭 합니다.
- d. 제품 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **속성**을 선택합니다.
- e. 포트 탭을 누르고 포트 구성을 누릅니다.
- f. IP 주소를 확인한 후 확인 또는 취소를 누릅니다.
- g. IP 주소가 동일하지 않으면 드라이버를 삭제하고 올바른 IP 주소를 사용하여 드라이버를 다시 설치 합니다.

Windows 7

- a. 시작을 누릅니다.
- b. 장치 및 프린터를 누릅니다.

- c. 제품 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **프린터 속성**을 선택합니다.
- d. 포트 탭을 누르고 포트 구성을 누릅니다.
- e. IP 주소를 확인한 후 확인 또는 취소를 누릅니다.
- f. IP 주소가 동일하지 않으면 드라이버를 삭제하고 올바른 IP 주소를 사용하여 드라이버를 다시 설치 합니다.

Mac OS X의 제품 소프트웨어 문제 해결

- <u>인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에 프린터 드라이버가 나타나지 않음</u>
- <u>인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록의 제품 목록에 제품 이름이 나타나지 않음</u>
- <u>인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에서 선택한 제품으로 프린터 드라이버가 자동 설정되지 않음</u>
- <u>인쇄 작업이 원하는 제품으로 전송되지 않음</u>
- USB 케이블로 연결한 상태에서 드라이버를 선택하면 제품이 인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에 나 타나지 않습니다.
- <u>USB 연결 시 일반 프린터 드라이버 사용</u>

인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에 프린터 드라이버가 나타나지 않음

- 1. 다음 하드 드라이브 폴더에 제품 .GZ 파일이 있는지 확인하십시오. Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources. 필요한 경우 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- 2. 폴더에 GZ 파일이 있는 경우 PPD 파일이 손상되었을 수 있습니다. 파일을 삭제한 후 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록의 제품 목록에 제품 이름이 나타나지 않음

- 1. 케이블이 제대로 연결되어 있고 제품이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 2. 구성 페이지를 인쇄하여 제품명을 확인하십시오. 인쇄 및 팩스(Mac OS X v10.7의 인쇄 및 스캔) 목록에 서 구성 페이지의 이름이 제품 이름과 일치하는지 확인합니다.
- 3. + 버튼으로 인쇄 및 팩스(Mac OS X v10.7의 인쇄 및 스캔) 목록에 제품을 추가합니다.
- 4. USB 또는 네트워크 케이블을 고품질 케이블로 교체하십시오.

인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에서 선택한 제품으로 프린터 드라이버가 자동 설정되지 않음

- 1. 케이블이 제대로 연결되어 있고 제품이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 2. 다음 하드 드라이브 폴더에 제품 .GZ 파일이 있는지 확인하십시오. Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources. 필요한 경우 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- 3. 폴더에 GZ 파일이 있는 경우 PPD 파일이 손상되었을 수 있습니다. 파일을 삭제한 후 소프트웨어를 다시 설치하십시오.
- 4. + 버튼으로 인쇄 및 팩스(Mac OS X v10.7의 인쇄 및 스캔) 목록에 제품을 추가합니다.
- 5. USB 또는 네트워크 케이블을 고품질 케이블로 교체하십시오.

인쇄 작업이 원하는 제품으로 전송되지 않음

- 1. 인쇄 대기열을 열고 인쇄 작업을 다시 시작하십시오.
- 동일하거나 유사한 이름을 가진 다른 제품으로 인쇄 작업이 전송되었을 수 있습니다. 구성 페이지를 인 쇄하여 제품명을 확인하십시오. 인쇄 및 팩스(Mac OS X v10.7의 인쇄 및 스캔) 목록에서 구성 페이지의 이름이 제품 이름과 일치하는지 확인합니다.

USB 케이블로 연결한 상태에서 드라이버를 선택하면 제품이 인쇄 및 팩스 또는 인쇄 및 스캔 목록에 나타나지 않습니다.

소프트웨어 문제 해결

- 1. Mac 운영 체제가 Mac OS X 10.5 이상인지 확인하십시오.
- 2. + 버튼으로 인쇄 및 팩스(Mac OS X v10.7의 인쇄 및 스캔) 목록에 제품을 추가합니다.

하드웨어 문제 해결

- 1. 제품이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 2. USB 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 3. 적절한 고속 USB 케이블을 사용하고 있는지 확인하십시오.
- 전력을 공급받는 USB 장치가 체인에 너무 많지 않은지 확인하십시오. 체인에서 모든 장치를 분리한 다 음 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 바로 연결하십시오.
- 5. 전원 비공급형 USB 허브 3개 이상이 체인에 한 줄로 연결되어 있는지 확인하십시오. 체인에서 모든 장 치를 분리한 다음 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 바로 연결하십시오.

🗊 참고: iMac 키보드는 비고속- USB 허브입니다.

USB 연결 시 일반 프린터 드라이버 사용

소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 연결한 경우 본 제품 전용 드라이버 대신 일반 프린터 드라이버 가 사용되고 있을 수 있습니다.

- 1. 일반 프린터 드라이버를 삭제하십시오.
- 제품 CD에서 소프트웨어를 재설치하십시오. 소프트웨어 설치 프로그램의 지시가 있을 때까지 USB 케이 블을 연결하지 마십시오.
- 여러 프린터가 설치된 경우 인쇄 대화 상자의 형식 드롭다운 메뉴에서 올바른 프린터를 선택했는지 확 인하십시오.

소프트웨어 제거(Windows)

Windows XP

- **1. 시작**을 누른 다음 **프로그램**을 누릅니다.
- 2. HP를 누른 다음 제품 이름을 누릅니다.
- 3. 제거를 누른 후 화면에 표시되는 지침에 따라 소프트웨어를 제거합니다.

Windows Vista 및 Windows 7

- 1. 시작과 모든 프로그램을 차례로 누릅니다.
- **2. HP**를 누른 다음 제품 이름을 누릅니다.
- 3. 제거를 누른 후 화면에 표시되는 지침에 따라 소프트웨어를 제거합니다.

소프트웨어 제거(Mac OS X)

소프트웨어를 제거하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

- 1. 컴퓨터에서 제품 코드를 뽑으십시오.
- **2. 응용 프로그램**을 엽니다.
- **3. Hewlett Packard**를 선택합니다.
- 4. HP 설치 제거 관리자를 선택합니다.
- 5. 장치 목록에서 제품을 선택한 다음 **제거** 버튼을 누릅니다.
- 6. 소프트웨어를 삭제한 후 컴퓨터를 다시 시작하고 휴지통을 비웁니다.



- <u>부품, 부속품, 소모품 주문</u>
- <u>HP 비정품 소모품 관련 정책</u>
- <u>HP 위조 방지 웹 사이트</u>

부품, 부속품, 소모품 주문

HP 정품 토너 카트리지 및 용지	www.hp.com/go/suresupply
정품 HP 부품 또는 부속품 주문	www.hp.com/buy/parts
서비스 또는 지원 업체를 통해 주문	HP 지정 서비스 센터나 고객 지원 센터에 문의하십시오.

품목	부품 번호	카트리지 번호	설명
HP LaserJet 토너 카트리지	CF280A(표준)	80A	검은색 토너 카트리지
	CF280X(확장)	80X	
입력 용지함	CF284A		500매 용지함 3
USB 2.0 프린터 케이블	C6518A		(2미터 표준) A-B 케이블

HP 비정품 소모품 관련 정책

Hewlett-Packard Company는 새 제품이든 재활용 제품이든 간에 HP 제품이 아닌 토너 카트리지를 사용하는 것을 추천하지 않습니다.

⑦ 참고: HP 프린터 제품의 경우 HP 비정품 토너 카트리지나 재보충 토너 카트리지를 사용해도 고객 보증 또는 HP 고객 지원 계약에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 HP 비정품 또는 재보충 토너 카트리지 사용으로 인한 제품의 고장 또는 손상의 경우, HP는 해당 고장 또는 손상을 수리하는 데 필요한 시간과 자재에 대해 표준 요금을 청구합니다.

HP 위조 방지 웹 사이트

HP 토너 카트리지 설치 시 카트리지가 정품이 아니라는 메시지가 제어판에 표시되면 <u>www.hp.com/go/</u> <u>anticounterfeit</u>를 방문하십시오. HP는 해당 제품이 정품인지 확인하도록 도와 드리고, 문제를 해결하는 절차 를 안내해 드립니다.

다음 사항들이 해당할 경우, 구입한 토너 카트리지는 정품 HP 토너 카트리지가 아닐 수도 있습니다.

- 소모품 상태 페이지에 HP 정품이 아닌 소모품이 설치된 것으로 표시됩니다.
- 토너 카트리지의 문제 발생 빈도가 높습니다.
- 일반적인 HP 카트리지와 외관이 다른 경우. 예를 들어, 포장재가 다를 수 있습니다.
색인

Α

AirPrint 48

D

dpi(dots per inch) 팩스 81 DSL 팩스 작업 88

Η

HP ePrint, 사용 47 **HP** Reconfiguration Utility 네트워크 설치 124 HP Scan 소프트웨어(Mac) 67 HP Scan 소프트웨어(Windows) 66 HP Web Jetadmin 131 HP 내장 웹 서버 네트워크 설정 변경 127 암호 변경 132 열기 127,132 제품 이름 변경 127 HP 비정품 소모품 200 HP 사기 웹 사이트 200 HP 웹 서비스 응용 프로그램 126 활성화 126 HP웹서비스, 활성화 47 HP 유틸리티. Mac 130 HP 장치 도구 상자, 사용 129

I

ID 카드 복사 58 IPv4 주소 127 ISDN 팩스 작업 88

J

Jetadmin, HP Web 131

L l흐림

·ᆷ 팩스 명암대비 81

Μ

Mac HP 유틸리티 130 TWAIN 호환 소프트웨어에서 스 캔 72 드라이버 설정 23, 39 문제, 문제 해결 195 Mac 소프트웨어 설치 제거 198 Mac용 HP 유틸리티 Bonjour 130 기능 130 열기 130 Microsoft Word, 팩스 전송 93

Ρ

PBX 팩스 작업 88 PCL font list(PCL 글꼴 목록) 6 PS font list(PCL 글꼴 목록) 6

Т

TCP/IP IPv4 매개변수 수동 구성 127 TWAIN 호환 소프트웨어, 스캔 72

U

USB 연결 문제 해결 187 USB 저장 장치 인쇄 49 USB 케이블, 부품 번호 200 USB 포트 위치 확인 3 V V.34 설

V.34 설정 103 VoIP 팩스 작업 89

W

WIA 호환 소프트웨어, 스캔 72 Windows TWAIN 또는 WIA 소프트웨어에서 스캔 72 드라이버 설정 21 팩스 전송 92 Windows 소프트웨어 설치 제거 197 Word, 팩스 전송 93

٦

가로 방향 변경(Mac) 41 변경(Windows) 32 걸림 추적 번호 6 검사 목록 팩스 문제 해결 100 게이트웨이, 기본값 지정 127 과금 코드, 팩스 사용 81 구성 페이지 6 그룹 다이얼 항목 삭제 78 생성 78 편집 78 글꼴 목록,인쇄 6 기본값,복원 144 기본 게이트웨이, 지정 127 기본 복사 설정 변경 63 초기 설정으로 복원 64

ы. 내선 전화 팩스 수신 74 팩스 전송 94 내장 웹 서버 네트워크 설정 변경 127 암호변경 132 열기 127,132 제품 이름 변경 127 네트워크 IPv4 주소 127 구성 페이지 6 기본 게이트웨이 127 서브넷 마스크 127 설정,변경 127 설정, 보기 127 설정 보고서 6 암호,변경 132 암호, 설정 132 제품 설치 124 제품 이름, 변경 127 네트워크 관리 127 네트워크 포트 위치 확인 3

단축 다이얼 프로그래밍 91 단축 다이얼 항목 삭제 78 생성 77 편집 77 도어 열림 버튼, 위치 확인 2 도움말 버튼, 제어판 145 드라이버 사용 페이지 6 사전 설정(Mac) 39 설정(Mac) 39 설정 변경(Mac) 23 설정 변경(Windows) 21

2

로그, 팩스 모두 인쇄 102 오류 103 링크 속도 설정 128

맞춤 크기 복사본 57

메뉴, 제어판 맵,인쇄 6 메모리 팩스 삭제 88 팩스 재인쇄 98 메모리에서 팩스 삭제 88 메시지,제어판 146 명암대비 설정 복사 60 팩스 81 모델 번호, 위치 확인 3 모아찍기 40 모아찍기 인쇄 선택(Windows) 30 무선 네트워크 문제 해결 190 무선 네트워크 간섭 192 문서 공급기 용지 걸림 156 문서 맞춤 Mac 41 문서 배율 조정 Windows 35 복사 57 문서 축소 복사 57 문서 크기 변경 Mac 41 복사 57 문서 크기 조정 Windows 35 문서 확대 복사 57 문제 해결 Mac 문제 195 USB연결 187 Windows 문제 193 걸림 154 네트워크 문제 188 느린 응답 185 무선 네트워크 190 용지 공급 문제 154 유선 네트워크 188 응답 없음 185 장치 본체를 통한 USB 인쇄 문 제 186 제어판 메시지 146 팩스 100,119 팩스 수신 114 팩스 오류 수정 설정 103

팩스 전송 108 확인 사항 142 H. 바로 가기(Windows) 사용 24 생성 25 발신 일시 중지, 삽입 79 자동 재발신, 설정 80 전화기에서 94 발신음 톤 또는 펄스 설정 80 발신음 인식 설정 79 밝기 복사 명암대비 60 방향 변경(Mac) 41 변경(Windows) 32 벨소리 구별 설정 85 벨소리 신호음 구별 85 벨소리 종류 85 보고서 PCL6 글꼴 목록 6 PCL 글꼴 목록 6 PS 글꼴 목록 6 네트워크 요약 6 데모페이지 6 메뉴 구조 6 보고서 구성 6 사용 페이지 6 서비스 페이지 6 소모품 상태 6 보고서,팩스 모두 인쇄 102 오류 103 보고서 메뉴 6 보관 토너 카트리지 136 보관용 품질 인쇄 46 복사 기본 설정 복원 64 명암대비,조정 60 명암 설정 60 복사본여러부 53 복사본 한 부 52 새 기본 설정 지정 63 양면 56 여러 페이지 원본 54

용지 크기 및 종류 62 초안 모드 61 축소 57 품질, 조정 59 한 부씩 인쇄 55 확대 57 복사 매수, 변경 53 볼륨, 조정 86 부속품 주문 199, 200 부품 번호 USB 케이블 200 용지함 3(선택 사양) 200 토너 카트리지 200

<u>۸</u>

사기 웹 사이트 200 사용 페이지 6 사전 설정(Mac) 39 상태 HP 유틸리티, Mac 130 소모품, 보고서 인쇄 6 시작 화면.제어판 4 서브넷 마스크 127 서비스 페이지 6 설정 네트워크 보고서 6 드라이버 21 드라이버(Mac) 23 드라이버 사전 설정(Mac) 39 전자 메일 및 네트워크 폴더로 스 캔 69 초기 기본값, 복원 144 세로 방향 변경(Mac) 41 변경(Windows) 32 소모품 HP 비정품 소모품 200 부족 시 사용 135 부족 임계값 설정 135 부품 번호 200 상태, Mac용 HP 유틸리티로 보 기 130 위조품 200 재활용 136 주문 199,200 토너 카트리지 교체 137 소모품 상태 페이지 6 소모품 위조 방지 200 소모품 재활용 136

소모품 주문 웬 사이트 199 소책자 인쇄(Mac) 41 인쇄(Windows) 36 소프트웨어 HP Web Jetadmin 131 Mac용 HP 유틸리티 130 Mac용 설치 제거 198 TWAIN 또는 WIA에서 스캔 72 Windows용 제거 197 문제 193 팩스 전송 92 스캐너 유리 청소 170, 174, 180 스캔 HP Scan 소프트웨어에서(Mac) 67 HP Scan 소프트웨어에서 (Windows) 66 TWAIN 호환 소프트웨어 72 WIA 호환 소프트웨어 72 네트워크 폴더, 설정 69 전자 메일, 설정 69 시작 화면, 제어판 4

0

양면 인쇄 수동 설정(Windows) 28 양면 인쇄 설정, 변경 128 어둡기, 명암대비 설정 복사 60 여러 페이지 원본 복사 54 오류 소프트웨어 193 오류 메시지, 제어판 146 오류 메시지, 팩스 104, 108, 114 오류 보고서, 팩스 인쇄 103 오류 수정 모드 설정, 팩스 103 온라인 도움말, 제어판 145 외부 회선 번호, 삽입 79 외부, 회선 번호 79 외부 회선 외부 회선 번호 79 일시 중지, 삽입 79 용지 걸림 154

선택 167 주문 200 지원되는 종류 12 지원되는 크기 10 팩스 자동 축소 설정 85 한 장에 여러 페이지 40 용지,표지 인쇄(Mac) 41 인쇄(Windows) 34 용지 걸림 문서 공급기,해결 156 방지 154 위치 155 출력 용지함, 해결 162 용지 적재 입력용지함 13 용지 종류 복사 설정 62 선택(Mac) 41 선택(Windows) 33 용지 크기 문서 배율 조정(Mac) 41 문서 배율 조정(Windows) 35 복사 설정 62 사용자 정의 크기 선택(Mac) 45 사용자 정의 크기 선택 (Windows) 43 선택(Mac) 45 선택(Windows) 43 용지 픽업 문제 해결 154 용지함 용지 걸림,해결 159,161 지원되는 용지 종류 12 지원되는 용지 크기 10 용지함,출력 용지 걸림, 제거 162 위치 확인 2 용지함 1 용지 걸림, 해결 157 용지함 3(선택 사양) 부품 번호 200 워터마크 인쇄(Mac) 45 인쇄(Windows) 44 웹 사이트 부정제품 제보 200 소모품 주문 199

웬 서비스 응용 프로그램 126 활성화 126 위조 소모품 200 유리,청소 170,174,180 응답 모드, 설정 **83** 응답 전 벨소리 횟수 설정 84 응용 프로그램 다운로드 126 응용 프로그램 메뉴 126 인쇄 USB 저장 장치 49 설정(Mac) 39 제품 보고서 6 인쇄 작업 취소(Mac) 45 취소(Windows) 43 인쇄 품질 향상 165 인치당 픽셀 수(dpi) 팩스 81 인터페이스 포트 위치 확인 3 일련 번호,위치 확인 3 일시 중지, 삽입 79 입력 용지함 넣기 13 위치 확인 2 2 자동 재발신, 설정 80

자동 응답기, 연결 팩스 설정 84 자동 축소 설정, 팩스 85 작은 문서 복사 58 잠금 제품 132 장치 본체를 통한 USB 인쇄 49 카메라, 위치 확인 2 전면 덮개,위치 확인 **2** 전용 수신 86 전원 끔 대기 설정 133 전자 메일, 스캔 해상도 설정 174 전자 팩스 전송 92 전화 팩스 수신 74,99

전화기, 다운스트림 팩스 전송 94 전화번호부,팩스 모든 항목 삭제 **76** 항목 추가 **91** 절약 모드 설정 133 절약 설정 133 절전 대기 비활성화 133 활성화 133 제어판 단추와 표시등 4 도움말 145 노굼말 **145** 메뉴 맵, 인쇄 6 메시지 종류 146 보고서 메뉴 6 시작 화면 4 위치 확인 2 주문 소모품 및 부속품 200 진함, 명암대비 설정 팩스 81

Ż

청소 용지 경로 166 용지 중포 100 유리 170, 174, 180 초기 기보간 복워 144 초기 기본값, 복원 **144** 초기 기본값 복원 144 초안 모드, 복사 **61** 출력 용지함 위치 확인 **2** 취소 인쇄 작업(Mac) 45 인쇄 작업(Windows) 43 팩스 88

н.

카트리지 HP 비정품 200 교체 137 보관 136 부품 번호 200 소모푹 산태 페이지 6 교체 137 소모품 상태 페이지 6 재활용 136 캡처 스테이지,위치 확인 2 크기,복사 축소 또는 확대 57

크기,용지 페이지에 맞춤 설정, 팩스 85

E 토너 카트리지 HP비정품 200 교체 137 도어 열림,위치 확인 2 보관 136 부족 시 사용 135 부족 임계값 설정 135 부품 번호 200 소모품 상태 페이지 6 손상 여부 확인 166 - 근경 여구 확인 100 재활용 136 토너 카트리지 교체 137 톤 발신음 80 통화 중 신호, 재발신 옵션 80

ш

팩스 DSL, PBX 또는 ISDN 사용 88 V.34 설정 103 VoIP 사용 89 과금 코드 81 내선 전화 수신 74 단축 다이얼 91 메모리에서 삭제 88 메모리에서 재인쇄 98 명암대비 설정 81 발신음, 톤 또는 펄스 80 발신음 인식 설정 79 번호 확인 94 벨소리 종류 85 보고서, 모두 인쇄 102 보안, 전용 수신 **86** 볼륨 설정 86 소프트웨어에서 전송 92 수신 기록 86 수신할 수 없음 114 오류 보고서, 인쇄 103 오류 수정 103 외부 회선 번호 79 응답 모드 83 응답 전 벨소리 횟수 84 인쇄 97 일반적인 문제 해결 119 일시 중지, 삽입 79 자동 축소 85 재발신 설정 80

전달 83 전송 지연 94 전송할 수 없음 108 전용 수신 86 전용 팩스 인쇄 99 전화기에서 전송 94 차단 83 취소 88 팩스 신호음이 들릴 때 수신 99 팩스 재인쇄 86 폴링 87 해상도 81 팩스 날짜, 설정 HP 팩스 설정 마법사 사용 75 제어판사용 75 팩스 머리글, 설정 HP 팩스 설정 마법사 사용 75 제어판사용 75 팩스 문제 해결 검사 목록 100 팩스 번호 차단 해제 83 팩스 수신 내선 전화로 74 벨소리 종류, 설정 85 수신 기록 설정 86 오류 보고서, 인쇄 103 응답 모드, 설정 83 응답 전 벨소리 횟수 설정 84 자동 축소 설정 85 재인쇄 98 차단 83 팩스 신호음이 들릴 때 99 팩스 재인쇄 86 폴링 87 팩스 시간, 설정 HP 팩스 설정 마법사 사용 75 제어판사용 75 팩스 작업 컴퓨터에서(Mac) 92 컴퓨터에서(Windows) 92 팩스 재인쇄 86.98 팩스 전달 83 팩스 전송 과금 코드 81 다운스트림 전화기에서 94 소프트웨어에서 92 오류 보고서, 인쇄 103 전달 83 지연 94

취소 88 확인 94 팩스 전송 지연 94 팩스 차단 83 팩스 폴링 87 펄스 발신음 80 페이지 방향 변경(Mac) 41 변경(Windows) 32 페이지 수 6 페이지에 맞춤 설정, 팩스 85 포트 위치 확인 3 표지용 특수 용지 인쇄(Mac) 41 인쇄(Windows) 34 프로토콜 설정,팩스 103 프린터 드라이버 선택 168 프린터 드라이버(Mac) 설정 39 설정 변경 23 프린터 드라이버(Windows) 설정 변경 21 지원 20 ㅎ 선택(Windows) 30 인쇄(Windows) 30 장치 본체를 통한 USB 인쇄 문 제 186

한 부씩 복사 55 한 장에 여러 페이지 40 한 장에 페이지 40 해결 팩스 문제 108 해상도 팩스 81 후면 도어 위치 확인 3

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CF286-91037

