TVIME-500.pdf 08.2.22 10:55:15 AM

文字入力ガイド

かな入力とローマ字入力を切り換える



ローマ字入力

50音				
あ A	い I	う U	え E	お O
か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や YA		ゆ YU		よ YO
ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ WA		を WO		ん NN N

濁音・半濁音				
が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

小さい文字

ぁ LA	ぃ LI	ぅ LU	ぇ LE	ぉ LO
ゃ LYA		ゅ LYU		ょ LYO

かな入力とローマ字入力のちがい

かな入力のとき	(ゆ 8ゆ) を押すと	ゆ
	Shift と (ゆ 8ゆ) を押すと	ゆ
ローマ字入力のとき	(ゆ 8ゆ) を押すと	8
	Shift と (ゆ 8ゆ) を押すと	(

日本語入力と半角英数字入力を切り換える

半角/全角 漢字 を押すと切り換わる

手書きで文字を入力する





文字を変換する



変換の区切りを変える



文字を削除する

カーソルの前の文字を削除する Back Space

カーソルの後ろの文字を削除する Delete

Printed in Japan
Copyright © 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

5992-4288