

CAB文件

如果您将打印机或游戏键盘之类的新硬件添加至计算机，可能会提示您放入Windows安装CD或插入软盘。如果出现此提示，请按以下步骤操作：

1. 在Windows资源管理器中，找到硬盘上的WINDOWS\OPTIONS\CABS目录。
2. 单击OK（确定）并按屏幕上的说明进行。

Compaq恢复磁盘

如果您的计算机丢失了原来预安装的软件信息，您需要此恢复软盘执行全面恢复。此软盘包含快速恢复程序所需的原来预安装系统的信息。要制作Compaq恢复软盘，请完成以下步骤：

1. 准备一张已格式化的空软盘。
2. 单击桌面上的**Compaq Support（Compaq支持）**图标，然后单击**Compaq Recovery Diskette Creator（Compaq恢复软盘创建程序）**图标。按照屏幕上的说明进行。

COMPAQ

选择性快速恢复

Compaq Presario计算机

选择性快速恢复CD使您可以选择以下一种恢复方式。在决定您要执行的快速恢复类型之前，请通读以下所有信息。



注：在运行快速恢复时，请勿使您的计算机处于无人看管状态。系统偶尔会要求您输入信息。如果您不输入所需的信息，计算机可能无法完成快速恢复的过程。

恢复	说明
全面	将计算机返回到原来预安装的软件状态，并重新格式化硬盘。
典型	在不重新格式化硬盘的情况下，重新安装基本的Compaq驱动程序和应用程序。
自定义	便于您在不重新格式化硬盘的情况下，选择所要重新安装的Compaq驱动程序或应用程序。

通告

本卡片中的信息如有变更，恕不另行通知。

COMPAQ计算机公司对本文中出现的**技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责**；对于在安装、操作或使用本资料过程中发生的**意外事故或间接损失也概不负责**。

本卡片所含信息受版权法保护。未经Compaq计算机公司事先书面同意，不得以任何形式影印或复制本卡片中的任何信息。

© 1999 Compaq Computer Corporation。版权所有。美国印刷。

Compaq和Presario已在美国专利和商标局注册。

本卡片中的软件根据许可证协议或非公开协议安装。
软件的使用或复制必须遵守协议中的条款。

此处提及的产品名称可能是其相应公司的商标和（或）注册商标。

选择性快速恢复
Compaq Presario计算机

第一版（1999年5月）



127396-AA1

全面恢复

全面恢复使您可以将您的计算机恢复至原来出厂时的状态。要执行全面恢复，请完成以下步骤。



注意：全面恢复将删除计算机硬盘上的所有数据。如果您在购买计算机后在其中添加了个人文件、软件或数据，请将数据复制到软盘上或将数据保存到外部存储设备后，再执行恢复。

1. 将快速恢复CD放入您的CD或DVD驱动器。CD将自动启动。
2. 在主菜单中，单击**Full Restore**（全面恢复）按钮。屏幕将显示**Full Restore**（全面恢复）菜单。
3. 单击**Start**（开始）按钮以便开始全面恢复。计算机将自动使用快速恢复CD重新启动，并显示**Welcome**（欢迎）屏幕。
4. 阅读信息，然后按**Enter**键继续。显示**Important Notice**（重要通告）屏幕。此屏幕概述了使用此CD的条款和条件。
5. 按**Enter**键。**Recovery Disk**（恢复磁盘）屏幕会提示您将磁盘插入软盘驱动器。



注：如果您以前曾使用该CD恢复您的计算机，将不会显示**Recovery Disk**（恢复磁盘）屏幕。CD中保存了系统信息。

6. 按**Enter**键。显示**Warning**（警告）屏幕。



注意：如果您未将个人文件、软件或其它数据复制或备份到软盘上，将会永久地删除这些数据！

7. 按**Enter**键继续。

在恢复过程中，状态栏表示装入硬盘的软件百分比。在快速恢复完成之后，CD将自动弹出。取出CD并按<CTRL><ALT>组合键以便重新启动计算机。

典型恢复

典型恢复将重新安装计算机中原来安装的基本驱动程序和应用程序，但不会重新格式化硬盘或损坏数据。



注意：您可能会丢失在应用程序中创建的自定义设置，例如自定义的工具栏。

要执行典型恢复，请完成以下步骤：

1. 将快速恢复CD放入您的CD或DVD驱动器。CD将自动启动。
 2. 单击**Typical Restore**（典型恢复）按钮。屏幕将显示**Typical Restore**（典型恢复）菜单。
 3. 单击**Start**（开始）按钮以便开始典型恢复。
- 一旦完成典型恢复，将提示您重新启动计算机。

自定义恢复

自定义恢复便于您选择您要重新安装的Compaq驱动程序或应用程序，而无需重新格式化您的硬盘。要对计算机执行自定义恢复，请完成以下步骤：

1. 将快速恢复CD放入您的CD或DVD驱动器。CD将自动启动。
2. 单击**Custom Restore**（自定义恢复）按钮。显示**Custom Restore**（自定义恢复）菜单。在**Custom Restore**（自定义恢复）菜单中，您可以选择几个选项。
3. 单击表示您要重新安装的应用程序或驱动程序的图标。
4. 进度栏表示正在安装软件。
5. 一旦完成自定义恢复，将提示您重新启动计算机。
6. 重复此过程的步骤1至步骤5，以便根据需要重新安装多个驱动程序或应用程序。