



DVD 소프트웨어 관련 중요 정보 (DVD 드라이브가 있는 모델에 한함)

DVD-ROM 드라이브를 제거하지 마십시오.

처음 컴퓨터에 전원이 들어오고 운영 체제가 초기화될 때까지 FutureBay™에서 DVD-ROM 드라이브를 제거하지 마십시오. DVD-ROM 드라이브 없이 운영 체제를 초기화하면 DVD 플레이어 소프트웨어는 자동으로 설치되지 않습니다.

DVD 플레이어 소프트웨어를 수동으로 설치하려면

1. DVD-ROM 드라이브를 FutureBay 에 넣습니다.
2. 시작을 클릭합니다.
3. 실행을 클릭합니다.
4. 다음과 같이 입력한 다음

```
c:\cpqs\quickstart\qria.exe 151715-b2e
```

확인을 클릭합니다.

Quick Restore 는 자동으로 압축 해제되고 DVD 소프트웨어를 설치합니다.

알림

이 카드의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION 은 이 제품의 배치, 성능, 또는 이 설명서의 사용으로 인해 발생하는 일시적이거나 영구적인 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 카드에 포함된 정보는 저작권법에 의해 보호됩니다. 이 설명서의 어떤 부분도 Compaq Computer Corporation 의 사전 서면 동의 없이 어떤 형태로도 복사하거나 재발행 할 수 없습니다.

© 2001 Compaq Computer Corporation. All rights reserved.

Compaq 은 미국 특허청에 등록된 상표입니다. 미국, 브라질, 캐나다, 일본, 한국, 싱가포르, 대만, 영국에서 인쇄

여기서 언급된 제품 이름은 제품을 소유한 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

네 번째 판, 2001년 1월



201706-AD4