



触摸板功能

Presario 800 笔记本触摸板具有以下功能：

- 触摸板就像鼠标一样，可以用来绘图或指向 Windows 桌面上的对象。
- “轻击”功能可使您在触摸板上轻击一次选定一个对象，轻击两次实现双击操作。
- “边缘操作”功能可使窗口随手指与触摸板的接触而持续滚动，直到您抬起手指为止。

请按照下列步骤将上述功能安装到系统中：

1. 插入“快速恢复 CD”。
2. 在 Windows 桌面，按 F1，或选择“开始”、“帮助”。
3. 将鼠标指针移动到选择性恢复 (Selective Restore)  图标上。
4. 单击触摸板 (TouchPad) 图标。
5. 单击“是”安装软件。
6. 安装完成后取出“快速恢复 CD”。
7. 重新启动计算机以使应用程序生效。

声明

本卡片所含信息如有改动，恕不另行通知。

对于此处包含的技术或编辑上的错误或疏漏；以及由于供应、操作或使用本材料所带来的偶然的、必然的损失，Compaq 计算机公司概不负责。

此卡所包含的信息受版权法保护。事先未经 Compaq 计算机公司的书面同意，此卡的任何部分均不得以任何方式影印或复制。

©2001 Compaq Computer Corporation.

Compaq 及 Compaq 徽标均已在美国专利商标局注册。在美国、巴西、加拿大、日本、韩国、新加坡、台湾、和香港印制。

此处提及的产品名称均为其各自所属公司的商标和/或注册商标。

2001 年 3 月，第一版

