

Compaq QuickRestore

Řešení Compaq QuickRestore zahrnuje disky CD-ROM, které budete potřebovat k obnovení systémového softwaru.

- Disk CD-ROM **System Recovery**: Slouží k obnovení softwaru původně nainstalovaného na pevném disku, včetně operačního systému, ovladačů a dalších rozšíření softwaru.
- Disk CD-ROM **Application Recovery**: Slouží k obnovení jednotlivých aplikací, ovladačů a nástrojů (kromě operačního systému).

Obnovení systému

Pomocí disku CD-ROM *QuickRestore System Recovery* můžete obnovit operační systém, ovladače a další rozšíření softwaru původně nainstalované na pevném disku. Software na disku CD znovu naformátuje pevný disk a obnoví v počítači původní nastavení výrobce.



VAROVÁNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě informací, vytvořte před zahájením nové instalace operačního systému zálohu všech datových souborů na pevném disku. Po dokončení instalace data obnovte.

Dříve, než začnete:

1. Vyjměte z přenosného počítače všechny karty PC Card.
2. Pokud je počítač vložen do stolní jednotky, vyjměte jej.
3. Ověřte, zda počítač obsahuje jednotku CD-ROM nebo zda je k němu připojena.
4. Připojte počítač k externímu zdroji střídavého napětí.
5. Budete-li vyzváni k zadání čísla Certifikátu pravosti systému Windows, naleznete jej na štítku na spodní straně přenosného počítače.

Obnovení původního systémového softwaru:

1. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM *QuickRestore System Recovery*.
2. Restartujte počítač.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Disk CD-ROM *QuickRestore Application Recovery* obsahuje různý software a aplikace. Další informace získáte v následující části Obnovení aplikací. Znovu nainstalujte veškerý software dodávaný společností Compaq na disku CD-ROM a veškeré aplikace, které jste nainstalovali po zakoupení počítače.

Obnovení aplikací

Pomocí disku CD-ROM *QuickRestore Application Recovery* můžete selektivně obnovit aplikace, ovladače a nástroje.

- Jestliže obnovujete více než jednu aplikaci, restartujte počítač až po nainstalování všech aplikací (pokud je to možné).
- Pokud je po instalaci aplikace nutné restartovat počítač, zobrazí se po restartování systému opět okno pro výběr aplikací, ve kterém můžete vybrat další aplikaci k obnovení.

Dříve, než začnete:

1. Připojte počítač k externímu zdroji střídavého napětí.
2. Ukončete veškeré spuštěné aplikace.
3. Ověřte, zda počítač obsahuje jednotku CD-ROM nebo zda je k němu připojena.

Obnovení aplikací a ovladačů:

1. Spusťte systém Windows a do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM *QuickRestore Application Recovery*.
 - Jestliže je aktivována funkce automatického spouštění, přejděte ke kroku 2.
 - Pokud je tato funkce deaktivována, klepněte na tlačítko Start > příkaz Spustit. Zadejte následující příkaz:
X:\program\autorun.exe
(kde X je označení jednotky CD-ROM). Potom klepněte na tlačítko OK.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq a logo společnosti Compaq jsou ochranné známky společnosti Compaq Information Technologies Group, L.P. v USA nebo dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Důvěrný počítačový software. Vlastnictví, používání nebo kopírování vyžaduje platnou licenci společnosti Compaq. Standardní komerční licence pro vládu Spojených států amerických týkající se komerčního počítačového softwaru, dokumentace k počítačovému softwaru a technických údajů pro komerční zboží je udělována v souladu se specifikacemi FAR12.211 a 12.212.

Společnost Compaq není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Informace v tomto dokumentu jsou poskytnuty „tak jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Compaq jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách pro jednotlivé produkty. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za rozšíření těchto záruk.

První vydání, květen 2002



268144-221