

Tietokoneen kytkeminen televisioon

COMPAQ

Tietokoneessa on TV-lähtöliitäntä, mikä tarkoittaa, että tietokoneen kuvaa voidaan katsella televisiossa kytkemällä tietokone televisiovastaanottoon. TV-lähtöliitännän ansiosta voit katsella tietokoneen kuvaa, katsoa DVD-elokuvia (jos tietokoneessa on DVD-asema) ja pelata pelejä TV:n ruudulla.

Tarvittavat kaapelit


Televisioon liittäminen tietokoneeseen saattaa edellyttää video- ja äänikaapelin hankintaa. Tarvittavan videokaapelin tyyppi määräytyy television mukaan. Jos televisiossa on S-Video-liitin, tarvitset S-Video-kaapelin. Jos televisiossa on komposiittivideoliitin, tarvitset komposiittivideokaapelin sekä tietokoneen takaosan liittimien mukaan mahdollisesti S-Video-sovitinkaapelin.

Kytkeminen televisiovastaanottoon


Kytke televisio tietokoneeseen seuraavasti:

- 1 Sammuta tietokone.
- 2 Kytke TV-kaapeli noudattamalla jotakin seuraavista vaihtoehtoisista ohjeista television liittimien mukaan:


- Jos televisiossa on S-Video-liitin, kytke S-Video-kaapeli television S-Video-tuloliitäntään (S-Video In) ja kaapelin toinen pää tietokoneen S-Video-liitäntään.



- Jos televisiossa on komposiittivideoliitin ja tietokoneessa on samanlainen liitin, kytke komposiittivideokaapeli television videosisääntuloon (Video In) ja kaapelin toinen pää tietokoneen takaosan liittimeen.



- Jos televisiossa on komposiittivideoliitin, mutta tietokoneessa on vain S-Video-liitin, kytke komposiittivideokaapeli television videotuloliitäntään (Video In) ja kaapelin toinen pää S-Video-sovitinkaapeliin. Kytke sitten S-Video-sovitinkaapelin toinen pää tietokoneen takaosan S-Video-liittimeen.



Huomautus: S-Video-sovitinkaapelia tarvitaan vain, jos tietokoneen takaosassa ei ole komposiittivideoliitäntää.

- 3** Liitä äänikaapeli: Jotta ääni kuuluisi televisiosta eikä tietokoneesta, kytke äänikaapeli television linjatuloliittimiin (Line In) ja kytke sitten kaapelin toinen pää tietokoneen takaosan vihreään linjalähtöliittimeen (Line Out).

Tietokoneen kuvan katseleminen televisiossa

Tärkeää: *Se, miten tietokone valitsee TV-lähdön, määräytyy tietokoneen näytönohjainkortin tyypin mukaan. Jotkin tietokoneesi valinnat ja valikot saattavat erota tässä osiossa kuvatuista valinnoista ja valikoista.*

Katsele tietokoneen kuvaa televisiossa seuraavasti:

- 1** Varmista, että video- ja äänikaapelit on kytketty, ennen kuin kytket virran televisioon ja tietokoneeseen.
- 2** Kytke televisioon virta. Valitse videotulo painamalla television kaukosäätimen Video/TV-painiketta tai vastaavaa painiketta.
- 3** Käynnistä tietokone.

- 4** Kun Windowsin työpöytä tulee näkyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän tyhjää osaa.

- 5** Napsauta **Ominaisuudet**.

- 6** Napsauta **Asetukset**-välilehteä.

- 7** Napsauta **Lisäasetukset-painiketta**.

- 8** Mikäli mahdollista, napsauta **nView**-välilehteä, ja valitse sitten *nView Modes (nView-tilat)* -kohdassa **Clone (kaksoiskuva)**, jotta voit katsella tietokoneen kuvaa samanaikaisesti tietokoneen näytössä ja televisiossa.

Tärkeää: *Voit katsoa tietokoneen kuvaa myös vain televisiossa. Valitse nView Modes -kohdassa **Standard [nView disabled] (vakio [nView ei käytössä])**, napsauta **Device Settings (laiteasetukset)** -painiketta, valitse **Select Output Device (lähtölaitteen valinta)**, ja valitse sitten **TV-vaihtoehto**.*

- 9** Napsauta **OK**-painiketta ja napsauta **OK** uudelleen.
- 10** Kun tietokoneen kuva tulee näkyviin TV-ruutuun, säilytä asetus napsauttamalla **Kyllä**. Sinulla on 15 sekuntia aikaa hyväksyä tämä uusi asetus, ennen kuin edellinen asetus palautetaan.

TV-valinnan poistaminen käytöstä

Kun haluat irrottaa television tietokoneesta, TV-valinta on ehkä poistettava käytöstä, jotta tietokoneen näytön tarkkuus voidaan palauttaa entiselleen.

Poista TV-valinta käytöstä seuraavasti:

- 1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruudun tyhjää aluetta.
- 2 Napsauta **Ominaisuudet**.
- 3 Napsauta **Asetukset**-välilehteä.
- 4 Napsauta **Lisäasetukset-painiketta**.
- 5 Napsauta **nView**-välilehteä ja valitse sitten **Standard [nView disabled] (vakio [nView ei käytössä])** -vaihtoehto.

Tärkeää: Jos katselit tietokoneen kuvaa ainoastaan televisiosta etkä tietokoneen ruudulta samanaikaisesti, toimi seuraavasti: Kun **Standard [nView disabled]** -asetus on valittu nView Modes (nView-tilat) -kohdassa, napsauta **Device Settings (laiteasetukset)** -painiketta, valitse **Select Output Device (lähtölaitteen valinta)** ja valitse sitten **Analog Display (analoginen näyttö)** -vaihtoehto.

4 Tietokoneen kytkeminen televisioon

- 6 Napsauta **OK**-painiketta ja napsauta **OK** uudelleen.
- 7 Kun tietokoneen kuva tulee näkyviin tietokoneen näyttöön, säilytä asetus napsauttamalla **Kyllä**. Sinulla on 15 sekuntia aikaa hyväksyä tämä uusi asetus, ennen kuin edellinen asetus palautetaan.

Television irrottaminen tietokoneesta

- 1 Poista TV-valinta käytöstä. Katso edellistä vaihetta.
- 2 Sammuta virta televisiosta ja tietokoneesta.
- 3 Irrota videokaapeli sekä televisiosta että tietokoneesta.
- 4 Irrota äänikaapeli sekä televisiosta että tietokoneesta.
- 5 Liitä tietokoneen kaiuttimien kaapeli uudelleen tietokoneen takaosan vihreään linjalähtöliittimeen (Line Out).

