

Using the ATI All-In-Wonder Card

Utilisation de la carte ATI All-In-Wonder

Använda ATI All-In-Wonder-kortet

Brug af ATI All-In-Wonder-kortet

COMPAQ

Using the ATI All-In-Wonder Card

Your PC comes with the ATI All-In-Wonder® Radeon™ 9000 card. This preinstalled TV tuner, video capture, and graphics card comes with the necessary cables and remote control located in the ATI kit included with your PC. Your All-In-Wonder card also comes with the ATI Multimedia software, which is preinstalled on your PC.

Important: *The ATI kit includes an adapter to connect a VGA monitor to the digital video input port on your All-In-Wonder card on the back of the PC. You cannot connect a standard VGA monitor without this adapter.*

The All-In-Wonder card and the ATI Multimedia Center software provide 2- and 3-dimensional graphic capability with multimedia features that allow you to:

- Watch and pause live TV, DVDs, and videos on your PC.
- Capture, record, and play back analog video from your TV, VCR, and camcorder.
- Organize video and audio files into a media library.
- Play games and music CDs.

When you connect your PC to a television or to a TV signal source, the ATI All-In-Wonder card provides several features you can operate with the ATI remote control, such as: TV-On-Demand™, zoom-in control, scheduled viewing, channel scanning, an interactive program guide, and closed captioning.

Note: *Scheduled viewing, closed captioning, and the interactive program guide are not available in all countries/regions.*

Please refer to the information in the *Quick Setup Guide* (cable installation) poster that came with your ATI All-In-Wonder card for information about how to install the correct audio and video cables.

Enabling the Television Display

After you attach all the required video and audio cables between the TV and PC, you need to restart your PC. If you choose to connect your PC to a TV, the default display setting is to have the TV and monitor display the Windows® desktop simultaneously. TV Out is an optional feature.

To enable your TV and PC displays:

- 1 Click **Start** on the taskbar.
- 2 Click **Control Panel**.
- 3 Click **Appearance and Themes**, if it is present.

- 4 Double-click **Display**.
- 5 Click the **Settings** tab, and then click the **Advanced** button.
- 6 Click the **Displays** tab, and then select the **TV** option.
- 7 Click **OK**.

Important: *If the TV option is dimmed, your TV may not be connected to the PC properly. For the TV option to appear, you may need to restart your PC after you connect the video cables.*

Audio Setup for the ATI All-In-Wonder Radeon 9000 Card

Select the correct audio settings to play back, record, or capture sound properly when using your ATI All-In-Wonder Radeon 9000 TV tuner card with ATI Multimedia Center, ArcSoft ShowBiz™, or Pinnacle Studio 8 software programs.

Some software programs may not be included with your PC, depending on your country/region.

Audio setup for the ATI Multimedia Center program

- 1 ATI Multimedia Center may not be preinstalled on your PC. Refer to the manufacturer's documentation included with the ATI Multimedia Center installation CD to install this program.
- 2 Click **Start** on the taskbar.
- 3 Choose **All Programs, ATI Multimedia Center**, and then click **TV**.
- 4 Select an option in the license agreement window.

- 5 When the Initialization Wizard window opens, click **Next**. This window opens only the first time you use this program.

Note: *If you have already set up the TV settings for ATI Multimedia Center, this wizard will not appear. Refer to the next procedure in this document.*

- 6 Click **Next** again. The TV Channels Initialization Wizard window opens.
- 7 Click the **Autoscan** button to search for available TV channels, and then click **Next**.
- 8 Enter a password, and then click **Next**.

- 9 When the Sound Initialization Wizard window opens, select:
- **CD Audio**
- Or
- **CD Player**
- Or
- Select **Analog Mix (Line/CD/Aux/TAD)**, select **CD Audio** from the drop-down list of the next window, and then click **OK**.

Note: *Your PC displays only one of these options.*

- 10 Click **Next** and follow the onscreen instructions to complete the wizard.

Changing the audio setting for ATI Multimedia Center after TV settings have been selected

If you have already completed the TV setup wizard mentioned in the previous procedure, you may need to change the audio setting to prevent sound problems.

- 1 Click **Start** on the taskbar.
- 2 Choose **All Programs, ATI Multimedia Center**, and then click **TV**.
- 3 Right-click the TV window and then select **Setup**.
- 4 Select the **Display** tab, and then click the **Initialization Wizard** button.

- 5 Enter password if you have one set up, and then click **Next**.
- 6 When the Sound Initialization Wizard window opens, select:
- **CD Audio**
- Or
- **CD Player**
- Or
- Select **Analog Mix (Line/CD/Aux/TAD)**, select **CD Audio** from the drop-down list of the next window, and then click **OK**.

Note: *Your PC displays only one of these options.*

- 7 Click **Next** and follow the onscreen instructions to complete the wizard.
- 8 Close the TV Player setup window.

Audio setup for the ArcSoft ShowBiz program

- 1 Complete the audio setup for the ATI Multimedia Center program.
- 2 Click **Start** on the taskbar.
- 3 Choose **All Programs, ArcSoft ShowBiz**, and then click **ShowBiz**.
- 4 Click the **Capture** button.
- 5 Under the **Audio** section, select **CD Player, Analog Mix**, or **CD Audio** from the drop-down menu.

Note: *Your PC displays only one of these options.*

- 6 Click the **Done** button.

Audio setup for the Pinnacle Studio 8 program

- 1 Complete the audio setup for the ATI Multimedia Center program.
- 2 Click **Start** on the taskbar.
- 3 Choose **All Programs, Studio 8**, and then click **Studio**.
- 4 From the Studio toolbar, click the **Setup** menu, and then click **Capture Source**.
- 5 Select the **Capture source** tab.

- 6 From the *Audio* drop-down list, select one of the following options:

Note: *Your PC displays only one of these options.*

- SB Audigy Audio – Analog Mix
 - Emu10Kx Audio – CD Audio
 - SB Live! Audio – CD Audio
- Or
- Avance AC97 Audio – CD Player

- 7 Click **OK**.

Reinstalling the ATI Software

Your PC is preinstalled with all the necessary ATI drivers and software to be able to use the ATI All-In-Wonder card. If you need to reinstall the ATI All-In-Wonder programs, refer to the Application Recovery information in the printed documentation that came with your PC.

Getting Help

The ATI All-In-Wonder card comes with an online user guide. This guide describes advanced features and provides information about using your TV, VCR, and other video input sources with your TV tuner card and remote control.

To view the ATI Online User Manual, click **Start** on the taskbar, choose **All Programs**, **ATI Multimedia Center**, and then click **MMC7**.

For instructions on how to set up your PC with your TV, refer to the ATI Online User Manual (ATI Multimedia Center 7.7 User's Guide) and the cable installation poster.

For instructions on how to play DVDs or audio CDs on your PC, refer to the printed documentation that came with your PC.

Note: *A DVD-ROM drive is an optional feature.*

Utilisation de la carte ATI All-In-Wonder

Votre ordinateur personnel est livré avec la carte ATI All-In-Wonder® Radeon™ 9000. Cette carte graphique d'acquisition vidéo équipée d'un tuner TV est livrée préinstallée avec un kit ATI qui contient les câbles nécessaires et une télécommande. Votre carte All-In-Wonder est également livrée avec le logiciel ATI Multimedia, qui est préinstallé sur votre ordinateur.

Important : *Le kit ATI contient un adaptateur qui sert à brancher un moniteur VGA sur le port d'entrée vidéo numérique de la carte All-In-Wonder situé à l'arrière de l'ordinateur. Il n'est pas possible de connecter un moniteur VGA standard sans cet adaptateur.*

La carte All-In-Wonder et le logiciel ATI MultiMedia Center offrent des capacités de représentation graphique bi et tridimensionnelles munies d'options multimédia qui vous permettent de :

- Regarder ou mettre en pause des émissions télévisées en direct, des DVD et des vidéos sur votre ordinateur.
- Capturer, enregistrer et lire des vidéos analogiques à partir de votre télévision, votre magnétoscope et votre caméscope.
- Classer vos fichiers vidéo et audio dans une bibliothèque multimédia.
- Jouer à des jeux vidéo et écouter des CD musicaux.

Quand vous branchez votre ordinateur sur une télévision ou un signal télé, la carte ATI All-In-Wonder met à votre disposition plusieurs options que vous pouvez contrôler à l'aide de la télécommande ATI, comme par exemple : TV-On-Demand™, contrôle du zoom, affichage programmable, balayage des chaînes, guide interactif des programmes et sous-titrage.

Remarque : *L'affichage programmable, le sous-titrage et le guide interactif des programmes ne sont pas disponibles dans tous les pays/toutes les régions.*

Consultez le *Guide d'installation rapide* (branchement des câbles) livré avec votre carte ATI All-In-Wonder pour plus d'informations sur le raccordement correct des câbles audio et vidéo.

Activation de l'écran TV

Lorsque tous les câbles vidéo et audio requis entre la télévision et l'ordinateur ont été raccordés, il est nécessaire de redémarrer votre ordinateur. Si vous connectez votre ordinateur à une télévision, le réglage par défaut de l'affichage est un affichage simultané du bureau Windows® sur le téléviseur et sur le moniteur. La sortie TV est une option.

Pour activer l'écran TV et l'écran d'ordinateur :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.

- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Si l'option est disponible, cliquez sur **Apparence et thèmes**.
- 4 Double-cliquez sur **Affichage**.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis sur le bouton **Avancé**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Affichages**, et sélectionnez ensuite l'option **TV**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Important : *Si l'option TV est désactivée, il est possible que votre téléviseur ne soit pas raccordé correctement à votre ordinateur. Pour activer l'option TV, redémarrez votre ordinateur après avoir raccordé les câbles vidéo.*

Configuration audio de la carte ATI All-In-Wonder Radeon 9000

Sélectionnez les paramètres audio corrects pour lire, enregistrer ou capturer le son de façon appropriée lorsque vous utilisez votre carte d'acquisition TV ATI All-In-Wonder Radeon 9000 avec les logiciels ATI Multimedia Center, ArcSoft ShowBiz™ ou Pinnacle Studio 8.

Selon votre pays ou votre région, votre ordinateur n'est peut-être pas équipé de certains logiciels.

Configuration audio pour le programme ATI Multimedia Center

- 1 ATI Multimedia Center n'est peut-être pas préinstallé sur votre ordinateur. Reportez-vous à la documentation du fabricant fournie avec le CD d'installation de ATI Multimedia Center pour installer ce programme.
- 2 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 3 Choisissez **Tous les programmes, ATI Multimedia Center**, puis cliquez sur **TV**.
- 4 Sélectionnez une option dans la fenêtre de l'accord de licence.

- 5 Quand la fenêtre Initialization Wizard (Assistant Initialisation) s'ouvre, cliquez sur **Next (Suivant)**. Cette fenêtre s'ouvre uniquement la première fois que vous utilisez ce programme.

Remarque : *Si vous avez déjà configuré les paramètres pour ATI Multimedia Center, cet Assistant n'apparaît pas. Passez à l'étape suivante dans le présent document.*

- 6 Cliquez sur **Next (Suivant)**. La fenêtre TV Channels Initialization Wizard (Assistant Initialisation des chaînes de télévision) s'ouvre.

- 7 Cliquez sur le bouton **Autoscan (Balayage automatique)** pour rechercher les chaînes de télévision disponibles, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
- 8 Entrez un mot de passe et cliquez sur **Next (Suivant)**.
- 9 Quand la fenêtre Sound Initialization Wizard (Assistant Initialisation du son) s'ouvre, sélectionnez :
 - **CD Audio**
— Ou —
 - **CD Player (Lecteur de CD)**
— Ou —

- Sélectionnez **Analog Mix (Line/CD/Aux/TAD) (Mixage analogique - Ligne/CD/Aux./ Répondeur)**, choisissez **CD Audio** dans la liste déroulante de la fenêtre suivante, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : *Votre ordinateur affiche l'une de ces options uniquement.*

- 10** Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le processus de l'Assistant.

Modification des paramètres audio de ATI Multimedia Center une fois les paramètres TV sélectionnés

Si vous avez déjà terminé le processus de l'Assistant de configuration TV mentionné à l'étape précédente, vous devrez peut-être modifier les paramètres audio pour empêcher d'éventuels problèmes de son.

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2** Choisissez **Tous les programmes, ATI Multimedia Center**, puis cliquez sur **TV**.

- 3** Cliquez sur la fenêtre TV avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Setup (Configuration)**.
- 4** Sélectionnez l'onglet **Display (Afficher)**, puis cliquez sur le bouton **Initialization Wizard (Assistant Initialisation)**.
- 5** Entrez un mot de passe si vous en possédez un et cliquez sur **Next (Suivant)**.
- 6** Quand la fenêtre Sound Initialization Wizard (Assistant Initialisation du son) s'ouvre, sélectionnez :
 - **CD Audio**
— Ou —
 - **CD Player (Lecteur de CD)**
— Ou —

- Sélectionnez **Analog Mix (Line/CD/Aux/TAD) (Mixage analogique - Ligne/CD/Aux./ Répondeur)**, choisissez **CD Audio** dans la liste déroulante de la fenêtre suivante, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : *Votre ordinateur affiche l'une de ces options uniquement.*

- 7** Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le processus de l'Assistant.
- 8** Fermez la fenêtre TV Player setup (Configuration du lecteur TV).

Configuration audio pour le programme ArcSoft ShowBiz

- 1** Effectuez la même configuration audio que pour le programme ATI Multimedia Center.
- 2** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 3** Choisissez **Tous les programmes, ArcSoft ShowBiz**, puis cliquez sur **ShowBiz**.
- 4** Cliquez sur le bouton **Capture (Capturer)**.
- 5** Dans la section **Audio**, sélectionnez **CD Player (Lecteur de CD), Analog Mix (Mixage analogique)** ou **CD Audio** dans la liste déroulante.

Remarque : *Votre ordinateur affiche l'une de ces options uniquement.*

- 6** Cliquez sur le bouton **Done (Terminer)**.

Configuration audio pour le programme Pinnacle Studio 8

- 1** Effectuez la même configuration audio que pour le programme ATI Multimedia Center
- 2** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 3** Choisissez **Tous les programmes, Studio 8**, puis cliquez sur **Studio**.

4 Dans la barre d'outils Studio, cliquez sur le menu **Setup (Configuration)**, puis sur **Capture Source (Capturer la source)**.

5 Sélectionnez l'onglet **Capture source**.

6 Dans la liste déroulante *Audio*, sélectionnez l'une des options suivantes :

Remarque : *Votre ordinateur affiche l'une de ces options uniquement.*

- SB Audigy Audio – Analog Mix
- Emu10Kx Audio – CD Audio
- SB Live! Audio – CD Audio
- Ou —
- Avance AC97 Audio – CD Player

7 Cliquez sur **OK**.

Réinstallation du logiciel ATI

Votre ordinateur est livré avec le logiciel ATI et tous les pilotes nécessaires préinstallés pour pouvoir utiliser la carte ATI All-In-Wonder. Si vous devez réinstaller les programmes ATI All-In-Wonder, consultez les informations relatives à la Réinstallation d'applications sur la documentation fournie avec votre ordinateur.

Sources d'aide

La carte ATI All-In-Wonder est livrée avec un guide de l'utilisateur en ligne. Ce guide décrit les fonctions avancées et fournit des informations relatives à l'utilisation de votre télévision, de votre magnétoscope et autres sources d'entrée vidéo avec votre carte tuner de télévision et sa télécommande.

Pour afficher le Manuel de l'utilisateur en ligne ATI, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes, ATI Multimedia Center**, puis cliquez sur **MMC7**.

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration de votre ordinateur avec votre téléviseur, reportez-vous au manuel de l'utilisateur ATI en ligne (ATI Multimedia Center 7.7) ainsi qu'à l'affiche qui décrit le branchement des câbles.

Pour obtenir des instructions relatives à la lecture de DVD ou de CD audio sur votre ordinateur, reportez-vous à la documentation livrée avec votre ordinateur.

Remarque : *Le lecteur de DVD-ROM est un périphérique optionnel.*

Använda ATI All-In-Wonder-kortet

Din dator levereras med ett ATI All-In-Wonder® Radeon™ 9000-kort. I ATI-uppsättningen som levereras med datorn finns alla nödvändiga kablar och den fjärrkontroll som behövs för tv-mottagning, video och grafik. Med All-In-Wonder-kortet får du även ATI Multimedia-programmet som är förinstallerat på datorn.

Viktigt: *ATI-uppsättningen innehåller en adapter med vilken du kan ansluta en VGA-skärm till All-In-Wonder-kortets digitala indataport för video på baksidan av datorn. Det går inte att ansluta en standard-VGA-skärm utan adaptern.*

Med All-In-Wonder-kortet och ATI Multimedia-programmet får du tillgång till 2- och 3-dimensionella multimediefunktioner som till exempel:

- Titta på och göra paus i direktsänd tv, DVD och video på datorn.
- Läs in, spela in och redigera analog video från din tv, video eller videokamera.
- Organisera video- och ljudfiler i ett mediebibliotek.
- Spela spel och musik-CD-skivor.

När du ansluter datorn till en tv, eller en tv-signalskälla, ger ATI All-In-Wonder-kortet dig tillgång till flera funktioner som du kan styra med ATI-fjärrkontrollen, till exempel: TV-On-Demand™, inzoomningskontroll, schemalagt tittande, kanalsökning, en interaktiv programguide och dold textning.

Obs! *Schemalagt tittande, dold textning och den interaktiva programguiden är inte tillgängliga i alla länder/regioner.*

Mer information om hur du ansluter ljud- och videokablarna finns i snabbinstallationsaffischen (kabelinstallation) som levererades med ATI All-In-Wonder-kortet.

Aktivera tv-visning

När du har anslutit alla video- och ljudkablar som behövs mellan tv:n och datorn måste du starta om datorn. Om du väljer att ansluta din dator till en tv är standardinställningen att tv:n och skärmen visar Windows®-skrivbordet samtidigt. Tv-utgång är ett tillval.

Så här aktiverar du visning på tv:n och datorn:

- 1 Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet.
- 2 Klicka på **Kontrollpanelen**.
- 3 Klicka på **Utseende och teman**, om det alternativet finns.
- 4 Dubbelklicka på **Visa**.
- 5 Klicka på fliken **Inställningar** och sedan på knappen **Avancerat**.

6 Klicka på fliken **Visning** och välj sedan alternativet tv.

7 Klicka på **OK**.

Viktigt: *Om alternativet tv är skuggat kanske inte tv:n är ordentligt ansluten till datorn. För att alternativet tv ska visas kanske du måste starta om datorn efter att du har anslutit videokablarna.*

Ljudinställningar för ATI All-In-Wonder Radeon 9000-kortet

Välj ljudinställningar för att spela upp, spela in och läsa in ljud med ditt ATI All-In-Wonder Radeon 9000-tv-mottagarkort med ATI Multimedia Center, ArcSoft Showbiz™ eller Pinnacle Studio 8.

Beroende på land/region är vissa program kanske inte inkluderade med din datormodell.

Ljudinställningar för ATI Multimedia Center

- 1 ATI Multimedia Center är kanske inte förinstallerat på din dator. Mer information om hur du installerar ATI Multimedia Center från CD-skivan finns i dokumentationen från tillverkaren.
- 2 Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet.
- 3 Välj **Alla program, ATI Multimedia Center** och klicka sedan på **TV**.
- 4 Välj ett alternativ i fönstret för licensavtal.

5 När initieringsguiden startar klickar du på **Next (Nästa)**. Fönstret visas första gången du använder det här programmet.

Obs! Om du redan har gjort tv-inställningarna för ATI Multimedia Center startar inte guiden. Gå vidare till nästa steg i det här dokumentet.

6 Klicka på **Next (Nästa)** igen. Fönstret för startguiden för tv-kanaler visas.

7 Klicka på knappen **Autoscan (Skanna automatiskt)** för att söka efter tillgängliga tv-kanaler och klicka sedan på **Next (Nästa)**.

8 Ange ett lösenord och klicka sedan på **Next (Nästa)**.

9 När startguiden för ljud visas väljer du:

- **CD Audio (CD-ljud)**

Eller

- **CD Player (CD-spelare)**

Eller

- Välj **Analog Mix (Line/CD/Aux/TAD) (Analog mix)**, välj **CD Audio (CD-ljud)** i den nedrullningsbara menyn i nästa fönster och klicka sedan på **OK**.

Obs! På datorn visas ett av följande alternativ.

10 Klicka på **Next (Nästa)** och slutför guiden genom att följa instruktionerna som visas på skärmen.

Ändra ljudinställningarna för ATI Multimedia Center efter att tv-inställningarna är gjorda

Om du redan har gjort inställningarna i installationsguiden för tv enligt ovan kanske du måste ändra ljudinställningarna för att förhindra problem med ljudet.

1 Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet.

2 Välj **Alla program, ATI Multimedia Center** och klicka sedan på **TV**.

3 Högerklicka i tv-fönstret och välj **Setup (Installation)**.

4 Välj fliken **Display (Visa)** och klicka sedan på knappen **Initialization Wizard (Startguiden)**.

5 Om du har ett lösenord anger du det och klickar sedan på **Next (Nästa)**.

6 När startguiden för ljud visas väljer du:

- **CD Audio (CD-ljud)**

Eller

- **CD Player (CD-spelare)**

Eller

- Välj **Analog Mix (Line/CD/Aux/TAD) (Analog mix)**, välj **CD Audio (CD-ljud)** i den nedrullningsbara menyn i nästa fönster och klicka sedan på **OK**.

Obs! På datorn visas ett av följande alternativ.

7 Klicka på **Next (Nästa)** och slutför guiden genom att följa instruktionerna som visas på skärmen.

8 Välj fönstret för inställningar för tv.

Ljudinställningar för ArcSoft Showbiz

1 Slutför ljudinställningarna för ATI Multimedia Center.

2 Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet.

3 Välj **Alla program, ArcSoft ShowBiz** och klicka sedan på **ShowBiz**.

4 Klicka på **Capture (Starta infångning)**.

5 I avsnittet **Audio (Ljud)** väljer du **CD Player (CD-spelare)**, **Analog Mix (Analog mix)** eller **CD Audio (CD-ljud)** i den nedrullningsbara menyn.

Obs! På datorn visas ett av följande alternativ.

6 Klicka på knappen **Done (Klart)**.

Ljudinställningar för Pinnacle Studio 8

1 Slutför ljudinställningarna för ATI Multimedia Center.

2 Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet.

3 Välj **Alla program, Studio 8** och klicka sedan på **Studio**.

- 4 I verktygsfältet för Studio klickar du på menyn **Setup (Installation)** och sedan på **Capture Source (Spela in källa)**.
- 5 Välj fliken **Capture Source (Spela in källa)**.
- 6 I den nedrullningsbara listan för *Audio (Ljud)* väljer du ett av följande alternativ:

Obs! På datorn visas ett av följande alternativ.

- SB Audigy Audio – Analog mix
- Emu 10Kx Audio – CD-ljud
- SB Live! Audio – CD-ljud

Eller

- Avance AC97 Audio – CD-spelare

- 7 Klicka på **OK**.

Installera om ATI-programmet

Alla nödvändiga ATI-drivrutiner och program som behövs för att använda ATI All-In-Wonder-kortet är förinstallerade på datorn. Om du skulle behöva installera om ATI All-In-Wonder-program finns det mer information i avsnittet om programåterställning i dokumentationen som medföljde datorn.

Hjälp

ATI All-In-Wonder-kortet levereras med en online-användarhandbok. Den här informationen beskriver avancerade funktioner och ger anvisningar om hur du använder tv:n, videon och andra videoingångskällor med ditt tv-mottagningskort och din fjärrkontroll.

Om du vill visa användarhandboken klickar du på **Start** i aktivitetsfältet, väljer **Alla program, ATI Multimedia Center**, och klickar därefter på **MMC7**.

Mer information om hur du ansluter tv:n till datorn finns i online-användarhandboken (Användarhandboken ATI Multimedia Center 7.7) och i affischen om kabelinstallation.

Mer information om hur du spelar DVD-skivor eller ljud-CD-skivor på din dator finns i den tryckta dokumentation som levererades med datorn.

Obs! En DVD-ROM-enhet kan väljas som tillval.

Brug af ATI All-In-Wonder- kortet

Pc'en leveres med et ATI All-In-Wonder® Radeon™ 9000-kort. Dette kort, der fungerer som tv-modtager, videooptager og grafikkort, er installeret på forhånd og leveres med de nødvendige kabler og fjernbetjeningen i ATI-pakken, som følger med pc'en. All-In-Wonder-kortet leveres med ATI Multimedia-software, der på forhånd er installeret på pc'en.

Vigtigt: ATI-pakken indeholder en adapter til tilslutning af en VGA-skærm til All-In-Wonder-kortets digitalvideoindgang bag på pc'en. Der kan ikke tilsluttes en standard VGA-skærm uden denne adapter.

All-In-Wonder-kortet og ATI Multimedia Center-softwaren giver 2- og 3-dimensionelle grafikfaciliteter og multimediefunktioner, så du kan:

- Se live-tv, dvd'er og videoer på pc'en og holde pause i visningen.
- Hente, optage og afspille analog video fra tv, video-båndoptager og videokamera.
- Organisere video- og audiofiler i et mediebibliotek.
- Spille spil og høre musik-cd'er.

ATI All-In-Wonder-kortet har flere funktioner, som du kan fjernbetjene, når pc'en er sluttet til et fjernsyn eller en tv-signalkilde med fjernbetjening, f.eks.: TV-On-Demand™, styring af zoom-ind, visning efter en tidsplan, en interaktiv programguide og undertekster.

Bemærk! Visning efter en tidsplan, undertekster og den interaktive programguide er ikke tilgængelig i alle lande/områder.

Se oplysningerne i opsætningsvejledningen (kabelinstallation), der fulgte med ATI All-In-Wonder-kortet for at få oplysninger om, hvordan de korrekte audio- og videokabler installeres.

Aktivering af fjernsynsskærmen

Pc'en skal genstartes, når du har sat de nødvendige video- og audiokabler i tv'et og pc'en. Hvis du slutter pc'en til et tv, vises Windows®-skrivebordet som standard samtidigt på tv'et og computerens skærm. Tv-udgangen er en valgfri mulighed.

Sådan aktiveres tv- og pc-skærmene:

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Klik på **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Udseende og temaer**, hvis denne mulighed findes.

- 4 Dobbeltklik på **Skærm**.
- 5 Klik på fanen **Indstillinger**, og klik derefter på knappen **Avanceret**.
- 6 Klik på **Skærm**, og vælg derefter **TV**.
- 7 Klik på **OK**.

Vigtigt: Hvis indstillingen TV er nedtonet, er tv'et muligvis ikke sluttet korrekt til pc'en. Det er muligvis nødvendigt at genstarte pc'en, når videokablerne er tilsluttet, for at få indstillingen TV vist.

Lydindstillinger til ATI All-In-Wonder Radeon 9000-kortet

Vælg de korrekte lydindstillinger for at afspille, optage eller hente lyd korrekt, hvis du bruger ATI All-In-Wonder Radeon 9000 TV-kortet sammen med programmet ATI Multimedia Center, ArcSoft ShowBiz™ eller Pinnacle Studio 8.

Afhængigt af landet/området vil nogle af programmerne muligvis ikke følge med pc'en.

Lydindstillinger til programmet ATI Multimedia Center

- 1 ATI Multimedia Center er muligvis ikke installeret på din pc. I producentens dokumentation, som fulgte med installations-cd'en til ATI Multimedia Center, kan du se, hvordan du installerer programmet.
- 2 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 3 Vælg **Alle programmer, ATI Multimedia Center**, og klik derefter på **TV**.
- 4 Vælg en af mulighederne i vinduet med licensaftalen.
- 5 Klik på **Next (Næste)**, når vinduet med guiden Initialization (Initialisering) åbnes. Dette vindue åbnes kun, første gang programmet anvendes.
Bemærk! *Denne guide vises ikke, hvis du allerede har valgt tv-indstillinger til ATI Multimedia Center. Se næste procedure i dette dokument.*
- 6 Klik på **Next (Næste)** igen. Vinduet med guiden TV Channels Initialization (Initialisering af tv-kanaler) åbnes.
- 7 Klik på knappen **Autoscan (Automatisk scanning)** for at søge efter tilgængelige tv-kanaler, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- 8 Skriv en adgangskode, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- 9 Vælg følgende, når vinduet med guiden Sound Initialization (Initialisering) åbnes:
 - **CD Audio (Cd-lyd)**
Eller
 - **CD Player (Cd-afspiller)**
Eller
 - Vælg **Analog Mix (Analogt miks) (Line/CD/Aux/TAD)**, vælg **CD Audio (Cd-lyd)** på rullelisten i det næste vindue, og klik på **OK**.**Bemærk!** *Kun én af disse valgmuligheder vises på pc'en.*
- 10 Klik på **Next (Næste)**, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre guiden.

Ændring af lydindstillinger til ATI Multimedia Center, når tv-indstillingerne er valgt

Hvis du allerede har gennemgået guiden til valg af tv-indstillinger i foregående procedure, skal du muligvis ændre lydindstillingerne for at undgå lydproblemer.

- 1 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 2 Vælg **Alle programmer, ATI Multimedia Center**, og klik derefter på **TV**.
- 3 Højreklik i vinduet TV, og vælg **Setup**.
- 4 Klik på fanen **Display (Vis)** og på knappen **Initialization Wizard (guiden Initialisering)**.

- 5 Skriv adgangskoden, hvis der anvendes adgangskode, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- 6 Vælg følgende, når vinduet med guiden Sound Initialization (Lydinitialisering) åbnes:

- **CD Audio (Cd-lyd)**

Eller

- **CD Player (Cd-afspiller)**

Eller

- Vælg **Analog Mix (Analogt miks) (Line/CD/Aux/TAD)**, vælg **CD Audio (Cd-lyd)** på rullelisten i det næste vindue, og klik på **OK**.

Bemærk! *Kun én af disse valgmuligheder vises på pc'en.*

- 7 Klik på **Next (Næste)**, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre guiden.
- 8 Luk vinduet TV Player setup (Opsætning af tv-afspiller).

Lydindstillinger til programmet ArcSoft ShowBiz

- 1 Foretag lydindstillingerne til programmet ATI Multimedia Center.
- 2 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 3 Vælg **Alle programmer, ArcSoft ShowBiz**, og klik derefter på **ShowBiz**.

- 4 Klik på knappen **Capture (Hent)**.
- 5 Vælg **CD Player (Cd-afspiller)**, **Analog Mix (Analogt miks)** eller **CD Audio (Cd-lyd)** i rullemenuen under afsnittet **Audio (Lyd)**.

Bemærk! *Kun én af disse valgmuligheder vises på pc'en.*

- 6 Klik på knappen **Done (Udført)**.

Lydindstillinger til programmet Pinnacle Studio 8

- 1 Foretag lydindstillingerne til programmet ATI Multimedia Center.
- 2 Klik på **Start** på proceslinjen.
- 3 Vælg **Alle programmer, Studio 8**, og klik derefter på **Studio**.
- 4 Klik på menuen **Setup (Opsætning)** på værktøjslinjen i Studio, og klik derefter på **Capture Source (Hent kilde)**.
- 5 Klik på fanen **Capture source (Hent kilde)**.

- 6 Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten *Audio (Lyd)*:

Bemærk! *Kun én af disse valgmuligheder vises på pc'en.*

- SB Audigy Audio – Analog Mix (Analogt miks)
- Emu10Kx Audio – CD Audio (Cd-lyd)
- SB Live! Audio – CD Audio (Cd-lyd)

Eller

- Avance AC97 Audio – CD Player (Cd-afspiller)

- 7 Klik på **OK**.

Geninstallation af ATI-softwaren

Alle de nødvendige ATI-drivere og -softwaren er på forhånd installeret på pc'en, så du kan bruge ATI All-In-Wonder-kortet. Se oplysningerne om programgenoprettelse i den trykte dokumentation, der fulgte med pc'en, hvis det er nødvendigt at geninstallere ATI All-In-Wonder-softwaren.

Sådan får du hjælp

Der følger en onlinebrugervejledning med ATI All-In-Wonder-kortet. I denne vejledning beskrives de avancerede funktioner, og der er oplysninger om brugen af tv, videokamera og andre videoinputkilder sammen med tv-modtagerkortet og fjernbetjeningen.

Klik på **Start** på proceslinjen, vælg **Alle programmer**, **ATI Multimedia Center**, og klik derefter på **MMC7** for at få vist ATI-onlinebrugervejledningen.

Se ATI-onlinebrugervejledningen og kabelinstallationsoversigten for at få en vejledning i opsætning af pc'en og tv'et.

Se den trykte dokumentation, der fulgte med pc'en for at få en vejledning i afspilning af dvd'er eller lyd-cd'er på pc'en.

Bemærk! *Dvd-rom-drevet skal bestilles særskilt.*



5 9 9 0 - 5 2 8 9