

**Windows
Macintosh**



**מדריך לעזרה מהירה
hp deskjet 990c/980c/960c series**

עברית

אישורים

.Microsoft Corporation, המ סמלים מסחריים רשומים של Windows-ו-MS-DOS ,Microsoft .Adobe Systems Incorporated, המ סמלים מסחריים רשומים של Acrobat-ו- Adobe Apple Computer, Inc. המ סמלים מסחריים רשומים של Mac OS-ו- Macintosh ,Mac ובמידינות אחרות.

הודעה

המידע הכלול במסמך זה ניתן לשינוי, ללא הודעה מוקדמת. חברת Hewlett-Packard אינה מעניקה לטייעוד זה כתוב אחריות מכל סוג שהוא, ואין לה כל אחריות משותמת, כולל או מצומצמת, לגבי סחרותנו או התאמתו למטרת כלשהי. חברת Hewlett-Packard לא תהיה אחראית לשגיאות שועלות להופיע בתיעוד זה, או לנזקים מקרים או עקיפים הקשורים לאספקת תיעוד זה, ליישומו או לשימוש בו. כל הזכויות שמורות. אין לצלם, לשכפל, להעתיק או לתרגם מסמך זה או קטיעים ממנו ללא קבלת רשות מפורשת, מראש ובכתב, מחברת Hewlett-Packard.

מונחים והגדרות

מדריך זה משתמש במונחים ובהגדרות אלה:

מונחים

המדפסות HP ממסדרות HP Deskjet 9xx, 990c ו-980c מכונות במדריך זה בשם **HP Deskjet 9xx** או בשם **HP Deskjet**.

סימנים

הסימן < נועד להדריך אתכם בראץ' של שלבים הקשורים לשימוש בתוכנה. למשל:
לחצו על התחל (Start) < תוכניות (Programs) < hp deskjet 9xx series < (Release Notes, כדי לקרוא את הקובץ Release Notes (הערות גרסה).

התראות

התראה מצביעה על נזק אפשרי, שעלול להיגרם למדפסת HP Deskjet או לצידך אחר. למשל:

התראה! אין לגעת בראשי הזורת הדיו או במנגי הנוחות. נגעה ברכיבים אלה עלולה לגרום לסתימות בפתחי הזורת הדיו, לביעות באספקת הדיו ולמנג' חשמלי גורע.

מדריך לעזרה מהירה

hp deskjet 990c/980c/960c series

תוכן העניינים

| | |
|----|---|
| 1 | היכרות עם המדפסת |
| 2 | מחסניות הדפסה |
| 2 | כלי המדפסת |
| 2 | עדכוני תוכנה |
| 3 | איתור מידע |
| 4 | עיוון במדריך עזרה מהירה |
| | משתמשי מערכות הפעלה Windows Me ,Windows 98 ,Windows 95 |
| 4 | Windows NT 4.0 ו Windows 2000 |
| 5 | משתמשי Macintosh |
| 6 | עיוון במכשיר על המדפסת במערכות x DOS-1 Windows 3.1 |
| 6 | משתמשי Windows 3.1 |
| 6 | משתמשי DOS |
| 7 | פניה אל שירות התמיכה בלקוחות hp |
| 7 | תהליך התמיכה בלקוחות hp |
| 7 | תמיכה בלקוחות hp באמצעות הדואר האלקטרוני |
| 9 | תמיכה בלקוחות hp באמצעות הטלפון |
| 11 | תיקונים באמצעות שירות התמיכה בלקוחות hp |
| 11 | הארכת תקופת האחריות |
| 12 | פתרונות בעיות הקשורות בהתקנת תוכנת המדפסת במערכות Windows |
| 17 | הודעה בדבר אחריות מוגבלת |
| 19 | הצהרה בדבר שמירת איקות הסביבה |
| 20 | מפתח הנושאים |
| | הביקורת הפנימית האחריות (הודעות על פי דין) regulatory notices |


היכרות עם המדפסת hp deskjet

תכונות הקופסה

תודה שרכשתם מדפסת Deskjet מתוצרת HP. להלן רשימת התוכולה של הקופסה:

- מדפסת Deskjet (990c, 980c, 960c series)
- תקליטור תוכנת המדפסת
- מדריך לעזרה מהירה
- כרזה - מדריך להפעלה מהירה (ייתכן שאינה זמינה בכל דגמי המדפסות)
- מחסנית להדפסה בשחור
- כבל חשמל
- מחסנית להדפסה בצבע

אם חסר חלק כלשהו, פנו אל ספק מוצריו HP או אל שירות התמיכה בלקוחות של חברת HP. מידע נוסף, תמצאו בפרק "פניה אל שירות התמיכה בלקוחות hp".




1. מדפסת 2. כרזה - מדריך להפעלה מהירה 3. מדריך לעזרה מהירה 4. תוכנת המדפסת 5. מחסנית להדפסה בשחור 6. מחסנית להדפסה בצבע 7. כבל חשמל 8. ייחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית (אינה זמינה בכל דגמי המדפסות)

מחסניות הדפסה

ה קופסה מכילה גם מחסנית להדפסה בשחור ו גם מחסנית להדפסה בצבע. כל אחת מ קופסאות האриזה של מחסניות הדפסה, וגם המדריך המקוון עוזרת מהירות, מכילים הוראות להתקנת המחסניות.

בעת החלפת מחסניות הדפסה, ודאו שברשותכם מחסניות הנושאות את מספרי הפריט המתאים:

- להדפסה בשחור - hp 45 (hp 51645a)
- להדפסה בצבע - hp 78 (hp c6578d)
- מחסנית גודלה להדפסה בצבע - hp 78 (hp c6578a)



1. מחסנית להדפסה בשחור
2. מחסנית להדפסה בצבע
- 3.فتحי הזרקת הדיו
4. מגע נוחשת
5. סרט מגן מפלסטיק

התראה! בעת החלפת מחסניות הדפסה, אין לגעת בראשי הזרקת הדיו או ב מגע הנוחשת. נגעה ברכיבים אלה של המחסנית עלולה לגרום לסתמיות בראשי הזרקת הדיו, לתקלות בהדפסה ולפגיע חשמלי גרווע. כמו כן, אל תסירו את רצועות הנוחשת; אלה הם רכיבים ומגנים חשמליים נחוצים.

ככלி המדפסת

ככל למדפסת איןנו נכלל ב קופסה. יש לרכוש נפרד את אחד הכלבים המפורטים להלן, לחיבור המדפסת אל המחשב:

- כבל למשק מקבילי, תואם לתקן IEEE 1284, המתאים לשימוש עם מערכות Windows.
- כבל תואם למשק USB, לשימוש עם מערכות Macintosh ומערכות Windows 98 ו Windows Me.

עדכוני תוכנה

תוכנת המדפסת נקראת גם מנהל ההתקן של המדפסת (הדרייבר). תפקידה לאפשר תקשורת בין המחשב לבון המדפסת ומשלו עבודות הדפסה מהמחשב אל המדפסת. עותקים מעודכנים של תוכנת המדפסת, תוכלו להציג באחת מן השיטות האלה:

- טענו את תוכנת המדפסת מאתר האינטרנט של חברת HP.
- פנו אל שירות התמיכה בלקודות של חברת HP ובקשו שישלח אליכם תקליטור המכיל את קובצי התוכנה המעודכנים של המדפסת.

את מספרי הטלפון המתאימים ואת כתובת האתר באינטרנט, תמצאו בפרק "פניה אל שירות התמיכה בלקודות hp".

איתור מידע

למדפסת HP מצורפים מספר מסמכים. מסמכים אלה מספקים הוראות להתקנת תוכנת המדפסת, הוראות להפעלת המדפסת והוראות לאייתור עזרה, בעת הצורך. הטבלה שולחלן מצינית מאיilo מוקורות ניתן לקבל מידע בנושאים שונים, בעת הצורך.

| מערכת | תמצאו במקור זה... | מידע בנושא... |
|---|--|--|
| כל מערכות Macintosh ומערכות | הכרזה הפעלה מהירה  | התקנת המדפסת והתקנת תוכנת המדפסת |
| כל מערכות Macintosh ומערכות | עזרה מהירה (למידע, עיינו בפרק "יעוון במדריך עזרה מהירה") המדריך למשתמש (למידע, עיינו בפרק "יעוון במידע על המדפסת במערכות DOS ו-Windows 3.1x")  | תוכנות המדפסת, מפרטים, תחווקה, מחסניות הדפסה, כיצד להדפיס ופתרון בעיות הקשורות למדפסת |
| כל מערכות Macintosh ומערכות | מדריך לעזרה מהירה  | תיכולת קופסת המדפסת, שירות התמיכה בלקחוות של חברת HP, מידע על אחריות ופתרון בעיות הקשורות להתקנה |
| כל מערכות (להוציא מערכות 3.1) מגרסה | Windows network guide (מדריך לשימוש במדפסת ברשת Windows) עבור  | חיבור המדפסת לרשת |
| כל מערכות (להוציא מערכות 3.1) מגרסה | קובץ הערות הגדרה של hp deskjet  לחצו על התחל (Start) < תוכניות < (Programs) < hp deskjet 9xx series release notes | תaimות בייחומרה ותוכנה לבין המדפסת |
| כל מערכות (להוציא מערכות 3.1) ומערכות Macintosh מגרסה | העזרה What's This (ימה זה?) (במערכת Windows). לחצו על תיבת הדו-שים המתאימה, באמצעות הלחצן הימני של העכבר.  בועת עזרה (Bubble Help) (Macintosh). לחצו על תיבת הדו-שים המתאימה, באמצעות הלחצן הימני של העכבר.  | אפשרויות המוצגות על המסך, על-ידי תוכנת המדפסת |

עיוון במדריך עזרה מהירה

המדריך המקורי, עזרה מהירה, מציע הוראות לשימוש במדפסת HP Deskjet. מטרת המידיע גם לסייע בפתרון בעיות שמתעוררות, הקשורות בשימוש במדפסת.

המדריך עזרה מהירה בתבנית Adobe Acrobat

המדריך עזרה מהירה מוצע גם בשפות האלה:

- אסטונית
- בהסה אינדונזיה
- בולגרית
- טורקית
- יוונית
- ליטאית
- סלובקית
- סלובנית
- עברית
- ערבית
- קוזחית
- קרואטית
- רומנית

משתמשי מערכות הפעלה ,Windows 98 ,Windows 95 Windows 2000 ,Windows Me Windows NT 4.0-1

פתחו את המדריך המקורי עזרה מהירה, באמצעות כלי העזר hp printer assistant (סיען המדפסת), המציג גם:

- תמיינה באמצעות שירות התמיכה HP
- ריעונות להדפסה
- קישורים לאפשרויות לרכישת מוצרים נוספים מהתוצרת HP
- קישורים לעדכוני תוכנת המדפסת לאחר שתוכנת המדפסת הותקנה, יופיע סמל של כלי העזר hp printer assistant (סיען המדפסת) על שולחן העבודה של Windows.

איתור המדריך עזרה מהירה

כדי לעיין במדריך עזרה מהירה:

1. לחזו לחיצה כפולה על הסמל של כלי העזר hp printer assistant (סיען המדפסת), שעל שולחן העבודה.



990c printer
assistant

כלי העזר hp printer assistant (סיען המדפסת) יופיע.

2. לחזו על הלחצן **quick help** (עזרה מהירה), כדי להציג את נושאי העזרה המפורטים במדריך.

תוכלו גם לפתוח את המדריך עזרה מהירה (quick help) מהתפריט הincipal (Start). לחזו על **התחל (Start) < תוכניות (Programs) < 9xx printer assistant < hp deskjet 9xx series .quick help**

משתמשי Macintosh

במחשבים מסוג Macintosh, יש צורך בתוכנית Acrobat Reader, כדי להציג את המדריך עזרה מהירה ולעין בו. אם התוכנית אינה מותקנת במחשבכם, התקינו אותה, מתקליטור תוכנת המדפסת.

כדי לפתח את המדריך עזרה מהירה:

- הכנסו את תקליטור תוכנת המדפסת אל כוון התקליטורים שבמחשב. תיבת הדו-שיח של המדפסת תופיע.

2. בחרו בתיק **User Manual** (מדריך לשימוש), עבור השפה המתאימה.

3. בצעו אחת מהפעולות האלה:

- אם התוכנית Acrobat Reader מותקנת במחשבכם, לחזו להיצאה כפולה על הסמל **Electronic User Manual** (מדריך מקוון לשימוש).



Electronic User Manual

- אם התוכנית Acrobat Reader אינה מותקנת במחשבכם, לחזו להיצאה כפולה על הסמל **.Acrobat Reader 4.0**.



Acrobat Reader 4.0

התוכנית Acrobat Reader תותקן במחשבכם, באופן אוטומטי. לאחר השלמת ההתקנה, לחזו להיצאה כפולה על הסמל **Electronic User Manual** (מדריך מקוון לשימוש), כדי לעיין במדריך עזרה מהירה.

אם ברצונכם לעיין במדריך באחת מהשפות האלה:

1. לחזו להיצאה כפולה על הסמל של כלי העזר **hp printer assistant** (סיעע המדפסת), שעלה שולחן העבודה.

2. לחזו על הלחץ **quick help** (עזרה מהירה), בתיבת הדו-שיח של כלי העזר **hp printer assistant** (סיעע המדפסת).

3. בחרו באפשרות **quick help is available in other languages** (המדריך זמין בשפות נוספות), שבתחתיות תיבת הדו-שיח עזרה מהירה.

4. הכנסו את תקליטור התוכנה אל כוון התקליטורים שבמחשב.

5. בחרו בשפה הרצiosa, מתוך הרשימה המוצגת.

- אם התוכנית Acrobat Reader מותקנת במחשבם, המדריך עזרה מהירה יוצג בשפה המבוקשת.

- אם התוכנית Acrobat Reader אינה מותקנת במחשבם, היא תותקן באופן אוטומטי והמדריך עזרה מהירה יוצג בשפה הרצiosa.

unin במיידע על המדפסת במערכות DOS ו-Windows 3.1x

משתמשי DOS

במערכות הפעלה DOS נמצא המידע על השימוש במדפסת HP Deskjet במסמך טקסט הנקרא `.dosread.txt`. קובץ זה נמצא בתקליטור תוכנת המדפסת בספריה \`\cp\<קוד השפה>` בחרו בקוד השפה המתאים מתוך הרשימה שבממשק. כדי לעיין בקובץ בשפה האנגלית, למשל, פתחו את הקובץ `.txt` בספריה `\dosread.txt` בתוכנת `\enu\cp\<קוד השפה>\`.

uboR שפה זו... השתמשו בקוד זה...

| | |
|-----|----------------|
| bin | באהס אינדונזיה |
| bul | בולגרית |
| chs | סינית מודרנית |
| cht | סינית מסורתית |
| csy | צ'כית |
| dan | דנית |
| deu | גרמנית |
| enu | אנגלית |
| esm | ספרדית |
| fin | פינית |
| fra | צרפתית |
| hun | הונגרית |
| ita | איטלקית |
| jpn | יפנית |
| kor | קוריאנית |
| kzh | קזחית |
| nld | הולנדית |
| non | נורווגית |
| plk | פולנית |
| pnb | פורטוגזית |
| rus | רוסית |
| svc | שבדית |
| tha | תאיילנדית |

משתמשי Windows 3.1x

במערכות Windows 3.1x, המידע על אופן הפעלת המדפסת נמצא במדריך המקוון לשימוש. אפשרות זו זמינה רק עבור המדפסת HP Deskjet 990c series.

כדי לעיין במדריך המקוון לשימוש, יש צורך בתוכנית Adobe Acrobat Reader. אם התוכנית אינה מותקנת במחשבכם, עליכם להתקינה מתקליטור תוכנת המדפסת.

כדי לפתח את המדריך המקורי לשימוש:

- הכנסו את תקליטור תוכנת המדפסת אל כוון התקליטורים שבמחשב.

- במנהל היישומים (Program Manager), בחרו באפשרות **File (קובץ) > Run (הפעלה)**.

- הקלידו `d:\setup.exe`.

הקלידו במקום האות `d` את האות המתאימה לצוין כוון התקליטורים במחשבכם, אם יש צורך בכך.

- לחצו על **OK (אישור)**.

תיבת הדיו-שים hp deskjet תיפתח.

- בחרו באפשרות **View User's Guide (unin במדריך לשימוש)**.

אם התוכנית Acrobat Reader מותקנת במחשבכם יוצג המדריך המקורי לשימוש.

- אם התוכנית Acrobat Reader אינה מותקנת במחשבכם, בצעו את התקינה בהתאם להוראות המופיעות על מסך המחשב. לאחר השלמת ההתקנה, בחרו באפשרות **View User's Guide (unin במדריך לשימוש)**, כדי להציג את המדריך.

פניה אל שירות התמיכה בלקוחות hp

שירותת התמיכה בלקוחות של HP מספק מידע ויעוץ מڪצועי בנוגע לאופן השימוש במדפסת HP Deskjet, ולפתרון בעיות הקשורות למדפסת. מוציאות מספר דרכי לקבלת התמיכה המתאימה בעת הצורך!

תמיכה בלקוחות hp

באמצעות הדואר האלקטרוני

שירותת התמיכה בלקוחות HP באמצעות דואר אלקטרוני מציעה תמיכה מקוונת כל זמן שהמדפסת ברשותכם. מוצעים לכם גישה מיידית למידע תומך, עצות שימושיות תוכנת המדפסת (הידועים גם בשם מהלי התיכון של המדפסת או הדרייברים שלה). כל אלה זמינים 24 שעות ביוםמה, שבעה ימים בשבוע, חינם.

ארגוני התמיכה של hp באינטרנט

אם מותקן במחשב שלכם מודם ואתם מנויים על שירות חיבור לאינטרנט או שאתם מחוברים לשירות לרשת, תוכלו לקבל מידע רב על המדפסת. בדקו את אורי האינטרנט המפורטים בטבלה שבעמוד הבא.

אם הארץ או השפה המבוקשת אין כוללה ברשימה, פנו אל שירות הלקוחות המקוון של חברות HP בכתובת:

<http://www.hp.com/apcpo-support/regional.html>
כדי לבדוק האם קיים אתר בשפה הרצiosa לכם.

תהליך התמיכה בלקוחות hp

תהליך התמיכה בלקוחות HP פועל באופן הייעיל ביותר, אם חיפוש העזרה מתבצע בסדר זהה:

- השתמשו במדריך עזרה מהירה. למידוע נוסף, עייןנו בפרק " uninון במדריך עזרה מהירה".
- פנו אל שירות התמיכה בלקוחות HP באמצעות דואר אלקטרוני. השתמשו בחיבור האינטרנט שלכם בכל שעה משעות היום למטרות האלה:
 - ל uninון בעמודי העזרה של HP באינטרנט במידע מסייע הקשור ל מוצר
 - לקראן את ההודעות או להציג שאלות בקבוצת הדיון של המשתמשים ב מוצר HP
 - שלחו הודעה אל HP בדואר אלקטרוני למידוע נוסף, עייןנו בפרק "תמיכה בלקוחות hp באמצעות הדואר האלקטרוני".
- פנו אל שירות הטלפון בשעות המתאימות באמצעות הטלפון במועד זמן, עייןנו בפרק "תמיכה בלקוחות hp באמצעות הטלפון".

הערה: אפשרויות התמיכה זמינים מעתנים ממוצר מוצר, הארץ לארץ מוצר לאזור ושפה לשפה.

| בקרו באתר זה... | לשון זו... |
|---|---------------|
| http://www.hp.com/go/support | אנגלית |
| http://www.hp.com/cposupport/de | גרמנית |
| http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm | יפנית |
| http://www.hp.com.cn/go/support | סינית מודרנית |
| http://taiwan.support.hp.com | סינית מסורתית |
| http://www.hp.com/cposupport/es | ספרדית |
| http://www.hp.com/cposupport/pt | פורטוגזית |
| http://www.hp.com/cposupport/fr | צרפתית |
| http://www.hp.co.kr/go/support | קוריאנית |
| http://www.hp.com/cposupport/sv | שבדית |

שירות התמיכה בלקוחות hp באמצעות הדואר האלקטרוני

טכני שירות התמיכה בלקוחות של HP יענו ישירות לכל אחת מן השאלות שתשאלו באמצעות הדואר האלקטרוני. פרטו את שאלותיכם בטופס המქון שבעמוד האינטרנט, וקבלו מענה באמצעות הדואר האלקטרוני. (תגובהות נשלחות בדרך כלל בתוך 48 שעות, להוציא ימי חג ומועד). שירות תמיכה באמצעות הדואר האלקטרוני הוא דרכ' עיליה ביותר לשאול שאלות טכניות, ולקבל תשובה המותאמת למערכת המסויימת המותקנת במחשבכם.

התחברו אל קבוצות דיון של משתמשים בموظרי HP או שלחו לשירות התמיכה בלקוחות HP הودעה בדואר אלקטרוני מאתר השירותים המתאימים למדפסת שברשותכם. כאשר מופיע עמוד השירותים בלקוחות של HP, לחצו על האפשרות **Connect with HP** (התחברות אל HP).

קבוצות דיון של משתמשים בموظרי HP

בקבוצות הדיון המקוונות של המשתמשים בموظרי HP תוכלו לקרוא את השאלות והתשובות שאלות מיושמשי HP אחרים ולמצוא תשובות לשאלותיכם. תוכלו גם לשלוח את שאלותכם ולבקר באתר במועד מאוחר יותר, כדי לעיין בreyionות והצעות משתמשים בעלי ידע או מנהלי קבוצות הדיון.

תמיינה בלקוחות hp באמצעות הטלפון

אם לא הצליחם לפתרו את הבעיה בדרכים אלה, התקשרו אל טכני שירות התמיכה בלקוחות של HP, כאשר אתם יושבים מול המחשב, והמדפסת נמצאת לידכם. להבטחת שירות מהיר, היו מוכנים לדוח לטכני על הפעולות השונות שביבצעתם, כדי לפתרו את הבעיה.

כדי לסייע לכם, זוקה חברת HP גם למידע זהה:

- מספר הדגם של המדפסת (התווית נמצאת בחזיות המדפסת)

המספר הסידורי של המדפסת (התווית נמצאת בתחום המדפסת)

- מידע על מערכת הפעלה המותקנת במחשב

גרסת מנהל ההתקן של המדפסת (תוכנת המדפסת)

- תוכן ההודעות שהוצעו על המסך בזמן אירוע התקלה

תשובות לשאלות האלה:

— האם התופעה התרחשה גם קודם לכן? האם ביכולתכם לגרום להתרחשויה שנית?

— מתי התרחשה התופעה? האם הוספتم חומרה או תוכנה חדשה למחשב, בתקופה שבה החלה התופעה להתறחש?

חברת HP מעניקה תמיינה חינם, באמצעות הטלפון, לתקופה המוגדרת כתקופת התמיכה הטלפונית. יחד עם זאת, יכול על שיחת הטלפון החשוב הרגיל של חברות הטלפונים. הרשימה שלהן מפרטת את תקופת התמיכה הטלפונית התקפה בעבר אזורכם.

תקופת התמיכה הטלפונית חינם

| אזור | תקופת תמיכה טלפונית * | אזור אמריקה, כולל קנדה | שנה אחת |
|----------------|--|------------------------|---------|
| מארח אסיה | שנה אחת | מארח אסיה | שנה אחת |
| אירופה | 30 ימים | אירופה | 30 ימים |
| אמריקה הלטינית | שנה אחת | אמריקה הלטינית | שנה אחת |
| * | * החיבור הרגיל של חברות הטלפונים, בתוקף. | | |

לפני פניה טלפונית

לפני פניה טלפונית אל שירותים התמיכה, נסו את שלוש האפשרויות לתמיכה חינם המפורטות להלן:

- המדריך עזרה מהירה
- הכרזה - מדריך להפעלה מהירה
- שירותים התמיכה בלקוחות HP באמצעות דואר אלקטרוני
- שירות העצמות הקולי (בארה"ב בלבד). תוכלו לקבל תשובה ופתרונות לשאלות תדירות הנוגעות לשימוש במדפסת HP Deskjet, באמצעות שירות התמיכה הקולי האוטומטי שלנו, בחיגג חינם אל מס' הטלפון (877) 283-4684.

| לטמינה באזוז זה ... | התקשרו אל מספר הטלפון... |
|---|--------------------------|
| אוסטריה | +43 (0) 810 00 6080 |
| אוסטרליה | +61 3 8877 8000 |
| איטליה | +39 (0) 2 264 10350 |
| אינדונזיה | +62 (21) 350 3408 |
| אירלנד | +353 (0) 1662 5525 |
| אנגלית ביניל' | +44 (0) 207 512 5202 |
| ארגנטינה | +54 0810 555 5520 |
| ארה"ב | 1 (208) 344 4131 |
| בלגיה (פלמית) | +32 (0) 2 626 88 06 |
| בלגיה (צרפתית) | +32 (0) 2 626 88 07 |
| ברזיל (באזרו סאן-פאולו רבתיה) | +55 3747 7799 |
| ברזיל (מחוץ לאזרו סאן-פאולו רבתיה) | +55 0800 15 7751 |
| בריטניה | +44 (0) 207 512 5202 |
| גרמניה | +49 (0) 180 52 58 143 |
| דנמרק | +45 (0) 39 29 4099 |
| דרום אפריקה, בתוקן הרפובליקה של דרום-אפריקה | +27 086 000 1030 |
| דרום אפריקה, מחוץ הרפובליקה של דרום-אפריקה | +27 11 258 9301 |
| הודו | +91 11 682 60 35 |
| הולנד | +31 (0) 20 606 8751 |
| הונג-קונג | +852 (800) 96 7729 |
| הונגריה | +36 (0) 1382 1111 |
| ווייטנאם | +84 (0) 8 823 4530 |
| ונצואלה | + 58 800 47 888 |
| טורקיה | +90 (0) 212 221 6969 |

מספרי הטלפון לשירות התמיכה בלקוחות

אם אתם זוקרים לטעינה בפתרון בעיה, התקשרו אל שירות התמיכה בלקוחות באמצעות מספר הטלפון המפורטים בטבלה שמלול. אם מספר טלפון בעבר אוורכם אינו מפורט, התחרבו אל אתר האינטרנט של HP, בכתובת:

<http://www.hp.com/cpsd-support/guide/psd/csinfo.htm>

לאחר תום תקופת התמיכה הטלפונית חינם

- לאחר תום תקופת התמיכה הטלפונית חינם, תוכלו להמשיך ולקבל תמיכה תמורה תשולם. המחרירים נתוניים לשינויים, ללא הودעה מוקדמת. (בכל מקרה, תוכלו תמיד להשתמש בשירותים התמיכה באמצעות דואר אלקטרוני, ללא חיבוב למידע נוסף, עייןנו בפרק "תמיכה בלקוחות HP באמצעות הדואר האלקטרוני").
- לשיחות בארה"ב שצפוי כי יימשכו פחות מ-10 דקות, התקשרו אל המספר \$2.50 (900). החיבור הוא (900)-1500 (ארה"ב) לדקה, ומתחילה מרגע יצירתה הקשר עם טכני התמיכה.

- סכום החיבור המרבי לא יעלה על \$25 (ארה"ב). לשיחות בארה"ב שצפוי כי יימשכו יותר מעשר דקות, או לשיחות מקנדזה, התקשרו אל מספר הטלפון 999-1148 (800). החיבור נעשה בקרטיסי \$25 אשראי Visa או MasterCard בסך (ארה"ב) לשיחה.

אם תקופת האחוריות למדפסת עצמה עדין בתוקף, ואם משך השיחה יתרorre שהמדפסת זוקה לתיקון, לא תחויב בדמי שירות התמיכה הטלפונית.

תיקונים באמצעות שירות התמיכה בלקוחות hp

אם המדפסת נזקפת לתיקון, התקשרו אל שירות התמיכה הטלפונית ללקוחות. (מידע על מספרי הטלפון המתאימים מפורט בעמוד הקודם). טכנאי שירות מוסמך של שירות התמיכה בלקוחות HP יבחן את סוג התקלה ויתאם את תהליך התיקון.

שירות התמיכה בלקוחות ינחה אתכם אל הפתרון הטוב ביותר, אם זה ספק שירות מורשה או מתן שירות של חברת HP. שירות זה נותן חינוך ממשך תקופת האחוריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תום תקופת האחוריות, ניתן לכם השירות הצעת מחיר לביצוע התיקון הנדרש.

הארכת תקופת האחוריות

אם ברצונכם להאריך את תקופת האחוריות למדפסת מעבר לתקופת האחוריות המוענקת לה על-ידי הייצרן, עומדות לרשותכם האפשרויות האלה:

- פנו אל הספק כדי להאריך את תקופת האחוריות. כדי למצוא ספקים של מוצר HP בארה"ב, בקרו בעמודי האינטרנט לאייתור שירותי של HP, בכתבთ: http://www.hp.com/service_locator
- אם הספק אינו מציע חוזי שירות, פנו לשירות אל HP ובקשו מידע על חוזי השירות שהוא מציע. בארצות הברית, התקשרו אל מספר הטלפון הטלפון 268-1221 (800). לחוזי שירות מהווך לגבולות ארצות-הברית וקנדה יש לפנות אל משרד המכירות המקומי של HP.

| טלפונים אל מספר הטלפון... | لتמיכה באזור זה... |
|---------------------------|----------------------|
| +886 2 2717 0055 | טאיוואן |
| +30 (0) 1 619 64 11 | יוון |
| +81 (0) 3 3335 8333 | יפן |
| +972 (0) 9 9524848 | ישראל |
| +971 4 883 8454 | המזרחה-התיכון, דובאי |
| +60 (3) 2952566 | מלזיה |
| +60 1 300 88 00 28 | מלזיה, פנאנג |
| 01 800 472 6684 | מקסיקו |
| +47 22 116299 | נורווגיה |
| +64 (9) 356 6640 | ניו-זילנד |
| +86 (0) 10 6564 5959 | סין |
| +65 272 5300 | סינגפור |
| +34 9 02321 123 | ספרד |
| +48 22 519 06 00 | פולין |
| +351 21 317 6333 | פורטוגל |
| +66 (2) 867 3551 | הפיליפינים |
| +358 (0) 203 4 7 288 | פינלנד |
| +56 800 36 0999 | צ'ילה |
| +33 (0) 1 43 62 34 34 | צרפת |
| +82 (2) 3270 0700 | קוריאה |
| +82 080 999 0700 | קוריאה, מחוז לסיאול |
| 1 (905) 206 4663 | קנדה |
| +7 095 797 3520 | רוסיה, מוסקבה |
| +7 812 346 7997 | רוסיה, סנט-פטרבורג |
| +42 02 6130 7310 | הרפובליקה הצ'כית |
| +46 (0) 8 6192170 | שבדיה |
| +41 (0) 84 8801111 | שווייץ |
| +66 (2) 661 4000 | תאילנד |

פתרונות בעיות הקשורות בהתקנת תוכנת המדפסת במערכות Windows

אם נתקלתם בבעיה במהלך התקנת תוכנת המדפסת, עייןנו במידע שבספרך זה. אם אתם זוקרים לעורה, לאחר שהמדפסת הותקנה, עייןנו במדריך המכוון עזרה מהירה.

הסיבות האפשריות...



מה הבעיה?

תקליטור תוכנת המדפסת הוכנס אל הכונן המתאים, אבל המחשב אינו מסוגל לקרוא את התקליטור.

כדי לפתרור את הבעיה...



הכניסו שוב את התקליטור אל כונן התקליטורים שבמחשב. הקפידו להניח אותו במדויק במקום המועד.

אם תהליך ההתקנה אינו מתחילה בתוך מספר שניות, יתכן שהתקליטור או שכונן התקליטורים אינם תקינים.



הכניסו תקליטור אחר אל כונן התקליטורים. אם ניתן לקרוא תקליטור זה, יתכן שתקליטור תוכנת המדפסת פגום.

אם לא ניתן לקרוא כל תקליטור שהוא, יתכן שיש להחליף את כונן התקליטורים שבמחשב או לתקנו.



החליפו את תוכנת המדפסת הפגומה בתוכנה מתאימה (מנהל ההתקן), שתטענו מאתר HP באינטרנט.

אם אין ברשותכם חיבור לאינטרנט, התקשרו אל שירות התמיכה בלקוחות של HP ובקשו שיישלחו אליכם תקליטור תוכנה. את מספר הטלפון של מרכז השירות הקרוב ביוטר אליכם, תמצאו בפרק "פניות אל שירות התמיכה בלקוחות HP".

מה הבעיה?

הסיבות האפשריות...

תוכנת המדפסת לא הותקנה נכון.

- ייתכן שיש סטיירה בין תוכנת המדפסת לתוכנת ההגנה מפני וירוסים המותקנת במחשב
- ייתכן שיש סטיירה בין תוכנת המדפסת לתוכנה אחרת המותקנת במחשב
- ייתכן שיש סטיירה בין המדפסת להתקן חיצוני אחר המחבר אל המדפסת

כדי לפתר את הבעיה...

הסירו את התקנת ניהול ההתקן של המדפסת

:Windows 3.1x

1. פתחו את קבוצת היישומים **hp deskjet .9xx series**
2. לחצו לחיצה כפולה על סמל הסרת ההתקינה **hp deskjet 9xx series uninstall**
3. בצעו את ההוראות המופיעות על מסך המחשב.

,Windows 98 ,Windows 95
Windows NT 4.0 ,Windows Me
:Windows 2000-1

1. לחזו על התחל (Start) < תוכניות < **hp deskjet 9xx series** < (Programs) < **.hp deskjet 9xx series uninstall**
2. בצעו את ההוראות המופיעות על מסך המחשב.

- סגרו את כל התוכניות הפעולות במחשב (גמ את תוכנת ההגנה מפני וירוסים).

- נתקו את כל התקנים החיצוניים המוחוברים במקומות כללים כמו מצלמי וידאו, סורק או מערכת גיבוי באמצעות סרט).

- התקינו שנית את תוכנת המדפסת. עיין בכרזה.
מדריך להפעלה מהירה.

אם הבעיה הקשורה לתוכנת ניהול ההתקן נמשכת, פנו אל שירות התמיכה בלקוחות HP. עיין בפרק "פניה אל שירות התמיכה בלקוחות HP".

מה הבעיה?

המדפסת מחוברת אל המחשב באמצעות כבל למחשב USB, אבל אף התקנת חומרה חדשה אינה מופיע.



כדי לפתור את הבעיה...

ודאו שמערכת Windows 98, Windows Me או Windows 2000 פועלת. אם לא מותקנת במחשבך אחת מן המורכבות האלה, עליכם להשתמש בכבול למסקי מקבילי לחיבור המדפסת אל המחשב.

1. נתקו את הכבול למסקי USB מן המדפסת וחברו אותו שנית.
2. ודאו שהכבול מחובר היטב.

הסיבות האפשריות...

יתכן שמערכת הפעלה במחשב אינה Windows 98, Windows Me או Windows 2000.



יתכן שכבל החיבור למסקי USB אינו מחובר היטב.



במערכות Windows 98, Windows 2000 ו-Windows 2000-1:

< (Settings) < (Start) הגדרות (Control Panel).

1. לחצו על התחל (Start) הגדרות (Control Panel).

2. לחזו לחיצה כפולה על הסמל מערכות (System).

3. בחרו בerratיסייה 'מנהל התקנים' (Device Manager).

4. לחזו על הסימן (+), לצד האפשרות בקר USB (Universal Serial Bus Controller).

- אם בקר ה-USB המארח (USB host controller) ומרכז USB הראשית (USB root hub), מופיעים ברשימה, יציאת USB במחשב כנראה מאופשרת.

- אם איןכם מזהים פרטיים אלה ברשימה, בדקו את תייעוד המחשב, או פנו אל יצרן המחשב לקבלת מידע נוסף כיצד לאפשר ולהגדיר נכונה את יציאת ה-USB במחשב.

5. אם איןכם יכולים להשתמש בכבול USB, השתמשו בכבול למסקי מקבילי לחיבור המדפסת למחשב.

יתכן שהשימוש בכבול USB במחשבים אינו אפשרי.



מה הבעיה?



הסיבות האפשריות...

- נוצר מטען חשמלי סטטי בכבול המחבר את המדפסת והמחשב
- כבל החיבור למשק USB אינו תקין

לאחר חיבור המדפסת אל המחשב באמצעות כבל USB, מופיעו הודעה "התקן לא מוכר" ("Unknown Device").



כדי לפתרור את הבעיה...

1. נתקו את הכבול למשק USB מן המדפסת.
2. נתקו את כבל החשמל מן המדפסת.
3. המתינו כ-30 שניות.
4. חブרו את כבל החשמל למדפסת.
5. חブרו את הכבול למשק USB למדפסת.
6. אם ההודעה "התקן לא מוכר" ("Unknown Device") ממשיכה להופיע, החליפו את הכבול למשק USB בכבל חדש או השתמשו בכבל למשק מקביל.

מה הבעיה?



הסיבות האפשריות...

- כל התנאים האלה מתקיימים:
 - המדפסת מחוברת אל המחשב באמצעות כבל USB
 - המחשב מופעל באמצעות מערכת ההפעלה Windows 98
 - יותר מהתקן חיצוני אחד מחובר אל המחשב



כדי לפתרור את הבעיה...

1. לחצו על **Browse** (עיוון).
תיבת הדו-שייח **Open** (פתיחה) מופיעה.
2. בחרו בנתיב הבא, כדי לאטר את הקובץ **c:\Program Files\Hewlett-Packard\hpz\glue**
3. לחזו על **OK** (אישור).
המסך **Copying Files...** (מעתיק קבצים...) חזר וモופיע. הנתיב הנוכחי ושם הקובץ מופיעים כתעת בשדה **Copy Files from...** (העתק קבצים מ...).
4. לחזו על **OK** (אישור).
5. בחרו באפשרות **Install hp deskjet 9xx series printer software** (התקן את תוכנת המדפסת **hp deskjet 9xx series**)
6. לחזו על **Next (הבא)**, ולאחר-כך בצעו את הפעולות המפורנות בהוראות המופיעות על מסך המחשב והשלימו את ההתקנה.

הודעה בדבר אחריות מוגבלת

| אזור | תוכנה | מחסניות הדפסה | מדפסת |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------|
| אמריקה הצפונית, כולל קנדה | 90 ימים | 90 ימים | שנה אחת |
| אסיה המזרחית ואוור האוקיאנוס השקט | 90 ימים | 90 ימים | שנה אחת |
| אירופה | 90 ימים | 90 ימים | שנה אחת |
| אמריקה הלטינית | 90 ימים | 90 ימים | שנה אחת |

3. שימוש במחסניות דיו שאינו מתוצרת HP
במדפסות של HP, והשימוש במחסניות הדפסה שمولאו מחדש אינו מבטל את חוזה האחריות לצרכן או כל חוזה לתמיכה בין HP לבין הלקוח. יחד עם זאת, אם תארה תקללה במדפסת או יגרם לה נזק כתוצאה משימוש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, או משימוש במחסנית הדפסה שمولאה מחדש, תחייב HP את הלקוח בחובקים הרגילים עבור זמן וחומרם, עבור שירותים לממדפסת בגין התקלה או בגין הנזק המשוים שנגרם.

4. אם יתרבר במוחלך תקופת התחוללה של האחריות, כי מוצר כלשהו, תוכנה או מחסנית הדפסה פגום, ואם המוצר מכוסה על-ידי חוזה האחריות של HP, יחויר הלקוח את המוצר אל החברה, והוא יוחלף לאחר.

5. אם במהלך תקופת האחריות החלה עליו, קיבל HP הودעה על פגם במוצר חומרה, שמכוסה על-ידי חוזה האחריות של HP, תהיה HP רשאית להחליט על תיקון או על החלפת המוצר, כראות עיניה. כל מוצר המחליף מוצר פגום יהיה חדש או שווה ערך למוצר חדש, ובתנאי שביצועיו זמינים לפחות לאלה של המוצר אותו הוא נועד להחליפ.

6. אם HP לא תהיה מסוגלת לתקן או להחליף, בהתאם, מוצר פגום המכוסה על-ידי חוזה האחריות של HP, תשיב HP לצרכן, תוך פרק זמן סביר ממועד קבלת ההודעה על הפגם, את הסכום ששילם עבור המוצר, ובתנאי שהcrcן יחויר את המוצר.

א. מידת האחריות המוגבלת

1. חברת Hewlett-Packard (HP) מתחייבת בפני המשתמש, כי מוצריה יהיו ללא פגמים בחומרם וביצור, לתקופה מסוימת, שתפורט מועד הרכישה על-ידי הלקוח. משך תקופת אחריות מוגבלת זו צוין לעיל. המדריך למשתמש מצין תנאים והגבלות נוספים ומוסימים של האחריות שמעניקה HP למוצר. תנאים והגבלות אלה כוללים:

א. לモוצרי תוכנה, האחריות חלה רק על האמצעי באמצעותו ועליו מסופק מוצר התוכנה.

ב. HP אינה מתחייבת כי הפעלת מוצר כלשהו תהיה ללא הפרעות או שגיאות.

2. האחריות המוגבלת, שמעניקה HP למוצר, מכסה רק פגמים שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ואני חלה על פגמים שייגרמו כתוצאה:

א. מתחזקה לקויה או מתחזקה בלתי מספיקת של המדפסת,

ב. מתוכנה או משקדים שאינם מתוצרת HP,
ג. מושינויים בלתי מוסכמים שנערכו במוצר או משימוש לקוי בו.

ד. מהפעלה החורגת מהperfט התפעולי של המוצר, כולל שימוש במוצר מעבר לתקופת במחזור העבודה המיעודת או משימוש בקורסיט מיתוג מכני, ללא אפשרות להגנת המוצר מנחשולי מתח,

ה. משימוש באמצעי הדפסה או בכרטיסי זיכרון שהמוצר אינם תומך בהם, או

ו. מהכינה או מתחזקה בלתי נאותה של מקום הפעולה של המוצר.

3. במידה והדבר מורה, בהתאם לחוקים המקומיים, השיפויים המפורטים בתעודה אחראיות זו הם השיפויים היחידים והבלתיידים העומדים לרשות ה策ן.

ג. הגבלות על אחראיות

1. מלבד התחתיויות המפורטוות במפורש בתעודה אחראיות זו, לא תישא HP, בשום מקרה, באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, מיוחד או שניי או תוכתי, בין על בסיס חוזה, על בסיס נזקין או על בסיס תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם התקבלה הודעה על נזקים כלשה, ובין אם לאו.

כתב אחראיות של חברת HP לתאימות לשנת 2000

בכפוף לכל התניניות וההגבלות המפורטוות בכתב האחריות הסטנדרטי של חברת HP, המצורף למוצר זה, תהא HP אחראית לכך ש מוצר זה, מתוצרת HP, יוכל לעמוד בדייקנות מידע בנוגע לתאריכים (לרבות וմבלי למעט, חישובים, השוואות ורכיפות) מדויק, לתוך, ובין המאה ה-20 למאה ה-21 ובין השנים 1999 ו-2000, לרבות חישובי שנה מעוברת. כל זאת, בכפוף לכך שהשימוש במוצר זה נעשה בהתאם לティיעוד המוצר ולהוראות הפעלו, המסופקים ע"י HP (לרובות כל הוראה ו/או הנחיה להתקנת טלאים או שדרוגים), ובתנאי שכל המוצרים האחרים (לרבות, חומרה, תוכנה וקשחה) הפועלים בשלוב עם מוצר זה - מחליפים ביניהם, בצוורה נאותה, מידע בנוגע לתאריכים. תקופת האחריות המפורטת לעיל תהא בתוקף עד ליום 31/1/2001.

7. האחריות של HP תקיפה בכל מדינה בה מוצרי HP המפורטים לעיל מושוקים על-ידי HP, להוציא את אזור המזרח התיכון, אפריקה והמחוזות שמעבר לים של צרפת. באזרורים אלה, תקיפה האחריות רק במדינה בה נרכש נספחים, כגון שירותים בתפקיד העבודה, מכל משרד שירותים מורשה של HP, או מיבואן מושרה.

8. תעודת אחראיות זו מעניקה לצרפן זכויות משפטיות מסוימות. ניתן כי בנוסף לזכויות אלו, יש לצרפן זכויות אחרות, המשנות בהתאם למחווז, ובשאר ארצות העולם, בהתאם למדינה.

ב. הגבלות על אחראיות

1. חברת HP וכל ספקיה, המהווים צד שלישי, אינם מעניקים אחריות אחרת מכל סוג שהוא, הן אחריות מפורשת והן אחריות מכללה, למוצר HP. חברת HP וספקיה, המהווים צד שלישי, מתיחסים במפורש לאחריות מכללה בהתאם של מוצר זה לשימוש מסחרי או למטרת מסויימת כלשהי.

2. במידה והנאמר בהודעה זו על אחריות מוגבלת סותר את חוקי המקום שבו משתמש ה策ן במוצר HP, יחשב הנאמר בהודעה זו כאילו הותאם לחוקים המקומיים. לפי חוקים מקומיים אלה, ניתן שהగבלות מסוימות על אין חלות על ה策ן. למשל, מדיניות מסוימת בארצות הברית, ומהוות מסוימים בקנדאה: א. אינם מתיירים את ההכחשות וההגבלות הנכללות בהודעת אחראיות זו המגבילות את הזכויות החוקיות של ה策ן (למשל: אוסטרליה ואנגליה).

ב. מגבלות באופן אחר את יכולתו של ה策ן בכל הקשור להתחששות לאחריותו או להטלת הגבלות מסווג זה, או

ג. מעניקות לצרפן זכויות נוספות במסגרת האחראיות, מפורטות את משך זמן החלות של האחראיות מכללה, אשר ה策ן עשוי יכול להתחש לה, או אין מתיירות הטלת הגבלות על משך הזמן בו אחראיות מכללה תישאר בתוקף.

הצהרה בדבר שמירת האיכות הסביבתית

אורץ חי המוצר: כדי להבטיח אורץ חי מוצר מרבי לממדפסת HP Deskjet, מעניקה חברת HP לממדפסת זו:

- **תקופת אחריות מוארכת.** חבילת התמיכה של HP, HP Supportpack, כוללת אחריות לחומרה ולМОצר מותצרת HP ולכל הרכיבים הפנימיים מותצרת HP הכלולים בממדפסת. על המש坦מש לרכוש את חבילת התמיכה HP, HP Supportpack, בתוקן 30 ימים מТАאריך רכישת הממדפסת. פנו אל ספק מוצרי HP ובקשו מידע על השירות.
- **חולקי חיים וחלקים מתחלפים** יהיו זמינים חמיש שנים לאחר הפסקת ייצור המוצר.
- **החזרת המוצר:** כדי לקבל הוראות להחזרת מוצרים שסימנו את חי המוצר שלהם ולהחזירם מחסניות הדפסה ריקות אל החברה, פנו אל הספק המקומי של מוצרי HP או אל משרדי השירות.

צריכת אנרגיה

מדפסת זו תוכננה בהתאם לעקרונות שימור האנרגיה. הממדפסת משתמשת ב-4 ואטים בממוצע במצב המתנה. לא זו בלבד שבאופן זה נחסכים משאבים טבעיים, אלא שבאופן זה נחסך גם כספר רב, בלי שתיהיה לכך כל השפעה על ביצועיה המعالים של הממדפסת. מוצר זה עומד בדרישות התוכנית ENERGY STAR (ארה"ב ויפן). הרשותות התוכנית ENERGY STAR היא מרצון והתוכנית הוקמה, כדי לעודד את פיתוחם של מוצרים משרדיים המשתמשים באנרגיה בעילות.



התוכנית ENERGY STAR, היא סימן שירות רשום בארה"ב של הוועדה הלאומית להגנת הסביבה של ארה"ב (EPA). כשותפה לתוכנית ENERGY STAR, קבעה חברת HP ש מוצר זה עומד בדרישות התוכנית ENERGY STAR לשימושיעיל באנרגיה.

צריכת אנרגיה במצב כבוי: כאשר הממדפסת כבוייה, היא צורכת בכל-זאת כמות מינימלית של אנרגיה. ניתן למנוע צריכת אנרגיה זו, על-ידי כיבוי הממדפסת וניתוקقبل החשמל מקורו המתח.

חברת Hewlett-Packard משפרת בהתמדה את תהליכי התכנון של מדפסות HP במטרה להקטין במידה האפשר את השפעות השילוקיות של תהליכיים אלה על סביבת המשרד ועל הקהילה שבחן מדפסות אלה מיוצרות, ופועלות. חברת Hewlett-Packard פיתחה גם תהליכיים להפחיתה מרבית של השפעות השילוקיות הנגרמות לסייע בסיום תהליך חי המוצר של הממדפסת, עם סיום השימוש בה.

הפחתה וסילוק

שימוש בנייר: תכונת ההדפסה הדו-צדדית, ידנית או אוטומטית, של הממדפסת, מפחיתה את מידת השימוש בנייר וכותואה מכך את הדרישה לניצול גובר של משאבים טבעיים. מדפסת זו מתאימה להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן הגרמני DIN 30919.

אווזו: כל סוג הכימיקלים העולמים להזיק לשכבת האוזון (כגון CFC) הוצאו משימוש בתהליכי הייצור של מוצרי Hewlett-Packard.

מיחזור

העיצוב של מדפסת זו משלב את עקרון המיחזור. מספר חומרי הגוף הוגבל למינימום האפשרי, תוך שמירה על עקרון השימוש והאמינות. העיצוב מבטיח הפרדה קלה של חומרים השונים זה מזה. מהדקים ומחרבים אחרים קלים לאייתור, לגישה ולהסרה באמצעות כל-עבדה רגילים. הובטחה גישה קלה אל רכיבים בעלי חשיבות גבוהה במיוחד, כך שניתן פרעם ולתקנים בקרה יעה. מספר הצבעים של החלקים העשויים מפלסטיק הוגבל לשניים בלבד, כדי להגדיל את אפשרות המיחזור שלהם. מספר חלקים קטנים תוכנו בצבעים מסוימים, כדי לסמן נקודות גישה עבור המשתמשים.

אריזת הממדפסת: חומרו האריזה של מדפסת זו נבחרו במטרה להבטיח הגנה מרבית במחיר הנמוך ביותר, תוך ניסיון להפחית ככל האפשר את השפעה השילוקית על איכות הסביבה ולהבטיח מיחזור מרבי. העיצוב העמיד של הממדפסת מסייע בהפחיתת הצורך בחומרו אריזה ובהפחיתת נזקים אפשריים.

חלק פלסטיק: כל סוג הפלסטיים העיקריים והחלקים העשויים פלסטיק סומנו בהתאם לתקנים בין-לאומיים. כל חלק הפלסטי של גוף הממדפסת ושילוחה נתונים מבחינה טכנית למיחזור ומיוצרים מפולימר יחיד.

מפתח הנושאים

A-Z

6, 5 Adobe Acrobat Reader

Windows network guide (מדריך לשימוש
במדפסת ברשות עברו 3 Windows)

15, 14 USB

א

אחריות, מוגבלת 17

איתור בעיות הקשורות בהתקנת
12 איטור בעיות הקשורות בהתקנה ופתרונות

15, 14 USB

המחשב אינו יכול לקרוא מהתקליטור 12

הקובץ hpzuci01.dll אינו נמצא 16

תוכנת המדפסת אינה מותקנת היטב 13

איתור מיידע על המדפסת 3

הארכת תקופת האחירות של המדפסת 11, 19

אתר אינטרנט, שירות התמיכה בלקוחות HP 7

ב

3 (Bubble help) בועת עזרה (Bubble help)

3 Macintosh בועת עזרה (Bubble help) במערכות

ד

דיחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית 1

כ

7 כבל, מדפסת

כלי העזר HP printer assistant (סיען המדפסת) 4

3 כרזה הפעלה מהירה 1, 3

מ

15 מדפסת

3 מדפסת, התקנה

3 מדפסת, חיבור לרשות

15, 2, 15 מדפסת, כבל

11 מדפסת, תיקונים

3 Windows 3.1x מדריך למשתמש

6, 5, 4, 3 (quick help) המדריך עזרה מהירה (quick

3, 2, 1, 3 מחסניות הדפסה 19

מיחוזר המדפסת 19

3, 2, 1 מנהל התקון, מדפסת

גנרטור

מערכות DOS 6

3 מפרטי המדפסת

ס

11 הסכמי שירות

ע

עזרה

איתור בעיות הקשורות להתקנת

12 המדפסת ופתרונות

10 (שבמסגרת האחירות)

8 קבוצות דיוון של משתמשים

7 שירות התמיכה בלקוחות HP

11 תיקוני המדפסת

7 תמיכה באמצעות האינטרנט

8 תמיכה באמצעות הדואר האלקטרוני

9 תמיכה באמצעות הטלפון

6, 5, 4, 3, 3 עזרה, תיבת דו-שיח

צ

19 צרכית אנרגיה

ק

3 קובץ הערות גרסה

3 Windows קובצי העזרה המקוריים של

1 תוסף המדפסת, תוכלה

ש

7 שירות התמיכה בלקוחות

ת

תאינות

3 עם חומרה אחרת

3 עם תוכנה אחרת

13 תוכנה להגנה מפני וירוסים

3 תוכנה, מדפסת 2, 2

5, 3, 2, 1 תוכנת המדפסת

1 תוכלה, קופסת המדפסת

1 תוכנות קופסת המדפסת

3 תוכנות המדפסת

10, 9 תמיכה באמצעות הטלפון

8 תמיכה בלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני

regulatory notices

hewlett-packard company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference,

and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company
Manager of Corporate Product Regulations
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferences by one or more of the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.