



om Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) er en international åben standard, som forenkler digital billedbehandling og forbedrer udskrift af fotografier. Når man tager billeder med digitalkamera, indkoder Exif Print-programmet eksponeringstid, blitz og farvemætning og registrerer dette i standardheaderen til en .jpeg-fil. HP Deskjet printersoftware forbedrer så billedet automatisk ud fra disse koder. Man behøver således ikke selv manipulere billedet for at få gode resultater. Exif Print-programmet er i de fleste nyere digitalkameraer.

Udskrivning med Exif Print

Udskrivning af fotografier med Exif Print-programmet forudsætter:

- Digitalkamera med Exif Print
- Fotoprogram, der understøtter Exif Print, såsom ACDSsee (er med i denne pakke, men fås ikke på alle sprog), guiden til fotoudskrivning i Windows XP eller Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet printersoftware, der understøtter Exif Print
- Windows 98, 2000, Me eller XP



Udskrivning af Exif Print-behandlede fotografier på HP Deskjet serie 5550 printer

Udskrivning af Exif Print-behandlede fotografier:

1. Åbn filen, der skal udskrives med fotoprogrammet, der understøtter Exif Print.
2. Gå til dialogboksen med printeregenskaber. I de fleste programmer gør man det ved at klikke på **Filer > Udskriv** og dernæst vælge **Egenskaber**.
3. Vælg følgende indstillinger:

Fane	Indstilling
Kvalitet	Papirtype: HP farvefast fotopapir, HP fotopapir eller andet HP fotopapir af høj kvalitet Udskriftskvalitet: Bedst eller Normal

4. Evt. andre printerindstillinger foretages derefter.
 5. Klik på **OK**, når printeren er indstillet.
- Printersoftwaren optimerer automatisk udskriften efter koderne i billedfilen.





Suomi

tietoja: Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) on kansainvälinen avoin standardi, joka yksinkertaistaa digitaalista kuvan muokkausta ja parantaa tulostettuja valokuvia. Kun valokuva otetaan digitaalikameralla, Exif Print koodaa tiedot kuten valotusajan, salaman asetuksen ja värin kylläisyyden, ja merkitsee tietotunnisteet JPEG-tiedoston standardiin otsikkoon. HP Deskjet -tulostinohjelmisto suorittaa sitten kuvakohtaiset parannukset automaattisesti näiden tunnisteiden avulla. Käyttäjien ei enää tarvitse lisäkäsittellä kuvia erinomaisten valokuvien saamiseksi. Exif Print on käytettävissä useimmissa uusissa digitaalikameroissa.

Exif Print -tulostusvaatimukset

Exif Print -parannettujen valokuvien tulostusvaatimukset:

- digitaalikamera, joka tukee Exif Print -toimintoa
- Exif Print -toimintoa käyttävä valokuvaohjelmisto, kuten ACDSsee (mukana tässä laatikossa, mutta ei saatavilla kaikilla kielillä), Windows XP Photo Printing Wizard tai Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet -tulostinohjelmisto, joka tukee Exif Print -toimintoa
- Windows 98, 2000, Me tai XP

Exif Print -parannettujen valokuvien tulostaminen hp deskjet 5550 series -tulostimella

Tulosta Exif Print -parannetut valokuvat seuraavasti:

1. Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa käyttäen Exif Print -toimintovalmista valokuvaohjelmistoa.
2. Siirry Printer Properties (tulostimen ominaisuudet) -valintaikkunaan. Useimmissa ohjelmistoissa napsauta **File > Print**, (tiedosto > tulosta) ja valitse sitten **Properties** (ominaisuudet).
3. Valitse seuraavat asetukset.

Välilehti	Setting (asetus)
Quality (laatu)	Paper Type (paperityyppi): hp colorfast photo paper, hp photo paper tai mikä tahansa hp premium photo paper Print Quality (tulostuslaatu): Best tai Normal (paras tai normaali)

4. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset.
 5. Valittuasi tulostusasetukset napsauta **OK**.
- Tulostinohjelmisto optimoi automaattisesti tulostetun kuvan sen otsikkoon merkittyjen tunnisteiden pohjalta.



Български

за Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) е международен отворен стандарт, който опростява цифровото заснемане и подобрява отпечатаните фотографии. Когато се фотографира с цифров фотоапарат, Exif Print кодира информацията от вида на време на експониране, настройка на светкавицата и насищане на цветовете, като я записва като тагове в стандартната заглавна част на файл тип JPEG. След това софтуерът за принтери HP Deskjet с помощта на таговете автоматично изпълнява подобрения, специфични за изображенията. Потребителите получават отлични фотографии, без да е необходимо допълнително да обработват изображението. Exif Print се предлага с повечето по-нови цифрови фотоапарати.

изисквания за печат с Exif Print

За печатането на фотографии, подобрени с Exif Print, е необходимо:

- Цифров фотоапарат, който поддържа Exif Print
- Фотографски софтуер с възможности за Exif Print, например ACDSee (който се съдържа в тази кутия, но не се предлага на всички езици), Windows XP Photo Printing Wizard (съветник за печат на фотографии) или Microsoft Word 2000/XP
- Софтуер за принтер HP Deskjet, който поддържа Exif Print
- Windows 98, 2000, Me или XP



печатане на фотографии, подобрени с Exif Print, на принтера hp deskjet 5550 series



За да печатате фотографии, подобрени с Exif Print:

1. Отворете файла, който искате да отпечатате, като използвате фотографски софтуер с възможности за Exif Print.
2. Отидете на диалогвия прозорец **Print Properties** (Свойства за принтер). За повечето софтуерни приложения, изберете **File >**
3. Изберете следните настройки:

Раздел	Настройка
Quality (Качество)	фотохартия hp colorfast, Paper Type (Вид хартия) фотохартия hp, или всяка фотохартия (Най-добро) или Print Quality (Качество на печат) Normal (Нормално)

4. Изберете всички други желани настройки за печат **OK**.
 5. След като изберете настройките за печат, натиснете
- Софтуерът на принтера автоматично оптимизира отпечатаното изображение въз основа на таговете, включени в изображението.





Eesti

teave Exif Print'i kohta

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) on rahvusvaheline avatud standard, mis lihtsustab digitaalsete piltide tegemist ja tõstab printitud fotode kvaliteeti.. Kui digitaalkaameraga tehakse foto, kodeerib Exif Print informatsiooni, nagu säritusaeg, välgu seaded ja värvisaturatsioon, ja märgib selle JPEG faili standardpäisesse. HP Deskjet printeri tarkvara kasutab seejärel märgendeid automaatselt pildispetsiifiliste paranduste tegemiseks. Kasutajad ei pea silmapaistvate fotode saamiseks kujutist edasi töötleva. Exif Print on saadaval enamuse uemate digitaalkaameratega.

Exif Print printimisnõuded

Exif Print-parandatud fotode printimiseks on vaja:

- Exif Print'i toetavat digitaalkaamerat
- Exif Print-toetusega fototarkvara nagu ACDSSee (karbis kaasas, kuid mitte kõigis keeltes saadaval), Windows XP Photo Printing Wizard või Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet printeri tarkvara, mis toetab Exif Print'i
- Windows 98, 2000, Me või XP

Exif Print-parandatud fotode printimine hp deskjet 5550 series printeriga

Exif Print-parandatud fotode printimiseks:

1. Avage fail, mida Te soovite printida, kasutades Exif Print-toetusega fototarkvara.
2. Avage Printer Properties dialoogiaken. Enamuses tarkvararakendustes klõpsake **File > Print**, seejärel valige **Properties**.
3. Valige järgnevad seadistused:

Sakk	Seadistus
Quality	Paper Type: hp colorfast photo paper, hp photo paper või suvaline hp premium photo paper Print Quality: Best või Normal

4. Valige muud soovitavad printimisseadistused.
 5. Peale printimisseadistuste valimist klõpsake **OK**.
- Printeri tarkvara optimeerib pildi märgendite põhjal printitava kujutise automaatselt.



Latviski

par Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) ir starptautisks atvērtais standarts, kas vienkāršo ciparu attēlveidošanu un uzlabo izdrukāto fotogrāfiju kvalitāti. Fotografējot ar ciparu fotokameru, Exif Print ieprogrammē ekspozīcijas laiku, zibspuldzes iestatījumu un krāsu piesātinātību un pievieno šo informāciju JPEG faila standarta galvenē. Pēc tam HP Deskjet printera programmatūra izmanto šo pievienoto informāciju, lai automātiski veiktu attēlam specifiskus uzlabojumus. Lietotājam nav jāveic papildu manipulācijas ar attēlu, lai izgatavotu nevainojamas kvalitātes fotogrāfijas. Exif Print ir pieejams vairuma jaunāko ciparu fotokameru komplektācijā.

Prasības attiecībā uz drukāšanu, izmantojot Exif Print

Lai drukātu ar Exif Print uzlabotas fotogrāfijas, ir nepieciešams:

- Ciparu fotokamera, kurā iespējams izmantot Exif Print
- Exif Print nodrošināta foto programmatūra (piem., ACDSSee (ir komplektācijā, bet nav pieejama visās valodās), Windows XP Photo Printing Wizard vai Microsoft Word 2000/XP
- HP Deskjet printera programmatūra, ar kuru iespējams izmantot Exif Print
- Windows 98, 2000, Me vai XP

Ar Exif Print uzlabotu fotogrāfiju drukāšana, izmantojot hp deskjet 5550 sērijas printeri

Lai drukātu ar Exif Print uzlabotas fotogrāfijas:

1. Atveriet failu, kuru vēlaties izdrukāt, izmantojot ar Exif Print uzlabotu fotogrāfiju programmatūru.
2. Atveriet dialoga logu Printer Properties (Printera parametri). Vairumā programmatūras lietojumprogrammu noklikšķiniet uz **File (Fails) > Print (Drukāt)** un izvēlieties **Properties (Parametri)**.
3. Izvēlieties šādus iestatījumus:

Šķirklis	Iestatījums
Quality (Kvalitāte)	Paper Type (Papīra veids): hp colorfast photo paper (hp krāsnoturīgais fotopapīrs), hp photo paper (hp fotopapīrs) vai jebkurš hp premium photo paper (hp augstas kvalitātes fotopapīrs). Print Quality (Izdrukas kvalitāte): Best (Vislabākā) vai Normal (Normāla)

4. Izvēlieties visus pārējos drukāšanas iestatījumus.
5. Pēc drukāšanas iestatījumu izvēlēšanās noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
Printera programmatūra automātiski uzlabo izdrukājamo attēlu, balstoties uz attēlam pievienoto informāciju.



Lietuvių k.

Informacija apie Exif Print formatą

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) yra tarptautinis atviras standartas, kuris supaprastina skaitmeninį vaizdavimą ir pagerina spausdinamų fotonuotraukų kokybę. Nufotografavus vaizdą su skaitmeniniu fotoaparatu, Exif Print formatas užkoduoja informaciją, tokią kaip išlaikymo laikas, blyksnio nustatymas, spalvų sodrumas ir paženklina standartinio JPEG failo antraštę. HP Deskjet spausdintuvo programinė įranga tada naudoja ženklus automatiškai atlikti vaizdo kokybės specifinius pagerinimus. Vartotojams toliau nebereikia manipuluoti vaizdu, norint gauti puikios kokybės fotonuotraukas. Exif Print formatas gali būti naudojamas su dauguma naujų skaitmeninių fotoaparataų.

Exif Print formato spausdinimo reikalavimai

Exif Print pagerintos kokybės fotonuotraukoms spausdinti reikia:

- Skaitmeninio fotoaparato, kuris palaiko Exif Print formatą;
- Exif Print formatui pritaikytos fotonuotraukų programinės įrangos, tokios kaip ACDSsee (įtraukta į šią lentelę, bet nenaudojamos su visomis kalbomis), Windows XP Photo Printing Wizard, ar Microsoft Word 2000/XP;
- HP Deskjet spausdintuvo programinės įrangos, kuri palaiko Exif Print formatą;
- Windows 98, 2000, Me, ar XP operacinės sistemos.

Exif Print formato pagerintos kokybės fotonuotraukų spausdinimas su hp deskjet 5550 grupės spausdintuvu

Norėdami spausdinti Exif Print formato pagerintos kokybės fotonuotraukas:

1. Atidarykite failą, kurį norite spausdinti naudodami Exif Print formatui pritaikytą fotonuotraukų programinę įrangą.
2. Įeikite į spausdintuvo savybių dialogo lentelę. Daugumoje programų, spauskite **Failas > Spausdinti**, tada pasirinkite **Savybės**.
3. Pasirinkite tuos nustatymus:

Lentelė	Nustatymas
Kokybė	Popieriaus tipas: hp spalvotas fotopopierius, hp fotopopierius arba bet kuris hp aukščiausios kokybės fotopopierius Spausdinimo kokybė: Geriausia arba Normali

4. Pasirinkite bet kurį kitą norimą spausdinimo nustatymą.
5. Pasirinkus spausdinimo nustatymą, spauskite **OK**.

Spausdintuvo programinė įranga automatiškai suderina atspausdintą vaizdą remdamasi vaizdo ženklais.



Hebrew

אודות Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) הנו תקן פתוח בינלאומי המפשט עיבוד תמונות דיגיטליות ומשפר צילומים מודפסים. כאשר תמונה מצולמת באמצעות מצלמה דיגיטלית, Exif Print מצפינה מידע כגון זמן חשיפה, הגדרת ההבזק (פלש) ורוויות הצבע, ומתייגת את המידע בכותרת התקנית של קובץ JPEG. לאחר מכן, משתמשת תוכנת מדפסת HP Deskjet בתגים, כדי לבצע שיפורים ספציפיים לתמונה באופן אוטומטי. איכות הצילומים הינה יוצאת מהכלל, ואין צורך בעריכה נוספת של התמונה על ידי המשתמש. תוכנת Exif Print זמינה עם רוב המצלמות הדיגיטליות החדשות.

דרישות להדפסה באמצעות Exif Print

להלן הדרישות להדפסת תמונות משופרות באמצעות Exif Print:

- מצלמה דיגיטלית התומכת ב – Exif Print
- תוכנת צילום מאפשרת Exif Print, כגון ACDSee (תוכנה זו מצורפת אך אינה זמינה בכל השפות), Windows XP Photo Printing Wizard, או Microsoft Word 2000/XP.
- תוכנת מדפסת HP Deskjet התומכת ב – Exif Print
- Windows 98, 2000, ME או XP

הדפסת צילומים משופרי Exif Print באמצעות מדפסת מסדרת hp deskjet 5550

להדפסת תמונות משופרות Exif Print:

- 1 פתח את הקובץ שברצונך להדפיס, באמצעות תוכנת הצילומים המאפשרת Exif print.
- 2 גש אל תיבת דו-שיח מאפייני מדפסת. ברוב יישומי תוכנה, הקלק קובץ < הדפסה, ולאחר מכן בחר ב – מאפיינים.
- 3 בחר בהגדרות הבאות:

טאב	הגדרות
איכות	סוג הנייר: hp colorfast photo paper, hp photo paper או כל סוג נייר hp premium photo איכות הדפסה: מיטבי או רגיל

- 4 בחר בהגדרות הדפסה רצויות נוספות.
- 5 לאחר בחירת הגדרות ההדפסה, הקלק אישור.
תוכנת המדפסת ממטבת באופן אוטומטי את התמונה המודפסת, בהתאם לתגים של התמונה.



Printed in [country]
Copyright 2002 Hewlett-Packard Company



* C 6 4 8 7 - 9 0 1 3 3 *

