

โปรดใช้ด้านโปสเตอร์ที่ถูกต้อง

ผู้ใช้ระบบ Windows : ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยลำดับอย่าเสียบสายเคเบิล USB จนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น

โปรดดูข้อมูลและข้อกำหนดของเครื่องที่ถูกต้องจากกล่อง

确保您使用的是海报的正确的一面。

Windows 用户：依次执行各项操作。请勿在提示您连接 USB 电缆之前连接 USB 电缆。

请仔细核对盒内物品及系统要求。

1 ลำดับแรก 开始

a เปิดคอมพิวเตอร์แล้วรอให้ Desktop Windows แสดงขึ้น

b ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมทั้งโปรแกรมตรวจหาไวรัสด้วย

a 打开 PC，等待 Windows 桌面的出现。

b 关闭任何打开的程序，包括病毒检查程序。

2 ขั้นตอนแรกคือการติดตั้งซอฟต์แวร์ 首先安装软件

a ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ HP OfficeJet

b ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

c เมื่อข้อความแจ้งเตือนให้ติดตั้งอุปกรณ์ปรากฏขึ้น ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

a 插入 HP OfficeJet 软件 CD。

b 按照屏幕提示进行操作。

c 提示您设置设备时，请转到第 3 步。



หมายเหตุ :

- หากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏสิ่งใดหลังจากใส่แผ่นซีดี คลิก Start บนทาสก์บาร์ เลือก Run ในกล่องโต้ตอบ Run พิมพ์ d:\setup.exe (d=ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ซีรอม)
- ทั้งนี้ อาจปรากฏหน้าจอแสดงข้อกำหนดด้านตัวของเครื่องก่อน

注意:

- 如果插入 CD 后屏幕上不出现任何变化，请进入 Windows 任务栏，单击“开始”，然后再单击“运行”。在“运行”对话框中键入 d:\setup.exe（其中，d=您的 PC 上的 CD-ROM 驱动器号。）
- 您首先看到的将是最低要求屏幕。

3 ติดแกนรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 安装 ADF 纸架扩展装置

เลื่อนแกนรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เข้าไปในส่วนบนของเครื่อง ให้แถบสีเทาตรงกับช่องสีดำ

将自动进纸器 (ADF) 纸架扩展装置滑入设备的顶端。让灰色接头与黑色插槽接合好。

4 ติดฝาครอบแผงด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่อง 盖上门盖

a สอดแถบสองอันที่ฝาครอบเข้าในช่องด้านบนของเครื่อง

b กดฝาครอบลงให้เข้าที่ ดูว่าแถบฝาล็อกเข้าที่และฝาครอบแนบสนิทกับตัวเครื่อง

a 将门盖的两个接头插入设备的上插槽中。

b 使门盖向下倾斜并用力按压。确保接头锁定到位，门盖与设备齐平。

5 ดึงถาดรับกระดาษออกและใส่กระดาษ 取出纸架，载入纸张

ใช้กระดาษเปล่าสีขาวเพื่อเตรียมปรับตั้งการพิมพ์

使用空白纸准备进行打印校准。

6 ต่อสายโทรศัพท์ 将电话线接入

1. ต่อเข้ากับแจ็คติดผนัง 墙上插孔

2. ต่อกับโทรศัพท์ 电话

7 ต่อสายโทรศัพท์และสายเคเบิล USB 连接电源线与 USB 电缆

a โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ก่อนทำตามขั้นตอนนี้

应确保此前已完成了第 1 步中的各项操作。

8 เปิดเครื่อง HP OfficeJet 打开 HP OfficeJet

9 กำหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาค 设置语言及国家/地区

a ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกต่างๆ บอกรหัสสำหรับภาษาของท่าน โดยใช้แป้นปุ่มตัวเลข จากนั้นยืนยันการเลือกของท่าน

a 按箭头键来滚动查看所选内容。利用键盘输入语言代码，然后确认所选内容。

b บอกรหัสประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นยืนยันการเลือกของท่าน

b 键入国家/地区代码，然后再确认所选内容。

10 ใส่และปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ 插入和校准打印托架

ตรวจสอบว่าได้นำวัสดุหุ้มออกจากด้านในตัวเครื่องแล้ว

务必从此设备上拆卸掉所有包装材料。

a ยกฝาครอบแครตลับหมึกพิมพ์ขึ้นไปจนสุด รอให้แครตลับหมึกพิมพ์เลื่อนมาอยู่ตรงกลางดึงสลักสีฟ้าและสีเทาขึ้น

b ดึงแถบสีชมพูออกจากตลับหมึกพิมพ์ อย่าจับส่วนที่เป็นสีทองหรือติดเทปข้างลงไปตลับหมึกพิมพ์

c จับตลับหมึกพิมพ์สีดำโดยให้ด้านฉลากอยู่บนตลับหมึกพิมพ์ในช่องทางขวา (สลักสีเทา) ของแครพิมพ์

d จับตลับหมึกพิมพ์สามสีโดยให้ด้านฉลากอยู่บนตลับหมึกพิมพ์ในช่องทางซ้าย (สลักสีฟ้า) ของแครพิมพ์

e ดึงส่วนปลายของสลักสีเทาเข้าหาตัวกดสลักลงให้เข้าที่ แล้วปล่อย ตรวจสอบว่าสลักยึดติดกับด้านล่างของแถบล่างทำเช่นเดียวกับกับสลักสีฟ้า

f ตรวจสอบว่าสลักทั้งสองอันล็อกเข้าที่เรียบร้อยแล้ว ปิดฝาตลับหมึกพิมพ์

g กด Enter เพื่อเริ่มการปรับตำแหน่งหลังจากเครื่องพิมพ์ใบแสดงการปรับตำแหน่งเสร็จสมบูรณ์ นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งไป

a 向上抬起打印托架门，直到门被固定。等待打印托架移至中间。抬起蓝色和灰色门锁。

b 从墨盒上取下鲜艳的粉红色胶带。不要接触金色触点或者重新用胶带封装墨盒。

c 握住黑色墨盒，带标签的一面向上。将墨盒滑入打印托架的右（灰色门锁）侧。

d 握住三色墨盒，带标签的一面向上。将墨盒滑入打印托架的左（蓝色门锁）侧。

e 朝着您的方向拉灰色门锁一端，按下直到它停止不动，然后再松开。确保门锁在底部接头下固定。对于蓝色门锁，重复上述步骤。

f 确保两个门锁均已锁定到位。关闭打印托架的门。

g 按输入键开始校准。打印完一页之后，校准即告结束。丢弃此页，或者回收此页。

11 การติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ 完成软件安装


เมื่อปรากฏหน้าจอพร้อมเครื่องหมายสีเขียวให้ดำเนินการต่อ หากหน้าจอที่ปรากฏมีเครื่องหมายสีแดง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน Readme

等待屏幕上出现绿色复选标记后再继续后续操作。如果屏幕上出现红色标记，请按 Readme 文件中的提示进行操作。

12 ตั้งค่าแฟกซ์แล้วเริ่มศึกษาผลิตภัณฑ์ 设置传真与产品简介

ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อป้อนชื่อของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มืออ้างอิง ศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง HP OfficeJet

确保 PC 已打开。按照屏幕提示输入名字、电话号码及其它重要设置。详细信息，请查阅参考手册。利用产品简介了解新购置的 HP OfficeJet 的相关信息。




1 ATTACH THE ADF TRAY EXTENSION

Make sure you are using the correct side of the poster.
See your box for exact contents and system requirements. Windows users: See other side.




Slide the automatic document feeder (ADF) tray extension into the top of the unit. Match the gray tabs with the black slots.

2 Attach the cover




a Insert the two tabs of the cover into the top slots on the unit.
b Tilt the cover down and press firmly. Make sure the tabs lock into place and the cover is even with the unit.

3 Remove output tray and load paper




4 Step 3 continued




Use blank white paper to prepare for print alignment.

5 Connect the USB cable




If you have an iMac, your USB port is on the side. Do not connect the HP PSC to a USB port on a keyboard or non-powered USB hub. See reference guide for more details.

6 Connect the power cord and phone cord




1 To wall jack
2 To phone/modem/office equipment

7 Turn on your HP OfficeJet




8 Set language and country/region




a Use the arrow keys to scroll through the selections. Enter the code for your language on the keypad, and then confirm your selection.
b Enter the code for your country/region, and then confirm your selection.

9 Insert the print cartridges




Make sure to remove any packing material from inside the unit.




Latches

a Lift the print carriage door up until it catches. Wait for the print carriage to move to the center. Lift the blue and gray latches.




b Remove the bright pink tape from the print cartridge. Do not touch the gold-colored contacts or retape the cartridges.




Black label (56)

c Hold the black print cartridge with the label on top as shown. Slide the cartridge into the right (gray latch) side of the print carriage.

d Hold the color print cartridge with the label on top as shown. Slide the cartridge into the left (blue latch) side of the print carriage.




e Pull the end of the gray latch toward you, press down until it stops, and then release. Make sure the latch catches below the bottom tabs. Repeat with blue latch.



f Make sure both latches are locked into position. Close the door.


10 Align print cartridges




Press Enter to begin alignment. After a page prints, alignment is complete. Discard or recycle this page.

11 Install the software

a Turn your Macintosh on and wait for your Macintosh to finish starting up. Insert the HP OfficeJet software CD.



b Double-click the HP All-In-One Installer icon on your desktop.



c Follow the onscreen instructions. You may have to restart your Macintosh during setup. Be sure to complete the setup assistant.



12 Try your new HP OfficeJet



Note: See the reference guide for adjusting the display viewing angle.

Whats next?
● Take the product tour
● Use the Director
● Click the reference guide for other ways to get started with your HP OfficeJet.