

HP 620/660LX
Handbuch zur
Handheld PC Pro
Edition Software-
Erweiterung



HEWLETT®
PACKARD



Copyright

Dieses Handbuch entspricht dem aktuellen Stand und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hewlett-Packard übernimmt keinerlei Gewährleistung in bezug auf dieses Handbuch, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die impliziten Gewährleistungen für Verkaufseignung und für Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für Fehler oder zufällige Schäden oder Folgeschäden in Verbindung mit Ausstattung, Leistung oder Verwendung dieses Handbuchs oder der darin aufgeführten Beispiele.

© Hewlett-Packard Co. 1999.

Dieses Dokument enthält Informationen, die durch Urheberrechtsgesetze (Copyright) geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung dieses Handbuchs ist nur mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Hewlett-Packard zulässig, es sei denn, dies ist durch Copyright-Regelungen erlaubt.

Die Programme zur Steuerung dieses Produkts sind durch Urheberrechtsgesetze geschützt (Copyright). Alle Rechte vorbehalten. Die Reproduktion, Adaptation oder Übersetzung dieser Programme ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Hewlett-Packard verboten.

Microsoft, MS, ActiveSync, Active Desktop, Outlook, Windows, Windows NT und das Windows Logo sind in den USA und anderen Ländern entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation. Microsoft Produkte werden durch die Microsoft Licensing, Inc., einer vollständig im Besitz der Microsoft Corporation befindlichen Tochtergesellschaft, für andere Firmen lizenziert.

bFind und bFax sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der BSQUARE Corporation.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

Inhalt

1. Willkommen	1
Zu diesem Handbuch	1
Verwenden der neuen HP Anwendungen	4
Zurücksetzen	5
2. HP Viewer	7
Anzeigen von Kalenderdaten	8
Anzeigen von Daten zu Kontakten	10
Anzeigen von Daten zu Aufgaben	10
3. Verwenden von HP Backup	11
4. HP Quick Pad	13
5. HP Einstellungen	15
Einstellen Helligkeit, Kontrast und Lautstärke	15
Ändern der HP Einstellungsprofile	16
Anzeigen von Stromversorgungs- und Speicherdaten	16
6. HP Hot-Keys	17
7. HP Macro	19
Starten von HP Makro	19
Verwenden von HP Makro	20
8. Fehlerbehebung	21

Willkommen | 1

Herzlichen Glückwunsch zur Erweiterung Ihres HP 600LX Palmtop mit der Handheld PC Pro Edition Software. In diesem Handbuch werden die neuen HP Anwendungen und deren Verwendung erläutert.

Zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch erhalten Sie eine schnelle und effiziente Einführung in die speziellen HP Anwendungen Ihres erweiterten HP Palmtop PCs. Obwohl besonderes Augenmerk auf die Genauigkeit der Arbeitsanweisungen und der Abbildungen gelegt wurde, können dennoch einige der auf Ihrem HP Palmtop PC angezeigten Bildschirme von denjenigen abweichen, die in diesem Benutzerhandbuch abgebildet sind.

Detaillierte, schrittweise Anweisungen zur Verwendung der Programme auf Ihrem HP Palmtop PC finden Sie auch in der Online-Hilfe. Dadurch müssen Sie dieses Benutzerhandbuch nicht auf Reisen mitnehmen. (Weitere Informationen zur Verwendung der Online-Hilfe finden Sie im Benutzerhandbuch.)

Konventionen

Dieses Handbuch bietet optische Hilfen, die Ihnen beim einfachen Auffinden der gewünschten Informationen helfen.



Eine Verknüpfung, eine andere Methode zum Lösen einer Aufgabe oder weitere Informationen zu einem Thema



Zu beachtende Informationen (Achtung) oder Warnhinweise zu einem Thema. Dabei handelt es sich um wichtige Informationen, die Sie beachten müssen, um Datenverluste oder Schäden an Ihrem Palmtop PC zu vermeiden.



Hilfreiche Informationen, die sich auf das jeweilige Thema beziehen.

Suchen von Informationen

Dieses Handbuch gibt einen Überblick über die **HP Programme**. Anhand der folgenden Tabelle können Sie die Informationen finden, die Sie bei der Verwendung Ihres **HP Palmtop PC** unterstützen. Obwohl dieses Handbuch zwar unterschiedlichen Programme auf Ihrem Gerät vorstellt, werden diese nicht detailliert beschrieben. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmen finden Sie in der **Online-Hilfe** für das jeweilige Programm.

Informationen	Quelle
HP Anwendungen	Dieses Handbuch –oder– Online-Hilfe auf Ihrem Gerät. Klicken Sie im Menü Start auf Hilfe .
Synchronisieren und Austauschen der Dateien mit einem Desktop-PC (einschließlich Informationen zum Herstellen von Verbindungen auf Reisen)	Online-Hilfe auf Ihrem Gerät. Klicken Sie im Menü Start auf Hilfe . –oder– Online-Hilfe der Microsoft® Windows® CE Dienste auf Ihrem Desktop-PC. Klicken Sie im Fenster Mobile Geräte im Menü Hilfe auf Hilfethemen von Windows CE Dienste .
QuickInfo	Beliebige Schaltfläche der Symbolleiste. Tippen Sie auf die Schaltfläche, und halten Sie den Zeigestift gedrückt. Daraufhin wird der Name der Schaltfläche angezeigt. (Ziehen Sie den Stift von der Schaltfläche, bevor Sie ihn abheben, damit die jeweilige Schaltfläche nicht aktiviert wird.)

Informationen	Quelle
Fehlerbehebungs- informationen zu Verbindungen	Kommunikations-Problembehandlung auf Ihrem Desktop-Computer. Klicken Sie im Fenster Mobile Geräte auf Hilfe und anschließend auf Kommunikations-Problembehandlung .
Software-Erweiterun- gen, Gerätetreiber und Listen kompatib- len Zubehörs	Hewlett-Packard Jornada Web-Seite unter www.hp.com/jornada .
Aktuelle Informationen zu Windows CE Geräten	Microsoft Windows CE Web-Seite unter www.microsoft.com/windowsce .

Verwenden der neuen HP Anwendungen

Nach Installieren der Software-Erweiterung können Sie eine breite Palette an HP Anwendungen verwenden, um Ihre Effizienz zu steigern. Diese Programme umfassen folgendes:

Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Anwendungen**. Tippen Sie danach auf eine der folgenden Auswahlmöglichkeiten:



- **HP Viewer** – Ersetzt “HP Month-at-a-Glance”. Der HP Viewer dient zum Anzeigen der Daten von Kalender, Aufgaben und Kontakte (Microsoft Pocket Outlook) mit der gewünschten Detailtreue, so daß Sie Ihren Zeitplan stets im Blick behalten. Die Monats-, die Wochen- und die Tagesansicht helfen Ihnen, Ihren Kalender noch effizienter zu verwalten. (Sie können auch über ein Desktop-Symbol auf HP Viewer zugreifen.)



- **HP Quick Pad** – Dient zum Schreiben von einfachen Notizen und Stichworten auf diesem elektronischen Notizblock. Danach können Sie die wichtigen Daten an Pocket Outlook oder ein Word Dokument übertragen.



- **HP Backup** – Dient zum Schützen Ihrer wichtigen Daten, selbst wenn Sie nicht in Ihrem Büro arbeiten. Dazu werden Ihre Pocket Outlook Daten oder alle Daten auf Ihrem Gerät auf einer CompactFlash- oder einer PC-Karte gesichert.

Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Dienstprogramme**. Tippen Sie danach auf eine der folgenden Auswahlmöglichkeiten:



- **HP Einstellungen** – Dient zum Einstellen der Bildschirmregler und der Lautstärke für Ihre jeweilige Arbeitsumgebung. Außerdem können Sie zwischen vier voreingestellten Profilen für unterschiedliche Umgebungen auswählen und danach alle Optionen durch einfaches Tippen auf eine Schaltfläche ändern.

- **HP Hot-Keys** – Dient zum Öffnen von Programmen, Dateien oder Ordnern durch einfachen Tastendruck. Die Hot-Keys und festen Symbole des HP Palmtop PCs können vollständig vom Benutzer definiert werden, d.h., sie lassen sich so konfigurieren, daß Sie durch einfaches Klicken oder Tippen auf Ihre bevorzugten Programme oder häufig verwendete Dokumente zugreifen können.
- **HP Makro** – Dient zum Automatisieren allgemeiner Aufgaben unter Verwendung der leistungsstarken Skript-Sprache. HP Makro ermöglicht Ihnen, eine Folge aufgezeichneter Befehle und Aktionen zu erstellen, die Sie durch Drücken einer bestimmten Tastenkombination wiederholen oder ablaufen lassen können.



Farbunterstützung

Ihr erweiterter Palmtop PC umfaßt Treiber für verbesserte Farbunterstützung. Die Unterstützung für 65.536 Farben erlaubt Ihnen, Bilder wie digitale Kamerafotos mit bis zu 65.536 anstelle von 256 Farben anzuzeigen.

Zurücksetzen

Sie müssen Ihren HP Palmtop PC bisweilen zurücksetzen, z.B. nach Wiederherstellen von Daten von Ihrem Desktop-PC aus oder wenn das Betriebssystem blockiert. Dazu können Sie verschiedene Methoden verwenden:

- **Soft-Reset** – Ein Soft-Reset (auch als “Warmstart” bezeichnet) ähnelt dem Neustart Ihres Desktop-PCs. Dabei wird das Betriebssystem neu gestartet, und alle gespeicherten Daten bleiben erhalten.
- **Vollständiges Zurücksetzen** – Beim vollständigen Zurücksetzen (auch als “Hard Reset”) bezeichnet, wird der ursprüngliche Zustand Ihres HP Jornada wiederhergestellt. Dabei werden alle von Ihnen eingegebenen Daten gelöscht.



Sie müssen Ihre Daten regelmäßig auf Ihrem Desktop-PC (mit Hilfe der Windows CE Dienste) oder auf einer CompactFlash- oder PC-Karte (mit der Anwendung HP Palmtop PC Backup) sichern, um Ihre Daten für den Fall zu schützen, daß ein vollständiges Zurücksetzen erforderlich wird. Weitere Informationen zum Sichern von Daten finden Sie im Abschnitt **Verwenden von HP Backup** in diesem Handbuch.

Soft-Reset

Führen Sie einen Soft-Reset durch, nachdem Daten anhand einer Sicherungsdatei wiederhergestellt wurden oder wenn Ihr HP Palmtop PC blockiert.

Durchführen eines Soft-Reset

1. Lösen Sie das Synchronisationskabel von Ihrem HP Palmtop PC.
2. Entfernen Sie alle PC-Karten und CompactFlash Karten aus Ihrem HP Palmtop PC.
3. Drücken Sie mit dem Zeigestift die Reset-Taste (im Fach für die Backup-Batterie).




Wenn Sie einen Soft-Reset durchführen, gehen alle nicht gespeicherten Daten in allen geöffneten Dokumenten oder Programmen verloren.

HP Viewer | 2

Der HP Viewer bietet Ihnen eine schnelle und flexible Methode zum Anzeigen der Daten in Ihren Datenbanken von Microsoft Pocket Outlook Kalender, Kontakte und Aufgaben. Der HP Viewer zeigt die von Ihnen ausgewählten Daten mit der von Ihnen gewünschten Detailtreue an. Diese umfassen detaillierte Daten zu Kontakten, Aufgaben und Notizen auf einem einzigen Bildschirm oder die Anzeige aller Termine und Aufgaben, die für einen einzelnen Tag, für eine Woche oder für bis zu sechs Monate geplant sind. Der HP Viewer ermöglicht Ihnen darüber hinaus, ein einziges Feld für einen Datensatz anzuzeigen oder direkt zur Bearbeitung in Pocket Outlook zu wechseln. Standardmäßig wird das Symbol HP Viewer auf dem Palmtop Desktop angezeigt. HP Viewer ersetzt "HP Month-at-a-Glance".

Starten des HP Viewer

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Anwendungen**. Tippen Sie danach auf **HP Viewer**.



Tippen Sie auf ein Symbol, um zwischen Aufgaben, Kontakten und Kalender zu wechseln.

Der HP Viewer zeigt Ihre Pocket Outlook Daten schnell an.



Der HP Viewer verwendet dieselben Schrifteinstellungen wie der Pocket Internet Explorer. Wenn Sie die Schrift oder Schriftgröße im Pocket Internet Explorer ändern, werden diese Änderungen vom HP Viewer übernommen.

In allen Kalenderansichten können Sie schnell von Ihrem HP Viewer zu Pocket Outlook wechseln, um das ausgewählte Datum einzusehen.

Wechseln zu Pocket Outlook

1. Tippen Sie im Menü **Gehe zu** auf das entsprechende Programm bzw. die gewünschte Ansicht.

Der HP Viewer zeigt daraufhin das aktuelle Datum und Ihren nächsten geplanten Termin unterhalb der Symbolleiste im "Heute"-Banner des Fensters HP Viewer an. Zum schnellen Anzeigen detaillierter Informationen zu einem Termin, tippen Sie auf den Termititel im "Heute"-Banner.







Wechseln zwischen Daten zu Kalender, Kontakten und Aufgaben

1. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol auf der linken Seite des Fensters HP Viewer.

Anzeigen von Kalenderdaten

Der HP Viewer ermöglicht Ihnen, Ihren Kalender in einer Tages-, Wochen-, Monats- oder n-Monatsansicht anzuzeigen.

- Tippen Sie auf der linken Seite des Fensters HP Viewer auf Kalender, um Kalenderdaten anzuzeigen.
 - Tippen Sie in der Symbolleiste auf eine der Ansichtsschaltflächen, um die Ansicht zu wechseln.
 - Tippen Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Gehe zu Datum, um die Daten zu einem spezifischen Datum anzuzeigen.
-




	n-Monate (zeigt 3 Monate an)
	Monat
	Woche
	Tag
	Heute (Befehl Gehe zu heute)
	Datum (Befehl Gehe zu Datum)

Die Tagesansicht ermöglicht Ihnen, Ihren Zeitplan schnell nach den Terminen des aktuellen Tages oder den Terminen von bis zu sieben von Ihnen ausgewählten Tagen zu durchsuchen.

Zum Aktivieren der Tagesansicht (Zoom) in der n-Monatsansicht, der Monatsansicht oder der Wochenansicht drücken Sie die Leertaste, um die Termine und Aufgaben für die ausgewählten Daten anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Symbol neben einem Termin oder einem Ereignis, um eine zugehörige Notiz aufzurufen oder weitere Informationen zum jeweiligen Termin bzw. Ereignis anzuzeigen.

Sie können den HP Viewer so einstellen, daß stets die Tagesansicht für das von Ihnen ausgewählte Datum angezeigt wird. Tippen Sie dazu in der Task-Leiste auf die Schaltfläche Tagesansicht.



Die Wochenansicht ermöglicht Ihnen 1, 2 oder 3 Wochen Ihres Kalenders gleichzeitig anzuzeigen. Drücken Sie auf , wenn Sie in der Bildlaufleiste auf  oder  tippen, um die Anzahl der angezeigten Wochen zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Tippen Sie auf ein Ereignis, um detaillierte Informationen zum jeweiligen Ereignis aufzurufen.

Die Monatsansicht erlaubt Ihnen, die Daten für fünf Wochen auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen, und die n-Monatsansicht ermöglicht Ihnen, Kalender für mehrere Monate gleichzeitig einzusehen. Tippen Sie auf einen Tag, um detaillierte Informationen zu Terminen und Ereignissen aufzurufen, die für den jeweiligen Tag geplant sind.

Anzeigen von Daten zu Kontakten

Mit dem HP Viewer können Sie sich alle Daten zu einem bestimmten Kontakt auf einem einzigen Bildschirm anzeigen lassen. Dabei haben Sie unter anderem folgende Möglichkeiten:

- Füllen Sie das Feld **Datei suchen als** aus, um nur Kontakte anzuzeigen, die den eingegebenen Buchstaben entsprechen.
- Tippen Sie auf einen Buchstaben im Register auf der linken Seite der Kontaktliste, um zu den Kontakten zu wechseln, die mit diesem Buchstaben beginnen. Soll zum zweiten auf einer Registerkarte vermerkten Buchstaben gewechselt werden, tippen Sie erneut auf die Karte.
- Ändern Sie das Feld, nach dem die Kontaktliste sortiert werden soll. Tippen Sie oben in der Liste auf den Namen, und wählen Sie ein Feld im Dialogfenster **Primärschlüssel auswählen** aus.

Anzeigen von Daten zu Aufgaben

Sie können den HP Viewer auch verwenden, um sich Aufgabendaten zu beliebigen Feldern, einschließlich Notizen, anzeigen zu lassen.

- Füllen Sie das Feld **Task suchen** aus, um sich nur Aufgaben anzeigen zu lassen, die den eingegebenen Buchstaben entsprechen.
-

Verwenden von HP Backup | 3

Verwenden Sie HP Backup, um alle Daten oder nur die PIM-Daten (HP Quick Pad, Datenbanken von Kontakte, Kalender und Aufgaben) auf einer PC-Karte, einer CompactFlash-Karte oder im internen Speicher zu sichern.

Verwenden Sie HP Backup zum Sichern Ihrer Daten auf einer optionalen CompactFlash-Karte, um Ihre Daten effizient zu schützen. Durch Sichern Ihrer Daten auf einer CompactFlash-Karte können Sie Ihre Daten auch dann schützen, wenn Sie auf Geschäftsreise sind oder nicht an Ihrem Desktop-PC arbeiten. Bei HP Backup können Sie entscheiden, ob alle Daten oder nur die PIM-Daten (Kalender, Kontakte und Aufgaben sowie HP Quick Pad Notizen) gesichert werden sollen.

Wenn sowohl eine CompactFlash-Karte als auch eine PC-Karte installiert ist, erscheinen zwei Ordner im Ordner Handheld PC Arbeitsplatz. Der Ordner Speicherkarte 2 (Storage card 2) steht für die CompactFlash-Karte.



Sie können die Daten auch in einem Ordner auf Ihrem HP Palmtop PC sichern. In diesem Fall bleiben die Daten jedoch nicht erhalten, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird oder Sie den HP Jornada vollständig zurücksetzen müssen.

Sichern von Daten

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Anwendungen**. Tippen Sie danach auf **HP Backup**.
 2. Tippen Sie auf **Sichern**.
-



3. Wählen Sie eine der Sicherungsoptionen aus:
 - Wählen Sie **Alle Daten sichern** aus, um alle im RAM gespeicherten Daten, einschließlich der von Ihnen erstellten Dateien und der installierten Programme, zu sichern. (Bestimmte Systemeinstellungen und Kennwörter werden nicht gesichert.)
 - Wählen Sie **PIM-Datenbanken sichern** aus, um nur die Datenbanken für Kontakte, Aufgaben und Kalender sowie HP Quick Pad Notizen zu sichern.
4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Datensicherung erfolgreich abzuschließen.



Für zusätzlichen Schutz können Sie Ihre Sicherungsdatei (*.dbe oder *.dbb) von Ihrem HP Palmtop PC auf Ihren Desktop-PC kopieren.

Wiederherstellen anhand einer Sicherungsdatei



1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Anwendungen**. Tippen Sie danach auf **HP Backup**.
2. Tippen Sie auf **Alle Daten wiederherstellen** oder auf **PIM-Datenbanken wiederherstellen**.
3. Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, die wiederhergestellt werden soll, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.



Beim Wiederherstellen der Daten muß Ihr HP Palmtop PC über dieselben Ländereinstellungen verfügen wie beim Durchführen der Datensicherung. Sollen die Ländereinstellungen geändert werden, zeigen Sie im Menü **Start** auf **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Systemsteuerung**. Doppeltippen Sie anschließend auf das Symbol **Ländereinstellungen**. Wählen Sie Ihre Region in der Drop-Down-Liste aus.

HP Quick Pad | 4

Verwenden Sie HP Quick Pad, um alle Notizen und Daten einzugeben, die im Laufe eines Tages anfallen. Sie können schnell Namen, Telefonnummern und Stichpunkte für sich selbst erfassen. Diese Daten können Sie entweder im HP Quick Pad speichern oder Termine, Aufgaben, E-Mail-Nachrichten und sogar Microsoft Pocket Word Dokumente erstellen.

Senden Sie eine Seite oder ausgewählte Daten einer Seite als neue E-Mail, an den Kalender, an Kontakte oder an Aufgaben oder an eine neue Microsoft Pocket Word Datei



Das Quick Pad ermöglicht Ihnen, Datum und Uhrzeit auf einen Blick zu überprüfen, alle aktuellen Termine und Aufgaben einzusehen und schnell Telefonnummern oder Adressen in der Kontakte-Liste nachzuschauen.

Sie können aber auch schnell Notizen und Stichworte oder Daten zu einer neuen Kontaktperson über den Notizblock eingeben. Danach speichern Sie Ihre Notizen im HP Quick Pad, oder Sie senden sie an die entsprechende Datenbank, z.B. Ihre Kontakte- oder Aufgabenliste.

Starten von HP Quick Pad

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Anwendungen**. Tippen Sie danach auf **HP Quick Pad**.



Speichern von Daten im HP Quick Pad

1. Tippen Sie im Menü **Datei** auf **Neue Seite**, um eine leere Notizenseite zu erstellen.
2. Tippen Sie auf den Notizenbereich, und geben Sie anschließend die zu speichernden Daten ein.
3. Tippen Sie im Menü **Datei** auf **Seite umbenennen**. Geben Sie anschließend einen beschreibenden Namen für die Daten ein.
4. Tippen Sie im Menü **Datei** auf **Speichern**.

Sie können beliebig viele Seiten erstellen. Zum Abrufen der Daten wählen Sie den Seitentitel in der Drop-Down-Liste aus. Sie können aber auch im Menü **Bearbeiten** auf **Suchen – Seiten** tippen und danach das zu suchende Wort bzw. die zu suchenden Wörter eingeben.

Aufbereiten der Daten für die Verwendung in anderen Programmen

1. Öffnen Sie im HP Quick Pad die Seite mit den gewünschten Daten, und wählen Sie danach den zu exportierenden Text aus.
 2. Wählen Sie im Menü **Senden** das Programm aus, in dem die Daten verwendet werden sollen:
 - Tippen Sie auf **Als E-Mail-Nachricht**, um eine E-Mail-Nachricht zu erstellen, die den ausgewählten Text enthält.
 - Tippen Sie auf **An Kalender, An Kontakte** oder **An Aufgaben**, um einen Datensatz in einer der Pocket Outlook Datenbanken zu erstellen.
 - Tippen Sie auf **Als neues PWord Dokument**, um ein Pocket Word Dokument zu erstellen, das den ausgewählten Text enthält.
 3. Geben Sie im daraufhin angezeigten Dialogfenster die zusätzlich erforderlichen Informationen ein (z.B. Anfangs- und Enddatum einer Aufgabe oder eines Termins oder Adressen für eine E-Mail-Nachricht). Tippen Sie danach auf **OK**.
-

HP Einstellungen | 5

Die Anwendung HP Einstellungen ermöglicht Ihnen, die Anzeige- und Klangeinstellungen zu ändern und anzupassen. Außerdem erlaubt sie Ihnen, den Status der Daten zu Ihrem HP Palmtop PC, z.B. verfügbarer Speicher und Akkuladezustand, zu prüfen. Darüber hinaus ermöglicht sie Ihnen, die Verzögerungszeit bei der Kennworteingabe einzustellen, um Ihre Daten noch besser zu schützen.


Öffnen von HP Einstellungen

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Dienstprogramme**. Tippen Sie danach auf **HP Einstellungen**.
– ODER –
Drücken Sie das feste Symbol für HP Einstellungen.



Einstellen Helligkeit, Kontrast und Lautstärke

Auf der Registerkarte **Einstellungen** befinden sich Schieberegler für Helligkeit und Lautstärke. Außerdem können Sie über ein Kontrollkästchen alle Systemklänge stummschalten. Verschieben Sie die Schieberegler, um für Sie angenehme Einstellungen festzulegen.



Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, um zum Bedienfeld Lautstärke & Klänge der Systemsteuerung zu wechseln.

Ändern der HP Einstellungsprofile

Ihr HP Palmtop PC verfügt über vier voreingestellte HP Einstellungsprofile: Meine Einstellungen, Intern, Extern und und Stromsparen. Sie können jedes der Profile starten, indem Sie es auswählen. Darüber hinaus können Sie jede der Einstellungen in einem beliebigen Profil gemäß Ihren Wünschen anpassen.

Ändern der Profile







1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Dienstprogramme**. Tippen Sie danach auf **HP Einstellungen**.
– ODER –
Drücken Sie das feste Symbol für HP Einstellungen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** das zu ändernde Profil aus.
3. Passen Sie die Schieberegler für Lautstärke, Helligkeit und Kontrast Ihren Wünschen entsprechend an.
4. Tippen Sie zum Beenden auf **OK**. Ihre neuen Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Anzeigen von Stromversorgungs- und Speicherdaten

Über die Registerkarte **Einstellungen** können Sie auch den Ladezustand des Hauptakkus überprüfen. Auf der Registerkarte **System** wird der verfügbare PC-Kartenspeicher, der Programmspeicher und der Datenspeicher angezeigt.

HP Hot-Keys | 6

Die HP Hot-Keys (in der obersten Reihe der Tastatur) und die HP Festen Symbole (am rechten Rand des Displays) ermöglichen Ihnen, durch einfachen Tastendruck auf Ihre bevorzugten Programme zuzugreifen. Drücken Sie einfach einen Hot-Key, oder tippen Sie auf ein festes Symbol, um das entsprechende Programm zu öffnen. Sie können aber auch die Anwendung HP Hot-Keys verwenden, um einem beliebigen Programm bzw. einer beliebigen Datei auf Ihrem HP Palmtop PC einen der Hot-Keys bzw. eines der festen Symbole zuzuordnen.

Festes Symbol	Aufzurufende Komponente
	Einstellungen
	Posteingang
	bFAX®
	bFIND®

Starten der Anwendung HP Hot-Keys

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Programme** und anschließend auf **HP Dienstprogramme**. Tippen Sie danach auf **HP Hot-Keys**.



Beim Starten der Anwendung HP Hot-Keys werden die aktuellen Hot-Key-Zuordnungen in einer Liste auf der Registerkarte **Hot-Keys** angezeigt. Die Standard-Hot-Key-Zuordnungen entsprechen den Programmsymbolen auf den HP Hot-Keys.

Zuordnen eines Programms oder einer Datei zu einem Hot-Key oder zu einem festen Symbol

1. Starten Sie die Anwendung HP Hot-Keys.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Hot-Keys** bzw. **Feste Symbole** die Taste bzw. das Symbol aus, die/das geändert werden soll.
3. Wählen Sie unter **Zuordnen zu** ein Programm in der Drop-Down-Liste aus.
–oder–
Tippen Sie auf **Durchsuchen**, um ein Programm oder eine Datei auszuwählen, das/die nicht angezeigt wird. (Bestimmte Dateien oder Programme funktionieren nicht, wenn Sie über einen Hot-Key oder ein festes Symbol aufgerufen werden.)



Tippen Sie auf ein festes Symbol, und halten Sie den Zeigestift in dieser Position, um zu überprüfen, welche Programme zur Zeit den festen Symbolen zugeordnet sind. In einem Pop-Up-Fenster werden die aktuellen Zuordnungen für die festen Symbole angezeigt.

Sie können die Hot-Keys bzw. festen Symbole wieder schnell Ihren ursprünglichen Programmen/Dateien (Standardwerte) zuordnen. Diese Zuordnungen entsprechen den Symbolen, mit denen die Hot-Keys versehen sind. Tippen Sie dazu auf der Registerkarte **Hot-Keys** bzw. **Feste Symbole** auf **Standardwerte wiederherstellen**.

HP Makro | 7

Das Dienstprogramm HP Makro ermöglicht Ihnen, allgemeine Aufgaben mit Hilfe einer leistungsstarken Skriptsprache zu automatisieren. Bei einem Systemmakro handelt es sich um eine Folge aufgezeichneter Befehle und Aktionen, die Sie durch Drücken einer bestimmten Tastenkombination wiederholen oder ablaufen lassen können.

HP Makro umfaßt eine Liste von Systemwerten oder vorprogrammierten Makros, die allgemeine Funktionen automatisieren. Sie können die Systemwerte als einfache Makros verwenden oder komplexere Makros erstellen, indem Sie Systemwerte verschachteln oder mit der Programmiersprache von **HP Makro** Befehle eingeben.

Sie können z.B. den Systemwert **put date** verwenden, um das aktuelle Datum in Microsoft Pocket Word Dokumente einzufügen. Sie können aber auch diesen Systemwert in ein komplexes Makro einfügen, das automatisch eine Vorlage für Besprechungsnotizen öffnet und das aktuelle Datum und die Uhrzeit am oberen Rand der Seite einfügt. Dabei besteht die Möglichkeit, beiden Makros einen Hot-Key zuzuordnen oder sie im Menü HP Makro hinzuzufügen.

Starten von HP Makro

Sie müssen HP Makro starten, um ein Makro zu erstellen, zu bearbeiten oder wiederholen zu lassen. Standardmäßig wird HP Makro automatisch gestartet, wenn Sie Ihren HP Palmtop PC einschalten. Wenn HP Makro aktiv ist, erscheint das Makrosymbol im Statusbereich der Task-Leiste. Wird das Symbol HP Makro nicht angezeigt, können Sie HP Makro auch manuell starten.

Starten von HP Makro



1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **HP Dienstprogramme**, und tippen Sie auf **HP Makro**. Das Symbol HP Makro wird im Statusbereich der Task-Leiste angezeigt.

Verwenden von HP Makro

Über HP Makro können Sie auf das Bearbeitungsfenster für Makros zugreifen und einfach die von Ihnen erstellten Makros ablaufen lassen. Tippen Sie im Statusbereich der Task-Leiste auf das Symbol HP Makro, um das Menü HP Makro aufzurufen.

- Tippen Sie auf **Makrosteuerung** und anschließend im Menü HP Makro auf **Makroliste**, um ein Makro zu erstellen oder zu bearbeiten.
- Soll ein Makro ausgeführt werden, tippen Sie im Menü HP Makro auf den Namen des gewünschten Makros.

Vollständige Informationen zum Erstellen, Bearbeiten und Abspielen von Makros, einschließlich einer Befehlsreferenz für HP Makro, finden Sie in der Online-Hilfe unter **HP Makro**.

Fehlerbehebung | 8

Sollte bei der Verwendung des Palmtop PCs ein Problem auftreten, finden Sie in diesem Kapitel mögliche Lösungen. Außerdem finden Sie auf der HP Jornada Web-Seite www.hp.com/jornada aktuelle Informationen zu weitverbreiteten Schwierigkeiten.

Problem	Diagnose/Lösung
Ohne Netzstrom läßt sich der HP Palmtop PC nicht einschalten.	<i>Der Akkustrom reicht nicht zum Betrieb des Geräts. Der Hauptakku muß zu mindestens 30 Prozent aufgeladen sein, damit der HP Palmtop PC gestartet wird. Schließen Sie den HP Palmtop PC an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie ihn danach ein. (Laden Sie den Akku regelmäßig auf, um ein vollständiges Entladen des Akkus zu vermeiden.)</i>
Ohne Netzstrom läßt sich der HP Palmtop PC nicht einschalten.	<i>Der HP Palmtop PC ist blockiert. Schließen Sie den HP Palmtop PC an eine Netzsteckdose an, und führen Sie einen Soft-Reset durch. (Achtung: Bei einem Soft-Reset gehen alle nicht gespeicherten Daten verloren.)</i>
Der HP Palmtop PC blockiert beim Ausführen von Anwendungen.	<i>Der HP Palmtop PC ist blockiert. Schließen Sie den HP Palmtop PC an eine Netzsteckdose an, und führen Sie einen Soft-Reset durch.</i> Hinweis: Prüfen Sie regelmäßig den Akkuladezustand, und achten Sie darauf, daß sich der Hauptakku nicht vollständig entlädt.
Der HP Palmtop PC läuft sehr langsam.	Der Programmspeicher reicht nicht aus, oder der Speicherinhalt muß aktualisiert (Refresh) werden. Erhöhen des verfügbaren Programmspeichers 1. Löschen Sie alle überflüssigen Dateien. 2. Schließen Sie alle Anwendungen.

Problem	Diagnose/Lösung
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Zeigen Sie im Menü Start auf Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol System. 4. Passen Sie den Schieberegler auf der Registerkarte Speicher an, um den Programmspeicher zu erweitern. <p>Aktualisieren des Speichers</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Speichern Sie Ihre Daten. 2. Schließen Sie alle Anwendungen. 3. Führen Sie einen Soft-Reset durch.
<p>Meldung über unzureichenden Speicher bei Ausführen der Anwendung.</p>	<p><i>Der HP Palmtop PC verfügt nicht über genug Programmspeicher für die Anwendung.</i></p> <p>Erhöhen des verfügbaren Programmspeichers</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Löschen Sie alle überflüssigen Dateien. 2. Schließen Sie alle Anwendungen. 3. Zeigen Sie im Menü Start auf Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol System. 4. Passen Sie den Schieberegler auf der Registerkarte Speicher an, um den Programmspeicher zu erweitern.
<p>Der HP Palmtop PC kann die PC-Karte nicht finden.</p>	<p><i>Die PC-Karte ist falsch eingesetzt, oder es sind keine Treiber auf Ihrem HP Palmtop PC installiert.</i> Entfernen Sie die PC-Karte, und setzen Sie sie richtig ein. Bleibt das Problem bestehen, lesen Sie die Anweisungen zum Installieren der Treiber in der mit der Karte gelieferten Dokumentation. (Weitere Informationen zu kompatiblen PC-Kartenmodems finden Sie auf der Seite HP Palmtop PC Accessories unter www.hp.com/jornada.)</p>

Problem	Diagnose/Lösung
Ihr HP Palmtop PC stellt keine Verbindung zu Ihrem Desktop-PC her.	<i>Der HP Palmtop PC ist nicht richtig in das Docking-System eingesetzt, das Synchronisationskabel ist nicht ordnungsgemäß am PC oder am HP Palmtop PC angeschlossen oder die Kommunikationskomponenten sind nicht richtig konfiguriert. Schließen Sie das Kabel ordnungsgemäß an, oder lesen Sie die Informationen in der Hilfe der Windows CE Dienste.</i>
Die Web-Seiten werden nicht gemäß den im Pocket Internet Explorer eingestellten Optionen angezeigt.	<i>Wenn Sie die Optionen im Pocket Internet Explorer ändern, gelten die Einstellungen nur für die aktuelle Web-Sitzung. Die Änderungen werden nicht gespeichert.</i>
Das Programm Pocket Internet Explorer läßt sich nicht durch Drücken des entsprechenden Hot-Keys starten.	<i>Handheld PC Arbeitsplatz oder Windows Explorer ist ggf. geöffnet. Beim Drücken des Hot-Keys für Pocket Internet Explorer wird zwischen geöffneten Ordnern (z.B. Systemsteuerung, Eigene Dateien oder Handheld PC Arbeitsplatz) und dem Internet Explorer gewechselt. Dies ist das übliche Verhalten.</i>
Der HP Palmtop PC sendet keine E-Mail-Nachrichten vom Posteingang aus.	<i>Nachrichten-Header ist zu lang. Wenn Ihre Adreßliste 32 KB überschreitet, kann der Posteingang die Nachricht nicht senden.</i>
Der HP Viewer scheint nur langsam zu starten.	<i>Die Datenbanken Kontakte, Kalender und Aufgaben sind sehr groß. Begrenzen Sie die Größe Ihrer Datenbanken, indem Sie nur ausgewählte Kontakte, Termine und Aufgaben synchronisieren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe der Windows CE Dienste.</i>
E-Mail-Nachrichten lassen sich nicht abrufen, bzw. einige E-Mail-Nachrichten fehlen.	<i>Ältere Nachrichten werden nicht abgerufen. Standardmäßig zeigt der Posteingang nur in den letzten drei Tagen gesendeten Nachrichten an. Ändern Sie diese Einstellungen, oder konfigurieren Sie den Posteingang für die Anzeige aller Nachrichten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe der Windows CE Dienste.</i>

Problem	Diagnose/Lösung
Dateianlagen zu E-Mail-Nachrichten sind beschädigt.	<i>Der Mail-Server des Absenders oder des Empfängers unterstützt keine MIME-Codierung. Deaktivieren Sie die MIME-Codierung. Tippen Sie dazu im Posteingang im Menü Dienste auf Optionen, um die Eigenschaften für den E-Mail-Dienst zu ändern.</i>
Beim Drucken mehrerer Dateien wird das Druckmeldungsfenster nach Drucken der ersten Datei nicht ausgeblendet.	<i>Der Programmspeicher reicht nicht aus, oder der Speicherinhalt muß aktualisiert (Refresh) werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Der HP Palmtop PC läuft sehr langsam" in dieser Tabelle.</i>
Einige Symbole erscheinen nicht mehr auf dem Desktop.	<i>Der Programmspeicher reicht nicht aus, oder der Speicherinhalt muß aktualisiert (Refresh) werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Der HP Palmtop PC läuft sehr langsam" in dieser Tabelle. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der HP Jornada Web-Seite unter www.hp.com/jornada.</i>
Das Wählen mit dem Modem ist nicht möglich	<i>Prüfen Sie, ob das Modem auf ein Freizeichen wartet. Zeigen Sie dazu im Menü Start auf Programme und anschließend auf Kommunikation. Tippen Sie danach auf Remote-Netzwerk. Wählen Sie Ihre Verbindung aus, und tippen Sie danach im Menü Datei auf Eigenschaften. Stellen Sie sicher, daß Vor dem Wählen auf Freizeichen warten markiert ist. In einigen Ländern müssen Sie möglicherweise die Markierung aus dem Kontrollkästchen entfernen. Bei internationalen Verbindungen müssen Sie ggf. auch länger auf das Durchschalten des Anrufs warten. Entfernen Sie dazu auf der Registerkarte Anrufoptionen die Markierung aus dem Kontrollkästchen Anruf abbrechen, wenn nicht nach, oder erhöhen Sie die erlaubte Anzahl Sekunden.</i>