

HP

DesignJet 시리즈

프린터 소프트웨어



Microsoft Windows용 설치 안내서

내용 : 이 드라이버 사용에 대한 중요 정보!

출력하기 전에 이 설명서의 지시사항에 따라 이 드라이버 소프트웨어를 하드 디스크에 설치해야 합니다.

아래의 지침을 읽고 프린터에서 권장되는 메모리를 사용할 수 있는지 판별하십시오. 프린터에 충분한 메모리가 없을 경우 이 드라이버로 컴퓨터에서 도면을 처리할 수 있습니다. 그러나 시간은 더 걸립니다.

CAD 응용프로그램의 경우 - 프린터에 기본 메모리가 충분하므로 대부분의 도면 작업을 할 수 있습니다.

다음과 같은 응용프로그램의 경우 - 대개 6 MB의 프린터 메모리로 충분합니다.

- ☞ 전자식 스프레드시트
- ☞ 프로젝트 관리
- ☞ 프리젠테이션 그래픽
- ☞ 그래픽 작품

이 드라이버로 인쇄할 경우 드라이버의 도움말 시스템을 이용하면 고품질과 좋은 성능을 얻을 수 있습니다. 도움말 시스템은 다음과 같은 주제를 설명합니다.

- ☞ 드라이버 설정 방법
- ☞ 특정 프린터에서 드라이버가 작업하는 방법
- ☞ 드라이버가 일반 소프트웨어 응용프로그램과 상호작용하는 방법
- ☞ 프린터에 메모리가 충분하지 못할 경우 인쇄하는 방법
- ☞ 문제 해결 방법
- ☞ 필요할 경우 지원받는 방법

드라이버를 설치하는 동안 이 설명서를 반드시 읽어야 합니다.

소개

Microsoft Windows 3.1, Windows 95/98, NT 4.0용 HP DesignJet Drivers v4.2 (HPGL2/RTL)은 모든 HP DesignJet 계열의 프린터와 플로터를 지원합니다. HP-GL/2를 사용하는 별도의 AutoCAD용 드라이버가 있습니다. 아래의 주*를 참조하십시오.

이 드라이버를 설치하려면 하드 드라이브에 디스크 공간이 최소한 10 MB는 있어야 합니다.

비슷한 이름의 기존 프린터 드라이버가 있더라도 HP DesignJet 계열의 프린터에는 이 드라이버만 사용하여 출력해야 합니다(예외사항*은 아래에 있음). 이 드라이버를 사용하면 진정한 WYSIWYG 기능을 제공하면서, 래스터 채우기를 포함하여 Windows 응용프로그램 도면에 원본에 충실한 출력을 할 수 있습니다. 이전 드라이버에서는 덜 효율적인 그래픽 언어를 사용하고 기능과 설정도 제한되었습니다.

다음 절에서는 드라이버의 특수 기능과 Windows NT 4.0, Windows 95/98, Windows 3.1 환경에서 드라이버를 설치하는 방법에 대해 자세하게 설명합니다. 사용중인 Windows 버전에 적용되는 절을 읽어야 합니다. 추가로 도움이 필요하면 마지막 절인 "도움 얻기"를 참조하십시오.

이 설명서에서 따로 명시되지 않는 한 마우스 누름은 왼쪽 마우스 단추를 사용하는 것입니다.

* Windows 사용자를 위한 AutoCAD™ 주의사항

Windows용 AutoCAD 릴리즈 12, 13, 14 사용자는 HP 플로터용 AutoCAD 드라이버 설치 및 사용자 설명서에서 중요한 내용을 참조하십시오.

최신 버전의 AutoCAD가 있을 경우에는 특수 AutoCAD 드라이버는 필요없습니다. 프린터 드라이버에 관한 내용은 AutoCAD 설명서를 참조하십시오.

드라이버의 기능

HP DesignJet 드라이버에는 활용할 수 있는 여러 특수 기능이 있습니다. 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 일부 DesignJet 모델은 이 기능 중 일부를 지원하지 못합니다. 자세한 내용은 드라이버의 도움말 파일에서 볼 수 있습니다.

색상 교정 마법사 (Windows NT에서만 사용할 수 있음) 문서에 적용하려는 색상 교정 종류를 기본으로 선택할 수 있습니다.

ColorSmart 이 기능을 사용하면 문서를 해석하고 사용자에게 적합한 색상 교정 방식을 선택할 수 있습니다.

오류 감지기 프린터 구성에 문제가 있으면 알립니다. 프린터 제어판의 인쇄 등록정보 대화상자를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.

인쇄 전에 미리보기 (Windows NT에서는 사용할 수 없음) 단색 사각형을 사용하여 문자 블록과 이미지를 표현해서 인쇄하기 전에 문서를 흑백으로 미리 표시합니다.

컴퓨터에서 문서 처리 이 기능을 사용하면 프린터로는 처리할 수 없는 크고 복잡한 문서를 인쇄할 수 있습니다.

용지 절약 이 기능을 사용하여 문서를 회전하거나 위쪽이나 아래쪽의 여백을 잘라 용지를 절약할 수 있습니다.

도구상자 Windows 95나 NT와 DesignJet에서 양방향 통신을 할 수 있을 경우 드라이버로 도구상자가 통합되어 드라이버가 프린터에서 정보를 받을 수 있습니다. 즉, 드라이버에서 더욱 자세한 정보가 제공되고 오류가 더 정확하게 감지될 수 있습니다.

ZoomSmart 이 기능을 사용하여 응용프로그램에서 정한 크기 제한을 무시하고 프린터에서 처리할 수 있는 모든 크기로 문서를 인쇄할 수 있습니다.

Windows NT 4.0 환경에서 드라이버 소프트웨어 설치

출력을 프린터 서버를 거치지 않고 네트워크로 HP DesignJet 프린터에 보내려면 프린터에 HP JetDirect가 설치되어 있어야 하고 JetAdmin 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다. 프린터 드라이브를 설치하기 전에 먼저 설치해야 합니다. 자세한 내용은 JetDirect 설명서를 참조하거나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

드라이버를 설치하는 중에 다음 메시지가 나오면 Windows 95/98용 드라이버 디스켓을 넣으십시오.

"Windows 95/98용 HP DesignJet Driver v4.2 (HPGL2/RTL) 디스크"에 대한 _____ 파일이 필요합니다.

Windows NT 4.0을 실행하면 바탕화면이 표시됩니다. 드라이버를 설치하기 전에 컴퓨터를 다시 부팅하는 것이 좋습니다. 그런 다음 다음과 같이 하십시오.

1단계. "Windows NT 4.0용 HP DesignJet Driver v4.2 (HPGL2/RTL)" 디스켓을 디스켓 드라이브에 넣습니다.

2단계. **시작**을 누르고 **설정, 프린터**를 선택하여 프린터 대화상자를 엽니다.

3단계. **프린터 추가** 아이콘을 두 번 눌러 프린터 추가 마법사 대화상자를 엽니다. (이 드라이버를 설치하거나 업그레이드할 때 프린터 등록정보 대화상자의 **새 드라이버** 단추는 사용하지 않는 것이 좋습니다.)

4단계. 질문에 적당한 대답을 하면서 화면에 표시된 단계를 따릅니다. 다음은 시스템 구성에 따라 달리 대답해야 하는 일련의 질문들에 대한 몇 가지 기본 권장사항입니다.

- **"이 프린터 관리 방법..."**

선택:

-**내 컴퓨터:** 프린터로 보낸 출력이 다른 컴퓨터에 저장되지 않고 케이블이나 네트워크를 통해 프린터로 직접 갈 경우

프린터 서버를 사용하지 않고 네트워크를 통해 인쇄하려면 **포트 추가** 단추를 누르고 HP JetDirect 포트를 선택해야 합니다.

-**네트워크 프린터 서버:** 다른 컴퓨터를 통해 프린터에 출력을 보낼 경우. 이런 경우 프린터에 대한 모든 설정은 관리자로 설정된 프린트 서버에서 관리됩니다.

- **"프린터의 제조업체와 모델을 누릅니다."**

디스크 있음...을 누릅니다.

디스크에서 설치 대화상자에 디스켓 드라이버의 사양을 입력하고 **확인**을 누릅니다. 목록에서 HP DesignJet 프린터를 선택하고 **다음**을 누릅니다.

여러 가지 드라이버를 설치하려면 이 절차를 반복해야 합니다.

- **"현재 드라이버를 사용하겠습니까? 아니면 새 드라이버를 사용하겠습니까?"**

새 드라이버로 바꿈을 선택합니다.

새 버전용 파일을 설치하고 있는데 이 메시지가 나오면 기존 드라이버를 바꾸는 것이 좋습니다.

- **"테스트 쪽을 인쇄하시겠습니까?"**

예를 선택하는 것이 좋습니다. 테스트 쪽을 인쇄하여 시스템과 프린터 사이의 통신 연결을 검사합니다.

나머지는 자동으로 설치됩니다.

5단계. 설치 절차 마지막에 드라이버 도움말 시스템의 소프트웨어 응용프로그램 노트 부분을 읽어 사용할 응용프로그램에 대해 알아두는 것이 좋습니다. 무료 드라이버 갱신을 받을 것인지 묻는 메시지가 나오는데, 받는 것이 좋습니다. 다 읽고 나면 도움말 파일을 닫습니다.

6단계. 이제 드라이버 설치 디스켓을 꺼내면 됩니다.

Windows NT 4.0 드라이버 설정

드라이버를 설정하려면 등록정보 페이지를 불러와야 합니다. 다음과 같이 하십시오.

1단계. **시작**을 누르고, **설정, 프린터**를 차례로 선택합니다.

2단계. 프린터 창에서 **오른쪽 마우스 단추**로 HP DesignJet 프린터 아이콘을 누르고 팝업 메뉴에서 **등록정보**를 선택합니다.

3단계. 프린터 제목 표시줄에 사용중인 프린터 이름이 있고 드라이버를 설정하는 데 사용할 수 있는 등록정보 페이지들에 대한 여러 가지 탭이 있는 대화상자가 나옵니다. 특정 등록정보 페이지를 열려면 해당 탭을 누르십시오.

드라이버의 각 등록정보 페이지에는 문맥에 따른 도움말을 제공하는 **도움말** 단추가 있어서 도움말 내용을 불러올 수 있습니다. 이 도움말 시스템에서 드라이버 관련 주제를 광범위하게 다룹니다. 드라이버 설정 과정 중에 도움이 필요할 경우 도움말에서 1차적으로 정보를 제공받을 수 있습니다.

Windows NT 4.0용 HP DesignJet 도구상자 설정

HP DesignJet 400 시리즈와 1000 시리즈 프린터에 직접 연결(네트워크에 연결되지 않음)된 Windows NT 4.0을 사용한다면 도구상자 유틸리티를 사용하여 사용중인 DesignJet과 통신할 수 있습니다.

DesignJet 1000 시리즈 프린터가 JetAdmin으로 네트워크에 연결되어 있을 경우에도 도구상자를 사용할 수 있습니다.

드라이버를 설치한 후 "HP DesignJet Toolbox for Windows NT 4.0"(Windows NT 용 HP DesignJet 도구상자) 디스켓을 넣고 **hplsetup.exe** 프로그램을 실행하여 도구상자 유틸리티들을 설치합니다.

Windows 95/98 환경에서 드라이버 소프트웨어 설치

출력을 프린터 서버를 거치지 않고 네트워크로 HP DesignJet 프린터에 보내려면 프린터에 HP JetDirect가 설치되어 있어야 하고 JetAdmin 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다. 프린터 드라이버를 설치하기 전에 먼저 설치해야 합니다. 자세한 내용은 JetDirect 설명서를 참조하거나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

Windows 95/98을 실행하면 바탕화면이 표시됩니다. 드라이버를 설치하기 전에 컴퓨터를 다시 부팅하는 것이 좋습니다. 그런 다음 다음과 같이 하십시오.

1단계. "Windows 95/98용 HP DesignJet Driver v4.2 (HPGL2/RTL)" 디스켓을 디스켓 드라이브에 넣습니다.

2단계. **시작**을 누르고 **설정, 프린터**를 선택하여 프린터 대화상자를 엽니다.

3단계. **프린터 추가** 아이콘을 두 번 눌러 프린터 추가 마법사 대화상자를 엽니다.

(이 드라이버를 설치하거나 업그레이드할 때 프린터 등록정보 대화상자의 **새 드라이버** 단추는 사용하지 않는 것이 좋습니다.)

4단계. 화면에 표시된 단계를 따릅니다. 다음은 시스템 구성에 따라 달리 대답해야 하는 일련의 질문들입니다.

- **"컴퓨터에 프린터가 어떻게 연결되어 있습니까?"**

선택:

- **지역 프린터:** 프린터로 보낸 출력이 다른 컴퓨터에 저장되지 않고 케이블이나 네트워크를 통해 프린터로 직접 갈 경우

이 때 Windows 95/98에서는 네트워크 연결을 선택할 수 있는 방법을 제공하지 않습니다. 따라서, 프린터 서버를 사용하지 않고 네트워크를 통해 인쇄하려면 먼저 파일에 인쇄하도록 선택한 다음 HP JetDirect 포트를 지정할 수 있는 프린터 등록정보 대화상자의 자세히 탭에서 **포트 추가**를 눌러 이 설정을 나중에 바꿔야 합니다.

- **네트워크 프린터:** 다른 컴퓨터를 통해 프린터에 출력을 보낼 경우. 이런 경우 프린터에 대한 모든 설정은 관리자로 설정된 프린터 서버에서 관리됩니다.

- **"프린터 제조업체와 모델을 누르십시오. 프린터에 설치 디스크가 함께 제공되었다면 디스크 있음을 누르십시오. 만약..."**

디스크에서 설치 대화상자에서 **디스크 있음...**을 눌러 디스켓 드라이브 사양을 입력하고 **확인**을 누릅니다. 목록에서 HP DesignJet 프린터를 선택하고 **다음**을 누릅니다.

- "기존 제어기를 보존할 것인지 새 제어기를 사용할 것인지 선택하십시오."

새 제어기로 바꿈을 선택합니다.

새 버전용 파일을 설치하고 있는데 이 메시지가 나오면 기존 제어기를 교체하는 것이 좋습니다.

- "MS-DOS용 프로그램에서 출력합니까?"

아니오를 선택하는 것이 좋습니다. HP DesignJet 시리즈 프린터에 출력할 수 있는 MS-DOS 드라이버가 있는 경우에만 **예**를 선택하십시오.

5단계. 설치 절차 마지막에 드라이버 도움말 시스템의 응용 소프트웨어 노트 부분을 읽어 사용할 응용프로그램에 대해 알아두는 것이 좋습니다. 무료 드라이버 갱신을 받을 것인지 묻는 메시지가 나오는데, 받는 것이 좋습니다. 읽고 나서 도움말 파일을 닫으면 Windows 95/98 프린터 추가 마법사 대화상자로 되돌아갑니다.

6단계. 이제 드라이버 설치 디스켓을 꺼내면 됩니다.

Windows 95/98 드라이버 설정

드라이버를 설정하려면 등록정보 페이지를 불러와야 합니다. 다음과 같이 하십시오.

1단계. **시작**을 누르고, **설정, 프린터**를 차례로 선택합니다.

2단계. 프린터 창에서 **오른쪽 마우스 단추**로 HP DesignJet 프린터 아이콘을 누르고 팝업 메뉴에서 **등록정보**를 선택합니다.

3단계. 프린터 제목 표시줄에 사용중인 프린터 이름이 있고 드라이버를 설정하는 데 사용할 수 있는 등록정보 페이지들에 대한 여러 가지 탭이 있는 대화상자가 나옵니다. 특정 등록정보 페이지를 열려면 해당 탭을 누르십시오.

드라이버의 각 등록정보 페이지에는 문맥에 따른 도움말을 제공하는 **도움말** 단추가 있어서 도움말 내용을 불러올 수 있습니다. 이 도움말 시스템에서 드라이버 관련 주제를 광범위하게 다룹니다. 드라이버 설치 과정 중에 도움이 필요할 경우 도움말에서 1차적으로 정보를 제공받을 수 있습니다.

Windows 95/98용 HP DesignJet 도구상자 설정

HP DesignJet 400 시리즈와 1000 시리즈 프린터에 직접 연결(네트워크에 연결되지 않음)된 Windows 95/98을 사용한다면 도구상자 유틸리티를 사용하여 사용중인 DesignJet과 통신할 수 있습니다.

DesignJet 1000 시리즈 프린터가 JetAdmin으로 네트워크에 연결되어 있을 경우에도 도구상자를 사용할 수 있습니다.

드라이버를 설치한 후 "HP DesignJet Toolbox for Windows 95/98"(Windows 95/98용 HP DesignJet 도구상자) 디스켓을 넣고 **hplsetup.exe** 프로그램을 실행하여 도구상자 유틸리티들을 설치합니다.

Windows 3.1 환경에서 드라이버 소프트웨어 설치

컴퓨터에 이 드라이버 소프트웨어를 설치하는 방법에는 다음 두 가지가 있습니다.

- 드라이버의 빠른 "설치" 프로그램 사용
- 표준 Windows 방법 사용

가장 빠른 설치 방법인 드라이버의 "설치" 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.

"설치" 프로그램은 전송 재시도 시간을 자동으로 900초까지 늘립니다. 이것은 컴퓨터에서 프린터로 전송할 때 시간이 많이 걸리는 복잡한 도면이나 문자를 출력하도록 하는 데 필요합니다.

표준 Windows 방법을 사용하려면 Microsoft Windows 사용자 설명서에서 "Windows와 함께 제공되지 않는 프린터 드라이버 설치" 및 "프린터 포트 선택" 절을 참조하십시오. Windows 3.1 개정본의 제6장에 설명이 나옵니다.

표준 Windows 방법을 사용할 경우 전송 재시도 시간을 900초까지 수동으로 늘려야 합니다. 이 설정을 사용하려면 "제어판", "프린터", "연결" 을 차례로 선택하십시오.

드라이버를 구성하는 동안 도움이 필요하거나 이 설명서나 드라이버 온라인 도움말에서 질문에 대한 해답이 없을 경우 지역 HP 대리점이나 고객응답지원 센터에 문의하여 도움을 받으십시오. 자세한 내용은 프린터 설명서를 참조하십시오.

드라이버의 빠른 "설치" 프로그램으로 설치 (권장되는 방법)

1단계. Microsoft Windows 3.1을 실행하고 "Windows 3.1용 HP DesignJet Driver v4.2(HPGL2/RTL)" 디스켓을 디스켓 드라이브에 넣고 **파일** 메뉴(Windows 프로그램 관리자)에서 **실행**을 선택합니다.

2단계. 경로명에 "b:\install"(또는 "b" 대신 디스켓이 들어있는 드라이브의 이름)을 입력하고 확인 단추를 눌러 계속합니다.

주: 하드 디스크에 사용할 수 있는 공간이 3 MB보다 작다면 이 때 오류 메시지가 표시됩니다. 컴퓨터의 하드 디스크 공간을 해제하고 1단계부터 설치를 다시 시작하십시오.

3단계. 설치 프로그램에서 제공되는 설명을 따릅니다.

4단계. "HP 프린터 설정 프로그램" 대화상자가 표시되면 프린터에 맞는 적절한 설정 (아래에 설명)을 입력합니다.

- **프린터:** 드롭다운 목록에서 사용중인 프린터 선택
- **포트:** 드롭다운 목록에서 사용중인 프린터 포트 선택. 기본 포트는 현재 컴퓨터에서 사용중인 포트입니다.
- **이 프린터를 기본 Windows 프린터로** – 이 선택란이 선택되지 않으면(기본값, "X" 표시가 없음) 프린터 대화상자에서 기본 출력 장치가 바뀌지 않습니다. 이 선택란이 선택되면 ("X" 표시됨) 위의 프린터 드롭다운 목록 상자에서 선택한 프린터가 Windows 제어판의 프린터 대화상자에서 기본 프린터로 설정됩니다.
- **Windows 인쇄 관리자 사용** – 이 선택란이 선택되면(기본값, "X" 표시됨) Windows 인쇄 관리자가 응용 소프트웨어에서 포어그라운드로 계속 작업하도록 하면서 백그라운드로 출력을 제어합니다. 이 선택란이 선택되지 않으면("X" 표시가 없음) 응용 소프트웨어는 지역 프린터나 네트워크로(Windows 인쇄 관리자 사용 안함) 직접 출력합니다. 인쇄 관리자를 사용하지 않고 출력하면 파일이 네트워크 프린터로 완전히 보내지거나 파일을 지역 프린터로 파일을 모두 다운로드할 때까지 컴퓨터가 작동되지 않습니다.

5단계. 확인 단추를 눌러 설치를 시작합니다. 1분 이내에 설치가 완료됩니다.

6단계. 설치 절차 마지막에 드라이버 도움말 시스템의 응용 소프트웨어 노트 부분을 읽어 사용할 응용프로그램에 대해 알아두는 것이 좋습니다. 무료 드라이버 갱신을 받을 것인지 묻는 메시지가 나옵니다. 받는 것이 좋습니다. 읽고 나서 도움말 파일을 닫으면 설치 프로그램으로 되돌아갑니다.

7단계. 종료를 누릅니다. 드라이버 설치 디스켓을 꺼내고 제품 등록 디스켓을 넣습니다.

Windows 3.1 드라이버 설정

드라이버의 설정 대화상자는 제어판과 프린터 아이콘을 통해 Windows 프로그램 관리자에서 불러올 수 있습니다. 프린터 대화상자의 설치된 프린터 목록에서 사용중인 프린터를 선택하고 **설정...** 단추를 누릅니다. 프린터 제목 표시줄에 사용중인 프린터 이름이 있고 드라이버를 설정하는 데 사용할 수 있는 등록정보 페이지들에 대한 여러 가지 탭이 있는 대화상자가 나옵니다. 특정 등록정보 페이지를 열려면 해당 탭을 누르십시오. 드라이버의 각 등록정보 페이지에는 문맥에 따른 도움말을 제공하는 **도움말** 단추가 있어서 도움말 내용을 불러올 수 있습니다. 이 도움말 시스템에서 드라이버 관련 주제를 광범위하게 다룹니다. 드라이버 설치 과정 중에 도움이 필요할 경우 도움말에서 1차적으로 정보를 제공받을 수 있습니다.

지원 받기

이 드라이버에 대한 온라인 도움말과 고객 서비스 도움말을 사용할 수 있습니다.

온라인 도움말

드라이버를 설정하는 중에 도움이 필요하면 드라이버 대화상자에서 도움말 단추를 눌러 이 드라이버의 문맥에 따른 온라인 도움말 시스템을 불러올 수 있습니다.

도움말 시스템에서 주제를 인쇄하려면 대화상자의 **파일** 메뉴에서 **주제 인쇄**를 선택하십시오.

고객응답지원

이 드라이버를 구성하거나 이 설명서나 드라이버의 온라인 도움말 시스템에서 질문에 대한 해답을 찾을 수 없으면 지역 공인 HP 대리점이나 고객응답지원 센터에 문의하여 도움을 받으십시오. 자세한 내용은 프린터 설명서를 참조하십시오.

최신 드라이버와 키트

처음 설치하고 난 후 Windows NT에서 드라이버를 다시 설치하려는 경우 Microsoft나 HP에서 드라이버를 구입할 수 있습니다. Windows NT용 HP 드라이버는 이름 (예: "HP DesignJet ... **by HP**")을 보면 명확하게 구별됩니다. 항상 HP 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다. 새 버전의 드라이버를 설치하기 전에 컴퓨터를 다시 부팅하는 것이 좋습니다.

디스켓을 얻는 HP 프로세스를 사용하거나 HP 웹 사이트 (<http://www.hp.com/go/designjet>)를 통해 최신 버전의 드라이버를 구할 수 있습니다.

www.designjet-online.hp.com

HP DesignJet 프린터 기능을 최대한 활용하려면 다음 주소의 무료 웹 기반 "사용자 클럽"인 HP DesignJet Online에 등록하십시오.

www.designjet-online.hp.com.

이 사이트는 HP DesignJet을 처음 사용하는 사용자와 이미 사용해본 경험이 있는 사용자 모두에게 유익하고 실용적인 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 서비스는 사용자와 가장 밀접하게 관련된 정보를 강조하는 개인 홈 페이지를 포함하여 알려주시는 프린터 모델, 응용프로그램에 따라 사용자 고유의 요구사항에 맞게 자동으로 조정됩니다.

예를 들면, 제공되는 서비스는 다음과 같습니다.

- 사용자 요구에 맞게 개선되어 새로 출시된 HP DesignJet 하드웨어 및 드라이버에 대한 최신 정보
- 모든 HP DesignJet 관련 질문에 대해 빠른 응답과 조언을 제공하는 HP 고객 으뜸 지원에 직접 연결된 HP DesignJet 문제 해결 도구에 고속 접속
- 다른 사용자들이 가장 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 HP 응답에 접속
- 유용한 정보를 공유할 수 있는 사용자 포럼에 무료로 가입됨
- 기술 정보 데이터베이스, 교육 비디오 및 사용자 설명서에 한 번에 접속
- 사용자가 지나칠 수 있는 새로운 프린터 기능에 대한 정보, 상상할 수 없는 혁신적인 응용프로그램에 대한 힌트, 사용자 고유 프로파일에 맞게 조정된 모든 관련 제품에 대한 새로운 정보를 제공하는 정기적으로 갱신되는 온라인 뉴스

지금 등록하십시오!

HP DesignJet Online은 영어, 독일어, 불어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어로 이용할 수 있습니다.

알림

이 책의 내용은 예고없이 변경될 수 있으며 HP의 의무사항으로 해석하면 안됩니다. 이 책에서 설명하는 소프트웨어는 HP 프린터와 플로터에 독점적으로 사용됩니다.

HP는 이 책에 있을 수도 있는 오류에 대해 책임지지 않으며 이 자료에 대해 상업성이나 특정 목적의 적합성에 대한 암시적인 보증을 포함하여 어떤 보증도 하지 않습니다.

HP는 이 자료나 여기서 언급된 프로그램의 설치, 수행, 또는 사용에 따른 우발적 또는 결과적으로 발생한 손해에 대해 책임지지 않습니다.

보증 제한

소프트웨어 : HP는 소프트웨어 제품이 PC나 이 패키지에 표시된 워크스테이션에 제대로 설치된 경우 프로그램 명령들을 실행할 것임을 구입한 날로부터 **90일** 동안 보증합니다. HP는 소프트웨어가 작동 중에 중단되지 않거나 오류가 발생하지 않음을 보증하지 않습니다. 보증 기간 중에 이 소프트웨어 패키지에서 프로그램 명령들을 실행하지 못할 경우 HP에 디스크("매체")를 반품하면 교체해 드립니다. HP에서 적정 기간 이내에 매체를 교환해 줄 수 없을 경우 제품과 복사본을 모두 반환하면 환불해드립니다.

매체 : HP는 이 제품을 정상적으로 사용할 경우 자료와 기술에 결함이 없을 것임을 구입한 날로부터 **90일** 동안 보증합니다. 보증 기간 동안 매체에 결함이 있는 것으로 판명될 경우 HP에 매체를 반품하면 교환해드립니다. HP에서 적정 기간 이내에 매체를 교환해 줄 수 없는 경우 제품과 복사본을 모두 반환하면 환불해드립니다.

보증 신청 통지 : 고객은 모든 손해 배상 요구를 보증 기간이 끝난 후 30일 이내에 서면으로 HP에 알려야 합니다.

보증 신청 제한: HP는 이 제품에 대해 서면 또는 구두로 다른 보증을 하지 않습니다. 모든 상업성 및 적합성에 대한 암시적인 보증은 여기에 명시된 90일로 제한됩니다. 일부 지역에서는 암시적인 보증 기간에 대해 제한을 두지 않으므로 위의 제한이나 예외가 적용되지 않을 수도 있습니다*.

이 보증은 특정 법적 권리를 부여하며 지역마다 다른 권리를 가질 수 있습니다.

배타적인 보상: 위에서 제공된 보상은 고객의 유일하고도 배타적인 보상입니다. HP는 어떠한 보증, 계약, 불법 행위, 또는 다른 법적 이론에 근거했는지에 관계없이 직접, 간접, 특별, 우발적, 결과적으로 발생한 손해(이익 손실 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다. 일부 지역에서는 우발적이거나 결과적으로 발생한 손해에 대한 예외나 제한을 허용하지 않으므로 위의 제한 사항이나 예외 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

보증 서비스 : 보증 서비스는 가까운 HP 영업 사무소나 설명서 또는 서비스 소책자에 나와 있는 다른 지역 영업소에서 받을 수 있습니다.

* 영국에만 해당 : 사용자가 법적으로 정의된 "고객"인 경우, 이 조항의 일부가 적용되지 않을 수 있습니다.

© Copyright Hewlett-Packard Company 1999

AutoCAD™ 는 AutoDesk Inc.의 등록상표입니다.

Microsoft와 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 등록상표이고 Windows는 Microsoft Corporation 상표입니다. MS-DOS®는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

HP-GL/2는 Hewlett-Packard Company의 상표입니다.

이 설명서의 부품 번호 : C7777-90032

초판

Korean

Printed in Singapore

이 설명서는 염소 표백하지 않은 종이에 인쇄되었습니다.



C7777-90032

Hewlett-Packard Company
Barcelona Division
Avda. Graells, 501
08190 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain