

HP OfficeJet G85 - Kurzanleitung für die Installation Macintosh




Seite 1 von 2

1 So packen Sie den HP OfficeJet aus


Hinweis:
Die Anweisungen dieses Posters gelten NUR für Macintosh Betriebssysteme.

Ein Hochgeschwindigkeits-USB-Kabel (12 MB/s) mit max. fünf Meter Länge ist separat zu erwerben.


a Nehmen Sie das Fach aus dem Karton.




b Entfernen Sie die Patronen von den Seiten des HP OfficeJet.





c Legen Sie die Schachtel auf die Seite, und ziehen Sie den HP OfficeJet heraus. Entfernen Sie Verpackung und Klebeband vom HP OfficeJet.



d Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör vorhanden ist.




2 So legen Sie Papier ein




3 So schließen Sie das Kabel an

Schließen Sie den HP OfficeJet über das USB-Kabel an Ihrem Macintosh an.




4 Überprüfen Sie das Kabel

Stellen Sie sicher, dass das Kabel für den automatischen Dokumenteinzug sicher an das Gerät angeschlossen ist.



Überprüfen Sie hier die Verbindung.


5 So schließen Sie das Netzkabel an



Schließen Sie Netzkabel und Netzteil an.

6 So schließen Sie das Telefonkabel an

Schließen Sie das Telefon-/Faxkabel an den HP OfficeJet und dann an das Netz an.




7 So schließen Sie Bürogeräte an (wahlweise)


Dieses Diagramm zeigt die mögliche Konfiguration für den Anschluss zusätzlicher Bürogeräte.

Für jedes Bürogerät, das Sie an den HP OfficeJet anschließen, müssen Sie einen Plastikstreifen vom Fax-/Telefonanschlussmodul entfernen.

Wenn Sie ein Modem anschließen, müssen Sie die Faxempfangsfunktion deaktivieren. Im Online-Benutzerhandbuch finden Sie weitere Informationen zu Ton- und Pulswahl sowie zu Spezialtonfolgen und Voice-Mail.




8 Schalten Sie den HP OfficeJet ein




9 So legen Sie die schwarze Druckpatrone ein

a Öffnen Sie Klappe, und heben Sie sie an, bis sie einrastet. Der Patronenwagen befindet sich nun in der Mitte des Zugangsbereichs.



b Schieben Sie die beiden Riegel des Patronenwagens nach oben.




c Packen Sie die schwarze Druckpatrone aus (die kleinere), und achten Sie darauf, dass Sie dabei nur den schwarzen Kunststoff berühren. Entfernen Sie vorsichtig den grünen und blauen Schutzstreifen von den Düsen.


VORSICHT: Die goldfarbenen Kontakte dürfen weder berührt noch entfernt werden.



d Drücken Sie die schwarze Druckpatrone fest in den Schacht auf der rechten Seite. Achten Sie beim Einlegen der Patrone darauf, dass das Etikett nach vorn zeigt.



e Drücken Sie die rechte Verriegelung der Druckpatrone nach unten, bis sie einrastet.



Auf der nächsten Seite finden Sie weitere Hinweise zum Einrichten des Druckers.





C6737-90123

<http://www.hp.com/go/all-in-one>

10 So legen Sie die Farbpatrone ein

- a** Packen Sie die Farbpatrone aus (die größere), und achten Sie darauf, dass Sie dabei nur den schwarzen Kunststoff berühren. Entfernen Sie vorsichtig den grünen und blauen Schutzstreifen von den Düsen.
- b** Drücken Sie die Farbpatrone fest in den Schacht auf der linken Seite. Drücken Sie die linke Verriegelung der Druckpatrone nach unten, bis sie einrastet.
- c** Ziehen Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu schließen.


VORSICHT: Die goldfarbenen Kontakte dürfen weder berührt noch entfernt werden.



11 (Nur außerhalb der USA) So wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache

- a** In der Anzeige Ihres HP OfficeJet erscheint eine Liste der Länder. (Benutzer in den USA fahren mit Schritt 13 fort.)
- b** Wenn in der Anzeige eine entsprechende Aufforderung erscheint, geben Sie über das Tastenfeld den Code für Ihre Sprache ein und bestätigen Ihre Auswahl.

Geben Sie den Code für Ihr Land über das Tastenfeld ein, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.





12 So drucken Sie eine Testseite für die Ausrichtung

Vergewissern Sie sich, dass in den HP OfficeJet Papier eingelegt ist.

Die Meldung „EINGEBEN drücken, um Patronen auszurichten“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **EINGEBEN**, um die Ausrichtungsfunktion des HP OfficeJet zu aktivieren. Nach dem Drucken der Testseite ist der Ausrichtungsvorgang abgeschlossen.

Überprüfen Sie, ob die Seite grüne Häkchen enthält. Anschließend können Sie die Seite wiederverwerten.



13 Installieren die Software

- a** Schalten Sie Ihren Computer ein, und warten Sie, bis das Booten abgeschlossen ist. Legen Sie die HP OfficeJet Installations-CD ein.
- b** Doppelklicken Sie auf das Symbol **HP All-In-One Installer** in dem Ordner, der auf Ihrem Desktop geöffnet wird.
- c** Wählen Sie eine Sprache aus der Drop-down-Liste, und klicken Sie auf „Installieren“.
Klicken Sie auf „Akzeptieren“, um die Softwarelizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- d** Klicken Sie auf „Installieren“, um eine einfache Installation durchzuführen.
Klicken Sie dann auf „Weiter“, um mit der Installation fortzufahren.
- e** Starten Sie Ihren Computer nach Aufforderung neu. Nach einem Neustart wird der **Einrichtungsassistent** aufgerufen.
Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation der Software abzuschließen.



Hinweis: Weitere Informationen zur Einrichtung einer Netzwerkinstallation finden Sie in Kapitel „Zusätzliche Informationen zur Installation“ in der Grundbedienungsanleitung.

14 Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch!
Jetzt können Sie mit Ihrem neuen HP OfficeJet drucken, kopieren und scannen und faxen.