




Windows setup poster / ใบสตร้าการติดตั้งสำหรับระบบ
hp psc 1300 series all-in-one



Q3500-90206

1 Windows users START HERE

ผู้ใช้ระบบ Windows โปรดเริ่มที่นี่

This side of the poster is for Windows users only. Follow the steps on this poster in order. Do not connect the USB cable until the software prompts you to do so.

โปสเตอร์ด้านนี้สำหรับผู้ใช้ระบบ Windows เท่านั้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในโปสเตอร์นี้ตามลำดับ อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าซอฟต์แวร์จะมีข้อความแจ้งให้ทำการเชื่อมต่อ

Windows 98, 2000, ME, XP

2 Unpack the device

แกะบรรจุภัณฑ์ออก

Windows PC

3 Turn on the computer

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

Turn on your computer and wait for the Windows PC desktop to appear. Close any open programs.

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรอนกว่าเดสก์ทอป Windows PC จะปรากฏขึ้น ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่

4 Begin software installation

เริ่มทำการติดตั้งซอฟต์แวร์

a Insert the Windows HP PSC CD and follow the onscreen instructions. If nothing appears on your computer screen after you insert the CD, see the Troubleshooting Information chapter in the Reference Guide.

b When you see the Set Up Your Device Now screen, leave your computer and proceed to step 5 on this poster. Do not connect the USB cable yet.

ใส่แผ่นซีดี Windows HP PSC และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังจากใส่แผ่น CD แล้วโปรดอ่านบทที่ว่าด้วยข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในคู่มืออ้างอิง

เมื่อท่านเห็นหน้าจอ Set Up Your Device Now (ติดตั้งอุปกรณ์ของท่านได้) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 ในโปสเตอร์นี้ แต่อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

5 Attach the front panel cover

ติดฝาครอบแผงด้านหน้า

a Remove the adhesive backing from the front panel cover.

b Raise the lid of the HP PSC. Place the front panel cover into the recess and stick it into place.

The HP PSC will not work until you attach the front panel cover!

ดึงแผ่นพลาสติกออกจากฝาครอบแผงด้านหน้า ยกฝาของเครื่อง HP PSC ขึ้น วางฝาครอบแผงด้านหน้าลงในช่องและกดให้เข้าที่ HP PSC จะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะติดฝาครอบแผงด้านหน้า!

6 Load plain white paper

ใส่กระดาษขาวธรรมดา

a b c

7 Connect the power cords

เชื่อมต่อสายไฟ

a b c

8 Connect the USB cable

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB

Make sure that you see the Set Up Your Device Now screen on your computer, then connect the USB cable. Do not connect the USB cable to a keyboard or a non-powered USB hub.

ตรวจสอบว่ามีหน้าจอ Set Up Your Device Now (ติดตั้งอุปกรณ์ของท่านได้) ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วจึงเชื่อมต่อสายเคเบิล USB อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับแป้นพิมพ์หรือฮับ USB ที่ไม่มีไฟ

9 Turn on the device

เปิดเครื่อง

Press the On/Resume button to turn on the HP PSC. Wait for it to finish initializing.

กดปุ่มเปิด/กลับสู่การทำงานเพื่อเปิดเครื่อง HP PSC โปรดรอสักครู่จนกว่าเครื่องจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการเริ่มต้นทำงาน

10 Open the print-carriage access door

เปิดฝาครอบแครตลับหมึกพิมพ์

Lower the print-carriage access door. The print carriage slides to the middle.

เลื่อนฝาครอบแครตลับหมึกพิมพ์ลง แครตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลาง

11 Insert and align the print cartridges

ใส่และปรับตำแหน่งแครตลับหมึกพิมพ์

a Remove the bright pink tape from the print cartridges. Do not touch the gold-colored contacts or retape the cartridges.

b Hold the black print cartridge with the large HP label and the raised markings on top. Slide the cartridge at a slight angle into the right side of the print carriage. Press firmly until the print cartridge snaps into place.

c Hold the color print cartridge with the large HP label and the raised markings on top. Slide the cartridge at a slight angle into the left side of the print carriage. Press firmly until the print cartridge snaps into place. Make sure that both print cartridges are secure.

d Close the print-carriage access door. Within a few minutes, a print cartridge alignment page prints. Place the top of the alignment page face down in the left front corner of the glass. Close the lid.

e Press the Scan button. After the On light stops blinking, alignment is complete. Discard or recycle the alignment page.

ดึงเทปสีชมพูออกจากแครตลับหมึกพิมพ์ทั้งสอง ห้ามสัมผัสแผ่นสีทองหรือแปะเทปกลับเข้าไปยังแครตลับหมึกพิมพ์

ถือแครตลับหมึกพิมพ์สีดำโดยให้ฉลาก HP ขนาดใหญ่และเครื่องหมายที่นูนขึ้นอยู่ด้านบน ใสแครตลับหมึกพิมพ์ลงทางด้านขวาของแครตลับหมึกพิมพ์ กดให้แน่นจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพ์เข้าที่ ตรวจสอบว่าแครตลับหมึกพิมพ์ทั้งสองติดตั้งแน่นอยู่กับแครตพิมพ์

ถือแครตลับหมึกพิมพ์สีโดยให้ฉลาก HP ขนาดใหญ่และเครื่องหมายที่นูนขึ้นอยู่ด้านบน ใสแครตลับหมึกพิมพ์ลงทางด้านซ้ายของแครตลับหมึกพิมพ์ กดให้แน่นจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพ์เข้าที่ ตรวจสอบว่าแครตลับหมึกพิมพ์ทั้งสองติดตั้งแน่นอยู่กับแครตพิมพ์

ปิดฝาครอบแครตลับหมึกพิมพ์ ภายในไม่กี่นาที เครื่องจะพิมพ์หน้าเอกสารแสดงการปรับตำแหน่งแครตลับหมึกพิมพ์ออกมาราวสามหน้าของหน้าเอกสารดังกล่าวจึงพิมพ์ช่วยด้านหน้าของกระดาษ แล้วปิดฝา

กดปุ่มสแกน หลังจากไฟสัญญาณเปิดหยุดกะพริบ แสดงว่าการปรับตำแหน่งเสร็จสมบูรณ์ นำหน้าเอกสารนั้นไปทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่

12 Finish software installation

ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์

Hardware setup is now complete. Return to your computer. Click Next on the screen with the green checkmark. Depending on your system, it may take 20 minutes or more to finish installing the software. When you restart your computer and the Congratulations screen appears, you are ready to use your HP PSC. If you encounter problems during setup, see the Reference Guide.

การติดตั้งฮาร์ดแวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดกลับไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิก Next (ถัดไป) บนหน้าจอที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียว เครื่องอาจใช้เวลาประมาณ 20 นาทีหรือนานกว่านั้นในการติดตั้งซอฟต์แวร์จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของท่าน หลังจากรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีหน้าจอ Congratulations (ขอแสดงความยินดีที่ปรากฏขึ้นแสดงว่าท่านสามารถใช้งานเครื่อง HP PSC ของท่านได้แล้ว หากท่านพบปัญหาระหว่างการติดตั้ง โปรดอ่านคู่มืออ้างอิง

1 Macintosh users START HERE

Macintosh OS 9, OS X

This side of the poster is for Macintosh users only.
Follow the steps on this poster in order.

2 Unpack the device

3 Attach the front panel cover

a Remove the adhesive backing from the front panel cover.

b Raise the lid of the HP PSC. Place the front panel cover into the recess and stick it into place.

The HP PSC will not work until you attach the front panel cover!

4 Load plain white paper

a

b

5 Connect the USB cable

If you have an iMac, the USB port is on the side. Do not connect the HP PSC to a USB port on a keyboard or a non-powered USB hub. See the **Reference Guide** for more details.

6 Connect the power cords

a

b

c

7 Turn on the HP PSC

Press the **On/Resume** button to turn on the HP PSC. Wait for it to finish initializing.

8 Insert and align the print cartridges

a Lower the print-carriage access door. The print carriage slides to the middle.

b Remove the bright pink tape from the print cartridges. Do not touch the gold-colored contacts or retape the cartridges.

c Hold the black print cartridge with the **large HP label and the raised markings on top**. Slide the cartridge at a slight angle into the **right** side of the print carriage. Press firmly until the print cartridge snaps into place.

d Hold the color print cartridge with the **large HP label and the raised markings on top**. Slide the cartridge at a slight angle into the **left** side of the print carriage. Press firmly until the print cartridge snaps into place. Make sure that both print cartridges are secure.

e Close the print-carriage access door. Within a few minutes, a print cartridge alignment page prints. Place the top of the alignment page face down on the front left corner of the glass. Close the lid.

f Press the **Scan** button. After the On light stops blinking, alignment is complete. Discard or recycle the alignment page.

9 Install the software

a Turn on your Macintosh and wait for it to finish starting up. Insert the Macintosh HP PSC CD.

b Double-click the HP All-In-One Installer icon on the desktop.

c Follow the onscreen instructions. You may have to restart your Macintosh during setup. Be sure to complete the setup assistant.

10 Try the HP PSC

Congratulations! You are now ready to use your HP PSC. Select the **HP Director** icon in the dock to get started.

If you encounter problems during setup, see the **Reference Guide**.