

hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

Permet de choisir des options de finition, telles que l'agrafage, le pliage et la perforation.


Permet de choisir des options d'impression recto verso.

Assombrit ou éclaircit l'image de sortie.

Réduit ou agrandit l'image afin de l'ajuster au papier sélectionné.

Permet de se déplacer entre les différents écrans de l'interface utilisateur.

Arrête la tâche en cours et réalise des copies à partir de la vitre de numérisation.



Réduit ou agrandit manuellement l'image de sortie.

Remplace la sélection de bac automatique, en sélectionnant un bac ou un format de papier.

Permet de sélectionner des fonctions avancées relatives aux caractéristiques spéciales et de sortie du document d'origine, telles que photo, texte ou originaux mixtes.

Réinitialise toutes les zones sur les paramètres par défaut.

Réinitialise le nombre de copies sur la valeur par défaut.

pour obtenir une aide supplémentaire, reportez-vous au guide de référence



visitez le site www.hp.com

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.


www.hp.com



Q3643-90930


agrandissement et réduction

1. Touchez **ZOOM** sur l'écran tactile.
2. Utilisez les nombres ou les flèches du menu contextuel pour sélectionner le taux souhaité.
3. Placez le document d'origine dans le bac d'alimentation automatique (ADF) ou sur la vitre de numérisation.
4. Appuyez sur **Démarrage**.



réalisation d'une copie avec des originaux mixtes

1. Placez le document d'origine face vers le haut et dans l'ordre, dans le bac d'alimentation automatique (BAA), en l'alignant sur l'angle arrière gauche du bac.
2. Réglez les guides du papier selon les pages les plus grandes du document d'origine.
3. Touchez **ORIGINAUX** sur l'écran principal.
4. Sous ORIG SPECIAL, touchez **ORIGINAL MIXTE**.
5. Touchez **OK**.
6. Sur l'écran tactile, sélectionnez une des options suivantes :
 - Sous PAPIER, touchez **AUTO** pour copier chaque format d'origine sur un format de copie correspondant.
 - Sous ECHELLE, touchez **AUTO** pour copier tous les originaux sur le même format de papier, selon un taux sélectionné automatiquement.
7. Appuyez sur **Démarrage**.



réalisation d'une copie recto verso agrafée

1. Sur l'écran tactile, sélectionnez une des options suivantes :
 - **1 > 2** si le document d'origine est imprimé sur un côté.
 - **2 > 2** si le document d'origine est imprimé sur deux côtés.
2. Touchez **OPTIONS**.
3. Sélectionnez l'option d'agrafage appropriée.
4. Touchez **OK**.
5. Touchez **ORIGINAUX**.
6. Sélectionnez l'orientation appropriée de l'original.
7. Touchez **OK**.
8. Sélectionnez le nombre de copies.
9. Placez le document d'origine dans le bac d'alimentation automatique (ADF).
10. Appuyez sur **Démarrage**.

