





1 Keyboard
Clavier





2 Mouse
Souris




3 Monitor Refer to setup instructions that came with your monitor.
Moniteur Consulter la notice d'installation livrée avec votre moniteur.




4 Speakers Refer to setup instructions that came with your speakers.
Haut-parleurs Consulter la notice d'installation livrée avec vos haut-parleurs.




5 Power Connection
Connexion de l'alimentation électrique



6 Modem
Modem



7 Power On
Alimentation sous tension



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in
www.hp.com




5 9 9 8 - 8 7 6 5




NOTE: Your components and connection locations may vary by model.

REMARQUE : Les composants et l'emplacement des connexions peuvent varier selon le modèle.



- A** — Optical drives
- B** — Optical drive Eject buttons
- C** — Floppy drive
- D** — Card reader
- E** — Headphones
- F** — Microphone
- G** — USB 2.0 ports
- H** — FireWire® (IEEE 1394) port
- I** — Door
- J** — On button with Indicator
- K** — Hard drive Activity light

- A** — Lecteurs optiques
- B** — Boutons d'éjection des lecteurs optiques
- C** — Lecteur de disquette
- D** — Lecteur de carte
- E** — Écouteurs
- F** — Microphone
- G** — Ports USB 2.0
- H** — Port FireWire® (IEEE 1394)
- I** — Volet d'ouverture
- J** — Bouton d'alimentation avec indicateur
- K** — Témoin d'activité du disque dur



- A** — Power LED
- B** — Voltage selector
- C** — Power Cord connector
- D** — PS/2 Mouse connector
- E** — PS/2 Keyboard connector
- F** — Serial port
- G** — Parallel port
- H** — VGA Monitor port
- I** — 4 USB 2.0 ports
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Microphone connector
- L** — Audio Line Out
- M** — Audio Line In
- N** — Modem (Line In RJ-11)

- A** — DEL d'alimentation
- B** — Sélecteur de tension
- C** — Connecteur du cordon d'alimentation
- D** — Connecteur pour souris PS/2
- E** — Connecteur pour clavier PS/2
- F** — Port série
- G** — Port parallèle
- H** — Port pour moniteur VGA
- I** — 4 ports USB 2.0
- J** — Réseau local (Ethernet)
- K** — Connecteur du microphone
- L** — Sortie audio (Audio Line Out)
- M** — Entrée audio (Audio Line In)
- N** — Modem (connecteur RJ-11)

Select models only:

- O** — Digital Audio In
- P** — Digital Audio Out
- Q** — FireWire® (IEEE 1394) port
- R** — Side speaker port
- S** — Rear speaker port
- T** — Center speaker/subwoofer port

Disponibles sur certains modèles uniquement :


- O** — Entrée audio-numérique
- P** — Sortie audio-numérique
- Q** — Port FireWire® (IEEE 1394)
- R** — Port pour haut-parleurs latéraux
- S** — Port pour haut-parleurs arrière
- T** — Port pour haut-parleurs centraux/graves extrêmes

Recovery, built-in

HP has **preinstalled** the System Recovery software on the hard drive in case you need to recover the original software that came with your PC.

- There are **no CDs to lose** – it's on your hard drive.
- It's **faster** than traditional CD Recovery methods.
- It's **easy**. Just use Software Repair Wizard to begin.

If you would still like a set of Recovery CDs, you can use this tool to create your own for future use. See your **user documentation** for complete instructions.



Matériel de réinstallation intégré

HP a **préalablement installé** sur votre disque dur le logiciel Réinstallation système, au cas où vous devriez réinstaller les logiciels d'origine de votre ordinateur.

- Vous ne **risquez pas de perdre de CD** — Tout est déjà installé sur votre disque dur.
- Ce logiciel est **plus rapide** que les méthodes de réinstallation traditionnelles avec CD.
- C'est **facile**. Vous n'avez qu'à lancer l'Assistant de réparation de logiciels.

Si vous désirez quand même un jeu de CD de réinstallation, vous pouvez les créer avec cet outil et les mettre de côté. Vous trouverez des instructions complètes dans la **documentation de l'utilisateur**.



invent